


При использовании BIM семейства насосов Wilo Atmos PICO пользователь сам выбирает режим работы насоса из выпадающего списка:



Режимы работы

- **dp-v** для переменного перепада давления;
- **n-const** - постоянная скорость вращения (3 скорости).