


При использовании BIM семейства насосов Wilo Stratos PICO пользователь сам выбирает режим работы насоса из выпадающего списка:



Режимы работы

- **dp-v** для переменного перепада давления;
- **dp-c** для постоянного перепада давления.