


При использовании BIM семейства насосов Wilo Stratos GIGA B пользователь сам выбирает режим работы насоса из выпадающего списка:



#### Режимы работы

- **dp-c** для постоянного перепада давления;
- **dp-v** для переменного перепада давления;
- **n-const** – постоянная скорость вращения.