

## Cenník služieb Wilo SK

Art. Nr.	<b>Pracovná doba servisu Wilo SK</b> Pondelok – Piatok od 8:00 – 16:30 okrem sviatkov	Ceny bez DPH (€)
	Práce servisného technika s výjazdom (1 hodina)	
	Príplatok za prácu mimo pracovnej doby (od 16:30 do 8:00)	50%
	Príplatok za prácu počas voľných dní, pracovného pokoja a počas sviatkov	100%
2028262	Konzultácie (jedna návšteva, cestovné zvlášť)	38
2028269	Príspevok za náročnosť – nečistoty (1 hodina)	4
	Príplatok za havarijnú službu (okrem poplatkov a cestovného)	200%
	Príplatok za expresnú službu (okrem poplatkov a cestovného)	100%

Art. Nr.	<b>Cestovné náklady</b>	Ceny bez DPH (€)
2028260	Čas strávený na ceste vrátane kilometrov (1 km)	1

Art. Nr.	<b>Meranie</b>	Ceny bez DPH (€)
	Meranie prietoku	
	Energetické meranie - dlhodobé merania 2 dni (diferenčný tlak, teplota, prietok, elektrická energia, analýza siete)...	Na vyžiadanie
	...za každý ďalší deň (pri dlhodobom energetickom meraní)	Na vyžiadanie

Art. Nr.	<b>Ostatné služby</b>	Ceny bez DPH (€)
	Analýza vody Typ 1 (vykurovací voda)	
	Analýza vody Typ 2 (obsah pevných látok)	
	Analýza vody Typ 3 (prítomnosť oleja)	
	Špeciálne vybavenie 1 (malé zdvíhacie zariadenia & bezpečnostné zariadenia)	
	Špeciálne vybavenie 2 (veľké zdvíhacie zariadenia & špeciálne meracie zariadenie)	Na vyžiadanie
	Nastavenie súosovosti (výkon do 10 kW)	
	Nastavenie súosovosti (výkon nad 10 kW)	Na vyžiadanie

Art. Nr.	Uvedenie do prevádzky	Ceny bez DPH (€)
2158804	Uvedenie do prevádzky ATS 1-2 čerpadlá	220
2158805	Uvedenie do prevádzky ATS 3-6 čerpadiel	280
2158806	Uvedenie do prevádzky požiarne ponorné čerpadlo	
2158807	Uvedenie do prevádzky požiarne ponorné čerpadlo DIN14462	
2158808	Uvedenie do prevádzky čerpadiel odpadových vôd DL S	160
2158809	Uvedenie do prevádzky čerpadiel odpadových vôd DL M/L	190
2160444	Uvedenie do prevádzky čerpadiel odpadových vôd DL XL/XXL	240
2160445	Uvedenie do prevádzky RainSystem AF22	
2160446	Uvedenie do prevádzky RainSystem AF150	
2160447	Uvedenie do prevádzky RainSystem AF400	
2160448	Uvedenie do prevádzky čerpadiel odpadových vôd DN32-DN65 1-2 čerpadlá	220
2160449	Uvedenie do prevádzky čerpadiel odpadových vôd >DN65 1-2 čerpadlá	260
2162823	Uvedenie do prevádzky čerpadiel odpadových vôd - KASKÁDA -	350
2160450	Uvedenie do prevádzky miešadlo (výkon do 2 kW)	
	Uvedenie do prevádzky miešadlo (vykon nad 2 KW)	Na vyžiadanie
2160451	Uvedenie do prevádzky mokro/suchobežných čerpadiel	80
2160452	Uvedenie do prevádzky normovaných čerpadiel/SCP + súosť	280

Art. Nr.	Údržba	Ceny bez DPH (€)
2160453	Údržba BASIC ATS 1-2 čerpadlá	197,94
2160454	Údržba BASIC ATS 3-6 čerpadiel	215,88
2160456	Údržba BASIC požiarne ponorné čerpadlo DIN14462	
2160457	Údržba BASIC čerpadiel odpadových vôd DL S	207,22
2160458	Údržba BASIC čerpadiel odpadových vôd DL M/L	225,16
2160459	Údržba BASIC čerpadiel odpadových vôd DL XL/XXL	261,65
2160460	Údržba BASIC RainSystem AF22	179,38
2160461	Údržba BASIC RainSystem AF150	197,94
2160462	Údržba BASIC RainSystem AF400	215,88
2160463	Údržba BASIC čerpadiel odpadových vôd DN32-DN65	261,65
2160464	Údržba BASIC čerpadiel odpadových vôd >DN65	179,38
2160465	Údržba BASIC miešadlo	225,16
2160466	Údržba BASIC mokro/suchobežných čerpadiel	124,95
2160467	Údržba BASIC normovaných čerpadiel/SCP	254,70

## Servisné podmienky:

- 1)** Ak je zariadenie v záruke a zariadenie bolo inštalované a namontované v súlade s požiadavkami výrobcu na inštaláciu a je prevádzkované podľa prevádzkových podmienok výrobcu, nebudú účtované žiadne poplatky za vykonané opravy v rámci záruky (pozri tiež Všeobecné dodacie podmienky spoločnosti Wilo SK). Rozhodnutie, či sa jedná o uznanú reklamáciu, môže nasledovať iba po odbornom posúdení vykonanom spoločnosťou Wilo SK.
- 2)** Expresné a havarijné zásahy sú spoplatnené príplatkom. Zásah v prípade požiadavky expresného zásahu alebo havarijného zásahu sa môže uskutočniť len vtedy, že servisné oddelenie Wilo SK potvrdí voľnú kapacitu.
- 3)** Objednávateľ objednávkou prehlasuje, že je uzrozumený s tým, že Wilo SK vykoná všetky potrebné opatrenia na obnovenie funkčnosti zariadení/produktu.
- 4)** Pri požiadavkách servisu zariadení inštalovaných v jímkach, cisternách a nádržiach vyžadujúcich vstup do nich, musí byť na mieste ďalší technik vzhľadom k bezpečnostným dôvodom podľa **Zákona 309/2006 Zb. a NV 591/2006 Zb., príloha 5 bod č. 2**. Nádrž musí prevádzkovateľ pred opravou vyčerpať, vyčistiť a opláchnuť. Pri práci v cisternách a nádržiach musia byť vykonané merania na neprítomnosť nepovolených látok a toto musí byť potvrdené príslušným potvrdením. Ak objednávateľ nemôže vykonať merania na neprítomnosť nepovolených látok, môže ich za poplatok uskutočniť po predchádzajúcej dohode Wilo SK ako dodatočné služby.
- 5)** Upozorňujeme na to, že v prípade potreby sa musí zabezpečiť odstavenie čerpadla od systému. Ak to nie je možné zabezpečiť, musí prevádzkovateľ pred vykonaním servisného zásahu systém vypustiť a po vykonaní servisného zásahu systém opäť naplniť.
- 6)** Zariadenie musí byť voľne prístupné, na mieste montáže musia byť k dispozícii rebríky alebo lešenie, ako aj pomocné zdvíhacie zariadenie. Pokiaľ by objednávateľ nemohol poskytnúť pomocné zdvíhacie zariadenie, môže ich za poplatok poskytnúť po predchádzajúcej dohode Wilo SK ako dodatočnú službu. Na mieste montáže musí byť k dispozícii k prípadnému využitiu pripojenie k elektrickému prúdu a prípojka vody, ako aj pomocní zamestnanci, ak to bude potrebné s ohľadom na inštaláciu a prevádzku zariadenia. Toto musí byť vopred so spoločnosťou Wilo SK prerokované a dohodnuté.