

Pioneering for You

wilo

Wilo-EFC 110-315 kW



ro Instrucțiuni de montaj și exploatare

Conținut

1 Introducere	3
1.1 Scopul acestui manual	3
1.2 Resurse suplimentare	3
1.3 Versiunea documentului și a programului software	3
1.4 Prezentarea generală a produsului	3
1.5 Aprobări și certificări	7
1.6 Dezafectare	7
2 Siguranță	8
2.1 Simboluri referitoare la siguranță	8
2.2 Personalul calificat	8
2.3 Măsuri de precauție legate de siguranță	8
3 Instalarea mecanică	10
3.1 Despachetarea	10
3.2 Mediile de instalare	10
3.3 Montare	10
4 Instalația electrică	12
4.1 Instrucțiuni de siguranță	12
4.2 Instalarea în conformitate cu EMC	12
4.3 Împământare	12
4.4 Schema de cabluri	15
4.5 Accesul	16
4.6 Conectarea motorului	16
4.7 Conectarea la rețeaua de c.a.	33
4.8 Cablurile de control	33
4.8.1 Tipurile de borne de control	33
4.8.2 Conectarea la bornele de control	35
4.8.3 Activarea operării motorului (borna 27)	36
4.8.4 Selecția intrării tensiunii/currentului (comutatoare)	36
4.8.5 Safe Torque Off (STO)	36
4.9 Tabela de control pentru instalare	38
5 Punerea în funcțiune	40
5.1 Instrucțiuni de siguranță	40
5.2 Alimentarea	40
5.3 Funcționarea panoului de comandă local	40
5.4 Programarea de bază	43
5.4.1 Punerea în funcțiune cu SmartStart	43

5.4.2 Punerea în funcțiune prin [Main Menu] (Meniu principal)	43
5.5 Verificarea sensului de rotație a motorului	44
5.6 Testul comenziilor locale	45
5.7 Pornirea sistemului	45
6 Exemple de configurări de aplicații	46
6.1 Introducere	46
6.2 Exemple de aplicații	46
7 Întreținerea, diagnosticarea și depanarea	51
7.1 Introducere	51
7.2 Întreținere și service	51
7.3 Panoul de acces la radiator	51
7.3.1 Scoaterea panoului de acces la radiator	51
7.4 Mesajele de stare	51
7.5 Tipurile de avertismente și de alarme	54
7.6 Lista de avertismente și alarme	55
7.7 Depanarea	64
8 Specificații	67
8.1 Date electrice	67
8.1.1 Rețea de alimentare 3 x 380 – 480 V c.a.	67
8.1.2 Rețea de alimentare 3 x 525 – 690 V c.a.	68
8.2 Rețeaua de alimentare	70
8.3 Ieșirea motorului și date despre motor	70
8.4 Mediul ambient	70
8.5 Specificații ale cablului	71
8.6 Intrări/ieșiri de comandă și date de comandă	71
8.7 Siguranțe	74
8.8 Cupluri de strângere pentru conectori	76
8.9 Puterea nominală, greutate și dimensiuni	77
9 Anexă	78
9.1 Simboluri, abrevieri și convenții	78
9.2 Structura meniului de parametri	78
Index	84

1 Introducere

1.1 Scopul acestui manual

Acest ghid de operare oferă informații pentru instalarea în siguranță și punerea în funcțiune a convertorului de frecvență.

Ghidul de operare este destinat utilizării de către personalul calificat.

Cititi și urmați instrucțiunile pentru a utiliza convertorul de frecvență în siguranță și în mod profesional și acordați atenție specială instrucțiunilor de siguranță și avertismentelor generale. Păstrați întotdeauna la îndemâna acest ghid de operare, lângă convertorul de frecvență.

1.2 Resurse suplimentare

Există alte resurse disponibile pentru a înțelege funcțiile avansate și programarea convertorului de frecvență.

- *Ghidul de programare* furnizează multe detalii despre modul de lucru cu parametri și multe exemple de aplicații.
- *Ghidul de proiectare* oferă informații detaliate despre capabilități și funcționalitate pentru a proiecta sistemele de control ale motorului.
- Instrucțiuni pentru funcționarea cu echipament optional.

1.3 Versiunea documentului și a programului software

Acest manual este revizuit și actualizat în mod regulat. Toate sugestiile de îmbunătățire sunt binevenite. *Tabel 1.1* arată versiunea documentului și versiunea de program software corespunzătoare.

Ediție	Observații	Versiune de program software
MG21M1xx	Revizie inițială	2.6x

Tabel 1.1 Versiunea documentului și a programului software

1.4 Prezentarea generală a produsului

1.4.1 Scopul utilizării

Convertorul de frecvență este un regulator electronic al motorului, destinat pentru:

- reglarea vitezei motorului ca răspuns la reacția sistemului sau la comenzi de la distanță de la regulațoarele externe. Un sistem cu variator de turăție este alcătuit din convertorul de frecvență, motorul și echipamentul acționat de motor.
- Supravegherea stării sistemului și a motorului.

Convertorul de frecvență poate fi utilizat și pentru protecția motorului la suprasarcină.

În funcție de configurație, convertorul de frecvență poate fi utilizat în instalațiile autonome sau ca parte dintr-o aplicație sau instalație mai complexă.

Convertorul de frecvență poate fi utilizat în medii rezidențiale, industriale și comerciale în conformitate cu legile și standardele locale.


AVERTISMENT!

Într-un mediu rezidențial, acest produs poate cauza perturbații radio, caz în care sunt necesare măsuri suplimentare de atenuare.

Utilizare necorespunzătoare previzibilă

Nu utilizați convertorul de frecvență în aplicații care nu respectă condițiile și mediile de funcționare specificate. Asigurați conformitatea cu condițiile specificate în *capitol 8 Specificații*.

1.4.2 Vederi din interior



1	LCP (panou de comandă local)	9	Releu 2 (04, 05, 06)
2	Conector fieldbus RS485	10	Inel de ridicare
3	I/O digitală și sursă de alimentare de 24 V	11	Găuri de montaj
4	Conector I/O analogică	12	Clemă de strângere (PE)
5	Conector USB	13	Împământare
6	Comutator/tuator bornă magistrală de câmp	14	Bornele 96 (U), 97 (V), 98 (W) de ieșire ale motorului
7	Comutatoare analogice (A53, A54)	15	Bornele 91 (L1), 92 (L2), 93 (L3) de intrare pentru rețeaua de alimentare
8	Releu 1 (01, 02, 03)	16	TB5 (numai IP21/54). Bloc de borne pentru toate radiatoarele anti-condens

Illustrația 1.1 Componente din interior D1 (stânga); Vedere din prim-plan: Funcții LCP și de comandă (dreapta)

AVERTISMENT!

Pentru locația TB6 (bloc de borne pentru contactor), consultați *capitol 4.6 Conectarea motorului*.

1.4.3 Tablouri pentru opțiuni extinse

Dacă un convertizor de frecvență este comandat cu una din următoarele opțiuni, acesta va fi prevăzut cu un tablou pentru opțiuni care îl va face mai înalt.

- Chopper de frânare.
- Întrerupător de rețea.
- Contactor.
- Întrerupător de rețea cu contactor.
- Întrerupător de circuit.
- Tablou cu dimensiuni mărite pentru cabluri.
- Borne de regenerare.
- Borne pentru distribuire de sarcină.

Illustrația 1.2 prezintă un exemplu de convertizor de frecvență cu un tablou pentru opțiuni. Tabel 1.2 prezintă variantele de convertizoare de frecvență care includ opțiuni de intrare.

Denumirea unităților de opțiune	Tablouri cu extensii	Opțiuni posibile
D5h	Carcasă D1h cu extensie scurtă.	<ul style="list-style-type: none"> • Frână. • Deconectare.
D6h	Carcasă D1h cu extensie înaltă.	<ul style="list-style-type: none"> • Contactor. • Contactor cu deconectare. • Întrerupător de circuit.
D7h	Carcasă D2h cu extensie scurtă.	<ul style="list-style-type: none"> • Frână. • Deconectare.
D8h	Carcasă D2h cu extensie înaltă.	<ul style="list-style-type: none"> • Contactor. • Contactor cu deconectare. • Întrerupător de circuit.


Tabel 1.2 Privire generală asupra opțiunilor extinse

Convertizoarele de frecvență D7h și D8h (D2h plus tabloul pentru opțiuni) includ un piedestal de 200 mm (7,9 in) pentru montarea în podea.

Există o încuietoare de siguranță pe capacul frontal al tabloului pentru opțiuni. În cazul în care convertizorul este furnizat cu un întrerupător de rețea sau un întrerupător de circuit, încuietoarea de siguranță împiedică deschiderea ușii

tabloului când convertizorul de frecvență este sub tensiune. Înainte de deschiderea ușii convertizorului de frecvență, deschideți întrerupătorul de rețea sau de circuit (pentru a întrerupe alimentarea convertizorului de frecvență) și scoateți capacul tabloului pentru opțiuni.


Pentru convertizoarele de frecvență care au fost achiziționate cu întrerupător de rețea, contactor sau întrerupător de circuit, pe plăcuța de identificare este inclus un cod pentru un înlocuitor care nu include acea opțiune. Dacă există vreo problemă cu convertizorul de frecvență, acesta este înlocuit independent de opțiuni.



Illustrația 1.2 Carcasă D7h

1.4.4 Schema bloc a convertorului de frecvență


Ilustrația 1.3 este o schemă bloc cu componentele interne ale convertorului de frecvență.



Zonă	Denumire	Funcții
1	Alimentare de la rețea	<ul style="list-style-type: none"> Alimentarea convertorului de frecvență de la rețea de alimentare cu c.a. trifazică.
2	Redresor	<ul style="list-style-type: none"> Puntea redresorului transformă intrarea de c.a. în curent continuu pentru a alimenta invertorul.
3	Magistrală de c.c.	<ul style="list-style-type: none"> Circuitul intermediar al magistralei de c.c. tratează curentul continuu.
4	Reactanțe de c.c.	<ul style="list-style-type: none"> Filtrează tensiunea circuitului de c.c. intermediar. Oferă protecție pentru tensiunea tranzistorie la rețea. Reduce curentul eficace. Crește factorul de putere reflectat înapoi în rețea. Reduce armonicele la intrarea de c.a.
5	Baterie de condensatoare	<ul style="list-style-type: none"> Stochează energia de c.c. Oferă protecție tranzistorie la căderi scurte de putere.
6	Invertor	<ul style="list-style-type: none"> Transformă curentul continuu într-o formă controlată de undă de c.a. cu modulație în lărgime a impulsurilor, pentru o ieșire variabilă controlată către motor.
7	Ieșire spre motor	<ul style="list-style-type: none"> Putere controlată la ieșirea trifazică spre motor.

Zonă	Denumire	Funcții
8	Circuit de comandă	<ul style="list-style-type: none"> Puterea de intrare, procesarea internă, ieșirea și curentul de sarcină al motorului sunt monitorizate pentru a furniza o funcționare și un control eficiente. Comenzi de la interfață pentru utilizator și comenzi externe sunt monitorizate și executate. Se pot furniza ieșirea și comanda pentru stare.

1.6 Dezafectare




Ilustrația 1.3 Schema bloc a convertizorului de frecvență

1.4.5 Dimensiuni de carcasă și puteri nominale

Pentru dimensiunile de carcasă și puterile nominale ale convertizoarelor de frecvență, consultați *capitol 8.9 Puterea nominală, greutate și dimensiuni*.

1.5 Aprobări și certificări



Tabel 1.3 Aprobări și certificări

Mai există și alte certificări și aprobări disponibile. Luați legătura cu centrul sau partenerul Wilo local.

AVERTISMENT!

Convertizoarele de frecvență cu dimensiunea de carcasă T7 (525 – 690 V) nu sunt certificate de UL.

Convertizorul de frecvență este în conformitate cu UL 508C privind cerințele de păstrare a memoriei termice. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea *Protecția termică a motorului* din *ghidul de proiectare* specific produsului.

AVERTISMENT!

LIMITELE IMPUSE ASUPRA FRECVENȚEI DE IEȘIRE (datorită reglementărilor privind controlul exportului):

Începând cu versiunea software 1.99, frecvența de ieșire a convertizorului de frecvență este limitată la 590 Hz.

2 Siguranță

2.1 Simboluri referitoare la siguranță

În acest ghid sunt utilizate următoarele simboluri:

AVERTISMENT

Indică o situație potențial periculoasă care poate duce la deces sau la răniri grave.

ATENȚIONARE

Indică o situație potențial periculoasă care poate duce la răniri minore sau moderate. Poate fi utilizat, de asemenea, pentru a avertiza împotriva metodelor nesigure.

AVERTISMENT.

Indică informații importante, inclusiv situații ce pot duce la avarierea echipamentului sau a proprietății.

2.2 Personalul calificat

Pentru o funcționare fără probleme și sigură a convertizorului de frecvență, sunt necesare transportul, depozitarea, instalarea, operarea și întreținerea acestuia într-un mod corect și fiabil. Instalarea și operarea acestui echipament se pot face numai de către personal calificat.

Personalul calificat este reprezentat de oameni pregătiți, care sunt autorizați să instaleze, să pună în funcțiune și să întrețină echipamentul, sistemele și circuitele, în conformitate cu legile și reglementările în vigoare. De asemenea, personalul calificat trebuie să aibă cunoștință despre instrucțiunile și măsurile de siguranță din acest manual.

2.3 Măsuri de precauție legate de siguranță

AVERTISMENT

TENSIUNE RIDICATĂ

Convertizoarele de frecvență au tensiune ridicată când sunt conectate la intrarea în rețeaua de alimentare cu c.a., la sursa de alimentare cu c.c. sau la distribuirea de sarcină. Dacă instalarea, pornirea și întreținerea nu sunt efectuate de personalul calificat, acest lucru poate duce la răniri grave sau la deces.

- Numai personalul calificat trebuie să efectueze instalarea, pornirea și întreținerea.
- Înainte de a efectua orice lucrări de întreținere sau de reparație, utilizați un dispozitiv corespunzător de măsurare a tensiunii pentru a vă asigura că s-a descărcat complet convertitorul de frecvență.

AVERTISMENT

PORNIRE ACCIDENTALĂ

Când convertizorul de frecvență este conectat la rețeaua de alimentare în c.a., la sursa de alimentare în c.c. sau prin distribuirea sarcinii, motorul poate porni în orice moment. Pornirea accidentală în timpul programării, al lucrărilor de întreținere sau de reparație poate duce la deces, la răniri grave sau la deteriorarea proprietății. Motorul poate porni prin intermediul unui comutator extern, al unei comenzi prin magistrala de câmp, al unui semnal de referință de intrare de la LCP sau după remedierea unei stări de defecțiune.

Pentru a împiedica pornirea accidentală a motorului:

- Deconectați convertizorul de frecvență de la rețeaua de alimentare.
- Apăsați pe [Off/Reset] (Oprire/Resetare) de pe LCP, înainte de programarea parametrilor.
- Faceți toate conexiunile și asamblați convertorul de frecvență, motorul și orice echipament antrenat, înainte de a conecta convertizorul de frecvență la rețeaua de alimentare în c.a., la sursa de alimentare în c.c. sau la distribuirea de sarcină.

AVERTISMENT**TIMP DE DESCĂRCARE**

Convertizorul de frecvență include condensatoare în circuitul intermediar, care pot rămâne încărcate chiar și atunci când convertizorul de frecvență nu este alimentat. Poate exista tensiune ridicată chiar și atunci când indica-toarele de avertizare cu LED-uri sunt stinse.

Nerespectarea timpului de așteptare specificat după deconectare, înainte de a efectua lucrări de întreținere sau de reparație, poate avea ca rezultat decesul sau vătămări grave.

- Oprîți motorul.
- Deconectați rețeaua de alimentare cu c.a. și sursele de alimentare cu energie ale circuitului intermediar de la distanță, inclusiv bateriile de rezervă, conexiunile UPS și conexiunile circuitului intermediar către alte convertizoare de frecvență.
- Deconectați sau blocați motorul cu magneți permanenți.
- Așteptați să se descarce complet condensatoarele. Timpul minim de așteptare este de 20 de minute.
- Înainte de a efectua orice lucrări de întreținere sau de reparație, utilizați un dispozitiv corespunzător de măsurare a tensiunii pentru a vă asigura că s-au descărcat complet condensatoarele.

AVERTISMENT**ROTIRE ACCIDENTALĂ A MOTORULUI****ROTIRE DIN INERTIE**

Rotirea accidentală a motoarelor cu magneți permanenți generează tensiune și poate încărca unitatea, ducând la răniri grave sau la avarierea echipamentului.

- Asigurați-vă că motoarele cu magneți permanenți sunt blocate pentru a împiedica rotirea accidentală.

ATENȚIONARE**PERICOL DE DEFECȚIUNE INTERNĂ**

O defecțiune internă în convertizorul de frecvență poate duce la răniri grave, atunci când convertizorul de frecvență nu este închis corespunzător.

- Înainte de alimentare, asigurați-vă că toate capacele de protecție sunt fixate și strânse bine.

AVERTISMENT**PERICOL DE CURENT DE DISPERSIE**

Curenții de dispersie depășesc 3,5 mA. Nerespectarea instrucțiunilor de legare la pământ în mod corespunzător a convertizorului de frecvență poate duce la deces sau la răniri grave.

- Asigurați împământarea echipamentului de către un electrician autorizat.

AVERTISMENT**ECHIPAMENT PERICULOS**

Contactul cu arborii rotativi și cu echipamentul electric poate duce la deces sau la răniri grave.

- Asigurați-vă că numai personalul instruit și calificat efectuează instalarea, pornirea și întreținerea.
- Asigurați-vă că lucrările electrice respectă normele electrice naționale și locale.
- Urmați procedurile din acest ghid.


3 Instalarea mecanică

3.1 Despachetarea

3.1.1 Elementele furnizate

Elementele furnizate pot varia în funcție de configurația produsului.

- Asigurați-vă că elementele furnizate și informațiile de pe plăcuța nominală corespund confirmării comenzi.
- Verificați vizual ambalajul și convertorul de frecvență, pentru a depista avariile provocate de o manevrare incorectă în timpul livrării. Depuneți la operatorul de transport toate plângerile legate de avariere. Păstrați piesele avariate pentru clarificare.



1	Codul tipului
2	Numărul comenzi
3	Numărul de serie
4	Putere nominală
5	Tensiune, frecvență și curent la intrare (la tensiuni scăzute/ridicate)
6	Tensiune, frecvență și curent la ieșire (la tensiuni scăzute/ridicate)
7	Tip de carcasă și clasă IP de protecție
8	Temperatura maximă a mediului ambient
9	Certificări
10	Timp de descărcare (avertisment)

Ilustrația 3.1 Plăcuța nominală a produsului (exemplu)

AVERTISMENT!

Nu îndepărtați plăcuța nominală de pe convertorul de frecvență (pierderea garanției).

3.1.2 Depozitarea

Asigurați-vă că sunt îndeplinite cerințele pentru depozitare. Consultați capitol 8.4 Mediul ambient pentru detalii suplimentare.

3.2 Mediile de instalare

AVERTISMENT!

În medii cu lichide în aer, particule sau gaze corozive, asigurați-vă că valoarea nominală pentru IP/tip a echipamentului se potrivește cu cea a mediului de instalare. Nerespectarea cerințelor de mediu ambient poate reduce ciclul de viață al convertorului de frecvență. Asigurați-vă că sunt îndeplinite cerințele pentru umiditatea aerului, temperatură și altitudine.

Tensiune [V]	Restricții de altitudine
380–500	Pentru altitudini de peste 3.000 m (9.842 ft), luați legătura cu Wilo privind conformitatea PELV.
525–690	Pentru altitudini de peste 2.000 m (6.562 ft), luați legătura cu Wilo privind conformitatea PELV.

Tabel 3.1 Instalarea în condiții de altitudine ridicată

Pentru specificații detaliate privind mediul ambient, consultați capitol 8.4 Mediul ambient.

3.3 Montare

AVERTISMENT!

Montarea necorespunzătoare poate duce la supraîncălzire și la performanțe reduse.

Răcirea

- Asigurați-vă că există spațiu în partea de sus și de jos pentru răcirea aerului. Cerință de spațiu: 225 mm (9 in).
- Luați în considerare o depreciere pentru temperaturile cuprinse între 45 °C (113 °F) și 50 °C (122 °F) și la o înălțime de 1.000 m (3.300 ft) deasupra nivelului mării. Consultați ghidul de proiectare al convertorului de frecvență pentru informații detaliate.

Convertorul de frecvență utilizează un concept de răcire prin panoul posterior, care îndepărtează aerul de răcire a radiatorului. Aerul de răcire a radiatorului transportă aproximativ 90% din căldură în afara canalului posterior al

convertizorului de frecvență. Redirecționați aerul canalului posterior din panou sau cameră utilizând:

- răcirea prin conducte. Un set de răcire prin panoul posterior este disponibil pentru a direcționa aerul de răcire a radiatorului în afara panoului, când un convertizor de frecvență IP 20/cu șasiu este instalat într-o carcăsă Rittal. Utilizarea acestui set reduce căldura din panou, iar ventilatoarele de dimensiuni mai mici de pe ușă pot fi specificate pe carcăsă.
- răcirea prin partea posterioară (carcăsa superioară și cea inferioară). Aerul de răcire prin panoul posterior poate fi ventilat în afara camerei, astfel încât căldura din panoul posterior să nu se disipeze în camera de comandă.

AVERTISMENT.

În carcăsă este nevoie de unul sau mai multe ventilatoare pe ușă, pentru a îndepărta căldura nereținută în canalul posterior al convertizorului de frecvență. Acestea elimină și celelalte degajări suplimentare de căldură, generate de alte componente din interiorul convertizorului de frecvență. Calculați debitul total de aer necesar pentru a selecta ventilatoarele cu dimensiunile potrivite.


Asigurați debitul de aer necesar către radiator. Curentul nominal este prezentat în *Tabel 3.2*.

Dimensiune carcăsă	Ventilator ușă/ ventilator superior	Ventilatorul radiatorului
D1h/D3h/D5h/D6h	102 m ³ /hr (60 CFM)	420 m ³ /hr (250 CFM)
D2h/D4h/D7h/D8h	204 m ³ /hr (120 CFM)	840 m ³ /hr (500 CFM)

Tabel 3.2 Debitul de aer

Ridicarea

Ridicați întotdeauna convertizorul de frecvență utilizând ochiurile dedicate pentru ridicare. Utilizați o bară de ridicare pentru a evita îndoarea orificiilor de ridicare.



Ilustrația 3.2 Metodă de ridicare recomandată

AVERTISMENT

PERICOL DE RĂNIRI GRAVE SAU DECES

Bara folosită la ridicare trebuie să poată sușine greutatea convertizorului de frecvență, pentru a vă asigura că nu se rupe în timpul ridicării.

- Consultați capitol 8.9 Puterea nominală, greutate și dimensiuni pentru a vedea greutatea diferitelor tipuri de carcăsă.
- Diametrul maxim al barei: 25 mm (1 in).
- Unghiul dintre partea superioară a convertizorului de frecvență și cablul de ridicare: 60° sau mai mare.

Nerespectarea următoarelor recomandări poate avea ca rezultat decesul sau rănirea gravă.

Montarea

1. Asigurați-vă că locul de montare suportă greutatea unității.
2. Poziționați unitatea cât mai aproape de motor. Cablurile către motor trebuie să fie cât mai scurte.
3. Pentru a furniza un curent de aer de răcire, montați unitatea vertical pe o suprafață netedă solidă. Asigurați spațiu liber pentru răcire.
4. Asigurați spațiu de acces pentru deschiderea ușii.
5. Asigurați intrarea pentru cabluri dinspre partea inferioară.

4 Instalația electrică

4.1 Instrucțiuni de siguranță

Pentru instrucțiuni generale de siguranță, consultați *capitol 2 Siguranță*.

4

AVERTISMENT

Tensiunea indusă

Tensiunea indusă de la cablurile de ieșire către motor care sunt alăturate poate duce la încărcarea condensatoarelor echipamentului, chiar dacă acesta este oprit și blocat. În cazul în care nu se respectă trasarea separată a cablurilor de ieșire către motor și utilizarea cablurilor ecrilate, rezultatul poate fi decesul sau vătămarea corporală gravă.

- Trasați separat cablurile de ieșire către motor sau
- Utilizați cabluri ecrilate.

ATENȚIONARE

PERICOL DE ELECTROCUTARE

Convertorul de frecvență poate produce un curent continuu în conductorul PE. Dacă nu se respectă recomandările, dispozitivul pentru curent rezidual nu oferă protecția așteptată.

- În cazul în care, pentru protecție împotriva electrocutării, este utilizat un dispozitiv de protecție la curent rezidual (RCD), este permis numai un dispozitiv RCD de tip B pe sursa de alimentare.

Protecția la supracurent

- Echipamentul suplimentar de protecție, cum ar fi protecția la scurtcircuit sau protecția termică a motorului între convertorul de frecvență și motor, este necesar pentru aplicațiile cu mai multe motoare.
- Pentru protecția la scurtcircuit și la supracurent, sunt necesare siguranțe fuzibile de intrare. Dacă nu sunt montate din fabrică, siguranțele fuzibile trebuie să fie furnizate de către instalator. Consultați valorile nominale maxime ale siguranțelor fuzibile în *capitol 8.7 Siguranță*.

Tipul și secțiunile cablurilor

- Toate cablurile trebuie să respecte reglementările locale și naționale cu privire la cerințele legate de

secțiunea transversală și de temperatură mediului ambient.

- Recomandare cu privire la cablurile de conexiune: conductor de cupru calculat pentru minimum 75 °C (167 °F).

Consultați *capitol 8.1 Date electrice* și *capitol 8.5 Specificații ale cablului* pentru dimensiunile și tipurile de cabluri recomandate.

4.2 Instalarea în conformitate cu EMC

Pentru a obține o instalare conformă cu EMC, urmați instrucțiunile furnizate în:

- *Capitol 4.4 Schema de cabluri*.
- *Capitol 4.6 Conectarea motorului*.
- *Capitol 4.3 Împământare*.
- *Capitol 4.8 Cablurile de control*.

4.3 Împământare

AVERTISMENT

PERICOL DE CURENT DE DISPERSIE

Curenții de dispersie depășesc 3,5 mA. Nerespectarea instrucțiunilor de legare la pământ a convertorului de frecvență în mod corespunzător poate avea ca rezultat moartea sau rănirea gravă.

- Asigurați împământarea a echipamentului de către un electrician autorizat.

Pentru siguranță la instalațiile electrice

- Împământați corespunzător convertorul de frecvență în conformitate cu standardele și directivele în vigoare.
- Utilizați un conductor de împământare special pentru cablurile de alimentare, de putere a motorului și de control.
- Nu faceți împământarea de la 1 convertor de frecvență la altul, într-un model înălțat.
- Mențineți lungimile conductorilor de împământare cât mai scurte.
- Respectați cerințele pentru cabluri ale producătorului motorului.
- Secțiune transversală minimă a cablului: 10 mm² (6 AWG) (sau 2 conductoare de împământare nominale legate separat).
- Strângeți bornele conform informațiilor furnizate în *Tabel 8.10*.


Pentru instalarea în conformitate cu EMC

- Stabiliti contactul electric între ecranul cablului și carcasa convertorului de frecvență, cu ajutorul presetupelor metalice sau cu ajutorul clemelor furnizate cu echipamentul.
- Reduceți trenurile de impulsuri rapide utilizând un conductor cu secțiune mare.
- Nu utilizați conductori de conexiune.

AVERTISMENT!**EGALIZAREA POTENȚIALELOR**

Apare riscul unor trenuri de impulsuri rapide atunci când potențialul de împământare dintre convertorul de frecvență și sistemul de control este diferit. Instalați cabluri de egalizare a potențialelor între componente din sistem. Secțiune transversală a cablului recomandată: 16 mm² (5 AWG).


4



1	Bornă de împământare (bornele de împământare sunt marcate cu simbol)	2	Simbol pentru împământare
---	--	---	---------------------------

Illustrația 4.1 Borne de împământare (D1h ilustrat)


4.4 Schema de cabluri



130BC548.14

4

Ilustrația 4.2 Schema de conexiuni de bază



Ilustrația 4.3 Exemplu de instalare electrică adecvată utilizând conducte (țevi)

AVERTISMENT!

INTERFERENȚA EMC

Utilizați cabluri ecranate pentru cablurile către motor și cablurile de control și cabluri separate pentru cablurile de alimentare la rețea, cele către motor și cele de control. Nerespectarea izolării cablurilor de alimentare, a celor către motor și a celor de control poate duce la un comportament neașteptat sau la o performanță mai puțin optimă a echipamentului. Între cablurile de alimentare la rețea, cele către motor și cele de control este necesar un spațiu liber de minimum 200 mm (7,9 in).

4.5 Accesul

Toate bornele cablurilor de control sunt poziționate în interiorul convertorului de frecvență, sub panoul LCP. Pentru a le accesa, deschideți ușa (E1h și E2h) sau îndepărtați panoul frontal (E3h și E4h).

4.6 Conectarea motorului

AVERTISMENT


Tensiunea indusă

Tensiunea indusă de la cablurile de ieșire către motor care sunt alăturate poate duce la încărcarea condensatoarelor echipamentului, chiar dacă acesta este oprit și blocat. În cazul în care nu se respectă trasarea separată a cablurilor de ieșire către motor și utilizarea cablurilor ecranate, rezultatul poate fi decesul sau vătămarea corporală gravă.

- Respectați normele electrice locale și naționale pentru dimensiunile cablurilor. Pentru dimensiunile maxime ale conductorilor, consultați *capitol 8.1 Date electrice*.
- Respectați cerințele pentru cabluri ale producătorului motorului.
- Bornele pentru conectarea motorului sau panourile de acces sunt prevăzute la baza unităților IP21 (NEMA1/12) și la cele mai mari.
- Nu conectați un dispozitiv de pornire sau unul cu schimbare a polilor (de exemplu, motor Dahlander sau motor asincron cu inel colector) între convertorul de frecvență și motor.


Procedură

1. Dezizolați o porțiune a izolației exterioare a cablului.
2. Poziționați cablul dezisolat sub clema cablului, pentru a-l fixa mecanic și pentru a crea un contact electric între ecranul cablului și împământare.
3. Conectați conductorul de împământare la cea mai apropiată bornă de împământare conform instrucțiunilor de împământare furnizate în *capitol 4.3 Împământare*, consultați *Ilustrația 4.4*.
4. Conectați cablurile motorului trifazic la bornele 96 (U), 97 (V) și 98 (W); consultați *Ilustrația 4.4*.
5. Strângeți bornele conform informațiilor furnizate în *capitol 8.8 Cupluri de strângere pentru conectori*.




1	Conexiune la rețea (R, S, T)
2	Conexiune la motor (U, V, W)


Ilustrația 4.4 Conectarea motorului




Illustrația 4.5 Locațiile bornelor, D1h



Illustrația 4.6 Locațiile bornelor, D2h




Illustrația 4.7 Locațiile bornelor, D3h




1	Vedere frontală
2	Vedere laterală

Illustrația 4.8 Borne de distribuire a sarcinii și borne pentru regenerare, D3h

4




Ilustrația 4.9 Locațiile bornelor, D4h




1	Vedere frontală
2	Vedere laterală

Ilustrația 4.10 Borne de distribuire a sarcinii și borne pentru regenerare, D4h




Illustrația 4.11 Locațiile bornelor, D5h cu opțiune de separator de rețea

4




1	Borne rețea de alimentare
2	Borne ale frânei
3	Borne motor
4	Borne de împământare

Ilustrația 4.12 Locațiile bornelor, D5h cu opțiune de frână




Illustrația 4.13 Tablou cu dimensiuni mărite pentru cabluri, D5h

4



1	Borne rețea de alimentare
2	TB6 – bloc de borne pentru contactor
3	Borne ale frânei
4	Borne motor
5	Borne de împământare


Illustrația 4.14 Locațiile bornelor, D6h cu opțiune de contactor



1	Borne ale frânei
2	TB6 – bloc de borne pentru contactor
3	Borne motor
4	Borne de împământare
5	Borne rețea de alimentare


Ilustrația 4.15 Locațiile bornelor, D6h cu opțiune de contactor și separator de rețea

4



1	Borne rețea de alimentare
2	Borne ale frânei
3	Borne motor
4	Borne de împământare


Ilustrația 4.16 Locațiile bornelor, D6h cu opțiune întrerupător de circuit



1	Borne rețea de alimentare
2	Borne motor
3	Borne de împământare
4	Borne ale frânei


Ilustrația 4.17 Locațiile bornelor, D7h cu opțiune de separator de rețea

4




1	Borne rețea de alimentare
2	Borne ale frânei
3	Borne motor
4	Borne de împământare

Ilustrația 4.18 Locațiile bornelor, D7h cu opțiune de frână




Illustrația 4.19 Tablou cu dimensiuni mărite pentru cabluri, D7h

4



1	TB6 – bloc de borne pentru contactor	4	Borne ale frânei
2	Borne motor	5	Borne rețea de alimentare
3	Borne de împământare		


Illustrația 4.20 Locațiile bornelor, D8h cu opțiune de contactor



1	TB6 – bloc de borne pentru contactor	4	Borne motor
2	Borne rețea de alimentare	5	Borne de împământare
3	Borne ale frânei		

Ilustrația 4.21 Locațiile bornelor, D8h cu opțiune de contactor și separator de rețea

4



1	Borne rețea de alimentare	3	Borne motor
2	Borne ale frânei	4	Borne de împământare


Ilustrația 4.22 Locațiile bornelor, D8h cu opțiune de întrerupător de circuit

4.7 Conectarea la rețeaua de c.a.

- Dimensionați cablurile în conformitate cu valorile curentului de intrare al convertorului de frecvență. Pentru dimensiunile maxime ale conductorilor, consultați *capitol 8.1 Date electrice*.
- Respectați normele electrice locale și naționale pentru dimensiunile cablurilor.

Procedură

1. Conectați cablurile de alimentare de c.a. trifazic la bornele R, S și T (consultați *Ilustrația 4.23*).
2. În funcție de configurația echipamentului, conectați alimentarea la bornele de intrare ale rețelei de alimentare sau la modulul de deconectare a intrării.
3. Legați cablul la împământare respectând instrucțiunile de împământare furnizate în *capitol 4.3 Împământare*.
4. Când sunt alimentate de la o sursă de alimentare izolată (rețea de alimentare IT sau triunghi simetric) sau de la rețeaua de alimentare TT/TN-S cu împământare (triunghi împământat), asigurați-vă că parametru 14-50 Filtru RFI este setat la [0] *Dezactiv*. Această setare previne deteriorarea circuitului intermediu și reduce curenții de împământare.



4

1	Conexiune la rețea (R, S, T)
2	Conexiune la motor (U, V, W)


Ilustrația 4.23 Conectarea la rețeaua de alimentare cu c.a.

4.8 Cablurile de control


- Izolați cablurile de control de componente de putere mare din convertorul de frecvență.
- În cazul în care convertorul de frecvență este conectat la un termistor, asigurați-vă că aceste cabluri de control ale termistorului sunt ecranate și armate/dublu izolate. Se recomandă o tensiune de alimentare de 24 V c.c.

4.8.1 Tipurile de borne de control

Ilustrația 4.24 și *Ilustrația 4.25* prezintă conexoarele demontabile ale convertorului de frecvență. Funcțiile bornelor și configurațiile implicate sunt rezumate în *Tabel 4.1* și *Tabel 4.3*.



Illustrația 4.24 Locațiile bornelor de control



Illustrația 4.25 Numerele bornelor

- Conectorul 1 oferă:
 - 4 borne de intrare digitale programabile.
 - 2 borne digitale suplimentare programabile fie de intrare, fie de ieșire.
 - Tensiune de alimentare de 24 V c.c. pentru borne.
 - Bornă de comun pentru tensiune optională de 24 V c.c. furnizată de client.

WILO EFC furnizează, de asemenea, o intrare digitală pentru funcția STO.
- Bornele (+)68 și (-)69 ale Conectorului 2 sunt pentru o conexiune de comunicație serială RS485.
- Conectorul 3 oferă:
 - 2 intrări analogice.
 - 1 ieșire analogică.
 - Tensiune de alimentare de 10 V c.c.
 - Comunul pentru intrări și ieșiri.
- Conectorul 4 este un port USB disponibil pentru a fi utilizat cu Program MCT 10 Set-up Software.

Descriere borne			
Bornă	Parametru	Configurare implicită	Descriere
Intrări/ieșiri digitale			
12, 13	–	+24 V c.c.	Tensiune de alimentare de 24 V c.c. pentru intrări digitale și traductoare externe. Curentul maxim de ieșire este de 200 mA pentru toate sarcinile de 24 V.
18	Parametru 5 -10 Intrare digitală bornă 18	[8] Pornire	
19	Parametru 5 -11 Intrare digitală bornă 19	[10] Reversare	Intrări digitale.
32	Parametru 5 -14 Intrare digitală bornă 32	[0] Nefuncțional	
33	Parametru 5 -15 Intrare digitală bornă 33	[0] Nefuncțional	
27	Parametru 5 -12 Intrare digitală bornă 27	[2] Oprire inert. inv.	Pentru intrare sau ieșire digitală.
29	Parametru 5 -13 Intrare digitală bornă 29	[14] Jog	Configurarea implicită este de intrare.
20	–	–	Bornă de comun pentru intrările digitale și de potențial 0 V pentru sursa de 24 V.
37	–	STO	Intrare de siguranță.

Tabel 4.1 Descrierea bornelor – intrări/ieșiri digitale

Descriere borne			
Bornă	Parametru	Configurare implicită	Descriere
Intrări/ieșiri analogice			
39	–	–	Bornă de comun pentru ieșire analogică.
42	Parametru 6 -50 ieșire bornă 42	[0] Nefuncționare	IEȘIRE ANALOGICĂ PROGRAMABILĂ. 0 – 20 mA sau 4 – 20 mA pe o sarcină maximă de 500 Ω.
50	–	+10 V c.c.	Tensiune de alimentare analogică de 10 V c.c. pentru potențiometru sau termistor. Curent maxim de 15 mA.
53	Grupul de parametri 6-1* Intr. analog. 53	Referință	Intrare analogică.
54	Grupul de parametri 6-2* Intr. analog. 54	Reacție	Pentru tensiune sau curent. Comutatoarele A53 și A54 selectează mA sau V.
55	–	–	Bornă de comun pentru intrare analogică.

Tabel 4.2 Descrierea bornelor – intrări/ieșiri analogice

Descriere borne			
Bornă	Parametru	Configurare implicită	Descriere
Comunicație serială			
61	–	–	Filtrul RC integrat pentru ecranarea cablului. NUMAI pentru conectarea ecranării în cazul în care apar probleme de compatibilitate electromagnetică (EMC).
68 (+)	Grupul de parametri 8-3* Conf. port FC		Interfață pentru RS485. Un comutator al cardului de control este furnizat pentru rezistență de capăt.
69 (-)	Grupul de parametri 8-3* Conf. port FC		

Tabel 4.3 Descrierea bornelor – comunicație serială

Descriere borne			
Bornă	Parametru	Configurare implicită	Descriere
Relee			
01, 02, 03	Parametru 5 -40 Funcție Releu [0]	[0] Nefuncționare	Ieșirea pe releu în format C. Pentru tensiune de c.a. sau de c.c. și pentru sarcini rezistive sau inductive.
04, 05, 06	Parametru 5 -40 Funcție Releu [1]	[0] Nefuncționare	

Tabel 4.4 Descrierea bornelor – relee


4

Borne suplimentare:

- 2 ieșiri pe releu în format C. Locația ieșirilor depinde de configurația convertorului de frecvență.
- Borne pe echipamentul opțional încorporat. Consultați manualul furnizat împreună cu echipamentul opțional.

4.8.2 Conectarea la bornele de control

Conectorii bornei de control pot fi deconectați de la convertorul de frecvență pentru ușurință instalării, așa cum se arată în *Ilustrația 4.26*.



Ilustrația 4.26 Conectarea cablurilor de control

AVERTISMENT!

Mențineți cablurile de control cât mai scurte posibil și separați-le de cablurile de putere, pentru a reduce la minimum interferența.

1. Deschideți contactul introducând o șurubelniță mică în slotul de deasupra acestuia și împingeți ușor șurubelnița în sus.
2. Introduceți în contact conductorul de control care a fost dezisolat.
3. Scoateți șurubelnița pentru a fixa conductorul de control în contact.

4. Asigurați-vă că acest contact este ferm și strâns. Contactul imperfect al cablului de control poate fi sursa unor erori ale echipamentului sau a unor performanțe reduse.

Consultați *capitol 8.5 Specificații ale cablului* pentru a afla dimensiunile conductoarelor pentru bornele de control și *capitol 6 Exemple de configurații de aplicații* pentru conexiunile caracteristice la cablurile de control.

4

4.8.3 Activarea operării motorului (borna 27)

Un conductor de șuntare poate fi necesar între borna 12 (sau 13) și borna 27 pentru funcționarea convertorului de frecvență, atunci când se utilizează valorile de programare implicate din fabrică.

- Borna 27 de intrare digitală este proiectată pentru a primi o comandă de interblocaj externă de 24 V c.c.
- Când nu se utilizează niciun dispozitiv de interblocaj, conectați un conductor de șuntare între borna de control 12 (recomandată) sau 13 și borna 27. Această conexiune furnizează un semnal intern de 24 V pe borna 27.
- Când linia de stare din partea de jos a panoului LCP afișează *AUTO REMOTE COAST (ROTIRE AUTOMATĂ DIN INERȚIE DE LA DISTANȚĂ)*, acest lucru indică faptul că unitatea este gata de funcționare, dar că lipsește un semnal de intrare pe borna 27.
- Dacă echipamentul optional instalat din fabrică este conectat la borna 27, nu îndepărtați cablajul respectiv.

AVERTISMENT!

Convertorul de frecvență nu poate funcționa fără un semnal pe borna 27, decât în cazul în care borna 27 este reprogramată.

4.8.4 Selecția intrării tensiunii/curentului (comutatoare)

Bornele 53 și 54 pentru intrare analogică permit configurarea semnalului de intrare la tensiune (0 – 10 V) sau curent (0/4 – 20 mA).


Setarea implicită a parametrilor:

- Borna 53: semnal de referință pentru viteză în buclă deschisă (consultați *parametru 16-61 Bornă 53, conf. comutator*).
- Borna 54: semnal de reacție în buclă închisă (consultați *parametru 16-63 Bornă 54, conf. comutator*).

AVERTISMENT!

Deconectați alimentarea convertorului de frecvență înainte de schimbarea pozițiilor comutatorului.

1. Îndepărtați panoul LCP (panoul de comandă local) (consultați *Ilustrația 4.27*).
2. Îndepărtați toate echipamentele optionale care acoperă comutatoarele.
3. Configurați comutatoarele A53 și A54 pentru a selecta tipul de semnal. U selectează tensiunea, I selectează curentul.



130BD530.10

Illustrația 4.27 Locația comutatoarelor bornelor 53 și 54

4.8.5 Safe Torque Off (STO)

Pentru a activa funcția STO, sunt necesare mai multe cabluri pentru convertorul de frecvență.

4.8.6 Configurarea comunicației seriale RS485

RS485 este o interfață pentru magistrală cu 2 conductori, compatibilă cu o topologie de mai multe rețele multi-drop; prezintă următoarele caracteristici:

- Se pot utiliza atât protocolul de comunicație Wilo FC, cât și Modbus RTU, ce se află în interiorul convertorului de frecvență.
- Funcțiile pot fi programate de la distanță utilizând software-ul protocolului și conexiunea RS485 sau din *grupul de parametri 8-** Com. și opțiuni*.
- Selectarea unui anumit protocol al comunicației modifică diferențele setării implicate ale parametrilor


pentru a se potrivi specificațiilor protocolului și
pentru a pune la dispoziție parametrii
suplimentari specifici protocolului.

- Module opționale pentru convertizorul de frecvență sunt disponibile pentru a furniza protocole de comunicație suplimentare. Pentru instrucțiuni de instalare și de funcționare, consultați documentația pentru modulul opțional.
- Un comutator (BUS TER = BORNĂ MAG.) al cardului de control este furnizat pentru rezistența de capăt a magistralei. Consultați *Ilustrația 4.27*.

4

Pentru configurarea de bază a comunicației seriale,
parurgeți pașii următori:

1. Conectați cablurile comunicației seriale RS485 la bornele (+)68 și (-)69.
 - 1a Utilizați cablul ecranat pentru comunicația serială (recomandat).
 - 1b Pentru împământarea corespunzătoare, consultați *capitol 4.3 Împământare*.
2. Selectați următoarele setări pentru parametri:
 - 2a Tipul de protocol în *parametru 8-30 Protocol*.
 - 2b Adresa convertizorului de frecvență în *parametru 8-31 Adresă*.
 - 2c Rata de transfer în *parametru 8-32 Vit. [baud]*.



Ilustrația 4.28 Diagrama de cablare pentru comunicația serială

4.9 Tabela de control pentru instalare

Înainte de finalizarea instalării unității, verificați întreaga instalație așa cum este detaliat în *Tabel 4.5*. Bifați elementele respective după finalizare.

Verificare a următoarelor elemente	Descriere	
Echipament auxiliar	<ul style="list-style-type: none"> Căutați echipamentul auxiliar, comutatoarele, separatoarele de rețea sau siguranțele fuzibile de intrare/întrerupătoarele de circuit care pot fi amplasate pe partea de alimentare a convertorului de frecvență sau pe partea de ieșire către motor. Asigurați-vă că sunt pregătite pentru funcționarea la viteza maximă. Verificați funcționarea și instalarea tuturor senzorilor utilizați pentru semnalul de reacție la convertorul de frecvență. Îndepărtați orice condensatoare de corecție a factorului de putere de la motor. Reglați condensatoarele de corecție a factorului de putere din partea de alimentare de la rețea și asigurați-vă că sunt echilibrate. 	<input checked="" type="checkbox"/>
Direcționarea cablului	<ul style="list-style-type: none"> Verificați cablurile motorului și cablurile de control pentru a vedea dacă sunt separate, ecranate sau așezate în 3 conducte metalice separate, pentru a le izola față de interferență de înaltă frecvență. 	
Cabluri de control	<ul style="list-style-type: none"> Verificați pentru a detecta conductoare încăzuite sau avariate și conexiuni slăbite. Pentru insensibilitate la zgomot, verificați dacă aceste cabluri de control sunt izolate față de cablurile de alimentare și de cablurile motorului. Verificați sursa de tensiune a semnalelor dacă este necesar. <p>Se recomandă utilizarea cablului ecranat sau a perechii de conductoare torsadate. Asigurați-vă că ecranarea este corect realizată.</p>	
Spațiu liber pentru răcire	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că spațiul liber din partea de sus și din partea de jos este corespunzător pentru a asigura un curent de aer adecvat pentru răcire, consultați <i>capitol 3.3 Montare</i>. 	
Mediul ambiant	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă sunt îndeplinite cerințele pentru mediul ambiant. 	
Siguranțe fuzibile și întrerupătoare de circuit	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă siguranțele fuzibile și întrerupătoarele de circuit sunt corespunzătoare. Verificați dacă toate siguranțele fuzibile sunt introduce bine, dacă sunt în stare de funcționare și dacă toate întrerupătoarele de circuit sunt în poziția deschisă. 	
Împământare	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă sunt realizate toate conexiunile la împământare și asigurați-vă că acestea sunt strânse și neoxidate. Împământarea legată la conducta de cabluri sau montarea panoului posterior pe o suprafață metalică nu sunt considerate metode potrivite de împământare. 	
Cabluri de forță pentru intrare și ieșire	<ul style="list-style-type: none"> Verificați conexiunile slăbite. Verificați dacă toate cablurile de motor și de rețea sunt în conducte separate sau sunt cabluri ecranate separate. 	
Partea interioară a panoului	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă partea interioară a unității este lipsită de murdărie, de fragmente metalice, de umezeală și de coroziune. Verificați dacă unitatea este montată pe o suprafață metalică nevopsită. 	
Comutatoare	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă toate comutatoarele și setările de separatoarelor de rețea sunt în pozițiile corespunzătoare. 	
Vibratie	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă unitatea este montată fix sau dacă sunt utilizate suporturile împotriva șocurilor, dacă sunt necesare. Verificați orice semnal neobișnuit de vibrație. 	

Tabel 4.5 Tabela de control pentru instalare

⚠ ATENȚIONARE**PERICOL POTENȚIAL ÎN CAZUL UNEI DEFECȚIUNI INTERNE**

Pericol de vătămări corporale în cazul în care convertizorul de frecvență nu este închis corect.

- Înainte de alimentare, asigurați-vă că toate capacele de protecție sunt fixate și strânse bine.

5 Punerea în funcțiune

5.1 Instrucțiuni de siguranță

Pentru instrucțiuni generale de siguranță, consultați *capitol 2 Siguranța*.

AVERTISMENT

Tensiune ridicată

5

Convertizoarele de frecvență au tensiune ridicată când sunt conectate la rețeaua de alimentare cu c.a. Dacă instalarea, pornirea și întreținerea nu sunt efectuate de personalul calificat, acest lucru poate duce la răniri grave sau la deces.

- Instalarea, pornirea și întreținerea trebuie efectuate numai de către personalul calificat.

Înainte de alimentare:

- Verificați că nu există tensiune pe bornele de intrare L1 (91), L2 (92) și L3 (93), între faze și între fază și împământare.
- Verificați că nu există tensiune pe bornele de ieșire 96 (U), 97(V) și 98 (W), între faze și între fază și împământare.
- Confirmați continuitatea motorului prin măsurarea valorilor în Ω pe U – V (96 – 97), V – W (97 – 98) și W – U (98 – 96).
- Verificați împământarea corespunzătoare a convertizorului de frecvență și a motorului.
- Inspectați convertizorul de frecvență pentru a vedea dacă există conexiuni slabite pe borne.
- Verificați dacă toate presgarniturile cablului sunt strânse bine.
- Asigurați-vă că întrerupătorul de alimentare a unității este în poziția OPRIT și blocat. Nu vă bazați pe separatoarele de rețea ale convertizorului de frecvență pentru izolarea alimentării.
- Confirmați dacă tensiunea de alimentare se potrivește cu tensiunea convertizorului de frecvență și a motorului.
- Închideți ușa în mod corespunzător.

5.2 Alimentarea

Alimentați convertizorul de frecvență parcurgând următorii pași:

- Confirmați că tensiunea de intrare este stabilă în limita de 3%. În caz contrar, corectați diferența

tensiunii de intrare înainte de a continua. Repetați această procedură după corectarea tensiunii.

- Asigurați-vă că toate cablurile echipamentului optional corespund aplicației de instalare.
- Asigurați-vă că toate dispozitivele operatorului sunt în poziția OPRIT. Închideți toate ușile panoului și strângeți bine capacele.
- Alimentați unitatea. NU porniți convertizorul de frecvență acum. Pentru unitățile care au un separator de rețea, rotiți-l în poziția PORNIT pentru a alimenta convertizorul de frecvență.

5.3 Funcționarea panoului de comandă local

5.3.1 Panoul de comandă local

Panoul de comandă local (LCP) este reprezentat prin afișajul și tastatura combinate de pe partea frontală a unității.

Panoul LCP are câteva funcții pentru utilizator:

- Pornirea, oprirea și reglarea vitezei când este în modul de comandă locală.
- Afișarea datelor de funcționare, a stării, a avertismentelor și a atenționărilor.
- Programarea funcțiilor convertizorului de frecvență.
- Resetarea manuală a convertizorului de frecvență după o defecțiune, atunci când resetarea automată nu este activă.

Un panou LCP numeric optional (NLCP) este, de asemenea, disponibil. Panoul NLCP funcționează într-un mod similar cu panoul LCP. Pentru detalii despre utilizarea panoului NLCP, consultați *ghidul de programare* relevant pentru produs.

AVERTISMENT!

Pentru punerea în funcțiune prin PC, instalați Program MCT 10 Set-up Software. Pachetul software este disponibil pentru descărcare (versiunea de bază) sau pentru comenzi (versiune avansată, cod de comandă 130B1000). Pentru service și asistență, luați legătura cu furnizorul Wilo local.

5.3.2 Mesaj de pornire

AVERTISMENT!

În timpul pornirii, panoul LCP afișează mesajul **INITIALISING (SE INITIALIZEAZĂ)**. Când acest mesaj nu mai este afișat, atunci convertorul de frecvență este pregătit pentru utilizare. Adăugarea sau eliminarea opțiunilor poate prelungi durata pornirii.

5.3.3 Prezentarea panoului LCP


Panoul LCP este împărțit în 4 grupe funcționale (consultați *Ilustrația 5.1*).

A. Zona de afișare.

B. Tastele meniului de afișare.

C. Taste de navigare și indicatoare luminoase (LED-uri).

D. Tastele de operare și resetare.



Ilustrația 5.1 Panoul de comandă local (LCP)

A. Zona de afișare

Zona de afișare este activată atunci când convertorul de frecvență primește tensiune de la rețea, de la o bornă a magistralei de c.c. sau de la o sursă externă de 24 Vcc.

Informațiile afișate pe LCP pot fi particularizate pentru aplicațiile utilizatorului. Selectați opțiuni în *Meniu rapid Q3-13 Setări afișaj*.

Afișaj	Număr de parametru	Configurare implicită
1	0-20	Vit. rot. [RPM]
2	0-21	Curent de sarcină motor
3	0-22	Putere [kW]
4	0-23	Frecvență
5	0-24	Referință %

Tabel 5.1 Legendă la Ilustrația 5.1, Zona de afișare

B. Tastele meniului de afișare

Tastele meniului sunt utilizate pentru accesul în meniu la configurarea parametrilor, pentru derularea între modurile de afișare a stării în timpul funcționării normale și pentru vizualizarea datelor din jurnalul de erori.

	Tastă	Funcție
6	Status (Stare)	Afișează informații despre funcționare.
7	Quick Menu (Meniu rapid)	Permite accesul la parametrii de programare pentru instrucțiunile de configurație inițială și multe instrucțiuni detaliate ale aplicației.
8	Main Menu (Meniu principal)	Permite accesul la toți parametrii de programare.
9	Alarm Log (Jurnal alarmă)	Afișează o listă a avertismentelor curente, ultimele 10 alarme și jurnalul de întreținere.

Tabel 5.2 Legendă la Ilustrația 5.1, Tastele meniului de afișare

C. Tastele de navigare și indicatoarele luminoase (LED-urile)

Tastele de navigare sunt utilizate pentru programarea funcțiilor și pentru mutarea cursorului afișajului. Tastele de navigare furnizează, de asemenea, reglarea vitezei în funcționarea locală. 3 indicatoare luminoase de stare ale convertorului de frecvență sunt, de asemenea, amplasate în această zonă.

	Tastă	Funcție
10	Back (Înapoi)	Revine la etapa sau la lista anterioară din structura meniului.
11	Cancel (Anulare)	Anulează ultima modificare sau comandă atâtă timp cât modul de afișare nu s-a schimbat.
12	Info (Informații)	Apăsați pentru a obține o definiție a funcției afișate.
13	Taste de navigare	Utilizați cele 4 taste de navigare pentru a vă deplasa printre elementele din meniu.
14	OK	Utilizați pentru a accesa grupurile de parametri sau pentru a activa o opțiune.

Tabel 5.3 Legendă la Ilustrația 5.1, Taste de navigare

	Indicator	LED	Funcție
15	On	Verde	LED-ul ON (PORNIT) se aprinde atunci când convertizorul de frecvență se alimentează de la tensiunea rețelei, de la bornele magistralei de c.c. sau de la o sursă externă de 24 V.
16	Warn	Galben	Când se îndeplinește condițiile de avertizare, LED-ul galben WARN (Avertizare) se aprinde și în zona de afișare apare textul care identifică problema.
17	Alarm	Roșu	O condiție de eroare determină aprinderea intermitentă a LED-ului roșu de alarmă și se afișează un text de alarmă.

Tabel 5.4 Legendă la *Ilustrația 5.1, Indicatoare luminoase (LED-uri)*

D. Tastele de operare și resetare

Tastele de operare se află în partea de jos a panoului LCP.

	Tastă	Funcție
18	Hand On (Pornire manuală)	Pornește convertizorul de frecvență în modul de comandă locală. <ul style="list-style-type: none"> Un semnal extern de oprire de la o intrare de comandă sau de la o comunicație serială înlocuiește pornirea manuală locală.
19	Off (Oprit)	Oprește motorul, dar nu oprește și alimentarea convertizorului de frecvență.
20	Auto On (Pornire automată)	Pune sistemul în modul de funcționare la distanță. <ul style="list-style-type: none"> Răspunde la o comandă externă de pornire prin bornele de control sau prin comunicația serială.
21	Reset (Resetare)	Resetează manual convertizorul de frecvență după remedierea unei defecțiuni.

Tabel 5.5 Legendă la *Ilustrația 5.1, Taste de operare și resetare*

AVERTISMENT!

Contrastul afișajului poate fi ajustat apăsând tastele [Status] (Stare) și [Δ]/[∇].

5.3.4 Setările parametrilor

Stabilirea programării corecte pentru aplicații necesită adesea funcții de setare în câțiva parametri corelați. Detaliile despre parametri sunt furnizate în capitol 9.2 Structura meniului de parametri.

Datele de programare sunt stocate intern în convertizorul de frecvență.

- Pentru crearea unei copii de rezervă, încărcați datele în memoria panoului LCP.
- Pentru a descărca date pe un alt convertizor de frecvență, conectați panoul LCP la unitatea respectivă și descărcați setările stocate.
- Restabilirea configurațiilor implicate din fabrică nu modifică datele stocate în memoria panoului LCP.

5.3.5 Încărcarea/descărcarea datelor în/din panoul LCP

1. Apăsați pe [Off] (Oprit) pentru a opri motorul înainte de încărcarea sau de descărcarea datelor.
2. Apăsați pe [Main Menu] (Meniu principal), *parametru 0-50 Cop. LCP* și apăsați pe [OK].
3. Selectați [1] *Tot către LCP* pentru a încărca datele în LCP sau selectați [2] *Tot din LCP* pentru a descărca datele din LCP.
4. Apăsați pe [OK]. O bară de progres afișează progresul încărcării sau al descăr cării.
5. Apăsați pe [Hand On] (Pornire manuală) sau pe [Auto On] (Pornire automată) pentru a reveni la funcționarea normală.

5.3.6 Schimbarea setările parametrilor

Setările parametrilor pot fi accesate și modificate din *Quick Menu* (Meniu rapid) sau din *Main Menu* (Meniu principal). Meniu rapid asigură acces numai la un număr limitat de parametri.

1. Apăsați pe [Quick Menu] (Meniu rapid) sau pe [Main Menu] (Meniu principal) de pe LCP.
2. Apăsați pe [Δ] [∇] pentru a naviga printre grupurile de parametri.
3. Apăsați pe [OK] pentru a selecta un grup de parametri.
4. Apăsați [Δ] [∇] pentru a naviga printre parametri.
5. Apăsați pe [OK] pentru a selecta un parametru.
6. Apăsați pe [Δ] [∇] pentru a modifica valoarea setării unui parametru.
7. Apăsați pe [\leftarrow] [\rightarrow] pentru a deplasa cifra când un parametru zecimal este în starea de editare.
8. Apăsați pe [OK] pentru a accepta modificarea.
9. Apăsați de două ori pe [Back] (Înapoi) pentru a intra în meniul *Stare* sau apăsați o dată pe [Main Menu] (Meniu principal) pentru a intra în meniul *Meniu principal*.

Vizualizarea modificărilor

Meniu rapid Q5 – Modificări efectuate listează toți parametrii modificați din configurațiile implicite.

- Lista afișează numai parametrii care au fost modificați în configurația curentă de editare.
- Parametrii care au fost resetați la valorile implicite nu sunt listati.
- Mesajul *Empty (Gol)* indică faptul că nu s-a modificat niciun parametru.

5.3.7 Restabilirea configurațiilor implicite

AVERTISMENT!

Există riscul de pierdere a datelor de programare, a datelor motorului, a localizării și a înregistrărilor de monitorizare prin restaurarea configurațiilor implicite. Pentru a furniza o copie de rezervă, încărcați datele în panoul LCP înainte de inițializare.

Restabilirea setărilor implicite ale parametrilor este efectuată prin inițializarea convertorului de frecvență. Inițializarea se realizează prin *parametru 14-22 Mod operare* (recomandat) sau manual.

- Inițializarea care utilizează *parametru 14-22 Mod operare* nu reinițializează la setările convertorului de frecvență, cum ar fi orele de funcționare, selecțiile comunicațiilor seriale, setările meniuului personal, jurnalul de erori, jurnalul de alarme și alte funcții de monitorizare.
- Inițializarea manuală șterge toate datele despre motor, despre programare, despre localizare și monitorizare și restabilește configurațiile implicite din fabrică.

Procedura de inițializare recomandată, prin *parametru 14-22 Mod operare*

1. Apăsați de două ori pe [Main Menu] (Meniu principal) pentru a accesa parametrii.
2. Derulați la *parametru 14-22 Mod operare* și apăsați pe [OK].
3. Derulați la [2] *Inițializare* și apăsați pe [OK].
4. Deconectați alimentarea unității și așteptați ca afișajul să se stingă.
5. Alimentați unitatea.

Setările implicite ale parametrilor sunt restabilite în timpul pornirii. Restabilirea poate dura puțin mai mult decât de obicei.

1. Se afișează *Alarma 80, Conv. inițializ.*
2. Apăsați pe [Reset] (Resetare) pentru a reveni la modul de funcționare.

Procedura de inițializare manuală

1. Deconectați alimentarea unității și așteptați ca afișajul să se stingă.
2. Mențineți apăsat pe [Status] (Stare), [Main Menu] (Meniu principal) și [OK] în timpul alimentării unității. Mențineți tastele apăseate timp de aproximativ 5 s sau până când se audă un declin și pornește ventilatorul.

Setările implicite din fabrică ale parametrilor sunt restabilite în timpul pornirii. Restabilirea poate dura puțin mai mult decât de obicei.

Inițializarea manuală nu resetează următoarele informații legate de convertorul de frecvență:

- *Parametru 15-00 Ore de funcționare*
- *Parametru 15-03 Porniri*
- *Parametru 15-04 Nr. supraîncălziri*
- *Parametru 15-05 Nr. supratensiuni*

5.4 Programarea de bază

5.4.1 Punerea în funcțiune cu SmartStart

Expertul SmartStart permite configurarea rapidă a parametrilor de bază ai motorului și ai aplicațiilor.

- SmartStart pornește automat la prima pornire sau după inițializarea convertorului de frecvență.
- Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru finalizarea punerii în funcțiune a convertorului de frecvență. Reactivați întotdeauna SmartStart selectând *Meniu rapid Q4 – SmartStart*.
- Pentru punerea în funcțiune fără utilizarea expertului SmartStart, consultați capitol 5.4.2 *Punerea în funcțiune prin [Main Menu] (Meniu principal)* sau *ghidul de programare*.

AVERTISMENT!


Sunt necesare datele motorului pentru configurarea SmartStart. Datele necesare sunt disponibile în mod normal pe plăcuță cu datele nominale ale motorului.

5.4.2 Punerea în funcțiune prin [Main Menu] (Meniu principal)

Setările recomandate ale parametrilor sunt destinate pornirii și verificării. Setările aplicațiilor pot varia.

Introduceți datele cu alimentarea PORNITĂ, dar înainte de a actiona convertorul de frecvență.


1. Apăsați pe [Main Menu] (Meniu principal) de pe panoul LCP.
2. Utilizați tastele de navigare pentru a derula la *grupul de parametri 0-** Operare/Afișare*, apoi apăsați pe [OK].



130BP066.10

Illustrația 5.2 Meniu principal


3. Apăsați pe tastele de navigare pentru a derula la *grupul de parametri 0-0* Conf. de bază*, apoi apăsați pe [OK].



130BP087.10

Illustrația 5.3 Operare / Afișare

4. Apăsați pe tastele de navigare pentru a derula la *parametru 0-03 Config regionale*, apoi apăsați pe [OK].



130BP088.10

Illustrația 5.4 Configurații de bază


5. Apăsați pe tastele de navigare pentru a selecta [0] *International* sau [1] *America de Nord* după cum este cazul, apoi apăsați pe [OK]. (Această selecție modifica configurațiile implicate pentru mai mulți parametri de bază).
6. Apăsați pe [Main Menu] (Meniu principal) de pe panoul LCP.
7. Apăsați pe tastele de navigare pentru a derula la *parametru 0-01 Limbă*.

8. Selectați limba, apoi apăsați pe [OK].
9. Dacă un conductor de șuntare este amplasat între bornele de control 12 și 27, lăsați *parametru 5-12 Intrare digitală bornă 27* la valorile implicate din fabrică. În caz contrar, selectați [0] *Nefuncțional* în *parametru 5-12 Intrare digitală bornă 27*.
10. Efectuați setările specifice aplicației la următorii parametri:
 - 10a *Parametru 3-02 Referință min..*
 - 10b *Parametru 3-03 Referință max..*
 - 10c *Parametru 3-41 Timp de demaraj rampă 1.*
 - 10d *Parametru 3-42 Timp de încetinire rampă 1.*
 - 10e *Parametru 3-13 Stare de referință*. Linked to Hand/Auto (Legat la Manual/Auto), Local, Remote (Telecomandă).

5.5 Verificarea sensului de rotație a motorului

Sensul de rotire poate fi schimbat, comutând între ele 2 faze ale cablului de motor sau modificând setarea parametrului *parametru 4-10 Direcție de rot. motor*.

- Borna U/T1/96 conectată la faza U.
- Borna V/T2/97 conectată la faza V.
- Borna W/T3/98 conectată la faza W.



Ilustrația 5.5 Cablare pentru schimbarea sensului de rotire a motorului

Efectuați o verificare a rotirii motorului utilizând parametru 1-28 Verif rotire motor și urmați pașii prezențați pe afișaj.

5.6 Testul comenziilor locale

1. Apăsați pe [Hand On] (Pornire manuală) pentru a asigura o comandă de pornire locală către convertorul de frecvență.
2. Apăsați pe [\blacktriangle] pentru a accelera convertorul de frecvență la viteză maximă. Mutarea cursorului în stânga virgulei zecimale furnizează modificări de intrare mai rapide.
3. Observați problemele de accelerare.
4. Apăsați pe [Off] (Oprire). Observați problemele de decelerare.

În caz că apar probleme la accelerare sau la decelerare, consultați *capitol 7.7 Depanarea*. Consultați *capitol 7.6 Lista de avertismente și alarne* pentru resetarea convertorului de frecvență după o decuplare.

5.7 Pornirea sistemului

Procedura din această secțiune necesită să fie finalizate cablarea și programarea aplicației de către utilizator. Se recomandă următoarea procedură după finalizarea configurației aplicației.

1. Apăsați pe [Auto On] (Pornire automată).
2. Aplicați o comandă externă de pornire.
3. Reglați referința vitezei pe întregul interval de viteze.
4. Eliminați comanda externă de pornire.
5. Pentru a vă asigura că sistemul funcționează conform așteptărilor, verificați nivelurile de sunet și vibrație ale motorului.

Dacă apar avertismente sau alarne, consultați *capitol 7.6 Lista de avertismente și alarne*.

6 Exemple de configurări de aplicații

6.1 Introducere

Exemplile din această secțiune au rolul de referință rapidă pentru aplicații obișnuite.

- Setările parametrilor sunt valorile implicate regionale, dacă nu se specifică altceva (selectate în parametru 0-03 Config regionale).
- Parametrii asociați bornelor și setările acestora sunt prezентate în dreptul desenelor.
- Unde sunt necesare setările de comutare pentru bornele analogice A53 sau A54, acestea sunt, de asemenea, prezентate.


6

AVERTISMENT!

Când se utilizează caracteristica opțională STO, un conductor de șuntare poate fi necesar între borna 12 (sau 13) și borna 37 pentru funcționarea convertorului de frecvență când se utilizează valorile de programare implicate din fabrică.

6.2 Exemple de aplicații

6.2.1 Adaptarea automată a motorului (AMA)



Tabel 6.1 AMA cu T27 conectată

		Parametri
FC		Funcție Setare
+24 V	12○	Parametru 1-29 A [1] Activ AMA daptare autom. a motorului (AMA)
+24 V	13○	
D IN	18○	
D IN	19○	
COM	20○	
D IN	27○	Parametru 5-12 I [0] entrare digitală bornă 27
D IN	29○	
D IN	32○	
D IN	33○	
D IN	37○	
+10 V	50○	
A IN	53○	
A IN	54○	
COM	55○	
A OUT	42○	
COM	39○	

Tabel 6.2 AMA fără T27 conectată

6.2.2 Viteza

		Parametri
FC		Funcție Setare
+24 V	12○	Parametru 1-29 A [1] Activ AMA daptare autom. a motorului (AMA)
+24 V	13○	
D IN	18○	
D IN	19○	
COM	20○	
D IN	27○	Parametru 5-12 I [2]* Oprire inerț. inv.
D IN	29○	
D IN	32○	
D IN	33○	
D IN	37○	
+10 V	50○	
A IN	53○	
A IN	54○	
COM	55○	
A OUT	42○	
COM	39○	

Tabel 6.3 Referință a vitezei analogice (Tensiune)

		Parametri	
	Funcție	Setare	
e30hb927.11	Parametru 6-12 C urrent scăzut bornă 53	4 mA*	
	Parametru 6-13 C urrent ridicat bornă 53	20 mA*	
	Parametru 6-14 V al. ref./react. scăzută bornă 53	0 Hz	
	Parametru 6-15 V al. ref./react. ridicată bornă 53	50 Hz	
	* = Valoare implicită		
	Note/comentarii: D IN 37 este o opțiune.		

Tabel 6.4 Referință a vitezei analogice (Curent)


		Parametri	
	Funcție	Setare	
e30hb804.12	Parametru 5-10 I ntrare digitală bornă 18	[8]* Pornire	
	Parametru 5-12 I ntrare digitală bornă 27	[19] Fixare ref.	
	Parametru 5-13 I ntrare digitală bornă 29	[21] Accelerare	
	Parametru 5-14 I ntrare digitală bornă 32	[22] Decelerare	
	* = Valoare implicită		
	Note/comentarii: D IN 37 este o opțiune.		

6

Tabel 6.6 Accelerarea/decelerarea

		Parametri	
	Funcție	Setare	
e30bb683.11	Parametru 6-10 T ensiune redusă bornă 53	0,07 V*	
	Parametru 6-11 T ensiune ridicată bornă 53	10 V*	
	Parametru 6-14 V al. ref./react. scăzută bornă 53	0 Hz	
	Parametru 6-15 V al. ref./react. ridicată bornă 53	1.500 Hz	
	* = Valoare implicită		
	Note/comentarii: D IN 37 este o opțiune.		

Tabel 6.5 Referință pentru viteză (utilizând un potențiometru manual)




Ilustrația 6.1 Accelerarea/decelerarea

6.2.3 Pornire/Oprire

		Parametri	
		Funcție	Setare
FC		Parametru 5-10 Întrare digitală bornă 18	[8]* Pornire
+24 V	120	Parametru 5-12 Întrare digitală bornă 27	[0] Nefuncțional
+24 V	130	Parametru 5-19 Oprire de sig. bornă 37	[1] Alarmă oprire sig.
D IN	180	* = Valoare implicită	
D IN	190	Note/comentarii:	
COM	200	Dacă parametru 5-12 Întrare digitală bornă 27 este setat la [0] Nefuncțional, nu este necesar un conductor de șuntare la borna 27.	
D IN	270	D IN 37 este o opțiune.	
D IN	290		
D IN	320		
D IN	330		
D IN	370		
+10	500		
A IN	530		
A IN	540		
COM	550		
A OUT	420		
COM	390		


Tabel 6.7 Comandă de pornire/oprire cu STO



Ilustrația 6.2 Comandă de pornire/oprire cu STO

		Parametri	
		Funcție	Setare
FC		Parametru 5-10 Întrare digitală bornă 18	[9] Start cu com în imp
+24 V	120	Parametru 5-12 Întrare digitală bornă 27	[6] Oprire invers.
+24 V	130	* = Valoare implicită	
D IN	180	Note/comentarii:	
D IN	190	Dacă parametru 5-12 Întrare digitală bornă 27 este setat la [0] Nefuncțional, nu este necesar un conductor de șuntare la borna 27.	
COM	200	D IN 37 este o opțiune.	
D IN	270		
D IN	290		
D IN	320		
D IN	330		
D IN	370		
+10 V	500		
A IN	530		
A IN	540		
COM	550		
A OUT	420		
COM	390		

Tabel 6.8 Pornirea/oprirea în impulsuri



Ilustrația 6.3 Start prin comandă tip puls/oprire inversată

		Parametri	
	Funcție	Setare	
+24 V	Parametru 5-10 Intrare digitală bornă 18	[8] Pornire	
+24 V	Parametru 5-11 Intrare digitală bornă 19	[10]* Reversare	
D IN	Parametru 5-12 Intrare digitală bornă 27	[0] Nefuncțional	
COM	Parametru 5-14 Intrare digitală bornă 32	[16] Prescris. ref. bit 0	
D IN	Parametru 5-15 Intrare digitală bornă 33	[17] Prescris. ref. bit 1	
D IN	Parametru 3-10 Ref. prescrisă		
	Ref. predefinită 0	25%	
	Ref. predefinită 1	50%	
	Ref. predefinită 2	75%	
	Ref. predefinită 3	100%	
	* = Valoare implicită		
	Note/comentarii:		
	D IN 37 este o opțiune.		

130BB934.11

6.2.4 Resetarea alarmei externe

		Parametri	
	Funcție	Setare	
+24 V	Parametru 5-11 Întrare digitală bornă 19	[1] Resetare	
+24 V			
D IN			
D IN			
COM			
D IN			
+10 V			
A IN			
A IN			
COM			
A OUT			
COM			

130BB928.11

Tabel 6.9 Pornire/oprire cu inversare și 4 viteze predefinite

Tabel 6.10 Resetarea alarmei externe

6.2.5 RS485

		Parametri	
		Funcție	Setare
FC		Parametru 8-30 P rotocol	FC*
+24 V	120	Parametru 8-31 A dresă	1*
+24 V	130	Parametru 8-32 V it.[baud]	9600*
DIN	180		
DIN	190		
COM	200		
DIN	270		
DIN	290		
DIN	320		
DIN	330		
DIN	370		
+10 V	500		
A IN	530		
A IN	540		
COM	550		
A OUT	420		
COM	390		
R1	010		
	020		
	030		
R2	040		
	050		
	060		
	610		
	680		
	690		
		RS-485	

130BB685.10

* = Valoare implicită

Note/comentarii:
Selectați protocolul, adresa și rata de transfer din acești parametri.
D IN 37 este o opțiune.

Tabel 6.11 Conexiunea de rețea RS485

6.2.6 Termistorul motorului

AVERTISMENT**IZOLAȚIA TERMISTORULUI**

Există riscul de vătămări corporale sau de avariere a echipamentului.

- Utilizați numai termistoarele cu izolație întărătită sau dublă pentru a respecta cerințele de izolație PELV.

		Parametri	
		Funcție	Setare
VLT			
+24 V	120	Parametru 1-90 P rotecție termică motor	[2] Decuplare termist.
+24 V	130		
D IN	180		
D IN	190		
COM	200	Parametru 1-93 S ursă termistor	[1] Intrare analog. 53
D IN	270		
D IN	290		
D IN	320		
D IN	330		
D IN	370		
+10 V	500		
A IN	530		
A IN	540		
COM	550		
A OUT	420		
COM	390		
U - I			
A53			

130BB686.12

* = Valoare implicită

Note/comentarii:
Dacă se dorește numai un avertisment, configurați parametrul parametru 1-90 Protecție termică motor la [1] Avertisment termist. D IN 37 este o opțiune.

Tabel 6.12 Termistorul motorului

7 Întreținerea, diagnosticarea și depanarea

7.1 Introducere

Acet capitol include:

- Instrucțiuni de întreținere și service.
- Mesaje de stare.
- Avertismente și alarme.
- Depanare de bază.

7.2 Întreținere și service

În condiții normale de funcționare și sarcini corespunzătoare, convertorul de frecvență nu necesită întreținere pe întreaga sa durată de viață. Pentru a evita defecțiunile, pericolele și avarierile, examinați convertorul de frecvență la intervale regulate în funcție de condițiile de funcționare. Înlocuiți piesele uzate sau avariate cu piese de schimb originale sau piese standard. Pentru service și asistență, luați legătura cu furnizorul Wilo local.

AVERTISMENT

PORNIRE ACCIDENTALĂ

Când convertorul de frecvență este conectat la rețeaua de alimentare în c.a., la sursa de alimentare în c.c. sau prin distribuirea sarcinii, motorul poate porni în orice moment. Pornirea accidentală în timpul programării, al lucrărilor de întreținere sau de reparație poate duce la deces, la răniri grave sau la deteriorarea proprietății.

Motorul poate porni cu un comutator extern, o comandă prin magistrala de câmp, un semnal de referință de intrare de la LCP sau LOP, prin intermediul operării la distanță utilizând Program MCT 10 Set-up Software sau după remedierea unei stări de defecțiune.


Pentru a împiedica pornirea accidentală a motorului:

- Apăsați pe [Off/Reset] (Oprire/Resetare) de pe LCP, înainte de programarea parametrilor.
- Deconectați convertorul de frecvență de la rețeaua de alimentare.
- Faceți toate conexiunile și asamblați convertorul de frecvență, motorul și orice echipament antrenat, înainte de a conecta convertorul de frecvență la rețeaua de alimentare în c.a., la sursa de alimentare în c.c. sau la distribuirea de sarcină.

7.3 Panoul de acces la radiator

7.3.1 Scoaterea panoului de acces la radiator

Convertorul de frecvență are un panou optional de acces pentru accesarea radiatorului.



130BD430.10

7


Ilustrația 7.1 Panoul de acces la radiator

1. Nu puneți în funcțiune convertorul de frecvență în timpul îndepărterii panoului de acces la radiator.
2. În cazul în care convertorul de frecvență este montat pe un perete sau dacă spatele acestuia nu este accesibil, reposiționați-l astfel încât să poată fi accesat.
3. Scoateți șuruburile (interne hexagonale de 3 mm (0,12 in)) care fixează panoul de acces pe spatele carcasei. Există 5 sau 9 șuruburi, în funcție de dimensiunea convertorului de frecvență.

Reinstalați-le în ordinea inversă din această procedură și strângeți elementele de fixare în conformitate cu capitol 8.8 Cupluri de strângere pentru conectori.

7.4 Mesajele de stare

Când convertorul de frecvență este în modul de stare, mesajele de stare sunt generate automat și apar în linia de jos a afișajului (consultați *Ilustrația 7.2*).



7

Illustrația 7.2 Afișarea stării

Tabel 7.1 până la Tabel 7.3 descriu mesajele de stare afișate.

Oprit	Convertizorul de frecvență nu reacționează la niciun semnal de comandă până când nu se apasă pe [Auto On] (Pornire automată) sau pe [Hand On] (Pornire manuală).
Pornire automată	Convertizorul de frecvență este controlat de la bornele de control și/sau de la comunicația serială.
Pornire manuală	Utilizați tastele de navigare de pe LCP pentru a controla convertizorul de frecvență. Comenzile de oprire, resetarea, inversarea, frânerie în c.c. și alte semnale aplicate la bornele de control înlocuiesc comanda locală.

Tabel 7.1 Mod de funcționare

Telecomandă	Referința pentru viteza este dată de semnale externe, de comunicația serială sau de referințele interne predefinite.
Local	Convertizorul de frecvență utilizează comanda [Hand On] (Pornire manuală) sau valorile de referință de pe LCP.

Tabel 7.2 Locația referinței

Frânerie c.a.	Parametru 2-16 Current max. frânerie c.a. a fost selectat în parametru 2-10 Funcție frânerie. Frânerie c.a. supramagnetizează motorul pentru a realiza o încetinire controlată.
AMA realizată	Adaptarea automată a motorului (AMA) a fost efectuată cu succes.
AMA preg.	AMA este pregătită de pornire. Apăsați pe [Hand On] (Pornire manuală) pentru a porni.
AMA funcț.	Procesul AMA este în curs de desfășurare.

Frânerie	Chopperul de frânerie este în funcționare. Energia care se generează este absorbită de rezistorul de frânerie.
Max. frânerie	Chopperul de frânerie este în funcționare. Limita de putere pentru rezistorul de frânerie definită în parametru 2-12 Limită putere frânerie (kW) a fost atinsă.
Rot din inerție	<ul style="list-style-type: none"> Oprire inerț. inv. a fost selectat ca funcție pentru o intrare digitală (grupul de parametri 5-1* Intrări digitale). Bornă corespunzătoare nu este conectată. Rotirea din inerție a fost activată de comunicația serială.
Contr.decel.	<p>[1] Contr. încetinire a fost selectat în parametru 14-10 Defec alim rețea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tensiunea rețelei este sub valoarea setată în parametru 14-11 Val. tensiunii de alim. la defect rețea la defecțiunea rețelei de alimentare. Convertizorul de frecvență încetinește motorul utilizând o încetinire controlată.
Curent ridicat	Curentul de ieșire al convertizorului de frecvență este peste limita setată în parametru 4-51 Avertisment curent ridicat.
Curent scăzut	Curentul de ieșire al convertizorului de frecvență este sub limita setată în parametru 4-52 Avertisment. vit. rot. scăzută.
Menține c.c.	[1] C.c. mențin./preîn mot este selectat în parametru 1-80 Funcție la Oprire și o comandă de oprire este activă. Motorul este menținut de un curent continuu setat în parametru 2-00 Current mențin./preîncălz. c.c..
Oprire c.c.	<p>Motorul este menținut cu un curent continuu (parametru 2-01 Current frânerie c.c.) pentru un timp specificat (parametru 2-02 Timp frânerie c.c.).</p> <ul style="list-style-type: none"> Viteza de cuplare a frânei în c.c. este atinsă în parametru 2-03 Vit. rot. cupl. frânerie c.c. [RPM] și o comandă de oprire este activă. Frânerie în c.c. (inversă) este selectată ca funcție pentru o intrare digitală (grupul de parametri 5-1* Intrări digitale). Bornă corespunzătoare nu este activă. Frâna în c.c. este activată prin comunicația serială.
Reacț. ridicată	Suma tuturor reacțiilor active este peste limita de reacție setată în parametru 4-57 Avertisment reacț. ridicată.
Reacț. scăzută	Suma tuturor reacțiilor active este sub limita de reacție setată în parametru 4-56 Avertisment reacț. scăzută.

Orire ieșire	Referința de la distanță, care menține viteza curentă, este activă. <ul style="list-style-type: none">Fixare ieș. a fost selectat ca funcție pentru o intrare digitală (<i>grupul de parametri 5-1* Intrări digitale</i>). Borna corespunzătoare este activă. Reglarea vitezei este posibilă numai prin accelerarea sau decelerarea funcțiilor bornei.Menținerea rampei este activată prin comunicația serială.	Mod protecție	Modul de protecție este activ. Unitatea a detectat o stare critică (supracurent sau supratensiune). <ul style="list-style-type: none">Pentru a evita deconectarea, frecvența de comutare este redusă la 4 kHz.Dacă este posibil, modul de protecție se termină după aproximativ 10 s.Modul de protecție poate fi limitat în parametru 14-26 <i>Întârz decupl la def invert.</i>
Solicitare înghețare ieșire	O comandă de înghețare a ieșirii a fost dată, dar motorul rămâne oprit până se primește un semnal de funcționare permisivă.	Qstop	Motorul decelerează utilizând parametru 3-81 <i>Timp de rampă oprire rapidă</i> . <ul style="list-style-type: none">Inv. oprire rapidă a fost selectat ca funcție pentru o intrare digitală (<i>grupul de parametri 5-1* Intrări digitale</i>). Borna corespunzătoare nu este activă.Funcția de oprire rapidă a fost activată prin comunicația serială.
Orire ref.	Fixare ref. a fost selectat ca funcție pentru o intrare digitală (<i>grupul de parametri 5-1* Intrări digitale</i>). Borna corespunzătoare este activă. Convertorul de frecvență salvează referința actuală. Modificarea referinței este posibilă acum numai prin accelerarea și decelerarea funcțiilor bornei.	Mers în rampă	Motorul accelerează/decelerează utilizând funcția de demaraj/încetinire activă. Referința, o valoare limită sau de oprire care nu este încă atinsă.
Solicit Jog	O comandă jog a fost dată, dar motorul rămâne oprit până la primirea unui semnal de funcționare permisivă printr-o intrare digitală.	Ref. ridicată	Suma tuturor referințelor active este peste limita de referință setată în parametru 4-55 <i>Avertism ref ridicată</i> .
Jogging	Motorul funcționează în limitele programate în parametru 3-19 <i>Vit. rot. Jog [RPM]</i> . <ul style="list-style-type: none">Jog a fost selectat ca funcție pentru o intrare digitală (<i>grupul de parametri 5-1* Intrări digitale</i>). Borna corespunzătoare (de exemplu, borna 29) este activă.Funcția Jog este activată prin comunicația serială.Funcția Jog a fost selectată ca reacție pentru o funcție de monitorizare (de exemplu, Fără semnal). Funcția de monitorizare este activă.	Ref. scăzută	Suma tuturor referințelor active este sub limita de referință setată în parametru 4-54 <i>Avertism ref scăzută</i> .
Verif. motor	În parametru 1-80 <i>Funcție la Oprise</i> , a fost selectat [2] <i>Motor Check (Verif. motor)</i> . O comandă de oprire este activă. Pentru a săgura că un motor este conectat la convertorul de frecvență, un curent permanent de testare este aplicat motorului.	Funcț. pe ref.	Convertorul de frecvență funcționează în intervalul de referință. Valoarea reacției se potrivește cu valoarea punctului de funcționare.
Control OVC	Controlul supratensiunii a fost activat în parametru 2-17 <i>Contr. suprtens.</i> , [2] <i>Activat</i> . Motorul conectat alimentează convertorul de frecvență cu energie generată. Controlul supratensiunii reglează raportul V/Hz pentru a acționa motorul în modul controlat și pentru a împiedica decuplarea convertorului de frecvență.	Solicitare de pornire	O comandă de pornire a fost dată, dar motorul rămâne oprit până la primirea unui semnal de funcționare permisivă prin intrarea digitală.
Alim. dezactiv	(Numai la convertizoarele de frecvență cu o sursă externă de alimentare de 24 V instalată.) Rețeaua de alimentare la convertorul de frecvență a fost îndepărtată, iar modulul de control este alimentat de sursa externă de 24 V.	Funcționare	Convertorul de frecvență conduce motorul în funcțiune.
		Mod hibernare	Funcția de economisire a energiei este activată. Motorul s-a oprit, dar repornește automat când este nevoie.
		Vit.rot. ridic.	Viteza motorului este peste valoarea setată în parametru 4-53 <i>Avertism. vit. rot. ridicată</i> .
		Vit.rot. scăz.	Viteza motorului este sub valoarea setată în parametru 4-52 <i>Avertism. vit. rot. scăzută</i> .
		Așteptare	În modul Pornire automată, convertorul de frecvență pornește motorul prin intermediul unui semnal de pornire de la o intrare digitală sau de la o comunicație serială.
		Întârz de porn	În parametru 1-71 <i>Întârziere de pornire</i> , s-a setat un timp de pornire cu întârziere. O comandă de pornire este activată, iar motorul pornește după expirarea timpului de întârziere.

Pornire înainte/rev	Pornirea înainte și pornirea înapoi au fost selectate ca funcții pentru 2 intrări digitale diferite (<i>grupul de parametri 5-1* Intrări digitale</i>). Motorul pornește înainte sau înapoi în funcție de ce bornă corespunzătoare este activată.
Oprire	Convertorul de frecvență a primit o comandă de oprire de la panoul LCP, de la intrarea digitală sau de la comunicația serială.
Decuplare	A apărut o alarmă, iar motorul s-a oprit. După stergerea alarmei, convertorul de frecvență poate fi resetat manual apăsând pe [Reset] (Resetare) sau de la distanță, cu ajutorul bornelor de control sau a comunicației seriale.
Bloc. decupl.	A apărut o alarmă, iar motorul s-a oprit. După stergerea alarmei, reluați alimentarea convertorului de frecvență. Apoi, convertorul de frecvență poate fi resetat manual apăsând pe [Reset] (Resetare) sau de la distanță prin bornele de control sau prin comunicația serială.

7

Tabel 7.3 Stare de funcționare

AVERTISMENT!

În modul Auto/Telecomandă, convertorul de frecvență necesită comenzi externe pentru a efectua funcțiile.

7.5 Tipurile de avertismente și de alarme

Avertismente

Se emite un avertisment când o condiție de alarmă se află în aşteptare sau când există o condiție anormală de funcționare. Avertismentul poate avea ca rezultat emiterea unei alarme de către convertorul de frecvență. Un avertisment se sterge singur când condiția anormală încetează.

Alarme

O alarmă indică o defecțiune care necesită o intervenție imediată. Defecțiunea întotdeauna inițiază o decuplare sau o deconectare cu blocare. Resetați sistemul după o alarmă.

Decuplare

Se emite o alarmă când convertorul de frecvență este deconectat, adică acesta îintrerupe funcționarea pentru a împiedica avarierea acestuia sau a sistemului. Motorul se va rota din inerție până la oprire. Logica convertorului de frecvență va continua să funcționeze și va monitoriza starea acestuia. După remedierea stării de defecțiune, convertorul de frecvență poate fi resetat. Atunci, va fi pregătit pentru reînceperea funcționării.

Resetarea convertorului de frecvență după o decuplare/deconectare cu blocare


O deconectare poate fi resetată în oricare dintre cele 4 moduri:

- Apăsați pe [Reset] (Resetare) de pe panoul LCP.
- Comandă Reset pe intrare digitală.
- Comandă Reset pe comunicație serială.
- Resetare automată.

Deconectare cu blocare

Alimentarea este reluată. Motorul se va rota din inerție până la oprire. Convertorul de frecvență continuă să monitorizeze starea acestuia.


1. Decuplați alimentarea la convertorul de frecvență.
 2. Corectați cauza defecțiunii.
 3. Resetați convertorul de frecvență.
- Se afișează un avertisment pe panoul LCP, împreună cu numărul avertismentului.
 - O alarmă va clipe intermitent împreună cu numărul alarmei.



130BP086.12

Ilustrația 7.3 Exemplu de afișare a alarmei

Pe lângă textul și codul alarmei de pe panoul LCP, se aprind 3 indicatori luminozi de stare (LED-uri).



	LED de avertizare	LED alarmă
Avertisment	Aprins	Stins
Alarmă	Stins	Aprins (clipește intermitent)
Deconectare cu blocare	Aprins	Aprins (clipește intermitent)

Ilustrația 7.4 Indicatoare luminoase de stare (LED-uri)

7.6 Lista de avertismente și alarme

Informațiile despre avertismente și alarme de mai jos definesc fiecare condiție de avertisment și alarmă, furnizează cauza probabilă a stării și detaliază o procedură sau un remediu de depanare.

AVERTISMENT 1, Sub 10 V

Tensiunea modulului de control este mai mică de 10 V de la borna 50.

Decuplați câteva sarcini de pe borna 50, deoarece sursa de 10 V este supraîncărcată. Maximum 15 mA sau minimum 590 Ω.

Această stare poate fi cauzată de un scurtcircuit la un potențiometru conectat sau de o conectare necorespunzătoare a potențiometrului.

Depanarea

- Îndepărtați cablurile de la borna 50. Dacă avertismentul dispără, înseamnă că problema este de la cabluri. Dacă avertismentul nu dispără, înlocuiți modulul de control.

AVERTISMENT/ALARMĂ 2, Eroare val. zero

Acest avertisment sau această alarmă apare numai dacă este programată în parametru 6-01 Funcție "timeout" val. zero. Semnalului pe 1 dintre intrările analogice este sub 50% din valoarea minimă programată pentru acea intrare. Cablurile rupte sau un dispozitiv defect care transmite semnalul poate cauza această stare.

Depanarea

- Verificați conexiunile la toate bornele rețelei analogice.
 - Bornele 53 și 54 ale modulului de control pentru semnale, borna 55 comună.
 - Bornele 11 și 12 de la General Purpose I/O MCB 101 pentru semnale, borna 10 comună.
 - Bornele 1, 3 și 5 de la Analog I/O Option MCB 109 pentru semnale, bornele 2, 4 și 6 comune
- Verificați dacă programarea convertorului de frecvență și configurațiile comutatoarelor se potrivesc cu tipul de semnal analogic.
- Efectuați un test pentru semnalul la borna de intrare.

AVERTISMENT/ALARMĂ 3, Lipsă motor

Nu este conectat niciun motor la ieșirea convertorului de frecvență.

AVERTISMENT/ALARMĂ 4, Lipsă unei faze din rețeaua de alimentare

Lipsește o fază din rețeaua de alimentare sau nesimetria tensiunii de alimentare este prea ridicată. Acest mesaj mai apare și la o defecțiune a redresorului de intrare. Opțiunile sunt programate în parametru 14-12 Func. la dif. de tensiune între faze.

Depanarea

- Verificați tensiunea de alimentare și curentul de alimentare către convertorul de frecvență.

AVERTISMENT 5, Tensiune ridicată a circuitului intermediar

Tensiunea din circuitul intermediar (c.c.) este mai mare decât limita de avertizare pentru tensiune ridicată. Limita depinde de tensiunea nominală a convertorului de frecvență. Unitatea este încă activă.

AVERTISMENT 6, Tensiune redusă a circuitului intermediar

Tensiunea din circuitul intermediar (c.c.) este mai mică decât limita de avertizare pentru tensiune scăzută. Limita depinde de tensiunea nominală a convertorului de frecvență. Unitatea este încă activă.

AVERTISMENT/ALARMĂ 7, Supratensiune a circuitului intermediar

Dacă tensiunea din circuitul intermediar depășește limita, convertorul de frecvență se decuplează după un anumit timp.

Depanarea

- Conectați un rezistor de frânare.
- Măriți timpul de rampă.
- Schimbați tipul de rampă.
- Activăți funcțiile din parametru 2-10 Funcție frână.

- Măriți parametru 14-26 Întârz decupl la def invert.
- Dacă alarma/avertismentul apare în timpul unei scăderi a curentului, utilizați recuperarea energiei cinetice (parametru 14-10 Defec alim rețea).

AVERTISMENT/ALARMĂ 8, Subtensiune a circuitului intermediar

Dacă tensiunea c.c. scade sub limita de tensiune impusă, convertizorul de frecvență caută o sursă de rezervă de 24 V c.c. Dacă nu este conectată nicio sursă de rezervă de 24 V c.c., convertizorul de frecvență se deconectează după o anumită întârziere de timp. Întârzierea de timp variază în funcție de dimensiunea unității.

Depanarea

- Verificați dacă tensiunea de alimentare se potrivește cu tensiunea convertizorului de frecvență.
- Efectuați un test pentru tensiunea de intrare.
- Efectuați un test pentru încărcarea simplă a circuitului.

AVERTISMENT/ALARMĂ 9, Invertor supraîncălzit

Convertizorul de frecvență a funcționat cu o suprasarcină de peste 100% pe o perioadă de timp prea lungă și este pe punctul de a decupla. Contorul pentru protecția termică electronică a invertorului emite un avertisment la 98% și se deconectează la 100% cu o alarmă. Convertizorul de frecvență nu poate fi resetat până când contorul nu indică mai puțin de 90%.

Depanarea

- Comparați curentul de ieșire afișat pe panoul LCP cu curentul nominal al convertizorului de frecvență.
- Comparați curentul de ieșire afișat pe LCP cu curentul de sarcină al motorului măsurat.
- Afişați sarcina termică a convertizorului de frecvență pe LCP și monitorizați valoarea. Când funcționează peste valoarea curentului continuu nominal al convertizorului de frecvență, contorul crește. Când funcționează sub valoarea curentului continuu nominal al convertizorului de frecvență, contorul scade.

AVERTISMENT/ALARMĂ 10, Temperatură la suprasarcina motorului

Conform protecției termice electronice (ETR), motorul este supraîncălzit.

Selectați 1 dintre următoarele opțiuni:

- convertizorul de frecvență va emite un avertisment sau o alarmă când contorul ajunge la > 90%, dacă parametru 1-90 Protecție termică motor este setat la opțiunile de avertisment.
- convertizorul de frecvență se va decupla când contorul ajunge la 100%, dacă parametru 1-90 Protecție termică motor este setat la opțiunile de decuplare.

Defecțiunea apare când motorul este supraîncărcat cu peste 100% pe o perioadă de timp prea lungă.

Depanarea

- Verificați dacă motorul este supraîncălzit.
- Verificați dacă motorul este supraîncărcat mecanic.
- Verificați dacă setarea curentului de sarcină al motorului din parametru 1-24 Curent sarcină motor este corectă.
- Asigurați-vă că datele despre motor din parametrii de la 1-20 la 1-25 sunt setate corect.
- Dacă un ventilator extern este în funcție, verificați în parametru 1-91 Ventilator ext. pt. motor dacă acesta este selectat.
- Efectuarea AMA în parametru 1-29 Adaptare autom. a motorului (AMA) poate adapta convertizorul de frecvență la motor mai precis și poate reduce sarcina termică.

AVERTISMENT/ALARMĂ 11, Supraîncălzire a termistorului motorului

Verificați dacă termistorul este deconectat. Selectați dacă dorîți ca acest convertizor de frecvență să emită un avertisment sau o alarmă în parametru 1-90 Protecție termică motor.

Depanarea

- Verificați dacă motorul este supraîncălzit.
- Verificați dacă motorul este supraîncărcat mecanic.
- La utilizarea bornei 53 sau 54, verificați dacă termistorul a fost conectat corect între borna 53 sau 54 (intrare tensiune analogică) și borna 50 (sursă de +10 V). De asemenea, verificați dacă acest comutator pentru borna 53 sau 54 este setat pentru tensiune. Verificați dacă parametru 1-93 Sursă termistor selectează borna 53 sau 54.
- Când se utilizează borna 18, 19, 31, 32 sau 33 (intrări digitale), verificați că termistorul este conectat corect între borna de intrare digitală utilizată (numai PNP intrare digitală) și borna 50. Selectați borna de utilizat în parametru 1-93 Sursă termistor.

AVERTISMENT/ALARMĂ 12, Limită de cuplu

Valoarea cuplului depășește valoarea din parametru 4-16 Limită de cuplu, mod motor sau din parametru 4-17 Limită de cuplu, mod generator.

Parametru 14-25 Întârz. de decuplare la lim. de cuplu se poate modifica de la o condiție numai de avertisment la un avertisment urmat de o alarmă.

Depanarea

- Dacă limita de cuplu a motorului este depășită în timpul demarajului, prelungiți timpul de demaraj.
- Dacă limita de cuplu a generatorului este depășită în timpul încetinirii, prelungiți timpul de încetinire.
- Dacă limita de cuplu apare în timpul funcționării, măriți limita de cuplu. Asigurați-vă că sistemul poate funcționa în siguranță la un cuplu mai mare.
- Verificați aplicația pentru a vedea dacă există o extragere excesivă a curentului pe motor.

AVERTISMENT/ALARMĂ 13, Supracent

S-a depășit limita maximă de curent a invertorului (aproximativ 200% din curentul nominal). Avertismentul durează aproximativ 1,5 s, după care convertizorul de frecvență se deconectează declanșând o alarmă. Această defecțiune poate fi cauzată de scouri de sarcină sau de accelerarea rapidă cu sarcini inerțiale ridicate. Dacă accelerarea în timpul demarajului este rapidă, defecțiunea poate apărea și după recuperarea energiei cinetice. Dacă este selectat controlul frânei mecanice extinsă, deconectarea poate fi resetată din exterior.

Depanarea

- Deconectați și verificați dacă arborele motorului poate fi rotit.
- Verificați dacă dimensiunea motorului se potrivește cu convertizorul de frecvență.
- Verificați dacă datele despre motor sunt corecte în parametrii de la 1-20 la 1-25.

ALARMĂ 14, Eroare de împământare

Există curent de la faza de ieșire către împământare, ori în cablul dintre convertizorul de frecvență și motor ori chiar în motor. Traductoarele de curent detectează eroarea de împământare prin măsurarea curentului care ieșe din convertizorul de frecvență și a curentului care intră în convertizorul de frecvență din spate motor. Eroarea de împământare apare dacă abaterea celor 2 curenți este prea mare. Curentul care ieșe din convertizorul de frecvență trebuie să fie același cu curentul care intră în convertizorul de frecvență.

Depanarea

- Opriti convertizorul de frecvență și remediați eroarea de punere la pământ.
- Verificați defecțiunile de împământare la motor, măsurând rezistența de împământare a cablurilor motorului și motorul cu un megohmmetru.
- Resetati orice offset potențial individual în cele 3 traductoare de curent în convertizorul de frecvență. Efectuați inițializarea manuală sau efectuați o AMA completă. Această metodă este cea mai relevantă după schimbarea modulului de putere.

ALARMĂ 15, Hardware incompatibil

O opțiune montată nu este compatibilă cu hardware-ul sau software-ul existent al cardului de control.

Înregistrați valoarea următorilor parametri și luați legătura cu Wilo.

- Parametru 15-40 Tip FC.
- Parametru 15-41 Secțiune putere.
- Parametru 15-42 Tensiune.
- Parametru 15-43 Ver. software.
- Parametru 15-45 Sir actual de cod de caract..
- Parametru 15-49 Modul de control, id SW.
- Parametru 15-50 Modul de alim., id SW.
- Parametru 15-60 Opt. montată.
- Parametru 15-61 Opțiune ver. SW (pentru fiecare slot al opțiunii).

ALARMĂ 16, Scurtcircuit

Există un scurtcircuit în motor sau la cablurile acestuia.

Depanarea

- Deconectați alimentarea convertizorului de frecvență și remediați scurtcircuitul.

 AVERTISMENT**TENSIUNE RIDICATĂ**

Convertizoarele de frecvență au tensiune ridicată când sunt conectate la intrarea în rețea de alimentare cu c.a., la sursa de alimentare cu c.c. sau la distribuirea de sarcină. Dacă instalarea, pornirea și întreținerea convertizorului de frecvență nu sunt efectuate de personalul calificat, acest lucru poate duce la răniri grave sau deces.

- Deconectați energia electrică înainte de a continua.

AVERTISMENT/ALARMĂ 17, Timeout cuvânt de control

Nu există comunicație către convertizorul de frecvență.

Avertismentul este activ numai când parametru 8-04 Funcție de "timeout" control NU este setat la [0] Dezactiv. Dacă parametru 8-04 Funcție de "timeout" control este setat la [5] Oprire și decuplare apare un avertisment, după care convertizorul de frecvență încetinește până când se oprește și se afișează o alarmă.

Depanarea

- Verificați conexiunile din cablul de comunicație serială.
- Măriți parametru 8-03 Timp de "timeout" control.
- Verificați funcționarea echipamentului de comunicație.
- Verificați dacă a fost efectuată instalarea corectă pe baza cerințelor EMC.

AVERTISMENT/ALARMĂ 20, Eroare intrare temperatură

Senzorul de temperatură nu este conectat.

AVERTISMENT/ALARMĂ 21, Eroare parametru

Parametrul este în afara gamei. Numărul parametrului este indicat pe afișaj.

Depanarea

- Configurați parametrul afectat la o valoare validă.

AVERTISMENT/ALARMĂ 22, Frână mecanică a trolilului

Valoarea din acest avertisment/alarmă indică tipul avertismentului/alarmei.

0 = Referință de cuplu nu a fost atinsă înainte de timpul expirat (*parametru 2-27 Torque Ramp Up Time*).

1 = S-a așteptat o reacție de frânare, nu s-a primit înainte de timpul expirat (*parametru 2-23 Activate Brake Delay, parametru 2-25 Brake Release Time*).

AVERTISMENT 23, Defecțiune a ventilatorului intern

Funcția de avertizare referitoare la ventilator reprezintă o protecție care verifică dacă ventilatorul funcționează/este montat. Funcția de avertisment a ventilatorului poate fi dezactivată din *parametru 14-53 Mon. ventil. ([0] Dezactiv.)*.

Pentru convertizoarele de frecvență cu ventilatoare c.c., există un senzor reacție montat în ventilator. Dacă ventilatorul primește comanda de funcționare și nu există nicio reacție de la senzor, se afișează această alarmă. Pentru convertizoarele de frecvență cu ventilatoare c.a., este monitorizată tensiunea la ventilator.

Depanarea

- Verificați funcționarea corespunzătoare a ventilatorului.
- Alimentați convertizorul de frecvență și verificați dacă ventilatorul funcționează pentru scurt timp la pornire.
- Verificați senzorii de pe modulul de control.

AVERTISMENT 24, Defecțiune a ventilatorului extern

Funcția de avertizare referitoare la ventilator reprezintă o protecție care verifică dacă ventilatorul funcționează/este montat. Funcția de avertisment a ventilatorului poate fi dezactivată din *parametru 14-53 Mon. ventil. ([0] Dezactiv.)*.

Pentru convertizoarele de frecvență cu ventilatoare c.c., există un senzor reacție montat în ventilator. Dacă ventilatorul primește comanda de funcționare și nu există nicio reacție de la senzor, se afișează această alarmă. Pentru convertizoarele de frecvență cu ventilatoare c.a., este monitorizată tensiunea la ventilator.

Depanarea

- Verificați funcționarea corespunzătoare a ventilatorului.
- Alimentați convertizorul de frecvență și verificați dacă ventilatorul funcționează pentru scurt timp la pornire.
- Verificați senzorii de pe radiator.

AVERTISMENT 25, Scurtcircuit la rezistorul de frânare

Rezistorul de frânare este monitorizat în cursul funcționării. Dacă apare un scurtcircuit, funcția de frânare este dezactivată și se afișează avertismentul. Convertizorul de frecvență funcționează încă, dar fără funcția de frânare.

Depanarea

- Deconectați convertizorul de frecvență și înlocuiți rezistența de frânare (consultați *parametru 2-15 Verif. frână*).

AVERTISMENT/ALARMĂ 26, Limită putere la rezistorul de frânare

Puterea transmisă către rezistență de frânare este calculată ca valoare medie în ultimele 120 s din timpul de funcționare. Calculul se bazează pe tensiunea circuitului intermediu și pe valoarea rezistenței de frânare setată în *parametru 2-16 Current max. frână c.a.*. Avertismentul este activ când puterea de frânare disipată este mai mare de 90% din puterea rezistenței de frânare. Dacă s-a selectat [2] *Decuplare din parametru 2-13 Monit. puterii frânei*, convertizorul de frecvență decuplează când puterea de frânare disipată ajunge la 100%.

AVERTISMENT/ALARMĂ 27, Defecțiune la chopperul de frânare

Tranzistorul de frânare este monitorizat în timpul funcționării și dacă acesta este scurtcircuitat, funcția de frânare este dezactivată și se emite un avertisment. Convertizorul de frecvență mai poate funcționa, dar dacă tranzistorul de frânare a fost scurtcircuitat, pe rezistorul de frânare va fi prezentă o putere substanțială, chiar dacă acesta este inactiv.

Depanarea

- Deconectați alimentarea convertizorului de frecvență și înlocuiți rezistența de frânare.

AVERTISMENT/ALARMĂ 28, Verificare frână nereușită

Rezistența de frânare nu este conectată sau nu funcționează.

Depanarea

- Verificați *parametru 2-15 Verif. frână*.

ALARMĂ 30, Deteție lipsă fază U a motorului

Între convertizorul de frecvență și motor lipsește faza U a motorului.

AVERTISMENT

TENSIUNE RIDICATĂ

Convertizoarele de frecvență au tensiune ridicată când sunt conectate la intrarea în rețea de alimentare cu c.a., la sursa de alimentare cu c.c. sau la distribuirea de sarcină. Dacă instalarea, pornirea și întreținerea convertizorului de frecvență nu sunt efectuate de personalul calificat, acest lucru poate duce la răniri grave sau deces.

- Deconectați energia electrică înainte de a continua.

Depanarea

- Opriti convertizorul de frecvență și verificați faza U a motorului.

ALARMĂ 31, Deteceție lipsă fază V a motorului

Între convertizorul de frecvență și motor lipsește faza V a motorului.

AVERTISMENT**Tensiune ridicată**

Convertizoarele de frecvență au tensiune ridicată când sunt conectate la intrarea în rețeaua de alimentare cu c.a., la sursa de alimentare cu c.c. sau la distribuirea de sarcină. Dacă instalarea, pornirea și întreținerea convertizorului de frecvență nu sunt efectuate de personalul calificat, acest lucru poate duce la răniri grave sau deces.

- Deconectați energia electrică înainte de a continua.

Depanarea

- Opriti convertizorul de frecvență și verificați faza V a motorului.

ALARMĂ 32, Deteceție lipsă fază W a motorului

Între convertizorul de frecvență și motor lipsește faza W a motorului.

AVERTISMENT**Tensiune ridicată**

Convertizoarele de frecvență au tensiune ridicată când sunt conectate la intrarea în rețeaua de alimentare cu c.a., la sursa de alimentare cu c.c. sau la distribuirea de sarcină. Dacă instalarea, pornirea și întreținerea convertizorului de frecvență nu sunt efectuate de personalul calificat, acest lucru poate duce la răniri grave sau deces.

- Deconectați alimentarea cu energia electrică înainte de a continua.

Depanarea

- Opriti convertizorul de frecvență și verificați faza W a motorului.

ALARMĂ 33, Suprașoc de pornire

Într-o perioadă scurtă de timp, au avut loc prea multe porniri.

Depanarea

- Lăsați unitatea să se răcească la temperatura de funcționare.

AVERTISMENT/ALARMĂ 34, Defecțiune a comunicației pe magistrală

Fieldbusul de pe modulul opțiunii de comunicații nu funcționează.

AVERTISMENT/ALARMĂ 35, Eroare opțiune

Se primește o alarmă a opțiunii. Alarma este specifică opțiunii. Cauza cea mai probabilă este o defecțiune de alimentare sau de comunicație.

AVERTISMENT/ALARMĂ 36, Defecțiune a rețelei de alimentare

Acest avertisment/această alarmă este activă numai dacă se întrerupe tensiunea de alimentare a convertizorului de frecvență și dacă parametru 14-10 *Defec alim rețea* nu este configurat la [0] *Fără funcție*.

Depanarea

- Verificați siguranțele pentru convertizorul de frecvență și alimentarea de la rețea a unității.

ALARMĂ 37, Diferență de tensiune între faze

Există o lipsă de echilibru între unitățile de putere.

ALARMĂ 38, Defecțiune internă

Când apare o defecțiune internă, este afișat un număr de cod definit în *Tabel 7.4*.

Depanarea

- Conectați.
- Verificați dacă opțiunea este instalată corect.
- Verificați dacă există cabluri slabite sau dacă acestea lipsesc.

Este posibil să fie necesar să contactați furnizorul sau departamentul de întreținere Wilo. Pentru instrucțiuni ulterioare de depanare, rețineți numărul de cod.

7

Număr	Text
0	Portul serial nu se poate inițializa. Contactați furnizorul Wilo sau departamentul de întreținere Wilo.
256–258	Datele EEPROM de alimentare sunt defecte sau prea vechi. Înlocuiți modulul de putere.
512–519	Defecțiune internă. Contactați furnizorul Wilo sau departamentul de întreținere Wilo.
783	Valoarea parametrului în afara limitelor minime/maxime.
1024–1284	Defecțiune internă. Contactați furnizorul Wilo sau departamentul de întreținere Wilo.
1299	Opțiunea software în slotul A este prea veche.
1300	Opțiunea software în slotul B este prea veche.
1302	Opțiunea software în slotul C1 este prea veche.
1315	Opțiunea software în slotul A nu este acceptată/permisă.
1316	Opțiunea software în slotul B nu este acceptată/permisă.
1318	Opțiunea software în slotul C1 nu este acceptată (nepermisă).
1379–2819	Defecțiune internă. Contactați furnizorul Wilo sau departamentul de întreținere Wilo.
1792	Resetare hardware a procesorului de semnal digital.
1793	Parametrii aferenți motorului nu au fost transferați corect către procesorul de semnal digital.
1794	Datele de alimentare nu au fost transferate corect la pornire către procesorul de semnal digital.

Număr	Text
1795	Procesorul de semnal digital a primit prea multe telegramme SPI necunoscute. Convertizorul de frecvență utilizează acest cod de eroare și dacă opțiunea MCO nu se alimentează corect. Această situație poate să apară din cauza protecției EMC slabe sau a împământării necorespunzătoare.
1796	Eroare copiere RAM.
2561	Înlocuiți modulul de control.
2820	Depășire stivă LCP.
2821	Exces de date pe portul serial.
2822	Exces de date pe portul USB.
3072–5122	Valoarea parametrului se află în afara limitelor sale.
5123	Opțiune în slot A: hardware incompatibil cu hardware-ul panoului de comandă.
5124	Opțiune în slot B: hardware incompatibil cu hardware-ul panoului de comandă.
5125	Opțiune în slot C0: hardware incompatibil cu hardware-ul panoului de comandă.
5126	Opțiune în slot C1: hardware incompatibil cu hardware-ul panoului de comandă.
5376–6231	Defecțiune internă. Contactați furnizorul Wilo sau departamentul de întreținere Wilo.

Tabel 7.4 Coduri de defecțiuni interne

ALARMĂ 39, Senzor al radiatorului

Nicio reacție de la senzorul termic al radiatorului.

Semnalul de la senzorul termic IGBT nu este disponibil în modulul de putere. Problema ar putea fi la modulul de putere, la modulul de intrare al convertizorului de frecvență sau la cablul panglică dintre modulul de putere și modulul de intrare al convertizorului de frecvență.

AVERTISMENT 40, Suprasarcină la ieșirea digitală a bornei 27

Verificați sarcina conectată la borna 27 sau îndepărtați legătura scurtcircuitată. Verificați parametru 5-00 Mod digital I/O și parametru 5-01 Mod bornă 27.

AVERTISMENT 41, Suprasarcină la ieșirea digitală a bornei 29

Verificați sarcina conectată la borna 29 sau îndepărtați legătura scurtcircuitată. De asemenea, verificați parametru 5-00 Mod digital I/O și parametru 5-02 Mod bornă 29.

AVERTISMENT 42, Suprasarcină la ieșirea digitală a bornei X30/6 sau Suprasarcină la ieșirea digitală a bornei X30/7

Pentru borna X30/6, verificați sarcina conectată la borna X30/6 sau îndepărtați legătura scurtcircuitată. Verificați și parametru 5-32 ieșire digitală bornă X30/6 (I/O de uz general MCB 101).

Pentru borna X30/7, verificați sarcina conectată la borna X30/7 sau îndepărtați legătura scurtcircuitată. Verificați parametru 5-33 ieșire digitală bornă X30/7 (I/O de uz general MCB 101).

ALARMĂ 43, Alimentare externă

Opțiunea Extended Relay Option MCB 113 este montată fără 24 V c.c. extern. Fie conectați o sursă externă de 24 V c.c., fie specificați că nicio alimentare externă nu este utilizată prin parametru 14-80 Opțiune alim. cu 24 Vcc ext., [0] Nu. O modificare în parametru 14-80 Opțiune alim. cu 24 Vcc ext. necesită un ciclu de alimentare.

ALARMĂ 45, Defecțiune de împământare 2

Defecțiune de împământare.

Depanarea

- Verificați împământarea corespunzătoare și conexiunile slabe.
- Verificați dimensiunea corespunzătoare a conductorilor.
- Verificați cablurile motorului pentru a identifica scurtcircuite sau curenți de dispersie.

ALARMĂ 46, Alimentare a modulului de putere

Alimentarea din modulul de putere este în afara intervalului. Un alt motiv poate fi ventilatorul avariat al radiatorului.

Depanarea

- Verificați pentru a identifica un modul de putere defect.
- Verificați pentru a identifica un modul de control defect.
- Verificați pentru a identifica un modul optional defect.
- Dacă se utilizează o sursă de 24 V c.c., verificați puterea de alimentare corespunzătoare.
- Verificați dacă ventilatorul radiatorului este avariat.

AVERTISMENT 47, Sub tensiune 24 V

Alimentarea din modulul de putere este în afara intervalului.

Există 3 alimentări generate de sursa de alimentare în mod comutăție (SMPS) pe modulul de putere:

- 24 V.
- 5 V.
- ±18 V.

Depanarea

- Verificați pentru a identifica un modul de putere defect.

AVERTISMENT 48, Sub tensiune 1,8 V

Sursa de c.c. de 1,8 V utilizată pe modulul de control se află în afara limitelor permise. Alimentarea este măsurată pe modulul de control.

Depanarea

- Verificați pentru a identifica un modul de control defect.
- Dacă există un modul optional, verificați pentru a identifica o condiție de supratensiune.

AVERTISMENT 49, Limită de viteză

Avertizarea se afișează atunci când viteza este în afara limitelor specificate în parametru 4-11 Lim. inf. a vit. rot. motor. [RPM] și parametru 4-13 Lim. sup. a vit. rot. motor. [RPM]. Când viteza este sub limita specificată în parametru 1-86 Vit. de decopl. redusă [RPM] (cu excepția pornirii și a oprii), convertorul de frecvență decuplează.

ALARMĂ 50, Calibrare AMA

Contactați furnizorul Wilo sau departamentul de întreținere Wilo.

ALARMĂ 51, I_{nom} și I_{nom} pentru verificare AMA

Configurarea tensiunii motorului, a curentului de sarcină al motorului și a puterii motorului nu este corectă.

Depanarea

- Verificați setările în parametrii de la 1-20 la 1-25.

ALARMĂ 52, I_{nom} redus AMA

Curentul de sarcină al motorului este prea scăzut.

Depanarea

- Verificați setările în parametru 1-24 Current sarcină motor.

ALARMĂ 53, AMA Motor prea mare

Motorul este prea mare pentru ca AMA să poată funcționa.

ALARMĂ 54, AMA Motor prea mic

Motorul este de prea mică putere pentru ca AMA să funcționeze.

ALARMĂ 55, AMA Parametrul în afara gamei

AMA nu poate funcționa, deoarece valorile parametrilor motorului sunt în afara intervalului acceptabil.

ALARMĂ 56, AMA Întreruptă de utilizator

AMA este întreruptă manual.

ALARMĂ 57, AMA Defecțiune internă

Încercați să reporniți AMA. Repornirile repetitive pot supraîncărzi motorul.

ALARMĂ 58, AMA Defecțiune internă

Contactați furnizorul Wilo.

AVERTISMENT 59, Limită de curent

Curentul este mai mare decât valoarea din parametru 4-18 Limit. current. Asigurați-vă că datele despre motor din parametrii de la 1-20 la 1-25 sunt setate corect. Măriți limita de curent dacă este necesar. Asigurați-vă că sistemul poate funcționa în siguranță la o limită mai mare.

AVERTISMENT 60, Interblocaj externă

Un semnal de intrare digitală indică o stare de defecțiune externă la convertorul de frecvență. O interblocaj externă a comandat decuplarea convertorului de frecvență. Ţergeti starea de defecțiune externă. Pentru a relua funcționarea normală, aplicați 24 V c.c. pe borna programată pentru interblocaj externă și resetați convertorul de frecvență.

AVERTISMENT/ALARMĂ 61, Eroare reacție

O eroare între viteza calculată și viteza măsurată de la dispozitivul de reacție.

Depanarea

- Verificați setările de avertizare/alarmă/dezactivare în parametru 4-30 Motor Feedback Loss Function.
- Configurați eroarea care va fi tolerată în parametru 4-31 Motor Feedback Speed Error.
- Configurați timpul de lipsă a reacției care va fi tolerat în parametru 4-32 Motor Feedback Loss Timeout.

AVERTISMENT 62, Frecvența de ieșire la limita maximă

Frecvența de ieșire a atins valoarea setată în parametru 4-19 Frec. max. de ieșire. Verificați aplicația pentru a determina cauzele posibile. Puteți mări limita frecvenței de ieșire. Asigurați-vă că sistemul poate funcționa în siguranță la o frecvență de ieșire mai mare. Avertismentul se șterge când frecvența de ieșire scade sub limita maximă.

ALARMĂ 63, Frână mecanică slabă

Curentul real de sarcină al motorului nu a depășit curentul de slăbire a frânei din fereastra timpului de întârziere.

AVERTISMENT 64, Limită de tensiune

Combinarea de sarcină și viteză necesită o tensiune a motorului mai ridicată decât tensiunea reală a circuitului intermediar.

AVERTISMENT/ALARMĂ 65, Supratemperatură a cardului de control

Temperatura de decuplare a modulului de control este de 85 °C (185 °F).

Depanarea

- Verificați dacă temperatura de funcționare a mediului ambiant se află în cadrul limitelor.
- Verificați pentru a identifica filtrele înfundate.
- Verificați funcționarea ventilatorului.
- Verificați modulul de control.

AVERTISMENT 66, Temperatură scăzută a radiatorului

Convertorul de frecvență este prea rece pentru a funcționa. Avertismentul se bazează pe senzorul de temperatură din modulul IGBT. Creșteți temperatura mediului ambiant a unității. De asemenea, o cantitate mică de curent poate fi furnizată convertorului de frecvență ori de câte ori motorul este oprit prin setarea parametru 2-00 Current mențin./preîncălz. c.c. la 5% și parametru 1-80 Funcție la Oprire.

ALARMĂ 67, Configurația modulului optional a fost modificată

Una sau mai multe opțiuni au fost adăugate sau eliminate de la ultima oprire. Verificați dacă modificarea configurației este planuită și resetați unitatea.

ALARMĂ 68, Oprire de siguranță activată

Funcția Safe Torque Off (STO) a fost activată. Pentru a relua funcționarea normală, aplicați c.c. de 24 V pe borna 37, după care trimiteți un semnal de resetare (prin magistrală, I/O digitală sau apăsând pe tasta [Reset] (Resetare)).

ALARMĂ 69, Temperatură a modulului de putere

Senzorul de temperatură de pe modulul de putere este fie prea fierbinte, fie prea rece.

Depanarea

- Verificați dacă temperatura de funcționare a mediului ambiant se află în cadrul limitelor.
- Verificați pentru a identifica filtrele înfundate.
- Verificați funcționarea ventilatorului.
- Verificați modulul de putere.

ALARMĂ 70, Configurație FC nepermisă

Modulul de control și modulul de putere sunt incompatibile. Pentru a stabili compatibilitatea, contactați furnizorul Wilo oferind codul de tip aflat pe plăcuța de identificare a unității și codurile de produs ale modulelor.

ALARMĂ 71, Opire de siguranță PTC 1

Funcția STO a fost activată din modulul termistorului PTC MCB 112 (motor prea cald). Funcționarea normală poate fi reluată când MCB 112 aplică din nou c.c. de 24 V pe borna 37 (când temperatura motorului atinge un nivel acceptabil) și când intrarea digitală de la MCB 112 este dezactivată. Când are loc acest fenomen, trimiteți un semnal de resetare (prin magistrală, prin I/O digitală sau apăsând pe tasta [Reset] (Resetare)).

ALARMĂ 72, Defecțiune periculoasă

Funcția STO cu deconectare cu blocare. A apărut o combinație neașteptată a comenziilor STO:

- Modulul VLT® PTC Thermistor Card MCB 112 activează X44/10, însă funcția STO nu este activată.
- MCB 112 este singurul dispozitiv care utilizează funcția STO (specificată prin selectarea [4] Alarmă PTC 1 sau [5] Avertisment PTC 1 în parametru 5-19 Opare de sig. bornă 37), funcția STO este activată, iar X44/10 nu este activată.

AVERTISMENT 73, Repornire automată a opririi de siguranță

Funcția STO este activată. Având funcția de repornire automată activată, motorul poate porni când defecțiunea este remediată.

ALARMĂ 74, Termistor PTC

Alarmă legată de Cardul termistorului PTC MCB 112. Dispozitivul PTC nu funcționează.

ALARMĂ 75, Profil nepermis selectat

Nu scrieți valoarea parametrului în timp ce motorul funcționează. Oprîți motorul înainte de a scrie profilul MCO în parametru 8-10 Profil control.

AVERTISMENT 76, Configurare a unității de putere

Numărul necesar de unități de alimentare nu se potrivește cu numărul detectat de unități de alimentare active.

Depanarea

- Confirmați că piesa de schimb și modulul de putere au codul de articol corect.

AVERTISMENT 77, Mod putere redusă

Convertizorul de frecvență funcționează în modul de putere redusă (mai mică decât numărul permis de secțiuni ale invertorului). Acest avertisment este generat în ciclul de alimentare când convertizorul de frecvență este configurat să funcționeze cu mai puține invertoare și rămâne activat.

ALARMĂ 78, Eroare de urmărire

Diferența dintre valoarea punctului de setare și valoarea reală depășește valoarea din parametru 4-35 Tracking Error.

Depanarea

- Dezactivați funcția sau selectați o alarmă/un avertisment din parametru 4-34 Tracking Error Function.
- Investigați componentele mecanice ale sarcinii și motorului. Verificați conexiunile de reacție de la encoderul motorului la convertizorul de frecvență.
- Selectați funcția de reacție a motorului din parametru 4-30 Motor Feedback Loss Function.
- Ajustați banda de erori de urmărire din parametru 4-35 Tracking Error și din parametru 4-37 Tracking Error Ramping.

ALARMĂ 79, Configurație secțiune putere nepermisă

Modulul de scalare are un număr de piesă incorrect sau neinstalat. Conectorul MK102 de pe modulul de putere nu a putut fi instalat.

ALARMĂ 80, Convertizor de frecvență inițializat la valoarea implicită

Stările parametrilor sunt inițializate la configurațiile implicate după o resetare manuală. Pentru a șterge alarma, resetați unitatea.

ALARMĂ 81, CSIV corupt

Fișierul CSIV conține erori de sintaxă.

ALARMĂ 82, Eroare parametru CSIV

CSIV nu a reușit să inițializeze un parametru.

ALARMĂ 83, Combinăție nepermisă de opțiuni

Opțiunile montate sunt incompatibile.

ALARMĂ 84, Fără opțiuni de siguranță

Opțiunea de siguranță a fost eliminată fără a aplica o resetare generală. Reconectați opțiunea de siguranță.

ALARMĂ 88, Deteție opțiune

S-a detectat o modificare în prezentarea opțiunii.

Parametru 14-89 Option Detection este setat la [0] Frozen configuration (Configurație fixată), iar prezentarea opțiunii s-a modificat.

- Pentru a aplica modificarea, activați modificările de prezentare a opțiunii în parametru 14-89 Option Detection.
- Alternativ, restabiliți configurația corectă a opțiunii.

AVERTISMENT 89, Glisare frână mecanică

Monitorizarea frânei troliului detectează o viteză a motorului care depășește 10 RPM.

ALARMĂ 90, Monitorizare reacție

Verificați conexiunea la opțiunea de codificator/rezolver și, dacă este necesar, înlocuiți Intrare codificator MCB 102 sau Intrare rezolver MCB 103.

ALARMĂ 91, Setări incorecte pentru intrarea analogică 54

Setați comutatorul S202 în poziția OPRIT (intrare tensiune) când un senzor KTY este conectat la borna de intrare analogică 54.

ALARMĂ 99, Rotor blocat

Rotorul este blocat.

AVERTISMENT/ALARMĂ 104, Defecțiune la ventilatorul de amestecare

Ventilatorul nu funcționează. Monitorul ventilatorului verifică dacă ventilatorul se rotește la pornire sau dacă ventilatorul de amestecare este pornit. Defecțiunea ventilatorului de amestecare poate fi configurată ca emitere de avertisment sau de alarmă în parametru 14-53 Mon. ventil..

Depanarea

- Alimentați convertorul de frecvență pentru a determina dacă avertismentul/alarma revine.

AVERTISMENT/ALARMĂ 122, Rotire neașteptată a motorului

Convertorul de frecvență efectuează o funcție care necesită ca motorul să fie oprit, de exemplu, menținere c.c. pentru motoare cu magneți permanenți.

AVERTISMENT 163, Avertisment limită de curent ETR ATEX

Convertorul de frecvență a funcționat peste caracteristica de curbă mai mult de 50 s. Avertismentul este activat la 83% și dezactivat la 65% din suprasarcina electrotermică permisă.

ALARMĂ 164, Alarmă limită de curent ETR ATEX

Funcționarea peste caracteristica de curbă pentru mai mult de 60 s pe o perioadă de 600 s activează alarmă, iar convertorul de frecvență decuplează.

AVERTISMENT 165, Avertisment limită de frecvență ETR ATEX

Convertorul de frecvență funcționează mai mult de 50 s sub frecvență minimă permisă (parametru 1-98 ATEX ETR interpol. points freq.).

ALARMĂ 166, Alarmă limită de frecvență ETR ATEX

Convertorul de frecvență a funcționat mai mult de 60 s (într-o perioadă de 600 s) sub frecvență minimă permisă (parametru 1-98 ATEX ETR interpol. points freq.).

ALARMĂ 244, Temperatură a radiatorului

Această alarmă este numai pentru convertizoarele de frecvență cu tipul de carcăsa F. Este echivalentă cu ALARMĂ 29, Temperatură a radiatorului.

Valoarea raportului din jurnalul de alarmă indică ce modul de putere a generat alarmă:

- 1 = modulul de invertor cel mai din stânga.
- 2 = modulul de invertor din mijloc în dimensiunile de carcăsa F12 sau F13.
- 2 = modulul de invertor din dreapta în dimensiunile de carcăsa F10 sau F11.
- 2 = convertorul de frecvență secundar din modulul invertorului din stânga, în dimensiunea de carcăsa F14 sau F15.
- 3 = modulul de invertor din dreapta în dimensiunile de carcăsa F12 sau F13.
- 3 = cel de-al treilea din modulul de invertor din stânga în dimensiunile de carcăsa F14 sau F15.
- 4 = modulul de invertor cel mai din dreapta în dimensiunile de carcăsa F14 sau F15.
- 5 = Modul de redresor.
- 6 = modulul de redresor din dreapta în dimensiunile de carcăsa F14 sau F15.

AVERTISMENT 251, Cod tip nou

Modulul de putere sau alte componente sunt înlocuite și codul de tip s-a modificat.

AVERTISMENT 250, Piesă de schimb nouă

Sursa de alimentare sau sursa de alimentare în mod comutăție a fost schimbată. Restabiliți codul tipului convertorului de frecvență în EEPROM. Selectați codul de tip corect din parametru 14-23 Config.cod car. conform etichetei de pe convertorul de frecvență. Nu uitați să selectați la sfârșit Save to EEPROM (Salvare în EEPROM).

7.7 Depanarea

Simptom	Cauză posibilă	Test	Soluție
Afişaj întunecat/Fără funcţie	Nu există alimentare.	Consultați <i>Tabel 4.5</i> .	Verificați sursa de alimentare.
	Lipsă siguranțe fuzibile sau siguranțe fuzibile deschise sau întrerupător de circuit decuplat.	Consultați <i>Siguranțe fuzibile deschise și întrerupător de circuit decuplat</i> din acest tabel, pentru a vedea posibilele cauze.	Respectați recomandările oferite.
	Nicio alimentare a panoului LCP.	Verificați cablul panoului LCP pentru a vedea conectarea corespunzătoare sau dacă există avarii.	Înlocuiți panoul LCP defect sau cablul de conectare.
	Scurtcircuit la tensiunea de comandă (borna 12 sau 50) sau la bornele motorului.	Verificați sursa tensiunii de comandă de 24 V pentru bornele 12/13 la 20 – 39 sau sursa de 10 V pentru bornele 50 – 55.	Conectați bornele corespunzător.
	Panou LCP incompatibil	–	Utilizați numai LCP 101 (P/N 130B1124) sau LCP 102 (P/N 130B1107).
	Setare de contrast incorectă.	–	Apăsați pe [Status] (Stare) + [▲]/[▼] pentru a regla contrastul.
	Afișajul (LCP) este defect.	Testați utilizând un alt panou LCP.	Înlocuiți panoul LCP defect sau cablul de conectare.
Afişaj intermitent	Sursa tensiunii de alimentare internă este defectă sau SMPS este defect.	–	Luați legătura cu furnizorul.
	Sursa de alimentare în comutație (SMPS) este supraîncărcată din cauza cablurilor de control ncorespunzătoare sau a unei defecțiuni la convertizorul de frecvență.	Pentru a rezolva problema la cablurile de control, deconectați toate cablurile de control, scotând blocurile bornelor.	Dacă afişajul nu se stinge, problema este la cablurile de control. Verificați cablurile pentru a detecta scurtcircuite sau conexiuni incorecte. Dacă afişajul se stinge în continuare, urmați procedura pentru <i>Afișaj întunecat/Nicio funcție</i> .
Motorul nu funcționează	Comutator de întreținere deschis sau lipsă conexiune la motor.	Verificați dacă motorul este conectat și dacă această conexiune nu este întreruptă de un comutator de întreținere sau de alt dispozitiv.	Conectați motorul și verificați comutatorul de întreținere.
	Fără alimentare de la rețea cu modul optional de 24 V c.c.	Dacă afişajul funcționează, dar nu există tensiune de ieșire, verificați dacă acest convertizor de frecvență este alimentat.	Alimentați pentru a actiona unitatea.
	Oprire LCP.	Verificați dacă s-a apăsat pe [Off] (Oprire).	Apăsați pe [Auto On] (Pornire automată) sau pe [Hand On] (Pornire manuală) (în funcție de modul de operare) pentru a actiona motorul.
	Lipsă semnal de pornire (În așteptare).	Verificați parametru 5-10 <i>Intrare digitală bornă</i> 18 pentru configurarea corectă a bornei 18. Utilizați configurarea implicită.	Aplicați un semnal de pornire corect pentru a porni motorul.
	Semnal de rotire din inerție a motorului activ (Rotire din inerție).	Verificați parametru 5-12 <i>Intrare digitală bornă</i> 27 pentru configurarea corectă a bornei 27 (utilizați configurarea implicită).	Aplicați 24 V pe borna 27 sau programați această bornă la [0] <i>Nefuncțional</i> .
	Sursă semnal de referință incorctă.	Verificați semnalul de referință: <ul style="list-style-type: none"> • Local. • Referință la distanță sau pe magistrală? • Referința predefinită este activă? • Conexiunea la bornă este corectă? • Scalarea bornelor este corectă? • Semnalul de referință este disponibil? 	Programați setările corecte. Verificați <i>parametru 3-13 Stare de referință</i> . Configurați referința predefinită activă în <i>grupul de parametri 3-1* Referințe</i> . Verificați dacă este corectă conexiunea. Verificați scalarea bornelor. Verificați semnalul de referință.

Simptom	Cauză posibilă	Test	Soluție
Motorul se rotește în direcție greșită	Limita sensului de rotire a motorului.	Verificați ca parametru 4-10 <i>Direcție de rot. motor</i> să fie programat corect.	Programați setările corecte.
	Semnal de reversare activ.	Verificați dacă o comandă de inversare este programată pentru borna din <i>grupul de parametri 5-1* Intrări digitale</i> .	Dezactivați semnalul de inversare.
	Conectare incorrectă a fazelor motorului.	-	Consultați capitol 5.5 <i>Verificarea sensului de rotație a motorului</i> .
Motorul nu atinge viteza maximă	Limitele de frecvență sunt configurate incorrect.	Consultați limitele ieșirii din parametru 4-13 <i>Lim. sup. a vit. rot. motor [RPM]</i> , parametru 4-14 <i>Lim. sup. turăție motor [Hz]</i> și parametru 4-19 <i>Frec. max. de ieșire</i> .	Programați limitele corecte.
	Semnalul de intrare de referință nu este scalat corect.	Verificați scalarea semnalului de intrare de referință din <i>grupul de parametri 6-0* Mod analog I/O</i> și <i>grupul de parametri 3-1* Referințe</i> .	Programați setările corecte.
Viteza motorului este instabilă	Setările parametrilor posibil incorrecte.	Verificați setările tuturor parametrilor motorului, inclusiv toate setările compensării motorului. Pentru funcționarea în buclă închisă, verificați setările PID.	Verificați setările din <i>grupul de parametri 1-6* Conf. dep sarcină</i> . Pentru funcționarea în buclă închisă, verificați setările din <i>grupul de parametri 20-0* Reacție</i> .
Motorul funcționează cu dificultate	Posibilă supramagnetizare.	Verificați setările incorrecte ale motorului în toți parametrii acestuia.	Verificați setările motorului în <i>grupurile de parametri 1-2* Date motor, 1-3* Date motor compl.</i> și <i>1-5* Conf. indep sarcină</i> .
Motorul nu se va frâna	Este posibil ca setările să fie incorrecte în parametrii de frânare. Este posibil ca timpii de încetinire să fie prea mici.	Verificați parametrii de frânare. Verificați setările timpului de rampă.	Verificați <i>grupurile de parametri 2-0* Frână c.c.</i> și <i>3-0* Lim. de referință</i> .
Siguranțe fuzibile de putere deschise	Scurtcircuit între faze.	Motorul sau panoul are un scurtcircuit între faze. Verificați dacă motorul și panoul au scurcircuite între faze.	Remediați toate scurcircuitele detectate.
	Suprasarcină a motorului.	Motorul este supraîncărcat pentru aplicație.	Efectuați testul de pornire și verificați dacă acest curent de sarcină al motorului se încadrează în limita specificațiilor. În cazul în care curentul de sarcină al motorului depășește curentul de sarcină maxim de pe plăcuța nominală, motorul poate funcționa numai cu sarcină redusă. Revedeți specificațiile pentru aplicație.
	Conexiuni slăbite.	Efectuați o verificare a prepornirii pentru conexiuni slăbite.	Strângeți conexiunile slăbite.
Instabilitatea curentului de la rețeaua de alimentare este mai mare de 3%	Problemă cu rețeaua de alimentare (Consultați descrierea <i>Alarmă 4, Lipsă det. fază</i>).	Rotiți cablurile de putere de intrare cu 1 poziție: A to B, B to C, C to A.	Dacă dezechilibrul urmează conductorului, este o problemă la alimentare. Verificați alimentarea de la rețea.
	Problemă la convertizorul de frecvență.	Rotiți cablurile de alimentare din convertizor de frecvență cu 1 poziție: A to B, B to C, C to A.	Dacă dezechilibrul rămâne la aceeași bornă de intrare, este o problemă la convertizorul de frecvență. Luați legătura cu furnizorul.
Instabilitatea curentului de sarcină al motorului este mai mare de 3%	Problemă la motor sau la cablurile motorului.	Rotiți cablurile de ieșire ale motorului cu 1 poziție: U la V, V la W, W la U.	Dacă dezechilibrul urmărește conductorul, problema este la motor sau la cablurile acestuia. Verificați motorul și cablurile acestuia.
	Problemă la convertizorul de frecvență.	Rotiți cablurile de ieșire ale motorului cu 1 poziție: U la V, V la W, W la U.	Dacă dezechilibrul rămâne pe aceeași bornă de ieșire, este o problemă la unitate. Luați legătura cu furnizorul.

Simptom	Cauză posibilă	Test	Soluție
Probleme de accelerare la convertizorul de frecvență	Datele motorului sunt introduse incorrect.	Dacă apar avertismente sau alarme, consultați <i>capitol 7.6 Lista de avertismente și alarne</i> . Verificați dacă datele motorului sunt introduse corect.	Măriți timpul de demaraj în <i>parametru 3-41 Timp de demaraj rampă 1</i> . Măriți limita de curent în <i>parametru 4-18 Limit. curent</i> . Măriți limita de cuplu în <i>parametru 4-16 Limită de cuplu, mod motor</i> .
Probleme de decelerare la convertizorul de frecvență	Datele motorului sunt introduse incorrect.	Dacă apar avertismente sau alarme, consultați <i>capitol 7.6 Lista de avertismente și alarne</i> . Verificați dacă datele motorului sunt introduse corect.	Măriți timpul de încetinire în <i>parametru 3-42 Timp de încetinire rampă 1</i> . Activăți controlul supratensiunii în <i>parametru 2-17 Contr. suprtens</i> .

Tabel 7.5 Depanarea

8 Specificații

8.1 Date electrice

8.1.1 Rețea de alimentare 3 x 380 – 480 V c.a.

	N110		N132		N160		N200		N250		N315											
Sarcină ridicată/normală*	HO	NO	HO	NO	HO	NO	HO	NO	HO	NO	HO	NO										
Putere caracteristică la arbore 400 V [kW]	90	110	110	132	132	160	160	200	200	250	250	315										
Putere caracteristică la ieșire la 460 V [CP]	125	150	150	200	200	250	250	300	300	350	350	450										
Carcasă IP20	D3h						D4h															
Carcasă IP21/IP54	D1h						D2h															
Curent de ieșire																						
Continuu (la 3 x 380 – 440 V) [A]	177	212	212	260	260	315	315	395	395	480	480	588										
Intermitent (la 3 x 380 – 440 V) [A]	266	233	318	286	390	347	473	435	593	528	720	647										
Continuu (la 3 x 441 – 480 V) [A]	160	190	190	240	240	302	302	361	361	443	443	535										
Intermitent (la 3 x 441 – 480 V) [A]	240	209	285	264	360	332	453	397	542	487	665	588										
Continuu kVA (la 400 V c.a.) [kVA]	123	147	147	180	180	218	218	274	274	333	333	407										
Continuu kVA (la 460 V c.a.) [kVA]	127	151	151	191	191	241	241	288	288	353	353	426										
Curent maxim de intrare																						
Continuu (3 x 380 – 440 V) [A]	171	204	204	251	251	304	304	381	381	463	463	567										
Continuu (3 x 441 – 480 V) [A]	154	183	183	231	231	291	291	348	348	427	427	516										
Valoare maximă siguranțe în amonte ¹⁾ [A]	315		350		400		550		630		800											
Dimensiune maximă a cablului																						
Motor (mm ² /AWG ^{2) 5)}	2 x 95 (2 x 3/0)																					
Rețea de alimentare (mm ² /AWG ^{2) 5)}																						
Distribuire sarcină (mm ² /AWG ^{2) 5)}																						
Frână (mm ² /AWG ^{2) 5)}																						
Pierdere de putere estimată la 400 V c.a. la sarcină maximă nominală [W] ³⁾	2031	2559	2289	2954	2923	3770	3093	4116	4039	5137	5005	6674										
Pierdere de putere estimată la 460 V c.a. la sarcină maximă nominală [W] ³⁾	1828	2261	2051	2724	2089	3628	2872	3569	3575	4566	4458	5714										
Greutate, carcă IP00/IP20, [kg (lb)]	62 (135)						125 (275)															
Greutate, carcă IP21, [kg (lb)]																						
Greutate, carcă IP54, [kg (lb)]																						
Randament ⁴⁾	0,98																					
Frecvență de ieșire [Hz]	0–590																					
Decuplare la supratemperatură radiator [°C (°F)]	110 (230)																					
Decuplare modul de putere la temperatura mediului ambiant [°C (°F)]	75 (167)																					

*Suprasarcină ridicată = 150% curent pentru 60 s, suprasarcină normală = 110% curent pentru 60 s

Tabel 8.1 Specificații tehnice, D1h – D4h, rețea de alimentare 3 x 380 – 480 V c.a.

1) Consultați instrucțiunile de operare pentru tipul de siguranță.

2) American Wire Gauge.

3) Pierderea de putere tipică este exprimată la condiții de sarcină normale și se așteaptă să fie ±15% (toleranța se referă la variația în tensiune și condițiile de cablu). Aceste valori se bazează pe un randament caracteristic al motorului (limita IE2/IE3). Motoarele cu randament mai scăzut vor

aduce un surplus la pierderea de putere în convertizorul de frecvență, iar inversul este, de asemenea, adevărat. Se aplică la dimensionarea răcirii convertizorului de frecvență. Dacă frecvența de comutare este mai mare decât configurarea implicită, pierderile de putere pot crește. Este inclusă puterea consumată de panoul LCP și de modulele caracteristice de control. Opțiunile ulterioare și sarcina clientului pot adăuga până la 30 W la pierderi (totuși, în general, numai 4 W în plus pentru un card de control la încărcarea maximă sau opțiuni pentru slotul A sau slotul B).

4) Măsurate utilizând cabluri ecranate către motor de 5 m (16,4 picioare), la sarcină și frecvență nominală.

Randament măsurat la curentul nominal. Pentru clasa de randament energetic, consultați capitol 8.4.1 Mediul ambient.

5) Bornele conductorilor de conectare de la convertizoarele de frecvență N132, N160 și N315 nu pot accepta cabluri cu un număr mai mare.

8.1.2 Rețea de alimentare 3 x 525 – 690 V c.a.

	N75K		N90K		N110K		N132		N160		
Sarcină ridicată/normală*	HO	NO	HO	NO	HO	NO	HO	NO	HO	NO	
Putere caracteristică la arbore la 550 V [kW]	45	55	55	75	75	90	90	110	110	132	
Putere caracteristică la arbore la 575 V [CP]	60	75	75	100	100	125	125	150	150	200	
Putere caracteristică la arbore la 690 V [kW]	55	75	75	90	90	110	110	132	132	160	
Carcasă IP20	D3h										
Carcasă IP21/IP54	D1h										
Curent de ieșire											
Continuu (la 550 V) [A]	76	90	90	113	113	137	137	162	162	201	
Intermitent (suprasarcină 60 s) (la 550 V) [A]	122	99	135	124	170	151	206	178	243	221	
Continuu (la 575/690 V) [A]	73	86	86	108	108	131	131	155	155	192	
Intermitent (suprasarcină 60 s) (la 575/690 V) [kVA]	117	95	129	119	162	144	197	171	233	211	
Continuu kVA (la 550 V) [kVA]	72	86	86	108	108	131	131	154	154	191	
Continuu kVA (la 575 V) [kVA]	73	86	86	108	108	130	130	154	154	191	
Continuu kVA (la 690 V) [kVA]	87	103	103	129	129	157	157	185	185	229	
Curent maxim de intrare											
Continuu (la 550 V) [A]	77	89	89	110	110	130	130	158	158	198	
Continuu (la 575 V) [A]	74	85	85	106	106	124	124	151	151	189	
Continuu (la 690 V) [A]	77	87	87	109	109	128	128	155	155	197	
Dimensiune maximă a cablului											
Rețea de alimentare, motor, frână și distribuire de sarcină (mm ² /AWG ²)	2 x 95 (2 x 3/0)										
Siguranțe fuzibile externe maxime [A]	160		315								
Pierdere de putere estimată la 575 V [W] ³⁾	1098	1162	1162	1428	1430	1740	1742	2101	2080	2649	
Pierdere de putere estimată la 690 V [W] ³⁾	1057	1204	1205	1477	1480	1798	1800	2167	2159	2740	
Greutate, carcă IP20, kg (lb)	125 [275]										
Greutate, carcă IP21/IP54, [kg (lb)]	62 [135]										
Randament ⁴⁾	0,98										
Frecvență de ieșire [Hz]	0–590										
Decuplare la supratemperatură radiator [°C (°F)]	110 (230)										
Decuplare modul de putere la temperatura mediului ambient [°C (°F)]	75 (167)										

*Suprasarcină ridicată = 150% curent pentru 60 s, suprasarcină normală = 110% curent pentru 60 s

Tabel 8.2 Specificații tehnice, D1h/D3h, rețea de alimentare 3 x 525 – 690 V c.a.

	N200		N250		N315		P400			
Sarcină ridicată/normală*	HO	NO	HO	NO	HO	NO	HO	NO		
Putere caracteristică la arbore la 550 V [kW]	132	160	160	200	200	250	250	315		
Putere caracteristică la arbore la 575 V [CP]	200	250	250	300	300	350	350	400		
Putere caracteristică la arbore la 690 V [kW]	160	200	200	250	250	315	315	400		
Carcasă IP20					D4h					
Carcasă IP21/IP54					D2h					
Curent de ieșire										
Continuu (la 550 V) [A]	201	253	253	303	303	360	360	418		
Intermitent (suprasarcină 60 s) (la 550 V) [A]	302	278	380	333	455	396	540	460		
Continuu (la 575/690 V) [A]	192	242	242	290	290	344	344	400		
Intermitent (suprasarcină 60 s) (la 575/690 V) [kVA]	288	266	363	319	435	378	516	440		
Continuu kVA (la 550 V) [kVA]	191	241	241	289	289	343	343	398		
Continuu kVA (la 575 V) [kVA]	191	241	241	289	289	343	343	398		
Continuu kVA (la 690 V) [kVA]	229	289	289	347	347	411	411	478		
Curent maxim de intrare										
Continuu (la 550 V) [A]	198	245	245	299	299	355	355	408		
Continuu (la 575 V) [A]	189	234	234	286	286	339	339	390		
Continuu (la 690 V) [A]	197	240	240	296	296	352	352	400		
Dimensiune maximă a cablului										
Rețea de alimentare, motor, frână și distribuire de sarcină (mm ² /AWG ²)	2 x 185 (2 x 350 mcm)									
Siguranțe fuzibile externe maxime [A]	550									
Pierdere de putere estimată la 575 V [W] ³⁾	2361	3074	3012	3723	3642	4465	4146	5028		
Pierdere de putere estimată la 690 V [W] ³⁾	2446	3175	3123	3851	3771	4614	4258	5155		
Greutate, carcăsă, IP20/IP21/IP54, [kg (lb)]	125 [275]									
Randament ⁴⁾	0,98									
Frecvență de ieșire [Hz]	0–590						0–525			
Decuplare la supratemperatură radiator [°C (°F)]	110 (230)									
Decuplare modul de putere la temperatura mediului ambiant [°C (°F)]	80 (176)									

*Suprasarcină ridicată = 150% curent pentru 60 s, suprasarcină normală = 110% curent pentru 60 s

Tabel 8.3 Specificații tehnice, D2h/D4h, rețea de alimentare 3 x 525 – 690 V c.a.

1) Consultați instrucțiunile de operare pentru tipul de siguranță.

2) American Wire Gauge.

3) Pierderea de putere tipică este exprimată la condiții de sarcină normale și se așteaptă să fie $\pm 15\%$ (toleranța se referă la variația în tensiune și condițiile de cablu). Aceste valori se bazează pe un randament caracteristic al motorului (limita IE2/IE3). Motoarele cu randament mai scăzut vor aduce un surplus la pierderea de putere în convertorul de frecvență, iar inversul este, de asemenea, adevărat. Se aplică la dimensionarea răciri convertorului de frecvență. Dacă frecvența de comutare este mai mare decât configurarea implicită, pierderile de putere pot crește. Este inclusă puterea consumată de panoul LCP și de modulele caracteristice de control. Opțiunile ulterioare și sarcina clientului pot adăuga până la 30 W la pierderi (totuși, în general, numai 4 W în plus pentru un card de control la încărcarea maximă sau opțiuni pentru slotul A sau slotul B).

4) Măsurate utilizând cabluri ecranate către motor de 5 m (16,4 picioare), la sarcină și frecvență nominală.

Randament măsurat la curentul nominal. Pentru clasa de randament energetic, consultați capitol 8.4.1 Mediul ambient.

Dimensiune carcăsa	Descriere	Greutate maximă, [kg (lb)]
D5h	Valori nominale D1h + intrerupător și/sau chopper de frânare	166 (255)
D6h	Valori nominale D1h + conector și/sau intrerupător de circuit	129 (285)
D7h	Valori nominale D2h + intrerupător și/sau chopper de frânare	200 (440)
D8h	Valori nominale D2h + conector și/sau intrerupător de circuit	225 (496)

Tabel 8.4 Greutate D5h – D8h

8.2 Rețeaua de alimentare

Rețea de alimentare (L1, L2, L3)

Tensiune de alimentare	380 – 480 V ±10%, 525 – 690 V ±10%
<i>Tensiune scăzută a rețelei/cădere tensiune în rețeaua de alimentare:</i>	
<i>În timpul perioadelor de tensiune scăzută a rețelei sau în timpul căderii rețelei de alimentare, convertizorul de frecvență continuă până când tensiunea circuitului intermediu scade sub nivelul minim de oprire. Nivelul minim de oprire corespunde de obicei cu 15% sub cea mai scăzută tensiune nominală de alimentare a convertizorului de frecvență. Nu se poate aștepta pornirea și atingerea cuplului complet la o tensiune a rețelei mai mică de 10% sub cea mai scăzută tensiune nominală de alimentare a convertizorului de frecvență.</i>	
Frecvență de alimentare	50/60 Hz ±5%
Dezechilibru maxim temporar între fazele rețelei	3,0% din tensiunea nominală de alimentare
Factor de putere activă (λ)	±0,9 nominal la sarcina nominală
Abatere factor de putere ($\cos \varphi$) față de unitate	(> 0,98)
Comutare pe sursa de intrare L1, L2, L3 (porniri)	Maximum 1 dată/2 minute
Protecția mediului conform EN60664-1	Categorie de supratensiune III/gradul de poluare 2

Echipamentul este utilizabil pentru un circuit capabil să livreze curent simetric de maximum 100.000 RMS, 480/600 V.

8.3 Ieșirea motorului și date despre motor

Ieșire motor (U, V, W)

Tensiune de ieșire	0 – 100% a tensiunii de alimentare
Frecvență de ieșire	0 – 590 Hz ¹⁾
Comutare pe ieșire	Nelimitată
Timpi de rampă	0,01 – 3.600 s

1) În funcție de tensiune și putere.

Caracteristici de cuplu

Cuplu de pornire (cuplu constant)	Maximum 160% timp de 60 s ¹⁾
Cuplu de pornire	Maximum 180% până la 0,5 s ¹⁾
Cuplu de suprasarcină (cuplu constant)	Maximum 160% timp de 60 s ¹⁾

1) Procentajul se referă la cuplul nominal al convertizorului de frecvență.

8.4 Mediul ambiant

Mediu

Dimensiune carcăsa D1h/D2h/D5h/D6h/D7h/D8h	IP21/Tip 1, IP54/Tip 12
Dimensiune de carcăsa D3h/D4h	IP20/șasiu
Test de vibrație, la toate dimensiunile de carcăsa	1,0 g
Umiditate relativă	între 5 și 95% (IEC 721-3-3; Clasa 3K3 (fără condensare)) în timpul funcționării
Test H+S al mediului agresiv (IEC 60068-2-43)	Clasa Kd
Metodă de testare conform IEC 60068-2-43 H2S (10 zile)	
Temperatura mediului ambiant (la modul de comutare SFAVM)	

- cu devaluare	Maximum 55 °C (maximum 131 °F) ¹⁾
- cu întreaga putere de ieșire a motoarelor caracteristice din clasa EFF 2 (până la 90% din curentul de ieșire)	Maximum 50 °C (maximum 122 °F) ¹⁾
- la curent de ieșire continuu total al convertorului de frecvență	Maximum 45 °C (maximum 113 °F) ¹⁾
Temperatura minimă a mediului ambiant în cursul funcționării la capacitate maximă	0 °C (32 °F)
Temperatura minimă a mediului ambiant la performanță redusă	10 °C (50 °F)
Temperatura de stocare/transport	Între -25 și +65/70 °C (între 13 și 149/158 °F)
Altitudinea maximă deasupra nivelului mării fără devaluare	1.000 m (3.281 ft)
Altitudinea maximă deasupra nivelului mării cu devaluare	3.000 m (9.842 ft)

1) Pentru mai multe informații despre depreciere, consultați secțiunea despre Condiții speciale din Ghidul de proiectare.

Standarde EMC, emisii	EN 61800-3
Standarde EMC, imunitate	EN 61800-3
Clasă de randament energetic ²⁾	IE2

2) Determinată în conformitate cu EN 50598-2 la:

- Sarcină nominală.
- 90% din frecvența nominală.
- Frecvența de comutare implicită.
- Modelul frecvenței de comutare implicit.

8.5 Specificații ale cablului

Lungimile și secțiunile transversale ale cablurilor de control¹⁾

Lungimea maximă a cablului de motor, ecranat/armat	150 m (492 picioare)
Lungimea maximă a cablului motorului, neecranat/nearmat	300 m (984 picioare)
Secțiune transversală maximă a cablului către motor, rețea de alimentare, distribuire de sarcină și frână	Consultați capitol 8.1 Date electrice
Secțiune transversală maximă la bornele de control, conductor rigid	1,5 mm ² /16 AWG (2 x 0,75 mm ²)
Secțiune transversală maximă la bornele de control, conductor flexibil	1 mm ² /18 AWG
Secțiune transversală maximă a bornelor de control, cablu cu suport interior auxiliar	0,5 mm ² /20 AWG
Secțiune transversală minimă la bornele de control.	0,25 mm ² /23 AWG

1) Pentru cablurile de alimentare, consultați tabelele cu date electrice din capitol 8.1 Date electrice.

8.6 Intrări/ieșiri de comandă și date de comandă

Intrări digitale

Intrări digitale programabile	4 (6)
Număr bornă	18, 19, 27 ¹⁾ , 29 ¹⁾ , 32, 33
Logica	PNP sau NPN
Nivel de tensiune	0 – 24 V c.c.
Nivel de tensiune, 0 logic PNP	< 5 V c.c.
Nivel de tensiune, 1 logic PNP	> 10 V c.c.
Nivel de tensiune, 0 logic NPN	> 19 V c.c.
Nivel de tensiune, 1 logic NPN	< 14 V c.c.
Tensiune maximă la intrare	28 V c.c.
Rezistența de intrare, R _i	Aproximativ 4 kΩ

Toate intrările digitale sunt izolate galvanic față de tensiunea de alimentare (PELV) și față de alte borne de tensiune ridicată.


1) Bornele 27 și 29 pot fi, de asemenea, programate ca ieșiri.

Intrări analogice

Număr de intrări analogice	2
Număr bornă	53, 54
Moduri	Tensiune sau curent
Selectare mod	Comutatoare A53 și A54
Mod tensiune	Comutator A53/A54=(U)

Nivel de tensiune	De la -10 V la +10 V (scalabil)
Rezistență de intrare, R_i	Aproximativ 10 kΩ
Tensiune maximă	±20 V
Mod curent	Comutator A53/A54=(I)
Nivel de curent	de la 0/4 la 20 mA (scalabil)
Rezistență de intrare, R_i	Aproximativ 200 Ω
Curent maxim	30 mA
Rezoluție pentru intrările analogice	10 biți (+ semn)
Precizia intrărilor analogice	Eroare maximă: 0,5% din scala completă
Lățime de bandă	100 Hz

Intrările analogice sunt izolate galvanic față de tensiunea de alimentare (PELV) și față de alte borne de tensiune ridicate.



8

Ilustrația 8.1 Izolație PELV

Intrări în impulsuri

Intrări în impulsuri programabile	2
Număr bornă impulsuri	29, 33
Frecvență maximă la borna 29, 33	110 kHz (ieșire push-pull)
Frecvență maximă la borna 29, 33	5 kHz (colector deschis)
Frecvență minimă la borna 29, 33	4 Hz
Nivel de tensiune	Consultați secțiunea <i>Intrări digitale</i> din capitol 8.6 <i>Intrări/ieșiri de comandă și date de comandă</i>
Tensiune maximă la intrare	28 V c.c.
Rezistență de intrare, R_i	Aproximativ 4 kΩ
Precizia intrării în impulsuri (0,1 – 1 kHz)	Eroare maximă: 0,1% din scala completă

Ieșire analogică

Număr de ieșiri analogice programabile	1
Număr bornă	42
Gamă de variație a curentului la ieșirea analogică	0/4 – 20 mA
Sarcina maximă a rezistorului pentru comunul la ieșirea analogică	500 Ω
Precizie pe ieșirea analogică	Eroare maximă: 0,8% din scala completă
Rezoluția pe ieșirea analogică	8 biți

Ieșirea analogică este izolată galvanic față de tensiunea de alimentare (PELV) și față de alte borne de tensiune ridicate.

Card de control, comunicație serială RS485

Număr bornă	68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-, RX-)
Număr bornă 61	Comun pentru bornele 68 și 69

Circuitul de comunicație serială RS485 este separat funcțional de alte circuite centrale și izolat galvanic față de tensiunea de alimentare (PELV).

Ieșire digitală

Ieșiri digitale sau în impulsuri programabile	2
Număr bornă	27, 29 ¹
Nivelul de tensiune la ieșirea digitală/ieșirea de frecvență	0 – 24 V
Nivelul maxim al curentului de ieșire (absorbit sau sursă)	40 mA
Sarcina maximă la ieșirea de frecvență	1 kΩ

Sarcina capacitive maximă la ieșirea de frecvență	10 nF
Frecvența minimă de ieșire la ieșirea de frecvență	0 Hz
Frecvența maximă de ieșire la ieșirea de frecvență	32 kHz
Precizia ieșirii de frecvență	Eroare maximă: 0,1% din scala completă
Rezoluția ieșirilor de frecvență	12 biți

1) Bornele 27 și 29 pot fi, de asemenea, programate ca intrări.

Ieșirea digitală este izolată galvanic față de tensiunea de alimentare (PELV) și față de alte borne de tensiune ridicată.

Ieșirea de 24 V c.c. a cardului de control.

Număr bornă	12, 13
Sarcină maximă	200 mA

Sursa de 24 V c.c. este izolată galvanic față de tensiunea de alimentare (PELV), dar are același potențial ca și intrările și ieșirile digitale și analogice.

Ieșiri ale releului

Ieșiri programabile ale releului	2
Secțiune transversală maximă la bornele releelor	2,5 mm ² (12 AWG)
Secțiune transversală minimă la bornele releelor	0,2 mm ² (30 AWG)
Lungime conductor neizolat	8 mm (0,3 in)
Releu 01, număr bornă	1 – 3 (decuplabil), 1 – 2 (cuplabil)
Sarcină maximă la borne (c.a. – 1) ¹⁾ pe 1 – 2 (NO) (sarcină rezistivă) ²⁾³⁾	400 V c.a., 2 A
Sarcină maximă la borne (c.a. – 15) ¹⁾ pe 1 – 2 (NO) (Sarcină inductivă @ cosφ 0,4)	240 V c.a., 0,2 A
Sarcină maximă la borne (c.c. – 1) ¹⁾ pe 1 – 2 (NO) (sarcină rezistivă)	80 V c.c., 2 A
Sarcină maximă la borne (c.c. – 13) ¹⁾ pe 1 – 2 (NO) (Sarcină inductivă)	24 V c.c., 0,1 A
Sarcină maximă la borne (c.a. – 1) ¹⁾ pe 1 – 3 (NC) (sarcină rezistivă)	240 V c.a., 2 A
Sarcină maximă la borne (c.a. – 15) ¹⁾ pe 1 – 3 (NC) (Sarcină inductivă @ cosφ 0,4)	240 V c.a., 0,2 A
Sarcină maximă la borne (c.c. – 1) ¹⁾ pe 1 – 3 (NC) (sarcină rezistivă)	50 V c.c., 2 A
Sarcină maximă la borne (c.c. – 13) ¹⁾ pe 1 – 3 (NC) (Sarcină inductivă)	24 V c.c., 0,1 A
Sarcină minimă la borne pe 1 – 3 (NC), 1 – 2 (NO)	24 V c.c. 10 mA, 24 V c.a. 2 mA
Protecția mediului conform EN 60664-1	Categoria de supratensiune III/gradul de poluare 2
Releu 02, număr bornă	4 – 6 (decuplabil), 4 – 5 (cuplabil)
Sarcină maximă la borne (c.a. – 1) ¹⁾ pe 4 – 5 (NO) (sarcină rezistivă) ²⁾³⁾	400 V c.a., 2 A
Sarcină maximă la borne (c.a. – 15) ¹⁾ pe 4 – 5 (NO) (sarcină inductivă @ cosφ 0,4)	240 V c.a., 0,2 A
Sarcină maximă la borne (c.c. – 1) ¹⁾ pe 4 – 5 (NO) (sarcină rezistivă)	80 V c.c., 2 A
Sarcină maximă la borne (c.c. – 13) ¹⁾ pe 4 – 5 (NO) (sarcină inductivă)	24 V c.c., 0,1 A
Sarcină maximă la borne (c.a. – 1) ¹⁾ pe 4 – 6 (NC) (sarcină rezistivă)	240 V c.a., 2 A
Sarcină maximă la borne (c.a. – 15) ¹⁾ pe 4 – 6 (NC) (sarcină inductivă @ cosφ 0,4)	240 V c.a., 0,2 A
Sarcină maximă la borne (c.c. – 1) ¹⁾ pe 4 – 6 (NC) (sarcină rezistivă)	50 V c.c., 2 A
Sarcină maximă la borne (c.c. – 13) ¹⁾ pe 4 – 6 (NC) (sarcină inductivă)	24 V c.c., 0,1 A
Sarcină minimă la borne pe 4 – 6 (NC), 4 – 5 (NO)	24 V c.c. 10 mA, 24 V c.a. 2 mA
Protecția mediului conform EN 60664-1	Categoria de supratensiune III/gradul de poluare 2

1) standardul IEC 60947 părțile 4 și 5.

Contactele releului sunt izolate galvanic față de restul circuitului prin izolație suplimentară (PELV).

2) Supratensiune categoria II.

3) Aplicații UL 300 V c.a. 2 A.

Ieșire de +10 V c.c. a cardului de control

Număr bornă	50
Tensiune de ieșire	10,5 V ±0,5 V
Sarcină maximă	25 mA

Sursa de 10 V c.c. este izolată galvanic față de tensiunea de alimentare (PELV) și față de alte borne de tensiune mare.

Caracteristici de comandă

Rezoluția frecvenței de ieșire la 0 – 1.000 Hz	±0,003 Hz
Timp de răspuns al sistemului (bornele 18, 19, 27, 29, 32, 33)	≤ 2 M/S
Gamă de reglare a vitezei (buclă deschisă)	1:100 din viteza sincronă
Precizia vitezei (buclă deschisă)	30 – 4.000 RPM: Eroare maximă de ±8 RPM

Toate caracteristicile de comandă se bazează pe un motor asincron cu 4 poli.

Performanța cardului de control

Interval de scanare	5 M/S
---------------------	-------

Card de control, comunicație serială USB

Standard USB	1,1 (viteză maximă)
Mufă USB	Mufă dispozitiv B tip USB

AVERTISMENT!

Conectarea la computer este efectuată prin intermediul unui cablu USB standard gazdă/dispozitiv.

Conexiunea USB este izolată galvanic față de tensiunea de alimentare (PELV) și față de alte borne de tensiune ridicată. Conexiunea USB nu este izolată galvanic de la împământare. Utilizați ca și conexiune numai laptopuri/computere izolate sau cabluri/convertizoare USB izolate la portul USB al convertorului de frecvență.

8

8.7 Siguranțe

8.7.1 Selecție siguranță

Utilizați siguranțele și/sau întrerupătoarele de circuit recomandate pe alimentare, ca protecție în cazul defectării unei componente în convertorul de frecvență (prima defecțiune).

AVERTISMENT!

Utilizarea siguranțelor pe alimentare este obligatorie pentru instalațiile care respectă IEC 60364 (CE) și NEC 2009 (UL).

Utilizați siguranțele recomandate pentru a asigura conformitatea cu EN 50178. Utilizarea siguranțelor și a întrerupătoarelor de circuit recomandate asigură faptul că posibila avariere a convertorului de frecvență este limitată la avarierile din interiorul unității. Pentru informații suplimentare, consultați Nota privind aplicațiile Siguranțe și întrerupătoare de circuit.

Siguranțele din Tabel 8.5 până în Tabel 8.7 sunt adecvate pentru a fi utilizate pe un circuit capabil să furnizeze 100.000 A_{rms} (simetric), în funcție de tensiunea nominală a convertorului de frecvență. Cu siguranțele corespunzătoare, nivelul curentului de scurtcircuit (SCCR) al convertorului de frecvență este 100.000 A_{rms}.

N110K – N315	380 – 480 V	Tip aR
N75K – N400	525 – 690 V	Tip aR

Tabel 8.5 Siguranțe recomandate

Dimensiune de putere	Bussmann PN	Littelfuse PN	Littelfuse PN	Bussmann PN	Siba PN	Ferraz Shawmut PN	Ferraz Shawmut PN (Europa)	Ferraz Shawmut PN (America de Nord)
N110K	170M2619	LA50QS300-4	L50S-300	FWH-300A	20 610 31.315	A50QS300-4	6,9URD31D08A0315	A070URD31KI0315
N132	170M2620	LA50QS350-4	L50S-350	FWH-350A	20 610 31.350	A50QS350-4	6,9URD31D08A0350	A070URD31KI0350
N160	170M2621	LA50QS400-4	L50S-400	FWH-400A	20 610 31.400	A50QS400-4	6,9URD31D08A0400	A070URD31KI0400
N200	170M4015	LA50QS500-4	L50S-500	FWH-500A	20 610 31.550	A50QS500-4	6,9URD31D08A0550	A070URD31KI0550
N250	170M4016	LA50QS600-4	L50S-600	FWH-600A	20 610 31.630	A50QS600-4	6,9URD31D08A0630	A070URD31KI0630
N315	170M4017	LA50QS800-4	L50S-800	FWH-800A	20 610 31.800	A50QS800-4	6,9URD32D08A0800	A070URD31KI0800

Tabel 8.6 Optiuni siguranțe pentru convertizoarele de frecvență de 380 – 480 V

Dimensiune de putere	Bussmann PN	Siba PN	Ferraz Shawmut PN (Europa)	Ferraz Shawmut PN (America de Nord)
N75k T7	170M2616	20 610 31.160	6,9URD30D08A0160	A070URD30KI0160
N90k T7	170M2619	20 610 31.315	6,9URD31D08A0315	A070URD31KI0315
N110 T7	170M2619	20 610 31.315	6,9URD31D08A0315	A070URD31KI0315
N132 T7	170M2619	20 610 31.315	6,9URD31D08A0315	A070URD31KI0315
N160 T7	170M2619	20 610 31.315	6,9URD31D08A0315	A070URD31KI0315
N200 T7	170M4015	20 620 31.550	6,9URD32D08A0550	A070URD32KI0550
N250 T7	170M4015	20 620 31.550	6,9URD32D08A0550	A070URD32KI0550
N315 T7	170M4015	20 620 31.550	6,9URD32D08A0550	A070URD32KI0550
N400 T7	170M4015	20 620 31.550	6,9URD32D08A0550	A070URD32KI0550

Tabel 8.7 Optiuni de siguranțe pentru convertizoarele de frecvență de 525 – 690 V

Pentru conformitatea cu UL, utilizați siguranțe Bussmann seria 170M în cazul unităților furnizate fără opțiunea „numai cu contactor”. Consultați *Tabel 8.9* pentru nivelul SCCR și criteriile UL pentru siguranțe, în cazul în care convertizorul de frecvență a fost furnizat cu opțiunea numai cu contactor.

8.7.2 Nivelul curentului de scurtcircuit (SCCR)

În cazul în care convertizorul de frecvență nu este furnizat cu un intrerupător de rețea, contactor sau intrerupător de circuit, nivelul curentului de scurtcircuit (SCCR) al convertizoarelor de frecvență este de 100.000 A pentru toate tensiunile (380 – 690 V).

În cazul în care convertizorul de frecvență este furnizat cu un intrerupător de rețea, nivelul curentului de scurtcircuit (SCCR) al convertizoarelor de frecvență este de 100.000 A pentru toate tensiunile (380 – 690 V).

În cazul în care convertizorul de frecvență este furnizat cu un intrerupător de circuit, nivelul SCCR depinde de tensiune, consultați *Tabel 8.8*.

	415 V	480 V	600 V	690 V
Carcasă D6h	120.000 A	100.000 A	65.000 A	70.000 A
Carcasă D8h	100.000 A	100.000 A	42.000 A	30.000 A

Tabel 8.8 Convertizor de frecvență furnizat cu un intrerupător de circuit

În cazul în care convertizorul de frecvență este furnizat cu opțiunea numai cu contactor și este prevăzut cu siguranțe externe, conform *Tabel 8.9*, nivelul SCCR al convertizoarelor de frecvență este următorul:

	415 V IEC ¹⁾ [A]	480 V UL ²⁾ [A]	600 V UL ²⁾ [A]	690 V IEC ¹⁾ [A]
Carcasă D6h	100000	100000	100000	100000
Carcasă D8h (nu include N250T5)	100000	100000	100000	100000
Carcasă D8h (doar N250T5)	100000	Consultați producătorul	Nu se aplică	

Tabel 8.9 Convertizor de frecvență furnizat cu un contactor

1) Cu o siguranță Bussmann tip LPJ-SP sau Gould Shawmut tip AJT. Valoarea maximă a siguranței pentru D6h este de 450 A și de 900 A pentru D8h.

2) Pentru aprobare UL trebuie să utilizați siguranțe de derivație din clasa J sau L. Valoarea maximă a siguranței pentru D6h este de 450 A și pentru D8h este de 600 A.

8.8 Cupluri de strângere pentru conectori

Aplicați cuplul corect atunci când strâneți dispozitivele de fixare în locațiile menționate în *Tabel 8.10*. Aplicarea unui cuplu prea mic sau prea mare la fixarea legăturilor electrice duce la o legătură electrică necorespunzătoare. Pentru a asigura cuplul corect, utilizați o cheie cu control al cuplului.

Amplasare	Dimensiune bolț	Cuplu [Nm (in-lb)]
Borne rețea de alimentare	M10/M12	19 (168)/37 (335)
Borne motor	M10/M12	19 (168)/37 (335)
Borne de împământare	M8/M10	9,6 (84)/19,1 (169)
Borne ale frânei	M8	9,6 (84)
Borne pentru distribuire de sarcină	M10/M12	19 (168)/37 (335)
Borne de regenerare (carcasele E1h/E2h)	M8	9,6 (84)
Borne de regenerare (carcasele E3h/E4h)	M10/M12	19 (168)/37 (335)
Borne pentru relee	—	0,5 (4)
Capac ușă/panou	M5	2,3 (20)
Placă cu garnituri de etanșare	M5	2,3 (20)
Panoul de acces la radiator	M5	3,9 (35)
Capac comunicație serială	M5	2,3 (20)

Tabel 8.10 Valori nominale pentru cuplul de fixare

8.9 Puterea nominală, greutate și dimensiuni

Dimensiune carcăsa	D1h	D2h	D3h	D4h	D3h	D4h
Putere nominală [kW]	110 – 160 kW (380 – 480 V) 75 – 160 kW (525 – 690 V)	200 – 315 kW (380 – 480 V) 200 – 400 kW (525 – 690 V)	110 – 160 kW (380 – 480 V) 75 – 160 kW (525 – 690 V)	200 – 315 kW (380 – 480 V) 200 – 400 kW (525 – 690 V)	Cu borne pentru regenerare sau borne de distribuire a sarcinii	
IP NEMA	21/54 Tip 1/12	21/54 Tip 1/12	20 Şasie	20 Şasie	20 Şasie	20 Şasie
Dimensiuni de transport [mm (inch)]	Înălțime Lățime Adâncime	587 (23) 997 (39) 460 (18)	587 (23) 997 (39) 535 (21)	587 (23) 1170 (46) 460 (18)	587 (23) 1230 (48) 460 (18)	587 (23) 1430 (56) 535 (21)
Dimensiunile convertorului de frecvență [mm (inch)]	Înălțime Lățime Adâncime	893 (35) 325 (13) 378 (15)	1099 (43) 420 (17) 378 (15)	909 (36) 250 (10) 375 (15)	1122 (44) 350 (14) 375 (15)	1004 (40) 250 (10) 375 (15)
Greutate maximă [kg (lb.)]	98 (216)	164 (362)	98 (216)	164 (362)	108 (238)	179 (395)

Tabel 8.11 Puteri nominale, greutate și dimensiuni, dimensiuni de carcăsa D1h – D4h

Dimensiune carcăsa	D5h	D6h	D7h	D8h
Putere nominală [kW]	110 – 160 kW (380 – 480 V) 75 – 160 kW (525 – 690 V)	110 – 160 kW (380 – 480 V) 75 – 160 kW (525 – 690 V)	200 – 315 kW (380 – 480 V) 200 – 400 kW (525 – 690 V)	200 – 315 kW (380 – 480 V) 200 – 400 kW (525 – 690 V)
IP NEMA	21/54 Tip 1/12	21/54 Tip 1/12	21/54 Tip 1/12	21/54 Tip 1/12
Dimensiuni de transport [mm (inch)]	Înălțime Lățime Adâncime	1805 (71) 510 (20) 635 (25)	1805 (71) 510 (20) 635 (25)	2490 (98) 585 (23) 640 (25)
Dimensiunile convertorului de frecvență [mm (inch)]	Înălțime Lățime Adâncime	1324 (52) 325 (13) 381 (15)	1665 (66) 325 (13) 381 (15)	1978 (78) 420 (17) 386 (15)
Greutate maximă [kg (lb.)]	449 (990)	449 (990)	530 (1168)	530 (1168)

Tabel 8.12 Puteri nominale, greutate și dimensiuni, dimensiuni de carcăsa D5h – D8h

9 Anexă

9.1 Simboluri, abrevieri și convenții

$^{\circ}\text{C}$	Grade Celsius
$^{\circ}\text{F}$	Grade Fahrenheit
AC	Curent alternativ
AEO	Optimizarea automată a energiei
AWG	American wire gauge (Groșime cabluri americane)
AMA	Adaptare automată a motorului
DC	Curent continuu
EMC	Compatibilitate electromagnetică
ETR	Releu electronic de protecție termică
$f_{M,N}$	Frecvență nominală a motorului
FC	Convertizor de frecvență
I_{INV}	Curent de ieșire nominal al invertorului
I_{LIM}	Limită de curent
$I_{M,N}$	Curent nominal al motorului
$I_{VLT,MAX}$	Curent maxim de ieșire
$I_{VLT,N}$	Curent nominal de ieșire furnizat de convertizorul de frecvență
IP	Protecție împotriva infiltrării (clasă de protecție)
LCP	Panou de comandă local
MCT	Instrument de control al mișcării
n_s	Viteza de sincronism a motorului
$P_{M,N}$	Putere nominală a motorului
PELV	Protecție prin tensiune extrem de scăzută
PCB	Placă cu circuite imprimante
PM Motor	Motor cu magneti permanenți
PWM	Modulația în durată a impulsurilor
RPM	Rotații pe minut
Regen	Borne regenerative
T_{LIM}	Limită de cuplu
$U_{M,N}$	Tensiune nominală a motorului

Tabel 9.1 Simboluri și abrevieri

Convenții

Listele numerotate indică proceduri. Listele cu marcaje indică alte informații.

Textul cu litere cursive indică:

- o referință încrucisată;
- un link;
- un nume de parametru.
- numele unui grup de parametri.
- o opțiune pentru parametru.
- o notă de subsol.

Toate dimensiunile din schițe sunt în [mm] (inch).

9.2 Structura meniului de parametri

0*** Operare / Afisare	1-03 Caracteristici de cuplu	1-72 Func. de pornire	3-85 Timp de rampă supapă contr	5-25 Intrare digitală term. X46/11
0-0* Configurații de bază	1-04 Mod suprașar.	1-73 Start cu rot. în mișc.	3-86 Vit. sf. rampă supapă contr [RPM]	5-26 Intrare digitală term. X46/13
0-01 Limbă	1-06 Spire dreapta	1-77 Vt. rot. max. pornire compresor [Hz]	3-87 Vt. sf. rampă supapă contr [Hz]	5-3*
0-02 Unit vit. rot. mot.	1-1* Sel motor	1-78 Vt. rot. max. pornire compresor [Hz]	3-88 Timp rampă final	5-31 lesire digit. bornă 27
0-03 Config regională	1-10 Construcție mot.	1-79 Timp max. porn. compresor pt. dec.	3-9* Potentiom. digit.	5-31 lesire digit. bornă 29
0-04 Stare funcț. în fază pornire	VVC+ PMSYN RM	Setările pt. oprire	3-90 Mărimea pasului	5-32 lesire digitală bornă X30/6
0-05 Unit mod local	1-14 Factor de amplificare amortiz.	1-80 Funcție la Oprire	3-91 Durată în rampă	5-33 lesire digitală bornă X30/7
0-1* Manipul. config.	1-15 Const. de timp filtru vit. redusă	1-81 Vtimind. de rot. la funcț. oprire [RPM]	3-92 Restaurearea alim.	5-4* Relie.
0-10 Conf. activă	1-16 Const. de timp filtru vit. ridicată	1-82 Turata min.pt. funcț. de oprire [RPM]	3-93 Limită max.	5-40 Funcție Releu
0-11 Setare de programare	1-17 Const. de timp filtru tens.	1-83 Vit. de decupl. redușă [RPM]	3-94 Limită min.	5-41 Întârziree conect. Releu
0-12 Această conf. este legată la	Date motor	1-84 Vit. de decupl. redușă [Hz]	3-95 Întârziree decon. Releu	5-42 Întârziree decon., Releu
0-13 Afisare: Conf. legate	1-21 Putere motor [kW]	4-** Temp. motorul	4-1* Limită motor	5-43 Intr. în imp.
0-14 Afisare: Config. prog./canal	Tens. lucru motor	1-91 Protectie termică motor	4-10 Directie de rot. motor	5-44 Frec. ridicată bornă 29
0-2* Afisor LCD	1-22 Frecv.motor	1-93 Sursă termistor	4-11 Lim. inf. a vit. rot. motor. [RPM]	5-51 Frec. ridicată bornă 29
0-20 Câmp afişaj ,1 redus	1-23 Current de sarcină motor	1-94 Reducere vit. lim. curent ETR ATEX	4-12 Lim. inf. turataie motor [Hz]	5-52 Val. ref/react. redusă bornă
0-21 Câmp afişaj ,1,2 redus	1-24 Vt. nominală de rot. motor	1-98 Frecv. puncte interpol. ETR ATEX	4-13 Lim. sup. vit. rot. motor. [RPM]	X48/2 Val. ref/react. ridicată redusă bornă
0-22 Câmp afişaj ,1,3 redus	1-25 Cuplu nom. mot. cont.	1-99 Current puncte interpol ETR ATEX	4-14 Lim. sup. turataie motor [Hz]	X48/2 Val. ref/react. ridicată redusă bornă
0-23 Câmp afişaj ,2 mare	1-26 Verif rote motor	2-** Frâne	4-16 Limită de cuplu, mod motor	5-54 Constantă de timp filtru în imp. #29
0-24 Câmp afişaj ,3 mare	1-27 Adaptere autom. a motorului (AMA)	2-0* Frâñ c.c.	4-17 Limită de cuplu, mod generator	5-55 Frec. ridicată bornă 33
0-25 Meniu meu pers.	Date Date motor	2-00 Current meniu./preînălz. cc.	4-18 Lim. current	5-56 Frec. ridicată bornă 33
0-3* Afis. pers. LCP	1-30 Rezist. statonului (Rs)	2-01 Current fiane c.c.	4-19 Frec. max. de leșire	5-57 Frec. ref/react. redusă bornă
0-30 Unitate afiş. person	Rezist. rotorului (Rr)	2-02 Timp frâne c.c.	4-5* Avertism. regl.	X48/2 Val. ref/react. ridicată redusă bornă
0-31 Val min afişare person	1-31 React. de scurgere a statorului (X1)	2-03 Vt. rot. cupl. frâñ c.c. [RPM]	4-20 Avertisment current scăzut	5-58 Variabilă ieșire în imp. bornă 27
0-32 Val max afişare person	1-33 React. de pierdere rotor (X2)	2-04 Vt. rot. cupl. frâñ c.c. [Hz]	4-21 Avertisment current scăzut	5-59 Constantă de timp filtru în imp. bornă 33
0-37 Afisare text 1	1-35 Reactanța princip. (Xh)	2-05 Current parcare	4-22 Avertisment scăzută	5-60 Variabilă ieșire în imp. bornă 27
0-38 Afisare text 2	1-36 Rez. de pierdere în fier (Rfe)	2-06 Timp parcare	4-23 Avertisment vit. rot. scăzută	5-61 Frecv. max ieș imp #27
0-39 Afisare text 3	0-4* Tastatură LCP	2-07 Curent max. frâñ c.a.	4-24 Avertisment ref scăzută	5-62 Frecv. max ieș imp #29
0-40 Tasta [Hand on] pe LCP	1-37 d-axis Inductance (Ld) (Inductanță axă d (Ld))	2-1* Func. putere frâñă	4-25 Avertisment ref scăzută	5-63 Variabilă ieșire în imp. bornă 29
0-41 Tasta [Off] pe LCP	1-38 Inductanță axă q (Lq)	2-10 Funcție frâñă	4-26 Avertisment react. scăzută	5-64 Avertisment react. ridicată
0-42 Tasta [Auto on] pe LCP	1-39 Polii motorului	2-11 Rez. frâñare (ohm)	4-27 Avertisment react. ridicată	5-65 Frecv. max ieș imp #29
0-43 Tasta [Reset] pe LCP	1-40 Red. EMF la 1000 RPM	2-12 Limită putere frâñă (kW)	4-28 Functie lipă fază motor	5-66 Variabilă ieșire în imp. bornă X30/6
0-44 [Off/Reset] tastă pe LCP	1-44 d-axis Inductance Sat. (LoSat) (Sat. inducțanță axă d (LoSat))	2-13 Monit. puterii frâñei	4-29 Bypass vit. rot.	5-68 Frecv. max ieș imp #X30/6
0-45 Tasta [Bypass] tastă pe LCP	1-45 q-axis Inductance Sat. (LoSat) (Sat. inducțanță axă q (LoSat))	2-14 Verif. frâñă	4-30 Bypass vit. rot. de la [RPM]	I/O Options (Opțiuni I/O)
0-5* Cop./Salv.	1-46 Factor de amplificare detecție poziție	2-15 Curent max. frâñă ca.	4-31 Bypass vit. rot. de la [Hz]	5-69 Întârz. reconnect. condensator AH-F
0-50 Cop. LCP	1-47 Torque Calibration (Calibrare cuplu)	2-16 Contr. supertens.	4-32 Bypass vit. rot. la [RPM]	5-70 Contr Bus
0-51 Conf. copiere	1-48 Inductance Sat. Point (Punct saturatie inductanță)	2-17 Referință max.	4-33 Bypass vit. rot. la [Hz]	5-90 Contr. Bus dig. și Contra. Bus rel.
0-6* Parolă	1-49 Ref. de amplificare alunecare	3-04 Funcție de referință	4-34 Config. semi-autom. bypass	5-93 Control Bus ieș. imp #X30/6
0-60 Parolă meniu principal	1-50 Factor de detectie pozitie	3-1* Referințe/Rampe	5-2* Intr.les. digit.	5-94 "Timeout" predef les. imp #27
0-61 Acces meniu principal fără parolă	1-51 Turata mină magnetiz norm. [Hz]	3-0* Lim. de referință	5-0* Mod digital I/O	5-95 Control Bus ieș. imp #29
0-65 Parolă meniu personal	1-52 Caracteristică V/f - Y	3-13 Stare de referință	5-00 Mod digital I/O	5-96 "Timeout" predef les. imp #29
0-66 Acces meniu personal fără parolă	1-53 Curant imp. de rot. la magnetiz norm. [RPM]	3-14 Ref. relativă prescrișă	5-01 Mod bornă 27	5-97 Control Bus ieș. imp nr. X30/6
0-67 Acces cu parolă la Bus	1-54 Sursă referință 1	3-15 Sursă referință 1	5-02 Mod bornă 29	5-98 "Timeout" predef les. imp #X30/6
0-7* Setările ceas	1-55 Fr. imp. de test. la porn. lansată	3-16 Sursă referință 2	6-** Intr.les. analog.	6-1* Intr.les. analog.
0-70 Data și ora	1-56 Compens. sarcină la vit. rot. redusă	3-17 Sursă referință 3	5-10 Intrare digitală bornă 18	5-10 Tensiune redusă bornă 53
0-71 Format dată	1-57 Compensare alunecare	3-18 Vit. rot. Jog [RPM]	5-11 Intrare digitală bornă 19	6-11 Tensiune ridicată bornă 53
0-72 Format oră	1-58 Curant imp. de test. la porn. lansată	3-19 Compens. sarcină la vit. rot. redusă	5-12 Intrare digitală bornă 27	6-12 Current scăzut bornă 53
0-74 DST/Orar vară	1-59 Fr. imp. de test. la por. lansată	3-20 Rampe 1	5-13 Intrare digitală bornă 29	6-13 Current ridicat bornă 53
0-76 DST/incep orar vară	1-6* Conf. dep. Setare	3-21 Tim. de demaraj rampă 1	5-14 Intrare digitală bornă 32	6-14 Val. ref/react. scăzută redusă bornă
0-77 DST/Sf orar vară	1-60 Curant min. la vit. rot. redusă	3-22 Tim. de demaraj rampă 2	5-15 Intrare digitală bornă 33	X48/2 Val. ref/react. ridicată redusă bornă
0-79 Eroare ceas	1-61 Compensare alunecare	3-23 Tim. de demaraj rampă 2	5-16 Intrare digitală bornă X30/2	6-15 Val. ref/react. ridicată redusă bornă
0-81 Zile funct.	1-62 Curste de test. la porn. lansată	3-24 Tim. de demaraj rampă 3	5-17 Intrare digitală bornă X30/3	X48/2 Constantă de timp filtru bornă 53
0-82 Zile suplim. cu function.	1-63 Amortizarea rezonanței	3-25 Tim. de demaraj rampă 4	5-18 Intrare digitală bornă X30/4	6-16 Val. ref/react. ridicată redusă bornă
0-83 Zile suplim. fără funcțion.	1-64 Const. de timp a amortiz. de rezonanță	3-26 Tim. de incetinire rampă 2	5-19 Ofire de sig. bornă 37	6-17 Val. ref/react. ridicată redusă bornă
0-89 Formataj date și ora	1-65 Curant min. la vit. rot. redusă	3-27 Altă rampe	5-20 Intrare digitală term. X46/1	X48/2 Nul viu term. 53
1*** Sarcină/motor	Setările de pornire	3-28 Tim. de rampă jog	5-21 Intrare digitală term. X46/3	6-16 Constantă de timp filtru bornă 53
1-0* Conf. generale	1-70 Mod de pornire PM	3-29 Tim. de rampă oprire rapidă	5-22 Intrare digitală term. X46/5	6-17 Nul viu term. 53
1-00 Mod configurație	1-71 Intârzire de pornire	3-30 Tim. de rampă inițială	5-23 Intrare digitală term. X46/7	
1-01 Principiu control motor	1-72 Intârzire de pornire	3-31 Tim. de rampă inițială term. X46/9		

6-2*	Intr. analog. 54	8-04 Funcție de "timeout" control	9-31 Adresă sigură	12-02 Masca Subnet
6-20	Tensiune redusă bornă 54	8-05 Funcție sfârșit de "timeout"	9-44 Contor meaj defect	12-03 Gateway implicit
6-21	Tensiune ridicată bornă 54	8-06 Resetare "timeout" control	9-45 Cod defect	12-04 Server DHCP
6-22	Curent scăzut bornă 54	8-07 Circ. decl. diagnostă	9-47 Număr defect	12-05 Închidere expră
6-23	Curent ridicat bornă 54	8-08 Filtrare afisare	9-52 Contor stare defect	12-06 Servire nume
6-24	Val. ref./react. scăzută redusă bornă X48/2	8-1* Setări control	9-53 Cuv. avertisment Profibus	12-07 Nume domeniu
6-25	Val. ref./react. ridicată redusă bornă X48/2	8-10 Profil control	9-63 Rață baud actuală	12-08 Nume gazdă
6-26	Constantă de timp filtru bornă 54	8-13 Cuv. de stare configurabil	9-64 Identificare dispozitiv	12-09 Adresă fizică
6-27	Nul vîu term. 54	8-14 Cuv. contr. configurabil (CTW)	9-65 Număr profili	12-10 Parametri conexiune Ethernet
6-3*	Intrare anlg. X30/11	8-17 Configurable Alarm and Warningword (Cuvânt alarmă și avertismant configurabil)	9-67 Cuvânt contr. 1	12-10 Stare conexiune
6-30	Tensiune redusă bornă X30/11	Config. port FC	9-68 Cuvânt state 1	12-11 Durată conexiune
6-31	Tensiune ridicată bornă X30/11	8-30 Protocol	9-70 Setare de programe	12-12 Negociere automată
6-34	Tip intr. ref./react. redusă bornă 8-31	8-31 Adresă	9-71 Valori date salv. Profibus	12-13 Viteză conexiune
6-35	X48/2	8-32 Vlt.;baud	9-72 ProfibusDriveReset	12-14 Link Duplex (Duplex link)
6-35	Tip intr. ref./react. ridicată redusă bornă 8-33	8-32 Parit./stop bit	9-75 DO identification (Identificare DO)	12-18 MAC supervisor
6-36	Tip intr. de timp filtru bornă X30/11	8-33 Intârzire min. de răspuns	9-80 Parametri definiti (1)	12-19 Adr. IP supervisor
6-37	Tip intr. term. X30/11	8-33 Intârzire max. de răspuns	9-81 Parametri definiti (2)	12-20 Date proces
6-4*	Intrare anlg. X30/12	8-34* Config. prot FC MC	9-82 Parametri definiti (3)	12-21 Exemplu control
6-40	Tensiune redusă bornă X30/12	8-40 Selectie telegramă	9-83 Parametri definiti (4)	12-21 Scriso conf. date proces
6-41	Tensiune ridicată bornă X30/12	8-42 Conf. de scriere PCD	9-84 Parametri definiti (5)	12-22 Citire conf. date proces
6-44	Tip intr. ref./react. redusă bornă 8-43	8-43 Conf. de citire PCD	9-85 Definiri Parameters (6) (Parametri definiti (6))	12-22 Master principal
6-45	Tip intr. ref./react. ridicată redusă bornă 8-50	8-43* Digit/Magistr.	9-90 Parametri modificații (1)	12-28 Stocare date
6-48/2	Tip intr. ref./react. ridicată redusă bornă X30/12	8-50 Sel. rot. din inerție	9-91 Parametri modificații (2)	12-29 Stocă. întotdeauna
6-49	Tensiune redusă bornă X30/12	8-51 Sel. oprire rapidă	9-92 Parametri modificații (3)	12-30 Revizie CLP
6-46	Tip intr. de timp filtru bornă X30/12	8-52 Sel. frână c.c.	9-93 Parametri modificații (4)	12-34 Codul CLP al produsului
6-47	Tip intr. term. X30/12	8-53 Sel. pornire	9-94 Parametri modificații (5)	12-35 Parametru EOS
6-5*	Iesire analog. 42	8-54 Sel. reverzare	9-95 Contor revizie Profibus	12-37 Temporizator COS oprit
6-50	Iesire bornă 42	8-55 Sel. conf.	10-0* Fieldbus CAN	12-38 Filtru COS
6-51	Scală min. iesire bornă 42	8-56 Selectare ref. prescrisă	10-0* Conf. comun.	12-4* Modbus TCP
6-52	Scală max. iesire bornă 42	8-7* BACnet	10-0* Protocol CAN	12-41 Contor mesaje exceptie slave
6-53	Control Bus ieșire bornă 42	8-70 Exempl. disp. BACnet	10-0* Sel. rată baud	12-42 Contor mesaje exceptie slave
6-54	"Timeout" predefinit iesire bornă 42	8-72 MS/TP Max. Master	10-0* ID MAC	12-43 Agent SNMP
6-55	Filtru ieșire analogică	8-73 MS/TP Max. info cadre	10-0* DeviceNet	12-44 Detectie conflict adresa
6-6*	Iesire anlg. X30/8	8-74 "Pompare eu sunt"	10-10 Selectie tip date proces	12-45 Ultimul conflict ACD
6-60	Iesire bornă X30/8	8-75 Parolă de initializ.	10-10 Selectie tip date proces	12-46 Port canal cu mufă transparentă
6-61	Scală min. bornă X30/8	8-8* Diagnostic port FC	10-11 Scriso conf. date proces	12-47 Servicii Ethernet avansate
6-62	Scală max. bornă X30/8	8-80 Contor mesaj Bus	10-12 Citire conf. date proces	12-48 Snooping IGMP
6-63	Control Bus ieșire term. X30/8	8-81 Contor eroare pe bus	10-13 Par. avertisment	12-49 Eroare lungime cablu
6-64	"Timeout" predefinit iesire term. X30/8	8-82 Contor nr. slave	10-14 Control Net	12-50 Protecție la supraincarcare de trafic
6-7*	Ies. analog. 3	8-83 Contor er. slave	10-14* Filtre COS	12-51 Timp expirat inactivitate
6-70	Iesire term. X45/1	8-9* Bus Jog	10-20 Filtru COS 1	12-52 Rezistență DeviceNet
6-71	Scală min. terminal X45/1	8-90 Vit. rot. 1 Bus. log	10-21 Filtru COS 2	12-53 Stocare date
6-72	Scală max. terminal X45/1	8-94 React Bus 1	10-22 Filtru COS 3	12-54 Revizuire DeviceNet
6-73	Control Bus term. X45/1	8-95 React Bus 2	10-23 Filtru COS 4	12-55 Prioritate QoS
6-74	"Timeout" predef. ies. term. X45/1	8-96 React Bus 3	10-3* Aces parametru	12-56 Cronometre interfață
6-8*	Ies. analog. 4	9-96 PROFIdrive	10-30 Index matrice	12-57 Cronometre media
6-80	Iesire term. X45/3	9-** PROFIdrive	10-31 Stocare date	12-58 Magnetiz. min. OAE
6-81	Scală min. terminal X45/3	9-00 Punct de funcționare	10-32 Revizuire DeviceNet	12-59 Cospfi mot
6-82	Scală max. terminal X45/3	9-07 Val. actuală	10-33 Stocare întotdeauna	12-60 Nivel VT
6-83	Control Bus term. X45/3	9-15 Conf. de scriere PCD	10-34 Cod produs DeviceNet	12-61 Optimiz. energ.
6-84	"Timeout" predef. ies. term. X45/3	9-16 Conf. de citire PCD	10-39 Parametri DeviceNet F	12-62 Regul. limit. current, amp. prop.
8-0*	Conf. și opțiuni	9-18 Adresă de nod	12-0* Setări IP	12-63 Regul. limit. current, const. timp integr.
8-01	Stare contr.	9-22 Selectie telemetrie	12-0 Mod control SL	12-64 Regul. limit. current, const. timp filtru
8-02	Sursă control	9-23 Par. pentru semnale	12-0 Atribuire adresă IP	12-65 Optimiz. energ.
8-03	Timp de "timeout" control	9-28 Contr. proces	12-01 Evenstart	12-66 Nivel VT
80	10/2017 Toate drepturile rezervate.			MG21M146

14-51 Compensare circuit intermediar	15-51 Serie convertor frecvență	16-36 Inom inv Current	18-30 Intrare anal.X4/2/1	21-00 Tip buclă închisă
14-52 Contr. ventilator	15-53 Serie Modul Putere	16-37 Inom inv.	18-31 Intrare anal.X4/2/3	21-01 Randament PID
14-53 Mon. ventil.	15-54 Nume fișier de configurație	16-38 Stare regulator SL	18-32 Intrare anal X4/2/5	21-02 Schimbare ieșire PID
14-55 Filtru ieșire capacativ	15-59 Nume fișier SmartStart	16-39 Temp. modul de cont.	18-33 Ies analog. X4/2/7 [V]	21-03 Nivel semnal de reacție minim
14-56 Filtru de ieșire inductiv	15-60 Opt. montată	16-40 Mem. jurnal plină	18-34 Ies analog. X4/2/9 [V]	21-04 Nivel semnal de reacție maxim
14-57 Filtru de amplificare tensiune	15-61 Optiune ver. SW	16-49 Sursă defect; current	18-35 Ies analog. X4/2/11 [V]	21-09 Autoadaptare PID
14-58 Filtru actual de unități inverter	15-62 Cod comandă optf.	16-50 Referință exterină	18-36 Intr. anal. X4/2/2 [mA]	21-10* Ref/react CL 1 ext.
14-6* Autodeval.	15-63 Cod serie opt.	16-52 Reacție [Unitate]	18-37 Intrare Temp. X4/8/7	21-11 Unitate ref/react ext. 1
14-60 Funcție la suprăincălzire	15-70 Optiune în slot A	16-53 Referință pot. dig.	18-38 Intrare Temp. X4/8/10	21-12 Referință maximă ext. 1
14-61 Funcție la suprasearchă inv.	15-71 Optiune slot A, ver. SW	16-54 React 1 [Unitate]	18-39 Intrare ext. 1 [%]	21-13 Sursă referință ext. 1
14-62 Inom deval suprasar inv.	15-72 Optiune în slot B	16-55 React 2 [Unitate]	18-40 Anșare fără senzor [unitate]	21-14 Sursă reacție ext. 1
14-8* Optiuni	15-73 Optiune slot B, ver. SW	16-56 React 3 [Unitate]	18-6* Inputs & Outputs 2 [Intrări și ieșiri 2]	21-15 Val. setare ext.1
14-80 Optiune alim. cu 24 Vcc ext.	15-74 Opt. în slot C0	16-58 Iesire PID [%]	18-60 Digital Input 2 (Intr. digit. 2)	21-16 Ref. ext. 1 [Unitate]
14-9* Setări defecțiune	15-75 Optiune slot C0, ver. SW	16-59 Punct de funcț. ajustat	18-7* Stare redresor	21-18 Reacție ext. 1 [Unitate]
14-90 Nivel defect.	15-76 Opt. în slot C1	16-60 Intrare digit.	18-70 Tensiune rețea	21-19 Iesire ext. 1 [%]
15-0* Info convert freq.	15-77 Optiune slot C1, ver. SW	16-61 Bornă 53, conf. comutator	18-71 Frevență rețea de alimentare	21-20* PID CL 1 ext.
15-01 One de funcționare	15-8* Parametri de exploatare II	16-62 Intr. analog. 53	18-72 Alim. nesimetr.	21-21 Amp. proporc. ext. 1
15-02 Ore de lucru	15-80 Ore de funcționare ventilator	16-63 Bornă 54, conf. comutator	18-75 Tensiune cc. redresor	21-22 Temp integrare ext. 1
15-03 Contor kWh	15-81 Preset. ore de funcționare ventilator	16-64 Intr. analog. 54	20-0* Reacție	21-23 Temp diferențiere ext. 1
15-04 Nr suprăincălziri	15-82 Info parametru	16-65 Iesire analog. 42 [mA]	20-01 Senzor react 1	21-24 Lim. amp. dif. ext. 2
15-05 Nr.supratensiuni	15-92 Parametri definiti	16-66 Iesire digitală [bin]	20-02 React. 1 unitate sur să	21-25* Ref/react CL 2 ext.
15-06 Reset. contor qre kWh	15-93 Parametri modificati	16-67 Intr. în imp. #29 [Hz]	20-03 Senzor react 2	21-26 Unitate ref/react ext. 2
15-07 Reset. contor qre de lucru	15-94 Id. convert. freqv.	16-68 Intr. în imp. #33 [Hz]	20-04 Conversie react 1	21-27 Referință minimă ext. 2
15-08 Numărul de porniri	15-95 Metadate de par.	16-69 Iesire în imp. #27 [Hz]	20-05 React. 2 unitate sur să	21-28 Sursă referință ext. 2
15-1* Config date reg.	16-7* Afisare date	16-70 Iesire în imp. #29 [Hz]	20-06 Senzor react 3	21-29 Sursă reacție ext. 2
15-10 Sursă inscr jurnal	16-0* Stare generală	16-71 Iesire releu [bin]	20-07 Conversie react 3	21-30 Val. setare ext.2
15-11 Interval înscr jurnal	16-00 Cuvânt control	16-72 Contor A	20-08 React 3 unitate sur să	21-31 Reacție ext. 2 [Unitate]
15-12 Eveniment decr	16-01 Referință % [Unitate]	16-73 Contor B	20-12 Unitate p.ref/referință/reacție	21-32 Reactie ext. 2 [%]
15-13 Mod jurnal	16-02 Referință %	16-75 Intr analog. X30/1/1	20-2* React/val setare	21-33 Sursă referință ext. 2
15-14 Esantinante de decl	16-03 stare extins.	16-76 Intr analog. X30/1/12	20-20 Functie reacție	21-34 Sursă reacție ext. 2
15-2* Jurnal istoric de decl	16-04 Val. actuală princip. [%]	16-77 les. analog. X30/8 [mA]	21-0* PID CL 2 ext.	
15-30 Jurnal istoric: Cod eroare	16-09 Afisare personalizată	16-78 les. analog. X45/3 [mA]	21-41 Amp. proporc. ext. 2	
15-31 Jurnalalarm: redușă bornă X4/8/2	16-1* Stare motor	16-79 les. analog. X45/3 [mA]	21-42 Temp integrare ext. 2	
15-32 Jurnal istoric: Temp	16-10 Putere [kW]	16-80 Cuv. contr. 1, Fieldbus	21-43 Temp diferențiere ext. 2	
15-33 Jurnal istoric: Data și ora	16-11 Putere [CP]	16-82 REF 1, Fieldbus	21-44 Lim. amp. dif. ext. 2	
15-34 Jurnal Log (Jurnal alarmă)	16-13 Frecvență	16-84 Cuv. stare op. com.	21-45* Ref/react CL 3 ext.	
15-35 Jurnalalarm: Cod eroare	16-14 Current de sarcină motor	16-85 Cuv. contr. 1, port FC	21-50 Unitate ref/react ext. 3	
15-36 Jurnalalarm: Soluțiere curentă	16-15 Frecvență [%]	16-86 REF 1, port FC	21-51 Referință minimă ext. 3	
15-37 Jurnalalarm: Unitate contraproces	16-16 Cuplui [Nm]	16-89 Configurable Alarm/Warning Word	21-52 Referință maximă ext. 3	
15-4* Id. convert. freqv.	16-17 Vit. rot. [RPM]	Configurable alarm/Warning Word	21-53 Sursă referință ext. 3	
15-40 Tip FC	16-18 Prot. term. motor	configurabil)	21-54 Sursă reacție ext. 3	
15-41 Secțiune putere	16-20 Unghi mot	16-90 Cuvânt de alarmă	21-55 Val. setare ext.3	
15-42 Tensiune	16-22 Cuplui [%]	16-91 Cuvânt alarmă 2	21-56 Ref. ext. 3 [Unitate]	
15-43 Ver. software	16-23 Motor Shaft Power [kW]	16-92 Cuv. avertisment	21-58 Reacție ext. 3 [Unitate]	
15-44 Sir ordonat de cod de caract.	Putere arbore [hp]	16-93 Cuv. avertisment 2	21-59 Iesire ext. 3 [%]	
15-45 Sir actual de cod de caract.	Tens. circ. intermediar	16-94 Buclă stare extins.	21-6* PID CL 3 ext.	
15-46 Cod comandă convertor frecvență	16-30 Jurnal de intregire	16-95 Buclă stare 2 ext.	21-60 Contr. nom/inv ext. 3	
15-47 Cod c-dă Modul Putere	Element	16-96 Cuvânt la referință	21-61 Amp. proporc. ext. 3	
15-48 Nr-id LCP	Jurnal de intregire: Afisajne	20-84 Lărg bandă la referință	21-62 Temp integrare ext. 3	
15-49 Modul de control, id SW	Jurnal de intregire: Temp	Regulator PID	20-85 Anti-saturare PID	
15-50 Modul de alim., id SW	Jurnal de intregire: Data și ora	20-88 Turatia de pompare PID [RPM]	20-93 Control norm./inv. PID	
	18-3* Intrări și ieșiri	20-89 Frecvde pompare PID [Hz]	20-94 Temp comp.diferit PID	
	18-3* Info și valori	20-95 Temp comp.devir PID	20-96 Lim.amp.dif. ext. 2	
	18-0* Jurnal de intregire	20-97 Schimbare ieșire PID	22-0* Diverse	
	18-0* Jurnal de intregire	20-98 Turatia de pompare dif. ext. 2	22-0 Intăriere bloc externă	
	18-0* Jurnal de intregire	20-99 Jurnal de intregire: Data și ora	22-01 Timp filtru alim.	
	18-3* Intrări și ieșiri	21-0* Autotajustare CL ext.		

22-2* Detect debit zero	23-03 Actdezact	25-44 Turde conectare [RPM]	26-50 Ieșire mod bornă X42/9	27-55 Timp predefinit alternare
22-20 Autoconfig put. scâz	23-04 Ocurență	25-45 Freclade conectare [Hz]	26-51 Scâz min. term. X42/9	27-56 Capacitatea de alternare este <
22-21 Detect put. scâz	23-1* Intreținere	25-46 Tur. de deconect. [Hz]	26-52 Scâz max. term. X42/9	27-58 Întârz. pornire pompă urm.
22-22 Detectă vit. scâz	23-11 Element întrețin	25-47 Frecl. de deconect. [Hz]	26-53 Control Bus term. X42/9	27-6* Intrare digitală
22-23 Funct. debit zero	23-11 Măsură întreținere	25-49 Principe de conectare	26-54 "Timeout" predefinit bornă X42/9	27-60 Intrare digitală bornă X66/1
22-24 Întârz. debit zero	23-12 Bază timp întreținere	25-5* Setări alternanță	26-6* Ieș analog. X42/11	27-61 Intrare digitală bornă X66/3
22-25 Functie lipsă apă	23-13 Interval întreținere	25-50 Alternare pompă princip.	26-60 Ieșire mod term. X42/11	27-62 Intrare digitală bornă X66/5
22-27 Întâzire lipșă apă	23-14 Data și ora întreținerii	25-51 Eveniment alternare	26-63 Intrare digitală bornă X66/3	27-63 Intrare digitală bornă X66/9
22-28 Vit. scâz. debit zero [RPM]	23-15 Restare cuv. întret	25-52 Interval timp alternare	26-64 Intrare digitală bornă X66/9	27-64 Intrare digitală bornă X66/11
22-29 Vit. scâz. debit zero [Hz]	23-16 Text întreținere	25-53 Valeoare temporizator alternare	26-65 Intrare digitală bornă X66/11	27-65 Intrare digitală bornă X66/13
22-3* Ajust put. debit zero	23-5* Jurnal alim.	25-54 Alternare dacă sarcina < 50%	27-7* Connections (Conexuni)	27-7* Optiune CTC cascadă
22-30 Put. debit zero	23-50 Rezoluție la alternare	25-55 Mod conectare la alternare	27-0* Control și stare	27-70 Releu
22-31 Factor corelare put.	23-51 Începere per.	25-58 Întârz. pornire pompă urm.	27-0* Readouts (Afisări)	27-9* Referință cascadă
22-32 Vit. scâz. [RPM]	23-53 Jurnal alim.	25-59 Întârz. pornire la retea	27-02 Controlul manual al pompei	27-91 % din capacitate totală
22-33 Vit. scâz. [Hz]	23-54 Reset jurnalim.	25-8* Status (Stare)	27-03 Numărul curent al orelor de	27-92 Stare optiune cascadă
22-34 Putere vit. scâz. [kW]	23-6* Orient.	25-80 Stare cascadă	27-04 Durata de funcționare totală a pompei	27-94 Stare sistem cascadă
22-35 Putere vit. scâz. [CP]	23-60 Variabilităț tend.	25-81 Stare pompă	27-1* Configuration (Configurare)	27-95 Lesire releu cascadă avansat [bin]
22-36 High Speed [RPM] (Viteză mare [RPM])	23-61 Date bin continue	25-82 Pompa princip.	27-12 Modul de control în cascadă	27-96 Lesire releu cascadă extins [bin]
22-37 High Speed [Hz] (Viteză mare [Hz])	23-62 Date bin cronom	25-83 Stare releu	27-11 Modul de control	29-** Funcții aplicării apă
22-38 Putere vit. înalță [kW]	23-63 Începere per. cron	25-84 Durată Pompă ACTIVĂ	27-12 Număr de conertoare	29-0* Umplere conductă
22-39 Putere vit. înalță [CP]	23-64 Term. per. cronom	25-85 Durată Releu ACTIV	27-14 Capacitatea pompei	29-00 Activ. umpl. cond.
22-4* Mod hibernare	23-65 Val bin minimă	25-86 Resetare contoare releu	27-16 Echilibrarea impulsului de funcționare	29-01 Vit. umpl. cond. [RPM]
22-40 Temp funct. minim	23-66 Reset. date bin continue	25-9* Serviciu	27-17 Starter motor	29-02 Vit. umpl. cond. [Hz]
22-41 Durată minim hibern	23-67 Reset date bin cronom	25-90 Interblocare pompă	27-18 Tim. rotire pentru pompe neutilizate	29-03 Tim. umpl. cond.
22-42 Tur. activare [RPM]	23-68 Contor amortiz.	25-91 Alternare manuală	27-19 Reset. nr. curent ore funcț.	29-04 Rată umpl. cond.
22-43 Tur. activare [Hz]	23-80 Factor referință put.	26-2* Optiune anlg I/O	27-2* Setări larg. bandă	29-05 Pct. funcț. umpl.
22-44 Diferență activ ref/react	23-81 Cost energ	26-0* Mod analog I/O	27-20 Gamă normală de funcț.	29-06 No-Flow Disable Timer (Tempozor.
22-45 Activ val setare	23-82 Investiție	25-92 Mod term. X42/1	27-21 Limită de prioritate	dezactivat. la lipșă debit)
22-46 Temp de adm maxim	23-83 Econom energie	26-01 Mod term. X42/3	27-22 Gamă de funcționare exclusiv pe viteza fixă	întâzire punct de funcționare umpl.
22-5* Capăt caracrt	23-84 Reduc. cost.	26-02 Mod term. X42/5	27-23 Duragging Function (Funcție de curătare)	29-1* Deragging Function (Funcție de curătare)
22-50 Funct. capăt de caracterist.	24-** Funcții aplicatie 2	26-1* Intrare anlg X42/1	27-24 Întâz. conectare	29-10 Cicluri de curătare
22-51 Întâz. capăt caracterist.	24-1* Bypass convertor	26-10 Tensiune inf. term. X42/1	27-25 Întâz. deconectare	29-11 Derag at Start/Stop (Curătare la pornire/oprire)
22-6* Detectie cureau ruptă	24-10 Funcție bypass	26-11 Tensiune sup. term. X42/1	27-27 Întâz. deconect. vit. min.	29-12 Deragging Run Time (Tim. funcț. la curătare)
22-60 Funcție cureau ruptă	24-11 Tip iniț. cureau ruptă	26-14 Tip intr. ref/react, redusă bornă X48/2	27-28 Autoadaptare viteze conectare	29-13 Derag Speed [RPM] (Turăție la curătare [RPM])
22-61 Cuplu cureau ruptă	24-11 Tip iniț. cureau ruptă	26-15 Tip intr. ref/react, redusă bornă X48/2	27-31 Autoadaptare setări conectare	29-14 Derag Speed [Hz] (Turăție la curătare [Hz])
22-62 Întâz. cureau ruptă	25-0*	26-16 Tip intr. de temp filtru term. X42/1	27-32 Frecvență de conectare [RPM]	29-20 Derag Power [kW] (Putere curătare [kW])
22-7* Protectie circuit scurt	25-0* Setări sistem	26-17 Tip intr. bornă X42/1	27-33 Turăție de deconectare [RPM]	29-21 Derag Power [HP] (Putere curătare [HP])
22-75 Protecție ciclu scurt	25-02 Modul de control în cascadă	26-2* Intrare anlg X42/3	27-34 Frecvență de deconectare [Hz]	29-22 Derag Power Factor (Factor de putere la curătare)
22-76 Interval între porniri	25-02 Pornire motor	26-20 Tensiune inf. term. X42/3	27-35 Turăție de conectare [Hz]	29-23 Derag Power Delay (Întâzire putere de curătare)
22-77 Temp funct. minim	25-04 Ciclare pompă	26-21 Tensiune sup. term. X42/3	27-36 Turăție de deconectare [RPM]	29-24 Vit. scâz. [RPM]
22-78 Temp minim funct. prioritari	25-05 Pompă princip. fixată	26-24 Tip intr. ref/react, redusă bornă X48/2	27-37 Tip intr. de temp filtru bornă X42/5	29-25 Vit. scâz. [Hz]
22-79 Valoare priorităță temp min. funct.	25-06 Număr pompă	26-25 Tip intr. ref/react, redusă bornă X48/2	27-38 Tip intr. de temp filtru bornă X42/5	29-26 Putere vit. scâz. [CP]
22-8* Compensare debit	25-2* Setări larg. bandă	26-26 Deconectare la debit zero	27-39 Principiu de conectare	29-27 Putere vit. scâz. [RPM]
22-80 Compensare debit	25-20 Lățime bandă conectare	25-27 Funcție conectare	27-40 Autoadaptare setări conectare	29-28 High Speed [RPM] (Viteză mare [RPM])
22-81 Aproximare curbă liniară-pătrată	25-21 Lărgime bandă priorităță	25-28 Tip funcție conectare	27-41 Întâz. rampă decel.	29-29 High Speed [Hz] (Viteză mare [Hz])
22-82 Căciulare pct de lucru	25-22 Bandă turată fixată	25-29 Întâz. conectare SBW	27-42 Întâz. demaraj	29-30 Putere vit. inaltă [kW]
22-83 Viteză la debit zero [RPM]	25-23 Întâz. conectare SBW	25-30 Tensiune inf. term. X42/5	27-43 Prag conectare	
22-84 Viteză la debit zero [Hz]	25-24 Întâz. deconectare SBW	26-31 Tensiune sup. term. X42/5	27-44 Prag de deconectare	
22-85 Tur. la pct de lucru pr. [RPM]	25-25 Timp OBW	26-34 Tip intr. ref/react, redusă bornă X48/2	27-45 Tur. de conectare [RPM]	
22-86 Frecl. în pct/lucru pr. [Hz]	25-26 Deconectare la debit zero	26-35 Tip intr. ref/react, redusă bornă X48/2	27-46 Frecl. de conectare [Hz]	
22-87 Pres. la vit. debit zero	25-27 Funcție conectare	26-36 Tip intr. de temp filtru bornă X42/5	27-47 Tur. de deconect. [RPM]	
22-88 Pres. la vit. nominal	25-28 Tip funcție conectare	26-37 Tip intr. de temp filtru bornă X42/5	27-48 Frecl. de deconect. [Hz]	
22-89 Debit la pct concept	25-29 Funcție deconectare	26-38 Ieșire mod bornă X42/7	27-49 Principiu de conectare	
22-90 Debit la vit. nominal	25-30 Temp funcție deconectare	26-40 Întâz. demaraj	27-50 Alternare automată	
23-** Funct. bazate pe temp	25-4* Setări conectare	26-41 Întâz. rampă decel.	27-51 Eveniment alternare	
23-0* Act. program.	25-42 Scală max. term. X42/7	25-42 Întâz. demaraj	27-52 Interval temp alternare	
23-0 Temp activ	26-43 Control Bus term. X42/7	25-43 Prag conectare	27-53 Valoare temporizator alternare	
23-01 Act. activ	26-44 "Timeout" predefinit bornă X42/7	25-43 Prag de deconectare	27-54 Alternare la o oră din zi	
23-02 Temp dezact	26-5* Ieș analog. X42/9			

29-31 Putere vit. înalță [CP]	35-24 Tip intr. filtru bornă X48/7
29-32 Derg On Ref Bandwidth (Bandă ref. activare curățare)	35-25 Tip intr. Temp. scăz. bornă X48/4
29-33 Power Derg Limit (Limită putere pt. curățare)	35-26 Tip intr. Temp. scăz. bornă X48/4
29-34 Consecutive Derg Interval (Interval între curățări consecutive)	35-27 Tip intr. Temp. ridicată bornă X48/4
29-35 Curiatare la rotor blocat	35-3* Intrare Temp. X48/10
29-4* Pre/postlubrificare	35-34 Tip intr. filtru bornă X48/10
29-40 Funcție pre/postlubrificare	35-35 Tip intr. Temp. scăz. bornă X48/4
29-41 Oră prelubrificare	35-36 Tip intr. Temp. scăz. bornă X48/4
29-42 Oră postlubrificare	35-37 Tip intr. Temp. ridicata bornă X48/4
29-5* Confirmare debit	35-4* Intrare anlgX48/2
29-50 Oră validare	35-42 Tip intr. bornă X48/2
29-51 Oră verificare	35-43 Tip intr. bornă X48/2
29-52 Oră verificare semnal pierdut	35-44 Tip intr. ref/react, redușă bornă X48/2
29-53 Mod confirmare debit	35-45 Tip intr. ref/react, redușă bornă X48/2
29-6* Contor debit	35-46 Tip intr. filtru bornă X48/2
29-60 Monitor contor debit	35-47 Tip intr. tem. X48/2
29-61 Sursă contor debit	43-0* Afișaj unitate
29-62 Unitate contor debit	43-1* Stare componentă
29-63 Unitate volum total	43-0 Temp. componentă
29-64 Unitate volum actual	43-1 Temp. auxiliară
29-65 Volum total	43-2 Modul de putere
29-66 Volum actual	43-10 Ph.U temp. HS
29-67 Resetare volum total	43-11 Ph.V temp. HS
29-68 Resetare volum actual	43-12 Ph.W temp. HS
29-69 Flux	43-13 Viteză ventilator A PC
	43-14 Viteză ventilator B PC
	43-15 Viteză ventilator C PC
30-** Caracteristici speciale	43-2* Modul de putere ventilator
30-2* Date porn. avans.	43-20 Viteză ventilator A modul de putere
30-22 Detectie rotor blocat	43-21 Viteză ventilator B modul de putere
30-23 Oră detectie rotor blocat [s]	43-22 Viteză ventilator C modul de putere
30-5* Configuratie unitate	43-23 Viteză ventilator D modul de putere
30-50 Mod ventilator radiator	43-24 Viteză ventilator E modul de putere
30-8* Compatibilitate (I)	43-25 Viteză ventilator F modul de putere
30-81 Rez. frânerie (ohm)	
31-** Opciune bypass	
31-0 Mod bypass	
31-01 Timp înțârz. conect. bypass	
31-02 Timp înțâr. dec. bypass	
31-03 Activare. mod test	
31-10 Cuv. stare bypass	
31-11 Ore funct. bypass	
31-19 Activare bypass la distanță	
35-** Opciune intrare senzor	
35-0* Intrare intrare Temp.	
35-00 Tip intr. Temp. bornă X48/4	
35-01 Tip intr. bornă X48/4	
35-02 Tip intr. Temp. bornă X48/7	
35-03 Tip intr. bornă X48/7	
35-04 Tip intr. Temp. bornă X48/10	
35-05 Tip intr. bornă X48/10	
35-06 Funcție alarmă senzor temperatură	
35-1* Intrare Temp. X48/4	
35-14 Tip intr. filtru bornă X48/4	
35-15 Tip intr. Temp. bornă X48/4	
35-16 Tip intr. Temp. scăz. bornă X48/4	
35-17 Tip intr. Temp. ridicată bornă X48/4	
35-2* Intrare Temp. X48/7	

Index

A

Abreviere.....	78
Adaptarea automată a motorului (AMA)	
Avertisment.....	61
Afișarea stării.....	51
Alarme	
Alarme.....	54
Jurnal alarmă.....	41
Listă de.....	55
AMA	
Adaptarea automată a motorului (AMA).....	46
AMA.....	52
cu T27 conectată.....	46
fără T27 conectată.....	46
Analogică	
Ieșire analogică.....	34
Intrare analogică.....	34
Referință analogică pentru viteză.....	46
Specificații de intrare.....	71
Aprobări și certificări.....	7
Armonice.....	6
Avertismente	
Avertismente.....	54
Listă de.....	55

B

Bornă	
Borna 53.....	36
Borna 54.....	36
de control.....	54
Intrare.....	36
Locație, D1h.....	18
Locație, D2h.....	18
Locație, D3h.....	19
Locație, D4h.....	20
Buclă deschisă	
Buclă deschisă.....	36
Buclă închisă.....	36

C

Cablare	
Comanda.....	16, 38
Comandă.....	36
Motor.....	16, 38
Cablu ecranat.....	16, 38
Cabluri	
Lungimea cablului și secțiunea acestuia:.....	71
Specificații.....	71
Cabluri de control.....	16
Capac ușă/panou	
Valoare nominală cuplu.....	76

Cardul de control

Avertisment.....	61
Specificații.....	74
Specificații RS485.....	72

Cerință de spațiu..... 10

Certificat UL..... 7

Clasă de randament energetic..... 70

Comanda

Bornă.....	44, 52
Bornă de control.....	54
Cablare.....	12, 16, 38
Caracteristici.....	74
Semnal.....	52

Comandă

Bornă.....	42
Cablare.....	36

Comandă de la distanță..... 3

Comandă de pornire..... 45

Comandă de pornire/oprire..... 48

Comandă de pornire/oprire în impulsuri..... 48

Comandă externă..... 6, 54

Comandă locală..... 40, 42, 52

Comunicație serială..... 34, 52

Comunicație serială	
Comunicație serială.....	42, 53, 54
Valoare nominală cuplu capac.....	76

Comutatoare

Terminația magistralei.....	37
-----------------------------	----

Comutator..... 36

Comutator

A53 și A54.....	71
-----------------	----

Comutator terminație magistrală..... 37

Conductor..... 38

Conductor de șuntare..... 36

Conexiune electrică..... 12

Configurare..... 41, 45

Configurare implicită..... 43

Convenție..... 78

Cuplu

Caracteristică de cuplu.....	70
Limită.....	56
Limită de cuplu.....	66
Valoare nominală dispozitiv de fixare.....	76

Curent

DC.....	6
Dispersie.....	12
Limită.....	66
Motor.....	6, 41
RMS.....	6

Curent continuu..... 6, 12, 52

Curent de dispersie..... 9, 12

Curent de ieșire..... 67, 68, 69

Curent eficace.....	6
Curent maxim de intrare.....	67, 68, 69

D

Deconectare cu blocare.....	54
Decuplare.....	50
Decuplări.....	54

Depanarea

Avertismente și alarme.....	55
Depanarea.....	66

Depozitarea.....	10
------------------	----

Digitală

Specificații de ieșire.....	72
Specificații de intrare.....	71

Dimensiune conductor.....	12, 16
---------------------------	--------

Dimensiune maximă a cablului.....	67, 68, 69
-----------------------------------	------------

Dimensiuni de transport.....	77
------------------------------	----

Dimensiuni, transport.....	77
----------------------------	----

Direcționarea cablului.....	38
-----------------------------	----

Distribuire de sarcină.....	8, 77
-----------------------------	-------

Distribuire de sarcină Valoare nominală pentru cuplul bornelor.....	76
--	----

E

Echipament auxiliar.....	38
--------------------------	----

Echipament optional.....	36, 40
--------------------------	--------

Egalizarea potențialelor.....	13
-------------------------------	----

EMC.....	12
----------	----

F

Factor de putere.....	6, 38
-----------------------	-------

Filtru RFI.....	33
-----------------	----

Formă de undă de c.a.....	6
---------------------------	---

Frână

Rezistor de frânare.....	55
Valoare nominală pentru cuplul bornelor.....	76

Frânare.....	52
--------------	----

Frecvență de comutare.....	53
----------------------------	----

Funcționare permisivă.....	53
----------------------------	----

G

Greutate.....	68, 77
---------------	--------

I**ieșire**

Bornă de ieșire.....	40
Cabluri de forță pentru ieșire.....	38
Curent de ieșire.....	52
analogică.....	34

Î**împământare**

Avertisment.....	60
Conductor de împământare.....	12
Conectare împământare.....	38
împământare.....	16, 33, 38, 40
Valoare nominală pentru cuplul bornelor.....	76

I

Inițializare.....	43
-------------------	----

Inițializare manuală.....	43
---------------------------	----

Instalarea.....	35, 38
-----------------	--------

Interferență EMC.....	16
-----------------------	----

Intrare

AC.....	6
Analogică.....	34
Bornă.....	33, 36, 40
C.a.....	33
Cabluri de alimentare.....	38
Curent.....	33
Digital.....	36
Putere.....	6, 12, 16, 33, 38, 40, 54
Semnal.....	36
Separator rețea.....	33
Tensiune.....	40

Intrare digitală.....	36
-----------------------	----

Intrare digitală;.....	53
------------------------	----

Î

Întrerupător de circuit.....	38, 74
------------------------------	--------

Întreținere.....	51
------------------	----

I

Izolație contra interferenței.....	38
------------------------------------	----

J

Jurnal de erori.....	41
----------------------	----

L

Lipsă fază.....	55
-----------------	----

M

MCT 10.....	34, 40
Mediu de instalare.....	10
Mediul ambient.....	70
Meniu principal.....	41
Meniu rapid.....	41
Mod hibernare.....	53
Modul de putere Avertisment.....	62

Modul Stare.....	51	Referință.....	41, 46, 52, 53
Montare.....	38	Referință de la distanță.....	53
Montarea.....	11	Regenerare	
Motor		Valoare nominală pentru cuplul bornelor.....	76
Avertisment.....	56, 58	Regulator extern.....	3
Cablare.....	16, 38	Relee	
Cablu.....	16	Specificații de ieșire.....	73
Conecțarea.....	16	Reset (Resetare).....	43
Curent de sarcină motor.....	6, 41	Resetare.....	40, 41, 42, 54, 61
Date despre motor.....	66	Resetare automată.....	40
Ieșire (U, V, W).....	70	Resetarea alarmei externe.....	49
Protecție.....	3	Resurse suplimentare.....	3
Protecție termică.....	50	Rețea de alimentare	
Putere.....	12, 41	Rețea de alimentare (L1, L2, L3).....	70
Rotire accidentală a motorului.....	9	Tensiunea rețelei.....	41, 52
Stare.....	3	Valoare nominală pentru cuplul bornelor.....	76
Supraîncălzire.....	56	Rețea de alimentare cu c.a.....	6
Termistor.....	50	Rețea de alimentare de c.a.....	33
Valoare nominală pentru cuplul bornelor.....	76	Rețea de alimentare izolată.....	33
Verificare rotire.....	44	Rezistor de frânare	
Viteza.....	43	Avertisment.....	58
N		Ridicarea.....	11
Nivelul curentului de scurtcircuit (SCCR).....	75	Rotire din inerție.....	9
P		Rotor	
Panou de comandă local (LCP).....	40	Avertisment.....	63
PELV.....	50	RS485.....	37, 50
Personalul calificat.....	8		
Pierderi de putere.....	68	S	
Placă cu garnituri de etanșare		Safe Torque Off	
Valoare nominală cuplu.....	76	Avertisment.....	61
Plăcuță nominală.....	10	Safe Torque Off.....	36
Pornire.....	43	Schemă bloc.....	6
Pornire accidentală.....	8, 51	Scopul utilizării.....	3
Pornire automată.....	42, 45, 52, 53	Scurtcircuit.....	57
Pornire manuală.....	42, 52	Separator de rețea.....	40
Programare.....	36, 40, 41, 42	Serviciu.....	51
Protecția la supracurent.....	12	Siguranța.....	9
Protecție termică.....	7	Siguranță.....	59, 74
Protecție termică		Siguranță fuzibilă.....	12, 38
Motor.....	50	Simbol.....	78
Protecție tranzitorie.....	6	SmartStart.....	43
Punct de funcționare.....	53	Spațiu liber pentru răcire.....	38
R		Specificații de intrare.....	71
Răcirea.....	10	STO.....	36
Radiator		Structura meniului.....	41
Avertisment.....	60, 61	Structura meniului de parametri.....	79
Valoare nominală cuplu panou de acces.....	76	Suprasarcină normală (NO).....	67, 68, 69
Reacția sistemului.....	3	Suprasarcină ridicată (HO).....	67, 68, 69
Reacție.....	36, 38, 52		

Supratensiune..... 53, 66

T

Tablou pentru opțiuni extinse..... 5

Tastă de meniu..... 41

Tastă de navigare..... 41, 44, 52

Tastă de operare..... 41

Tensiune de alimentare..... 33, 34, 40, 59, 72

Tensiune nesimetrică..... 55

Tensiune ridicată..... 8, 40

Termistor

Avertisment..... 62

Cabluri de control al termistorului..... 33

Termistor..... 33

Timp de demaraj..... 66

Timp de descărcare..... 9

Timp de încetinire..... 66

Trenuri de impulsuri rapide..... 13

Triunghi împământat..... 33

Triunghi simetric..... 33

U

USB

Specificații..... 74

V

Vedere din interior..... 4

Ventilatoare

Avertisment..... 63

Viteza

Motor..... 43

Referință pentru viteză..... 36, 45, 46, 52

Referință pentru viteză, analogică..... 46

wilo

Pioneering for You

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
F +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com

130R0821

