



Pioneering for You

wilo

Wilo-Flumen OPTI-TR 50-3 ... 120-1 Wilo-Flumen EXCEL-TRE 50-3 ... 90-2




uk Інструкція з монтажу та експлуатації




Flumen OPTI-TR 50 ... 120
<https://qr.wilo.com/919>



Flumen OPTI-TR 50 ... 120 (60 Hz)
<https://qr.wilo.com/3919>



Flumen EXCEL-TRE 50 ... 90
<https://qr.wilo.com/914>



Flumen EXCEL-TRE 50 ... 90 (60 Hz)
<https://qr.wilo.com/3914>

Table of Contents

1 Загальні положення	4	8.2 Обов'язки керуючого	31
1.1 Про цю інструкцію	4	8.3 Виведення з експлуатації	31
1.2 Авторське право	4	8.4 Демонтаж	32
1.3 Право на внесення змін	4		
1.4 Відмова від гарантійних зобов'язань та відповідальності	4		
2 Безпека	4		
2.1 Позначення вказівок з техніки безпеки	4		
2.2 Кваліфікація персоналу	6		
2.3 Засоби індивідуального захисту	7		
2.4 Електричні роботи	7		
2.5 Контрольні прилади	8		
2.6 Середовища, небезпечні для здоров'я	8		
2.7 Транспортування	9		
2.8 Монтажні роботи/роботи з демонтажу	9		
2.9 Під час експлуатації	9		
2.10 Роботи з технічного обслуговування	10		
2.11 Робоча рідина	10		
2.12 Обов'язки керуючого	10		
3 Транспортування та зберігання	11		
3.1 Поставка	11		
3.2 Транспортування	11		
3.3 Застосування підйомних пристройів	11		
3.4 Зберігання	12		
4 Застосування/використання	13		
4.1 Використання за призначенням	13		
4.2 Застосування не за призначенням	13		
5 Опис виробу	13		
5.1 Конструкція	13		
5.2 Контрольні прилади	15		
5.3 Робота з частотним перетворювачем	16		
5.4 Експлуатація у вибухонебезпечній атмосфері	17		
5.5 Заводська таблиця	17		
5.6 Типовий код	18		
5.7 Комплект постачання	18		
5.8 Додаткове приладдя	18		
6 Установка та електричне підключення	19		
6.1 Кваліфікація персоналу	19		
6.2 Обов'язки керуючого	19		
6.3 Види встановлення	19		
6.4 Установка	19		
6.5 Електричне під'єднання	25		
7 Введення в дію	28		
7.1 Кваліфікація персоналу	28		
7.2 Обов'язки керуючого	28		
7.3 Контроль напрямку обертання	28		
7.4 Експлуатація у вибухонебезпечній атмосфері	29		
7.5 Перед вмиканням	30		
7.6 Вимкнення та ввімкнення	30		
7.7 Під час експлуатації	30		
8 Виведення з експлуатації / демонтаж	31		
8.1 Кваліфікація персоналу	31		
9 Поточний ремонт	33		
9.1 Кваліфікація персоналу	33		
9.2 Обов'язки керуючого	34		
9.3 Робоча рідина	34		
9.4 Інтервали техобслуговування	34		
9.5 Заходи з технічного обслуговування	35		
9.6 Ремонтні роботи	38		
10 Несправності, їх причини та усунення	44		
11 Запасні частини	46		
12 Видалення відходів	46		
12.1 Мастила та мастильні матеріали	46		
12.2 Захисний одяг	46		
12.3 Інформація про збирання відпрацьованих електричних та електронних виробів	46		
13 Додаток	46		
13.1 Крутні моменти	46		
13.2 Експлуатація з частотним перетворювачем	47		
13.3 Ex-сертифікат для введення в експлуатацію	48		

1 Загальні положення

1.1 Про цю інструкцію

Ця інструкція є складовою виробу. Дотримання інструкції є передумовою для правильного поводження та використання:

- Перед виконанням будь-яких робіт ретельно прочитати інструкцію.
- Інструкція завжди має бути доступною.
- Дотримуватися всіх вказівок щодо виробу.
- Дотримуватися позначень на виробі.

Мова оригінальної інструкції з експлуатації — німецька. Усі інші мови цієї інструкції є перекладами оригінальної інструкції з експлуатації.

1.2 Авторське право

WILO SE © 2022

Передавання, а також розмноження цього документа, перероблення та розголошення його змісту заборонено, якщо немає чітко висловленої згоди. Порушення авторського права переслідується законом. Усі права застережено.

1.3 Право на внесення змін

Wilo залишає за собою право змінювати наведені дані без попередження та не несе відповідальності за технічні неточності та/або пропускання. Використовувані малюнки можуть відрізнятися від оригіналу та призначенні виключно для схематичного представлення виробу.

1.4 Відмова від гарантійних зобов'язань та відповідальності

Wilo не несе гарантійних зобов'язань або відповідальності у таких випадках:

- неякісний розрахунок параметрів через помилкові або неправильні дані від керуючого або замовника;
- недотримання цієї інструкції;
- застосування не за призначенням;
- неналежне зберігання або транспортування;
- помилки монтажу або демонтажу;
- неналежне технічне обслуговування;
- недозволений ремонт;
- неналежна основа для встановлення;
- хімічний, електричний або електромеханічний вплив;
- зношення.

2 Безпека

Ця глава містить основні вказівки щодо окремих етапів життєвого циклу виробу. Нехтування цими вказівками може спричинити наведене далі.

- Небезпеку для людей.
- Небезпеку для довкілля.
- Матеріальні збитки.
- Втрату права на відшкодування збитків.

2.1 Позначення вказівок з техніки безпеки

У цій інструкції з монтажу та експлуатації використовуються правила техніки безпеки для уникнення пошкоджень майна та травмування персоналу. Такі правила техніки безпеки наведені різним чином:

- Правила техніки безпеки для уникнення пошкоджень персоналу починаються з сигнального слова, мають перед цим словом відповідний **символ** та сірий фон.



НЕБЕЗПЕКА

Вид та джерело небезпеки!

Наслідки небезпеки та інструкції щодо її уникнення.

- Правила техніки безпеки для уникнення пошкоджень майна починаються з сигнального слова та наводяться **без символу**.

ОБЕРЕЖНО

Вид та джерело небезпеки!

Прояв або інформація.

Сигнальні слова

- **НЕБЕЗПЕКА!**

Нехтування призводить до смерті або тяжких травм!

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**

Нехтування може привести до (дуже тяжких) травм!

- **ОБЕРЕЖНО!**

Нехтування може привести до матеріальних збитків, можливе повне пошкодження.

- **ВКАЗІВКА!**

Корисна вказівка щодо використання виробу

Розмітки тексту

✓ Передумова

1. Робочий етап / перелік

⇒ Вказівка/інструкція

► Результат

Позначення переходних посилань

Назву глави або таблиці наведено в лапках « ». Номер сторінки наведено в квадратних дужках [].

Символи

У цій інструкції використовуються наведені нижче символи.



Небезпека через електричну напругу



Небезпека через бактеріальне зараження



Небезпека через вибухонебезпечну атмосферу



Загальний попереджувальний символ



Попередження про можливість порізів



Попередження про гарячі поверхні



Попередження про високий тиск



Попередження про підвішений вантаж



Засоби індивідуального захисту: носити захисний шолом



Засоби індивідуального захисту: носити захисне взуття



Засоби індивідуального захисту: носити захисні рукавиці



Засоби індивідуального захисту: носити монтажний пояс



Засоби індивідуального захисту: носити захисну маску



Засоби індивідуального захисту: носити захисні окуляри



Виконання робіт поодинці заборонене! Необхідна присутність ще однієї особи



Корисна вказівка

2.2 Кваліфікація персоналу

- Персонал пройшов інструктаж із чинних місцевих правил запобігання нещасним випадкам.
- Персонал прочитав і зрозумів інструкцію з монтажу та експлуатації.
- Роботи з електрообладнанням: кваліфікований електрик. Особа, яка має відповідну спеціальну освіту, знання та досвід і може розпізнавати пов’язані з електрикою небезпеки й уникати їх.
- Роботи з монтажу/демонтажу: кваліфікований фахівець із технології очищення стічних вод
Кріплення до різних частин конструкції, підйомного пристрою, базові знання про установки для відведення стічної води
- Роботи з технічного обслуговування: кваліфікований фахівець із технології очищення стічних вод
Застосування/utilізація використовуваних робочих середовищ, базові знання в машинобудуванні (монтаж/ демонтаж)
- Підйомні роботи: кваліфікований фахівець з обслуговування підйомних механізмів
Підйомні пристрої, пристрой кріплення, точки кріплення

Діти та особи з обмеженими можливостями

- Особи молодші 16 років: застосування виробу заборонено.
- Особи молодші 18 років: під час застосування виробу під наглядом (керівника)!
- Особам з обмеженими фізичними, сенсорними чи психічними можливостями: застосування виробу заборонено!

2.3 Засоби індивідуального захисту

Використання передбачених засобів захисту — це мінімальна вимога. Дотримуйтесь вимог внутрішнього розпорядку.

Засоби захисту: транспортування, монтаж та демонтаж

- Захисне взуття: Клас захисту S1 (Uvex 1 sport S1)
- захисні рукавиці (EN 388): 4X42C (uvex C500 wet)
- захисний шолом (EN 397): відповідно до стандарту, захист від впливу бокової деформації (uvex pheos)
(якщо використовуються підйомні пристрої)

Засоби захисту: очисні роботи

- захисні рукавиці (EN ISO 374-1): 4X42C + тип А (uvex protector chemical NK2725B);
- захисні окуляри (EN 166): (uvex skyguard NT)
 - Позначення оправи: W 166 34 F CE.
 - Позначення скелець: 0-0,0* W1 FK CE.
* Ступінь захисту відповідно до EN 170 цих робіт не стосується.
- фільтрувальна захисна маска (EN 149): Респіратор 3M серії 6000 з фільтром 6055 A2

Рекомендації щодо артикулів

Зазначені в дужках фірмові вироби не є обов'язковими.

Вироби інших компаній також можна застосовувати.

Передумовою є відповідність зазначеним нормам.

Компанія WILO SE не несе відповідальність за відповідність названих виробів зазначеним нормам.

2.4 Електричні роботи

- Роботи з електрообладнанням доручайте тільки електрику.
- Від'єднайте виріб від електромережі та заблокуйте від несанкціонованого повторного увімкнення.
- Під час приєднання до електромережі дотримуйтесь місцевих приписів.
- Дотримуйтесь вимог місцевої енергетичної компанії.
- Персонал пройшов інструктаж щодо виконання електричного під'єднання.
- Персонал пройшов інструктаж щодо можливостей вимкнення виробу.
- Дотримуйтесь технічних даних, наведених у цій інструкції з монтажу та експлуатації та на заводській таблиці.

- Заземліть виріб.
- Дотримуйтесь приписів щодо під'єднання до електричного розподільного пристрою.
- У разі використання електронних пускових схем (наприклад, пристрою плавного пуску або частотного перетворювача) дотримуйтесь приписів щодо електромагнітної сумісності. Якщо необхідно, слід ужити спеціальних заходів (наприклад, екронований кабель, фільтр тощо).
- Замініть дефектні з'єднувальні кабелі. Звертайтеся за консультацією до сервісного центру.

2.5 Контрольні прилади

На місці встановлення слід установити наведені нижче контрольні прилади.

Запобіжний вимикач

Розмір і комутаційна характеристика запобіжних вимикачів залежать від номінального струму під'єднаного виробу. Дотримуйтесь місцевих приписів.

Захисний вимикач двигуна

Для виробів без штекера передбачено захисний вимикач двигуна на місці встановлення! Мінімальними вимогами є теплове реле/захисний вимикач двигуна з компенсацією температурних впливів, диференційне реле та блокування повторного ввімкнення згідно з місцевими приписами. Під час під'єднання до чутливих електромереж на місці встановлення передбачити додаткові захисні прилади (наприклад, реле перенапруги, реле заниженої напруги або реле випадання фаз тощо).

Запобіжний вимикач в електромережі (RCD)

- Установлюйте запобіжний вимикач в електромережі (RCD) відповідно до приписів місцевої енергетичної компанії.
- Якщо люди можуть контактувати з виробом та електропровідними рідинами, встановіть запобіжний вимикач в електромережі (RCD).

2.6 Середовища, небезпечні для здоров'я

В стічних або стоячих водах з'являються мікроорганізми, небезпечні для здоров'я. Існує небезпека бактеріального зараження.

- Використовувати засоби захисту!
- Після демонтажу ретельно очистити та продезінфікувати виріб!
- Усі особи мають пройти інструктаж стосовно перекачуваного середовища та створюваних ним небезпек!

2.7 Транспортування

- На місці застосування дотримуйтесь чинного законодавства та приписів щодо безпеки праці й запобігання нещасним випадкам.
- Позначити й обгородити робочу зону.
- Не дозволяйте стороннім особам наблизатися до робочої зони.
- Пристрої кріплення завжди фіксуйте в точках кріплення.
- Перевірте надійність фіксації пристроїв кріплення.
- Дотримуватися приписів щодо пакування:
 - ударостійке;
 - забезпечити кріплення виробу;
 - захист від пилу, мастила та вологи.

2.8 Монтажні роботи/ роботи з демонтажу

- Застосовувати захист від падіння!
- На місці застосування дотримуйтесь чинного законодавства та приписів щодо безпеки праці й запобігання нещасним випадкам.
- Позначити й обгородити робочу зону.
- Очищайте робочу зону від льоду.
- Видаліть із робочої зони зайві предмети.
- Не дозволяйте стороннім особам наблизатися до робочої зони.
- Якщо погодні умови не дають безпечно продовжувати роботу, припиніть її.
- Роботи завжди мають виконувати двоє осіб.
- Якщо висота робочої зони перевищує 1 м (3 фути), використовуйте підмостки із захистом від падіння.
- Забезпечте достатню вентиляцію закритих приміщень.
- У закритих приміщеннях або спорудах можливе скучення отруйних або задушливих газів. Вжити захисних заходів згідно з правилами внутрішнього розпорядку, наприклад, мати при собі сигналізатор газу.
- Якщо існує небезпека вибуху, не проводьте зварювальних робіт або робіт з електричними приладами.
- Від'єднайте виріб від електромережі та заблокуйте від несанкціонованого повторного увімкнення.
- Усі частини, які обертаються, мають бути зупинені.
- Продезінфікуйте виріб.
- Позначити й обгородити робочу зону.
- Під час експлуатації робоча зона має бути вільною від людей.
- Виріб вмикається та вимикається за допомогою окремих засобів керування залежно від процесу. Після збоїв електроживлення виріб може вмикатись автоматично.

2.9 Під час експлуатації

- Якщо електродвигун підіймається над поверхнею рідини, корпус двигуна може нагріватися до температури, що перевищує +40 °C (+104 °F).
- Про будь-які несправності або аномалії негайно повідомляти відповідальній особі.
- У разі виявлення дефектів негайно вимкніть виріб.
- Пропелер не повинен зіштовхуватися із вбудованими елементами або стінками. Дотримуйтесь заданих відстаней згідно з проектною документацією.
- Дотримуйтесь вказівок щодо рівня перекриття водою. Якщо рівень води сильно коливається, встановіть систему контролю рівня.
- Звуковий тиск залежить від багатьох факторів (встановлення, робоча точка...). Відповідно до умов експлуатації вимірюйте фактичний рівень шуму. При рівні шуму вище 85 дБА слід використовувати засоби захисту органів слуху. Позначити робочу зону!

2.10 Роботи з технічного обслуговування

- Від'єднайте виріб від електромережі та заблокуйте від несанкціонованого повторного увімкнення.
- Продезінфікуйте виріб.
- Виконуйте роботи з технічного обслуговування в чистому, сухому й добре освітленому місці.
- Виконуйте лише роботи з технічного обслуговування, зазначені в цій інструкції з монтажу та експлуатації.
- Використовуйте лише оригінальні запчастини від виробника. Застосування інших запчастин, відмінних від оригінальних, звільняє виробника від будь-якої відповідальності.
- Перекачувані середовища та робочі рідини, які протікають внаслідок негерметичності, слід негайно зібрати та утилізувати відповідно до чинних місцевих директив.

2.11 Робоча рідина

Корпус ущільнення заповнений білим мастилом. Редуктор та форкамера заповнені трансмісійною оливою.

- Негайно збирати рідини в місцях протікання.
- У випадку великого протікання проінформувати сервісний центр.
- Якщо ущільнення має дефект, мастило потрапляє в перекачуване середовище.
- **Контакт зі шкірою:** ретельно промити ділянки шкіри водою та милом. У разі подразнення шкіри звернутися до лікаря.
- **Контакт з очами:** зняти контактні лінзи. Ретельно промити очі водою. У разі подразнення очей звернутися до лікаря.

2.12 Обов'язки керуючого

- Надати персоналу інструкцію з монтажу та експлуатації зрозумілою йому мовою.

- Забезпечити необхідне навчання персоналу для виконання зазначених робіт.
- Надати засоби захисту. Слідкуйте, щоб персонал працював у засобах захисту.
- Наявні на виробі таблички з попередженнями та вказівками утримувати постійно в придатному для читання стані.
- Провести інструктаж персоналу щодо принципу функціонування установки.
- Обладнайте небезпечні деталі в установці захистом від контакту, встановленим на місці.
- Позначити й обгородити робочу зону.
- Виміряти рівень шуму. У разі рівня шуму вище 85 дБА слід використовувати засоби захисту органів слуху. Позначити робочу зону!

3 Транспортування та зберігання

3.1 Поставка

- Після надходження виробу його потрібно негайно перевірити на наявність недоліків (пошкодження, комплектність).
- Наявні недоліки зазначте в транспортних документах!
- Про всі недоліки повідомити транспортному підприємству або виробнику в день отримання.
- Претензії, висунуті пізніше, уже не можуть бути задоволені.

3.2 Транспортування



ВКАЗІВКА

Транспортування мішалок без точки кріплення

Мішалки для підлогового та настінного монтажу не мають установлених рам, а відтак — і точки кріплення. Транспортуйте мішалку до місця встановлення на піддоні. Позиціонування на місці встановлення виконують один або два робітника. Врахуйте вагу мішалки!



Fig. 1: Точка кріплення

- Використовувати засоби захисту! Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку.
 - Захисні рукавиці: 4X42C (uvex C500 wet).
 - Захисне взуття: Клас захисту S1 (Uvex 1 sport S1)
- Закріпити мішалку в точці кріплення.
- Захистити під'єднувальний кабель від потрапляння води.
- Щоб запобігти пошкодженню мішалки під час транспортування, додаткову упаковку слід знімати тільки на місці застосування.
- Використані мішалки для відправлення слід упаковувати в міцні та достатньо великі пластикові мішки, які виключають витікання з них.

3.3 Застосування підйомних пристрій

Якщо застосовуються підйомні пристрої (підйомач, кран, ланцюгова таль тощо), додержуйтесь наведених далі вимог.

- Носити захисний шолом згідно з EN 397.
- Додержуватись приписів щодо використання підйомних пристрій.
- Професійно правильне застосування підйомних пристрій на відповідальності керуючого.

- **Пристрої кріплення**
 - Використовуйте лише офіційно дозволені та допущені до експлуатації пристрої кріплення.
 - Пристрій кріплення вибирайте відповідно до точки кріплення.
 - Закріплюйте пристрій кріплення в точці кріплення відповідно до місцевих приписів.
- **Підйомний пристрій**
 - Перед застосуванням перевірте бездоганність функціонування. Використовуйте тільки технічно справні підйомні пристрої!
 - Достатня вантажопідйомність.
 - Забезпечте від час використання стійке положення.
- **Процес підіймання**
 - Переконайтесь, що виріб під час підіймання та опускання не заклинує.
 - Не перевищуйте макс. допустиму вантажопідйомність!
 - Якщо потрібно (наприклад, якщо закрито огляд), залучайте для координування дій другу особу.
 - Жодна особа не має перебувати під підвішеним вантажем.
 - Не переміщуйте вантажі над робочими майданчиками, на яких перебувають люди.

3.4 Зберігання



НЕБЕЗПЕКА

Небезпека через середовища, небезпечні для здоров'я!

Небезпека через бактеріальне зараження!

- Після демонтажу мішалки продезінфікувати її!
- Дотримуйтесь правил внутрішнього розпорядку!



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування гострими крайками!

На лопатях крильчатки можуть утворюватися гострі кромки. Існує небезпека порізів.

- Використовуйте захисні рукавиці!

ОБЕРЕЖНО

Тяжкі пошкодження через проникнення вологи

Потрапляння води у під'єднувальний кабель пошкоджує і кабель, і мішалку! Ніколи не занурюйте під'єднувальний кабель у рідину, а під час зберігання закривайте його.

- Надійно покладіть мішалку (горизонтально) на міцній основі.
- Мішалку слід захистити від перекидання та зсування.
- Не ставте мішалку на пропелер. Для пропелерів із великим діаметром потрібно встановити відповідну платформу.

ОБЕРЕЖНО! Матеріальні збитки. Пропелер і вал можуть пошкодитися.

- Зберігати мішалку не довше одного року. Для зберігання довше одного року проконсультуйтесь із сервісним центром.
- Умови зберігання:
 - Максимально: від -15°C до $+60^{\circ}\text{C}$ (від $+5^{\circ}\text{F}$ до $+140^{\circ}\text{F}$), макс. вологість повітря: 90 %, без конденсації.
 - рекомендовано: від $+5^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$ (від $+41^{\circ}\text{F}$ до $+77^{\circ}\text{F}$), відносна вологість повітря: від 40 до 50 %.
 - Захистити мішалку від прямого сонячного проміння. Екстремальна спека може призвести до пошкоджень!
- Не зберігайте мішалку в приміщеннях, де проводяться зварювальні роботи. Гази або випромінювання, що утворюються, можуть пошкодити виготовлені з еластомеру деталі та покриття.

- Захистіть під'єднувальний кабель від перегинання та пошкодження. Дотримуйтесь мінімального радіусу згину!
- Регулярно (двічі на рік) провертайте пропелер. Завдяки цьому можна запобігти заклиниванню підшипників і поновити шар мастила на ковзаючому торцевому ущільненні. **ВКАЗІВКА! Використовуйте захисні рукавиці!**

4 Застосування/використання

4.1 Використання за призначенням

Для суспендування й гомогенізації в промисловій сфері:

- технологічної води
- Стічні води з фекаліями.
- Брудної води (з невеликою кількістю піску та гравію):

Дотримуватися спеціального розрахунку параметрів на базі експлуатаційних вимог. Будь-яке застосування іншого характеру вважається таким, що не відповідає призначенню.


4.2 Застосування не за призначенням.

Мішалки не можна використовувати в таких середовищах:

- питна вода;
- неньютонівські рідини;
- сильно забруднені середовища з твердими складовими, такими як каміння, деревина, метали тощо;
- легкозаймисті й вибухонебезпечні середовища в чистому виді.

5 Опис виробу

5.1 Конструкція



Мішалка із занурним двигуном складається з таких деталей.

1	Пропелер
2	Редуктор, 1-ступеневий
3	Стрижневий електрод (опція)
4	Камера ущільнення
5	Двигун
6	Рама для пристрою для опускання
7	Рукоятка
8	Під'єднувальний кабель
9	Форкамера

Fig. 2: Огляд мішалки із занурним двигуном

5.1.1 Двигун

Wilo-Flumen OPTI-TR...

Трифазний занурювальний двигун змінного струму із поверхневим охолодженням з постійно змащеними та великогабаритними підшипниками кочення. Обмотка двигуна обладнана системою контролю температури. Тепло двигуна віддається через корпус двигуна безпосередньо в навколошнє середовище. Під'єднувальний кабель розрахований на великі механічні навантаження, герметичний для перекачуваного середовища й залитий водонепроникним матеріалом. Під'єднувальний кабель у стандартному виконанні має вільні кінці й довжину 10 м (33 фути).

Wilo-Flumen EXCEL-TRE...

Трифазний занурювальний двигун змінного струму із поверхневим охолодженням з постійно змащеними та великогабаритними підшипниками кочення. Обмотка двигуна обладнана системою контролю температури. Тепло двигуна віддається через корпус двигуна безпосередньо в навколошнє середовище. Під'єднувальний кабель розрахований на великі механічні навантаження, герметичний для перекачуваного

середовища й залитий водонепроникним матеріалом. Під'єднувальний кабель у стандартному виконанні має вільні кінці й довжину 10 м (33 фути).

Занурювальний двигун відповідає класу енергоефективності IE3/IE4 (згідно з IEC 60034-30). Двигуни класу ефективності IE4 мають позначення «E4».

Технічні характеристики

Режим роботи, у зануреному стані	S1
Режим роботи, у незануреному стані	—
Температура середовища	3 – 40 °C (37 – 104 °F)
Макс. глибина занурення	20 м (66 футів)
Клас захисту	IP68
Клас ізоляції	H
Макс. частота ввімкнень	15/год

5.1.2 Редуктор

1-ступеневий планетарний механізм із замінною передачею. Щоб забезпечити поглинання результуючих сил від перемішування й уникнути їх передавання на кріплення двигуна, установлюються великовагабаритні підшипники привода.

5.1.3 Ущільнення

Ущільнення відбувається за допомогою 3-камерної системи.

- Форкамера

Форкамера великого об'єму заповнена трансмісійною олівою та вбирає протікання з ущільнення з боку перекачуваного середовища. Як ущільнення з боку перекачуваного середовища використовується ковзаюче торцеве ущільнення. Ущільнення привідної камери виконано за допомогою радіального ущільнення валу.

- Привідна камера

Привідна камера заповнена трансмісійною олівою та забезпечує постійне змащення планетарного механізму та підшипників редуктора. Ущільнення камери ущільнень виконане за допомогою ковзаючого торцевого ущільнення.

- Камера ущільнень

Камера ущільнень великого об'єму заповнена білою олівою та вбирає протікання з привідної камери. Ущільнення двигуна виконано за допомогою радіального ущільнення валу.

5.1.4 Крильчатка

Пропелер із цільного або композитного матеріалу, з геометрією пропелера, яка запобігає блокуванню.

	OPTI-TR 50-3 ...	EXCEL-TRE 50-3 ...	OPTI-TR 60-3 ...	EXCEL-TRE 60-3 ...	OPTI-TR 80-3 ...	OPTI-TR 90-2 ...	EXCEL-TRE 90-2 ...	OPTI-TR 120-1 ...
Номінальний діаметр у мм (дюймах)	500 (20)	500 (20)	600 (23,5)	600 (23,5)	800 (31,5)	900 (35,5)	900 (35,5)	1200 (47)
Число лопатей	3	3	3	3	3	2	2	3

5.1.5 Матеріали

	OPTI-TR 50-3 ...	EXCEL-TRE 50-3 ...	OPTI-TR 60-3 ...	EXCEL-TRE 60-3 ...	OPTI-TR 80-3 ...	OPTI-TR 90-2 ...	EXCEL-TRE 90-2 ...	OPTI-TR 120-1 ...
--	------------------	--------------------	------------------	--------------------	------------------	------------------	--------------------	-------------------

Корпус

EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B)	•	•	•	•	•	•	•	•
------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Ущільнення, зі сторони перекачуваного середовища

SiC/SiC	•	•	•	•	•	•	•	•
---------	---	---	---	---	---	---	---	---

	OPTI-TR 50-3 ...	EXCEL-TRE 50-3 ...	OPTI-TR 60-3 ...	EXCEL-TRE 60-3 ...	OPTI-TR 80-3 ...	OPTI-TR 90-2 ...	EXCEL-TRE 90-2 ...	OPTI-TR 120-1 ...
Ущільнення, форкамера/привідна камера								
FPM (FKM)	•	•	•	•	•	•	•	•
Ущільнення, привідна камера/камера ущільнень								
SiC/SiC	•	•	•	•	•	•	•	•
Ущільнення, камера ущільнень/двигун								
FPM (FKM)	•	•	•	•	•	•	•	•
Пропелер								
1.4408 (ASTM A 351)	•	•	•	•	•	-	-	-
PUR/GFK (PUR/GFRP)	-	-	-	-	-	•	•	-
PA6G	-	-	-	-	-	-	-	•

• = серійно, - = недоступно

5.2 Контрольні прилади

Огляд можливих контрольних приладів для мішалок із занурним двигуном **без вибухозахищеного виконання**

	OPTI-TR 50-3 ...	EXCEL-TRE 50-3 ...	OPTI-TR 60-3 ...	EXCEL-TRE 60-3 ...	OPTI-TR 80-3 ...	OPTI-TR 90-2 ...	EXCEL-TRE 90-2 ...	OPTI-TR 120-1 ...
Камера двигуна/камера ущільнень								
Форкамера (зовнішній стрижневий електрод)	o	o	o	o	o	o	o	o
Обмотка двигуна: обмежувач температури								
Обмотка двигуна: регулювання та обмеження температури	o	o	o	o	o	o	o	o

Умовні позначення

- = неможливо, o = опціонально, • = серійно

Огляд можливих контрольних приладів для мішалок із занурним двигуном **у вибухозахищенному виконанні**

	OPTI-TR 50-3 ...	EXCEL-TRE 50-3 ...	OPTI-TR 60-3 ...	EXCEL-TRE 60-3 ...	OPTI-TR 80-3 ...	OPTI-TR 90-2 ...	EXCEL-TRE 90-2 ...	OPTI-TR 120-1 ...
Камера двигуна/камера ущільнень								
Форкамера (зовнішній стрижневий електрод)	-	-	-	-	-	-	-	-

Зі свідоцтвом IECEx

Обмотка двигуна: обмежувач температури	o	o	o	o	-	o	o	-
Обмотка двигуна: регулювання та обмеження температури								
Форкамера (зовнішній стрижневий електрод)	o	o	o	o	o	o	o	o

З ATEX-допуском

Обмотка двигуна: обмежувач температури	o	o	o	o	o	o	o	o
--	---	---	---	---	---	---	---	---

	OPTI-TR 50-3 ...	EXCEL-TRE 50-3 ...	OPTI-TR 60-3 ...	EXCEL-TRE 60-3 ...	OPTI-TR 80-3 ...	OPTI-TR 90-2 ...	EXCEL-TRE 90-2 ...	OPTI-TR 120-1 ...
Обмотка двигуна: регулювання та обмеження температури	•	•	•	•	•	•	•	•
Форкамера (зовнішній стрижневий електрод)	o	o	o	o	o	o	o	o

З допуском FM

Обмотка двигуна: обмежувач температури	•	•	•	•	•	•	•	•
Обмотка двигуна: регулювання та обмеження температури	o	o	o	o	o	o	o	o
Форкамера (зовнішній стрижневий електрод)	•	•	•	•	•	•	•	•

У вибухозахищенному виконанні CSA

Обмотка двигуна: обмежувач температури	•	•	•	•	•	•	•	•
Обмотка двигуна: регулювання та обмеження температури	o	o	o	o	o	o	o	o
Форкамера (зовнішній стрижневий електрод)	o	o	o	o	o	o	o	o

Умовні позначення

– = неможливо, o = опціонально, • = серійно

Слід завжди підключати всі наявні контрольні прилади!

Контроль камери двигуна та камери ущільнень

Контроль камери двигуна захищає обмотку двигуна від короткого замикання.

Контроль камери ущільнень реєструє потрапляння перекачуваного середовища через привідну камеру. Виявлення вологи здійснюється, відповідно до ситуації, за допомогою електрода у камері двигуна та камері ущільнень.

ВКАЗІВКА! У вибухозахищенному виконанні немає такого контролю!

Контроль обмотки двигуна

Термічний контроль двигуна захищає обмотку двигуна від перегрівання. Стандартно встановлено обмежувач температури з біметалевим давачем. У разі досягнення температури спрацювання має відбуватися вимкнення з блокуванням повторного ввімкнення.

Додатково може також здійснюватися реєстрація температури за допомогою давача РТС. Крім того, термічний контроль двигуна може бути також виконуватися як функція регулювання температури. Завдяки цьому можлива реєстрація двох температур. У разі досягнення низької температури спрацювання після охолодження двигуна може здійснюватися автоматичне повторне ввімкнення. Лише в разі досягнення високої температури спрацювання має відбуватися вимкнення з блокуванням повторного ввімкнення.

Зовнішній контроль форкамери

Форкамеру можна обладнати зовнішнім стрижневим електродом. Електрод реєструє потрапляння перекачуваного середовища через ковзаюче торцеве ущільнення, що знаходиться зі сторони середовища. У такий спосіб система керування установкою може ввімкнути аварійну сигналізацію або вимкнути мішалку.

5.3 Робота з частотним перетворювачем

Експлуатація з частотним перетворювачем дозволяється. Ознайомитися з відповідними вимогами у додатку та дотримуватися їх!

5.4 Експлуатація у вибухонебезпечній атмосфері

Допуск відповідно до		OPTI-TR 50-3 ...	EXCEL-TRE 50-3 ...	OPTI-TR 60-3 ...	EXCEL-TRE 60-3 ...	OPTI-TR 80-3 ...	OPTI-TR 90-2 ...	EXCEL-TRE 90-2 ...	OPTI-TR 120-1 ...
IECEx	o	o	o	o	o	—	o	o	—
ATEX	o	o	o	o	o	o	o	o	o
FM	o	o	o	o	o	o	o	o	o
CSA-Ex	o	—	o	—	o	o	—	o	—

Умовні позначення

— = немає/неможливо, o = опціонально, • = серійно

Позначення вибухозахищених мішалок

Для експлуатації у вибухонебезпечних середовищах мішалка має на заводській табличці таку позначку:

- символ Ex, що свідчить про відповідний допуск;
- класифікація вибухозахисту.

Дотримуйтесь розділу про захист від вибуху!

Документальне підтвердження IECEx

Мішалки придатні для експлуатації у вибухонебезпечних зонах:

- Група приладів: II.
- Категорія: 2, зона 1 та зона 2

Мішалки не можна застосовувати в зоні 0!

ATEX-допуск

Мішалки придатні для експлуатації у вибухонебезпечних зонах:

- Група приладів: II
- Категорія: 2, зона 1 та зона 2

Мішалки не можна застосовувати в зоні 0!

FM-допуск

Мішалки придатні для експлуатації у вибухонебезпечних зонах:

- Клас захисту: Explosionproof
- Категорія: Class I, Division 1

Вказівка Якщо виконання проводки відповідає вимогам Division 1, то також допускається монтаж в Class I, Division 2.

Допуск CSA для експлуатації у вибухонебезпечних зонах

Мішалки придатні для експлуатації у вибухонебезпечних зонах:

- Клас захисту: Explosion-proof
- Категорія: Class 1, Division 1

5.5 Заводська табличка

Позначення на заводській табличці	Значення
P-Тур	Тип мішалки:
M-Тур	Тип двигуна
S/N	Серійний номер
MFY	Дата виготовлення*
n	Число обертів
T	Макс. температура перекачуваного середовища
IP	Клас захисту

Позначення на заводській табличці	Значення
I_N	Номінальний струм
I_{ST}	Пусковий струм
I_{SF}	Номінальний струм для сервіс-фактора
P_2	Номінальна потужність
U	Вимірювана напруга
F	Частота
$\cos \varphi$	Коефіцієнт корисної дії двигуна
SF	Сервіс-фактор
OT_s	Режим роботи: у зануреному стані
OT_e	Режим роботи: у незануреному стані
AT	Вид пуску
M	Маса

* Дата виготовлення вказується відповідно до ISO 8601: JJJJWww

- JJJJ — рік.
- W — скорочення для тижня.
- ww — календарний тиждень.

5.6 Типовий код

Wilo-Flumen OPTI-TR...

Приклад: **Wilo-Flumen OPTI-TR 50-3.23-6/16Ex S17**

Flumen Мішалка із занурним двигуном, горизонтальне розташування

OPTI-TR Типоряд: мішалка зі стандартним асинхронним двигуном

50 x10 = номінальний діаметр пропелера в мм

3 Модель

23 x10 = число обертів крильчатки в об/хв

6 Кількість полюсів

16 x10 = довжина пакета статора в мм

Ex У вибухозахищенному виконанні

S17 Код для спеціальних крильчаток (відсутній у стандартних крильчаток)

Wilo-Flumen EXCEL-TRE...

Приклад: **Wilo-Flumen EXCEL-TRE 50-3.23-6/16Ex S17**

Flumen Мішалка із занурним двигуном, горизонтальне розташування

EXCEL-TRE Типоряд: мішалка з асинхронним двигуном IE3/IE4

50 x10 = номінальний діаметр пропелера в мм

3 Модель

23 x10 = число обертів крильчатки в об/хв

6 Кількість полюсів

16 x10 = довжина пакета статора в мм

Ex У вибухозахищенному виконанні

S17 Код для спеціальних крильчаток (відсутній у стандартних крильчаток)

5.7 Комплект постачання

- Мішалка із занурним двигуном з вбудованим пропелером та під'єднувальним кабелем
- Додаткове приладдя вбудовано, залежно від виду встановлення
- Інструкція з монтажу та експлуатації

5.8 Додаткове приладдя

- Консоль для кріplення на стіні та до підлоги
- Пристрій для опускання
- Допоміжний підйомний пристрій
- Тумба для кріplення підйомного троса
- Регульований упор

- Додаткова тросова розчалка
- Набори кріплень зі з'єднувальними анкерами

6 Установка та електричне підключення

6.1 Кваліфікація персоналу

- Роботи з електрообладнанням: кваліфікований електрик.
Особа, яка має відповідну спеціальну освіту, знання та досвід і може розпізнавати пов'язані з електрикою небезпеки й уникати їх.
- Роботи з монтажу/демонтажу: кваліфікований фахівець із технології очищення стічних вод
Кріплення до різних частин конструкції, підйомного пристрою, базові знання про установки для відведення стічної води
- Підйомні роботи: кваліфікований фахівець з обслуговування підйомних механізмів
Підйомні пристрої, пристрої кріплення, точки кріплення

6.2 Обов'язки керуючого

- Дотримуйтесь чинних місцевих правил запобігання нещасним випадкам і правил техніки безпеки.
- Дотримуйтесь всіх приписів щодо виконання робіт із важкими вантажами та під підвішеними вантажами.
- Надати засоби захисту. Слідкуйте, щоб персонал працював у засобах захисту.
- Позначте робочу зону.
- Не дозволяйте стороннім особам наблизятися до робочої зони.
- Якщо погодні умови (наприклад, обледеніння, сильний вітер) не дозволяють впевнено продовжувати роботу, припиніть її.
- Для експлуатації установок відведення стічних вод дотримуйтесь місцевих приписів щодо технології очищення стічних вод.
- Щоб забезпечити надійне та функціональне кріплення, конструкція/фундамент повинні мати достатню міцність. Відповідальність за підготовку та придатність конструкції/фундаменту несе керуючий!
- Перевірте наявну проектну документацію (монтажні плани, місце встановлення, умови подачі води) на повноту та правильність.

6.3 Види встановлення

- Staціонарний підлоговий та настінний монтаж
Вид встановлення залежить від діаметра крильчатки та геометричних характеристик водойми.
- Гнучкий монтаж за допомогою пристрою для опускання

6.4 Установка



НЕБЕЗПЕКА

Загроза під час проведення монтажу через середовища, небезпечні для здоров'я!

Під час монтажу місце встановлення має бути чистим і дезінфектованим. Якщо можливий контакт із небезпечними для здоров'я середовищами, дотримуйтесь наведених нижче правил.

- Використовуйте засоби захисту:
 - закриті захисні окуляри;
 - захисна маска;
 - захисні рукавиці.
- Краплі, що виступають, витирати негайно.
- Дотримуйтесь правил внутрішнього розпорядку!



НЕБЕЗПЕКА

Загроза для життя через небезпечну роботу поодинці!

Роботи у шахтах та вузьких приміщеннях, як і роботи, де можливе падіння, є небезпечними роботами. Такі роботи заборонено проводити поодинці!

- Роботи виконувати тільки разом з іншою людиною.

ОБЕРЕЖНО

Матеріальні збитки через неправильне кріплення

Неправильне кріплення може порушити функціонування мішалки та пошкодити її.

- У разі кріплення на бетонній конструкції встановіть фундаментний болт для кріплення. Дотримуйтесь інструкцій з монтажу, наданих виробником! Суворо дотримуйтесь вказівок з температурою та часу затвердіння.
 - У разі кріплення на сталевій конструкції перевірте, чи достатньо вони міцні. Застосовуйте матеріал для кріплення достатньої міцності!
- Застосовуйте придатний матеріал для запобігання електрохімічній корозії!
- Затягніть всі різьбові з'єднання. Дотримуйтесь вказівок щодо крутного моменту.

- Використовувати засоби захисту! Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку.
 - Захисні рукавиці: 4X42C (uvex C500 wet).
 - Захисне взуття: Клас захисту S1 (Uvex 1 sport S1)
 - Застосовувати захист від падіння!
 - Захисний шолом: EN 397 відповідно до стандарту, захист від впливу бокової деформації (uvex pheos) (під час застосування підйомних пристрій)
- Підготовка місця встановлення.
 - Чистота, відсутність великих твердих часток.
 - Суха поверхня.
 - Захист від замерзання.
 - Дезінфіковано
- Роботи завжди мають виконувати двоє осіб.
- Позначте робочу зону.
- Не дозволяйте стороннім особам наблизатися до робочої зони.
- Якщо висота робочої зони перевищує 1 м (3 фути), використовуйте підмостки із захистом від падіння.
- Під час роботи можливе скупчення отруйних або задушливих газів.
 - Ужити захисних заходів згідно з правилами внутрішнього розпорядку (мати при собі прилад для вимірювання складу газу, сигналізатор газу).
 - Забезпечити достатню вентиляцію.
 - У разі скупчення отруйних або задушливих газів негайно залишити робоче місце.
- Установка підйомного пристрію: рівна поверхня, чиста й міцна основа. До місця зберігання та місця встановлення повинен бути зручний доступ.
- Закріпіть ланцюг або сталевий трос карабіном на ручці/точці кріплення. Використовуйте лише дозволені будівельними нормами пристрій кріплення.
- Не заходьте в зону повертання підйомного засобу.
- Усі з'єднувальні кабелі прокладіть згідно з приписами. З'єднувальні кабелі не повинні становити небезпеки (місця спотикання, пошкодження під час експлуатації). Перевірте, чи відповідають поперечний переріз кабелю та його довжина вибраному виду прокладання.
- Дотримуйтесь мінімальних відстаней до стін і вбудованих елементів.

6.4.1 Роботи з технічного обслуговування

Якщо насос зберігався понад 12 місяців, перед монтажем слід виконати наведені нижче роботи з технічного обслуговування.

- Проверніть крильчатку.
Див. главу «Прокручування крильчатки [▶ 35]».
- Заміна мастила в камері ущільнень, привідній камері та форкамері.
Див. главу «Заміна мастила [▶ 36]».

6.4.2 Установка на стінці водойми




Fig. 3: Мішалка з консоллю на стінці водойми

У цьому виді установки мішалка монтується безпосередньо на стінку водойми або за допомогою окремої консолі. За допомогою окремої консолі мішалку можна виставляти на вибір — вертикально або горизонтально під кутом. Розрахунок водойми визначає монтажне положення та кут. Прокладіть під'єднувальний кабель на стінці водойми та виведіть вгору.

- ✓ Робоча зона/місце встановлення підготовлені для установки. Дотримуйтесь наведених в проектній документації відстаней до вбудованих елементів та стінок водойми.
 - ✓ Мішалку не під'єднано до електромережі.
 - ✓ Якщо висота робочої зони перевищує 1 м, у наявності повинно бути підмостки із захистом від падіння.
1. За допомогою рукоятки позиціонуйте мішалку на стінці водойми та намітьте кріпильні отвори.
 2. Покладіть мішалку за межами робочої зони.
 3. Просвердліть кріпильні отвори та встановіть фундаментні болти.
ВКАЗІВКА! Дотримуйтесь інструкції з монтажу, наданих виробником!
 4. Після затвердіння місць кріплення фундаментних болтів надіньте на них мішалку за допомогою підйомного пристрою.
 5. За допомогою матеріалу для кріплення змонтуйте мішалку стаціонарно на стінці водойми. **ВКАЗІВКА! Дотримуйтесь інструкції з монтажу, наданих виробником!**
 6. Злегка підтягніть під'єднувальний кабель на стінці водойми. **ОБЕРЕЖНО! Якщо під'єднувальний кабель виводиться через край водойми, зверніть увагу на можливі місця виникнення потертостей. Гострі краї можуть пошкодити під'єднувальний кабель. Притупіть можливі гострі краї водойми!**
 7. Нанесення захисту від корозії (наприклад, Sikaflex): Заповніть подовжені отвори на фланці двигуна до шайби.
- Мішалку змонтовано. Виконайте електричне під'єднання.

6.4.3 Установка на дні, з консоллю (лише OPTI-TR/EXCEL-TRE 50-3)




Fig. 4: Мішалка з консоллю на дні водойми

У цьому виді установки мішалка з консоллю монтується на дні водойми. **ОБЕРЕЖНО! Якщо мішалку було замовлено для підлогового монтажу, консоль попередньо вже змонтовано. Якщо консоль не входила в комплект постачання мішалки, замовте підхожу консоль в сервісному центрі!** Прокладіть під'єднувальний кабель по дну водойми та виведіть його наверх по стінці водойми.

- ✓ Робоча зона/місце встановлення підготовлені для установки. Дотримуйтесь наведених в проектній документації відстаней до вбудованих елементів та стінок водойми.
 - ✓ Мішалку не під'єднано до електромережі.
 - ✓ Консоль змонтовано на мішалці.
1. За допомогою підйомного пристрою позиціонуйте мішалку на дні водойми та намітьте 2 кріпильних отвори.
 2. Поставте мішалку за межами робочої зони.
 3. Просвердліть кріпильні отвори та встановіть фундаментні болти.
ВКАЗІВКА! Дотримуйтесь інструкції з монтажу, наданих виробником!
 4. Після затвердіння місць кріплення фундаментних болтів надіньте на них мішалку за допомогою підйомного пристрою.
 5. За допомогою матеріалу для кріплення стаціонарно змонтуйте мішалку на дні водойми. **ВКАЗІВКА! Дотримуйтесь інструкції з монтажу, наданих виробником!**
 6. Злегка підтягніть під'єднувальний кабель на дні та на стінці водойми. **ОБЕРЕЖНО! Якщо під'єднувальний кабель виводиться через край водойми, зверніть увагу на можливі місця виникнення потертостей. Гострі краї можуть пошкодити під'єднувальний кабель. Притупіть можливі гострі краї водойми!**
 7. Нанесіть захист від корозії (наприклад герметик Sikaflex):
 - Шви, які підлягають ущільненню, між консоллю та конструкцією.

- Заповніть отвори в опорній плиті консолі.
- Заповніть подряпини у консолі.
- Мішалку змонтовано. Виконайте електричне під'єднання.

6.4.4 Установка на дні, зі штативом




Fig. 5: Установка на дні, штатив із трубою круглого перерізу




Fig. 6: Установка на дні, штатив із трубою квадратного перерізу

У цьому виді установки мішалка зі штативом монтується на дні водойми. Штатив доступний у двох варіантах:

- З трубою круглого перерізу: під час установки мішалку можна орієнтувати в горизонтальній площині.
- З трубою квадратного перерізу: орієнтацію мішалки визначає позиціонування штатива. Переорієнтація неможлива!

ОБЕРЕЖНО! Якщо мішалка замовлялася для цього виду установки, на відповідному штативі попередньо змонтовано відповідну раму. Якщо мішалка постачалася без рами, замовте раму в сервісному центрі! Прокладіть під'єднувальний кабель по дну водойми та виведіть його наверх по стінці водойми.

- ✓ Робоча зона/місце встановлення підготовлені для установки. Дотримуйтесь наведених в проектній документації відстаней до вбудованих елементів та стінок водойми.
- ✓ Мішалку не під'єднано до електромережі.
- ✓ Рама та опора для установки штатива змонтовані на мішалці.
- 1. Позиціонуйте штатив на дні водойми та намітьте 4 кріпильні отвори.
- 2. Просвердліть кріпильні отвори та встановіть фундаментні болти.
- ВКАЗІВКА! Дотримуйтесь інструкцій з монтажу, наданих виробником!**
- 3. Після затвердіння місць кріплення фундаментних болтів зафіксуйте штатив на дні водойми матеріалом для кріплення.
- 4. За допомогою підйомного пристрою підніміть мішалку та поверніть над штативом.
- 5. Повільно опускайте мішалку.
 - Штатив із трубою круглого перерізу: введіть штатив у кріпильні хомути.
 - Штатив із трубою квадратного перерізу: введіть штатив у раму.
- 6. Опускайте мішалку, поки опора не упреться в дно.
- 7. Тільки для штатива з трубою круглого перерізу: зорієнтуйте мішалку та затягніть кріпильні хомути.
- 8. Злегка підтягніть під'єднувальний кабель на дні та на стінці водойми.
- ОБЕРЕЖНО! Якщо під'єднувальний кабель виводиться через край водойми, зверніть увагу на можливі місця виникнення потертостей. Гострі краї можуть пошкодити під'єднувальний кабель. Притупіть можливі гострі краї водойми!**
- 9. Нанесення захисту від корозії (наприклад, Sikaflex): розмістіть ущільнювальні шви між штативом і конструкцією.
- Мішалку змонтовано. Виконайте електричне під'єднання.

6.4.5 Установка з пристроєм для опускання

Мішалка спускається у водойму з використанням пристрою для опускання. Напрямна труба пристрою для опускання надійно доводить мішалку до робочої точки. Пристрій для опускання відводить реакційні зусилля, що з'являються, безпосередньо на споруду. Споруда **має** бути розрахована на таке навантаження!

ОБЕРЕЖНО! Матеріальні збитки через невідповідне додаткове приладдя! Через високі сили реакції експлуатуйте мішалку тільки з додатковим приладдям виробника (пристроєм для опускання та рамою). Якщо мішалку було замовлено для установки з пристроєм для опускання, раму вже попередньо змонтовано. Якщо мішалка постачається без рами, замовте відповідну раму в сервісному центрі!

Підготовчі роботи




Fig. 7: Підготовка мішалки

1	Підйомний засіб
2	Підйомний пристрій
3	Скоба для кріплення
4	Підпорка (додатково як приладдя)
5	Площадка для надійного встановлення
6	Рама
7	Кабельний тримач для послаблення розтягуючого зусилля

- ✓ Мішалку встановлено та вирівняно по горизонталі.
 - ✓ Раму змонтовано на мішалці.
 - ✓ Прилад зниження змонтовано у водоймі.
 - ✓ Є підйомний засіб з достатньою вантажопідйомністю.
1. За допомогою скоби закріпіть підйомний пристрій на рамі.
 2. Виконання із суцільними пластиковими роликами: Зніміть відкидні шплінти і демонтуйте наскрізні пластикові ролики та вставні осі.
ВКАЗІВКА! Підготуйте компоненти для подальшого монтажу.
 3. Прокладіть всі під'єднувальні кабелі, змонтуйте кабельні тримачі. Кабельні тримачі фіксують під'єднувальні кабелі на підйомному пристрої. Завдяки цьому перешкоджається неконтрольоване занурювання під'єднувальних кабелів у водойму. Дотримуйтесь наступних відстаней:
1-й кабельний тримач: 500 мм
Всі інші кабельні тримачі: 750 мм

Підніміть мішалку та поверніть над водоймою




Fig. 8: Поворот мішалки над водоймою

1	Підйомний засіб
2	Підйомний пристрій
6	Рама
8	Напрямна труба прилада зниження

- ✓ Підготовчі роботи завершені.
1. Підніміть мішалку, щоб її можна було безпечно повертати над захисним огороженням.
ВКАЗІВКА! Мішалка повинна висіти на підйомному засобі горизонтально. Якщо мішалка висіть на підйомному засобі з нахилом, оберіть іншу точку кріплення на рамі.
 2. Поверніть мішалку над водоймою.
ВКАЗІВКА! Рама повинна рухатися по напрямній трубі вертикально. Якщо рама рухається по напрямній трубі не вертикально, підберіть інше положення на підйомному засобі.

Монтаж мішалки на приладі зниження




Fig. 9: Мішалка на приладі зниження

1	Підйомний засіб
2	Підйомний пристрій
6	Рама
8	Напрямна труба прилада зниження
9	Верхній тримач прилада зниження

- ✓ Мішалка висить горизонтально.
 - ✓ Рама рухається вертикально по напрямній трубі.
 - ✓ Кабельний тримач змонтовано.
1. Повільно опускайте мішалку.
 2. Введіть напрямну трубу в раму без перекосу.
ВКАЗІВКА! Напрямні ролики лежать на напрямній трубі.
 3. Виконання зі вставними осями:
Опускайте мішалку, поки рама не стане під верхнім тримачем. Змонтуйте вставні осі та суцільні пластикові ролики, зафіксуйте відкидними шплінтами!

Завершення установки




Fig. 10: Мішалка опущена до фіксованого упора.

1	Підйомний засіб
2	Підйомний пристрій
8	Напрямна труба прилада зниження
10	Під'єднувальний кабель
11	Кабельний тримач з карабінним гаком, прокладання кабелю по підйомному пристрою
12	Кабельний тримач з карабінним гаком, захист від падіння

- ✓ Мішалку змонтовано на приладі зниження
1. Повільно опускайте мішалку.
 2. За допомогою кабельних тримачів підвісьте під'єднувальний кабель на підйомному пристрії.
Під'єднувальний кабель надійно прокладений за допомогою підйомного пристроя (наприклад сталевого троса). **ОБЕРЕЖНО! Якщо для прокладення під'єднувального кабелю не застосовано жодного кабельного тримача, забезпечте, щоб під'єднувальний кабель не був затягнутий в крильчатку!**
 3. Опустіть мішалку до кінця напрямної труби або до фіксованого упора.
 4. Зафіксуйте під'єднувальний кабель на захисному огороженні або на підйомному засобі від падіння!
 5. Перевірте діапазон повертання пристроя для опускання.
Перевірте повний діапазон повертання пристроя для опускання. Мішалка не повинна зіштовхуватися з конструкціями (вбудованими елементами, стінкою водойми). **ОБЕРЕЖНО! Якщо повний діапазон повертання не використовується, механічно обмежте його!**
 6. Установіть бажаний кут та зафіксуйте прилад зниження від зміщення гвинтом.
► Установку завершено. Прокладіть під'єднувальний кабель та виконайте електричне під'єднання.



Мобільний підйомний засіб: установлення тумби для троса

У разі застосування мобільного підйомного засобу встановіть на краю водойми тумбу для троса:

- вийміть підйомний пристрій (наприклад, сталевий трос) з підйомного засобу та закріпіть на тумбі для троса;
- зафіксуйте від падіння під'єднувальний кабель на краю водойми.

ОБЕРЕЖНО! Якщо під'єднувальний кабель виводиться через край водойми, зверніть увагу на можливі місця виникнення потертостей. Гострі краї можуть пошкодити під'єднувальний кабель. Притупіть можливі гострі краї водойми!

Fig. 11: Підйомний пристрій кріпиться на тумбі для троса

6.5 Електричне під'єднання



НЕБЕЗПЕКА

Ризик смертельного травмування через електричний струм.

Неправильні дії під час виконання електричних робіт призводять до смерті через ураження струмом.

- Роботи з електрообладнанням доручати тільки електрику.
- Дотримуйтесь місцевих приписів.



НЕБЕЗПЕКА

Небезпека вибуху через неправильне під'єднання!

- Завжди виконуйте електричне під'єднання мішалки за межами вибухонебезпечної зони. Якщо під'єднання повинно проводитись у вибухонебезпечній зоні, то його необхідно виконувати у вибухозахищенному корпусі (тип вибухозахисту відповідно до DIN EN 60079-0)! У разі недотримання цієї вказівки існує небезпека для життя через можливість вибуху!
- Провід для зрівнювання потенціалів під'єднати до позначеної клеми заземлення. Клема заземлення розташована біля під'єднувального кабелю. Для підключення проводу зрівнювання потенціалів слід використовувати кабель із діаметром відповідно до місцевих приписів.
- Підключення завжди повинен виконувати електрик.
- Для електричного під'єднання дотримуйтесь додаткової інформації розділу про вибухозахищене виконання у додатку до цієї інструкції з монтажу та експлуатації!

- Під'єднання до мережі відповідає даним на заводській таблиці.
- Живлення від мережі для трифазних двигунів з правим обертальним полем (3~ двигун).
- Прокладіть під'єднувальний кабель згідно з місцевими приписами та під'єднайте згідно з розподілом жил.
- Під'єднайте всі контрольні прилади та перевірте їх функціонування.
- Виконайте заземлення відповідно до місцевих приписів.

6.5.1 Захист запобіжником зі сторони мережі живлення

Запобіжний вимикач

Розмір і комутаційна характеристика запобіжних вимикачів залежать від номінального струму під'єданого виробу. Дотримуйтесь місцевих приписів.

Захисний вимикач двигуна

Для виробів без штекера передбачено захисний вимикач двигуна на місці встановлення! Мінімальними вимогами є теплове реле/захисний вимикач двигуна з компенсацією температурних впливів, диференційне реле та блокування повторного ввімкнення згідно з місцевими приписами. Під час під'єдання до чутливих електромереж на місці встановлення передбачити додаткові захисні прилади

(наприклад, реле перенапруги, реле занизеної напруги або реле випадання фаз тощо).

Запобіжний вимикач в електромережі (RCD)

- Установлюйте запобіжний вимикач в електромережі (RCD) відповідно до приписів місцевої енергетичної компанії.
- Якщо люди можуть контактувати з виробом та електропровідними рідинами, встановіть запобіжний вимикач в електромережі (RCD).

6.5.2 Роботи з технічного обслуговування

6.5.2.1 Перевірка опору ізоляції обмотки двигуна

- ✓ Прилад для вимірювання опору ізоляції 1000 В
- 1. Перевірте опір ізоляції.
 - ⇒ Значення вимірювання, перший пуск: $\geq 20 \text{ МОм}$.
 - ⇒ Значення вимірювання, періодичні виміри: $\geq 2 \text{ МОм}$.
 - Опір ізоляції перевірено. Якщо вимірювані значення відрізняються від заданих, зверніться до сервісного центру.

6.5.2.2 Перевірка опору температурного датчика

- ✓ Омметр у наявності.
- 1. Виміряйте опір.
 - ⇒ Значення вимірювання, **біметалевий давач**: 0 Ом (прохід).
 - ⇒ Значення вимірювання **3 давачів PTC**: від 60 до 300 Ом.
 - ⇒ Значення вимірювання **4 давачів PTC**: від 80 до 400 Ом.
 - Опір перевірено. Якщо вимірюване значення відрізняється від заданого, зверніться до сервісного центру.

6.5.3 Під'єднання двигуна трифазного струму

- Під'єднувальний кабель з вільним кінцем.
- Додана схема підключення містить точну інформацію про під'єднувальний кабель.
 - Виконання кабелю
 - Маркування жил
- Під'єднати під'єднувальний кабель на місці встановлення системи керування.

Маркування жил для під'єднання до мережі у разі прямого пуску

U, V, W	Під'єднання до мережі
PE (gn-ye)	Заземлення

Маркування жил для під'єднання до мережі у разі пуску зірка-трикутник

U1, V1, W1	Під'єднання до мережі (початок обмотки)
U2, V2, W2	Під'єднання до мережі (кінець обмотки)
PE (gn-ye)	Заземлення

6.5.4 Під'єднання контрольних приладів

- Точні дані щодо виконання наведено у схемі підключення, яка додається.
- окремі жили позначені відповідно до схеми підключення. Не відрізайте жили! Іншого зв'язку між позначенням жил і схемою підключення немає.

Огляд можливих контрольних приладів для мішалок із занурним двигуном **без вибухозахищеного виконання**

	OPTI-TR 50-3 ...	EXCEL-TRE 50-3 ...	OPTI-TR 60-3 ...	EXCEL-TRE 60-3 ...	OPTI-TR 80-3 ...	OPTI-TR 90-2 ...	EXCEL-TRE 90-2 ...	OPTI-TR 120-1 ...
Камера двигуна/камера ущільнень	o	o	o	o	-	o	o	-
Форкамера (зовнішній стрижневий електрод)	o	o	o	o	o	o	o	o
Обмотка двигуна: обмежувач температури	•	•	•	•	•	•	•	•
Обмотка двигуна: регулювання та обмеження температури	o	o	o	o	o	o	o	o

Умовні позначення

– = неможливо, о = опціонально, • = серійно

6.5.4.1 Контроль камери двигуна/ ущільнюючої камери

Підключіть електроди через реле опрацювання даних. Для цього рекомендовано застосовувати реле «NIV 101/A». Порогове значення складає 30 кОм.

Маркування жил

DK	Під'єднання електродів
----	------------------------

У разі досягнення порогового значення стається вимкнення!

6.5.4.2 Контроль обмотки двигуна

З біметалевими давачами

Біметалеві давачі під'єднуються безпосередньо до приладу керування або через реле опрацювання даних.

Значення для під'єднання: макс. 250 В (змін. струм), 2,5 А, $\cos \varphi = 1$.

Маркування жил біметалевих давачів

Обмежувач температури

20, 21	Під'єднання біметалевих давачів
--------	---------------------------------

Регулювання та обмеження температури

21	Контактний вивід для високої температури
----	--

20	Контактний вивід для середовища
----	---------------------------------

22	Контактний вивід для низької температури
----	--

З давачами РТС

Підключіть давач РТС через реле опрацювання даних. Для цього рекомендовано застосовувати реле CM-MSS.

Маркування жил давачів РТС

Обмежувач температури

10, 11	Під'єднання давачів РТС
--------	-------------------------

Регулювання та обмеження температури

11	Контактний вивід для високої температури
----	--

10	Контактний вивід для середовища
----	---------------------------------

12	Контактний вивід для низької температури
----	--

Умова спрацювання під час регулювання й обмеження температури

Для термічного контролю двигуна з біметалевими давачами або давачами РТС температура спрацювання визначається вбудованим давачем. Залежно від виконання термічного контролю двигуна в разі досягнення температури спрацювання має здійснюватися наведена далі умова спрацювання.

- Обмежувач температури (1-температурний контур)
У разі досягнення температури спрацювання має відбуватися вимкнення.
- Регулювання та обмеження температури (2-температурні контури)
У разі досягнення значення спрацювання для низької температури може відбуватися вимкнення з автоматичним повторним увімкненням. У разі досягнення значення спрацювання для високої температури має відбуватися вимкнення з ручним повторним увімкненням.

Дотримуйтесь додаткової інформації главі про вибухозахищене виконання в додатку!

6.5.4.3 Контроль форкамери (зовнішній електрод)

Підключіть зовнішній електрод через реле опрацювання даних. Для цього рекомендовано застосовувати реле «NIV 101/A». Порогове значення складає 30 кОм.

У разі досягнення порогового значення система має подати попереджувальний сигнал або вимкнутися.

Дотримуйтесь додаткової інформації в главі про вибухозахищене виконання в додатку!

6.5.5 Налаштування захисту двигуна

6.5.5.1 Пряме вимикання

- **Повне навантаження**

Налаштуйте захист двигуна на номінальний струм згідно з заводською табличкою.

- **Режим часткового навантаження**
Налаштуйте номінальний струм на 5 % вище від струму, виміряного в робочій точці.
- **Пуск за схемою «зірка – трикутник»**
- Регулювання захисту двигуна залежить від установки:
 - Захист двигуна у відгалуженні двигуна: встановити захист двигуна на 0,58 номінальний струм.
 - Захист двигуна у проводі під'єднання до мережі: встановити захист двигуна на номінальний струм.
- Максимальний пусковий час у схемі з'єднання зіркою: 3 с
- **Повне навантаження**
Налаштуйте захист двигуна на номінальний струм згідно з заводською табличкою.
- **Режим часткового навантаження**
Налаштуйте номінальний струм на 5 % вище від струму, виміряного в робочій точці.

Зверніть увагу на зазначені далі моменти.

- Споживання енергії повинно завжди бути менше за номінальний струм.
- Залиште подачу та вилив закритими впродовж 30 с.
- Щоб завадити втратам потужності, після виходу на нормальній режим функціонування електронний пускач (пристрій плавного пуску) слід перемкнути шунтом.

6.5.6 Робота з частотним перетворювачем

Експлуатація з частотним перетворювачем дозволяється. Ознайомитися з відповідними вимогами у додатку та дотримуватися їх!

7 Введення в дію



ВКАЗІВКА

Автоматичне вмикання після збою електроживлення

Виріб вмикається та вимикається за допомогою окремих засобів керування залежно від процесу. Після збою електроживлення виріб може вмикатися автоматично.

7.1 Кваліфікація персоналу

- Обслуговування/керування: Обслуговуючий персонал, проінструктований щодо принципу функціонування усієї установки.
- Зберігання інструкції з монтажу та експлуатації біля мішалки або у спеціально передбаченому для цього місці.
- Надати персоналу інструкцію з монтажу та експлуатації на відповідній мові.
- Забезпечити, щоб весь персонал прочитав та зрозумів інструкцію з монтажу та експлуатації.
- Усі пристрої безпеки та аварійні вимикачі в установці підключено та перевірено на правильність функціонування.
- Мішалка придатна до застосування в заданих умовах експлуатації.

7.2 Обов'язки керуючого

- Зберігання інструкції з монтажу та експлуатації біля мішалки або у спеціально передбаченому для цього місці.
- Надати персоналу інструкцію з монтажу та експлуатації на відповідній мові.
- Забезпечити, щоб весь персонал прочитав та зрозумів інструкцію з монтажу та експлуатації.
- Усі пристрої безпеки та аварійні вимикачі в установці підключено та перевірено на правильність функціонування.
- Мішалка придатна до застосування в заданих умовах експлуатації.

7.3 Контроль напрямку обертання

На заводі мішалку перевірено та налаштовано на правильний напрямок обертання для поля правого обертання. Під'єднання здійснюється згідно з даними, що містяться у главі «Електричне під'єднання».



Fig. 12: Правильний напрямок обертання

Перевірка напрямку обертання

- ✓ Наявне під'єднання до мережі з правим обертальним полем.
 - ✓ Обертальне поле перевіreno кваліфікованим електриком.
 - ✓ У робочій зоні мішалки немає людей.
 - ✓ Мішалку встановлено стаціонарно.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Не тримайте мішалку в руках! Високий пусковий момент може привести до тяжких травм!
- ✓ Пропелер видно.
 - 1. Увімкніть мішалку. **Макс. час роботи: 15 с!**
 - 2. Напрямок обертання крильчатки:
Вид спереду: крильчатка обертається за годинниковою стрілкою (вправо).
Вид ззаду: Крильчатка обертається проти годинникової стрілки (вліво).
ВКАЗІВКА! Зворотний напрямок обертання мішалки типу OPTI-TR 80-3! Мішалка обертається проти годинникової стрілки, якщо дивитися спереду, за годинниковою стрілкою, якщо дивитися ззаду.
► Напрямок обертання правильний.

Напрямок обертання неправильний

У разі неправильного напрямку обертання слід змінити під'єднання в наведений нижче спосіб.

- Прямий пуск: поміняйте місцями дві фази.
- Пуск за схемою «зірка-трикутник»: поміняйте місцями з'єднання двох обмоток (наприклад, U1/V1 та U2/V2).

ВКАЗІВКА! Після зміни під'єднання ще раз перевірте напрямок обертання!

7.4 Експлуатація у вибухонебезпечній атмосфері

Допуск відповідно до	OPTI-TR 50-3 ...	EXCEL-TRE 50-3 ...	OPTI-TR 60-3 ...	EXCEL-TRE 60-3 ...	OPTI-TR 80-3 ...	OPTI-TR 90-2 ...	EXCEL-TRE 90-2 ...	OPTI-TR 120-1 ...
IECEx	o	o	o	o	-	o	o	-
ATEX	o	o	o	o	o	o	o	o
FM	o	o	o	o	o	o	o	o
CSA-Ex	o	-	o	-	o	o	-	o

Умовні позначення

- = немає/неможливо, o = опціонально, • = серійно

Позначення вибухозахищених мішалок

Для експлуатації у вибухонебезпечних середовищах мішалка має на заводській табличці таку позначку:

- символ Ex, що свідчить про відповідний допуск;
- класифікація вибухозахисту.

Дотримуйтесь розділу про захист від вибуху!

Документальне підтвердження IECEx

Мішалки придатні для експлуатації у вибухонебезпечних зонах:

- Група приладів: II.
- Категорія: 2, зона 1 та зона 2

Мішалки не можна застосовувати в зоні 0!

ATEX-допуск

Мішалки придатні для експлуатації у вибухонебезпечних зонах:

- Група приладів: II
- Категорія: 2, зона 1 та зона 2

Мішалки не можна застосовувати в зоні 0!

FM-допуск

Мішалки придатні для експлуатації у вибухонебезпечних зонах:

- Клас захисту: Explosionproof
- Категорія: Class I, Division 1
Вказівка Якщо виконання проводки відповідає вимогам Division 1, то також допускається монтаж в Class I, Division 2.

Допуск CSA для експлуатації у вибухонебезпечних зонах

Мішалки придатні для експлуатації у вибухонебезпечних зонах:

- Клас захисту: Explosion-proof
- Категорія: Class 1, Division 1

7.5 Перед вмиканням

Перед увімкненням перевірте наступне:

- Чи виконано електричне під'єднання згідно приписів?
- Чи безпечно прокладено під'єднувальний кабель?
- Чи може поплавковий вимикач вільно рухатися?
- Чи правильно закріплена приладдя?
- Допустима температура перекачуваного середовища витримується?
- Допустима глибина занурення витримується?
- Повторно-короткочасний режим роботи: макс. частота увімкнень дотримана?
- Мінімальний рівень води над крильчаткою заданий і контролюється?
- Мінімальна температура середовища може впасти нижче 3 °C: установлений контроль з автоматичним вимкненням?
- Чи є вбудовані елементи у безпосередній окружності обертання крильчатки?

7.6 Вимкнення та ввімкнення

Мішалка вмикається та вимикається з окремого пристрою керування (вимикач/вимикач, комутаційний прилад), установлення якого забезпечує замовник.

- Під час запуску мішалки номінальний струм короткочасно перевищує верхню межу.
- У фазі пуску поки не створиться течія у водоймі, споживаний струм буде дещо перевищувати номінальний струм.
- Під час експлуатації номінальний струм не перевищувати.

ОБЕРЕЖНО! Матеріальні збитки! Якщо мішалка не запускається, негайно вимкніть її. Пошкодження двигуна! Перед повторним вмиканням спочатку усуньте несправність.

7.7 Під час експлуатації



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування через пропелер, що обертається!

Робоча зона мішалки має бути вільною від людей. Небезпека травмування!

- Позначити й обгородити робочу зону.
- Увімкнути мішалку, коли в робочій зоні немає людей.
- Якщо хтось зайде в робочу зону, мішалку негайно вимкнути.

Регулярно перевіряйте наведене далі.

- Мішалка має бути вільною від відкладень і кірки.
- Під'єднувальний кабель не повинен бути пошкоджений.
- Мінімальне перекриття водою забезпечене.
- Робота спокійна і без вібрацій.
- Макс. частота увімкнень не перевищується.
- Допуски при під'єднанні до мережі.
 - Робоча напруга: +/-10 %.
 - Частота: +/-2 %.
 - Споживання енергії між окремими фазами: макс. 5 %.
 - Різниця напруг між окремими фазами: макс. 1 %.

Підвищене споживання енергії.

Залежно від середовища та від фактичного створення течії це може привести до зменшених коливань споживання енергії. Постійно підвищене споживання енергії

вказує на змінення розрахункових параметрів. Причинами змінення параметрів конструкції можуть бути:

- Змінення в'язкості та густини середовища, наприклад через змінене додавання полімерів або осаджуваців. **ОБЕРЕЖНО! Ця зміна може призвести до значного збільшення енергоспоживання аж до перевантаження!**
- Недостатнє попереднє механічне очищення, наприклад волокнистих і абразивних складових.
- Неоднорідні умови течії, створювані вбудованими елементами або відхиленням потоків в робочій зоні.
- Вібрації через порушення притоку й витоку з водойми, змінене потрапляння повітря (аерація) або взаємний вплив декількох мішалок.

Перевірте розрахунок параметрів установки та вживіть контрзаходів.

ОБЕРЕЖНО! Постійно підвищене споживання енергії призводить до підвищеного зношення мішалки! Якщо потрібна додаткова допомога, зверніться до сервісного центру.

Контроль температури середовища

Температура середовища не повинна опуститися нижче 3 °C. Якщо температура середовища нижче 3 °C, воно загущується і може призвести до поломки крильчатки. Якщо є можливість падіння температури середовища нижче 3 °C, установіть схему автоматичного контролю температури з попередженням та вимкненням.

Контроль мінімального перекриття водою

Під час експлуатації не можна виймати крильчатку з середовища. Обов'язково дотримуйтесь вказівок щодо мінімального перекриття водою! Якщо рівень води надто коливається, установіть систему контролю рівня. Якщо перекриття водою менше мінімального, мішалка вимикається.

8 Виведення з експлуатації / демонтаж

8.1 Кваліфікація персоналу

- Обслуговування/керування: Обслуговуючий персонал, проінструктований щодо принципу функціонування усієї установки.
- Роботи з електрообладнанням: кваліфікований електрик. Особа, яка має відповідну спеціальну освіту, знання та досвід і може розпізнавати пов'язані з електрикою небезпеки й уникати їх.
- Роботи з монтажу/демонтажу: кваліфікований фахівець із технології очищення стічних вод
Кріплення до різних частин конструкції, підйомного пристрою, базові знання про установки для відведення стічної води
- Підйомні роботи: кваліфікований фахівець з обслуговування підйомних механізмів
Підйомні пристрої, пристрої кріплення, точки кріплення
- Чинні місцеві правила щодо запобігання нещасним випадкам і правила техніки безпеки професійних галузевих об'єднань.
- Дотримуйтесь приписів щодо виконання робіт із тяжкими вантажами та під підвішеними вантажами.
- Надайте необхідні засоби захисту та переконайтесь, що персонал їх використовує.
- Забезпечте достатню вентиляцію в закритих приміщеннях.
- При скупченні отруйних або задушливих газів слід негайно вжити контрзаходів!

8.2 Обов'язки керуючого

8.3 Виведення з експлуатації

Мішалка вимикається, однак і надалі залишається у встановленому стані. Таким чином, мішалка готова до роботи в будь-який час.

- ✓ Для захисту від морозу, обледеніння чи прямих сонячних променів мішалка має залишатися повністю зануреною в перекачуваному середовищі.
- ✓ Мінімальна температура перекачуваного середовища: +3 °C (+37 °F).
- 1. Вимкнути мішалку.
- 2. Захистити пост керування від несанкціонованого повторного ввімкнення (наприклад, за допомогою розблокування головного вимикача).
 - Мішалку виведено з експлуатації, її можна демонтувати.

Якщо мішалка після виведення з експлуатації залишається встановленою, зверніть увагу на таке:

- Забезпечити наведені вище умови на весь час виведення з експлуатації. Якщо такі умови не забезпечуються, демонтувати мішалку!
- У разі виведення з експлуатації на тривалий термін регулярно здійснювати запуск для перевірки функціонування.
 - Інтервал: від одного разу на місяць до одного разу на квартал
 - Тривалість роботи: 5 хвилин
 - Запуск для перевірки функціонування можна виконувати лише за чинних умов експлуатації!

8.4 Демонтаж



НЕБЕЗПЕКА

Небезпека через середовища, небезпечні для здоров'я!

Небезпека через бактеріальне зараження!

- Після демонтажу мішалки продезінфікувати її!
- Дотримуйтесь правил внутрішнього розпорядку!



НЕБЕЗПЕКА

Ризик смертельного травмування через електричний струм.

Неправильні дії під час виконання електричних робіт призводять до смерті через ураження струмом.

- Роботи з електрообладнанням доручати тільки електрику.
- Дотримуйтесь місцевих приписів.



НЕБЕЗПЕКА

Загроза для життя через небезпечну роботу поодинці!

Роботи у шахтах та вузьких приміщеннях, як і роботи, де можливе падіння, є небезпечними роботами. Такі роботи заборонено проводити поодинці!

- Роботи виконувати тільки разом з іншою людиною.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека отримання опіків на гарячих поверхнях!

Двигун під час експлуатації може нагріватися. І це може привести до опіків.

- Після вимкнення дочекатися охолодження двигуна до температури навколишнього середовища.

Під час проведення робіт слід використовувати наведені далі засоби захисту.

- Захисне взуття: Клас захисту S1 (Uvex 1 sport S1)
- Захисні рукавиці: 4X42C (uvex C500 wet).
- Застосовувати захист від падіння!
- Захисний шолом: EN 397 відповідно до стандарту, захист від впливу бокової деформації (uvex pheos)
 - (під час застосування підйомних пристройів)

Якщо під час робіт виникає контакт з небезпечними для здоров'я середовищами, додатково використовуйте такі засоби захисту:

- Захисні окуляри: uvex skyguard NT.
 - Позначення оправи: W 166 34 F CE.
 - Позначення скелець: 0-0,0* W1 FK CE.
- Фільтрувальна захисна маска: Респіратор 3М серії 6000 з фільтром 6055 A2.

Використання передбачених засобів захисту — це мінімальна вимога. Дотримуйтесь правил внутрішнього розпорядку!

* Ступінь захисту відповідно до EN 170 цих робіт не стосується.

8.4.1 Підлоговий та настінний монтаж

- ✓ Мішалка виведена з експлуатації.

- ✓ Робоча зона звільнена, очищена та за необхідності дезінфікована.
 - ✓ Мішалка очищена та за необхідності дезінфікована.
 - ✓ Роботи проводять дві особи.
 - 1. Від'єднайте мішалку від електромережі.
 - 2. Демонтуйте і змотайте під'єднувальний кабель.
 - 3. Увійдіть у робочу зону. **НЕБЕЗПЕКА! Якщо робочу зону неможливо очистити й дезінфікувати, вдягайте засоби захисту згідно з правилами внутрішнього розпорядку!**
 - 4. Демонтуйте мішалку зі стінки або з підлоги водойми.
 - 5. Покладіть мішалку на піддон, зафіксуйте від зісковзування та підніміть з робочої зони.
- Демонтаж завершено. Грунтовно очистіть мішалку та покладіть на зберігання.

8.4.2 Застосування з приладом зниження

- ✓ Мішалка виведена з експлуатації.
 - ✓ Використовуються засоби захисту згідно з правилами внутрішнього розпорядку.
 - 1. Від'єднайте мішалку від електромережі.
 - 2. Демонтуйте і змотайте під'єднувальний кабель.
 - 3. Вставте підйомний пристрій у підйомний засіб.
 - 4. Повільно підйомайте мішалку та витягніть з водойми. Під час піднімання відчепіть під'єднувальний кабель від підйомного пристрою та змотайте його.
НЕБЕЗПЕКА! Мішалка та під'єднувальний кабель безпосередньо витягнені з середовища. Користуйтесь засобами захисту згідно з правилами внутрішнього розпорядку!
 - 5. Поверніть мішалку та покладіть на стійку основу.
- Демонтаж завершено. Грунтовно очистіть мішалку та місце розвантаження, за необхідності дезінфікуйте та покладіть на зберігання.

8.4.3 Очищення та дезінфекція

- Використовувати засоби захисту! Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку.
 - Захисне взуття: Клас захисту S1 (Uvex 1 sport S1)
 - Фільтрувальна захисна маска: Респіратор 3M серії 6000 з фільтром 6055 A2.
 - Захисні рукавиці: 4X42C + тип А (uvex protector chemical NK2725B).
 - Захисні окуляри: uvex skyguard NT.
- Застосування засобів для дезінфекції.
 - Застосування в суворій відповідності до вимог виробника.
 - Використовувати засоби захисту відповідно до вимог виробника.
- Утилізуйте промивну воду відповідно до місцевих приписів, наприклад відводьте в каналізаційний канал.
- ✓ Мішалку демонтовано.
- 1. Упакуйте вільні кінці кабелю так, щоб забезпечити їх водонепроникний захист!
- 2. Закріпіть підйомний пристрій у точці кріплення.
- 3. Підніміть мішалку приблизно на 30 см (10 дюймів) над підлогою.
- 4. Промийте мішалку чистою водою зверху донизу.
- 5. Промийте пропелер з усіх боків.
- 6. Дезінфікуйте мішалку.
- 7. Утилізуйте залишки забруднення з підлоги, наприклад змиваючи в канал.
- 8. Дайте мішалці висохнути.

9 Поточний ремонт

9.1 Кваліфікація персоналу

- Роботи з електрообладнанням: кваліфікований електрик.
Особа, яка має відповідну спеціальну освіту, знання та досвід і може розпізнавати пов'язані з електрикою небезпеки й уникати їх.

- Роботи з технічного обслуговування: кваліфікований фахівець із технології очищення стічних вод
Застосування/утилізація використовуваних робочих середовищ, базові знання в машинобудуванні (монтаж/демонтаж)

9.2 Обов'язки керуючого

- Надайте потрібні засоби захисту та переконайтесь, що персонал їх використовує.
- Збирайте робочу рідину у відповідні резервуари та утилізуйте їх належним чином.
- Утилізуйте використаний захисний одяг згідно з приписами.
- Використовуйте лише оригінальні запчастини від виробника. Застосування інших запчастин, відмінних від оригінальних, звільняє виробника від будь-якої відповідальності.
- Нешкільність середовища та протікання робочої рідини слід негайно локалізувати та усунути відповідно до місцевих чинних директив.
- Надавайте необхідні інструменти.
- Під час використання легкозаймистих розчинників і мийних засобів забороняється використовувати відкрите полум'я, відкрите джерело світла, а також палити.
- Документуйте роботи з технічного обслуговування в переліку проведення огляду стороною застосування установки.

9.3 Робоча рідина

9.3.1 Сорти мастила

Білі мастила

- ExxonMobile: Marcol 52.
- ExxonMobile: Marcol 82.
- Total: Finavestan A 80 B (сертифіковано NSF-H1).

Трансмісійні оліви CLP (ISO VG 220)

- Aral: Degol BG 220
- BP: Energol Gr-XP 220
- Shell: Omala S2 GX 220
- Tripol: FoodProof 1810/220 (допущено USDA-H1).

9.3.2 Пластичне мастило

- Esso: Unirex N3.
- Tripol: Molub-Alloy-Food Proof 823 FM (допущено USDA-H1).

9.3.3 Кількість для заповнення

Указані кількості заповнення стосуються лише горизонтальної установки. Для інших видів монтажу використовуються інші кількості заповнення, див. технічний паспорт у документації замовлення.

Flumen OPTI-TR/EXCEL-TRE 50-3, 60-3 та 90-2

- Форкамера: 1,20 л (41 US.fl.oz.)
- Привідна камера: 0,50 л (17 US.fl.oz.)
- Камера ущільнень: 1,10 л (37 US.fl.oz.)

Flumen OPTI-TR 80-3 та 120-1

- Форкамера: 2 л (68 US.fl.oz.)
- Привідна камера: 1,10 л (37 US.fl.oz.)
- Камера ущільнень: 2 л (68 US.fl.oz.)

9.4 Інтервали техобслуговування

9.4.1 Інтервали техобслуговування для стандартних умов

Через 8000 годин роботи або через 2 роки

- Візуальний контроль під'єднувальних кабелів.
- Візуальний контроль кабельного тримача та натяг тросу
- Візуальний контроль мішалки
- Візуальний контроль додаткового приладдя.
- Перевірка функціонування контрольних приладів.
- Заміна мастила

Через 80 000 годин роботи або через 10 років

- Капітальний ремонт

9.4.2 Інтервали техобслуговування для ускладнених умов

Після консультації з сервісним центром задані інтервали техобслуговування слід скоротити за наведених далі умов експлуатації.

- Середовища з довговолокнистими включеннями.
- Дуже агресивні або абразивні середовища.
- Сильно загазовані середовища.
- Експлуатація в несприятливій робочій точці.
- Несприятливі умови притоку (наприклад, через вбудовані елементи або аерацію).

За ускладнених умов експлуатації рекомендовано укласти угоду про технічне обслуговування.

9.5 Заходи з технічного обслуговування



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування гострими крайками!

На лопатях крильчатки можуть утворюватися гострі кромки. Існує небезпека порізів.

- Використовуйте захисні рукавиці!

Перед початком заходів з технічного обслуговування слід виконати наведені далі передумови.

- Використовувати засоби захисту! Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку.
 - Захисне взуття: Клас захисту S1 (Uvex 1 sport S1)
 - Захисні рукавиці: 4X42C (uvex C500 wet).
 - Захисні окуляри: uvex skyguard NT.
- Детальне позначення для оправи та скелець див. в главі «Засоби індивідуального захисту [► 7]».
- Мішалку ретельно очищено та продезінфіковано.
- Двигун охолоджено до температури навколошнього середовища.
- Робочий майданчик.
 - Чистий, гарні освітлення та вентиляція.
 - Тверда й міцна робоча поверхня.
 - Забезпечити захист від перекидання та зсування.

ОБЕРЕЖНО! Не ставте мішалку на крильчатку! Забезпечте відповідну платформу.

ВКАЗІВКА! Виконуйте лише ті роботи з технічного обслуговування, які зазначені в цій інструкції з монтажу та експлуатації.

9.5.1 Рекомендовані заходи з технічного обслуговування

Для бездоганної експлуатації радимо регулярно перевіряти показники споживання струму і робочої напруги по всіх трьох фазах. За нормального режиму роботи ці величини залишаються сталими. Незначні коливання залежать від структури середовища.

На основі споживання електроенергії можна завчасно виявити та усунути пошкодження або неналежне функціонування мішалки. Значні коливання напруги навантажують обмотку двигуна та можуть привести до збою в роботі мішалки. Регулярні перевірки дозволяють запобігти значним збиткам і уникнути ризику повного виходу з ладу. З метою регулярних перевірок радимо запровадити дистанційний контроль.

9.5.2 Прокручування крильчатки

✓ Засоби захисту вдягнені.

✓ Мішалка від'єднана від електромережі.

1. Покладіть мішалку горизонтально на тверду робочу поверхню.

ОБЕРЕЖНО! Не ставте мішалку на пропелер. Застосуйте майданчик залежно від діаметру крильчатки.

2. Мішалку слід захистити від перекидання або зсування.
3. Обережно візьміться за пропелер і проверніть його.

9.5.3 Візуальний контроль під'єднувальних кабелів

Під'єднувальний кабель перевірити на:

- роздування;
- тріщини;
- подряпини;
- потертості;
- місця защемлення;

- зміни через хімічний вплив.

Якщо під'єднувальний кабель пошкоджено, треба виконати наведене далі.

- Негайно вивести мішалку з експлуатації.
- Для заміни під'єднувального кабелю зверніться до сервісного центру.

ОБЕРЕЖНО! Матеріальні збитки! Через пошкоджений кабель вода потрапляє в двигун. Вода в двигуні призводить до повного пошкодження мішалки.

9.5.4 Візуальний контроль кабельного тrimача та натяг тросу

Перевірте кабельні тrimачі та розчалювання кабелю на наявність ознак втоми матеріалу та його усадки.

- Зношені або несправні компоненти одразу замініти.

9.5.5 Візуальний контроль мішалки

Перевірте корпус та пропелер на наявність пошкоджень та ознак зношення. Якщо знайдено недоліки, зверніть увагу на наступне:

- Поновіть пошкоджене покриття. Замовте через сервісний центр ремонтні комплекти.
- Якщо виявлено зношення компонентів, звертайтеся за консультацією до сервісного центру.

9.5.6 Перевірка функціонування контрольних приладів

Для перевірки опору слід дочекатись охолодження мішалки до температури навколишнього середовища!

9.5.6.1 Перевірка опору температурного датчика

✓ Омметр у наявності.

1. Виміряйте опір.
 - ⇒ Значення вимірювання, **біметалевий давач**: 0 Ом (прохід).
 - ⇒ Значення вимірювання **3 давачів РТС**: від 60 до 300 Ом.
 - ⇒ Значення вимірювання **4 давачів РТС**: від 80 до 400 Ом.
 - Опір перевірено. Якщо вимірюване значення відрізняється від заданого, зверніться до сервісного центру.

9.5.6.2 Перевірка опору зовнішнього електрода для контролю форкамери

✓ Омметр у наявності.

1. Виміряйте опір.
 - ⇒ Значення вимірювання «нескінченно (∞)»: контрольні прилади в порядку.
 - ⇒ Значення вимірювання ≤ 30 кОм: вода в мастилі. Здійснити заміну мастила.
 - Опір перевірено. Якщо вимірюване значення продовжує відрізнятися після заміни мастила, зверніться до сервісного центру.

9.5.7 Візуальний контроль додаткового приладдя

Додаткове приладдя слід перевіряти на:

- правильність кріплення;
- бездоганність функціонування;
- ознаки зношення, наприклад тріщини через коливання.

Виявлені недоліки слід негайно усунути або замінити додаткове приладдя.

9.5.8 Заміна мастила



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Робоча рідина під тиском.

В двигуні може утворюватися високий тиск. Цей тиск зменшується **в разі відкриття** різьбових заглушок.

- Необачно відгинчені різьбові заглушки можуть бути відкинуті з високою швидкістю.
- Може виприснути гаряча робоча рідина.
 - Використовувати засоби захисту!
 - Двигуну перед виконанням усіх робіт треба дати охолонути до температури навколишнього середовища.
 - Дотримуйтесь зазначененої послідовності робочих операцій.
 - Повільно викрутіть різьбову заглушку.
 - Щойно з'являться ознаки вивільнення тиску (чутний свист або шипіння повітря), припиніть відгинчувати заглушку!
 - Повністю викрутіть різьбову заглушку тільки після повного вивільнення тиску.

9.5.8.1 Заміна мастила; камера ущільнень, привідна камера та форкамера

Flumen OPTI-TR 50-3/60-3-90-2/120-1 та EXCEL-TRE 50-3/60-3/90-2




Fig. 13: Положення різьбових заглушок

Flumen OPTI-TR 80-3




Fig. 14: Положення різьбових заглушок

- ✓ Засоби захисту вдягнені.
 - ✓ Мішалку демонтовано, очищено та дезінфіковано.
1. Покладіть мішалку горизонтально на тверду робочу поверхню.
ОБЕРЕЖНО! Матеріальні збитки. Не ставте мішалку на крильчатку! Завжди кладіть мішалку на платформу.
 2. Мішалку слід захистити від перекидання та зсування.
 3. Для збирання робочої рідини розташуйте придатний резервуар.
 4. Зніміть з отвору для заливання різьбову заглушку:
 - ⇒ 1 = форкамера
 - ⇒ 2 = привідна камера
 - ⇒ 3 = камера ущільнень
 5. Викрутіть різьбову заглушку зливного отвору та злийте робочу рідину:
ВКАЗІВКА! Промийте форкамеру, привідну камеру та камеру ущільнень, щоб повністю спорожнити їх.
 - ⇒ 4 = форкамера
 - ⇒ 5 = привідна камера
 - ⇒ 6 = камера ущільнень
 6. Перевірте робочу рідину:
 - ⇒ Робоча рідина прозора: робочу рідину можна використовувати знову.

- ⇒ Робоча рідина забруднена (чорна): залити нову робочу рідину.
 - ⇒ Робоча рідина молочного кольору/мутна: вода в мастилі. Невеличке протікання через ковзаюче торцеве ущільнення — це нормальним. Якщо співвідношення мастила до води менше ніж 2 : 1, можливе пошкодження ковзного торцевого ущільнення. Виконати заміну мастила й ще раз перевірити через чотири тижні. Якщо в мастилі знову буде виявлено воду, зверніться до сервісного центру!
 - ⇒ Металева стружка в робочій рідині: зверніться до сервісного центру.
7. Очищте різьбову заглушку зливного отвору, уставте нове ущільнювальне кільце й знову закрутіть заглушку. **Макс. крутний момент затягування: 8 Н·м (5,9 ft·lb)!**
 8. Залийте робочу рідину через заливний отвір.
⇒ Дотримуйтесь даних щодо сорту робочої рідини та її кількості!
 9. Очищте різьбову заглушку заливного отвору, уставте нове ущільнювальне кільце й знову закрутіть заглушку. **Макс. крутний момент затягування: 8 Н·м (5,9 ft·lb)!**
 10. Відновлення захисту від корозії: герметизуйте різьбову заглушку, наприклад за допомогою Sikaflex.

9.5.9 Капітальний ремонт

Під час капітального ремонту виконується перевірка наступних компонентів на предмет зношення та наявність пошкоджень.

- Підшипник двигуна
- Підшипники редуктора та планетарних ступенів
- Крильчатка
- Ущільнення вала
- Кільца
- Під'єднувальний кабель
- Установлене додаткове приладдя

Пошкоджені деталі замінюються на оригінальні деталі. Завдяки цьому забезпечується безвідмовна експлуатація. Капітальний ремонт проводиться виробником або авторизованою станцією технічного обслуговування.

9.6 Ремонтні роботи



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування гострими крайками!

На лопатях крильчатки можуть утворюватися гострі кромки. Існує небезпека порізів.

- Використовуйте захисні рукавиці!

ОБЕРЕЖНО

Експлуатуйте мішалку тільки з крильчаткою!

Пропелер фіксує ковзне торцеве ущільнення. Якщо експлуатувати мішалку без пропелера, ковзне торцеве ущільнення руйнується!

Перед початком ремонтних робіт виконайте такі передумови.

- Використовувати засоби захисту! Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку.

- Захисне взуття: Клас захисту S1 (Uvex 1 sport S1)
- Захисні рукавиці: 4X42C (uvex C500 wet).
- Захисні окуляри: uvex skyguard NT.

Детальне позначення для оправи та скелець див. в главі «Засоби індивідуального захисту [▶ 7]».

- Мішалку ретельно очищено та продезінфіковано.
- Двигун охолоджено до температури навколишнього середовища.
- Робочий майданчик.
 - Чистий, гарні освітлення та вентиляція.
 - Тверда й міцна робоча поверхня.
 - Забезпечити захист від перекидання та зсування.

ОБЕРЕЖНО! Не ставте мішалку на крильчатку! Забезпечте відповідну платформу.

ВКАЗІВКА! Виконуйте лише ті ремонтні роботи, які зазначені в цій інструкції з монтажу та експлуатації.

Під час ремонтних робіт діють наведені нижче правила.

- Негайно видаліть краплі середовища й робочої рідини.
- Обов'язково замінити ущільнювальні кільця, ущільнення й різьбові фіксатори.
- Дотримуватися крутних моментів затягування, наведених у додатку.
- Застосування надмірної сили суворо заборонено.

9.6.1 Вказівка щодо застосування різьбових фіксаторів

Гвинти можуть мати фіксацію проти відгинчування. Фіксація різьбових з'єднань заводом-виробником здійснюється двома різними способами:

- фіксація різьбових з'єднань за допомогою рідких засобів;
- механічна фіксація різьбових з'єднань.

Фіксацію різьбових з'єднань необхідно завжди поновлювати!

Фіксація за допомогою рідких засобів

У разі фіксації за допомогою рідких засобів застосовуються різьбові фіксатори середньої міцності (наприклад, Loctite 243). Таку фіксацію можна ослабити із застосуванням сили. Якщо стопорний елемент не послабляється, то з'єднання необхідно нагріти приблизно до 300 °C (572 °F). Після демонтажу ретельно очистити деталі.


Механічна фіксація різьбових з'єднань

Механічний різьбовий фіксатор складається з двох клинових стопорних шайб типу Nord-Lock. При цьому фіксація різьбового з'єднання здійснюється за рахунок зусилля затискання.

9.6.2 Ремонтні роботи, які можуть виконуватися

- Заміна крильчатки
- Замініть ковзане торцеве ущільнення зі сторони перекачуваного середовища.
- Замініть рукоятку.
- Замініть раму.
- Замініть консоль для підлогового монтажу.

9.6.3 Заміна пропелера OPTI-TR 50-3/60-3/80-3 та EXCEL-TRE 50-3/60-3



1	Пропелер
2	Кріплення крильчатки: гвинт із внутрішнім шестигранником та шайба
3	Вал
4	Ковзне торцеве ущільнення
5	Ущільнювальна втулка
6	Натискна шайба
7	Стопорне кільце

- ✓ Мішалку розміщено на міцній поверхні та зафіковано.
- ✓ Інструмент підготовлено.
- ✓ Відтискний гвинт M16 (артикульний №: 6037091) для OPTI-TR/EXCEL-TRE 50-3, 60-3, 90-2 та 120-1.
- ✓ Відтискний гвинт M20 (артикульний №: 6010679) для OPTI-TR 80-3.
- ✓ Запобіжник проти відгинчування Loctite 242.
- ✓ Пластичне мастило

1. Послабте та викрутіть гвинти кріплення крильчатки. **ВКАЗІВКА! Застопоріть крильчатку за допомогою відповідного засобу.**
2. Перевірте розташування стопорного кільця. Стопорне кільце фіксує натискну шайбу.
3. Обережно зніміть крильчатку з валу: Вкрутіть відтискний гвинт у натискну шайбу. Таким чином крильчатка буде притиснута валом. **ОБЕРЕЖНО! Ковзне торцеве ущільнення вже не закріплено!**
4. Очистіть вал та нанесіть нове пластичне мастило.

Fig. 15: Заміна пропелера OPTI-TR/EXCEL-TRE 50-3 – 80-3

5. Обережно насуньте нову крильчатку до упора.
 6. Закріпіть крильчатку. Умочіть гвинт із внутрішнім шестигранником у засіб для фіксації проти відгинчування, надіньте шайбу та вкрутіть гвинт у вал.
 7. Міцно затягніть кріплення крильчатки. Макс. крутний момент: див. додаток.
 8. Прокрутіть крильчатку та перевірте легкість її ходу.
- Крильчатку замінено. Перевірте рівень оливи у форкамері, за необхідності долийте.

9.6.4 Заміна пропелера OPTI-TR/ EXCEL-TRE 90-2




Fig. 16: Заміна пропелера OPTI-TR/EXCEL-TRE 90-2

1	Ковпачок маточини
2	Ущільнювальне кільце
3	Пропелер
4	Вал
5	Ковзне торцеве ущільнення
6	Ущільнювальна втулка
7	Натискна шайба
8	Стопорне кільце
9	Кріплення крильчатки: гвинт із внутрішнім шестигранником та шайба

- ✓ Мішалку розміщено на міцній поверхні та зафіковано.
- ✓ Інструмент підготовлено.
- ✓ Відтисній гвинт M16 (артикульний №: 6037091) для OPTI-TR/EXCEL-TRE 50-3, 60-3, 90-2 та 120-1.
- ✓ Запобіжник проти відгинчування Loctite 242.
- ✓ Пластичне мастило

1. Відкрутіть ковпачок маточини. **ВКАЗІВКА! Ліва різьба!**
2. Послабте та викрутіть гвинти кріплення крильчатки. **ВКАЗІВКА! Застопоріть крильчатку за допомогою відповідного засобу.**
3. Перевірте розташування стопорного кільця. Стопорне кільце фіксує натискну шайбу.
4. Обережно зніміть крильчатку з вала: Вкрутіть відтисній гвинт у натискну шайбу. Таким чином крильчатка буде притиснута валом. **ОБЕРЕЖНО! Ковзне торцеве ущільнення вже не закріплено!**
5. Очистіть вал та нанесіть нове пластичне мастило.
6. Обережно насуньте нову крильчатку до упора.
7. Закріпіть крильчатку. Умочіть гвинт із внутрішнім шестигранником у засіб для фіксації проти відгинчування, надіньте шайбу та вкрутіть гвинт у вал.
8. Міцно затягніть кріплення крильчатки. Макс. крутний момент: див. додаток.
9. Прокрутіть крильчатку та перевірте легкість її ходу.




Fig. 17: Кріплення пропелера:

13.3.4.1 Контроль обмотки двигуна



НЕБЕЗПЕКА

Небезпека вибуху через перегрівання двигуна!

Під час неправильного підключення термічного контролю двигуна існує небезпека вибуху через перегрівання двигуна!

- Вимкнення через термічний контроль двигуна потрібно здійснювати з використанням блокування від повторного ввімкнення!

Повторне вмикання можливе тільки після натискання кнопки розблокування вручну!

Для термічного контролю двигуна температура спрацювання визначається пороговим значенням, заданим вбудованим давачем. Залежно від виконання термічного контролю двигуна має здійснюватися наведена далі умова спрацювання.

- Обмеження температури (однотемпературний контур)
 - У разі досягнення порогового значення має відбуватися відключення з **блокуванням повторного ввімкнення!**
- Регулювання температури (2-температурні контури)
 - У разі досягнення порогового значення для низької температури може відбутися вимикання з автоматичним повторним увімкненням.
 - ОБЕРЕЖНО! Пошкодження двигуна через перегрівання! Під час автоматичного повторного ввімкнення слід дотримуватися значень максимальної частоти ввімкнень і комутаційної паузи!**
 - У разі досягнення порогового значення для високих температур має відбуватися відключення з **блокуванням повторного ввімкнення!**
- Під'єднайте термічний контроль двигуна через вибухозахищене реле опрацювання даних (наприклад, CM-MSS).
- У разі використання частотного перетворювача підключіть термічний контроль двигуна до Safe Torque Off (STO). Завдяки цьому забезпечується вимкнення з боку апаратного забезпечення.

13.3.4.2 Контроль форкамери (зовнішній електрод)

- Підключіть зовнішній стрижневий електрод через вибухозахищене реле опрацювання даних! Для цього рекомендовано застосовувати реле «XR-4...». Порогове значення складає 30 кОм.

- Підключення слід здійснювати через іскрозахищений електричний контур!

- Тип перетворювача: широтно-імпульсна модуляція
- Мін./макс. частота в довготривалому режимі роботи:
 - Асинхронні двигуни: від 30 Гц до номінальної частоти (50 Гц або 60 Гц)
 - Двигуни з постійними магнітами: від 30 Гц до макс. частоти згідно із заводською таблицю

ВКАЗІВКА! Максимальна частота може становити менше 50 Гц!

- Мін. частота ввімкнення: 4 кГц
- Макс. піки напруги на клемному щитку: 1350 В
- Вихідний струм на частотному перетворювачі: перевищення номінального струму макс. у 1,5 рази
- Макс. час перевантаження: 60 с
- Застосування крутного моменту: квадратична характеристична крива насоса або автоматична процедура оптимізації енергоспоживання (наприклад, VVC+)

Необхідні характеристичні криві числа обертів/крутного моменту можна отримати за запитом!
- Дотримання додаткових заходів щодо положень про електромагнітну сумісність (вибір частотного перетворювача, фільтр тощо).
- Ніколи не перевищувати номінальний струм і номінальне число обертів двигуна.
- Можливість під'єднання до двигуна окремого пристрою контролю температури (біметалевий давач або давач PTC).
- Якщо температурний клас позначенено як T4/T3, діє температурний клас T3.

13.3.5 Введення в дію



НЕБЕЗПЕКА

Небезпека вибуху в разі застосування невідповідних мішалок!

Якщо у вибухонебезпечних зонах використовуються мішалки без відповідного допуску, є ризик смертельного травмування через вибух!

- У вибухонебезпечних зонах використовуйте лише мішалки з відповідним допуском.
- Перевірте наявність Ex-позначення на заводській табличці.

- Визначення вибухонебезпечної зони є обов'язком керуючого.
- У вибухонебезпечних зонах використовуйте лише мішалки з відповідним вибухозахищеним виконанням.
- Не перевищуйте **макс. температуру середовища!**
- Відповідно до DIN EN 50495 для категорії 2 необхідно передбачити такий пристрій безпеки:
 - рівень SIL 1;
 - допустима похибка для апаратного забезпечення 0.
- Роботи з технічного обслуговування мають виконуватися відповідно до інструкцій.
- Виконуйте лише роботи з технічного обслуговування, зазначені в цій інструкції з монтажу та експлуатації.
- Ремонтні роботи, що стосуються зазорів, призначених захищати від поширення полум'я від вибуху, виконувати **лише** згідно з конструктивними характеристиками виробника. Ремонт згідно зі значеннями таблиць 2 і 3 стандарту DIN EN 60079-1 є **неприпустимим**.
- Використовувати лише рекомендовані виробником гвинти, які відповідають щонайменше класу міцності 600 Н/мм² (38,85 довгої тонни-сили/кв. дюйм).

13.3.6 Поточний ремонт

13.3.6.1 Відновлення покриття корпусу

Якщо відновлюється покриття корпусу, максимальна товщина шару становить 2 мм (0,08 дюйма)! У разі більшої товщини шару лаку може виникнути електростатичний заряд.

НЕБЕЗПЕКА! Небезпека вибуху! Електростатичний розряд у вибухонебезпечній атмосфері може привести до вибуху!

13.3.6.2 Заміна під'єднувального кабелю

Заміна під'єднувального кабелю суверо забороняється!

13.3.6.3 Заміна ковзаючого торцевого ущільнення

Заміна ущільнення зі сторони двигуна суверо забороняється!









wilo

Pioneering for You



Local contact at
www.wilo.com/contact

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com