


Pioneering for You

wilo


## **Wilo-VeroLine-IPL (1,1-7,5 kW) Wilo-VeroTwin-DPL (1,1-7,5 kW)**




**hr** Upute za ugradnju i uporabu



VeroLine-IPL  
<https://qr.wilo.com/221>




VeroTwin-DPL  
<https://qr.wilo.com/231>




Motor data acc. to EU2019/1781  
<https://qr.wilo.com/motors>


**Fig. I: VeroLine-IPL**




**Fig. II: VeroTwin-DPL**



**Fig. III a: ≤ DN 80**



**Fig. III b: DN 100**



**Sadržaj**

<b>1 Općenito .....</b>	<b>6</b>	<b>13.2 Informacije o sakupljanju rabljenih električnih i elektroničkih proizvoda .....</b>	<b>33</b>
1.1 O ovim Uputama .....	6		
1.2 Autorsko pravo.....	6		
1.3 Pravo na preinake.....	6		
<b>2 Sigurnost .....</b>	<b>6</b>		
2.1 Oznaka sigurnosnih napomena.....	6		
2.2 Kvalifikacija osoblja .....	7		
2.3 Električni radovi.....	7		
2.4 Transport.....	8		
2.5 Radovi montaže/demontaže .....	8		
2.6 Tijekom pogona .....	9		
2.7 Radovi održavanja.....	9		
2.8 Obveze korisnika.....	9		
<b>3 Transport i skladištenje .....</b>	<b>10</b>		
3.1 Otprema .....	10		
3.2 Inspekcija uslijed transporta.....	10		
3.3 Skladištenje.....	10		
3.4 Transport u svrhu montaže/demontaže .....	11		
<b>4 Namjenska uporaba i pogrešna uporaba.....</b>	<b>12</b>		
4.1 Namjenska uporaba.....	12		
4.2 Pogrešna uporaba .....	12		
<b>5 Podaci o proizvodu.....</b>	<b>13</b>		
5.1 Ključ tipa.....	13		
5.2 Tehnički podaci .....	13		
5.3 Opseg isporuke .....	15		
5.4 Dodatna oprema .....	15		
<b>6 Opis pumpe.....</b>	<b>15</b>		
6.1 Očekivane vrijednosti buke .....	15		
<b>7 Instalacija.....</b>	<b>16</b>		
7.1 Kvalifikacija osoblja .....	16		
7.2 Korisnikove obveze .....	16		
7.3 Sigurnost .....	16		
7.4 Dopuštene sile i momenti na prirubnicama pumpi .....	17		
7.5 Priprema montaže.....	18		
<b>8 Električni priključak.....</b>	<b>21</b>		
8.1 Grijач za mirovanje.....	24		
<b>9 Puštanje u pogon .....</b>	<b>24</b>		
9.1 Punjenje i odzračivanje.....	25		
9.2 Uključivanje .....	26		
9.3 Isključivanje .....	26		
9.4 Pogon.....	26		
<b>10 Održavanje .....</b>	<b>27</b>		
10.1 Dovod zraka .....	28		
10.2 Radovi održavanja.....	29		
<b>11 Smetnje, uzroci i uklanjanje.....</b>	<b>31</b>		
<b>12 Rezervni dijelovi .....</b>	<b>32</b>		
<b>13 Zbrinjavanje.....</b>	<b>33</b>		
13.1 Ulja i maziva .....	33		

## 1 Općenito

### 1.1 O ovim Uputama

Upute za ugradnju i uporabu sastavni su dio proizvoda. Prije svih radova pročitajte ove upute i čuvajte ih tako da uvijek budu dostupne. Točno pridržavanje ovih uputa preduvjet je za namjensku uporabu i ispravno rukovanje proizvodom.

Uzmite u obzir sve podatke i oznake na proizvodu. Upute za ugradnju i uporabu odgovaraju izvedbi uređaja i aktualnom stanju relevantnih sigurnosno-tehničkih propisa i normi u trenutku tiska.

Originalne upute za uporabu napisane su na njemačkom jeziku. Inačice ovih uputa na ostalim jezicima prijevod su originalnih uputa za uporabu.

### 1.2 Autorsko pravo

WILO SE © 2024

Prosljeđivanje i umnožavanje ovog dokumenta, iskorištavanje i odavanje njegovog sadržaja zabranjeni su ukoliko za njih ne postoji izričito odobrenje. Prekršaji podliježu naknadi štete. Sva prava pridržana.

### 1.3 Pravo na preinake

Wilo zadržava pravo promjeniti navedene podatke bez najave i ne preuzima jamstvo za tehničke netočnosti i/ili propuste. Korištene slike mogu odstupati od originala i služe kao primjer za prikaz proizvoda.

## 2 Sigurnost

U ovom se poglavlju nalaze temeljne napomene za pojedine faze vijeka trajanja proizvoda. Nepridržavanje tih napomena može izazvati sljedeće opasnosti:

- Opasnost za osobe zbog električnih, mehaničkih ili bakterioloških djelovanja i elektromagnetskih polja
  - Ugrožavanje okoliša uslijed istjecanja opasnih tvari
  - Materijalne štete
  - Zakazivanje važnih funkcija proizvoda
  - Zakazivanje propisanih postupaka održavanja i popravaka
- Nepridržavanje napomena vodi do gubitka svakog prava za naknadu štete.

**Osim toga treba se pridržavati i uputa i sigurnosnih napomena u dalnjim poglavljima!**

### 2.1 Oznaka sigurnosnih napomena

U ovim uputama za ugradnju i uporabu upotrebljavaju se i različito prikazuju sigurnosne napomene za materijalne štete i ozljede osoba:

- Sigurnosne napomene za ozljede osoba počinju signalnom riječi s odgovarajućim **simbolom ispred njih**.
- Sigurnosne napomene za materijalne štete počinju signalnom riječi i prikazuju se **bez simbola**.

#### Signalne riječi

- **Opasnost!**

Nepoštivanje uzrokuje smrt ili najteže ozljede!

- **Upozorenje!**

Nepoštivanje može uzrokovati (najteže) ozljede!

- **Oprez!**

Nepoštivanje može izazvati materijalne štete, moguća je totalna šteta.

- **Uputa!**

Korisna uputa za rukovanje proizvodom

## Simboli

U ovim uputama upotrebljavaju se sljedeći simboli:



Opći simbol opasnosti



Opasnost od električnog napona



Upozorenje na vruće površine



Upozorenje na visok tlak



Napomene

## 2.2 Kvalifikacija osoblja

Osoblje mora:

- Biti podučeno o lokalnim valjanim propisima o zaštiti od nezgoda.
- S razumijevanjem pročitati upute za ugradnju i uporabu.

Osoblje mora imati sljedeće kvalifikacije:

- Električni radovi: električne radeve mora obavljati električar.
- Radovi montaže/demontaže: Stručna osoba mora biti obučena za rukovanje nužnim alatima i potrebnim pričvršnim materijalima.
- Posluživanje uređaja mora provoditi osoblje koje je prošlo obuku o načinu funkciranja cijelog postrojenja.
- Radovi održavanja: Stručna osoba mora biti upoznata s rukovanjem upotrijebljenim pogonskim sredstvima i njihovim zbrinjavanjem.

### Definicija „stručnih električara”

Stručni je električar osoba odgovarajuće stručne izobrazbe, znanja i iskustva koja može prepoznati i spriječiti opasnosti električne energije.

Područje odgovornosti, nadležnost i nadzor osoblja treba osigurati korisnik. Ako osoblje ne raspolaže potrebnim znanjima, valja ga školovati i uputiti. Ako je potrebno, to može izvršiti proizvođač proizvoda po nalogu korisnika.

## 2.3 Električni radovi

- Električne radeve uvijek mora obavljati električar.
- Za priključak na lokalnu električnu mrežu treba se pridržavati nacionalno važećih smjernica, normi i propisa te uputa mjesne tvrtke za opskrbu energijom.
- Prije svih radova odvojite proizvod od električne mreže i osigurajte od ponovnog uključivanja.
- Osoblje je podučeno o izvedbi električnih priključaka i mogućnostima isključivanja proizvoda.
- Električni priključak zaštitite zaštitnom nadstrujnom sklopkom (RCD).

- Pridržavajte se tehničkih podataka koji se nalaze u ovim uputama za ugradnju i uporabu te na tipskoj pločici.
- Uzemljite proizvod.
- Prilikom priključivanja proizvoda na električno uključno postrojenje treba poštivati proizvođačeve propise.
- Neispravne priključne kabele odmah treba zamijeniti električar.
- Nikad ne uklanjajte poslužne elemente.
- Prilikom upotrebe elektroničkih upravljača za pokretanje (npr. meki zalet ili pretvarač frekvencije) treba se pridržavati propisa za elektromagnetsku kompatibilnost. Po potrebi treba uzeti u obzir posebne mjere (zakriljeni kabel, filter itd.).

## 2.4 Transport

- Nosite zaštitnu opremu:
  - Rukavice za zaštitu od posjekotina
  - Sigurnosnu obuću
  - Zatvorene naočale
  - Zaštitnu kacigu (prilikom primjene sredstava za podizanje)
- Upotrebljavajte samo zakonski raspisana i dopuštena ovjesna sredstva.
- Odaberite ovjesna sredstva na temelju postojećih uvjeta (vremenske prilike, ovjesna točka, teret itd.).
- Ovjesna sredstva uvijek pričvrstite na za to predviđene ovjesne točke (npr. podizne očice).
- Sredstvo za podizanje postavite tako da je tijekom primjene osigurana stabilnost.
- Pri primjeni sredstava za podizanje mora, ako je potrebno (npr. zaklonjen pogled), za koordinaciju treba biti dodijeljena još jedna osoba.
- Nije dopušten boravak ispod visećeg tereta. Terete **ne** pomičite iznad radnih mesta na kojima se nalaze osobe.

## 2.5 Radovi montaže/ demontaže

- Nosite zaštitnu opremu:
  - Sigurnosnu obuću
  - Rukavice za zaštitu od posjekotina
  - Zaštitnu kacigu (prilikom primjene sredstava za podizanje)
- Na mjestu primjene pridržavajte se važećih zakona i propisa za sigurnost na radu i zaštitu od nezgoda.
- Obvezno se valja pridržavati postupka za obustavu rada proizvoda/postrojenja opisanog u uputama za ugradnju i uporabu.
- Odvojite proizvod od električne mreže i osigurajte od neovlaštenog ponovnog uključivanja.
- Svi rotirajući dijelovi moraju biti u stanju mirovanja.
- Zasun na dovodu i tlacinom vodu treba zatvoriti.
- U zatvorenim prostorima pobrinite se za dovoljnu ventilaciju.

- Uvjerite se da prilikom svih radova zavarivanja ili radova s električnim uređajima ne postoji opasnost od eksplozije.
- Korisnik mora svom nadređenom prijaviti svaku nastalu smetnju ili nepravilnost.
- Ako se pojave sigurnosni nedostaci, korisnik smjesta mora isključiti uređaj:
  - Prekid rada sigurnosnih i nadzornih uređaja
  - Oštećenje dijelova kućišta
  - Oštećenje električnih naprava
- Transportni medij i pogonsko sredstvo koji iscure treba odmah prikupiti i zbrinuti u skladu s lokalno važećim smjernicama.
- Alati i drugi predmeti moraju se čuvati samo na za to predviđenim mjestima.

## 2.7 Radovi održavanja

- Nosite zaštitnu opremu:
  - Zatvorene naočale
  - Sigurnosnu obuću
  - Rukavice za zaštitu od posjekotina
- Na mjestu primjene pridržavajte se važećih zakona i propisa za sigurnost na radu i zaštitu od nezgoda.
- Obvezno se valja pridržavati postupka za obustavu rada proizvoda/postrojenja opisanog u uputama za ugradnju i uporabu.
- Obavljajte samo one radove održavanja koji su opisani u ovim uputama za ugradnju i uporabu.
- Za održavanje i popravljanje smiju se upotrebljavati samo originalni dijelovi proizvođača. Upotreba drugih dijelova osim originalnih oslobođa proizvođača od svake odgovornosti.
- Odvojite proizvod od električne mreže i osigurajte od neovlaštenog ponovnog uključivanja.
- Svi rotirajući dijelovi moraju biti u stanju mirovanja.
- Zasun na dovodu i tlačnom vodu treba zatvoriti.
- Transportni medij i pogonsko sredstvo koji iscure treba odmah prikupiti i zbrinuti u skladu s lokalno važećim smjernicama.
- Alat treba čuvati na za to predviđenim mjestima.
- Nakon završetka radova opet postavite sve sigurnosne i nadzorne uređaje te provjerite rade li ispravno.

## 2.8 Obveze korisnika

- Upute za ugradnju i uporabu staviti na raspolaganje na jeziku koji osoblje razumije.
- Osigurajte potrebnu obuku osoblja za zadane poslove.
- Utvrdite područje odgovornosti i kompetencija osoblja.
- Na raspolaganje staviti potrebnu zaštitnu opremu i osigurati da je osoblje nosi.
- Sigurnosne ploče i ploče s natpisima na proizvodu moraju se održavati čitljivima.

- Podučite osoblje o načinu funkcioniranja sustava.
- Isključite opasnosti od električne energije.
- Opasne dijelove (iznimno hladne, vruće, okretne itd.) opremite lokalnom zaštitom od doticanja.
- S mjesta s kojih se propuštaju opasni mediji (npr. eksplozivnih, otrovnih, vrućih) ti se mediji moraju odvoditi tako da ne nastanu opasnosti za osobe i okoliš. Treba se pridržavati nacionalnih zakonskih odredaba.
- Lako zapaljive materijale u načelu držite podalje od proizvoda.
- Pridržavajte se propisa o sprečavanju nezgoda.
- Pridržavajte se lokalnih ili općih propisa [npr. IEC (Međunarodna elektrotehnička komisija), VDE (Savez njemačkih elektrotehničara) itd.] i propisa lokalnih poduzeća za opskrbu energijom.

Pridržavati se uputa koje se nalaze izravno na proizvodima i održavati te upute trajno čitkima:

- Napomene o upozorenjima i opasnostima
- Tipska pločica
- Strelica koja pokazuje smjer vrtnje / simbol smjera strujanja
- Označavanje priključaka

Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca u dobi od 8 godina i iznad te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili upućene u sigurnu uporabu uređaja te ako razumiju opasnosti koje proizlaze iz toga. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj bez nadzora.

### 3 Transport i skladištenje

#### 3.1 Otprema

Pumpa se u tvornici pakira u karton ili učvršćuje na paletu te se isporučuje zaštićena od prašine i vlage.

#### 3.2 Inspekcija uslijed transporta

Bez odlaganja provjerite postoje li oštećenja na isporuci i njezinu cjelovitost. Postojeća oštećenja treba navesti na teretnom listu! Nedostatke treba još na dan primitka prijaviti prijevoznom poduzeću ili proizvođaču. Kasnije se više ne mogu potraživati nikakva prava. Da se pumpa tijekom transporta ne bi oštetila, uklonite vanjsku ambalažu tek na mjestu primjene.

#### 3.3 Skladištenje

#### OPREZ

#### Oštećenje uslijed nestručnog rukovanja pri transportu i skladištenju!

Tijekom transporta i međuskladištenja zaštitite proizvod od vlage, mraza i mehaničkih oštećenja.

Ako postoji, poklopac ostavite na priključcima cjevovoda da u kućište pumpe ne dospiju prašina i ostala strana tijela.

Jednom tjedno okrenite vratilo pumpe utičnim ključem da biste sprječili stvaranje žljebova na ležajevima i lijepljenje.

Ako je nužno dulje vrijeme skladištenja, raspitajte se u društvu Wilo koje mјere konzerviranja treba provesti.



## UPOZORENJE

### Opasnost od ozljeda zbog nepravilnog transporta!

Ako se pumpa kasnije iznova transportira, valja je zapakirati tako da se osigura siguran transport. U tu svrhu upotrijebite originalnu ili neku sličnu ambalažu.

#### 3.4 Transport u svrhu montaže/ demontaže




## UPOZORENJE

### Opasnost od ozljeda!

Nestručan transport može izazvati ozljede!

- Viličarima ili s pomoću omče za dizanje istovarite škrinje, sanduke, palete ili kartone ovisno o njihovim veličinama i konstrukciji.
- Dijelove teže od 30 kg uvijek dižite dizalicom koja je u skladu s lokalnim propisima.
  - Nosivost mora odgovarati težini!
- Transportirajte pumpu dopuštenim sredstvima za prihvatanje tereta (koloturnikom, dizalicom itd.). Sredstva za prihvatanje tereta valja učvrstiti na prirubnice pumpe i po potrebi na vanjski promjer motora.
  - Pritom je potrebno osiguranje od proklizavanja!
- Za podizanje strojeva ili dijelova s pomoću ušica upotrebljavajte samo teretne kuke ili škopce koji odgovaraju lokalnim sigurnosnim propisima.
- Ako postoje, transportne ušice na motoru dopuštene su samo za transport motora, a ne cijele pumpe.
- Teretni lanci ili užad smije se jedino sa zaštitom provlačiti preko ušica ili kroz njih ili preko oštih rubova.
- Prilikom primjene koloturnika ili slične dizalice pazite da se teret okomito diže.
  - Primjenom drugog koloturnika može se spriječiti njihanje. Pritom smjer povlačenja obaju koloturnika treba biti ispod 30° u odnosu na vertikale.
- Teretne kuke, ušice ili škopce nikada ne savijajte – njihova osovina opterećenja mora se nalaziti u smjeru vlačnih sila!
- Prilikom dizanja pazite da se granica opterećenja teretnog užeta smanjuje pri kosom povlačenju.
  - Sigurnost i učinkovitost užeta najbolje su zajamčeni ako se svi nosivi elementi opterećuju okomito u najvećoj mogućoj mjeri. Po potrebi se koristite podiznom konzolom na koju se teretno užet može okomito montirati.
- Odredite sigurnosnu zonu tako da je isključena svaka opasnost ako teret ili dio tereta sklizne ili dizalica pukne ili se slomi.
- Teret nikada ne ostavljajte u podignutom položaju dulje nego je potrebno! Ubrzavati i kočiti tijekom postupka dizanja samo na način koji nije opasan za osoblje.



Za podizanje dizalicom pumpu treba obuhvatiti prikladnim remenjem ili teretnom užadi kao što je prikazano. Remenje ili teretu užad oko pumpe postavite u omče koje se zatežu zbog vlastite težine pumpe.

Ako postoje, transportne ušice na motoru pritom služe samo za vođenje pri prihvatu tereta!



### **UPOZORENJE**

**Oštećene transportne ušice mogu se slomiti i voditi do znatne opasnosti od ozljeda.**

- Uvijek provjerite jesu li transportne ušice oštećene i sigurno učvršćene.



Fig. 1: Transport pumpe

Ako postoje, transportne ušice na motoru dopuštene su samo za transport motora, a ne cijele pumpe!



### **OPASNOST**

**Opasnost od smrtnih ozljeda zbog dijelova koji padaju!**

Sama pumpa kao i dijelovi pumpe mogu imati vrlo veliku vlastitu težinu. Usljed padajućih dijelova postoji opasnost od posjekotina, nagnjećenja, kontuzija ili udaraca koji mogu biti i smrtonosni.

- Uvijek upotrebljavajte prikladna sredstva za podizanje, a dijelove osigurajte od ispadanja.
- Nikada se ne zadržavajte ispod podignutih tereta.
- Pri skladištenju i transportu kao i prije svih radova na instalaciji i montažnih radova pobrinite se za siguran položaj odnosno stabilnost pumpe.

Fig. 2: Transport motora



### **UPOZORENJE**

**Ozljede zbog neosiguranoga postavljanja pumpe!**

Nožice s provrtima s navojima služe samo za učvršćivanje. Kada pumpa slobodno stoji, moguće je da će imati nedovoljnu stabilnost.

- Pumpu nikada ne odlažite neosiguranu na postolje pumpe.

## **4 Namjenska uporaba i pogrešna uporaba**

### **4.1 Namjenska uporaba**

Pumpe sa suhim rotorom ove serije namijenjene su za primjenu u vidu optičnih pumpi u zgradarstvu.

Smiju se upotrebljavati za:

- Toplovodne sustave grijanja
- Optike rashladne i hladne vode
- Sustavi za potrošnu vodu
- Industrijska postrojenja za optok
- Optike nositelja topline

U namjensku uporabu pumpe spada i pridržavanje ovih uputa te podataka i oznaka na pumpi.

Svaka uporaba koja nadilazi navedeno smatra se pogrešnom uporabom i ima za posljedicu gubitak svih jamstvenih prava.

### **4.2 Pogrešna uporaba**

Sigurnost pri radu isporučenog proizvoda zajamčena je samo u slučaju namjenske uporabe u skladu s poglavljem „Namjenska uporaba“ uputa za ugradnju i uporabu. Granične vrijednosti nikada ne smiju biti manje ili veće od graničnih vrijednosti navedenih u katalogu / listu s tehničkim podacima.

**UPOZORENJE! Pogrešna uporaba pumpe može dovesti do opasnih situacija i materijalne štete.**

- Nikada ne umećite medije koje nije odobrio proizvođač.
- Nedopuštene tvari u mediju mogu uništiti pumpu. Abrazivne krute tvari (npr. pijesak) ubrzavaju trošenje pumpe.
- Pumpe bez odobrenja Ex (odobrenje za područja ugrožena eksplozijom) nisu prikladne za primjenu u prostorima ugroženima eksplozijom.
- Lako zapaljive materijale/medije držite podalje od proizvoda.
- Nikad ne dopuštajte izvođenje radova neovlaštenim osobama.
- Nikad ne koristite izvan navedenih ograničenja uporabe.
- Nikad ne vršite neovlaštenе pregradnje.
- Upotrebljavajte isključivo odobrenu dodatnu opremu i originalne rezervne dijelove.

Tipična su mesta za montažu tehničke prostorije unutar zgrade s dalnjim instalacijama tehnike zgrade. Nije predviđena neposredna instalacija ove pumpe u prostorije koje služe drugim svrhama (stambene i radne prostorije).

Montaža na otvorenom moguća je samo za određenje posebne izvedbe ovih serija (motor s grijачem za mirovanje). Vidi poglavlje „Priključak grijачa za mirovanje“.

## 5 Podatci o proizvodu

### 5.1 Ključ tipa

Primjer:

**VerolLine-IPL 80/135-5,5/2-xx**  
**VeroTwin-DPL 80/135-5,5/2-xx**

VeroLine-IPL	Pumpa s prirubnicom kao inline pojedinačna pumpa
VeroTwin-DPL	Pumpa s prirubnicom kao inline dvostruka pumpa
80	Nazivni promjer DN prirubničkog priključka u mm
135	Nazivni promjer radnog kola u mm <sup>1)</sup>
5,5	Nazivna snaga motora P2 u kW
2	Broj polova motora
-xx	Varijanta, npr. S1

<sup>1)</sup> Ne odgovara stvarnom promjeru radnog kola. Za rezervne dijelove upotrijebite katalog rezervnih dijelova.

Tablica 1: Ključ tipa

### 5.2 Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost	Napomena
Nazivni broj okretaja	<ul style="list-style-type: none"> <li>(2-/4-polno): 2900 o/min ili 1450 o/min</li> </ul>	Za specijalne izvedbe, npr. za druge napone, radne tlakove, medije itd., vidi tipsku pločicu ili na <a href="http://www.wilo.com">www.wilo.com</a> .
Nazivni promjeri DN	IPL: 32...100 mm DPL: 32...100 mm	
Priključci za cijevi i mjerjenje tlaka	Prirubnica PN 16 prema DIN EN 1092-2 s priključcima za mjerjenje tlaka Rp 1/8 prema DIN 3858.	
Min./maks. dopuštena temperatura medija	-20 °C...+120 °C	Ovisno o mediju, radnom tlaku i tipu klizno-mehaničke brtve
Temperatura okoline pri pogonu min./maks.	0 °C ... +40 °C	Niže ili više temperature okoline na upit
Temperatura pri skladištenju min./maks.	-30 °C ... +60 °C	
Maks. dopušteni radni tlak	10 bara (do +120 °C)	
Klasa izolacije	F	

Svojstvo	Vrijednost	Napomena
Stupanj zaštite	IP55	
Dopušteni mediji	Ogrjevna voda prema VDI 2035, 1. i 2. dio Potrošna voda Voda za hlađenje / hladna voda Smjesa vode i glikola do 40 % vol.	Standardna izvedba Standardna izvedba Standardna izvedba Standardna izvedba
Dopušteni mediji	Ulje kao nositelj topline	Specijalna izvedba ili dodatna oprema (uz nadoplatu)
Dopušteni mediji	Drugi mediji (na upit)	Specijalna izvedba ili dodatna oprema (uz nadoplatu)
Električni priključak	3~400 V, 50 Hz	Standardna izvedba
Električni priključak	3~230 V, 50 Hz uključujući do 3 kW	Standardna izvedba
Električni priključak	3~230 V, 50 Hz od 4 kW	Specijalna izvedba ili dodatna oprema (uz nadoplatu)
Posebni napon/frekvencija	Pumpe s motorima s drugim naponima ili frekvencijama mogu se isporučiti na zahtjev.	Specijalna izvedba ili dodatna oprema (uz nadoplatu)
Termistorski osjetnik		Specijalna izvedba (uz nadoplatu)
Regulacija broja okretaja, preklapanje polova	Regulacijski uređaji Wilo (npr. sustav Wilo-CC-HVAC)	Standardna izvedba

Tablica 2: Tehnički podaci

Detaljne podatke o motoru u skladu s Uredbom (EU) 2019/1781 možete pronaći na sljedećoj stranici s pomoću broja artikla motora: <https://qr.wilo.com/motors>

Dopunski podaci CH	Dopušteni mediji
Pumpe grijanja	Ogrjevna voda (prema VDI 2035/VdTÜV Tch 1466/ <b>CH: prema SWKI BT 102-01</b> )  ...  Bez sredstava za vezivanje kisika, bez kemijskih sredstava za brtvljenje (paziti na sustav zatvoren zbog korozije u skladu s normom VDI 2035 ( <b>CH: SWKI BT 102-01</b> ); pregledajte nezabrtvljena mjesta).

### Mediji

Smjese glikola i vode ili mediji s viskoznošću različitom od čiste vode povećavaju potrošnju struje pumpe. Upotrebljavajte samo smjese s inhibitorima antikorozivne zaštite.

#### Pridržavajte se podataka pojedinog proizvođača!

- Po potrebi treba prilagoditi snagu motora.
- Medij ne smije imati sediment.
- Upotrebu drugih medija Wilo mora odobriti.
- Pri uporabi smjese glikola i vode općenito se preporučuje primjena varijante S1 s odgovarajućom klizno-mehaničkom brtvom.
- Kompatibilnost standardnog brtvljenja / standardne klizno-mehaničke brtve s medijem u pravilu je zajamčena u normalnim uvjetima sustava.  
U posebnim su okolnostima potrebne katkad posebne brtve, na primjer:
  - krute tvari, ulja ili tvari koje napadaju EPDM u medijima
  - udjeli zraka u sustavu među ostalim.

#### Treba obratiti pozornost na sigurnosno-tehnički list medija!

## 5.3 Opseg isporuke

- Pumpa
- Upute za ugradnju i uporabu

## 5.4 Dodatna oprema

Dodatna se oprema mora zasebno naručiti:

- Termistorski uređaj za okidanje za ugradnju u rasklopni ormari
- Dvije ili tri konzole s pričvršćenim materijalom za postavljanje na temelj
- Slijepi nastavci za popravke

Za detaljan popis vidi katalog i dokumentaciju rezervnog dijela.

## 6 Opis pumpe




Fig. 3: Prikaz IPL-a – instalacija u cijevi




Fig. 4: Prikaz IPL-a – postavljanje na temelj ( $\leq 7,5 \text{ kW}$ )




Fig. 5: Prikaz DPL-a

### Izvedba IPL

Kućište pumpe konstruirano je u izvedbi inline, što znači da se prirubnice s usisne i tlačne strane nalaze u sredini. Sva kućišta pumpe opremljena su podnožjima. Montaža na temeljno postolje preporučuje se kad nazivna snaga motora iznosi 5,5 kW nadalje.

### Izvedba DPL

Dvije pumpe raspoređene su u zajedničkom kućištu (dvostruka pumpa). Kućište pumpe je u izvedbi inline. Sva kućišta pumpe opremljena su podnožjima. Montaža na temeljno postolje preporučuje se kad nazivna snaga motora iznosi 4 kW nadalje.

U kombinaciji s regulacijskim uređajem samo pumpa osnovnog opterećenja radi u regulacijskom pogonu. Za puno opterećenje na raspolaganju stoji druga pumpa kao agregat za vršno opterećenje. Druga pumpa može u slučaju smetnje preuzeti rezervnu funkciju.

### UPUTA

Za sve tipove pumpi / veličine kućišta ove serije mogu se isporučiti slijepi nastavci (dodata oprema). Tako u slučaju zamjene utičnog kompletata (motor s radnim kolom i priključnom kutijom) pogon može i dalje raditi.

### UPUTA

Da biste osigurali pogonsku pripravnost rezervne pumpe, puštajte je u pogon svakih 24 sata, a najmanje jednom tjedno.

## 6.1 Očekivane vrijednosti buke

Snaga motora [kW]	Mjerne površine razine zvučnog tlaka Lp, A [dB(A)] <sup>1)</sup>			
	2900 o/min	1450 o/min	1450 o/min	1450 o/min
	IPL/DPL (DPL u pojedinačnom pogonu)	DPL (DPL u paralelnom pogonu)	IPL/DPL (DPL u pojedinačnom pogonu)	DPL (DPL u paralelnom pogonu)
1,1	60	63	51	54
1,5	64	67	55	58
2,2	64	67	60	63

Snaga motora [kW]	Mjerne površine razine zvučnog tlaka Lp, A [dB(A)] <sup>1)</sup>			1450 o/min
	2900 o/min			
3	66	69	55	58
4	68	71	57	60
5,5	71	74	63	66
7,5	71	74	63	66

<sup>1)</sup> Prostorna prosječna vrijednost razina zvučnog tlaka na mjernej površini u obliku kvadra s udaljenosti od 1 m od gornje površine motora.

Tablica 3: Očekivane vrijednosti buke (50 Hz)

## 7 Instalacija

### 7.1 Kvalifikacija osoblja

- Radovi montaže/demontaže: Stručna osoba mora biti obučena za rukovanje nužnim alatima i potrebnim pričvrstnim materijalima.
- Poštujte nacionalne i regionalne propise!
- Potrebno je pridržavati se lokalnih važećih propisa za sprječavanje nezgoda i sigurnosnih propisa strukovnih udruga.
- Na raspolažanje stavite zaštitnu opremu i uvjerite se da je osoblje nosi.
- Poštujte sve propise za rad s teškim teretima.

### 7.2 Korisnikove obveze

### 7.3 Sigurnost



#### OPASNOST

**Opasnost od smrtnih ozljeda zbog nedostatka zaštitne naprave!**

Zbog nepostojanja zaštitnih naprava priključne kutije ili u području spojke/motora može doći do smrtonosnih ozljeda uslijed strujnog udara ili kontakta s rotirajućim dijelovima.

- Prije puštanja u pogon ponovno montirajte prethodno skinute zaštitne naprave poput poklopca priključne kutije!



#### OPASNOST

**Opasnost od smrtnih ozljeda zbog dijelova koji padaju!**

Sama pumpa kao i dijelovi pumpe mogu imati vrlo veliku vlastitu težinu. Usljed padajućih dijelova postoji opasnost od posjekotina, nagnjećenja, kontuzija ili udaraca koji mogu biti i smrtonosni.

- Uvijek upotrebljavajte prikladna sredstva za podizanje, a dijelove osigurajte od ispadanja.
- Nikada se ne zadržavajte ispod podignutih tereta.
- Pri skladištenju i transportu kao i prije svih radova na instalaciji i montažnih radova pobrinite se za siguran položaj odnosno stabilnost pumpe.



#### UPOZORENJE

**Vruća površina!**

Cijela pumpa može postati vrlo vruća. Postoji opasnost od opekline!

- Prije svih radova pustite da se pumpa ohladi!



## UPOZORENJE

### Opasnost od opeklina!

U slučaju visokih temperatura medija i tlakova sustava pustite da se pumpa prethodno ohladi i ispustite tlak iz sustava.

## OPREZ

### Oštećenje pumpe uslijed pregrijavanja!

Pumpa ne smije raditi bez protoka dulje od 1 minute. Zbog akumulacije energije stvara se toplina koja može oštetiti vratilo, radno kolo i kliznomehaničku brtvu.


- Osigurajte da se postigne minimalni volumen protoka  $Q_{\min}$ .

Procijenjeni izračun  $Q_{\min}$ :

$$Q_{\min} = 10 \% \times Q_{\max \text{ pumpa}} \times \text{stvarni broj okretaja} / \text{maks. broj okretaja}$$

#### 7.4 Dopuštene sile i momenti na prirubnicama pumpi

Pumpa visi u cjevovodu, slučaj 16A



DN	Sile F [N]			$\Sigma$ Sile F	Momenti M [Nm]			$\Sigma$ Momenti M
	$F_x$	$F_y$	$F_z$		$M_x$	$M_y$	$M_z$	
<b>Tlačna i usisna prirubnica</b>								
32	450	525	425	825	550	375	425	800
40	550	625	500	975	650	450	525	950
50	750	825	675	1300	700	500	575	1025
65	925	1050	850	1650	750	550	600	1100
80	1125	1250	1025	1975	800	575	650	1175
100	1500	1675	1350	2625	875	625	725	1300

Vrijednosti u skladu s ISO/DIN 5199 – razred II (2002) – Prilog B,

Tablica 4: Dopuštene sile i momenti na prirubnicama pumpi u okomitom cjevovodu

Fig. 6: Slučaj opterećenja 16 A, EN ISO 5199,  
Dodatak B

## Okomita pumpa na postoljima pumpe, slučaj 17A




Fig. 7: Slučaj opterećenja 17 A, EN ISO 5199, Dodatak B

DN	Sile F [N]				Momenti M [Nm]			
	F <sub>x</sub>	F <sub>y</sub>	F <sub>z</sub>	Σ Sile F	M <sub>x</sub>	M <sub>y</sub>	M <sub>z</sub>	Σ Momenti M
<b>Tlačna i usisna prirubnica</b>								
32	338	394	319	619	300	125	175	550
40	413	469	375	731	400	200	275	700
50	563	619	506	975	450	250	325	775
65	694	788	638	1238	500	300	350	850
80	844	938	769	1481	550	325	400	925
100	1125	1256	1013	1969	625	375	475	1050

Vrijednosti u skladu s ISO/DIN 5199 – razred II (2002) – Prilog B,

Tablica 5: Dopusštene sile i momenti na prirubnicama pumpi u vodoravnom cjevovodu

Ako ne dostignu svi tereti koji djeluju maksimalne dopusštene vrijednosti, jedan od tih tereta smije premašiti uobičajenu graničnu vrijednost. Pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći dodatni uvjeti:

- Sve komponente neke sile ili momenta moraju biti ograničene na 1,4 puta veću od maksimalne dopusštene vrijednosti.
- Sile i momenti koji djeluju na prirubnicu ispunjavaju uvjete kompenzacijске jednadžbe.

$$\left( \frac{\sum |F|_{\text{effective}}}{\sum |F|_{\text{max. permitted}}} \right)^2 + \left( \frac{\sum |M|_{\text{effective}}}{\sum |M|_{\text{max. permitted}}} \right)^2 \leq 2$$

Fig. 8: Kompenzacijска jednadžba

$\Sigma F_{\text{efektivno}}$  i  $\Sigma M_{\text{efektivno}}$  su aritmetičke sume efektivnih vrijednosti obje prirubnice pumpe (dovod i odvod).  $\Sigma F_{\text{max. permitted}}$  i  $\Sigma M_{\text{max. permitted}}$  su aritmetičke sume maksimalno dopushtenih vrijednosti obje prirubnice pumpe (dovod i odvod). Algebarski znakovi  $\Sigma F$  i  $\Sigma M$  nisu uzeti u obzir u kompenzacijskoj jednadžbi.

#### Utjecanje materijala i temperature

Maksimalno dopusštene sile i momenti vrijede za osnovni materijal sivoga lijeva i za izlaznu temperaturnu vrijednost od 20 °C.

Za više temperature vrijednosti se moraju korigirati ovisno o odnosu vašega modula elastičnosti kao u nastavku:

$$E_{t, \text{EN-GJL}} / E_{20, \text{EN-GJL}}$$

$E_{t, \text{EN-GJL}}$  = modul elastičnosti sivoga lijeva pri odabranoj temperaturi

$E_{20, \text{EN-GJL}}$  = modul elastičnosti od sivoga lijeva pri 20 °C

#### 7.5 Priprema montaže

Provjerite podudaraju li se podaci na pumpi s onima na otpremnici; moguće štete ili nedostatak dijelova odmah prijavite društvu Wilo. U sanducima/kartonima/omotima provjerite sadrže li rezervne dijelove ili dijelove dodatne opreme koji mogu biti priloženi pumpi.



#### UPOZORENJE

**Opasnost od ozljeda i materijalne štete uslijed nestručnog rukovanja!**

- Ugradnju obavite tek po završetku svih radova zavarivanja i lemljenja te nakon eventualno potrebnog ispiranja cjevovodnog sustava.
  - Prljavština može pumpu učiniti nefunkcionalnom.

#### Mjesto postavljanja

- Pumpu instalirajte tako da je zaštićena od vremenskih utjecaja u okolini bez mraza/pršine s dobrom ventilacijom i izolacijom od vibracija u kojoj ne prijeti opasnost od eksplozije. Pumpa se ne smije postavljati na otvorenom! Uzmite u obzir smjernice iz poglavlja „Namjenska uporaba“!

- Pumpu montirajte na lako pristupačnom mjestu. To omogućuje kasniju provjeru, održavanje (npr. zamjena klizno-mehaničke brtve) ili zamjenu. Uzmite u obzir aksijalni minimalni razmak između zida i poklopca ventilatora motora: slobodna demontažna mjera od min. 200 mm + promjer poklopca ventilatora.
- Iznad mjesta postavljanja pumpi potrebno je montirati uređaj za postavljanje dizalice. Ukupna težina pumpe: vidi katalog ili list s tehničkim podacima.

***Temelj*****OPREZ****Neispravni temelj ili nepravilno postavljanje agregata!**

Neispravni temelj ili nepravilno postavljanje agregata na temelj mogu uzrokovati kvar pumpe.

- Ovi nedostaci nisu uključeni u garanciju.
- Agregat pumpe nikada ne postavljajte na neučvršćene ili nenosive površine.

Montažom pumpe na elastično uležištenom temelju može se poboljšati izolacija vibracijske buke tijela prema zgradama.

Pumpe u mirovanju mogu se zaštитiti od oštećenja ležaja zbog vibracija drugih agregata (npr. u sustavu s više redundantnih pumpi). U tu svrhu montirajte pumpe na vlastiti temelj.

Ako se pumpe montiraju na stropovima kata, svakako se preporučuje elastično uležištenje. Poseban oprez zahtijevaju pumpe s promjenjivim brojem okretaja.

U slučaju potrebe preporučujemo da za dimenzioniranje i oblikovanje angažirate kvalificiranog stručnjaka za građevinsku akustiku, uzimajući u obzir sve građevinski i akustički relevantne kriterije.

Elastične elemente odaberite prema najnižoj frekvenciji uzročnika. Najčešće je to broj okretaja. U slučaju promjenjivog broja okretaja treba polaziti od najnižeg broja okretaja.

Kako bi se ostvario stupanj izolacije od barem 60 %, najniža frekvencija uzročnika mora biti najmanje dvostruko veća od vlastite frekvencije elastičnog uležištenja. Stoga, što je manji broj okretaja, to manja mora biti krutost opruge elastičnih elemenata.

Općenito se mogu upotrijebiti sljedeći materijali:

- ploče od prirodnog pluta u slučaju broja okretaja od 3000 o/min i više
- gumeno-metalni elementi u slučaju broja okretaja od 1000 o/min do 3000 o/min
- spiralne opruge u slučaju broja okretaja manjeg od 1000 o/min.

Prilikom izvedbe temelja pripazite na to da zbog žbuke, pločica ili pomoćnih konstrukcija ne nastanu zvučni mostovi koji poništavaju ili znatno smanjuju izolacijski učinak.

Za priključke cjevovoda uzmite u obzir progib elastičnih elemenata pod težinom pumpe i temelja.

Projektanti / montažne tvrtke moraju pripaziti na to da se priključci cijevi na pumpi izvedu u potpunosti bez naprezanja i bez ikakvih utjecaja mase ili vibracija na kućište pumpe. U tu svrhu korisno je primijeniti kompenzatore.

**UPUTA**

U slučaju nekih tipova pumpi, u svrhu montaže bez vibracija istodobno treba odvojiti sam blok temelja od građevine s pomoću elastičnog razdvojnog umetka (npr. pluto ili ploča MAFUND®).




Fig. 9: Primjer vijčanog spoja za temelj

#### Primjer vijčanog spoja za temelj

- Kompletni agregat kod postavljanja na temelj poravnajte s pomoću libele (na vratilu/tlačnom nastavku).
- Postavite podložni lim (B) uvijek lijevo i desno u neposrednoj blizini pričvrstnog materijala (npr. zidni vijak (A)) između ploče postolja (E) i temelja (D).
- Pričvrsti materijal zategnite ravnomjerno i čvrsto.
- U slučaju razmaka  $> 0,75$  m poduprite ploču postolja u sredini između pričvrstnih elemenata.



#### UPOZORENJE

##### Ozljede i materijalna šteta uslijed nestručnog rukovanja!

Transportne ušice montirane na kućištu motora mogu se iščupati pri velikoj težini opterećenja. To može dovesti do najtežih ozljeda i materijalne štete!

- Pumpu podižite samo s pomoću dopuštenih sredstava za prihvatanje tereta (npr. koloturnikom, dizalicom). Vidi i poglavje „Transport i skladištenje“.
- Transportne ušice montirane na kućištu motora dopuštene su samo za transport motora!

Transportne ušice ne nalaze se uvijek na motoru. Vidi poglavje „Transport i skladištenje“.



#### UPUTA

##### Olakšajte daljnje radove na agregatu!

- Kako se cijeli sustav ne bi morao isprazniti, instalirajte zaporne armature prije i poslije pumpe.

Po mogućnosti pripremite blokadu povratnog toka.

#### Odvod kondenzata

- Primjena pumpe u klima-uređajima ili rashladnim uređajima:  
Kondenzat koji se sakuplja u laterni može se ciljano odvoditi kroz postojeći provrt. Na taj se otvor može također priključiti odvodni vod i mala se količina tekućine koja izlazi odvodi.
- Ugradni položaj:  
Dopušten je svaki položaj ugradnje osim „motor prema dolje“.
- Odzračni ventil (Fig. I/I, poz. 2.1) mora uvijek biti usmjeren prema gore.

#### IPL/DPL




Fig. 10: IPL/DPL

Usisna i tlačna prirubnica označene su ulivenim strelicama koje pokazuju u smjeru protoka.  
Smjer strujanja mora odgovarati strelicama na prirubnicama.



#### UPUTA

Priklučna kutija motora ne smije biti usmjerenja prema dolje. U slučaju potrebe utični komplet može se okrenuti nakon otpuštanja imbus vijaka.  
Pri tome treba paziti da se pri zakretanju ne ošteti brtveni prsten kućišta.



## UPUTA

Pri transportiranju iz otvorenog spremnika (npr. rashladni toranj) pobrinite se da razina tekućine uvijek bude dovoljno iznad usisnog nastavka pumpe. To sprečava rad pumpe na suho. Valja održavati minimalni tlak dovoda.



## UPUTA

Kod postrojenja koja se izoliraju smije se izolirati samo kućište pumpe. Nikada ne izolirajte laternu i motor.

Motori su opremljeni rupama za kondenzat koje su tvornički (radi osiguranja zaštite prema stupnju zaštite IP55) zatvorene čepovima. U slučaju nastanka kondenzata, npr. prilikom primjene u tehnologiji klimatizacije/hlađenja taj se čep mora ukloniti prema dolje kako bi se kondenzat mogao ispustiti.

### **Priklučak cjevovoda**

## OPREZ

### **Opasnost od oštećenja uslijed nestručnog rukovanja!**

Pumpa se nikad ne smije koristiti kao fiksna točka za cjevovod.




Fig. 11: Stabilizacijska dionica ispred i iza pumpe

- Postojeća vrijednost visine zadržavanja tlaka sustava uvijek mora biti veća od potrebne vrijednosti visine zadržavanja tlaka pumpe.
- Sile i momenti koji s cjevovodnog sustava djeluju na prirubnicu pumpe (npr. uvijanjem, toplinskim širenjem) ne smiju premašiti dopuštene sile i momente.
- Cjevovode i pumpu montirajte tako da budu bez mehaničkih naprezanja.
- Cjevovode valja pričvrstiti tako da pumpa ne nosi težinu cjevi.
- Neka usisni vod bude što kraći. Usisni vod položite tako da se penje prema pumpi, a u slučaju dovoda da pada. Izbjegnite moguće nastajanje mjehurića zraka.
- Ako je u usisnom vodu potreban hvatač prljavštine, njegov slobodni poprečni presjek mora odgovarati 3 – 4 puta presjeku cjevovoda.
- U slučaju kratkih cjevovoda nazivni promjeri moraju odgovarati najmanje onima priključaka pumpe. Kod dugih cjevovoda treba utvrditi najekonomičniji nazivni promjer za pojedini slučaj.
- Da biste izbjegli veće gubitke tlaka, povezne spojnice na većim nazivnim promjerima izvedite s kutom proširenja od cca 8°.



## UPUTA

### **Sprječite kavitaciju zbog strujanja!**

- Ispred i iza pumpe valja predvidjeti stabilizacijsku dionicu u obliku ravnog cjevovoda. Duljina stabilizacijske dionice mora iznositi najmanje 5-struki nazivni promjer prirubnice pumpe.

- Uklonite poklopce prirubnica na usisnom i tlačnom priključku pumpe prije nego što postavite cjevovod.

Centriranost agregata još jednom provjerite u skladu s poglavljem „Instalacija“.

- Po potrebi dodatno zategnjite vijke za temelj.
- Provjerite jesu li svi priključci ispravni i funkcionalni.

### **Završna kontrola**



## OPASNOST

**Opasnost od smrtnih ozljeda zbog električne struje!**

**Preporučuje se upotreba termičke zaštite od preopterećenja!**

Nestručno ponašanje prilikom električnih radova rezultira smrću strujnim udarom!

- Električni priključak smije izvršiti isključivo kvalificirani električar i prema važećim propisima!
- Pridržavajte se propisa o sprečavanju nezgoda!
- Prije početka radova na proizvodu potrebno je osigurati da su pumpa i pogon električno izolirani.
- Potrebno je osigurati da prije završetka radova nitko ne može ponovno uključiti opskrbu električnom energijom.
- Električni strojevi uvijek moraju biti uzemljeni. Uzemljenje mora odgovarati pogonu i biti u skladu s primjenjivim normama i propisima. Stezaljke za uzemljenje i elementi za učvršćivanje moraju se odgovarajuće dimenzionirati.
- Pridržavajte se uputa za ugradnju i uporabu dodatne opreme!



## OPASNOST

**Opasnost od smrtnih ozljeda zbog dodirnog napona!**

Dodirivanje dijelova pod naponom uzrokuje smrt ili teške ozljede!

I u uključenom stanju u priključnoj kutiji mogu još nastati visoki dodirni naponi putem kondenzatora koji nisu ispraznjeni. Stoga radovi na modulu priključne kutije smiju započeti tek nakon 5 minuta!

- Prekinite opskrbni napon višepolno i po potrebi ga osigurajte od ponovnog uključivanja!
- Provjerite jesu li svi priključci bez napona (čak i beznaponski kontakti)!
- Nikada u otvore na priključnoj kutiji ne utičite nikakve predmete (npr. čavle, odvijače, žicu)!
- Ponovo montirajte skinute zaštitne naprave (npr. poklopac priključne kutije)!

---

## OPREZ

**Materijalne štete zbog nepropisnog električnog priključka!**

**Nedovoljno dimenzionirana mreža može izazvati prekid rada sustava i požar u području kabela uslijed preopterećenja mreže!**

- U slučaju dimenzioniranosti mreže u odnosu na upotrijebljene poprečne presjeke kabela i osiguranja imajte na umu da u pogonu većeg broja pumpi kratkotrajno može nastupiti istovremeni pogon svih pumpi.
- 

### **Priprema/upute**

- Električni priključak treba izvršiti putem fiksnog priključnog kabela koji je opremljen utičnim uređajem ili višepolnom sklopkom kontaktne širine od minimalno 3 mm (VDE 0730, 1. dio).
- Za zaštitu od propuštanja vode i za vlačno rasterećenje na kabelskoj uvodnici upotrijebite priključni kabel dovoljno velikog vanjskog promjera i dovoljno ga čvrsto zavijčajte.
- Osim toga kabele u blizini vijčanog spoja valja saviti u odvodnu petlju za odvodnju nastale okapne vode.  
Pozicionirajte kabelsku uvodnicu i odgovarajućim polaganjem kabela osigurajte da okapna voda ne može ući u priključnu kutiju. Nezauzete kabelske uvodnice moraju ostati začepljene čepovima koje je predvio proizvođač.
- Položite priključni kabel da ne dodiruje ni cjevodov ni pumpu.
- Pri temperaturi medija iznad 90 °C upotrijebite toplinski postojani priključni kabel.
- Vrsta struje i napon mrežnog priključka moraju odgovarati podatcima na tipskoj pločici.
- Mrežno osiguranje: ovisno o nazivnoj struci motora.

- Kada priključujete eksterni pretvarač frekvencije, slijedite odgovarajuće upute za ugradnju i uporabu! Po potrebi izvršite dodatno uzemljenje na temelju viših odvodnih struja.
- Motor mora biti zaštićen od preopterećenja preko zaštitne sklopke motora ili termistorskog uređaja za okidanje (dodata na oprema).

### Standardne pumpe na eksternim pretvaračima frekvencije

Pri primjeni standardnih pumpi na eksternim pretvaračima frekvencije slijedeće aspekte u pogledu izolacijskog sustava i strujno izoliranih ležajeva:

#### Mreže od 400 V

Motori za pumpe sa suhim rotorom koje upotrebljava tvrtka Wilo prikladni su za pogon na eksternim pretvaračima frekvencije.

Preporučujemo da instalaciju svakako montirate i upotrebljavate u skladu s normom IEC TS 60034-25:2014. Zbog brzih napredaka na području pretvarača frekvencije WILO SE ne jamči besprijeckornu primjenu motora na pretvaračima frekvencije.

#### Mreže od 500 V/690 V

Motori za pumpe sa suhim rotorom koje Wilo serijski upotrebljava nisu prikladni za primjenu na eksternim pretvaračima frekvencije pri 500 V/690 V.

Pri primjeni u mrežama od 500 V ili 690 V dostupni su motori s odgovarajućim namotom i pojačanim izolacijskim sustavom. To se mora izrijekom navesti pri naručivanju. Cjelokupna instalacija mora biti sukladna s normom IEC TS 60034-25:2014.

#### Strujno izolirani ležajevi

Zbog sve bržih postupaka preklapanja pretvarača frekvencije može već kod motora manje snage doći do padova napona preko ležaja motora. Dolazi li do prijevremenog ispada uslijed struje ležajeva, upotrijebite strujno izolirane ležajeve!

Kada priključujete pretvarač frekvencije na motor, slijedite sljedeće upute:

- Slijedite upute za instalaciju proizvođača pretvarača frekvencije.
- Pridržavajte se vremena porasta napona i prenapona ovisno o duljini kabela iz dotičnih uputa za ugradnju i uporabu pretvarača frekvencije.
- Upotrebljavajte prikladan kabel dovoljno velikog poprečnog presjeka (maks. 5 % gubitka napona).
- Priklučujte ispravno zakriljene kabele u skladu s preporukama proizvođača pretvarača frekvencije.
- Podatkovne vodove (npr. za PTC analizu) položite odvojeno od mrežnog kabela.
- Predvidite eventualnu primjenu sinusnog filtra (LC) nakon konzultacija s proizvođačem pretvarača frekvencije.

### UPUTA

Spojna shema za električni priključak nalazi se na poklopcu priključne kutije.

#### Namještanje zaštitne sklopke motora

- Namještanje na nazivnu struju motora prema podatcima s tipske pločice motora.  
Y-Δ pokretanje: Ako je zaštitna sklopka motora priključena na dovodni vod za Y-Δ kombinaciju sklopnika, namještanje se vrši kao kod izravnog pokretanja. Ako je zaštitna sklopka motora priključena na jedan fazni dovodni vod motora (U1/V1/W1 ili U2/V2/W2), namjestite je na vrijednost od  $0,58 \times$  nazivna struja motora.
- Ako je motor opremljen termistorskim osjetnikom (specijalna izvedba), (lokalno) priključite termistorski osjetnik na termistorski uređaj za okidanje.

### OPREZ

#### Opasnost od materijalne štete!

Stezačke termistorskog osjetnika smiju se opskrbiti naponom od maks. 7,5 V DC. Veći naponi uništavaju termistorske osjetnike.




Fig. 12: Δ-uključivanje




Fig. 13: Y-uključivanje




Fig. 14: Y-Δ-uključenje

- Mrežni priključak ovisi o snazi motora P2, mrežnom naponu i vrsti uključenja. Potrebno uključenje spojnih mostova u priključnoj kutiji navedeno je u sljedećoj tablici te na Fig. 12, 13 i 14.
- U slučaju priključenja automatskih uključnih uređaja obratite pozornost na odgovarajuće upute za ugradnju i uporabu.

Vrsta uključenja	Snaga motora P2 ≤ 3 kW	Snaga motora P2 ≥ 4 kW
	Mrežni napon 3~ 230 V	Mrežni napon 3~ 400 V
Izravno	Δ-uključenje (Fig. 12)	Y-uključenje (Fig. 13)
Y-Δ pokretanje	Uklonite spojne mostove. (Fig. 14)	Nije moguće

Tablica 6: Zauzetost stezaljki



## UPUTA

Za ograničenje startne struje i sprečavanje aktiviranja naprava za zaštitu od nadstруje preporučuje se upotreba uređaja za meki zalet.

Stezaljka	Zatezni moment u Nm	Vijak
L1/L2/L3	1,8 ± 0,2	M4
L1/L2/L3	2,2 ± 0,2	M5
L1/L2/L3	3,8 ± 0,3	M6

Tablica 7: Zatezni momenti priključne pločice

## 8.1 Grijač za mirovanje

Grijač za mirovanje preporučuje se za motore koji su zbog klimatskih utjecaja izloženi opasnosti od orosenja. To su npr. motori u stanju mirovanja u vlažnoj okolini ili motori koji su izloženim jakim kolebanjima temperature. Motori koji su tvornički opremljeni grijačem za mirovanje mogu se naručiti kao specijalna izvedba. Grijač za mirovanje služi zaštiti namotaja motora od kondenzata u unutrašnjosti motora.

- Priklučak grijača za mirovanje izvodi se na stezaljkama HE/HE u priključnoj kutiji (priključni napon: 1~230 V/50 Hz).

## OPREZ

### Opasnost od oštećenja uslijed nestručnog rukovanja!

Grijač za mirovanje ne smije se uključivati za vrijeme rada motora.

## 9 Puštanje u pogon

- Električni radovi: električne radove mora obavljati električar.
- Radovi montaže/demontaže: Stručna osoba mora biti obučena za rukovanje nužnim alatima i potrebnim pričvršćim materijalima.
- Posluživanje uređaja mora provoditi osoblje koje je prošlo obuku o načinu funkcioniranja cijelog postrojenja.



## OPASNOST

### Opasnost od smrtnih ozljeda zbog nedostatka zaštitne naprave!

Zbog nepostojanja zaštitnih naprava priključne kutije, strujni udar može prouzrokovati ozljede opasne za život.

- Prije puštanja u pogon ponovno montirajte prethodno skinute zaštitne naprave poput poklopca priključne kutije!
- Ovlaštena osoba prije puštanja u pogon mora provjeriti je li sigurnosna oprema na pumpi i motoru u funkciji!



## UPOZORENJE

**Opasnost od ozljeda zbog medija koji se izbacuje i olabavljenih dijelova!**

Nestručna instalacija pumpe/postrojenja može pri puštanju u pogon voditi do najtežih ozljeda!

- Sve radove pažljivo provodite!
- Držite razmak tijekom puštanja u pogon!
- Tijekom svih radova nosite zaštitnu odjeću, zaštitne rukavice i zaštitne naočale.



## UPUTA

Preporučuje se da pumpu u pogon pušta korisnička služba društva Wilo.

### Priprema

#### 9.1 Punjenje i odzračivanje

## OPREZ

**Rad na suho uništava klizno-mehaničku brtvu! Može doći do propuštanja.**

- Zabranjen je rad pumpe na suho.



## UPOZORENJE

**Opasnost od opeklini ili smrzavanja pri dodirivanju pumpe/postrojenja.**

Ovisno o pogonskom stanju pumpe odn. postrojenja (temperaturi medija) cijelokupna pumpa može postati vrlo vruća ili vrlo hladna.

- Tijekom pogona održavajte razmak!
- Ostavite postrojenje i pumpu da se ohlade!
- Tijekom svih radova nosite zaštitnu odjeću, zaštitne rukavice i zaštitne naočale.



## OPASNOST

**Opasnost od ozljeda i materijalne štete uslijed iznimno vrele ili iznimno hladne tekućine pod tlakom!**

Ovisno o temperaturi medija pri potpunom otvaranju naprave za odzračivanje može izaći **iznimno vruć ili iznimno hladan** medij u tekućem stanju ili u obliku pare. Ovisno o tlaku sustava, pod visokim tlakom može doći do ispucavanja medija.

- Napravu za odzračivanje otvarajte vrlo oprezno.

Propisno napunite i odzračite postrojenje.

1. U tu svrhu otpustite ventile za odzračivanje i odzračite pumpu.
2. Nakon odzračivanja opet zategnite ventile za odzračivanje tako da više ne može izlaziti voda.



## UPUTA

- Uvijek se pridržavajte najmanjega dovodnoga tlaka!

- Kako biste izbjegli kavitacijske šumove i oštećenja, valja zajamčiti minimalni dovodni tlak na usisnom nastavku pumpe. Minimalni dovodni tlak ovisi o pogonskoj situaciji i pogonskoj točki pumpe. Minimalni dovodni tlak mora se utvrditi u skladu s tim.

- Bitni su parametri za određivanje minimalnog dovodnog tlaka vrijednost visine zadržavanja tlaka (NPSH) pumpe u njezinoj pogonskoj točki i tlak pare medija. Vrijednost visine zadržavanja tlaka (NPSH) može se pronaći u tehničkoj dokumentaciji odgovarajućih tipova pumpi.
- Kratkotrajnim uključivanjem provjerite odgovara li smjer vrtnje strelici na poklopcu ventilatora ili laterni. U slučaju pogrešnog smjera vrtnje učiniti sljedeće:
- Kod izravnog pokretanja: Zamjeniti dvije faze na priključnoj pločici motora (npr. L1 s L2).
- U slučaju Y-Δ pokretanja:  
Na priključnoj pločici motora kod dvaju namota zamjeniti početak namota i kraj namota (npr. zamjeniti V1 s V2 i W1 s W2).
- Uključite agregat samo ako je zaporni uređaj zatvoren s tlačne strane! Tek nakon što se dostigne puni broj okretaja polako otvorite zaporni uređaj i namjestite na pogonsku točku.

## 9.2 Uključivanje

Agregat mora raditi ravnomjerno i bez vibracija.

Tijekom vremena utjecanja i normalnog pogona pumpe normalno je neznatno propuštanje s malo kapi. Povremeno je potrebno provesti vizualnu kontrolu. U slučaju očitih propuštanja treba zamjeniti brvbu.



### OPASNOST

#### Opasnost od smrtnih ozljeda zbog nedostatka zaštitne naprave!

Zbog nepostojanja zaštitnih naprava priključne kutije ili u području spojke/motora može doći do smrtonosnih ozljeda uslijed strujnog udara ili kontakta s rotirajućim dijelovima.

- Neposredno po završetku svih radova sve pripremljene sigurnosne i zaštitne uređaje treba ponovno stručno vratiti odnosno staviti u funkciju!

## 9.3 Isključivanje

- Zatvorite zaporni uređaj u tlačnom vodu.



### UPUTA

Ako je blokada povratnog toka ugrađena u tlačni vod i postoji protutlak, zaporni uređaj može ostati otvoren.

### OPREZ

#### Opasnost od oštećenja uslijed nestručnog rukovanja!

Prilikom isključivanja pumpe zaporni uređaj u dovodnom vodu ne smije biti zatvoren.

- Isključite motor i pustite da prestane raditi. Pazite da se mirno zaustavi.
- U slučaju duljeg mirovanja zatvorite zaporni uređaj u dovodnom vodu.
- U slučaju duljih razdoblja mirovanja i/ili opasnosti od zamrzavanja ispraznite pumpu i zaštitite od zamrzavanja.
- Ako izvadite pumpu, osušite je i skladištite gdje nema prašine.

## 9.4 Pogon



### UPUTA

Pumpa mora uvijek raditi mirno i bez potresanja te jedino u uvjetima navedenima u katalogu/listu s tehničkim podatcima.



## OPASNOST

### Opasnost od smrtnih ozljeda zbog nedostatka zaštitne naprave!

Zbog nepostojanja zaštitnih naprava priključne kutije, strujni udar može prouzrokovati ozljede opasne za život.

- Neposredno po završetku svih radova sve pripremljene sigurnosne i zaštitne uređaje treba ponovno stručno vratiti odnosno staviti u funkciju!



## UPOZORENJE

### Opasnost od opeklina ili smrzavanja pri dodirivanju pumpe/postrojenja!

Ovisno o pogonskom stanju pumpe odn. postrojenja (temperaturi medija) cijelokupna pumpa može postati vrlo vruća ili vrlo hladna.

- Tijekom pogona održavajte razmak!
- Ostavite postrojenje i pumpu da se ohlade!
- Tijekom svih radova nosite zaštitnu odjeću, zaštitne rukavice i zaštitne naočale.

Uključivanje i isključivanje pumpe može se izvoditi na različite načine. To ovisi o različitim radnim uvjetima i stupnju automatizacije instalacije. Pridržavajte se sljedećih napomena:

#### Zaustavljanje:

- Izbjegavati povratni hod pumpe.
- Nemojte predugo raditi s premalom količinom protoka.

#### Pokretanje:

- Osigurati da je pumpa napunjena do kraja.
- Nemojte predugo raditi s premalom količinom protoka.
- Da bi nesmetano radile, veće pumpe zahtijevaju minimalnu količinu protoka.
- Rad sa zatvorenim zapornim uređajem može uzrokovati pregrijavanje u centrifugalnoj komori i oštećenje brtve vratila.
- Osigurati stalni dotok do pumpe uz dovoljno veliku vrijednost visine zadržavanja tlaka.
- Spriječiti da preslabi protutlak dovede do preopterećenja motora.
- Da ne bi došlo do drastičnog porasta temperature i preopterećenja pumpe, spojke, motora, brtvi i ležajeva, ne bi smjelo biti više od 10 postupaka uključivanja u sat vremena.

#### Pogon dvostrukе pumpe

Da biste osigurali pripravnost rezervne pumpe, puštajte je u pogon svakih 24 sata, a najmanje jednom tjedno.

## 10 Održavanje

- Radovi održavanja: Stručna osoba mora biti upoznata s rukovanjem upotrijebijenim pogonskim sredstvima i njihovim zbrinjavanjem.
- Električni radovi: električne radove mora obavljati električar.
- Radovi montaže/demontaže: Stručna osoba mora biti obučena za rukovanje nužnim alatima i potrebnim pričvršnim materijalima.

Preporučuje se da pumpu održava i pregledava korisnička služba tvrtke Wilo.



## OPASNOST

### Opasnost od smrtnih ozljeda zbog električne struje!

Nestručno ponašanje prilikom električnih radova rezultira smrću strujnim udarom!

- Radove na električnim uređajima smije izvršavati samo električar.
- Prije svih radova isključite napajanje agregata i osigurajte ga od ponovnog uključivanja.
- Neka oštećenja na priključnom kabelu pumpe otkloni samo kvalificirani elektroinstalater.
- Pridržavajte se uputa za ugradnju i uporabu pumpe, regulacije razine i ostale dodatne opreme.
- Nikada nemojte ništa gurati u otvore motora i nemojte kopkati po njima.
- Nakon završetka radova ponovno montirajte demontirane zaštitne naprave, kao što su poklopac priključne kutije ili poklopci spojke.



## OPASNOST

### Opasnost od smrtnih ozljeda zbog dijelova koji padaju!

Sama pumpa kao i dijelovi pumpe mogu imati vrlo veliku vlastitu težinu. Uslijed padajućih dijelova postoji opasnost od posjekotina, nagnjećenja, kontuzija ili udaraca koji mogu biti i smrtonosni.

- Uvijek upotrebljavajte prikladna sredstva za podizanje, a dijelove osigurajte od ispadanja.
- Nikada se ne zadržavajte ispod podignutih tereta.
- Pri skladištenju i transportu kao i prije svih radova na instalaciji i montažnih radova pobrinite se za siguran položaj odnosno stabilnost pumpe.



## OPASNOST

### Opasnost od smrtnih ozljeda zbog odbačenih alata!

Alati koji se upotrebljavaju na vratilu motora za radove održavanja mogu biti odbačeni u slučaju doticaja s rotirajućim dijelovima. Moguće su ozljede i smrt!

- Alati koji se koriste kod radova održavanja moraju se posve ukloniti prije puštanja pumpe u pogon!



## UPOZORENJE

### Opasnost od opekline ili smrzavanja pri dodirivanju pumpe/postrojenja.

Ovisno o pogonskom stanju pumpe odn. postrojenja (temperaturi medija) cijelokupna pumpa može postati vrlo vruća ili vrlo hladna.

- Tijekom pogona održavajte razmak!
- Ostavite postrojenje i pumpu da se ohlade!
- Tijekom svih radova nosite zaštitnu odjeću, zaštitne rukavice i zaštitne naočale.

## 10.1 Dovod zraka

U redovitim vremenskim razmacima mora se ispitati dovod zraka na kućištu motora.

Zaprlijanost negativno utječe na hlađenje motora. Po potrebi uklonite zaprljanosti i ponovno uspostavite neograničen dovod zraka.

## 10.2 Radovi održavanja



### OPASNOST

#### Opasnost od smrtnih ozljeda uslijed padanja dijelova!

Pad pumpe ili pojedinačnih dijelova može prouzročiti ozljede opasne po život!

- Tijekom radova instalacije osigurajte dijelove pumpe od pada prikladnim sredstvima za prihvatanje tereta.



### OPASNOST

#### Opasnost po život uslijed strujnog udara!

Provjeriti spoj bez napona i prekriti ili ogradići susjedne stojčeće dijelove pod naponom.

#### 10.2.1 Aktualno održavanje

Prilikom svih radova održavanja zamjenite sve demontirane brtve.

#### 10.2.2 Zamjena klizno-mehaničke brtve

Tijekom vremena utjecanja može se pojaviti neznatno propuštanje. I za vrijeme normalnog pogona pumpe uobičajeno je neznatno propuštanje sporadičnih kapljica.

Uz to redovito provodite vizualnu kontrolu. Ako postoji jasno vidljivo propuštanje, zamjenite brtvu.

Društvo Wilo nudi ugradni sklop za popravke koji sadrži sve dijelove potrebne za zamjenu.

#### Demontaža:



### UPOZORENJE

#### Opasnost od opeklini!

U slučaju visokih temperatura medija i tlakova sustava pustite da se pumpa prethodno ohladi i ispustite tlak iz sustava.

- Postrojenje odvojite od napona i osigurajte od neovlaštenog ponovnog uključivanja.
- Provjerite da ne postoji napon.
- Uzemljite i kratko spojite radno područje.
- Zatvorite zaporne uređaje ispred i iza pumpe.
- Otvaranjem odzračnog ventila ispraznite pumpu (Fig. I/II, poz. 2.1) tako da više nije pod tlakom.



### UPUTA

Tijekom svih narednih radova pridržavajte se zateznog momenta za odgovarajući tip navoja (tablica „Zatezni momenti“)!

- Ako je kabel za demontažu pogona prekratak, odvojite motor i priključne mrežne vodove.
- Otpuštanjem vijaka za pričvršćivanje laterne (Fig. I/II, poz. 4) demontirajte utični komplet s klizno-mehaničkom brtvom i radnim kolom iz kućišta pumpe.
- U prozor laterne uvedite čeljusni ključ (širina 27 mm) i čvrsto držite vratilo površinama ključa. Otpustite maticu za učvršćivanje radnog kola (Fig. I/II, poz. 1.11). Skinite ploče koje se nalaze ispod nje (Fig. I/II, poz. 1.12, 1.15) i skinite radno kolo (Fig. I/II, poz. 1.13) s vratila pumpe.
- Demontirajte odstojnu ploču (Fig. I/II, poz. 1.16) i, po potrebi, dosjednu oprugu (Fig. I/II, poz. 2.2).
- Skinite klizno-mehaničku brtvu (Fig. I/II, poz. 1.21) s vratila.
- Pažljivo očistite dosjedne površine vratila.
- Uklonite protuprsten klizno-mehaničke brtve s manšetom iz prirubnice laterne i uklonite okrugli brtveni prsten (Fig. I/II, poz. 1.14). Očistite dosjede brtve.

## Montaža

1. Utisnite novi protuprsten klizno-mehaničke brtve s manšetom u ležište brtve prirubnice laterne. Elastomeri (okrugli brtveni prsten, klizno-mehanička brtva, obloga) lakše se montiraju uz pomoć „vode smanjene površinske napetosti“ (npr. smjese vode i sredstva za pranje).
2. Montirajte novi okrugli brtveni prsten u utor ležišta okruglog brtvenog prstena u laterni.
3. Na vratilo navući novu klizno-mehaničku brtvu. Elastomeri (okrugli brtveni prsten, klizno-mehanička brtva, obloga) lakše se montiraju uz pomoć „vode smanjene površinske napetosti“ (npr. smjese vode i sredstva za pranje). Eventualno ponovno umetnite dosjednu oprugu i odstojnu ploču.
4. Montirajte radno kolo s podložnom pločicom (pločicama) i maticom te pritom zategnjite maticu na vanjski promjer radnog kola ili držite vratilo ključem. Izbjegavajte oštećenja klizno-mehaničke brtve zbog zapinjanja.
5. Utični komplet oprezno uvedite u kućište pumpe i pričvrstite vijcima.
6. Priklučite motor i priključne mrežne vodove.

### 10.2.3 Zamjena motora

Povećani šumovi ležaja i neobične vibracije ukazuju na trošenje ležaja. Tada morate zamijeniti ležaj i motor. Zamjenu pogona smije vršiti samo korisnička služba društva Wilo!

#### Demontaža:



#### UPOZORENJE

##### Opasnost od opeklina!

U slučaju visokih temperatura medija i tlakova sustava pustite da se pumpa prethodno ohladi i ispustite tlak iz sustava.



#### UPOZORENJE

##### Opasnost od ozljeda!

Nestručna demontaža motora može uzrokovati ozljede.

- Prije demontaže motora osigurajte da se težište ne nalazi iznad uporišta.
- Osigurajte motor od prevrtanja tijekom transporta.
- Uvijek upotrebljavajte prikladna sredstva za podizanje, a dijelove osigurajte od ispadanja.
- Nikada se ne zadržavajte ispod podignutih tereta.

1. Postrojenje odvojite od napona i osigurajte od neovlaštenog ponovnog uključivanja.
2. Provjerite da ne postoji napon.
3. Uzemljite i kratko spojite radno područje.
4. Zatvorite zaporne uređaje ispred i iza pumpe.
5. Otvaranjem odzračnog ventila ispraznjite pumpu (Fig. I/II, poz. 2.1) tako da više nije pod tlakom.



#### UPUTA

Tijekom svih narednih radova pridržavajte se zateznog momenta za odgovarajući tip navoja (tablica „Zatezni momenti“)!

6. Uklonite priključne vodove motora.
7. Otpustite vijke za pričvršćivanje laterne (Fig. I/II, poz. 4) i podignite pogon iz pumpe s pomoću prikladne dizalice.
8. Novi motor s radnim kolom i brtvom vratila s pomoću prikladne dizalice oprezno uvedite u kućište pumpe i pričvrstite vijcima.
9. Učvršćenje kabela motora ili mrežnoga priključka.

### Vijke uvijek zategnite križno.

Vijčani spoj				Zatezni moment Nm ± 10 %
Mjesto	Veličina vratila	Veličina/klasa tvrdoće		
Radno kolo – Vratilo <sup>1)</sup>	D28	M14	A2-70	70
Kućište pumpe – Laterna		M16	8.8	100

#### Upute za montažu:

- 1) Podmažite navoj sredstvom Molykote® P37 ili sličnim.

Tablica 8: Zatezni momenti

Stezačka	Zatezni moment u Nm	Vijak
L1/L2/L3	1,8 ± 0,2	M4
L1/L2/L3	2,2 ± 0,2	M5
L1/L2/L3	3,8 ± 0,3	M6

Tablica 9: Zatezni momenti priključne pločice

## 11 Smetnje, uzroci i uklanjanje



### UPOZORENJE

Smetnje smije uklanjati samo kvalificirano stručno osoblje!  
Pridržavajte se svih sigurnosnih napomena!

Ako se pogonska smetnja ne može ukloniti, обратите се stručnom serviseru ili najbližoj korisničkoj službi ili zastupništvu tvrtke Wilo.

Smetnje	Uzroci	Otklanjanje
Pumpa ne radi ili radi isprekidano.	Pumpa blokira.	Odvojite motor od napona. Uklonite uzrok blokade. Ako je motor blokiran: Popravite/zamijenite motor / utični komplet.
	Labava stezaljka kabela.	Ispitajte sve kabelske spojeve.
	Neispravan električni osigurač.	Provjerite osigurače, zamijenite neispravne osigurače.
	Motor je u kvaru.	Dajte da korisnička služba društva Wilo ili stručno poduzeće pregleda i po potrebi popravi motor.
	Aktivirala se zaštitna sklopka motora.	Namjestite pumpu s tlačne strane na nazivni volumeni protok (vidi tipsku pločicu).
	Zaštitna sklopka motora pogrešno je namještena	Zaštitnu sklopku motora namjestite na ispravnu nazivnu struju (vidi tipsku pločicu).
	Previsoke temperature okoline utječu na zaštitnu sklopku motora	Premjestite zaštitnu sklopku motora ili je zaštitite toplinskom izolacijom.
Aaktivirao se termistorski uređaj za okidanje.		Provjerite jesu li motor i poklopac ventilatora zaprljani te ih po potrebi očistite.
		Provjerite temperaturu okoline i po potrebi prisilnom ventilacijom održavajte temperaturu okoline na ≤ 40 °C.

Smetnje	Uzroci	Otklanjanje
Pumpa radi smanjenom snagom.	Pogrešan smjer vrtnje.	Provjerite i po potrebi promijenite smjer vrtnje.
	Zaporni ventil s tlačne strane prigušen.	Polako otvorite zaporni ventil.
	Premali broj okretaja	Pogrešno premošćenje stezaljki ( $\text{Y}$ umjesto $\Delta$ ).
	Zrak u usisnom vodu	Uklonite propuštanja na prirubnicama. Odzračite pumpu. Kod vidljivog propuštanja zamijenite klizno-mehaničku brtvu.
Pumpa stvara šumove.	Kavitacija zbog nedovoljnog tlaka polaznog toka.	Povisite tlak polaznog toka. Obratite pozornost na minimalni dovodni tlak na usisnom nastavku. Provjerite i po potrebi očistite zasun i filter s usisne strane.
	Motor ima oštećenja ležaja.	Dajte da Wilo korisnička služba ili stručno poduzeće pregleda i po potrebi popravi pumpu.
	Radno kolo struže.	Provjerite ravne površine i centriranja između laterne i kućišta pumpe te ih po potrebi očistite.

Tablica 10: Smetnje, uzroci i otklanjanje

## 12 Rezervni dijelovi

Originalne rezervne dijelove nabavite isključivo preko specijaliziranog obrtnika ili korisničke službe Wilo. Kako biste izbjegli dodatna pitanja i pogrešne narudžbe, pri svakoj narudžbi navedite sve podatke s tipske pločice pumpe i pogona.

### OPREZ

#### Opasnost od materijalne štete!

Besprijkorno funkcioniranje pumpe može se zajamčiti samo ako se upotrebljavaju originalni rezervni dijelovi.

Upotrebjavajte isključivo originalne rezervne dijelove marke Wilo!

Podatci potrebni za narudžbu rezervnih dijelova: Brojevi rezervnih dijelova, nazivi rezervnih dijelova, svi podatci tipske pločice pumpe i pogona. Na taj se način izbjegavaju povratni upiti i pogrešne narudžbe.

Za dodjelu ugradnog sklopa vidi Fig. I/II.

Br.	Dio	Pojedinosti	Br.	Dio	Pojedinosti
1	Komplet za zamjenu (potpuni)		2	Motor	
1.1	Radno kolo (ugradni sklop) sa sljedećim komponentama:		2.1	Odzračni ventil	
1.11		Matica	2.2	Dosjedna opruga	
1.12		Zatezna pločica	4	Pričvrsni vijci za laternu/kućište pumpe	
1.13		Radno kolo	3	Kućište pumpe (ugradni sklop) sa sljedećim komponentama:	
1.14		Okrugli brtveni prsten	1.14		Okrugli brtveni prsten

Br.	Dio	Pojedinosti	Br.	Dio	Pojedinosti
1.15		Ploča	3.1		Kućište pumpe
1.16		Odstojna ploča	3.2		Čepovi za priključke za mjerjenje tlaka
1.2	Klizno-mehanička brtva (ugradni sklop) sa sljedećim komponentama:		3.3		Preklopna zaklopka DN 100 (Fig. III b)
1.11		Matica	3.4		Umetak zaklopke ≤ DN 80 (Fig. III a)
1.12		Zatezna pločica	3.5		Zaporni vijak za provrt odvoda
1.14		Okrugli brtveni prsten	4	Pričvrsti vijci za laternu/ kućište pumpe	
1.15		Ploča			
1.21		Klizno-mehanička brtva			

Tablica 11: Tablica rezervnih dijelova

### 13 Zbrinjavanje

#### 13.1 Ulja i maziva

Pogonska sredstva treba prikupiti u posebne spremnike i zbrinuti u skladu s važećim smjernicama. Odmah pokupite kapljice!

#### 13.2 Informacije o sakupljanju rabljenih električnih i elektroničkih proizvoda

Propisnim zbrinjavanjem i stručnim recikliranjem ovog proizvoda izbjegavaju se štete za okoliš i opasnosti za osobno zdravlje ljudi.



#### UPUTA

#### Zabranjeno je zbrinjavanje u kućni otpad!

U Europskoj uniji ovaj se simbol može pojaviti na proizvodu, pakiranju ili popratnoj dokumentaciji. Označava da se dotični električni i elektronički proizvodi ne smiju zbrinuti s kućnim otpadom.

Za propisno rukovanje, recikliranje i zbrinjavanje dotičnih rabljenih proizvoda obratite pažnju na sljedeće:

- Ove proizvode predajte isključivo na skupljalištima otpada koja su za to predviđena i certificirana.
- Pridržavajte se lokalno valjanih propisa!

Informacije o propisnom zbrinjavanju potražite u lokalnoj općini, najbližoj službi za zbrinjavanje otpada ili kod trgovca kod kojeg je proizvod kupljen. Ostale informacije o recikliraju na [www.wilo-recycling.com](http://www.wilo-recycling.com).

**Zadržavamo pravo na tehničke izmjene!**





# wilo

Pioneering for You



**Local contact at**  
[www.wilo.com/contact](http://www.wilo.com/contact)

WILO SE  
Wilopark 1  
44263 Dortmund  
Germany  
T +49 (0)231 4102-0  
T +49 (0)231 4102-7363  
[wilo@wilo.com](mailto:wilo@wilo.com)  
[www.wilo.com](http://www.wilo.com)