# 1. Jak skonfigurować parametry komunikacji Modbus (prędkość transmisji, parzystość, bity danych, bity stopu, terminacja) w urządzeniach Wilo?

- a) Pompy Stratos MAXO
- b) Pompy IP-E, IL-E, BL-E, Stratos GIGA, Stratos GIGA B
- c) Sterowniki Smart Control SC/SCe
- d) Sterowniki Control EC/ECe

# a) Pompy Stratos MAXO



Po zainstalowaniu modułu ustawienia dostępne są w menu pompy w zakładce:

-Ustawienia/Moduły zewnętrzne. Dla Ethernet CIF-Moduł

Rozszerzone ustawienia są dostępne za pomocą przeglądarki internetowej: port 80

### 8.2.2 Bus Address

Set the bus address in the pump menu .

OFF deactivates the interface.

### 8.2.3 Transmission speed (baud rate)

(Parameter A) Speed Bit	
0	300
1	600
2	1200
3	2400
4	4800
5	9600
6	19200
7	38400
8	57300
9	115200
10	76800

fig. 8.2.3.1: transmission speed

#### 8.2.4 Parameter C - data frame

Modbus RTU defines a frame with 8 data bytes, a parity bit and one or two stop bits. The parity bit can be either even (E), odd (O) or no parity (N). The following options are available:

(Parameter C)	format
2	8,N,1
3	8,N,2
6	8,E,1
10	8,0,1

fig. 8.2.4.1: frame setting

All other values are reserved and shall not be used.

8.2.7 Fieldbus configuration "read only"

When using CIF-Modules, the local menu is active in the states MANUAL or MANUAL PRESET of the datapoint bus command timer. In these states, it is not necessary to write settings from fieldbus.

# UWAGA:

Po fizycznym zainstalowaniu modułu komunikacji następuje blokada ręcznego menu pompy oraz sterowania sygnałami analogowymi np. 0-10V, 4-20mA. Jeżeli chcemy mieć dostęp do menu pompy mimo aktywnego modułu do komunikacji cyfrowej Modbus należy zmienić parametr 300 *bus command timer* na wartość "5" – domyślnie jest on ustawiony na wartość "1"

# b) Pompy IP-E, IL-E, BL-E, Stratos GIGA, Stratos GIGA B

Zależnie od mocy elektrycznej pompy moduł komunikacji montujemy pod frontowym lub bocznym panelem obudowy.



Poniżej fragment instrukcji z opisem konfiguracji w menu pompy:

# 8.1 Ustawienia ogólne

- Ustawić adres magistrali w menu pompy 5.2.3.0
- W menu pompy 5.2.4.0 ustawić prędkość transmisji za pomocą parametru A wg poniższej tabeli:

Parametr A	Prędkość transmisji	
0	300	Ĩ
1	600	
2	1200	
3	2400	
4	4800	
5	9600	
6	19200	
7	38400	
8	57600	1
9	115200	

Uzupełniające prędkości transmisji mogą zostać zdefiniowane w odpowiednim opisie protokołu.

## 8.2 Moduł IF Modbus

W menu pompy 5.2.5.0 ustawić format danych za pomocą parametru C wg poniższej tabeli:

Parametr C	Parzystość*	Bity danych	Bity zatrzymania
2	N	8	1
3	Ν	8	2
6	E	8	1
10	0	8	1

\* N – brak (no) parzystości, E- parzystość (even), O – nieparzystość (odd)

Wszystkie pozostałe ustawienia zarezerwowane są dla rozszerzeń (patrz także opis protokołu).

# UWAGA:

Po fizycznym zainstalowaniu modułu komunikacji następuje blokada ręcznego menu pompy oraz sterowania sygnałami analogowymi np. 0-10V, 4-20mA. Jeżeli chcemy mieć dostęp do menu pompy mimo aktywnego modułu do komunikacji cyfrowej Modbus należy zmienić parametr 300 *bus command timer* na wartość "5" – domyślnie jest on ustawiony na wartość "1"

Zalecamy jednak zablokowanie menu pompy w sposób "fizyczny" na pompie przed niepożądanym zmianom ustawień pompy:

8.6.7 Aktywacja/dezaktywacja blokady Aby zapobiec wprowadzaniu niepożądanych zmian ustawień pompy, dostępu możliwe jest włączenie blokady wszystkich funkcji. Aktywna blokada dostępu pokazywana jest na wyświetlaczu w trybie Ð statusu symbolem "Blokada dostępu". W celu aktywowania lub dezaktywowania blokady należy postępować w następujący sposób: Ustawić przełącznik DIP 2 w pozycji 'ON'. **\*** Wyświetla się menu <7.0.0.0>. · Obrócić czerwone pokrętło, aby aktywować lub dezaktywować blokadę dostępu. • W celu zatwierdzenia nacisnąć czerwone pokrętło. Aktualny stan blokady reprezentują przedstawione poniżej symbole. Polski Blokada aktywna Ħ Wprowadzanie zmian wartości zadanych oraz ustawień nie jest możliwe. Nadal istnieje możliwość odczytu wszystkich elementów menu. Blokada nieaktywna Elementy menu podstawowego mogą być edytowane (elementy menu <1.0.0.0>, <2.0.0.0> i <3.0.0.0>). ZALECENIE: (i) W celu edycji podrzędnych elementów menu <5.0.0.0> dodatkowo

(i)

ZALECENIE:
W celu edycji podrzędnych elementów menu <5.0.0.0> do musi być aktywny tryb serwisowy.
Przestawić przełącznik DIP 2 z powrotem w pozycję 'OFF'.
Wyświetlacz powraca do strony statusu.
ZALECENIE:

Mimo aktywnej blokady można potwierdzać błędy po upływie czasu oczekiwania.

Magistrala polowa jest aktywna	() 01010	5,1,0,0	Ustawienia komunikacyjne	
Modbus aktywny	Ę	5,1,1,0	Modbus	
Modbus aktywny		19.2	Prędkość transmisji	9,6 <b>19,2</b> 38,4 76,8
Modbus aktywny	ت ۲	5112 5412 Adres	Adres slave urządzenia sterującego. Wybór adresu slave 0 może dezaktywować połączenie z Modbus	0 <b>10</b> 247

# c) Sterowniki Smart Control SC/SCe –ustawienia komunikacyjne dostępne są w menu 5.1.0.0:

Ważność	Wyświetlacz	Opis	Zakres parametrów Ustawienie fabryczne
Modbus aktywny	5.1.1.3 ⇔ <b>none</b> Parit	Parzystość	even <b>none</b> odd
Modbus aktywny	⇔ 5.1.1.4 StBit	Bity zatrzymania	1 2

**d) Sterowniki Electronic Control EC/ECe** W celu korzystania z interfejsu ModBus należy wprowadzić do następujących pozycji menu poniższe ustawienia: 

Nr menu	2.01
Opis	ModBus – interfejs RTU WŁ./WYŁ.
Zakres wartości	on, off
Ustawienie fabryczne	off
Nr menu	2.02
Opis	Prędkość transmisji
Zakres wartości	9600; 19200; 38400; 76800
Ustawienie fabryczne	19200
Nr menu	2.03
Opis	Adres urządzenia podrzędnego
Zakres wartości	1254
Ustawienie fabryczne	10
Nr menu	2.04
Opis	Parzystość
Zakres wartości	none, even, odd
Ustawienie fabryczne	even
Nr menu	2.05
Opis	Liczba bitów stopu
Zakres wartości	1; 2
Ustawienie fabryczne	1