Pioneering for You

wilo

Wilo-Control EC-L



nl Handleiding basisinstelling fr Notice d'installation basic



Overzicht van de elektrische aansluitingen in de EC-L lift kast

Stap 1 - De netspanning aansluiten





Stap 2 – De pomp aansluiten



Stap 3 – De in- en uitgangssignalen aansluiten

Э																	
4	2	2	4	г	6	7			10	44	1 1 2	1 1 2	44		10	47	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 19	220	3 21	4 22	5 23	6 24	7 25	8 26	9 27	10 28	11 29	12 30	13 31	14 32	15 33	16 34	17 35	18 36

De klemmen dienen als volgt aangesloten te worden :

Ingang / Uitgang	Klemmen	Aansluiting
Niveausonde (4 – 20mA)	45 & 46	45 – bruine draad
(De sonde op 10cm van de bodem)		46 – witte draad
Wikkelingsbescherming (WSK) pomp 1	37 & 38	Verplicht – indien niet aanwezig
		brugje aanleggen
Wikkelingsbescherming (WSK) pomp 2	39 & 40	Verplicht – Indien niet aanwezig
		brugje aanleggen
Hoogwateralarm (vlotter)	33 & 34	Aansluiting optioneel
Droogloopbeveiliging (vlotter)	25 & 26	Aansluiting optioneel
Vrijgavecontact	21 & 22	Aansluiting optioneel
Bedrijfscontact	13 & 14 : normaal open	Aansluiting optioneel
	14 & 15 : normaal gesloten	
Foutmeldingscontact	16 & 17 : normaal open	Aansluiting optioneel
	17 & 18 : normaal gesloten	

Stap 4 – De parameters Instellen

Menu	Handeling	Opmerking
7.00 – Service	7.01 -> ON zetten	Ontgrendel de kast
5.00 – Installatie	5.07 –> LEVEL zetten	Sensortype : niveausonde
	5.09 -> Op 1,00m of 2,50m Instellen	Meetbereik niveausonde instellen
	5.50 -> Droogloopniveau instellen	Standaard 0,15m
	5.51 -> Hoogwaterniveau instellen	Standaard 0.46m
	5.57 –> O min zetten	Maximale looptijd niet beperken
	5.64 -> OFF zetten	Desactiveer Ex-modus
	5.68 -> OFF zetten indien	
	spanning monofasig	
4.00 - Informatie	4.24 -> Thermische	Instellen met potentiometer 1 –
	beveliging pomp 1 instellen	zie 4
	4.25 –> Thermische	Instellen met potentiometer 2 –
	beveliging pomp 1 instellen	zie 4
1.00 – Regelparameters	1.14 -> hoogte instellen	Steeds boven 1.12 Basislast-
	Pieklastpomp start	pomp start
	1.15 –> hoogte instellen	Steeds boven 5.50 -
	pieklastpomp stopt	Droogloopniveau instellen
	1.12 -> hoogte instellen	Steeds onder 5.51 -
	basislastpomp start	Hoogwaterniveau instellen
	1.13 -> hoogte instellen	Steeds boven 5.50 -
	Basislastpomp stopt	Droogloopniveau instellen
3.00 – Bedrijfsmodi	3.01 -> ON zetten	Pompen vrijgeven

Stap 5 – Foutmeldingen resetten

Code	Storing	Oorzaak	Verhelpen
E006	Draaiveldfout	Netaansluiting fout	De fasen omwisselen
		aangesloten	
E040	Storing niveausensor	Geen verbinding met	Bekabeling
		de sensor	controleren
E062	Laagwater alarm	Het waterniveau is te	Put bijvullen
		laag	
E066	Hoogwater alarm	Het waterniveau is te	Put ledigen
		hoog	
E080.1	Thermische	Thermische zekering	Klemmen 37 & 38
	foutmelding pomp 1	niet ingesteld of WSK	aansluiten (stap 3) of
		contact niet	Potentiometer 1
		aangesloten	instellen (stap 4)
E080.2	Thermische	Thermische zekering	Klemmen 39 & 40
	foutmelding pomp 2	niet ingesteld of WSK	aansluiten (stap 3) of
		contact niet	Potentiometer 2
		aangesloten	instellen (stap 4)

Resetten van de foutmeldingen en manuel starten van de pomp



Notice d'installation basic d'armoire EC-L avec une sonde de niveau



Vue d'ensemble des connexions électriques dans l'armoire EC-L lift

Etape 1 - Connecter l'alimentation électrique du réseau



Etape 2 – Connecter la pompe



Etape 3 – Connecter les signaux d'entrée et de sortie

(3																	
巳	<u> </u>	<u> </u>				<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>					<u> </u>	<u>–</u>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54

Les terminaux doivent être connecté comme suite :

Entrée / Sortie	Termineaux	Raccordement
Sonde de niveau (4 – 20mA)	45 & 46	45 – fil marron
(La sonde à 10 cm du fond du puit)		46 – fil blanc
Protection bobinage (WSK) pompe 1	37 & 38	Obligatoire – si non présent,
		mettre un pont
Protection bobinage (WSK) pompe 1	39 & 40	Obligatoire – si non présent,
		mettre un pont
Alarme niveau haut (flotteur)	33 & 34	Raccordement optionnel
Protection marche-a-sec (flotteur)	25 & 26	Raccordement optionnel
Contact de libération	21 & 22	Raccordement optionnel
Contact d'état	13 & 14 : norm. ouvert	Raccordement optionnel
	14 & 15 : norm. fermé	
Contact de défaut	16 & 17 : norm. ouvert	Raccordement optionnel
	17 & 18 : norm. fermé	

Etape 4 – Définir les paramètres

Menu	Opération	Remarque
7.00 – Service	7.01 -> mettre sur ON	Déverrouiller le coffret
5.00 – Installation	5.07 -> mettre sur LEVEL	Type de capteur : sonde de niveau
	5.09 -> mettre sur 1,00m ou 2,50m	Régler la place de mesure de la sonde de niveau
	5.50 -> régler le niveau bas alarme	Standard 0,15m
	5.51 -> règler niveau haut alarme	Standard 0.46m
	5.57 –> mettre sur O min	Ne pas limiter la durée de fonctionnement maximale
	5.64 -> mettre sur OFF	Desactiver modus Ex
	5.68 -> mettre sur OFF si alimentation monophasé	
4.00 - Informations	4.24 -> régler la protection thermique de la pompe 1	Paramétrer avec potentiomètre 1 – voir
	4.25 – > régler la protection thermique de la pompe 1	Paramétrer avec potentiomètre 1 – voir
1.00 – Paramètres de régulation	1.14 –> régler hauteur niveau d'enclenchement pompe d'appoint	Toujours au-dessus du 1.12
	1.15 –> régler hauteur niveau d'arrêt pompe d'appoint	Toujours au-dessus du 5.50 niveau bas
	1.12 –> régler hauteur niveau d'enclenchement pompe de base -	Toujours en-dessous du 5.51 niveau haut
	1.13 –> régler hauteur niveau d'arrêt pompe de base	Toujours au-dessus du 5.50 niveau bas
3.00 – Modes de fonctionnement	3.01 -> mettre sur ON	Libération de pompes

Etape 5 – Reseter les erreurs

Code	Panne	Cause	Remède
E006	Défaut de champ	Alimentation réseau	Inverser deux fases
	magnétique	défectueuse	
E040	Panne du capteur de	Aucune connexion avec	Controler cablage
	niveau	le capteur	(etape 3)
E062	Alarme protection	Le niveau bas est atteint	Remplir le puit
	marche à sec		
E066	Alarme niveau haut	Le niveau haut est	Vider le puit
		atteint	
E080.1	Défaut thermique	Protection bobinage	Relier bornes 37 &
	pompe 1	(WSK) pompe 1 pas	38 (étape 3) ou
		câblé ou mauvais	paramétrer
		paramétrage de la	protection
		protection thermique 1	thermique de la
			pompe 1 (étape 4)
E080.2	Défaut thermique	Protection bobinage	Relier bornes 39 &
	pompe 2	(WSK) pompe 2 pas	40 (étape 3) ou
		câblé ou mauvais	paramétrer
		paramétrage de la	protection
		protection thermique 2	thermique de la
			pompe 2 (étape 4)

Extra - Reseter des messages d'erreur et démarrage manuel de la pompe



wilo

WILO SE Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund Germany T +49 (0)231 4102-0 F +49 (0)231 4102-7363 wilo@wilo.com www.wilo.com

Pioneering for You