

### Wilo-Control EC-WP



lv Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija





https://qr.wilo.com/1432

#### Satura rādītājs

1	Visp	vispārīga informācija ل	
	1.1	Par šo instrukciju	4
	1.2	Autortiesības	4
	1.3	Tiesības veikt izmaiņas	4
	1.4	Garantijas un atbildības atruna	4
2	Droš	ība	. 4
	2.1	Drošības norādījumu apzīmējumi	4
	2.2	Personāla kvalifikācija	5
	2.3	Ar elektrību saistītie darbi	6
	2.4	Kontroles ierīces	6
	2.5	Montāžas/demontāžas darbi	6
	2.6	Darbības laikā	6
	2.7	Apkopes darbības	6
	2.8	Operatora pienākumi	7
3	Izma	ntošana/pielietojums	. 7
	3.1	Noteikumiem atbilstoša izmantošana	7
	3.2	Izmantošana neatbilstoši noteikumiem	7
4	Ražo	juma apraksts	. 7
	4.1	Uzbūve	7
	4.2	Darbības princips	7
	4.3	Tehniskie parametri	8
	4.4	leejas un izejas	8
	4.5	Modeļa koda atšifrējums	9
	4.6	Darbība pie elektroniskām palaides vadības iekārtām	9
	4.7	Montāža sprādzienbīstamās zonās	9
	4.8	Piegādes komplektācija	9
	4.9	Piederumi	9
5	Tran	sportēšana un uzglabāšana	9
	5.1	Piegāde	9
	5.2	Transportēšana	9
	5.3	Uzglabāšana	10
6	Uzst	ādīšana	10
	6.1	Personāla kvalifikācija	10
	6.2	Uzstādīšanas veidi	10
	6.3	Operatora pienākumi	10
	6.4	Montāža	10
	6.5	Pieslēgšana elektrotīklam	11
	6.6	Regulēšanas principi: Sensoru apraksts un pieslēgšana	
			20
7	Darb	ināšana	38
	7.1	Darbības princips	39
	7.2	Izvēlnes vadība	40
	7.3	Izvēlnes veids: Galvenā izvēlne vai Easy Actions izvēlne	40
	7.4	Izvēlnes atvēršana	40
	7.5	Ātrā piekluve "Easy Actions"	40
	7.6	Rūpnīcas iestatījumi	41
8	Eksp	luatācijas uzsākšana	41
	8.1	Operatora pienākumi	41
	8.2	Vadības ierīces ieslēgšana	41
	8.3	ے۔ Pirmās reizes konfigurācijas palaišana ٩	42
	8.4	Automātiskās darbības režīma palaide	54

	8.5	Darbības laikā	55
9	Ekspl	uatācijas pārtraukšana	58
	9.1	Personāla kvalifikācija	58
	9.2	Operatora pienākumi	58
	9.3	Ekspluatācijas pārtraukšana	58
	9.4	Demontāža	59
10	Apko	ре	59
	10.1	Apkopes intervāli	59
	10.2	Apkopes darbības	60
11	Darbi	bas traucējumi, cēloņi un to novēršana	60
	11.1	Operatora pienākumi	60
	11.2	Traucējumu indikācija	60
	11.3	Traucējumu apstiprināšana	60
	11.4	Kļūdu atmiņa	61
	11.5	Kļūdu kodi	61
	11.6	Turpmākās traucējumu novēršanas darbības	62
12	Utiliz	ācija	62
	12.1	Informācija par nolietoto elektropreču un elektronikas	
		izstrādājumu savākšanu	62
13	Pielik	ums	62
	13.1	Sistēmas impedance	62
	13.2	Simbolu pārskats	63
	13.3	Pārskats, elektriskā shēma	64
	13.4	ModBus: Datu tipi	65
	13.5	ModBus: Parametru pārskats	65

١v

#### 1 Vispārīga informācija

÷	vispanga momucija	
1.1	Par šo instrukciju	Šī instrukcija ir neatņemama produkta sastāvdaļa. Precīza šajā instrukcijā sniegto norādījumu ievērošana ir priekšnoteikums pareizai izmantošanai un lietošanai:
		<ul> <li>Rūpīgi izlasiet instrukciju pirms jebkādu darbību veikšanas.</li> <li>Glabājiet instrukciju pieciamā vietā</li> </ul>
		<ul> <li>Ievērojiet visus norādījumus par produktu.</li> </ul>
		levērojiet apzīmējumus uz produkta.
		Oriģinālā uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija ir vācu valodā. Visas pārējās šajā instrukcijā iekļautās valodas ir oriģinālās ekspluatācijas instrukcijas tulkojums.
1.2	Autortiesības	WILO SE © 2024
		Šī dokumenta tālāknodošana kā arī pavairošana, atkārtota lietošana un satura publiskošana ir aizliegta izņemot gadījumu, kad ir saņemta nepārprotama atļauja. Neatļautu darbību gadījumā stājas spēkā atlīdzības prasības. Paturētas visas tiesības.
1.3	Tiesības veikt izmaiņas	Wilo saglabā tiesības mainīt minētos datus bez iepriekšēja paziņojuma, kā arī neuzņemas atbildību par tehniskām neprecizitātēm un/vai trūkstošu informāciju. Izmantotie attēli var atšķirties no oriģināla un ir paredzēti produkta parauga attēlojumam.
1.4	Garantijas un atbildības atruna	Wilo nenodrošina garantiju un neuzņemas atbildību jo īpaši šādos gadījumos:
		<ul> <li>Nepiemērotu parametru izvēle, kas saistīta ar nepietiekamu vai kļūdainu informāciju, ko sniedzis operators vai pasūtītājs</li> <li>Šīs instrukcijas poievēročano.</li> </ul>
		<ul> <li>Izmantošana neatbilstoši noteikumiem</li> </ul>
		Neatbilstoša glabāšana vai transportēšana
		Kļūdaina montāža vai demontāža
		Nepietiekama apkope     Necankcienāts rements
		Nepareizi pamati
		<ul> <li>Ķīmiska, elektriska vai elektroķīmiska ietekme</li> <li>Nolietojums</li> </ul>
2	Drošība	Šajā nodalā ir ietverti pamatnorādījumi, kas ir jāievēro atseviškajās
		darbības fāzēs. Šo norādījumu neievērošana var radīt šādus
		apdraudējumus:
		<ul> <li>Elektrisks, elektromehānisks un mehānisks apdraudējums personām</li> </ul>
		<ul> <li>Vides apdraudējumu, noplūstot bīstamām vielām</li> </ul>
		<ul> <li>Materiālos zaudējumus</li> </ul>
		• Svarīgu funkciju atteice
		Ja norādījumi netiek jevēroti, tiek zaudētas tiesības pieprasīt
		bojājumu kompensāciju.
		Papildus ievērojiet pamācības un drošības norādījumus citās
		nodaļās!
2.1	Drošības norādījumu	Šajā uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijā tiek izmantoti un
	apzīmējumi	dažādi attēloti ar mantas bojājumiem un personu ievainojumiem saistīti drošības norādījumi:
		<ul> <li>Drošības porādījumi par personu ievainojumiem sākas ar</li> </ul>

 Drošības norādījumi par personu ievainojumiem sākas ar brīdinājumu, un pirms tā ir novietots atbilstošs simbols.  Drošības norādījumi par materiāliem zaudējumiem sākas ar brīdinājumu un tiek attēloti **bez** simbola.

#### UZMANĪBU

**Apdraudējuma veids un avots!** Sekas vai informācija.

#### 1

#### Brīdinājumi

- Apdraudējums! Neievērošana izraisa nāvi vai rada smagus savainojumus!
- Brīdinājums! Neievērošana var radīt (nopietnus) savainojumus!
- Uzmanību! Neievērošana var radīt mantiskus bojājumus, iespējami neatgriezeniski bojājumi.
- levērībai!
   Noderīga norāde par produkta lietošanu

#### Teksta izcēlumi

- Nosacījums
- 1. Darbība/uzskaitījums
  - ⇒ Norāde/pamācība
  - Rezultāts

#### Apzīmējumi

Šajā instrukcijā tiek izmantoti tālāk norādītie apzīmējumi:



Apdraudējums, ko rada elektriskais spriegums



Apdraudējums, ko rada sprādzienbīstama vide



Noderīga norāde

- 2.2 Personāla kvalifikācija
- Personāls pārzina vietējos spēkā esošos negadījumu novēršanas noteikumus.
- Personāls ir izlasījis un izpratis uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijas.
- Ar elektrību saistītie darbi: atbilstoši izglītots un kvalificēts elektriķis
   Persona ar piemērotu profesionālo izglītību, zināšanām un

pieredzi, kura spēj atpazīt un novērst elektrības apdraudējumu.

 Montāžas/demontāžas darbi: izglītots, kvalificēts elektriķis Zināšanas par instrumentiem un nostiprināšanas materiāliem dažādām konstrukcijām 2.4

2.3 Ar elektrību saistītie darbi

2.5 Montāžas/demontāžas

Kontroles ierīces

darbi

2.6 Darbības laikā

2.7 Apkopes darbības

- Darbināšana/vadība: Personāls, kas ir apmācīts par visas iekārtas darbības principu
- Ar elektrību saistītie darbi jāveic kvalificētam elektriķim.
- Pirms jebkuru darbu veikšanas atvienojiet produktu no elektrotīkla un nodrošiniet to pret atkārtotu ieslēgšanu.
- Veicot pieslēgumu elektrotīklam, ievērojiet vietējos normatīvos aktus.
- levērojiet vietējā elektroapgādes uzņēmuma noteikumus.
- lezemējiet izstrādājumu.
- levērojiet tehniskos norādījumus.
- Nekavējoties nomainiet bojātu pieslēguma kabeli.

#### Kūstošie drošinātāji

Kūstošo drošinātāju lielums un komutācijas raksturlīkne ir atkarīga no pieslēgto patērētāju nominālās strāvas. Ievērojiet vietējos noteikumus.

- Ievērojiet izmantošanas vietā spēkā esošos likumus un darba drošības un negadījumu novēršanas noteikumus.
- Atvienojiet produktu no elektrotīkla un nodrošiniet to pret atkārtotu ieslēgšanu.
- Izmantojiet esošajai pamatnei atbilstošu nostiprināšanas materiālu.
- Produkts nav ūdens necaurlaidīgs. Izvēlieties atbilstošu montāžas vietu!
- Nepieļaujiet korpusa deformāciju montāžas laikā. Blīvējumi var zaudēt hermētiskumu, kas savukārt ietekmē IP aizsardzības pakāpi.
- Neuzstādiet produktu sprādzienbīstamās zonās.
- Produkts nav ūdens necaurlaidīgs. Saglabāt aizsardzības pakāpi IP54.
- Apkārtējā gaisa temperatūra: 0 ... 40 °C.
- Maksimālais gaisa mitrums: 90 %, nekondensējošs.
- Neatveriet vadības ierīci.
- Lietotājam nekavējoties jāziņo atbildīgajai personai par katru traucējumu vai nestandarta darbību.
- Ja radies produkta vai pieslēguma kabeļa bojājums, produkts ir nekavējoties jāizslēdz.
- Neizmantojiet agresīvus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- Produkts nav ūdens necaurlaidīgs. Neiegremdēt šķidrumos.
- Veiciet tikai tādas darbības, kuras ir aprakstītas šajā uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijā.
- Veicot apkopi un remontu, drīkst izmantot tikai ražotāja oriģinālās detaļas. Izmantojot neoriģinālas detaļas, ražotājs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības.

7

wilo

#### 2.8 Operatora pienākumi

- Nodrošiniet uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukciju personāla dzimtajā valodā.
- Nodrošiniet nepieciešamo personāla apmācību norādītajos darbos.
- Drošības un norāžu plāksnītēm uz produkta vienmēr jābūt salasāmām.
- Apmāciet personālu par iekārtas darbības principu.
- Novērsiet apdraudējumu, kuru var izraisīt elektriskā strāva.

 Lai darba norise būtu droša, nosakiet personāla darba grafiku.
 Bērniem un personām, kas ir jaunākas par 16 gadiem vai ar ierobežotām fiziskajām, kustību vai garīgajām spējām, ir aizliegts darboties ar produktu! Speciālistam jāuzrauga personas, kas ir jaunākas par 18 gadiem!

#### 3 Izmantošana/pielietojums

Izmantošana neatbilstoši

Ražojuma apraksts

3.1 Noteikumiem atbilstoša izmantošana

noteikumiem

Uzbūve

3.2

4

4.1

Vadības ierīci izmanto, lai vadītu no līmeņa vai spiediena atkarīgus, līdz pat divus neregulējamus sūkņus ar fiksētu apgr. skaitu. Līmeņa un spiediena kontroli var veikt ar šādiem sensoriem: Pludiņslēdzis, elektrodi, spiediena slēdzis vai spiediena sensors.

Prasībām atbilstoša ierīces izmantošana ietver arī šajā instrukcijā minēto norādījumu ievērošanu. Jebkura cita veida izmantošana uzskatāma par neatbilstošu.

- Montāža sprādzienbīstamās zonās
- Vadības ierīces pārplūšana

1	Galvenais slēdzis
2	Vadības poga
3	Gaismas diožu rādījumi
4	Šķidro kristālu displejs

Vadības ierīces priekšpuse sastāv no šādiem galvenajiem elementiem:

- Galvenais slēdzis vadības ierīces ieslēgšanai / izslēgšanai
- Vadības poga izvēlnes atlasei un parametru ievadei
- Gaismas diodes aktuālā darba režīma rādījumam
- Šķidro kristālu displejs aktuālo darbības datu un atsevišķu izvēlnes punktu rādījumam

Atsevišķu vadības elementu stāvoklis plastmasas un metāla korpusam ir vienāds.

Fig. 1: Vadības ierīces priekšpuse

#### 4.2 Darbības princips

Līmeni un spiedienu nosaka ar katra atsevišķā sūkņa divu pozīciju regulēšanu. Sūkņi atkarībā no uzpildes līmeņa vai faktiskā spiediena tiek atsevišķi automātiski ieslēgti un izslēgti. Sasniedzot darbošanās bez ūdens vai pārplūšanas līmeni, tiek parādīts vizuāls ziņojums. Turklāt tiek veikta visu sūkņu piespiedu ieslēgšana. Traucējumi tiek saglabāti kļūdu atmiņā.

Aktuālie darbības dati un darba režīmi tiek attēloti šķidro kristālu displejā un ar gaismas diodēm. Ierīces darbināšana un darbības parametru ievade notiek, izmantojot rotējošo gredzenu.

Vadības ierīci var izmantot trim dažādiem darbības režīmiem:

#### • Piepildīšana

Ja šķidruma līmenis vienā vai divos rezervuāros samazinās, atsevišķie sūkņi tiek automātiski ieslēgti un brīdī, kad līmenis ir paaugstinājies, tiek izslēgti.

#### Iztukšošana

Ja šķidruma līmenis vienā vai divās akās paaugstinās, atsevišķie sūkņi tiek automātiski ieslēgti un brīdī, kad līmenis krītas, tiek izslēgti.

#### • Spiediena regulēšana

Sūkņi tiek pa vienam automātiski ieslēgti vai izslēgti atkarībā no iekārtas izejas puses faktiskā spiediena.

#### 4.3 Tehniskie parametri

4.4 leejas un izejas

Ražošanas datums*	sk. tehnisko datu plāksnīti
Elektrotīkla pieslēgums	sk. tehnisko datu plāksnīti
Elektrotīkla frekvence	50/60 Hz
Maks. strāvas patēriņš katram sūknim	skatiet tipa apzīmējumu
Max. nominālā jauda katram sūknim	sk. tehnisko datu plāksnīti
Sūkņa ieslēgšanas veids	skatiet tipa apzīmējumu
Apkārtējā temperatūra/ekspluatācijas temperatūra	0 40 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-30 +60 °C
Maks. relatīvais gaisa mitrums	90 %, nekondensējošs
Aizsardzības pakāpe	IP54
Elektriskā drošība	ll piesārņojuma pakāpe
Vadības spriegums	sk. tehnisko datu plāksnīti
Korpusa materiāls	Polikarbonāts, noturīgs pret UV

Informācija par Hardware versiju (HW) un Software versiju (SW) ir redzama uz tipa tehnisko datu plāksnītes!

\*Izgatavošanas datums tiek norādīts atbilstoši ISO 8601: JJJJWww

- JJJ = gads
- W = saīsinājums nozīmē "nedēļa"
- ww = kalendārās nedēļas norāde

leejas	EC-WP 1	EC-WP 2	
Spiediena regulēšana, spiediena kontrole			
Pasīvais spiediena sensors 4–20 mA	1	1	
Spiediena slēdzis	1	-	
Līmeņa noteikšana, piepildīšana vai iztukšošana			
Pludiņslēdzis/ elektrodi	2	4	
Plūdi, tikai piepildīšanai			
Pludiņslēdzis/ elektrodi	1	1	
Sūkņa aizsardzība pret darbību bez ūdens, spiediena regulēšanai, piepildīšanai vai iztukšošanai			
Pludiņslēdzis/ elektrodi	1	2	
Kontrole			
Tinuma termokontrole (bitmetāla sensors)	1	2	
Tinuma termokontrole (PTC sensors)	-	-	
Tinuma termokontrole (Pt100 sensors)	-	-	
Citas ieejas			
Extern OFF: visu sūkņu attālinātai izslēgšanai	1	1	
<b>Apzīmējumi</b> 1/2/4 = ieeju skaits, — = nav pieejams			

Izejas	EC-WPI	EC-WP 2
Kopējs traucējumu ziņojums (pārslēdzēja kontakts)	1	1

zejas	EC-WP 1	EC-WP 2
Kopējs darbības ziņojums (pārslēdzēja kontakts)	1	1
Atsevišķa traucējuma ziņojums (atvērējs (NC))	1	2
Atsevišķs darbības ziņojums (aizvērējs (NO))	1	2
Jaudas izeja (pieslēguma vērtība: 24 V=, maks. 4 VA) piemēram, ārēja signalizatora pieslēgšanai (lampiņa vai akustisks signāls)	1	1
Faktiskās spiediena vērtības rādījums (0–10 V=)	1	1

EC	Modeļa Easy Control vadības ierīce: EC = vadības ierīce sūkņiem ar fiksētu apgriezienu skaitu
WP	legremdējamo sūkņu vadība
2x	Pieslēdzamo sūkņu maks. skaits
12A	Maks. nominālā strāva ampēros vienam sūknim
MT34	<ul> <li>Elektrotīkla pieslēgums:</li> <li>MT34 = vienfāzes maiņstrāva (1~220/230 V) vai trīsfāžu maiņstrāva (3 380/400 V)</li> <li>T34 = trīsfāžu maiņstrāva (3~ 380/400 V)</li> </ul>
DOL	Sūkņu ieslēgšanas veids: DOL = tiešs
WM	Pie sienas uzstādāma konstrukcija
3G	lekšējais parametrs

4.6 Darbība pie elektroniskām palaides vadības iekārtām

Modeļa koda atšifrējums

- 4.7 Montāža sprādzienbīstamās zonās
- 4.8 Piegādes komplektācija
- 4.9 Piederumi

4.5

Pieslēdziet vadības ierīci tieši pie sūkņa un elektrotīkla. Papildu elektronisko palaides vadības iekārtu, piem., frekvences pārveidotāja pieslēgšana nav atļauta!

Vadības ierīcei nav apstiprinājuma lietošanai sprādzienbīstamā zonā. **Neuzstādiet** vadības ierīci sprādzienbīstamās zonās!

- Vadības ierīce
- Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija
- Pludiņslēdzis
  - Spiediena slēdzis
- Elektrods
- Spiediena sensors 4-20 mA

#### 5 Transportēšana un uzglabāšana

5.1 Piegāde

- Pēc piegādes pārbaudiet, vai produktam un iepakojumam nav defektu (vai nav bojājumu, vai ir pilna komplektācija).
- Esošos defektus norādiet piegādes dokumentos.
- Par defektiem vēl saņemšanas dienā jāinformē transporta uzņēmums vai ražotājs. Vēlāk norādītie trūkumi vairs netiek uzskatīti par pamatotiem.

#### 5.2 Transportēšana

#### UZMANĪBU

#### Priekšmetu bojājumi slapja iepakojuma dēļ!

Samircis iepakojums var saplīst. Neaizsargāts produkts var nokrist zemē un tikt sabojāts.

- Samirkušus iepakojumus paceliet uzmanīgi un nekavējoties nomainiet tos!
- Notīriet regulēšanas ierīces.
- Hermētiski (ūdens necaurlaidīgi) aizveriet korpusa atveres.

lv

5.3	Uzglabāšana	<ul> <li>Vadības ierīces iesaiņojumam ir jābūt noturīgam pret putekļiem un ūdens necaurlaidīgam.</li> <li>Ievērojiet uzglabāšanas temperatūru: -30 +60 °C, maks. relatīvais gaisa mitrums: 90 %, nekondensējošs.</li> <li>Ieteicama pret salu aizsargāta uzglabāšana temperatūrā no 10 °C 25 °C ar relatīvo gaisa mitrumu 40 50 %.</li> <li>Kopumā novērsiet kondensāta veidošanos.</li> <li>Lai nepieļautu ūdens iekļūšanu korpusā, aizveriet visus vaļējos kabeļu skrūvsavienojumus.</li> <li>Uzstādītie kabeļi ir jānodrošina pret saliekšanu, bojājumiem un mitruma iekļuvi.</li> <li>Lai nepieļautu detaļu bojājumus, sargājiet vadības ierīci no tiešiem saules stariem un karstuma.</li> <li>Pēc uzglabāšanas notīriet vadības ierīci.</li> <li>Ja ir iekļuvis ūdens vai izveidojies kondensāts, pārbaudiet, vai visas elektronikas detaļas darbojas nevainojami. Sazinieties ar klientu servisu.</li> </ul>
6	Uzstādīšana	<ul> <li>Pārbaudiet, vai vadības ierīce nav bojāta transportēšanas laikā. Bojātas vadības ierīces nedrīkst uzstādīt!</li> <li>Plānojot un darbiniet elektroniskās vadības ierīces, ievērojiet vietējos normatīvu aktus.</li> </ul>
6.1	Personāla kvalifikācija	<ul> <li>Ar elektrību saistītie darbi: atbilstoši izglītots un kvalificēts elektriķis</li> <li>Persona ar piemērotu profesionālo izglītību, zināšanām un pieredzi, kura spēj atpazīt un novērst elektrības apdraudējumu.</li> </ul>
		<ul> <li>Montāžas/demontāžas darbi: izglītots, kvalificēts elektriķis</li> <li>Zināšanas par instrumentiem un nostiprināšanas materiāliem dažādām konstrukcijām</li> </ul>
6.2	Uzstādīšanas veidi	Montāža pie sienas
6.3	Operatora pienākumi	<ul> <li>Uzstādīšanas vieta ir sausa, tīra un bez vibrācijas.</li> <li>Montāžas vieta ir aizsargāta pret pārplūšanu.</li> <li>Jāizvairās no tiešiem saules stariem uz vadības ierīci.</li> <li>Montāžas vietai jāatrodas ārpus sprādzienbīstamām zonām.</li> </ul>
6.4	Montāža	<ul> <li>Pieslēguma kabeli un nepieciešamos piederumus nodrošina pasūtītājs.</li> <li>Kabeļa instalēšanas laikā raugiet, lai tas netiktu bojāts velkot, pārlokot vai saspiežot.</li> <li>Pārbaudiet kabeļa šķērsgriezumu un garumu atbilstoši izvēlētajam instalēšanas veidam.</li> <li>Neizmantotos kabeļu skrūvsavienojumus noslēdziet.</li> <li>levērojiet šādus apkārtējos apstākļus: <ul> <li>Apkārtējā gaisa temperatūra / ekspluatācijas temperatūra: 0 40 °C</li> <li>Relatīvais gaisa mitrums: 40 50 %</li> <li>Maks. relatīvais gaisa mitrums: 90 %, nekondensējošs</li> </ul> </li> </ul>
6.4.1	Vadības ierīces piestiprināšanas pamatnorādes	<ul> <li>Montāžu var veikt uz dažādām konstrukcijām (betona sienas, montāžas sliedes utt.). Tāpēc objektā jānodrošina attiecīgajai konstrukcijai piemēroti stiprināšanas materiāli un jāievēro šādi dati:</li> <li>Lai nepieļautu plaisas konstrukcijā un materiālu plīsumus, ievērojiet pietiekamu atstarpi līdz konstrukcijas malai.</li> <li>Urbumu dziļums ir atkarīgs no skrūvju garuma. Veiciet urbumu apm. 5 mm dziļāk par skrūves garumu.</li> <li>Urbšanas putekļi ietekmē noturēšanas spēku. Urbumu vienmēr nepieciešams izpūst vai</li> </ul>
6.4.2	Vadības ierīces montāža	<ul> <li>Nesabojājiet korpusu montāža laikā.</li> <li>Plastmasas korpusa skrūvju lielums</li> <li>Maks. skrūves diametrs: 4 mm</li> <li>Maks. skrūves galvas diametrs: 7 mm</li> </ul>
		Montāža
		Vadības ierīci piestiprina pie sienas ar četrām skrūvēm un dībeļiem:
		<ul> <li>Vadības ierīce ir atvienota no elektrotīkla, un tā ir bez sprieguma.</li> </ul>
		1. Atskrūvējiet pārsega skrūves un atveriet pārsegu / sadales skapja durvis uz sāniem.

• lesaiņojumam ir jābūt izturīgam pret triecieniem un ūdens necaurlaidīgam.

2. Izvietojiet vadības ierīci montāžas vietā un atzīmējiet urbuma vietas.

- Izurbiet un iztīriet piestiprināšanas caurumus saskaņā ar datiem par nostiprināšanas materiālu.
- 4. Nostipriniet apakšdaļu pie sienas ar nostiprināšanas materiālu. Pārbaudiet, vai apakšdaļa nav deformējusies! Lai korpusa pārsegu varētu precīzi aizvērt, deformētu korpusu izlīdziniet no jauna (piem., izmantojot izlīdzināšanas plāksnes). NORĀDE! Ja pārsegu nevar pareizi aizvērt, tas ietekmē aizsardzības pakāpi!
- 5. Aizveriet pārsegu / sadales skapja durvis un nostipriniet ar skrūvēm.
  - > Vadības ierīce ir uzstādīta. Tagad pievienojiet elektrotīklu, sūkņus un signāldevēju.

#### 6.4.3 Sūkņa aizsardzība pret darbību bez ūdens

Līmeni var noteikt, izmantojot šādus signāldevējus:

- Pludiņslēdzis Pludiņslēdzim darbības telpā (šahtā, tvertnē) brīvi jākustas!
- Elektrods

Neatkarīgi no izvēlētā signāldevēja trauksmes gadījumā vienmēr seko visu sūkņu **piespiedu** izslēgšana!

#### 6.5 Pieslēgšana elektrotīklam



#### BĪSTAMI

#### Elektriskās strāvas radīti draudi dzīvībai!

Nepareiza rīcība elektrodarbu laikā izraisa nāvi elektriskās strāvas trieciena dēļ!

- Pirms veikt visus ar strāvu saistītos darbus, atvienojiet produktu no elektrotīkla un nodrošiniet to pret neatļautu atkārtotu ieslēgšanu.
- Ar elektrību saistītie darbi jāveic kvalificētam elektriķim!
- levērojiet vietējos noteikumus!



#### IEVĒRĪBAI

- Atkarībā no sistēmas impedances un pieslēgto patērētāju maks. pārslēgšanu skaita stundā var rasties sprieguma svārstības un/vai pazemināšanās.
- Izmantojot ekranētus kabeļus, uzlieciet ekrānu regulēšanas ierīces vienā pusē uz zemējuma sliedes.
- Pieslēgšanu vienmēr lūdziet veikt kvalificētam elektriķim.
- Ievērojiet pieslēgto sūkņu un signāldevēju montāžas un ekspluatācijas instrukciju.
- Elektrotīkla pieslēguma strāvai un spriegumam jāatbilst uz tipa tehnisko datu plāksnītes norādītajiem parametriem.
- Nodrošiniet elektrotīkla drošinātāju saskaņā ar vietējiem normatīvajiem aktiem.
- Ja tiek izmantoti vadu aizsardzības slēdži, izvēlieties komutācijas raksturlīkni atbilstoši pievienotajam sūknim.
- Ja tiek uzstādīts noplūdes strāvas drošības slēdzis (RCD, A tips, piemērots dažādām strāvām), ievērojiet vietējos noteikumus.
- Instalējiet pieslēguma kabeli saskaņā ar vietējiem normatīvajiem aktiem.
- Instalēšanas laikā nesabojājiet pieslēguma kabeli.
- lezemējiet vadības ierīci un visus elektriskos patērētājus.

#### 6.5.1 Detaļu pārskats



Fig. 2: Control EC-WP 1 .../EC-WP 2 ...



Fig. 3: Control EC-WP 1 x 23A

6.5.2 Vadības ierīces elektrotīkla pieslēgums

#### Pārskats Control EC-WP 1 .../EC-WP 2 ..., līdz 12 A nominālajai strāvai

L	Spaiļu panelis: Elektrotīkla pieslēgums
2	lestatīšana, tīkla spriegums
3	Spaiļu panelis: Zemējums (PE)
ŧ	Spaiļu panelis: Vadība / sensori
5	Aizsargierīču kombinācijas
7	Vadības panelis
3	Potenciometrs motora strāvas kontrolei
9	ModBus RTU: RS485-saskarne
LO	ModBus RTU: Tiltslēgs terminēšanai/polarizācijai

#### Pārskats Control EC-WP 1 ... līdz 23 A nominālajai strāvai

1	Spaiļu panelis: Elektrotīkla pieslēgums
2	lestatīšana, tīkla spriegums
3	Spaiļu panelis: Zemējums (PE)
4	Spaiļu panelis: Vadība / sensori
5	Aizsargierīču kombinācija
7	Vadības panelis
8	Potenciometrs motora strāvas kontrolei
9	ModBus RTU: RS485-saskarne
10	ModBus RTU: Tiltslēgs terminēšanai/polarizācijai



#### BĪSTAMI

Elektriskās strāvas radīti draudi dzīvībai, kad galvenais slēdzis ir izslēgts!

Sprieguma izvēles spailē ir tīkla spriegums arī tad, ja galvenais slēdzis ir izslēgts.

• Veiciet sprieguma izvēli pirms pievienošanas elektrotīklam.

#### UZMANĪBU

#### Nepareiza tīkla sprieguma dēļ var rasties mantisks kaitējums!

Ja ir iestatīts nepareizs tīkla spriegums, vadības ierīce tiek neatgriezeniski sabojāta. Vadības ierīci var darbināt dažādos tīkla spriegumos. Tīkla spriegums rūpnīcā ir iestatīts uz 400 V.

Citam tīkla spriegumam pirms pieslēgšanas pārvienojiet kabeļa tiltslēgu.

#### Elektrotīkla pieslēgums Wilo-Control EC-WP 1 .../EC-WP 2 ... līdz 12 A



*Fig. 4:* Elektrotīkla pieslēgums Wilo-Control EC-WP 1.../EC-WP 2...

1	Spaiļu panelis: Elektrotīkla pieslēgums
2	lestatīšana, tīkla spriegums
3	Spaiļu panelis: Zemējums (PE)

Pasūtītāja nodrošinātus pieslēguma kabeļus ievadiet caur kabeļu skrūvsavienojumiem un nostipriniet. Pieslēdziet vadus spaiļu panelim saskaņā ar pieslēguma shēmu.

Elektrotīkla pieslēgums 1~230 V:

- Kabelis: 3 dzīslu
- Vads: L, N, PE
- Iestatīšana, tīkla spriegums: Tiltslēgs 230/COM

Elektrotīkla pieslēgums 3~230 V:

- Kabelis: 4 dzīslu
- Vads: L1, L2, L3, PE
- lestatīšana, tīkla spriegums: Tiltslēgs 230/COM

Elektrotīkla pieslēgums 3~380 V:

- Kabelis: 4 dzīslu
- Vads: L1, L2, L3, PE
- lestatīšana, tīkla spriegums: Tiltslēgs 380/COM

Elektrotīkla pieslēgums 3~400 V:

- Kabelis: 4 dzīslu
- Vads: L1, L2, L3, PE
- lestatīšana, tīkla spriegums: Tiltslēgs 400/COM (rūpnīcas iestatījums)

Elektrotīkla pieslēgums Wilo-Control EC-WP 1 ... līdz 23 A



#### IEVĒRĪBAI

#### Nepieciešams neitrālais vads

Pareizai vadības funkcionēšanai elektrotīkla pieslēgumam ir nepieciešams neitrālais vads (nulles vads).



*Fig. 5:* Elektrotīkla pieslēgums Wilo-Control EC-WP 1... līdz 23 A

1	Spaiļu panelis: Elektrotīkla pieslēgums
2	lestatīšana, tīkla spriegums
3	Spaiļu panelis: Zemējums (PE)

Pasūtītāja nodrošinātus pieslēguma kabeļus ievadiet caur kabeļu skrūvsavienojumiem un nostipriniet. Pieslēdziet vadus pie galvenā slēdža saskaņā ar pieslēguma shēmu.

Elektrotīkla pieslēgums 3~230 V:

- Kabelis: 5 dzīslu
- Vads: L1, L2, L3, N, PE
- lestatīšana, tīkla spriegums: Tiltslēgs 230/COM

Elektrotīkla pieslēgums 3~380 V:

- Kabelis: 5 dzīslu
- Vads: L1, L2, L3, N, PE
- Iestatīšana, tīkla spriegums: Tiltslēgs 380/COM

Elektrotīkla pieslēgums 3~400 V:

- Kabelis: 5 dzīslu
- Vads: L1, L2, L3, N, PE
- lestatīšana, tīkla spriegums: Tiltslēgs 400/COM (rūpnīcas iestatījums)

6.5.3 Elektrotīkla pieslēgums: Sūknis ar fiksētu apgriezienu skaitu



#### IEVĒRĪBAI

#### Rotācijas lauka, tīkla un sūkņa pieslēgums

Rotācijas lauks tiek no elektrotīkla pieslēguma izvadīts cauri tieši uz sūkņa pieslēgumu.

- Pārbaudiet pieslēdzamajiem sūkņiem nepieciešamo rotācijas lauku (rotējošs pa labi vai pa kreisi).
- Ievērojiet sūkņu ekspluatācijas instrukciju.

#### 6.5.3.1 Sūkņa(-u) pievienošana



Fig. 6: Sūkņa pieslēgums

#### 6.5.3.2 Motora strāvas kontroles iestatīšana



Fig. 7: Motora strāvas iestatīšana potenciometrā

- 3 Spaiļu panelis: Zemējums (PE)
  - Aizsargierīces

5

Pasūtītāja nodrošinātus pieslēguma kabeļus ievadiet caur kabeļu skrūvsavienojumiem un nostipriniet. Pieslēdziet vadus pie aizsargierīces saskaņā ar pieslēguma shēmu.

NORĀDE! Kad visi sūkņi ir pieslēgti, iestatiet motora strāvas kontroli!

Tiek kontrolēta pieslēgto sūkņu minimālā un maksimālā motora strāva:

Minimālā motora strāvas kontrole
 Vērtība ir fiksēti noteikta vadības ierīcē: 300 mA vai 10% iestatītās motora strāvas.

#### NORĀDE! Kontroli var deaktivizēt izvēlnē 5.69.

 Maksimālā motora strāvas kontrole Vadības ierīcē iestatiet vērtību.

#### NORĀDE! Kontroli nevar deaktivizēt!

Maksimālās motora strāvas kontrole tiek veikta ar motora elektronisko kontroli.

Vadības ierīcēm līdz 12 A un līdz 23 A tiek izmantoti identiski potenciometri: Skala 0 ... 12. Nominālās strāvas iestatījumam ir spēkā turpmākā norāde:

- Vadības ierīces līdz 12 A: Vērtība atbilst 1:1 skalai, piemēram, 6 = 6 A. Maksimālā iestatāmā vērtība: 12 A
- Vadības ierīces līdz 23 A: Vērtība atbilst 1:2 skalai, piemēram, 6 = 12 A. Maksimālā iestatāmā vērtība: 24 A

Pēc sūkņu pieslēgšanas iestatiet sūkņa motora nominālo strāvu.

8 Potenciometrs motora strāvas kontrolei

Izmantojiet skrūvgriezi, lai attiecīgajā potenciometrā iestatītu motora nominālo strāvu.

#### NORĀDE! Potenciometra iestatījums "0" sūkņa iestatīšanas laikā izraisa kļūdu!

Precīzu motora strāvas kontroles iestatīšanu var veikt ekspluatācijas uzsākšanas laikā. Ekspluatācijas uzsākšanas laikā displejā var tikt parādīta iestatītā un pašreizējā motora strāva:

- Pašlaik iestatītā motora strāvas kontroles vērtība (izvēlne 4.25 ... 4.26)
- Aktuālā **izmērītā** sūkņa darbības strāva (izvēlne 4.29 ... 4.30)

#### UZMANĪBU

#### Materiālais kaitējums, ko rada parazītiskais spriegums.

Pievienots ārējais spriegums detaļu neatgriezeniski sabojā.

 Neizmantojiet parazītisko spriegumu (nodrošiniet nepotenciālā spriegumu).

Katram sūknim var pieslēgt termisko motora kontroli ar bimetāla sensoriem. Nepieslēdziet PTC un Pt100 sensorus!

Rūpnīcā spailes ir aprīkotas ar tiltslēgu.

Pasūtītāja nodrošinātus pieslēguma kabeļus ievadiet caur kabeļu skrūvsavienojumiem un nostipriniet. Pieslēdziet vadus spaiļu panelim saskaņā ar pieslēguma shēmu. Skatiet spaiļu numurus pieslēguma pārskatā uz pārsega. Simbolā iekļautais "x" norāda attiecīgo sūkni:

- 1 = 1. sūknis
- 2 = 2. sūknis

Fig. 8: Simbols, pieslēguma pārskats

#### 6.5.5 Spiediena regulēšanas pieslēgums

Spiediena kontrole

Spiediena kontroli var veikt ar šādiem sensoriem:

- Spiediena slēdzi (tikai Control EC-WP1 ...) Spiediena slēdzis darbojas kā aizvērējs (NO):
  - Spiediena slēdzis atvērts: Sūknis ieslēgts
  - Spiediena slēdzis savienots: Sūknis izslēgts
- Analogais spiediena sensors, 4–20 mA
  - NORĀDE! Nepieslēdziet aktīvu spiediena sensoru.
  - NORĀDE! Izmantojiet ekranētus pieslēguma kabeļus! Uzlieciet ekrānu vienā pusē!
  - NORĀDE! levērojiet pareizu spiediena sensora polaritāti!

#### Sūkņa aizsardzība pret darbību bez ūdens

Līmeni aizsardzībai pret darbību bez ūdens papildus var kontrolēt ar šādiem sensoriem:

- Pludiņslēdzis
- Elektrods

Pieslēgumam ir aizsardzība pret nepareizu pieslēgumu!

Ieeja darbojas kā aizvērējs (NO):

- Pludiņslēdzis atvērts vai elektrods nav iegremdēts: faktiskais līmenis mazāks par min. ūdens līmeni
- Pludiņslēdzis aizvērts vai elektrods ir iegremdēts: Ūdens līmenis pietiekams

Rūpnīcā spailes ir aprīkotas ar tiltslēgu.

#### Sensoru pieslēgšana

#### UZMANĪBU

#### Materiālais kaitējums, ko rada parazītiskais spriegums.

Pievienots ārējais spriegums detaļu neatgriezeniski sabojā.

 Neizmantojiet parazītisko spriegumu (nodrošiniet nepotenciālā spriegumu).

Pasūtītāja nodrošinātos pieslēguma kabeļus ievadiet caur kabeļu skrūvsavienojumiem un nostipriniet. Pieslēdziet vadus spaiļu panelim saskaņā ar pieslēguma shēmu. Papildu informāciju par regulēšanas režīmiem un to darbību, kā arī par atsevišķiem spaiļu numuriem skatiet attiecīgajā aprakstā:

Regulēšanas režīms "Konstanta spiediena regulēšana p-c": 1x sūknis, ar spiediena slēdzi **[▶** 36]



- Regulēšanas režīms "Konstanta spiediena regulēšana p-c": 1x sūknis ar spiediena sensoru [▶ 37]
- Regulēšanas režīms "Konstanta spiediena regulēšana p-c": 2x sūkņi ar spiediena sensoru
   [> 38]

#### Elektrodu izmantošana

Elektrodu pieslēgšanu var veikt šādi:

А	1 elektrods ar standartmasu pie rezervuāra
В	2 elektrodi ar standartmasu, izmantojot elektrodu

Fig. 9: Elektrodu pieslēgšanas veidi

#### 6.5.6 Līmeņa regulēšanas pieslēgums

#### Līmeņa noteikšana

Līmeņa kontroli var veikt ar šādiem sensoriem:

- Pludiņslēdzis
- Elektrods
  - Pieslēgumam ir aizsardzība pret nepareizu pieslēgumu!

leejas darbojas kā aizvērējs (NO):

- Pludiņslēdzis atvērts vai elektrods nav iegremdēts: Sūknis ieslēgts
- Pludiņslēdzis aizvērts vai elektrods ir iegremdēts: Sūknis izslēgts

#### Sūkņa aizsardzība pret darbību bez ūdens

Līmeni aizsardzībai pret darbību bez ūdens papildus var kontrolēt ar šādiem sensoriem:

- Pludiņslēdzis
- Elektrods

Pieslēgumam ir aizsardzība pret nepareizu pieslēgumu!

Ieeja darbojas kā aizvērējs (NO):

- Pludiņslēdzis atvērts vai elektrods nav iegremdēts: faktiskais līmenis mazāks par min. ūdens līmeni
- Pludiņslēdzis aizvērts vai elektrods ir iegremdēts: Ūdens līmenis pietiekams

Rūpnīcā spailes ir aprīkotas ar tiltslēgu.

#### Pārplūšanas līmenis

Pārplūšanas līmeni papildus var kontrolēt ar šādiem sensoriem:

- Pludiņslēdzis
- Elektrods

Pieslēgumam ir aizsardzība pret nepareizu pieslēgumu!

Ieeja darbojas kā aizvērējs (NO):

- Pludiņslēdzis atvērts vai elektrods nav iegremdēts: plūdi nav konstatēti
- Pludiņslēdzis aizvērts vai elektrods ir iegremdēts: Plūdu trauksmes signāls

#### Sensoru pieslēgšana

#### UZMANĪBU

#### Materiālais kaitējums, ko rada parazītiskais spriegums.

Pievienots ārējais spriegums detaļu neatgriezeniski sabojā.

Neizmantojiet parazītisko spriegumu (nodrošiniet nepotenciālā spriegumu).

Pasūtītāja nodrošinātos pieslēguma kabeļus ievadiet caur kabeļu skrūvsavienojumiem un nostipriniet. Pieslēdziet vadus spaiļu panelim saskaņā ar pieslēguma shēmu. Papildu



informāciju par **regulēšanas režīmiem un to darbību, kā arī par atsevišķiem spaiļu numuriem** skatiet attiecīgajā aprakstā:

- Piepildīšanas regulēšanas režīms
  - Regulēšanas režīms "Piepildīšana": 1x aka, 1x sūknis, 1x pludiņslēdzis vai elektrods
     [▶ 21]
  - Regulēšanas režīms "Piepildīšana": 1x aka, 1x sūknis, 2x pludiņslēdzis vai elektrodi
     [> 22]
  - Regulēšanas režīms "Piepildīšana": 1x aka, 2x sūkņi, 2x pludiņslēdži vai elektrodi
     [▶ 23]
  - Regulēšanas režīms "Piepildīšana": 1x aka, 2x sūkņi, 3 pludiņslēdži vai elektrodi
     [> 24]
  - Regulēšanas režīms "Piepildīšana": 1x aka, 2x sūkņi, 4x pludiņslēdži vai elektrodi
     [▶ 25]
  - Regulēšanas režīms "Piepildīšana": 2x akas, 2x sūkņi, 2x pludiņslēdži vai elektrodi
     [▶ 26]
  - Regulēšanas režīms "Piepildīšana": 2x akas, 2x sūkņi, 4x pludiņslēdži vai elektrodi
     [> 27]
- Iztukšošanas regulēšanas režīmi
  - Regulēšanas režīms "Iztukšošana": 1x aka, 1x sūknis, 1x pludiņslēdzis vai elektrods
     [▶ 29]
  - Regulēšanas režīms "Iztukšošana": 1x aka, 1x sūknis, 2x pludiņslēdzis vai elektrodi
     30]
  - Regulēšanas režīms "Iztukšošana": 1x aka, 2x sūkņi, 2x pludiņslēdži vai elektrodi
     [▶ 31]
  - Regulēšanas režīms "Iztukšošana": 1x aka, 2x sūkņi, 3 pludiņslēdži vai elektrodi
     [▶ 32]
  - Regulēšanas režīms "Iztukšošana": 1x aka, 2x sūkņi, 4x pludiņslēdži vai elektrodi
     [> 33]
  - Regulēšanas režīms "Iztukšošana": 2x akas, 2x sūkņi, 2x pludiņslēdži vai elektrodi
     [> 34]
  - Regulēšanas režīms "Iztukšošana": 2x akas, 2x sūkņi, 4x pludiņslēdži vai elektrodi
     [> 35]

#### Elektrodu izmantošana

Elektrodu pieslēgšanu var veikt šādi:

А	1 elektrods ar standartmasu pie rezervuāra
В	2 elektrodi ar standartmasu, izmantojot elektrodu



Fig. 10: Elektrodu pieslēgšanas veidi

6.5.7 Pieslēgums "Extern OFF": Attālināta izslēgšana

#### UZMANĪBU

#### Materiālais kaitējums, ko rada parazītiskais spriegums.

Pievienots ārējais spriegums detaļu neatgriezeniski sabojā.

Neizmantojiet parazītisko spriegumu (nodrošiniet nepotenciālā spriegumu).



Fig. 11: Simbols, pieslēguma pārskats

#### 6.5.8 Palaišanas signāla (SBM) pieslēgums

- Kontakts aizvērts: Sūkņi atbloķēti
- Kontakts atvērts: Visi sūkņi izslēgti displejā parādās simbols "Extern OFF".

Rūpnīcā spailes ir aprīkotas ar tiltslēgu.

#### NORĀDE! Prioritāte ir attālinātai izslēgšanai. Tiek izslēgti visi sūkņi neatkarīgi no pašreizējās spiediena faktiskās vērtības. Sūkņu manuālais režīms nav iespējams!

Pasūtītāja nodrošinātus pieslēguma kabeļus ievadiet caur kabeļu skrūvsavienojumiem un nostipriniet. Noņemiet tiltslēgu un pieslēdziet vadus spaiļu panelim saskaņā ar pieslēguma shēmu. Skatiet spaiļu numurus pieslēguma pārskatā uz pārsega.



#### **BĪSTAMI**

#### Elektriskās strāvas radīti draudi dzīvībai!

Ārējās barošanas avota spriegums spailēs saglabājas arī tad, ja ir izslēgts galvenais slēdzis!

- Pirms jebkādu darbu sākšanas atvienojiet ārējo barošanas avotu.
- Ar elektrību saistītie darbi jāveic kvalificētam elektriķim.
- levērojiet valsts noteikumus.

Izmantojot atsevišķu izeju, tiek nodots kopējs darbības ziņojums visiem sūkņiem (SBM):

- Kontakts: bezpotenciāla pārslēdzēja kontakts
- Kontakta noslodze:
  - Minimāli: 12 V=, 10 mA
  - Maksimāli: 250 V~, 1 A
- Pasūtītāja nodrošinātus pieslēguma kabeļus ievadiet caur kabeļu skrūvsavienojumiem un nostipriniet.
- Pieslēdziet vadus spaiļu panelim saskaņā ar pieslēguma shēmu.
- Skatiet spaiļu numurus pieslēguma pārskatā uz vadības ierīces pārsega.

Fig. 12: Simbols, pieslēguma pārskats

#### 6.5.9 Bojājuma signāla (SSM) pieslēgums





#### **BĪSTAMI**

#### Elektriskās strāvas radīti draudi dzīvībai!

Ārējās barošanas avota spriegums spailēs saglabājas arī tad, ja ir izslēgts galvenais slēdzis!

- Pirms jebkādu darbu sākšanas atvienojiet ārējo barošanas avotu.
- Ar elektrību saistītie darbi jāveic kvalificētam elektriķim.
- levērojiet valsts noteikumus.

Izmantojot atsevišķu izeju, tiek nodots kopējs traucējuma ziņojums visiem sūkņiem (SSM):

- Kontakts: bezpotenciāla pārslēdzēja kontakts
- Kontakta noslodze:
  - Minimāli: 12 V=, 10 mA
  - Maksimāli: 250 V~, 1 A
- Pasūtītāja nodrošinātus pieslēguma kabeļus ievadiet caur kabeļu skrūvsavienojumiem un nostipriniet.
- Pieslēdziet vadus spaiļu panelim saskaņā ar pieslēguma shēmu.
- Skatiet spaiļu numurus pieslēguma pārskatā uz vadības ierīces pārsega.

Fig. 13: Simbols, pieslēguma pārskats

#### 6.5.10 Atsevišķas darbības signāla (EBM) pieslēgums



#### BĪSTAMI

#### Elektriskās strāvas radīti draudi dzīvībai!

Ārējās barošanas avota spriegums spailēs saglabājas arī tad, ja ir izslēgts galvenais slēdzis!

- Pirms jebkādu darbu sākšanas atvienojiet ārējo barošanas avotu.
- Ar elektrību saistītie darbi jāveic kvalificētam elektriķim.
- Ievērojiet valsts noteikumus.

Izmantojot atsevišķu izeju, tiek nodots darbības ziņojums katram sūknim (EBM):

- Kontakta veids: bezpotenciāla aizvērējs
- Kontakta noslodze:
  - Minimāli: 12 V=, 10 mA
  - Maksimāli: 250 V~, 1 A
- Pasūtītāja nodrošinātus pieslēguma kabeļus ievadiet caur kabeļu skrūvsavienojumiem un nostipriniet.
- Pieslēdziet vadus spaiļu panelim saskaņā ar pieslēguma shēmu.
- Skatiet spaiļu numurus pieslēguma pārskatā uz vadības ierīces pārsega.

Simbolā iekļautais "x" norāda attiecīgo sūkni:

- 1 = 1. sūknis
- 2 = 2. sūknis



#### BĪSTAMI

#### Elektriskās strāvas radīti draudi dzīvībai!

Ārējās barošanas avota spriegums spailēs saglabājas arī tad, ja ir izslēgts galvenais slēdzis!

- Pirms jebkādu darbu sākšanas atvienojiet ārējo barošanas avotu.
- Ar elektrību saistītie darbi jāveic kvalificētam elektriķim.
- levērojiet valsts noteikumus.

Izmantojot atsevišķu izeju, tiek nodots traucējuma ziņojums katram sūknim (ESM):

- Kontakta veids: bezpotenciāla atvērējs
- Kontakta noslodze:
- Minimāli: 12 V=, 10 mA
- Maksimāli: 250 V~, 1 A

Pasūtītāja nodrošinātus pieslēguma kabeļus ievadiet caur kabeļu skrūvsavienojumiem un nostipriniet. Pieslēdziet vadus spaiļu panelim saskaņā ar pieslēguma shēmu. **Skatiet spaiļu numurus pieslēguma pārskatā uz pārsega.** Simbolā iekļautais "x" norāda attiecīgo sūkni:

- 1 = 1. sūknis
- 2 = 2. sūknis

Fig. 15: Simbols, pieslēguma pārskats

#### 6.5.12 Ārēja signalizatora pieslēgums

#### UZMANĪBU

#### Materiālais kaitējums, ko rada parazītiskais spriegums.

Pievienots ārējais spriegums detaļu neatgriezeniski sabojā.

Neizmantojiet parazītisko spriegumu (nodrošiniet nepotenciālā spriegumu).



Fig. 14: Simbols, pieslēguma pārskats

#### 6.5.11 Atsevišķa bojājuma signāla (ESM) pieslēgums



Fig. 16: Simbols, pieslēguma pārskats

6.5.13 Spiediena faktiskās vērtības rādījuma pieslēgums (tikai spiediena regulēšana)



- Signalizators piemērots līdzspriegumam.
- Pieslēguma jauda: 24 V=, maks. 4 VA
- NORĀDE! Pieslēdzot ievērojiet pareizu polaritāti!
- Aktivizējiet izeju izvēlnē 5.67.

Pasūtītāja nodrošinātus pieslēguma kabeļus ievadiet caur kabeļu skrūvsavienojumiem un nostipriniet. Pieslēdziet vadus spaiļu panelim saskaņā ar pieslēguma shēmu. **Skatiet spaiļu numurus pieslēguma pārskatā uz pārsega.** 

#### UZMANĪBU

#### Materiālais kaitējums, ko rada parazītiskais spriegums.

Pievienots ārējais spriegums detaļu neatgriezeniski sabojā.

Neizmantojiet parazītisko spriegumu (nodrošiniet nepotenciālā spriegumu).

Spiediena faktiskās vērtības signāls tiek padots, izmantojot atsevišķu izeju. Šim nolūkam izejā tiek padots 0 ... 10 V = spriegums:

- 0 V = spiediena sensors "0"
- 10 V = spiediena sensora beigu vērtība Piemērs:
  - Darbības diapazons, spiediena sensors: 0 ... 16 bar
  - Rādījuma intervāls: 0 ... 16 bar
  - ledalījums: 1 V = 1,6 bar

Pasūtītāja nodrošinātos pieslēguma kabeļus ievadiet caur kabeļu skrūvsavienojumiem un nostipriniet. Pieslēdziet vadus spaiļu panelim saskaņā ar pieslēguma shēmu. **Skatiet spaiļu numurus pieslēguma pārskatā uz pārsega.** 

#### UZMANĪBU

#### Materiālais kaitējums, ko rada parazītiskais spriegums.

Pievienots ārējais spriegums detaļu neatgriezeniski sabojā.

Neizmantojiet parazītisko spriegumu (nodrošiniet nepotenciālā spriegumu).

402	
ninini	
}•{}•{}•{}+	

Regulēšanas principi: Sensoru

apraksts un pieslēgšana

Fig. 18: Tiltslēga pozīcija

#### Pozīciju numurus skatīt Detaļu pārskats [▶ 12]

9	ModBus: RS485-saskarne
10	ModBus: Tiltslēgs terminēšanai/polarizācijai

Piesaistei pie ēku vadības tehnikas ir pieejams ModBus protokols.

- Pasūtītāja nodrošinātus pieslēguma kabeļus ievadiet caur kabeļu skrūvsavienojumiem un nostipriniet.
- Pieslēdziet vadus spaiļu panelim saskaņā ar pieslēguma shēmu.

levērojiet tālāk sniegtos norādījumus:

- Saskarne: RS485
- lestatījumi, lauka kopnes protokols: Izvēlnes no 2,01 līdz 2,05.
- Vadības ierīce ir rūpnīcā terminēta. Terminēšanas atcelšana: Noņemiet tiltslēgu "J2".
- Ja ModBus nepieciešama polarizācija, ir jāiesprauž tiltslēgi "J3" un "J4".

Turpmākajās nodaļās ir aprakstīti atsevišķie regulēšanas režīmi un atbilstošie atsevišķo sensoru pieslēgumi.



#### Fig. 17: Simbols, pieslēguma pārskats

#### 6.5.14 Pieslēgums ModBus RTU

6.6

#### 6.6.1 Regulēšanas režīms "Piepildīšana": 1x aka, 1x sūknis, 1x pludiņslēdzis vai elektrods



Fig. 19: Pielietojuma shēma

HW	Pārplūšanas līmenis
ON/OFF	leslēgšanās un izslēgšanās līmenis, pārslēgšanas intervālu nosaka kabeļa garums
DR	Darbošanās bez ūdens līmenis

Sūknis ieslēdzas brīdī, kad ūdens daudzums rezervuārā samazinās un tiek sasniegts ieslēgšanas līmenis. Rezervuārs tiek piepildīts. Sasniedzot izslēgšanās līmeni, sūknis izslēdzas pēc izslēgšanās aiztures intervāla noilguma. Pārslēgšanas intervālu nosaka pludiņslēdža kabeļa garums.

Lai novērstu rezervuāra pārplūdi, uzstādiet rezervuārā pludiņslēdzi vai elektrodu:

- Sūknis izslēdzas brīdī, kad tiek pārsniegts pārplūšanas līmenis. Displejā tiek attēlots kļūdas signāls un atskan trauksmes signāls.
- Trauksmes signāls un kļūdas paziņojums tiek automātiski atiestatīts brīdī, kad ūdens faktiskais līmenis ir mazāks par pārplūšanas līmeni.

Lai nodrošinātu sūkņa aizsardzību pret darbošanos bez ūdens, uzstādiet akā papildu pludiņslēdzi vai elektrodu:

- Sūknis izslēdzas brīdī, kad faktiskais ūdens līmenis ir mazāks par darbošanās bez ūdens līmeni. Displejā tiek attēlots kļūdas signāls un atskan trauksmes signāls.
- Trauksmes signāls un kļūdas paziņojums tiek automātiski atiestatīts brīdī, kad ūdens faktiskais līmenis pārsniedz darbošanās bez ūdens līmeni.

	<b>(2)</b>
6	<del>آ</del> 3
4	

#### Fig. 20: Ekrāna rādījums

	•		
1	Aktuālais sūkņa statuss	4.1	DR
2	Aktivizēts rezerves sūknis	4.2	ON/OFF
3	Regulēšanas princips	4.5	HW
4	Pludiņslēdžu/ elektrodu pārslēgšanas stāvoklis		
6	Lauka kopne aktīva		

#### Spaiļu pārskats

Funkcionēšana	DR	-	ON/OFF	-	-	-	-	HW
Spaiļu pārskata simbols		$\begin{array}{c c} 27 & 28 \\ \hline \bullet \\ \hline & \\ \hline \\ \hline$		31 32 ← //⊕ //⊕ / //⊕ / / / / / / / / / / / / /	33 34 → / / / / / / / / / / / / /	35 36 ↔ √_/⊕∎ □ 0n/(off) ↓ 2	45 46 ← (m) (+) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E	49 50 ← √_/⊕∎ √_/⊕∎
Pludiņslēdža funkcionēšana								
		1		1	1	1	1	1

Kontakts augšā	aizvērts	-	aizvērts	-	_	_	-	aizvērts
Kontakts apakšā	Atvērts	-	Atvērts	-	-	-	-	Atvērts

lzvēlne un iestatāmā vērtība	50 ( Fi LL	502 		ברב ו
------------------------------	---------------	---------	--	----------

#### 6.6.2 Regulēšanas režīms "Piepildīšana": 1x aka, 1x sūknis, 2x pludiņslēdzis vai elektrodi



Fig. 21: Pielietojuma shēma



#### Fig. 22: Ekrāna rādījums

Kontakts apakšā

HW	Pārplūšanas līmenis
OFF	Izslēgšanās līmenis
ON	leslēgšanās līmenis
DR	Darbošanās bez ūdens līmenis

Sūknis ieslēdzas brīdī, kad ūdens daudzums rezervuārā samazinās un tiek sasniegts ieslēgšanas līmenis. Rezervuārs tiek piepildīts. Sasniedzot izslēgšanās līmeni, sūknis izslēdzas pēc izslēgšanās aiztures intervāla noilguma.

Lai novērstu rezervuāra pārplūdi, uzstādiet rezervuārā pludiņslēdzi vai elektrodu:

- Sūknis izslēdzas brīdī, kad tiek pārsniegts pārplūšanas līmenis. Displejā tiek attēlots kļūdas signāls un atskan trauksmes signāls.
- Trauksmes signāls un kļūdas paziņojums tiek automātiski atiestatīts brīdī, kad ūdens faktiskais līmenis ir mazāks par pārplūšanas līmeni.

Lai nodrošinātu sūkņa aizsardzību pret darbošanos bez ūdens, uzstādiet akā papildu pludiņslēdzi vai elektrodu:

- Sūknis izslēdzas brīdī, kad faktiskais ūdens līmenis ir mazāks par darbošanās bez ūdens līmeni. Displejā tiek attēlots kļūdas signāls un atskan trauksmes signāls.
- Trauksmes signāls un kļūdas paziņojums tiek automātiski atiestatīts brīdī, kad ūdens faktiskais līmenis pārsniedz darbošanās bez ūdens līmeni.

1	Aktuālais sūkņa statuss	4.1	DR
2	Aktivizēts rezerves sūknis	4.2	OFF
3	Regulēšanas princips	4.3	ON
4	Pludiņslēdžu/ elektrodu pārslēgšanas stāvoklis	4.5	HW
6	Lauka kopne aktīva		

\_

\_

#### Spaiļu pārskats

Atvērts

Funkcionēšana	DR	OFF	ON	-	-	-	-	HW
Spaiļu pārskata simbols		27 28 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •	29 30 	31 32 ↔ 	33 34 → / / / / / / / / / / / / /	35 36 ↔ √_/⊕∎	45 46 ← 4-20 mA (m) ← (m)	49 50 ← √-/⊕∎ -/⊕ -/⊕
Pludiņslēdža funkcionēšana								
Kontakts augšā	aizvērts	aizvērts	aizvērts	-	_	-	-	aizvērts

		~			• • •	•
Ne	pieci	esam	aıs	izvelnes	iestati	jums

Atvērts

lzvēlne un iestatāmā vērtība	50 ( Ft LL	502 		sr.a S
------------------------------	---------------	---------	--	-----------

Atvērts

\_

Atvērts

#### 6.6.3 Regulēšanas režīms "Piepildīšana": 1x aka, 2x sūkņi, 2x pludiņslēdži vai elektrodi



Fig. 23: Pielietojuma shēma

HW	Pārplūšanas līmenis
ON/OFF1	leslēgšanās/izslēgšanās līmenis 1
ON/OFF2	leslēgšanās/izslēgšanās līmenis 2
DR	Darbošanās bez ūdens līmenis
P1	1. sūknis
P2	2. sūknis

Pirmais sūknis ieslēdzas brīdī, kad ūdens daudzums rezervuārā samazinās un tiek sasniegts pirmais ieslēgšanas līmenis (ON/OFF1). Rezervuārs tiek piepildīts. Otrais sūknis ieslēdzas brīdī, kad ūdens daudzums rezervuārā turpina samazināties un tiek sasniegts otrais ieslēgšanas līmenis (ON/OFF2).

Sasniedzot izslēgšanās līmeņus (ON/OFF2 un ON/OFF1), sūkņi izslēdzas pēc attiecīgā izslēgšanās aiztures intervāla noilguma. Pārslēgšanas intervālu nosaka attiecīgā pludiņslēdža kabeļa garums. **NORĀDE! Pamatslodzes un slodzes maksimuma nodrošinājuma sūkņa darbība tiek cikliski mainīta (skatiet izvēlni 5.60).** 

Lai novērstu rezervuāra pārplūdi, uzstādiet rezervuārā pludiņslēdzi vai elektrodu:

- Visi sūkņi izslēdzas brīdī, kad tiek pārsniegts pārplūšanas līmenis. Displejā tiek attēlots kļūdas signāls un atskan trauksmes signāls.
- Trauksmes signāls un kļūdas paziņojums tiek automātiski atiestatīts brīdī, kad ūdens faktiskais līmenis ir mazāks par pārplūšanas līmeni.

Lai nodrošinātu sūkņu aizsardzību pret darbošanos bez ūdens, uzstādiet akā papildu pludiņslēdzi vai elektrodu:

- Sūkņi izslēdzas brīdī, kad faktiskais ūdens līmenis ir mazāks par darbošanās bez ūdens līmeni. Displejā tiek attēlots kļūdas signāls un atskan trauksmes signāls.
- Trauksmes signāls un kļūdas paziņojums tiek automātiski atiestatīts brīdī, kad ūdens faktiskais līmenis pārsniedz darbošanās bez ūdens līmeni.

1	Aktuālais sūkņa statuss	4.1	DR
2	Aktivizēts rezerves sūknis	4.2	ON/OFF2
3	Regulēšanas princips	4.3	ON/OFF1
4	Pludiņslēdžu/ elektrodu pārslēgšanas stāvoklis	4.5	HW
6	Lauka kopne aktīva		

<u>]</u> i i

#### Spaiļu pārskats

#### Fig. 24: Ekrāna rādījums

Funkcionēšana	DR	-	ON/OFF1	-	-	ON/OFF2	-	HW
Spaiļu pārskata simbols		27 28 28 28 28		$ \begin{array}{c c} 31 & 32 \\ \hline                                   $	33 34 → /-/⊕ off C_2	35 36 → → → → → → → → → → → → →	45 46 ↔ 4-20 mA (m) ↔ (m) ↔ (m) ↔	49 50 ← √_/⊕∎ √_/⊕∎
Pludiņslēdža funkcionēšana			. <u> </u>					
Kontakts augšā	aizvērts	-	aizvērts	-	-	aizvērts	-	aizvērts
Kontakts apakšā	Atvērts	-	Atvērts	-	-	Atvērts	-	Atvērts
Nepieciešamais izvēlnes iestatījums								
Izvēlne un iestatāmā vērtība	_				_		_	

blic

2

## 6.6.4 Regulēšanas režīms "Piepildīšana": 1x aka, 2x sūkņi, 3 pludiņslēdži vai elektrodi



Fig. 25: Pielietojuma shēma

HW	Pārplūšanas līmenis
OFF	Izslēgšanās līmenis
ON1	leslēgšanās līmenis 1
ON2	leslēgšanās līmenis 2
DR	Darbošanās bez ūdens līmenis
P1	1. sūknis
P2	2. sūknis

Pirmais sūknis ieslēdzas brīdī, kad ūdens daudzums rezervuārā samazinās un tiek sasniegts pirmais ieslēgšanas līmenis (ON1). Rezervuārs tiek piepildīts. Otrais sūknis ieslēdzas brīdī, kad ūdens daudzums rezervuārā turpina samazināties un tiek sasniegts otrais ieslēgšanas līmenis (ON2).

Sasniedzot izslēgšanās līmeni (OFF), sūkņi izslēdzas pēc izslēgšanās aiztures intervāla noilguma. NORĀDE! Pamatslodzes un slodzes maksimuma nodrošinājuma sūkņa darbība tiek cikliski mainīta (skatiet izvēlni 5.60).

Lai novērstu rezervuāra pārplūdi, uzstādiet rezervuārā pludiņslēdzi vai elektrodu:

- Visi sūkņi izslēdzas brīdī, kad tiek pārsniegts pārplūšanas līmenis. Displejā tiek attēlots kļūdas signāls un atskan trauksmes signāls.
- Trauksmes signāls un kļūdas paziņojums tiek automātiski atiestatīts brīdī, kad ūdens faktiskais līmenis ir mazāks par pārplūšanas līmeni.

Lai nodrošinātu sūkņu aizsardzību pret darbošanos bez ūdens, uzstādiet akā papildu pludiņslēdzi vai elektrodu:

- Sūkņi izslēdzas brīdī, kad faktiskais ūdens līmenis ir mazāks par darbošanās bez ūdens līmeni. Displejā tiek attēlots kļūdas signāls un atskan trauksmes signāls.
- Trauksmes signāls un kļūdas paziņojums tiek automātiski atiestatīts brīdī, kad ūdens faktiskais līmenis pārsniedz darbošanās bez ūdens līmeni.

1	Aktuālais sūkņa statuss	4.1	DR
2	Aktivizēts rezerves sūknis	4.2	ON1
3	Regulēšanas princips	4.3	ON2
4	Pludiņslēdžu/ elektrodu pārslēgšanas stāvoklis	4.4	OFF
6	Lauka kopne aktīva	4.5	HW

#### Spaiļu pārskats

#### Fig. 26: Ekrāna rādījums

Funkcionēšana	DR	OFF	ON1	-	-	ON2	-	HW
Spaiļu pārskata simbols		27 28 ← /⊕ /⊕  f  _	29 30 	31 32 → / / / / / / / / / / / / /	33 34 → / / / / / / / / / / / / /	35 36 ← ///⊕∎ <sup>on/(off)</sup> 2	45 46 € 4-20 mA (m) € P	49 50 € √/⊕∎ [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
Pludiņslēdža funkcionēšana								

Kontakts augšā	aizvērts	aizvērts	aizvērts	-	-	aizvērts	-	aizvērts
Kontakts apakšā	Atvērts	Atvērts	Atvērts	-	-	Atvērts	-	Atvērts

Izvēlne un iestatāmā vērtība	50 ; F! ! !	502 c	5.73	5.15
		L		



6.6.5 Regulēšanas režīms "Piepildīšana": 1x aka, 2x sūkņi, 4x pludiņslēdži vai elektrodi



Fig. 27: Pielietojuma shēma

HW	Pārplūšanas līmenis
OFF1	Izslēgšanās līmenis 1
ON1	leslēgšanās līmenis 1
OFF2	Izslēgšanās līmenis 2
ON2	leslēgšanās līmenis 2
DR	Darbošanās bez ūdens līmenis
P1	1. sūknis
P2	2. sūknis

Pirmais sūknis ieslēdzas brīdī, kad ūdens daudzums rezervuārā samazinās un tiek sasniegts pirmais ieslēgšanas līmenis (ON1). Rezervuārs tiek piepildīts. Otrais sūknis ieslēdzas brīdī, kad ūdens daudzums rezervuārā turpina samazināties un tiek sasniegts otrais ieslēgšanas līmenis (ON2).

Sasniedzot izslēgšanās līmeņus (OFF2 un OFF1), attiecīgais sūknis izslēdzas pēc iestatītā izslēgšanās aiztures intervāla noilguma. **NORĀDE! Pamatslodzes un slodzes maksimuma nodrošinājuma sūkņa darbība tiek cikliski mainīta (skatiet izvēlni 5.60).** 

Lai novērstu rezervuāra pārplūdi, uzstādiet rezervuārā pludiņslēdzi vai elektrodu:

- Visi sūkņi izslēdzas brīdī, kad tiek pārsniegts pārplūšanas līmenis. Displejā tiek attēlots kļūdas signāls un atskan trauksmes signāls.
- Trauksmes signāls un kļūdas paziņojums tiek automātiski atiestatīts brīdī, kad ūdens faktiskais līmenis ir mazāks par pārplūšanas līmeni.

Lai nodrošinātu sūkņu aizsardzību pret darbošanos bez ūdens, uzstādiet akā papildu pludiņslēdzi vai elektrodu:

- Sūkņi izslēdzas brīdī, kad faktiskais ūdens līmenis ir mazāks par darbošanās bez ūdens līmeni. Displejā tiek attēlots kļūdas signāls un atskan trauksmes signāls.
- Trauksmes signāls un kļūdas paziņojums tiek automātiski atiestatīts brīdī, kad ūdens faktiskais līmenis pārsniedz darbošanās bez ūdens līmeni.

1	Aktuālais sūkņa statuss	4.1	DR
2	Aktivizēts rezerves sūknis	4.2	ON1
3	Regulēšanas princips	4.3	OFF1
4	Pludiņslēdžu/ elektrodu pārslēgšanas stāvoklis	4.5	HW
5	Pludiņslēdžu/ elektrodu pārslēgšanas stāvoklis	5.2	ON2
6	Lauka kopne aktīva	5.3	OFF2

#### Fig. 28: Ekrāna rādījums

#### Spaiļu pārskats

Funkcionēšana	DR	OFF1	ON1	-	OFF2	ON2	-	HW
Spaiļu pārskata simbols		27 28 28 28 28		31 32	33 34 → //////////////////////////////////	35 36	45 46 € 4-20 mA (m) € (±) (±) (±) (±) (±) (±) (±) (±)	49 50 → / / / / / / / / / / / / /

Pludiņslēdža funkcionēšana

Kontakts augšā	aizvērts	aizvērts	aizvērts	-	aizvērts	aizvērts	-	aizvērts
Kontakts apakšā	Atvērts	Atvērts	Atvērts	-	Atvērts	Atvērts	-	Atvērts

Izvēlne un iestatāmā vērtība <u> SO : SO</u> <u> SO</u> <u> SO : SO :</u>	571	sha Y
---	-----	----------



#### 6.6.6 Regulēšanas režīms "Piepildīšana": 2x akas, 2x sūkņi, 2x pludiņslēdži vai elektrodi



Fig. 29: Pielietojuma shēma

н	Pārnlūšanas līmenis
1100	
ON/OFF1	Ieslēgšanās/izslēgšanās līmenis 1
ON/OFF2	leslēgšanās/izslēgšanās līmenis 2
Wl	Akas 1
DR1	Darbošanās bez ūdens 1
P1	1. sūknis
W2	Akas 2
DR2	Darbošanās bez ūdens 2
P2	2. sūknis

Pirmais sūknis ieslēdzas brīdī, kad ūdens daudzums rezervuārā samazinās un tiek sasniegts pirmais ieslēgšanas līmenis (ON/OFF1). Rezervuārs tiek piepildīts. Otrais sūknis ieslēdzas brīdī, kad ūdens daudzums rezervuārā turpina samazināties un tiek sasniegts otrais ieslēgšanas līmenis (ON/OFF2). Pārslēgšanas intervālu nosaka pludiņslēdža kabeļa garums.

Sasniedzot izslēgšanās līmeņus (ON/OFF2 un ON/OFF1), attiecīgais sūknis izslēdzas pēc iestatītā izslēgšanās aiztures intervāla noilguma. NORĀDE! Pamatslodzes un slodzes maksimuma nodrošinājuma sūkņa darbība tiek cikliski mainīta (skatiet izvēlni 5.60).

Lai novērstu rezervuāra pārplūdi, uzstādiet rezervuārā pludiņslēdzi vai elektrodu:

- Visi sūkņi izslēdzas brīdī, kad tiek pārsniegts pārplūšanas līmenis. Displejā tiek attēlots kļūdas signāls un atskan trauksmes signāls.
- Trauksmes signāls un kļūdas paziņojums tiek automātiski atiestatīts brīdī, kad ūdens faktiskais līmenis ir mazāks par pārplūšanas līmeni.

Lai nodrošinātu sūkņu aizsardzību pret darbošanos bez ūdens, katrā akā uzstādiet pludiņslēdzi vai elektrodu:

- Attiecīgais sūknis izslēdzas brīdī, kad faktiskais ūdens līmenis ir mazāks par darbošanās bez ūdens līmeni. Displejā tiek attēlots kļūdas signāls un atskan trauksmes signāls.
- Trauksmes signāls un kļūdas paziņojums tiek automātiski atiestatīts brīdī, kad ūdens faktiskais līmenis pārsniedz darbošanās bez ūdens līmeni.

1	Aktuālais sūkņa statuss	4.1	DR
2	Aktivizēts rezerves sūknis	4.2	ON/OFF1
3	Regulēšanas princips	4.5	HW
4	1. akas pludiņslēdžu/ elektrodu pārslēgšanas stāvoklis	5.1	DR2
5	2. akas pludiņslēdžu/elektrodu pārslēgšanas stāvoklis	5.2	ON/OFF2
6	Lauka kopne aktīva		

#### Fig. 30: Ekrāna rādījums

#### Spaiļu pārskats

Funkcionēšana	DR1	-	ON/OFF1	DR2	-	ON/OFF2	-	HW
Spaiļu pārskata simbols		27 28 ← ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	29 30 	31 32 ← / / / / / / / / / / / / /	33 34 → / / / / / / / / / / / / /	35 36 ← / / / / / / / / / / / / /	45 46 ↔ (m) ↔ (k) (k) (k) (k) (k) (k) (k) (k)	49 50 → -/⊕ -/⊕ -/⊕ -/⊕ -/⊕ -/⊕

#### Pludiņslēdža funkcionēšana

Kontakts augšā	aizvērts	-	aizvērts	aizvērts	-	aizvērts	_	aizvērts
Kontakts apakšā	Atvērts	-	Atvērts	Atvērts	-	Atvērts	-	Atvērts





6.6.7 Regulēšanas režīms "Piepildīšana": 2x akas, 2x sūkņi, 4x pludiņslēdži vai elektrodi



Fig. 31: Pielietojuma shēma

HW	Pārnlūšanas līmenis
OFF1	Izslēgšanās līmenis 1
ON1	leslēgšanās līmenis 1
OFF2	Izslēgšanās līmenis 2
ON2	leslēgšanās līmenis 2
Wl	Akas 1
DR1	Darbošanās bez ūdens 1
P1	1. sūknis
W2	Akas 2
DR2	Darbošanās bez ūdens 2
P2	2. sūknis

Pirmais sūknis ieslēdzas brīdī, kad ūdens daudzums rezervuārā samazinās un tiek sasniegts pirmais ieslēgšanas līmenis (ON1). Rezervuārs tiek piepildīts. Otrais sūknis ieslēdzas brīdī, kad ūdens daudzums rezervuārā turpina samazināties un tiek sasniegts otrais ieslēgšanas līmenis (ON2).

Sasniedzot izslēgšanās līmeņus (OFF2 un OFF1), attiecīgais sūknis izslēdzas pēc iestatītā izslēgšanās aiztures intervāla noilguma. **NORĀDE! Pamatslodzes un slodzes maksimuma nodrošinājuma sūkņa darbība tiek cikliski mainīta (skatiet izvēlni 5.60).** 

Lai novērstu rezervuāra pārplūdi, uzstādiet rezervuārā pludiņslēdzi vai elektrodu:

- Visi sūkņi izslēdzas brīdī, kad tiek pārsniegts pārplūšanas līmenis. Displejā tiek attēlots kļūdas signāls un atskan trauksmes signāls.
- Trauksmes signāls un kļūdas paziņojums tiek automātiski atiestatīts brīdī, kad ūdens faktiskais līmenis ir mazāks par pārplūšanas līmeni.

Lai nodrošinātu sūkņu aizsardzību pret darbošanos bez ūdens, katrā akā uzstādiet pludiņslēdzi vai elektrodu:

- Attiecīgais sūknis izslēdzas brīdī, kad faktiskais ūdens līmenis ir mazāks par darbošanās bez ūdens līmeni. Displejā tiek attēlots kļūdas signāls un atskan trauksmes signāls.
- Trauksmes signāls un kļūdas paziņojums tiek automātiski atiestatīts brīdī, kad ūdens faktiskais līmenis pārsniedz darbošanās bez ūdens līmeni.

1	Aktuālais sūkņa statuss	4.1	DR1
2	Aktivizēts rezerves sūknis	4.2	ON1
3	Regulēšanas princips	4.3	OFF1
4	1. akas pludiņslēdžu/ elektrodu pārslēgšanas stāvoklis	4.5	HW
5	2. akas pludiņslēdžu/ elektrodu pārslēgšanas stāvoklis	5.1	DR2
6	Lauka kopne aktīva	5.2	ON2
		5.3	OFF2

#### Spaiļu pārskats

Funkcionēšana	DR1	OFF1	ON1	DR2	OFF2	ON2	-	HW
Spaiļu pārskata simbols		27 28 ↔ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	29 30 -// (() () () () () () () () () () () () ()	31 32 →_/⊕∎ →_/⊕∎ (5 2)	33 34 → / / / / / / / / / / / / /	35 36 ↔ √_/⊕∎ □ 00%(off) ↓ 2	45 46	49 50 ← ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Pludiņslēdža funkcionēšana								
Kontakts augšā	aizvērts	aizvērts	aizvērts	aizvērts	aizvērts	aizvērts	-	aizvērts
Kontakts apakšā	Atvērts	Atvērts	Atvērts	Atvērts	Atvērts	Atvērts	_	Atvērts

*Fig. 32:* Ekrāna rādījums

#### h



#### 6.6.8 Regulēšanas režīms "Iztukšošana": 1x aka, 1x sūknis, 1x pludiņslēdzis vai elektrods



#### Fig. 33: Pielietojuma shēma

Fig. 34: Ekrāna rādījums



## ON/OFFIeslēgšanās un izslēgšanās līmenis, pārslēgšanas intervālu nosaka kabeļa<br/>garumsDRDarbošanās bez ūdens līmenis

Sūknis ieslēdzas brīdī, kad ūdens daudzums akā palielinās un tiek sasniegts ieslēgšanas līmenis. Aka tiek iztukšota. Sasniedzot izslēgšanās līmeni, sūknis izslēdzas pēc izslēgšanās aiztures intervāla noilguma. Pārslēgšanas intervālu nosaka pludiņslēdža kabeļa garums.

Lai nodrošinātu sūkņa aizsardzību pret darbošanos bez ūdens, uzstādiet akā papildu pludiņslēdzi vai elektrodu:

- Sūknis izslēdzas brīdī, kad faktiskais ūdens līmenis ir mazāks par darbošanās bez ūdens līmeni. Displejā tiek attēlots kļūdas signāls un atskan trauksmes signāls.
- Trauksmes signāls un kļūdas paziņojums tiek automātiski atiestatīts brīdī, kad ūdens faktiskais līmenis pārsniedz darbošanās bez ūdens līmeni.

1	Aktuālais sūkņa statuss	4.1	DR
2	Aktivizēts rezerves sūknis	4.2	ON/OFF
3	Regulēšanas princips		
4	Pludiņslēdžu/ elektrodu pārslēgšanas stāvoklis		
6	Lauka kopne aktīva		

#### Spaiļu pārskats

#### Funkcionēšana DR ON/OFF \_ \_ Spaiļu pārskata simbols 29 30 26 28 32 34 35 36 45 46 25 27 31 33 49 50 $\odot$ $\odot$ $\odot$ $\odot$ € Ð Ð ↔ 4-20 mA ~\_/⊜∎ ~\_/⊜∎ ∕\_/⊜∎ ~\_/⊕∎ ~\_/⊜∎ 山 . P/5 off M off (FE) on/(off) on/(off) Ρ 6 5 6 б റ Pludiņslēdža funkcionēšana Kontakts augšā aizvērts \_ aizvērts \_ aizvērts \_ \_ \_ \_ Kontakts apakšā Atvērts Atvērts \_ \_ \_ \_ Atvērts

Izvēlne un iestatāmā vērtība	50 ; dr 81 n	502 		512 {
------------------------------	-----------------	---------	--	----------

#### 6.6.9 Regulēšanas režīms "Iztukšošana": 1x aka, 1x sūknis, 2x pludiņslēdzis vai elektrodi



#### Fig. 35: Pielietojuma shēma



Fig. 36: Ekrāna rādījums

ON	leslēgšanās līmenis
OFF	Izslēgšanās līmenis
DR	Darbošanās bez ūdens līmenis

Sūknis ieslēdzas brīdī, kad ūdens daudzums akā palielinās un tiek sasniegts ieslēgšanas līmenis. Aka tiek iztukšota. Sasniedzot izslēgšanās līmeni, sūknis izslēdzas pēc izslēgšanās aiztures intervāla noilguma.

Lai nodrošinātu sūkņa aizsardzību pret darbošanos bez ūdens, uzstādiet akā papildu pludiņslēdzi vai elektrodu:

- Sūknis izslēdzas brīdī, kad faktiskais ūdens līmenis ir mazāks par darbošanās bez ūdens līmeni. Displejā tiek attēlots kļūdas signāls un atskan trauksmes signāls.
- Trauksmes signāls un kļūdas paziņojums tiek automātiski atiestatīts brīdī, kad ūdens faktiskais līmenis pārsniedz darbošanās bez ūdens līmeni.

1	Aktuālais sūkņa statuss	4.1	DR
2	Aktivizēts rezerves sūknis	4.2	OFF
3	Regulēšanas princips	4.3	ON
4	Pludiņslēdžu/ elektrodu pārslēgšanas stāvoklis		
6	Lauka kopne aktīva		

#### Spaiļu pārskats

5 ,								
Funkcionēšana	DR	OFF	ON	-	-	-	-	-
Spaiļu pārskata simbols		27 28 27 28 2 28 28 20 28 20 28 20 28 20 28 20 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28		31 32 → / / / / / / / / / / / / /	33 34 → / / / / / / / / / / / / /	35 36 ↔ √_/⊕∎ □ 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00%	45 46 € 4-20 mA (n) € P	49 50 → /_/⊕∎ √_/⊕∎
Pludiņslēdža funkcionēšana								
Kontakts augšā	aizvērts	aizvērts	aizvērts	-	-	-	-	aizvērts
Kontakts apakšā	Atvērts	Atvērts	Atvērts	_	-	_	-	Atvērts

drRin i	sna S	502 	50 : dr 81 n	Izvēlne un iestatāmā vērtība
---------	----------	---------	-----------------	------------------------------

6.6.10 Regulēšanas režīms "Iztukšošana": 1x aka, 2x sūkņi, 2x pludiņslēdži vai elektrodi



Fig. 37: Pielietojuma shēma

Fig. 38: Ekrāna rādījums

Kontakts apakšā



Pirmais sūknis ieslēdzas brīdī, kad ūdens daudzums akā palielinās un tiek sasniegts pirmais ieslēgšanas līmenis (ON/OFF1). Aka tiek iztukšota. Otrais sūknis ieslēdzas brīdī, kad ūdens daudzums rezervuārā turpina paaugstināties un tiek sasniegts otrais ieslēgšanas līmenis (ON/ OFF2).

Sasniedzot izslēgšanās līmeņus (ON/OFF1 un ON/OFF2), sūkņi izslēdzas pēc attiecīgā izslēgšanās aiztures intervāla noilguma. Pārslēgšanas intervālu nosaka attiecīgā pludiņslēdža kabeļa garums. NORĀDE! Pamatslodzes un slodzes maksimuma nodrošinājuma sūkņa darbība tiek cikliski mainīta (skatiet izvēlni 5.60).

Lai nodrošinātu sūkņu aizsardzību pret darbošanos bez ūdens, uzstādiet akā papildu pludiņslēdzi vai elektrodu:

- Sūkņi izslēdzas brīdī, kad faktiskais ūdens līmenis ir mazāks par darbošanās bez ūdens līmeni. Displejā tiek attēlots kļūdas signāls un atskan trauksmes signāls.
- Trauksmes signāls un kļūdas paziņojums tiek automātiski atiestatīts brīdī, kad ūdens faktiskais līmenis pārsniedz darbošanās bez ūdens līmeni.

1	Aktuālais sūkņa statuss	4.1	DR
2	Aktivizēts rezerves sūknis	4.2	ON/OFF1
3	Regulēšanas princips	4.3	ON/OFF2
4	Pludiņslēdžu/ elektrodu pārslēgšanas stāvoklis		
6	Lauka kopne aktīva		

Atvērts

#### Spaiļu pārskats

Funkcionēšana	DR	-	ON/OFF1	-	-	ON/OFF2	-	-
Spaiļu pārskata simbols		27 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	29 30 	31 32 ← //⊕ //⊕ / / / / / / / / / / / / /	33 34 → / -/ / -/ -/ -/ -/ -/ -/ -/	35 36	45 46 € 4-20 mA (m) € € P	49 50 ← √-/⊕∎ √2
Pludiņslēdža funkcionēšana								
Kontakts augšā	aizvērts	_	aizvērts	_	_	aizvērts	-	aizvērts

#### Atvērts \_ Atvērts \_ Nepieciešamais izvēlnes iestatījums

#### Izvēlne un iestatāmā vērtība 50 ; dr 81 n 502 571 572 2



Atvērts

#### 6.6.11 Regulēšanas režīms "Iztukšošana": 1x aka, 2x sūkņi, 3 pludiņslēdži vai elektrodi



Fig. 39: Pielietojuma shēma



Fig. 40: Ekrāna rādījums

ON1	leslēgšanās līmenis 1
ON2	leslēgšanās līmenis 2
OFF	Izslēgšanās līmenis
DR	Darbošanās bez ūdens līmenis
P1	1. sūknis
P2	2. sūknis

Pirmais sūknis ieslēdzas brīdī, kad ūdens daudzums akā palielinās un tiek sasniegts pirmais ieslēgšanas līmenis (ON1). Aka tiek iztukšota. Otrais sūknis ieslēdzas brīdī, kad ūdens daudzums rezervuārā turpina paaugstināties un tiek sasniegts otrais ieslēgšanas līmenis (ON2).

Sasniedzot izslēgšanās līmeni (OFF), sūkņi izslēdzas pēc izslēgšanās aiztures intervāla noilguma. NORĀDE! Pamatslodzes un slodzes maksimuma nodrošinājuma sūkņa darbība tiek cikliski mainīta (skatiet izvēlni 5.60).

Lai nodrošinātu sūkņu aizsardzību pret darbošanos bez ūdens, uzstādiet akā papildu pludiņslēdzi vai elektrodu:

- Sūkņi izslēdzas brīdī, kad faktiskais ūdens līmenis ir mazāks par darbošanās bez ūdens līmeni. Displejā tiek attēlots kļūdas signāls un atskan trauksmes signāls.
- Trauksmes signāls un kļūdas paziņojums tiek automātiski atiestatīts brīdī, kad ūdens faktiskais līmenis pārsniedz darbošanās bez ūdens līmeni.

1	Aktuālais sūkņa statuss	4.1	DR
2	Aktivizēts rezerves sūknis	4.2	OFF
3	Regulēšanas princips	4.3	ON1
4	Pludiņslēdžu/ elektrodu pārslēgšanas stāvoklis	4.4	ON2
6	Lauka kopne aktīva		

#### Spaiļu pārskats

Funkcionēšana	DR	OFF	ON1	-	-	ON2	-	-
Spaiļu pārskata simbols		27 28 	29 30 	31 32 ← //⊕ //⊕ / /⊕ / / / / / / / / / / / / /	33 34 → / / / / / / / / / / / / /	35 36 ← / / / / / / / / / / / / /	45 46 ← 4-20 mA (m) ← (e) (e) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f	49 50 ← √_/⊕∎ √_/⊕∎
Pludiņslēdža funkcionēšana								

#### Pludiņsiedza funkcionesana

Kontakts augšā	aizvērts	aizvērts	aizvērts	-	-	aizvērts	-	aizvērts
Kontakts apakšā	Atvērts	Atvērts	Atvērts	_	-	Atvērts	-	Atvērts

Izvēlne un iestatāmā vērtība	50 ; dr 81 n	502 2	<u>5</u> 71	sha B
------------------------------	-----------------	----------	-------------	----------

6.6.12 Regulēšanas režīms "Iztukšošana": 1x aka, 2x sūkņi, 4x pludiņslēdži vai elektrodi



Fig. 41: Pielietojuma shēma

ON1	leslēgšanās līmenis 1
OFF1	Izslēgšanās līmenis 1
ON2	leslēgšanās līmenis 2
OFF2	Izslēgšanās līmenis 2
DR	Darbošanās bez ūdens līmenis
P1	1. sūknis
P2	2. sūknis

Pirmais sūknis ieslēdzas brīdī, kad ūdens daudzums akā palielinās un tiek sasniegts pirmais ieslēgšanas līmenis (ON1). Aka tiek iztukšota. Otrais sūknis ieslēdzas brīdī, kad ūdens daudzums rezervuārā turpina paaugstināties un tiek sasniegts otrais ieslēgšanas līmenis (ON2).

Sasniedzot izslēgšanās līmeņus (OFF1 un OFF2), attiecīgais sūknis izslēdzas pēc iestatītā izslēgšanās aiztures intervāla noilguma. **NORĀDE! Pamatslodzes un slodzes maksimuma nodrošinājuma sūkņa darbība tiek cikliski mainīta (skatiet izvēlni 5.60).** 

Lai nodrošinātu sūkņu aizsardzību pret darbošanos bez ūdens, uzstādiet akā papildu pludiņslēdzi vai elektrodu:

- Sūkņi izslēdzas brīdī, kad faktiskais ūdens līmenis ir mazāks par darbošanās bez ūdens līmeni. Displejā tiek attēlots kļūdas signāls un atskan trauksmes signāls.
- Trauksmes signāls un kļūdas paziņojums tiek automātiski atiestatīts brīdī, kad ūdens faktiskais līmenis pārsniedz darbošanās bez ūdens līmeni.

	<b>2</b>
4 4.5 4.4 4.3	4.2 4.1

#### Fig. 42: Ekrāna rādījums

Kontakts apakšā

1	Aktuālais sūkņa statuss	4.1	DR
2	Aktivizēts rezerves sūknis	4.2	OFF1
3	Regulēšanas princips	4.3	ON1
4	Pludiņslēdžu/elektrodu pārslēgšanas stāvoklis	4.4	OFF2
6	Lauka kopne aktīva	4.5	ON2

Atvērts

\_

#### Funkcionēšana DR OFF1 ON1 OFF2 ON2 \_ Spaiļu pārskata simbols 35 36 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 45 46 **49** 50 € Ð € Ð € Ð $( \bullet )$ <u>\_</u>@ 4-20 mA ~\_\@ ∕\_/⊜∎ ~\_\@∎ ~\_/⊜∎ ٢ (In) (+) -\_\_\_\_ ھ - off - off (FE) on/(off) on/(off P 6 6 Ρ б 6 б Pludiņslēdža funkcionēšana Kontakts augšā aizvērts aizvērts aizvērts aizvērts aizvērts aizvērts \_ \_

### Atvērts Atvērts – Atvērts

#### Nepieciešamais izvēlnes iestatījums

Spaiļu pārskats



Atvērts

#### 6.6.13 Regulēšanas režīms "Iztukšošana": 2x akas, 2x sūkņi, 2x pludiņslēdži vai elektrodi



Fig. 43: Pielietojuma shēma

Wl	Akas 1
ON/OFF1	leslēgšanās/izslēgšanās līmenis 1
DR1	Darbošanās bez ūdens 1
P1	1. sūknis
W2	Akas 2
ON/OFF2	leslēgšanās/izslēgšanās līmenis 2
DR2	Darbošanās bez ūdens 2
P2	2. sūknis

Sūknis ieslēdzas brīdī, kad ūdens daudzums akā palielinās un tiek sasniegts ieslēgšanas līmenis (ON/OFF1 vai ON/OFF2). Attiecīgā aka tiek iztukšota. Pārslēgšanas intervālu nosaka pludiņslēdža kabeļa garums.

Sasniedzot izslēgšanās līmeņus (ON/OFF1 vai ON/OFF2), attiecīgais sūknis izslēdzas pēc iestatītā izslēgšanās aiztures intervāla noilguma.

Lai nodrošinātu sūkņu aizsardzību pret darbošanos bez ūdens, katrā akā uzstādiet pludiņslēdzi vai elektrodu:

- Attiecīgais sūknis izslēdzas brīdī, kad faktiskais ūdens līmenis ir mazāks par darbošanās bez ūdens līmeni. Displejā tiek attēlots kļūdas signāls un atskan trauksmes signāls.
- Trauksmes signāls un kļūdas paziņojums tiek automātiski atiestatīts brīdī, kad ūdens faktiskais līmenis pārsniedz darbošanās bez ūdens līmeni.

1	Aktuālais sūkņa statuss	4.1	DR1
2	Aktivizēts rezerves sūknis	4.2	ON/OFF1
3	Regulēšanas princips	5.1	DR2
4	1. akas pludiņslēdžu/elektrodu pārslēgšanas stāvoklis	5.2	ON/OFF2
5	2. akas pludiņslēdžu/elektrodu pārslēgšanas stāvoklis		
6	Lauka kopne aktīva		

Fig. 44: Ekrāna rādījums

#### Spaiļu pārskats

					1		1	
Funkcionēšana	DR1	-	ON/OFF1	DR2	-	ON/OFF2	-	-
Spaiļu pārskata simbols		27 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		31 32 → / / / / / / / / / / / / /	33 34 → / / / / / / / / / / / / /	35 36	45 46 <b>€</b> 4-20 mA (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	

#### Pludiņslēdža funkcionēšana

Kontakts augšā	aizvērts	-	aizvērts	aizvērts	-	aizvērts	_	aizvērts
Kontakts apakšā	Atvērts	-	Atvērts	Atvērts	-	Atvērts	-	Atvērts

6.6.14 Regulēšanas režīms "Iztukšošana": 2x akas, 2x sūkņi, 4x pludiņslēdži vai elektrodi



Fig. 45: Pielietojuma shēma



Fig. 46: Ekrāna rādījums

Kontakts augšā

Kontakts apakšā

#### Spaiļu pārskats

aizvērts

Funkcionēšana	DR1	OFF1	ON1	DR2	OFF2	ON2	-	-
Spaiļu pārskata simbols		27 28 28 28 28 28	29 30 	31 32 ← / / / / / / / / / / / / /	33 34 → / / / / / / / / / / / / /	35 36 ← /_/⊕∎ □ 0 n/(off) C 2	45 46 € 4-20 mA (m) € € P	49 50 ← /_/⊕∎ [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
Pludiņslēdža funkcionēšana								

aizvērts

aizvērts

aizvērts

aizvērts

Atvērts

\_

### Atvērts Atvērts Atvērts Atvērts Atvērts Atvērts

aizvērts



Wl	Akas 1
ON1	leslēgšanās līmenis 1
OFF1	Izslēgšanās līmenis 1
DR1	Darbošanās bez ūdens 1
P1	1. sūknis
W2	Akas 2
ON2	leslēgšanās līmenis 2
OFF2	Izslēgšanās līmenis 2
DR2	Darbošanās bez ūdens 2
P2	2. sūknis

Sūknis ieslēdzas brīdī, kad ūdens daudzums akā palielinās un tiek sasniegts ieslēgšanas līmenis (ON1 vai ON2). Attiecīgā aka tiek iztukšota.

Sasniedzot izslēgšanās līmeņus (OFF1 vai OFF2), attiecīgais sūknis izslēdzas pēc iestatītā izslēgšanās aiztures intervāla noilguma.

Lai nodrošinātu sūkņu aizsardzību pret darbošanos bez ūdens, katrā akā uzstādiet pludiņslēdzi vai elektrodu:

- Attiecīgais sūknis izslēdzas brīdī, kad faktiskais ūdens līmenis ir mazāks par darbošanās bez ūdens līmeni. Displejā tiek attēlots kļūdas signāls un atskan trauksmes signāls.
- Trauksmes signāls un kļūdas paziņojums tiek automātiski atiestatīts brīdī, kad ūdens faktiskais līmenis pārsniedz darbošanās bez ūdens līmeni.

1	Aktuālais sūkņa statuss	4.1	DR1
2	Aktivizēts rezerves sūknis	4.2	OFF1
3	Regulēšanas princips	4.3	ON1
4	1. akas pludiņslēdžu/elektrodu pārslēgšanas stāvoklis	5.1	DR2
5	2. akas pludiņslēdžu/elektrodu pārslēgšanas stāvoklis	5.2	OFF2
6	Lauka kopne aktīva	5.3	ON2

aizvērts

Atvērts

6.6.15 Regulēšanas režīms "Konstanta spiediena regulēšana p-c": 1x sūknis, ar spiediena slēdzi



Fig. 47: Funkcionēšanas shēma

1	leslēgšanās punkts
2	Izslēgšanās punkts

NORĀDE! Izmantojot spiediena slēdzi, var vadīt tikai vienu sūkni. Izmantotais spiediena slēdzis nosaka faktisko spiediena vērtību un definē ieslēgšanas un izslēgšanas sliekšņvērtību:

- Sūknis ieslēdzas brīdī, kad sistēmas faktiskais spiediens ir mazāks par ieslēgšanas sliekšņvērtību.
- Sasniedzot izslēgšanās robežvērtību, sūknis izslēdzas pēc iestatītā izslēgšanās aiztures intervāla noilguma.

Lai nodrošinātu sūkņa aizsardzību pret darbošanos bez ūdens, uzstādiet akā papildu pludiņslēdzi vai elektrodu:

- Sūknis izslēdzas brīdī, kad faktiskais ūdens līmenis ir mazāks par darbošanās bez ūdens līmeni. Displejā tiek attēlots kļūdas signāls un atskan trauksmes signāls.
- Trauksmes signāls un kļūdas paziņojums tiek automātiski atiestatīts brīdī, kad ūdens faktiskais līmenis pārsniedz darbošanās bez ūdens līmeni.



# 1Aktuālais sūkņa statuss3Regulēšanas princips4Spiediena slēdža pārslēgšanas stāvoklis6Lauka kopne aktīva

#### Spaiļu pārskats

#### Fig. 48: Ekrāna rādījums

Funkcionēšana	DR	-	ON/OFF	-	-	-	-	-
Spaiļu pārskata simbols		27 28 	29 30 	31 32 → / / / / / / / / / / / / /	33 34 → -/⊕ off off 2	35 36 	45 46 ↔ 4-20 mA (m) ↔ (m) ↔ (m) ↔ (m) ↔	49 50 ← √_/⊕∎ √_/⊕ ↓ √_/
Pludiņslēdža funkcionēšana								
Kontakts augšā	aizvērts	-	-	-	-	-	_	-
Kontakts apakšā	atvērts	-	-	-	-	-	-	-
Spiediena slēdža funkcionēšana								
Kontakts aizvērts	_	-	Sūknis izslēgts	-	_	_	-	-
Kontakts atvērts	_	_	Sūknis ieslēgts	_	_	_	-	-

lzvēlne un iestatāmā vērtība	50 ( P-c	502 	506 di Ci	

6.6.16 Regulēšanas režīms "Konstanta spiediena regulēšana p-c": 1x sūknis ar spiediena sensoru



Fig. 49: Funkcionēšanas shēma

1	leslēgšanās punkts
2	Izslēgšanās punkts

Spiediena sensors nosaka spiediena faktisko vērtību. Sūknis tiek ieslēgts un izslēgts atkarībā iestatītajām sliekšņvērtībām:

- Sūknis ieslēdzas brīdī, kad sistēmas faktiskais spiediens ir mazāks par ieslēgšanas sliekšņvērtību.
- Sasniedzot izslēgšanās robežvērtību, sūknis izslēdzas pēc iestatītā izslēgšanās aiztures intervāla noilguma.

Lai nodrošinātu sūkņa aizsardzību pret darbošanos bez ūdens, uzstādiet akā papildu pludiņslēdzi vai elektrodu:

- Sūknis izslēdzas brīdī, kad faktiskais ūdens līmenis ir mazāks par darbošanās bez ūdens līmeni. Displejā tiek attēlots kļūdas signāls un atskan trauksmes signāls.
- Trauksmes signāls un kļūdas paziņojums tiek automātiski atiestatīts brīdī, kad ūdens faktiskais līmenis pārsniedz darbošanās bez ūdens līmeni.



## Aktuālais sūkņa statuss Regulēšanas princips Rezervuāra faktiskais spiediens Lauka kopne aktīva

#### Spaiļu pārskats

#### Fig. 50: Ekrāna rādījums

Funkcionēšana	DR	-	-	-	-	-	Spiediena	-
							sensors	
Spaiļu pārskata simbols		27 28 27 28 28 27 28 28 20 28 20 20 28 20 28 20 28 20 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28		31 32 → / ( ) ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ) ( ) ) ) ( ) ) ) ( ) ) ) )	33 34 → /⊕ I off S <sup>2</sup>	35 36	45 46 ← 4-20 mA (m) ⊕ (♣) (P)	
Pludiņslēdža funkcionēšana		I	<u> </u>		1	I	1	1
Kontakts augšā	aizvērts	-	-	_	-	-	-	-
Kontakts apakšā	atvērts	-	-	-	-	-	-	-

#### Nepieciešamais izvēlnes iestatījums

Izvēlne un iestatāmā vērtība	50:	502	505	5.11	║╎⊨
	P-c	1	58n5o	<b>15</b>	Ҷᢕ <sub>┉</sub>

NORĀDE! Izvēlnēs 5.11 un 1.01 attēlotās vērtības atbilst rūpnīcas iestatījumiem. Šeit ievadiet iekārtas specifiskās vērtības.

6.6.17 Regulēšanas režīms "Konstanta spiediena regulēšana p-c": 2x sūkņi ar spiediena sensoru



Fig. 51: Funkcionēšanas shēma

1	leslēgšanās punkts
2	1. Izslēgšanās punkts
3	2. Izslēgšanās punkts

Spiediena sensors nosaka spiediena faktisko vērtību. Sūkņi tiek ieslēgti un izslēgti atkarībā iestatītajām sliekšņvērtībām:

- Abi sūkņi ieslēdzas brīdī, kad sistēmas faktiskais spiediens ir mazāks par ieslēgšanas sliekšņvērtību.
- Pārsniedzot pirmo izslēgšanās robežvērtību, pirmais sūknis izslēdzas pēc iestatītā izslēgšanās aiztures intervāla noilguma.
- Pārsniedzot otro izslēgšanās robežvērtību, otrais sūknis izslēdzas pēc iestatītā izslēgšanās aiztures intervāla noilguma.

Lai nodrošinātu sūkņa aizsardzību pret darbošanos bez ūdens, uzstādiet akā papildu pludiņslēdzi vai elektrodu:

- Sūknis izslēdzas brīdī, kad faktiskais ūdens līmenis ir mazāks par darbošanās bez ūdens līmeni. Displejā tiek attēlots kļūdas signāls un atskan trauksmes signāls.
- Trauksmes signāls un kļūdas paziņojums tiek automātiski atiestatīts brīdī, kad ūdens faktiskais līmenis pārsniedz darbošanās bez ūdens līmeni.



# 1Aktuālais sūkņa statuss2Aktivizēts rezerves sūknis3Regulēšanas princips4Rezervuāra faktiskais spiediens6Lauka kopne aktīva

#### Fig. 52: Ekrāna rādījums

#### Spaiļu pārskats

Funkcionēšana	DR	-	-	-	-	-	Spiediena sensors	-
Spaiļu pārskata simbols		27 28 ← / / / / / / / / / / / / /	29 30 29 30 29 30 30 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	31 32 ← / / / / / / / / / / / / /	33 34 → /-/⊕ off off off	35 36 ← //⊕ I on/off) C 2	45 46 ← 4-20 mA (n) ← (n)	
Pludiņslēdža funkcionēšana								
Kontakts augšā	aizvērts	-	-	-	-	-	-	-
Kontakts apakšā	atvērts	-	_	-	-	-	-	-

#### Nepieciešamais izvēlnes iestatījums

Izvēlne un iestatāmā vērtība	50:	502	506	5.11	╚╎⊨
	P-c	S	58n5o	<b>15</b> m	Ҷ∁┉

NORĀDE! Izvēlnēs 5.11 un 1.01 attēlotās vērtības atbilst rūpnīcas iestatījumiem. Šeit ievadiet iekārtas specifiskās vērtības.

#### 7 Darbināšana



#### BĪSTAMI

#### Elektriskās strāvas radīti draudi dzīvībai!

Veicot darbus ar atvērtu vadības ierīci, rodas draudi dzīvībai.

- Izmantojiet vadības ierīci tikai ja tā savienota.
- Darbi pie iekšējām detaļām jāveic kvalificētam elektriķim.

#### 7.1 Darbības princips

7.1.1 "Līmeņa regulēšanas" funkcionēšana

		aktivizētas kopējā traucējumu ziņojuma (SSM) un atsevišķa traucējuma ziņojuma (ESM) izejas. Papildus traucējuma ziņojuma signāla izejai tiek aktivizēta ārējā trauksmes signāla izeja. Ar to var izmantot arī ārējā trauksmes signāla vadībai.
		Darbošanās bez ūdens un pārplūšanas kontrole darbojas šādi:
		<ul> <li>Aizsardzība pret darbību bez ūdens</li> <li>Kontrole vienmēr attiecas uz uzpildes līmeni pie sūkņa. Sūkņa(–u) piespiedu izslēgšana</li> <li>notiek brīdī, kad faktiskais līmenis ir mazāks par līmeni darbībai bez ūdens.</li> </ul>
		<ul> <li>Plūdi</li> <li>Kontrole vienmēr attiecas uz rezervuāra uzpildes līmeni. Pārsniedzot pārplūšanas ūdeni, sūknis(-ņi) tiek izslēgts(-i).</li> </ul>
		Turklāt šķidro kristālu displejā tiek parādīts trauksmes ziņojums. Izmantojot iebūvētu zummeru, var tikt aktivizēts akustisks trauksmes signāls. Turklāt tiek aktivizēta kopējā traucējuma ziņojuma (SSM) izeja. Papildus traucējuma ziņojuma signāla izejai tiek aktivizēta ārējā trauksmes signāla izeja. Ar to var izmantot arī ārējā trauksmes signāla vadībai.
7.1.2	"Spiediena regulēšanas" funkcionēšana	Automātiskajā režīmā sistēma uztur iestatīto spiedienu. Sūkņi tiek ieslēgti brīdī, kad spiediens rezervuārā ir zemāks par nominālo spiedienu. Sūkņi tiek izslēgti brīdī, kad spiediens rezervuārā pārsniedz nominālo spiedienu. Ja ir pievienoti divi sūkņi, tad, lai optimizētu sūkņu darbības ilgumu, sūkņu maiņa notiek pēc katras izslēgšanās reizes.
		Traucējuma gadījumā šķidro kristālu displejā tiek parādīts trauksmes ziņojums. Ja ir pieslēgts vairāk nekā viens sūknis, notiek automātiska pārslēgšana uz funkcionējošu sūkni. Izmantojot iebūvētu zummeru, var tikt aktivizēts akustisks trauksmes signāls. Papildus tiek aktivizētas kopējā traucējumu ziņojuma (SSM) un atsevišķa traucējuma ziņojuma (ESM) izejas. Papildus traucējuma ziņojuma signāla izejai tiek aktivizēta ārējā trauksmes signāla
		Darbošanās bez ūdens kontrole darbojas šādi:
		<ul> <li>Aizsardzība pret darbību bez ūdens</li> <li>Kontrole vienmēr attiecas uz uzpildes līmeni pie sūkņa. Sūkņa(–u) piespiedu izslēgšana notiek brīdī, kad faktiskais līmenis ir mazāks par līmeni darbībai bez ūdens.</li> </ul>
		Turklāt šķidro kristālu displejā tiek parādīts trauksmes ziņojums. Izmantojot iebūvētu zummeru, var tikt aktivizēts akustisks trauksmes signāls. Turklāt tiek aktivizēta kopējā traucējuma ziņojuma (SSM) izeja. Papildus traucējuma ziņojuma signāla izejai tiek aktivizēta ārējā trauksmes signāla izeja. Ar to var izmantot arī ārējā trauksmes signāla vadībai.
7.1.3	Sūkņu maiņa	Pamatslodzes nodrošinājuma sūkņa maiņa notiek regulāri, lai novērstu nevienmērīgu atsevišķo sūkņu darbības ilgumu. Kad visi sūkņi ir izslēgti, nākamajā ieslēgšanas reizē mainās pamatslodzes nodrošinājuma sūknis.
		Rūpnīcā ir papildus aktivizēta cikliska sūkņu maiņa. Tās ietvaros ik pēc 6 stundām tiek mainīts pamatslodzes nodrošinājuma sūknis. <b>NORĀDE! Funkcijas deaktivizēšana: Izvēlne</b> <b>5.60!</b>
7.1.4	Rezerves sūknis	Sūkni var izmantot kā rezerves sūkni. Normālā darba režīmā šis sūknis netiek vadīts. Rezerves sūknis ieslēdzas tikai brīdī, ja traucējuma dēļ nedarbojas kāds cits sūknis. Rezerves sūknim tiek veikta miera stāvokļa kontrole. Tādēļ rezerves sūknis tiek aktivizēts arī sūkņu maiņas un sūkņu izkustināšanas gadījumā.
7.1.5	Aizsardzība pret darbību bez ūdens	Lai nodrošinātu sūkņu aizsardzību pret darbošanos bez ūdens, akā var uzstādīt papildu pludiņslēdzi vai elektrodu:
		<ul> <li>Kontakta veids: saslēdzējs</li> <li>Pludiņslēdža funkcionēšana:         <ul> <li>Kontakts augšā = aizvērts</li> <li>Kontakts apakšā = atvērts</li> </ul> </li> </ul>

katras izslēgšanās reizes.

Automātiskajā režīmā sūkņi tiek ieslēgti un izslēgti atkarībā no ūdens līmeņa un regulēšanas

režīma. Darbības laikā šķidro kristālu displejā ir redzams rādījums un deg zaļā gaismas diode.

Ja ir pievienoti divi sūkņi, tad, lai optimizētu sūkņu darbības ilgumu, sūkņu maiņa notiek pēc

Traucējuma gadījumā šķidro kristālu displejā tiek parādīts trauksmes ziņojums. Ja ir pieslēgts vairāk nekā viens sūknis, notiek automātiska pārslēgšana uz funkcionējošu sūkni. Izmantojot iebūvētu zummeru, var tikt aktivizēts akustisks trauksmes signāls. Papildus tiek 7.1.6 Darbība ar bojātu spiediena sensoru (tikai spiediena regulēšanai ar sensoru)

#### 7.1.7 Sūkņa izkustināšana (cikliskais testa režīms)

7.2 Izvēlnes vadība



Fig. 53: Vadības pogas funkcionēšana

7.3 Izvēlnes veids: Galvenā izvēlne vai Easy Actions izvēlne

7.4 Izvēlnes atvēršana

#### Darbības princips

- Darbošanās bez ūdens līmenis nav sasniegts Sūknis tiek izslēgts pēc aiztures laika noildzes (izvēlne 5.62). Displejā tiek attēlots kļūdas signāls un atskan trauksmes signāls.
- Darbošanās bez ūdens līmenis tiek atkārtoti pārsniegts.
   Sūknis tiek atkārtoti ieslēgts pēc aiztures laika noildzes (izvēlne 5.63). Trauksme un kļūdas signāls paziņojums tiek automātiski atiestatīts.

Ja spiediena sensors nenodrošina mērījuma vērtību (piem., plīsuša vada vai bojāta sensora dēļ), visi sūkņi tiek izslēgti. Turklāt iedegas sarkanā traucējuma gaismas diode, un tiek aktivizēts kopējais traucējuma ziņojums.

#### Avārijas režīms

Lai kļūdas gadījumā nodrošinātu ūdensapgādi, ir iespējams iestatīt avārijas režīmu:

- Izvēlne 5.45
- Aktīvo sūkņu skaits

Lai novērstu ilgstošu aktivizēto sūkņu miera stāvokli, rūpnīcā ir aktivizēts ciklisks testa režīms (sūkņa izkustināšanas funkcija). **NORĀDE! Funkcijas deaktivizēšana: Izvēlne 5.40!** 

Funkcijai ievērojiet šādus izvēlnes punktus:

- Izvēlne 5.41: Sūkņa izkustināšana pie "Extern OFF" atļauta Vai sākt testa režīmu, ja sūkņi tika izslēgti ar "Extern OFF"?
- Izvēlne 5.42: Sūkņa izkustināšanas intervāls
   Laika intervāls, pēc kura seko testa režīms. NORĀDE! Laika intervāls sākas tad, kad ir izslēgti visi sūkņi!
- Izvēlne 5.43: Sūkņa izkustināšanas darbības ilgums Sūkņa darbības ilgums testa režīmā

Izvēlnes vadību veic ar vadības pogu:

- Pagriešana: Izvēlnes atlases vai vērtību iestatīšana.
- Nospiešana: Izvēlnes līmeņa maiņa, kļūdas numura vai vērtības apstiprināšana.

Ir pieejamas divas dažādas izvēlnes:

- Galvenā izvēlne: Piekļuve visiem pilnvērtīga konfigurācijas iestatījumiem.
- Easy Actions izvēlne: Ātra piekļuve noteiktām funkcijām. Izmantojot Easy Actions izvēlni, ievērojiet šādus nosacījumus:
  - Easy Actions izvēlne nodrošina piekļuvi tikai izvēlētajām funkcijām. Pilnīga konfigurācija ar to nav iespējama.
  - Lai izmantotu Easy Actions izvēlni, veiciet sākotnējo konfigurāciju.
  - Easy Actions izvēlne ir ieslēgta rūpnīcā. Easy Actions izvēlni var deaktivizēt izvēlnē 7.06.

#### Atveriet galveno izvēlni

- 1. Nospiediet vadības pogu 3 s.
  - Tiek parādīts izvēlnes punts 1,00.

#### Easy Actions atveriet izvēlni

- 1. Pagrieziet vadības pogu par 180°.
  - ⇒ Tiek parādīta funkcija "Kļūdas ziņojumu atiestatīšana" vai "Manuālais režīms, 1. sūknis"
- 2. Pagrieziet vadības pogu vēl par 180°.
  - > Tiek parādītas papildu funkcijas. Beigās tiek parādīts sākuma ekrāns.

Ātrā piekļuve "Easy Actions" Ar Easy Actions izvēlni var aktivizēt šādas funkcijas:

7.5

7.6 Rūpnīcas iestatījumi

#### 8 Ekspluatācijas uzsākšana

8.1 Operatora pienākumi





#### IEVĒRĪBAI

#### levērojiet papildu dokumentācijā sniegtās norādes

- Veiciet ekspluatācijas uzsākšanas darbus saskaņā ar visas iekārtas uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukciju.
- Ievērojiet pieslēgto produktu (sensoru, sūkņu) uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukciju, kā arī iekārtas dokumentāciju.
- Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijas nodrošināšana pie vadības ierīces vai īpaši paredzētā vietā.
- Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijai ir jābūt nodrošinātai personāla valodā.
- Pārliecinieties, ka viss personāls ir izlasījis un sapratis uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukciju.
- Vadības ierīces montāžas vieta ir droša pret pārplūšanu.
- Vadības ierīce ir nodrošināta un iezemēta atbilstoši noteikumiem.
- Visas iekārtas drošības ierīces (tostarp avārijas slēdzis) ieslēgtas, un to darbība pārbaudīta.
- Vadības ierīce ir piemērota lietošanai attiecīgajos darbības apstākļos.

#### 8.2 Vadības ierīces ieslēgšana

#### 8.2.1 lespējamie kļūdas signāli ieslēdzot

Atkarībā no elektrotīkla pieslēguma un pamatiestatījumiem ieslēdzot iespējami tālāk minētie kļūdas signāli. Parādītie kļūdu kodi un to apraksts attiecas tikai uz ekspluatācijas uzsākšanu. Pilnīgs pārskats ir pieejams nodaļā "Kļūdu kodi".

Kods*	Traucējums	Cēlonis	Novēršana
E006	Rotācijas lauka kļūda	<ul> <li>Nepareizs rotācijas lauks</li> <li>Darbība vienfāzes maiņstrāvas pieslēgumā.</li> </ul>	<ul> <li>Izveidojiet pa labi rotējošu rotācijas lauku elektrotīkla pieslēgumā.</li> <li>Deaktivizējiet rotācijas lauka kontroli (izvēlne 5.68)!</li> </ul>

Kods*	Traucējums	Cēlonis	Novēršana
E080.x	Traucējums, sūknis	<ul> <li>Nav pieslēgts neviens sūknis.</li> <li>Motora strāvas kontrole nav iestatīta.</li> </ul>	<ul> <li>Pieslēdziet sūkni vai deaktivizējiet minimālās strāvas kontroli (izvēlne 5.69)!</li> <li>Iestatiet motora strāvas kontroli uz sūkņa nominālo strāvu.</li> </ul>

#### Apzīmējumi:

\* "x" = attiecīgā sūkņa rādījums, uz kuru attiecas rādītā kļūda.

#### 8.2.2 Ierīces ieslēgšana



#### IEVĒRĪBAI

#### levērojiet displejā redzamo kļūdas kodu

Ja deg vai mirgo sarkanā traucējumu gaismas diode, ievērojiet kļūdas kodu displejā! Ja kļūda tiek apstiprināta, pēdējā kļūda ir saglabāta izvēlnē 6.02.

- ✓ Vadības ierīce ir noslēgta.
- Montāža ir veikta atbilstoši norādījumiem.
- Visi signāldevēji un patērētāji ir pieslēgti un uzstādīti darbības telpā.
- Pārslēgšanas punkts ir iestatīts pareizi, ja ir pieejama aizsardzība pret darbību bez ūdens.
- ✓ Motora aizsardzība iepriekš iestatīta saskaņā ar sūkņa datiem.
- 1. Pagrieziet galveno slēdzi pozīcijā "ON".
- 2. Vadības ierīce sāk darboties.
  - Visas gaismas diodes deg 2 s.
    - Displejs iedegas, un tiek parādīts sākuma ekrāns.
    - Displejā tiek parādīts gaidstāves simbols.
    - Vadības ierīce ir gatava darbam, sāk darboties pirmās reizes konfigurācija vai automātiskais režīms.

1	Aktuālais sūkņa statuss
2	Aktivizēta rezerves sūkņa funkcija
3	Regulēšanas princips (piemēram, p-c)
4	Pludiņslēdžu/elektrodu pārslēgšanas stāvoklis
5	Pludiņslēdžu/elektrodu pārslēgšanas stāvoklis
6	Lauka kopne aktīva



Fig. 54: Rādījums, ekrāns ar pludiņslēdzi vai

1	Aktuālais sūkņa statuss
2	Aktivizēta rezerves sūkņa funkcija
3	Regulēšanas princips (piemēram, p-c)
4	Spiediena faktiskā vērtība
6	Lauka kopne aktīva

Fig. 55: Rādījums, ekrāns ar spiediena sensoru

#### 8.3 Pirmās reizes konfigurācijas palaišana

- Sākotnējās konfigurācijas laikā iestatiet tālāk norādītos parametrus.
- lespējojiet parametru ievadi.
- 5. izvēlne: Pamatiestatījumi
- 1. izvēlne: Ieslēgšanas/izslēgšanas vērtības
- 2. izvēlne: lauka kopnes pievienošana (ja ir aprīkojumā)
- 3. izvēlne: sūkņu atbloķēšana.
- lestatiet motora strāvas kontroli.
- Pārbaudiet pieslēgto sūkņu griešanās virzienu.

Konfigurācijas laikā ievērojiet šādus nosacījumus:

• Ja 6 minūtes nenotiek ievade vai darbināšana:

- Displeja apgaismojums izslēdzas.
- Displejā atkal redzams sākuma ekrāns.
- Parametru ievade tiek bloķēta.
- Dažus iestatījumus var mainīt tikai tad, ja neviens sūknis nedarbojas.
- Izvēlne automātiski pielāgojas ar iestatījumu palīdzību. Piemērs: Izvēlnes 5.41 ... 5.43 ir redzamas tikai tad, ja ir aktivizēta funkcija "Sūkņa izkustināšana" (izvēlne 5.40).
- Izvēlnes struktūra ir derīga visām EC-vadības ierīcēm (piem., HVAC, Booster, Lift, Fire, ...). Tādēļ var rasties izlaidumi izvēlnes struktūrā.

#### 8.3.1 lespējojiet parametru ievadi



Standarta izpildījumā vērtības tiek tikai attēlotas. Lai vērtības varētu mainīt, iespējojiet parametru ievadi izvēlnē 7,01:

- 1. Nospiediet vadības pogu 3 s.
  - ⇒ Tiek parādīta izvēlne 1,00
- 2. Pagrieziet vadības pogu, līdz parādās izvēlne 7.
- 3. Nospiediet vadības pogu.
  - ⇒ Tiek parādīta izvēlne 7,01.
- 4. Nospiediet vadības pogu.
- 5. Nomainiet vērtību uz "on": Pagrieziet vadības pogu.
- 6. Saglabājiet vērtību: Nospiediet vadības pogu.
  - ⇒ Izvēlne izmaiņām iespējota.
- 7. Pagrieziet vadības pogu, līdz parādās izvēlnes 7 beigas.
- 8. Nospiediet vadības pogu.
  - ⇒ Atpakaļ uz galveno izvēlni.
  - Palaidiet sākotnējo konfigurāciju.

#### Fig. 56: lespējojiet parametru ievadi

#### 8.3.2 Pieejamo parametru pārskats

#### Pieejamie parametri ir attēloti turpmākajā tabulā.

Parametrs (izvēlnes elements)	Piepildīš ana	lztukšoš ana	Spiedien a slēdzis	Spiedien a sensors
1.00 leslēgšanas un izslēgšanas vērtības				
1.01 Spiediena nominālā vērtība	-	-	-	•
1.04 Sūkņa aktivizācijas robežvērtība, % no spiediena uzdotās vērtības	-	-	-	•
1.07 Pamatslodzes nodrošinājuma sūkņa deaktivizācijas robežvērtība, % no spiediena uzdotās vērtības	_	_	-	•
1.08 Slodzes maksimuma nodrošinājuma sūkņu deaktivizācijas robežvērtība, % no spiediena uzdotās vērtības	_	_	-	•
1.09 Pamatslodzes nodrošinājuma sūkņa izslēgšanas aizture	•	•	•	•
1.10 Slodzes maksimuma nodrošinājuma sūkņa aktivizācijas aizture	•	•	•	•
1.11 Slodzes maksimuma nodrošinājuma sūkņa deaktivizācijas aizture	•	•	•	•
2.00 Lauka kopnes ModBus RTU pievienošana				
2.01 ModBus RTU saskarne ieslēgta/izslēgta	•	•	•	•
2.02 Datu pārraides ātrums	•	•	•	•
2.03 Dalībnieka adrese	•	•	•	•
2.04 Paritāte	•	•	•	•
2.05 Stopbiti	•	•	•	•
3.00 Sūkņu atbloķēšana				
3.01 Sūkņu atbloķēšana	•	•	•	•
3.02 Sūknis 1 sūknis 2 darbības režīms	•	•	•	•
3.10 Sūkņu darbības ilgums manuālajā režīmā	•	•	•	•

Parametrs (izvēlnes elements)	Piepildīš ana	lztukšoš ana	Spiedien a slēdzis	Spiedien a sensors
4.00 Informācija				
4.02 Spiediena faktiskā vērtība bāros	_	-	_	•
4.05 Pludiņslēdžu slēguma statuss	•	•	•	_
4.12 Vadības ierīču darbības ilgums	•	•	•	•
4.13 Darbības ilgums: 1. sūknis	•	•	•	•
4.14 Darbības ilgums: 2. sūknis	•	•	•	•
4.17 Vadības ierīces pārslēgšanas intervāli	•	•	•	•
4.18 Pārslēgšanas intervāli: 1. sūknis	•	•	•	•
4.19 Pārslēgšanas intervāli: 2. sūknis	•	•	•	•
4.22 Vadības ierīces sērijas numurs	•	•	•	•
4.23 Vadības ierīces veids	•	•	•	•
4.24 Programmatūras versija	•	•	•	•
4.25 Motora strāvas kontroles iestatītā vērtība: 1. sūknis	•	•	•	•
4.26 Motora strāvas kontroles iestatītā vērtība: 2. sūknis	•	•	•	•
4.29 1. sūkņa pašreizējā faktiskā strāva A	•	•	•	•
4.30 2. sūkņa pašreizējā faktiskā strāva A	•	•	•	•
5.00 Pamatiestatījumi		1	1	1
5.01 Regulēšanas režīms	•	•	•	•
5.02 Pieslēgto sūkņu skaits	•	•	•	•
5.03 Rezerves sūknis	•	•	•	•
5.06 Spiediena signāla saņemšana	-	_	•	•
5.11 Darbības diapazons, spiediena sensors	_	-	-	•
5.39 Trauksmes ziņojums, ja aktīva "Extern OFF" ieeja	•	_	-	_
5.40 Funkcija "Sūkņa izkustināšana" ieslēgta/izslēgta	•	•	•	•
5.41 "Sūkņa izkustināšana" pie Extern OFF atļauta	•	•	•	•
5.42 "Sūkņa izkustināšanas intervāls"	•	•	•	•
5.43 "Sūkņa izkustināšanas darbības laiks"	•	•	•	•
5.44 Sistēmas aizture	•	•	•	•
5.45 Rīcība sensora kļūdas gadījumā — ieslēdzamo sūkņu skaits	•	•	•	•
5.57 Viena sūkņa darbības režīma maksimālais darbības ilgums	•	•	•	•
5.58 Funkcija kopējais darbības ziņojums (SBM)	•	•	•	•
5.59 Funkcija kopējs traucējumu ziņojums (SSM)	•	•	•	•
5.60 Cikliska sūkņu maiņa	•	•	•	•
5.62 Nepietiekams ūdens daudzums (aizsardzība pret darbību bez ūdens): Izslēgšanās aizture	•	•	•	•
5.63 Nepietiekams ūdens daudzums (aizsardzība pret darbību bez ūdens): Restartēšanas aizture	•	•	•	•
5.66 Akustisks trauksmes signāls	•	•	•	•
5.67 Izeja ārējai signālierīcei ieslēgta/izslēgta	•	•	•	•
5.68 Rotācijas lauka kontrole, elektrotīkla pieslēgums iesl./izsl.	•	•	•	•
5.69 Minimālā motora strāvas kontrole iesl./izsl.	•	•	•	•
5.70 katra sūkņa maksimālais pārslēgšanās biežums	•	•	•	•
5.71 Aku skaits	•	•	-	-
5.72 sūkņu līmeņiem paredzēto pludiņslēdžu skaits	•	•	-	-

#### 8.3.3 Izvēlne 5: Pamatiestatījumi



Fig. 57: Izvēlne 5.00



Fig. 58: Izvēlne 5.01



#### *Fig. 59:* Izvēlne 5.02



*Fig. 60:* Izvēlne 5.03



#### Fig. 61: Izvēlne 5.06

Izvēlne nr.	5.00
Nosaukums	Montāža
Apraksts	Iestatījumi, kas tiek veikti, iestatot vadības ierīci.

Izvēlne nr.	5.01
Nosaukums	Regulēšanas princips
Vērtību diapazons	fill, drain, p-c
Rūpnīcas iestatījums	drain
Apraksts	Vadības ierīces aktīvais regulēšanas režīms. Šis režīms tiek izvēlēts atkarībā no paredzētā pielietojuma.
	<ul> <li>Regulēšanas režīms "drain (Iztukšošana)": Sūkņi tiek ieslēgti, kad līmenis paaugstinās, un izslēgti, kad līmenis pazeminās.</li> <li>Regulēšanas režīms "fill (Piepildīšana)": Kad līmenis pazeminās, sūkņi tiek ieslēgti, bet kad līmenis paaugstinās, tie tiek izslēgti.</li> <li>Regulēšanas princips "p-c": Konstanta spiediena regulēšana</li> </ul>
Izvēlne nr.	5.02
Nosaukums	Sūkņu skaits
Vērtību diapazons	12
Rūpnīcas iestatījums	1
Apraksts lekārtas sūkņu skaits	

Izvēlne nr.	5.03
Nosaukums	Rezerves sūknis
Vērtību diapazons	on, off
Rūpnīcas iestatījums	off
Apraksts	Nosaka, vai sūknis ir vai nav jāiestata kā bojātā sūkņa aizstājējs.
	<ul> <li>Sūkni var izmantot kā rezerves sūkni. Normālā darba režīmā šis sūknis netiek vadīts. Rezerves sūknis ieslēdzas tikai brīdī, ja traucējuma dēļ nedarbojas kāds cits sūknis. Rezerves sūknim tiek veikta miera stāvokļa kontrole. Tādēļ rezerves sūknis tiek aktivizēts arī sūkņu maiņas un sūkņu izkustināšanas gadījumā.</li> <li>on = aktivizēts rezerves sūknis</li> <li>off = rezerves sūknis deaktivizēts</li> </ul>
Izvēlne nr.	5.06
Nosaukums	Spiediena signāla saņemšana
Vērtību diapazons	digi, senso
Rūpnīcas iestatījums	senso
Apraksts	Nosaka, vai spiediena signāla saņemšanu nodrošina spiediena slēdzis vai analogais spiediena sensors.
	digi = spiediena slēdzis
	senso = spiediena sensors



Fig. 62: Izvēlne 5.11



Fig. 63: Izvēlne 5,39



Fig. 64: Izvēlne 5.40



Fig. 65: Izvēlne 5.41



*Fig. 66:* Izvēlne 5.42



Fig. 67: Izvēlne 5.43

Izvēlne nr.	5.11
Nosaukums	Darbības diapazons, spiediena sensors
Vērtību diapazons	4 25 bar
Rūpnīcas iestatījums	16 bar
Apraksts	Nosaka sensora spiediena intervāla beigu vērtību.

Izvēlne nr.	5.39
Nosaukums	Trauksmes ziņojums, ja aktīva "Extern OFF" ieeja
Vērtību diapazons	off, on
Rūpnīcas iestatījums	off
Apraksts	Ja "Extern OFF" tiek izmantots kā pludiņslēdža ieeja, tad var aktivizēt trauksmi "Prioritāte izsl." .

Izvēlne nr.	5.40
Nosaukums	Sūkņa izkustināšana
Vērtību diapazons	off, on
Rūpnīcas iestatījums	on
Apraksts	Funkcijas "Sūkņa izkustināšana" ieslēgšana vai izslēgšana:
	<ul> <li>off = sūkņa izkustināšana deaktivizēta</li> </ul>
	<ul> <li>on = sūkņa izkustināšana aktivizēta</li> </ul>
Izvelne nr.	5.41
Nosaukums	"Sūkņa izkustināšana" ar Extern OFF
Vērtību diapazons	off, on
Rūpnīcas iestatījums	on
Apraksts	Noteikšana, vai sūkņa izkustināšanu drīkst vai nedrīkst veikt, ja ir aktīva ieeja Extern OFF:
	<ul> <li>off = sūkņa izkustināšana deaktivizēta, ja Extern OFF aktīva.</li> <li>on = sūkņa izkustināšana aktivizēta, ja Extern OFF aktīva.</li> </ul>
Izvēlne nr.	5.42
Nosaukums	"Sūkņa izkustināšanas intervāls"
Vērtību diapazons	1 336 h
Rūpnīcas iestatījums	24 h
Apraksts	Laika intervāls starp diviem pārbaudes gājieniem vai pēc visu sūkņu apstāšanās.

Izvēlne nr.	5.43
Nosaukums	Nepārtraukta "Sūkņa izkustināšana"
Vērtību diapazons	0 60 s
Rūpnīcas iestatījums	5 s
Apraksts	Sūkņa ieslēgšanas laiks testa režīmā



Fig. 68: Izvēlne 5,44



Fig. 69: Izvēlne 5.45



Fig. 70: Izvēlne 5,57



*Fig. 71:* Izvēlne 5.58



Fig. 72: Izvēlne 5.59



Fig. 73: Izvēlne 5.60

Izvēlne nr.5.44NosaukumsIekārtas aiztureVērtību diapazons0 180 sRūpnīcas iestatījums3 sAprakstsGaidīšanas laiks pēc vadības ierīces ieslēgša sūkni var iedarbināt. Lietojot vairākas vadīb izmantot, lai samazinātu vienlaicīgas palaid maksimumvērtības.Izvēlne nr.5.45	
NosaukumsIekārtas aiztureVērtību diapazons0 180 sRūpnīcas iestatījums3 sAprakstsGaidīšanas laiks pēc vadības ierīces ieslēgša sūkni var iedarbināt. Lietojot vairākas vadīb izmantot, lai samazinātu vienlaicīgas palaid maksimumvērtības.Izvēlne nr.5.45	
Vērtību diapazons       0 180 s         Rūpnīcas iestatījums       3 s         Apraksts       Gaidīšanas laiks pēc vadības ierīces ieslēgša sūkni var iedarbināt. Lietojot vairākas vadīb izmantot, lai samazinātu vienlaicīgas palaid maksimumvērtības.         Izvēlne nr.       5.45	
Rūpnīcas iestatījums       3 s         Apraksts       Gaidīšanas laiks pēc vadības ierīces ieslēgša sūkni var iedarbināt. Lietojot vairākas vadīb izmantot, lai samazinātu vienlaicīgas palaid maksimumvērtības.         Izvēlne nr.       5.45	
AprakstsGaidīšanas laiks pēc vadības ierīces ieslēgša sūkni var iedarbināt. Lietojot vairākas vadīb izmantot, lai samazinātu vienlaicīgas palaid maksimumvērtības.Izvēlne nr.5.45	
Izvēlne nr. 5.45	nas, līdz brīdim, kad as ierīces, to var es radītas jaudas
12Venie III. 5.45	
Nosaukums Sūkņu skaits sensora kļūdas gadījumā	
Vērtību diapazons 0 4	
Rūpnīcas iestatījums 0	
Apraksts Nosaka iedarbināmo sūkņu skaitu, ja ir kons kļūda.	tatēta sensora

Izvēlne nr.	5.57
Nosaukums	Viena sūkņa darbības režīma maksimālais darbības ilgums
Vērtību diapazons	0 60 min
Rūpnīcas iestatījums	0 min
Apraksts	Pārsniedzot maksimālo iestatīto darbības ilgumu ar vienu ieslēgtu sūkni, tiek aktivizēta trauksme.
	lestatijunis "O mini atsieuz uarbibas nguma kontroli.
Izvēlne nr.	5.58
Nosaukums	Kopējā darbības ziņojuma (SBM) process
Vērtību diapazons	on, run
Rūpnīcas iestatījums	run
Apraksts	Kopējā darbības ziņojuma režīms:
	<ul> <li>"on": vadības ierīce gatava darbam</li> <li>"run": Darbojas vismaz viens sūknis.</li> </ul>
Izvēlne nr.	5.59
Nosaukums	Traucējuma ziņojuma (SSM) process
Vērtību diapazons	fall, raise
Rūpnīcas iestatījums	raise
Apraksts	Traucējuma ziņojuma pārslēgšanas darbība:
	• "fall": krītoša līkne
	"raise": kāpjoša līkne
Izvēlne nr.	5.60
Nosaukums	Cikliska sūkņa maiņa
Vērtību diapazons	on, off
Rūpnīcas iestatījums	on
Apraksts	Aktivizē vai deaktivizē automātisku sūkņu nomaiņu pēc 6 darbības stundām.
	<ul> <li>"on": Sūkņu maiņa aktivizēta</li> <li>"run": Sūkņu maiņa deaktivizēta</li> </ul>

lv



*Fig. 74:* Izvēlne 5.62



Fig. 75: Izvēlne 5.63



Fig. 76: Izvēlne 5,66



Fig. 77: Izvēlne 5,67



*Fig. 78:* Izvēlne 5.68



Fig. 79: Izvēlne 5.69

Izvēlne nr.	5.62
Nosaukums	Aizture aizsardzībai pret darbību bez ūdens
Vērtību diapazons	0 180 s
Rūpnīcas iestatījums	0 s
Apraksts	Darbošanās bez ūdens atpazīšanas aizture, kas novērš īsu impulsu radītu kļūdainu trauksmi.

Izvēlne nr.	5.63
Nosaukums	Aiztures laiks atkārtotai darbības uzsākšanai pēc darbošanās bez ūdens
Vērtību diapazons	0 1800 s
Rūpnīcas iestatījums	10 s
Apraksts	Laiks, līdz sūkņi tiek atkārtoti iedarbināti pēc signāla par darbošanos bez ūdens.
Izvēlne nr.	5.66
Nosaukums	Akustisks trauksmes signāls
Vērtību diapazons	off, error
Rūpnīcas iestatījums	off
Apraksts	<ul> <li>Trauksmes gadījumā nodrošina skaņas signāla aktivizāciju.</li> <li>off = Trauksmes signāls izslēgts</li> <li>error = Trauksmes signāls ieslēgts</li> </ul>
Izvēlne nr.	5.67
Nosaukums	Izeja ārējai signālierīcei ieslēgta/izslēgta
Vērtību diapazons	off. error
Rūpnīcas iestatījums	off
Apraksts	<ul> <li>Trauksmes gadījumā nodrošina optiskā signāla aktivizāciju.</li> <li>off = izeja deaktivizēta</li> <li>error = izeja aktivizēta</li> </ul>
Izvēlne nr.	5.68
Nosaukums	Rotācijas lauka kontrole
Vērtību diapazons	on, off
Rūpnīcas iestatījums	on
Apraksts	<ul> <li>Fāzu rotācijas lauka kontroles aktivizēšana vai deaktivizēšana ja tiek izmantots vienfāzes sūkņi.</li> <li>off = rotācijas lauka kontrole deaktivizēta</li> <li>on = rotācijas lauka kontrole aktivizēta</li> </ul>
Izvēlne nr.	5.69
Nosaukums	Sūkņu minimālās strāvas kontrole
Vērtību diapazons	on, off
Rūpnīcas iestatījums	on
Apraksts	<ul> <li>Aktivizēt vai deaktivizēt sūkņu zemstrāvas noteikšanu:</li> <li>Minimālās strāvas kontrole ziņo par kļūdu, ja faktiskā motora strāva ir mazāka par iestatīto.</li> <li>off = minimālās strāvas kontrole deaktivizēta</li> <li>on = minimālās strāvas kontrole aktivizēta</li> </ul>



*Fig. 80:* Izvēlne 5,70



*Fig. 81:* Izvēlne 5.71



*Fig. 82:* Izvēlne 5.72

Izvēlne nr.	5.70
Nosaukums	Maks. ieslēgšanās un izslēgšanās biežums katram sūknim stundā
Vērtību diapazons	0 60
Rūpnīcas iestatījums	0
Apraksts	Aktivizē trauksmi, ja tiek pārsniegts maksimālais palaižu skaits. Lai deaktivizētu funkciju, iestatiet <b>vērtību "0"</b> .
	F 71
izveine nr.	5.71
Nosaukums	Aku skaits
Vērtību diapazons	12
Rūpnīcas iestatījums	1
Apraksts	Aku skaits sistēmām ar 2 sūkņiem. Tas ietekmē sūkņa darbības bez šķidruma atpazīšanu un sūkņa izvēli. 1. sūkņa skaits vienmēr ir 1.
Izvēlne nr.	5.72
Nosaukums	Sūkņu līmeņiem paredzēto pludiņslēdžu skaits
Vērtību diapazons	14
Rūpnīcas iestatījums	1
Apraksts	Kopējais pludiņslēdžu skaits sūkņa iedarbināšanas un sūkņa apturēšanas pārraudzībai. Iestatīšanas iespējas:
	<ul> <li>Sistēmas ar 1 sūkni: Skaits = 1 vai 2</li> <li>Sistēmas ar 2 sūkņiem un 1 aku: Skaits = 2, 3 vai 4</li> <li>Sistēmas ar 2 sūkņiem un 2 akām: Skaits = 2 vai 4</li> </ul>

#### 8.3.4 1. izvēlne: leslēgšanas un izslēgšanas vērtības



Fig. 83: Izvēlne 1.00



Fig. 84: Izvēlne 1.01



Fig. 85: Izvēlne 1.04



Fig. 86: Izvēlne 1.07



*Fig. 87:* Izvēlne 1.08



Fig. 88: Izvēlne 1.09

Izvēlne nr.	1.00
Nosaukums	Uzdotās vērtības
Apraksts	Vadības uzdoto vērtību iestatīšana

Izvēlne nr.	1.01
Nosaukums	PRESSURE SETTING
Vērtību diapazons	0,1 25,0 bar
Rūpnīcas iestatījums	4 bar
Apraksts	Spiediena vēlamā vērtība definē Booster izejas spiedienu.

Izvēlne nr.	1.04
Nosaukums	Sūkņa iedarbināšanas aktivizācijas robežvērtība
Vērtību diapazons	75 99%
Rūpnīcas iestatījums	95 %
Apraksts	Sūkņa aktivizācijas robežvērtība, % no spiediena uzdotās vērtības pamatslodzes nodrošinājuma sūkņa vai visu sūkņu iedarbināšanai
Izvēlne nr.	1.07
Nosaukums	Pamatslodzes nodrošinājuma sūkņa deaktivizācijas robežvērtība
Vērtību diapazons	101 125%
Rūpnīcas iestatījums	115 %
Apraksts	Pamatslodzes nodrošinājuma sūkņa izslēgšanas sliekšņvērtība, % no spiediena uzdotās vērtības un tikai iedarbināta pamatslodzes nodrošinājuma sūkņa apturēšanai.
Izvēlne nr.	1.08
Nosaukums	Slodzes maksimuma nodrošinājuma sūkņu deaktivizācijas robežvērtība
Vērtību diapazons	101 125%
Rūpnīcas iestatījums	110 %
Apraksts	Slodzes maksimuma nodrošinājuma sūkņu deaktivizācijas robežvērtība, % no spiediena uzdotās vērtības, paredzēta slodzes maksimuma nodrošinājuma sūkņa apturēšanai, ja darbojas 2 vai vairāk sūkņi.
Izvēlne nr.	1.09
Nosaukums	Pamatslodzes nodrošinājuma sūkņa izslēgšanas aizture
Vērtību diapazons	0 60 s
Rūpnīcas iestatījums	0 s
Apraksts	Pamatslodzes nodrošinājuma sūkņa apturēšanas aizture, ja ir



*Fig. 89:* Izvēlne 1.10



*Fig. 90:* Izvēlne 1.11

Izvēlne nr.	1.10
Nosaukums	Slodzes maksimuma nodrošinājuma sūkņa aktivizācijas aizture
Vērtību diapazons	1 30 s
Rūpnīcas iestatījums	3 s
Apraksts	Slodzes maksimuma nodrošinājuma sūkņa iedarbināšanas aizture, ja ir sasniegta iedarbināšanas sliekšņvērtība un faktiskā vērtība ilgstoši pārsniedz ieslēgšanas sliekšņvērtību.
Izvēlne nr.	1.11
Nosaukums	Slodzes maksimuma nodrošinājuma sūkņa deaktivizācijas aizture
Vērtību diapazons	0 30 s
Rūpnīcas iestatījums	1 s
Apraksts	Slodzes maksimuma nodrošinājuma sūkņa apturēšanas aizture, ja ir sasniegta apturēšanas sliekšņvērtība un faktiskā vērtība ilgstoši pārsniedz izslēgšanas sliekšņvērtību.

#### 8.3.5 2. izvēlne: Lauka kopnes ModBus RTU pievienošana



Fig. 91: Izvēlne 2.00



Fig. 92: Izvēlne 2,01



Fig. 93: Izvēlne 2,02



*Fig. 94:* Izvēlne 2,03



Fig. 95: Izvēlne 2,04



Fig. 96: Izvēlne 2,05

8.3.6 Izvēlne 3: Sūkņu atbloķēšana

Pievienošanai ar ModBus RTU vadības ierīce ir aprīkota ar RS485 saskarni. Izmantojot saskarni, var nolasīt un arī daļēji mainīt dažādus parametrus. Vadības ierīce darbojas kā Modbus sekotājsistēma. Atsevišķu parametru pārskats, kā arī izmantoto datu veidu apraksts ir attēlots pielikumā.

Lai izmantotu ModBus saskarni, veiciet iestatījumus šādās izvēlnēs:

Izvēlne nr.	2.00
Nosaukums	Komunikācijas iestatījumi
Apraksts	ModBus iestatījums

Izvēlne nr.	2.01
Nosaukums	ModBus RTU saskarne ieslēgta/izslēgta
Vērtību diapazons	on, off
Rūpnīcas iestatījums	on
Apraksts	ModBus saskarnes ieslēgšana vai izslēgšana.

Izvēlne nr.	2.02
Nosaukums	Datu pārraides ātrums
Vērtību diapazons	9600, 19200, 38400, 76800
Rūpnīcas iestatījums	19200
Apraksts	lestatiet pievienotajai kopnei atbilstošu Modbus pārneses ātrumu.

Izvēlne nr.	2.03
Nosaukums	Dalībnieka adrese
Vērtību diapazons	1 254
Rūpnīcas iestatījums	10
Apraksts	Control EC-WP dalībnieka adrese ModBus tīklā

Izvēlne nr.	2.04
Nosaukums	Paritāte
Vērtību diapazons	none, even, odd
Rūpnīcas iestatījums	even
Apraksts	ModBus RTU seriālā savienojuma paritātes iestatījums

Izvēlne nr.	2.05
Nosaukums	Stop biti
Vērtību diapazons	1; 2
Rūpnīcas iestatījums	1
Apraksts	ModBus RTU seriālā savienojuma stopbitu skaits

Iekārtas darbināšanai nepieciešams noteikt katra sūkņa darbības režīmu un atbloķēt sūkņus:

- Rūpnīcā katram sūknim ir iestatīts darbības režīms "auto".
- Apstiprinot sūkni izvēlnē 3,01, sāk darboties automātiskais režīms.

#### Pirmajai konfigurācijai nepieciešamie iestatījumi.

Pirmās konfigurācijas laikā veiciet šādus darbus:

- Sūkņu griešanās virziena kontrole
- Precīza motora strāvas kontroles iestatīšana

Lai šos darbus veiktu, nepieciešami šādi iestatījumi:

- Atslēdziet sūkņus: Izvēlnes no 3.02 līdz 3.03 iestatiet kā "off".
- Sūkņu atbloķēšana: lestatiet izvēlni 3.01 kā "on".

Izvēlne nr.	3.00
Nosaukums	Darbības režīma iestatījumi
Apraksts	Piedziņu iestatījumi, un sūkņu režīms



Fig. 97: Izvēlne 3.00



Fig. 98: Izvēlne 3.01



Fig. 99: Izvēlne 3.02



Fig. 100: izvēlne 3.03

#### 8.3.7 Motora strāvas kontroles iestatīšana

Izvēlne nr.	3.01
Nosaukums	Sūkņu atbloķēšana
Vērtību diapazons	on, off
Rūpnīcas iestatījums	off
Apraksts	Visu sūkņu deaktivizācija vai apstiprinājums

Izvēlne nr.	3.02
Nosaukums	Darbības režīms, sūknis 1
Vērtību diapazons	off, Hand, Auto
Rūpnīcas iestatījums	Auto
Apraksts	1. sūkņa darbības režīmu var iestatīt kā Ieslēgt manuāli (Manuāli), izslēgt manuāli (off) un Automātiskais režīms.
	darbošanās bez ūdens un tinumu aizsardzības kontakts.
Izvēlne nr.	3.03
Nosaukums	Darbības režīms, sūknis 2
Vērtību diapazons	off, Hand, Auto
Rūpnīcas iestatījums	Auto
Apraksts	2. sūkņa darbības režīmu var iestatīt kā Ieslēgt manuāli (Hand), Izslēgt manuāli (off) un Automātiskais režīms (Auto).
	Manuālā režīmā tiek ņemtas vērā trauksmes, piemēram, darbošanās bez ūdens un termiskā motora kontrole.

#### Aktuālās motora strāvas kontroles vērtības rādījums

- 1. Nospiediet vadības pogu 3 s.
  - ⇒ Tiek parādīta izvēlne 1.00.
- 2. Pagrieziet vadības pogu, līdz parādās izvēlne 4.00.
- 3. Nospiediet vadības pogu.
  - ⇒ Tiek parādīta izvēlne 4.01.
- 4. Grieziet vadības pogu, līdz parādās izvēlnes no 4.25 līdz 4.26.
  - ⇒ Izvēlne 4.25: Attēlo iestatīto motora strāvu 1. sūknim.
  - ⇒ Izvēlne 4.26: Attēlo iestatīto motora strāvu 2. sūknim.

Pašreizējais motora strāvas kontroles vērtības rādījums pārbaudīts.
 Salīdziniet iestatīto vērtību ar datiem tipa tehnisko datu plāksnītē. Ja iestatītā vērtība atšķiras no datiem tipa tehnisko datu plāksnītē, pielāgojiet vērtību.

#### Motora strāvas kontroles vērtības pielāgošana



#### BĪSTAMI

#### Elektriskās strāvas radīti draudi dzīvībai!

Veicot darbus ar atvērtu vadības ierīci, pastāv draudi dzīvībai! Detaļās plūst strāva!

- Darbus drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis.
- Izvairīties no saskares ar iezemētām metāla daļām (caurulēm, rāmjiem utt.).
- Aktuālās motora strāvas kontroles iestatījumi pārbaudīti.
- 1. Grieziet vadības pogu, līdz parādās izvēlnes no 4.25 līdz 4.26.
  - ⇒ Izvēlne 4.25: Attēlo iestatīto motora strāvu 1. sūknim.
  - ⇒ Izvēlne 4.26: Attēlo iestatīto motora strāvu 2. sūknim.
- 2. Vadības ierīces atvēršana.
- Koriģējiet motora strāvu potenciometrā (sk. "Detaļu pārskats"), izmantojot skrūvgriezi. Izmaiņas nolasiet tieši displejā.
- 4. Kad visas motora strāvas ir koriģētas, aizveriet vadības ierīci.
  - Motora strāvas kontrole iestatīta. Griešanās virziena kontrole.
- 8.3.8 Pieslēgto sūkņu griešanās virziena pārbaude

## í

#### IEVĒRĪBAI

#### Rotācijas lauka, tīkla un sūkņa pieslēgums

Rotācijas lauks tiek no elektrotīkla pieslēguma izvadīts cauri tieši uz sūkņa pieslēgumu.

- Pārbaudiet pieslēdzamajiem sūkņiem nepieciešamo rotācijas lauku (rotējošs pa labi vai pa kreisi).
- levērojiet sūkņu ekspluatācijas instrukciju.

Pārbaudiet sūkņu griešanās virzienu, izmantojot testa režīmu. **UZMANĪBU! Materiālais** kaitējums! Izmantojiet testa režīmu noteiktajos darbības apstākļos.

- Vadības ierīce noslēgta.
- Izvēlnes 5 un izvēlnes 1 konfigurācija pabeigta.
- Izvēlnē no 3.02 līdz 3.03 visi sūkņi ir atslēgti: Vērtība "off".
- Izvēlnē 3.01 sūkņi ir atbloķēti: Vērtība "on".
- 1. Atveriet Easy Actions izvēlni: Pagrieziet vadības pogu par 180°.
- 2. Atlasiet manuālo sūkņa darbības režīmu: Grieziet vadības pogu, līdz tiek parādīts izvēlnes punkts:
  - 1. sūknis: P1 Hand
  - 2. sūknis: P2 Hand
- Sākt testa režīmu: Nospiediet vadības pogu. Sūknis darbojas, kamēr paiet iestatītais laiks (izvēlne 3.10), tad atkal izslēdzas.
- 4. Pārbaudiet griešanās virzienu.
  - ⇒ Nepareizs griešanās virziens: Nomainiet divas sūkņa pieslēguma fāzes.
  - Griešanās virziens pārbaudīts un, ja nepieciešams, koriģēts. Pirmā konfigurācija pabeigta.

#### Automātiskās darbības režīms pēc pirmās konfigurācijas

- Vadības ierīce noslēgta.
- Konfigurācija pabeigta.
- Griešanās virziens ir pareizs.

8.4 Automātiskās darbības režīma palaide

- Motora strāvas kontrole ir pareizi iestatīta.
- 1. Atveriet Easy Actions izvēlni: Pagrieziet vadības pogu par 180°.
- Atlasiet sūkni automātiskajam režīmam: Grieziet vadības pogu, līdz tiek parādīts izvēlnes punkts:
  - 1. sūknis: P1 Auto
  - 2. sūknis: P2 Auto
- 3. Nospiediet vadības pogu.
  - ⇒ Izvēlētajam sūknim tiek iestatīts automātiskais režīms. Alternatīvi iestatījumu iespējams veikt izvēlnēs no 3.02 līdz 3.03.
  - Automātiskais režīms ieslēgts.

#### Automātiskais režīms pēc ekspluatācijas pārtraukšanas

- Vadības ierīce noslēgta.
- ✓ Konfigurācija pārbaudīta.

1

- Iespējojiet parametru ievadi: Izvēlne 7.01 atrodama on.
- 1. Nospiediet vadības pogu 3 s.
  - ⇒ Tiek parādīta izvēlne 1.00.
- 2. Pagrieziet vadības pogu, līdz parādās izvēlne 3.00
- 3. Nospiediet vadības pogu.
  - ⇒ Tiek parādīta izvēlne 3.01.
- 4. Nospiediet vadības pogu.
- 5. Nomainiet vērtību uz "on".
- 6. Nospiediet vadības pogu.
  - ⇒ Vērtība ir saglabāta, sūkņi atbloķēti.
  - Automātiskais režīms ieslēgts.

#### Darbības laikā jānodrošina tālāk sniegtie norādījumi:

- Vadības ierīce ir noslēgta un nodrošināta pret nepiederošu personu piekļuvi.
- Vadības ierīce uzstādīta vietā, kas ir droša pret applūšanu (aizsardzības pakāpe IP54).
- Jāizvairās no tiešiem saules stariem.
- Apkārtējā gaisa temperatūra: 0 ... 40 °C.

Sākuma ekrānā ir attēlota šāda informācija:

- Sūkņa statuss:
  - Reģistrēto sūkņu skaits
  - Sūknis aktvizēts / deaktivizēts
  - Sūknis ieslēgts / izslēgts
- Darbība ar rezerves sūkni
- Regulēšanas princips
- Spiediena faktiskā vērtība vai pludiņslēdža statuss
- Aktīvā lauka kopnes darbība

Izmantojot izvēlni 4, ir pieejama šāda papildu informācija:

- 1. Nospiediet vadības pogu 3 s.
  - ⇒ Tiek parādīta izvēlne 1.00.
- 2. Pagrieziet vadības pogu, līdz parādās izvēlne 4.
- 3. Nospiediet vadības pogu.

#### 8.5 Darbības laikā



Fig. 101: Izvēlne 4.00



Fig. 102: Izvēlne 4.02



Fig. 103: Izvēlne 4.05



Fig. 104: Izvēlne 4.12



Fig. 105: Izvēlne 4.13



Fig. 106: Izvēlne 4.14

Izvēlne nr.	4.00
Nosaukums	Informācija
Apraksts	Faktiskie sūkņu un vadības ierīces darbības dati

Izvēlne nr.	4.02
Nosaukums	Spiediena faktiskā vērtība bāros
Vērtību diapazons	0,0 25,0 bar
Rūpnīcas iestatījums	0,0 bar
Apraksts	lzejas puses spiediena sensora izmērītā vērtība.

Izvēlne nr.	4.05
Nosaukums	Pludiņslēdžu statuss
Vērtību diapazons	0, 1
Apraksts	Pludiņslēdža statuss:
	• 0 = aizvērts
	<ul> <li>1 = atvērts</li> </ul>
	Nepieciešamības gadījumā displejā ar pārmainus rindām tiek
	attēlots visu pludiņslēdžu statuss.
Izvēlne nr.	attēlots visu pludiņslēdžu statuss. 4.12
Izvēlne nr. Nosaukums	4.12 Vadības ierīces darbības ilgums

Izvēlne nr.	4.13
Nosaukums	1. sūkņa darbības ilgums
Apraksts	1. sūkņa darba stundas ar rotējošu motoru.

Izvēlne nr.	4.14
Nosaukums	2. sūkņa darbības ilgums
Apraksts	2. sūkņa darba stundas ar rotējošu motoru.



#### Fig. 107: Izvēlne 4.17



#### Fig. 108: Izvēlne 4.18



#### Fig. 109: Izvēlne 4.19



#### Fig. 110: Izvēlne 4.22



#### Fig. 111: Izvēlne 4.23



#### Fig. 112: Izvēlne 4.24

Izvēlne nr.	4.17
Nosaukums	Vadības ierīces pārslēgšanas cikli
Vērtību diapazons	0 65535
Apraksts	Vadības ierīces iedarbināšanas un apturēšanas reižu skaits

zvēlne nr.	4.18
Nosaukums	1. sūkņa pārslēgšanas cikli
Vērtību diapazons	0 65535
Apraksts	1. sūkņa iedarbināšanas un apturēšanas reižu skaits

Izvēlne nr.	4.19
Nosaukums	2. sūkņa pārslēgšanas cikli
Vērtību diapazons	0 65535
Apraksts	2. sūkņa iedarbināšanas un apturēšanas reižu skaits

Izvēlne nr.	4.22
Nosaukums	Vadības ierīces sērijas numurs
Apraksts	Sērijas numuru var mainīt, ja vadības ierīces pārslēgšanas ciklu skaits ir mazāks vai vienāds ar 5. Pēc tam to var nevar mainīt.

Izvēlne nr.	4.23
Nosaukums	Vadības ierīces tips
Vērtību diapazons	EC-bH
Rūpnīcas iestatījums	EC-bH
Apraksts	Vadības ierīces tips, Control EC–WP vienmēr EC–bH (dziļurbums)

Izvēlne nr.	4.24
Nosaukums	Programmatūras versija
Apraksts	Vadības ierīcē izmantotās programmatūras versija



Fig. 113: izvēlne 4.25



Fig. 114: izvēlne 4.26



Fig. 115: Izvēlne 4.29



Fig. 116: Izvēlne 4.30

#### 9 Ekspluatācijas pārtraukšana

9.1 Personāla kvalifikācija

#### 9.2 Operatora pienākumi

#### 9.3 Ekspluatācijas pārtraukšana

Izvēlne nr.	4.25
Nosaukums	Motora strāvas kontroles iestatītā vērtība: 1. sūknis
Vērtību diapazons	0,0 12,0
Rūpnīcas iestatījums	0.0
Apraksts	1. sūkņa maksimālās nominālās strāvas vērtība A, kas tika iestatīta ar shēmas potenciometru.

Izvēlne nr.	4.26
Nosaukums	Motora strāvas kontroles iestatītā vērtība: 2. sūknis
Vērtību diapazons	0,0 12,0
Rūpnīcas iestatījums	0.0
Apraksts	2. sūkņa maksimālās nominālās strāvas vērtība (A), kas tika iestatīta ar shēmas potenciometru.

Izvēlne nr.	4.29
Nosaukums	1. sūkņa pašreizējā faktiskā strāva (A)
Apraksts	1. sūkņa pašreizējās faktiskās strāvas rādījums (A):
	<ul> <li>Vienfāzes sūknis: L1</li> <li>Trīsfāzu sūknis: regulāri mainās L1, L2 un L3 rādījums.</li> </ul>

Izvēlne nr.	4.30
Nosaukums	2. sūkņa pašreizējā faktiskā strāva (A)
Apraksts	<ul> <li>2. sūkņa pašreizējās faktiskās strāvas rādījums (A):</li> <li>Vienfāzes sūknis: L1</li> <li>Trīsfāzu sūknis: regulāri mainās L1, L2 un L3 rādījums.</li> </ul>

- Ar elektrību saistītie darbi: atbilstoši izglītots un kvalificēts elektriķis
   Persona ar piemērotu profesionālo izglītību, zināšanām un pieredzi, kura spēj atpazīt un novērst elektrības apdraudējumu.
- Montāžas/demontāžas darbi: izglītots, kvalificēts elektriķis
   Zināšanas par instrumentiem un nostiprināšanas materiāliem dažādām konstrukcijām
- levērojiet vietējos piemērojamos profesionālo organizāciju negadījumu novēršanas un drošības noteikumus.
- Nodrošiniet nepieciešamo personāla apmācību norādītajos darbos.
- Apmāciet personālu par iekārtas darbības principu.
- Strādājot slēgtās telpās, drošības apsvērumu dēļ klāt jābūt otrai personai.
- Pietiekami izvēdiniet noslēgtas telpas.
- Ja uzkrājas indīgas vai smacējošas gāzes, jāveic pretpasākumi!

Lai pārtrauktu ekspluatāciju, atslēdziet sūkņus un izslēdziet vadības ierīci ar galveno slēdzi. Iestatījumi ir saglabāti vadības ierīcē nulles spriegumam drošā veidā un netiek dzēsti. Šādi vadības ierīce vienmēr ir gatava darbam. Pēc miera stāvokļa ievērojiet šādus nosacījumus:

- Apkārtējā gaisa temperatūra: 0 ... 40 °C
- Maks. gaisa mitrums: 90 %, nekondensējošs
- Iespējojiet parametru ievadi: Izvēlne 7.01 atrodama on.
- 1. Nospiediet vadības pogu 3 s.
  - ⇒ Tiek parādīta izvēlne 1.00.
- 2. Pagrieziet vadības pogu, līdz parādās izvēlne 3.00

- 3. Nospiediet vadības pogu.
  - ⇒ Tiek parādīta izvēlne 3.01.
- 4. Nospiediet vadības pogu.
- 5. Nomainiet vērtību uz "off".
- 6. Nospiediet vadības pogu.

⇒ Vērtība ir saglabāta, sūkņi atslēgti.

- 7. Galveno slēdzi pagrieziet pozīcijā "OFF".
- 8. Nodrošiniet galveno slēdzi pret neatļautu ieslēgšanu (piem., nobloķējiet)
  - Vadības ierīce ir izslēgta.

9.4 Demontāža



#### BĪSTAMI

#### Elektriskās strāvas radīti draudi dzīvībai!

Nepareiza rīcība elektrodarbu laikā izraisa nāvi elektriskās strāvas trieciena dēļ!

- Pirms veikt visus ar strāvu saistītos darbus, atvienojiet produktu no elektrotīkla un nodrošiniet to pret neatļautu atkārtotu ieslēgšanu.
- Ar elektrību saistītie darbi jāveic kvalificētam elektriķim!
- levērojiet vietējos noteikumus!
- Ekspluatācija pārtraukta.
- Elektrotīkla pieslēgums ir atvienots no sprieguma un nodrošināts pret neparedzētu ieslēgšanu.
- Strāvas pieslēgums traucējumu un darbības ziņojumiem ir atvienots no sprieguma un nodrošināts pret neparedzētu ieslēgšanu.
- 1. Vadības ierīces atvēršana.
- Atvienojiet visus pieslēguma kabeļus un izvelciet cauri atskrūvētajiem kabeļu skrūvsavienojumiem.
- 3. Pieslēguma kabeļa galus hermētiski noslēdziet.
- 4. Hermētiski noslēdziet kabeļu skrūvsavienojumus.
- 5. Atbalstiet vadības ierīci (piem., ar otra cilvēka palīdzību).
- Atskrūvējiet vadības ierīces stiprinājuma skrūves un noņemiet vadības ierīci no konstrukcijas.
  - Vadības ierīce ir demontēta. Ievērojiet norādījumus par glabāšanu!

10 Apkope



#### BĪSTAMI

#### Elektriskās strāvas radīti draudi dzīvībai!

Nepareiza rīcība elektrodarbu laikā izraisa nāvi elektriskās strāvas trieciena dēļ!

- Pirms veikt visus ar strāvu saistītos darbus, atvienojiet produktu no elektrotīkla un nodrošiniet to pret neatļautu atkārtotu ieslēgšanu.
- Ar elektrību saistītie darbi jāveic kvalificētam elektriķim!
- levērojiet vietējos noteikumus!



#### IEVĒRĪBAI

#### Neatļauti darbi vai konstrukcijas modificēšana ir aizliegta!

Atļauts veikt tikai norādītos apkopes un remontdarbus. Visus citus darbus, kā arī izmaiņas iekārtas konstrukcijā drīkst veikt tikai ražotājs.

10.1 Apkopes intervāli

#### Regulāri

• Vadības ierīces tīrīšana.

10.2 Apkopes darbības

#### Reizi gadā

• Pārbaudiet elektromehānisko detaļu nolietojumu.

#### Pēc 10 gadiem

Kapitālais remonts

#### Vadības ierīces tīrīšana

- Izslēdziet vadības ierīci.
- 1. Notīriet vadības ierīci ar mitru kokvilnas drānu. Neizmantojiet agresīvus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus kā arī šķidrumus!

#### Pārbaudiet elektromehānisko detaļu nolietojumu

- Lūdziet, lai elektromehānisko detaļu nolietojumu pārbauda kvalificēts elektriķis.
- Ja tiek konstatēts nodilums, palūdziet, lai attiecīgās detaļas nomaina kvalificēts elektriķis vai klientu serviss.

#### Kapitālais remonts

Kapitālais remonta gadījumā tiek pārbaudītas visu detaļu, vadojuma un korpusa nolietojums. Bojātas vai nodilušas detaļas tiek nomainītas.

#### 11 Darbības traucējumi, cēloņi un to novēršana



#### BĪSTAMI

#### Elektriskās strāvas radīti draudi dzīvībai!

Nepareiza rīcība elektrodarbu laikā izraisa nāvi elektriskās strāvas trieciena dēļ!

- Pirms veikt visus ar strāvu saistītos darbus, atvienojiet produktu no elektrotīkla un nodrošiniet to pret neatļautu atkārtotu ieslēgšanu.
- Ar elektrību saistītie darbi jāveic kvalificētam elektriķim!
- levērojiet vietējos noteikumus!

11.1 Operatora pienākumi

Traucējumu indikācija

- levērojiet vietējos piemērojamos profesionālo organizāciju negadījumu novēršanas un drošības noteikumus.
- Nodrošiniet nepieciešamo personāla apmācību norādītajos darbos.
- Apmāciet personālu par iekārtas darbības principu.
- Strādājot slēgtās telpās, drošības apsvērumu dēļ klāt jābūt otrai personai.
- Pietiekami izvēdiniet noslēgtas telpas.
- Ja uzkrājas indīgas vai smacējošas gāzes, jāveic pretpasākumi!

Iespējamās kļūdas tiek parādītas ar traucējumu gaismas diodēm un ir redzamas displejā ar burtciparu kodiem.

- Pārbaudiet iekārtu saskaņā ar norādīto kļūdu.
- Nomainiet bojātās detaļas.

Traucējuma rādīšana notiek dažādos veidos:

- Traucējums vadībā/vadības ierīcē:
  - Deg sarkana traucējumu gaismas diode.
     Mirgo sarkana traucējumu gaismas diode: Kļūdas signāls seko tikai pēc iestatītā laika beigām (piemēram, aizsardzība pret darbību bez ūdens ar izslēgšanas aizturi).
  - Kļūdas kods tiek parādīts pārmaiņus ar sākuma ekrānu un saglabāts kļūdu atmiņā.
  - Tiek aktivēts kopējais traucējumu ziņojums.
- Sūkņa traucējums

Displejā mirgo attiecīgā sūkņa statusa simbols.

11.3 Traucējumu apstiprināšana

Izslēdziet trauksmes rādījumu, nospiežot vadības pogu. Apstipriniet traucējumu galvenajā izvēlnē vai Easy Actions izvēlnē.

11.2



Fig. 117: Traucējuma apstiprināšana

#### Galvenā izvēlne

- Visi traucējumi novērsti.
- Nospiediet vadības pogu 3 s.
   ⇒ Tiek parādīta izvēlne 1.00.
- 2. Pagrieziet vadības pogu, līdz parādās izvēlne 6.
- 3. Nospiediet vadības pogu.
  - ⇒ Tiek parādīta izvēlne 6.01.
- 4. Nospiediet vadības pogu.
- 5. Nomainiet vērtību uz "reset": Pagrieziet vadības pogu.
- 6. Nospiediet vadības pogu.
  - Traucējumu indikācija ir atiestatīta.

#### Easy Actions izvelne

- Visi traucējumi novērsti.
- 1. Easy Actions izvēlnes atvēršana: Pagrieziet vadības pogu par 180°.
- 2. Atlasiet izvēlnes punktu "Err reset".
- 3. Nospiediet vadības pogu.
  - Traucējumu indikācija ir atiestatīta.

#### Traucējumu apstiprināšana neizdevās

Ja pastāv vēl citas kļūdas, kļūdas tiek rādītas šādi:

- Deg traucējumu gaismas diode.
- Displejā tiek parādīts pēdējās kļūdas kods.
   Visas pārējās kļūdas var atvērt kļūdu atmiņā.

Kad visi traucējumi ir novērsti, vēlreiz apstipriniet traucējumus.

11.4Kļūdu atmiņaVadības ierīcei ir kļūdu atmiņa pēdējām desmit kļūdām. Kļūdu atmiņa darbojas pēc "First in/<br/>First out" principa. Kļūdas tiek rādītas dilstošā secībā izvēlnes punktos 6,02 līdz 6,11:

- 6,02: pēdējā/jaunākā kļūda
- 6,11: senākā kļūda

11.5 Kļūdu kodi

Atkarībā no programmatūras versijas funkciju darbība atšķirsies. Tādēļ katram kļūdas kodam tiek norādīta arī programmatūras versija.

Informācija par izmantoto programmatūras versiju ir norādīta uz tipa tehnisko datu plāksnītes, kā arī atrodama izvēlnē 4.24.

Kods*	Traucējums	Cēlonis	Novēršana
E006	Rotācijas lauka kļūda	<ul> <li>Nepareizs rotācijas lauks</li> <li>Darbība vienfāzes maiņstrāvas pieslēgumā</li> </ul>	<ul> <li>Izveidojiet pa labi rotējošu rotācijas lauku elektrotīkla pieslēgumā.</li> <li>Deaktivizējiet rotācijas lauka kontroli (izvēlne 5.68)!</li> </ul>
E040	Traucējums, spiediena sensors	No sensora netiek saņemta reakcijas atbilde	Pārbaudiet pieslēguma kabeli un sensoru, nomainiet bojāto detaļu.
E062.x	Nepietiekams ūdens daudzums (aizsardzība pret darbību bez ūdens) aktīvs	Min. ūdens līmenis nav sasniegts**	<ul> <li>Pārbaudiet pieplūdi un iekārtas parametrus.</li> <li>Pārbaudiet, vai sensors darbojas pareizi, nomainiet bojāto detaļu.</li> </ul>
E066	Plūdu trauksmes signāls	Sasniegts pārplūšanas līmenis	<ul> <li>Pārbaudiet pieplūdi un iekārtas parametrus.</li> <li>Pārbaudiet, vai pludiņslēdzis darbojas pareizi, nomainiet bojāto detaļu.</li> </ul>
E068	Ārējā OFF aktīva	Aktīvi visi kontakti "Ārējais OFF"	<ul> <li>Aktīvais kontakts definēts kā trauksme.</li> <li>Pārbaudiet kontakta "Ārējais OFF" pieslēgumu saskaņā ar aktuālo pieslēguma shēmu.</li> </ul>

Kods*	Traucējums	Cēlonis	Novēršana
E080.x	Traucējums, sūknis**	<ul> <li>Nav pieslēgts neviens sūknis.</li> <li>Motora strāvas kontrole nav iestatīta (potenciometra vērtība ir "0")</li> <li>Nav attiecīgās aizsargierīces atbildes ziņojuma.</li> <li>Aktivizēta termiskā motora kontrole (bimetāla sensors).</li> <li>Motora strāvas kontrole ir aktivizēta.</li> </ul>	<ul> <li>Pieslēdziet sūkni vai deaktivizējiet minimālās strāvas kontroli (izvēlne 5.69)!</li> <li>Iestatiet motora strāvas kontroli uz sūkņa motora strāvu.</li> <li>Pārbaudiet sūkņa darbību.</li> <li>Pārbaudiet, vai motors tiek dzesēts pietiekami.</li> <li>Pārbaudiet iestatīto motora strāvu, ja nepieciešams, koriģējiet.</li> <li>Sazinieties ar klientu servisu.</li> </ul>
E090 x	Ticamība	Ticamība	

#### Apzīmējumi:

- \***"x"** = attiecīgā sūkņa vai akas/rezervuāra rādījums, uz kuru attiecas rādītā kļūda. \*\* Kļūdu ir jāapstiprina **manuāli**.
- 11.6 Turpmākās traucējumu novēršanas darbības

Ja šeit minētie punkti nepalīdz novērst traucējumu, jāsazinās ar klientu servisu. Saņemot papildu pakalpojumus, var rasties izmaksas! Precīzu informāciju par to saņemsiet no klientu servisa.

#### 12 Utilizācija

12.1 Informācija par nolietoto elektropreču un elektronikas izstrādājumu savākšanu Pareizi utilizējot un saskaņā ar prasībām pārstrādājot šo produktu, var izvairīties no kaitējuma videi un personīgajai veselībai.



#### IEVĒRĪBAI

#### Aizliegts utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem!

Eiropas Savienībā šis simbols var būt attēlots uz izstrādājuma, iepakojuma vai uz pavaddokumentiem. Tas nozīmē, ka attiecīgo elektropreci vai elektronikas izstrādājumu nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem.

Lai attiecīgie nolietotie produkti tiktu pareizi apstrādāti, pārstrādāti un utilizēti, ievērojiet tālāk minētos norādījumus:

- Nododiet šos izstrādājumus tikai nodošanai paredzētās, sertificētās savākšanas vietās.
- levērojiet vietējos spēkā esošos noteikumus!

Informāciju par pareizu utilizāciju jautājiet vietējā pašvaldībā, tuvākajā atkritumu utilizācijas vietā vai tirgotājam, pie kura izstrādājums pirkts. Papildinformāciju par utilizāciju skatiet vietnē www.wilo-recycling.com.

#### 13 Pielikums

#### 13.1 Sistēmas impedance



#### IEVĒRĪBAI

#### Maksimālais ieslēgšanās un izslēgšanās biežums stundā

Maksimālo ieslēgšanās un izslēgšanās biežumu stundā nosaka pieslēgtais motors.

- Ņemiet vērā pieslēgtā motora tehniskos parametrus.
- Aizliegts pārsniegt motora maksimālo ieslēgšanās un izslēgšanās biežumu.

#### IEVĒRĪBAI

- Atkarībā no sistēmas impedances un pieslēgto patērētāju maks. pārslēgšanu skaita stundā var rasties sprieguma svārstības un/vai pazemināšanās.
- Izmantojot ekranētus kabeļus, uzlieciet ekrānu regulēšanas ierīces vienā pusē uz zemējuma sliedes.
- Pieslēgšanu vienmēr lūdziet veikt kvalificētam elektriķim.
- levērojiet pieslēgto sūkņu un signāldevēju montāžas un ekspluatācijas instrukciju.

3~400 V, 2 kontakti, tiešā palaide								
Jauda, kW	Sistēmas impedance omos	Pārslēgšanas/h						
0,37	2,629	6 30						
0,55	1,573	6 30						
0,75	0,950	6 18						
0,75	0,944	24						
0,75	0,850	30						
1,1	0,628	6 12						
1,1	0,582	18						
1,1	0,508	24						
1,1	0,458	30						
1,5	0,515	6 12						
1,5	0,431	18						
1,5	0,377	24						
1,5	0,339	30						
2,2	0,321	6						
2,2	0,257	12						
2,2	0,212	18						
2,2	0,186	24						
2,2	0,167	30						
3,0	0,204	6						
3,0	0,148	12						
3,0	0,122	18						
3,0	0,107	24						
4,0	0,130	6						
4,0	0,094	12						
4,0	0,077	18						
5,5	0,115	6						
5,5	0,083	12						
5 5	0.069	18						

#### 13.2 Simbolu pārskats



#### Gaidstāve:

Simbols deg: Vadības ierīce ir ieslēgta un gatava darboties.

Simbols mirgo: Aktīvs 1. sūkņa pēcdarbības laiks



Vērtību ievade nav iespējama:

1. Ievade bloķēta

2. Atlasītā izvēlne ir tikai vērtības rādījums.



Regulēšanas princips: Iztukšošana (drain)



Regulēšanas princips: Piepildīšana (fill)



Sūknis darbam gatavs / deaktivizēts: Simbols deg: Sūknis ir pieejams un gatavs darbam. Simbols mirgo: Sūknis ir deaktivizēts.



Sūkņi strādā / traucējums: Simbols deg: Sūknis ir darbībā. Simbols mirgo: Sūkņa traucējums



Viens sūknis tika noteikts kā rezerves sūknis.



leeja "Extern OFF" ir aktīva: Visi sūkņi izslēgti



Regulēšanas princips: Konstanta spiediena regulēšana (p-c)



Pārsniegts pārplūšanas līmenis



(aizsardzība pret darbību bez ūdens aktīva



Ir vismaz viens aktuāls (neapstiprināts) kļūdas signāls.



Ierīce komunicē ar lauka kopņu sistēmu.

#### 13.3 Pārskats, elektriskā shēma

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	⊖•		≁				≁	<u> </u>	≁		(	<b>⊖</b> ►			$\bigcirc$	
-	<u> </u>		1				<u>Ł</u>	-			Γ			Г	- /	٦
									$\mathcal{O}_2$			U			կ	
19 2	0 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
<b>⊕</b>	←	€			$\odot$			€	$\mathbf{D} \mid \mathbf{O}$		÷	9	$\mathbf{\Theta}$			€
(±) 24 V	Э —	≁				✐	/_		<u></u>	<b>d</b>	~_	⊜∎	~_	⊜∎	/_	<b>d</b>
-`ģ'-		بر			б	- <u>()</u>	б	- off	P/	on/(off)	б		б	off	б	on/(off)
37 3	8 39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Ð	-	€	G	﴾			-	Ð			÷	9				
	-	Ł	0-1 +	.0V ()			4-20 (In)	) mA (+)			/	⊜∎				
			E	- - -				-œ			б					
Spaile	F	Funkcija														
2/3	Iz	eja: A	tsevi	šķs d	arbīb	as ziŗ	ņojum	ns, 1.	sūkni	S						
4/5	Iz	eja: A	tsevi	šķa tı	raucē	juma	ziņoj	jums,	1. sū	knis						
8/9	Iz	eja: A	tsevi	šķa ti	raucē	juma	ziņoj	jums,	2. sū	knis						
10/11	Iz	eja: A	tsevi	šķs d	arbīb	as ziŗ	ņojum	ıs, 2.	sūkni	S						
13/14/	15 Iz	eja: K	opējs	darb	oības	ziņoj	ums									
16/17/	18 Iz	eja: K	opējs	s trau	cējur	nu zir	ņojum	าร								
19/20	Iz	eja: Ā	rējais	s trau	ksme	es sigi	nāls									
21/22	le	eeja: E	xtern	OFF												
25/26	le	leeja: Aizsardzība pret darbību bez ūdens, 1. sūknis														
27/28	le	leeja: Līmeņa regulēšanas ieslēgšanas vai izslēgšanas līmenis														
29/30	le	leeja: Spiediena un līmeņa regulēšanas ieslēgšanas vai izslēgšanas līmenis														
31/32	le	leeja: Aizsardzība pret darbību bez ūdens, 2. sūknis														
33/34	34 leeja: leslēgšanas vai izslēgšanas līmenis tikai līmeņa regulēšanai															
35/36	le	leeja: leslēgšanas vai izslēgšanas līmenis tikai līmeņa regulēšanai														
37/38	le	leeja: Tinuma termokontrole, 1. sūknis														
39/40	le	leeja: Tinuma termokontrole, 2. sūknis														
41/42	Iz	Izeja: Spiediena regulēšanas 0–10 V spiediena faktiskā vērtība														
45/46	le	leeja: spiediena regulēšanas pasīvais spiediena sensors 4—20 mA														
49/50	50 Ieeja: Pārplūšanas līmenis															

Datu tips	Apraksts
INT16	Vesels skaitlis diapazonā no -32768 līdz 32767. Faktiski datu punktam izmantotais skaitļu diapazons var atšķirties.
UINT16	Vesels skaitlis diapazonā no 0 līdz 65535. Faktiski datu punktam izmantotais skaitļu diapazons var atšķirties.
ENUM	lr uzskaitījums. Var tikt iestatīta tikai viena no parametros uzskaitītajām vērtībām.
BOOL	Būla vērtība ir parametrs ar tieši diviem stāvokļiem (0 — nepatiess / false un 1 — patiess / true). Vispārēji visas vērtības, kas lielākas par nulli, tiek vērtētas kā true.
BITMAP*	Ir 16 Būla vērtību (bitu) kopsavilkums. Vērtības tiek rādītas no 0 līdz 15. Reģistrā lasāmo vai rakstāmo skaitli veido summa no visu bitu ar vērtību 1 skaitļa 2 pakāpes atbilstoši tās indeksam. • Bits 0: $2^0 = 1$ • Bits 1: $2^1 = 2$ • Bits 2: $2^2 = 4$ • Bits 3: $2^3 = 8$ • Bits 4: $2^4 = 16$ • Bits 5: $2^5 = 32$ • Bits 6: $2^6 = 64$ • Bits 7: $2^7 = 128$ • Bits 8: $2^8 = 256$ • Bits 9: $2^9 = 512$ • Bits 10: $2^{10} = 1024$ • Bits 11: $2^{11} = 2048$ • Bits 12: $2^{12} = 4096$ • Bits 13: $2^{13} = 8192$ • Bits 14: $2^{14} = 16384$ • Bits 15: $2^{15} = 32768$
BITMAP32	lr 32 Būla vērtību (bitu) kopsavilkums. Aprēķināšanas detaļas, lūdzu, pārlasiet pie Bitmap.

\* Paskaidrojošs piemērs:

Biti 3, 6, 8, 15 ir 1, visi pārējie ir 0. Summa tad ir 2<sup>3</sup>+2<sup>6</sup>+2<sup>8</sup>+2<sup>15</sup> = 8+64+256+32768 = 33096. Apgrieztais ceļš ir arī iespējams. Turklāt, vadoties pēc bita ar augstāko indeksu, pārbauda, vai nolasītais skaitlis ir lielāks vai vienāds ar divnieka pakāpi. Ja tā ir, tiek likts bits 1 un divnieka pakāpe atņemta no skaitļa. Pēc tam pārbaudi atkārto ar bitu ar nākamo mazāko indeksu un tikko aprēķināto atlikuma skaitli, kamēr nonāk līdz bitam 0 vai atlikuma skaitlis ir nulle. Paskaidrojošs piemērs: Nolasītais skaitlis ir 1416. Bits 15 būs 0, tāpēc ka 1416<32768. Biti no 14 līdz 11 arī būs 0. Bits 10 būs 1, tāpēc ka 1416>1024. Atlikuma skaitlis būs 1416-1024=392. Bits 9 būs 0, tāpēc ka 392<512. Bits 8 būs 1, tāpēc ka 392>256. Atlikuma skaitlis būs 392-256=136. Bits 7 būs 1, tāpēc ka 136>128. Atlikuma skaitlis būs 136-128=8. Biti no 6 līdz 4 būs 0. Bits 3 būs 1, tāpēc ka 8=8. Atlikuma skaitlis būs 0. Tāpat arī pārējie biti no 2 līdz 0.

Holding– Register (protokols)	Nosaukums	Datu tips	Mērogošana un vienība	Elementi	Piekļuve*
40001 (0)	Komunikācijas profila versija	UINT16	0,001		R
40002 (1)	Wink service	BOOL			RW
40003 (2)	Vadības ierīces veids	ENUM		8. EC	R
40014 (13)	BusCommand taimeris	ENUM		0. – 1. Izsl. 2. Iestatīšana 3. Aktīvs 4. Atiestate 5. Manuāli	RW

#### 13.5 ModBus: Parametru pārskats

Holding– Register (protokols)	Nosaukums	Datu tips	Mērogošana un vienība	Elementi	Piekļuve*
40015 (14)	Piedziņas iesl./izsl.	BOOL			RW
40025 (24)	Regulēšanas princips	ENUM		0. p-c 10. Piepildīšana 11. Iztukšošana	R
40026 (25)	Faktiskā vērtība	INT16	0,1 bar		R
40027 (26)	Aktuālā uzdotā vērtība	INT16	0,1 bar		R
40041 (40)	1. sūkņa režīms	ENUM		0. Izsl. 1. Hand 2. Auto	RW
40042 (41)	2. sūkņa režīms	ENUM		0. Izsl. 1. Hand 2. Auto	RW
40062 (61)	Vispārējs statuss	BITMAP		0: SBM 1: SSM 8: EBM, 1. sūknis 9: EBM, 2. sūknis	R
40068 (67)	Uzdotā vērtība 1	UINT16	0,1 bar		RW
40074 (73)	Pielietojums	ENUM		2. WP	R
40139 - 40140 (138 - 139)	Kļūdas statuss	BITMAP32		0: Sensora kļūda 4: Darbošanās bez ūdens 5: 1. sūkņa kļūda 6: 2. sūkņa kļūda 15: Plūdi 16: Prioritāte izslēgta 18 Ticamība 20: Apgāde	R
40141 (140)	Acknowledge	BOOL			R
40142 (141)	Trauksmju vēstures indekss	UINT16	1		RW
40143 (142)	Trauksmju vēsture Kļūdas numurs	UINT16	0.1		R
40198 (197)	Pludiņslēdža statuss	BITMAP		0: Darbošanās bez ūdens 1: Sūkņi izslēgti 2: 1. sūknis ieslēgts 3: 2. sūknis ieslēgts 4: Plūdi 5: Darbošanās bez ūdens 2 6: 1. sūknis izslēgts 7: 2. sūknis izslēgts	R

Apzīmējumi

\* R = tikai lasīšanas piekļuve, RW = lasīšanas un rakstīšanas piekļuve



## wilo



Local contact at www.wilo.com/contact

Wilo 32 Wilopark 1 44263 Dortmund Germany T +49 (0)231 4102-0 T +49 (0)231 4102-7363 wilo@wilo.com www.wilo.com