Pioneering for You



Wilo DDI-I



es Instrucciones de instalación y funcionamiento

6086017 · Ed.03/2023-06



Índice

1	Gene	eralidades	. 4
	1.1	Acerca de estas instrucciones	. 4
	1.2	Derechos de autor	. 4
	1.3	Conexión de red (LAN)	. 4
	1.4	Gama de funciones del software	. 4
	1.5	Datos personales	. 4
	1.6	Reservado el derecho de modificación	. 4
	1.7	Exclusión de garantía y responsabilidad	. 4
-	~		
2	Segu	iridad	.4
	2.1	Cualificación del personal	. 5
	2.2	I rabajos electricos	. 5
	2.3	Seguridad funcional	.5
	2.4	Seguridad de datos	. 6
	2.5	Modo operativo de emergencia en aplicaciones críticas	6
		de segundad	. 0
3	Desc	ripción del producto	. 6
	3.1	Estructura	. 6
	3.2	Modos de sistema	. 6
	3.3	Vista general de las funciones según el modo de sistem	a
			. 7
	3.4	Entradas	. 7
	3.5	Módulos I/O – Entradas y salidas adicionales	. 8
4	Cone	exión eléctrica	. 8
	4.1	Cualificación del personal	. 8
	4.2	Requisitos	. 8
	4.3	Cable de conexión de Digital Data Interface	. 9
	4.4	Modo de sistema DDI	10
	4.5	Modo de sistema LPI	12
	4.6	Modo de sistema LSI	21
	4.7	Conexión eléctrica en áreas con riesgo de explosión	31
-			- 1
5		Boguisitos del cistomo	51
	5.1	Requisitos del sistema	32 22
	5.2	Cuentas de usuario	32
	5.3		32
	5.4	Aplicación de entradas/modificaciónes	33
	5.5	Pantalla de Inicio	33
	5.6	Menu de barra lateral	37
6	Conf	iguración	37
	6.1	Obligaciones del operador	37
	6.2	Cualificación del personal	37
	6.3	Requisitos	37
	6.4	Configuración inicial	38
	6.5	Ajustes	42
	6.6	Módulos de función	53
7	Evtr		62
/	EXU	Backun/Restore	65
	,. <u>+</u> 7 2	Software undate	62
	7.2 72	Vibration Sample	61
	, .5 7 /i	Documentación	65
	,. ,	Licencias	65
	ر. ,		
8	Aver	ías, causas y solución	65
	8.1	Tipos de fallo	65

8.2	Códigos de fallo66

9

Anex		75
9.1	Bus de campo: vista general de parámetros	75
9.2	Ejemplo de esquemas de conexiones para el modo de	
	sistema LSI	99

1 Generalidades

1.1	Acerca de estas instrucciones	Estas instrucciones forman parte del producto. El cumplimiento de las presentes instruccio- nes es requisito para la manipulación y el uso correctos:
		 Lea atentamente las instrucciones antes de realizar cualquier actividad. Mantenga las instrucciones siempre en un lugar accesible. Observe todas las indicaciones relativas al producto. Tenga en cuenta todas las indicaciones del producto.
		 Fenga en cuenta todas las indicaciones de producto.
		otros idiomas son una traducción de las instrucciones de instalación y funcionamiento ori- ginales.
1.2	Derechos de autor	Los derechos de autor de las presentes instrucciones y el software Digital Data Interface son propiedad de Wilo. Ningún tipo de contenido debe reproducirse, distribuirse, aprove– charse sin autorización para beneficio de la competencia ni divulgarse a terceras personas.
		El nombre Wilo, el logotipo de Wilo y el nombre Nexos son marcas registradas de Wilo. To- dos los demás nombres y denominaciones utilizados pueden ser marcas o margas registra- das del titular correspondiente. En la interfaz de usuario de Digital Data Interface hay dispo- nible una vista general de las licencias utilizadas (menú «License»).
1.3	Conexión de red (LAN)	Para un funcionamiento correcto (configuración y funcionamiento) conecte el producto a una red Ethernet local (LAN). En las redes Ethernet existe el peligro de accesos no autoriza- dos a la red. De este modo, se pueden realizar manipulaciones en el producto. Por ello, junto con las disposiciones legales u otras normas internas, se deben cumplir los siguientes requi- sitos:
		Desactive los canales de comunicación que no se utilicen.
		Asigne contraseñas seguras para el acceso.
		 Modifique inmediatamente las contraseñas de fábrica.
		 Asimismo, conecte previamente un Security Appliance.
		 Respete las medidas de protección conforme a los requisitos actuales de seguridad de IT y las normas vigentes (por ejemplo: configure la VPN para accesos remotos).
		Wilo no asume la responsabilidad por los daños en el producto o los daños producidos por el producto, siempre que estos se remitan a la conexión de red o a su acceso.
1.4	Gama de funciones del software	Estas instrucciones ofrecen una descripción completa de la gama de funciones del software Digital Data Interface. Sin embargo, el cliente abonará únicamente la gama del software Di- gital Data Interface que estipula la confirmación del pedido. El cliente tiene también la op- ción de adquirir posteriormente otras funciones ofertadas del software Digital Data Interfa- ce.
1.5	Datos personales	En relación con el uso del producto no se tratan datos personales. AVISO Para evitar con- flictos con las leyes de protección de datos, no introduzca datos personales en los cam- pos para los libros de registro de instalación y mantenimiento (por ejemplo: nombre, di- rección, dirección de correo electrónico, número de teléfono).
1.6	Reservado el derecho de modifica- ción	Wilo se reserva el derecho de modificar sin previo aviso los datos mencionados y no asume la garantía por imprecisiones técnicas u omisiones. Las ilustraciones utilizadas pueden dife- rir del original y sirven como representación a modo de ejemplo del producto.
1.7	Exclusión de garantía y responsa-	En concreto, Wilo no asume la garantía o responsabilidad en los siguientes casos:
	bilidad	 La inexistencia de una red estable en el lugar de aplicación Daños (directos o indirectos) debidos a problemas técnicos, por ejemplo, avería del ser- vidor, error de transmisión Daños por software de terceros proveedores
		 Daños por acciones externas, por ejemplo, ataque de hacker, virus
		Modificaciones no autorizadas en el software Digital Data Interface
		Incumplimiento de estas instrucciones
		Uso no previsto
		Almacenamiento o transporte incorrectos

Montaje o desmontaje incorrectos

2 Seguridad

2.1 Cualificación del personal

Conexión eléctrica

- Trabajos eléctricos: electricista especializado con formación Persona con una formación especializada, conocimientos y experiencia adecuados que le permiten detectar y evitar los peligros de la electricidad.
- Conocimientos sobre redes Confección de cables de red

Manejo

- Manejo seguro de interfaces de usuario basadas en web
- Conocimientos lingüísticos especializados en inglés para las siguientes áreas especializadas
 - Electrotecnia, área de especialización: convertidores de frecuencia
 - Tecnología de bombas, área de especialización: funcionamiento de sistemas de bombas
 - Tecnología de red, configuración de componentes de red
- Confíe los trabajos eléctricos a un electricista cualificado.
- Desconecte el producto de la red eléctrica y asegúrelo contra reconexiones antes de realizar cualquier trabajo.
- Cumpla las normativas locales al conectar la corriente.
- Cumpla las especificaciones de la compañía eléctrica local.
- Conecte el producto a tierra.
- Respete las indicaciones técnicas.
- Sustituya los cables de conexión defectuosos de inmediato por otros nuevos.
- Si la bomba funciona dentro de atmósferas explosivas, observe los siguientes puntos:
 - Instale la protección contra marcha en seco y conéctela mediante un relé de evaluación Ex-i.
 - Conecte el sensor de nivel mediante una barrera Zener.
 - Conecte el control térmico del motor mediante un relé de evaluación homologado para uso en zonas explosivas. Para la conexión en Wilo-EFC se puede equipar posteriormente la tarjeta de termistor PTC «MCB 112» en el convertidor de frecuencia.
 - Junto con un convertidor de frecuencia, conecte la protección contra marcha en seco y el control térmico del motor al Safe Torque Off (STO).

Nivel SIL

Prevea un dispositivo de seguridad con nivel SIL-Level 1 y la tolerancia de errores de hardware 0 (según DIN EN 50495, categoría 2). Para evaluar la instalación observe todos los componentes del circuito de seguridad. Consulte la información necesaria en las instrucciones del fabricante de los distintos componentes.

2.2 Trabajos eléctricos

Seguridad funcional

2.3

Homologación para uso en zonas explosivas del sensor CLP01

- El sensor capacitivo CLP01 montado cuenta con una aprobación independiente según la Directiva 2014/34/UE.
- La identificación es: Il 2G Ex db IIB Gb.
- Según la prueba de modelo de construcción, el sensor también cumple los requisitos según IECEx.

Para conectar el producto a la red se deben cumplir todos los requisitos de la red, en particular de la seguridad de red. Para ello el comprador o el operador debe observar todas las directivas vigentes nacionales e internacionales (por ejemplo, reglamento sobre infraestructuras críticas).

2.5 Modo operativo de emergencia en aplicaciones críticas de seguridad

Seguridad de datos

El control de la bomba y del convertidor de frecuencia se realiza mediante los parámetros introducidos en el aparato correspondiente. Asimismo, la bomba sobrescribe el conjunto de parámetros 1 del convertidor de frecuencia en los modos LPI y LSI. Para subsanar rápidamente los fallos se recomienda crear una protección de las configuraciones correspondientes y guardarla de manera centralizada.

AVISO En aplicaciones críticas de seguridad se puede guardar otra configuración en el convertidor de frecuencia. En caso de fallo, el convertidor de frecuencia puede seguir funcionando en el modo operativo de emergencia por medio de esta configuración.

3 Descripción del producto

3.1 Estructura

3.2 Modos de sistema

Digital Data Interface es un módulo de comunicación integrado en el motor con servidor web integrado. El acceso tiene lugar por medio de la interfaz gráfica de usuario mediante un navegador de internet. Por medio de la interfaz de usuario se permite una sencilla configuración, control y vigilancia de la bomba. Para ello se pueden montar distintos sensores en la bomba. Además, otros parámetros externos pueden influir en el control mediante sondas externas. En función del módulo del sistema, Digital Data Interface puede:

- Vigilar la bomba.
- Controlar la bomba con convertidor de frecuencia.
- Controlar la instalación completa con dos a cuatro bombas.

Digital Data Interface puede poseer licencia para tres modos de sistema diferentes:

- Modo de sistema DDI Modo de sistema sin funciones de control. Solo se registran, evalúan y guardan los valores de los sensores de temperatura y de vibración. El control de la bomba y del convertidor de frecuencia (si hubiera) se realiza por medio del control superior del operador.
- Modo de sistema LPI
 Modo de sistema con función de control para el convertidor de frecuencia y la detección de obstrucciones. La combinación bomba/convertidor de frecuencia funciona como unidad, el control del convertidor de frecuencia se realiza por medio de la bomba. De este modo se pueden detectar las obstrucciones y, en caso necesario, iniciar un proceso de limpieza. El control de la bomba en función del nivel se realiza por medio del control superior del operador.
- Modo de sistema LSI Modo de sistema para controlar completamente la estación de bombeo con hasta cuatro bombas. En este caso, una bomba opera como principal y las demás bombas como se-

2.4

cundarias. La bomba principal controla todas las demás bombas en función de los parámetros de la instalación.

La habilitación del modo de sistema se realiza mediante una clave de licencia. Los modos de sistema con las pequeñas gamas de funciones están incluidos.

3.3 Vista general de las funciones según el modo de sistema

Función		Modo de sistema		
	DDI	LPI	LSI	
Interfaz de usuario				
Servidor web	•	•	•	
Selección del idioma	•	•	•	
Contraseña de usuario	•	•	•	
Carga/descarga de configuración	•	•	•	
Restablecimiento al ajuste de fábrica	•	•	•	
Indicación de datos				
Datos de la placa de características	•	•	•	
Protocolo de prueba	0	0	0	
Registro de instalación	•	•	•	
Registro de mantenimiento	•	•	•	
Registro y almacenamiento de datos				
Sensores internos	•	•	•	
Sensores internos mediante bus de campo	•	•	•	
Convertidor de frecuencia	-	•	•	
Estación de bombeo	-	-	•	
Interfaces				
Soporte para entradas/salidas externas	•	•	•	
ModBus TCP	•	•	•	
OPC UA	0	0	0	
Control del convertidor de frecuencia	-	•	•	
Funciones de control y regulación				
Funcionamiento en superficie	-	•	•	
Detección de obstrucciones/proceso de limpieza	-	•	•	
Valores de regulación externa (analógicos/digitales)	-	•	•	
OFF externo	-	•	•	
Arranque periódico	-	•	•	
Protección contra marcha en seco	-	•	•	
Protección contra inundaciones	-	•	•	
Alternancia de bombas	-	-	•	
Bomba de reserva	-	-	•	
Selección del modo de funcionamiento de la bomba	-	-	•	
Control de nivel con sensor de nivel e interruptor de flotador	-	-	•	
Regulador PID	-	-	•	
Bomba principal redundante	-	-	•	
Niveles de parada alternativos	-	-	•	
Regulador High Efficiency (HE)	-	-	•	

Leyenda

- = no disponible, o = opcional, • = disponible

3.4 Entradas

Digital Data Interface posee dos sensores integrados y nueve conexiones para sensores externos.

Sensores internos (a bordo)

- Temperatura
- Registro de la temperatura actual del módulo Digital Data Interface.
- Vibración
- Registro de las vibraciones actuales en Digital Data Interface en tres ejes.

Sensores internos (en el motor)

- 5 x temperatura (Pt100, Pt1000, PTC)
- 2 x entradas analógicas 4 20 mA
- 2 x entradas para sensores de vibración (máx. 2 canales)

3.5 Módulos I/O – Entradas y salidas adicionales

Para controlar la combinación bombas/convertidores de frecuencia (modo de sistema LPI) o la instalación completa (modo de sistema LSI) se requieren numerosos datos de medición. Normalmente el convertidor de frecuencia pone a disposición una cantidad suficiente de entradas y salidas analógicas y digitales. En caso necesario, se pueden complementar las entradas y salidas con dos módulos I/O:

- Wilo IO 1 (ET-7060): 6 x entradas y salidas digitales
- Wilo IO 2 (ET-7002): 3 x entradas analógicas y 6 x entradas digitales, 3 x salidas digitales



AVISO

El uso de Wilo IO 2 es obligatorio para el modo de sistema LSI.

Para registrar todos los valores de medición necesarios prevea un Wilo IO 2 (ET-7002) en la planificación de la instalación. No es posible controlar el sistema sin un Wilo IO 2 adicional.

4 Conexión eléctrica



PELIGRO

Riesgo de lesiones mortales por corriente eléctrica.

Un comportamiento indebido durante los trabajos eléctricos puede provocar la muerte por electrocución.

- Confíe los trabajos eléctricos a un electricista cualificado.
- Respete las normativas locales.



PELIGRO

Peligro de explosión por conexión incorrecta.

Si la bomba se utiliza dentro de una atmósfera explosiva, existe peligro de explosión debido a una conexión incorrecta. Debe observar los siquientes aspectos:

- Instale la protección contra marcha en seco.
- Conecte el interruptor de flotador mediante un relé de evaluación Exi.
- Conecte el sensor de nivel mediante una barrera Zener.
- Conecte el control térmico del motor y la protección contra marcha en seco en el «Safe Torque Off (STO)».
- Observe las indicaciones del capítulo «Conexión eléctrica en áreas con riesgo de explosión».
- Trabajos eléctricos: electricista especializado con formación Persona con una formación especializada, conocimientos y experiencia adecuados que le permiten detectar y evitar los peligros de la electricidad.
- Conocimientos sobre redes Confección de cables de red

4.2 Requisitos

Cualificación del personal

Vista general de los componentes necesarios según el modo de sistema utilizado:

4.1

tequisito	Modo de	e sistema	
	DDI	LPI	LSI

Instalación sin homologación para uso en zonas explosivas

Bomba con Digital Data Interface	•	•	•
Tensión de mando de 24 VDC	•	•	•
Dispositivo evaluador para sensores PTC	•	•	•
Convertidor de frecuencia Wilo-EFC con módulo Ethernet «MCA 122» (módulo ModBus TCP)	-	•	•
Control superior para especificación de valor de consigna o es- pecificación de inicio/parada	-	•	0
Interruptor de flotador para protección contra marcha en seco	-	0	0
Sensor de nivel para especificación de valor de consigna	-	-	•
Interruptor de red (interruptor LAN)	•	•	•
Wilo IO 1 (ET-7060)	0	0	-
Wilo IO 2 (ET-7002)	0	0	•

Requisitos adicionales para instalaciones con homologación para uso en zonas explosivas

Ampliación de Wilo–EFC con tarjeta de termistor PTC «MCB 112» o dispositivo evaluador con homologación para uso en zonas explosivas para sensores PTC	•	•	•
Interruptor de flotador para protección contra marcha en seco con relé de separación galvánica con homologación para uso en zonas explosivas	•	•	•
Barrera Zener para sensor de nivel	-	-	•

Leyenda

- = no necesario, o = en caso necesario, • = debe estar presente

4.3 Cable de conexión de Digital Data Interface



Fig. 1: Representación esquemática del cable híbrido

Descripción

Se utiliza un cable híbrido como cable de control. El cable híbrido une dos cables en un:

- Cable de señal para tensión de mando y vigilancia de bobina
- Cable de red

Pos.	N.º/color de hilo	Descripción
1		Cubierta de cable externa
2		Pantalla de cable externa
3		Cubierta de cable interna
4		Pantalla de cable interna
5	1 = +	Hilos de conexión de suministro eléctrico de Digital
	2 = -	Data Interface. Tensión de funcionamiento: 24 VCC (12-30 V FELV, máx. 4,5 W)
6	3/4 = PTC	Hilos de conexión del sensor PTC en la bobina del mo- tor. Tensión de funcionamiento: 2,5 a 7,5 VCC
7	Blanco (wh) = RD+	Prepare el cable de red y monte el enchufe RJ45 su-
	Amarillo (ye) = TD+	ministrado.
	Naranja (og) = TD-	
	Azul (bu) = RD-	

AVISO Coloque la pantalla del cable de manera amplia.

Datos técnicos

- Tipo: TECWATER HYBRID DATA
- Hilos, mazo de cables exterior: 4 x 0,5 ST
- Hilos, mazo de cables interior: 2 x 2x22 AWG
- Material: elastómero especial, irradiado, resistente al agua y al aceite, doble apantallado
- Diámetro: aprox. 13,5 mm
- Radio de flexión: 81 mm

- Temperatura máxima del agua: 40 °C
- Temperatura ambiente: -25 °C a +40 °C

4.4 Modo de sistema DDI



4.4.1 Alimentación eléctrica de la bomba

Conecte el motor a la instalación de conmutación a cargo del propietario. Consulte los datos relativos al tipo de arranque y la conexión del motor en las instrucciones del fabricante.

AVISO Coloque la pantalla del cable de manera amplia.

4.4.2 Conexión de suministro eléctrico de Digital Data Interface

Conecte el suministro eléctrico para Digital Data Interface a la instalación de conmutación a cargo del propietario:

- Tensión de funcionamiento: 24 VCC (12-30 V FELV, máx. 4,5 W)
- Hilo 1: +
- Hilo 2: -
- 4.4.3 Conexión del sensor PTC en la bobina del motor

El control térmico del motor del software se realiza mediante sensores Pt100 o Pt1000 en la bobina del motor. Los valores de temperatura actuales y las temperaturas límite se pueden visualizar y ajustar por medio de la interfaz de usuario. Los sensores PTC montados en el hardware definen la temperatura del bobinado máxima y desconectan el motor en caso de emergencia.

ATENCIÓN Realice la prueba de funcionamiento. Compruebe la resistencia antes de conectar el sensor PTC. Mida la resistencia del sensor de temperatura con un ohmímetro. Los sensores PTC tienen una resistencia al frío de entre 60 y 300 ohmios.

Conecte el sensor PTC a la instalación de conmutación a cargo del propietario:

- Tensión de funcionamiento: 2,5 a 7,5 VCC
- Hilos: 3 y 4
- Relé de evaluación para sensores PTC, por ejemplo, ampliación de Wilo-EFC con tarjeta de termistor PTC «MCB 112» o relé «CM-MSS»



PELIGRO

Peligro de explosión por conexión incorrecta.

Si el control térmico del motor no está conectado correctamente, existe un riesgo de lesiones mortales por explosión en las áreas con riesgo de explosión. Encargue siempre la conexión a un electricista especializado. En el uso dentro de áreas con riesgo de explosión rige:

- Conecte el control térmico del motor mediante un relé de evaluación.
- La desconexión mediante el delimitador de temperatura debe realizarse con un bloqueo de reconexión. Una vez se acciona manualmente la tecla de desbloqueo, es posible volver a conectar.

4.4.4 Conexión de red

Prepare el cable de red del cable de control y monte el enchufe RJ45 suministrado. La conexión se realiza a una toma de red.



Fig. 3: Opción de montaje con inicio/parada

1	Convertidor de frecuencia
2	Módulo de ampliación «MCA 122» para convertidores de frecuencia (incluido en el suministro)
3	Módulo de ampliación «MCB 112» para convertidores de frecuencia
4	Entradas en el convertidor de frecuencia
5	Salidas en el convertidor de frecuencia
6	Control superior de operador
7	Sonda de nivel



Fig. 4: Opción de montaje con especificación de valor de consigna analógico

1	Convertidor de frecuencia		
2	Módulo de ampliación «MCA 122» para convertidores de frecuencia (incluido en el suministro)		
3	Módulo de ampliación «MCB 112» para convertidores de frecuencia		
4	Entradas en el convertidor de frecuencia		
5	Salidas en el convertidor de frecuencia		
6	Control superior de operador		
7	Sonda de nivel		



Fig. 5: Opción de montaje con ModBus

1	Convertidor de frecuencia
2	Módulo de ampliación «MCA 122» para convertidores de frecuencia (incluido en el suministro)
3	Módulo de ampliación «MCB 112» para convertidores de frecuencia
4	Entradas en el convertidor de frecuencia
5	Salidas en el convertidor de frecuencia
6	Control superior de operador
7	Sonda de nivel

4.5.1 Alimentación eléctrica de la bomba



Fig. 6: Conexión de la bomba: Wilo-EFC

4.5.2 Conexión de suministro eléctrico de Digital Data Interface

0 0										
	96	0	0	0	0	0	0	0	0	8
	12	13	18	19	27	29	32	33	20	<u>37</u> ⁴
		P	P				\square	P	\mathbb{P}	

Fig. 7: Abrazadero Wilo-EFC

4.5.3 Conexión del sensor PTC en la bobina del motor

Convertidor de frecuencia Wilo-EFC

Abrazadero	Denominación de los hilos
96	U
97	V
98	W
99	Tierra (PE)

Introduzca el cable de conexión del motor por el prensaestopas en el convertidor de frecuencia y fíjelo. Conecte los hilos conforme al esquema de conexión.

AVISO Coloque la pantalla del cable de manera amplia.

Convertidor de frecuencia Wilo-EFC

Abrazadero	Hilo de cable de control	Descripción
13	1	Suministro eléctrico: +24 VCC
20	2	Suministro eléctrico: potencial de referencia (0 V)

Convertidor de frecuencia Wilo-EFC



PELIGRO

Riesgo de lesiones mortales por conexión incorrecta.

Si la bomba se utiliza dentro de una atmósfera explosiva, observe el capítulo «Conexión eléctrica en áreas con riesgo de explosión».



Fig. 8: Abrazadero Wilo-EFC

4.5.4 Conexión de red

4.5.5 Conexión de entradas digitales

Abrazadero	Hilo de cable de control	Descripción
50	3	Suministro eléctrico de +10 VCC
33	4	Entrada digital: PTC/WSK

El control térmico del motor del software se realiza mediante sensores Pt100 o Pt1000 en la bobina del motor. Los valores de temperatura actuales y las temperaturas límite se pueden visualizar y ajustar por medio de la interfaz de usuario. Los sensores PTC montados en el hardware definen la temperatura del bobinado máxima y desconectan el motor en caso de emergencia.

ATENCIÓN Realice la prueba de funcionamiento. Compruebe la resistencia antes de conectar el sensor PTC. Mida la resistencia del sensor de temperatura con un ohmímetro. Los sensores PTC tienen una resistencia al frío de entre 60 y 300 ohmios.

Convertidor de frecuencia Wilo-EFC

Prepare el cable de red del cable de control y monte el enchufe RJ45 suministrado. La conexión se realiza a una toma de red, por ejemplo, al módulo Ethernet «MCA 122».

Observe lo siguiente al conectar las entradas digitales:

- Utilice cables apantallados.
- Durante la puesta en marcha inicial se realiza una parametrización automática. En este proceso se predefine cada entrada digital. No se puede modificar la predefinición.
- Para un funcionamiento correcto de las entradas de libre selección asigne la función correspondiente en Digital Data Interface.

0 0 0 0

42 50 53 54



PELIGRO

Riesgo de lesiones mortales por conexión incorrecta.

Si la bomba se utiliza dentro de una atmósfera explosiva, observe el capítulo «Conexión eléctrica en áreas con riesgo de explosión».



AVISO

Observe las instrucciones del fabricante.

Para más información lea y respete las instrucciones del convertidor de frecuencia.

Convertidor de frecuencia: Wilo-EFC

- Tensión de entrada: +24 VDC, bornes 12 y 13
- Potencial de referencia (0 V): Borne 20

Borne	Función	Tipo de contacto
18	Inicio	Contacto normalmente abierto (NO)
27	External Off	Contacto normalmente cerrado (NC)
37	Safe Torque Off (STO)	Contacto normalmente cerrado (NC)
19, 29, 32	De libre elección	

Descripción de las funciones para las entradas predefinidas:

Inicio

Señal de ON/OFF del control superior. AVISO Si no se requiere la entrada, monte un puente entre los bornes 12 y 18.

- External Off
 Desconexión a distancia mediante interruptor independiente. AVISO La entrada conmuta directamente el convertidor de frecuencia.
- Safe Torque Off (STO): desconexión segura **AVISO Si no se requiere la entrada, monte un puente entre los bornes 12 y 27.**

Desconexión de la bomba por hardware mediante el convertidor de frecuencia, independientemente del control de bomba. No se puede reconectar automáticamente (bloqueo de reconexión). **AVISO Si no se requiere la entrada, monte un puente entre los bornes 12 y 37.**

Las siguientes funciones pueden asignarse a las entradas libres en Digital Data Interface:

- High Water
 Señal de nivel de inundación.
- Dry Run
 - Señal de protección contra marcha en seco.
- Leakage Warn
 Señal de control externo de la sección impermeable. En caso de fallo se emite un mensaje de advertencia.
- Leakage Alarm

Señal de control externo de la sección impermeable. En caso de fallo se desconecta la bomba. El comportamiento posterior se puede ajustar mediante el tipo de alarma en la configuración.

Reset

Señal externa para restablecer las indicaciones de fallo.

• High Clogg Limit

Activación de la tolerancia máxima («Power Limit – High») para la detección de obstrucciones.

Tipo de contacto para la función correspondiente

Función	Tipo de contacto
High Water	Contacto normalmente abierto (NO)
Dry Run	Contacto normalmente cerrado (NC)

Función	Tipo de contacto
Leakage Warn	Contacto normalmente abierto (NO)
Leakage Alarm	Contacto normalmente abierto (NO)
Reset	Contacto normalmente abierto (NO)
High Clogg Limit	Contacto normalmente abierto (NO)

4.5.6 Conexión de entradas analógicas

Observe lo siguiente al conectar las entradas analógicas:

- Utilice cables apantallados.
- Para las entradas analógicas pueden seleccionarse libremente las funciones correspondientes. Asigne la función correspondiente en Digital Data Interface.



AVISO

Observe las instrucciones del fabricante.

Para más información lea y respete las instrucciones del convertidor de frecuencia.

Convertidor de frecuencia Wilo-EFC

- Tensión de suministro: 10 VCC, 15 mA o 24 VCC, 200 mA
- Abrazaderos: 53, 54
 - La conexión precisa depende del tipo de sensor empleado. ATENCIÓN Para la conexión correcta observe las instrucciones del fabricante.
 - Rangos de medición: 0...20 mA, 4...20 mA o 0...10 V. Ajuste también el tipo de señal (tensión [U] o corriente [I]) mediante dos interruptores del convertidor de frecuencia. Los dos interruptores (A53 y A54) se encuentran bajo la pantalla del convertidor de frecuencia. **AVISO Ajuste también el rango de medición en Digital Data Interface.**

Las siguientes funciones pueden asignarse en Digital Data Interface:

• External Control Value

Especificación del valor de consigna para controlar la velocidad de la bomba como señal analógica por medio del control superior.

Level

Registro del nivel de llenado actual para el registro de datos. Base para las funciones «Aumento» y «Descenso» de nivel en la salida digital.

Pressure

Registro de la presión de sistema actual para el registro de datos.

Flow

Registro del caudal actual para el registro de datos.

Observe lo siguiente al conectar las salidas de relé:

- Utilice cables apantallados.
- Para las salidas de relé pueden seleccionarse libremente las funciones correspondientes. Asigne la función correspondiente en Digital Data Interface.



AVISO

Observe las instrucciones del fabricante.

Para más información lea y respete las instrucciones del convertidor de frecuencia.

Convertidor de frecuencia Wilo-EFC

- 2 x salidas de relé con forma C AVISO Observe las instrucciones del fabricante para el posicionamiento exacto de las salidas de relé.
- Potencia de conmutación: 240 VCA, 2 A
 En la salida de relé 2 es posible una potencia de conmutación mayor en el contacto normalmente abierto (abrazadero: 4/5): máx. 400 VCA, 2 A

Abrazadero | Tipo de contacto

Salida de relé 1



Fig. 9: Posición de los interruptores A53 y A54

4.5.7 Conexión de salidas de relé

Abrazadero	Tipo de contacto		
1	Conexión media (COM)		
2	Contacto normalmente abierto (NO)		
3	Contacto normalmente cerrado (NC)		
Salida de relé 2			
4	Conexión media (COM)		
5	Contacto normalmente abierto (NO)		
6	Contacto normalmente cerrado (NC)		

Las siguientes funciones pueden asignarse en Digital Data Interface:

- Run
- Indicación individual de funcionamiento de la bomba
- Rising Level
 Mensaje en caso de aumento de nivel.
- Falling Level
 Mensaje en caso de descenso de nivel.
- Warning Indicación simple de avería de la bomba: advertencia.
- Error
 - Indicación simple de avería de la bomba: alarma.

Observe lo siguiente al conectar la salida analógica:

Cleaning
 Mensaje cuando se inicia la secuencia de limpieza de la bomba.

4.5.8 Conexión de salida analógica

- Utilice cables apantallados.
- Para la salida pueden seleccionarse libremente las funciones correspondientes. Asigne la función correspondiente en Digital Data Interface.



AVISO

Observe las instrucciones del fabricante.

Para más información lea y respete las instrucciones del convertidor de frecuencia.

Convertidor de frecuencia Wilo-EFC

- Abrazadero: 39/42
- Rangos de medición: 0...20 mA o 4...20 mA
 AVISO Ajuste también el rango de medición en Digital Data Interface.

Las siguientes funciones pueden asignarse en Digital Data Interface:

• Frequency

Emisión de la frecuencia real actual.

Level

Emisión del nivel de llenado actual. AVISO Para la emisión se debe conectar la sonda correspondiente a una entrada.

Pressure

Emisión de la presión de trabajo actual. AVISO Para la emisión se debe conectar la sonda correspondiente a una entrada.

Flow

Emisión de la cantidad de caudal actual. AVISO Para la emisión se debe conectar la sonda correspondiente a una entrada.

4.5.9 Conexión de ampliaciones de entrada/salida (modo LPI)



AVISO

Tenga en cuenta la bibliografía complementaria.

Para utilizar el producto de forma reglamentaria lea y siga también las instrucciones del fabricante.

	Wilo IO 1	Wilo IO 2			
Generalidades					
Тіро	ET-7060	ET-7002			
Alimentación eléctrica	1030 VDC	1030 VDC			
Temperatura de funcionamiento	-25+75 °C	-25+75 °C			
Dimensiones (AnxAlxP)	72 x 123 x 35 mm	72 x 123 x 35 mm			
Entradas digitales					
Cantidad	6	6			
Nivel de tensión «ON»	1050 VDC	1050 VDC			
Nivel de tensión «OFF»	máx. 4 VDC	máx. 4 VDC			
Salidas de relé					
Cantidad	6	3			
Tipo de contacto	Contacto normalmente abierto (NO)	Contacto normalmente abierto (NO)			
Potencia de conmutación	5 A, 250 VAC/24 VDC	5 A, 250 VAC/24 VDC			
Entradas analógicas					
Cantidad	-	3			
Rango de medición seleccionable	-	Sí, con jumper			
Rangos de medición posibles	-	010 V, 020 mA, 420 mA			

Consulte todos los demás datos técnicos en las instrucciones del fabricante.

Instalación

AVISO Consulte toda la información relativa a la modificación de la dirección IP y el montaje en las instrucciones del fabricante.

1. Ajuste el tipo de señal (corriente o tensión) para el rango de medición: coloque el jumper.

AVISO El rango de medición se ajusta en Digital Data Interface y se transmite al módulo I/O. No ajuste el rango de medición en el módulo I/O.

- 2. Fije el módulo en el armario de distribución.
- 3. Conecte las entradas y salidas.
- 4. Conecte la alimentación eléctrica.
- 5. Ajuste la dirección IP.
- 6. Ajuste el tipo de módulo I/O empleado en Digital Data Interface.





Fig. 10: Wilo IO 1 (ET-7060)



Vista general de los módulos I/O

Bornes 17	Entradas digitales
Borne 8	Alimentación eléctrica (+)
Borne 9	Alimentación eléctrica (–)
Bornes 1223	Salida de relé, contacto normalmente abierto (NO)

Bornes 16	Entradas analógicas
Borne 8	Alimentación eléctrica (+)
Borne 9	Alimentación eléctrica (–)
Bornes 1015	Salida de relé, contacto normalmente abierto (NO)
Bornes 1623	Entradas digitales

Funciones de las entradas y salidas

A las entradas y salidas se les pueden asignar las mismas funciones que al convertidor de frecuencia. AVISO Asigne las entradas y salidas conectadas en Digital Data Interface. («Settings \rightarrow I/O Extension»)

Fig. 11: Wilo IO 2 (ET-7002)

En el modo de sistema «LSI» se realiza el control completo de la estación de bombeo mediante la Digital Data Interface. Aquí, un sistema se compone al menos de los siguientes productos:

- Hasta 4 bombas, cada bomba con Digital Data Interface y convertidor de frecuencia propio
- Un módulo I/O2
- Un sensor de nivel para la especificación del valor de consigna



Fig. 12: Conexión del modo de sistema LSI: vista general

La estación de bombeo funciona aquí de manera autosuficiente y no requiere de un control superior. Para una interacción limitada con un control superior hay varias funciones disponibles en las salidas o mediante el bus de campo:

• Autorización del sistema

• Transferencia de valores de medición

ATENCIÓN Una intervención del control superior fuera de los canales definidos puede provocar un fallo de funcionamiento del sistema.

Los parámetros de sensores y disparador de control para todo el sistema se conecta de forma centralizada al módulo I/O. La asignación de las funciones correspondientes se realiza por medio de la Digital Data Interface.



Fig. 13: Conexión del modo de sistema LSI: módulo I/O2

El registro de los parámetros de las bombas (indicaciones de funcionamiento y de avería) de la bomba simple se realiza mediante el convertidor de frecuencia. Además, se puede emitir los valores de medición actuales mediante el convertidor de frecuencia. La asignación de las funciones se realiza por medio de la Digital Data Interface.



Fig. 14: Conexión del modo de sistema LSI: Convertidor de frecuencia

ATENCIÓN Asigne siempre las entradas digitales «Inicio/Parada», «External Off» y «Safe Torque Off». Si no se requieren las entrada, monte un puente.

Las distintas bombas funcionan según el principio deMaster/Slave. Aquí, cada bomba se ajusta para ella misma mediante la pantalla de inicio Slave. Mediante la pantalla de inicio Master superior se ajustan los parámetros dependientes de la instalación:

- Operating Mode: conexión y desconexión del sistema, establecimiento de un modo de regulación.
- System Limits: establecimiento de los límites del sistema.
- Ajustes básicos para los modos de regulación:
 - Level Controller
 - PID
 - High Efficiency(HE) Controller

Mediante los parámetros ajustados se controlan todas las bombas del sistema. La bomba principal se ha creado de forma redundante en el sistema. Si la actual bomba principal falla, se transfiere la función de principal a otra bomba.

Se pueden definir hasta 6 niveles de conmutación. Para cada nivel se ajustan el número de

- 4.6.1.1 Modo de regulación: Level Controller
- 4.6.1.2 Modo de regulación: PID Controller

bombas y la frecuencia de funcionamiento deseado. Con el regulador PID, el valor de consigna se puede referir a un caudal constante, un nivel de llenado o una presión en el sistema. La frecuencia de salida regulada es idéntica para todas las bombas conectadas. Basándose en la divergencia del valor de consigna y la frecuencia

de salida, una bomba se conecta o desconecta después un retardo de tiempo.



Fig. 15: Circuito de regulación con regulador PID

AVISO Para el regulador PID siempre debe haber un sensor de nivel en el sistema. Para la especificación del valor de consigna para el registro de presión o caudal debe prever además un sensor correspondiente.

El regulador PID consta de 3 partes:

- Proporcional
- Integral
- Diferencial

FMIN

FMAX

«FMÍN/FMÁX» se refiere a la indicación de Min/Max Frequency en los límites del sistema.

Condiciones de regulación

Cuando se cumplen ambas condiciones por un tiempo definido, se conecta una bomba:

- La divergencia del valor de consigna se encuentra fuera del límite definido.
- La frecuencia de salida alcanza la frecuencia máxima.

Cuando se cumplen ambas condiciones por un tiempo definido, se desconecta una bomba:

- La divergencia del valor de consigna se encuentra fuera del límite definido.
- La frecuencia de salida alcanza la frecuencia mínima.



Integral

Diferencial

Proporcional

Valor real



La siguiente figura explica la función de regulación. La siguiente tabla muestra de forma comprensible las dependencias de las distintas partes.

Respuesta gra- dual de un cir- cuito de regula- ción	Tiempo de subi- da	Sobreoscilación	Tiempo de es- tablecimiento	Diferencia de regulación per- manente
Proporcional	Decrease	Increase	Small change	Decrease
Integral	Decrease	Increase	Increase	Eliminate
Diferencial	Small change	Decrease	Decrease	Small change

Tab. 1: Influencia de las partes proporcional, integral y diferencial sobre la respuesta gradual de un circuito de regulación

Fig. 17: Respuesta gradual de un circuito de regulación

4.6.1.3 Modo de regulación: High Efficiency(HE) Controller



Fig. 18: Regulador HE: representación de la geometría del pozo

El regulador HE permite controlar de una forma energéticamente eficiente las bombas para aguas residuales con regulación de velocidad. Utilizando la medición de nivel se calcula constantemente la frecuencia de funcionamiento, que se transferirá al convertidor de frecuencia. Para el cálculo de la frecuencia de funcionamiento siempre se tendrán en cuenta las condiciones marco del sistema:

- parámetros de regulación
- Parámetros de tubería
- Geometría del pozo

El regulador HE controla únicamente una bomba activa. Todas las demás bombas del sistema se considerarán bombas de reserva. En una alternancia de bombas, se tendrán en cuenta todas las bombas existentes.

Para garantizar la fiabilidad se supervisará permanentemente la curva característica de la instalación. En caso de divergencias muy significativas de la curva característica de la instalación con respecto al estado de consigna, se adoptarán contramedidas.

AVISO Para calcular la curva característica de la instalación se requieren medidas de caudal para diferentes frecuencias. Si la estación de bombeo no dispone de aparatos de medición de caudal, se calcularán los caudales.

¿Cómo se activa el regulador HE?

Para activar el regulador HE se ajustan los siguientes parámetros en la Digital Data Interface:

- 1. Ajuste los parámetros de regulación.
- 2. Ajuste los parámetros de tubería.
- 3. Calcule la tubería. El cálculo se realiza aproximadamente en 1...3 minutos.
- 4. Guarde la geometría del pozo.
 - La medición de la curva característica de la instalación se inicia automáticamente con el siguiente inicio de bomba.
 - Consulte más información sobre los ajustes en el capítulo «Puesta en marcha inicial ampliada para el modo de sistema LSI».

Medición de la curva característica de la instalación

Para la medición se utilizan preferentemente 4 frecuencias. Aquí se trata de frecuencias equidistantes entre la frecuencia mínima y la frecuencia nominal. Cada frecuencia se utiliza aquí 2 veces durante 3 minutos. Para asegurar que la curva característica de la instalación siempre esté actualizada, se realiza diariamente una medición. Características especiales durante la medición:

- Si el volumen de entrada es muy elevado, se seleccionará al alza de forma correspondiente la siguiente frecuencia. Así se asegura que se puede controlar el volumen de entrada.
- Si se alcanza el nivel de parada, se continúa la medición con el siguiente proceso de bombeo.

Funcionamiento de la bomba con la frecuencia óptima

Después de medir la curva característica de la instalación, se realiza el cálculo de la frecuencia óptima desde el punto de vista energético, es decir, la frecuencia de funcionamiento con el menor consumo de potencia por cada metro cúbico impulsado. Esta frecuencia de funcionamiento se utiliza para los siguientes procesos de bombeo. Si el volumen de entrada es mayor que el caudal, interviene la regulación:

- La frecuencia de funcionamiento se aumentará hasta que el caudal sea algo menor que el volumen de entrada. De este modo se logrará llenar lentamente el pozo hasta el nivel de inicio.
- Si se alcanza el nivel de inicio, se equipara el caudal al volumen de entrada. De este modo se mantiene constante el nivel de agua en el pozo.
- La regulación reacciona ahora en función del nivel de llenado:
 - Si el nivel baja, la bomba opera de nuevo con la frecuencia de funcionamiento calculada. El pozo se bombea hasta el nivel de parada.
 - Si el nivel de llenado supera el nivel de inicio, la bomba funcionará con la frecuencia nominal. El pozo se bombea hasta el nivel de parada. La frecuencia de funcionamiento calculada se utilizará de nuevo en el siguiente proceso de bombeo.

Sedimentación

Durante el proceso de bombeo se supervisa también el diámetro de la tubería. Si el diámetro de la tubería es demasiado pequeño debido a depósitos (sedimentación), se iniciará una limpieza con la frecuencia nominal. La limpieza finalizará cuando se alcance el valor límite ajustado.

4.6.2 Parámetros marco dependientes de la instalación En los límites del sistema se guardan diversos parámetros marco dependientes de la instalación:

- Niveles de inicio y parada de rebose
- Nivel de protección contra marcha en seco
- Nivel de conexión alternativo

El «Nivel de conexión alternativo» es un nivel de conexión adicional del bombeo del pozo anterior. Este nivel de conexión anterior aumenta el volumen del pozo de reserva para eventos especiales, por ejemplo, con lluvias fuertes. Para activar el nivel de conexión adicional cree un disparador en el módulo I/O.

Nivel de desconexión alternativo

El «Nivel de desconexión alternativo» es un nivel de desconexión adicional para un descenso más profundo del nivel de llenado en el pozo o para la aeración del sensor de nivel. El nivel de desconexión adicional se activa automáticamente tras alcanzar un número establecido de ciclos de bombeo. El valor de nivel se debe encontrar entre el nivel de desconexión y el nivel de protección contra marcha en seco.

- · Frecuencias de funcionamiento mínima y máxima
- Fuente del sensor de marcha en seco
- ...

4.6.3 Alimentación eléctrica de la bomba



Fig. 19: Conexión de la bomba: Wilo-EFC

Convertidor de frecuencia Wilo-EFC

Abrazadero	Denominación de los hilos
96	U
97	V
98	W
99	Tierra (PE)

Introduzca el cable de conexión del motor por el prensaestopas en el convertidor de frecuencia y fíjelo. Conecte los hilos conforme al esquema de conexión.

AVISO Coloque la pantalla del cable de manera amplia.

4.6.4 Conexión del sensor PTC en la bohina del motor

Convertidor de frecuencia Wilo-EFC



0 0

54

PELIGRO

Riesgo de lesiones mortales por conexión incorrecta.

Si la bomba se utiliza dentro de una atmósfera explosiva, observe el capítulo «Conexión eléctrica en áreas con riesgo de explosión».



Fig. 20: Abrazadero Wilo-EFC

Conexión de red

Conexión de entradas digitales

4.6.5

4.6.6

Abrazadero Hilo de cable de control Descripción 50 3 Suministro eléctrico de +10 VCC 4 33 Entrada digital: PTC/WSK

El control térmico del motor del software se realiza mediante sensores Pt100 o Pt1000 en la bobina del motor. Los valores de temperatura actuales y las temperaturas límite se pueden visualizar y ajustar por medio de la interfaz de usuario. Los sensores PTC montados en el hardware definen la temperatura del bobinado máxima y desconectan el motor en caso de emergencia.

ATENCIÓN Realice la prueba de funcionamiento. Compruebe la resistencia antes de conectar el sensor PTC. Mida la resistencia del sensor de temperatura con un ohmímetro. Los sensores PTC tienen una resistencia al frío de entre 60 y 300 ohmios.

Convertidor de frecuencia Wilo-EFC

Prepare el cable de red del cable de control y monte el enchufe RJ45 suministrado. La conexión se realiza a una toma de red, por ejemplo, al módulo Ethernet «MCA 122».

Observe lo siguiente al conectar las entradas digitales:

- Utilice cables apantallados.
- Durante la puesta en marcha inicial se realiza una parametrización automática. En este proceso se predefine cada entrada digital. No se puede modificar la predefinición.
- Para un funcionamiento correcto de las entradas de libre selección asigne la función correspondiente en Digital Data Interface.



PELIGRO

Riesgo de lesiones mortales por conexión incorrecta.

Si la bomba se utiliza dentro de una atmósfera explosiva, observe el capítulo «Conexión eléctrica en áreas con riesgo de explosión».



AVISO

Observe las instrucciones del fabricante.

Para más información lea y respete las instrucciones del convertidor de frecuencia.

Convertidor de frecuencia: Wilo-EFC

- Tensión de entrada: +24 VDC, bornes 12 y 13
- Potencial de referencia (0 V): Borne 20

Borne	Función	Tipo de contacto
18	Inicio	Contacto normalmente abierto (NO)
27	External Off	Contacto normalmente cerrado (NC)
37	Safe Torque Off (STO)	Contacto normalmente cerrado (NC)
19, 29, 32	De libre elección	

Descripción de las funciones para las entradas predefinidas:

- Inicio
 - No se requiere en el modo de sistema LSI. Monte un puente entre los bornes 12 y 18.
- External Off

No se requiere en el modo de sistema LSI. Monte un puente entre los bornes 12 y 27.

4.6.7

Conexión de salidas de relé

 Safe Torque Off (STO) – Desconexión segura Desconexión de la bomba por hardware mediante el convertidor de frecuencia, independientemente del control de bomba. No se puede reconectar automáticamente (bloqueo de reconexión). AVISO Si no se requiere la entrada, monte un puente entre los bornes 12 y 37.

Las siguientes funciones pueden asignarse a las entradas libres en Digital Data Interface:

- Leakage Warn
 Señal de control externo de la sección impermeable. En caso de fallo se emite un mensaje de advertencia.
- Leakage Alarm

Señal de control externo de la sección impermeable. En caso de fallo se desconecta la bomba. El comportamiento posterior se puede ajustar mediante el tipo de alarma en la configuración.

• High Clogg Limit

Activación de la tolerancia máxima («Power Limit – High») para la detección de obstrucciones.

Las funciones «High Water», «Dry Run» y «Reset» se conectan al módulo I/O y se asignan en la Digital Data Interface.

Tipo de contacto para la función correspondiente

Función	Tipo de contacto			
Leakage Warn	Contacto normalmente abierto (NO)			
Leakage Alarm	Contacto normalmente abierto (NO)			
High Clogg Limit	Contacto normalmente abierto (NO)			

Observe lo siguiente al conectar las salidas de relé:

- Utilice cables apantallados.
- Para las salidas de relé pueden seleccionarse libremente las funciones correspondientes. Asigne la función correspondiente en Digital Data Interface.



AVISO

Observe las instrucciones del fabricante.

Para más información lea y respete las instrucciones del convertidor de frecuencia.

Convertidor de frecuencia Wilo-EFC

- 2 x salidas de relé con forma C AVISO Observe las instrucciones del fabricante para el posicionamiento exacto de las salidas de relé.
- Potencia de conmutación: 240 VAC, 2 A

En la salida de relé 2 es posible una potencia de conmutación mayor en el contacto normalmente abierto (borne: 4/5): máx. 400 VAC, 2 A

Borne	Tipo de contacto				
Salida de rel	Salida de relé 1				
1	Conexión media (COM)				
2	Contacto normalmente abierto (NO)				
3	Contacto normalmente cerrado (NC)				
Salida de rel	é 2				
4	Conexión media (COM)				
5	Contacto normalmente abierto (NO)				
6	Contacto normalmente cerrado (NC)				
Las siguientes funciones pueden asignarse en Digital Data Interface:					

Run

- Indicación individual de funcionamiento de la bomba
- Error

Indicación simple de avería de la bomba: alarma.

Warning

Indicación simple de avería de la bomba: advertencia.

Cleaning

Mensaje cuando se inicia la secuencia de limpieza de la bomba.

Las funciones «Rising Level» y «Falling Level» se conectan al módulo I/O y se asignan en la Digital Data Interface.

4.6.8 Conexión de salida analógica

Observe lo siguiente al conectar la salida analógica:

- Utilice cables apantallados.
- Para la salida pueden seleccionarse libremente las funciones correspondientes. Asigne la función correspondiente en Digital Data Interface.



AVISO

Observe las instrucciones del fabricante.

Para más información lea y respete las instrucciones del convertidor de frecuencia.

Convertidor de frecuencia Wilo-EFC

- Abrazadero: 39/42
- Rangos de medición: 0...20 mA o 4...20 mA

AVISO Ajuste también el rango de medición en Digital Data Interface.

Las siguientes funciones pueden asignarse en Digital Data Interface:

• Frequency

Emisión de la frecuencia real actual.

Level

Emisión del nivel de llenado actual. AVISO Para la emisión se debe conectar la sonda correspondiente a una entrada.

Pressure

Emisión de la presión de trabajo actual. AVISO Para la emisión se debe conectar la sonda correspondiente a una entrada.

• Flow

Emisión de la cantidad de caudal actual. AVISO Para la emisión se debe conectar la sonda correspondiente a una entrada.

4.6.9 Conexión de ampliaciones de entrada/salida (modo LSI)



AVISO

Tenga en cuenta la bibliografía complementaria.

Para utilizar el producto de forma reglamentaria lea y siga también las instrucciones del fabricante.

	Wilo IO 2				
Generalidades					
Тіро	ET-7002				
Alimentación eléctrica	1030 VDC				
Temperatura de funcionamiento	-25+75 °C				
Dimensiones (AnxAlxP)	72 x 123 x 35 mm				
Entradas digitales					
Cantidad	6				
Nivel de tensión «ON»	1050 VDC				
Nivel de tensión «OFF»	máx. 4 VDC				
Salidas de relé					
Cantidad	3				
Tipo de contacto	Contacto normalmente abierto (NO)				
Potencia de conmutación	5 A, 250 VAC/24 VDC				

Consulte todos los demás datos técnicos en las instrucciones del fabricante.

Instalación

AVISO Consulte toda la información relativa a la modificación de la dirección IP y el montaje en las instrucciones del fabricante.

1. Ajuste el tipo de señal (corriente o tensión) para el rango de medición: coloque el jumper.

AVISO El rango de medición se ajusta en Digital Data Interface y se transmite al módulo I/O. No ajuste el rango de medición en el módulo I/O.

- 2. Fije el módulo en el armario de distribución.
- 3. Conecte las entradas y salidas.
- 4. Conecte la alimentación eléctrica.
- 5. Ajuste la dirección IP.
- 6. Ajuste el tipo de módulo I/O empleado en Digital Data Interface.

Vista general del módulo I/O 2

Bornes 16	Entradas analógicas
Borne 8	Alimentación eléctrica (+)
Borne 9	Alimentación eléctrica (–)
Bornes 1015	Salida de relé, contacto normalmente abierto (NO)
Bornes 1623	Entradas digitales

Entradas y salidas

AVISO Asigne las entradas y salidas en la Digital Data Interface de la bomba principal («Settings → I/O Extension»).

Las siguientes funciones se pueden asignar a las entradas **digitales**:

High Water

Señal de nivel de inundación.

- Dry Run
 - Señal de protección contra marcha en seco.
- Reset

Señal externa para restablecer las indicaciones de fallo.

- System Off Señal externa para desconectar el sistema.
- Trigger Start Level Inicie el proceso de bombeo. El pozo se bombea hasta el nivel de desconexión.
- Alternative Start Level Active el nivel de conexión alternativo.

Las siguientes funciones se pueden asignar a las entradas **analógicas**:

AVISO Asigne la función «Nivel de llenado» a la entrada analógica para el sensor de nivel.

External Control Value
 Especificación del valor de consigna de un control superior para controlar la estación de
 bombeo como señal analógica. AVISO En el modo de sistema LSI, la estación de bombeo
 funciona de manera autosuficiente de un control superior. Si la especificación del valor
 de consigna debe ser realizada por un control superior, póngase en contacto con el
 servicio técnico.

 Level Especificación del valor de consigna para los modos de regulación en el modo de sistema LSI.

AVISO Requisito para el modo de sistema LSI. Ocupe una entrada con esta función.



Fig. 21: Wilo IO 2 (ET-7002)

Pressure

Registro de la presión de sistema actual para el registro de datos.

AVISO Se puede utilizar como valor de regulación para el regulador PID.

• Flow

Registro del caudal actual para el registro de datos.

AVISO Se puede utilizar como valor de regulación para los reguladores PID y HE.

Las siguientes funciones se pueden asignar a las salidas de relé:

• Run

Indicación general de funcionamiento

- Rising Level
 - Mensaje en caso de aumento de nivel.
- Falling Level

Mensaje en caso de descenso de nivel.

- System Error Indicación general de avería: error.
- System Warning Indicación general de avería: advertencia.
- Cleaning

Mensaje cuando está activa una secuencia de limpieza de una bomba.

4.7 Conexión eléctrica en áreas con riesgo de explosión



PELIGRO

Riesgo de lesiones mortales por conexión incorrecta.

Si la instalación de la bomba se realiza dentro de las áreas con riesgo de explosión, conecte la protección contra marcha en seco y el control térmico del motor a «Safe Torque Off».

- Observe las instrucciones del convertidor de frecuencia.
- Observe todas las indicaciones de este capítulo.

Si la instalación de la bomba se realiza dentro de las áreas con riesgo de explosión, observe los siguientes puntos:

Sonda

- Instale la sonda para la protección contra marcha en seco por separado.
- Conecte el interruptor de flotador mediante el relé de separación galvánica.
- Conecte los sensores de nivel mediante una barrera Zener.

Convertidor de frecuencia Wilo-EFC

Instale la tarjeta del termistor PTC «MCB 112».
 Observe las instrucciones del convertidor de frecuencia y de la tarjeta del termistor PTC.

Modo de sistema LSI: instale una tarjeta por cada convertidor de frecuencia.

- Conecte el sensor PTC a la tarjeta del termistor PTC «MCB 112»: Bornes T1 y T2
- Conecte la tarjeta del termistor PTC «MCB 112» a «Safe Torque Off (STO)»:
 - Tarjeta del termistor PTC «MCB 112», borne 10 en borne 33 al convertidor de frecuencia.
 - Tarjeta del termistor PTC «MCB 112», borne 12 en borne 37 al convertidor de frecuencia.
- Conecte también la protección contra marcha en seco a la tarjeta del termistor PTC «MCB 112».

Bornes 3 a 9

PELIGRO Modo de sistema LSI: conecte la protección contra marcha en seco a todos los convertidores de frecuencia.



AVISO

Arranque automático tras un corte de corriente

El producto se conecta y desconecta en función del proceso por medio de controles independientes. Después de cortes de corriente, el producto se puede conectar automáticamente.

5.1 Requisitos del sistema

Para la configuración y la puesta en marcha de la bomba se requieren los siguientes componentes:

- Ordenador con sistema operativo Windows, Macintosh o Linux y conexión Ethernet
- Navegador de internet para acceder a la interfaz de usuario. Los siguientes navegadores de internet son compatibles:
- Firefox 65 o superior
- Google Chrome 60 o superior
- Otros navegadores de internet pueden tener limitaciones en la representación de pantallas.
- Red de Ethernet: 10BASE-T/100BASE-TX

Digital Data Interface posee dos cuentas de usuario:

- Anonymous user Cuenta de usuario estándar sin contraseña para visualizar los ajustes. No se pueden modificar los ajustes.
- Regular user
 - Cuenta de usuario con contraseña para configurar los ajustes.
 - Nombre de usuario: user
 - Contraseña: user

El inicio de sesión se realiza mediante el menú de la barra lateral. Transcurridos 2 minutos se cierra automáticamente la sesión del usuario.

AVISO Por motivos de seguridad modifique la contraseña de fábrica durante la configuración inicial.

AVISO Si se pierde la nueva contraseña, comuníqueselo al servicio técnico. El servicio técnico puede restablecer la contraseña de fábrica.

Menú desplegable

Para visualizar una opción de menú haga clic en ella. Solo se puede visualizar un único menú. Si se hace clic en una opción de menú, se cerrará la opción de menú desplegada.

Interruptor ON/OFF

Para conectar o desconectar la función haga clic en el interruptor:

- Interruptor «gris»: función desconectada.
- Interruptor «verde»: función **conectada**.

Campo de selección

La selección en los campos de selección puede realizarse de dos formas:

- Mediante las dos flechas (derecha e izquierda) se puede navegar por los valores.
- Haciendo clic en el campo aparece la lista de valores. Haga clic en el valor deseado.

Cuentas de usuario

5.2

5.3 Element	os de mando
-------------	-------------

Changeable Alarms	
Changeable Warnings	

Fig. 22: Menú desplegable

Enable DHCP

Use DNS from DHCP

Fig. 23: Interruptor ON/OFF

Input 1 Function	< Not In Use	2
Input 2 Function	Not In Use ^	>
Input 3 Function	Dry Run Leakage Warning	>
Input 4 Function	Leakage Alarm Reset	>

Fig. 24: Campo de selección

Server URL	
Port	
Username	
Password	

Fig. 25: Campo de texto

e	20)19	-07-	15	15:2	9:0	0 ×
te / Time	*		J	UL 2	019		*
	s	м	т	w	т	F	s
		1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	11	12	13
	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27
	28	29	30	31			
			Tin	ne: 0: Hou	2 : 01 r:		
				Min		29:00 F 5 12 19 26 2	

Fig. 26: Fecha/hora

5.5

5.4 Aplicación de entradas/modificaciones

> Para aplicar las entradas y modificaciones haga clic en el menú «Save» correspondiente. •

• Seleccione la fecha en el calendario y haga clic en ella.

Campo de texto

Campo de texto blanco

Campo de texto gris

Fecha y hora

de introducción:

pondientes:

para modificar el valor.

Campo de texto blanco con borde rojo

• Ajuste la hora con el control deslizante.

Para descartar las entradas o aplicaciones seleccione otro menú o cambie a la pantalla de inicio.

Todas las entradas y modificaciones no se aplicarán automáticamente en los menús corres-

En los campos de texto se puede introducir directamente el valor correspondiente. La repre-

Introducción de texto bloqueada. El valor se introduce automáticamente o inicie sesión

Si la fecha y la hora no están sincronizadas mediante el protocolo NTP, ajuste la fecha y la hora por medio del campo de selección. Para ajustar la fecha y la hora haga clic en el campo

sentación de los campos de texto depende de la introducción:

El valor correspondiente se **puede** introducir o modificar.

Campo obligatorio Se debe introducir el valor correspondiente.

El acceso y el control a/de Digital Data Interface se realizan por medio de una interfaz gráfica de usuario mediante un navegador de internet. Después de introducir la dirección IP se muestra la pantalla de inicio. En la pantalla principal se muestra de forma rápida y clara toda la información relativa a la bomba o la estación de bombeo. Además, aquí se accede al menú principal y al inicio de sesión del usuario. La representación de la pantalla de inicio varía según el modo de sistema seleccionado.

~ 1)	Legular Use 2		Digital Data I	nterface 3			wil	2 (4)=
\leq	Overview		Data Lo	Documentatio	on	Se	ttings	
KS F 1 S/N IP: PW	8 2.1-2/6 4: S0002B788 172.16.133.95 Birkenallee, Pumpe 1	Running H Pump Cyc Sensor St	ours: 97 es: 3 stus: • Reset Error	Vinding _{Tap} 2 VibX VibZ	999.00 0.11 0.14	°C TempOB	45.81 0.11 0.14	°C mm/s mm/s
Message (1	.00)	Code	Date - Time	VibHut _Y	0.14	8) town	0.00	mA
C EXIO Comm	unication Down	4030	2019-07-17 23:52:11	Input _{Carr}	0.00	mA		
Temp. Senso	er 2 Trip	3003	2019-07-17 23:52:07					
Temp. Senso	r 2 Warning	4012	2019-07-17 23:52:07					
Temp, Senso Temp, Senso	er 2 Fault	4003	2019-07-16 12:27:27					
FC Communi	ication Down	4031	2019-07-16 12:27:27	_				
😗 Temp. Senso	er 2 Trip	(9)3	2019-07-16 12:27:26	_				
Temp. Sensa	r 2 Warning	4012	2019-07-16 12:27:26	_				
C EXIO Commi	unication Down	4030	2019-07-16 09:25:42	_				
FC Communi Temp Seneral	r 3 Trip	4031	2019-07-16 08:51:27	_				
 Temp. Senso Temp. Senso 	r 2 Warning	4012	2019-07-16 08:51:26	_				
😧 Temp. Senso	r 2 Fault	4003	2019-07-16 08:51:26					
1	Volver							
2	Usuario con	sesión ini	ciada					
3	Licencia de s	Licencia de software/modo de sistema						
4	Menú de bar	ra lateral						
5	Navegar por	el menú	orincipal					
6	Menú princip	bal						
7	Datos de bo	mba						

5	Ν	lav	ega	r po	or e	el r	ner	าเ
-			,					

Valores del sensor 8 9 Protocolo de fallos



5.5.1 Pantalla de inicio: Modo de sistema DDI

Pantalla de inicio

5.5.2 Pantalla de inicio: Modo de sistema LPI

(1)	Regular Use 2		Nexos Lif	t Pump Intelligen	3)			witc	(4)
\leq	Overview	Function Modules	6	Data Logger		Documentation		Settings	(दु १
KS 8 F 12. S/N: IP: 1 PW E	1-2/6 \$00028788 72.16.133.95 Irkenallee, Pumpe 1	Running Hours: Pump Cycles: 9 Cleaning Cycles Sensor Status:	3 7 : 0 Reset Error		Winding _{Rep} 2 VIbX VIbZ	999.00 0.12 0.12	°C mm/s mm/s	44.94 0.13 0.14	°C mm/s mm/s
		MANUAL		OFF	Input _{Ovr}	0.00		0.00	kW
Message (10	0)	Code	Date - Time		Voltage	0.00	V Current	0.00	А
Motor Vibratio	n X - Warning	6002	2019-06-24 13:16:55		Frequency	0.00	Hz		
FC Communica	ation Down	4031	2019-06-14 09:22:40						
Temp. Sensor Temp. Consor	2 Warning	4012	2019-06-14 09:22:36						
Temp, Sensor Temp, Sensor	2 Trip	(9)	2019-06-14 09:22:36						
Motor Vibratio	n X - Warning	6002	2019-06-04 09:33:56						
O Motor Vibratio	n Y - Warning	6003	2019-06-04 09:33:56						
G FC Communica	ation Down	4031	2019-06-04 08:11:10						
Temp. Sensor	2 Warning	4012	2019-06-04 08:11:02						
• Temp. Sensor	z raut	4003	2019-06-04 08:11:02						
1	Mahiar								
1	voiver								
2	Usuario con s	esión inicia	ada						
3	Licencia de software/modo de sistema								
4	Menú de barra	a lateral							
5	Navegar por e	el menú pri	ncipal						
6	Menú principa	al							
7	Datos de bom	Datos de bomba							
8	Valores del se	Valores del sensor							
9	Protocolo de	Protocolo de fallos							
10	Modo de funcionamiento de la bomba								

5.5.3 Pantalla de inicio: Modo de sistema LSI En el modo de sistema LSI hay 2 pantallas de inicio diferentes:

Pantalla de inicio Slave

Cada bomba posee su propia pantalla de inicio. Mediante esta pantalla de inicio se pueden ver los datos de funcionamiento actuales de la bomba. Además, la bomba se configura por medio de esta pantalla de inicio.

• Pantalla de inicio Master

El sistema tiene posee una pantalla de inicio Master superior. Aquí se muestran los parámetros de funcionamiento de la estación de bombeo y de las distintas bombas. Además, los parámetros de regulación de la estación de bombeo se ajustan por medio de esta pantalla de inicio.

Pantalla de inicio Slave

<1 ·	A11	Legular Us 2		Nexos L	ift System Intellige	ence - Slave 3				wil	0 4=
	Overview	Funct	tion Modules	6	Data Logger	Do	ocumentation			Settings	(5)
	Rexa SOLID Q15-84 FKT 20.2M-4/32G-P4 S/N: 0123456789 IP: 172.18.232.10 Pumping station 1	0	Running Hours: 189 kWh : 0 Pump Cycles: 3936 Cleaning Cycles: 0 Sensor Status:	33	Contraction Reset Error	Winding _{Tap} 1 Winding _{Tap} 3 Winding _{Tap} 5 VibX	999.00 999.00 999.00 0.14	*c *c *c mm/s	Winding _{Top} 2 Winding _{Top} 4 TempOB VibY	999.00 999.00 38.94 0.13	*C *C *C mm/s
	Αυτο	10 MAN	IUAL		OFF	VibZ	0.13		Butty	0.12	mm/s
Messa	ge (100)		Code Date	- Time		VibHut _X	0.16	mm/s	Input _{Carr}	0.00	mA
() Temp. S	Sensor 5 Warning		4015 2020	11-15 23:39:02		Input _{Curr}	0.00	mA	P1	0.00	kW
G Temp. S	Sensor 5 Fault		4006 2020	11-15 23:39:02		Voltage	0.00	v	Current	0.00	А
 13 Temp. 9 14 Temp. 9 15 Temp. 9 	Sensor 5 Trip Sensor 4 Warning	\sim	3006 2020 4014 2020	11-15 23:39:01 11-15 23:39:00		Frequency	0.00	Hz			
G Temp. S	Sensor 4 Fault	9	4005 2020	11-15 23:39:00							
G Temp. 5	Sensor 3 Warning		4013 2020	11-15 23:38:59							
G Temp. S	Sensor 3 Fault		4004 2020	11-15 23:38:59							
Temp. S	Sensor 4 Trip		3005 2020	11-15 23:38:59							
C Temp. S	Sensor 2 Fault		4003 2020	11-15 23:38:58							
U femp. S	Sensor 3 Trip		3004 2020	11-15 23:38:58							
G femp. S	sensor z warning		4012 2020	11-15 23:38:57							

1	Volver
2	Usuario con sesión iniciada
3	Licencia de software/modo de sistema
4	Menú de barra lateral
5	Navegar por el menú principal
6	Menú principal
7	Datos de bomba
8	Valores del sensor
9	Protocolo de errores de la bomba
10	Modo de funcionamiento de la bomba
11	Cambie a la pantalla de inicio Master.

Pantalla de inicio Master



-	Volver
2	Usuario con sesión iniciada
3	Licencia de software/modo de sistema
4	Menú de barra lateral
5	Navegar por el menú principal
6	Menú principal
7	Visualización de las bombas existentes en el sistema con los datos de las bombas
8	Modo de funcionamiento del sistema
9	Protocolo de errores del sistema
10	Datos de funcionamiento de la estación de bombeo

5.5.4 Datos de bomba

En función del modo de sistema ajustado se muestran los siguientes datos de la bomba:

Datos de bomba	Modo de sistema						
	DDI	LPI	Principal LSI	Depen– diente LSI			
Modelo de bomba	•	•	•	•			
Tipo de motor	•	•	•	•			
Dirección IP	•	•	•	•			
Nombre de la instalación	•	•	•	•			
Horas de funcionamiento	•	•	•	•			
Ciclos de bombeo	•	•	•	•			
Ciclos de limpieza	-	•	•	•			
Estado de sensores	•	•	•	•			
Frecuencia de funcionamiento	_	•	•	•			
Modo de funcionamiento de la bomba	_	•	•	•			

Leyenda

- = no disponible, $\cdot =$ disponible

5.5.5 Valores del sensor

En función del modo de sistema ajustado y del equipo del motor se pueden mostrar los siguientes sensores:

Descripción	Pantalla	Modo de sistema			
		DDI	LPI	Depen– diente LSI	
Temperatura del bobinado 1	Winding 1	•	•	•	
Temperatura del bobinado 2	Winding 2	0	0	0	
Temperatura del bobinado 3	Winding 3	0	0	0	
Temperatura del cojinete superior	Bearing 4	0	0	0	
Temperatura del cojinete inferior	Bearing 5	0	0	0	
Sensor de temperatura de Digital Data In- terface	TempOB	•	•	•	
Sensor de vibración de Digital Data Interface	VibX, VibY, VibZ	•	•	•	
Sensor de vibración de soporte del motor	MotX, MotY	0	0	0	
Escape de cámara de separación	L.SC	0	0	0	
Escape de cámara de fugas	L.LC	0	0	0	
Consumo de potencia	P1	-	•	•	
Tensión asignada	Voltage	-	•	•	
Corriente nominal	Current –		•	•	
Frecuencia	Frequency	-	•	•	

Leyenda

- = no disponible, o = opcional, • = disponible

AVISO Solo se muestran los sensores que están montados. Las indicaciones varían en función del equipo del motor.

5.5.6 Modo de funcionamiento de la bomba

En los modos de sistema «LPI» y «LSI», la bomba se puede controlar directamente por medio de la pantalla principal:

- Off
 - Bomba desconectada.
- Manual

Conecte manualmente la bomba. La bomba opera hasta que se haga clic en el botón «Off» o se alcance el nivel de desconexión.

AVISO Para el funcionamiento manual introduzca una frecuencia para el punto de funcionamiento (véase el menú «Function Modules → Operating Mode → Frequency in Manual Mode»).

AVISO Modo de sistema «LSI»: un funcionamiento manual solo es posible cuando el modo de funcionamiento principal esté «OFF».
Auto

Funcionamiento automático de la bomba.

Modo de sistema «LPI»: especificación del valor de consigna mediante el control superior.

Modo de sistema «LSI»: especificación del valor de consigna mediante el sistema principal.

5.6 Menú de barra lateral



Leyenda

- = no necesario, o = en caso necesario, • = debe estar presente

*Red sin servidor DHCP

Digital Data Interface está ajustada de fábrica en DHCP. De este modo se verifican todos los

6.4 Configuración inicial parámetros de red necesarios por medio del servidor DHCP. Para la configuración inicial debe existir un servidor DHCP en la red. Así se pueden ajustar de manera fija las direcciones IP necesarias para el funcionamiento sin un servidor DHCP.

**Navegadores de internet compatibles

Los siguientes navegadores de internet son compatibles:

- Firefox 65 o superior
- Google Chrome 60 o superior

A continuación se muestran las instrucciones paso a paso para los distintos modos del sistema. Los requisitos para las instrucciones paso a paso son:

- Se indican todas las conexiones eléctricas necesarias.
- Para cada componente se definió una dirección IP fija.
- Ordenador portátil o panel táctil disponibles para acceder a la interfaz de usuario basada en web (Web-HMI).



AVISO

El usuario debe iniciar sesión para realizar ajustes.

Inicio de sesión de usuario por medio del menú de barra lateral:

- Nombre de usuario: user
- Contraseña: user

La contraseña de fábrica se modifica durante la configuración inicial.

6.4.1 Configuración inicial: modo de sistema «DDI»

Determine una dirección IP fija para los siguientes componentes antes de comenzar con la puesta en marcha inicial:

- Bomba
- Ordenador portátil/panel táctil (Web HMI)

Configuración de la bomba

1. Conecte la bomba con el servidor DHCP.

Para la configuración inicial debe existir un servidor DHCP en la red. Digital Data Interface está ajustada de fábrica en DHCP. De este modo se verifican todos los parámetros de red necesarios por medio del servidor DHCP.

- 2. Ajuste la dirección IP y la subred de la bomba en la configuración de red establecida. Settings
 → Digital Data Interface → Network Interface Settings Network Interface Settings [▶ 44]
- 3. Conecte de nuevo a la dirección IP ajustada.
- 4. Cuenta de usuario «Regular user»: modifique la contraseña de fábrica. Abra el menú de barra lateral y modifique el perfil de usuario. Modificación de la contraseña de fábrica para la cuenta de usuario «Regular User» [> 43]
- 5. Ajuste la hora/fecha. Para protocolizar correctamente todas las modificaciones en Digital Data Interface ajuste la hora y fecha actuales.

Settings \rightarrow Clock Clock [\triangleright 43]

- 6. Ajuste el idioma. Settings → Menu Language Menu Language [▶ 43]
- Determine una dirección IP fija para los siguientes componentes antes de comenzar con la puesta en marcha inicial:
 - Módulo I/O (si hubiera)
 - Convertidor de frecuencia
 - Bomba
 - Ordenador portátil/panel táctil (Web HMI)

Configuración del módulo I/O (si hubiera)

- 1. Tipo de señal de las entradas analógicas ajustado en el módulo I/O (establecer el jumper en la corriente o la entrada de tensión).
- Dirección IP y subred del módulo I/O ajustadas en la configuración de red establecida. 2. Véanse las instrucciones de instalación y funcionamiento del módulo I/O.
- 3. Conecte el módulo I/O a la red.

AVISO Salvo la dirección IP, el módulo I/O no requiere de otros ajustes de software.

6.4.2 Configuración inicial: modo de sistema «I Pl»

Configuración del convertidor de frecuencia

- 1. Conecte el convertidor de frecuencia a la red.
- Ajuste la dirección IP y subred del convertidor de frecuencia en la configuración de red establecida.

Véanse las instrucciones de instalación y funcionamiento del convertidor de frecuencia: parámetro 12-0

 Ajuste el modo de funcionamiento des convertidor de frecuencia en «Off». Véanse las instrucciones de instalación y funcionamiento del convertidor de frecuencia: pulse la tecla Off del dispositivo de control.

Configuración de la bomba

- Conecte la bomba con el servidor DHCP. Para la configuración inicial **debe** existir un servidor DHCP en la red. Digital Data Interface está ajustada de fábrica en DHCP. De este modo se verifican todos los parámetros de red necesarios por medio del servidor DHCP.
- Ajuste la dirección IP y la subred de la bomba en la configuración de red establecida. Settings → Digital Data Interface → Network Interface Settings [▶ 44]
- 3. Conecte de nuevo a la dirección IP ajustada.
- Cuenta de usuario «Regular user»: modifique la contraseña de fábrica. Abra el menú de barra lateral y modifique el perfil de usuario. Modificación de la contraseña de fábrica para la cuenta de usuario «Regular User» [▶ 43]
- 5. Ajuste la hora/fecha.

Para protocolizar correctamente todas las modificaciones en Digital Data Interface ajuste la hora y fecha actuales.

Settings \rightarrow Clock [\triangleright 43]

6. Ajuste el idioma.

Settings 🗲 Menu Language [🕨 43]

7. Ajuste el modo de sistema de la bomba en «LPI».
 Settings → Digital Data Interface → System Mode Selection [▶ 45]

AVISO Espere hasta que se actualice la pantalla.

- Ajuste el tipo y la dirección IP del convertidor de frecuencia en la Digital Data Interface. Settings → Frequency Converter → IP / Type Select [▶ 47]
- Ejecute la parametrización automática.
 Settings → Frequency Converter → Auto Setup [▶ 47]
- Ajuste los tiempos de rampa del convertidor de frecuencia en la Digital Data Interface. Settings → Frequency Converter → Ramp Settings [▶ 47]
- 11. Asigne funciones a las entradas/salidas del convertidor de frecuencia en la Digital Data Interface.
 - Settings \rightarrow Frequency Converter \rightarrow Digital Inputs [\triangleright 47]
 - Settings → Frequency Converter → Analog Inputs [▶ 48]
 - Settings \rightarrow Frequency Converter \rightarrow Relay Outputs [\triangleright 49]
 - Settings \rightarrow Frequency Converter \rightarrow Analog Outputs [\triangleright 50]
- Inicie «Adaptación automática de motor» en el convertidor de frecuencia. Véanse las instrucciones de instalación y funcionamiento del convertidor de frecuencia: parámetro 1–29

ATENCIÓN Ejecute la «Adaptación automática de motor» completa. La «Adaptación automática de motor» reducida puede causar resultados incorrectos.

AVISO Después de la «Adaptación automática de motor», compruebe el número de polos del motor: parámetro 1-39.

- Ajuste el tipo y la dirección IP del módulo I/O en la Digital Data Interface (si hubiera). Settings → I/O Extension → IP / Type Select [► 50]
- 14. Asigne funciones a las entradas/salidas del módulo I/O en la Digital Data Interface.
 Settings → I/O Extension → Digital Inputs [▶ 51]
 - Settings → I/O Extension → Analog Inputs [▶ 51] (solo Wilo I/O 2)
 - Settings \rightarrow I/O Extension \rightarrow Relay Outputs [\triangleright 52]

Activación de la bomba

1. Establezca el convertidor de frecuencia en el «Funcionamiento automático».

- Establezca la bomba en el «Funcionamiento automático».
 Function Modules → Operating Mode (bomba) [▶ 54]
- 3. Para poder utilizar la detección de obstrucciones mida la curva característica de referencia.

Function Modules → Clog Detection → Clog Detection – Teach Power Curve [▶ 55]

6.4.3 Configuración inicial: modo de sistema «LSI» Determine una dirección IP fija para los siguientes componentes antes de comenzar con la puesta en marcha inicial:

- Módulo I/O
- Para cada convertidor de frecuencia
- Para cada bomba
- Master-IP para acceso al sistema
- Ordenador portátil/panel táctil (Web HMI)

Configuración del módulo I/O

- 1. Tipo de señal de las entradas analógicas ajustado en el módulo I/O (establecer el jumper en la corriente o la entrada de tensión).
- 2. Dirección IP y subred del módulo I/O ajustadas en la configuración de red establecida. Véanse las instrucciones de instalación y funcionamiento del módulo I/O.
- 3. Conecte el módulo I/O a la red.

AVISO Salvo la dirección IP, el módulo I/O no requiere de otros ajustes de software.

Configuración de los convertidores de frecuencia 1...4

AVISO Repita los pasos 1 – 3 para cada convertidor de frecuencia.

- 1. Conecte el convertidor de frecuencia a la red.
- Ajuste la dirección IP y subred del convertidor de frecuencia en la configuración de red establecida.
 Véanse las instrucciones de instalación y funcionamiento del convertidor de frecuen-

Véanse las instrucciones de instalación y funcionamiento del convertidor de frecuencia: parámetro 12-0

 Ajuste el modo de funcionamiento des convertidor de frecuencia en «Off».
 Véanse las instrucciones de instalación y funcionamiento del convertidor de frecuencia: pulse la tecla Off del dispositivo de control.

Configuración de las bombas 1...4

AVISO Repita los pasos 1 – 13 para cada bomba.

- Conecte la bomba con el servidor DHCP. Para la configuración inicial **debe** existir un servidor DHCP en la red. Digital Data Interface está ajustada de fábrica en DHCP. De este modo se verifican todos los parámetros de red necesarios por medio del servidor DHCP.
- Ajuste la dirección IP y la subred de la bomba en la configuración de red establecida. Settings → Digital Data Interface → Network Interface Settings [▶ 44]
- 3. Conecte de nuevo a la dirección IP ajustada.
- Cuenta de usuario «Regular user»: modifique la contraseña de fábrica. Abra el menú de barra lateral y modifique el perfil de usuario. Modificación de la contraseña de fábrica para la cuenta de usuario «Regular User» [▶ 43]
- 5. Ajuste la hora/fecha.
 - Para protocolizar correctamente todas las modificaciones en Digital Data Interface ajuste la hora y fecha actuales.

Settings → Clock [▶ 43]

6. Ajuste el idioma.

Settings 🗲 Menu Language [🕨 43]

Ajuste el modo de sistema de la bomba en «LSI».
 Settings → Digital Data Interface → System Mode Selection [▶ 45]

AVISO Espere hasta que se actualice la pantalla.

En el modo de sistema «LSI» se clasifican los ajustes y las funciones por principal y dependiente. Observe la vista general de los Ajustes [▶ 42] y Módulos de función [▶ 53].

Asigne la bomba al sistema.
 Settings → Digital Data Interface → LSI Mode System Settings [▶ 45]

AVISO Introduzca la misma dirección IP principal para cada bomba.

- Ajuste el tipo y la dirección IP del convertidor de frecuencia en la Digital Data Interface. Settings → Frequency Converter → IP / Type Select [▶ 47]
- Ejecute la parametrización automática.
 Settings → Frequency Converter → Auto Setup [▶ 47]
- Ajuste los tiempos de rampa del convertidor de frecuencia en la Digital Data Interface. Settings → Frequency Converter → Ramp Settings [▶ 47]
- 12. Asigne funciones a las entradas/salidas del convertidor de frecuencia en la Digital Data Interface.

Settings \rightarrow Frequency Converter \rightarrow Digital Inputs [\triangleright 47]

Settings → Frequency Converter → Relay Outputs [▶ 49]

Settings → Frequency Converter → Analog Outputs [▶ 50]

 Inicie «Adaptación automática de motor» en el convertidor de frecuencia. Véanse las instrucciones de instalación y funcionamiento del convertidor de frecuencia: parámetro 1–29

ATENCIÓN Ejecute la «Adaptación automática de motor» completa. La «Adaptación automática de motor» reducida puede causar resultados incorrectos.

AVISO Después de la «Adaptación automática de motor», compruebe el número de polos del motor: parámetro 1-39.

Configuración de los ajustes de sistema

- Acceda a la pantalla de inicio «Principal» del sistema. Introduzca la dirección Master-IP o haga clic en el símbolo de la casa de la pantalla de inicio Slave.
- Compruebe los ajustes de hora/fecha. Settings → Clock [▶ 43]
- Compruebe los ajustes de idioma. Settings → Menu Language [▶ 43]
- Ajuste el tipo y la dirección IP del módulo I/O en la Digital Data Interface. Settings → I/O Extension → IP / Type Select [▶ 50]
- Asigne funciones a las entradas/salidas del módulo I/O en la Digital Data Interface. Settings → I/O Extension → Digital Inputs [▶ 51]

Settings \rightarrow I/O Extension \rightarrow Analog Inputs [\triangleright 51]

Settings \rightarrow I/O Extension \rightarrow Relay Outputs [\triangleright 52]

- Seleccione el modo de regulación: Auto Mode Selection
 Function Modules → Operating Mode → Operating Mode (sistema) [▶ 57]
- 7. Ajuste lo límites del sistema.
 - Function Modules \rightarrow System Limits \rightarrow Levels [\triangleright 57]
 - Function Modules → System Limits → Dry Run Sensor Selection [▶ 58]
 - Function Modules → System Limits → Pump Limits and Changer [▶ 58]
 - Function Modules \rightarrow System Limits \rightarrow Min/Max Frequency [\triangleright 58]
- 8. Configure los parámetros para el modo de regulación:

Level Control
 Function Modules → Level Controller → Stop Level [▶ 59]
 Function Modules → Level Controller → Level 1...6 [▶ 60]
 PID
 Function Modules → PID Controller → PID Settings [▶ 60]
 Function Modules → PID Controller → Controller Parameter [▶ 61]
 HE-Controller
 Function Modules → High Efficiency(HE) Controller → Control Settings [▶ 61]
 Function Modules → High Efficiency(HE) Controller → Pipe Settings [▶ 62]

AVISO Cuando estén guardados todos los datos sobre la tubería, ejecute «Calcular tubería».

Function Modules \rightarrow High Efficiency(HE) Controller \rightarrow Tank Geometry [\triangleright 62]

Activación de la bomba

AVISO Repita los pasos 1 – 4 para cada bomba y cada convertidor de frecuencia.

- 1. Acceda a la pantalla de inicio «Dependiente» de la bomba.
- Establezca el convertidor de frecuencia en el «Funcionamiento automático». Véanse las instrucciones de instalación y funcionamiento del convertidor de frecuencia: pulse la tecla Auto On del dispositivo de control.
- Establezca la bomba en el «Funcionamiento automático».
 Function Modules → Operating Mode (bomba) [▶ 54]
- 4. Para poder utilizar la detección de obstrucciones mida la curva característica de referencia.

Function Modules → Clog Detection → Clog Detection – Teach Power Curve [▶ 55]

Activación del sistema

- 1. Acceda a la pantalla de inicio «Principal» del sistema.
- Establezca el sistema en el «Funcionamiento automático»: Operating Mode Selection Function Modules → Operating Mode → Operating Mode (sistema) [▶ 57]



AVISO

El usuario debe iniciar sesión para realizar ajustes.

Inicio de sesión de usuario por medio del menú de barra lateral:

- Nombre de usuario: user
- Contraseña: user

La contraseña de fábrica se modifica durante la configuración inicial.

Vista general de los ajustes según el modo de sistema.

Ajustes	Modo de sistema			
	DDI	LPI	Master de LSI	Slave de LSI
Menu Language	•	•	•	-
Clock	•	•	•	-
Units	•	•	-	•
Digital Data Interface				
Network Interface Settings	•	•	-	•
Proxy Settings	•	•	-	•
System Mode Selection	•	•	-	•
LPI Control Settings	-	•	-	-
LSI Mode System Settings	-	-	-	•
Limits Temperature Sensors	•	•	-	•
Limits Vibration Sensors	•	•	_	•
Frequency Converter				
IP/Type Select	-	•	-	•
Auto Setup	-	•	-	•
Ramp Settings	-	•	-	•
Digital Inputs	_	•	_	•
Analog Inputs	-	•	-	-
Relay Outputs	-	•	-	•
Analog Outputs	-	•	-	•
I/O Extension				
IP/Type Select	•	•	•	-
Digital Inputs	•	•	•	-
Analog Inputs (solo Wilo IO 2)	•	•	•	-
Relay Outputs	•	•	•	-
Alarm / Warning Types				
Changeable Alarms	•	•	_	•

Ajustes	Modo de sistema			
	DDI	LPI	Master de LSI	Slave de LSI
Changeable Warnings	•	•	-	•
			1	1

Leyenda

- = no disponible, $\cdot =$ disponible

6.5.1 Modificación de la contraseña de fábrica para la cuenta de usuario «Regular User»

Logged in as User	
Old password:	
New password:	
New password again:	
	Change my password

Menu Language

Para modificar la contraseña de fábrica abra el menú de barra lateral y haga clic en «Edit profile».

- Old password: introduzca la contraseña actual (de fábrica: «user»)
- New password: Introduzca la nueva contraseña: •
 - Contraseña alfanumérica con al menos dos números.
 - Longitud: mín. 6 caracteres, máx. 10 caracteres.
- New password again: Introduzca la nueva contraseña.
- Para aplicar la nueva contraseña haga clic en «Change my password». •

AVISO Si se pierde la contraseña, comuníqueselo al servicio técnico. El servicio técnico puede restablecer la contraseña de fábrica.

El idioma de los menús y el idioma de los textos de ayuda se pueden ajustar por separado.

- Menu Language Ajuste de fábrica: inglés
- Help Text Language

6.5.3 Clock

6.5.2

Select Language

Menu Language

Help Text Language

Clock Settings	
Auto Time	•
Date / Time	2019-07-15 15:29:00
	Save

English

Deutsch

1>

re	Ajuste de fábrica: inglés

La indicación de fecha y hora puede sincronizarse por medio del protocolo NTP o ajustarse manualmente.

Auto Time •

> La hora y la fecha se sincronizan por medio del protocolo NTP. El servidor NTP deseado se introduce en el menú «Network Interface Settings» (véase el menú: «Settings > Digital Data Interface \rightarrow Network Interface Settings»).

Ajuste de fábrica: ON

• Date / Time

Para ajustar manualmente la hora y la fecha desactive la función «Auto Time» y haga clic en el campo. Se abre una ventana con un calendario y dos controles deslizantes para las horas y los minutos.

6.5.4 Units

Units Settings

Temperature

Vibration

Power

Pressure

Flow

Level

Establecimiento de las unidades:

- Temperature Ajuste de fábrica: °C
 - Entrada: °C, °F
 - Vibration

1>

٦>

1>

 $\left|\right>$

7>

75

mm/s

kW

bar

m³/h

m

<

- Ajuste de fábrica: mm/s
- Entrada: mm/s, in/s
- . Power
 - Ajuste de fábrica: kW Entrada: kW, hp
- Pressure
- Ajuste de fábrica: bar Entrada: bar, psi
- Flow
- Ajuste de fábrica: l/s Entrada: l/s, m³/h, US.liq.gal/min l evel
- Ajuste de fábrica: m Entrada: m. ft

6.5.5 **Digital Data Interface**

	Austes busicos de Digital Data internace.
Network Interface Settings V	Network Interface Settings
Proxy Settings V	Ajustes para las comunicaciones de red
System Mode Selection \vee	Proxy Settings
LPI Control Settings V	Ajustes para un servidor Proxy
Limits Temperature Sensors	• System Mode Selection (solo visible para usuarios con sesión iniciada)
Limits Vibration Sensors	Selección del modo de sistema deseado (DDI, LPI, LSI)
	LPI Control Settings

Ajuste para la especificación del valor de consigna de la bomba

• Limits Temperature Sensors Valores límite de advertencia y alarma

Aiustes básicos de Digital Data Interface

- Limits Vibration Sensors Valores límite de advertencia y alarma
- 6.5.5.1 Network Interface Settings Ajustes básicos para el acceso de red de la bomba a la red local. Interface name Nombre fijo de la interfaz de Ethernet. IP Address Dirección IP de Digital Data Interface. Ajuste de fábrica: se transmite por medio de DHCP Subnet Mask Máscara de subred de Digital Data Interface. Ajuste de fábrica: se transmite por medio de DHCP MAC Address Indicación de la dirección MAC. Gateway IP Address Dirección IP de la puerta de enlace (del router). Ajuste de fábrica: se transmite por medio de DHCP Enable DHCP Por medio del protocolo DHCP se transmiten automáticamente los ajustes de red locales. Ajuste de fábrica: ON Si se desconecta el protocolo DHCP, introduzca los siguientes datos: - IP Address Subnet Mask Gateway IP Address Custom DNS ATENCIÓN Si se introducen valores no válidos, tras su almacenamiento ya no se podrá acceder a la bomba. Use DNS from DHCP La dirección IP del servidor DNS se transmite por medio del protocolo DHCP. Aiuste de fábrica: ON Si se desconectan esta función o el protocolo DHCP, introduzca manualmente la dirección IP del servidor DNS.
 - Custom DNS Dirección IP del servidor DNS.
 - Use NTP from DHCP El servidor DHCP transmite la hora y fecha actuales mediante el protocolo NTP. Ajuste de fábrica: ON Si se desconectan esta función o el protocolo DHCP, introduzca manualmente la dirección IP/el dominio del servidor NTP.
 - Custom NTP Server Dirección del servidor NTP para la sincronización de tiempo. Ajuste de fábrica: pool.ntp.org
 - Transferred Bytes/Received Bytes Indicación de los paquetes de datos transmitidos y recibidos.

Notwork Interface Settings	
Network Interface Settings	^
Interface name	eth0
IP Address	172.16.133.95
Subnet Mask	255.255.248.0
MAC Address	C8:DF:84:AC:42:90
Gateway IP Address	172.16.128.1
Enable DHCP	-
Use DNS from DHCP	-
Use NTP from DHCP	-
Transferred Bytes	21621250
Received Bytes	11898029

6.5.5.2 Proxy Settings

Proxy Settings	^
Enable Proxy	00
Server URL	
Port	
Username	
Password	
	Save

<

LSI

6.5.5.3 System Mode Selection

System Mode Selection

System Mode

Ajustes básicos para el acceso de red por medio del servidor Proxy.

- Enable Proxy
- Ajuste de fábrica: OFF
- Server URL

Dominio o dirección IP del servidor Proxy.

- Port
 - Puerto de red a través del cual se realiza la comunicación al servidor.
- Username
 - Nombre de inicio de sesión
- Password

Contraseña de inicio de sesión

El control posee tres modos de sistema diferentes: «DDI», «LPI» y «LSI». La habilitación de los modos de sistema posibles se realiza mediante una clave de licencia. Los modos de sistema son compatibles con versiones anteriores.

 System Mode Selection Ajuste de fábrica: según licencia Entrada: DDI, LPI, LSI

Descripción de cada modo de sistema:

• Modo de sistema DDI

Modo de sistema sin funciones de control. Solo se registran, evalúan y guardan los valores de los sensores de temperatura y de vibración. El control de la bomba y del convertidor de frecuencia (si hubiera) se realiza por medio del control superior del operador.

• Modo de sistema LPI

Modo de sistema con función de control para el convertidor de frecuencia y la detección de obstrucciones. La combinación bomba/convertidor de frecuencia funciona como unidad, el control del convertidor de frecuencia se realiza por medio de la bomba. De este modo se pueden detectar las obstrucciones y, en caso necesario, iniciar un proceso de limpieza. El control de la bomba en función del nivel se realiza por medio del control superior del operador.

Modo de sistema LSI

Modo de sistema para controlar completamente la estación de bombeo con hasta cuatro bombas. En este caso, una bomba opera como principal y las demás bombas como secundarias. La bomba principal controla todas las demás bombas en función de los parámetros de la instalación.

Ajustes básicos para el modo de sistema «LPI».

Control Source

Especificación del valor de consigna del control superior.

Ajuste de fábrica: Analog

Entrada: Analog, Bus, Fix frequency

– Analog

Los valores del control superior se transmiten de forma analógica al convertidor de frecuencia o a un módulo I/O. AVISO Una entrada analógica debe estar configurada con el valor «Valor de consigna».

– Bus

Los valores del control superior se transmiten a la bomba por medio de la red de Ethernet. Como protocolos de comunicación se utilizan ModBus TCP u OPC UA.

- Fix frequency
 - La bomba opera con una frecuencia fija.
- Fix Frequency Value

Si en el ajuste «Control Source» se ha seleccionado el valor «Fix frequency», introduzca aquí la frecuencia correspondiente.

Ajuste de fábrica: 0 Hz

Entrada: de 25 Hz a frecuencia máxima (f_{op}) según la placa de características





6.5.5.5 LSI Mode System Settings

6.5.5.6 Limits Temperature Sensors

Limits Temperature Sensors

Temp. Input 1 - Warning

Temp. Input 2 - Warning

Temp. Input 3 - Warning

Temp. Input 4 - Warning

Temp. Input 5 - Warning

Temp. Input 5 - Trip

Temp. Input 1 - Trip

Temp. Input 2 - Trip

Temp. Input 3 - Trip

		'
LSI Mode System Settings	^	•
Enable	••	
Master IP	172.18.232.11	
	Save	•

Agrupación de hasta 4 bombas en un sistema.

- Enable
 - Active la bomba en el sistema. Ajuste de fábrica: OFF
- Master IP

Dirección IP fija por medio de la cual se puede acceder al sistema, incl. la pantalla de inicio del sistema. El operador debe definir la dirección IP. La pertenencia de las bombas al sistema se define por medio de esta dirección IP estática. Introduzca la Master IP en todas las bombas de un sistema. La función «Principal» se asigna automáticamente a una bomba del sistema (principal redundante).

AVISO Configure todas las direcciones IP (dependiente y principal) en la misma subred.

Vista general de los posibles sensores de temperatura e introducción de valores límite.

Vista general de sensores de temperatura

N.°	Descripción	Pantalla
Temp. entrada 1	Temperatura del bobinado 1	Winding Top/Bot 1
Temp. entrada 2	Temperatura del bobinado 2	Winding 2
Temp. entrada 3	Temperatura del bobinado 3	Winding 3
Temp. entrada 4	Temperatura del soporte de motor superior	Bearing Top 4
Temp. entrada 5	Temperatura del soporte de motor inferior	Bearing Bot 5

Introducción de los valores límite

- Temp. Input 1 Warning Valor límite para una advertencia en °C. Ajuste de fábrica: especificación de fábrica Entrada: de 0 °C a la especificación de fábrica
 - Entrada: de U C a la especificación de labrica
- Temp. Input 1 Trip
 - Valor límite para la desconexión de la bomba en °C.
 - Ajuste de fábrica: especificación de fábrica

Entrada: de 0 °C a la especificación de fábrica. El valor debe ser 2 °C superior al valor límite para la advertencia.

Leyenda

«1» es el comodín para los números de entrada de 1 a 5.

6.5.5.7 Limits Vibration Sensors

Limits Vibration Sensors		^
Vibration X - Warning	mm/s	15
Vibration X - Trip	mm/s	50
Vibration Y - Warning	mm/s	15
Vibration Y - Trip	mm/s	50
Vibration Z - Warning	mm/s	12
Vibration Z - Trip	mm/s	50
Vibration Input 1 - Warning	mm/s	50
Vibration Input 1 - Trip	mm/s	50
Vibration Input 2 - Warning	mm/s	50
Vibration Input 2 - Trip	mm/s	50

Vista general de los posibles sensores de vibración e introducción de valores límite.

Vista general de sensores de vibración

N.°	Descripción	Pantalla
Vibraciones X, Y, Z	Sensores de vibración en DDI	VibX, VibY, VibZ
Vibración de entrada 1/en- trada 2	Entrada para sensor de vibra- ción externo	VibHut, VibTop, VibBot

Introducción de los valores límite

- Vibration X Warning Valor límite para una advertencia en mm/s. Ajuste de fábrica: especificación de fábrica Entrada: de 0 % a la especificación de fábrica
- Vibration X Trip
 - Valor límite para la desconexión de la bomba en mm/s.
 - Ajuste de fábrica: especificación de fábrica

Entrada: de 0 % a la especificación de fábrica. El valor debe ser un 2 % superior al valor límite para la advertencia.

Leyenda

«X» es el comodín para los números de entrada X, Y, Z, 1 o 2.

Vista general de los pos

Vista general de sensore: 100

110

100

110

100

110 90

100

90

100

6.5.6 Frequency Converter

6.5.6.1 IP / Type Select

6.5.6.2 Auto Setup

IP / Type Select

IP Address

Type Select

Auto Setup

IP / Type Select	\sim
Auto Setup	\sim
Ramp Settings	\sim
Digital Inputs	\sim
Analog Inputs	\sim
Relay Outputs	\sim
Analog Outputs	\sim

Ajustes básicos del convertidor de frecuencia:

- IP / Type Select
- Ajustes para la comunicación con el convertidor de frecuencia
- Auto Setup
- Configuración automática del convertidor de frecuencia
- Ramp Settings

192 168 179 152

WILO EFC

- Especificaciones de tiempo para las rampas de arranque y frenado
- Digital Inputs
 Configuración de las entradas digitales.
- Analog Inputs Configuración de las entradas analógicas.
- Relay Outputs
- Configuración de las salidas de relé.
- Analog Outputs Configuración de las salidas analógicas.

Ajuste básico para la comunicación entre la bomba y el convertidor de frecuencia.

- IP Address Dirección IP del convertidor de frecuencia.
 Type Select
 - Seleccione el convertidor de frecuencia adecuado. Ajuste de fábrica: Wilo-EFC

Con la parametrización automática Digital Data Interface configura los ajustes básicos del convertidor de frecuencia conectado. Tenga en cuenta los siguientes puntos:

- La parametrización automática sobrescribe todos los ajustes del convertidor de frecuencia.
- La parametrización automática configura la ocupación de las entradas digitales.
- Después de la parametrización automática ejecute una adaptación automática del motor en el convertidor de frecuencia.

Ejecute la parametrización automática.

- Se ha introducido la dirección IP del convertidor de frecuencia.
- Se ha seleccionado el convertidor de frecuencia correcto.
- El convertidor de frecuencia está en «Parada»
- 1. Haga clic en «Start Parameter Transfer».
- 2. Se inicia «Auto Setup».
- 3. Al finalizar la transmisión aparece el mensaje «Succesfully Completed».

6.5.6.3 Ramp Settings

Ramp Settings	^	
Starting Ramp	s 5	
Braking Ramp	s 5	
	Save	

 Starting Ramp Especificación de tiempo en segundos. Ajuste de fábrica: 5 s Entrada: de 1 s a 20 s

Braking Ramp
 Especificación de tiempo en segundos.
 Ajuste de fábrica: 5 s
 Entrada: de 1 s a 20 s

6.5.6.4 Digital Inputs

Digital Inputs	^
Input 18 Function	Start
Input 19 Function	< Not In Use
Input 27 Function	External Off (Inverse)
Input 29 Function	< Not In Use
Input 32 Function	< Not In Use >
Input 33 Function	PTC/WSK
Input 37 Function	Safe Torque Off (optional)

Asignación de las funciones disponibles a las entradas correspondientes. La denominación de los abrazaderos de entrada coincide con la denominación en el convertidor de frecuencia Wilo-EFC.

Mediante la parametrización automática se predefinen de manera fija las siguientes entradas:

- Input 18 Function
 Función: inicio
 Descripción: señal de ON/OFF del control superior.
- Input 27 Function
- Función: External Off (Inverse)

Descripción: desconexión a distancia mediante interruptor independiente. **AVISO La entrada conmuta directamente el convertidor de frecuencia.**

 Input 33 Function Función: PTC/WSK.

Descripción: conexión del sensor de temperatura en el hardware en la bobina del motor.

Input 37 Function

Función: Safe Torque Off (STO) – desconexión segura.

Descripción: desconexión de la bomba en el hardware mediante el convertidor de frecuencia, independientemente del control de bomba. No se puede reconectar automáticamente (bloqueo de reconexión).

PELIGRO Si la bomba se utiliza en áreas con riesgo de explosión, conecte aquí el sensor de temperatura y la protección contra marcha en seco del hardware. Para ello instale en el convertidor de frecuencia la tarjeta enchufable «MCB 112» disponible de manera opcional.

Se pueden asignar libremente las funciones disponibles a las siguientes entradas:

- Input 19 Function
- Input 29 Function
- Input 32 Function
- Ajuste de fábrica: Not In Use Entrada:
 - High Water

Señal de nivel de inundación.

- Dry Run
- Señal de protección contra marcha en seco.
- Leakage Warn

Señal de control externo de la sección impermeable. En caso de fallo se emite un mensaje de advertencia.

Leakage Alarm

Señal de control externo de la sección impermeable. En caso de fallo se desconecta la bomba. El comportamiento posterior se puede ajustar mediante el tipo de alarma en la configuración.

Reset

Señal externa para restablecer las indicaciones de fallo.

 High Clogg Limit
 Activación de la tolerancia máxima («Power Limit – High») para la detección de obstrucciones.

AVISO La asignación de las entradas debe coincidir con la ocupación del hardware en el convertidor de frecuencia.

6.5.6.5 Analog Inputs

Analog Inputs	^
Input 53 Function	< Not In Use >
Input 53 Type	< 420mA >
Input 53 Scale Max	1
Input 54 Function	< Not In Use
Input 54 Type	< 420mA >
Input 54 Scale Max	1

Asignación de las funciones y los tipos de entrada disponibles a las entradas correspondientes. La denominación de los bornes de entrada coincide con la denominación en el convertidor de frecuencia Wilo-EFC.

Se pueden configurar las siguientes entradas:

- Input 53 Function
- Input 54 Function

AVISO La asignación debe coincidir con la ocupación del hardware en el convertidor de frecuencia.

- Input 53 Function/Input 54 Function Ajuste de fábrica: Not In Use Entrada:
 - External Control Value

Especificación del valor de consigna para controlar la velocidad de la bomba como señal analógica por medio del control superior.

Level

Registro del nivel de llenado actual para el registro de datos. Base para las funciones «Aumento» y «Descenso» de nivel en la salida digital.

- Pressure

Registro de la presión de sistema actual para el registro de datos.

Flow

Registro del caudal actual para el registro de datos.

• Input 53 Type/Input 54 Type

Ajuste el tipo de señal (tensión [U] o corriente [I]) del hardware en el convertidor de frecuencia. Observe las instrucciones de instalación y funcionamiento del convertidor de frecuencia.

Ajuste de fábrica: 4...20 mA

- Entrada:
- 0...20 mA
- 4...20 mA
- 0...10 V
- Input 53 Scale Max/Input 54 Scale Max
- Ajuste de fábrica: 1

Entrada: valor máximo como valor numérico real con unidad. Las unidades de los valores de regulación son:

- Level = m
- Pressure = bar
- Flow = l/s

Carácter de separación para decimales: punto

6.5.6.6 Relay Outputs

Relay Outputs			^
Relay 1 Function	<	Not In Use	>
Relay 1 Invert			•
Relay 2 Function	<	Not In Use	
Relay 2 Invert			•
		s	ave

Asignación de las funciones disponibles a las salidas correspondientes. La denominación de los abrazaderos de salida coincide con la denominación en el convertidor de frecuencia Wilo-EFC.

Se pueden configurar las siguientes salidas:

Relay 1 Function

Relay 2 Function

AVISO La asignación debe coincidir con la ocupación del hardware en el convertidor de frecuencia.

- Relay 1 Function/Relay 2 Function Ajuste de fábrica: Not In Use
 - Entrada:
 - Run

Indicación individual de funcionamiento de la bomba

- Rising Level
 Mensaje en caso de aumento de nivel.
- Falling Level

Mensaje en caso de descenso de nivel.

- Error
 - Indicación simple de avería de la bomba: alarma.
- Warning
- Indicación simple de avería de la bomba: advertencia.
- Cleaning
 - Mensaje cuando se inicia la secuencia de limpieza de la bomba.
- Relay 1 Invert/Relay 2 Invert
 Modo de trabajo de la salida: normal o invertida.
 Ajuste de fábrica: OFF (normal)

Asignación de las funciones disponibles a las salidas correspondientes. La denominación de los bornes de salida coincide con la denominación en el convertidor de frecuencia Wilo-EFC.

- Se pueden configurar las siguientes salidas:
- Output 42 Function

AVISO La asignación debe coincidir con la ocupación del hardware en el convertidor de frecuencia.

- Output 42 Function Ajuste de fábrica: Not In Use Entrada:
 - _____
 - Frequency
 - Emisión de la frecuencia real actual.
 - Level

Emisión del nivel de llenado actual. AVISO Para la emisión se debe conectar la sonda correspondiente a una entrada.

- Pressure

Emisión de la presión de trabajo actual. AVISO Para la emisión se debe conectar la sonda correspondiente a una entrada.

Flow

Emisión de la cantidad de caudal actual. AVISO Para la emisión se debe conectar la sonda correspondiente a una entrada.

Output 42 Type

Ajuste de fábrica: 4...20 mA Entrada:

- 0...20 mA
- 4...20 mA
- Output 42 Scale Max Ajuste de fábrica: 1 Entrada: valor máximo como valor numérico real sin unidad, carácter de separación para decimales: punto

6.5.7 I/O Extension

	Ajustes básicos de los módulos I/O (ampliaciones de entrada/salida):
IP / Type Select	IP / Type Select
Digital Inputs	Ajustes para la comunicación con el módulo I/O.
Analog Inputs	Digital Inputs
Relay Outputs	Configuración de las entradas digitales.
	Analog Inputs

- Configuración de las entradas analógicas (solo disponible enWilo I/O 2).
- Relay Outputs

Configuración de las salidas de relé. El número de salidas depende del módulo I/O seleccionado.

6.5.6.7 Analog Outputs

Analog Outputs	^
Output 42 Function	< Not In Use
Output 42 Type	< 020mA >
Output 42 Scale Max	1
	Save

6.5.7.1 IP / Type Select

6.5.7.2 Digital Inputs

Digital Inputs

Input 1 Function

Input 2 Function

Input 3 Function

Input 4 Function

Input 5 Function

Input 6 Function

IP / Type Select	^
Enable I/O Extension	-
IP Address	192.168.1.201
Type Select	< WILO IO 2
	Save

Not In Use

15

15

72

15

Ajuste básico para la comunicación entre la bomba y el módulo I/O.

- Enable I/O Extension Función de conexión/desconexión. Ajuste de fábrica: OFF
 IP Address
 - Dirección IP del módulo I/O.
- Type Select
 - Seleccione el módulo I/O. Ajuste de fábrica: Wilo IO 1 Entrada: Wilo IO 1 (ET-7060), Wilo IO 2 (ET-7002)

Asignación de las funciones disponibles a las entradas correspondientes. La denominación de los bornes de entrada coincide con la denominación en el módulo I/O. Se pueden asignar libremente las funciones disponibles a las siguientes entradas:

- Input 1 Function
- Input 2 Function
- Input 3 Function
- Input 4 Function
- Input 5 FunctionInput 6 Function
- Ajuste de fábrica: Not In Use Entrada:

AVISO En el modo de sistema LPI, las funciones del módulo I/O son idénticas a las del convertidor de frecuencia. La siguiente descripción está destinada al modo de sistema LSI.

– High Water

Señal de nivel de inundación.

Dry Run

Señal de protección contra marcha en seco.

– Reset

Señal externa para restablecer las indicaciones de fallo.

System Off

Señal externa para desconectar el sistema.

Trigger Start Level

Inicie el proceso de bombeo. El pozo se bombea hasta el nivel de desconexión.

Alternative Start Level

Active el nivel de conexión alternativo.

AVISO La asignación debe coincidir con la ocupación del hardware en el módulo I/O.

6.5.7.3 Analog Inputs

Analog Inputs	^
Input 1 Function	Not In Use
Input 1 Type	< 420mA >
Input 1 Scale Max	1
Input 2 Function	< Not In Use >
Input 2 Type	< 420mA >
Input 2 Scale Max	1
Input 3 Function	< Not In Use >
Input 3 Type	< 420mA >
Input 3 Scale Max	1
	Save

Asignación de las funciones disponibles a las entradas correspondientes. La denominación de los bornes de entrada coincide con la denominación en el módulo I/O. Se pueden asignar libremente las funciones disponibles a las siguientes entradas:

- Input 1 Function
- Input 2 Function
- Input 3 Function

Ajustes

- Input 1 Function...Input 3 Function
- Ajuste de fábrica: Not In Use

Entrada:

AVISO En el modo de sistema LPI, las funciones del módulo I/O son idénticas a las del convertidor de frecuencia. La siguiente descripción está destinada al modo de sistema LSI.

Level

Especificación del valor de consigna para los modos de regulación en el modo de sistema LSI.

AVISO Requisito para el modo de sistema LSI. Ocupe una entrada con esta función.

Pressure

Registro de la presión de sistema actual para el registro de datos.

AVISO Se puede utilizar como valor de regulación para el regulador PID.

Flow

Registro del caudal actual para el registro de datos.

AVISO Se puede utilizar como valor de regulación para los reguladores PID y HE.

External Control Value

Especificación del valor de consigna de un control superior para controlar la estación de bombeo como señal analógica. AVISO En el modo de sistema LSI, la estación de bombeo funciona de manera autosuficiente de un control superior. Si la especificación del valor de consigna debe ser realizada por un control superior, póngase en contacto con el servicio técnico.

• Input 1 Type...Input 3 Type

El rango de medición seleccionado se transmite al módulo I/O. **AVISO Ajuste el tipo de señal (corriente o tensión) del hardware. Observe las instrucciones del fabricante.** Ajuste de fábrica: 4...20 mA

Entrada:

- 0...20 mA
- 4...20 mA
- 0...10 V
- Input 1 Scale Max...Input 3 Scale Max
 - Ajuste de fábrica: 1

Entrada: valor máximo como valor numérico real con unidad. Las unidades de los valores de regulación son:

- Level = m
- Pressure = bar
- Flow = l/s

Carácter de separación para decimales: punto

6.5.7.4 Relay Outputs

Relay Outputs			^
Relay 1 Function	<	Not In Use	>
Relay 1 Invert			h
Relay 2 Function	<	Not In Use	>
Relay 2 Invert			
Relay 3 Function	<	Not In Use	>
Relay 3 Invert			

Asignación de las funciones disponibles a las salidas correspondientes. La denominación de los bornes de salida coincide con la denominación en el módulo I/O. Se pueden asignar libremente las funciones disponibles a las siguientes salidas:

- Relay 1 Function
- Relay 2 Function
- Relay 3 Function
- Relay 4 Function
- Relay 5 Function
- Relay 6 Function

AVISO El Wilo IO 2 solo tiene 3 salidas de relé.

Ajustes

Relay 1 Function...Relay 6 Function
 Ajuste de fábrica: Not In Use

Entrada:

AVISO En el modo de sistema LPI, las funciones del módulo I/O son idénticas a las del convertidor de frecuencia. La siguiente descripción está destinada al modo de sistema LSI.

– Run

Indicación general de funcionamiento

- Rising Level
- Mensaje en caso de aumento de nivel.
- Falling Level
 Mensaje en caso de descenso de nivel.
- System Warning Indicación general de avería: advertencia.
- System Error
 - Indicación general de avería: error.
- Cleaning Mensaje cuando está activa una secuencia de limpieza de una bomba.

 Relay 1 Function...Relay 6 Function Modo de trabajo de la salida: normal o invertida. Ajuste de fábrica: OFF (normal)

6.5.8 Alarm / Warning Types

Changeable Alarms
Changeable Warnings
changeable warnings

6.5.8.1 Changeable Alarms

Changeable Alarms	^
Dry Run Detected	< Alarm Type B
Leakage (External Input)	Alarm Type B
Temp. Sensor 1 Trip	Alarm Type B
Temp. Sensor 2 Trip	Alarm Type B
Temp. Sensor 3 Trip	Alarm Type B
Temp. Sensor 4 Trip	Alarm Type B
Temp. Sensor 5 Trip	Alarm Type B
Motor Overload	Alarm Type B
Motor Overtemp.	Alarm Type B

Para determinados mensajes de alarma y de advertencia se puede determinar la prioridad en dos niveles.

Para los mensajes de alarma representados se pueden asignar las siguientes prioridades:

- Alert Type A: En caso de fallo se desconecta la bomba. El mensaje de alarma se debe restablecer manualmente:
 - Reset Error en la página de inicio
 - Función «Reset» en una entrada digital del convertidor de frecuencia o del módulo I/O
 Señal correspondiente mediante bus de campo
- Alert Type B: En caso de fallo se desconecta la bomba. Si se ha subsanado el fallo, se restablece automáticamente el mensaje de alarma.

6.5.8.2 Changeable Warnings

Changeable Warnings	^
Emerged Operation Trigger	Warning Type C
Clog Detection	Varning Type D
Vibration X - Warning	Warning Type C
Vibration Y - Warning	Warning Type C
Vibration Z - Warning	Warning Type C
Vibration Input 1 - Warning	Warning Type C
Vibration Input 2 - Warning	Warning Type C
	Court

Para los mensajes de advertencia representados se pueden asignar las siguientes prioridades:

- Warning Type C: estas advertencias pueden conmutar una salida de relé del convertidor de frecuencia o del módulo I/O.
- Warning Type D: estas advertencias solo se muestran y protocolizan.

6.6 Módulos de función

Vista general de las funciones según el modo de sistema.

Módulos de función	Modo de sistema			
	DDI	LPI	Master de LSI	Slave de LSI
Pump Kick	-	•	-	•
Emerged Operation	-	•	-	•
Operating Mode (bomba)	-	•	-	•
Clog Detection	-	•	-	•
Anti-Clogging Sequence	-	•	-	•
Operating Mode (sistema)	-	-	•	-
System Limits	-	-	•	-
Level Controller	-	-	•	-
PID Controller	-	-	•	-
High Efficiency(HE) Controller	-	-	•	-

Leyenda

- = no disponible, $\cdot =$ disponible

Pump Kick 6.6.1

			Para evitar tiempos de parada prolongados de la bomba se puede realizar un funcionamien
Pump Kick			cíclico de la bomba.
Enable			Enable
Begin time	h:m	02:00	Conecte y desconecte la función.
End time	him	02:00	Ajuste de fábrica: OFF
		02.00	End time y Begin time
Motor Frequency	Hz	35	Fuera de este periodo no se fuerza un funcionamiento cíclico de la bomba.
Time Interval	h	24	Ajuste de fábrica: 00:00
Pump Runtime	5	10	Entrada: hh:mm
		Save	Motor Frequency
			Frecuencia de funcionamiento para el funcionamiento cíclico de la bomba

6.6.2 **Emerged Operation**

Emerged Operation		
Emerged Operation		
Restart Hysteresis	°C	5
Temperature Limit	°C	100
Operating Mode	On/Off ®	PID O

evitar tiempos de parada prolongados de la bomba se puede realizar un funcionamiento

- Frecuencia de funcionamiento para el funcionamiento ciclico de la bomba Ajuste de fábrica: 35 Hz
 - Entrada: de 25 Hz a frecuencia máxima según la placa de características
 - Time Interval Tiempo de parada admisible entre dos marchas cíclicas de bomba. Ajuste de fábrica: 24 h Entrada: de 0 h a 99 h.
 - Pump Runtime Tiempo de marcha de la bomba en el funcionamiento cíclico de la bomba. Ajuste de fábrica: 10 s Entrada: de 0 s a 30 s

La bobina del motor cuenta con un control de temperatura. Este control permite a la bomba un funcionamiento en superficie, sin alcanzar la temperatura del bobinado máxima. El registro de temperatura se realiza por medio del sensor Pt100.

- Enable
 - Conecte y desconecte la función. Ajuste de fábrica: OFF
- **Restart Hysteresis**

Diferencia de temperatura hasta la temperatura límite tras la cual se produce una reconexión. AVISO Solo se requiere para el modo de funcionamiento «Regulador de dos puntos».

Ajuste de fábrica: 5 °C Entrada: de 1 °C a 20 °C

Temperature Limit

Si se alcanza la temperatura límite ajustada, se activa el delimitador de la temperatura. Ajuste de fábrica: umbral de advertencia de la temperatura del bobinado de fábrica. Entrada: de 40 °C a temperatura de desconexión del bobinado de fábrica.

Operating Mode

Ajuste de fábrica: ON/OFF.

Entrada: ON/OFF (regulador de dos puntos) o PID.

ON/OFF (regulador de dos puntos)

La bomba se desconecta al alcanzar la temperatura límite ajustada. En cuando la temperatura del bobinado se vuelva a reducir el valor de histéresis ajustado, la bomba se reconecta.

PID

Para evitar desconectar la bomba se regula la velocidad del motor en función de la temperatura del bobinado. Con el aumento de la temperatura del bobinado se reduce la velocidad del motor. De este modo se permite un funcionamiento más prolongado de la bomba.

6.6.3 **Operating Mode (bomba)**

Operating Mode Operating Mode Selection Frequency in Manual Mode

Operating Mode Selection

Establezca el modo de funcionamiento en el que se debe utilizar la bomba. Ajuste de fábrica: OFF Entrada: Auto, Manual o Off

Off

Bomba desconectada.

– Manual

Conecte manualmente la bomba. La bomba opera hasta que se haga clic en el botón «Off» o se alcance el nivel de desconexión.

AVISO Para el funcionamiento manual introduzca una frecuencia para el punto de funcionamiento (véase el menú «Function Modules → Operating Mode → Frequency in Manual Mode»).

AVISO Modo de sistema «LSI»: un funcionamiento manual solo es posible cuando el modo de funcionamiento principal esté «OFF».

– Auto

Funcionamiento automático de la bomba.

Modo de sistema «LPI»: especificación del valor de consigna mediante el control superior.

Modo de sistema «LSI»: especificación del valor de consigna mediante el sistema principal.

Frequency in Manual Mode

Especificación de la frecuencia para el punto de funcionamiento durante el **funcionamiento manual**.

Ajuste de fábrica: 0 Hz

Entrada: de 25 Hz a frecuencia nominal máxima según la placa de características

6.6.4 Clog Detection



6.6.4.1 Clog Detection – Teach Power Curve

Teach Power Curve		^
Start	Teach (Pump starts!)	
Minimum Motor Frequency	Hz	30
Maximum Motor Frequency	Hz	50
		Save

La bomba está equipada con un algoritmo que puede detectar una obstrucción en el conjunto hidráulico. La base del algoritmo es una diferencia entre la potencia nominal y la curva característica de referencia. La curva característica de referencia mediante una **«Fase de programación»**. Las condiciones marco para la detección de obstrucciones se guardan en los **«Ajustes»**.

Para poder activar la detección de obstrucciones se debe medir la curva característica de referencia.

• Minimum Motor Frequency

Frecuencia mínima a partir de la cual opera la detección de obstrucciones. Ajuste de fábrica: 30 Hz

Entrada: de 1 Hz a frecuencia nominal máxima según la placa de características

Maximum Motor Frequency Frecuencia máxima hasta la cual opera la detección de obstrucciones. Ajuste de fábrica: frecuencia nominal según la placa de características Entrada: de 1 Hz a frecuencia nominal máxima según la placa de características

Cuando estén ajustados todos los valores se inicia la fase de programación haciendo clic en el botón «Start Teach (Pump starts!)». Una vez concluida la fase de programación aparece una respuesta en la pantalla.

AVISO Durante la fase de programación no se realiza una detección de obstrucciones.

6.6.4.2 Clog Detection – Detection Settings

Detection Settings		^
Enable		-
Power Volatility Limit	%	2
Volatility Trigger Delay	S	10
Power Limit	%	10
Power Limit - High	%	15
Power Limit Trigger Delay	S	10
Power Rise Limit	%	3
Frequency Change Latency	S	5
		Save

Definición de las condiciones marco para la detección de obstrucciones. **AVISO Para poder** activar la detección de obstrucciones guarde la curva característica de referencia.(→ «Teach Power Curve»)

- Enable
 - Conecte y desconecte la función. Ajuste de fábrica: OFF
- Power Volatility Limit
 Oscilación admisible del consumo de potencia medio en %.
 Ajuste de fábrica: 2 %
 Entrada: del 0 % al 100 %
- Volatility Trigger Delay Si la oscilación admisible del consumo de potencia medio es mayor que la oscilación admisible en el periodo ajustado, se inicia el proceso de limpieza. Ajuste de fábrica: 10 s Entrada: de 0 s a 60 s

- Power Limit
 Oscilación admisible de la curva característica de referencia en %.
 Ajuste de fábrica: 10 %
 Entrada: del 0 % al 100 %
- Power Limit Trigger Delay
 Si la diferencia admisible de la potencia de la curva característica de referencia es mayor que la diferencia admisible en el periodo ajustado, se inicia el proceso de limpieza.
 Ajuste de fábrica: 10 s
 Entrada: de 0 s a 60 s
- Power Limit High Oscilación admisible de la curva característica de referencia en %, si la entrada digital «High Clog Limit» está activa.
 Ajuste de fábrica: 15 % Entrada: del 0 % al 100 %
- Power Rise Limit

Comparación del consumo de potencia medio durante el funcionamiento normal y la detección de obstrucciones. El consumo de potencia medio se registra durante el funcionamiento normal y una detección de obstrucciones. La duración del registro está ajustada de fábrica. Los dos valores se comparan entre sí. Si durante una detección de obstrucciones el valor se encuentra un factor ajustado por encima del valor durante el funcionamiento normal, se inicia un proceso de limpieza.

Ajuste de fábrica: 3 % Entrada: del 0 % al 100 %

 Frequency Change Latency Periodo tras un cambio de frecuencia antes de guardar nuevos datos de medición para cálculos. Ajuste de fábrica: 5 s Entrada: de 0 s a 60 s

6.6.5 Anti-Clogging Sequence

Anti-Clogging Sequence		
Enable		•
Enable at Pump Start		•
Forward Motor Frequency	Hz	38
Forward Run Time	S	6
Backward Motor Frequency	Hz	30
Backward Run Time	S	6
Stop Time	S	5
Cycles per Sequence		4
Maximum Sequences per Hour		3
Ramp Up	S	2
Ramp Down	S	2

Si está activada la detección de obstrucciones, la bomba puede iniciar una secuencia de limpieza si fuera necesario. Para disolver y extraer la obstrucción la bomba avanzará y retrocederá de manera alternante varias veces.

- Enable
 - Conecte y desconecte la función. Ajuste de fábrica: OFF
- Enable at Pump Start Antes de cada proceso de bombeo se inicia primero una secuencia de limpieza. Ajuste de fábrica: OFF
- Forward Motor Frequency Especificación de frecuencia para el avance durante la secuencia de limpieza. Ajuste de fábrica: 38 Hz Entrada: de 0 Hz a 60 Hz
- Forward Run Time
 Tiempo de marcha para el avance.
 Ajuste de fábrica: 6 s
 Entrada: de 0 s a 30 s
- Backward Motor Frequency Especificación de frecuencia para el retroceso durante la secuencia de limpieza. Ajuste de fábrica: 30 Hz Entrada: de 0 Hz a 60 Hz
- Backward Run Time Tiempo de marcha para el retroceso. Ajuste de fábrica: 6 s Entrada: de 0 s a 30 s
- Stop Time Tiempo de parada entre avance y retroceso. Ajuste de fábrica: 5 s Entrada: de 0 s a 10 s

- Cycles per Sequence
 Número de avances y retrocesos durante una secuencia de limpieza.
 Ajuste de fábrica: 4
 Entrada: de 1 a 10
- Maximum Sequences per Hour Número máximo de secuencias de limpieza en una hora. Ajuste de fábrica: 3 Entrada: de 1 a 10
 - Ramp Up Tiempo de arranque del motor de 0 Hz a la frecuencia ajustada. Ajuste de fábrica: 2 s Entrada: de 0 s a 10 s
- Ramp Down
 Tiempo de desconexión del motor de la frecuencia ajustada a 0 Hz.
 Ajuste de fábrica: 2 s
 Entrada: de 0 s a 10 s

6.6.6 Operating Mode (sistema)

Operating Mode	
Operating Mode Selection	<>
Auto Mode Selection	Level Control
Trigger emptying sump	Start
	Save

- Establezca los ajustes básicos para el sistema.
 - Operating Mode Selection Establezca el modo de funcionamiento en el que funcionará el sistema. Ajuste de fábrica: Off Entrada: Auto, Off
 - Off

Sistema desconectado. El funcionamiento manual de las distintas bombas es posible mediante la pantalla de inicio de la bomba correspondiente.

– Auto

Funcionamiento automático del sistema mediante el regulador ajustado en «Auto Mode Selection».

Auto Mode Selection

Establezca el regulador que controlará el sistema. Ajuste de fábrica: Level Control

Entrada: Level Control, PID, HE-Controller

Trigger emptying sump

Inicie el proceso de bombeo manual. El número máximo de bombas indicado (véase System Limits → Pump Limits and Changer) funcionan hasta el nivel de desconexión/parada establecido del registro de nivel de llenado ajustado.

6.6.7 System Limits

Levels	\sim
Dry Run Sensor Selection	\sim
Pump Limits and Changer	\sim
Min/Max Frequency	\sim
Start Frequency	\sim
Alternative Stop Level	\sim

Establecimiento de los límites de uso del sistema admisibles:

- Levels
 - Establecimiento del nivel de rebose y de la protección contra marcha en seco.
- Dry Run Sensor Selection

Establecimiento de la fuente de señal para la marcha en seco.

- Pump Limits and Changer
 Ajustes para una alternancia de bombas regular.
- Min/Max Frequency
 - Establecimiento de las frecuencias de funcionamiento mínima y máxima.
- Start Frequency

Establecimiento de una frecuencia de funcionamiento elevada al inicio de la bomba.

 Alternative Stop Level Nivel de desconexión adicional para el vaciado completo del pozo y de la aeración de la sonda de nivel.

6.6.7.1 Levels

		Establecimiento de diferentes niveles de llenado para la conexión y desconexión de las bom-
Levels	^	bas. AVISO Conecte un sensor de nivel para registrar los niveles de llenado.
High Water Start Level	m 5	High Water Start Level
High Water Stop Level	m 4	Al alcanzar el nivel ajustado se inician el número máximo de bombas indicado (véase Sys-
Alternative Start Level	m 3	tem Limits → Pump Limits and Changer). Se realiza una entrada en el Data Logger.
Dry Run Level	m 0.05	Entrada: 0,05 a 100 m
	Save	 High Water Stop Level Al alcanzar el nivel ajustado se desconectan todas las bombas iniciadas de forma adicional. Solo funcionarán las bombas necesarias según el control. Se realiza una entrada en el Data Logger. Ajuste de fábrica: 100 m Entrada: 0,05 a 100 m
		 Alternative Start Level Nivel de conexión adicional para el bombeo anticipado del pozo. Este nivel de conexión anterior aumenta el volumen del pozo de reserva para eventos especiales, por ejemplo, con lluvias fuertes. Para activar el nivel de conexión adicional asigne una entrada digital al módulo I/O con la función «Alternative Start Level». Al alcanzar el nivel ajustado se inician el número máximo de bombas indicado (véase System Limits → Pump Limits and Changer). Ajuste de fábrica: 100 m Entrada: 0,05 a 100 m
		 Dry Run Level Al alcanzar el nivel ajustado se desconectan todas las bombas. Se realiza una entrada en el Data Logger. Ajuste de fábrica: 0,05 m Entrada: 0,05 a 100 m
6.6.7.2 Dry Run Sen	sor Selection	
		Establecimiento del sensor para la marcha en seco.
Dry Run Sensor Selection	Sensor Save	 Sensor Type Ajuste de fábrica: Sensor Entrada: Sensor, Dry Run Input
		 Sensor El nivel de marcha en seco se determina mediante el sensor de nivel.
		– Dry Run Input

6.6.7.3 Pump Limits and Changer

Pump Limits and Changer	^
Max. Pumps	2
Pump Change Strategy	< Impulse >
Cyclic Period Time	m 60

Para evitar tiempos de marcha irregulares de cada una de las bombas se realiza una alternancia general de la bomba principal.

La señal del nivel de marcha en seco se transmite por medio de una entrada digital.

• Max. Pumps

Número máximo de bombas en el sistema que pueden funcionar simultáneamente. Ajuste de fábrica: 2

- Entrada: 1 a 4
- Pump Change Strategy
 Control básico de la alternancia de bombas.
 - Ajuste de fábrica: Impulse
 - Entrada: Impulse, Cyclic
 - Impulse

La alternancia de bombas se realiza después de haber parado todas las bombas.

- Cyclic

La alternancia de bombas se realiza una vez transcurrido el tiempo ajustado en «Cyclic Period Time».

Cyclic Period Time

Si se ajusta el modo de alternancia «Cyclic», introduzca aquí el tiempo tras el cual se realice una alternancia de bombas.

Ajuste de fábrica: 60 min

Entrada: 1 a 1140 min

6.6.7.4 Min/Max Frequency

6.6.7.5 Start Frequency

Start Frequency

Frequency

Duration

Min/Max Frequency		^
Max.	Hz	50
Min.	Hz	30
		Save

Establecimiento de las frecuencias de funcionamiento mínima y máxima de las bombas en el sistema:

Max.

- Frecuencia de funcionamiento máxima de las bombas en el sistema. Ajuste de fábrica: frecuencia máxima según la placa de características Entrada: de la frecuencia mínima a la máxima según la placa de características
- Min

Frecuencia de funcionamiento mínima de las bombas en el sistema. Ajuste de fábrica: frecuencia mínima según la placa de características Entrada: de la frecuencia mínima a la máxima según la placa de características

AVISO La entrada está restringida por el límite de uso de fábrica de la bomba.

Establecimiento de una frecuencia de funcionamiento elevada al inicio de la bomba.

Frequency

50

1

Frecuencia de funcionamiento al inicio de la bomba.

Ajuste de fábrica: frecuencia máxima según la placa de características Entrada: de la frecuencia mínima a la máxima según la placa de características

AVISO Esta función solo está activa si la frecuencia de consigna del regulador es menor que la frecuencia de inicio elevada.

AVISO Si el valor ajustado es igual que la frecuencia mínima, se desactiva la función.

Duration

Las bombas funcionan con la frecuencia de funcionamiento elevada durante el tiempo ajustado. Después tiene lugar la regulación individual de la frecuencia en función del modo de regulación.

Ajuste de fábrica: 1 s Entrada: 1 a 30 s

Nivel de desconexión adicional para un descenso más profundo del nivel de llenado en el pozo o para la aeración del sensor de nivel. El nivel de desconexión adicional se activa tras alcanzar un número establecido de ciclos de bombeo.

AVISO Ajuste el nivel de desconexión mediante el valor de nivel para la protección contra marcha en seco.

- Enable
 - Conecte/desconecte la función. Ajuste de fábrica: OFF
- Stop Level Establezca el nivel de llenado deseado. Ajuste de fábrica: 0,05 m Entrada: 0,05 a 100 m
- Trigger after n Starts Número de ciclos de bombeo hasta que se active el nivel de desconexión adicional. Ajuste de fábrica: 10 Entrada: 2 a 100
- Follow-up time Marcha en inercia de las bombas hasta la desconexión. Ajuste de fábrica: 0 s Entrada: 0 a 300 s

6.6.8 Level Controller

Stop Level Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6

Establecimiento de los distintos niveles de conmutación:

- Nivel de parada
 - Nivel de desconexión para todas las bombas.
- Nivel de aqua de 1 a 6

Establecimiento de hasta 6 niveles de conmutación.

6.6.7.6 Alternative Stop Level

Alternative Stop Level	^
Enable	
Stop Level	m 0.05
Trigger after n Starts	10
Follow-up time	s 0
	Save

Instrucciones de instalación y funcionamiento • Wilo DDI-I • Ed.03/2023-06

6.6.8.1 Stop Level

Stop Level		^
Stop Level	m	0.05
		Save

6.6.8.2 Level 1...6

Level 1		^
Start Level	m	0.05
Motor Frequency	Hz	50
Number of Pumps		0
		Save

Nivel de desconexión para todas las bombas.

AVISO Ajuste el nivel de desconexión mediante el valor de nivel para la protección contra marcha en seco.

AVISO Si se utiliza el «Nivel de desconexión alternativo», ajuste este valor de nivel mediante el valor de nivel para el «Nivel de desconexión alternativo».

 Stop Level Ajuste de fábrica: 0,05 m Entrada: 0,05 a 100 m

Establecimiento de hasta 6 niveles de conmutación diferentes para controlar las bombas. AVISO El establecimiento de los niveles de conmutación no debe tener lugar de forma secuencial.

- Start Level
 - Nivel de inicio para el proceso de bombeo. Ajuste de fábrica: 0,05 m
- Entrada: 0,05 a 100 m
- Motor Frequency Especificación de la frecuencia de funcionamiento para el proceso de bombeo. Ajuste de fábrica: Frecuencia mínima de la bomba Entrada: frecuencia mínima de la bomba a frecuencia máxima de la bomba según la placa de características
- Number of Pumps
 Número de bombas que se inician para el proceso de bombeo.
 Ajuste de fábrica: 0
 Entrada: 0 a 4

AVISO El valor 0 desactiva la especificación de nivel.

6.6.9 PID Controller

PID Settings	
Controller Parameter	

6.6.9.1 PID Settings

PID Settings	^
Control Value	< Level >
Set Point Source	< Analog Input >
Set Point fix Value	0
Start Level	m 0.05
Stop Level	m 0.05

- Ajustes para la regulación de las bombas:
- PID Settings Ajustes básicos para el regulador PID.
- Controller Parameter Ajustes básicos para el regulador PID.

Ajustes básicos para el regulador PID.

- Control Value
 Establecimiento del parámetro de regulación.
 Ajuste de fábrica: Level
 Entrada: Level, Pressure, Flow
- Set Point Source

Especificación del valor de consigna para el control.

Ajuste de fábrica: Analog Input

Entrada: Analog Input, Bus Input, Fix

- Analog Input
 - Los valores del control superior se transmiten de forma analógica al módulo I/O 2 (ET–7002). **AVISO Configure la entrada analógica con el valor «Valor de consigna».**
- Bus Input

Los valores del control superior se transmiten a la bomba por medio de la red de Ethernet. Como protocolos de comunicación se utilizan ModBus TCP o OPC UA.

– Fix

Especificación fija para el valor de consigna.

Set Point fix Value

Si en el ajuste «Set Point Source» se selecciona el valor «Fix», aquí se debe introducir el valor de consigna correspondiente.

Ajuste de fábrica: 0

Entrada: entrada libre del valor de consigna deseado. Las unidades para los valores de regulación son:

– Level = m

- Pressure = bar
- Flow = l/s
- Start Level

Al alcanzar el nivel ajustado se inicia al menos una bomba. El número real de bombas iniciadas depende de la divergencia del valor de consigna. El número máximo de las bombas que debe iniciarse se ajusta en el menú «System Limits» (véase System Limits → Pump Limits and Changer).

Ajuste de fábrica: 0,05 m Entrada: 0,05 a 100 m

- Stop Level
 - Al alcanzar el nivel ajustado se desconectan todas las bombas. Ajuste de fábrica: 0,05 m Entrada: 0,05 a 100 m

Ajustes básicos para el regulador PID.

 Proportional Kp Factor de amplificación Ajuste de fábrica: 1 Entrada: -1000 a 1000

AVISO Para una regulación del nivel de llenado ajuste el valor proporcional Kp en negativo (-).

- Integral Time Ti Tiempo de reajuste/integral Ajuste de fábrica: 0,01 min Entrada: 0 a 10000 min
- Derivative Time Td Tiempo diferencial/de ajuste Ajuste de fábrica: 0 min Entrada: 0 a 1000 min

AVISO La parte diferencial Td no se utiliza normalmente en aplicaciones de aguas residuales. Preferentemente ajuste el valor en «0».

Deviation

Divergencia admisible entre el valor real y el valor de consigna. Ajuste de fábrica: 5 % Entrada: del 0 % al 100 %

Condiciones de regulación

- La divergencia del valor de consigna se encuentra fuera del límite definido.
- La frecuencia de salida alcanza la frecuencia máxima.
- Cuando se cumplen ambas condiciones por un tiempo definido, se **conecta** una bomba.
- La divergencia del valor de consigna se encuentra fuera del límite definido.
- La frecuencia de salida alcanza la frecuencia mínima.

Cuando se cumplen ambas condiciones por un tiempo definido, se **desconecta** una bomba.

Para los valores de las frecuencias mínima y máxima véase System Limits → Min/Max Frequency.

Time delay
 Tiempo de retardo/marcha en inercia
 Ajuste de fábrica: 5 s
 Entrada: 0 a 300 s

6.6.10 High Efficiency(HE) Controller

Control Settings

Pipe Settings Tank Geometry Ajustes para la regulación de las bombas:

- Control Settings
 - Ajustes básicos para el regulador HE.
 - Pipe Settings
 - Datos sobre la tubería.
 - Tank Geometry Datos sobre la geometría del pozo.

61

6.6.9.2 Controller Parameter

Controller Parameter		^
Proportional Kp		1
Integral Time Ti	m	0.01
Derivative Time Td	m	0
Deviation	%	5
Time delay	S	5
	- Co	

6.6.10.1 Control Settings

Control Settings		^
Start Level	m	0.06
Stop Level	m	0.05
Minimum Flow Velocity	m/s	0.7
Update System Curve	h:min	01:00
Critical Diameter Ratio of Pipe		0.5
Admissible Flow Ratio for Sedimentation		0.5

Ajustes básicos para la regulación de las bombas.

- Start Level
 Al alcanzar el nivel ajustado se inicia una bomba.
 Ajuste de fábrica: 0,05 m
 Entrada: 0,05 a 100 m
- Stop Level Al alcanzar el nivel ajustado se desconecta la bomba activa. Ajuste de fábrica: 0,05 m Entrada: 0 a 100 m
- Minimum Flow Velocity Establecimiento de la velocidad mínima de flujo en la tubería. Ajuste de fábrica: 0,7 m/s Entrada: 0 a 100 m/s
- Update System Curve
 Tiempo de inicio para la medición de la curva característica de la instalación.
 Ajuste de fábrica: 00:00 horas
 Entrada: 00:00 a 23:59 horas
- Critical Diameter Ratio of Pipe Relación admisible de la sección de tubería teórica a la sección de tubería real. En caso de no alcanzar la relación admisible, se detecta una sedimentación en la tubería. Se realiza una limpieza de la tubería a frecuencia nominal. Ajuste de fábrica: 0,5 Entrada: 0 a 1
- Admissible Flow Ratio for Sedimentation Relación admisible de los caudales en caso de una puesta en marcha inicial, así como antes y después de la limpieza. En caso de superar la relación admisible, se finaliza la limpieza. Ajuste de fábrica: 0,5 Entrada: 0 a 1

6.6.10.2 Pipe Settings

	^
m	0
mm	0
mm	0
m	0
	0
	m mm mm m

- Datos sobre la tubería.
- Pipe Length Longitud de la tubería completa hasta la siguiente estación de bombeo. Ajuste de fábrica: 0 m Entrada: 0 a 100000 m
 Pipe Diameter
- Ajuste de fábrica: 0 mm Entrada: 0 a 10000 mm
- Pipe Roughness
 Dato de rugosidad absoluta del tubo.
 Ajuste de fábrica: 0 mm
 Entrada: 0 a 100 mm
- Geodetic Head Diferencia de altura entre la superficie del agua en la bomba y el punto más alto en la tubería de impulsión conectada. Ajuste de fábrica: 0 m Entrada: 0 a 100 m
- Minor Loss Coefficient
 Número indicador dimensional para el cálculo de la pérdida de presión en la tubería de impulsión.
 Ajuste de fábrica: 0
 Entrada: 0 a 100

Para adoptar los valores introducidos haga clic en «Calculate Values».

6.6.10.3 Tank Geometry

Tank Geometry		^
Level 5	m	0
Area 5	m²	0
Level 4	m	0
Area 4	m²	0
Level 3	m	0
Area 3	m²	0
Level 2	m	0
Area 2	m ²	0
Level 1	m	0
Area 1	m²	0
		Save

Datos sobre la geometría del pozo. El sistema calcula la geometría del pozo por medio de hasta 5 parámetros. **AVISO Los parámetros no se deben introducir de forma secuencial.**

Level 1...5

Ajuste de fábrica: 0 m Entrada: 0 a 100 m

Area 1...5

Ajuste de fábrica: 0 m²

Entrada: 0 a 100 m²

AVISO El valor 0 desactiva el dato correspondiente.

AVISO Para un funcionamiento correcto introduzca al menos 2 superficies: geometría cilíndrica del pozo, niveles de agua mínimo y máximo.

7 Extras

7.1 Backup/Restore

Las siguientes funciones están disponibles:

- Backup/Restore
 Posibilidad de almacenamiento de la configuración actual o de la restauración de la configuración desde un archivo.
- Restore Configuration Files
 Restablezca la Digital Data Interface al estado de suministro.

Copia de seguridad de la configuración

- 1. Junto a «Save settings to local file» haga clic en «Save».
- 2. En la ventana de selección, seleccione el lugar de almacenamiento.
- 3. En la ventana de selección, haga clic en «Guardar».
 - Configuración guardada.

Restauración de la configuración

- 1. Junto a «Load backup from local file» haga clic en «Browse».
- En la ventana de selección, seleccione el lugar de almacenamiento de la configuración deseada.
- 3. Seleccione el archivo.
- 4. En la ventana de selección, haga clic en «Abrir».
 - Cargando la configuración.
 - Una vez esté cargada la configuración aparece el mensaje «Successfully loaded backup file!».

Restablecimiento del estado de suministro

- 1. Haga clic en «Restore».
 - ⇒ Aparece una consulta de seguridad: All existing configurations will be lost and default values will be loaded.
- 2. Confirme la consulta de seguridad con «OK».
 - ► Cargado el estado de suministro.
 - Una vez esté cargado el estado de suministro aparece el mensaje «Configuration files are restored successfully».

7.2 Software update

- Las siguientes funciones están disponibles:
- Install new software bundle Instale el nuevo firmware de la Digital Data Interface.
- Update device's license
 - Instale la actualización de la Digital Data Interface para los modos de funcionamiento «LPI» o «LSI».

Install new software bundle

Antes de actualizar el firmware guarde una copia de seguridad de la última configuración. Además, se recomienda realizar una prueba interna de los sistemas productivos antes de utilizarlos en el entorno del cliente. A pesar de las amplias medidas de garantía de calidad, WILO SE no puede excluir todos los riesgos.

AVISO Si la bomba en opera en el modo de sistema «LSI», desactive la bomba antes de actualizar el firmware en el sistema.

- 1. Acceda a la pantalla de inicio de la bomba dependiente.
- 2. Haga clic en Settings.
- 3. Haga clic en Digital Data Interface.
- 4. Haga clic en LSI Mode System Settings.
- 5. Desactive el modo LSI.
- 6. Si se actualizó el firmware, active de nuevo el modo LSI.
- Modo LSI: modo LSI desactivado para la bomba.
- Bomba desconectada.
- 1. Junto a «Pick update bundle» haga clic en «Browse».
- 2. En la ventana de selección, seleccione el lugar de almacenamiento del archivo.
- 3. Seleccione el archivo.
- 4. En la ventana de selección, haga clic en «Abrir».
- 5. Haga clic en «Submit».
 - ⇒ Los datos se transfieren a la Digital Data Interface. Si se transfirió el archivo, se muestra la información detallada de la nueva versión en la ventana derecha.
- 6. Ejecute la actuación: haga clic en «Apply».
 - Cargando el nuevo firmware.
 - Una vez esté cargado el firmware aparece el mensaje «Bundle uploaded successfully».

Update device's license

Digital Data Interface comprende 3 modos de sistema diferentes: «DDI», «LPI» y «LSI», así como distintos tipos de bus de campo. La habilitación de los modos de sistema y tipos de bus de campo posibles se realiza mediante la clave de licencia. Mediante esta función se realiza una actualización de la licencia.

- 1. Junto a «Select license file» haga clic en «Browse».
- 2. En la ventana de selección, seleccione el lugar de almacenamiento del archivo.
- 3. Seleccione el archivo.
- 4. En la ventana de selección, haga clic en «Abrir».
- 5. Haga clic en «Save».
 - Cargando la licencia.
 - Una vez esté cargada la licencia aparece el mensaje «License is updated successfully».

Los sensores de vibración existentes registran en todo momento las vibraciones de la bomba. Con el Vibration Sample se pueden guardar los datos registrados en un archivo wav.

Channel

Selección del sensor que debe realizar el registro. Ajuste de fábrica: Internal X/Y

Entrada:

- Internal X/Y: sensor de vibración X/Y en DDI
- Internal Z: sensor de vibración Z en DDI
- Extern X/Y: sensor de vibración externo en la entrada 1 o 2

7.3 Vibration Sample

Vibration Sensor Parameters	
Channel	< Internal X/Y
Gain	<>
Sample Rate	< 8000 >
Format	<>
Channel Count	< <u> </u>
Duration	< <u> </u>
	Generate Sample

• Gain

Amplificación de la señal captada en hasta 60 dB aproximadamente. Ajuste de fábrica: 0 % Entrada: 0...100 % (corresponde a 0...59,5 dB)

entrada: 0...100 % (corresponde a t

Ejemplo de cálculo:

- Amplificación: factor 2
- Cálculo: 20log₁₀(2) = 6,02 dB
 Valor que debe ajustarse: 10 (= 10 %)
- Sample Rate
- Ajuste de fábrica: 8000 Hz Entrada: 8000 Hz, 16000 Hz, 44100 Hz
- Format
 - Ajuste de fábrica: S16_LE (Signed 16 Bit Little Endian)
- Channel Count
 Selección del alcantarillado donde se debe realizar el registro.
 Ajuste de fábrica: 1
 Entrada: 1 (interno X /interno Z /externo 1), 2 (internos X e Y/externos 1 y 2)
- Duration
 Duración de captación
 Ajuste de fábrica: 1 s
 Entrada: 1...5 s

Para iniciar la medición haga clic en «Generate Sample».

7.4 Documentación

Se puede mostrar la siguiente información:

- Typeplate Data
- Representación de los datos técnicos.
- Instruction Manual Instrucciones de instalación y funcionamiento en formato PDF.
- Hydraulic Data
 Protocolo de comprobación en formato PDF.

En la cuenta de usuario «Regular user» están disponibles también los registros de mantenimiento e instalación:

- Maintenance Logbook
 - Campo de texto libre para registrar los distintos trabajos de mantenimiento.
- Installation Logbook

Campo de texto libre para describir la instalación. El «Name of the installation site» se muestra en la pantalla de inicio.

AVISO Respete la protección de datos. No registre datos personales en los registros de mantenimiento e instalación.

7.5 Licencias

Vista general de todas las licencias empleadas y sus versiones correspondientes (menú principal «License»).

8 Averías, causas y solución



PELIGRO

Riesgo de lesiones mortales por corriente eléctrica.

Un comportamiento indebido durante los trabajos eléctricos puede provocar la muerte por electrocución.

- Confíe los trabajos eléctricos a un electricista cualificado.
- Respete las normativas locales.

8.1 Tipos de fallo

Digital Data Interface distingue entre cinco prioridades diferentes de mensajes de alarma y de advertencia:

- Alert Type A
- Alert Type B
- Warning Type C
- Warning Type D
- Message Type I

AVISO El funcionamiento de las alarmas y las advertencias depende del modo de sistema.

8.1.1 Tipos de errores: modos de sistema DDI y LPI Funcionamiento de los diferentes mensajes de alarma y advertencia:

- Alert Type A: en caso de error se **desconecta** la bomba. Restablezca **manualmente** el mensaje de alarma:
 - «Reset Error» en la pantalla de inicio
 - Función «Reset» en una entrada digital del convertidor de frecuencia o del módulo I/
 O
 - Señal correspondiente mediante bus de campo
- Alert Type B: en caso de error se desconecta la bomba. Si se ha subsanado el fallo, se restablece automáticamente el mensaje de alarma.
- Warning Type C: estas advertencias pueden conmutar una salida de relé del convertidor de frecuencia o del módulo I/O.
- Warning Type D: estas advertencias solo se muestran y protocolizan.
- Message Type I: información del estado de funcionamiento.
- 8.1.2 Tipos de errores: Modo de sistema LSI
- Funcionamiento de los diferentes mensajes de alarma y advertencia:
- Alert Type A: en caso de error no se desconecta la bomba. Restablezca manualmente el mensaje de alarma:
- «Master Reset» en la pantalla de inicio Master
- Función «Reset» en una entrada digital del módulo I/O
- Señal correspondiente mediante bus de campo
- Alert Type B: en caso de error **no** se desconecta la bomba. Si se ha subsanado el fallo, se restablece automáticamente el mensaje de alarma.
 - AVISO La protección contra marcha en seco desconecta siempre la bomba.
- Warning Type C: estas advertencias pueden conmutar una salida de relé del módulo I/O.
- Warning Type D: estas advertencias solo se muestran y protocolizan.
- Message Type I: información del estado de funcionamiento.

8.2 Códigos de fallo

Código	Тіро	Avería	Causa	Solución
100.x	100.x A	Pump Unit Offline (SE-	No es posible establecer la conexión	Compruebe la conexión de red.
		RIAL NUMBER)	con la bomba indicada.	Compruebe los ajustes de red.
101 A N		Master Changed (SERIAL NUMBER)	La bomba Master se alterna debido a la estrategia de alternancia predefi-	Compruebe la estrategia de alternancia en los ajus- tes de Master.
			nida o un error de comunicación.	Compruebe la conexión de red.
200	В	Alarm in Pump (SERIAL NUMBER)	Alarma en la bomba indicada.	Compruebe el protocolo de errores de la bomba in- dicada.
201	В	Dry Run	Se ha alcanzado el nivel de marcha en seco	Compruebe los parámetros de funcionamiento de la instalación.
				Compruebe los ajustes de nivel.
				Compruebe los ajustes de las entradas digitales.
202	В	High Water	Se ha alcanzado el nivel de rebose	Compruebe los parámetros de funcionamiento de la instalación.
				Compruebe los ajustes de nivel.
				Compruebe los ajustes de las entradas digitales.
203	В	Sensor Error	El valor de medición se encuentra fuera del rango de medición, sensor defectuoso.	Informe al servicio técnico.
400	С	Warning in Pump (SE– RIAL NUMBER)	Advertencia en la bomba indicada.	Compruebe el protocolo de errores de la bomba in- dicada.

Código	Тіро	Avería	Causa	Solución
500	D	Pipe Sedimentation High	Bloqueo en la tubería. Tras la detec- ción se inicia una limpieza a la máxi- ma frecuencia para el siguiente ciclo de bombeo.	Compruebe la tubería, elimine los bloqueos. Compruebe los ajustes «High Efficiency(HE) Con- troller».
			Si se supera la relación admisible (Admissible Flow Ratio for Sedimen- tation), finaliza la limpieza.	
501	D	Comm. Error I/O Exten- sion	Se ha producido un fallo, en la co- municación con el módulo I/O.	Compruebe la conexión de red. Compruebe el módulo I/O. Compruebe los ajustes del módulo I/O en los ajustes de Master.
900	I	More than 4 Pumps in System	Se ha superado el número máximo de bombas en el sistema.	Conecte un máximo de 4 bombas en el sistema.
901	I	Pump removed from System (SERIAL NUM– BER)	Se eliminó la bomba del sistema.	Compruebe la conexión de red.
902	I	Pipe Measurement In- complete	No se realizó correctamente el cál- culo de los parámetros de la tubería.	Compruebe los ajustes en High Efficiency(HE) Con- troller/Pipe Settings y calcúlelos de nuevo.
				Si se sigue mostrando el mensaje, informe al servi- cio técnico.
903	I	Pipe Calculation Timeout	Se canceló el cálculo de los paráme- tros de la tubería debido a que se	Compruebe los ajustes en High Efficiency(HE) Con- troller/Pipe Settings y calcúlelos de nuevo.
			excedió del tiempo.	Si se sigue mostrando el mensaje, informe al servi- cio técnico.
904	I	Pipe Settings / Calcula- tion Missing	Todavía no se realizó el cálculo de los parámetros de la tubería. No se puede activar el regulador HE.	Introduzca los ajustes en High Efficiency(HE) Con- troller/Pipe Settings e inicie el cálculo.
1000	A	Motor Safe Stop Alarm	«Safe Torque Off (STO)» está acti- vo.	Compruebe la conexión: en el borne 37 del conver- tidor de frecuencia debe haber 24 VDC aplicados. Si se ha subsanado el fallo, se debe realizar un reset manual.
				Instalación en área con riesgo de explosión: com- pruebe los parámetros de desconexión (control tér- mico del motor, protección contra marcha en seco).
1001	A	Motor Ground Fault Alarm	Conexión a tierra entre una fase de salida y tierra (entre convertidor de frecuencia y motor o directamente en el motor)	Encargue a un electricista especializado que com- pruebe la conexión eléctrica del convertidor de fre- cuencia.
			-	pruebe la conexión eléctrica del motor.
1002	A	Motor Short Circuit Alarm	Cortocircuito en el motor o en la co- nexión del motor	Encargue a un electricista especializado que com- pruebe la conexión eléctrica del motor.
2000	В	Motor Vibration X – Trip	Se ha superado el valor límite de vi– bración.	Compruebe la bomba y la instalación (por ejemplo: marcha inestable, punto de funcionamiento malo, montaje tenso).
				Comprueba los valores límite de vibración en Digital Data Interface y, dado el caso, corríjalos.
2001	В	Motor Vibration Y – Trip	Se ha superado el valor límite de vi– bración.	Compruebe la bomba y la instalación (por ejemplo: marcha inestable, punto de funcionamiento malo, montaje tenso).
				Comprueba los valores límite de vibración en Digital Data Interface y, dado el caso, corríjalos.

Código	Тіро	Avería	Causa	Solución
2002	В	Motor Vibration Z – Trip	Se ha superado el valor límite de vi- bración.	Compruebe la bomba y la instalación (por ejemplo: marcha inestable, punto de funcionamiento malo, montaje tenso).
				Comprueba los valores limite de vibración en Digital Data Interface y, dado el caso, corríjalos.
2003	В	Vibration Input 1 – Trip	Se ha superado el valor límite de vi- bración.	Compruebe la bomba y la instalación (por ejemplo: marcha inestable, punto de funcionamiento malo, montaje tenso).
				Comprueba los valores límite de vibración en Digital Data Interface y, dado el caso, corríjalos.
2004	В	Vibration Input 2 – Trip	Se ha superado el valor límite de vi- bración.	Compruebe la bomba y la instalación (por ejemplo: marcha inestable, punto de funcionamiento malo, montaje tenso).
				Comprueba los valores límite de vibración en Digital Data Interface y, dado el caso, corríjalos.
2005	В	FC Overload Alarm	El sensor de temperatura de la tarje- ta de potencia registra una tempe- ratura excesiva o insuficiente.	Compruebe la aeración del convertidor de frecuen- cia.
2005	В	FC Overload Alarm	Se ha alcanzado la temperatura de desconexión (75 °C) de la tarjeta de control.	Compruebe la aeración del convertidor de frecuen- cia.
2005	В	FC Overload Alarm	Sobrecarga del inversor	Compare las corrientes nominales: - Compare la corriente de salida mostrada en el LCP con la corriente nominal del convertidor de fre- cuencia - Compare la corriente de salida mostrada en el LCP con la corriente medida del motor
				 Visualice la carga térmica en el LCP y vigile el valor: Si el convertidor de frecuencia se opera por enci- ma de la corriente nominal permanente, aumenta el valor del contador. Si el convertidor de frecuencia se opera por deba- jo de la corriente nominal permanente, desciende el valor del contador.
2006	В	FC Line Alarm	Alimentación eléctrica: falta una fa- se	Encargue a un electricista especializado que com- pruebe la conexión eléctrica del convertidor de fre- cuencia.
				Encargue a un electricista especializado que com- pruebe la conexión eléctrica del motor.
2006	В	FC Line Alarm	Alimentación eléctrica: asimetría de fases excesiva	Encargue a un electricista especializado que com- pruebe la conexión eléctrica del convertidor de fre- cuencia.
				Encargue a un electricista especializado que com- pruebe la conexión eléctrica del motor.
2006	В	FC Line Alarm	Conexión del motor: falta una fase	Encargue a un electricista especializado que com- pruebe la conexión eléctrica del convertidor de fre- cuencia.
				Encargue a un electricista especializado que com- pruebe la conexión eléctrica del motor.
2007	В	FC DC Circuit Alarm	Sobretensión	Prolongue el tiempo de rampa para la rampa de fre- nado.
2007	В	FC DC Circuit Alarm	Tensión baja	Encargue a un electricista especializado que com- pruebe la conexión eléctrica del convertidor de fre- cuencia.
				Compruebe la conmutación del circuito de precar- ga.

Código	Тіро	Avería	Causa	Solución
2008	В	FC Supply Alarm	Tensión de suministro no disponible en el convertidor de frecuencia	Encargue a un electricista especializado que com- pruebe la conexión eléctrica del convertidor de fre- cuencia.
2008	В	FC Supply Alarm	Suministro externo de 24 VDC so- brecargado	Encargue a un electricista especializado que com- pruebe la conexión eléctrica del convertidor de fre- cuencia.
2008	В	FC Supply Alarm	El suministro de 1,8 VDC está fuera del rango de tolerancia.	Encargue a un electricista especializado que com- pruebe la conexión eléctrica del convertidor de fre- cuencia.
3000	A/B	Dry Run Detected	El nivel de llenado del depósito ha alcanzado un nivel crítico.	Compruebe la instalación (por ejemplo: entrada, sa- lida, ajustes de nivel).
2001	A /D		E	Compruebe los ajustes para la entrada digital.
3001	А/В	Leakage Input Alarm	Escape detectado	no (opcional).
				Cambie el aceite de la cámara de separación.
				Compruebe los ajustes para la entrada digital.
3002	A/B	Temp. Sensor 1 Trip	Valor límite de temperatura de bo-	Compruebe si el motor está sobrecargado.
			binado alcanzado	Compruebe la refrigeración del motor.
				Compruebe los valores límite de temperatura en Di- gital Data Interface y, dado el caso, corríjalos.
3003	A/B	Temp. Sensor 2 Trip	Valor límite de temperatura de bo-	Compruebe si el motor está sobrecargado.
			binado alcanzado	Compruebe la refrigeración del motor.
				Compruebe los valores límite de temperatura en Di- gital Data Interface y, dado el caso, corríjalos.
3004	A/B	Temp. Sensor 3 Trip	Valor límite de temperatura de bo- binado alcanzado	Compruebe si el motor está sobrecargado.
				Compruebe la refrigeración del motor.
				Compruebe los valores límite de temperatura en Di- gital Data Interface y, dado el caso, corríjalos.
3005	A/B	Temp. Sensor 4 Trip	Valor límite de temperatura del coji- nete alcanzado	En la instalación en seco: compruebe la temperatu- ra ambiente, respete el valor máximo.
				Compruebe los valores límite de temperatura en Di- gital Data Interface y, dado el caso, corríjalos.
3006	A/B	Temp. Sensor 5 Trip	Valor límite de temperatura del coji- nete alcanzado	En la instalación en seco: compruebe la temperatu- ra ambiente, respete el valor máximo.
				Compruebe los valores límite de temperatura en Di- gital Data Interface y, dado el caso, corríjalos.
3007	A/B	Motor Overload	Límite de par de giro alcanzado	Si el sistema supera el límite de par de giro del mo- tor durante la rampa de arranque, prorrogue el tiempo para la rampa de arranque.
				Si el sistema supera el límite de par de giro del ge- nerador durante la rampa de frenado, prorrogue el tiempo para la rampa de frenado.
				Si se alcanza el límite del par de giro durante el fun- cionamiento, aumente el límite del par de giro. Ase- gúrese de que el sistema pueda operarse con el par de giro máximo y, dado el caso, informe al servicio técnico.
				Corriente absorbida del motor excesiva, compruebe la condiciones de uso.

Código	Тіро	Avería	Causa	Solución
3007	A/B	Motor Overload	Sobrecorriente	Desconecte el motor de la alimentación eléctrica y gire el eje manualmente. Si no se puede girar el eje, informe al servicio técnico.
				Compruebe el dimensionamiento de la potencia del motor/del convertidor de frecuencia. Si la potencia del motor es excesiva, informe al servicio técnico.
				Compruebe que los datos del motor en los paráme- tros 1 – 20 a 1 – 25 en el convertidor de frecuencia sean correctos y, dado el caso, ajustarlos.
3008	A/B	Motor Overtemp.	Se ha activado el control térmico del motor.	Motor sobrecalentado, compruebe la refrigeración y las condiciones de uso.
				Compruebe si el motor presenta sobrecarga mecá- nica.
				Compruebe la conexión del control térmico del mo- tor (convertidor de frecuencia: borne 33 y borne 50 [+10 VDC]).
				Si se utiliza un interruptor térmico o termistor, compruebe el parámetro 1 – 93 «Thermistor Sour- ce» en el convertidor de frecuencia: el valor debe corresponder al cableado del sensor.
4000	С	High Water Detected	El nivel de llenado del depósito ha alcanzado un nivel crítico.	Compruebe la instalación (por ejemplo: entrada, sa– lida, ajustes de nivel).
				Compruebe los ajustes para la entrada digital.
4001	С	Leakage Input Warning	Escape detectado	Compruebe el funcionamiento del electrodo exter- no (opcional).
				Cambie el aceite de la cámara de separación.
				Compruebe los ajustes para la entrada digital.
4002	С	Temp. Sensor 1 Fault	Sensor defectuoso, el valor de me- dición se encuentra fuera del rango de medición.	Informe al servicio técnico.
4003	С	Temp. Sensor 2 Fault	Sensor defectuoso, el valor de me- dición se encuentra fuera del rango de medición.	Informe al servicio técnico.
4004	С	Temp. Sensor 3 Fault	Sensor defectuoso, el valor de me- dición se encuentra fuera del rango de medición.	Informe al servicio técnico.
4005	С	Temp. Sensor 4 Fault	Sensor defectuoso, el valor de me- dición se encuentra fuera del rango de medición.	Informe al servicio técnico.
4006	С	Temp. Sensor 5 Fault	Sensor defectuoso, el valor de me- dición se encuentra fuera del rango de medición.	Informe al servicio técnico.
4007	С	Internal Vibration Sensor Fault	Sensor defectuoso, el valor de me- dición se encuentra fuera del rango de medición.	Informe al servicio técnico.
4008	С	Current Sensor 1 Fault	Sensor defectuoso, el valor de me- dición se encuentra fuera del rango de medición.	Informe al servicio técnico.
4009	С	Current Sensor 2 Fault	Sensor defectuoso, el valor de me- dición se encuentra fuera del rango de medición.	Informe al servicio técnico.
4010	С	Onboard Temp. Sensor Fault	Sensor defectuoso, el valor de me- dición se encuentra fuera del rango de medición.	Informe al servicio técnico.

Código	Тіро	Avería	Causa	Solución
4011	С	Temp. Sensor 1 Warning	Valor límite de temperatura de bo-	Compruebe si el motor está sobrecargado.
			binado alcanzado.	Compruebe la refrigeración del motor.
				Compruebe los valores límite de temperatura en Di- gital Data Interface y, dado el caso, corríjalos.
4012	С	Temp. Sensor 2 Warning	Valor límite de temperatura de bo-	Compruebe si el motor está sobrecargado.
			binado alcanzado.	Compruebe la refrigeración del motor.
				Compruebe los valores límite de temperatura en Di- gital Data Interface y, dado el caso, corríjalos.
4013	С	Temp. Sensor 3 Warning	Valor límite de temperatura de bo-	Compruebe si el motor está sobrecargado.
			binado alcanzado.	Compruebe la refrigeración del motor.
				Compruebe los valores límite de temperatura en Di- gital Data Interface y, dado el caso, corríjalos.
4014	С	Temp. Sensor 4 Warning	Valor límite de temperatura del coji- nete alcanzado.	En la instalación en seco: compruebe la temperatu- ra ambiente, respete el valor máximo.
				Compruebe los valores límite de temperatura en Di- gital Data Interface y, dado el caso, corríjalos.
4015	С	Temp. Sensor 5 Warning	Valor límite de temperatura del coji- nete alcanzado.	En la instalación en seco: compruebe la temperatu- ra ambiente, respete el valor máximo.
				Compruebe los valores límite de temperatura en Di- gital Data Interface y, dado el caso, corríjalos.
4016	С	Temp. On Board Warning	Valor límite de temperatura en Digi-	Compruebe si el motor está sobrecargado.
			tal Data Interface alcanzado.	Compruebe la refrigeración del motor.
4017	С	General FC Alarm	Convertidor de frecuencia «Borne 50»: la tensión es < 10 V	 Retire el cable del borne 50: Si el convertidor de frecuencia ya no muestra la advertencia, existe un problema con el cableado del cliente. Si el convertidor de frecuencia sigue mostrando la advertencia, sustituya la tarjeta de control.
4017	С	General FC Alarm	No hay ningún motor conectado a la salida del convertidor de frecuencia.	Conecte el motor.
4017	С	General FC Alarm	Sobrecarga del motor	Motor sobrecalentado, compruebe la refrigeración y las condiciones de uso.
				Compruebe si el motor presenta sobrecarga mecá- nica.
4017	С	General FC Alarm	Límite de velocidad alcanzado.	Compruebe las condiciones de uso.
4017	С	General FC Alarm	Límite de tensión alcanzado.	Compruebe las condiciones de uso.
4017	С	General FC Alarm	Temperatura del convertidor de fre- cuencia demasiado fría para el fun- cionamiento.	Compruebe el sensor de temperatura del converti- dor de frecuencia.
				Compruebe el cable del sensor entre IGBT y la tarje- ta de control de la puerta.
4018	С	C Motor Ground Fault Warning	Conexión a tierra entre una fase de salida y tierra (entre convertidor de frecuencia y motor o directamente en el motor)	Encargue a un electricista especializado que com- pruebe la conexión eléctrica del convertidor de fre- cuencia.
				Encargue a un electricista especializado que com- pruebe la conexión eléctrica del motor.

Código	Тіро	Avería	Causa	Solución
4019	С	Motor Overload	Límite de par de giro alcanzado	Si el sistema supera el límite de par de giro del mo- tor durante la rampa de arranque, prorrogue el tiempo para la rampa de arranque.
				Si el sistema supera el límite de par de giro del ge- nerador durante la rampa de frenado, prorrogue el tiempo para la rampa de frenado.
				Si se alcanza el límite del par de giro durante el fun- cionamiento, aumente el límite del par de giro. Ase- gúrese de que el sistema pueda operarse con el par de giro máximo y, dado el caso, informe al servicio técnico.
				Corriente absorbida del motor excesiva, compruebe la condiciones de uso.
4019	С	Motor Overload	Sobrecorriente	Desconecte el motor de la alimentación eléctrica y gire el eje manualmente. Si no se puede girar el eje, informe al servicio técnico.
				Compruebe el dimensionamiento de la potencia del motor/del convertidor de frecuencia. Si la potencia del motor es excesiva, informe al servicio técnico.
				Compruebe que los datos del motor en los paráme- tros 1 – 20 a 1 – 25 en el convertidor de frecuencia sean correctos y, dado el caso, ajustarlos.
4020	С	Motor Overtemp.	Se ha activado el control térmico del motor.	Motor sobrecalentado, compruebe la refrigeración y las condiciones de uso.
				Compruebe si el motor presenta sobrecarga mecá- nica.
				Compruebe la conexión del control térmico del mo- tor (convertidor de frecuencia: borne 33 y borne 50 [+10 VDC]).
				Si se utiliza un interruptor térmico o termistor, compruebe el parámetro 1 – 93 «Thermistor Sour- ce» en el convertidor de frecuencia: el valor debe corresponder al cableado del sensor.
4022	C	Motor Safe Stop War– ning	«Safe Torque Off (STO)» está acti- vo.	Compruebe la conexión: en el borne 37 del conver- tidor de frecuencia debe haber 24 VDC aplicados. Si se ha subsanado el fallo, se debe realizar un reset manual.
				Instalación en área con riesgo de explosión: com- pruebe los parámetros de desconexión (control tér- mico del motor, protección contra marcha en seco).
4024	С	FC Overload Warning	El sensor de temperatura de la tarje- ta de potencia registra una tempe- ratura excesiva o insuficiente.	Compruebe la aeración del convertidor de frecuen- cia.
4024	С	FC Overload Warning	Se ha alcanzado la temperatura de desconexión (75 °C) de la tarjeta de control.	Compruebe la aeración del convertidor de frecuen- cia.
Código	Тіро	Avería	Causa	Solución
--------	------	-----------------------	--	--
4024	С	FC Overload Warning	Sobrecarga del inversor	Compare las corrientes nominales: – Compare la corriente de salida mostrada en el LCP con la corriente nominal del convertidor de fre- cuencia – Compare la corriente de salida mostrada en el LCP con la corriente medida del motor
				 Visualice la carga térmica en el LCP y vigile el valor: Si el convertidor de frecuencia se opera por encima de la corriente nominal permanente, aumenta el valor del contador. Si el convertidor de frecuencia se opera por deba-<i>j</i>o de la corriente nominal permanente, desciende el valor del contador.
				Compruebe que los datos del motor en los paráme- tros 1 – 20 a 1 – 25 en el convertidor de frecuencia sean correctos y, dado el caso, ajustarlos.
4025	С	FC Line Warning	Alimentación eléctrica: falta una fa- se	Encargue a un electricista especializado que com- pruebe la conexión eléctrica del convertidor de fre- cuencia.
				Encargue a un electricista especializado que com- pruebe la conexión eléctrica del motor.
4025	С	FC Line Warning	Alimentación eléctrica: asimetría de fases excesiva	Encargue a un electricista especializado que com- pruebe la conexión eléctrica del convertidor de fre- cuencia.
				Encargue a un electricista especializado que com- pruebe la conexión eléctrica del motor.
4025	С	FC Line Warning	Conexión del motor: falta una fase	Encargue a un electricista especializado que com- pruebe la conexión eléctrica del convertidor de fre- cuencia.
				Encargue a un electricista especializado que com- pruebe la conexión eléctrica del motor.
4026	С	FC DC Circuit Warning	Sobretensión	Prolongue el tiempo de rampa para la rampa de fre- nado.
4026	С	FC DC Circuit Warning	Tensión baja	Encargue a un electricista especializado que com- pruebe la conexión eléctrica del convertidor de fre- cuencia.
				Compruebe la conmutación del circuito de precar- ga.
4027	С	FC Supply Warning	Tensión de suministro no disponible en el convertidor de frecuencia	Encargue a un electricista especializado que com- pruebe la conexión eléctrica del convertidor de fre- cuencia.
4027	С	FC Supply Warning	Suministro externo de 24 VDC so- brecargado	Encargue a un electricista especializado que com- pruebe la conexión eléctrica del convertidor de fre- cuencia.
4027	С	FC Supply Warning	El suministro de 1,8 VDC está fuera del rango de tolerancia.	Encargue a un electricista especializado que com- pruebe la conexión eléctrica del convertidor de fre- cuencia.
4028	С	FC Communication War-	Timeout de palabra de control	Compruebe la conexión de Ethernet.
				Aumente el parámetro 8-03 «Control Timeout Ti- me» en el convertidor de frecuencia.
				Compruebe el funcionamiento de los dispositivos de comunicación.
				Compruebe el cableado de la instalación conforme a la compatibilidad electromagnética.

73

Código	Тіро	Avería	Causa	Solución
4029	С	General FC Warning	Convertidor de frecuencia «Borne 50»: la tensión es < 10 V	Retire el cable del «Borne 50»: – Si el convertidor de frecuencia ya no muestra la advertencia, existe un problema con el cableado del cliente. – Si el convertidor de frecuencia sigue mostrando la advertencia, sustituya la tarjeta de control.
4029	С	General FC Warning	No hay ningún motor conectado a la salida del convertidor de frecuencia.	Conecte el motor.
4029	С	General FC Warning	Sobrecarga del motor	Motor sobrecalentado, compruebe la refrigeración y las condiciones de uso. Compruebe si el motor presenta sobrecarga mecá-
				nica.
4029	С	General FC Warning	Límite de velocidad alcanzado.	Compruebe las condiciones de uso.
4029	С	General FC Warning	Límite de tensión alcanzado.	Compruebe las condiciones de uso.
4029	С	General FC Warning	Temperatura del convertidor de fre- cuencia demasiado fría para el fun-	Compruebe el sensor de temperatura del converti- dor de frecuencia.
				Compruebe el cable del sensor entre IGBT y la tarje- ta de control de la puerta.
4030	С	EXIO Communication Down	Se ha producido un fallo, en la co- municación con el módulo I/O.	Compruebe los ajustes del módulo I/O de Digital Data Interface.
				Compruebe los ajustes en el módulo I/O.
				Compruebe la conexión de Ethernet.
4031	С	FC Communication Down	Se ha producido un fallo en la co- municación con el convertidor de	Compruebe los ajustes del convertidor de frecuen- cia de Digital Data Interface.
			frecuencia.	Compruebe los ajustes del convertidor de frecuen- cia.
				Compruebe la conexión de Ethernet.
4034	С	Leakage Detected 1	Escape detectado en la cámara de fugas.	Vacíe la cámara de fugas.
4035	С	Leakage Detected 2	Escape detectado en la cámara de separación.	Cambie el aceite de la cámara de separación.
5000	D	Clog Detection Teach	El proceso de programación no ha	Compruebe si la bomba está obstruida.
		Failure	concluido: - La bomba cambió al funciona-	Asegúrese de que existe un nivel suficiente en el depósito acumulador.
			miento manual o se paro durante el proceso de programación. – Tiempo excedido porque no se al– canzó la frecuencia de consigna.	Compruebe los ajustes del proceso de programa- ción de Digital Data Interface.
6000	C/D	Emerged Operation – Li– mit Temperature	Se alcanzó el valor límite de tempe- ratura ajustado.	Compruebe los ajuste de la función «Funciona- miento en superficie» en Digital Data Interface.
6001	C/D	Clog Detection	Posibles depósitos en el conjunto hidráulico.	Active la función «Secuencia de limpieza».
6002	C/D	Motor Vibration X – Warning	Se ha superado el valor límite de vi- bración.	Compruebe la bomba y la instalación (por ejemplo: marcha inestable, punto de funcionamiento malo, montaje tenso).
				Comprueba los valores límite de vibración en Digital Data Interface y, dado el caso, corríjalos.
6003	C/D	Motor Vibration Y – Warning	Se ha superado el valor límite de vi- bración.	Compruebe la bomba y la instalación (por ejemplo: marcha inestable, punto de funcionamiento malo, montaje tenso).
				Comprueba los valores límite de vibración en Digital Data Interface y, dado el caso, corríjalos.

Código	Тіро	Avería	Causa	Solución
6004	C/D	Motor Vibration Z – Warning	Se ha superado el valor límite de vi- bración.	Compruebe la bomba y la instalación (por ejemplo: marcha inestable, punto de funcionamiento malo, montaje tenso).
				Comprueba los valores límite de vibración en Digital Data Interface y, dado el caso, corríjalos.
6005	C/D	Vibration Input 1 – War- ning	Se ha superado el valor límite de vi- bración.	Compruebe la bomba y la instalación (por ejemplo: marcha inestable, punto de funcionamiento malo, montaje tenso).
				Comprueba los valores límite de vibración en Digital Data Interface y, dado el caso, corríjalos.
6006	C/D	Vibration Input 2 – War- ning	Se ha superado el valor límite de vi- bración.	Compruebe la bomba y la instalación (por ejemplo: marcha inestable, punto de funcionamiento malo, montaje tenso).
				Comprueba los valores límite de vibración en Digital Data Interface y, dado el caso, corríjalos.
8001	D	Auto Setup Failed	No se pudo concluir la parametriza-	El convertidor de frecuencia está en «Parada».
			cion automatica.	Compruebe los ajustes del convertidor de frecuen- cia de Digital Data Interface y reinicie la parametri- zación automática.
8002	D	Auto Setup Timed Out	Se superó el límite de tiempo de	El convertidor de frecuencia está en «Parada».
			2 minutos.	Compruebe los ajustes del convertidor de frecuen- cia de Digital Data Interface y reinicie la parametri-
1000/	1	Dump Kick is Dupping	La homba cuporó al tiompo do para	zacion automatica.
10004	1		da admisible.	
10005	I	Cleaning-Cycle is Run- ning	Secuencia de limpieza en ejecución: – Antes de cada proceso de bombeo – Obstrucción detectada	
10006	I	Teach was Successful	Proceso de programación para de- tección de obstrucciones concluido.	
10007	I	Update Succeeded	Actualización concluida.	
10008	I	Update Failed	No se pudo concluir la actualización.	Informe al servicio técnico.

9 Anexo

9.1 Bus de campo: vista general de parámetros A continuación se alistan los distintos parámetros de bus de campo para los tipos de bus de campo Modbus TCP y OPC UA.

AVISO Los parámetros están alistados para la principal de LSI y para cada tipo de bus de campo en una tabla por separado.

AVISO El número de dependiente para el bus de campo «ModBus TCP» es: 255, puerto: 502.

Explicaciones sobre los distintos grupos de parámetros en los modos de sistema DDI, LPI y LSI (Slave)

- Grupo de parámetros Status
 Contiene información del estado de funcionamiento, advertencias y alarmas.
- Grupo de parámetros Motor Information Contiene información sobre los valores nominales del motor, el tipo de motor, el tipo de hidráulica, el número de serie de las bombas, así como las frecuencias mínima y máxima.
- Grupo de parámetros Sensor Locations/Types Contiene información sobre los tipos de sensor (temperatura, corriente y vibración) y su montaje.
- Grupo de parámetros Data Readouts
 Contiene los valores de sensor, horas de funcionamiento, ciclos de bombeo y de limpieza, así como el consumo de energía de la bomba actuales.

- Grupo de parámetros Time Contiene la información sobre la fecha y la hora.
- Grupo de parámetros Control Word Contiene los ajustes del tipo de funcionamiento de la bomba, la frecuencia de valor de consigna, los tiempos de rampa, la habilitación de las bombas y las funciones de las bombas.
- Grupo de parámetros Sensor Trip/Warning Contiene los ajustes de los valores umbrales para los sensores de temperatura y de vibración.

Explicaciones sobre los distintos grupos de parámetros en el modo de sistema LSI (Master)

- Grupo de parámetros System Variables Contiene información sobre el estado de funcionamiento del sistema, las advertencias del sistema y las alarmas del sistema.
- Grupo de parámetros Analog Variables
 Contiene los valores de nivel de llenado, de presión y de caudal, así como la frecuencia y el número de bombas en funcionamiento en el sistema actuales.
- Grupo de parámetros Data Time Variables Contiene la información sobre la fecha y la hora.
- Grupo de parámetros Pump 1 ... Pump 4
 Contiene la información de las distintas bombas: número de serie, tipo de motor, tipo de hidráulica, estado, advertencias, alarmas, potencia actual, horas de funcionamiento, número de ciclos de bombeo y de limpieza, contador de kWh.
- Grupo de parámetros Control Word Contiene las habilitaciones para el regulador PID, el vaciado del depósito y el nivel de inicio alternativo.
- Grupo de parámetros Modes
 Contiene los ajustes del modo de funcionamiento del sistema y del modo de regulación en el modo automático.
- Grupo de parámetros PID Setpoint Contiene el ajuste del valor de consigna de PID.

Véase también

- ▶ ModBus TCP: DDI/LPI/LSI Slave-Parameter [▶ 77]
- ▶ OPC-UA: DDI/LPI/LSI Slave-Parameter [▶ 84]
- ▶ ModBus TCP: LSI Master-Parameter [▶ 91]
- OPC-UA: LSI Master-Parameter [> 95]

9.1.1 ModBus TCP: DDI/LPI/LSI Slave-Pa-

rameter

group	Symbol	Register Type	Address in DDI	Address in LPI	Address in LSI	Size	Data Type	Scaling	Bit E	it-Function	Code	Unit	Description
status	MB_Status_Word	Input Registers	0	0	0	-	UINT	Bitfield	0	un			not available in DDI mode
									-	tising Water Level			not available in DDI mode
									2	alling Water Level			not available in DDI mode
									3	xtemal Off			not available in DDI mode
									4 F	ump Kick Running	10004		not available in DDI mode
									5	nticlog Running	10005		not available in DDI mode
Status	MS_Warning_Word_MSB	Input Registers	1	1	+	2	DWORD (High - Low)	Bitfield	0	communication Error FC	4031		not available in DDI mode
									-				
									2				
									3 1	hermostat active	6000		not available in DDI mode
									4	clog Detection	6001		not available in DDI mode
									2	fibration X Warning	6002		
									9	fibration Y Warning	6003		
									~ ~	fibration Z Warning	6004		
									8	fibration 1 Warning	6005		
									6	fibration 2 Warning	6006		
									10 C	urrent 1 Leackage	4034		
									11 0	urrent 2 Leackage	4035		
									12 C	log Detection Teach failed	5000		not available in DDI mode
									13				
									14				
									15 F	C Autosetup failed	8001		not available in DDI mode
									16 F	C Autosetup Timeout	8002		not available in DDI mode
Status	MS_Waming_Word_LSB	Input Registers	3	3	3	2	DWORD (High - Low)	Bitfield	- 0	ligh Water detected	4000		
									1	eackage Input	4001		
									2 1	emp 1 fault	4002		
									3	emp 2 fault	4003		
									4	emp 3 fault	4004		
									5	emp 4 fault	4005		

Description													not available in DDI mode		not available in DDI mode	not available in LSI mode		not available in DDI mode	not available in DDI mode										
Unit																													
Code	4006	40.07	4008	4009	4010	4011	4012	4013	4014	4015	4016		4017	4018	4019	4020		4022	4023	4024	4025	4026	4027	4028	4029	4030		1001	1002
Bit-Function	Temp 5 fault	Internal Vibration fault	Current Input 1 fault	Current Input 2 fault	Onboard Temp fault	Temp 1	Temp 2	Temp 3	Temp 4	Temp 5	Onboard Temp		General FC Alarm	Motor Ground fault	Motor Overload	Motor Overtemp		Safe Stop	AMA not OK	FC Overload Warning	FC Line Warning	FC DC Circuit Warning	FC Supply Warning	FC Communication	General FC Warning	Communication Error IO Extension		Motor Ground Fault	Motor Short
Bit	9	7	œ	6	10	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		0	-
Scaling																											Bltfield	Bitfield	
Data Type																											DWORD (High - Low)	DWORD (High - Low)	
Size																											2	2	
Address in LSI																											5	7	
Address in _PI																											10		
Address in J DDI																											5	7	
Register Type																											Input Registers	Input Registers	
Symbol																											MS_Alarm_Word_MSB	MS_Alarm_Word_LSB	
Group																											Status	Status	

ode node node node node node node node n	bode ab	bode Dode Dode Dode Dode Dode Dode Dode D	ode bod bod bod bod bod bod bod bod bod bod	ode bod bod	ode bode bode	ode ode	abo node	ode bod	ade									apor	node										
not available in DDI r							not available in DDI								not available in DDI I	not available in DDI													
																							kW	>	A	Hz		Hz	Hz
1000		2000	2001	2002	20 03	20.04	2005	2006	2007	2008	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008										
Safe Stop		Vibration X trip	Vibration Y trip	Vibration Z trip	Vibration 1 trip	Vibration 2 trip	FC Overload	FC Line	FC DC Circuit	FC Supply	Dry Run detected	Leackage Input alarm	Temp Sensor 1 trip	Temp Sensor 2 trip	Temp Sensor 3 trip	Temp Sensor 4 trip	Temp Sensor 5 trip	Motor Overload	Motor Overtemp										
	2	8	4	5	9	7	œ	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
																				String(16)	String(32)	String(32)	FLOAT32 (High - Low)						
																				8	16	16	2	2	5	2	2	2	2
																				1000	1008	1024	1040	1042	1044	1046	1048	1050	1052
																				1000	1008	1024	1040	1042	1044	1046	1048	1050	1052
																				1000	1008	1024	1040	1042	1044	1046	1048	1050	1052
																				Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers
																				NP_Serial_Number	NP_Motor_Type	NP_Pump_Type	NP_Nominal_Pwr	NP_Nominal_Volt	NP_Nominal_Curr	NP_Nominal_Freq	NP_Max_St_Per_Hour	NP_Max_Freq	NP_Min_Freq
																				otor Information	otor Information	otor Information	otor Information	otor Information	otor Information	otor Information	otor Information	otor Information	otor Information

Description																									Applies only for LPI mode				
Jnit	s/uu	s/uu	s/uu	s/uu	Ŵ			7	E	ar	s	r			٨Wh	ear	nonth	lay	×	nin			su						
Code L	L		-	-				-		н	1	4				~		0			0	0,	L						
Bit-Function																								Reset	Start				
Bit																								0	-	5	m	4	2
Scalinç																								Bitfield					
Data Type	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	DWORD (High - Low)	DWORD (High - Low)	DWORD (High - Low)	DWORD (High - Low)	UINT	UINT	UINT	UINT	UINT	UINT	DWORD (High - Low)	DWORD (High - Low)	UINT								
Size	2	7	2	7	5	5	5	7	7	2	2	2	7	2	7	-	-	-	-	-	.	7	2	-					
Address in .SI	8018	8020	8022	8024	3026	8028	030	1032	8034	3036	1038	8040	8042	8044	3046	000	1001	1002	1003	1004	1005	900	1008						
Address in /	3018	3020	3022	3024	3026	3028	3030	3032	3034	3036	3038	3040	3042	3044	3046	4000	4001	4002	4003	4004	4005	4006	4008	0					
Address in DDI	3018	3020	3022	3024					3026	3028	3030	3032	3034			4000	4001	4002	4003	4004	4005	4006	4008	0					
Register Type	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Holding Registers					
Symbol	IO_Vibration[1].Value	IO_Vibration[2].Value	IO_Vibration[3].Value	IO_Vibration[4].Value	IO_FC_Power.Value	IO_FC_Voltage.Value	IO_FC_Current.Value	IO_FC_Frequency.Value	IO_Level.Value	IO_Pressure.Value	IO_Flow.Value	RT_RUNNING_TIME_RTN	RT_PUMP_CYCLE_CNT_RTN	RT_CLEANING_CYCLE_CNT_RTN	RT_ENERGY_CONSUMPTION	RI_System_Current_Year	RI_System_Current_Month	RI_System_Current_Day	RI_System_Current_Hour	RI_System_Current_Minute	RI_System_Current_Second	RI_System_Uptime	RI_System_Current_Ms	MB_Control_Word					
Group	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Time	Time	Time	Time	Time	Time	Time	Time	Control Word					

				_		_	_				_				_		_	_										
Description										Rising edge of this Bit is needed after changing a parameter of the group <i>Control Word</i> . This is not applicable for <i>Reset</i> , <i>Start and MB_Bus_Control_Value</i>		0=manual / 1=auto / 2=off				0=off / 1=on	0=off / 1=on	0=off / 1=on										
Unit											Hz		Hz	s	S													
Code																												
Bit-Function										Save Config																		
Bit	9	7	œ	6	10	11	12	13	14	15																		
Scaling											100	ENUM	100	100	100	ENUM	ENUM	ENUM	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
⊃ata Type											JINT	TNIC	TNIL	JINT	JINT	JINT	JINT	JINT	JINT	JINT	JINT	JINT	JINT	JINT	JINT	JINT	TNIC	JINT
Size											+	-	-	1	+	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	+	-
Address in LSI											1	2	e	4	5	7	9	8	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009
Address in LPI											+	2	e	4	5	7	9	8	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009
Address in DDI											-			-	-	-	-	-	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009
Register Type											Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers
Symbol											MB_Bus_Control_Value	MB_Operation_Mode	MB_Manual_Frequency	MB_FC_Ramp_Up_Time	MB_FC_Ramp_Down_Time	MB_Enable_Pump_Kick	MB_Enable_Thermostat_Mode	MB_Allow_Anticlog	MB_Temp_Sensors[0].Warning	MB_Temp_Sensors[0].Trip	MB_Temp_Sensors[1].Warning	MB_Temp_Sensors[1].Trip	MB_Temp_Sensors[2].Warning	MB_Temp_Sensors[2].Trip	MB_Temp_Sensors[3].Warning	MB_Temp_Sensors[3].Trip	MB_Temp_Sensors[4].Warning	MB_Temp_Sensors[4].Trip
Group											Control Word	Control Word	Control Word	Control Word	Control Word	Control Word	Control Word	Control Word	Sensor Trip/Warning	Sensor Trip/Warning	Sensor Trip/Warning	sensor Trip/Waming						

Group	Symbol	Register Type	Address in DDI	Address in LPI	Address in LSI	Size	Sata Type	aling Bit	Bit-Function	Code	Unit	Description
Sensor Trip/Waming	MB_Vib_Sensors[0].Warning	Holding Registers	1010	1010	1010	1						
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[0].Trip	Holding Registers	1011	1011	1011	1	JINT 10					
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[1].Warning	Holding Registers	1012	1012	1012	1						
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[1].Trip	Holding Registers	1013	1013	1013	1	JINT 10					
Sensor Trip/Waming	MB_Vib_Sensors[2].Warning	Holding Registers	1014	1014	1014	1	JINT 10					
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[2].Trip	Holding Registers	1015	1015	1015	1	JINT 10					
Sensor Trip/Waming	MB_Vib_Sensors[3].Warning	Holding Registers	1016	1016	1016	1	JINT 10					
Sensor Trip/Waming	MB_Vib_Sensors[3].Trip	Holding Registers	1017	1017	1017	1	JINT 10					
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[4].Warning	Holding Registers	1018	1018	1018	1						
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[4].Trip	Holding Registers	1019	1019	1019	1						

Description	not available in DDI mode	not avaiable in DDI mode	not available in DDI mode	not available in DDI mode			not available in DDI mode	not available in DDI mode								not available in DDI mode			not available in DDI mode	not available in DDI mode										
Unit																														
Code					10004	10005	4031			6000	6001	6002	6003	6004	6005	6006	4034	4035	5000			8001	8002	4000	4001	4002	4003	4004	4005	4006
Bit-Function	kun	tising Water Level	alling Water Level	external Off	oump Kick Running	Anticlog Running	Communication Error FC			hermostat active	Clog Detection	/ibration X Warning	/ibration Y Warning	/ibration Z Warning	/ibration 1 Warning	/ibration 2 Warning	Current 1 Leackage	Current 2 Leackage	Clog Detection Teach failed			-C Autosetup failed	C Autosetup Timeout	ligh Water detected	eackage Input	emp 1 fault	emp 2 fault	emp 3 fault	emp 4 fault	emp 5 fault
Bit	0	1 F	2	3	4	5 /	0	+	2	б	4	5	9	2	8	6	10	11 0	12 0	13	14	15 F	16 F	0	1 1	2	ε	4	5	9
Scaling	Bitfield						Bitfield																	Bitfield						
ТҮРЕ	UINT16						UINT32																	UINT32						
rsı	×						×																	×						
LPI	×						×																	×						
IDD	×						×																	×						
AODE	ead only						ead only																	ead only						
Symbol	Status_Word t						Warning_Word_MSB																	Warning_Word_LSB						
Group	Status						Status																	Status						

9.1.2 OPC-UA: DDI/LPI/LSI Slave-Parameter

es

Broup	Symbol	MODE	IQQ	LPI	LSI	ТҮРЕ	Scaling	Bit	3it-Function	Code Unit	Description
								7	nternal Vibration fault	4007	
								8	Current Input 1 fault	4008	
								6	Current Input 2 fault	4009	
								10	Onboard Temp fault	4010	
								11	Temp 1	4011	
								12	remp 2	4012	
								13 1	Temp 3	4013	
								14	Temp 4	4014	
								15 1	remp 5	4015	
								16 (Dnboard Temp	4016	
								17			
								18 (Seneral FC Alarm	4017	not available in DDI mode
								19 N	Motor Ground fault	4018	not available in DDI mode
								20 N	Aotor Overload	4019	not available in DDI mode
								21 N	Motor Overtemp	4020	not available in DDI mode
								22			
								23	safe Stop	4022	not available in DDI mode
								24 /	AMA not OK	4023	not available in DDI mode
								25 F	-C Overload Warning	4024	not available in DDI mode
								26 F	-C Line Warning	4025	not available in DDI mode
								27 F	-C DC Circuit Warning	4026	not available in DDI mode
								28 F	-C Supply Warning	4027	not available in DDI mode
								29 F	C Communication	4028	not available in DDI mode
								30 (Seneral FC Warning	4029	not available in DDI mode
								31 0	Communication Error IO Extension	4030	not available in LSI mode
Status	Alarm_Word_MSB	read only	×	×	×	UINT32	Bitfield				
Status	Alarm_Word_LSB	read only	×	×	×	UINT32	Bitfield	0	Motor Ground Fault	1001	not available in DDI mode
								4	Votor Short	1002	not available in DDI mode
								2	Safe Stop	1000	not available in DDI mode
								е П	Vibration X trip	2000	

				1																			-					
Description					not available in DDI mode								not available in DDI mode	not available in DDI mode											0=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / 3=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid / 6=motor_laminations			
Unit																					kW	>	A	Ηz		Hz	Hz	
Code	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008											
Bit-Function	Vibration Y trip	Vibration Z trip	Vibration 1 trip	Vibration 2 trip	FC Overload	FC Line	FC DC Circuit	FC Supply	Dry Run detected	Leackage Input alarm	Temp Sensor 1 trip	Temp Sensor 2 trip	Temp Sensor 3 trip	Temp Sensor 4 trip	Temp Sensor 5 trip	Motor Overload	Motor Overtemp											
Bit	4	5	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20											
Scaling																												MUME
ТҮРЕ																		STRING256	STRING257	STRING258	FLOAT32 (High - Low)	UINT8						
ISI																		х	×	х	×	×	×	×	х	×	х	×
LPI																		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
IQQ																		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
MODE																		read only	read only	read only	read only	read only	read only	read only	read only	read only	read only	read only
symbol																		serial_Number	Actor Type	ump Type	Jominal_Pwr	Jominal_Volt	Jominal_Curr	Jominal_Freq	fax_St_Per_Hour	/ax_Freq	1 fin_Freq	empIn1Location
Group																		Aotor Information	Aotor Information	Aotor Information	Aotor Information	Aotor Information	Aotor Information	Motor Information	Aotor Information	Aotor Information	Actor Information	sensor Locations/Types

Group	Symbol	MODE	IDDI	LPI	LSI T	үре	Scaling	Bit B	Sit-Function C	ode Ur	nit	Description
Sensor Locations/Types	Tempin2Location	read only	×	×	×	INT8	MUM					⊐unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / 3=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid 6=motor_aminations
Sensor Locations/Types	TempIn3Location	read only	×	×	×		ENUM					⊐=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / 3=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid `6=motor_faminations
Sensor Locations/Types	TempIn4Location	read only	×	×	×		ENUM					=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / 3=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid 6=motor_faminations
Sensor Locations/Types	TempIn5Location	read only	×	×	ر ×		MUME					==unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / 3=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid `6=motor_faminations
Sensor Locations/Types	VibrationExtern1Location	read only	×	×	×	IINT8	MUM					D=unused / 1=molor_hut_x / 2=molor_hut_y / 3=bearing_top_x / 4=bearing_ op_y / 5=bearing_bottom_x / 6=bearing_bottom_y
Sensor Locations/Types	VibrationExtern2Location	read only	×	×	×	JINT8	ENUM					D⊐unused / 1=motor_hut_x/2=motor_hut_y/3=bearing_top_x/4=bearing_ op_y/5=bearing_bottom_x/6=bearing_bottom_y
Sensor Locations/Types	CurrentIn1Type	read only	×	×	×	IINT8	ENUM				_ **	⊃=unused / 1=current_signal_only / 2=leackage_ switch / 3=sealing_CLP_V01 / 4=leackage_CLP_V02
Sensor Locations/Types	CurrentIn2Type	read only	×	×	ر ر ×	IINT8	MUM					⊃=unused / 1=current_signal_only / 2=leackage_ switch / 3=sealing_CLP_V01 / 4=leackage_CLP_V03
Data Readouts	Temperature0	read only	×	×	×	LOAT32 (High - Low)				°C		
Data Readouts	Temperature1	read only	×	×	×	LOAT32 (High - Low)				°	~	
Data Readouts	Tempreature2	read only	×	×	×	LOAT32 (High - Low)				°	0	
Data Readouts	Temperature3	read only	×	×	×	LOAT32 (High - Low)				°C		
Data Readouts	Temperature4	read only	×	×	×	LOAT32 (High - Low)				°C		
Data Readouts	Temperature5	read only	×	×	×	LOAT32 (High - Low)				°C	<u> </u>	
Data Readouts	Current0	read only	×	×	×	LOAT32 (High - Low)				m	A	
Data Readouts	Current1	read only	×	×	×	LOAT32 (High - Low)				'n	A	
Data Readouts	Vibration0	read only	×	×	×	LOAT32 (High - Low)				ILL	s/m	
Data Readouts	Vibration 1	read only	×	×	×	LOAT32 (High - Low)				ILL	s/m	
Data Readouts	Vibration2	read only	×	×	×	LOAT32 (High - Low)				IIII	m/s	
Data Readouts	Vibration3	read only	×	×	×	.LOAT32 (High - Low)				ILLI	m/s	
Data Readouts	Vibration4	read only	×	×	×	LOAT32 (High - Low)				ILLI	m/s	
Data Readouts	FC_power	read only		×	×	.LOAT32 (High - Low)				<u>×</u>	2	
Data Readouts	FC_Voltage	read only		×	×	LOAT32 (High - Low)				>		

Group	Symbol	MODE	IQQ	LPI	- LSI	гүре	Scaling	Bit B	sit-Function	Code	Unit	Description
Data Readouts	FC_Current	read only		×	×	=LOAT32 (High - Low)					A	
Data Readouts	FC_Frequency	read only		×	×	=LOAT32 (High - Low)					Hz	
Data Readouts	Level	read only	×	×	×	=LOAT32 (High - Low)					E	
Data Readouts	Pressure	read only	×	×	×	⁼ LOAT32 (High - Low)					bar	
Data Readouts	Flow	read only	×	×	×	=LOAT32 (High - Low)					l/s	
Data Readouts	Running_Hours	read only	×	×	×	JINT64					hr	
Data Readouts	Pump_Cycles	read only	×	×	×	JINT64						
Data Readouts	Cleaning_Cycles	read only	×	×	×	JINT64						
Data Readouts	Energy_Consumption	read only		×	×	JINT64					kWh	
Time	System_Current_Year	read only	×	×	×	JINT8					year	
Time	System_Current_Month	read only	×	×	×	JINT8					month	
Time	System_Current_Day	read only	×	×	×	JINT8					day	
Time	System_Current_Hour	read only	×	×	×	JINT8					hr	
Time	System_Current_Minute	read only	×	×	×	JINT8					min	
Time	System_Current_Second	read only	×	×	×	JINT8					s	
Time	System_Uptime	read only	×	×	×	JINT32					s	
Time	System_Current_Ms	read only	×	×	×	JINT32					sm	
Control Word	Control Word	read/write	×	×	×	JINT16	Biffield	0	keset			
								1	start			Applies only for LPI mode
								2				
								e				
								4				
								5				
								9				
								7				
								80				
								6				
								10				
								5				
								12				

Group	Symbol	MODE	IQQ	LPI	L ISI	ЧРЕ	scaling	Bit B	it-Function	Code	Unit	Description
								13				
								14				
								15 S	ave Config			Rising edge of this Bit is needed after changing a parameter of the group Control Word. This is not applicable for Reset, Start and MB_Bus_Control_Value
Control Word	Bus_Control_Value	read/write		×	×	JINT16	00				Hz	
Control Word	Operation_Mode	read/write		×	×	JINT8	ENUM					0=manual / 1=auto / 2=off
Control Word	Manual_Frequency	read/write		×	×	JINT16	00				Hz	
Control Word	FC_Ramp_Up_Time	read/write		×	×	INT17	00				s	
Control Word	FC_Ramp_Down_Time	read/write		×	×	JINT18	00				S	
Control Word	Enable_Thermostat_Mode	read/write		×	×	JINT19	ENUM					0=off / 1=on
Control Word	Enable_Pump_Kick	read/write		×	×	JINT20	ENUM					0=off / 1=on
Control Word	Allow_Anticlog	read/write		×	×	JINT21	ENUM					0=ofi / 1=on
Sensor Trip/Waming	Temp_Sensors0_Warning	read/write	×	×	×	JINT16	0					
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors0_Trip	read/write	×	×	×	JINT16	0	l				
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors1_Warning	read/write	×	×	×	JINT16	0					
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors1_Trip	read/write	×	×	×	JINT16	0					
Sensor Trip/Waming	Temp_Sensors2_Warning	read/write	×	×	×	JINT16	0					
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors2_Trip	read/write	×	×	×	JINT16	0					
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors3_Warning	read/write	×	×	×	JINT16	0					
Sensor Trip/Waming	Temp_Sensors3_Trip	read/write	×	×	×	JINT16	0					
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors4_Warning	read/write	×	×	×	JINT16	0					
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors4_Trip	read/write	×	×	×	JINT16	0					
Sensor Trip/Waming	Vib_Sensors0_Warning	read/write	×	×	×	JINT16	0					
Sensor Trip/Warning	Vib_Sensors0_Trip	read/write	×	×	×	JINT16	0	<u> </u>				
Sensor Trip/Warning	Vib_Sensors1_Warning	read/write	×	×	×	JINT16	0					
Sensor Trip/Waming	Vib_Sensors1_Trip	read/write	×	×	×	JINT16	0					
Sensor Trip/Warning	Vib_Sensors2_Warning	read/write	×	×	×	JINT16	0					
Sensor Trip/Waming	Vib_Sensors2_Trip	read/write	×	×	×	JINT16	0					
Sensor Trip/Warning	Vib_Sensors3_Warning	read/write	×	×	×	JINT16	0					
Sensor Trip/Warning	Vib_Sensors3_Trip	read/write	×	×	×	JINT16	0					

Unit Description		
Code		
Bit-Function		
Bit		
caling	0	0
гүре s	JINT16	11 INT16
ISI	×	×
LPI	×	×
IQQ	×	×
MODE	read/write	read/write
Symbol	Vib_Sensors4_Warning	Vib_Sensors4_Trip
Group	Sensor Trip/Warning	Sensor Trip/Waming

Description bar ¥ l/s 400.2 400.3 100.3 200.1 200.2 200.3 Code 10005 400.1 100.1 100.2 100.4 400.4 200.4 500 101 201 202 203 501 Pipe Sedimentation Warn Error IO Extension Comm Rising Water Level Falling Water Level Pump 3 Warning Antidog Running Pump 1 Warning ump 2 Warning ump 4 Warning aster switched ump 2 Offline oump 3 Offline Pump 1 Offline ump 4 Offline ump 1 Alarm imp 2 Alarm ump 3 Alarm ump 4 Alarm **Bit-Function** External Off Sensor Erro High Water Dry Run Run 10 ÷ B 0 2 ć C 0 Scaling Bitfield Bitfield Bitfield Bitfield Bitfield -LOAT32 (High - Low) -LOAT32 (High - Low) FLOAT32 (High - Low) FLOAT32 (High - Low) DWORD (High - Low) DWORD (High - Low) OWORD (High - Low) DWORD (High - Low) Data Type UINT Size 2 Address in LSI 10000 10013 10015 10003 10011 10005 10007 10009 10001 nput Registers nput Registers Input Registers Input Registers nput Registers nput Registers nput Registers nput Registers Input Registers egister Type MS_Sys_Warning_Word_MSB MS_Sys_Warning_Word_LSB MS_Sys_Alarm_Word_MSB MS_Sys_Alarm_Word_LSB MB_Sys_Status_Word IO_Pressure.Value IO_Level.Value IO_Flow.Value IO_Frequency system Variables stem Variables ystem Variables /stem Variables stem Variables nalog Variables Analog Variables vnalog Variables nalog Variables

Group	Symbol	Register Type	Address in LSI	Size	Data Type	scaling	Bit Bi	t-Function	C ode	Unit	Description
Analog Variables	SYS_No_Of_Pumps	Input Registers	10017	+	UINT						
Data Time Variables	RI_System_Current_Year	Input Registers	10018	+	UINT				~	/ear	
Data Time Variables	RI_System_Current_Month	Input Registers	10019	+	UINT				-	nonth	
Data Time Variables	RI_System_Current_Day	Input Registers	10020	+	UINT				0	lay	
Data Time Variables	RI_System_Current_Hour	Input Registers	10021	1	UINT				<u> </u>	ır	
Data Time Variables	RI_System_Current_Minute	Input Registers	10022	-	UINT				<u> </u>	nin	
Data Time Variables	RI_System_Current_Second	Input Registers	10023	+	UINT				10		
Data Time Variables	RI_System_Uptime	Input Registers	10024	2	DWORD (High - Low)				tu		
Data Time Variables	RI_System_Current_Ms	Input Registers	10026	2	DWORD (High - Low)					su	
Pump 1	MSC_Infos[0].Serial_Number	Input Registers	11000	8	String(16)						
Pump 1	MSC_Infos[0].Motor_Type	Input Registers	11008	16	String(32)				<u> </u>		
Pump 1	MSC_Infos[0].Pump_Type	Input Registers	11024	16	String(32)						
Pump 1	MSC_Infos[0].Status	Input Registers	11040	+	UINT						
Pump 1	MSC_Infos[0].Warning_MSB	Input Registers	11041	2	DWORD (High - Low)						
Pump 1	MSC_Infos[0].Warning_LSB	Input Registers	11043	2	DWORD (High - Low)						
Pump 1	MSC_Infos[0].Alarm_MSB	Input Registers	11045	2	DWORD (High - Low)						
Pump 1	MSC_Infos[0].Alarm_LSB	Input Registers	11047	2	DWORD (High - Low)						
Pump 1	MSC_Infos[0].FC_Power	Input Registers	11049	2	FLOAT32 (High - Low)				×	śW	
Pump 1	MSC_Infos[0].Operation_Hours	Input Registers	11051	2	DWORD (High - Low)				<u> </u>	۲	
Pump 1	MSC_Infos[0].Number_Of_Start	Input Registers	11053	2	DWORD (High - Low)						
Pump 1	MSC_Infos[0].Number_Of_Cleaning	Input Registers	11055	2	DWORD (High - Low)						
Pump 1	MSC_Infos[0].Energy_Consumption	Input Registers	11057	2	FLOAT32 (High - Low)				×	۲Wh	
Pump 2	MSC_Infos[1].Serial_Number	Input Registers	12000	8	String(16)						
Pump 2	MSC_Infos[1].Motor_Type	Input Registers	12008	16	String(32)						
Pump 2	MSC_Infos[1].Pump_Type	Input Registers	12024	16	String(32)						
Pump 2	MSC_Infos[1].Status	Input Registers	12040	-	UINT						
Pump 2	MSC_Infos[1].Warning_MSB	Input Registers	12041	2	DWORD (High - Low)						
Pump 2	MSC_Infos[1].Warning_LSB	Input Registers	12043	2	DWORD (High - Low)		_				
Pump 2	MSC_Infos[1].Alarm_MSB	Input Registers	12045	2	DWORD (High - Low)						
Pump 2	MSC_Infos[1].Alarm_LSB	Input Registers	12047	2	DWORD (High - Low)						

Group	Symbol	Register Type	Address in LSI Siz	ze D.	ata Type S	caling Bit	Bit-F	⁻ unction	Code	Unit	Description
Pump 2	MSC_Infos[1].FC_Power	Input Registers	12049 2	FI	-OAT32 (High - Low)					kW	
Pump 2	MSC_Infos[1].Operation_Hours	Input Registers	12051 2	Ō	WORD (High - Low)					hr	
Pump 2	MSC_Infos[1].Number_Of_Start	Input Registers	12053 2	Ō	WORD (High - Low)						
Pump 2	MSC_Infos[1].Number_Of_Cleaning	Input Registers	12055 2	Ó	NORD (High - Low)						
Pump 2	MSC_Infos[1].Energy_Consumption	Input Registers	12057 2	Ē	-OAT32 (High - Low)					кWh	
Pump 3	MSC_Infos[2].Serial_Number	Input Registers	13000 8	St	ring(16)						
Pump 3	MSC_Infos[2].Motor_Type	Input Registers	13008 16	St St	ring(32)						
Pump 3	MSC_Infos[2].Pump_Type	Input Registers	13024 16	St St	ring(32)						
Pump 3	MSC_Infos[2].Status	Input Registers	13040 1	5	T						
Pump 3	MSC_Infos[2].Warning_MSB	Input Registers	13041 2	ā	WORD (High - Low)						
Pump 3	MSC_Infos[2].Warning_LSB	Input Registers	13043 2	Ō	WORD (High - Low)						
Pump 3	MSC_Infos[2].Alarm_MSB	Input Registers	13045 2	ā	WORD (High - Low)						
Pump 3	MSC_Infos[2] Alarm_LSB	Input Registers	13047 2	Ō	WORD (High - Low)						
Pump 3	MSC_Infos[2].FC_Power	Input Registers	13049 2	Ē	-OAT32 (High - Low)					kW	
Pump 3	MSC_Infos[2].Operation_Hours	Input Registers	13051 2	ā	WORD (High - Low)					hr	
Pump 3	MSC_Infos[2].Number_Of_Start	Input Registers	13053 2	Ō	WORD (High - Low)						
Pump 3	MSC_Infos[2].Number_Of_Cleaning	Input Registers	13055 2	Ó	NORD (High - Low)						
Pump 3	MSC_Infos[2].Energy_Consumption	Input Registers	13057 2	Ē	-OAT32 (High - Low)					kWh	
Pump 4	MSC_Infos[3].Serial_Number	Input Registers	14100 8	St	ring(16)						
Pump 4	MSC_Infos[3].Motor_Type	Input Registers	14108	St	ring(32)						
Pump 4	MSC_Infos[3].Pump_Type	Input Registers	14124 16	St St	ring(32)						
Pump 4	MSC_Infos[3].Status	Input Registers	14140	n	NT						
Pump 4	MSC_Infos[3].Warning_MSB	Input Registers	14141 2	Ō	WORD (High - Low)						
Pump 4	MSC_Infos[3].Warning_LSB	Input Registers	14143 2	Ō	WORD (High - Low)						
Pump 4	MSC_Infos[3].Alarm_MSB	Input Registers	14145 2	Ō	WORD (High - Low)						
Pump 4	MSC_Infos[3].Alarm_LSB	Input Registers	14147 2	Ō	WORD (High - Low)						
Pump 4	MSC_Infos[3].FC_Power	Input Registers	14149 2	F	-OAT32 (High - Low)					kW	
Pump 4	MSC_Infos[3].Operation_Hours	Input Registers	14151 2	ā	WORD (High - Low)					hr	
Pump 4	MSC_Infos[3].Number_Of_Start	Input Registers	14153 2	Ō	WORD (High - Low)						
Pump 4	MSC_Infos[3].Number_Of_Cleaning	Input Registers	14155 2	Ō	NORD (High - Low)						

Group	Symbol	Register Type	Address in LSI	Size	Data Type	Scaling Bi	t Bit-Function	C ode	Unit	Description
Pump 4	MSC_Infos[3].Energy_Consumption	Input Registers	14157 2	01	FLOAT32 (High - Low)				kWh	
Control Word	MB_Sys_Control_Word	Holding Registers	10000		UINT	Bitfield 0	Reset			Reset errors on a rising edge of this bit
						+	PID Controller Enable			Activation of PID controller
						2	Trigger Start Level			Start emptying the pump sump
						3	Alternative Start Level			Activates the alternative start level configured via web interface
						4				
						5				
						9				
						7				
						8				
						6				
						10				
						11				
						12				
						13				
						14				
						15	Save Config			Rising edge of this Bit is needed after changing a parameter of the group <i>Control Word</i> or group <i>Modes</i> . This is not applicable for <i>Reset</i> .
Modes	MB_Sys_Operating_Mode	Holding Registers	10001	_	UINT	ENUM				0=off /1=on
Modes	MB_Sys_Auto_Mode_Selection	Holding Registers	10002		UINT	ENUM				0=Level Control / 1=PID Controller / 2=High Efficiency Controller
PID Setpoint	MB_Sys_PID_Setpoint	Holding Registers	10200		UINT	100			%	Setpoint in % of scale multiplied by 100 (0 = 0%, 10000 = 100%)

Group	Symbol	MODE	з	scaling	Bit	3it-Function	Code	Unit	Description
System Variables	Sys_Status_Word	read only	UINT16 E	Sitfield	0	Run			
					1	tising Water Level			
					2	alling Water Level			
					ш с	External Off			
					4				
					5	Anticlog Running	10005		
System Variables	Sys_Warning_Word_MSB	read only	UINT32	Sitfield					
System Variables	Sys_Warning_Word_LSB	read only	UINT32	littield	0	oump 1 Warning	400.1		
					-	oump 2 Warning	400.2		
					2	^o ump 3 Waming	400.3		
					3	oump 4 Warning	400.4		
					4 F	ipe Sedimentation Wam	500		
					5	O Extension Comm Error	501		
System Variables	Sys_Alarm_Word_MSB	read only	UINT32	litfield					
System Variables	Sys_Alarm_Word_LSB	read only	UINT32	litfield	0	oump 1 Offline	100.1		
					<u>ц</u>	oump 2 Offline	100.2		
					2 F	oump 3 Offline	100.3		
					3 F	oump 4 Offline	100.4		
					4 N	Aaster switched	101		
					5	oump 1 Alarm	200.1		
					6 F	oump 2 Alarm	200.2		
					7 F	ump 3 Alarm	200.3		
					8	oump 4 Alarm	200.4		
					- E	Jry Run	201		
					10	ligh Water	202		
					11 S	èensor Error	203		
Analog Variables	Level.Value	read only	FLOAT32 (High - Low)					m	
Analog Variables	Pressure.Value	read only	FLOAT32 (High - Low)					bar	
Analog Variables	Flow.Value	read only	FLOAT32 (High - Low)					l/s	
Analog Variables	Frequency.Value	read only	FLOAT32 (High - Low)	L				Hz	

Group	Symbol	MODE	ТҮРЕ	Scaling	Bit	Bit-Function	Code	Unit	Description
Analog Variables	No_Of_Pumps	read only	UINT8						
Data Time Variables	System_Current_Year	read only	UINT8					year	
Data Time Variables	System_Current_Month	read only	UINT8					month	
Data Time Variables	System_Current_Day	read only	UINT8					day	
Data Time Variables	System_Current_Hour	read only	UINT8					hr	
Data Time Variables	System_Current_Minute	read only	UINT8					mim	
Data Time Variables	System_Current_Second	read only	UINT8					S	
Data Time Variables	System_Uptime	read only	UINT32					S	
Data Time Variables	System_Current_Ms	read only	UINT32					sm	
Pump1	Master0_Serial_Number	read only	STRING256						
Pump1	Master0_Motor_Type	read only	STRING256						
Pump1	Master0_Pump_Type	read only	STRING256						
Pump1	Master0_Status	read only	UINT16						
Pump1	Master0_Warning_MSB	read only	UINT32						
Pump1	Master0_Warning_LSB	read only	UINT32						
Pump1	Master0_Alarm_MSB	read only	UINT32						
Pump1	Master0_Alarm_LSB	read only	UINT32						
Pump1	Master0_FC_Power	read only	FLOAT32 (High - Low)					кW	
Pump1	Master0_Operating_Hours	read only	UINT32					hr	
Pump1	Master0_Number_Of_Start	read only	UINT32						
Pump1	Master0_Number_Of_Cleaning	read only	UINT32						
Pump1	Master0_Energy_Consumption	read only	FLOAT32 (High - Low)					кWh	
Pump2	Master1_Serial_Number	read only	STRING256						
Pump2	Master1_Motor_Type	read only	STRING256						
Pump2	Master1_Pump_Type	read only	STRING256						
Pump2	Master1_Status	read only	UINT16						
Pump2	Master1_Warning_MSB	read only	UINT32						
Pump2	Master1_Waming_LSB	read only	UINT32						
Pump2	Master1_Alarm_MSB	read only	UINT32						
Pump2	Master1_Alarm_LSB	read only	UINT32						

Group	Symbol	MODE	ТҮРЕ	scaling	Bit	kit-Function	Code	Unit	Description
Pump2	Master1_FC_Power	read only	FLOAT32 (High - Low)					kW	
Pump2	Master1_Operating_Hours	read only	UINT32					hr	
Pump2	Master1_Number_Of_Start	read only	UINT32						
Pump2	Master1_Number_Of_Cleaning	read only	UINT32						
Pump2	Master1_Energy_Consumption	read only	FLOAT32 (High - Low)					kWh	
Pump3	Master2_Serial_Number	read only	STRING256						
Pump3	Master2_Motor_Type	read only	STRING256						
Pump3	Master2_Pump_Type	read only	STRING256						
Pump3	Master2_Status	read only	UINT16						
Pump3	Master2_Warning_MSB	read only	UINT32						
Pump3	Master2_Warning_LSB	read only	UINT32						
Pump3	Master2_Alarm_MSB	read only	UINT32						
Pump3	Master2_Alarm_LSB	read only	UINT32						
Pump3	Master2_FC_Power	read only	FLOAT32 (High - Low)					kW	
Pump3	Master2_Operating_Hours	read only	UINT32					hr	
Pump3	Master2_Number_Of_Start	read only	UINT32						
Pump3	Master2_Number_Of_Cleaning	read only	UINT32						
Pump3	Master2_Energy_Consumption	read only	FLOAT32 (High - Low)					kWh	
Pump4	Master3_Serial_Number	read only	STRING256						
Pump4	Master3_Motor_Type	read only	STRING256						
Pump4	Master3_Pump_Type	read only	STRING256						
Pump4	Master3_Status	read only	UINT16						
Pump4	Master3_Warning_MSB	read only	UINT32						
Pump4	Master3_Warning_LSB	read only	UINT32						
Pump4	Master3_Alarm_MSB	read only	UINT32						
Pump4	Master3_Alarm_LSB	read only	UINT32						
Pump4	Master3_FC_Power	read only	FLOAT32 (High - Low)					kW	
Pump4	Master3_Operating_Hours	read only	UINT32					hr	
Pump4	Master3_Number_Of_Start	read only	UINT32						
Pump4	Master3_Number_Of_Cleaning	read only	UINT32						

Description		Reset errors on a rising edge of this bit	Activation of PID controller	Start emptying the pump sump	Activates the alternative start level configured via web interface												Save configuration	0=off /1=on	0=Level Control / 1=PID Controller / 2=High Efficiency Controller	Setpoint in % of scale multiplied by 100 (0 = 0%, 10000 = 100%)	
Jnit	٢Wh																			%	
Code																					
Bit-Function		Reset	PID Controller Enable	Trigger Start Level	Alternative Start Level												Save Config				
Bit		0	1	2	3	4	5	9	2	8	6	10	11	12	13	14	15				
Scaling		Bitfield																ENUM	ENUM	100	
гүре	FLOAT32 (High - Low)	UINT16																UINT8	UINT8	UINT16	
MODE	read only	read/write																read/write	read/write	read/write	
Symbol	Master3_Energy_Consumption	lSys_Control_Word																sys_Operating_Mode	lSys_Auto_Mode_Selection	lSys_PID_Setpoint.Variable	
Group	Pump4	Control Word																Modes	Modes	PID Setpoint	

9.2 Ejemplo de esquemas de conexiones para el modo de sistema LSI AVISO Los siguientes esquemas de conexiones se refieren a una estación de bombeo con 2 bombas. Los esquemas de conexiones para la conexión del convertidor de frecuencia y de la bomba son también válidos para las bombas 3 y 4 de una estación de bombeo.

Véase también

- ▶ Modo de sistema LSI: ejemplo de conexión sin Ex [▶ 100]
- ▶ Modo de sistema LSI: ejemplo de conexión con Ex [▶ 103]

es

9.2.1 Modo de sistema LSI: ejemplo de conexión sin Ex







9.2.2 Modo de sistema LSI: ejemplo de conexión con Ex











wilo



Local contact at www.wilo.com/contact

Wilcose Wilopark 1 44263 Dortmund Germany T +49 (0)231 4102-0 T +49 (0)231 4102-7363 wilo@wilo.com www.wilo.com

Pioneering for You