Pioneering for You



Wilo DDI-I



mk Упатство за вградување и работа

6086017 • Ed.03/2023-06



Содржина

1	Опш	ITO L	ł
	1.1	За овие упатства	ł
	1.2	Авторско право	ł
	1.3	Мрежно поврзување (LAN) 4	ł
	1.4	Опсег на функциите на софтверот 4	ł
	1.5	Лични податоци 4	ł
	1.6	Подложно на промени 4	ł
	1.7	Гаранција и одрекување од одговорноста 4	ł
2	Безб	белност	4
-	2.1	Квалификации на персоналот	5
	2.2	Работа со електриката	5
	2.3	Функционална безбедност	5
	2.4	Безбедност на податоците	5
	2.5	Ургентна работа во безбедносно-критични примени	
			5
2	0		_
3	ОПИ 2 1	с на производот	2
	3.1 2.2		2
	3.Z	Режими на постројка	2
	5.5	преглед на функциите во зависност од режимот на	7
	34	Впезови Я	R
	35	I/О модул – пополнителни влезови и излези	R
	5.5		-
4	Елен	ктрично поврзување 8	3
	4.1	Квалификации на персоналот	9
	4.2	Предуслови	9
	4.3	Кабел за поврзување на Digital Data Interface	9
	4.4	Режим на постројка DDI11	1
	4.5	Режим на постројка LPI	3
	4.6	Режим на постројка LSI 22	2
	4.7	Електрично поврзување во подрачје во кое постои	z
5	Раку	/вање 33	3
	5.1	Барања за системот 33	3
	5.2	Кориснички сметки 33	3
	5.3	Елементи за ракување 34	ł
	5.4	Прифаќање внесови/измени 34	ł
	5.5	Почетна страница 35	5
	5.6	Странично мени 38	3
6	Кон	фигурација 38	8
	6.1	Обврската на раководителот 39	Э
	6.2	Квалификации на персоналот 39	Э
	6.3	Предуслови 39	Э
	6.4	Прва конфигурација 39	Э
	6.5	Нагодување 44	ł
	6.6	Функциски модул 55	5
7	Доп	олнително	5
	7.1	Backup/Restore	5
	7.2	Software update	5
	7.3	Vibration Sample	7
	7.4	Документација	7
	7.5	Лиценци	7
0	₽∽≁		7
0	деф	скти, причини и отстранување	r

8.1 Типови на грешка......68 Шифри за грешка.....68

9	При	лог	 	78
	9.1	Feldbus: Преглед на параметри	 	78

8.2

1	
1	UIIIIU

За овие упатства	Овие упатствата се неразделен составен дел од производот. Придржувањето до овие упатства е предуслов за правилно ракување и употреба на производот:
	• Внимателно прочитајте ги упатствата пред сите активности.
	• Упатствата треба постојано да бидат пристапни.
	Внимавајте на сите податоци за производот.Внимавајте на сите ознаки на производот.
	Јазикот на оригиналното упатство е германски. Сите други јазици во овие упатства се превод на оригиналните упатства за работа.
Авторско право	Авторското право за овие упатства и софтверот Digital Data Interface припаѓа на Wilo. Содржината не смее да се умножува, ниту дистрибуира и користи за комерцијална употреба без дозвола.
	Името Wilo, логото Wilo како и името Nexos се регистрирани трговски марки на Wilo. Сите други имиња и ознаки може да се трговски марки или регистрирани трговски марки на соодветните сопственици. Преглед на употребените лиценци е достапен преку корисничкиот интерфејс на Digital Data Interface (мени "License").
Мрежно поврзување (LAN)	За нормална функција (конфигурација и работа), производот треба да се поврзе со локална Ethernet мрежа (LAN). Кај Ethernet мрежи, постои опасност од неовластен пристап до мрежата. Лицето што има пристап може да манипулира со производот. Според тоа, освен условите од законските прописи и другите внатрешни регулативи, треба да се исполнат и следниве услови:
	 Деактивирајте ги неискористените комуникациски канали. Назначете безбедни лозинки за пристапот. Сменете ги фабрички нагодените лозинки. Ако треба, поврзете и дополнителен Security Appliance. Следете ги безбедносните мерки согласно моменталните услови за IT безбедност и важечките норми (пр. поставете VPN за далечински пристап).
	Wilo не одговара за штетите предизвикани на производот или од производот, земајќи предвид дека штетите настанале како последица на мрежната врска или вашиот пристап.
Опсег на функциите на софтверот	Овие упатства го опишуваат целосниот опсег на функции на софтверот Digital Data Interface. Клиентите се должни да платат само за опсегот на функции на софтверот Digital Data Interface согласно потврдата за нарачка. Може слободно да ги набават и останатите функции од софтверот Digital Data Interface што се нудат.
Лични податоци	Не се обработуваат лични податоци во поврзаност со употребата на производот. ИЗВЕСТУВАЊЕ! За да избегнете конфликти со законите за заштита на податоците, не внесувајте лични податоци во полињата за инсталација и дневникот за одржување (пр. име, адреса, адреса на е-пошта, телефонски број)!
Подложно на промени	Wilo го задржува правото на промена на спецификациите без претходна напомена и не презема одговорност за техничката непрецизност и/или изоставување. Употребените илустрации може да отстапуваат од оригиналнот и служат само како пример за илустрирање на производот.
Гаранција и одрекување од одговорноста	 Wilo не презема никаква одговорност или не нуди гаранција за следните случаи: немање мрежа или немање стабилна мрежа на местото на примена оштетувања (директни или индиректни) поради технички проблеми, на пример, пад на серверот, грешка со преносот штети предизвикани од софтвер од трети страни штети од туѓо влијание, на пример, хакери, вируси недозволени измени на софтверот Digital Data Interface непридржување до овие упатства непрописна употреба
	За овие упатства Авторско право Мрежно поврзување (LAN) Мрежно поврзување (LAN) Опсег на функциите на софтверот Лични податоци Подложно на промени Гаранција и одрекување од одговорноста

• погрешна монтажа или демонтажа

- 2 Безбедност
- 2.1 Квалификации на персоналот

Електрично поврзување

- Работа со електриката: обучен стручен електричар Лице со соодветна стручна обука, познавања и искуство во препознавањето и избегнувањето на опасностите што ги создава електриката.
- Познавања за мрежи
 Поврзување на мрежни кабли

Ракување

- Безбедно ракување со веб-базиран кориснички интерфејс
- Стручно познавање на јазици, англиски јазик, за следните стручни полиња
 - Електротехника, специјализација за фреквентен конвертор
 - Техника на пумпа, специјализација за работа со пумпен систем
 - Мрежна техника, конфигурација на мрежни компоненти
- Работата со електриката мора секогаш да ја изведува стручен електричар.
- Секогаш кога работите на производот, тој треба да биде исклучен од струја и да е осигуран од повторно вклучување.
- Внимавајте на локалните регулативи во однос на приклучувањето за струја.
- Придржувајте се до податоците овозможени од локалната служба за електродистрибуција.
- Заземјете го производот.
- Придржувајте се до техничките податоци.
- Веднаш заменете го дефектниот кабел за поврзување.

Ако пумпата треба да работи во експлозивни атмосфери, внимавајте на следните точки:

- Инсталирајте заштита од сув од и приклучете ја со Ех-і релеи за проценка.
- Приклучете сензор за ниво преку Ценер-бариера.
- Приклучете термичко надгледување на моторот преку релеи за проценка за експлозивни подрачја. За приклучувањето на Wilo-EFC може РTC-термисторска картичка "MCB 112" да се додаде во фреквентниот конвертор!
- Во поврзаност со фреквентниот конвертор, поврзете заштита од сув од и термичко надгледување на моторот на Safe Torque Off (STO).

2.3 Функционална безбедност

Работа со електриката

2.2

SIL-ниво

Овозможете безбедносна опрема со SIL-Level 1 и толеранција за грешка на хардвер 0 (според DIN EN 50495, категорија 2). За проценка на постројката, внимавајте на сите составни елементи во безбедносното коло. Видете ги потребните информации од упатствата на производителот за поединечните составни елементи.

Дозволено за експлозивни подрачја, сензор CLP01

- Вградениот капацитивен сензор CLP01 е проверен за типот одделно согласно Директивата 2014/34/ЕУ.
- Ознаката гласи: II 2G Ex db IIB Gb.
- Врз основа на тестирањето на типот, сензорот ги исполнува и барањата согласно IECEх.

За да го интегрирате производот во мрежа, мора да се исполнат сите барања за мрежата, особено за безбедноста на мрежата. Притоа, купувачот или раководителот мора да се усогласи со сите важечки национални како и меѓународни регулативи (пр. Kritis-VO) или закони.

2.5 Ургентна работа во Управувањето со пумпата, како и со фреквентниот безбедносно-критични конвертор, се прави преку внесените параметри во секој примени уред. Освен тоа, во LPI и LSI режим, пумпата го презапишува комплетот на параметри 1 на фреквентниот конвертор. За брзо отстранување на грешките препорачано е да направите резервна копија на соодветните конфигурации и да ги

зачувате централно.

ИЗВЕСТУВАЊЕ! При безбедносно-критични примени, може да се постави друга конфигурација во фреквентниот конвертор. Во случај на грешка, фреквентниот конвертор може да продолжи да работи преку ургентна работа со оваа конфигурација.

3 Опис на производот

3.1 Монтажа

Digital Data Interface е модул за комуникација којшто е вграден во моторот и има вграден Web-сервер. Пристапот е овозможен преку графички кориснички интерфејс преку интернет-прелистувач. Преку корисничкиот интерфејс постои пристап до едноставни конфигурации, управување и надгледување на пумпата. За таа цел, може да се вградат различни сензори во пумпата. Освен тоа, може да се вградат дополнителни параметри во управувањето преку надворешниот сигнализатор. Во зависност од режимот на постројката, со Digital Data Interface може:

- Да се следи пумпата.
- Да се контролира пумпата со фреквентен конвертор.
- Да се управува со целосната постројка со најмногу четири пумпи.

3.2 Режими на постројка Digital Data Interface може да се лиценцира за различни режими на постројката:

• Режим на постројка DDI Режим на постројка без функција за управување. Се регистрираат и меморираат само вредностите од сензорот за температура и за вибрации. Управувањето со

2.4 Безбедност на податоците

Упатство за вградување и работа • Wilo DDI-I • Ed.03/2023-06

пумпата и со фреквентниот конвертор (ако има), се извршува преку управување од повисоко ниво од страна на раководителот.

• Режим на постројка LPI

Режим на постројка со функција за управување за фреквентен конвертор и препознавање на затнување. Спарувањето на пумпата/фреквентниот конвертор работи како единица, управувањето со фреквентниот конвертор се прави преку пумпата. Така може да се препознаваат затнувања и во случај на потреба, да се отпочне процес на чистење. Управувањето со пумпата зависно од нивото, се извршува преку управување од повисоко ниво од страна на раководителот.

• Режим на постројка LSI

Режим на постројка за целосно управување со пумпна станица со најмногу четири пумпи. Притоа, една пумпа работи како главна, а сите други како подредени. Master-пумпата ги управува сите други пумпи во зависност од параметрите зависни од постројката.

Активирањето на режимот на постројка се извршува со лиценцен клуч. Вклучен е режим на постројка со помал опсег на функциите.

Функција		Режим на постројка	
	DDI	LPI	LSI
Кориснички интерфејс			
Web-сервер	•	•	•
Избор на јазик	•	•	•
Лозинка на корисник	•	•	•
Поставување/преземање конфигурација	•	•	•
Ресетирање на фабричко нагодување	•	•	•
Приказ на податоци			
Податоци од натписна плочка	•	•	٠
Тест протокол	0	0	0
Дневник за инсталација	•	•	•
Дневник за одржување	•	•	•
Регистрација и зачувување податоци			
Внатрешни сензори	•	•	٠
Внатрешни сензори преку Feldbus	•	•	٠
Фреквентен конвертор	-	•	٠
Пумпна станица	-	-	•
Интерфејси			
Поддршка за надворешни влезови/излези	•	•	•
ModBus TCP	•	•	•
OPC UA	0	0	0
Управување на фреквентен конвертор	-	•	•
Функции за управување и регулација			
Непотопен режим	-	•	•
Препознавање на затнувања/процес на чистење	-	•	•
Надворешни регулациски вредности (аналогни/ дигитални)	-	•	•
Ext. Off	-	•	•
Ударно стартување на пумпата	-	•	•
Заштита од сув од	-	•	•
Заштита од поплави	-	•	•
Замена на пумпа	-	_	•
Резервна пумпа	-	_	•
Избор на начинот на работа на пумпата	_	_	•

3.3 Преглед на функциите во зависност од режимот на постројката

Легенда

– = нема на располагање, о = опционално, • = има на располагање

Digital Data Interface има два интегрирани сензори и нови приклучоци за надворешни сензори.

Внатрешни сензори (вградени)

- Температура Регистрација на актуелната температура на модулот Digital Data Interface.
- Вибрации
 - Регистрација на актуелните вибрации на Digital Data Interface на три оски.

Внатрешни сензори (во моторот)

- 5х за температура (Pt100, Pt1000, PTC)
- 2х аналогни влеза 4-20 mA
- 2х влеза за сензори за вибрации (макс. 2 канали)

За управување со пумпи/комбинација на фреквентен конвертор (режим на систем LPI) или целосна постројка (режим на систем LSI), потребен е голем број на мерни податоци. По правило, фреквентниот конвертор има голем број на аналогни и дигитални влезови и излези на располагање. По потреба, влезовите и излезите може да се надополнат преку два I/O-модули:

- Wilo IO 1 (ЕТ-7060): 6х дигитални влезови и излези
- Wilo IO 2 (ЕТ-7002): 3х аналогни и 6х дигитални влезови, 3х дигитални излези



ИЗВЕСТУВАЊЕ

Wilo IO 2 за режим на постројка LSI е задолжително!

Со цел регистрација на сите мерни вредности, во планот на постројката е предвидено Wilo IO 2 (ЕТ-7002)! Без дополнително Wilo IO 2, не е возможно управување со системот.

4 Електрично поврзување

I/О модул – дополнителни

влезови и излези



ОПАСНОСТ

Опасност по животот од струен удар!

Непрописното однесување при електрични работи може да предизвика смрт од струен удар!

- Работата со електриката мора секогаш да ја изведува стручен електричар!
- Придржувајте се до локалните прописи!

3.4

3.5

Влезови

	OHACHOCI			
	Опасност од експлозија поради неправ	вилно пр	эиклучу	/вање!
	 Кога пумпата се приклучува во експлозивни опасност од експлозија поради погрешно пр на следниве точки: Инсталирајте заштита од сув од. Приклучете пливачки прекинувач преку р Приклучете сензор за ниво преку Ценер- Приклучете термичко надгледување на м од на "Safe Torque Off (STO)". Внимавајте на податоците во поглавјето , во подрачје во кое постои опасност од ек 	атмосфе риклучув релеи за бариера. юторот и ,Електри ,сплозија	ери, пост ање. Вни проценк 1 заштит чно повр "!	тои імавајте а Ех-і. а од сув озување
 Работа со Лице со со избегнува 	електриката: обучен стручен електричар юдветна стручна обука, познавања и искуство њето на опасностите што ги создава електрика	во препо іта.	знавање	то и
 Познавањ Поврзуван 	а за мрежи ье на мрежни кабли			
Преглед на п постројката:	отребните составни елементи во зависност од	употребе	ениот ре	жим на
Преглед на п постројката: Предуслов	отребните составни елементи во зависност од	употребе Режим	ениот ре на пост	жим на ројка
Преглед на п 1остројката: Предуслов	отребните составни елементи во зависност од	употребе Режим DDI	ениот ре на пост LPI	жим на ројка LSI
Преглед на п постројката: Предуслов Инсталациј:	отребните составни елементи во зависност од а без заштита од експлозии	употребе Режим DDI	ениот ре на пост LPI	жим на ројка LSI
Треглед на п постројката: Предуслов Инсталација Пумпа со Dig	отребните составни елементи во зависност од а без заштита од експлозии gital Data Interface	употребе Режим DDI	ениот ре на пост LPI •	жим на ројка LSI •
Преглед на п постројката: Предуслов Инсталација Пумпа со Dig 24 VDC конт	отребните составни елементи во зависност од а без заштита од експлозии gital Data Interface ролен напон	употребо Режим DDI •	ениот ре на пост LPI •	жим на ројка LSI •
Треглед на п постројката: Предуслов Инсталација Пумпа со Dig 24 VDC конт Уред за анал	отребните составни елементи во зависност од а без заштита од експлозии gital Data Interface ролен напон пиза за РТС-сензор	употребо Режим DDI	ениот ре на пост LPI	жим на ројка LSI • •
Треглед на п постројката: Предуслов Инсталација Пумпа со Dig 24 VDC конт Уред за анал Фреквентен "MCA 122" (1	отребните составни елементи во зависност од а без заштита од експлозии gital Data Interface ролен напон пиза за РТС-сензор конвертор Wilo-EFC со Ethernet-модул ModBus TCP-модул)	употребе Режим DDI • • •	ениот ре на пост LPI • •	жим на ројка LSI • •
Треглед на п постројката: Предуслов Инсталација Пумпа со Dig 24 VDC конт Уред за анал Фреквентен "MCA 122" (Управување старт/стоп в	отребните составни елементи во зависност од а без заштита од експлозии gital Data Interface ролен напон пиза за PTC-сензор конвертор Wilo-EFC со Ethernet-модул ModBus TCP-модул) од повисоко ниво за зададена вредност или гредност	употребе Режим DDI • • -	ениот ре на пост LPI • • •	жим на ројка LSI • • • • •
Треглед на п постројката: Предуслов Инсталација Пумпа со Dig 24 VDC конт Уред за анал Фреквентен "MCA 122" (I Управување старт/стоп в Пливачки пр	отребните составни елементи во зависност од а без заштита од експлозии gital Data Interface ролен напон пиза за РТС-сензор конвертор Wilo-EFC со Ethernet-модул ModBus TCP-модул) од повисоко ниво за зададена вредност или вредност рекинувач за заштита од сув од	употребо Режим DDI • • - -	ениот ре на пост LPI • • • • •	жим на ројка LSI • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Треглед на п постројката: Предуслов Инсталација Пумпа со Dig 24 VDC конт Уред за анал Фреквентен "MCA 122" (Управување старт/стоп в Пливачки пр Сензор за ни	отребните составни елементи во зависност од а без заштита од експлозии gital Data Interface ролен напон пиза за РТС-сензор конвертор Wilo-EFC со Ethernet-модул ModBus TCP-модул) од повисоко ниво за зададена вредност или вредност рекинувач за заштита од сув од	употребе Режим DDI • • • - -	ениот ре на пост LPI	жим на ројка LSI • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Треглед на п постројката: Предуслов Инсталација Пумпа со Dig 24 VDC конт Уред за анал Фреквентен "МСА 122" (1 Управување старт/стоп в Пливачки пр Сензор за ни Прекинувач	отребните составни елементи во зависност од а без заштита од експлозии gital Data Interface ролен напон тиза за РТС-сензор конвертор Wilo-EFC со Ethernet-модул ModBus TCP-модул) од повисоко ниво за зададена вредност или вредност рекинувач за заштита од сув од иво за зададена вредност за мрежа (прекинувач за LAN)	употребо Режим DDI • • • - - -	ениот ре на пост LPI • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	жим на ројка LSI • • • • • • • • • • • • •
Преглед на п постројката: Предуслов Инсталација Пумпа со Dig 24 VDC конт Уред за анал Фреквентен "МСА 122" (1 Управување старт/стоп е Пливачки пр Сензор за ни Прекинувач Wilo IO 1 (ЕТ	отребните составни елементи во зависност од а без заштита од експлозии gital Data Interface ролен напон тиза за РТС-сензор конвертор Wilo-EFC со Ethernet-модул ModBus TCP-модул) од повисоко ниво за зададена вредност или вредност рекинувач за заштита од сув од иво за зададена вредност за мрежа (прекинувач за LAN) –7060)	употребе Режим DDI • • • - - • • • •	ениот ре на пост LPI	жим на ројка LSI • • • • • • • • • • • • •

Дополнителни барања за инсталација со заштита од експлозии

Проширување Wilo-EFC РТС-термисторска картичка "MCB 112" или уред за анализа дозволено за експлозивни подрачја за РТС-сензор	•	•	•
Пливачки прекинувач за заштита од сув од со разделни релеи за експлозија	•	•	•
Ценер-бариера за сензор за ниво	-	-	•

Легенда

– = не е потребно, о = по потреба, • = мора да има

4.3 Кабел за поврзување на Digital Data Interface

Опис

Како контролен кабел се применува хибриден кабел. Хибридниот кабел комбинира два кабли во еден:

• Сигнални кабли за контролен напон и надгледување на намотка

4.2 Предуслови

Квалификации на персоналот

4.1



Fig. 1: Шематски приказ на хибридниот кабел

• Мрежен кабел

Поз.	Бр./боја на жица	Опис
1		Надворешна обвивка на кабелот
2		Надворешна изолација на кабелот
3		Внатрешна обвивка на кабелот
4		Внатрешна изолација на кабелот
5	1 = +	Жици за поврзување со напонски извор за Digital
	2 = -	Data Interface. Работен напон: 24 VDC (12–30 V FELV, макс. 4,5 W)
6	3/4 = PTC	Жици за поврзување РТС-сензор во намотката на моторот. Работен напон: 2,5 до 7,5 VDC
7	Бела (wh) = RD+	Подгответе го кабелот и монтирајте го
	Жолта (ye) = TD+	испорачаниот утикач RJ45.
	Портокалова (og) = TD-	-
	Сина (bu) = RD-	-

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Применете заштита за кабелот долж целата површина!

Технички податоци

- Тип: TECWATER HYBRID DATA
- Жици, надворешен кабелски сноп: 4x0,5 ST
- Жици, внатрешен кабелски сноп: 2x 2x22AWG
- Материјал: Специјален еластомер, зрачен, отпорен на вода и масло, двојно изолиран
- Пресек: околу 13,5 mm
- Радиус на виткање: 81 mm
- Макс. температура на вода: 40 °С
- Температура на околината: -25 °С до +40 °С



Fig. 2: Предлог за инсталација

1	Приклучен орман
2	I/О-модули со дигитални и аналогни влезови/излези
3	Од страна на раководителот, повисоко ниво на управување
4	Давач на ниво

4.4.1 Приклучување на мрежа на пумпа

Моторот се поврзува со контролни уреди кои ги обезбедува корисникот. Податоците за режимот на вклучување и приклучување на моторот може да ги пронајдете во упатствата од производителот!

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Применете заштита за кабелот долж целата површина!

4.4.2 Поврзување со напонски извор за Digital Data Interface

4.4.3 Поврзување РТС-сензор во намотката на моторот

Напонскиот извор за Digital Data Interface го обезбедува корисникот:

- Работен напон: 24 VDC (12-30 V FELV, макс. 4,5 W)
- Жица 1: +
- Жица 2: -

Софтверското термичко надгледување на моторот се одвива преку Pt100 или Pt1000-сензор во намотката на моторот. Актуелната температурна вредности и граничните температури можете да ги гледате и нагодувате преку корисничкиот интерфејс. Хардверски вградениот PTC-сензор ја дефинира макс. температура на намотката и го исклучува моторот во итен случај.

ВНИМАТЕЛНО! Извршете проверка на функциите! Проверете ја отпорноста пред приклучување на РТС-сензор. Измерете ја отпорноста на температурниот сензор со уред за тоа. РТС-сензорот има отпорност на ладно меѓу 60 и 300 Ohm.

РТС-сензорот се поврзува со контролни уреди кои ги обезбедува корисникот:

- Работен напон: 2,5 до 7,5 VDC
- Жици: 3 и 4
- Релеи за проценка за РТС-сензор, на пример, проширување Wilo-EFC РТСтермисторска картичка "MCB 112" или реле "CM-MSS"



ОПАСНОСТ

Опасност од експлозија поради неправилно приклучување!

Кога термичкото надгледување на моторот не е коректно поврзано, постои опасност по животот во подрачје во кое постои опасност од експлозија! Приклучувањето мора секогаш да го прави стручен електричар. Кога е во примена во подрачје во кое постои опасност од експлозија, важи следново:

- Термичкото надгледување на моторот се приклучува преку релеи за проценка!
- Исклучувањето преку ограничувањето на температурата, мора да се изведе со блокада од повторно вклучување! Блокадата од повторно вклучување е можна само откако рачно било активирано "копчето за отклучување"!

4.4.4 Приклучување на мрежа

Подгответе го кабелот за контролната линија и монтирајте го испорачаниот утикач RJ45. Приклучувањето се изведува преку штекер.



1	Фреквентен конвертор
2	Модул за проширување "MCA 122" за фреквентен конвертор (се содржи во опсегот на испорака)
3	Модул за проширување "МСВ 112" за фреквентен конвертор
4	Влезови на фреквентниот конвертор
5	Излези на фреквентниот конвертор
6	Од страна на раководителот, повисоко ниво на управување
7	Давач на ниво



Fig. 4: Предлог за инсталација со аналогно внесување зададена вредност

1	Фреквентен конвертор
2	Модул за проширување "MCA 122" за фреквентен конвертор (се содржи во опсегот на испорака)
3	Модул за проширување "МСВ 112" за фреквентен конвертор
4	Влезови на фреквентниот конвертор
5	Излези на фреквентниот конвертор
6	Од страна на раководителот, повисоко ниво на управување
7	Давач на ниво



Fig. 5: Предлог за инсталација со ModBus

1	Фреквентен конвертор
2	Модул за проширување "MCA 122" за фреквентен конвертор (се содржи во опсегот на испорака)
3	Модул за проширување "МСВ 112" за фреквентен конвертор
4	Влезови на фреквентниот конвертор
5	Излези на фреквентниот конвертор
6	Од страна на раководителот, повисоко ниво на управување
7	Давач на ниво

4.5.1 Приклучување на мрежа на пумпа



Fig. 6: Приклучување на пумпа : Wilo-EFC

4.5.2 Поврзување со напонски извор за Digital Data Interface



Fig. 7: Стега Wilo-EFC

4.5.3 Поврзување РТС-сензор во намотката на моторот

Фреквентен конвертор Wilo-EFC

Стега	Опис на жици
96	U
97	V
98	W
99	Земја (РЕ)

Кабелот за поврзување на моторот се прицврстува преку навртување на каблите во фреквентниот конвертор. Поврзете ги жиците согласно планот на приклучување.

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Применете заштита за кабелот долж целата површина!

Фреквентен конвертор Wilo-EFC

Стега	Жица на контролна линија	Опис
13	1	Напонски извор: +24 VDC
20	2	Напонски извор: Референтен потенцијал (0 V)

Фреквентен конвертор Wilo-EFC



ОПАСНОСТ

Опасност по животот при погрешно приклучување!

Кога пумпата се употребува во експлозивни атмосфери, внимавајте на поглавјето "Електрично поврзување во подрачје во кое постои опасност од експлозија"!



Fig. 8: Стега Wilo-EFC

Стега	Жица на контролна линија	Опис
50	3	Напонски извор од +10 VDC
33	4	Дигитални влезови: PTC/WSK

Софтверското термичко надгледување на моторот се одвива преку Pt100 или Pt1000сензор во намотката на моторот. Актуелната температурна вредности и граничните температури можете да ги гледате и нагодувате преку корисничкиот интерфејс. Хардверски вградениот PTC-сензор ја дефинира макс. температура на намотката и го исклучува моторот во итен случај.

ВНИМАТЕЛНО! Извршете проверка на функциите! Проверете ја отпорноста пред приклучување на РТС-сензор. Измерете ја отпорноста на температурниот сензор со уред за тоа. РТС-сензорот има отпорност на ладно меѓу 60 и 300 Ohm.

- 4.5.4 Приклучување на мрежа
- 4.5.5 Приклучување дигитални влезови

Фреквентен конвертор Wilo-EFC

Подгответе го кабелот за контролната линија и монтирајте го испорачаниот утикач RJ45. Приклучувањето се изведува преку штекер, на пример, Ethernet модул "MCA 122".

При приклучување дигитални влезови, внимавајте на следново:

• Употребете заштитен кабел.

- Пред првото пуштање во работа, се прави автоматско параметрирање. Во тој процес, се назначуваат индивидуални дигитални влезови. Назначувањето не може да се смени!
- За правилно функционирање на влезовие што може да се избираат, треба да се назначи соодветната функција во Digital Data Interface.



ОПАСНОСТ

Опасност по животот при погрешно приклучување!

Кога пумпата се употребува во експлозивни атмосфери, внимавајте на поглавјето "Електрично поврзување во подрачје во кое постои опасност од експлозија"!



ИЗВЕСТУВАЊЕ

Внимавајте на упатствата на производителот!

За дополнителни информации, прочитајте ги и придржувајте се до упатствата за фреквентниот конвертор.

Фреквентен конвертор: Wilo-EFC

- Влезен напон: +24 VDC, стега 12 и 13
- Референтен потенцијал (0 V): Стега 20

Стега	Функција	Вид на контакт
18	Почеток	Затворачки контакт (NO)
27	External Off	Отворачки контакт (NC)
37	Safe Torque Off (STO)	Отворачки контакт (NC)
19, 29, 32	Слободен избор	

Опис на функцијата на претходно назначените влезови:

• Почеток

Известување за вклучување/исклучување од управувањето од повисоко ниво. ИЗВЕСТУВАЊЕ! Кога овој влез не е потребен, се прави мост меѓу стегите 12 и 18!

- External Off
 Далечинско исклучување преку оддделен прекинувач. ИЗВЕСТУВАЊЕ! Влезот
 директно го вклучува фреквентниот конвертор!
- Safe Torque Off (STO) безбедно исклучување ИЗВЕСТУВАЊЕ! Кога овој влез не е потребен, се прави мост меѓу стегите 12 и 27!
 Хардверско исклучување на пумпата преку фреквентен конвертор, независно од управувањето на пумпа. Автоматско повторно вклучување не е возможно (блокада од повторно вклучување). ИЗВЕСТУВАЊЕ! Кога овој влез не е потребен, се прави мост меѓу стегите 12 и 37!

Следните функции може да се назначат за слободните влезови во Digital Data Interface:

- High Water
 - Известување за преплавување.
- Dry Run
 - Известување за заштита од сув од.
- Leakage Warn
 Известување за надворешно надгледување на заптивна комора. Во случај на грешка, ќе се издаде предупредувачко известување.
- Leakage Alarm

Известување за надворешно надгледување на заптивна комора. Во случај на грешка, ќе се исклучи пумпата. Понатаму, може да се постави типот на аларм во конфигурацијата.

Reset

Надворешно известување за ресетирање на сигнализација за грешка.

High Clogg Limit

Активирање на повисока толеранција ("Power Limit – High") за препознавање на затнување.

Вид на контакт за секоја функција

Функција	Вид на контакт
High Water	Затворачки контакт (NO)
Dry Run	Отворачки контакт (NC)
Leakage Warn	Затворачки контакт (NO)
Leakage Alarm	Затворачки контакт (NO)
Reset	Затворачки контакт (NO)
High Clogg Limit	Затворачки контакт (NO)

4.5.6 Приклучување аналогни влезови

При приклучување аналогни влезови, внимавајте на следново:

- Употребете заштитен кабел.
- За аналогните влезови може слободно да се изберат соодветните функции. Треба да се назначи соодветната функција во Digital Data Interface!



ИЗВЕСТУВАЊЕ

Внимавајте на упатствата на производителот!

За дополнителни информации, прочитајте ги и придржувајте се до упатствата за фреквентниот конвертор.



130BD530.10

4.5.7

Fig. 9: Прекинувач за позиција А53 и А54

- Фреквентен конвертор Wilo-EFC
- Напон на снабдување: 10 VDC, 15 mA или 24 VDC, 200 mA
- Стеги: 53, 54
 Точното приклучување зависи од употребениот вид на сензори. ВНИМАТЕЛНО! За правилно приклучување, внимавајте на упатствата од производителот!
- Мерно подрачје: 0...20 mA, 4...20 mA или 0...10 V.
 Поставете вид на известување (напон (U) или струја (I)) дополнително преку два прекинувачи на фреквентен конвертор. Обата прекинувачи (А53 и А54) се наоѓаат под дисплејот на фреквентниот конвертор. ИЗВЕСТУВАЊЕ! Поставете го мерното подрачје и во Digital Data Interface!

Следните функции може да се назначат во Digital Data Interface:

External Control Value

Зададена вредност за управување со бројот на вртежи на пумпата како аналоген сигнал преку управување од повисока контрола.

Level

Регистрирање на актуелното ниво за собирање податоци. Основа за функциите "растечко" и "опаѓачко" ниво на дигитален излез.

• Pressure

Регистрирање на актуелниот притисок во постројката за собирање податоци.

- Flow
 - Регистрирање на актуелниот проток за собирање податоци.

Приклучување на излези на реле При приклучување излези на реле, внимавајте на следново:

- Употребете заштитен кабел.
- За излезите на реле може слободно да се изберат соодветните функции. Треба да се назначи соодветната функција во Digital Data Interface!



ИЗВЕСТУВАЊЕ

Внимавајте на упатствата на производителот!

За дополнителни информации, прочитајте ги и придржувајте се до упатствата за фреквентниот конвертор.

Фреквентен конвертор Wilo-EFC

- 2x Form C излези на реле. ИЗВЕСТУВАЊЕ! Внимавајте на упатствата на производителот за точното позиционирање на излезите на реле!
- Прекинувачка моќност: 240 VAC, 2 А
 На излезот на реле 2 можна е повисока прекинувачка моќност на затворачкиот контакт (стега: 4/5): макс. 400 VAC, 2 А

Стега	Вид на контакт	
Излез на ре	ле 1	
1	Средно приклучување (СОМ)	
2	Затворачки контакт (NO)	
3	Отворачки контакт (NC)	
Излез на реле 2		
4	Средно приклучување (СОМ)	
5	Затворачки контакт (NO)	
6	Отворачки контакт (NC)	

Следните функции може да се назначат во Digital Data Interface:

- Run
 - Сигнализација за единечна работа на пумпа
- Rising Level
 - Известување при растечко ниво.
- Falling Level
- Известување при опаѓачко ниво.
- Warning

Сигнализација на единечна грешка на пумпа: Предупредување.

Error

Сигнализација на единечна грешка на пумпа: Аларм.

Cleaning
 Известување кога стартува секвенцата на чистење на пумпата.

4.5.8 Приклучување аналоген излез

При приклучување аналоген излез, треба да се внимава на следново:

- Употребете заштитен кабел.
- За излезот може слободно да се изберат соодветните функции. Треба да се назначи соодветната функција во Digital Data Interface!



ИЗВЕСТУВАЊЕ

Внимавајте на упатствата на производителот!

За дополнителни информации, прочитајте ги и придржувајте се до упатствата за фреквентниот конвертор.

Фреквентен конвертор Wilo-EFC

- Стега: 39/42
- Мерно подрачје: 0...20 mA или 4...20 mA

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Поставете го мерното подрачје и во Digital Data Interface!

Следните функции може да се назначат во Digital Data Interface:

Frequency

Издавање на актуелната фреквенција.

Level

Издавање на актуелното ниво. ИЗВЕСТУВАЊЕ! За издавањето мора да биде приклучен соодветен сигнализатор на еден влез!

Pressure

Издавање на актуелниот работен притисок. ИЗВЕСТУВАЊЕ! За издавањето мора да биде приклучен соодветен сигнализатор на еден влез!

• Flow

Издавање на актуелната количина на проток. ИЗВЕСТУВАЊЕ! За издавањето мора да биде приклучен соодветен сигнализатор на еден влез! 4.5.9 Приклучоци за проширување на влезовите/излезите (LPI режим)



ИЗВЕСТУВАЊЕ

Внимавајте на дополнителната литература!

Со цел прописна употреба, прво прочитајте го и придржувајте се до упатствата на производителот.

	Wilo IO 1	Wilo IO 2
Општо		
Тип	ET-7060	ET-7002
Приклучување на мрежа	10 30 VDC	10 30 VDC
Работна температура	–25 +75 °C	–25 +75 °C
Димензија (ШхДхВ)	72x123x35 mm	72x123x35 mm
Дигитални влезови		
Квантитет	6	6
Ниво на напон "Вкл"	10 50 VDC	10 50 VDC
Ниво на напон "Искл"	макс. 4 VDC	макс. 4 VDC
Излези на реле		
Квантитет	6	3
Вид на контакт	Затворачки контакт (NO)	Затворачки контакт (NO)
Прекинувачка моќност	5 A, 250 VAC/24 VDC	5 A, 250 VAC/24 VDC
Аналогни влезови		
Квантитет	-	3
Може да се избира мерното подрачје	-	да, со џампер
Можни мерни подрачја	-	0 10 V, 0 20 mA, 4 20 mA

Сите други технички податоци можете да ги пронајдете во упатствата од производителот.

Инсталација

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Придржувајте се до сите информации од упатствата на производителот за менување на IP-адресата и инсталацијата!

 Поставете вид на известување (струја или напон) за мерно подрачје: Поставување џампер.

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Мерното подрачје се поставува во Digital Data Interface и се пренесува до I/O-модулот. Не нагодувајте го мерното подрачје во модулот I/O.

- 2. Прицврстете го модулот во разводниот орман.
- 3. Приклучете ги влезовите и излезите.
- 4. Приклучете со мрежа.
- 5. Поставете ја IP-адресата.
- 6. Поставете го типот на употребениот I/O-модул во Digital Data Interface.

1 23 RL5 COM 1 1 23 RL5 COM 1 1 1 23 1 1 1 23 1

Fig. 10: Wilo IO 1 (ET-7060)



Стега 1 6	Аналогни влезови
Стега 8	Приклучување на мрежа на (+)
Стега 9	Приклучување на мрежа (-)
Стега 10 15	Излези на реле, затворачки контакт (NO)
Стега 16 23	Дигитални влезови

Дигитални влезови

Приклучување на мрежа на (+)

Излези на реле, затворачки контакт (NO)

Приклучување на мрежа (-)

Функции на влезови и излези

Преглед на I/О-модули

Стега 1 ... 7

Стега 12 ... 23

Стега 8

Стега 9

На влезовите и излезите може да се назначат истите функции како на фреквентниот конвертор. ИЗВЕСТУВАЊЕ! Треба да се назначат приклучените влезови и излези во Digital Data Interface! ("Settings → I/O Extension")

Fig. 11: Wilo IO 2 (ET-7002)

Во режимот на постројка "LSI" управувањето со целосната пумпна станица се прави преку Digital Data Interface. Постројката се состои најмалку од следните производи:

- До четири пумпи, секоја пумпа со Digital Data Interface и сопствен фреквентен конвертор
- Модул I/O2
- Сензор за ниво за зададена вредност



Fig. 12: Приклучок за режим на постројка LSI: Преглед на постројката

Пумпната станица работи независно и нема потреба од управување од повисоко ниво. За ограничена интеракција со управувањето од повисоко ниво стојат на располагање разни функции на излезите или преку Feldbus:

- Активирање на постројката
- Сигнализирање на дефекти и предупредувања

• Пренос на мерки

ВНИМАТЕЛНО! Интервенцијата од управување од повисоко ниво надвор од дефинираните канали може да предизвика погрешно функционирање на постројката!

Параметрите низ постројката за сензорите и активирачите на управувањето се поврзани централно со модул I/O. Назначувањето на соодветните функции се прави преку Digital Data Interface.



Fig. 13: Приклучок за режим на постројка LSI: Модул I/O2

Добивањето на параметрите за пумпата (сигнализација за работа и сигнализација за грешка) од единечна пумпа се прави преку фреквентен конвертор. Освен тоа, тековните мерни вредности може да се издаваат преку фреквентен конвертор. Назначувањето на функциите се прави преку Digital Data Interface.



Fig. 14: Приклучок за режим на постројка LSI: Фреквентен конвертор

ВНИМАТЕЛНО! Секогаш назначувајте дигитални влезови "Start/Stop", "Extern off" и "Safe Torque Off" immer belegen. Ако влезовите не се назначени, направете мостови!

mk

Поединечните пумпи работат по принципот Master–/Slave. Притоа, секоја пумпа се нагодува преку почетната страница Slave. Параметрите што зависат од постројката се нагодуваат преку почетната страница од повисоко ниво Master:

- Operating Mode вклучување и исклучување постројка, утврдување контролен режим.
- Утврдете ги границите на постројката System Limits.
- Основни нагодувања за контролен режим:
 - Level Controller

одложено време.

- PID
- High Efficiency(HE) Controller

Сите пумпи во постројката се управуваат со нагодените параметри. Главната пумпата е поставена како редундантна во постројката. Ако моменталната главна пумпа не работи, главната функција се префрла на друга пумпа.

Може да се дефинираат до шест нивоа на префрлање. Бројот на пумпи и

посакуваната работна фреквенција се нагодуваат за секое ниво на префрлање.

- 4.6.1.1 Контролен режим: Level Controller
- 4.6.1.2 Контролен режим: PID Controller

Co PID-регулација, зададената вредност може да се однесува на постојан проток, ниво на полнење или притисок во постројката. Регулираната излезна фреквенција е еднаква за сите поврзани пумпи. Врз основа на отстапувањето од зададената вредност и излезната фреквенција, пумпата се вклучување или исклучува по



Fig. 15: Круг на регулација со PID-контролор

ИЗВЕСТУВАЊЕ! За PID-регулација мора секогаш да има сензор за ниво во постројката. За спецификација зададена вредност за мерење на притисок и проток, дополнително е предвиден соодветен сензор!

PID-контролорот се состои од три дела:

- Пропорционален
- Интегрален
- Диференцијален.

"FMIN/FMAX" се однесува на спецификациите на Min/Max Frequency во границите на постројката.

Услови за регулација

Ако обата услова се исполнат во дефинирано времетраење, една пумпа се вклучува:

- Отстапувањето од зададената вредност е надвор од дефинираната граница.
- Излезната фреквенција ја достигнала максималната фреквенција.

Ако обата услова се исполнат во дефинирано времетраење, една пумпа се исклучува:

- Отстапувањето од зададената вредност е надвор од дефинираната граница.
- Излезната фреквенција ја достигнала минималната фреквенција.



Fig. 16: PID-контролор

Актуелна вредност



Fig. 17: Одговор на круг на регулација

4.6.1.3 Контролен режим: High Efficiency(HE) Controller



Fig. 18: НЕ-контролор: Илустрација на геометрија на шахта

Следната слика ја објаснува функцијата на регулација. Следната табела јасно укажува на зависноста од поединечните делови.

Одговор на круг на регулација	Време на корекција	Максимално натфрлање	Време на сталожување	Преостаната разлика на регулација
Пропорционале н	Decrease	Increase	Small change	Decrease
Интегрален	Decrease	Increase	Increase	Eliminate
Диференцијале н	Small change	Decrease	Decrease	Small change

Таб. 1: Влијание на пропорционалните, интегралните и диференцијалните делови на реакцијата на кругот на регулација

Контролорот НЕ овозможува енергетски ефикасно управување на пумпите за отпадна вода со регулиран број на вртежи. Со мерење на нивото, работната фреквенција постојано се пресметува и потоа се пренесува на фреквентниот конвертор. Секогаш се земаат предвид маргиналните услови на постројката кога се пресметува работната фреквенција:

- Параметри на регулација
- Параметри на цевковод
- Геометрија на шахта

Контролорот НЕ управува само една активна пумпа. Сите други пумпи во постројката се сметаат за резервни. Кога се прави замена на пумпа, се земаат предвид сите достапни пумпи.

За гаранција на безбедноста при работа, параболата на цевната мрежа постојано се надгледува. При големи отстапувања на параболата на цевната мрежа од зададената состојба, се преземаат контра мерки.

ИЗВЕСТУВАЊЕ! За пресметка на параболата на цевната мрежа, потребно е мерење на протокот за различни фреквенции. Ако пумпната станица нема мерачи на протокот, тогаш се пресметува стапката на проток.

Како се активира контролорот НЕ?

За активација на контролорот HE, поставете ги следните параметри во Digital Data Interface:

- 1. Поставете ги параметрите на регулација.
- 2. Поставете ги параметрите на цевководот.
- 3. Пресметајте го цевководот. Пресметката трае околу. 1 ... 3 минути.
- 4. Зачувајте ја геометријата на шахта.
 - Мерењето на параболата на цевната мрежа автоматски стартува со следното стартување на пумпа.
 - Повеќе информации за нагодувањето можете да пронајдете во поглавјето "Проширено прво пуштање во работа за LSI режим на постројка".

Мерење парабола на цевната мрежа

За мерењето се претпочита употреба на четири фреквенции. Тоа се еднакво раздалечени фреквенции помеѓу минималната и номиналната фреквенција. Секоја фреквенција се користи двапати 3 минути. За да се загарантира дека карактеристиките на постројката се секогаш актуелни, се прави секојдневно мерење. Особености за време на мерењето:

- Кога приливната количина е премногу висока, следната фреквенција се бира соодветно. Така се гарантира дека се управува со приливната количина.
- Кога ќе се достигне нивото на запирање, мерењето продолжува при следниот процес на пумпање.

Работа на пумпата при оптимална фреквенција

По мерењето на параболата на цевната мрежа, се прави пресметка на енергетски оптималната фреквенција, што значи работна фреквенција со најмала влезна моќност на секој кубен метар. Оваа работна фреквенција се користи за следните процеси на пумпање. Ако приливната количина е поголема од стапката на проток, регулацијата врши интервенција:

- Работната фреквенција се зголемува додека стапката на проток не биде нешто помала од приливната количина. Така се овозможува полнење на пумпната шахта полека до нивото на старт.
- Кога ќе се достигне нивото на старт, протокот се изедначува со приливната количина. Така се одржува постојаното ниво во пумпната шахта.
- Регулацијата сега реагира во зависност од нивото:
 - Кога нивото опаѓа, пумпата повторно работи со пресметаната работна фреквенција. Пумпната шахта се испумпува до нивото на запирање.
 - Кога ќе се надмине нивото на старт, пумпата работи со номинална фреквенција.
 Пумпната шахта се испумпува до нивото на запирање. Пресметаната работна фреквенција потоа се употребува при следното испумпување!

Седиментација

За време на пумпањето се надгледува и дијаметарот на пумпата. Ако дијаметарот на пумпата премногу се намали поради таложење (седиментација), започнува плакнење при номинална фреквенција. Плакнењето завршува штом се достигне нагодената гранична вредност.

Во границите на постројката се зачувуваат разни параметри на рамката што зависат од постројката:

- Преплавување на ниво за старт и запирање
- Ниво за заштита од сув од
- Алтернативно ниво на вклучување

"Алтернативното ниво на вклучување" претставува дополнително ниво на вклучување за претходното испумпување на пумпната шахта. Ова претходно ниво на вклучување го зголемува резервниот волумен на шахтата за специјални настани, на пример, при големи врнежи. За активација на дополнителното ниво на вклучување, поставете активирач во модулот I/O.

• Алтернативно ниво на исклучување

"Алтернативното ниво на исклучување" претставува дополнително ниво на исклучување за поголемо спуштање на нивото во пумпната шахта или за аерација на сензорот за ниво. Дополнителното ниво на исклучување се достигнува автоматски по фиксно утврден број на циклуси на пумпање. Вредноста на нивото мора да биде помеѓу нивото на исклучување и нивото за заштита од сув од.

- Минимална и максимална работна фреквенција
- Извор на сензор за заштита од сув од
- ...

4.6.2 Параметри на рамката што зависат од постројката 4.6.3 Приклучување на мрежа на пумпа



Фреквентен конвертор Wilo-EFC

Стега	Опис на жици
96	U
97	V
98	W
99	Земја (РЕ)

Кабелот за поврзување на моторот се прицврстува преку навртување на каблите во фреквентниот конвертор. Поврзете ги жиците согласно планот на приклучување.

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Применете заштита за кабелот долж целата површина!

Fig. 19: Приклучување на пумпа : Wilo-EFC

4.6.4 Поврзување РТС-сензор во намотката на моторот

Фреквентен конвертор Wilo-EFC



ОПАСНОСТ

Опасност по животот при погрешно приклучување!

Кога пумпата се употребува во експлозивни атмосфери, внимавајте на поглавјето "Електрично поврзување во подрачје во кое постои опасност од експлозија"!



L					
1	0	0	0	0	0
-	39	42	50	53	54
	\square	\square	\square	\square	\square
	G	D	\square	5	

Fig. 20: Стега Wilo-EFC

Стега	Жица на контролна линија	Опис
50	3	Напонски извор од +10 VDC
33	4	Дигитални влезови: PTC/WSK

Софтверското термичко надгледување на моторот се одвива преку Pt100 или Pt1000сензор во намотката на моторот. Актуелната температурна вредности и граничните температури можете да ги гледате и нагодувате преку корисничкиот интерфејс. Хардверски вградениот PTC-сензор ја дефинира макс. температура на намотката и го исклучува моторот во итен случај.

ВНИМАТЕЛНО! Извршете проверка на функциите! Проверете ја отпорноста пред приклучување на РТС-сензор. Измерете ја отпорноста на температурниот сензор со уред за тоа. РТС-сензорот има отпорност на ладно меѓу 60 и 300 Ohm.

4.6.5 Приклучување на мрежа

4.6.6 Приклучување дигитални влезови

Фреквентен конвертор Wilo-EFC

Подгответе го кабелот за контролната линија и монтирајте го испорачаниот утикач RJ45. Приклучувањето се изведува преку штекер, на пример, Ethernet модул "MCA 122".

При приклучување дигитални влезови, внимавајте на следново:

- Употребете заштитен кабел.
- Пред првото пуштање во работа, се прави автоматско параметрирање. Во тој процес, се назначуваат индивидуални дигитални влезови. Назначувањето не може да се смени!
- За правилно функционирање на влезовие што може да се избираат, треба да се назначи соодветната функција во Digital Data Interface.



ОПАСНОСТ

Опасност по животот при погрешно приклучување!

Кога пумпата се употребува во експлозивни атмосфери, внимавајте на поглавјето "Електрично поврзување во подрачје во кое постои опасност од експлозија"!



ИЗВЕСТУВАЊЕ

Внимавајте на упатствата на производителот!

За дополнителни информации, прочитајте ги и придржувајте се до упатствата за фреквентниот конвертор.

Фреквентен конвертор: Wilo-EFC

- Влезен напон: +24 VDC, стега 12 и 13
- Референтен потенцијал (0 V): Стега 20

Стега	Функција	Вид на контакт
18	Почеток	Затворачки контакт (NO)
27	External Off	Отворачки контакт (NC)
37	Safe Torque Off (STO)	Отворачки контакт (NC)
19, 29, 32	Слободен избор	

Опис на функцијата на претходно назначените влезови:

• Почеток

Не е потребно во режимот на постројка LSI. Направете мост меѓу стегите 12 и 18!

- External Off
 Не е потребно во режимот на постројка LSI. Направете мост меѓу стегите 12 и 27!
- Safe Torque Off (STO) безбедно исклучување

Хардверско исклучување на пумпата преку фреквентен конвертор, независно од управувањето на пумпа. Автоматско повторно вклучување не е возможно (блокада од повторно вклучување). ИЗВЕСТУВАЊЕ! Кога овој влез не е потребен, се прави мост меѓу стегите 12 и 37!

Следните функции може да се назначат за слободните влезови во Digital Data Interface:

Leakage Warn

Известување за надворешно надгледување на заптивна комора. Во случај на грешка, ќе се издаде предупредувачко известување.

Leakage Alarm

Известување за надворешно надгледување на заптивна комора. Во случај на грешка, ќе се исклучи пумпата. Понатаму, може да се постави типот на аларм во конфигурацијата.

High Clogg Limit

Активирање на повисока толеранција ("Power Limit – High") за препознавање на затнување.

Функциите "High Water", "Dry Run" и "Reset" се приклучени на модулот I/O и назначени во Digital Data Interface!

Вид на контакт за секоја функција

Функција	Вид на контакт
Leakage Warn	Затворачки контакт (NO)
Leakage Alarm	Затворачки контакт (NO)
High Clogg Limit	Затворачки контакт (NO)

4.6.7 Приклучување на излези на реле

При приклучување излези на реле, внимавајте на следново:

• Употребете заштитен кабел.

• За излезите на реле може слободно да се изберат соодветните функции. Треба да се назначи соодветната функција во Digital Data Interface!



ИЗВЕСТУВАЊЕ

Внимавајте на упатствата на производителот!

За дополнителни информации, прочитајте ги и придржувајте се до упатствата за фреквентниот конвертор.

Фреквентен конвертор Wilo-EFC

- 2x Form С излези на реле. ИЗВЕСТУВАЊЕ! Внимавајте на упатствата на производителот за точното позиционирање на излезите на реле!
- Прекинувачка моќност: 240 VAC, 2 А

На излезот на реле 2 можна е повисока прекинувачка моќност на затворачкиот контакт (стега: 4/5): макс. 400 VAC, 2 A

Стега	Вид на контакт		
Излез на ре	Излез на реле 1		
1	Средно приклучување (СОМ)		
2	Затворачки контакт (NO)		
3	Отворачки контакт (NC)		
Излез на реле 2			
4	Средно приклучување (СОМ)		
5	Затворачки контакт (NO)		
6	Отворачки контакт (NC)		

Следните функции може да се назначат во Digital Data Interface:

- Run
 - Сигнализација за единечна работа на пумпа
- Error
 - Сигнализација на единечна грешка на пумпа: Аларм.
- Warning
- Сигнализација на единечна грешка на пумпа: Предупредување.
- Cleaning

Известување кога стартува секвенцата на чистење на пумпата.

Функциите "Rising Level", и "Falling Level" се приклучени на модулот I/O и назначени во Digital Data Interface!

4.6.8 Приклучување аналоген излез

При приклучување аналоген излез, треба да се внимава на следново:

- Употребете заштитен кабел.
- За излезот може слободно да се изберат соодветните функции. Треба да се назначи соодветната функција во Digital Data Interface!



ИЗВЕСТУВАЊЕ

Внимавајте на упатствата на производителот!

За дополнителни информации, прочитајте ги и придржувајте се до упатствата за фреквентниот конвертор.

Фреквентен конвертор Wilo-EFC

- Стега: 39/42
- Мерно подрачје: 0...20 mA или 4...20 mA

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Поставете го мерното подрачје и во Digital Data Interface!

Следните функции може да се назначат во Digital Data Interface:

Frequency

Издавање на актуелната фреквенција.

Level

Издавање на актуелното ниво. ИЗВЕСТУВАЊЕ! За издавањето мора да биде приклучен соодветен сигнализатор на еден влез!

Pressure

Издавање на актуелниот работен притисок. ИЗВЕСТУВАЊЕ! За издавањето мора да биде приклучен соодветен сигнализатор на еден влез!

• Flow

Издавање на актуелната количина на проток. ИЗВЕСТУВАЊЕ! За издавањето мора да биде приклучен соодветен сигнализатор на еден влез!

4.6.9 Приклучоци за проширување на влезовите/излезите (LSI режим)



ИЗВЕСТУВАЊЕ

Внимавајте на дополнителната литература!

Со цел прописна употреба, прво прочитајте го и придржувајте се до упатствата на производителот.

Wilo IO 2 Општо Тип ET-7002 Приклучување на мрежа 10 30 VDC Работна температура -25 +75 °C Димензија (ШхДхВ) 72x123x35 mm Дигитални влезови 72x123x35 mm Квантитет 6 Ниво на напон "Вкл" 10 50 VDC Ниво на напон "Искл" макс. 4 VDC Излези на реле 3 Квантитет 3 Вид на контакт 3 Прекинувачка моќност 5 A, 250 VAC/24 VDC Аналогни влезови 5 Квантитет 3 Може да се избира мерното подрачја Да, со џампер Можни мерни подрачја 0 10 V, 0 20 mA, 4 20 mA		
ОпштоТипET-7002Приклучување на мрежа1030 VDCРаботна температура-25 +75 °CДимензија (ШхДхв)72x123x35 mmДитални влезовиКвантитет6Ниво на напон "Вкл"10 50 VDCНиво на напон "Искл"макс. 4 VDCИзлези на релеКвантитет3Вид на контакт3 атворачки контакт (NO)Прекинувачка моќност5 А, 250 VAC/24 VDCАналогни влезовиКвантитет3Може да се избира мерното подрачја0 10 V, 0 20 mA, 4 20 mA		Wilo IO 2
ТипЕТ-7002Приклучување на мрежа10 30 VDCРаботна температура-25 +75 °CДимензија (ШхДхВ)72x123x35 mmДигитални влезови6Квантитет6Ниво на напон "Вкл"10 50 VDCНиво на напон "Искл"макс. 4 VDCИзлези на реле5Квантитет3Вид на контакт3атворачки контакт (NO)Прекинувачка моќност5 А, 250 VAC/24 VDCКвантитет3Макс на изорачки контакт (NO)5 А, 250 VAC/24 VDCМаке да се избира мерното подрачјеДа, со џамперМожни мерни подрачја0 10 V, 0 20 mA, 4 20 mA	Општо	
Приклучување на мрежа10 30 VDCРаботна температура-25 +75 °CДимензија (ШхДхВ)72x123x35 mm Дигитални влезови Квантитет6Ниво на напон "Вкл"10 50 VDCНиво на напон "Искл"макс. 4 VDCКвантитет3Вид на контакт3 атворачки контакт (NO)Прекинувачка моќност5 А, 250 VAC/24 VDCКвантитет3Квантитет3Може да се избира мерното подрачјеДа, со џамперМожни мерни подрачја0 10 V, 0 20 mA, 4 20 mA	Тип	ET-7002
Работна температура-25 +75 °CДимензија (ШхДхВ)72x123x35 mmДигитални влезови72x123x35 mmКвантитет6Ниво на напон "Вкл"10 50 VDCНиво на напон "Искл"макс. 4 VDCИзлези на реле3Квантитет3Вид на контакт3 атворачки контакт (NO)Прекинувачка моќност5 А, 250 VAC/24 VDCКвантитет3Квантитет3Може да се избира мерното подрачјаДа, со џамперМожни мерни подрачја0 10 V, 0 20 mA, 4 20 mA	Приклучување на мрежа	10 30 VDC
Димензија (ШхДхВ)72x123x35 mmДигитални влезовиКвантитет6Ниво на напон "Вкл"10 50 VDCНиво на напон "Искл"макс. 4 VDCИзлези на реле3Квантитет3Вид на контакт3 атворачки контакт (NO)Прекинувачка моќност5 А, 250 VAC/24 VDCКвантитет3Квантитет3Може да се избира мерното подрачја4, со џамперМожни мерни подрачја0 10 V, 0 20 mA, 4 20 mA	Работна температура	–25 +75 °C
Дигитални влезовиКвантитет6Ниво на напон "Вкл"10 50 VDCНиво на напон "Искл"макс. 4 VDCИзлези на реле3Квантитет3Вид на контактЗатворачки контакт (NO)Прекинувачка моќност5 А, 250 VAC/24 VDCАналогни влезови3Квантитет3Може да се избира мерното подрачјаДа, со џамперМожни мерни подрачја0 10 V, 0 20 mA, 4 20 mA	Димензија (ШхДхВ)	72x123x35 mm
Квантитет6Ниво на напон "Вкл"10 50 VDCНиво на напон "Искл"макс. 4 VDCИзлези на релеКвантитет3Вид на контактЗатворачки контакт (NO)Прекинувачка моќност5 А, 250 VAC/24 VDCАналогни влезовиКвантитет3Може да се избира мерното подрачјаДа, со џамперМожни мерни подрачја0 10 V, 0 20 mA, 4 20 mA	Дигитални влезови	
Ниво на напон "Вкл"10 50 VDCНиво на напон "Искл"макс. 4 VDCИзлези на реле3Квантитет3Вид на контактЗатворачки контакт (NO)Прекинувачка моќност5 А, 250 VAC/24 VDCКвантитет3Квантитет3Може да се избира мерното подрачјаДа, со џамперМожни мерни подрачја0 10 V, 0 20 mA, 4 20 mA	Квантитет	6
Ниво на напон "Искл"макс. 4 VDCИзлези на релеКвантитет3Вид на контактЗатворачки контакт (NO)Прекинувачка моќност5 А, 250 VAC/24 VDCАналогни влезовиКвантитет3Може да се избира мерното подрачјада, со џамперМожни мерни подрачја0 10 V, 0 20 mA, 4 20 mA	Ниво на напон "Вкл"	10 50 VDC
Излези на реле Квантитет 3 Вид на контакт Затворачки контакт (NO) Прекинувачка моќност 5 А, 250 VAC/24 VDC Аналогни влезови 5 Квантитет 3 Може да се избира мерното подрачја Да, со џампер Можни мерни подрачја 0 10 V, 0 20 mA, 4 20 mA	Ниво на напон "Искл"	макс. 4 VDC
Квантитет 3 Вид на контакт Затворачки контакт (NO) Прекинувачка моќност 5 А, 250 VAC/24 VDC Аналогни влезови 5 Квантитет 3 Може да се избира мерното подрачје да, со џампер Можни мерни подрачја 0 10 V, 0 20 mA, 4 20 mA	Излези на реле	
Вид на контакт Затворачки контакт (NO) Прекинувачка моќност 5 А, 250 VAC/24 VDC Аналогни влезови 3 Квантитет 3 Може да се избира мерното подрачја да, со џампер Можни мерни подрачја 0 10 V, 0 20 mA, 4 20 mA	Квантитет	3
Прекинувачка моќност 5 А, 250 VAC/24 VDC Аналогни влезови 3 Квантитет 3 Може да се избира мерното подрачје да, со џампер Можни мерни подрачја 0 10 V, 0 20 mA, 4 20 mA	Вид на контакт	Затворачки контакт (NO)
Аналогни влезови Квантитет 3 Може да се избира мерното подрачје да, со џампер Можни мерни подрачја 0 10 V, 0 20 mA, 4 20 mA	Прекинувачка моќност	5 A, 250 VAC/24 VDC
Квантитет 3 Може да се избира мерното подрачје да, со џампер Можни мерни подрачја 0 10 V, 0 20 mA, 4 20 mA	Аналогни влезови	
Може да се избира мерното подрачједа, со џамперМожни мерни подрачја0 10 V, 0 20 mA, 4 20 mA	Квантитет	3
Можни мерни подрачја 0 10 V, 0 20 mA, 4 20 mA	Може да се избира мерното подрачје	да, со џампер
	Можни мерни подрачја	0 10 V, 0 20 mA, 4 20 mA

Сите други технички податоци можете да ги пронајдете во упатствата од производителот.

Инсталација

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Придржувајте се до сите информации од упатствата на производителот за менување на IP-адресата и инсталацијата!

 Поставете вид на известување (струја или напон) за мерно подрачје: Поставување џампер.
 ИЗВЕСТУВАЊЕ! Мерното подрачје се поставува во Digital Data Interface и се

пренесува до І/О-модулот. Не нагодувајте го мерното подрачје во модулот І/О.

- 2. Прицврстете го модулот во разводниот орман.
- 3. Приклучете ги влезовите и излезите.
- 4. Приклучете со мрежа.
- 5. Поставете ја IP-адресата.
- 6. Поставете го типот на употребениот I/O-модул во Digital Data Interface.



Fig. 21: Wilo IO 2 (ET-7002)

Преглед на модул I/O 2

Стега 1 6	Аналогни влезови
Стега 8	Приклучување на мрежа на (+)
Стега 9	Приклучување на мрежа (–)
Стега 10 15	Излези на реле, затворачки контакт (NO)
Стега 16 23	Дигитални влезови

Влезови и излези

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Назначете ги приклучените влезови и излези во Digital Data Interface на главната пумпата! ("Settings → I/O Extension")

Следните функции може да се назначуваат на дигиталните влезови:

• High Water

Известување за преплавување.

Dry Run

Известување за заштита од сув од.

Reset

Надворешно известување за ресетирање на сигнализација за грешка.

System Off Надворешен сигнал за исклучување на постројката.
Trigger Start Level

Стартувајте испумпување. Пумпната шахта се испумпува до нивото на исклучување.

• Alternative Start Level Активирајте алтернативно ниво на вклучување.

Следните функции може да се назначуваат на аналогните влезови:

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Назначете ја функцијата "ниво на полнење" на аналогниот влез за сензор за ниво!

• External Control Value

Зададена вредност од управување од повисоко ниво за управување на пумпна станица како аналоген сигнал. ИЗВЕСТУВАЊЕ! Во режим на постројка LSI, пумпната станица работи независно од управувањето од повисоко ниво. Ако зададената вредност мора да се направи преку управување од повисоко ниво, консултирајте се со службата за односи со корисниците!

Level

Зададена вредност за контролен режим во режим на постројка LSI.

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Предуслов за режим на постројка LSI! Назначете влез со оваа функција.

Pressure

Регистрирање на актуелниот притисок во постројката за собирање податоци.

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Може да се користи како вредност за регулација за PIDконтролор!

Flow

Регистрирање на актуелниот проток за собирање податоци.

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Може да се користи како вредност за регулација за PID и HEконтролор!

Следните функции може да се назначуваат на излезите на реле:

• Run

Сигнализација за збирна работа

- Rising Level Известување при растечко ниво.
- Falling Level Известување при опаѓачко ниво.
- System Error Сигнализација на збирна грешка: Грешка.
- System Warning
 Сигнализација на збирна грешка: Предупредување.

Cleaning

Известување кога е активна секвенцата на чистење на пумпа.

4.7 Електрично поврзување во подрачје во кое постои опасност од експлозија



ОПАСНОСТ

Опасност по животот при погрешно приклучување!

Ако се врши инсталација на пумпата во подрачје во кое постои опасност од експлозија, заштитата од сув од и термичкото надгледување на моторот треба да се приклучат на "Safe Torque Off"!

- Внимавајте на упатствата фреквентниот конвертор!
- Внимавајте на сите податоци во ова поглавје!

Ако се врши инсталација на пумпата во подрачје во кое постои опасност од експлозија, внимавајте на следните точки:

Сигнализатор

- Инсталирајте одделен сигнализатор за заштита од сув од.
- Поврзете пливачки прекинувач преку разделни релеи за експлозија.
- Приклучете сензори за ниво преку Ценер-бариера.

Фреквентен конвертор Wilo-EFC

 Инсталирајте РТС-картичка на термистор "МСВ 112".
 Внимавајте на упатствата фреквентниот конвертор и РТС-картичката на термистор!

Режим на постројка LSI: инсталирајте по една картичка за секој фреквентен конвертор!

- Поврзете РТС-сензор на РТС-картичка на термистор "МСВ 112": Стеги Т1 и Т2
- Поврзете РТС-картичка на термистор "MCB 112" на Safe Torque Off (STO):
 - РТС-картичка на термистор "МСВ 112" стега 10 на стега 33 на фреквентен конвертор.
 - РТС-картичка на термистор "МСВ 112" стега 12 на стега 37 на фреквентен конвертор.
- Поврзете дополнителна заштита од сув од на РТС-картичката на термистор "MCB 112".

Стеги 3 до 9

ОПАСНОСТ! Режим на постројка LSI: Поврзете заштита од сув од на сите фреквентни конвертори!

5 Ракување



ИЗВЕСТУВАЊЕ

Автоматско вклучување по снемување струја

Производот се вклучува или исклучува преку одделно управување зависно од процесот. Откако ќе снема струја, производот може автоматски да се вклучи.

5.1 Барања за системот

За конфигурирањето и пуштањето во работа на пумпата, потребни се следните компоненти:

- Компјутер со Windows, Macintosh или Linux оперативен систем со приклучок за Ethernet
- Интернет-прелистувач за пристап до корисничкиот интерфејс. Поддржани се следните интернет-прелистувачи:
 - Firefox 65 или понов
 - Google Chrome 60 или понов
 - Другите интернет-прелистувачи може да го ограничат приказот на страниците!
- Ethernet-мрежа: 10BASE-T/100BASE-TX

5.2 Кориснички сметки

Digital Data Interface има две кориснички сметки:

5.3 Елементи за ракување

Changeable Alarms	\sim
Changeable Warnings	~

Fig. 22: Паѓачко мени

Enable DHCP	
Use DNS from DHCP	

Fig. 23: Вклучувач/исклучувач

Input 1 Function	Not In Use	
Input 2 Function	Not In Use High Water	>
Input 3 Function	Dry Run Leakage Warning	>
Input 4 Function	Leakage Alarm Reset	>

Fig. 24: Поле за избор

Server URL	-
Port	
Username	
Password	

Fig. 25: Поле за текс

2	019	-07-	15	15:2	9:0	0 ×
*		J	UL 2	019		х
s	м	т	w	т	F	s
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
		Tin	ne: 0: Hou	2 : 01 r:		
			Min	c.		

Fig. 26: Датум/време

5.4 Прифаќање внесови/измени

 Anonymous user 	
------------------------------------	--

Стандардна корисничка сметка без лозинка за приказ на нагодувањето. Не може да се менува нагодувањето.

Regular user

Корисничка сметка со лозинка за конфигурирање на нагодувањето.

- Benutzername: user
- Passwort: user

Најавувањето се прави преку страничното мени. По 2 минути, се прави автоматско одјавување на корисникот.

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Од безбедносни причини, сменете ја фабрички нагодената лозинка при првото конфигурирање!

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Ако ја заборавите лозинката, стапете во контакт со службата за односи со корисниците! Службата за односи со корисниците може да ја ресетира фабрички нагодената лозинка.

Паѓачко мени

За да се прикаже одредена мени ставка, кликнете на неа. Може само едно мени да се прикажува истовремено. Ако кликнете на мени ставка, тогаш таа ќе се затвори.

Вклучувач/исклучувач

За да вклучите или исклучите функција, кликнете на прекинувач:

- Прекинувач "сив": Функцијата е исклучена.
- Прекинувач "зелен": Функцијата е вклучена.

Поле за избор

Изборот во полињата за избор може да се направи на два начина:

- Можете да одите низ вредностите со кликање на двете стрелки за десно и лево.
- Со кликнување на полето, се појавува листа со вредности. Кликнете на посакуваната вредност.

Поле за текс

Кај полињата за текст, вредноста може директно да се внесе. Приказот на полињата за текст зависи од внесот:

- Бело поле за текст
- Соодветната вредност **може** да се внесе или смени.
- Бело поле за текст со црвени рабови Задолжително поле! Мора да се внесе соодветната вредност.
- Сиво поле за текст Блокирано е внесување текст. Вредноста се додава автоматски или најавете се за да ја смените.

Датум и време

Кога датумот и времето не се синхронизирани преку NTP-протоколот, поставете ги преку полето за избор. За да го поставите датумот и времето, кликнете на полето за внесување:

- Изберете го датумот во календарот и кликнете.
- Поставете го времето со соодветната команда.

Сите внесови и измени во соодветните менија не се прифаќаат автоматски:

- За да ги прифатите внесовите и измените, кликнете во соодветното мени "Save".
- За да ги отфрлите внесовите и измените, изберете друго мени или вратете се на почетната страница.

langeable Alarms	
angeable Warnings	

5.5 Почетна страница

Пристапот и управувањето со Digital Data Interface се овозможени преку графички кориснички интерфејс преку интернет-прелистувач. По внесување на IP-адресата, ќе се прикаже почетната страница. На почетната страница се прикажаните важни информации за пумпата или пумпната станица. Одовде имате пристап до главното мени, како и до најавувањето како корисник. Приказите на почетната страница варираат со избраниот режим на систем.

4	1	La Regular Use 2	Digital Data Interface		nterface 3	wi	wilo 4 =	
<	\bigcirc	Overview		Data Lo	Documentation	Settings		
I	Ĺ	KS 8 F 12.1-2/6 S/N: S00028788 PW Birkenallee, Pumpe 1	Running Pump Cy Sensor S	Hours: 97 cles: 3 tatus: •	Windingrap2 999.00 VitoX 0.11 VitbZ 0.14	*C TempOB 45.81 mmr/s VIbY 0.11 mmr/s VIbHuty 0.14	°C mm/s mm/s	
	Messar	ne (100)	Code	Date - Time	VibHut _Y 0.14	8)t _{Carr} 0.00	mA	
	EXIO Communication Down Temp, Sensor 2 Trip Temp, Sensor 2 Tauk Temp, Sensor 2 Tauk Temp, Sensor 2 Tauk Temp, Sensor 2 Trip Temp, Sensor 2 Trip EXIO Communication Down FC Communication Down Temp, Sensor 2 Trip Temp, Sensor 2 Trip Temp, Sensor 2 Tauk Temp, Sensor 2 Tauk Temp, Sensor 2 Tauk Temp, Sensor 2 Tauk		4030 3003 4012 4003 4003 9 3012 4030 4031 3003 4012 4003	2019 07-17 23:52:07 2019 07-17 23:52:07 2019 07-17 23:52:07 2019 07-17 23:52:07 2019 07-17 23:52:07 2019 07-16 12:27:27 2019 07-16 12:27:26 2019 07-16 12:27:26 2019 07-16 08:51:26 2019 07-16 08:51:26 2019 07-16 08:51:26 2019 07-16 08:51:26	Popular 0.00			
-								
T		Назад						
2		Најавен корисник						
3	3 Лиценца на софт			р/режим на пос	тројка			
4	4 Странично м		И					
5	5 Страници на		авно	мени				
6		Главно мени						
7		Податоци за пу	Податоци за пумпа					
8		Вредност на се	Вредност на сензор					
9	9 Протокол за гр		ешка					
_								

5.5.1 Почетна страница: Режим на постројка DDI

5.5.2	Почетна страница: Режим на
	постројка LPI



5.5.3 Почетна страница: Режим на постројка LSI

Во режим на постројка LSI има две различни почетни страници:

• Почетна страница Slave

Секоја пумпа има своја почетна страница. Преку оваа почетна страницам ожете да ги гледате актуелните работни податоци на пумпата. Притоа, преку оваа почетна страница се конфигурира пумпата.

• Почетна страница Master

Постројката има почетна страница од повисоко ниво Master. Овде се прикажани работните параметри на пумпната станица и поединечните пумпи. Притоа, преку оваа почетна страница се нагодуваат параметрите на регулација на пумпната станица.

Почетна страница Slave

	1 11	Legular Us 2	Nexos Li	ift System Intelliger	nce - Slave				wil	0 (4)≡
	Overview	Function Modules	6	Data Logger	Do	cumentation			Settings	(5)
	Rexa SOLID Q15-84 FKT 20.284-4/326-94 S/N: 0123456789 IP: 172.18.232.10 Pumping station 1	7 Running Hours KWh : 0 Pump Cycles: Cleaning Cycle Sensor Status:	: 18933 3936 s: 0	Co Ha	Winding _{Rep} 1 Winding _{Rep} 3 Winding _{Rep} 5 VibX	999.00 999.00 999.00 0.14	*C *C *C mm/s	Winding _{Tep} 2 Winding _{Tep} 4 TempOB VibY	999.00 999.00 38.94 0.13	°C °C °C mm/s
Г	Αυτο	10 MANUAL		OFF	VIbZ	0.13		Butty	0.12	mm/s
E	Message (100)	Code	Date - Time		VibHut _X	0.16	mm/s	Input _{Carr}	0.00	mA
0	Temp. Sensor 5 Warning	4015	2020-11-15 23:39:02		Input _{Carr}	0.00	mA	P1	0.00	kW
0	Temp. Sensor 5 Fault	4006	2020-11-15 23:39:02		Voltage	0.00	v	Current	0.00	А
0	Temp. Sensor 5 Trip	3006	2020-11-15 23:39:01		Frequency	0.00	Hz			
0	Temp. Sensor 4 Warning	4014	2020-11-15 23:39:00							
G	Temp. Sensor 4 Fault	(9)4005	2020-11-15 23:39:00							
G	Temp. Sensor 3 Warning	4013	2020-11-15 23:38:59							
œ	Temp. Sensor 3 Fault	4004	2020-11-15 23:38:59							
0	Temp. Sensor 4 Trip	3005	2020-11-15 23:38:59							
œ	Temp. Sensor 2 Fault	4003	2020-11-15 23:38:58							
0	Temp. Sensor 3 Trip	3004	2020-11-15 23:38:58							
C	Temp. Sensor 2 Warning	4012	2020-11-15 23:38:57		U					

1	Назад
2	Најавен корисник
3	Лиценца на софтвер/режим на постројка
4	Странично мени
5	Страници на главно мени
6	Главно мени
7	Податоци за пумпа
8	Вредност на сензор
9	Протокол за грешка на пумпа
10	Начин на работа на пумпа
11	За префрлување на почетна страница Master.
Почетна страница Master



1	Назад
2	Најавен корисник
3	Лиценца на софтвер/режим на постројка
4	Странично мени
5	Страници на главно мени
6	Главно мени
7	Приказ на достапните пумпи во постројката со податоците за пумпа
8	Начин на работа на постројка
9	Протокол за грешка на постројка
10	Работни податоци на пумпна станица

5.5.4 Податоци за пумпа

Зависно од поставениот режим на постројка, прикажани се следниве податоци за пумпа:

Податоци за пумпа		Режим на постројка			
	DDI	LPI	LSI–главна пумпа	LSI- резервна пумпа	
Тип на пумпа	•	•	•	•	
Тип мотор	•	•	•	•	
IP -адреса	•	•	•	•	
Име на инсталација	•	•	•	•	
Работни часови	•	•	•	•	
Циклуси на пумпа	•	•	•	•	
Циклуси на чистење	-	•	•	•	
Статус на сензор	•	•	•	•	
Работна фреквенција	-	•	•	•	
Начин на работа на пумпа	_	•	•	•	

Легенда

– = нема на располагање, • = има на располагање

5.5.5 Вредност на сензор

Зависно од поставениот режим на постројка и опременоста на моторот, следните сензори треба да се прикажат:

Опис	Дисплеј	Режим	и на пос	гројка
		DDI	LPI	LSI- резервна пумпа
Температура на намотки 1	Winding 1	•	•	•
Температура на намотки 2	Winding 2	0	0	0
Температура на намотки 3	Winding 3	0	0	0

Опис	Дисплеј	Режим	на пост	гројка
		DDI	LPI	LSI- резервна пумпа
Температура на лежиште, горе	Bearing 4	0	0	0
Температура на лежиште, долу	Bearing 5	0	0	0
Температурен сензор за Digital Data Interface	TempOB	•	•	•
Сензор за вибрации за Digital Data Interface	VibX, VibY, VibZ	•	•	•
Сензор за вибрации за лежиште на мотор	MotX, MotY	0	0	0
Протекување на заптивната комора	L.SC	0	0	0
Протекување на комората за протекување	L.LC	0	0	0
Влезна моќност	P1	-	•	•
Димензиониран напон	Voltage	-	•	•
Номинална струја	Current	_	•	•
Фреквенција	Frequency	_	•	•

Легенда

– = нема на располагање, о = опционално, • = има на располагање

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Ќе се прикажат само сензори кои што се вградени. Приказот варира согласно опременоста на моторот.

5.5.6 Начин на работа на пумпа

Во режимот за постројка "LPI" и "LSI" може да се управува со пумпата директно преку почетната страница:

• Off

Пумпа исклучена.

Manual

Вклучете ја пумпата со рака. Пумпата работи додека не се кликне на копчето "Off" или додека не се достигне нивото на активирање.

ИЗВЕСТУВАЊЕ! За рачна работа, внесете фреквенција за работната точка! (видете мени: "Function Modules → Operating Mode → Frequency in Manual Mode") ИЗВЕСТУВАЊЕ! Режим на постројка "LSI": можна е рачна работа само кога главниот начин на работа е "исклучен"!

- Auto
 - Автоматска работа на пумпата.

Режим на постројка "LPI": Зададена вредност преку управување од повисоко ниво. Режим на постројка "LSI": Зададена вредност преку главната постројка.

5.6 Странично мени



1	Покажување/сокривање на странично мени
2	"Login" (зелено копче)
3	"Edit profile" (жолто копче)
4	"Logout" (црвено копче)
5	Избор на јазик на менито – актуелниот јазик е прикажан со зелена боја.

За покажување и сокривање на страничното мени, кликнете на симболот "хамбургер". Преку страничното мени добивате пристап до следните функции:

• Управување со корисници

- Приказ на најавените корисници: Anonymous user или Regular user
- Најава на корисник: кликнете на "Login".
- Одјава на корисник: кликнете на "Logout".
- Менување корисничка лозинка: кликнете на "Edit profile".
- Јазик на мени

Кликнете на посакуваниот јазик.

6 Конфигурација

Предуслови

6.3

6.4

Прва конфигурација

- 6.1 Обврската на раководителот
 Обезбедете го персоналот со Упатството за вградување и работа на својот јазик.
 Осигурете се дека целокупниот персонал го прочитал и е запознаен со Упатството за вградување и работа.
 Безбедносната опрема (вкл. за исклучување во итен случај) треба да биде вклучена низ целата постројка и да биде проверена дали работи беспрекорно.
 6.2 Квалификации на персоналот
 Безбедно ракување со веб-базиран кориснички интерфејс
 Стручно познавање на јазици, англиски јазик, за следните стручни полиња
 - Електротехника, специјализација за фреквентен конвертор
 - Техника на пумпа, специјализација за работа со пумпен систем
 - Мрежна техника, конфигурација на мрежни компоненти

За конфигурирање на Digital Data Interface, мора да ги исполните следните предуслови:

Предуслов		Режим на постројка		
	DDI	LPI	LSI	
Мрежа				
Ethernet-мрежа: 10BASE-T/100BASE-TX, базирано на IP, со DHCP-сервер*	•	•	•	
IP-адреса на фреквентен конвертор Фабрички е нагодено за DHCP-Server*. За назначување фиксна IP-адреса, внимавајте на упатствата од производителот!	-	•	•	
IP-адреса за I/O-модул I/O-модулот има фабрички нагодена фиксна IP-адреса. За менување на оваа IP-адреса, внимавајте на упатствата од производителот!	0	0	•	
Контролен уред				
Компјутер co Windows, Macintosh или Linux оперативен систем со приклучок за Ethernet и инсталиран интернет– прелистувач**	•	•	•	

Легенда

– = не е потребно, о = по потреба, • = мора да има

*Мрежа без DHCP-Server

Digital Data Interface е фабрички нагоден на DHCP. Така, сите потребни параметри за мрежата се повикуваат преку DHCP-сервер. За првата конфигурација, мора да има DHCP-сервер во мрежата. Така може потребните IP-адреси да се постават фиксно за работа без DHCP-сервер.

**Поддржани интернет-прелистувачи

Поддржани се следните интернет-прелистувачи:

- Firefox 65 или понов
- Google Chrome 60 или понов

Долу има инструкции чекор по чекор за различните режими на постројка. Предусловите за инструкциите чекор по чекор се:

- Сите потребни електрични приклучоци да се направени.
- За секоја компонента да е дефинирана фиксна IP-адреса.
- Да има лаптоп или панел на допир за пристап до веб кориснички панел (Web-HMI).



ИЗВЕСТУВАЊЕ

За да направите нагодување, најавете се како корисник!

Корисничка најава преку страничното мени:

- Корисничко име: user
- Лозинка: user

Сменете ја фабрички нагодената лозинка со првата конфигурација!

6.4.1 Прва конфигурација: Режим на постројка "DDI"

Доделете фиксна IP-адреса за следните компоненти пред почетокот на првото пуштање во работа:

- Пумпа
- Лаптоп/панел на допир (Web HMI)

Конфигурирање пумпа

1. Поврзете ја пумпата со DHCP-сервер.

За првата конфигурација, **мора** да има DHCP–сервер во мрежата. Digital Data Interface е фабрички нагоден на DHCP. Така, сите потребни параметри за мрежата се повикуваат преку DHCP–сервер.

 Нагодете ја IP-адреса и подмрежата на пумпата на специфицираната мрежна конфигурација.

Settings → Digital Data Interface → Network Interface Settings Network Interface Settings [▶ 46]

- 3. Поврзете повторно на нагодената IP-адреса.
- Корисничка сметка "Regular user": сменета ја фабрички нагодената лозинка.
 Отворете го страничното мени и изменете го корисничкиот профил. Менување на фабрички нагодена лозинка за корисничка сметка "Regular User" [▶ 45]
- Поставете го времето/датумот.
 За правилно протоколирање на сите промени во Digital Data Interface, поставете го актуелното време и датум.

Settings → Clock Clock [▶ 45]

Нагодување јазик.
 Settings → Menu Language Menu Language [► 45]

Доделете фиксна IP-адреса за следните компоненти пред почетокот на првото пуштање во работа:

- Модул I/O (ако има)
- Фреквентен конвертор
- Пумпа
- Лаптоп/панел на допир (Web HMI)

Конфигурирање І/О модул (ако има)

- Видот на сигнал на аналогниот влез нагоден на модул I/O (поставете го џамперот на струја или влез на напон).
- Нагодете ја IP-адреса и подмрежата на модулот I/O на специфицираната мрежна конфигурација.

Видете во Упатството за вградување и работа на модулот I/O.

3. Поврзете го модулот I/O со мрежата.

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Освен IP-адреса, модулот I/О не користи други софтверски нагодувања!

Конфигурирање фреквентен конвертор

- 1. Поврзете го фреквентниот конвертор со мрежата.
- Нагодете ја IP-адреса и подмрежата на фреквентниот конвертор на специфицираната мрежна конфигурација.
 Видете во Упатство за вградување и работа на фреквентниот конвертор: Параметар 12-0
- Поставете го начинот на работа на фреквентниот конвертор на "Off". Видете во Упатство за вградување и работа на фреквентниот конвертор: притиснете го копчето Off на контролниот дел.

Конфигурирање пумпа

- Поврзете ја пумпата со DHCP-сервер.
 За првата конфигурација, мора да има DHCP-сервер во мрежата. Digital Data Interface е фабрички нагоден на DHCP. Така, сите потребни параметри за мрежата се повикуваат преку DHCP-сервер.
- Нагодете ја IP-адреса и подмрежата на пумпата на специфицираната мрежна конфигурација.
 - Settings → Digital Data Interface → Network Interface Settings [▶ 46]
- 3. Поврзете повторно на нагодената IP-адреса.
- 4. Корисничка сметка "Regular user": сменета ја фабрички нагодената лозинка.

6.4.2 Прва конфигурација: Режим на постројка "LPI"

mk

Отворете го страничното мени и изменете го корисничкиот профил. Менување на фабрички нагодена лозинка за корисничка сметка "Regular User" [▶ 45]

5. Поставете го времето/датумот.

За правилно протоколирање на сите промени во Digital Data Interface, поставете го актуелното време и датум.

Settings \rightarrow Clock [\triangleright 45]

- 6. Нагодување јазик.
 - Settings → Menu Language [▶ 45]
- Поставете го режимот на постројката на пумпата на "LPI".
 Settings → Digital Data Interface → System Mode Selection [▶ 47]

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Почекајте додека страницата не се актуелизира!

8. Нагодете го типот и IP-адресата на фреквентниот конвертор во Digital Data Interface.

Settings \rightarrow Frequency Converter \rightarrow IP / Type Select [\triangleright 49]

- 9. Извршете автоматско параметрирање.
 Settings → Frequency Converter → Auto Setup [▶ 49]
- 10. Нагодете го времето на зголемување на фреквентниот конвертор во Digital Data Interface.

Settings → Frequency Converter → Ramp Settings [▶ 49]

11. Назначете ги функциите на влезовите/излезите на фреквентниот конвертор во Digital Data Interface.

Settings → Frequency Converter → Digital Inputs [▶ 49]

- Settings → Frequency Converter → Analog Inputs [▶ 50]
- Settings \rightarrow Frequency Converter \rightarrow Relay Outputs [\triangleright 51]
- Settings → Frequency Converter → Analog Outputs [▶ 51]
- 12. Стартувајте го "автоматското приспособување на моторот" на фреквентниот конвертор.

Видете во Упатство за вградување и работа на фреквентниот конвертор: Параметар 1–29

ВНИМАТЕЛНО! Извршете целосно "автоматско приспособување на моторот". Намаленото "автоматско приспособување на моторот" може да предизвика погрешни резултати!

ИЗВЕСТУВАЊЕ! По "автоматското приспособување на моторот" проверете го бројот на полови на моторот: Параметар 1-39!

- Нагодете го типот и IP-адресата на модулот I/O во Digital Data Interface (ако има). Settings → I/O Extension → IP / Type Select [▶ 52]
- 14. Назначете ги функциите на влезовите/излезите на модулот I/O во Digital Data Interface.

Settings \rightarrow I/O Extension \rightarrow Digital Inputs [\triangleright 52]

Settings → I/O Extension → Analog Inputs [▶ 53] (само Wilo I/O 2)

Settings \rightarrow I/O Extension \rightarrow Relay Outputs [\triangleright 54]

Активирање на пумпа

- Поставете го фреквентниот конвертор во "автоматски режим". Видете во Упатство за вградување и работа на фреквентниот конвертор: притиснете го копчето Auto On на контролниот дел.
- Поставете ја пумпата во "автоматска работа".
 Function Modules → Operating Mode (Пумпа) [▶ 57]
- За да можете да препознаете блокирање, измерете ја референтната карактеристика.
 - Function Modules → Clog Detection → Clog Detection Teach Power Curve [▶ 57]

6.4.3 Прва конфигурација: Режим на постројка "LSI"

Доделете фиксна IP-адреса за следните компоненти пред почетокот на првото пуштање во работа:

- Модул I/О
- За секој фреквентен конвертор
- За секоја пумпа
- Master-IP за системски пристап
- Лаптоп/панел на допир (Web HMI)

Конфигурирање модул I/O

- Видот на сигнал на аналогниот влез нагоден на модул I/O (поставете го џамперот на струја или влез на напон).
- 2. Нагодете ја IP-адреса и подмрежата на модулот I/O на специфицираната мрежна конфигурација.

Видете во Упатството за вградување и работа на модулот I/O.

3. Поврзете го модулот I/O со мрежата.

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Освен IP-адреса, модулот I/О не користи други софтверски нагодувања!

Конфигурирајте фреквентен конвертор 1 ... 4

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Повторете ги чекорите 1-3 за секој фреквентен конвертор!

- 1. Поврзете го фреквентниот конвертор со мрежата.
- Нагодете ја IP-адреса и подмрежата на фреквентниот конвертор на специфицираната мрежна конфигурација. Видете во Упатство за вградување и работа на фреквентниот конвертор: Параметар 12-0
- Поставете го начинот на работа на фреквентниот конвертор на "Off". Видете во Упатство за вградување и работа на фреквентниот конвертор: притиснете го копчето Off на контролниот дел.

Конфигурирање пумпа 1 ... 4

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Повторете ги чекорите 1-13 за секоја пумпа!

- Поврзете ја пумпата со DHCP-сервер.
 За првата конфигурација, мора да има DHCP-сервер во мрежата. Digital Data Interface е фабрички нагоден на DHCP. Така, сите потребни параметри за мрежата се повикуваат преку DHCP-сервер.
- Нагодете ја IP-адреса и подмрежата на пумпата на специфицираната мрежна конфигурација.

Settings → Digital Data Interface → Network Interface Settings [▶ 46]

- 3. Поврзете повторно на нагодената IP-адреса.
- Корисничка сметка "Regular user": сменета ја фабрички нагодената лозинка. Отворете го страничното мени и изменете го корисничкиот профил. Менување на фабрички нагодена лозинка за корисничка сметка "Regular User" [► 45]
- Поставете го времето/датумот.
 За правилно протоколирање на сите промени во Digital Data Interface, поставете го актуелното време и датум.

Settings → Clock [▶ 45]

- Нагодување јазик.
 Settings → Menu Language [▶ 45]
- Поставете го режимот на постројката на пумпата на "LSI". Settings → Digital Data Interface → System Mode Selection [▶ 47]

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Почекајте додека страницата не се актуелизира!

Во режимот на постројка "LSI", нагодувањата и функциите се поделени според главна и резервна пумпа. Внимавајте на прегледот на Нагодување [▶ 44] и Функциски модул [▶ 55].

Назначете пумпа на системот.
 Settings → Digital Data Interface → LSI Mode System Settings [▶ 47]

ИЗВЕСТУВАЊЕ! За секоја пумпа внесете иста IP-адреса на главната пумпата!

9. Нагодете го типот и IP-адресата на фреквентниот конвертор во Digital Data Interface.

Settings \rightarrow Frequency Converter \rightarrow IP / Type Select [\triangleright 49]

- Извршете автоматско параметрирање.
 Settings → Frequency Converter → Auto Setup [▶ 49]
- 11. Нагодете го времето на зголемување на фреквентниот конвертор во Digital Data Interface.

Settings \rightarrow Frequency Converter \rightarrow Ramp Settings [\triangleright 49]

12. Назначете ги функциите на влезовите/излезите на фреквентниот конвертор во Digital Data Interface.

Settings \rightarrow Frequency Converter \rightarrow Digital Inputs [\triangleright 49]

Settings \rightarrow Frequency Converter \rightarrow Relay Outputs [\triangleright 51]

Settings \rightarrow Frequency Converter \rightarrow Analog Outputs [\triangleright 51]

 Стартувајте го "автоматското приспособување на моторот" на фреквентниот конвертор.

Видете во Упатство за вградување и работа на фреквентниот конвертор: Параметар 1–29

ВНИМАТЕЛНО! Извршете целосно "автоматско приспособување на моторот". Намаленото "автоматско приспособување на моторот" може да предизвика погрешни резултати!

ИЗВЕСТУВАЊЕ! По "автоматското приспособување на моторот" проверете го бројот на полови на моторот: Параметар 1–39!

Конфигурирање системско нагодување

- Повикајте ја почетната страница на главната пумпата на постројката. Внесете Master-IP-адреса или кликнете на симболот за куќа на почетната страница за Slave.
- Проверете ги нагодувањата за часот/датумот. Settings → Clock [▶ 45]
- Проверете дали е нагоден јазикот. Settings → Menu Language [► 45]
- Нагодете го типот и IP-адресата на модулот I/O во Digital Data Interface. Settings → I/O Extension → IP / Type Select [▶ 52]
- 5. Назначете ги функциите на влезовите/излезите на модулот I/O во Digital Data Interface.

Settings \rightarrow I/O Extension \rightarrow Digital Inputs [\triangleright 52]

Settings \rightarrow I/O Extension \rightarrow Analog Inputs [\triangleright 53]

Settings \rightarrow I/O Extension \rightarrow Relay Outputs [\triangleright 54]

- Изберете контролен режим: Auto Mode Selection
 Function Modules → Operating Mode → Operating Mode (Постројка) [▶ 59]
- Нагодете ги границите на постројката.
 Function Modules → System Limits → Levels [► 59]

Function Modules \rightarrow System Limits \rightarrow Dry Run Sensor Selection [\triangleright 60]

Function Modules \rightarrow System Limits \rightarrow Pump Limits and Changer [\triangleright 60]

Function Modules → System Limits → Min/Max Frequency [▶ 60]

8. Параметри за регулација на контролен режим:

Level Control

Function Modules \rightarrow Level Controller \rightarrow Stop Level [\triangleright 62]

Function Modules \rightarrow Level Controller \rightarrow Level 1 ... 6 [\triangleright 62]

- PID

Function Modules \rightarrow PID Controller \rightarrow PID Settings [\triangleright 62]

Function Modules → PID Controller → Controller Parameter [▶ 63]

- HE-Controller

Function Modules → High Efficiency(HE) Controller → Control Settings [▶ 64] Function Modules → High Efficiency(HE) Controller → Pipe Settings [▶ 64] ИЗВЕСТУВАЊЕ! Кога биле зачувани сите податоци за цевководот, направете "пресметка"!

Function Modules → High Efficiency(HE) Controller → Tank Geometry [▶ 65]

Активирање на пумпа

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Повторете ги чекорите 1-4 за секоја пумпа и за секој фреквентен конвертор!

- 1. Повикајте ја почетната страница за резервна на пумпата.
- Поставете го фреквентниот конвертор во "автоматски режим".
 Видете во Упатство за вградување и работа на фреквентниот конвертор: притиснете го копчето Auto On на контролниот дел.
- Поставете ја пумпата во "автоматска работа".
 Function Modules → Operating Mode (Пумпа) [▶ 57]

 За да можете да препознаете блокирање, измерете ја референтната карактеристика.

Function Modules \rightarrow Clog Detection \rightarrow Clog Detection – Teach Power Curve [\triangleright 57]

Активирање на постројка

- 1. Повикајте ја почетната страница на главната пумпата на постројката.
- Поставете ја постројка во "автоматска работа": Operating Mode Selection Function Modules → Operating Mode → Operating Mode (Постројка) [► 59]

6.5 Нагодување



ИЗВЕСТУВАЊЕ

За да направите нагодување, најавете се како корисник!

Корисничка најава преку страничното мени:

- Корисничко име: user
- Лозинка: user
- Сменете ја фабрички нагодената лозинка со првата конфигурација!

Преглед на нагодувањето во зависност од режимот на постројката.

Нагодување	Режим на постројка				
	DDI	LPI	LSI-Master	LSI-Slave	
Menu Language	•	•	•	-	
Clock	•	•	•	-	
Units	•	•	-	•	
Digital Data Interface					
Network Interface Settings	•	•	-	•	
Proxy Settings	•	•	-	•	
System Mode Selection	•	•	-	•	
LPI Control Settings	-	•	-	-	
LSI Mode System Settings	-	-	-	•	
Limits Temperature Sensors	•	•	-	•	
Limits Vibration Sensors	•	•	-	•	
Frequency Converter					
IP/Type Select	-	•	-	•	
Auto Setup	-	•	-	•	
Ramp Settings	-	•	-	•	
Digital Inputs	-	•	-	•	
Analog Inputs	-	•	-	-	
Relay Outputs	-	•	-	•	
Analog Outputs	-	•	-	•	
I/O Extension					
IP/Type Select	•	•	•	-	
Digital Inputs	•	•	•	-	
Analog Inputs (само Wilo IO 2)	•	•	•	-	
Relay Outputs	•	•	•	-	
Alarm / Warning Types					
Changeable Alarms	•	•	-	•	
Changeable Warnings	•	•	-	•	

Легенда

– = нема, • = има

6.5.1 Менување на фабрички нагодена лозинка за корисничка сметка "Regular User"

Logged in as User	
Old password:	
New password:	
New password again:	
	Change my password

За да се смени фабрички нагодената лозинка, отворете го страничното мени и кликнете на "Edit profile".

- Old password: Внесете ја актуелната лозинка (фабрички нагодено: "user")
- New password: Внесете ја новата лозинка:
 - Алфанумеричка лозинка со минимум два броја.
 - Должина: мин. 6 знаци, макс. 10 знаци.
- New password again: Потврдете ја новата лозинка.
- За да се прифати новата лозинка, кликнете на "Change my password".

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Ако ја заборавите лозинката, стапете во контакт со службата за односи со корисниците! Службата за односи со корисниците може да ја ресетира фабрички нагодената лозинка.

Јазикот на менито и јазикот на помошниот текст може да се нагодат одделно.

Select Language

Menu Language

6.5.3 Clock

6.5.2

Clock Settings	
Auto Time	
Date / Time	2019-07-15 15:29:00
	Save

Help Text Language
 Фабричко нагодување: Англиски

Приказот на датумот и времето може да се синхронизира преку NTP-протокол или да се постави рачно.

Auto Time

Menu Language

Фабричко нагодување: Англиски

Времето и датумот се синхронизираат преку NTP-протокол. Посакуваниот NTPсервер се внесува во "Network Interface Settings" (види мени: "Settings → Digital Data Interface → Network Interface Settings"). Фабричко нагодување: Вкл

Date / Time

За нагодување на времето и датумот, деактивирајте ја функцијата "Auto Time" и кликнете на полето. Се отвора прозорец со календар и два регулатори за часовите и минутите.

Утврдете ги единиците:

- Тетрегаture
 Фабричко нагодување: °С
 Внес: °С, °F
- Vibration
 Фабричко нагодување: mm/s
 Внес: mm/s, in/s
- Power
 Фабричко нагодување: kW
 Внес: kW, hp
- Pressure
 Фабричко нагодување: bar
 Bнес: bar, psi
- Flow Фабричко нагодување: l/s Внес: l/s, m³/h, US.liq.gal/min
- Level Фабричко нагодување: m Внес: m, ft

6.5.4 Units

Units Settings	
Temperature	< <u>~~</u> >
Vibration	< mm/s >
Power	< kw >
Pressure	< bar
Flow	< m³/h >
Level	<>

6.5.5 Digital Data Interface

	Основни поставки со Digital Data Interface:
Network Interface Settings $~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~$	Network Interface Settings
Proxy Settings V	Нагодувања за комуникација со мрежата
System Mode Selection V	Proxy Settings
LPI Control Settings V	Нагодување за Proxy сервер
Limits Temperature Sensors \vee	• System Mode Selection (видливо само за најавен корисник)
Limits Vibration Sensors	Избор на посакуваната постројка (DDI, LPI, LSI)
	LPI Control Settings
	Нагодување за зададена вредност на пумпа

• Limits Temperature Sensors

Гранична вредност за предупредување и аларм
Limits Vibration Sensors
Гранична вредност за предупредување и аларм

6.5.5.1 Network Interface Settings

Network Interface Settings	^
Interface name	eth0
IP Address	172.16.133.95
Subnet Mask	255.255.248.0
MAC Address	C8:DF:84:AC:42:90
Gateway IP Address	172.16.128.1
Enable DHCP	-
Use DNS from DHCP	
Use NTP from DHCP	-
Transferred Bytes	21621250
Received Bytes	11898029

Основни поставки за мрежен пристап на пумпата на локална мрежа.

- Interface name Фиксно име на Ethernet-интерфејс.
 IP Address IP-адреса на Digital Data Interface. Фабричко нагодување: се пренесува преку DHCP
 Subnet Mask
 - Маска на подмрежа на Digital Data Interface.
 - Фабричко нагодување: се пренесува преку DHCP
- MAC Address
- Приказ на МАС-адреса.
- Gateway IP Address
- IP-адреса на Gateway (рутерот).
 - Фабричко нагодување: се пренесува преку DHCP
- Enable DHCP

Преку DHCP-протоколот автоматски се пренесуваат поставките за локалната мрежа.

Фабричко нагодување: Вкл

Кога е исклучен DHCP-протоколот, се внесуваат следните податоци:

- IP Address
- Subnet Mask
- Gateway IP Address
- Custom DNS
 - ВНИМАТЕЛНО! Кога ќе се внесат неважечки вредности, по меморирањето не е веќе возможен пристап до пумпата!
- Use DNS from DHCP

IP-адресата на DNS-серверот ќе се пренесе преку DHCP-протоколот.

Фабричко нагодување: Вкл

Кога функцијата или DHCP-протоколот е исклучен, IP-адресата на DNS-серверот се внесува рачно.

- Custom DNS IP-адреса на DNS-сервер.
- Use NTP from DHCP
 DHCP-серверот го пренесува актуелното време и датум преку NTP-протоколот.

Фабричко нагодување: Вкл Кога функцијата или DHCP-протоколот е исклучен, IP-адресата/доменот на NTPсерверот се внесува рачно.

- Custom NTP Server
 Адресата на NTP-серверот за синхронизација на време.
 Фабричко нагодување: pool.ntp.org
- Transferred Bytes/Received Bytes Приказ на пренесените и прифатените пакети на податоци.

6.5.5.2 Proxy Settings

Proxy Settings	^
Enable Proxy	01
Server URL	
Port	
Username	
Password	
	Save

<

LSI

6.5.5.3 System Mode Selection

System Mode Selection

System Mode

Основни поставки за пристап до мрежата преку Proxy сервер.

- Enable Proxy
- Фабричко нагодување: Искл
- Server URL

Домен или IP-Adresse на Proxy серверот.

Port

Мрежна порта преку која се извршува комуникацијата со серверот.

- Username
- Име за најава
- Password

Лозинка за најава

Управувањето ги опфаќа трите различни режими на постројка: "DDI", "LPI" и "LSI". Активирањето на режимот на постројка се извршува со лиценцен клуч. Режимите на постројка се повратно компатибилни.

System Mode Selection
 Фабричко нагодување: зависно од лиценца
 Внес: DDI, LPI, LSI

Опис на одделни режими на постројка:

• Режим на постројка DDI

Режим на постројка без функција за управување. Се регистрираат и меморираат само вредностите од сензорот за температура и за вибрации. Управувањето со пумпата и со фреквентниот конвертор (ако има), се извршува преку управување од повисоко ниво од страна на раководителот.

• Режим на постројка LPI

Режим на постројка со функција за управување за фреквентен конвертор и препознавање на затнување. Спарувањето на пумпата/фреквентниот конвертор работи како единица, управувањето со фреквентниот конвертор се прави преку пумпата. Така може да се препознаваат затнувања и во случај на потреба, да се отпочне процес на чистење. Управувањето со пумпата зависно од нивото, се извршува преку управување од повисоко ниво од страна на раководителот.

• Режим на постројка LSI

Режим на постројка за целосно управување со пумпна станица со најмногу четири пумпи. Притоа, една пумпа работи како главна, а сите други како подредени. Master-пумпата ги управува сите други пумпи во зависност од параметрите зависни од постројката.

Основни поставки за режим на постројка "LPI".

Control Source

Зададена вредност од управувањето од повисоко ниво. Фабричко нагодување: Analog Bhec: Analog, Bus, Fix frequency

– Analog

Вредностите на управувањето од повисоко ниво се пренесуваат аналогно на фреквентниот конвертор или I/O-модул. ИЗВЕСТУВАЊЕ! Аналогниот влез мора да се конфигурира со "зададена вредност"!

– Bus

Вредноста на управувањето од повисоко ниво се пренесува преку Ethernetмрежа до пумпата. Како комуникациски протоколи се користат ModBus TCP или OPC UA.

Fix frequency

Пумпата работи со фиксна фреквенција.

• Fix Frequency Value

Кога во нагодувањето "Control Source" избрана е вредноста "Fix frequency", овде се внесува соодветната фреквенција.

Фабричко нагодување: 0 Hz

Внес: 25 Нz до макс. фреквенција (f_{ор}) согласно натписната плочка

6.5.5.4 LPI Control Settings



6.5.5.5 LSI Mode System Settings

LSI Mode System Settings	^
Enable	
Master IP	172.18.232.11
	Save

Преглед на најмногу четири пумпи во една постројка.

Enable

Активирање пумпа во постројка.

Фабричко нагодување: искл

Master IP

Фиксна IP-адреса преку која постројката, вклучително почетната страница на системот, може да се достигне. ІР-адресата мора да ја внесе раководителот! Припадноста на пумпите на постројката се дефинира преку оваа статична IP-адреса. Внесете Master IP кај сите пумпи на постројка. Функциите на главната пумпата автоматски се назначуваат на пумпа на постројката (редундантна главна пумпа).

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Сите IP-адреси (резервна и главна пумпа) се поставени во иста подмрежа!

Преглед на можните температурни сензори и внесувањето гранична вредност.

Преглед на температурните сензори

Бр.	Опис	Дисплеј
Темп. Влез 1	Температура на намотки 1	Winding Top/Bot 1
Темп. Влез 2	Температура на намотки 2	Winding 2
Темп. Влез 3	Температура на намотки 3	Winding 3
Темп. Влез 4	Температура на лежиште на мотор, горе	Bearing Top 4
Темп. Влез 5	Температура на лежиште на мотор, долу	Bearing Bot 5

Внесување гранична вредност

Temp. Input 1 – Warning

Гранична вредност за предупредување во °С. Фабричко нагодување: фабрички нагодена спецификација Внес: 0 °С до фабрички нагодена спецификација

Temp. Input 1 - Trip

Гранична вредност за исклучување на пумпата во °С. Фабричко нагодување: фабрички нагодена спецификација Внес: 0 °С до фабрички нагодена спецификација. Вредноста мора да биде 2 °С повисока од граничната вредност за предупредување.

Легенда

"1" е ознака за број на влез 1 до 5.

6.5.5.7 Limits Vibration Sensors

Limits Vibration Sensors		^
Vibration X - Warning	mm/s	15
Vibration X - Trip	mm/s	50
Vibration Y - Warning	mm/s	15
Vibration Y - Trip	mm/s	50
Vibration Z - Warning	mm/s	12
Vibration Z - Trip	mm/s	50
Vibration Input 1 - Warning	mm/s	50
Vibration Input 1 - Trip	mm/s	50
Vibration Input 2 - Warning	mm/s	50
Vibration Input 2 - Trip	mm/s	50
		5avo

Преглед на можните сензори за вибрации и внесувањето гранична вредност.

Преглед на сензорите за вибрации

Бр.	Опис	Дисплеј
Вибрации Х, Ү, Ζ	Сензор за вибрации во DDI	VibX, VibY, VibZ
Вибрации на влез 1/влез 2	Влез за надворешен сензор за вибрации	VibHut, VibTop, VibBot

Внесување гранична вредност

- Vibration X Warning Гранична вредност за предупредување во mm/s. Фабричко нагодување: фабрички нагодена спецификација
- Внес: 0% до фабрички нагодена спецификација
- Vibration X Trip

Гранична вредност за исклучување на пумпата во mm/s.

Фабричко нагодување: фабрички нагодена спецификација Внес: 0% до фабрички нагодена спецификација. Вредноста мора да биде 2%

повисока од граничната вредност за предупредување.

Легенда

"Х" е ознака за број на влез Х, Ү, Ζ, 1 или 2.

	-
Limits Temperature Sensors	

6.5.5.6 Limits Temperature Sensors

Limits Temperature Sensors		^
Temp. Input 1 - Warning	°C	100
Temp. Input 1 - Trip	°C	110
Temp. Input 2 - Warning	°C	100
Temp. Input 2 - Trip	°C	110
Temp. Input 3 - Warning	°C	100
Temp. Input 3 - Trip	°C	110
Temp. Input 4 - Warning	°C	90
Temp. Input 4 - Trip	°C	100
Temp. Input 5 - Warning	°C	90
Temp. Input 5 - Trip	°C	100

6.5.6 Frequency Converter

IP / Type Select	\sim
Auto Setup	\sim
Ramp Settings	\sim
Digital Inputs	\sim
Analog Inputs	\sim
Relay Outputs	\sim
Analog Outputs	\sim

Основни поставки за фреквентен конвертор:

- IP / Type Select
- Нагодување за комуникација со фреквентен конвертор
- Auto Setup
- Автоматска конфигурација на фреквентен конвертор
- Ramp Settings
 - Спецификации за времето за рампа на почеток и запирање
- Digital Inputs Конфигурација на дигиталните влезови.
- Analog Inputs Конфигурација на аналогните влезови.
- Relay Outputs Конфигурација на излезите на реле.
- Analog Outputs

Конфигурација на аналогните излези.

Основни поставки за комуникацијата меѓу пумпата и фреквентниот конвертор.

IP / Type Select ^ IP.168.179.152 Type Select WILO EFC Save

6.5.6.2 Auto Setup

6.5.6.1 IP / Type Select

Auto Setup		/
	Start Parameter Transfer	

IP Address

IP-адреса на фреквентен конвертор.

Туре Select
 Изберете одговарачки фреквентен конвертор.
 Фабричко нагодување: Wilo-EFC

Со автоматското параметрирање, Digital Data Interface ги конфигурира основните поставки за приклучените фреквентни конвертори. Внимавајте на следниве точки:

- Автоматското параметрирање ги презапишува сите нагодувања во фреквентниот конвертор!
- Автоматското параметрирање ги конфигурира дигиталните влезови!
- По автоматското параметрирање, извршете автоматско адаптирање на моторот во фреквентниот конвертор!

Извршете автоматско параметрирање.

- ✓ IP-адресата на фреквентниот конвертор е внесена.
- ✓ Избран е правилниот фреквентен конвертор.
- Фреквентниот конвертор стои на "Стоп"
- 1. Кликнете на "Start Parameter Transfer"
- 2. Стартува "Auto Setup".
- 3. На крајот од пренесувањето, се појавува известување "Succesfully Completed".

6.5.6.3 Ramp Settings

Ramp Settings		^
Starting Ramp	S	5
Braking Ramp	S	5
		Save

Starting Ramp

Тајмирање во секунди. Фабричко нагодување: 5 сек Внес: 1 до 20 s • Braking Ramp

Тајмирање во секунди. Фабричко нагодување: 5 сек Внес: 1 до 20 s

6.5.6.4 Digital Inputs

Digital Inputs	^
Input 18 Function	Start
Input 19 Function	< Not In Use >
Input 27 Function	External Off (Inverse)
Input 29 Function	< Not In Use >
Input 32 Function	< Not In Use >
Input 33 Function	PTC/WSK
Input 37 Function	Safe Torque Off (optional)

Назначувањето на достапните функции на соодветните влезови. Називот на влезните стеги се совпаѓа со називот на фреквентниот конвертор Wilo-EFC.

Преку автоматското параметрирање, следниве влезови се назначуваат фиксно:

Input 18 Function
 Функција: Старт

Опис: Известување за вклучување/исклучување од управувањето од повисоко ниво.

• Input 27 Function

Функција: External Off (Inverse)

Опис: Далечинско исклучување преку оддделен прекинувач.

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Влезот директно го вклучува фреквентниот конвертор!

- Input 33 Function
- Функција: PTC/WSK

Опис: Поврзување температурен сензор во намотката на моторот хадрверски

- Input 37 Function
 - Функција: Safe Torque Off (STO) безбедно исклучување

Опис: хардверско исклучување на пумпата преку фреквентен конвертор, независно од управувањето на пумпа. Автоматско повторно вклучување не е возможно (блокада од повторно вклучување).

ОПАСНОСТ! Кога пумпата се поставува во подрачје во кое постои опасност од експлозијасе овде се поврзува температурен сензор и заштита од сув од хардверски! Притоа, треба да се инсталира и опционално достапната картичка "MCB 112" во фреквентниот конвертор.

За следните влезови, може слободно да се назначуваат достапните функции:

- Input 19 Function
- Input 29 Function
- Input 32 Function

Фабричко нагодување: Not In Use Внес:

- High Water
 Известување за преплавување.
- Dry Run

Известување за заштита од сув од.

- Leakage Warn

Известување за надворешно надгледување на заптивна комора. Во случај на грешка, ќе се издаде предупредувачко известување.

Leakage Alarm

Известување за надворешно надгледување на заптивна комора. Во случај на грешка, ќе се исклучи пумпата. Понатаму, може да се постави типот на аларм во конфигурацијата.

Reset

Надворешно известување за ресетирање на сигнализација за грешка.

High Clogg Limit

Активирање на повисока толеранција ("Power Limit – High") за препознавање на затнување.

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Назначувањето на влезот мора да се совпаѓа со хардверското назначување на фреквентниот конвертор!

6.5.6.5 Analog Inputs

Analog Inputs	^
Input 53 Function	< Not In Use
Input 53 Type	< 420mA >
Input 53 Scale Max	1
Input 54 Function	< Not In Use
Input 54 Type	< 420mA >
Input 54 Scale Max	1
	Save

Назначувањето на достапните функции и видови влезови на соодветните влезови. Називот на влезните стеги се совпаѓа со називот на фреквентниот конвертор Wilo-EFC.

- Следните влезови, може да се конфигурираат:
- Input 53 Function
- Input 54 Function

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Назначувањето мора да се совпаѓа со хардверското назначување на фреквентниот конвертор!

 Input 53 Function/Input 54 Function Фабричко нагодување: Not In Use Внес: External Control Value

Зададена вредност за управување со бројот на вртежи на пумпата како аналоген сигнал преку управување од повисока контрола.

Level

Регистрирање на актуелното ниво за собирање податоци. Основа за функциите "растечко" и "опаѓачко" ниво на дигитален излез.

- Pressure

Регистрирање на актуелниот притисок во постројката за собирање податоци.

Flow

Регистрирање на актуелниот проток за собирање податоци.

• Input 53 Type/Input 54 Type

Поставете вид на известување (напон (U) или струја (I)) и хардверски на фреквентниот конвертор. Внимавајте на Упатството за вградување и работа на фреквентниот конвертор!

Фабричко нагодување: 4...20 mA

Внес:

- 0...20 mA
- 4...20 mA
- 0...10 V
- Input 53 Scale Max/Input 54 Scale Max
 - Фабричко нагодување: 1

Внес: Максималната вредност како реална нумеричка вредност со единица. Единиците за вредност на регулација се:

- Level = m
- Pressure = bar
- Flow = l/s

Сепаратор за децимали: Точка

6.5.6.6 Relay Outputs

Relay Outputs			^
Relay 1 Function	<	Not In Use	_>
Relay 1 Invert			
Relay 2 Function	<	Not In Use	_>
Relay 2 Invert			

Назначувањето на достапните функции на соодветните излези. Називот на излезните приклучоци се совпаѓа со називот на фреквентниот конвертор Wilo-EFC.

Следните излези може да се конфигурираат:

- Relay 1 Function
- Relay 2 Function

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Назначувањето мора да се совпаѓа со хардверското назначување на фреквентниот конвертор!

- Relay 1 Function/Relay 2 Function
 Фабричко нагодување: Not In Use
 Внес:
 - Run
 - Сигнализација за единечна работа на пумпа
 - Rising Level

Известување при растечко ниво.

- Falling Level
 - Известување при опаѓачко ниво.
- Error

Сигнализација на единечна грешка на пумпа: Аларм.

- Warning

Сигнализација на единечна грешка на пумпа: Предупредување.

Cleaning

Известување кога стартува секвенцата на чистење на пумпата.

Relay 1 Invert/Relay 2 Invert
 Работен начин на излез: нормален или инвертиран.
 Фабричко нагодување: Искл (нормално)

6.5.6.7 Analog Outputs

Analog Outputs	^
Output 42 Function	< Not In Use >
Output 42 Type	< 020mA >
Output 42 Scale Max	1

Назначувањето на достапните функции на соодветните излези. Називот на излезните приклучоци се совпаѓа со називот на фреквентниот конвертор Wilo-EFC.

Следните излези може да се конфигурираат:

• Output 42 Function

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Назначувањето мора да се совпаѓа со хардверското назначување на фреквентниот конвертор!

Output 42 Function

Фабричко нагодување: Not In Use Внес:

- Frequency

Издавање на актуелната фреквенција.

Level

Издавање на актуелното ниво. ИЗВЕСТУВАЊЕ! За издавањето мора да биде приклучен соодветен сигнализатор на еден влез!

Pressure

Издавање на актуелниот работен притисок. ИЗВЕСТУВАЊЕ! За издавањето мора да биде приклучен соодветен сигнализатор на еден влез!

- Flow
 Издавање на актуелната количина на проток. ИЗВЕСТУВАЊЕ! За издавањето
 мора да биде приклучен соодветен сигнализатор на еден влез!
- Output 42 Type

Фабричко нагодување: 4...20 mA

- Внес:
- 0...20 mA
- 4...20 mA
- Output 42 Scale Max
 Фабричко нагодување: 1

Внес: Максималната вредност како реална нумеричка вредност без единица,

сепаратори за децимали: Точка

6.5.7 I/O Extension

IP / Type Select	\sim
Digital Inputs	\sim
Analog Inputs	\sim
Relay Outputs	\sim

Основни поставки на I/О-модули (проширувања за влез/излез):

- IP / Type Select
 - Нагодување за комуникација со I/О-модул
- Digital Inputs
 - Конфигурација на дигиталните влезови.
 - Analog Inputs
 - Конфигурација на аналогните влезови (достапно само во Wilo I/O 2).
- Relay Outputs

Конфигурација на излезите на реле. Бројот на излези зависи од избраниот I/O– модул.

Основни поставки за комуникацијата меѓу пумпата и I/O-модулот.

- Enable I/O Extension
 - Функција на вклучување/исклучување.
 - Фабричко нагодување: Искл
- IP Address

IP-адреса на I/О-модул.

Туре Select Избирање на I/О-модул. Фабричко нагодување: Wilo IO 1 Внес: Wilo IO 1 (ЕТ-7060), Wilo IO 2 (ЕТ-7002)

6.5.7.1 IP / Type Select

IP / Type Select	^
Enable I/O Extension	-
IP Address	192.168.1.201
Type Select	<pre>WILO IO 2</pre>

6.5.7.2 Digital Inputs

Digital Inputs	^
Input 1 Function	< Not In Use
Input 2 Function	< Not In Use
Input 3 Function	< Not In Use
Input 4 Function	< Not In Use
Input 5 Function	< Not In Use
Input 6 Function	< Not In Use >

Назначувањето на достапните функции на соодветните влезови. Називот на влезните стеги се совпаѓа со називот на I/O-модулот. За следните влезови, може слободно да се назначуваат достапните функции:

- Input 1 Function
- Input 2 Function
- Input 3 Function
- Input 4 Function
- Input 5 Function
- Input 6 Function

Фабричко нагодување: Not In Use

Внес:

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Во режимот на постројка LPI функциите на модулот I/O се исти како на фреквентниот конвертор. Следниот опис се заснова врз режимот на постројка LSI.

- High Water

Известување за преплавување.

- Dry Run
 Известување за заштита од сув од.
- Reset
 Надворешно известување за ресетирање на сигнализација за грешка.
- System Off
 - Надворешен сигнал за исклучување на постројката.
- Trigger Start Level

Стартувајте испумпување. Пумпната шахта се испумпува до нивото на исклучување.

- Alternative Start Level

Активирајте алтернативно ниво на вклучување.

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Назначувањето мора да се совпаѓа со хардверското назначување на I/O-модул!

6.5.7.3 Analog Inputs

Analog Inputs	^
Input 1 Function	< Not In Use >
Input 1 Type	< 420mA >
Input 1 Scale Max	1
Input 2 Function	< Not In Use >
Input 2 Type	< 420mA >
Input 2 Scale Max	1
Input 3 Function	< Not In Use >
Input 3 Type	< 420mA >
Input 3 Scale Max	1

Назначувањето на достапните функции на соодветните влезови. Називот на влезните стеги се совпаѓа со називот на I/O-модулот. За следните влезови, може слободно да се назначуваат достапните функции:

- Input 1 Function
- Input 2 Function
- Input 3 Function

Нагодување

Input 1 Function ... Input 3 Function

Фабричко нагодување: Not In Use

Внес:

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Во режимот на постројка LPI функциите на модулот I/O се исти како на фреквентниот конвертор. Следниот опис се заснова врз режимот на постројка LSI.

Level

Зададена вредност за контролен режим во режим на постројка LSI.

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Предуслов за режим на постројка LSI! Назначете влез со оваа функција.

- Pressure

Регистрирање на актуелниот притисок во постројката за собирање податоци.

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Може да се користи како вредност за регулација за PIDконтролор!

- Flow

Регистрирање на актуелниот проток за собирање податоци.

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Може да се користи како вредност за регулација за PID и HEконтролор!

External Control Value

Зададена вредност од управување од повисоко ниво за управување на пумпна станица како аналоген сигнал. ИЗВЕСТУВАЊЕ! Во режим на постројка LSI, пумпната станица работи независно од управувањето од повисоко ниво. Ако зададената вредност мора да се направи преку управување од повисоко ниво, консултирајте се со службата за односи со корисниците!

Input 1 Type ... Input 3 Type

Избраното мерно подрачје се пренесува на I/О-модулот. ИЗВЕСТУВАЊЕ! Поставете вид на известување (струја или напон) хардверски. Внимавајте на упатствата на производителот!

Фабричко нагодување: 4 ... 20 mA

Внес:

- 0 ... 20 mA
- 4 ... 20 mA
- 0...10 V
- Input 1 Scale Max ... Input 3 Scale Max Фабричко нагодување: 1

Внес: Максималната вредност како реална нумеричка вредност со единица. Единиците за вредност на регулација се:

- Level = m
 - Pressure = bar
 - Flow = l/s

Сепаратор за децимали: Точка

6.5.7.4 Relay Outputs

Relay Outputs	^
Relay 1 Function	< Not In Use >
Relay 1 Invert	
Relay 2 Function	< Not In Use >
Relay 2 Invert	
Relay 3 Function	< Not In Use
Relay 3 Invert	
	Cours

Назначувањето на достапните функции на соодветните излези. Називот на излезните приклучоци се совпаѓа со називот на I/O-модулот. За следните излези, може слободно да се назначуваат достапните функции:

- Relay 1 Function
- Relay 2 Function
- Relay 3 Function
- Relay 4 Function
- Relay 5 Function
- Relay 6 Function

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Wilo IO 2 има само три излези на реле!

Нагодување

 Relay 1 Function ... Relay 6 Function Фабричко нагодување: Not In Use

Внес:

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Во режимот на постројка LPI функциите на модулот I/O се исти како на фреквентниот конвертор. Следниот опис се заснова врз режимот на постројка LSI.

- Run
 - Сигнализација за збирна работа
- Rising Level
 - Известување при растечко ниво.
- Falling Level

Известување при опаѓачко ниво.

System Warning

Сигнализација на збирна грешка: Предупредување.

System Error

Сигнализација на збирна грешка: Грешка.

- Cleaning
- Известување кога е активна секвенцата на чистење на пумпа.
- Relay 1 Function ... Relay 6 Function
 - Работен начин на излез: нормален или инвертиран.

Фабричко нагодување: искл (нормално)

6.5.8 Alarm / Warning Types

Changeable Alarms	
Changeable Warnings	

6.5.8.1 Changeable Alarms

Changeable Alarms	^
Dry Run Detected	Alarm Type B
Leakage (External Input)	Alarm Type B
Temp. Sensor 1 Trip	Alarm Type B
Temp. Sensor 2 Trip	Alarm Type B
Temp. Sensor 3 Trip	Alarm Type B
Temp. Sensor 4 Trip	Alarm Type B
Temp. Sensor 5 Trip	Alarm Type B
Motor Overload	Alarm Type B
Motor Overtemp.	Alarm Type B

За одредени аларми и предупредувања, може да се утврди приоритет во два степени.

За илустрираните известувања за аларм, може да се назначат следните приоретизации:

- Alert Туре А: Во случај на грешка, ќе се исклучи пумпата. Известувањето за аларм мора рачно да се ресетира:
 - Reset Error на почетната страница
 - Функција "Reset" на дигитален влез на фреквентен конвертор или I/O-модул
 - Соодветен сигнал преку Feldbus
- Alert Туре В: Во случај на грешка, ќе се исклучи пумпата. Кога грешката е отстранета, известувањето за аларм автоматски се рестартира.

6.5.8.2 Changeable Warnings

Changeable Warnings	^
Emerged Operation Trigger	Warning Type C
Clog Detection	Karning Type D
Vibration X - Warning	Warning Type C
Vibration Y - Warning	Warning Type C
Vibration Z - Warning	Warning Type C
Vibration Input 1 - Warning	Warning Type C
Vibration Input 2 - Warning	Warning Type C
	Save

За илустрираните предупредувања, може да се назначат следните приоретизации:

- Warning Туре С: Овие предупредувања можат да префрлат излез на реле на фреквентен конвертор или I/O-модул.
- Warning Type D: Овие предупредувања само се прикажуваат и протоколираат.

6.6 Функциски модул

Преглед на функциите во зависност од режимот на постројката.

Функциски модул	Режим на постројка			
	DDI	LPI	LSI-Master	LSI-Slave
Pump Kick	-	•	-	•
Emerged Operation	-	•	-	•
Operating Mode (Пумпа)	-	•	-	•
Clog Detection	-	•	-	•
Anti-Clogging Sequence	-	•	-	•
Operating Mode (Постројка)	-	-	•	-
System Limits	-	-	•	-
Level Controller	-	-	•	-
PID Controller	-	-	•	-
High Efficiency(HE) Controller	-	-	•	-

Легенда

– = нема, • = има

6.6.1 Pump Kick

		За да се избегнат подолги времиња на мирување, пумпата може да работи во циклусно
Pump Kick		работење.
Enable		Enable
Begin time	h:m 02:00	Функција за вклучување и исклучување. Фабрицко насодуран осиска
End time	h:m 02:00	Фабричко на одување: искл
Motor Frequency	Hz 35	Надвор од овој период, не е присилено циклусно работење на пумпа.
Time Interval	h 24	Фабричко нагодување: 00:00
Pump Runtime	s 10	Внес: чч:мм
	Save	 Motor Frequency Работна фреквенција за циклусна работа на пумпа.

Фабричко нагодување: 35 Hz Внес: 25 Hz до макс. фреквенција согласно натписната плочка Time Interval

- Дозволено време на мирување меѓу две циклусни работења на пумпа. Фабричко нагодување: 24 ч Внес: 0 до 99 часа.
- Pump Runtime
 Време на работа на пумпа при циклусно работење на пумпа.
 Фабричко нагодување: 10 сек
 Внес: 0 до 30 сек

6.6.2 Emerged Operation

Emerged Operation		
Emerged Operation		
Restart Hysteresis	°C	5
Temperature Limit	°C	100
Operating Mode	On/Off ⊛	PID \bigcirc

Намотката на моторот е опремена со надгледување на температурата. Ова надгледување дозволува непотопен режим на пумпата, без да се достигне макс. температура на намотки. Регистрирањето на температурата се прави преку Pt100сензор.

- Enable
 - Функција за вклучување и исклучување.

Фабричко нагодување: Искл

Restart Hysteresis

Температурна разлика за гранична температура, по повторно вклучување. ИЗВЕСТУВАЊЕ! Потребно е само за начин на работа "регулатор на две точки"! Фабричко нагодување: 5 °C Внес: 1 до 20 °C

Temperature Limit

Кога ќе се достигне нагодената гранична температура, се активира ограничувачот на температура.

Фабричко нагодување: Праг на предупредување за температура на намотки фабрички

Внес: 40 °С до температура на исклучува за намотка фабрички

Operating Mode

Фабричко нагодување: On/Off

Внес: On/Off (регулатор со две точки) или PID

- On/Off (регулатор со две точки)
 Пумпата се исклучува преку достигнување на поставената гранична температура.
 Штом температурата на намотки повторно се намали според поставената
 вредност на хистереза, пумпата се вклучува.
- PID

За да се спречи исклучување на пумпата, бројот на вртежи на моторот се регулира во зависност од температурата на намотки. Со растечка температура на намотки, бројот на вртежи на моторот се намалува. Така се овозможува подолго работење на пумпата.

6.6.3 Operating Mode (Пумпа)

Operating Mode		
Operating Mode Selection	<	Auto
Frequency in Manual Mode	Hz	30
		Save

- Operating Mode Selection Утврдување во кој начин на работа ќе се користи пумпата. Фабричко нагодување: Искл Внес: Auto, Manual или Off – Off
 - Пумпа исклучена.
- Manual

Вклучете ја пумпата со рака. Пумпата работи додека не се кликне на копчето "Off" или додека не се достигне нивото на активирање.

ИЗВЕСТУВАЊЕ! За рачна работа, внесете фреквенција за работната точка! (видете мени: "Function Modules → Operating Mode → Frequency in Manual Mode") ИЗВЕСТУВАЊЕ! Режим на постројка "LSI": можна е рачна работа само кога главниот начин на работа е "исклучен"!

- Auto
 - Автоматска работа на пумпата.

Режим на постројка "LPI": Зададена вредност преку управување од повисоко ниво.

Режим на постројка "LSI": Зададена вредност преку главната постројка.

Frequency in Manual Mode
 Спецификација за фреквенција за работна точка при рачна работа.
 Фабричко нагодување: 0 Нг
 Виос: 25 На до мако и окишалиа фреквенција согласно натлисната доог

Внес: 25 Нz до макс. номинална фреквенција согласно натписната плочка

Пумпата е опремена со алгоритам, може да се препознае затнување во хидрауликата. Основата за алгоритамот е отстапување на номиналната моќност за референтна карактеристична линија. Референтната карактеристична линија се мери преку **"фаза на учење"**. Условите за препознавање на затнување се зачувуваат во **"Нагодување"**.

6.6.4.1 Clog Detection – Teach Power Curve

Clog Detection

6.6.4

Teach Power Curve

Detection Settings

Teach Power Curve		^
Start	Teach (Pump starts!)	
Minimum Motor Frequency	Hz	30
Maximum Motor Frequency	Hz	50
		Save

6.6.4.2 Clog Detection – Detection Settings

Detection Settings		^
Enable		-
Power Volatility Limit	%	2
Volatility Trigger Delay	S	10
Power Limit	%	10
Power Limit - High	%	15
Power Limit Trigger Delay	S	10
Power Rise Limit	%	3
Frequency Change Latency	S	5
		Save

За да може да се активира препознавање на затнување, мора да се измери референтна карактеристична линија.

- Minimum Motor Frequency
 Минимална фреквенција од која работи препознавањето на затнување.
 Фабричко нагодување: 30 Нz
 Внес: 1 Нz до макс. номинална фреквенција согласно натписната плочка
- Maximum Motor Frequency Максимална фреквенција до која работи препознавањето на затнување. Фабричко нагодување: Номинална фреквенција согласно натписната плочка Внес: 1 Нz до макс. номинална фреквенција согласно натписната плочка

Кога сите вредности се поставени, стартува фазата на учење преку кликнување на "Start Teach (Pump starts!)". Кога фазата на учење е завршена, повратното известување се појавува на екранот.

ИЗВЕСТУВАЊЕ! За време на фазата на учење, се прави препознавање на затнување!

Дефиниција на условите за препознавање на затнување. ИЗВЕСТУВАЊЕ! За да може да се активира препознавање на затнување, се зачувува референтна карактеристична линија! (→ "Teach Power Curve")

- Enable
- Функција за вклучување и исклучување. Фабричко нагодување: Искл
- Power Volatility Limit Дозволено флуктуирање на средната влезна моќност во %. Фабричко нагодување: 2 % Внес: 0 до 100 %
- Volatility Trigger Delay

Кога дозволеното флуктуирање на средната влезна моќност преку нагоденото траење е поголемо, стартува процесот на чистење.

Фабричко нагодување: 10 сек Внес: 0 до 60 сек

- Power Limit Дозволено флуктуирање на референтната карактеристична линија во %. Фабричко нагодување: 10 % Внес: 0 до 100 %
- Power Limit Trigger Delay
 Кога дозволеното отстапување на моќноста за референтната карактеристична линија преку нагоденото траење е поголемо, стартува процесот на чистење.
 Фабричко нагодување: 10 сек
 Внес: 0 до 60 сек
- Power Limit High

Дозволено флуктуирање на референтната карактеристична линија во %, кога дигиталниот влез е "High Clog Limit", е активно. Фабричко нагодување: 15 %

Внес: 0 до 100 %

• Power Rise Limit

Споредба на средната влезна моќност за време на нормална работа и препознавањето на затнување. Средната влезна моќност се заведува за време на нормалната работа и препознавањето на затнување. Времетраењето на заведувањето е фабрички нагодено. Двете вредности се споредуваат меѓусебно. Ако вредноста е над нормалната работа за време на препознавањето на затнување, стартува процесот на чистење. Фабричко нагодување: 3% Внес: 0 до 100 %

 Frequency Change Latency
 Времето по менувањето на фреквенција, пред новите мерни податоци, се зачувува за пресметки.
 Фабричко нагодување: 5 сек
 Внес: 0 до 60 сек

6.6.5 Anti-Clogging Sequence

Anti-Clogging Sequence	
Enable	•
Enable at Pump Start	•
Forward Motor Frequency	Hz 38
Forward Run Time	s 6
Backward Motor Frequency	Hz 30
Backward Run Time	s 6
Stop Time	s 5
Cycles per Sequence	4
Maximum Sequences per Hour	3
Ramp Up	s 2
Ramp Down	s 2

Кога е активирано препознавањето на затнување, пумпата може да започне секвенца на чистење по потреба. За да се отстрани затнувањето и да се испумпа, пумпата работи наизменично повеќепати во двете насоки.

- Enable
 - Функција за вклучување и исклучување. Фабричко нагодување: Искл
 - Enable at Pump Start
 Пред секој процес на пумпање, прво започнува секвенцата на чистење.
 Фабричко нагодување: Искл
 - Forward Motor Frequency Спецификација за фреквенцијата за протокот напред за време на секвенцата на чистење.
 Фабричко нагодување: 38 Hz
 - Внес: 0 до 60 Hz
- Forward Run Time
 Време на работа за проток напред.
 Фабричко нагодување: 6 сек
 Внес: 0 до 30 сек
 - Васкward Motor Frequency Спецификација за фреквенцијата за протокот наназад за време на секвенцата на чистење.
 Фабричко нагодување: 30 Hz
 Внес: 0 до 60 Hz
 - Backward Run Time
 Време на работа за протокот наназад.
 Фабричко нагодување: 6 сек
 Внес: 0 до 30 сек

- Stop Time
 Време на мирување меѓу проток нанапред и наназад.
 Фабричко нагодување: 5 сек
 Внес: 0 до 10 сек
- Cycles per Sequence
 Број на протоци нанапред и наназад за време на секвенца на чистење.
 Фабричко нагодување: 4
 Внес: 1 до 10
- Maximum Sequences per Hour
 Макс. број на секвенци на чистење во еден час.
 Фабричко нагодување: 3
 Внес: 1 до 10
- Ramp Up
 Време на вклучување на моторот од 0 Hz до нагодената фреквенција.
 Фабричко нагодување: 2 сек
 Внес: 0 до 10 сек
- Ramp Down
 Време на исклучување на моторот од нагодената фреквенција до 0 Нг.
 Фабричко нагодување: 2 сек
 Внес: 0 до 10 сек

6.6.6 Operating Mode (Постројка)

Operating Mode	
Operating Mode Selection	<>
Auto Mode Selection	< Level Control >
Trigger emptying sump	Start
	Save

Утврдете ги основните поставки за постројката.

- Operating Mode Selection
 Утврдување во кој начин на работа ќе работи постројката.
 - Фабричко нагодување: Off
 - Внес: Auto, Off
 - Off

Исклучена постројка. Можна е рачна работа на поединечните пумпи преку почетната страница на секоја пумпа.

– Auto

Автоматска работа на постројката преку нагодениот контролор во "Auto Mode Selection".

Auto Mode Selection

Утврдување кој контролор управува со постројката. Фабричко нагодување: Level Control Внес: Level Control, PID, HE–Controller

Trigger emptying sump Стартувајте рачно пумпање. Макс. внесените пумпи (видете System Limits → Pump Limits and Changer) работат до утврденото ниво на исклучување/запирање на нагоденото регистрирање на ниво.

6.6.7 System Limits

Levels	\sim
Dry Run Sensor Selection	\sim
Pump Limits and Changer	\sim
Min/Max Frequency	\sim
Start Frequency	\sim
Alternative Stop Level	\sim

Утврдување на дозволените граници на примена на постројката:

- Levels
- Утврдување на нивото за преплавување и заштита од сув од.
- Dry Run Sensor Selection
- Утврдување на изворот на известување за сув од.
- Pump Limits and Changer

Нагодување за редовна замена на пумпа.

• Min/Max Frequency

Утврдување на минимална и максимална работна фреквенција.

- Start Frequency
- Утврдување на зголемена работна фреквенција за стартување на пумпа.
- Alternative Stop Level

Дополнително ниво на исклучување за целосно празнење на пумпна шахта и аерација на сондата за ниво.

6.6.7.1 Levels

Lavels	<u></u>	Утврдување различни нивоа на полнење за вклучување и исклучување на пумпите. ИЗВЕСТУВАЊЕ! За регистрирање на нивото на полнење, приклучете сензор за ниво!
Levels	~	
High Water Start Level	m 5	 Нідп water start Level При постигнување на наголеното ниво, стартувајте ги макс, навелените пумпи
High Water Stop Level	m 4	(видете System Limits → Pump Limits and Changer). Се прави запис во Data Logger.
Alternative Start Level	m 3	Фабричко нагодување: 100 m
Dry Run Level	m 0.05	Внес: 0,05 до 100 m
	Save	 High Water Stop Level При постигнување на нагоденото ниво, сите дополнително стартувани пумпи се исклучуваат. Остануваат да работат само пумпите коишто се потребни согласно управувањето. Се прави запис во Data Logger. Фабричко нагодување: 100 m Внес: 0,05 до 100 m Alternative Start Level Дополнително ниво на вклучување за претходното испумпување на пумпната шахта. Ова претходно ниво на вклучување го зголемува резервниот волумен на шахтата за специјални настани, на пример, при големи врнежи. За активација на дополнителното ниво на вклучување, поставете дигитален влез на модулот I/O со функцијата "Alternative Start Level". При достигнување на нагоденото ниво, стартувајте ги макс. наведените пумпи (видете System Limits → Pump Limits and Changer). Фабричко нагодување: 100 m Внес: 0,05 до 100 m Dry Run Level
6.6.7.2 Dry Run S	ensor Selection	При постигнување на нагоденото ниво, сите пумпи се исклучуваат. Се прави запис во Data Logger. Фабричко нагодување: 0,05 m Внес: 0,05 до 100 m
,		Утврдување на сензорот за сув од.
Dry Run Sensor Selection	^	Sensor Type
Sensor Type	< Sensor	Фабричко нагодување: Sensor Виос. Sensor, Dry Pup Input
	Save	Sensor
		Нивото на сув од се одредува со сензорот за ниво.
		 Drv Run Input
		Сигналот за нивото на сув од се одредува преку дигитален влез.
6.6.7.3 Pump Lim	its and Changer	
•	J	За да се избегнат нееднаквите времиња на работа на поединечните пумпи, основната
Pump Limits and Changer	^	пумпа се менува редовно.
Max. Pumps	2	• Max. Pumps
Pump Change Strategy	< Impulse >	Макс. број на пумпи во системот коишто истовремено смеат да работат. Фабринко насопување: 2
Cyclic Period Time	m 60	Фаричко на одување. 2 Внес: 1 до 4
	Save	Pump Change Strategy
		Основно управување за замена на пумпата.
		Фабричко нагодување: Impulse
		Внес: Impulse, Cyclic
		– Impulse
		Замена на пумпа следува откако сите пумпи биле запрани.
		 Сусlic Замената на пумпа следува по истекување на нагоденото време во "Cyclic Period Time".
		Cyclic Period Time
		Кога е нагоден режимот на замена"Cyclic", внесете го тука траењето што ќе следува
		по замена на пумпа. Фабрицио населување 60 миси
		Фаоричко нагодување: оо мин Внес: 1 до 1140 мин

6.6.7.4 Min/Max Frequency

6.6.7.5 Start Frequency

Start Frequency

Frequency

Duration

Min/Max Frequency		^
Max.	Hz	50
Min.	Hz	30
		Save

Утврдување на минимална и максимална работна фреквенција на пумпите во постројката:

Max.

Максимална работна фреквенција на пумпите во постројката. Фабричко нагодување: максимална фреквенција согласно натписна плочка Внес: од **минимална** до **максимална** фреквенција **согласно натписна плочка**

Min.

Минимална работна фреквенција на пумпите во постројката. Фабричко нагодување: минимална фреквенција согласно натписна плочка Внес: од **минимална** до **максимална** фреквенција **согласно натписна плочка**

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Внесот е ограничен преку фабрички нагодената примена на пумпата!

Утврдување на зголемена работна фреквенција за стартување на пумпа.

Frequency

50

1

Работна фреквенција при стартување на пумпата.

Фабричко нагодување: максимална фреквенција согласно натписна плочка Внес: од минимална до максимална фреквенција согласно натписна плочка ИЗВЕСТУВАЊЕ! Оваа функција е активна само кога зададената фреквенција на контролорот е помала од зголемената фреквенција на стартување.

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Ако нагодената вредност е еднаква на минималната фреквенција, функцијата се деактивира.

Duration

За време на нагоденото време, пумпата работи со зголемена работна фреквенција. Потоа, се изведува поединечна регулација на фреквенцијата во зависност од контролниот режим. Фабричко нагодување: 1 сек Внес: 1 до 30 сек

6.6.7.6 Alternative Stop Level

Alternative Stop Level	^
Enable	٠
Stop Level	m 0.05
Trigger after n Starts	10
Follow-up time	s 0
	Save

Дополнително ниво на исклучување за поголемо спуштање на нивото во пумпната шахта или за аерација на сензорот за ниво. Дополнителното ниво на исклучување се активира по фиксно утврден број на циклуси на пумпање.

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Нагодете го нивото на исклучување преку вредноста на ниво за заштита од сув од!

- Enable За вклучување/исклучување функција. Фабричко нагодување: Искл
- Stop Level Утврдување на посакуваното ниво на полнење. Фабричко нагодување: 0,05 m Внес: 0,05 до 100 m
- Trigger after n Starts Број на циклуси на пумпа додека дополнителното ниво на исклучување не стане активно.

Фабричко нагодување: 10 Внес: 2 до 100

Follow-up time
 Време на запирање на пумпа до исклучување.
 Фабричко нагодување: 0 сек
 Внес: 0 до 300 сек

6.6.8 Level Controller

Stop Level	\sim
Level 1	\sim
Level 2	\sim
Level 3	\sim
Level 4	\sim
Level 5	\sim
Level 6	\sim

6.6.8.1 Stop Level

6.6.8.2 Level 1 ... 6

Level 1

Start Level

Motor Frequency

Number of Pumps

Stop Level		^
Stop Level	m	0.05
		Save

Утврдување одделни нивоа на префрлување:

- Ниво на запирање
- Ниво на исклучување за сите пумпи.
- Состојба на ниво 1 до 6 Дефинирање до шест нивоа на префрлање.

Ниво на исклучување за сите пумпи.

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Нагодете го нивото на исклучување преку вредноста на ниво за заштита од сув од!

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Кога се користи "алтернативно ниво на исклучување", оваа вредност на нивото се нагодува преку вредноста на ниво за "алтернативно ниво на исклучување"!

Stop Level
 Фабричко нагодување: 0,05 m
 Внес: 0,05 до 100 m

Дефинирање до шест различни нивоа на префрлање за управување на пумпи. ИЗВЕСТУВАЊЕ! Нивоата на исклучување не мора да следуваат според секвенца!

Start Level

0.05

50

0

- Ниво на старт за пумпање. Фабричко нагодување: 0,05 m Внес: 0,05 до 100 m
- Motor Frequency
 - Спецификација за работна фреквенција за пумпање.

Фабричко нагодување: Минимална фреквенција на пумпа

Внес: Минимална фреквенција на пумпа до макс. фреквенција на пумпа согласно натписна плочка

Number of Pumps
 Број на пумпи за стартување на пумпање.
 Фабричко нагодување: 0
 Внес: 0 до 4

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Вредноста 0 ја деактивира спецификацијата на ниво!

6.6.9 PID Controller

PID Settings

Controller Parameter \vee

6.6.9.1 PID Settings

^
< Level >
< Analog Input >
0
m 0.05
m 0.05

- Нагодувања за регулација на пумпа:
- PID Settings
 - Основни нагодувања за PID-регулација.
 - Controller Parameter Основни поставки за PID-контролор.

Основни нагодувања за PID-регулација.

- Control Value
 Утврдување на параметар на регулација.
 Фабричко нагодување: Level
 Внес: Level, Pressure, Flow
- Set Point Source Зададена вредност за управување. Фабричко нагодување: Analog Input Внес: Analog Input, Bus Input, Fix
 - Analog Input

Вредностите на управувањето од повисоко ниво се пренесуваат аналогно I/Oмодул 2 (ЕТ-7002). ИЗВЕСТУВАЊЕ! Аналогниот влез се конфигурира со "зададена вредност"! Bus Input

Вредноста на управувањето од повисоко ниво се пренесува преку Ethernetмрежа до пумпата. Како протокол за комуникација се употребува ModBus TCP или OPC UA.

– Fix

Фиксна спецификација за зададена вредност.

Set Point fix Value

Кога во нагодувањето "Set Point Source" избрана е вредноста "Fix", овде се внесува соодветната зададена вредност.

Фабричко нагодување: 0

Внес: слободно внесување посакувана зададена вредност. Единиците за вредност на регулација се:

- Level = m
- Pressure = bar
- Flow = l/s
- Start Level

При достигнување на нагоденото ниво, стартува минимум една пумпа. Реалниот број на стартувани пумпи зависи од отстапувањето на зададената вредност. Максималниот број на стартувани пумпи се нагодува во менито "System Limits" (видете System Limits → Pump Limits and Changer). Фабричко нагодување: 0,05 m Внес: 0,05 до 100 m

Stop Level

При постигнување на нагоденото ниво, сите пумпи се исклучуваат. Фабричко нагодување: 0,05 m Внес: 0,05 до 100 m

Основни поставки за PID-контролор.

 Proportional Кр Фактор на зајакнување Фабричко нагодување: 1 Внес: -1000 до 1000

ИЗВЕСТУВАЊЕ! За регулација на ниво на полнење, нагодете пропорционална вредност Кр негативно (–)!

- Integral Time Ti Време на подесување/интеграл Фабричко нагодување: 0,01 мин Внес: 0 до 10000 мин
- Derivative Time Td
 Време на разлика/задржување
 Фабричко нагодување: 0 мин
 Внес: 0 до 1000 мин

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Диференцијалниот сооднос Td обично не се користи во примени за отпадна вода. Се претпочита вредноста "0"!

Deviation

Дозволено отстапување помеѓу актуелна и зададена вредност. Фабричко нагодување: 5 % Внес: 0 до 100 %

Услови за регулација

- Отстапувањето од зададената вредност е надвор од дефинираната граница.
- Излезната фреквенција ја достигнала максималната фреквенција.

Ако обата услова се исполнат во дефинирано времетраење, една пумпа **се вклучува**.

- Отстапувањето од зададената вредност е надвор од дефинираната граница.
- Излезната фреквенција ја достигнала минималната фреквенција.

Ако обата услова се исполнат во дефинирано времетраење, една пумпа **се** исклучува.

За вредностите на максимална и минимална фреквенција, видете System Limits → Min/Max Frequency.

6.6.9.2 Controller Parameter

Controller Parameter		^
Proportional Kp		1
Integral Time Ti	m	0.01
Derivative Time Td	m	0
Deviation	%	5
Time delay	S	5

Time delay
 Време на одложување/запирање
 Фабричко нагодување: 5 сек
 Внес: 0 до 300 сек

6.6.10 High Efficiency(HE) Controller

Control Settings	\sim
Pipe Settings	\sim
Tank Geometry	\sim

6.6.10.1 Control Settings

Control Settings		^
Start Level	m	0.06
Stop Level	m	0.05
Minimum Flow Velocity	m/s	0.7
Update System Curve	h:min	01:00
Critical Diameter Ratio of Pipe		0.5
Admissible Flow Ratio for Sedimentation		0.5

Нагодувања за регулација на пумпа:

- Control Settings Основни поставки за НЕ-контролор.
 Pipe Settings Спецификација за цевковод.
- Tank Geometry
 Спецификација за геометрија на шахта.

Основни нагодувања за регулација на пумпата.

- Start Level При достигнување на нагоденото ниво, стартува една пумпа. Фабричко нагодување: 0,05 m Внес: 0,05 до 100 m
 Stop Level При постигнување на нагоденото ниво, активната пумпа се исклучува. Фабричко нагодување: 0,05 m Внес: 0 до 100 m
- Minimum Flow Velocity
 Утврдување на минимална брзина на проток во цевковод.
 Фабричко нагодување: 0,7 m/s
 Внес: 0 до 100 m/s
- Update System Curve Почетно време за мерење парабола на цевна мрежа.
 Фабричко нагодување: 00:00 час
 Внес: 00:00 до 23:59 часот
- Critical Diameter Ratio of Pipe
- Дозволен сооднос на теоретски до реален пресек на цевковод. При недостигнување на дозволениот сооднос, се препознава седиментација во цевководот. Се прави плакнење ена цевководот при номинална фреквенција. Фабричко нагодување: 0,5 Внес: 0 до 1
- Admissible Flow Ratio for Sedimentation Дозволен сооднос на стапка на проток при прво пуштање во работа, како и пред и за време на плакнење. При надминување на дозволениот сооднос, завршува плакнењето. Фабричко нагодување: 0,5 Внес: 0 до 1

6.6.10.2 Pipe Settings

Pipe Settings		^
Pipe Length	m	0
Pipe Diameter	mm	0
Pipe Roughness	mm	0
Geodetic Head	m	0
Minor Loss Coefficient		0
		Calculato Valuos

- Спецификација за цевковод.
- Pipe Length Должина der целокупен цевковод до следната пумпна станица. Фабричко нагодување: 0 m Внес: 0 до 100.000 m
 Pipe Diameter
- Фабричко нагодување: 0 mm Внес: 0 до 10.000 m
- Pipe Roughness
 Спецификација на апсолутна рапавост.
 Фабричко нагодување: 0 mm
 Внес: 0 до 100 m
- Geodetic Head Висина во разлика помеѓу површината на водата во пумпата и највисоката точка во приклучената притисочна линија.

Фабричко нагодување: 0 m Внес: 0 до 100 m

Minor Loss Coefficient

Димензионална клучна бројка за пресметување на загуба на притисок во притисочна линија. Фабричко нагодување: 0

Внес: 0 до 100

За преземање на дадените вредности, кликнете на "Calculate Values".

6.6.10.3 Tank Geometry

Tank Geometry		^
Level 5	m	0
Area 5	m²	0
Level 4	m	0
Area 4	m²	0
Level 3	m	0
Area 3	m²	0
Level 2	m	0
Area 2	m²	0
Level 1	m	0
Area 1	m²	0
		Savo

Спецификација за геометрија на шахта. Со најмногу пет параметри постројката ја пресметува геометријата на шахтата. ИЗВЕСТУВАЊЕ! Параметрите не мора да се внесуваат во секвенца!

- Level 1 ... 5
 Фабричко нагодување: 0 m
 Внес: 0 до 100 m
- Area 1 ... 5

Фабричко нагодување: 0 m²

Внес: 0 до 100 m²

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Вредноста 0 ја деактивира секоја спецификација!

ИЗВЕСТУВАЊЕ! За правилно функционирање, мора да се внесат најмалку две површини: цилиндрична геометрија на шахта, минимална и максимална состојба на ниво!

7 Дополнително

7.1 Backup/Restore

На располагање стојат следните функции:

- Васкир/Restore
 Постои можност за зачувување на актуелната конфигурација или обнова на конфигурацијата од датотека.
- Restore Configuration Files
 Ресетирање Digital Data Interface во фабричка состојба.

Зачувување конфигурација

- 1. Покрај "Save settings to local file" кликнете на "Save".
- 2. Изберете го местото на зачувување во прозорецот за избор.
- 3. Кликнете на "Зачувај" во прозорецот за избор.
 - Конфигурацијата е зачуванна.

Обнова на конфигурацијата

- 1. Покрај "Load backup from local file" кликнете на "Browse".
- Изберете го местото на зачувување на посакуваната конфигурација во прозорецот за избор.
- 3. Изберете датотека.
- 4. Кликнете на "Отвори" во прозорецот за избор.
 - Конфигурацијата се вчитува.
 - Ако конфигурацијата е вчитана, се појавува известување "Successfully loaded backup file!".

Обнова на фабричка состојба

- 1. Кликнете на "Restore".
 - ⇒ Се појавува безбедносна проверка: All existing configurations will be lost and default values will be loaded.
- 2. Потврдете ја безбедносната проверка со "Во ред".
 - Фабричката состојба се вчитува.

7.2 Software update

Ако фабричката состојба е вчитана, се појавува известување "Configuration files are restored successfully".

На располагање стојат следните функции:

- Install new software bundle
 Инсталирајте нов фирмвер за Digital Data Interface.
- Update device's license
 Инсталирајте надградба на Digital Data Interface за начинот на работа "LPI" или "LSI".

Install new software bundle

Пред надградување на фирмверот на осигурувач, зачувајте ја актуелната конфигурација! Притоа, се препорачува продуктивните постројки да се подлежат на внатрешно тестирање пред примена во средината на користење. И покрај опфатните мерки за гаранција на квалитетот, не може сите ризици да се исклучат на WILO SE.

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Ако пумпата се користи во режим на постројка "LSI", деактивирајте ја пумпата пред надградбата на фирмверот во постројката!

- 1. Повикајте ја почетната страница за Slave-пумпа.
- 2. Кликнете на Settings.
- 3. Кликнете на Digital Data Interface.
- 4. Кликнете на LSI Mode System Settings.
- 5. Деактивирајте го режимот LSI.
- 6. Кога ќе се актуелизира фирмверот, повторно активирајте го режимот LSI.
- Режим LSI: деактивирајте го режимот LSI за пумпата.
- Пумпата е исклучена.
- 1. Покрај "Pick update bundle" кликнете на "Browse".
- 2. Изберете го местото на зачувување на датотеката во прозорецот за избор.
- 3. Изберете датотека.
- 4. Кликнете на "Отвори" во прозорецот за избор.
- 5. Кликнете на "Submit".
 - ⇒ Податоците се пренесуваат на Digital Data Interface. Ако треба да се пренесе датотеката, деталните информации за новата верзија се прикажани во десниот прозорец.
- 6. Направете надградба: кликнете на "Apply".
 - Новиот фирмвер се вчитува.
 - Ако фирмверот е вчитан, се појавува известување "Bundle uploaded successfully".

Update device's license

Digital Data Interface ги опфаќа трите различни режими на постројка: "DDI", "LPI" и "LSI", како и различни типови на Feldbus. Активирањето на можните режими на постројка и типови на Feldbus се извршува со лиценцен клуч. Надградување на лиценцата се прави со следната функција.

- 1. Покрај "Select license file" кликнете на "Browse".
- 2. Изберете го местото на зачувување на датотеката во прозорецот за избор.
- 3. Изберете датотека.
- 4. Кликнете на "Отвори" во прозорецот за избор.
- 5. Кликнете на "Save".
 - Лиценцата се вчитува.
 - Ако лиценцата е вчитана, се појавува известување "License is updated successfully".

7.3 Vibration Sample

Vibration Sensor Parameters	
Channel	< Internal X/Y
Gain	<>
Sample Rate	< 8000 >
Format	< S16_LE >
Channel Count	< <u> </u>
Duration	< <u> </u>
	Generate Sample

Достапните сензори за вибрации ги регистрираат вибрациите на пумпата во секој момент. Со Vibration Sample може да се зачуваат регистрираните податоци во wav датотека.

Channel

Избор на сензорите за регистрирање. Фабричко нагодување: Internal X/Y Внес:

- Internal X/Y: Сензор за вибрации X/Y во DDI
- Internal Z: Сензор за вибрации Z во DDI
- Extern X/Y: Надворешен сензор за вибрации на влез 1 или 2
- Gain

Засилување на снимениот сигнал до околу 60 dB.

Фабричко нагодување: 0 % Внес: 0 ... 100 % (соодветствува на 0 ... 59,5 dB)

Пример за пресметка:

- Засилување: Фактор 2
- Пресметка: 20log₁₀(2) = 6,02 dB
- Вредност за нагодување: 10 (= 10 %)
- Sample Rate
 Фабричко нагодување: 8000 Hz
 Внес: 8000 Hz, 16000 Hz, 44100 Hz
- Format

Фабричко нагодување: S16_LE (Signed 16 Bit Little Endian)

- Channel Count
 Избор на канал за регистрирање.
 Фабричко нагодување: 1
 Внес: 1 (внатрешно Х / внатрешно Z / надворешно 1), 2 (внатрешно Х и Y / надворешно 1 и 2)
- Duration
 Траење на регистрирање
 Фабричко нагодување: 1 сек
 Внес: 1 ... 5 сек

За да започне мерење, кликнете "Generate Sample".

Може да се прикажат следните информации:

- Typeplate Data
 - Приказ на техничките податоци.
- Instruction Manual
- Упатство за вградување и работа во PDF формат.
- Hydraulic Data

Протокол за проверка во PDF формат.

Преку корисничката сметка "Regular user" има дополнителни дневници за одржување и инсталација:

- Maintenance Logbook
 Слободно поле за текст за регистрирање на поединечни активности на одржување.
- Installation Logbook
 Слободн поле за текст за опис на инсталација. Name of the installation site е прикажано на почетната страница.

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Придржувајте се заштитата на податоци! Не се регистрираат лични податоци во дневникот за одржување и инсталација.

7.5 Лиценци

7.4

Документација

Преглед на сите употребени лиценци или сооодветни верзии (главно мени "License").

8

Дефекти, причини и отстранување



ОПАСНОСТ

Опасност по животот од струен удар!

Непрописното однесување при електрични работи може да предизвика смрт од струен удар!

- Работата со електриката мора секогаш да ја изведува стручен електричар!
- Придржувајте се до локалните прописи!

8.1 Типови на грешка

Digital Data Interface прави разлика меѓу пет различни приоретизации за аларми и предупредувања:

- Alert Type A
- Alert Type B
- Warning Type C
- Warning Type D
- Message Type I

алармот:

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Начинот на функција на алармите и предупредувањата зависат од режимот на постројка!

– Функција "Reset" на дигитален влез на фреквентен конвертор или I/O-модул

• Alert Туре А: Во случај на грешка, пумпата се исклучува. Рачно ресетирајте го

 Alert Туре В: Во случај на грешка, пумпата се исклучува. Кога грешката е отстранета, известувањето за аларм автоматски се рестартира.

• Warning Type C: Овие предупредувања можат да префрлат излез на реле на

8.1.1 Типови на грешка: Режим на постројка DDI и LPI

8.1.2 Типови на грешка: Режим на

Начин на функција на различни аларми и предупредувања:

• Message Type I: Информации за статусот на работа.

Начин на функција на различни аларми и предупредувања:

– "Reset Error" на почетната страница

фреквентен конвертор **или** I/О-модул.

– Соодветен сигнал преку Feldbus

 Alert Туре А: Во случај на грешка, не се исклучува пумпата. Рачно ресетирајте го алармот:

Warning Туре D: Овие предупредувања само се прикажуваат и протоколираат.

- "Master Reset" на почетната страница Master
- Функција "Reset" на дигитален влез на І/О-модул
- Соодветен сигнал преку Feldbus
- Alert Туре В: Во случај на грешка, не се исклучува пумпата. Кога грешката е отстранета, известувањето за аларм автоматски се рестартира.
 ИЗВЕСТУВАЊЕ! Заштитата од сув од секогаш ја исклучува пумпата!
- Warning Туре С: Овие предупредувања можат да префрлат излез на реле на **I/O-модул**.
- Warning Type D: Овие предупредувања само се прикажуваат и протоколираат.
- Message Type I: Информации за статусот на работа.

Шифра	Тип	Дефект	Причина	Отстранување
100.x	A	Pump Unit Offline (SERIAL NUMBER)	Не може да се воспостави врска со внесената пумпа.	Проверете го мрежното поврзување. Проверете ги нагодувањата за мрежата.
101	A	Master Changed (SERIAL NUMBER)	Пумпата Master е сменета поради претходно дефинирана стратегија на замена или комуникациска грешка.	Проверете ја стратегијата на замена во нагодувањето на Master. Проверете го мрежното поврзување.
200	В	Alarm in Pump (SERIAL NUMBER)	Аларм при внесена пумпа.	Проверете го протоколот за грешка на внесената пумпа.

о.1.2 Типови на грешка: Режим на постројка LSI

Шифри за грешка

8.2

Шифра	Тип	Дефект	Причина	Отстранување
201	В	Dry Run	Нивото за работа на суво е достигнато	Проверете ги работните параметри на постројката.
				Проверете го нагодувањето на нивото.
				Проверете го нагодувањето на дигиталните влезови.
202	В	High Water	Достигнато е нивото за преплавување	Проверете ги работните параметри на постројката.
				Проверете го нагодувањето на нивото.
				Проверете го нагодувањето на дигиталните влезови.
203	В	Sensor Error	Мерната вредност се наоѓа надвор од мерното подрачје, сензорот е дефектен.	Повикајте ја службата за односи со корисниците.
400	С	Warning in Pump (SERIAL NUMBER)	Предупредување при внесена пумпа.	Проверете го протоколот за грешка на внесената пумпа.
500	D	Pipe Sedimentation High	Блокада во цевковод. По препознавањето, стартува	Проверете го цевководот, отстранете ја блокадата.
			плакнење при максимална фреквенција за следните циклуси на пумпа.	Проверете го нагодувањето "High Efficiency(HE) Controller".
			При надминување на дозволениот сооднос (Admissible Flow Ratio for Sedimentation), завршува плакнењето.	
501	D	Comm. Error I/O	Комуникацијата со I/О-модул е	Проверете го мрежното поврзување.
		Extension	неуспешна.	Проверете го модулот I/O.
				Проверете го нагодувањето за модул I/O во Master.
900	I	More than 4 Pumps in System	Надминат е максимален број на пумпи во постројката.	Поврзете максимално 4 пумпи во постројката.
901	I	Pump removed from System (SERIAL NUMBER)	Пумпата се отстранува од постројката.	Проверете го мрежното поврзување.
902	I	Pipe Measurement Incomplete	Пресметката на параметрите на цевководот не е успешно направена.	Проверете ги нагодувањата во High Efficiency(HE) Controller/Pipe Settings и направете нова пресметка.
				Ако известувањето и понатаму се прикажува, повикајте ја корисничката служба.
903	I	Pipe Calculation Timeout	Пресметката на параметрите на цевководот е прекината поради истечено време.	Проверете ги нагодувањата во High Efficiency(HE) Controller/Pipe Settings и направете нова пресметка.
				Ако известувањето и понатаму се прикажува, повикајте ја корисничката служба.
904	1	Pipe Settings / Calculation Missing	Пресметката на параметрите на цевководот сѐ уште не е направена. Не може да се активира НЕ-контролор.	Внесете нагодување во High Efficiency(HE) Controller/Pipe Settings и започнете пресметка.

Шифра	Тип	Дефект	Причина	Отстранување
1000	A	Motor Safe Stop Alarm	Safe Torque Off е активно.	Проверка на приклучување: На стегата 37 на фреквентниот конвертор мора да се постави 24 VDC. Кога грешката е отстранета, мора да се направи рачно ресетирање!
				Инсталација во подрачје во кое постои опасност од експлозија: Проверете ги параметрите на исклучување (термичко надгледување на моторот, заштита од сув од).
1001	A	Motor Ground Fault Alarm	Проблем со заземјувањето меѓу излезната фаза и заземјувањето (меѓу фреквентниот конвертор и моторот или директно во	Поврзувањето на електриката кај фреквентниот конвертор мора секогаш да го проверува стручен електричар. Поврзувањето на електриката кај моторот мора
			моторот)	секогаш да го проверува стручен електричар.
1002	A	Motor Short Circuit Alarm	Куса врска во моторот или на приклучокот на моторот	Поврзувањето на електриката кај моторот мора секогаш да го проверува стручен електричар.
2000	В	Motor Vibration X – Trip	Граничната вредност за вибрации се пречекорена.	Проверета ја пумпата и инсталацијата (пр. немирна работа, лоша работна точка, оптоварена инсталација).
				Проверете ја граничната вредност за вибрации во Digital Data Interface и ако треба коригирајте ja.
2001	В	Motor Vibration Y – Trip	Граничната вредност за вибрации се пречекорена.	Проверета ја пумпата и инсталацијата (пр. немирна работа, лоша работна точка, оптоварена инсталација).
				Проверете ја граничната вредност за вибрации во Digital Data Interface и ако треба коригирајте ja.
2002	В	Motor Vibration Z – Trip	Граничната вредност за вибрации се пречекорена.	Проверета ја пумпата и инсталацијата (пр. немирна работа, лоша работна точка, оптоварена инсталација).
				Проверете ја граничната вредност за вибрации во Digital Data Interface и ако треба коригирајте ja.
2003	В	Vibration Input 1 - Trip	Граничната вредност за вибрации се пречекорена.	Проверета ја пумпата и инсталацијата (пр. немирна работа, лоша работна точка, оптоварена инсталација).
				Проверете ја граничната вредност за вибрации во Digital Data Interface и ако треба коригирајте ja.
2004	В	Vibration Input 2 – Trip	Граничната вредност за вибрации се пречекорена.	Проверета ја пумпата и инсталацијата (пр. немирна работа, лоша работна точка, оптоварена инсталација).
				Проверете ја граничната вредност за вибрации во Digital Data Interface и ако треба коригирајте ja.
2005	В	FC Overload Alarm	Температурниот сензор на моќноста регистрира превисока или прениска температура.	Проверете го проветрувањето на фреквентниот конвертор.
2005	В	FC Overload Alarm	Достигната е температурата на исклучување (75 °C) на контролната картичка.	Проверете го проветрувањето на фреквентниот конвертор.

Шифра	Тип	Дефект	Причина	Отстранување
2005	В	FC Overload Alarm	Преоптоварен инвертер	Споредба на номинални струи: – споредете ја прикажаната излезна струја на LCP со номиналната струја на фреквентниот конвертор – споредете ја прикажаната излезна струја на LCP со измерената струја на моторот
				Приказ на термалното оптоварување на LCP и надгледување на вредноста: – кога фреквентниот конвертор работи над постојаната струја, се покачува вредноста на бројачот. – кога фреквентниот конвертор работи под постојаната струја, се намалува вредноста на бројачот.
2006	В	FC Line Alarm	Приклучување на мрежа: нема една фаза	Поврзувањето на електриката кај фреквентниот конвертор мора секогаш да го проверува стручен електричар. Поврзувањето на електриката кај моторот мора
2006	В	FC Line Alarm	Приклучување на мрежа: Превисока симетрија на фазата	секогаш да го проверува стручен електричар. Поврзувањето на електриката кај фреквентниот конвертор мора секогаш да го проверува стручен електричар.
				секогаш да го проверува стручен електричар.
2006	В	FC Line Alarm	Приклучок на моторот: нема една фаза	Поврзувањето на електриката кај фреквентниот конвертор мора секогаш да го проверува стручен електричар.
				Поврзувањето на електриката кај моторот мора секогаш да го проверува стручен електричар.
2007	В	FC DC Circuit Alarm	Наднапон	Продолжување на времето за рампата на запирање.
2007	В	FC DC Circuit Alarm	Поднапон	Поврзувањето на електриката кај фреквентниот конвертор мора секогаш да го проверува стручен електричар.
2000				Проверете го преднапојувачкото коло.
2008	В	FC Supply Alarm	напонот на снаодувањето на фреквентниот конвертор не е достапен	Поврзувањето на електриката кај фреквентниот конвертор мора секогаш да го проверува стручен електричар.
2008	В	FC Supply Alarm	Надворешното 24 VDC снабдување е преоптоварено	Поврзувањето на електриката кај фреквентниот конвертор мора секогаш да го проверува стручен електричар.
2008	В	FC Supply Alarm	1,8 VDC снабдување на контролната картичка лежи надвор од опсегот на толеранција.	Поврзувањето на електриката кај фреквентниот конвертор мора секогаш да го проверува стручен електричар.
3000	A/B	Dry Run Detected	Нивото во резервоарот достигна критично ниво.	Проверете ја инсталацијата (пр. прилив, одлив, нагодување на нивото).
				Проверете ги нагодувањата за дигиталниот влез.
3001	A/B	Leakage Input Alarm	Откриено протекување	Проверете ја функцијата на надворешната електрода (изборно).
				Направете замена на маслото на заптивна комора.
				Проверете ги нагодувањата за дигиталниот влез.

mk

Шифра	Тип	Дефект	Причина	Отстранување
3002	A/B	Temp. Sensor 1 Trip	Достигната е граничната	Проверете го моторот за преоптоварувања.
	вредно	вредност за температурата на	Проверете го ладењето на моторот.	
			намотката	Проверете ја граничната вредност за температура во Digital Data Interface и ако треба коригирајте ја.
3003	A/B	Temp. Sensor 2 Trip	Достигната е граничната	Проверете го моторот за преоптоварувања.
			вредност за температурата на	Проверете го ладењето на моторот.
				Проверете ја граничната вредност за температура во Digital Data Interface и ако треба коригирајте ја.
3004	A/B	Temp. Sensor 3 Trip	Достигната е граничната	Проверете го моторот за преоптоварувања.
			намотката	Проверете го ладењето на моторот.
				Проверете ја граничната вредност за температура во Digital Data Interface и ако треба коригирајте ја.
3005	A/B	Temp. Sensor 4 Trip	Достигната е граничната вредност за температурата на лежиште	При суво поставување: Проверете ја температурата на околината, придржувајте се до макс. вредност.
				Проверете ја граничната вредност за температура во Digital Data Interface и ако треба коригирајте ја.
3006	A/B	Temp. Sensor 5 Trip	Достигната е граничната вредност за температурата на лежиште	При суво поставување: Проверете ја температурата на околината, придржувајте се до макс. вредност.
				Проверете ја граничната вредност за температура во Digital Data Interface и ако треба коригирајте ја.
3007	A/B	Motor Overload	Достигната е границата за вртежен момент	Кога постројката ќе ја надмине границата за вртежен момент на моторот за време на рампата за почеток, времето за рампата за почеток се продолжува.
				Кога постројката ќе ја надмине границата за вртежен момент на генераторот за време на рампата за запирање, времето за рампата за запирање се продолжува.
				Кога ограничувањето на вртежниот момент ќе се достигне при работа, таа се повишува. Осигурете се дека постројката може да работи со повисокиот вртежен момент, ако треба повикајте ја службата за односи со корисниците.
				Преголема потрошувачка на струја на моторот, проверете ги условите на работа.
3007	A/B	A/B Motor Overload Прекумерна струја	Исклучете го моторот од мрежа и вртете го вратилото со рака. Кога вратилото не може да се врти, повикајте ја службата за односи со корисниците.	
				Проверете го димензионирањето на моќноста на моторот/фреквентниот конвертор. Кога моќноста на моторот е превисока, повикајте ја службата за односи со корисниците.
				Проверете ги параметрите 1-20 до 1-25 во фреквентниот конвертор дали имаат правилни податоци за моторот и ако треба приспособете ги.
Шифра	Тип	Дефект	Причина	Отстранување
-------	-----	------------------------------------	--	--
3008	A/B	Motor Overtemp.	Термичкото надгледување на моторот е активирано.	Мотор се прегрева, проверете го ладењето и условите на употреба.
				Проверете го моторот за механички преоптоварувања.
				Проверете го приклучувањето на термичкото надгледување на моторот (фреквентен конвертор: стега 33 и стега 50 (+10 VDC)).
				Кога се употребува термички прекинувач или термистор, проверете го параметарот 1–93 "Thermistor Source" во фреквентниот конвертор: Вредноста мора да соодветствува на сензорските кабли.
4000	С	High Water Detected	Нивото во резервоарот достигна критично ниво.	Проверете ја инсталацијата (пр. прилив, одлив, нагодување на нивото).
				Проверете ги нагодувањата за дигиталниот влез.
4001	С	Leakage Input Warning	Откриено протекување	Проверете ја функцијата на надворешната електрода (изборно).
				Направете замена на маслото на заптивна комора.
				Проверете ги нагодувањата за дигиталниот влез.
4002	С	Temp. Sensor 1 Fault	Сензорот е дефектен, мерната вредност се наоѓа надвор од мерното подрачје.	Повикајте ја службата за односи со корисниците.
4003	С	Temp. Sensor 2 Fault	Сензорот е дефектен, мерната вредност се наоѓа надвор од мерното подрачје.	Повикајте ја службата за односи со корисниците.
4004	С	Temp. Sensor 3 Fault	Сензорот е дефектен, мерната вредност се наоѓа надвор од мерното подрачје.	Повикајте ја службата за односи со корисниците.
4005	С	Temp. Sensor 4 Fault	Сензорот е дефектен, мерната вредност се наоѓа надвор од мерното подрачје.	Повикајте ја службата за односи со корисниците.
4006	С	Temp. Sensor 5 Fault	Сензорот е дефектен, мерната вредност се наоѓа надвор од мерното подрачје.	Повикајте ја службата за односи со корисниците.
4007	С	Internal Vibration Sensor Fault	Сензорот е дефектен, мерната вредност се наоѓа надвор од мерното подрачје.	Повикајте ја службата за односи со корисниците.
4008	С	Current Sensor 1 Fault	Сензорот е дефектен, мерната вредност се наоѓа надвор од мерното подрачје.	Повикајте ја службата за односи со корисниците.
4009	С	Current Sensor 2 Fault	Сензорот е дефектен, мерната вредност се наоѓа надвор од мерното подрачје.	Повикајте ја службата за односи со корисниците.
4010	С	Onboard Temp. Sensor Fault	Сензорот е дефектен, мерната вредност се наоѓа надвор од мерното подрачје.	Повикајте ја службата за односи со корисниците.
4011	С	Temp. Sensor 1 Warning	Достигната е граничната	Проверете го моторот за преоптоварувања.
			вредност за температурата на намотката.	Проверете го ладењето на моторот.
				Проверете ја граничната вредност за температура во Digital Data Interface и ако треба коригирајте ја.

Шифра	Тип	Дефект	Причина	Отстранување
4012	С	Temp. Sensor 2 Warning	Достигната е граничната	Проверете го моторот за преоптоварувања.
			вредност за температурата на	Проверете го ладењето на моторот.
			Hamuikala.	Проверете ја граничната вредност за температура во Digital Data Interface и ако треба коригирајте ја.
4013	С	Temp. Sensor 3 Warning	Достигната е граничната	Проверете го моторот за преоптоварувања.
			вредност за температурата на намотката	Проверете го ладењето на моторот.
				Проверете ја граничната вредност за температура во Digital Data Interface и ако треба коригирајте ја.
4014	С	Temp. Sensor 4 Warning	Достигната е граничната вредност за температурата на лежиште.	При суво поставување: Проверете ја температурата на околината, придржувајте се до макс. вредност.
				Проверете ја граничната вредност за температура во Digital Data Interface и ако треба коригирајте ја.
4015	С	Temp. Sensor 5 Warning	Достигната е граничната вредност за температурата на лежиште.	При суво поставување: Проверете ја температурата на околината, придржувајте се до макс. вредност.
				Проверете ја граничната вредност за температура во Digital Data Interface и ако треба коригирајте ја.
4016	С	Temp. On Board Warning	Достигната е граничната	Проверете го моторот за преоптоварувања.
			вредност за температура во Digital Data Interface.	Проверете го ладењето на моторот.
4017	С	General FC Alarm	Фреквентен конвертор, "Стега 50": Напонот е <10 V	Отстранете го кабелот на стега 50: – Кога фреквентниот конвертор веќе не покажува предупредување, има проблем со кабелот од страна на корисникот. – Кога фреквентниот конвертор и понатаму покажува предупредување, заменете ја контролната картичка.
4017	С	General FC Alarm	Не е приклучен мотор на излезот на фреквентниот конвертор.	Приклучете мотор.
4017	С	General FC Alarm	Преоптоварување на моторот	Мотор се прегрева, проверете го ладењето и условите на употреба.
				Проверете го моторот за механички преоптоварувања.
4017	С	General FC Alarm	Достигната е границата за број на вртежи.	Проверете ги условите на употреба.
4017	С	General FC Alarm	Достигната е границата за напонот.	Проверете ги условите на употреба.
4017	С	General FC Alarm	Температурата на фреквентниот конвертор е прениска за	Проверете го температурниот сензор на фреквентниот конвертор.
			работата.	Проверете го сензорскиот кабел меѓу IGBT и капијата на контролната картичка.
4018	С	Motor Ground Fault Warning	Проблем со заземјувањето меѓу излезната фаза и заземјувањето (меѓу фреквентниот конвертор и	Поврзувањето на електриката кај фреквентниот конвертор мора секогаш да го проверува стручен електричар.
			моторот или директно во моторот)	Поврзувањето на електриката кај моторот мора секогаш да го проверува стручен електричар.

Шифра	Тип	Дефект	Причина	Отстранување
4019	С	Motor Overload	Достигната е границата за вртежен момент	Кога постројката ќе ја надмине границата за вртежен момент на моторот за време на рампата за почеток, времето за рампата за почеток се продолжува.
				Кога постројката ќе ја надмине границата за вртежен момент на генераторот за време на рампата за запирање, времето за рампата за запирање се продолжува.
				Кога ограничувањето на вртежниот момент ќе се достигне при работа, таа се повишува. Осигурете се дека постројката може да работи со повисокиот вртежен момент, ако треба повикајте ја службата за односи со корисниците.
				Преголема потрошувачка на струја на моторот, проверете ги условите на работа.
4019	С	Motor Overload	Прекумерна струја	Исклучете го моторот од мрежа и вртете го вратилото со рака. Кога вратилото не може да се врти, повикајте ја службата за односи со корисниците.
				Проверете го димензионирањето на моќноста на моторот/фреквентниот конвертор. Кога моќноста на моторот е превисока, повикајте ја службата за односи со корисниците.
				Проверете ги параметрите 1–20 до 1–25 во фреквентниот конвертор дали имаат правилни податоци за моторот и ако треба приспособете ги.
4020	С	Motor Overtemp.	Термичкото надгледување на моторот е активирано.	Мотор се прегрева, проверете го ладењето и условите на употреба.
				Проверете го моторот за механички преоптоварувања.
				Проверете го приклучувањето на термичкото надгледување на моторот (фреквентен конвертор: стега 33 и стега 50 (+10 VDC)).
				Кога се употребува термички прекинувач или термистор, проверете го параметарот 1–93 "Thermistor Source" во фреквентниот конвертор: Вредноста мора да соодветствува на сензорските кабли.
4022	С	Motor Safe Stop Warning	Safe Torque Off е активно.	Проверка на приклучување: На стегата 37 на фреквентниот конвертор мора да се постави 24 VDC. Кога грешката е отстранета, мора да се направи рачно ресетирање!
				Инсталација во подрачје во кое постои опасност од експлозија: Проверете ги параметрите на исклучување (термичко надгледување на моторот, заштита од сув од).
4024	С	FC Overload Warning	Температурниот сензор на моќноста регистрира превисока или прениска температура.	Проверете го проветрувањето на фреквентниот конвертор.
4024	С	FC Overload Warning	Достигната е температурата на исклучување (75 °C) на контролната картичка.	Проверете го проветрувањето на фреквентниот конвертор.

Шифра	Тип	Дефект	Причина	Отстранување
4024	С	FC Overload Warning	Преоптоварен инвертер	Споредба на номинални струи: – споредете ја прикажаната излезна струја на LCP со номиналната струја на фреквентниот конвертор – споредете ја прикажаната излезна струја на LCP со измерената струја на моторот
				Приказ на термалното оптоварување на LCP и надгледување на вредноста: – кога фреквентниот конвертор работи над постојаната струја, се покачува вредноста на бројачот. – кога фреквентниот конвертор работи под постојаната струја, се намалува вредноста на бројачот.
				Проверете ги параметрите 1–20 до 1–25 во фреквентниот конвертор дали имаат правилни податоци за моторот и ако треба приспособете ги.
4025	С	FC Line Warning	Приклучување на мрежа: нема една фаза	Поврзувањето на електриката кај фреквентниот конвертор мора секогаш да го проверува стручен електричар.
				Поврзувањето на електриката кај моторот мора секогаш да го проверува стручен електричар.
4025	С	FC Line Warning	Приклучување на мрежа: Превисока симетрија на фазата	Поврзувањето на електриката кај фреквентниот конвертор мора секогаш да го проверува стручен електричар.
				Поврзувањето на електриката кај моторот мора секогаш да го проверува стручен електричар.
4025	С	FC Line Warning	Приклучок на моторот: нема една фаза	Поврзувањето на електриката кај фреквентниот конвертор мора секогаш да го проверува стручен електричар.
				Поврзувањето на електриката кај моторот мора секогаш да го проверува стручен електричар.
4026	С	FC DC Circuit Warning	Наднапон	Продолжување на времето за рампата на запирање.
4026	С	FC DC Circuit Warning	Поднапон	Поврзувањето на електриката кај фреквентниот конвертор мора секогаш да го проверува стручен електричар.
				Проверете го преднапојувачкото коло.
4027	С	FC Supply Warning	Напонот на снабдувањето на фреквентниот конвертор не е достапен	Поврзувањето на електриката кај фреквентниот конвертор мора секогаш да го проверува стручен електричар.
4027	С	FC Supply Warning	Надворешното 24 VDC снабдување е преоптоварено	Поврзувањето на електриката кај фреквентниот конвертор мора секогаш да го проверува стручен електричар.
4027	С	FC Supply Warning	1,8 VDC снабдување на контролната картичка лежи надвор од опсегот на толеранција.	Поврзувањето на електриката кај фреквентниот конвертор мора секогаш да го проверува стручен електричар.
4028	С	FC Communication	Контролен збор Timeout	Проверете го Ethernet–приклучокот.
		warning		Зголемете ги параметрите 8–03 "Control Timeout Time" во фреквентниот конвертор.
				Проверете ја функцијата на комуникациските уреди.
				Проверете ги каблите за инсталација усогласена за електромагнетна подносливост.

Шифра	Тип	Дефект	Причина	Отстранување
4029	С	General FC Warning	Фреквентен конвертор, "Стега 50": Напонот е <10 V	Отстранете го кабелот на "Стега 50": – Кога фреквентниот конвертор веќе не покажува предупредување, има проблем со кабелот од страна на корисникот. – Кога фреквентниот конвертор и понатаму покажува предупредување, заменете ја контролната картичка.
4029	С	General FC Warning	Не е приклучен мотор на излезот на фреквентниот конвертор.	Приклучете мотор.
4029	С	General FC Warning	Преоптоварување на моторот	Мотор се прегрева, проверете го ладењето и условите на употреба.
				Проверете го моторот за механички преоптоварувања.
4029	С	General FC Warning	Достигната е границата за број на вртежи.	Проверете ги условите на употреба.
4029	С	General FC Warning	Достигната е границата за напонот.	Проверете ги условите на употреба.
4029	С	General FC Warning	Температурата на фреквентниот конвертор е прениска за	Проверете го температурниот сензор на фреквентниот конвертор.
			работата.	Проверете го сензорскиот кабел меѓу IGBT и капијата на контролната картичка.
4030	С	EXIO Communication Down	Комуникацијата со I/О–модул е неуспешна.	Проверете ги нагодувањата на I/O–модулот во Digital Data Interface.
				Проверете ги нагодувањата во І/О-модулот.
				Проверете го Ethernet–приклучокот.
4031	С	FC Communication Down	Неуспешна комуникација со фреквентниот конвертор.	Проверете ги нагодувањата на фреквентниот конвертор во Digital Data Interface.
				Проверете ги нагодувањата на фреквентниот конвертор.
				Проверете го Ethernet–приклучокот.
4034	С	Leakage Detected 1	Откриено е протекување во комората за протекување.	Испразнете ја комората за протекување.
4035	С	Leakage Detected 2	Откриено е протекување во заптивната комора.	Направете замена на маслото на заптивна комора.
5000	D	Clog Detection Teach	Процесот на учење не беше	Проверете ја пумпата дали има затнувања.
		Failure	завршен: – Пумпата беше префрлена на	Уверете се дека нивото е соодветно во предрезервоарот.
			рачна работа за време на процесот на учење или запрена е. – Истечено време поради непостигната зададена фреквенција.	Проверете ги нагодувањата за процесот на учење во Digital Data Interface.
6000	C/D	Emerged Operation – Limit Temperature	Достигната е нагодената температурна гранична вредност.	Проверете ги нагодувањата за функцијата "Непотопен режим" во Digital Data Interface.
6001	C/D	Clog Detection	Можно е таложење во хидрауликата	Активирајте ја функцијата "Секвенца на чистење".
6002	C/D	Motor Vibration X – Warning	Граничната вредност за вибрации се пречекорена.	Проверета ја пумпата и инсталацијата (пр. немирна работа, лоша работна точка, оптоварена инсталација).
				Проверете ја граничната вредност за вибрации во Digital Data Interface и ако треба коригирајте ja.

Шифра	Тип	Дефект	Причина	Отстранување
6003	C/D	Motor Vibration Y – Warning	Граничната вредност за вибрации се пречекорена.	Проверета ја пумпата и инсталацијата (пр. немирна работа, лоша работна точка, оптоварена инсталација).
				Проверете ја граничната вредност за вибрации во Digital Data Interface и ако треба коригирајте ја.
6004	C/D	Motor Vibration Z – Warning	Граничната вредност за вибрации се пречекорена.	Проверета ја пумпата и инсталацијата (пр. немирна работа, лоша работна точка, оптоварена инсталација).
				Проверете ја граничната вредност за вибрации во Digital Data Interface и ако треба коригирајте ja.
6005	C/D	Vibration Input 1 – Warning	Граничната вредност за вибрации се пречекорена.	Проверета ја пумпата и инсталацијата (пр. немирна работа, лоша работна точка, оптоварена инсталација).
				Проверете ја граничната вредност за вибрации во Digital Data Interface и ако треба коригирајте ja.
6006	C/D	Vibration Input 2 – Warning	Граничната вредност за вибрации се пречекорена.	Проверета ја пумпата и инсталацијата (пр. немирна работа, лоша работна точка, оптоварена инсталација).
				Проверете ја граничната вредност за вибрации во Digital Data Interface и ако треба коригирајте ja.
8001	D	Auto Setup Failed	Автоматското параметрирање не	Фреквентниот конвертор стои на "Стоп".
			може да се заврши.	Проверете ги нагодувањата на фреквентниот конвертор во Digital Data Interface и повторно стартувајте го автоматското параметрирање.
8002	D	Auto Setup Timed Out	Надминато е временското	Фреквентниот конвертор стои на "Стоп".
			ограничување од 2 минути.	Проверете ги нагодувањата на фреквентниот конвертор во Digital Data Interface и повторно стартувајте го автоматското параметрирање.
10004	I	Pump Kick is Running	Пумпата го надмина дозволеното време на мирување.	
10005	I	Cleaning-Cycle is Running	Секвенцата на чистење е во тек: – пред секој процес на пумпата – откриено е затнување	
10006	I	Teach was Successful	Завршен е процесот на учење за препознавање на затнувања.	
10007	I	Update Succeeded	Ажурирањето е завршено.	
10008	I	Update Failed	Ажурирањето не може да се заврши.	Повикајте ја службата за односи со корисниците.

9 Прилог

9.1 Feldbus: Преглед на параметри

Како следно се наведени поединечните параметри на Feldbus за типовите на Feldbus Modbus TCP и OPC UA.

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Параметрите за LSI главни пумпи се наведени за секој тип на Feldbus во одделна табела!

ИЗВЕСТУВАЊЕ! За Feldbus "ModBus TCP" бројот на резервната пумпата е: 255, порта: 502!

Објаснување за поединечните групи на параметар во режимот на постројка DDI, LPI и LSI (Slave)

Група на параметри Status
 Содржи информации за статусот на работа, предупредувањата и алармите.

- Група на параметри Motor Information
 Содржи информации за номиналната вредност на моторот, типот на мотор и хидраулика, број на серија на пумпата, како и минималната и максималната фреквенција.
- Група на параметри Sensor Locations/Types
 Содржи информации за сензорот (температурата, струјата и вибрациите) и нивното поставување.
- Група на параметри Data Readouts Ги содржи актуелните вредности на сензор, работните часови, циклусите на пумпа и чистење, како и потрошувачката на енергија на пумпата.
- Група на параметри Time
 Содржи информации за датумот и времето.
- Група на параметри Control Word
 Го содржи нагодувањето на начинот на работа на пумпата, фреквенција на зададена вредност, времињата на зголемување, активирање на пумпата и функциите на пумпата.
- Група на параметри Sensor Trip/Warning
 Го содржи нагодувањето на вредноста на прагот за сензорите за температура и вибрации.

Објаснување за поединечните групи на параметар во режимот на постројка LSI (Master)

- Група на параметри System Variables Содржи информации за статусот на работа на постројката, предупредувањата и алармите на постројката.
- Група на параметри Analog Variables
 Ги содржи актуелните вредности за нивото, притисокот и протокот, како и фреквенцијата и бројот на пумпи што работат во постројката.
- Група на параметри Data Time Variables Содржи информации за датумот и времето.
- Група на параметри Pump 1 ... Pump 4
 Содржи информации за поединечите пумпи: Сериски број, тип на мотор и хидраулика, статус, предупредувања, аларми, актуелна моќност, работни часови, бројот на циклуси на пумпа и чистење, бројач на kWh.
- Група на параметри Control Word Содржи активација за PID-регулација, за празнење на резервоарот и за алтернативното ниво на старт.
- Група на параметри Modes
 Ги содржи нагодувањата на видот на работа на постројката и контролен режим во автоматски режим.
- Група на параметри PID Setpoint
 Го содржи нагодувањето за зададена вредност за PID.

Видете и

- ▶ ModBus TCP: DDI/LPI/LSI Slave-Parameter [▶ 80]
- ▶ OPC-UA: DDI/LPI/LSI Slave-Parameter [▶ 87]
- ▶ ModBus TCP: LSI Master-Parameter [▶ 94]
- ▶ OPC-UA: LSI Master-Parameter [▶ 98]



9.1.1 ModBus TCP: DDI/LPI/LSI Slave-Parameter

dno	Symbol	Register Type	Address in DDI	Address in LPI	Address in LSI	Size	Jata Type	Scaling Bi	it Bi	L-Function	Code	Unit	Description	
tatus	MB_Status_Word	Input Registers	0	0	0	1 1	TINT	3itfield 0	R	E			not available in DDI mode	
								1	Ri	sing Water Level			not available in DDI mode	
								3	Fa	lling Water Level			not available in DDI mode	
								3	Ēx	temal Off			not available in DDI mode	
								4	Pn	mp Kick Running	10004		not available in DDI mode	
								5	An	ticlog Running	10005		not available in DDI mode	
Status	MS_Warning_Word_MSB	Input Registers	4	4	-	2	DWORD (High - Low)	3iffield 0	ŭ	mmunication Error FC	4031		not available in DDI mode	
								-						
								7						
								3	Ę	ermostat active	6000		not available in DDI mode	
								4	Ö	og Detection	6001		not available in DDI mode	
								2 L	ί.>	oration X Warning	6002			
								9	<ii>Vii</ii>	oration Y Warning	6003			
								2	Vii	oration Z Warning	6004			
								80	Vit	oration 1 Warning	6005			
								6	Vit	oration 2 Warning	6006			
								10	CL	irrent 1 Leackage	4034			
								1.	Ū -	irrent 2 Leackage	4035			
								12	Č	og Detection Teach failed	5000		not available in DDI mode	
								13						
								14						
								16	5 FC	: Autosetup failed	8001		not available in DDI mode	
								16	5 FC	: Autosetup Timeout	8002		not available in DDI mode	
Status	MS_Waming_Word_LSB	Input Registers	3	3	3	2 [DWORD (High - Low)	Bitfield 0	Η̈́	gh Water detected	4000			
								1	Le	ackage Input	4001			
								2	Te	mp 1 fault	4002			
								3	Te	mp 2 fault	4003			
								4	Te	mp 3 fault	4004			
								2	Te	mp 4 fault	4005			

not available in DDI mode		1002	Motor Short	-									
not available in DDI mode		1001	Motor Ground Fault	0	Bitfield	DWORD (High - Low)	7	7	7	7	Input Registers	MS_Alarm_Word_LSB	Status
					Bltfield	DWORD (High - Low)	5	5	5	5	Input Registers	MS_Alarm_Word_MSB	Status
not available in LSI mode		4030	Communication Error IO Extension	31									
not available in DDI mode		4029	General FC Warning	30									
not available in DDI mode		4028	FC Communication	29									
not available in DDI mode		4027	FC Supply Warning	28									
not available in DDI mode		4026	FC DC Circuit Warning	27									
not available in DDI mode		4025	FC Line Waming	26									
not available in DDI mode		4024	FC Overload Warning	25									
not available in DDI mode		4023	AMA not OK	24									
not available in DDI mode		4022	Safe Stop	23									
				22									
not available in DDI mode		4020	Motor Overtemp	21									
not available in DDI mode		4019	Motor Overload	20									
not available in DDI mode		40 18	Motor Ground fault	19									
not available in DDI mode		4017	General FC Alarm	18									
				17									
		4016	Onboard Temp	16									
		4015	Temp 5	15									
		4014	Temp 4	14									
		4013	Temp 3	13									
		4012	Temp 2	12									
		4011	Temp 1	1									
		4010	Onboard Temp fault	10									
		4009	Current Input 2 fault	6									
		4008	Current Input 1 fault	œ									
		40.07	Internal Vibration fault	7									
		4006	Temp 5 fault	g									
Description	Unit	Code	Bit-Function	Bit	Scaling	Data Type	Size	Address in LSI	Address in LPI	Address in DDI	Register Type	Symbol	Group

Description	not available in DDI mode						not available in DDI mode								not available in DDI mode	not available in DDI mode													
Unit																							kW	>	A	Hz		ΤZ	Ϋ́
Code	1000	2000	2001	2002	20 03	2004	2005	2006	2007	2008	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008										
Bit-Function	Safe Stop	Vibration X trip	Vibration Y trip	Vibration Z trip	Vibration 1 trip	Vibration 2 trip	FC Overload	FC Line	FC DC Circuit	FC Supply	Dry Run detected	Leackage Input alarm	Temp Sensor 1 trip	Temp Sensor 2 trip	Temp Sensor 3 trip	Temp Sensor 4 trip	Temp Sensor 5 trip	Motor Overload	Motor Overtemp										
Bit	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
Scaling																													
Data Type																				String(16)	String(32)	String(32)	FLOAT32 (High - Low)						
Size																				8	16	16	2	2	2	2	2	2	2
ddress in SI																				000	008	024	040	042	044	046	048	050	052
ddress in <i>H</i> Pl L																				000	008 1	024	040	042	044	046 1	048	050 1	052 1
Vddress in A DDI L																				000	008	024	040	042	044	046 1	048	050	052
Register Type																				Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers
Symbol																				NP_Serial_Number	NP_Motor_Type	NP_Pump_Type	NP_Nominal_Pwr	NP_Nominal_Volt	NP_Nominal_Curr	NP_Nominal_Freq	NP_Max_St_Per_Hour	NP_Max_Freq	NP_Min_Freq
Group																				Motor Information	Motor Information	Motor Information	Motor Information	Motor Information	Motor Information	Motor Information	Motor Information	Motor Information	Motor Information

Group	Symbol	Register Type	Address in DDI	Address in LPI	Address in LSI	Size	Data Type	Scaling Bit	Bit-Function (Code Uni		bescription
Sensor Locations/Types	SI_Temperature[1].Location	Input Registers	2000	2000	2000	1	UNT	WN			/ 30	=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / s=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid 6=motor_laminations
Sensor Locations/Types	SI_Temperature[2].Location	Input Registers	2001	2001	2001	4	UINT	ENUM			0.07	=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / s=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid 6=motor_laminations
Sensor Locations/Types	SI_Temperature[3].Location	Input Registers	2002	2002	2002	1	UNT	WN			0 % \	=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / s=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid 6=motor_laminations
Sensor Locations/Types	SI_Temperature[4].Location	Input Registers	2003	2003	2003	1	UINT	WUM			~ 30	=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / s=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid 6=motor_laminations
Sensor Locations/Types	SI_Temperature[5].Location	Input Registers	2004	2004	2004	1	UINT	WNW			0 % \	=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / s=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid 6=motor_laminations
Sensor Locations/Types	SL_VibrationExtem1.Location	Input Registers	2005	2005	2005	1	UINT	WUM			30	=unused / 1=molor_hut_x / 2=motor_hut_y / i=bearing_top_x / 4=bearing_ op_y / 5=bearing_bottom_y
Sensor Locations/Types	SL_VibrationExtem2.Location	Input Registers	2006	2006	2006	1	UINT	WUU			330	=unused / 1=molor_hut_x / 2=motor_hut_y / s=bearing_top_x / 4=bearing_ op_y / 5=bearing_bottom_y / 6=bearing_bottom_y
Sensor Locations/Types	SI_Current[0].Sensor_Type	Input Registers	2007	2007	2007	1	UINT	WUM			0 S	l=unused / 1=current_signal_only / 2=leackage_ witch / 3=sealing_CLP_V01 / 4=leackage_CLP_V01
Sensor Locations/Types	SI_Current[1].Sensor_Type	Input Registers	2008	2008	2008	-	UNT	WN			0 i0	l=unused / 1=current_signal_only / 2=leackage_ witch / 3=sealing_CLP_V01 / 4=leackage_CLP_V02
Data Readouts	IO_Temperature[1].Value	Input Registers	3000	3000	3000	2	FLOAT32 (High - Low)			ç		
Data Readouts	IO_Temperature[2].Value	Input Registers	3002	3002	3002	2	FLOAT32 (High - Low)			°C		
Data Readouts	IO_Temperature[3].Value	Input Registers	3004	3004	3004	2	FLOAT32 (High - Low)			°C		
Data Readouts	IO_Temperature[4].Value	Input Registers	3006	3006	3006	2	FLOAT32 (High - Low)			°C		
Data Readouts	IO_Temperature[5].Value	Input Registers	3008	3008	3008	2	FLOAT32 (High - Low)			°C		
Data Readouts	IO_Temperature[0].Value	Input Registers	3010	3010	3010	2	FLOAT32 (High - Low)			°C		
Data Readouts	IO_Current[0].Value	Input Registers	3012	3012	3012	2	FLOAT32 (High - Low)			mA		
Data Readouts	IO_Current[1].Value	Input Registers	3014	3014	3014	2	FLOAT32 (High - Low)			mA		
Data Readouts	IO_Vibration[0].Value	Input Registers	3016	3016	3016	2	FLOAT32 (High - Low)			шш	ls.	

Group	Symbol	Register Type	Address in DDI	Address in A LPI L	ddress in Si SI	ze Da	ta Type	scaling Bi	ä	-Function	bde Unit	Description
Data Readouts	IO_Vibration[1].Value	Input Registers	3018	3018 31	018 2	3	OAT32 (High - Low)		-		s/mm	
Data Readouts	IO_Vibration[2].Value	Input Registers	3020	3020 31	020 2	FL	OAT32 (High - Low)				s/mm	
Data Readouts	IO_Vibration[3].Value	Input Registers	3022	3022 31	022 2	Ц.	OAT32 (High - Low)				s/mm	
Data Readouts	IO_Vibration[4].Value	Input Registers	3024	3024 31	024 2	1	OAT32 (High - Low)				s/mm	
Data Readouts	IO_FC_Power.Value	Input Registers		3026 31	026 2	Ē	OAT32 (High - Low)				¥ M	
Data Readouts	IO_FC_Voltage.Value	Input Registers		3028 31	028 2	1	OAT32 (High - Low)				>	
Data Readouts	IO_FC_Current.Value	Input Registers		3030 31	030 2	Ē	OAT32 (High - Low)				۷.	
Data Readouts	IO_FC_Frequency.Value	Input Registers	-	3032 31	032 2	E	OAT32 (High - Low)				Hz	
Data Readouts	IO_Level.Value	Input Registers	3026	3034 31	034 2	Ē	OAT32 (High - Low)				E	
Data Readouts	IO_Pressure.Value	Input Registers	3028	3036 31	036 2	Ĩ	OAT32 (High - Low)				bar	
Data Readouts	IO_Flow.Value	Input Registers	3030	3038 31	038 2	Ē	OAT32 (High - Low)				s/I	
Data Readouts	RT_RUNNING_TIME_RTN	Input Registers	3032	3040 31	040 2	DV	VORD (High - Low)				hr	
Data Readouts	RT_PUMP_CYCLE_CNT_RTN	Input Registers	3034	3042 31	042 2	D	VORD (High - Low)					
Data Readouts	RT_CLEANING_CYCLE_CNT_RTN	Input Registers		3044 31	044 2	N	VORD (High - Low)					
Data Readouts	RT_ENERGY_CONSUMPTION	Input Registers		3046 31	046 2	D	VORD (High - Low)				кWh	
Time	RL_System_Current_Year	Input Registers	4000	4000 41	000 1	15	ЧТ				year	
Time	RL_System_Current_Month	Input Registers	4001	4001 41	001 1	5	ЧТ				month	
Time	RL_System_Current_Day	Input Registers	4002	4002 41	002 1	15	ЧТ				day	
Time	RL_System_Current_Hour	Input Registers	4003	4003 41	003 1	5	ЧТ				hr	
Time	RI_System_Current_Minute	Input Registers	4004	4004 41	004 1	5	νт				min	
Time	RI_System_Current_Second	Input Registers	4005	4005 41	005 1	ID	чт				<u>o</u>	
Time	RI_System_Uptime	Input Registers	4006	4006 41	006 2	DV	VORD (High - Low)				s	
Time	RI_System_Current_Ms	Input Registers	4008	4008 41	008 2	DV	VORD (High - Low)				sm	
Control Word	MB_Control_Word	Holding Registers	0	0 0	-	5	чт	3itfield 0	Re	set		
								-	Sti	art		Applies only for LPI mode
								3				
								3				
								4				
								2				

Group	Symbol	Register Type	Address in DDI	Address in /	Address in Si LSI	ze Da	ata Type	scaling E	B	it-Function	Code	Unit	Description
								9					
								2					
								8					
								0	_				
								-	0				
								-	-				
								1	5				
								+	е				
								1	4				
								~	2	ave Config			Rising edge of this Bit is needed after changing a parameter of the group <i>Control Word</i> . This is not applicable for Reset, <i>Start and MB_</i> Bus_Control_Value
Control Word	MB_Bus_Control_Value	Holding Registers	-	1	1	ī	NT	00				Hz	
Control Word	MB_Operation_Mode	Holding Registers		~	-	5	NŢ	MUM					0=manual / 1=auto / 2=off
Control Word	MB_Manual_Frequency	Holding Registers		е е	1	5	NT	00				Hz	
Control Word	MB_FC_Ramp_Up_Time	Holding Registers		4	+	5	NT	00				s	
Control Word	MB_FC_Ramp_Down_Time	Holding Registers	-	2	1	5	NT	00				v	
Control Word	MB_Enable_Pump_Kick	Holding Registers	-	2	7	n	NT	MUM					0=off / 1=on
Control Word	MB_Enable_Thermostat_Mode	Holding Registers	-	9	3 1	<u> </u>	NT	MUM					0=off / 1=on
Control Word	MB_Allow_Anticlog	Holding Registers	-	8	3	D	NT	ENUM					0=off / 1=on
Sensor Trip/Warning	MB_Temp_Sensors[0].Warning	Holding Registers	1000	1000	1000 1	ō	NT	0					
Sensor Trip/Warning	MB_Temp_Sensors[0].Trip	Holding Registers	1001	1001	1001	ō	NT	0					
Sensor Trip/Warning	MB_Temp_Sensors[1].Warning	Holding Registers	1002	1002	1002	5	NT	0					
Sensor Trip/Warning	MB_Temp_Sensors[1].Trip	Holding Registers	1003	1003	1003	n	NT	0					
Sensor Trip/Warning	MB_Temp_Sensors[2].Warning	Holding Registers	1004	1004	1004 1	ō	NT	0					
Sensor Trip/Warning	MB_Temp_Sensors[2].Trip	Holding Registers	1005	1005	1005 1	ō	NT	0					
Sensor Trip/Warning	MB_Temp_Sensors[3].Warning	Holding Registers	1006	1006	1006 1	<u> </u>	NT	0					
Sensor Trip/Warning	MB_Temp_Sensors[3].Trip	Holding Registers	1007	1007	1007	ō	NT	0					
Sensor Trip/Warning	MB_Temp_Sensors[4].Warning	Holding Registers	1008	1008	1008 1	5	NT	0					
Sensor Trip/Waming	MB_Temp_Sensors[4].Trip	Holding Registers	1009	1009	1009	5	TN	0					

Group	Symbol	Register Type	Address in A DDI L	ddress in /	Address in Siz	ce Data	Type	Scaling B	it Bil	t-Function	Code L	Init	Description
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[0].Warning	Holding Registers	1010 1	010	1010	UINT		10					
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[0].Trip	Holding Registers	1011 1	011	1011	UINT		10					
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[1].Warning	Holding Registers	1012 1	012	1 1	UINT		10					
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[1].Trip	Holding Registers	1013 1	013	1013	UINT		10					
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[2].Warning	Holding Registers	1014 1	014	1 1	UINT		10					
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[2].Trip	Holding Registers	1015 1	015	1015	UINT		0					
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[3].Warning	Holding Registers	1016 1	016	1016	UINT		10					
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[3].Trip	Holding Registers	1017 1	017	1 1	UINT		0					
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[4].Warning	Holding Registers	1018 1	018	1018	UINT		10					
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[4].Trip	Holding Registers	1019 1	019	1 1	UINT		10					

Description	iot available in DDI mode	not avaiable in DDI mode	tot avaiable in DDI mode	not avaiable in DDI mode	tot avaiable in DDI mode	not available in DDI mode	ot available in DDI mode			not available in DDI mode	tot available in DDI mode								tot available in DDI mode			not available in DDI mode	not available in DDI mode							
Unit																														
Code					10004	10005	4031			6000	6001	6002	6003	6004	6005	6006	4034	4035	5000			8001	8002	4000	4001	4002	4003	4004	4005	4006
it-Function	tun	tising Water Level	alling Water Level	xternal Off	ump Kick Running	nticlog Running	communication Error FC			hermostat active	clog Detection	fibration X Warning	lbration Y Warning	fibration Z Warning	fibration 1 Warning	fibration 2 Warning	urrent 1 Leackage	urrent 2 Leackage	log Detection Teach failed			C Autosetup failed	C Autosetup Timeout	ligh Water detected	eackage Input	emp 1 fault	emp 2 fault	emp 3 fault	emp 4 fault	emp 5 fault
Bit	0	+	2	ю	4	5	0	-	2	3	4	5	9	~ ~	8	6	10	11 0	12	13	14	15 F	16 F	0	1	2 1	3	4	5 1	9
scaling	sitfield						Sitfield																	Bitfield						
түре	UINT16						UINT32																	UINT32						
rsı	×						×																	×						
Ы	×						×																	×						
IQQ	×						×																	×						
NODE	ead only						ead only																	ead only						
Symbol	Status_Word						Warning_Word_MSB																	Warning_Word_LSB						
Group	Status						Status																	Status						

9.1.2 OPC-UA: DDI/LPI/LSI Slave-

Parameter

Description												hot available in DDI mode	hot available in DDI mode	not available in DDI mode	not available in DDI mode		not available in DDI mode	hot available in DDI mode	not available in DDI mode	hot available in DDI mode	not available in DDI mode	not available in LSI mode		hot available in DDI mode	not available in DDI mode	not available in DDI mode				
Unit																														
Code	4007	4008	4009	4010	4011	4012	4013	4014	4015	4016		4017	4018	4019	4020		4022	4023	4024	4025	4026	4027	4028	4029	4030		1001	1002	1000	2000
Bit-Function	Internal Vibration fault	Current Input 1 fault	Current Input 2 fault	Onboard Temp fault	Temp 1	Temp 2	Temp 3	Temp 4	Temp 5	Onboard Temp		General FC Alarm	Motor Ground fault	Motor Overload	Motor Overtemp		Safe Stop	AMA not OK	FC Overload Warning	FC Line Warning	FC DC Circuit Warning	FC Supply Warning	FC Communication	General FC Warning	Communication Error IO Extension		Motor Ground Fault	Motor Short	Safe Stop	Vibration X trip
Bit	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		0	-	2	3
Scaling																										Bitfield	Bitfield			
түре																										UINT32	UINT32			
ISI																										×	×			
LPI																										×	×			
IDDI																										×	×			
MODE																										read only	read only			
Symbol																										Alarm_Word_MSB	Alarm_Word_LSB			
Group																										Status	Status			

Group	Symbol	MODE	DDI	LPI	ISI	Түре	caling	Bit E	ð it-Function	Code Unit	Description
								4	/ibration Y trip	2001	
								5	/ibration Z trip	2002	
								9	Vibration 1 trip	2003	
								7	/ibration 2 trip	2004	
								8	-C Overload	2005	not available in DDI mode
								6	-C Line	2006	not available in DDI mode
								10 F	C DC Circuit	2007	not available in DDI mode
								11	C Supply	2008	not available in DDI mode
								12	Jry Run detected	3000	
								13 L	.eackage Input alarm	3001	
								14 T	emp Sensor 1 trip	3002	
								15 1	emp Sensor 2 trip	3003	
								16 1	emp Sensor 3 trip	3004	
								17 1	emp Sensor 4 trip	3005	
								18 1	emp Sensor 5 trip	3006	
								19 N	Aotor Overload	3007	not available in DDI mode
								20 N	Aotor Overtemp	3008	not available in DDI mode
Motor Information	Serial_Number	read only	×	×	×	STRING256					
Motor Information	Motor Type	read only	×	×	×	STRING257					
Motor Information	Pump Type	read only	×	×	×	STRING258					
Motor Information	Nominal_Pwr	read only	×	×	×	ELOAT32 (High - Low)				kW	
Motor Information	Nominal_Volt	read only	×	×	×	FLOAT32 (High - Low)				>	
Motor Information	Nominal_Curr	read only	×	×	×	FLOAT32 (High - Low)				A	
Motor Information	Nominal_Freq	read only	×	×	×	FLOAT32 (High - Low)				Hz	
Motor Information	Max_St_Per_Hour	read only	×	×	×	ELOAT32 (High - Low)					
Motor Information	Max_Freq	read only	×	×	×	⊏LOAT32 (High - Low)				Hz	
Motor Information	Min_Freq	read only	×	×	×	FLOAT32 (High - Low)				Hz	
Sensor Locations/Types	TempIn1Location	read only	×	×	×	UIN T8	WNN.				0=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / 3=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid / 6=motor_laminations

Group	Symbol	MODE	ĪQ	Ŀ	- LSI	YPE	Scaling	Bit	it-Function	Code	Unit	Description	
Sensor Locations/Types	TempIn2Location	read only	×	×	×	JINT8	ENUM					=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / s=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid 6=motor_laminations	
Sensor Locations/Types	TempIn3Location	read only	×	×	×	JINT8	ENUM					=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / 5=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid 6=motor_laminations	
Sensor Locations/Types	TempIn4Location	read only	×	×	×	JINT8	ENUM					=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / s=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid 6=motor_laminations	
Sensor Locations/Types	TempIn5Location	read only	×	×	×	JIN T8	ENUM					=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / 5=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid 6=motor_laminations	
Sensor Locations/Types	VibrationExtem1Location	read only	×	×	×	JINT8	ENUM					P=unused / 1=motor_hut_x / 2=motor_hut_y / 3=bearing_top_x / 4=bearing_ op_y / 5=bearing_bottom_x / 6=bearing_bottom_y	
Sensor Locations/Types	VibrationExtem2Location	read only	×	×	×	JINT8	ENUM					D=unused / 1=molor_hut_x / 2=molor_hut_y / 3=bearing_top_x / 4=bearing_ op_y / 5=bearing_bottom_x / 6=bearing_bottom_y	
Sensor Locations/Types	CurrentIn1Type	read only	×	×	×	JINT8	ENUM)=unused / 1=current_signal_only / 2=leackage_ witch / 3=sealing_CLP_V01 / 4=leackage_CLP_V02	
Sensor Locations/Types	CurrentIn2Type	read only	×	×	×	JINT8	ENUM)=unused / 1=current_signal_only / 2=leackage_ witch / 3=sealing_CLP_V01 / 4=leackage_CLP_V03	
Data Readouts	Temperature0	read only	×	×	×	:LOAT32 (High - Low)					ç		
Data Readouts	Temperature1	read only	×	×	×	:LOAT32 (High - Low)					ç		
Data Readouts	Tempreature2	read only	×	×	×	:LOAT32 (High - Low)					ç		
Data Readouts	Temperature3	read only	×	×	×	:LOAT32 (High - Low)					ç		
Data Readouts	Temperature4	read only	×	×	×	:LOAT32 (High - Low)					° S		
Data Readouts	Temperature5	read only	×	×	×	:LOAT32 (High - Low)					ç		
Data Readouts	Current0	read only	×	×	×	:LOAT32 (High - Low)					mA		
Data Readouts	Current1	read only	×	×	×	:LOAT32 (High - Low)				-	mA		
Data Readouts	Vibration0	read only	×	×	×	:LOAT32 (High - Low)					s/uuu		
Data Readouts	Vibration1	read only	×	×	×	:LOAT32 (High - Low)				-	s/uuu		
Data Readouts	Vibration2	read only	×	×	×	:LOAT32 (High - Low)					s/um		
Data Readouts	Vibration3	read only	×	×	×	:LOAT32 (High - Low)				-	s/uuu		
Data Readouts	Vibration4	read only	×	×	×	:LOAT32 (High - Low)					s/mm		_
Data Readouts	FC_power	read only	'	×	×	:LOAT32 (High - Low)				_	kW		
Data Readouts	FC_Voltage	read only	,	×	×	:LOAT32 (High - Low)					>		_

Group	Symbol	MODE	IQQ	LPI	L ISI	YPE	caling	Bit B	tit-Function	ode L	Init	Description
Data Readouts	FC_Current	read only		×	×	.LOAT32 (High - Low)				4		
Data Readouts	FC_Frequency	read only		×	×	LOAT32 (High - Low)					1z	
Data Readouts	Level	read only	×	×	×	.LOAT32 (High - Low)					E	
Data Readouts	Pressure	read only	×	×	×	LOAT32 (High - Low)				<u>q</u>	ar	
Data Readouts	Flow	read only	×	×	×	LOAT32 (High - Low)				7	s,	
Data Readouts	Running_Hours	read only	×	×	×	JINT64				<u> ۲</u>	5	
Data Readouts	Pump_Cycles	read only	×	×	×	IINT64						
Data Readouts	Cleaning_Cycles	read only	×	×	×	IINT64						
Data Readouts	Energy_Consumption	read only	'	×	×	IINT64				×	Чh	
Time	System_Current_Year	read only	×	×	×	IINT8				~	ear	
Time	System_Current_Month	read only	×	×	×	JINT8					nonth	
Time	System_Current_Day	read only	×	×	×	JINT8				P	lay	
Time	System_Current_Hour	read only	×	×	×	JINT8				2		
Time	System_Current_Minute	read only	×	×	×	JINT8					nin	
Time	System_Current_Second	read only	×	×	×	JINT8				s		
Time	System_Uptime	read only	×	×	×	JINT32				s		
Time	System_Current_Ms	read only	×	×	×	JINT32				<u>с</u>	su	
Control Word	Control Word	read/write	×	×	×	JINT16	liffield	0	teset			
				L				1	start			Applies only for LPI mode
								7				
								m				
								4				
					L			5				
								6				
								7				
								8				
								6				
								10				
								5				
								12				

Group	Symbol	MODE	IQQ	LPI	ΓSI	туре	scaling Bi	iit Biit	-Function	Code	Unit	Description	
							10	ε					
							14	4					
							4	5 Sav	ve Config			Rising edge of this Bit is needed after changing a parameter of the group Control Word . This is not applicable for Reset, Start and MB_Bus_Control_Value	
Control Word	Bus_Control_Value	read/write	,	×	×	UINT16 1	00				Hz		
Control Word	Operation_Mode	read/write	'	×	×	UINT8	NUM:					J=manual / 1=auto / 2=off	
Control Word	Manual_Frequency	read/write		×	×	UINT16	00				Hz		
Control Word	FC_Ramp_Up_Time	read/write	,	×	×	UINT17 1	00				S		
Control Word	FC_Ramp_Down_Time	read/write	-	×	×	UINT18	00				S		
Control Word	Enable_Thermostat_Mode	read/write	'	×	×	UINT19 E	WUM					3=off / 1=on	
Control Word	Enable_Pump_Kick	read/write	,	×	×	UINT20	MUM					3=off / 1=on	
Control Word	Allow_Anticlog	read/write	,	×	×	UINT21 E	WUM					3=off / 1=on	
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors0_Warning	read/write	×	×	×	UINT16	0						
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors0_Trip	read/write	×	×	×	UINT16	0						
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors1_Warning	read/write	×	×	×	UINT16 1	0						
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors1_Trip	read/write	×	×	×	UINT16	0						
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors2_Warning	read/write	×	×	×	UINT16 1	0						
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors2_Trip	read/write	×	×	×	UINT16	0						
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors3_Warning	read/write	×	×	×	UINT16	0						
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors3_Trip	read/write	×	×	×	UINT16	0						
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors4_Warning	read/write	×	×	×	UINT16	0						
Sensor Trip/Waming	Temp_Sensors4_Trip	read/write	×	×	×	UINT16	0						
Sensor Trip/Warning	Vib_Sensors0_Warning	read/write	×	×	×	UINT16	0						
Sensor Trip/Waming	Vib_Sensors0_Trip	read/write	×	×	×	UINT16	0						
Sensor Trip/Warning	Vib_Sensors1_Warning	read/write	×	×	×	UINT16	0						
Sensor Trip/Warning	Vib_Sensors1_Trip	read/write	×	×	×	UINT16	0						
Sensor Trip/Warning	Vib_Sensors2_Warning	read/write	×	×	×	UINT16	0						
Sensor Trip/Waming	Vib_Sensors2_Trip	read/write	×	×	×	UINT16	0						
Sensor Trip/Waming	Vib_Sensors3_Warning	read/write	×	×	×	UINT16	0						
Sensor Trip/Waming	Vib_Sensors3_Trip	read/write	×	×	×	UINT16	0						

Bit Bit-Function Code Unit Description		
caling	0	0
түре	UINT16	UINT16
rsı	×	×
LPI	×	×
IDDI	×	×
MODE	ead/write	ead/write.
Symbol	Vib_Sensors4_Warning	Vib_Sensors4_Trip

mk
IIIK

9.1.3 ModBus TCP: LSI Master-Parameter

Group	Symbol	Register Type	Address in LSI S	ize)ata Type	Scaling Bit	Bit-Function	Code	Unit	Description
System Variables	MB_Sys_Status_Word	Input Registers	10000 1	_	JINT	Bitfield 0	Run			
						1	Rising Water Level			
						3	Falling Water Level			
						3	External Off			
						4				
						5	Anticlog Running	10005		
System Variables	MS_Sys_Warning_Word_MSB	Input Registers	10001 2)WORD (High - Low)	Bitfield				
System Variables	MS_Sys_Warning_Word_LSB	Input Registers	10003 2)WORD (High - Low)	Bitfield 0	Pump 1 Warning	400.1		
						1	Pump 2 Warning	400.2		
						3	Pump 3 Warning	400.3		
						3	Pump 4 Warning	400.4		
						4	Pipe Sedimentation Warn	500		
						5	IO Extension Comm Error	501		
System Variables	MS_Sys_Alarm_Word_MSB	Input Registers	10005 2		WORD (High - Low)	Bitfield				
System Variables	MS_Sys_Alarm_Word_LSB	Input Registers	10007 2)WORD (High - Low)	Bitfield 0	Pump 1 Offline	100.1		
						+	Pump 2 Offline	100.2		
						2	Pump 3 Offline	100.3		
						3	Pump 4 Offline	100.4		
						4	Master switched	101		
						5	Pump 1 Alarm	200.1		
						Q	Pump 2 Alarm	200.2		
						7	Pump 3 Alarm	200.3		
						8	Pump 4 Alarm	200.4		
						6	Dry Run	201		
						10	High Water	202		
						11	Sensor Error	203		
Analog Variables	IO_Level.Value	Input Registers	10009 2	ш	'LOAT32 (High - Low)				E	
Analog Variables	IO_Pressure.Value	Input Registers	10011 2	æ	:LOAT32 (High - Low)				bar	
Analog Variables	IO_Flow.Value	Input Registers	10013 2	<u> </u>	:LOAT32 (High - Low)				s/I	
Analog Variables	IO_Frequency	Input Registers	10015 2	đ.	:LOAT32 (High - Low)				Hz	

Group	Symbol	Register Type	Address in LSI S	size D	Jata Type	Scaling Bit	Bit-Function	Code	Unit	Description
Analog Variables	SYS_No_Of_Pumps	Input Registers	10017		JINT					
Data Time Variables	RI_System_Current_Year	Input Registers	10018		JINT				year	
Data Time Variables	RI_System_Current_Month	Input Registers	10019 1		JINT				month	
Data Time Variables	RI_System_Current_Day	Input Registers	10020		JINT				day	
Data Time Variables	RI_System_Current_Hour	Input Registers	10021		JINT				hr	
Data Time Variables	RI_System_Current_Minute	Input Registers	10022		TNI				min	
Data Time Variables	RI_System_Current_Second	Input Registers	10023	_	JINT				S	
Data Time Variables	RI_System_Uptime	Input Registers	10024 2)WORD (High - Low)				s	
Data Time Variables	RI_System_Current_Ms	Input Registers	10026 2		JWORD (High - Low)				sm	
Pump 1	MSC_Infos[0].Serial_Number	Input Registers	11000 8	~	string(16)					
Pump 1	MSC_Infos[0].Motor_Type	Input Registers	11008	16 S	štring(32)					
Pump 1	MSC_Infos[0].Pump_Type	Input Registers	11024	16 S	štring(32)					
Pump 1	MSC_Infos[0].Status	Input Registers	11040		JINT					
Pump 1	MSC_Infos[0].Warning_MSB	Input Registers	11041 2		JWORD (High - Low)					
Pump 1	MSC_Infos[0].Warning_LSB	Input Registers	11043 2)WORD (High - Low)					
Pump 1	MSC_Infos[0].Alarm_MSB	Input Registers	11045		JWORD (High - Low)					
Pump 1	MSC_Infos[0].Alarm_LSB	Input Registers	11047)WORD (High - Low)					
Pump 1	MSC_Infos[0].FC_Power	Input Registers	11049 2	Ľ.	:LOAT32 (High - Low)				kW	
Pump 1	MSC_Infos[0].Operation_Hours	Input Registers	11051 2)WORD (High - Low)				hr	
Pump 1	MSC_Infos[0].Number_Of_Start	Input Registers	11053 2		JWORD (High - Low)					
Pump 1	MSC_Infos[0].Number_Of_Cleaning	Input Registers	11055 2		JWORD (High - Low)					
Pump 1	MSC_Infos[0].Energy_Consumption	Input Registers	11057 2	<u>ш</u>	⁻ LOAT32 (High - Low)				kWh	
Pump 2	MSC_Infos[1].Serial_Number	Input Registers	12000 8	5	štring(16)					
Pump 2	MSC_Infos[1].Motor_Type	Input Registers	12008	16 S	štring(32)					
Pump 2	MSC_Infos[1].Pump_Type	Input Registers	12024	16 S	štring(32)					
Pump 2	MSC_Infos[1].Status	Input Registers	12040		JINT					
Pump 2	MSC_Infos[1].Warning_MSB	Input Registers	12041 2	~	DWORD (High - Low)					
Pump 2	MSC_Infos[1].Warning_LSB	Input Registers	12043 2	<u> </u>	JWORD (High - Low)					
Pump 2	MSC_Infos[1].Alarm_MSB	Input Registers	12045 2	~)WORD (High - Low)					
Pump 2	MSC_Infos[1].Alarm_LSB	Input Registers	12047 2)WORD (High - Low)					

Group	Symbol	Register Type	Address in LSI Si	iize I	Sata Type S	caling	Bit Bi	it-Function	Code	Unit	Description
ump 2	MSC_Infos[1].FC_Power	Input Registers	12049 2		-LOAT32 (High - Low)					kW	
2 dmnc	MSC_Infos[1].Operation_Hours	Input Registers	12051 2	1)WORD (High - Low)					hr	
oump 2	MSC_Infos[1].Number_Of_Start	Input Registers	12053 2)WORD (High - Low)						
oump 2	MSC_Infos[1].Number_Of_Cleaning	Input Registers	12055 2		JWORD (High - Low)						
ump 2	MSC_Infos[1].Energy_Consumption	Input Registers	12057 2		:LOAT32 (High - Low)					kWh	
oump 3	MSC_Infos[2].Serial_Number	Input Registers	13000 8	0,5	string(16)						
oump 3	MSC_Infos[2].Motor_Type	Input Registers	13008	9	štring(32)						
oump 3	MSC_Infos[2].Pump_Type	Input Registers	13024 16	9	štring(32)						
s dmnc	MSC_Infos[2].Status	Input Registers	13040		JINT						
s dmnc	MSC_Infos[2].Warning_MSB	Input Registers	13041 2		DWORD (High - Low)						
s dmnc	MSC_Infos[2].Warning_LSB	Input Registers	13043 2	1)WORD (High - Low)						
nmp 3	MSC_Infos[2].Alarm_MSB	Input Registers	13045)WORD (High - Low)						
s dmnc	MSC_Infos[2].Alarm_LSB	Input Registers	13047 2)WORD (High - Low)						
s dmuc	MSC_Infos[2].FC_Power	Input Registers	13049 2	<u> </u>	-LOAT32 (High - Low)					kW	
oump 3	MSC_Infos[2].Operation_Hours	Input Registers	13051 2		DWORD (High - Low)					hr	
oump 3	MSC_Infos[2].Number_Of_Start	Input Registers	13053 2		DWORD (High - Low)						
s dmnc	MSC_Infos[2].Number_Of_Cleaning	Input Registers	13055 2		JWORD (High - Low)						
oump 3	MSC_Infos[2].Energy_Consumption	Input Registers	13057 2		-LOAT32 (High - Low)					kWh	
oump 4	MSC_Infos[3].Serial_Number	Input Registers	14100 8		string(16)						
oump 4	MSC_Infos[3].Motor_Type	Input Registers	14108	6 5	štring(32)						
ump 4	MSC_Infos[3].Pump_Type	Input Registers	14124	6	string(32)						
ump 4	MSC_Infos[3].Status	Input Registers	14140		JINT						
ump 4	MSC_Infos[3].Warning_MSB	Input Registers	14141 2		DWORD (High - Low)						
4 dunc	MSC_Infos[3].Warning_LSB	Input Registers	14143 2		DWORD (High - Low)						
oump 4	MSC_Infos[3].Alarm_MSB	Input Registers	14145		DWORD (High - Low)						
4 dmuc	MSC_Infos[3].Alarm_LSB	Input Registers	14147 2		DWORD (High - Low)						
ump 4	MSC_Infos[3].FC_Power	Input Registers	14149 2		-LOAT32 (High - Low)					kW	
oump 4	MSC_Infos[3].Operation_Hours	Input Registers	14151 2)WORD (High - Low)					hr	
Dump 4	MSC_Infos[3].Number_Of_Start	Input Registers	14153 2		DWORD (High - Low)						
1 dmp	MSC_Infos[3].Number_Of_Cleaning	Input Registers	14155 2		JWORD (High - Low)						

Group	Symbol	Register Type	Address in LSI	Size	Data Type	Scaling Bi	it Bit-Function	Code	Unit	Description
Pump 4	MSC_Infos[3].Energy_Consumption	Input Registers	14157 2		FLOAT32 (High - Low)				kWh	
Control Word	MB_Sys_Control_Word	Holding Registers	10000		UINT	3itfield 0	Reset			Reset errors on a rising edge of this bit
						-	PID Controller Enable			Activation of PID controller
						2	Trigger Start Level			Start emptying the pump sump
						e	Alternative Start Level			Activates the alternative start level configured via web interface
						4				
						2 L				
						9				
						7				
						00				
						6				
						10				
						11				
						12	6			
						13				
						14				
						15	5 Save Config			Rising edge of this Bit is needed after changing a parameter of the group <i>Control Word</i> or group <i>Modes</i> . This is not applicable for <i>Reset</i> .
Modes	MB_Sys_Operating_Mode	Holding Registers	10001	_	UINT	ENUM				J=off /1=on
Modes	MB_Sys_Auto_Mode_Selection	Holding Registers	10002	_	UINT	ENUM				3=Level Control / 1=PID Controller / 2=High Efficiency Controller
PID Setpoint	MB_Sys_PID_Setpoint	Holding Registers	10200		UINT	100			%	Setpoint in % of scale multiplied by 100 (0 = 0%, 10000 = 100%)

					ľ				
Group	Symbol	MODE	TYPE	caling	Bit B	it-Function	Code	Unit	Description
System Variables	Sys_Status_Word	read only	UINT16 B	litfield	0 R	n			
					1 R	ising Water Level			
					2	alling Water Level			
					ω e	xternal Off			
					4				
					5 A	nticlog Running	10005		
System Variables	Sys_Warning_Word_MSB	read only	UINT32	liffield					
System Variables	Sys_Warning_Word_LSB	read only	UINT32	liffield	0	ump 1 Warning	400.1		
					- -	ump 2 Waming	400.2		
					2	ump 3 Waming	400.3		
					e e	ump 4 Warning	400.4		
					4 P	ipe Sedimentation Warn	500		
					5 10) Extension Comm Error	501		
System Variables	Sys_Alarm_Word_MSB	read only	UINT32	litfield					
System Variables	Sys_Alarm_Word_LSB	read only	UINT32	litfield	0	ump 1 Offline	100.1		
					- -	ump 2 Offline	100.2		
					2	ump 3 Offline	100.3		
					3	ump 4 Offline	100.4		
					4 M	laster switched	101		
					5 P	ump 1 Alarm	200.1		
					9 9	ump 2 Alarm	200.2		
					7 P	ump 3 Alarm	200.3		
					8	ump 4 Alarm	200.4		
					9 D	ry Run	201		
					10 H	igh Water	202		
					11 S	ensor Error	203		
Analog Variables	Level.Value	read only	FLOAT32 (High - Low)					m	
Analog Variables	Pressure.Value	read only	FLOAT32 (High - Low)					bar	
Analog Variables	Flow.Value	read only	FLOAT32 (High - Low)					/s	
Analog Variables	Frequency.Value	read only	FLOAT32 (High - Low)					Hz	

9.1.4 OPC-UA: LSI Master-Parameter

Group	Symbol	MODE	ТҮРЕ	Scaling	Bit B	it-Function	Code	Unit	Description
Analog Variables	No_Of_Pumps	read only	UINT8						
Data Time Variables	System_Current_Year	read only	UINT8				~	year	
Data Time Variables	System_Current_Month	read only	UINT8					nonth	
Data Time Variables	System_Current_Day	read only	UINT8				0	đay	
Data Time Variables	System_Current_Hour	read only	UINT8					٦r	
Data Time Variables	System_Current_Minute	read only	UINT8					nin	
Data Time Variables	System_Current_Second	read only	UINT8				0,	6	
Data Time Variables	System_Uptime	read only	UINT32						
Data Time Variables	System_Current_Ms	read only	UINT32				-	su	
Pump1	Master0_Serial_Number	read only	STRING256						
Pump1	Master0_Motor_Type	read only	STRING256						
Pump1	Master0_Pump_Type	read only	STRING256						
Pump1	Master0_Status	read only	UINT16						
Pump1	Master0_Warning_MSB	read only	UINT32						
Pump1	Master0_Warning_LSB	read only	UINT32						
Pump1	Master0_Alarm_MSB	read only	UINT32						
Pump1	Master0_Alarm_LSB	read only	UINT32						
Pump1	Master0_FC_Power	read only	FLOAT32 (High - Low)					κW	
Pump1	Master0_Operating_Hours	read only	UINT32					ır	
Pump1	Master0_Number_Of_Start	read only	UINT32						
Pump1	Master0_Number_Of_Cleaning	read only	UINT32						
Pump1	Master0_Energy_Consumption	read only	FLOAT32 (High - Low)					кWh	
Pump2	Master1_Serial_Number	read only	STRING256						
Pump2	Master1_Motor_Type	read only	STRING256						
Pump2	Master1_Pump_Type	read only	STRING256						
Pump2	Master1_Status	read only	UINT16						
Pump2	Master1_Waming_MSB	read only	UINT32						
Pump2	Master1_Waming_LSB	read only	UINT32						
Pump2	Master1_Alarm_MSB	read only	UINT32						
Pump2	Master1_Alarm_LSB	read only	UINT32						

Group	Symbol	MODE	ТҮРЕ	Scaling	Bit	Bit-Function	Code	Unit	Description
Pump2	Master1_FC_Power	read only	FLOAT32 (High - Low)					kW	
Pump2	Master1_Operating_Hours	read only	UINT32					hr	
Pump2	Master1_Number_Of_Start	read only	UINT32						
Pump2	Master1_Number_Of_Cleaning	read only	UINT32						
Pump2	Master1_Energy_Consumption	read only	FLOAT32 (High - Low)					kWh	
Pump3	Master2_Serial_Number	read only	STRING256						
Pump3	Master2_Motor_Type	read only	STRING256						
Pump3	Master2_Pump_Type	read only	STRING256						
Pump3	Master2_Status	read only	UINT16						
Pump3	Master2_Warning_MSB	read only	UINT32						
Pump3	Master2_Warning_LSB	read only	UINT32						
Pump3	Master2_Alarm_MSB	read only	UINT32						
Pump3	Master2_Alarm_LSB	read only	UINT32						
Pump3	Master2_FC_Power	read only	FLOAT32 (High - Low)					kW	
Pump3	Master2_Operating_Hours	read only	UINT32					hr	
Pump3	Master2_Number_Of_Start	read only	UINT32						
Pump3	Master2_Number_Of_Cleaning	read only	UINT32						
Pump3	Master2_Energy_Consumption	read only	FLOAT32 (High - Low)					kWh	
Pump4	Master3_Serial_Number	read only	STRING256						
Pump4	Master3_Motor_Type	read only	STRING256						
Pump4	Master3_Pump_Type	read only	STRING256						
Pump4	Master3_Status	read only	UINT16						
Pump4	Master3_Waming_MSB	read only	UINT32						
Pump4	Master3_Waming_LSB	read only	UINT32						
Pump4	Master3_Alarm_MSB	read only	UINT32						
Pump4	Master3_Alarm_LSB	read only	UINT32						
Pump4	Master3_FC_Power	read only	FLOAT32 (High - Low)					kW	
Pump4	Master3_Operating_Hours	read only	UINT32					hr	
Pump4	Master3_Number_Of_Start	read only	UINT32						
Pump4	Master3_Number_Of_Cleaning	read only	UINT32						

				F					
Group	Symbol	MODE	TYPE	Scaling	Bit	3it-Function d	code	Unit	Description
Pump4	Master3_Energy_Consumption	read only	FLOAT32 (High - Low)					kWh	
Control Word	Sys_Control_Word	read/write	UINT16	Sitfield	0	Reset			Reset errors on a rising edge of this bit
					1 F	ID Controller Enable			Activation of PID controller
					2	rigger Start Level		-	Start emplying the pump sump
					3	Nternative Start Level			Activates the alternative start level configured via web interface
					4				
					5				
					9				
					7				
					8				
					6				
					10				
					11				
					12				
					13				
					14				
					15 5	save Config			Save configuration
Modes	Sys_Operating_Mode	read/write	UINT8	MUM				_	0=off /1=on
Modes	Sys_Auto_Mode_Selection	read/write	UINT8	MUM					0=Level Control / 1=PID Controller / 2=High Efficiency Controller
PID Setpoint	Sys_PID_Setpoint.Variable	read/write	UINT16	100				%	Setpoint in % of scale multiplied by 100 ($0 = 0.\%$, 10000 = 100%)

9.2 Пример за дијаграм за режим на постројка LSI

ИЗВЕСТУВАЊЕ! Следните дијаграми се однесуваат на пумпна станица со две пумпи. Дијаграмот за приклучување на фреквентен конвертор и пумпа важат и за пумпа 3 и 4 во пумпна станица.

Видете и

- ▶ Режим на систем LSI: пример за врска без пр [▶ 103]
- ▶ Режим на систем LSI: пример за врска со пр [▶ 106]

9.2.1 Режим на систем LSI: пример за врска без пр







mk

9.2.2 Режим на систем LSI: пример за врска со пр







Ξ Ц ш z

I 믭 WILO Nexos Motor






wilo



Local contact at www.wilo.com/contact

Wilo 32 Wilopark 1 44263 Dortmund Germany T +49 (0)231 4102-0 T +49 (0)231 4102-7363 wilo@wilo.com www.wilo.com