Pioneering for You



Wilo DDI-I



sk Návod na montáž a obsluhu

6086017 · Ed.03/2023-06



#### Obsah

1	Všeo	becne	4
	1.1	O tomto návode	. 4
	1.2	Autorské práva	. 4
	1.3	Sieťové pripojenie (LAN)	. 4
	1.4	Rozsah funkcií softvéru	. 4
	1.5	Osobné údaje	. 4
	1.6	Výhrada zmien	. 4
	1.7	Vylúčenie záruky a ručenia	. 4
2	Domm	- Yunne	
2	веzр	Vecnost	4
	2.1		4 г
	2.2		Э г
	2.5		כ
	2.4 2.5	Bezpechost uuajov	0
	2.5	nuuzovy rezim v apiikaciach khlických z hladiška bez- nečnosti	6
		Peeries	0
3	Рорі	s výrobku	6
	3.1	Konštrukcia	6
	3.2	Režimy systému	6
	3.3	Prehľad funkcií v závislosti od systémového režimu	. 6
	3.4	Vstupy	7
	3.5	Moduly I/O – dodatočné vstupy a výstupy	. 7
4	Elek	trické pripojenie	8
	4.1	Kvalifikácia personálu	8
	4.2	Podmienky	8
	4.3	Pripojovací kábel Digital Data Interface	. 9
	4.4	Systémový režim DDI	10
	4.5	Systémový režim LPI	12
	4.6	Systémový režim LSI	21
	4.7	Elektrické pripojenie vo výbušných oblastiach	31
5	Ovlá	danie	31
5	5.1	Požiadavky systému	31
	5.2	líčty používateľov	32
	53	Ovládacie prvky	32
	5.5	Použitie zadania/zmeny	22
	55	Lívodná stránka	33
	5.6	Vysúvacie menu	37
6	Kont	figurácia	37
	6.1	Povinnosti prevadzkovatela	37
	6.2	Kvalifikacia personalu	37
	6.3	Podmienky	37
	6.4	Prva konfiguracia	38
	6.5		42
	6.6	Funkche moduly	52
7	Dopl	nky	62
	7.1	Backup/Restore	62
	7.2	Software update	63
	7.3	Vibration Sample	64
	7.4	Dokumentácia	64
	7.5	Licencie	64
8	Poru	chy, príčiny porúch a ich odstraňovanie	64
	8.1	Typy chýb	65
	8.2	Kódy poruchy	65

#### 

#### 9.1 Prevádzková zbernica: Prehľad parametrov ......73

9.2 Príklady schém zapojenia pre systémový režim LSI .......97

-	\/¥	
1	vseo	pecne

1.1	O tomto návode	Návod je súčasťou výrobku. Dodržiavanie tohto návodu je predpokladom správnej manipu– lácie a použitia:
		<ul> <li>Pred každou činnosťou si pozorne prečítajte návod.</li> </ul>
		<ul> <li>Návod uschovajte tak, aby bol kedykoľvek dostupný.</li> </ul>
		Zohľadnite všetky údaje k výrobku.
		<ul> <li>Dodržiavajte označenia na výrobku.</li> </ul>
		Originál návodu na obsluhu je v nemčine. Všetky ďalšie jazykové verzie sú prekladom origi– nálu návodu na obsluhu.
1.2	Autorské práva	Autorské práva spojené s týmto Návodom a softvérom Digital Data Interface zostávajú vo vlastníctve Wilo. Kompletné alebo čiastočné rozmnožovanie, distribúcia, zneužívanie na
		učely nospodarskej sutaže alebo zverejnovanie jeno obsahu tretim osobam je zakazane.
		Názov Wilo, logo Wilo a aj názov Nexos sú registrovanými známkami vlastníka Wilo. Všetky ostatné použité názvy a označenia môžu byť známkami alebo registrovanými známkami príslušných vlastníkov. Prehľad použitých licencií je k dispozícii prostredníctvom používa- teľského rozhrania softvéru Digital Data Interface (Menu "License").
1.3	Sieťové pripojenie (LAN)	V záujme riadnej funkcie (konfigurácia a prevádzka) pripojte produkt na lokálnu sieť Ether– net (LAN). V prípade sietí Ethernet hrozí nebezpečenstvo nepovoleného prístupu do siete. Preto je možná manipulácia s produktom. Z toho dôvodu musíte okrem zákonných ustanovení alebo iných interných nariadení dodržať nasledujúce požiadavky:
		<ul> <li>Deaktivujte nepoužívané komunikačné kanály.</li> </ul>
		Zadajte bezpečné heslá na prístup.
		Heslá zadané vo výrobe okamžite zmeňte.
		Dodatočne zapnite Security Appliance.
		<ul> <li>Dodržiavajte ochranné opatrenia podľa aktuálnych IT bezpečnostných požiadaviek a platných noriem (napr. nastavte VPN pre vzdialený prístup).</li> </ul>
		Wilo neručí za škody na produkte alebo škody, ktoré vznikli kvôli produktu, pokiaľ sa týkajú sieťového pripojenia alebo prístupu k sieťovému pripojeniu.
1.4	Rozsah funkcií softvéru	Tento návod popisuje kompletný rozsah funkcií softvéru Digital Data Interface. Zákazníkovi náleží len rozsah softvéru Digital Data Interface podľa potvrdenia objednávky. Zákazník má možnosť dodatočne si zaobstarať ďalšie ponúkané funkcie softvéru Digital Data Interface.
1.5	Osobné údaje	V súvislosti s používaním produktu sa nespracúvajú žiadne osobné údaje. OZNÁMENIE! Aby sme sa vyhli rozporu so zákonmi o ochrane osobných údajov, do polí pre denník inštalá– cie a údržby nezadávajte žiadne osobné údaje (napr. meno, adresa, e-mailová adresa,
		telefónne číslo,)!
1.6	Výhrada zmien	Wilo si vyhradzuje právo meniť uvedené údaje bez oznámenia a neručí za žiadne technické nepresnosti a/alebo vynechané údaje. Použité obrázky sa môžu od originálu líšiť a slúžia len na ilustračné zobrazenie výrobku.
1.7	Vylúčenie záruky a ručenia	Wilo nepreberá záruku ani neručí najmä za nasledujúce prípady:
		Nie je k dispozícii stabilná sieť na mieste použitia
		<ul> <li>Škody (priame alebo nepriame) v dôsledku technických problémov, napr. výpadok serve- ru, chyba prenosu</li> </ul>
		<ul> <li>Škody spôsobené cudzím softvérom poskytovateľa tretej strany</li> </ul>
		<ul> <li>Škody spôsobené cudzím zavinením, napr. hackerský útok, vírusy</li> </ul>
		Nepovolené zmeny softvéru Digital Data Interface
		Nedodržanie tohto návodu
		Používanie v rozpore s určením
		Nesprávne skladovanie alebo preprava
		Nesprávna montáž alebo demontáž

- 2 Bezpečnosť
- 2.1 Kvalifikácia personálu

Elektrické pripojenie

Elektrické práce: vyškolený kvalifikovaný elektrikár

Osoba s vhodným odborným vzdelaním, poznatkami a skúsenosťami, aby dokázala rozpoznať a zabrániť nebezpečenstvám v súvislosti s elektrinou.

 Znalosti siete Montáž sieťových káblov

### Ovládanie

- Spoľahlivá manipulácia s webovými užívateľskými rozhraniami
- Jazykové znalosti angličtiny na odbornej úrovni pre nasledovné odborné oblasti
  - Elektrotechnika, oblasť frekvenčných meničov
  - Čerpacia technika, oblasť čerpacích systémov
  - Sieťová technika, konfigurácia sieťových komponentov
- Elektrické práce musí vykonať odborný elektrikár.
  - Pred vykonaním akýchkoľvek prác výrobok odpojte z elektrickej siete a zabezpečte proti opätovnému zapnutiu.
  - Pri elektrickom pripájaní dodržiavajte miestne predpisy.
  - Dodržiavajte predpisy miestneho dodávateľa energií.
  - Uzemnite výrobok.
  - Dodržiavajte technické údaje.
  - Poškodený pripojovací kábel ihneď vymeňte.

Pri prevádzke čerpadla v rámci výbušného prostredia dodržiavajte nasledovné body:

- Nainštalujte ochranu proti chodu nasucho a prostredníctvom Ex-i pripojte vyhodnocovacie relé.
- Pripojte snímač hladiny prostredníctvom Zenerovej bariéry.
- Tepelné monitorovanie motora pripojte prostredníctvom vy– hodnocovacieho relé schváleného do výbušného prostredia. Na pripojenie na Wilo-EFC možno do frekvenčného meniča doda– točne doplniť termistorovú kartu PTC "MCB 112"!
- V spojení s frekvenčným meničom pripojte ochranu proti chodu nasucho a tepelné monitorovanie motora na Safe Torque Off (STO).

### SIL-Level

Bezpečnostné zariadenie vybavte s SIL-Level 1 a hardvérovou toleranciou chýb 0 (podľa DIN EN 50495, kategória 2). Na vyhodnotenie zariadenia berte do úvahy všetky konštrukčné diely v bezpečnostnom okruhu. Požadované informácie sú uvedené v návodoch výrobcov jednotlivých konštrukčných dielov.

### Snímač CLP01 s atestom pre výbušné prostredie

- Zabudovaný kapacitný snímač CLP01 je osobitne preskúšaný podľa smernice 2014/34/EU.
- Označenie znie: II 2G Ex db IIB Gb.

2.2

Elektrické práce

### 2.3 Funkčná bezpečnosť

- Na základe skúšky prototypu snímač spĺňa aj požiadavky podľa IECEx.
- 2.4 Bezpečnosť údajov Na pripojenie výrobku na sieť je potrebné dodržať všetky požiadavky siete, predovšetkým bezpečnosti siete. K tomu musí kupujúci alebo prevádzkovateľ dodržiavať všetky platné národné a medzinárodné smernice (napr. Kritis-VO) alebo zákony.

2.5 Núdzový režim v aplikáciách kritických z hľadiska bezpečnosti
Riadenie čerpadla a tiež frekvenčného meniča prebieha prostredníctvom zapísaných parametrov v príslušnom prístroji. Okrem toho čerpadlo v režime LPI a LSI prepíše sadu parametrov 1 frekvenčného meniča. Na rýchle odstránenie chýb sa odporúča vytvoriť zálohu príslušných konfigurácií a centrálne ju uložiť.

> OZNÁMENIE! V aplikáciách kritických z hľadiska bezpečnosti možno uložiť ďalšiu konfiguráciu do frekvenčného meniča. V prípade chyby môže byť frekvenčný menič ďalej prevádzkovaný pomocou tejto konfigurácie v núdzovom režime.

Digital Data Interface je komunikačný modul integrovaný v motore s webovým serverom. Prístup je zabezpečený prostredníctvom používateľského rozhrania cez internetový prehliadač. Používateľským rozhraním je umožnená jednoduchá konfigurácia, riadenie a monitorovanie čerpadla. K tomu možno zabudovať do čerpadla rôzne snímače. Okrem toho možno cez externé signálne snímače zadať ďalšie do riadenia ďalšie parametre zariadenia. V závislosti od systémového modulu Digital Data Interface dokáže:

- Monitorovať čerpadlo.
- Riadiť čerpadlo frekvenčným meničom.
- Riadiť celé zariadenie až so štyrmi čerpadlami.

Digital Data Interface môže byť licencované pre tri rôzne režimy systému:

Systémový režim DDI

Systémový režim bez akejkoľvek riadiacej funkcie. Zaznamenávajú, vyhodnocujú a ukladajú sa len hodnoty snímačov teploty a vibrácií. Riadenie čerpadla a frekvenčného meniča (ak je zabudovaný) zabezpečuje nadradené riadenie prevádzkovateľa.

- Systémový režim LPI
   Systémový režim s riadiacou funkciou pre frekvenčný menič a identifikáciu upchatia.
   Spárovanie čerpadla/frekvenčného meniča pracuje ako jednotka, riadenie frekvenčného meniča zabezpečuje čerpadlo. Vďaka tomu môže byť identifikované upchatie a v prípade potreby možno spustiť proces čistenia. Riadenie čerpadla v závislosti od výšky hladiny prebieha prostredníctvom nadradeného riadenia prevádzkovateľa.
- Systémový režim LSI
   Systémový režim na úplné riadenie čerpacej stanice so štyrmi čerpadlami. Tu pracuje jedno čerpadlo ako Master, všetky ostatné čerpadlá ako Slave. Čerpadlo Master riadi všetky ostatné čerpadlá v závislosti od parametrov zariadenia.

Povolenie systémového režimu zabezpečuje licenčný kľúč. Systémový režim s menším rozsahom funkcie je zahrnutý.

Funkcia		Systémový režim		
	DDI	LPI	LSI	
Používateľské rozhranie				
Web server	•	•	•	
Výber jazyka	•	•	•	
Heslo používateľa	•	•	•	

3.3 Prehľad funkcií v závislosti od systémového režimu

Popis výrobku

Režimy systému

Konštrukcia

3 3.1

3.2

Funkcia		Systémový režim		
	DDI	LPI	LSI	
Nahratie/stiahnutie konfigurácie	•	•	•	
Obnovenie nastavení z výroby	•	•	•	
Zobrazenie údajov				
Údaje typového štítka	•	•	•	
Testovací protokol	0	0	0	
Prevádzkový denník inštalácie	•	•	•	
Prevádzkový denník údržby	•	•	•	
Záznam a ukladanie údajov				
Interné snímače	•	•	•	
Interné snímače prostredníctvom prevádzkovej zbernice	•	•	•	
Frekvenčný menič	-	•	•	
Čerpacia stanica	-	-	•	
Rozhrania				
Podpora pre externé vstupy/výstupy	•	•	•	
ModBus TCP	•	•	•	
OPC UA	0	0	0	
Riadenie frekvenčného meniča	-	•	•	
Riadiace a regulačné funkcie				
Vynorená prevádzka	-	•	•	
Identifikácia upchatia/proces čistenia	-	•	•	
Externé regulačné hodnoty (analógové/digitálne)	-	•	•	
Externé VYP	-	•	•	
Ochrana proti zatuhnutiu čerpadla	-	•	•	
Ochrana proti chodu nasucho	-	•	•	
Ochrana pred zaplavením	-	•	•	
Výmena čerpadiel	-	-	•	
Záložné čerpadlo	-	-	•	
Výber prevádzkového režimu čerpadla	-	-	•	
Regulácia hladiny so snímačom hladiny a plavákovým spí– načom	-	-	•	
Regulácia PID	-	_	•	
Redundantné hlavné čerpadlo	-	-	•	
Alternatívne úrovne zastavenia	-	-	•	
Ovládač High Efficiency (HE)	-	-	•	

#### Legenda

– = nie je k dispozícii, o = voliteľne, • = k dispozícii

Digital Data Interface má dva integrované snímače a deväť prípojok pre externé snímače.

#### Interné snímače (onboard)

- Teplota
  - Zaznamenávanie aktuálnej teploty modulu Digital Data Interface.
- Vibrácia
  - Zaznamenávanie aktuálnych vibrácií v Digital Data Interface na troch osiach.

### Interné snímače (na motore)

- 5x teplota (Pt100, Pt1000, PTC)
- 2x analógové vstupy 4 20 mA
- 2x vstupy pre snímače vibrácií (max. 2 kanály)
- 3.5 Moduly I/O dodatočné vstupy a výstupy

3.4

Vstupy

Na riadenie kombinácie čerpadlo/frekvenčný menič (systémový režim LPI) alebo kompletného zariadenia (systémový režim LSI) je potrebné množstvo nameraných údajov. Spravidla má frekvenčný menič k dispozícii dostatočný počet analógových a digitálnych vstupov a výstupov. V prípade potreby možno vstupy a výstupy doplniť dvomi modulmi I/O:

- Wilo IO 1 (ET-7060): 6x digitálne vstupy a výstupy
- Wilo IO 2 (ET–7002): 3x analógové a 6x digitálne vstupy, 3 x digitálne výstupy



### OZNÁMENIE

#### Wilo IO 2 bezpodmienečne nutné pre systémový režim LSI!

Na zaznamenanie všetkých požadovaných nameraných hodnôt je potrebné v pláne zariadenia navrhnúť Wilo IO 2 (ET-7002)! Bez dodatočného Wilo IO 2 nie je systémové riadenie možné.

#### 4 Elektrické pripojenie



## NEBEZPEČENSTVO

#### Riziko smrteľného zranenia vplyvom elektrického prúdu!

Neodborná manipulácia pri elektrických prácach spôsobuje smrť zásahom elektrického prúdu!

- · Elektrické práce musí vykonať odborný elektrikár!
- Dodržiavajte miestne predpisy!



## NEBEZPEČENSTVO

#### Nebezpečenstvo výbuchu v dôsledku nesprávneho pripojenia!

Ak sa čerpadlo používa vo výbušnom prostredí, pri nesprávnom pripojení existuje nebezpečenstvo výbuchu. Je nutné dbať na nasledovné body:

- Nainštalujte ochranu proti chodu na sucho.
- Plavákový spínač pripojte prostredníctvom vyhodnocovacieho i-relé pre výbušné prostredie.
- Pripojte snímač hladiny prostredníctvom Zenerovej bariéry.
- Pripojte tepelné monitorovanie motora a ochranu proti chodu nasucho na "Safe Torque Off (STO)".
- Dodržiavajte údaje v kapitole "Elektrické pripojenie vo výbušných prostrediach"!

4.1 Kvalifikácia personálu

4.2 Podmienky

### Elektrické práce: vyškolený kvalifikovaný elektrikár

Osoba s vhodným odborným vzdelaním, poznatkami a skúsenosťami, aby dokázala rozpoznať a zabrániť nebezpečenstvám v súvislosti s elektrinou.

 Znalosti siete Montáž sieťových káblov

Prehľad požadovaných konštrukčných dielov v závislosti od použitého systémového režimu:

Podmienka		Systémový režim	
	DDI	LPI	LSI
Inštalácia bez vyhotovenia do výbušnej atmosféry			
Čerpadlo s Digital Data Interface	•	•	•
Riadiace napätie 24 V DC	•	•	•
Vyhodnocovací prístroj pre snímač PTC	•	•	•
Frekvenčný menič Wilo-EFC s modulom Ethernet "MCA 122" (ModBus modul TCP)	-	•	•
Nadradené riadenie pre zadanie požadovaných hodnôt alebo hodnoty štart/stop	-	•	0
Plavákový spínač ochrany proti chodu nasucho	-	0	0
Snímač hladiny pre zadanie požadovanej hodnoty	-	-	•
Sieťový spínač (LAN spínač)	•	•	•
Wilo IO 1 (ET-7060)	0	0	-

Podmienka	Systém	ový režin	h
	DDI	LPI	LSI
Wilo IO 2 (ET-7002)	0	0	•
Dodatočné požiadavky na inštaláciu do výbušnej atmosféry			
Rozšírenie Wilo-EFC PTC termistorová karta "MCB 112" alebo vyhodnocovací prístroj s povolením pre použitie vo výbušnom prostredí pre snímač PTC	•	•	•
Plavákový spínač ochrany proti chodu nasucho s rozpojovacím relé do výbušnej atmosféry	•	•	•
Zenerova bariéra pre snímač hladiny	_	_	•

#### Legenda

- = nie je k potrebné, o = v prípade potreby, • = musí byť prítomné

#### Popis

Ako riadiace vedenie sa používa hybridný kábel. Hybridný kábel spája dva káble do jedného:

- Signál pre riadiace napätie a monitorovanie vinutia
- Sieťový kábel

Pol.	Č. žily/farba	Popis
1		Vonkajší plášť kábla
2		Vonkajšie tienenie kábla
3		Vnútorný plášť kábla
4		Vnútorné tienenie kábla
5	1 = +	Pripojovacie žily napájacieho napätia Digital Data In–
	2 = -	terface. Prevádzkové napätie: 24 V DC (12–30 V FELV, max. 4,5 W)
6	3/4 = PTC	Pripojovacie žily snímača PTC vo vinutí motora. Pre- vádzkové napätie: 2,5 až 7,5 V DC
7	Biela (wh) = RD+	Pripravte sieťový kábel a namontujte dodanú zástrčku
	Žltá (ye) = TD+	RJ45.
	Oranžová (og) = TD-	
	Modrá (bu) = RD-	

#### OZNÁMENIE! Kábel musí byť tienený na veľkej ploche!

#### Technické údaje

- Typ: TECWATER HYBRID DATA
- Žily, vonkajší káblový zväzok: 4x0,5 ST
- Žily, vnútorný káblový zväzok: 2x 2x22AWG
- Materiál: Špeciálny elastomér, radiačne zosieťovaný, odolný voči vode a olejom, dvakrát tienený
- Priemer: cca 13,5 mm
- Polomer ohybu: 81 mm
- Max. teplota vody: 40 °C
- Teplota okolia: –25 °C až 40 °C

#### 4.3 Pripojovací kábel Digital Data Interface



Fig. 1: Schematické znázornenie hybridného kábla

#### 4.4 Systémový režim DDI



#### Fig. 2: Návrh zabudovania

1	Skriňový rozvádzač
2	Moduly I/O s digitálnymi a analógovými vstupmi/výstupmi
3	Nadradené riadenie na strane prevádzkovateľa
4	Snímač výšky hladiny

#### 4.4.1 Sieťová prípojka čerpadla

Pripojte motor na spínacie zariadenie zákazníka. Údaje o druhu zapínania a pripojení motora sú uvedené v návode výrobcu!

#### OZNÁMENIE! Kábel musí byť tienený na veľkej ploche!

- 4.4.2 Prípojka napájacieho napätia Digital Data Interface
- 4.4.3 Pripojenie snímača PTC vo vinutí motora

Napájacie napätie pre Digital Data Interface pripojte na spínacie zariadenie zákazníka:

- Prevádzkové napätie: 24 V DC (12-30 V FELV, max. 4,5 W)
- Žila 1: +
- Žila 2: –

Softvérové tepelné monitorovanie motora vykonáva snímač Pt100 alebo Pt1000 vo vinutí motora. Aktuálne hodnoty teploty a hraničné teploty možno vidieť a nastaviť v používateľskom rozhraní. Hardvérovo zabudované snímače PTC definujú max. teplotu vinutia a v prípade núdze odpoja motor.

**UPOZORNENIE! Vykonajte funkčný test! Pred pripojením snímača PTC skontrolujte odpor.** Odmerajte odpor teplotného snímača pomocou ohmmetra. Snímače PTC majú studený odpor s hodnotou medzi 60 a 300 ohmov.

Pripojte snímač PTC na spínacie zariadenie zákazníka:

- Prevádzkové napätie: 2,5 až 7,5 V DC
- Žily: 3 a 4
- Vyhodnocovacie relé pre snímač PTC, napr. rozšírenie Wilo-EFC PTC termistorovej karty "MCB 112" alebo relé "CM–MSS"



### NEBEZPEČENSTVO

#### Nebezpečenstvo výbuchu v dôsledku nesprávneho pripojenia!

Ak tepelné monitorovanie motora nie je správne pripojené, vo výbušnom prostredí vzniká nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku výbuchu! Pripojenie musí vykonať vždy elektrikár. Pri používaní vo výbušných prostrediach platí:

- Tepelné monitorovanie motora pripojte prostredníctvom vyhodnocovacieho relé!
- Vypnutie prostredníctvom obmedzenia teploty je nutné vykonať pomocou zablokovania opätovného zapnutia! Opätovné zapnutie bude možné až vtedy, keď bolo odblokovacie tlačidlo stlačené ručne!

4.4.4 Pripojenie siete

Pripravte sieťový kábel riadiaceho vedenia a namontujte dodanú zástrčku RJ45. Pripojenie prebieha pomocou sieťovej zástrčky.



#### Fig. 3: Návrh zabudovania s štart/stop

1	Frekvenčný menič
2	Rozširujúci modul "MCA 122" pre frekvenčný menič (v rozsahu dodávky)
3	Rozširujúci modul "MCB 112" pre frekvenčný menič
4	Vstupy na frekvenčnom meniči
5	Výstupy na frekvenčnom meniči
6	Nadradené riadenie na strane prevádzkovateľa
7	Snímač výšky hladiny



Fig. 4: Návrh zabudovania s analógovým zadaním požadovanej hodnoty

1	Frekvenčný menič
2	Rozširujúci modul "MCA 122" pre frekvenčný menič (v rozsahu dodávky)
3	Rozširujúci modul "MCB 112" pre frekvenčný menič
4	Vstupy na frekvenčnom meniči
5	Výstupy na frekvenčnom meniči
6	Nadradené riadenie na strane prevádzkovateľa
7	Snímač výšky hladiny



#### Fig. 5: Návrh zabudovania s ModBus

1	Frekvenčný menič
2	Rozširujúci modul "MCA 122" pre frekvenčný menič (v rozsahu dodávky)
3	Rozširujúci modul "MCB 112" pre frekvenčný menič
4	Vstupy na frekvenčnom meniči
5	Výstupy na frekvenčnom meniči
6	Nadradené riadenie na strane prevádzkovateľa
7	Snímač výšky hladiny

#### 4.5.1 Pripojenie čerpadla na sieť



Fig. 6: Pripojenie čerpadla: Wilo-EFC

#### 4.5.2 Prípojka napájacieho napätia Digital Data Interface

6	0	0	0	0	0	0	0	0	7
	13			27	29	32	33	20	37

Fig. 7: Svorka Wilo-EFC

#### 4.5.3 Pripojenie snímača PTC vo vinutí motora

0 0 0 0 0

39 42 50 53 54

Frekvenčný menič Wilo-EFC

Svorka	Označenie žíl
96	U
97	V
98	W
99	Uzemnenie (PE)

Pripojovací kábel motora preveďte cez káblovú priechodku do frekvenčného meniča a upevnite ho. Žily pripojte podľa schémy pripojenia.

OZNÁMENIE! Kábel musí byť tienený na veľkej ploche!

#### Frekvenčný menič Wilo-EFC

Svorka	Žily riadiaceho vedenia	Popis
13	1	Napájacie napätie: +24 V DC
20	2	Napájacie napätie: Referenčný potenciál (0 V)

#### Frekvenčný menič Wilo-EFC



### NEBEZPEČENSTVO

#### Nebezpečenstvo ohrozenia života pri nesprávnom zapojení!

Ak sa čerpadlo používa vo výbušnom prostredí, dodržiavajte pokyny uvedené v kapitole "Elektrické pripojenie vo výbušných oblastiach"!



Fig. 8: Svorka Wilo-EFC

4.5.4 Pripojenie siete

#### 4.5.5 Pripojenie digitálnych vstupov

Svorka	Žily riadiaceho vedenia	Popis
50	3	+10 V DC napájacie napätie
33	4	Digitálny vstup: PTC/WSK

Softvérové tepelné monitorovanie motora vykonáva snímač Pt100 alebo Pt1000 vo vinutí motora. Aktuálne hodnoty teploty a hraničné teploty možno vidieť a nastaviť v používateľ-skom rozhraní. Hardvérovo zabudované snímače PTC definujú max. teplotu vinutia a v prípa-de núdze odpoja motor.

**UPOZORNENIE! Vykonajte funkčný test! Pred pripojením snímača PTC skontrolujte odpor.** Odmerajte odpor teplotného snímača pomocou ohmmetra. Snímače PTC majú studený odpor s hodnotou medzi 60 a 300 ohmov.

#### Frekvenčný menič Wilo-EFC

Pripravte sieťový kábel riadiaceho vedenia a namontujte dodanú zástrčku RJ45. Pripojenie prebieha pomocou sieťovej zástrčky, napr. na module Ethernet "MCA 122".

Pri pripájaní digitálnych vstupov dodržte nasledovné:

- Použite tienené káble.
- Počas prvého uvedenia do prevádzky prebehne automatické nastavenie parametrov. Pri tomto procese budú obsadené jednotlivé digitálne vstupy. Toto obsadenie nemožno meniť!
- Pre správnu funkciu ľubovoľne voliteľných vstupov prideľte príslušnú funkciu v Digital Data Interface.



### NEBEZPEČENSTVO

#### Nebezpečenstvo ohrozenia života pri nesprávnom zapojení!

Ak sa čerpadlo používa vo výbušnom prostredí, dodržiavajte pokyny uvedené v kapitole "Elektrické pripojenie vo výbušných oblastiach"!



# OZNÁMENIE

### Dodržiavajte pokyny výrobcu!

Pre ďalšie informácie si prečítajte a dodržte návod frekvenčného meniča.

#### Frekvenčný menič: Wilo-EFC

- Vstupné napätie: +24 V DC, svorka 12 a 13
- Referenčný potenciál (0 V): Svorka 20

Svorka	Funkcia	Typ kontaktu	
18	Štart	Spojovací kontakt (NO)	
27	External Off	Rozpínací kontakt (NC)	
37	Safe Torque Off (STO)	Rozpínací kontakt (NC)	
19, 29, 32	Ľubovoľne voliteľný		

Popis funkcií pre obsadené vstupy:

• Štart

Signál zap./vyp. z nadradeného riadenia. OZNÁMENIE! Ak tento vstup nebude potrebný, namontujte mostík medzi svorku 12 a 18!

- External Off
   Diaľkové vypnutie prostredníctvom samostatného spínača. OZNÁMENIE! Vstup spína priamo frekvenčný menič!
- Safe Torque Off (STO) bezpečné vypnutie OZNÁMENIE! Ak tento vstup nebude potrebný, namontujte mostík medzi svorku 12 a 27!

Hardvérové vypnutie čerpadla prostredníctvom frekvenčného meniča, nezávisle od riadenia čerpadla. Automatické opätovné zapnutie nie je možné (zablokovanie opätovného zapnutia). **OZNÁMENIE! Ak tento vstup nebude potrebný, namontujte mostík medzi svorku 12 a 37!** 

Voľným vstupom v Digital Data Interface možno prideliť nasledovné funkcie:

High Water

Signál pre vysokú hladinu vody.

- Dry Run Signál pre ochranu proti chodu nasucho.
- Leakage Warn
   Signál pre externé monitorovanie tesniacej komory. V prípade chyby bude vydané výstražné hlásenie.
- Leakage Alarm
   Signál pre externé monitorovanie tesniacej komory. V prípade chyby sa čerpadlo vypne.
   Ďalší proces možno nastaviť typom alarmu v konfigurácii.
- Reset

Externý signál na vynulovanie chybových hlásení.

 High Clogg Limit Aktivácia vyššej tolerancie ("Power Limit – High") pre identifikáciu upchatia.

#### Typ kontaktu pre príslušnú funkciu

Funkcia	Typ kontaktu
High Water	Spojovací kontakt (NO)
Dry Run	Rozpínací kontakt (NC)
Leakage Warn	Spojovací kontakt (NO)
Leakage Alarm	Spojovací kontakt (NO)

Funkcia	Typ kontaktu
Reset	Spojovací kontakt (NO)
High Clogg Limit	Spojovací kontakt (NO)

#### 4.5.6 Pripojenie analógových vstupov

- Použite tienené káble.
- Pre analógové vstupy možno ľubovoľne voliť príslušné funkcie. Príslušnú funkciu prideľte v Digital Data Interface!



### OZNÁMENIE

Pri pripájaní analógových vstupov dodržte nasledovné:

#### Dodržiavajte pokyny výrobcu!

Pre ďalšie informácie si prečítajte a dodržte návod frekvenčného meniča.

#### Frekvenčný menič Wilo-EFC

- Napájacie napätie: 10 V DC, 15 mA alebo 24 V DC, 200 mA
- Svorky: 53, 54

Presné pripojenie závisí od použitého typu snímača. UPOZORNENIE! Pre konkrétne pripojenie dodržte návod výrobcu!

- Rozsahy merania: 0 20 mA, 4 20 mA alebo 0 10 V. Druh signálu (napätie (U) alebo prúd (I)) dodatočne nastavte prostredníctvom dvoch spínačov na frekvenčnom meniči. Obidva spínače (A53 a A54) sa nachádzajú pod displejom frekvenčného meniča. OZNÁMENIE! Rozsah merania nastavte aj v Digital Data Interface!
- V Digital Data Interface možno prideliť nasledovné funkcie:
- External Control Value

Zadanie požadovanej hodnoty na riadenie otáčok čerpadla ako analógový signál prostredníctvom nadradeného riadenia.

Level

Zaznamenanie aktuálneho stavu naplnenia na zaznamenanie údajov. Základ pre funkcie "stúpajúca" a "klesajúca" hladina na digitálnom výstupe.

- Pressure
  - Zaznamenanie aktuálneho systémového tlaku na zaznamenanie údajov.
- Flow

Zaznamenanie aktuálneho prietoku na zaznamenanie údajov.

Pri pripojení reléových výstupov dodržte nasledovné:

- Použite tienené káble.
- Pre reléové výstupy možno ľubovoľne voliť príslušné funkcie. Príslušnú funkciu prideľte v Digital Data Interface!



### **OZNÁMENIE**

#### Dodržiavajte pokyny výrobcu!

Pre ďalšie informácie si prečítajte a dodržte návod frekvenčného meniča.

#### Frekvenčný menič Wilo-EFC

- 2x tvar C reléových výstupov. OZNÁMENIE! Pre presné umiestnenie reléových výstupov dodržte návod výrobcu!
- Spínací výkon: 240 V AC, 2 A
   Na reléovom výstupe 2 je na spojovacom kontakte (svorka: 4/5) možný vyšší spínací výkon: max. 400 V AC, 2 A

Svorka	Typ kontaktu		
Reléový výstup 1			
1	Stredné pripojenie (COM)		
2	Spojovací kontakt (NO)		
3	Rozpínací kontakt (NC)		



Pripojenie reléových výstupov

Fig. 9: Poloha spínača A53 a A54

4.5.7

4.5.8

Pripojenie analógového vstupu

Svorka	Typ kontaktu		
Reléový výs	tup 2		
4	Stredné pripojenie (COM)		
5	Spojovací kontakt (NO)		
6	Rozpínací kontakt (NC)		

V Digital Data Interface možno prideliť nasledovné funkcie:

- Run
- Samostatné prevádzkové hlásenie čerpadla
- Rising Level
  - Hlásenie pri stúpajúcej hladine.
- Falling Level
  - Hlásenie pri klesajúcej hladine.
- Warning
  - Samostatné poruchové hlásenie čerpadla: Varovanie.
- Error
   Samostatné poruchové hlásenie čerpadla: Alarm.
- Cleaning Hlásenie, keď sa spustí sekvencia čistenia čerpadla.

Pri pripájaní analógového vstupu dodržte nasledovné:

- Použite tienené káble.
- Pre výstup možno ľubovoľne voliť príslušné funkcie. Príslušnú funkciu prideľte v Digital Data Interface!



### OZNÁMENIE

### Dodržiavajte pokyny výrobcu!

Pre ďalšie informácie si prečítajte a dodržte návod frekvenčného meniča.

#### Frekvenčný menič Wilo-EFC

- Svorka: 39/42
- Rozsahy merania: 0 20 mA alebo 4 20 mA
   OZNÁMENIE! Rozsah merania nastavte aj v Digital Data Interface!

V Digital Data Interface možno prideliť nasledovné funkcie:

- Frequency Výstup aktuálnej skutočnej frekvencie.
  - Level

Výstup aktuálnej hladiny. OZNÁMENIE! Pre výstup musí byť pripojený príslušný signálny snímač na vstupe!

Pressure

Výstup aktuálneho prevádzkového tlaku. OZNÁMENIE! Pre výstup musí byť pripojený príslušný signálny snímač na vstupe!

Flow

Výstup aktuálneho prietokového množstva. OZNÁMENIE! Pre výstup musí byť pripojený príslušný signálny snímač na vstupe!

4.5.9 Pripojenie rozšírenia vstupov/výstupov (režim LPI)



### OZNÁMENIE

#### Vezmite do úvahy ďalšiu literatúru!

Pre zabezpečenie riadneho používania si prečítajte a dodržiavajte pokyny výrobcu.

	Wilo IO 1	Wilo IO 2
Všeobecné informácie		
Тур	ET-7060	ET-7002

	Wilo IO 1	Wilo IO 2
Pripojenie na sieť	10 – 30 V DC	10 – 30 V DC
Prevádzková teplota	–25 – +75 °C	–25 – +75 °C
Rozmery (Š x V x H)	72x123x35 mm	72x123x35 mm
Digitálne vstupy		
Počet	6	6
Hladina napätia "Zap."	10 – 50 V DC	10 – 50 V DC
Hladina napätia "Vyp."	max. 4 V DC	max. 4 V DC
Reléové výstupy		
Počet	6	3
Typ kontaktu	Spojovací kontakt (NO)	Spojovací kontakt (NO)
Spínací výkon	5 A, 250 V AC/24 V DC	5 A, 250 V AC/24 V DC
Analógové vstupy		
Počet	-	3
Rozsah merania voliteľný	-	áno s mostíkom
Možné rozsahy merania	-	0 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA

Všetky ďalšie technické údaje sú uvedené v návode výrobcu.

#### Inštalácia

OZNÁMENIE! Všetky informácie na zmenu IP adresy a montáž sú uvedené v návode výrobcu!

- Druh signálu (prúd alebo napätie) nastavte pre rozsah merania: Osaďte mostík.
   OZNÁMENIE! Rozsah merania sa nastaví v Digital Data Interface a odovzdá na modul I/O. Rozsah merania nenastavujte v module I/O.
- 2. Modul upevnite v rozvodnej skrini.
- 3. Pripojte vstupy a výstupy.
- 4. Pripojte sieťovú prípojku.
- 5. Nastavte IP adresu.
- 6. Nastavte typ použitého modulu I/O v Digital Data Interface.



sk



Fig. 10: Wilo IO 1 (ET-7060)



Prehľad modulov I/O

Svorka 1 – 7	Digitálne vstupy
Svorka 8	Sieťová prípojka (+)
Svorka 9	Sieťová prípojka (-)
Svorka 12 – 23	Reléové výstupy, spojovací kontakt (NO)

Svorka 1 – 6	Analógové vstupy
Svorka 8	Sieťová prípojka (+)
Svorka 9	Sieťová prípojka (-)
Svorka 10 – 15	Reléové výstupy, spojovací kontakt (NO)
Svorka 16 – 23	Digitálne vstupy

### Funkcie vstupov a výstupov

Vstupom a výstupom možno priradiť rovnaké funkcie ako na frekvenčnom meniči. **OZNÁME– NIE! Pripojené vstupy a výstupy prideľte v Digital Data Interface!** ("Settings → I/O Extension")

Fig. 11: Wilo IO 2 (ET-7002)

V systémovom režime "LSI" sa úplné riadenie čerpacej stanice realizuje prostredníctvom rozhrania Digital Data Interface. Systém pritom pozostáva minimálne z nasledujúcich výrobkov:

- Až do štyroch čerpadiel, každé čerpadlo s rozhraním Digital Data Interface a vlastným frekvenčným meničom
- Modul I/O2
- Snímačom hladiny pre zadanie požadovanej hodnoty



Fig. 12: Pripojenie systémového režimu LSI: Prehľad systému

Čerpacia stanica pritom pracuje samostatne a nepotrebuje nadradené riadenie. Pre obmedzenú interakciu s nadradeným riadením sú k dispozícii rôzne funkcie na výstupoch alebo prostredníctvom zbernice:

• Schválenie systému

- Signalizácia porúch a varovaní
- Odovzdanie nameraných hodnôt

# UPOZORNENIE! Zásah nadradeného riadenia mimo definovaných kanálov môže viesť k chybnej funkcii systému!

Nadsystémové parametre pre senzoriku a spúšťač riadenia sa pripájajú centrálne na modul I/ O. Priradenie príslušných funkcií sa vykonáva prostredníctvom rozhrania Digital Data Interface.



Fig. 13: Pripojenie systémového režimu LSI: Modul I/O2

Zaznamenávanie parametrov čerpadla (prevádzkové a poruchové hlásenia) samostatného čerpadla sa vykonáva cez frekvenčný menič. Dodatočne je možné poskytnúť aktuálne namerané hodnoty prostredníctvom frekvenčného meniča. Priradenie funkcií sa vykonáva prostredníctvom rozhrania Digital Data Interface.



Fig. 14: Pripojenie systémového režimu LSI: Frekvenčný menič

UPOZORNENIE! Vždy obsaďte digitálne vstupy "Štart/Stop", "Externé off" a "Safe Torque Off". Pokiaľ nie sú potrebné digitálne vstupy, namontujte mostík!

#### 4.6.1 Regulačné režimy

Jednotlivé čerpadlá pracujú podľa princípu Master/Slave. Pritom sa každé čerpadlo nastavuje cez úvodnú stránku Slave. Prostredníctvom nadradenej úvodnej stránky Master sa nastavujú parametre nezávislé od zariadenia:

- Operating Mode Zapnite a vypnite systém, stanovte regulačný režim.
- System Limits Stanovte hranice systému.
- Základné nastavenia pre regulačné parametre:
- Level Controller
- PID
- High Efficiency(HE) Controller

Prostredníctvom nastavených parametrov sa riadia všetky čerpadlá v systéme. Hlavné čerpadlo je v systéme aplikované redundantne. Keď vypadne aktuálne hlavné čerpadlo, prenesie sa hlavná funkcia na iné čerpadlo.

4.6.1.1 Regulačný režim: Level Controller

4.6.1.2 Regulačný režim: PID Controller

Možno definovať až šesť úrovní spínania. Pre každú úroveň spínania sa nastavuje počet čerpadiel a požadovaná prevádzková frekvencia.

Pomocou regulácie PID sa môže požadovaná hodnota vzťahovať na konštantný prietok, výšku hladiny alebo tlak v systéme. Regulovaná výstupná frekvencia je rovnaká pre všetky zapojené čerpadlá. Na základe odchýlky požadovanej hodnoty a výstupnej frekvencie sa čerpadlo vypína alebo zapína po časovom oneskorení.



#### Fig. 15: Regulačný okruh s regulátorom PID

OZNÁMENIE! Pre reguláciu PID musí byť v systéme vždy k dispozícii snímač hladiny. Pre zadanie požadovanej hodnoty na zaznamenávanie tlaku alebo prietoku je dodatočne ručený príslušný snímač!

Regulátor PID pozostáva z troch častí:

- Proporcionálny
- Integrálny
- Diferenciálny.

"FMIN/FMAX" sa vzťahuje na údaj Min/Max Frequency v hraniciach systému.

#### Regulačné podmienky

Keď sa obidve podmienky týkajú definovaného trvania, zapne sa čerpadlo:

- Odchýlka požadovanej hodnoty sa nachádza mimo definovanej hranice.
- Výstupná frekvencia dosiahne maximálnu frekvenciu.

Keď sa obidve podmienky týkajú definovaného trvania, vypne sa čerpadlo:

- Odchýlka požadovanej hodnoty sa nachádza mimo definovanej hranice.
- Výstupná frekvencia dosiahne **minimálnu** frekvenciu.



24



#### Diferenciálny

Aktuálna hodnota



Nasledujúci obrázok vysvetľuje regulačnú funkciu. Nasledujúca tabuľka zrozumiteľne predstavuje závislosti jednotlivých častí.

Skoková ozva regulačného okruhu	Doba regulačnej ozvy	Rozsah prekmi- tu	Doba ustálenia	Zostávajúci re- gulačný rozdiel
Proporcionálny	Decrease	Increase	Small change	Decrease
Integrálny	Decrease	Increase	Increase	Eliminate
Diferenciálny	Small change	Decrease	Decrease	Small change

*Tab. 1:* Vplyv proporcionálnych, integrálnych a diferenciálnych podielov na skokovú ozvu regulačného okruhu

#### Fig. 17: Skoková ozva regulačného okruhu

#### 4.6.1.3 Regulačný režim: High Efficiency(HE) Controller



*Fig. 18:* Vysokoefektívny regulátor: Zobrazenie geometrie šachty Regulátor HE umožňuje energeticky efektívne riadenie čerpadiel odpadových vôd s regulovateľným počtom otáčok. Pri použití merania hladiny sa neustále prepočítava prevádzková frekvencia, ktorá sa potom odovzdáva frekvenčnému meniču. Pre výpočet prevádzkovej frekvencie sa vždy zohľadňujú okrajové podmienky systému:

- Regulačné parametre
- Parametre potrubia
- Geometria šachty

Regulátor HE riadi iba jedno aktívne čerpadlo. Všetky ostatné čerpadlá v systéme sa zohľadňujú ako náhradné čerpadlá. Pri výmene čerpadiel sa zohľadňujú všetky dostupné čerpadlá.

Na zaručenie prevádzkovej bezpečnosti sa neustále monitoruje parabola zariadenia. Pri silných odchýlkach paraboly zariadenia od požadovaného stavu sa zavádzajú protiopatrenia.

OZNÁMENIE! Na výpočet paraboly zariadenia sú potrebné merania prietoku pre rôzne frekvencie. Pokiaľ nedisponuje čerpadlo žiadnymi zariadeniami na meranie prietoku, prepočítajú sa prietoky.

#### Ako sa aktivuje regulátor HE?

Na aktiváciu regulátora HE nastavte v rozhraní Digital Data Interface nasledujúce parametre:

- 1. Nastavte regulačné parametre.
- 2. Nastavte parametre potrubia.
- 3. Vypočítajte potrubie. Výpočet trvá asi 1 3 minúty.
- 4. Uložte geometriu šachty.
  - > Meranie paraboly zariadenia sa automaticky spustí s ďalším zapnutím čerpadla.
  - Ďalšie informácie o nastaveniach nájdete v kapitole "Rozšírené prvé uvedenie do prevádzky pre systémový režim LSI".

#### Meranie paraboly zariadenia

Na meranie sa prednostne používajú štyri frekvencie. Ide pritom o ekvidištančné frekvencie medzi minimálnou a menovitou frekvenciou. Každá frekvencia sa tu používa dvakrát na 3 minúty. Na zabezpečenie, aby bola parabola zariadenia vždy aktuálna, sa meranie vykonáva každý deň. Zvláštnosti počas merania:

- Keď je prítokové množstvo veľmi vysoké, vyberá sa ďalšia frekvencia náležite vysoká. Tým sa zabezpečí, aby sa zvládlo prítokové množstvo.
- Keď sa dosiahne hladiny zastavenia, bude sa pri ďalšom procese čerpania pokračovať v meraní.

#### Prevádzka čerpadla pri optimálnej frekvencii

Po meraní paraboly zariadenia sa vykoná výpočet energeticky optimálnej frekvencie, tzn. prevádzková frekvencia s najmenším príkonom na čerpaný meter kubický. Táto prevádzková frekvencia sa použije pri ďalších procesoch čerpania. Keď je prítokové množstvo väčšie ako prietok, zasiahne regulácia:

 Prevádzková frekvencia sa zvyšuje dovtedy, kým bude prietok o trochu menší ako prítokové množstvo. Tak sa dosiahne pomalé plnenie šachty až po hladinu spustenia. P u u

#### 4.6.2 Rámcové parametre závislé od zariadenia

#### 4.6.3 Pripojenie čerpadla na sieť



Fig. 19: Pripojenie čerpadla: Wilo-EFC

- Keď sa dosiahne hladina spustenia, vyrovná sa prietok s prítokovým množstvom. Tak sa výška hladiny v šachte udrží konštantná.
- Regulácia teraz reaguje v závislosti od výšky hladiny:
  - Keď výška hladiny klesne, bude sa prevádzka čerpadla znovu prevádzkovať s vypočítanou prevádzkovou frekvenciou. Šachta sa odčerpá až po hladinu zastavenia.
  - Keď výška hladiny prekročí hladinu spustenia, bude sa čerpadlo prevádzkovať s menovitou frekvenciou. Šachta sa odčerpá až po hladinu zastavenia. Vypočítaná prevádzková frekvencia sa znovu použije až pri ďalšom procese odčerpania!

### Sedimentácia

Počas procesu čerpania sa monitoruje aj priemer potrubia. Keď je priemer potrubia v dôsledku usadenín príliš malý (sedimentácia), spustí sa oplach pri menovitej frekvencii. Oplach sa ukončí, keď sa dosiahne nastavená hraničná hodnota.

V systémových hraniciach sa ukladajú rôzne rámcové parametre závislé od zariadenia:

- Zaplavenie hladiny spustenia a zastavenia
- Výška hladiny pre ochranu proti chodu nasucho
- Alternatívna hladina zapnutia

"Alternatívna hladina zapnutia" je doplnková hladina zapnutia na skoršie odčerpanie šachty. Táto skoršia hladina zapnutia zvyšuje objem náhradnej šachty pre prípad špeciál– nych udalostí, napr. pri silnom daždi. Na aktiváciu doplnkovej hladiny zapnutia nastavte spúšťač na module I/O.

Alternatívna hladina vypnutia

"Alternatívna hladina vypnutia" je doplnková hladina vypnutia na hlboký pokles hladiny v šachte alebo na prevzdušnenie snímača hladiny. Doplnková hladina vypnutia sa automaticky aktivuje po dosiahnutí stanoveného počtu cyklov čerpania. Hodnota hladiny sa musí nachádzať medzi hladinou vypnutia a hladinou pre ochranu proti chodu nasucho.

- Minimálna a maximálna prevádzková frekvencia
- Zdroj snímača chodu nasucho
- ...

#### Frekvenčný menič Wilo-EFC

Označenie žíl
U
V
W
Uzemnenie (PE)

Pripojovací kábel motora preveďte cez káblovú priechodku do frekvenčného meniča a upevnite ho. Žily pripojte podľa schémy pripojenia.

#### OZNÁMENIE! Kábel musí byť tienený na veľkej ploche!

4.6.4 Pripojenie snímača PTC vo vinutí motora

Frekvenčný menič Wilo-EFC



### NEBEZPEČENSTVO

### Nebezpečenstvo ohrozenia života pri nesprávnom zapojení!

Ak sa čerpadlo používa vo výbušnom prostredí, dodržiavajte pokyny uvedené v kapitole "Elektrické pripojenie vo výbušných oblastiach"!



*Fig. 20:* Svorka Wilo-EFC

#### 

Svorka	Žily riadiaceho vedenia	Popis
50	3	+10 V DC napájacie napätie
33	4	Digitálny vstup: PTC/WSK

Softvérové tepelné monitorovanie motora vykonáva snímač Pt100 alebo Pt1000 vo vinutí motora. Aktuálne hodnoty teploty a hraničné teploty možno vidieť a nastaviť v používateľ-skom rozhraní. Hardvérovo zabudované snímače PTC definujú max. teplotu vinutia a v prípa-de núdze odpoja motor.

**UPOZORNENIE! Vykonajte funkčný test! Pred pripojením snímača PTC skontrolujte odpor.** Odmerajte odpor teplotného snímača pomocou ohmmetra. Snímače PTC majú studený odpor s hodnotou medzi 60 a 300 ohmov.

#### 4.6.5 Pripojenie siete

#### 4.6.6 Pripojenie digitálnych vstupov

#### Frekvenčný menič Wilo-EFC

Pripravte sieťový kábel riadiaceho vedenia a namontujte dodanú zástrčku RJ45. Pripojenie prebieha pomocou sieťovej zástrčky, napr. na module Ethernet "MCA 122".

Pri pripájaní digitálnych vstupov dodržte nasledovné:

- Použite tienené káble.
- Počas prvého uvedenia do prevádzky prebehne automatické nastavenie parametrov. Pri tomto procese budú obsadené jednotlivé digitálne vstupy. Toto obsadenie nemožno meniť!
- Pre správnu funkciu ľubovoľne voliteľných vstupov prideľte príslušnú funkciu v Digital Data Interface.



### **NEBEZPEČENSTVO**

#### Nebezpečenstvo ohrozenia života pri nesprávnom zapojení!

Ak sa čerpadlo používa vo výbušnom prostredí, dodržiavajte pokyny uvedené v kapitole "Elektrické pripojenie vo výbušných oblastiach"!



### OZNÁMENIE

#### Dodržiavajte pokyny výrobcu!

Pre ďalšie informácie si prečítajte a dodržte návod frekvenčného meniča.

#### Frekvenčný menič: Wilo-EFC

- Vstupné napätie: +24 V DC, svorka 12 a 13
- Referenčný potenciál (0 V): Svorka 20

Svorka	Funkcia	Typ kontaktu
18	Štart	Spojovací kontakt (NO)
27	External Off	Rozpínací kontakt (NC)
37	Safe Torque Off (STO)	Rozpínací kontakt (NC)
19, 29, 32	Ľubovoľne voliteľný	

Popis funkcií pre obsadené vstupy:

• Štart

Nevyžaduje sa v systémovom režime LSI. Namontujte mostík medzi svorku 12 a 18!

External Off
 Nevyžaduje sa v systémovom režime LSI. Namontujte mostík medzi svorku 12 a 27!

 Safe Torque Off (STO) – bezpečné vypnutie Hardvérové vypnutie čerpadla prostredníctvom frekvenčného meniča, nezávisle od riadenia čerpadla. Automatické opätovné zapnutie nie je možné (zablokovanie opätov– ného zapnutia). OZNÁMENIE! Ak tento vstup nebude potrebný, namontujte mostík medzi svorku 12 a 37!

Voľným vstupom v Digital Data Interface možno prideliť nasledovné funkcie:

- Leakage Warn
   Signál pre externé monitorovanie tesniacej komory. V prípade chyby bude vydané výstražné hlásenie.
- Leakage Alarm

Signál pre externé monitorovanie tesniacej komory. V prípade chyby sa čerpadlo vypne. Ďalší proces možno nastaviť typom alarmu v konfigurácii.

- High Clogg Limit
  - Aktivácia vyššej tolerancie ("Power Limit High") pre identifikáciu upchatia.

Funkcie "High Water", "Dry Run" a "Reset" sa pripájajú na rozhranie modulu I/O a sú priradené k rozhraniu Digital Data Interface!

#### Typ kontaktu pre príslušnú funkciu

Funkcia	Typ kontaktu
Leakage Warn	Spojovací kontakt (NO)
Leakage Alarm	Spojovací kontakt (NO)
High Clogg Limit	Spojovací kontakt (NO)

4.6.7 Pripojenie reléových výstupov

Pri pripojení reléových výstupov dodržte nasledovné:

- Použite tienené káble.
- Pre reléové výstupy možno ľubovoľne voliť príslušné funkcie. Príslušnú funkciu prideľte v Digital Data Interface!



### OZNÁMENIE

#### Dodržiavajte pokyny výrobcu!

Pre ďalšie informácie si prečítajte a dodržte návod frekvenčného meniča.

#### Frekvenčný menič Wilo-EFC

- 2x tvar C reléových výstupov. OZNÁMENIE! Pre presné umiestnenie reléových výstupov dodržte návod výrobcu!
- Spínací výkon: 240 V AC, 2 A

Na reléovom výstupe 2 je na spojovacom kontakte (svorka: 4/5) možný vyšší spínací výkon: max. 400 V AC, 2 A

Svorka	Typ kontaktu
Reléový výs	tup 1
1	Stredné pripojenie (COM)
2	Spojovací kontakt (NO)
3	Rozpínací kontakt (NC)
Reléový výstup 2	
4	Stredné pripojenie (COM)
5	Spojovací kontakt (NO)
6	Rozpínací kontakt (NC)
	Interface možno prideliť pocledovné funkcie.

V Digital Data Interface možno prideliť nasledovné funkcie:

- Run
  - Samostatné prevádzkové hlásenie čerpadla
- Error

Samostatné poruchové hlásenie čerpadla: Alarm.

 Warning Samostatné poruchové hlásenie čerpadla: Varovanie. Cleaning

Hlásenie, keď sa spustí sekvencia čistenia čerpadla.

Funkcie "Rising Level", a "Falling Level" sa pripájajú na rozhranie modulu I/O a sú priradené k rozhraniu Digital Data Interface!

#### 4.6.8 Pripojenie analógového vstupu

- Pri pripájaní analógového vstupu dodržte nasledovné:
- Použite tienené káble.
- Pre výstup možno ľubovoľne voliť príslušné funkcie. Príslušnú funkciu prideľte v Digital Data Interface!



# OZNÁMENIE

#### Dodržiavajte pokyny výrobcu!

Pre ďalšie informácie si prečítajte a dodržte návod frekvenčného meniča.

#### Frekvenčný menič Wilo-EFC

- Svorka: 39/42
- Rozsahy merania: 0 20 mA alebo 4 20 mA
   OZNÁMENIE! Rozsah merania nastavte aj v Digital Data Interface!

V Digital Data Interface možno prideliť nasledovné funkcie:

- Frequency
  - Výstup aktuálnej skutočnej frekvencie.
- Level

Výstup aktuálnej hladiny. OZNÁMENIE! Pre výstup musí byť pripojený príslušný signálny snímač na vstupe!

Pressure

Výstup aktuálneho prevádzkového tlaku. OZNÁMENIE! Pre výstup musí byť pripojený príslušný signálny snímač na vstupe!

Flow

Výstup aktuálneho prietokového množstva. OZNÁMENIE! Pre výstup musí byť pripojený príslušný signálny snímač na vstupe!

4.6.9 Pripojenie rozšírenia vstupov/výstupov (režim LSI)



### OZNÁMENIE

Vezmite do úvahy ďalšiu literatúru!

Pre zabezpečenie riadneho používania si prečítajte a dodržiavajte pokyny výrobcu.

	Wilo IO 2	
Všeobecné informácie		
Тур	ET-7002	
Pripojenie na sieť	10 – 30 V DC	
Prevádzková teplota	-25 – +75 °C	
Rozmery (Š x V x H)	72x123x35 mm	
Digitálne vstupy		
Počet	6	
Hladina napätia "Zap."	10 – 50 V DC	
Hladina napätia "Vyp."	max. 4 V DC	
Reléové výstupy		
Počet	3	
Typ kontaktu	Spojovací kontakt (NO)	
Spínací výkon	5 A, 250 V AC/24 V DC	
Analógové vstupy		
Počet	3	
Rozsah merania voliteľný	áno s mostíkom	

Všetky ďalšie technické údaje sú uvedené v návode výrobcu.

#### Inštalácia

OZNÁMENIE! Všetky informácie na zmenu IP adresy a montáž sú uvedené v návode výrobcu!

- Druh signálu (prúd alebo napätie) nastavte pre rozsah merania: Osaďte mostík.
   OZNÁMENIE! Rozsah merania sa nastaví v Digital Data Interface a odovzdá na modul I/O. Rozsah merania nenastavujte v module I/O.
- 2. Modul upevnite v rozvodnej skrini.
- 3. Pripojte vstupy a výstupy.
- 4. Pripojte sieťovú prípojku.
- 5. Nastavte IP adresu.
- 6. Nastavte typ použitého modulu I/O v Digital Data Interface.

#### Prehľad modulu I/O 2

Svorka 1 – 6	Analógové vstupy
Svorka 8	Sieťová prípojka (+)
Svorka 9	Sieťová prípojka (–)
Svorka 10 – 15	Reléové výstupy, spojovací kontakt (NO)
Svorka 16 – 23	Digitálne vstupy

#### Vstupy a výstupy

OZNÁMENIE! Pripojené vstupy a výstupy sú priradené v rozhraní Digital Data Interface hlavná čerpadla! ("Settings → I/O Extension")

Nasledujúce funkcie je možné priradiť k **digitálnym** vstupom:

- High Water
  - Signál pre vysokú hladinu vody.
- Dry Run

Signál pre ochranu proti chodu nasucho.

- Reset
  - Externý signál na vynulovanie chybových hlásení.
- System Off
  - Externý signál na vypnutie systému.
- Trigger Start Level Spustite proces odčerpania. Šachta sa odčerpá až po hladinu vypnutia.
- Alternative Start Level
  - Aktivujte alternatívnu hladinu zapnutia.

Nasledujúce funkcie je možné priradiť k analógovým vstupom:

OZNÁMENIE! Priradte funkciu "Výška hladiny" k analógovému vstupu pre snímač hladiny!

- External Control Value
   Zadanie požadovanej hodnoty nadradeným riadením na ovládanie čerpacej stanice ako analógový signál. OZNÁMENIE! V systémovom režime LSI pracuje čerpacia stanica samostatne od nadradeného riadenia. Keď sa požadovaná hodnota musí zadať cez nadradené riadenie, skontaktuje sa so zákazníckou službou!
- Level

Požadovaná hodnota pre regulačné režimy v systémovom režime LSI.

OZNÁMENIE! Predpoklad pre systémový režim LSI! Obsaďte jeden vstup touto funkciou.

Pressure

Zaznamenanie aktuálneho systémového tlaku na zaznamenanie údajov.

OZNÁMENIE! Je možné použiť ako regulačnú hodnotu pre regulátor PID!



Fig. 21: Wilo IO 2 (ET-7002)

Flow

Zaznamenanie aktuálneho prietoku na zaznamenanie údajov.

OZNÁMENIE! Je možné použiť ako regulačnú hodnotu pre regulátor PID a vysokoefektívny regulátor!

Nasledujúce funkcie je možné priradiť k výstupom relé:

- Run
  - Zberné prevádzkové hlásenie
- Rising Level
   Hlásenie pri stúpajúcej hladine.
- Falling Level Hlásenie pri klesajúcej hladine.
- System Error
  - Zberné poruchové hlásenie: Chyba.
- System Warning Zberné poruchové hlásenie: Varovanie.
- Cleaning Hlásenie, keď je aktívna sekvencia čistenia čerpadla.
- 4.7 Elektrické pripojenie vo výbušných oblastiach



### **NEBEZPEČENSTVO**

#### Nebezpečenstvo ohrozenia života pri nesprávnom zapojení!

Ak inštalácia čerpadla prebehne v rámci výbušného prostredia, ochranu proti chodu nasucho a tepelné monitorovanie motora pripojte na "Safe Torque Off"!

- Dodržiavajte návod frekvenčného meniča!
- Dodržiavajte všetky údaje uvedené v tejto kapitole!

Keď sa čerpadlo inštaluje v rámci výbušných oblastí, dodržiavajte nasledujúce body:

#### Signálny snímač

- Nainštalujte separátny signálny snímač pre ochranu proti chodu nasucho.
- Pripojte plavákový spínač prostredníctvom rozpájacieho relé pre výbušné priestory.
- Pripojte snímače hladiny prostredníctvom Zenerovej bariéry.

#### Frekvenčný menič Wilo-EFC

- Nainštalujte termistorovú kartu PTC "MCB 112". Dodržiavajte návod frekvenčného meniča a termistorovej karty PTC! Systémový režim LSI: nainštalujte jednu kartu na frekvenčný menič!
- Pripojte snímač PTC na termistorovú kartu PTC "MCB 112":
- Svorky T1 a T2
- Pripojte termistorovú kartu PTC "MCB 112" na "Safe Torque Off (STO)":
  - Termistorová karta PTC "MCB 112" svorka 10 na svorku 33 na frekvenčnom meniči.
  - Termistorová karta PTC "MCB 112" svorka 12 na svorku 37 na frekvenčnom meniči.
- Dodatočne pripojte ochranu proti chodu nasucho na termistorovú kartu PTC "MCB 112". Svorky 3 až 9

NEBEZPEČENSTVO! Systémový režim LSI: Pripojte ochranu proti chodu nasucho na všetkých frekvenčných meničoch!

#### 5 Ovládanie



## OZNÁMENIE

#### Automatické zapnutie po prerušení prívodu prúdu

Výrobok sa zapína a vypína prostredníctvom samostatného riadenia nezávislého od procesu. Po výpadku prúdu možno výrobok zapnúť automaticky.

5.1 Požiadavky systému

Pre konfiguráciu a uvedenie čerpadla do prevádzky sú potrebné nasledovné komponenty:

 Počítač s prevádzkovým systémom Windows, Macintosh alebo Linux s prípojkou na Ethernet 5.2

- Internetový prehliadač na prístup na používateľské rozhranie. Podporované sú nasledov– né internetové prehliadače:
  - Firefox 65 alebo vyššie
  - Google Chrome 60 alebo vyššie
  - Iné internetové prehliadače môžu mať pri zobrazovaní stránok obmedzenia!
- Sieť Ethernet: 10BASE-T/100BASE-TX

Digital Data Interface má dva účty používateľov:

- Anonymous user Štandardný používateľský účet bez hesla na zobrazenie nastavení. Nemožno meniť žiad– ne nastavenia.
- Regular user
  - Používateľský účet s heslom na konfiguráciu nastavení.
  - Meno používateľa: user
  - Heslo: user
    - Prihlásenie prebieha prostredníctvom vysúvacieho menu. Po 2 minútach dôjde k automatickému odhláseniu používateľa.

#### OZNÁMENIE! Z bezpečnostných dôvodov pri prvej konfigurácii zmeňte heslo zadané z výroby!

OZNÁMENIE! Ak nové heslo stratíte, informujte servisnú službu! Servisná služba môže heslo zadané z výroby obnoviť.

#### 5.3 Ovládacie prvky

Účty používateľov

Changeable Alarms	~
Changeable Warnings	$\sim$

#### Fig. 22: Rozbalovacia ponuka

Enable DHCP	
Use DNS from DHCP	

#### Fig. 23: Zapínač/vypínač

Input 1 Function	< Not In Use	>
Input 2 Function	Not In Use	>
Input 3 Function	Dry Run Leakage Warning	>
Input 4 Function	Leakage Alarm Reset	>

#### Fig. 24: Pole výberu

Server URL	
Port	
Username	
Password	

#### Fig. 25: Textové pole

#### Rozbaľovacia ponuka

Na zobrazenie bodu menu kliknite na bod ponuky. Zobrazená môže byť vždy len jedna ponuka. Po kliknutí na bod ponuky sa rozbalený bod ponuky zatvorí.

#### Zapínač/vypínač

Na zapnutie alebo vypnutie funkcie kliknite na spínač:

- Spínač "sivý": Funkcia **je** vypnutá.
- Spínač "zelený": Funkcia **je** zapnutá.

#### Pole výberu

.

Pole možno zvoliť dvomi spôsobmi:

- Obidvomi šípkami vpravo a vľavo možno preklikávať medzi hodnotami.
- Kliknutím na pole sa zobrazí zoznam hodnôt. Kliknite na požadovanú hodnotu.

#### Textové pole

Do textových polí možno príslušnú hodnotu zadávať priamo. Znázornenie textových polí závisí od zadania:

- Biele textové pole
- Príslušnú hodnotu **možno** zadávať alebo meniť.
- Biele textové pole s červeným okrajom
   Povinné pole! Príslušnú hodnotu je potrebné zadať.
- Sivé textové pole

Zadávanie textu je zablokované. Hodnota sa zapíše automaticky alebo sa na zmenu hodnoty prihláste. 2019-07-15 15:29:00 × JUL 2019

s

S M T W T F

2 3 4 5 6

1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 30 31

Ak sa dátum a čas nesynchronizujú protokolom NTP, dátum a čas nastavte pomocou poľa výberu. Na nastavenie dátumu a času kliknite na zadávacie pole:

- Vyberte dátum v kalendári a kliknite. .
- Nastavte čas pomocou posuvného ovládača. .

Fig. 26: Dátum/čas

Date / Time

#### Použitie zadania/zmeny 5.4

#### Úvodná stránka 5.5

Všetky zadania a zmeny v príslušných ponukách nebudú použité automaticky:

- Na použitie zadania a zmien v príslušnom menu kliknite na "Save".
- Na zahodenie zadaní a zmien vyberte iné menu alebo prejdite na úvodnú stránku.

Prístup a tiež riadenie Digital Data Interface je zabezpečený prostredníctvom grafického používateľského rozhrania cez internetový prehliadač. Po zadaní IP adresy sa zobrazí úvodná stránka. Na úvodnej stránke sú rýchlo a prehľadne zobrazené všetky najdôležitejšie informácie o čerpadle alebo čerpacej stanici. Okrem toho je tu prístup do hlavného menu a tiež k prihláseniu používateľa. Zobrazenie úvodnej stránky sa líši podľa zvoleného systémového režimu.



(1)	Regular Use (2)		Digital Data Interfac	°(3)			vvitt	(4) 🗲
$\leq$ $\smile$	Overview		Data Lo	Documentation			Settings	$\sim$
KS 8 F 12.1 S/N: S IP: 177 PW Bir	-2/6 00028788 2.16.133.95 Kenallee, Pumpe 1	Running Ho Pump Cycle Sensor Stat	NIS: 97 8: 3 Uus: • Reset Error	Winding <sub>Tap</sub> 2 VibX VibZ	999.00 0.11 0.14	*C TempO8	45.81 0.11 0.14	°C mm/s mm/s
Message (100)	)	Code	Date - Time	Trank	0.14	8	0.00	ma
C EXIO Communic	ation Down	4030	2019-07-17 23:52:11		0.00			
1 Temp. Sensor 2	Trip	3003	2019-07-17 23:52:07					
Temp. Sensor 2     Tomp. Sensor 2	Warning	4012	2019-07-17 23:52:07					
Temp, Sensor 2	Fault	4003	2019-07-16 12:27:27					
G FC Communicati	ion Down	-4031	2019-07-16 12:27:27					
1 Temp. Sensor 2	Trip	9)₃	2019-07-16 12:27:26					
@ Temp. Sensor 2	Warning	4012	2019-07-16 12:27:26					
EXIO Communication Down		4030	2019-07-16 09:25:42					
FC Communicati	ion Down	4031	2019-07-16 08:51:27					
Temp. Sensor 2	Warning	4012	2019-07-16 08:51:26					
Temp. Sensor 2	Fault	4003	2019-07-16 08:51:26	_				
1	Späť							
2	Prihlásený použí	ívateľ						
3	Licencia softvéri	u/syst	émový režim					
4	Vysúvacie menu							
5	Listovať v hlavno	om me	enu					
6	Hlavné menu							
7	Údaje o čerpadle	9						
8	Hodnoty snímač	ov						
9	Protokol chýb							

5.5.2 Úvodná stránka: Systémový režim LPI

(1)	Regular Use 2		Nexos Li	ft Pump Intelligen	3)			witt	(4)
$\leq$	Overview	Function Modules	6	Data Logger	Do	ocumentation		Settings	$(5)^{\circ}$
KS 8 F 12.1 S/N: 5	-2/6	Running Hours: Pump Cycles: 9 Cleaning Cycles	3 7 : 0		Winding <sub>76p</sub> 2 VibX	999.00 0.12	°C TempOB	44.94 0.13	°C mm/s
IP: 17 PW Bi	2.16.133.95 Venallee, Pumpe 1	Sensor Status:	Reset Error		VIbZ	0.12	mm/s VibHut <sub>X</sub>	0.14	mm/s
					VibHuty	0.16	<b>***(8)</b> ****	0.00	mA
A	υτο <b>10</b>	MANUAL		OFF	Input <sub>Ourr</sub>	0.00	P1	0.00	kW
Message (100	,	Code	Date - Time		Voltage	0.00	V Current	0.00	A
Motor Vibration	X - Warning	6002	2019-06-24 13:16:55		Frequency	0.00	Hz		
FC Communical	tion Down	4031	2019-06-14 09:22:40						
Temp. Sensor 2     Tomp. Sensor 3	! Warning	4012	2019-06-14 09:22:36						
<ul> <li>Temp. Sensor 2</li> <li>Temp. Sensor 2</li> </ul>	: Trip	(9)	2019-06-14 09:22:35						
Motor Vibration	X - Warning	6002	2019-06-04 09:33:56						
O Motor Vibration	Y - Warning	6003	2019-06-04 09:33:56						
6 FC Communical	tion Down	4031	2019-06-04 08:11:10						
C Temp. Sensor 2	Warning	4012	2019-06-04 08:11:02						
Iemp. Sensor 2	Fault	4003	2019-06-04 08:11:02						
-									
1	Spat								
2	Prihlásený pou	užívateľ							
3	Licencia softv	éru/systér	nový rež	im					
4	Vysúvacie mei	nu							
5	Listovať v hlavnom menu								
6	Hlavné menu								
7	Údaje o čerpa	dle							
8	Hodnoty sním	ačov							
9	Protokol chýb								
10	Prevádzkový r	ežim čerp	adla						

5.5.3 Úvodná stránka: Systémový režim LSI

- V systémovom režime LSI sú k dispozícii dve rôzne úvodné stránky:
- Úvodná stránka Slave

Každé čerpadlo má vlastnú úvodnú stránku. Prostredníctvom tejto úvodnej stránky si môžete pozrieť aktuálne prevádzkové údaje čerpadla. K tomu sa prostredníctvom tejto úvodnej stránky nakonfiguruje čerpadlo.

Úvodná stránka Master

Systém má nadradenú úvodnú stránku Master. Tu sa zobrazujú prevádzkové parametre čerpacej stanice a jednotlivých čerpadiel. K tomu sa prostredníctvom tejto úvodnej stránky nastavujú regulačné parametre čerpacej stanice.

#### Úvodná stránka Slave

<b>(1</b> )	A11	Legular Us 2	Nexos Lift System Intellig	jence - Slave 3				wil	<b>0</b> (4)=
	Overview	Function Modules	6 Data Logger	Do	cumentation			Settings	(5)
Í	Rexa SOLID Q15-84 FKT 20.2M-4/32G-P4 S/N: 0123456789 IP: 172.18.232.10 Pumping station 1	7 Rumning Hours: 189 KWh : 0 Pump Cycles: 3936 Cleaning Cycles: 0 Sensor Status: 0	33 Reset Error	Winding <sub>Tap</sub> 1 Winding <sub>Tap</sub> 3 Winding <sub>Tap</sub> 5 VibX	999.00 999.00 999.00 0.14	*C •C •C mm/s	Winding <sub>Tap</sub> 2 Winding <sub>Tap</sub> 4 TempOB VibY	999.00 999.00 38.94 0.13	°C °C °C mm/s
	Αυτο	10 MANUAL	OFF	vibz	0.13		BuHut <sub>x</sub>	0.12	mm/s
Me	ssage (100)	Code Date	- Time	VibHut <sub>X</sub>	0.16	mm/s	Input <sub>Carr</sub>	0.00	mA
() Ter	np. Sensor 5 Warning	4015 2020-	-11-15 23:39:02	Input <sub>Curr</sub>	0.00	mA	P1	0.00	kW
() Ter	np. Sensor 5 Fault	4006 2020-	-11-15 23:39:02	Voltage	0.00	v	Current	0.00	A
<ul> <li>Ter</li> <li>Ter</li> </ul>	np. Sensor 5 Trip	3006 2020-	-11-15 23:39:01	Frequency	0.00	Hz			
O Ter	np. Sensor 4 Fault	9 4005 2020	-11-15 23:39:00				1		
() Ter	np. Sensor 3 Warning	4013 2020	-11-15 23:38:59						
() Ter	np. Sensor 3 Fault	4004 2020	-11-15 23:38:59						
🚯 Ter	np. Sensor 4 Trip	3005 2020-	-11-15 23:38:59						
O Ter	np. Sensor 2 Fault	4003 2020	-11-15 23:38:58						
🕕 Ter	np. Sensor 3 Trip	3004 2020	-11-15 23:38:58						
<ul> <li>Ter</li> </ul>	np. Sensor 2 Warning	4012 2020	-11-15 23:38:57						

1	Späť
2	Prihlásený používateľ
3	Licencia softvéru/systémový režim
4	Vysúvacie menu
5	Listovať v hlavnom menu
6	Hlavné menu
7	Údaje o čerpadle
8	Hodnoty snímačov
9	Protokol chýb čerpadla
10	Prevádzkový režim čerpadla
11	Prejdite k úvodnej stránke Master.

#### Úvodná stránka Master

<b>(1</b> )	Anonymou	Nexos Lift System Intelligence - Maste				wilo 👍=		
<	Overview	Function M	lodules 6	Data L	ogger		Settings	(5)
4	Rexa SOLID Q15-84 FKT 20.2M-4/32G-P4	Running Hours: 18933	AL	оти	8	OFF		
Щ	S/N: 0123456789 IP: 172.18.232.10	Pump Cycles: 3936 Cleaning Cycles: 0			Master Reset			
-	Pumping station 1	Sensor Status: 🛑	Auto	Message (100)		Code	Date - Time	
	(	<i>1</i> )		O Comm. Error I/O Exter	nsion	501	2020-11-06 13:46:25	- 1
				Alarm in Pump (01234)	56789)	200.1	2020-11-06 13:46:20	
			Pipe Settings / Calcula	tion Missing	904	2020-11-06 13:46:17		
			Warning in Pump (0123456789)		400.1	2020-11-06 13:46:17		
				Master Changed (0123	1456789)	101	2020-11-06 13:46:16	
				B Dry Run		201	2020-11-06 13:46:16	
				Comm. Error I/O Exter	nsion	501	2020-10-19 07:58:59	
				B Alarm in Pump (01234)	56789)	200.1	2020-10-19 07:58:55	
				Warning in Pump (012	3456789)	400.1	2020-10-19 07:58:50	U
				Level	Flow		Pressure	
				0.00 m	10	0.00 m³/h	0.00 bar	
1	Späť							
2	Prihlásený p	oužívateľ						

2	Prihlásený používateľ
3	Licencia softvéru/systémový režim
4	Vysúvacie menu
5	Listovať v hlavnom menu
6	Hlavné menu
7	Zobrazenie čerpadiel s údajmi o čerpadle dostupných v systéme
8	Prevádzkový režim systému
9	Protokol chýb systému
10	Prevádzkové údaje čerpacej stanice

#### 5.5.4 Údaje o čerpadle

V závislosti od nastaveného systémového režimu sa zobrazia nasledovné údaje o čerpadle:

5.5.5

Údaje o čerpadle	Systémový režim						
	DDI	LPI	Hlavné čerpadlo LSI	Záložné čerpadlo LSI			
Typ čerpadla	•	•	•	•			
Typ motora	•	•	•	•			
IP adresa	•	•	•	•			
Názov inštalácie	•	•	•	•			
Prevádzkové hodiny	•	•	•	•			
Cykly čerpania	•	•	•	•			
Cykly čistenia	-	•	•	•			
Stav snímačov	•	•	•	•			
Prevádzková frekvencia	-	•	•	•			
Prevádzkový režim čerpadla	-	•	•	•			

Legenda

– = nie je k dispozícii, • = k dispozícii

#### V závislosti od nastaveného systémového režimu a vybavenia motora možno zobraziť nasledovné snímače:

Popis	Displej	Systémový režim			
		DDI	LPI	Záložné čerpadlo LSI	
Teplota vinutia 1	Winding 1	•	•	•	
Teplota vinutia 2	Winding 2	0	0	0	
Teplota vinutia 3	Winding 3	0	0	0	
Teplota ložiska hore	Bearing 4	0	0	0	
Teplota ložiska dolu	Bearing 5	0	0	0	
Snímač teploty – Digital Data Interface	ТетрОВ	•	•	•	
Snímač vibrácií – Digital Data Interface	VibX, VibY, VibZ	•	•	•	
Snímač vibrácií ložiska motora	MotX, MotY	0	0	0	
Priesak tesniacej komory	L.SC	0	0	0	
Priesak presakovacej komory	L.LC	0	0	0	
Príkon	P1	-	•	•	
Menovité napätie	Voltage	-	•	•	
Menovitý prúd	Current	-	•	•	
Frekvencia	Frequency	-	•	•	

#### Legenda

– = nie je k dispozícii, o = voliteľne, • = k dispozícii

# OZNÁMENIE! Zobrazujú sa len tie snímače, ktoré sú aj namontované. Zobrazenie sa mení podľa vybavenia motora.

#### 5.5.6 Prevádzkový režim čerpadla

V systémovom režime "LPI" a "LSI" môže byť čerpadlo aktivované prostredníctvom úvodnej stránky:

• Off

- Čerpadlo vyp.
- Manual

Ručne zapnite čerpadlo. Čerpadlo beží dovtedy, kým nekliknete na spínač "Off" alebo nebude dosiahnutá úroveň vypnutia.

OZNÁMENIE! Pre manuálnu prevádzku zapíšte frekvenciu pre prevádzkový bod! (pozri menu: "Function Modules → Operating Mode → Frequency in Manual Mode") OZNÁMENIE! Systémový režim "LSI": Manuálna prevádzka je možná len vtedy, ak je prevádzkový režim Master "VYP"!

Hodnoty snímačov
- Auto
- Automatický režim čerpadla.

Systémový režim "LPI": Zadanie požadovanej hodnoty prostredníctvom nadradeného riadenia.

Systémový režim "LSI": Zadanie požadovanej hodnoty prostredníctvom systému Master.

#### 5.6 Vysúvacie menu



#### 6 Konfigurácia

6.1 Povinnosti prevádzkovateľa

#### 6.2 Kvalifikácia personálu

#### 6.3 Podmienky

1Aktivovať/deaktivovať vysúvacie menu2"Login" (zelené tlačidlo)3"Edit profile" (žlté tlačidlo)4"Logout" (červené tlačidlo)5Výber jazyka menu – aktuálny jazyk je zobrazený zelenou farbou.

Na zobrazenie a skrytie vysúvacieho menu kliknite na symbol hamburgera. Vysúvacie menu poskytuje prístup do nasledujúcich funkcií:

- Správa používateľa
  - Zobrazenie aktuálne prihláseného používateľa: Anonymous user alebo Regular user
     Prihlásenie používateľa: kliknite na "Login".
  - Odhlásenie používateľa: kliknite na "Logout".
  - Zmena hesla používateľa: kliknite na "Edit profile".
- Jazyk menu
  - Kliknite na požadovaný jazyk.
  - Tento návod na montáž a obsluhu musí byť dostupný v jazyku personálu.
- Zabezpečte, aby si celý personál prečítal návod na montáž a obsluhu a pochopil ho.
- Bezpečnostné zariadenia (vr. núdzového vypnutia) celého zariadenia sú zapnuté a skontrolovala sa ich bezchybná funkcia.
- Spoľahlivá manipulácia s webovými užívateľskými rozhraniami
- Jazykové znalosti angličtiny na odbornej úrovni pre nasledovné odborné oblasti
  - Elektrotechnika, oblasť frekvenčných meničov
  - Čerpacia technika, oblasť čerpacích systémov
  - Sieťová technika, konfigurácia sieťových komponentov

Pre konfiguráciu Digital Data Interface musia byť splnené nasledovné podmienky:

Podmienka	Systém	ový režin	ı
	DDI	LPI	LSI
Sieť			
Sieť Ethernet: 10BASE–T/100BASE–TX, na báze IP, so serve– rom DHCP*	•	•	•
IP adresa frekvenčného meniča Vyvoláva sa z výroby serverom DHCP*. Na zadanie pevnej IP adresy dodržte návod výrobcu!	-	•	•
IP adresa modulu I/O Modul I/O má z výroby pevnú IP adresu. Na zmenu tejto pevnej IP adresy dodržte návod výrobcu!	0	0	•
Ovládací prístroj			
Počítač s prevádzkovým systémom Windows, Macintosh alebo Linux s prípojkou na Ethernet a nainštalovaným internetovým prehliadačom**	•	•	•

## Legenda

– = nie je k potrebné, o = v prípade potreby, • = musí byť prítomné

## \*Sieť bez servera DHCP

Digital Data Interface je z výroby nastavené na DHCP. Tým sa vyvolajú všetky požadované sieťové parametre prostredníctvom servera DHCP. Pre prvú konfiguráciu musí byť server DHCP prítomný na sieti. Tým sa môžu požadované IP adresy pevne nastaviť na prevádzku bez servera DHCP.

## 6.4 Prvá konfigurácia

#### \*\*Podporované internetové prehliadače

Podporované sú nasledovné internetové prehliadače:

- Firefox 65 alebo vyššie
- Google Chrome 60 alebo vyššie

Ďalej sú uvedené návody krok za krokom pre rôzne systémové režimy. Predpokladmi pre návody krok za krokom sú:

- Uvedené sú všetky potrebné elektrické prípojky.
- Pre každý komponent bola definovaná pevná IP adresa.
- Dostupný notebook alebo dotykový panel pre prístup na používateľské rozhranie založené na webe (Web-HMI).



## OZNÁMENIE

Pre vykonanie alebo zmenu nastavení sa používateľ musí prihlásiť!

Prihlásenie používateľa prostredníctvom vysúvacieho menu

- Meno používateľa: user
- Heslo: user
- Heslo nastavené z výroby sa počas prvej konfigurácie zmení!

6.4.1 Prvá konfigurácia: Systémový režim "DDI"

Prvá konfigurácia: Systémový

režim "LPI"

Pre nasledujúce komponenty stanovte pred začiatkom prvého uvedenia do prevádzky pevnú IP adresu:

- Čerpadlo
- Notebook/dotykový panel (Web HMI)

#### Konfigurácia čerpadla

1. Pripojte čerpadlo k serveru DHCP.

Pre prvú konfiguráciu **musí** byť server DHCP prítomný na sieti. Digital Data Interface je z výroby nastavené na DHCP. Tým sa vyvolajú všetky požadované sieťové parametre prostredníctvom servera DHCP.

- Nastavte IP adresu a podsieť čerpadla na stanovenú konfiguráciu siete.
   Settings → Digital Data Interface → Network Interface Settings Network Interface Settings [▶ 44]
- 3. Znovu pripojte na nastavenú IP adresu.
- Účet používateľa "Regular user": zmeniť heslo nastavené z výroby.
   Otvorte vysúvacie menu a zmeňte profil používateľa. Zmena hesla nastaveného z výroby pre účet používateľa "Regular User" [▶ 43]
- Nastavte čas/dátum. Na správne zaprotokolovanie všetkých zmien v Digital Data Interface nastavte aktuálny čas a dátum.

Settings → Clock Clock [▶ 43]

Nastavte jazyk.
 Settings → Menu Language Menu Language [▶ 43]

Settings 🛩 Menu Language Menu Language [🕨 45]

Pre nasledujúce komponenty stanovte pred začiatkom prvého uvedenia do prevádzky pevnú IP adresu:

- Modul I/O (pokiaľ je k dispozícii)
- Frekvenčný menič
- Čerpadlo
- Notebook/dotykový panel (Web HMI)

#### Konfigurácia modulu I/O (pokiaľ je k dispozícii)

- Druh signálu analógových vstupov na module I/O (mostík nastavte na prúd alebo napäťový vstup).
- 2. IP adresa a podsieť modulu I/O je nastavená na stanovenú konfiguráciu siete. Pozri návod na montáž a obsluhu modulu I/O.
- 3. Pripojte modul I/O k sieti.

OZNÁMENIE! Okrem IP adresy nepotrebuje modul I/O žiadne ďalšie nastavenia zo strany softvéru!

6.4.2

#### Konfigurácia frekvenčného meniča

- 1. Pripojte frekvenčný menič k sieti.
- Nastavte IP adresu a podsieť frekvenčného meniča na stanovenú konfiguráciu siete. Pozri návod na montáž a obsluhu frekvenčného meniča: Parameter 12–0
- Nastavte prevádzkový režim frekvenčného meniča na "Off".
   Pozri návod na montáž a obsluhu frekvenčného meniča: Stlačte tlačidlo Off na obslužnej časti.

## Konfigurácia čerpadla

- Pripojte čerpadlo k serveru DHCP.
   Pre prvú konfiguráciu **musí** byť server DHCP prítomný na sieti. Digital Data Interface je z výroby nastavené na DHCP. Tým sa vyvolajú všetky požadované sieťové parametre prostredníctvom servera DHCP.
- Nastavte IP adresu a podsieť čerpadla na stanovenú konfiguráciu siete. Settings → Digital Data Interface → Network Interface Settings [▶ 44]
- 3. Znovu pripojte na nastavenú IP adresu.
- Účet používateľa "Regular user": zmeniť heslo nastavené z výroby.
   Otvorte vysúvacie menu a zmeňte profil používateľa. Zmena hesla nastaveného z výroby pre účet používateľa "Regular User" [► 43]
- Nastavte čas/dátum. Na správne zaprotokolovanie všetkých zmien v Digital Data Interface nastavte aktuálny čas a dátum.

Settings  $\rightarrow$  Clock [ $\triangleright$  43]

- 6. Nastavte jazyk.
- Settings → Menu Language [▶ 43] 7. Nastavte systémový režim čerpadla na "LPI".

Settings  $\rightarrow$  Digital Data Interface  $\rightarrow$  System Mode Selection [ $\blacktriangleright$  45]

## OZNÁMENIE! Počkajte, kým sa aktualizuje stránka!

- Nastavte typ a IP adresu frekvenčného meniča v rozhraní Digital Data Interface. Settings → Frequency Converter → IP / Type Select [▶ 47]
- 9. Vykonajte automatické nastavenie parametrov.
   Settings → Frequency Converter → Auto Setup [▶ 47]
- Nastavte časy rampy frekvenčného meniča v rozhraní Digital Data Interface.
   Settings → Frequency Converter → Ramp Settings [▶ 47]
- 11. Priraďte funkcie k vstupov/výstupom frekvenčného meniča v rozhraní Digital Data Interface.
  - Settings  $\rightarrow$  Frequency Converter  $\rightarrow$  Digital Inputs [ $\triangleright$  47]
  - Settings → Frequency Converter → Analog Inputs [▶ 48]
  - Settings  $\rightarrow$  Frequency Converter  $\rightarrow$  Relay Outputs [ $\triangleright$  48]
  - Settings → Frequency Converter → Analog Outputs [▶ 49]
- Spustite "Automatické prispôsobenie motora" na frekvenčnom meniči.
   Pozri návod na montáž a obsluhu frekvenčného meniča: Parameter 1 29

UPOZORNENIE! Vykonajte kompletné "automatické prispôsobenie motora". Znížené "automatické prispôsobenie motora" môže viesť k nesprávnym výsledkom!

```
OZNÁMENIE! Po "automatickom prispôsobení motora" skontrolujte počet pólov motora: Parameter 1 – 39!
```

 Nastavte typ a IP adresu modulu I/O v rozhraní Digital Data Interface (pokiaľ je k dispozícii).

Settings  $\rightarrow$  I/O Extension  $\rightarrow$  IP / Type Select [ $\triangleright$  50]

 Priraďte funkcie k vstupov/výstupom modulu I/O v rozhraní Digital Data Interface. Settings → I/O Extension → Digital Inputs [▶ 50]

Settings → I/O Extension → Analog Inputs [▶ 50] (iba Wilo I/O 2)

Settings → I/O Extension → Relay Outputs [▶ 51]

#### Aktivácia čerpadla

- Nastavte frekvenčný menič na "automatickú prevádzku". Pozri návod na montáž a obsluhu frekvenčného meniča: Stlačte tlačidlo Auto On na obslužnej časti.
- 2. Nastavte čerpadlo do "Automatickej prevádzky".

Function Modules → Operating Mode (Čerpadlo) [▶ 54]

- 3. Aby ste mohli využívať rozpoznanie upchatia, odmerajte referenčnú charakteristiku. Function Modules → Clog Detection → Clog Detection – Teach Power Curve [▶ 54]
- 6.4.3 Prvá konfigurácia: Systémový režim "LSI"

Pre nasledujúce komponenty stanovte pred začiatkom prvého uvedenia do prevádzky pevnú IP adresu:

- Modul I/O
- Pre každý frekvenčný menič
- Pre každé čerpadlo
- Master–IP pre systémový prístup
- Notebook/dotykový panel (Web HMI)

#### Konfigurácia modulu I/O

- Druh signálu analógových vstupov na module I/O (mostík nastavte na prúd alebo napäťový vstup).
- IP adresa a podsieť modulu I/O je nastavená na stanovenú konfiguráciu siete. Pozri návod na montáž a obsluhu modulu I/O.
- 3. Pripojte modul I/O k sieti.

# OZNÁMENIE! Okrem IP adresy nepotrebuje modul I/O žiadne ďalšie nastavenia zo strany softvéru!

#### Konfigurácia frekvenčného meniča 1 – 4

#### OZNÁMENIE! Kroky 1 – 3 opakujte pre každý frekvenčný menič!

- 1. Pripojte frekvenčný menič k sieti.
- Nastavte IP adresu a podsieť frekvenčného meniča na stanovenú konfiguráciu siete. Pozri návod na montáž a obsluhu frekvenčného meniča: Parameter 12–0
- Nastavte prevádzkový režim frekvenčného meniča na "Off".
   Pozri návod na montáž a obsluhu frekvenčného meniča: Stlačte tlačidlo Off na obsluž– nej časti.

## Konfigurácia čerpadla 1 – 4

#### OZNÁMENIE! Opakujte kroky 1 – 13 pre každé čerpadlo!

- Pripojte čerpadlo k serveru DHCP.
   Pre prvú konfiguráciu **musí** byť server DHCP prítomný na sieti. Digital Data Interface je z výroby nastavené na DHCP. Tým sa vyvolajú všetky požadované sieťové parametre prostredníctvom servera DHCP.
- Nastavte IP adresu a podsieť čerpadla na stanovenú konfiguráciu siete. Settings → Digital Data Interface → Network Interface Settings [▶ 44]
- 3. Znovu pripojte na nastavenú IP adresu.
- Účet používateľa "Regular user": zmeniť heslo nastavené z výroby.
   Otvorte vysúvacie menu a zmeňte profil používateľa. Zmena hesla nastaveného z výroby pre účet používateľa "Regular User" [▶ 43]
- Nastavte čas/dátum.
   Na správne zaprotokolovanie všetkých zmien v Digital Data Interface nastavte aktuálny čas a dátum.

#### Settings $\rightarrow$ Clock [ $\triangleright$ 43]

- 6. Nastavte jazyk.
  - Settings 🗲 Menu Language [🕨 43]
- 7. Nastavte systémový režim čerpadla na "LSI".
   Settings → Digital Data Interface → System Mode Selection [▶ 45]

#### OZNÁMENIE! Počkajte, kým sa aktualizuje stránka!

V systémovom režime "LSI" sa rozdeľujú nastavenia a funkcie podľa hlavné a záložné čerpadlo. Dbajte na prehľad Nastavenia [▶ 42] a Funkčné moduly [▶ 52].

Priradte čerpadlo k systému.
 Settings → Digital Data Interface → LSI Mode System Settings [▶ 45]

## OZNÁMENIE! Pre každé čerpadlo zapíšte rovnakú IP adresu hlavná čerpadla!

- Nastavte typ a IP adresu frekvenčného meniča v rozhraní Digital Data Interface. Settings → Frequency Converter → IP / Type Select [▶ 47]
- Vykonajte automatické nastavenie parametrov.
   Settings → Frequency Converter → Auto Setup [▶ 47]

- Nastavte časy rampy frekvenčného meniča v rozhraní Digital Data Interface. Settings → Frequency Converter → Ramp Settings [▶ 47]
- 12. Priraďte funkcie k vstupov/výstupom frekvenčného meniča v rozhraní Digital Data Interface.

Settings  $\rightarrow$  Frequency Converter  $\rightarrow$  Digital Inputs [ $\triangleright$  47]

- Settings → Frequency Converter → Relay Outputs [▶ 48]
- Settings → Frequency Converter → Analog Outputs [▶ 49]
- Spustite "Automatické prispôsobenie motora" na frekvenčnom meniči.
   Pozri návod na montáž a obsluhu frekvenčného meniča: Parameter 1 29

UPOZORNENIE! Vykonajte kompletné "automatické prispôsobenie motora". Znížené "automatické prispôsobenie motora" môže viesť k nesprávnym výsledkom! OZNÁMENIE! Po "automatickom prispôsobení motora" skontrolujte počet pólov motora: Parameter 1 – 39!

#### Konfigurácia nastavení systému

- Otvorte úvodnú stránku hlavná čerpadla systému.
   Zadajte adresu Master-IP alebo kliknite na symbol domčeka úvodnej stránky Slave.
- Skontrolujte nastavenia pre čas/dátum.
   Settings → Clock [▶ 43]
- Skontrolujte nastavenia jazyka.
   Settings → Menu Language [▶ 43]
- Nastavte typ a IP adresu modulu I/O v rozhraní Digital Data Interface.
   Settings → I/O Extension → IP / Type Select [▶ 50]
- Priraďte funkcie k vstupov/výstupom modulu I/O v rozhraní Digital Data Interface. Settings → I/O Extension → Digital Inputs [▶ 50]
  - Settings → I/O Extension → Analog Inputs [▶ 50]
  - Settings → I/O Extension → Relay Outputs [▶ 51]
- 6. Výber regulačného režimu: Auto Mode Selection
   Function Modules → Operating Mode → Operating Mode (Systém) [▶ 56]

#### 7. Nastavte hranice systému.

- Function Modules → System Limits → Levels [▶ 57]
- Function Modules → System Limits → Dry Run Sensor Selection [▶ 57]
- Function Modules  $\rightarrow$  System Limits  $\rightarrow$  Pump Limits and Changer [ $\triangleright$  58]
- Function Modules → System Limits → Min/Max Frequency [▶ 58]
- 8. Konfigurujte parametre pre regulačný režim:

Level Control
 Function Modules → Level Controller → Stop Level [▶ 59]
 Function Modules → Level Controller → Level 1 – 6 [▶ 59]

- PID

Function Modules → PID Controller → PID Settings [▶ 59]

Function Modules → PID Controller → Controller Parameter [▶ 60]

HE-Controller

Function Modules  $\rightarrow$  High Efficiency(HE) Controller  $\rightarrow$  Control Settings [ $\triangleright$  61] Function Modules  $\rightarrow$  High Efficiency(HE) Controller  $\rightarrow$  Pipe Settings [ $\triangleright$  61] OZNÁMENIE! Keď sú uložené všetky údaje o potrubí, vykonajte "Výpočet vedenia"!

Function Modules  $\rightarrow$  High Efficiency(HE) Controller  $\rightarrow$  Tank Geometry [ $\triangleright$  62]

## Aktivácia čerpadla

## OZNÁMENIE! Kroky 1 – 4 opakujte pre každé čerpadlo a každý frekvenčný menič!

- 1. Otvorte úvodnú stránku záložná čerpadla.
- Nastavte frekvenčný menič na "automatickú prevádzku".
   Pozri návod na montáž a obsluhu frekvenčného meniča: Stlačte tlačidlo Auto On na obslužnej časti.
- Nastavte čerpadlo do "Automatickej prevádzky".
   Function Modules → Operating Mode (Čerpadlo) [▶ 54]
- Aby ste mohli využívať rozpoznanie upchatia, odmerajte referenčnú charakteristiku.
   Function Modules → Clog Detection → Clog Detection Teach Power Curve [▶ 54]

## Aktivácia systému

- 1. Otvorte úvodnú stránku hlavná čerpadla systému.
- Nastavenie systému na "automatickú prevádzku": Operating Mode Selection Function Modules → Operating Mode → Operating Mode (Systém) [▶ 56]

6.5 Nastavenia



## OZNÁMENIE

Pre vykonanie alebo zmenu nastavení sa používateľ musí prihlásiť!

Prihlásenie používateľa prostredníctvom vysúvacieho menu

- Meno používateľa: user
- Heslo: user

Heslo nastavené z výroby sa počas prvej konfigurácie zmení!

## Prehľad nastavení v závislosti od systémového režimu.

Nastavenia	Systémový režim			
	DDI	LPI	Master LSI	Slave LSI
Menu Language	•	•	•	-
Clock	•	•	•	-
Units	•	•	-	•
Digital Data Interface				
Network Interface Settings	•	•	-	•
Proxy Settings	•	•	-	•
System Mode Selection	•	•	-	•
LPI Control Settings	-	•	-	-
LSI Mode System Settings	-	-	-	•
Limits Temperature Sensors	•	•	_	•
Limits Vibration Sensors	•	•	_	•
Frequency Converter				
IP/Type Select	-	•	-	•
Auto Setup	-	•	-	•
Ramp Settings	-	•	-	•
Digital Inputs	-	•	-	•
Analog Inputs	-	•	-	_
Relay Outputs	-	•	-	•
Analog Outputs	-	•	-	•
I/O Extension				
IP / Type Select	•	•	•	_
Digital Inputs	•	•	•	_
Analog Inputs (len Wilo IO 2)	•	•	•	_
Relay Outputs	•	•	•	_
Alarm / Warning Types				
Changeable Alarms	•	•	_	•
Changeable Warnings	•	•	-	•

#### Legenda

– = nie je k dispozícii, • = k dispozícii

## 6.5.1 Zmena hesla nastaveného z výroby pre účet používateľa "Regular

U	S	e	r"	•

Logged in as User	
Old password:	
New password:	
New password again:	
	Change my password

## 6.5.2 Menu Language

Select Language	
Menu Language	< English
Help Text Language	< Deutsch >

#### 6.5.3 Clock

Clock Settings	
Auto Time	00
Date / Time	2019-07-15 15:29:00
	Save

Na zmenu hesla nastaveného z výroby otvorte vysúvacie menu a kliknite na "Edit profile".

- Old password: Zadajte aktuálne heslo (z výroby: "user")
- New password: Zadajte nové heslo:
  - Alfanumerické heslo s minimálne dvomi číslicami.
  - Dĺžka: min. 6 znakov, max. 10 znakov.
- New password again: Nové heslo potvrďte.
- Na použitie nového hesla kliknite na "Change my password".

## OZNÁMENIE! Ak heslo stratíte, informujte servisnú službu! Servisná služba môže heslo zadané z výroby obnoviť.

Jazyk menu a tiež jazyk pomocných textov možno nastaviť samostatne.

- Menu Language
  - Nastavenie z výroby: Angličtina
- Help Text Language Nastavenie z výroby: Angličtina

Zobrazenie dátumu a času možno synchronizovať protokolom NTP alebo manuálne.

Auto Time

Čas a dátum sa synchronizujú prostredníctvom protokolu NTP. Požadovaný server NTP sa zapíše do menu "Network Interface Settings" (pozri menu: "Settings → Digital Data Interface → Network Interface Settings"). Nastavenie z výroby: Zap.

Date / Time

Na manuálne nastavenie času a dátumu funkciu "Auto Time" deaktivujte a kliknite na pole. Otvorí sa okno s kalendárom a dvomi posuvnými ovládačmi pre hodiny a minúty.

Stanovenie jednotiek:

- Temperature Nastavenie z výroby: °C zadanie: °C, °F
- Vibration
   Nastavenie z výroby: mm/s
  - zadanie: mm/s, in/s
- Power Nastavenie z výroby: kW
- zadanie: kW, hp Pressure
- Nastavenie z výroby: bar zadanie: bar, psi
- Flow
- Nastavenie z výroby: l/s
- zadanie: l/s, m³/h, US.liq.gal/min
- Level
- Nastavenie z výroby: m zadanie: m, ft

## 6.5.5 Digital Data Interface

Network Interface Settings	$\sim$
Proxy Settings	$\sim$
System Mode Selection	$\sim$
LPI Control Settings	$\sim$
Limits Temperature Sensors	$\sim$
Limits Vibration Sensors	$\sim$

- Základné nastavenia Digital Data Interface:
- Network Interface Settings Nastavenie pre sieťovú komunikáciu
- Proxy Settings
  - Nastavenie pre proxy server
- System Mode Selection (viditeľné len pre prihláseného používateľa) Výber požadovaného systémového režimu (DDI, LPI, LSI)

#### 6.5.4 Units

Units Settings	
Temperature	< <u> </u>
Vibration	<>
Power	<>
Pressure	< bar >
Flow	<>
Level	<>

- LPI Control Settings Nastavenie zadania požadovanej hodnoty čerpadla
- Limits Temperature Sensors
   Hraničné hodnoty pre varovanie a alarm
- Limits Vibration Sensors
   Hraničné hodnoty pre varovanie a alarm

## 6.5.5.1 Network Interface Settings

Network Interface Settings	^
Interface name	eth0
IP Address	172.16.133.95
Subnet Mask	255.255.248.0
MAC Address	C8:DF:84:AC:42:90
Gateway IP Address	172.16.128.1
Enable DHCP	-
Use DNS from DHCP	•
Use NTP from DHCP	-
Transferred Bytes	21621250
Received Bytes	11898029

- Základné nastavenia pre sieťový prístup čerpadla na lokálnu sieť.
- Interface name Pevný názov rozhrania Ethernet.
  IP Address IP adresa Digital Data Interface. Nastavenie z výroby: bude zadané prostredníctvom DHCP
  Subnet Mask Maska subsiete Digital Data Interface.
- Nastavenie z výroby: bude zadané prostredníctvom DHCP
- MAC AddressZ
- Zobrazenie adresy MAC.
- Gateway IP Address

IP adresa Gateway (routra).

Nastavenie z výroby: bude zadané prostredníctvom DHCP

Enable DHCP

Lokálne nastavenia siete budú automaticky zadané prostredníctvom protokolu DHCP. Nastavenie z výroby: Zap.

Po vypnutí protokolu DHCP zadajte nasledovné údaje:

- IP Address
- Subnet Mask
- Gateway IP Address
- Custom DNS

UPOZORNENIE! Po zapísaní neplatných hodnôt nie je po uložení možný prístup do čerpadla!

- Use DNS from DHCP IP adresa servera DNS sa zasiela prostredníctvom protokolu DHCP. Nastavenie z výroby: Zap. Ak je táto funkcia alebo protokol DHCP vypnutá, IP adresu servera DNS zadajte manuálne.
- Custom DNS
- IP adresa servera DNS.
- Use NTP from DHCP Server DHCP zisťuje aktuálny čas a dátum prostredníctvom protokolu NTP. Nastavenie z výroby: Zap. Ak je táto funkcia alebo protokol DHCP vypnutá, IP adresu/doménu servera NTP zadajte manuálne.
- Custom NTP Server Adresa servera NTP pre synchronizáciu času. Nastavenie z výroby: pool.ntp.org
- Transferred Bytes/Received Bytes
   Zobrazenie odovzdaných a prijatých balíkov údajov.

Základné nastavenia pre prístup na sieť prostredníctvom servera proxy.

- Enable Proxy Nastavenie z výroby: Vyp.
- Server URL Doména alebo IP adresa proxy servera.
- Port
  - Sieťový port, prostredníctvom ktorého prebieha komunikácia so serverom.
- Username
- Prihlasovacie meno

## 6.5.5.2 Proxy Settings

Proxy Settings	^
Enable Proxy	
Server URL	
Port	
Username	
Password	
	Save

Password Prihlasovacie heslo

#### 6.5.5.3 System Mode Selection





Popis jednotlivých systémových režimov:

Systémový režim DDI

Systémový režim bez akejkoľvek riadiacej funkcie. Zaznamenávajú, vyhodnocujú a ukladajú sa len hodnoty snímačov teploty a vibrácií. Riadenie čerpadla a frekvenčného meniča (ak je zabudovaný) zabezpečuje nadradené riadenie prevádzkovateľa.

Riadenie zahŕňa tri nasledovné systémové režimy: "DDI", "LPI" a "LSI". Povolenie možného

Systémový režim LPI

Systémový režim s riadiacou funkciou pre frekvenčný menič a identifikáciu upchatia. Spárovanie čerpadla/frekvenčného meniča pracuje ako jednotka, riadenie frekvenčného meniča zabezpečuje čerpadlo. Vďaka tomu môže byť identifikované upchatie a v prípade potreby možno spustiť proces čistenia. Riadenie čerpadla v závislosti od výšky hladiny prebieha prostredníctvom nadradeného riadenia prevádzkovateľa.

Systémový režim LSI

Systémový režim na úplné riadenie čerpacej stanice so štyrmi čerpadlami. Tu pracuje jedno čerpadlo ako Master, všetky ostatné čerpadlá ako Slave. Čerpadlo Master riadi všetky ostatné čerpadlá v závislosti od parametrov zariadenia.

Základné nastavenia pre systémový režim "LPI".

**Control Source** 

Zadanie požadovanej hodnoty z nadradeného riadenia. Nastavenie z výroby: Analog Zadanie: Analog, Bus, Fix frequency

Analog

Hodnoty nadradeného riadenia sú na frekvenčný menič alebo modul I/O zadávané analógovo. OZNÁMENIE! Analógový vstup musí byť konfigurovaný hodnotou "Požadovaná hodnota"!

Bus

Hodnoty nadradeného riadenia sú na čerpadlo sprostredkované sieťou Ethernet. Ako komunikačné protokoly sa používajú ModBus TCP alebo OPC UA.

- Fix frequency Čerpadlo beží s pevnou frekvenciou.
- **Fix Frequency Value** Ak je v nastavení "Control Source" zvolená hodnota "Fix frequency" sem zadajte príslušnú frekvenciu.

Nastavenie z výroby: 0 Hz

Zadanie: 25 Hz až max. frekvencia (f<sub>op</sub>) podľa typového štítka

Zhrnutie až do štyroch čerpadiel v jednom systéme.

Enable

172.18.232.11

Aktivujte čerpadlo v systéme. Nastavenie z výroby: vyp.

Master IP

Pevná IP adresa, cez ktorú je dostupný systém vrát. systémovej úvodnej stránky. IP adresu musí stanoviť prevádzkovateľ! Príslušnosť čerpadiel k systému sa definuje cez túto definovanú statickú IP adresu. Zapíšte Master IP pri všetkých čerpadlách systému. Hlavná funkcia master sa automaticky priradí k čerpadlu systému (redundantné hlavné čerpadlo).

OZNÁMENIE! Nastavte všetky IP adresy (záložné a hlavné čerpadlo) v tej istej podsieti!

# 6.5.5.4 LPI Control Settings

6.5.5.5 LSI Mode System Settings

LSI Mode System Settings

Enable

Master IP

LPI Control Settings			^
Control Source	<	Fix frequency	>
Fix Frequency Value	Hz	1	٥.
		Save	1

## 6.5.5.6 Limits Temperature Sensors

Limits Temperature Sensors		~
Temp. Input 1 - Warning	°C	100
Temp. Input 1 - Trip	°C	110
Temp. Input 2 - Warning	°C	100
Temp. Input 2 - Trip	°C	110
Temp. Input 3 - Warning	°C	100
Temp. Input 3 - Trip	°C	110
Temp. Input 4 - Warning	°C	90
Temp. Input 4 - Trip	°C	100
Temp. Input 5 - Warning	°C	90
Temp. Input 5 - Trip	°C	100

Prehľad možných snímačov teploty a zadanie hraničných hodnôt.

## Prehľad snímačov teploty

Č.	Popis	Displej
Teplota Vstup 1	Teplota vinutia 1	Winding Top/Bot 1
Teplota Vstup 2	Teplota vinutia 2	Winding 2
Teplota Vstup 3	Teplota vinutia 3	Winding 3
Teplota Vstup 4	Teplota ložiska motora hore	Bearing Top 4
Teplota Vstup 5	Teplota ložiska motora dole	Bearing Bot 5

#### Zadanie hraničných hodnôt

- Temp. Input 1 Warning Hraničná hodnota pre varovanie v °C. Nastavenie z výroby: hodnota zadaná z výroby Zadanie: 0 °C až hodnota zadaná z výroby
- Temp. Input 1 Trip Hraničná hodnota pre vypnutie čerpadla v °C. Nastavenie z výroby: hodnota zadaná z výroby Zadanie: 0 °C až hodnota zadaná z výroby. Hodnota musí byť o 2 °C vyššia ako je hraničná hodnota pre varovanie.

#### Legenda

"1" je ako rezervovač miesta pre vstupné čísla 1 až 5.

Prehľad možných snímačov vibrácií a zadanie hraničných hodnôt.

## Prehľad snímačov vibrácií

Č.	Popis	Displej
Vibrácie X, Y, Z	Snímač vibrácií v DDI	VibX, VibY, VibZ
Vibrácie vstup 1/vstup 2	Vstup pre externý snímač vibrácií	VibHut, VibTop, VibBot

## Zadanie hraničných hodnôt

- Vibration X Warning
  - Hraničná hodnota pre varovanie v mm/s.
- Nastavenie z výroby: hodnota zadaná z výroby
- Zadanie: 0 % až hodnota zadaná z výroby
- Vibration X Trip
  - Hraničná hodnota pre vypnutie čerpadiel v mm/s.
  - Nastavenie z výroby: hodnota zadaná z výroby

Zadanie: 0 % až hodnota zadaná z výroby. Hodnota musí byť o 2 % vyššia ako je hraničná hodnota pre varovanie.

## Legenda

"X" je ako rezervovač miesta pre vstupné čísla X, Y, Z, 1 alebo 2.

Základné nastavenia frekvenčného meniča:

- IP / Type Select
  - Nastavenia na komunikáciu s frekvenčným meničom
- Auto Setup
- Automatická konfigurácia frekvenčného meniča
- Ramp Settings
  - Zadané hodnoty času pre rampu rozbehu a zastavenia
- Digital Inputs
  - Konfigurácia digitálnych vstupov.
  - Analog Inputs Konfigurácia analógových vstupov.
  - Relay Outputs Konfigurácia reléových výstupov.

## 6.5.5.7 Limits Vibration Sensors

Limits Vibration Sensors		^
Vibration X - Warning	mm/s	15
Vibration X - Trip	mm/s	50
Vibration Y - Warning	mm/s	15
Vibration Y - Trip	mm/s	50
Vibration Z - Warning	mm/s	12
Vibration Z - Trip	mm/s	50
Vibration Input 1 - Warning	mm/s	50
Vibration Input 1 - Trip	mm/s	50
Vibration Input 2 - Warning	mm/s	50
Vibration Input 2 - Trip	mm/s	50

## 6.5.6 Frequency Converter

IP / Type Select
Auto Setup
Ramp Settings
Digital Inputs
Analog Inputs
Relay Outputs
Analog Outputs

Analog Outputs Konfigurácia analógových výstupov.

## 6.5.6.1 IP / Type Select

IP / Type Select	^
IP Address	192.168.179.152
Type Select	< WILO EFC >
	Save

## 6.5.6.2 Auto Setup



#### 6.5.6.3 Ramp Settings

Ramp Settings		^
Starting Ramp	S	5
Braking Ramp	S	5

#### 6.5.6.4 Digital Inputs

Digital Inputs	^
Input 18 Function	Start
Input 19 Function	< Not In Use
Input 27 Function	External Off (Inverse)
Input 29 Function	< Not In Use >
Input 32 Function	< Not In Use >
Input 33 Function	PTC/WSK
Input 37 Function	Safe Torque Off (optional)

- Základné nastavenie pre sieťovú komunikáciu medzi čerpadlom a frekvenčným meničom.
- IP Address IP adresa frekvenčného meniča.
  Type Select Vyberte vhodný frekvenčný menič.
  - Nastavenie z výroby: Wilo–EFC

Automatickým nastavením parametrov Digital Data Interface konfiguruje základné nastavenia pripojeného frekvenčného meniča. Je nutné dbať na nasledovné body:

- Automatické nastavenie parametrov prepíše všetky nastavenia vo frekvenčnom meniči!
  Automatické nastavenie parametrov konfiguruje obsadenie digitálnych vstupov!
- Po automatickom nastavení parametrov vykonajte automatickú úpravu motora vo frekvenčnom meniči!

#### Vykonajte automatické nastavenie parametrov.

- IP adresa frekvenčného meniča je zapísaná.
- Zvolený je správny frekvenčný menič.
- Frekvenčný menič je v polohe "Stop"
- 1. Kliknite na "Start Parameter Transfer"
- 2. "Auto Setup" sa spúšťa.
- 3. Na konci prenosu sa zobrazí hlásenie "Succesfully Completed".
- Starting Ramp
  - Zadanie hodnoty času v sekundách. Nastavenie z výroby: 5 s Zadanie: 1 až 20 s Braking Ramp Zadanie hodnoty času v sekundách.
  - Nastavenie z výroby: 5 s Zadanie: 1 až 20 s

Priradenie disponibilných funkcií k príslušným vstupom. Označenie vstupných svoriek súhlasí s označením na frekvenčnom meniči Wilo-EFC.

Automatickým nastavením parametrov sa pevne obsadia nasledovné parametre:

Input 18 Function
 Funkcia: Štart
 Denia: Signál app. (num. a padrada)

Popis: Signál zap./vyp. z nadradeného riadenia.

- Input 27 Function
   Funkcia: External Off (Inverse)
   Popis: Diaľkové vypnutie prostredníctvom samostatného spínača. OZNÁMENIE! Vstup spína priamo frekvenčný menič!
- Input 33 Function Funkcia: PTC/WSK

Popis: Pripojenie hardvérového teplotného snímača vo vinutí motora

• Input 37 Function

Funkcia: Safe Torque Off (STO) – bezpečné vypnutie

Popis: hardvérové vypnutie čerpadla frekvenčným meničom, nezávisle od riadenia čerpadla. Automatické opätovné zapnutie nie je možné (zablokovanie opätovného zapnutia). **NEBEZPEČENSTVO! Ak sa čerpadlo používa v rámci výbušného prostredia, tu pripojte hardvérový teplotný snímač a ochranu proti chodu nasucho!** K tomu nainštalujte zásuvnú kartu "MCB 112" do frekvenčného meniča, ktorú možno prípadne zakúpiť

Nasledovným vstupom možno ľubovoľne priradiť disponibilné funkcie:

- Input 19 Function
- Input 29 Function

- Input 32 Function Nastavenie z výroby: Not In Use Zadanie:
  - High Water
     Signál pre vysokú hladinu vody.
  - Dry Run
     Signál pre ochranu proti chodu nasucho.
  - Leakage Warn
     Signál pre externé monitorovanie tesniacej komory. V prípade chyby bude vydané výstražné hlásenie.
  - Leakage Alarm

Signál pre externé monitorovanie tesniacej komory. V prípade chyby sa čerpadlo vypne. Ďalší proces možno nastaviť typom alarmu v konfigurácii.

Reset

Externý signál na vynulovanie chybových hlásení.

- High Clogg Limit
  - Aktivácia vyššej tolerancie ("Power Limit High") pre identifikáciu upchatia.

## OZNÁMENIE! Priradenie vstupov musí súhlasiť s hardvérovým obsadením na frekvenčnom meniči!

Priradenie disponibilných funkcií a typov výstupov k príslušným vstupom. Označenie vstupných svoriek súhlasí s označením na frekvenčnom meniči Wilo-EFC.

Konfigurovať možno nasledovné vstupy:

- Input 53 Function
- Input 54 Function

## OZNÁMENIE! Priradenie musí súhlasiť s hardvérovým obsadením na frekvenčnom meniči!

 Input 53 Function/Input 54 Function Nastavenie z výroby: Not In Use

Zadanie:

- External Control Value

Zadanie požadovanej hodnoty na riadenie otáčok čerpadla ako analógový signál prostredníctvom nadradeného riadenia.

Level

Zaznamenanie aktuálneho stavu naplnenia na zaznamenanie údajov. Základ pre funkcie "stúpajúca" a "klesajúca" hladina na digitálnom výstupe.

– Pressure

Zaznamenanie aktuálneho systémového tlaku na zaznamenanie údajov.

Flow

Zaznamenanie aktuálneho prietoku na zaznamenanie údajov.

• Input 53 Type/Input 54 Type

Druh signálu (napätie (U) alebo prúd (I)) nastavte tiež hardvérovo na frekvenčnom meniči. Dodržte návod na obsluhu frekvenčného meniča!

Nastavenie z výroby: 4 – 20 mA

Zadanie:

- 0 20 mA
- 4 20 mA
- 0 10 V
- Input 53 Scale Max/Input 54 Scale Max

Nastavenie z výroby: 1

Zadanie: Maximálna hodnota ako reálna číselná hodnota s jednotkou. Jednotky pre regulačné hodnoty sú:

- Level = m
- Pressure = bar
- Flow = l/s

Oddeľovač pre desatinné miesta: Bod

## 6.5.6.5 Analog Inputs

Analog Inputs	^
Input 53 Function	Not In Use
Input 53 Type	< 420mA >
Input 53 Scale Max	1
Input 54 Function	< Not In Use >
Input 54 Type	< 420mA >
Input 54 Scale Max	1

#### 6.5.6.6 Relay Outputs

Relay Outputs			^
Relay 1 Function	<	Not In Use	_>
Relay 1 Invert			•
Relay 2 Function	<	Not In Use	_>
Relay 2 Invert			•

Priradenie disponibilných funkcií k príslušným výstupom. Označenie výstupných svoriek súhlasí s označením na frekvenčnom meniči Wilo-EFC.

Konfigurovať možno nasledovné výstupy:

- Relay 1 Function
- Relay 2 Function

OZNÁMENIE! Priradenie musí súhlasiť s hardvérovým obsadením na frekvenčnom meniči!

- Relay 1 Function/Relay 2 Function Nastavenie z výroby: Not In Use Zadanie:
  - Run

Samostatné prevádzkové hlásenie čerpadla

- Rising Level
   Hlásenie pri stúpajúcej hladine.
- Falling Level

Hlásenie pri klesajúcej hladine.

Error

Samostatné poruchové hlásenie čerpadla: Alarm.

- Warning
   Samostatné poruchové hlásenie čerpadla: Varovanie.
- Cleaning Hlásenie, keď sa spustí sekvencia čistenia čerpadla.
- Relay 1 Invert/Relay 2 Invert
   Spôsob práce výstupu: normálne alebo invertujúco.
   Nastavenie z výroby: Vyp (normálne)

6.5.6.7 Analog Outputs

Analog Outputs	^
Output 42 Function	< Not In Use >
Output 42 Type	< 020mA >
Output 42 Scale Max	1

Priradenie disponibilných funkcií k príslušným výstupom. Označenie výstupných svoriek súhlasí s označením na frekvenčnom meniči Wilo-EFC.

Konfigurovať možno nasledovné výstupy:

• Output 42 Function

#### OZNÁMENIE! Priradenie musí súhlasiť s hardvérovým obsadením na frekvenčnom meniči!

- Output 42 Function
- Nastavenie z výroby: Not In Use Zadanie:
- Frequency
  - Výstup aktuálnej skutočnej frekvencie.
- Level

Výstup aktuálnej hladiny. OZNÁMENIE! Pre výstup musí byť pripojený príslušný signálny snímač na vstupe!

Pressure

Výstup aktuálneho prevádzkového tlaku. OZNÁMENIE! Pre výstup musí byť pripojený príslušný signálny snímač na vstupe!

Flow

Výstup aktuálneho prietokového množstva. OZNÁMENIE! Pre výstup musí byť pripojený príslušný signálny snímač na vstupe!

- Output 42 Type Nastavenie z výroby: 4 – 20 mA
  - Zadanie:
  - 0 20 mA
  - 4 20 mA
- Output 42 Scale Max
  - Nastavenie z výroby: 1

Zadanie: Maximálna hodnota ako reálna číselná hodnota bez jednotky, oddeľovač pre desatinné miesto: Bod

## 6.5.7 I/O Extension

IP / Type Select	$\sim$	•	IP
Digital Inputs	~		Ν
Analog Inputs	~	•	D
Relay Outputs	$\sim$		K

## 6.5.7.1 IP / Type Select

^
-
.168.1.201
>
Save

## 6.5.7.2 Digital Inputs

Digital Inputs	^
Input 1 Function	< Not In Use >
Input 2 Function	< Not In Use
Input 3 Function	< Not In Use >
Input 4 Function	< Not In Use >
Input 5 Function	< Not In Use >
Input 6 Function	< Not In Use >

Základné nastavenia modulov I/O (rozšírenia vstupov/výstupov):

- IP / Type Select Nastavenia na komunikáciu s modulom I/O
- Digital Inputs
  - Konfigurácia digitálnych vstupov.
- Analog Inputs Konfigurácia analógových vstupov (dostupná iba v Wilo I/O 2).
  Relay Outputs
  - Konfigurácia reléových výstupov. Počet výstupov závisí od zvoleného modulu I/O.

Základné nastavenie pre komunikáciu medzi čerpadlom a modulom I/O.

- Enable I/O Extension Zapnutie/vypnutie funkcie. Nastavenie z výroby: Vyp.
- IP Address
  - IP adresa modulu I/O.
- Type Select

Vyberte modul I/O-Modul. Nastavenie z výroby: Wilo IO 1 Zadanie: Wilo IO 1 (ET-7060), Wilo IO 2 (ET-7002)

Priradenie disponibilných funkcií k príslušným vstupom. Označenie vstupných svoriek súhlasí s označením na module I/O. Nasledovným vstupom možno ľubovoľne priradiť disponibilné funkcie:

- Input 1 Function
- Input 2 Function
- Input 3 Function
- Input 4 Function
- Input 5 Function
- Input 6 Function
- Nastavenie z výroby: Not In Use Zadanie:

OZNÁMENIE! V systémovom režime LPI sú funkcie na module I/O zhodné s frekvenčným meničom. Nasledujúci popis sa zameriava na systémový režim LSI.

- High Water
  - Signál pre vysokú hladinu vody.
- Dry Run

Signál pre ochranu proti chodu nasucho.

- Reset
   Evterný signál na vynulov
  - Externý signál na vynulovanie chybových hlásení.
- System Off

Externý signál na vypnutie systému.

- Trigger Start Level
  - Spustite proces odčerpania. Šachta sa odčerpá až po hladinu vypnutia.
- Alternative Start Level

Aktivujte alternatívnu hladinu zapnutia.

OZNÁMENIE! Priradenie musí súhlasiť s hardvérovým obsadením na module I/O!

#### 6.5.7.3 Analog Inputs

Analog Inputs	^
Input 1 Function	< Not In Use
Input 1 Type	< 420mA >
Input 1 Scale Max	1
Input 2 Function	< Not In Use
Input 2 Type	< 420mA >
Input 2 Scale Max	1
Input 3 Function	< Not In Use
Input 3 Type	< 420mA >
Input 3 Scale Max	1

Priradenie disponibilných funkcií k príslušným vstupom. Označenie vstupných svoriek súhlasí s označením na module I/O. Nasledovným vstupom možno ľubovoľne priradiť disponibilné funkcie:

- Input 1 Function
- Input 2 Function
- Input 3 Function

#### Nastavenia

Input 1 Function – Input 3 Function

Nastavenie z výroby: Not In Use

Zadanie:

OZNÁMENIE! V systémovom režime LPI sú funkcie na module I/O zhodné s frekvenčným meničom. Nasledujúci popis sa zameriava na systémový režim LSI.

Level

Požadovaná hodnota pre regulačné režimy v systémovom režime LSI.

OZNÁMENIE! Predpoklad pre systémový režim LSI! Obsaďte jeden vstup touto funkciou.

Pressure

Zaznamenanie aktuálneho systémového tlaku na zaznamenanie údajov.

OZNÁMENIE! Je možné použiť ako regulačnú hodnotu pre regulátor PID!

Flow

Zaznamenanie aktuálneho prietoku na zaznamenanie údajov.

OZNÁMENIE! Je možné použiť ako regulačnú hodnotu pre regulátor PID a vysokoefektívny regulátor!

External Control Value

Zadanie požadovanej hodnoty nadradeným riadením na ovládanie čerpacej stanice ako analógový signál. OZNÁMENIE! V systémovom režime LSI pracuje čerpacia stanica samostatne od nadradeného riadenia. Keď sa požadovaná hodnota musí zadať cez nadradené riadenie, skontaktuje sa so zákazníckou službou!

Input 1 Type – Input 3 Type

Zvolený rozsah merania bude odovzdaný na modul I/O. **OZNÁMENIE! Druh signálu (prúd alebo napätie) nastavte hardvérovo. Dodržte návod výrobcu!** Nastavenie z výroby: 4 – 20 mA

Zadanie:

- 0 20 mA
- 4 20 mA
- 0 10 V
- Input 1 Scale Max Input 3 Scale Max
  - Nastavenie z výroby: 1

Zadanie: Maximálna hodnota ako reálna číselná hodnota s jednotkou. Jednotky pre regulačné hodnoty sú:

- Level = m
- Pressure = bar
- Flow = l/s

Oddeľovač pre desatinné miesta: Bod

Priradenie disponibilných funkcií k príslušným výstupom. Označenie výstupných svoriek súhlasí s označením na module I/O. Nasledovným výstupom možno ľubovoľne priradiť disponibilné funkcie:

- Relay 1 Function
  - Relay 2 Function
- Relay 3 Function
- Relay 4 Function
- Relay 5 Function
- Relay 6 Function

OZNÁMENIE! Wilo IO 2 má len tri reléové výstupy!

Nastavenia

sk

Not In Us

Not In Use

Not In Use

15

•

.

6.5.7.4 Relay Outputs

**Relay Outputs** 

Relay 1 Function

Relay 1 Invert

Relay 2 Function

Relay 2 Invert

Relay 3 Function

Relay 3 Inver

 Relay 1 Function – Relay 6 Function Nastavenie z výroby: Not In Use Zadanie:

OZNÁMENIE! V systémovom režime LPI sú funkcie na module I/O zhodné s frekvenčným meničom. Nasledujúci popis sa zameriava na systémový režim LSI.

- Run
  - Zberné prevádzkové hlásenie
- Rising Level

manuálne:

- Hlásenie pri stúpajúcej hladine.
- Falling Level
   Hlásenie pri klesajúcej hladine.
- System Warning
  - Zberné poruchové hlásenie: Varovanie.
- System Error
   Zberné poruchové hlásenie: Chyba.

Reset Error na úvodnej stránke

automaticky vynuluje.

- Cleaning
   Hlásenie, keď je aktívna sekvencia čistenia čerpadla.
- Relay 1 Function Relay 6 Function
   Spôsob práce výstupu: normálne alebo invertujúco.
   Nastavenie z výroby: vyp. (normálne)

6.5.8 Alarm / Warning Types

Pre určité hlásenia alarmu a varovania možno určiť prioritu v dvoch stupňoch.

• Alert Type A: V prípade chyby sa čerpadlo vypne. Hlásenie alarmu musí byť vynulované

- Funkcia "Reset" na digitálnom vstupe frekvenčného meniča alebo modulu I/O

• Alert Type B: V prípade chyby sa čerpadlo vypne. Po odstránení chyby sa hlásenie alarmu

Pre znázornené hlásenia alarmu možno zadať nasledovné priority:

Príslušný signál prostredníctvom prevádzkovej zbernice

## 6.5.8.1 Changeable Alarms

Changeable Alarms Changeable Warnings

Changeable Alarms	^
Dry Run Detected	Alarm Type B
Leakage (External Input)	Alarm Type B
Temp. Sensor 1 Trip	Alarm Type B
Temp. Sensor 2 Trip	Alarm Type B
Temp. Sensor 3 Trip	Alarm Type B
Temp. Sensor 4 Trip	Alarm Type B
Temp. Sensor 5 Trip	Alarm Type B
Motor Overload	Alarm Type B
Motor Overtemp.	Alarm Type B

## 6.5.8.2 Changeable Warnings

Changeable Warnings	^
Emerged Operation Trigger	Warning Type C
Clog Detection	Warning Type D
Vibration X - Warning	Warning Type C
Vibration Y - Warning	Warning Type C
Vibration Z - Warning	Warning Type C
Vibration Input 1 - Warning	Warning Type C
Vibration Input 2 - Warning	Warning Type C
	Save

Pre znázornené varovania možno zadať nasledovné priority:

- Warning Type C: Tieto varovania môžu zapnúť reléový výstup frekvenčného meniča alebo modulu I/O.
- Warning Type D: Tieto varovania sa len zobrazujú a protokolujú.

## 6.6 Funkčné moduly

#### Prehľad funkcií v závislosti od systémového režimu.

Funkčné moduly	Systémový režim			
	DDI	LPI	Master LSI	Slave LSI
Pump Kick	-	•	-	•

Funkčné moduly	Systémový režim			
	DDI	LPI	Master LSI	Slave LSI
Emerged Operation	-	•	-	•
Operating Mode (Čerpadlo)	-	•	-	•
Clog Detection	-	•	-	•
Anti-Clogging Sequence	-	•	-	•
Operating Mode (Systém)	-	-	•	-
System Limits	-	-	•	-
Level Controller	-	-	•	-
PID Controller	-	-	•	-
High Efficiency(HE) Controller	-	-	•	-

Pre elimináciu dlhších dôb zastavenia čerpadla sa môže vykonávať cyklický chod čerpadla.

#### Legenda

– = nie je k dispozícii, • = k dispozícii

## 6.6.1 Pump Kick

Pump Kick	
Enable	
Begin time	h:m 02:00
End time	h:m 02:00
Motor Frequency	Hz 35
Time Interval	h 24
Pump Runtime	s <b>10</b>
	Course

Enable
Funkciu zapnite a vypnite.

- Nastavenie z výroby: Vyp.
- End time a Begin time
  - Mimo tohto času nebude vynútený žiadny cyklický chod čerpadla. Nastavenie z výroby: 00:00
- Zadanie: hh:mm
- Motor Frequency Prevádzková frekvencia pre cyklický chod čerpadla. Nastavenie z výroby: 35 Hz Zadanie: 25 Hz až max. frekvencia podľa typového štítka
- Time Interval Prípustná doba zastavenia medzi cyklickými chodmi čerpadla. Nastavenie z výroby: 24 h Zadanie: 0 až 99 h.
- Pump Runtime Doba chodu čerpadla pri cyklickom chode čerpadla. Nastavenie z výroby: 10 s Zadanie: 0 až 30 s

#### 6.6.2 Emerged Operation

Emerged Operation			
Emerged Operation			•
Restart Hysteresis	°C		5
Temperature Limit	°C		100
Operating Mode		On/Off ®	PID C
			0-11-1

Vinutie motora je vybavené kontrolou teploty. Toto monitorovanie umožňuje čerpadlu vynorenú prevádzku bez toho, aby bola dosiahnutá maximálna teplota vinutia. Teplota sa zaznamenáva prostredníctvom snímača Pt100.

- Enable
   Zapnutie a vypnutie funkcie.
   Nastavenie z výroby: Vyp.
- Restart Hysteresis Teplotný rozdiel voči hraničnej teplote, po ktorej dochádza k opätovnému zapnutiu. **OZNÁMENIE! Potrebné len pre prevádzkový režim "Dvojpolohový regulátor"!** Nastavenie z výroby: 5 °C Zadanie: 1 až 20 °C
- Temperature Limit
   Po dosiahnutí nastavenej hraničnej teploty sa aktivuje obmedzovač teploty.
   Nastavenie z výroby: Hranica pre výstrahu teploty vinutia z výroby
   Zadanie: 40 °C do vypínacej teploty vinutia z výroby
- Operating Mode
   Nastavenie z výroby: On/Off
   Zadanie: On/Off (dvojpolohový regulátor) alebo PID
  - On/Off (dvojpolohový regulátor)
     Čerpadlo sa pri dosiahnutí nastavenej hraničnej teploty vypne. Hneď ako sa teplota vinutia znovu zníži o nastavenú hodnotu hysterézy, čerpadlo sa znovu zapne.

#### – PID

Na zabránenie vypnutia čerpadla sa otáčky motora nastavia podľa teploty vinutia. So stúpajúcou teplotou vinutia sa otáčky motora znížia. To umožní dlhší chod čerpadla.

## 6.6.3 Operating Mode (Čerpadlo)



Operating Mode Selection

Určite, v akom prevádzkovom režime sa čerpadlo používa.

Nastavenie z výroby: Vyp.

Zadanie: Auto, Manual alebo Off

– Off

Čerpadlo vyp.

Manual

Ručne zapnite čerpadlo. Čerpadlo beží dovtedy, kým nekliknete na spínač "Off" alebo nebude dosiahnutá úroveň vypnutia.

OZNÁMENIE! Pre manuálnu prevádzku zapíšte frekvenciu pre prevádzkový bod! (pozri menu: "Function Modules → Operating Mode → Frequency in Manual Mode") OZNÁMENIE! Systémový režim "LSI": Manuálna prevádzka je možná len vtedy, ak je prevádzkový režim Master "VYP"!

Auto

Automatický režim čerpadla.

Systémový režim "LPI": Zadanie požadovanej hodnoty prostredníctvom nadradeného riadenia.

Systémový režim "LSI": Zadanie požadovanej hodnoty prostredníctvom systému Master.

Frequency in Manual Mode

Zadaná hodnota frekvencie pre prevádzkový bod pri **manuálnom režime**. Nastavenie z výroby: 0 Hz

Zadanie: 25 Hz až max. frekvencia podľa typového štítka

#### 6.6.4 Clog Detection

Teach Power Curve	$\sim$
Detection Settings	$\sim$

#### 6.6.4.1 Clog Detection – Teach Power Curve

Teach Power Curve		^
Star	t Teach (Pump starts!)	
Minimum Motor Frequency	Hz	30
Maximum Motor Frequency	Hz	50
		Save

Čerpadlo je vybavené algoritmom, ktorý dokáže identifikovať upchatie hydrauliky. Základom algoritmu je odchýlka menovitého výkonu od referenčnej charakteristiky. Referenčná charakteristika sa zameria prostredníctvom **"Fázy učenia"**. Rámcové podmienky pre identifikáciu upchatia budú uložené v **"Nastavenia"**.

Aby bolo možné aktivovať identifikáciu upchatia je potrebné zmerať referenčnú charakteristiku.

 Minimum Motor Frequency Minimálna frekvencia, od ktorej pracuje identifikácia upchatia. Nastavenie z výroby: 30 Hz Zadanie: 1 Hz až max. frekvencia podľa typového štítka
 Maximum Motor Frequency

Maximálna frekvencia, do ktorej pracuje identifikácia upchatia. Nastavenie z výroby: Menovitá frekvencia podľa typového štítka Zadanie: 1 Hz až max. frekvencia podľa typového štítka

Keď sú nastavené všetky hodnoty, spustite fázu učenia kliknutím na tlačidlo "Start Teach (Pump starts!)". Po ukončení fázy učenia dôjde k prihláseniu na obrazovke.

OZNÁMENIE! Počas fáze učenia identifikácia upchatia neprebieha!

gs

Detection Settings		^
Enable		-
Power Volatility Limit	%	2
Volatility Trigger Delay	S	10
Power Limit	%	10
Power Limit - High	%	15
Power Limit Trigger Delay	S	10
Power Rise Limit	%	3
Frequency Change Latency	S	5
		Cours

Definovanie rámcových podmienok pre identifikáciu upchatia. **OZNÁMENIE! Aby bolo možné aktivovať identifikáciu upchatia, je potrebné uložiť referenčnú charakteristiku!** (→ "Teach Power Curve")

- Enable
- Funkciu zapnite a vypnite.
  Nastavenie z výroby: Vyp.
  Power Volatility Limit Prípustná odchýlka od priemerného príkonu v %.
  Nastavenie z výroby: 2 %
  Zadanie: 0 až 100 %
- Volatility Trigger Delay
   Ak je prípustná odchýlka od priemerného príkonu v nastavenom intervale väčšia ako je povolená odchýlka, spustí sa proces čistenia.
   Nastavenie z výroby: 10 s
   Zadanie: 0 až 60 s
- Power Limit Prípustná odchýlka od referenčnej charakteristiky v %. Nastavenie z výroby: 10 % Zadanie: 0 až 100 %
- Power Limit Trigger Delay Ak je prípustná odchýlka výkonu od referenčnej charakteristiky v nastavenom intervale väčšia ako je povolená odchýlka, spustí sa proces čistenia. Nastavenie z výroby: 10 s Zadanie: 0 až 60 s
  - Power Limit High Prípustná odchýlka od referenčnej charakteristiky v %, ak je aktívny digitálny vstup "High Clog Limit". Nastavenie z výroby: 15 % Zadanie: 0 až 100 %
- Power Rise Limit

Porovnanie priemerného príkonu počas normálnej prevádzky a identifikácie upchatia. Priemerný príkon sa zaznamenáva počas normálnej prevádzky a identifikácie upchatia. Trvanie záznamu je nastavené z výroby. Obidve hodnoty sa navzájom porovnávajú. Ak je hodnota počas identifikácie upchatia vyššia ako je hodnota počas normálnej prevádzky o nastavený faktor, spustí sa proces čistenia. Nastavenie z výroby: 3 %

Zadanie: 0 až 100 %

Frequency Change Latency
 Trvanie po zmene frekvencie skôr ako sa uložia nové namerané údaje pre výpočet.
 Nastavenie z výroby: 5 s
 Zadanie: 0 až 60 s

## 6.6.5 Anti-Clogging Sequence

Anti-Clogging Sequence		
Enable		
Enable at Pump Start		
Forward Motor Frequency	Hz	38
Forward Run Time	S	б
Backward Motor Frequency	Hz	30
Backward Run Time	S	б
Stop Time	S	5
Cycles per Sequence		4
Maximum Sequences per Hour		3
Ramp Up	S	2
Ramp Down	S	2
		Save

Ak je aktivovaná identifikácia upchatia, čerpadlo môže v prípade potreby spustiť sekvenciu čistenia. Na uvoľnenie upchatia a odčerpania čerpadlo beží viackrát striedavo vpred a vzad.

- Enable
  - Funkciu zapnite a vypnite. Nastavenie z výroby: Vyp.
- Enable at Pump Start
   Pred každým procesom čerpania sa najskôr spustí sekvencia čistenia.
   Nastavenie z výroby: Vyp.
- Forward Motor Frequency Zadanie hodnoty frekvencie pre chod vpred počas sekvencie čistenia. Nastavenie z výroby: 38 Hz Zadanie: 0 až 60 Hz
- Forward Run Time Doba prevádzky pre chod vpred. Nastavenie z výroby: 6 s Zadanie: 0 až 30 s
- Backward Motor Frequency Zadanie hodnoty frekvencie pre chod vzad počas sekvencie čistenia. Nastavenie z výroby: 30 Hz Zadanie: 0 až 60 Hz
- Backward Run Time Doba prevádzky pre chod vzad. Nastavenie z výroby: 6 s Zadanie: 0 až 30 s
- Stop Time
   Doba zastavenia medzi chodom vpred a vzad
   Nastavenie z výroby: 5 s
   Zadanie: 0 až 10 s
- Cycles per Sequence
   Počet chodov vpred a vzad počas sekvencie čistenia.
   Nastavenie z výroby: 4
   Zadanie: 1 až 10
- Maximum Sequences per Hour Max. počet sekvencií čistenia za jednu hodinu. Nastavenie z výroby: 3 Zadanie: 1 až 10
- Ramp Up Doba rozbehu motora od 0 Hz po nastavenú frekvenciu. Nastavenie z výroby: 2 s Zadanie: 0 až 10 s
- Ramp Down Doba vypnutia motora od nastavenej frekvencie do 0 Hz. Nastavenie z výroby: 2 s Zadanie: 0 až 10 s

### 6.6.6 Operating Mode (Systém)

Operating Mode	
Operating Mode Selection	< Off >
Auto Mode Selection	< Level Control >
Trigger emptying sump	Start
	Save

Stanovte základné nastavenia systému.

- Operating Mode Selection Stanovte, v ktorom prevádzkovom režime pracuje systém. Nastavenie z výroby: Off Zadanie: Auto, Off
  - Off

Systém vyp. Ručný režim jednotlivých čerpadiel je možný prostredníctvom úvodnej stránky príslušného čerpadla.

– Auto

Automatická prevádzka systému cez nastavený regulátor v "Auto Mode Selection".

- Auto Mode Selection Stanovte, ktorý regulátor riadi systém. Nastavenie z výroby: Level Control Zadanie: Level Control, PID, HE-Controller
- Trigger emptying sump Spustite ručný proces čerpania. Max. uvedené čerpadlá (pozri System Limits -> Pump Limits and Changer) pracujú až po stanovenú hladinu vypnutia/hladinu zastavenia nastaveného zaznamenávania výšky hladiny.

Stanovenie prípustných hraníc použitia systému:

#### Levels

Stanovenie hladiny pre zaplavenie a ochranu proti chodu nasucho.

- Dry Run Sensor Selection Stanovenie signálneho zdroja pre chod nasucho.
- Pump Limits and Changer Nastavenia pre pravidelnú výmenu čerpadiel.
- Min/Max Frequency Stanovenie minimálnej a maximálnej prevádzkovej frekvencie.
- Start Frequency Stanovenie zvýšenej prevádzkovej frekvencie k spusteniu čerpadla.
- Alternative Stop Level Doplnková hladina vypnutia na kompletné vyprázdnenie šachty a prevzdušnenia hladinovej sondy.

## Stanovenie rôznych stavov hladín na zapnutie a vypnutie čerpadiel. OZNÁMENIE! Na zaznamenávanie stavov hladín pripojte snímač hladiny!

• High Water Start Level

Pri dosiahnutí nastavenej hladiny sa spustia max. stanovené čerpadlá (pozri System Limits → Pump Limits and Changer). Tak sa zrealizuje záznam v Data Logger. Nastavenie z výroby: 100 m

Zadanie: 0,05 až 100 m

High Water Stop Level

Pri dosiahnutí nastavenej hladiny sa vypnú všetky dodatočne spustené čerpadlá. V prevádzke zostanú iba čerpadlá, ktoré sú potrebné podľa riadenia. Tak sa zrealizuje záznam v Data Logger.

Nastavenie z výroby: 100 m Zadanie: 0,05 až 100 m

Alternative Start Level

Doplnková hladina zapnutia na skoršie odčerpanie šachty. Táto skoršia hladina zapnutia zvyšuje objem náhradnej šachty pre prípad špeciálnych udalostí, napr. pri silnom daždi. Na aktiváciu doplnkovej hladiny obsaďte digitálny vstup na module I/O funkciou "Alternative Start Level". Pri dosiahnutí nastavenej hladiny sa spustia max. stanovené čerpadlá (pozri System Limits → Pump Limits and Changer). Nastavenie z výroby: 100 m

Zadanie: 0,05 až 100 m

Dry Run Level Pri dosiahnutí nastavenej hladiny sa vypnú všetky čerpadlá. Tak sa zrealizuje záznam v Data Logger. Nastavenie z výroby: 0,05 m Zadanie: 0,05 až 100 m

Stanovenie snímača pre chod nasucho.

Dry Run Sensor Selection < [Sensor Type Sens

6.6.7.2 Dry Run Sensor Selection

- Sensor Type Nastavenie z výroby: Sensor Zadanie: Sensor, Dry Run Input
  - Sensor

Hladina chodu nasucho sa zisťuje prostredníctvom snímača hladiny.

# 6.6.7.1 Levels

6.6.7

Levels

Dry Run Sensor Selection Pump Limits and Changer

Min/Max Frequency Start Frequency

Alternative Stop Level

System Limits

Levels		^
High Water Start Level	m	5
High Water Stop Level	m	4
Alternative Start Level	m	3
Dry Run Level	m	0.05

- Dry Run Input

Signál pre hladinu chodu nasucho sa zisťuje prostredníctvom digitálneho vstupu.

## 6.6.7.3 Pump Limits and Changer

6.6.7.4 Min/Max Frequency

6.6.7.5 Start Frequency

Start Frequency

Frequency

Duration

Min/Max Frequency

Мах

Min

Pump Limits and Changer		^
Max. Pumps		2
Pump Change Strategy		ie >
Cyclic Period Time	m	60

- Na vylúčenie nerovnomernej doby prevádzky jednotlivých čerpadiel pravidelne dochádza k výmene čerpadla základného zaťaženia.
- Max. Pumps Max. počet čerpadiel v systéme, ktoré sa smú prevádzkovať súčasne. Nastavenie z výroby: 2 Zadanie: 1 až 4
- Pump Change Strategy Základné riadenie pre výmenu čerpadiel. Nastavenie z výroby: Impulse Zadanie: Impulse, Cyclic
  - Impulse
    - Výmena čerpadiel nastane po zastavení všetkých čerpadiel.
  - Cyclic
     Výmena čerpadiel nastáva po uplynutí nastaveného času v "Cyclic Period Time".
- Cyclic Period Time Keď je nastavený režim výmeny "Cyclic", tu zapíšte trvanie, po ktorom nastane výmena čerpadiel.

Nastavenie z výroby: 60 min

Zadanie: 1 až 1 140 min

Stanovenie minimálnej a maximálnej prevádzkovej frekvencie čerpadiel v systéme:

• Max.

50

30

50

- Maximálna prevádzková frekvencia čerpadiel v systéme. Nastavenie z výroby: maximálna frekvencia podľa typového štítka Zadanie: od **minimálnej** po **maximálnu** frekvenciu **podľa typového štítka**
- Min.

Minimálna prevádzková frekvencia čerpadiel v systéme. Nastavenie z výroby: minimálna frekvencia podľa typového štítka Zadanie: od **minimálnej** po **maximálnu** frekvenciu **podľa typového štítka** 

## OZNÁMENIE! Zadanie je obmedzené výrobnou hranicou použitia čerpadla!

Stanovenie zvýšenej prevádzkovej frekvencie k spusteniu čerpadla.

Frequency

Prevádzková frekvencia pri spustení čerpadla.

Nastavenie z výroby: maximálna frekvencia podľa typového štítka

Zadanie: od minimálnej po maximálnu frekvenciu podľa typového štítka

OZNÁMENIE! Táto funkcia je aktívna iba vtedy, keď je požadovaná frekvencia regulátora menšia ako zvýšená počiatočná frekvencia.

OZNÁMENIE! Keď je nastavená hodnota rovná minimálnej frekvencii, deaktivuje sa funkcia.

Duration Počas nastaveného času pracujú čerpadlá so zvýšenou prevádzkovou frekvenciou. Potom nastáva individuálna regulácia frekvencie v závislosti od regulačného režimu. Nastavenie z výroby: 1 s Zadanie: 1 až 30 s

## 6.6.7.6 Alternative Stop Level

Alternative Stop Level	^
Enable	0
Stop Level	m 0.05
Trigger after n Starts	10
Follow-up time	s 0
	Save

Doplnková hladina vypnutia na hlboký pokles hladiny v šachte a na prevzdušnenie snímača hladiny. Doplnková hladina vypnutia sa aktivuje po dosiahnutí stanoveného počtu cyklov čerpadla.

# OZNÁMENIE! Nastavte hladinu vypnutia prostredníctvom hodnoty vypnutia pre ochranu proti chodu nasucho!

 Enable Zapnite/vypnite funkciu. Nastavenie z výroby: Vyp.

- Stop Level
   Stanovenie požadovanej výšky hladiny.
   Nastavenie z výroby: 0,05 m
   Zadanie: 0,05 až 100 m
- Trigger after n Starts
   Počet cyklov čerpadla, kým sa aktivuje doplnková hladina vypnutia.
   Nastavenie z výroby: 10
   Zadanie: 2 až 100
- Follow-up time Doba dobehu čerpadiel až po vypnutie. Nastavenie z výroby: 0 s Zadanie: 0 až 300 s

Stanovenie samostatnej hladiny spínania:

- Hladina zastavenia Hladina vypnutia pre všetky čerpadlá.
  Výška hladiny 1 až 6 Stanovenie až šiestich hladín spínania.
- Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6

Level Controller

#### 6.6.8.1 Stop Level

6.6.8

Stop Level

Level 1

Stop Level		^
Stop Level	m	0.05
		Save

## Hladina vypnutia pre všetky čerpadlá.

OZNÁMENIE! Nastavte hladinu vypnutia prostredníctvom hodnoty vypnutia pre ochranu proti chodu nasucho!

OZNÁMENIE! Keď sa používa "alternatívna hladina vypnutia", nastavte túto hodnotu hladiny prostredníctvom hodnoty hladiny pre "alternatívnu hladinu vypnutia"!

 Stop Level Nastavenie z výroby: 0,05 m Zadanie: 0,05 až 100 m

Stanovenie až šiestich rôznych hladín spínania na riadenie čerpadiel. **OZNÁMENIE! Hladinu** spínania netreba stanoviť po poradí!

- Start Level Hladina spustenia pre proces čerpania. Nastavenie z výroby: 0,05 m Zadanie: 0,05 až 100 m
- Motor Frequency Predpisy prevádzkovej frekvencie pre proces čerpania. Nastavenie z výroby: Minimálna frekvencia čerpadla Zadanie: Minimálna frekvencia čerpadla až do max. frekvencie čerpadla podľa typového štítka
- Number of Pumps Počet čerpadiel, ktoré sa spustia pre proces čerpania. Nastavenie z výroby: 0 Zadanie: 0 až 4

## OZNÁMENIE! Hodnota 0 deaktivuje stanovenie hladiny!

#### 6.6.9 PID Controller

Nastavenia pre reguláciu čerpadiel:

- PID Settings Controller Parameter
- PID Settings
   Základná pastav
  - Základné nastavenia pre reguláciu PID.
  - Controller Parameter
     Základné nastavenia pre regulátor PID.

## 6.6.8.2 Level 1 – 6

Level 1		^
Start Level	m	0.05
Motor Frequency	Hz	50
Number of Pumps		0

## 6.6.9.1 PID Settings

^
< Level >
< Analog Input >
0
m 0.05
m 0.05

Základné nastavenia pre reguláciu PID.

Control Value

Stanovenie regulačných charakteristík. Nastavenie z výroby: Level

Zadanie: Level, Pressure, Flow

Set Point Source

Stanovenie požadovanej hodnoty pre riadenie.

Nastavenie z výroby: Analog Input

Zadanie: Analog Input, Bus Input, Fix

Analog Input

Hodnoty nadradeného riadenia sa odovzdávajú analogicky na modul 2 I/O (ET-7002). OZNÁMENIE! Nakonfigurujte analógový vstup s hodnotou "požadovaná hodnota"!

Bus Input

Hodnoty nadradeného riadenia sú čerpadlu poskytnuté prostredníctvom siete Ethernet. Ako komunikačné protokoly sa používajú ModBus TCP alebo OPC UA.

– Fix

Pevné stanovenie pre požadovanú hodnotu.

Set Point fix Value

Ak je v nastavení "Set Point Source" zvolená hodnota "Fix" sem zadajte príslušnú požadovanú hodnotu.

Nastavenie z výroby: 0

Zadanie: voľné zadanie požadovanej hodnoty. Jednotky pre regulačné hodnoty sú:

- Level = m
- Pressure = bar
- Flow = l/s
- Start Level

Dosiahnutie nastavenej hladiny spustí minimálne jedno čerpadlo. Skutočný počet spustených čerpadiel závisí od odchýlky od požadovanej hodnoty. Max. počet čerpadiel, ktoré sa majú spustiť, sa nastavuje v ponuke "System Limits" (pozri System Limits → Pump Limits and Changer).

Nastavenie z výroby: 0,05 m Zadanie: 0,05 až 100 m

Stop Level

Pri dosiahnutí nastavenej hladiny sa vypnú všetky čerpadlá. Nastavenie z výroby: 0,05 m Zadanie: 0,05 až 100 m

## 6.6.9.2 Controller Parameter

Controller Parameter	^
Proportional Kp	1
Integral Time Ti	0.01
Derivative Time Td	0
Deviation %	5
Time delay s	5

- Základné nastavenia pre regulátor PID.
- Proportional Kp
   Falter against
- Faktor zosilnenia

Nastavenie z výroby: 1 Zadanie: –1 000 až 1 000

OZNÁMENIE! Pre reguláciu výšky hladiny nastavte proporciálnu hodnotu Kp na negatívnu (-)!

- Integral Time Ti Čas donastavenia/integrálny čas Nastavenie z výroby: 0,01 min Zadanie: 0 až 10 000 min
- Derivative Time Td Diferenciálny čas/čas udržiavania Nastavenie z výroby: 0 min Zadanie: 0 až 1 000 min

OZNÁMENIE! Diferenciálny podiel Td sa spravidla nepoužíva v odpadových vodách. Hodnotu prednostne nastavte na "0"! Deviation

Prípustná odchýlka medzi skutočnou a požadovanou hodnotou. Nastavenie z výroby: 5 %

Zadanie: 0 až 100 %

## Regulačné podmienky

- Odchýlka požadovanej hodnoty sa nachádza mimo definovanej hranice.
- Výstupná frekvencia dosiahne **maximálnu** frekvenciu.
- Keď sa obidve podmienky týkajú definovaného trvania, **zapne** sa čerpadlo.
- Odchýlka požadovanej hodnoty sa nachádza mimo definovanej hranice.
- Výstupná frekvencia dosiahne minimálnu frekvenciu.

Keď sa obidve podmienky týkajú definovaného trvania, **vypne** sa čerpadlo.

Hodnoty maximálnej a minimálnej frekvencie si pozri v System Limits → Min/Max Frequency.

 Time delay Čas oneskorenia/dobehu Nastavenie z výroby: 5 s Zadanie: 0 až 300 s

#### 6.6.10 High Efficiency(HE) Controller

Control Settings	~
Pipe Settings	~
Tank Geometry	~

#### 6.6.10.1 Control Settings

Control Settings	^
Start Level	m 0.06
Stop Level	m 0.05
Minimum Flow Velocity	m/s 0.7
Update System Curve	[h:min 01:00]
Critical Diameter Ratio of Pipe	0.5
Admissible Flow Ratio for Sedimentation	0.5

Nastavenia pre reguláciu čerpadiel:

- Control Settings Základné nastavenia pre vysokoefektívny regulátor.
  Pipe Settings Údaje o potrubí.
- Tank Geometry Údaje o geometrii šachty.

Základné nastavenia pre reguláciu čerpadla.

- Start Level Pri dosiahnutí nastavenej hladiny sa spustí čerpadlo. Nastavenie z výroby: 0,05 m Zadanie: 0,05 až 100 m
- Stop Level
   Pri dosiahnutí nastavenej hladiny sa vypne aktívne čerpadlo.
   Nastavenie z výroby: 0,05 m
   Zadanie: 0 až 100 m
- Minimum Flow Velocity Stanovenie minimálnej rýchlosti prietoku v potrubí. Nastavenie z výroby: 0,7 m/s Zadanie: 0 až 100 m/s
- Update System Curve
   Doba spustenia pre meranie paraboly zariadenia.
   Nastavenie z výroby: Čas 00:00
   Zadanie: 00:00 až 23:59
- Critical Diameter Ratio of Pipe Prípustný pomer teoretického a skutočného prierezu potrubia. Pri nedosiahnutí prípust– ného pomeru sa rozpozná sedimentácia potrubia. Vykoná sa oplach potrubia pri menovitej frekvencii. Nastavenie z výroby: 0,5 Zadanie: 0 až 1
- Admissible Flow Ratio for Sedimentation Prípustný pomer prietokov pri prvom uvedení do prevádzky, ako aj pred a počas oplachu. Pri nedosiahnutí prípustného pomeru sa oplach ukončí. Nastavenie z výroby: 0,5 Zadanie: 0 až 1

## 6.6.10.2 Pipe Settings

Pipe Settings		^
Pipe Length	m	0
Pipe Diameter	mm	0
Pipe Roughness	mm	0
Geodetic Head	m	0
Minor Loss Coefficient		0

alculate Values

Údaje o potrubí.

- Pipe Length
- Dĺžka celého potrubia až po ďalšiu čerpaciu stanicu.
- Nastavenie z výroby: 0 m
- Zadanie: 0 až 100 000 m
- Pipe Diameter Nastavenie z výroby: 0 mm Zadanie: 0 až 10 000 mm
- Pipe Roughness Údaje absolútnej drsnosti potrubia. Nastavenie z výroby: 0 mm Zadanie: 0 až 100 mm
- Geodetic Head Výškový rozdiel medzi hladinou vody v čerpadle a najvyšším bodom v pripojenom výtlačnom potrubí. Nastavenie z výroby: 0 m Zadanie: 0 až 100 m
- Minor Loss Coefficient
   Dimenzionálne charakteristické číslo na výpočet poklesu tlaku vo výtlačnom potrubí
   Nastavenie z výroby: 0
   Zadanie: 0 až 100

Na prevzatie uvedených hodnôt kliknite na "Calculate Values".

Údaje o geometrii šachty. Prostredníctvom až piatich parametrov vypočíta systém geometriu šachty. **OZNÁMENIE! Parametre nemusia byť stanovené podľa poradia!** 

- Tank Geometry 0 Level 5 Area 5 0 Level 4 0 0 Area 4 Level 3 0 0 0 Level 2 Area 2 0 Level 1 0 0 Area 1
- Level 1 5 Nastavenie z výroby: 0 m Zadanie: 0 až 100 m
  Area 1 – 5 Nastavenie z výroby: 0 m<sup>2</sup> Zadanie: 0 až 100 m<sup>2</sup>
  - OZNÁMENIE! Hodnota 0 deaktivuje príslušný údaj!

OZNÁMENIE! Pre správnu funkciu uveďte aspoň dve plochy: valcovitá geometria šachty, minimálna a maximálna výška hladiny!

## 7 Doplnky

## 7.1 Backup/Restore

6.6.10.3 Tank Geometry

Nasledujúce funkcie sú k dispozícii:

- Backup/Restore Možnosť uloženia aktuálnej konfigurácie alebo obnovenia konfigurácie zo súboru.
- Restore Configuration Files
   Obnovte rozhranie Digital Data Interface na stav pri expedícii.

#### Zálohovanie konfigurácie

- 1. Kliknite vedla "Save settings to local file" "Save".
- 2. V okne s výberom si vyberte miesto uloženia.
- 3. V okne s výberom kliknite na "Uložiť".
  - Konfigurácia uložená.

## Obnovenie konfigurácie

- 1. Kliknite vedla "Load backup from local file" "Browse".
- 2. V okne s výberom si vyberte miesto uloženia požadovanej konfigurácie.
- 3. Vyberte súbor.

- 4. V okne s výberom kliknite na "Otvoriť".
  - Konfigurácia sa nahráva.
  - ▶ Keď je nahratá konfigurácia, objaví sa hlásenie "Successfully loaded backup file!".

## Obnova stavu pri expedícii

- 1. Kliknite na "Restore".
  - ⇒ Objaví sa bezpečnostná otázka: All existing configurations will be lost and default values will be loaded.
- 2. Potvrďte bezpečnostnú otázku pomocou "Ok".
  - Stav pri expedícii sa nahráva.
  - Keď je nahratý stav pri expedícii, objaví sa hlásenie "Configuration files are restored successfully".

#### Nasledujúce funkcie sú k dispozícii:

- Install new software bundle Nainštalujte nový firmvér pre rozhranie Digital Data Interface.
- Update device's license Nainštalujte aktualizáciu rozhrania Digital Data Interface pre prevádzkové režimy "LPI" alebo LSI".

#### Install new software bundle

Pred aktualizáciou firmvéru uložte zálohovanie aktuálnej konfigurácie! K tomu sa odporúča produktívne systémy pred použitím v zákazníckom prostredí podrobiť internému testu. Napriek rozsiahlym opatreniam pre zabezpečenie kvality nedokáže WILO SE vylúčiť všetky riziká.

## OZNÁMENIE! Keď sa čerpadlo prevádzkuje v systémovom režime "LSI", deaktivujte čer– padlo pred aktualizáciou firmvéru v systéme!

- 1. Otvorte úvodnú stránku záložná čerpadla.
- 2. Kliknite na Settings.
- 3. Kliknite na Digital Data Interface.
- 4. Kliknite na LSI Mode System Settings.
- 5. Deaktivujte režim LSI.
- 6. Po aktualizácii firmvéru znovu aktivujte režim LSI.
- Režim LSI: Režim LSI pre čerpadlo je deaktivovaný.
- Čerpadlo vypnuté.
- 1. Kliknite vedla "Pick update bundle" "Browse".
- 2. V okne s výberom si vyberte miesto uloženia súboru.
- 3. Vyberte súbor.
- 4. V okne s výberom kliknite na "Otvoriť".
- 5. Kliknite na "Submit".
  - ⇒ Údaje sa odovzdajú rozhraniu Digital Data Interface. Keď sa odovzdá súbor, zobrazia sa podrobné informácie o novej verzii v pravom okne.
- 6. Spustenie aktualizácie: Kliknite na "Apply".
  - Nový firmvér sa nahráva.
  - Keď je nahratý firmvér, objaví sa hlásenie "Bundle uploaded successfully".

## Update device's license

Rozhranie Digital Data Interface zahŕňa tri najrôznejšie systémové režimy: "DDI", "LPI" a "LSI", ako aj najrôznejšie typy zberníc. Povolenie možných systémových režimov a typov zberníc sa vykonáva prostredníctvom licenčného kľúča. Licencia sa aktualizuje prostredníctvom tejto funkcie.

- 1. Kliknite vedla "Select license file" "Browse".
- 2. V okne s výberom si vyberte miesto uloženia súboru.
- 3. Vyberte súbor.

#### 7.2 Software update

- 4. V okne s výberom kliknite na "Otvoriť".
- 5. Kliknite na "Save".
  - Licencia sa nahráva.
  - ▶ Keď je licencia nahratá, objaví sa hlásenie "License is updated successfully".

## 7.3 Vibration Sample

Vibration Sensor Parameters	
Channel	< Internal X/Y
Gain	<>
Sample Rate	< 8000 >
Format	< \$16_LE >
Channel Count	< <u>1</u>
Duration	< <u>1</u>

Dostupné snímače vibrácií zahŕňajú v každom čase vibrácie čerpadla. Pomocou Vibration Sample je možné uložiť zaznamenané údaje v súbore wav.

## Channel

- Výber zaznamenávajúceho snímača.
- Nastavenie z výroby: Internal X/Y

Zadanie:

- Internal X/Y: Snímač vibrácií X/Y v DDI
- Internal Z: Snímač vibrácií Z v DDI
- Extern X/Y: Externý snímač vibrácií na vstupe 1 alebo 2
- Gain
  - Zosilnenie zachyteného signálu do cca 60 dB.
  - Nastavenie z výroby: 0 %

Zadanie: 0 – 100 % (zodpovedá 0 – 59,5 dB)

## Príklad výpočtu:

- Zosilnenie: Faktor 2
- Výpočet: 20log<sub>10</sub>(2) = 6,02 dB
- Hodnota, ktorú je potrebné nastaviť: 10 (= 10 %)
- Sample Rate
  - Nastavenie z výroby: 8 000 Hz
  - Zadanie: 8 000 Hz, 16 000 Hz, 44 100 Hz
- Format Nastavenie z výroby: S16\_LE (Signed 16 Bit Little Endian)
- Channel Count
   Výber zaznamenávajúceho kanála.
   Nastavenie z výroby: 1
   Zadanie: 1 (Interne X/Interne Z/Externe 1), 2 (Interne X a Y/Externe 1 a 2)
- Duration
   Dĺžka zaznamenávania
   Nastavenie z výroby: 1 s
   Zadanie: 1 5 s

Na spustenie merania kliknite na "Generate Sample".

## 7.4 Dokumentácia

- Zobraziť možno nasledovné informácie:
- Typeplate Data Zobrazenie technických údajov.
- Instruction Manual Návod na montáž a obsluhu vo formáte PDF.
- Hydraulic Data Protokol o skúške vo formáte PDF.

Prostredníctvom účtu pre používateľa "Regular user" sú k dispozícii okrem toho prevádzkový denník údržby a inštalácie:

- Maintenance Logbook
   Pole pre zadanie voľného textu na zaznamenanie jednotlivých údržbárskych prác.
- Installation Logbook
   Pole pre zadanie voľného textu pre popis inštalácie. "Name of the installation site" sa zobrazí na úvodnej stránke.

OZNÁMENIE! Rešpektujte ochranu osobných údajov! V prevádzkovom denníku údržby a inštalácie nezaznamenávajte žiadne osobné údaje.

7.5 Licencie

Prehľad všetkých použitých licencií a príslušných verzií (hlavné menu "License").

8 Poruchy, príčiny porúch a ich odstraňovanie

# 4

## NEBEZPEČENSTVO

## Riziko smrteľného zranenia vplyvom elektrického prúdu!

Neodborná manipulácia pri elektrických prácach spôsobuje smrť zásahom elektrického prúdu!

- Elektrické práce musí vykonať odborný elektrikár!
- Dodržiavajte miestne predpisy!
- 8.1 Typy chýb V Digital Data Interface sa rozlišuje medzi piatimi rôznymi prioritami pre hlásenia alarmu a varovania: Alert Type A • Alert Type B Warning Type C Warning Type D Message Type I OZNÁMENIE! Funkčný princíp alarmov a varovaní závisí od systémového režimu! Typy chýb: Systémový režim DDI Funkčný princíp rôznych poplašných a výstražných hlásení: 8.1.1 a LPI • Alert Type A: V prípade chyby sa čerpadlo vypne. Manuálne resetovanie poplašného hlásenia: - "Reset Error"na úvodnej stránke - Funkcia "Reset" na digitálnom vstupe frekvenčného meniča alebo modulu I/O Príslušný signál prostredníctvom prevádzkovej zbernice • Alert Type B: V prípade chyby sa čerpadlo vypne. Po odstránení chyby sa hlásenie alarmu automaticky vynuluje. Warning Type C: Tieto varovania môžu zapnúť reléový výstup frekvenčného meniča alebo modulu I/O. Warning Type D: Tieto varovania sa len zobrazujú a protokolujú. Message Type I: Informácie o prevádzkovom stave. Funkčný princíp rôznych poplašných a výstražných hlásení: 8.1.2 Typy chýb: Systémový režim LSI • Alert Type A: V prípade chyby sa čerpadlo nevypne. Manuálne resetovanie poplašného hlásenia: - "Master Reset" na úvodnej stránke Master Funkcia "Reset" na digitálnom vstupe modulu I/O Príslušný signál prostredníctvom prevádzkovej zbernice Alert Type B: V prípade chyby sa čerpadlo nevypne. Po odstránení chyby sa hlásenie alarmu automaticky vynuluje. OZNÁMENIE! Ochrana proti chodu nasucho vždy vypne čerpadlo! Warning Type C: Tieto varovania môžu zapnúť reléový výstup modulu I/O. • Warning Type D: Tieto varovania sa len zobrazujú a protokolujú.
  - Message Type I: Informácie o prevádzkovom stave.

## 8.2 Kódy poruchy

Kód	Тур	Porucha	Príčina	Odstránenie
100.x	А	Pump Unit Offline	Spojenie s uvedeným čerpadlom sa	Skontrolujte sieťové pripojenie.
		(SERIAL NUMBER)	nedá vytvoriť.	Skontrolujte sieťové nastavenia.
101	А	Master Changed (SERIAL	Čerpadlo Master sa vymenilo na zá-	Skontrolujte stratégiu výmeny v nastaveniach Mas-
		NUMBER)	klade preddefinovanej stratégie vý– meny alebo z dôvodu komunikačnej chyby.	ter.
				Skontrolujte sieťové pripojenie.
200	В	Alarm in Pump (SERIAL NUMBER)	Alarm pri uvedenom čerpadle.	Skontrolujte protokol chýb uvedeného čerpadla.
201	В	Dry Run	Dosiahnutá výška hladiny chodu na-	Skontrolujte prevádzkové parametre zariadenia.
			sucho	Skontrolujte nastavenia hladiny.
				Skontrolujte nastavenia digitálnych vstupov.

Kód	Тур	Porucha	Príčina	Odstránenie
202	В	B High Water	Výška hladiny zaplavenia dosia– hnutá	Skontrolujte prevádzkové parametre zariadenia.
				Skontrolujte nastavenia hladiny.
				Skontrolujte nastavenia digitálnych vstupov.
203	В	Sensor Error	Nameraná hodnota je mimo rozsahu merania, snímač je chybný.	Informujte servisnú službu.
400	С	Warning in Pump (SERIAL NUMBER)	Varovanie pri uvedenom čerpadle.	Skontrolujte protokol chýb uvedeného čerpadla.
500	D	Pipe Sedimentation High	Blokáda v potrubí. Po zistení sa	Skontrolujte potrubie, odstráňte blokády.
			spusti oplach pri maximalnej frekvencii pre ďalšie čerpacie cykly.	Skontrolujte nastavenia "High Efficiency(HE) Con- troller".
			Keď sa prekročí prípustný pomer (Admissible Flow Ratio for Sedimen- tation), oplach sa ukončí.	
501	D	Comm. Error I/O Extensi-	Zlyhala komunikácia s modulom I/O.	Skontrolujte sieťové pripojenie.
		on		Skontrolujte modul I/O.
				Skontrolujte nastavenia pre modul I/O v nastave– niach Master.
900	I	More than 4 Pumps in System	Prekročený maximálny počet čerpa- diel v systéme.	Do systému zapojte maximálne 4 čerpadlá.
901	I	Pump removed from System (SERIAL NUM– BER)	Čerpadlo bolo odstránené zo systé- mu.	Skontrolujte sieťové pripojenie.
902	I	Pipe Measurement In- complete	Výpočet potrubných parametrov bol úspešne vykonaný.	Skontrolujte nastavenia v High Efficiency(HE) Con- troller/Pipe Settings a znovu ich prepočítajte.
				Keď sa hlásenie bude zobrazovať aj naďalej, upove- domte zákaznícku službu.
903	I	I Pipe Calculation Timeout	Výpočet potrubných parametrov bol prerušený na základe prekročenia	Skontrolujte nastavenia v High Efficiency(HE) Con- troller/Pipe Settings a znovu ich prepočítajte.
			času.	Keď sa hlásenie bude zobrazovať aj naďalej, upove- domte zákaznícku službu.
904	I	Pipe Settings / Calculati- on Missing	Výpočet potrubných parametrov nebol ešte vykonaný. Vysokovýkon- ný ovládač nie je možné aktivovať.	Zadajte nastavenia v High Efficiency(HE) Controller/ Pipe Settings a spustite výpočet.
1000	A	Motor Safe Stop Alarm	"Safe Torque Off" je aktívne.	Kontrola pripojenia: Na svorke 37 frekvenčného meniča musí byť 24 V DC. Po odstránení chyby je potrebné vykonať manuálny reset!
				Inštalácia vo výbušnom prostredí: Skontrolujte pa- rametre odpojenia (tepelné monitorovanie motora, ochrana proti chodu nasucho).
1001	A	A Motor Ground Fault Alarm	Zemné spojenie medzi výstupnou fázou a zemou (medzi frekvenčným meničom a motorom alebo priamo v motore)	Kvalifikovaného elektrikára nechajte skontrolovať elektrickú prípojku na frekvenčnom meniči.
				Kvalifikovaného elektrikára nechajte skontrolovať elektrickú prípojku na motore.
1002	A	Motor Short Circuit Alarm	Skrat v motore alebo na prípojke motora	Kvalifikovaného elektrikára nechajte skontrolovať elektrickú prípojku na motore.
2000	В	Motor Vibration X – Trip	Trip Došlo k prekročeniu hraničnej hod-	Skontrolujte čerpadlo a inštaláciu (napr. nepokojný chod. zlý prevádzkový bod. montáž v papputom
				stave).
				V Digital Data Interface skontrolujte a príp. upravte hraničné hodnoty vibrácií.

Kód	Тур	Porucha	Príčina	Odstránenie
2001	В	Motor Vibration Y – Trip	Došlo k prekročeniu hraničnej hod- noty vibrácií.	Skontrolujte čerpadlo a inštaláciu (napr. nepokojný chod, zlý prevádzkový bod, montáž v napnutom stave). V Digital Data Interface skontroluite a prín, upravte
				hraničné hodnoty vibrácií.
2002	В	Motor Vibration Z – Trip	Došlo k prekročeniu hraničnej hod– noty vibrácií.	Skontrolujte čerpadlo a inštaláciu (napr. nepokojný chod, zlý prevádzkový bod, montáž v napnutom stave).
				V Digital Data Interface skontrolujte a príp. upravte hraničné hodnoty vibrácií.
2003	В	Vibration Input 1 – Trip	Došlo k prekročeniu hraničnej hod- noty vibrácií.	Skontrolujte čerpadlo a inštaláciu (napr. nepokojný chod, zlý prevádzkový bod, montáž v napnutom stave).
				V Digital Data Interface skontrolujte a príp. upravte hraničné hodnoty vibrácií.
2004	В	Vibration Input 2 – Trip	Došlo k prekročeniu hraničnej hod- noty vibrácií.	Skontrolujte čerpadlo a inštaláciu (napr. nepokojný chod, zlý prevádzkový bod, montáž v napnutom stave).
				V Digital Data Interface skontrolujte a príp. upravte hraničné hodnoty vibrácií.
2005	В	FC Overload Alarm	Teplotný snímač karty výkonu za– znamenáva príliš vysokú alebo príliš nízku teplotu.	Skontrolujte odvzdušnenie frekvenčného meniča.
2005	В	FC Overload Alarm	Je dosiahnutá vypínacia teplota (75 °C) riadiacej karty.	Skontrolujte odvzdušnenie frekvenčného meniča.
2005	В	FC Overload Alarm	Preťaženie striedača	Porovnajte menovité prúdy: – Porovnajte zobrazený výstupný prúd na LCP s menovitým prúdom frekvenčného meniča – Porovnajte zobrazený výstupný prúd na LCP s na- meraným prúdom motora
				Zobrazte tepelné zaťaženie na LCP a hodnotu sledujte:
				notou trvalého menovitého prúdu, hodnota po- čítadla stúpa.
				– Ak je frekvenčný menič prevádzkovaný <b>pod hod–</b> <b>notou</b> trvalého prúdu, hodnota počítadla klesá.
2006	В	FC Line Alarm	Sieťová prípojka: jedna fáza chýba	Kvalifikovaného elektrikára nechajte skontrolovať elektrickú prípojku na frekvenčnom meniči.
				Kvalifikovaného elektrikára nechajte skontrolovať elektrickú prípojku na motore.
2006	В	FC Line Alarm	Sieťová prípojka: Symetria fáz je príliš vysoká	Kvalifikovaného elektrikára nechajte skontrolovať elektrickú prípojku na frekvenčnom meniči.
				Kvalifikovaného elektrikára nechajte skontrolovať elektrickú prípojku na motore.
2006	В	FC Line Alarm	Prípojka motora: jedna fáza chýba	Kvalifikovaného elektrikára nechajte skontrolovať elektrickú prípojku na frekvenčnom meniči.
				Kvalifikovaného elektrikára nechajte skontrolovať elektrickú prípojku na motore.
2007	В	FC DC Circuit Alarm	Prepätie	Predĺžte dobu rampy pre rampu zastavenia.
2007	В	FC DC Circuit Alarm	Podpätie	Kvalifikovaného elektrikára nechajte skontrolovať elektrickú prípojku na frekvenčnom meniči.
2000				Skontrolujte zapojenie obvodu prednabíjania.
2008	В	FC Supply Alarm	Napajacie napatie na frekvenčnom meniči nie je prítomné	kvalifikovaného elektrikara nechajte skontrolovať elektrickú prípojku na frekvenčnom meniči.

Kód	Тур	Porucha	Príčina	Odstránenie
2008	В	FC Supply Alarm	Externé napájanie 24 V DC je preťa- žené	Kvalifikovaného elektrikára nechajte skontrolovať elektrickú prípojku na frekvenčnom meniči.
2008	В	FC Supply Alarm	Napájanie 1,8 V DC riadiacej karty je mimo rozsahu tolerancie.	Kvalifikovaného elektrikára nechajte skontrolovať elektrickú prípojku na frekvenčnom meniči.
3000	A/B	Dry Run Detected	Stav naplnenia nádrže dosiahol kritickú úroveň.	Skontrolujte inštaláciu (napr. prítok, odtok, na- stavenie hladiny).
				Skontrolujte nastavenia pre digitálny vstup.
3001	A/B	Leakage Input Alarm	Identifikovaný priesak	Skontrolujte funkciu externej elektródy (voliteľne).
				Urobte výmenu oleja v tesniacej komore.
				Skontrolujte nastavenia pre digitálny vstup.
3002	A/B	Temp. Sensor 1 Trip	Dosiahnutá hraničná hodnota teplo-	Skontrolujte preťaženie motora.
			ty vinutia	Skontrolujte chladenie motora.
				V Digital Data Interface skontrolujte a príp. upravte hraničné hodnoty teploty.
3003	A/B	Temp. Sensor 2 Trip	Dosiahnutá hraničná hodnota teplo-	Skontrolujte preťaženie motora.
			ty vinutia	Skontrolujte chladenie motora.
				V Digital Data Interface skontrolujte a príp. upravte hraničné hodnoty teploty.
3004	A/B	Temp. Sensor 3 Trip	Dosiahnutá hraničná hodnota teplo-	Skontrolujte preťaženie motora.
			ty vinutia	Skontrolujte chladenie motora.
				V Digital Data Interface skontrolujte a príp. upravte hraničné hodnoty teploty.
3005	A/B	Temp. Sensor 4 Trip	Dosiahnutá hraničná hodnota teplo- ty ložiska	Pri suchej inštalácii: Skontrolujte teplotu okolia, do- držte max. hodnotu.
				V Digital Data Interface skontrolujte a príp. upravte hraničné hodnoty teploty.
3006	A/B	Temp. Sensor 5 Trip	Dosiahnutá hraničná hodnota teplo- ty ložiska	Pri suchej inštalácii: Skontrolujte teplotu okolia, do- držte max. hodnotu.
				V Digital Data Interface skontrolujte a príp. upravte hraničné hodnoty teploty.
3007	A/B	Motor Overload	Dosiahnutá hranica krútiaceho momentu	Ak systém prekročí motorickú hranicu krútiaceho momentu počas rampy rozbehu, predĺžte dobu pre rampu rozbehu.
				Ak systém prekročí generátorovú hranicu krútiace- ho momentu počas rampy zastavenia, predĺžte dobu pre rampu zastavenia.
				Ak sa dosiahne hranica krútiaceho momentu počas prevádzky, zvýšte hranicu krútiaceho momentu. Zabezpečte, aby systém mohol byť prevádzkovaný s vyšším krútiacim momentom, príp. informujte servisnú službu.
				Príkon prúdu motora je príliš vysoký, skontrolujte podmienky používania.
3007	A/B	Motor Overload	Nadmerný prúd	Odpojte motor od sieťovej prípojky a hriadeľ otočte rukou. Ak nemožno hriadeľ otočiť, informujte ser- visnú službu.
				Skontrolujte dimenzovanie výkonu motora/ frekvenčného meniča. Ak je výkon motora príliš vy- soký, informujte servisnú službu.
				Skontrolujte správnosť údajov o motore parametrov 1–20 až 1–25 vo frekvenčnom meniči a prípadne upravte.

Kód	Тур	Porucha	Príčina	Odstránenie
3008	A/B	Motor Overtemp.	Zareagovalo tepelné monitorovanie motora.	Motor je prehriaty, skontrolujte chladenie a pod– mienky používania.
				Skontrolujte mechanické preťaženie motora.
				Skontrolujte pripojenie tepelného monitorovania motora (frekvenčný menič: svorka 33 a svorka 50 (+10 V DC).
				Ak sa používa tepelný spínač alebo termistor, skon- trolujte parameter 1–93 "Thermistor Source" vo frekvenčnom meniči: Hodnota musí zodpovedať káblovým rozvodom snímača.
4000	С	High Water Detected	Stav naplnenia nádrže dosiahol kritickú úroveň.	Skontrolujte inštaláciu (napr. prítok, odtok, na– stavenie hladiny).
				Skontrolujte nastavenia pre digitálny vstup.
4001	С	Leakage Input Warning	Identifikovaný priesak	Skontrolujte funkciu externej elektródy (voliteľne).
				Urobte výmenu oleja v tesniacej komore.
				Skontrolujte nastavenia pre digitálny vstup.
4002	С	Temp. Sensor 1 Fault	Snímač je chybný, nameraná hod– nota je mimo rozsahu merania.	Informujte servisnú službu.
4003	С	Temp. Sensor 2 Fault	Snímač je chybný, nameraná hod– nota je mimo rozsahu merania.	Informujte servisnú službu.
4004	С	Temp. Sensor 3 Fault	Snímač je chybný, nameraná hod– nota je mimo rozsahu merania.	Informujte servisnú službu.
4005	С	Temp. Sensor 4 Fault	Snímač je chybný, nameraná hod- nota je mimo rozsahu merania.	Informujte servisnú službu.
4006	С	Temp. Sensor 5 Fault	Snímač je chybný, nameraná hod- nota je mimo rozsahu merania.	Informujte servisnú službu.
4007	С	Internal Vibration Sensor Fault	Snímač je chybný, nameraná hod- nota je mimo rozsahu merania.	Informujte servisnú službu.
4008	С	Current Sensor 1 Fault	Snímač je chybný, nameraná hod- nota je mimo rozsahu merania.	Informujte servisnú službu.
4009	С	Current Sensor 2 Fault	Snímač je chybný, nameraná hod- nota je mimo rozsahu merania.	Informujte servisnú službu.
4010	С	Onboard Temp. Sensor Fault	Snímač je chybný, nameraná hod- nota je mimo rozsahu merania.	Informujte servisnú službu.
4011	С	Temp. Sensor 1 Warning	Dosiahnutá hraničná hodnota teplo-	Skontrolujte preťaženie motora.
			ty vinutia.	Skontrolujte chladenie motora.
				V Digital Data Interface skontrolujte a príp. upravte hraničné hodnoty teploty.
4012	С	Temp. Sensor 2 Warning	Dosiahnutá hraničná hodnota teplo-	Skontrolujte preťaženie motora.
			ty vinutia.	Skontrolujte chladenie motora.
				V Digital Data Interface skontrolujte a príp. upravte hraničné hodnoty teploty.
4013	С	Temp. Sensor 3 Warning	Dosiahnutá hraničná hodnota teplo-	Skontrolujte preťaženie motora.
			ty vinutia.	Skontrolujte chladenie motora.
				V Digital Data Interface skontrolujte a príp. upravte hraničné hodnoty teploty.
4014	С	Temp. Sensor 4 Warning	Dosiahnutá hraničná hodnota teplo- ty ložiska.	Pri suchej inštalácii: Skontrolujte teplotu okolia, do- držte max. hodnotu.
				V Digital Data Interface skontrolujte a príp. upravte hraničné hodnoty teploty.

Kód	Тур	Porucha	Príčina	Odstránenie
4015	С	Temp. Sensor 5 Warning	Dosiahnutá hraničná hodnota teplo- ty ložiska.	Pri suchej inštalácii: Skontrolujte teplotu okolia, do- držte max. hodnotu.
				V Digital Data Interface skontrolujte a príp. upravte hraničné hodnoty teploty.
4016	С	Temp. On Board Warning	Dosiahnutá hraničná hodnota teplo-	Skontrolujte preťaženie motora.
			ty v Digital Data Interface.	Skontrolujte chladenie motora.
4017	С	General FC Alarm	Frekvenčný menič "Svorka 50": Na- pätie je <10 V	Odstráňte kábel na svorke 50: – Ak frekvenčný menič varovanie ďalej nezobrazuje, problém je s káblovými rozvodmi na strane klienta. – Ak frekvenčný menič varovanie zobrazuje aj naďalej, vymeňte riadiacu kartu.
4017	С	General FC Alarm	Na výstupe frekvenčného meniča nie je pripojený žiadny motor.	Pripojte motor.
4017	С	General FC Alarm	Preťaženie motora	Motor je prehriaty, skontrolujte chladenie a pod- mienky používania.
				Skontrolujte mechanické preťaženie motora.
4017	С	General FC Alarm	Dosiahnutá hranica otáčok.	Skontrolujte podmienky používania.
4017	С	General FC Alarm	Dosiahnutá hranica napätia.	Skontrolujte podmienky používania.
4017	С	General FC Alarm	Teplota frekvenčného meniča je príliš nízka pre prevádzku.	Skontrolujte teplotný snímač vo frekvenčnom meniči.
				Skontrolujte kábel snímača medzi IGBT a budiacou kartou Gate.
4018	С	Motor Ground Fault Warning	Zemné spojenie medzi výstupnou fázou a zemou (medzi frekvenčným meničom a motorom alebo priamo v motore)	Kvalifikovaného elektrikára nechajte skontrolovať elektrickú prípojku na frekvenčnom meniči.
				Kvalifikovaného elektrikára nechajte skontrolovať elektrickú prípojku na motore.
4019	С	Motor Overload	Dosiahnutá hranica krútiaceho momentu	Ak systém prekročí motorickú hranicu krútiaceho momentu počas rampy rozbehu, predĺžte dobu pre rampu rozbehu.
				Ak systém prekročí generátorovú hranicu krútiace– ho momentu počas rampy zastavenia, predĺžte dobu pre rampu zastavenia.
				Ak sa dosiahne hranica krútiaceho momentu počas prevádzky, zvýšte hranicu krútiaceho momentu. Zabezpečte, aby systém mohol byť prevádzkovaný s vyšším krútiacim momentom, príp. informujte servisnú službu.
				Príkon prúdu motora je príliš vysoký, skontrolujte podmienky používania.
4019	С	C Motor Overload	Motor Overload Nadmerný prúd	Odpojte motor od sieťovej prípojky a hriadeľ otočte rukou. Ak nemožno hriadeľ otočiť, informujte ser- visnú službu.
				Skontrolujte dimenzovanie výkonu motora/ frekvenčného meniča. Ak je výkon motora príliš vy– soký, informujte servisnú službu.
				Skontrolujte správnosť údajov o motore parametrov 1–20 až 1–25 vo frekvenčnom meniči a prípadne upravte.

Kód	Тур	Porucha	Príčina	Odstránenie
4020	С	Motor Overtemp.	Zareagovalo tepelné monitorovanie motora.	Motor je prehriaty, skontrolujte chladenie a pod- mienky používania.
				Skontrolujte mechanické preťaženie motora.
				Skontrolujte pripojenie tepelného monitorovania motora (frekvenčný menič: svorka 33 a svorka 50 (+10 V DC).
				Ak sa používa tepelný spínač alebo termistor, skon- trolujte parameter 1–93 "Thermistor Source" vo frekvenčnom meniči: Hodnota musí zodpovedať káblovým rozvodom snímača.
4022	С	Motor Safe Stop War- ning	"Safe Torque Off" je aktívne.	Kontrola pripojenia: Na svorke 37 frekvenčného meniča musí byť 24 V DC. Po odstránení chyby je potrebné vykonať manuálny reset!
				Inštalácia vo výbušnom prostredí: Skontrolujte pa- rametre odpojenia (tepelné monitorovanie motora, ochrana proti chodu nasucho).
4024	С	FC Overload Warning	Teplotný snímač karty výkonu za– znamenáva príliš vysokú alebo príliš nízku teplotu.	Skontrolujte odvzdušnenie frekvenčného meniča.
4024	С	FC Overload Warning	Je dosiahnutá vypínacia teplota (75 °C) riadiacej karty.	Skontrolujte odvzdušnenie frekvenčného meniča.
4024	С	FC Overload Warning	Preťaženie striedača	Porovnajte menovité prúdy: – Porovnajte zobrazený výstupný prúd na LCP s menovitým prúdom frekvenčného meniča – Porovnajte zobrazený výstupný prúd na LCP s na- meraným prúdom motora
				Zobrazte tepelné zaťaženie na LCP a hodnotu sledujte: – Ak je frekvenčný menič prevádzkovaný <b>nad hod- notou</b> trvalého menovitého prúdu, hodnota po- čítadla stúpa. – Ak je frekvenčný menič prevádzkovaný <b>pod hod-</b> <b>notou</b> trvalého prúdu, hodnota počítadla klesá.
				Skontrolujte správnosť údajov o motore parametrov 1–20 až 1–25 vo frekvenčnom meniči a prípadne upravte.
4025	С	FC Line Warning	Sieťová prípojka: jedna fáza chýba	Kvalifikovaného elektrikára nechajte skontrolovať elektrickú prípojku na frekvenčnom meniči.
				Kvalifikovaného elektrikára nechajte skontrolovať elektrickú prípojku na motore.
4025	С	FC Line Warning	Sieťová prípojka: Symetria fáz je príliš vysoká	Kvalifikovaného elektrikára nechajte skontrolovať elektrickú prípojku na frekvenčnom meniči.
				Kvalifikovaného elektrikára nechajte skontrolovať elektrickú prípojku na motore.
4025	С	FC Line Warning	Prípojka motora: jedna fáza chýba	Kvalifikovaného elektrikára nechajte skontrolovať elektrickú prípojku na frekvenčnom meniči.
				Kvalifikovaného elektrikára nechajte skontrolovať elektrickú prípojku na motore.
4026	С	FC DC Circuit Warning	Prepätie	Predĺžte dobu rampy pre rampu zastavenia.
4026	С	FC DC Circuit Warning	Podpätie	Kvalifikovaného elektrikára nechajte skontrolovať elektrickú prípojku na frekvenčnom meniči.
	-			Skontrolujte zapojenie obvodu prednabijania.
4027	Ĺ	FC Supply Warning	Napajacie napatie na frekvenčnom meniči nie je prítomné	kvalifikovaného elektrikara nechajte skontrolovať elektrickú prípojku na frekvenčnom meniči.

Kód	Тур	Porucha	Príčina	Odstránenie
4027	С	FC Supply Warning	Externé napájanie 24 V DC je preťa-	Kvalifikovaného elektrikára nechajte skontrolovať
			ženė	elektrickú pripojku na frekvenčnom meniči.
4027	С	FC Supply Warning	Napajanie 1,8 V DC riadiacej karty je mimo rozsahu tolerancie.	Kvalifikovaného elektrikára nechajte skontrolovať elektrickú prípojku na frekvenčnom meniči.
4028	С	FC Communication War-	Riadiace slovo Timeout	Skontrolujte prípojku Ethernet.
		ning		Zvýšte parameter 8–03 "Control Timeout Time" vo frekvenčnom meniči.
				Skontrolujte funkciu komunikačných prístrojov.
				Skontrolujte správnu inštaláciu káblových rozvodov v súlade s elektromagnetickou kompatibilitou.
4029	С	General FC Warning	Frekvenčný menič "Svorka 50": Na-	Odstráňte kábel na "svorke 50":
			pätie je <10 V	<ul> <li>Ak frekvenčný menič varovanie ďalej nezobrazuje,</li> </ul>
				<ul> <li>Ak frekvenčný menič varovanie zobrazuje aj naďalej, vymeňte riadiacu kartu.</li> </ul>
4029	С	General FC Warning	Na výstupe frekvenčného meniča	Pripojte motor.
4029	С	General FC Warning	Preťaženie motora	Motor je prehriaty, skontrolujte chladenie a pod-
				mienky pouzivania.
4020	C	Conoral EC Warning	Dosiahnutá hranica otáčok	Skontrolujte mechanické přetaženie motora.
4029	C	General FC Warning	Dosialmutá hranica nanätia	Skontrolujte podmienky používania.
4029	C	General FC Warning	Teplota frekvenčného meniča je	Skontroluite tenlotný snímač vo frekvenčnom
4025	C		príliš nízka pre prevádzku.	meniči.
				Skontrolujte kábel snímača medzi IGBT a budiacou kartou Gate.
4030	С	EXIO Communication Down	Zlyhala komunikácia s modulom I/O.	Skontrolujte nastavenia modulu I/O v Digital Data Interface.
				Skontrolujte nastavenia v module I/O.
				Skontrolujte prípojku Ethernet.
4031	С	FC Communication Down	Zlyhala komunikácia s frekvenčným meničom.	Skontrolujte nastavenia frekvenčného meniča v Digital Data Interface.
				Skontrolujte nastavenia vo frekvenčnom meniči.
				Skontrolujte prípojku Ethernet.
4034	С	Leakage Detected 1	Identifikovaný priesak v presakova- cej komore.	Vypustite presakovaciu komoru.
4035	С	Leakage Detected 2	Identifikovaný priesak v tesniacej komore.	Urobte výmenu oleja v tesniacej komore.
5000	D	Clog Detection Teach	Proces učenia nebol ukončený:	Skontrolujte upchatie čerpadla.
		Failure	<ul> <li>Čerpadlo bolo počas učenia pre- stavené na ručný režim alebo za-</li> </ul>	Zabezpečte, aby bola vo vyrovnávacej nádrži do- statočná hladina.
			stavene. – Prekročenie času, pretože nebola	Skontrolujte nastavenia pre proces učenia v Digital
			dosiahnutá požadovaná frekvencia.	Data Interface.
6000	C/D	Emerged Operation – Li– mit Temperature	Bola dosiahnutá nastavená hraničná hodnota teploty.	Skontrolujte nastavenia funkcie "Vynorená pre– vádzka" v Digital Data Interface.
6001	C/D	Clog Detection	Možný sediment v hydraulike	Aktivujte funkciu "Sekvencia čistenia".
6002	C/D	Motor Vibration X – Warning	Došlo k prekročeniu hraničnej hod- noty vibrácií.	Skontrolujte čerpadlo a inštaláciu (napr. nepokojný chod, zlý prevádzkový bod, montáž v napnutom stave).
				V Digital Data Interface skontrolujte a príp. upravte hraničné hodnoty vibrácií.
Kód	Тур	Porucha	Príčina	Odstránenie
-------	-----	----------------------------------	---	--
6003	C/D	Motor Vibration Y – Warning	Došlo k prekročeniu hraničnej hod– noty vibrácií.	Skontrolujte čerpadlo a inštaláciu (napr. nepokojný chod, zlý prevádzkový bod, montáž v napnutom stave).
				V Digital Data Interface skontrolujte a príp. upravte hraničné hodnoty vibrácií.
6004	C/D	Motor Vibration Z – Warning	Došlo k prekročeniu hraničnej hod- noty vibrácií.	Skontrolujte čerpadlo a inštaláciu (napr. nepokojný chod, zlý prevádzkový bod, montáž v napnutom stave).
				V Digital Data Interface skontrolujte a príp. upravte hraničné hodnoty vibrácií.
6005	C/D	Vibration Input 1 – War- ning	Došlo k prekročeniu hraničnej hod- noty vibrácií.	Skontrolujte čerpadlo a inštaláciu (napr. nepokojný chod, zlý prevádzkový bod, montáž v napnutom stave).
				V Digital Data Interface skontrolujte a príp. upravte hraničné hodnoty vibrácií.
6006	C/D	Vibration Input 2 – War- ning	Došlo k prekročeniu hraničnej hod- noty vibrácií.	Skontrolujte čerpadlo a inštaláciu (napr. nepokojný chod, zlý prevádzkový bod, montáž v napnutom stave).
				V Digital Data Interface skontrolujte a príp. upravte hraničné hodnoty vibrácií.
8001	D	Auto Setup Failed	Automatické nastavenie parametrov	Frekvenčný menič je v polohe "Stop".
			nebolo mozne ukoncit.	Skontrolujte nastavenia frekvenčného meniča v Digital Data Interface a automatické nastavenie pa- rametrov spustite znovu.
8002	D	Auto Setup Timed Out	Bol prekročený časový limit 2 minút.	Frekvenčný menič je v polohe "Stop".
				Skontrolujte nastavenia frekvenčného meniča v Digital Data Interface a automatické nastavenie pa- rametrov spustite znovu.
10004	I	Pump Kick is Running	Čerpadlo prekročilo povolenú dobu státia.	
10005	I	Cleaning-Cycle is Run- ning	Beží frekvencia čistenia: – Pred každým procesom čerpania – Identifikované upchatie	
10006	I	Teach was Successful	Proces učenia pre identifikáciu upchatia bol ukončený.	
10007	I	Update Succeeded	Aktualizácia je dokončená.	
10008	I	Update Failed	Aktualizáciu nebolo možné ukončiť.	Informujte servisnú službu.

# 9 Príloha

9.1 Prevádzková zbernica: Prehľad parametrov Ďalej je uvedený zoznam jednotlivých parametrov zbernice pre typy zberníc Modbus TCP a OPC UA.

# OZNÁMENIE! Parametre pre hlavné čerpadlo LSI sú pre každý typ zbernice uvedení v zozname v samostatnej tabuľke!

## OZNÁMENIE! Pre zbernicu "ModBus TCP" znie číslo záložné: 255, port: 502!

# Vysvetlivky k jednotlivým skupinám parametrov v systémovom režime DDI, LPI a LSI (Slave)

- Skupina parametrov Status Obsahuje informácie o prevádzkovom stave, varovaniach a alarmoch.
- Skupina parametrov Motor Information
  Obsahuje informácie o menovitých hodnotách motora, type motora a hydrauliky, sériovom čísle čerpadla, ako aj o minimálnej a maximálnej frekvencii.
- Skupina parametrov Sensor Locations/Types
  Obsahuje informácie o typoch snímačov (teplota, prúd a vibrácia) a ich inštalácii.

- Skupina parametrov Data Readouts
  Obsahuje aktuálne hodnoty snímača, prevádzkové hodiny, cykly čerpania a čistenia, ako aj spotrebu energie čerpadla.
- Skupina parametrov Time Obsahuje informácie o dátume a čase.
- Skupina parametrov Control Word
  Obsahuje nastavenia prevádzkového režimu čerpadla, frekvenciu požadovanej hodnoty, časy rampy, schválenie čerpadla a funkcie čerpadla.
- Skupina parametrov Sensor Trip/Warning
  Obsahuje nastavenia prahových hodnôt pre snímače teploty a vibrácií.

## Vysvetlivky k jednotlivým skupinám parametrov v systémovom režime LSI (Master)

- Skupina parametrov System Variables
  Obsahuje informácie o prevádzkovom stave systému, systémových výstrahách a systémových alarmoch.
- Skupina parametrov Analog Variables
  Obsahuje aktuálne hodnoty o výške hladiny, tlaku a prietoku, ako aj o frekvencii a počte spustených čerpadiel v systéme.
- Skupina parametrov Data Time Variables Obsahuje informácie o dátume a čase.
- Skupina parametrov Pump 1 ... Pump 4
  Obsahuje informácie príslušného čerpadla: Sériové číslo, typ motora a hydrauliky, stav, varovania, alarmy, aktuálny výkon, prevádzkového hodiny, počet cyklov čerpania a čistenia, počítadlo kWh.
- Skupina parametrov Control Word Obsahuje schválenia pre reguláciu PID, pre vyprázdnenie zásobníka a pre alternatívnu hladinu spustenia.
- Skupina parametrov Modes
  Obsahuje nastavenia systémového prevádzkového režimu a regulačný režim v automatickom režime.
- Skupina parametrov PID Setpoint
  Obsahuje nastavenie pre požadovanú hodnotu PID.

### Pozrite si k tomu aj

- ▶ ModBus TCP: DDI/LPI/LSI Slave-Parameter [▶ 75]
- ▶ OPC-UA: DDI/LPI/LSI Slave-Parameter [▶ 82]
- ▶ ModBus TCP: LSI Master-Parameter [▶ 89]
- ▶ OPC-UA: LSI Master-Parameter [▶ 93]

# 9.1.1 ModBus TCP: DDI/LPI/LSI Slave-Pa-

rameter

Group	Symbol	Register Type	Address in DDI	Address in LPI	Address in LSI	Size	Data Type	Scaling B	it B	t-Function	Code	Unit	Description
Status	MB_Status_Word	Input Registers	0	0	0	-	UINT	Bitfield 0	2	u			not available in DDI mode
								-	2	sing Water Level			not available in DDI mode
								7	Ĕ	Illing Water Level			not available in DDI mode
								e	Ú.	temal Off			not available in DDI mode
								4	Ē	ımp Kick Running	10004		not available in DDI mode
								Ω.	Ā	titclog Running	10005		not available in DDI mode
Status	MS_Warning_Word_MSB	Input Registers	1	1	+	N	DWORD (High - Low)	Bitfield 0	Ö	ommunication Error FC	4031		not available in DDI mode
								-					
								2					
								3	F	ermostat active	6000		not available in DDI mode
								4	0	og Detection	6001		not available in DDI mode
								ى ا	>	oration X Warning	6002		
								9	Ň	oration Y Warning	6003		
								7	>	oration Z Warning	6004		
								8	2	oration 1 Warning	6005		
								6	N N	oration 2 Warning	6006		
								10	0	urrent 1 Leackage	4034		
								-1	1	urrent 2 Leackage	4035		
								1:	2 C	og Detection Teach failed	5000		not available in DDI mode
								1	3				
								1.	4				
								1:	5 F(	C Autosetup failed	8001		not available in DDI mode
								10	6 F(	C Autosetup Timeout	8002		not available in DDI mode
Status	MS_Warning_Word_LSB	Input Registers	3	3	3	2	DWORD (High - Low)	Bitfield	I	gh Water detected	4000		
								1	Le	ackage Input	4001		
								2	Ť	mp 1 fault	4002		
								e	Ĕ	imp 2 fault	4003		
								4	Ĕ	:mp 3 fault	4004		
								5	<u> </u>	mp 4 fault	4005		

Description													not available in DDI mode		not available in DDI mode	not available in LSI mode		not available in DDI mode	not available in DDI mode										
Unit																													
Code	4006	40.07	4008	4009	4010	4011	4012	4013	4014	4015	4016		4017	4018	4019	4020		4022	4023	4024	4025	4026	4027	4028	4029	4030		1001	1002
Bit-Function	Temp 5 fault	Internal Vibration fault	Current Input 1 fault	Current Input 2 fault	Onboard Temp fault	Temp 1	Temp 2	Temp 3	Temp 4	Temp 5	Onboard Temp		General FC Alarm	Motor Ground fault	Motor Overload	Motor Overtemp		Safe Stop	AMA not OK	FC Overload Warning	FC Line Warning	FC DC Circuit Warning	FC Supply Warning	FC Communication	General FC Warning	Communication Error IO Extension		Motor Ground Fault	Motor Short
Bit	9	7	œ	6	10	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		0	-
Scaling																											Bltfield	Bitfield	
Data Type																											DWORD (High - Low)	DWORD (High - Low)	
Size																											2	2	
Address in LSI																											5	7	
Address in _PI																											10		
Address in J DDI																											5	7	
Register Type																											Input Registers	Input Registers	
Symbol																											MS_Alarm_Word_MSB	MS_Alarm_Word_LSB	
Group																											Status	Status	

	Hz					FLOAT32 (High - Low)	2	1052	1052	1052	Input Registers	NP_Min_Freq	Motor Information
	۲H					FLOAT32 (High - Low)	2	1050	1050	1050	Input Registers	NP_Max_Freq	Motor Information
						FLOAT32 (High - Low)	2	1048	1048	1048	Input Registers	NP_Max_St_Per_Hour	Motor Information
	Τz					FLOAT32 (High - Low)	2	1046	1046	1046	Input Registers	NP_Nominal_Freq	Motor Information
	A					FLOAT32 (High - Low)	2	1044	1044	1044	Input Registers	NP_Nominal_Curr	Motor Information
	>					FLOAT32 (High - Low)	2	1042	1042	1042	Input Registers	NP_Nominal_Volt	Motor Information
	kW					FLOAT32 (High - Low)	2	1040	1040	1040	Input Registers	NP_Nominal_Pwr	Motor Information
						String(32)	16	1024	1024	1024	Input Registers	NP_Pump_Type	Motor Information
						String(32)	16	1008	1008	1008	Input Registers	NP_Motor_Type	Motor Information
						String(16)	8	1000	1000	1000	Input Registers	NP_Serial_Number	Motor Information
not available in DDI mode		3008	Motor Overtemp	20									
not available in DDI mode		3007	Motor Overload	19									
		3006	Temp Sensor 5 trip	18									
		3005	Temp Sensor 4 trip	17									
		3004	Temp Sensor 3 trip	16									
		3003	Temp Sensor 2 trip	15									
		3002	Temp Sensor 1 trip	14									
		3001	Leackage Input alarm	13									
		3000	Dry Run detected	12									
not available in DDI mode		2008	FC Supply	11									
not available in DDI mode		2007	FC DC Circuit	10									
not available in DDI mode		2006	FC Line	6									
not available in DDI mode		2005	FC Overload	80									
		2004	Vibration 2 trip	7									
		2003	Vibration 1 trip	9									
		2002	Vibration Z trip	5									
		2001	Vibration Y trip	4									
		2000	Vibration X trip	e									
not available in DDI mode		1000	Safe Stop	2									
Description	Unit	Code	Bit-Function	Bit	Scaling	Data Type	Size	Address in LSI	Address in LPI	Address in DDI	Register Type	Symbol	Group

Description	0=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / 3=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid / 6=motor_laminations	0=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / 3=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid / 6=motor_laminations	0=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / 3=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid / 6=motor_laminations	0=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / 3=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid / 6=motor_jaminations	0=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / 3=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid / 6=motor_laminations	0=unused / 1=molor_hut_x / 2=motor_hut_y / 3=bearing_top_x / 4=bearing_ top_y / 5=bearing_bottom_x / 6=bearing_bottom_y	0=unused / 1=molor_hut_x / 2=motor_hut_y / 3=bearing_top_x / 4=bearing_ top_y / 5=bearing_bottom_x / 6=bearing_bottom_y	0=unused / 1=current_signal_only / 2=leackage_ switch / 3=sealing_CLP_V01 / 4=leackage_CLP_V01	0=unused / 1=current_signal_only / 2=leackage_ switch / 3=sealing_CLP_V01 / 4=leackage_CLP_V02									
Unit										°C	°C	°C	°C	°C	°C	mA	mA	s/mm
Code																		
Bit-Function																		
Bit																		
Scaling	ENUM	ENUM	ENUM															
Data Type	UINT	UINT	UINT	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)											
Size	-	-	7	-	1	7	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Address in -SI	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	3000	3002	3004	3006	3008	3010	3012	3014	3016
ddress in 7	000	001	002	003	004	005	900	200	800	000	002	004	006	008	010	012	014	016
Address in A DDI L	2000 2	2001 2	2002 2	2003	2004 2	2 2005	2	2007 2	2008 2	1000 3	3002	3004 3	3006 3	3008	8010 3	3012 3	3014 3	8016 3
Register Type	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers						
Symbol	SI_Temperature[1].Location	SI_Temperature[2].Location	SI_Temperature[3].Location	SI_Temperature[4].Location	SI_Temperature[5].Location	SI_VibrationExtern1.Location	SI_VibrationExtem2.Location	SI_Current[0].Sensor_Type	SI_Current[1].Sensor_Type	IO_Temperature[1].Value	IO_Temperature[2].Value	IO_Temperature[3].Value	IO_Temperature[4].Value	IO_Temperature[5].Value	IO_Temperature[0].Value	IO_Current[0].Value	IO_Current[1].Value	IO_Vibration[0].Value
Group	Sensor Locations/Types	Sensor Locations/Types	Sensor Locations/Types	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts											

																									l mode				
Description																									Applies only for LPI				
Unit	s/uuu	s/uu	s/uu	s/uu	κw	>	A	Ŧ	ε	bar	s/I	hr			кWh	year	month	day	٦L	nin	ø	S	sm						
Code																													
Bit-Function																								Reset	Start				
Bit																								0	+	5	ю	4	2
Scaling																								Bitfield					
Data Type	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	DWORD (High - Low)	DWORD (High - Low)	DWORD (High - Low)	DWORD (High - Low)	UINT	UINT	UINT	UINT	UINT	UINT	DWORD (High - Low)	DWORD (High - Low)	UINT								
Size	2	2	7	5	5	5	5	5	2	2	7	7	5	5	7	-	-	-	-	-	-	2	7	-					
Address in LSI	3018	3020	3022	3024	3026	3028	3030	3032	3034	3036	3038	3040	3042	3044	3046	4000	4001	4002	4003	4004	4005	4006	4008	0					
Address in LPI	3018	3020	3022	3024	3026	3028	3030	3032	3034	3036	3038	3040	3042	3044	3046	4000	4001	4002	4003	4004	4005	4006	4008	0					
Address in DDI	3018	3020	3022	3024					3026	3028	3030	3032	3034			4000	4001	4002	4003	4004	4005	4006	4008	0					
Register Type	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Holding Registers					
Symbol	IO_Vibration[1].Value	IO_Vibration[2].Value	IO_Vibration[3].Value	IO_Vibration[4].Value	IO_FC_Power.Value	IO_FC_Voltage.Value	IO_FC_Current.Value	IO_FC_Frequency.Value	IO_Level.Value	IO_Pressure.Value	IO_Flow.Value	RT_RUNNING_TIME_RTN	RT_PUMP_CYCLE_CNT_RTN	RT_CLEANING_CYCLE_CNT_RTN	RT_ENERGY_CONSUMPTION	RI_System_Current_Year	RI_System_Current_Month	RI_System_Current_Day	RL_System_Current_Hour	RI_System_Current_Minute	RI_System_Current_Second	RL_System_Uptime	RL_System_Current_Ms	MB_Control_Word					
Group	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Time	Time	Time	Time	Time	Time	Time	Time	Control Word					

				_		_	_				_				_		_	_										
Description										Rising edge of this Bit is needed after changing a parameter of the group <i>Control Word</i> . This is not applicable for <i>Reset</i> , <i>Start and MB_Bus_Control_Value</i>		0=manual / 1=auto / 2=off				0=off / 1=on	0=off / 1=on	0=off / 1=on										
Unit											Hz		Hz	s	S													
Code																												
Bit-Function										Save Config																		
Bit	9	7	œ	6	10	11	12	13	14	15																		
Scaling											100	ENUM	100	100	100	ENUM	ENUM	ENUM	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
⊃ata Type											JINT	TNIC	TNIL	JINT	JINT	JINT	JINT	JINT	JINT	JINT	JINT	JINT	JINT	JINT	JINT	JINT	TNIC	JINT
Size											+	-	-	1	+	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	+	-
Address in LSI											1	2	e	4	5	7	9	8	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009
Address in LPI											+	2	e	4	5	7	9	8	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009
Address in DDI											-			-	-	-	-	-	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009
Register Type											Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers
Symbol											MB_Bus_Control_Value	MB_Operation_Mode	MB_Manual_Frequency	MB_FC_Ramp_Up_Time	MB_FC_Ramp_Down_Time	MB_Enable_Pump_Kick	MB_Enable_Thermostat_Mode	MB_Allow_Anticlog	MB_Temp_Sensors[0].Warning	MB_Temp_Sensors[0].Trip	MB_Temp_Sensors[1].Warning	MB_Temp_Sensors[1].Trip	MB_Temp_Sensors[2].Warning	MB_Temp_Sensors[2].Trip	MB_Temp_Sensors[3].Warning	MB_Temp_Sensors[3].Trip	MB_Temp_Sensors[4].Warning	MB_Temp_Sensors[4].Trip
Group											Control Word	Control Word	Control Word	Control Word	Control Word	Control Word	Control Word	Control Word	Sensor Trip/Warning	Sensor Trip/Warning	Sensor Trip/Warning	sensor Trip/Waming						

Group	Symbol	Register Type	Address in DDI	Address in LPI	Address in LSI	Size	Data Type	icaling Bit	Bit-Function	Code U	Init	Description
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[0].Warning	Holding Registers	1010	1010	1010	1		0				
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[0].Trip	Holding Registers	1011	1011	1011	1		0				
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[1].Warning	Holding Registers	1012	1012	1012	1		0				
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[1].Trip	Holding Registers	1013	1013	1013	1		0				
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[2].Warning	Holding Registers	1014	1014	1014	1		0				
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[2].Trip	Holding Registers	1015	1015	1015	1		0				
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[3].Warning	Holding Registers	1016	1016	1016	1		0				
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[3].Trip	Holding Registers	1017	1017	1017	1		0				
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[4].Warning	Holding Registers	1018	1018	1018	1		0				
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[4].Trip	Holding Registers	1019	1019	1019	1	UINT 1	0				

Symbol MODE DDI LPI LSI TYPE Scaling Bit Bit-Function Code Unit Dee Unit Dee Unit Dee Unit Dee Unit Dee Unit Dee	MODE DDI LPI LSI TYPE Scaling Bit Bit-Function Code Unit Des	DDI LPI LSI TYPE Scaling Bit Bit-Function Code Unit Des	LPI LSI TYPE Scaling Bit Bit-Function Code Unit Des	LSI TYPE Scaling Bit Bit-Function Code Unit Dee	YPE Scaling Bit Bit-Function Code Unit Des	Scaling Bit Bit-Function Code Unit Des	Bit Bit-Function Code Unit Des	sit-Function Code Unit Des	Code Unit Des	Unit Des	Des	.cription
Status_Word read only x x x UINT16 Bitfield 0 Run	read only x x x UINT16 Bitfield 0 Run	x x UINT16 Bitfeld 0 Run	x x UINT16 Bitfield 0 Run	x UINT16 Bitfield 0 Run	JINT16 Bitfield 0 Run	Bitfield 0 Run	0 Run	Run				not available in DDI mode
1 Rising Water Level	1 Rising Water Level	1 Rising Water Level	1 Rising Water Level	1 Rising Water Level	1 Rising Water Level	1 Rising Water Level	1 Rising Water Level	Rising Water Level				not avaiable in DDI mode
2 Faling Water Level	2 Falling Water Level	2 Falling Water Level	2 Falling Water Level	2 Falling Water Level	2 Falling Water Level	2 Falling Water Level	2 Falling Water Level	alling Water Level				not avaiable in DDI mode
3 External Off	3 External Off	3 External Off	3 External Off	3 External Off	3 External Off	3 External Off	3 External Off	External Off				not avaiable in DDI mode
4 Pump Kick Running	4 Pump Kick Running	4 Pump Kick Running	4 Pump Kick Running	4 Pump Kick Running	4 Pump Kick Running	4 Pump Kick Running	4 Pump Kick Running	oump Kick Running		10004		not avaiable in DDI mode
5 Anticlog Running	5 Anticlog Running	5 Anticlog Running	5 Anticlog Running	5 Anticlog Running	5 Anticlog Running	5 Anticlog Running	5 Anticlog Running	Anticlog Running		10005		not available in DDI mode
Warning_Word_MSB read only x x v UINT32 Bitfield 0 Communication Error FC	read only x x v UNT32 Bitfield 0 Communication Error FC	x x x UNT32 Bitfield 0 Communication Error FC	x x UINT32 Bitfield 0 Communication Error FC	x UNT32 Bitfield 0 Communication Error FC	JINT32 Bitfield 0 Communication Error FC	Bitfield 0 Communication Error FC	0 Communication Error FC	Communication Error FC		4031		not available in DDI mode
				1	1	1	1					
			2	2	2	2	2					
3 Thermostat active	3 Thermostat active	3 Thermostat active	3 Thermostat active	3 Thermostat active	3 Thermostat active	3 Thermostat active	3 Thermostat active	Thermostat active		6000		not available in DDI mode
4 Clog Detection	4 Clog Detection	4 Clog Detection	4 Clog Detection	4 Clog Detection	4 Clog Detection	4 Clog Detection	4 Clog Detection	Clog Detection		6001		not available in DDI mode
5 Vibration X Warning	5 Vibration X Warning	5 Vibration X Warning	5 Vibration X Warning	5 Vibration X Warning	5 Vibration X Warning	5 Vibration X Warning	5 Vibration X Warning	/ibration X Warning		6002		
6 Vibration Y Warning	6 Vibration Y Warning	6 Vibration Y Warning	6 Vibration Y Warning	6 Vibration Y Warning	6 Vibration Y Waming	6 Vibration Y Warning	6 Vibration Y Warning	/ibration Y Warning		6003		
7 Vibration Z Warning	7 Vibration Z Warning	7 Vibration Z Warning	7 Vibration Z Warning	7 Vibration Z Warning	7 Vibration Z Warning	7 Vibration Z Warning	7 Vibration Z Warning	/ibration Z Warning		6004		
8 Vibration 1 Warning	8 Vibration 1 Warning	8 Vibration 1 Warning	8 Vibration 1 Warning	8 Vibration 1 Warning	8 Vibration 1 Warning	8 Vibration 1 Warning	8 Vibration 1 Warning	/ibration 1 Warning		6005		
9 Vibration 2 Warning	9 Vibration 2 Warning	9 Vibration 2 Warning	9 Vibration 2 Warning	9 Vibration 2 Warning	9 Vibration 2 Warning	9 Vibration 2 Warning	9 Vibration 2 Warning	/ibration 2 Warning		6006		
10  Current 1 Leackage	10 Current 1 Leackage	10 Current 1 Leackage	10 Current 1 Leackage	10 Current 1 Leackage	10 Current 1 Leackage	10 Current 1 Leackage	10 Current 1 Leackage	Current 1 Leackage		4034		
11  Current 2 Leackage	11 Current 2 Leackage	11 Current 2 Leackage	11 Current 2 Leackage	11 Current 2 Leackage	11 Current 2 Leackage	11 Current 2 Leackage	11 Current 2 Leackage	Current 2 Leackage		4035		
12 Clog Detection Teach fail	12 Clog Detection Teach fail	12 Clog Detection Teach fail	12 Clog Detection Teach fail	12 Clog Detection Teach fail	12 Clog Detection Teach fail	12 Clog Detection Teach fail	12 Clog Detection Teach fail	Clog Detection Teach fail	pe	5000		not available in DDI mode
13	13	13	13	13	13	13	13					
14	14	14	14	14	14	14	14					
15 FC Autosetup failed	15 FC Autosetup failed	15 FC Autosetup failed	15 FC Autosetup failed	15 FC Autosetup failed	15 FC Autosetup failed	15 FC Autosetup failed	15 FC Autosetup failed	<sup>-</sup> C Autosetup failed		8001		not available in DDI mode
16 FC Autosetup Timeout	16 FC Autosetup Timeout	16 FC Autosetup Timeout	16 FC Autosetup Timeout	16 FC Autosetup Timeout	16 FC Autosetup Timeout	16 FC Autosetup Timeout	16 FC Autosetup Timeout	<sup>-</sup> C Autosetup Timeout		8002		not available in DDI mode
Warning_Word_LSB read only x x UINT32 Bitfield 0 High Water detected	read only x x UNT32 Bitfield 0 High Water detected	x x UNT32 Bitfield 0 High Water detected	x x UNT32 Bitfield 0 High Water detected	x UINT32 Bitfield 0 High Water detected	JINT32 Bitfield 0 High Water detected	Bitfield 0 High Water detected	0 High Water detected	High Water detected		4000		
1 Leackage input	1 Leackage input	1 Leackage input	1 Leackage Input	1 Leackage Input	1 Leackage Input	1 Leackage Input	1 Leackage Input	eackage Input		4001		
2 Temp 1 fault	2 Temp 1 fault	2 Temp 1 fault	2 Temp 1 fault	2 Temp 1 fault	2 Temp 1 fault	2 Temp 1 fault	2 Temp 1 fault	Femp 1 fault		4002		
3 Temp 2 fault	3 Temp 2 fault	3 Temp 2 fault	3 Temp 2 fault	3 Temp 2 fault	3 Temp 2 fault	3 Temp 2 fault	3 Temp 2 fault	Femp 2 fault		4003		
4      Temp 3 fault	4 Temp 3 fault	4 Temp 3 fault	4 Temp 3 fault	4 Temp 3 fault	4 Temp 3 fault	4 Temp 3 fault	4 Temp 3 fault	Femp 3 fault		4004		
5 Temp 4 fault	5 Temp 4 fault	5 Temp 4 fault	5 Temp 4 fault	5 Temp 4 fault	5 Temp 4 fault	5 Temp 4 fault	5 Temp 4 fault	Femp 4 fault		4005		
6 Temp 5 fault	6 Temp 5 fault	6 Temp 5 fault	6 Temp 5 fault	6 Temp 5 fault	6 Temp 5 fault	6 Temp 5 fault	6 Temp 5 fault	Temp 5 fault		4006		

#### 9.1.2 OPC-UA: DDI/LPI/LSI Slave-Parameter

sk

Group	Symbol	MODE	IDD	LPI	LSI T	ТҮРЕ	Scaling	Bit	8it-Function	Code U	nit u	escription
								7	nternal Vibration fault	4007		
					L			8	Current Input 1 fault	4008		
								6	Current Input 2 fault	4009		
								10	Onboard Temp fault	4010		
								1	emp 1	4011		
								12	emp 2	4012		
								13 1	emp 3	4013		
								14	emp 4	4014		
								15 1	emp 5	4015		
								16 (	Duboard Temp	4016		
								17				
								18 (	Seneral FC Alarm	4017		ot available in DDI mode
								19 N	Aotor Ground fault	4018	-	ot available in DDI mode
				L	L			20	Aotor Overload	4019		ot available in DDI mode
								21 N	Aotor Overtemp	4020	-	ot available in DDI mode
				L	L			22				
								23	safe Stop	4022	-	ot available in DDI mode
								24 4	AMA not OK	4023		ot available in DDI mode
								25 F	C Overload Warning	4024	-	ot available in DDI mode
								26 F	C Line Warning	4025		ot available in DDI mode
								27 F	-C DC Circuit Warning	4026	-	ot available in DDI mode
								28 F	<sup>2</sup> C Supply Warning	4027		ot available in DDI mode
								29 F	C Communication	4028	-	ot available in DDI mode
								30 (	Seneral FC Warning	4029		ot available in DDI mode
								31 6	Communication Error IO Extension	4030	-	ot available in LSI mode
Status	Alarm_Word_MSB	read only	×	×	× r	UINT32	Bitfield					
Status	Alam_Word_LSB	read only	×	×	×	UINT32	Bitfield	0	Aotor Ground Fault	1001	-	ot available in DDI mode
								-	Votor Short	1002	-	ot available in DDI mode
								5	safe Stop	1000		ot available in DDI mode
								e e	/ibration X trip	2000		

Description					not available in DDI mode								not available in DDI mode	not available in DDI mode											0=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / 3=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid / 6=motor_laminations			
Unit																					kW	>	А	Hz		Hz	Hz	
Code	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008											
Bit-Function	Vibration Y trip	Vibration Z trip	Vibration 1 trip	Vibration 2 trip	FC Overload	FC Line	FC DC Circuit	FC Supply	Dry Run detected	Leackage Input alarm	Temp Sensor 1 trip	Temp Sensor 2 trip	Temp Sensor 3 trip	Temp Sensor 4 trip	Temp Sensor 5 trip	Motor Overload	Motor Overtemp											
Bit	4	5	9	L	8	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20											
Scaling																												ENUM
ТҮРЕ																		STRING256	STRING257	STRING258	FLOAT32 (High - Low)	UINT8						
LSI																		×	×	×	×	×	х	х	х	х	х	×
LPI																		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
IDD																		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
MODE																		read only	read only	read only	read only	read only	read only	read only	read only	read only	read only	read only
symbol																		serial_Number	Actor Type	ump Type	lominal_Pwr	Jominal_Volt	Jominal_Curr	Jominal_Freq	fax_St_Per_Hour	/ax_Freq	1 in_Freq	empIn1Location
3roup S																		Notor Information	Aotor Information	Motor Information	Motor Information	Aotor Information	Aotor Information	Motor Information	Aotor Information	/otor Information	Aotor Information	Sensor Locations/Types

Group	Symbol	MODE	IQQ	LPI	I ISI	үре	Scaling	Bit B	it-Function C	ode U	nit	Description
Sensor Locations/Types	TempIn2Location	read only	×	×	×	JINT8	ENUM					0=unused / 1=winding_top / 2=winding_tottom / 3=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid 6=motor_laminations
Sensor Locations/Types	TempIn3Location	read only	×	×	×	JIN T8	ENUM					0=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / 3=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid `6=motor_laminations
Sensor Locations/Types	TempIn4Location	read only	×	×	×	JIN T8	ENUM					0=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / 3=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid ·6=motor_laminations
Sensor Locations/Types	TempInSLocation	read only	×	×	×	JINT8	ENUM					0=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / 3=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid `6=motor_laminations
Sensor Locations/Types	VibrationExtern1Location	read only	×	×	×	JINT8	ENUM					0=unused / 1=motor_hut_x / 2=motor_hut_y / 3=bearing_top_x / 4=bearing_ op_y / 5=bearing_bottom_x / 6=bearing_bottom_y
Sensor Locations/Types	VibrationExtem2Location	read only	×	×	×	JINT8	MUM					0=unused / 1=molor_hut_x / 2=molor_hut_y / 3=bearing_top_x / 4=bearing_ op_y / 5=bearing_bottom_x / 6=bearing_bottom_y
Sensor Locations/Types	CurrentIn1Type	read only	×	×	×	JINT8	ENUM					0=unused / 1=current_signal_only / 2=leackage_ switch / 3=sealing_CLP_V01 / 4=leackage_CLP_V02
Sensor Locations/Types	Currentin2Type	read only	×	×	×	JINT8	ENUM					J=unused / 1=current_signal_only / 2=leackage_ switch / 3=sealing_CLP_V01 / 4=leackage_CLP_V03
Data Readouts	Temperature0	read only	×	×	×	:LOAT32 (High - Low)				0.	0	
Data Readouts	Temperature1	read only	×	×	×	-LOAT32 (High - Low)				)。 )	0	
Data Readouts	Tempreature2	read only	×	×	×	-LOAT32 (High - Low)				)。	0	
Data Readouts	Temperature3	read only	×	×	×	-LOAT32 (High - Low)				)。 )	0	
Data Readouts	Temperature4	read only	×	×	×	-LOAT32 (High - Low)				)。	0	
Data Readouts	Temperature5	read only	×	×	×	-LOAT32 (High - Low)				<b>)</b> 。	0	
Data Readouts	Current0	read only	×	×	×	-LOAT32 (High - Low)				E	AI	
Data Readouts	Current1	read only	×	×	×	-LOAT32 (High - Low)				æ	Ar	
Data Readouts	Vibration0	read only	×	×	×	-LOAT32 (High - Low)				E	s/mi	
Data Readouts	Vibration1	read only	×	×	×	-LOAT32 (High - Low)				æ	s/uu	
Data Readouts	Vibration2	read only	×	×	×	-LOAT32 (High - Low)				E	s/mi	
Data Readouts	Vibration3	read only	×	×	×	-LOAT32 (High - Low)				Е	s/mi	
Data Readouts	Vibration4	read only	×	×	×	-LOAT32 (High - Low)				E	s/uu	
Data Readouts	FC_power	read only	'	×	×	-LOAT32 (High - Low)				Ŕ	8	
Data Readouts	FC_Voltage	read only		×	×	:LOAT32 (High - Low)				>		

Group	Symbol	MODE	IQQ	LPI	LSI	ТҮРЕ	Scaling	Bit	Bit-Function	Code	Unit	Description
Data Readouts	FC_Current	read only		×	×	FLOAT32 (High - Low)					A	
Data Readouts	FC_Frequency	read only		×	×	FLOAT32 (High - Low)					Hz	
Data Readouts	Level	read only	×	×	×	FLOAT32 (High - Low)					Е	
Data Readouts	Pressure	read only	×	×	×	FLOAT32 (High - Low)					bar	
Data Readouts	Flow	read only	×	×	×	FLOAT32 (High - Low)					l/s	
Data Readouts	Running_Hours	read only	×	×	×	UINT64					hr	
Data Readouts	Pump_Cycles	read only	×	×	×	UINT64						
Data Readouts	Cleaning_Cycles	read only	×	×	×	UINT64						
Data Readouts	Energy_Consumption	read only		×	×	UINT64					kWh	
Time	System_Current_Year	read only	×	×	×	UINT8					year	
Time	System_Current_Month	read only	×	×	×	UINT8					month	
Time	System_Current_Day	read only	×	×	×	UINT8					day	
Time	System_Current_Hour	read only	×	×	×	UINT8					hr	
Time	System_Current_Minute	read only	×	×	×	UINT8					min	
Time	System_Current_Second	read only	×	×	×	UINT8					s	
Time	System_Uptime	read only	×	×	×	UINT32					s	
Time	System_Current_Ms	read only	×	×	×	UINT32					sm	
Control Word	Control Word	read/write	×	×	×	UINT16	Biffield	0	Reset			
								4	Start			Applies only for LPI mode
								2				
								e				
								4				
								5				
								6				
								7				
								œ				
								თ				
								10				
								5				
								12				

Group	Symbol	MODE	IDD	LPI	L ISI	YPE	Scaling	Bit	8 it-Function	Code	Unit	Description
								13				
								14				
								15 5	save Config			Rising edge of this Bit is needed after changing a parameter of the group Control Word. This is not applicable for Reset, Start and MB_Bus_Control_Value
Control Word	Bus_Control_Value	read/write		×	×	IINT16	100				Hz	
Control Word	Operation_Mode	read/write		×	×	IINT8	ENUM					0=manual / 1=auto / 2=off
Control Word	Manual_Frequency	read/write		×	×	IINT16	100				Hz	
Control Word	FC_Ramp_Up_Time	read/write		×	×	IINT17	100				s	
Control Word	FC_Ramp_Down_Time	read/write		×	×	IINT18	100				S	
Control Word	Enable_Thermostat_Mode	read/write		×	×	IINT19	ENUM					0=off / 1=on
Control Word	Enable_Pump_Kick	read/write		×	×	INT20	ENUM					0=off / 1=on
Control Word	Allow_Anticlog	read/write		×	×	IINT21	ENUM					0=off / 1=on
Sensor Trip/Waming	Temp_Sensors0_Warning	read/write	×	×	× r	IINT16	10					
Sensor Trip/Waming	Temp_Sensors0_Trip	read/write	×	×	×	INT16	10					
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors1_Warning	read/write	×	×	×	IINT16	10					
Sensor Trip/Waming	Temp_Sensors1_Trip	read/write	×	×	×	INT16	10					
Sensor Trip/Waming	Temp_Sensors2_Warning	read/write	×	×	× r	IINT16	10					
Sensor Trip/Waming	Temp_Sensors2_Trip	read/write	×	×	×	INT16	10					
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors3_Warning	read/write	×	×	×	IINT16	10					
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors3_Trip	read/write	×	×	×	INT16	10					
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors4_Warning	read/write	×	×	× r	IINT16	10					
Sensor Trip/Waming	Temp_Sensors4_Trip	read/write	×	×	ر ×	INT16	10					
Sensor Trip/Waming	Vib_Sensors0_Warning	read/write	×	×	× r	IINT16	10					
Sensor Trip/Waming	Vib_Sensors0_Trip	read/write	×	×	×	IINT16	10					
Sensor Trip/Waming	Vib_Sensors1_Warning	read/write	×	×	× r	IINT16	10					
Sensor Trip/Waming	Vib_Sensors1_Trip	read/write	×	×	×	IINT16	10					
Sensor Trip/Warning	Vib_Sensors2_Warning	read/write	×	×	×	IINT16	10					
Sensor Trip/Warning	Vib_Sensors2_Trip	read/write	×	×	×	IINT16	10					
Sensor Trip/Warning	Vib_Sensors3_Warning	read/write	×	×	×	IINT16	10					
Sensor Trip/Warning	Vib_Sensors3_Trip	read/write	×	×	×	IINT16	10					

Description		
Unit		
Code		
Bit-Function		
Bit		
Scaling	10	10
түре	UINT16	UINT16
ISI	×	×
LPI	×	×
IDDI	×	×
MODE	read/write	read/write
Symbol	Vib_Sensors4_Warning	Vib_Sensors4_Trip
Group	Sensor Trip/Warning	Sensor Trip/Warning

#### Description bar ¥ l/s 400.2 400.3 100.3 200.1 200.2 200.3 Code 10005 400.1 100.1 100.2 100.4 200.4 400.4 500 101 201 202 203 501 Pipe Sedimentation Warn Error IO Extension Comm Rising Water Level Falling Water Level Pump 3 Warning Antidog Running Pump 1 Warning oump 2 Warning ump 4 Warning aster switched ump 2 Offline Pump 3 Offline Pump 1 Offline ump 4 Offline ump 1 Alarm ump 2 Alarm ump 3 Alarm ump 4 Alarm **Bit-Function** External Off Sensor Erro High Water Dry Run Run 10 ÷ B ო 0 2 ć C 0 Scaling Bitfield Bitfield Bitfield Bitfield Bitfield -LOAT32 (High - Low) FLOAT32 (High - Low) FLOAT32 (High - Low) FLOAT32 (High - Low) DWORD (High - Low) DWORD (High - Low) OWORD (High - Low) DWORD (High - Low) Data Type UINT Size 2 Address in LSI 10000 10013 10015 10003 10005 10011 10007 10009 10001 Input Registers Input Registers nput Registers nput Registers Input Registers nput Registers nput Registers nput Registers nput Registers egister Type MS\_Sys\_Warning\_Word\_MSB MS\_Sys\_Warning\_Word\_LSB MS\_Sys\_Alarm\_Word\_MSB MS\_Sys\_Alarm\_Word\_LSB MB\_Sys\_Status\_Word IO\_Pressure.Value IO\_Level.Value IO\_Flow.Value IO\_Frequency system Variables stem Variables ystem Variables system Variables Analog Variables ystem Variables nalog Variables nalog Variables vnalog Variables

#### 9.1.3 ModBus TCP: LSI Master-Parameter

Group	Symbol	Register Type	Address in LSI	Size	Data Type	Scaling	Bit B	it-Function	Code	Unit	Description
Analog Variables	SYS_No_Of_Pumps	Input Registers	10017	1	JINT						
Data Time Variables	RI_System_Current_Year	Input Registers	10018	1	JINT				(	year	
Data Time Variables	IRL_System_Current_Month	Input Registers	10019		JINT				-	month	
Data Time Variables	IRI_System_Current_Day	Input Registers	10020	- -	JINT					day	
Data Time Variables	IRL_System_Current_Hour	Input Registers	10021	- -	JINT				-	'nr	
Data Time Variables	IRL_System_Current_Minute	Input Registers	10022	-	TNIL					'n	
Data Time Variables	IRI_System_Current_Second	Input Registers	10023	-	JINT					(0	
Data Time Variables	IRI_System_Uptime	Input Registers	10024	2	)WORD (High - Low)					0	
Data Time Variables	IRI_System_Current_Ms	Input Registers	10026	2	JWORD (High - Low)				_	sm	
Pump 1	IMSC_Infos[0].Serial_Number	Input Registers	11000	8	štring(16)						
Pump 1	IMSC_infos[0].Motor_Type	Input Registers	11008	16	štring(32)						
Pump 1	MSC_infos[0].Pump_Type	Input Registers	11024	16	štring(32)						
Pump 1	MSC_Infos[0].Status	Input Registers	11040		TNIL						
Pump 1	[MSC_Infos[0].Warning_MSB	Input Registers	11041	2	DWORD (High - Low)						
Pump 1	MSC_Infos[0].Warning_LSB	Input Registers	11043	2	)WORD (High - Low)						
Pump 1	IMSC_Infos[0].Alarm_MSB	Input Registers	11045	2	)WORD (High - Low)						
Pump 1	MSC_Infos[0].Alarm_LSB	Input Registers	11047	2	)WORD (High - Low)						
Pump 1	MSC_infos[0].FC_Power	Input Registers	11049	2	:LOAT32 (High - Low)					κW	
Pump 1	IMSC_Infos[0].Operation_Hours	Input Registers	11051	2	)WORD (High - Low)					hr	
Pump 1	IMSC_Infos[0].Number_Of_Start	Input Registers	11053	2	)WORD (High - Low)						
Pump 1	MSC_Infos[0].Number_Of_Cleaning	Input Registers	11055	2	)WORD (High - Low)						
Pump 1	MSC_Infos[0].Energy_Consumption	Input Registers	11057	2	:LOAT32 (High - Low)				-	kWh	
Pump 2	MSC_Infos[1].Serial_Number	Input Registers	12000	8	String(16)						
Pump 2	MSC_Infos[1].Motor_Type	Input Registers	12008	16	štring(32)						
Pump 2	IMSC_infos[1].Pump_Type	Input Registers	12024	16	štring(32)						
Pump 2	MSC_Infos[1].Status	Input Registers	12040	1	TNIL						
Pump 2	[MSC_Infos[1].Warning_MSB	Input Registers	12041	5	DWORD (High - Low)						
Pump 2	[MSC_Infos[1].Warning_LSB	Input Registers	12043	2	JWORD (High - Low)						
Pump 2	MSC_Infos[1].Alarm_MSB	Input Registers	12045	2	)WORD (High - Low)						
Pump 2	MSC_Infos[1] Alarm_LSB	Input Registers	12047	2	)WORD (High - Low)						

Group	Symbol	Register Type	Address in LSI Siz	ize D	ata Type	scaling Bit	Bit-Function	Code	Unit	Description
Pump 2	MSC_Infos[1].FC_Power	Input Registers	12049 2	L	LOAT32 (High - Low)				kW	
Pump 2	MSC_Infos[1].Operation_Hours	Input Registers	12051 2		WORD (High - Low)				hr	
Pump 2	IMSC_Infos[1].Number_Of_Start	Input Registers	12053 2		WORD (High - Low)					
Pump 2	MSC_Infos[1].Number_Of_Cleaning	Input Registers	12055 2		WORD (High - Low)					
Pump 2	MSC_Infos[1].Energy_Consumption	Input Registers	12057 2	Ľ	LOAT32 (High - Low)				кwh	
Pump 3	MSC_Infos[2].Serial_Number	Input Registers	13000 8	S	tring(16)					
Pump 3	MSC_Infos[2].Motor_Type	Input Registers	13008 16	ى س	tring(32)					
Pump 3	MSC_Infos[2].Pump_Type	Input Registers	13024 16	0	tring(32)					
Pump 3	MSC_Infos[2].Status	Input Registers	13040 1		IINT					
Pump 3	IMSC_Infos[2].Warning_MSB	Input Registers	13041 2		WORD (High - Low)					
Pump 3	MSC_Infos[2].Warning_LSB	Input Registers	13043 2		WORD (High - Low)					
Pump 3	IMSC_Infos[2].Alarm_MSB	Input Registers	13045 2		WORD (High - Low)					
Pump 3	IMSC_Infos[2] Alarm_LSB	Input Registers	13047 2		WORD (High - Low)					
Pump 3	MSC_Infos[2].FC_Power	Input Registers	13049 2	L	LOAT32 (High - Low)				kW	
Pump 3	IMSC_Infos[2].Operation_Hours	Input Registers	13051 2		WORD (High - Low)				hr	
Pump 3	IMSC_Infos[2].Number_Of_Start	Input Registers	13053 2		WORD (High - Low)					
Pump 3	MSC_Infos[2].Number_Of_Cleaning	Input Registers	13055 2		WORD (High - Low)					
Pump 3	MSC_Infos[2].Energy_Consumption	Input Registers	13057 2	L	LOAT32 (High - Low)				kWh	
Pump 4	IMSC_Infos[3].Serial_Number	Input Registers	14100 8	S	itring(16)					
Pump 4	IMSC_Infos[3].Motor_Type	Input Registers	14108 16	e s	tring(32)					
Pump 4	IMSC_Infos[3].Pump_Type	Input Registers	14124 16	e s	tring(32)					
Pump 4	[MSC_Infos[3].Status	Input Registers	14140		IINT					
Pump 4	[MSC_Infos[3].Warning_MSB	Input Registers	14141 2		WORD (High - Low)					
Pump 4	IMSC_Infos[3].Warning_LSB	Input Registers	14143 2		WORD (High - Low)					
Pump 4	IMSC_Infos[3].Alarm_MSB	Input Registers	14145 2		WORD (High - Low)					
Pump 4	[MSC_Infos[3].Alarm_LSB	Input Registers	14147 2		WORD (High - Low)					
Pump 4	[MSC_Infos[3].FC_Power	Input Registers	14149 2	L	LOAT32 (High - Low)				kW	
Pump 4	MSC_Infos[3].Operation_Hours	Input Registers	14151 2		)WORD (High - Low)				hr	
Pump 4	MSC_Infos[3].Number_Of_Start	Input Registers	14153 2		)WORD (High - Low)					
Pump 4	[MSC_Infos[3].Number_Of_Cleaning	Input Registers	14155 2	0	WORD (High - Low)					

Group	Symbol	Register Type	Address in LSI	Size	Data Type	Scaling Bi	it Bii	t-Function	C ode	Unit	Description
Pump 4	MSC_Infos[3].Energy_Consumption	Input Registers	14157 2	0	FLOAT32 (High - Low)					kWh	
Control Word	MB_Sys_Control_Word	Holding Registers	10000	-	UINT	Bitfield 0	Re	set			Reset errors on a rising edge of this bit
						-	PIC	D Controller Enable			Activation of PID controller
						2	Tri	igger Start Level			Start emptying the pump sump
						3	Alt	ternative Start Level			Activates the alternative start level configured via web interface
						4					
						5					
						9					
						2					
						8					
						6					
						10					
						11					
						12					
						13	~				
						14					
						19	Sa	ave Config			Rising edge of this Bit is needed after changing a parameter of the group <i>Control Word</i> or group <i>Modes</i> . This is not applicable for <i>Reset</i> .
Modes	MB_Sys_Operating_Mode	Holding Registers	10001	_	UINT	ENUM					0=off /1=on
Modes	MB_Sys_Auto_Mode_Selection	Holding Registers	10002	_	UINT	ENUM					0=Level Control / 1=PID Controller / 2=High Efficiency Controller
PID Setpoint	MB_Sys_PID_Setpoint	Holding Registers	10200	_	UINT	100				%	Setpoint in % of scale multiplied by 100 (0 = 0%, 10000 = 100%)

Group	Symbol	MODE	ТҮРЕ	Scaling	Bit	Bit-Function	Code	Unit	Description
System Variables	Sys_Status_Word	read only	UINT16	Bitfield	0	Run			
					1	Rising Water Level			
					2	alling Water Level			
					3	External Off			
					4				
					5	Anticlog Running	10005		
System Variables	Sys_Warning_Word_MSB	read only	UINT32	Bitfield					
System Variables	Sys_Warning_Word_LSB	read only	UINT32	Bitfield	0	oump 1 Warning	400.1		
					+	oump 2 Waming	400.2		
					2	oump 3 Warning	400.3		
					3	oump 4 Warning	400.4		
					4	Pipe Sedimentation Warn	500		
					5	O Extension Comm Error	501		
System Variables	Sys_Alarm_Word_MSB	read only	UINT32	Bitfield					
System Variables	Sys_Alarm_Word_LSB	read only	UINT32	Bitfield	0	oump 1 Offline	100.1		
					-	oump 2 Offline	100.2		
					2	oump 3 Offline	100.3		
					3	ump 4 Offline	100.4		
					4	Master switched	101		
					5	ump 1 Alarm	200.1		
					9	oump 2 Alarm	200.2		
					7	Jump 3 Alarm	200.3		
					8	oump 4 Alarm	200.4		
					1 6	Jry Run	201		
					10	High Water	202		
					11	Sensor Error	203		
Analog Variables	Level.Value	read only	FLOAT32 (High - Low)					m	
Analog Variables	Pressure.Value	read only	FLOAT32 (High - Low)					bar	
Analog Variables	Flow.Value	read only	FLOAT32 (High - Low)					l/s	
Analog Variables	Frequency.Value	read only	FLOAT32 (High - Low)					Hz	

Group	Symbol	MODE	түре	Scaling	Bit	Bit-Function	Code	Unit	Description
Analog Variables	No_Of_Pumps	read only	UINT8						
Data Time Variables	System_Current_Year	read only	UINT8					year	
Data Time Variables	System_Current_Month	read only	UINT8					month	
Data Time Variables	System_Current_Day	read only	UINT8				-	day	
Data Time Variables	System_Current_Hour	read only	UINT8					hr	
Data Time Variables	System_Current_Minute	read only	UINT8					nin	
Data Time Variables	System_Current_Second	read only	UINT8					S	
Data Time Variables	System_Uptime	read only	UINT32					ø	
Data Time Variables	System_Current_Ms	read only	UINT32					sm	
Pump1	Master0_Serial_Number	read only	STRING256						
Pump1	Master0_Motor_Type	read only	STRING256						
Pump1	Master0_Pump_Type	read only	STRING256						
Pump1	Master0_Status	read only	UINT16						
Pump1	Master0_Warning_MSB	read only	UINT32						
Pump1	Master0_Warning_LSB	read only	UINT32						
Pump1	Master0_Alarm_MSB	read only	UINT32						
Pump1	Master0_Alarm_LSB	read only	UINT32						
Pump1	Master0_FC_Power	read only	FLOAT32 (High - Low)					kW	
Pump1	Master0_Operating_Hours	read only	UINT32					hr	
Pump1	Master0_Number_Of_Start	read only	UINT32						
Pump1	Master0_Number_Of_Cleaning	read only	UINT32						
Pump1	Master0_Energy_Consumption	read only	FLOAT32 (High - Low)					кWh	
Pump2	Master1_Serial_Number	read only	STRING256						
Pump2	Master1_Motor_Type	read only	STRING256						
Pump2	Master1_Pump_Type	read only	STRING256						
Pump2	Master1_Status	read only	UINT16						
Pump2	Master1_Warning_MSB	read only	UINT32						
Pump2	Master1_Waming_LSB	read only	UINT32						
Pump2	Master1_Alarm_MSB	read only	UINT32						
Pump2	Master1_Alarm_LSB	read only	UINT32						

Group	Symbol	MODE	ТҮРЕ	Scaling	Bit	Bit-Function	Code	Unit	Description
Pump2	Master1_FC_Power	read only	FLOAT32 (High - Low)					kW	
Pump2	Master1_Operating_Hours	read only	UINT32	<u> </u>				hr	
Pump2	Master1_Number_Of_Start	read only	UINT32						
Pump2	Master1_Number_Of_Cleaning	read only	UINT32						
Pump2	Master1_Energy_Consumption	read only	FLOAT32 (High - Low)					kWh	
Pump3	Master2_Serial_Number	read only	STRING256						
Pump3	Master2_Motor_Type	read only	STRING256						
Pump3	Master2_Pump_Type	read only	STRING256						
Pump3	Master2_Status	read only	UINT16						
Pump3	Master2_Warning_MSB	read only	UINT32						
Pump3	Master2_Waming_LSB	read only	UINT32						
Pump3	Master2_Alarm_MSB	read only	UINT32						
Pump3	Master2_Alarm_LSB	read only	UINT32						
Pump3	Master2_FC_Power	read only	FLOAT32 (High - Low)					kW	
Pump3	Master2_Operating_Hours	read only	UINT32					hr	
Pump3	Master2_Number_Of_Start	read only	UINT32						
Pump3	Master2_Number_Of_Cleaning	read only	UINT32						
Pump3	Master2_Energy_Consumption	read only	FLOAT32 (High - Low)					kWh	
Pump4	Master3_Serial_Number	read only	STRING256						
Pump4	Master3_Motor_Type	read only	STRING256						
Pump4	Master3_Pump_Type	read only	STRING256						
Pump4	Master3_Status	read only	UINT16						
Pump4	Master3_Warning_MSB	read only	UINT32						
Pump4	Master3_Warning_LSB	read only	UINT32						
Pump4	Master3_Alarm_MSB	read only	UINT32						
Pump4	Master3_Alarm_LSB	read only	UINT32						
Pump4	Master3_FC_Power	read only	FLOAT32 (High - Low)					kW	
Pump4	Master3_Operating_Hours	read only	UINT32					hr	
Pump4	Master3_Number_Of_Start	read only	UINT32						
Pump4	Master3_Number_Of_Cleaning	read only	UINT32						

ion		ors on a rising edge of this bit	n of PID controller	olving the pump sump	, the alternative start level configured via web interface												figuration	u	Control / 1=PID Controller / 2=High Efficiency Controller	in % of scale multiplied by 100 (0 = 0%, 10000 = 100%)	
Descrip		Reset er	Activatio	Start em	Activate												Save co	0=off /1:	0=Level	Setpoint	
Unit	kWh																			%	
Code																					
Bit-Function		Reset	PID Controller Enable	Trigger Start Level	Alternative Start Level												Save Config				
Bit		0	1	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15				
Scaling		Bitfield																ENUM	ENUM	100	
түре	FLOAT32 (High - Low)	UINT16																UINT8	UINT8	UINT16	
NODE	ead only	ead/write																ead/write	ead/write	ead/write	
Symbol	Master3_Energy_Consumption	Sys_Control_Word																Sys_Operating_Mode	Sys_Auto_Mode_Selection	Sys_PID_Setpoint.Variable	
Group	Pump4	Control Word																Modes	Modes	PID Setpoint	

9.2 Príklady schém zapojenia pre systémový režim LSI OZNÁMENIE! Nasledujúce schémy zapojenia sa vzťahujú na čerpaciu stanicu s dvomi čerpadlami. Schémy zapojenia pre pripojenie frekvenčného meniča a čerpadla platia aj pre čerpadlo 3 a 4 jednej čerpacej stanice.

## Pozrite si k tomu aj

- Režim systému LSI: príklad pripojenia bez Ex [> 98]
- Režim systému LSI: príklad pripojenia s Ex [> 101]

sk

# 9.2.1 Režim systému LSI: príklad pripojenia bez Ex







9.2.2 Režim systému LSI: príklad pripojenia s Ex















# wilo



Local contact at www.wilo.com/contact

Wilcose Wilopark 1 44263 Dortmund Germany T +49 (0)231 4102-0 T +49 (0)231 4102-7363 wilo@wilo.com www.wilo.com

# Pioneering for You