Pioneering for You



Wilo DDI-I



bg Инструкция за монтаж и експлоатация

6086017 · Ed.03/2023-06



Съдържание

1	Общ	а информация	4
	1.1	За тази инструкция	4
	1.2	Авторско право	4
	1.3	Мрежова връзка (LAN)	4
	1.4	Функционален обхват на софтуера	4
	1.5	Лични данни	4
	1.6	Запазено право за изменения	4
	1.7	Изключване на гаранция и отговорност	4
2	5020	ПЭСНОСТ	4
2	2 1		5
	2.1	Бактротехнически работи	5
	2.2		5
	2.5		5
	2.7		0
	2.5	Авариен режим на работа в критични за безопасността приложения	6
			Ū
3	Опи	сание на продукта	6
	3.1	Конструкция	6
	3.2	Системни режими	6
	3.3	Преглед на функциите в зависимост от системния	
		режим	7
	3.4	Входове	8
	3.5	I/O Модули – Допълнителни входове и изходи	8
4	Елек	стрическо свързване	8
	4.1	Обучение на персонала	9
	4.2	Условия	9
	4.3	Захранващ кабел Digital Data Interface	9
	4.4	Системен режим DDI	11
	4.5	Системен режим LPI 1	13
	4.6	Системен режим LSI 2	22
	4.7	Електрическо свързване на взривоопасни зони	33
E	060		22
5	C 1	Гужване))
	5.1 E 7	Системни изисквания))))
	5.Z	Потреонтелски акаунти)))/.
	5.5	Обслужващи елементи	54 57
	5.4 F F	вызприемане на въвежданията/промените	>4
	5.5	начална страница	54 50
	5.0	странично меню	>0
6	Конс	фигурация	38
	6.1	Задължения на оператора	38
	6.2	Обучение на персонала	38
	6.3	Условия	38
	6.4	Първоначална конфигурация	39
	6.5	Настройки	+3
	6.6	Функционални модули	54
7	Екст	пи	54
'	7 1	Backun/Restore	54
	7 2	Software update	55
	73	Vibration Sample	56
	74	Локументация	56
	7.5	Лицензи	57
8	Повр	реди, причини и отстраняване 6	57
	8.1	Видове грешки 6	57

8.2 Кодове на грешки......68

9	Прил	пожение77
	9.1	Магистрална шина: Преглед на параметрите77
	9.2	Примерни ел. схеми за системен режим LSI 101

bg

3

1 Обща информация

1.1	За тази инструкция	Инструкцията е част от продукта. Спазването на инструкцията е предпоставка за правилната работа и употреба:
		 Прочетете внимателно инструкцията преди всякакви дейности. Съхранявайте инструкцията на достъпно по всяко време място. Спазвайте всички данни за продукта. Спазвайте всички маркировки на продукта.
		Оригиналната инструкция за експлоатация е на немски език. Инструкциите на всички други езици представляват превод на оригиналната инструкция за експлоатация.
1.2	Авторско право	Авторските права в това ръководство и софтуерът Digital Data Interface остават при Wilo. Възпроизвеждането, изменението или използването на съдържанието или части от него за целите на конкуренцията без разрешение и предоставянето му на трети лица е забранено.
		Името Wilo, логото Wilo както и името Nexos са запазени марки на Wilo. Всички други използвани имена и наименования могат да са марки или запазени марки на съответния притежател. Преглед на използваните лицензи е наличен чрез потребителския интерфейс на Digital Data Interface (меню "License").
1.3	Мрежова връзка (LAN)	За правилно функциониране (конфигурация и експлоатация) свържете продукта в локална Ethernet мрежа (LAN). При Ethernet мрежи има опасност от неотозиран достъп до мрежата. По този начин може да се извършват манипулации върху продукта. Следователно, в допълнение към законовите разпоредби или други вътрешни разпоредби, трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:
		 Деактивирайте неизползваните канали за комуникация. Задавайте сигурни пароли за достъп. Сменяйте фабричните пароли незабавно. Допълнително включете приложение за безопасност. Следвайте предпазните мерки в съответствие с настоящите ИТ изисквания за сигурност и приложимите стандарти (напр. настройте VPN за отдалечен достъп).
		Wilo не носи отговорност за щети по продукта или причинени от продукта, при условие че те се дължат на мрежовата връзка или нейния достъп до нея.
1.4	Функционален обхват на софтуера	Тази инструкция описва целия функционален обхват на софтуер Digital Data Interface. На клиента обаче се предоставя само софтуер Digital Data Interface в съответствие с потвърдената поръчка. След това клиентът може да придобие останалите предлагани функции на софтуер Digital Data Interface.
1.5	Лични данни	Лични данни не се обработват във връзка с използването на продукта. ЗАБЕЛЕЖКА! За да избегнете конфликти със законите за защита на данните, не въвеждайте никакви лични данни в полетата на дневника за монтаж и поддръжка (напр. име, адрес, имейл адрес, телефонен номер)!
1.6	Запазено право за изменения	Wilo си запазва правото да променя данните без предупреждение и не поема отговорност за технически неточности и/или пропуски. Възможно е използваните изображения да се различават от оригинала; те служат за примерното онагледяване на продукта.
1.7	Изключване на гаранция и отговорност	 Wilo не поема никаква гаранция или отговорност в следните случаи: Няма налична и стабилна мрежа на мястото на приложение Щети (преки или косвена) поради технически проблеми, напр. отказ на сървъра, грешка в прехвърлянето Щети, причинени от софтуер на трети страни Щети, причинени от външни влияния, напр. хакерска атака, вируси Неупълномощени промени по софтуер Digital Data Interface Неспазване на тази инструкция Използване не по предназначение Неправилно съхранение или транспорт

• Неправилен монтаж или демонтаж

2.1 Обучение на персонала Елект

- Електрическо свързване
- Електротехнически дейности: обучен електротехник
 Лице с подходящо специализирано образование, познания и опит, за да може да разпознава и предотвратява опасни ситуации, свързани с електричество.
- Мрежови познания
 Окомплектовка на мрежови кабели

Обслужване

- Сигурна работа с уеб базирани потребителски интерфейси
- Професионални езикови умения, особено на английски език, за следните професионални области
 - Електротехника, областта на честотните преобразуватели
 - Помпена техника, специалност експлоатация на помпени системи
 - Мрежова техника, конфигурация на мрежови компоненти
- Работите по електроинсталациите да се извършват винаги от електротехник.
- Преди всички работи продуктът да се изключва от електроснабдителна мрежа и да се подсигури срещу повторно включване.
- Спазвайте местните разпоредби при свързването към електричестката мрежа.
- Спазвайте изискванията на местното енергоснабдително дружество.
- Заземете продукта.
- Спазване на технически данни.
- Незабавно да се смени захранващия кабел.

За експлоатацията на помпата в експлозивна атмосфера трябва да се спазват следните точки:

- Инсталирайте защита от работа на сухо и се свържете чрез реле за оценка с взривозащита вид "i".
- Свържете нивосондата чрез ценерова бариера.
- Свържете термичната защита на мотора чрез взривобезопасно реле. За връзка с Wilo EFC, РТС термисторната карта "МСВ 112" може да бъде оборудвана отново в честотния преобразувател!
- В комбинация с честотен преобразувател, свържете защита от работа на сухо и термичната защита на мотора към Safe Torque Off (STO).

2.2 Електротехнически работи

2.3 Функционална безопасност

SIL ниво

Да се предвиди предпазно устройство с SIL–Level 1 и допустима грешка на хардуера 0 (според DIN EN 50495, Категория 2). За оценка на системата обърнете внимание на всички детайли в защитната верига. Вземете необходимата информация от инструкциите на производителите на отделните детайли.

Сертификат за работа във взривоопасна среда сензор CLP01

- Вграденият сензор за капацитет CLP01 е изследван отделно за типа според директива 2014/34/ЕС.
- Обозначението е: II 2G Ex db IIB Gb.
- Въз основа на изпитване сензорът изпълнява също така изискванията според IECEx.

2.4 Сигурност на данните За да интегрирате продукта в мрежата, трябва да се спазват всички изисквания към мрежата, особено мрежовата сигурност. За това купувачът или операторът трябва да спазват всички приложими национални и международни директиви (напр. немската наредба за определяне на критични структури) или закони.

2.5 Авариен режим на работа в критични за безопасността приложения
Управлението на помпата, както и на честотния
преобразувател, се извършва от въведените параметри в съответното устройство. Освен това LPI и LSI режима презаписват комплекта параметрите на помпа 1 на честотния преобразувател. За бързо отстраняване на проблеми се препоръчва да създадете копие на съответните конфигурации и да ги съхранявате централно.

ЗАБЕЛЕЖКА! В критични за безопасността приложения може да бъде запаметена допълнителна конфигурация в честотния преобразувател. В случай на грешка честотният преобразувател може да продължи да работи в авариен режим на работа чрез тази конфигурация.

- Digital Data Interface е комуникационен модул, интегриран в мотора с интегриран уеб сървър. Достъпът се осъществява чрез графичен потребителски интерфейс през интернет браузър. Потребителският интерфейс дава възможност за лесна конфигурация, контрол и наблюдение на помпата. За тази цел в помпата могат да бъдат инсталирани различни сензори. Освен това в управлението могат да бъдат включени допълнителни системни параметри чрез външни сензори. В зависимост от системния режим, Digital Data Interface може:
 - Контролирайте помпата.
 - Управление на помпата с честотен преобразувател.
 - Управление на цялата система с до четири помпи.

3.2 Системни режими

Описание на продукта

Конструкция

Digital Data Interface може да бъде лицензиран за три различни системни режима:

3

3.1

• Системен режим DDI

Системен режим без никаква функция за управление. Записват се, оценяват се и се съхраняват само стойностите на сензорите за температура и вибрации. Управлението на помпата и честотния преобразувател (ако е наличен) се осъществява чрез приоритетното управление на оператора.

• Системен режим LPI

Системен режим с функция за управление за честотен преобразувател и разпознаване на запушване. Съчетанието помпа/честотен преобразувател за работи като една част, управлението на честотния преобразувател се извършва от помпата. По този начин може да се извърши откриване на запушване и ако е необходимо, може да се стартира процес на почистване. Управлението на помпата в зависимост от нивото се осъществява чрез приоритетното управление на оператора.

• Системен режим LSI

Функция

Системен режим за цялостно управление на помпена станция с до четири помпи. Една помпа работи като главна, всички други помпи като подчинени. Главната помпа управлява всички останали помпи в зависимост от параметрите, зависещи от системата.

Освобождаването на системния режим става чрез лицензен ключ. Включени са системните режими с по-малък функционален обхват.

3.3 Преглед на функциите в зависимост от системния режим

	DDI	LPI	LSI
Потребителския интерфейс			
Уеб сървър	•	•	•
Избор на език	•	•	•
Парола на потребител	•	•	•
Качване/сваляне на конфигурацията	•	•	•
Възстановяване на заводската настройка	•	•	•
Индикация на данни			
Данни от фирмената табелка	•	•	•
Тестови протокол	0	0	0
Дневник за монтаж	•	•	•
Дневник за поддръжка	•	•	•
Записване и запаметяване на данни			
Вътрешни сензори	•	•	•
Вътрешни сензори чрез магистрална шина	•	•	•
Честотен преобразувател	-	•	•
Помпена станция	-	-	•
Интерфейси			
Подпомагане за външни входове и изходи	•	•	•
ModBus TCP	•	•	•
OPC UA	0	0	0
Управление на честотния преобразувател	-	•	•
Управляващи и регулиращи функции			
Непотопен режим на работа	-	•	•
Откриване на запушване/процес на почистване	-	•	٠
Външни регулиращи стойности (аналогови/цифрови)	-	•	•
Външно ИЗКЛ.	-	•	•
Пуск на помпата	-	•	•
Защита от работа на сухо	-	•	•
Защита от преливане	-	•	•
Размяна на помпите	_	_	•

Системен режим

3.4

Входове

3.5	I/O Модули – Допълнителни

входове и изходи

Функция	Систем	ен режи	м
	DDI	LPI	LSI
Резервна помпа	-	-	•
Избор на начина на експлоатация на помпата	_	-	•
Управление на нивото с нивосонда и поплавъчен превключвател	-	-	•
PID регулиране	-	-	•
Резервна главна помпа	-	-	•
Алтернативно стоп ниво	-	-	•
High Efficiency (HE) регулатор	_	_	•

Легенда

- = не е налично, о = опционално, • = серийно производство

Digital Data Interface има два интегрирани сензора и девет връзки за външни сензори.

Вътрешни сензори (вградени)

- Температура
 - Записване на текущата температура на Digital Data Interface модула.
- Вибрация
 - Записване на текущите вибрации на Digital Data Interface на три оси.

Вътрешни сензори (в мотора)

- 5х температура (Pt100, Pt1000, PTC)
- 2 аналогови входа 4–20 mA
- 2х входа за сензори за вибрации (макс. 2 канала)

За управление на комбинацията помпа/честотен преобразувател (системен режим LPI) или цялата система (системен режим LSI), са необходими много данни от измервания. По правило честотният преобразувател осигурява достатъчен брой аналогови и цифрови входове и изходи. Ако е необходимо, входовете и изходите могат да бъдат допълнени от два I/O модула:

- Wilo IO 1 (ЕТ-7060): 6 цифрови входа и изхода
- Wilo IO 2 (ЕТ–7002): 3 аналогови и 6 цифрови входа, 3 цифрови изхода



ЗАБЕЛЕЖКА

Wilo IO 2 за системен режим LSI задължително!

За да запишете всички необходими измерени стойности, предвидете Wilo IO 2 (ЕТ-7002) при планирането на системата! Без допълнително Wilo IO 2, управлението на системата не е възможно.

4 Електрическо свързване



ОПАСНОСТ

Риск от фатално нараняване поради електрически ток!

Неправилното извършване на работи по електрически инсталации води до смърт вследствие на токов удар!

- Дейностите по електроинсталациите да се извършват от електротехник!
- Спазвайте местните разпоредби!



ОПАСНОСТ

Опасност от експлозия поради неправилно свързване!

Ако помпата се използва в експлозивна атмосфера, съществува опасност от експлозия поради неправилно свързване. Да се има предвид следното:

- Инсталирайте защитата от работа на сухо.
- Свържете поплавъчния превключвател през реле за оценка с взривозащита вид "Ex-i".
- Свържете нивосондата чрез ценерова бариера.
- Свържете термичната защита на мотора и защитата от работа на сухо към "Safe Torque Off (STO)".
- Спазвайте информацията в глава "Електрическо свързване във взривоопасни зони"!
- Електротехнически дейности: обучен електротехник
 Лице с подходящо специализирано образование, познания и опит, за да може да разпознава и предотвратява опасни ситуации, свързани с електричество.
- Мрежови познания

Окомплектовка на мрежови кабели

Преглед на необходимите детайли в зависимост от системния режим:

Условие		Системен режим		
	DDI	LPI	LSI	
Монтаж без взривобезопасност				
Помпа с Digital Data Interface	•	•	•	
24 VDC управляващо напрежение	•	•	•	
Уред за обработка и оценка на данни РТС сензор	•	•	•	
Честотен преобразувател Wilo EFC с Ethernet модул "MCA 122" (ModBus TCP модул)	-	•	•	
Приоритетно управление зададена стойност или задаване на старт/стоп	_	•	0	
Поплавъчен превключвател защита от работа на сухо	-	0	0	
Нивосонда за зададена стойност	-	-	•	
Мрежов превключвател (LAN превключвател)	•	•	•	
Wilo IO 1 (ET-7060)	0	0	-	
Wilo IO 2 (ET-7002)	0	0	•	
Допълнителни изисквания за взривобезопасен монтаж				
Разширение Wilo EFC PTC термисторна карта "MCB 112" или устройство за обработка и оценка на данни със сертификат за работа във взривоопасна среда за PTC сензор	•	•	•	
Поплавъчен превключвател защита от работа на сухо с	•	•	•	

Легенда

реле за противовзривна защита Ценерова бариера за нивосонда

- = не е необходимо, о = при необходимост, • = трябва да бъде налично

4.3 Захранващ кабел Digital Data Interface

4.1

4.2

Обучение на персонала

Условия

Описание

За управляващи кабел се използва хибриден кабел. Хибридният кабел комбинира два кабела в едно:

• Сигнален кабел за управляващо напрежение и контрол на намотката

.



Fig. 1: Примерно изобразяване на хибридния кабел

• Мрежов кабел

№/цвят на жилото	Описание
	Външна кабелен мантел
	Външно екраниране на кабелите
	Външен кабелен мантел
	Вътрешно екраниране на кабелите
1 = +	Свързващи жила ел. захранване на Digital Data
2 = -	Interface. Работно напрежение: 24 VDC (12–30 V
	FELV, Makc. 4,5 W)
3/4 = PTC	Свързващи жила на РТС сензор в намотката на
	електродвигателя. Работно напрежение: 2,5 до 7,5
	VDC
Бяло (wh) = RD +	Подгответе мрежовия кабел и монтирайте на
Жълто (ye) = TD+	предоставения щепсел RJ45.
Оранжево (og) = TD-	
Синьо (bu) = RD-	
	№/цвят на жилото 1 = + 2 = - 3/4 = PTC Бяло (wh) = RD + Жълто (ye) = TD+ Оранжево (og) = TD- Синьо (bu) = RD-

ЗАБЕЛЕЖКА! Нанесете кабелното екраниране върху цялата площ!

Технически характеристики

- Тип: TECWATER HYBRID DATA
- Жила, външен кабелен сноп: 4x0,5 ST
- Жила, вътрешен кабелен сноп: 2x 2x22AWG
- Материал: Специален еластомер, третиран с лъчение, устойчив на вода и масло, двойно екраниран
- Диаметър: около 13,5 mm
- :Радиус на огъване: 81 mm
- Макс. температура на водата: 40 °С
- Температура на околната среда: -25 °С до +40 °С





Управляващ провод**Елиж**ктрическо свързване

Опция

Fig. 2: Предложения за монтаж

1	Разпределителен шкаф
2	I/О модули с цифрови и аналогови входове/изходи
3	От страна на оператора, основно управление
4	Датчици за нивото

4.4.1 Захранване от мрежата помпа

Свържете мотора към разпределителното устройство на монтажника. За информация относно вида стартиране и връзката на мотора, вижте инструкциите на производителя!

ЗАБЕЛЕЖКА! Нанесете кабелното екраниране върху цялата площ!

4.4.2 Връзка за ел. захранване на Digital Data Interface Свържете ел. захранването на Digital Data Interface към електроразпределителното устройство от страна на монтажника:

- Работно напрежение: 24 VDC (12-30 V FELV, макс. 4,5 W)
 - Жило 1: +
- Жило 2: -
- 4.4.3 Връзка на РТС сензор в намотката на електродвигателя

Софтуерната термична защита на мотора се извършва от Pt100 или Pt1000 сензор в намотката на електродвигателя. Текущите стойности на температурата и граничните температури могат да бъдат преглеждани и настройвани чрез потребителския интерфейс. Хардуерно инсталираните PTC сензори определят макс. температура на намотките и изключват мотора при спешен случай.

ВНИМАНИЕ! Извършете инспекции на функционалността! Проверете съпротивлението, преди да свържете РТС сензора. Съпротивлението на терморезистора трябва да се измери с омметър. РТС сензорите имат съпротивление при студено състояние между 60 и 300 Ohm.

Свържете РТС сензора към разпределителното устройство от страната на монтажника:

- Работно напрежение: 2,5 до 7,5 VDC
- Жила: 3 и 4
- Реле за РТС сензор, напр. разширение Wilo EFC РТС термисторна карта "MCB 112" или реле "CM–MSS"



ОПАСНОСТ

Опасност от експлозия поради неправилно свързване!

Когато термичната защита на мотора не е свързана правилно, в рамките на взривоопасната зона съществува риск от фатално нараняване поради експлозия! Присъединяването да се извършва винаги от електротехник. При приложение във взривоопасни зони важи следното:

- Свържете термична защита на мотора през контролно реле!
- Изключването от устройството за ограничаване на температурата трябва да става с блокировка срещу повторно включване! Повторно включване трябва да бъде възможно едва тогава, когато бъде натиснат ръчно "деблокиращия бутон"!

4.4.4 Връзка на мрежата

Подгответе мрежовия кабел на управляващия проводник и монтирайте предоставения щепсел RJ45. Присъединяването става посредством мрежови контакт.



Fig. 3: Предложения за монтаж със старт/стоп

1	Честотен преобразувател
2	Разширителен модул "MCA 122" за честотен преобразувател (включен в комплекта на доставката)
3	Разширителен модул "МСВ 112" за честотен преобразувател
4	Входове на честотния преобразувател
5	Изходи на честотния преобразувател
6	От страна на оператора, основно управление
7	Датчици за нивото



Fig. 4: Предложения за монтаж с аналогова зададена стойност

1	Честотен преобразувател
2	Разширителен модул "MCA 122" за честотен преобразувател (включен в комплекта на доставката)
3	Разширителен модул "МСВ 112" за честотен преобразувател
4	Входове на честотния преобразувател
5	Изходи на честотния преобразувател
6	От страна на оператора, основно управление
7	Датчици за нивото





Fig. 5: Предложения за монтаж с ModBus

1	Честотен преобразувател
2	Разширителен модул "MCA 122" за честотен преобразувател (включен в комплекта на доставката)
3	Разширителен модул "МСВ 112" за честотен преобразувател
4	Входове на честотния преобразувател
5	Изходи на честотния преобразувател
6	От страна на оператора, основно управление
7	Датчици за нивото

4.5.1 Свързване към мрежата помпа



Fig. 6: Свързване на помпата: Wilo-EFC

4.5.2 Връзка за ел. захранване на Digital Data Interface



Fig. 7: Клема Wilo-EFC

4.5.3 Връзка на РТС сензор в намотката на електродвигателя

0 0 0 0 0

39 42 **50** 53 54

Честотен преобразувател Wilo-EFC

Клема	Обозначение на жило
96	U
97	V
98	W
99	Земя (РЕ)

Прокарайте захранващия кабел на мотора през кабелните съединения с резба на честотния преобразувател и фиксирайте. Свържете жилата съгласно схемата на свързване.

ЗАБЕЛЕЖКА! Нанесете кабелното екраниране върху цялата площ!

Честотен преобразувател Wilo-EFC

Клема	Жило на управляващ проводник	Описание
13	1	Ел. захранване: +24 VDC
20	2	Ел. захранване: Референтен потенциал (0 V)

Честотен преобразувател Wilo-EFC



ОПАСНОСТ

Риск от фатално нараняване при неправилно свързване!

Ако помпата се използва в експлозивна атмосфера, спазвайте раздел "Електрическо свързване във взривоопасни зони"!



Fig. 8: Клема Wilo-EFC

Клема	Жило на управляващ проводник	Описание
50	3	+10 VDC ел. захранване
33	4	Цифров вход: PTC/WSK

Софтуерната термична защита на мотора се извършва от Pt100 или Pt1000 сензор в намотката на електродвигателя. Текущите стойности на температурата и граничните температури могат да бъдат преглеждани и настройвани чрез потребителския интерфейс. Хардуерно инсталираните PTC сензори определят макс. температура на намотките и изключват мотора при спешен случай.

ВНИМАНИЕ! Извършете инспекции на функционалността! Проверете съпротивлението, преди да свържете РТС сензора. Съпротивлението на терморезистора трябва да се измери с омметър. РТС сензорите имат съпротивление при студено състояние между 60 и 300 Ohm.

4.5.4 Връзка на мрежата

Връзка на цифровите входове

Честотен преобразувател Wilo-EFC

Подгответе мрежовия кабел на управляващия проводник и монтирайте предоставения щепсел RJ45. Присъединяването става посредством мрежови контакт, напр. Ethernet модул "MCA 122".

При свързване на цифровите входове спазвайте следното:

• Използвайте екранирани кабели.

4.5.5

- По време на въвеждането в експлоатация се извършва автоматично определяне на параметри. По време на този процес се задават предварително индивидуални цифрови входове. Предварителното задаване не може да се променя!
- За правилната функция на свободно избираемите входове задайте съответната функция в Digital Data Interface.



ОПАСНОСТ

Риск от фатално нараняване при неправилно свързване!

Ако помпата се използва в експлозивна атмосфера, спазвайте раздел "Електрическо свързване във взривоопасни зони"!



ЗАБЕЛЕЖКА

Спазвайте инструкцията на производителя!

За допълнителна информация прочетете и спазвайте инструкцията на честотния преобразувател.

Честотен преобразувател: Wilo-EFC

- Входно напрежение: +24 VDC, клеми 12 и 13
- Референтен потенциал (0 V): Клема 20

Клема	Функция	Начин на контакт
18	Старт	Затварящ контакт (NO)
27	External Off	НЗ контакт (NC)
37	Safe Torque Off (STO)	НЗ контакт (NC)
19, 29, 32	Свободно избираем	

Описание на функциите за предварително зададените входове:

• Старт

Сигнал за включване/изключване от приоритетно управление. ЗАБЕЛЕЖКА! Ако този вход не се използва, инсталирайте джъмпер между клеми 12 и 18!

External Off

Дистанционно изключване чрез отделен превключвател. ЗАБЕЛЕЖКА! Входът включва директно честотния преобразувател!

Safe Torque Off (STO) – безопасно изключване ЗАБЕЛЕЖКА! Ако този вход не се използва, инсталирайте джъмпер между клеми 12 и 27!
 Хардуерно изключване на помпата чрез честотния преобразувател, независимо от управлението на помпата. Автоматичното повторно включване не е възможно (блокиране на повторното включване). ЗАБЕЛЕЖКА! Ако този вход не се използва, инсталирайте джъмпер между клеми 12 и 37!

Следните функции могат да бъдат зададени на свободните ходове в Digital Data Interface:

• High Water

Сигнал за ниво на наводнение.

Dry Run

Сигнал за защита от работа на сухо.

Leakage Warn

Сигнал за външно следене на уплътнителната камера. В случай на грешка се издава предупредително съобщение.

Leakage Alarm

Сигнал за външно следене на уплътнителната камера. В случай на грешка помпата се изключва. По-нататъшното поведение може да бъде настроено чрез типа на алармата в конфигурацията.

Reset

Външен сигнал за нулиране на съобщения за грешка.

Активиране на по-високо допустимо отклонение: толерантност ("Power Limit – High") за откриване на запушване.

Начин на контакт за съответната функция

Функция	Начин на контакт
High Water	Затварящ контакт (NO)
Dry Run	НЗ контакт (NC)
Leakage Warn	Затварящ контакт (NO)
Leakage Alarm	Затварящ контакт (NO)
Reset	Затварящ контакт (NO)
High Clogg Limit	Затварящ контакт (NO)

4.5.6 Връзка за аналогови входове

При свързване на аналоговите входове спазвайте следното:

- Използвайте екранирани кабели.
- Съответните функции могат да бъдат свободно избрани за аналоговите входове. Задайте съответната функция в Digital Data Interface!



ЗАБЕЛЕЖКА

Спазвайте инструкцията на производителя!

За допълнителна информация прочетете и спазвайте инструкцията на честотния преобразувател.

Честотен преобразувател Wilo-EFC

- Захранващо напрежение: 10 VDC, 15 mA или 24 VDC, 200 mA
- Клеми: 53, 54
 Точната връзка зависи от типа на използвания тип сензор. ВНИМАНИЕ! За правилната връзка спазвайте инструкцията на производителя!
 - Обхвати на измерване: 0...20 mA, 4...20 mA или 0...10 V.
 - В допълнение, настройте типа на сигнала (напрежение (U) или ток (I)) чрез два превключвателя на честотния преобразувател. Двата превключвателя (A53 и A54) се намират под дисплея на честотния преобразувател. ЗАБЕЛЕЖКА! Задайте обхвата на измерване също така в Digital Data Interface!

Следните функции могат да бъдат зададени в Digital Data Interface:

- External Control Value
 Зададена стойност за управление на оборотите на помпата като аналогов сигнал чрез приоритетното управление.
- Level

Записване на актуалното ниво на напълване за записа на данни. Основа за функциите "повишаващо се" и "понижаващо се" ниво на цифровия изход.

- Pressure
 - Придобиване на текущото налягане в системата за събиране на данни. Flow
- Придобиване на текущото протичане в системата за събиране на данни.

4.5.7 Свързване на релейните изходи

Fig. 9: Позиция на превключватели А53 и

При свързване на релейните изходи обърнете внимание на следното:

- Използвайте екранирани кабели.
- Съответните функции могат да бъдат свободно избрани за релейните изходи. Задайте съответната функция в Digital Data Interface!



ЗАБЕЛЕЖКА

Спазвайте инструкцията на производителя!

За допълнителна информация прочетете и спазвайте инструкцията на честотния преобразувател.

130BD530.10

A54

Честотен преобразувател Wilo-EFC

- 2 изхода за релета Form C. ЗАБЕЛЕЖКА! За точното позициониране на релейните изходи спазвайте инструкцията на производителя!
- Мощност при превключване: 240 VAC, 2 А
 При релеен изход 2 на затварящия контакт (клема: 4/5) е възможна по-голяма мощност на превключване: макс. 400 VAC, 2 А

Клема	Начин на контакт
Релеен изход 1	
1	Средно свързване (СОМ)
2	Затварящ контакт (NO)
3	НЗ контакт (NC)
Релеен изход 2	
4	Средно свързване (СОМ)
5	

 5
 Затварящ контакт (NO)

 6
 НЗ контакт (NC)

Следните функции могат да бъдат зададени в Digital Data Interface:

- Run
 - Единичен сигнал за работа (ЕВМ) на помпата
- Rising Level
 - Съобщение при покачващо се ниво.
- Falling Level
 - Съобщение при спадащо ниво.
- Warning

Единичен сигнал за неизправност (ESM) на помпата: Предупреждение.

• Error

Единичен сигнал за неизправност (ESM) на помпата: Аларма.

Когато свързвате аналоговия изход, имайте предвид следното:

Cleaning
 Съобщение при задействане на последователността на почистване на помпата.

4.5.8 Връзка за аналогов изход

- Използвайте екранирани кабели.
- Съответните функции могат да бъдат свободно избрани за изхода. Задайте съответната функция в Digital Data Interface!



ЗАБЕЛЕЖКА

Спазвайте инструкцията на производителя!

За допълнителна информация прочетете и спазвайте инструкцията на честотния преобразувател.

Честотен преобразувател Wilo-EFC

- Клема: 39/42
- Обхвати на измерване: 0...20 mA или 4...20 mA

ЗАБЕЛЕЖКА! Задайте обхвата на измерване също така в Digital Data Interface!

Следните функции могат да бъдат зададени в Digital Data Interface:

Frequency

Извеждане на актуалната реална честота.

Level

Извеждане на актуалното ниво на напълване. ЗАБЕЛЕЖКА! За извеждане трябва да се свърже съответния сигнален датчик към даден вход!

Pressure

Извеждане на актуалното работно налягане. ЗАБЕЛЕЖКА! За извеждане трябва да се свърже съответния сигнален датчик към даден вход!

Flow

Извеждане на актуалното протичащо количество. ЗАБЕЛЕЖКА! За извеждане трябва да се свърже съответния сигнален датчик към даден вход!

4.5.9 Свързване Входни/изходни разширения (LPI режим)



ЗАБЕЛЕЖКА

Обърнете внимание на допълнителната литература!

За правилното използване прочете и спазвайте допълнително и инструкцията на производителя.

	Wilo IO 1	Wilo IO 2
Обща информация		
Тип	ET-7060	ET-7002
Захранване от мрежата	10 30 VDC	10 30 VDC
Работна температура	–25 +75 °C	–25 +75 °C
Размери (Ш х Д х В)	72x123x35 mm	72x123x35 mm
Цифрови входове		
Брой	6	6
Ниво на напрежение "Вкл."	10 50 VDC	10 50 VDC
Ниво на напрежение "Изкл."	макс. 4 VDC	макс. 4 VDC
Изходи за релета		
Брой	6	3
Начин на контакт	Затварящ контакт (NO)	Затварящ контакт (NO)
Мощност при превключване	5 A, 250 VAC/24 VDC	5 A, 250 VAC/24 VDC
Аналогови входове		
Брой	-	3
Обхват на измерване по избор	_	да, с джъмпер
Възможни обхват на измерване	-	0 10 V, 0 20 mA, 4 20 mA

Вижте всички останали технически данни в инструкцията на производителя.

Монтаж

ЗАБЕЛЕЖКА! Вижте цялата информация за смяната на IP адреса и монтажа в инструкцията на производителя!

 Задайте тип сигнал (ток или напрежение) за обхват на измерване: Поставете джъмпер

ЗАБЕЛЕЖКА! Обхватът на измерване се настройва в Digital Data Interface и се прехвърля в I/O модула. Не задавайте обхвата на измерване в I/O модула.

- 2. Закрепете модула в разпределителния шкаф.
- 3. Свържете входовете и изходите.
- 4. Свържете захранването от мрежата.
- 5. Настройка на IP адреса.
- 6. Задайте типа на използвания I/О модул в Digital Data Interface.

1

Fig. 10: Wilo IO 1 (ET-7060)



Клеми 1 6	Аналогови входове
Клема 8	Захранване от мрежата (+)
Клема 9	Захранване от мрежата (-)
Клеми 10 15	Релейни изходи, Затварящ контакт (NO)
Клеми 16 23	Цифрови входове

Цифрови входове

Захранване от мрежата (+)

Захранване от мрежата (-)

Релейни изходи, Затварящ контакт (NO)

Функции на входовете и изходите

Преглед на I/О модулите

Клеми 1 ... 7

Клеми 12 ... 23

Клема 8

Клема 9

На входовете и изходите могат да бъдат зададени същите функции, като на честотния преобразувател. ЗАБЕЛЕЖКА! Задайте свързаните входове и изходи в Digital Data Interface! ("Settings → I/O Extension")

Fig. 11: Wilo IO 2 (ET-7002)

4.6 Системен режим LSI

В системен режим "LSI" цялостното управление на помпената станция се извършва през Digital Data Interface. Системата се състои поне от следните продукти:

- До четири помпи, всяка помпа с Digital Data Interface и собствен честотен преобразувател
- Един I/O2 модул
- Нивосонда за настройка на зададена стойност





Помпената станция работи самостоятелно и не изисква управление от по-високо ниво. На разположение са различни функции на изходите или магистрална шина за ограничено взаимодействие с приоритетно управление:

- Активиране на системата
- Сигнализиране за неизправности и предупреждения

• Пренос на измерени стойности

ВНИМАНИЕ! Въздействието на приоритетното управление извън определените канали може да доведе до неизправност в системата!

Параметрите, отнасящи се за цялата система за сензори и пускови схеми за управление, са свързани централно към I/O модула. Задаването на съответните функции се извършва през Digital Data Interface.



Fig. 13: Свързване LSI системен режим: I/O2 модул

Регистрирането на параметрите на помпата (съобщения за работата на оборудването и за повреди) на единичната помпа се извършва през честотния преобразувател. В допълнение, текущо измерените стойности могат да бъдат изведени през честотния преобразувател. Задаването на функциите се извършва през Digital Data Interface.



Fig. 14: Свързване LSI системен режим: Честотен преобразувател

ВНИМАНИЕ! Винаги задавайте цифрови входове "Start/Stop", "Extern off" и "Safe Torque Off". Ако входовете не се използват, инсталирайте джъмпер! Отделните помпи работят съгласно принципа Master-/Slave. Всяка помпа се настройва индивидуално през началната страница Slave. Зависещите от системата параметри се регулират през начална страница от по-високо нивоMaster:

- Operating Mode включване и изключване на системата, определяне на режим на регулиране.
- System Limits- определяне на граници на системата.
- Основни настройки за режимите на регулиране:
 - Level Controller
 - PID
 - High Efficiency(HE) Controller

Всички помпи в системата се управляват през зададените параметри. Главната помпа е монтирана в системата като резервна. Ако действащата главна помпа откаже, главната функция се прехвърля към друга помпа.

Могат да бъдат зададени до шест нива на превключване. Броят на помпите и

желаната работна честота се задават за всяко ниво на превключване.

- 4.6.1.1 Режим на регулиране: Level Controller
- 4.6.1.2 Режим на регулиране: PID Controller

С PID регулиране зададена стойност може да се отнася за постоянен дебит, ниво на напълване или налягане в системата. Регулираната изходна честота е еднаква за всички включени помпи. Въз основа на отклонението от зададената стойност и изходната честота, една помпа се включва или изключва след забавяне във времето.



Fig. 15: Регулиращ контур с PID-регулатор

ЗАБЕЛЕЖКА! За PID регулиране винаги се изисква наличие на нивосонда в системата. За настройка на зададена стойност за регистриране на налягането и дебита е необходимо допълнително да се предвиди съответния сензор!

PID-регулаторът се състои от три компонента:

- Пропорционален
- Интегрален
- Диференциален.

"FMIN/FMAX" се отнася до данните на Min/Max Frequency в границите на системата. Условия за регулиране

Ако и двете условия са приложими за определен период, една помпа се включва:

Отклонението от зададената стойност се намира извън определената граница.
Изходящата честота достига максималната честота.

Ако и двете условия са приложими за определен период, една помпа се изключва:

- Отклонението от зададената стойност се намира извън определената граница.
- Изходящата честота достига минималната честота.

Пропорционален



Fig. 16: PID-регулатор

Действителна стойност



Fig. 17: Преходна функция на регулиращия контур

4.6.1.3 Режим на регулиране: High Efficiency(HE) Controller



Fig. 18: НЕ-регулатор: Изображение на геометрия на шахтата

Следното изображение разяснява регулиращата функция. Следната таблица изобразява зависимостите на отделните компоненти.

Преходна функция на регулиращия контур	Време на регулиране	Максимално отклонение	Продължител ност на регулиране	Остатъчно отклонение на регулируемата стойност от зададената
Пропорционале н	Decrease	Increase	Small change	Decrease
Интегрален	Decrease	Increase	Increase	Eliminate
Диференциале н	Small change	Decrease	Decrease	Small change

Табл. 1: Влияние на пропорционалните, интегралните и диференциалните компоненти върху преходната функция на регулиращия контур

НЕ Регулаторът позволява енергийно ефективно управление на помпите за отводняване с регулируеми обороти. При използване на измерването на нивото, работната честота се изчислява непрекъснато, след което се прехвърля към честотния преобразувател. При изчисляване на работната честота винаги се вземат предвид граничните условия на системата:

- Параметър на регулиране
- Параметри на търъбопровода
- Геометрия на шахтата

НЕ Регулаторът управлява само една активна помпа. Всички други помпи в системата се разглеждат като резервни помпи. При размяна на помпите се вземат предвид всички налични помпи.

За гарантиране на експлоатационна безопасност постоянно се наблюдават работните криви на системата. При големи отклонения на работните криви на системата от зададеното състояние се инициират противодействащи мерки.

ЗАБЕЛЕЖКА! За изчисление на работните криви на системата са необходими измервания на дебита за различните честоти. Ако помпената станция не разполага с разходомери, се изчислява производителността на помпата.

Как се активира НЕ регулаторът?

За да активирате НЕ регулатора, задайте следните параметри в Digital Data Interface:

- 1. Настройте на параметри на регулиране.
- 2. Настройте на параметри на тръбопровода.
- 3. Изчислете тръбопровод. Изчислението отнема около 1 ... 3 минути.
- 4. Запаметете геометрията на шахтата.
 - Измерването на работните криви на системата стартира автоматично при следващ пуск на помпата.
 - Допълнителна информация за настройките ще намерите в глава "Разширено първоначално въвеждане в експлоатация за LSI режим на системата".

Измерване на работните криви на системата

За измерване е препоръчително използване на четири честоти. При това става въпрос за еквидистантни честоти между минималната и номиналната честота. Всяка честота се използва два пъти за 3 минути. За да се гарантира, че работните криви на системата са винаги актуални се извършва ежедневно измерване. Особености по време на измерване:

- Когато входното количество е прекалено високо, съответно и следващата честота ще е избрана висока. Това гарантира, че входното количество се управлява.
- Когато се достигне нивото на спиране, измерването ще продължи при следващия процес на изпомпване.

Експлоатация на помпата при оптимална честота

След измерването на работни криви на системата се извършва изчисляване на енергийно оптималната честота, т.е. работната честота с най-ниска консумирана мощност на кубичен метър. Тази работна честота се използва за следващите процеси на изпомпване. Ако подаваното количество е по-голямо от дебита, се задейства регулирането:

- Работната честота се увеличава, докато дебита е малко по-малък от входното количество. Това позволява бавно пълнене на помпената шахта до достигане на стартово ниво.
- При достигане на стартово ниво, дебитът се изравнява с входното количество. Това поддържа нивото на водата в помпената шахта постоянно.
- Сега регулирането реагира в зависимост от нивото на напълване:
 - При спад на нивото на напълване, помпата работи отново при изчислената работна честота. Помпената шахта изпомпва до нивото на спиране.
 - Ако нивото на напълване превиши стартовото ниво, помпата работи с номинална честота. Помпената шахта изпомпва до нивото на спиране. Изчислената работна честота ще се използва отново едва при следващия процес на изпомпване!

Утаяване

По време на процеса на изпомпване се контролира и диаметъра на тръбопровода. Ако диаметърът на тръбата стане твърде малък поради отлагания (утаяване), стартира промиване при номинална честота. Промиването приключва при достигане на зададената гранична стойност.

4.6.2 Рамкови параметри в зависимост от системата В границите на системата се запаметяват различни рамкови параметри в зависимост от системата:

- Наводнение стартово ниво и ниво на спиране
- Ниво на защита от работа на сухо
- Алтернативно ниво на включване

"Алтернативното ниво на включване" е допълнително ниво на включване за предварително изпомпване на помпената шахта. Това предварително ниво на включване увеличава обема на резервната шахта за специални събития, напр. при силен дъжд. За да активирате допълнителното ниво на включване, свържете пускова схема към I/O модула.

• Алтернативно ниво на изключване

"Алтернативното ниво на изключване" е допълнително ниво на изключване за подълбоко понижаване на нивото на напълване в помпената шахта или за вентилиране на нивосондата. Допълнителното ниво на изключване се активира автоматично след достигане на зададен брой цикли на помпата. Стойността на нивото трябва да бъде между нивото на изключване и нивото на защита от работа на сухо.

- Минимална и максимална работна честота
- Източник сензор за работа на сухо
- ...

4.6.3 Свързване към мрежата помпа



Fig. 19: Свързване на помпата: Wilo-EFC

4.6.4 Връзка на РТС сензор в намотката на електродвигателя

0 0 0 0 0

39 42

50

Честотен преобразувател Wilo-EFC

Клема	Обозначение на жило
96	U
97	V
98	W
99	Земя (РЕ)

Прокарайте захранващия кабел на мотора през кабелните съединения с резба на честотния преобразувател и фиксирайте. Свържете жилата съгласно схемата на свързване.

ЗАБЕЛЕЖКА! Нанесете кабелното екраниране върху цялата площ!



ОПАСНОСТ

Честотен преобразувател Wilo-EFC

Риск от фатално нараняване при неправилно свързване!

Ако помпата се използва в експлозивна атмосфера, спазвайте раздел "Електрическо свързване във взривоопасни зони"!



Fig. 20: Клема Wilo-EFC

Връзка на мрежата

Връзка на цифровите входове

Клема	Жило на управляващ проводник	Описание
50	3	+10 VDC ел. захранване
33	4	Цифров вход: PTC/WSK

Софтуерната термична защита на мотора се извършва от Pt100 или Pt1000 сензор в намотката на електродвигателя. Текущите стойности на температурата и граничните температури могат да бъдат преглеждани и настройвани чрез потребителския интерфейс. Хардуерно инсталираните PTC сензори определят макс. температура на намотките и изключват мотора при спешен случай.

ВНИМАНИЕ! Извършете инспекции на функционалността! Проверете съпротивлението, преди да свържете РТС сензора. Съпротивлението на терморезистора трябва да се измери с омметър. РТС сензорите имат съпротивление при студено състояние между 60 и 300 Ohm.

Честотен преобразувател Wilo-EFC

Подгответе мрежовия кабел на управляващия проводник и монтирайте предоставения щепсел RJ45. Присъединяването става посредством мрежови контакт, напр. Ethernet модул "MCA 122".

При свързване на цифровите входове спазвайте следното:

- Използвайте екранирани кабели.
- По време на въвеждането в експлоатация се извършва автоматично определяне на параметри. По време на този процес се задават предварително индивидуални цифрови входове. Предварителното задаване не може да се променя!
- За правилната функция на свободно избираемите входове задайте съответната функция в Digital Data Interface.

EX

ОПАСНОСТ

Риск от фатално нараняване при неправилно свързване!

Ако помпата се използва в експлозивна атмосфера, спазвайте раздел "Електрическо свързване във взривоопасни зони"!

4.6.5

4.6.6



ЗАБЕЛЕЖКА

Спазвайте инструкцията на производителя!

За допълнителна информация прочетете и спазвайте инструкцията на честотния преобразувател.

Честотен преобразувател: Wilo-EFC

- Входно напрежение: +24 VDC, клеми 12 и 13
- Референтен потенциал (0 V): Клема 20

Клема	Функция	Начин на контакт
18	Старт	Затварящ контакт (NO)
27	External Off	НЗ контакт (NC)
37	Safe Torque Off (STO)	НЗ контакт (NC)
19.29.32	Свободно избираем	

Описание на функциите за предварително зададените входове:

- Старт
 Не се изисква в системен режим LSI. Инсталирайте джъмпер между клеми 12 и 181
- External Off

Не се изисква в системен режим LSI. Инсталирайте джъмпер между клеми 12 и 27!

 Safe Torque Off (STO) – безопасно изключване Хардуерно изключване на помпата чрез честотния преобразувател, независимо от управлението на помпата. Автоматичното повторно включване не е възможно (блокиране на повторното включване). ЗАБЕЛЕЖКА! Ако този вход не се използва, инсталирайте джъмпер между клеми 12 и 37!

Следните функции могат да бъдат зададени на свободните ходове в Digital Data Interface:

Leakage Warn

Сигнал за външно следене на уплътнителната камера. В случай на грешка се издава предупредително съобщение.

Leakage Alarm

Сигнал за външно следене на уплътнителната камера. В случай на грешка помпата се изключва. По-нататъшното поведение може да бъде настроено чрез типа на алармата в конфигурацията.

High Clogg Limit

Активиране на по-високо допустимо отклонение: толерантност ("Power Limit – High") за откриване на запушване.

Функциите "High Water", "Dry Run" и "Reset" са присеъдинени към I/O модула и присвоени в Digital Data Interface!

Начин на контакт за съответната функция

Функция	Начин на контакт
Leakage Warn	Затварящ контакт (NO)
Leakage Alarm	Затварящ контакт (NO)
High Clogg Limit	Затварящ контакт (NO)

4.6.7 Свързване на релейните изходи

При свързване на релейните изходи обърнете внимание на следното:

- Използвайте екранирани кабели.
- Съответните функции могат да бъдат свободно избрани за релейните изходи. Задайте съответната функция в Digital Data Interface!



ЗАБЕЛЕЖКА

Спазвайте инструкцията на производителя!

За допълнителна информация прочетете и спазвайте инструкцията на честотния преобразувател.

Честотен преобразувател Wilo-EFC

- 2 изхода за релета Form C. ЗАБЕЛЕЖКА! За точното позициониране на релейните изходи спазвайте инструкцията на производителя!
- Мощност при превключване: 240 VAC, 2 А
 При релеен изход 2 на затварящия контакт (клема: 4/5) е възможна по-голяма мощност на превключване: макс. 400 VAC, 2 А

Клема	Начин на контакт						
Релеен изход 1							
1	Средно свързване (СОМ)						
2	Затварящ контакт (NO)						
3	НЗ контакт (NC)						
Релеен изход 2							
4	Средно свързване (СОМ)						

4	Средно свързване (СОМ)
5	Затварящ контакт (NO)
6	НЗ контакт (NC)

Следните функции могат да бъдат зададени в Digital Data Interface:

- Run
 - Единичен сигнал за работа (ЕВМ) на помпата
- Error

Единичен сигнал за неизправност (ESM) на помпата: Аларма.

- Warning
 - Единичен сигнал за неизправност (ESM) на помпата: Предупреждение.
- Cleaning

Съобщение при задействане на последователността на почистване на помпата.

Функциите "Rising Level", "" и "Falling Level" са присеъдинени към I/O модула и присвоени в Digital Data Interface!

4.6.8 Връзка за аналогов изход

Когато свързвате аналоговия изход, имайте предвид следното:

- Използвайте екранирани кабели.
- Съответните функции могат да бъдат свободно избрани за изхода. Задайте съответната функция в Digital Data Interface!



ЗАБЕЛЕЖКА

Спазвайте инструкцията на производителя!

За допълнителна информация прочетете и спазвайте инструкцията на честотния преобразувател.

Честотен преобразувател Wilo-EFC

- Клема: 39/42
- Обхвати на измерване: 0...20 mA или 4...20 mA

ЗАБЕЛЕЖКА! Задайте обхвата на измерване също така в Digital Data Interface!

Следните функции могат да бъдат зададени в Digital Data Interface:

- Frequency
 Извеждане на актуалната реална честота.
- Level

Извеждане на актуалното ниво на напълване. ЗАБЕЛЕЖКА! За извеждане трябва да се свърже съответния сигнален датчик към даден вход! Pressure

Извеждане на актуалното работно налягане. ЗАБЕЛЕЖКА! За извеждане трябва да се свърже съответния сигнален датчик към даден вход!

• Flow

Извеждане на актуалното протичащо количество. ЗАБЕЛЕЖКА! За извеждане трябва да се свърже съответния сигнален датчик към даден вход!

4.6.9 Свързване входни/изходни разширения (LSI режим)



ЗАБЕЛЕЖКА

Обърнете внимание на допълнителната литература!

За правилното използване прочете и спазвайте допълнително и инструкцията на производителя.

	Wilo IO 2					
Обща информация						
Тип	ET-7002					
Захранване от мрежата	10 30 VDC					
Работна температура	–25 +75 °C					
Размери (Ш х Д х В)	72x123x35 mm					
Цифрови входове						
Брой	6					
Ниво на напрежение "Вкл."	10 50 VDC					
Ниво на напрежение "Изкл."	макс. 4 VDC					
Изходи за релета						
Брой	3					
Начин на контакт	Затварящ контакт (NO)					
Мощност при превключване	5 A, 250 VAC/24 VDC					
Аналогови входове						
Брой	3					
Обхват на измерване по избор	да, с джъмпер					
Възможни обхват на измерване	0 10 V, 0 20 mA, 4 20 mA					

Вижте всички останали технически данни в инструкцията на производителя.

Монтаж

ЗАБЕЛЕЖКА! Вижте цялата информация за смяната на IP адреса и монтажа в инструкцията на производителя!

- Задайте тип сигнал (ток или напрежение) за обхват на измерване: Поставете джъмпер
 ЗАБЕЛЕЖКА! Обхватът на измерване се настройва в Digital Data Interface и се прехвърля в I/О модула. Не задавайте обхвата на измерване в I/О модула.
- 2. Закрепете модула в разпределителния шкаф.
- 3. Свържете входовете и изходите.
- 4. Свържете захранването от мрежата.
- 5. Настройка на IP адреса.
- 6. Задайте типа на използвания I/O модул в Digital Data Interface.



Fig. 21: Wilo IO 2 (ET-7002)

Преглед I/O 2 модул

Клеми 1 6	Аналогови входове
Клема 8	Захранване от мрежата (+)
Клема 9	Захранване от мрежата (-)
Клеми 10 15	Релейни изходи, Затварящ контакт (NO)
Клеми 16 23	Цифрови входове

Входове и изходи

ЗАБЕЛЕЖКА! Задайте свързаните входове и изходи в Digital Data Interface на главната помпа! ("Settings → I/O Extension")

Следните функции могат да бъдат зададени на цифровите входове:

• High Water

System Off

Сигнал за ниво на наводнение.

- Dry Run
 - Сигнал за защита от работа на сухо.
- Reset

Външен сигнал за нулиране на съобщения за грешка.

- Външен сигнал за изключване на системата.
- Trigger Start Level
 Стартиране на процес на изпомпване. Помпената шахта изпомпва до нивото на изключване.
- Alternative Start Level Активиране на алтернативно ниво на включване.

Следните функции могат да бъдат зададени на аналоговите входове:

ЗАБЕЛЕЖКА! Задайте функция "Ниво на напълване" на аналоговия вход за нивосондата!

• External Control Value

Въвеждане на зададена стойност от приоритетно управление за регулиране на помпената станция като аналогов сигнал. ЗАБЕЛЕЖКА! В системен режим LSI помпената станция работи независимо от приоритетното управление. Ако настройката на зададената стойност трябва да се извърши през управление от по-високо ниво се консултирайте със сервизната служба!

Level

Настройка на зададена стойност за режимите на регулиране в системен режим LSI.

ЗАБЕЛЕЖКА! Изискване за системен режим LSI! Задайте вход с тази функция.

- Pressure
 Придобиване на текущото налягане в системата за събиране на данни.
 ЗАБЕЛЕЖКА! Може да се изделава като контредна стойност за PID. регидатор
 - ЗАБЕЛЕЖКА! Може да се използва като контролна стойност за PID-регулатора!
- Flow

Придобиване на текущото протичане в системата за събиране на данни.

ЗАБЕЛЕЖКА! Може да се използва като контролна стойност за PID- и HEperyлатора!

Следните функции могат да бъдат зададени на изходите на релето:

- Run
- Общ сигнал за работа
- Rising Level

Съобщение при покачващо се ниво.

- Falling Level
 - Съобщение при спадащо ниво.
- System Error Общ сигнал за повреда: Грешка.
- System Warning Общ сигнал за повреда: Предупреждение.

Cleaning
 Съобщение, когато последователността на почистване на дадена помпа е активна.

4.7 Електрическо свързване на взривоопасни зони



ОПАСНОСТ

Риск от фатално нараняване при неправилно свързване!

Ако се извършва монтаж на помпата във взривоопасни зони, свържете защита от работа на сухо и термичната защита на мотора към "Safe Torque Off"!

- Спазвайте инструкциите за честотния преобразувател!
- Спазвайте цялата информация в тази глава!

Ако монтажът на помпата се извършва във взривоопасни зони, спазвайте следните точки:

Сигнален датчик

- Инсталирайте самостоятелен сигнален сензор за защита от работа на сухо.
- Свържете поплавъчния превключвател през реле за взривоопасни мотори.
- Свържете нивосондите чрез ценерова бариера.

Честотен преобразувател Wilo-EFC

- Инсталирайте РТС термисторна карта "МСВ 112".
 Спазвайте инструкциите за честотния преобразувател и РТС термисторната карта!
 - Системен режим LSI: инсталирайте карта на всеки честотен преобразувател!
- Свържете РТС сензора към РТС термисторната карта "МСВ 112": Клеми Т1 и Т2
- Свържете РТС термисторна карта "МСВ 112" към "Safe Torque Off (STO)":
 - РТС термисторна карта "МСВ 112" клема 10 към клема 33 на честотния преобразувател.
 - РТС термисторна карта "МСВ 112" клема 12 към клема 37 на честотния преобразувател.
- Свържете защита от работа на сухо към РТС термисторната карта "МСВ 112".
 Клеми 3 до 9

ОПАСНОСТ! Системен режим LSI: Свържете защита от работа на сухо към всички честотни преобразуватели!

5 Обслужване



ЗАБЕЛЕЖКА

Автоматично включване след временно прекъсване на захранването

Помпата се включва и изключва от отделни управления в зависимост от процеса. След прекъсвания на захранването, продуктът може да се включи автоматично.

5.1 Системни изисквания

Потребителски акаунти

5.2

За конфигурирането и пускането в експлоатация на помпата са необходими следните компоненти:

- Компютър с операционна система Windows, Macintosh или Linux с Ethernet връзка
- Интернет браузър за достъп до потребителския интерфейс. Поддържат се следните интернет браузъри:
 - Firefox 65 или по-висока версия
 - Google Chrome 60 или по-висока версия
 - Други интернет браузъри може да имат ограничения при изобразяването на страницата!
- Ethernet мрежа: 10BASE-T/100BASE-TX

Digital Data Interface има два потребителски акаунта:

- Anonymous user
 - Потребителски акаунт по подразбиране без парола за преглед на настройките. **Не** могат да се променят настройки.
 - Regular user
 - Потребителски акаунт с парола за конфигуриране на настройките.
 - Потребителско име: user

– Парола: user

Вписването става чрез страничната лента на менюто. След 2 минути, потребителят автоматично се отписва.

ЗАБЕЛЕЖКА! От съображения за безопасност променете фабричната парола по време на първоначалната конфигурация!

ЗАБЕЛЕЖКА! Ако новата парола е загубена, уведомете сервизната служба! Сервизната служба може да възстанови фабричната парола.

5.3 Обслужващи елементи

Changeable Alarms	
Changeable Warnings	

Fig. 22: Отварящо се меню

Enable DHCP	
Use DNS from DHCP	

Fig. 23: Ключ за вкл./изкл.

Input 1 Function	Not In Use	>
Input 2 Function	Not In Use	>
Input 3 Function	Dry Run Leakage Warning	>
Input 4 Function	Leakage Alarm Reset	>

Fig. 24: Поле за избор

Server URL	
Port	
Username	
Password	

Fig. 25: Текстово поле

2019-07-15 15:29:00 ×						
*		JUL 2019				٠
s	F	т	w	т	м	s
6	5	4	3	2	1	
13	12	11	10	9	8	7
20	19	18	17	16	15	14
27	26	25	24	23	22	21
			31	30	29	28
		Time: 02 : 01 Hour:				
	Min:					

Fig. 26: Дата/час

5.4 Възприемане на въвежданията/ промените

5.5 Начална страница

Отварящо се меню

За да се покаже елемент от менюто, щракнете върху елемента от менюто. Винаги може да се показва само едно меню. Когато кликнете върху точка от менюто, отворената част от менюто се затваря.

Ключ за вкл./изкл.

За да включите или изключите функцията, кликнете върху превключвателя:

- Превключвател "сив": Функцията е изключена.
- Превключвател "зелен": Функцията е включена.

Поле за избор

Изборът на полета за избор може да се извърши по два начина:

- Стойностите могат да се кликнат чрез двете стрелки вдясно и вляво.
- Кликването върху полето ще изведе списъка със стойности. Кликнете върху желаната стойност.

Текстово поле

При текстови полета съответната стойност може да бъде въведена директно. Изобразяването на текстовите полета зависи от въвеждането:

• Бяло текстово поле

Съответната стойност мога въведен или променен.

- Бяло текстово поле с червен кант
 Задължително поле! Съответната стойност трябва задължително да бъде въведена.
- Сиво текстово поле

Въвеждането на текст е блокирано. Стойността се добавя автоматично или се впишете, за да промените стойността.

Дата и час

Ако датата и часът не са синхронизирани чрез NTP протокол, настройте датата и часа, като използвате полето за избор. За настройка на датата и часа, кликнете на полето за въвеждане:

- Изберете дата в календара и кликнете.
- Задайте часа чрез плъзгачите.

Всички въвеждания и промени в съответните менюта не се приемат автоматично:

- За да приемете въвеждането и промените, кликнете в съответното меню "Save".
- За да отхвърлите въвеждания или промени, изберете друго меню или отидете на началната страница.

Достъпът както и управлението на Digital Data Interface се осъществява чрез графичен потребителски интерфейс през интернет браузър. След въвеждане на IP адреса се показва началната страница. На началната страница се представя бързо и прегледно цялата важна информация за помпата или помпената станция. В допълнение тук се извършва достъп до главното меню и потребителското вписване. Изобразяването на началната страница варира в зависимост от избрания системен режим.

5.5.1 Начална страница: Системен режим DDI

<1)	Regular Use 2		Digital Data Interface	3				wilo	4=
<	Overview		Data Lo	Documentation			Se	ttings	
KS 8 F 12.1- S/N: S IP: 172	2/6 00028788 .16.133.95	Running Ho Pump Cycle Sensor Stat	urs: 97 s: 3 us: •	Winding _{Tep} 2 VibX	999.00 0.11	°C mm/s	Viby	45.81 0.11	°C mm/s
PW Birl	xenallee, Pumpe 1		Reset Error	VibHuty	0.14		D low	0.00	mA
Message (100)		Code	Date - Time	Inputorr	0.00	mA	<u></u>		
EXIO Communic	ation Down	4030	2019-07-17 23:52:11						
Tamp, Sensor 2	Irip	3003	2019-07-17 23:52:07						
Temp, Sensor 2	Fault	4003	2019-07-17 23:52:07						
Temp. Sensor 2	Fault	4003	2019-07-16 12:27:27						
FC Communicati	on Down	4031	2019-07-16 12:27:27						
1 Temp. Sensor 2	Trip (9)	2019-07-16 12:27:26						
Temp. Sensor 2	Warning	4012	2019-07-16 12:27:26						
C EXIO Communic	ation Down	4030	2019-07-16 09:25:42						
FC Communicati	on Down	4031	2019-07-16 08:51:27						
Temp. Sensor 2	Irip Warning	4012	2019-07-16 08:51:26						
Temp, Sensor 2	Fault	4003	2019-07-16 08:51:26						
1	Назад								
2	Вписан потреб	ител							
3	Софтуерен ли	ценз/сі	истемен режим						
4	Странично мен	ю							
5	Прелистване на главното меню								
6	Главно меню								
7	Данни на помпата								
8	Стойности на сензорите								
9	Протокол за гр	ешки							

5.5.2 Начална страница: Системен режим LPI

~	1 Legular Use	2	Nexos Lift	Pump Intelligen	3				wild	4
⊘	Overview	Function Modules	(6)	Data Logger	\bigcirc	Documentation			Settings	
	KS 8 F12.1-2/6 S/N: S00028788 IP: 172.16.133.95 PW Birkenalles, Pumpe 1	7 Running Hours: 3 Pump Cycles: 97 Cleaning Cycles: 0 Sensor Status:	eset Error		Vinding _{Tep} 2 VibX VibZ VibHuty	999.00 0.12 0.12 0.16	°C mm/s mm/s mt	TempOB VibY VibHut _X	44.94 0.13 0.14 0.00	°C mm/s mA
	АЛТО 10	MANUAL	0	DFF	Input _{Curr}	0.00	mA	P1	0.00	kW
E	Message (100)	Code Da	e - Time		Voltage	0.00	v	Current	0.00	A
0	Motor Vibration X - Warning	6002 201	9-06-24 13:16:55		Frequency	0.00	Hz			
0	FC Communication Down	4031 201	9-06-14 09:22:40					1		
G	Temp. Sensor 2 Warning	4012 201	9-06-14 09:22:36							
0	Temp. Sensor 2 Fault	201	9-06-14 09:22:36							
0	Temp. Sensor 2 Trip	9 03 201	9-06-14 09:22:35							
0	Motor Vibration X - Warning	6002 201	9-06-04 09:33:56							
0	Motor Vibration Y - Warning	6003 201	9-06-04 09:33:56							
0	FC Communication Down	4031 201	9-06-04 08:11:10							
0	Temp. Sensor 2 Warning	4012 201	9-06-04 08:11:02							
O	Temp. Sensor 2 Fault	4003 201	9-06-04 08:11:02							
	T	2002 - 5005	0.00.01.00.11.01							_

1	Назад
2	Вписан потребител
3	Софтуерен лиценз/системен режим
4	Странично меню
5	Прелистване на главното меню
6	Главно меню
7	Данни на помпата
8	Стойности на сензорите
9	Протокол за грешки
10	Режим на работа на помпата

5.5.3 Начална страница: Системен режим LSI

В системен режим LSI има две различни начални страници:

• Начална страница Slave

Всяка помпа има своя собствена начална страница. Актуалните експлоатационни характеристики на помпата могат да се видят през тази начална страница. Освен това помпата се конфигурира през тази начална страница.

• Начална страница Master

Системата разполага с приоритетна начална страница Master. Тук се показват работните параметри на помпената станция и отделните помпи. Освен това параметрите на регулиране на помпената станция се задават през тази начална страница.

Начална страница Slave

-(Regular Us 2		Nexos L	ift System Intellige	nce - Slave				wil	0 4 =
	Overview	Function M	odules	6	Data Logger	Do	ocumentation			Settings	(5)
Į	Rexa SOLID Q15-84 FKT 20.2M-4/32G-P4 S/N: 0123456789 IP: 172.18.232.10 Pumping station 1	7 Run Clea Serr	ning Hours: 1893 1:0 up Cycles: 3936 uning Cycles: 0 sor Status: ●	3	Reset Error	Winding _{75p} 1 Winding _{75p} 3 Winding _{75p} 5 VibX	999.00 999.00 999.00 0.14	°C °C °C mm/s	Winding _{Top} 2 Winding _{Top} 4 TempOB	999.00 999.00 38.94 0.13	*C *C *C mm/s
	Αυτο	10 MANUAL			OFF	VibZ	0.13	mm	BHutx	0.12	mm/s
	Message (100)	Code	Date -	Time		VibHut _X	0.16	mm/s	Input _{Curr}	0.00	mA
0	Temp. Sensor 5 Warning	4015	2020-1	1-15 23:39:02		Input _{Ourr}	0.00	mA	P1	0.00	kW
0	Temp. Sensor 5 Fault	4006	2020-1	1-15 23:39:02		Voltage	0.00	v	Current	0.00	А
0	Temp. Sensor 5 Trip	3006	2020-1	1-15 23:39:01		Frequency	0.00	Hz			
0	Temp. Sensor 4 Warning	4014	2020-1	1-15 23:39:00							
0	Temp. Sensor 4 Fault	9 4005	2020-1	1-15 23:39:00							
0	Temp. Sensor 3 Warning	4013	2020-1	1-15 23:38:59							
0	Temp. Sensor 3 Fault	4004	2020-1	1-15 23:38:59							
0	Temp. Sensor 4 Trip	3005	2020-1	1-15 23:38:59							
0	Temp. Sensor 2 Fault	4003	2020-1	1-15 23:38:58							
0	Temp. Sensor 3 Trip	3004	2020-1	1-15 23:38:58							
0	Temp. Sensor 2 Warning	4012	2020-1	1-15 23:38:57							

1	Назад
2	Вписан потребител
3	Софтуерен лиценз/системен режим
4	Странично меню
5	Прелистване на главното меню
6	Главно меню
7	Данни на помпата
8	Стойности на сензорите
9	Протокол за грешки на помпата
10	Режим на работа на помпата
11	Премини към начална страница Master.

Начална страница Master

-1 #	💄 Anonyn	10US 2	Nexos Lift Syst	em Intelligence - Maste)		wild	4	
3	Overview	Function	Modules 6	Data Logger			Settings	(5	
Re:	xa SOLID Q15-84 I 20 2M-4/32G-P4	Running Hours: 18933	M	AUTO	8		OFF	<u> </u>	
S/N IP:	N: 0123456789 172.18.232.10	Pump Cycles: 3936 Cleaning Cycles: 0			Master Re	eset			
Pur	mping station 1	Sensor Status: 🛑	Auto	Message (100)		Code	Date - Time		
		U		O Comm. Error I/O Extension		501	2020-11-06 13:46:25	5	
				Alarm in Pump (0123456789)		200.1	2020-11-06 13:46:20	0	
				Pipe Settings / Calculation Miss	sing (9)	904	2020-11-06 13:46:17	7	
				Warning in Pump (0123456789		400.1	2020-11-06 13:46:17	7	
				Master Changed (0123456789))	101	2020-11-06 13:46:10	6 c	
				Comm. Error I/O Extension		501	2020-10-19 07:58:59	9	
				B Alarm in Pump (0123456789)		200.1	2020-10-19 07:58:55	5	
				Warning in Pump (0123456789)	1)	400.1	2020-10-19 07:58:50	D	
				Level	Flow		Pressure		
				0.00 m	10 0.00 m	³ /h	0.00 bar	-	
1	Назад								
2	Вписан по	Вписан потребител							
3	Софтуере	Софтуерен лиценз/системен режим							
4	Странично	Странично меню							
5	Прелиства	Прелистване на главното меню							
6	Главно ме	Главно меню							
7	Индикаци	Индикация на наличните в системата помпи с данни за помпата							
8	Режим на	Режим на работа на системата							
9	Протокол	Протокол за грешки на системата							
10	Експлоата	ционни харан	ктеристик	и на помпената	а станция				
В зависимост от настроения системен режим се показват следните данни за помпата:

Данни на помпата	Системен режим			
	DDI	LPI	Главен LSI	Резервна помпа LSI
Модел на помпата	•	•	•	•
Вид на мотора	•	•	•	•
IP -Адрес	•	•	•	•
Име на монтажа	•	•	•	•
Работни часове	•	•	•	•
Цикли на помпата	•	•	•	•
Цикли за почистване	-	•	•	•
Състояние на сензора	•	•	•	•
Работна честота	-	•	•	•
Режим на работа на помпата	_	•	•	•

Легенда

– = не е налично, • = налично

5.5.5 Стойности на сензорите

В зависимост от настроения системен режим и оборудването на мотора, могат да се показват следните сензори:

Описание	Дисплей	Систе	мен реж	им
		DDI	LPI	Резервна помпа LSI
Температура на намотките 1	Winding 1	•	•	•
Температура на намотките 2	Winding 2	0	0	0
Температура на намотките 3	Winding 3	0	0	0
Температура на лагера горе	Bearing 4	0	0	0
Температура на лагера отдолу	Bearing 5	0	0	0
Сензор за температура на Digital Data Interface	ТетрОВ	•	•	•
Сензор за вибрация Digital Data Interface	VibX, VibY, VibZ	•	•	•
Сензор за вибрации на лагерите на мотора	MotX, MotY	0	0	0
Неуплътненост на уплътнителната камера	L.SC	0	0	0
Неуплътненост предкамера	L.LC	0	0	0
Консумирана мощност	P1	-	•	•
Изчислително напрежение	Voltage	-	•	•
Номинален ток	Current	_	•	•
Честота	Frequency	_	•	•

Легенда

- = не е налично, о = опционално, • = серийно производство

ЗАБЕЛЕЖКА! Показват се само сензори, които са инсталирани. Дисплеят варира в зависимост от оборудването на мотора.

5.5.6 Режим на работа на помпата

В системните режими "LPI" и "LSI" помпата може да се управлява директно през началната страница:

- Off
 - Помпа изкл.
- Manual

Включване на помпата на ръка. Помпата работи, докато бутонът "Off" бъде кликнат или се достигне до нивото за изключване.

ЗАБЕЛЕЖКА! За ръчна експлоатация въведете честота за работната точка! (виж

менюто: "Function Modules → Operating Mode → Frequency in Manual Mode") ЗАБЕЛЕЖКА! Системен режим "LSI": Ръчното управление е възможно само ако основният режим на работа е "изключен"!

Auto

Автоматична експлоатация на помпата.

"Login" (зелен бутон)

"Edit profile" (жълт бутон)

- Вписване на потребител: кликнете "Login". Отписване на потребител: кликнете "Logout".

Кликнете върху желания език.

"Logout" (Червен бутон)

Показване/скриване на странично меню

Системни режими "LPI": Зададената стойност чрез приоритетното управление. Системен режим "LSI": Спецификация на зададената стойност от основната система.

Изберете език на менюто – текущият език се показва в зелено.

- Показване на текущо вписания потребител: Anonymous user или Regular user

5.6 Странично меню



6 Конфигурация

Условия

6.2

6.3

6.1 Задължения на оператора

Обучение на персонала

персонала. • Уверете се, че целият персонал е прочел и разбрал инструкцията за монтаж и

• Инструкция за монтаж и експлоатация трябва да се предостави на езика на

- Промяна на потребителската парола: кликнете "Edit profile".

- експлоатация. • Предпазните устройства (вкл. авариен стоп) на цялата система са включени и са били проверени за безупречно функциониране.
- Сигурна работа с уеб базирани потребителски интерфейси
- Професионални езикови умения, особено на английски език, за следните професионални области
 - Електротехника, областта на честотните преобразуватели
 - Помпена техника, специалност експлоатация на помпени системи
 - Мрежова техника, конфигурация на мрежови компоненти

За конфигурацията на Digital Data Interface трябва да са изпълнени следните условия:

Условие		Системен режим		
	DDI	LPI	LSI	
Мрежа				
Ethernet мрежа: 10BASE-T/100BASE-TX, базиран на IP, с DHCP сървър*	•	•	•	
IP адрес на честотния преобразувател Извиква се фабрично от DHCP сървъра*. За задаването на постоянен IP адрес, обърнете внимание на инструкцията на производителя!	-	•	•	
IP адрес на I/O модул I/O модулът има фабрично фиксиран IP адрес. За промяна на този IP адрес, моля, обърнете внимание на инструкцията на производителя!	0	0	•	
Управляващ уред				
Компютър с операционна система Windows, Macintosh или Linux. Ethernet връзка и инсталиран интернет браузър**	•	•	•	

Легенда

- = не е необходимо, о = при необходимост, • = трябва да бъде налично

* Мрежа без DHCP сървър

Digital Data Interface е фабрично настроен на DHCP. Това ще извика всички необходими мрежови параметри чрез DHCP сървъра. За първоначалната конфигурация трябва да е наличен DHCP сървър в мрежата. По този начин необходимите IP адреси за експлоатация без DHCP сървър могат да бъдат зададени за постоянно.

**Поддържани интернет браузъри

Поддържат се следните интернет браузъри:

- Firefox 65 или по-висока версия
- Google Chrome 60 или по-висока версия

По-долу са посочени инструкции "стъпка по стъпка" за различните системни режими. Изискванията към инструкциите "стъпка по стъпка" са:

- Извършени са всички необходими електрически присъединявания.
- За всеки компонент е дефиниран фиксиран IP адрес.
- Наличен е лаптоп или сензорен панел за достъп до уеб-базиран потребителски интерфейс (Web-HMI).



ЗАБЕЛЕЖКА

За да предприемете или промените настройки, впишете се с потребител!

Вписване на потребителя чрез страничната лента на менюто:

- Потребителско име: user
- Парола: user

Фабричната парола се променя по време на първоначалната

конфигурация!

6.4.1 Първоначална конфигурация: Системен режим DDI

Първоначална конфигурация

6.4

Задайте фиксиран IP адрес за следните компоненти преди стартиране на първоначалното въвеждане в експлоатация:

- Помпа
- Лаптоп/сензорен панел (Web HMI)

Конфигурирайте помпата

1. Свържете помпата със DHCP сървър.

За първоначалната конфигурация **трябва** да е наличен DHCP сървър в мрежата. Digital Data Interface е фабрично настроен на DHCP. Това ще извика всички необходими мрежови параметри чрез DHCP сървъра.

- 2. Задайте IP адрес и подмрежа на помпата на зададената мрежова конфигурация. Settings → Digital Data Interface → Network Interface Settings Network Interface Settings [▶ 45]
- 3. Свържете се отново към зададения IP адрес.
- Потребителския акаунт "Regular user": промяна на фабричната парола. Отворете менюто на страничната лента и променете потребителския профил. Промяна на фабричната парола за потребителски акаунт "Regular User" [> 44]
- 5. Настройване на часа/датата. За да протоколирате коректно промените в Digital Data Interface, настройте текущото време и дата.

Settings \rightarrow Clock Clock [\triangleright 44]

6. Настройване на езика. Settings → Menu Language Menu Language [▶ 44]

6.4.2 Първоначална конфигурация: Системен режим LPI

- Задайте фиксиран IP адрес за следните компоненти преди стартиране на първоначалното въвеждане в експлоатация:
- I/О модул (ако е наличен)
- Честотен преобразувател
- Помпа
- Лаптоп/сензорен панел (Web HMI)

Конфигурирайте I/О модул (ако е наличен)

- 1. Видът сигнал на аналоговите входове, зададен на I/O модула (поставете джъмпера на вход за ток или напрежение).
- Задайте IP адрес и подмрежа на I/О модула на зададената мрежова конфигурация.

Виж инструкцията за монтаж и експлоатация на I/O модула.

3. Свържете І/О модула с мрежата.

ЗАБЕЛЕЖКА! I/O модулът не изисква допълнителни настройки на софтуера, освен IP адрес!

Конфигурирайте честотния преобразувател

- 1. Свържете честотния преобразувател с мрежата.
- Задайте IP адрес и подмрежа на честотния преобразувател на зададената мрежова конфигурация.
 Виж инструкцията за монтаж и експлоатация на честотния преобразувател: Параметри 12–0
- Задайте режим на работа на честотния преобразувател на "Off".
 Виж инструкцията за монтаж и експлоатация на честотния преобразувател: Натиснете бутон Off на обслужващия блок.

Конфигурирайте помпата

- Свържете помпата със DHCP сървър.
 За първоначалната конфигурация трябва да е наличен DHCP сървър в мрежата.
 Digital Data Interface е фабрично настроен на DHCP. Това ще извика всички необходими мрежови параметри чрез DHCP сървъра.
- Задайте IP адрес и подмрежа на помпата на зададената мрежова конфигурация. Settings → Digital Data Interface → Network Interface Settings [▶ 45]
- 3. Свържете се отново към зададения IP адрес.
- Потребителския акаунт "Regular user": промяна на фабричната парола.
 Отворете менюто на страничната лента и променете потребителския профил.
 Промяна на фабричната парола за потребителски акаунт "Regular User" [▶ 44]
- Настройване на часа/датата.
 За да протоколирате коректно промените в Digital Data Interface, настройте текущото време и дата.

Settings \rightarrow Clock [\triangleright 44]

- Настройване на езика.
 Settings → Menu Language [▶ 44]
- Настройте системен режим на помпата на "LPI".
 Settings → Digital Data Interface → System Mode Selection [▶ 46]

ЗАБЕЛЕЖКА! Изчакайте, докато страницата се актуализира!

- 8. Задайте тип и IP адрес на честотния преобразувател в Digital Data Interface. Settings → Frequency Converter → IP / Type Select [▶ 48]
- 9. Изпълнете автоматичното определяне на параметри.
 Settings → Frequency Converter → Auto Setup [▶ 48]
- 10. Задайте рампови времена на честотния преобразувател в Digital Data Interface. Settings → Frequency Converter → Ramp Settings [▶ 49]
- 11. Задайте функции на входовете / изходите на честотния преобразувател в Digital Data Interface.
 - Settings \rightarrow Frequency Converter \rightarrow Digital Inputs [\triangleright 49]
 - Settings → Frequency Converter → Analog Inputs [▶ 50]
 - Settings \rightarrow Frequency Converter \rightarrow Relay Outputs [\triangleright 50]
 - Settings \rightarrow Frequency Converter \rightarrow Analog Outputs [\triangleright 51]
- Стартирайте "автоматична адаптация на мотора" в честотния преобразувател. Виж инструкцията за монтаж и експлоатация на честотния преобразувател: Параметри 1–29

ВНИМАНИЕ! Извършете цялостна "автоматична адаптация на мотора". Намалената "автоматична адаптация на мотора" може да доведе до грешни резултати!

ЗАБЕЛЕЖКА! Проверете броя на полюсите на мотора след "автоматична адаптация на мотора": Параметри 1–39!

- Задайте тип и IP адрес на I/О модула в Digital Data Interface (ако е наличен). Settings → I/O Extension → IP / Type Select [▶ 51]
- Задайте функции на входовете / изходите на I/О модула в Digital Data Interface. Settings → I/O Extension → Digital Inputs [► 52]
 - Settings → I/O Extension → Analog Inputs [▶ 52] (camo Wilo I/O 2)

Settings \rightarrow I/O Extension \rightarrow Relay Outputs [\triangleright 53]

Активирайте помпата

- Задайте честотния преобразувател на "Автоматичен режим". Виж инструкцията за монтаж и експлоатация на честотния преобразувател: Натиснете бутон Auto On на обслужващия блок.
- Задайте помпата на "Автоматичен режим на работа". Function Modules → Operating Mode (помпа) [▶ 56]
- За да можете да използвате функцията за откриване на запушвания, измерете референтната характеристична крива.
 Function Modules → Clog Detection → Clog Detection – Teach Power Curve [▶ 56]

Задайте фиксиран IP адрес за следните компоненти преди стартиране на първоначалното въвеждане в експлоатация:

- I/О модул
- За всеки честотен преобразувател
- За всяка помпа
- Master–IP за достъп до системата
- Лаптоп/сензорен панел (Web HMI)

Конфигурирайте I/О модула

- 1. Видът сигнал на аналоговите входове, зададен на I/O модула (поставете джъмпера на вход за ток или напрежение).
- Задайте IP адрес и подмрежа на I/О модула на зададената мрежова конфигурация.

Виж инструкцията за монтаж и експлоатация на I/О модула.

3. Свържете І/О модула с мрежата.

ЗАБЕЛЕЖКА! I/O модулът не изисква допълнителни настройки на софтуера, освен IP адрес!

Конфигурирайте честотен преобразувател 1 ... 4

ЗАБЕЛЕЖКА! Повторете стъпки 1-3 за всеки честотен преобразувател!

- 1. Свържете честотния преобразувател с мрежата.
- Задайте IP адрес и подмрежа на честотния преобразувател на зададената мрежова конфигурация.

Виж инструкцията за монтаж и експлоатация на честотния преобразувател: Параметри 12-0

 Задайте режим на работа на честотния преобразувател на "Off".
 Виж инструкцията за монтаж и експлоатация на честотния преобразувател: Натиснете бутон Off на обслужващия блок.

Конфигурирайте помпа 1 ... 4

ЗАБЕЛЕЖКА! Повторете стъпки 1-13 за всяка помпа!

1. Свържете помпата със DHCP сървър.

За първоначалната конфигурация **трябва** да е наличен DHCP сървър в мрежата. Digital Data Interface е фабрично настроен на DHCP. Това ще извика всички необходими мрежови параметри чрез DHCP сървъра.

- Задайте IP адрес и подмрежа на помпата на зададената мрежова конфигурация. Settings → Digital Data Interface → Network Interface Settings [▶ 45]
- 3. Свържете се отново към зададения IP адрес.
- Потребителския акаунт "Regular user": промяна на фабричната парола.
 Отворете менюто на страничната лента и променете потребителския профил.
 Промяна на фабричната парола за потребителски акаунт "Regular User" [▶ 44]
- 5. Настройване на часа/датата.

6.4.3 Първоначална конфигурация: Системен режим LSI

За да протоколирате коректно промените в Digital Data Interface, настройте текущото време и дата.

Settings \rightarrow Clock [\triangleright 44]

- Настройване на езика.
 Settings → Menu Language [▶ 44]
- Задайте системен режим на помпата на "LSI".
 Settings → Digital Data Interface → System Mode Selection [▶ 46]

ЗАБЕЛЕЖКА! Изчакайте, докато страницата се актуализира!

В системен режим LSI настройките и функциите са разделени на главна и резервна помпа. Спазвайте преглед на Настройки [▶ 43] и Функционални модули [▶ 54].

Присвоете помпата към системата.
 Settings → Digital Data Interface → LSI Mode System Settings [▶ 47]

ЗАБЕЛЕЖКА! Въведете един и същ IP адрес за всяка помпа!

- 9. Задайте тип и IP адрес на честотния преобразувател в Digital Data Interface. Settings → Frequency Converter → IP / Type Select [▶ 48]
- 10. Изпълнете автоматичното определяне на параметри. Settings → Frequency Converter → Auto Setup [► 48]
- 11. Задайте рампови времена на честотния преобразувател в Digital Data Interface. Settings → Frequency Converter → Ramp Settings [▶ 49]
- 12. Задайте функции на входовете / изходите на честотния преобразувател в Digital Data Interface.

Settings \rightarrow Frequency Converter \rightarrow Digital Inputs [\triangleright 49]

Settings → Frequency Converter → Relay Outputs [▶ 50]

Settings → Frequency Converter → Analog Outputs [▶ 51]

 Стартирайте "автоматична адаптация на мотора" в честотния преобразувател. Виж инструкцията за монтаж и експлоатация на честотния преобразувател: Параметри 1–29

ВНИМАНИЕ! Извършете цялостна "автоматична адаптация на мотора". Намалената "автоматична адаптация на мотора" може да доведе до грешни резултати!

ЗАБЕЛЕЖКА! Проверете броя на полюсите на мотора след "автоматична адаптация на мотора": Параметри 1–39!

Конфигурирайте системните настройки

- Извикайте главната начална страница на системата.
 Въведете Master-IP адрес или щракнете върху символа "къщичка" на начална страница Slave.
- Проверете настройките за час / дата. Settings → Clock [▶ 44]
- Проверете езиковите настройки. Settings → Menu Language [▶ 44]
- 4. Задайте тип и IP адрес на I/О модула в Digital Data Interface. Settings → I/O Extension → IP / Type Select [▶ 51]
- 5. Задайте функции на входовете / изходите на I/O модула в Digital Data Interface. Settings → I/O Extension → Digital Inputs [▶ 52]
 - Settings \rightarrow I/O Extension \rightarrow Analog Inputs [\triangleright 52]

Settings \rightarrow I/O Extension \rightarrow Relay Outputs [\triangleright 53]

- Изберете режим на регулиране: Auto Mode Selection
 Function Modules → Operating Mode → Operating Mode (система) [▶ 58]
- 7. Задайте граници на системата.

Function Modules \rightarrow System Limits \rightarrow Levels [\triangleright 59]

Function Modules → System Limits → Dry Run Sensor Selection [▶ 59]

Function Modules → System Limits → Pump Limits and Changer [▶ 60]

Function Modules → System Limits → Min/Max Frequency [▶ 60]

8. Конфигурирайте параметри за режим на регулиране:

bg

- Level Control

Function Modules → Level Controller → Stop Level [▶ 61]

Function Modules \rightarrow Level Controller \rightarrow Level 1 ... 6 [\triangleright 61]

- PID

Function Modules → PID Controller → PID Settings [▶ 62]

Function Modules \rightarrow PID Controller \rightarrow Controller Parameter [\triangleright 62]

- HE-Controller

Function Modules → High Efficiency(HE) Controller → Control Settings [▶ 63] Function Modules → High Efficiency(HE) Controller → Pipe Settings [▶ 64] ЗАБЕЛЕЖКА! Когато цялата информация за тръбопровода е запаметена, изпълнете "Изчисляване на тръбопровода"!

Function Modules \rightarrow High Efficiency(HE) Controller \rightarrow Tank Geometry [\triangleright 64]

Активирайте помпата

ЗАБЕЛЕЖКА! Повторете стъпки 1-4 за всяка помпа и всеки честотен преобразувател!

- 1. Извикайте резервната начална страница на помпата.
- Задайте честотния преобразувател на "Автоматичен режим".
 Виж инструкцията за монтаж и експлоатация на честотния преобразувател: Натиснете бутон Auto On на обслужващия блок.
- Задайте помпата на "Автоматичен режим на работа". Function Modules → Operating Mode (помпа) [▶ 56]
- За да можете да използвате функцията за откриване на запушвания, измерете референтната характеристична крива.

Function Modules \Rightarrow Clog Detection \Rightarrow Clog Detection – Teach Power Curve [\blacktriangleright 56]

Активирайте системата

- 1. Извикайте главната начална страница на системата.
- Задайте системата на "Автоматичен режим на работа": Operating Mode Selection Function Modules → Operating Mode → Operating Mode (система) [▶ 58]

6.5 Настройки



ЗАБЕЛЕЖКА

За да предприемете или промените настройки, впишете се с потребител!

Вписване на потребителя чрез страничната лента на менюто:

- Потребителско име: user
- Парола: user

Фабричната парола се променя по време на първоначалната конфигурация!

Преглед на настройките в зависимост от системния режим.

Настройки	Системен режим			
	DDI	LPI	LSI Master	LSI Slave
Menu Language	•	•	•	-
Clock	•	•	•	-
Units	•	•	-	•
Digital Data Interface				
Network Interface Settings	•	•	-	•
Proxy Settings	•	•	-	•
System Mode Selection	•	•	-	•
LPI Control Settings	-	•	-	-
LSI Mode System Settings	-	-	-	•
Limits Temperature Sensors	•	•	-	•
Limits Vibration Sensors	•	•	-	•

Настройки	Системен режим			
	DDI	LPI	LSI Master	LSI Slave
Frequency Converter				
IP/Type Select	-	•	-	•
Auto Setup	-	•	-	•
Ramp Settings	-	•	-	•
Digital Inputs	-	•	-	•
Analog Inputs	-	•	-	-
Relay Outputs	-	•	_	•
Analog Outputs	-	•	-	•
I/O Extension				
IP/Type Select	•	•	•	-
Digital Inputs	•	•	•	-
Analog Inputs (само Wilo IO 2)	•	•	•	_
Relay Outputs	•	•	•	-
Alarm / Warning Types				
Changeable Alarms	•	•	-	•
Changeable Warnings	•	•	-	•

Легенда

- = не е налично, • = налично е

6.5.1 Промяна на фабричната парола за потребителски акаунт "Regular User"

Old password:	Logged in as User	
New password:	Old password:	
New password again:	New password:	
	New password again:	

За да промените фабричната парола, отворете страничната лента на менюто и кликнете "Edit profile".

- Old password: Въведете текущата парола (фабрично: "user")
- New password: Въведете нова парола:
 - Буквено-цифрова парола с мин. две числа.
 - Дължина: мин. 6 знака, макс. 10 знака.
- New password again: Потвърдете новата парола.
- За да приемете новата парола, кликнете "Change my password".

ЗАБЕЛЕЖКА! Ако паролата е загубена, уведомете сервизната служба! Сервизната служба може да възстанови фабричната парола.

Езикът на менюто, както и езикът за помощните текстове могат да бъдат настроени отделно.

Select Language Menu Language English ٦১ Deutsch Help Text Language

Menu Language

6.5.3 Clock

6.5.2

Clock Settings	
Auto Time	00
Date / Time	2019-07-15 15:29:00
	Save

- Menu Language Заводска настройка: Английски
- Help Text Language Заводска настройка: Английски

Показването на дата и час може да се синхронизира чрез NTP протокол или да се настрои ръчно.

- Auto Time
 - Времето и датата се синхронизират чрез NTP протокол. Желаният NTP сървър се въвежда в менюто "Network Interface Settings" Регистрирано (вижте меню: "Settings → Digital Data Interface → Network Interface Settings"). Заводска настройка: Вкл.
- Date / Time

За да настроите часа и датата ръчно, деактивирайте функцията "Auto Time" и кликнете в полето. Отваря се прозорец с календар и два плъзгача за часовете и минутите.

6.5.5

Network Interface Settings

Limits Temperature Sensors

Limits Vibration Sensors

Proxy Settings System Mode Selection

LPI Control Settings

Units Settings	
Temperature	< <u> </u>
Vibration	< mm/s
Power	<>
Pressure	< bar
Flow	< m³/h
Level	< >
	Savo

- Определяне на единици: Temperature Заводска настройка: °С Въвеждане: °С, °F Vibration Заводска настройка: mm/s Въвеждане: mm/s, in/s Power Заводска настройка: kW Въвеждане: kW, hp Pressure Заводска настройка: bar Въвеждане: bar, psi Flow Заводска настройка: I/s Въвеждане: l/s, m³/h, US.liq.gal/min Level Заводска настройка: т
- Въвеждане: m, ft

Основни настройки Digital Data Interface:

- Network Interface Settings
 Настройки за мрежовата комуникация
 Proxy Settings
 - Проверете настройките за Proxy сървър • System Mode Selection (видим само за вписани потребители)
 - Избор на желания системен режим (DDI, LPI, LSI)
 - LPI Control Settings Настройки на Спецификация на зададената стойност на помпата
 Limits Temperature Sensors
 - Гранични стойности за предупреждение и аларма
 - Limits Vibration Sensors
 Гранични стойности за предупреждение и аларма

Основни настройки за мрежовия достъп на помпата до локалната мрежа.

- Interface name Фиксирано име на Ethernet интерфейса.
 IP Address
- IP адрес на Digital Data Interface. Заводска настройка: предава се чрез DHCP
- Subnet Mask Маска на подмрежата на Digital Data Interface.
 Заводска настройка: предава се чрез DHCP
- MAC Address
 - Показване на МАС адреса.
- Gateway IP Address
 - IP адрес на шлюза (на рутера).

Заводска настройка: предава се чрез DHCP

Enable DHCP Настройките на локалната мрежа се предават автоматично чрез протокола DHCP. Заводска настройка: Вкл.

Ако DHCP протоколът е изключен, въведете следната информация:

- IP Address
- Subnet Mask
- Gateway IP Address

Digital Data Interface

6.5.5.1	Network	Interface	Settings
---------	---------	-----------	----------

Network Interface Settings	^
Interface name	eth0
IP Address	172.16.133.95
Subnet Mask	255.255.248.0
MAC Address	C8:DF:84:AC:42:90
Gateway IP Address	172.16.128.1
Enable DHCP	-
Use DNS from DHCP	-
Use NTP from DHCP	-
Transferred Bytes	21621250
Received Bytes	11898029
	Court

	– Custom DNS
	ВНИМАНИЕ! Ако бъдат въведени невалидни стойности, след запаметяване
	вече не е възможен достъпът до помпата!
•	Use DNS from DHCP
	IP адресът на DNS сървъра се предава чрез DHCP протокол.
	Заводска настройка: Вкл.
	Ако тази функция или DHCP протоколът бъдат изключени, въведете ръчно IP
	адреса на DNS сървъра.

- Custom DNS
 IP адрес на DNS сървъра.
- Use NTP from DHCP
- DHCP сървърът предава текущото време и дата чрез NTP протокол. Заводска настройка: Ако тази функция или DHCP протоколът бъдат изключени, въведете ръчно IP
- адреса/домейна на NTP сървъра. • Custom NTP Server
- Адрес на NTP сървъра за синхронизация на времето. Заводска настройка: pool.ntp.org
- Transferred Bytes/Received Bytes Показване на предадените и получените пакети данни.

6.5.5.2 Proxy Settings

Proxy Settings	^	•
Enable Proxy	•	
Server URL		•
Port		
Username		1
Password		
	Save	

Проверете основните настройки за достъпа до мрежата чрез Ргоху сървър.

- Enable Proxy
 - Заводска настройка: Изкл.
 - Server URL

Домейн или IP адрес на Proxy сървъра.

- Port
 Mnowon pont, wanagenerating a konvulukating a c c a pra-
- Мрежов порт, използван за комуникация със сървъра.
- Username Потребителско име
 Password
- Password Парола за вход

Управлението обхваща три различни системни режима: "DDI", "LPI" и "LSI". Освобождаването на възможните системни режими става чрез лицензни ключове. Системните режими са обратно съвместими.

System Mode Selection
 Заводска настройка: в зависимост от лиценза
 Въвеждане: DDI, LPI, LSI

Описание на отделните системни режими:

Системен режим DDI

Системен режим без никаква функция за управление. Записват се, оценяват се и се съхраняват само стойностите на сензорите за температура и вибрации. Управлението на помпата и честотния преобразувател (ако е наличен) се осъществява чрез приоритетното управление на оператора.

• Системен режим LPI

Системен режим с функция за управление за честотен преобразувател и разпознаване на запушване. Съчетанието помпа/честотен преобразувател за работи като една част, управлението на честотния преобразувател се извършва от помпата. По този начин може да се извърши откриване на запушване и ако е необходимо, може да се стартира процес на почистване. Управлението на помпата в зависимост от нивото се осъществява чрез приоритетното управление на оператора.

• Системен режим LSI

Системен режим за цялостно управление на помпена станция с до четири помпи. Една помпа работи като главна, всички други помпи като подчинени. Главната помпа управлява всички останали помпи в зависимост от параметрите, зависещи от системата.

6.5.5.3 System Mode Selection



6.5.5.4 LPI Control Settings

LPI Control Settings		^
Control Source	< Fix frequ	Jency
Fix Frequency Value	Hz	10
		Save

Основни настройки за системния режим "LPI".

Control Source

Настройка на зададената стойност от приоритетно управление.

Заводска настройка: Analog

Въвеждане: Analog, Bus, Fix frequency

Analog

Стойностите на приоритетното управление се предават аналогово на честотния преобразувател или I/O модула. ЗАБЕЛЕЖКА! Аналоговият вход трябва да бъде конфигуриран със стойността "зададена стойност"!

– Bus

Стойностите на приоритетното управление се предават на помпата чрез Ethernet мрежата. Използваните комуникационни протоколи са ModBus TCP или OPC UA.

- Fix frequency

Помпата продължава да работи с постоянна честота.

• Fix Frequency Value

Ако в настройката "Control Source" се избере стойността "Fix frequency", въведете тук съответната честота.

Заводска настройка: 0 Hz

Въвеждане: 25 Hz до макс. честота (f_{oo}) според фирмената табелка

6.5.5.5 LSI Mode System Settings



Обобщение на до четири помпи в една система.

Enable

Активирайте помпата в системата.

- Заводска настройка: изкл.
- Master IP

Фиксиран IP адрес, през който е достъпна системата, вкл. началната страница на системата. IP адресът трябва да бъде зададен от оператора! Принадлежността на помпите към системата се определя през този статичен IP адрес. Въведете Master IP при всички помпи на дадена система. Главната функция се присвоява автоматично за дадена помпа в системата (резервна главна помпа).

ЗАБЕЛЕЖКА! Настройте всички IP адреси (резервни и главни) в една и съща подмрежа!

Преглед на възможните сензори за температура и въвеждане на граничните стойности.

Преглед на температурните сензори

Nº.	Описание	Дисплей
Темп. Вход 1	Температура на намотките 1	Winding Top/Bot 1
Темп. Вход 2	Температура на намотките 2	Winding 2
Темп. Вход 3	Температура на намотките 3	Winding 3
Темп. Вход 4	Температура на лагерите на мотора отгоре	Bearing Top 4
Темп. Вход 5	Температура на лагерите на мотора отдолу	Bearing Bot 5

Въвеждане на граничните стойности

- Temp. Input 1 Warning Гранична стойност за предупреждение в °С.
 Заводска настройка: фабрично задание Въвеждане: 0 °С до фабричното задание
- Temp. Input 1 Trip Гранична стойност за изключване на помпата в °C. Заводска настройка: фабрично задание

6.5.5.6	Limits	Temperature	Sensors
0.5.5.0	LIIIILS	ICIIIPEIALUIE	JEIISUIS

Limits Temperature Sensors		^
Temp. Input 1 - Warning	٥C	100
Temp. Input 1 - Trip	°C	110
Temp. Input 2 - Warning	°C	100
Temp. Input 2 - Trip	°C	110
Temp. Input 3 - Warning	°C	100
Temp. Input 3 - Trip	°C	110
Temp. Input 4 - Warning	°C	90
Temp. Input 4 - Trip	°C	100
Temp. Input 5 - Warning	°C	90
Temp. Input 5 - Trip	°C	100

Легенда

"1" означава място за въвеждане за входните номера 1 до 5.

6.5.5.7 Limits Vibration Sensors

^
15
50
15
50
12
50
50
50
50
50

Преглед на възможните сензори за вибрация и въвеждане на граничните стойности.

Преглед на сензори за вибрации

Nº.	Описание	Дисплей
Вибрация Х, Ү, Ζ	Сензор за вибрации в DDI	VibX, VibY, VibZ
Вибрация вход 1/вход 2	Вход за външен сензор за	VibHut, VibTop, VibBot

Въвеждане на граничните стойности

- Vibration X Warning
 - Гранична стойност за предупреждение в mm/s.
 - Заводска настройка: фабрично задание
 - Въвеждане: 0% до фабричното задание
- Vibration X Trip

IP / Type Select

Auto Setup

Ramp Settings

Digital Inputs

Analog Inputs

Relay Outputs

Analog Outputs

- Гранична стойност за изключване на помпата в mm/s.
- Заводска настройка: фабрична настройка Въвеждане: 0% до фабричното задание. Стойността трябва да е с 2% по-висока от
- граничната стойност за предупреждението.

Основни настройки на честотния преобразувател:

Зададено време за стартиране и спиране

Конфигурация на цифровите входове.

Конфигурация на аналоговите входове.

Конфигурация на релейните изходи.

Конфигурация на аналоговите изходи.

Легенда

"Х" означава място за въвеждане за входните номера Х, Ү, Ζ, 1 или 2.

Настройки за комуникацията с честотния преобразувател

Автоматична конфигурация на честотния преобразувател

6.5.6 Frequency Converter

IP / Type Select	\sim	•
Auto Setup	\sim	
Ramp Settings	\sim	•
Digital Inputs	\sim	
Analog Inputs	\sim	•
Relay Outputs	\sim	
Analog Outputs	\sim	

6.5.6.1 IP/Type Select

IP / Type Select	^
IP Address	192.168.179.152
Type Select	< WILO EFC >

6.5.6.2 Auto Setup

Auto Setup		^
	Start Parameter Transfer	

Основна настройка за комуникацията между помпата и честотния преобразувател.

- IP Address
 - IP адрес на честотния преобразувател.
- Type Select
 - Изберете подходящ честотен преобразувател. Заводска настройка: Wilo-EFC

С автоматичното определяне на параметри, Digital Data Interface конфигурира основните настройки на свързания честотен преобразувател. Да се спазват следните точки:

- Автоматичното определяне на параметри презаписва настройките в честотния преобразувател!
- Автоматичното определяне на параметри конфигурира задаването на цифровите входове!
- След автоматичното определяне на параметрите извършете автоматичните промени на мотора в честотния преобразувател!

bg

Изпълнете автоматичното определяне на параметри.

- ✓ IP адреса на честотния преобразувател е въведен.
- Избран е правилен честотен преобразувател.
- Честотният преобразувател стои на "Стоп"
- 1. Кликнете "Start Parameter Transfer"
- 2. "Auto Setup" стартира.
- 3. В края на прехвърлянето се появява съобщението "Succesfully Completed".
- Starting Ramp
 Зададено време в секунди.
 Заводска настройка: 5 s
 въвеждане: 1 до 20 s
 Braking Ramp
 - Зададено време в секунди. Заводска настройка: 5 s Въвеждане: 1 до 20 s

Задаване на наличните функции към съответните входове. Обозначението на входните клеми съвпада с обозначението на честотния преобразувател Wilo EFC.

Следните входове са предварително зададени чрез автоматичното определяне на параметри:

- Input 18 Function
 Функция: Старт
 Описание: Сигнал за включване/изключване от приоритетно управление.
- Input 27 Function Функция: External Off (Inverse) Описание: Дистанционно изключване чрез отделен превключвател.

ЗАБЕЛЕЖКА! Входът включва директно честотния преобразувател!

 Input 33 Function Функция: PTC/WSK

Описание: Връзка на хардуерния терморезистор в намотката на електромотора

Input 37 Function

Функция: Safe Torque Off (STO) – безопасно изключване Описание: Хардуерно изключване на помпата чрез честотния преобразувател, независимо от управлението на помпата. Автоматичното повторно включване не е възможно (блокиране на повторното включване).

ОПАСНОСТ! Ако помпата се използва във взривоопасни зони, свържете тук хардуерните терморезистори и защитата от работа на сухо! За целта инсталирайте разширителна платка "MCB 112", която се предлага като опция в честотния преобразувател.

За следните входове могат да бъдат свободно зададени наличните функции:

- Input 19 Function
- Input 29 Function
- Input 32 Function Заводска настройка: Not In Use
 - Въвеждане:
 - High Water

Сигнал за ниво на наводнение.

- Dry Run
 Сигнал за защита от работа на сухо.
- Leakage Warn
 Сигнал за външно следене на уплътнителната камера. В случай на грешка се издава предупредително съобщение.
- Leakage Alarm

Сигнал за външно следене на уплътнителната камера. В случай на грешка помпата се изключва. По-нататъшното поведение може да бъде настроено чрез типа на алармата в конфигурацията.

6.5.6.3 Ramp Settings

Ramp Settings		^
Starting Ramp	S	5
Braking Ramp	S	5
	Save	

6.5.6.4 Digital Inputs

Digital Inputs	^
Input 18 Function	Start
Input 19 Function	< Not In Use >
Input 27 Function	External Off (Inverse)
Input 29 Function	< Not In Use
Input 32 Function	< Not In Use >
Input 33 Function	PTC/WSK
Input 37 Function	Safe Torque Off (optional)
	Savo

- Reset
 - Външен сигнал за нулиране на съобщения за грешка.
- High Clogg Limit
 - Активиране на по-високо допустимо отклонение: толерантност ("Power Limit High") за откриване на запушване.

ЗАБЕЛЕЖКА! Задаването на входовете трябва да съвпада със заданието към честотния преобразувател, от страна на хардуера!

6.5.6.5 Analog Inputs

Analog Inputs	^
Input 53 Function	< Not In Use
Input 53 Type	< 420mA >
Input 53 Scale Max	1
Input 54 Function	< Not In Use
Input 54 Type	< 420mA >
Input 54 Scale Max	1
	Savo

Задаване на наличните функции и начини на вход към съответните входове. Обозначението на входните клеми съвпада с обозначението на честотния преобразувател Wilo EFC.

Следните входове могат да бъдат конфигурирани:

- Input 53 Function
- Input 54 Function

ЗАБЕЛЕЖКА! Задаването трябва да съответства на заданието към честотния преобразувател, от страна на хардуера!

 Input 53 Function/Input 54 Function Заводска настройка: Not In Use

Въвеждане:

External Control Value

Зададена стойност за управление на оборотите на помпата като аналогов сигнал чрез приоритетното управление.

Level

Записване на актуалното ниво на напълване за записа на данни. Основа за функциите "повишаващо се" и "понижаващо се" ниво на цифровия изход.

Pressure

Придобиване на текущото налягане в системата за събиране на данни.

- Flow

Придобиване на текущото протичане в системата за събиране на данни.

• Input 53 Type/Input 54 Type

Настройте типа на сигнала (напрежение (U) или ток (I)) също така от страна на хардуера на честотния преобразувател. Спазвайте инструкцията за монтаж и експлоатация на честотния преобразувател!

Заводска настройка: 4...20 mA

Въвеждане:

- 0...20 mA
- 4...20 mA
- 0...10 V
- Input 53 Scale Max/Input 54 Scale Max
 - Заводска настройка: 1

Въвеждане: Максимална стойност като реална цифрова стойност с мерна единица. Единиците за регулиращите стойности са:

- Level = m
- Pressure = bar
- Flow = l/s

Разделител за десетични знаци: Точка

6.5.6.6 Relay Outputs

Relay Outputs	^
Relay 1 Function	< Not In Use
Relay 1 Invert	•
Relay 2 Function	< Not In Use >
Relay 2 Invert	

изходящите клеми съвпада с обозначението на честотния преобразувател Wilo EFC. Следните изходи могат да бъдат конфигурирани:

- Relay 1 Function
- Relay 2 Function

ЗАБЕЛЕЖКА! Задаването трябва да съответства на заданието към честотния преобразувател, от страна на хардуера!

Задаване на наличните функции към съответните изходи. Обозначението на

 Relay 1 Function/Relay 2 Function Заводска настройка: Not In Use Въвеждане: – Run

Единичен сигнал за работа (ЕВМ) на помпата

Rising Level

Съобщение при покачващо се ниво.

- Falling Level
- Съобщение при спадащо ниво.
- Error
 - Единичен сигнал за неизправност (ESM) на помпата: Аларма.
- Warning
 - Единичен сигнал за неизправност (ESM) на помпата: Предупреждение.
- Cleaning

Съобщение при задействане на последователността на почистване на помпата.

Relay 1 Invert/Relay 2 Invert
 Начин на работа на изхода: нормално или обърнато.
 Заводска настройка: Изкл. (нормално)

Задаване на наличните функции към съответните изходи. Обозначението на изходящите клеми съвпада с обозначението на честотния преобразувател Wilo EFC.

Следните изходи могат да бъдат конфигурирани:

Output 42 Function

ЗАБЕЛЕЖКА! Задаването трябва да съответства на заданието към честотния преобразувател, от страна на хардуера!

- Output 42 Function
 - Заводска настройка: Not In Use

Въвеждане:

- Frequency
 Извеждане на актуалната реална честота.
- Level

Извеждане на актуалното ниво на напълване. ЗАБЕЛЕЖКА! За извеждане трябва да се свърже съответния сигнален датчик към даден вход!

Pressure

Извеждане на актуалното работно налягане. ЗАБЕЛЕЖКА! За извеждане трябва да се свърже съответния сигнален датчик към даден вход!

Flow

Извеждане на актуалното протичащо количество. ЗАБЕЛЕЖКА! За извеждане трябва да се свърже съответния сигнален датчик към даден вход!

Output 42 Type

Заводска настройка: 4...20 mA Въвеждане:

- 0...20 mA
- 4...20 mA
- Output 42 Scale Max

Заводска настройка: 1

Въвеждане: Максимална стойност като реална цифрова стойност без мерна единица, разделител за десетични знаци: Точка

6.5.7 I/O Extension

IP / Type Select	\sim	•
Digital Inputs	\sim	
Analog Inputs	\sim	•
Relay Outputs	\sim	

- Основни настройки на I/О модулите (разширения на входа/изхода):
- IP / Type Select
 - Настройки за комуникацията с I/О модул
 - Digital Inputs
 - Конфигурация на цифровите входове.
 - Analog Inputs
 Конфигурация на аналоговите входове (предлага се само в Wilo I/O 2).
 - Relay Outputs Конфигурация на релейните изходи. Броят на изходите зависи от избрания I/O модул.

6.5.6.7 Analog Outputs

Analog Outputs	^
Output 42 Function	< Not In Use >
Output 42 Type	< 020mA >
Output 42 Scale Max	1

6.5.7.1 IP / Type Select

-
192.168.1.201
< WILO IO 2

6.5.7.2 Digital Inputs

Digital Inputs	^
Input 1 Function	< Not In Use
Input 2 Function	< Not In Use >
Input 3 Function	< Not In Use >
Input 4 Function	< Not In Use >
Input 5 Function	< Not In Use >
Input 6 Function	Not In Use

Основна настройка за комуникацията между помпата и І/О модул.

- Enable I/O Extension Функция включване/изключване. Заводска настройка: Изкл.
 IP Address
 - IP адрес на I/О модула.
- Type Select
- Type Selec
 - Избор на I/О-модул. Заводска настройка: Wilo IO 1
 - Въвеждане: Wilo IO 1 (ЕТ-7060), Wilo IO 2 (ЕТ-7002)

Задаване на наличните функции към съответните входове. Обозначението на входните клеми съвпада с обозначението на I/O модула. За следните входове могат да бъдат свободно зададени наличните функции:

- Input 1 Function
- Input 2 Function
- Input 3 Function
- Input 4 Function
- Input 5 Function
- Input 6 Function
 - Заводска настройка: Not In Use Въвеждане:

ЗАБЕЛЕЖКА! В системен режим LPI функциите на I/O модула са еднакви с тези на честотния преобразувател. Следното описание се основава на системен режим LSI.

High Water

Сигнал за ниво на наводнение.

– Dry Run

Сигнал за защита от работа на сухо.

- Reset
 - Външен сигнал за нулиране на съобщения за грешка.
- System Off

Външен сигнал за изключване на системата.

- Trigger Start Level
 Стартиране на процес на изпомпване. Помпената шахта изпомпва до нивото на изключване.
- Alternative Start Level

Активиране на алтернативно ниво на включване.

ЗАБЕЛЕЖКА! Задаването трябва да съответства на заданието към І/О модула!

6.5.7.3 Analog Inputs

Analog Inputs	^
Input 1 Function	< Not In Use
Input 1 Type	< 420mA >
Input 1 Scale Max	1
Input 2 Function	< Not In Use
Input 2 Type	< 420mA >
Input 2 Scale Max	1
Input 3 Function	< Not In Use
Input 3 Type	< 420mA >
Input 3 Scale Max	1

Задаване на наличните функции към съответните входове. Обозначението на входните клеми съвпада с обозначението на I/O модула. За следните входове могат да бъдат свободно зададени наличните функции:

- Input 1 Function
- Input 2 Function
- Input 3 Function

Настройки

- Input 1 Function ... Input 3 Function
 - Заводска настройка: Not In Use

Въвеждане:

ЗАБЕЛЕЖКА! В системен режим LPI функциите на I/O модула са еднакви с тези на честотния преобразувател. Следното описание се основава на системен режим LSI.

- Level
 - Настройка на зададена стойност за режимите на регулиране в системен режим LSI.

ЗАБЕЛЕЖКА! Изискване за системен режим LSI! Задайте вход с тази функция.

bg

Pressure

Придобиване на текущото налягане в системата за събиране на данни.

ЗАБЕЛЕЖКА! Може да се използва като контролна стойност за PID-регулатора!

Придобиване на текущото протичане в системата за събиране на данни.

ЗАБЕЛЕЖКА! Може да се използва като контролна стойност за PID- и HEperyлатора!

External Control Value

Въвеждане на зададена стойност от приоритетно управление за регулиране на помпената станция като аналогов сигнал. ЗАБЕЛЕЖКА! В системен режим LSI помпената станция работи независимо от приоритетното управление. Ако настройката на зададената стойност трябва да се извърши през управление от по-високо ниво се консултирайте със сервизната служба!

Input 1 Type ... Input 3 Type

Избраният обхват на измерване се прехвърля в I/О модула. ЗАБЕЛЕЖКА! Задайте тип сигнал (ток или напрежение) от хардуерната страна. Спазвайте инструкцията на производителя!

Заводска настройка: 4 ... 20 mA

Въвеждане:

- 0 20 mA
- 4 20 mA
- 0-10V
- Input 1 Scale Max ... Input 3 Scale Max

Заводска настройка: 1

Въвеждане: Максимална стойност като реална цифрова стойност с мерна единица. Единиците за регулиращите стойности са:

- Level = m
- Pressure = bar
- Flow = l/s

Разделител за десетични знаци: Точка

6.5.7.4 Relay Outputs

Relay Outputs			^
Relay 1 Function	<	Not In Use	>
Relay 1 Invert			
Relay 2 Function	<	Not In Use	>
Relay 2 Invert			
Relay 3 Function	<	Not In Use	>
Relay 3 Invert			
			Save

Задаване на наличните функции към съответните изходи. Обозначението на изходящите клеми съвпада с обозначението на I/O модула. За следните изходи могат да бъдат свободно зададени налични функции:

- Relay 1 Function
- Relay 2 Function
- Relay 3 Function
- Relay 4 Function
- Relay 5 Function
- Relay 6 Function

ЗАБЕЛЕЖКА! Wilo IO 2 има само три релейни изхода!

Настройки

• Relay 1 Function ... Relay 6 Function

Заводска настройка: Not In Use

Въвеждане:

ЗАБЕЛЕЖКА! В системен режим LPI функциите на I/O модула са еднакви с тези на честотния преобразувател. Следното описание се основава на системен режим LSI.

– Run

- Общ сигнал за работа
- Rising Level

Съобщение при покачващо се ниво.

- Falling Level
 - Съобщение при спадащо ниво.
- System Warning
 Общ сигнал за повреда: Предупреждение.
- System Error
 Общ сигнал за повреда: Грешка.

Cleaning

Съобщение, когато последователността на почистване на дадена помпа е активна.

• Relay 1 Function ... Relay 6 Function Начин на работа на изхода: нормално или обърнато. Заводска настройка: изкл. (нормален)

Alarm / Warning Types 6.5.8

Changeable Alarms	
Changeable Warnings	

6.5.8.1 Changeable Alarms

Changeable Alarms	^
Dry Run Detected	Alarm Type B
Leakage (External Input)	< Alarm Type B
Temp. Sensor 1 Trip	Alarm Type B
Temp. Sensor 2 Trip	Alarm Type B
Temp. Sensor 3 Trip	Alarm Type B
Temp. Sensor 4 Trip	Alarm Type B
Temp. Sensor 5 Trip	Alarm Type B
Motor Overload	Alarm Type B
Motor Overtemp.	Alarm Type B

За определени алармени и предупредителни съобщения приоритетът може да бъде зададен на две степени.

Следните приоритизации могат да бъдат зададени за представените алармени сигнализации:

- Alert Туре А: В случай на грешка помпата се изключва. Алармената сигнализация трябва да са ръчни за нулиране:
 - Reset Error на стартовата страница
 - Функция "Reset" на един дигитален вход на честотния преобразувател или I/O модула
 - Съответстващ сигнал чрез магистрална шина
- Alert Туре В: В случай на грешка помпата се изключва. Ако грешката бъде отстранена, алармената сигнализация се нулира автоматично.

съобщения:

- Warning Туре С: Тези предупреждения могат да включат релеен изход на честотния преобразувател или на І/О модула.
- Warning Туре D: Тези предупреждения само се показват и регистрират.

6.5.8.2 Changeable Warnings

Changeable Warnings	^
Emerged Operation Trigger	Warning Type C
Clog Detection	Varning Type D
Vibration X - Warning	Warning Type C
Vibration Y - Warning	Warning Type C
Vibration Z - Warning	Warning Type C
Vibration Input 1 - Warning	Warning Type C
Vibration Input 2 - Warning	Warning Type C

Функционални модули

Преглед на функциите в зависимост от системния режим.

Функционални модули	Системен режим			
	DDI	LPI	LSI Master	LSI Slave
Pump Kick	-	•	-	•
Emerged Operation	-	•	-	•
Operating Mode (помпа)	-	•	-	•
Clog Detection	-	•	-	•
Anti-Clogging Sequence	-	•	-	•
Operating Mode (система)	-	-	•	-
System Limits	-	-	•	-
Level Controller	-	-	•	-
PID Controller	-	-	•	-
High Efficiency(HE) Controller	-	-	•	-

Легенда

- = не е налично, • = налично е

Следните приоритизации могат да бъдат зададени за показваните предупредителни

6.6

6.6.1 Pump Kick

Pump Kick	
Enable	
Begin time	h:m 02:00
End time	h:m 02:00
Motor Frequency	Hz 35
Time Interval	h 24
Pump Runtime	s 10

За предотвратяване на по-продължителни времена на състояние на покой на помпата може да се извършва цикличен тестов ход на помпата.

Enable

Функция включване и изключване. Заводска настройка: Изкл.

End time и Begin time

Извън този период не се налага цикличен пуск на помпата. Заводска настройка: 00:00

Въвеждане: чч:мм

- Motor Frequency
 Работна честота за циклична работа на помпата.
 Заводска настройка: 35 Hz
 Въвеждане: 25 Hz до макс. Честота според фирмената табелка
- Time Interval Допустимо време за състояние на покой между два циклични хода на помпата.
 Заводска настройка: 24 %
 Въвеждане: 0 bis 99 h.
 - Pump Runtime
 Време на работа на помпата при цикличен пуск на помпата.
 Заводска настройка: 10 s
 Въвеждане: 0 до 30 s

Намотката на електродвигателя разполага с наблюдение на температурата. Този контрол позволява на помпата непотопен режим на работа, без да се достигане макс. температура на намотката. Температурата се записва чрез Pt100 сензор.

Enable

Функция включване и изключване. Заводска настройка: Изкл.

Restart Hysteresis

Температурна разлика спрямо граничната температура, след която се извършва рестартиране. ЗАБЕЛЕЖКА! Изисква се само за режим на работа на "Двупозиционен регулатор"!

Заводска настройка: 5 °С

- Въвеждане: 1 до 20 °С
- Temperature Limit

Когато се достигне настроената гранична температура, топлинното реле се активира.

Заводска настройка: Фабрична граница за предупреждение за температура на навиване на намотката

Въвеждане: 40 °С до температурата на изключване на намотка от завода

• Operating Mode

Заводска настройка: Вкл./изкл

Въвеждане: Вкл./Изкл. (Двупозиционен регулатор) или PID

- Вкл./Изкл. (Двупозиционен регулатор)
 Помпата се изключва при достигане на настроената гранична температура.
 Веднага след като температурата на намотката се понижи отново със зададената стойност на хистерезис, помпата отново се включва.
- PID

За да се предотврати изключването на помпата, оборотите на мотора се регулират в зависимост от температурата на намотката. С увеличаването на температурата на намотката, се намаляват оборотите на мотора. По този начин е възможно по-дълго функциониране на помпата.

6.6.2 Emerged Operation

Emerged Operation			
Emerged Operation			
Restart Hysteresis	°C		5
Temperature Limit	°C		100
Operating Mode		On/Off ◉	PID O

6.6.4

Teach Power Curve

Detection Settings

6.6.3 Operating Mode (помпа)

Operating Mode		
Operating Mode Selection	<	Auto
Frequency in Manual Mode	Hz	30
		Save

Operating Mode Selection

Определете в кой режим на работа се използва помпата.

Заводска настройка: Изкл.

Въвеждане: Auto, Manual или Off

- Off
- Помпа изкл.
- Manual

Включване на помпата на ръка. Помпата работи, докато бутонът "Off" бъде кликнат или се достигне до нивото за изключване.

ЗАБЕЛЕЖКА! За ръчна експлоатация въведете честота за работната точка! (виж менюто: "Function Modules → Operating Mode → Frequency in Manual Mode") ЗАБЕЛЕЖКА! Системен режим "LSI": Ръчното управление е възможно само ако основният режим на работа е "изключен"!

- Auto
 - Автоматична експлоатация на помпата.

Системни режими "LPI": Зададената стойност чрез приоритетното управление. Системен режим "LSI": Спецификация на зададената стойност от основната система.

Frequency in Manual Mode
 Задаване на честотата за работната точка при ръчна експлоатация.
 Заводска настройка: 0 Нz
 Въвеждане: 25 Нz до макс, номинална честота според фирмената табели

Въвеждане: 25 Hz до макс. номинална честота според фирмената табелка

Помпата е оборудвана с алгоритъм, който може да открие запушване в хидравликата. Основата на алгоритъма е отклонение на номиналната мощност от референтната характеристична крива. Референтната характеристична крива се измерва чрез "Фаза на обучение". Рамковите условия за откриване на запушване са въведени в "Настройки".

6.6.4.1 Clog Detection – Teach Power Curve

Clog Detection

Teach Power Curve		^
Start	Teach (Pump starts!)	
Minimum Motor Frequency	Hz	30
Maximum Motor Frequency	Hz	50
		Save

За да активирате откриването на запушване, трябва да се измери референтната характеристична крива.

Minimum Motor Frequency
 Минимална честота, над която работи откриването на запушване.
 Заводска настройка: 30 Hz

Въвеждане: 1 Hz до макс. номинална честота според фирмената табелка

- Maximum Motor Frequency
 - Максимална честота, до която работи откриването на запушване. Заводска настройка: Номинална честота според фирмената табелка Въвеждане: 1 Hz до макс. номинална честота според фирмената табелка

Когато всички стойности са настроени, стартирайте фазата на обучение чрез натискане на бутона "Start Teach (Pump starts!)". Когато фазата на научаване приключи, на екранът ще има обратно съобщение.

ЗАБЕЛЕЖКА! По време на фазата на обучение не се извършва откриване на запушване!

6.6.4.2 Clog Detection – Detection Settings

Detection Settings		^
Enable		-
Power Volatility Limit	%	2
Volatility Trigger Delay	S	10
Power Limit	%	10
Power Limit - High	%	15
Power Limit Trigger Delay	S	10
Power Rise Limit	%	3
Frequency Change Latency	S	5

Дефиниция на рамковите условия за откриване на запушване. ЗАБЕЛЕЖКА! За да активирате откриването на запушване, въведете референтната характеристична крива! (→ "Teach Power Curve")

 Enable Функция включване и изключване. Заводска настройка: Изкл.
 Power Volatility Limit

Допустимо колебание спрямо усреднената консумирана мощност в %. Заводска настройка: 2% Въвеждане: 0 до 100 %

- Volatility Trigger Delay
 Ако за настроения период допустимото колебание на усреднената консумирана мощност е по-голямо от допустимото колебание, започва процес на почистване.
 Заводска настройка: 10 s
 Въвеждане: 0 до 60 s
 - Роwer Limit Допустимо колебание спрямо референтната характеристична крива в %.
 Заводска настройка: 10 %
 Въвеждане: 0 до 100 %
 - Power Limit Trigger Delay

Ако за настроения период допустимото отклонение на мощността спрямо референтната крива е по-голямо от допустимото отклонение, започва процес на почистване. Заводска настройка: 10 s

Въвеждане: 0 до 60 s

Power Limit – High

Допустимо колебание към референтната характеристична крива в %, когато цифровият вход "High Clog Limit" е активен. Заводска настройка: 15 %

Въвеждане: 0 до 100 %

• Power Rise Limit

Сравнение на усреднената консумация на енергия при нормален режим и откриването на запушване. Усреднената консумирана мощност се записва по време на нормален режим и откриване на запушвания. Продължителността на записа е зададена фабрично. Двете стойности се сравняват една с друга. Ако по време на разпознаване на блокиране, стойността е със зададено ниво над стойността при нормален режим, започва процес на почистване. Заводска настройка: 3 %

- Въвеждане: 0 до 100 %
- Frequency Change Latency
 Време след промяна на честотата, преди нови данни от измерванията да се запаметят за изчисления.
 Заводска настройка: 5 s
 Въвеждане: 0 до 60 s

6.6.5 Anti-Clogging Sequence

Anti-Clogging Sequence		
Enable		
Enable at Pump Start		
Forward Motor Frequency	Hz	38
Forward Run Time	S	6
Backward Motor Frequency	Hz	30
Backward Run Time	S	6
Stop Time	S	5
Cycles per Sequence		4
Maximum Sequences per Hour		3
Ramp Up	S	2
Ramp Down	S	2
		Sava

Ако е активирано откриването на запушване, помпата може да започне последователност на почистване, в случай на необходимост. За да освободите запушването и да го изпомпате, помпата се включва многократно напред-назад.

- Enable
 Функция включване и изключване.
- Заводска настройка: Изкл.
- Enable at Pump Start

Преди всяка изпомпваща операция, първо се стартира почистваща последователност. Заводска настройка: Изкл.

Forward Motor Frequency
 Задаване на честотата за хода напред по време на почистващата последователност.
 Заводска настройка: 38 Hz
 Въвеждане: 0 до 60 Hz

- Forward Run Time
- Време на работа за хода напред. Заводска настройка: 6 s Въвеждане: 0 до 30 s
- Васкward Motor Frequency
 Задаване на честотата за ход назад по време на почистващата последователност.
 Заводска настройка: 30 Hz
 Въвеждане: 0 до 60 Hz
- Backward Run Time
 Време на работа за обратния ход.
 Заводска настройка: 6 s
 Въвеждане: 0 до 30 s
- Stop Time
 Време на състояние на покой между хода напред и назад.
 Заводска настройка: 5 s
 Въвеждане: 0 до 10 s
- Cycles per Sequence
 Брой ходове напред и назад по време на почистващата последователност.
 Заводска настройка: 4
 Въвеждане: 1 до 10
- Maximum Sequences per Hour Максимален брой почистващи последователности за един час. Заводска настройка: 3 Въвеждане: 1 до 10
- Ramp Up
 Време за старт на мотора от 0 Hz до зададената честота.
 Заводска настройка: 2 s
 Въвеждане: 0 до 10 s
- Ramp Down
 Време за изключване на мотора от зададената честота до 0 Hz.
 Заводска настройка: 2 s
 Въвеждане: 0 до 10 s

6.6.6 Operating Mode (система)



Задайте основни настройки за системата.

- Operating Mode Selection
- Определете в кой режим на работа се използва системата. Заводска настройка: Off
- Въвеждане: Auto, Off
- Off
 - Системата е изключена. Задаване на ръчен режим на отделните помпи е възможно през началната страница на съответната помпа.
- Auto

Автоматична експлоатация на системата чрез настроения регулатор от "Auto Mode Selection".

Auto Mode Selection

Определете кой регулатор да управлява системата. Заводска настройка: Level Control

Въвеждане: Level Control, PID, HE-Controller

Trigger emptying sump

Стартирайте ръчен процес на изпомпване. Посоченият макс. брой помпи (виж System Limits → Pump Limits and Changer) работят до достигане на определеното ниво на изключване / спиране на зададеното отчитане на нивото на напълване.

Определяне на допустимите граници на приложение на системата:

Levels

Определяне на нивото за наводнение и защита от работа на сухо.

- Dry Run Sensor Selection
- Определяне на източника на сигнала за работа на сухо.
- Pump Limits and Changer Настройки за регулярна размяна на помпите.
- Min/Max Frequency Определяне на минимална и максимална работна честота.
- Start Frequency Определяне повишена работна честота за стартиране на помпата.
- Alternative Stop Level Допълнително ниво на изключване за цялостно изпразване на помпената шахта на помпата и вентилиране на сондата за ниво.

Определяне на различни нива на напълване за включване и изключване на помпите. ЗАБЕЛЕЖКА! Свържете нивосонда, за да регистрирате нивата на напълване!

- High Water Start Level При достигане на зададеното ниво се задействат посочения макс. брой помпи (виж System Limits → Pump Limits and Changer). Изпълнява се запис в Data Logger. заводска настройка: 100 m Въвеждане: 0,05 до 100 m
- High Water Stop Level

При достигане на зададеното ниво, всички допълнително стартирани помпи се изключват. В експлоатация остават само помпите, които се изискват според управлението. Изпълнява се запис в Data Logger. заводска настройка: 100 m Въвеждане: 0,05 до 100 m

выеждане: 0,05 до 100 п

Alternative Start Level

Допълнително ниво на включване за предварително изпомпване на помпената шахта. Това предварително ниво на включване увеличава обема на резервната шахта за специални събития, напр. при силен дъжд. За да активирате допълнителното ниво на включване, задайте цифров вход на I/O модула с функция "Alternative Start Level". При достигане на зададеното ниво се задействат посочения макс. брой помпи (виж System Limits → Pump Limits and Changer). Заводска настройка: 100 m Въвеждане: 0,05 до 100 m

Dry Run Level

При достигане на зададеното ниво, всички помпи се изключват. Изпълнява се запис в Data Logger. Заводска настройка: 0,05 m

Въвеждане: 0,05 до 100 m

Определяне на сензора за работа на сухо.

Sensor Type

 Заводска настройка: Sensor

 Въвеждане: Sensor, Dry Run Input

Sensor

Нивото за работа на сухо се определя чрез нивосондата.

6.6.7 System Limits

Levels	\sim
Dry Run Sensor Selection	\sim
Pump Limits and Changer	\sim
Min/Max Frequency	\sim
Start Frequency	\sim
Alternative Stop Level	\sim

6.6.7.1 Levels

Levels		^
High Water Start Level	m	5
High Water Stop Level	m	4
Alternative Start Level	m	3
Dry Run Level	m	0.05

<٢

6.6.7.2 Dry Run Sensor Selection

Dry Run Sensor Selection

Sensor Type

- Dry Run Input

Сигналът за нивото на работа на сухо се предава през цифров вход.

6.6.7.3 Pump Limits and Changer

Pump Limits and Changer	^
Max. Pumps	2
Pump Change Strategy	< Impulse >
Cyclic Period Time	m 60

- За предотвратяване на непропорционално време на работа на отделните помпи се извършва редовна смяна на осн. натоварена помпа.
- Max. Pumps
 - Максимален брой помпи в системата, които могат да се експлоатират едновременно.
 - Заводска настройка: 2
 - Въвеждане: 1 до 4
- Pump Change Strategy
 - Основно управление за размяна на помпите.
 - Заводска настройка: Impulse

Въвеждане: Impulse, Cyclic

- Impulse
 - Размяната на помпите се извършва след спиране на всички помпи.
- Cyclic
 - Размяната на помпите се извършва след изтичане на зададеното време на "Cyclic Period Time".
- Cyclic Period Time
 - Ако е зададен режим на размяна "Cyclic", въведете продължителността тук, след което ще се извърши размяна на помпите. Заводска настройка: 60 min
 - Въвеждане: 1 до 1140 min

Определете минималната и максималната работна честота на помпите в системата:

- Мах.
 Максимална работна честота на помпите в системата.
 Заводска настройка: максимална честота съгласно табелка
 Въвеждане: от минимална до максимална честота съгласно табелка
 Min.
 Минимална работна честота на помпите в системата.
 - Заводска настройка: минимална честота съгласно табелка
 - Въвеждане: от **минимална** до **максимална** честота **съгласно табелка**

ЗАБЕЛЕЖКА! Въвеждането е ограничено от фабрично зададена граница на приложение на помпата!

6.6.7.5 Start Frequency

6.6.7.4 Min/Max Frequency

Min/Max Frequency

Mar

Min

Frequency	50
Duration	1

- Определяне повишена работна честота за стартиране на помпата.
- Frequency
 - Работна честота при стартиране на помпата.

Заводска настройка: максимална честота съгласно табелка

Въвеждане: от минимална до максимална честота съгласно табелка

ЗАБЕЛЕЖКА! Тази функция е активна само ако зададената честота на регулатора е по-ниска от повишената стартова честота.

ЗАБЕЛЕЖКА! Ако зададената стойност е равна на мин. честота, функцията е деактивирана.

• Duration

По време на зададеното време помпите работят с повишена работна честота. След което се извършва индивидуално регулиране на честотата в зависимост от режима на регулирането.

Заводска настройка: 1 s

Въвеждане: 1 до 30 s

6.6.7.6 Alternative Stop Level

Alternative Stop Level		^
Enable		
Stop Level	m	0.05
Trigger after n Starts		10
Follow-up time	S	0
		Savo

Допълнително ниво на изключване за по-дълбоко понижаване на нивото на напълване в помпената шахта или за вентилиране на нивосондата. Допълнителното ниво на изключване се активира след достигане на зададен брой цикли на помпата.

ЗАБЕЛЕЖКА! Задайте нивото на изключване през стойността на нивото за защита от работа на сухо!

Enable

Включване / изключване на функция. Заводска настройка: Изкл.

- Stop Level Определяне на желаното ниво на напълване. Заводска настройка: 0,05 m Въвеждане: 0,05 до 100 m
- Trigger after n Starts Брой цикли на помпата до активиране на допълнителното ниво на изключване. Заводска настройка: 10 Въвеждане: 2 до 100
- Follow-up time Време за инерция на помпата до изключване. Заводска настройка: 0 s Въвеждане: 0 до 300 s

Сумиране на отделните нива на превключване:

- Стоп ниво
- Ниво на изключване за всички помпи.
- Ниво на водата 1 до 6 Определяне на до шест нива на превключване.

Level Controller

6.6.8

Stop Level

Level 1	\sim
Level 2	\sim
Level 3	\sim
Level 4	\sim
Level 5	\sim
Level 6	\sim

6.6.8.1 Stop Level

Stop Level		^
Stop Level	m	0.05
		Save

Ниво на изключване за всички помпи.

ЗАБЕЛЕЖКА! Задайте нивото на изключване през стойността на нивото за защита от работа на сухо!

ЗАБЕЛЕЖКА! При използване на "алтернативно ниво на изключване", задайте тази стойност на нивото през стойността на нивото за "алтернативно ниво на изключване"!

Stop Level Заводска настройка: 0,05 m Въвеждане: 0,05 до 100 m

Определяне на до шест различни нива на превключване за управление на помпите. ЗАБЕЛЕЖКА! Определянето на нивата на превключване не трябва да се извършва последователно!

- Start Level Стартово ниво за процес на изпомпване. Заводска настройка: 0,05 m Въвеждане: 0,05 до 100 m
- Motor Frequency Задаване на работната честота за процеса на изпомпване. Заводска настройка: Минимална честота на помпата Въвеждане: Минимална честота на помпата до макс. честота на помпата съгласно табелка
- Number of Pumps Брой помпи, стартирани за процеса на изпомпване. Заводска настройка: 0 Въвеждане: 0 до 4

ЗАБЕЛЕЖКА! Стойността 0 деактивира настройката на нивото!

6.6.8.2 Level 1 ... 6

Level 1	^
Start Level	m 0.05
Motor Frequency	Hz 50
Number of Pumps	0
	Save

6.6.9 PID Controller

PID Settings	\sim
Controller Parameter	~

6.6.9.1 PID Settings

PID Settings	^
Control Value	Level
Set Point Source	< Analog Input >
Set Point fix Value	0
Start Level	m 0.05
Stop Level	m 0.05

Настройка за регулиране на помпата:

- PID Settings
- Основни настройки за PID регулиране.
- Controller Parameter
 Основни настройки за PID-регулатора.

Основни настройки за PID регулиране.

- Control Value
 - Определяне на контролните параметри.
 - Заводска настройка: Level
 - Въвеждане: Level, Pressure, Flow
 - Set Point Source

Настройка на зададена стойност за управление.

Заводска настройка: Analog Input

Въвеждане: Analog Input, Bus Input, Fix

Analog Input

Стойностите на приоритетното управление се предават аналогово на I/O модула 2 (ЕТ–7002). ЗАБЕЛЕЖКА! Конфигурирайте аналоговия вход със стойността "зададена стойност"!

- Bus Input

Стойностите на приоритетното управление се предават по Ethernetмрежата към помпата. Използват се като комуникационни протоколи ModBus TCP или OPC UA.

– Fix

Фиксирана настройка за зададена стойност.

• Set Point fix Value

Ако в настройката "Set Point Source" се избере стойността "Fix", въведете тук съответната зададена стойност.

Заводска настройка: 0

Въвеждане: свободно въвеждане на желаната зададена стойност. Единиците за регулиращите стойности са:

- Level = m
- Pressure = bar
- Flow = l/s
- Start Level

При достигане на зададеното ниво се задейства поне една помпа. Действителният брой задействани помпи зависи от отклонението на зададената стойност. Максималният брой помпи, които ще бъдат задействани, се задават в меню "System Limits" (виж System Limits → Pump Limits and Changer).

Заводска настройка: 0,05 m

Въвеждане: 0,05 до 100 m

Stop Level
 При достигане на зададеното ниво, всички помпи се изключват.
 Заводска настройка: 0,05 m
 Въвеждане: 0,05 до 100 m

6.6.9.2 Controller Parameter

Controller Parameter		^
Proportional Kp		1
Integral Time Ti	m 0.0	1
Derivative Time Td	m	0
Deviation	%	5
Time delay	S	5

- Основни настройки за PID-регулатора.
- Proportional Кр Коефициент на усилване Заводска настройка: 1 Въвеждане: –1000 до 1000

ЗАБЕЛЕЖКА! Задайте пропорционалната стойност Кр отрицателна (-) за регулиране на нивото на напълване!

Integral Time Ti Време на сработване/интегрално време Заводска настройка: 0.01 m Въвеждане: 0 до 10000 min Derivative Time Td

Диференциално време/време на задържане Заводска настройка: 0 min Въвеждане: 0 до 1000 min

ЗАБЕЛЕЖКА! Диференциалният дял Td обикновено не се използва за приложения в отпадни води. Препоръчително е да зададете стойността на "0"!

Deviation

Допустимо отклонение между действителната и зададена стойност. Заводска настройка: 5 % Въвеждане: 0 до 100 %

Условия за регулиране

- Отклонението от зададената стойност се намира извън определената граница.
- Изходящата честота достига максималната честота.
- Ако и двете условия са приложими за определен период, една помпа се включва.
- Отклонението от зададената стойност се намира извън определената граница.
 Изходящата честота достига минималната честота.

Ако и двете условия са приложими за определен период, една помпа се **изключва**. За стойностите на максималната и минималната честота виж System Limits → Min/ Max Frequency.

Time delay

Време на забавяне/време за инерция Заводска настройка: 5 s Въвеждане: 0 до 300 s

Настройка за регулиране на помпата:

Control Settings

Основни настройки за НЕ-регулатор.

- Pipe Settings
- Данни за тръбопровода.
- Tank Geometry Данни за геометрията на шахтата.

Основни настройки за регулиране на помпата.

- Start Level При достигане на зададеното ниво се задейства една помпа. Заводска настройка: 0,05 m Въвеждане: 0,05 до 100 m
- Stop Level При достигане на зададеното ниво, активната помпа се изключва.
 Заводска настройка: 0,05 m
 Въвеждане: 0 до 100 m
- Minimum Flow Velocity
 Определяне на минималната скорост на протичане на флуида в тръбопровода.
 Заводска настройка: 0.7 m/s
 Въвеждане: 0 до 100 m/s
- Update System Curve
 Време на стартиране за измерване на работните криви на системата.
 Заводска настройка: 00:00 часа
 Въвеждане: 00:00 до 23:59 часа
- Critical Diameter Ratio of Pipe Допустимо съотношение на теоретичното и действителното напречно сечение на тръбопровода. При преминаване под допустимото съотношение се разпознава утаяване в тръбопровода. Изпълнява се промиване на тръбопровода при номинална честота.

Заводска настройка: 0.5 Въвеждане: 0 до 1

6.6.10 High Efficiency(HE) Controller

Control Settings	~
Pipe Settings	\sim
Tank Geometry	~

6.6.10.1 Control Settings

Control Settings		^
Start Level	m	0.06
Stop Level	m	0.05
Minimum Flow Velocity	m/s	0.7
Jpdate System Curve	h:min	01:00
Critical Diameter Ratio of Pipe		0.5
Admissible Flow Ratio for Sedimentation		0.5

Допустимо съотношение на дебитите при първоначално въвеждане в експлоатация, както преди, така и по време на промиването. При преминаване под допустимото съотношение промиването приключва. Заводска настройка: 0.5 Въвеждане: 0 до 1

6.6.10.2 Pipe Settings

Данни за тръбопровода.

Pipe Settings		^
Pipe Length	m	0
Pipe Diameter	mm	0
Pipe Roughness	mm	0
Geodetic Head	m	0
Minor Loss Coefficient		0

- Pipe Length Дължина на целия тръбопровод до следващата помпена станция.
 Заводска настройка: 0 m
 Въвеждане: 0 до 100.000 m
- Pipe Diameter
- Заводска настройка: 0 mm Въвеждане: 0 до 10.000 mm
- Pipe Roughness
 - Данни за абсолютната грапавост на вътрешните стени на тръбата. Заводска настройка: 0 mm Въвеждане: 0 до 100 mm
 - Geodetic Head
 - Разлика във височините между повърхността на водата в помпата и най–високата точка в свързания напорен тръбопровод. Заводска настройка: 0 m
 - Въвеждане: 0 до 100 m
 - Minor Loss Coefficient
 Размерен показател за изчисление на загубата на налягане в напорния тръбопровод.
 Заводска настройка: 0
 Въвеждане: 0 до 100
 - За да приемете въведените стойности, щракнете върху "Calculate Values".

6.6.10.3 Tank Geometry

Tank Geometry		^
Level 5	m	0
Area 5	m²	0
Level 4	m	0
Area 4	m²	0
Level 3	m	0
Area 3	m²	0
evel 2	m	0
Area 2	m²	0
Level 1	m	0
Area 1	m²	0

Данни за геометрията на шахтата. Системата изчислява геометрията на шахтата, използвайки до пет параметъра. ЗАБЕЛЕЖКА! Не е необходимо параметрите да се задават последователно!

- Level 1 ... 5 Заводска настройка: 0 m Въвеждане: 0 до 100 m
- Area 1 ... 5
 Заводска настройка: 0 m²
- Въвеждане: 0 до 100 m²

ЗАБЕЛЕЖКА! Стойността 0 деактивира съответните данни!

ЗАБЕЛЕЖКА! Посочете поне две повърхности за правилно функциониране: цилиндрична геометрия на шахтата, минимално и максимално ниво на водата!

7 Екстри

- 7.1 Backup/Restore
- На разположение са следните функции:
- Васкир/Restore
 Възможност за запаметяване на текущата конфигурация или възстановяване на конфигурацията от файл.
- Restore Configuration Files
 Нулирайте Digital Data Interface състоянието при доставка.

Запаметете конфигурацията

- 1. Щракнете до "Save settings to local file" "Save".
- 2. Изберете мястото за запаметяване в прозореца за избор.

- 3. Щракнете върху "Запамети" в прозореца за избор.
 - Конфигурацията е запаметена.

Възстановете конфигурацията

- 1. Щракнете до "Load backup from local file" "Browse".
- Изберете мястото за запаметяване на желаната конфигурация в прозореца за избор.
- 3. Изберете файл.
- 4. Щракнете върху "Отвори" в прозореца за избор.
 - Конфигурацията се зарежда.
 - След зареждане на конфигурацията се появява съобщението "Successfully loaded backup file!".

Възстановете състоянието при доставка

- 1. Щракнете върху "Restore".
 - ⇒ Запитване относно безопасност: All existing configurations will be lost and default values will be loaded.
- 2. Потвърдете запитването относно безопасност с "Ok".
 - Състоянието при доставка се зарежда.
 - След зареждане на състоянието при доставка се появява съобщението "Configuration files are restored successfully".

На разположение са следните функции:

- Install new software bundle Инсталирайте нов фърмуер за Digital Data Interface.
- Update device's license
 Инсталирайте надстройка на Digital Data Interface за режими на експлоатация "LPI" или "LSI".

Install new software bundle

Запазете резервно копие на текущата конфигурация преди актуализация на фърмуера! Освен това се препоръчва, преди приложение на продуктивните системи в клиентската среда, те да бъдат подложени на вътрешен тест. Въпреки широкообхватните мерки за осигуряване на качеството WILO SE не могат да бъдат изключени всички рискове.

ЗАБЕЛЕЖКА! Ако помпата работи в системен режим LSI, деактивирайте помпата преди актуализация на фърмуера в системата!

- 1. Извикайте началната страница на резервната помпа.
- 2. Щракнете върху "Settings".
- 3. Щракнете върху "Digital Data Interface".
- 4. Щракнете върху "LSI Mode System Settings".
- 5. Деактивирайте режим LSI.
- 6. След актуализация на фърмуера, активирайте отново режим LSI.
- Режим LSI: деактивирайте режим LSI за помпата.
- Помпата е изключена.
- 1. Щракнете до "Pick update bundle" "Browse".
- 2. Изберете мястото за запаметяване на файла в прозореца за избор.
- 3. Изберете файл.
- 4. Щракнете върху "Отвори" в прозореца за избор.
- 5. Щракнете върху "Submit".
 - ⇒ Данните се прехвърлят към Digital Data Interface. След прехвърляне на файла, в десния прозорец се показва подробна информация за новата версия.
- 6. Изпълняване на актуализация: щракнете върху "Apply".
 - Новият фърмуер се зарежда.

7.2 Software update

 След зареждане на фърмуера се появява съобщението "Bundle uploaded successfully".

Update device's license

Digital Data Interface обхваща три различни системни режима: "DDI", "LPI" и "LSI", както и различните типове магистрални шини. Активирането на възможните системни режими и типовете магистрални шини се извършва през лицензионни кодове. През функция се извършва надстройка на лиценза.

- 1. Щракнете до "Select license file" "Browse".
- 2. Изберете мястото за запаметяване на файла в прозореца за избор.
- 3. Изберете файл.
- 4. Щракнете върху "Отвори" в прозореца за избор.
- 5. Щракнете върху "Save".
 - ▶ Лицензът се зарежда.
 - След зареждане на лиценза се появява съобщението "License is updated successfully".

7.3 Vibration Sample

Vibration Sensor Parameters	
Channel	< Internal X/Y >
Gain	<>
Sample Rate	< 8000 >
Format	<>
Channel Count	< <u> </u>
Duration	< <u> </u>
	Generate Sample

Съществуващите сензори за вибрации регистрират вибрациите на помпата по всяко време. С Vibration Sample регистрираните данни могат да бъдат записани във wav файл.

Channel

Избор на подлежащ на регистрация сензор. Заводска настройка: Internal X/Y Въвеждане:

- Internal X/Y: Сензор за вибрации X/Y в DDI
- Internal Z: Сензор за вибрации Z в DDI
- Extern X/Y: Външен сензор за вибрации на вход 1 или 2
- Gain

Усилване на записания сигнал до около 60 dB.

Заводска настройка: 0%

Въвеждане: 0 ... 100% (съответства на 0 ... 59,5 dB)

Примерно изчисление:

- Усилване: Фактор 2
- Изчисление: 20log₁₀(2) = 6,02 dB
- Подлежаща на задаване стойност: 10 (= 10 %)
- Sample Rate
 Заводска настройка: 8000 Hz
 Въвеждане: 8000 Hz, 16000 Hz, 44100 Hz
- Format Заводска настройка: S16_LE (Signed 16 Bit Little Endian)
- Channel Count Избор на подлежащ на регистрация канал. Заводска настройка: 1 Въвеждане: 1 (вътрешен X / вътрешен: Z / външен 1), 2 (вътрешен: X и Y / външен 1 и 2)
- Duration
 - Време на записване Заводска настройка: 1 s
- Въвеждане: 1 ... 5 s

За да стартирате измерване, щракнете върху "Generate Sample".

Може да се покаже следната информация:

- Typeplate Data Представяне на техническите данни.
- Instruction Manual
 Инструкция за монтаж и експлоатация в PDF формат.
- Hydraulic Data Протокол от проверка в PDF формат.

7.4

Документация

За потребителския акаунт "Regular user" са допълнително на разположение дневник за поддръжка и монтаж:

- Maintenance Logbook
 - Безплатно текстово поле за записване на отделните задачи за поддръжка.
- Installation Logbook
 Свободно текстово поле за описание на монтажа. "Name of the installation site" се показва на стартовата страница.

ЗАБЕЛЕЖКА! Спазвайте защитата на данните! Не записвайте никакви лични данни в дневника за поддръжка и монтаж.

7.5 Лицензи

8.1

8.1.1

8.1.2

LSI

8 Повреди, причини и отстраняване

Видове грешки

DDI и LPI

Преглед на всички използвани лицензи и съответната версия (главно меню "License").



ОПАСНОСТ

Риск от фатално нараняване поради електрически ток!

Неправилното извършване на работи по електрически инсталации води до смърт вследствие на токов удар!

- Дейностите по електроинсталациите да се извършват от електротехник!
- Спазвайте местните разпоредби!

Digital Data Interface различава пет различни приоритизирания за алармени и предупредителни съобщения:

- Alert Type A
- Alert Type B
- Warning Type C
- Warning Type D
- Message Type I

ЗАБЕЛЕЖКА! Принципът на действие на алармите и предупрежденията зависи от системния режим!

Видове грешки: Системен режим Принцип на действие на различните алармени и предупредителни съобщения:

- Alert Туре А: В случай на грешка помпата се изключва. Нулирайте алармената сигнализация ръчно:
 - "Reset Error" на стартовата страница
 - Функция "Reset" на един дигитален вход на честотния преобразувател или I/O модула
 - Съответстващ сигнал чрез магистрална шина
- Alert Туре В: В случай на грешка помпата се изключва. Ако грешката бъде отстранена, алармената сигнализация се нулира автоматично.
- Warning Туре С: Тези предупреждения могат да включат релеен изход на честотния преобразувател или на I/O модула.
- Warning Type D: Тези предупреждения само се показват и регистрират.
- Message Type I: Информация за експлоатационно състояние.

Видове грешки: Системен режим Принцип на действие на различните алармени и предупредителни съобщения:

- Alert Туре А: В случай на грешка помпата не се изключва. Нулирайте алармената сигнализация **ръчно**:
 - "Master Reset" на начална страница Master
 - Функция "Reset" на един дигитален вход на **I/О модула**
 - Съответстващ сигнал чрез магистрална шина
- Alert Туре В: В случай на грешка помпата не се изключва. Ако грешката бъде отстранена, алармената сигнализация се нулира автоматично.
 ЗАБЕЛЕЖКА! Защитата от работа на сухо винаги изключва помпата!
- Warning Туре С: Тези предупреждения могат да включат релеен изход на I/O модула.
- Warning Type D: Тези предупреждения само се показват и регистрират.
- Message Type I: Информация за експлоатационно състояние.

8.2 Кодове на грешки

Код	Тип	Повреда	Причина	Отстраняване
100.x A	Pump Unit Offline	Свързването с посочената помпа	Проверете мрежовата връзка.	
		(SERIAL NUMBER)	е невъзможно.	Проверете мрежовите настройки.
101	А	Master Changed (SERIAL	Master помпата беше заменена	Проверете стратегията за промяна в Master
		NUMBER)	поради предварително зададена	настройки.
			комуникационна грешка.	Проверете мрежовата връзка.
200	В	Alarm in Pump (SERIAL	Аларма при посочената помпа.	Проверете протокола за грешки при посочената
		NUMBER)		помпа.
201	В	Dry Run	Достигнато ниво на работа на сухо	Проверете работните параметри на системата.
			CyxO	Проверете настройката на нивото.
				Проверете настройките на цифровите входове.
202	В	High Water	Достигнато ниво на наводнение	Проверете работните параметри на системата.
				Проверете настройката на нивото.
				Проверете настройките на цифровите входове.
203	В	Sensor Error	Измерената стойност е извън	Уведомете сервизната служба.
			дефектен.	
400	С	Warning in Pump	Предупреждение при посочената	Проверете протокола за грешки при посочената
		(SERIAL NUMBER)	помпа.	помпа.
500	D	Pipe Sedimentation High	Запушване в тръбопровода. След	Проверете тръбопровода, отстранете
			промиване с максимална честота	
			за следващите цикли на помпата.	Controller".
			При превишаване на допустимото	
			съотношение (Admissible Flow Ratio for Sedimentation)	
			промиването приключва.	
501	D	Comm. Error I/O	Комуникацията с I/О модула е	Проверете мрежовата връзка.
		Extension	неуспешна.	Проверете I/О модула.
				Проверете настройките за I/О модула в Master
				настройки.
900	1	More than 4 Pumps in System	Превишен е максималният брой помпи в системата.	Включете максимум 4 в системата помпи.
901	I	Pump removed from	Помпата беше премахната от	Проверете мрежовата връзка.
		System (SERIAL	системата.	
		NUMBER)	14	
902	1	Pipe Measurement Incomplete	изчислението на параметрите на тръбопровода не беше	Проверете и преизчислете настроиките на High Efficiencv(HE) Controller/Pipe Settings.
			изпълнено успешно.	Уведомете сервизната служба, ако
				съобщението продължава да се появява.
903	I	Pipe Calculation Timeout	Изчислението на параметрите на	Проверете и преизчислете настройките на High
			тръбопровода беше прекъснато	Efficiency(HE) Controller/Pipe Settings.
			поради превишаване на времето.	Уведомете сервизната служба, ако
904	1	Pipe Settings /	Изчислението на параметрите на	Въвелете настройки на High Efficiency(HE)
501		Calculation Missing	тръбопровода все още не е	Controller/Pipe Settings и стартирайте
			изпълнено. НЕ-регулаторът не	изчисление.
			може да бъде активиран.	

Код	Тип	Повреда	Причина	Отстраняване
1000	A	Motor Safe Stop Alarm	"Safe Torque Off" е активен.	Проверете свързването: На клема 37 на честотния преобразувател трябва да има 24 VDC. Ако грешката бъде отстранена, трябва да се извърши ръчно нулиране!
				Монтаж във взривоопасна зона: Проверете параметрите на изключване (термична защита на мотора, защита от работа на сухо).
1001	A	Motor Ground Fault Alarm	Утечка към земя между изходна фаза и земята (между честотния преобразувател и мотор или	Извикайте електротехник да провери електрическата връзка на честотния преобразувател.
			директно в мотора)	Извикайте електротехник да провери електрическата връзка на мотора.
1002	A	Motor Short Circuit Alarm	Късо съединение в мотора или на връзката на мотора	Извикайте електротехник да провери електрическата връзка на мотора.
2000	В	Motor Vibration X – Trip	Превишена гранична стойност на вибрациите.	Проверете помпата и монтажа (напр. неравномерен ход, лоша работна точка, обтегнат монтаж).
				Проверете граничните стойности на вибрациите в Digital Data Interface и ако е необходимо, коригирайте.
2001	В	Motor Vibration Y – Trip	Превишена гранична стойност на вибрациите.	Проверете помпата и монтажа (напр. неравномерен ход, лоша работна точка, обтегнат монтаж).
				Проверете граничните стойности на вибрациите в Digital Data Interface и ако е необходимо, коригирайте.
2002	В	Motor Vibration Z – Trip	Превишена гранична стойност на вибрациите.	Проверете помпата и монтажа (напр. неравномерен ход, лоша работна точка, обтегнат монтаж).
				Проверете граничните стойности на вибрациите в Digital Data Interface и ако е необходимо, коригирайте.
2003	В	Vibration Input 1 - Trip	Превишена гранична стойност на вибрациите.	Проверете помпата и монтажа (напр. неравномерен ход, лоша работна точка, обтегнат монтаж).
				Проверете граничните стойности на вибрациите в Digital Data Interface и ако е необходимо, коригирайте.
2004	В	Vibration Input 2 – Trip	Превишена гранична стойност на вибрациите.	Проверете помпата и монтажа (напр. неравномерен ход, лоша работна точка, обтегнат монтаж).
				Проверете граничните стойности на вибрациите в Digital Data Interface и ако е необходимо, коригирайте.
2005	В	FC Overload Alarm	Терморезисторът на мощностната платка записва твърде висока или твърде ниска температура.	Проверете проветряването на честотния преобразувател.
2005	В	FC Overload Alarm	Достигната е температурата на изключване на управляващата карта (75 °C).	Проверете проветряването на честотния преобразувател.

bg

Код	Тип	Повреда	Причина	Отстраняване
2005	В	FC Overload Alarm	Претоварване на инвертора	Сравнете номиналните токове: – Сравнете показания изходен ток на LCP с номиналния ток на честотния преобразувател – Сравнете показания изходен ток на LCP с измерения ток на мотора
				Показвайте топлинното натоварване на LCP и следете стойността: – Ако честотният преобразувател работи с номинален непрекъснат ток, стойността на брояча се увеличава. – Когато честотният преобразувател работи с ток под номиналния непрекъснат ток, стойността на брояча намалява.
2006	В	FC Line Alarm	Захранване от мрежата: липсва една фаза	Извикайте електротехник да провери електрическата връзка на честотния преобразувател.
				извикаите електротехник да провери електрическата връзка на мотора.
2006	В	FC Line Alarm	Захранване от мрежата: Асиметричността на фазите е твърде голяма	Извикайте електротехник да провери електрическата връзка на честотния преобразувател.
				Извикайте електротехник да провери електрическата връзка на мотора.
2006	В	FC Line Alarm	Свързване на мотора: липсва една фаза	Извикайте електротехник да провери електрическата връзка на честотния преобразувател.
				Извикайте електротехник да провери електрическата връзка на мотора.
2007	В	FC DC Circuit Alarm	Пренапрежение	Удължете рамповото време на времето за спиране.
2007	В	FC DC Circuit Alarm	Понижено напрежение	Извикайте електротехник да провери електрическата връзка на честотния преобразувател.
				Проверете кръга за предварително зареждане.
2008	В	FC Supply Alarm	Захранващото напрежение в честотния преобразувател не е налично	Извикайте електротехник да провери електрическата връзка на честотния преобразувател.
2008	В	FC Supply Alarm	Външното 24 VDC захранване е претоварено	Извикайте електротехник да провери електрическата връзка на честотния преобразувател.
2008	В	FC Supply Alarm	 1.8 VDC захранването на управляващата карта е извън диапазона на допуск. 	Извикайте електротехник да провери електрическата връзка на честотния преобразувател.
3000	A/B	Dry Run Detected	Нивото в резервоара е достигнало критично ниво.	Проверете монтажа. (напр. настройки на входа, изхода, нивото).
				Проверете настройките за цифров вход.
3001	A/B	Leakage Input Alarm	Разпозната е неуплътненост	Проверете функцията на външния електрод (по избор).
				Сменете маслото в уплътнителната камера.
2002	A /D	Tama Course 1 T '	•	Проверете настройките за цифров вход.
3002	A/B	Temp. Sensor 1 Trip	достигната е граничната стоиност на температурата на намотката	проверете мотора за претоварване.
				проверете охлаждането на мотора. Проверете граничните стойности на
				температурата в Digital Data Interface и ако е необходимо коригирайте.

Код	Тип	Повреда	Причина	Отстраняване
3003	A/B	Temp. Sensor 2 Trip	Достигната е граничната стойност на температурата на намотката	Проверете мотора за претоварване.
				Проверете охлаждането на мотора.
				Проверете граничните стойности на температурата в Digital Data Interface и ако е необходимо коригирайте.
3004	A/B	Temp. Sensor 3 Trip	Достигната е граничната стойност на температурата на намотката	Проверете мотора за претоварване.
				Проверете охлаждането на мотора.
				Проверете граничните стойности на температурата в Digital Data Interface и ако е необходимо коригирайте.
3005	A/B	Temp. Sensor 4 Trip	Достигната е граничната стойност на температурата на лагера	При сух монтаж: Проверете температурата на околната среда, спазвайте макс. стойност.
				Проверете граничните стойности на температурата в Digital Data Interface и ако е необходимо коригирайте.
3006	A/B	Temp. Sensor 5 Trip	Достигната е граничната стойност на температурата на лагера	При сух монтаж: Проверете температурата на околната среда, спазвайте макс. стойност.
				Проверете граничните стойности на температурата в Digital Data Interface и ако е необходимо коригирайте.
3007	A/B	Motor Overload	Достигната граница на въртящия момент	Ако системата превиши границата на въртящия момент на мотора по време на пуск, увеличете времето за пуска.
				Ако системата превиши границата на регенеративния въртящ момент по време на спиране, удължете времето на спиране.
				Ако границата на въртящия момент е достигната по време на експлоатация, увеличете границата на въртящия момент. Уверете се, че системата може да работи с по- високия въртящ момент, ако е необходимо информирайте сервизна служба.
				Консумацията на ток от мотора е твърде висока, проверете условията на работа.
3007	A/B	Motor Overload	Токов пик	Изключете мотора от захранването от мрежата и завъртете вала на ръка. Ако валът не може да бъде завъртян, свържете се със сервизна служба.
				Проверете оразмеряването мощност на мотора/ честотен преобразувател. Ако мощността на мотора е твърде висока, свържете се със сервизна служба.
				Проверете параметрите 1–20 до 1–25 в честотния преобразувател за коректни данни на мотора и променете, ако е необходимо.

bg

Код	Тип	Повреда	Причина	Отстраняване
3008	A/B	Motor Overtemp.	Термичната защита на мотора се е задействала.	Моторът е прегрял, проверете охлаждането и условията на експлоатация.
				Проверете мотора за механично претоварване.
				Проверете връзката на термична защита на мотора (честотен преобразувател: клема 33 и клема 50 (+10 VDC).
				Ако се използва термичен превключвател или термистор, проверете параметъра 1–93 "Thermistor Source" в честотния преобразувател: Стойността трябва да съвпада с окабеляването на сензора.
4000	С	High Water Detected	Нивото в резервоара е достигнало критично ниво.	Проверете монтажа. (напр. настройки на входа, изхода, нивото).
				Проверете настройките за цифров вход.
4001	С	Leakage Input Warning	Разпозната е неуплътненост	Проверете функцията на външния електрод (по избор).
				Сменете маслото в уплътнителната камера.
				Проверете настройките за цифров вход.
4002	С	Temp. Sensor 1 Fault	Сензорът е дефектен, измерената стойност е извън обхвата на измерване.	Уведомете сервизната служба.
4003	С	Temp. Sensor 2 Fault	Сензорът е дефектен, измерената стойност е извън обхвата на измерване.	Уведомете сервизната служба.
4004	С	Temp. Sensor 3 Fault	Сензорът е дефектен, измерената стойност е извън обхвата на измерване.	Уведомете сервизната служба.
4005	С	Temp. Sensor 4 Fault	Сензорът е дефектен, измерената стойност е извън обхвата на измерване.	Уведомете сервизната служба.
4006	С	Temp. Sensor 5 Fault	Сензорът е дефектен, измерената стойност е извън обхвата на измерване.	Уведомете сервизната служба.
4007	С	Internal Vibration Sensor Fault	Сензорът е дефектен, измерената стойност е извън обхвата на измерване.	Уведомете сервизната служба.
4008	С	Current Sensor 1 Fault	Сензорът е дефектен, измерената стойност е извън обхвата на измерване.	Уведомете сервизната служба.
4009	С	Current Sensor 2 Fault	Сензорът е дефектен, измерената стойност е извън обхвата на измерване.	Уведомете сервизната служба.
4010	С	Onboard Temp. Sensor Fault	Сензорът е дефектен, измерената стойност е извън обхвата на измерване.	Уведомете сервизната служба.
4011	С	Temp. Sensor 1 Warning	Достигната е граничната стойност	Проверете мотора за претоварване.
			на температурата на намотката.	Проверете охлаждането на мотора.
				Проверете граничните стойности на
				температурата в Digital Data Interface и ако е необходимо коригирайте.
Код	Тип	Повреда	Причина	Отстраняване
------	-----	------------------------	---	---
4012	С	Temp. Sensor 2 Warning	Достигната е граничната стойност	Проверете мотора за претоварване.
			на температурата на намотката.	Проверете охлаждането на мотора.
				Проверете граничните стойности на температурата в Digital Data Interface и ако е необходимо коригирайте.
4013	С	Temp. Sensor 3 Warning	Достигната е граничната стойност	Проверете мотора за претоварване.
			на температурата на намотката.	Проверете охлаждането на мотора.
				Проверете граничните стойности на температурата в Digital Data Interface и ако е необходимо коригирайте.
4014	С	Temp. Sensor 4 Warning	Достигната е граничната стойност на температурата на лагера.	При сух монтаж: Проверете температурата на околната среда, спазвайте макс. стойност.
				Проверете граничните стойности на температурата в Digital Data Interface и ако е необходимо коригирайте.
4015	С	Temp. Sensor 5 Warning	Достигната е граничната стойност на температурата на лагера.	При сух монтаж: Проверете температурата на околната среда, спазвайте макс. стойност.
				Проверете граничните стойности на температурата в Digital Data Interface и ако е необходимо коригирайте.
4016	С	Temp. On Board Warning	Достигната е гранична стойност	Проверете мотора за претоварване.
			на температурата в Digital Data Interface.	Проверете охлаждането на мотора.
4017	С	General FC Alarm	Честотен преобразувател "клема 50": Напрежението е <10 V	Отстранете кабела на клема 50: – Ако честотният преобразувател вече не показва предупреждението, има проблем с окабеляването на клиента. – Ако честотният преобразувател продължава да показва предупреждението, сменете управляващата карта.
4017	С	General FC Alarm	Няма мотор, свързан към изхода на честотния преобразувател.	Свържете на мотора.
4017	С	General FC Alarm	Претоварване на мотора	Моторът е прегрял, проверете охлаждането и условията на експлоатация.
				Проверете мотора за механично претоварване.
4017	С	General FC Alarm	Достигната граница на оборотите.	Проверете условията на използване.
4017	С	General FC Alarm	Достигната граница на напрежението.	Проверете условията на използване.
4017	С	General FC Alarm	Честотния преобразувател е	Проверете терморезистора за грешка на
			твърде студен за експлоатация.	честотния преобразувател.
				проверете сензорния кабел между IGBT и Gate контролната платка.
4018	С	Motor Ground Fault	Утечка към земя между изходна	Извикайте електротехник да провери
		Warning	фаза и земята (между честотния преобразувател и мотор или	електрическата връзка на честотния преобразувател.
			директно в мотора)	
				електрическата връзка на мотора.

Код	Тип	Повреда	Причина	Отстраняване
4019	С	Motor Overload	Достигната граница на въртящия момент	Ако системата превиши границата на въртящия момент на мотора по време на пуск, увеличете времето за пуска.
				Ако системата превиши границата на регенеративния въртящ момент по време на спиране, удължете времето на спиране.
				Ако границата на въртящия момент е достигната по време на експлоатация, увеличете границата на въртящия момент. Уверете се, че системата може да работи с по- високия въртящ момент, ако е необходимо информирайте сервизна служба.
				Консумацията на ток от мотора е твърде висока, проверете условията на работа.
4019	С	Motor Overload	Токов пик	Изключете мотора от захранването от мрежата и завъртете вала на ръка. Ако валът не може да бъде завъртян, свържете се със сервизна служба.
				Проверете оразмеряването мощност на мотора/ честотен преобразувател. Ако мощността на мотора е твърде висока, свържете се със сервизна служба.
				Проверете параметрите 1–20 до 1–25 в честотния преобразувател за коректни данни на мотора и променете, ако е необходимо.
4020	С	Motor Overtemp.	Термичната защита на мотора се е задействала.	Моторът е прегрял, проверете охлаждането и условията на експлоатация.
				Проверете мотора за механично претоварване.
				Проверете връзката на термична защита на мотора (честотен преобразувател: клема 33 и клема 50 (+10 VDC).
				Ако се използва термичен превключвател или термистор, проверете параметъра 1–93 "Thermistor Source" в честотния преобразувател: Стойността трябва да съвпада с окабеляването на сензора.
4022	С	Motor Safe Stop Warning	"Safe Torque Off" е активен.	Проверете свързването: На клема 37 на честотния преобразувател трябва да има 24 VDC. Ако грешката бъде отстранена, трябва да се извърши ръчно нулиране!
				Монтаж във взривоопасна зона: Проверете параметрите на изключване (термична защита на мотора, защита от работа на сухо).
4024	C	FC Overload Warning	Терморезисторът на мощностната платка записва твърде висока или твърде ниска температура.	Проверете проветряването на честотния преобразувател.
4024	С	FC Overload Warning	Достигната е температурата на изключване на управляващата карта (75 °C).	Проверете проветряването на честотния преобразувател.

Код	Тип	Повреда	Причина	Отстраняване
4024	С	FC Overload Warning	Претоварване на инвертора	Сравнете номиналните токове: – Сравнете показания изходен ток на LCP с номиналния ток на честотния преобразувател – Сравнете показания изходен ток на LCP с измерения ток на мотора
				Показвайте топлинното натоварване на LCP и следете стойността: – Ако честотният преобразувател работи с номинален непрекъснат ток, стойността на брояча се увеличава. – Когато честотният преобразувател работи с ток под номиналния непрекъснат ток, стойността на брояча намалява.
				Проверете параметрите 1–20 до 1–25 в честотния преобразувател за коректни данни на мотора и променете, ако е необходимо.
4025	С	FC Line Warning	Захранване от мрежата: липсва една фаза	Извикайте електротехник да провери електрическата връзка на честотния преобразувател.
				Извикайте електротехник да провери електрическата връзка на мотора.
4025	С	FC Line Warning	Захранване от мрежата: Асиметричността на фазите е твърде голяма	Извикайте електротехник да провери електрическата връзка на честотния преобразувател.
				Извикайте електротехник да провери електрическата връзка на мотора.
4025	С	FC Line Warning	Свързване на мотора: липсва една фаза	Извикайте електротехник да провери електрическата връзка на честотния преобразувател.
				Извикайте електротехник да провери електрическата връзка на мотора.
4026	С	FC DC Circuit Warning	Пренапрежение	Удължете рамповото време на времето за спиране.
4026	С	FC DC Circuit Warning	Понижено напрежение	Извикайте електротехник да провери електрическата връзка на честотния преобразувател.
				Проверете кръга за предварително зареждане.
4027	С	FC Supply Warning	Захранващото напрежение в честотния преобразувател не е налично	Извикайте електротехник да провери електрическата връзка на честотния преобразувател.
4027	С	FC Supply Warning	Външното 24 VDC захранване е претоварено	Извикайте електротехник да провери електрическата връзка на честотния преобразувател.
4027	С	FC Supply Warning	 1.8 VDC захранването на управляващата карта е извън диапазона на допуск. 	Извикайте електротехник да провери електрическата връзка на честотния преобразувател.
4028	С	FC Communication	Време за изключване на	Проверете Ethernet връзката.
		Warning	контролната дума	Увеличете параметъра 8–03 "Control Timeout Time" в честотния преобразувател.
				Проверете функционирането на комуникационните уреди.
				Проверете окабеляването за монтаж с електромагнитна съвместимост.

Код	Тип	Повреда	Причина	Отстраняване
4029	С	General FC Warning	Честотен преобразувател "клема 50": Напрежението е <10 V	Отстранете кабела на "клема 50": – Ако честотният преобразувател вече не показва предупреждението, има проблем с окабеляването на клиента. – Ако честотният преобразувател продължава да показва предупреждението, сменете управляващата карта.
4029	С	General FC Warning	Няма мотор, свързан към изхода на честотния преобразувател.	Свържете на мотора.
4029	С	General FC Warning	Претоварване на мотора	Моторът е прегрял, проверете охлаждането и условията на експлоатация.
	-			Проверете мотора за механично претоварване.
4029	С	General FC Warning	Достигната граница на оборотите.	Проверете условията на използване.
4029	С	General FC Warning	Достигната граница на напрежението.	Проверете условията на използване.
4029	С	General FC Warning	Честотния преобразувател е твърде студен за експлоатация.	Проверете терморезистора за грешка на честотния преобразувател.
				Проверете сензорния кабел между IGBT и Gate контролната платка.
4030	С	EXIO Communication Down	Комуникацията с I/О модула е неуспешна.	Проверете настройките на I/О модула в Digital Data Interface.
				Проверете настройките в І/О модула.
				Проверете Ethernet връзката.
4031	С	FC Communication Down	Комуникацията с честотния преобразувател е неуспешна.	Проверете настройките на честотния преобразувател в Digital Data Interface.
				Проверете настройката на честотния преобразувател.
				Проверете Ethernet връзката.
4034	С	Leakage Detected 1	Разпозната е неуплътненост в предкамерата.	Изпразнете предкамерата.
4035	С	Leakage Detected 2	Разпозната е неуплътненост в уплътнителната камера.	Сменете маслото в уплътнителната камера.
5000	D	Clog Detection Teach	Процесът на научаване не е	Проверете помпата за запушване.
		Failure	завършен: – Помпата беше превключена в	Уверете се, че има достатъчно ниво в приемния резервоар.
			ръчен режим или спряна по време на научаването. – Превишаване на времето, тъй като целевата честота не е достигната.	Проверете настройките на за процеса на научаване в Digital Data Interface.
6000	C/D	Emerged Operation – Limit Temperature	Зададената граница на температурата е достигната.	Проверете настройката на функцията "Непотопен режим на работа" в Digital Data Interface.
6001	C/D	Clog Detection	Възможни задържания по хидравликата	Активиране на функцията "Честота на почистване".
6002	C/D	Motor Vibration X – Warning	Превишена гранична стойност на вибрациите.	Проверете помпата и монтажа (напр. неравномерен ход, лоша работна точка, обтегнат монтаж). Проверете граничните стойности на вибрациите
				в Digital Data Interface и ако е необходимо, коригирайте.

Код	Тип	Повреда	Причина	Отстраняване
6003	C/D	Motor Vibration Y – Warning	Превишена гранична стойност на вибрациите.	Проверете помпата и монтажа (напр. неравномерен ход, лоша работна точка, обтегнат монтаж).
				Проверете граничните стойности на вибрациите в Digital Data Interface и ако е необходимо, коригирайте.
6004	C/D	Motor Vibration Z – Warning	Превишена гранична стойност на вибрациите.	Проверете помпата и монтажа (напр. неравномерен ход, лоша работна точка, обтегнат монтаж).
				Проверете граничните стойности на вибрациите в Digital Data Interface и ако е необходимо, коригирайте.
6005	C/D	Vibration Input 1 – Warning	Превишена гранична стойност на вибрациите.	Проверете помпата и монтажа (напр. неравномерен ход, лоша работна точка, обтегнат монтаж).
				Проверете граничните стойности на вибрациите в Digital Data Interface и ако е необходимо, коригирайте.
6006	C/D	Vibration Input 2 – Warning	Превишена гранична стойност на вибрациите.	Проверете помпата и монтажа (напр. неравномерен ход, лоша работна точка, обтегнат монтаж).
				Проверете граничните стойности на вибрациите в Digital Data Interface и ако е необходимо, коригирайте.
8001	D	Auto Setup Failed	Автоматичното определяне на	Честотният преобразувател стои на "Стоп".
			завършено.	Проверете настройките на честотния
				стартирайте автоматичното определяне на параметри отново.
8002	D	Auto Setup Timed Out	Превишена е времевата граница	Честотният преобразувател стои на "Стоп".
			от 2 минути.	Проверете настройките на честотния
				стартирайте автоматичното определяне на параметри отново.
10004	I	Pump Kick is Running	Помпата е превишила допустимото време на покой.	
10005	I	Cleaning-Cycle is Running	Последователността на почистването се изпълнява: – Преди всеки процес на изпомпване – Установено е запушване	
10006	I	Teach was Successful	Процесът на обучение за откриване на блокиране приключи.	
10007	I	Update Succeeded	Обновлението е приключено.	
10008	I	Update Failed	Актуализацията не можа да бъде завършена.	Уведомете сервизната служба.

9 Приложение

9.1 Магистрална шина: Преглед на параметрите

По-долу са изброени отделните параметри на магистарлната шина за типовете магистрални шини Modbus TCP и OPC UA.

ЗАБЕЛЕЖКА! Параметрите за главен LSI са изброени в отделна таблица за всеки тип магистрална шина!

ЗАБЕЛЕЖКА! За магистралната шина "ModBus TCP" номерът на резервното устройство е: 255, порт: 502!

Пояснения към отделните групи параметри в системен режимDDI, LPI и LSI (Slave)

- Група параметри Status
 Съдържа информация за състоянието на експлоатация, предупрежденията и алармите.
- Група параметри Motor Information
 Съдържа информация за номиналните параметри на мотора, типа на мотора и хидравликата, серийния номер на помпата, както и минималната и максималната честота.
- Група параметри Sensor Locations/Types
 Съдържа информация за типовете сензори (температура, ток и вибрация) и техния монтаж.
- Група параметри Data Readouts
 Съдържа информация за текущите стойности на сензора, работните часове, циклите на изпомпване и почистване, както и консумацията на енергия на помпата.
- Група параметри Time
 Съдържа информация за датата и часа.
- Група параметри Control Word
 Съдържа настройките за режима на експлоатация на помпата, зададената честота, времената на линейно нарастващите въздействия, задействането и функциите на помпата.
- Група параметри Sensor Trip/Warning
 Съдържа настройките на праговите стойности за температурните и вибрационните сензори.

Пояснения към отделните групи параметри в системен режимLSI (Master)

- Група параметри System Variables
 Съдържа информация за състоянието на системния режим, системните предупреждения и аларми.
- Група параметри Analog Variables
 Съдържа текущите стойности на нивото на напълване, налягането и дебита, както и честотата и броя на работещите помпи в системата.
- Група параметри Data Time Variables Съдържа информация за датата и часа.
- Група параметри Pump 1 ... Pump 4
 Съдържа информация за отделните помпи: Сериен номер, тип мотор и хидравлика, състояние, предупреждения, аларми, текуща мощност, работни часове, брой цикли на помпата и почистването, брояч kWh.
- Група параметри Control Word
 Съдържа издания за PID регулиране, за изпразване на резервоара и за алтернативно стартово ниво.
- Група параметри Modes
 Съдържа настройките за режим на работа на системата и режим на регулиране в автоматичен режим.
- Група параметри PID Setpoint
 Съдържа настройки за PID зададена стойност.

Вижте също

- ModBus TCP: DDI/LPI/LSI Slave-Parameter [> 79]
- OPC-UA: DDI/LPI/LSI Slave-Parameter [> 86]
- ▶ ModBus TCP: LSI Master-Parameter [▶ 93]
- ▶ OPC-UA: LSI Master-Parameter [▶ 97]

/ וסו/ וס ModBus TCP 9.1.1

1	ModBus TCP: DDI/LPI/LSI Slave
	Parameter

	node			node	node								node			node	node												
Description	not available in DDI m			not available in DDI m	not available in DDI m								not available in DDI m			not available in DDI m	not available in DDI m												
Unit																													
Code					10004	10005	4031			6000	6001	6002	6003	6004	6005	6006	4034	4035	5000			8001	8002	4000	4001	4002	4003	4004	4005
Bit-Function	Run	Rising Water Level	Falling Water Level	Extemal Off	Pump Kick Running	Anticlog Running	Communication Error FC			Thermostat active	Clog Detection	Vibration X Warning	Vibration Y Warning	Vibration Z Warning	Vibration 1 Warning	Vibration 2 Warning	Current 1 Leackage	Current 2 Leackage	Clog Detection Teach failed			FC Autosetup failed	FC Autosetup Timeout	High Water detected	Leackage Input	Temp 1 fault	Temp 2 fault	Temp 3 fault	Temp 4 fault
Bit	0	-	2	3	4	2	0	+	5	ю	4	2	g	7	80	6	10	11	12	13	14	15	16	0	+	2	e	4	ŝ
Scaling	Bitfield						Bitfield																	Bitfield					
Data Type	UINT						DWORD (High - Low)																	DWORD (High - Low)					
Size	-						2																	2					
Address in LSI	0						1																	3					
ddress in .PI																													
Address in A DDI L	0						1 1																	3 3					
Register Type	Input Registers						Input Registers																	Input Registers					
Symbol	MB_Status_Word						MS_Warning_Word_MSB																	MS_Warning_Word_LSB					
Group	Status						Status																	Status					

Description													not available in DDI mode		not available in DDI mode	not available in LSI mode		not available in DDI mode	not available in DDI mode										
Unit																													
Code	4006	40.07	4008	4009	4010	4011	4012	4013	4014	4015	4016		4017	40 18	4019	4020		4022	4023	4024	4025	4026	4027	4028	4029	4030		1001	1002
Bit-Function	Temp 5 fault	Internal Vibration fault	Current Input 1 fault	Current Input 2 fault	Onboard Temp fault	Temp 1	Temp 2	Temp 3	Temp 4	Temp 5	Onboard Temp		General FC Alarm	Motor Ground fault	Motor Overload	Motor Overtemp		Safe Stop	AMA not OK	FC Overload Warning	FC Line Warning	FC DC Circuit Warning	FC Supply Warning	FC Communication	General FC Warning	Communication Error IO Extension		Motor Ground Fault	Motor Short
Bit	6	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		0	-
Scaling																											Bltfield	Bitfield	
Data Type																											DWORD (High - Low)	DWORD (High - Low)	
Size																											2	2	
Address in LSI																											2	2	
ddress in 7																													
Address in A DDI L																											5 5	7 7	
Register Type																											Input Registers	Input Registers	
Symbol																											MS_Alarm_Word_MSB	MS_Alarm_Word_LSB	
Group																											Status	Status	

	not available in DDI mode						not available in DDI mode								not available in DDI mode	not available in DDI mode													
																							kW	>	A	Hz		Hz	Ηz
	1000	2000	2001	2002	20 03	20 04	2005	2006	2007	2008	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008										
	Safe Stop	Vibration X trip	Vibration Y trip	Vibration Z trip	Vibration 1 trip	Vibration 2 trip	FC Overload	FC Line	FC DC Circuit	FC Supply	Dry Run detected	Leackage Input alarm	Temp Sensor 1 trip	Temp Sensor 2 trip	Temp Sensor 3 trip	Temp Sensor 4 trip	Temp Sensor 5 trip	Motor Overload	Motor Overtemp										
ļ	7	3	4	5	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
																				String(16)	String(32)	String(32)	FLOAT32 (High - Low)						
																				8	16	16	2	2	2	2	2	2	7
																				1000	1008	1024	1040	1042	1044	1046	1048	1050	1052
																				1000	1008	1024	1040	1042	1044	1046	1048	1050	1052
																				1000	1008	1024	1040	1042	1044	1046	1048	1050	1052
																				Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers
																				NP_Serial_Number	NP_Motor_Type	NP_Pump_Type	NP_Nominal_Pwr	NP_Nominal_Volt	NP_Nominal_Curr	NP_Nominal_Freq	NP_Max_St_Per_Hour	NP_Max_Freq	NP_Min_Freq
																				Actor Information	Aotor Information	Actor Information	Actor Information	Actor Information	Actor Information	Actor Information	fotor Information	Aotor Information	Aotor Information

Description	0=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / 3=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid / 6=motor_laminations	0=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / 3=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid / 6=motor_laminations	0=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / 3=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid / 6=motor_laminations	0=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / 3=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid / 6=motor_jaminations	0=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / 3=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid / 6=motor_laminations	0=unused / 1=molor_hut_x / 2=motor_hut_y / 3=bearing_top_x / 4=bearing_ top_y / 5=bearing_bottom_x / 6=bearing_bottom_y	0=unused / 1=molor_hut_x / 2=motor_hut_y / 3=bearing_top_x / 4=bearing_ top_y / 5=bearing_bottom_x / 6=bearing_bottom_y	0=unused / 1=current_signal_only / 2=leackage_ switch / 3=sealing_CLP_V01 / 4=leackage_CLP_V01	0=unused / 1=current_signal_only / 2=leackage_ switch / 3=sealing_CLP_V01 / 4=leackage_CLP_V02									
Unit										°C	°C	°C	°C	°C	°C	mA	mA	s/mm
Code																		
Bit-Function																		
Bit																		
Scaling	ENUM	ENUM	ENUM															
Data Type	UINT	UINT	UINT	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)											
Size	-	-	7	-	1	7	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Address in -SI	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	3000	3002	3004	3006	3008	3010	3012	3014	3016
ddress in 7	000	001	002	003	004	005	900	200	800	000	002	004	006	008	010	012	014	016
Address in A DDI L	2000 2	2001 2	2002 2	2003	2004 2	2 2005	2	2007 2	2008 2	000 3	3002	3004 3	3006 3	3008	8010 3	3012 3	3014 3	3016 3
Register Type	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers						
Symbol	SI_Temperature[1].Location	SI_Temperature[2].Location	SI_Temperature[3].Location	SI_Temperature[4].Location	SI_Temperature[5].Location	SI_VibrationExtern1.Location	SIVibrationExtem2.Location	SI_Current[0].Sensor_Type	SI_Current[1].Sensor_Type	IO_Temperature[1].Value	IO_Temperature[2].Value	IO_Temperature[3].Value	IO_Temperature[4].Value	IO_Temperature[5].Value	IO_Temperature[0].Value	IO_Current[0].Value	IO_Current[1].Value	IO_Vibration[0].Value
Group	Sensor Locations/Types	Sensor Locations/Types	Sensor Locations/Types	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts											

Description																									Applies only for LPI mode				
Unit	s/uu	s/uu	s/um	s/uu	κw	>	A	Ŧ	ε	bar	s/I	hr			кWh	year	month	day	۲	nin	ø	S	sm						
Code																													
Bit-Function																								Reset	Start				
g Bit																								0	+	2	3	4	2
Scalin																								Bitfield					
Data Type	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	DWORD (High - Low)	DWORD (High - Low)	DWORD (High - Low)	DWORD (High - Low)	UINT	UINT	UINT	UINT	UINT	UINT	DWORD (High - Low)	DWORD (High - Low)	UINT								
Size	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	+	-	+	4	1	2	2	1					
Address in ∟SI	3018	3020	3022	3024	3026	3028	3030	3032	3034	3036	3038	3040	3042	3044	3046	4000	4001	4002	4003	1004	1005	1006	1008	0					
Address in LPI	3018	3020	3022	3024	3026	3028	3030	3032	3034	3036	3038	3040	3042	3044	3046	4000	4001	4002	4003	4004	4005	4006	4008	0					
Address in DDI	3018	3020	3022	3024					3026	3028	3030	3032	3034			4000	4001	4002	4003	4004	4005	4006	4008	0					
Register Type	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Holding Registers					
Symbol	IO_Vibration[1].Value	IO_Vibration[2].Value	IO_Vibration[3].Value	IO_Vibration[4].Value	IO_FC_Power.Value	IO_FC_Voltage.Value	IO_FC_Current.Value	IO_FC_Frequency.Value	IO_Level.Value	IO_Pressure.Value	IO_Flow.Value	RT_RUNNING_TIME_RTN	RT_PUMP_CYCLE_CNT_RTN	RT_CLEANING_CYCLE_CNT_RTN	RT_ENERGY_CONSUMPTION	RI_System_Current_Year	RI_System_Current_Month	RI_System_Current_Day	RI_System_Current_Hour	RI_System_Current_Minute	RI_System_Current_Second	RI_System_Uptime	RI_System_Current_Ms	MB_Control_Word					
Group	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Time	Time	Time	Time	Time	Time	Time	Time	Control Word					

Register Type Address in Address in LPI LPI LSI LSI LSI CSI CSI CSI CSI CSI CSI CSI CSI CSI C	dress in Address in LPI	I LSI Address in Address in LSI	ld ress i	iii iii	Ба	la Type S	caling Bit	Bit-Function	Code	it	Description
							<u>∞</u> の				
							10				
			_				12				
							13				
							14				
							15	Save Config			Rising edge of this Bit is needed after changing a parameter of the group <i>Control Word</i> . This is not applicable for Reset, Start and <i>MB_Bus_Control_Value</i>
Holding Registers - 1	-		-	-	ī	5	00		Hz	N	
Holding Registers - 2	2		7	-	IIN	T E	NUM				0=manual / 1=auto / 2=off
Holding Registers - 3	<u>е</u>		e	-	ī		00		Hz	N	
Holding Registers - 4	4		4	-	5	-	00		S		
Holding Registers - 5	ى		5	-	5	- -	00		S		
Holding Registers - 7	2		~	-	5	ш 	NUM				0=off / 1=on
Holding Registers - 6	Q		9	-	5	<u>ш</u>	MUM				0=off / 1=on
Holding Registers - 8	8		00	-	5	⊔ F	NUM				0=off / 1=on
Holding Registers 1000 1000	0 1000	8	10	00	Ĩ	-	0				
Holding Registers 1001 1001	1 1001	10	10	01 1	ī	-	0				
Holding Registers 1002 1002	2 1002	02	10	02 1	Ĩ	1	0				
Holding Registers 1003 1003	3 1003	03	10	03 1	IIN	тт	0				
Holding Registers 1004 1004	4 1004	04	10	04 1	III	ит	0				
Holding Registers 1005 1005	5 1005	05	10	05 1	III	чт <u>1</u>	0				
Holding Registers 1006 1006	6 1006	96	10	06 1	5	1	0				
Holding Registers 1007 1007	7 1007	07	10	07 1	5	1	0				
Holding Registers 1008 1008	8 1008	80	10	08 1	5	-	0				
Holding Registers 1009 1009	9 1009	60	<u>6</u>	09	5		0				

Group	Symbol	Register Type	Address in DDI	Address in LPI	Address in LSI	Size	Data Type	caling Bit	tBit	t-Function	Code (Unit	Description
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[0].Warning	Holding Registers	1010	1010	1010	-	UINT 1	0					
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[0].Trip	Holding Registers	1011	1011	1011	7		0					
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[1].Warning	Holding Registers	1012	1012	1012	-	UINT 1	0					
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[1].Trip	Holding Registers	1013	1013	1013	7		0					
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[2].Warning	Holding Registers	1014	1014	1014	7		0					
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[2].Trip	Holding Registers	1015	1015	1015	7		0					
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[3].Warning	Holding Registers	1016	1016	1016	7		0					
Sensor Trip/Waming	MB_Vib_Sensors[3].Trip	Holding Registers	1017	1017	1017	-		0					
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[4].Warning	Holding Registers	1018	1018	1018	7		0					
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[4].Trip	Holding Registers	1019	1019	1019	-		0					

Group	Symbol	MODE	IQQ	LPI	rsı	ТУРЕ	Scaling	Bit	Bit-Function	Code U	nit	Description
Status	Status_Word	read only	×	×	×	UINT16	Bitfield	0	łun			not available in DDI mode
							L	1	tising Water Level			not avaiable in DDI mode
								2 F	alling Water Level			not avaiable in DDI mode
								3	External Off			not avaiable in DDI mode
					_			4 F	oump Kick Running	10004		hot avaiable in DDI mode
								5	Anticlog Running	10005		not available in DDI mode
Status	Warning_Word_MSB	read only	×	×	×	JINT32	Bitfield	0	Communication Error FC	4031		not available in DDI mode
								-				
								2				
								e e	Thermostat active	6000		not available in DDI mode
								4	Slog Detection	6001		not available in DDI mode
								5	/ibration X Warning	6002		
								9	/ibration Y Warning	6003		
							L	7	/ibration Z Warning	6004		
								8	/ibration 1 Warning	6005		
							L	6	/ibration 2 Warning	6006		
								10	Surrent 1 Leackage	4034		
							L	11	Surrent 2 Leackage	4035		
								12	Slog Detection Teach failed	5000		not available in DDI mode
								13				
								14				
							L	15 F	-C Autosetup failed	8001		not available in DDI mode
								16 F	C Autosetup Timeout	8002		not available in DDI mode
Status	Warning_Word_LSB	read only	×	×	×	JINT32	Bitfield	0	ligh Water detected	4000		
								1	eackage Input	4001		
								2	emp 1 fault	4002		
								е С	emp 2 fault	4003		
								4	emp 3 fault	4004		
								ى با	emp 4 fault	4005		
								9	emp 5 fault	4006		

9.1.2 OPC-UA: DDI/LPI/LSI Slave-Parameter

Group	Symbol	MODE	IQQ	LPI	LSI	ТҮРЕ	Scaling	Bit	Bit-Function	Code Unit		escription
								7	Internal Vibration fault	4007		
								80	Current Input 1 fault	4008	<u> </u>	
								ი	Current Input 2 fault	4009		
								10	Onboard Temp fault	4010		
								11	Temp 1	4011		
								12	Temp 2	4012		
								13	Temp 3	4013		
								14	Temp 4	4014		
								15	Temp 5	4015		
								16	Onboard Temp	4016		
								17				
								18	General FC Alarm	4017	ŭ	st available in DDI mode
								19	Motor Ground fault	4018	ŭ	st available in DDI mode
								20	Motor Overload	4019	Ĕ	st available in DDI mode
								21	Motor Overtemp	4020	Ĕ	st available in DDI mode
								22			[
								23	Safe Stop	4022	ŭ	ot available in DDI mode
								24	AMA not OK	4023	ŭ	st available in DDI mode
								25	FC Overload Warning	4024	Ē	st available in DDI mode
								26	FC Line Warning	4025	Ĕ	st available in DDI mode
								27	FC DC Circuit Warning	4026	ŭ	st available in DDI mode
								28	FC Supply Warning	4027	ŭ	st available in DDI mode
								29	FC Communication	4028	ŭ	st available in DDI mode
								30	General FC Warning	4029	ŭ	st available in DDI mode
								31	Communication Error IO Extension	4030	ŭ	ot available in LSI mode
Status	Alarm_Word_MSB	read only	×	×	×	UINT32	Bitfield				L	
Status	Alarm_Word_LSB	read only	×	×	×	UINT32	Bitfield	0	Motor Ground Fault	1001	ŭ	st available in DDI mode
								۲	Motor Short	1002	č	ot available in DDI mode
								2	Safe Stop	1000	ŭ	st available in DDI mode
								e	Vibration X trip	2000		

Description					not available in DDI mode								not available in DDI mode	not available in DDI mode											0=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / 3=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid / 6=motor_jaminations			
Unit																					kW	>	A	Ηz		Hz	Hz	
Code	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008											
Bit-Function	Vibration Y trip	Vibration Z trip	Vibration 1 trip	Vibration 2 trip	FC Overload	FC Line	FC DC Circuit	FC Supply	Dry Run detected	Leackage Input alarm	Temp Sensor 1 trip	Temp Sensor 2 trip	Temp Sensor 3 trip	Temp Sensor 4 trip	Temp Sensor 5 trip	Motor Overload	Motor Overtemp											
Bit	4	5	6	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20											
Scaling																												ENUM
ТҮРЕ																		STRING256	STRING257	STRING258	FLOAT32 (High - Low)	UINT8						
LSI																		×	×	×	×	×	×	×	х	х	х	×
LPI																		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
DDI																		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
MODE																		read only	read only	read only	read only	read only	read only	read only	read only	read only	read only	read only
Symbol																		Serial_Number	Motor Type	ump Type	Vominal_Pwr	Vominal_Volt	Vominal_Curr	Vominal_Freq	/ax_St_Per_Hour	//axFreq	Ain_Freq	fempln1Location
Group																		Motor Information	Motor Information	Motor Information	Motor Information	Motor Information	Motor Information	Motor Information	Motor Information	Motor Information	Motor Information	Sensor Locations/Types

Group	Symbol	MODE	IQQ	LPI	L ISI	УРЕ	Scaling Bi	3it Bit	-Function	ode U	Init	Description
Sensor Locations/Types	TempIn2Location	read only	×	×	×	JINT8	MUM					0=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / 3=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid 6=motor_laminations
Sensor Locations/Types	TempIn3Location	read only	×	×	×	1N128	MUM					□=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / 3=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid `6=motor_jaminations
Sensor Locations/Types	TempIn4Location	read only	×	×	×	1 NI	MUM					□=unsed / 1=winding_top / 2=winding_bottom / 3=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid 6=motor_Jaminations
Sensor Locations/Types	TempIn5Location	read only	×	×	×	JINT8	MUM					0=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / 3=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid `6=motor_faminations
Sensor Locations/Types	VibrationExtern1Location	read only	×	×	×	JINT8	MUM					0=unused / 1=molor_hut_x / 2=motor_hut_y / 3=bearing_top_x / 4=bearing_ op_y / 5=bearing_bottom_x / 6=bearing_bottom_y
Sensor Locations/Types	VibrationExtern2Location	read only	×	×	×	INT8	MUM					0=unused / 1=molor_hut_x / 2=molor_hut_y / 3=bearing_top_x / 4=bearing_ op_y / 5=bearing_bottom_x / 6=bearing_bottom_y
Sensor Locations/Types	Currentin1 Type	read only	×	×	×	INT8	MUM					3=unused / 1=current_signal_only / 2=leackage_ switch / 3=sealing_CLP_V01 / 4=leackage_CLP_V02
Sensor Locations/Types	Currentin2Type	read only	×	×	×	INT8	MUM				_ **	J=unused / 1=current_signal_only / 2=leackage_ switch / 3=sealing_CLP_V01 / 4=leackage_CLP_V03
Data Readouts	Temperature0	read only	×	×	×	:LOAT32 (High - Low)				0	C)	
Data Readouts	Temperature1	read only	×	×	×	:LOAT32 (High - Low)				0-	U	
Data Readouts	Tempreature2	read only	×	×	×	:LOAT32 (High - Low)				0	U	
Data Readouts	Temperature3	read only	×	×	×F	:LOAT32 (High - Low)				0	U	
Data Readouts	Temperature4	read only	×	×	×F	:LOAT32 (High - Low)				0	ç	
Data Readouts	Temperature5	read only	×	×	×F	:LOAT32 (High - Low)				0	U	
Data Readouts	Current0	read only	×	×	×F	:LOAT32 (High - Low)				E	Ar	
Data Readouts	Current1	read only	×	×	×F	:LOAT32 (High - Low)				<u> </u>	Ar	
Data Readouts	Vibration0	read only	×	×	×F	:LOAT32 (High - Low)				E	s/mr	
Data Readouts	Vibration1	read only	×	×	×F	:LOAT32 (High - Low)				<u> </u>	s/mr	
Data Readouts	Vibration2	read only	×	×	×F	:LOAT32 (High - Low)				E	s/mr	
Data Readouts	Vibration3	read only	×	×	×	:LOAT32 (High - Low)				E	s/mr	
Data Readouts	Vibration4	read only	×	×	×F	:LOAT32 (High - Low)				E	s/mr	
Data Readouts	FC_power	read only		×	×	:LOAT32 (High - Low)				<u>×</u>	3	
Data Readouts	FC_Voltage	read only		×	×	:LOAT32 (High - Low)				>		

Group	Symbol	MODE	IQQ	LPI	LSI LSI	гүре	Scaling	Bit B	it-Function	Code	Unit	Description
Data Readouts	FC_Current	read only		×	×	-LOAT32 (High - Low)					A	
Data Readouts	FC_Frequency	read only		×	×	-LOAT32 (High - Low)					Hz	
Data Readouts	Level	read only	×	×	×	-LOAT32 (High - Low)					E	
Data Readouts	Pressure	read only	×	×	×	-LOAT32 (High - Low)					bar	
Data Readouts	Flow	read only	×	×	×	⁻ LOAT32 (High - Low)					l/s	
Data Readouts	Running_Hours	read only	×	×	×	JINT64					hr	
Data Readouts	Pump_Cycles	read only	×	×	×	JINT64						
Data Readouts	Cleaning_Cycles	read only	×	×	×	JINT64						
Data Readouts	Energy_Consumption	read only		×	×	JINT64					kWh	
Time	System_Current_Year	read only	×	×	×	JINT8					year	
Time	System_Current_Month	read only	×	×	×	JINT8					month	
Time	System_Current_Day	read only	×	×	×	JINT8					day	
Time	System_Current_Hour	read only	×	×	×	JINT8					hr	
Time	System_Current_Minute	read only	×	×	×	JINT8					min	
Time	System_Current_Second	read only	×	×	×	JINT8					s	
Time	System_Uptime	read only	×	×	×	JINT32					s	
Time	System_Current_Ms	read only	×	×	×	JINT32					sm	
Control Word	Control Word	read/write	×	×	×	JINT16	Siffield	0	teset			
								4	tart			Applies only for LPI mode
								2				
								ю				
								4				
								5				
								9				
								7				
								8				
								6				
								10				
								5				
								12				

Group	Symbol	MODE	DDI	LPI	L ISI	гүре	Scaling	Bit	8 it-Function	Code	Unit	Description
								13				
								14				
								15 5	save Config			Rising edge of this Bit is needed after changing a parameter of the group Control Word . This is not applicable for Reset, Start and MB_Bus_Control_Value
Control Word	Bus_Control_Value	read/write		×	×	JINT16	100				Hz	
Control Word	Operation_Mode	read/write		×	×	JINT8	ENUM					0=manual / 1=auto / 2=off
Control Word	Manual_Frequency	read/write		×	×	JINT16	100				μz	
Control Word	FC_Ramp_Up_Time	read/write		×	×	JINT17	100				S	
Control Word	FC_Ramp_Down_Time	read/write		×	×	JINT18	100				S	
Control Word	Enable_Thermostat_Mode	read/write		×	×	JINT19	ENUM					0=off / 1=on
Control Word	Enable_Pump_Kick	read/write		×	×	JINT20	ENUM					0=off / 1=on
Control Word	Allow_Anticlog	read/write		×	×	JINT21	ENUM					0=off / 1=on
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors0_Warning	read/write	×	×	× r	JINT16	10					
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors0_Trip	read/write	×	×	×	JINT16	10					
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors1_Warning	read/write	×	×	×	JINT16	10					
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors1_Trip	read/write	×	×	×	JINT16	10					
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors2_Warning	read/write	×	×	× ſ	JINT16	10					
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors2_Trip	read/write	×	×	×	JINT16	10					
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors3_Warning	read/write	×	×	× ſ	JINT16	10					
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors3_Trip	read/write	×	×	×	JINT16	10					
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors4_Warning	read/write	×	×	×	JINT16	10					
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors4_Trip	read/write	×	×	×	JINT16	10					
Sensor Trip/Warning	Vib_Sensors0_Warning	read/write	×	×	× ſ	JINT16	10					
Sensor Trip/Warning	Vib_Sensors0_Trip	read/write	×	×	×	JINT16	10					
Sensor Trip/Warning	Vib_Sensors1_Warning	read/write	×	×	×	JINT16	10					
Sensor Trip/Warning	Vib_Sensors1_Trip	read/write	×	×	×	JINT16	10					
Sensor Trip/Warning	Vib_Sensors2_Warning	read/write	×	×	× ſ	JINT16	10					
Sensor Trip/Warning	Vib_Sensors2_Trip	read/write	×	×	×	JINT16	10					
Sensor Trip/Warning	Vib_Sensors3_Warning	read/write	×	×	× r	JINT16	10					
Sensor Trip/Warning	Vib_Sensors3_Trip	read/write	×	×	×	JINT16	10					

Scaling Bit Bit-Function Code Unit Description	10	
u	-16	
ТҮР	LNIN	
LSI	×	
LPI	×	
IQQ	×	
MODE	read/write	
Symbol	Vib_Sensors4_Warning	
dr	ensor Trip/Warning	

9.1.3 ModBus TCP: LSI Master-

Parameter

Description																														
Unit																											æ	bar	l/s	
Code						10005		400.1	400.2	400.3	400.4	500	501		100.1	100.2	100.3	100.4	101	200.1	200.2	200.3	200.4	201	202	203				
Bit-Function	Run	Rising Water Level	Falling Water Level	External Off		Antidog Running		Pump 1 Warning	Pump 2 Warning	Pump 3 Warning	Pump 4 Warning	Pipe Sedimentation Warn	IO Extension Comm Error		Pump 1 Offline	Pump 2 Offline	Pump 3 Offline	Pump 4 Offline	Master switched	Pump 1 Alarm	Pump 2 Alarm	Pump 3 Alarm	Pump 4 Alarm	Dry Run	High Water	Sensor Error				
Bit	0	+	2	3	4	5		0	+	2	3	4	5		0	1	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11				
Scaling	Bitfield						Bitfield	Bitfield						Bitfield	Bitfield															
Data Type	UINT						DWORD (High - Low)	DWORD (High - Low)						DWORD (High - Low)	DWORD (High - Low)												FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	
Size	-						2	2						2	2												2	2	5	
Address in LSI	10000						10001	10003						10005	10007												10009	10011	10013	
Register Type	Input Registers						Input Registers	Input Registers						Input Registers	Input Registers												Input Registers	Input Registers	Input Registers	
Symbol	MB_Sys_Status_Word						MS_Sys_Warning_Word_MSB	MS_Sys_Warning_Word_LSB						MS_Sys_Alarm_Word_MSB	MS_Sys_Alarm_Word_LSB												IO_Level.Value	IO_Pressure.Value	IO_Flow.Value	
Group	System Variables						System Variables	System Variables						System Variables	System Variables												Analog Variables	Analog Variables	Analog Variables	

Group	Symbol	Register Type	Address in LSI Siz	ze Da	ita Type So	aling Bir	: Bit-Function	Code	Unit	Description
Analog Variables	SYS_No_Of_Pumps	Input Registers	10017 1	5	NT					
Data Time Variables	RI_System_Current_Year	Input Registers	10018 1	īn	NT				year	
Data Time Variables	RI_System_Current_Month	Input Registers	10019 1	5	NT				month	
Data Time Variables	RI_System_Current_Day	Input Registers	10020 1	ī	NT				day	
Data Time Variables	RI_System_Current_Hour	Input Registers	10021	5	NT				hr	
Data Time Variables	RL_System_Current_Minute	Input Registers	10022 1	5	NT				nin	
Data Time Variables	RI_System_Current_Second	Input Registers	10023 1	D	NT				S	
Data Time Variables	RI_System_Uptime	Input Registers	10024 2	á	VORD (High - Low)				v	
Data Time Variables	RI_System_Current_Ms	Input Registers	10026 2	6	NORD (High - Low)				sm	
Pump 1	MSC_Infos[0].Serial_Number	Input Registers	11000 8	Sti	ring(16)					
Pump 1	MSC_Infos[0].Motor_Type	Input Registers	11008 16) Sti	ring(32)					
Pump 1	MSC_infos[0].Pump_Type	Input Registers	11024 16	Sti	ring(32)					
Pump 1	MSC_Infos[0].Status	Input Registers	11040 1	Б	ΝΤ					
Pump 1	MSC_Infos[0].Warning_MSB	Input Registers	11041 2	D	NORD (High - Low)					
Pump 1	MSC_Infos[0].Warning_LSB	Input Registers	11043 2	Ō	NORD (High - Low)					
Pump 1	MSC_Infos[0].Alarm_MSB	Input Registers	11045 2	D	NORD (High - Low)					
Pump 1	MSC_Infos[0].Alarm_LSB	Input Registers	11047 2	D	NORD (High - Low)					
Pump 1	MSC_Infos[0].FC_Power	Input Registers	11049 2	FL	.OAT32 (High - Low)				kW	
Pump 1	MSC_Infos[0].Operation_Hours	Input Registers	11051 2	Ō	NORD (High - Low)				hr	
Pump 1	MSC_Infos[0].Number_Of_Start	Input Registers	11053 2	D	NORD (High - Low)					
Pump 1	MSC_Infos[0].Number_Of_Cleaning	Input Registers	11055 2	ND	VORD (High - Low)					
Pump 1	MSC_Infos[0].Energy_Consumption	Input Registers	11057 2	FL	.OAT32 (High - Low)				kWh	
Pump 2	MSC_Infos[1].Serial_Number	Input Registers	12000 8	Sti	ring(16)					
Pump 2	MSC_infos[1].Motor_Type	Input Registers	12008 16) Sti	ring(32)					
Pump 2	MSC_infos[1].Pump_Type	Input Registers	12024 16	Sti	ring(32)					
Pump 2	MSC_Infos[1].Status	Input Registers	12040 1	īn	NT					
Pump 2	MSC_Infos[1].Warning_MSB	Input Registers	12041 2	D	NORD (High - Low)					
Pump 2	MSC_Infos[1].Warning_LSB	Input Registers	12043 2	D	NORD (High - Low)					
Pump 2	MSC_Infos[1].Alarm_MSB	Input Registers	12045 2		NORD (High - Low)					
Pump 2	MSC_Infos[1].Alarm_LSB	Input Registers	12047 2	Ō	NORD (High - Low)					

Group	Symbol	Register Type	Address in LSI Si	ize D	ata Type So	caling Bit	Bit-Fu	Inction	Code	Unit	Description
Pump 2	MSC_Infos[1].FC_Power	Input Registers	12049 2	ш	:LOAT32 (High - Low)					kW	
Pump 2	MSC_Infos[1].Operation_Hours	Input Registers	12051 2)WORD (High - Low)					hr	
Pump 2	MSC_Infos[1].Number_Of_Start	Input Registers	12053 2)WORD (High - Low)						
Pump 2	MSC_Infos[1].Number_Of_Cleaning	Input Registers	12055 2)WORD (High - Low)						
Pump 2	MSC_Infos[1].Energy_Consumption	Input Registers	12057 2	L	:LOAT32 (High - Low)					kWh	
Pump 3	MSC_Infos[2].Serial_Number	Input Registers	13000 8	0	tring(16)						
Pump 3	MSC_Infos[2].Motor_Type	Input Registers	13008 16	9 9	štring(32)						
Pump 3	MSC_Infos[2].Pump_Type	Input Registers	13024 16	9	tring(32)						
Pump 3	MSC_Infos[2].Status	Input Registers	13040 1		JINT						
Pump 3	MSC_Infos[2].Warning_MSB	Input Registers	13041 2		JWORD (High - Low)						
Pump 3	MSC_Infos[2].Warning_LSB	Input Registers	13043 2)WORD (High - Low)						
Pump 3	MSC_Infos[2].Alarm_MSB	Input Registers	13045 2)WORD (High - Low)						
Pump 3	MSC_Infos[2] Alarm_LSB	Input Registers	13047 2)WORD (High - Low)						
Pump 3	MSC_Infos[2].FC_Power	Input Registers	13049 2	ш	:LOAT32 (High - Low)					kW	
Pump 3	MSC_Infos[2].Operation_Hours	Input Registers	13051 2		WORD (High - Low)					hr	
Pump 3	MSC_Infos[2].Number_Of_Start	Input Registers	13053 2)WORD (High - Low)						
Pump 3	MSC_Infos[2].Number_Of_Cleaning	Input Registers	13055 2)WORD (High - Low)						
Pump 3	MSC_Infos[2].Energy_Consumption	Input Registers	13057 2	ш	:LOAT32 (High - Low)					kWh	
Pump 4	MSC_Infos[3].Serial_Number	Input Registers	14100 8	S	string(16)						
Pump 4	MSC_Infos[3].Motor_Type	Input Registers	14108 16	6 S	štring(32)						
Pump 4	MSC_Infos[3].Pump_Type	Input Registers	14124 16	6 S	štring(32)						
Pump 4	MSC_Infos[3].Status	Input Registers	14140		JINT						
Pump 4	MSC_Infos[3].Warning_MSB	Input Registers	14141 2)WORD (High - Low)						
Pump 4	MSC_Infos[3].Warning_LSB	Input Registers	14143 2)WORD (High - Low)						
Pump 4	MSC_Infos[3].Alarm_MSB	Input Registers	14145 2)WORD (High - Low)						
Pump 4	MSC_Infos[3] Alarm_LSB	Input Registers	14147 2)WORD (High - Low)						
Pump 4	MSC_Infos[3].FC_Power	Input Registers	14149 2	L.	:LOAT32 (High - Low)					kW	
Pump 4	MSC_Infos[3].Operation_Hours	Input Registers	14151 2	<u> </u>)WORD (High - Low)					hr	
Pump 4	MSC_Infos[3].Number_Of_Start	Input Registers	14153 2)WORD (High - Low)						
Pump 4	MSC_Infos[3].Number_Of_Cleaning	Input Registers	14155 2)WORD (High - Low)						

Group	Symbol	Register Type	Address in LSI S	ŝize	Data Type	Scaling Bit	Bit-Function	Co	de U	nit	Description
Pump 4	MSC_Infos[3].Energy_Consumption	Input Registers	14157 2	<u>.</u>	FLOAT32 (High - Low)				kv	٨h	
Control Word	MB_Sys_Control_Word	Holding Registers	10000		UINT	Bitfield 0	Reset			u.	teset errors on a rising edge of this bit
						+	PID Controller E	nable		1	ctivation of PID controller
						2	Trigger Start Lev	vel			start emptying the pump sump
						3	Alternative Start	Level		1	ctivates the alternative start level configured via web interface
						4					
						5					
						9					
						7					
						8					
						6					
						10					
						11					
						12					
						13					
						14					
						15	Save Config			- 5	sising edge of this Bit is needed after changing a parameter of the group <i>Control Word</i> or noup <i>Modes</i> . This is not applicable for <i>Reset</i> .
Modes	MB_Sys_Operating_Mode	Holding Registers	10001	_	UINT	ENUM				5	⊨off /1=on
Modes	MB_Sys_Auto_Mode_Selection	Holding Registers	10002		UINT	ENUM				5)=Level Control / 1=PID Controller / 2=High Efficiency Controller
PID Setpoint	MB_Sys_PID_Setpoint	Holding Registers	10200		UINT	100			%	57	setpoint in % of scale multiplied by 100 (0 = 0%, 10000 = 100%)

Group	Symbol	MODE	ТҮРЕ S	caling	Bit B	it-Function	Code	Unit	Description
System Variables	Sys_Status_Word	read only	UINT16 B	itfield	0	un			
					т т	ising Water Level			
					2	alling Water Level			
					3 Е	xternal Off			
					4				
					2 2	nticlog Running	10005		
System Variables	Sys_Warning_Word_MSB	read only	UINT32 B	itfield					
System Variables	Sys_Warning_Word_LSB	read only	UINT32	itfield	0	ump 1 Warning	400.1		
					- -	ump 2 Warning	400.2		
					2	ump 3 Waming	400.3		
					е В	ump 4 Warning	400.4		
					4	ipe Sedimentation Warn	500		
					5 10) Extension Comm Error	501		
System Variables	Sys_Alarm_Word_MSB	read only	UINT32 B	itfield					
System Variables	Sys_Alarm_Word_LSB	read only	UINT32	itfield	0	ump 1 Offline	100.1		
					- -	ump 2 Offline	100.2		
					2	ump 3 Offline	100.3		
					3	ump 4 Offline	100.4		
					4	laster switched	101		
					5	ump 1 Alarm	200.1		
					6 P	ump 2 Alarm	200.2		
					7 P	ump 3 Alarm	200.3		
					8	ump 4 Alarm	200.4		
					6	ry Run	201		
					10 T	igh Water	202		
					11	ensor Error	203		
Analog Variables	Level.Value	read only	FLOAT32 (High - Low)					m	
Analog Variables	Pressure.Value	read only	FLOAT32 (High - Low)					bar	
Analog Variables	Flow.Value	read only	FLOAT32 (High - Low)					l/s	
Analog Variables	Frequency.Value	read only	FLOAT32 (High - Low)					Hz	

Group	Symbol	MODE	ТҮРЕ	Scaling	Bit	Bit-Function	Code	Unit	Description
Analog Variables	No_Of_Pumps	read only	UINT8						
Data Time Variables	System_Current_Year	read only	UINT8					year	
Data Time Variables	System_Current_Month	read only	UINT8					month	
Data Time Variables	System_Current_Day	read only	UINT8		L			day	
Data Time Variables	System_Current_Hour	read only	UINT8					hr	
Data Time Variables	System_Current_Minute	read only	UINT8					min	
Data Time Variables	System_Current_Second	read only	UINT8					s	
Data Time Variables	System_Uptime	read only	UINT32					S	
Data Time Variables	System_Current_Ms	read only	UINT32					sm	
Pump1	Master0_Serial_Number	read only	STRING256		L				
Pump1	Master0_Motor_Type	read only	STRING256						
Pump1	Master0_Pump_Type	read only	STRING256						
Pump1	Master0_Status	read only	UINT16						
Pump1	Master0_Warning_MSB	read only	UINT32		L				
Pump1	Master0_Warning_LSB	read only	UINT32						
Pump1	Master0_Alarm_MSB	read only	UINT32		L				
Pump1	Master0_Alarm_LSB	read only	UINT32						
Pump1	Master0_FC_Power	read only	FLOAT32 (High - Low)					kW	
Pump1	Master0_Operating_Hours	read only	UINT32					hr	
Pump1	Master0_Number_Of_Start	read only	UINT32						
Pump1	Master0_Number_Of_Cleaning	read only	UINT32						
Pump1	Master0_Energy_Consumption	read only	FLOAT32 (High - Low)					kWh	
Pump2	Master1_Serial_Number	read only	STRING256						
Pump2	Master1_Motor_Type	read only	STRING256						
Pump2	Master1_Pump_Type	read only	STRING256						
Pump2	Master1_Status	read only	UINT16						
Pump2	Master1_Warning_MSB	read only	UINT32						
Pump2	Master1_Warning_LSB	read only	UINT32						
Pump2	Master1_Alarm_MSB	read only	UINT32						
Pump2	Master1_Alarm_LSB	read only	UINT32						

Group	Symbol	MODE	ТҮРЕ	Scaling	Bit B	8it-Function	Code	Unit	Description
Pump2	Master1_FC_Power	read only	FLOAT32 (High - Low)					kW	
Pump2	Master1_Operating_Hours	read only	UINT32					hr	
Pump2	Master1_Number_Of_Start	read only	UINT32						
Pump2	Master1_Number_Of_Cleaning	read only	UINT32						
Pump2	Master1_Energy_Consumption	read only	FLOAT32 (High - Low)					кWh	
Pump3	Master2_Serial_Number	read only	STRING256						
Pump3	Master2_Motor_Type	read only	STRING256						
Pump3	Master2_Pump_Type	read only	STRING256						
Pump3	Master2_Status	read only	UINT16						
Pump3	Master2_Warning_MSB	read only	UINT32						
Pump3	Master2_Waming_LSB	read only	UINT32						
Pump3	Master2_Alarm_MSB	read only	UINT32						
Pump3	Master2_Alarm_LSB	read only	UINT32						
Pump3	Master2_FC_Power	read only	FLOAT32 (High - Low)					kW	
Pump3	Master2_Operating_Hours	read only	UINT32					hr	
Pump3	Master2_Number_Of_Start	read only	UINT32						
Pump3	Master2_Number_Of_Cleaning	read only	UINT32						
Pump3	Master2_Energy_Consumption	read only	FLOAT32 (High - Low)					кWh	
Pump4	Master3_Serial_Number	read only	STRING256						
Pump4	Master3_Motor_Type	read only	STRING256		L				
Pump4	Master3_Pump_Type	read only	STRING256						
Pump4	Master3_Status	read only	UINT16		L				
Pump4	Master3_Warning_MSB	read only	UINT32						
Pump4	Master3_Waming_LSB	read only	UINT32		L				
Pump4	Master3_Alarm_MSB	read only	UINT32						
Pump4	Master3_Alarm_LSB	read only	UINT32		L				
Pump4	Master3_FC_Power	read only	FLOAT32 (High - Low)					kW	
Pump4	Master3_Operating_Hours	read only	UINT32					hr	
Pump4	Master3_Number_Of_Start	read only	UINT32						
Pump4	Master3_Number_Of_Cleaning	read only	UINT32						

Group	Symbol	MODE	ТҮРЕ	Scaling	Bit	Bit-Function	Code	Unit	Description
Pump4	Master3_Energy_Consumption	read only	FLOAT32 (High - Low)					kWh	
Control Word	Sys_Control_Word	read/write	UINT16	Bitfield	0	Reset			Reset errors on a rising edge of this bit
					1	PID Controller Enable			Activation of PID controller
					2	Trigger Start Level			Start emplying the pump sump
					3	Alternative Start Level			Activates the alternative start level configured via web interface
					4				
					5				
					9				
					7				
					8				
					6				
					10				
					11				
					12				
					13				
					14				
					15	Save Config			Save configuration
Modes	Sys_Operating_Mode	read/write	UINT8	ENUM					0=off /1=on
Modes	Sys_Auto_Mode_Selection	read/write	UINT8	ENUM					0=Level Control / 1=PID Controller / 2=High Efficiency Controller
PID Setpoint	Sys_PID_Setpoint.Variable	read/write	UINT16	100				%	Setpoint in % of scale multiplied by 100 (0 = 0% , 10000 = 10%)

9.2 Примерни ел. схеми за системен режим LSI

ЗАБЕЛЕЖКА! Следните ел. схеми се отнасят за помпена станция с две помпи. Ел. схемите за свързване на честотния преобразувател и помпата се прилагат и за помпи 3 и 4 на дадена помпена станция.

Вижте също

- ▶ LSI системен режим: пример за връзка без Ex [▶ 102]
- ▶ LSI системен режим: пример за връзка с Ex [▶ 105]

bg

9.2.1 LSI системен режим: пример за връзка без Ex







9.2.2 LSI системен режим: пример за връзка с Ex














wilo



Local contact at www.wilo.com/contact

Wilo 32 Wilopark 1 44263 Dortmund Germany T +49 (0)231 4102-0 T +49 (0)231 4102-7363 wilo@wilo.com www.wilo.com