Pioneering for You



Wilo DDI-I



de Einbau- und Betriebsanleitung

6086017 · Ed.03/2023-06



Inhaltsverzeichnis

1	Allg	emeines	. 4
	1.1	Über diese Anleitung	. 4
	1.2	Urheberrecht	. 4
	1.3	Netzwerkanbindung (LAN)	. 4
	1.4	Funktionsumfang der Software	. 4
	15	Personenhezogene Daten	
	1.5	Verbehalt der Änderung	· -
	1.0	Cowährloictungs und Haftungsausschluss	· -
	1.7	Gewannelstungs- und Hartungsausschluss	. 4
2	Sich	erheit	. 4
	2.1	Personal qualifikation	. 5
	2.2	Elektrische Arbeiten	. 5
	2.3	Funktionale Sicherheit	. 5
	2.4	Datensicherheit	6
	2.5	Nothetrieh in sicherheitskritischen Anwendungen	 6
	2.5	Notbellieb in Sichemenskindsenen Anwendungen	
3	Proc	luktbeschreibung	. 6
	3.1	Aufbau	. 6
	3.2	Systemmodi	. 6
	3.3	Übersicht der Funktionen in Abhängigkeit zum System	_
		modus	. 7
	3.4	Eingänge	. 7
	3.5	I/O-Module – Zusätzliche Ein– und Ausgänge	. 8
4	Elek	trischer Anschluss	. 8
	4.1	Personalqualifikation	. 8
	4.2	Voraussetzungen	. 8
	4.3	Anschlusskabel Digital Data Interface	. 9
	4.4	Systemmodus DDI	10
	4.5	Systemmodus LPI	12
	4.6	Systemmodus LSI	21
	4.7	Elektrischer Anschluss in Ex-Bereichen	31
5	Bedi	enung	31
-	5.1	Systemanforderungen.	32
	5.2	Benutzerkonten	32
	53	Bedienelemente	32
	5.0	Fingshen /Änderungen übernehmen	22
	5.5	Chartsoito	22
	5.5	Sidobar Monü	27
	5.0		، د
6	Kon	figuration	37
	6.1	Pflichten des Betreibers	37
	6.2	Personal qualifikation	37
	6.3	Voraussetzungen	37
	6.4	Erstkonfiguration	38
	6.5	Einstellungen	42
	6.6	Funktionsmodule	53
_			
7	_		
	Extr	as	62
	Extr 7.1	as Sichern/Wiederherstellen	62 62
	Extr 7.1 7.2	as Sichern/Wiederherstellen Softwareupdate	62 62 63
	Extr 7.1 7.2 7.3	as Sichern/Wiederherstellen Softwareupdate Schwingungsanalyse	62 62 63 64
	Extr 7.1 7.2 7.3 7.4	as Sichern/Wiederherstellen Softwareupdate Schwingungsanalyse Dokumentation	62 63 64 64
	Extr 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5	as Sichern/Wiederherstellen Softwareupdate Schwingungsanalyse Dokumentation Lizenzen	62 63 64 64 65
8	Extr 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 Stör	as Sichern/Wiederherstellen Softwareupdate Schwingungsanalyse Dokumentation Lizenzen	62 63 64 64 65 65
8	Extr 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 Stör 8 1	as Sichern/Wiederherstellen Softwareupdate Schwingungsanalyse Dokumentation Lizenzen ungen, Ursachen und Beseitigung Fehlertypen	62 63 64 64 65 65
8	Extr 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 Stör 8.1 8.2	as Sichern/Wiederherstellen Softwareupdate Schwingungsanalyse Dokumentation Lizenzen ungen, Ursachen und Beseitigung Fehlertypen Eeblercodes	62 63 64 64 65 65 65

9	Anha	ang73
	9.1	Feldbus: Parameterübersicht74

9.2 Beispielschaltpläne für LSI-Systemmodus......97

1 Allgemeines

1.1	Über diese Anleitung	 Diese Anleitung ist ein Bestandteil des Produkts. Das Einhalten der Anleitung ist die Voraussetzung für die richtige Handhabung und Verwendung: Anleitung vor allen Tätigkeiten sorgfältig lesen. Anleitung jederzeit zugänglich aufbewahren. Alle Angaben zum Produkt beachten. Kennzeichnungen am Produkt beachten. Die Sprache der Originalbetriebsanleitung ist Deutsch. Alle weiteren Sprachen dieser Anleitung sind eine Übersetzung der Originalbetriebsanleitung.
1.2	Urheberrecht	Das Urheberrecht an dieser Anleitung und der Digital Data Interface–Software verbleibt bei Wilo. Der Inhalt jeglicher Art darf weder vervielfältigt, verbreitet, noch zu Zwecken des Wettbewerbs unbefugt verwertet und anderen mitgeteilt werden. Der Name Wilo, das Wilo–Logo sowie der Name Nexos sind eingetragene Marken von Wilo. Alle übrigen verwendeten Namen und Bezeichnungen können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein. Eine Übersicht der verwendeten Lizenzen ist über die Benutzeroberfläche des Digital Data Interface verfügbar (Menü "Lizenzen").
1.3	Netzwerkanbindung (LAN)	 Für eine ordnungsgemäße Funktion (Konfiguration und Betrieb) das Produkt in ein lokales Ethernet-Netzwerk (LAN) einbinden. Bei Ethernet-Netzwerken besteht die Gefahr von un- befugten Netzwerkzugriffen. Dadurch können Manipulationen am Produkt vorgenommen werden. Daher sind neben den gesetzlichen Bestimmungen oder sonstigen internen Regu- larien, die folgenden Anforderungen einzuhalten: Nicht verwendete Kommunikationskanäle deaktivieren. Sichere Passwörter für den Zugriff vergeben. Werkseitige Passwörter umgehend ändern. Zusätzlich eine Security Appliance vorschalten. Schutzmaßnahmen laut den aktuellen IT-Sicherheitsanforderungen und geltenden Nor- men einhalten (z. B. VPN für Fernzugriffe einrichten). Wilo haftet nicht für Schäden am Produkt oder Schäden die durch das Produkt entstehen, sofern diese auf die Netzwerkanbindung oder dessen Zugriff zurück zu führen sind.
1.4	Funktionsumfang der Software	Diese Anleitung beschreibt den vollständigen Funktionsumfang der Digital Data Interface- Software. Geschuldet wird dem Kunden jedoch nur der Umfang der Digital Data Interface- Software laut Auftragsbestätigung. Dem Kunden steht es frei, die weiteren angebotenen Funktionen der Digital Data Interface-Software nachträglich zu erwerben.
1.5	Personenbezogene Daten	Im Zusammenhang mit der Nutzung des Produkts werden keine personenbezogenen Daten verarbeitet. HINWEIS! Um Konflikte mit Datenschutzgesetzen zu vermeiden, in die Fel- der für Installations- und Wartungslogbuch keine personenbezogenen Daten (z. B.Na- me, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) eintragen!
1.6	Vorbehalt der Änderung	Wilo behält sich vor, die genannten Daten ohne Ankündigung zu ändern und übernimmt keine Gewähr für technische Ungenauigkeiten und/oder Auslassungen. Die verwendeten Abbildungen können vom Original abweichen und dienen der exemplarischen Darstellung des Produkts.
1.7	Gewährleistungs– und Haftungs– ausschluss	 Wilo übernimmt insbesondere keine Gewährleistung oder Haftung in den folgenden Fällen: Kein verfügbares und stabiles Netzwerk am Einsatzort Schäden (direkt oder indirekt) aufgrund technischer Probleme, z. B. Server-Ausfall, Übertragungsfehler Schäden durch Fremdsoftware von Drittanbietern Schäden durch Fremdeinwirkung, z. B. Hackerangriff, Viren Unerlaubte Änderungen an der Digital Data Interface-Software Nichteinhaltung dieser Anleitung Nichtbestimmungsgemäße Verwendung Unsachgemäße Lagerung oder Transport

• Fehlerhafte Montage oder Demontage

- 2 Sicherheit 2.1 Personal qualifikation **Elektrischer Anschluss** Elektrische Arbeiten: ausgebildete Elektrofachkraft Person mit geeigneter fachlicher Ausbildung, Kenntnissen und Erfahrung, um die Gefahren von Elektrizität zu erkennen und zu vermeiden. Netzwerkkenntnisse Konfektionieren von Netzwerkkabeln Bedienung Sicherer Umgang mit web-basierten Benutzeroberflächen Fachkundige Sprachkenntnisse in Englisch, für die folgenden Fachbereiche Elektrotechnik, Fachgebiet Frequenzumrichter Pumpentechnik, Fachgebiet Betrieb von Pumpensystemen - Netzwerktechnik, Konfiguration von Netzwerkkomponenten **Elektrische Arbeiten** 2.2 Elektrischen Arbeiten durch eine Elektrofachkraft ausführen. lassen. Vor allen Arbeiten das Produkt vom Stromnetz trennen und gegen Wiedereinschalten sichern. Beim Stromanschluss die lokalen Vorschriften einhalten. Vorgaben des örtlichen Energieversorgungsunternehmens einhalten. Produkt erden. Technische Angaben einhalten. Defekte Anschlusskabel sofort austauschen.
- 2.3 Funktionale Sicherheit
- anschließen.
 Niveausensor über eine Zener-Barriere anschließen.
 Thermische Motorüberwachung über ein Ex-zugelassenes Ausworterelais anschließen. Für den Anschluss am Wile. FEC kann.

Trockenlaufschutz installieren und über ein Ex-i Auswerterelais

Wenn die Pumpe innerhalb von explosiven Atmosphären betrie-

ben wird, die folgenden Punkte beachten:

- werterelais anschließen. Für den Anschluss am Wilo-EFC kann die PTC-Thermistorkarte "MCB 112" im Frequenzumrichter nachgerüstet werden!
- In Verbindung mit einem Frequenzumrichter, Trockenlaufschutz und thermische Motorüberwachung am Safe Torque Off (STO) anschließen.

SIL-Level

Sicherheitseinrichtung mit dem SIL-Level 1 und der Hardware-Fehlertoleranz 0 vorsehen (nach DIN EN 50495, Kategorie 2). Für die Bewertung der Anlage, alle Bauteile im Sicherheitskreis beachten. Notwendige Informationen den Herstelleranleitungen der einzelnen Bauteile entnehmen.

de

2.4 Datensicherheit

2.5 Notbetrieb in sicherheitskritischen Anwendungen

Ex-Zulassung Sensor CLP01

- Der verbaute kapazitive Sensor CLP01 ist separat nach Richtlinie 2014/34/EU baumustergeprüft.
- Die Kennzeichnung lautet: II 2G Ex db IIB Gb.

Für die Einbindung des Produkts in das Netzwerk sind alle Anforderungen an das Netzwerk, insbesondere der Netzwerksicherheit, einzuhalten. Hierfür muss der Käufer oder der Betreiber alle geltenden, nationalen wie internationalen Richtlinien (z.B. Kritis-VO) oder Gesetze beachten.

Die Steuerung der Pumpe sowie des Frequenzumrichters erfolgt durch die eingetragenen Parameter im jeweiligen Gerät. Des Weiteren überschreibt im LPI- und LSI-Modus die Pumpe Parametersatz 1 des Frequenzumrichters. Für eine schnelle Fehlerbehebung wird empfohlen, eine Sicherung der jeweiligen Konfigurationen zu erstellen und zentral abzulegen.

HINWEIS! In sicherheitskritischen Anwendungen kann eine weitere Konfiguration im Frequenzumrichter ablegen werden. Im Fehlerfall kann der Frequenzumrichter über diese Konfiguration im Notbetrieb weiter betrieben werden.

3 Produktbeschreibung

3.1 Aufbau

3.2 Systemmodi

Das Digital Data Interface ist ein im Motor integriertes Kommunikationsmodul mit integriertem Web-Server. Der Zugriff erfolgt über eine grafische Benutzeroberfläche per Internet-Browser. Über die Benutzeroberfläche wird eine einfache Konfiguration, Steuerung und Überwachung der Pumpe ermöglicht. Hierfür können unterschiedliche Sensoren in der Pumpe verbaut werden. Des Weiteren können über externe Signalgeber weitere Anlagenparameter in die Steuerung einfließen. In Abhängigkeit vom Systemmodus kann das Digital Data Interface:

- Die Pumpe überwachen.
- Die Pumpe mit Frequenzumrichter steuern.
- Die komplette Anlage mit bis zu vier Pumpen steuern.

Das Digital Data Interface kann für drei unterschiedliche Systemmodi lizenziert werden:

 Systemmodus DDI
 Systemmodus ohne jegliche Steuerungsfunktion. Es werden nur die Werte der Temperatur- und Vibrationssensoren erfasst, ausgewertet und abgespeichert. Die Steuerung der Pumpe und des Frequenzumrichters (falls vorhanden) erfolgt über die übergeordnete Steuerung des Betreibers.

Systemmodus LPI

Systemmodus mit Steuerungsfunktion für Frequenzumrichter und Verstopfungserkennung. Die Paarung Pumpe/Frequenzumrichter arbeitet als Einheit, die Steuerung des Frequenzumrichters erfolgt durch die Pumpe. Somit kann eine Verstopfungserkennung erfolgen und im Bedarfsfall ein Reinigungsvorgang gestartet werden. Die niveauabhängige Steuerung der Pumpe erfolgt über die übergeordnete Steuerung des Betreibers.

Systemmodus LSI
 Systemmodus zur vollständigen Steuerung der Pumpstation mit bis zu vier Pumpen.
 Hierbei arbeitet eine Pumpe als Master, alle anderen Pumpen als Slave. Die Master-Pumpe steuert alle anderen Pumpen in Abhängigkeit der anlagenabhängigen Parameter.

Die Freigabe des Systemmodus erfolgt über Lizenzschlüssel. Die Systemmodi mit dem kleineren Funktionsumfang sind inbegriffen.

3.3 Übersicht der Funktionen in Abhängigkeit zum Systemmodus

Funktion	Systemmodus			
	DDI	LPI	LSI	
Benutzeroberfläche				
Web-Server	•	•	•	
Sprachauswahl	•	•	•	
Benutzerpasswort	•	•	•	
Up-/Download der Konfiguration	•	•	•	
Zurücksetzen auf Werkseinstellung	•	•	•	
Datenanzeige				
Typenschilddaten	•	•	•	
Testprotokoll	0	0	0	
Installations-Logbuch	•	•	•	
Wartungs-Logbuch	•	•	•	
Datenerfassung und -speicherung				
Interne Sensoren	•	•	•	
Interne Sensoren über Feldbus	•	•	•	
Frequenzumrichter	-	•	•	
Pumpstation	-	-	•	
Schnittstellen				
Unterstützung für externe Ein-/Ausgänge	•	•	•	
ModBus TCP	•	•	•	
OPC UA	0	0	0	
Steuerung des Frequenzumrichters	-	•	•	
Steuerungs- und Regelungsfunktionen				
Austauchbetrieb	-	•	•	
Verstopfungserkennung/Reinigungsvorgang	-	•	•	
Externe Regelwerte (analog/digital)	-	•	•	
Extern Aus	-	•	•	
Pumpen-Kick	-	•	•	
Trockenlaufschutz	-	•	•	
Hochwasserschutz	-	•	•	
Pumpenwechsel	-	-	•	
Reservepumpe	-	-	•	
Auswahl der Pumpenbetriebsart	-	-	•	
Niveausteuerung mit Niveausensor und Schwimmerschalter	-	-	•	
PID-Regelung	-	-	•	
Redundante Master-Pumpe	-	-	•	
Alternative Stoppniveaus	-	-	•	
High Efficiency (HE)–Controller	-	-	•	

Legende

- = nicht verfügbar, o = optional, • = verfügbar

Das Digital Data Interface hat zwei integrierte Sensoren und neun Anschlüsse für externe Sensoren.

Interne Sensoren (Onboard)

Temperatur
 Erfassung der aktuellen Temperatur des Digital Data Interface-Moduls.

3.4

Eingänge

Vibration

Erfassung der aktuellen Vibrationen am Digital Data Interface auf drei Achsen.

Interne Sensoren (im Motor)

- 5x Temperatur (Pt100, Pt1000, PTC)
- 2x analoge Eingänge 4–20 mA
- 2x Eingänge für Vibrationssensoren (max. 2 Kanäle)

3.5 I/O-Module – Zusätzliche Ein- und Ausgänge Zur Steuerung der Pumpen/Frequenzumrichterkombination (Systemmodus LPI) oder der kompletten Anlage (Systemmodus LSI) wird eine Vielzahl an Messdaten benötigt. Im Regelfall stellt der Frequenzumrichter eine ausreichende Anzahl an analogen und digitalen Einund Ausgängen zur Verfügung. Im Bedarfsfall können die Ein- und Ausgänge über zwei I/O-Module ergänzt werden:

- Wilo IO 1 (ET-7060): 6x digitale Ein- und Ausgänge
- Wilo IO 2 (ET-7002): 3x analoge und 6x digitale Eingänge, 3x digitale Ausgänge



HINWEIS

Wilo IO 2 für den Systemmodus LSI zwingend erforderlich!

Um alle benötigten Messwerte zu erfassen, in der Anlagenplanung ein Wilo IO 2 (ET-7002) vorsehen! Ohne ein zusätzliches Wilo IO 2 ist eine Systemsteuerung nicht möglich.

4 Elektrischer Anschluss



GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Unsachgemäßes Verhalten bei elektrischen Arbeiten führt zum Tod durch Stromschlag!

- Elektrische Arbeiten durch eine Elektrofachkraft ausführen!
- Lokale Vorschriften einhalten!

EX (

GEFAHR

Explosionsgefahr durch falschen Anschluss!

Wenn die Pumpe innerhalb explosiver Atmosphäre verwendet wird, besteht Explosionsgefahr durch falschen Anschluss. Folgende Punkte beachten:

- Trockenlaufschutz installieren.
- Schwimmerschalter über Ex-i Auswerterelais anschließen.
- Niveausensor über Zener-Barriere anschließen.
- Thermische Motorüberwachung und Trockenlaufschutz am "Safe Torque Off (STO)" anschließen.
- Angaben im Kapitel "Elektrischer Anschluss in Ex-Bereichen" beachten!

Elektrische Arbeiten: ausgebildete Elektrofachkraft Person mit geeigneter fachlicher Ausbildung, Kenntnissen und Erfahrung, um die Gefahren von Elektrizität zu erkennen und zu vermeiden.

 Netzwerkkenntnisse Konfektionieren von Netzwerkkabeln

Übersicht der benötigten Bauteile in Abhängigkeit zum verwendeten Systemmodus:

Voraussetzung		Systemmodus			
	DDI	LPI	LSI		
Installation ohne Ex					
Pumpe mit Digital Data Interface	•	•	•		
24 VDC Steuerspannung	•	•	•		
Auswertegerät für PTC-Fühler	•	•	•		

Personal qualifikation

4.1

•

Voraussetzung	Systemmodus			
	DDI	LPI	LSI	
Frequenzumrichter Wilo-EFC mit Ethernet-Modul "MCA 122" (ModBus TCP-Modul)	-	•	•	
Übergeordnete Steuerung für Sollwert- oder Start/Sop-Vor- gabe	-	•	0	
Schwimmerschalter Trockenlaufschutz	-	0	0	
Niveausensor für Sollwertvorgabe	-	-	•	
Netzwerk–Switch (LAN–Switch)	•	•	•	
Wilo IO 1 (ET-7060)	0	0	-	
Wilo IO 2 (ET-7002)	0	0	•	
Zusätzliche Anforderungen für Installationen mit Ex				
Erweiterung Wilo-EFC PTC-Thermistorkarte "MCB 112" oder Auswertegerät mit Ex-Zulassung für PTC-Fühler	•	•	•	
Schwimmerschalter Trockenlaufschutz mit Ex-Trennrelais	•	•	•	

Legende

– = nicht benötigt, o = bei Bedarf, • = muss vorhanden sein

Beschreibung

Zener-Barriere für Niveausensor

Als Steuerleitung kommt ein Hybridkabel zum Einsatz. Das Hybridkabel vereint zwei Kabel in einem:

- Signalkabel für Steuerspannung und Wicklungsüberwachung
- Netzwerkkabel

Pos.	Adernr./-farbe	Beschreibung
1		Äußerer Kabelmantel
2		Äußere Kabelschirmung
3		Innerer Kabelmantel
4		Innere Kabelschirmung
5	1 = +	Anschlussadern Spannungsversorgung Digital Data
	2 = -	Interface. Betriebsspannung: 24 VDC (12–30 V FELV, max. 4,5 W)
6	3/4 = PTC	Anschlussadern PTC-Fühler in der Motorwicklung. Be- triebsspannung: 2,5 bis 7,5 VDC
7	Weiß (wh) = RD+	Netzwerkkabel vorbereiten und mitgelieferten RJ45-
	Gelb (ye) = TD+	Stecker montieren.
	Orange (og) = TD-	
	Blau (bu) = RD-	

HINWEIS! Kabelschirm großflächig auflegen!

Technische Daten

- Typ: TECWATER HYBRID DATA
- Adern, äußerer Kabelstrang: 4x0,5 ST
- Adern, innerer Kabelstrang: 2x 2x22AWG
- Material: Spezialelastomer, strahlenvernetzt, wasser- und ölbeständig, doppelt geschirmt
- Durchmesser: ca. 13,5 mm
- Biegeradius: 81 mm
- Max. Wassertemperatur: 40 °C
- Umgebungstemperatur: -25 °C bis 40 °C

4.3 Anschlusskabel Digital Data Interface



Fig. 1: Schematische Darstellung Hybridkabel

4.4 Systemmodus DDI



4.4.1 Netzanschluss Pumpe

Motor an der bauseitigen Schaltanlage anschließen. Angaben zur Einschaltart und dem Anschluss des Motors, der Herstelleranleitung entnehmen!

HINWEIS! Kabelschirm großflächig auflegen!

Niveaugeber

4

4.4.2 Anschluss Spannungsversorgung Digital Data Interface Spannungsversorgung für das Digital Data Interface an der bauseitigen Schaltanlage anschließen:

- Betriebsspannung: 24 VDC (12-30 V FELV, max. 4,5 W)
- Ader 1: +
- Ader 2: -
- 4.4.3 Anschluss PTC-Fühler in der Motorwicklung

Die softwareseitige thermische Motorüberwachung erfolgt durch Pt100– oder Pt1000– Fühler in der Motorwicklung. Die aktuellen Temperaturwerte und Grenztemperaturen können über die Benutzeroberfläche eingesehen und eingestellt werden. Die hardwareseitig verbauten PTC–Fühler definieren die max. Wicklungstemperatur und schalten im Notfall den Motor ab.

VORSICHT! Funktionsprüfung durchführen! Vor dem Anschluss des PTC-Fühlers den Widerstand prüfen. Widerstand des Temperaturfühlers mit einem Ohmmeter messen. Die PTC-Fühler haben einen Kaltwiderstand zwischen 60 und 300 Ohm.

PTC-Fühler an der bauseitigen Schaltanlage anschließen:

- Betriebsspannung: 2,5 bis 7,5 VDC
- Adern: 3 und 4
- Auswerterelais f
 ür PTC-F
 ühler, z. B. Erweiterung Wilo-EFC PTC-Thermistorkarte "MCB 112" oder Relais "CM-MSS"



GEFAHR

Explosionsgefahr durch falschen Anschluss!

Wenn die thermische Motorüberwachung nicht korrekt angeschlossen wird, besteht innerhalb von Ex-Bereichen Lebensgefahr durch Explosion! Den Anschluss immer von einer Elektrofachkraft ausführen lassen. Beim Einsatz innerhalb von Ex-Bereichen gilt:

- Thermische Motorüberwachung über ein Auswerterelais anschließen!
- Die Abschaltung durch die Temperaturbegrenzung muss mit einer Wiedereinschaltsperre erfolgen! Erst wenn die Entsperrtaste von Hand betätigt wurde, darf eine Wiedereinschaltung möglich sein!

4.4.4 Anschluss Netzwerk

Netzwerkkabel der Steuerleitung vorbereiten und mitgelieferten RJ45-Stecker montieren. Der Anschluss erfolgt an einer Netzwerkdose.



Fig. 3: Einbauvorschlag mit Start/Stop

1	Frequenzumrichter
2	Erweiterungsmodul "MCA 122" für Frequenzumrichter (im Lieferumfang enthal- ten)
3	Erweiterungsmodul "MCB 112" für Frequenzumrichter
4	Eingänge am Frequenzumrichter
5	Ausgänge am Frequenzumrichter
6	Betreiberseitige, übergeordnete Steuerung
7	Niveaugeber



Fig. 4: Einbauvorschlag mit analoger Sollwertvorgabe

1	Frequenzumrichter
2	Erweiterungsmodul "MCA 122" für Frequenzumrichter (im Lieferumfang enthal- ten)
3	Erweiterungsmodul "MCB 112" für Frequenzumrichter
4	Eingänge am Frequenzumrichter
5	Ausgänge am Frequenzumrichter
6	Betreiberseitige, übergeordnete Steuerung
7	Niveaugeber



Fig. 5: Einbauvorschlag mit ModBus

1	Frequenzumrichter
2	Erweiterungsmodul "MCA 122" für Frequenzumrichter (im Lieferumfang enthal- ten)
3	Erweiterungsmodul "MCB 112" für Frequenzumrichter
4	Eingänge am Frequenzumrichter
5	Ausgänge am Frequenzumrichter
6	Betreiberseitige, übergeordnete Steuerung
7	Niveaugeber

4.5.1 Netzanschluss Pumpe



Fig. 6: Pumpenanschluss: Wilo-EFC

4.5.2 Anschluss Spannungsversorgung Digital Data Interface

6	0	0	0	0	0	0	0	0	7
 12	13	$\frac{18}{2}$	19	27	29	32	33	20	37 ⁴

Fig. 7: Klemme Wilo-EFC

4.5.3 Anschluss PTC-Fühler in der Motorwicklung

0 0 0 0 0

39 42 50 53 54

Frequenzumrichter Wilo-EFC

Klemme	Aderbezeichnung
96	U
97	V
98	W
99	Erde (PE)

Motoranschlusskabel durch die Kabelverschraubung in den Frequenzumrichter einführen und befestigen. Adern laut Anschlussplan anschließen.

HINWEIS! Kabelschirm großflächig auflegen!

Frequenzumrichter Wilo-EFC

Klemme	Ader Steuerleitung	Beschreibung
13	1	Spannungsversorgung: +24 VDC
20	2	Spannungsversorgung: Bezugspotential (0 V)

Frequenzumrichter Wilo-EFC



GEFAHR

Lebensgefahr bei falschem Anschluss!

Wenn die Pumpe innerhalb explosiver Atmosphäre verwendet wird, Kapitel "Elektrischer Anschluss in Ex-Bereichen" beachten!



Fig. 8: Klemme Wilo-EFC

4.5.4 Anschluss Netzwerk

4.5.5 Anschluss digitale Eingänge

Klemme	Ader Steuerleitung	Beschreibung
50	3	+10 VDC Spannungsversorgung
33	4	Digitaler Eingang: PTC/WSK

Die softwareseitige thermische Motorüberwachung erfolgt durch Pt100– oder Pt1000–Fühler in der Motorwicklung. Die aktuellen Temperaturwerte und Grenztemperaturen können über die Benutzeroberfläche eingesehen und eingestellt werden. Die hardwareseitig verbauten PTC–Fühler definieren die max. Wicklungstemperatur und schalten im Notfall den Motor ab.

VORSICHT! Funktionsprüfung durchführen! Vor dem Anschluss des PTC-Fühlers den Widerstand prüfen. Widerstand des Temperaturfühlers mit einem Ohmmeter messen. Die PTC-Fühler haben einen Kaltwiderstand zwischen 60 und 300 Ohm.

Frequenzumrichter Wilo-EFC

Netzwerkkabel der Steuerleitung vorbereiten und mitgelieferten RJ45-Stecker montieren. Der Anschluss erfolgt an einer Netzwerkdose, z. B. am Ethernet-Modul "MCA 122".

Beim Anschluss der digitalen Eingänge folgendes beachten:

- Geschirmte Kabel verwenden.
- Während der Erstinbetriebnahme erfolgt eine Autoparametrierung. Bei diesem Vorgang werden einzelne digitale Eingänge vorbelegt. Die Vorbelegung ist nicht änderbar!
- Für eine korrekte Funktion der frei wählbaren Eingänge, die entsprechende Funktion im Digital Data Interface zuweisen.



GEFAHR

Lebensgefahr bei falschem Anschluss!

Wenn die Pumpe innerhalb explosiver Atmosphäre verwendet wird, Kapitel "Elektrischer Anschluss in Ex-Bereichen" beachten!



HINWEIS

Herstelleranleitung beachten!

Für weitere Informationen die Anleitung des Frequenzumrichters lesen und einhalten.

Frequenzumrichter: Wilo-EFC

- Eingangsspannung: +24 VDC, Klemme 12 und 13
- Bezugspotential (0 V): Klemme 20

Klemme	Funktion	Kontaktart
18	Start	Schließer (NO)
27	External Off	Öffner (NC)
37	Safe Torque Off (STO)	Öffner (NC)
19, 29, 32	Frei wählbar	

Beschreibung der Funktionen für die vorbelegten Eingänge:

Start Ein-/Aus-Signal von der übergeordneten Steuerung. HINWEIS! Wenn der Eingang nicht benötigt wird, Brücke zwischen Klemme 12 und 18 einbauen!

- External Off
 Fernabschaltung über separaten Schalter. HINWEIS! Der Eingang schaltet direkt den
 Frequenzumrichter!
- Safe Torque Off (STO) sichere Abschaltung HINWEIS! Wenn der Eingang nicht benötigt wird, Brücke zwischen Klemme 12 und 27 einbauen!
 Hardware-seitige Abschaltung der Pumpe durch den Frequenzumrichter, unabhängig von der Pumpensteuerung. Eine automatische Wiedereinschaltung ist nicht möglich (Wiedereinschaltsperre). HINWEIS! Wenn der Eingang nicht benötigt wird, Brücke zwischen Klemme 12 und 37 einbauen!

Folgende Funktionen können den freien Eingängen im Digital Data Interface zugewiesen werden:

Hochwasser

•

Signal für Hochwasserpegel.

Trockenlauf

Signal für Trockenlaufschutz.

- Leckage Warnung
 Signal f
 ür eine externe Dichtungskammer
 überwachung. Im Fehlerfall wird eine Warnmeldung ausgegeben.
- Leckage Alarm

Signal für eine externe Dichtungskammerüberwachung. Im Fehlerfall wird die Pumpe abgeschaltet. Das weitere Verhalten kann über den Alarmtyp in der Konfiguration eingestellt werden.

- Zurücksetzen
 Externes Signal zum Zurücksetzen von Fehlermeldungen.
- High Clogg Limit Aktivierung der höheren Toleranz ("Toleranz Leistungslimit Hoch") für die Verstopfungserkennung.

Kontaktart für die jeweilige Funktion

Funktion	Kontaktart
Hochwasser	Schließer (NO)

Funktion	Kontaktart
Trockenlauf	Öffner (NC)
Leckage Warnung	Schließer (NO)
Leckage Alarm	Schließer (NO)
Zurücksetzen	Schließer (NO)
High Clogg Limit	Schließer (NO)

4.5.6 Anschluss analoge Eingänge

Beim Anschluss der analogen Eingänge folgendes beachten:

- Geschirmte Kabel verwenden.
- Für die analogen Eingänge können die entsprechenden Funktionen frei gewählt werden. Entsprechende Funktion im Digital Data Interface zuweisen!



HINWEIS

Herstelleranleitung beachten!

Für weitere Informationen die Anleitung des Frequenzumrichters lesen und einhalten.

Frequenzumrichter Wilo-EFC

- Versorgungsspannung: 10 VDC, 15 mA oder 24 VDC, 200 mA
- Klemmen: 53, 54

Der genaue Anschluss ist von der verwendeten Sensorart abhängig. VORSICHT! Für den korrekten Anschluss die Herstelleranleitung beachten!

Messbereiche: 0...20 mA, 4...20 mA oder 0...10 V.
 Signalart (Spannung (U) oder Strom (I)) zusätzlich über zwei Schalter am Frequenzumrichter einstellen. Die beiden Schalter (A53 und A54) befinden sich unter dem Display des Frequenzumrichters. HINWEIS! Messbereich auch im Digital Data Interface einstellen!

Folgende Funktionen können im Digital Data Interface zugewiesen werden:

Sollwert

Sollwertvorgabe zur Steuerung der Pumpendrehzahl als analoges Signal durch die übergeordnete Steuerung.

Füllstand

Erfassung des aktuellen Füllstands zur Datenerfassung. Grundlage für die Funktionen "steigender" und "sinkender" Pegel am digitalen Ausgang.

Druck

Erfassung des aktuellen Systemdrucks zur Datenerfassung.

Durchfluss
 Erfassung des aktuellen Durchflusses zur Datenerfassung.

Beim Anschluss der Relaisausgänge folgendes beachten:

- Geschirmte Kabel verwenden.
- Für die Relaisausgänge können die entsprechenden Funktionen frei gewählt werden.
 Entsprechende Funktion im Digital Data Interface zuweisen!



HINWEIS

Herstelleranleitung beachten!

Für weitere Informationen die Anleitung des Frequenzumrichters lesen und einhalten.

Frequenzumrichter Wilo-EFC

- 2x Form C Relaisausgänge. HINWEIS! Für die genaue Positionierung der Relaisausgänge die Herstelleranleitung beachten!
- Schaltleistung: 240 VAC, 2 A Am Relaisausgang 2 ist am Schließer (Klemme: 4/5) eine höhere Schaltleistung möglich: max. 400 VAC, 2 A



Fig. 9: Position Schalter A53 und A54

4.5.7 Anschluss Relaisausgänge

Klemme	Kontaktart	
Relaisausga	ng 1	
1	Mittelanschluss (COM)	
2	Schließer (NO)	
3	Öffner (NC)	
Relaisausga	Relaisausgang 2	
4	Mittelanschluss (COM)	
5	Schließer (NO)	
6	Öffner (NC)	

Folgende Funktionen können im Digital Data Interface zugewiesen werden:

• Betrieb

- Einzelbetriebsmeldung der Pumpe
- Steigender Pegel Meldung bei steigendem Pegel.
- Sinkender Pegel Meldung bei sinkendem Pegel.
- Warnung Einzelstörmeldung der Pumpe: Warnung.
 - Fehler
- Einzelstörmeldung der Pumpe: Alarm.
- Spülzyklus aktiv Meldung, wenn die Reinigungssequenz der Pumpe gestartet wird.

4.5.8 Anschluss analoger Ausgang

Beim Anschluss des analogen Ausgangs folgendes beachten:

- Geschirmte Kabel verwenden.
- Für den Ausgang können die entsprechenden Funktionen frei gewählt werden. Entsprechende Funktion im Digital Data Interface zuweisen!

i) HINWEIS

Herstelleranleitung beachten!

Für weitere Informationen die Anleitung des Frequenzumrichters lesen und einhalten.

Frequenzumrichter Wilo-EFC

- Klemme: 39/42
- Messbereiche: 0...20 mA oder 4...20 mA
 HINWEIS! Messbereich auch im Digital Data Interface einstellen!

Folgende Funktionen können im Digital Data Interface zugewiesen werden:

Frequenz

Ausgabe der aktuellen Ist-Frequenz.

Füllstand

Ausgabe des aktuellen Füllstands. HINWEIS! Für die Ausgabe muss ein entsprechender Signalgeber an einem Eingang angeschlossen werden!

Druck

Ausgabe des aktuellen Betriebsdrucks. HINWEIS! Für die Ausgabe muss ein entsprechender Signalgeber an einem Eingang angeschlossen werden!

Durchfluss

Ausgabe der aktuellen Durchflussmenge. HINWEIS! Für die Ausgabe muss ein entsprechender Signalgeber an einem Eingang angeschlossen werden!

4.5.9 Anschluss Ein-/Ausgangserweiterungen (LPI-Modus)



HINWEIS

Weiterführende Literatur beachten!

Für eine vorschriftsmäßige Verwendung zusätzlich die Herstelleranleitung lesen und einhalten.

	Wilo IO 1	Wilo IO 2
Allgemein		
Тур	ET-7060	ET-7002
Netzanschluss	10 30 VDC	10 30 VDC
Betriebstemperatur	–25 +75 °C	–25 +75 °C
Abmessungen (BxLxH)	72x123x35 mm	72x123x35 mm
Digitale Eingänge		
Anzahl	6	6
Spannungspegel "Ein"	10 50 VDC	10 50 VDC
Spannungspegel "Aus"	max. 4 VDC	max. 4 VDC
Relaisausgänge		
Anzahl	6	3
Kontaktart	Schließer (NO)	Schließer (NO)
Schaltleistung	5 A, 250 VAC/24 VDC	5 A, 250 VAC/24 VDC
Analoge Eingänge		
Anzahl	-	3
Messbereich wählbar	-	ja, mit Jumper
Mögliche Messbereiche	-	0 10 V, 0 20 mA, 4 20 mA

Alle weiteren technischen Daten der Herstelleranleitung entnehmen.

Installation

HINWEIS! Alle Informationen zum Ändern der IP-Adresse und Montage der Herstelleranleitung entnehmen!

- Signalart (Strom oder Spannung) für Messbereich einstellen: Jumper setzen.
 HINWEIS! Der Messbereich wird im Digital Data Interface eingestellt und an das I/O-Modul übergeben. Messbereich nicht im I/O-Modul einstellen.
- 2. Modul im Schaltschrank befestigen.
- 3. Ein- und Ausgänge anschließen.
- 4. Netzanschluss anschließen.
- 5. IP-Adresse einstellen.
- 6. Typ des verwendeten I/O-Moduls im Digital Data Interface einstellen.



Fig. 10: Wilo IO 1 (ET-7060)



Übersicht der I/O-Module

Klemme 1 7	Digitale Eingänge
Klemme 8	Netzanschluss (+)
Klemme 9	Netzanschluss (–)
Klemme 12 23	Relaisausgänge, Schließer (NO)

Klemme 1 6	Analoge Eingänge
Klemme 8	Netzanschluss (+)
Klemme 9	Netzanschluss (–)
Klemme 10 15	Relaisausgänge, Schließer (NO)
Klemme 16 23	Digitale Eingänge

Funktionen der Ein- und Ausgänge

Den Ein- und Ausgängen können die gleichen Funktionen wie am Frequenzumrichter zugewiesen werden. HINWEIS! Angeschlossene Ein- und Ausgänge im Digital Data Interface zuweisen! ("Einstellungen → E/A-Erweiterung")

Fig. 11: Wilo IO 2 (ET-7002)

Im Systemmodus "LSI" erfolgt die vollständige Steuerung der Pumpstation über das Digital Data Interface. Ein System besteht hierbei mindestens aus den folgenden Produkten:

- Bis zu vier Pumpen, jede Pumpe mit Digital Data Interface und eigenem Frequenzumrichter
- Ein I/O2-Modul
- Einem Niveausensor f
 ür die Sollwertvorgabe



Fig. 12: Anschluss LSI-Systemmodus: Systemübersicht

Die Pumpstation arbeitet hierbei autark und benötigt keine übergeordnete Steuerung. Für eine begrenzte Interaktion mit einer übergeordneten Steuerung stehen verschiedene Funktionen an den Ausgängen oder über Feldbus zur Verfügung:

- Freigabe des Systems
- Signalisierung von Störungen und Warnungen

Übergabe von Messwerten

VORSICHT! Ein Eingriff der übergeordneten Steuerung außerhalb der definierten Kanäle kann zur Fehlfunktion des Systems führen!

Die systemübergreifenden Parameter für Sensorik und Steuerungstrigger werden zentral am I/O-Modul angeschlossen. Die Zuweisung der entsprechenden Funktionen erfolgt über das Digital Data Interface.



Fig. 13: Anschluss LSI-Systemmodus: I/O2-Modul

Die Erfassung der Pumpenparameter (Betriebs- und Störmeldungen) der Einzelpumpe erfolgt über den Frequenzumrichter. Zusätzlich können aktuelle Messwerte über den Frequenzumrichter ausgegeben werden. Die Zuweisung der Funktionen erfolgt über das Digital Data Interface.



Fig. 14: Anschluss LSI-Systemmodus: Frequenzumrichter

VORSICHT! Digitale Eingänge "Start/Stop", "Extern off" und "Safe Torque Off" immer belegen. Wenn die Eingänge nicht benötigt werden, Brücke einbauen!

4.6.1 Regelungsarten

Die einzelnen Pumpen arbeiten nach dem Master-/Slave-Prinzip. Hierbei wird jede Pumpe für sich über die Slave-Startseite eingestellt. Über die übergeordnete Master-Startseite werden die anlagenabhähngigen Parameter eingestellt:

- Betriebsart System ein– und ausschalten, Regelungsart festlegen.
- Systemgrenzen-Systemgrenzen festlegen.
- Grundlegende Einstellungen für die Regelungsarten:
 - Niveausteuerung
 - PID-Regler
 - High Efficiency-(HE)-Controller

Über die eingestellten Parameter werden alle Pumpen im System gesteuert. Die Master-Pumpe ist im System redundant angelegt. Wenn die aktuelle Master-Pumpe ausfällt, wird die Master-Funktion auf eine andere Pumpe übertragen.

4.6.1.1 Regelungsart: Niveausteuerung Es können bis zu sechs Schaltpegel definiert werden. Für jeden Schaltpegel werden die Anzahl der Pumpen und die gewünschte Betriebsfrequenz eingestellt.

4.6.1.2 Regelungsart: PID-Regler

Mit der PID-Regelung kann sich der Sollwert auf einen konstanten Durchfluss, Füllstand oder Druck im System beziehen. Die geregelte Ausgangsfrequenz ist für alle zugeschalteten Pumpen gleich. Auf Basis der Sollwertabweichung und der Ausgangsfrequenz wird eine Pumpe nach einer Zeitverzögerung zu- oder abgeschaltet.



Fig. 15: Regelkreis mit PID-Regler

Integral

Differential

HINWEIS! Für die PID-Regelung muss immer ein Niveausensor im System vorhanden sein. Für eine Sollwertvorgabe zur Druck- oder Durchflusserfassung, zusätzlich einen entsprechenden Sensor vorsehen!

Der PID-Regler besteht aus drei Anteilen:

- Proportional
- Integral

FMIN

FMAX

• Differential.

"FMIN/FMAX" bezieht sich auf die Angabe der Min/Max Frequenz in den Systemgrenzen.

Regelbedingungen

Wenn beide Bedingungen für eine definierte Dauer zutreffen, wird eine Pumpe zugeschaltet:

- Sollwertabweichung liegt außerhalb der definierten Grenze.
- Ausgangsfrequenz erreicht die **maximale** Frequenz.

Wenn beide Bedingungen für eine definierte Dauer zutreffen, wird eine Pumpe abgeschaltet:

- Sollwertabweichung liegt außerhalb der definierten Grenze.
- Ausgangsfrequenz erreicht die **minimale** Frequenz.



Proportional

lstwert



Die folgende Abbildung erläutert die Regelungsfunktion. Die folgende Tabelle stellt die Abhängigkeiten der einzelnen Anteile verständlich dar.

Sprungantwort eines Regel- kreises	Anregelzeit	Überschwing– weite	Ausregelzeit	Bleibende Re- geldifferenz
Proportional	Decrease	Increase	Small change	Decrease
Integral	Decrease	Increase	Increase	Eliminate
Differential	Small change	Decrease	Decrease	Small change

Tab. 1: Einfluss der Proportional–, Integral– und Differentialanteile auf die Sprungantwort eines Regelkreises

Fig. 17: Sprungantwort eines Regelkreises

4.6.1.3 Regelungsart: High Efficiency-(HE)-Controller



Fig. 18: HE-Regler: Darstellung Schachtgeometrie Der HE-Regler ermöglicht eine energieeffiziente Steuerung der drehzahlregelbaren Abwasserpumpen. Unter Verwendung der Pegelmessung wird ständig die Betriebsfrequenz berechnet, die dann an den Frequenzumrichter übergeben wird. Für die Berechnung der Betriebsfrequenz werden stets die Randbedingungen des Systems berücksichtigt:

- Regelparameter
- Rohrleitungsparameter
- Schachtgeometrie

Der HE-Regler steuert nur eine aktive Pumpe. Alle anderen Pumpen im System werden als Reservepumpen betrachtet. Beim Pumpentausch werden alle vorhandenen Pumpen berücksichtigt.

Zur Gewährleistung der Betriebssicherheit wird die Anlagenkennlinie ständig überwacht. Bei starken Abweichungen der Anlagenkennlinie vom Soll–Zustand werden Gegenmaßnahmen eingeleitet.

HINWEIS! Zur Berechnung der Anlagenkennlinie werden Durchflussmessungen für verschiedene Frequenzen benötigt. Wenn die Pumpstation über keine Durchflussmessgeräte verfügt, werden die Förderströme berechnet.

Wie wird der HE-Regler aktiviert?

Um den HE-Regler zu aktivieren, die folgenden Parameter im Digital Data Interface einstellen:

- 1. Regelparameter einstellen.
- 2. Rohrleitungsparameter einstellen.
- 3. Rohrleitung berechnen. Die Berechnung dauert ca. 1 ... 3 Minuten.
- 4. Schachtgeometrie hinterlegen.
 - Die Vermessung der Anlagenkennlinie wird mit dem nächsten Pumpenstart automatisch gestartet.
 - Weitere Informationen zu den Einstellungen dem Kapitel "Erweiterte Erstinbetriebnahme für den LSI-Systemmodus." entnehmen.

Vermessung der Anlagenkennlinie

Für die Vermessung werden vorzugsweise vier Frequenzen verwendet. Es handelt sich dabei um äquidistante Frequenzen zwischen der Minimal– und Nennfrequenz. Jede Frequenz wird hierbei zwei Mal für 3 Minuten verwendet. Um sicherzustellen das die Anlagenkennline im– mer aktuell ist, wird täglich eine Vermessung durchgeführt. Besonderheiten während der Vermessung:

- Wenn die Zulaufmenge sehr hoch ist, wird die nächste Frequenz entsprechend hoch gewählt. Damit wird sichergestellt, dass die Zulaufmenge bewältigt wird.
- Wenn der Stopppegel erreicht wird, wird beim nächsten Pumpvorgang die Vermessung fortgesetzt.

Pumpenbetrieb bei optimaler Frequenz

Nach der Vermessung der Anlagenkennlinie erfolgt die Berechnung der energetisch optimalen Frequenz, d. h. die Betriebsfrequenz mit der geringsten Leistungsaufnahme je geförder4.6.2

4.6.3

meter

Anlagenabhängige Rahmenpara-

tem Kubikmeter. Diese Betriebsfrequenz wird für die nächsten Pumpvorgänge verwendet. Wenn die Zulaufmenge größer als der Förderstrom wird, greift die Regelung ein:

- Die Betriebsfrequenz wird soweit erhöht, bis der Förderstrom etwas kleiner als die Zulaufmenge ist. Damit wird ein langsames Befüllen des Pumpenschachts bis zum Startpegel erreicht.
- Wenn der Startpegel erreicht wird, wird der Förderstrom der Zulaufmenge gleichgestellt. Damit wird der Pegelstand im Pumpenschacht konstant gehalten.
- Die Regelung reagiert jetzt in Abhängigkeit des Füllstands:
 - Wenn der Füllstand sinkt, wird die Pumpe wieder mit der errechneten Betriebsfrequenz betrieben. Der Pumpenschacht wird bis zum Stopppegel abgepumpt.
 - Wenn der Füllstand den Startpegel überschreitet, wird die Pumpe mit Nennfrequenz betrieben. Der Pumpenschacht wird bis zum Stopppegel abgepumpt. Die errechnete Betriebsfrequenz wird erst mit dem nächsten Abpumpvorgang wieder verwendet!

Sedimentation

Während des Pumpvorgangs wird auch der Rohrleitungsdurchmesser überwacht. Wenn der Rohrleitungsdurchmesser durch Ablagerungen zu gering wird (Sedimentation), wird eine Spülung bei Nennfrequenz gestartet. Die Spülung wird beendet, sobald der eingestellte Grenzwert erreicht wird.

In den Systemgrenzen werden diverse anlagenabhängige Rahmenparameter hinterlegt:

- Hochwasser Start- und Stoppegel
- Alternativer Einschaltpegel

Der "alternative Einschaltpegel" ist ein zusätzlicher Einschaltpegel zum früheren Abpumpen des Pumpenschachts. Dieser frühere Einschaltpegel erhöht das Reserveschachtvolumen für besondere Ereignisse, z. B. bei Starkregen. Um den zusätzlichen Einschaltpegel zu aktivieren, einen Trigger am I/O-Modul anlegen.

Alternativer Abschaltpegel

Der "alternative Abschaltpegel" ist ein zusätzlicher Abschaltpegel zum tieferen Absenken des Füllstands im Pumpenschacht oder zur Belüftung des Niveausensors. Der zusätzliche Abschaltpegel wird automatisch nach Erreichen einer festgelegten Anzahl von Pumpzyklen aktiviert. Der Pegelwert muss sich zwischen dem Abschalt- und Trockenlaufschutzpegel befinden.

- Minimale und maximale Betriebsfrequenz
- Quelle Trockenlaufsensor

Frequenzumrichter Wilo-EFC

Klemme	Aderbezeichnung
96	U
97	V
98	W
99	Erde (PE)

Motoranschlusskabel durch die Kabelverschraubung in den Frequenzumrichter einführen und befestigen. Adern laut Anschlussplan anschließen.

HINWEIS! Kabelschirm großflächig auflegen!



Netzanschluss Pumpe

Fig. 19: Pumpenanschluss: Wilo-EFC

- Pegel Trockenlaufschutz

4.6.4 Anschluss PTC-Fühler in der Motorwicklung

> 0 0

0

54



GEFAHR

Lebensgefahr bei falschem Anschluss!

Wenn die Pumpe innerhalb explosiver Atmosphäre verwendet wird, Kapitel "Elektrischer Anschluss in Ex-Bereichen" beachten!



Fig. 20: Klemme Wilo-EFC

Anschluss Netzwerk

Anschluss digitale Eingänge

4.6.5

4.6.6

Klemme	Ader Steuerleitung	Beschreibung
50	3	+10 VDC Spannungsversorgung
33	4	Digitaler Eingang: PTC/WSK

Die softwareseitige thermische Motorüberwachung erfolgt durch Pt100- oder Pt1000-Fühler in der Motorwicklung. Die aktuellen Temperaturwerte und Grenztemperaturen können über die Benutzeroberfläche eingesehen und eingestellt werden. Die hardwareseitig verbauten PTC-Fühler definieren die max. Wicklungstemperatur und schalten im Notfall den Motor ab.

VORSICHT! Funktionsprüfung durchführen! Vor dem Anschluss des PTC-Fühlers den Widerstand prüfen. Widerstand des Temperaturfühlers mit einem Ohmmeter messen. Die PTC-Fühler haben einen Kaltwiderstand zwischen 60 und 300 Ohm.

Frequenzumrichter Wilo-EFC

Netzwerkkabel der Steuerleitung vorbereiten und mitgelieferten RJ45-Stecker montieren. Der Anschluss erfolgt an einer Netzwerkdose, z. B. am Ethernet-Modul "MCA 122".

Beim Anschluss der digitalen Eingänge folgendes beachten:

- Geschirmte Kabel verwenden.
- Während der Erstinbetriebnahme erfolgt eine Autoparametrierung. Bei diesem Vorgang werden einzelne digitale Eingänge vorbelegt. Die Vorbelegung ist nicht änderbar!
- Für eine korrekte Funktion der frei wählbaren Eingänge, die entsprechende Funktion im Digital Data Interface zuweisen.



GEFAHR

Lebensgefahr bei falschem Anschluss!

Wenn die Pumpe innerhalb explosiver Atmosphäre verwendet wird, Kapitel "Elektrischer Anschluss in Ex-Bereichen" beachten!



HINWEIS

Herstelleranleitung beachten!

Für weitere Informationen die Anleitung des Frequenzumrichters lesen und einhalten.

Frequenzumrichter: Wilo-EFC

- Eingangsspannung: +24 VDC, Klemme 12 und 13
- Bezugspotential (0 V): Klemme 20

Klemme	Funktion	Kontaktart
18	Start	Schließer (NO)
27	External Off	Öffner (NC)
37	Safe Torque Off (STO)	Öffner (NC)
19, 29, 32	Frei wählbar	

Beschreibung der Funktionen für die vorbelegten Eingänge:

Start

Wird im LSI-Systemmodus nicht benötigt. Brücke zwischen Klemme 12 und 18 einbauen!

External Off

Wird im LSI-Systemmodus nicht benötigt. Brücke zwischen Klemme 12 und 27 einbauen!

 Safe Torque Off (STO) – sichere Abschaltung Hardware-seitige Abschaltung der Pumpe durch den Frequenzumrichter, unabhängig von der Pumpensteuerung. Eine automatische Wiedereinschaltung ist nicht möglich (Wiedereinschaltsperre). HINWEIS! Wenn der Eingang nicht benötigt wird, Brücke zwischen Klemme 12 und 37 einbauen!

Folgende Funktionen können den freien Eingängen im Digital Data Interface zugewiesen werden:

- Leckage Warnung
 Signal f
 ür eine externe Dichtungskammer
 überwachung. Im Fehlerfall wird eine Warnmeldung ausgegeben.
- Leckage Alarm

Signal für eine externe Dichtungskammerüberwachung. Im Fehlerfall wird die Pumpe abgeschaltet. Das weitere Verhalten kann über den Alarmtyp in der Konfiguration eingestellt werden.

 High Clogg Limit Aktivierung der höheren Toleranz ("Toleranz Leistungslimit Hoch") für die Verstopfungserkennung.

Die Funktionen "Hochwasser", "Trockenlauf" und "Zurücksetzen" werden am I/O-Modul angeschlossen und im Digital Data Interface zugewiesen!

Kontaktart für die jeweilige Funktion

Funktion	Kontaktart
Leckage Warnung	Schließer (NO)
Leckage Alarm	Schließer (NO)
High Clogg Limit	Schließer (NO)

4.6.7 Anschluss Relaisausgänge

Beim Anschluss der Relaisausgänge folgendes beachten:

- Geschirmte Kabel verwenden.
- Für die Relaisausgänge können die entsprechenden Funktionen frei gewählt werden. Entsprechende Funktion im Digital Data Interface zuweisen!



HINWEIS

Herstelleranleitung beachten!

Für weitere Informationen die Anleitung des Frequenzumrichters lesen und einhalten.

Frequenzumrichter Wilo-EFC

- 2x Form C Relaisausgänge. HINWEIS! Für die genaue Positionierung der Relaisausgänge die Herstelleranleitung beachten!
- Schaltleistung: 240 VAC, 2 A

Am Relaisausgang 2 ist am Schließer (Klemme: 4/5) eine höhere Schaltleistung möglich: max. 400 VAC, 2 A

Klemme	Kontaktart		
Relaisausgang 1			
1	Mittelanschluss (COM)		
2	Schließer (NO)		
3	Öffner (NC)		
Relaisausga	ng 2		
4	Mittelanschluss (COM)		
5	Schließer (NO)		
6	Öffner (NC)		

Folgende Funktionen können im Digital Data Interface zugewiesen werden:

de

Betrieb

Einzelbetriebsmeldung der Pumpe

- Fehler
- Einzelstörmeldung der Pumpe: Alarm.
- Warnung

Einzelstörmeldung der Pumpe: Warnung.

- Spülzyklus aktiv
 - Meldung, wenn die Reinigungssequenz der Pumpe gestartet wird.

Die Funktionen "Steigender Pegel" und "Sinkender Pegel" werden am I/O-Modul angeschlossen und im Digital Data Interface zugewiesen!

Beim Anschluss des analogen Ausgangs folgendes beachten:

- Geschirmte Kabel verwenden.
- Für den Ausgang können die entsprechenden Funktionen frei gewählt werden. Entsprechende Funktion im Digital Data Interface zuweisen!



HINWEIS

Herstelleranleitung beachten!

Für weitere Informationen die Anleitung des Frequenzumrichters lesen und einhalten.

Frequenzumrichter Wilo-EFC

- Klemme: 39/42
- Messbereiche: 0...20 mA oder 4...20 mA

HINWEIS! Messbereich auch im Digital Data Interface einstellen!

Folgende Funktionen können im Digital Data Interface zugewiesen werden:

Frequenz

Ausgabe der aktuellen Ist-Frequenz.

Füllstand

Ausgabe des aktuellen Füllstands. HINWEIS! Für die Ausgabe muss ein entsprechender Signalgeber an einem Eingang angeschlossen werden!

Druck

Ausgabe des aktuellen Betriebsdrucks. HINWEIS! Für die Ausgabe muss ein entsprechender Signalgeber an einem Eingang angeschlossen werden!

Durchfluss

Ausgabe der aktuellen Durchflussmenge. HINWEIS! Für die Ausgabe muss ein entsprechender Signalgeber an einem Eingang angeschlossen werden!

4.6.9 Anschluss Ein-/Ausgangserweiterungen (LSI-Modus)

Anschluss analoger Ausgang

4.6.8



HINWEIS

Weiterführende Literatur beachten!

Für eine vorschriftsmäßige Verwendung zusätzlich die Herstelleranleitung lesen und einhalten.

	Wilo IO 2
Allgemein	
Тур	ET-7002
Netzanschluss	10 30 VDC
Betriebstemperatur	-25 +75 °C
Abmessungen (BxLxH)	72x123x35 mm
Digitale Eingänge	
Anzahl	6
Spannungspegel "Ein"	10 50 VDC
Spannungspegel "Aus"	max. 4 VDC
Relaisausgänge	

	Wilo IO 2
Anzahl	3
Kontaktart	Schließer (NO)
Schaltleistung	5 A, 250 VAC/24 VDC
Analoge Eingänge	
Anzahl	3
Messbereich wählbar	ja, mit Jumper
Mögliche Messbereiche	0 10 V, 0 20 mA, 4 20 mA

Alle weiteren technischen Daten der Herstelleranleitung entnehmen.

Installation

HINWEIS! Alle Informationen zum Ändern der IP-Adresse und Montage der Herstelleranleitung entnehmen!

- Signalart (Strom oder Spannung) für Messbereich einstellen: Jumper setzen.
 HINWEIS! Der Messbereich wird im Digital Data Interface eingestellt und an das I/O-Modul übergeben. Messbereich nicht im I/O-Modul einstellen.
- 2. Modul im Schaltschrank befestigen.
- 3. Ein- und Ausgänge anschließen.
- 4. Netzanschluss anschließen.
- 5. IP-Adresse einstellen.
- 6. Typ des verwendeten I/O-Moduls im Digital Data Interface einstellen.

Übersicht I/O 2-Modul

Klemme 1 6	Analoge Eingänge
Klemme 8	Netzanschluss (+)
Klemme 9	Netzanschluss (–)
Klemme 10 15	Relaisausgänge, Schließer (NO)
Klemme 16 23	Digitale Eingänge

Ein- und Ausgänge

HINWEIS! Angeschlossene Ein- und Ausgänge im Digital Data Interface der Master-Pumpe zuweisen! ("Einstellungen → E/A-Erweiterung")

Folgende Funktionen können an den digitalen Eingängen zugewiesen werden:

Hochwasser

Signal für Hochwasserpegel.

- Trockenlauf Signal für Trockenlaufschutz.
- Reset

Externes Signal zum Zurücksetzen von Fehlermeldungen.

- Externe Freigabe
 Externes Signal zum Ausschalten des Systems.
- Abpumpen

Abpumpvorgang starten. Pumpenschacht wird bis zum Ausschaltpegel abgepumpt.

Alternativer Startpegel
 Alternativen Einschaltpegel aktivieren.

Folgende Funktionen können an den **analogen** Eingängen zugewiesen werden:

HINWEIS! Funktion "Füllstand" dem analogen Eingang für den Niveausensor zuweisen!

Sollwert Sollwertvorgabe von einer übergeordneten Steuerung zur Steuerung der Pumpstation als analoges Signal. HINWEIS! Im LSI-Systemmodus arbeitet die Pumpstation autark von einer übergeordneten Steuerung. Wenn die Sollwertvorgabe durch eine übergeordnete Steuerung erfolgen muss, Rücksprache mit dem Kundendienst halten!



Fig. 21: Wilo IO 2 (ET-7002)

Füllstand

Sollwertvorgabe für die Regelungsarten im LSI-Systemmodus.

HINWEIS! Voraussetzung für den LSI-Systemmodus! Einen Eingang mit dieser Funktion belegen.

Druck

Erfassung des aktuellen Systemdrucks zur Datenerfassung.

HINWEIS! Kann als Regelwert für den PID-Regler verwendet werden!

Durchfluss

Erfassung des aktuellen Durchflusses zur Datenerfassung.

HINWEIS! Kann als Regelwert für den PID- und HE-Regler verwendet werden!

Folgende Funktionen können an den Relaisausgängen zugewiesen werden:

Betrieb

Sammelbetriebsmeldung

- Steigender Pegel Meldung bei steigendem Pegel.
- Sinkender Pegel
 Meldung bei sinkendem Pegel.
- Fehler
 - Sammelstörmeldung: Fehler.
- Warnung
 Sammelstörmeldung: Warnung.
- Spülzyklus aktiv Meldung, wenn eine Reinigungssequenz einer Pumpe aktiv ist.
- 4.7 Elektrischer Anschluss in Ex-Bereichen



GEFAHR

Lebensgefahr bei falschem Anschluss!

Wenn die Installation der Pumpe innerhalb von Ex-Bereichen erfolgt, Trockenlaufschutz und thermische Motorüberwachung am "Safe Torque Off" anschließen!

- Anleitung des Frequenzumrichters beachten!
- Alle Angaben in diesem Kapitel beachten!

Wenn die Installation der Pumpe innerhalb von Ex-Bereichen erfolgt, die folgenden Punkte beachten:

Signalgeber

- Separaten Signalgeber für den Trockenlaufschutz installieren.
- Schwimmerschalter über Ex-Trennrelais anschließen.
- Niveausensoren über Zener–Barriere anschließen.

Frequenzumrichter Wilo-EFC

PTC-Thermistorkarte "MCB 112" installieren.
 Anleitung des Frequenzumrichters und der PTC-Thermistorkarte beachten!

LSI-Systemmodus: pro Frequenzumrichter eine Karte installieren!

- PTC-Fühler an der PTC-Thermistorkarte "MCB 112" anschließen: Klemmen T1 und T2
- PTC-Thermistorkarte "MCB 112" am "Safe Torque Off (STO)" anschließen:
 - PTC-Thermistorkarte "MCB 112" Klemme 10 auf Klemme 33 am Frequenzumrichter.
 - PTC-Thermistorkarte "MCB 112" Klemme 12 auf Klemme 37 am Frequenzumrichter.
- Trockenlaufschutz zusätzlich an der PTC-Thermistorkarte "MCB 112" anschließen. Klemmen 3 bis 9

GEFAHR! LSI-Systemmodus: Trockenlaufschutz an allen Frequenzumrichtern anschließen! 5.2

5.3



HINWEIS

Automatische Einschaltung nach Stromausfall

Das Produkt wird über separate Steuerungen prozessabhängig ein- und ausgeschaltet. Nach Stromausfällen kann das Produkt automatisch einschalten.

5.1 Systemanforderungen

Benutzerkonten

Für die Konfiguration und Inbetriebnahme der Pumpe werden die folgenden Komponenten benötigt:

- Computer mit Windows, Macintosh oder Linux Betriebssystem mit Ethernet-Anschluss
- Internet-Browser zum Zugriff auf die Benutzeroberfläche. Es werden die folgenden Internet-Browser unterstützt:
 - Firefox 65 oder höher
 - Google Chrome 60 oder höher
 - Andere Internet-Browser können Einschränkungen in der Seitendarstellung haben!
- Ethernet-Netzwerk: 10BASE-T/100BASE-TX

Das Digital Data Interface hat zwei Benutzerkonten:

Anonymous user

Standardbenutzerkonto ohne Passwort zum Anzeigen der Einstellungen. Es können keine Einstellungen geändert werden.

Regular user

Benutzerkonto mit Passwort zum Konfigurieren der Einstellungen.

- Benutzername: user
- Passwort: user Der Login erfolgt über das Sidebar-Menü. Nach 2 Minuten erfolgt eine automatische Abmeldung des Benutzers.

HINWEIS! Aus Sicherheitsgründen das werkseitige Passwort bei der Erstkonfiguration ändern!

HINWEIS! Wenn das neue Passwort verloren geht, Kundendienst verständigen! Der Kundendienst kann das werkseitige Passwort wiederherstellen.

Aufklappmenü

Um einen Menüpunkt anzuzeigen, Menüpunkt anklicken. Es kann immer nur ein Menü angezeigt werden. Wenn ein Menüpunkt angeklickt wird, wird ein aufgeklappter Menüpunkt geschlossen.

Ein-/Ausschalter

Um die Funktion ein- oder auszuschalten, Schalter anklicken:

- Schalter "grau": Funktion **aus**geschaltet.
- Schalter "grün": Funktion eingeschaltet.

Auswahlfeld

Die Auswahl bei Auswahlfeldern kann auf zwei Arten erfolgen:

- Über die beiden Pfeile rechts und links können die Werte durchgeklickt werden.
- Durch das Anklicken des Felds erscheint die Werteliste. Gewünschten Wert anklicken.

Textfeld

Bei Textfeldern kann der entsprechende Wert direkt eingetragen werden. Die Darstellung der Textfelder ist von der Eingabe abhängig:

- Weißes Textfeld Der entsprechende Wert kann eingegeben oder geändert werden.
 - Weißes Textfeld mit rotem Rand Pflichtfeld! Der entsprechende Wert muss eingegeben werden.

Fig. 25: Textfeld

Server URL

Benutzernam

Passwort

Port

Umschaltbare Alarme Umschaltbare Warnungen

Fig. 22: Aufklappmenü

Bedienelemente

DHCP Aktivieren DNS von DHCP verwenden

Fig. 23: Ein-/Ausschalter

Eingang 1 Funktion	<	Nicht verwendet
Eingang 2 Funktion	<	Nicht verwendet Hochwasser
Eingang 3 Funktion	<	Trockenlauf Leckage Warnung
Eingang 4 Funktion	<	Leckage Alarm Reset

Fig. 24: Auswahlfeld

Eingang 2 Funktion		Nicht verwendet Hochwasser		
Eingang 3 Funktion	< Lec	Trockenlauf kage Warnung		
Eingang 4 Funktion	< Le	ckage Alarm Reset	~	

Graues Textfeld

Texteingabe gesperrt. Wert wird automatisch eingefügt oder zum Ändern des Werts anmelden.

Datum und Uhrzeit

Wenn das Datum und die Uhrzeit nicht über das NTP-Protokoll synchronisiert werden, Datum und die Uhrzeit über das Auswahlfeld einstellen. Zum Einstellen von Datum und Uhrzeit, Eingabefeld anklicken:

- Datum im Kalender auswählen und anklicken.
- Uhrzeit über die Schieberegler einstellen.

Fig. 26: Datum/Uhrzeit

Startseite

5.5

5.5.1

5.4 Eingaben/Änderungen übernehmen

Startseite: Systemmodus DDI

Alle Eingaben und Änderungen in den jeweiligen Menüs werden nicht automatisch übernommen:

- Um Eingaben und Änderungen zu übernehmen, im jeweiligen Menü "Speichern" anklicken.
- Um Eingaben oder Änderungen zu verwerfen, ein anderes Menü auswählen oder auf die Startseite wechseln.

Der Zugriff sowie die Steuerung des Digital Data Interface erfolgt über eine grafische Benutzeroberfläche per Internet–Browser. Nach Eingabe der IP–Adresse wird die Startseite angezeigt. Auf der Startseite werden alle wichtigen Informationen zur Pumpe oder Pumpstation schnell und übersichtlich dargestellt. Zudem erfolgt hierüber der Zugriff auf das Hauptmenü sowie dem Benutzerlogin. Die Darstellung der Startseite variiert mit dem gewählten Systemmodus.

< <u>1</u>	Regular Use 2	Digital Data Ir	nterface 3	wilo 4	E
	Übersicht Datenio 6		Dokumentation	Einstellungen	હ
KS 8 F 12.1 S/N: S IP: 17 PW Bin	-2/6 500028788 2.16.133.95 Kenallee, Pumpe 1	Betriebsstunden: 97 Pumpzyklen: 3 Sensor Status: Reset	Windingtop2 999.00 Vbb: 0.11 Vb2 0.11	**C TempOB 45.81 **C mm/s V00Y 0.11 mm/s v00Hutg 0.15 mm/s	,
 Heldung (100 1/0 Kommunika Tomp. Eingang; Tomp. Eingang; Tomp. Eingang; Tomp. Eingang; FU Kommunikat Tomp. Eingang; 1/0 Kommunikat Tomp. Eingang; 1/0 Kommunikat FU Kommunikat F) tion Felder 2 - Narma 2 - Felder 2 - Felder 2 - Alarm 2 - Warmag tion Felder 2 - Marm 2 - Warmag 2 - Warmag 2 - Warmag 2 - Warmag 2 - Warmag 2 - Warmag 2 - Warmag	Code Datum - Zelt 4339 2019-07-17 23:53:11 3003 2019-07-17 23:52:07 4003 2019-07-17 23:52:07 4003 2019-07-16 23:52:07 4003 2019-07-16 12:27:27 4003 2019-07-16 12:27:27 4003 2019-07-16 12:27:26 4012 2019-07-16 12:27:26 4012 2019-07-16 12:27:26 4013 2019-07-16 02:51:27 3003 2019-07-16 00:51:27 3003 2019-07-16 00:51:27 3003 2019-07-16 00:51:27 3003 2019-07-16 00:51:27 3003 2019-07-16 00:51:27 3003 2019-07-16 00:51:27 3003 2019-07-16 00:51:26 4012 2019-07-16 00:51:26 4003 2019-07-16 00:51:26 4003 2019-07-16 00:51:26	Vibini, 0.12		
1	Zurück				_
2	Angemeldeter Be	enutzer			
3	Softwarelizenz/Systemmodus				
4	Sidebar–Menü				
5	Blättern Hauptmenü				
6	Hauptmenü				
7	Pumpendaten				
8	Sensorwerte				
9	Fehlerprotokoll				



Einbau- und Betriebsanleitung • Wilo DDI-I • Ed.03/2023-06

5.5.2 Startseite: Systemmodus LPI

4	1	Regular Use 2		Nexos Lif	t Pump Intelligen	3			wild	(4)=
⊘	\bigcirc	Übersicht	Funktionsmodule	(6)	Datenlogger	\bigcirc	Dokumentation		Einstellungen	$\langle \boldsymbol{\varsigma} \rangle$
I	KS 8 F 12.1 S/N: 9 IP: 17, PW Bin	-2/6 00028788 2.16.133.95 kenallee, Pumpe 1	Betriebsstunden: Pumpzyklen: 97 Reinigungszyklen Sensor Status:	3 : 0 Reset		Winding _{Top} VibX VibZ	2 999.00 0.20 0.64	*C TempOB mm/s VibY vibHut _x	45.06 0.26 0.10	°C mm/s mm/s
Г	A	υτο 10	HAND		AUS	Input _{Ourr}	0.00	mA P1	0.00	kW
	Meldung (100) Motor-Schwingu FU Kommunikat Temp. Eingang : Temp. Eingang : Motor-Schwingu Motor-Schwingu FU Kommunikat Temp. Eingang : Temp. Eingang :) ing X - Warnung ton Felder 2 - Varnung 2 - Steller 2 - Jahrn g Y - Warnung Ion Felder 2 - Warnung 2 - Warnung 2 - Steller	Code 6002 4031 4012 4003 6002 6003 4031 4012 4012 4003	Datum - Zeit 2019-06-24 13162 2019-06-14 09:22: 2019-06-14 09:22: 2019-06-14 09:22: 2019-06-04 09:33: 2019-06-04 09:33: 2019-06-04 09:31: 2019-06-04 09:31: 2019-06-04 09:04	55 40 36 35 56 56 56 56 56 50 20 20 20	Voltage Frequency	0.00	V Hz Carrent	0.00	A
1		Zurück								
2		Angemeldeter	Benutzer							
3		Softwarelizenz	z/Systemm	nodus						
4		Sidebar-Menü								
5		Blättern Haupt	menü							
6		Hauptmenü								
7		Pumpendaten								
8		Sensorwerte								
9		Fehlerprotoko	11							
1	0	Betriebsart Pu	mpe							

5.5.3 Startseite: Systemmodus LSI

Im LSI-Systemmodus gibt es zwei unterschiedliche Startseiten:

Slave-Startseite

Jede Pumpe hat eine eigene Startseite. Über diese Startseite können die aktuellen Betriebsdaten der Pumpe eingesehen werden. Zudem wird über diese Startseite die Pumpe konfiguriert.

Master-Startseite

Das System hat eine übergeordnete Master-Startseite. Hier werden die Betriebsparameter der Pumpstation und der einzelnen Pumpen angezeigt. Zudem werden über diese Startseite die Regelparameter der Pumpstation eingestellt.

Slave-Startseite

1 11	Regular Us 2	Nexos Lift System Intellige	ence - Slave				wi
Übersicht	Funktionsmodule	6 Datenlogger	Dol	kumentation		Ei	nstellunger
Rexa SOLID Q15-84 FKT 20.2M-4/32G-P4	Betriebsstunden: kWh : 0	18933	Winding _{Tep} 1	999.00	°C	Winding _{Top} 2	999.00
S/N: 0123456789 IP: 172.18.232.10 Dumping station 1	7 Pumpzyklen: 393 Reinigungszykler		Winding _{Top} 3 Winding _{Top} 5	999.00 999.00	°C °C	Winding _{Top} 4 TempOB	999.00 39.12
ranjing station 1		Keset	vibx	0.14	mm/s	VIDY	0.13
Αυτο	10 HAND	AUS	VibZ	0.12		Butty	0.13
Meldung (100)	Code D	atum - Zeit	VibHut _X	0.07	mm/s	Input _{Curr}	-0.00
Temp. Eingang 5 - Warnung	4015 20	20-11-15 23:39:02	Input _{Curr}	0.00	mA	P1	0.00
Temp. Eingang 5 - Fehler	4006 20	20-11-15 23:39:02	Voltage	0.00	v	Current	0.00
Temp, Eingang 5 - Alarm	3006 20	20-11-15 23:39:01	Frequency	0.00	Hz		
Temp. Eingang 4 - Warnung	4014 20	20-11-15 23:39:00					
Temp, Eingang 4 - Fehler	9 4005 20	20-11-15 23:39:00					
Temp, Eingang 3 - Warnung	4013 20	20-11-15 23:38:59					
Temp. Eingang 3 - Fehler	4004 20	20-11-15 23:38:59					
Temp. Eingang 4 - Alarm	3005 20	20-11-15 23:38:59					
Temp. Eingang 2 - Fehler	4003 20	20-11-15 23:38:58					
Temp. Eingang 3 - Alarm	3004 20	20-11-15 23:38:58					
Tomp Elegand 3 - Warnung	4012 20	20-11-15 23:38:57					

1	Zuluck
2	Angemeldeter Benutzer
3	Softwarelizenz/Systemmodus
4	Sidebar–Menü
5	Blättern Hauptmenü
6	Hauptmenü
7	Pumpendaten
8	Sensorwerte
9	Fehlerprotokoll der Pumpe
10	Betriebsart Pumpe
11	Zur Master-Startseite wechseln.

Master-Startseite



2	Angemeldeter Benutzer
3	Softwarelizenz/Systemmodus
4	Sidebar-Menü
5	Blättern Hauptmenü
6	Hauptmenü
7	Anzeige der im System vorhandenen Pumpen mit Pumpendaten
8	Betriebsart des Systems
9	Fehlerprotokoll des Systems
10	Betriebsdaten der Pumpstation

5.5.4 Pumpendaten

Abhängig vom eingestellten Systemmodus werden die folgenden Pumpendaten angezeigt:

Pumpendaten	Systemmodus				
	DDI	LPI	LSI-Master	LSI–Slave	
Pumpentyp	•	•	•	•	
Motortyp	•	•	•	•	
IP-Adresse	•	•	•	•	
Name der Installation	•	•	•	•	
Betriebsstunden	•	•	•	•	
Pumpzyklen	•	•	•	•	
Reinigungszyklen	-	•	•	•	
Sensorstatus	•	•	•	•	
Betriebsfrequenz	_	•	•	•	
Betriebsart Pumpe	_	•	•	•	

Legende

– = nicht verfügbar, • = verfügbar

5.5.5 Sensorwerte

Abhängig vom eingestellten Systemmodus und der Motorausstattung können die folgenden Sensoren angezeigt werden:

Beschreibung	Display	Systemmodus		
		DDI	LPI	LSI-Slave
Wicklungstemperatur 1	Winding 1	•	•	•
Wicklungstemperatur 2	Winding 2	0	0	0
Wicklungstemperatur 3	Winding 3	0	0	0
Lagertemperatur oben	Bearing 4	0	0	0
Lagertemperatur unten	Bearing 5	0	0	0
Temperatursensor Digital Data Interface	TempOB	•	•	•
Vibrationssensor Digital Data Interface	VibX, VibY, VibZ	•	•	•
Vibrationssensor Motorlager	MotX, MotY	0	0	0
Leckage Dichtungskammer	L.SC	0	0	0
Leckage Leckagekammer	L.LC	0	0	0
Leistungsaufnahme	P1	-	•	•
Bemessungsspannung	Voltage	-	•	•
Nennstrom	Current	-	•	•
Frequenz	Frequency	_	•	•

Legende

- = nicht verfügbar, o = optional, • = verfügbar

HINWEIS! Es werden nur Sensoren angezeigt, die auch verbaut sind. Die Anzeige variiert entsprechend der Motorausstattung.

5.5.6 Betriebsart Pumpe

In den Systemmodi "LPI" und "LSI" kann die Pumpe direkt über die Startseite angesteuert werden:

Aus

Pumpe aus.

Manuell

Pumpe von Hand einschalten. Die Pumpe läuft, bis die Schaltfläche "Aus" angeklickt oder das Ausschaltniveau erreicht wird.

HINWEIS! Für den manuellen Betrieb eine Frequenz für den Betriebspunkt eintragen! (siehe Menü: "Funktionsmodule → Betriebsart → Hand Frequenz")

HINWEIS! Systemmodus "LSI": Ein manueller Betrieb ist nur möglich, wenn die Master-Betriebsart "Aus" ist!
Automatik

Automatischer Betrieb der Pumpe.

Systemmodus "LPI": Sollwertvorgabe durch übergeordnete Steuerung. Systemmodus "LSI": Sollwertvorgabe durch den System-Master.

5.6 Sidebar-Menü



6 Konfiguration

6.1 Pflichten des Betreibers

6.2 Personalqualifikation

6.3 Voraussetzungen

1Sidebar-Menü ein-/ausblenden2"Login" (grüne Schaltfläche)3"Benutzerprofil ändern" (gelbe Schaltfläche)4"Logout" (rote Schaltfläche)5Auswahl Menüsprache – die aktuelle Sprache ist grün dargestellt.

Zum Ein- und Ausblenden des Sidebar-Menüs das Hamburger-Symbol anklicken. Über das Sidebar-Menü erfolgt der Zugriff auf die folgenden Funktionen:

Benutzerverwaltung

- Anzeige des aktuell angemeldeten Benutzers: Anonymous user oder Regular user
- Benutzer anmelden: "Login" anklicken.
- Benutzer abmelden: "Logout" anklicken.
- Benutzerpasswort ändern: "Benutzerprofil ändern" anklicken.
- Menüsprache

Gewünschte Sprache anklicken.

- Bereitstellung der Einbau- und Betriebsanleitung in der Sprache des Personals.
- Sicherstellen, dass das gesamte Personal die Einbau- und Betriebsanleitung gelesen und verstanden hat.
- Sicherheitseinrichtungen (inkl. Notaus) der kompletten Anlage eingeschaltet und auf einwandfreie Funktion geprüft.
- Sicherer Umgang mit web-basierten Benutzeroberflächen
- Fachkundige Sprachkenntnisse in Englisch, für die folgenden Fachbereiche
 - Elektrotechnik, Fachgebiet Frequenzumrichter
 - Pumpentechnik, Fachgebiet Betrieb von Pumpensystemen
 - Netzwerktechnik, Konfiguration von Netzwerkkomponenten

Für die Konfiguration des Digital Data Interface müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

Voraussetzung		Systemmodus		
	DDI	LPI	LSI	
Netzwerk				
Ethernet-Netzwerk: 10BASE-T/100BASE-TX, IP-basierend, mit DHCP-Server*	•	•	•	
IP-Adresse Frequenzumrichter Wird werkseitig vom DHCP-Server* abgerufen. Für die Verga- be einer festen IP-Adresse, Herstelleranleitung beachten!	-	•	•	
IP–Adresse I/O–Modul Das I/O–Modul hat werkseitig eine feste IP–Adresse. Für die Änderung dieser IP–Adresse, Herstelleranleitung beachten!	0	0	•	
Bediengerät				
Computer mit Windows, Macintosh oder Linux Betriebssys- tem, Ethernet-Anschluss und installiertem Internet-Brow- ser**	•	•	•	

Legende

- = nicht benötigt, o = bei Bedarf, • = muss vorhanden sein

*Netzwerk ohne DHCP-Server

Das Digital Data Interface ist werkseitig auf DHCP eingestellt. Damit werden alle benötigten Netzwerkparameter über den DHCP-Server abgerufen. Für die Erstkonfiguration muss ein

6.4

DHCP-Server im Netzwerk vorhanden sein. Damit können die benötigten IP-Adressen für den Betrieb ohne DHCP-Server fest eingestellt werden.

**Unterstütze Internet-Browser

Es werden die folgenden Internet-Browser unterstützt:

- Firefox 65 oder höher
- Google Chrome 60 oder höher

Im Folgenden sind Schritt-für-Schrittanleitungen für die unterschiedlichen Systemmodi aufgeführt. Voraussetzungen für die Schritt-für-Schrittanleitungen sind:

- Alle notwendigen elektrischen Anschlüsse sind ausgeführt.
- Für jede Komponente wurde eine feste IP-Adresse definiert.
- Notebook oder Touchpanel f
 ür den Zugriff auf die web-basierte Benutzeroberfl
 äche (Web-HMI) vorhanden.



HINWEIS

Um Einstellungen vorzunehmen, Benutzer anmelden!

Benutzeranmeldung über das Sidebar-Menü:

- Benutzername: user
- Passwort: user

Das werkseitige Passwort wird während der Erstkonfiguration geändert!

6.4.1 Erstkonfiguration: Systemmodus "DDI"

Erstkonfiguration

Für folgende Komponenten vor Beginn der Erstinbetriebnahme eine feste IP-Adresse festlegen:

- Pumpe
 - Notebook/Touchpanel (Web HMI)

Pumpe konfigurieren

1. Pumpe mit DHCP-Server verbinden.

Für die Erstkonfiguration **muss** ein DHCP–Server im Netzwerk vorhanden sein. Das Digital Data Interface ist werkseitig auf DHCP eingestellt. Damit werden alle benötigten Netzwerkparameter über den DHCP–Server abgerufen.

 IP-Adresse und Subnetz der Pumpe auf die festgelegte Netzwerkkonfiguration einstellen.

Einstellungen → Digital Data Interface → Netzwerkeinstellungen Netzwerkeinstellungen [▶ 44]

- 3. Auf die eingestellte IP-Adresse neu verbinden.
- Benutzerkonto "Regular user": werkseitiges Passwort ändern. Sidebar-Menü öffnen und Benutzerprofil ändern. Werkseitiges Passwort für Benutzerkonto "Regular User" ändern [▶ 43]
- Uhrzeit/Datum einstellen.
 Um alle Änderungen im Digital Data Interface korrekt zu protokollieren, die aktuelle Uhrzeit und das Datum einstellen.

Einstellungen → Uhrzeit / Datum Uhrzeit / Datum [▶ 43]

- Sprache einstellen.
 Einstellungen → Menü Sprache Menü Sprache [▶ 43]
- 6.4.2 Erstkonfiguration: Systemmodus "LPI"

Für folgende Komponenten vor Beginn der Erstinbetriebnahme eine feste IP–Adresse fest– legen:

- I/O–Modul (falls vorhanden)
- Frequenzumrichter
- Pumpe
- Notebook/Touchpanel (Web HMI)

I/O-Modul konfigurieren (falls vorhanden)

- 1. Signalart der analogen Eingänge am I/O-Modul eingestellt (Jumper auf Strom oder Spannungseingang setzen).
- 2. IP-Adresse und Subnetz des I/O-Moduls auf die festgelegte Netzwerkkonfiguration eingestellt.

Siehe Einbau- und Betriebsanleitung des I/O-Moduls.

3. I/O-Modul mit dem Netzwerk verbinden.

HINWEIS! Außer der IP-Adresse benötigt das I/O-Modul keine weiteren software-seitigen Einstellungen!

Frequenzumrichter konfigurieren

- 1. Frequenzumrichter mit dem Netzwerk verbinden.
- 2. IP-Adresse und Subnetz des Frequenzumrichters auf die festgelegte Netzwerkkonfiguration einstellen.

Siehe Einbau- und Betriebsanleitung des Frequenzumrichters: Parameter 12-0

 Betriebsart des Frequenzumrichters auf "Off" stellen.
 Siehe Einbau- und Betriebsanleitung des Frequenzumrichters: Off-Taste am Bedienteil drücken.

Pumpe konfigurieren

- 1. Pumpe mit DHCP-Server verbinden.
 - Für die Erstkonfiguration **muss** ein DHCP-Server im Netzwerk vorhanden sein. Das Digital Data Interface ist werkseitig auf DHCP eingestellt. Damit werden alle benötigten Netzwerkparameter über den DHCP-Server abgerufen.
- 2. IP-Adresse und Subnetz der Pumpe auf die festgelegte Netzwerkkonfiguration einstellen.

Einstellungen → Digital Data Interface → Netzwerkeinstellungen [▶ 44]

- 3. Auf die eingestellte IP-Adresse neu verbinden.
- Benutzerkonto "Regular user": werkseitiges Passwort ändern. Sidebar-Menü öffnen und Benutzerprofil ändern. Werkseitiges Passwort für Benutzerkonto "Regular User" ändern [▶ 43]
- Uhrzeit/Datum einstellen.
 Um alle Änderungen im Digital Data Interface korrekt zu protokollieren, die aktuelle Uhrzeit und das Datum einstellen.

Einstellungen → Uhrzeit / Datum [► 43]

- 6. Sprache einstellen.
 Einstellungen → Menü Sprache [▶ 43]
- 7. Systemmodus der Pumpe auf "LPI" einstellen.
 Einstellungen → Digital Data Interface → System-Modus wählen [▶ 45]

HINWEIS! Warten, bis sich die Seite aktualisiert!

- Typ und IP-Adresse des Frequenzumrichters im Digital Data Interface einstellen. Einstellungen → Frequenzumrichter → IP / Typauswahl [▶ 47]
- Auto Parametrierung ausführen.
 Einstellungen → Frequenzumrichter → Auto-Parametrierung [▶ 47]
- 10. Rampenzeiten des Frequenzumrichters im Digital Data Interface einstellen. Einstellungen → Frequenzumrichter → Rampenzeit [▶ 47]
- Funktionen den Ein-/Ausgängen des Frequenzumrichters im Digital Data Interface zuweisen.
 - Einstellungen → Frequenzumrichter → Digitale Eingänge [▶ 47]
 - Einstellungen \rightarrow Frequenzumrichter \rightarrow Analoge Eingänge [\triangleright 48]
 - Einstellungen → Frequenzumrichter → Relais-Ausgänge [▶ 49]

Einstellungen → Frequenzumrichter → Analoge Ausgänge [▶ 49]

12. "Automatische Motoranpassung" am Frequenzumrichter starten. Siehe Einbau- und Betriebsanleitung des Frequenzumrichters: Parameter 1–29

VORSICHT! Komplette "automatische Motoranpassung" ausführen. Die reduzierte "automatische Motoranpassung" kann zu falschen Ergebnissen führen! HINWEIS! Nach der "automatischen Motoranpassung" die Polzahl des Motors über-

prüfen: Parameter 1-39!

13. Typ und IP-Adresse des I/O-Moduls im Digital Data Interface einstellen (falls vorhanden).

Einstellungen \rightarrow E/A-Erweiterung \rightarrow IP / Typauswahl [\triangleright 50]

14. Funktionen den Ein-/Ausgängen des I/O-Moduls im Digital Data Interface zuweisen.
 Einstellungen → E/A-Erweiterung → Digitale Eingänge [▶ 50]

Einstellungen \rightarrow E/A-Erweiterung \rightarrow Analoge Eingänge [\triangleright 51] (nur Wilo I/O 2)

Einstellungen → E/A-Erweiterung → Relais Ausgänge [▶ 52]

Pumpe aktivieren

- Frequenzumrichter in den "Autobetrieb" setzen. Siehe Einbau- und Betriebsanleitung des Frequenzumrichters: Auto On-Taste am Bedienteil drücken.
- Pumpe in den "Automatikbetrieb" setzen.
 Funktionsmodule → Betriebsart (Pumpe) [▶ 54]
- Um die Verstopfungserkennung nutzen zu können, Referenzkennlinie einmessen.
 Funktionsmodule → Verstopfungserkennung → Verstopfungserkennung Leistungskurve Anlernen [▶ 55]
- 6.4.3 Erstkonfiguration: Systemmodus "LSI"

Für folgende Komponenten vor Beginn der Erstinbetriebnahme eine feste IP-Adresse festlegen:

- I/O-Modul
- Für jeden Frequenzumrichter
- Für jede Pumpe
- Master-IP für Systemzugriff
- Notebook/Touchpanel (Web HMI)

I/O-Modul konfigurieren

- 1. Signalart der analogen Eingänge am I/O-Modul eingestellt (Jumper auf Strom oder Spannungseingang setzen).
- IP-Adresse und Subnetz des I/O-Moduls auf die festgelegte Netzwerkkonfiguration eingestellt.
 - Siehe Einbau- und Betriebsanleitung des I/O-Moduls.
- 3. I/O-Modul mit dem Netzwerk verbinden.

HINWEIS! Außer der IP-Adresse benötigt das I/O-Modul keine weiteren software-seitigen Einstellungen!

Frequenzumrichter 1 ... 4 konfigurieren

HINWEIS! Schritte 1-3 für jeden Frequenzumrichter wiederholen!

- 1. Frequenzumrichter mit dem Netzwerk verbinden.
- 2. IP-Adresse und Subnetz des Frequenzumrichters auf die festgelegte Netzwerkkonfiguration einstellen.

Siehe Einbau- und Betriebsanleitung des Frequenzumrichters: Parameter 12-0

 Betriebsart des Frequenzumrichters auf "Off" stellen.
 Siehe Einbau- und Betriebsanleitung des Frequenzumrichters: Off-Taste am Bedienteil drücken.

Pumpe 1 ... 4 konfigurieren

HINWEIS! Schritte 1-13 für jede Pumpe wiederholen!

- Pumpe mit DHCP-Server verbinden.
 Für die Erstkonfiguration muss ein DHCP-Server im Netzwerk vorhanden sein. Das Digital Data Interface ist werkseitig auf DHCP eingestellt. Damit werden alle benötigten Netzwerkparameter über den DHCP-Server abgerufen.
- 2. IP-Adresse und Subnetz der Pumpe auf die festgelegte Netzwerkkonfiguration einstellen.

Einstellungen → Digital Data Interface → Netzwerkeinstellungen [▶ 44]

- 3. Auf die eingestellte IP-Adresse neu verbinden.
- Benutzerkonto "Regular user": werkseitiges Passwort ändern. Sidebar-Menü öffnen und Benutzerprofil ändern. Werkseitiges Passwort für Benutzerkonto "Regular User" ändern [► 43]
- Uhrzeit/Datum einstellen.
 Um alle Änderungen im Digital Data Interface korrekt zu protokollieren, die aktuelle Uhrzeit und das Datum einstellen.

Einstellungen \rightarrow Uhrzeit / Datum [\triangleright 43]

- 6. Sprache einstellen. Einstellungen → Menü Sprache [► 43]
- 7. Systemmodus der Pumpe auf "LSI" einstellen.
 Einstellungen → Digital Data Interface → System-Modus wählen [▶ 45]
 HINWEIS! Warten. bis sich die Seite aktualisiert!

Im Systemmodus "LSI" werden die Einstellungen und Funktionen nach Master und Slave aufgeteilt. Übersicht der Einstellungen [▶ 42] und Funktionsmodule [▶ 53] beachten.

- Pumpe dem System zuweisen.
 Einstellungen → Digital Data Interface → LSI-Modus System Einstellung [▶ 46]
 HINWEIS! Für jede Pumpe die gleiche Master-IP-Adresse eintragen!
- Typ und IP-Adresse des Frequenzumrichters im Digital Data Interface einstellen. Einstellungen → Frequenzumrichter → IP / Typauswahl [▶ 47]
- Auto Parametrierung ausführen.
 Einstellungen → Frequenzumrichter → Auto-Parametrierung [▶ 47]
- 11. Rampenzeiten des Frequenzumrichters im Digital Data Interface einstellen. Einstellungen → Frequenzumrichter → Rampenzeit [▶ 47]
- 12. Funktionen den Ein-/Ausgängen des Frequenzumrichters im Digital Data Interface zuweisen.

Einstellungen → Frequenzumrichter → Digitale Eingänge [▶ 47]

- Einstellungen → Frequenzumrichter → Relais-Ausgänge [▶ 49]
- Einstellungen \rightarrow Frequenzumrichter \rightarrow Analoge Ausgänge [\triangleright 49]
- "Automatische Motoranpassung" am Frequenzumrichter starten.
 Siehe Einbau- und Betriebsanleitung des Frequenzumrichters: Parameter 1–29

VORSICHT! Komplette "automatische Motoranpassung" ausführen. Die reduzierte "automatische Motoranpassung" kann zu falschen Ergebnissen führen!

HINWEIS! Nach der "automatischen Motoranpassung" die Polzahl des Motors überprüfen: Parameter 1–39!

Systemeinstellungen konfigurieren

- 1. **Master-Startseite** des Systems aufrufen. Master-IP-Adresse eingeben oder auf das Haussymbol der Slave-Startseite klicken.
- Einstellungen für Uhrzeit/Datum prüfen.
 Einstellungen → Uhrzeit / Datum [▶ 43]
- Spracheinstellungen pürfen.
 Einstellungen → Menü Sprache [▶ 43]
- Typ und IP-Adresse des I/O-Moduls im Digital Data Interface einstellen. Einstellungen → E/A-Erweiterung → IP / Typauswahl [▶ 50]
- Funktionen den Ein-/Ausgängen des I/O-Moduls im Digital Data Interface zuweisen. Einstellungen → E/A-Erweiterung → Digitale Eingänge [▶ 50]
 Einstellungen → E/A-Erweiterung → Analoge Eingänge [▶ 51]
 Einstellungen → E/A-Erweiterung → Relais Ausgänge [▶ 52]
- Regelungsart auswählen: Automatik-Modus
 Funktionsmodule → Betriebsart → Betriebsart (System) [▶ 57]
- 7. Systemgrenzen einstellen.
 Funktionsmodule → Systemgrenzen → Pegel [▶ 57]
 Funktionsmodule → Systemgrenzen → Trockenlaufsensor [▶ 58]
 Funktionsmodule → Systemgrenzen → Pumpentausch [▶ 58]
 Funktionsmodule → Systemgrenzen → Min/Max Frequenz [▶ 58]
- 8. Parameter für Regelungsart konfigurieren:
 - Niveausteuerung
 Funktionsmodule → Niveausteuerung → Stop-Pegel [▶ 59]
 Funktionsmodule → Niveausteuerung → Pegelstand 1 ... 6 [▶ 59]
 PID-Regler
 Funktionsmodule → PID-Regler → PID Einstellungen [▶ 60]
 Funktionsmodule → PID-Regler → Reglereinstellungen [▶ 60]
 - HE-Regler
 - Funktionsmodule → High Efficiency-(HE)-Controller → Regelparameter [▶ 61] Funktionsmodule → High Efficiency-(HE)-Controller → Rohrleitungseinstellungen [▶ 62]

HINWEIS! Wenn alle Angaben zur Rohrleitung hinterlegt sind, "Leitung berechnen" ausführen!

Funktionsmodule \rightarrow High Efficiency-(HE)-Controller \rightarrow Schachtgeometrie [\triangleright 62]

Pumpe aktivieren

HINWEIS! Schritte 1-4 für jede Pumpe und jeden Frequenzumrichter wiederholen!

- 1. Slave-Startseite der Pumpe aufrufen.
- Frequenzumrichter in den "Autobetrieb" setzen.
 Siehe Einbau- und Betriebsanleitung des Frequenzumrichters: Auto On-Taste am Bedienteil drücken.
- Pumpe in den "Automatikbetrieb" setzen.
 Funktionsmodule → Betriebsart (Pumpe) [▶ 54]
- Um die Verstopfungserkennung nutzen zu können, Referenzkennlinie einmessen.
 Funktionsmodule → Verstopfungserkennung → Verstopfungserkennung Leistungskurve Anlernen [▶ 55]

System aktivieren

- 1. Master-Startseite des Systems aufrufen.
- System in den "Automatikbetrieb" setzen: Betriebsart wählen Funktionsmodule → Betriebsart → Betriebsart (System) [▶ 57]



HINWEIS

Um Einstellungen vorzunehmen, Benutzer anmelden!

Benutzeranmeldung über das Sidebar-Menü:

- Benutzername: user
- Passwort: user
- Das werkseitige Passwort wird während der Erstkonfiguration geändert!

Übersicht der Einstellungen in Abhängigkeit zum Systemmodus.

Einstellungen	Systemmodus			
	DDI	LPI	LSI-Master	LSI-Slave
Menü Sprache	•	•	•	-
Uhrzeit / Datum	•	•	•	_
Einheiten	•	•	-	•
Digital Data Interface				
Netzwerkeinstellungen	•	•	-	•
Proxy-Einstellungen	•	•	-	•
System-Modus wählen	•	•	-	•
Sollwertvorgabe LPI-Modus	-	•	-	-
LSI-Modus System Einstellung	-	-	-	•
Temperaturgrenzwerte	•	•	-	•
Schwingungsgrenzwerte	•	•	-	•
Frequenzumrichter				
IP / Typauswahl	-	•	-	•
Auto-Parametrierung	-	•	-	•
Rampenzeit	-	•	-	•
Digitale Eingänge	-	•	-	•
Analoge Eingänge	-	•	-	-
Relais-Ausgänge	-	•	-	•
Analoge Ausgänge	-	•	-	•
E/A-Erweiterung				
IP/Typauswahl	•	•	•	-
Digitale Eingänge	•	•	•	_

6.5 Einstellungen

42

Einstellungen	Systemmodus			
	DDI	LPI	LSI-Master	LSI-Slave
Analoge Eingänge (nur Wilo IO 2)	•	•	•	-
Relais Ausgänge	•	•	•	-
Alarme / Warnungen				
Umschaltbare Alarme	•	•	-	•
Umschaltbare Warnungen	•	•	-	•

Legende

– = nicht vorhanden, • = vorhanden

6.5.1 Werkseitiges Passwort für Benutzerkonto "Regular User" ändern

Angemeldet als User	
Altes Passwort:	
Neues Passwort:	
Passwort wiederholen:	
	Passwort ändern

6.5.2 Menü Sprache

Sprache auswählen	
Menü Sprache	< Englisch
Sprache der Hilfetexte	< Deutsch >

6.5.3 Uhrzeit / Datum

Uhrzeit / Datum	
Automatische Uhrzeit	
Datum / Uhrzeit	2019-07-15 15:29:00
	Speichern

Um das werkseitige Passwort zu ändern, Sidebar-Menü öffnen und "Benutzerprofil ändern" anklicken.

- Altes Passwort: Aktuelles Passwort eingeben (werkseitig: "user")
- Neues Passwort: Neues Passwort eingeben:
 - Alphanumerisches Passwort mit min. zwei Zahlen.
 - Länge: min. 6 Zeichen, max. 10 Zeichen.
- Passwort wiederholen: Neues Passwort bestätigen.
- Um das neue Passwort zu übernehmen, "Passwort ändern" anklicken.

HINWEIS! Wenn das Passwort verloren geht, Kundendienst verständigen! Der Kundendienst kann das werkseitige Passwort wiederherstellen.

Die Menüsprache sowie die Sprache für die Hilfetexte können separat eingestellt werden.

- Menü Sprache
 - Werkseinstellung: Englisch
- Sprache der Hilfetexte
- Werkseinstellung: Englisch

Die Datums- und Uhrzeitanzeige kann über das NTP-Protokoll synchronisiert oder manuell eingestellt werden.

• Automatische Uhrzeit

Uhrzeit und Datum werden über das NTP-Protokoll synchronisiert. Der gewünschte NTP-Server wird im Menü "Netzwerkeinstellungen" eingetragen (siehe Menü: "Einstellungen → Digital Data Interface → Netzwerkeinstellungen"). Werkseinstellung: Ein

Datum / Uhrzeit

Um die Uhrzeit und das Datum manuell einzustellen, die Funktion "Automatische Uhrzeit" deaktivieren und in das Feld klicken. Es öffnet sich ein Fenster mit Kalender und zwei Schiebereglern für die Stunden und Minuten.

Festlegen der Einheiten:

- Temperatur
 Werkseinstellung: °C
- Eingabe: °C, °F • Schwingung Werkseinstellung: mm/s
- Eingabe: mm/s, in/s

 Leistung
- Werkseinstellung: kW Eingabe: kW, hp
- Druck Werkseinstellung: bar Eingabe: bar, psi

6.5.4 Einheiten

Einheiten Einstellungen	
Temperatur	< <u> </u>
Schwingung	< mm/s >
Leistung	< kw >
Druck	< bar
Durchfluss	< m³/h
Pegel	<>
	Spaichara

- Durchfluss
 Werkseinstellung: l/s
 Eingabe: l/s, m³/h, US.liq.gal/min
- Peael
- Werkseinstellung: m Eingabe: m, ft

6.5.5 Digital Data Interface

Netzwerkeinstellungen
Proxy-Einstellungen
System-Modus wählen
Sollwertvorgabe LPI-Modus
Temperaturgrenzwerte
Schwingungsgrenzwerte

6.5.5.1 Netzwerkeinstellungen

Netzwerkeinstellungen	^
Interface Name	eth0
IP-Adresse	172.16.133.95
Subnet Mask	255.255.248.0
MAC-Adresse	C8:DF:84:AC:42:90
Gateway IP-Adresse	172.16.128.1
DHCP Aktivieren	-
DNS von DHCP verwenden	-
NTP von DHCP verwenden	
Gesendete Daten (Bytes)	21621250
Empfangene Daten (Bytes)	11898029

- Grundeinstellungen Digital Data Interface:
- Netzwerkeinstellungen Einstellungen für die Netzwerkkommunikation
- Proxy–Einstellungen
 Einstellungen f
 ür einen Proxy–Server
- System–Modus wählen (nur sichtbar für angemeldeten Benutzer) Auswahl des gewünschten Systemmodus (DDI, LPI, LSI)
- Sollwertvorgabe LPI–Modus
 Einstellung zur Sollwertvorgabe der Pumpe
- Temperaturgrenzwerte
 Grenzwerte für Warnung und Alarm
- Schwingungsgrenzwerte
 Grenzwerte für Warnung und Alarm

Grundeinstellungen für den Netzwerkzugriff der Pumpe auf das lokale Netzwerk.

- Interface Name
 Fester Name der Ethernet-Schnittstelle.
- IP-Adresse
 IP-Adresse des Digital Data Interface.
 Werkseinstellung: wird über DHCP übermittelt
- Subnet Mask
 Subnetzmaske des Digital Data Interface.
 Werkseinstellung: wird über DHCP übermittelt
- MAC-Adresse Anzeige der MAC-Adresse.
 - Gateway IP-Adresse
 IP-Adresse des Gateways (des Routers).
 Werkseinstellung: wird über DHCP übermittelt
 - DHCP Aktivieren

Über das DHCP-Protokoll werden die lokalen Netzwerkeinstellungen automatisch übermittelt.

Werkseinstellung: Ein

Wenn das DHCP-Protokoll ausgeschaltet wird, die folgenden Angaben eintragen:

- IP-Adresse
- Subnet Mask
- Gateway IP–Adresse
- Custom DNS

VORSICHT! Wenn ungültige Werte eingetragen werden, ist nach dem Speichern kein Zugriff auf die Pumpe mehr möglich!

- DNS von DHCP verwenden
 Die IP-Adresse des DNS-Servers wird über das DHCP-Protokoll übermittelt.
 Werkseinstellung: Ein
 Wenn diese Funktion oder das DHCP-Protokoll ausgeschaltet werden, die IP-Adresse des
 DNS-Servers manuell eintragen.
- Custom DNS IP-Adresse des DNS-Servers.
- NTP von DHCP verwenden
 - Der DHCP–Server übermittelt die aktuelle Uhrzeit und das Datum über das NTP–Protokoll. Werkseinstellung: Ein

Wenn diese Funktion oder das DHCP-Protokoll ausgeschaltet werden, die IP-Adresse/Domäne des NTP-Servers manuell eintragen.

- Custom NTP Server Adresse des NTP-Servers für die Zeitsynchronisation. Werkseinstellung: pool.ntp.org
- Gesendete Daten (Bytes)/Empfangene Daten (Bytes) Anzeige der übermittelten und empfangen Datenpakete.

6.5.5.2 Proxy-Einstellungen

Proxy-Einstellungen	^
Proxy aktivieren	
Server URL	
Port	
Benutzername	
Passwort	
	Speichern

6.5.5.3 System-Modus wählen



Grundeinstellungen für den Netzwerkzugriff über einen Proxy-Server. Proxy aktivieren .

- Werkseinstellung: Aus
- Server URL

Domäne oder IP-Adresse des Proxy-Servers.

Port

Netzwerk-Port, über den die Kommunikation zum Server erfolgt.

- Benutzername Anmeldename
- Passwort Anmeldepasswort

Die Steuerung umfasst drei unterschiedliche Systemmodi: "DDI", "LPI" und "LSI". Die Freigabe der möglichen Systemmodi erfolgt über Lizenzschlüssel. Die Systemmodi sind abwärtskompatibel.

System-Modus wählen Werkseinstellung: lizenzabhängig Eingabe: DDI, LPI, LSI

Beschreibung der einzelnen Systemmodi:

Systemmodus DDI

Systemmodus ohne jegliche Steuerungsfunktion. Es werden nur die Werte der Temperatur- und Vibrationssensoren erfasst, ausgewertet und abgespeichert. Die Steuerung der Pumpe und des Frequenzumrichters (falls vorhanden) erfolgt über die übergeordnete Steuerung des Betreibers.

Systemmodus LPI

Systemmodus mit Steuerungsfunktion für Frequenzumrichter und Verstopfungserkennung. Die Paarung Pumpe/Frequenzumrichter arbeitet als Einheit, die Steuerung des Frequenzumrichters erfolgt durch die Pumpe. Somit kann eine Verstopfungserkennung erfolgen und im Bedarfsfall ein Reinigungsvorgang gestartet werden. Die niveauabhängige Steuerung der Pumpe erfolgt über die übergeordnete Steuerung des Betreibers.

Systemmodus LSI

Systemmodus zur vollständigen Steuerung der Pumpstation mit bis zu vier Pumpen. Hierbei arbeitet eine Pumpe als Master, alle anderen Pumpen als Slave. Die Master-Pumpe steuert alle anderen Pumpen in Abhängigkeit der anlagenabhängigen Parameter.

Grundeinstellungen für den Systemmodus "LPI".

Quelle Sollwert

Sollwertvorgabe aus der übergeordneten Steuerung. Werkseinstellung: Analog

Eingabe: Analog, Bus, Festfrequenz

Analog

Die Werte der übergeordneten Steuerung werden analog an den Frequenzumrichter oder ein I/O-Modul übermittelt. HINWEIS! Ein analoger Eingang muss mit dem Wert "Sollwert" konfiguriert werden!

Bus _

> Die Werte der übergeordneten Steuerung werden über das Ethernet-Netzwerk an die Pumpe übermittelt. Als Kommunikationsprotokolle werden ModBus TCP oder OPC UA verwendet.

Festfrequenz Die Pumpe läuft mit einer festen Frequenz.

Einbau- und Betriebsanleitung • Wilo DDI-I • Ed.03/2023-06

6.5.5.4 Sollwertvorgabe LPI-Modus

<[

Festfrea

Sollwertvorgabe LPI-Modus

Ouelle Sollwert

Festfrequenz

- Festfrequenz
 - Wenn in der Einstellung "Quelle Sollwert" der Wert "Festfrequenz" ausgewählt wird, hier die entsprechende Frequenz eintragen.
- Werkseinstellung: 0 Hz
 - Eingabe: 25 Hz bis max. Frequenz (f_{op}) laut Typenschild

Zusammenfassung von bis zu vier Pumpen in einem System.

6.5.5.5 LSI-Modus System Einstellung



Aus/Ein Pumpe im System aktivieren.

- Werkseinstellung: aus
- Master–IP

•

Feste IP-Adresse über die das System inkl. der Systemstartseite erreichbar ist. Die IP-Adresse muss vom Betreiber vorgeben werden! Die Zugehörigkeit der Pumpen zum System wird über diese statische IP-Adresse definiert. Master-IP bei allen Pumpen eines Systems eintragen. Die Master-Funktion wird automatisch einer Pumpe des Systems zugewiesen (redundanter Master).

HINWEIS! Alle IP-Adressen (Slave und Master) im selben Subnetz einrichten!

6.5.5.6 Temperaturgrenzwerte

Temperaturgrenzwerte	^	
Temp. Eingang 1 - Warnung	°C 100	
Temp. Eingang 1 - Alarm	°C 110	
Temp. Eingang 2 - Warnung	°C 100	
Temp. Eingang 2 - Alarm	°C 110	
Temp. Eingang 3 - Warnung	°C 100	
Temp. Eingang 3 - Alarm	°℃ 110	
Temp. Eingang 4 - Warnung	°C 90	
Temp. Eingang 4 - Alarm	°C 100	
Temp. Eingang 5 - Warnung	°C 90	
Temp. Eingang 5 - Alarm	°C 100	

Übersicht der möglichen Temperatursensoren und Eingabe der Grenzwerte.

Übersicht Temperatursensoren

Nr.	Beschreibung	Display
Temp. Eingang 1	Wicklungstemperatur 1	Winding Top/Bot 1
Temp. Eingang 2	Wicklungstemperatur 2	Winding 2
Temp. Eingang 3	Wicklungstemperatur 3	Winding 3
Temp. Eingang 4	Motorlagertemperatur oben	Bearing Top 4
Temp. Eingang 5	Motorlagertemperatur unten	Bearing Bot 5

Eingabe der Grenzwerte

- Temp. Eingang 1 Warnung Grenzwert f
 ür eine Warnung in °C. Werkseinstellung: werkseitige Vorgabe Eingabe: 0 °C bis werkseitige Vorgabe
- Temp. Eingang 1 Alarm Grenzwert f
 ür die Abschaltung der Pumpe in °C. Werkseinstellung: werkseitige Vorgabe Eingabe: 0 °C bis werkseitige Vorgabe. Der Wert muss 2 °C h
 öher sein als der Grenzwert f
 ür die Warnung.

Legende

"1" steht als Platzhalter für die Eingangsnummer 1 bis 5.

6.5.5.7 Schwingungsgrenzwerte

Schwingungsgrenzwerte		^
Schwingung X - Warnung	mm/s	15
Schwingung X - Alarm	mm/s	50
Schwingung Y - Warnung	mm/s	15
Schwingung Y - Alarm	mm/s	50
Schwingung Z - Warnung	mm/s	12
Schwingung Z - Alarm	mm/s	50
Schwingung Eingang 1 - Warnung	mm/s	50
Schwingung Eingang 1 - Alarm	mm/s	50
Schwingung Eingang 2 - Warnung	mm/s	50
Schwingung Eingang 2 - Alarm	mm/s	50
		a state sure

Übersicht der möglichen Vibrationssensoren und Eingabe der Grenzwerte.

Übersicht Schwingungssensoren

Nr.	Beschreibung	Display
Schwingung X, Y, Z	Vibrationssensor im DDI	VibX, VibY, VibZ
Schwingung Eingang 1/Ein- gang 2	Eingang für externen Schwingungssensor	VibHut, VibTop, VibBot

Eingabe der Grenzwerte

- Schwingung X Warnung
- Grenzwert für eine Warnung in mm/s.
- Werkseinstellung: werkseitige Vorgabe
- Eingabe: 0 % bis werkseitige Vorgabe

 Schwingung X – Alarm Grenzwert für die Abschaltung der Pumpe in mm/s. Werkseinstellung: werkseitige Vorgabe Eingabe: 0 % bis werkseitige Vorgabe. Der Wert muss 2 % höher sein als der Grenzwert für die Warnung.

Legende

"X" steht als Platzhalter für die Eingangsnummer X, Y, Z, 1 oder 2.

6.5.6 Frequenzumrichter

IP / Typauswahl	\sim
Auto-Parametrierung	\sim
Rampenzeit	\sim
Digitale Eingänge	\sim
Analoge Eingänge	\sim
Relais-Ausgänge	\sim
Analoge Ausgänge	\sim

Grundeinstellungen Frequenzumrichter:

- IP / Typauswahl Einstellungen zur Kommunikation mit dem Frequenzumrichter
- Auto-Parametrierung
 Automatische Konfiguration des Frequenzumrichters
- Rampenzeit
 Zeitvorgaben für Anfahr- und Bremsrampe
- Digitale Eingänge
 Konfiguration der digitalen Eingänge.
- Analoge Eingänge
 Konfiguration der analogen Eingänge.
- Relais-Ausgänge
 Konfiguration der Relaisausgänge.
- Analoge Ausgänge Konfiguration der analogen Ausgänge.

Grundeinstellung für die Kommunikation zwischen Pumpe und Frequenzumrichter.

- IP-Adresse
 IP-Adresse des Frequenzumrichters.
 Typauswahl
 - Passenden Frequenzumrichter auswählen. Werkseinstellung: Wilo-EFC

Mit der automatischen Parametrierung konfiguriert das Digital Data Interface die Grundeinstellungen des angeschlossenen Frequenzumrichters. Die folgenden Punkte beachten:

- Die automatische Parametrierung überschreibt alle Einstellungen im Frequenzumrichter!
- Die automatische Parametrierung konfiguriert die Belegung der digitalen Eingänge!
- Nach der automatischen Parametrierung die automatische Motoranpassung im Frequenzumrichter ausführen!

Automatische Parametrierung ausführen.

- IP-Adresse des Frequenzumrichters ist eingetragen.
- Richtiger Frequenzumrichter ist ausgewählt.
- Frequenzumrichter steht auf "Stopp"
- 1. "Parameter übertragen" anklicken
- 2. "Auto-Parametrierung, startet.
- 3. Am Ende der Übertragung erscheint die Meldung "Übertragung erfolgreich!".
- Anfahrrampe

Zeitvorgabe in Sekunden. Werkseinstellung: 5 s Eingabe: 1 bis 20 s

Bremsrampe
 Zeitvorgabe in Sekunden.
 Werkseinstellung: 5 s
 Eingabe: 1 bis 20 s

6.5.6.1 IP / Typauswahl

IP / Typauswahl	^
IP-Adresse	192.168.179.152
Typauswahl	< WILO EFC >
	Speichern

6.5.6.2 Auto-Parametrierung

Auto-Parametrierung	
	Parameter übertragen

6.5.6.3 Rampenzeit

Rampenzeit		^
Anfahrrampe	S	5
Bremsrampe	S	5
		the set of the same

6.5.6.4 Digitale Eingänge

Digitale Eingänge	^
Eingang 18 Funktion	Start
Eingang 19 Funktion	< Not In Use >
Eingang 27 Funktion	External Off (Inverse)
Eingang 29 Funktion	< Not In Use >
Eingang 32 Funktion	< Not In Use
Eingang 33 Funktion	PTC/WSK
Eingang 37 Funktion	Safe Torque Off (optional)

Zuordnung der verfügbaren Funktionen zu den jeweiligen Eingängen. Die Bezeichnung der Eingangsklemmen stimmt mit der Bezeichnung am Frequenzumrichter Wilo-EFC überein.

Über die automatische Parametrierung werden die folgenden Eingänge fest vorbelegt:

- Eingang 18 Funktion
- Funktion: Start

Beschreibung: Ein-/Aus-Signal von der übergeordneten Steuerung.

Eingang 27 Funktion

Funktion: External Off (Inverse)

Beschreibung: Fernabschaltung über separaten Schalter. HINWEIS! Der Eingang schaltet direkt den Frequenzumrichter!

Eingang 33 Funktion

Funktion: PTC/WSK

Beschreibung: Anschluss hardwareseitiger Temperaturfühler in der Motorwicklung

- Eingang 37 Funktion
 - Funktion: Safe Torque Off (STO) sichere Abschaltung

Beschreibung: hardware-seitige Abschaltung der Pumpe durch den Frequenzumrichter, unabhängig von der Pumpensteuerung. Eine automatische Wiedereinschaltung ist nicht möglich (Wiedereinschaltsperre).

GEFAHR! Wenn die Pumpe innerhalb von Ex-Bereichen eingesetzt wird, hardwareseitige Temperaturfühler und Trockenlaufschutz hier anschließen! Hierfür die optional erhältliche Steckkarte "MCB 112" im Frequenzumrichter installieren.

Für die folgenden Eingänge können vorhandene Funktionen frei zugewiesen werden:

- Eingang 19 Funktion
- Eingang 29 Funktion
- Eingang 32 Funktion
- Werkseinstellung: Nicht verwendet Eingabe:
 - Hochwasser
 Grand für Unshursser
 - Signal für Hochwasserpegel.
 - Trockenlauf
 Signal f
 ür Trockenlaufschutz.
 - Leckage Warnung
 Signal für eine externe Dichtungskammerüberwachung. Im Fehlerfall wird eine Warnmeldung ausgegeben.
 - Leckage Alarm

Signal für eine externe Dichtungskammerüberwachung. Im Fehlerfall wird die Pumpe abgeschaltet. Das weitere Verhalten kann über den Alarmtyp in der Konfiguration eingestellt werden.

Zurücksetzen

Externes Signal zum Zurücksetzen von Fehlermeldungen.

HINWEIS! Die Zuweisung der Eingänge muss mit der hardwareseitigen Belegung am Frequenzumrichter übereinstimmen!

Zuordnung der verfügbaren Funktionen und Eingangsarten zu den jeweiligen Eingängen. Die Bezeichnung der Eingangsklemmen stimmt mit der Bezeichnung am Frequenzumrichter Wilo-EFC überein.

Die folgenden Eingänge können konfiguriert werden:

- Eingang 53 Funktion
- Eingang 54 Funktion

HINWEIS! Die Zuweisung muss mit der hardwareseitigen Belegung am Frequenzumrichter übereinstimmen!

 Eingang 53 Funktion/Eingang 54 Funktion Werkseinstellung: Nicht verwendet Eingabe:

6.5.6.5 Analoge Eingänge

Analoge Eingänge	^
Eingang 53 Funktion	< Nicht verwendet >
Eingang 53 Signaltyp	< 420mA >
Eingang 53 Skalenendwert	1
Eingang 54 Funktion	< Nicht verwendet >
Eingang 54 Signaltyp	< 420mA >
Eingang 54 Skalenendwert	1
	Speichern

Sollwert

Sollwertvorgabe zur Steuerung der Pumpendrehzahl als analoges Signal durch die übergeordnete Steuerung.

- Füllstand

Erfassung des aktuellen Füllstands zur Datenerfassung. Grundlage für die Funktionen "steigender" und "sinkender" Pegel am digitalen Ausgang.

Druck

Erfassung des aktuellen Systemdrucks zur Datenerfassung.

Durchfluss

Erfassung des aktuellen Durchflusses zur Datenerfassung.

• Eingang 53 Signaltyp/Eingang 54 Signaltyp

Signalart (Spannung (U) oder Strom (I)) auch hardwareseitig am Frequenzumrichter einstellen. Betriebsanleitung des Frequenzumrichters beachten! Werkseinstellung: 4...20 mA Eingabe:

- 0...20 mA
- 4...20 mA
- 0...10 V

• Eingang 53 Skalenendwert/Eingang 54 Skalenendwert

Werkseinstellung: 1

Eingabe: Maximalwert als realer Zahlenwert mit Einheit. Die Einheiten für die Regelwerte sind:

- Füllstand = m
- Druck = bar
- Durchfluss = l/s

Trennzeichen für Nachkommastellen: Punkt

6.5.6.6 Relais-Ausgänge

Relais-Ausgänge			^
Relais 1 Funktion	<	Not In Use	_>
Relais 1 invertiert			
Relais 2 Funktion	<	Not In Use	_>
Relais 2 invertiert			•

Zuordnung der verfügbaren Funktionen zu den jeweiligen Ausgängen. Die Bezeichnung der Ausgangsklemmen stimmt mit der Bezeichnung am Frequenzumrichter Wilo-EFC überein.

Die folgenden Ausgänge können konfiguriert werden:

- Relais 1 Funktion
- Relais 2 Funktion

HINWEIS! Die Zuweisung muss mit der hardwareseitigen Belegung am Frequenzumrichter übereinstimmen!

Relais 1 Funktion/Relais 2 Funktion Werkseinstellung: Nicht verwendet

Eingabe:

- Betrieb
 Einzelbetriebsmeldung der Pumpe
- Steigender Pegel
 Meldung bei steigendem Pegel.
- Sinkender Pegel
 Meldung bei sinkendem Pegel.
- Fehler

Einzelstörmeldung der Pumpe: Alarm.

- Warnung
 - Einzelstörmeldung der Pumpe: Warnung.
- Spülzyklus aktiv
 Meldung, wenn die Reinigungssequenz der Pumpe gestartet wird.
- Relais 1 invertiert/Relay 2 Invert Arbeitsweise des Ausgangs: normal oder invertierend. Werkseinstellung: Aus (normal)

6.5.6.7 Analoge Ausgänge

Analoge Ausgänge	^
Ausgang 42 Funktion	< Nicht verwendet >
Ausgang 42 Signaltyp	< 020mA
Ausgang 42 Max. Skala	1
	Castelana

Zuordnung der verfügbaren Funktionen zu den jeweiligen Ausgängen. Die Bezeichnung der Ausgangsklemmen stimmt mit der Bezeichnung am Frequenzumrichter Wilo-EFC überein.

- Die folgenden Ausgänge können konfiguriert werden:
- Ausgang 42 Funktion

HINWEIS! Die Zuweisung muss mit der hardwareseitigen Belegung am Frequenzumrichter übereinstimmen!

- Ausgang 42 Funktion Werkseinstellung: Nicht verwendet Eingabe:
 - Lingabe.
 - Frequenz
 - Ausgabe der aktuellen Ist-Frequenz.
 - Füllstand

Ausgabe des aktuellen Füllstands. HINWEIS! Für die Ausgabe muss ein entsprechender Signalgeber an einem Eingang angeschlossen werden!

Druck

Ausgabe des aktuellen Betriebsdrucks. HINWEIS! Für die Ausgabe muss ein entsprechender Signalgeber an einem Eingang angeschlossen werden!

- Durchfluss
 Ausgabe der aktuellen Durchflussmenge. HINWEIS! F
 ür die Ausgabe muss ein entsprechender Signalgeber an einem Eingang angeschlossen werden!
- Ausgang 42 Signaltyp Werkseinstellung: 4...20 mA
 - Eingabe:
 - 0...20 mA
 - 4...20 mA
- Ausgang 42 Max. Skala Werkseinstellung: 1 Eingabe: Maximalwert als realer Zahlenwert ohne Einheit, Trennzeichen für Nachkommastellen: Punkt

6.5.7 E/A-Erweiterung

IP / Typauswahl	\sim
Digitale Eingänge	\sim
Analoge Eingänge	\sim
Relais Ausgänge	\sim

<

Grundeinstellungen der I/O-Module (Eingangs-/Ausgangserweiterungen):

- IP / Typauswahl
 - Einstellungen zur Kommunikation mit dem I/O-Modul
- Digitale Eingänge
- Konfiguration der digitalen Eingänge.
- Analoge Eingänge Konfiguration der analogen Eingänge (nur im Wilo I/O 2 verfügbar).
- Relais Ausgänge Konfiguration der Relaisausgänge. Die Anzahl der Ausgänge ist abhängig vom gewählten I/O-Modul.

6.5.7.1 IP / Typauswahl Grundeinstellung für die Kommunikation zwischen Pumpe und I/O-Modul.

192.168.1.201

WILO IO 2

- Erweiterung aktivieren
 - Funktion Ein/Ausschalten.
 - Werkseinstellung: Aus
 - IP-Adresse
 - IP-Adresse des I/O-Moduls.
 - Typauswahl I/O-Modul auswählen. Werkseinstellung: Wilo IO 1 Eingabe: Wilo IO 1 (ET-7060), Wilo IO 2 (ET-7002)

IP / Typauswahl

Erweiterung aktivieren

IP-Adresse

Typauswahl

6.5.7.2 Digitale Eingänge

Digitale Eingänge	^
Eingang 1 Funktion	< Nicht verwendet >
Eingang 2 Funktion	< Nicht verwendet >
Eingang 3 Funktion	< Nicht verwendet >
Eingang 4 Funktion	< Nicht verwendet >
Eingang 5 Funktion	< Nicht verwendet >
Eingang 6 Funktion	< Nicht verwendet >
	Cristikaur

Zuordnung der verfügbaren Funktionen zu den jeweiligen Eingängen. Die Bezeichnung der Eingangsklemmen stimmt mit der Bezeichnung am I/O-Modul überein. Für die folgenden Eingänge können vorhandene Funktionen frei zugewiesen werden:

- Eingang 1 Funktion
- Eingang 2 Funktion
- Eingang 3 Funktion
- Eingang 4 Funktion
- Eingang 5 Funktion
- Eingang 6 Funktion

Werkseinstellung: Nicht verwendet

Eingabe:

HINWEIS! Im LPI-Systemmodus sind die Funktionen am I/O-Modul gleich zum Frequenzumrichter. Die folgende Beschreibung richtet sich an den LSI-Systemmodus.

- Hochwasser
 - Signal für Hochwasserpegel.
- Trockenlauf
- Signal für Trockenlaufschutz.
- Reset
 - Externes Signal zum Zurücksetzen von Fehlermeldungen.
- Externe Freigabe
 - Externes Signal zum Ausschalten des Systems.
- Abpumpen
 - Abpumpvorgang starten. Pumpenschacht wird bis zum Ausschaltpegel abgepumpt.
- Alternativer Startpegel
- Alternativen Einschaltpegel aktivieren.

HINWEIS! Die Zuweisung muss mit der hardwareseitigen Belegung am I/O-Modul übereinstimmen!

6.5.7.3 Analoge Eingänge

Analoge Eingänge	^
Eingang 1 Funktion	< Nicht verwendet >
Eingang 1 Signaltyp	< 420mA >
Eingang 1 Skalenendwert	1
Eingang 2 Funktion	< Nicht verwendet >
Eingang 2 Signaltyp	< 420mA >
Eingang 2 Skalenendwert	1
Eingang 3 Funktion	< Nicht verwendet >
Eingang 3 Signaltyp	< 420mA >
Eingang 3 Skalenendwert	1
	Speichern

Zuordnung der verfügbaren Funktionen zu den jeweiligen Eingängen. Die Bezeichnung der Eingangsklemmen stimmt mit der Bezeichnung am I/O-Modul überein. Für die folgenden Eingänge können vorhandene Funktionen frei zugewiesen werden:

- Eingang 1 Funktion
- Eingang 2 Funktion
- Eingang 3 Funktion

Einstellungen

Eingang 1 Funktion ... Eingang 3 Funktion

Werkseinstellung: Nicht verwendet

Eingabe:

HINWEIS! Im LPI-Systemmodus sind die Funktionen am I/O-Modul gleich zum Frequenzumrichter. Die folgende Beschreibung richtet sich an den LSI-Systemmodus.

Füllstand

Sollwertvorgabe für die Regelungsarten im LSI-Systemmodus.

HINWEIS! Voraussetzung für den LSI-Systemmodus! Einen Eingang mit dieser Funktion belegen.

Druck

Erfassung des aktuellen Systemdrucks zur Datenerfassung.

- HINWEIS! Kann als Regelwert für den PID-Regler verwendet werden!
- Durchfluss

Erfassung des aktuellen Durchflusses zur Datenerfassung.

HINWEIS! Kann als Regelwert für den PID- und HE-Regler verwendet werden!

Sollwert

Sollwertvorgabe von einer übergeordneten Steuerung zur Steuerung der Pumpstation als analoges Signal. HINWEIS! Im LSI-Systemmodus arbeitet die Pumpstation autark von einer übergeordneten Steuerung. Wenn die Sollwertvorgabe durch eine übergeordnete Steuerung erfolgen muss, Rücksprache mit dem Kundendienst halten! Eingang 1 Signaltyp ... Eingang 3 Signaltyp

Der ausgewählte Messbereich wird an das I/O-Modul übergeben. HINWEIS! Signalart (Strom oder Spannung) hardwareseitig einstellen. Herstelleranleitung beachten! Werkseinstellung: 4 ... 20 mA

Eingabe:

- 0 ... 20 mA
- 4 ... 20 mA
- 0...10 V
- Eingang 1 Skalenendwert ... Eingang 3 Skalenendwert
- Werkseinstellung: 1

Eingabe: Maximalwert als realer Zahlenwert mit Einheit. Die Einheiten für die Regelwerte sind:

- Füllstand = m
- Druck = bar
- Durchfluss = l/s

Trennzeichen für Nachkommastellen: Punkt

6.5.7.4 Relais Ausgänge

Relais Ausgänge	^
Relais 1 Funktion	< Nicht verwendet >
Relais 1 invertiert	
Relais 2 Funktion	< Nicht verwendet >
Relais 2 invertiert	00
Relais 3 Funktion	< Nicht verwendet >
Relais 3 invertiert	00

Zuordnung der verfügbaren Funktionen zu den jeweiligen Ausgängen. Die Bezeichnung der Ausgangsklemmen stimmt mit der Bezeichnung am I/O-Modul überein. Für die folgenden Ausgänge können vorhandene Funktionen frei zugewiesen werden:

- Relais 1 Funktion
- Relais 2 Funktion
- Relais 3 Funktion
- Relais 4 Funktion
- Relais 5 Funktion
- Relais 6 Funktion

HINWEIS! Das Wilo IO 2 hat nur drei Relaisausgänge!

Einstellungen

 Relais 1 Funktion ... Relais 6 Funktion Werkseinstellung: Nicht verwendet Eingabe:

HINWEIS! Im LPI-Systemmodus sind die Funktionen am I/O-Modul gleich zum Frequenzumrichter. Die folgende Beschreibung richtet sich an den LSI-Systemmodus.

- Betrieb
 - Sammelbetriebsmeldung
- Steigender Pegel
 - Meldung bei steigendem Pegel.
- Sinkender Pegel
 - Meldung bei sinkendem Pegel.
- Warnung
 - Sammelstörmeldung: Warnung.
- Fehler
 - Sammelstörmeldung: Fehler.
- Spülzyklus aktiv

Meldung, wenn eine Reinigungssequenz einer Pumpe aktiv ist.

 Relais 1 Funktion ... Relais 6 Funktion Arbeitsweise des Ausgangs: normal oder invertierend. Werkseinstellung: aus (normal)

6.5.8 Alarme / Warnungen

Umschaltbare Alarme \vee Umschaltbare Warnungen \vee

Für bestimmte Alarm- und Warnmeldungen kann die Priorität in zwei Stufen festgelegt werden.

6.5.8.1 Umschaltbare Alarme

Umschaltbare Alarme	^
Trockenlauf	Alarm Type B
Leckage (Externer Eingang)	Alarm Type B
Temp. Sensor 1 Alarm	Alarm Type B
Temp. Sensor 2 Alarm	Alarm Type B
Temp. Sensor 3 Alarm	Alarm Type B
Temp. Sensor 4 Alarm	Alarm Type B
Temp. Sensor 5 Alarm	Alarm Type B
Motor Überlast	Alarm Type B
Motor Übertemp.	Alarm Type B

Für die dargestellten Alarmmeldungen können die folgenden Priorisierungen vergeben werden:

- Alarm Typ A: Im Fehlerfall wird die Pumpe abgeschaltet. Die Alarmmeldung **muss manuell** zurückgesetzt werden:
 - Reset auf der Startseite
 - Funktion "Reset" an einem Digitaleingang des Frequenzumrichters oder I/O-Moduls
 Entsprechendes Signal über Feldbus
- Alarm Typ B: Im Fehlerfall wird die Pumpe abgeschaltet. Wenn der Fehler behoben ist, wird die Alarmmeldung automatisch zurückgesetzt.

6.5.8.2 Umschaltbare Warnungen

Funktionsmodule

Umschaltbare Warnungen	^
Austauchbetrieb Grenzwert erreicht	Warning Type C
Verstopfung erkannt	Varning Type D
Schwingung X - Warnung	Warning Type C
Schwingung Y - Warnung	Warning Type C
Schwingung Z - Warnung	Warning Type C
Schwingung Eingang 1 - Warnung	Warning Type C
Schwingung Eingang 2 - Warnung	Warning Type C

Für die dargestellten Warnmeldungen können die folgenden Priorisierungen vergeben werden:

- Warnung Typ C: Diese Warnungen können einen Relaisausgang des Frequenzumrichters oder des I/O-Moduls schalten.
- Warnung Typ D: Diese Warnungen werden nur angezeigt und protokolliert.

Übersicht der Funktionen in Abhängigkeit zum Systemmodus.

Funktionsmodule	Systemmodus			
	DDI	LPI	LSI-Master	LSI-Slave
Pumpen-Kick	-	•	-	•
Austauchbetrieb	-	•	-	•
Betriebsart (Pumpe)	-	•	-	•
Verstopfungserkennung	-	•	-	•
Reinigungssequenz	-	•	-	•
Betriebsart (System)	-	-	•	-
Systemgrenzen	-	-	•	-
Niveausteuerung	-	-	•	-
PID-Regler	-	-	•	-
High Efficiency–(HE)–Controller	_	-	•	-

Legende

– = nicht vorhanden, • = vorhanden

6.6.1 Pumpen-Kick

6.6

Pumpen-Kick	
Ein/Aus	00
Startzeit	h:m 02:00
Endzeit	h:m 02:00
Frequenz	Hz 35
Intervall	h 24
Dauer	s 10
	Const Lawrence

Zur Vermeidung längerer Stillstandszeiten der Pumpe kann ein zyklischer Pumpenlauf erfolgen.

- Aus/Ein Funktion ein- und ausschalten. Werkseinstellung: Aus
 Endzeit und Startzeit
 - Außerhalb dieses Zeitraums wird kein zyklischer Pumpenlauf erzwungen. Werkseinstellung: 00:00
- Eingabe: hh:mm

6.6.2 Austauchbetrieb

Austauchbetrieb		
Austauchbetrieb		
Hysterese	°C	5
Temperaturgrenzwert	°C	100
Betriebsart	On/Off ⊛	PID O

- Frequenz Betriebsfrequenz für den zyklischen Pumpenlauf. Werkseinstellung: 35 Hz Eingabe: 25 Hz bis max. Frequenz laut Typenschild
- Intervall Zulässige Stillstandszeit zwischen zwei zyklischen Pumpenläufen. Werkseinstellung: 24 h Eingabe: 0 bis 99 h.
- Dauer Laufzeit der Pumpe beim zyklischen Pumpenlauf. Werkseinstellung: 10 s Eingabe: 0 bis 30 s

Die Motorwicklung ist mit einer Temperaturüberwachung ausgestattet. Diese Überwachung erlaubt der Pumpe einen Austauchbetrieb, ohne die max. Wicklungstemperatur zu erreichen. Die Temperaturerfassung erfolgt über Pt100-Fühler.

- Aus/Ein Funktion ein- und ausschalten.
 - Werkseinstellung: Aus
- Hysterese

Temperaturdifferenz zur Grenztemperatur, nach der ein Wiedereinschalten erfolgt. HIN-WEIS! Wird nur für die Betriebsart "Zweipunktregler" benötigt!

Werkseinstellung: 5 °C Eingabe: 1 bis 20 °C

Temperaturgrenzwert

Wenn die eingestellte Grenztemperatur erreicht wird, wird der Temperaturbegrenzer aktiv.

Werkseinstellung: Warnschwelle Wicklungstemperatur ab Werk Eingabe: 40 °C bis Abschalttemperatur Wicklung ab Werk

- Betriebsart
 - Werkseinstellung: On/Off

Eingabe: On/Off (Zweipunktregler) oder PID

On/Off (Zweipunktregler)

Pumpe schaltet beim Erreichen der eingestellten Grenztemperatur aus. Sobald sich die Wicklungstemperatur wieder um den eingestellten Hysteresewert verringert hat, schaltet die Pumpe wieder ein.

PID

Um ein Abschalten der Pumpe zu verhindern, wird die Motordrehzahl in Abhängigkeit der Wicklungstemperatur geregelt. Mit steigender Wicklungstemperatur wird die Motordrehzahl verringert. Somit wird ein längerer Pumpenlauf ermöglicht.

Betriebsart (Pumpe)



Festlegen, in welcher Betriebsart die Pumpe verwendet wird. Werkseinstellung: Aus Eingabe: Automatik, Manuell oder Aus

- Aus
- Pumpe aus.
- Manuell

Pumpe von Hand einschalten. Die Pumpe läuft, bis die Schaltfläche "Aus" angeklickt oder das Ausschaltniveau erreicht wird.

HINWEIS! Für den manuellen Betrieb eine Frequenz für den Betriebspunkt eintra**gen!** (siehe Menü: "Funktionsmodule → Betriebsart → Hand Frequenz") HINWEIS! Systemmodus "LSI": Ein manueller Betrieb ist nur möglich, wenn die Mas-

- ter-Betriebsart "Aus" ist!
- Automatik

Automatischer Betrieb der Pumpe.

Systemmodus "LPI": Sollwertvorgabe durch übergeordnete Steuerung. Systemmodus "LSI": Sollwertvorgabe durch den System-Master.

6.6.3

Betriebsart			
Betriebsart wählen	<	Auto	
Hand Frequenz	Hz		30

Hand Frequenz

 \sim

Frequenzvorgabe für den Betriebspunkt bei **manuellem Betrieb**. Werkseinstellung: 0 Hz

Eingabe: 25 Hz bis max. Nennfrequenz laut Typenschild

6.6.4 Verstopfungserkennung

Leistungskurve Anlernen	
Einstellungen Erkennung	

6.6.4.1 Verstopfungserkennung – Leistungskurve Anlernen

Leistungskurve Anle	rnen	^
	Anlernen starten (Pumpe läuft an!)	
Minimalfrequenz	Hz	30
Maximalfrequenz	Hz	50
		Speichern

Die Pumpe ist mit einem Algorithmus ausgestattet, der eine Verstopfung in der Hydraulik erkennen kann. Die Grundlage für den Algorithmus ist eine Abweichung der Nennleistung zur Referenzkennlinie. Die Referenzkennlinie wird über eine **"Einlernphase"** eingemessen. Die Rahmenbedingungen für die Verstopfungserkennung werden in den **"Einstellungen"** hinterlegt.

Um die Verstopfungserkennung aktivieren zu können, muss eine Referenzkennlinie eingemessen werden.

• Minimalfrequenz

Minimale Frequenz, ab der die Verstopfungserkennung arbeitet. Werkseinstellung: 30 Hz Eingabe: 1 Hz bis max. Nennfrequenz laut Typenschild

Maximalfrequenz

Maximale Frequenz, bis zu der die Verstopfungserkennung arbeitet. Werkseinstellung: Nennfrequenz laut Typenschild Eingabe: 1 Hz bis max. Nennfrequenz laut Typenschild

Wenn alle Werte eingestellt sind, Einlernphase durch Klicken der Schaltfläche "Anlernen starten (Pumpe läuft an!)" starten. Wenn die Einlernphase abgeschlossen ist, erfolgt eine Rückmeldung am Bildschirm.

HINWEIS! Während der Einlernphase erfolgt keine Verstopfungserkennung!

6.6.4.2 Verstopfungserkennung – Einstellungen Erkennung

Einstellungen Erkennung		^
Ein/Aus		
Schwankung der Leistung	%	2
Schwankung-Verzögerung	S	10
Toleranz Leistungslimit	%	10
Toleranz Leistungslimit Hoch	%	15
Leistungslimit Verzögerung	S	10
Toleranz Leistungsanstieg	%	3
Verzögerung nach Frequenzwechsel	S	5
	Speiche	rn

Definition der Rahmenbedingungen für die Verstopfungserkennung. **HINWEIS! Um die Ver**stopfungserkennung aktivieren zu können, eine Referenzkennlinie hinterlegen! (→ "Leistungskurve Anlernen")

 Aus/Ein Funktion ein- und ausschalten.

Werkseinstellung: Aus

 Schwankung der Leistung Zulässige Schwankung zur gemittelten Leistungsaufnahme in %. Werkseinstellung: 2 % Eingabe: 0 bis 100 %

 Schwankung-Verzögerung Wenn die zulässige Schwankung zur gemittelten Leistungsaufnahme über die eingestellte Dauer größer ist als die zulässige Schwankung, wird ein Reinigungsvorgang gestartet. Werkseinstellung: 10 s Eingabe: 0 bis 60 s

- Toleranz Leistungslimit Zulässige Schwankung zur Referenzkennlinie in %. Werkseinstellung: 10 % Eingabe: 0 bis 100 %
- Leistungslimit Verzögerung Wenn die zulässige Abweichung der Leistung zur Referenzkennlinie über die eingestellte Dauer größer ist als die zulässige Abweichung, wird ein Reinigungsvorgang gestartet. Werkseinstellung: 10 s Eingabe: 0 bis 60 s
- Toleranz Leistungslimit Hoch
 Zulässige Schwankung zur Referenzkennlinie in %, wenn der Digitaleingang "High Clog Limit" aktiv ist.
 Werkseinstellung: 15 %
 Eingabe: 0 bis 100 %

Toleranz Leistungsanstieg

Vergleich der gemittelten Leistungsaufnahme während des Normalbetriebs und der Verstopfungserkennung. Die gemittelte Leistungsaufnahme wird während des Normalbetriebs und einer Verstopfungserkennung aufgezeichnet. Die Dauer der Aufzeichnung ist werkseitig eingestellt. Beide Werte werden miteinander verglichen. Wenn der Wert während einer Verstopfungserkennung um den eingestellten Faktor über dem Wert im Normalbetrieb liegt, wird ein Reinigungsvorgang gestartet. Werkseinstellung: 3 %

Eingabe: 0 bis 100 %

 Verzögerung nach Frequenzwechsel Zeitdauer nach einem Frequenzwechsel, bevor neue Messdaten für Berechnungen gespeichert werden. Werkseinstellung: 5 s Eingabe: 0 bis 60 s

Wenn die Verstopfungserkennung aktiviert ist, kann die Pumpe im Bedarfsfall eine Reinigungssequenz starten. Um die Verstopfung zu lösen und abzupumpen, läuft die Pumpe abwechselnd mehrmals rück- und vorwärts.

- Aus/Ein
 - Funktion ein- und ausschalten. Werkseinstellung: Aus
- Reinigung bei Pumpenstart
 Vor jedem Pumpvorgang wird zuerst eine Reinigungssequenz gestartet.
 Werkseinstellung: Aus
- Frequenz Vorwärts
 Frequenzvorgabe für den Vorwärtslauf während der Reinigungssequenz.
 Werkseinstellung: 38 Hz
 Eingabe: 0 bis 60 Hz
- Dauer Vorwärts Laufzeit für den Vorwärtslauf. Werkseinstellung: 6 s Eingabe: 0 bis 30 s
- Frequenz Rückwärts
 Frequenzvorgabe für den Rückwärtslauf während der Reinigungssequenz.
 Werkseinstellung: 30 Hz
 Eingabe: 0 bis 60 Hz
- Dauer Rückwärts Laufzeit für den Rückwärtslauf. Werkseinstellung: 6 s Eingabe: 0 bis 30 s
- Pausenzeit
 Stillstandszeit zwischen Vor- und Rückwärtslauf.
 Werkseinstellung: 5 s
 Eingabe: 0 bis 10 s
- Anzahl Wiederholungen/Sequenz
 Anzahl der Vor- und Rückwärtsläufe während einer Reinigungssequenz.
 Werkseinstellung: 4
 Eingabe: 1 bis 10
- Maximale Sequenzen/Stunde Max. Anzahl der Reinigungssequenzen in einer Stunde. Werkseinstellung: 3 Eingabe: 1 bis 10
- Anfahrrampe Anlaufzeit des Motors von 0 Hz bis zur eingestellten Frequenz. Werkseinstellung: 2 s Eingabe: 0 bis 10 s
- Bremsrampe
 Ausschaltzeit des Motors von der eingestellten Frequenz bis 0 Hz.
 Werkseinstellung: 2 s
 Eingabe: 0 bis 10 s

6.6.5 Reinigungssequenz

01
01
38
6
30
6
5
4
3
2
2

6.6.6 Betriebsart (System)

Betriebsart	
Betriebsart wählen	Aus
Automatik-Modus	< Niveausteuerung >
Abpumpen starten	Start
	Speichern

Grundeinstellungen für das System festlegen.

Betriebsart wählen

Festlegen, in welcher Betriebsart das System arbeitet.

Werkseinstellung: Aus

Eingabe: Automatik, Aus

– Aus

System aus. Handbetrieb der einzelnen Pumpen über die Startseite der jeweiligen Pumpe möglich.

– Automatik

Automatischer Betrieb des Systems über den eingestellten Regler unter "Automatik-Modus".

Automatik–Modus

Festlegen, welcher Regler das System steuert.

Werkseinstellung: Niveausteuerung

Eingabe: Niveausteuerung, PID-Regler, HE-Regler

 Abpumpen starten
 Manuellen Pumpvorgang starten. Die max. angegebenen Pumpen (siehe Systemgrenzen
 → Pumpentausch) laufen bis zum festgelegten Abschalt-/Stoppegel der eingestellten Füllstandserfassung.

Festlegen der zulässigen Einsatzgrenzen des Systems:

- Pegel
 - Festlegen der Pegel für Hochwasser und Trockenlaufschutz.
- Trockenlaufsensor
 - Festlegen der Signalquelle für den Trockenlauf.
- Pumpentausch
- Einstellungen für einen regelmäßigen Pumpentausch.
- Min/Max Frequenz
 Festlegen der minimalen und maximalen Betriebsfrequenz.
- Startfrequenz

Festlegen einer erhöhten Betriebsfrequenz zum Pumpenstart.

Alternativer Abschaltpegel
 Zusätzlicher Abschaltpegel zum kompletten Entleeren des Pumpenschachtes und der Be lüftung der Niveausonde.

Festlegen verschiedener Füllstände zum Ein- und Ausschalten der Pumpen. HINWEIS! Für die Erfassung der Füllstände einen Niveausensor anschließen!

Hochwasser Start

Bei Erreichen des eingestellten Pegels starten die max. angegebenen Pumpen (siehe Systemgrenzen → Pumpentausch). Es erfolgt ein Eintrag im Datenlogger. Werkseinstellung: 100 m Eingabe: 0,05 bis 100 m

Hochwasser Stop

Speichern

Bei Erreichen des eingestellten Pegels werden alle zusätzlich gestarteten Pumpen abgeschaltet. Es bleiben nur die Pumpen in Betrieb, die laut Steuerung benötigt werden. Es erfolgt ein Eintrag im Datenlogger. Werkseinstellung: 100 m

Eingabe: 0,05 bis 100 m

Alternativer Start

Zusätzlicher Einschaltpegel zum früheren Abpumpen des Pumpenschachts. Dieser frühere Einschaltpegel erhöht das Reserveschachtvolumen für besondere Ereignisse, z. B. bei Starkregen. Um den zusätzlichen Einschaltpegel zu aktivieren, einen digitalen Eingang am I/O-Modul mit der Funktion "Alternativer Startpegel" belegen. Bei Erreichen des einge-stellten Pegels starten die max. angegebenen Pumpen (siehe Systemgrenzen → Pumpen-tausch).

Werkseinstellung: 100 m Eingabe: 0,05 bis 100 m

6.6.7.1 Pegel

6.6.7

Pegel

Trockenlaufsenso Pumpentausch

Min/Max Frequenz

Alternativer Abschaltpege

Startfrequenz

Systemgrenzen

Pegel		^
Hochwasser Start	m	5
Hochwasser Stop	m	4
Alternativer Start	m	3
Trockenlauf	m	0.05
	_	

- Trockenlauf
 - Bei Erreichen des eingestellten Pegels werden alle Pumpen abgeschaltet. Es erfolgt ein Eintrag im Datenlogger. Werkseinstellung: 0,05 m
- Eingabe: 0,05 bis 100 m

6.6.7.2 Trockenlaufsensor

6.6.7.3 Pumpentausch



- Sensortyp Werkseinstellung: Sensor
- Eingabe: Sensor, Eingang Trockenlauf

Festlegen des Sensors für den Trockenlauf.

- Sensor
- Der Trockenlaufpegel wird über den Niveausensor ermittelt.
- Eingang Trockenlauf
- Das Signal für den Trockenlaufpegel wird über einen digitalen Eingang übermittelt.

Zur Vermeidung ungleichmäßiger Laufzeiten der einzelnen Pumpen erfolgt regelmäßig ein Tausch der Grundlastpumpe.

- Pumpentausch
 T

 Max. Anzahl Pumpen
 2

 Wechselmodus
 Impuls

 Zyklische Laufzeit
 m
 - Max. Anzahl Pumpen
 Max. Anzahl der Pumpen im System, die gleichzeitig betrieben werden dürfen.
 Werkseinstellung: 2
 Eingabe: 1 bis 4
 Wechselmodus
 Grundlegende Steuerung für den Pumpentausch.
 Werkseinstellung: Impuls
 Eingabe: Impuls, Zyklisch
 Impuls
 Der Pumpentausch erfolgt, nachdem alle Pumpen gestoppt wurden.
 - Zyklisch
 Der Pumpentausch erfolgt nach Ablauf der eingestellten Zeit unter "Zyklische Laufzeit".
 - Zyklische Laufzeit Wenn der Wechselmodus "Zyklisch" eingestellt ist, hier die Dauer eintragen, nach der ein Pumpentausch erfolgt. Werkseinstellung: 60 min Eingabe: 1 bis 1140 min

6.6.7.4 Min/Max Frequenz

Min/Max Frequenz		^
Max	Hz	50
Min	Hz	30

• Max

Festlegen der minimalen und maximalen Betriebsfrequenz der Pumpen im System:

- Maximale Betriebsfrequenz der Pumpen im System.
 - Werkseinstellung: maximale Frequenz laut Typenschild
 - Eingabe: von minimaler bis maximale Frequenz laut Typenschild
- Min
 - Minimale Betriebsfrequenz der Pumpen im System. Werkseinstellung: minimale Frequenz laut Typenschild Eingabe: von **minimaler** bis **maximale** Frequenz **laut Typenschild**

HINWEIS! Die Eingabe ist durch die werkseitige Einsatzgrenze der Pumpe eingeschränkt!

6.6.7.5 Startfrequenz

Startfrequenz		^
Frequenz	Hz	50
Dauer	S	1
		Speichern

- Festlegen einer erhöhten Betriebsfrequenz zum Pumpenstart.
- Frequenz
 - Betriebsfrequenz beim Pumpenstart.

Werkseinstellung: maximale Frequenz laut Typenschild

Eingabe: von minimaler bis maximale Frequenz laut Typenschild

HINWEIS! Diese Funktion ist nur aktiv, wenn die Sollfrequenz des Reglers kleiner der erhöhten Startfrequenz ist.

HINWEIS! Wenn der eingestellte Wert gleich der min. Frequenz ist, wird die Funktion deaktiviert.

Dauer

Während der eingestellten Zeit laufen die Pumpen mit der erhöhten Betriebsfrequenz. Danach erfolgt die individuelle Regelung der Frequenz in Abhängigkeit zur Regelungsart. Werkseinstellung: 1 s Eingabe: 1 bis 30 s

6.6.7.6 Alternativer Abschaltpegel

Alternativer Abschaltpegel	^
Aus/Ein	•
Pegelstand	m 0.05
Startet nach x Pumpzyklen	10
Nachlaufzeit	s O
	Chaishara

Zusätzlicher Abschaltpegel zum tieferen Absenken des Füllstands im Pumpenschacht und zur Belüftung des Niveausensors. Der zusätzliche Abschaltpegel wird nach Erreichen einer festgelegten Anzahl von Pumpzyklen aktiv.

HINWEIS! Abschaltpegel über den Pegelwert für den Trockenlaufschutz einstellen!

- Aus/Ein Funktion ein-/ausschalten. Werkseinstellung: Aus
- Pegelstand Festlegen des gewünschten Füllstands. Werkseinstellung: 0,05 m Eingabe: 0,05 bis 100 m
- Startet nach x Pumpzyklen Anzahl der Pumpzyklen bis der zusätzliche Abschaltpegel aktiv wird. Werkseinstellung: 10 Eingabe: 2 bis 100
- Nachlaufzeit Nachlaufzeit der Pumpen bis zur Abschaltung. Werkseinstellung: 0 s Eingabe: 0 bis 300 s

Festlegen der einzelnen Schaltpegel:

Abschaltpegel für alle Pumpen.

Festlegen von bis zu sechs Schaltpegeln.

6.6.8 Niveausteuerung

Stop-Pegel	~	 Stop-Pegel
Pegelstand 1	\sim	Abschaltpegel für
Pegelstand 2	~	• Pegelstand 1 bis 6
Pegelstand 3	\sim	Festlegen von bis :
Pegelstand 4	\sim	
Pegelstand 5	\sim	
Pegelstand 6	~	

6.6.8.1 Stop-Pegel

Stop-Pegel		^
Stop-Pegel	m	0.05
		Speichern

6.6.8.2 Pegelstand 1 ... 6

Pegelstand 1	^
Start Pegelstand	m 0.05
Frequenz	Hz 50
Anzahl Pumpen	0
	Speichern

Abschaltpegel für alle Pumpen.

HINWEIS! Abschaltpegel über den Pegelwert für den Trockenlaufschutz einstellen! HINWEIS! Wenn der "alternative Abschaltpegel" verwendet wird, diesen Pegelwert über den Pegelwert für den "alternativen Abschaltpegel" einstellen!

• Stop-Pegel Werkseinstellung: 0,05 m Eingabe: 0,05 bis 100 m

Festlegen von bis zu sechs unterschiedlichen Schaltpegeln zur Steuerung der Pumpen. HIN-WEIS! Die Festlegung der Schaltpegel muss nicht der Reihe nach erfolgen!

- Start Pegelstand Startpegel für den Pumpvorgang. Werkseinstellung: 0,05 m Eingabe: 0,05 bis 100 m
 - Frequenz Vorgabe der Betriebsfrequenz für den Pumpvorgang. Werkseinstellung: Mindestfrequenz der Pumpe Eingabe: Mindestfrequenz der Pumpe bis max. Frequenz der Pumpe laut Typenschild

 Anzahl Pumpen Anzahl der Pumpen, die f
ür den Pumpvorgang gestartet werden. Werkseinstellung: 0 Eingabe: 0 bis 4

HINWEIS! Der Wert 0 deaktiviert die Pegelvorgabe!

6.6.9 PID-Regler

PID Einstellungen	\sim
Reglereinstellungen	\sim

Grundeinstellungen für den PID-Regler.

PID Einstellungen

Reglereinstellungen

Grundeinstellungen für die PID-Regelung.

Grundeinstellungen für die PID-Regelung.

Einstellungen für die Pumpenregelung:

- Regelwert
 Festlegung der Regelkenngröße.
 Werkseinstellung: Füllstand
 Eingabe: Füllstand, Druck, Durchfluss
 - Sollwert Quelle
 - Sollwertvorgabe für die Steuerung.
 - Werkseinstellung: Analog

Eingabe: Analog, Bus, Fest

Analog

Die Werte der übergeordneten Steuerung werden analog an das I/O-Modul 2 (ET-7002) übermittelt. HINWEIS! Analogen Eingang mit dem Wert "Sollwert" konfigurieren!

Bus

Die Werte der übergeordneten Steuerung werden über das Ethernet-Netzwerk an die Pumpe übermittelt. Als Kommunikationsprotokolle werden ModBus TCP oder OPC UA verwendet.

Fest

Feste Vorgabe für den Sollwert.

Festsollwert

Wenn in der Einstellung "Sollwert Quelle" der Wert "Fest" ausgewählt wird, hier den entsprechenden Sollwert eintragen.

Werkseinstellung: 0

Eingabe: freie Eingabe des gewünschten Sollwerts. Die Einheiten für die Regelwerte sind: – Füllstand = m

- Druck = bar
- Durchfluss = l/s
- Startpegel

Bei Erreichen des eingestellten Pegels startet mindestens eine Pumpe. Die tatsächliche Anzahl der gestarteten Pumpen ist von der Sollwertabweichung abhängig. Die max. Anzahl der zu startenden Pumpen wird im Menü "Systemgrenzen" eingestellt (siehe Systemgrenzen → Pumpentausch). Werkseinstellung: 0,05 m

Eingabe: 0,05 bis 100 m

 Abschaltpegel Bei Erreichen des eingestellten Pegels werden alle Pumpen abgeschaltet. Werkseinstellung: 0,05 m Eingabe: 0,05 bis 100 m

6.6.9.1 PID Eins	stellungen
PID Einstellungen	^
Regelwert	< Füllstand >
Sollwert Quelle	< Analog >
Festsollwert	0
Startpegel	m 0.05
Abschaltpegel	m 0.05

6.6.9.2 Reglereinstellungen

Reglereinstellungen		^
Proportional Kp		1
Integralanteil Ti	m	0.01
Differenzialanteil Td	m	0
Abweichung	%	5
Umschaltverzögerung	S	5

Grundeinstellungen für den PID-Regler.

Proportional Kp Verstärkungsfaktor Werkseinstellung: 1 Eingabe: –1000 bis 1000

HINWEIS! Für eine Füllstandsregelung den Proportionalwert Kp negativ (-) einstellen!

- Integralanteil Ti Nachstell-/Integralzeit Werkseinstellung: 0,01 min Eingabe: 0 bis 10000 min
- Differenzialanteil Td
 Differenzial-/Vorhaltezeit
 Werkseinstellung: 0 min
 Eingabe: 0 bis 1000 min

HINWEIS! Der Differentialanteil Td wird in der Regel nicht in Abwasseranwendungen eingesetzt. Wert vorzugsweise auf "0" einstellen!

Abweichung

Zulässige Abweichung zwischen Ist– und Sollwert. Werkseinstellung: 5 %

Eingabe: 0 bis 100 %

Regelbedingungen

- Sollwertabweichung liegt außerhalb der definierten Grenze.
- Ausgangsfrequenz erreicht die maximale Frequenz.

Wenn beide Bedingungen für eine definierte Dauer zutreffen, wird eine Pumpe **zuge**schaltet.

- Sollwertabweichung liegt außerhalb der definierten Grenze.
- Ausgangsfrequenz erreicht die minimale Frequenz.

Wenn beide Bedingungen für eine definierte Dauer zutreffen, wird eine Pumpe **abge**schaltet.

Für die Werte der maximalen und minimalen Frequenz siehe Systemgrenzen \rightarrow Min/Max Frequenz.

 Umschaltverzögerung Verzögerungs-/Nachlaufzeit Werkseinstellung: 5 s Eingabe: 0 bis 300 s

6.6.10 High Efficiency-(HE)-Controller

Regelparameter	~
Rohrleitungseinstellungen	~
Schachtgeometrie	~

6.6.10.1 Regelparameter

Regelparameter		^
Startpegel	m	0.06
Stopppegel	m	0.05
Mindestfließgeschwindigkeit	m/s	0.7
Anlagenkurve aktualisieren	h:min	01:00
Kritisches Verhältnis Rohrl.		0.5
Fließgeschw. Verhältnis Sedimentation		0.5

- Einstellungen für die Pumpenregelung:
- Regelparameter
- Grundeinstellungen für den HE-Regler.
- Rohrleitungseinstellungen Angaben zur Rohrleitung.
- Schachtgeometrie
 Angaben zur Schachtgeometrie.

Grundeinstellungen für die Pumpenregelung.

- Startpegel Bei Erreichen des eingestellten Pegels startet eine Pumpe. Werkseinstellung: 0,05 m Eingabe: 0,05 bis 100 m
- Stopppegel Bei Erreichen des eingestellten Pegels wird die aktive Pumpe abgeschaltet. Werkseinstellung: 0,05 m Eingabe: 0 bis 100 m
- Mindestfließgeschwindigkeit
 Festlegung der Mindestfließgeschwindigkeit in der Rohrleitung.
 Werkseinstellung: 0,7 m/s
 Eingabe: 0 bis 100 m/s

- Anlagenkurve aktualisieren Startzeit für die Einmessung der Anlagenkennlinie. Werkseinstellung: 00:00 Uhr Eingabe: 00:00 bis 23:59 Uhr
- Kritisches Verhältnis Rohrl.

Zulässiges Verhältnis von theoretischem zu tatsächlichem Rohrleitungs-Querschnitt. Bei Unterschreitung des zulässigen Verhältnisses wird eine Sedimentation der Rohrleitung erkannt. Es erfolgt eine Spülung der Rohrleitung bei Nennfrequenz. Werkseinstellung: 0,5

Eingabe: 0 bis 1

 Fließgeschw. Verhältnis Sedimentation Zulässiges Verhältnis der Förderströme bei Erstinbetriebnahme sowie vor und während der Spülung. Bei Überschreitung des zulässigen Verhältnisses wird die Spülung beendet. Werkseinstellung: 0,5 Eingabe: 0 bis 1

6.6.10.2 Rohrleitungseinstellungen

Rohrleitungseinstellungen		
Leitungslänge	m	0
Rohrdurchmesser	mm	0
Rauigkeitswert	mm	0
Geodätische Höhe	m	0
Verlustbeiwert		0
	_	

Angaben zur Rohrleitung.

- Leitungslänge Länge der gesamten Rohrleitung bis zur nächsten Pumpstation. Werkseinstellung: 0 m Eingabe: 0 bis 100.000 m
- Rohrdurchmesser
 Werkseinstellung: 0 mm
 Eingabe: 0 bis 10.000 mm
- Rauigkeitswert Angabe der absoluten Rohrrauheit. Werkseinstellung: 0 mm Eingabe: 0 bis 100 mm
 - Geodätische Höhe Höhendifferenz zwischen der Wasseroberfläche in der Pumpe und dem höchsten Punkt in der angeschlossenen Druckrohrleitung. Werkseinstellung: 0 m Eingabe: 0 bis 100 m
 - Verlustbeiwert
 Dimensionale Kennzahl zur Berechnung des Druckverlusts in der Druckrohrleitung.
 Werkseinstellung: 0
 Eingabe: 0 bis 100

Um die angegebenen Werte zu übernehmen, "Leitung berechnen" anklicken.

6.6.10.3 Schachtgeometrie

Schachtgeometrie		^
Pegelstand 5	m	0
Fläche 5	m²	0
Pegelstand 4	m	0
Fläche 4	m²	0
Pegelstand 3	m	0
Fläche 3	m²	0
Pegelstand 2	m	0
Fläche 2	m²	0
Pegelstand 1	m	0
Fläche 1	m²	0

- Angaben zur Schachtgeometrie. Über bis zu fünf Parameter berechnet das System die Geometrie des Schachts. HINWEIS! Die Parameter müssen nicht der Reihe nach angegeben werden!
- Pegelstand 1 ... 5 Werkseinstellung: 0 m Eingabe: 0 bis 100 m
- Fläche 1 ... 5
 - Werkseinstellung: 0 m²
 - Eingabe: 0 bis 100 m²

HINWEIS! Der Wert 0 deaktiviert die jeweilige Angabe!

HINWEIS! Für eine korrekte Funktion mindestens zwei Flächen angeben: zylindrische Schachtgeometrie, minimaler und maximaler Pegelstand!

7 Extras

7.1 Sichern/Wiederherstellen

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:



- Sichern/Wiederherstellen Möglichkeit zum Speichern der aktuellen Konfiguration oder Wiederherstellung der Konfiguration aus einer Datei.
- Konfiguration wiederherstellen
 Digital Data Interface auf den Auslieferungszustand zurücksetzen.

Konfiguration sichern

- 1. Neben "Einstellung in lokale Datei sichern" "Speichern" anklicken.
- 2. Im Auswahlfenster den Speicherort auswählen.
- 3. Im Auswahlfenster "Speichern" anklicken.
 - ► Konfiguration gespeichert.

Konfiguration wiederherstellen

- 1. Neben "Sicherung aus lokaler Datei wiederherstellen" "Durchsuchen" anklicken.
- 2. Im Auswahlfenster den Speicherort der gewünschten Konfiguration auswählen.
- 3. Datei auswählen.
- 4. Im Auswahlfenster "Öffnen" anklicken.
 - Konfiguration wird geladen.
 - Wenn die Konfiguration geladen ist, erscheint die Meldung "Sicherung erfolgreich geladen!".

Auslieferungszustand wiederherstellen

- 1. "Laden" anklicken.
 - ⇒ Sicherheitsabfrage erscheint: Alle Einstellungen gehen verloren, Werkseinstellungen werden geladen.
- 2. Sicherheitsabfrage mit "Ok" bestätigen.
 - Auslieferungszustand wird geladen.
 - Wenn der Auslieferungszustand geladen ist, erscheint die Meldung "Einstellungen erfolgreich wiederhergestellt".

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- Neue Software installieren
 Neue Firmware f
 ür das Digital Data Interface installieren.
- Gerätelizenz aktualisieren
 Upgrade des Digital Data Interface f
 ür die Betriebsmodi "LPI" oder LSI" installieren.

Neue Software installieren

Vor einem Update der Firmware eine Sicherung der aktuellen Konfiguration speichern! Zudem wird empfohlen, produktive Systeme vor dem Einsatz in der Kundenumgebung einem internen Test zu unterziehen. Trotz umfänglicher Qualitätssicherungsmaßnahmen kann die WILO SE nicht alle Risiken ausschließen.

HINWEIS! Wenn die Pumpe im Systemmodus "LSI" betrieben wird, die Pumpe vor dem Update der Firmware im System deaktivieren!

- 1. Startseite der Slave-Pumpe aufrufen.
- 2. Einstellungen anklicken.
- 3. Digital Data Interface anklicken.
- 4. LSI-Modus System Einstellung anklicken.
- 5. LSI-Modus deaktivieren.
- 6. Wenn die Firmware aktualisiert wurde, LSI-Modus wieder aktivieren.
- ✓ LSI-Modus: LSI-Modus für die Pumpe deaktiviert.
- Pumpe abgeschaltet.
- 1. Neben "Update-Datei auswählen" "Durchsuchen" anklicken.
- 2. Im Auswahlfenster den Speicherort der Datei auswählen.
- 3. Datei auswählen.
- 4. Im Auswahlfenster "Öffnen" anklicken.

7.2 Softwareupdate

7.3

Kanal

Verstärkung

Abtastrate

Format

Daue

Kanalanzahl

Schwingungsanalyse

Intern X/Y

0

8000

S16_LE

 $\left|\right\rangle$

15

Schwingungsmessung Parameter

- 5. "Übertragen" anklicken.
 - ⇒ Die Daten werden auf das Digital Data Interface übertragen. Wenn die Datei übertragen wurde, werden detaillierte Informationen zur neuen Version im rechten Fenster angezeigt.
- 6. Update ausführen: "Anwenden" anklicken.
 - Neue Firmware wird geladen.
 - > Wenn die Firmware geladen ist, erscheint die Meldung "Upload erfolgreich!".

Gerätelizenz aktualisieren

Das Digital Data Interface umfasst drei unterschiedliche Systemmodi: "DDI", "LPI" und "LSI" sowie unterschiedliche Feldbustypen. Die Freigabe der möglichen Systemmodi und Feldbustypen erfolgt über den Lizenzschlüssel. Ein Upgrade der Lizenz erfolgt über diese Funktion.

- 1. Neben "Lizenzdatei wählen" "Durchsuchen" anklicken.
- 2. Im Auswahlfenster den Speicherort der Datei auswählen.
- 3. Datei auswählen.
- 4. Im Auswahlfenster "Öffnen" anklicken.
- 5. "Speichern" anklicken.
 - Lizenz wird geladen.
 - > Wenn die Lizenz geladen ist, erscheint die Meldung "Lizenz erfolgreich aktualisiert".

Die vorhandenen Schwingungssensoren erfassen zu jeder Zeit die Vibrationen der Pumpe. Mit der Schwingungsanalyse können die erfassten Daten in einer wav-Datei abgespeichert werden.

- Kanal
 - Auswahl des zu erfassenden Sensors. Werkseinstellung: Intern X/Y Eingabe:
 - Intern X/Y: Vibrationssensor X/Y im DDI
 - Intern Z: Vibrationssensor Z im DDI
 - Extern X/Y: Externer Schwingungssensor am Eingang 1 oder 2
- Verstärkung

Verstärkung des aufgenommenen Signals bis ca. 60 dB.

Werkseinstellung: 0 %

Eingabe: 0 ... 100 % (entspricht 0 ... 59,5 dB)

Beispielberechnung:

- Verstärkung: Faktor 2
- Berechnung: $20\log_{10}(2) = 6,02 \text{ dB}$
- Einzustellender Wert: 10 (= 10 %)
- Abtastrate Werkseinstellung: 8000 Hz
 Eingabe: 8000 Hz, 16000 Hz, 44100 Hz
- Format
 - Werkseinstellung: S16_LE (Signed 16 Bit Little Endian)
- Kanalanzahl Auswahl des zu erfassenden Kanals. Werkseinstellung: 1 Eingabe: 1 (Intern X / Intern Z / Extern 1), 2 (Intern X und Y / Extern 1 und 2)
 Dauer
 - Aufnahmedauer Werkseinstellung: 1 s Eingabe: 1 ... 5 s

Um die Messung zu starten, "Messung Starten" anklicken.

7.4 Dokumentation

Folgende Informationen können angezeigt werden:

 Typenschild Darstellung der technischen Daten.

Einbau- und Betriebsanleitung • Wilo DDI-I • Ed.03/2023-06

de Installations-

Bedienungsanleitung Einbau- und Betriebsanleitung im PDF-Format.
Hydraulikdaten

Prüfprotokoll im PDF-Format.

Über das Benutzerkonto "Regular user" stehen zusätzlich das Wartungs– und Installations– logbuch zur Verfügung:

- Wartungslogbuch
 Freitextfeld zur Erfassung der einzelnen Wartungsarbeiten.
- Installationslogbuch
 Freitextfeld zur Beschreibung der Installation. Der "Name der Installation" wird auf der Startseite angezeigt.

HINWEIS! Datenschutz einhalten! Im Wartungs- und Installationslogbuch keine personenbezogenen Daten erfassen.

Übersicht aller verwendeten Lizenzen und der jeweiligen Version (Hauptmenü "Lizenzen").





GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Unsachgemäßes Verhalten bei elektrischen Arbeiten führt zum Tod durch Stromschlag!

- Elektrische Arbeiten durch eine Elektrofachkraft ausführen!
- Lokale Vorschriften einhalten!

8.1 Fehlertypen

8.1.2

Lizenzen

7.5

Das Digital Data Interface unterscheidet zwischen fünf unterschiedlichen Priorisierungen für Alarm- und Warnmeldungen:

- Alarm Typ A
- Alarm Typ B
- Warnung Typ C
- Warnung Typ D
- Meldung Typ I

HINWEIS! Die Funktionsweise der Alarme und Warnungen ist vom Systemmodus abhängig!

8.1.1 Fehlertypen: Systemmodus DDI und LPI

Fehlertypen: Systemmodus LSI

Funktionsweise der unterschiedlichen Alarm- und Warnmeldungen:

- Alarm Typ A: Im Fehlerfall wird die Pumpe abgeschaltet. Die Alarmmeldung manuell zurücksetzen:
 - "Reset" auf der Startseite
 - Funktion "Reset" an einem Digitaleingang des Frequenzumrichters **oder** I/O-Moduls
 - Entsprechendes Signal über Feldbus
- Alarm Typ B: Im Fehlerfall wird die Pumpe **abgeschaltet**. Wenn der Fehler behoben ist, wird die Alarmmeldung automatisch zurückgesetzt.
- Warnung Typ C: Diese Warnungen können einen Relaisausgang des Frequenzumrichters **oder** des I/O-Moduls schalten.
- Warnung Typ D: Diese Warnungen werden nur angezeigt und protokolliert.
- Meldung Typ I: Information zum Betriebsstatus.

Funktionsweise der unterschiedlichen Alarm- und Warnmeldungen:

- Alarm Typ A: Im Fehlerfall wird die Pumpe nicht abgeschaltet. Die Alarmmeldung manuell zurücksetzen:
 - "Master Reset" auf der Master-Startseite
 - Funktion "Reset" an einem Digitaleingang des I/O-Moduls
 - Entsprechendes Signal über Feldbus
- Alarm Typ B: Im Fehlerfall wird die Pumpe **nicht** abgeschaltet. Wenn der Fehler behoben ist, wird die Alarmmeldung automatisch zurückgesetzt.

HINWEIS! Der Trockenlaufschutz schaltet die Pumpe immer ab!

- Warnung Typ C: Diese Warnungen können einen Relaisausgang des I/O-Moduls schalten.
- Warnung Typ D: Diese Warnungen werden nur angezeigt und protokolliert.

8.2

Fehlercodes

Code	Тур	Störung	Ursache	Beseitigen
100.x	А	Pumpe offline (SERIEN-	Die Verbindung zur angegebenen	Netzwerkanschluss prüfen.
		NUMMER)	Pumpe kann nicht hergestellt wer– den.	Netzwerkeinstellungen überprüfen.
101	А	Master gewechselt (SE–	Die Master-Pumpe wurde aufgrund der vordefinierten Wechselstrategie	Wechselstrategie in den Master–Einstellungen überprüfen
		KIENNOWIWIEK)	oder eines Kommunikationsfehlers	Notzworkanschluss pröfen
			gewechselt.	
200	В	Alarm Pumpe (SERIEN- NUMMER)	Alarm bei der angegebenen Pumpe.	Fehlerprotokoll der angegebenen Pumpe prüfen.
201	В	Trockenlauf	Trockenlaufniveau erreicht	Betriebsparameter der Anlage prüfen.
				Niveaueinstellungen prüfen.
				Einstellungen der Digitaleingänge prüfen.
202	В	Hochwasser	Hochwasserniveau erreicht	Betriebsparameter der Anlage prüfen.
				Niveaueinstellungen prüfen.
				Einstellungen der Digitaleingänge prüfen.
203	В	Sensorfehler	Messwert liegt außerhalb des Mess- bereichs, Sensor defekt.	Kundendienst verständigen.
400	С	Warnung Pumpe (SERI– ENNUMMER)	Warnung bei der angegebenen Pumpe.	Fehlerprotokoll der angegebenen Pumpe prüfen.
500	D	Warnung Sedimentation	Blockade in der Rohrleitung. Nach	Rohrleitung überprüfen, Blockaden entfernen.
		Rohrleitung	der Erkennung wird eine Spülung bei maximaler Frequenz für die nächs- ten Pumpzyklen gestartet.	Einstellungen "High Efficiency–(HE)–Controller" prüfen.
			Wenn das zulässige Verhältnis	
			(Fließgeschw. Verhältnis Sedimen–	
			tation) überschritten wird, wird die	
501	D	Fehler Kommunikation I/	Sputting beendet. Kommunikation mit dem $1/O-Modul$	Netzwerkanschluss nrüfen
501	D	O-Modul	fehlgeschlagen.	
				Finstellungen für das I/Q-Modul in den Master-Fin-
				stellungen prüfen.
900	1	Mehr als 4 Pumpen im	Maximale Pumpenanzahl im System	Maximal 4 Pumpen in das System einbinden.
		System	überschritten.	······································
901	I	Pumpe (SERIENNUM- MER) aus System ent- fernt	Pumpe wurde aus dem System ent- fernt.	Netzwerkanschluss prüfen.
902	I	Rohrleitungsvermessung	Berechnung der Rohrleitungspara-	Einstellungen unter High Efficiency-(HE)-Control-
		unvollständig	meter wurde nicht erfolgreich aus- geführt.	ler/Rohrleitungseinstellungen prüfen und neu be- rechnen.
				Wenn die Meldung weiterhin angezeigt wird, Kun- dendienst verständigen.
903	I	Rohrleitungsberechnung Zeitüberschreitung	Berechnung der Rohrleitungspara- meter wurde aufgrund einer Zeit-	Einstellungen unter High Efficiency-(HE)-Control- ler/Rohrleitungseinstellungen prüfen und neu be-
			überschreitung abgebrochen.	rechnen.
				Wenn die Meldung weiterhin angezeigt wird, Kun- dendienst verständigen.
904	I	Rohrleitungsberechnung	Berechnung der Rohrleitungspara-	Einstellungen unter High Efficiency-(HE)-Control-
		тепі	HE-Controller kann nicht aktiviert	rechnung starten.
			werden.	

Code	Тур	Störung	Ursache	Beseitigen
1000	A	Alarm Motor Sicherer Stopp	"Safe Torque Off" ist aktiv.	Anschluss prüfen: An Klemme 37 des Frequenzum- richters müssen 24 VDC anliegen. Wenn der Fehler behoben ist, muss ein manueller Reset erfolgen!
				Installation im Ex-Bereich: Abschaltparameter (thermische Motorüberwachung, Trockenlauf– schutz) prüfen.
1001	A	Alarm Motor Erdschluss	Erdschluss zwischen einer Aus- gangsphase und Erde (zwischen	Elektrischen Anschluss am Frequenzumrichter durch eine Elektrofachkraft prüfen lassen.
			Frequenzumrichter und Motor oder direkt im Motor)	Elektrischen Anschluss am Motor durch eine Elek- trofachkraft prüfen lassen.
1002	A	Alarm Motor Kurzschluss	Kurzschluss im Motor oder am Mo- toranschluss	Elektrischen Anschluss am Motor durch eine Elek- trofachkraft prüfen lassen.
2000	В	Motor–Schwingung X – Alarm	Schwingungsgrenzwert wurde überschritten.	Pumpe und Installation prüfen (z. B. unruhiger Lauf, schlechter Betriebspunkt, verspannter Einbau).
				Schwingungsgrenzwerte im Digital Data Interface prüfen und ggf. korrigieren.
2001	В	Motor–Schwingung Y – Alarm	Schwingungsgrenzwert wurde überschritten.	Pumpe und Installation prüfen (z. B. unruhiger Lauf, schlechter Betriebspunkt, verspannter Einbau).
				Schwingungsgrenzwerte im Digital Data Interface prüfen und ggf. korrigieren.
2002	В	Motor–Schwingung Z – Alarm	Schwingungsgrenzwert wurde überschritten.	Pumpe und Installation prüfen (z. B. unruhiger Lauf, schlechter Betriebspunkt, verspannter Einbau).
				Schwingungsgrenzwerte im Digital Data Interface prüfen und ggf. korrigieren.
2003	В	Schwingung Eingang 1 – Alarm	Schwingungsgrenzwert wurde überschritten.	Pumpe und Installation prüfen (z. B. unruhiger Lauf, schlechter Betriebspunkt, verspannter Einbau).
				Schwingungsgrenzwerte im Digital Data Interface prüfen und ggf. korrigieren.
2004	В	Schwingung Eingang 2 – Alarm	Schwingungsgrenzwert wurde überschritten.	Pumpe und Installation prüfen (z. B. unruhiger Lauf, schlechter Betriebspunkt, verspannter Einbau).
				Schwingungsgrenzwerte im Digital Data Interface prüfen und ggf. korrigieren.
2005	В	FU Alarm Überlast	Der Temperaturfühler der Leis- tungskarte erfasst eine zu hohe oder zu niedrige Temperatur.	Belüftung des Frequenzumrichters prüfen.
2005	В	FU Alarm Überlast	Abschalttemperatur (75 °C) der Steuerkarte erreicht.	Belüftung des Frequenzumrichters prüfen.
2005	В	FU Alarm Überlast	Überlast Wechselrichter	Nennströme vergleichen: – Angezeigten Ausgangsstrom auf der LCP mit dem Nennstrom des Frequenzumrichters vergleichen – Angezeigten Ausgangstrom am LCP mit dem ge- messenen Motorstrom vergleichen
				Thermische Last auf dem LCP anzeigen und Wert überwachen: – Wenn der Frequenzumrichter über den Dauer– nennstrom betrieben wird, steigt der Zählerwert. – Wenn der Frequenzumrichter unter dem Dauer– nennstrom betrieben wird, sinkt der Zählerwert.
2006	В	FU Alarm Einspeisung	Netzanschluss: eine Phase fehlt	Elektrischen Anschluss am Frequenzumrichter durch eine Elektrofachkraft prüfen lassen.
				Elektrischen Anschluss am Motor durch eine Elek- trofachkraft prüfen lassen.

Code	Тур	Störung	Ursache	Beseitigen
2006	В	FU Alarm Einspeisung	Netzanschluss: Phasenasymetrie zu hoch	Elektrischen Anschluss am Frequenzumrichter durch eine Elektrofachkraft prüfen lassen.
				Elektrischen Anschluss am Motor durch eine Elek- trofachkraft prüfen lassen.
2006	В	FU Alarm Einspeisung	Motoranschluss: eine Phase fehlt	Elektrischen Anschluss am Frequenzumrichter durch eine Elektrofachkraft prüfen lassen.
				Elektrischen Anschluss am Motor durch eine Elek- trofachkraft prüfen lassen.
2007	В	FU Zwischenkreis Alarm	Überspannung	Rampenzeit für die Bremsrampe verlängern.
2007	В	FU Zwischenkreis Alarm	Unterspannung	Elektrischen Anschluss am Frequenzumrichter durch eine Elektrofachkraft prüfen lassen.
				Vorladekreisschaltung prüfen.
2008	В	FU Stromversorgung Alarm	Versorgungsspannung am Fre- quenzumrichter nicht vorhanden	Elektrischen Anschluss am Frequenzumrichter durch eine Elektrofachkraft prüfen lassen.
2008	В	FU Stromversorgung Alarm	Externe 24 VDC-Versorgung über- lastet	Elektrischen Anschluss am Frequenzumrichter durch eine Elektrofachkraft prüfen lassen.
2008	В	FU Stromversorgung Alarm	1,8 VDC-Versorgung der Steuerkar- te liegt außerhalb des Toleranzbe- reichs.	Elektrischen Anschluss am Frequenzumrichter durch eine Elektrofachkraft prüfen lassen.
3000	A/B	Trockenlauf erkannt	Füllstand im Behälter hat ein kriti- sches Niveau erreicht.	Installation prüfen. (z. B. Zulauf, Ablauf, Niveauein– stellungen).
				Einstellungen für Digitaleingang prüfen.
3001	A/B	Alarm Leckageüberwa- chung	- Leckage erkannt	Funktion der externen Elektrode (optional) prüfen.
				Ölwechsel der Dichtungskammer durchführen.
				Einstellungen für Digitaleingang prüfen.
3002	A/B	Temp. Eingang 1 – Alarm	Temperaturgrenzwert Wicklung er-	Motor auf Überlast prüfen.
				Motorkühlung überprüfen.
				Temperaturgrenzwerte im Digital Data Interface prüfen und ggf. korrigieren.
3003	A/B	Temp. Eingang 2 – Alarm	Temperaturgrenzwert Wicklung er- reicht	Motor auf Überlast prüfen.
				Motorkühlung überprüfen.
				Temperaturgrenzwerte im Digital Data Interface prüfen und ggf. korrigieren.
3004	A/B	Temp. Eingang 3 – Alarm	larm Temperaturgrenzwert Wicklung er-	Motor auf Überlast prüfen.
			Teicht	Motorkühlung überprüfen.
				Temperaturgrenzwerte im Digital Data Interface prüfen und ggf. korrigieren.
3005	A/B	Temp. Eingang 4 – Alarm	Temperaturgrenzwert Lager erreicht	Bei Trockenaufstellung: Umgebungstemperatur prüfen, max. Wert einhalten.
				Temperaturgrenzwerte im Digital Data Interface prüfen und ggf. korrigieren.
3006	A/B	Temp. Eingang 5 – Alarm	Temperaturgrenzwert Lager erreicht	Bei Trockenaufstellung: Umgebungstemperatur prüfen, max. Wert einhalten.
				Temperaturgrenzwerte im Digital Data Interface prüfen und ggf. korrigieren.

Code	Тур	Störung	Ursache	Beseitigen
3007	A/B	Motor Überlast	Drehmomentgrenze erreicht	Wenn das System die motorische Drehmoment- grenze während der Anfahrrampe überschreitet, Zeit für Anfahrrampe verlängern.
				Wenn das System die generatorische Drehmoment- grenze während der Bremsrampe überschreitet, Zeit für Bremsrampe verlängern.
				Wenn die Drehmomentgrenze im Betrieb erreicht wird, Drehmomentgrenze erhöhen. Sicherstellen, dass das System mit dem höheren Drehmoment betrieben werden kann, ggf. Kundendienst ver- ständigen.
				Stromaufnahme vom Motor zu hoch, Einsatzbedin- gungen überprüfen.
3007	A/B	Motor Überlast	Überstrom	Motor vom Netzanschluss trennen und Welle von Hand drehen. Wenn die Welle nicht gedreht werden kann, Kundendienst verständigen.
				Auslegung Motorleistung/Frequenzumrichter prü- fen. Wenn die Motorleistung zu hoch ist, Kunden- dienst verständigen.
				Parameter 1–20 bis 1–25 im Frequenzumrichter auf korrekte Motordaten prüfen und ggf. anpassen.
3008	A/B	Motor Übertemperatur	Thermische Motorüberwachung hat ausgelöst.	Motor überhitzt, Kühlung und Einsatzbedingungen prüfen.
				Motor auf mechanische Überlast prüfen.
				Anschluss der thermischen Motorüberwachung prüfen (Frequenzumrichter: Klemme 33 und Klem- me 50 (+10 VDC).
				Wenn ein Thermoschalter oder Thermistor verwen- det wird, Parameter 1–93 "Thermistor Source" im Frequenzumrichter prüfen: Wert muss der Sensor- verkabelung entsprechen.
4000	С	Hochwasser erkannt	Füllstand im Behälter hat ein kriti– sches Niveau erreicht.	Installation prüfen. (z. B. Zulauf, Ablauf, Niveauein- stellungen).
				Einstellungen für Digitaleingang prüfen.
4001	С	Warnung Leckageüber-	Leckage erkannt	Funktion der externen Elektrode (optional) prüfen.
		wachung		Ölwechsel der Dichtungskammer durchführen.
				Einstellungen für Digitaleingang prüfen.
4002	С	Temp. Eingang 1 – Feh- ler	Sensor defekt, Messwert liegt au- ßerhalb des Messbereichs.	Kundendienst verständigen.
4003	С	Temp. Eingang 2 – Feh- ler	Sensor defekt, Messwert liegt au- ßerhalb des Messbereichs.	Kundendienst verständigen.
4004	С	Temp. Eingang 3 – Feh- ler	Sensor defekt, Messwert liegt au- ßerhalb des Messbereichs.	Kundendienst verständigen.
4005	С	Temp. Eingang 4 – Feh- ler	Sensor defekt, Messwert liegt au- ßerhalb des Messbereichs.	Kundendienst verständigen.
4006	С	Temp. Eingang 5 – Feh– ler	Sensor defekt, Messwert liegt au- ßerhalb des Messbereichs.	Kundendienst verständigen.
4007	С	Schwingungsüberwa- chung Fehler	Sensor defekt, Messwert liegt au- ßerhalb des Messbereichs.	Kundendienst verständigen.
4008	С	Stromeingang 1 Fehler	Sensor defekt, Messwert liegt au- ßerhalb des Messbereichs.	Kundendienst verständigen.
4009	С	Stromeingang 2 Fehler	Sensor defekt, Messwert liegt au- ßerhalb des Messbereichs.	Kundendienst verständigen.

Code	Тур	Störung	Ursache	Beseitigen
4010	С	Onboard Temp. Sensor Fehler	Sensor defekt, Messwert liegt au- ßerhalb des Messbereichs.	Kundendienst verständigen.
4011	4011 C Temp. Eingang 1 – War-	Temp. Eingang 1 – War–	Temperaturgrenzwert Wicklung er-	Motor auf Überlast prüfen.
		nung	reicht.	Motorkühlung überprüfen.
				Temperaturgrenzwerte im Digital Data Interface prüfen und ggf. korrigieren.
4012	С	Temp. Eingang 2 – War–	Temperaturgrenzwert Wicklung er-	Motor auf Überlast prüfen.
		nung	reicht.	Motorkühlung überprüfen.
				Temperaturgrenzwerte im Digital Data Interface prüfen und ggf. korrigieren.
4013	С	Temp. Eingang 3 – War–	Temperaturgrenzwert Wicklung er-	Motor auf Überlast prüfen.
		nung	reicht.	Motorkühlung überprüfen.
				Temperaturgrenzwerte im Digital Data Interface prüfen und ggf. korrigieren.
4014	С	Temp. Eingang 4 – War– nung	Temperaturgrenzwert Lager er- reicht.	Bei Trockenaufstellung: Umgebungstemperatur prüfen, max. Wert einhalten.
				Temperaturgrenzwerte im Digital Data Interface prüfen und ggf. korrigieren.
4015	С	Temp. Eingang 5 – War–	Temperaturgrenzwert Lager er-	Bei Trockenaufstellung: Umgebungstemperatur
		nung	reicht.	prüfen, max. Wert einhalten.
				Temperaturgrenzwerte im Digital Data Interface prüfen und ggf. korrigieren.
4016	С	Onboard Temp. Sensor	Temperaturgrenzwert im Digital Da-	Motor auf Überlast prüfen.
		Warnung	ta Interface erreicht.	Motorkühlung überprüfen.
4017	С	FU Alarm Allgemein	Frequenzumrichter "Klemme 50":	Kabel an Klemme 50 entfernen:
			Die Spannung ist <10 V	- Wenn der Frequenzumrichter die Warnung nicht mehr anzeigt liegt ein Problem mit der kundensei-
				tigen Verkabelung vor.
				– Wenn der Frequenzumrichter die Warnung wei-
4017	6			terhin anzeigt, Steuerkarte tauschen.
4017	L	FO Alarm Aligement	ters ist kein Motor angeschlossen.	
4017	С	FU Alarm Allgemein	Motorüberlast	Motor überhitzt, Kühlung und Einsatzbedingungen
				prüfen.
				Motor auf mechanische Überlast prüfen.
4017	С	FU Alarm Allgemein	Drehzahlgrenze erreicht.	Einsatzbedingungen prüfen.
4017	С	FU Alarm Allgemein	Spannungsgrenze erreicht.	Einsatzbedingungen prüfen.
4017	С	FU Alarm Allgemein	Temperatur des Frequenzumrichters	Temperaturfühler im Frequenzumrichter prüfen.
			zu kalt für den Betrieb.	Sensorkabel zwischen dem IGBT und der Gate-An- steuerkarte prüfen.
4018	4018CMotor Erschluss War- nungErdschluss zwischen einer Aus- gangsphase und Erde (zwischen Frequenzumrichter und Motor oder direkt im Motor)	Motor Erschluss War- nung	Erdschluss zwischen einer Aus- gangsphase und Erde (zwischen	Elektrischen Anschluss am Frequenzumrichter durch eine Elektrofachkraft prüfen lassen.
		Elektrischen Anschluss am Motor durch eine Elek- trofachkraft prüfen lassen.		

Code	Тур	Störung	Ursache	Beseitigen
4019	С	Motor Überlast Warnung	Drehmomentgrenze erreicht	Wenn das System die motorische Drehmoment– grenze während der Anfahrrampe überschreitet, Zeit für Anfahrrampe verlängern.
				Wenn das System die generatorische Drehmoment- grenze während der Bremsrampe überschreitet, Zeit für Bremsrampe verlängern.
				Wenn die Drehmomentgrenze im Betrieb erreicht wird, Drehmomentgrenze erhöhen. Sicherstellen, dass das System mit dem höheren Drehmoment betrieben werden kann, ggf. Kundendienst ver- ständigen.
				Stromaufnahme vom Motor zu hoch, Einsatzbedin- gungen überprüfen.
4019	С	Motor Überlast Warnung	Überstrom	Motor vom Netzanschluss trennen und Welle von Hand drehen. Wenn die Welle nicht gedreht werden kann, Kundendienst verständigen.
				Auslegung Motorleistung/Frequenzumrichter prü- fen. Wenn die Motorleistung zu hoch ist, Kunden- dienst verständigen.
				Parameter 1–20 bis 1–25 im Frequenzumrichter auf korrekte Motordaten prüfen und ggf. anpassen.
4020	С	Motor Übertemp. War– nung	Thermische Motorüberwachung hat ausgelöst.	Motor überhitzt, Kühlung und Einsatzbedingungen prüfen.
				Motor auf mechanische Überlast prüfen.
				Anschluss der thermischen Motorüberwachung prüfen (Frequenzumrichter: Klemme 33 und Klem– me 50 (+10 VDC).
				Wenn ein Thermoschalter oder Thermistor verwen- det wird, Parameter 1–93 "Thermistor Source" im Frequenzumrichter prüfen: Wert muss der Sensor- verkabelung entsprechen.
4022	С	Warnung Motor Sicherer Stopp	"Safe Torque Off" ist aktiv.	Anschluss prüfen: An Klemme 37 des Frequenzum- richters müssen 24 VDC anliegen. Wenn der Fehler behoben ist, muss ein manueller Reset erfolgen!
				Installation im Ex-Bereich: Abschaltparameter (thermische Motorüberwachung, Trockenlauf– schutz) prüfen.
4024	С	FU Warnung Überlast	Der Temperaturfühler der Leis- tungskarte erfasst eine zu hohe oder zu niedrige Temperatur.	Belüftung des Frequenzumrichters prüfen.
4024	С	FU Warnung Überlast	Abschalttemperatur (75 °C) der Steuerkarte erreicht.	Belüftung des Frequenzumrichters prüfen.
4024	C	FU Warnung Überlast	Überlast Wechselrichter	Nennströme vergleichen: – Angezeigten Ausgangsstrom auf der LCP mit dem Nennstrom des Frequenzumrichters vergleichen – Angezeigten Ausgangstrom am LCP mit dem ge- messenen Motorstrom vergleichen
				Thermische Last auf dem LCP anzeigen und Wert überwachen: – Wenn der Frequenzumrichter über den Dauer- nennstrom betrieben wird, steigt der Zählerwert. – Wenn der Frequenzumrichter unter dem Dauer- nennstrom betrieben wird, sinkt der Zählerwert. Parameter 1–20 bis 1–25 im Frequenzumrichter auf
				korrekte Motordaten prüfen und ggf. anpassen.

Code	Тур	Störung	Ursache	Beseitigen
4025	С	FU Warnung Einspeisung	Netzanschluss: eine Phase fehlt	Elektrischen Anschluss am Frequenzumrichter durch eine Elektrofachkraft prüfen lassen.
				Elektrischen Anschluss am Motor durch eine Elek- trofachkraft prüfen lassen.
4025	С	FU Warnung Einspeisung	Netzanschluss: Phasenasymetrie zu hoch	Elektrischen Anschluss am Frequenzumrichter durch eine Elektrofachkraft prüfen lassen.
				Elektrischen Anschluss am Motor durch eine Elek- trofachkraft prüfen lassen.
4025	С	FU Warnung Einspeisung	Motoranschluss: eine Phase fehlt	Elektrischen Anschluss am Frequenzumrichter durch eine Elektrofachkraft prüfen lassen.
				Elektrischen Anschluss am Motor durch eine Elek- trofachkraft prüfen lassen.
4026	С	FU Kurzschluss Warnung	Überspannung	Rampenzeit für die Bremsrampe verlängern.
4026	с	FU Kurzschluss Warnung	Unterspannung	Elektrischen Anschluss am Frequenzumrichter durch eine Elektrofachkraft prüfen lassen.
				Vorladekreisschaltung prüfen.
4027	С	FU Stromversorgung Warnung	Versorgungsspannung am Fre- quenzumrichter nicht vorhanden	Elektrischen Anschluss am Frequenzumrichter durch eine Elektrofachkraft prüfen lassen.
4027	С	FU Stromversorgung	Externe 24 VDC-Versorgung über-	Elektrischen Anschluss am Frequenzumrichter
		Warnung	lastet	durch eine Elektrofachkraft prüfen lassen.
4027	С	FU Stromversorgung Warnung	1,8 VDC-Versorgung der Steuerkar- te liegt außerhalb des Toleranzbe- reichs.	Elektrischen Anschluss am Frequenzumrichter durch eine Elektrofachkraft prüfen lassen.
4028	С	FU Kommunikation War-	Steuerwort-Timeout	Ethernet-Anschluss prüfen.
		nung		Parameter 8–03 "Control Timeout Time" im Fre– quenzumrichter erhöhen.
				Funktion der Kommunikationsgeräte überprüfen.
				Verkabelung auf EMV–gerechte Installation prüfen.
4029	С	FU Master Warnung	Frequenzumrichter "Klemme 50": Die Spannung ist <10 V	Kabel an "Klemme 50" entfernen: – Wenn der Frequenzumrichter die Warnung nicht mehr anzeigt, liegt ein Problem mit der kundensei- tigen Verkabelung vor. – Wenn der Frequenzumrichter die Warnung wei- terhin anzeigt, Steuerkarte tauschen.
4029	С	FU Master Warnung	Am Ausgang des Frequenzumrich- ters ist kein Motor angeschlossen.	Motor anschließen.
4029	С	FU Master Warnung	Motorüberlast	Motor überhitzt, Kühlung und Einsatzbedingungen prüfen.
				Motor auf mechanische Überlast prüfen.
4029	С	FU Master Warnung	Drehzahlgrenze erreicht.	Einsatzbedingungen prüfen.
4029	С	FU Master Warnung	Spannungsgrenze erreicht.	Einsatzbedingungen prüfen.
4029	С	FU Master Warnung	Temperatur des Frequenzumrichters	Temperaturfühler im Frequenzumrichter prüfen.
			zu kalt für den Betrieb.	Sensorkabel zwischen dem IGBT und der Gate–An– steuerkarte prüfen.
4030	С	I/O Kommunikation Feh- ler	Kommunikation mit dem I/O-Modul fehlgeschlagen.	Einstellungen des I/O-Moduls im Digital Data Inter- face prüfen.
				Einstellungen im I/O–Modul prüfen.
				Ethernet–Anschluss prüfen.
4031	С	FU Kommunikation Feh- ler	Kommunikation mit dem Frequenz- umrichter fehlgeschlagen.	Einstellungen des Frequenzumrichters im Digital Data Interface prüfen.
				Einstellungen im Frequenzumrichter prüfen.
				Ethernet–Anschluss prüfen.
Code	Тур	Störung	Ursache	Beseitigen
-------	-----	---	---	--
4034	С	Leckagesensor 1 War– nung	Leckage in der Leckagekammer er- kannt.	Leckagekammer entleeren.
4035	С	Leckagesensor 2 War- nung	Leckage in der Dichtungskammer erkannt.	Ölwechsel der Dichtungskammer durchführen.
5000	D	Verstopfungserkennung	Der Anlernvorgang wurde nicht ab-	Pumpe auf Verstopfung prüfen.
		Anlernen Fehler	geschlossen: – Die Pumpe wurde während des Anlernvorgange auf Handbotrich	Scherstellen, dass ausreichend Niveau im Vorlage– behälter vorhanden ist.
			umgestellt oder gestoppt. – Zeitüberschreitung, weil die Soll– frequenz nicht erreicht wurde.	Einstellungen für den Anlernvorgang im Digital Data Interface prüfen.
6000	C/D	austauchbetrieb Tempe- raturgrenzert	Der eingestellte Temperaturgrenz- wert wurde erreicht.	Einstellungen der Funktion "Austauchbetrieb" im Digital Data Interface prüfen.
6001	C/D	Verstopfung erkannt	Mögliche Ablagerungen in der Hy- draulik	Funktion "Reinigungssequenz" aktivieren.
6002	C/D	Motor-Schwingung X - Warnung	Schwingungsgrenzwert wurde überschritten.	Pumpe und Installation prüfen (z. B. unruhiger Lauf, schlechter Betriebspunkt, verspannter Einbau).
				Schwingungsgrenzwerte im Digital Data Interface prüfen und ggf. korrigieren.
6003	C/D	Motor–Schwingung Y – Warnung	Schwingungsgrenzwert wurde überschritten.	Pumpe und Installation prüfen (z. B. unruhiger Lauf, schlechter Betriebspunkt, verspannter Einbau).
				Schwingungsgrenzwerte im Digital Data Interface prüfen und ggf. korrigieren.
6004	C/D	Motor-Schwingung Z – Warnung	Schwingungsgrenzwert wurde überschritten.	Pumpe und Installation prüfen (z. B. unruhiger Lauf, schlechter Betriebspunkt, verspannter Einbau).
				Schwingungsgrenzwerte im Digital Data Interface prüfen und ggf. korrigieren.
6005	C/D	Schwingung Eingang 1 – Warnung	Schwingungsgrenzwert wurde überschritten.	Pumpe und Installation prüfen (z. B. unruhiger Lauf, schlechter Betriebspunkt, verspannter Einbau).
				Schwingungsgrenzwerte im Digital Data Interface prüfen und ggf. korrigieren.
6006	C/D	Schwingung Eingang 2 – Warnung	Schwingungsgrenzwert wurde überschritten.	Pumpe und Installation prüfen (z. B. unruhiger Lauf, schlechter Betriebspunkt, verspannter Einbau).
				Schwingungsgrenzwerte im Digital Data Interface prüfen und ggf. korrigieren.
8001	D	Auto-Parametrierung	Die Autoparametrierung konnte	Frequenzumrichter steht auf "Stopp".
		fehlgeschlagen	nicht abgeschlossen werden.	Einstellungen des Frequenzumrichters im Digital Data Interface prüfen und Autoparametrierung noch mal starten.
8002	D	Auto-Parametrierung	Das Zeitlimit von 2 Minuten wurde	Frequenzumrichter steht auf "Stopp".
		Zeitüberschreitung	überschritten.	Einstellungen des Frequenzumrichters im Digital Data Interface prüfen und Autoparametrierung noch mal starten.
10004	I	Pumpen-Kick aktiv	Die Pumpe hat die zulässige Still- standzeit überschritten.	
10005	I	Reinigungssequenz aktiv	Reinigungssequenz läuft: – Vor jedem Pumpvorgang – Verstopfung erkannt	
10006	I	Anlernen erfolgreich	Anlernvorgang für Verstopfungser- kennung abgeschlossen.	
10007	I	Update erfolgreich	Update abgeschlossen.	
10008	I	Update fehlgeschlagen	Das Update konnte nicht abge- schlossen werden.	Kundendienst verständigen.

9 Anhang

9.1 Feldbus: Parameterübersicht

Im Folgenden werden die einzelnen Feldbusparameter für die Feldbustypen Modbus TCP und OPC UA aufgelistet.

HINWEIS! Die Parameter für den LSI-Master sind für jeden Feldbustyp in einer separaten Tabelle aufgelistet!

HINWEIS! Für den Feldbus "ModBus TCP" lautet die Slave-Nummer: 255, Port: 502!

Erklärungen zu den einzelnen Parametergruppen im Systemmodus DDI, LPI und LSI (Slave)

- Parametergruppe Status
 Beinhaltet Informationen zum Betriebsstatus, Warnungen und Alarmen.
- Parametergruppe Motor Information Beinhaltet Informationen über Motornennwerte, Motor- und Hydrauliktyp, Pumpenseriennummer sowie minimaler und maximaler Frequenz.
- Parametergruppe Sensor Locations/Types Beinhaltet Informationen zu den Sensortypen (Temperatur, Strom und Vibration) und deren Aufstellung.
- Parametergruppe Data Readouts
 Beinhaltet die aktuellen Sensorwerte, Betriebsstunden, Pumpen- und Reinigungszyklen sowie den Energieverbrauch der Pumpe.
- Parametergruppe Time
 Beinhaltet Informationen über Datum und Zeit.
- Parametergruppe Control Word Beinhaltet die Einstellungen der Pumpenbetriebsart, Sollwertfrequenz, Rampenzeiten, Pumpenfreigabe und Pumpenfunktionen.
- Parametergruppe Sensor Trip/Warning Beinhaltet die Einstellungen der Schwellenwerte f
 ür die Temperatur
 – und Vibrationssen– soren.

Erklärungen zu den einzelnen Parametergruppen im Systemmodus LSI (Master)

- Parametergruppe System Variables Beinhaltet Information zum Systembetriebsstatus, Systemwarnungen und Systemalarmen.
- Parametergruppe Analog Variables
 Beinhaltet die aktuellen Werte von Füllstand, Druck und Durchfluss sowie die Frequenz und die Anzahl der laufenden Pumpen im System.
- Parametergruppe Data Time Variables
 Beinhaltet Information über Datum und Zeit.
- Parametergruppe Pump 1 ... Pump 4
 Beinhaltet Information der einzelnen Pumpe: Seriennummer, Motor- und Hydrauliktyp, Status, Warnungen, Alarmen, aktuelle Leistung, Betriebsstunden, Anzahl der Pumpenund Reinigungszyklen, kWh-Zähler.
- Parametergruppe Control Word Beinhaltet die Freigaben f
 ür die PID-Regelung, f
 ür die Entleerung des Beh
 älters und f
 ür den alternativen Startpegel.
- Parametergruppe Modes Beinhaltet die Einstellungen der Systembetriebsart und der Regelungsart im Automatikmodus.
- Parametergruppe PID Setpoint
 Beinhaltet die Einstellung für den PID-Sollwert.

Sehen Sie dazu auch

- ModBus TCP: DDI/LPI/LSI Slave-Parameter [> 75]
- OPC-UA: DDI/LPI/LSI Slave-Parameter [> 82]
- ▶ ModBus TCP: LSI Master-Parameter [▶ 89]
- ▶ OPC-UA: LSI Master-Parameter [▶ 93]

9.1.1 ModBus TCP: DDI/LPI/LSI Slave-Pa-

rameter

Group	Symbol	Register Type	Address in DDI	Address in LPI	Address in LSI	Size	Data Type	Scaling B	it B	t-Function	Code	Unit	Description
Status	MB_Status_Word	Input Registers	0	0	0	-	UINT	Bitfield 0	2	u			not available in DDI mode
								-	2	sing Water Level			not available in DDI mode
								7	Ĕ	Illing Water Level			not available in DDI mode
								e	Ú.	temal Off			not available in DDI mode
								4	Ē	ımp Kick Running	10004		not available in DDI mode
								Ω.	Ā	titclog Running	10005		not available in DDI mode
Status	MS_Warning_Word_MSB	Input Registers	1	1	+	N	DWORD (High - Low)	Bitfield 0	Ö	ommunication Error FC	4031		not available in DDI mode
								-					
								2					
								3	F	ermostat active	6000		not available in DDI mode
								4	0	og Detection	6001		not available in DDI mode
								ى ا	>	oration X Warning	6002		
								9	Ň	oration Y Warning	6003		
								7	>	oration Z Warning	6004		
								8	2	oration 1 Warning	6005		
								6	N N	oration 2 Warning	6006		
								10	0	urrent 1 Leackage	4034		
								-1	1	urrent 2 Leackage	4035		
								1:	2 C	og Detection Teach failed	5000		not available in DDI mode
								1	3				
								1.	4				
								1:	5 F(C Autosetup failed	8001		not available in DDI mode
								10	6 F(C Autosetup Timeout	8002		not available in DDI mode
Status	MS_Warning_Word_LSB	Input Registers	3	3	3	2	DWORD (High - Low)	Bitfield	I	gh Water detected	4000		
								1	Le	ackage Input	4001		
								2	Ť	mp 1 fault	4002		
								e	Ĕ	imp 2 fault	4003		
								4	Ĕ	:mp 3 fault	4004		
								5	<u> </u>	mp 4 fault	4005		

Description													not available in DDI mode		not available in DDI mode	not available in LSI mode		not available in DDI mode	not available in DDI mode										
Unit																													
Code	4006	40.07	4008	4009	4010	4011	4012	4013	4014	4015	4016		4017	4018	4019	4020		4022	4023	4024	4025	4026	4027	4028	4029	4030		1001	1002
Bit-Function	Temp 5 fault	Internal Vibration fault	Current Input 1 fault	Current Input 2 fault	Onboard Temp fault	Temp 1	Temp 2	Temp 3	Temp 4	Temp 5	Onboard Temp		General FC Alarm	Motor Ground fault	Motor Overload	Motor Overtemp		Safe Stop	AMA not OK	FC Overload Warning	FC Line Warning	FC DC Circuit Warning	FC Supply Warning	FC Communication	General FC Warning	Communication Error IO Extension		Motor Ground Fault	Motor Short
Bit	9	7	œ	6	10	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		0	-
Scaling																											Bltfield	Bitfield	
Data Type																											DWORD (High - Low)	DWORD (High - Low)	
Size																											2	2	
Address in LSI																											5	7	
Address in _PI																											10		
Address in J DDI																											5	7	
Register Type																											Input Registers	Input Registers	
Symbol																											MS_Alarm_Word_MSB	MS_Alarm_Word_LSB	
Group																											Status	Status	

	Hz					FLOAT32 (High - Low)	2	1052	1052	1052	Input Registers	NP_Min_Freq	Motor Information
	۲H					FLOAT32 (High - Low)	2	1050	1050	1050	Input Registers	NP_Max_Freq	Motor Information
						FLOAT32 (High - Low)	2	1048	1048	1048	Input Registers	NP_Max_St_Per_Hour	Motor Information
	Τz					FLOAT32 (High - Low)	2	1046	1046	1046	Input Registers	NP_Nominal_Freq	Motor Information
	A					FLOAT32 (High - Low)	2	1044	1044	1044	Input Registers	NP_Nominal_Curr	Motor Information
	>					FLOAT32 (High - Low)	2	1042	1042	1042	Input Registers	NP_Nominal_Volt	Motor Information
	kW					FLOAT32 (High - Low)	2	1040	1040	1040	Input Registers	NP_Nominal_Pwr	Motor Information
						String(32)	16	1024	1024	1024	Input Registers	NP_Pump_Type	Motor Information
						String(32)	16	1008	1008	1008	Input Registers	NP_Motor_Type	Motor Information
						String(16)	8	1000	1000	1000	Input Registers	NP_Serial_Number	Motor Information
not available in DDI mode		3008	Motor Overtemp	20									
not available in DDI mode		3007	Motor Overload	19									
		3006	Temp Sensor 5 trip	18									
		3005	Temp Sensor 4 trip	17									
		3004	Temp Sensor 3 trip	16									
		3003	Temp Sensor 2 trip	15									
		3002	Temp Sensor 1 trip	14									
		3001	Leackage Input alarm	13									
		3000	Dry Run detected	12									
not available in DDI mode		2008	FC Supply	11									
not available in DDI mode		2007	FC DC Circuit	10									
not available in DDI mode		2006	FC Line	6									
not available in DDI mode		2005	FC Overload	80									
		2004	Vibration 2 trip	7									
		2003	Vibration 1 trip	9									
		2002	Vibration Z trip	5									
		2001	Vibration Y trip	4									
		2000	Vibration X trip	e									
not available in DDI mode		1000	Safe Stop	2									
Description	Unit	Code	Bit-Function	Bit	Scaling	Data Type	Size	Address in LSI	Address in LPI	Address in DDI	Register Type	Symbol	Group

Group	Symbol	Register Type	Address in DDI	Address in /	Address in LSI	Size	Data Type	Scaling Bit	Bit-Function C	code Unit	ă	escription
Sensor Locations/Types	SI_Temperature[1].Location	Input Registers	2000	2000	5000		TNI	ENUM			0= 3= / 6	unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / =bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid 3=motor_laminations
Sensor Locations/Types	SI_Temperature[2].Location	Input Registers	2001	2001 :	2001		JINT	ENUM			0= 3= / 6	unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / =bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid 3=motor_laminations
Sensor Locations/Types	SI_Temperature[3].Location	Input Registers	2002	2002	2002	ר ר ן	TNI	ENUM			0= 3= / 6	unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / =bearing_top / 4=berling_bottom / 5=cooling_liquid 3=motor_laminations
Sensor Locations/Types	SI_Temperature[4].Location	Input Registers	2003	2003	2003		TNI	ENUM			0= 3= / 6	unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / =bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid 3=motor_laminations
Sensor Locations/Types	SI_Temperature[5].Location	Input Registers	2004	2004	2004	ר ר ן	TNL	ENUM			0= 3= / 6	unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / =bearing_top / 4=berling_bottom / 5=cooling_liquid 3=motor_laminations
Sensor Locations/Types	SL_VibrationExtem1.Location	Input Registers	2005	2005	2005		INT	ENUM			to 0=	unused / 1=motor_hut_x / 2=motor_hut_y / =bearing_top_x / 4=bearing_ p_y / 5=bearing_bottom_x / 6=bearing_bottom_y
Sensor Locations/Types	SL_VibrationExtem2.Location	Input Registers	2006	2006	2006		лит	ENUM			3= to	unused / 1=motor_hut_x / 2=motor_hut_y / =bearing_top_x / 4=bearing_ p_y / 5=bearing_bottom_x / 6=bearing_bottom_y
Sensor Locations/Types	SI_Current[0].Sensor_Type	Input Registers	2007	2007 :	2007		JINT	ENUM			0= sw	-unused / 1=currenL_signaL_only / 2=leackage_ vitch / 3=sealing_CLP_V01 / 4=leackage_CLP_V01
Sensor Locations/Types	Sl_Current[1].Sensor_Type	Input Registers	2008	2008	2008		TNI	ENUM			0= Sw	-unused / 1=current_signal_only / 2=leackage_ vitch / 3=sealing_CLP_V01 / 4=leackage_CLP_V02
Data Readouts	IO_Temperature[1].Value	Input Registers	3000	3000	3000	L CI	-LOAT32 (High - Low)			°C		
Data Readouts	IO_Temperature[2].Value	Input Registers	3002	3002	3002	2 F	-LOAT32 (High - Low)			°C		
Data Readouts	IO_Temperature[3].Value	Input Registers	3004	3004	3004 2	4	-LOAT32 (High - Low)			ů		
Data Readouts	IO_Temperature[4].Value	Input Registers	3006	3006	3006	4	⁻ LOAT32 (High - Low)			ů		
Data Readouts	IO_Temperature[5].Value	Input Registers	3008	3008	3008	4	-LOAT32 (High - Low)			ů		
Data Readouts	IO_Temperature[0].Value	Input Registers	3010	3010	3010	<u>ч</u>	-LOAT32 (High - Low)			ů		
Data Readouts	IOCurrent[0].Value	Input Registers	3012	3012	3012	4	-LOAT32 (High - Low)			mA		
Data Readouts	IO_Current[1].Value	Input Registers	3014	3014	3014	2	-LOAT32 (High - Low)			mA		
Data Readouts	IO_Vibration[0].Value	Input Registers	3016	3016	3016		-LOAT32 (High - Low)			s/mm/s		

																									l mode				
Description																									Applies only for LPI				
Unit	s/uuu	s/uu	s/uu	s/uu	κw	>	A	Ŧ	ε	bar	s/I	hr			кWh	year	month	day	٦L	nin	ø	S	sm						
Code																													
Bit-Function																								Reset	Start				
Bit																								0	+	5	ю	4	2
Scaling																								Bitfield					
Data Type	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	DWORD (High - Low)	DWORD (High - Low)	DWORD (High - Low)	DWORD (High - Low)	UINT	UINT	UINT	UINT	UINT	UINT	DWORD (High - Low)	DWORD (High - Low)	UINT								
Size	2	2	7	5	5	5	5	5	2	2	7	7	5	5	7	-	-	-	-	-	-	2	7	-					
Address in LSI	3018	3020	3022	3024	3026	3028	3030	3032	3034	3036	3038	3040	3042	3044	3046	4000	4001	4002	4003	4004	4005	4006	4008	0					
Address in LPI	3018	3020	3022	3024	3026	3028	3030	3032	3034	3036	3038	3040	3042	3044	3046	4000	4001	4002	4003	4004	4005	4006	4008	0					
Address in DDI	3018	3020	3022	3024					3026	3028	3030	3032	3034			4000	4001	4002	4003	4004	4005	4006	4008	0					
Register Type	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Holding Registers					
Symbol	IO_Vibration[1].Value	IO_Vibration[2].Value	IO_Vibration[3].Value	IO_Vibration[4].Value	IO_FC_Power.Value	IO_FC_Voltage.Value	IO_FC_Current.Value	IO_FC_Frequency.Value	IO_Level.Value	IO_Pressure.Value	IO_Flow.Value	RT_RUNNING_TIME_RTN	RT_PUMP_CYCLE_CNT_RTN	RT_CLEANING_CYCLE_CNT_RTN	RT_ENERGY_CONSUMPTION	RI_System_Current_Year	RI_System_Current_Month	RI_System_Current_Day	RL_System_Current_Hour	RI_System_Current_Minute	RI_System_Current_Second	RL_System_Uptime	RL_System_Current_Ms	MB_Control_Word					
Group	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Time	Time	Time	Time	Time	Time	Time	Time	Control Word					

				_		_	_				_				_		_	_										
Description										Rising edge of this Bit is needed after changing a parameter of the group <i>Control Word</i> . This is not applicable for <i>Reset</i> , <i>Start and MB_Bus_Control_Value</i>		0=manual / 1=auto / 2=off				0=off / 1=on	0=off / 1=on	0=off / 1=on										
Unit											Hz		Hz	s	S													
Code																												
Bit-Function										Save Config																		
Bit	9	7	œ	6	10	11	12	13	14	15																		
Scaling											100	ENUM	100	100	100	ENUM	ENUM	ENUM	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
⊃ata Type											JINT	TNIC	TNIL	JINT	JINT	JINT	JINT	JINT	JINT	JINT	JINT	JINT	JINT	JINT	JINT	JINT	TNIC	JINT
Size											+	-	-	1	+	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	+	-
Address in LSI											1	2	e	4	5	7	9	8	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009
Address in LPI											+	2	e	4	5	7	9	8	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009
Address in DDI											-			-	-	-	-	-	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009
Register Type											Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers
Symbol											MB_Bus_Control_Value	MB_Operation_Mode	MB_Manual_Frequency	MB_FC_Ramp_Up_Time	MB_FC_Ramp_Down_Time	MB_Enable_Pump_Kick	MB_Enable_Thermostat_Mode	MB_Allow_Anticlog	MB_Temp_Sensors[0].Warning	MB_Temp_Sensors[0].Trip	MB_Temp_Sensors[1].Warning	MB_Temp_Sensors[1].Trip	MB_Temp_Sensors[2].Warning	MB_Temp_Sensors[2].Trip	MB_Temp_Sensors[3].Warning	MB_Temp_Sensors[3].Trip	MB_Temp_Sensors[4].Warning	MB_Temp_Sensors[4].Trip
Group											Control Word	Control Word	Control Word	Control Word	Control Word	Control Word	Control Word	Control Word	Sensor Trip/Warning	Sensor Trip/Warning	Sensor Trip/Warning	sensor Trip/Waming						

Group	Symbol	Register Type	Address in DDI	Address in LPI	Address in LSI	Size	Data Type	icaling Bit	Bit-Function	Code U	Init	Description
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[0].Warning	Holding Registers	1010	1010	1010	1		0				
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[0].Trip	Holding Registers	1011	1011	1011	1		0				
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[1].Warning	Holding Registers	1012	1012	1012	1		0				
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[1].Trip	Holding Registers	1013	1013	1013	1		0				
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[2].Warning	Holding Registers	1014	1014	1014	1		0				
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[2].Trip	Holding Registers	1015	1015	1015	1		0				
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[3].Warning	Holding Registers	1016	1016	1016	1		0				
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[3].Trip	Holding Registers	1017	1017	1017	1		0				
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[4].Warning	Holding Registers	1018	1018	1018	1		0				
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[4].Trip	Holding Registers	1019	1019	1019	1	UINT 1	0				

_	_				-							_	_						_											_
Description	not available in DDI mode	not avaiable in DDI mode	not available in DDI mode	not available in DDI mode			not available in DDI mode	not available in DDI mode								not available in DDI mode			not available in DDI mode	not available in DDI mode										
Unit																														
Code					10004	10005	4031			6000	6001	6002	6003	6004	6005	6006	4034	4035	5000			8001	8002	4000	4001	4002	4003	4004	4005	4006
it-Function	un	ising Water Level	alling Water Level	xternal Off	ump Kick Running	nticlog Running	communication Error FC			hermostat active	log Detection	ibration X Warning	ibration Y Warning	ibration Z Warning	ibration 1 Warning	ibration 2 Warning	urrent 1 Leackage	urrent 2 Leackage	log Detection Teach failed			C Autosetup failed	C Autosetup Timeout	ligh Water detected	eackage Input	emp 1 fault	emp 2 fault	emp 3 fault	emp 4 fault	emp 5 fault
Bit	0	۲ ۲	2	з	4	5	0	-	2	3 1	4	5	9	7	8	5	10 0	11 0	12 0	13	14	15 F	16 F	0	1 L	2	3	4	5	9
scaling	litfield						litfield																	litfield						
түре	UINT16						UINT32																	UINT32						
LSI	×						×																	×						
LPI	×						×																	×						
IDD	×						×																	×						
AODE	ead only						ead only																	ead only						
Symbol	Status_Word						Warning_Word_MSB																	Warning_Word_LSB						
Broup	Status						Status																	Status						

9.1.2 OPC-UA: DDI/LPI/LSI Slave-Parameter

de

Group	Symbol	MODE	IQQ	LPI	rsı	ТҮРЕ	Scaling	Bit	Bit-Function	Code Unit	ă	escription
								7	Internal Vibration fault	4007		
								8	Current Input 1 fault	4008		
								6	Current Input 2 fault	4009		
								10	Onboard Temp fault	4010		
								11	Temp 1	4011		
								12	Temp 2	4012		
								13	Temp 3	4013		
								14	Temp 4	4014		
								15	remp 5	4015		
								16	Dnboard Temp	4016		
								17				
								18 (Seneral FC Alarm	4017	nc	st available in DDI mode
								19	Motor Ground fault	4018	nc	st available in DDI mode
								20	Motor Overload	4019	nc	st available in DDI mode
								21	Motor Overtemp	4020	nc	st available in DDI mode
								22				
								23	Safe Stop	4022	nc	ot available in DDI mode
								24	AMA not OK	4023	nc	ot available in DDI mode
								25	-C Overload Warning	4024	DU	st available in DDI mode
								26	-C Line Warning	4025	пс	st available in DDI mode
								27	-C DC Circuit Warning	4026	nc	st available in DDI mode
								28	-C Supply Warning	4027	nc	st available in DDI mode
								29	-C Communication	4028	nc	st available in DDI mode
								30	3eneral FC Warning	4029	nc	st available in DDI mode
								31	Communication Error IO Extension	4030	nc	ot available in LSI mode
Status	Alarm_Word_MSB	read only	×	×	×	UINT32	Bitfield					
Status	Alam_Word_LSB	read only	×	×	×	UINT32	Bitfield	0	Motor Ground Fault	1001	nc	ot available in DDI mode
								-	Motor Short	1002	nc	ot available in DDI mode
								2	Safe Stop	1000	ng	ot available in DDI mode
								ო	Vibration X trip	2000		

				1																			-					
Description					not available in DDI mode								not available in DDI mode	not available in DDI mode											0=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / 3=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid / 6=motor_laminations			
Unit																					kW	>	A	Ηz		Hz	Hz	
Code	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008											
Bit-Function	Vibration Y trip	Vibration Z trip	Vibration 1 trip	Vibration 2 trip	FC Overload	FC Line	FC DC Circuit	FC Supply	Dry Run detected	Leackage Input alarm	Temp Sensor 1 trip	Temp Sensor 2 trip	Temp Sensor 3 trip	Temp Sensor 4 trip	Temp Sensor 5 trip	Motor Overload	Motor Overtemp											
Bit	4	5	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20											
Scaling																												MUME
ТҮРЕ																		STRING256	STRING257	STRING258	FLOAT32 (High - Low)	UINT8						
ISI																		х	×	х	×	×	×	×	х	×	х	×
LPI																		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
IQQ																		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
MODE																		read only	read only	read only	read only	read only	read only	read only	read only	read only	read only	read only
symbol																		serial_Number	Actor Type	ump Type	Jominal_Pwr	Jominal_Volt	Jominal_Curr	Jominal_Freq	fax_St_Per_Hour	/ax_Freq	1 fin_Freq	empIn1Location
Group																		Aotor Information	Aotor Information	Aotor Information	Aotor Information	Aotor Information	Aotor Information	Motor Information	Aotor Information	Aotor Information	Actor Information	sensor Locations/Types

Group	Symbol	MODE	IQQ	LPI	ISI	гүре	Scaling	Bit B	it-Function	code U	nit	Description
Sensor Locations/Types	TempIn2Location	read only	×	×	×	IN T8	ENUM					0=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / 3=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid / 6=motor_laminations
Sensor Locations/Types	TempIn3Location	read only	×	×	×	- INT8	ENUM					0=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / 3=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid / 6=motor_laminations
Sensor Locations/Types	TempIn4Location	read only	×	×	×	- INT8	ENUM					0=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / 3=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid / 6=motor_laminations
Sensor Locations/Types	TempIn5Location	read only	×	×	×		ENUM					0=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / 3=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_iquid / 6=motor_jaminations
Sensor Locations/Types	VibrationExtern1Location	read only	×	×	×	LINT8	ENUM					0-unused / 1=mdor_hut_x / 2=molor_hut_y / 3=bearing_top_x / 4=bearing_ top_y / 5=bearing_bottom_x / 6=bearing_bottom_y
Sensor Locations/Types	VibrationExtem2Location	read only	×	×	×	LINT8	ENUM					0-unused / 1=mdor_hut_x / 2=molor_hut_y / 3=bearing_top_x / 4=bearing_ top_y / 5=bearing_bottom_x / 6=bearing_bottom_y
Sensor Locations/Types	CurrentIn1Type	read only	×	×	×	JINT8	ENUM					0=unused / 1=current_signal_only / 2=leackage_ switch / 3=sealing_CLP_V01 / 4=leackage_CLP_V02
Sensor Locations/Types	CurrentIn2Type	read only	×	×	×	LINT8	ENUM	L				0=unused / 1=current_signal_only / 2=leackage_ iswitch / 3=sealing_CLP_V01 / 4=leackage_CLP_V03
Data Readouts	Temperature0	read only	×	×	×	=LOAT32 (High - Low)				0.	0	
Data Readouts	Temperature1	read only	×	×	×	=LOAT32 (High - Low)) 。	0	
Data Readouts	Tempreature2	read only	×	×	×	=LOAT32 (High - Low)				D.	0	
Data Readouts	Temperature3	read only	×	×	×	=LOAT32 (High - Low)				Э°	0	
Data Readouts	Temperature4	read only	×	×	×	=LOAT32 (High - Low)				D.	0	
Data Readouts	Temperature5	read only	×	×	×	=LOAT32 (High - Low)				°C	0	
Data Readouts	Current0	read only	×	×	×	⁼ LOAT32 (High - Low)				Е	٩	
Data Readouts	Current1	read only	×	×	×	=LOAT32 (High - Low)				E	٩	
Data Readouts	Vibration0	read only	×	×	×	=LOAT32 (High - Low)				Е	s/m	
Data Readouts	Vibration1	read only	×	×	×	=LOAT32 (High - Low)				E	s/m	
Data Readouts	Vibration2	read only	×	×	×	=LOAT32 (High - Low)				E	s/m	
Data Readouts	Vibration3	read only	×	×	×	-LOAT32 (High - Low)				E	s/m	
Data Readouts	Vibration4	read only	×	×	×	⁼ LOAT32 (High - Low)				Е	s/mi	
Data Readouts	FC_power	read only	,	×	×	=LOAT32 (High - Low)				kı	N	
Data Readouts	FC_Voltage	read only		×	×	-LOAT32 (High - Low)				>		

Group	Symbol	MODE	IQQ	LPI	- LSI	гүре	Scaling	Bit B	sit-Function	Code	Unit	Description
Data Readouts	FC_Current	read only		×	×	=LOAT32 (High - Low)					A	
Data Readouts	FC_Frequency	read only		×	×	=LOAT32 (High - Low)					Hz	
Data Readouts	Level	read only	×	×	×	=LOAT32 (High - Low)					E	
Data Readouts	Pressure	read only	×	×	×	⁼ LOAT32 (High - Low)					bar	
Data Readouts	Flow	read only	×	×	×	=LOAT32 (High - Low)					l/s	
Data Readouts	Running_Hours	read only	×	×	×	JINT64					hr	
Data Readouts	Pump_Cycles	read only	×	×	×	JINT64						
Data Readouts	Cleaning_Cycles	read only	×	×	×	JINT64						
Data Readouts	Energy_Consumption	read only		×	×	JIN T64					kWh	
Time	System_Current_Year	read only	×	×	×	JINT8					year	
Time	System_Current_Month	read only	×	×	×	JINT8					month	
Time	System_Current_Day	read only	×	×	×	JINT8					day	
Time	System_Current_Hour	read only	×	×	×	JINT8					hr	
Time	System_Current_Minute	read only	×	×	×	JINT8					min	
Time	System_Current_Second	read only	×	×	×	JINT8					s	
Time	System_Uptime	read only	×	×	×	JINT32					s	
Time	System_Current_Ms	read only	×	×	×	JINT32					sm	
Control Word	Control Word	read/write	×	×	×	JINT16	Biffield	0	keset			
								1	start			Applies only for LPI mode
								2				
								e				
								4				
								5				
								9				
								7				
								80				
								6				
								10				
								5				
								12				

Group	Symbol	MODE	IDD	LPI	L ISI	YPE	Scaling	Bit	8 it-Function	Code	Unit	Description
		_						13				
								14				
								15 6	save Config			Rising edge of this Bit is needed after changing a parameter of the group Control Word. This is not applicable for Reset, Start and MB_Bus_Control_Value
Control Word	Bus_Control_Value	read/write		×	×	JINT16	100				Hz	
Control Word	Operation_Mode	read/write		×	×	INT8	ENUM					0=manual / 1=auto / 2=off
Control Word	Manual_Frequency	read/write		×	×	JINT16	100				Hz	
Control Word	FC_Ramp_Up_Time	read/write		×	×	JINT17	100				s	
Control Word	FC_Ramp_Down_Time	read/write		×	×	JINT18	100				S	
Control Word	Enable_Thermostat_Mode	read/write		×	×	INT19	ENUM					0=off / 1=on
Control Word	Enable_Pump_Kick	read/write		×	×	JINT20	ENUM					0=off / 1=on
Control Word	Allow_Anticlog	read/write		×	× r	JINT21	ENUM				-	0=off / 1=on
Sensor Trip/Waming	Temp_Sensors0_Warning	read/write	×	×	× r	JINT16	10					
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors0_Trip	read/write	×	×	×	JINT16	10					
Sensor Trip/Waming	Temp_Sensors1_Warning	read/write	×	×	× r	JINT16	10					
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors1_Trip	read/write	×	×	× r	JINT16	10					
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors2_Warning	read/write	×	×	× r	JINT16	10					
Sensor Trip/Waming	Temp_Sensors2_Trip	read/write	×	×	× r	JINT16	10					
Sensor Trip/Waming	Temp_Sensors3_Warning	read/write	×	×	× r	JINT16	10					
Sensor Trip/Waming	Temp_Sensors3_Trip	read/write	×	×	× r	JINT16	10					
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors4_Warning	read/write	×	×	× r	JINT16	10					
Sensor Trip/Waming	Temp_Sensors4_Trip	read/write	×	×	× r	JINT16	10					
Sensor Trip/Warning	Vib_Sensors0_Warning	read/write	×	×	×	JINT16	10					
Sensor Trip/Waming	Vib_Sensors0_Trip	read/write	×	×	×	JINT16	10					
Sensor Trip/Waming	Vib_Sensors1_Warning	read/write	×	×	× r	JINT16	10					
Sensor Trip/Waming	Vib_Sensors1_Trip	read/write	×	×	×	JINT16	10					
Sensor Trip/Warning	Vib_Sensors2_Warning	read/write	×	×	×	JINT16	10					
Sensor Trip/Warning	Vib_Sensors2_Trip	read/write	×	×	×	JINT16	10					
Sensor Trip/Warning	Vib_Sensors3_Warning	read/write	×	×	× r	JINT16	10					
Sensor Trip/Warning	Vib_Sensors3_Trip	read/write	×	×	×	JINT16	10					

ę	Symbol	MODE	IQQ	LPI	rsi	түре	Scaling	Bit	Bit-Function C	Code Unit	Δ	ss cription
Trip/Waming	Vib_Sensors4_Warning	read/write	×	×	×	UINT16	10					
Trip/Waming	Vib_Sensors4_Trip	read/write	×	×	×	UINT16	10					

Description bar ₽ l/s 400.2 400.3 100.3 200.1 200.2 200.3 Code 10005 400.1 100.1 100.2 100.4 200.4 400.4 500 101 201 202 203 501 Pipe Sedimentation Warn Error IO Extension Comm Rising Water Level Falling Water Level Pump 3 Warning Antidog Running Pump 1 Warning ump 2 Warning ump 4 Warning aster switched ump 2 Offline Pump 3 Offline Pump 1 Offline ump 4 Offline ump 1 Alarm imp 2 Alarm ump 3 Alarm ump 4 Alarm **Bit-Function** External Off Sensor Erro High Water Dry Run Run 10 ÷ B ო 0 2 ć C 0 Scaling Bitfield Bitfield Bitfield Bitfield Bitfield -LOAT32 (High - Low) -LOAT32 (High - Low) FLOAT32 (High - Low) FLOAT32 (High - Low) DWORD (High - Low) DWORD (High - Low) OWORD (High - Low) DWORD (High - Low) Data Type UINT Size 2 Address in LSI 10000 10013 10015 10003 10011 10005 10007 10009 10001 Input Registers nput Registers nput Registers Input Registers nput Registers nput Registers nput Registers nput Registers Input Registers egister Type MS_Sys_Warning_Word_MSB MS_Sys_Warning_Word_LSB MS_Sys_Alarm_Word_MSB MS_Sys_Alarm_Word_LSB MB_Sys_Status_Word IO_Pressure.Value IO_Level.Value IO_Flow.Value IO_Frequency system Variables stem Variables ystem Variables ystem Variables ystem Variables nalog Variables nalog Variables Analog Variables nalog Variables

9.1.3 ModBus TCP: LSI Master-Parame-

ter

Group	Symbol	Register Type	Address in LSI Si	size D	ata Type	Scaling	Bit	8it-Function	C ode	Unit	Description
Analog Variables	SYS_No_Of_Pumps	Input Registers	10017 1		IINT						
Data Time Variables	RI_System_Current_Year	Input Registers	10018		INT				(/ear	
Data Time Variables	IRL_System_Current_Month	Input Registers	10019		IINT				_	month	
Data Time Variables	RI_System_Current_Day	Input Registers	10020		IINT					lay	
Data Time Variables	IRL_System_Current_Hour	Input Registers	10021		IINT				-	ır	
Data Time Variables	IRL_System_Current_Minute	Input Registers	10022 1		IINT					nin	
Data Time Variables	IRI_System_Current_Second	Input Registers	10023 1		IINT					(0	
Data Time Variables	IRI_System_Uptime	Input Registers	10024 2		WORD (High - Low)						
Data Time Variables	IRI_System_Current_Ms	Input Registers	10026 2		WORD (High - Low)					su	
Pump 1	MSC_Infos[0].Serial_Number	Input Registers	11000 8	0	tring(16)						
Pump 1	MSC_Infos[0].Motor_Type	Input Registers	11008	6 S	tring(32)						
Pump 1	MSC_infos[0].Pump_Type	Input Registers	11024	6 S	tring(32)						
Pump 1	MSC_Infos[0].Status	Input Registers	11040		INT						
Pump 1	[MSC_Infos[0].Warning_MSB	Input Registers	11041 2		WORD (High - Low)						
Pump 1	MSC_Infos[0].Warning_LSB	Input Registers	11043 2		WORD (High - Low)						
Pump 1	IMSC_Infos[0].Alarm_MSB	Input Registers	11045 2		WORD (High - Low)						
Pump 1	IMSC_Infos[0].Alarm_LSB	Input Registers	11047 2		WORD (High - Low)						
Pump 1	MSC_infos[0].FC_Power	Input Registers	11049 2	<u> </u>	LOAT32 (High - Low)				-	٢W	
Pump 1	MSC_Infos[0].Operation_Hours	Input Registers	11051 2		WORD (High - Low)					٦r	
Pump 1	IMSC_Infos[0].Number_Of_Start	Input Registers	11053 2		WORD (High - Low)						
Pump 1	MSC_Infos[0].Number_Of_Cleaning	Input Registers	11055 2		WORD (High - Low)						
Pump 1	MSC_Infos[0].Energy_Consumption	Input Registers	11057 2	ш	LOAT32 (High - Low)				-	٢Wh	
Pump 2	MSC_Infos[1].Serial_Number	Input Registers	12000 8	0	tring(16)						
Pump 2	MSC_Infos[1].Motor_Type	Input Registers	12008	6 8	tring(32)						
Pump 2	MSC_infos[1].Pump_Type	Input Registers	12024 16	9	tring(32)						
Pump 2	MSC_Infos[1].Status	Input Registers	12040		INT						
Pump 2	[MSC_Infos[1].Warning_MSB	Input Registers	12041 2		WORD (High - Low)						
Pump 2	[MSC_Infos[1].Warning_LSB	Input Registers	12043 2		WORD (High - Low)						
Pump 2	MSC_Infos[1].Alarm_MSB	Input Registers	12045 2		WORD (High - Low)						
Pump 2	MSC_Infos[1] Alarm_LSB	Input Registers	12047 2		WORD (High - Low)						

Group	Symbol	Register Type	Address in LSI Siz	ize D	ata Type	scaling Bit	Bit-Function	Code	Unit	Description
Pump 2	MSC_Infos[1].FC_Power	Input Registers	12049 2	L	LOAT32 (High - Low)				kW	
Pump 2	MSC_Infos[1].Operation_Hours	Input Registers	12051 2		WORD (High - Low)				hr	
Pump 2	IMSC_Infos[1].Number_Of_Start	Input Registers	12053 2		WORD (High - Low)					
Pump 2	MSC_Infos[1].Number_Of_Cleaning	Input Registers	12055 2		WORD (High - Low)					
Pump 2	MSC_Infos[1].Energy_Consumption	Input Registers	12057 2	Ľ	LOAT32 (High - Low)				кwh	
Pump 3	MSC_Infos[2].Serial_Number	Input Registers	13000 8	S	tring(16)					
Pump 3	MSC_Infos[2].Motor_Type	Input Registers	13008 16	ى س	tring(32)					
Pump 3	MSC_Infos[2].Pump_Type	Input Registers	13024 16	0	tring(32)					
Pump 3	MSC_Infos[2].Status	Input Registers	13040 1		IINT					
Pump 3	IMSC_Infos[2].Warning_MSB	Input Registers	13041 2		WORD (High - Low)					
Pump 3	MSC_Infos[2].Warning_LSB	Input Registers	13043 2		WORD (High - Low)					
Pump 3	IMSC_Infos[2].Alarm_MSB	Input Registers	13045 2		WORD (High - Low)					
Pump 3	IMSC_Infos[2] Alarm_LSB	Input Registers	13047 2		WORD (High - Low)					
Pump 3	MSC_Infos[2].FC_Power	Input Registers	13049 2	L	LOAT32 (High - Low)				kW	
Pump 3	IMSC_Infos[2].Operation_Hours	Input Registers	13051 2		WORD (High - Low)				hr	
Pump 3	IMSC_Infos[2].Number_Of_Start	Input Registers	13053 2		WORD (High - Low)					
Pump 3	MSC_Infos[2].Number_Of_Cleaning	Input Registers	13055 2		WORD (High - Low)					
Pump 3	MSC_Infos[2].Energy_Consumption	Input Registers	13057 2	L	LOAT32 (High - Low)				kWh	
Pump 4	IMSC_Infos[3].Serial_Number	Input Registers	14100 8	S	itring(16)					
Pump 4	IMSC_Infos[3].Motor_Type	Input Registers	14108 16	e s	tring(32)					
Pump 4	IMSC_Infos[3].Pump_Type	Input Registers	14124 16	e s	tring(32)					
Pump 4	[MSC_Infos[3].Status	Input Registers	14140		IINT					
Pump 4	[MSC_Infos[3].Warning_MSB	Input Registers	14141 2		WORD (High - Low)					
Pump 4	IMSC_Infos[3].Warning_LSB	Input Registers	14143 2		WORD (High - Low)					
Pump 4	IMSC_Infos[3].Alarm_MSB	Input Registers	14145 2		WORD (High - Low)					
Pump 4	[MSC_Infos[3].Alarm_LSB	Input Registers	14147 2		WORD (High - Low)					
Pump 4	[MSC_Infos[3].FC_Power	Input Registers	14149 2	L	LOAT32 (High - Low)				kW	
Pump 4	MSC_Infos[3].Operation_Hours	Input Registers	14151 2)WORD (High - Low)				hr	
Pump 4	MSC_Infos[3].Number_Of_Start	Input Registers	14153 2)WORD (High - Low)					
Pump 4	[MSC_Infos[3].Number_Of_Cleaning	Input Registers	14155 2	0	WORD (High - Low)					

Group	Symbol	Register Type	Address in LSI	Size	Data Type	Scaling Bit	Bit-Function	Code	Unit	Description
oump 4	MSC_Infos[3].Energy_Consumption	Input Registers	14157	4	-LOAT32 (High - Low)				kWh	
Control Word	MB_Sys_Control_Word	Holding Registers	10000	_	JINT	Bitfield 0	Reset			Reset errors on a rising edge of this bit
						-	PID Controller Enable			Activation of PID controller
						5	Trigger Start Level			Start emptying the pump sump
						3	Alternative Start Level			Activates the alternative start level configured via web interface
						4				
						5				
						9				
						2				
						8				
						6				
						10				
						11				
						12				
						13				
						14				
						15	Save Config			Rising edge of this Bit is needed after changing a parameter of the group <i>Control Word</i> or group <i>Modes</i> . This is not applicable for <i>Reset</i> .
vodes	MB_Sys_Operating_Mode	Holding Registers	10001	-	JINT	ENUM				0=off /1=on
vodes	MB_Sys_Auto_Mode_Selection	Holding Registers	10002	_	JINT	ENUM				0=Level Control / 1=PID Controller / 2=High Efficiency Controller
ID Setpoint	MB_Sys_PID_Setpoint	Holding Registers	10200		JINT	100			%	Setpoint in % of scale multiplied by 100 (0 = 0%, 10000 = 100%)

Group	Symbol	MODE	з	scaling	Bit	3it-Function	Code	Unit	Description
System Variables	Sys_Status_Word	read only	UINT16 E	Sitfield	0	Run			
					1	tising Water Level			
					2	alling Water Level			
					ш ю	External Off			
					4				
					5	Anticlog Running	10005		
System Variables	Sys_Warning_Word_MSB	read only	UINT32	Sitfield					
System Variables	Sys_Warning_Word_LSB	read only	UINT32	littield	0	oump 1 Warning	400.1		
					-	oump 2 Warning	400.2		
					2	^o ump 3 Waming	400.3		
					3	oump 4 Warning	400.4		
					4 F	ipe Sedimentation Wam	500		
					5	O Extension Comm Error	501		
System Variables	Sys_Alarm_Word_MSB	read only	UINT32	litfield					
System Variables	Sys_Alarm_Word_LSB	read only	UINT32	litfield	0	oump 1 Offline	100.1		
					<u>ц</u>	oump 2 Offline	100.2		
					2 F	oump 3 Offline	100.3		
					3 F	oump 4 Offline	100.4		
					4 N	Aaster switched	101		
					5	ump 1 Alarm	200.1		
					6 F	oump 2 Alarm	200.2		
					7 F	ump 3 Alarm	200.3		
					8	oump 4 Alarm	200.4		
					- E	Jry Run	201		
					10	ligh Water	202		
					11 S	èensor Error	203		
Analog Variables	Level.Value	read only	FLOAT32 (High - Low)					m	
Analog Variables	Pressure.Value	read only	FLOAT32 (High - Low)					bar	
Analog Variables	Flow.Value	read only	FLOAT32 (High - Low)					l/s	
Analog Variables	Frequency.Value	read only	FLOAT32 (High - Low)	L				Hz	

Group	Symbol	MODE	ТҮРЕ	Scaling	Bit	Bit-Function	Code	Unit	Description
Analog Variables	No_Of_Pumps	read only	UINT8						
Data Time Variables	System_Current_Year	read only	UINT8					year	
Data Time Variables	System_Current_Month	read only	UINT8					month	
Data Time Variables	System_Current_Day	read only	UINT8				-	day	
Data Time Variables	System_Current_Hour	read only	UINT8					hr	
Data Time Variables	System_Current_Minute	read only	UINT8					nin	
Data Time Variables	System_Current_Second	read only	UINT8					S	
Data Time Variables	System_Uptime	read only	UINT32					ø	
Data Time Variables	System_Current_Ms	read only	UINT32					sm	
Pump1	Master0_Serial_Number	read only	STRING256						
Pump1	Master0_Motor_Type	read only	STRING256						
Pump1	Master0_Pump_Type	read only	STRING256						
Pump1	Master0_Status	read only	UINT16						
Pump1	Master0_Warning_MSB	read only	UINT32						
Pump1	Master0_Warning_LSB	read only	UINT32						
Pump1	Master0_Alarm_MSB	read only	UINT32						
Pump1	Master0_Alarm_LSB	read only	UINT32						
Pump1	Master0_FC_Power	read only	FLOAT32 (High - Low)					kW	
Pump1	Master0_Operating_Hours	read only	UINT32					hr	
Pump1	Master0_Number_Of_Start	read only	UINT32						
Pump1	Master0_Number_Of_Cleaning	read only	UINT32						
Pump1	Master0_Energy_Consumption	read only	FLOAT32 (High - Low)					кWh	
Pump2	Master1_Serial_Number	read only	STRING256						
Pump2	Master1_Motor_Type	read only	STRING256						
Pump2	Master1_Pump_Type	read only	STRING256						
Pump2	Master1_Status	read only	UINT16						
Pump2	Master1_Warning_MSB	read only	UINT32						
Pump2	Master1_Waming_LSB	read only	UINT32						
Pump2	Master1_Alarm_MSB	read only	UINT32						
Pump2	Master1_Alarm_LSB	read only	UINT32						

Group	Symbol	MODE	ТҮРЕ	Scaling	Bit	Bit-Function	Code	Unit	Description
Pump2	Master1_FC_Power	read only	FLOAT32 (High - Low)					kW	
Pump2	Master1_Operating_Hours	read only	UINT32	<u> </u>				hr	
Pump2	Master1_Number_Of_Start	read only	UINT32						
Pump2	Master1_Number_Of_Cleaning	read only	UINT32						
Pump2	Master1_Energy_Consumption	read only	FLOAT32 (High - Low)					kWh	
Pump3	Master2_Serial_Number	read only	STRING256						
Pump3	Master2_Motor_Type	read only	STRING256						
Pump3	Master2_Pump_Type	read only	STRING256						
Pump3	Master2_Status	read only	UINT16						
Pump3	Master2_Warning_MSB	read only	UINT32						
Pump3	Master2_Waming_LSB	read only	UINT32						
Pump3	Master2_Alarm_MSB	read only	UINT32						
Pump3	Master2_Alarm_LSB	read only	UINT32						
Pump3	Master2_FC_Power	read only	FLOAT32 (High - Low)					kW	
Pump3	Master2_Operating_Hours	read only	UINT32					hr	
Pump3	Master2_Number_Of_Start	read only	UINT32						
Pump3	Master2_Number_Of_Cleaning	read only	UINT32						
Pump3	Master2_Energy_Consumption	read only	FLOAT32 (High - Low)					kWh	
Pump4	Master3_Serial_Number	read only	STRING256						
Pump4	Master3_Motor_Type	read only	STRING256						
Pump4	Master3_Pump_Type	read only	STRING256						
Pump4	Master3_Status	read only	UINT16						
Pump4	Master3_Warning_MSB	read only	UINT32						
Pump4	Master3_Warning_LSB	read only	UINT32						
Pump4	Master3_Alarm_MSB	read only	UINT32						
Pump4	Master3_Alarm_LSB	read only	UINT32						
Pump4	Master3_FC_Power	read only	FLOAT32 (High - Low)					kW	
Pump4	Master3_Operating_Hours	read only	UINT32					hr	
Pump4	Master3_Number_Of_Start	read only	UINT32						
Pump4	Master3_Number_Of_Cleaning	read only	UINT32						

Description		Reset errors on a rising edge of this bit	Activation of PID controller	Start emptying the pump sump	Activates the alternative start level configured via web interface												Save configuration	0=off /1=on	0=Level Control / 1=PID Controller / 2=High Efficiency Controller	Setpoint in % of scale multiplied by 100 (0 = 0%, 10000 = 100%)	
Unit	kWh																			%	
Code																					
Bit-Function		Reset	PID Controller Enable	Trigger Start Level	Alternative Start Level												Save Config				
Bit		0	1	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15				
Scaling		Bitfield																ENUM	ENUM	100	
түре	FLOAT32 (High - Low)	UINT16																UINT8	UINT8	UINT16	
MODE	read only	read/write																read/write	read/write	read/write	
Symbol	Master3_Energy_Consumption	Sys_Control_Word																Sys_Operating_Mode	Sys_Auto_Mode_Selection	Sys_PID_Setpoint.Variable	
Group	Pump4	Control Word																Modes	Modes	PID Setpoint	

9.2 Beispielschaltpläne für LSI-Systemmodus HINWEIS! Die folgenden Schaltpläne beziehen sich auf eine Pumpstation mit zwei Pumpen. Die Schaltpläne für den Anschluss des Frequenzumrichters und der Pumpe gelten auch für Pumpe 3 und 4 einer Pumpstation.

Sehen Sie dazu auch

- ► LSI-Systemmodus: Anschlussbeispiel ohne Ex [► 98]
- ► LSI-Systemmodus: Anschlussbeispiel mit Ex [► 101]

de

9.2.1 LSI-Systemmodus: Anschlussbeispiel ohne Ex







9.2.2 LSI-Systemmodus: Anschlussbeispiel mit Ex















wilo



Local contact at www.wilo.com/contact

Wilcose Wilopark 1 44263 Dortmund Germany T +49 (0)231 4102-0 T +49 (0)231 4102-7363 wilo@wilo.com www.wilo.com

Pioneering for You