Pioneering for You



Wilo DDI-I



lv Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija

6086017 · Ed.03/2023-06



Satura rādītājs

1	Visp	ārīga informācija	. 4
	1.1	Par šo instrukciju	. 4
	1.2	Autortiesības	. 4
	1.3	Tīkla pieslēgums (LAN)	4
	1.4	Programmatūras darbības apjoms	4
	1.5	Personas dati	. 4
	1.6	Tiesības veikt izmaiņas	. 4
	1.7	Garantijas un atbildības atruna	. 4
2	Droš	ība	4
-	21	Personāla kvalifikācija	4
	2.1	Ar elektrību saistītie darbi	5
	2.2	Funkcionālā dročība	5
	2.5		6
	2.4	Avārijas režīms drošībai kritiskos pielietojumos	6
	2.5		. 0
3	Ražo	juma apraksts	. 6
	3.1	Uzbūve	6
	3.2	Sistēmas režīmi	. 6
	3.3	Funkciju pārskats atkarībā no sistēmas režīma	6
	3.4	leejas	. 7
	3.5	Ievadizvades moduļi – papildu ieejas un izejas	. 7
4	Pies	ēgšana elektrotīklam	. 8
	4.1	- Personāla kvalifikācija	. 8
	4.2	Nosacījumi	. 8
	4.3	Digital Data Interface pieslēguma kabelis	. 9
	4.4	Sistēmas režīms DDI	10
	4.5	Sistēmas režīms LPI	12
	4.6	Sistēmas režīms LSI	21
	4.7	Elektrotīkla pieslēgums sprādzienbīstamās zonās	31
5	Vadī	ha	31
5	5 1	Sistēmas prasības	31
	5.2	Lietotāju konti	32
	5.2	Vadības elementi	32
	5.4		32
	5.5		22
	5.6	Sānioslas izvēlne	36
	5.0		50
6	Konf	igurācija	36
	6.1	Operatora pienākumi	36
	6.2	Personāla kvalifikācija	37
	6.3	Nosacījumi	37
	6.4	Sākotnējā konfigurācija	37
	6.5	lestatījumi	41
	6.6	Funkciju moduļi	52
7	Papi	ldinājumi	61
	7.1	Backup/Restore	61
	7.2	Software update	62
	7.3	Vibration Sample	63
	7.4	Dokumentācija	63
	7.5	Licences	63
Q	Darb	ības traucējumi, cēloni un to novēršana	62
0	8 1	Klūdu veidi	6/1
	0.1 g 7	Klūdu kodi	6/1
	0.2		04

9.2 LSI iekārtas režīma slēgumshēmu paraugi......97

1 Vispārīga informācija

1.1	Par šo instrukciju	Šī instrukcija ir neatņemama produkta sastāvdaļa. Precīza šajā instrukcijā sniegto norādījumu ievērošana ir priekšnoteikums pareizai izmantošanai un lietošanai:
		 Rūpīgi izlasiet instrukciju pirms jebkādu darbību veikšanas. Glabājiet instrukciju pieejamā vietā. Ievērojiet visus norādījumus par produktu. Ievērojiet apzīmējumus uz produkta.
		Oriģinālā uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija ir vācu valodā. Visas pārējās šajā instrukcijā iekļautās valodas ir oriģinālās ekspluatācijas instrukcijas tulkojums.
1.2	Autortiesības	Wilo saglabā autortiesības uz šo instrukciju un programmatūru Digital Data Interface. Jebkura veida saturu aizliegts pavairot, izplatīt, neatļauti izmantot konkurences mērķiem un nodot trešajām pusēm.
		Nosaukums Wilo, Wilo logotips, kā arī nosaukums Nexos ir Wilo reģistrētas preču zīmes. Visi citi izmantotie nosaukumi un apzīmējumi var būt to attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētās preču zīmes. Pārskats par izmantotajām licencēm ir pieejams Digital Data Interface lietotāja saskarnē (izvēlne "License").
1.3	Tīkla pieslēgums (LAN)	Lai nodrošinātu pareizu darbību (konfigurāciju un ekspluatāciju), savienojiet produktu lokālā Ethernet tīklā (LAN). Ethernet tīklos pastāv neatļautas tīkla piekļuves risks. Tādējādi var tikt veiktas manipulācijas ar produktu. Tādēļ papildus tiesību aktiem vai citiem iekšējiem noteikumiem ir jāievēro tālāk norādītās prasības:
		Deaktivizējiet neizmantotos sakaru kanālus.
		 Izveidojiet drošas piekļuves paroles. Nekavējoties mainiet rūpnīcā izveidotas paroles.
		 Papildus pieslēdziet drošības ierīci.
		 levērojiet aizsargpasākumus saskaņā ar pašreizējām IT drošības prasībām un spēkā esošajiem standartiem (piemēram, izveidojiet attālās piekļuves VPN).
		Wilo neuzņemas atbildību par produkta bojājumiem vai produkta radītiem bojājumiem, ja to
1.4	Programmatūras darbības apjoms	Sajā instrukcijā ir aprakstīts viss programmatūras Digital Data Interface darbības apjoms. Klientam programmatūra Digital Data Interface tiek nodrošināta tādā apjomā, kas norādīts uzdevuma apstiprinājumā. Klients var vēlāk iegādāties papildus pieejamās programmatūras Digital Data Interface darbības.
1.5	Personas dati	Produkta lietošanas ietvaros netiek apstrādāti personas dati. NORĀDE! Lai izvairītos no konfliktiem ar datu aizsardzības likumiem, montāžas un apkopes žurnāla laukos neievadiet personas datus (piemēram, vārdu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru)!
1.6	Tiesības veikt izmaiņas	Wilo saglabā tiesības mainīt minētos datus bez iepriekšēja paziņojuma, kā arī neuzņemas atbildību par tehniskām neprecizitātēm un/vai trūkstošu informāciju. Izmantotie attēli var atšķirties no oriģināla un ir paredzēti produkta parauga attēlojumam.
1.7	Garantijas un atbildības atruna	Wilo nenodrošina garantiju un neuzņemas atbildību jo īpaši šādos gadījumos:
		 Izmantošanas vietā nav pieejams stabils tīkls Bojājumi (tieši vai netieši) tehnisku problēmu, piemēram, serveru atteices, pārraides kļūdu dēļ Trešo pušu programmatūras radīti bojājumi Ārējas ietekmes, piemēram, hakeru uzbrukumu, vīrusu, radīti bojājumi Neatļautas programmatūras Digital Data Interface izmaiņas Šīs instrukcijas neievērošana
		 izmaniosana neatbilstosi noteikumiem Neatbilstoša glabāšana vai transportēšana
		Kļūdaina montāža vai demontāža
2	Drošība	

2.1 Personāla kvalifikācija

Pieslēgšana elektrotīklam

• Ar elektrību saistītie darbi: atbilstoši izglītots un kvalificēts elektriķis

Persona ar piemērotu profesionālo izglītību, zināšanām un pieredzi, kura spēj atpazīt un novērst elektrības apdraudējumu.

 Zināšanas par tīklu Tīkla kabeļu galu apdarināšana

Vadība

- Droša apiešanās ar tīmeklī balstītām lietotāja saskarnēm
- Lietpratīgas valodu zināšanas angļu valodā tālāk norādītajās specialitātēs
 - Elektrotehnika, frekvences pārveidotāju joma
 - Sūkņu tehnika, sūkņu sistēmu darbināšanas joma
 - Tīkla tehnika, tīkla komponentu konfigurācija
- Ar elektrību saistītie darbi jāveic kvalificētam elektriķim.
- Pirms jebkuru darbu veikšanas atvienojiet produktu no elektrotīkla un nodrošiniet to pret atkārtotu ieslēgšanu.
- Veicot pieslēgumu elektrotīklam, ievērojiet vietējos normatīvos aktus.
- levērojiet vietējā elektroapgādes uzņēmuma noteikumus.
- lezemējiet izstrādājumu.
- levērojiet tehniskos norādījumus.
- Nekavējoties nomainiet bojātu pieslēguma kabeli.

Ja sūkni darbina sprādzienbīstamā vidē, ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus.

- Uzmontējiet aizsardzību pret darbību bez ūdens un pieslēdziet, izmantojot Ex-i izvērtēšanas releju.
- Līmeņa sensoru pieslēgt ar zēnera diodi.
- Pieslēdziet termisko motora kontroli, izmantojot sprādzienbīstamas zonas izvērtēšanas releju. Pieslēgumam pie Wilo-EFC var papildus pierīkot PTC termistora karti "MCB 112" frekvences pārveidotājā!
- Savienojumā ar frekvences pārveidotāju, aizsardzību pret darbību bez ūdens un termisko motora kontroli pieslēdziet pie Safe Torque Off (STO).

SIL līmenis

Paredziet drošības ierīci ar SIL–Level 1 un aparatūras kļūmes pielaidi 0 (saskaņā ar DIN EN 50495 2. kategorijai). Novērtējot iekārtu, ņemiet vērā visas detaļas drošības ķēdē. Vajadzīgo informāciju meklējiet atsevišķo detaļu ražotāju instrukcijās.

Sertifikāts izmantošanai sprādzienbīstamās nozarēs, sensors CLP01

- Iebūvētā kapacitatīvā sensora CLP01 tips ir pārbaudīts atsevišķi atbilstoši Direktīvai 2014/34/ES.
- Marķējums ir: II 2G Ex db IIB Gb.

2.2 Ar elektrību saistītie darbi

2.3 Funkcionālā drošība

Pamatojoties uz komponentu pārbaudi, sensors atbilst arī IECEx prasībām.

Datu drošība	Pieslēdzot produktu tīklam, ir jāievēro visas tīkla, it īpaši tīkla
	drošības, prasības. Šim nolūkam pircējam vai operatoram ir
	jāievēro visas spēkā esošās valsts un starptautiskās vadlīnijas
	(piemēram, Kritis-VO) un likumi.
	Datu drošība

2.5 Avārijas režīms drošībai kritiskos pielietojumos
Sūkņa, kā arī frekvences pārveidotāja vadību nodrošina ar attiecīgajā ierīcē ierakstītajiem parametriem. Turklāt LPI un LSI režīmā sūknis pārraksta frekvences pārveidotāja 1. parametru kopu. Lai ātri novērstu kļūdas, ir ieteicams izveidot attiecīgās konfigurācijas rezerves kopiju un to centralizēti saglabāt.

NORĀDE! Drošībai kritiskos pielietojumos papildu konfigurāciju var saglabāt frekvences pārveidotājā. Kļūdas gadījumā, izmantojot šo konfigurāciju, frekvences pārveidotāju var turpināt darbināt avārijas režīmā.

3 Ražojuma apraksts

3.1 Uzbūve

3.2 Sistēmas režīmi

3.3 Funkciju pārskats atkarībā no sistēmas režīma

Digital Data Interface ir motorā integrēts komunikācijas modulis ar integrētu tīmekļa serveri. Piekļuve tiek īstenota, izmantojot grafisku lietotāja saskarni tīmekļa pārlūkā. Izmantojot lietotāja saskarni, kļūst iespējama vienkārša sūkņa konfigurācija, vadība un kontrole. Šim nolūkam sūknī var iemontēt dažādus sensorus. Turklāt, izmantojot ārējus signāldevējus, vadības sistēmā var ietekmēt papildu iekārtas parametrus. Atkarībā no sistēmas režīma Digital Data Interface saskarne spēj tālāk norādīto.

- Kontrolēt sūkni.
- Vadīt sūkni ar frekvences pārveidotāju.
- Vadīt visu iekārtu ar maksimāli četriem sūkņiem.

Digital Data Interface var tikt licencēts trim dažādiem sistēmas režīmiem:

• Sistēmas režīms DDI

Sistēmas režīms bez jebkādas vadības funkcijas. Tiek uztvertas, izvērtētas un saglabātas tikai temperatūras un vibrācijas sensoru vērtības. Sūkņa un frekvences pārveidotāja (ja tāds ir) vadību nodrošina ar augstāku operatora vadības sistēmu.

• Sistēmas režīms LPI

Sistēmas režīms ar vadības funkciju frekvences pārveidotājam un aizsprostojuma atpazīšanu. Sūkņa un frekvences pārveidotāja pāris darbojas kā vienība, frekvences pārveidotāja vadību nodrošina sūknis. Līdz ar to var nodrošināt aizsprostojuma atpazīšanu un vajadzības gadījumā uzsākt tīrīšanas procedūru. No līmeņa atkarīgo sūkņa vadību nodrošina ar augstāku operatora vadības sistēmu.

Sistēmas režīms LSI

Sistēmas režīms pilnīgai vadībai sūkņu stacijai ar līdz pat četriem sūkņiem. Pie tam viens sūknis darbojas kā galvenais, visi pārējie sūkņi kā apakšsūkņi. Galvenais sūknis regulē visus pārējos sūkņus atkarībā no iekārtas parametriem.

Sistēmas režīmu apstiprina ar licences kodu. Sistēmas režīmi ar mazāku funkciju apjomu ir iekļauti.

Funkcija	Sistēmas režīms		
	DDI	LPI	LSI
Lietotāja saskarne			
Interneta serveris	•	•	•
Valodas izvēle	•	•	•
Lietotāja parole	•	•	•

Funkcija		Sistēmas režīms		
	DDI	LPI	LSI	
Konfigurācijas augšupielāde/lejupielāde	•	•	•	
Atiestate uz rūpnīcas iestatījumu	•	•	•	
Datu rādījums				
Tipa tehnisko datu plāksnītes dati	•	•	•	
Testa protokols	0	0	0	
Uzstādīšanas operāciju žurnāls	•	•	•	
Apkopes operāciju žurnāls	•	•	•	
Datu ievākšana un saglabāšana				
lekšējie sensori	•	•	•	
Iekšējie sensori virs lauka kopnes	•	•	•	
Frekvences pārveidotājs	-	•	•	
Sūkņu stacija	-	-	•	
Saskarnes				
Ārējas ievades/izvades atbalsts	•	•	•	
ModBus TCP	•	•	•	
OPC UA	0	0	0	
Frekvences pārveidotāja vadība	-	•	•	
Vadības un regulēšanas funkcijas				
Darbības režīms ar neiegremdētu motoru	-	•	•	
Aizsprostojuma atpazīšana / tīrīšanas procedūra	-	•	•	
Ārējas regulējamās vērtības (analogas/digitālas)	-	•	•	
Ārējā izslēgšana	-	•	•	
"Sūkņa izkustināšana"	-	•	•	
Aizsardzība pret darbību bez ūdens	-	•	•	
Izsardzība pret plūdiem	-	•	•	
Sūkņu maiņa	-	-	•	
Rezerves sūknis	-	-	•	
Sūkņa darbības veida izvēle	-	-	•	
Līmeņa vadība ar līmeņa sensoru un pludiņslēdzi	-	-	•	
PID vadība	-	-	•	
Rezerves galvenais sūknis	-	-	•	
Alternatīvi apturēšanas līmeņi	-	-	•	
High Efficiency (HE) regulators	-	-	•	

Apraksts

- = nav pieejams, o = pēc izvēles, • = pieejams

Saskarnei Digital Data Interface ir divi integrēti sensori un deviņi pieslēgumi ārējiem sensoriem.

Iekšējie sensori (uz aprīkojuma)

- Temperatūra
 - Digital Data Interface moduļa tā brīža temperatūras uztveršana.
- Vibrācija
 - Digital Data Interface tā brīža vibrācijas uz trim asīm uztveršana.

lekšējie sensori (motorā)

- 5x temperatūra (Pt100, Pt1000, PTC)
- 2x analogās ieejas 4–20 mA
- 2x ieejas vibrācijas sensoriem (maks. 2 kanāli)
- 3.5 Ievadizvades moduļi papildu ieejas un izejas

Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija • Wilo DDI-I • Ed.03/2023-06

3.4

leejas

Lai nodrošinātu sūkņa un frekvences pārveidotāja kombinācijas (sistēmas režīms LPI) vai visas iekārtas vadību (sistēmas režīms LSI), ir nepieciešama virkne mērīšanas datu.

Regulēšanas gadījumā frekvences pārveidotājs nodrošina pietiekamu analogo un digitālo ieeju un izeju skaitu. Vajadzības gadījumā ieejas un izejas var papildināt ar diviem ievadizvades moduļiem:

- Wilo IO 1 (ET-7060): 6x digitālās ieejas un izejas
- Wilo IO 2 (ET-7002): 3x analogās un 6x digitālās ieejas, 3x digitālās izejas



IEVĒRĪBAI

Wilo IO 2 obligāti nepieciešams sistēmas režīmam LSI!

Lai iegūtu visas nepieciešamās mērījumu vērtības, paredziet iekārtas plānošanā Wilo IO 2 (ET-7002)! Bez papildu Wilo IO 2 sistēmas vadība nav iespējama.

4 Pieslēgšana elektrotīklam



BĪSTAMI

Elektriskās strāvas radīti draudi dzīvībai!

Nepareiza rīcība ar elektrību saistīto darbu laikā izraisa nāvi elektriskās strāvas trieciena dēļ!

- Ar elektrību saistītie darbi jāveic kvalificētam elektriķim!
- levērojiet vietējos noteikumus!

BĪSTAMI

Nepareiza pieslēguma izraisīts sprādziena risks!

Ja sūknis tiek uzstādīts sprādzienbīstamā vidē, nepareizas pievienošanas gadījumā pastāv sprādziena risks. Ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus: • Uzstādīt aizsardzību pret darbību bez ūdens.

- Pievienojiet pludiņslēdzi, izmantojot sprādzienbīstamības izvērtēšanas releju.
- Līmeņa sensoru pieslēgt ar zēnera diodi.
- Termisko motora kontroli un aizsardzību pret darbību bez ūdens pieslēgt "Safe Torque Off (STO)".
- Ņemiet vērā nodaļā "Pieslēgšana elektrotīklam sprādzienbīstamā zonā" apkopotās norādes!
- Ar elektrību saistītie darbi: atbilstoši izglītots un kvalificēts elektriķis
 Persona ar piemērotu profesionālo izglītību, zināšanām un pieredzi, kura spēj atpazīt un novērst elektrības apdraudējumu.
- Zināšanas par tīklu
 Tīkla kabeļu galu apdarināšana

Nepieciešamo detaļu pārskats atkarībā no izmantotā sistēmas režīma:

Nosacījums		Sistēmas režīms	
	DDI	LPI	LSI
Montāža bez Ex			
Sūknis ar Digital Data Interface	•	•	•
24 VDC vadības spriegums	•	•	•
Izvērtēšanas ierīce PTC sensoram	•	•	•
Frekvences pārveidotājs Wilo-EFC ar Ethernet moduli "MCA 122" (ModBus TCP modulis)	-	•	•
Augstāka vadība uzdotas vērtības vai palaides/apturēšanas ievadei	-	•	0
Pludiņslēdzis aizsardzībai pret darbību bez ūdens	-	0	0
Līmeņa sensors uzdotās vērtības došanai	_	-	•
Tīkla slēdzis (LAN slēdzis)	•	•	•

Personāla kvalifikācija

4.1

-		
	L	Ŧ

NOSacijuliis	JISLEIIId	IS TEZITIS	
	DDI	LPI	LSI
Wilo IO 1 (ET-7060)	0	0	-
Wilo IO 2 (ET-7002)	0	0	•
Papildu prasības montāžām ar Ex			
Papildinājums Wilo-EFC PTC termistora kartei "MCB 112" vai izvērtēšanas ierīce ar sertifikātu izmantošanai sprādzienbīstamās zonās PTC sensoram	•	•	•
Pludiņslēdzis aizsardzībai pret darbību bez ūdens ar eksplozijas novēršanas releju	•	•	•
Zēnera diode līmeņa sensoram	-	-	•

Apraksts

Nocacīju

– = nav nepieciešams, o = vajadzības gadījumā, • = jābūt pieejamam

Digital Data Interface pieslēguma

1 2

kabelis

4.3

Fig. 1: Hibrīdkabeļa shematisks attēlojums

Apraksts

Kā vadības kabeli izmanto hibrīdkabeli. Hibrīdkabelis apvieno divus kabeļus vienā:

- signālkabeli vadības spriegumam un tinuma kontrolei;
- tīkla kabeli.

Poz.	Vada nr./krāsa	Apraksts
1		Kabeļa ārējais apvalks
2		Kabeļa ārējais ekranējums
3		Kabeļa iekšējais apvalks
4		Kabeļa iekšējais ekranējums
5	1 = +	Digital Data Interface saskarnes barošanas pieslēguma
	2 = -	vadi. Darba spriegums: 24 VDC (12–30 V FELV, maks. 4,5 W)
6	3/4 = PTC	PTC sensora pieslēguma vadi motora tinumā. Darba spriegums: no 2,5 līdz 7,5 VDC
7	Balts (wh) = $RD+$	Sagatavojiet tīkla kabeli un piemontējiet
	Dzeltens (ye) = TD+	komplektācijā esošo RJ45 spraudni.
	Oranžs (og) = TD-	-
	Zils (bu) = RD-	-

NORĀDE! Pievienojiet kabeļa ekranējumu lielā platībā!

Tehniskie parametri

- Tips: TECWATER HYBRID DATA
- Vadi, ārējais kabeļu kūlis: 4x0,5 ST
- Vadi, iekšējais kabeļu kūlis: 2x 2x22AWG •
- Materiāls: Speciāls elastomērs, savienots apstarojot, ūdens un eļļas noturīgs, dubulti • ekranēts
- Diametrs: apm. 13,5 mm
- Izliekuma rādiuss: 81 mm
- Maks. ūdens temperatūra: 40 °C
- Apkārtējā gaisa temperatūra: no -25 °C līdz +40 °C

4.4 Sistēmas režīms DDI



Fig. 2: Montāžas priekšlikums

1	Sadales skapis
2	levadizvades moduļi ar digitālām un analogām ieejām/izejām
3	Operatora, augstāka vadība
4	Līmeņa devējs

4.4.1 Sūkņa pieslēgšana elektrotīklam

Pieslēdziet motoru vadības iekārtai, ko nodrošina pasūtītājs. Datus par ieslēgšanas veidu un motora pieslēgumu meklējiet ražotāja instrukcijā!

NORĀDE! Pievienojiet kabeļa ekranējumu lielā platībā!

- 4.4.2 Digital Data Interface barošanas pieslēgums
- 4.4.3 PTC sensora pieslēgums motora tinumā

Pieslēdziet Digital Data Interface barošanu pie vadības iekārtas, ko nodrošina pasūtītājs:

- Darba spriegums: 24 VDC (12–30 V FELV, maks. 4,5 W)
- 1. vads: +
- 2. vads: -

Termisko motora kontroli programmatūras daļā veic Pt100 vai Pt1000 sensors motora tinumā. Pašreizējās temperatūras vērtības un robežtemperatūru var apskatīt un iestatīt, izmantojot lietotāja saskarni. Aparatūrā iemontētie PTC sensori nosaka maksimālo tinuma temperatūru un ārkārtas gadījumā izslēdz motoru.

UZMANĪBU! Veiciet darbības pārbaudi! Pirms PTC sensora pieslēgšanas pārbaudiet pretestību. Izmēriet temperatūras sensora pretestību ar ommetru. PTC sensoru pretestība neuzkarsētā stāvoklī ir no 60 līdz 300 omiem.

Pieslēdziet PTC sensoru vadības iekārtai, ko nodrošina pasūtītājs:

- Darba spriegums: no 2,5 līdz 7,5 VDC
- Vadi: 3 un 4
- Izvērtēšanas relejs PTC sensoram, piemēram, papildinājums Wilo-EFC PTC termistora kartei "MCB 112" vai relejs "CM-MSS"



BĪSTAMI

Nepareiza pieslēguma izraisīts sprādziena risks!

Ja termiskā motora kontrole tiek nepareizi pievienota, sprādzienbīstamās zonās pastāv sprādziena izraisīts dzīvības apdraudējums! Pieslēgšanu vienmēr lieciet veikt kvalificētam elektriķim. Izmantojot sprādzienbīstamās zonās, ir spēkā tālāk minētās norādes.

- Pieslēdziet termisko motora kontroli, izmantojot izvērtēšanas releju!
- Temperatūras ierobežotāja izraisīta izslēgšana jāveic ar atkārtotas ieslēgšanās bloķētāju! Atkārtotai ieslēgšana drīkst būt iespējama tikai pēc tam, kad ir manuāli nospiests atbloķēšanas taustiņš!

4.4.4 Tīkla pieslēgums

Sagatavojiet vadības tīkla kabeli un piemontējiet komplektācijā esošo RJ45 spraudni. Pieslēgumu izveido pie tīkla kontaktligzdas.



Fig. 3: Montāžas priekšlikums ar iedarbināšanu/apturēšanu

1	Frekvences pārveidotājs
2	Paplašinājuma modulis "MCA 122" frekvences pārveidotājam (ietverts piegādes komplektācijā)
3	Paplašinājuma modulis "MCB 112" frekvences pārveidotājam
4	leejas uz frekvences pārveidotāja
5	lzejas uz frekvences pārveidotāja
6	Operatora, augstāka vadība
7	Līmeņa devējs



Fig. 4: Montāžas priekšlikums ar analogu uzdotās vērtības ievadi

1	Frekvences pārveidotājs
2	Paplašinājuma modulis "MCA 122" frekvences pārveidotājam (ietverts piegādes komplektācijā)
3	Paplašinājuma modulis "MCB 112" frekvences pārveidotājam
4	leejas uz frekvences pārveidotāja
5	Izejas uz frekvences pārveidotāja
6	Operatora, augstāka vadība
7	Līmeņa devējs



Fig. 5: Montāžas priekšlikums ar ModBus

1	Frekvences pārveidotājs
2	Paplašinājuma modulis "MCA 122" frekvences pārveidotājam (ietverts piegādes komplektācijā)
3	Paplašinājuma modulis "MCB 112" frekvences pārveidotājam
4	leejas uz frekvences pārveidotāja
5	lzejas uz frekvences pārveidotāja
6	Operatora, augstāka vadība
7	Līmeņa devējs

4.5.1 Elektrotīkla pieslēgums, sūknis



Fig. 6: Sūkņa pieslēgums: Wilo-EFC

4.5.2 Digital Data Interface barošanas pieslēgums

0 0										
12 13 18 19 27 29 32 33 20 37] 8	0	0	0	0	0	0	0	0	° [
	12	13	18	19	27	29	32	33	_20	37
	D	\square	D	D	D	D	D	\square	\square	\square

Fig. 7: Spaile Wilo-EFC

4.5.3 PTC sensora pieslēgums motora tinumā

0 0 0 0 0

39 42 50 53 54



Spaile	Vada apzīmējums
96	U
97	V
98	W
99	Zemējums (PE)

levadiet motora pieslēguma kabeli caur kabeļu skrūvsavienojumu frekvences pārveidotājā un nostipriniet. Pieslēdziet vadus saskaņā ar pieslēguma shēmu.

NORĀDE! Pievienojiet kabeļa ekranējumu lielā platībā!

Frekvences pārveidotājs Wilo-EFC

Spaile	Vadības kabeļa vads	Apraksts
13	1	Barošana: +24 VDC
20	2	Barošana: Atbalstspriegums (0 V)

Frekvences pārveidotājs Wilo-EFC



BĪSTAMI

Draudi dzīvībai, nepareizi pieslēdzot!

Ja sūknis tiek uzstādīts sprādzienbīstamā vidē, ņemiet vērā nodaļā "Pieslēgšana elektrotīklam sprādzienbīstamā zonā" apkopotās norādes!



Fig. 8: Spaile Wilo-EFC

4.5.4 Tīkla pieslēgums

4.5.5 Digitālo ieeju pieslēgums

Spaile	Vadības kabeļa vads	Apraksts
50	3	+10 VDC barošana
33	4	Digitālā ieeja: PTC/WSK

Termisko motora kontroli programmatūras daļā veic Pt100 vai Pt1000 sensors motora tinumā. Pašreizējās temperatūras vērtības un robežtemperatūru var apskatīt un iestatīt, izmantojot lietotāja saskarni. Aparatūrā iemontētie PTC sensori nosaka maksimālo tinuma temperatūru un ārkārtas gadījumā izslēdz motoru.

UZMANĪBU! Veiciet darbības pārbaudi! Pirms PTC sensora pieslēgšanas pārbaudiet pretestību. Izmēriet temperatūras sensora pretestību ar ommetru. PTC sensoru pretestība neuzkarsētā stāvoklī ir no 60 līdz 300 omiem.

Frekvences pārveidotājs Wilo-EFC

Sagatavojiet vadības tīkla kabeli un piemontējiet komplektācijā esošo RJ45 spraudni. Pieslēgumu izveido pie tīkla kontaktligzdas, piemēram pie Ethernet moduļa "MCA 122".

Pieslēdzot digitālās ieejas, ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus.

- Izmantojiet ekranētus kabeļus.
- Pirmās ekspluatācijas uzsākšanas laikā tiek veikta automātiska parametru uzstādīšana. Šajā procesā tiek priekšiestatītas atsevišķas digitālās ieejas. Priekšiestatījumu nevar izmainīt!
- Lai brīvi pēc izvēles pieejamās ieejas pareizi darbotos, piešķiriet atbilstošo funkciju Digital Data Interface saskarnē.



BĪSTAMI

Draudi dzīvībai, nepareizi pieslēdzot!

Ja sūknis tiek uzstādīts sprādzienbīstamā vidē, ņemiet vērā nodaļā "Pieslēgšana elektrotīklam sprādzienbīstamā zonā" apkopotās norādes!



IEVĒRĪBAI

levērojiet ražotāja pamācību!

Lai iegūtu papildu informāciju, izlasiet un ievērojiet frekvences pārveidotāja instrukciju.

Frekvences pārveidotājs: Wilo-EFC

- leejas spriegums: +24 VDC, spaile 12 un 13
- Atbalstspriegums (0 V): Spaile 20

Spaile	Funkcija	Kontakta veids
18	Palaide	Aizvērējs (NO)
27	External Off	Atvērējs (NC)
37	Safe Torque Off (STO)	Atvērējs (NC)
19, 29, 32	Pēc brīvas izvēles	

Funkciju apraksts priekšiestatītajām ieejām:

 Palaide
 Iesl./izsl. signāls no augstākās vadības sistēmas. NORĀDE! Ja šī ieeja netiek aizņemta, iemontējiet pārvienojumu starp spaili 12 un 18!

- External Off
 Attālināta izslēgšana, izmantojot atsevišķu slēdzi. NORĀDE! leeja tiešā veidā ieslēdz frekvences pārveidotāju!
- Safe Torque Off (STO) droša izslēgšana NORĀDE! Ja šī ieeja netiek aizņemta, iemontējiet pārvienojumu starp spaili 12 un 27!
 Sūkņa izslēgšana aparatūras daļā ar frekvences pārveidotāju neatkarīgi no sūkņa vadības. Automātiska atkārtota ieslēgšana nav iespējama (atkārtotas ieslēgšanās bloķētājs).
 NORĀDE! Ja šī ieeja netiek aizņemta, iemontējiet pārvienojumu starp spaili 12 un 37!

Brīvajām ieejām Digital Data Interface saskarnē var piešķirt tālāk norādītās funkcijas.

High Water

Signāls par pārplūšanas līmeni.

- Dry Run Signāls aizsardzībai pret darbību bez ūdens.
- Leakage Warn
 Signāls ārējai hermētiskās telpas pārraudzībai. Kļūdas gadījumā tiek izdots brīdinājuma ziņojums.
- Leakage Alarm
 Signāls ārējai hermētiskās telpas pārraudzībai. Kļūdas gadījumā tiek izslēgts sūknis.
 Turpmāko rīcību var iestatīt, izmantojot trauksmes tipu konfigurācijā.
- Reset

Ārējs signāls kļūdas ziņojumu atiestatīšanai.

 High Clogg Limit Augstākas pielaides aktivizācija ("Power Limit – High") aizsprostojuma atpazīšanai.

Kontakta veids attiecīgajai funkcijai.

Funkcija	Kontakta veids
High Water	Aizvērējs (NO)
Dry Run	Atvērējs (NC)
Leakage Warn	Aizvērējs (NO)
Leakage Alarm	Aizvērējs (NO)

Funkcija	Kontakta veids	
Reset	Aizvērējs (NO)	
High Clogg Limit	Aizvērējs (NO)	

4.5.6 Analogo ieeju pieslēgums



 Analogajām ieejām var brīvi izvēlēties atbilstošās funkcijas. Piešķiriet atbilstošo funkciju Digital Data Interface saskarnē.



IEVĒRĪBAI

levērojiet ražotāja pamācību!

Pieslēdzot analogās ieejas, ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus.

Lai iegūtu papildu informāciju, izlasiet un ievērojiet frekvences pārveidotāja instrukciju.

Frekvences pārveidotājs Wilo-EFC

- Barošanas spriegums: 10 VDC, 15 mA vai 24 VDC, 200 mA
- Spailes: 53, 54

Precīzā pieslēgšana ir atkarīga no izmantotā sensora veida. **UZMANĪBU! Lai izveidotu** pareizu pieslēgumu, ievērojiet ražotāja pamācību!

Darbības diapazoni: 0...20 mA, 4...20 mA vai 0...10 V.
 Signāla veidu (spriegums (U) vai strāva (I)) iestatiet papildus, izmantojot divus slēdžus uz frekvences pārveidotāja. Abi slēdži (A53 un A54) atrodas zem frekvences pārveidotāja displeja. NORĀDE! lestatiet darbības diapazonu arī Digital Data Interface saskarnē!

Digital Data Interface saskarnē var piešķirt tālāk norādītās funkcijas.

External Control Value

Uzdotās vērtības priekšiestatījums kā analogs signāls, izmantojot augstāko vadības sistēmu, lai regulētu sūkņa apgriezienu skaitu.

Level

Tā brīža Piepildes līmeņa noteikšana, lai ievāktu datus. Pamats "kāpjoša" un "krītoša" līmeņa funkcijām digitālajā izejā.

- Pressure
 - Tā brīža sistēmas spiediena noteikšana, lai ievāktu datus.
- Flow

Tā brīža caurplūdes noteikšana, lai ievāktu datus.

Pieslēdzot releja izejas, ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus.

- Izmantojiet ekranētus kabeļus.
- Releja izejām var brīvi izvēlēties atbilstošās funkcijas. Piešķiriet atbilstošo funkciju Digital Data Interface saskarnē.



IEVĒRĪBAI

levērojiet ražotāja pamācību!

Lai iegūtu papildu informāciju, izlasiet un ievērojiet frekvences pārveidotāja instrukciju.

Frekvences pārveidotājs Wilo-EFC

- 2x C formas releju izejas NORĀDE! Lai releja izejas precīzi pozicionētu, ievērojiet ražotāja pamācību!
- Slēgšanas jauda: 240 VAC, 2 A

Pie 2. releja izejas uz aizvērēja (spaile: 4/5) ir iespējama lielāka slēgšanas jauda: maks. 400 VAC, 2 A

Spaile	Kontakta veids	
1. releja izej	a	
1	Vidējais pieslēgums (COM)	
2	Aizvērējs (NO)	



Fig. 9: Slēdža A53 un A54 pozīcija

4.5.7 Releja izeju pieslēgšana

4.5.8

Analogās izejas pieslēgums

Spaile	Kontakta veids
3	Atvērējs (NC)
2. releja izeja	a
4	Vidējais pieslēgums (COM)
5	Aizvērējs (NO)
6	Atvērējs (NC)

Digital Data Interface saskarnē var piešķirt tālāk norādītās funkcijas.

- Run
- Sūkņa atsevišķs darbības ziņojums
- Rising Level Ziņojums, paaugstinoties līmenim.
- Falling Level
 Ziņojums, pazeminoties līmenim.
- Warning

Sūkņa atsevišķa traucējuma ziņojums: Brīdinājums.

- Error
 Sūkņa atsevišķa traucējuma ziņojums: Trauksmes signāls.
- Cleaning

Ziņojums, kad sākas kārtējā sūkņa tīrīšana.

Analogās izejas pieslēguma gadījumā ievērojiet tālākās norādes.

- Izmantojiet ekranētus kabeļus.
- Šai izejai var brīvi izvēlēties atbilstošās funkcijas. Piešķiriet atbilstošo funkciju Digital Data Interface saskarnē.



IEVĒRĪBAI

levērojiet ražotāja pamācību!

Lai iegūtu papildu informāciju, izlasiet un ievērojiet frekvences pārveidotāja instrukciju.

Frekvences pārveidotājs Wilo-EFC

- Spaile: 39/42
- Darbības diapazoni: 0...20 mA vai 4...20 mA

NORĀDE! Iestatiet darbības diapazonu arī Digital Data Interface saskarnē!

Digital Data Interface saskarnē var piešķirt tālāk norādītās funkcijas.

- Frequency Aktuālās faktiskās frekvences izvade.
 - Level Aktuālā piepildes līmeņa izvade. NORĀDE! Lai to izdotu, pie vienas ieejas ir jābūt pieslēgtam atbilstošam signāldevējam!
- Pressure

Aktuālā darba spiediena izvade. NORĀDE! Lai to izdotu, pie vienas ieejas ir jābūt pieslēgtam atbilstošam signāldevējam!

• Flow

Aktuālā caurplūdes daudzuma izvade. NORĀDE! Lai to izdotu, pie vienas ieejas ir jābūt pieslēgtam atbilstošam signāldevējam!

4.5.9 Pieslēgums ievadizvades papildinājumi (LPI-režīms)



IEVĒRĪBAI

Ievērojiet papildu literatūrā sniegtās norādes!

Lai lietošana atbilstu noteikumiem, papildus ir jāizlasa un jāievēro ražotāja pamācība.

Wilo levadizvade 2

Vispārīga informācija

Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija • Wilo DDI-I • Ed.03/2023-06

	Wilo levadizvade 1	Wilo levadizvade 2
Tips	ET-7060	ET-7002
Elektrotīkla pieslēgums	10 30 VDC	10 30 VDC
Ekspluatācijas temperatūra	–25 +75 °C	-25 +75 °C
Izmēri (PxGxA)	72x123x35 mm	72x123x35 mm
Digitālās ieejas		
Skaits	6	6
Sprieguma līmenis "Ieslēgts"	10 50 VDC	10 50 VDC
Sprieguma līmenis "Izslēgts"	maks. 4 VDC	maks. 4 VDC
Releju izejas		
Skaits	6	3
Kontakta veids	Aizvērējs (NO)	Aizvērējs (NO)
Slēgšanas jauda	5 A, 250 VAC/24 VDC	5 A, 250 VAC/24 VDC
Analogās ieejas		
Skaits	-	3
Darbības diapazons pēc izvēles	-	jā, ar pārvienojumu
Iespējamie darbības diapazoni	-	0 10 V, 0 20 mA,4 20 mA

Visus pārējos tehniskos parametrus meklējiet ražotāja instrukcijā.

Montāža

NORĀDE! Visu informāciju par IP adreses mainīšanu un montāžu skatiet ražotāja pamācībā!

1. Signāla veida (strāva vai spriegums) iestatīšana darbības diapazonam: Uzlieciet pārvienojumu.

NORĀDE! Darbības diapazons tiek iestatīts Digital Data Interface saskarnē un pārraidīts uz ievadizvades moduli. Darbības diapazonu nedrīkst iestatīt I/O-modulī.

- 2. Nostipriniet moduli sadales skapī.
- 3. Pieslēdziet ieejas un izejas.
- 4. Pieslēdziet elektrotīkla pieslēgumu.
- 5. lestatiet IP adresi.
- 6. lestatiet izmantotā ievadizvades moduļa tipu Digital Data Interface saskarnē.





Fig. 10: Wilo IO 1 (ET-7060)



levadizvades moduļu pārskats

Spaile 1 7	Digitālās ieejas
Spaile 8	Elektrotīkla pieslēgums (+)
Spaile 9	Elektrotīkla pieslēgums (–)
Spaile 12 23	Releja izejas, aizvērējs (NO)

Spaile 1 6	Analogās ieejas
Spaile 8	Elektrotīkla pieslēgums (+)
Spaile 9	Elektrotīkla pieslēgums (–)
Spaile 10 15	Releja izejas, aizvērējs (NO)
Spaile 16 23	Digitālās ieejas

leeju un izeju funkcijas

leejām un izejām var piešķirt tādas pašas funkcijas kā frekvences pārveidotājam. NORĀDE! Piešķiriet pieslēgtās ieejas un izejas Digital Data Interface saskarnē! ("Settings → I/O Extension")

Fig. 11: Wilo IO 2 (ET-7002)

Iekārtas režīmā "LSI" sūkņu staciju pilnībā pārrauga, izmantojot Digital Data Interface. Iekārta sastāv no vismaz šādiem produktiem:

- Līdz četriem sūkņiem, katrs sūknis ar Digital Data Interface un atsevišķu frekvences pārveidotāju
- I/O2 moduļa
- Līmeņa sensors uzdotās vērtības došanai



Fig. 12: Pieslēgums LSI iekārtas režīms: Iekārtas pārskats

Sūkņu stacija darbojas neatkarīgi un neprasa augstāka līmeņa vadību. Ierobežotai mijiedarbībai ar augstāka līmeņa vadību ir pieejamas dažādas funkcijas pie izejām vai caur lauka kopni:

- lekārtas apstiprinājums
- Signalizēšana par traucējumiem un brīdinājumiem

• Mērījumu vērtību nodošana

UZMANĪBU! Augstāka līmeņa vadības iejaukšanās ārpus definētajiem kanāliem var izraisīt iekārtas nepareizu darbību!

Sensoru un vadības trigeru starpsistēmas parametri ir centralizēti savienoti ar I/O moduli. Atbilstošās funkcijas tiek piešķirtas, izmantojot Digital Data Interface.



Fig. 13: Pieslēgums LSI iekārtas režīms: I/O2 modulis

Atsevišķa sūkņa parametrus (darbības un traucējuma ziņojumus) reģistrē frekvences pārveidotājs. Turklāt aktuālās mērījumu vērtības var izvadīt, izmantojot frekvences pārveidotāju. Funkcijas tiek piešķirtas, izmantojot Digital Data Interface.



Fig. 14: Pieslēgums LSI iekārtas režīms: Frekvences pārveidotājs

UZMANĪBU! Vienmēr aizņemiet digitālās ieejas "Start/Stop", "Extern off" un "Safe Torque Off". Ja ieejas nav nepieciešamas, uzstādiet pārvienojumu!

4.6.1.1 Regulēšanas princips: Level Controller

4.6.1.2 Regulēšanas princips: PID Controller

Atsevišķie sūkņi darbojas pēc Master-/Slave principa. Šeit katrs sūknis tiek iestatīts caur Slave sākumlapu. No iekārtas atkarīgos parametrus iestata augstākā līmeņa Master sākumlapā:

- Operating Mode iekārtas ieslēgšana un izslēgšana, iestatīt regulēšanas principu.
- System Limits iestatīt iekārtas robežas.
- Regulēšanas principu pamata iestatījumi:
 - Level Controller
 - PID
 - High Efficiency(HE) Controller

Visus iekārtas sūkņus vada, izmantojot iestatītos parametrus. Galvenais sūknis iekārtā ir ievadīts pēc pāri palikšanas principa. Ja pašreizējais galvenā sūknis pārstāj darboties, galvenā funkcija tiek pārsūtīta uz citu sūkni.

Var iestatīt līdz sešiem pārslēgšanās līmeņiem. Katram pārslēgšanas līmenim tiek noteikts sūkņu skaits un nepieciešamā darbības frekvence.

Izmantojot PID vadību, uzdotā vērtība var būt saistīta ar pastāvīgu caurplūdi, līmeni vai spiedienu iekārtā. Regulējamā izejas frekvence visiem pieslēgtajiem sūkņiem ir vienāda. Pamatojoties uz uzdotās vērtības novirzi un izejas frekvenci, sūknis tiek ieslēgts vai izslēgts pēc laika aiztures.



Fig. 15: Regulēšanas loks ar PID regulatoru

NORĀDE! PID vadībai iekārtā vienmēr jābūt līmeņa sensoram. Spiediena un caurplūdes uzdotās vērtības iestatīšanai, papildus jāparedz atbilstošs sensors!

PID regulators sastāv no trīs sastāvdaļām:

- Proporcionāli
- Integrāli
- Diferenciāli.

"FMIN/FMAX" attiecas uz informāciju Min/Max Frequency iekārtas robežās.

Regulēšanas nosacījumi

Ja abi nosacījumi tiek izpildīti noteiktu laiku, tiek ieslēgts sūknis:

- Uzdotās vērtības novirze ir ārpus noteiktās robežas.
- Izejas frekvence sasniedz **maksimālo** frekvenci.
- Ja abi nosacījumi tiek izpildīti noteiktu laiku, sūknis tiek izslēgts:
- Uzdotās vērtības novirze ir ārpus noteiktās robežas.
- Izejas frekvence sasniedz **minimālo** frekvenci.

Fig. 16: PID regulators

Proporcionāli κ_{ρ} Integrāli $\frac{1}{\tau_i}\int$ $\tau_d \frac{d}{dt}$ Diferenciāli

Faktiskā vērtība



Šis attēls izskaidro regulēšanas funkciju. Šajā tabulā izskaidrotas atsevišķu sastāvdaļu atkarības.

Vadības loka pakāpeniska reakcija	Pieregulēšanās laiks	Pārsniegšanas attālums	Atregulēšanās laiks	Atlikusī regulēšanas starpība
Proporcionāli	Decrease	Increase	Small change	Decrease
Integrāli	Decrease	Increase	Increase	Eliminate
Diferenciāli	Small change	Decrease	Decrease	Small change

Tab. 1: Proporcionālo, integrālo un diferenciālo sastāvdaļu ietekme uz vadības loka pakāpenisku reakciju

Fig. 17: Vadības loka pakāpeniska reakcija

4.6.1.3 Regulēšanas princips: High Efficiency(HE) Controller



Fig. 18: HE regulators: Akas izmēru attēlojums

HE regulators ļauj energoefektīvi pārraudzīt mainīga ātruma notekūdeņu sūkņus. Izmantojot līmeņa mērījumu, nepārtraukti tiek aprēķināta darbības frekvence, kas pēc tam tiek pārsūtīta uz frekvences pārveidotāju. Aprēķinot darbības frekvenci, vienmēr tiek ņemti vērā iekārtas robežnosacījumi:

- Regulējamie parametri
- Caurulvada parametri
- Akas izmēri

HE regulators vada tikai aktīvu sūkni. Visi pārējie iekārtas sūkņi tiek uzskatīti kā rezerves sūkņi. Sūkņu maiņas gadījumā visi pieejamie sūkņi tiek ņemti vērā.

Iekārtas raksturlīkne tiek pastāvīgi uzraudzīta, lai nodrošinātu darba drošību. Pretpasākumi tiek uzsākti, ja iekārtas raksturlīknē ir būtiskas novirzes no nepieciešamā stāvokļa.

NORĀDE! Caurplūdes mērījumi dažādām frekvencēm ir nepieciešami, lai aprēķinātu iekārtas raksturlīkni. Ja sūkņu stacijai nav caurplūdes mērītāju, tiek aprēķinātas sūknēšanas plūsmas.

Kā tiek aktivizēts HE regulators?

Lai aktivizētu HE regulatoru, iestatiet sekojošus parametrus Digital Data Interface saskarnē:

- 1. lestatīt regulēšanas parametrus.
- 2. lestatīt cauruļvada parametrus.
- 3. Aprēķināt cauruļvadu. Aprēķins ilgst apm. 1 ... 3 minūtes.
- 4. lestatīt akas izmērus.
 - Iekārtas raksturlīknes mērīšana tiek sākta automātiski nākamajā sūkņa palaišanas reizē.
 - Papildinformāciju par iestatījumiem var atrast nodaļā "Paplašināta pirmās lietošanas sākšana LSI iekārtas režīmam".

lekārtas raksturlīknes noteikšana

Mērīšanai vēlams izmantot četras frekvences. Tās ir vienāda attāluma frekvences starp minimālo un nominālo frekvenci. Katru frekvenci lieto divas reizes 3 minūtes. Lai nodrošinātu, ka iekārtas raksturlīkne vienmēr ir aktuāla, mērījumus veic katru dienu. Īpašās iezīmes mērīšanas laikā:

- Ja pieplūdes daudzums ir ļoti augsts, nākošā frekvence tiek izvēlēta atbilstoši augsta. Tas nodrošina pieplūdes daudzuma pārvaldību.
- Kad sasniegts apturēšanas līmenis, mērījumu veic nākamās sūknēšanas laikā.

Sūknēšanas režīms optimālā frekvencē

Pēc iekārtas raksturlīknes izmērīšanas tiek aprēķināta enerģētiski optimālā frekvence, t.i. darbības frekvence ar viszemāko elektrības patēriņu uz katru sūknēto kubikmetru. Šī darbības frekvence tiek izmantota nākamajām sūknēšanām. Ja pieplūdes daudzums ir lielāks par sūknēšanas plūsmu, pieslēdzas vadības ierīce:

 Darba frekvence tiek palielināta, līdz sūknēšanas plūsma ir nedaudz mazāka par pieplūdes daudzumu. Tas ļauj aku lēnām piepildīt līdz sākuma līmenim.

4.6.2 No sistēmas atkarīgi ietvara parametri

Elektrotīkla pieslēgums, sūknis

4.6.3

Fig. 19: Sūkņa pieslēgums: Wilo-EFC

- Sasniedzot sākuma līmeni, sūknēšanas plūsma tiek izlīdzināta ar pieplūdes daudzumu. Tas uztur ūdens līmeni akā nemainīgu.
- Vadība tagad reaģē atkarībā no uzpildes līmeņa:
 - Kad līmenis pazeminās, sūkni atkal darbina ar aprēķināto darbības frekvenci. Aka tiek izsūknēta līdz apturēšanas līmenim.
 - Kad uzpildes līmenis pārsniedz sākuma līmeni, sūknis darbojas ar nominālo frekvenci. Aka tiek izsūknēta līdz apturēšanas līmenim. Aprēķinātā darbības frekvence atkal tiks izmantota tikai nākamajā sūknēšanas reizē!

Sedimentācija

Cauruļvada diametrs arī tiek pārraudzīts sūknēšanas laikā. Ja cauruļu diametrs kļūst pārāk mazs nosēdumu (sedimentācijas) dēļ, skalošana tiek sākta ar nominālo frekvenci. Skalošana tiek pabeigta, tiklīdz ir sasniegta noteiktā robežvērtība.

Kā iekārtas robežvērtības tiek iestatīti dažādi no iekārtas atkarīgi ietvara parametri:

- Pārplūšanas palaide un apturēšanas līmenis
- Līmenis aizsardzībai pret darbību bez ūdens

Alternatīvs ieslēgšanās līmenis "Alternatīvais ieslēgšanās līmenis" ir papildu ieslēgšanās līmenis, lai agrāk izsūknētu aku. Šis agrākais ieslēgšanās līmenis palielina rezerves akas tilpumu īpašiem gadījumiem, piem. stiprā lietū. Lai aktivizētu papildu ieslēgšanās līmeni, aizņemt vienu I/O moduļa trigeri.

Alternatīvs izslēgšanās līmenis

"Alternatīvais izslēgšanās līmenis" ir papildu izslēgšanās līmenis, lai pazeminātu uzpildes līmeni akā vai ventilētu līmeņa sensoru. Papildu izslēgšanās līmenis kļūst automātiski aktīvs, kad ir sasniegts noteikts sūkņu ciklu skaits. Līmeņa vērtībai jābūt starp izslēgšanās un aizsardzības pret darbību bez ūdens līmeni.

- Minimālā un maksimālā darbības frekvence
- Avots darbošanās bez ūdens sensors
- ...

Frekvences pārveidotājs Wilo-EFC

Spaile	Vada apzīmējums
96	U
97	V
98	W
99	Zemējums (PE)

levadiet motora pieslēguma kabeli caur kabeļu skrūvsavienojumu frekvences pārveidotājā un nostipriniet. Pieslēdziet vadus saskaņā ar pieslēguma shēmu.

NORĀDE! Pievienojiet kabeļa ekranējumu lielā platībā!

4.6.4 PTC sensora pieslēgums motora tinumā

Frekvences pārveidotājs Wilo-EFC



BĪSTAMI

Draudi dzīvībai, nepareizi pieslēdzot!

Ja sūknis tiek uzstādīts sprādzienbīstamā vidē, ņemiet vērā nodaļā "Pieslēgšana elektrotīklam sprādzienbīstamā zonā" apkopotās norādes!



Fig. 20: Spaile Wilo-EFC

0 0 0 0 0 0 39 42 50 53 54

Spaile	Vadības kabeļa vads	Apraksts
50	3	+10 VDC barošana
33	4	Digitālā ieeja: PTC/WSK

Termisko motora kontroli programmatūras daļā veic Pt100 vai Pt1000 sensors motora tinumā. Pašreizējās temperatūras vērtības un robežtemperatūru var apskatīt un iestatīt, izmantojot lietotāja saskarni. Aparatūrā iemontētie PTC sensori nosaka maksimālo tinuma temperatūru un ārkārtas gadījumā izslēdz motoru.

UZMANĪBU! Veiciet darbības pārbaudi! Pirms PTC sensora pieslēgšanas pārbaudiet pretestību. Izmēriet temperatūras sensora pretestību ar ommetru. PTC sensoru pretestība neuzkarsētā stāvoklī ir no 60 līdz 300 omiem.

4.6.5 Tīkla pieslēgums

4.6.6 Digitālo ieeju pieslēgums

Frekvences pārveidotājs Wilo-EFC

Sagatavojiet vadības tīkla kabeli un piemontējiet komplektācijā esošo RJ45 spraudni. Pieslēgumu izveido pie tīkla kontaktligzdas, piemēram pie Ethernet moduļa "MCA 122".

Pieslēdzot digitālās ieejas, ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus.

- Izmantojiet ekranētus kabeļus.
- Pirmās ekspluatācijas uzsākšanas laikā tiek veikta automātiska parametru uzstādīšana. Šajā procesā tiek priekšiestatītas atsevišķas digitālās ieejas. Priekšiestatījumu nevar izmainīt!
- Lai brīvi pēc izvēles pieejamās ieejas pareizi darbotos, piešķiriet atbilstošo funkciju Digital Data Interface saskarnē.



BĪSTAMI

Draudi dzīvībai, nepareizi pieslēdzot!

Ja sūknis tiek uzstādīts sprādzienbīstamā vidē, ņemiet vērā nodaļā "Pieslēgšana elektrotīklam sprādzienbīstamā zonā" apkopotās norādes!



IEVĒRĪBAI

levērojiet ražotāja pamācību!

Lai iegūtu papildu informāciju, izlasiet un ievērojiet frekvences pārveidotāja instrukciju.

Frekvences pārveidotājs: Wilo-EFC

- leejas spriegums: +24 VDC, spaile 12 un 13
- Atbalstspriegums (0 V): Spaile 20

Spaile	Funkcija	Kontakta veids
18	Palaide	Aizvērējs (NO)
27	External Off	Atvērējs (NC)
37	Safe Torque Off (STO)	Atvērējs (NC)
19, 29, 32	Pēc brīvas izvēles	

Funkciju apraksts priekšiestatītajām ieejām:

Palaide

Nav nepieciešams LSI iekārtas režīmā. Iebūvēt pārvienojumu starp spaili 12 un 18!

External Off

Nav nepieciešams LSI iekārtas režīmā. Iebūvēt pārvienojumu starp spaili 12 un 27!

Safe Torque Off (STO) – droša izslēgšana
 Sūkņa izslēgšana aparatūras daļā ar frekvences pārveidotāju neatkarīgi no sūkņa vadības.
 Automātiska atkārtota ieslēgšana nav iespējama (atkārtotas ieslēgšanās bloķētājs).
 NORĀDE! Ja šī ieeja netiek aizņemta, iemontējiet pārvienojumu starp spaili 12 un 37!

Brīvajām ieejām Digital Data Interface saskarnē var piešķirt tālāk norādītās funkcijas.

- Leakage Warn
 Signāls ārējai hermētiskās telpas pārraudzībai. Kļūdas gadījumā tiek izdots brīdinājuma ziņojums.
- Leakage Alarm
 Signāls ārējai hermētiskās telpas pārraudzībai. Kļūdas gadījumā tiek izslēgts sūknis.
 Turpmāko rīcību var iestatīt, izmantojot trauksmes tipu konfigurācijā.
- High Clogg Limit

Augstākas pielaides aktivizācija ("Power Limit – High") aizsprostojuma atpazīšanai.

Funkcijas "High Water", "Dry Run" un "Reset" tiek pievienotas I/O modulim un piesaistītas Digital Data Interface!

Kontakta veids attiecīgajai funkcijai.

Funkcija	Kontakta veids
Leakage Warn	Aizvērējs (NO)
Leakage Alarm	Aizvērējs (NO)
High Clogg Limit	Aizvērējs (NO)

4.6.7 Releja izeju pieslēgšana

Pieslēdzot releja izejas, ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus.

- Izmantojiet ekranētus kabeļus.
- Releja izejām var brīvi izvēlēties atbilstošās funkcijas. Piešķiriet atbilstošo funkciju Digital Data Interface saskarnē.



IEVĒRĪBAI

levērojiet ražotāja pamācību!

Lai iegūtu papildu informāciju, izlasiet un ievērojiet frekvences pārveidotāja instrukciju.

Frekvences pārveidotājs Wilo-EFC

- 2x C formas releju izejas NORĀDE! Lai releja izejas precīzi pozicionētu, ievērojiet ražotāja pamācību!
- Slēgšanas jauda: 240 VAC, 2 A
 Dio 2. roloja izojas uz ajzvārāja (spailo: 4/E)

Pie 2. releja izejas uz aizvērēja (spaile: 4/5) ir iespējama lielāka slēgšanas jauda: maks. 400 VAC, 2 A

Spaile	Kontakta veids	
1. releja izeja		
1	Vidējais pieslēgums (COM)	
2	Aizvērējs (NO)	
3	Atvērējs (NC)	
2. releja izeja		
4	Vidējais pieslēgums (COM)	
5	Aizvērējs (NO)	
6	Atvērējs (NC)	

Digital Data Interface saskarnē var piešķirt tālāk norādītās funkcijas.

- Run
 - Sūkņa atsevišķs darbības ziņojums
- Error

Sūkņa atsevišķa traucējuma ziņojums: Trauksmes signāls.

Warning
 Sūkņa atsevišķa traucējuma ziņojums: Brīdinājums.

Cleaning

Ziņojums, kad sākas kārtējā sūkņa tīrīšana.

Funkcijas "Rising Level", un "Falling Level" tiek pievienotas I/O modulim un piesaistītas Digital Data Interface!

4.6.8 Analogās izejas pieslēgums

Analogās izejas pieslēguma gadījumā ievērojiet tālākās norādes.

- Izmantojiet ekranētus kabeļus.
 - Šai izejai var brīvi izvēlēties atbilstošās funkcijas. Piešķiriet atbilstošo funkciju Digital Data Interface saskarnē.



IEVĒRĪBAI

levērojiet ražotāja pamācību!

Lai iegūtu papildu informāciju, izlasiet un ievērojiet frekvences pārveidotāja instrukciju.

Frekvences pārveidotājs Wilo-EFC

Spaile: 39/42

Frequency

- Darbības diapazoni: 0...20 mA vai 4...20 mA
 - NORĀDE! lestatiet darbības diapazonu arī Digital Data Interface saskarnē!

Digital Data Interface saskarnē var piešķirt tālāk norādītās funkcijas.

- Aktuālās faktiskās frekvences izvade.
- Level

Aktuālā piepildes līmeņa izvade. NORĀDE! Lai to izdotu, pie vienas ieejas ir jābūt pieslēgtam atbilstošam signāldevējam!

Pressure

Aktuālā darba spiediena izvade. NORĀDE! Lai to izdotu, pie vienas ieejas ir jābūt pieslēgtam atbilstošam signāldevējam!

Flow

Aktuālā caurplūdes daudzuma izvade. NORĀDE! Lai to izdotu, pie vienas ieejas ir jābūt pieslēgtam atbilstošam signāldevējam!

4.6.9 Pieslēgums ievadizvades papildinājumi (LSI-režīms)



IEVĒRĪBAI

levērojiet papildu literatūrā sniegtās norādes!

Lai lietošana atbilstu noteikumiem, papildus ir jāizlasa un jāievēro ražotāja pamācība.

	Wilo levadizvade 2	
Vispārīga informācija		
Tips	ET-7002	
Elektrotīkla pieslēgums	10 30 VDC	
Ekspluatācijas temperatūra	–25 +75 °C	
Izmēri (PxGxA)	72x123x35 mm	
Digitālās ieejas		
Skaits	6	
Sprieguma līmenis "leslēgts"	10 50 VDC	
Sprieguma līmenis "Izslēgts"	maks. 4 VDC	
Releju izejas		
Skaits	3	
Kontakta veids	Aizvērējs (NO)	
Slēgšanas jauda	5 A, 250 VAC/24 VDC	
Analogās ieejas		
Skaits	3	

	Wilo levadizvade 2
Darbības diapazons pēc izvēles	jā, ar pārvienojumu
Iespējamie darbības diapazoni	0 10 V, 0 20 mA,4 20 mA

Visus pārējos tehniskos parametrus meklējiet ražotāja instrukcijā.

Montāža

NORĀDE! Visu informāciju par IP adreses mainīšanu un montāžu skatiet ražotāja pamācībā!

1. Signāla veida (strāva vai spriegums) iestatīšana darbības diapazonam: Uzlieciet pārvienojumu.

NORĀDE! Darbības diapazons tiek iestatīts Digital Data Interface saskarnē un pārraidīts uz ievadizvades moduli. Darbības diapazonu nedrīkst iestatīt I/O-modulī.

- 2. Nostipriniet moduli sadales skapī.
- 3. Pieslēdziet ieejas un izejas.
- 4. Pieslēdziet elektrotīkla pieslēgumu.
- 5. lestatiet IP adresi.
- 6. lestatiet izmantotā ievadizvades moduļa tipu Digital Data Interface saskarnē.

Pārskats I/O 2-modulis

Spaile 1 6	Analogās ieejas
Spaile 8	Elektrotīkla pieslēgums (+)
Spaile 9	Elektrotīkla pieslēgums (–)
Spaile 10 15	Releja izejas, aizvērējs (NO)
Spaile 16 23	Digitālās ieejas

leejas un izejas

NORĀDE! Piešķiriet galvenajam sūknim pieslēgtās ieejas un izejas Digital Data Interface saskarnē! ("Settings -> I/O Extension")

Digitālajām ieejām var piešķirt šādas funkcijas:

- High Water
 - Signāls par pārplūšanas līmeni.
- Dry Run
 - Signāls aizsardzībai pret darbību bez ūdens.
- Reset

Pressure

- Ārējs signāls kļūdas ziņojumu atiestatīšanai.
- System Off Ārējs signāls iekārtas izslēgšanai.
- Trigger Start Level
 - Palaist izsūknēšanu. Aka tiek izsūknēta līdz izslēgšanās līmenim.
- Alternative Start Level Aktivizēt alternatīvo ieslēgšanās līmeni.

Analogajām ieejām var piešķirt šādas funkcijas:

NORĀDE! Piešķirt līmeņa sensora analogajai ieejai funkciju "uzpildes līmenis"!

- External Control Value
 Uzdotās vērtības priekšiestatījums kā analogs signāls, izmantojot augstāko vadības
 sistēmu, lai regulētu sūkņu staciju. NORĀDE! LSI iekārtas režīmā sūkņu stacija darbojas
 neatkarīgi no augstākās vadības sistēmas. Ja uzdotās vērtības priekšiestatījums
 jānorāda izmantojot augstāko vadības sistēmu , sazinieties ar klientu servisu!
- Level Uzdotās vērtības priekšiestatījums regulēšanas principiem LSI iekārtas režīmā.
 - NORĀDE! Nosacījumi LSI iekārtas režīmam! Šo funkciju pieslēgt ieejai.
 - Tā brīža sistēmas spiediena noteikšana, lai ievāktu datus.

NORĀDE! Var izmantot kā regulēšanas vērtību PID regulatoram!



Fig. 21: Wilo IO 2 (ET-7002)

Flow

Tā brīža caurplūdes noteikšana, lai ievāktu datus.

NORĀDE! Var izmantot kā PID un HE regulatora regulēšanas vērtību!

Releja izejām var piešķirt šādas funkcijas:

- Run
- Kopējs darbības ziņojums
- Rising Level
 Ziņojums, paaugstinoties līmenim.
- Falling Level Ziņojums, pazeminoties līmenim.
- System Error Kopējs traucējumu ziņojums: Kļūda.
- System Warning Kopējs traucējumu ziņojums: Brīdinājums.
- Cleaning

Ziņojums, ja sūkņa tīrīšanas procedūra ir aktīva.



BĪSTAMI

Draudi dzīvībai, nepareizi pieslēdzot!

Ja sūkni uzmontē sprādzienbīstamās zonās, pieslēdziet aizsardzību pret darbību bez ūdens un termisko motora kontroli pie "Safe Torque Off"!

- levērojiet frekvences pārveidotāja instrukciju!
- levērojiet visas šajā nodaļā dotās norādes!

Ja sūkni uzmontē sprādzienbīstamās zonās, jāņem vērā sekojoši punkti:

Signāldevējs

- Uzstādiet atsevišķu signāldevēju aizsardzībai pret darbību bez ūdens.
- Pieslēgt pludiņslēdzi ar eksplozijas novēršanas releju.
- Līmeņa sensoru pieslēgt ar zēnera diodi.

Frekvences pārveidotājs Wilo-EFC

 Uzstādīt PTC termistora karti "MCB 112". Ievērojiet frekvences pārveidotāja un PTC termistora kartes instrukciju!

LSI iekārtas režīms: vienam frekvences pārveidotājam instalēt vienu karti!

- PTC sensoru pieslēgt PTC termistora karti "MCB 112": Spailes T1 un T2
- Pieslēgt PTC termistora karti "MCB 112" "Safe Torque Off (STO)":
 - PTC termistora kartes "MCB 112" spailes 10 līdz 33 pie frekvences pārveidotāja.
 PTC termistora kartes "MCB 112" spailes 12 līdz 37 pie frekvences pārveidotāja.
- Papildus pieslēgt aizsardzību pret darbību bez ūdens PTC termistora kartei "MCB 112".
 Spailes 3 līdz 9

BĪSTAMI! LSI iekārtas režīms: Aizsardzību pret darbību bez ūdens pieslēgt visiem frekvences pārveidotājiem!

4.7

Elektrotīkla pieslēgums

sprādzienbīstamās zonās

5.1 Sistēmas prasības

IEVER

IEVĒRĪBAI

Automātiska ieslēgšana pēc strāvas padeves pārtraukuma

Produktu atkarībā no procesa ieslēdz un izslēdz, izmantojot atsevišķas vadības sistēmas. Pēc strāvas padeves pārtraukuma produkts var automātiski ieslēgties.

Sūkņa konfigurācijai un ekspluatācijas uzsākšanai ir nepieciešami tālāk norādītie komponenti.

- Dators ar Windows, Macintosh vai Linux operētājsistēmu ar Ethernet pieslēgumu
 - Tīmekļa pārlūks, lai piekļūtu lietotāja saskarnei. Tiek atbalstīti šādi tīmekļa pārlūki:
 - Firefox 65 vai jaunāks

5.2 Lietotāju konti

5.3 Vadības elementi

Changeable Alarms	~
Changeable Warnings	~

Fig. 22: Uznirstošā izvēlne

Enable DHCP	-
Use DNS from DHCP	

Fig. 23: Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis

Input 1 Function	<	Not In Use		>
Input 2 Function	<	Not In Use High Water		>
Input 3 Function	<	Dry Run akage Warning		>
Input 4 Function	<	eakage Alarm Reset	~	>

Fig. 24: Izvēles lauks

Server URL	
Port	
Username	
Password	

Fig. 25: Teksta lauks

Time	2)19	-07-	15 :	15:2	9:0	0 ×
	×		J	UL 20	019		*
	s	м	т	w	т	F	s
		1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	11	12	13
	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27
	28	29	30	31			
			Tim	ie: 02 Houi	2 : 01 r:		
				Min			

Fig. 26: Datums/laiks

5.4 levažu/izmaiņu lietošana

- Google Chrome 60 vai jaunāks
- Citiem tīmekļa pārlūkiem var būt ierobežojumi lapu attēlošanā!
- Ethernet tīkls: 10BASE-T/100BASE-TX

Saskarnei Digital Data Interface ir lietotāju konti:

- Anonymous user Standarta lietotāja konts bez paroles iestatījumu parādīšanai. Nevar mainīt nevienu iestatījumu.
- Regular user

Lietotāja konts ar paroli iestatījumu konfigurācijai.

- Lietotājvārds: user
- Parole: user
 - Pierakstīties var sānjoslas izvēlnē. Pēc 2 minūšu bezdarbības lietotājs tiek automātiski izrakstīts.

NORĀDE! Drošības apsvērumu dēļ pirmajā konfigurācijas reizē nomainiet rūpnīcas paroli!

NORĀDE! Ja pazaudējat jauno paroli, sazinieties ar klientu servisu! Klientu serviss var atjaunot rūpnīcas paroli.

Uznirstošā izvēlne

Lai parādītu kādu izvēlnes punktu, noklikšķiniet uz tā. Vienlaikus var parādīt tikai vienu izvēlni. Noklikšķinot uz kāda izvēlnes punkta, atvērtais izvēlnes punkts tiek aizvērts.

leslēgšanas/izslēgšanas slēdzis

Lai kādu funkciju ieslēgtu vai izslēgtu, noklikšķiniet uz slēdža.

- Slēdzis pelēkots: funkcija **iz**slēgta.
- Slēdzis zaļā krāsā: funkcija **ie**slēgta.

Izvēles lauks

Izvēles lauku gadījumā izvēle var izpausties divos veidos:

- izmantojot abas bultas pa labi un pa kreisi, var klikšķināt caur vērtībām.
- Noklikšķinot uz lauka, parādās vērtību saraksts. Noklikšķiniet uz vēlamās vērtības.

Teksta lauks

Teksta lauku gadījumā atbilstošo vērtību var tiešā veidā ierakstīt. Teksta lauku attēlojums ir atkarīgs no ievades:

Balts teksta lauks

Atbilstošo vērtību **var** ievadīt vai izmainīt.

- Balts teksta lauks ar sarkanu malu
- Obligāti aizpildāms lauks! Atbilstošā vērtība ir jāievada.
- Pelēks teksta lauks

Teksta ievade bloķēta. Vērtību ievieto automātiski, vai vērtības maiņai ir jāpierakstās.

Datums un pulksteņa laiks

Ja datumu un laiku nesinhronizē, izmantojot NTP protokolu, iestatiet datumu un laiku, izmantojot izvēles lauku. Lai iestatītu datumu un laiku, noklikšķiniet uz ievades lauka:

- Izvēlieties datumu kalendārā un noklikšķiniet uz tā.
- lestatiet laiku, izmantojot ritjoslu.

wilo(4

Settings

• lai lietotu ievades un izmaiņas, attiecīgajā izvēlnē noklikšķiniet uz "Save".

Data Lo

• Lai ievades vai izmaiņas atceltu, izvēlieties citu izvēlni vai pārejiet uz sākumlapu.

Piekļuve Digital Data Interface saskarnei un tās vadība tiek īstenota, izmantojot grafisku lietotāja saskarni tīmekļa pārlūkā. Pēc IP adreses ievades tiek parādīta sākumlapa. Sākumlapā ātri un pārskatāmi tiek attēlota visa svarīgā informācija par sūkni vai sūkņu staciju. Turklāt šeit piekļūst galvenajai izvēlnei, kā arī lietotāja pierakstīšanās logam. Sākumlapas attēlojums ir atkarīgs no izvēlētā iekārtas režīma.

3

ntation

5.5.1 Sākumlapa: Sistēmas režīms DDI

(1)

2

Sākumlapa

5.5

			U							-(5)	Γ
F 12 S/N: IP: 1 PW F	KS 8 F 12.1-2/6 S/N: 50002B/788 P: 172.16.133.95 PW Birkenallee, Pumpe 1		ws: 97 :: 3 s: • Reset Error		VibX VibZ	999.00 0.11 0.14	°C mm/s mm/s	VibY VibHut _x	45.81 0.11 0.14	°C mm/s mm/s	
Hessage (10 © EXIO Community 10 Temp. Sensor 10 Temp. Sensor 11 Temp. Sensor 12 Temp. Sensor 13 Temp. Sensor 14 Temp. Sensor 15 Temp. Sensor 16 Temp. Sensor 17 Temp. Sensor 18 FC Communic 19 FC Communic 10 Temp. Sensor 10 Temp. Sensor 10 Temp. Sensor 10 Temp. Sensor	10) Iniciation Down 2 Trip 2 Taut 2 Fault 2 Fault 3 Enn Down 2 Trip 2 Warning action Down ation Down 3 Trip 2 Trip 2 Warning 2 Trip 2 Warning 2 Trip 2 Warning 2 Trip 2 Warning 2 Trip 2 Taut	Code 4030 3003 4012 4003 4003 4003 4003 4031 3003 4031 3003 4012 4030	Date - Time 2019-07-17 23:52:07 2019-07-17 23:52:07 2019-07-17 23:52:07 2019-07-17 23:52:07 2019-07-10 12:27:27 2019-07-10 12:27:28 2019-07-10 12:27:28 2019-07-10 12:27:28 2019-07-10 22:342 2019-07-10 00:51:28 2019-07-10 00:51:28		Vibility InputCurr	0.14	NIT	8 Corr	0.00	Am	
1	Atpakaļ										
2	Pierakstījies lieto	otājs									
3	Programmatūras	Programmatūras licence/sistēmas režīms									
4	Sānjoslas izvēlne										
5	Galvenās izvēlnes šķirstīšana										
6	Galvenā izvēlne										
7	Sūkņa dati	Sūkņa dati									
8	Sensora vērtības										
9	Kļūdu protokols										

5.5.2 Sākumlapa: Sistēmas režīms LPI



5.5.3 Sākumlapa: Sistēmas režīms LSI

LSI iekārtas režīmā ir pieejamas divas dažādas sākumlapas:

Slave sākumlapa

Katram sūknim ir sava sākumlapa. Pašreizējos sūkņa darbības datus var apskatīt šajā sākumlapā. Papildus caur šo sākumlapu tiek konfigurēts sūknis.

• Master sākumlapa

lekārtai ir augstāka Master sākumlapa. Šeit tiek parādīti sūkņu stacijas un atsevišķu sūkņu darbības parametri. Turklāt šajā sākumlapā tiek iestatīti sūkņu stacijas vadības parametri.

Slave sākumlapa

←(1 (11	Legular Us 2		Nexos Lif	t System Intelligend	ce - Slave				wil	0 4=
	Overview	Function	n Modules	6	Data Logger	Doc	cumentation			Settings	5
	Rexa SOLID Q15-84 FKT 20.244-4/32G-P4 FKT 20.22456789 IP: 172.18.232.10 Pumping station 1	7	Running Hours: 1893 kWh : 0 Pump Cycles: 3936 Cleaning Cycles: 0 Sensor Status: ●	3	C Reset Error	Winding _{Rep} 1 Winding _{Rep} 3 Winding _{Rep} 5 VibX	999.00 999.00 999.00 0.14	*c *c *c mm/s	Winding _{Tep} 2 Winding _{Tep} 4 TempOB VibY	999.00 999.00 38.94 0.13	ec ec ec mm/s
L	Αυτο	(10) MANU	AL		OFF	VibZ	0.13	mm	bHut _x	0.12	mm/s
	Message (100)	Cor	de Date -	Time		VibHut _X	0.16	mm/s	Input _{Curr}	0.00	mA
0	Temp. Sensor 5 Warning	401	15 2020-1	1-15 23:39:02		Input _{Carr}	0.00	mA	P1	0.00	kW
0	Temp. Sensor 5 Fault	400	06 2020-1	1-15 23:39:02		Voltage	0.00	v	Current	0.00	А
0	Temp. Sensor 5 Trip	300	06 2020-1 14 2020-1	1-15 23:39:01		Frequency	0.00	Hz			
0	Temp. Sensor 4 Fault	9 400	05 2020-1	1-15 23:39:00							
0	Temp. Sensor 3 Warning	401	13 2020-1	1-15 23:38:59							
0	Temp. Sensor 3 Fault	400	04 2020-1	1-15 23:38:59							
0	Temp. Sensor 4 Trip	300	05 2020-1	1-15 23:38:59							
0	Temp. Sensor 2 Fault	400	03 2020-1	1-15 23:38:58							
0	Temp. Sensor 3 Trip	300	04 2020-1	1-15 23:38:58							
C	Temp. Sensor 2 Warning	401	12 2020-1	1-15 23:38:57							

1	Atpakaļ
2	Pierakstījies lietotājs
3	Programmatūras licence/sistēmas režīms
4	Sānjoslas izvēlne
5	Galvenās izvēlnes šķirstīšana
6	Galvenā izvēlne
7	Sūkņa dati
8	Sensora vērtības
9	Sūkņa kļūdu protokols
10	Sūkņa darbības režīms
11	Uz Master sākumlapu.

Master sākumlapa



T	Атракаļ
2	Pierakstījies lietotājs
3	Programmatūras licence/sistēmas režīms
4	Sānjoslas izvēlne
5	Galvenās izvēlnes šķirstīšana
6	Galvenā izvēlne
7	lekārtā esošo sūkņu parādīšana ar sūkņu datiem
8	lekārtas darbības režīms
9	lekārtas kļūdu protokols
10	Sūkņu stacijas darbības dati

5.5.4 Sūkņa dati

Atkarībā no iestatītā sistēmas režīma tiek parādīti tālāk norādītie sūkņa dati.

Sūkņa dati	Sistēmas režīms						
	DDI	LPI	LSI galvenais sūknis	LSI apakšsūkni s			
Sūkņa tips	•	•	•	•			
Motora tips	•	•	•	•			
IP adrese	•	•	•	•			
Instalācijas nosaukums	•	•	•	•			
Ekspluatācijas stundas	•	•	•	•			
Sūkņa cikli	•	•	•	•			
Tīrīšanas cikli	-	•	•	•			
Sensora statuss	•	•	•	•			
Darbības frekvence	-	•	•	•			
Sūkņa darbības režīms	-	•	•	•			

Apraksts

– = nav pieejams, • = pieejams

5.5.5 Sensora vērtības

Atkarībā no iestatītā sistēmas režīma un motora aprīkojuma var tikt parādīti tālāk norādītie sensori.

Apraksts	Displejs	Sistēmas režīms			
		DDI	LPI	LSI apakšsūkn is	
Tinuma temperatūra 1	Winding 1	•	•	•	
Tinuma temperatūra 2	Winding 2	0	0	0	
Tinuma temperatūra 3	Winding 3	0	0	0	
Uzglabāšanas temperatūra augšā	Bearing 4	0	0	0	

A second back a	Disulate	C:-+ 7				
Аргакsts	Dispiejs	Sistemas rezims				
		DDI	LPI	LSI apakšsūkn is		
Uzglabāšanas temperatūra apakšā	Bearing 5	0	0	0		
Digital Data Interface temperatūras sensors	TempOB	•	•	•		
Digital Data Interface vibrācijas sensors	VibX, VibY, VibZ	•	•	•		
Motora gultņu vibrācijas sensors	MotX, MotY	0	0	0		
Blīvēšanas kameras noplūde	L.SC	0	0	0		
Noplūdes kameras noplūde	L.LC	0	0	0		
Elektrības patēriņš	P1	-	•	•		
Aplēses spriegums	Voltage	-	•	•		
Nominālā strāva	Current	-	•	•		
Frekvence	Frequency	_	•	•		

Apraksts

- = nav pieejams, o = pēc izvēles, • = pieejams

NORĀDE! Tiek parādīti tikai tie sensori, kas ir arī iemontēti. Rādījums mainās atbilstoši motora aprīkojumam.

5.5.6 Sūkņa darbības režīms

Sistēmas režīmos "LPI" un "LSI" sūkni var tiešā veidā darbināt no sākumlapas.

- Off
- Sūknis izslēgts.
- Manual

Sūkņa ieslēgšana ar roku. Sūknis darbojas, kamēr tiek noklikšķināta poga "Off" vai sasniegts izslēgšanas līmenis.

NORĀDE! Manuālas darbības režīmam ierakstiet frekvenci darbības punktam! (skatiet izvēlni: "Function Modules → Operating Mode → Frequency in Manual Mode") NORĀDE! Sistēmas režīms "LSI": manuāls režīms ir iespējams tikai tad, ja Master darbības režīms ir "izslēgts"!

Auto

Sūkņa automātiska darbība.

Sistēmas režīms "LPI": uzdotā vērtība no augstākās vadības sistēmas. Sistēmas režīms "LSI": uzdotā vērtība no sistēmas Master.

5.6 Sānjoslas izvēlne



6 Konfigurācija

6.1 Operatora pienākumi

1	Sānjoslas izvēlnes izcelšana/paslēpšana
2	"Login" (zaļa poga)
3	"Edit profile" (dzeltena poga)
4	"Logout" (sarkana poga)
5	Izvēlnes valodas izvēle — pašreizējā valoda ir attēlota zaļā krāsā.

Lai izceltu un paslēptu sānjoslas izvēlnes, noklikšķiniet uz hamburgera simbola. Izmantojot sānjoslas izvēlni, var piekļūt tālāk norādītajām funkcijām.

• Lietotāju pārvaldība

- Tobrīd pierakstījušos lietotāju rādījums: Anonymous user vai Regular user
- Lietotāja pierakstīšana: noklikšķiniet uz "Login".
- Lietotāja izrakstīšana: noklikšķiniet uz "Logout".
- Lietotāja paroles maiņa: noklikšķiniet uz "Edit profile".

Izvēlnes valoda

Noklikšķiniet uz vēlamās valodas.

- Nodrošināšana, ka uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija ir personāla valodā.
- Nodrošināšana, ka viss personāls ir izlasījis un sapratis uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukciju.
6.3 Nosacījumi

6.4

- Visas iekārtas drošības ierīces (tostarp avārijas slēdzis) ieslēgtas, un to darbība pārbaudīta.
- Droša apiešanās ar tīmeklī balstītām lietotāja saskarnēm
 - Lietpratīgas valodu zināšanas angļu valodā tālāk norādītajās specialitātēs
 - Elektrotehnika, frekvences pārveidotāju joma
 - Sūkņu tehnika, sūkņu sistēmu darbināšanas joma
 - Tīkla tehnika, tīkla komponentu konfigurācija

Digital Data Interface konfigurācijai jābūt izpildītiem tālāk norādītajiem nosacījumiem:

Nosacījums	Sistēmas režīms		
	DDI	LPI	LSI
Tīkls			
Ethernet tīkls: 10BASE-T/100BASE-TX, IP balstīts, ar DHCP serveri*	•	•	•
Frekvences pārveidotāja IP adrese Tiek rūpnīcā iegūta no DHCP servera*. Lai piešķirtu fiksētu IP adresi, ievērojiet ražotāja pamācību!	_	•	•
Ievadizvades moduļa IP adrese Ievadizvades modulim rūpnīcā iestata fiksētu IP adresi. Lai mainītu šo IP adresi, ievērojiet ražotāja pamācību!	0	0	•
Vadības pults			
Dators ar Windows, Macintosh vai Linux operētājsistēmu,	•	•	•

Ethernet pieslēgumu un uzstādītu tīmekļa pārlūku**

Apraksts

– = nav nepieciešams, o = vajadzības gadījumā, • = jābūt pieejamam

*Tīkls bez DHCP servera

Saskarne Digital Data Interface ir rūpnīcā iestatīta uz DHCP serveri. Ar to, izmantojot DHCP serveri, tiek iegūti visi vajadzīgie tīkla parametri. Sākotnējai konfigurācijai tīklā ir jābūt pieejamam DHCP serverim. Ar to var fiksēti iestatīt nepieciešamās IP adreses darbībai bez DHCP servera.

**Atbalstītie tīmekļa pārlūki

Tiek atbalstīti šādi tīmekļa pārlūki:

- Firefox 65 vai jaunāks
- Google Chrome 60 vai jaunāks

Tālāk ir sniegti soli pa solim norādījumi par dažādiem iekārtas režīmiem. Nosacījumi soli pa solim norādījumiem ir:

- Ir pieslēgti visi nepieciešamie elektriskie pieslēgumi.
- Katrai sastāvdaļai ir definēta fiksēta IP adrese.
- Pieejams piezīmjdators vai skārienpanelis, lai piekļūtu tīmekļa lietotāja saskarnei (Web-HMI).



IEVĒRĪBAI

Lai mainītu iestatījumus, lietotājam jāpierakstās!

Lietotāja pierakstīšanās, izmantojot sānjoslas izvēlni:

- Lietotājvārds: user
- Parole: user

Rūpnīcā iestatītā parole sākotnējās konfigurācijas laikā tiek mainīta!

6.4.1 Sākotnējā konfigurācija: lekārtas režīms "DDI"

Sākotnējā konfigurācija

Pirms pirmās lietošanas sākšanas, piešķiriet fiksētu IP adresi šādām sastāvdaļām:

- Sūknis
- Piezīmjdators/skārienpanelis (Web HMI)

Konfigurējiet sūkni

1. Savienot sūkni ar DHCP serveri.

Sākotnējai konfigurācijai tīklā ir **jābūt** pieejamam DHCP serverim. Digital Data Interface ir rūpnīcā iestatīts uz DHCP. Ar to, izmantojot DHCP serveri, tiek iegūti visi vajadzīgie tīkla parametri.

- Iestatiet sūkņa IP adresi un apakštīklu norādītajā tīkla konfigurācijā. Settings → Digital Data Interface → Network Interface SettingsNetwork Interface Settings [▶ 43]
- 3. Savienot ar iestatīto IP adresi.
- Lietotāja konts "Regular user": nomainiet rūpnīcas paroli. Atvērt sānjoslas izvēlni un mainīt lietotāja profilu. Rūpnīcas paroles maiņa lietotāja kontam "Regular User" [▶ 42]
- Laika/datuma iestatīšana.
 Lai pareizi protokolētu visas izmaiņas Digital Data Interface saskarnē, iestatiet aktuālo laiku un datumu.

Settings \rightarrow Clock Clock [\triangleright 42]

- Valodas iestatīšana.
- Settings 🗲 Menu Language Menu Language [🕨 42]
- 6.4.2 Sākotnējā konfigurācija: lekārtas režīms "LPI"
- I/O modulis (ja pieejams)
- Frekvences pārveidotājs
- Sūknis
- Piezīmjdators/skārienpanelis (Web HMI)

Konfigurēt I/O moduli (ja pieejams)

- I/O modulī iestatīto analogo ieeju signāla tips (uzstādiet lēcēju uz strāvas vai sprieguma ieejas).
- Iestatiet I/O moduļa IP adresi un apakštīklu norādītajā tīkla konfigurācijā. Skatīt I/O moduļa uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukciju.

Pirms pirmās lietošanas sākšanas, piešķiriet fiksētu IP adresi šādām sastāvdaļām:

3. Savienot I/O-moduli ar tīklu.

NORĀDE! Papildus IP adresei I/O modulim nav nepieciešami papildu programmatūras iestatījumi!

Konfigurēt frekvences pārveidotāju

- 1. Savienot frekvences pārveidotāju ar tīklu.
- Iestatiet frekvences pārveidotāja IP adresi un apakštīklu norādītajā tīkla konfigurācijā. Skatīt frekvences pārveidotāja uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukciju: Parametri 12-0
- Iestatīt frekvences pārveidotāja darbības režīmu uz "Off". Skatīt frekvences pārveidotāja uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukciju: Off nospiest taustiņu uz vadības iekārtas.

Konfigurējiet sūkni

1. Savienot sūkni ar DHCP serveri.

Sākotnējai konfigurācijai tīklā ir **jābūt** pieejamam DHCP serverim. Digital Data Interface ir rūpnīcā iestatīts uz DHCP. Ar to, izmantojot DHCP serveri, tiek iegūti visi vajadzīgie tīkla parametri.

- Iestatiet sūkņa IP adresi un apakštīklu norādītajā tīkla konfigurācijā. Settings → Digital Data Interface → Network Interface Settings [▶ 43]
- 3. Savienot ar iestatīto IP adresi.
- Lietotāja konts "Regular user": nomainiet rūpnīcas paroli. Atvērt sānjoslas izvēlni un mainīt lietotāja profilu. Rūpnīcas paroles maiņa lietotāja kontam "Regular User" [▶ 42]
- Laika/datuma iestatīšana.
 Lai pareizi protokolētu visas izmaiņas Digital Data Interface saskarnē, iestatiet aktuālo laiku un datumu.

Settings \rightarrow Clock [\triangleright 42]

- Valodas iestatīšana.
 Settings → Menu Language [▶ 42]
- 7. lestatīt sūkņa iekārtas režīmu uz "LPI".
 Settings → Digital Data Interface → System Mode Selection [▶ 44]
 NORĀDE! Pagaidīt, kamēr lapa atjaunojas!

- 8. lestatiet frekvences pārveidotāja tipu un IP adresi Digital Data Interface saskarnē. Settings → Frequency Converter → IP / Type Select [▶ 46]
- Veiciet automātisko parametru uzstādīšanu.
 Settings → Frequency Converter → Auto Setup [▶ 46]
- Iestatiet frekvences pārveidotāja reakcijas laikus Digital Data Interface saskarnē. Settings → Frequency Converter → Ramp Settings [▶ 47]
- Piešķiriet frekvences pārveidotāja ieeju/izeju funkcijas Digital Data Interface saskarnē. Settings → Frequency Converter → Digital Inputs [▶ 47]
 - Settings \rightarrow Frequency Converter \rightarrow Analog Inputs [\triangleright 47]
 - Settings → Frequency Converter → Relay Outputs [▶ 48]
 - Settings \rightarrow Frequency Converter \rightarrow Analog Outputs [\triangleright 49]
- Palaist frekvences pārveidotāja "Automātisku motora pielāgošanu". Skatīt frekvences pārveidotāja uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukciju: Parametri 1–29

UZMANĪBU! Veikt pilnīgu "automātisko motora pielāgošanu". Samazināta "automātiskā motora pielāgošana" var novest pie neatbilstošiem rezultātiem! NORĀDE! Pēc "automātiskās motora pielāgošanas" pārbaudiet motora polu skaitu: Parametri 1-39!

- Iestatiet I/O moduļa tipu un IP adresi Digital Data Interface saskarnē (ja pieejams). Settings → I/O Extension → IP / Type Select [▶ 49]
- Piešķiriet I/O moduļa ieeju/izeju funkcijas Digital Data Interface saskarnē. Settings → I/O Extension → Digital Inputs [▶ 49]

Settings → I/O Extension → Analog Inputs [▶ 50] (tikai Wilo I/O 2)

Settings \rightarrow I/O Extension \rightarrow Relay Outputs [\triangleright 51]

Sūkņu aktivizēšana

- Pārslēgt frekvences pārveidotāju "Automātiskajā režīmā". Skatīt frekvences pārveidotāja uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukciju: Auto On nospiest taustiņu uz vadības iekārtas.
- Pārslēgt sūkni "automātiskajā režīmā".
 Function Modules → Operating Mode (Sūknis) [▶ 53]
- Lai varētu izmantot aizsprostojuma atpazīšanu, izmērīt references raksturlielumus.
 Function Modules → Clog Detection → Clog Detection Teach Power Curve [▶ 54]

Pirms pirmās lietošanas sākšanas, piešķiriet fiksētu IP adresi šādām sastāvdaļām:

- I/O moduļi
- Katram frekvences pārveidotājam
- Katram sūknim
- Master–IP sistēmas pieejai
- Piezīmjdators/skārienpanelis (Web HMI)

Konfigurēt I/O moduli

- I/O modulī iestatīto analogo ieeju signāla tips (uzstādiet lēcēju uz strāvas vai sprieguma ieejas).
- Iestatiet I/O moduļa IP adresi un apakštīklu norādītajā tīkla konfigurācijā. Skatīt I/O moduļa uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukciju.
- 3. Savienot I/O-moduli ar tīklu.

NORĀDE! Papildus IP adresei I/O modulim nav nepieciešami papildu programmatūras iestatījumi!

Frekvences pārveidotājs 1 ... 4 konfigurēts

NORĀDE! Atkārtot 1.-3.soli katram frekvences pārveidotājam!

- 1. Savienot frekvences pārveidotāju ar tīklu.
- Iestatiet frekvences pārveidotāja IP adresi un apakštīklu norādītajā tīkla konfigurācijā. Skatīt frekvences pārveidotāja uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukciju: Parametri 12-0
- Iestatīt frekvences pārveidotāja darbības režīmu uz "Off". Skatīt frekvences pārveidotāja uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukciju: Off nospiest taustiņu uz vadības iekārtas.

6.4.3 Sākotnējā konfigurācija: lekārtas režīms "LSI"

Konfigurēt 1 ... 4 sūkni

NORĀDE! Atkārtot 1.-13.soli katram sūknim!

- Savienot sūkni ar DHCP serveri.
 Sākotnējai konfigurācijai tīklā ir jābūt pieejamam DHCP serverim. Digital Data Interface ir rūpnīcā iestatīts uz DHCP. Ar to, izmantojot DHCP serveri, tiek iegūti visi vajadzīgie tīkla parametri.
- Iestatiet sūkņa IP adresi un apakštīklu norādītajā tīkla konfigurācijā. Settings → Digital Data Interface → Network Interface Settings [▶ 43]
- 3. Savienot ar iestatīto IP adresi.
- Lietotāja konts "Regular user": nomainiet rūpnīcas paroli. Atvērt sānjoslas izvēlni un mainīt lietotāja profilu. Rūpnīcas paroles maiņa lietotāja kontam "Regular User" [▶ 42]
- Laika/datuma iestatīšana.
 Lai pareizi protokolētu visas izmaiņas Digital Data Interface saskarnē, iestatiet aktuālo laiku un datumu

Settings \rightarrow Clock [\triangleright 42]

- 6. Valodas iestatīšana.
 Settings → Menu Language [▶ 42]
- 7. lestatīt sūkņa iekārtas režīmu uz "LSI".
 - Settings → Digital Data Interface → System Mode Selection [▶ 44]

NORĀDE! Pagaidīt, kamēr lapa atjaunojas!

Iekārtas režīmā "LSI" iestatījumi un funkcijas tiek iedalītas pēc galvenā sūkņa un apakšsūkņa. Ievērojiet Iestatījumi [▶ 41] un Funkciju moduļi [▶ 52] iestatījumu pārskatu.

Pievienot sūkni iekārtai.
 Settings → Digital Data Interface → LSI Mode System Settings [▶ 45]

NORĀDE! Katram sūknim pievienojiet galvenā sūkņa-IP adresi!

- 9. Iestatiet frekvences pārveidotāja tipu un IP adresi Digital Data Interface saskarnē. Settings → Frequency Converter → IP / Type Select [▶ 46]
- Veiciet automātisko parametru uzstādīšanu.
 Settings → Frequency Converter → Auto Setup [▶ 46]
- Iestatiet frekvences pārveidotāja reakcijas laikus Digital Data Interface saskarnē. Settings → Frequency Converter → Ramp Settings [▶ 47]
- Piešķiriet frekvences pārveidotāja ieeju/izeju funkcijas Digital Data Interface saskarnē. Settings → Frequency Converter → Digital Inputs [▶ 47]
 - Settings → Frequency Converter → Relay Outputs [▶ 48]
 - Settings \rightarrow Frequency Converter \rightarrow Analog Outputs [\triangleright 49]
- Palaist frekvences pārveidotāja "Automātisku motora pielāgošanu".
 Skatīt frekvences pārveidotāja uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukciju: Parametri 1–29

UZMANĪBU! Veikt pilnīgu "automātisko motora pielāgošanu". Samazināta "automātiskā motora pielāgošana" var novest pie neatbilstošiem rezultātiem!

NORĀDE! Pēc "automātiskās motora pielāgošanas" pārbaudiet motora polu skaitu: Parametri 1–39!

Konfigurēt sistēmas iestatījumus

- Atvērt iekārtas Galvenā sūkņa sākumlapu. Ievadīt Master-IP adresi vai nospiest sākumlapas Slave mājas ikonu.
- 2. Pārbaudīt pulksteņa/datuma iestatījumus.
- Settings → Clock [▶ 42]
- Pārbaudīt valodas iestatījumus. Settings → Menu Language [▶ 42]
- Iestatiet I/O moduļa tipu un IP adresi Digital Data Interface saskarnē. Settings → I/O Extension → IP / Type Select [▶ 49]
- Piešķiriet I/O moduļa ieeju/izeju funkcijas Digital Data Interface saskarnē. Settings → I/O Extension → Digital Inputs [▶ 49]
 - Settings \rightarrow I/O Extension \rightarrow Analog Inputs [\triangleright 50]

Settings \rightarrow I/O Extension \rightarrow Relay Outputs [\triangleright 51]

- Izvēlēties regulēšanas principu: Auto Mode Selection
 Function Modules → Operating Mode → Operating Mode (Iekārta) [▶ 56]
- 7. lestatīt iekārtas robežas.
 Function Modules → System Limits → Levels [▶ 56]
 Function Modules → System Limits → Dry Run Sensor Selection [▶ 56]
 Function Modules → System Limits → Pump Limits and Changer [▶ 57]
 Function Modules → System Limits → Min/Max Frequency [▶ 57]
- 8. Konfigurēt regulēšanas principa parametrus:
 - Level Control
 - Function Modules \rightarrow Level Controller \rightarrow Stop Level [\triangleright 58]
 - Function Modules \rightarrow Level Controller \rightarrow Level 1 ... 6 [\triangleright 58]
 - PID
 - Function Modules \rightarrow PID Controller \rightarrow PID Settings [\triangleright 59]
 - Function Modules → PID Controller → Controller Parameter [▶ 59]
 - HE-Controller
 - Function Modules → High Efficiency(HE) Controller → Control Settings [▶ 60] Function Modules → High Efficiency(HE) Controller → Pipe Settings [▶ 60] NORĀDE! Kad visa informācija par cauruļvadiem ir ievadīta, izpildiet "aprēķināt cauruļvadus"!

Function Modules \rightarrow High Efficiency(HE) Controller \rightarrow Tank Geometry [\triangleright 61]

Sūkņu aktivizēšana

NORĀDE! Atkārtot 1.-4.soli katram sūknim un katram frekvences pārveidotājam!

- 1. Atvērt apakšsūkņa sākumlapu.
- Pārslēgt frekvences pārveidotāju "Automātiskajā režīmā".
 Skatīt frekvences pārveidotāja uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukciju: Auto On nospiest taustiņu uz vadības iekārtas.
- Pārslēgt sūkni "automātiskajā režīmā".
 Function Modules → Operating Mode (Sūknis) [▶ 53]
- Lai varētu izmantot aizsprostojuma atpazīšanu, izmērīt references raksturlielumus.
 Function Modules → Clog Detection → Clog Detection Teach Power Curve [▶ 54]

Aktivizēt iekārtu

- 1. Atvērt iekārtas galvenā sūkņa sākumlapu.
- Pārslēgt iekārtu "automātiskajā režīmā": Operating Mode Selection Function Modules → Operating Mode → Operating Mode (Iekārta) [▶ 56]

6.5 lestatījumi



IEVĒRĪBAI

Lai mainītu iestatījumus, lietotājam jāpierakstās!

Lietotāja pierakstīšanās, izmantojot sānjoslas izvēlni:

- Lietotājvārds: user
- Parole: user

Rūpnīcā iestatītā parole sākotnējās konfigurācijas laikā tiek mainīta!

Iestatījumu pārskats atkarībā no sistēmas režīma.

lestatījumi	Sistēmas režīms			
	DDI	LPI	LSI Master	LSI Slave
Menu Language	•	•	•	-
Clock	•	•	•	-
Units	•	•	-	•
Digital Data Interface				
Network Interface Settings	•	•	-	•
Proxy Settings	•	•	-	•
System Mode Selection	•	•	_	•

lestatījumi	Sistēmas režīms			
	DDI	LPI	LSI Master	LSI Slave
LPI Control Settings	-	•	-	-
LSI Mode System Settings	-	-	-	•
Limits Temperature Sensors	•	•	-	•
Limits Vibration Sensors	•	•	-	•
Frequency Converter				
IP/Type Select	-	•	-	•
Auto Setup	-	•	-	•
Ramp Settings	-	•	-	•
Digital Inputs	-	•	-	•
Analog Inputs	-	•	-	-
Relay Outputs	-	•	-	•
Analog Outputs	-	•	-	•
I/O Extension				
IP/Type Select	•	•	•	-
Digital Inputs	•	•	•	-
Analog Inputs (tikai Wilo IO 2)	•	•	•	-
Relay Outputs	•	•	•	-
Alarm / Warning Types				
Changeable Alarms	•	•	-	•
Changeable Warnings	•	•	-	•

Apraksts

– = nav pieejams, • = pieejams

6.5.1 Rūpnīcas paroles maiņa lietotāja kontam "Regular User"

Logged in as User	
Old password:	
New password:	
New password again:	

6.5.2 Menu Language

Select Language	
Menu Language	< English
Help Text Language	< Deutsch >
	Save

6.5.3 Clock

Clock Settings	
Auto Time	
Date / Time	2019-07-15 15:29:00

Lai izmainītu rūpnīcas paroli, atveriet sānjoslas izvēlni un noklikšķiniet uz "Edit profile".

- Old password: ievadiet pašreizējo paroli (rūpnīcā: "user")
- New password: ievadiet jauno paroli:
 - burtciparu parole ar vismaz diviem cipariem.
 - Garums: min. 6 zīmes, maks. 10 zīmes.
- New password again: apstipriniet jauno paroli.
- Lai lietotu jauno paroli, noklikšķiniet uz "Change my password".

NORĀDE! Ja pazaudējat paroli, sazinieties ar klientu servisu! Klientu serviss var atjaunot rūpnīcas paroli.

Izvēlnes valodu, kā arī palīdzības tekstu valodu var iestatīt atsevišķi.

- Menu Language
 - Rūpnīcas iestatījums: angļu valoda
- Help Text Language
 - Rūpnīcas iestatījums: angļu valoda

Datuma un laika rādījumu var sinhronizēt, izmantojot NTP protokolu, vai iestatīt manuāli.

- Auto Time
- Laiks un datums tiek sinhronizēti, izmantojot NTP protokolu. Vēlamo NTP serveri ieraksta izvēlnē "Network Interface Settings" (skatiet izvēlni: "Settings → Digital Data Interface → Network Interface Settings"). Rūpnīcas iestatījums: ieslēgts
- Date / Time

Lai laiku un datumu iestatītu manuāli, deaktivizējiet funkciju "Auto Time" un ieklikšķiniet laukā. Atvērsies logs ar kalendāru un divām stundu un minūšu ritjoslām.

6.5.4 Units

Units Settings	
Temperature	< <u>~~</u> >
Vibration	<>
Power	<>
Pressure	< bar
Flow	< m³/h
Level	<>
	Save

Nosakiet vienības:

- Temperature Rūpnīcas iestatījums: °C Ievade: °C, °F
- Vibration
 Rūpnīcas iestatījums: mm/s
 levade: mm/s, in/s
- Power
 Rūpnīcas iestatījums: kW
 levade: kW, hp
- Pressure Rūpnīcas iestatījums: bar Ievade: bar, psi
- Flow Rūpnīcas iestatījums: l/s Ievade: l/s, m³/h, US.liq.gal/min
 Level Rūpnīcas iestatījums: m Ievade: m, ft

Digital Data Interface pamatiestatījumi:

- Network Interface Settings lestatījumi tīkla komunikācijai
- Proxy Settings
 lestatījumi starpniekserverim
 Suutum Mada Galastian (audzematil
- System Mode Selection (redzams tikai lietotājiem, kas pierakstījušies) Vēlamā sistēmas režīma izvēle (DDI, LPI, LSI)
- LPI Control Settings lestatījums sūkņa uzdotās vērtības ievadei
 Limits Temperature Sensors
 - Robežvērtības brīdinājumam un trauksmei
- Limits Vibration Sensors
 Robežvērtības brīdinājumam un trauksmei

Pamatiestatījumi sūkņa piekļuvei lokālajam tīklam.

- Interface name
 Ethernet saskarnes fiksētais nosaukums.
- IP Address
 Digital Data Interface saskarnes IP adrese.
 Rūpnīcas iestatījums: tiek nodots ar DHCP
- Subnet Mask
 Digital Data Interface saskarnes apakštīkla maska.
 Rūpnīcas iestatījums: tiek nodots ar DHCP
- MAC Address
 - MAC adreses rādījums.
 - Gateway IP Address
 Vārtejas (maršrutētāja) IP adrese.
 Rūpnīcas iestatījums: tiek nodots ar DHCP
 - Enable DHCP
 Izmantojot DHCP protokolu, tiek automātiski nodoti lokālie tīkla iestatījumi.
 Rūpnīcas iestatījums: ieslēgts
 Ja DHCP protokols tiek izslēgts, ierakstiet šādus datus:
 - IP Address
 - Subnet Mask
 - Gateway IP Address

6.5.5 Digital Data Interface

Network Interface Settings
Proxy Settings
System Mode Selection
LPI Control Settings
Limits Temperature Sensors
Limits Vibration Sensors

6.5.5.1 Network Interface Settings

Network Interface Settings	^
Interface name	eth0
IP Address	172.16.133.95
Subnet Mask	255.255.248.0
MAC Address	C8:DF:84:AC:42:90
Gateway IP Address	172.16.128.1
Enable DHCP	-
Use DNS from DHCP	-
Use NTP from DHCP	-
Transferred Bytes	21621250
Received Bytes	11898029
	Favo

- Custom DNS UZMANĪBU! Ja ieraksta nederīgas vērtības, pēc saglabāšanas vairs nav iespējama piekļuve sūknim!
 Use DNS from DHCP
- DNS servera IP adrese tiek nodota, izmantojot DHCP protokolu. Rūpnīcas iestatījums: ieslēgts Ja šī funkcija vai DHCP protokols tiek izslēgts, ierakstiet DNS servera IP adresi manuāli.
- Custom DNS
- DNS servera IP adrese.
- Use NTP from DHCP DHCP serveris nosūta aktuālo laiku un datumu, izmantojot NTP protokolu. Rūpnīcas iestatījums: ieslēgts Ja šī funkcija vai DHCP protokols tiek izslēgts, ierakstiet NTP servera IP adresi / domēnu manuāli.
 Custom NTP Server
- Custom NTP Server
 NTP servera adrese laika sinhronizācijai.
 Rūpnīcas iestatījums: pool.ntp.org
- Transferred Bytes/Received Bytes Nosūtīto un saņemto datu pakešu rādījums.

Pamatiestatījumi tīkla piekļuvei, izmantojot starpniekserveri.

- Enable Proxy
 - Rūpnīcas iestatījums: izslēgts
 - Server URL
 - Starpniekservera domēns vai IP adrese.
 - Port

Tīkla ports, caur kuru notiek komunikācija ar serveri.

- Username Pierakstīšanās vārds
- Password
 Pierakstīšanās parole

6.5.5.3 System Mode Selection

6.5.5.2 Proxy Settings

Proxy Settings

Enable Proxy

Server URI

Username

Port



Vadības sistēma aptver trīs dažādus sistēmas režīmus: "DDI", "LPI" un "LSI". Iespējamos sistēmas režīmus apstiprina ar licences kodu. Sistēmas režīmi ir lejupsaderīgi.

 System Mode Selection Rūpnīcas iestatījums: atkarīgs no licences Ievade: DDI, LPI, LSI

Atsevišķu sistēmas režīmu apraksts:

Sistēmas režīms DDI

Sistēmas režīms bez jebkādas vadības funkcijas. Tiek uztvertas, izvērtētas un saglabātas tikai temperatūras un vibrācijas sensoru vērtības. Sūkņa un frekvences pārveidotāja (ja tāds ir) vadību nodrošina ar augstāku operatora vadības sistēmu.

Sistēmas režīms LPI

Sistēmas režīms ar vadības funkciju frekvences pārveidotājam un aizsprostojuma atpazīšanu. Sūkņa un frekvences pārveidotāja pāris darbojas kā vienība, frekvences pārveidotāja vadību nodrošina sūknis. Līdz ar to var nodrošināt aizsprostojuma atpazīšanu un vajadzības gadījumā uzsākt tīrīšanas procedūru. No līmeņa atkarīgo sūkņa vadību nodrošina ar augstāku operatora vadības sistēmu.

Sistēmas režīms LSI

Sistēmas režīms pilnīgai vadībai sūkņu stacijai ar līdz pat četriem sūkņiem. Pie tam viens sūknis darbojas kā galvenais, visi pārējie sūkņi kā apakšsūkņi. Galvenais sūknis regulē visus pārējos sūkņus atkarībā no iekārtas parametriem.

6.5.5.4 LPI Control Settings

LPI Control Settings		^
Control Source	Fix frequency	>
Fix Frequency Value	Hz 1	. 0
	Save	

Pamatiestatījumi sistēmas režīmam "LPI".

Control Source

Uzdotās vērtības iestatīšana no augstākās vadības sistēmas.

Rūpnīcas iestatījums: Analog

levade: Analog, Bus, Fix frequency

- Analog

Augstākās vadības sistēmas vērtības tiek analogi nosūtītas uz frekvences pārveidotāju vai ievadizvades moduli. NORĀDE! Analogā ieeja ir jākonfigurē ar vērtību "Uzdotā vērtība"!

Bus

Augstākās vadības sistēmas vērtības tiek pa Ethernet tīklu nosūtītas uz sūkni. Kā komunikācijas protokolu izmanto ModBus TCP vai OPC UA.

- Fix frequency
 - Sūknis darbojas ar fiksētu frekvenci.
- **Fix Frequency Value**

Ja iestatījumā "Control Source" tiek izvēlēta vērtība "Fix frequency", ierakstiet šeit atbilstošo frekvenci.

Rūpnīcas iestatījums: 0 Hz

Ievade: no 25 Hz līdz maks. frekvencei (f_{op}) saskaņā ar tipa tehnisko datu plāksnīti

6.5.5.5 LSI Mode System Settings



Kopsavilkums no līdz par četriem sūkņiem vienā iekārtā.

- Fnable
 - Aktivizēt iekārtas sūkni. Rūpnīcas iestatījums: izslēgts
- Master IP

100

110

100

110

100

110

90

100

90

100

Fiksēta IP adrese, caur kuru var sasniegt iekārtu, ieskaitot sistēmas mājas lapu. IP adresi piešķir operators! Sūkņu piederību iekārtai nosaka, izmantojot šo statisko IP adresi. Master IP ievadiet visiem iekārtas sūkņiem. Galvenā sūkņa funkcija tiek automātiski piešķirta iekārtas sūknim (pāri paliekošais galvenais sūknis).

NORĀDE! Visas IP adreses (palīgsūkņa un galvenā sūkņa) ierīkot vienā apakštīklā!

Pārskats par iespējamiem temperatūras sensoriem un robežvērtību ievade.

Pārskats par temperatūras sensoriem

Nr.	Apraksts	Displejs
Temp. ieejā 1	Tinuma temperatūra 1	Winding Top/Bot 1
Temp. ieejā 2	Tinuma temperatūra 2	Winding 2
Temp. ieejā 3	Tinuma temperatūra 3	Winding 3
Temp. ieejā 4	Motora gultņa temperatūra augšā	Bearing Top 4
Temp. ieejā 5	Motora gultņa temperatūra apakšā	Bearing Bot 5

Robežvērtību ievade

- Temp. Input 1 Warning Robežvērtība brīdinājumam, °C. Rūpnīcas iestatījums: ievadīts rūpnīcā levade: no 0 °C līdz rūpnīcas ievadei
- Temp. Input 1 Trip Robežvērtība sūkņa izslēgšanai, °C. Rūpnīcas iestatījums: ievadīts rūpnīcā Ievade: no 0 °C līdz rūpnīcas ievadei. Vērtībai jābūt par 2 °C augstākai nekā robežvērtībai brīdinājumam.

Apraksts

"1" nozīmē vietturi ieejas numuram no 1 līdz 5.



Limits Temperature Sensors

Temp. Input 1 - Warning

Temp. Input 2 - Warning

Temp. Input 3 - Warning

Temp. Input 4 - Warning

Temp. Input 5 - Warning

Temp. Input 1 - Trip

Temp. Input 2 - Trip

Temp. Input 3 - Trip

Temp. Input 4 - Trip

Temp. Input 5 - Trip

6.5.6

6.5.5.7 Limits Vibration Sensors

Limits Vibration Sensors		^
Vibration X - Warning	mm/s	15
Vibration X - Trip	mm/s	50
Vibration Y - Warning	mm/s	15
Vibration Y - Trip	mm/s	50
Vibration Z - Warning	mm/s	12
Vibration Z - Trip	mm/s	50
Vibration Input 1 - Warning	mm/s	50
Vibration Input 1 - Trip	mm/s	50
Vibration Input 2 - Warning	mm/s	50
Vibration Input 2 - Trip	mm/s	50

Pārskats par iespējamiem vibrācijas sensoriem un robežvērtību ievade.

Pārskats par svārstību sensoriem

Nr.	Apraksts	Displejs
Svārstība X, Y, Z	Vibrācijas sensors režīmā DDI	VibX, VibY, VibZ
Svārstība ieejā 1/ieejā 2	Ārējā svārstību sensora ieeja	VibHut, VibTop, VibBot
Robežvērtību ievade		

- Vibration X Warning Robežvērtība brīdinājumam, mm/s. Rūpnīcas iestatījums: ievadīts rūpnīcā Ievade: no 0 % līdz rūpnīcas ievadei
- Vibration X Trip
- Robežvērtība sūkņa izslēgšanai, mm/s.
 - Rūpnīcas iestatījums: ievadīts rūpnīcā
 - levade: no 0 % līdz rūpnīcas ievadei. Vērtībai jābūt par 2 % augstākai nekā robežvērtībai brīdinājumam.

Apraksts

- "X" nozīmē vietturi ieejas apzīmējumam X, Y, Z, 1 vai 2.
- **Frequency Converter**

IP / Type Select	\sim	•
Auto Setup	\sim	
Ramp Settings	\sim	•
Digital Inputs	\sim	
Analog Inputs	\sim	•
Relay Outputs	\sim	
Analog Outputs	\sim	

WILO EFC

6.5.6.1 IP / Type Select

6.5.6.2 Auto Setup

IP / Type Select

IP Address

Type Select

Auto Setup

Frekvences pārveidotāja pamatiestatījumi:

- IP / Type Select
 - Iestatījumi komunikācijai ar frekvences pārveidotāju
- Auto Setup
 - Frekvences pārveidotāja automātiska konfigurācija
 - **Ramp Settings** Laika iestatījums palaišanai un apturēšanai
- **Digital Inputs** Digitālo ieeju konfigurācija.
- Analog Inputs Analogo ieeju konfigurācija.
- **Relay Outputs** Releja ieeju konfigurācija.
- Analog Outputs Analogo izeju konfigurācija.

Pamatiestatījums komunikācijai starp sūkni un frekvences pārveidotāju.

- IP Address 192.168.179.152 Frekvences pārveidotāja IP adrese. Type Select
 - Izvēlieties piemēroto frekvences pārveidotāju. Rūpnīcas iestatījums: Wilo-EFC

Ar automātisko parametru uzstādīšanu Digital Data Interface saskarne konfigurē pieslēgtā frekvences pārveidotāja pamatiestatījumus. Ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus:

- Ar automātisko parametru uzstādīšanu pārraksta visus iestatījumus frekvences pārveidotājā!
- Ar automātisko parametru uzstādīšanu konfigurē digitālo ieeju izvietojumu!
- Pēc automātiskās parametru uzstādīšanas veiciet automātisku motora pielāgošanu frekvences pārveidotājā!

Automātiskās parametru uzstādīšanas veikšana.

- Frekvences pārveidotāja IP adrese ir ierakstīta.
- Pareizais frekvences pārveidotājs ir izvēlēts.
- Frekvences pārveidotājs ir pozīcijā "Apturēt" ✓
- Noklikšķiniet uz "Start Parameter Transfer" 1.
- 2. Tiek palaista "Auto Setup".

3. Pārnešanas beigās tiek parādīts ziņojums "Succesfully Completed".

6.5.6.3 Ramp Settings

Ramp Settings		^
Starting Ramp	S	5
Braking Ramp	S	5
		Save

6.5.6.4 Digital Inputs

Digital Inputs	^
Input 18 Function	Start
Input 19 Function	< Not In Use >
Input 27 Function	External Off (Inverse)
Input 29 Function	< Not In Use >
Input 32 Function	< Not In Use >
Input 33 Function	PTC/WSK
Input 37 Function	Safe Torque Off (optional)

- Starting Ramp Laika iestatījums sekundēs. Rūpnīcas iestatījums: 5 s Ievade: no 1 līdz 20 s
 Braking Ramp
- Laika iestatījums sekundēs. Rūpnīcas iestatījums: 5 s Ievade: no 1 līdz 20 s

Pieejamo funkciju piešķiršana attiecīgajām ieejām. Ieejas spailes apzīmējums ir vienāds ar apzīmējumu uz frekvences pārveidotāja Wilo-EFC.

Izmantojot automātisko parametru uzstādīšanu, tiek pastāvīgi priekšiestatītas šādas ieejas:

Input 18 Function
 Funkcija: palaide

Apraksts: Iesl./izsl. signāls no augstākās vadības sistēmas.

- Input 27 Function Funkcija: External Off (Inverse) Apraksts: Attālināta izslēgšana, izmantojot atsevišķu slēdzi. **NORĀDE! Ieeja tiešā veidā ieslēdz frekvences pārveidotāju!**
- Input 33 Function Funkcija: PTC/WSK Apraksts: aparatūras daļas temperatūras sensora pieslēgums motora tinumā
- Input 37 Function

Funkcija: Safe Torque Off (STO) – droša izslēgšana

Apraksts: aparatūras daļas sūkņa izslēgšana no frekvences pārveidotāja, neatkarīgi no sūkņa vadības. Automātiska atkārtota ieslēgšana nav iespējama (atkārtotas ieslēgšanās bloķētājs).

BĪSTAMI! Ja sūkni izmanto sprādzienbīstamās zonās, aparatūras daļas temperatūras sensoru un aizsardzību pret darbību bez ūdens pieslēdziet šeit! Šim nolūkam uzmontējiet pēc izvēles pieejamo spraudplati "MCB 112" frekvences pārveidotājā.

Pieejamās funkcijas drīkst brīvi piešķirt šādām ieejām:

- Input 19 Function
- Input 29 Function
- Input 32 Function

Rūpnīcas iestatījums: Not In Use levade:

– High Water

Signāls par pārplūšanas līmeni.

Dry Run

Signāls aizsardzībai pret darbību bez ūdens.

- Leakage Warn
 Signāls ārējai hermētiskās telpas pārraudzībai. Kļūdas gadījumā tiek izdots brīdinājuma ziņojums.
- Leakage Alarm

Signāls ārējai hermētiskās telpas pārraudzībai. Kļūdas gadījumā tiek izslēgts sūknis. Turpmāko rīcību var iestatīt, izmantojot trauksmes tipu konfigurācijā.

Reset

Ārējs signāls kļūdas ziņojumu atiestatīšanai.

- High Clogg Limit
- Augstākas pielaides aktivizācija ("Power Limit High") aizsprostojuma atpazīšanai.

NORĀDE! leeju piešķīrumam ir jāatbilst aparatūras daļas izvietojumam uz frekvences pārveidotāja!

6.5.6.5 Analog Inputs

Analog Inputs	^
Input 53 Function	< Not In Use >
Input 53 Type	< 420mA >
Input 53 Scale Max	1
Input 54 Function	< Not In Use >
Input 54 Type	< 420mA >
Input 54 Scale Max	1
	Save

Pieejamo funkciju un ieejas veidu piešķiršana attiecīgajām ieejām. Ieejas spailes apzīmējums ir vienāds ar apzīmējumu uz frekvences pārveidotāja Wilo-EFC.

Var konfigurēt šādas ieejas:

- Input 53 Function
- Input 54 Function

NORĀDE! Piešķīrumam ir jāatbilst aparatūras daļas izvietojumam uz frekvences pārveidotāja!

- ai veluotaja:
- Input 53 Function/Input 54 Function
 - Rūpnīcas iestatījums: Not In Use
 - levade:
 - External Control Value

Uzdotās vērtības priekšiestatījums kā analogs signāls, izmantojot augstāko vadības sistēmu, lai regulētu sūkņa apgriezienu skaitu.

Level

Tā brīža Piepildes līmeņa noteikšana, lai ievāktu datus. Pamats "kāpjoša" un "krītoša" līmeņa funkcijām digitālajā izejā.

- Pressure
 - Tā brīža sistēmas spiediena noteikšana, lai ievāktu datus.
- Flow
- Tā brīža caurplūdes noteikšana, lai ievāktu datus.
- Input 53 Type/Input 54 Type

Signāla veidu (spriegums (U) vai strāva (I)) iestatiet arī aparatūras daļā uz frekvences pārveidotāja. Ievērojiet frekvences pārveidotāja ekspluatācijas instrukciju! Rūpnīcas iestatījums: 4...20 mA

levade:

- 0...20 mA
- 4...20 mA
- 0...10 V
- Input 53 Scale Max/Input 54 Scale Max
 - Rūpnīcas iestatījums: 1

Ievade: Maksimālā vērtība kā reāla skaitliska vērtība ar mērvienību. Regulējamās vērtības mērvienības ir:

- Level = m
- Pressure = bar
- Flow = l/s

Atdalošs simbols rakstzīmēm aiz komata: Punkts

6.5.6.6 Relay Outputs

Relay Outputs			^
Relay 1 Function	<	Not In Use	>
Relay 1 Invert			•
Relay 2 Function	<	Not In Use	_>
Relay 2 Invert			•

Pieejamo funkciju piešķiršana attiecīgajām izejām. Izejas spailes apzīmējums ir vienāds ar apzīmējumu uz frekvences pārveidotāja Wilo-EFC.

Var konfigurēt šādas izejas:

- Relay 1 Function
- Relay 2 Function

NORĀDE! Piešķīrumam ir jāatbilst aparatūras daļas izvietojumam uz frekvences pārveidotāja!

- Relay 1 Function/Relay 2 Function
 Rūpnīcas iestatījums: Not In Use
 Ievade:
 - Run
 - Sūkņa atsevišķs darbības ziņojums
- Rising Level
 - Ziņojums, paaugstinoties līmenim.
- Falling Level
 - Ziņojums, pazeminoties līmenim.
- Error
 - Sūkņa atsevišķa traucējuma ziņojums: Trauksmes signāls.
- Warning
 - Sūkņa atsevišķa traucējuma ziņojums: Brīdinājums.

Cleaning

Ziņojums, kad sākas kārtējā sūkņa tīrīšana.

Relay 1 Invert/Relay 2 Invert
 Izejas darbības princips: normāls vai invertējošs.
 Rūpnīcas iestatījums: izslēgts (normāls)

6.5.6.7 Analog Outputs

Analog Outputs	^
Output 42 Function	< Not In Use >
Output 42 Type	< 020mA >
Output 42 Scale Max	1

Pieejamo funkciju piešķiršana attiecīgajām izejām. Izejas spailes apzīmējums ir vienāds ar apzīmējumu uz frekvences pārveidotāja Wilo-EFC.

Var konfigurēt šādas izejas:

• Output 42 Function

NORĀDE! Piešķīrumam ir jāatbilst aparatūras daļas izvietojumam uz frekvences pārveidotāja!

Output 42 Function
 Rūpnīcas iestatījums: Not In Use

levade:

- Frequency

Aktuālās faktiskās frekvences izvade.

Level

Aktuālā piepildes līmeņa izvade. NORĀDE! Lai to izdotu, pie vienas ieejas ir jābūt pieslēgtam atbilstošam signāldevējam!

Pressure

Aktuālā darba spiediena izvade. NORĀDE! Lai to izdotu, pie vienas ieejas ir jābūt pieslēgtam atbilstošam signāldevējam!

Flow

Aktuālā caurplūdes daudzuma izvade. NORĀDE! Lai to izdotu, pie vienas ieejas ir jābūt pieslēgtam atbilstošam signāldevējam!

Output 42 Type

Rūpnīcas iestatījums: 4...20 mA Ievade:

- 0...20 mA
- 4...20 mA
- Output 42 Scale Max
- Rūpnīcas iestatījums: 1

levade: maksimālā vērtība kā reāla skaitliska vērtība bez mērvienības, atdalošs simbols rakstzīmēm aiz komata: Punkts

6.5.7 I/O Extension

6.5.7.1 IP / Type Select

IP / Type Select

Enable I/O Extension

IP Address

Type Selec

IP / Type Select	\sim
Digital Inputs	\sim
Analog Inputs	\sim
Relay Outputs	\sim

Ievadizvades moduļu pamatiestatījumi (ieejas/izejas papildinājumi):

- IP / Type Select lestatījumi komunikācijai ar ievadizvades moduli
 Digital Inputs
- Digitālo ieeju konfigurācija.

Relay Outputs

- Analog Inputs
 Analogo ieeju konfigurācija (pieejama tikai Wilo I/O 2).
- Releja ieeju konfigurācija. Ieeju skaits ir atkarīgs no izvēlētā I/O moduļa.

Pamatiestatījums komunikācijai starp sūkni un ievadizvades moduli.

- Enable I/O Extension Ieslēgšanas/izslēgšanas funkcija.
 - Rūpnīcas iestatījums: izslēgts
- IP Address

192,168,1,201

WILO IO 2

- Ievadizvades moduļa IP adrese.
- Type Select levadizvades moduļa izvēle. Rūpnīcas iestatījums: Wilo IO 1 levade: Wilo IO 1 (ET-7060), Wilo IO 2 (ET-7002)

<[

6.5.7.2 Digital Inputs

< Not In Use >
< Not In Use
< Not In Use >

Pieejamo funkciju piešķiršana attiecīgajām ieejām. Ieejas spailes apzīmējums ir vienāds ar apzīmējumu uz ievadizvades moduļa. Pieejamās funkcijas drīkst brīvi piešķirt šādām ieejām:

- Input 1 Function
- Input 2 Function
- Input 3 Function
- Input 4 Function
- Input 5 Function
- Input 6 Function

Rūpnīcas iestatījums: Not In Use

levade:

NORĀDE! LPI-iekārtas režīmā frekvences pārveidotājs ir vienāds pēc funkcijām ar I/O moduli. Šis apraksts ir balstīts uz LSI iekārtas režīmu.

- High Water
 Signāls par pārplūšanas līmo
 - Signāls par pārplūšanas līmeni.
- Dry Run
 - Signāls aizsardzībai pret darbību bez ūdens.
- Reset
 - Ārējs signāls kļūdas ziņojumu atiestatīšanai.
- System Off
 - Ārējs signāls iekārtas izslēgšanai.
- Trigger Start Level
 - Palaist izsūknēšanu. Aka tiek izsūknēta līdz izslēgšanās līmenim.
- Alternative Start Level
 - Aktivizēt alternatīvo ieslēgšanās līmeni.

NORĀDE! Piešķīrumam ir jāatbilst aparatūras daļas izvietojumam uz ievadizvades moduļa!

6.5.7.3 Analog Inputs

Analog Inputs	^
Input 1 Function	< Not In Use >
Input 1 Type	< 420mA >
Input 1 Scale Max	1
Input 2 Function	< Not In Use >
Input 2 Type	< 420mA >
Input 2 Scale Max	1
Input 3 Function	< Not In Use >
Input 3 Type	< 420mA >
Input 3 Scale Max	1

Pieejamo funkciju piešķiršana attiecīgajām ieejām. Ieejas spailes apzīmējums ir vienāds ar apzīmējumu uz ievadizvades moduļa. Pieejamās funkcijas drīkst brīvi piešķirt šādām ieejām:

- Input 1 Function
- Input 2 Function
- Input 3 Function

lestatījumi

- Input 1 Function ... Input 3 Function Rūpnīcas iestatījums: Not In Use
 - levade:

NORĀDE! LPI-iekārtas režīmā frekvences pārveidotājs ir vienāds pēc funkcijām ar I/O moduli. Šis apraksts ir balstīts uz LSI iekārtas režīmu.

Level

Uzdotās vērtības priekšiestatījums regulēšanas principiem LSI iekārtas režīmā.

NORĀDE! Nosacījumi LSI iekārtas režīmam! Šo funkciju pieslēgt ieejai.

Pressure

Tā brīža sistēmas spiediena noteikšana, lai ievāktu datus.

NORĀDE! Var izmantot kā regulēšanas vērtību PID regulatoram!

- Flow
 - Tā brīža caurplūdes noteikšana, lai ievāktu datus.

NORĀDE! Var izmantot kā PID un HE regulatora regulēšanas vērtību!

- External Control Value

Uzdotās vērtības priekšiestatījums kā analogs signāls, izmantojot augstāko vadības sistēmu, lai regulētu sūkņu staciju. NORĀDE! LSI iekārtas režīmā sūkņu stacija darbojas neatkarīgi no augstākās vadības sistēmas. Ja uzdotās vērtības priekšiestatījums jānorāda izmantojot augstāko vadības sistēmu , sazinieties ar klientu servisu!

Input 1 Type ... Input 3 Type

Izvēlētais darbības diapazons tiek nosūtīts uz ievadizvades moduli. **NORĀDE! Aparatūras** daļā iestatiet signāla veidu (strāva vai spriegums) levērojiet ražotāja pamācību! Rūpnīcas iestatījums: 4 ... 20 mA levade:

- 0 ... 20 mA
- 4 ... 20 mA
- 0 ... 10 V
- Input 1 Scale Max ... Input 3 Scale Max
 - Rūpnīcas iestatījums: 1

Ievade: Maksimālā vērtība kā reāla skaitliska vērtība ar mērvienību. Regulējamās vērtības mērvienības ir:

- Level = m
- Pressure = bar
- Flow = l/s

Atdalošs simbols rakstzīmēm aiz komata: Punkts

6.5.7.4 Relay Outputs

Relay Outputs		^
Relay 1 Function	Not In Use	>
Relay 1 Invert		
Relay 2 Function	Not In Use	>
Relay 2 Invert		
Relay 3 Function	< Not In Use	>
Relay 3 Invert		

Pieejamo funkciju piešķiršana attiecīgajām izejām. Izejas spailes apzīmējums ir vienāds ar apzīmējumu uz ievadizvades moduļa. Pieejamās funkcijas drīkst brīvi piešķirt šādām izejām:

- Relay 1 Function
- Relay 2 Function
- Relay 3 Function
- Relay 4 Function
- Relay 5 Function
- Relay 6 Function

NORĀDE! Wilo IO 2 ir tikai trīs releja izejas!

lestatījumi

 Relay 1 Function ... Relay 6 Function Rūpnīcas iestatījums: Not In Use levade:

evaue:

NORĀDE! LPI-iekārtas režīmā frekvences pārveidotājs ir vienāds pēc funkcijām ar I/O moduli. Šis apraksts ir balstīts uz LSI iekārtas režīmu.

– Run

Kopējs darbības ziņojums

- Rising Level
 Ziņojums, paaugstinoties līmenim.
- Falling Level
 - Ziņojums, pazeminoties līmenim.
- System Warning Kopējs traucējumu ziņojums: Brīdinājums.
- System Error Kopējs traucējumu ziņojums: Kļūda.
- Cleaning
- Ziņojums, ja sūkņa tīrīšanas procedūra ir aktīva.
- Relay 1 Function ... Relay 6 Function Izejas darbības princips: normāls vai invertējošs. Rūpnīcas iestatījums: izslēgts (normāls)

6.5.8 Alarm / Warning Types

Changeable Alarms Changeable Warnings Noteiktiem trauksmes un brīdinājuma ziņojumiem prioritāti var noteikt divās pakāpēs.

6.5.8.1 Changeable Alarms

Changeable Alarms	^
Dry Run Detected	Alarm Type B
Leakage (External Input)	Alarm Type B
Temp. Sensor 1 Trip	Alarm Type B
Temp. Sensor 2 Trip	Alarm Type B
Temp. Sensor 3 Trip	Alarm Type B
Temp. Sensor 4 Trip	Alarm Type B
Temp. Sensor 5 Trip	Alarm Type B
Motor Overload	Alarm Type B
Motor Overtemp.	Alarm Type B

Attēlotajiem trauksmes ziņojumiem var piešķirt šādas prioritātes:

- Alert Type A: Kļūdas gadījumā tiek izslēgts sūknis. Trauksmes signāls ir jāatiestata manuāli!
 - Reset Error sākumlapā
 - Funkcija "Reset" frekvences pārveidotāja vai ievadizvades moduļa digitālajā ieejā
 Atbilstošs signāls pa lauka kopni
- Alert Type B: Kļūdas gadījumā tiek izslēgts sūknis. Ja kļūda ir novērsta, trauksmes ziņojums tiek automātiski atiestatīts.

6.5.8.2 Changeable Warnings

Changeable Warnings	^
Emerged Operation Trigger	Warning Type C
Clog Detection	Varning Type D
Vibration X - Warning	Warning Type C
Vibration Y - Warning	Warning Type C
Vibration Z - Warning	Warning Type C
Vibration Input 1 - Warning	Warning Type C
Vibration Input 2 - Warning	Warning Type C

Attēlotajiem brīdinājuma ziņojumiem var piešķirt šādas prioritātes:

- Warning Type C: Šie brīdinājumi var ieslēgt frekvences pārveidotāja vai ievadizvades moduļa releja izeju.
- Warning Type D: Šos brīdinājumus tikai parāda un protokolē.

6.6 Funkciju moduļi

Funkciju pārskats atkarībā no sistēmas režīma.

Funkciju moduļi	Sistēmas režīms			
	DDI	LPI	LSI Master	LSI Slave
Pump Kick	-	•	-	•
Emerged Operation	-	•	-	•
Operating Mode (Sūknis)	_	•	-	•
Clog Detection	-	•	-	•
Anti-Clogging Sequence	-	•	-	•
Operating Mode (lekārta)	_	-	•	_
System Limits	-	-	•	-
Level Controller	-	-	•	-
PID Controller	-	-	•	-
High Efficiency(HE) Controller	_	-	•	-

Apraksts

– = nav pieejams, • = pieejams

6.6.1 Pump Kick

Pump Kick	
Enable	
Begin time	h:m 02:00
End time	h:m 02:00
Motor Frequency	Hz 35
Time Interval	h 24
Pump Runtime	s 10

Lai izvairītos no sūkņa ilgākas dīkstāves, var veikt ciklisku sūkņa darbināšanu.

- Enable
 Eunkcijas jest
 - Funkcijas ieslēgšana un izslēgšana. Rūpnīcas iestatījums: izslēgts
- End time un Begin time Ārpus šī laika perioda sūkni piespiedu kārtā cikliski nedarbina. Rūpnīcas iestatījums: 00:00 levade: hh:mm

- Motor Frequency Darbības frekvence cikliskai sūkņa darbināšanai. Rūpnīcas iestatījums: 35 Hz Ievade: no 25 Hz līdz maks. frekvencei saskaņā ar tipa tehnisko datu plāksnīti
- Time Interval

Pieļaujamais miera stāvoklis starp divām cikliskām sūkņa darbināšanas reizēm. Rūpnīcas iestatījums: 24 h Ievade: no 0 līdz 99 h.

• Pump Runtime

Sūkņa darbības laiks sūkņa cikliskas darbināšanas gadījumā. Rūpnīcas iestatījums: 10 s Ievade: no 0 līdz 30 s

Motora tinums ir aprīkots ar temperatūras kontroles ierīci. Kontrole pieļauj sūknim darbības režīmu ar neiegremdētu motoru, nesasniedzot maks. tinuma temperatūru. Temperatūru mēra Pt100 sensors.

Enable

•

5

100

- Funkcijas ieslēgšana un izslēgšana.
- Rūpnīcas iestatījums: izslēgts
- Restart Hysteresis

Temperatūras starpība pie robežtemperatūras, pēc kuras tiek veikta atkārtota ieslēgšana. NORĀDE! Nepieciešams tikai darbības režīmam "divpozīciju regulators"! Rūpnīcas iestatījums: 5 °C

levade: No 1 līdz 20 °C

• Temperature Limit

Ja tiek sasniegta iestatītā robežtemperatūra, aktivizējas temperatūras ierobežotājs. Rūpnīcas iestatījums: rūpnīcas tinuma temperatūras brīdinājuma slieksnis Ievade: no 40 °C līdz rūpnīcas tinuma izslēgšanas temperatūrai

 Operating Mode Rūpnīcas iestatījums: On/Off

levade: On/Off (divpozīciju regulators) vai PID

– On/Off (divpozīciju regulators)

Sūknis tiek izslēgts, sasniedzot iestatīto robežtemperatūru. Tiklīdz tinuma temperatūra atkal ir pazeminājusies par iestatīto histerēzes vērtību, sūknis atkal tiek ieslēgts.

– PID

Lai nepieļautu sūkņa izslēgšanu, atkarībā no tinuma temperatūras regulē motora apgriezienu skaitu. Tinuma temperatūrai paaugstinoties, motora apgriezienu skaits samazinās. Līdz ar to ir iespējama ilgāka sūkņa darbība.

6.6.3 Operating Mode (Sūknis)

6.6.2

Emerged Operation

Emerged Operation

Restart Hysteresis

Temperature Limit

Operating Mode

Emerged Operation



• Operating Mode Selection

Noteikšana, kādā darbības režīmā sūknis tiek izmantots. Rūpnīcas iestatījums: izslēgts Ievade: Auto, Manual vai Off

– Off

Sūknis izslēgts.

– Manual

Sūkņa ieslēgšana ar roku. Sūknis darbojas, kamēr tiek noklikšķināta poga "Off" vai sasniegts izslēgšanas līmenis.

NORĀDE! Manuālas darbības režīmam ierakstiet frekvenci darbības punktam! (skatiet izvēlni: "Function Modules → Operating Mode → Frequency in Manual Mode") NORĀDE! Sistēmas režīms "LSI": manuāls režīms ir iespējams tikai tad, ja Master darbības režīms ir "izslēgts"!

– Auto

Sūkņa automātiska darbība. Sistēmas režīms "LPI": uzdotā vērtība no augstākās vadības sistēmas. Sistēmas režīms "LSI": uzdotā vērtība no sistēmas Master.

6.6.4 Clog Detection

Teach Power Curve	
Detection Settings	

6.6.4.1 Clog Detection – Teach Power Curve

Teach Power Curve		^
Start Teac	h (Pump starts!)	
Minimum Motor Frequency	Hz	30
Maximum Motor Frequency	Hz	50
		Save

6.6.4.2 Clog Detection – Detection Settings

Detection Settings		^
Enable		-
Power Volatility Limit	%	2
Volatility Trigger Delay	S	10
Power Limit	%	10
Power Limit - High	%	15
Power Limit Trigger Delay	S	10
Power Rise Limit	%	3
Frequency Change Latency	S	5

Frekvences iestatīšana darbības punktam **manuālas darbības gadījumā**. Rūpnīcas iestatījums: 0 Hz

Ievade: no 25 Hz līdz maks. nominālajai frekvencei saskaņā ar tipa tehnisko datu plāksnīti

Sūknis ir aprīkots ar algoritmu, kas spēj atpazīt aizsprostojumu hidraulikā. Algoritma pamatā ir nominālās jaudas novirze pret atsauces raksturlīkni. Atsauces raksturlīkni mēra, izmantojot **"apmācīšanas fāz"**. Aizsprostojuma atpazīšanas ietvarnosacījumi tiek saglabāti **"lestatījumos"**.

Lai varētu aktivizēt aizsprostojuma atpazīšanu, ir jānomēra atsauces raksturlīkne.

- Minimum Motor Frequency
 - Minimālā frekvence, no kuras aizsprostojuma atpazīšana darbojas. Rūpnīcas iestatījums: 30 Hz
 - Ievade: no 1 Hz līdz maks. nominālajai frekvencei saskaņā ar tipa tehnisko datu plāksnīti
 - Maximum Motor Frequency
 Maksimālā frekvence, līdz kurai aizsprostojuma atpazīšana darbojas.
 Rūpnīcas iestatījums: nominālā frekvence saskaņā ar tipa tehnisko datu plāksnīti
 Ievade: no 1 Hz līdz maks. nominālajai frekvencei saskaņā ar tipa tehnisko datu plāksnīti

Kad visas vērtības ir iestatītas, palaidiet apmācīšanas fāzi, noklikšķinot uz pogas "Start Teach (Pump starts!)". Kad apmācīšanas fāze ir pabeigta, ekrānā tiek parādīts atbildes ziņojums.

NORĀDE! Apmācīšanas fāzes laikā aizsprostojums netiek atpazīts!

Aizsprostojuma atpazīšanas ietvarnosacījumu definēšana. NORĀDE! Lai varētu aktivizēt aizsprostojuma atpazīšanu, saglabājiet atsauces raksturlīkni! (→ "Teach Power Curve")

- Enable
 Funkcijas ieslēgšana un izslēgšana.
 Rūpnīcas iestatījums: izslēgts
- Power Volatility Limit
 Pieļaujamā svārstība pret vidējo elektrības patēriņu, %.
 Rūpnīcas iestatījums: 2 %
 levade: no 0 līdz 100 %
- Volatility Trigger Delay Ja pieļaujamā svārstība pret vidējo elektrības patēriņu iestatītajā periodā ir lielāka nekā pieļaujamā svārstība, tiek uzsākta tīrīšanas procedūra. Rūpnīcas iestatījums: 10 s levade: no 0 līdz 60 s
- Power Limit
 Pieļaujamā svārstība pret atsauces raksturlīkni, %.
 Rūpnīcas iestatījums: 10 %
 Ievade: no 0 līdz 100 %
- Power Limit Trigger Delay Ja pieļaujamā jaudas novirze pret atsauces raksturlīkni iestatītajā periodā ir lielāka nekā pieļaujamā novirze, tiek uzsākta tīrīšanas procedūra. Rūpnīcas iestatījums: 10 s Ievade: no 0 līdz 60 s
- Power Limit High Pieļaujamā svārstība pret atsauces raksturlīkni, %, ja digitālā ieeja "High Clog Limit" ir aktīva. Rūpnīcas iestatījums: 15 %

levade: no 0 līdz 100 %

- Power Rise Limit
 - Vidējā elektrības patēriņa salīdzinājums normāla darba režīma un aizsprostojuma atpazīšanas laikā. Tiek fiksēts vidējais elektrības patēriņš normāla darba režīma un aizsprostojuma atpazīšanas laikā. Fiksēšanas ilgums ir iestatīts rūpnīcā. Abas vērtības tiek savā starpā salīdzinātas. Ja vērtība aizsprostojuma atpazīšanas laikā pārsniedz iestatīto koeficientu virs normāla darbības režīma vērtības, tiek uzsākta tīrīšanas procedūra.

Rūpnīcas iestatījums: 3 % Ievade: no 0 līdz 100 %

 Frequency Change Latency Laika periods pēc frekvences maiņas, pirms tiek saglabāti jauni mērījumu dati aprēķiniem. Rūpnīcas iestatījums: 5 s levade: no 0 līdz 60 s

6.6.5 Anti-Clogging Sequence

Anti-Clogging Sequence

55 5 1		
Enable		0
Enable at Pump Start	•	2
Forward Motor Frequency	Hz 38	J
Forward Run Time	s 6	J
Backward Motor Frequency	Hz 30	J
Backward Run Time	s 6	J
Stop Time	s 5	J
Cycles per Sequence	4	
Maximum Sequences per Hour	3	
Ramp Up	s 2	J
Ramp Down	s 2	

Ja aizsprostojuma atpazīšana ir aktivizēta, sūknis vajadzības gadījumā var uzsākt tīrīšanas procedūru. Lai aizsprostojumu atbrīvotu un nosūknētu, sūknis vairākas reizes pārmaiņus darbojas atpakaļ un uz priekšu.

- Enable
 Funkcijas ieslēgšana un izslēgšana.
 Rūpnīcas iestatījums: izslēgts
- Enable at Pump Start
 Pirms katras sūknēšanas vispirms tiek uzsākta tīrīšanas procedūra.
 Rūpnīcas iestatījums: izslēgts
- Forward Motor Frequency
 Frekvences iestatījums sūknēšanai uz priekšu tīrīšanas procedūras laikā.
 Rūpnīcas iestatījums: 38 Hz
 levade: no 0 līdz 60 Hz
- Forward Run Time Darbības ilgums sūknēšanai uz priekšu. Rūpnīcas iestatījums: 6 s Ievade: no 0 līdz 30 s
- Backward Motor Frequency Frekvences iestatījums sūknēšanai atpakaļ tīrīšanas procedūras laikā. Rūpnīcas iestatījums: 30 Hz Ievade: no 0 līdz 60 Hz
- Backward Run Time Darbības ilgums sūknēšanai atpakaļ. Rūpnīcas iestatījums: 6 s levade: no 0 līdz 30 s
- Stop Time Miera stāvoklis starp sūknēšanu uz priekšu un atpakaļ. Rūpnīcas iestatījums: 5 s Ievade: no 0 līdz 10 s
- Cycles per Sequence
 Uz priekšu un atpakaļ veicamo sūknēšanas reižu skaits tīrīšanas procedūras laikā.
 Rūpnīcas iestatījums: 4
 levade: no 1 līdz 10
- Maximum Sequences per Hour Maksimālais tīrīšanas procedūru skaits stundā. Rūpnīcas iestatījums: 3 Ievade: no 1 līdz 10
- Ramp Up Motora palaides laiks no 0 Hz līdz iestatītajai frekvencei. Rūpnīcas iestatījums: 2 s Ievade: no 0 līdz 10 s
- Ramp Down Motora izslēgšanas laiks no iestatītās frekvences līdz 0 Hz. Rūpnīcas iestatījums: 2 s Ievade: no 0 līdz 10 s

6.6.7

Levels

Dry Run Sensor Selection

Min/Max Frequency

Alternative Stop Level

Start Frequency

System Limits

6.6.6 Operating Mode (lekārta)

Operating Mode	
Operating Mode Selection	<>
Auto Mode Selection	<
Trigger emptying sump	Start
	Save

lestatīt iekārtas pamatiestatījumus.

- Operating Mode Selection
 - lestatīt, kādā darbības režīmā darbojas iekārta.
 - Rūpnīcas iestatījums: Off
 - Ievade: Auto, Off
 - Off

lekārta izslēgta. Atsevišķu sūkņu manuāls režīms ir iespējams, izmantojot attiecīgā sūkņa mājas lapu.

- Auto
- Automātiska iekārtas darbība, izmantojot iestatīto regulatoru "Auto Mode Selection".
- Auto Mode Selection lestatīt, kurš regulators vada iekārtu.
 - Rūpnīcas iestatījums: Level Control
 - levade: Level Control, PID, HE-Controller
- Trigger emptying sump Palaist manuālu sūknēšanu. Maks. norādītie sūkņi (sk. System Limits → Pump Limits and Changer) darbojas līdz iestatītajam līmeņa noteikšanas izslēgšanas/apturēšanas līmenim.

lestatīt iekārtas pieļaujamās izmantošanas robežas:

- Levels
 - lestatīt pārplūšanas signāla un aizsardzības pret darbību bez ūdens līmeni.
 - Dry Run Sensor Selection
 - lestatiet darbošanās bez ūdens signāla avotu.
 - Pump Limits and Changer
 - lestatījumi vienmērīgai sūkņu maiņai.
 - Min/Max Frequency lestatīt minimālo un maksimālo darbības frekvenci.
 - Start Frequency lestatīt paaugstinātas darbības frekvenci sūkņa palaišanai.
 - Alternative Stop Level
 Papildu izslēgšanās līmenis akas pilnīgai iztukšošanai un līmeņa zondes ventilācijai.

lestatīt dažādus sūkņa ieslēgšanās un izslēgšanās līmeņus. NORĀDE! Pievienojiet līmeņa sensoru, lai reģistrētu uzpildes līmeni!

- High Water Start Level Sasniedzot iestatīto līmeni, sāk darboties maks. iestatītie sūkņi (skat.System Limits → Pump Limits and Changer). Seko ieraksts Data Logger. Rūpnīcas iestatījumos: 100 m Ievade: no 0,05 līdz 100 m
 - High Water Stop Level Sasniedzot iestatīto līmeni visi pārējie palaistie sūkņi tiek apturēti. Darbojas tikai tie sūkņi, kuri ir nepieciešami atbilstoši vadībai. Seko ieraksts Data Logger. Rūpnīcas iestatījumos: 100 m Ievade: no 0,05 līdz 100 m
- Alternative Start Level

Papildus ieslēgšanās līmenis agrākai akas izsūknēšanai. Šis agrākais ieslēgšanās līmenis palielina rezerves akas tilpumu īpašiem gadījumiem, piem. stiprā lietū. Lai aktivizētu papildu ieslēgšanās līmeni, aizņemt vienu I/O moduļa digitālo ieeju ar funkciju "Alternative Start Level". Sasniedzot iestatīto līmeni, sāk darboties maks. iestatītie sūkņi (skat.System Limits → Pump Limits and Changer). Rūpnīcas iestatījums: 100 m Ievade: no 0,05 līdz 100 m

Dry Run Level
 Sasniedzot iestatīto līmeni visi sūkņi tiek apturēti. Seko ieraksts Data Logger.
 Rūpnīcas iestatījums: 0,05 m
 Ievade: no 0,05 līdz 100 m

6.6.7.1 Levels

Levels		^
High Water Start Level	m	5
High Water Stop Level	m	4
Alternative Start Level	m	3
Dry Run Level	m	0.05

6.6.7.2 Dry Run Sensor Selection

Dry Run Sensor Selection	^
Sensor Type	< Sensor >
	Save

lestatīt darbošanās bez ūdens sensoru.

- Sensor Type
 - Rūpnīcas iestatījums: Sensor levade: Sensor, Dry Run Input Sensor

Darbošanās bez ūdens līmenis tiek noteikts ar līmeņa sensoru.

- Dry Run Input Darbošanās bez ūdens līmeņa signāls tiek pārvadīts caur digitālo ieeju.

6.6.7.3 Pump Limits and Changer

Pump Limits and Changer	^
Max. Pumps	2
Pump Change Strategy	< Impulse >
Cyclic Period Time	m 60
	Save

Lai izvairītos no atsevišķu sūkņu nevienmērīga darbības ilguma, regulāri notiek pamatslodzes nodrošinājuma sūkņa maiņa.

• Max. Pumps

Maks. iekārtas sūkņu skaits, kuri vienlaicīgi darbojas. Rūpnīcas iestatījums: 2 Ievade: no 1 līdz 4

- Pump Change Strategy Sūkņu maiņas pamata vadība. Rūpnīcas iestatījums: Impulse levade: Impulse, Cyclic
- Impulse

Sūkņu maiņa notiek, kad visi sūkņi ir apturēti.

Cyclic

Sūkņu maiņa notiek pēc iestatītā laika beigām "Cyclic Period Time".

Cyclic Period Time

Ja ir iestatīts maiņas režīms "Cyclic", šeit ievadīt laika intervālu, pēc kura notiek sūkņu maiņa. Rūpnīcas iestatījums: 60 min

ievade: no 1 līdz 1140 min

6.6.7.4 Min/Max Frequency

6.6.7.5 Start Frequency

Start Frequency

Frequency

Duratior

Min/Max Frequency		^
Max.	Hz	50
Min.	Hz	30
		Save

Iestatīt iekārtas sūkņu minimālo un maksimālo darbības frekvenci:

Max.

Maksimālā sūkņu darbības frekvence iekārtā.

Rūpnīcas iestatījums: maksimālā frekvence atbilstoši tipa tehnisko datu plāksnītei levade: no minimālās līdz maksimālajai frekvencei atbilstoši tipa tehnisko datu plāksnītei

Min.

Minimālā sūkņu darbības frekvence iekārtā.

Rūpnīcas iestatījums: minimālā frekvence atbilstoši tipa tehnisko datu plāksnītei levade: no minimālās līdz maksimālajai frekvencei atbilstoši tipa tehnisko datu plāksnītei

NORĀDE! levadi ierobežo rūpnīcā iestatītais sūkņa izmantošanas ierobežojums!

lestatīt paaugstinātas darbības frekvenci sūkņa palaišanai.

Frequency

50

Darbības frekvence palaižot sūkni.

Rūpnīcas iestatījums: maksimālā frekvence atbilstoši tipa tehnisko datu plāksnītei levade: no minimālās līdz maksimālajai frekvencei atbilstoši tipa tehnisko datu plāksnītei

NORĀDE! Šī funkcija ir aktīva tikai tad, ja regulatora uzdotās vērtības frekvence ir zemāka par paaugstināto palaišanas frekvenci.

NORĀDE! Ja iestatītā vērtība ir vienāda ar min. frekvenci, funkcija tiek deaktivizēta.

Duration

Iestatītajā laikā sūkņi darbojas ar paaugstinātu darbības frekvenci. Pēc tam frekvence tiek individuāli regulēta atkarībā no regulēšanas principa. Rūpnīcas iestatījums: 1 s

Ievade: no 1 līdz 30 s

6.6.7.6 Alternative Stop Level

^
0.05
10
0

Papildu izslēgšanās līmenis, lai pazeminātu akas uzpildes līmeni un ventilētu līmeņa sensoru. Papildu izslēgšanās līmenis kļūst aktīvs, kad ir sasniegts noteikts sūkņu ciklu skaits.

NORĀDE! Iestatiet izslēgšanās līmeni, izmantojot līmeņa vērtību aizsardzībai pret darbību bez ūdens!

- Enable Funkcijas ieslēgšana/izslēgšana. Rūpnīcas iestatījums: Izslēgts
- Stop Level lestatiet vēlamo uzpildes līmeni. Rūpnīcas iestatījums: 0,05 m levade: no 0,05 līdz 100 m
- Trigger after n Starts
 Sūkņa ciklu skaits, līdz aktivizējas papildu izslēgšanās līmenis.
 Rūpnīcas iestatījums: 10
 levade: no 2 līdz 100
- Follow-up time Sūkņu pēcdarbības laiks līdz izslēgšanās brīdim. Rūpnīcas iestatījums: 0 s Ievade: no 0 līdz 300 s

lestatīt atsevišķus pārslēgšanās līmeņus:

- Apturēšanas līmenis
- Izslēgšanās līmenis visiem sūkņiem.
- Līmeņa stāvoklis 1 līdz 6
- lestatīt līdz sešiem pārslēgšanās līmeņiem.

6.6.8.1 Stop Level

6.6.8

Stop Level

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4 Level 5 Level 6

Stop Level	m 0.	05
Stop Level		^

Level Controller

Izslēgšanās līmenis visiem sūkņiem.

NORĀDE! lestatiet izslēgšanās līmeni, izmantojot līmeņa vērtību aizsardzībai pret darbību bez ūdens!

NORĀDE! Ja tiek izmantots "alternatīvs izslēgšanās līmenis", iestatiet šo līmeņa vērtību, izmantojot "alternatīvā izslēgšanās līmeņa" līmeņa vērtību!

Stop Level
 Rūpnīcas iestatījums: 0,05 m
 levade: no 0,05 līdz 100 m

lestatīt līdz sešiem dažādiem pārslēgšanās līmeņiem sūkņu vadībai. NORĀDE! Pārslēgšanās līmeņi nav jānorāda secīgi!

- Start Level
 Sūknēšanas palaišanas līmenis.
 Rūpnīcas iestatījums: 0,05 m
 levade: no 0,05 līdz 100 m
- Motor Frequency Norāde par sūknēšanas darbības frekvenci. Rūpnīcas iestatījums: Sūkņa minimālā frekvence ievade: Sūkņa minimālā frekvence līdz maks. sūkņa frekvencei, atbilstoši tipa tehnisko datu plāksnītei
- Number of Pumps Sūkņu skaits, kuri tiek palaisti sūknēšanai. Rūpnīcas iestatījums: 0 Ievade: no 0 līdz 4

NORĀDE! Līmeņa noteikšanu deaktivizēs 0 vērtība!

6.6.8.2 Level 1 ... 6

Level 1		^
Start Level	m	0.05
Motor Frequency	Hz	50
Number of Pumps		0

6.6.9 PID Controller

PID Settings	~
Controller Parameter	\sim

6.6.9.1 PID Settings

PID Settings	^
Control Value	< Level >
Set Point Source	< Analog Input >
Set Point fix Value	0
Start Level	m 0.05
Stop Level	m 0.05

Sūkņa vadības iestatījumi:

- PID Settings
 - PID vadības pamata iestatījumi.
- Controller Parameter
 PID regulatora pamata iestatījumi.

PID vadības pamata iestatījumi.

- Control Value
 - Vadības parametru noteikšana. Rūpnīcas iestatījums: Level Ievade: Level, Pressure, Flow
- Set Point Source

Vadības uzdotās vērtības norāde. Rūpnīcas iestatījums: Analog Input

levade: Analog Input, Bus Input, Fix

- Analog Input
 Augstākās vadības sistēmas vērtības tiek analogi nosūtītas uz I/O moduli 2 (ET-7002).
 NORĀDE! Analogā ieeja ir jākonfigurē ar vērtību "Uzdotā vērtība"!
- Bus Input

Augstākās vadības sistēmas vērtības tiek pa Ethernet tīklu nosūtītas uz sūkni. Kā komunikācijas protokoli tiek izmantoti ModBus TCP vai OPC UA.

- Fix
 - Noteikta norāde par uzdoto vērtību.
- Set Point fix Value

Ja iestatījumā "Set Point Source" tiek izvēlēta vērtība "Fix", ievadiet atbilstošu uzdoto vērtību.

Rūpnīcas iestatījums: 0

levade: brīva uzdotās vērtības ievade. Regulējamās vērtības mērvienības ir:

- Level = m
- Pressure = bar
- Flow = l/s
- Start Level

Sasniedzot iestatīto līmeni, sāk darboties vismaz viens sūknis. Faktiskais palaisto sūkņu skaits ir atkarīgs no uzdotās vērtības novirzes. Maks. palaižamo sūkņu skaits tiek iestatīts izvēlnē "System Limits" (skat. System Limits → Pump Limits and Changer). Rūpnīcas iestatījums: 0,05 m Ievade: no 0,05 līdz 100 m

Stop Level
 Kad ir saspiogts josta;

Kad ir sasniegts iestatītais līmenis, visi sūkņi tiek izslēgti. Rūpnīcas iestatījums: 0,05 m Ievade: no 0,05 līdz 100 m

6.6.9.2 Controller Parameter

Controller Parameter	^
Proportional Kp	1
Integral Time Ti	m 0.01
Derivative Time Td	m 0
Deviation	% 5
Time delay	s 5
	Save

PID regulatora pamata iestatījumi.

 Proportional Kp Pastiprināšanas faktors Rūpnīcas iestatījums: 1 Ievade: -1000 līdz 1000

NORĀDE! Līmeņa kontrolei iestatiet proporcionālo vērtību Kp negatīvs (-)!

- Integral Time Ti Pēciestatīšanas/integrēšanas laiks Rūpnīcas iestatījums: 0,01 min Ievade: no 0 līdz 10000 min
- Derivative Time Td Diferenciāl-/aiztures laiks Rūpnīcas iestatījums: 0 min Ievade: no 0 līdz 1000 min

NORĀDE! Diferences proporciju Td parasti neizmanto notekūdeņu iekārtās. Vēlams iestatīt "O" vērtību!

6.6.10	High Efficiency(HE) Controller

Control Settings	~
Pipe Settings	\sim
Tank Geometry	~

6.6.10.1 Control Settings

Control Settings		^
Start Level	m	0.06
Stop Level	m	0.05
Minimum Flow Velocity	m/s	0.7
Update System Curve	h:min	01:00
Critical Diameter Ratio of Pipe		0.5
Admissible Flow Ratio for Sedimentation		0.5

- Deviation Pielaujamā novirze starn
- Pieļaujamā novirze starp esošo vērtību un uzdoto vērtību. Rūpnīcas iestatījums: 5 % Ievade: no 0 līdz 100 %

Regulēšanas nosacījumi

- Uzdotās vērtības novirze ir ārpus noteiktās robežas.
- Izejas frekvence sasniedz **maksimālo** frekvenci.
- Ja abi nosacījumi tiek izpildīti noteiktu laiku, sūknis tiek ieslēgts sūknis.
- Uzdotās vērtības novirze ir ārpus noteiktās robežas.
- Izejas frekvence sasniedz minimālo frekvenci.
- Ja abi nosacījumi tiek izpildīti noteiktu laiku, sūknis tiek izslēgts.

Maksimālās un minimālās frekvences vērtības skat. System Limits → Min/Max Frequency.

 Time delay Kavēšanās/pēcdarbības laiks Rūpnīcas iestatījums: 5 s levade: no 0 līdz 300 s

Sūkņa vadības iestatījumi:

- Control Settings
- HE regulatora pamata iestatījumi.
- Pipe Settings
- Informācija par cauruļvadiem.
- Tank Geometry Informācija par akas izmēriem.

Sūkņa vadības pamata iestatījumi.

- Start Level
 Sasniedzot iestatīto līmeni, sāk darboties sūknis.
 Rūpnīcas iestatījums: 0,05 m
 levade: no 0,05 līdz 100 m
- Stop Level Kad ir sasniegts iestatītais līmenis, tiek izslēgts aktīvais sūknis. Rūpnīcas iestatījums: 0,05 m Ievade: no 0 līdz 100 m
- Minimum Flow Velocity lestatīt minimālo plūsmas ātrumu cauruļvadā. Rūpnīcas iestatījums: 0,7 m/s levade: no 0 līdz 100 m/s
- Update System Curve leslēgšanas laiks iekārtas raksturlīknes mērīšanai. Rūpnīcas iestatījums: Plkst. 00:00 levade: Plkst. 00:00 līdz 23:59
- Critical Diameter Ratio of Pipe Pieļaujamā teorētiskā un faktiskā cauruļvada šķērsgriezuma attiecība. Ja netiek sasniegta pieļaujamā attiecība, tiek atpazīta sedimentācija cauruļvadā. Cauruļvads tiek izskalots, ja sasniegta nominālā frekvence. Rūpnīcas iestatījums: 0,5 levade: no 0 līdz 1
- Admissible Flow Ratio for Sedimentation
 Pieļaujamā plūsmas ātruma attiecība pirmās palaišanas laikā, kā arī pirms skalošanas un skalošanas laikā. Ja tiek pārsasniegta pieļaujamā attiecība, skalošana tiek pārtraukta.
 Rūpnīcas iestatījums: 0,5
 levade: no 0 līdz 1

6.6.10.2 Pipe Settings

Pipe Settings		^
Pipe Length	m	0
Pipe Diameter	mm	0
Pipe Roughness	mm	0
Geodetic Head	m	0
Minor Loss Coefficient		0

Informācija par cauruļvadiem.

- Pipe Length Kopējais cauruļvada garums līdz nākošai sūkņu stacijai. Rūpnīcas iestatījums: 0 m Ievade: no 0 līdz 100.000 m
- Pipe Diameter Rūpnīcas iestatījums: 0 mm Ievade: 0 līdz 10.000 mm
- Pipe Roughness Norāde par cauruļvada raupjumu. Rūpnīcas iestatījums: 0 mm Ievade: 0 līdz 100 mm
- Geodetic Head Augstuma atšķirība starp ūdens virsmu sūknī un augstāko punktu pievienotajā spiediena caurulē. Rūpnīcas iestatījums: 0 m Ievade: no 0 līdz 100 m
- Minor Loss Coefficient
 Dimensionāls indikators spiediena zuduma aprēķināšanai spiediena cauruļvadā.
 Rūpnīcas iestatījums: 0
 levade: no 0 līdz 100

Lai pārņemtu dotās vērtības, noklikšķiniet uz "Calculate Values".

Informācija par akas izmēriem. Iekārta aprēķina akas izmērus, izmantojot līdz pieciem parametriem. NORĀDE! Parametrus nav jāievada pēc kārtas!

 Level 1 ... 5 Rūpnīcas iestatījums: 0 m levade: no 0 līdz 100 m
 Area 1 ... 5 Rūpnīcas iestatījums: 0 m² levade: 0 līdz 100 m²
 NORĀDE! Šo ievadi deaktivizēs vērtība 0!

0

0

0

NORĀDE! Pareizai darbībai norādiet vismaz divas zonas: cilindriskas formas aka, minimālais un maksimālais ūdens līmenis!

7 Papildinājumi

6.6.10.3 Tank Geometry

Tank Geometry

Level 5

Area 5

Level 4

Area 4

Level 3

Area 3

Level 2

Area 2

Level 1 Area 1

7.1 Backup/Restore

Ir pieejamas sekojošas funkcijas:

- Backup/Restore Iespēja saglabāt pašreizējo konfigurāciju vai atjaunot konfigurāciju no faila.
- Restore Configuration Files
 Digital Data Interface atiestatīt uz piegādes stāvokli.

Saglabāt konfigurāciju

- 1. Papildus noklikšķiniet uz "Save settings to local file" "Save".
- 2. Izvēlnes logā atlasiet saglabāšanas vietu.
- 3. Noklikšķiniet izvēlnes logā "Saglabāšana".
 - Konfigurācija saglabāta.

Atjaunot konfigurāciju

- 1. Papildus noklikšķiniet uz "Load backup from local file" "Browse".
- 2. Izvēlnes logā atlasiet izvēlētās konfigurācijas saglabāšanas vietu.
- 3. Izvēlēties failu.

7.2

Software update

- 4. Noklikšķiniet izvēlnes logā "Atvērt".
 - Ielādē konfigurāciju.
 - Kad konfigurācija ir ielādēta, parādās ziņojums "Successfully loaded backup file!".

Atjaunojiet piegādes statusu

- 1. Noklikšķiniet uz "Restore".
 - ⇒ Parādās drošības vaicājums: All existing configurations will be lost and default values will be loaded.
- 2. Apstiprināt drošības vaicājumu ar "Ok".
 - Piegādes statuss tiek ielādēts.
 - Kad piegādes statuss ir ielādēts, parādās ziņojums "Configuration files are restored successfully".

Ir pieejamas sekojošas funkcijas:

- Install new software bundle Instalēt jaunu Digital Data Interface programmaparatūru.
- Update device's license Instalēt Digital Data Interface atjauninājumu darbības režīmiem "LPI" vai "LSI".

Install new software bundle

Pirms programmaparatūras atjaunināšanas saglabājiet pašreizējās konfigurācijas dublējumu! Turklāt pirms to izmantošanas klienta vidē ir ieteicams veikt produktīvo iekārtu iekšēju pārbaudi. Neskatoties uz dažādiem kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem, WILO SE nevar izslēgt visus riskus.

NORĀDE! Ja sūknis tiek darbināts iekārtas režīmā "LSI", pirms iekārtas programmaparatūras atjauninājuma veikšanas deaktivizējiet sūkni!

- 1. Atvērt apakšsūkņa sākumlapu.
- 2. Noklikšķiniet uz "Settings".
- 3. Noklikšķiniet uz "Digital Data Interface".
- 4. Noklikšķiniet uz "LSI Mode System Settings".
- 5. LSI režīma deaktivizēšana.
- 6. Kad programmaparatūra ir atjaunināta, atkal aktivizēt LSI režīmu.
- LSI režīms: LSI režīms sūknim deaktivizēts.
- Sūknis izslēgts.
- 1. Papildus noklikšķiniet uz "Pick update bundle" "Browse".
- 2. Izvēlnes logā atlasiet izvēlētā faila saglabāšanas vietu.
- 3. Izvēlēties failu.
- 4. Noklikšķiniet izvēlnes logā "Atvērt".
- 5. Noklikšķiniet uz "Submit".
 - ⇒ Dati tiek pārnesti uz Digital Data Interface. Kad fails ir pārnests, labajā logā tiek parādīta detalizēta informācija par jauno versiju.
- 6. Veikt atjauninājumu: noklikšķiniet uz "Apply".
 - Ielādē jauno programmaparatūru.
 - Kad programmaparatūra ir ielādēta, parādās ziņojums "Bundle uploaded successfully".

Update device's license

Digital Data Interface aptver trīs dažādus iekārtas režīmus: "DDI", "LPI" un "LSI", kā arī dažādus lauka kopnes tipus. Iespējamos iekārtas režīmus un lauka kopnes tipus apstiprina ar licences kodu. Šo funkciju izmanto, lai jauninātu licenci.

- 1. Papildus noklikšķiniet uz "Select license file" "Browse".
- 2. Izvēlnes logā atlasiet izvēlētā faila saglabāšanas vietu.
- 3. Izvēlēties failu.
- 4. Noklikšķiniet izvēlnes logā "Atvērt".

lv

- 5. Noklikšķiniet uz "Save".
 - Notiek licences ielāde.
 - ► Kad licence ir ielādēta, parādās ziņojums "License is updated successfully".

7.3 Vibration Sample

Vibration Sensor Parameters	
Channel	< Internal X/Y
Gain	<>
Sample Rate	< 8000 >
Format	<>
Channel Count	< <u> </u>
Duration	< <u> </u>

Pieejamie svārstību sensori jebkurā laikā fiksē sūkņa vibrācijas. Ar Vibration Sample ierakstītos datus var saglabāt wav failā.

- Channel
 - Reģistrējamā sensora izvēle.
 - Rūpnīcas iestatījums: Internal X/Y
 - levade:
 - Internal X/Y: Vibrācijas sensors X/Y režīmā DDI
 - Internal Z: Vibrācijas sensors Z režīmā DDI
 - Extern X/Y: Ārējais vibrācijas sensors pie ieejas 1 vai 2
- Gain

lerakstītā signāla pastiprināšana līdz aptuveni 60 dB. Rūpnīcas iestatījums: 0 %

levade: 0 ... 100% (atbilst 0 ... 59,5 dB)

Piemēra aprēķins:

- Pastiprinājums: Faktors 2
- Aprēķins: $20\log_{10}(2) = 6,02 \text{ dB}$
- lestatāmā vērtība: 10 (= 10 %)
- Sample Rate
 - Rūpnīcas iestatījums: 8000 Hz
 - levade: 8000 Hz, 16000 Hz, 44100 Hz
- Format Rūpnīcas iestatījums: S16_LE (Signed 16 Bit Little Endian)
- Channel Count Reģistrējamā kanāla izvēle. Rūpnīcas iestatījums: 1 Ievade: 1 (Iekšējais X / Iekšējais: Z / Ārējais 1), 2 (Iekšējais: X un Y / Ārējais 1 un 2)
- Duration Ierakstīšanas laiks Rūpnīcas iestatījums: 1 s Ievade: 1 ... 5 s

Lai palaistu mērījumu, noklikšķiniet uz "Generate Sample".

7.4 Dokumentācija

- Var tikt parādīta tālāk minētā informācija.
- Typeplate Data Tehnisko parametru attēlojums.
- Instruction Manual Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija PDF formātā.
- Hydraulic Data
 Pārbaudes protokols PDF formātā.

Izmantojot lietotāja kontu "Regular user", papildus ir pieejams apkopes un montāžas žurnāls:

- Maintenance Logbook
 Brīva teksta lauks atsevišķu apkopes darbu apkopojumam.
- Installation Logbook
 Brīva teksta lauks montāžas aprakstam. "Name of the installation site" tiek parādīts sākumlapā.

NORĀDE! Ievērojiet datu aizsardzību! Neapkopojiet apkopes un montāžas žurnālā nekādus personas datus.

7.5 Licences

Pārskats par visām izmantotajām licencēm un attiecīgo versiju (galvenā izvēlne "License").

8 Darbības traucējumi, cēloņi un to novēršana



BĪSTAMI

Elektriskās strāvas radīti draudi dzīvībai!

Nepareiza rīcība ar elektrību saistīto darbu laikā izraisa nāvi elektriskās strāvas trieciena dēļ!

- Ar elektrību saistītie darbi jāveic kvalificētam elektriķim!
- levērojiet vietējos noteikumus!

8.1 Kļūdu veidi ziņojumus: Alert Type A Alert Type B Warning Type C Warning Type D Message Type I NORĀDE! Trauksmju un brīdinājumu funkcionalitāte ir atkarīga no iekārtas režīma! Dažādu trauksmes un brīdinājuma ziņojumu darbības veids: 8.1.1 Kļūdu veidi: Iekārtas režīms DDI un LPI • Alert Type A: Kļūdas gadījumā tiek izslēgts sūknis. Trauksmes ziņojumu manuāli atiestatīt: "Reset Error" sākumlapā - Funkcija "Reset" frekvences pārveidotāja vai I/O moduļa digitālajā ieejā Atbilstošs signāls pa lauka kopni • Alert Type B: Kļūdas gadījumā tiek izslēgts sūknis. Ja kļūda ir novērsta, trauksmes ziņojums tiek automātiski atiestatīts. Warning Type C: Šie brīdinājumi var ieslēgt frekvences pārveidotāja **vai** I/O moduļa releja izeju. Warning Type D: Šos brīdinājumus tikai parāda un protokolē. Message Type I: Informācija par darbības statusu. Dažādu trauksmes un brīdinājuma ziņojumu darbības veids: 8.1.2 Kļūdu veidi: Sistēmas režīms LSI • Alert Type A: Kļūdas gadījumā sūknis netiek izslēgts. Trauksmes ziņojumu manuāli atiestatīt: - "Master Reset" Master mājas lapā Funkcija "Reset" I/O moduļa digitālajā ieejā Atbilstošs signāls pa lauka kopni Alert Type B: Kļūdas gadījumā sūknis netiek izslēgts. Ja kļūda ir novērsta, trauksmes ziņojums tiek automātiski atiestatīts. NORĀDE! Aizsardzība pret darbību bez ūdens vienmēr izslēdz sūkni! • Warning Type C: Šie brīdinājumi var slēgt **I/O moduļa** releja izeju. • Warning Type D: Šos brīdinājumus tikai parāda un protokolē. Message Type I: Informācija par darbības statusu. Kļūdu kodi 8.2

Kods	Tips	Traucējums	Cēlonis	Novēršana
100.x	А	Pump Unit Offline	Nav iespējams izveidot savienojumu	Pārbaudiet tīkla savienojumu.
	(SERIAL NUMBER) ar uzdoto sūkni.	ar uzdoto sūkni.	Pārbaudiet tīkla iestatījumus.	
101	А	Master Changed (SERIAL	Master sūknis tika mainīts iepriekš	Pārbaudīt maiņas stratēģiju Master iestatījumos.
	NUMBER) noteiktas maiņas stratēģijas vai komunikācijas kļūdas dēļ.	Pārbaudiet tīkla savienojumu.		
200	В	Alarm in Pump (SERIAL NUMBER)	Uzdotā sūkņa trauksmes signāls.	Pārbaudīt uzdotā sūkņa kļūdu protokolu.
201	В	Dry Run	Sasniegts darbošanās bez ūdens	Pārbaudīt iekārtas darbības parametrus.
		līmenis	Pārbaudīt līmeņa iestatījumus.	
				Pārbaudīt digitālo ieeju iestatījumus.

Digital Data Interface saskarne šķir piecu dažādu prioritāšu trauksmes un brīdinājuma

Kods	Tips	Traucējums	Cēlonis	Novēršana
202	В	High Water	Sasniegts pārplūšanas līmenis	Pārbaudīt iekārtas darbības parametrus.
				Pārbaudīt līmeņa iestatījumus.
				Pārbaudīt digitālo ieeju iestatījumus.
203	В	Sensor Error	Sensors bojāts, mērījuma vērtība ir ārpus darbības diapazona.	Informējiet klientu servisu.
400	С	Warning in Pump (SERIAL NUMBER)	Uzdotā sūkņa brīdinājums.	Pārbaudīt uzdotā sūkņa kļūdu protokolu.
500	D	Pipe Sedimentation High	Bloķēts cauruļvads. Pēc atpazīšanas	Pārbaudīt cauruļvadu, novērst bloķējumu.
			skalošana tiek sākta ar maksimālo frekvenci nākamajiem sūknēšanas cikliem.	Pārbaudīt "High Efficiency(HE) Controller" iestatījumus.
			Ja tiek pārsasniegta pieļaujamā attiecība (Admissible Flow Ratio for Sedimentation), skalošana tiek pārtraukta.	
501	D	Comm. Error I/O	Neizdevās komunikācija ar	Pārbaudiet tīkla savienojumu.
		Extension	ievadizvades moduli.	Pārbaudīt I/O moduli.
				Pārbaudīt I/O-moduļa iestatījumus Master iestatījumos.
900	I	More than 4 Pumps in System	Maksimālais sūkņu skaits iekārtā ir pārsniegts.	Maksimāli iekļaut iekārtā 4 sūkņus.
901	I	Pump removed from System (SERIAL NUMBER)	Sūknis ir izņemts no iekārtas.	Pārbaudiet tīkla savienojumu.
902	I	Pipe Measurement Incomplete	Cauruļvada parametru aprēķins netika veiksmīgi izpildīts.	Pārbaudīt iestatījumus High Efficiency(HE) Controller/Pipe Settings un vēlreiz veikt aprēķinu.
				Ja ziņojums joprojām tiek rādīts, sazinieties ar klientu servisu.
903	I	Pipe Calculation Timeout	Cauruļvada parametru aprēķins tika pārtraukts noildzes dēļ.	Pārbaudīt iestatījumus High Efficiency(HE) Controller/Pipe Settings un vēlreiz veikt aprēķinu.
				Ja ziņojums joprojām tiek rādīts, sazinieties ar klientu servisu.
904	I	Pipe Settings / Calculation Missing	Cauruļvada parametru aprēķins vēl netika veikts. HE regulators nevar aktivizēt.	levadīt iestatījumus High Efficiency(HE) Controller/ Pipe Settings un veikt aprēķinu.
1000	A	Motor Safe Stop Alarm	"Safe Torque Off" ir aktīva.	Pārbaudiet pieslēgumu: frekvences pārveidotāja spailei 37 jāpienāk 24 VDC. Ja kļūda ir novērsta, ir jāveic manuāla atiestate!
				Montāža sprādzienbīstamā zonā: pārbaudiet izslēgšanas parametrus (termiskā motora kontrole, aizsardzība pret darbību bez ūdens).
1001	A	Motor Ground Fault Alarm	Zemējums starp izejas fāzi un zemi (starp frekvences pārveidotāju un	Lieciet kvalificētam elektriķim pārbaudīt frekvences pārveidotāja elektrisko pieslēgumu.
			motoru vai tieši motorā)	Lieciet kvalificētam elektriķim pārbaudīt motora elektrisko pieslēgumu.
1002	A	Motor Short Circuit Alarm	Īssavienojums motorā vai pie motora pieslēguma	Lieciet kvalificētam elektriķim pārbaudīt motora elektrisko pieslēgumu.
2000	В	Motor Vibration X – Trip	Svārstību robeža tika pārsniegta.	Pārbaudiet sūkni un montāžu (piemēram, nevienmērīga darbība, slikts darbības punkts, nospriegota montāža).
				Pārbaudiet un, ja nepieciešams, koriģējiet svārstību robežvērtības Digital Data Interface saskarnē.

lv

Kods	Tips	Traucējums	Cēlonis	Novēršana
2001	В	Motor Vibration Y – Trip	Svārstību robeža tika pārsniegta.	Pārbaudiet sūkni un montāžu (piemēram, nevienmērīga darbība, slikts darbības punkts, nospriegota montāža).
				Pārbaudiet un, ja nepieciešams, koriģējiet svārstību robežvērtības Digital Data Interface saskarnē.
2002	В	Motor Vibration Z – Trip	Svārstību robeža tika pārsniegta.	Pārbaudiet sūkni un montāžu (piemēram, nevienmērīga darbība, slikts darbības punkts, nospriegota montāža).
				Pārbaudiet un, ja nepieciešams, koriģējiet svārstību robežvērtības Digital Data Interface saskarnē.
2003	В	Vibration Input 1 – Trip	Svārstību robeža tika pārsniegta.	Pārbaudiet sūkni un montāžu (piemēram, nevienmērīga darbība, slikts darbības punkts, nospriegota montāža).
				Pārbaudiet un, ja nepieciešams, koriģējiet svārstību robežvērtības Digital Data Interface saskarnē.
2004	В	Vibration Input 2 – Trip	Svārstību robeža tika pārsniegta.	Pārbaudiet sūkni un montāžu (piemēram, nevienmērīga darbība, slikts darbības punkts, nospriegota montāža).
				Pārbaudiet un, ja nepieciešams, koriģējiet svārstību robežvērtības Digital Data Interface saskarnē.
2005	В	FC Overload Alarm	Barošanas plates temperatūras sensors uztver pārāk augstu vai pārāk zemu temperatūru.	Pārbaudiet frekvences pārveidotāja ventilāciju.
2005	В	FC Overload Alarm	Sasniegta vadības plates izslēgšanas temperatūra (75 °C).	Pārbaudiet frekvences pārveidotāja ventilāciju.
2005	В	FC Overload Alarm	Pārveidotāja pārslodze	Salīdziniet nominālās strāvas: – Salīdziniet parādīto izejas strāvu uz LCP ar frekvences pārveidotāja nominālo strāvu – Salīdziniet parādīto izejas strāvu uz LCP ar izmērīto motora strāvu
				Paradiet termisko slodzi uz LCP un uzraugiet vērtību: – Ja frekvences pārveidotājs tiek darbināts virs pastāvīgās nominālās strāvas, rādījuma vērtība palielinās. – Ja frekvences pārveidotājs tiek darbināts zem pastāvīgās nominālās strāvas, rādījuma vērtība samazinās.
2006	В	FC Line Alarm	Elektrotīkla pieslēgums: trūkst vienas fāzes	Lieciet kvalificētam elektriķim pārbaudīt frekvences pārveidotāja elektrisko pieslēgumu.
				Lieciet kvalificētam elektriķim pārbaudīt motora elektrisko pieslēgumu.
2006	В	FC Line Alarm	Elektrotīkla pieslēgums: pārāk liela fāzu asimetrija	Lieciet kvalificētam elektriķim pārbaudīt frekvences pārveidotāja elektrisko pieslēgumu.
				Lieciet kvalificētam elektriķim pārbaudīt motora elektrisko pieslēgumu.
2006	В	FC Line Alarm	Motora pieslēgums: trūkst vienas fāzes	Lieciet kvalificētam elektriķim pārbaudīt frekvences pārveidotāja elektrisko pieslēgumu.
				Lieciet kvalificētam elektriķim pārbaudīt motora elektrisko pieslēgumu.
2007	В	FC DC Circuit Alarm	Pārspriegums	Pagariniet reakcijas laiku apturēšanai.
2007	В	FC DC Circuit Alarm	Pārāk zems spriegums	Lieciet kvalificētam elektriķim pārbaudīt frekvences pārveidotāja elektrisko pieslēgumu.
				Pārbaudiet primārās ķēdes slēgumu.

Kods	Tips	Traucējums	Cēlonis	Novēršana
2008	В	FC Supply Alarm	Nav barošanas sprieguma pie frekvences pārveidotāja	Lieciet kvalificētam elektriķim pārbaudīt frekvences pārveidotāja elektrisko pieslēgumu.
2008	В	FC Supply Alarm	Ārējā 24 VDC apgāde pārslogota	Lieciet kvalificētam elektriķim pārbaudīt frekvences pārveidotāja elektrisko pieslēgumu.
2008	В	FC Supply Alarm	Vadības plates 1,8 VDC apgāde ir ārpus pielaides diapazona.	Lieciet kvalificētam elektriķim pārbaudīt frekvences pārveidotāja elektrisko pieslēgumu.
3000	A/B	Dry Run Detected	Piepildes līmenis rezervuārā ir sasniedzis kritisku robežu.	Pārbaudiet montāžu (piemēram, pieplūdi, noteci, līmeņa iestatījumus).
				Pārbaudiet iestatījumus digitālajai ieejai.
3001	A/B	Leakage Input Alarm	Konstatēta noplūde	Pārbaudiet ārējo elektrodu (izvēles) darbību.
				Veiciet blīvēšanas kameras eļļas nomaiņu.
				Pārbaudiet iestatījumus digitālajai ieejai.
3002	A/B	Temp. Sensor 1 Trip	Sasniegta tinuma temperatūras	Pārbaudiet, vai motora nav pārslogots.
			robezvertiba	Pārbaudiet motora dzesēšanu.
				Pārbaudiet un, ja nepieciešams, koriģējiet temperatūras robežvērtības Digital Data Interface saskarnē.
3003	A/B	Temp. Sensor 2 Trip	Sasniegta tinuma temperatūras	Pārbaudiet, vai motora nav pārslogots.
			robežvērtība	Pārbaudiet motora dzesēšanu.
				Pārbaudiet un, ja nepieciešams, koriģējiet temperatūras robežvērtības Digital Data Interface saskarnē.
3004	A/B	Temp. Sensor 3 Trip	Sasniegta tinuma temperatūras robežvērtība	Pārbaudiet, vai motora nav pārslogots.
				Pārbaudiet motora dzesēšanu.
				Pārbaudiet un, ja nepieciešams, koriģējiet temperatūras robežvērtības Digital Data Interface saskarnē.
3005	A/B	Temp. Sensor 4 Trip	Sasniegta gultņu temperatūras robežvērtība	Ja uzstādīšana sausā vietā: pārbaudiet apkārtējā gaisa temperatūru, ievērojiet maksimālo vērtību.
				Pārbaudiet un, ja nepieciešams, koriģējiet temperatūras robežvērtības Digital Data Interface saskarnē.
3006	A/B	Temp. Sensor 5 Trip	Sasniegta gultņu temperatūras robežvērtība	Ja uzstādīšana sausā vietā: pārbaudiet apkārtējā gaisa temperatūru, ievērojiet maksimālo vērtību.
				Pārbaudiet un, ja nepieciešams, koriģējiet temperatūras robežvērtības Digital Data Interface saskarnē.
3007	A/B	Motor Overload	Sasniegta griezes momenta robeža	Ja palaišanas laikā sistēma pārsniedz motora griezes momenta robežu, pagariniet palaišanas laiku.
				Ja apturēšanas laikā sistēma pārsniedz ģeneratora griezes momenta robežu, pagariniet apturēšanas laiku.
				Ja griezes momenta robeža tiek sasniegta darbības laikā, palieliniet griezes momenta robežu. Nodrošiniet, lai sistēmu var darbināt ar lielāku
				griezes momentu, ja nepieciešams, sazinieties ar klientu servisu.
				Motora strāvas patēriņš pārāk liels, pārbaudiet izmantošanas nosacījumus.

lv

Kods	Tips	Traucējums	Cēlonis	Novēršana
3007	A/B	Motor Overload	Pārslodzes strāva	Atvienojiet motoru no elektrotīkla pieslēguma un pagrieziet vārpstu ar roku. Ja vārpstu nevar pagriezt, sazinieties ar klientu servisu.
				Pārbaudiet motora jaudas / frekvences pārveidotāja izvēlētos parametrus. Ja motora jauda ir pārāk liela, sazinieties ar klientu servisu.
				Pārbaudiet, vai parametros no 1–20 līdz 1–25 frekvences pārveidotājā ir pareizi motora parametri un, ja nepieciešams, pielāgojiet.
3008	A/B	Motor Overtemp.	lr nostrādājusi termiskā motora kontrole.	Motors pārkarst, pārbaudiet dzesēšanu un izmantošanas nosacījumus.
				Pārbaudiet, vai motoram nav mehāniskas pārslodzes.
				Pārbaudiet termiskās motora kontroles pieslēgumu (frekvences pārveidotājs: spaile 33 un spaile 50 (+10 VDC)).
				Ja tiek izmantots termoslēdzis vai termistors, pārbaudiet parametru 1–93 "Thermistor Source" frekvences pārveidotājā: vērtībai ir jāatbilst sensora kabeļu sistēmai.
4000	С	High Water Detected	Piepildes līmenis rezervuārā ir sasniedzis kritisku robežu.	Pārbaudiet montāžu (piemēram, pieplūdi, noteci, līmeņa iestatījumus).
				Pārbaudiet iestatījumus digitālajai ieejai.
4001	С	Leakage Input Warning	Konstatēta noplūde	Pārbaudiet ārējo elektrodu (izvēles) darbību.
				Veiciet blīvēšanas kameras eļļas nomaiņu.
				Pārbaudiet iestatījumus digitālajai ieejai.
4002	С	Temp. Sensor 1 Fault	Sensors bojāts, mērījuma vērtība ir ārpus mērīšanas diapazona.	Informējiet klientu servisu.
4003	С	Temp. Sensor 2 Fault	Sensors bojāts, mērījuma vērtība ir ārpus mērīšanas diapazona.	Informējiet klientu servisu.
4004	С	Temp. Sensor 3 Fault	Sensors bojāts, mērījuma vērtība ir ārpus mērīšanas diapazona.	Informējiet klientu servisu.
4005	С	Temp. Sensor 4 Fault	Sensors bojāts, mērījuma vērtība ir ārpus mērīšanas diapazona.	Informējiet klientu servisu.
4006	С	Temp. Sensor 5 Fault	Sensors bojāts, mērījuma vērtība ir ārpus mērīšanas diapazona.	Informējiet klientu servisu.
4007	С	Internal Vibration Sensor Fault	Sensors bojāts, mērījuma vērtība ir ārpus mērīšanas diapazona.	Informējiet klientu servisu.
4008	С	Current Sensor 1 Fault	Sensors bojāts, mērījuma vērtība ir ārpus mērīšanas diapazona.	Informējiet klientu servisu.
4009	С	Current Sensor 2 Fault	Sensors bojāts, mērījuma vērtība ir ārpus mērīšanas diapazona.	Informējiet klientu servisu.
4010	с	Onboard Temp. Sensor Fault	Sensors bojāts, mērījuma vērtība ir ārpus mērīšanas diapazona.	Informējiet klientu servisu.
4011	С	Temp. Sensor 1 Warning	Sasniegta tinuma temperatūras	Pārbaudiet, vai motora nav pārslogots.
			robežvērtība.	Pārbaudiet motora dzesēšanu.
				Pārbaudiet un, ja nepieciešams, koriģējiet temperatūras robežvērtības Digital Data Interface saskarnē.

Kods	Tips	Traucējums	Cēlonis	Novēršana
4012	С	Temp. Sensor 2 Warning	Sasniegta tinuma temperatūras robežvērtība.	Pārbaudiet, vai motora nav pārslogots.
				Pārbaudiet motora dzesēšanu.
				Pārbaudiet un, ja nepieciešams, koriģējiet temperatūras robežvērtības Digital Data Interface saskarnē.
4013	С	Temp. Sensor 3 Warning	Sasniegta tinuma temperatūras	Pārbaudiet, vai motora nav pārslogots.
			robežvērtība.	Pārbaudiet motora dzesēšanu.
				Pārbaudiet un, ja nepieciešams, koriģējiet temperatūras robežvērtības Digital Data Interface saskarnē.
4014	С	Temp. Sensor 4 Warning	Sasniegta gultņu temperatūras robežvērtība.	Ja uzstādīšana sausā vietā: pārbaudiet apkārtējā gaisa temperatūru, ievērojiet maksimālo vērtību.
				Pārbaudiet un, ja nepieciešams, koriģējiet temperatūras robežvērtības Digital Data Interface saskarnē.
4015	С	Temp. Sensor 5 Warning	Sasniegta gultņu temperatūras robežvērtība.	Ja uzstādīšana sausā vietā: pārbaudiet apkārtējā gaisa temperatūru, ievērojiet maksimālo vērtību.
				Pārbaudiet un, ja nepieciešams, koriģējiet temperatūras robežvērtības Digital Data Interface saskarnē.
4016	С	Temp. On Board Warning	Sasniegtas temperatūras robežvērtības Digital Data Interface saskarnē.	Pārbaudiet, vai motora nav pārslogots.
				Pārbaudiet motora dzesēšanu.
4017	С	General FC Alarm	Frekvences pārveidotājs "Spaile 50": spriegums ir < 10 V	Noņemiet kabeli no spailes 50: – Ja frekvences pārveidotājs brīdinājumu vairs nerāda, problēma ir klienta kabeļu sistēmā. – Ja frekvences pārveidotājs brīdinājumu rāda joprojām, nomainiet vadības plati.
4017	С	General FC Alarm	Pie frekvences pārveidotāja nav pieslēgts motors.	Pieslēdziet motoru.
4017	С	General FC Alarm	Motora pārslodze	Motors pārkarst, pārbaudiet dzesēšanu un izmantošanas nosacījumus.
				Pārbaudiet, vai motoram nav mehāniskas pārslodzes.
4017	С	General FC Alarm	Sasniegta apgriezienu skaita robeža.	Pārbaudiet darbības nosacījumus.
4017	С	General FC Alarm	Sasniegta sprieguma robeža.	Pārbaudiet darbības nosacījumus.
4017	С	General FC Alarm	Frekvences pārveidotāja temperatūra darbībai par zemu.	Pārbaudiet temperatūras sensoru frekvences pārveidotājā.
				Pārbaudiet sensora kabeli starp IGBT un aizvara darbināšanas karti.
4018	С	C Motor Ground Fault Warning	Zemējums starp izejas fāzi un zemi (starp frekvences pārveidotāju un	Lieciet kvalificētam elektriķim pārbaudīt frekvences pārveidotāja elektrisko pieslēgumu.
			motoru vai tieši motorā)	Lieciet kvalificētam elektriķim pārbaudīt motora elektrisko pieslēgumu.

Kods	Tips	Traucējums	Cēlonis	Novēršana
4019	С	Motor Overload	Sasniegta griezes momenta robeža	Ja palaišanas laikā sistēma pārsniedz motora griezes momenta robežu, pagariniet palaišanas laiku.
				Ja apturēšanas laikā sistēma pārsniedz ģeneratora griezes momenta robežu, pagariniet apturēšanas laiku.
				Ja griezes momenta robeža tiek sasniegta darbības laikā, palieliniet griezes momenta robežu. Nodrošiniet, lai sistēmu var darbināt ar lielāku griezes momentu, ja nepieciešams, sazinieties ar klientu servisu.
				Motora strāvas patēriņš pārāk liels, pārbaudiet izmantošanas nosacījumus.
4019	С	Motor Overload	Pārslodzes strāva	Atvienojiet motoru no elektrotīkla pieslēguma un pagrieziet vārpstu ar roku. Ja vārpstu nevar pagriezt, sazinieties ar klientu servisu.
				Pārbaudiet motora jaudas / frekvences pārveidotāja izvēlētos parametrus. Ja motora jauda ir pārāk liela, sazinieties ar klientu servisu.
				Pārbaudiet, vai parametros no 1–20 līdz 1–25 frekvences pārveidotājā ir pareizi motora parametri un, ja nepieciešams, pielāgojiet.
4020	С	Motor Overtemp.	lr nostrādājusi termiskā motora kontrole.	Motors pārkarst, pārbaudiet dzesēšanu un izmantošanas nosacījumus.
				Pārbaudiet, vai motoram nav mehāniskas pārslodzes.
				Pārbaudiet termiskās motora kontroles pieslēgumu (frekvences pārveidotājs: spaile 33 un spaile 50 (+10 VDC)).
				Ja tiek izmantots termoslēdzis vai termistors, pārbaudiet parametru 1–93 "Thermistor Source" frekvences pārveidotājā: vērtībai ir jāatbilst sensora kabeļu sistēmai.
4022	С	Motor Safe Stop Warning	"Safe Torque Off" ir aktīva.	Pārbaudiet pieslēgumu: frekvences pārveidotāja spailei 37 jāpienāk 24 VDC. Ja kļūda ir novērsta, ir jāveic manuāla atiestate!
				Montāža sprādzienbīstamā zonā: pārbaudiet izslēgšanas parametrus (termiskā motora kontrole, aizsardzība pret darbību bez ūdens).
4024	С	FC Overload Warning	Barošanas plates temperatūras sensors uztver pārāk augstu vai pārāk zemu temperatūru.	Pārbaudiet frekvences pārveidotāja ventilāciju.
4024	С	FC Overload Warning	Sasniegta vadības plates izslēgšanas temperatūra (75 °C).	Pārbaudiet frekvences pārveidotāja ventilāciju.

Kods	Tips	Traucējums	Cēlonis	Novēršana
4024	С	FC Overload Warning	Pārveidotāja pārslodze	Salīdziniet nominālās strāvas: – Salīdziniet parādīto izejas strāvu uz LCP ar frekvences pārveidotāja nominālo strāvu – Salīdziniet parādīto izejas strāvu uz LCP ar izmērīto motora strāvu
				Parādiet termisko slodzi uz LCP un uzraugiet vērtību: – Ja frekvences pārveidotājs tiek darbināts virs pastāvīgās nominālās strāvas, rādījuma vērtība palielinās. – Ja frekvences pārveidotājs tiek darbināts zem pastāvīgās nominālās strāvas, rādījuma vērtība samazinās.
				Pārbaudiet, vai parametros no 1–20 līdz 1–25 frekvences pārveidotājā ir pareizi motora parametri un, ja nepieciešams, pielāgojiet.
4025	С	FC Line Warning	Elektrotīkla pieslēgums: trūkst vienas fāzes	Lieciet kvalificētam elektriķim pārbaudīt frekvences pārveidotāja elektrisko pieslēgumu.
				Lieciet kvalificētam elektriķim pārbaudīt motora elektrisko pieslēgumu.
4025	С	FC Line Warning	Elektrotīkla pieslēgums: pārāk liela fāzu asimetrija	Lieciet kvalificētam elektriķim pārbaudīt frekvences pārveidotāja elektrisko pieslēgumu.
				Lieciet kvalificētam elektriķim pārbaudīt motora elektrisko pieslēgumu.
4025	С	FC Line Warning	Motora pieslēgums: trūkst vienas fāzes	Lieciet kvalificētam elektriķim pārbaudīt frekvences pārveidotāja elektrisko pieslēgumu.
				Lieciet kvalificētam elektriķim pārbaudīt motora elektrisko pieslēgumu.
4026	С	FC DC Circuit Warning	Pārspriegums	Pagariniet reakcijas laiku apturēšanai.
4026	С	FC DC Circuit Warning	Pārāk zems spriegums	Lieciet kvalificētam elektriķim pārbaudīt frekvences pārveidotāja elektrisko pieslēgumu.
				Pārbaudiet primārās ķēdes slēgumu.
4027	С	FC Supply Warning	Nav barošanas sprieguma pie frekvences pārveidotāja	Lieciet kvalificētam elektriķim pārbaudīt frekvences pārveidotāja elektrisko pieslēgumu.
4027	С	FC Supply Warning	Ārējā 24 VDC apgāde pārslogota	Lieciet kvalificētam elektriķim pārbaudīt frekvences pārveidotāja elektrisko pieslēgumu.
4027	С	FC Supply Warning	Vadības plates 1,8 VDC apgāde ir ārpus pielaides diapazona.	Lieciet kvalificētam elektriķim pārbaudīt frekvences pārveidotāja elektrisko pieslēgumu.
4028	С	FC Communication	Komandvārda taimauts	Pārbaudiet Ethernet pieslēgumu.
		Warning		Palieliniet parametru 8–03 "Control Timeout Time" frekvences pārveidotājā.
				Pārbaudiet komunikācijas ierīču darbību.
				Pārbaudiet, vai kabeļu sistēmas montāža ir elektromagnētiskajai savietojamībai atbilstoša.
4029	С	General FC Warning	Frekvences pārveidotājs "Spaile 50": spriegums ir < 10 V	Noņemiet kabeli no "Spailes 50": – Ja frekvences pārveidotājs brīdinājumu vairs nerāda, problēma ir klienta kabeļu sistēmā. – Ja frekvences pārveidotājs brīdinājumu rāda joprojām, nomainiet vadības plati.
4029	С	General FC Warning	Pie frekvences pārveidotāja nav pieslēgts motors.	Pieslēdziet motoru.
4029	С	General FC Warning	Motora pārslodze	Motors pārkarst, pārbaudiet dzesēšanu un izmantošanas nosacījumus.
				Pārbaudiet, vai motoram nav mehāniskas pārslodzes.

lv

Kods	Tips	Traucējums	Cēlonis	Novēršana
4029	С	General FC Warning	Sasniegta apgriezienu skaita robeža.	Pārbaudiet darbības nosacījumus.
4029	С	General FC Warning	Sasniegta sprieguma robeža.	Pārbaudiet darbības nosacījumus.
4029	С	General FC Warning	Frekvences pārveidotāja temperatūra darbībai par zemu.	Pārbaudiet temperatūras sensoru frekvences pārveidotājā.
				Pārbaudiet sensora kabeli starp IGBT un aizvara darbināšanas karti.
4030	С	EXIO Communication Down	Neizdevās komunikācija ar ievadizvades moduli.	Pārbaudiet ievadizvades moduļa iestatījumus Digital Data Interface saskarnē.
				Pārbaudiet iestatījumus ievadizvades modulī.
				Pārbaudiet Ethernet pieslēgumu.
4031	С	FC Communication Down	Neizdevās komunikācija ar frekvences pārveidotāju.	Pārbaudiet frekvences pārveidotāja iestatījumus Digital Data Interface saskarnē.
				Pārbaudiet iestatījumus frekvences pārveidotājā.
				Pārbaudiet Ethernet pieslēgumu.
4034	С	Leakage Detected 1	Noplūdes kamerā konstatēta noplūde.	Iztukšojiet noplūdes kameru.
4035	С	Leakage Detected 2	Blīvēšanas kamerā konstatēta noplūde.	Veiciet blīvēšanas kameras eļļas nomaiņu.
5000	D	Clog Detection Teach	Apmācīšanas procedūra netika	Pārbaudiet, vai sūknī nav aizsprostojuma.
		Failure	pabeigta: – Sūknis apmācīšanas procedūras	Pārliecinieties, ka glabāšanas tvertnē ir pietiekams līmenis.
			laika tika parstatīts uz manualo režīmu vai apturēts.	Pārbaudiet iestatījumus apmācīšanas procedūrai
			– Laika pārsniegšana, jo uzdotā	Digital Data Interface saskarnē.
6000	<i>c /</i> 2		frekvence netika sasniegta.	
6000	C/D	Limit Temperature	Tika sasniegta iestatīta temperatūras robežvērtība.	Parbaudiet funkcijas "Darbibas rezims ar neiegremdētu motoru" iestatījumus Digital Data Interface saskarnē.
6001	C/D	Clog Detection	Iespējami nosēdumi hidraulikā	Aktivizējiet funkciju "Tīrīšanas procedūra".
6002	C/D	Motor Vibration X – Warning	Svārstību robeža tika pārsniegta.	Pārbaudiet sūkni un montāžu (piemēram, nevienmērīga darbība, slikts darbības punkts, nospriegota montāža).
				Pārbaudiet un, ja nepieciešams, koriģējiet svārstību robežvērtības Digital Data Interface saskarnē.
6003	C/D	Motor Vibration Y – Warning	Svārstību robeža tika pārsniegta.	Pārbaudiet sūkni un montāžu (piemēram, nevienmērīga darbība, slikts darbības punkts, nospriegota montāža).
				Pārbaudiet un, ja nepieciešams, koriģējiet svārstību robežvērtības Digital Data Interface saskarnē.
6004	C/D	Motor Vibration Z –	Svārstību robeža tika pārsniegta.	Pārbaudiet sūkni un montāžu (piemēram,
		Warning		nevienmērīga darbība, slikts darbības punkts, nospriegota montāža).
				Pārbaudiet un, ja nepieciešams, koriģējiet svārstību robežvērtības Digital Data Interface saskarnē.
6005	C/D	Vibration Input 1 – Warning	Svārstību robeža tika pārsniegta.	Pārbaudiet sūkni un montāžu (piemēram, nevienmērīga darbība, slikts darbības punkts, nospriegota montāža).
				Pārbaudiet un, ja nepieciešams, koriģējiet svārstību robežvērtības Digital Data Interface saskarnē.
6006	C/D	Vibration Input 2 – Warning	Svārstību robeža tika pārsniegta.	Pārbaudiet sūkni un montāžu (piemēram, nevienmērīga darbība, slikts darbības punkts, nospriegota montāža).
				Pārbaudiet un, ja nepieciešams, koriģējiet svārstību robežvērtības Digital Data Interface saskarnē.
Kods	Tips	Traucējums	Cēlonis	Novēršana
-------	------	----------------------	---	---
8001	D	Auto Setup Failed	Neizdevās pabeigt automātisko	Frekvences pārveidotājs ir pozīcijā "Apturēt".
			parametru uzstādīšanu.	Pārbaudiet frekvences pārveidotāja iestatījumus Digital Data Interface saskarnē un palaidiet automātisko parametru uzstādīšanu vēlreiz.
8002	D	Auto Setup Timed Out	Tika pārsniegts 2 minūšu laika	Frekvences pārveidotājs ir pozīcijā "Apturēt".
			limits.	Pārbaudiet frekvences pārveidotāja iestatījumus
				Digital Data Interface saskarnē un palaidiet
1000/				
10004	1	Pump Kick is Running	Suknis ir parsniedzis pieļaujamo miera stāvokļa ilgumu.	
10005	I	Cleaning-Cycle is	Tīrīšanas procedūra tiek veikta:	
		Running	– Pirms katras sūknēšanas	
			– Ja konstatets aizsprostojums	
10006	I	Teach was Successful	Pabeigta apmācīšanas procedūra aizsprostojuma atpazīšanai.	
10007	I	Update Succeeded	Atjaunināšana pabeigta.	
10008	1	Update Failed	Neizdevās pabeigt atjaunināšanu.	Informējiet klientu servisu.

9 Pielikums

9.1 Lauka kopne: parametru pārskats

Atsevišķi lauka kopnes parametri Modbus TCP un OPC UA lauku kopņu tipiem ir uzskaitīti zemāk.

NORĀDE! LSI galvenā sūkņa parametri katram lauka kopnes tipam ir norādīti atsevišķā tabulā!

NORĀDE! Lauka kopnei "ModBus TCP" apakšsūkņa numurs ir sekojošs: 255, ports: 502!

Atsevišķas iekārtas režīma parametru grupas ir paskaidrotas DDI, LPI un LSI (Slave)

- Parametru grupa Status letver informāciju par darbības statusu, brīdinājumiem un trauksmēm.
- Parametru grupa Motor Information letver informāciju par motora nominālvērtībām, motora un hidraulikas tipiem, sūkņa sērijas numuru, kā arī minimālo un maksimālo frekvenci.
- Parametru grupa Sensor Locations/Types letver informāciju par sensoru tipiem (temperatūru, strāvu un vibrāciju) un to uzstādīšanu.
- Parametru grupa Data Readouts letver sensora pašreizējās vērtības, darba stundas, sūknēšanas un tīrīšanas ciklus, kā arī sūkņa enerģijas patēriņu.
- Parametru grupa Time Ietver informāciju par datumu un laiku.
- Parametru grupa Control Word letver sūknēšanas režīma, uzdotās vērtības frekvences, reakcijas laika, sūkņa iespējošanas un sūkņa funkciju iestatījumus.
- Parametru grupa Sensor Trip/Warning letver temperatūras un vibrācijas sensoru sliekšņa vērtību iestatījumus.

Atsevišķas iekārtas režīma parametru grupas ir paskaidrotas LSI (Master)

- Parametru grupa System Variables letver informāciju par iekārtas darbības statusu, iekārtas brīdinājumiem un iekārtas trauksmēm.
- Parametru grupa Analog Variables letver pašreizējās līmeņa, spiediena un caurplūdes vērtības, kā arī darbojošos sūkņu frekvenci un skaitu iekārtā.
- Parametru grupa Data Time Variables letver informāciju par datumu un laiku.

- Parametru grupa Pump 1 ... Pump 4
 letver informāciju par atsevišķu sūkni: Sērijas numuru, motora un hidraulikas tipiem, statusu, brīdinājumiem, trauksmēm, pašreizējo jaudu, darba stundām, sūkņu skaitu un tīrīšanas ciklu skaitu, kWh skaitītāju.
- Parametru grupa Control Word letver apstiprinājumus PID vadībai, rezervuāra iztukšošanai un alternatīvajam sākuma līmenim.
- Parametru grupa Modes letver iekārtas darbības veida iestatījumus un regulēšanas principu automātiskajā darbības režīmā.
- Parametru grupa PID Setpoint letver iestatījumus PID uzdotā vērtība.

Skatiet arī

- ▶ ModBus TCP: DDI/LPI/LSI Slave-Parameter [▶ 75]
- ► OPC-UA: DDI/LPI/LSI Slave-Parameter [► 82]
- ► ModBus TCP: LSI Master-Parameter [► 89]
- ▶ OPC-UA: LSI Master-Parameter [▶ 93]

9.1.1 ModBus TCP: DDI/LPI/LSI Slave-Parameter

escription	ot available in DDI mode			ot available in DDI mode	ot available in DDI mode								ot available in DDI mode			ot available in DDI mode	ot available in DDI mode												
D	ŭ	Ĕ	Ē	Ĕ	Ĕ	ŭ	Ĕ			Ĕ	ŭ								Ĕ			ŭ	ŭ						
tode U					0004	0005	031			000	001	002	003	004	005	006	034	035	000			001	002	000	001	002	003	004	005
Bit-Function	Run	Rising Water Level	Falling Water Level	External Off	Pump Kick Running	Anticlog Running	Communication Error FC 4			Thermostat active	Clog Detection	Vibration X Warning 6	Vibration Y Warning 6	Vibration Z Warning	Vibration 1 Warning 6	Vibration 2 Warning 6	Current 1 Leackage	Current 2 Leackage	Clog Detection Teach failed 5			FC Autosetup failed	FC Autosetup Timeout	High Water detected	Leackage Input	Temp 1 fault	Temp 2 fault	Temp 3 fault	Temp 4 fault
Bit	0	+	2	3	4	5	0	-	3	3	4	5	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16	0	1	2	e	4	5
Scaling	Bitfield						Bitfield																	Bitfield					
Data Type	UINT						DWORD (High - Low)																	DWORD (High - Low)					
Size	-						5																	2					
Address in LSI	0						-																	3					
Address in LPI	0						-																	3					
Address in DDI	0						1																	3					
Register Type	Input Registers						Input Registers																	Input Registers					
Symbol	MB_Status_Word						MS_Warning_Word_MSB																	MS_Warning_Word_LSB					
Group	Status						Status																	Status					

Description													not available in DDI mode		not available in DDI mode	not available in LSI mode		not available in DDI mode	not available in DDI mode										
Unit																													
Code	4006	40.07	4008	4009	4010	4011	4012	4013	4014	4015	4016		4017	40 18	4019	4020		4022	4023	4024	4025	4026	4027	4028	4029	4030		1001	1002
Bit-Function	Temp 5 fault	Internal Vibration fault	Current Input 1 fault	Current Input 2 fault	Onboard Temp fault	Temp 1	Temp 2	Temp 3	Temp 4	Temp 5	Onboard Temp		General FC Alarm	Motor Ground fault	Motor Overload	Motor Overtemp		Safe Stop	AMA not OK	FC Overload Warning	FC Line Warning	FC DC Circuit Warning	FC Supply Warning	FC Communication	General FC Warning	Communication Error IO Extension		Motor Ground Fault	Motor Short
Bit	6	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		0	-
Scaling																											Bltfield	Bitfield	
Data Type																											DWORD (High - Low)	DWORD (High - Low)	
Size																											2	2	
Address in LSI																											2	2	
ddress in 7																													
Address in A DDI L																											5 5	7 7	
Register Type																											Input Registers	Input Registers	
Symbol																											MS_Alarm_Word_MSB	MS_Alarm_Word_LSB	
Group																											Status	Status	

	not available in DDI mode						not available in DDI mode								not available in DDI mode	not available in DDI mode													
																							kW	>	A	Hz		Hz	Ηz
	1000	2000	2001	2002	20 03	20 04	2005	2006	2007	2008	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008										
	Safe Stop	Vibration X trip	Vibration Y trip	Vibration Z trip	Vibration 1 trip	Vibration 2 trip	FC Overload	FC Line	FC DC Circuit	FC Supply	Dry Run detected	Leackage Input alarm	Temp Sensor 1 trip	Temp Sensor 2 trip	Temp Sensor 3 trip	Temp Sensor 4 trip	Temp Sensor 5 trip	Motor Overload	Motor Overtemp										
ļ	7	3	4	5	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
																				String(16)	String(32)	String(32)	FLOAT32 (High - Low)						
																				8	16	16	2	2	2	2	2	2	7
																				1000	1008	1024	1040	1042	1044	1046	1048	1050	1052
																				1000	1008	1024	1040	1042	1044	1046	1048	1050	1052
																				1000	1008	1024	1040	1042	1044	1046	1048	1050	1052
																				Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers
																				NP_Serial_Number	NP_Motor_Type	NP_Pump_Type	NP_Nominal_Pwr	NP_Nominal_Volt	NP_Nominal_Curr	NP_Nominal_Freq	NP_Max_St_Per_Hour	NP_Max_Freq	NP_Min_Freq
																				Actor Information	Aotor Information	Actor Information	Actor Information	Actor Information	Actor Information	Actor Information	fotor Information	Aotor Information	Aotor Information

Description	0=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / 3=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid / 6=motor_laminations	0=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / 3=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid / 6=motor_laminations	0=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / 3=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid / 6=motor_laminations	0=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / 3=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid / 6=motor_jaminations	0=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / 3=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid / 6=motor_laminations	0=unused / 1=molor_hut_x / 2=molor_hut_y / 3=bearing_top_x / 4=bearing_ top_y / 5=bearing_bottom_x / 6=bearing_bottom_y	0=unused / 1=molor_hut_x / 2=molor_hut_y / 3=bearing_top_x / 4=bearing_ top_y / 5=bearing_bottom_x / 6=bearing_bottom_y	0=unused / 1=current_signal_only / 2=leackage_ switch / 3=sealing_CLP_V01 / 4=leackage_CLP_V01	0=unused / 1=current_signal_only / 2=leackage_ switch / 3=sealing_CLP_V01 / 4=leackage_CLP_V02									
Unit										°C	ç	°C	°C	°C	°C	mA	mA	s/uuu
Code																		
Bit-Function																		
Bit																		
Scaling	ENUM	ENUM	ENUM															
Data Type	UINT	UINT	UINT	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)											
Size	1	-	٢	-	٢	-	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Address in LSI	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	3000	3002	3004	3006	3008	3010	3012	3014	3016
Address in LPI	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	3000	3002	3004	3006	3008	3010	3012	3014	3016
Address in DDI	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	3000	3002	3004	3006	3008	3010	3012	3014	3016
Register Type	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers						
Symbol	SI_Temperature[1].Location	SI_Temperature[2].Location	SI_Temperature[3].Location	Sl_Temperature[4],Location	Sl_Temperature[5].Location	SI_VibrationExtern1.Location	SI_VibrationExtem2.Location	SI_Current(0].Sensor_Type	SI_Current[1].Sensor_Type	IO_Temperature[1].Value	IO_Temperature[2].Value	IO_Temperature[3].Value	IO_Temperature[4].Value	IO_Temperature[5].Value	IO_Temperature[0].Value	IO_Current[0].Value	IO_Current[1].Value	IO_Vibration[0].Value
Group	Sensor Locations/Types	Sensor Locations/Types	Sensor Locations/Types	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts											

escription																									pplies only for LPI mode				
nit D	s/uu	s/uu	s/uu	s/uu	×			Z		ar	s				ЧМ	ear	onth	ay		Ē			st		A				
Code L																~		0			O	0							
Bit-Function																								Reset	Start				
g Bit																								0	-	5	3	4	2
Scalinę																								Bitfield					
Data Type	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	DWORD (High - Low)	DWORD (High - Low)	DWORD (High - Low)	DWORD (High - Low)	UINT	UINT	UINT	UINT	UINT	UINT	DWORD (High - Low)	DWORD (High - Low)	UINT								
Size	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-		-	-	+	-	2	2	+					
ddress in Sl	118	120)22	024	126	128	330	332	334	36	338	040	042	044)46	000	101	002	003	004	005	006	908						
Address in A LPI L	3018 3	3020 31	3022 31	3024 31	3026 3	3028 31	3030 31	3032 31	3034 31	3036 3	3038 31	3040 31	3042 31	3044 31	3046 31	4000 41	4001 41	4002 41	4003 41	4004 41	4005 41	4006 41	4008 41	0					
Address in /	3018	3020	3022	3024		1			3026	3028	3030	3032	3034			4000	4001	4002	4003	4004	4005	4006	4008	0					
Register Type	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Holding Registers					
Symbol	IO_Vibration[1].Value	IO_Vibration[2].Value	IO_Vibration[3].Value	IO_Vibration[4].Value	IO_FC_Power.Value	IO_FC_Voltage.Value	IO_FC_Current.Value	IO_FC_Frequency.Value	IO_Level.Value	IO_Pressure.Value	IO_Flow.Value	RT_RUNNING_TIME_RTN	RT_PUMP_CYCLE_CNT_RTN	RT_CLEANING_CYCLE_CNT_RTN	RT_ENERGY_CONSUMPTION	RI_System_Current_Year	RI_System_Current_Month	RI_System_Current_Day	RI_System_Current_Hour	RI_System_Current_Minute	RI_System_Current_Second	RI_System_Uptime	RL_System_Current_Ms	MB_Control_Word					
Group	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Time	Time	Time	Time	Time	Time	Time	Time	Control Word					

Description										Rising edge of this Bit is needed after changing a parameter of the group <i>Control Word</i> . This is not applicable for <i>Reset</i> , <i>Start and MB_Bus_Control_Value</i>		0=manual / 1=auto / 2=off				0=off / 1=on	0=off / 1=on	0=off / 1=on										
Unit											Hz		Hz	s	s													
Code																												
Bit-Function										Save Config																		
Bit	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15																		
Scaling											100	ENUM	100	100	100	ENUM	ENUM	ENUM	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Data Type											UINT	UINT	UINT	UINT	UINT	UINT	UINT	UINT	UINT	UINT	UINT	UINT	UINT	UINT	UINT	UINT	UINT	UINT
Size											+	+	-	1	1	+	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
ddress in SI																			000	001	002	003	004	005	006	200	008	600
ddress in /												- N		4		2	•		000	001	002	203	004	JO5 1	206	1 200	1 208	00
Address in A DDI L											-	N	e	4	5	2	9	8	000	001	002	003	004 11	005	006	007	008 11	11
Register Type											Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers	Holding Registers
Symbol											MB_Bus_Control_Value	MB_Operation_Mode	MB_Manual_Frequency	MB_FC_Ramp_Up_Time	MB_FC_Ramp_Down_Time	MB_Enable_Pump_Kick	MB_Enable_Thermostat_Mode	MB_Allow_Anticlog	MB_Temp_Sensors[0].Warning	MB_Temp_Sensors[0].Trip	MB_Temp_Sensors[1].Warning	MB_Temp_Sensors[1].Trip	MB_Temp_Sensors[2].Warning	MB_Temp_Sensors[2].Trip	MB_Temp_Sensors[3].Warning	MB_Temp_Sensors[3].Trip	MB_Temp_Sensors[4].Warning	MB_Temp_Sensors[4].Trip
Group											Control Word	Control Word	Control Word	Control Word	Control Word	Control Word	Control Word	Control Word	Sensor Trip/Warning	Sensor Trip/Warning								

Group	Symbol	Register Type	Address in DDI	Address in LPI	Address in LSI	Size	Data Type S	caling Bit	t Bit	t-Function	Code	Unit	Description
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[0].Warning	Holding Registers	1010	1010	1010	+		0					
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[0].Trip	Holding Registers	1011	1011	1011	1		0					
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[1].Warning	Holding Registers	1012	1012	1012	+		0					
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[1].Trip	Holding Registers	1013	1013	1013	1		0					
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[2].Warning	Holding Registers	1014	1014	1014	+		0					
Sensor Trip/Waming	MB_Vib_Sensors[2].Trip	Holding Registers	1015	1015	1015	1	UINT 1	0					
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[3].Warning	Holding Registers	1016	1016	1016	1		0					
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[3].Trip	Holding Registers	1017	1017	1017	1		0					
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[4].Warning	Holding Registers	1018	1018	1018	1		0					
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[4].Trip	Holding Registers	1019	1019	1019	7		0					

				_																										
Description	not available in DDI mode	not avaiable in DDI mode	not available in DDI mode	not available in DDI mode			not available in DDI mode	not available in DDI mode								not available in DDI mode			hot available in DDI mode	not available in DDI mode										
Unit																														
Code					10004	10005	4031			6000	6001	6002	6003	6004	6005	6006	4034	4035	5000			8001	8002	4000	4001	4002	4003	4004	4005	4006
Bit-Function	Run	Rising Water Level	Falling Water Level	External Off	Pump Kick Running	Anticlog Running	Communication Error FC			Thermostat active	Clog Detection	Vibration X Warning	Vibration Y Warning	Vibration Z Warning	Vibration 1 Warning	Vibration 2 Warning	Current 1 Leackage	Current 2 Leackage	Clog Detection Teach failed			FC Autosetup failed	FC Autosetup Timeout	High Water detected	Leackage Input	Temp 1 fault	Temp 2 fault	Temp 3 fault	Temp 4 fault	Temp 5 fault
Bit	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	9	7	œ	6	10	11	12	13	14	15	16	0	1	2	e	4	2	9
Scaling	Bitfield						Bitfield																	Bitfield						
ТҮРЕ	UINT16						UINT32																	UINT32						
rsı	×						×																	×						
LPI	×						×																	×						
IQQ	×						×																	×						
NODE	ead only						ead only																	ead only						
Symbol	Status_Word						Warning_Word_MSB																	Warning_Word_LSB						
Group	Status						Status																	Status						

9.1.2 OPC-UA: DDI/LPI/LSI Slave-Parameter

lv

Group	Symbol	MODE	IQQ	LPI	rsı	ТҮРЕ	Scaling	Bit	Bit-Function	Code Unit		escription
								7	Internal Vibration fault	4007		
								8	Current Input 1 fault	4008		
								6	Current Input 2 fault	4009		
								10	Onboard Temp fault	4010		
								1	Temp 1	4011		
								12	Temp 2	4012		
								13	Temp 3	4013		
								14	Temp 4	4014		
								15	Temp 5	4015		
								16	Onboard Temp	4016		
								17				
								18 (Seneral FC Alarm	4017	Ĕ	st available in DDI mode
								19	Motor Ground fault	4018	ć	st available in DDI mode
								20	Motor Overload	4019	Ē	st available in DDI mode
								21	Motor Overtemp	4020	ć	st available in DDI mode
								22			ļ	
								23	Safe Stop	4022	ć	st available in DDI mode
								24	4MA not OK	4023	Ĕ	st available in DDI mode
								25	-C Overload Warning	4024	ć	st available in DDI mode
								26	C Line Warning	4025	Ē	st available in DDI mode
								27	C DC Circuit Warning	4026	ć	st available in DDI mode
								28	⊂C Supply Warning	4027	Ē	st available in DDI mode
								29	C Communication	4028	Ē	ot available in DDI mode
								30 (Seneral FC Warning	4029	Ē	st available in DDI mode
								31	Communication Error IO Extension	4030	Ē	ot available in LSI mode
Status	Alarm_Word_MSB	read only	×	×	×	UINT32	Bitfield					
Status	Alam_Word_LSB	read only	×	×	×	UINT32	Bitfield	0	Motor Ground Fault	1001	Ē	st available in DDI mode
								+	Motor Short	1002	Ż	ot available in DDI mode
								2	Safe Stop	1000	Ē	st available in DDI mode
								en en	Vibration X trip	2000		

				1																			-					
Description					not available in DDI mode								not available in DDI mode	not available in DDI mode											0=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / 3=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid / 6=motor_laminations			
Unit																					kW	>	A	Ηz		Hz	Hz	
Code	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008											
Bit-Function	Vibration Y trip	Vibration Z trip	Vibration 1 trip	Vibration 2 trip	FC Overload	FC Line	FC DC Circuit	FC Supply	Dry Run detected	Leackage Input alarm	Temp Sensor 1 trip	Temp Sensor 2 trip	Temp Sensor 3 trip	Temp Sensor 4 trip	Temp Sensor 5 trip	Motor Overload	Motor Overtemp											
Bit	4	5	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20											
Scaling																												MUME
ТҮРЕ																		STRING256	STRING257	STRING258	FLOAT32 (High - Low)	UINT8						
ISI																		х	×	х	×	×	×	×	х	×	х	×
LPI																		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
IQQ																		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
MODE																		read only	read only	read only	read only	read only	read only	read only	read only	read only	read only	read only
symbol																		serial_Number	Actor Type	ump Type	Jominal_Pwr	Jominal_Volt	Jominal_Curr	Jominal_Freq	fax_St_Per_Hour	/ax_Freq	1 fin_Freq	empIn1Location
Group																		Aotor Information	Aotor Information	Aotor Information	Aotor Information	Aotor Information	Aotor Information	Motor Information	Aotor Information	Aotor Information	Actor Information	sensor Locations/Types

Group	Symbol	MODE	ĪQ	LPI	L ISI	УРЕ	scaling	Bit B	it-Function	ode U	nit	Description
Sensor Locations/Types	TempIn2Location	read only	×	×	×	JINT8	MUM					⊐=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / 3=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid 6=motor_jaminations
Sensor Locations/Types	TempIn3Location	read only	×	×	×	JINT8	MUM					⊐=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / 3=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid 6=motor_laminations
Sensor Locations/Types	TempIn4Location	read only	×	×	×	81 NI 8	WUM					==nused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / 3=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid 6=motor_laminations
Sensor Locations/Types	TempIn5Location	read only	×	×	×	1N128	WUM		<u> </u>			⊐=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / 3=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid 6=motor_laminations
Sensor Locations/Types	VibrationExtern1Location	read only	×	×	×	INT8	MUM)⊐unused / 1=molor_hut_x / 2=molor_hut_y / 3=bearing_lop_x / 4=bearing_ op_y / 5=bearing_bottom_x / 6=bearing_bottom_y
Sensor Locations/Types	VibrationExtem2Location	read only	×	×	ر ر ×	INT8	MUM					D=unused / 1=molor_hut_x / 2=molor_hut_y / 3=bearing_lop_x / 4=bearing_ op_y / 5=bearing_bottom_x / 6=bearing_bottom_y
Sensor Locations/Types	CurrentIn1Type	read only	×	×	×	INT8	MUM)=unused / 1=current_signal_only / 2=leackage_ witch / 3=sealing_CLP_V01 / 4=leackage_CLP_V02
Sensor Locations/Types	Currentin2Type	read only	×	×	×	INT8	MUM					J=unused / 1=current, signal_only / 2=leackage_ witch / 3=sealing_CLP_V01 / 4=leackage_CLP_V03
Data Readouts	Temperature0	read only	×	×	×	:LOAT32 (High - Low)				0.	0	
Data Readouts	Temperature1	read only	×	×	×	:LOAT32 (High - Low)				2	0	
Data Readouts	Tempreature2	read only	×	×	×	:LOAT32 (High - Low))。	0	
Data Readouts	Temperature3	read only	×	×	×F	:LOAT32 (High - Low))。)	0	
Data Readouts	Temperature4	read only	×	×	×F	:LOAT32 (High - Low))。	0	
Data Readouts	Temperature5	read only	×	×	×F	:LOAT32 (High - Low)) 。	0	
Data Readouts	Current0	read only	×	×	×F	:LOAT32 (High - Low)				E	PI	
Data Readouts	Current1	read only	×	×	×F	:LOAT32 (High - Low)				E	٩	
Data Readouts	Vibration0	read only	×	×	×F	:LOAT32 (High - Low)				E	s/m	
Data Readouts	Vibration 1	read only	×	×	×F	:LOAT32 (High - Low)				æ	s/m	
Data Readouts	Vibration2	read only	×	×	×F	:LOAT32 (High - Low)				E	s/m	
Data Readouts	Vibration3	read only	×	×	×	:LOAT32 (High - Low)				Е	s/m	
Data Readouts	Vibration4	read only	×	×	×F	:LOAT32 (High - Low)				E	s/m	
Data Readouts	FC_power	read only	'	×	×	:LOAT32 (High - Low)				Ŕ	~	
Data Readouts	FC_Voltage	read only		×	×	:LOAT32 (High - Low)				>		

Group	Symbol	MODE	IQQ	LPI	- LSI	гүре	Scaling	Bit B	sit-Function	Code	Unit	Description
Data Readouts	FC_Current	read only		×	×	=LOAT32 (High - Low)					A	
Data Readouts	FC_Frequency	read only		×	×	=LOAT32 (High - Low)					Hz	
Data Readouts	Level	read only	×	×	×	=LOAT32 (High - Low)					E	
Data Readouts	Pressure	read only	×	×	×	-LOAT32 (High - Low)					bar	
Data Readouts	Flow	read only	×	×	×	=LOAT32 (High - Low)					l/s	
Data Readouts	Running_Hours	read only	×	×	×	JINT64					hr	
Data Readouts	Pump_Cycles	read only	×	×	×	JINT64						
Data Readouts	Cleaning_Cycles	read only	×	×	×	JINT64						
Data Readouts	Energy_Consumption	read only		×	×	JIN T64					kWh	
Time	System_Current_Year	read only	×	×	×	JINT8					year	
Time	System_Current_Month	read only	×	×	×	JINT8					month	
Time	System_Current_Day	read only	×	×	×	JINT8					day	
Time	System_Current_Hour	read only	×	×	×	JINT8					hr	
Time	System_Current_Minute	read only	×	×	×	JINT8					min	
Time	System_Current_Second	read only	×	×	×	JINT8					s	
Time	System_Uptime	read only	×	×	×	JINT32					s	
Time	System_Current_Ms	read only	×	×	×	JINT32					sm	
Control Word	Control Word	read/write	×	×	×	JINT16	Bitfield	0	Reset			
								1	start			Applies only for LPI mode
								2				
								e				
								4				
								5				
								9				
								7				
								8				
								6				
								10				
								5				
								12				

Group	Symbol	MODE	IQQ	LPI	L IST	гүре	Scaling	Bit	Bit-Function	Code	Unit	Description
								13				
								14				
								15 5	ŝave Config			Rising edge of this Bit is needed after changing a parameter of the group <i>Control Word</i> . This is not applicable for <i>Reset</i> . <i>Start and MB_Bus_Control_Value</i>
Control Word	Bus_Control_Value	read/write		×	×	JINT16	100				Hz	
Control Word	Operation_Mode	read/write		×	×	JINT8	ENUM					0=manual / 1=auto / 2=off
Control Word	Manual_Frequency	read/write		×	×	JINT16	100				μz	
Control Word	FC_Ramp_Up_Time	read/write		×	×	JINT17	100				s	
Control Word	FC_Ramp_Down_Time	read/write		×	×	JINT18	100				s	
Control Word	Enable_Thermostat_Mode	read/write		×	×	JINT19	ENUM					0=off / 1=on
Control Word	Enable_Pump_Kick	read/write		×	×	JINT20	ENUM					0=off / 1=on
Control Word	Allow_Anticlog	read/write		×	×	JINT21	ENUM					0=off / 1=on
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors0_Warning	read/write	×	×	×	JINT16	10					
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors0_Trip	read/write	×	×	×	JINT16	10	-				
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors1_Warning	read/write	×	×	×	JINT16	10					
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors1_Trip	read/write	×	×	×	JINT16	10					
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors2_Warning	read/write	×	×	×	JINT16	10					
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors2_Trip	read/write	×	×	×	JINT16	10					
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors3_Warning	read/write	×	×	×	JINT16	10					
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors3_Trip	read/write	×	×	×	JINT16	10					
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors4_Warning	read/write	×	×	×	JINT16	10					
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors4_Trip	read/write	×	×	×	JINT16	10					
Sensor Trip/Warning	Vib_Sensors0_Warning	read/write	x	×	×	JINT16	10					
Sensor Trip/Warning	Vib_Sensors0_Trip	read/write	×	×	×	JINT16	10					
Sensor Trip/Warning	Vib_Sensors1_Warning	read/write	x	×	×	JINT16	10					
Sensor Trip/Warning	Vib_Sensors1_Trip	read/write	×	×	×	JINT16	10					
Sensor Trip/Warning	Vib_Sensors2_Warning	read/write	x	×	×	JINT16	10					
Sensor Trip/Warning	Vib_Sensors2_Trip	read/write	×	×	×	JINT16	10					
Sensor Trip/Warning	Vib_Sensors3_Warning	read/write	×	×	×	JINT16	10					
Sensor Trip/Warning	Vib_Sensors3_Trip	read/write	×	×	×	JINT16	10					

Code Unit Description		
Bit-Function		
Bit		
caling	0	0
ТҮРЕ	UINT16	UINT16
rsı	×	×
LPI	×	×
IQQ	×	×
MODE	read/write	read/write
Symbol	Vib_Sensors4_Warning	Vib_Sensors4_Trip
Group	Sensor Trip/Warning	Sensor Trip/Waming

9.1.3 ModBus TCP: LSI Master-

Parameter

Group	Symbol	Register Type	Address in LSI Si	Ze	lata Type	Scaling Bit	Bit-Function	Code	Unit	Description
System Variables	MB_Sys_Status_Word	Input Registers	10000 1		JINT	Bitfield 0	Run			
						+	Rising Water Level			
						2	Falling Water Level			
						3	External Off			
						4				
						5	Antidog Running	10005		
System Variables	MS_Sys_Warning_Word_MSB	Input Registers	10001 2)WORD (High - Low)	Bitfield				
System Variables	MS_Sys_Warning_Word_LSB	Input Registers	10003 2)WORD (High - Low)	Bitfield 0	Pump 1 Warning	400.1		
						1	Pump 2 Warning	400.2		
						2	Pump 3 Warning	400.3		
						3	Pump 4 Warning	400.4		
						4	Pipe Sedimentation Warn	500		
						5	IO Extension Comm Error	501		
System Variables	MS_Sys_Alarm_Word_MSB	Input Registers	10005 2)WORD (High - Low)	Bitfield				
System Variables	MS_Sys_Alarm_Word_LSB	Input Registers	10007 2)WORD (High - Low)	Bitfield 0	Pump 1 Offline	100.1		
						-	Pump 2 Offline	100.2		
						5	Pump 3 Offline	100.3		
						3	Pump 4 Offline	100.4		
						4	Master switched	101		
						ى ك	Pump 1 Alarm	200.1		
						Q	Pump 2 Alarm	200.2		
						7	Pump 3 Alarm	200.3		
						80	Pump 4 Alarm	200.4		
						6	Dry Run	201		
						10	High Water	202		
						11	Sensor Error	203		
Analog Variables	IO_Level.Value	Input Registers	10009 2	L	:LOAT32 (High - Low)				ε	
Analog Variables	IO_Pressure.Value	Input Registers	10011 2	L	:LOAT32 (High - Low)				bar	
Analog Variables	IO_Flow.Value	Input Registers	10013 2	L	:LOAT32 (High - Low)				s/I	
Analog Variables	IO_Frequency	Input Registers	10015 2	ш	:LOAT32 (High - Low)				Hz	

Group	Symbol	Register Type	Address in LSI	Size	Data Type	caling	Bit Bit	t-Function	Code U	Unit	Description
Analog Variables	SYS_No_Of_Pumps	Input Registers	10017	_	UINT						
Data Time Variables	RI_System_Current_Year	Input Registers	10018	_	UINT				<u>×</u>	/ear	
Data Time Variables	RI_System_Current_Month	Input Registers	10019	_	UINT				E	nonth	
Data Time Variables	RI_System_Current_Day	Input Registers	10020	_	UINT				q	Jay	
Data Time Variables	RI_System_Current_Hour	Input Registers	10021	_	UINT				E	ır	
Data Time Variables	RL_System_Current_Minute	Input Registers	10022	_	UINT					nin	
Data Time Variables	RI_System_Current_Second	Input Registers	10023	_	UINT				o	(0	
Data Time Variables	RI_System_Uptime	Input Registers	10024	~	DWORD (High - Low)				Ø		
Data Time Variables	RI_System_Current_Ms	Input Registers	10026		DWORD (High - Low)				E	ns	
Pump 1	MSC_Infos[0].Serial_Number	Input Registers	11000	~	String(16)						
Pump 1	MSC_Infos[0].Motor_Type	Input Registers	11008	16	String(32)				<u> </u>		
Pump 1	MSC_Infos[0].Pump_Type	Input Registers	11024	16	String(32)						
Pump 1	MSC_Infos[0].Status	Input Registers	11040	_	UINT						
Pump 1	MSC_Infos[0].Warning_MSB	Input Registers	11041	01	DWORD (High - Low)						
Pump 1	MSC_Infos[0].Warning_LSB	Input Registers	11043	2	DWORD (High - Low)						
Pump 1	MSC_Infos[0].Alarm_MSB	Input Registers	11045	~	DWORD (High - Low)						
Pump 1	MSC_Infos[0].Alarm_LSB	Input Registers	11047	2	DWORD (High - Low)						
Pump 1	MSC_Infos[0].FC_Power	Input Registers	11049	~	FLOAT32 (High - Low)				×	¢Μ	
Pump 1	MSC_Infos[0].Operation_Hours	Input Registers	11051 2	~	DWORD (High - Low)				도	٦r	
Pump 1	MSC_Infos[0].Number_Of_Start	Input Registers	11053	~	DWORD (High - Low)						
Pump 1	MSC_Infos[0].Number_Of_Cleaning	Input Registers	11055 2	2	DWORD (High - Low)						
Pump 1	MSC_Infos[0].Energy_Consumption	Input Registers	11057 2	01	FLOAT32 (High - Low)				×	٢Wh	
Pump 2	MSC_Infos[1].Serial_Number	Input Registers	12000	~	String(16)						
Pump 2	MSC_Infos[1].Motor_Type	Input Registers	12008	16	String(32)						
Pump 2	MSC_Infos[1].Pump_Type	Input Registers	12024	16	String(32)						
Pump 2	MSC_Infos[1].Status	Input Registers	12040	_	UINT						
Pump 2	MSC_Infos[1].Warning_MSB	Input Registers	12041	0	DWORD (High - Low)						
Pump 2	MSC_Infos[1].Warning_LSB	Input Registers	12043		DWORD (High - Low)						
Pump 2	MSC_Infos[1].Alarm_MSB	Input Registers	12045	01	DWORD (High - Low)						
Pump 2	MSC_Infos[1].Alarm_LSB	Input Registers	12047	0	DWORD (High - Low)						

Group	Symbol	Register Type	Address in LSI Si	ize D	bata Type So	aling Bit	Bit-Function	-	ode (Jnit	Description
Pump 2	MSC_Infos[1].FC_Power	Input Registers	12049 2	ш	:LOAT32 (High - Low)					Ŵ	
Pump 2	MSC_Infos[1].Operation_Hours	Input Registers	12051 2)WORD (High - Low)					r	
Pump 2	MSC_Infos[1].Number_Of_Start	Input Registers	12053 2)WORD (High - Low)						
Pump 2	MSC_Infos[1].Number_Of_Cleaning	Input Registers	12055 2)WORD (High - Low)						
Pump 2	MSC_Infos[1].Energy_Consumption	Input Registers	12057 2	L	:LOAT32 (High - Low)				-	Чh	
Pump 3	MSC_Infos[2].Serial_Number	Input Registers	13000 8	0	tring(16)						
Pump 3	MSC_Infos[2].Motor_Type	Input Registers	13008 16	9 9	štring(32)						
Pump 3	MSC_Infos[2].Pump_Type	Input Registers	13024 16	9	tring(32)						
Pump 3	MSC_Infos[2].Status	Input Registers	13040 1		JINT						
Pump 3	MSC_Infos[2].Warning_MSB	Input Registers	13041 2		JWORD (High - Low)						
Pump 3	MSC_Infos[2].Warning_LSB	Input Registers	13043 2)WORD (High - Low)						
Pump 3	MSC_Infos[2].Alarm_MSB	Input Registers	13045 2)WORD (High - Low)						
Pump 3	MSC_Infos[2] Alarm_LSB	Input Registers	13047 2)WORD (High - Low)						
Pump 3	MSC_Infos[2].FC_Power	Input Registers	13049 2	ш	:LOAT32 (High - Low)					Ŵ	
Pump 3	MSC_Infos[2].Operation_Hours	Input Registers	13051 2		WORD (High - Low)				<u> </u>	-	
Pump 3	MSC_Infos[2].Number_Of_Start	Input Registers	13053 2)WORD (High - Low)						
Pump 3	MSC_Infos[2].Number_Of_Cleaning	Input Registers	13055 2)WORD (High - Low)						
Pump 3	MSC_Infos[2].Energy_Consumption	Input Registers	13057 2	ш	:LOAT32 (High - Low)					Wh	
Pump 4	MSC_Infos[3].Serial_Number	Input Registers	14100 8	S	string(16)						
Pump 4	MSC_Infos[3].Motor_Type	Input Registers	14108 16	6 S	štring(32)						
Pump 4	MSC_Infos[3].Pump_Type	Input Registers	14124 16	6 S	štring(32)						
Pump 4	MSC_Infos[3].Status	Input Registers	14140 1		JINT						
Pump 4	MSC_Infos[3].Warning_MSB	Input Registers	14141 2)WORD (High - Low)						
Pump 4	MSC_Infos[3].Warning_LSB	Input Registers	14143 2)WORD (High - Low)						
Pump 4	MSC_Infos[3].Alarm_MSB	Input Registers	14145 2)WORD (High - Low)						
Pump 4	MSC_Infos[3] Alarm_LSB	Input Registers	14147 2)WORD (High - Low)						
Pump 4	MSC_Infos[3].FC_Power	Input Registers	14149 2	Ľ	:LOAT32 (High - Low)				-	w	
Pump 4	MSC_Infos[3].Operation_Hours	Input Registers	14151 2	<u> </u>)WORD (High - Low)					r	
Pump 4	MSC_Infos[3].Number_Of_Start	Input Registers	14153 2)WORD (High - Low)						
Pump 4	MSC_Infos[3].Number_Of_Cleaning	Input Registers	14155 2)WORD (High - Low)						

Group	Symbol	Register Type	Address in LSI	Size	Data Type	Scaling Bi	t Bit-Function	Cod	e Un	t	Description
Pump 4	MSC_Infos[3].Energy_Consumption	Input Registers	14157	2	FLOAT32 (High - Low)				кW	۲	
Control Word	MB_Sys_Control_Word	Holding Registers	10000	_	UINT	Bitfield 0	Reset			¥	teset errors on a rising edge of this bit
						+	PID Controller Enat	ble		7	Activation of PID controller
						2	Trigger Start Level			0	start emptying the pump sump
						3	Alternative Start Lev	vel		7	Activates the alternative start level configured via web interface
						4					
						5					
						9					
						7					
						8					
						6					
						10					
						11					
						12					
						13					
						41					
						- 1	Save Config			<u> </u>	Rising edge of this Bit is needed after changing a parameter of the group <i>Control Word</i> or yroup <i>Modes</i> . This is not applicable for <i>Reset</i> .
Modes	MB_Sys_Operating_Mode	Holding Registers	10001	-	UINT	ENUM				0)=off /1=on
Modes	MB_Sys_Auto_Mode_Selection	Holding Registers	10002	-	UINT	ENUM				5)=Level Control / 1=PID Controller / 2=High Efficiency Controller
PID Setpoint	MB_Sys_PID_Setpoint	Holding Registers	10200	_	UINT	100			%	05	setpoint in % of scale multiplied by 100 (0 = 0%, 10000 = 100%)

Group	Symbol	MODE	з	scaling	Bit	3it-Function	Code	Unit	Description
System Variables	Sys_Status_Word	read only	UINT16 E	Sitfield	0	Run			
					1	tising Water Level			
					2	alling Water Level			
					ш с	External Off			
					4				
					5	Anticlog Running	10005		
System Variables	Sys_Warning_Word_MSB	read only	UINT32	Sitfield					
System Variables	Sys_Warning_Word_LSB	read only	UINT32	littield	0	oump 1 Warning	400.1		
					-	oump 2 Warning	400.2		
					2	^o ump 3 Waming	400.3		
					3	oump 4 Warning	400.4		
					4 F	ipe Sedimentation Wam	500		
					5	O Extension Comm Error	501		
System Variables	Sys_Alarm_Word_MSB	read only	UINT32	litfield					
System Variables	Sys_Alarm_Word_LSB	read only	UINT32	litfield	0	oump 1 Offline	100.1		
					<u>ц</u>	oump 2 Offline	100.2		
					2 F	oump 3 Offline	100.3		
					3 F	oump 4 Offline	100.4		
					4 N	Aaster switched	101		
					5	ump 1 Alarm	200.1		
					6 F	oump 2 Alarm	200.2		
					7 F	ump 3 Alarm	200.3		
					8	oump 4 Alarm	200.4		
					- E	Jry Run	201		
					10	ligh Water	202		
					11 S	èensor Error	203		
Analog Variables	Level.Value	read only	FLOAT32 (High - Low)					m	
Analog Variables	Pressure.Value	read only	FLOAT32 (High - Low)					bar	
Analog Variables	Flow.Value	read only	FLOAT32 (High - Low)					l/s	
Analog Variables	Frequency.Value	read only	FLOAT32 (High - Low)	L				Hz	

Group	Symbol	MODE	ТҮРЕ	Scaling	Bit	Bit-Function	Code	Unit	Description
Analog Variables	No_Of_Pumps	read only	UINT8						
Data Time Variables	System_Current_Year	read only	UINT8		L			year	
Data Time Variables	System_Current_Month	read only	UINT8					month	
Data Time Variables	System_Current_Day	read only	UINT8					day	
Data Time Variables	System_Current_Hour	read only	UINT8					hr	
Data Time Variables	System_Current_Minute	read only	UINT8		L			min	
Data Time Variables	System_Current_Second	read only	UINT8					S	
Data Time Variables	System_Uptime	read only	UINT32					S	
Data Time Variables	System_Current_Ms	read only	UINT32					sm	
Pump1	Master0_Serial_Number	read only	STRING256						
Pump1	Master0_Motor_Type	read only	STRING256						
Pump1	Master0_Pump_Type	read only	STRING256						
Pump1	Master0_Status	read only	UINT16						
Pump1	Master0_Warning_MSB	read only	UINT32						
Pump1	Master0_Warning_LSB	read only	UINT32						
Pump1	Master0_Alarm_MSB	read only	UINT32						
Pump1	Master0_Alarm_LSB	read only	UINT32						
Pump1	Master0_FC_Power	read only	FLOAT32 (High - Low)					kW	
Pump1	Master0_Operating_Hours	read only	UINT32					hr	
Pump1	Master0_Number_Of_Start	read only	UINT32						
Pump1	Master0_Number_Of_Cleaning	read only	UINT32						
Pump1	Master0_Energy_Consumption	read only	FLOAT32 (High - Low)					kWh	
Pump2	Master1_Serial_Number	read only	STRING256						
Pump2	Master1_Motor_Type	read only	STRING256						
Pump2	Master1_Pump_Type	read only	STRING256						
Pump2	Master1_Status	read only	UINT16						
Pump2	Master1_Waming_MSB	read only	UINT32						
Pump2	Master1_Waming_LSB	read only	UINT32						
Pump2	Master1_Alarm_MSB	read only	UINT32						
Pump2	Master1_Alarm_LSB	read only	UINT32						

Group	Symbol	MODE	ТҮРЕ	Scaling	Bit	Bit-Function	Code	Unit	Description
Pump2	Master1_FC_Power	read only	FLOAT32 (High - Low)					kW	
Pump2	Master1_Operating_Hours	read only	UINT32					hr	
Pump2	Master1_Number_Of_Start	read only	UINT32						
Pump2	Master1_Number_Of_Cleaning	read only	UINT32		L				
Pump2	Master1_Energy_Consumption	read only	FLOAT32 (High - Low)					kWh	
Pump3	Master2_Serial_Number	read only	STRING256		L				
Pump3	Master2_Motor_Type	read only	STRING256						
Pump3	Master2_Pump_Type	read only	STRING256						
Pump3	Master2_Status	read only	UINT16						
Pump3	Master2_Warning_MSB	read only	UINT32						
Pump3	Master2_Warning_LSB	read only	UINT32						
Pump3	Master2_Alarm_MSB	read only	UINT32						
Pump3	Master2_Alarm_LSB	read only	UINT32						
Pump3	Master2_FC_Power	read only	FLOAT32 (High - Low)					kW	
Pump3	Master2_Operating_Hours	read only	UINT32					hr	
Pump3	Master2_Number_Of_Start	read only	UINT32		L				
Pump3	Master2_Number_Of_Cleaning	read only	UINT32						
Pump3	Master2_Energy_Consumption	read only	FLOAT32 (High - Low)					kWh	
Pump4	Master3_Serial_Number	read only	STRING256						
Pump4	Master3_Motor_Type	read only	STRING256						
Pump4	Master3_Pump_Type	read only	STRING256						
Pump4	Master3_Status	read only	UINT16						
Pump4	Master3_Warning_MSB	read only	UINT32						
Pump4	Master3_Warning_LSB	read only	UINT32						
Pump4	Master3_Alarm_MSB	read only	UINT32						
Pump4	Master3_Alarm_LSB	read only	UINT32						
Pump4	Master3_FC_Power	read only	FLOAT32 (High - Low)					kW	
Pump4	Master3_Operating_Hours	read only	UINT32					hr	
Pump4	Master3_Number_Of_Start	read only	UINT32						
Pump4	Master3_Number_Of_Cleaning	read only	UINT32						

Description		Reset errors on a rising edge of this bit	Activation of PID controller	Start emptying the pump sump	Activates the alternative start level configured via web interface												Save configuration	0=off /1=on	0=Level Control / 1=PID Controller / 2=High Efficiency Controller	Setpoint in % of scale multiplied by 100 (0 = 0%, 10000 = 100%)	
Jnit	٢Wh																			%	
code I																				0	
Bit-Function		Reset	PID Controller Enable	Trigger Start Level	Alternative Start Level												Save Config				
Bit		0	1	2	3	4	5	9	2	8	6	10	11	12	13	14	15				
Scaling		Bitfield																ENUM	ENUM	100	
гүре	FLOAT32 (High - Low)	UINT16																UINT8	UINT8	UINT16	
MODE .	read only	read/write																read/write	read/write	read/write	
Symbol	Master3_Energy_Consumption	lSys_Control_Word																sys_Operating_Mode	lSys_Auto_Mode_Selection	Sys_PID_Setpoint.Variable	
Group	Pump4	Control Word																Modes	Modes	PID Setpoint	

9.2 LSI iekārtas režīma slēgumshēmu paraugi NORĀDE! Turpmākās slēgumshēmas attiecas uz sūkņu staciju ar diviem sūkņiem. Frekvences pārveidotāja un sūkņa pieslēguma slēgumshēmas attiecas arī uz sūkņu stacijas 3. un 4. sūkni.

Skatiet arī

- LSI sistēmas režīms: savienojuma piemērs bez Ex [> 98]
- ▶ LSI sistēmas režīms: savienojuma piemērs ar Ex [▶ 101]

lv

9.2.1 LSI sistēmas režīms: savienojuma piemērs bez Ex







9.2.2 LSI sistēmas režīms: savienojuma piemērs ar Ex















wilo



Local contact at www.wilo.com/contact

Wilcose Wilopark 1 44263 Dortmund Germany T +49 (0)231 4102-0 T +49 (0)231 4102-7363 wilo@wilo.com www.wilo.com

Pioneering for You