Pioneering for You



Wilo DDI-I



ик Інструкція з монтажу та експлуатації

6086017 · Ed.03/2023-06



Зміст

1	Загальні положення		
	1.1	Про цю інструкцію	. 4
	1.2	Авторське право	. 4
	1.3	Мережеве підключення (LAN)	. 4
	1.4	Обсяг функцій програмного забезпечення	. 4
	1.5	Персональні дані	. 4
	1.6	Право на внесення змін	. 4
	1.7	Відмова від гарантійних зобов'язань та	
		відповідальності	. 4
2	Захо	ди безпеки	. 5
	2.1	Кваліфікація персоналу	. 5
	2.2	Електричні роботи	. 5
	2.3	Функціональна безпека	. 5
	2.4	Безпека даних	. 6
	2.5	Аварійний режим роботи в критичних з точки зору	
		безпеки випадках застосування	. 6
3	Опис	с виробу	. 6
	3.1	Конструкція	. 6
	3.2	Системні режими	. 6
	3.3	Огляд функцій залежно від системного режиму	. 7
	3.4	Входи	. 8
	3.5	 Модулі вводу/виводу — додаткові входи та виходи	
			. 8
4	Елек	тричне піп'єпнання	. 8
•	4.1	Кваліфікація персоналу	. 9
	4.2	Перелумови	. 9
	4.3	Піп'єлнувальний кабель Digital Data Interface	. 9
	4.4	Системний режим DDI	11
	4.5	Системний режим LPI	13
	4.6	Системний режим LSI	22
	4.7	Електричне під'єднання у вибухонебезпечних зонах	x
			32
5	060		22
2	5 1	Системні вимоги	33
	5.2	Облікові записи користуваців	22
	5.2		22
	5.0	Приймация врадаць /аміц	3/1
	55		34
	5.6	Меню на бічній панелі	38
	5.0		50
6	Конс	фігурація	38
	6.1	Обов'язки керуючого	38
	6.2	Кваліфікація персоналу	38
	6.3	Передумови	38
	6.4	Перше конфігурування	39
	6.5	Налаштування	43
	6.6	Функціональні модулі	54
7	Дода	аткові можливості	64
	7.1	Backup/Restore	64
	7.2	Software update	65
	7.3	Vibration Sample	66
	7.4	Документація	66
	7.5	Ліцензії	66

Несп	равності, їх причини та усунення66
8.1	Типи помилок67
8.2	Коди помилок67
Дода	ток76
9.1	Магістральна шина: огляд параметрів76
9.2	Приклади електричних схем для системного режиму
	LSI

8

9

uk

1 Загальні положення

1.1	Про цю інструкцію	Ця інструкція є складовою виробу. Дотримання інструкції є передумовою для правильного поводження та використання:
		 Перед виконанням будь-яких робіт ретельно прочитати інструкцію. Інструкція завжди має бути доступною. Дотримуватися всіх вказівок щодо виробу. Дотримуватися позначень на виробі.
		Мова оригінальної інструкції з експлуатації — німецька. Решта мов цієї інструкції є перекладами оригінальної інструкції з монтажу та експлуатації.
1.2	Авторське право	Авторське право на цю інструкцію та програмне забезпечення Digital Data Interface зберігає за собою Wilo. Зміст будь–якого виду забороняється відтворювати, поширювати, несанкціоновано використовувати для конкуренції або передавати іншим.
		Назва Wilo, логотип Wilo, а також назва Nexos є зареєстрованими марками компанії Wilo. Усі інші назви та позначення, які використовуються, можуть бути марками або зареєстрованими марками відповідних власників. Огляд ліцензій, які використовуються, доступний через інтерфейс користувача Digital Data Interface (меню «License»).
1.3	Мережеве підключення (LAN)	Для забезпечення належного функціонування (конфігурація та експлуатація) підключити виріб до локальної мережі Ethernet (LAN). В мережах Ethernet існує небезпека несанкціонованого доступу до мережі. Через це можливі маніпуляції з виробом. Тому поряд із законодавчими положеннями або іншими внутрішніми нормами слід дотримуватися таких вимог:
		 деактивувати канали зв'язку, які не використовуються; увести надійні паролі для доступу; негайно змінити паролі, задані в заводському налаштуванні; додатково попередньо підключити технічні засоби забезпечення безпеки; ужити захисних заходів згідно із сучасними вимогами до інформаційно-технічної безпеки та чинними стандартами (наприклад, налаштувати VPN для дистанційного доступу).
		Wilo не несе відповідальності за пошкодження на виробі або спричинені виробом пошкодження, якщо вони пов'язані з мережевим підключенням або доступом до мережі.
1.4	Обсяг функцій програмного забезпечення	У цій інструкції наведено повний обсяг функцій програмного забезпечення Digital Data Interface. Але сплачується належний клієнту обсяг функцій програмного забезпечення Digital Data Interface відповідно до підтвердження замовлення. Клієнт має право додатково придбати інші запропоновані функції програмного забезпечення Digital Data Interface.
1.5	Персональні дані	Для використання виробу обробка персональних даних не потрібна. ВКАЗІВКА! Для запобігання конфліктів з законами щодо захисту даних не вносити персональні дані (наприклад, ім'я, адресу, адресу ел. пошти, номер телефону тощо) у поля для журналу робіт з установки та техобслуговування!
1.6	Право на внесення змін	Wilo залишає за собою право змінювати наведені дані без попередження та не несе відповідальності за технічні неточності та/або пропускання. Використовувані малюнки можуть відрізнятися від оригіналу та призначені виключно для схематичного представлення виробу.
1.7	Відмова від гарантійних зобов'язань та відповідальності	 Wilo не несе гарантійних зобов'язань або відповідальності у таких випадках: відсутність доступної та стабільної мережі у місці застосування; збитки (прямі або непрямі) через технічні проблеми, наприклад несправність сервера, помилки передавання даних; ушкодження через програмне забезпечення сторонніх постачальників; ушкодження через сторонній вплив, наприклад: програмний злам, віруси; недозволені зміни у програмному забезпеченні Digital Data Interface; недотримання цієї інструкції; застосування не за призначенням;

- неналежне зберігання або транспортування;
- помилки монтажу або демонтажу.

2 Заходи безпеки

-	17 111 1	
21	Koonnhikoilla	HONCOUSEV
 _	Кралифікація	персопалу

- Електричне під'єднання
- Роботи з електрообладнанням: кваліфікований електрик.
 Особа, яка має відповідну спеціальну освіту, знання та досвід і може розпізнавати пов'язані з електрикою небезпеки й уникати їх.
- Наявність знань про мережу Термінування мережевих кабелів

Обслуговування

- Упевнене поводження з інтерфейсами користувачів на базі Інтернету.
- Знання англійської мови на професійному рівні для таких галузей:
 - електротехніка, спеціалізація: частотні перетворювачі;
 - насосна техніка, спеціалізація: експлуатація насосних установок;
 - мережеве обладнання, конфігурування компонентів мережі.
- Проведення робіт на електроустаткуванні доручайте тільки електрику.
- Перед початком будь-яких робіт від'єднайте виріб від електромережі й захистіть від повторного увімкнення.
- Під час приєднання до електромережі дотримуйтеся місцевих приписів.
- Дотримуйтеся вимог місцевої енергетичної компанії.
- Заземліть виріб.
- Дотримуйтесь технічних характеристик.
- Негайно замініть несправний під'єднувальний кабель.

2.3 Функціональна безпека

Електричні роботи

2.2

- У разі експлуатації насоса у вибухонебезпечній атмосфері слід брати до уваги наведене нижче.
 - Встановіть захист від сухого ходу та під'єднайте через вибухозахищене роздільне реле опрацювання даних.
 - Під'єднайте давач рівня через зенерівський бар'єр.
 - Під'єднайте термічний контроль двигуна через вибухозахищене реле опрацювання даних. Для під'єднання на Wilo-EFC можна додатково встановити плату термістора РТС MCB 112 у частотному перетворювачі!
 - Разом із частотним перетворювачем під'єднайте захист від сухого ходу та термічний контроль двигуна до Safe Torque Off (STO).

Рівень SIL

Слід передбачити пристрій безпеки з рівнем SIL–Level 1 та допустимою похибкою для апаратного забезпечення 0 (відповідно до DIN EN 50495, категорія 2). Для оцінювання установки забезпечте контур безпеки для всіх компонентів. Необхідна інформація щодо окремих компонентів міститься у відповідних інструкціях виробників.

Давач CLP01 у вибухозахищеному виконанні

- Установлений ємнісний давач CLP01 окремо пройшов типові випробування відповідно до Директиви 2014/34/ЄС.
- Позначення: II 2G Ex db IIB Gb.
- На основі випробування дослідного зразка давач також виконує вимоги згідно з IECEx.

2.4 Безпека даних Для інтеграції виробу в мережу слід дотримуватись усіх вимог до мережі, особливо до мережевої безпеки. Для цього покупець або керівник має дотримуватися всіх чинних, національних, а також міжнародних директив (наприклад, Постанови про об'єкти критичної інфраструктури) або законів.

2.5 Аварійний режим роботи в критичних з точки зору безпеки випадках застосування
Керування насосом і частотним перетворювачем здійснюється через введені параметри у відповідному приладі. Крім того, у режимах LPI та LSI насос перезаписує набір параметрів 1 частотного перетворювача. Задля швидкого усунення помилок рекомендовано створення та централізоване зберігання резервної копії відповідних конфігурацій.

ВКАЗІВКА! У критичних з точки зору випадках застосування можна зберегти додаткову конфігурацію в частотному перетворювачі. У випадку помилки за допомогою цієї конфігурації можна продовжувати експлуатацію частотного перетворювача в аварійному режимі роботи.

3 Опис виробу

3.1 Конструкція

Digital Data Interface — це вбудований у двигун модуль зв'язку з інтегрованим вебсервером. Доступ здійснюється за допомогою графічного інтерфейсу користувача через браузер. Інтерфейс користувача дозволяє здійснювати просту конфігурацію, керування насосом та контроль за ним. Для цього в насосі можуть бути встановлені різні давачі. Окрім того, через зовнішній сигнальний датчик у систему керування можуть надходити інші параметри установки. Можливості Digital Data Interface залежно від системного режиму:

- Контроль насоса.
- Керування насосом з частотним перетворювачем.
- Керування всією установкою, яка може об'єднувати до чотирьох насосів.

Можливе ліцензування Digital Data Interface для трьох різних системних режимів.

 Системний режим DDI
 Системний режим без будь-якої функції керування. Лише реєструються, обробляються та зберігаються значення давачів температури та вібрації.
 Керування насосом і частотним перетворювачем (за наявності) здійснюється системою керування вищого рівня з боку оператора.

3.2 Системні режими

• Системний режим LPI

Системний режим із функцією керування для частотного перетворювача та розпізнавання блокування. Сполучення насос/частотний перетворювач працює як один блок, регулювання частотним перетворювачем здійснюється через насос. Це дозволяє розпізнавати блокування та за потреби запускати процес очищення. Керування насосом залежно від рівня здійснюється системою керування вищого рівня з боку оператора.

• Системний режим LSI

Системний режим для повного керування насосною станцією, яка може об'єднувати до чотирьох насосів. Тут один насос працює як головний, усі інші насоси — як резервні. Головний насос керує всіма іншими насосами залежно від параметрів, пов'язаних з установкою.

Деблокування системного режиму здійснюється за допомогою ліцензійного коду. Системні режими з меншим функціональним об'ємом враховані.

3.3 Огляд функцій залежно від системного режиму

Функція		Системний режим		
	DDI	LPI	LSI	
Інтерфейс користувача				
Вебсервер	•	•	•	
Вибір мови	•	•	•	
Пароль користувача	•	•	•	
Передавання/завантаження конфігурації	•	•	•	
Скидання на заводські налаштування	•	•	•	
Відображення даних				
Дані заводської таблички	•	•	•	
Протокол випробування	0	0	0	
Журнал монтажу	•	•	•	
Журнал технічного обслуговування	•	•	•	
Реєстрація та зберігання даних				
Внутрішні давачі	•	•	•	
Внутрішні давачі через магістральну шину	•	•	•	
Частотний перетворювач	-	•	•	
Насосна станція	-	-	•	
Інтерфейси				
Підтримка для зовнішніх входів/виходів	•	•	•	
ModBus TCP	•	•	•	
OPC UA	0	0	0	
Керування частотним перетворювачем	-	•	•	
Функції керування та регулювання				
Експлуатація в незануреному стані	-	•	•	
Розпізнавання блокування/процес очищення	-	•	•	
Зовнішні параметри регулювання (аналогові/цифрові)	-	•	•	
Зовнішнє вимкнення	-	•	•	
Пробний пуск	-	•	•	
Захист від сухого ходу	-	•	•	
Захист від повеней	-	•	•	
Заміна насосів	-		•	
Резервний насос	-	-	•	
Вибір режиму роботи насоса	-	-	•	
Керування за рівнем з давачем рівня та поплавковим вимикачем	-	-	•	
PID-регулювання	-	-	•	

3.5 Модулі вводу/виводу —

додаткові входи та виходи

Для керування комбінацією насос/частотний перетворювач (системний режим LPI) або всією установкою (системний режим LSI) потрібна велика кількість даних вимірювання. Зазвичай частотний перетворювач надає достатню кількість аналогових і цифрових входів і виходів. За потреби входи та виходи можна доповнити двома модулями вводу/виводу.

Модуль Digital Data Interface має два вбудовані давачі та дев'ять під'єднань для

Реєстрація поточних вібрацій на модулі Digital Data Interface на трьох осях.

Реєстрація поточної температури модуля Digital Data Interface.

- Wilo IO 1 (ЕТ-7060): 6 цифрових входів і виходів.
- Wilo IO 2 (ЕТ-7002): 3 аналогових і 6 цифрових входів, 3 цифрових виходи.



Функція

НЕ-регулятор

Умовні позначення

зовнішніх давачів.

• Температура

• Вібрація

Резервний головний насос

Альтернативні рівні зупинки

Внутрішні давачі (вбудовані)

Внутрішні давачі (у двигуні)

2 аналогових входи 4-20 мА.

- = недоступно, о = додатково, • = доступно.

• 5 давачів температури (Pt100, Pt1000, PTC).

2 входи для давачів вібрації (макс. 2 канали).

ВКАЗІВКА

Wilo IO 2 обов'язково потрібний для системного режиму LSI!

Системний режим

LPI

_

_

LSI

•

.

•

DDI

_

_

_

Для реєстрації всіх потрібних даних вимірювання при проектуванні установки слід передбачити Wilo IO 2 (ЕТ-7002)! Без додаткового Wilo IO 2 керування установкою неможливо.

4 Електричне під'єднання



НЕБЕЗПЕКА

Ризик смертельного травмування через електричний струм.

Неправильні дії під час виконання електричних робіт призводять до смерті через ураження струмом.

- Роботи з електрообладнанням доручати тільки електрику.
- Дотримуйтеся місцевих приписів.



НЕБЕЗПЕКА

Небезпека вибуху через неправильне під'єднання!

Якщо насос використовується у вибухонебезпечних середовищах, існує небезпека вибуху через неправильне під'єднання. Враховуйте наведені нижче вказівки.

- Установіть захист від сухого ходу.
- Під'єднайте поплавковий вимикач через вибухозахищене реле опрацювання даних (Ex-i).
- Під'єднайте давач рівня через зенерівський бар'єр.
- Під'єднайте термічний контроль двигуна та захист від сухого ходу до «Safe Torque Off (STO)».
- Дотримуйтеся вказівок, що містяться у главі «Електричне під'єднання у вибухонебезпечних зонах»!
- Роботи з електрообладнанням: кваліфікований електрик.
 Особа, яка має відповідну спеціальну освіту, знання та досвід і може розпізнавати пов'язані з електрикою небезпеки й уникати їх.
- Наявність знань про мережу Термінування мережевих кабелів

Огляд потрібних компонентів залежно від системного режиму, що використовується.

Передумова		Системний режим		
	DDI	LPI	LSI	
Монтаж без вибухозахисту				
Hacoc 3 Digital Data Interface	•	•	•	
Напруга керування 24 В пост. струму	•	•	•	
Аналізатор для давача РТС	•	•	•	
Частотний перетворювач Wilo-EFC з модулем Ethernet MCA 122 (модуль ModBus TCP)	-	•	•	
Система керування вищого рівня для введення заданих значень або параметрів запуску/зупинки	-	•	0	
Поплавковий вимикач захисту від сухого ходу	-	0	0	
Давач рівня для введення заданих значень	-	-	•	
Мережевий перемикач (LAN-перемикач)	•	•	•	
Wilo IO 1 (ET-7060)	0	0	-	
Wilo IO 2 (ET-7002)	0	0	•	
Додаткові вимоги до монтажу з вибухозахистом				
Розширення Wilo-EFC у вигляді плати термістора РТС MCB 112 або аналізатора у вибухозахищеному виконанні для давачів РТС	•	•	•	

Умовні	позначення

Опис

– = непотрібно, о = за потреби • = має бути в наявності.

4.3 Під'єднувальний кабель Digital Data Interface

4.1

4.2

Кваліфікація персоналу

Передумови

Поплавковий вимикач захисту від сухого ходу з

вибухозахищеним роздільним реле Зенерівський бар'єр для давача рівня

В якості лінії керування застосовується гібридний кабель. Гібридний кабель поєднує в собі два кабелі.

.

_

.

_

.

.

• Сигнальний кабель для напруги керування та контролю обмотки.



	5 4
1	2 3 7
	6

Fig. 1: Схематичне зображення гібридного кабелю

Поз.	Номер/колір жили	Опис	
1		Зовнішня оболонка кабелю	
2		Зовнішній екран кабелю	
3		Внутрішня оболонка кабелю	
4		Внутрішній екран кабелю	
5	1 = +	Під'єднувальні жили джерела живлення Digital	
	2 = -	Data Interface. Робоча напруга: 24 В пост. струму	
		(12-30 B FELV, Make. 4,3 BT)	
6	3/4 = PTC	Під'єднувальні жили давача РТС в обмотці	
		двигуна. Робоча напруга: від 2,5 до 7,5 В	
		пост. струму	
7	Білий (wh) = RD+	Підготувати мережевий кабель і встановити	
	Жовтий (ye) = TD+	штекер RJ45 з комплекту поставки	
	Жовтогарячий (oq) =	_	
	TD-		
	Блакитний (bu) = RD-		

ВКАЗІВКА! Накладіть кабельний екран на великій площі!

Технічні характеристики

- Тип: TECWATER HYBRID DATA.
- Жили, зовнішній кабельний джгут: 4x0,5 ST.
- Жили, внутрішній кабельний джгут: 2x 2x22AWG.
- Матеріал: спеціальний еластомер, зшитий опроміненням, стійкий до води та мастила, подвійне екранування.
- Діаметр: прибл. 13,5 мм.
- Радіус згину: 81 мм.
- Макс. температура води: 40 °С.
- Температура навколишнього середовища: від 25 до +40 °С.



Ethernet Modbus Сигнальний провід

Керувальний профазиранання до електромережі Опція

Fig. 2: Запропонований монтаж

1	Розподільна шафа
2	Модулі вводу/виводу з цифровими й аналоговими входами/виходами
3	Система керування вищого рівня з боку оператора
4	Давач рівня

4.4.1 Під'єднання насоса до мережі

Під'єднайте двигун до розподільника на місці встановлення. Інформацію щодо типу ввімкнення та під'єднання двигуна наведено в інструкції виробника!

ВКАЗІВКА! Накладіть кабельний екран на великій площі!

4.4.2 Під'єднання джерела живлення Digital Data Interface Під'єднайте джерело живлення для модуля Digital Data Interface до розподільника на місці встановлення.

- Робоча напруга: 24 В пост. струму (12-30 В FELV, макс. 4,5 Вт).
- Жила 1: +.
- Жила 2: –.
- 4.4.3 Під'єднання давача РТС в обмотці двигуна

Термічний контроль двигуна з боку програмного забезпечення здійснюється через давачі Pt100 або Pt1000 в обмотці двигуна. Поточні та граничні значення температури можна продивитися та налаштувати за допомогою інтерфейсу користувача. Встановлені апаратні давачі PTC визначають макс. температуру обмотки та вимикають двигун в аварійному випадку.

ОБЕРЕЖНО! Виконайте перевірку функціонування! Перед під'єднанням давача РТС перевірте опір. Вимірюйте опір давача температури за допомогою омметра. Опір давачів РТС у холодному стані становить від 60 до 300 Ом.

Під'єднайте давачі РТС до розподільника на місці встановлення.

- Робоча напруга: від 2,5 до 7,5 В пост. струму.
- Жили: 3 та 4.
- Реле опрацювання даних для давачів РТС, наприклад розширення Wilo-EFC у вигляді плати термістора РТС MCB 112 або реле CM-MSS.



НЕБЕЗПЕКА

Небезпека вибуху через неправильне під'єднання!

У разі неправильного під'єднання термічного контролю двигуна у вибухонебезпечних зонах виникає ризик смертельного травмування через вибух! Підключення завжди повинен виконувати електрик. У разі застосування у вибухонебезпечних зонах виконайте дотримуйтеся наведених нижче правил.

- Під'єднуйте термічний контроль двигуна через реле опрацювання даних!
- Після вимкнення, спричиненого обмежувачем температури, має відбуватися блокування повторного ввімкнення! Повторне ввімкнення має бути можливим тільки після натискання кнопки розблокування вручну!

4.4.4 Під'єднання мережі

Підготуйте мережевий кабель лінії керування і встановіть штекер RJ45 з комплекту постачання Під'єднання здійснюється на мережевій розетці.



Fig. 3: Запропонований монтаж із запуском/зупинкою

1	Частотний перетворювач
2	Модуль розширення MCA 122 для частотного перетворювача (у комплекті постачання)
3	Модуль розширення МСВ 112 для частотного перетворювача
4	Входи на частотному перетворювачі
5	Виходи на частотному перетворювачі
6	Система керування вищого рівня з боку оператора
7	Давач рівня



Fig. 4: Запропонований монтаж з аналоговим уведенням заданих значень

1	Частотний перетворювач
2	Модуль розширення MCA 122 для частотного перетворювача (у комплекті постачання)
3	Модуль розширення МСВ 112 для частотного перетворювача
4	Входи на частотному перетворювачі
5	Виходи на частотному перетворювачі
6	Система керування вищого рівня з боку оператора
7	Давач рівня



Fig. 5: Запропонований монтаж з ModBus

1	Частотний перетворюван
-	
2	Модуль розширення МСА 122 для частотного перетворювача (у комплекті постачання)
3	Модуль розширення МСВ 112 для частотного перетворювача
4	Входи на частотному перетворювачі
5	Виходи на частотному перетворювачі
6	Система керування вищого рівня з боку оператора
7	Давач рівня

4.5.1 Під'єднання насоса до мережі



Fig. 6: Під'єднання насоса: Wilo-EFC

4.5.2 Під'єднання джерела живлення Digital Data Interface

	_									
Ĭ	6	0	0	0	0	0	0	0	0	7
ľ	12	13	18	19	27	29	32	33	20	37
	2	P	P	P	P	P	P	P	P	P

Fig. 7: Клема Wilo-EFC

4.5.3 Під'єднання давача РТС в обмотці двигуна

Частотний перетворювач Wilo-EFC

Клема	Маркування жил
96	U
97	V
98	W
99	Заземлення (РЕ)

Введіть під'єднувальний кабель двигуна крізь кабельний ввід в частотний перетворювач та закріпіть. Під'єднайте жили відповідно до схеми підключення.

ВКАЗІВКА! Накладіть кабельний екран на великій площі!

Частотний перетворювач Wilo-EFC

Клема	Жила керувального проводу	Опис
13	1	Джерело живлення: +24 В пост. струму
20	2	Джерело живлення: опорний потенціал (0 В)

Частотний перетворювач Wilo-EFC



НЕБЕЗПЕКА

Ризик смертельного травмування через неправильне під'єднання!

Якщо насос використовується у вибухонебезпечних середовищах, дотримуйтеся вказівок, що містяться в главі «Електричне під'єднання у вибухонебезпечних зонах»!

0	0	0	0	0	7 []
27	29	32	33	20	37 ^H
NO	NO	NO			

Fig. 8: Клема Wilo-EFC

Клема	Жила керувального проводу	Опис
50	3	Джерело живлення +10 В пост. струму
33	4	Цифровий вхід: PTC/WSK

Термічний контроль двигуна з боку програмного забезпечення здійснюється через давачі Pt100 або Pt1000 в обмотці двигуна. Поточні та граничні значення температури можна продивитися та налаштувати за допомогою інтерфейсу користувача. Встановлені апаратні давачі РТС визначають макс. температуру обмотки та вимикають двигун в аварійному випадку.

ОБЕРЕЖНО! Виконайте перевірку функціонування! Перед під'єднанням давача РТС перевірте опір. Вимірюйте опір давача температури за допомогою омметра. Опір давачів РТС у холодному стані становить від 60 до 300 Ом.

Частотний перетворювач Wilo-EFC

Підготуйте мережевий кабель лінії керування і встановіть штекер RJ45 з комплекту постачання Під'єднання здійснюється на мережевій розетці, наприклад на модулі Ethernet MCA 122.

4.5.5 Під'єднання цифрових входів

Під'єднання мережі

0 0 0 0 0

39 42

Під час під'єднання цифрових входів слід враховувати наступне:

• Використовуйте екрановані кабелі.

4.5.4

- Під час першого пуску здійснюється автоматичне налаштування параметрів. Під час цього процесу задаються стандартні параметри окремих цифрових входів.
 Задані стандартні параметри не змінюються!
- Для забезпечення правильного функціонування входів, які можна вільно обирати, слід призначити відповідну функцію в Digital Data Interface.



НЕБЕЗПЕКА

Ризик смертельного травмування через неправильне під'єднання!

Якщо насос використовується у вибухонебезпечних середовищах, дотримуйтеся вказівок, що містяться в главі «Електричне під'єднання у вибухонебезпечних зонах»!



BKA3IBKA

Дотримуйтесь інструкції виробника!

Для додаткової інформації ознайомтеся з інструкцією на частотний перетворювач і дотримуйтесь її.

Частотний перетворювач: Wilo-EFC

- Вхідна напруга: +24 В пост. струму, клема 12 і 13
- Опорний потенціал (0 В): клема 20.

Клема	Функція	Тип контакту
18	Запуск	Замикальний контакт (NO)
27	External Off	Нормальнозамкнутий контакт (NC)
37	Safe Torque Off (STO)	Нормальнозамкнутий контакт (NC)
19, 29, 32	Можливість вільного вибору	

Опис функцій для входів із заданими стандартними параметрами.

• Запуск

Сигнал увімкнення/вимкнення від системи керування вищого рівня. ВКАЗІВКА! Якщо цей вхід не потрібен, установіть перемичку між клемами 12 і 18!

External Off

Дистанційне вимкнення окремим вимикачем. ВКАЗІВКА! Вхід безпосередньо перемикає частотний перетворювач!

 Safe Torque Off (STO) — безпечне вимкнення ВКАЗІВКА! Якщо цей вхід не потрібен, установіть перемичку між клемами 12 і 27!
 Вимкнення насоса з боку апаратного забезпечення через частотний перетворювач, незалежно від керування насосом. Автоматичне повторне ввімкнення неможливе (блокування повторного ввімкнення). ВКАЗІВКА! Якщо цей вхід не потрібен, установіть перемичку між клемами 12 і 37!

Вільним входам у Digital Data Interface можна призначити наведені далі функції.

- High Water
- Сигнал для підвищеного рівня води.
- Dry Run

Сигнал для захисту від сухого ходу.

- Leakage Warn
 Сигнал для зовнішнього контролю камери ущільнень. У разі помилки виводиться попереджувальне повідомлення.
- Leakage Alarm

Сигнал для зовнішнього контролю камери ущільнень. У разі помилки насос вимикається. Подальший режим роботи можна налаштувати за допомогою типу аварійної сигналізації в конфігурації.

Reset

Зовнішній сигнал для скидання повідомлень про помилки.

High Clogg Limit

Активування більшого допуску («Power Limit – High») для розпізнавання блокування.

Тип контакту для відповідної функції

Функція	Тип контакту
High Water	Замикальний контакт (NO)
Dry Run	Нормальнозамкнутий контакт (NC)
Leakage Warn	Замикальний контакт (NO)
Leakage Alarm	Замикальний контакт (NO)
Reset	Замикальний контакт (NO)
High Clogg Limit	Замикальний контакт (NO)

4.5.6 Під'єднання аналогових входів

Під час під'єднання аналогових входів слід враховувати наведене нижче.

- Використовуйте екрановані кабелі.
- Для аналогових входів можна вільно обирати відповідні функції. Призначте відповідну функцію в Digital Data Interface!



BKA3IBKA

Дотримуйтесь інструкції виробника!

Для додаткової інформації ознайомтеся з інструкцією на частотний перетворювач і дотримуйтесь її.

Частотний перетворювач Wilo-EFC

- Напруга живлення: 10 В пост. струму, 15 мА або 24 В пост. струму, 200 мА.
- Клеми: 53, 54.
 Під'єднання уточнюється залежно від типу давача, який використовується.

ОБЕРЕЖНО! Для забезпечення правильного під'єднання дотримуйтесь інструкції виробника!

- Діапазони вимірювання: 0 20 мА, 4 20 мА або 0 10 В.
 Тип сигналу (напруга (U) або струм (I)) додатково налаштовується за допомогою двох вимикачів на частотному перетворювачі. Обидва вимикачі (А53 та А54) знаходяться під дисплеєм частотного перетворювача. ВКАЗІВКА! Налаштуйте діапазон вимірювання і в Digital Data Interface!
- У Digital Data Interface можна призначити наведені нижче функції.
- External Control Value Уведення заданих значень для керування числом обертів насоса у вигляді

аналогового сигналу через систему керування вищого рівня.

Level

Реєстрація поточного рівня заповнення для реєстрації даних. Основа для функцій «Зростання» та «Падіння» рівня на цифровому виході.

- Pressure
- Реєстрація поточного тиску установки для реєстрації даних.
- Flow

Реєстрація поточного потоку для реєстрації даних.

Під час під'єднання виходів реле слід враховувати наведене нижче.

- Використовуйте екрановані кабелі.
- Для виходів реле можна вільно обирати відповідні функції. Призначте відповідну функцію в Digital Data Interface!



BKA3IBKA

Дотримуйтесь інструкції виробника!

Для додаткової інформації ознайомтеся з інструкцією на частотний перетворювач і дотримуйтесь її.



130BD530.10

4.5.7

Fig. 9: Позиція вимикача А53 і А54

Під'єднання виходів реле

Частотний перетворювач Wilo-EFC

- 2 форми С виходу реле. ВКАЗІВКА! Для забезпечення точного розташування виходів реле дотримуйтесь інструкції виробника!
- Комутаційна здатність: 240 В змін. струму, 2 А
 На виході реле 2 на замикальному контакті (клема: 4/5) можлива підвищена комутаційна здатність: макс. 400 В змін. струму, 2 А.

Клема	Тип контакту			
Вихід реле 1				
1	Контактний вивід для середовища (СОМ)			
2	Замикальний контакт (NO)			
3	Нормальнозамкнутий контакт (NC)			
Вихід реле 2				
4	Контактний вивід для середовища (СОМ)			
г				

5	Замикальнии контакт (NO)
6	Нормальнозамкнутий контакт (NC)

У Digital Data Interface можна призначити наведені нижче функції.

- Run
 - Роздільна сигналізація про роботу насоса.
- Rising Level
 - Сигналізація в разі зростання рівня.
- Falling Level
- Сигналізація в разі падіння рівня.
- Warning Роздільний сигнал про несправність насоса: попередження.
- Error
 - Роздільний сигнал про несправність насоса: сигнал тривоги.
- Cleaning
 Сигналізація, коли запускається послідовність очищення насоса.

4.5.8 Під'єднання аналогового виходу

- Під час під'єднання аналогового виходу слід враховувати наведене нижче.
- Використовуйте екрановані кабелі.
- Для виходу можна вільно обирати відповідні функції. Призначте відповідну функцію в Digital Data Interface!



BKA3IBKA

Дотримуйтесь інструкції виробника!

Для додаткової інформації ознайомтеся з інструкцією на частотний перетворювач і дотримуйтесь її.

Частотний перетворювач Wilo-EFC

- Клема: 39/42.
- Діапазони вимірювання: 0 20 мА або 4 20 мА.
 ВКАЗІВКА! Налаштуйте діапазон вимірювання і в Digital Data Interface!

У Digital Data Interface можна призначити наведені нижче функції.

Frequency

Виведення поточної фактичної частоти.

Level

Виведення поточного рівня заповнення. ВКАЗІВКА! Для виведення слід під'єднати до входу відповідний сигнальний датчик!

Pressure

Виведення поточного робочого тиску. ВКАЗІВКА! Для виведення слід під'єднати до входу відповідний сигнальний датчик!

Flow

Виведення поточної об'ємної витрати. ВКАЗІВКА! Для виведення слід під'єднати до входу відповідний сигнальний датчик! 4.5.9 Під'єднання розширень входів/ виходів (режим LPI)



ВКАЗІВКА

Дотримуйтеся вказівок, зазначених у подальшій документації!

Для застосування за призначенням необхідно додатково прочитати інструкцію виробника й дотримуватися її.

	Wilo IO 1	Wilo IO 2			
Загальна інформація					
Тип	ET-7060	ET-7002			
Під'єднання до мережі	10 – 30 В пост. струму	10 — 30 В пост. струму			
Робоча температура	Від —25 °C до +75 °C	Від —25 °C до +75 °C			
Розміри (Ш × Д × В)	72 × 123 × 35 мм	72 × 123 × 35 мм			
Цифрові входи					
Кількість	6	6			
Рівень напруги «Увімк.»	10 – 50 В пост. струму	10 — 50 В пост. струму			
Рівень напруги «Вимк.»	Макс. 4 В пост. струму	Макс. 4 В пост. струму			
Виходи реле					
Кількість	6	3			
Тип контакту	Замикальний контакт (NO)	Замикальний контакт (NO)			
Комутаційна здатність	5 А, 250 В змін. струму / 24 В пост. струму	5 А, 250 В змін. струму / 24 В пост. струму			
Аналогові входи					
Кількість	-	3			
Діапазон вимірювання з можливістю вибору	-	Так, з перемичкою			
Можливі діапазони вимірювання	-	0 – 10 В, 0 – 20 мА, 4 – 20 мА			

Усі інші технічні характеристики наведено в інструкції виробника.

Монтаж

ВКАЗІВКА! Уся інформація щодо зміни IP-адреси та монтажу доступна в інструкції виробника!

- Налаштуйте тип сигналу (струм або напруга) для діапазону вимірювання: встановіть перемичку.
 ВКАЗІВКА! Діапазон вимірювання налаштовується в Digital Data Interface та передається на модуль вводу/виводу. Не налаштовуйте діапазон вимірювання в модулі вводу/виводу.
- 2. Закріпіть модуль у розподільній шафі.
- 3. Під'єднайте входи та виходи.
- 4. Виконайте під'єднання до мережі.
- 5. Налаштуйте IP-адресу.
- 6. Налаштуйте в Digital Data Interface тип модуля вводу/виводу, який використовується.

Огляд модулів вводу/виводу

	Клема 1 — 7	Цифрові входи
	Клема 8	Під'єднання до мережі (+)
	Клема 9	Під'єднання до мережі (-)
	Клема 12 – 23	Виходи реле, замикальний контакт (NO)
2 01 H		





Клема 1 — 6	Аналогові входи
Клема 8	Під'єднання до мережі (+)
Клема 9	Під'єднання до мережі (–)
Клема 10 — 15	Виходи реле, замикальний контакт (NO)
Клема 16 — 23	Цифрові входи

Функції входів і виходів

Входам і виходам можна призначити такі самі функції, як на частотному перетворювачі. **ВКАЗІВКА! Призначте під'єднані входи та виходи в Digital Data Interface!** («Settings» → «I/O Extension»)

Fig. 11: Wilo IO 2 (ET-7002)

У системному режимі LSI здійснюється повне керування насосною станцією через Digital Data Interface. У такому разі установка складається щонайменше з наведених далі компонентів.

- До чотирьох насосів, кожний насос із Digital Data Interface і власним частотним перетворювачем.
- Модуль вводу/виводу 2.
- Давач рівня для введення заданих значень.



Fig. 12: Під'єднання в системному режимі LSI: огляд установки

Тут насосна станція працює автономно та не потребує системи керування вищого рівня. Для обмеженої взаємодії з системою керування вищого рівня різні функції пропонуються на виходах або через магістральну шину.

• Деблокування установки.

uk

- Сигналізація про несправності та попередження.
- Передача виміряних значень.

ОБЕРЕЖНО! Втручання системи керування вищого рівня поза визначеними каналами може призвести до неполадок у роботі установки!

Міжсистемні параметри для давачів і тригерів керування підключаються централізовано в модулі вводу/виводу. Призначення відповідних функцій здійснюється через Digital Data Interface.



Fig. 13: Під'єднання в системному режимі LSI: модуль вводу/виводу 2

Параметри (повідомлення про роботу та несправності) одинарного насоса реєструються частотним перетворювачем. Додатково через частотний перетворювач можна виводити поточні виміряні значення. Призначення функцій здійснюється через Digital Data Interface.



Fig. 14: Під'єднання в системному режимі LSI: Частотний перетворювач

ОБЕРЕЖНО! Цифрові входи «Запуск/зупинка», «Extern off» і «Safe Torque Off» завжди зайняті. Якщо входи не потрібні, встановіть перемичку!

Окремі насоси працюють за принципом Master/Slave. У такому разі кожний насос налаштовується через стартову сторінку Slave. Через стартову сторінку Master вищого рівня налаштовуються параметри, що залежать від установки.

- Operating Mode увімкнення та вимкнення установки, визначення способу керування.
- System Limits визначення меж установки.
- Основні налаштування для способів керування.

налаштовується кількість насосів і бажана робоча частота.

- Level Controller.
- PID.
- High Efficiency(HE) Controller.

За допомогою налаштованих параметрів здійснюється керування всіма насосами в установці. Головний насос установки реалізовано з резервуванням. Якщо поточний головний насос виходить із ладу, його функція передається на інший насос.

Можна визначити до шести рівнів перемикання. Для кожного рівня перемикання

4.6.1.1 Спосіб керування: Level Controller

4.6.1.2 Спосіб керування: PID Controller

За допомогою PID-регулювання задане значення може співвідноситися з постійним потоком, рівнем заповнення або тиском в установці. Регульована вихідна частота однакова для всіх під'єднаних насосів. На підставі відхилення від заданого значення та вихідної частоти насос вмикається або вимикається після затримки.



установці. Для введення заданих значень з метою реєстрації тиску або потоку додатково слід передбачити відповідний давач!

PID-регулятор має три складові.

- Інтегральна
- Диференційна

«FMIN/FMAX» стосується значень Min/Max Frequency у межах установки.

Умови регулювання

Насос вмикається, якщо обидві умови виконуються протягом визначеного періоду.

- Відхилення від заданого значення виходить за визначену межу.
- Вихідна частота досягає максимального значення. •

Насос вимикається, якщо обидві умови виконуються протягом визначеного періоду.

- Відхилення від заданого значення виходить за визначену межу.
- Вихідна частота досягає мінімального значення.

Fig. 16: PID-регулятор



```
Fig. 15: Контур регулювання з PID-регулятором
                                           ВКАЗІВКА! Для PID-регулювання завжди обов'язкова наявність давача рівня в
```

Пропорційна

Фактичне значення



Fig. 17: Перехідна характеристика контуру регулювання

4.6.1.3 Спосіб керування: High Efficiency(HE) Controller



Fig. 18: НЕ–регулятор: відображення геометричних характеристик шахти

Наступне зображення пояснює функцію регулювання. У наступній таблиці доступно представлено залежності між окремими складовими.

Перехідна характеристик а контуру регулювання	Тривалість регулювання	Перерегулюва ння	Час перехідного процесу	Залишкове відхилення регульованої величини від заданого значення
Пропорційна	Decrease	Increase	Small change	Decrease
Інтегральна	Decrease	Increase	Increase	Eliminate
Диференційна	Small change	Decrease	Decrease	Small change

Табл. 1: Вплив пропорційної, інтегральної та диференційної складових на перехідну характеристику контуру регулювання

HE-регулятор дозволяє здійснювати енергоефективне керування насосами для відведення стічних вод із регулюванням за числом обертів. За використання вимірювання рівня постійно розраховується робоча частота, яка потім передається на частотний перетворювач. Для розрахунку робочої частоти завжди враховуються граничні умови установки.

- Параметри регулювання.
- Параметри трубопроводу.
- Геометричні характеристики шахти.

HE-регулятор керує лише активним насосом. Усі інші насоси в установці оцінюються як резервні. Під час заміни насосів ураховуються всі наявні насоси.

Для забезпечення експлуатаційної безпеки постійно контролюється характеристична крива системи. У разі великих відхилень характеристичної кривої системи від заданого стану вживаються заходи протидії.

ВКАЗІВКА! Для розрахунку характеристичної кривої потребуються вимірювання потоку з різними значеннями частоти. Якщо насосна станція не має витратомірів, розраховуються значення подачі.

Як активується НЕ-регулятор?

Для активування HE-регулятора налаштуйте в Digital Data Interface наведені нижче параметри.

- 1. Налаштуйте параметри регулювання.
- 2. Налаштуйте параметри трубопроводу.
- 3. Розрахуйте трубопровід. Розрахунок триває прибл. 1 3 хвилини.
- 4. Збережіть геометричні характеристики шахти.
 - З наступним запуском насоса автоматично запускаються контрольні вимірювання характеристичної кривої системи.
 - Додаткову інформацію щодо налаштувань можна знайти у главі «Розширений перший пуск для системного режиму LSI».

Контрольні вимірювання характеристичної кривої системи

Для контрольних вимірювань використовуються переважно чотири частоти. Тут йдеться про еквідистантні частоти між мінімальною та номінальною частотою. Кожна частота використовується двічі протягом 3 хвилин. Контрольні вимірювання виконують щодня, щоб переконатися, що характеристична крива системи завжди дійсна. Особливості під час контрольних вимірювань.

- Якщо обсяг приливу дуже великий, наступною обирається відповідно висока частота. Це дозволяє справлятися з обсягом приливу.
- У разі досягнення рівня зупинки контрольні вимірювання продовжуються з наступним циклом роботи насоса.

Робота насоса за оптимальної частоти

Після контрольних вимірювань характеристичної кривої системи розраховується енергетично оптимальна частота, тобто робоча частота з найменшою споживаною потужністю на кожний перекачуваний кубічний метр. Ця робоча частота використовується для наступних циклів роботи насоса. Якщо обсяг приливу більше, ніж подача, втручається регулювання.

- Робоча частота збільшується, доки подача не стане трохи меншою за обсяг приливу.
 Завдяки цьому забезпечується повільне заповнення шахти до рівня запуску.
- У разі досягнення рівня запуску подача зрівнюється з обсягом приливу. У такий спосіб підтримується постійний рівень рідини в шахті.
- Тепер реакція регулювання залежить від рівня заповнення.
- Якщо рівень заповнення падає, насос знову працює з розрахунковою робочою частотою. Викачування з шахти здійснюється до рівня зупинки.
- Якщо рівень заповнення перевищує рівень запуску, насос працює з номінальною частотою. Викачування з шахти здійснюється до рівня зупинки. Розрахункова робоча частота застосовується знову лише з наступним процесом викачування!

Седиментація

Під час циклу роботи насоса також контролюється діаметр трубопроводу. Якщо діаметр трубопроводу стає замалим через відкладання (седиментація), запускається промивання за номінальної частоти. Промивання завершується після досягнення налаштованого граничного значення.

У межах установки зберігаються різні граничні параметри залежно від установки.

- Рівень запуску й зупинки за підвищеного рівня води.
- Рівень захисту від сухого ходу.
- Альтернативний рівень увімкнення

«Альтернативний рівень увімкнення» — це додатковий рівень увімкнення для більш раннього викачування з шахти. Цей раніший рівень увімкнення підвищує резервний об'єм шахти для особливих ситуацій, наприклад під час злив. Для активування додаткового рівня ввімкнення створіть тригер у модулі вводу/виводу.

• Альтернативний рівень вимкнення

«Альтернативний рівень вимкнення» — це додатковий рівень вимкнення для більш низького падіння рівня заповнення шахти або для вентиляції давача рівня. Додатковий рівень вимкнення активується автоматично після досягнення заданої кількості циклів перекачування. Значення рівня має бути між рівнями вимкнення та захисту від сухого ходу.

- Мінімальна й максимальна робоча частота.
- Джерело давача сухого ходу.
- 4.6.3 Під'єднання насоса до мережі

Fig. 19: Під'єднання насоса: Wilo-EFC

Частотний перетворювач Wilo-EFC

Клема	Маркування жил
96	U
97	V
98	W
99	Заземлення (РЕ)

Введіть під'єднувальний кабель двигуна крізь кабельний ввід в частотний перетворювач та закріпіть. Під'єднайте жили відповідно до схеми підключення.

ВКАЗІВКА! Накладіть кабельний екран на великій площі!



4.6.4 Під'єднання давача РТС в обмотці двигуна

Частотний перетворювач Wilo-EFC



НЕБЕЗПЕКА

Ризик смертельного травмування через неправильне під'єднання!

Якщо насос використовується у вибухонебезпечних середовищах, дотримуйтеся вказівок, що містяться в главі «Електричне під'єднання у вибухонебезпечних зонах»!

						_		
0	0	0	0	0	7	0	0	0
27	29	32	33	20	37 ^H	[#] 39	42	50
	D	B		D	g	B	B	

Під'єднання мережі

Під'єднання цифрових входів

0 0

53 54

Fig. 20: Клема Wilo-EFC

4.6.5

4.6.6

Клема	Жила керувального проводу	Опис
50	3	Джерело живлення +10 В пост. струму
33	4	Цифровий вхід: PTC/WSK

Термічний контроль двигуна з боку програмного забезпечення здійснюється через давачі Pt100 або Pt1000 в обмотці двигуна. Поточні та граничні значення температури можна продивитися та налаштувати за допомогою інтерфейсу користувача. Встановлені апаратні давачі PTC визначають макс. температуру обмотки та вимикають двигун в аварійному випадку.

ОБЕРЕЖНО! Виконайте перевірку функціонування! Перед під'єднанням давача РТС перевірте опір. Вимірюйте опір давача температури за допомогою омметра. Опір давачів РТС у холодному стані становить від 60 до 300 Ом.

Частотний перетворювач Wilo-EFC

Підготуйте мережевий кабель лінії керування і встановіть штекер RJ45 з комплекту постачання Під'єднання здійснюється на мережевій розетці, наприклад на модулі Ethernet MCA 122.

Під час під'єднання цифрових входів слід враховувати наступне:

- Використовуйте екрановані кабелі.
- Під час першого пуску здійснюється автоматичне налаштування параметрів. Під час цього процесу задаються стандартні параметри окремих цифрових входів.
 Задані стандартні параметри не змінюються!
- Для забезпечення правильного функціонування входів, які можна вільно обирати, слід призначити відповідну функцію в Digital Data Interface.



НЕБЕЗПЕКА

Ризик смертельного травмування через неправильне під'єднання!

Якщо насос використовується у вибухонебезпечних середовищах, дотримуйтеся вказівок, що містяться в главі «Електричне під'єднання у вибухонебезпечних зонах»!



BKA3IBKA

Дотримуйтесь інструкції виробника!

Для додаткової інформації ознайомтеся з інструкцією на частотний перетворювач і дотримуйтесь її.

Частотний перетворювач: Wilo-EFC

- Вхідна напруга: +24 В пост. струму, клема 12 і 13
- Опорний потенціал (0 В): клема 20.

Клема	Функція	Тип контакту
18	Запуск	Замикальний контакт (NO)
27	External Off	Нормальнозамкнутий контакт (NC)
37	Safe Torque Off (STO)	Нормальнозамкнутий контакт (NC)

Слема	Функція	Тип контакту
9, 29, 32	Можливість вільного вибору	

Опис функцій для входів із заданими стандартними параметрами.

• Запуск

1

- У системному режимі LSI не потрібен. Установіть перемичку між клемами 12 і 18!
- External Off
 У системному режимі LSI не потрібен. Установіть перемичку між клемами 12 і 27!
- Safe Torque Off (STO) безпечне вимкнення
 Вимкнення насоса з боку апаратного забезпечення через частотний перетворювач, незалежно від керування насосом. Автоматичне повторне ввімкнення неможливе (блокування повторного ввімкнення). ВКАЗІВКА! Якщо цей вхід не потрібен, установіть перемичку між клемами 12 і 37!

Вільним входам у Digital Data Interface можна призначити наведені далі функції.

Leakage Warn

Сигнал для зовнішнього контролю камери ущільнень. У разі помилки виводиться попереджувальне повідомлення.

Leakage Alarm

Сигнал для зовнішнього контролю камери ущільнень. У разі помилки насос вимикається. Подальший режим роботи можна налаштувати за допомогою типу аварійної сигналізації в конфігурації.

• High Clogg Limit Активування більшого допуску («Power Limit – High») для розпізнавання блокування.

Функції «High Water», «Dry Run» і «Reset» підключаються в модулі вводу/виводу та призначаються в Digital Data Interface!

Тип контакту для відповідної функції

Функція	Тип контакту
Leakage Warn	Замикальний контакт (NO)
Leakage Alarm	Замикальний контакт (NO)
High Clogg Limit	Замикальний контакт (NO)

4.6.7 Під'єднання виходів реле

Під час під'єднання виходів реле слід враховувати наведене нижче.

- Використовуйте екрановані кабелі.
- Для виходів реле можна вільно обирати відповідні функції. Призначте відповідну функцію в Digital Data Interface!



ВКАЗІВКА

Дотримуйтесь інструкції виробника!

Для додаткової інформації ознайомтеся з інструкцією на частотний перетворювач і дотримуйтесь її.

Частотний перетворювач Wilo-EFC

- 2 форми С виходу реле. ВКАЗІВКА! Для забезпечення точного розташування виходів реле дотримуйтесь інструкції виробника!
- Комутаційна здатність: 240 В змін. струму, 2 А

На виході реле 2 на замикальному контакті (клема: 4/5) можлива підвищена комутаційна здатність: макс. 400 В змін. струму, 2 А.

Клема	Тип контакту	
Вихід реле 1		
1	Контактний вивід для середовища (СОМ)	
2	Замикальний контакт (NO)	
3	Нормальнозамкнутий контакт (NC)	
Вихід реле 2		
4	Контактний вивід для середовища (СОМ)	

Клема	Тип контакту
5	Замикальний контакт (NO)
6	Нормальнозамкнутий контакт (NC)

У Digital Data Interface можна призначити наведені нижче функції.

• Run

Роздільна сигналізація про роботу насоса.

- Error
 - Роздільний сигнал про несправність насоса: сигнал тривоги.
- Warning

Роздільний сигнал про несправність насоса: попередження.

Cleaning

Сигналізація, коли запускається послідовність очищення насоса.

Функції «Rising Level» і «Falling Level» підключаються в модулі вводу/виводу та призначаються в Digital Data Interface!

4.6.8 Під'єднання аналогового виходу

- Під час під'єднання аналогового виходу слід враховувати наведене нижче.
- Використовуйте екрановані кабелі.
- Для виходу можна вільно обирати відповідні функції. Призначте відповідну функцію в Digital Data Interface!



BKA3IBKA

Дотримуйтесь інструкції виробника!

Для додаткової інформації ознайомтеся з інструкцією на частотний перетворювач і дотримуйтесь її.

Частотний перетворювач Wilo-EFC

- Клема: 39/42.
- Діапазони вимірювання: 0 20 мА або 4 20 мА.
 ВКАЗІВКА! Налаштуйте діапазон вимірювання і в Digital Data Interface!

У Digital Data Interface можна призначити наведені нижче функції.

• Frequency

Виведення поточної фактичної частоти.

Level

Виведення поточного рівня заповнення. ВКАЗІВКА! Для виведення слід під'єднати до входу відповідний сигнальний датчик!

Pressure

Виведення поточного робочого тиску. ВКАЗІВКА! Для виведення слід під'єднати до входу відповідний сигнальний датчик!

• Flow

Виведення поточної об'ємної витрати. ВКАЗІВКА! Для виведення слід під'єднати до входу відповідний сигнальний датчик!

4.6.9 Під'єднання розширень входів/ виходів (режим LSI)

í

BKA3IBKA

Дотримуйтеся вказівок, зазначених у подальшій документації!

Для застосування за призначенням необхідно додатково прочитати інструкцію виробника й дотримуватися її.

	Wilo IO 2
Загальна інформація	
Тип	ET-7002
Під'єднання до мережі	10 — 30 В пост. струму
Робоча температура	Від –25 °С до +75 °С
Розміри (Ш × Д × В)	72 × 123 × 35 мм

	Wilo IO 2
Цифрові входи	
Кількість	6
Рівень напруги «Увімк.»	10 — 50 В пост. струму
Рівень напруги «Вимк.»	Макс. 4 В пост. струму
Виходи реле	
Кількість	3
Тип контакту	Замикальний контакт (NO)
Комутаційна здатність	5 А, 250 В змін. струму / 24 В пост. струму
Аналогові входи	
Кількість	3
Діапазон вимірювання з можливістю вибору	Так, з перемичкою
Можливі діапазони вимірювання	0 – 10 В, 0 – 20 мА, 4 – 20 мА

Усі інші технічні характеристики наведено в інструкції виробника.

Монтаж

ВКАЗІВКА! Уся інформація щодо зміни IP-адреси та монтажу доступна в інструкції виробника!

- Налаштуйте тип сигналу (струм або напруга) для діапазону вимірювання: встановіть перемичку.
 ВКАЗІВКА! Діапазон вимірювання налаштовується в Digital Data Interface та передається на модуль вводу/виводу. Не налаштовуйте діапазон вимірювання
- 2. Закріпіть модуль у розподільній шафі.
- 3. Під'єднайте входи та виходи.

в модулі вводу/виводу.

- 4. Виконайте під'єднання до мережі.
- 5. Налаштуйте IP-адресу.
- 6. Налаштуйте в Digital Data Interface тип модуля вводу/виводу, який використовується.

Огляд модуля вводу/виводу 2

Клема 1 — 6	Аналогові входи
Клема 8	Під'єднання до мережі (+)
Клема 9	Під'єднання до мережі (–)
Клема 10 — 15	Виходи реле, замикальний контакт (NO)
Клема 16 — 23	Цифрові входи



Fig. 21: Wilo IO 2 (ET-7002)

Входи та виходи

BKA3IBKA! Призначте під'єднані входи й виходи в Digital Data Interface головного насоса! («Settings → I/O Extension»)

Цифровим входам можна призначити такі функції:

- High Water
 - Сигнал для підвищеного рівня води.
- Dry Run
- Сигнал для захисту від сухого ходу.
- Reset

Зовнішній сигнал для скидання повідомлень про помилки.

- System Off Зовнішній сигнал для вимкнення установки.
- Trigger Start Level Запуск процесу викачування. Рідина викачується з шахти до рівня вимкнення.
- Alternative Start Level Активування альтернативного рівня ввімкнення.

Аналоговим входам можна призначити такі функції:

ВКАЗІВКА! Призначайте функцію «Рівень заповнення» аналоговому входу для давача рівня!

- External Control Value
- Уведення заданих значень системою керування вищого рівня для керування насосною станцією у вигляді аналогового сигналу. ВКАЗІВКА! У системному режимі LSI насосна станція працює автономно від системи керування вищого рівня. Якщо треба здійснити введення заданих значень через систему керування вищого рівня, зверніться за консультацією до сервісного центру!
- Level

Уведення заданих значень для способів керування в системному режимі LSI.

ВКАЗІВКА! Передумова для системного режиму LSI! Призначте одному входу цю функцію.

Pressure

Реєстрація поточного тиску установки для реєстрації даних.

ВКАЗІВКА! Можна використовувати як параметр регулювання для PIDрегулятора!

Flow

Реєстрація поточного потоку для реєстрації даних.

ВКАЗІВКА! Можна використовувати як параметр регулювання для PID- і HEрегулятора!

Виходам реле можна призначити наведені далі функції.

Run

Узагальнений сигнал про роботу.

- Rising Level Сигналізація в разі зростання рівня.
- Falling Level Сигналізація в разі падіння рівня.
 - Узагальнений сигнал про несправності: помилка.
- System Warning Узагальнений сигнал про несправності: попередження.
- Cleaning

System Error

- Сигналізація, коли активовано послідовність очищення насоса.
- 4.7 Електричне під'єднання у вибухонебезпечних зонах

НЕБЕЗПЕКА

Ризик смертельного травмування через неправильне під'єднання!

Якщо насос встановлюється у вибухонебезпечних зонах, під'єднайте захист від сухого ходу та термічний контроль двигуна до Safe Torque Off!

- Дотримуйтесь інструкції до частотного перетворювача!
- Дотримуйтеся всіх указівок у цій главі!

Якщо насос встановлюється у вибухонебезпечних зонах, дотримуйтеся наведених далі вказівок.

Сигнальний датчик

- Установіть окремий сигнальний датчик для захисту від сухого ходу.
- Під'єднайте поплавковий вимикач через вибухозахисне роздільне реле.
- Під'єднайте давачі рівня через зенерівський бар'єр.

Частотний перетворювач Wilo-EFC

 Установіть плату термістора РТС «МСВ 112». Дотримуйтесь інструкції до частотного перетворювача та плати термістора РТС!

Системний режим LSI: установіть плату для кожного частотного перетворювача!

• Під'єднайте давач РТС до плати термістора РТС «МСВ 112»: клеми T1 і T2.

- Під'єднайте плату термістора РТС «МСВ 112» до Safe Torque Off (STO).
 - Клема 10 плати термістора РТС «МСВ 112» до клеми 33 на частотному перетворювачі.
 - Клема 12 плати термістора РТС «МСВ 112» до клеми 37 на частотному перетворювачі.
- Додатково під'єднайте до плати термістора РТС «МСВ 112» захист від сухого ходу: клеми 3 – 9.

НЕБЕЗПЕКА! Системний режим LSI: під'єднайте захист від сухого ходу до всіх частотних перетворювачів!

5 Обслуговування



BKA3IBKA

Автоматичне вмикання після збою електроживлення

Виріб вмикається та вимикається за допомогою окремих засобів керування залежно від процесу. Після збоїв електроживлення виріб може вмикатися автоматично.

5.1 Системні вимоги

Облікові записи користувачів

5.2

Для конфігурування та введення насоса в експлуатацію потрібні наведені нижче компоненти.

- Комп'ютер з операційною системою Windows, Macintosh або Linux з під'єднанням Fthernet
- Браузер для доступу до інтерфейсу користувача. Підтримуються такі браузери: Firefox 65 або вище;
- Google Chrome 60 або вище;
- інші браузери можуть мати обмеження в зображенні сторінок!
- Мережа Ethernet: 10BASE-T/100BASE-TX.

Digital Data Interface має два облікові записи користувача.

Anonymous user

Стандартний обліковий запис користувача без пароля для індикації налаштувань. Налаштування не можна змінити.

Regular user

Обліковий запис користувача з паролем для конфігурування налаштувань:

- ім'я користувача: user;
- пароль: user.

Вхід у систему виконується через меню на бічній панелі. Через 2 хвилини відбувається автоматичний вихід користувача з системи.

ВКАЗІВКА! З міркувань безпеки під час першого конфігурування змініть пароль, заданий у заводському налаштуванні!

ВКАЗІВКА! У разі втрати нового пароля сповістіть сервісний центр! Сервісний центр може відновити пароль, заданий у заводському налаштуванні.

Елементи керування

Для відображення пункту меню натисніть пункт меню. Завжди може відображатися лише одне меню. Якщо натискається пункт меню, розгорнений пункт меню закривається.

Перемикач

Для ввімкнення або вимкнення функції натисніть перемикач.

- Перемикач сірий: функцію вимкнено.
- Перемикач зелений: функцію увімкнено.

Fig. 23: Перемикач

Changeable Alarms

Changeable Warnings

Enable DHCP

Use DNS from DHCP

Fig. 22: Розкривне меню

5.3

Input 1 Function	Not In Use		>
Input 2 Function	Not In Use High Water	^	>
Input 3 Function	Dry Run Leakage Warning		>
Input 4 Function	Leakage Alarm Reset	~	>

Fig. 24: Поле вибору

Server URL	
Port	
Username	
Password	

Fig. 25: Текстове поле

Поле вибору

За допомогою полів вибору можна обирати двома способами.

- Значення можна продивлятися й обирати, натискаючи стрілку праворуч або ліворуч.
- Після натискання поля з'являється список зі значеннями. Натисніть бажане значення.

Текстове поле

В текстові поля можна безпосередньо ввести відповідне значення. Зображення текстових полів залежить від уведення.

- Біле текстове поле
 - Відповідне значення можна ввести або змінити.
- Біле текстове поле з червоною рамкою
- Обов'язкове для заповнення поле! Відповідне значення необхідно ввести.
- Сіре текстове поле
 - Уведення тексту заблоковане. Значення додається автоматично або слід зареєструватися для зміни значення.

Дата та час

Якщо дата та час не синхронізуються через протокол NTP, налаштуйте дату та час за допомогою поля вибору. Для налаштування дати та часу натисніть поле введення.

- Оберіть в календарі дату та натисніть.
- Налаштуйте час за допомогою повзунка.

Fig.	26:	Дата/час
------	-----	----------

5.5

5.4 Приймання введень/змін

Стартова сторінка

• Щоб прийняти введення та зміни, натисніть «Save» у відповідному меню.

Усі введення та зміни не приймаються у відповідних меню автоматично:

• Щоб скасувати введення або зміни, оберіть інше меню або перейдіть на стартову сторінку.

Доступ до Digital Data Interface, а також керування цим модулем здійснюються за допомогою графічного інтерфейсу користувача через браузер. Після введення IPадреси відображається стартова сторінка. На стартовій сторінці швидко та наочно зображується вся важлива інформація щодо насоса або насосної станції. Крім того, тут здійснюється доступ до головного меню, а також вхід користувача в систему. Зображення стартової сторінки залежить від обраного системного режиму.

ate / Time	2	20	19-	07-	15 1	15:2	9:0	0 >
		ĸ		JL	JL 20	019		,
	5	s	м	т	w	т	F	s
			1	2	3	4	5	6
	1	7	8	9	10	11	12	13
	1	14	15	16	17	18	19	20
	2	21	22	23	24	25	26	27
	2	28	29	30	31			
				Tim	e: 02 Hour	2 : 01 r:		
					Min:			

wila

5

Setting

44.94

0.13

0.14

0.00

0.00

- 5.5.1 Стартова сторінка: Системний режим DDI
- (1 2 3 Data Lo mentation Settings 999.0 45.81 0.11 0.11 0.14 0.14 0.14 0.00 8 Date - Time 0.00 2019-07-17 23:52:11 EXIO C 4030 2019-07-17 23:52:07 isor 2 Trip Temp. Ser 0 0 4012 2019-07-17 23:52:07 Temp. Sensor 2 War Temp. Sensor 2 Fault 2019-07-17 23:52:07 Temp. Sensor 2 Fault
 FC Communication De 4003 2019-07-16 12:27:27 2019-07-16 12:27:27 10 Temp. Sensor 2 Trip 2019-07-16 12:27:26 2019-07-16 12:27:26 Temp. Sensor 2 Wa EXIO Communication Dow 2019-07-16 09:25:42 4030 G FC Communication De 2019-07-16 08:51:27 0 Temp. Sensor 2 Trip 2019-07-16 08:51:26 😯 Temp. Sensor 2 War 4012 2019-07-16 08:51:26 @ Temp. Sensor 2 Fault 2019-07-16 08:51:26 1 Назад 2 Зареєстрований користувач 3 Ліцензія на програмне забезпечення/системний режим 4 Меню на бічній панелі 5 Перегортання головного меню 6 Головне меню 7 Дані насоса 8 Значення давачів 9 Протокол помилок

(3)

Documentation

0.12

0.12

0.16

0.00

0.00

0.00

8

Data Logge

OFF

5.5.2 Стартова сторінка: Системний режим LPI

 Motor Vibration Y - Warning 2019-06-04 09:33:56 G FC Communication Down 4031 2019-06-04 08:11:10 Temp. Sensor 2 Warr
 Temp. Sensor 2 Fault 4012 2019-06-04 08:11:02 2019-06-04 08:11:02 1 Назад 2 Зареєстрований користувач 3 Ліцензія на програмне забезпечення/системний режим 4 Меню на бічній панелі 5 Перегортання головного меню 6 Головне меню 7 Дані насоса 8 Значення давачів 9 Протокол помилок 10 Режим роботи насоса

(6)

Date - Time

2019-06-24 13:16:55

2019-06-14 09:22:40

2019-06-14 09:22:36

2019-06-14 09:22:36

2019-06-14 09:22:35 2019-06-04 09:33:56

5.5.3 Стартова сторінка: Системний режим LSI

- У системному режимі LSI є дві різних стартових сторінки.
- Стартова сторінка Slave

(1

2

7

MANUAL

Code

5002

4031

9)

(10)

AUTO

Message (100)

Motor Vibration X - W

FC Communication Down

femp. Sensor 2 War

Temp. Sensor 2 Trip
 Motor Vibration X - Warning

G

() Temp. Sensor 2 Fault

Function Modules

- Кожен насос має власну стартову сторінку. Через цю стартову сторінку можна переглянути поточні експлуатаційні дані насоса. Окрім того, через цю стартову сторінку здійснюється конфігурування насоса.
- Стартова сторінка Master
 Установка має стартову сторінку Master вищого рівня. Тут відображуються робочі параметри насосної станції й окремих насосів. Також через цю стартову сторінку налаштовуються параметри регулювання насосної станції.

(1	11	Regular Us 2		Nexos L	ift System Intelliger	ice - Slave)			wil	0 (4)=
	Overview	Functio	on Modules	6	Data Logger	D	ocumentation			Settings	(5)
Į	Rexa SOLID Q15-84 FKT 20.2M-4/32G-P4 S/N: 0123456789 IP: 172.18.232.10 Pumping station 1	7	Running Hours: 1893 kWh : 0 Pump Cycles: 3936 Cleaning Cycles: 0 Sensor Status: ●	33	Reset Error	Winding _{Rp} 1 Winding _{Rp} 3 Winding _{Rp} 5 VibX	999.00 999.00 999.00 0.14	°C °C °C mm/s	Winding _{Tap} 2 Winding _{Tap} 4 TempOB	999.00 999.00 38.94 0.13	*C *C *C mm/s
	AUTO	10 MANU	UAL		OFF	VibZ	0.13	mm	B).Hut _X	0.12	mm/s
Þ	Message (100)	C	ode Date	Time		VibHut _x	0.16	mm/s	Input _{Carr}	0.00	mA
0 1	Temp. Sensor 5 Warning	40	015 2020-	11-15 23:39:02		Input _{Ourr}	0.00	mA		0.00	KW
0 1	Temp. Sensor 5 Fault	40	006 2020-	11-15 23:39:02		Voltage	0.00	v	Current	0.00	A
0 T	Temp. Sensor 5 Trip	30	006 2020-	11-15 23:39:01		Frequency	0.00	Hz			
0 T	Temp. Sensor 4 Warning		014 2020-	11-15 23:39:00							
0 T	Temp. Sensor 4 Fault	9)40	005 2020-	11-15 23:39:00							
0 T	femp. Sensor 3 Warning	40	013 2020-	11-15 23:38:59							
0 T	femp. Sensor 3 Fault	40	004 2020-	11-15 23:38:59							
0 T	femp. Sensor 4 Trip	30	005 2020-	11-15 23:38:59							
0 T	femp. Sensor 2 Fault	40	003 2020-	11-15 23:38:58							
0 1	femp. Sensor 3 Trip	30	004 2020-	11-15 23:38:58							
0 T	femp. Sensor 2 Warning	4(012 2020-	11-15 23:38:57							

1	Назад
2	Зареєстрований користувач
3	Ліцензія на програмне забезпечення/системний режим
4	Меню на бічній панелі
5	Перегортання головного меню
6	Головне меню
7	Дані насоса
8	Значення давачів
9	Протокол помилок насоса
10	Режим роботи насоса
11	Перехід на стартову сторінку Master

Стартова сторінка Master



1	Назад
2	Зареєстрований користувач
3	Ліцензія на програмне забезпечення/системний режим
4	Меню на бічній панелі
5	Перегортання головного меню
6	Головне меню
7	Індикація наявних насосів установки з даними насосів
8	Режим роботи установки
9	Протокол помилок установки
10	Експлуатаційні дані насосної станції

5.5.4 Дані насоса

Залежно від налаштованого системного режиму відображаються такі дані насоса:
Дані насоса	Системний режим			
	DDI	LPI	LSI-Master	LSI-Slave
Тип насоса	•	•	•	•
Тип двигуна	•	•	•	•
IP -адреса	•	•	•	•
Ім'я установки	•	•	•	•
Напрацьовані години	•	•	•	•
Цикли перекачування	•	•	•	•
Цикли очищення	-	•	•	•
Стан давача	•	•	•	•
Робоча частота	-	•	•	•
Режим роботи насоса	-	•	•	•

Умовні позначення

- = недоступно, • = доступно.

5.5.5 Значення давачів

Залежно від налаштованого системного режиму й оснащення двигуна можуть відображатися наведені нижче давачі.

Опис	Дисплей	Системний режим		
		DDI	LPI	LSI-Slave
Температура обмотки 1	Winding 1	•	•	•
Температура обмотки 2	Winding 2	0	0	0
Температура обмотки 3	Winding 3	0	0	0
Температура підшипника зверху	Bearing 4	0	0	0
Температура підшипника знизу	Bearing 5	0	0	0
Давач температури Digital Data Interface	TempOB	•	•	•
Давач вібрації Digital Data Interface	VibX, VibY, VibZ	•	•	•
Давач вібрації підшипника двигуна	MotX, MotY	0	0	0
Негерметичність у камері ущільнень	L.SC	0	0	0
Негерметичність у камері збирання рідини, що просочується	L.LC	0	0	0
Споживана потужність	P1	-	•	•
Вимірювана напруга	Voltage	-	•	•
Номінальний струм	Current	-	•	•
Частота	Frequency	-	•	•

Умовні позначення

- = недоступно, о = додатково, • = доступно.

ВКАЗІВКА! Відображуються лише встановлені давачі. Індикація залежить від оснащення двигуна.

5.5.6 Режим роботи насоса

У системних режимах LPI та LSI насосом можна керувати безпосередньо через стартову сторінку.

- Off
 - Насос вимкнено.
 - Manual

Увімкніть насос вручну. Насос працює, доки натискається екранна клавіша «Off» або досягається рівень вимкнення.

ВКАЗІВКА! Для ручного режиму роботи слід ввести частоту для робочої точки! (Див. меню «Function Modules» → «Operating Mode» → «Frequency in Manual Mode»)

ВКАЗІВКА! Системний режим LSI: ручний режим роботи можливий, тільки якщо режим роботи головного насоса вимкнено!

Auto

Автоматичний режим роботи насоса.

Системний режим LPI: уведення заданих значень через систему керування вищого рівня.

Системний режим LSI: уведення заданих значень через головний насос установки.

5.6 Меню на бічній панелі



1	Показати/приховати меню на бічній панелі
2	Login (зелена екранна клавіша)
3	Edit profile (жовта екранна клавіша)
4	Logout (червона екранна клавіша)
5	Вибір мови меню — поточну мову зображено зеленим кольором

Щоб показати або приховати меню на бічній панелі, слід натиснути символ «гамбургер». Меню на бічній панелі надає доступ до наведених нижче функцій.

- Керування користувачами
 - Індикація поточного зареєстрованого користувача: «Anonymous user» або «Regular user».
 - Вхід користувача в систему: натисніть «Login».
 - Вихід користувача із системи: натисніть «Logout».
 - Зміна пароля користувача: натисніть «Edit profile».
- Мова меню

Натисніть бажану мову.

- Конфігурація Обор'євичи коругородо Налання у розпо
- 6.1 Обов'язки керуючого

6

6.2 Кваліфікація персоналу

6.3 Передумови

 Надання у розпорядження персоналу інструкції з монтажу та експлуатації на відповідній мові.

- Слід упевнитися, що весь персонал прочитав і зрозумів інструкцію з монтажу та експлуатації.
- Запобіжні пристрої (у тому числі аварійне вимкнення) всієї установки активовані та перевірені на безвідмовну роботу.
- Упевнене поводження з інтерфейсами користувачів на базі Інтернету.
- Энання англійської мови на професійному рівні для таких галузей:
 - електротехніка, спеціалізація: частотні перетворювачі;
 - насосна техніка, спеціалізація: експлуатація насосних установок;
 - мережеве обладнання, конфігурування компонентів мережі.

Для конфігурування Digital Data Interface мають бути виконані наведені нижче передумови.

Передумова		Системний режим		
	DDI	LPI	LSI	
Мережа				
Мережа Ethernet: 10BASE-T/100BASE-TX, на базі IP, із сервером DHCP*	•	•	•	
IP–адреса частотного перетворювача У заводському налаштуванні викликається з сервера DHCP*. Для надання постійної IP–адреси дотримуйтесь інструкції виробника!	-	•	•	
IP-адреса модуля вводу/виводу У заводському налаштуванні модуль вводу/виводу має постійну IP-адресу. Для зміни цієї IP-адреси дотримуйтесь інструкції виробника!	0	0	•	
Обслуговуючий прилад				
Комп'ютер з операційною системою Windows, Macintosh або Linux з під'єднанням Ethernet і встановленим браузером**	•	•	•	
Умовні позначення				

– = непотрібно, о = за потреби • = має бути в наявності.

* Мережа без сервера DHCP

У заводському налаштуванні Digital Data Interface налаштовано на DHCP. Отже, усі потрібні мережеві параметри викликаються через сервер DHCP. Для першого конфігурування сервер DHCP має бути в мережі. Це дозволяє постійно налаштувати потрібні IP-адреси для експлуатації без сервера DHCP.

** Браузери з підтримкою

Підтримуються такі браузери:

- Firefox 65 або вище;
 - Google Chrome 60 або вище;

6.4 Перше конфігурування

Далі наведено покрокові інструкції для різних системних режимів. Передумови для виконання покрокових інструкцій.

- Усі потрібні електричні під'єднання виконано.
- Для кожного компонента визначено постійну ІР-адресу.
- Ноутбук або сенсорна панель для доступу до інтерфейсу користувача в інтернеті (Web-HMI) в наявності.



BKA3IBKA

Для виконання налаштувань слід зареєструвати користувача!

Реєстрація користувача через меню на бічній панелі:

- ім'я користувача: user;
- пароль: user.

Пароль, заданий у заводському налаштуванні, змінюється під час першого конфігурування!

Перед першим пуском слід визначити постійну IP-адресу для наведених далі компонентів.

- Hacoc
- Ноутбук/сенсорна панель (Web HMI)

Конфігурування насоса

1. З'єднайте насос із сервером DHCP.

Для першого конфігурування сервер DHCP **має** бути в мережі. У заводському налаштуванні Digital Data Interface налаштовано на DHCP. Отже, усі потрібні мережеві параметри викликаються через сервер DHCP.

- Налаштуйте IP-адресу та підмережу насоса на задану конфігурацію мережі. Settings → Digital Data Interface → Network Interface Settings Network Interface Settings [▶ 45]
- 3. Виконайте повторне з'єднання з налаштованою ІР-адресою.
- Обліковий запис користувача «Regular user»: змініть пароль, заданий у заводському налаштуванні.
 Відкрийте меню на бічній панелі та змініть профіль користувача. Зміна заданого в заводських налаштуваннях пароля для облікового запису користувача Regular User [▶ 44]
- Налаштуйте час/дату. Для правильної реєстрації всіх змін в Digital Data Interface слід налаштувати поточні час і дату.

Settings → Clock Clock [▶ 44]

6. Налаштуйте мову.

Settings → Menu Language Menu Language [▶ 44]

Перед першим пуском слід визначити постійну IP-адресу для наведених далі компонентів.

- Модуль вводу/виводу (за наявності)
- Частотний перетворювач
- Hacoc
- Ноутбук/сенсорна панель (Web HMI)

системний режим DDI

Початкова конфігурація:

6.4.1

6.4.2

Початкова конфігурація:

системний режим LPI

Конфігурування модуля вводу/виводу (за наявності)

- Тип сигналів аналогових входів на модулі вводу/виводу налаштовано (встановіть перемичку на вхід струму або потенційний вхід).
- IP-адресу та підмережу модуля вводу/виводу налаштовано на задану конфігурацію мережі.
 - Див. інструкцію з монтажу та експлуатації модуля вводу/виводу.
- 3. З'єднайте модуль вводу/виводу з мережею.

ВКАЗІВКА! Окрім IP-адреси модуль вводу/виводу не потребує інших програмних налаштувань!

Конфігурування частотного перетворювача

- 1. З'єднайте частотний перетворювач із мережею.
- Налаштуйте IP-адресу та підмережу частотного перетворювача на задану конфігурацію мережі.
 Див. інструкцію з монтажу та експлуатації частотного перетворювача:
- Установіть режим роботи частотного перетворювача на «Off». Див. інструкцію з монтажу та експлуатації частотного перетворювача: натисніть кнопку Off на блоці керування.

Конфігурування насоса

параметр 12-0.

- З'єднайте насос із сервером DHCP. Для першого конфігурування сервер DHCP має бути в мережі. У заводському налаштуванні Digital Data Interface налаштовано на DHCP. Отже, усі потрібні мережеві параметри викликаються через сервер DHCP.
- Налаштуйте IP-адресу та підмережу насоса на задану конфігурацію мережі. Settings → Digital Data Interface → Network Interface Settings [► 45]
- 3. Виконайте повторне з'єднання з налаштованою ІР-адресою.
- Обліковий запис користувача «Regular user»: змініть пароль, заданий у заводському налаштуванні.
 Відкрийте меню на бічній панелі та змініть профіль користувача. Зміна заданого в заводських налаштуваннях пароля для облікового запису користувача Regular User [▶ 44]
- Налаштуйте час/дату. Для правильної реєстрації всіх змін в Digital Data Interface слід налаштувати поточні час і дату.

Settings → Clock [▶ 44]

- Налаштуйте мову.
 Settings → Menu Language [▶ 44]
- Установіть системний режим насоса на LPI. Settings → Digital Data Interface → System Mode Selection [▶ 46]

ВКАЗІВКА! Зачекайте, доки оновиться сторінка!

- 8. Налаштуйте тип та IP-адресу частотного перетворювача в Digital Data Interface. Settings → Frequency Converter → IP / Type Select [▶ 48]
- Виконайте автоматичне налаштування параметрів. Settings → Frequency Converter → Auto Setup [▶ 48]
- 10. Налаштуйте значення часу розгону частотного перетворювача в Digital Data Interface.

Settings → Frequency Converter → Ramp Settings [▶ 49]

- 11. Призначте функції входам і виходам частотного перетворювача в Digital Data Interface.
 - Settings → Frequency Converter → Digital Inputs [▶ 49]
 - Settings → Frequency Converter → Analog Inputs [▶ 50]
 - Settings → Frequency Converter → Relay Outputs [▶ 50]
 - Settings → Frequency Converter → Analog Outputs [▶ 51]
- Запустіть «автоматичну адаптацію двигуна» в частотному перетворювачі. Див. інструкцію з монтажу та експлуатації частотного перетворювача: параметр 1–29.

ОБЕРЕЖНО! Виконайте повну «автоматичну адаптацію двигуна». Скорочена «автоматична адаптація двигуна» може призвести до неправильних результатів!

ВКАЗІВКА! Після «автоматичної адаптації двигуна» перевірте кількість полюсів двигуна: параметр 1–39!

13. Налаштуйте тип та IP-адресу модуля вводу/виводу в Digital Data Interface (за наявності).

Settings \rightarrow I/O Extension \rightarrow IP / Type Select [\triangleright 51]

 Призначте функції входам і виходам модуля вводу/виводу в Digital Data Interface. Settings → I/O Extension → Digital Inputs [► 52]

Settings → I/O Extension → Analog Inputs [▶ 52] (лише Wilo I/O 2)

Settings → I/O Extension → Relay Outputs [▶ 53]

Активування насоса

- Установіть частотний перетворювач в «автоматичний режим». Див. інструкцію з монтажу та експлуатації частотного перетворювача: натисніть кнопку Auto On на блоці керування.
- Установіть насос в «автоматичний режим».
 Function Modules → Operating Mode (насос) [▶ 55]
- Виконайте заміри референтної робочої лінії, щоб можна було використовувати розпізнавання блокування.

Function Modules → Clog Detection → Clog Detection — Teach Power Curve [▶ 56]

Перед першим пуском слід визначити постійну IP-адресу для наведених далі компонентів.

- Модуль вводу/виводу
- Для кожного частотного перетворювача
- Для кожного насоса
- Master-IP для системного доступу
- Ноутбук/сенсорна панель (Web HMI)

Конфігурування модуля вводу/виводу

- Тип сигналів аналогових входів на модулі вводу/виводу налаштовано (встановіть перемичку на вхід струму або потенційний вхід).
- IP-адресу та підмережу модуля вводу/виводу налаштовано на задану конфігурацію мережі. Див. інструкцію з монтажу та експлуатації модуля вводу/виводу.
- 3. З'єднайте модуль вводу/виводу з мережею.

ВКАЗІВКА! Окрім IP-адреси модуль вводу/виводу не потребує інших програмних налаштувань!

Конфігурування частотних перетворювачів 1 – 4

ВКАЗІВКА! Повторіть кроки 1 – 3 для кожного частотного перетворювача!

- 1. З'єднайте частотний перетворювач із мережею.
- Налаштуйте IP-адресу та підмережу частотного перетворювача на задану конфігурацію мережі.
 Див. інструкцію з монтажу та експлуатації частотного перетворювача: параметр 12-0.
- Установіть режим роботи частотного перетворювача на «Off». Див. інструкцію з монтажу та експлуатації частотного перетворювача: натисніть кнопку Off на блоці керування.

Конфігурування насосів 1 – 4

ВКАЗІВКА! Повторіть кроки 1 – 13 для кожного насоса!

- З'єднайте насос із сервером DHCP. Для першого конфігурування сервер DHCP має бути в мережі. У заводському налаштуванні Digital Data Interface налаштовано на DHCP. Отже, усі потрібні мережеві параметри викликаються через сервер DHCP.
- 2. Налаштуйте IP-адресу та підмережу насоса на задану конфігурацію мережі. Settings → Digital Data Interface → Network Interface Settings [▶ 45]
- 3. Виконайте повторне з'єднання з налаштованою ІР-адресою.

6.4.3 Початкова конфігурація: системний режим LSI

- Обліковий запис користувача «Regular user»: змініть пароль, заданий у заводському налаштуванні.
 Відкрийте меню на бічній панелі та змініть профіль користувача. Зміна заданого в заводських налаштуваннях пароля для облікового запису користувача Regular User [▶ 44]
- Налаштуйте час/дату. Для правильної реєстрації всіх змін в Digital Data Interface слід налаштувати поточні час і дату.

Settings → Clock [▶ 44]

- 6. Налаштуйте мову.
 - Settings 🗲 Menu Language [🕨 44]
- Установіть системний режим насоса на «LSI».
 Settings → Digital Data Interface → System Mode Selection [▶ 46]

ВКАЗІВКА! Зачекайте, доки оновиться сторінка!

У системному режимі LSI налаштування та функції розподіляються для Master і Slave. Зважайте на огляд Налаштування [▶ 43] і Функціональні модулі [▶ 54].

Призначте насос установці.
 Settings → Digital Data Interface → LSI Mode System Settings [▶ 47]

ВКАЗІВКА! Для кожного насоса введіть ідентичну IP-адресу головного насоса!

- 9. Налаштуйте тип та IP-адресу частотного перетворювача в Digital Data Interface. Settings → Frequency Converter → IP / Type Select [▶ 48]
- Виконайте автоматичне налаштування параметрів. Settings → Frequency Converter → Auto Setup [► 48]
- 11. Налаштуйте значення часу розгону частотного перетворювача в Digital Data Interface.

Settings → Frequency Converter → Ramp Settings [▶ 49]

12. Призначте функції входам і виходам частотного перетворювача в Digital Data Interface.

Settings → Frequency Converter → Digital Inputs [▶ 49]

Settings → Frequency Converter → Relay Outputs [▶ 50]

Settings → Frequency Converter → Analog Outputs [▶ 51]

 Запустіть «автоматичну адаптацію двигуна» в частотному перетворювачі. Див. інструкцію з монтажу та експлуатації частотного перетворювача: параметр 1–29.

ОБЕРЕЖНО! Виконайте повну «автоматичну адаптацію двигуна». Скорочена «автоматична адаптація двигуна» може призвести до неправильних результатів!

ВКАЗІВКА! Після «автоматичної адаптації двигуна» перевірте кількість полюсів двигуна: параметр 1–39!

Конфігурування системних налаштувань

- Відкрийте стартову сторінку Master установки. Введіть Master-IP-адресу або натисніть на символ «Додому» стартової сторінки Slave.
- Перевірте налаштування часу/дати. Settings → Clock [▶ 44]
- Перевірте налаштування мови. Settings → Menu Language [▶ 44]
- 4. Налаштуйте тип та IP-адресу модуля вводу/виводу в Digital Data Interface. Settings → I/O Extension → IP / Type Select [▶ 51]
- Призначте функції входам і виходам модуля вводу/виводу в Digital Data Interface. Settings → I/O Extension → Digital Inputs [► 52]

Settings \rightarrow I/O Extension \rightarrow Analog Inputs [\triangleright 52]

Settings \rightarrow I/O Extension \rightarrow Relay Outputs [\triangleright 53]

- 6. Оберіть спосіб керування: Auto Mode Selection.
 Function Modules → Operating Mode → Operating Mode (установка) [▶ 58]
- Налаштуйте межі установки.
 Function Modules → System Limits → Levels [▶ 58]

Function Modules \rightarrow System Limits \rightarrow Dry Run Sensor Selection [\triangleright 59] Function Modules \rightarrow System Limits \rightarrow Pump Limits and Changer [\triangleright 59] Function Modules \rightarrow System Limits \rightarrow Min/Max Frequency [\triangleright 59]

- 8. Виконайте конфігурування параметрів для способу керування.
 - Level Control
 Function Modules → Level Controller → Stop Level [▶ 61]
 Function Modules → Level Controller → Level 1 6 [▶ 61]
 - PID
 - Function Modules \rightarrow PID Controller \rightarrow PID Settings [\triangleright 61]
 - Function Modules → PID Controller → Controller Parameter [▶ 62]
 - HE-Controller

Function Modules → High Efficiency(HE) Controller → Control Settings [▶ 63] Function Modules → High Efficiency(HE) Controller → Pipe Settings [▶ 63] ВКАЗІВКА! Якщо всі дані щодо трубопроводу збережено, виконайте «Розрахунок трубопроводу»!

Function Modules → High Efficiency(HE) Controller → Tank Geometry [▶ 64]

Активування насоса

ВКАЗІВКА! Повторіть кроки 1 – 4 для кожного насоса та кожного частотного перетворювача!

- 1. Відкрийте **стартову сторінку Slave** насоса.
- Установіть частотний перетворювач в «автоматичний режим». Див. інструкцію з монтажу та експлуатації частотного перетворювача: натисніть кнопку Auto On на блоці керування.
- Установіть насос в «автоматичний режим».
 Function Modules → Operating Mode (насос) [▶ 55]
- Виконайте заміри референтної робочої лінії, щоб можна було використовувати розпізнавання блокування.
 Function Modules → Clog Detection → Clog Detection — Teach Power Curve [▶ 56]

Активування установки

- 1. Відкрийте стартову сторінку Master установки.
- Установіть установку в «автоматичний режим»: Operating Mode Selection. Function Modules → Operating Mode → Operating Mode (установка) [▶ 58]

6.5 Налаштування



BKA3IBKA

Для виконання налаштувань слід зареєструвати користувача!

Реєстрація користувача через меню на бічній панелі:

- ім'я користувача: user;
- пароль: user.

Пароль, заданий у заводському налаштуванні, змінюється під час першого конфігурування!

Огляд налаштувань залежно від системного режиму.

Налаштування	Системний режим			
	DDI	LPI	LSI-Master	LSI–Slave
Menu Language	•	•	•	-
Clock	•	•	•	-
Units	•	•	-	•
Digital Data Interface				
Network Interface Settings	•	•	-	•
Proxy Settings	•	•	-	•
System Mode Selection	•	•	-	•
LPI Control Settings	_	•	-	-

Налаштування	Системний режим			
	DDI	LPI	LSI-Master	LSI-Slave
LSI Mode System Settings	-	-	-	•
Limits Temperature Sensors	•	•	-	•
Limits Vibration Sensors	•	•	-	•
Frequency Converter				
IP/Type Select	-	•	-	•
Auto Setup	-	•	-	•
Ramp Settings	-	•	-	•
Digital Inputs	-	•	-	•
Analog Inputs	-	•	-	-
Relay Outputs	-	•	-	•
Analog Outputs	-	•	-	•
I/O Extension				
IP/Type Select	•	•	•	-
Digital Inputs	•	•	•	-
Analog Inputs (лише Wilo IO 2)	•	•	•	-
Relay Outputs	•	•	•	-
Alarm / Warning Types				
Changeable Alarms	•	•	-	•
Changeable Warnings	•	•	-	•

Умовні позначення

, – = відсутні, • = наявні.

6.5.1 Зміна заданого в заводських налаштуваннях пароля для облікового запису користувача Regular User

Logged in as User	
Old password:	
New password:	
New password again:	
	Change my password

6.5.2 Menu Language

Select Language	
Menu Language	< English >
Help Text Language	< Deutsch >
	Onus

6.5.3 Clock

Clock Settings	
Auto Time	
Date / Time	2019-07-15 15:29:00
	Save

Щоб змінити пароль, заданий у заводських налаштуваннях, відкрийте меню на бічній панелі та натисніть «Edit profile».

- Old password: уведіть поточний пароль (заводське налаштування: «user»).
- New password: уведіть новий пароль:
 - літерно-цифровий пароль із щонайменше двома цифрами;
- довжина: мін. 6 символів, макс. 10 символів.
- New password again: підтвердьте новий пароль.
- Щоб прийняти новий пароль, натисніть «Change my password».

ВКАЗІВКА! У разі втрати пароля сповістіть сервісний центр! Сервісний центр може відновити пароль, заданий у заводському налаштуванні.

Можна окремо налаштувати мову меню та мову для допоміжних текстів.

- Мепи Language
 Заводські налаштування: англійська.
- Help Text Language Заводські налаштування: англійська.

Індикацію дати та часу можна синхронізувати через протокол NTP або налаштувати вручну.

 Auto Time
 Час і дата синхронізуються через протокол NTP. Введіть бажаний сервер NTP в меню «Network Interface Settings» (див. меню: «Settings» → «Digital Data Interface» → «Network Interface Settings»).
 Заводські налаштування: увімк.

Інструкція з монтажу та експлуатації • Wilo DDI-I • Ed.03/2023-06

Date / Time

Для ручного налаштування часу та дати деактивуйте функцію «Auto Time» та натисніть поле. Відкривається вікно з календарем і двома повзунками для годин і хвилин.

6.5.4 Units

Units Settings	
Temperature	< <u>~</u> >
Vibration	<>
Power	<>
Pressure	< bar
Flow	< m³/h
Level	<>

6.5.5 **Digital Data Interface**

Network Interface Settings	\sim
Proxy Settings	\sim
System Mode Selection	\sim
LPI Control Settings	\sim
Limits Temperature Sensors	\sim
Limits Vibration Sensors	\sim

Визначення одиниць вимірювання

- Temperature Заводські налаштування: °С. Уведення: °С, °F.
- Vibration
- Заводські налаштування: мм/с. Уведення: мм/с, дюйм/с.
- Power
 - Заводські налаштування: кВт
 - Уведення: кВт, к. с. Pressure
 - Заводські налаштування: бар.
 - Уведення: бар, фунт на кв. дюйм.
- Flow
- Заводські налаштування: л/с.
- Уведення: л/с, м³/г, гал. амер./хв.
- Level
 - Заводські налаштування: м. Уведення: м, фут.

Основні налаштування Digital Data Interface.

- Network Interface Settings Налаштування для зв'язку з мережею.
- Proxy Settings
 - Налаштування для проксі-сервера.
- System Mode Selection (можуть бачити лише зареєстровані користувачі) Вибір бажаного системного режиму (DDI, LPI, LSI).
- LPI Control Settings Налаштування для введення заданих значень насоса.
- Limits Temperature Sensors Граничні значення для попередження й аварійної сигналізації.
 - Limits Vibration Sensors
 - Граничні значення для попередження й аварійної сигналізації.

Основні налаштування для доступу насоса до локальної мережі.

. Interface name

 \sim

eth0

172.16.133.95

255.255.248.0

172.16.128.1

21621250

11898029

C8:DF:84:AC:42:90

- Постійне ім'я інтерфейсу Ethernet.
- IP Address IP-адреса модуля Digital Data Interface.
 - Заводські налаштування: передається через DHCP.
- Subnet Mask
- Маска підмережі модуля Digital Data Interface.
- Заводські налаштування: передається через DHCP.
- MAC Address
- Індикація МАС-адреси.
- Gateway IP Address •
 - IP-адреса шлюзу (роутера).

Заводські налаштування: передається через DHCP.

Enable DHCP

Через протокол DHCP автоматично передаються локальні мережеві налаштування. Заводські налаштування: увімк.

Якщо протокол DHCP вимикається, введіть такі дані:

IP Address:

6.5.5.1 Network Interface Settings

Network Interface Settings

Interface name

IP Address

Subnet Mask

MAC Address

Enable DHCP

Gateway IP Address

Use DNS from DHCP

Use NTP from DHCP

Transferred Bytes

Received Bytes

- Subnet Mask;
- Gateway IP Address;
- Custom DNS.
 - ОБЕРЕЖНО! У разі введення недійсних параметрів після зберігання доступ до насоса буде вже неможливий!
- Use DNS from DHCP

IP-адреса сервера DNS передається через протокол DHCP.

Заводські налаштування: увімк.

У разі вимкнення цієї функції або протоколу DHCP введіть IP-адресу сервера DNS вручну.

- Custom DNS
- IP-адреса сервера DNS.
- Use NTP from DHCP

Сервер DHCP передає поточні час і дату через протокол NTP.

Заводські налаштування: увімк.

У разі вимкнення цієї функції або протоколу DHCP введіть IP-адресу/домен сервера NTP вручну.

- Custom NTP Server Адреса сервера NTP для синхронізації часу. Заводські налаштування: pool.ntp.org.
- Transferred Bytes/Received Bytes Індикація пакетів даних, які передаються та приймаються.

Основні налаштування для доступу до мережі через проксі-сервер.

- Enable Proxy
 - Заводські налаштування: вимк.
 - Server URL
 - Домен або IP-адреса проксі-сервера.
- Port Мережевий порт, через який здійснюється зв'язок із сервером.
- Username Ім'я реєстрації в системі.
- Password Пароль для входу в систему.

Керування охоплює три різні системні режими: DDI, LPI та LSI. Деблокування можливих системних режимів здійснюється за допомогою ліцензійного коду. Системні режими мають зворотну сумісність.

System Mode Selection
 Заводські налаштування: залежно від ліцензії.
 Уведення: DDI, LPI, LSI.

Опис окремих системних режимів

• Системний режим DDI

Системний режим без будь-якої функції керування. Лише реєструються, обробляються та зберігаються значення давачів температури та вібрації. Керування насосом і частотним перетворювачем (за наявності) здійснюється системою керування вищого рівня з боку оператора.

• Системний режим LPI

Системний режим із функцією керування для частотного перетворювача та розпізнавання блокування. Сполучення насос/частотний перетворювач працює як один блок, регулювання частотним перетворювачем здійснюється через насос. Це дозволяє розпізнавати блокування та за потреби запускати процес очищення. Керування насосом залежно від рівня здійснюється системою керування вищого рівня з боку оператора.

• Системний режим LSI

Системний режим для повного керування насосною станцією, яка може об'єднувати до чотирьох насосів. Тут один насос працює як головний, усі інші насоси — як

6.5.5.2 Proxy Settings

Proxy Settings	^	•
Enable Proxy	•	
Server URL		•
Port		
Username		•
Password		
	Save	•

6.5.5.3 System Mode Selection



резервні. Головний насос керує всіма іншими насосами залежно від параметрів, пов'язаних з установкою.

6.5.5.4 LPI Control Settings

LPI Control Settings		^
Control Source	<	Fix frequency
Fix Frequency Value	Hz	10
		Save



Уведення заданих значень із системи керування вищого рівня.

Заводські налаштування: Analog

Уведення: Analog, Bus, Fix frequency.

Основні налаштування для системного режиму LPI.

Analog

Значення системи керування вищого рівня передаються аналоговим способом на частотний перетворювач або модуль вводу/виводу. ВКАЗІВКА! Аналоговий вхід має конфігуруватися з параметром «Задане значення»!

– Bus

Значення системи керування вищого рівня передаються через мережу Ethernet на насос. Як протоколи зв'язку використовуються ModBus TCP або OPC UA.

Fix frequency
 Насос працює з постійною частотою.

• Fix Frequency Value

Якщо в налаштуванні «Control Source» обирається параметр «Fix frequency», введіть тут відповідну частоту.

Заводські налаштування: 0 Гц.

Уведення: від 25 Гц до макс. частоти (f₀₀) відповідно до заводської таблички.

Компонування установки щонайбільше з чотирьох насосів.

Enable

172.18.232.11

Активування насоса в установці.

Заводські налаштування: вимк.

Master IP

Постійна IP-адреса, за якою доступна установка разом з її стартовою сторінкою. IPадресу має задавати оператор! Належність насосів до установки визначається за цією статичною IP-адресою. Ввести Master IP для всіх насосів установки. Функція головного насоса автоматично призначається одному з насосів установки (резервний головний насос).

ВКАЗІВКА! Установіть усі IP-адреси (Slave і Master) в одній підмережі!

6.5.5.6 Limits Temperature Sensors

6.5.5.5 LSI Mode System Settings

LSI Mode System Settings

Enable

Master IP

Limits Temperature Sensors		^
Temp. Input 1 - Warning	°C	100
Temp. Input 1 - Trip	°C	110
Temp. Input 2 - Warning	°C	100
Temp. Input 2 - Trip	°C	110
Temp. Input 3 - Warning	°C	100
Temp. Input 3 - Trip	°C	110
Temp. Input 4 - Warning	°C	90
Temp. Input 4 - Trip	°C	100
Temp. Input 5 - Warning	°C	90
Temp. Input 5 - Trip	°C	100

Огляд можливих давачів температури та введення граничних значень.

Огляд давачів температури

Nº	Опис	Дисплей
Темп. входу 1	Температура обмотки 1	Winding Top/Bot 1
Темп. входу 2	Температура обмотки 2	Winding 2
Темп. входу 3	Температура обмотки 3	Winding 3
Темп. входу 4	Температура підшипника двигуна зверху	Bearing Top 4
Темп. входу 5	Температура підшипника двигуна знизу	Bearing Bot 5

Уведення граничних значень

Temp. Input 1 – Warning

Граничне значення для попередження в °С.

Заводські налаштування: заводський заданий параметр.

Уведення: від 0 °С до заводського заданого параметра.

• Temp. Input 1 – Trip

Граничне значення для вимкнення насоса в °C. Заводські налаштування: заводський заданий параметр. Уведення: від 0 °C до заводського заданого параметра. Значення має бути на 2 °C вище за граничне значення для попередження. 6.5.6

IP / Type Select

Auto Setup Ramp Settings

Digital Inputs Analog Inputs

Relay Outputs

Analog Outputs

Умовні позначення

1 — символ-заповнювач для вхідного номера від 1 до 5.

6.5.5.7 Limits Vibration Sensors

Limits Vibration Sensors		^
Vibration X - Warning	mm/s	15
Vibration X - Trip	mm/s	50
Vibration Y - Warning	mm/s	15
Vibration Y - Trip	mm/s	50
Vibration Z - Warning	mm/s	12
Vibration Z - Trip	mm/s	50
Vibration Input 1 - Warning	mm/s	50
Vibration Input 1 - Trip	mm/s	50
Vibration Input 2 - Warning	mm/s	50
Vibration Input 2 - Trip	mm/s	50
Vibration Input 2 - Trip	mm/s	-

Frequency Converter

Огляд можливих давачів вібрації і введення граничних значень.

Огляд давачів вібрації

Nº	Опис	Дисплей
Вібрація X, Y, Z	Давач вібрації в DDI	VibX, VibY, VibZ
Вібрація, вхід 1/вхід 2	Вхід для зовнішнього давача вібрації	VibHut, VibTop, VibBot

Уведення граничних значень

- Vibration X Warning
 - Граничне значення для попередження в мм/с.
 - Заводські налаштування: заводський заданий параметр.
 - Уведення: від 0 % до заводського заданого параметра.
- Vibration X Trip
 - Граничне значення для вимкнення насоса в мм/с. Заводські налаштування: заводський заданий параметр. Уведення: від 0 % до заводського заданого параметра. Значення має бути на 2 % вище за граничне значення для попередження.

Умовні позначення

Х — символ-заповнювач для вхідного номера Х, Ү, Ζ, 1 або 2.

Основні налаштування частотного перетворювача.

- IP / Type Select
- Налаштування для зв'язку з частотним перетворювачем.
- Auto Setup
 - Автоматичне конфігурування частотного перетворювача.
- Ramp Settings
- Задані параметри часу для лінійних стадій пуску та гальмування.
- Digital Inputs
 - Конфігурація цифрових входів.
- Analog Inputs Конфігурація аналогових входів.
- Relay Outputs Конфігурація виходів реле.
- Analog Outputs Конфігурація аналогових виходів.

6.5.6.1 IP / Type Select

 IP / Type Select
 ^

 IP Address
 192.168.179.152

 Type Select
 WILO EFC

 Save

6.5.6.2 Auto Setup

Auto Setup		^
	Start Parameter Transfer	

Основне налаштування для зв'язку між насосом і частотним перетворювачем.

- IP Address
 - IP-адреса частотного перетворювача.
 - Туре Select
 Вибір відповідного частотного перетворювача.
 Заводські налаштування: Wilo-EFC.

За допомогою автоматичного налаштування параметрів модуль Digital Data Interface виконує конфігурацію основних налаштувань під'єднаного частотного перетворювача. Зверніть увагу на зазначені далі моменти.

- Автоматичне налаштування параметрів перезаписує всі налаштування в частотному перетворювачі!
- Автоматичне налаштування параметрів конфігурує розподіл цифрових входів!
- Після автоматичного налаштування параметрів слід виконати автоматичну адаптацію двигуна в частотному перетворювачі!

Виконайте автоматичне налаштування параметрів.

IP-адресу частотного перетворювача введено.

- Правильний частотний перетворювач обрано.
- ✓ Частотний перетворювач перебуває в положенні «Стоп».
- 1. Натисніть «Start Parameter Transfer».
- 2. Запустіть «Auto Setup».
- 3. Наприкінці передавання з'являється сигналізація «Succesfully Completed».

6.5.6.3 Ramp Settings

Ramp Settings		^
Starting Ramp	S	5
Braking Ramp	S	5
		Save

Starting Ramp

_

Заданий параметр часу в секундах.
Заводські налаштування: 5 с.
Уведення: від 1 до 20 с.
Braking Ramp
Заданий параметр часу в секундах.

Заводські налаштування: 5 с. Уведення: від 1 до 20 с.

6.5.6.4 Digital Inputs

Digital Inputs	^
Input 18 Function	Start
Input 19 Function	< Not In Use
Input 27 Function	External Off (Inverse)
Input 29 Function	< Not In Use >
Input 32 Function	Not In Use
Input 33 Function	PTC/WSK
Input 37 Function	Safe Torque Off (optional)

Призначення доступних функцій відповідним входам. Позначення вхідних клем співпадає з позначенням на частотному перетворювачі Wilo-EFC.

Під час автоматичного налаштування параметрів задаються постійні стандартні параметри наведених далі входів.

Input 18 Function
 Функція: запуск.
 Опис: сигнал увімк

Опис: сигнал увімкнення/вимкнення від системи керування вищого рівня.

Input 27 Function

Функція: External Off (Inverse).

Опис: дистанційне вимкнення окремим вимикачем. ВКАЗІВКА! Вхід безпосередньо перемикає частотний перетворювач!

- Input 33 Function
 - Функція: PTC/WSK.

Опис: під'єднання апаратного давача температури в обмотці двигуна.

Input 37 Function

Функція: Safe Torque Off (STO) — безпечне вимкнення.

Опис: вимкнення насоса з боку апаратного забезпечення через частотний перетворювач, незалежно від керування насосом. Автоматичне повторне ввімкнення неможливе (блокування повторного ввімкнення).

НЕБЕЗПЕКА! У разі експлуатації насоса у вибухонебезпечних зонах тут слід під'єднати з боку апаратного забезпечення давач температури та захист від сухого ходу! Встановіть для цього в частотному перетворювачі змінну плату MCB 112, яка пропонується додатково.

Наявні функції можна вільно призначати наведеним далі входам.

- Input 19 Function.
- Input 29 Function.
- Input 32 Function.

Заводські налаштування: Not In Use.

- Уведення:
- High Water

Сигнал для підвищеного рівня води.

Dry Run

Сигнал для захисту від сухого ходу.

- Leakage Warn
 Сигнал для зовнішнього контролю камери ущільнень. У разі помилки виводиться попереджувальне повідомлення.
- Leakage Alarm

Сигнал для зовнішнього контролю камери ущільнень. У разі помилки насос вимикається. Подальший режим роботи можна налаштувати за допомогою типу аварійної сигналізації в конфігурації.

– Reset

Зовнішній сигнал для скидання повідомлень про помилки.

- High Clogg Limit

Активування більшого допуску («Power Limit – High») для розпізнавання блокування.

ВКАЗІВКА! Призначення входів має співпадати з апаратним розподілом на частотному перетворювачі!

6.5.6.5 Analog Inputs

uk

Analog Inputs	^
Input 53 Function	< Not In Use >
Input 53 Type	< 420mA >
Input 53 Scale Max	1
Input 54 Function	< Not In Use >
Input 54 Type	< 420mA >
Input 54 Scale Max	1

Призначення доступних функцій і типів входів відповідним входам. Позначення вхідних клем співпадає з позначенням на частотному перетворювачі Wilo-EFC.

Можливе конфігурування таких входів наведене нижче.

- Input 53 Function.
- Input 54 Function.

ВКАЗІВКА! Призначення має співпадати з апаратним розподілом на частотному перетворювачі!

• Input 53 Function/Input 54 Function

Заводські налаштування: Not In Use.

Уведення:

 External Control Value Уведення заданих значень для керування числом обертів насоса у вигляді

аналогового сигналу через систему керування вищого рівня.

Level

Реєстрація поточного рівня заповнення для реєстрації даних. Основа для функцій «Зростання» та «Падіння» рівня на цифровому виході.

Pressure

Реєстрація поточного тиску установки для реєстрації даних.

- Flow
- Реєстрація поточного потоку для реєстрації даних.
- Input 53 Type/Input 54 Type

Тип сигналу (напруга (U) або струм (I)) також налаштовується з боку апаратного забезпечення на частотному перетворювачі. Дотримуйтесь інструкції з монтажу та експлуатації частотного перетворювача!

Заводські налаштування: 4 – 20 мА.

Уведення:

- 0 20 мА;
- 4 20 мА;
- 0 10 B.
- Input 53 Scale Max/Input 54 Scale Max
 - Заводські налаштування: 1.

Уведення: максимальне значення як фактичне цифрове значення з одиницею вимірювання. Одиниці вимірювання для параметрів регулювання:

- Level = M;
- Pressure = 6ap;
- Flow $= \pi/c$.

Розділовий знак для розрядів десяткового дробу: крапка.

Призначення доступних функцій відповідним виходам. Позначення вихідних клем співпадає з позначенням на частотному перетворювачі Wilo-EFC.

Можливе конфігурування наведених нижче виходів.

Relay 2 Function.

ВКАЗІВКА! Призначення має співпадати з апаратним розподілом на частотному перетворювачі!

- Relay 1 Function/Relay 2 Function
- Заводські налаштування: Not In Use.

Уведення:

- Run
- Роздільна сигналізація про роботу насоса.
- Rising Level
 - Сигналізація в разі зростання рівня.

Relay Outputs Relay 1 Function Not In Use \mathbb{Z} Relay 1 Function. 0 Relay 2 Function Not In Use

6.5.6.6 Relay Outputs

Relay 1 Invert

Relay 2 Invert

Falling Level

Сигналізація в разі падіння рівня.

Error

Роздільний сигнал про несправність насоса: сигнал тривоги.

- Warning
 Роздільний сигнал про несправність насоса: попередження.
- Cleaning
 Сигналізація, коли запускається послідовність очищення насоса.
- Relay 1 Invert/Relay 2 Invert
 Принцип роботи виходу: нормальний або інвертувальний.
 Зародая кі надашаходах римк. (нармальний)

Заводські налаштування: вимк. (нормальний).

Призначення доступних функцій відповідним виходам. Позначення вихідних клем співпадає з позначенням на частотному перетворювачі Wilo-EFC.

Можливе конфігурування наведених нижче виходів.

• Output 42 Function.

ВКАЗІВКА! Призначення має співпадати з апаратним розподілом на частотному перетворювачі!

Output 42 Function

Заводські налаштування: Not In Use. Уведення:

Frequency

Виведення поточної фактичної частоти.

Level

Виведення поточного рівня заповнення. ВКАЗІВКА! Для виведення слід під'єднати до входу відповідний сигнальний датчик!

– Pressure

Виведення поточного робочого тиску. ВКАЗІВКА! Для виведення слід під'єднати до входу відповідний сигнальний датчик!

– Flow

Виведення поточної об'ємної витрати. ВКАЗІВКА! Для виведення слід під'єднати до входу відповідний сигнальний датчик!

Output 42 Type

Заводські налаштування: 4 — 20 мА. Уведення:

- 0 20 мА;
- 4 20 мА.
- Output 42 Scale Max
- Заводські налаштування: 1.

Уведення: максимальне значення як фактичне цифрове значення без одиниці вимірювання, розділовий знак для розрядів десяткового дробу: крапка.

Основні налаштування модулів вводу/виводу (розширення входів/виходів).

• IP / Type Select

Налаштування для зв'язку з модулем вводу/виводу.

- Digital Inputs
- Конфігурація цифрових входів.
- Analog Inputs

Конфігурація аналогових входів (доступна лише в Wilo I/O 2).

 Relay Outputs Конфігурація виходів реле. Кількість виходів залежить від обраного модуля вводу/ виводу.

6.5.6.7 Analog Outputs

Analog Outputs	^
Output 42 Function	< Not In Use >
Output 42 Type	< 020mA >
Output 42 Scale Max	1
	Save

6.5.7 I/O Extension

IP / Type Select	~
Digital Inputs	~
Analog Inputs	`
Relay Outputs	``

6.5.7.1 IP / Type Select

IP / Type Select	^
Enable I/O Extension	-
IP Address	192.168.1.201
Type Select	KILO IO 2

6.5.7.2 Digital Inputs

Digital Inputs	~
Input 1 Function	< Not In Use >
Input 2 Function	< Not In Use
Input 3 Function	< Not In Use
Input 4 Function	< Not In Use
Input 5 Function	< Not In Use >
Input 6 Function	< Not In Use

Основне налаштування для зв'язку між насосом і модулем вводу/виводу.

- Enable I/O Extension
 Функція ввімкнення/вимкнення.
 Заводські налаштування: вимк.
- IP Address
 - IP-адреса модуля вводу/виводу.
- Type Select

Вибір модуля вводу/виводу. Заводські налаштування: Wilo IO 1. Уведення: Wilo IO 1 (ЕТ-7060), Wilo IO 2 (ЕТ-7002).

Призначення доступних функцій відповідним входам. Позначення вхідних клем співпадає з позначенням на модулі вводу/виводу. Наявні функції можна вільно призначати наведеним далі входам.

- Input 1 Function.
- Input 2 Function.
- Input 3 Function.
- Input 4 Function.
- Input 5 Function.
- Input 6 Function.

Заводські налаштування: Not In Use.

Уведення:

ВКАЗІВКА! в системному режимі LPI функції в модулі вводу/виводу ідентичні функціям у частотному перетворювачі. Наступний опис стосується системного режиму LSI.

High Water

Сигнал для підвищеного рівня води.

– Dry Run

Сигнал для захисту від сухого ходу.

- Reset
 - Зовнішній сигнал для скидання повідомлень про помилки.
- System Off

Зовнішній сигнал для вимкнення установки.

Trigger Start Level

Запуск процесу викачування. Рідина викачується з шахти до рівня вимкнення.

– Alternative Start Level

Активування альтернативного рівня ввімкнення.

ВКАЗІВКА! Призначення має співпадати з апаратним розподілом на модулі вводу/ виводу!

6.5.7.3 Analog Inputs

Analog Inputs	^
Input 1 Function	< Not In Use
Input 1 Type	< 420mA >
Input 1 Scale Max	1
Input 2 Function	< Not In Use
Input 2 Type	< 420mA >
Input 2 Scale Max	1
Input 3 Function	< Not In Use >
Input 3 Type	< 420mA >
Input 3 Scale Max	1
	0

Призначення доступних функцій відповідним входам. Позначення вхідних клем співпадає з позначенням на модулі вводу/виводу. Наявні функції можна вільно призначати наведеним далі входам.

- Input 1 Function.
- Input 2 Function.
- Input 3 Function.

Налаштування

Input 1 Function — Input 3 Function

Заводські налаштування: Not In Use.

Уведення:

ВКАЗІВКА! в системному режимі LPI функції в модулі вводу/виводу ідентичні функціям у частотному перетворювачі. Наступний опис стосується системного режиму LSI.

- Level
 - Уведення заданих значень для способів керування в системному режимі LSI.

ВКАЗІВКА! Передумова для системного режиму LSI! Призначте одному входу цю функцію. Pressure

Реєстрація поточного тиску установки для реєстрації даних.

ВКАЗІВКА! Можна використовувати як параметр регулювання для PIDperyлятора!

Flow

Реєстрація поточного потоку для реєстрації даних.

ВКАЗІВКА! Можна використовувати як параметр регулювання для PID- і HEрегулятора!

External Control Value

Уведення заданих значень системою керування вищого рівня для керування насосною станцією у вигляді аналогового сигналу. ВКАЗІВКА! У системному режимі LSI насосна станція працює автономно від системи керування вищого рівня. Якщо треба здійснити введення заданих значень через систему керування вищого рівня, зверніться за консультацією до сервісного центру!

Input 1 Type — Input 3 Type

Обраний діапазон вимірювання передається на модуль вводу/виводу. ВКАЗІВКА! Налаштуйте тип сигналу (струм або напруга) з боку апаратного забезпечення. Дотримуйтесь інструкції виробника!

Заводські налаштування: 4 – 20 мА.

Уведення:

- 0 20 мА;
- 4 20 мА;
- − 0 − 10 B.
- Input 1 Scale Max Input 3 Scale Max

Заводські налаштування: 1.

Уведення: максимальне значення як фактичне цифрове значення з одиницею вимірювання. Одиниці вимірювання для параметрів регулювання:

- Level = м;
- Pressure = бар;
- Flow = л/с.

Розділовий знак для розрядів десяткового дробу: крапка.

6.5.7.4 Relay Outputs

Relay Outputs			^
Relay 1 Function	<	Not In Use]>
Relay 1 Invert			
Relay 2 Function	<	Not In Use]>
Relay 2 Invert			
Relay 3 Function	<	Not In Use]>
Relay 3 Invert			•

Призначення доступних функцій відповідним виходам. Позначення вихідних клем співпадає з позначенням на модулі вводу/виводу. Наявні функції можна вільно призначати наведеним далі виходам.

- Relay 1 Function.
- Relay 2 Function.
- Relay 3 Function.
- Relay 4 Function.
- Relay 5 Function.
- Relay 6 Function.

ВКАЗІВКА! Модуль Wilo IO 2 має лише три виходи реле!

Налаштування

 Relay 1 Function — Relay 6 Function Заводські налаштування: Not In Use.

водські налаштування. Пос п

Уведення:

ВКАЗІВКА! в системному режимі LPI функції в модулі вводу/виводу ідентичні функціям у частотному перетворювачі. Наступний опис стосується системного режиму LSI.

- Run
 - Узагальнений сигнал про роботу.
- Rising Level
 Сигналізація в разі зростання рівня.
- Falling Level
 - Сигналізація в разі падіння рівня.
- System Warning
 - Узагальнений сигнал про несправності: попередження.
- System Error

Узагальнений сигнал про несправності: помилка.

- Cleaning

Сигналізація, коли активовано послідовність очищення насоса.

 Relay 1 Function — Relay 6 Function Принцип роботи виходу: нормальний або інвертувальний. Заводські налаштування: вимк. (нормальний).

6.5.8 Alarm / Warning Types

Changeable Alarms	\sim
Changeable Warnings	\sim

6.5.8.1 Changeable Alarms

Changeable Alarms	^
Dry Run Detected	Alarm Type B
Leakage (External Input)	Alarm Type B
Temp. Sensor 1 Trip	Alarm Type B
Temp. Sensor 2 Trip	Alarm Type B
Temp. Sensor 3 Trip	Alarm Type B
Temp. Sensor 4 Trip	Alarm Type B
Temp. Sensor 5 Trip	Alarm Type B
Motor Overload	Alarm Type B
Motor Overtemp.	Alarm Type B
	5700

 \mathbb{Z}

1>

72

7>

Warning Type C

Warning Type D

Warning Type C

Warning Type C

Warning Type C

Warning Type C Warning Type C Для відповідних аварійних і попереджувальних повідомлень можна встановити пріоритет з двома ступенями.

Для зображених аварійних повідомлень можна задати таке визначення пріоритетів:

- Alert Туре А: у разі помилки насос вимикається. Аварійне повідомлення **необхідно скидати вручну**:
- «Reset Error» на стартовій сторінці;
- функція «Reset» на цифровому вході частотного перетворювача або модуля вводу/виводу;
- відповідний сигнал через магістральну шину.
- Alert Туре В: у разі помилки насос вимикається. Після усунення помилки аварійне повідомлення скидається автоматично.

Для зображених попереджувальних повідомлень можна задати таке визначення пріоритетів:

- Warning Type C: ці попередження можуть перемикати вихід реле частотного перетворювача або модуля вводу/виводу.
- Warning Туре D: ці попередження тільки відображаються та реєструються в протоколі.

6.6 Функціональні модулі

6.5.8.2 Changeable Warnings

Changeable Warnings

Emerged Operation Trigger

Clog Detection

Vibration X - Warning

Vibration Y - Warning

Vibration Z - Warning

Vibration Input 1 - Warning

Vibration Input 2 - Warning

Огляд функціональних модулів залежно від системного режиму.

Функціональні модулі	Системний режим			
	DDI	LPI	LSI-Master	LSI-Slave
Pump Kick	-	•	-	•
Emerged Operation	-	•	-	•
Operating Mode (насос)	-	•	-	•
Clog Detection	-	•	-	•
Anti-Clogging Sequence	-	•	-	•
Operating Mode (установка)	-	-	•	-
System Limits	-	-	•	-
Level Controller	-	-	•	-
PID Controller	-	-	•	-
High Efficiency(HE) Controller	-	-	•	-

Умовні позначення

, - = відсутні, • = наявні.

Інструкція з монтажу та експлуатації • Wilo DDI-I • Ed.03/2023-06

6.6.1 Pump Kick

6.6.2

Emerged Operation

Emerged Operation

Restart Hysteresis

Temperature Limit

Operating Mode

Pump Kick	
Enable	
Begin time	h:m 02:00
End time	h:m 02:00
Motor Frequency	Hz 35
Time Interval	h 24
Pump Runtime	s 10

Emerged Operation

Щоб уникнути тривалих простоїв насоса, можна здійснювати циклічну роботу насоса.

Enable

Увімкнення та вимкнення функції. Заводські налаштування: вимк.

End time та Begin time За межами цього інтервалу часу циклічна робота насоса примусово не виконується. Заводські налаштування: 00:00. Уведення: год:хв.

Motor Frequency

Робоча частота для циклічної роботи насоса.

Заводські налаштування: 35 Гц.

Уведення: від 25 Гц до макс. частоти відповідно до заводської таблички.

Time Interval

Допустима перерва в роботі між двома циклічними пусками насоса. Заводські налаштування: 24 год. Уведення: від 0 до 99 год.

Pump Runtime
 Час напрацювання при циклічній роботі насоса.
 Заводські налаштування: 10 с.
 Уведення: від 0 до 30 с.

Обмотка двигуна обладнана системою контролю температури. Цей контроль дозволяє експлуатацію насоса в незануреному стані без досягнення макс. температури обмотки. Реєстрація температури здійснюється давачем Pt100.

Enable

.

5

100

On/Off @

Увімкнення та вимкнення функції. Заводські налаштування: вимк.

Restart Hysteresis

Різниця температур відносно граничної температури, після якої здійснюється повторне ввімкнення. ВКАЗІВКА! Потрібно лише для режиму роботи «Двопозиційний регулятор»!

- Заводські налаштування: 5 °С.
- Уведення: від 1 до 20 °C.
- Temperature Limit

У разі досягнення налаштованої граничної температури активується обмежувач температури.

Заводські налаштування: поріг попередження для температури обмотки налаштований на заводі.

Уведення: від 40 °C до температури обмотки для вимкнення, налаштованої на заводі.

Operating Mode

Заводські налаштування: On/Off.

Уведення: On/Off (двопозиційний регулятор) або PID.

- On/Off (двопозиційний регулятор)
 У разі досягнення налаштованої граничної температури насос вимикається. Після зменшення температури обмотки на налаштоване значення гістерезису насос знову вмикається.
- PID

Для запобігання вимкненню насоса число обертів двигуна регулюється залежно від температури обмотки. При зростанні температури обмотки число обертів двигуна зменшується. Отже забезпечується більш тривала робота насоса.

6.6.3 Operating Mode (насос)

Operating Mode			
Operating Mode Selection	<	Auto	_>
Frequency in Manual Mode	Hz		30
		Si	ave

Operating Mode Selection

Визначення режиму роботи, в якому використовується насос. Заводські налаштування: вимк.

Уведення: Auto, Manual або Off.

- Off

Насос вимкнено.

6.6.4 Clog Detection



6.6.4.1 Clog Detection — Teach Power Curve

Teach Power Curve		^	
Start Teach (Pump starts!)			
Minimum Motor Frequency	Hz	30	
Maximum Motor Frequency	Hz	50	

6.6.4.2 Clog Detection — Detection Settings

Detection Settings		^
Enable		-
Power Volatility Limit	%	2
Volatility Trigger Delay	S	10
Power Limit	%	10
Power Limit - High	%	15
Power Limit Trigger Delay	S	10
Power Rise Limit	%	3
Frequency Change Latency	S	5

Manual

Увімкніть насос вручну. Насос працює, доки натискається екранна клавіша «Off» або досягається рівень вимкнення.

ВКАЗІВКА! Для ручного режиму роботи слід ввести частоту для робочої точки! (Див. меню «Function Modules» → «Operating Mode» → «Frequency in Manual Mode»)

ВКАЗІВКА! Системний режим LSI: ручний режим роботи можливий, тільки якщо режим роботи головного насоса вимкнено!

- Auto

Автоматичний режим роботи насоса.

Системний режим LPI: уведення заданих значень через систему керування вищого рівня.

Системний режим LSI: уведення заданих значень через головний насос установки.

Frequency in Manual Mode

Заданий параметр частоти для робочої точки в **ручному режимі роботи**. Заводські налаштування: 0 Гц.

Уведення: від 25 Гц до макс. номінальної частоти відповідно до заводської таблички.

Насос забезпечений алгоритмом, який дозволяє розпізнавати блокування в гідравліці. Основою для алгоритму є відхилення номінальної потужності відносно референтної робочої лінії. Референтна робоча лінія визначається за допомогою **«фази програмування»**. Типові умови для розпізнавання блокування зберігаються в **«Налаштуваннях»**.

Щоб можна було активувати розпізнавання блокування, необхідно визначити референтну робочу лінію.

Minimum Motor Frequency

Мінімальна частота, починаючи з якої працює розпізнавання блокування. Заводські налаштування: 30 Гц.

Уведення: від 1 Гц до макс. номінальної частоти відповідно до заводської таблички.

Maximum Motor Frequency

Максимальна частота, до якої працює розпізнавання блокування. Заводські налаштування: номінальна частота відповідно до заводської таблички. Уведення: від 1 Гц до макс. номінальної частоти відповідно до заводської таблички.

Після налаштування всіх значень запустіть фазу програмування, натиснувши екранну клавішу «Start Teach (Pump starts!)». Після завершення фази програмування на екрані з'являється сигнал підтвердження.

ВКАЗІВКА! Під час фази програмування розпізнавання блокування не здійснюється!

Визначення типових умов для розпізнавання блокування. **ВКАЗІВКА! Збережіть референту робочу лінію, щоб можна було активувати розпізнавання блокування!** (-> «Teach Power Curve»)

- Enable
 - Увімкнення та вимкнення функції.
- Заводські налаштування: вимк.
- Power Volatility Limit Допустиме коливання відносно середньої споживаної потужності у %. Заводські налаштування: 2 %.
 - Уведення: від 0 до 100 %.
- Volatility Trigger Delay Якщо допустиме коливання в

Якщо допустиме коливання відносно середньої споживаної потужності протягом налаштованого часу більше, ніж допустиме коливання, запускається процес очищення. Заводські налаштування: 10 с.

Уведення: від 0 до 60 с.

Допустиме коливання відносно референтної робочої лінії у %. Заводські налаштування: 10 %. Уведення: від 0 до 100 %. • Power Limit Trigger Delay Якщо допустиме відхилення потужності відносно референтної робочої лінії протягом налаштованого часу більше, ніж допустиме відхилення, запускається процес очищення. Заводські налаштування: 10 с. Уведення: від 0 до 60 с. Power Limit – High Допустиме коливання відносно референтної робочої лінії у %, якщо цифровий вхід «High Clog Limit» активний. Заводські налаштування: 15 %. Уведення: від 0 до 100 %. Power Rise Limit Порівнювання середньої споживаної потужності під час нормального режиму та розпізнавання блокування. Середня споживана потужність під час нормального режиму та розпізнавання блокування записується. Тривалість запису встановлено в заводському налаштуванні. Обидва значення порівнюються між собою. Якщо значення під час розпізнавання блокування перевищує значення в нормальному режимі на налаштований коефіцієнт, запускається процес очищення. Заводські налаштування: 3 %. Уведення: від 0 до 100 %. Frequency Change Latency Проміжок часу після зміни частоти перед зберіганням нових даних вимірювання для розрахунків. Заводські налаштування: 5 с. Уведення: від 0 до 60 с. **Anti-Clogging Sequence** Якщо розпізнавання блокування активоване, насос за потреби може запустити послідовність очищення. Для усунення блокування та відкачування насос декілька разів чергує роботу в зворотному та прямому напрямках. Enable Увімкнення та вимкнення функції. Заводські налаштування: вимк. Enable at Pump Start Перед кожним процесом перекачування спочатку запускається послідовність очищення. Заводські налаштування: вимк. Forward Motor Frequency Заданий параметр частоти для прямого ходу під час послідовності очищення. Заводські налаштування: 38 Гц. Уведення: від 0 до 60 Гц. Forward Run Time Тривалість роботи для прямого ходу. Заводські налаштування: 6 с. Уведення: від 0 до 30 с. Backward Motor Frequency Заданий параметр частоти для зворотного ходу під час послідовності очищення. Заводські налаштування: 30 Гц. Уведення: від 0 до 60 Гц. Backward Run Time Тривалість роботи для зворотного ходу. Заводські налаштування: 6 с. Уведення: від 0 до 30 с. Stop Time Тривалість простою між прямим і зворотнім ходом. Заводські налаштування: 5 с.

Power Limit

Уведення: від 0 до 10 с.

6.6.5

Anti Clogging Coguence

And clogging bequeitee		
Enable	•)
Enable at Pump Start	•)
Forward Motor Frequency	Hz 38	
Forward Run Time	s 6	
Backward Motor Frequency	Hz 30	
Backward Run Time	s 6	
Stop Time	s 5	
Cycles per Sequence	4	
Maximum Sequences per Hour	3	
Ramp Up	s 2	
Ramp Down	s 2	

6.6.6	Operating N	lode (установка)
Operating	Mode	
Operating M	ode Selection	<>
Auto Mode Selection		< Level Control >
Trigger emp	tying sump	Start

- Cycles per Sequence
 Кількість прямих і зворотних ходів під час послідовності очищення.
 Заводські налаштування: 4.
 Уведення: від 1 до 10.
- Махітит Sequences per Hour Макс. кількість послідовностей очищення за одну годину. Заводські налаштування: 3. Уведення: від 1 до 10.
- Ramp Up Тривалість запуску двигуна від 0 Гц до налаштованої частоти. Заводські налаштування: 2 с. Уведення: від 0 до 10 с.
- Ramp Down Тривалість вимкнення двигуна від налаштованої частоти до 0 Гц. Заводські налаштування: 2 с. Уведення: від 0 до 10 с.

Визначення основних налаштувань для установки.

- Operating Mode Selection
 Визначення режиму роботи, в якому працює установка.
 Заводські налаштування: Off.
 Уведення: Auto, Off.
 - Off

Установку вимкнено. Можливий ручний режим окремих насосів через стартову сторінку відповідного насоса.

– Auto

Автоматична експлуатація установки за допомогою налаштованого регулятора в режимі Auto Mode Selection.

Auto Mode Selection

Визначення регулятора, який керує установкою.

Заводські налаштування: Level Control

Уведення: Level Control, PID, HE-Controller.

Trigger emptying sump

Запуск ручного циклу роботи насоса. Макс. зазначена кількість насосів (див. System Limits → Pump Limits and Changer) працює до визначеного рівня вимкнення/зупинки згідно з налаштуваннями системи контролю рівня заповнення.

6.6.7 System Limits

	Визначення допустимих меж застосування установки.
Levels V	• Levels
Dry Run Sensor Selection V	Визначення підвищеного рівня води та рівня для захисту від сухого ходу.
Pump Limits and Changer V	Dry Run Sensor Selection
Min/Max Frequency \vee	Визначення джерела сигналів для сухого ходу.
Start Frequency \vee	Pump Limits and Changer
Alternative Stop Level \vee	Налаштування для регулярної заміни насосів.
	Min/Max Frequency

Визначення мінімальної та максимальної робочої частоти.

Start Frequency

Визначення підвищеної робочої частоти для запуску насоса.

 Alternative Stop Level Додатковий рівень вимкнення для повного спорожнення шахти та вентиляції покажчика рівня.

6.6.7.1 Levels

Levels		^
High Water Start Level	m	5
High Water Stop Level	m	4
Alternative Start Level	m	3
Dry Run Level	m	0.05

Визначення різних рівнів заповнення для ввімкнення та вимкнення насосів. ВКАЗІВКА! Під'єднайте давач рівня для реєстрації рівнів заповнення!

- High Water Start Level
 - У разі досягнення налаштованого рівня запускається макс. зазначена кількість насосів (див. System Limits → Pump Limits and Changer). Здійснюється запис у Data Logger.

Заводські налаштування: 100 м.

Уведення: від 0,05 до 100 м.

High Water Stop Level

У разі досягнення налаштованого рівня всі додатково запущені насоси вимикаються. В експлуатації залишаються тільки ті насоси, які потрібні за вимогою системи керування. Здійснюється запис у Data Logger. Заводські налаштування: 100 м. Уведення: від 0,05 до 100 м.

Alternative Start Level

Додатковий рівень увімкнення для більш раннього викачування з шахти. Цей раніший рівень увімкнення підвищує резервний об'єм шахти для особливих ситуацій, наприклад під час злив. Для активування додаткового рівня ввімкнення призначте цифровому входу модуля вводу/виводу функцію «Alternative Start Level». У разі досягнення налаштованого рівня запускається макс. зазначена кількість насосів (див. System Limits → Pump Limits and Changer). Заводські налаштування: 100 м.

Уведення: від 0,05 до 100 м.

Dry Run Level

У разі досягнення налаштованого рівня всі насоси вимикаються. Здійснюється запис y Data Logger.

Заводські налаштування: 0,05 м.

Уведення: від 0,05 до 100 м.

6.6.7.2 Dry Run Sensor Selection

6.6.7.3 Pump Limits and Changer

Pump Limits and Changer

Max. Pumps

Pump Change Strategy

Cvclic Period Time



Визначення давача для сухого ходу.

Sensor Type

Заводські налаштування: Sensor.

Уведення: Sensor, Dry Run Input.

- Sensor
 - Рівень сухого ходу визначається давачем рівня.
- Dry Run Input
 Сигнал для рівня сухого ходу передається через цифровий вхід.

Для запобігання нерівномірному часу напрацювання окремих насосів регулярно здійснюється зміна насоса основного навантаження.

• Max. Pumps

2

15

60

Impulse

Макс. кількість насосів установки, для яких дозволяється одночасна експлуатація. Заводські налаштування: 2.

- Уведення: від 1 до 4.
- Pump Change Strategy

Основна система керування для заміни насосів.

Заводські налаштування: Impulse.

Уведення: Impulse, Cyclic.

Impulse

Заміна насосів здійснюється після зупинки всіх насосів.

- Сусlic
 Заміна насосів здійснюється після закінчення налаштованого часу в «Cyclic Period Time».
- Cyclic Period Time

Якщо налаштовано режим заміни «Cyclic», уведіть тут час, після закінчення якого відбувається заміна насосів. Заводські налаштування: 60 хв. Уведення: від 1 до 1140 хв.

6.6.7.4 Min/Max Frequency

6.6.7.5 Start Frequency

Min/Max Frequency		^
Max.	Hz	50
Min.	Hz	30
		Save

Визначення мінімальної і максимальної робочої частоти насосів установки.

Max.

Максимальна робоча частота насосів установки.

Заводські налаштування: максимальна частота згідно із заводською табличкою. Уведення: від **мінімальної** до **максимальної** частоти **згідно із заводською табличкою.**

Min.

Мінімальна робоча частота насосів установки.

Заводські налаштування: мінімальна частота згідно із заводською табличкою. Уведення: від **мінімальної** до **максимальної** частоти **згідно із заводською табличкою.**

ВКАЗІВКА! Уведення обмежено межею застосування насоса за заводськими налаштуваннями!

Визначення підвищеної робочої частоти для запуску насоса.

- Start Frequency
 ^

 Frequency
 Hz

 Duration
 s

 Save
 - Frequency

Робоча частота під час запуску насоса.

Заводські налаштування: максимальна частота згідно із заводською табличкою. Уведення: від **мінімальної** до **максимальної** частоти **згідно із заводською табличкою.**

ВКАЗІВКА! Ця функція активна лише тоді, коли задана частота регулятора менша за підвищену частоту запуску.

ВКАЗІВКА! Якщо налаштоване значення дорівнює мін. частоті, функція деактивується.

• Duration

Протягом налаштованого часу насоси працюють із підвищеною робочою частотою. Надалі здійснюється індивідуальне регулювання частоти залежно від способу керування.

Заводські налаштування: 1 с. Уведення: від 1 до 30 с.

6.6.7.6 Alternative Stop Level

Alternative Stop Level		^
Enable		00
Stop Level	m	0.05
Trigger after n Starts		10
Follow-up time	S	0
		Ō

Додатковий рівень вимкнення для більш низького падіння рівня заповнення шахти та для вентиляції давача рівня. Додатковий рівень вимкнення активується після досягнення заданої кількості циклів перекачування.

ВКАЗІВКА! Налаштовуйте рівень вимкнення за допомогою значення рівня для захисту від сухого ходу!

- Enable
 Увімкнення/вимкнення функції.
 Заводські налаштування: Вимк.
- Stop Level
 Визначення бажаного рівня заповнення.
 Заводські налаштування: 0,05 м.
 Уведення: від 0,05 до 100 м.
- Trigger after n Starts
 Кількість циклів перекачування до активування додаткового рівня вимкнення.
 Заводські налаштування: 10.
 Уведення: від 2 до 100.
- Follow-up time
 Час роботи насосів за інерцією до вимкнення.
 Заводські налаштування: 0 с.
 Уведення: від 0 до 300 с.

6.6.8 Level Controller

Stop Level	~
Level 1	\sim
Level 2	\sim
Level 3	\sim
Level 4	\sim
Level 5	~
Level 6	\sim

6.6.8.1 Stop Level



Визначення окремих рівнів перемикання.

- Рівень зупинки
- Рівень вимкнення для всіх насосів.
- Рівень рідини від 1 до 6 Визначення щонайбільше шести рівнів перемикання.

Рівень вимкнення для всіх насосів.

ВКАЗІВКА! Налаштовуйте рівень вимкнення за допомогою значення рівня для захисту від сухого ходу!

ВКАЗІВКА! Якщо використовується «альтернативний рівень вимкнення», це значення рівня налаштовується за допомогою значення для «альтернативного рівня вимкнення»!

Stop Level
 Заводські налаштування: 0,05 м.
 Уведення: від 0,05 до 100 м.

Визначення щонайбільше шести різних рівнів перемикання для керування насосами. ВКАЗІВКА! Визначення рівнів перемикання не має здійснюватися почергово!

- Start Level
 - Рівень запуску для циклу роботи насоса. Заводські налаштування: 0,05 м. Уведення: від 0,05 до 100 м.
- Motor Frequency

Уведення робочої частоти для циклу роботи насоса. Заводські налаштування: мінімальна частота насоса. Уведення: від мінімальної до макс. частоти насоса згідно із заводською табличкою.

Number of Pumps
 Кількість насосів, які запускаються для циклу роботи.
 Заводські налаштування: 0.
 Уведення: від 0 до 4.

ВКАЗІВКА! Значення 0 деактивує введення рівнів!

Налаштування для регулювання насосів.

- PID Settings
 - Основні налаштування для PID-регулювання.
- Controller Parameter Основні налаштування для PID-регулятора.

Основні налаштування для PID-регулювання.

Control Value

Визначення характеристики регулювання. Заводські налаштування: Level Уведення: Level, Pressure, Flow.

- уведення. Level, Flessule, Flow.
- Set Point Source
 Уведення заданих значень для керування.
 Заводські налаштування: Analog Input

Уведення: Analog Input, Bus Input, Fix.

Analog Input

Значення системи керування вищого рівня передаються аналоговим способом на частотний перетворювач або модуль I/O 2 (ЕТ–7002). ВКАЗІВКА! Аналоговий вхід конфігурується з параметром «Задане значення»!

6.6.8.2 Level 1 – 6

Level 1		^
Start Level	m	0.05
Motor Frequency	Hz	50
Number of Pumps		0

6.6.9 PID Controller

PID Settings	\sim	
Controller Parameter	\sim	

6.6.9.1 PID Settings

PID Settings	^
Control Value	< Level >
Set Point Source	< Analog Input >
Set Point fix Value	0
Start Level	m 0.05
Stop Level	m 0.05
	Couro

Bus Input

Значення системи керування вищого рівня передаються через мережу Ethernet на насос. Як протоколи зв'язку використовуються ModBus TCP або OPC UA.

– Fix

Фіксований параметр для заданого значення.

Set Point fix Value

Якщо в налаштуванні «Set Point Source» обирається параметр «Fix», введіть тут відповідне задане значення.

Заводські налаштування: 0.

Уведення: довільне введення бажаного заданого значення. Одиниці вимірювання для параметрів регулювання:

- Level = м;
- Pressure = бар;
- Flow = л/с.
- Start Level

У разі досягнення налаштованого рівня запускається щонайменше один насос. Фактична кількість запущених насосів залежить від відхилення від заданого значення. Макс. кількість насосів, що мають запускатися, налаштовується в меню «System Limits» (див. System Limits → Pump Limits and Changer). Заводські налаштування: 0,05 м. Уведення: від 0,05 до 100 м.

Stop Level

У разі досягнення налаштованого рівня всі насоси вимикаються. Заводські налаштування: 0,05 м. Уведення: від 0,05 до 100 м.

Основні налаштування для PID-регулятора.

Proportional Кр
 Коефіцієнт підсилення.
 Заводські налаштування: 1.
 Уведення: від –1000 до 1000.
 ВКАЗІВКА! Для регулювання

6.6.9.2 Controller Parameter

Controller Paramete

ВКАЗІВКА	.! Для ре	гулювання рівня наповн	ення налаштуйте негативне (-)
пропорці	йне знач	ення Кр!	

- Integral Time Ti Час ізодрому/впливу інтегральної складової.
 Заводські налаштування: 0,01 хв. Уведення: від 0 до 10 000 хв.
- Derivative Time Td

Час впливу диференційної складової/час диференціювання. Заводські налаштування: 0 хв. Уведення: від 0 до 1000 хв.

ВКАЗІВКА! Зазвичай диференційна складова Td не використовується в установках для відведення стічних вод. Значення бажано налаштувати на «0»!

 Deviation Допустиме відхилення між фактичним і заданим параметрами.
 Заводські налаштування: 5 %. Уведення: від 0 до 100 %.

Умови регулювання

- Відхилення від заданого значення виходить за визначену межу.
- Вихідна частота досягає максимального значення.

Насос вмикається, якщо обидві умови виконуються протягом визначеного періоду.

- Відхилення від заданого значення виходить за визначену межу.
- Вихідна частота досягає **мінімального** значення.

Насос вимикається, якщо обидві умови виконуються протягом визначеного періоду.

Щодо значень максимальної і мінімальної частоти див. System Limits → Min/Max Frequency.

 Proportional Kp
 1

 Integral Time Ti
 m
 0.01

 Derivative Time Td
 m
 0

 Deviation
 %
 5

 Time delay
 s
 5

Time delay

Час затримки/роботи за інерцією.

Заводські налаштування: 5 с.

Уведення: від 0 до 300 с.

6.6.10 High Efficiency(HE) Controller

Control Settings	\sim
Pipe Settings	\sim
Tank Geometry	\sim

6.6.10.1 Control Settings

Control Settings	^
Start Level	m 0.06
Stop Level	m 0.05
Minimum Flow Velocity	m/s 0.7
Update System Curve	h:min 01:00
Critical Diameter Ratio of Pipe	0.5
Admissible Flow Ratio for Sedimentation	0.5

- Налаштування для регулювання насосів.
- Control Settings
 - Основні налаштування для НЕ-регулятора.
- Pipe Settings Дані щодо трубопроводу.
- Tank Geometry Дані щодо геометричних характеристик шахти.

Основні налаштування для регулювання насосів.

Start Level

У разі досягнення налаштованого рівня запускається один насос. Заводські налаштування: 0,05 м. Уведення: від 0,05 до 100 м.

Stop Level

У разі досягнення налаштованого рівня вимикається активний насос. Заводські налаштування: 0,05 м. Уведення: від 0 до 100 м.

- Minimum Flow Velocity
 Визначення мінімальної швидкості потоку в трубопроводі.
 Заводські налаштування: 0,7 м/с.
 Уведення: від 0 до 100 м/с.
- Update System Curve
 Час запуску для вимірювання характеристичної кривої системи.
 Заводські налаштування: 00:00 год.
 Уведення: від 00:00 до 23:59 год.
- Critical Diameter Ratio of Pipe

Допустиме співвідношення між теоретичним і фактичним перерізом трубопроводу. Якщо співвідношення нижче допустимого, розпізнається седиментація трубопроводу. Здійснюється промивання трубопроводу за номінальної частоти. Заводські налаштування: 0,5. Уведення: від 0 до 1.

 Admissible Flow Ratio for Sedimentation Допустиме співвідношення значень подачі під час першого пуску, а також перед промиванням і під час нього. У разі перевищення допустимого співвідношення промивання завершується.
 Заводські налаштування: 0,5.
 Уведення: від 0 до 1.

6.6.10.2 Pipe Settings

Pipe Settings		^
Pipe Length	m	0
Pipe Diameter	mm	0
Pipe Roughness	mm	0
Geodetic Head	m	0
Minor Loss Coefficient		0
	Calculato Valuos	

Дані щодо трубопроводу.

- Pipe Length
 - Довжина всього трубопроводу до наступної насосної станції. Заводські налаштування: 0 м. Уведення: від 0 до 100,000 м. Pipe Diameter Заводські налаштування: 0 мм.
 - Уведення: від 0 до 10,000 мм.
 - Pipe Roughness Дані щодо абсолютної шорсткості труби. Заводські налаштування: 0 мм. Уведення: від 0 до 100 мм.
- Geodetic Head

Перепад висот між поверхнею води в насосі та найвищою точкою в під'єднаному напірному трубопроводі.

Minor Loss Coefficient
 Розмірний показник для розрахунку втрат тиску в напірному трубопроводі.
 Заводські налаштування: 0.
 Уведення: від 0 до 100.

Щоб застосувати введені значення, натисніть «Calculate Values».

6.6.10.3 Tank Geometry

Tank Geometry		^
Level 5	m	0
Area 5	m²	0
Level 4	m	0
Area 4	m²	0
Level 3	m	0
Area 3	m²	0
Level 2	m	0
Area 2	m²	0
Level 1	m	0
Area 1	m²	0

Дані щодо геометричних характеристик шахти. Установка використовує для розрахунку геометричних характеристик шахти до п'яти параметрів. ВКАЗІВКА! Параметри не треба вводити почергово!

- Level 1 5 Заводські налаштування: 0 м. Уведення: від 0 до 100 м.
- Area 1 5

Заводські налаштування: 0 м².

Уведення: від 0 до 100 м².

ВКАЗІВКА! Значення 0 деактивує відповідне введення!

ВКАЗІВКА! Для правильного функціонування слід увести значення в щонайменше два поля: циліндричні геометричні характеристики шахти, мінімальний і максимальний рівень рідини!

7 Додаткові можливості

7.1 Backup/Restore

Пропонуються наведені далі функції.

- Васкир/Restore Можливість збереження поточної конфігурації або відновлення конфігурації з файлу.
- Restore Configuration Files
 Скидання Digital Data Interface до стану на момент постачання.

Резервне копіювання конфігурації

- 1. Поряд із «Save settings to local file» натисніть «Save».
- 2. У вікні вибору виберіть місце зберігання.
- 3. У вікні вибору натисніть «Зберегти».
 - ▶ Конфігурацію збережено.

Відновлення конфігурації

- 1. Поряд із «Load backup from local file» натисніть «Browse».
- 2. У вікні вибору виберіть місце зберігання бажаної конфігурації.
- 3. Виберіть файл.
- 4. У вікні вибору натисніть «Відкрити».
 - Завантажується конфігурація.
 - Після завантаження конфігурації з'являється повідомлення «Successfully loaded backup file!».

Відновлення стану на момент постачання

- 1. Натисніть «Restore».
 - ⇒ З'являється запит підтвердження: All existing configurations will be lost and default values will be loaded..
- 2. Підтвердьте запит, натиснувши «ОК».
 - Завантажується стан на момент постачання.
 - Після завантаження стану на момент постачання з'являється повідомлення «Configuration files are restored successfully».

Пропонуються наведені далі функції.

- Install new software bundle Установлення нового мікропрограмного забезпечення для Digital Data Interface.
- Update device's license Установлення нової версії Digital Data Interface для робочих режимів LPI або LSI.

Install new software bundle

Перед оновленням мікропрограмного забезпечення збережіть резервну копію поточної конфігурації! Також рекомендується перед застосуванням у середовищі замовника виконати внутрішнє тестування продуктивних систем. Попри комплексні заходи щодо забезпечення якості WILO SE не може виключити всі ризики.

ВКАЗІВКА! У разі експлуатації насоса в системному режимі LSI перед оновленням мікропрограмного забезпечення слід деактивувати насос в установці!

- 1. Відкрийте стартову сторінку Slave насоса.
- 2. Натисніть «Settings».
- 3. Натисніть «Digital Data Interface».
- 4. Натисніть «LSI Mode System Settings».
- 5. Деактивуйте режим LSI.
- 6. Після оновлення мікропрограмного забезпечення знов активуйте режим LSI.
- / Режим LSI: режим LSI для насоса деактивовано.
- Насос вимкнено.
- 1. Поряд із «Pick update bundle» натисніть «Browse».
- 2. У вікні вибору виберіть місце зберігання файлу.
- 3. Виберіть файл.
- 4. У вікні вибору натисніть «Відкрити».
- 5. Натисніть «Submit».
 - Дані переносяться на Digital Data Interface. Після передачі файлу у правому вікні відображається докладна інформація щодо нової версії.
- 6. Виконайте оновлення: натисніть «Apply».
 - Завантажується нове мікропрограмне забезпечення.
 - Після завантаження мікропрограмного забезпечення з'являється повідомлення «Bundle uploaded successfully».

Update device's license

Digital Data Interface охоплює три різні системні режими: DDI, LPI і LSI, а також різні типи магістральних шин. Деблокування можливих системних режимів і типів магістральних шин здійснюється за допомогою ліцензійного коду. Оновлення ліценції здійснюється за допомогою цієї функції.

- 1. Поряд із «Select license file» натисніть «Browse».
- 2. У вікні вибору виберіть місце зберігання файлу.
- 3. Виберіть файл.
- 4. У вікні вибору натисніть «Відкрити».
- 5. Натисніть «Save».
 - Завантажується ліцензія.
 - Після завантаження ліцензії з'являється повідомлення «License is updated successfully».

7.3 Vibration Sample

Vibration Sensor Parameters	
Channel	< Internal X/Y
Gain	<>
Sample Rate	< 8000 >
Format	<>
Channel Count	< <u> i</u> >
Duration	< <u> </u>
	Conorato Sampla

Наявні давачі вібрацій реєструють вібрації насоса в будь-який час. За допомогою Vibration Sample зареєстровані дані можна зберігати у файлі wav.

- Channel
 - Вибір давача, що має реєструвати.
 - Заводські налаштування: Internal X/Y.
 - Уведення.
 - Internal X/Y: давач вібрацій X/Y в DDI.
 - Internal Z: давач вібрацій Z в DDI.
 - Extern X/Y: зовнішній давач вібрацій на вході 1 або 2.
- Gain

Підсилення прийнятого сигналу прибл. до 60 дБ.

Заводські налаштування: 0 %.

Уведення: 0 – 100 % (відповідає 0 – 59,5 дБ).

Приклад розрахунку

- Підсилення: коефіцієнт 2.
- Розрахунок: 20log₁₀(2) = 6,02 дБ.
- Значення, яке треба налаштувати: 10 (= 10 %).
- Sample Rate
- Заводські налаштування: 8000 Гц.

Уведення: 8000 Гц, 16 000 Гц, 44 100 Гц.

- Format
- Заводські налаштування: S16_LE (Signed 16 Bit Little Endian).
- Channel Count Вибір каналу, що має реєструвати. Заводські налаштування: 1. Уведення: 1 (внутрішній X / внутрішній Z / зовнішній 1), 2 (внутрішні X і Y / зовнішні 1 i 2).
- Duration Тривалість приймання. Заводські налаштування: 1 с. Уведення: 1 – 5 с.

Для запуску вимірювання натисніть «Generate Sample».

7.4 Документація

- Може відображатися інформація, наведена нижче.
- Typeplate Data Зображення технічних характеристик.
- Instruction Manual Інструкція з монтажу та експлуатації у форматі PDF.
- Hvdraulic Data
- Протокол випробувань у форматі PDF.

В обліковому запису користувача «Regular user» додатково надається журнал технічного обслуговування й установки.

- Maintenance Logbook Вільне текстове поле для реєстрації окремих робіт з технічного обслуговування.
- Installation Logbook Вільне текстове поле для опису установки. «Name of the installation site» відображається на стартовій сторінці.

ВКАЗІВКА! Дотримуйтеся вказівок щодо захисту даних! Не реєструйте в журналі технічного обслуговування й установки персональні дані.

7.5 Ліцензії Огляд всіх ліцензій, які використовуються, та відповідних версій (головне меню «License»).

8 Несправності, їх причини та усунення

НЕБЕЗПЕКА

Ризик смертельного травмування через електричний струм.

Неправильні дії під час виконання електричних робіт призводять до смерті через ураження струмом.

• Роботи з електрообладнанням доручати тільки електрику.

• Дотримуйтеся місцевих приписів.

8.1	Типи помилок	Модуль Digital Data Interface розрізняє п'ять різних пріоритетів для аварійних і попереджувальних повідомлень.
		 Alert Type A Alert Type B Warning Type C Warning Type D Message Type I
		ВКАЗІВКА! Принцип дії аварійних сигналів і попереджень залежить від системного режиму!
8.1.1	Типи помилок: системний режим	Принцип дії різних аварійних і попереджувальних повідомлень.
	DDI i LPI	 Alert Туре А: у разі помилки насос вимикається. Скидання аварійного повідомлення вручну: «Reset Error» на стартовій сторінці; функція «Reset» на цифровому вході частотного перетворювача або модуля вводу/виводу; відповідний сигнал через магістральну шину. Alert Туре В: у разі помилки насос вимикається. Після усунення помилки аварійне повідомлення скидається автоматично. Warning Type C: ці попередження можуть перемикати вихід реле частотного перетворювача або модуля вводу/виводу. Warning Type D: ці попередження тільки відображаються та реєструються в протоколі. Message Type I: інформація щодо робочого стану.
8.1.2	Типи помилок: Системний режим LSI	 Принцип дії різних аварійних і попереджувальних повідомлень. Alert Туре А: у разі помилки насос не вимикається. Скидання аварійного повідомлення вручну: «Master Reset» на стартовій сторінці Master; функція «Reset» на цифровому вході модуля вводу/виводу; відповідний сигнал через магістральну шину. Alert Туре В: у разі помилки насос не вимикається. Після усунення помилки аварійне повідомлення скидається автоматично. ВКАЗІВКА! Захист від сухого ходу завжди вимикає насос!
		 Warning Type C: ці попередження можуть перемикати вихід реле модуля вводу/ виводу. Warning Type D: ці попередження тільки відображаються та реєструються в протоколі. Message Type I: інформація щодо робочого стану.

K

Код	Тип	Несправність	Причина	Усунення
100.x	A	Pump Unit Offline (SERIAL NUMBER)	Неможливо встановити з'єднання із зазначеним насосом	Перевірте мережеве з'єднання. Перевірте мережеві налаштування
101	A	Master Changed (SERIAL NUMBER)	Hacoc Master замінено через попередньо визначену стратегію заміни або помилку зв'язку	Перевірте стратегію заміни в налаштуваннях Master. Перевірте мережеве з'єднання
200	В	Alarm in Pump (SERIAL NUMBER)	Сигнал тривоги для зазначеного насоса	Перевірте протокол помилок зазначеного насоса

Код	Тип	Несправність	Причина	Усунення
201	В	Dry Run	Досягнуто сухого ходу	Перевірте робочі параметри установки.
				Перевірте налаштування рівнів.
				Перевірте налаштування цифрових входів
202	В	High Water	Досягнуто підвищеного рівня	Перевірте робочі параметри установки.
			води	Перевірте налаштування рівнів.
				Перевірте налаштування цифрових входів
203	В	Sensor Error	Виміряне значення поза межами діапазону вимірювання; давач несправний	Зверніться до сервісного центру
400	С	Warning in Pump (SERIAL NUMBER)	Попередження для зазначеного насоса	Перевірте протокол помилок зазначеного насоса
500	D	Pipe Sedimentation High	Блокування в трубопроводі. Після розпізнавання запускається промивання за максимальної частоти для наступних циклів перекачування.	Перевірте трубопровід, усуньте блокування. Перевірте налаштування «High Efficiency(HE) Controller»
			У разі перевищення допустимого співвідношення (Admissible Flow Ratio for Sedimentation) промивання завершується	
501	D	Comm. Error I/O	Помилка зв'язку з модулем	Перевірте мережеве з'єднання.
		Extension	вводу/виводу	Перевірте модуль вводу/виводу.
				Перевірте налаштування модуля вводу/виводу в налаштуваннях Master
900	I	More than 4 Pumps in System	Перевищено максимальну кількість насосів в установці	Об'єднуйте в установці щонайбільше 4 насоси
901	I	Pump removed from System (SERIAL NUMBER)	Насос видалено з установки	Перевірте мережеве з'єднання
902	I	Pipe Measurement Incomplete	Не вдалося виконати розрахунок параметрів трубопроводу	Перевірте налаштування в High Efficiency(HE) Controller/Pipe Settings і повторіть розрахунок.
				Якщо повідомлення знову відображується, зверніться до сервісного центру
903	I	Pipe Calculation Timeout	Розрахунок параметрів трубопроводу було перервано	Перевірте налаштування в High Efficiency(HE) Controller/Pipe Settings і повторіть розрахунок.
			через перевищення часу	Якщо повідомлення знову відображується, зверніться до сервісного центру
904	I	Pipe Settings / Calculation Missing	Розрахунок параметрів трубопроводу ще не було виконано. Неможливо активувати регулятор НЕ.	Уведіть налаштування в High Efficiency(HE) Controller/Pipe Settings і запустіть розрахунок
1000	A	Motor Safe Stop Alarm	Safe Torque Off активовано	Перевірка під'єднання: на клему 37 частотного перетворювача має подаватися 24 В пост. струму. Після усунення помилки слід виконати ручне скидання!
				Установка у вибухонебезпечній зоні: перевірте параметри вимкнення (термічний контроль двигуна, захист від сухого ходу)
1001	A	Motor Ground Fault Alarm	Замикання на землю між вихідною фазою та землею (між частотним перетворювачем і двигуном або безпосередньо в	Доручити електрику перевірку електричного під'єднання на частотному перетворювачі. Доручити електрику перевірку електричного піл'єлнання на пвигуні
			двигуні)	

Код	Тип	Несправність	Причина	Усунення
1002	A	Motor Short Circuit Alarm	Коротке замикання в двигуні або на під'єднанні двигуна	Доручити електрику перевірку електричного під'єднання на двигуні
2000	В	Motor Vibration X – Trip	Перевищено граничне значення вібрації	Перевірте насос і установку (наприклад, нерівномірний хід, погана робоча точка, монтаж з перекошуванням).
				Перевірте граничні значення вібрації в Digital Data Interface та за потреби відкоригуйте
2001	В	Motor Vibration Y – Trip	Перевищено граничне значення вібрації	Перевірте насос і установку (наприклад, нерівномірний хід, погана робоча точка, монтаж з перекошуванням).
				Перевірте граничні значення вібрації в Digital Data Interface та за потреби відкоригуйте
2002	В	Motor Vibration Z – Trip	Перевищено граничне значення вібрації	Перевірте насос і установку (наприклад, нерівномірний хід, погана робоча точка, монтаж з перекошуванням).
				Перевірте граничні значення вібрації в Digital Data Interface та за потреби відкоригуйте
2003	В	Vibration Input 1 - Trip	Перевищено граничне значення вібрації	Перевірте насос і установку (наприклад, нерівномірний хід, погана робоча точка, монтаж з перекошуванням).
				Перевірте граничні значення вібрації в Digital Data Interface та за потреби відкоригуйте
2004	В	Vibration Input 2 – Trip	Перевищено граничне значення вібрації	Перевірте насос і установку (наприклад, нерівномірний хід, погана робоча точка, монтаж з перекошуванням).
				Перевірте граничні значення вібрації в Digital Data Interface та за потреби відкоригуйте
2005	В	FC Overload Alarm	Давач температури плати потужності реєструє зависоку або занизьку температуру	Перевірте вентиляцію частотного перетворювача
2005	В	FC Overload Alarm	Досягнення температури вимкнення (75 °C) плати керування	Перевірте вентиляцію частотного перетворювача
2005	В	FC Overload Alarm	Перевантаження інвертора	Порівняйте номінальні значення струму: — порівняйте відображений вихідний струм на LCP з номінальним струмом частотного перетворювача; — порівняйте відображений вихідний струм на LCP з вимірювальним струмом двигуна.
				Виведіть індикацію термічного навантаження на LCP і проконтролюйте значення: – якщо експлуатація частотного перетворювача відбувається вище номінального струму тривалого навантаження, значення лічильника збільшується; – якщо експлуатація частотного перетворювача відбувається нижче номінального струму тривалого навантаження, значення лічильника зменшується
2006	В	FC Line Alarm	Під'єднання до мережі: відсутність однієї фази	Доручити електрику перевірку електричного під'єднання на частотному перетворювачі. Доручити електрику перевірку електричного під'єднання на двигуні

Код	Тип	Несправність	Причина	Усунення
2006	В	FC Line Alarm	Під'єднання до мережі: зависока асиметрія фаз	Доручити електрику перевірку електричного під'єднання на частотному перетворювачі.
				Доручити електрику перевірку електричного під'єднання на двигуні
2006	В	FC Line Alarm	Під'єднання двигуна: відсутність однієї фази	Доручити електрику перевірку електричного під'єднання на частотному перетворювачі.
				Доручити електрику перевірку електричного під'єднання на двигуні
2007	В	FC DC Circuit Alarm	Перенапруга	Збільште час розгону для лінійної стадії гальмування
2007	В	FC DC Circuit Alarm	Недостатня напруга	Доручити електрику перевірку електричного під'єднання на частотному перетворювачі.
				Перевірте кільцеву схему первинного нагнітання
2008	В	FC Supply Alarm	Відсутність напруги живлення на частотному перетворювачі	Доручити електрику перевірку електричного під'єднання на частотному перетворювачі
2008	В	FC Supply Alarm	Перевантаження зовнішнього постачання 24 В пост. струму	Доручити електрику перевірку електричного під'єднання на частотному перетворювачі
2008	В	FC Supply Alarm	Постачання 1,8 В пост. струму плати керування за межами діапазону допусків	Доручити електрику перевірку електричного під'єднання на частотному перетворювачі
3000	A/B	Dry Run Detected	Досягнення критичного рівня заповнення в резервуарі	Перевірте установку (наприклад, прилив, злив, налаштування рівня).
				Перевірте налаштування цифрового входу
3001	A/B	Leakage Input Alarm	Розпізнано негерметичність	Перевірити функціонування зовнішнього електрода (додатково).
				Виконайте заміну мастила в камері ущільнень.
. <u></u>				Перевірте налаштування цифрового входу
3002	A/B	Temp. Sensor 1 Trip	Досягнення граничного значення	Перевірте двигун на перевантаження.
			температури обмотки	Перевірте охолодження двигуна.
				Перевірте граничні значення температури в Digital Data Interface та за потреби відкоригуйте
3003	A/B	Temp. Sensor 2 Trip	Досягнення граничного значення	Перевірте двигун на перевантаження.
			температури оомотки	Перевірте охолодження двигуна.
				Перевірте граничні значення температури в Digital Data Interface та за потреби відкоригуйте
3004	A/B	Temp. Sensor 3 Trip	Досягнення граничного значення	Перевірте двигун на перевантаження.
			температури обмотки	Перевірте охолодження двигуна.
				Перевірте граничні значення температури в Digital Data Interface та за потреби відкоригуйте
3005	A/B	Temp. Sensor 4 Trip	Досягнення граничного значення температури підшипника	Для сухої установки: Перевірте температуру навколишнього середовища, дотримуйтеся макс. значення.
				Перевірте граничні значення температури в Digital Data Interface та за потреби відкоригуйте
3006	A/B	Temp. Sensor 5 Trip	Досягнення граничного значення	Для сухої установки: Перевірте температуру
			температури підшипника	навколишнього середовища, дотримуйтеся макс. значення.
				Перевірте граничні значення температури в Digital Data Interface та за потреби відкоригуйте

Код	Тип	Несправність	Причина	Усунення
3007	A/B	Motor Overload	Досягнення межі крутного моменту	Якщо установка перевищує межу крутного моменту двигуна під час лінійної стадії пуску, збільште тривалість лінійної стадії пуску.
				Якщо установка перевищує межу крутного моменту генератора під час лінійної стадії гальмування, збільште тривалість лінійної стадії гальмування.
				У разі досягнення межі крутного моменту під час експлуатації підвищіть межу крутного моменту. Слід переконатися, що установка може працювати з підвищеним крутним моментом, за потреби зверніться до сервісного центру.
				Споживання електроенергії двигуном зависоке, перевірте умови експлуатації
3007	A/B	Motor Overload	Перевищений струм	Від'єднайте двигун від під'єднання до мережі та прокрутіть вал рукою. Якщо вал неможливо прокрутити, зверніться до сервісного центру.
				Перевірте розрахунок параметрів потужності двигуна/частотного перетворювача. Якщо потужність двигуна зависока, зверніться до сервісного центру.
				Перевірте параметри від 1–20 до 1–25 в частотному перетворювачі на предмет правильних даних двигуна та за потреби відкоригуйте
3008	A/B	Motor Overtemp.	Спрацював термічний контроль двигуна	Двигун перегрітий, перевірте охолодження й умови експлуатації.
				Перевірте двигун на механічне перевантаження.
				Перевірте під'єднання термічного контролю двигуна (частотний перетворювач: клема 33 і клема 50 (+10 В пост. струму)).
				У разі використання термовимикача або термістора перевірте параметри 1–93 Thermistor Source в частотному перетворювачі: значення має відповідати кабельній прокладці давачів
4000	С	High Water Detected	Досягнення критичного рівня заповнення в резервуарі	Перевірте установку (наприклад, прилив, злив, налаштування рівня).
4001	C	Lookago Input Warning		Перевірте налаштування цифрового входу
4001	L		Розпізнано негерметичність	електрода (додатково).
				Виконайте заміну мастила в камері ущільнень.
				Перевірте налаштування цифрового входу
4002	С	Temp. Sensor 1 Fault	Несправність давача, значення вимірювання за межами діапазону вимірювання	Зверніться до сервісного центру
4003	С	Temp. Sensor 2 Fault	Несправність давача, значення вимірювання за межами діапазону вимірювання	Зверніться до сервісного центру
4004	С	Temp. Sensor 3 Fault	Несправність давача, значення вимірювання за межами діапазону вимірювання	Зверніться до сервісного центру
4005	С	Temp. Sensor 4 Fault	Несправність давача, значення вимірювання за межами діапазону вимірювання	Зверніться до сервісного центру

Код	Тип	Несправність	Причина	Усунення
4006	С	Temp. Sensor 5 Fault	Несправність давача, значення вимірювання за межами діапазону вимірювання	Зверніться до сервісного центру
4007	С	Internal Vibration Sensor Fault	Несправність давача, значення вимірювання за межами діапазону вимірювання	Зверніться до сервісного центру
4008	С	Current Sensor 1 Fault	Несправність давача, значення вимірювання за межами діапазону вимірювання	Зверніться до сервісного центру
4009	С	Current Sensor 2 Fault	Несправність давача, значення вимірювання за межами діапазону вимірювання	Зверніться до сервісного центру
4010	С	Onboard Temp. Sensor Fault	Несправність давача, значення вимірювання за межами діапазону вимірювання	Зверніться до сервісного центру
4011	С	Temp. Sensor 1 Warning	Досягнення граничного значення	Перевірте двигун на перевантаження.
			температури обмотки	Перевірте охолодження двигуна.
				Перевірте граничні значення температури в Digital Data Interface та за потреби відкоригуйте
4012	С	Temp. Sensor 2 Warning	Досягнення граничного значення	Перевірте двигун на перевантаження.
			температури обмотки	Перевірте охолодження двигуна.
				Перевірте граничні значення температури в Digital Data Interface та за потреби відкоригуйте
4013	С	Temp. Sensor 3 Warning	Досягнення граничного значення температури обмотки	Перевірте двигун на перевантаження.
				Перевірте охолодження двигуна.
				Перевірте граничні значення температури в Digital Data Interface та за потреби відкоригуйте
4014	С	Temp. Sensor 4 Warning	Досягнення граничного значення температури підшипника	Для сухої установки: Перевірте температуру навколишнього середовища, дотримуйтеся
				макс. значення.
				Перевірте граничні значення температури в Digital Data Interface та за потреби відкоригуйте
4015	С	Temp. Sensor 5 Warning	Досягнення граничного значення температури підшипника	Для сухої установки: Перевірте температуру навколишнього середовища, дотримуйтеся макс. значення.
				Перевірте граничні значення температури в Digital Data Interface та за потреби відкоригуйте
4016	С	Temp. On Board Warning	Досягнення граничного значення	Перевірте двигун на перевантаження.
			температури в Digital Data Interface	Перевірте охолодження двигуна.
4017	С	General FC Alarm	Частотний перетворювач «клема 50»: напруга нижче за 10 В	Видаліть кабель на клемі 50: — якщо частотний перетворювач більше не виводить попередження, проблема в кабельній проводці сторони замовника; — якщо частотний перетворювач продовжує виводити попередження, замініть плату керування
4017	С	General FC Alarm	До виходу частотного перетворювача не під'єднано двигун	Під'єднайте двигун
4017	С	General FC Alarm	Геревантаження двигуна	Двигун перегрітий, перевірте охолодження й умови експлуатації.
				Перевірте двигун на механічне перевантаження
4017	С	General FC Alarm	Досягнення межі числа обертів	Перевірте умови експлуатації
Код	Тип	Несправність	Причина	Усунення
------	-----	-------------------------------	---	--
4017	С	General FC Alarm	Досягнення межі напруги	Перевірте умови експлуатації
4017	С	General FC Alarm	Температура частотного перетворювача замала для	Перевірте давач температури в частотному перетворювачі.
			експлуатації	Перевірте кабель давача між IGBT і платою керування логічним елементом
4018	С	Motor Ground Fault Warning	Замикання на землю між вихідною фазою та землею (між	Доручити електрику перевірку електричного під'єднання на частотному перетворювачі.
			частотним перетворювачем і двигуном або безпосередньо в двигуні)	Доручити електрику перевірку електричного під'єднання на двигуні
4019	С	Motor Overload	Досягнення межі крутного моменту	Якщо установка перевищує межу крутного моменту двигуна під час лінійної стадії пуску, збільште тривалість лінійної стадії пуску.
				Якщо установка перевищує межу крутного моменту генератора під час лінійної стадії гальмування, збільште тривалість лінійної стадії гальмування.
				У разі досягнення межі крутного моменту під час експлуатації підвищіть межу крутного моменту. Слід переконатися, що установка може працювати з підвищеним крутним моментом, за потреби зверніться до сервісного центру.
				Споживання електроенергії двигуном зависоке, перевірте умови експлуатації
4019	С	Motor Overload	Перевищений струм	Від'єднайте двигун від під'єднання до мережі та прокрутіть вал рукою. Якщо вал неможливо прокрутити, зверніться до сервісного центру.
				Перевірте розрахунок параметрів потужності двигуна/частотного перетворювача. Якщо потужність двигуна зависока, зверніться до сервісного центру.
				Перевірте параметри від 1–20 до 1–25 в частотному перетворювачі на предмет правильних даних двигуна та за потреби відкоригуйте
4020	С	Motor Overtemp.	Спрацював термічний контроль двигуна	Двигун перегрітий, перевірте охолодження й умови експлуатації.
				Перевірте двигун на механічне перевантаження.
				Перевірте під'єднання термічного контролю двигуна (частотний перетворювач: клема 33 і клема 50 (+10 В пост. струму)).
				У разі використання термовимикача або термістора перевірте параметри 1–93 Thermistor Source в частотному перетворювачі: значення має відповідати кабельній прокладці давачів
4022	С	Motor Safe Stop Warning	Safe Torque Off активовано	Перевірка під'єднання: на клему 37 частотного перетворювача має подаватися 24 В пост. струму. Після усунення помилки слід виконати ручне скидання!
				Установка у вибухонебезпечній зоні: перевірте параметри вимкнення (термічний контроль двигуна, захист від сухого ходу)
4024	С	FC Overload Warning	Давач температури плати потужності реєструє зависоку або занизьку температуру	Перевірте вентиляцію частотного перетворювача

Код	Тип	Несправність	Причина	Усунення
4024	С	FC Overload Warning	Досягнення температури вимкнення (75 °C) плати керування	Перевірте вентиляцію частотного перетворювача
4024	С	FC Overload Warning	Перевантаження інвертора	Порівняйте номінальні значення струму: — порівняйте відображений вихідний струм на LCP з номінальним струмом частотного перетворювача; — порівняйте відображений вихідний струм на LCP з вимірювальним струмом двигуна.
				Виведіть індикацію термічного навантаження на LCP і проконтролюйте значення: – якщо експлуатація частотного перетворювача відбувається вище номінального струму тривалого навантаження, значення лічильника збільшується; – якщо експлуатація частотного перетворювача відбувається нижче номінального струму тривалого навантаження, значення лічильника
				зменшується Перевірте параметри від 1–20 до 1–25 в частотному перетворювачі на предмет правильних даних двигуна та за потреби відкоригуйте
4025	С	FC Line Warning	Під'єднання до мережі: відсутність однієї фази	Доручити електрику перевірку електричного під'єднання на частотному перетворювачі.
				Доручити електрику перевірку електричного під'єднання на двигуні
4025	С	FC Line Warning	Під'єднання до мережі: зависока асиметрія фаз	Доручити електрику перевірку електричного під'єднання на частотному перетворювачі.
				Доручити електрику перевірку електричного під'єднання на двигуні
4025	С	FC Line Warning	Під'єднання двигуна: відсутність однієї фази	Доручити електрику перевірку електричного під'єднання на частотному перетворювачі.
				Доручити електрику перевірку електричного під'єднання на двигуні
4026	С	FC DC Circuit Warning	Перенапруга	Збільште час розгону для лінійної стадії гальмування
4026	С	FC DC Circuit Warning	Недостатня напруга	Доручити електрику перевірку електричного під'єднання на частотному перетворювачі.
				Перевірте кільцеву схему первинного нагнітання
4027	С	FC Supply Warning	Відсутність напруги живлення на частотному перетворювачі	Доручити електрику перевірку електричного під'єднання на частотному перетворювачі
4027	С	FC Supply Warning	Перевантаження зовнішнього постачання 24 В пост. струму	Доручити електрику перевірку електричного під'єднання на частотному перетворювачі
4027	С	FC Supply Warning	Постачання 1,8 В пост. струму плати керування за межами діапазону допусків	Доручити електрику перевірку електричного під'єднання на частотному перетворювачі
4028	С	FC Communication	Завершення часу очікування	Перевірте під'єднання Ethernet.
		Warning	команди керування	Збільште параметри 8–03 Control Timeout Time в частотному перетворювачі.
				Перевірте функціонування пристроїв зв'язку.
				Перевірте кабельну проводку на відповідний монтаж за правилами електромагнітної сумісності

Код	Тип	Несправність	Причина	Усунення
4029	С	General FC Warning	Частотний перетворювач «клема 50»: напруга нижче за 10 В	Видаліть кабель на клемі 50: — якщо частотний перетворювач більше не виводить попередження, проблема в кабельній проводці сторони замовника; — якщо частотний перетворювач продовжує виводити попередження, замініть плату керування
4029	С	General FC Warning	До виходу частотного перетворювача не під'єднано двигун	Під'єднайте двигун
4029	С	General FC Warning	Перевантаження двигуна	Двигун перегрітий, перевірте охолодження й умови експлуатації. Перевірте двигун на механічне перевантаження
4029	С	General FC Warning	Досягнення межі числа обертів	Перевірте умови експлуатації
4029	С	General FC Warning	Досягнення межі напруги	Перевірте умови експлуатації
4029	С	General FC Warning	Температура частотного перетворювача замала для експлуатації	Перевірте давач температури в частотному перетворювачі. Перевірте кабель давача між IGBT і платою
				керування логічним елементом
4030	С	EXIO Communication Down	Помилка зв'язку з модулем вводу/виводу	Перевірте налаштування модуля вводу/виводу в Digital Data Interface.
				Перевірте налаштування в модулі вводу/виводу.
				Перевірте під'єднання Ethernet
4031	С	FC Communication Down	Помилка зв'язку з частотним перетворювачем	Перевірте налаштування частотного перетворювача в Digital Data Interface.
				Перевірте налаштування в частотному перетворювачі.
				Перевірте під'єднання Ethernet
4034	С	Leakage Detected 1	Розпізнано негерметичність в камері збирання рідини, що просочується	Спорожніть камеру збирання рідини, що просочується
4035	С	Leakage Detected 2	Розпізнано негерметичність в камері ущільнень	Виконайте заміну мастила в камері ущільнень
5000	D	Clog Detection Teach	Процес програмування не було	Перевірте насос на блокування.
		Failure	завершено: — під час програмування насос	Переконайтеся, що в приймальному баку достатній рівень.
			оуло переведено на ручнии режим або зупинено; – перевищення часу через недосягнення заданої частоти	Перевірте налаштування для процесу програмування в Digital Data Interface
6000	C/D	Emerged Operation – Limit Temperature	Граничне значення температури було досягнуто	Перевірте налаштування функції «Експлуатація в незануреному стані» в Digital Data Interface
6001	C/D	Clog Detection	Можливі відкладення в гідравліці	Активуйте функцію «Послідовність очищення»
6002	C/D	Motor Vibration X – Warning	Перевищено граничне значення вібрації	Перевірте насос і установку (наприклад, нерівномірний хід, погана робоча точка, монтаж з перекошуванням).
				Перевірте граничні значення вібрації в Digital Data Interface та за потреби відкоригуйте
6003	C/D	Motor Vibration Y – Warning	Перевищено граничне значення вібрації	Перевірте насос і установку (наприклад, нерівномірний хід, погана робоча точка, монтаж з перекошуванням).
				Перевірте граничні значення вібрації в Digital Data Interface та за потреби відкоригуйте

Код	Тип	Несправність	Причина	Усунення
6004	C/D	Motor Vibration Z – Warning	Перевищено граничне значення вібрації	Перевірте насос і установку (наприклад, нерівномірний хід, погана робоча точка, монтаж з перекошуванням).
				Перевірте граничні значення вібрації в Digital Data Interface та за потреби відкоригуйте
6005	C/D	Vibration Input 1 – Warning	Перевищено граничне значення вібрації	Перевірте насос і установку (наприклад, нерівномірний хід, погана робоча точка, монтаж з перекошуванням).
				Перевірте граничні значення вібрації в Digital Data Interface та за потреби відкоригуйте
6006	C/D	Vibration Input 2 – Warning	Перевищено граничне значення вібрації	Перевірте насос і установку (наприклад, нерівномірний хід, погана робоча точка, монтаж з перекошуванням).
				Перевірте граничні значення вібрації в Digital Data Interface та за потреби відкоригуйте
8001	D	Auto Setup Failed	Не вдалося завершити автоматичне налаштування	Частотний перетворювач перебуває в положенні «Стоп».
			параметрів	Перевірте налаштування частотного перетворювача в Digital Data Interface і ще раз запустіть автоматичне налаштування параметрів
8002	D	Auto Setup Timed Out	Перевищено ліміт часу 2 хвилини	Частотний перетворювач перебуває в положенні «Стоп».
				Перевірте налаштування частотного перетворювача в Digital Data Interface і ще раз запустіть автоматичне налаштування параметрів
10004	I	Pump Kick is Running	Насос перевищив допустимий час простою	
10005	I	Cleaning-Cycle is Running	Виконується послідовність очищення: – перед кожним процесом перекачування; – розпізнано блокування	
10006	I	Teach was Successful	Процес програмування для розпізнавання блокування завершено	
10007	I	Update Succeeded	Оновлення завершено	
10008	1	Update Failed	Не вдалося завершити оновлення	Зверніться до сервісного центру

9 Додаток

9.1 Магістральна шина: огляд параметрів

Далі наведено перелік окремих параметрів магістральних шин для типів Modbus TCP і OPC UA.

ВКАЗІВКА! Параметри режиму LSI-Master для кожного типу магістральних шин перелічено в окремій таблиці!

ВКАЗІВКА! Номер підлеглого насоса для магістральної шини ModBus TCP: 255, порт: 502!

Пояснення до окремих груп параметрів у системному режимі DDI, LPI і LSI (Slave)

- Група параметрів Status Містить інформацію щодо робочого стану, попереджень і сигналів тривоги.
- Група параметрів Motor Information Містить інформацію щодо номінальних параметрів двигуна, типу двигуна та

гідравліки, серійних номерів насосів, а також мінімальної і максимальної частоти.

- Група параметрів Sensor Locations/Types
 Містить інформацію щодо типів давачів (температури, струму і вібрацій) та їхнього встановлення.
- Група параметрів Data Readouts
 Містить поточні параметри давачів, напрацьовані години, цикли перекачування й очищення, а також споживання енергії насосом.
- Група параметрів Тіте
 Містить інформацію щодо дати й часу.
- Група параметрів Control Word Містить налаштування режимів роботи насосів, заданої частоти, значень часу розгону, деблокування і функцій насосів.
- Група параметрів Sensor Trip/Warning
 Містить налаштування порогових значень для давачів температури і вібрацій.

Пояснення до окремих груп параметрів у системному режимі LSI (Master)

- Група параметрів System Variables Містить інформацію щодо системного робочого стану, системних попереджень і системних сигналів тривоги.
- Група параметрів Analog Variables
 Містить поточні значення рівня наповнення, тиску й потоку, а також частоту та кількість насосів, які працюють в установці.
- Група параметрів Data Time Variables Містить інформацію щодо дати й часу.
- Група параметрів Pump 1 ... Pump 4 Містить інформацію щодо окремих насосів: серійний номер, тип двигуна і гідравліки, статус, попередження, сигнали тривоги, поточна потужність, напрацьовані години, кількість циклів перекачування й очищення, лічильник кВт-год.
- Група параметрів Control Word
 Містить дані деблокування для PID-регулювання, спорожнення резервуара й альтернативного рівня запуску.
- Група параметрів Modes
 Містить налаштування режиму роботи установки та способу керування в автоматичному режимі.
- Група параметрів PID Setpoint Містить налаштування для заданого значення PID.

Для цього див. також

- ▶ ModBus TCP: DDI/LPI/LSI Slave-Parameter [▶ 78]
- ▶ OPC-UA: DDI/LPI/LSI Slave-Parameter [▶ 85]
- ▶ ModBus TCP: LSI Master-Parameter [▶ 92]
- ► OPC-UA: LSI Master-Parameter [► 96]

9.1.1 ModBus TCP: DDI/LPI/LSI Slave-Parameter

Symbol MB_Status	e Word	Register Type Innut Revisiens	Address in DDI	Address in LPI	Address in LSI	Size	ata Type	Scaling B	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	Function	Code	Unit	Description An available in DDI mode
s_Word		Input Registers	0	0	0	-		3itfield 0	2 2	n tinn Water Level			not available in DDI mode not available in DDI mode
								0	Fa	ling Water Level			not available in DDI mode
								<u>е</u>	ŭ	temal Off			not available in DDI mode
								4	Pn	mp Kick Running	10004		not available in DDI mode
								5	An	ticlog Running	10005		not available in DDI mode
ing_Word	MSB	Input Registers	1	1	1	2	WORD (High - Low)	3itfield 0	ŏ	mmunication Error FC	4031		not available in DDI mode
								-					
								10					
								3	Th	ermostat active	6000		not available in DDI mode
								4	ō	og Detection	6001		not available in DDI mode
								C)	-ii	ration X Warning	6002		
								9	Vit	ration Y Warning	6003		
								2	Vii	ration Z Warning	6004		
								8	Vii	ration 1 Warning	6005		
								6	Vii	ration 2 Warning	6006		
								11	ŭ o	rrent 1 Leackage	4034		
								-	ت ٦	rrent 2 Leackage	4035		
								1:	C C	og Detection Teach failed	5000		not available in DDI mode
								.+	3				
								1	4				
								11	5 FC	Autosetup failed	8001		not available in DDI mode
								11	5 FC	Autosetup Timeout	8002		not available in DDI mode
ing_M	/ord_LSB	Input Registers	3	3	3	2	WORD (High - Low)	Bitfield 0	Η̈́	h Water detected	4000		
								1	Le	ackage Input	4001		
								2	Те	mp 1 fault	4002		
								3	Te	mp 2 fault	4003		
								4	Te	mp 3 fault	4004		
								5	Te	mp 4 fault	4005		

not available in DDI mode		1002	Motor Short	-									
not available in DDI mode		1001	Motor Ground Fault	0	Bitfield	DWORD (High - Low)	N	7	7	7	Input Registers	MS_Alarm_Word_LSB	Status
					Bitfield	DWORD (High - Low)	7	2	ى ک	5	Input Registers	MS_Alarm_Word_MSB	Status
not available in LSI mode		4030	Communication Error IO Extension	31									
not available in DDI mode		4029	General FC Warning	30									
not available in DDI mode		4028	FC Communication	29									
not available in DDI mode		4027	FC Supply Warning	28									
not available in DDI mode		4026	FC DC Circuit Warning	27									
not available in DDI mode		4025	FC Line Warning	26									
not available in DDI mode		4024	FC Overload Warning	25									
not available in DDI mode		4023	AMA not OK	24									
not available in DDI mode		4022	Safe Stop	23									
				22									
not available in DDI mode		4020	Motor Overtemp	21									
not available in DDI mode		4019	Motor Overload	20									
not available in DDI mode		40 18	Motor Ground fault	19									
not available in DDI mode		4017	General FC Alarm	18									
				17									
		4016	Onboard Temp	16									
		4015	Temp 5	15									
		4014	Temp 4	14									
		4013	Temp 3	13									
		4012	Temp 2	12									
		4011	Temp 1	5									
		4010	Onboard Temp fault	10									
		4009	Current Input 2 fault	6									
		4008	Current Input 1 fault	æ									
		40.07	Internal Vibration fault	7									
		4006	Temp 5 fault	9									
Description	Unit	Code	Bit-Function	Bit	Scaling	Data Type	Size	Address in LSI	Address in LPI	Address in DDI	Register Type	Symbol	Group

Group	Symbol	Register Type	Address in / DDI	Address in A _PI L	ddress in SI	Size	ata Type S	caling Bit	Bit	Function	Code	Unit	Description
								2	Saf	e Stop	1000	-	not available in DDI mode
								е	diV	ration X trip	2000		
								4	Vib	ration Y trip	2001		
								5	diV	ration Z trip	2002		
								9	Vib	zation 1 trip	20 03		
								7	۷ib	ation 2 trip	2004		
								8	FC	Overload	2005		not available in DDI mode
								6	ЪС	Line	2006		not available in DDI mode
								10	FC	DC Circuit	2007		not available in DDI mode
								11	Ъ.	Supply	2008		not available in DDI mode
								12	Dry	Run detected	3000		
								13	Lea	ickage Input alarm	3001		
								14	Ter	np Sensor 1 trip	3002		
								15	Ter	np Sensor 2 trip	3003		
								16	Ter	np Sensor 3 trip	3004		
								17	Ter	np Sensor 4 trip	3005		
								18	Ter	np Sensor 5 trip	3006		
								19	Mo	tor Overload	3007		not available in DDI mode
								20	Mo	tor Overtemp	3008		not available in DDI mode
Motor Information	NP_Serial_Number	Input Registers	1000	1000	000	s s	tring(16)						
Motor Information	NP_Motor_Type	Input Registers	1008	1008	008	16 S	tring(32)						
Motor Information	NP_Pump_Type	Input Registers	1024	1024	024	16 S	tring(32)						
Motor Information	NP_Nominal_Pwr	Input Registers	1040	1040	040	2	LOAT32 (High - Low)					kW	
Motor Information	NP_Nominal_Volt	Input Registers	1042	1042	042	4	LOAT32 (High - Low)				-	v	
Motor Information	NP_Nominal_Curr	Input Registers	1044	1044	044	2	LOAT32 (High - Low)					A	
Motor Information	NP_Nominal_Freq	Input Registers	1046	1046	046	2	LOAT32 (High - Low)					Hz	
Motor Information	NP_Max_St_Per_Hour	Input Registers	1048	1048	048	<u>н</u>	LOAT32 (High - Low)						
Motor Information	NP_Max_Freq	Input Registers	1050	1050	050	<u>ц</u>	LOAT32 (High - Low)					Ę	
Motor Information	NP_Min_Freq	Input Registers	1052	1052	052	<u>L</u>	LOAT32 (High - Low)					Ηz	

	uid	uid	nid	uid	uid			/01	/02									
Description	=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / =bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_lig 6=motor_laminations	=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / ==bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_lig 6=motor_laminations	=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / ==bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_lig 6=motor_laminations	=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / ==bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_lig 6=motor_laminations	=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / ==bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_lig 6=motor_laminations	=unused / 1=motor_huf_x / 2=motor_hut_y / i=bearing_top_x / 4=bearing_ op_y / 5=bearing_bottom_x / 6=bearing_bottom_	=unused / 1=motor_huf_x / 2=motor_hut_y / ⊧=bearing_top_x / 4=bearing_ op_y / 5=bearing_bottom_x / 6=bearing_bottom_	l≔unused / 1=current_signal_only / 2=leackage_ witch / 3=sealing_CLP_V01 / 4=leackage_CLP_	l≔unused / 1=current_signal_only / 2=leackage_ witch / 3=sealing_CLP_V01 / 4=leackage_CLP_\									
Unit	000	33	0	33	0	064	13	20	S	°.	D.	D.	°.	°C	°c	мА	mA	s/uuu
Code																		
Bit-Function																		
Bit																		
Scaling	ENUM	ENUM	ENUM	ENUM	ENUM	ENUM	ENUM	ENUM	ENUM									
Data Type	UINT	UINT	UINT	UINT	UINT	UINT	UINT	UINT	UINT	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)					
Size	٣	-	-	-	~	L L	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Address in -SI	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	3000	3002	3004	3006	3008	3010	3012	3014	3016
Address in / _PI 1	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	3000	3002	3004	3006	3008	3010	3012	3014	3016
Address in / DDI 1	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	3000	3002	3004	3006	3008	3010	3012	3014	3016
Register Type	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers
Symbol	SI_Temperature[1].Location	SI_Temperature[2].Location	SI_Temperature[3].Location	SI_Temperature[4].Location	SI_Temperature[5].Location	SI_VibrationExtern1.Location	SI_VibrationExterm2.Location	SI_Current[0].Sensor_Type	SI_Current[1].Sensor_Type	IO_Temperature[1].Value	IO_Temperature[2].Value	IO_Temperature[3].Value	IO_Temperature[4].Value	IO_Temperature[5].Value	IO_Temperature[0].Value	IO_Current[0].Value	IO_Current[1].Value	IO_Vibration[0].Value
Group	Sensor Locations/Types	Sensor Locations/Types	Sensor Locations/Types	Sensor Locations/Types	Sensor Locations/Types	Sensor Locations/Types	Sensor Locations/Types	Sensor Locations/Types	Sensor Locations/Types	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts					

				_								_		_															
Description																									Applies only for LPI mode				
Unit	s/uuu	s/uuu	s/uuu	s/uuu	кw	>	۷	Hz	ш	bar	s/I	hr			кWh	year	month	day	hr	min	S	s	sm						
Code																													
Bit-Function																								Reset	Start				
Bit																								0	.	2	в	4	2
Scaling																								Bitfield					
Data Type	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	FLOAT32 (High - Low)	DWORD (High - Low)	DWORD (High - Low)	DWORD (High - Low)	DWORD (High - Low)	UINT	UINT	UINT	UINT	UINT	UINT	DWORD (High - Low)	DWORD (High - Low)	UINT								
Size	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	+	1	+	1	4	1	2	2	+					
Address in LSI	3018	3020	3022	3024	3026	3028	3030	3032	3034	3036	3038	3040	3042	3044	3046	4000	4001	4002	4003	4004	4005	4006	4008	0					
Address in _PI	3018	3020	3022	3024	3026	3028	3030	3032	3034	3036	3038	3040	3042	3044	3046	1000	1001	1002	£003	1004	1005	1006	1008						
Address in /	3018	3020	3022	3024					3026	3028	3030	3032	3034			1000	1001	1002	7 E001	1004	1005	1006	1008	0					
Register Type	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Input Registers	Holding Registers					
Symbol	IO_Vibration[1].Value	IO_Vibration[2].Value	IO_Vibration[3].Value	IO_Vibration[4].Value	IO_FC_Power.Value	IO_FC_Voltage.Value	IO_FC_Current.Value	IO_FC_Frequency.Value	IO_Level.Value	IO_Pressure.Value	IO_Flow.Value	RT_RUNNING_TIME_RTN	RT_PUMP_CYCLE_CNT_RTN	RT_CLEANING_CYCLE_CNT_RTN	RT_ENERGY_CONSUMPTION	RL_System_Current_Year	RL_System_Current_Month	RL_System_Current_Day	RL_System_Current_Hour	RL_System_Current_Minute	RL_System_Current_Second	RI_System_Uptime	RL_System_Current_Ms	MB_Control_Word					
Group	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Data Readouts	Time	Time	Time	Time	Time	Time	Time	Time	Control Word					

Group	Symbol	Register Type	Address in 1 DDI 1	Address in ⊥PI	Address in S _SI	ize Da	ta Type	Scaling Bit	t Bit	-Function	Code	Unit	Description
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[0].Warning	Holding Registers	1010	1010	1010 1		чт	0					
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[0].Trip	Holding Registers	1011	1011	1011 1	NIN	ЧΤ	0					
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[1].Warning	Holding Registers	1012	1012	1012 1	IIN	νт	0					
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[1].Trip	Holding Registers	1013	1013	1013 1	NIN	ЧΤ	0					
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[2].Warning	Holding Registers	1014	1014	1014 1	NIN	νт	0					
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[2].Trip	Holding Registers	1015	1015	1015 1	Î	ЧΤ	0					
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[3].Warning	Holding Registers	1016	1016	1016 1	NIN	νт	0					
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[3].Trip	Holding Registers	1017	1017	1017 1	Î	ЧΤ	0					
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[4].Warning	Holding Registers	1018	1018	1018 1	NIN	νт	0					
Sensor Trip/Warning	MB_Vib_Sensors[4].Trip	Holding Registers	1019	1019	1019 1		ЧΤ	0					

Description	iot available in DDI mode	not avaiable in DDI mode	tot avaiable in DDI mode	not avaiable in DDI mode	tot avaiable in DDI mode	not available in DDI mode	ot available in DDI mode			not available in DDI mode	tot available in DDI mode								tot available in DDI mode			not available in DDI mode	not available in DDI mode							
Unit																														
Code					10004	10005	4031			6000	6001	6002	6003	6004	6005	6006	4034	4035	5000			8001	8002	4000	4001	4002	4003	4004	4005	4006
it-Function	tun	tising Water Level	alling Water Level	xternal Off	ump Kick Running	nticlog Running	communication Error FC			hermostat active	clog Detection	fibration X Warning	lbration Y Warning	fibration Z Warning	fibration 1 Warning	fibration 2 Warning	urrent 1 Leackage	urrent 2 Leackage	log Detection Teach failed			C Autosetup failed	C Autosetup Timeout	ligh Water detected	eackage Input	emp 1 fault	emp 2 fault	emp 3 fault	emp 4 fault	emp 5 fault
Bit	0	+	2	е	4	5	0	-	2	3	4	5	9	~ ~	8	6	10	11 0	12	13	14	15 F	16 F	0	1	2 1	3	4	5 1	9
scaling	sitfield						Sitfield																	Bitfield						
түре	UINT16						UINT32																	UINT32						
rsı	×						×																	×						
Ы	×						×																	×						
IQQ	×						×																	×						
NODE	ead only						ead only																	ead only						
Symbol	Status_Word						Warning_Word_MSB																	Warning_Word_LSB						
Group	Status						Status																	Status						

9.1.2 OPC-UA: DDI/LPI/LSI Slave-

Parameter

Description												hot available in DDI mode	hot available in DDI mode	not available in DDI mode	not available in DDI mode		not available in DDI mode	hot available in DDI mode	not available in DDI mode	hot available in DDI mode	not available in DDI mode	not available in LSI mode		hot available in DDI mode	not available in DDI mode	not available in DDI mode				
Unit																														
Code	4007	4008	4009	4010	4011	4012	4013	4014	4015	4016		4017	4018	4019	4020		4022	4023	4024	4025	4026	4027	4028	4029	4030		1001	1002	1000	2000
Bit-Function	Internal Vibration fault	Current Input 1 fault	Current Input 2 fault	Onboard Temp fault	Temp 1	Temp 2	Temp 3	Temp 4	Temp 5	Onboard Temp		General FC Alarm	Motor Ground fault	Motor Overload	Motor Overtemp		Safe Stop	AMA not OK	FC Overload Warning	FC Line Warning	FC DC Circuit Warning	FC Supply Warning	FC Communication	General FC Warning	Communication Error IO Extension		Motor Ground Fault	Motor Short	Safe Stop	Vibration X trip
Bit	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		0	-	2	3
Scaling																										Bitfield	Bitfield			
түре																										UINT32	UINT32			
ISI																										×	×			
LPI																										×	×			
IDDI																										×	×			
MODE																										read only	read only			
Symbol																										Alarm_Word_MSB	Alarm_Word_LSB			
Group																										Status	Status			

roup	Symbol	MODE	ĪQ	LPI	rsi	ТҮРЕ	scaling	Bit	3 it-Function	Code L	Init	Description
								4	/ibration Y trip	2001		
								5	/ibration Z trip	2002		
								9	/ibration 1 trip	2003		
								7	/ibration 2 trip	2004		
								8	C Overload	2005		not available in DDI mode
								6	C Line	2006		not available in DDI mode
								10 F	C DC Circuit	2007		not available in DDI mode
								1	C Supply	2008		not available in DDI mode
								12 D	bry Run detected	3000		
								13 L	eackage Input alarm	3001		
								14 T	emp Sensor 1 trip	3002		
								15 T	emp Sensor 2 trip	3003		
								16 T	emp Sensor 3 trip	3004		
								17 T	emp Sensor 4 trip	3005		
								18 T	emp Sensor 5 trip	3006		
								19 N	Aotor Overload	3007		not available in DDI mode
								20 N	Aotor Overtemp	3008		not available in DDI mode
Motor Information	Serial_Number	read only	×	×	×	STRING256						
Motor Information	Motor Type	read only	×	×	×	STRING257						
Motor Information	Pump Type	read only	×	×	×	STRING258						
Motor Information	Nominal_Pwr	read only	×	×	×	FLOAT32 (High - Low)				×	W	
Motor Information	Nominal_Volt	read only	×	×	×	FLOAT32 (High - Low)				~		
Motor Information	Nominal_Curr	read only	×	×	×	FLOAT32 (High - Low)				4		
Motor Information	Nominal_Freq	read only	×	×	×	FLOAT32 (High - Low)				-	IZ	
Motor Information	Max_St_Per_Hour	read only	×	×	×	FLOAT32 (High - Low)						
Motor Information	Max_Freq	read only	×	×	×	FLOAT32 (High - Low)					Iz	
Motor Information	Min_Freq	read only	×	×	×	FLOAT32 (High - Low)					łz	
Sensor Locations/Types	TempIn1Location	read only	×	×	×	UNT8	ENUM					0=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / 3=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid / 6=motor_laminations

Group	Symbol	MODE	ĪQ	Ŀ	- LSI	YPE	Scaling	Bit	it-Function	Code	Unit	Description	
Sensor Locations/Types	TempIn2Location	read only	×	×	×	JINT8	ENUM					=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / s=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid 6=motor_laminations	
Sensor Locations/Types	TempIn3Location	read only	×	×	×	JINT8	ENUM					=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / 5=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid 6=motor_laminations	
Sensor Locations/Types	TempIn4Location	read only	×	×	×	JINT8	ENUM					=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / s=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid 6=motor_laminations	
Sensor Locations/Types	TempIn5Location	read only	×	×	×	JIN T8	ENUM					=unused / 1=winding_top / 2=winding_bottom / 5=bearing_top / 4=bearing_bottom / 5=cooling_liquid 6=motor_laminations	
Sensor Locations/Types	VibrationExtem1Location	read only	×	×	×	JINT8	ENUM					P=unused / 1=motor_hut_x / 2=motor_hut_y / 3=bearing_top_x / 4=bearing_ op_y / 5=bearing_bottom_x / 6=bearing_bottom_y	
Sensor Locations/Types	VibrationExtem2Location	read only	×	×	×	JINT8	ENUM					D=unused / 1=molor_hut_x / 2=molor_hut_y / 3=bearing_top_x / 4=bearing_ op_y / 5=bearing_bottom_x / 6=bearing_bottom_y	
Sensor Locations/Types	CurrentIn1Type	read only	×	×	×	JINT8	ENUM)=unused / 1=current_signal_only / 2=leackage_ witch / 3=sealing_CLP_V01 / 4=leackage_CLP_V02	
Sensor Locations/Types	CurrentIn2Type	read only	×	×	×	JINT8	ENUM)=unused / 1=current_signal_only / 2=leackage_ witch / 3=sealing_CLP_V01 / 4=leackage_CLP_V03	
Data Readouts	Temperature0	read only	×	×	×	:LOAT32 (High - Low)					ç		
Data Readouts	Temperature1	read only	×	×	×	:LOAT32 (High - Low)					ç		
Data Readouts	Tempreature2	read only	×	×	×	:LOAT32 (High - Low)					ç		
Data Readouts	Temperature3	read only	×	×	×	:LOAT32 (High - Low)					ç		
Data Readouts	Temperature4	read only	×	×	×	:LOAT32 (High - Low)					° S		
Data Readouts	Temperature5	read only	×	×	×	:LOAT32 (High - Low)					ç		
Data Readouts	Current0	read only	×	×	×	:LOAT32 (High - Low)					mA		
Data Readouts	Current1	read only	×	×	×	:LOAT32 (High - Low)				-	mA		
Data Readouts	Vibration0	read only	×	×	×	:LOAT32 (High - Low)					s/uuu		
Data Readouts	Vibration1	read only	×	×	×	:LOAT32 (High - Low)				-	s/uuu		
Data Readouts	Vibration2	read only	×	×	×	:LOAT32 (High - Low)					s/um		
Data Readouts	Vibration3	read only	×	×	×	:LOAT32 (High - Low)				-	s/uuu		
Data Readouts	Vibration4	read only	×	×	×	:LOAT32 (High - Low)					s/mm		_
Data Readouts	FC_power	read only	'	×	×	:LOAT32 (High - Low)				_	kW		
Data Readouts	FC_Voltage	read only	,	×	×	:LOAT32 (High - Low)					>		_

			Ì										E.
Group	Symbol	MODE	IDDI	LPI	LSI T	YPE 8	caling	Bit B	it-Function C	ode U	nit	Description	_
Data Readouts	FC_Current	read only		×	×	LOAT32 (High - Low)				A			
Data Readouts	FC_Frequency	read only		×	×	LOAT32 (High - Low)				I	z		
Data Readouts	Level	read only	×	×	×	LOAT32 (High - Low)				8			
Data Readouts	Pressure	read only	×	×	×	LOAT32 (High - Low)				ğ	ar		
Data Readouts	Flow	read only	×	×	×	LOAT32 (High - Low)				3/1	\$		
Data Readouts	Running_Hours	read only	×	×	×	INT64				포			
Data Readouts	Pump_Cycles	read only	×	×	×	INT64							
Data Readouts	Cleaning_Cycles	read only	×	×	×	INT64							
Data Readouts	Energy_Consumption	read only		×	×	INT64				× ×	٩Ŵ		
Time	System_Current_Year	read only	×	×	×	INT8				*	aar		
Time	System_Current_Month	read only	×	×	×	INT8				8	onth		
Time	System_Current_Day	read only	×	×	× n	INT8				d	ay		
Time	System_Current_Hour	read only	×	×	n ×	INT8				되			
Time	System_Current_Minute	read only	×	×	×	INT8				E	iin		
Time	System_Current_Second	read only	×	×	×	IN T8				S			
Time	System_Uptime	read only	×	×	× n	INT32				S			
Time	System_Current_Ms	read only	×	×	×	INT32				Е	s		
Control Word	Control Word	read/write	×	×	×	INT16	iffield	0	eset				
								1	tart			Applies only for LPI mode	
								2					
								3					
								4					
								5					
								6					
								7					
								8					
								6					
								10					
								11					
								12					

Group	Symbol	MODE	IQQ	LPI	rsı	түре	caling B	3it Bil	t-Function	Code	Unit	Description	
								13					
							1.	14					
							,	15 Sa	ive Config			Rising edge of this Bit is needed after changing a parameter of the group Control Word. This is not applicable for Reset, Start and MB_Bus_Control_Value	
Control Word	Bus_Control_Value	read/write		×	×	UINT16 1	00				Hz		
Control Word	Operation_Mode	read/write	'	×	×	UINT8 E	MUN:					0=manual / 1=auto / 2=off	
Control Word	Manual_Frequency	read/write		×	×	UINT16 1	00				Hz		
Control Word	FC_Ramp_Up_Time	read/write	'	×	×	UINT17 1	00				s		
Control Word	FC_Ramp_Down_Time	read/write		×	×	UINT18	00				S		
Control Word	Enable_Thermostat_Mode	read/write	'	×	×	UINT19 E	MUM					0=off / 1=on	
Control Word	Enable_Pump_Kick	read/write		×	×	UINT20 E	MUM					0=off / 1=on	
Control Word	Allow_Anticlog	read/write	'	×	×	UINT21 E	MUN:					0=off / 1=on	
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors0_Warning	read/write	×	×	×	UINT16	0						
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors0_Trip	read/write	×	×	×	UINT16	0						
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors1_Warning	read/write	×	×	×	UINT16 1	0						
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors1_Trip	read/write	×	×	×	UINT16	0						
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors2_Warning	read/write	×	×	×	UINT16	0						
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors2_Trip	read/write	×	×	×	UINT16	0						
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors3_Warning	read/write	×	×	×	UINT16	0						
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors3_Trip	read/write	×	×	×	UINT16	0						
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors4_Warning	read/write	×	×	×	UINT16	0						
Sensor Trip/Warning	Temp_Sensors4_Trip	read/write	×	×	×	UINT16 1	0						
Sensor Trip/Warning	Vib_Sensors0_Warning	read/write	×	×	×	UINT16	0						
Sensor Trip/Warning	Vib_Sensors0_Trip	read/write	×	×	×	UINT16	0						
Sensor Trip/Warning	Vib_Sensors1_Warning	read/write	×	×	×	UINT16	0						
Sensor Trip/Warning	Vib_Sensors1_Trip	read/write	×	×	×	UINT16	0						
Sensor Trip/Warning	Vib_Sensors2_Warning	read/write	×	×	×	UINT16	0						
Sensor Trip/Warning	Vib_Sensors2_Trip	read/write	×	×	×	UINT16 1	0						
Sensor Trip/Warning	Vib_Sensors3_Warning	read/write	×	×	×	UINT16 1	0						
Sensor Trip/Waming	Vib_Sensors3_Trip	read/write	×	×	×	UINT16	0						

Group	Symbol	MODE	IDDI	LPI	ISJ	rype	scaling	Bit	sit-Function	Code Un	it	Jescription
Sensor Trip/Warning	Vib_Sensors4_Warning	read/write	×	×	×	JINT16	0					
Sensor Trip/Warning	Vib_Sensors4_Trip	read/write	×	×	×	JINT16	0					

Group	Symbol	Register Type	Address in LSI S	ize	Data Type	Scaling Bit	Bit-Function	Code	Unit	Description
System Variables	MB_Sys_Status_Word	Input Registers	10000 1		UINT	Bitfield 0	Run			
						7	Rising Water Level			
						3	Falling Water Level			
						3	External Off			
						4				
						5	Antidog Running	10005		
System Variables	MS_Sys_Warning_Word_MSB	Input Registers	10001		DWORD (High - Low)	Bitfield				
System Variables	MS_Sys_Warning_Word_LSB	Input Registers	10003 2		DWORD (High - Low)	Bitfield 0	Pump 1 Warning	400.1		
						-	Pump 2 Warning	400.2		
						N	Pump 3 Warning	400.3		
						3	Pump 4 Warning	400.4		
						4	Pipe Sedimentation Warn	500		
						5	IO Extension Comm Error	501		
System Variables	MS_Sys_Alarm_Word_MSB	Input Registers	10005 2		DWORD (High - Low)	Bitfield				
System Variables	MS_Sys_Alarm_Word_LSB	Input Registers	10007		DWORD (High - Low)	Bitfield 0	Pump 1 Offline	100.1		
						1	Pump 2 Offline	100.2		
						5	Pump 3 Offline	100.3		
						3	Pump 4 Offline	100.4		
						4	Master switched	101		
						5	Pump 1 Alarm	200.1		
						9	Pump 2 Alarm	200.2		
						7	Pump 3 Alarm	200.3		
						8	Pump 4 Alarm	200.4		
						6	Dry Run	201		
						10	High Water	202		
						11	Sensor Error	203		
Analog Variables	IO_Level.Value	Input Registers	10009 2		FLOAT32 (High - Low)				E	
Analog Variables	IO_Pressure.Value	Input Registers	10011 2		FLOAT32 (High - Low)				bar	
Analog Variables	IO_Flow.Value	Input Registers	10013 2	_	FLOAT32 (High - Low)				l/s	
Analog Variables	10 Frequency	Input Registers	10015		FLOAT32 (High - Low)				Hz	

9.1.3 ModBus TCP: LSI Master-Parameter

uk

ී

Group	Symbol	Register Type	Address in LSI S	Size	Data Type	Scaling Bit	Bit-Function	Code	Unit	Description
Analog Variables	SVS_No_Of_Pumps	Input Registers	10017		JINT					
Data Time Variables	RI_System_Current_Year	Input Registers	10018	ر _	JINT				year	
Data Time Variables	RI_System_Current_Month	Input Registers	10019		JINT				month	
Data Time Variables	RI_System_Current_Day	Input Registers	10020	ر _	JINT				day	
Data Time Variables	RI_System_Current_Hour	Input Registers	10021	_	JINT				μ	
Data Time Variables	RI_System_Current_Minute	Input Registers	10022		JINT				min	
Data Time Variables	RI_System_Current_Second	Input Registers	10023 1	_	JINT				S	
Data Time Variables	RI_System_Uptime	Input Registers	10024 2		JWORD (High - Low)				S	
Data Time Variables	RI_System_Current_Ms	Input Registers	10026 2	~	DWORD (High - Low)				sm	
Pump 1	MSC_Infos[0].Serial_Number	Input Registers	11000 8	8	String(16)					
Pump 1	MSC_Infos[0].Motor_Type	Input Registers	11008	16 5	String(32)					
Pump 1	MSC_infos[0].Pump_Type	Input Registers	11024	16 5	String(32)					
Pump 1	MSC_Infos[0].Status	Input Registers	11040		JINT					
Pump 1	MSC_Infos[0].Warning_MSB	Input Registers	11041	2	DWORD (High - Low)					
Pump 1	MSC_Infos[0].Warning_LSB	Input Registers	11043 2	2	JWORD (High - Low)					
Pump 1	MSC_Infos[0].Alarm_MSB	Input Registers	11045 2	2	DWORD (High - Low)					
Pump 1	MSC_Infos[0].Alarm_LSB	Input Registers	11047	2	DWORD (High - Low)					
Pump 1	MSC_Infos[0].FC_Power	Input Registers	11049 2	S	=LOAT32 (High - Low)				kW	
Pump 1	MSC_Infos[0].Operation_Hours	Input Registers	11051 2	5	JWORD (High - Low)				hr	
Pump 1	MSC_Infos[0].Number_Of_Start	Input Registers	11053 2	2	DWORD (High - Low)					
Pump 1	MSC_Infos[0].Number_Of_Cleaning	Input Registers	11055 2	2	DWORD (High - Low)					
Pump 1	MSC_Infos[0].Energy_Consumption	Input Registers	11057 2	2	⁼ LOAT32 (High - Low)				kWh	
Pump 2	MSC_Infos[1].Serial_Number	Input Registers	12000 8	8	String(16)					
Pump 2	MSC_Infos[1].Motor_Type	Input Registers	12008	16 5	String(32)					
Pump 2	MSC_Infos[1].Pump_Type	Input Registers	12024 1	16	String(32)					
Pump 2	MSC_Infos[1].Status	Input Registers	12040	ر _	TNIL					
Pump 2	MSC_Infos[1].Warning_MSB	Input Registers	12041	2	DWORD (High - Low)					
Pump 2	MSC_Infos[1].Warning_LSB	Input Registers	12043 2	2	DWORD (High - Low)					
Pump 2	MSC_Infos[1].Alarm_MSB	Input Registers	12045	2	DWORD (High - Low)					
Pump 2	MSC_Infos[1].Alarm_LSB	Input Registers	12047	2	JWORD (High - Low)					

Group	Symbol	Register Type	Address in LSI S	Size	Data Type	icaling E	3it Bit	-Function	Code	Unit	Description
oump 2	IMSC_Infos[1].FC_Power	Input Registers	12049		⁼ LOAT32 (High - Low)					kW	
Pump 2	MSC_Infos[1].Operation_Hours	Input Registers	12051 2	0	DWORD (High - Low)					hr	
Pump 2	MSC_Infos[1].Number_Of_Start	Input Registers	12053 2	0	DWORD (High - Low)						
oump 2	MSC_Infos[1].Number_Of_Cleaning	Input Registers	12055 2	0	DWORD (High - Low)						
oump 2	MSC_Infos[1].Energy_Consumption	Input Registers	12057 2	0	=LOAT32 (High - Low)					kWh	
oump 3	IMSC_Infos[2].Serial_Number	Input Registers	13000 8	~	String(16)						
oump 3	IMSC_Infos[2].Motor_Type	Input Registers	13008	9	String(32)						
oump 3	MSC_Infos[2].Pump_Type	Input Registers	13024 1	9	String(32)						
Pump 3	MSC_Infos[2].Status	Input Registers	13040	_	JINT						
Pump 3	MSC_Infos[2].Warning_MSB	Input Registers	13041 2	0	DWORD (High - Low)						
Pump 3	IMSC_Infos[2].Warning_LSB	Input Registers	13043 2	0	DWORD (High - Low)						
Pump 3	IMSC_Infos[2].Alarm_MSB	Input Registers	13045	0	DWORD (High - Low)						
Pump 3	IMSC_Infos[2] Alarm_LSB	Input Registers	13047 2		DWORD (High - Low)						
Pump 3	IMSC_Infos[2].FC_Power	Input Registers	13049	0	=LOAT32 (High - Low)					kW	
oump 3	MSC_Infos[2].Operation_Hours	Input Registers	13051 2	0	DWORD (High - Low)					hr	
Dump 3	MSC_Infos[2].Number_Of_Start	Input Registers	13053 2	0	DWORD (High - Low)						
Pump 3	MSC_Infos[2].Number_Of_Cleaning	Input Registers	13055 2		DWORD (High - Low)						
oump 3	MSC_Infos[2].Energy_Consumption	Input Registers	13057		⁼ LOAT32 (High - Low)					kWh	
Pump 4	MSC_Infos[3].Serial_Number	Input Registers	14100 8		String(16)						
Pump 4	MSC_infos[3].Motor_Type	Input Registers	14108	16	String(32)						
Pump 4	MSC_Infos[3].Pump_Type	Input Registers	14124 1	16	String(32)						
Pump 4	[MSC_Infos[3].Status	Input Registers	14140		JINT						
Pump 4	MSC_Infos[3].Warning_MSB	Input Registers	14141 2	0	DWORD (High - Low)						
Pump 4	[MSC_Infos[3].Warning_LSB	Input Registers	14143	0	DWORD (High - Low)						
Pump 4	IMSC_Infos[3].Alarm_MSB	Input Registers	14145		DWORD (High - Low)						
Pump 4	MSC_Infos[3] Alarm_LSB	Input Registers	14147 2	0	DWORD (High - Low)						
Pump 4	MSC_Infos[3].FC_Power	Input Registers	14149 2	01	=LOAT32 (High - Low)					kW	
Pump 4	MSC_Infos[3].Operation_Hours	Input Registers	14151 2	01	DWORD (High - Low)					h	
Pump 4	MSC_Infos[3].Number_Of_Start	Input Registers	14153 2	01	DWORD (High - Low)						
Pump 4	MSC_Infos[3].Number_Of_Cleaning	Input Registers	14155 2	01	DWORD (High - Low)						

Group	Symbol	Register Type	Address in LSI	Size	Data Type	scaling Bi	t Bit-Function	Code	Jnit	Description
Pump 4	MSC_Infos[3].Energy_Consumption	Input Registers	14157 2	~	FLOAT32 (High - Low)				٢Wh	
Control Word	MB_Sys_Control_Word	Holding Registers	10000	_	UINT	3itfield 0	Reset			Reset errors on a rising edge of this bit
						-	PID Controller Enable			Activation of PID controller
						17	Trigger Start Level			Start emptying the pump sump
						m	Alternative Start Level			Activates the alternative start level configured via web interface
						4				
						2 L				
						9				
						2				
						8				
						6				
						10				
						11				
						12				
						13				
						14				
						15	Save Config			Rising edge of this Bit is needed after changing a parameter of the group <i>Control Word</i> or group <i>Modes</i> . This is not applicable for <i>Reset</i> .
Modes	MB_Sys_Operating_Mode	Holding Registers	10001	-		ENUM				0=off /1=on
Modes	MB_Sys_Auto_Mode_Selection	Holding Registers	10002	_	UINT	ENUM				0=Level Control / 1=PID Controller / 2=High Efficiency Controller
PID Setpoint	MB_Sys_PID_Setpoint	Holding Registers	10200	_	UINT	00			%	Setpoint in % of scale multiplied by 100 (0 = 0.%, 10000 = 100.%)

Group	Symbol	MODE	Түре	Scaling	Bit	Bit-Function	Code	Unit	Description
System Variables	Sys_Status_Word	read only	UINT16	Bitfield	0	Run			
					+	Rising Water Level			
					2	Falling Water Level			
					3	External Off			
					4				
					ر م	Anticlog Running	10005		
System Variables	Sys_Warning_Word_MSB	read only	UINT32	Bitfield					
System Variables	Sys_Warning_Word_LSB	read only	UINT32	Bitfield	0	Pump 1 Warning	400.1		
					-	Pump 2 Waming	400.2		
					2	Pump 3 Waming	400.3		
					е	Pump 4 Waming	400.4		
					4	Pipe Sedimentation Warn	500		
					5	O Extension Comm Error	501		
System Variables	Sys_Alarm_Word_MSB	read only	UINT32	Bitfield					
System Variables	Sys_Alarm_Word_LSB	read only	UINT32	Bitfield	0	Pump 1 Offline	100.1		
					+	Pump 2 Offline	100.2		
					2	Pump 3 Offline	100.3		
					e	Pump 4 Offline	100.4		
					4	Master switched	101		
					5	Pump 1 Alarm	200.1		
					9	Pump 2 Alarm	200.2		
					7	Pump 3 Alarm	200.3		
					8	Pump 4 Alarm	200.4		
					6	Dry Run	201		
					10	High Water	202		
					11	Sensor Error	203		
Analog Variables	Level.Value	read only	FLOAT32 (High - Low)					ш	
Analog Variables	Pressure.Value	read only	FLOAT32 (High - Low)					bar	
Analog Variables	Flow.Value	read only	FLOAT32 (High - Low)					l/s	
Analog Variables	Frequency.Value	read only	FLOAT32 (High - Low)					Hz	

9.1.4 OPC-UA: LSI Master-Parameter

Group	Symbol	MODE	ТҮРЕ	Scaling	Bit B	it-Function	Code	Unit	Description
Analog Variables	No_Of_Pumps	read only	UINT8						
Data Time Variables	System_Current_Year	read only	UINT8				~	year	
Data Time Variables	System_Current_Month	read only	UINT8					nonth	
Data Time Variables	System_Current_Day	read only	UINT8				0	đay	
Data Time Variables	System_Current_Hour	read only	UINT8					٦r	
Data Time Variables	System_Current_Minute	read only	UINT8					nin	
Data Time Variables	System_Current_Second	read only	UINT8						
Data Time Variables	System_Uptime	read only	UINT32						
Data Time Variables	System_Current_Ms	read only	UINT32					su	
Pump1	Master0_Serial_Number	read only	STRING256						
Pump1	Master0_Motor_Type	read only	STRING256						
Pump1	Master0_Pump_Type	read only	STRING256						
Pump1	Master0_Status	read only	UINT16						
Pump1	Master0_Warning_MSB	read only	UINT32						
Pump1	Master0_Warning_LSB	read only	UINT32						
Pump1	Master0_Alarm_MSB	read only	UINT32						
Pump1	Master0_Alarm_LSB	read only	UINT32						
Pump1	Master0_FC_Power	read only	FLOAT32 (High - Low)		L			κW	
Pump1	Master0_Operating_Hours	read only	UINT32					ır	
Pump1	Master0_Number_Of_Start	read only	UINT32						
Pump1	Master0_Number_Of_Cleaning	read only	UINT32						
Pump1	Master0_Energy_Consumption	read only	FLOAT32 (High - Low)					кWh	
Pump2	Master1_Serial_Number	read only	STRING256						
Pump2	Master1_Motor_Type	read only	STRING256						
Pump2	Master1_Pump_Type	read only	STRING256						
Pump2	Master1_Status	read only	UINT16						
Pump2	Master1_Waming_MSB	read only	UINT32						
Pump2	Master1_Waming_LSB	read only	UINT32						
Pump2	Master1_Alarm_MSB	read only	UINT32						
Pump2	Master1_Alarm_LSB	read only	UINT32						

Group	Symbol	MODE	ТҮРЕ	Scaling	Bit	Bit-Function	Code	Unit	Description
Pump2	Master1_FC_Power	read only	FLOAT32 (High - Low)					kW	
Pump2	Master1_Operating_Hours	read only	UINT32					hr	
Pump2	Master1_Number_Of_Start	read only	UINT32						
Pump2	Master1_Number_Of_Cleaning	read only	UINT32						
Pump2	Master1_Energy_Consumption	read only	FLOAT32 (High - Low)					kWh	
Pump3	Master2_Serial_Number	read only	STRING256						
Pump3	Master2_Motor_Type	read only	STRING256						
Pump3	Master2_Pump_Type	read only	STRING256						
Pump3	Master2_Status	read only	UINT16						
Pump3	Master2_Warning_MSB	read only	UINT32						
Pump3	Master2_Warning_LSB	read only	UINT32						
Pump3	Master2_Alarm_MSB	read only	UINT32						
Pump3	Master2_Alarm_LSB	read only	UINT32						
Pump3	Master2_FC_Power	read only	FLOAT32 (High - Low)					kW	
Pump3	Master2_Operating_Hours	read only	UINT32					hr	
Pump3	Master2_Number_Of_Start	read only	UINT32						
Pump3	Master2_Number_Of_Cleaning	read only	UINT32						
Pump3	Master2_Energy_Consumption	read only	FLOAT32 (High - Low)					кWh	
Pump4	Master3_Serial_Number	read only	STRING256						
Pump4	Master3_Motor_Type	read only	STRING256						
Pump4	Master3_Pump_Type	read only	STRING256						
Pump4	Master3_Status	read only	UINT16						
Pump4	Master3_Warning_MSB	read only	UINT32						
Pump4	Master3_Warning_LSB	read only	UINT32						
Pump4	Master3_Alarm_MSB	read only	UINT32						
Pump4	Master3_Alarm_LSB	read only	UINT32						
Pump4	Master3_FC_Power	read only	FLOAT32 (High - Low)					kW	
Pump4	Master3_Operating_Hours	read only	UINT32					hr	
Pump4	Master3_Number_Of_Start	read only	UINT32						
Pump4	Master3_Number_Of_Cleaning	read only	UINT32						

Group	Symbol	MODE	ТҮРЕ	Scaling	Bit	Bit-Function C	code	Unit	Description
Pump4	Master3_Energy_Consumption	read only	FLOAT32 (High - Low)					кWh	
Control Word	Sys_Control_Word	read/write	UINT16	Bitfield	0	Reset			Reset errors on a rising edge of this bit
					-	PID Controller Enable			Activation of PID controller
					2	Trigger Start Level			Start emptying the pump sump
					m	Alternative Start Level			Activates the alternative start level configured via web interface
					4				
					5				
					9				
					7				
					8				
					6				
					10				
					11				
					12				
					13				
					14				
					15	Save Config			Save configuration
Modes	Sys_Operating_Mode	read/write	UINT8	ENUM					D=off /1=on
Modes	Sys_Auto_Mode_Selection	read/write	UINT8	ENUM					D=Level Control / 1=PID Controller / 2=High Efficiency Controller
PID Setpoint	Sys_PID_Setpoint.Variable	read/write	UINT16	100				%	Setpoint in % of scale multiplied by 100 (0 = 0%, 10000 = 100%)

9.2 Приклади електричних схем для системного режиму LSI

ВКАЗІВКА! Наведені далі електричні схеми відносяться до насосної станції з двома насосами. Електричні схеми для під'єднання частотного перетворювача та насоса дійсні також для насоса 3 і 4 насосної станції.

Для цього див. також

- ▶ Режим системи LSI: приклад підключення без Ex [▶ 101]
- ▶ Режим системи LSI: приклад підключення з Ex [▶ 104]

9.2.1 Режим системи LSI: приклад підключення без Ex







103

uk

9.2.2 Режим системи LSI: приклад підключення з Ех









wilo



Local contact at www.wilo.com/contact

Wilcose Wilopark 1 44263 Dortmund Germany T +49 (0)231 4102-0 T +49 (0)231 4102-7363 wilo@wilo.com www.wilo.com

Pioneering for You