

Wilo-Control EC-L



hu Beépítési és üzemeltetési utasítás





Control EC-L https://qr.wilo.com/1401

Tartalomjegyzék

1	Által	ános megjegyzések	4
	1.1	Az utasítással kapcsolatos tudnivalók	4
	1.2	Szerzői jog	4
	1.3	A módosítások jogának fenntartása	4
	1.4	Garancia és felelősség kizárása	4
2	Bizto	onság	4
	2.1	A biztonsági előírások jelölései	4
	2.2	A személyzet szakképesítése	5
	2.3	Az elektromos részegységeken végzett munkák	6
	2.4	Felügyeleti berendezések	6
	2.5	Telepítési/szétszerelési munkálatok	6
	2.6	Üzem során	6
	2.7	Karbantartási munkák	6
	2.8	Az üzemeltető kötelességei	7
3	Alka	lmazás/használat	7
	3.1	Felhasználási cél	7
	3.2	Nem rendeltetésszerű használat	7
4	Term	iékleírás	7
	4.1	Szerkezeti felépítés	7
	4.2	Működés	7
	43	Üzemmódok	, 8
	1.5	Műszaki adatok	Q Q
	4.5	Re_ és kimenetek	Q Q
	4.5	A tínusiel magyarázata	٥
	4.0	Lizom oloktronikus indításvozárlás osotán	9
	4.7		9
	4.0	Cadilitáci tariadalam	9
	4.9		9
	4.10		9
5	Száll	ítás és tárolás	9
	5.1	Leszállítás	9
	5.2	Szállítás1	.0
	5.3	Tárolás 1	.0
6	Teler	pítés 1	0
-	6.1	A személyzet szakképesítése 1	.0
	6.2	Telenítési módok 1	0
	6.3	Az üzemeltető kötelességei 1	0
	6.4	Reénités	0
	65	Villamos csatlakoztatás	2
	0.5		
7	Keze	lés 2	6
	7.1	Működés 2	6
	7.2	Üzemmódok 2	7
	7.3	Menüvezérlés 2	9
	7.4	Menütípus: Főmenü vagy Easy Actions menü 2	9
	7.5	Menü megjelenítése 2	9
	7.6	"Easy Actions" gyors hozzáférés 2	9
	7.7	Gyári beállítások 3	0
Q	Üzon	nhe helvezés 2	0
5	8 1	Az üzemeltető kötelességei 3	0
	8.7	Rohbanásveszélves területeken történő üzembe belye	0
	0.2	zés	0
	8.3	A jeladók és szivattyúk csatlakoztatása robbanásveszé-	-
		lyes területeken	1

	8.5	Első konfiguráció indítása	32
	8.6	Automatikus üzem indítása	45
	8.7	Üzem során	46
9	Üzen	nen kívül helyezés	47
	9.1	A személyzet szakképesítése	47
	9.2	Az üzemeltető kötelességei	47
	9.3	Üzemen kívül helyezés	48
	9.4	Leszerelés	48
10	Karb	antartás	48
	10.1	Karbantartási időközök	49
	10.2	Karbantartási munkák	49
	10.3	Karbantartási időköz kijelzése	49
11	Üzen	nzavarok, azok okai és elhárításuk	50
	11.1	Az üzemeltető kötelességei	50
	11.2	Zavarkijelzés	50
	11.3	Üzemzavar nyugtázása	51
	11.4	Hibamemória	51
	11.5	Hibakódok	51
	11.6	További lépések az üzemzavar elhárítására	52
12	Ártal	matlanítás	52
	12.1	Akkumulátor	52
	12.2	Információ a használt elektromos és elektronikai te	rmé-
		kek begyűjtéséről	53
13	Függ	elék	53
	13.1	Robbanásveszélyes területek: A jeladók és szivatty	úk
		csatlakoztatása	53
	13.2	Rendszerimpendancia	55
	13.3	A szimbólumok áttekintése	55
	13.4	Kapocskiosztás áttekintése	56
	13.5	ModBus: Adattípusok	57
	13.6	ModBus: paraméterek áttekintése	58

8.4 A készülék bekapcsolása......31

1 Általános megjegyzések

1.1	Az utasítással kapcsolatos tudni– valók	A jelen útmutató a berendezés része. Az útmutató betartása előfeltétele a berendezés he- lyes kezelésének és használatának:
		 Minden tevékenység elvégzése előtt gondosan olvassa el az útmutatót. Az útmutatót mindig tartsa hozzáférhető helyen. Vegye figyelembe a termék összes jellemzőjét. Ügyeljen a terméken található jelölésekre.
		Az eredeti üzemeltetési utasítás nyelve a német. Ezen útmutató más nyelvű változatai az eredeti üzemeltetési utasítás fordításai.
1.2	Szerzői jog	WILO SE © 2022
		A jelen dokumentum továbbadása, valamint sokszorosítása, értékesítése és tartalmának közreadása kifejezett engedély hiányában tilos. A fentiek figyelmen kívül hagyása kártérí– tési kötelezettséget von maga után. Minden jog fenntartva.
1.3	A módosítások jogának fenntartá– sa	A(z) Wilo fenntartja magának a jogot, hogy a megadott adatokat bejelentés nélkül módo- sítsa, és semmilyen garanciát nem vállal a műszaki pontatlanságokért és/vagy információk kihagyásáért. A feltüntetett ábrák eltérhetnek az eredetitől, és a termék példajellegű be- mutatására szolgálnak.
1.4	Garancia és felelősség kizárása	A(z) Wilo különösképpen nem vállal semmilyen garanciát, ill. felelősséget az alábbi esetek– ben:
		 Elégtelen méretezés az üzemeltető vagy a megrendelő által közölt hibás vagy hamis adatok miatt Az ebben az útmutatóban leírtak be nem tartása Nem rendeltetésszerű használat Szakszerűtlen tárolás vagy szállítás Hibás telepítés vagy szétszerelés Hiányos karbantartás Nem engedélyezett javítás Hibás alapozás Kémiai, elektromos vagy elektrokémiai hatások Kopás
2	Biztonság	Ez a fejezet alapvető előírásokat tartalmaz a berendezés egyes életszakaszaiboz. Az előírások figyelmen kívül hagyása a követ-
		kező veszélyeket vonja maga után:
		 Emberek veszélyeztetése elektromos, elektromágneses vagy mechanikus hatások következtében
		 A környezet veszélyeztetése veszélyes anyagok kijutása révén
		 Dologi károk
		A fontos funkciók leállása
		Az előírások figyelmen kívül hagyása esetén a kártérítésre vonat-
		kozo barmirele jogosultsag elveszteset vonja maga utan.
		Ezenkivul tartsa be a tovabbi fejezetekben talainato utasitaso-
2.1	A biztonsági előírások jelölései	Jelen beépítési és üzemeltetési utasítás dologi károkra és szemé-
	,	iyi serulesekre vonalkozo biztonsagi eloirasokat tartalmaz, ame-
		 A személyi sérülésekre vonatkozó hiztonsági előírások egy fi-
		gyelemfelhívó kifejezéssel kezdődnek, és egy megfelelő szim -

bólum található mellettük.



VESZÉLY A veszély típusa és forrása!

A veszély hatásai és az elkerülésre vonatkozó utasítások.

 A dologi károkra vonatkozó biztonsági előírások egy figyelemfelhívó kifejezéssel kezdődnek, és szimbólum nélkül szerepelnek.

VIGYÁZAT

A veszély típusa és forrása! Hatások és információk.

Figyelemfelhívó kifejezések

- Veszély! Figyelmen kívül hagyása halált vagy nagyon súlyos sérülést okoz!
- Figyelmeztetés!

Figyelmen kívül hagyása (nagyon súlyos) sérülést okozhat!

• Vigyázat!

Figyelmen kívül hagyása dologi károkat okozhat, totálkár is lehetséges.

 Értesítés! Hasznos megjegyzés a termék kezelésével kapcsolatban

Szövegkiemelések

- Feltétel
- 1. Munkafázis/felsorolás
 - ⇒ Megjegyzés/utasítás
 - Eredmény

Szimbólumok

Ebben az utasításban a következő szimbólumokat alkalmazzuk:



Elektromos feszültség veszélye



Robbanásveszélyes légkör okozta veszély



Hasznos megjegyzés

- 2.2 A személyzet szakképesítése
- A személyzetnek oktatásban kell részesülnie az érvényes helyi baleset–megelőzési előírásokra vonatkozóan.
- A személyzet elolvasta és megértette a beépítési és üzemeltetési utasítást.
- Az elektromos részegységeken végzett munkák: képzett elektrotechnikai szakember

Megfelelő szakmai képesítéssel, ismeretekkel és tapasztalattal rendelkező személy, aki képes felismerni az elektromosság veszélyeit és elkerülni azokat. 2.3 Az elektromos részegységeken végzett munkák

Az elektromos munkákat mindig elektromos szakemberrel kell elvégeztetni.

Kezelés/vezérlés: A teljes rendszer működéséről oktatást ka-

Telepítési/szétszerelési munkálatok: képzett elektrotechnikai

Különböző építményekhez használandó szerszámokra és rögzí-

- Minden munka előtt le kell választani a terméket az elektromos hálózatról, és biztosítani kell a visszakapcsolás ellen.
- Az áram csatlakoztatásánál be kell tartani a helyi előírásokat.
- Be kell továbbá tartani a helyi energiaellátó vállalat előírásait is.
- Földelje a terméket.

szakember

• A műszaki előírásokat be kell tartani.

tőanyagokra vonatkozó ismeretek

pott kezelőszemélyzet

• A hibás csatlakozókábeleket azonnal ki kell cserélni.

ti berendezé- Vezetékvédő kapcsoló

A vezetékvédő kapcsoló mérete és kapcsolási karakterisztikája a csatlakoztatott fogyasztó névleges áramfelvételéhez igazodik. Tartsa be a helyi előírásokat.

- Be kell tartani az alkalmazás helyén érvényes, a munkahelyi biztonságra és baleset-megelőzésre vonatkozó törvényeket és előírásokat.
- Válasszuk le a terméket az elektromos hálózatról, és biztosítsuk visszakapcsolás ellen.
- Használjon megfelelő rögzítőanyagot a meglévő alapzathoz.
- A termék nem víztömör. Válasszon megfelelő telepítési helyet!
- Összeszerelés közben ne alakítsa át a házat. A tömítések szivároghatnak, és befolyásolhatják a megadott IP védelmi osztályt.
- **Ne** telepítse a terméket robbanásveszélyes környezetben.
- A termék nem víztömör. Tartsa be az IP54 védelmi osztályt.
- Környezeti hőmérséklet: -30 ... +50 °C.
- Maximális páratartalom: 90%, nem kondenzálódó.
- Ne nyissa ki a kapcsolókészüléket.
- A kezelőnek minden egyes esetben haladéktalanul jelentenie kell a felelős személynek, ha üzemzavart vagy rendellenességet észlel.
- A termék vagy a csatlakozókábel károsodása esetén azonnal kapcsolja ki a terméket.
- Ne használjon agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.
- A termék nem víztömör. Ne merítse folyadékba.
- Csak olyan karbantartási munkálatokat szabad elvégezni, amelyek szerepelnek ebben a beépítési és üzemeltetési utasításban.

2.4 Felügyeleti berendezések

2.5 Telepítési/szétszerelési munkálatok

2.6 Üzem során

Karbantartási munkák

2.7

- A karbantartáshoz és a javításhoz csak a gyártó eredeti alkatrészeit szabad használni. Az eredeti alkatrészektől eltérő alkatrészek használata felmenti a gyártót mindennemű jótállás alól.
- 2.8 Az üzemeltető kötelességei
- A személyzet anyanyelvén rendelkezésre kell bocsátani a beépítési és üzemeltetési utasítást.
- A személyzetet a megadott munkákhoz szükséges képzésben kell részesíteni.
- A terméken elhelyezett biztonsági és figyelmeztető táblákat folyamatosan olvasható állapotban kell tartani.
- A személyzetet ki kell oktatni a rendszer működésmódjáról.
- Ki kell zárni az elektromos áram által okozott veszélyek kialakulását.
- A biztonságos működéshez meg kell határozni a személyzet munkabeosztását.

16 év alatti gyermekek és korlátozott testi, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek részére a berendezés kezelése tilos! A 18 év alatti személyeket szakembernek kell felügyelnie!

3 Alkalmazás/használat

3.1 Felhasználási cél

3.2 Nem rendeltetésszerű használat

4 Termékleírás

4.1 Szerkezeti felépítés



Fig. 1: A kapcsolókészülék előlapja

4.2 Működés

A kapcsolókészülék legfeljebb három szivattyú szintfüggő vezérléséhez használható. A rendeltetésszerű használathoz hozzátartozik a jelen utasítás betartása is. Minden ezen túlmenő használat nem rendeltetésszerűnek minősül.

- Robbanásveszélyes területen történő telepítés
- A kapcsolókészülék elárasztása

1	Főkapcsoló
2	Kezelőgomb
3	LED-kijelzők
4	LCD kijelző

A kapcsolókészülék előlapja a következő fő alkotórészekből áll:

- Főkapcsoló: a kapcsolókészülék (nem "EMS" kivitelű) be-/kikapcsolására szolgál
- Kezelőgomb: a menük kiválasztására és a paraméterek megadására szolgál
- LED-ek: az üzemállapot kijelzésére szolgálnak
- LCD kijelző: az aktuális üzemi adatok, valamint az egyes menüpontok megjelenítésére szolgál

A szintérzékelés minden szivattyú esetében kétpont–szabályozás által történik. A töltési szinttől függően a szivattyúk automatikusan be– és kikapcsolnak. A szárazonfutás szintje vagy az árvízszint elérése optikai üzenet kijelzését eredményezi. Továbbá, minden szivattyú kényszerkapcsolása is megtörténik. Az üzemzavarokat a vezérlő a hibamemóriában tárolja.

Az aktuális üzemi adatokat és állapotokat az LCD kijelző és a LED-ek jelzik ki. A kezelés és az üzemi paraméterek megadása az előlapon elhelyezett forgatógomb segítségével történik.

ÉRTESÍTÉS! Control EC-L3 ...: Úszókapcsolókkal történő szintmérés esetén max. 2 szivattyú vezérelhető! A kapcsolókészülék két különböző üzemmódban használható:

- Leürítés (drain)
- Betöltés (fill)

Az üzemmódválasztás a menüben történik.

"Leürítés" üzemmód

A tartály vagy akna leürítésre kerül. A csatlakoztatott szivattyúk emelkedő szint esetén kapcsolnak be, süllyedő szint esetén kapcsolnak ki.

"Betöltés" üzemmód

A tartály feltöltésre kerül. A csatlakoztatott szivattyúk süllyedő szint esetén kapcsolnak be, emelkedő szint esetén kapcsolnak ki.

4.4 Műszaki adatok

Gyártási dátum*	lásd a típustáblát
Hálózati csatlakozás	1~220/230 V, 3~380/400 V
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Max. áramfelvétel szivattyúnként	12 A
Max. névleges teljesítmény szivattyúnként	4 kW
A szivattyú bekapcsolási módja	közvetlen
Környezeti/üzemi hőmérséklet	-30 +50 °C
Tárolási hőmérséklet	-30 +60 °C
Max. relatív páratartalom	90%, nem kondenzálódó
Védelmi osztály	IP54
Elektromos biztonság	ll. szennyezettségi fok
Vezérlőfeszültség	24 V =/~
A ház anyaga	Polikarbonát, UV-álló

A Hardware-verzióval (HW) és a Software-verzióval (SW) kapcsolatos adatok a típustáblán láthatók!

*A gyártási dátum az ISO 8601 szerint kerül feltüntetésre: JJJJWww

- _____ = év
- W = a hét rövidítése
- ww = naptári hét

4.5 Be- és kimenetek

Bemenetek		Bemenetek száma		
	verzió	EC-L1	EC-L2	EC-L3
Szintérzékelés				
Szintérzékelő	mind	1	1	1
Úszókapcsoló	mind	2	3	3
Elektróda	HW 2-től	2	3	-
Merülőelektróda	mind	1	1	1
Árvízszint				
Úszókapcsoló	mind	1	1	1
Elektróda	HW 2-től	1	1	-
Szárazonfutás–/vízhiányszint				
Úszókapcsoló	mind	1	1	1
Elektróda	HW 2-től	1	1	-
Szivattyúfelügyelet				
Termikus tekercsfelügyelet (bimetál)	mind	1	2	3
Termikus tekercsfelügyelet (PTC)	mind	-	-	-
Tömítettség–felügyelet (elektróda)	mind	1	2	3
Egyéb bemenetek				

Bemenetek		Bemenetek száma		
	verzió	EC-L1	EC-L2	EC-L3
Extern OFF: az összes szivattyú távoli kikapcsolásához "Betöltés" üzemmódban ezen a bemeneten a szárazon futás elleni védelem megvalósítása.	mind	1	1	1
Kimenetek		Bemenetek száma		
	verzió	EC-L1	EC-L2	EC-L3
Potenciálmentes érintkezők				
Gyűjtő zavarjelzés (váltó érintkező)	mind	1	1	1
Gyűjtő üzemjelzés (váltó érintkező)	mind	1	1	1
Egyedi zavarjelzés (nyitó érintkező (NC))	mind	1	2	3
Egyedi üzemjelzés (záró érintkező (NO))	mind	1	2	3
Egyéb kimenetek				
Teljesítmény (csatlakozási érték: 24 V=, max. 4 VA) pl. külső riasztásjelzőhöz való csatlakozásra (fény vagy kürt)	mind	1	1	1
Tényleges szintérték megjelenítése (0 10 V=)	mind	1	1	1

4.6 A típusjel magyarázata

EC	Easy Control kapcsolókészülék állandó fordulatszámú szivattyúkhoz
L	"Lift"-kivitel vízszintemelő alkalmazásokhoz
2x	Csatlakoztatható szivattyúk maximális száma
12A	Szivattyúnkénti maximális névleges áramerősség amperben
MT34	Hálózati csatlakozás: • M = egyfázisú váltóáram (1~220/230 V) • T34 = háromfázisú váltóáram (3~380/400 V)
DOL	A szivattyú bekapcsolási módja: közvetlen
WM	Falra szerelhető kivitel
х	 Kivitelek: EMS = főkapcsoló nélkül (a tápfeszültség-leválasztót az építtető bizto- sítja!) IPS = integrált nyomásmérővel merülőelektróda csatlakoztatásához

- 4.7
 Üzem elektronikus indításvezérlés esetén
 A kapcsolókészüléket közvetlenül a szivattyúhoz és a hálózathoz csatlakoztassa. Ma elektronikus indításvezérlők, pl. frekvenciaváltók közbeiktatása nem megengedett!
- 4.8 Robbanásveszélyes területen történő telepítés
- 4.9 Szállítási terjedelem
- 4.10 Tartozékok

- A kapcsolókészülék nem rendelkezik robbanásveszély-védelmi osztállyal. A kapcsolókészüléket **ne** telepítse robbanásveszélyes területen belül!
- Kapcsolókészülék
- Beépítési és üzemeltetési utasítás
- Úszókapcsoló szennyezett és szennyvízhez
- Szintérzékelő 4 ... 20 mA
- Vízszintőr
- Merülőelektróda és levegőbebuborékoltató rendszer
- Jelzőlámpa, 24 V=
- Villogó lámpa, 230 V~
- Kürt, 230 V~
- Akkumulátor a hálózatfüggetlen riasztáshoz
- Ex. leválasztó relé
- Zener-diódás stabilizátor

5 Szállítás és tárolás

5.1 Leszállítás

A küldemény beérkezése után a küldemény esetleges hiányosságait azonnal ellenőrizni kell (sérülések, hibátlan állapot). Ezenkívül az észrevett hiányosságokat azonnal fel kell tüntetni a szállítási papírokon, és még a beérkezés napján jelenteni kell a fuvarozó vállalatnál vagy a gyártónál. A később bejelentett hiányosságok esetén már nem támasztható semmilyen igény.

5.2 Szállítás

5.2	Szallıtas	VIGYÁZAT
		Az átnedvesedett csomagolás szétszakadhat! A termék védelem nélkül eshet a földre, és tönkremehet. Az átnedvese– dett csomagolást óvatosan emeljük meg és azonnal cseréljük ki!
		 Kapcsolókészülék tisztítása. Zárja le a ház nyílásait víztömören. Ütésállóan és vízállóan kell csomagolni.
5.3	Tárolás	 A kapcsolókészüléket por- és vízállóan kell csomagolni. Tárolási hőmérséklet: -30 +60 °C, max. relatív páratartalom: 90%, nem kondenzálódó Fagymentes tárolás javasolt 10 °C és 25 °C közötti hőmérsékleten, 40 50 % relatív páratartalom mellett. Általában véve kerülni kell a kondenzátumképződést! Annak megakadályozása érdekében, hogy víz kerüljön a házba, zárja el az összes nyitott kábelcsavarzatot. A kábeleket biztosítani kell megtöréssel, károsodással és nedvességbehatolással szemben. Az alkatrészek meghibásodásának elkerülése érdekében a kapcsolókészüléket védeni kell a közvetlen napsugárzástól és a hőhatástól. Tárolás után tisztítsa meg a kapcsolókészüléket. Ha víz jut a házba vagy kondenzátum képződik, ellenőriztesse az elektronikai alkatrészek megfelelő működését. Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal!
6	Telepítés	 Ellenőrizze a kapcsolókészüléket, hogy nem sérült–e meg a szállítás során. Hibás kap–csolókészüléket ne telepítsen! Az elektronikus vezérlések tervezéséhez és üzemeltetéséhez vegye figyelembe a helyi előírásokat.
6.1	A személyzet szakképesítése	 Az elektromos részegységeken végzett munkák: képzett elektrotechnikai szakember Megfelelő szakmai képesítéssel, ismeretekkel és tapasztalattal rendelkező személy, aki képes felismerni az elektromosság veszélyeit és elkerülni azokat. Telepítési/szétszerelési munkálatok: képzett elektrotechnikai szakember Különböző építményekhez használandó szerszámokra és rögzítőanyagokra vonatkozó ismeretek
6.2	Telepítési módok	Falra szerelhető kivitel
6.3	Az üzemeltető kötelességei	 A telepítés helye száraz, tiszta és rázkódásmentes. A telepítés helye elárasztásbiztos. A kapcsolókészülékre nem hat közvetlen napsugárzás. A telepítés robbanásveszélyes területen kívül történik.
6.4	Beépítés	VESZÉLY Robbanásveszély a kapcsolókészülék robbanásveszélyes terü- leten történő telepítésekor!

A kapcsolókészülék nem rendelkezik robbanásveszély-védelmi osztálylyal, ezért mindig robbanásveszélyes területen kívül kell telepíteni! A bekötést villamossági szakembernek kell végeznie.

- Szintjeladót és csatlakozókábelt a helyszínen kell biztosítani.
- A kábelek elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a kábel ne sérüljön meg húzás, megtörés • vagy zúzódások miatt.
- Ellenőrizze a kábel keresztmetszetét és hosszát a kiválasztott telepítési módnak megfelelően.
- Zárja le a nem használt kábelcsavarzatokat.
- Az alábbi környezeti feltételeknek kell eleget tenni:

- Környezeti/üzemi hőmérséklet: -30 ... +50 °C
- Relatív páratartalom: 40 ... 50 %
- Max. relatív páratartalom: 90%, nem kondenzálódó
- 6.4.1 Alapvető tudnivalók a kapcsolókészülék rögzítéséről

A beépítés alapja többféle lehet (betonfal, szerelősín stb.). Ezért az alap jellegének megfelelő rögzítőanyagot az építtetőnek kell biztosítania a következők figyelembevételével:

- Annak érdekében, hogy elkerülje az alap repedéseit és az építőanyag lepattogzását, tartson megfelelő távolságot az épület szélétől.
- A furat mélységét a csavar hosszának megfelelően kell kialakítani. A csavarhossznál kb.
 5 mm-rel mélyebb furatot fúrjon.
- A fúrási por csökkenti a rögzítőerőt. A furatból mindig fúvassa vagy szívja ki a port.
- Telepítés közben ne károsítsa a házat.

6.4.2 A kapcsolókészülék telepítése

6.4.3

6.4.4

Szintvezérlés

- A kapcsolókészülék falra történő rögzítése négy csavar és dübel segítségével történik:
- A csavar max. átmérője:
 - Control EC-L 1x.../EC-L 2x...: 4 mm
 - Control EC-L 3x...: 6 mm
- A csavarfej max. átmérője:
 - Control EC-L 1x.../EC-L 2x...: 7 mm
 - Control EC-L 3x...: 11 mm
- A kapcsolókészülék le van választva a tápfeszültségről és feszültségmentes.
- 1. Illessze be és rögzítse a fúrási sablont a telepítési helyen.
- 2. A rögzítőfuratokat a rögzítőanyag specifikációi szerint fúrja és tisztítsa.
- 3. Távolítsa el a fúrási sablont.
- 4. Lazítsa meg a burkolaton lévő csavarokat, és nyissa fel a fedelet oldalra.
- 5. Rögzítse az alsó részt a falhoz a rögzítőanyag segítségével. Ellenőrizze az alsó rész esetleges deformációit! Annak érdekében, hogy a ház burkolata pontosan záródjon, egyengesse ki a deformált házakat (pl. Kiegyenlítőlemezekkel). ÉR-TESÍTÉS! Ha a fedél nem csukódik be rendesen, a védelem mértéke romlik!
- 6. Csukja vissza a burkolatot, és rögzítse a csavarokkal.
 - A kapcsolókészülék telepítve van. Most csatlakoztassa az elektromos hálózatot, szivattyúkat és jeladókat.

A szivattyúk automatikus vezérléséhez szintvezérlést kell telepíteni. Ehhez a következő jeladókat lehet csatlakoztatni:

Szintérzékelő

A menüben állítsa be a kapcsolási pontokat.

- Merülőelektróda Csak "IPS" kivitelnél! A menüben állítsa be a kapcsolási pontokat.
- Úszókapcsoló
- Elektróda
 - Csak Control EC-L1 ... és EC-L2 ...
 - 2-es Hardware-verzió felett
- Vízszintőr

A jeladókat a rendszer telepítési útmutatója alapján kell telepíteni. Vegye figyelembe a következőket:

- Úszókapcsoló: Az úszókapcsolóknak szabadon kell mozogniuk az üzemelési térben (akna, tartály)!
- Merülőelektróda: A merülőelektróda optimális szellőzéséhez levegőbebuborékoltató eljárást kell telepíteni.
- A szivattyúk minimális vízszintje alá ne menjen!
- A szivattyúk kapcsolási gyakoriságát ne haladja meg!

A szintérzékelés a következő jeladókkal történik:

- Szintérzékelő
 - A menüben állítsa be a kapcsolási pontot.
- Merülőelektróda

Csak "IPS" kivitelnél! A menüben állítsa be a kapcsolási pontot.

• Külön úszókapcsoló

Szárazon futás elleni védelem

- Külön elektróda
 - Csak Control EC-L1 ... és EC-L2 ...
 - 2-es Hardware-verzió felett

Riasztás esetén a szivattyúk **kényszerített kikapcsolására** minden esetben sor kerül, a választott jeladótól függetlenül!

A jeladókat a rendszer telepítési útmutatója alapján kell telepíteni. Vegye figyelembe a következőket:

- Úszókapcsoló: Az úszókapcsolóknak szabadon kell mozogniuk az üzemelési térben (akna, tartály)!
- Merülőelektróda: A merülőelektróda optimális szellőzéséhez levegőbebuborékoltató eljárást kell telepíteni.

"Betöltés" üzemmódban:

- A szárazon futás elleni védelmet az "Extern OFF" bemeneten keresztül kell végrehajtani!
- Telepítse a jeladót tartályba (pl. kútba)!
- A szintérzékelés a következő jeladókkal történik:
- Szintérzékelő A menüben állítsa be a kapcsolási pontot.
- Merülőelektróda
 - Csak "IPS" kivitelnél! A menüben állítsa be a kapcsolási pontot.
- Külön úszókapcsoló
- Külön elektróda
 - Csak Control EC-L1 ... és EC-L2 ...
 - 2-es Hardware-verzió felett

Riasztás esetén a szivattyúk **kényszer bekapcsolására** minden esetben sor kerül, a választott jeladótól függetlenül!

A jeladókat a rendszer telepítési útmutatója alapján kell telepíteni. Vegye figyelembe a következőket:

- Úszókapcsoló: Az úszókapcsolóknak szabadon kell mozogniuk az üzemelési térben (akna, tartály)!
- Merülőelektróda: A merülőelektróda optimális szellőzéséhez levegőbebuborékoltató eljárást kell telepíteni.

6.4.6 Magas szint riasztás

- A szintérzékelés a következő jeladókkal történik:
- Szintérzékelő
 - A menüben állítsa be a kapcsolási pontot.
- Merülőelektróda
 - Csak "IPS" kivitelnél! A menüben állítsa be a kapcsolási pontot.
- Külön úszókapcsoló
- Külön elektróda
 - Csak Control EC-L1 ... és EC-L2 ...
 - 2-es Hardware-verzió felett

A jeladókat a rendszer telepítési útmutatója alapján kell telepíteni. Vegye figyelembe a következőket:

- Úszókapcsoló: Az úszókapcsolóknak szabadon kell mozogniuk az üzemelési térben (akna, tartály)!
- Merülőelektróda: A merülőelektróda optimális szellőzéséhez levegőbebuborékoltató eljárást kell telepíteni.

Működés riasztás esetén

- "Leürítés" üzemmód: Riasztás esetén a szivattyúk kényszer bekapcsolására minden esetben sor kerül, a választott jeladótól függetlenül!
- "Betöltés" üzemmód: Riasztás esetén a szivattyúk kényszerített kikapcsolására minden esetben sor kerül, a választott jeladótól függetlenül!

A kényszer bekapcsoláshoz a szivattyúkat aktiválni kell:

- 3.01. menü: Szivattyúk engedélyezve.
- Extern OFF: A funkció inaktív.

6.4.5 Vízhiány (csak "Betöltés" üzemmód esetén)



VESZÉLY

Elektromos áram okozta halálos sérülés veszélye!

Az elektromos részegységeken történő szakszerűtlen munkavégzés áramütés általi halált okoz!

- Az elektromos munkákat mindig villanyszerelő szakemberrel kell elvégeztetni!
- Tartsa be a helyi előírásokat!



ÉRTESÍTÉS

- A rendszer impedanciájától és a csatlakoztatott fogyasztók max. óránkénti kapcsolásától függően feszültségingadozás és/vagy feszültségcsökkenés léphet fel.
- Árnyékolt kábelek használata esetén az árnyékolást a kapcsolókészülékben, egyik oldalon kell a földelősínre helyezni!
- A csatlakoztatást mindig elektromos szakemberrel végeztesse el!
- Vegye figyelembe a csatlakoztatott szivattyúk és jeladók beépítési és üzemeltetési utasításait.
- A hálózati csatlakozás áramerősségének és feszültségének meg kell egyeznie a típustáblán szereplő adatokkal.
- A hálózatoldali biztosítékokat a helyi előírásoknak megfelelően kell kivitelezni.
- Ha vezetékvédő kapcsolót használ, a csatlakoztatott szivattyúnak megfelelően válassza ki a kapcsolási jellemzőket.
- Hibaáram védőkapcsolók (RCD, "A" típus, szinuszos áram, minden áramfajtára érzékeny) telepítése esetén tartsa be a helyi előírásokat.
- A csatlakozókábelt a helyi előírásoknak megfelelően helyezze el.
- Elhelyezés közben ne sértse meg a csatlakozókábelt.
- Gondoskodjon a kapcsolókészülék és minden elektromos fogyasztó földeléséről.

6.5.1 Az egyes alkatrészek áttekintése

HW-Rev. 01



Fig. 2: Control EC-L 1 ... /EC-L 2 ...





1	Kapocsléc: Hálózati csatlakozás
2	Hálózati feszültség beállítása
3	Kapocsléc: Földelés (PE)
4a	Kapocsléc: Érzékelőrendszer
4b	Kapocsléc: Jeladó aktív Ex-üzemmódban
5	Védőkapcsolók kombinációi
6	Kimeneti jelfogó
7	Vezérlőpanel
8	Potenciométer a motor áramfelügyeletéhez
9	ModBus RTU: RS485 interfész
10	Merülőelektróda nyomócsonk csatlakozása (csak "IPS" kivitelnél)
11	ModBus RTU: Jumper az ütemezéshez/polarizációhoz
12	9 V-os akkumulátor csatlakozóhelye

Áttekintés, Control EC-L 3 ...



Fig. 3: Control EC-L 3 ...

1	Főkapcsoló/hálózati csatlakozás
2	Hálózati feszültség beállítása
3	Kapocsléc: Földelés (PE)
4a	Kapocsléc: Érzékelőrendszer
4b	Kapocsléc: Jeladó aktív Ex-üzemmódban
5	Védőkapcsolók kombinációi
6	Kimeneti jelfogó
7	Vezérlőpanel
8	Potenciométer a motor áramfelügyeletéhez
9	ModBus RTU: RS485 interfész
11	ModBus RTU: Jumper az ütemezéshez/polarizációhoz
12	9 V-os akkumulátor csatlakozóhelye
13	Házfedél

6.5.2 A kapcsolókészülék hálózati csatlakozása

VIGYÁZAT

Dologi károk bekövetkezésének veszélye a helytelenül beállított hálózati feszültség miatt!

A kapcsolókészülék különböző hálózati feszültségeken működtethető. Gyárilag a hálózati feszültség 400 V-ra van beállítva. Egyéb hálózati feszültséghez cserélje ki a kábelhidat csatlakoztatás előtt. Hibásan beállított hálózati feszültség esetén a kapcsolókészülék meghibásodik!

Hálózati csatlakozás: Wilo-Control EC-L 1 ... /EC-L 2 ...

Vezesse át a helyszíni csatlakozókábeleket a kábelcsavarzatokon, és rögzítse azokat. Az ereket a kapcsolási rajznak megfelelően rögzítse a kapocslécre.

1	Kapocsléc: Hálózati csatlakozás
2	Hálózati feszültség beállítása
3	Kapocsléc: Földelés (PE)

1~230 V-os hálózati csatlakozás:

- Kábel: 3 eres
- Ér: L, N, PE
- Hálózati feszültség beállítása: 230/COM híd
- 3~380 V-os hálózati csatlakozás:
- Kábel: 4 eres
- Ér: L1, L2, L3, PE
- Hálózati feszültség beállítása: 380/COM híd

3~400 V-os hálózati csatlakozás:

- Kábel: 4 eres
- Ér: L1, L2, L3, PE
- Hálózati feszültség beállítása: 400/COM híd (gyári beállítás)

Hálózati csatlakozás: Wilo-Control EC-L 3 ...

Vezesse át a helyszíni csatlakozókábeleket a kábelcsavarzatokon, és rögzítse azokat. Az ereket a kapcsolási rajznak megfelelően csatlakoztassa a főkapcsolón.

1	Főkapcsoló
2	Hálózati feszültség beállítása
3	Kapocsléc: Földelés (PE)

1~230 V-os hálózati csatlakozás:

- Kábel: 3 eres
- Ér: L, N, PE
- Hálózati feszültség beállítása: 230/COM híd
- 3~380 V-os hálózati csatlakozás:
- Kábel: 4 eres
- Ér: L1, L2, L3, PE
- Hálózati feszültség beállítása: 380/COM híd

3~400 V-os hálózati csatlakozás:

Kábel: 4 eres

- Ér: L1, L2, L3, PE
- Hálózati feszültség beállítása: 400/COM híd (gyári beállítás)

Fig. 5: Hálózati csatlakozás: Wilo-Control EC-L 3 ...

3~ 50/60 Hz

1~ 50/60 Hz

(3)

000000000

÷

æ

⊕PE

6.5.3 A szivattyú hálózati csatlakozása



ÉRTESÍTÉS

Hálózat- és szivattyúcsatlakozás forgómezője

A forgómezőt a hálózati csatlakozás közvetlenül továbbítja a szivattyúcsatlakozáshoz. Ellenőrizze a csatlakoztatott szivattyúk megfelelő forgómezőjét (jobbra vagy balra forgó)! Vegye figyelembe a szivattyúk beépítési és üzemeltetési utasítását.





1 ON

(23) (23)

L1 L2

L

 (Ω)

L3

Ν

3 5

8

VESZÉLY

Robbanásveszély hibás csatlakozás miatt!

Ha a csatlakoztatott szivattyúkat robbanásveszélyes környezetben (robbanásveszélyes zóna) használják, akkor a helytelen csatlakoztatás esetén robbanásveszély állhat fenn:

- Kapcsolja be az Ex-üzemmódot (5.64. menü)!
- Vegye figyelembe a Függelék robbanásveszéllyel kapcsolatos fejezetét.
- A csatlakoztatást elektronikai szakembernek kell kialakítania.

Kapocsléc: Földelés (PE)
Védőkapcsoló

Vezesse át az építtető által elhelyezett csatlakozókábeleket a kábelcsavarzatokon, és rögzít– se azokat. Az ereket a kapcsolási rajznak megfelelően csatlakoztassa a védőkapcsolón.

ÉRTESÍTÉS! Miután az összes szivattyút csatlakoztatta, állítsa be a motoráram-felügyeletet!



Fig. 6: Szivattyú csatlakozás

6.5.3.2 A motor áramfelügyeletének beállítása



Fig. 7: A motoráram-felügyelet beállítása

6.5.4 A termikus motorfelügyelet csatlakoztatása

A szivattyúk csatlakoztatása után állítsa be a megengedett névleges áramerősséget.

Potenciométer a motor áramfelügyeletéhez

Csavarhúzó segítségével állítsa be a motoráramot a megfelelő potenciométeren:

- Teljes terhelésnél állítsa be a típustáblának megfelelő névleges áramerősséget.
- Részterhelés esetén állítsa a névleges áramerősséget a munkapontban mért áramerősségnél 5%-kal nagyobbra.

A motoráram-felügyelet pontos beállítása az üzembe helyezés során történik. Üzembe helyezés közben az aktuális motoráram megjeleníthető:

- A motorfelügyelet aktuálisan beállított névleges áramerőssége (4.25 4.27. menü)
 - A szivattyú aktuálisan **mért** üzemi áramerőssége (4.29 4.31. menü)



VESZÉLY

Robbanásveszély hibás csatlakozás miatt!

Ha a csatlakoztatott szivattyúkat robbanásveszélyes környezetben (robbanásveszélyes zóna) használják, akkor a helytelen csatlakoztatás esetén robbanásveszély állhat fenn:

- Kapcsolja be az Ex-üzemmódot (5.64. menü)!
- Vegye figyelembe a Függelék robbanásveszéllyel kapcsolatos fejezetét.
- A csatlakoztatást elektronikai szakembernek kell kialakítania.

VIGYÁZAT

Ne használjon külső feszültséget!

A külső feszültség károsítja az alkatrészeket.



Fig. 8: Szimbólum a csatlakozási rajzon

6.5.5 Tömítettség-felügyelet csatlakoztatása



1 = 1. szivattyú 2 = 2. szivattyú 3 = 3. szivattyú

Ne csatlakoztasson PTC-jeladót!

VESZÉLY

Robbanásveszély hibás csatlakozás miatt!

Szivattyúnként egy bimetál érzékelővel ellátott termikus motorfelügyelet csatlakoztatható.

Vezesse át a helyszíni csatlakozókábeleket a kábelcsavarzatokon, és rögzítse azokat. Az ereket a kapcsolási rajznak megfelelően rögzítse a kapocslécre. **A csatlakoztatási számok a burkolat csatlakozási rajzán találhatók.** Az "x" szimbólum a megfelelő szivattyút jelzi:

> Ha a csatlakoztatott szivattyúkat robbanásveszélyes környezetben (robbanásveszélyes zóna) használják, akkor a helytelen csatlakoztatás esetén robbanásveszély állhat fenn:

- Kapcsolja be az Ex-üzemmódot (5.64. menü)!
- Vegye figyelembe a Függelék robbanásveszéllyel kapcsolatos fejezetét.
- A csatlakoztatást elektronikai szakembernek kell kialakítania.

VIGYÁZAT

Ne használjon külső feszültséget!

A külső feszültség károsítja az alkatrészeket.

Szivattyúnként egy nedvességérzékelő elektródákkal ellátott tömítettség–felügyelet csatlakoztatható. A lekapcsolási küszöbérték (< 30 kOhm) a kapcsolókészülékben folyamatosan tárolódik. Ne csatlakoztasson úszókapcsolót!

Vezesse át a helyszíni csatlakozókábeleket a kábelcsavarzatokon, és rögzítse azokat. Az ereket a kapcsolási rajznak megfelelően rögzítse a kapocslécre. **A csatlakoztatási számok a burkolat csatlakozási rajzán találhatók.** Az "x" szimbólum a megfelelő szivattyút jelzi:

- 1 = 1. szivattyú
- 2 = 2. szivattyú
- 3 = 3. szivattyú

Fig. 9: Szimbólum a csatlakozási rajzon

6.5.6 A szintvezérlés jeladójának csatlakoztatása



VESZÉLY

Robbanásveszély hibás csatlakozás miatt!

Ha a csatlakoztatott jeladót robbanásveszélyes környezetben (robbanásveszélyes zóna) használják, akkor a helytelen csatlakoztatás esetén robbanásveszély állhat fenn:

- Az elektródákat ne telepítse robbanásveszélyes környezetben (robbanásveszélyes zóna)!
- Az úszókapcsolókat Ex. leválasztó relén keresztül csatlakoztassa!
- A szintérzékelőt Zener-diódás stabilizátoron keresztül csatlakoztassa!
- Vegye figyelembe a Függelék robbanásveszéllyel kapcsolatos fejezetét.
- A csatlakoztatást elektronikai szakembernek kell kialakítania.



VIGYÁZAT

Ne használjon külső feszültséget!

A külső feszültség károsítja az alkatrészeket.

A szintérzékelés a következő jeladókkal történik:

- Szintérzékelő
- Merülőelektróda
 - Csak "IPS" kivitelnél!
- Úszókapcsoló
- Elektróda
 - Csak Control EC-L1 ... és EC-L2 ...
 - 2-es Hardware-verzió felett
 - A csatlakozás tápfeszültség felcserélés védett!
- Vízszintőr

Vezesse át a helyszíni csatlakozókábeleket a kábelcsavarzatokon, és rögzítse azokat. Az ereket a kapcsolási rajznak megfelelően rögzítse a kapocslécre. **A csatlakoztatási számok a burkolat csatlakozási rajzán találhatók.**

Úszókapcsoló vagy elektróda

ÉRTESÍTÉS! Úszókapcsolók vagy elektródák használata esetén legfeljebb két szivattyú vezérelhető.



	"Összes szivattyú ki" szint	
	"1. szivattyú be" szint	
S and	"2. szivattyú be" szint	
Szintérzékelő		

Fig. 10: Szimbólum a csatlakozási rajzon



Csatlakozási teljesítmény: 4 ... 20 mA

- Ne csatlakoztasson aktív szintérzékelőt.
- ÉRTESÍTÉS! Csatlakoztatáskor ügyeljen a polaritásra!

Merülőelektróda

10



Fig. 12: Nyomócsonk-csatlakozás

- Csatlakozási teljesítmény: 0 250 mbar
- A merülőelektródát minden leszivattyúzási folyamat után szellőztetni kell.
 Ha a merülőelektróda szellőztetésére nincs lehetőség, a merülőelektródát kompresszor segítségével (levegőbebuborékoltató eljárás) szellőztesse. A szellőztetés történhet folyamatosan vagy szakaszosan.
- 1. Lazítsa meg és csavarja le a hollandi anyákat a nyomócsonk csatlakozásnál.
- 2. Helyezze fel a hollandi anyákat a merülőelektróda nyomótömlőjére.
- 3. Nyomja a nyomótömlőt a nyomócsonk csatlakozásra ütközésig.

Merülőelektróda nyomócsonk csatlakozása

4. Csavarja vissza a hollandi anyát a nyomócsonk csatlakozásra, és szorosan húzza meg a nyomótömlő rögzítéséhez.



VESZÉLY

Robbanásveszély a vízszintőr robbanásveszélyes területen történő telepítésekor!

Az NW16 vízszintőr nem rendelkezik saját robbanásveszély-védelmi osztállyal.

- Az NW16 vízszintőrt mindig robbanásveszélyes területen kívül telepítse!
- VIGYÁZAT

Ne használjon külső feszültséget!

A külső feszültség károsítja az alkatrészeket.

Az NW16 vízszintőrön keresztül **két** szivattyú szintérzékelését lehet elvégezni. A vízszintőrnek az alábbi kapcsolási pontjai vannak:

- 1. szivattyú BE/KI
- 2. szivattyú BE/KI
- Magas szint riasztás

A szintszabályozó különálló úszókapcsolókkal való működésnek felel meg. A szintmérő belső szerkezete biztosítja a hiszterézist a megfelelő szivattyú be– és kikapcsolási szintje között.

Vezesse át a helyszíni csatlakozókábeleket a kábelcsavarzatokon, és rögzítse azokat. Az ereket a kapcsolási rajznak megfelelően rögzítse a kapocslécre.



Fig. 13: Kapcsolási rajz: NW16 Control EC-L 2x...

6.5.8 Szárazon futás elleni védelem / min. vízszint csatlakoztatása külön úszókapcsolóval



VESZÉLY

Robbanásveszély hibás csatlakozás miatt!

Ha a csatlakoztatott jeladót robbanásveszélyes környezetben (robbanásveszélyes zóna) használják, akkor a helytelen csatlakoztatás esetén robbanásveszély állhat fenn:

- Az elektródákat ne telepítse robbanásveszélyes környezetben (robbanásveszélyes zóna)!
- Az úszókapcsolókat Ex. leválasztó relén keresztül csatlakoztassa!
- A szintérzékelőt Zener-diódás stabilizátoron keresztül csatlakoztassa!
- Vegye figyelembe a Függelék robbanásveszéllyel kapcsolatos fejezetét.
- A csatlakoztatást elektronikai szakembernek kell kialakítania.

VIGYÁZAT

Ne használjon külső feszültséget!

A külső feszültség károsítja az alkatrészeket.



Fig. 14: Szimbólum a csatlakozási rajzon



Fig. 15: Szimbólum a csatlakozási rajzon

6.5.9 Külön úszókapcsolóval megvalósított magas szint riasztás

Szárazon futás elleni védelem ("Leürítés" üzemmód)

A szárazonfutás szintje emellett a következő jeladókkal is figyelhető:

- Úszókapcsoló
- Elektróda
 - Csak Control EC-L1 ... és EC-L2 ...
 - 2-es Hardware-verzió **felett**
 - A csatlakozás tápfeszültség felcserélés védett!

A bemenet záró érintkezőként (NO) működik:

- Úszókapcsoló nyitva/elektróda a víz felett: Szárazonfutás
- Úszókapcsoló zárva/elektróda a víz alatt: nincs szárazonfutás

A kapcsok gyárilag át vannak hidalva.

ÉRTESÍTÉS! A rendszer további védelme érdekében mindig ajánlott külön szárazon futás elleni védelmet biztosítani.

Vezesse át a helyszíni csatlakozókábeleket a kábelcsavarzatokon, és rögzítse azokat. Távolítsa el a hidat, és az ereket a kapcsolási rajznak megfelelően rögzítse a kapocslécre. **A csatlakoztatási számok a burkolat csatlakozási rajzán találhatók.**

Min. vízszint ("Betöltés" üzemmód)

A min. vízszint emellett a következő jeladókkal is figyelhető:

- Úszókapcsoló
- Elektróda
 - Csak Control EC-L1 ... és EC-L2 ...
 - 2-es Hardware-verzió felett
 - A csatlakozás tápfeszültség felcserélés védett!

A bemenet záró érintkezőként (NO) működik:

- Úszókapcsoló nyitva/elektróda a víz felett: min. vízszint
- Úszókapcsoló zárva/elektróda a víz alatt: megfelelő vízszint
- A kapcsok gyárilag át vannak hidalva.

Vezesse át az építtető által elhelyezett csatlakozókábeleket a kábelcsavarzatokon, és rögzít– se azokat. Távolítsa el a hidat, és az ereket a kapcsolási rajznak megfelelően rögzítse a ka– pocslécre. **A csatlakoztatási számok a burkolat csatlakozási rajzán találhatók.**



VESZÉLY

Robbanásveszély hibás csatlakozás miatt!

Ha a csatlakoztatott jeladót robbanásveszélyes környezetben (robbanásveszélyes zóna) használják, akkor a helytelen csatlakoztatás esetén robbanásveszély állhat fenn:

- Az elektródákat ne telepítse robbanásveszélyes környezetben (robbanásveszélyes zóna)!
- Az úszókapcsolókat Ex. leválasztó relén keresztül csatlakoztassa!
- A szintérzékelőt Zener-diódás stabilizátoron keresztül csatlakoztassa!
- Vegye figyelembe a Függelék robbanásveszéllyel kapcsolatos fejezetét.
- A csatlakoztatást elektronikai szakembernek kell kialakítania.

VIGYÁZAT

Ne használjon külső feszültséget!

A külső feszültség károsítja az alkatrészeket.



Fig. 16: Szimbólum a csatlakozási rajzon

6.5.10 "Extern OFF" csatlakozás: Távoli leállítás



Fig. 17: Szimbólum a csatlakozási rajzon

Az árvízszint emellett a következő jeladókkal is figyelhető:

- Úszókapcsoló
- Elektróda
 - Csak Control EC-L1 ... és EC-L2 ...
 - 2-es Hardware-verzió felett
 - A csatlakozás tápfeszültség felcserélés védett!

A bemenet záró érintkezőként (NO) működik:

- Úszókapcsoló nyitva/elektróda a víz felett: nincs magas szint riasztás
- Úszókapcsoló zárva/elektróda a víz alatt: Magas szint riasztás

ÉRTESÍTÉS! A rendszer további védelme érdekében mindig ajánlott külön árvízszint-jeladót biztosítani.

Vezesse át a helyszíni csatlakozókábeleket a kábelcsavarzatokon, és rögzítse azokat. Az ereket a kapcsolási rajznak megfelelően rögzítse a kapocslécre. **A csatlakoztatási számok a burkolat csatlakozási rajzán találhatók.**

VIGYÁZAT

Ne használjon külső feszültséget!

A külső feszültség károsítja az alkatrészeket.

Egy külön jeladó lehetővé teszi az összes szivattyú távoli kikapcsolását:

- Úszókapcsoló
- Elektróda
 - Csak Control EC-L1 ... és EC-L2 ...
 - 2-es Hardware-verzió felett
 - A csatlakozás tápfeszültség felcserélés védett!

A bemenet nyitó érintkezőként (NC) működik:

- Úszókapcsoló zárva/elektróda a víz alatt: szivattyúk engedélyezve
- Úszókapcsoló nyitva/elektróda a víz felett: minden szivattyú kikapcsolva a kijelzőn megjelenik az "Extern OFF" szimbólum.

Ha a riasztás az 5.39. menüben aktiválva van, akkor a "Betöltés" üzemmódban szimbólum mellett hangjelzés is következik.

A kapcsok gyárilag át vannak hidalva.

ÉRTESÍTÉS! A távoli leállítás elsőbbséget élvez. Minden szivattyú kikapcsol a szintérzéke– léstől függetlenül. Ekkor nem lehetséges a szivattyúk kézi üzeme és kényszer bekapcso– lása!

Vezesse át a helyszíni csatlakozókábeleket a kábelcsavarzatokon, és rögzítse azokat. Távolítsa el a hidat, és az ereket a kapcsolási rajznak megfelelően rögzítse a kapocslécre. **A csatlakoztatási számok a burkolat csatlakozási rajzán találhatók.**

6.5.11 Tényleges szintérték kijelzésének csatlakoztatása

VIGYÁZAT

Ne használjon külső feszültséget!

A külső feszültség károsítja az alkatrészeket.

A tényleges szintérték kiadása külön kimeneten keresztül történik. Ekkor a kimeneten 0 – 10 V= közötti feszültség keletkezik:

- 0 V =a szintérzékelő értéke "0"
- 10 V =a szintérzékelő végértéke Példa:
 - A szintérzékelő méréstartománya: 0 2,5 m
 - Kijelzési tartomány: 0 2,5 m
 - Beosztás: 1 V = 0,25 m

Vezesse át a helyszíni csatlakozókábeleket a kábelcsavarzatokon, és rögzítse azokat. Az ereket a kapcsolási rajznak megfelelően rögzítse a kapocslécre. **A csatlakoztatási számok a burkolat csatlakozási rajzán találhatók.**

A tényleges szintérték megjelenítéséhez aktiválja a funkciót az 5.07. menüben.







VESZÉLY

Halálos sérülés veszélye a külső tápfeszültségből származó elektromos áram miatt!

A külső tápfeszültségről érkező feszültség kikapcsolt főkapcsoló esetén is fennáll a kapcsokon! Halálos sérülés veszélye áll fenn!

- Minden munka előtt kapcsolja le a külső tápfeszültséget!
- Az elektromos munkákat mindig villanyszerelő szakemberrel kell elvégeztetni!
- Tartsa be a helyi előírásokat!

Minden szivattyú üzemjelzése (SBM) külön kimeneten keresztül történik:

- Érintkezési mód: potenciálmentes váltó érintkező
- Érintkezőterhelés:
- Minimális: 12 V=, 10 mA
- Maximális: 250 V~, 1 A

Vezesse át a helyszíni csatlakozókábeleket a kábelcsavarzatokon, és rögzítse azokat. Az ereket a kapcsolási rajznak megfelelően rögzítse a kapocslécre. **A csatlakoztatási számok a burkolat csatlakozási rajzán találhatók.**



Fig. 19: Szimbólum a csatlakozási rajzon

6.5.13 Gyűjtő zavarjelzés (SSM) csatlakoztatása



VESZÉLY

Halálos sérülés veszélye a külső tápfeszültségből származó elektromos áram miatt!

A külső tápfeszültségről érkező feszültség kikapcsolt főkapcsoló esetén is fennáll a kapcsokon! Halálos sérülés veszélye áll fenn!

- Minden munka előtt kapcsolja le a külső tápfeszültséget!
- Az elektromos munkákat mindig villanyszerelő szakemberrel kell elvégeztetni!
- Tartsa be a helyi előírásokat!

Minden szivattyú zavarjelzése (SSM) külön kimeneten keresztül történik:

- Érintkezési mód: potenciálmentes váltó érintkező
- Érintkezőterhelés:
 - Minimális: 12 V=, 10 mA
 - Maximális: 250 V~, 1 A

Vezesse át a helyszíni csatlakozókábeleket a kábelcsavarzatokon, és rögzítse azokat. Az ereket a kapcsolási rajznak megfelelően rögzítse a kapocslécre. **A csatlakoztatási számok a burkolat csatlakozási rajzán találhatók.**

Fig. 20: Szimbólum a csatlakozási rajzon

6.5.14 Egyedi üzemjelzés (EBM) csatlakoztatása



VESZÉLY

Halálos sérülés veszélye a külső tápfeszültségből származó elektromos áram miatt!

A külső tápfeszültségről érkező feszültség kikapcsolt főkapcsoló esetén is fennáll a kapcsokon! Halálos sérülés veszélye áll fenn!

- Minden munka előtt kapcsolja le a külső tápfeszültséget!
- Az elektromos munkákat mindig villanyszerelő szakemberrel kell elvégeztetni!
- Tartsa be a helyi előírásokat!



Fig. 21: Szimbólum a csatlakozási rajzon

6.5.15 Egyedi zavarjelzés (ESM) csatlakoztatása

Minden szivattyú üzemjelzése (EBM) külön kimeneten keresztül történik:

- Érintkezési mód: potenciálmentes záró érintkező
- Érintkezőterhelés:
 - Minimális: 12 V=, 10 mA
 - Maximális: 250 V~, 1 A

Vezesse át a helyszíni csatlakozókábeleket a kábelcsavarzatokon, és rögzítse azokat. Az ereket a kapcsolási rajznak megfelelően rögzítse a kapocslécre. **A csatlakoztatási számok a burkolat csatlakozási rajzán találhatók.** Az "x" szimbólum a megfelelő szivattyút jelzi:

- 1 = 1. szivattyú
- 2 = 2. szivattyú
- 3 = 3. szivattyú



VESZÉLY

Halálos sérülés veszélye a külső tápfeszültségből származó elektromos áram miatt!

A külső tápfeszültségről érkező feszültség kikapcsolt főkapcsoló esetén is fennáll a kapcsokon! Halálos sérülés veszélye áll fenn!

- Minden munka előtt kapcsolja le a külső tápfeszültséget!
- Az elektromos munkákat mindig villanyszerelő szakemberrel kell elvégeztetni!
- Tartsa be a helyi előírásokat!

Minden szivattyú zavarjelzése (ESM) külön kimeneten keresztül történik:

- Érintkezési mód: potenciálmentes nyitó érintkező
- Érintkezőterhelés:
 - Minimális: 12 V=, 10 mA
 - Maximális: 250 V~, 1 A

Vezesse át a helyszíni csatlakozókábeleket a kábelcsavarzatokon, és rögzítse azokat. Az ereket a kapcsolási rajznak megfelelően rögzítse a kapocslécre. **A csatlakoztatási számok a burkolat csatlakozási rajzán találhatók.** Az "x" szimbólum a megfelelő szivattyút jelzi:

- 1 = 1. szivattyú
- 2 = 2. szivattyú
- 3 = 3. szivattyú

VIGYÁZAT

Ne használjon külső feszültséget!

A külső feszültség károsítja az alkatrészeket.



Külső riasztásjelző (kürt, villogó fény stb.) csatlakoztatható. A kimenet párhuzamosan van kapcsolva a gyűjtő zavarjelzéshez (SSM).

- A riasztásjelző megfelelő az egyenfeszültséghez.
- Csatlakozási teljesítmény: 24 V=, max. 4 VA
- ÉRTESÍTÉS! Csatlakoztatáskor ügyeljen a polaritásra!
- Aktiválja a kimenetet az 5.67. menüben.

Vezesse át a helyszíni csatlakozókábeleket a kábelcsavarzatokon, és rögzítse azokat. Az ereket a kapcsolási rajznak megfelelően rögzítse a kapocslécre. **A csatlakoztatási számok a burkolat csatlakozási rajzán találhatók.**

Fig. 23: Szimbólum a csatlakozási rajzon



Fig. 22: Szimbólum a csatlakozási rajzon

6.5.16 Külső riasztásjelző csatlakozása

VESZÉLY

Elektromos áram okozta halálos sérülés veszélye!

A nyitott kapcsolókészüléken végzett munkák során halálos sérülés veszélye áll fenn! Az alkatrészek feszültség alatt állnak!

- A munkákat elektrotechnikai szakemberrel végeztesse el.
- Kerülje a földelt fémalkatrészekkel (csövek, keretek stb.) való érintkezést.



ÉRTESÍTÉS

Hálózattól független riasztás

Az akkumulátor bekapcsolása után azonnal riasztás hallható. A riasztást csak akkor lehet kikapcsolni, ha újból csatlakoztatja az akkumulátort vagy az áramellátást.

Akkumulátor beépítése esetén az áramkimaradás hálózatfüggetlen riasztásjelzést vált ki. A riasztás folyamatos hangjelzésként jelentkezik. Tartsa be a következőket:

- Akkumulátor típusa: E-Block, 9 V, Ni-MH
- A kifogástalan működés biztosítása érdekében töltse fel az akkumulátort, mielőtt behelyezné, vagy 24 órán keresztül töltse a kapcsolókészülékben.
- Ha a környezeti hőmérséklet csökken, az akkumulátor kapacitása is lecsökken. A riasztás futási ideje lerövidül.
- Áramellátás csatlakoztatva.
- Főkapcsoló "0/OFF" pozícióban!
 ÉRTESÍTÉS! Kapcsolókészülék főkapcsoló nélkül: Az áramellátást hálózati leválasztó berendezéssel válassza le!
- Helyezze az akkumulátort az erre szolgáló tartóba, lásd az "Alkatrészek áttekintése" részt.

FIGYELMEZTETÉS! Ne helyezzen be akkumulátorokat! Robbanásveszély áll fenn! VIGYÁZAT! Ügyeljen a megfelelő polaritásra!

2. Csatlakoztassa a csatlakozókábelt.

⇒ Riasztás hallatszik!

- Fordítsa el a főkapcsolót "1/ON" állásba.
 ÉRTESÍTÉS! Kapcsolókészülék főkapcsoló nélkül: Az áramellátást hálózati leválasztó berendezéssel hozza létre!
 - ⇒ A riasztás kikapcsol!
 - Akkumulátor telepítve.

6.5.18 ModBus RTU csatlakoztatása

VIGYÁZAT

Ne használjon külső feszültséget!

A külső feszültség károsítja az alkatrészeket.

A pozíciószámokat lásd: Az egyes alkatrészek áttekintése [14]

-	
9	ModBus: RS485 interfész
11	ModBus: Jumper az ütemezéshez/polarizációhoz

Az épületirányítási rendszerekhez történő csatlakoztatáshoz a ModBus protokoll használ– ható. Vezesse át az építtető által elhelyezett csatlakozókábeleket a kábelcsavarzatokon, és rögzítse azokat. Az ereket a kapcsolási rajznak megfelelően rögzítse a kapocslécre.

Tartsa be a következőket:

- Interfész: RS485
- Terepi busz protokoll beállításai: 2.01 2.05. menü
- Kapcsolókészülék szabályozása: "J2" jumper csatlakoztatása.
- Ha a ModBusnak polarizációra van szüksége, csatlakoztassa a "J3" és a "J4" jumpert.



VESZÉLY

Elektromos áram okozta életveszély!

A kapcsolókészüléket csak zárt állapotban szabad kezelni. Nyitott kapcsolókészülék esetében életveszély áll fenn! A belső alkatrészeken végzendő munkákat mindig elektromos szakemberrel kell elvégeztetni.

7.1 Működés

Automatikus üzemmódban a szivattyúk a víz szintjétől függően kapcsolnak be és ki. Az első bekapcsolási pont elérésekor az 1. szivattyú bekapcsol. A második bekapcsolási pont elérésekor a 2. szivattyú bekapcsol, miután a bekapcsolási késleltetés letelt. Az LCD kijelzőn optikai jelzés jelenik meg, és világít a zöld LED, amíg a szivattyú üzemel. A kikapcsolási pont elérésekor mindkét szivattyú kikapcsol, miután a kikapcsolási késleltetés letelt. A szivatytyúk futási idejének optimalizálása érdekében minden kikapcsolás után szivattyúváltás történik.

Üzemzavar esetén az LCD kijelzőn megjelenik egy riasztásjelzés. Ha egynél több szivattyút csatlakoztatott, a rendszer automatikusan átvált egy működő szivattyúra. Ezen kívül a belső berregő riasztási hangjelzést is kiadhat. Továbbá a gyűjtő zavarjelzés (SSM) és az egyedi zavarjelzés (ESM) kimenetei aktiválódnak.

A szárazonfutás szintje vagy az árvízszint elérése esetén az üzemmód függvényében a következő dolog történik:

- Az összes szivattyú kényszerített **ki**kapcsolása.
- Az összes szivattyú kényszerített **be**kapcsolása.

Ezen kívül az LCD kijelzőn megjelenik egy riasztásjelzés. Ezen kívül a belső berregő riasztási hangjelzést is kiadhat. Ezen kívül aktiválódik a gyűjtő zavarjelzés (SSM) kimenete.

Ha a rendszer hibásan működik, előfordulhat, hogy mindkét jel egyszerre aktív. Ebben az esetben a prioritás a kiválasztott üzemmódtól és így a kapcsolókészülék reakciójától függ:

- "Leürítés" üzemmód
 - 1. Szárazon futás elleni védelem
 - 2. Magas vízszint
- "Betöltés" üzemmód
 - 1. Szárazon futás elleni védelem / vízhiány ("Extern OFF" bemeneten)
 - 2. Magas vízszint
 - 3. Min. vízszint

7.1.2 Szivattyúváltás

7.1.1

7.1.3 Kényszerített művelet szárazonfutás, min. vízszint vagy magas vízszint esetén

Elsőbbség a szárazonfutás és a magas vízszint jeleinek egyidejű

fennállása esetén

Az egyes szivattyúk egyenlőtlen futási idejének megelőzése érdekében általános szivattyú– váltás történik. Ez azt jelenti, hogy a szivattyúk felváltva dolgoznak.

A kényszerített művelet a kiválasztott üzemmódtól függ:

Magas vízszint

"Leürítés" üzemmód: A szivattyúk **kényszer bekapcsolására*** minden esetben sor kerül, a használt jeladótól függetlenül.

"Betöltés" üzemmód: A szivattyúk kényszerített kikapcsolására minden esetben sor kerül, a használt jeladótól függetlenül.

Szárazonfutási szint

"Leürítés" üzemmód: A szivattyúk kényszerített kikapcsolására minden esetben sor kerül, a használt jeladótól függetlenül.

"Betöltés" üzemmód: A szárazon futás elleni védelmet az "Extern OFF" bemeneten keresztül kell végrehajtani.

Min. vízszint

"Betöltés" üzemmód: A szivattyúk **kényszer bekapcsolására*** minden esetben sor kerül, a használt jeladótól függetlenül.

ÉRTESÍTÉS! Kényszer bekapcsolás

A kényszer bekapcsoláshoz az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:

- Szivattyúk engedélyezve (3.01 3.04. menü)!
- Az "Extern OFF" bemenet nem aktív!
- 7.1.4
 Üzem hibás szintérzékelő esetén
 Ha a szintérzékelő nem küld mért értéket (pl. vezetéktörés, hibás jeladó miatt), az összes szivattyú kikapcsol. Ezenkívül a zavarjelző LED világít, és a gyűjtő zavarjelzés aktiválódik.

Vészhelyzeti üzem

• "Leürítés" üzemmód: Magas vízszint

Ha a magas vízszint jelzése külön úszókapcsolóval történik, a rendszer továbbra is működhet vészhelyzeti üzemmódban. A be- és kikapcsolási pontokat az úszókapcsoló hiszterézise határozza meg.

• "Betöltés" üzemmód: Min. vízszint

Ha a min. vízszint jelzése külön úszókapcsolóval történik, a rendszer továbbra is működhet vészhelyzeti üzemmódban. A be- és kikapcsolási pontokat az úszókapcsoló hiszterézise határozza meg.

ÉRTESÍTÉS

Az üzemmód módosítása

Az üzemmód módosításához kapcsolja ki az összes szivattyút: állítsa be az "OFF" értéket a 3.01 menüben.



ÉRTESÍTÉS

Áramkimaradás utáni üzemmód

Áramkimaradás után a kapcsolókészülék automatikusan az utolsó beállított üzemmódban indul el!

A következő üzemmódok használhatók:

- Leürítés (drain)
- Betöltés (fill)

A tartály vagy akna leürítésre kerül. A szivattyúk emelkedő szint esetén kapcsolnak be, süllyedő szint esetén kikapcsolnak. Ezt a szabályzást főként **vízelvezetéshez** használjuk.

Szintérzékelés úszókapcsolóval vagy elektródával

1	1. szivattyú be
2	2. szivattyú be
3	1. és 2. szivattyú ki
4	Szárazonfutási szint
5	Árvíz szint

Max. öt úszókapcsoló vagy elektróda csatlakoztatható. Ezzel két szivattyú vezérelhető:

- 1. szivattyú be
- 2. szivattyú be
- 1. és 2. szivattyú ki
- Szárazonfutási szint
- Árvíz szint

Az úszókapcsolónak záróval kell rendelkeznie: A kapcsolási pont elérésekor az érintkező bezár.





7.2.1 "Leürítés" üzemmód



Fig. 24: A kapcsolási pontok bemutatása úszókapcsolókkal vagy elektródákkal "Leürí– tés" üzemmódban, két szivattyú példáján ke– resztül



Fig. 25: A kapcsolási pontok bemutatása szintérzékelővel "Leürítés" üzemmódban, két szivattyú példáján keresztül

7.2.2 "Betöltés" üzemmód

1	1. szivattyú be	
2	1. szivattyú ki	
3	2. szivattyú be	
4	2. szivattyú ki	
5	Szárazonfutási szint	
6	Árvíz szint	
7	Árvíz szint*	
8	Szárazonfutási szint*	
* A nagyobb üzembiztonság érdekében további úszókapcsolóval kivitelezve.		

Egy szintérzékelő vagy egy merülőelektróda csatlakoztatható. Ezzel három szivattyú vezérelhető:

- 1. szivattyú BE/KI
- 2. szivattyú BE/KI
- 3. szivattyú BE/KI
- Szárazonfutási szint
- Árvíz szint

A tartály feltöltésre kerül, pl. a víz ciszternába történő szivattyúzásához. A szivattyúk csökkenő szint esetén kapcsolnak be, emelkedő szint esetén kikapcsolnak. Ezt a szabályzást főként **vízellátáshoz** használjuk.

Szintérzékelés úszókapcsolókkal vagy elektródákkal

Szintérzékelés szintérzékelővel vagy merülőelektródával

1	Szivattyú BE
2	Szivattyú Kl
3	Árvíz szint
4	Min. vízszint
5	Szárazonfutási szint a kútban

Max. hat úszókapcsoló vagy elektróda csatlakoztatható. Ezzel két szivattyú vezérelhető:

- 1. szivattyú be
- 2. szivattyú be
- 1. és 2. szivattyú ki
- Min. vízszint a feltöltendő tartályban
- Árvíz szint
- Szárazonfutási szint a kútban (külön úszókapcsoló az "Extern OFF" bemeneten)

Az úszókapcsolónak záróval kell rendelkeznie: A kapcsolási pont elérésekor az érintkező bezár.



Fig. 26: A kapcsolási pontok bemutatása úszókapcsolókkal vagy elektródákkal "Betöltés" üzemmódban, egy szivattyú példáján keresztül

Szintérzékelés szintérzékelővel vagy merülőelektródával



Fig. 27: A kapcsolási pontok bemutatása szintérzékelővel "Betöltés" üzemmódban, egy szivattyú példáján keresztül

7.3 Menüvezérlés



Fig. 28: A kezelőgomb funkciói

- 7.4 Menütípus: Főmenü vagy Easy Actions menü
- A menü vezérlése a kezelőgombon keresztül történik:
 Forgatás: Menüválasztás és értékek beállítása.
- Megnyomás: Menüszint váltása, ill. hibaszám vagy érték jóváhagyása.

Két különböző menü létezik:

- Főmenü: hozzáférés a beállításokhoz teljes konfigurációhoz.
- Easy Actions menü: gyors hozzáférés bizonyos funkciókhoz. Az Easy Actions menü használatakor vegye figyelembe a következő pontokat:
 - Az Easy Actions menü csak a kiválasztott funkciókhoz biztosít hozzáférést. Ezzel teljes körű konfiguráció nem lehetséges.
 - Az Easy Actions menü használatához végezze el az előzetes konfigurációt.
 - Az Easy Actions menü gyárilag be van kapcsolva. Az Easy Actions menü a 7.06. menüben kikapcsolható.

Főmenü megjelenítése

- 1. Tartsa lenyomva a kezelőgombot 3 másodpercig.
 - Megjelenik az 1.00. menüpont.

Easy Actions menü megjelenítése

- 1. A kezelőgombot forgassa el 180°-kal.
 - ⇒ Megjelenik a "Hibaüzenetek visszaállítása" vagy az "1. szivattyú kézi üzeme" funkció
- 2. A kezelőgombot forgassa el további 180°-kal.
 - Megjelennek a további funkciók. A végén megjelenik a főképernyő.
- "Easy Actions" gyors hozzáférés Az Easy Actions menüből a következő funkciók érhetők el:

7.5 Menü megjelenítése

7.6

reset	Az aktuális hibaüzenet visszaállítása ÉRTESÍTÉS! A menüpont csak akkor jelenik meg, ha fennáll egy hiba– üzenet!
® _{P¦} HRnd	Kézi üzem, 1. szivattyú A kezelőgomb megnyomásakor az 1. szivattyú fut. A kezelőgomb felengedése után a szivattyú kikapcsol. Az utolsó beállí- tott üzemmód újra aktív.
[©] ₽2 HRnd	Kézi üzem, 2. szivattyú A kezelőgomb megnyomásakor az 2. szivattyú fut. A kezelőgomb felengedése után a szivattyú kikapcsol. Az utolsó beállí- tott üzemmód újra aktív.
P3 HRnd	Kézi üzem, 3. szivattyú A kezelőgomb megnyomásakor az 3. szivattyú fut. A kezelőgomb felengedése után a szivattyú kikapcsol. Az utolsó beállí- tott üzemmód újra aktív.
° _{P ¦} oFF	1. szivattyú kikapcsolása. Az "off" értéknek felel meg a 3.02. menüben.
°P2 P2 oFF	2. szivattyú kikapcsolása. Az "off" értéknek felel meg a 3.03. menüben.
P∃ oFF	3. szivattyú kikapcsolása. Az "off" értéknek felel meg a 3.04. menüben.
[©] ₽ ¦ RUEo	Automatikus üzem, 1. szivattyú Az "Auto" értéknek felel meg a 3.02. menüben.
°P2 P2 RU⊱o	Automatikus üzem, 2. szivattyú Az "Auto" értéknek felel meg a 3.03. menüben.
P3 Rubo	Automatikus üzem, 3. szivattyú Az "Auto" értéknek felel meg a 3.04. menüben.

7.7 Gyári beállítások

- 8 Üzembe helyezés
- 8.1 Az üzemeltető kötelességei

A kapcsolókészülék gyári beállításainak visszaállításához vegye fel a kapcsolatot az ügyfél– szolgálattal.

- A beépítési és üzemeltetési utasítás rendelkezésre bocsátása a kapcsolókészülék közelében vagy egy erre kijelölt helyen.
- A beépítési és üzemeltetési utasítást a személyzet anyanyelvén kell rendelkezésre bocsátani.
- Gondoskodni kell arról, hogy a teljes személyzet elolvassa és megértse a beépítési és üzemeltetési utasítást.
- A kapcsolókészülék telepítési helye elárasztásbiztos.
- A kapcsolókészülék előírásszerűen van biztosítva és földelve.
- A jeladók telepítése és beállítása a rendszer dokumentációjának előírásai szerint történik.
- A csatlakoztatott szivattyúk minimális vízfedési szintjét be kell tartani.
- Kapcsolja be a teljes rendszer biztonsági berendezéseit (beleértve a vészleállítót is), és ellenőrizze, hogy kifogástalanul működik-e.
- A kapcsolókészülék az előírt üzemeltetési feltételek közötti alkalmazásra szolgál.
- 8.2 Robbanásveszélyes területeken történő üzembe helyezés
- A kapcsolókészüléket **nem** szabad robbanásveszélyes területeken üzembe helyezni!



VESZÉLY

Robbanásveszély a kapcsolókészülék robbanásveszélyes területen történő telepítésekor!

A kapcsolókészülék nem rendelkezik robbanásveszély-védelmi osztálylyal, ezért mindig robbanásveszélyes területen kívül kell telepíteni! A bekötést villamossági szakembernek kell végeznie.

8.3 A jeladók és szivattyúk csatlakoztatása robbanásveszélyes területeken



VESZÉLY

Robbanásveszély hibás csatlakozás miatt!

Ha a csatlakoztatott szivattyúkat és jeladókat robbanásveszélyes környezetben (robbanásveszélyes zóna) használják, akkor a helytelen csatlakoztatás esetén robbanásveszély állhat fenn:

- Az elektródákat ne telepítse robbanásveszélyes környezetben (robbanásveszélyes zóna)!
- Az úszókapcsolókat Ex. leválasztó relén keresztül csatlakoztassa!
- A szintérzékelőt Zener-diódás stabilizátoron keresztül csatlakoztassa!
- Kapcsolja be az Ex-üzemmódot (5.64. menü)!
- Vegye figyelembe a Függelék robbanásveszéllyel kapcsolatos fejezetét.
- A csatlakoztatást elektronikai szakembernek kell kialakítania.

8.4 A készülék bekapcsolása

8.4.1 Lehetséges hibaüzenet bekapcsolásnál A hálózati csatlakozás és az alapbeállítások függvényében bekapcsoláskor az alábbi hiba– üzenetek jelenhetnek meg. A bemutatott hibakódok és azok leírása csak az üzembe helye– zésre vonatkozik. A teljes áttekintés a "Hibakódok [Þ 51]" című fejezetben található.

Kód*	Üzemzavar	Szoftvervál– tozat	Ok	Elhárítás
E006	Forgómező hibája	Mind	 Hibás forgómező Egyfázisú váltóárammal való üze- meltetés. 	 Gondoskodjon jobbra forgó forgómező- ről a hálózati csatlakozásnál. Deaktiválja a forgómező felügyeletet (5.68. menü)!
E080.x	Szivattyú üzemzavara	2.01.x-ig	Egyfázisú váltóárammal való üzemelte- tés.	Deaktiválja a motoráram–felügyeletet (5.69. menü)!
E080.x	Szivattyú üzemzavara	2.02.x-től	 Nincs szivattyú csatlakoztatva. A motoráram-felügyelet nincs beál- lítva. 	 Csatlakoztassa a szivattyút vagy deakti- válja a minimális áramfelügyeletet (5.69. menü)! A motoráram-felügyeletet állítsa be a szivattyú névleges áramerősségére.

Jelmagyarázat:

*,,x" = Azon szivattyút jelöli, amelyre a jelzett hiba vonatkozik!

8.4.2 A készülék bekapcsolása



ÉRTESÍTÉS

Vegye figyelembe a kijelzőn megjelenő hibakódot

Ha a piros zavarjelző LED világít vagy villog, vegye figyelembe a kijelzőn megjelenő hibakódot! Ha a hibát nyugtázták, az utolsó hiba a 6.02. menüben található.



ÉRTESÍTÉS

Áramkimaradás utáni üzemmód

Áramkimaradás után a kapcsolókészülék automatikusan az utolsó beállított üzemmódban indul el!

- A kapcsolókészülék zárva van.
- A telepítés megfelelően megtörtént.
- ✓ Minden jeladó és fogyasztó csatlakoztatva és az üzemi térben telepítve van.
- Ha úszókapcsolókat használ, helyesen állítsa be a kapcsolási pontokat.
- ✓ A motorvédelem előre be van állítva a szivattyú specifikációinak megfelelően.
- 1. Fordítsa el a főkapcsolót "ON" állásba.
- 2. A kapcsolókészülék elindul.
 - Minden LED 2 másodpercig világít.
 - A kijelző felgyullad, és megjelenik az indító képernyő.
 - A kijelzőn megjelenik a készenléti állapot szimbóluma.
 - A kapcsolókészülék üzemkész, indítsa el az első konfigurációt vagy az automatikus üzemet.

Kijelzés szintérzékelővel vagy merülőelektródával



Kijelzés úszókapcsolóval vagy elektródákkal

L Al	ktuális szivattyúállapot: · regisztrált szivattyúk száma · szivattyú aktiválva (deaktiválva
-	- szivattyúk BE/KI
2 Be	eállított üzemmód (pl. Betöltés)
3 Az	z úszókapcsolók/elektródák kapcsolási állapota 0 = Úszókapcsoló nyitva/elektróda a víz felett 1 = Úszókapcsoló zárva/elektróda a víz alatt
Ή Ké	észenlét: A kapcsolókészülék üzemkész.
5 Те	erepi busz aktív

Az úszókapcsolók/elektródák megnevezése az üzemmód függvényében

Sz.	Leürítés (drain)	Betöltés (fill)
3a	Árvíz szint	Árvíz szint
3b	2. szivattyú be	1. és 2. szivattyú ki
3c	1. szivattyú be	1. szivattyú be
3d	1. és 2. szivattyú ki	2. szivattyú be
3e	Szárazonfutási szint	Min. szint (vízhiány)

Az első konfiguráció alatt állítsa be az alábbi paramétereket:

- Paraméterbevitel engedélyezése.
- 5. menü: Alapbeállítások
- 1. menü: Be-/kikapcsolási értékek
- 2. menü: Terepi busz kapcsolat (ha van)
- 3. menü: Szivattyúk engedélyezése.
- A motoráram-felügyelet beállítása.
- A csatlakoztatott szivattyúk forgásirányának ellenőrzése.

A konfiguráció során vegye figyelembe a következőket:

- Ha 6 percig nincs bevitel vagy kezelés:
- A kijelző világítása kikapcsol.
 - A kijelző újra a főképernyőt mutatja.
 - A paraméterbevitel lezárásra kerül.



Fig. 29: Kezdőképernyő: Szintérzékelő/merülőelektróda



Fig. 30: Kezdőképernyő: Úszókapcsoló/elektróda

8.5 Első konfiguráció indítása

- Néhány beállítás csak akkor módosítható, ha egyik szivattyú sem üzemel.
- A menü automatikusan a beállításokhoz igazodik. Példa: Az 5.41 5.43. menüpontok csak akkor láthatók, ha aktiválva van a "szivattyú időszakos járatása" (5.40. menü) funkció.
- A menü felépítése minden EC-kapcsolókészülékre érvényes (pl. HVAC, Booster, Lift, Fire stb.). Ezért lehet, hogy néhány menüpont hiányzik.

8.5.1 Paraméterbevitel engedélyezése



Alapértelmezés szerint az értékek csak megjelennek. Az értékek megváltoztatásához engedélyezze a paraméterbevitelt a 7.01. menüben:

- 1. Tartsa lenyomva a kezelőgombot 3 másodpercig.
 - ⇒ Megjelenik az 1.00. menü
- 2. Forgassa el a kezelőgombot, amíg meg nem jelenik a 7. menü.
- 3. Nyomja meg a kezelőgombot.
 - ⇒ Megjelenik a 7.01. menü.
- 4. Nyomja meg a kezelőgombot.
- 5. Állítsa az értéket "on" állásra: forgassa el a kezelőgombot.
- 6. Az érték elmentése: Nyomja meg a kezelőgombot.
 - ⇒ A menüben engedélyezve vannak a módosítások.
- 7. Forgassa el a kezelőgombot, amíg meg nem jelenik a 7. menü vége.
- 8. Nyomja meg a kezelőgombot.
 - ⇒ Vissza a főmenü szintjére.
 - Első konfiguráció indítása.

Fig. 31: Paraméterbevitel engedélyezése

8.5.2 5. menü: Alapbeállítások



Fig. 32: 5.01. menü



Fig. 33: 5.02. menü



Fig. 34: 5.03. menü

Menuszam	5.01	
Szoftververzió: Mind		
Leírás	Üzemmód	
Értéktartomány	fill, drain	
Gyári beállítás	drain	
Magyarázat	 "Leürítés (drain)" üzemmód: A szivattyúk emelkedő szint esetén kapcsolnak be, süllyedő szint esetén kikapcsolnak. "Betöltés (fill)" üzemmód: A szivattyúk csökkenő szint ese- tén kapcsolnak be, emelkedő szint esetén kikapcsolnak. 	
Menüszám	5.02	
Szoftververzió: Mind		
Leírás	A csatlakoztatott szivattyúk száma	
Értéktartomány	1 – 3	
Gyári beállítás	2	

Menüszám	5.03	
Szoftververzió: Mind		
Leírás	Tartalékszivattyú	
Értéktartomány	on, off	
Gyári beállítás	off	
Magyarázat	A szivattyúk tartalékszivattyúként is használhatók. Normál üzemben ezt a szivattyút nem működteti a rendszer. A tarta- lékszivattyú csak akkor lesz aktív, ha valamelyik szivattyú üzemzavar miatt kiesik. A tartalékszivattyú nyugalmiállapot- felügyelet alatt áll. Így a tartalékszivattyú szivattyúváltás és a szivattyú időszakos járatása esetén működésbe lép.	
	 on = Tartalékszivattyú aktiválva 	
	 off = Tartalékszivattyú deaktiválva 	
Menüszám	5.07	
Szoftververzió: 2.01.x-ig		
Leírás	Szintmérésre szolgáló jeladó	
Értéktartomány	Float, Level, Bell, Opt01	
Gyári beállítás	Level	
Magyarázat	A szintjelzésre szolgáló jeladók meghatározása:	
	 Float = Úszókapcsoló 	
	Level = Szintérzékelő	
	Bell = Merülöelektróda	
a (; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	Opt01 = NW16 Vizszintor	
Szoftververzió: 2.02.	x-tol es hardververzio: 2	
Leírás	Szintmérésre szolgáló jeladó	
Értéktartomány	Float, Level, Bell, Opt01	
Gyári beállítás	Level	
Magyarázat	A szintjelzésre szolgáló jeladók meghatározása:	
	 Float = Úszókapcsoló/elektróda 	
	 Level = Szintérzékelő 	
	Bell = Merülőelektróda	
	 Opt01 = NW16 vízszintőr 	



Fig. 35: 5.07. menü



Fig. 36: 5.09. menü



Fig. 37: 5.39. menü



Fig. 38: 5.40. menü



Fig. 39: 5.41. menü

Menüszám	5.09
Szoftververzió: Mind	
Leírás	Jeladó mérési tartománya
Értéktartomány	0,25 – 12,5 m
Gyári beállítás	1,0 m
Magyarázat	A jeladó maximális mérési értéke

Menüszám	5.39
Szoftververzió: Mind	
Leírás	Riasztásjelzés aktív "Extern OFF" bemenetnél
Értéktartomány	off, on
Gyári beállítás	off
Magyarázat	Az "Extern OFF" bemeneten keresztül a szivattyúk külön jel- adókon keresztül kikapcsolhatók. Ez a funkció előnyt élvez az összes többivel szemben, és minden szivattyút lekapcsol.
	 "Betöltés" üzemmód – annak megadása, hogy a riasztásjel- zés hogyan jelenjen meg, ha a bemenet aktív: "off": Az LCD kijelzőn az "Extern OFF" szimbólum jelenik meg
	"on": Az LCD kijelzőn az "Extern OFF" szimbólum és az "E068" hibakód jelenik meg.
	 "Leürítés" üzemmód – a gyári beállítást nem lehet módosí- tani!
Monüczám	5 / (O

Menuszani	5.70	
Szoftververzió: Mind		
Leírás	"Szivattyú időszakos járatása" funkció BE/KI	
Értéktartomány	off, on	
Gyári beállítás	off	
Magyarázat	A csatlakoztatott szivattyúk hosszabb állásidejének elkerülése érdekében ciklikus próbaüzem (a szivattyú időszakos járatása) állítható be:	
	 off = A szivattyú időszakos járatása deaktiválva on = A szivattyú időszakos járatása aktiválva 	
	Ha a szivattyú időszakos járatása funkció aktiválva van, állítsa be a következő menüpontokat:	
	 5.41. menü: Szivattyú időszakos járatása "Extern OFF" ese- tén engedélyezett 	
	 5.42. menü: Szivattyú időszakos járatása intervallum 	
	• 5.43. menü: Szivattyú időszakos járatása futásideje	
Mars 2 (F / 1	
Menuszam	5.41	

Szoftververzió: Mind

52011vel vel 210: Millu	
Leírás	Szivattyú időszakos járatása "Extern OFF" engedélyezett
Értéktartomány	off, on
Gyári beállítás	on
Magyarázat	Határozzuk meg, hogy aktív Extern OFF bemenet esetén beál– lítható–e a szivattyú időszakos járatása, vagy sem:
	 off = A szivattyú időszakos járatása deaktiválva, ha az Extern OFF aktív. on = A szivattyú időszakos járatása aktiválva, ha az Extern
	OFF aktiv.



Fig. 40: 5.42. menü



Fig. 41: 5.43. menü



Fig. 42: 5.44. menü



Fig. 43: 5.50. menü



Fig. 44: 5.51. menü



Fig. 45: 5.57. menü

Menüszám	5.42	
Szoftververzió: Mind		
Leírás	"Szivattyú időszakos járatása intervallum"	
Értéktartomány	1 – 336 óra	
Gyári beállítás	24 óra	
Magyarázat	Az az időszak, amelynek elteltével a szivattyú időszakos járatá- sa megtörténik.	
Menüszám	5.43	
Szoftververzió: Mind		
Leírás	"Szivattyú időszakos járatása futásideje"	
Értéktartomány	0 – 60 mp	
Gyári beállítás	5 mp	
Magyarázat	Az az időszak, amilyen hosszan a szivattyú időszakos járatás üzemmódban működik.	
Menüszám	5.44	
Szoftververzió: Mind		
Leírás	Bekapcsolási késleltetés áramkimaradás után	
Értéktartomány	0 – 180 mp	
Gyári beállítás	3 mp	
Magyarázat	Az az időszak, amíg a kapcsolókészülék áramkimaradás után is- mét automatikusan bekapcsol.	
Menüszám	5.50	
Szoftververzió: Mind		
Leírás	Szárazonfutási szint (Leürítés) / min. vízszint (Betöltés)	
Értéktartomány	0 – 12,5 m	
Gyári beállítás	0,15 m	
Magyarázat	Töltöttségi szint megadása.	
	Ha a szintet külön úszókapcsolóval figyeli, akkor kapcsolja ki a szintfelügyeletet a szintérzékelőn keresztül: "0,00 m" érték megadása.	
Menüszám	5.51	
Szoftververzió: Mind		
Leírás	Árvíz szint	
Értéktartomány	0 – 12,5 m	
Gyári beállítás	0,46 m	
Magyarázat	Töltöttségi szint megadása.	
Menüszám	5.57	
Szoftververzió: Mind		

Menüszám	5.57
Szoftververzió: Mind	
Leírás	Max. futási idő szivattyúnként
Értéktartomány	0 – 60 perc
Gyári beállítás	0 perc
Magyarázat	Maximális engedélyezett futási idő szivattyúnként. Az idő túl– lépése után a rendszer a következő szivattyúra vált. Három cik– lus után a gyűjtő zavarjelzés (SSM) aktiválódik. A "0 min" beállítás kikapcsolja a futásidő figyelését.



Fig. 46: 5.58. menü



Fig. 47: 5.59. menü



Fig. 48: 5.62. menü



Fig. 49: 5.64. menü

Menüszám	5.58
Szoftververzió: Mind	
Leírás	Gyűjtő üzemjelzés (SBM) funkció
Értéktartomány	on, run
Gyári beállítás	run
Magyarázat	 A külön kimeneten keresztül üzemjelzés történhet a kapcsoló- készülék vagy a csatlakoztatott szivattyúk felé: "on": a kapcsolókészülék üzemkész "run": legalább egy szivattyú fut.
Menüszám	5.59
Szoftververzió: Mind	
Leírás	Gyűjtő zavarjelzés (SSM) funkció
Értéktartomány	fall, raise
Gvári beállítás	raise
Magyarázat	 Hiba esetén a külön kimeneten keresztül általános zavarjelzés történhet: "fall": A jelfogó leesik. Ez a funkció a hálózati feszültség felügyeletére használható.
	 raise". A jelfonó felhúzódik
Menüszám	5.62
Szoftververzio: Mind	
Leirás	Szárazon futás elleni védelem késleltetése
Ertéktartomány	0 – 180 mp
Gyári beállítás	0 mp
Magyarázat	Az az időszak, amíg a szivattyúk a szárazonfutási szint elérése- kor kikapcsolnak.
Menüszám	5.64
Szoftververzió: Mind	
Leírás	Ex-üzemmód be/ki (csak "Leürítés" üzemmódban elérhető!)
Értéktartomány	on, off
Gyári beállítás	off
Magyarázat	 Aktív Ex-üzemmód (on) esetén a következő funkciók módosul- nak: Utánfutási idők Az összes utánfutási időt figyelmen kívül hagyja, és a szi- vattyúk azonnal kikapcsolnak!
	 Szárazonfutási szint (szintérzékelő vagy merülőelektróda segítségével) A következő műveletek végzése csak akkor lehetséges, ha a szint az "Összes szivattyú kikapcsolva" betöltési szintet meghaladja:
	 Termikus motorfelügyelet riasztása A riasztást kézzel állítsa vissza (visszakapcsolás–gátlás)!
	Tartsa be a Függelék robbanásveszéllyel kapcsolatos fejezeté- ben található kiegészítő követelményeket!



Fig. 50: 5.65. menü



Fig. 51: 5.66. menü



Fig. 52: 5.67. menü



Fig. 53: 5.68. menü

Manifianén	
	5.05
Szoftververzio: Mind	
Leiras	A "szarazonfutas" hiba automatikus visszaallitasa
Ertéktartomány	on, off
Gyári beállítás	on
Magyarazat	 Ha a töltöttségi színt ismét túllépi a szárazonfutási színtet, a "Szárazonfutás" hibaüzenet automatikusan visszaállításra ke- rül. on = Funkció aktiválva off = Funkció deaktiválva
Menüszám	5.66
Szoftververzió: Mind	
Leírás	Beépített berregő be/ki
Értéktartomány	off, error
Gyári beállítás	off
Magyarázat	A beépített berregő be– vagy kikapcsolása:
	• off = Berregő ki
	• error = Berregő be
	ÉRTESÍTÉS! Riasztás megszakadt áramellátás esetén: a belső berregő kikapcsolásához vegye le az akkumulátort, ha az be– épített akkumulátor!
Menüszám	5.67
Szoftververzió: Mind	
Leírás	Kimenet (24 V=, max. 4 VA) külső jelzőkészülékhez BE/KI
Értéktartomány	off, error
Gyári beállítás	off
Magyarázat	Külső riasztásjelző vezérlésére szolgáló külön kimenet be– vagy kikapcsolása:
	off = Kimenet deaktiválva
	error = Kimenet aktivalva
Menüszám	5.68
Szoftververzió: Mind	
Leírás	Hálózati csatlakozás forgómező-felügyelete BE/KI
Értéktartomány	on, off
Gyári beállítás	on
Magyarázat	Beépített forgómező–felügyelet a hálózati csatlakozáshoz. Ha nem áll rendelkezésre jobbra irányuló forgómező, hibaüzenet jelenik meg.
	 off = Forgómező-felügyelet deaktiválva on = Forgómező-felügyelet aktiválva
	ÉRTESÍTÉS! Ha a kapcsolókészüléket egyfázisú váltóáramú csatlakozáson keresztül üzemelteti, kapcsolja ki a funkciót!



Fig. 54: 5.69. menü

Menüszám	5.69
Szoftververzió: 2.01.x-ig	
Leírás	Motoráram-felügyelet BE/KI
Értéktartomány	on, off
Gyári beállítás	on
Magyarázat	Ha a szivattyú túllépi a beállított névleges áram értékét, a be– épített motoráram–felügyelet hibát jelez.
	 off = Motoráram-felügyelet deaktiválva on = Motoráram-felügyelet aktiválva
	ÉRTESÍTÉS! Ha a kapcsolókészüléket egyfázisú váltóáramú csatlakozáshoz csatlakoztatta, kapcsolja ki a funkciót!

Szoftververzió: 2.02.x-től

Leírás	Motoráram-felügyelet BE/KI
Értéktartomány	on, off
Gyári beállítás	on
Magyarázat	A beépített motoráram–felügyelet felügyeli a szivattyúk mini– mális és maximális névleges áramát:
	 A minimális névleges áram felügyelete Ha a szivattyú bekapcsolásakor nem mérhető áram, a beépí- tett motoráram-felügyelet hibát jelez.
	 A maximális névleges áram felügyelete Ha a szivattyú túllépi a beállított névleges áram értékét, a beépített motoráram-felügyelet hibát jelez.
	A funkciót a következőképpen állítsa be:
	 on = A minimális névleges áram felügyelete aktiválva. off = A minimális névleges áram felügyelete deaktiválva. A maximális névleges áram felügyelete nem deaktiválható.
Menüszám	5 70
Szoftververzió: Mind	50
Leírás	Max. kapcsolási gyakoriság óránként, szivattyúnként
Értéktartomány	0 - 60
Gyári beállítás	0
Magyarázat	Ha a max. engedélyezett elindulások számát túllépi, a gyűjtő zavarjelzés (SSM) aktiválódik. A funkció deaktiválásához állítsa be a "0" értéket .



Fig. 55: 5.70. menü

8.5.3 1. menü: Be- és kikapcsolási értékek



Fig. 56: 1.09. menü



Fig. 57: 1.10. menü



Fig. 58: 1.11. menü



Fig. 59: 1.12. menü



Fig. 60: 1.13. menü

Menüszám	1.09			
Szoftververzió: Mind				
Leírás	Alapterhelés szivattyú kikapcsolási késleltetése			
Értéktartomány	0 – 60 mp			
Gyári beállítás	0 mp			
Magyarázat	Az az időadat, amíg az alapterhelés szivattyú a töltési szinte elérésekor lekapcsol.			
Menüszám	1.10			
Szoftververzió: Mind				
Leírás	Csúcsterhelés szivattyú bekapcsolási késleltetése			
Értéktartomány	0 – 30 mp			
Gyári beállítás	3 mp			
Magyarázat	Az az időadat, amíg a csúcsterhelés szivattyú a töltési szintek elérésekor bekapcsol.			
Menüszám	1.11			
Szoftververzió: Mind				
Leírás	Csúcsterhelés szivattyú kikapcsolási késleltetése			
Értéktartomány	0 – 30 mp			
Gyári beállítás	1 mp			
Magyarázat	Az az időadat, amíg a csúcsterhelés szivattyú a töltési szintek elérésekor lekapcsol.			
Menüszám	1.12			
Szoftververzió: Mind				
Leírás	Alapterhelés szivattyú bekapcsolási szintje			
Értéktartomány	0,06 — 12,5 m (ÉRTESÍTÉS! A tényleges értéktartomány az 5.09. menüben megadott beállítástól függ.)			
Gyári beállítás	0,40 m			
Magyarázat	"Leürítés" üzemmód: Az értéknek 0,03 m–rel magasabbnak kell lennie, mint az "alapterhelés szivattyú kikapcsolási szintje" (1.13. menü).			
	"Betöltés" üzemmód: Az értéknek 0,03 m–rel alacsonyabbnak kell lennie, mint az "alapterhelés szivattyú kikapcsolási szintje" (1.13. menü).			
	ÉRTESÍTÉS! A menüpont csak akkor látható, ha az 5.07. me– nüben a "Level" vagy a "Bell" értéket állítottuk be.			
Menüszám	1.13			
Szoftververzió: Mind				
Leírás	Alapterhelés szivattyú kikapcsolási szintje			
Értéktartomány	0,06 – 12,5 m (ÉRTESÍTÉS! A tényleges értéktartomány az 5.09. menüben megadott beállítástól függ .)			
Gyári beállítás	0,23 m			
Magyarázat	"Leürítés" üzemmód: Az értéknek 0,03 m–rel alacsonyabbnak kell lennie, mint az "alapterhelés szivattyú bekapcsolási szintje" (1.12. menü).			
	"Betöltés" üzemmód: Az értéknek 0,03 m–rel magasabbnak kell lennie, mint az "alapterhelés szivattyú bekapcsolási szintje" (1.12. menü).			
	ÉRTESÍTÉS! A menüpont csak akkor látható, ha az 5.07. me- nüben a "Level" vagy a "Bell" értéket állítottuk be.			



Fig. 61: 1.14. menü



Fig. 62: 1.15. menü

Menüszám	1.14			
Szoftververzió: Mind				
Leírás	1. csúcsterhelés szivattyú bekapcsolási szintje			
Értéktartomány	0,06 – 12,5 m (ÉRTESÍTÉS! A tényleges értéktartomány az 5.09. menüben megadott beállítástól függ .)			
Gyári beállítás	0,42 m			
Magyarázat	"Leürítés" üzemmód: Az értéknek 0,03 m-rel magasabbnak kell lennie, mint az "1. csúcsterhelés szivattyú bekapcsolási szintje" (1.15. menü). A bekapcsolási szintnek nagyobbnak vagy ugyanakkorának kell lennie, mint az alapterhelés szivaty- tyú bekapcsolási szintje (1.12 menü).			
	"Betöltés" üzemmód: Az értéknek 0,03 m-rel alacsonyabbnak kell lennie, mint az "1. csúcsterhelés szivattyú kikapcsolási szintje" (1.15. menü). A bekapcsolási szintnek alacsonyabbnak vagy ugyanakkorának kell lennie, mint az alapterhelés szivaty- tyú indítási szintje (1.12 menü).			
	ÉRTESÍTÉS! A menüpont csak akkor látható, ha az 5.07. me- nüben a "Level" vagy a "Bell" értéket állítottuk be.			
Menüszám	1.15			
Szoftververzió: Mind				
Leírás	1. csúcsterhelés szivattyú kikapcsolási szintje			
Értéktartomány	0,06 – 12,5 m (ÉRTESÍTÉS! A tényleges értéktartomány az 5.09. menüben megadott beállítástól függ.)			
Gyári beállítás	0,25 m			
Magyarázat	"Leürítés" üzemmód: Az értéknek 0,03 m-rel alacsonyabbnak kell lennie, mint az "1. csúcsterhelés szivattyú bekapcsolási szintje" (1.14. menü). A kikapcsolási szintnek nagyobbnak vagy ugyanakkorának kell lennie , mint az alapterhelés szi- vattyú kikapcsolási szintje (1.13 menü).			
	"Betöltés" üzemmód: Az értéknek 0,03 m-rel magasabbnak kell lennie, mint az "1. csúcsterhelés szivattyú bekapcsolási szintje" (1.14. menü). A kikapcsolási szintnek alacsonyabbnak vagy ugyanakkorának kell lennie , mint az alapterhelés szi- vattyú kikapcsolási szintje (1.13 menü).			
	ÉRTESÍTÉS! A menüpont csak akkor látható, ha az 5.07. me– nüben a "Level" vagy a "Bell" értéket állítottuk be.			
Menüszám	1.16			
Szoftververzió: Mind				
Leírás	2. csúcsterhelés szivattyú bekapcsolási szintje			
Értéktartomány	0,06 – 12,5 m (ÉRTESÍTÉS! A tényleges értéktartomány az 5.09. menüben megadott beállítástól függ.)			
Gyári beállítás	0,42 m			
Magyarázat	Loürítós" üzommód. Az ártóknok 0.02 m. rol magazabbaak			



Fig. 63: 1.16. menü

Menüszám	1.16		
Szoftververzió: Mind			
Leírás	2. csúcsterhelés szivattyú bekapcsolási szintje		
Értéktartomány	0,06 — 12,5 m (ÉRTESÍTÉS! A tényleges értéktartomány az 5.09. menüben megadott beállítástól függ .)		
Gyári beállítás	0,42 m		
Magyarázat	"Leürítés" üzemmód: Az értéknek 0,03 m-rel magasabbnak kell lennie, mint a "2. csúcsterhelés szivattyú kikapcsolási szintje" (1.17. menü). A bekapcsolási szintnek nagyobbnak vagy ugyanakkorának kell lennie , mint a csúcsterhelés szi- vattyú indítási szintje (1.14 menü).		
	"Betöltés" üzemmód: Az értéknek 0,03 m-rel alacsonyabbnak kell lennie, mint a "2. csúcsterhelés szivattyú kikapcsolási szintje" (1.17. menü). A bekapcsolási szintnek alacsonyabbnak vagy ugyanakkorának kell lennie , mint a csúcsterhelés szi- vattyú indítási szintje (1.14 menü).		
	ÉRTESÍTÉS! A menüpont csak akkor látható, ha az 5.07. me– nüben a "Level" vagy a "Bell" értéket állítottuk be.		

41

hu



Fig. 64: 1.17. menü

Menüszám	1.17		
Szoftververzió: Mind			
Leírás	2. csúcsterhelés szivattyú kikapcsolási szintje		
Értéktartomány	0,06 – 12,5 m (ÉRTESÍTÉS! A tényleges értéktartomány az 5.09. menüben megadott beállítástól függ.)		
Gyári beállítás	0,25 m		
Magyarázat	"Leürítés" üzemmód: Az értéknek 0,03 m-rel alacsonyabbnak kell lennie, mint a "2. csúcsterhelés szivattyú bekapcsolási szintje" (1.16. menü). A kikapcsolási szintnek nagyobbnak vagy ugyanakkorának kell lennie , mint a csúcsterhelés szi- vattyú kikapcsolási szintje (1.15 menü).		
	"Betöltés" üzemmód: Az értéknek 0,03 m-rel magasabbnak kell lennie, mint a "2. csúcsterhelés szivattyú bekapcsolási szintje" (1.16. menü). A kikapcsolási szintnek alacsonyabbnak vagy ugyanakkorának kell lennie, mint a csúcsterhelés szi- vattyú kikapcsolási szintje (1.15 menü).		
	ÉRTESÍTÉS! A menüpont csak akkor látható, ha az 5.07. me– nüben a "Level" vagy a "Bell" értéket állítottuk be.		

8.5.4 2. menü: ModBus RTU terepbuszcsatlakozás

A ModBus RTU–n keresztül történő csatlakoztatáshoz a kapcsolókészülék RS485 interfészszel van felszerelve. Az interfészen keresztül különböző paraméterek olvashatók le, illetve részben változtathatók is. A kapcsolókészülék Modbus–Slave–ként működik. Az egyes paraméterek áttekintése és a használt adattípusok leírása a Függelékben található. A ModBus interfész használatához állítsa be a beállításokat a következő menükben:

. . . .

Fig. 65: 2.01. menü



Fig. 66: 2.02. menü



Fig. 67: 2.03. menü



Fig. 68: 2.04. menü



Fig. 69: 2.05. menü

8.5.5 3. menü: Szivattyúk engedélyezése



Menuszam	2.01	
Leírás	ModBus RTU interfész BE/KI	
Értéktartomány	on, off	
Gyári beállítás	off	

Menüszám	2.02	
Leírás	Baud frekvencia	
Értéktartomány	9600; 19 200; 38 400; 76 800	
Gyári beállítás	19200	



Menüszám	2.04	
Leírás	Paritás	
Értéktartomány	none, even, odd	
Gyári beállítás	even	

Menüszám	2.05	
Leírás	A stop bitek száma	
Értéktartomány	1; 2	
Gyári beállítás	1	

A rendszer üzemeltetéséhez válassza ki az egyes szivattyúk üzemmódját, és engedélyezze a szivattyúkat:

- Gyárilag minden szivattyú "auto" üzemmódra van állítva.
- Ha a szivattyúk engedélyezve vannak a 3.01. menüben, az automatikus üzemmód elindul.

ÉRTESÍTÉS! Az első konfigurációhoz szükséges beállítások.

Az első konfiguráció során ellenőrizni kell a szivattyúk forgásirányát, és pontosan be kell állítani a motor áramfelügyeletét. Ezeknek a munkáknak az elvégzéséhez állítsa be az alábbi beállításokat:

• Szivattyúk kikapcsolása: A 3.02 – 3.04. menüt állítsa "off"-ra.

hu



Fig. 70: 3.02. menü



Fig. 71: 3.01. menü

8.5.6 A motor áramfelügyeletének beállítása

Menüszám	3.02 – 3.04		
Szoftververzió: Mind			
Leírás	Üzemmód, 1. szivattyú – 3. szivattyú		
Értéktartomány	off, Hand, Auto		
Gyári beállítás	Auto		
Magyarázat	 off = Szivattyú kikapcsolva Hand = A szivattyú kézi üzeme mindaddig, amíg a gombot nyomva tartja. Auto = A szivattyú automatikus üzeme a szintvezérléstől függően ÉRTESÍTÉS! Az első konfigurációhoz állítsa az értéket "off"- ra! 		
Menüszám	3.01		
Szoftververzió: Mind			
Leírás	Szivattyúk engedélyezése		
Értéktartomány	on, off		
Gyári beállítás	off		
Magyarázat	 off = A szivattyúk zárolva vannak és nem indíthatók el. ÉRTESÍTÉS! Kézi üzem vagy kényszer bekapcsolás sem le- hetséges! 		
	 on = A szivattyuk a beamtott uzemmou szemit kapcsolnak be/ki 		



VESZÉLY

Szivattyúk engedélyezése: A 3.01. menüt állítsa "on"-ra.

Elektromos áram okozta halálos sérülés veszélye!

A nyitott kapcsolókészüléken végzett munkák során halálos sérülés veszélye áll fenn! Az alkatrészek feszültség alatt állnak!

- A munkákat elektrotechnikai szakemberrel végeztesse el.
- · Kerülje a földelt fémalkatrészekkel (csövek, keretek stb.) való érintkezést.

A motoráram-felügyelet aktuális értékének kijelzése

- 1. Tartsa lenyomva a kezelőgombot 3 másodpercig.
 - ⇒ Megjelenik az 1.00. menü.
- 2. Forgassa el a kezelőgombot, amíg meg nem jelenik a 4.00. menü.
- 3. Nyomja meg a kezelőgombot.
 - ⇒ Megjelenik a 4.01. menü.
- 4. Forgassa el a kezelőgombot, amíg meg nem jelenik a 4.25–4.27. menü.
 - ⇒ 4.25. menü: az 1. szivattyúhoz beállított motoráramot mutatja.
 - ⇒ 4.26. menü: a 2. szivattyúhoz beállított motoráramot mutatja.
 - ⇒ 4.27. menü: a 3. szivattyúhoz beállított motoráramot mutatja.
 - A motoráram-felügyelet aktuális értéke ellenőrizve. Egyeztesse össze a beállított értéket a típustáblán megadott értékkel. Ha a beállított érték eltér a típustáblán találhatótól, állítsa be a megfelelő értéket.

A motoráram-felügyelet értékének módosítása

- A motoráram-felügyelet beállításai ellenőrizve. 1
- 1. Forgassa el a kezelőgombot, amíg meg nem jelenik a 4.25–4.27. menü.
 - ⇒ 4.25. menü: az 1. szivattyúhoz beállított motoráramot mutatja.
 - ⇒ 4.26. menü: a 2. szivattyúhoz beállított motoráramot mutatja.
 - ⇒ 4.27. menü: a 3. szivattyúhoz beállított motoráramot mutatja.

hu

2. Nyissa ki a kapcsolókészüléket.

VESZÉLY! Elektromos áram okozta halálos sérülés veszélye! A nyitott kapcsolókészüléken végzett munkálatok során halálos sérülés veszélye áll fenn! Ezt a munkálatot csak elektromos szakember végezheti el!

- Csavarhúzó segítségével korrigálja a motoráramot a potenciométeren (lásd: Az egyes alkatrészek áttekintése [▶ 14]). A változások közvetlenül a kijelzőn leolvashatók.
- 4. Ha minden motoráramot korrigált, zárja be a kapcsolókészüléket.
 - > A motoráram-felügyelet be van állítva. Végezze el a forgásirány ellenőrzését.

8.5.7 A csatlakoztatott szivattyúk forgásirányának ellenőrzése



ÉRTESÍTÉS

Hálózat- és szivattyúcsatlakozás forgómezője

A forgómezőt a hálózati csatlakozás közvetlenül továbbítja a szivattyúcsatlakozáshoz. Ellenőrizze a csatlakoztatott szivattyúk megfelelő forgómezőjét (jobbra vagy balra forgó)! Vegye figyelembe a szivattyúk beépítési és üzemeltetési utasítását.

A szivattyúk forgásirányát próbaüzemmel ellenőrizze. VIGYÁZAT! Anyagi kár veszélye! A próbaüzemet az előírt üzemeltetési feltételek mellett végezze.

- ✓ A kapcsolókészülék zárva van.
- Az 5. menü és az 1. menü konfigurációja befejeződött.
- A 3.02–3.04. menüben az összes szivattyú ki van kapcsolva: "off" érték.
- A 3.01. menüben az összes szivattyú engedélyezve van: "on" érték.
- 1. Indítsa el az Easy Actions menüt: forgassa el a kezelőgombot 180°-kal.
- Válassza ki a szivattyú kézi üzemmódját: forgassa el a kezelőgombot addig, míg meg nem jelenik a megfelelő menüpont:
 - 1. szivattyú: P1 Hand
 - 2. szivattyú: P2 Hand
 - 3. szivattyú: P3 Hand
- Indítsa el a próbaüzemet: Nyomja meg a kezelőgombot. A szivattyú működik, amíg el nem engedi a kezelőgombot.
- 4. Ellenőrizze a forgásirányt.
 - ⇒ Hibás forgásirány: cserélje ki a két fázist a szivattyú csatlakozáson.
 - Forgásirány ellenőrizve, esetleg korrigálva. Az első konfiguráció ezzel befejeződött.

8.6 Automatikus üzem indítása

Automatikus üzem az első konfiguráció után

- A kapcsolókészülék zárva van.
- A konfiguráció ezzel befejeződött.
- ✓ A forgásirány helyes.
- A motoráram–felügyelet beállítása helyes.
- 1. Indítsa el az Easy Actions menüt: forgassa el a kezelőgombot 180°-kal.
- Szivattyú kiválasztása az automatikus üzemhez: forgassa el a kezelőgombot addig, míg meg nem jelenik a megfelelő menüpont:
 - 1. szivattyú: P1 Auto
 - 2. szivattyú: P2 Auto
 - 3. szivattyú: P3 Auto
- 3. Nyomja meg a kezelőgombot.
 - ⇒ A kiválasztott szivattyúhoz az automatikus üzem kerül beállításra. Alternatív megoldásként a beállítás a 3.02–3.04. menüben is elvégezhető.
 - Automatikus üzem bekapcsolva.

Automatikus üzem az üzemen kívül helyezés után

- A kapcsolókészülék zárva van.
- A konfiguráció ellenőrizve.
- ✓ A paraméterbevitel engedélyezve van: a 7.01. menü beállítása on.

- 1. Tartsa lenyomva a kezelőgombot 3 másodpercig.
 - ⇒ Megjelenik az 1.00. menü.
- 2. Forgassa el a kezelőgombot, amíg meg nem jelenik a 3.00. menü.
- 3. Nyomja meg a kezelőgombot.
 - ⇒ Megjelenik a 3.01. menü.
- 4. Nyomja meg a kezelőgombot.
- 5. Állítsa "on"-ra az értéket.
- 6. Nyomja meg a kezelőgombot.
 - ⇒ Érték mentve, szivattyúk engedélyezve.
 - Automatikus üzem bekapcsolva.

8.7 Üzem során

- Az üzem során gondoskodjon az alábbiakról:
- A kapcsolókészülék legyen zárva és védve az illetéktelen kinyitás ellen.
- A kapcsolókészülék legyen elárasztásbiztosan (IP54 védelmi osztály) elhelyezve.
- Ne érje közvetlen napsugárzás.
- Környezeti hőmérséklet: -30 ... +50 °C.

A főképernyőn a következő információk jelennek meg:

- Szivattyú állapota:
 - regisztrált szivattyúk száma
 - szivattyú aktiválva/deaktiválva
 - szivattyú BE/KI
- Üzem tartalékszivattyúval
- Üzemmód: Betöltés vagy Leürítés
- Az úszókapcsoló aktuális vízszintje vagy kapcsolási állapota
 - Aktív terepi busz működés

Ezenkívül a 4. menüben elérhetők az alábbi információk:

- 1. Tartsa lenyomva a kezelőgombot 3 másodpercig.
 - ⇒ Megjelenik az 1.00. menü.
- 2. Forgassa el a kezelőgombot, amíg meg nem jelenik a 4. menü.
- 3. Nyomja meg a kezelőgombot.
 - Megjelenik a 4.xx. menü.



[©] ª4(1]]	A kapcsolókészülék kapcsolási ciklusai
© ≗4.18 ¦	Kapcsolási ciklusok: 1. szivattyú
^ی با ا	Kapcsolási ciklusok: 2. szivattyú
ه بر ی ا	Kapcsolási ciklusok: 3. szivattyú
_{ечге} _3456	Sorozatszám A kijelző az 1. és a 2. négy számjegy között váltakozik.
₀ч23 €[- [Kapcsolókészülék típusa
®424 20 10	Szoftververzió
	A motoráram–felügyelet beállított értéke: 1. szivattyú max. névleges áram A–ben
۵426 10	A motoráram–felügyelet beállított értéke: 2. szivattyú max. névleges áram A–ben
	A motoráram–felügyelet beállított értéke: 3. szivattyú max. névleges áram A–ben
© #429 1150 -	1. szivattyú aktuális névleges áramerőssége A-ben A kijelző L1, L2 és L3 között váltakozik
<u>ililii 3</u>	Nyomja meg a kezelőgombot és tartsa lenyomva. 2 másodperc után a szivattyúüzem elindul, és működik, amíg a kezelőgombot el nem enge- di.
	2. szivattyú aktuális névleges áramerőssége A-ben A kijelző L1, L2 és L3 között váltakozik
<u>uur</u> 3	Nyomja meg a kezelőgombot és tartsa lenyomva. 2 másodperc után a szivattyúüzem elindul, és működik, amíg a kezelőgombot el nem enge- di.
(<u>→</u>) 	3. szivattyú aktuális névleges áramerőssége A-ben A kijelző L1, L2 és L3 között váltakozik
	Nyomja meg a kezelőgombot és tartsa lenyomva. 2 másodperc után a szivattyúüzem elindul, és működik, amíg a kezelőgombot el nem enge- di.

9 Üzemen kívül helyezés

- 9.1 A személyzet szakképesítése
- 9.2 Az üzemeltető kötelességei
- Az elektromos részegységeken végzett munkák: képzett elektrotechnikai szakember Megfelelő szakmai képesítéssel, ismeretekkel és tapasztalattal rendelkező személy, aki képes felismerni az elektromosság veszélyeit és elkerülni azokat.
- Telepítési/szétszerelési munkálatok: képzett elektrotechnikai szakember Különböző építményekhez használandó szerszámokra és rögzítőanyagokra vonatkozó ismeretek
- Tartsa be az ipartestületek által kiadott, helyileg érvényben lévő baleset-megelőzési és biztonsági előírásokat.
- A személyzetet a megadott munkákhoz szükséges képzésben kell részesíteni.
- A személyzetet ki kell oktatni a rendszer működésmódjáról.

- Zárt helyiségekben végzett munkák esetén a biztosítás érdekében második személynek is jelen kell lennie.
- Gondoskodni kell a zárt terek megfelelő szellőzéséről.
- Ha mérgező vagy fojtó gázok gyűlnek fel, azonnal tegye meg a szükséges ellenintézkedéseket!

9.3 Üzemen kívül helyezés

Az üzemen kívül helyezéshez kapcsolja ki a szivattyúkat, és kapcsolja ki a kapcsolókészüléket a főkapcsolóval. A beállítások a kapcsolókészüléken áramtalanítás esetén is tárolva maradnak, és nem törlődnek. Így a kapcsolókészülék mindenkor üzemkész marad. Az üzemszünet alatt tartsa be a következőket:

- Környezeti hőmérséklet: -30 ... +50 °C
- Maximális páratartalom: 90%, nem kondenzálódó
- ✓ A paraméterbevitel engedélyezve van: a 7.01. menü beállítása on.
- 1. Tartsa lenyomva a kezelőgombot 3 másodpercig.
 - ⇒ Megjelenik az 1.00. menü.
- 2. Forgassa el a kezelőgombot, amíg meg nem jelenik a 3.00. menü.
- 3. Nyomja meg a kezelőgombot.
 - ⇒ Megjelenik a 3.01. menü.
- 4. Nyomja meg a kezelőgombot.
- 5. Állítsa "off"-ra az értéket.
- 6. Nyomja meg a kezelőgombot.
 - ⇒ Érték elmentve, szivattyúk kikapcsolva.
- 7. Forgassa a főkapcsolót "OFF" állásba.
- 8. Biztosítsa a főkapcsolót illetéktelen bekapcsolás ellen (pl. lezárással)
 - Kapcsolókészülék kikapcsolva.

9.4 Leszerelés



VESZÉLY

Elektromos áram okozta halálos sérülés veszélye!

Az elektromos részegységeken történő szakszerűtlen munkavégzés áramütés általi halált okoz!

- Az elektromos munkákat mindig villanyszerelő szakemberrel kell elvégeztetni!
- Tartsa be a helyi előírásokat!
- Üzemen kívül helyezés végrehajtva.
- A hálózati csatlakozás feszültségmentes, ki van kapcsolva, és a jogosulatlan bekapcsolás ellen védett.
- Az üzemjelzés és a hibaüzenetek áramellátása feszültségmentes, ki van kapcsolva, és a jogosulatlan bekapcsolás ellen védett.
- 1. Nyissa ki a kapcsolókészüléket.
- Válassza le az összes csatlakozókábelt, és húzza át őket a meglazított kábelcsavarzaton.
- 3. Zárja le a csatlakozókábel végeit víztömören.
- 4. Zárja le a kábelcsavarzatot víztömören.
- 5. Támassza ki a kapcsolókészüléket (pl. egy másik személy segítségével).
- Lazítsa meg a kapcsolókészülék rögzítőcsavarjait, és vegye le a kapcsolókészüléket az alapjáról.
 - > A kapcsolókészülék le van szerelve. Tartsa be a tárolási utasításokat!



VESZÉLY

Elektromos áram okozta halálos sérülés veszélye!

Az elektromos részegységeken történő szakszerűtlen munkavégzés áramütés általi halált okoz!

- Az elektromos munkákat mindig villanyszerelő szakemberrel kell elvégeztetni!
- Tartsa be a helyi előírásokat!



ÉRTESÍTÉS

Tilos jogosulatlan munkák vagy szerkezeti változtatások végzése!

Csak az itt ismertetett karbantartási és javítási munkákat szabad elvégezni. Minden egyéb munkát, valamint szerkezeti változtatást csak a gyártó végezhet.

10.1 Karbantartási időközök

Rendszeresen

Kapcsolókészülék tisztítása.

Évente

• Az elektromechanikus alkatrészek kopásának ellenőrzése.

10 év után

Generálfelújítás

10.2 Karbantartási munkák

Kapcsolókészülék tisztítása

- Kapcsolókészülék kikapcsolása.
- Tisztítsa meg a kapcsolókészüléket egy nedves pamutkendővel.
 Ne használjon agresszív vagy súroló hatású tisztítószert, valamint folyadékot!

Az elektromechanikus alkatrészek kopásának ellenőrzése

Az elektromechanikus alkatrészek kopását ellenőrizze elektromos szakember. Ha kopás észlelhető, cseréltesse ki az érintett alkatrészeket az elektromos szakemberrel vagy az ügyfélszolgálaton keresztül.

Generálfelújítás

A felújítás során minden alkatrészt, a huzalozást és a házat is ellenőrizni kell kopás szempontjából. A hibás vagy kopott alkatrészeket ki kell cserélni.

10.3 Karbantartási időköz kijelzése



Fig. 72: Karbantartási időköz kijelzése

10.3.1 Karbantartási időköz – Az időközök kijelzésének bekapcsolása



Fig. 73: Karbantartási időközök bekapcsolása

A kapcsolókészüléken egy beépített kijelző található a karbantartási időköz kijelzésére. Ha a beállított időköz letelt, a "SER" villog a főképernyőn. A következő időköz automatikusan megkezdődik az aktuális időköz visszaállításával. A funkció gyárilag ki van kapcsolva.

- ✓ A paraméterbevitel engedélyezve van: a 7.01. menü beállítása on.
- Tartsa lenyomva a kezelőgombot 3 másodpercig.
 ⇒ Megjelenik az 1.00. menü.
- 2. Forgassa el a kezelőgombot, amíg a 7. menü megjelenik
- 3. Nyomja meg a kezelőgombot.
 - ⇒ Megjelenik a 7.01. menü.
- 4. Forgassa el a kezelőgombot, amíg a 7.07. menü megjelenik.

hu

- 5. Nyomja meg a kezelőgombot.
- 6. A kívánt időköz beállítása:
 - 0 = az időköz kijelzése ki van kapcsolva.
 - 0,25 = negyedévente
 - 0,5 = félévente
 - 1 = évente
 - 2 = kétévente
- 7. Nyomja meg a kezelőgombot.
 - ⇒ Az érték mentésre kerül.
 - Az időköz kijelzése be van kapcsolva.
- 10.3.2 Karbantartási időköz A karbantartási időköz visszaállítása



Fig. 74: Karbantartási időköz visszaállítása

- A kijelzőn a "SER" jelzés villog.
- ✓ A paraméterbevitel engedélyezve van: a 7.01. menü beállítása on.
- 1. Tartsa lenyomva a kezelőgombot 3 másodpercig.
- ⇒ Megjelenik az 1.00. menü.
- 2. Forgassa el a kezelőgombot, amíg a 7. menü megjelenik
- 3. Nyomja meg a kezelőgombot.
 - ⇒ Megjelenik a 7.01. menü.
- 4. Forgassa el a kezelőgombot, amíg a 7.08. menü megjelenik.
- 5. Nyomja meg a kezelőgombot.
- 6. Állítsa "on"-ra az értéket.
- 7. Nyomja meg a kezelőgombot.
 - ⇒ A kijelzés visszaállításra került.
 - Aktuális karbantartási időköz visszaállítva, új időköz elindítva.
- 11 Üzemzavarok, azok okai és elhárításuk

Az üzemeltető kötelességei



VESZÉLY

Elektromos áram okozta halálos sérülés veszélye!

Az elektromos részegységeken történő szakszerűtlen munkavégzés áramütés általi halált okoz!

- Az elektromos munkákat mindig villanyszerelő szakemberrel kell elvégeztetni!
- Tartsa be a helyi előírásokat!
- Tartsa be az ipartestületek által kiadott, helyileg érvényben lévő baleset-megelőzési és biztonsági előírásokat.
- A személyzetet a megadott munkákhoz szükséges képzésben kell részesíteni.
- A személyzetet ki kell oktatni a rendszer működésmódjáról.
- Zárt helyiségekben végzett munkák esetén a biztosítás érdekében második személynek is jelen kell lennie.
- Gondoskodni kell a zárt terek megfelelő szellőzéséről.
- Ha mérgező vagy fojtó gázok gyűlnek fel, azonnal tegye meg a szükséges ellenintézkedéseket!

11.2 Zavarkijelzés

Az előforduló hibákat a zavarjelző LED-ek és a kijelzőn megjelenő alfanumerikus kódok jelzik. Ellenőrizze a rendszert a megjelenő hibának megfelelően, és cseréltesse ki a hibás alkatrészeket. Az üzemzavarok kijelzése többféleképpen történik:

- Üzemzavar a vezérlésben/kapcsolókészülékben:
 - A piros zavarjelző LED világít.
 - A kijelzőn váltakozva jelenik meg hibakód és a főképernyő, és a rendszer eltárolja a hibamemóriában a hibakódot.
 - Aktiválódik a gyűjtő zavarjelzés.
 - Ha a belső berregő be van kapcsolva, riasztási hangjelzés is hallható.
- Az egyik szivattyú üzemzavara Az adott szivattyú állapotjelző szimbóluma villog a kijelzőn.

11.1

11.3 Üzemzavar nyugtázása



Fig. 75: Üzemzavar nyugtázása

Hibamemória

Hibakódok

11.4

11.5

Kapcsolja ki a riasztáskijelzést a kezelőgomb megnyomásával. Nyugtázza az üzemzavart a főmenüben vagy az Easy Actions menüben.

Főmenü

- Minden üzemzavar kijavítva.
- Tartsa lenyomva a kezelőgombot 3 másodpercig.
 ⇒ Megjelenik az 1.00. menü.
- 2. Forgassa el a kezelőgombot, amíg meg nem jelenik a 6. menü.
- 3. Nyomja meg a kezelőgombot.
 - ⇒ Megjelenik a 6.01. menü.
- 4. Nyomja meg a kezelőgombot.
- 5. Állítsa az értéket "reset" állásra: forgassa el a kezelőgombot.
- 6. Nyomja meg a kezelőgombot.
 - A zavarkijelzés visszaállításra került.

Easy Actions menü

- Minden üzemzavar kijavítva.
- 1. Indítsa el az Easy Actions menüt: forgassa el a kezelőgombot 180°-kal.
- 2. Válassza ki az "Err reset" menüpontot.
- 3. Nyomja meg a kezelőgombot.
 - A zavarkijelzés visszaállításra került.

Üzemzavar nyugtázása meghiúsult

Ha vannak más hibák is, a hibák az alábbiak szerint jelennek meg:

- A zavarjelző LED világít.
- A kijelzőn megjelenik az utolsó hibakód.
 Minden további hibát a hibamemóriából lehet előhívni.

Ha minden üzemzavart elhárított, nyugtázza újra az üzemzavarokat.

A kapcsolókészülék hibamemóriája az utolsó tíz hibát tárolja. A hibamemória a "First in / First out" elv szerint működik. A hibák csökkenő sorrendben jelennek meg a 6.02 – 6.11. menüpontokban:

- 6.02: az utolsó/legújabb hiba
- 6.11: a legrégebbi hiba

A funkciók a szoftververzió függvényében különbözőképpen működhetnek. Ezért minden hibakódhoz a szoftververziót is megadjuk.

A használt szoftververzió adatai a típustáblán találhatók, vagy a 4.24. menü segítségével megjeleníthetők.

Kód*	Üzemzavar	Szoftverver– zió	Ok	Elhárítás
E006	Forgómező hibája	Mind	 Hibás forgómező Egyfázisú váltóárammal való üze- meltetés 	 Gondoskodjon jobbra forgó forgómező- ről a hálózati csatlakozásnál. Deaktiválja a forgómező felügyeletet (5.68. menü)!
E014.x	Tömítettség-felügyelet	Mind	Kioldott a csatlakoztatott szivattyú nedvességérzékelő elektródája.	Lásd a csatlakoztatott szivattyú beépítési és üzemeltetési utasítását
E040	Szintérzékelő üzemza- vara	Mind	Nincs kapcsolat a jeladóval	Ellenőrizze a csatlakozókábelt és a jeladót, cserélje ki a meghibásodott alkatrészt.
E062	Szárazon futás elleni vé- delem aktív**/Min. víz- szint aktív**	Mind	 "Leürítés" üzemmód: Szárazonfutási szint elérve "Betöltés" üzemmód: Min. vízszint nincs elérve 	 Ellenőrizze a hozzáfolyás és a rendszer paramétereit. Ellenőrizze az úszókapcsolót, hogy meg- felelően működik-e, és cserélje ki a hibás alkatrészt.

51

Kód*	Üzemzavar	Szoftverver– zió	Ok	Elhárítás
E066	Magas szint riasztás ak- tív	Mind	Elérte az árvíz szintet	 Ellenőrizze a hozzáfolyás és a rendszer paramétereit. Ellenőrizze az úszókapcsolót, hogy meg- felelően működik-e, és cserélje ki a hibás alkatrészt.
E068	Extern OFF aktív	Mind	"Extern OFF" érintkező aktív, aktív érintkező riasztásként definiálva	Az "Extern OFF" érintkező csatlakoztatásá- nak ellenőrzése az aktuális kapcsolási rajz szerint.
E080.x	Szivattyú üzemzavara**	2.01.x-ig	 Egyfázisú váltóárammal való üze- meltetés Nem jelez vissza az adott védőkap- csoló. Kioldott a bimetál jeladó. Kioldott a motoráram-felügyelet. 	 Deaktiválja a motoráram-felügyeletet (5.69. menü)! Ellenőrizze a szivattyú működését. Ellenőrizze a motor megfelelő hűtését. Ellenőrizze és szükség esetén korrigálja a beállított névleges áramerősséget. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
E080.x	Szivattyú üzemzavara**	2.02.x-től	 Nincs szivattyú csatlakoztatva. A motoráram-felügyelet nincs beál- lítva (a potenciométer 0-n áll). Nem jelez vissza az adott védőkap- csoló. Kioldott a bimetál jeladó. Kioldott a motoráram-felügyelet. 	 Csatlakoztassa a szivattyút vagy deakti- válja a minimális áramfelügyeletet (5.69. menü)! A motoráram-felügyeletet állítsa be a szivattyú névleges áramerősségére. Ellenőrizze a szivattyú működését. Ellenőrizze a motor megfelelő hűtését. Ellenőrizze és szükség esetén korrigálja a beállított névleges áramerősséget. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
E085.x	Szivattyú futásidő–fel– ügyelete***	1.xx.x-ig	A szivattyú túllépte a maximális futási időt	 Ellenőrizze az üzemi paramétereket (hozzáfolyás, kapcsolási pontok). Ellenőrizze a további szivattyúk műkö- dését.
E090	Plauzibilitási hiba	Mind	Úszókapcsolók rossz sorrendben	Ellenőrizze az úszókapcsolók telepítését és csatlakoztatását.
E140.x	A szivattyúindítások száma túllépve***	Mind	A szivattyúk maximális indítási száma túllépve	 Ellenőrizze az üzemi paramétereket (hozzáfolyás, kapcsolási pontok). Ellenőrizze a további szivattyúk műkö- dését.
E141.x	Szivattyú futásidő-fel- ügyelete***	2.xx.x-től	A szivattyú túllépte a maximális futási időt	 Ellenőrizze az üzemi paramétereket (hozzáfolyás, kapcsolási pontok). Ellenőrizze a további szivattyúk műkö- dését.

Jelmagyarázat:

*"x" = azon szivattyút jelöli, amelyre a jelzett hiba vonatkozik!

** A hibát Ex-üzemmódban kézzel kell nyugtázni!

*** A hibát általában kézzel kell nyugtázni.

11.6További lépések az üzemzavar el-
hárításáraHa az itt említett pontok nem jelentenek megoldást az üzemzavar elhárítására, akkor fel
kell venni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. További szolgáltatások igénybevétele esetén
költségek merülhetnek fel! Ezzel kapcsolatban részletes információkkal ügyfélszolgálatunk
szolgál.

12 Ártalmatlanítás

12.1 Akkumulátor

Az akkumulátorok nem minősülnek háztartási szemétnek, és a termék ártalmatlanítása előtt ki kell szerelni őket. A végfelhasználók törvényi kötelezettsége, hogy minden használt akkumulátort leadjanak. A használt akkumulátorok térítésmentesen leadhatók az önkormányzatok nyilvános gyűjtőudvarain vagy a szakkereskedésekben.



ÉRTESÍTÉS

Tilos a háztartási hulladék részeként végzett ártalmatlanítás!

Az érintett akkumulátorok ezzel a szimbólummal vannak jelölve. A rajz alatt látható a benne található nehézfém jele:

- Hg (higany)
- Pb (ólom)
- Cd (kadmium)
- 12.2 Információ a használt elektromos és elektronikai termékek begyűjtéséről

Ezen termék előírásszerű ártalmatlanítása és szakszerű újrahasznosítása segít elkerülni a környezeti károsodást és az emberi egészségre leselkedő veszélyeket.



ÉRTESÍTÉS

Tilos a háztartási hulladék részeként végzett ártalmatlanítás!

Az Európai Unióban ez a szimbólum szerepelhet a terméken, a csomagoláson vagy a kísérőpapírokon. Azt jelenti, hogy az érintett elektromos és elektronikai termékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.

Az érintett elhasznált termékek előírásszerű kezelésével, újrahasznosításával és ártalmatla– nításával kapcsolatban a következőkre kell ügyelni:

- Ezeket a termékeket csak az arra kialakított, tanúsított gyűjtőhelyeken adja le.
- Tartsa be a helyileg érvényes előírásokat!

Az előírásszerű ártalmatlanításra vonatkozó információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, a legközelebbi hulladékhasznosító udvarhoz vagy ahhoz a kereskedőhöz, akinél a terméket vásárolta. Az újrahasznosítással kapcsolatban további információkat a következő címen talál: www.wilo-recycling.com.

A műszaki változtatás joga fenntartva!

13 Függelék

13.1 Robbanásveszélyes területek: A jeladók és szivattyúk csatlakoztatása

13.1.1 Robbanásveszélyes zónák

- 13.1.2 Szivattyúk
- 13.1.3 Jeladó



VESZÉLY

Robbanásveszély a kapcsolókészülék robbanásveszélyes területen történő telepítésekor!

A kapcsolókészülék nem rendelkezik robbanásveszély–védelmi osztály– lyal, ezért mindig robbanásveszélyes területen kívül kell telepíteni! A be– kötést villamossági szakembernek kell végeznie.

A csatlakoztatott szivattyúkat és jeladókat csak az 1. és 2. robbanásveszélyes zónában lehet használni. **A 0. robbanásveszélyes zónában való használatuk tilos!**

- A szivattyúk megfelelnek a "Nyomástartó tokozás" gyújtásvédelmi típusnak.
- A szivattyút közvetlenül a kapcsolókészülékre csatlakoztassa. Az elektronikus indításvezérlők használata tilos!
- Csatlakoztassa a felügyeleti berendezéseket a nyomástartó tokozáson kívül egy levá– lasztó relével (Ex–i, gyújtószikramentes áramkör).



VESZÉLY

Robbanásveszély hibás jeladó miatt!

Az elektródákat soha ne telepítse robbanásveszélyes környezetben (robbanásveszélyes zóna)! Robbanásveszély!

Robbanásveszélyes környezeten belül (robbanásveszélyes zóna) mindig úszókapcsolót vagy szintérzékelőt használjon. Robbanásveszélyes területeken belül a jeladókat önbiztosított áramkörön keresztül csatlakoztassa:

- Az úszókapcsolókat Ex. leválasztó relén keresztül csatlakoztassa!
- A szintérzékelőket Zener-diódás stabilizátoron keresztül csatlakoztassa!

13.1.4 A termikus motorfelügyelet csatlakoztatása



Csatlakoztassa a bimetál érzékelőt a kapocsléchez az aktív Ex–üzemmódhoz (lásd: Az egyes alkatrészek áttekintése [> 14], 4b pozíció). A csatlakoztatási számok a burkolat csatlakozási rajzán találhatók. Az "x" szimbólum jelzi a megfelelő szivattyút.

Lásd még ehhez

Az egyes alkatrészek áttekintése [> 14]

Fig. 76: Kapcsolás jelölése a kapcsolási rajzon

13.1.5 Szárazon futás elleni védelem csatlakoztatása



VESZÉLY! Robbanásveszély hibás kivitel miatt! A szárazonfutás felügyeletét külön úszókapcsolóval kell kivitelezni!

Csatlakoztassa az úszókapcsolót a kapocsléchez az aktív Ex–üzemmódhoz (lásd: Az egyes al– katrészek áttekintése [▶ 14], 4b pozíció). A csatlakoztatási számok a burkolat csatlakozási rajzán találhatók.

Lásd még ehhez

Az egyes alkatrészek áttekintése [> 14]

Fig. 77: Kapcsolás jelölése a kapcsolási rajzon

13.1.6 Kapcsolókészülék konfigurációja: Kapcsolja be az Ex-üzemmódot

Beállított funkciók

Az Ex-üzemmód a következő funkciókat állítja be:

- Utánfutási idők
 - Az összes utánfutási időt figyelmen kívül hagyja, és a szivattyúk azonnal kikapcsolnak!
- Szárazonfutási szint (szintérzékelő vagy merülőelektróda segítségével)
 A következő műveletek végzése csak akkor lehetséges, ha a szint az "Összes szivattyú kikapcsolva" betöltési szintet meghaladja:
 - A szivattyúk visszakapcsolása
 - A hibaüzenet visszaállítása
- Szárazon futás elleni védelem riasztása (úszókapcsolón) A riasztást kézzel állítsa vissza (visszakapcsolás–gátlás)!
- Termikus motorfelügyelet riasztása A riasztást kézzel állítsa vissza (visszakapcsolás–gátlás)!

Ex-üzemmód aktiválása

- 1. Tartsa lenyomva a kezelőgombot 3 másodpercig.
 - ⇒ Megjelenik az 1.00. menü.
- 2. Forgassa el a kezelőgombot, amíg az 5. menü megjelenik.
- 3. Nyomja meg a kezelőgombot.
 - ⇒ Megjelenik az 5.01. menü.
- 4. Forgassa el a kezelőgombot, amíg az 5.64. menü megjelenik.
- 5. Nyomja meg a kezelőgombot.
- 6. Állítsa az értéket "on" állásra: Forgassa el a kezelőgombot.
- 7. Nyomja meg a kezelőgombot.



ÉRTESÍTÉS

Max. óránkénti kapcsolási gyakoriság

A max. óránkénti kapcsolási gyakoriság a csatlakoztatott motortól függ. Vegye figyelembe a csatlakoztatott motor műszaki adatait! Nem szabad túllépni a motor maximális kapcsolási gyakoriságát!



ÉRTESÍTÉS

- A rendszer impedanciájától és a csatlakoztatott fogyasztók max. óránkénti kapcsolásától függően feszültségingadozás és/vagy feszültségcsökkenés léphet fel.
- Árnyékolt kábelek használata esetén az árnyékolást a kapcsolókészülékben, egyik oldalon kell a földelősínre helyezni!
- A csatlakoztatást mindig elektromos szakemberrel végeztesse el!
- Vegye figyelembe a csatlakoztatott szivattyúk és jeladók beépítési és üzemeltetési utasításait.

3~400 V, 2 pólusú, közvetlen indítás									
Teljesítmény [kW]	Rendszerimpedancia [ohm]	Kapcsolás/óra							
2,2	0,257	12							
2,2	0,212	18							
2,2	0,186	24							
2,2	0,167	30							
3,0	0,204	6							
3,0	0,148	12							
3,0	0,122	18							
3,0	0,107	24							
4,0	0,130	6							
4,0	0,094	12							
4,0	0,077	18							

13.3 A szimbólumok áttekintése



Készenléti állapot

A szimbólum világít: A kapcsolókészülék be van kapcsolva és üzemkész.

A szimbólum villog: Az 1. szivattyú utánfutási ideje aktív



Értékmegadás nem lehetséges:

1. Bevitel zárolva

2. A megnyitott menü csak érték kijelzésére szolgál.



A szivattyúk üzemkészek:

A szimbólum világít: A szivattyú elérhető és üzemkész. A szimbólum villog: A szivattyú deaktiválva.



A szivattyúk dolgoznak/üzemzavar:

- A szimbólum világít: A szivattyú üzemel.
- A szimbólum villog: Szivattyú üzemzavara



Valamelyik szivattyú tartalékszivattyúként lett meghatározva.



Üzemmód: "Leürítés"



Üzemmód: "Betöltés"



Árvíz szint túllépve



"Leürítés" üzemmód: Szárazonfutási szint nincs elérve

"Betöltés" üzemmód: Vízhiány szintje nincs elérve



Legalább egy aktuális (nem nyugtázott) hibaüzenet van.





"Extern OFF" bemenet aktív: Minden szivattyú kikapcsolva



13.4 Kapocskiosztás áttekintése

Kapocskiosztás: EC-L1... és EC-L2...

1 2 3	3 4 5 6	7 8 9	10 11 1	.2 13	14 15	5 16	17	18	19 20	21 22	23	24	25 26	27 28	29 30
- O	· O•	⊖ •	⊖ →	(Θ		<u>⊕</u>			Ð			\bullet	+	$\mathbf{\Phi}$
<u> </u>			<u>~~</u> _						$\oplus - \odot$					<u> </u>	/-
					Ú		ነ		۲ ۲۵۲	N.			ه د ا	off الح 1+2	on ح الا
31 32 3	3 34 35 36	37 38 39	40 41 4	2 43	44 45	46	47	48	49 50	51 52	53	54	55 56	57 58	59 60
\bullet	\odot	$+ \bullet$		·	-				$\mathbf{+}$	$\mathbf{\Phi}$			€	+	$\mathbf{\Phi}$
-/	<u> </u>			$\overline{\mathbf{D}}$	(In								<u> </u>		
on دالا	S					-œ							6		
Kapocs	Kapocs Funkció					Kapo	cs	Fur	nkció						
2/3	Kimenet: 1. szivattyú egyedi üzemjelzése					31/32	2	Bemenet: "2. szivattyú be" úszókapcsoló vagy elektró-						tró-	
1. /F	Kimonat 1 ariu	المربية مرتبعهم				22/24									
4/5	Kimenet: 1. sziv	/attyu egyedi z	avarjeizese			33/34	ł								
8/9	Kimenet: 2. sziv	/attyu egyedi z	avarjelzese			37/38	3	Bemenet: 1. szivattyu termikus tekercsfelugyelete							
10/11	Kimenet: 2. sziv	/attyú egyedi i	izemjelzése			39/40)	Bemenet: 2. szivattyú termikus tekercsfelügyelete							
13/14/15	Kimenet: Gyűjtő	ő üzemjelzés				41/42	2	Kimenet: Analóg kimenet a tényleges szintérték meg- jelenítéséhez					eg-		
16/17/18	Kimenet: Gyűjtő	ő zavarjelzés				45/46	5	Ber	nenet: Szi	ntérzékel	ő,4 –	20 ו	mA		
19/20	Kimenet: Teljes	ítménykimene	:t			49/50)	Ber	nenet: 1. s	szivattyú	tömít	ettse	ég-felügy	velete	
21/22	Bemenet:Extern OFF					51/52	2	Ber	nenet: 2. s	szivattyú	tömít	ettse	ég-felügy	velete	
25/26	Bemenet: "Szárazon futás elleni védelem" úszókapcso– ló vagy elektróda				pcso-	55/56	5	Ber Ió (I	nenet: "Sz Ex-üzemr	zárazon fu nód)	ıtás el	lleni	védelem'	' úszókap	CSO-
27/28	Bemenet: "Minden szivattyú ki" úszókapcsoló vagy elektróda				ЗУ	57/58	3	Ber őrz	nenet: 1. s ése (Ex-ü	szivattyú zemmód)	termil	kus t	ekercselé	ésének ell	en-
29/30	Bemenet: "1. szivattyú be" úszókapcsoló vagy elektró- da				ektró-	59/60)	Bemenet: 2. szivattyú termikus tekercselésének ellen- őrzése (Ex-üzemmód)					en-		

Kapocskiosztás: EC-L3...

12	3 4	56	7 8	9 10	11 12	13 14	15 16	17 18	19	20 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
⊖ ►	Ψ	Φ	⊖		O	⊕	⊖ ►	- O	•	Ð	•		€	-	\bullet	-		-	
⊕ <u>~</u> _⊖	/-	/	<u>~_</u>		<u></u>	<u>_</u> L			`			-	Ł	-	Ł		Ł	-	Ţ
<u>_</u> کُوُ								Ŭ		կ]							Ľ	. ک
31 32	33 34	35 36	37 38	39 40	41 42	43 44	45 46	47 48	49	50 51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Ð	Ð	$\mathbf{\Phi}$	Ð	Ð	$\mathbf{\bullet}$			⊖ →											
<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>	• 4-20 mA			0-10V (+)											
4	off	on on	on 2	6															
61 62	63 64	65 66	67 68	69 70	71 72	73 74	75 76	77 78	79 8	80 81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	Ð	\odot	\mathbf{E}							▲ ←	€								
							<u> </u>	<u>_</u>			Ł								
							6												

Kapocs	Funkció	Kapocs	Funkció
1/2	Kimenet: Teljesítménykimenet	33/34	Bemenet: "Minden szivattyú ki" úszókapcsoló
3/4	Kimenet: 1. szivattyú egyedi üzemjelzése	35/36	Bemenet: "1. szivattyú be" úszókapcsoló
5/6	Kimenet: 2. szivattyú egyedi üzemjelzése	37/38	Bemenet: "2. szivattyú be" úszókapcsoló
7/8	Kimenet: 3. szivattyú egyedi üzemjelzése	39/40	Bemenet: "Árvíz" úszókapcsoló

Kapocs	Funkció	Kapocs	Funkció
11/12	Kimenet: 1. szivattyú egyedi zavarjelzése	41/42	Bemenet: Szintérzékelő, 4 – 20 mA
13/14	Kimenet: 2. szivattyú egyedi zavarjelzése	47/48	Kimenet: Analóg kimenet a tényleges szintérték meg– jelenítéséhez
15/16	Kimenet: 3. szivattyú egyedi zavarjelzése	63/64	Bemenet: 1. szivattyú tömítettség-felügyelete
17/18/19	Kimenet: Gyűjtő üzemjelzés	65/66	Bemenet: 2. szivattyú tömítettség–felügyelete
20/21/22	Kimenet: Gyűjtő zavarjelzés	67/68	Bemenet: 3. szivattyú tömítettség–felügyelete
23/24	Bemenet: 1. szivattyú termikus tekercsfelügyelete	75/76	Bemenet: "Szárazon futás elleni védelem" úszókapcso- ló (Ex–üzemmód)
25/26	Bemenet: 2. szivattyú termikus tekercsfelügyelete	77/78	Bemenet: 1. szivattyú termikus tekercselésének ellen- őrzése (Ex-üzemmód)
27/28	Bemenet: 3. szivattyú termikus tekercsfelügyelete	79/80	Bemenet: 2. szivattyú termikus tekercselésének ellen- őrzése (Ex-üzemmód)
29/30	Bemenet:Extern OFF	81/82	Bemenet: 3. szivattyú termikus tekercselésének ellen- őrzése (Ex-üzemmód)
31/32	Bemenet: "Szárazon futás elleni védelem" úszókapcso- ló		

13.5 ModBus: Adattípusok

Adattípus	Megnevezés
INT16	Egész szám –32 768 és +32 767 között. Az adatpont tényleges számtartománya eltérhet ettől.
UINT16	Előjel nélküli egész szám 0 és 65 535 között. Az adatpont tényleges számtartománya eltérhet ettől.
ENUM	Felsorolás. Csak a paraméterekben felsorolt értékek közül lehet választani.
BOOL	A logikai típusú érték pontosan két állapotú (0: hamis/false vagy 1: igaz/ true) paraméter. Általában minden nullánál nagyobb értéket igaznak kell te- kinteni.
BITMAP*	16 logikai értékből (bitből) álló adattömb. Az értékek 0 és 15 között vannak indexelve. A regiszterből kiolvasható vagy oda beírható szám úgy adódik, hogy az összes 1 értékű bitet meg kell szorozni 2-nek az indexük szerinti hatványával, majd ezeket a részösszegeket össze kell adni. • 0-s bit: $2^0 = 1$ • 1-es bit: $2^1 = 2$ • 2-es bit: $2^2 = 4$ • 3-as bit: $2^3 = 8$ • 4-es bit: $2^4 = 16$ • 5-ös bit: $2^5 = 32$ • 6-os bit: $2^5 = 32$ • 6-os bit: $2^7 = 128$ • 8-as bit: $2^8 = 256$ • 9-es bit: $2^{10} = 1024$ • 11-es bit: $2^{11} = 2048$ • 12-es bit: $2^{12} = 4096$ • 13-as bit: $2^{13} = 8192$ • 14-es bit: $2^{14} = 16 384$ • 15-ös bit: $2^{15} = 32 768$
BITMAP32	32 logikai értékből (bitből) álló adattömb. A számítás részleteit lásd a BIT– MAP leírásánál.

* Példa az egyértelműsítéshez:

A 3-as, 6-os, 8-as és 15-ös bit 1, az összes többi 0. Az összeg ekkor $2^3+2^6+2^8+2^{15} = 8+64+256+32768 = 33096$. Fordított módon is el lehet járni, vagyis ha a számérték van meg, és a biteket kell meghatározni. A legmagasabb indexű bitből kiindulva, ellenőrizzük, hogy a kiolvasott szám nagyobb-e vagy egyenlő-e a kettő adott hatványával. Ha igen, akkor az 1-es bitet 1-re kell állítani, és a kettő hatványát ki kell vonni a számból. Ezután meg-ismételjük a vizsgálatot az eggyel kisebb indexű bittel és az iménti maradék számmal addig, amíg el nem érjük a 0-s bitet, vagy a maradék szám nulla nem lesz. Példa az egyértelműsí-

téshez: A kiolvasott szám 1 416. A 15-ös bit 0 lesz, mert 1 416 < 32 768. A 14–11-es bitek szintén 0 értékűek lesznek. A 10-es bit 1 lesz, mert 1 416 > 1 024. A maradék 1 416–1 024=392. A 9-es bit 0 lesz, mert 392 < 512. A 8-as bit 1 lesz, mert 392 > 256. A maradék 392–256=136. A 7-es bit 1 lesz, mert 136 > 128. A maradék 136–128=8. A 6–4– es bitek 0 értékűek lesznek. A 3-as bit 1 lesz, mert 8=8. A maradék 0. Ezzel a maradék 2–0– s bitek mind 0 értékűek.

13.6 ModBus: paraméterek áttekintése

Holding register (Protocol)	Name	Data type	Scale & unit	Elements	Access*	Added
40001 (0)	Version communica- tion profile	UINT16	0,001		R	31.000
40002 (1)	Wink service	BOOL			RW	31.000
40003 (2)	Switch box type	ENUM		0. SC 1. SCFC 2. SCe 3. CC 4. CCFC 5. CCe 6. SCe NWB 7. CCe NWB 8. EC 9. ECe 10. ECe NWB	R	31.000
40014 (13)	Bus command timer	ENUM		0. – 1. Off 2. Set 3. Active 4. Reset 5. Manual	RW	31.000
40015 (14)	Drives on/off	BOOL			RW	31.000
40025 (24)	Control mode	ENUM		0. p-c 1. dp-c 2. dp-v 3. dT-c 4. dT-v 5. n(TV) 6. n(TR) 7. n(TP) 8. n(TA) 9. n-c 10. fill 11. empty/drain 12. FTS 13. cleans/day 14. cleans/ month	R	31.000
40026 (25)	Current value	INT16	0.1 bar 0.1 m 0.1 K 0.1 °C 1 cm 1 min 0.1 h 0.1 psi		R	31.000
40041 (40)	Pump 1 mode	ENUM		0. Off 1. Hand 2. Auto	RW	31.000

Holding register (Protocol)	Name	Data type	Scale & unit	Elements	Access*	Added
40042 (41)	Pump 2 mode	ENUM		0. Off 1. Hand 2. Auto	RW	31.000
40043 (42)	Pump 3 mode	ENUM		0. Off 1. Hand 2. Auto	RW	31.000
40062 (61)	Switch box state	BITMAP		0: SBM 1: SSM	R	31.000
40139 - 40140 (138-139)	Error state	BITMAP32		0: Sensor error 1: P max 2: P min 3: FC 4: TLS 5: Pump 1 Alarm 6: Pump 2 Alarm 7: Pump 3 Alarm 8: Pump 4 Alarm 9: Pump 5 Alarm 10: Pump 6 Alarm 11: - 12: - 13: Frost 14: Battery Low 15: High water 16: Priority off 17: Redundancy 18: Plausibility 19: Slave com- munication 20: Net supply 21: Leakage	R	31.000
40141 (140)	Acknowledge	BOOL			W	31.000
40142 (141)	Alarm history index	UINT16			RW	31.000
40143 (142)	Alarm history error code	UINT16	0,1		R	31.000
40198 (197)	State float swiches	BITMAP		0: DR 1: Ps off 2: P1 on 3: P2 on 4: HW	R	31.102
40204 (203)	Set points water le- vel 1	UNIT16	1 cm		RW	31.102
40205 (204)	Set points water le- vel 2	UNIT16	1 cm		RW	31.102
40206 (205)	Set points water le- vel 3	UNIT16	1 cm		RW	31.102
40212 (211)	Set points water le- vel 1	UNIT16	1 cm		RW	31.102
40213 (212)	Set points water le- vel 2	UNIT16	1 cm		RW	31.102
40214 (213)	Set points water le- vel 3	UNIT16	1 cm		RW	31.102
40220 (219)	Dry run level	UNIT16	1 cm		RW	31.102

Holding register (Protocol)	Name	Data type	Scale & unit	Elements	Access*	Added
40222 (221)	High water level	UNIT16	1 cm		RW	31.102

Jelmagyarázat

* R = csak olvasási jogosultság, RW = olvasási és írási jogosultság







wilo



Local contact at www.wilo.com/contact

Wilo 32 Wilopark 1 44263 Dortmund Germany T +49 (0)231 4102-0 T +49 (0)231 4102-7363 wilo@wilo.com www.wilo.com