Pioneering for You



# Wilo-Yonos GIGA2.0-I/-D



sv Monterings- och skötselanvisning

2203575 · Ed.01/2022-05







# Innehållsförteckning

1	Allm	nän information	7
	1.1	Om denna skötselanvisning	7
	1.2	Upphovsrätt	7
	1.3	Förbehåll för ändringar	7
2	Säk	arhat	7
2	2 1	Märkning av säkorbotsföroskriftor	
	2.1		, / Q
	2.2		0 Q
	2.5	Arbeten på elsystemet	ہ م
	2.4 2 E	Montorings /demontoringsarboton	و م
	2.5	Montenings-/demonteningsalbeten	9
	2.0	Undernalisarbeten	. 10 10
	2.7		10
3	Anv	ändning och felaktig användning	10
	3.1	Användning	. 10
	3.2	Felaktig användning	. 11
4	Besl	krivning av pumpen	11
	4.1	Typnyckel	. 14
	4.2	Tekniska data	. 14
	4.3	Leveransomfattning	. 16
	4.4	Tillbehör	. 16
5	Trar	asport och lagring	16
5	5 1	Försändelse	16
	5.2	Inspektion av leverans	16
	53	l agring	17
	54	Transport för installations-/demonteringsändamål	17
	5.1		. 17
6	Inst	allation	19
	6.1	Personalkompetens	. 19
	6.2	Driftansvariges ansvar	. 19
	6.3	Säkerhet	. 19
	6.4	Tillåtna monteringslägen och ändring av komponentplaceringen före installationen	. 20
	6.5	Förbereda installationen	. 25
	6.6	Tvillingpumpsinstallation/installation med byxrör	. 29
	6.7	Installation och positionering av ytterligare sensorer som ska anslutas	. 30
7	Elek	trisk anslutning	30
	7.1	Nätanslutning	. 35
	7.2	Anslutning av SSM/SBM	. 37
	7.3	Anslutning av digitala ingångar, analoga ingångar eller bussingångar	. 38
	7.4	Anslutning differenstrycksgivare	. 38
	7.5	Anslutning av Wilo Net för tvillingpumpfunktion	. 39
	7.6	Vridning av displayen	. 39
8	Mon	itering av CIF-modul	40
0	ם-:ב	trättning	1.1
9		Dåfullning och avluftning	<b>41</b>
	ד.ב סי	rarymmy och dvidtuming	. 41 
	9.Z	Deteenue erter att spanningstorsorjinnigen slagits på vid forstå luffittägningen	. 4Z
	э.3 9 4	Användning av pumpen	. 43 . 42
	J. <del>1</del>		נד .
10	Reg	leringsinställningar	50
	10.1	Regleringsfunktioner	. 50
	10.2	Val av ett reglersätt	. 51
	10.3	Ställa in börvärdeskällan	. 53
	10.4	Nöddritt	. 54
	10.5	Stang av motorn	. 54

10.6 Konfigurationslagring/datalagring	
11 Tvillingpumpsdrift	
11.1 Tvillingpumpreglering	
11.2 Tvillingpumpsbeteende	
11.3 Inställningsmeny – Tvillingpumpreglering	
11.4 Indikering vid tvillingpumpsdrift	
12 Kommunikationsgränssnitt: Inställning och funktion	
12.1 Menyöversikt "Externa gränssnitt"	
12.2 Användning och funktion av SSM/SBM-relä	
12.3 SSM–/SBM–relä tvångsstyrning	
12.4 Användning och funktion av den digitala styringången DI1	
12.5 Användning och funktion för de analoga ingångarna AI1 och AI2	
12.6 Användning och funktion för Wilo Net-gränssnitt	
12.7 Användning och funktion för CIF-modulen	
13 Displavinställningar	
13.1 Displayens ljusstyrka	
13.2 Språk	
13.3 Enhet	
13.4 Knapplås	
14 Ytterligare inställningar	
14.1 Pumpmotionering	
14.2 Ramptider för börvärdesändringar	
14.3 Automatisk PWM-frekvensreducering	
15 Diagnos och mätvärden	81
15 1 Diagnostikhiälp	83
15.2 Information om enheten	83
15.3 Serviceinformation	
15.4 Översikt över SSM/SBM-relästatus	
15.5 Översikt över de analoga ingångarna AI1 och AI2	
15.6 Översikt över tvillingpumpanslutningen	
15.7 Översikt över status vid pumpskifte	
15.8 Mätvärde	
16 Återställa	
16.1 Fabriksinställning	
	00
17 Problem, orsaker och atgarder	
17.1 Mekaniska storningar utan felmeddelanden	
17.2 Feimeddelanden	
17.3 Varningsmeddelanden	
18 Underhåll	
18.1 Lutttilltörsel	
18.2 Underhällsarbeten	
19 Reservdelar	
20 Sluthantering	
20.1 Oljor och smörjmedel	103
20.2 Information om insamling av använda el- eller elektronikprodukter	

1	Allmän information	
1.1	Om denna skötselanvisning	Den här anvisningen är en del av produkten. Korrekt handhavande och användning kräver att anvisningen följs:
		<ul> <li>→ Läs anvisningarna innan du utför arbeten.</li> <li>→ Anvisningen ska förvaras så att den alltid är tillgänglig.</li> <li>→ Observera alla upplysningar på produkten.</li> <li>→ Observera märkningarna på produkten.</li> </ul>
		Originalbruksanvisningen är skriven på tyska. Alla andra språk i denna anvisning är översättningar av originalet.
1.2	Upphovsrätt	WILO SE © 2022
		Detta dokument får inte utan vårt tillstånd utlämnas till obehörig eller kopieras; ej heller får dess innehåll delges obehörig eller utnyttjas för obehörigt ändamål. Överträdelse medför skadeståndsansvar. Alla rättigheter förbehållna.
1.3	Förbehåll för ändringar	Wilo förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra de ovanstående uppgifterna och tar inget ansvar för tekniska oriktigheter och/eller utelämnade uppgifter. De använda illustrationerna kan avvika från originalet och är endast avsedda som exempel.
2	Säkerhet	Detta kapitel innehåller grundläggande anvisningar för produktens samtliga faser. Att inte följa dessa anvisningar medför följande risker:
		<ul> <li>Personskador på grund av elektriska, mekaniska eller bakteriologiska orsaker samt elektromagnetiska fält</li> <li>Risk för miljöskador på grund av läckage av farliga ämnen</li> <li>Skador på egendom</li> <li>Att viktiga produktfunktioner inte fungerar korrekt</li> <li>Att föreskrivna underhålls- och reparationsförfaranden inte utförs</li> <li>Om anvisningarna inte följs ogiltigförklaras alla skadeståndsanspråk.</li> </ul>
2.1	Märkning av säkerhetsföreskrifter	I denna monterings- och skötselanvisning finns säkerhetsföreskrifter som varnar för
		<ul> <li>Säkerhetsföreskrifter för personskador börjar med en varningstext samt motsvarande symbol och är gråmarkerade.</li> </ul>
		FARA
		Farans typ och källa!
		Farans inverkan och anvisningar för att undvika den.
		→ Säkerhetsföreskrifter för maskinskador börjar med en varningstext och visas utan symbol.
		OBSERVERA
		Farans typ och källa!
		Inverkan eller information.

# Varningstext

# → FARA!

- Kan leda till allvarliga skador eller livsfara om anvisningarna inte följs! → VARNING!
  - VARNING! Kan leda till (allvarliga) skador om anvisningarna inte följs!
- → OBSERVERA!
- Kan leda till maskinskador och möjligen ett totalhaveri om anvisningarna inte följs.
- $\rightarrow$  OBS!
  - Praktiska anvisningar om hantering av produkten

# Symboler

I denna anvisning används följande symboler:



Alla anvisningar som finns direkt på produkten måste följas och alltid vara läsbara:

- → Varningsmeddelanden
- → Typskylt
- → Rotationsriktningspil/flödesriktningssymbol
- → Märkning för anslutningar

### Märkning av korsreferenser

Kapitlets eller tabellens namn står inom citattecken (" "). Sidantalet anges inom hakparenteser – [].

#### 2.2 Personalkompetens

Personalen måste:

- → Vara informerad om lokala olycksförebyggande föreskrifter.
- → Ha läst och förstått monterings- och skötselanvisningen.

Personalen måste ha följande kvalifikationer:

- → Arbeten på elsystemet: De elektriska arbetena måste utföras av en kvalificerad elektriker.
- → Monterings-/demonteringsarbeten: Den kvalificerade elektrikern måste vara utbildad i att hantera de verktyg och fästmaterial som behövs.
- → Produkten får endast användas av personal som informerats om hela anläggningens funktion.
- → Underhållsarbeten: Den kvalificerade elektrikern måste känna till den använda utrustningen och hur den ska hanteras.

#### Definition "kvalificerad elektriker"

En kvalificerad elektriker är en person med lämplig teknisk utbildning, kännedom och erfarenhet som kan känna igen **och** undvika faror vid elektricitet.

Den driftansvarige måste säkerställa personalens ansvarsområden, behörighet och övervakning. Personal som inte har de erforderliga kunskaperna måste utbildas och instrueras. Detta kan vid behov göras via produktfabrikanten på uppdrag av den driftansvarige.

## 2.3 Arbeten på elsystemet

- → Låt en kvalificerad elektriker utföra elektriska arbeten.
- → Följ nationellt gällande riktlinjer, standarder och bestämmelser samt specifikationer från det lokala elförsörjningsbolaget vid anslutning till det lokala elnätet.
- → Koppla loss produkten från elnätet före alla arbeten och säkra den mot återinkoppling.
- → Informera personalen om den elektriska anslutningens utförande och om möjligheten att slå ifrån produkten.
- $\rightarrow$  Skydda elanslutningen med en jordfelsbrytare (RCD).
- Tekniska data i denna monterings- och skötselanvisning samt på typskylten måste beaktas.
- → Jorda produkten.
- → Följ fabrikantens föreskrifter när produkten ansluts till elektriska manöverpaneler.
- $\rightarrow$  Se till att defekta anslutningskablar omedelbart byts ut av en elektriker.
- → Ta aldrig bort manöverelement.
- → Om radiovågor (Bluetooth) orsakar fara (till exempel på sjukhus) måste dessa stängas av eller tas bort om de är oönskade eller förbjudna på installationsplatsen.



# FARA

Vid demontering kan permanentmagnetrotorn på insidan av pumpen vara livsfarlig för personer med medicinska implantat (till exempel pacemaker).

- Följ allmänna riktlinjer för hantering av elektriska anordningar!
- Öppna inte motorn!
- Låt endast Wilos kundsupport genomföra demontering och installation av rotorn! Personer med pacemaker får **inte** utföra sådana arbeten!

# OBS

Magneterna inuti motorn är ofarliga **så länge motorn är helt monterad**. Personer med pacemaker kan närma sig pumpen utan begränsning.

2.4 Transport

2.5 Monterings-/ demonteringsarbeten

- → Bär skyddsutrustning:
  - Säkerhetshandskar mot skärsår
  - Säkerhetsskor
  - Slutna skyddsglasögon
  - Skyddshjälm (för användning av lyftutrustning)
- → Använd endast lyfthjälpmedel som är rekommenderade och tillåtna enligt lag.
- → Välj lyfthjälpmedel efter aktuella förutsättningar (väderlek, lyftpunkt, last etc.).
- $\rightarrow$  Fäst alltid lyfthjälpmedlet på de avsedda lyftpunkterna (t.ex. lyftöglor).
- → Placera lyftutrustningen så att den garanterat står stabilt under användningen.
   → Vid användning av lyftutrustning måste man vid behov ta hjälp av en andra person (t.ex. vid dålig sikt).
- → Det är inte tillåtet att uppehålla sig under hängande last. Manövrera **inte** lasten över arbetsplatser där det finns personer.
- → Bär skyddsutrustning:
  - Säkerhetsskor
  - Säkerhetshandskar mot skärsår
  - Skyddshjälm (för användning av lyftutrustning)
- → Följ de lagar och föreskrifter för arbetssäkerhet och förebyggande av olyckor som gäller på användningsplatsen.
- $\rightarrow~$  Följ det tillvägagångssätt för urdrifttagning av produkten/anläggningen som beskrivs i monterings- och skötselanvisningen.
- → Koppla loss produkten från strömförsörjningen och säkra den mot obehörig återinkoppling.
- → Alla roterande delar måste stå stilla.
- → Stäng avstängningsspjället i tilloppet och tryckledningen.
- → Se till att det finns tillräcklig ventilation i stängda utrymmen.
- → Se alltid till att det inte finns någon explosionsrisk vid svetsarbeten eller arbeten med elektriska apparater.

2.7

- 2.6 Underhållsarbeten
- → Bär skyddsutrustning:
  - Stängda skyddsglasögon
    - Säkerhetsskor
    - Säkerhetshandskar mot skärsår
- Följ de lagar och föreskrifter för arbetssäkerhet och förebyggande av olyckor som gäller på användningsplatsen.
- → Följ det tillvägagångssätt för urdrifttagning av produkten/anläggningen som beskrivs i monterings- och skötselanvisningen.
- → Genomför endast underhållsarbeten som beskrivs i denna monterings- och skötselanvisning.
- Endast originaldelar från fabrikanten får användas vid underhåll och reparation. Vid användning av delar som inte är originaldelar har fabrikanten inte något ansvar för följderna.
- Koppla loss produkten från strömförsörjningen och säkra den mot obehörig återinkoppling.
- → Alla roterande delar måste stå stilla.
- → Stäng avstängningsspjället i tilloppet och tryckledningen.
- → Fånga upp läckage från medier och kyl-/smörjmedel direkt och hantera enligt lokala riktlinjer.
- → Förvara verktyg på avsedd plats.
- $\rightarrow~$  Efter att arbetena avslutats ska säkerhets- och övervakningsanordningarna sättas tillbaka och kontrolleras avseende funktion.
- → Tillhandahåll monterings– och skötselanvisningen på det språk personalen talar.
- → Se till att personalen har nödvändig utbildning för de aktuella arbetena.
- → Säkerställa personalens ansvarsområden och behörighet.
- → Tillhandahåll nödvändig skyddsutrustning och se till att personalen använder den.
- → Håll säkerhets– och informationsskyltar på produkten i läsbart skick.
- → Informera personalen om anläggningens funktion.
- → Uteslut risker till följd av elektrisk ström.
- → Utrusta farliga komponenter (extremt kalla, extremt heta, roterande o.s.v.) i anläggningen med beröringsskydd hos kunden.
- → Läckage av farliga media (till exempel explosiva, giftiga, heta) måste avledas så att det inte uppstår faror för personer eller miljön. Nationella lagar måste efterföljas.
- → Se till att lättantändliga material inte förvaras i närheten av produkten.
- $\rightarrow$  Se till att de olycksförebyggande föreskrifterna följs.
- → Lokala eller allmänna bestämmelser samt föreskrifter (t.ex. IEC, VDE osv.) från det lokala elbolaget ska följas.
- Alla anvisningar som finns direkt på produkten måste följas och alltid vara läsbara:
- → Varningsmeddelanden
- → Typskylt
- → Rotationsriktningspil/flödesriktningssymbol
- → Märkning för anslutningar

Denna apparat kan användas av barn från 8 år samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap. De ska då hållas under uppsyn eller instrueras angående säker användning av apparaten. De ska även förstå farorna som föreligger. Barn får inte leka med utrustningen. Rengöring eller användarunderhåll får inte utföras av barn eller utan övervakning.

3 Användning och felaktig

**Driftansvarigs ansvar** 

- användning
- 3.1 Användning

Pumparna med torr motor i serien Yonos GIGA2.0 är avsedda att användas som cirkulationspumpar inom byggnadsteknik.

De får användas för:

- → uppvärmningsanläggningar för varmvatten
- → kylvatten– och kallvattenkretsar
- → industriella cirkulationsanläggningar
- → Värmebärande kretsar

# Installation i en byggnad:

Pumpar med torr motor ska installeras på en torr, välventilerad och frostsäker plats.

#### Installation utanför en byggnad (uppställning utomhus)

- → Observera tillåtna omgivningsförhållanden och skyddsklass.
- → Pumpen ska installeras i ett hus som v\u00e4derskydd. Observera till\u00e4tna omgivningstemperaturer (se tabellen "Tekniska data").
- $\rightarrow$  Skydda pumpen mot väderpåverkan som till exempel direkt solljus, regn och snö.
- → Pumpen ska skyddas så att kondensavledningen hålls fri från smuts.
- → Vidta lämpliga åtgärder för att förhindra kondensatbildning.

anges i katalogen/databladet får aldrig över- eller underskridas.

Korrekt användning innebär också att följa den här anvisningen samt uppgifterna och märkningarna på pumpen.

All annan användning räknas som felaktig och leder till att garantin upphör att gälla.

Produktens driftsäkerhet kan endast garanteras om den används som avsett enligt kapitlet "Användning" i monterings- och skötselanvisningen. De gränsvärden som

#### 3.2 Felaktig användning



## VARNING

# Felaktig användning av pumpen kan leda till farliga situationer och skador!

Otillåtna ämnen i mediet kan förstöra pumpen. Slipande ämnen (t.ex. sand) ökar slitaget på pumpen.

Pumpar utan Ex-godkännande får inte användas i explosionsfarliga områden.

- Använd aldrig media som fabrikanten inte har godkänt.
- Lättantändliga material/medier får inte förvaras i närheten av produkten.
- Låt aldrig obehöriga utföra arbeten.
- Använd aldrig maskinen utanför de angivna användningsgränserna.
- Utför aldrig egenmäktiga ombyggnationer.
- Använd endast godkända tillbehör och originalreservdelar.

#### 4 Beskrivning av pumpen

Yonos GIGA2.0 med hög energieffektivitet är en pump med torr motor med integrerad effektanpassning och ECM-teknologi (Electronic Commutated Motor). Pumpen är av typen enstegscentrifugalpump med flänsanslutning och mekanisk tätning.

Pumpen kan monteras direkt i en tillräckligt förankrad rörledning eller på en fundamentsockel. Konsoler (tillbehör) finns tillgängliga för installation på en fundamentsockel.

Pumphuset är av inline-konstruktion, d.v.s. flänsarna på sug- och trycksidan ligger på en axel. Alla pumphus har pumpfötter. Installation på en fundamentsockel rekommenderas.



## OBS

Det finns blindflänsar (tillbehör) för alla pumptyper/husstorlekar i serien Yonos GIGA2.0–D. Därmed kan motorn fortsätta gå när instickssatsen (motor med pumphjul och elektronikmodul) byts.

Fig. I och Fig. II visar en sprängskiss av pumpen med huvudkomponenterna. Nedan förklaras pumpens konstruktion i detalj.

Huvudkomponenternas anordning enligt Fig. I och Fig. II i tabellen "Huvudkomponenternas anordning":

Nr	Komponent
1	Elektronikmodulens underdel
2	Elektronikmodulens övre del
3	Fästskruvar till elektronikmodulens övre del, 4 st.
4	Fästskruvar till elektronikmodulens underdel, 4 st.
5	Klämringskruv till tryckmätningsledningen (hussidan), 2 st.
6	Kopplingsmutter till klämringskruven (hussidan), 2 st.
7	Tryckmätningsledning, 2 st.

Nr	Komponent		
8	Differenstrycksgivare (DDG)		
9	Kopplingsmutter till klämringskruven (differenstryckgivarsidan), 2 st.		
10	Fästskruv till motorn, huvudfäste, 4 st.		
10a	2 st. hjälpfästskruvar		
11	Motoradapter för elektronikmodul		
12	Motorhus		
13	DDG-hållplatta		
14a	Fästpunkter för transportöglor på motorflänsen, 2 st.		
14b	Fästpunkter för transportöglor på motorhuset, 2 st.		
15	Motorfläns		
16	Motoraxel		
17	Spetsring		
18	Lanterna		
19	O-ring		
20	Distansring för den mekaniska tätningen		
21	Pumphjul		
22	Pumphjulsmutter		
23	Brickor till pumphjulsmuttern		
24	Pumphus		
25	Den mekaniska tätningens roterande enhet		
26	Motring till den mekaniska tätningen		
27	Skyddsplatta (endast DN 100DN 125)		
28	Avluftningsventil		
29	Fästskruvar till instickssatsen, 4 st.		
30	Transportögla, 2 st.		
31	Motorns O-ring		
32	Tvillingpumpspjäll		
33	Balanseringsbricka till tvillingpumpspjället (endast DN 100DN 125)		
34	Axel till tvillingpumpspjället (endast DN 100DN 125)		
35	Skruvplugg till axelhålet, 2 st. (endast DN 100DN 125)		
36a	Låsring		
36b	Låsring		

Tab. 1: Huvudkomponenternas anordning

Pos.	Beteckning	Förklaring
1	Transportöglor	Används för att transportera och lyfta komponenterna. Se kapitlet "Installation" [▶ 19].
2	Pumphus	Montering utförs enligt kapitlet "Installation" [> 19].
3	Motor	Drivenhet. Utgör tillsammans med elektronikmodulen motorn.
4	Grafisk display	Ger information om pumpens inställningar och status.
		Användargränssnitt för inställning av pumpen.
5	Elektronikmodul	Elektronisk enhet med grafisk display.
6	Elektriskt fläkt	Kyler elektronikmodulen (beroende på typ).
7	Skyddsplatta framför lanternans öppning	Skyddar mot roterande motoraxel (endast DN 100, DN 125).



Fig. 1: Översikt över pumpen

Рс 8

9

s.	Beteckning	Förklaring
	Gränssnitt Wilo- Connectivity Interface	Gränssnitt som tillval
	Differenstrycksgiva	2–10 V med kapillärrörsanslutningar på flänsarna på

Tab. 2: Beskrivning av pumpen

- → Pos. 3: Motorn med monterad elektronikmodul kan vridas relativt till lanternan. Observera uppgifterna i kapitlet "Tillåtna monteringslägen och ändring av komponentplaceringen före installationen" [▶ 20].
- → Pos. 4: Vid behov kan displayen vridas i steg om 90°. (Se kapitlet "Vrida displayen [▶ 39]").
- → Pos. 6: Det krävs ett obehindrat och fritt luftflöde runt om den elektriska fläkten. (Se kapitlet "Installation" [▶ 19])
- → Pos. 7: För att kontrollera läckage måste skyddsplattan demonteras (endast DN 100, DN 125). Observera säkerhetsföreskrifterna från kapitlet "Driftsättning"
   [▶ 41]!

# Typskylt (Fig. 2)

1	Pumpens typskylt	2	Motorns typskylt
---	------------------	---	------------------

- På pumpens typskylt finns ett serienummer. Detta måste anges till exempel vid reservdelsbeställning.
- Motortypskylten finns på sidan av elektronikmodulen. Den elektriska anslutningen ska upprättas enligt uppgifterna på motortypskylten.



Fig. 2: Typskyltar



Fig. 3: Funktionskomponenter

## Funktionskomponentgrupper (Fig. 3)

Pos.	Beteckning	Beskrivning
1	Hydraulikenhet	Hydraulikenheten består av pumphus och pumphjul.
2	Differenstrycksgiva re	Differenstrycksgivare med anslutnings- och fastsättningselement
3	Motor	Motorn består av motor och elektronikmodul.
4	Motor	DN 32DN 80: med integrerad pumplanterna DN 100DN 125: Lanternan kan demonteras från motorflänsen.
5	Elektronikmodul	Elektronikenhet
6	Pumphjul	

Tab. 3: Funktionskomponenter

Motorn driver hydraulikenheten. Motorn regleras av elektronikmodulen.

Den genomgående motoraxeln innebär att hydraulenheten inte är en monteringsfärdig komponent. Den demonteras vid de flesta underhålls- och reparationsarbeten. Information om underhålls- och reparationsarbeten finns i kapitlet "Underhåll" [> 94].

# Instickssats

Pumphjulet och lanternan utgör instickssatsen tillsammans med motorn (Fig. 4).



Instickssatsen kan separeras från pumphuset i följande syften:

- → Motorn med elektronikmodulen måste vridas till en annan relativ position till pumphuset.
- → Det krävs åtkomst till pumphjulet och den mekaniska tätningen.
- → Motorn och hydraulikenheten måste separeras.

Pumphuset kan förbli monterat i rörledningen.

Se kapitlet "Tillåtna monteringslägen och ändring av komponentplaceringen före installationen" [▶ 20] och kapitlet "Underhåll" [▶ 94].

Fig. 4: Instickssa	ts
--------------------	----

4.1 Typnyckel

Exempel: Yonos GIGA2.0–I 65/1–20/4,0–xx		
Yonos GIGA	Pumpbeteckning	
2.0	Andra generationen	
-I	Inline-enkelpump	
-D	Inline-tvillingpump	
65	Flänsanslutning DN 65	
1-20	Steglöst inställbar börvärdesnivå	
	1: Min. uppfordringshöjd i m	
	20: Maximal uppfordringshöjd i m	
	vid Q = 0 m <sup>3</sup> /h	
4,0	Motormärkeffekt i kW	
-xx	Variant, till exempel R1	

# Tab. 4: Typnyckel

En översikt över alla produktvarianter finns i Wilo-Select/katalogen.

# 4.2 Tekniska data

Egenskap	Värde	Anmärkning
Elektrisk anslutning:		
Spänningsområde	3~380 V till 3~440 V (± 10 %), 50/60 Hz	Nättyper som stöds: TN, TT, IT <sup>1)</sup>
Spänningsområde	1~220 V till 1~240 V (± 10 %), 50/60 Hz	Nättyper som stöds: TN, TT, IT <sup>1)</sup>
Effektområde	3~ 0,55 kW till 4 kW	Beroende på pumptypen
Effektområde	1~ 0,37 kW till 1,5 kW	Beroende på pumptypen
Varvtalsområde	450 r/min till 3400 r/min	Beroende på pumptypen
Omgivningsförhållanden <sup>2)</sup> :		
Kapslingsklass	IP55	EN 60529
Omgivningstemperatur vid drift min./max.	0 °C till +50 °C	Lägre eller högre omgivningstemperaturer på förfrågan
Temperatur vid lager min./ max.	-30 °C till +70 °C	> +60 °C begränsat till en period på 8 veckor.
Temperatur vid transport min./max.	-30 °C till +70 °C	> +60 °C begränsat till en period på 8 veckor.
Relativ luftfuktighet	< 95 %, icke kondenserande	
Uppställningshöjd max.	2 000 m över havsnivån	
Isolationsklass	F	
Nedsmutsningsgrad	2	DIN EN 61800-5-1

Egens Motor Övers Övers

Skydc Elektr Störni Störst

Ljudtr

Nomi

Röran Max. t Tillåte min./r Tillåtr

kap	Värde	Anmärkning
skydd	inbyggt	
pänningsskydd	inbyggt	
pänningskategori	OVC III + SPD/MOV <sup>3)</sup>	Överspänningskategori III + Skydd mot överspänning/ metalloxidvaristor
lsfunktion styrplintar	SELV, galvaniskt åtskild	
omagnetisk tolerans		
ngssändning enligt: abilitet enligt:	EN 61800-3:2018 EN 61800-3:2018	Bostäder (C1) <sup>6)</sup> Industrimiljö (C2)
ycksnivå <sup>4)</sup>	L <sub>pA,1m</sub> < 68 dB (A)   ref. 20 µPA	Beroende på pumptypen
nella anslutningar DN	Yonos GIGA2.0-I/ Yonos GIGA2.0-D: 32/40/50/65/80/100/125	
slutningar	Fläns PN 16	EN 1092-2
illåtet driftstryck	16 bar (till +120 °C)	
en medietemperatur nax.	-20 °C till +120 °C	Beroende på mediet
na media <sup>5)</sup>	Uppvärmningsvatten enligt VDI 2035 del 1 och del 2 Kyl- och kallvatten Vatten-glykol-blandning t.o.m. 40 vol% Vatten-glykol-blandning t.o.m. 50 vol% Värmebärarolja Andra medier	Standardutförande Standardutförande Standardutförande Endast vid specialutförande Endast vid specialutförande Endast vid specialutförande

Tab. 5: Tekniska data

<sup>1)</sup> TN och TT-nät med jordad yttre ledare är inte tillåtna.

<sup>2)</sup> Detaljerade, produktspecifika uppgifter som effektförbrukning, mått och vikter finns i den tekniska dokumentationen, i katalogen eller i Wilo–Select på nätet.

<sup>3)</sup> Over Voltage Category III + Surge Protective Device/Metall Oxid Varistor

<sup>4)</sup> Rumsmedelvärde för ljudtrycksnivån på en kvadratisk mätyta på 1 m avstånd från pumpytan enligt DIN EN ISO 3744.

<sup>5)</sup> Mer information om tillåtna media finns under avsnittet "Media".

<sup>6)</sup> På pumptyperna DN 100 och DN 125 med motoreffekt 2,2 och 3 kW kan det vid låg elektrisk kapacitet i ledningsområdet förekomma EMC-störningar under ogynnsamma förhållanden vid användning i bostäder (C1). Kontakta i så fall WILO SE för att diskutera en snabb och lämplig nedställningsåtgärd.

Kompletterande data CH	Tillåtna medier
Värmepumpar	Uppvärmningsvatten (enl. VDI 2035/VdTÜV Tch 1466/ <b>CH: enl. SWKI BT 102-01)</b> 
	Inget syrebindande medel, inget kemiskt tätningsmedel (observera korrosionstekniskt sluten anläggning enligt VDI 2035 <b>(CH: SWKI BT 102–01)</b> ; otäta ställen ska åtgärdas).

## Media

Vatten-glykol-blandningar eller media med annan viskositet än rent vatten ökar pumpens effektförbrukning. Använd endast blandningar med korrosionsskyddsinhibitorer. **Följ tillverkarens anvisningar!** 

- → Mediet måste vara fritt från avlagringar.
- → Andra media måste godkännas av Wilo.
- $\rightarrow$  Blandningar med glykolhalt > 10 % påverkar  $\Delta p$ -v-kurvan och flödesberäkningen.
- → Kompatibiliteten hos standardtätningen/den mekaniska standardtätningen med mediet är given under normala anläggningsförhållanden. Särskilda omständigheter kan innebära att specialtätningar behövs, till exempel:
  - fasta ämnen, oljor eller EPDM-angripande ämnen i mediet,
  - luftandelar i anläggningen etc.

## Följ säkerhetsdatabladet för mediet!



# OBS

Vid användning av vatten-glykol-blandningar rekommenderas generellt en S1variant med motsvarande mekanisk tätning.

Monterings- och skötselanvisning samt försäkran om överensstämmelse

#### 4.3 Leveransomfattning



#### OBS

 $\rightarrow$ 

Pump

Från fabriken är följande monterat:

Kabelförskruvning M25 för nätanslutning och kabelförskruvning M20 för differenstrycksgivarens/tvillingpumpskommunikationens kabel. Alla ytterligare nödvändiga kabelförskruvningar M20 måste tillhandahållas på platsen.

4.4 Tillbehör

#### Tillbehör måste beställas separat.

- → 3 konsoler med fästmaterial för fundamentbyggnad
- → Blindfläns för tvillingpumpshus
- → CIF-modul PLR för anslutning till PLR/gränssnittsomvandlare
- → CIF-modul LON för anslutning till LONWORKS-nätverket
- → CIF-modul BACnet
- → CIF-modul Modbus
- → CIF-modul CANopen
- → CIF-modul Ethernet Multiprotocol (Modbus TCP, BACnet/IP)
- Anslutning M12 RJ45 CIF-Ethernet (för enkel separering av datakabelförbindelsen vid underhåll)
- → Kabelförskruvningssats
- → Differenstrycksgivare 2...10 V
- → Differenstrycksgivare DDG 4 till 20 mA

Se katalogen eller reservdelsdokumentationen för utförlig information.



# OBS

CIF-moduler får endast stickas in i pumpen när denna är spänningsfri.

5 Transport och lagring

```
5.1 Försändelse
```

5.2 Inspektion av leverans

Pumpen levereras från fabrik i en kartong eller på pall i emballage som skyddar mot fukt och damm.

Kontrollera omedelbart att leveransen är fullständig och att det inte förekommer några skador. Skador måste antecknas på leveransdokumenten! Alla fel ska meddelas till transportföretaget eller fabrikanten redan samma dag som leveransen mottogs. Anspråk som lämnas in senare kan inte göras gällande.

För att pumpen inte ska skadas under transporten ska förpackningen inte tas bort förrän på uppställningsplatsen.

# OBSERVERA

# Risk för skador p.g.a. felaktig hantering under transport och lagring!

Vid transport och tillfällig lagring ska produkten skyddas mot fukt, frost och mekaniskt slitage.

Låt klistermärken på rörledningsanslutningarna vara kvar, så att smuts och andra främmande föremål inte kan komma in i pumphuset.

För att undvika att lagren får räfflor och kärvar ska pumpaxeln vridas en gång i veckan med en hylsnyckel (se Fig. 5).

Fråga hos Wilo vilka konserveringsåtgärder som ska vidtas om en längre förvaringstid blir aktuell.



Fig. 5: Vridning av axeln



# VARNING

# Risk för personskador till följd av felaktig transport!

Om pumpen måste transporteras igen ska den emballeras på ett transportsäkert sätt. Använd originalemballage eller likvärdig förpackning.

Skadade transportöglor kan slitas av och orsaka omfattande personskador. Kontrollera alltid att transportöglorna är oskadade och att de sitter fast.

5.4 Transport för installations-/ demonteringsändamål



Fig. 6: Lyftriktning enkelpump



Fig. 7: Lyftriktning tvillingpump

Pumpen ska transporteras med tillåtna lyftanordningar (till exempel lyftblock, kran osv.). Lyftanordningar ska fästas på transportöglorna som finns på motorflänsen. Skjut om nödvändigt lyftöglorna under adapterplattan (Fig. 6/7). Säkra pumpen mot att tippa.



## VARNING

Skadade transportöglor kan slitas av och orsaka omfattande personskador.

Kontrollera alltid att transportöglorna är oskadade och att de sitter fast.



# OBS

**FARA** 

Sväng/vrid transportöglorna i enlighet med lyftriktningen för att förbättra viktfördelningen.

Gör detta genom att lossa fästskruvarna och dra åt dem igen!



#### Livsfara på grund av nedfallande delar!

Själva pumpen och dess delar kan ha en mycket hög egenvikt. Nedfallande delar medför risk för skärsår, klämskador eller slag som kan vara dödliga.

- Använd alltid lämpliga lyftdon och säkra delarna så att de inte kan falla ned.
- Ingen får någonsin uppehålla sig under hängande last.
- Se till att pumpen står säkert vid lagring och transport samt före alla installationsarbeten och monteringsarbeten.



# VARNING

# Personskador på grund av osäker uppställning av pumpen!

Fötterna med gänghål är endast till för fastsättning. En fritt stående pump kan stå osäkert.

• Pumpen får aldrig placeras osäkrad på pumpfötterna.

## OBSERVERA

# Felaktigt lyft av pumpen i elektronikmodulen kan orsaka skador på pumpen.

• Lyft aldrig pumpen i elektronikmodulen.

## 6 Installation

6.1 Personalkompetens

Säkerhet

6.3

- 6.2 Driftansvariges ansvar
- $\rightarrow$  Monterings-/demonteringsarbeten: Den kvalificerade elektrikern måste vara utbildad i att hantera de verktyg och fästmaterial som behövs.
- → Följ nationella och regionala bestämmelser!
- → Följ lokala olycksfalls- och säkerhetsföreskrifter.
- $\rightarrow$  Tillhandahåll skyddsutrustning och se till att personalen använder den.
- $\rightarrow$  Följ alla föreskrifter och bestämmelser gällande arbeten med tung last.



# FARA

**FARA** 

**FARA** 

FARA

Vid demontering kan permanentmagnetrotorn på insidan av pumpen vara livsfarlig för personer med medicinska implantat (till exempel pacemaker).

- Följ allmänna riktlinjer för hantering av elektriska anordningar!
- Öppna inte motorn!
- Låt endast Wilos kundsupport genomföra demontering och installation av rotorn! Personer med pacemaker får **inte** utföra sådana arbeten!



## Livsfara p.g.a. uteblivna skyddsanordningar!

Risk för livshotande personskador p.g.a. elektrisk stöt eller kontakt med roterande delar p.g.a. att skyddsanordningar för elektronikmodulen eller kopplingen/motorn saknas.

• Före idrifttagningen måste skyddsanordningar, till exempel elektronikmodulkåpor eller kopplingskåpor som tidigare demonterats först monteras igen!



# Livsfara p.g.a. ej monterad elektronikmodul!

Livsfarlig spänning kan föreligga på motorkontakterna!

- Normal drift av pumpen är endast tillåten med monterad elektronikmodul.
- Anslut eller driv aldrig pumpen utan monterad elektronikmodul!



## Livsfara på grund av nedfallande delar!

Själva pumpen och dess delar kan ha en mycket hög egenvikt. Nedfallande delar medför risk för skärsår, klämskador eller slag som kan vara dödliga.

- Använd alltid lämpliga lyftdon och säkra delarna så att de inte kan falla ned.
- Ingen får någonsin uppehålla sig under hängande last.
- Se till att pumpen står säkert vid lagring och transport samt före alla installationsarbeten och monteringsarbeten.



# VARNING

# Personskador på grund av starka magnetiska krafter!

Om motorn öppnas uppstår snabbt stora magnetiska krafter. Dessa kan leda till allvarliga skärsår, klämskador och krosskador.

Öppna inte motorn!



# VARNING Varm yta!

Hela pumpen kan bli mycket varm. Risk för brännskador!

• Låt pumpen svalna före alla arbeten!



# VARNING

# Risk för skållning!

Vid höga medietemperaturer och systemtryck måste pumpen svalna och anläggningen göras trycklös.

# OBSERVERA

## Risk för skador på pumpen p.g.a. överhettning!

Pumpen får inte gå längre än 1 minut utan flöde. Energiackumuleringen leder till värme som kan skada axeln, pumphjulet och den mekaniska tätningen.

• Säkerställ att det minsta flödet Q<sub>min</sub> inte underskrids.

Överslagsräkning av Q<sub>min</sub>:

 $Q_{min} = 10~\%~x~Q_{max~pump}~x~\ddot{A}r\text{-}varvtal/Max\text{-}varvtal}$ 

Komponenternas förmonterade fabriksinställda placering i förhållande till pumphuset (se Fig. 8) kan vid behov ändras på plats. Detta kan till exempel krävas för att:

- → Säkerställa pumpavluftning
- → Möjliggöra bättre manövrering
- → Undvika otillåtna monteringslägen (dvs. motorn och/eller elektronikmodulen pekar nedåt).

I de flesta fall räcker det att vrida instickssatsen i förhållande till pumphuset. De tillåtna monteringslägena ger de möjliga placeringarna av komponenterna.

6.4 Tillåtna monteringslägen och ändring av komponentplaceringen före installationen



Fig. 8: Komponenternas placering vid leverans

## 6.4.1 Tillåtna monteringslägen med horisontell motoraxel



*Fig. 9:* Tillåtna monteringslägen med horisontell motoraxel

# 6.4.2 Tillåtna monteringslägen med



Fig. 10: Tillåtna monteringslägen med vertikal motoraxel

# 6.4.3 Vridning av instickssatsen

De tillåtna monteringslägena med horisontell motoraxel och elektronik<br/>modul uppåt (0°) visas i Fig. 9.

Alla monteringslägen utom "elektronikmodul nedåt" (- 180°) är tillåtna.

Avluftning av pumpen garanteras endast om avluftningsventilen pekar uppåt (Fig. 9, pos. 1).

Endast i denna position (0°) kan det kondensat som bildas föras bort via ett tillgängligt borrhål, pumplanterna samt motor (Fig. 9, pos. 2).

Pos. 3 och pos. 7 är inte möjliga för Yonos GIGA2.0-I/-D DN 32 till DN 80.

De tillåtna monteringslägena med vertikal motoraxel visas i Fig. 10. Alla monteringslägen utom "motorn nedåt" är tillåtna.

Instickssatsen kan – i förhållande till pumphuset – placeras i olika positioner.

- → DN 32 till DN 80: åtta olika positioner (8x45°)
- → DN 100 till DN 125: fyra olika positioner (4x45°)

På tvillingpumpar är det inte möjligt med en vridning av båda instickssatser i riktning mot varandra mot axlarna på grund av elektronikmodulens mått.

Instickssatsen består av pumphjul, lanterna och motor med elektronikmodul.

## Vridning av instickssatsen relativt mot pumphuset



OBS

# För att underlätta installationsarbeten kan det underlätta att montera pumpen i rörledningen. Anslut inte pumpen elektriskt och fyll inte på pumpen eller anläggningen.

- 1. Lämna två transportöglor (Fig. I, pos. 30) på motorflänsen.
- Fäst instickssatsen (Fig. 4) på transportöglorna med lämplig lyftutrustning i säkringssyfte. Lägg en rem runt motorn och adaptern till elektronikmodulen enligt Fig. 6 för att förhindra att enheten faller. Undvik att skada elektronikmodulen vid fastsättningen.
- 3. Lossa och ta bort skruvarna (Fig. I/II, pos. 29).



Skruva ut skruvarna (Fig. I/II, pos. 29) med en skruvnyckel, vinkelnyckel eller hylsnyckel med kulhuvud, beroende på typ.

4. Lossa differenstrycksgivarens hållplatta (Fig. I, pos. 13) från motorflänsen genom att lossa skruven (Fig. I, pos. 29, Fig. II, pos. 10). Låt differenstrycksgivaren (Fig. I, pos. 8) med hållplatta (Fig. I, pos. 13) hänga på tryckmätningsledningarna (Fig. I, pos. 7). Koppla vid behov från differenstrycksgivarens anslutningskabel i elektronikmodulen.

# **OBSERVERA**

# Materiella skador på grund av böjda eller brutna tryckmätningsledningar.

Felaktig hantering kan skada tryckmätningsledningen.

Om instickssatsen vrids får tryckmätningsledningarna inte böjas eller knäckas.

 Lossa instickssatsen (se Fig. 4) från pumphuset. Lossa för detta alla skruvar (DN 32...DN 80: Fig. I, pos. 29; DN 100...DN 125: Fig. II, pos. 29). Tryck bort instickssatsen från pumphuset.

För DN 80...DN 125, använd de två gänghålen (Fig. 11, pos. 1). Skruva in M10skruvar av lämplig längd i gänghålen för att lossa fästet.



*Fig. 11:* Tryck bort instickssatsen via gänghålen (DN 100...DN 125)



## OBS

Följ det angivna åtdragningsmomentet för skruvarna för respektive gängtyp vid nedanstående steg! Se tabellen "Skruvar och åtdragmoment" [> 24].

6. Om O-ringen har tagits bort fuktar du den (Fig. I, pos. 19) och lägger den i pumphuset (DN 32...DN 80) eller i lanternans spår (DN 100...DN 125).



# OBS

Var alltid noga med att O-ringen (Fig. I, pos. 19) inte vrids eller kläms vid monteringen.

- 7. För in instickssatsen (Fig. 4) i önskad position i pumphuset.
- 8. Skruva in skruvarna (Fig. I/II, pos. 29) jämnt och korsvis, men dra inte åt dem än.

# OBSERVERA

# Skador p.g.a. felaktigt handhavande!

Om skruvarna skruvas in på fel sätt kan det leda till att axeln går trögt.

Kontrollera axelns vridbarhet med en hylsnyckel på motorns fläkthjul medan skruvarna skruvas in (Fig. 5). Lossa skruvarna vid behov igen och dra åt dem jämnt och korsvis på nytt.

- Kläm fast differenstrycksgivarens hållplatta (Fig. I, pos. 13) under ett av skruvhuvudena (Fig. I, pos. 29 och Fig. II, pos. 10) på elektronikmodulens motsatta sida. Hitta det optimala läget mellan dragningen av kapillärrören och differenstryckgivarkabeln. Dra sedan åt skruvarna (Fig. I, pos. 29 och Fig. II, pos. 10).
- 10. Kläm fast anslutningskabeln för differenstrycksgivaren (Fig. I, pos. 8).
- 11. Sätt tillbaka transportöglorna (Fig. I, pos. 30) som flyttades i steg 1.

För att sätta tillbaka differenstrycksgivaren böjer du tryckmätningsledningarna minimalt och jämnt till ett lämpligt läge. Se till att områdena vid klämskruvarna inte deformeras.

För att uppnå en optimal dragning av tryckmätningsledningarna kan differenstrycksgivaren lossas från hållplattan (Fig. I, pos. 13), vridas 180° runt längdaxeln och monteras igen.



# OBS

Om differenstrycksgivaren vrids får tryck- och sugsidan på differenstrycksgivaren inte blandas ihop!

Mer information om differenstrycksgivaren finns i kapitlet "Elektrisk anslutning" [> 30].

6.4.4 Vridning av motorn (DN 100, DN 125)

Motorn består av motor och elektronikmodul.

# Vridning av motorn i förhållande till pumphuset

Lanternans position bibehålls, avluftningsventilen pekar uppåt.



# OBS

Följande arbetssteg kräver att den mekaniska tätningen demonteras. I enskilda fall kan skador uppstå på den mekaniska tätningen och lanternans O-ring. Vi rekommenderar att beställa ett servicekit med mekanisk tätning före vridningen. En oskadd mekanisk tätning kan återanvändas.

- 1. Lämna två transportöglor (Fig. I, pos. 30) på motorflänsen.
- 2. Fäst motorn på transportöglorna med lämplig lyftutrustning i säkringssyfte. Lägg en rem runt motorn så att den inte faller. Undvik att skada elektronikmodulen vid fastsättningen (Fig. 6/7).
- 3. En omjustering kan kräva att man vänder på hållplattans orientering för att sätta fast differenstrycksgivaren. Lossa och skruva ut de båda skruvarna (Fig. I, pos. 13) ur hållplattan.
- 4. Lossa och ta bort skruvarna (Fig. II, pos. 29).



# OBS

Skruva ut skruvarna (Fig. II, pos. 29) med en skruvnyckel, vinkelnyckel eller hylsnyckel med kulhuvud, beroende på typ.

- Tryck bort instickssatsen (se Fig. 4) från pumphuset. Använd de två gänghålen (se Fig. 11) för detta. Skruva in M10-skruvar av lämplig längd i gänghålen för att lossa fästet.
- 6. Lägg instickssatsen inklusive den monterade elektronikmodulen på en lämplig arbetsplats och säkra den.

- 7. Lossa de två fastsittande skruvarna på skyddsplattan (Fig. II, pos. 27) och ta bort skyddsplattan.
- För in en blocknyckel med nyckelvidd på 27 mm i lanternans öppning och håll fast axeln mot nyckelytorna (Fig. II, pos. 16). Skruva ur pumphjulsmuttern (Fig. II, pos. 22). Lossa pumphjulet (Fig. II, pos. 21) från axeln med en avdragare.
- Lossa differenstrycksgivarens hållplatta (Fig. I, pos. 13) från motorflänsen genom att lossa skruven (Fig. II, pos. 10). Låt differenstrycksgivaren (Fig. I, pos. 8) med hållplatta (Fig. I, pos. 13) hänga på tryckmätningsledningarna (Fig. I, pos. 7). Koppla vid behov från differenstrycksgivarens anslutningskabel i elektronikmodulen.
- 10. Lossa skruvarna (Fig. II, pos. 10 och pos. 10a).
- Lossa lanternan från motorcentreringen med en tvåarmsavdragare (universalavdragare) och dra bort den från axeln. Den mekaniska tätningen (Fig. I, pos. 25) tas bort samtidigt. Se till att lanternan inte hamnar snett.
- 12. Om den mekaniska tätningen har skadats trycker du ut motringen (Fig. I, pos. 26) ur fästet i lanternan. Placera en ny motring i lanternan.



#### OBS

Följ det angivna åtdragningsmomentet för skruvarna för respektive gängtyp vid nedanstående steg! Se tabellen "Skruvar och åtdragmoment" [> 24].

- 13. Skjut lanternan försiktigt över axeln och placera den i önskad balansering mot motorflänsen. Observera komponenternas tillåtna monteringslägen. Sätt fast lanternan med skruvarna (Fig. II, pos. 10 och pos. 10a) på motorflänsen. Dra endast åt skruven för hållplattan (Fig. II, pos. 10) lätt.
- 14. Skjut på en oskadd eller en ny mekanisk tätning (Fig. I, pos. 25) på axeln.
- För att montera pumphjulet ska du föra in en blocknyckel med nyckelvidd på
   27 mm i lanternans öppning och hålla fast axeln mot nyckelytorna (Fig. II, pos. 16).
- 16. Montera pumphjulet med låsbricka och mutter. Undvik att den mekaniska tätningen skadas p.g.a. en förskjutning.
- 17. Håll fast axeln och dra åt pumphjulsmuttern med det föreskrivna åtdragmomentet (se tabellen"Skruvar och åtdragmoment" [▶ 24]).
- 18. Ta bort blocknyckeln och montera skyddsplattan (Fig. II, pos. 27) igen.
- 19. Om O-ringen har skadats: Rengör lanternspåret och sätt dit den nya O-ringen (Fig. II, pos. 19).
- 20. Fäst instickssatsen på transportöglorna med lämplig lyftutrustning i säkringssyfte. Lägg en rem runt motorn så att den inte faller. Undvik att skada elektronikmodulen vid fastsättningen (Fig. 6/7).
- 21. För in instickssatsen (Fig. 4) med avluftningsventilen uppåt i pumphuset. Observera komponenternas tillåtna monteringslägen.
- 22. Skruva i skruvarna (Fig. II, pos. 29).
- 23. Dra försiktigt in differenstrycksgivaren (Fig. I, pos. 8) i det avsedda läget och vrid den. Ta tag i kapillärrören (Fig. I, pos. 7) i kopplingsställena på differenstrycksgivaren. Se till att kapillärrören har en jämn deformation. Sätt fast differenstrycksgivaren på en av skruvarna på hållplattan (Fig. I, pos. 13). Skjut in hållplattan under huvudet på en av skruvarna (Fig. II, pos. 10). Dra åt skruven (Fig. II, pos. 10) ordentligt.
- 24. Kläm fast anslutningskabeln för differenstrycksgivaren.
- 25. Sätt tillbaka transportöglorna (Fig. I, pos. 30) som flyttades i steg 1.

## Åtdragmoment

Komponent	Fig./pos. skruv (mutter)	Gänga	Åtdragmoment Nm ± 10 % (om inget annat anges)	Monteringsanvisni ngar
Transportöglor	Fig. I, pos. 30	M8	20	
Instickssats till pumphus för DN 32DN 80	Fig. I, pos. 29	M6	10	Dra åt jämnt och korsvis.

	-	۰	۰
		з	

Komponent	Fig./pos. skruv (mutter)	Gänga	Åtdragmoment Nm ± 10 % (om inget annat anges)	Monteringsanvisni ngar
Instickssats till pumphus för DN 100DN 12 5	Fig. II, pos. 29	M16	100	Dra åt jämnt och korsvis.
Lanterna	Fig. II, pos. 10a Fig. II, pos. 10	M6 M12	7 70	Småskruvar först
Pumphjul gjutjärn (DN 100DN 1 25)	Fig. II, pos. 21	M12	60	Smörj gängorna med Molykote® P37. Håll emot axeln med blocknyckel 27 mm.
Skyddsplatta	Fig. I, pos. 27	M5	3.5	Bricka mellan skyddsplatta och lanterna
Differenstrycks givare	Fig. I, pos. 8	Specialskru v	2	
Kapillärrörsförs kruvning till pumphuset 90°	Fig. I, pos. 5	R ⅓ mässing	Med handkraft, lämpligt riktad	Montera med WEICONLOCK AN 305-11
Kapillärrörsförs kruvning till pumphuset 0°	Fig. I, pos. 5	R <sup>1</sup> ⁄8 mässing	Med handkraft	Montera med WEICONLOCK AN 305-11
Kapillärrörsförs kruvning, kopplingsmutte r 90°	Fig. I, pos. 6	M8x1 förnicklad mässing	10	Endast förnicklade muttrar (CV)
Kapillärrörsförs kruvning, kopplingsmutte r 0°	Fig. I, pos. 6	M6x0,75 förnicklad mässing	4	Endast förnicklade muttrar (CV)
Kapillärrörsförs kruvning, kopplingsmutte r på differenstrycks givaren	Fig. I, pos. 9	M6x0,75 blank mässing	2.4	Endast blanka mässingmuttrar
Motoradapter för elektronikmodu l	Fig. I, pos. 4	M6	9	

Tab. 6: Skruvar och åtdragningsmoment

## 6.5 Förbereda installationen



FARA

# Livsfara på grund av nedfallande delar!

Själva pumpen och dess delar kan ha en mycket hög egenvikt. Nedfallande delar medför risk för skärsår, klämskador eller slag som kan vara dödliga.

- Använd alltid lämpliga lyftdon och säkra delarna så att de inte kan falla ned.
- Ingen får någonsin uppehålla sig under hängande last.
- Se till att pumpen står säkert vid lagring och transport samt före alla installationsarbeten och monteringsarbeten.



## VARNING

## Risk för personskador och maskinskador på grund av felaktig hantering!

- Ställ aldrig pumpaggregatet på ostadiga ytor eller icke bärande ytor.
- Spola rörledningssystemet om det behövs. Smuts kan göra att pumpen inte fungerar.
- Installation får ske först efter att alla svets- och lödningsarbeten och spolningar av rörledningssystemet är avslutade.
- Observera det minsta axiella avståndet 400 mm mellan väggen och motorns fläktkåpa.
- Säkerställ fri lufttillförsel för elektronikmodulens kylelement.
- → Installera pumpen skyddad mot väderpåverkan i en frost- och dammfri, välventilerad och icke-explosiv miljö. Observera föreskrifterna i kapitlet "Avsedd användning" [▶ 10]!
- → Installera pumpen på en lättåtkomlig plats. Detta möjliggör senare kontroller, underhåll (t.ex. byte av mekanisk tätning) eller byte.
- → Över uppställningsplatser med stora pumpar ska en anordning för fastsättning av lyftdon installeras. Pumpens totalvikt: Se katalogen eller databladet.



## VARNING

# Personskador och maskinskador på grund av felaktig hantering!

Transportöglor som är monterade på motorhuset kan slitas sönder om bärvikten är för hög. Kan leda till allvarliga personskador och skador på produkten!

- Transportera aldrig hela pumpen med transportöglorna på motorhuset.
- Använd aldrig transportöglorna på motorhuset för att lossa eller dra instickssatsen.
- → Lyft pumpen endast med tillåtna lyftanordningar (till exempel lyftblock, kran). Se även kapitlet "Transport och lagring".
- → Transportöglor på motorhuset får endast användas för att transportera motorn!



# OBS

# Förenkla senare arbeten på aggregatet!

• Installera spärrarmaturer före och efter pumpen så att inte hela anläggningen behöver tömmas.

# OBSERVERA

## Materiella skador på grund av turbiner och generatordrift!

Genomflöde i pumpen i eller mot flödesriktningen kan orsaka irreparabla skador på motorn.

Montera en backventil på trycksidan för varje pump!



Fig. 12: Insaktningssträcka före och efter pumpen



OBS

# Undvik flödeskavitation!

- Framför och bakom pumpen krävs en insaktningssträcka i form av en rak rörledning. Insaktningssträckans längd måste vara minst 5 gånger den nominella bredden för pumpflänsen.
- → Montera rörledningarna och pumpen utan mekaniska dragspänningar.
- → Fäst rörledningarna så att pumpen inte bär upp rörens vikt.
- → Rengör och spola igenom anläggningen innan rörledningarna ansluts.
- → Flödesriktningen måste motsvara riktningspilen på pumpflänsen.
- → Avluftningsventilen på lanternan (Fig. I, pos. 28) måste alltid vara riktad uppåt vid horisontell motoraxel (Fig. 9, pos. 1). Vid en vertikal motoraxel är alla riktningar tillåtna. Se även kapitlet "Tillåtna monteringslägen".
- → Läckage vid klämringskruven (Fig. I, pos. 5/9) kan uppstå vid transport (till exempel sättningsbeteende) och hantering av pumpen (vridning av motorn, applicering av isolering). En ytterligare 1/4-vridning av klämringskruven åtgärdar läckaget.



Fig. 13: Ytterligare 1/4-vridning av klämringskruven

# 6.5.1 Tillåtna krafter och moment på pumpflänsarna



Pump i rörledningen hängande, fall 16A (Fig. 14)

DN	Krafter F [N]			Moment M [Nm]				
	Fx	F <sub>Y</sub>	Fz	Σ Krafter F	M <sub>x</sub>	M <sub>Y</sub>	Mz	Σ Moment M
Tryck– och sugfläns								
32	450	525	425	825	550	375	425	800
40	550	625	500	975	650	450	525	950
50	750	825	675	1300	700	500	575	1025
65	925	1050	850	1650	750	550	600	1100
80	1125	1250	1025	1975	800	575	650	1175
100	1500	1675	1350	2625	875	625	725	1300
125	1775	1975	1600	3100	1050	750	950	1525
Värden	enliat IS	O/DIN 5	5199 – k	lass II (2002) –	bilaaa E	3		

Tab. 7: Tillåtna krafter och moment på pumpflänsarna i vertikal rörledning

# Fig. 14: Lastfall 16A, EN ISO 5199, bilaga B



Fig. 15: Lastfall 17A, EN ISO 5199, bilaga B

# Vertikalpump på pumpfötter, fall 17A (Fig. 15)

DN	Krafter F [N]			Moment M [Nm]				
	Fx	F <sub>Y</sub>	Fz	Σ Krafter F	M <sub>x</sub>	M <sub>Y</sub>	Mz	Σ Moment M
Tryck– och sugfläns								
32	338	394	319	619	300	125	175	550
40	413	469	375	731	400	200	275	700
50	563	619	506	975	450	250	325	775
65	694	788	638	1238	500	300	350	850
80	844	938	769	1481	550	325	400	925
100	1125	1256	1013	1969	625	375	475	1050
125	1775	1481	1200	2325	800	500	700	1275

Värden enligt ISO/DIN 5199 – klass II (2002) – bilaga B

*Tab. 8:* Tillåtna krafter och moment på pumpflänsarna i horisontell rörledning Om inte alla verkande laster uppgår till det maximala tillåtna värdet får en av dessa laster överskrida det normala gränsvärdet. Detta förutsätter att följande ytterligare villkor är uppfyllda:

- Alla komponenter av en kraft eller ett moment måste begränsas till maximalt 1,4 gånger det maximalt tillåtna värdet.
- → Krafterna och momenten som verkar på en fläns uppfyller villkoren i kompensationsekvationen.



Fig. 16: Kompensationsekvation

 $\Sigma F_{effektiv}$  och  $\Sigma M_{effektiv}$  är de aritmetiska summorna av de effektiva värdena för båda pumpflänsar (tillopp och utlopp).  $\Sigma F_{max. permitted}$  och  $\Sigma M_{max. permitted}$  är de aritmetiska summorna för de maximala tillåtna värdena för båda pumpflänsar (tillopp och utlopp). Kompensationsekvationen tar ingen hänsyn till om  $\Sigma F$  och  $\Sigma M$  är positiva eller negativa.

## Påverkan från material och temperatur

De högsta tillåtna krafterna och momenten gäller för grundmaterialet gjutjärn och för ett temperaturutgångsvärde på 20 °C.

För högre temperaturer måste värdena korrigeras enligt följande, beroende på förhållandet hos deras elasticitetsmoduler:

 $E_{t, GG}/E_{20, GG}$ 

 $E_{t, GG}$  = elasticitetsmodul gjutjärn vid den valda temperaturen

E<sub>20, GG</sub> = elasticitetsmodul gjutjärn vid 20 °C

## 6.5.2 Kondensatavrinning/isolering



- → Om pumpen används i klimat- eller kylanläggningar: Kondensat som bildats i lanternan kan tappas av via ett tillgängligt hål. Det går även att ansluta en avrinningsledning till denna öppning, och en liten mängd utrinnande vätska kan föras bort.
- Motorerna är försedda med kondensvattenhål som försluts med en gummiplugg på fabriken. Gummipluggen används för att upprätthålla kapslingsklass IP55.
- Användning av pumpen i klimat- eller kylanläggningar:
   För att kondensvatten ska kunna rinna bort måste gummipluggen nedtill tas bort.
- På horisontella motoraxlar måste kondensathålen peka nedåt (Fig. 17, pos. 2). Vid behov måste motorn vridas.

*Fig. 17:* Tillåtna monteringslägen med horisontell axel

## **OBSERVERA**

När gummipluggen är borttagen uppfylls inte längre kapslingsklass IP55!



## OBS

OBS

Om anläggningar isoleras får endast pumphuset isoleras. Lanterna, motor och differenstrycksgivare isoleras inte.

Använd ett isoleringsmaterial utan ammoniakförbindningar till pumpen. På så sätt förhindras sprickor pga spänningskorrosion på differenstrycksgivarens kopplingsmuttrar. Annars måste direkt kontakt med mässingsskruvförbanden undvikas. Av denna anledning finns skruvförband i rostfritt stål tillgängliga som tillbehör. Alternativt kan även ett korrosionsskyddsband (till exempel isoleringsband) användas.

6.6 Tvillingpumpsinstallation/ installation med byxrör

En tvillingpump kan vara ett pumphus med två pumpmotorer eller två enkelpumpar i ett byxrör.



På tvillingpumpar i tvillingpumphus är den vänstra pumpen i flödesriktningen konfigurerad som huvudpump från fabrik. Differenstrycksgivaren är monterad på denna pump. Busskommunikationskabeln Wilo Net är fabriksmonterad och konfigurerad på denna pump.



Elektrisk anslutning

Två enkelpumpar som tvillingpump i byxrör:

I exemplet Fig. 18 är huvudpumpen den vänstra pumpen i flödesriktningen. På denna pump ansluts differenstrycksgivaren!

De båda enkelpumparna måste kopplas till och konfigureras med varandra till en tvillingpump. Se kapitlet "Användning av pumpen" [▶ 43] och kapitlet "Tvillingpumpsdrift" [▶ 55].

Differenstrycksgivarens mätpunkter måste ligga i det gemensamma samlingsröret på tvillingpumpanläggningens sug- och trycksida.

*Fig. 18:* Exempel – Anslutning differenstrycksgivare i byxrörsinstallation

6.7 Installation och positionering av ytterligare sensorer som ska anslutas

## Reglering av sämsta punkt – hydraulisk sämsta punkt i anläggningen:

I leveranstillstånd sitter en differenstrycksgivare monterad på pumpens flänsar. Alternativt går det att montera en differenstrycksgivare på den hydrauliskt mest ogynnsamma punkten i rörledningsnätet. Kabelanslutningen ansluts till en av de analoga ingångarna. Differenstrycksgivaren konfigureras på pumpmenyn. Möjliga signaltyper till differenstrycksgivare:

- → 0 till 10 V
- $\rightarrow$  2 till 10 V
- $\rightarrow$  0 till 20 mA
- → 4 till 20 mA

# 7 Elektrisk anslutning



# FARA

## Livsfara på grund av elektrisk ström!

# Ett termiskt överbelastningsskydd rekommenderas!

Felaktigt beteende vid elektriska arbeten kan leda till dödsfall på grund av elektriska stötar!

- Den elektriska anslutningen får endast upprättas av kvalificerade elektriker och enligt gällande föreskrifter!
- Följ föreskrifterna så att olyckor förebyggs!
- Säkerställ före arbeten med produkten att pumpen och motorn är elektriskt isolerade.
- Säkerställ att ingen kan återinkoppla strömförsörjningen innan arbetena är avslutade.
- Säkerställ att alla strömförsörjningar kan isoleras och spärras. Om pumpen stängts av genom en skyddsanordning ska den säkras mot återinkoppling tills dess att felet är avhjälpt.
- Elektriska maskiner måste alltid vara jordade. Jordningen måste stämma med motor och gällande standarder och föreskrifter. Jordterminaler och fästelement måste ha lämpliga dimensioner.
- Anslutningskablarna får **aldrig** vidröra rörledningen, pumpen eller motorhuset.
- Om personer kommer i kontakt med pumpen eller det pumpade mediet ska den jordade anslutningen dessutom utrustas med en jordfelsbrytare.
- Följ tillbehörens monterings- och skötselanvisningar!



# FARA

FARA

**FARA** 

FARA

# Livsfara p.g.a. beröringsspänning!

Beröring av spänningsförande delar orsakar dödsfall eller allvarliga personskador! Även i avaktiverat tillstånd kan det finnas höga beröringsspänningar i elektronikmodulen p.g.a. kondensatorer som inte laddats ur. Därför får arbeten på elektronikmodulen påbörjas först efter 5 minuter!

- Avbryt försörjningsspänningen på alla poler och säkra mot otillbörlig återinkoppling!
- Kontrollera att alla anslutningar (även potentialfria kontakter) är spänningsfria!
- Stick aldrig in föremål (till exempel spikar, skruvmejslar, tråd) i elektronikmodulens öppningar!
- Skyddsanordningar (till exempel modullock) som tidigare demonterats ska monteras igen!



## Livsfara p.g.a. elektrisk stöt! Generator- eller turbindrift vid genomströmning av pumpen!

Även utan elektronikmodul (utan elektrisk anslutning) kan det föreligga en spänning som är farlig vid beröring på motorkontakterna!

- Kontrollera spänningsfriheten och täck över eller skärma av närliggande, spänningsförande delar!
- Stäng avspärrningsanordningarna framför och bakom pumpen!



## Livsfara p.g.a. elektriska stötar!

Vatten på elektronikmodulens övre del kan tränga in i elektronikmodulen när man öppnar den.

 Torka bort allt vatten, till exempel på displayen, innan du öppnar den. Se till att vatten aldrig tränger in!



## Livsfara p.g.a. ej monterad elektronikmodul!

Livsfarlig spänning kan föreligga på motorkontakterna!

Normal drift av pumpen är endast tillåten med monterad elektronikmodul.

• Anslut eller driv aldrig pumpen utan monterad elektronikmodul!

## OBSERVERA

Materiella skador till följd av felaktig elektrisk anslutning! Otillräckligt dimensionerat nät kan leda till systembortfall och kabelbränder på grund av överbelastat nät!

• Vid dimensionering av nätet måste kabelareor och säkringar beaktas eftersom samtliga pumpar i ett flerpumpssystem tillfälligt kan vara i drift samtidigt.

# OBSERVERA

## Materiella skador till följd av felaktig elektrisk anslutning!

• Se till att nätanslutningens strömtyp och spänning motsvarar uppgifterna på pumptypskylten.

## Kabelförskruvningar och kabelanslutningar

På elektronikmodulen sitter sex kabelgenomföringar till kopplingsutrymmet. Kabeln till spänningsförsörjningen för den elektriska fläkten på elektronikmodulen är fabriksmonterad. Kraven på elektromagnetisk kompatibilitet måste observeras.



## OBS

Från fabriken är följande monterat:

Kabelförskruvning M25 för nätanslutning och kabelförskruvning M20 för differenstrycksgivarens/tvillingpumpskommunikationens kabel. Alla ytterligare nödvändiga kabelförskruvningar M20 måste tillhandahållas på platsen.

# **OBSERVERA**

För att IP55 ska uppfyllas måste ej använda kabelförskruvningar förslutas med packning som tillhandahålls av fabrikanten.

- Observera när du installerar kabelförskruvningen att det sitter en tätning under kabelförskruvningen.
- Skruva in kabelförskruvningarna vid behov. Följ åtdragmomentet. Se tabellen "Åtdragmoment elektronikmodul" [▶ 40] i kapitlet "Vridning av displayen" [▶ 39].
- 2. Se till att en tätning är monterad mellan kabelförskruvningen och kabelgenomföringen.

Kombinationen av kabelförskruvning och kabelgenomföring måste utföras enligt den följande tabellen "Kabelanslutningar":

Anslutning	Kabelförskruvning	Kabelgeno mföring	Plintnr
		Fig. 19, pos.	
Elektrisk nätanslutning	Plast	1	1 (Fig. 20)
3~380 V AC3~440 V AC 1~220 V AC1~240 V AC			
SSM/SBM-relä	Plast	2.3	2,3
1~220 V AC1~240 V AC			(Fig. 20)
12 V DC			
Digital ingång 1 (endast EXT. AV)	Metall med avskärmning	4, 5, 6	11 12 (Fig. 20,
(24 V DC)			Fig. 21), DI1
Buss Wilo Net (busskommunikation)	Metall med avskärmning	4, 5, 6	15 17 ( Fig.20.
(2000)			Fig. 21)
Analog ingång 1	Metall med avskärmning	4, 5, 6	1, 2, 3
0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA			(Fig. 20, Fig. 21)
(endast differenstrycksgivare)			
Analog ingång 2	Metall med avskärmning	4, 5, 6	4, 5
0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA			(Fig. 20, Fig. 21)
(Extern börvärdesgivare)			
CIF-modul (busskommunikation)	Metall med avskärmning	4, 5, 6	



*Fig. 19:* Kabelförskruvningar/kabelgenomföringar

Anslutning	Kabelförskruvning	Kabelgeno mföring Fig. 19, pos.	Plintnr
Elektrisk anslutning av fläkten (beroende på typ)		7	4 (Fig. 20)
fabriksmonterad			
(24 V DC)			

Tab. 9: Kabelanslutningar

# Krav på kablar

Plintarna är avsedda för styva och flexibla ledare med eller utan ändhylsor. Om flexibla kablar används måste ändhylsor användas.

Anslutning	Uttagstvärsnitt	Uttagstvärsnitt	Kabel
	i mm²	i mm²	
	Min.	Max.	
Elektrisk nätanslutning 3~	≤ 4 kW: 4x1,5 > 4 kW: 4x2,5	≤ 4 kW: 4x4 > 4 kW: 4x6	
Elektrisk nätanslutning 1~	≤ 1,5 kW: 3x1,5	≤ 1,5 kW: 3x4	
SSM/SBM-relä	2x0,2	3x1,5 (1,0**) växelrelä	*
Digital ingång 1 EXT. AV	2x0,2	2x1,5 (1,0**)	*
Analog ingång 1	2x0,2	2x1,5 (1,0**)	*
Analog ingång 2	2x0,2	2x1,5 (1,0**)	*
Wilo Net	3x0,2	3x1,5 (1,0**)	Skärmad
CIF-modul	3x0,2	3x1,5(1,0**)	Skärmad

<sup>\*</sup>Kabellängd  $\geq$  2 m: Använd skärmade kablar.

<sup>\*\*</sup>Vid användning av ändhylsor reduceras det maximala tvärsnittet vid plintarna för kommunikationsgränssnitten till 0,25 till 1 mm<sup>2</sup>.

# Tab. 10: Krav på kablar

För att uppfylla EMC-standard måste följande kablar alltid skärmas av:

- → Kabel för EXT. AV på digitala ingångar
- → Extern styrkabel på analoga ingångar
- → Differenstrycksgivare (DDG) på analoga ingångar, om installerad på plats
- → Tvillingpumpskabel vid två enkelpumpar i byxröret (busskommunikation)
- → CIF-modul till fastighetsautomationen (busskommunikation)

Skärmen ansluts till kabelgenomföringen på elektronikmodulen. Se Fig. 27.

## Plintanslutningar

Plintanslutningarna för alla kabelanslutningar i elektronikmodulen motsvarar push-intekniken. De kan öppnas med en skruvmejsel av typ spår SFZ 1 – 0,6 x 0,6 mm.

# Avisoleringslängd

Avisoleringslängden för kablarna för plintanslutningen är 8,5 mm–9,5 mm.







# OBS

Al3 och Al4 (plint 6 till 10) samt Dl2 (plint 13 och 14) används inte.

## Plintarnas användning

	5					
Beteckning	Användning	OBS				
Analog IN (AI1)	+ 24 V (plint: 1)	Signaltyp:				
	+ In 1 $\rightarrow$ (plint: 2)	• 0 – 10 V				
	– GND (plint: 3)	• 2 – 10 V				
Analog IN (AI2)	+ ln 2 → (plint: 4)	• 0 – 20 mA				
	– GND (plint: 5)	• 4 – 20 mA				
		Spänningstolerans: 30 V DC/24 V AC				
		Spänningsförsörjning: 24 V DC: max. 50 mA				
Digital IN (DI1)	$D11 \rightarrow (plint: 11) + 24 \lor (plint: 12)$	Digital ingång för potentialfria kontakter:				
		• Max. spänning: < 30 V DC/24 V AC				
		• Max. strömstyrka i slinga: < 5 mA				
		• Driftsspänning: 24 V DC				
		• Strömstyrka i slinga vid drift: 2 mA per ingång				
Wilo Net	↔ H (plint: 15)					
	↔ L (plint: 16)					
	GND H/L (plint: 17)					
SSM/SBM	COM (plint: 18)	Potentialfri växlande kontakt				
	← NO (plint: 19)	Kontaktbelastning:				
	← NC (plint: 20)	• Min. tillåten: SELV 12 V AC/DC, 10 mA				
		• Max. tillåten: 250 V AC, 1 A, 30 V DC, 1 A				
Nätanslutning						

Tab. 11: Plintarnas användning

#### 7.1 Nätanslutning



#### OBS

Nationellt gällande riktlinjer, standarder och bestämmelser samt riktlinjer från det lokala elförsörjningsbolaget måste följas!



# OBS

Åtdragmoment för klämskruvar, se tabellen "Åtdragmoment". Använd endast en kalibrerad vridmomentnyckel!

- 1. Observera strömtyp och spänning på typskylten.
- 2. Den elektriska anslutningen måste göras med en fast anslutningskabel som har en stickpropp eller flerpolig omkopplare med minst 3 mm kontaktgap.
- 3. Som skydd mot läckvatten och som dragavlastning på kabelförskruvningen ska en anslutningskabel med tillräcklig ytterdiameter användas.
- 4. För in anslutningskabeln genom kabelförskruvningen M25 (Fig. 18, pos. 1). Skruva fast kabelförskruvningen med föreskrivna vridmoment.
- 5. Böj kablarna till en avloppsslinga i närheten av skruvförbandet, för att leda bort nedfallande droppvatten.
- 6. Dra anslutningskabeln så att den varken vidrör rörledningarna eller pumpen.

7. Vid medietemperaturer över 90 °C ska en värmebeständig anslutningskabel användas.



# OBS

Om flexibla kablar används för nätanslutningen eller kommunikationsanslutningen ska ändhylsor användas!

Oanvända kabelförskruvningar ska förslutas med packning som tillhandahålls av fabrikanten.



## OBS

Vid normal drift är det bättre att sätta på eller stänga av pumpen än att slå på nätspänningen. Detta görs via den digitala ingången EXT. AV.

## Anslutning nätplint

Den mellersta plintanslutningen är tätad.



*Fig. 22:* Nätplint för 3~ nätanslutning med jordning



*Fig. 23:* Nätplint för 1~ nätanslutning med jordning



# Fig. 24: Flexibel anslutningskabel



Fig. 25: Styv anslutningskabel

### Anslutning för skyddsjordsledare

När du använder en flexibel anslutningskabel ska du använda en ringögla för jordningskabeln (Fig. 24).

När du använder en styv anslutningskabel ska du ansluta jordningskabeln i en u-form (Fig. 25).
#### Jordfelsbrytare med en utlösningsström (RCD)

Denna pump är utrustad med en frekvensomvandlare. Den får därför inte säkras med en jordfelsbrytare. Frekvensomvandlare kan störa jordfelsbrytarens funktion.



#### OBS

Denna produkt kan orsaka likström i jordfelsbrytaren. Om en jordfelsbrytare (RCD) eller jordfelsövervakningsenhet (RCM) används för skydd i händelse av direkt eller indirekt kontakt, är endast en RCD eller RCM av typ B tillåten på strömförsörjningssidan av denna produkt.



→ Utlösningsström: > 30 mA

Säkring på nätsidan: max. 25 A (för 3~)

Säkring på nätsidan: max. 16 A (för 1~) Säkringen på nätsidan måste alltid överensstämma med pumpens elektriska dimensionering.

#### Ledningsskyddsbrytare

Installation av en ledningsskyddsbrytare rekommenderas.



## OBS

Ledningsskyddsbrytarens utlösningskarakteristik: B Överbelastning: 1,13–1,45 x I<sub>nom</sub>

Kortslutning: 3–5 x  $I_{nom}$ 

7.2 Anslutning av SSM/SBM



SSM (summalarm) eller SBM (summadriftmeddelande) ansluts till plintarna 18 till 20. Kablarna för den elektriska anslutningen samt för SBM och SSM får **inte** avskärmas.





#### OBS

Mellan kontakterna till reläet för SSM och SBM får det föreligga max. 230 V, aldrig 400 V!

Vid användning av 230 V som kopplingssignal måste samma fas användas mellan de båda reläerna.

SSM och SBM är utförda som växlande kontakter och kan användas som öppnande eller slutande kontakt. Om pumpen är spänningsfri är kontakten stängd på NC. För SSM gäller:

- → Om en störning föreligger är kontakten på NC öppen.
- → Bryggan till NO är stängd.
- För SBM gäller:
- → Beroende på konfigurationen ligger kontakten på NO eller NC.

## 7.3 Anslutning av digitala ingångar, analoga ingångar eller



Fig. 27: Skärmklämma



#### OBS

Kabelförskruvningar M20 och tätningsinsatser måste tillhandahållas på platsen.

Kablarna till de digitala ingångarna, analoga ingångarna och busskommunikationen måste vara avskärmade via metallkabelförskruvningen till kabelgenomföringen (Fig. 19,

Vid användning för klenspänningsledningar kan upp till tre kablar genomföras per

kabelförskruvning. Använd motsvarande multitätningsinsatser.



## OBS

Om två kablar måste anslutas till en 24 V-försörjningsplint ska en lösning ordnas på plats!

Anslut endast en kabel per plint till pumpen!

pos. 4, 5 och 6). Avskärmning se Fig. 27.



## OBS

Plintarna till de analoga ingångarna, digitala ingångarna och Wilo Net uppfyller kraven på "säker isolering" (enligt EN 61800–5–1) för nätplintarna samt för SBM- och SSM-plintarna (och omvänt).



## OBS

Styrningen är utförd som SELV-krets (Safe Extra Low Voltage). Försörjningen (den interna) uppfyller därmed kraven på säker isolering. GND är inte ansluten till PE.



## OBS

Pumpen kan till- och frånkopplas utan ingrepp från operatören. Detta kan utföras till exempel genom regleringsfunktionen, extern BMS-anslutning eller även funktionen EXT. FRÅN.

#### 7.4 Anslutning differenstrycksgivare

Om pumpar levereras med monterad differenstrycksgivare är den fabriksansluten till analog ingång Al 1.

Om differenstrycksgivaren ansluts på plats tilldelar du kablarna enligt följande:

Kabel	Färg	Plint	Funktion
1	brun	+24 V	+24 V
2	svart	ln1	Signal
3	blå	GND	Gods

*Tab. 12:* Anslutning; kabel differenstrycksgivare



#### OBS

Vid en tvillingpumps– eller byxrörsinstallation ska differenstrycksgivaren anslutas till huvudpumpen! Differenstrycksgivarens mätpunkter måste ligga i det gemensamma samlingsröret på tvillingpumpanläggningens sug– och trycksida. Se kapitlet "Tvillingspumpsinstallation/byxrörsinstallation" [▶ 29].

#### 7.5 Anslutning av Wilo Net för tvillingpumpfunktion

Wilo Net är en Wilo-systembuss som är avsedd att upprätta kommunikation mellan Wilo-produkter:

Två enkelpumpar som tvillingpump i byxrör eller en tvillingpump i ett  $\rightarrow$ tvillingpumpshus



## OBS

 $\rightarrow$ 

På Yonos GIGA2.0-D är Wilo Net-kabeln för tvillingpumpskommunikation fabriksmonterad på båda elektronikmodulerna.

För att upprätta Wilo Net-anslutningen måste de tre plintarna H, L, GND anslutas med en kommunikationsledning från pump till pump.

Inkommande och utgående kablar kläms i en plint.

Y(ST)Y 2 x 2 x 0,6 telekommunikationskabel

Möjlig kabel för Wilo Net-kommunikationen:

۵1 2 🌒

<sup>15</sup> <sup>16</sup> <sup>17</sup>	
$\begin{array}{c} \leftrightarrow H \\ \leftrightarrow \downarrow L \\ \hline \\ GND H/L \end{array}$	<pre>     H ←→ L     GND H/L </pre>

Pump	Wilo Net-avslutning	Wilo Net-adress
Pump 1	tillkopplad	1
Pump 2	tillkopplad	2

Tab. 13: Wilo Net-kablar

Antal Wilo Net-deltagare:

I Wilo Net kan högst 21 deltagare kommunicera med varandra, och varje enskild nod räknas som en deltagare. Det innebär att en tvillingpump består av två deltagare.

Tvillingpump = 2 deltagare (t.ex. ID 1 och 2)  $\rightarrow$ 

För ytterligare beskrivningar, se kapitlet "Användning och funktion för Wilo Netgränssnitt" [▶ 75].

#### 7.6 Vridning av displayen

#### **OBSERVERA**

Vid felaktig fastsättning av den grafiska displayen och felaktig montering av elektronikmodulen uppfylls inte längre kapslingsklass IP55.

• Se till att inga tätningar skadas!



Fig. 28: Elektronikmodul

Den grafiska displayen kan vridas i steg om 90°. För att göra detta öppnar du elektronikmodulens övre del med en skruvmejsel.

Den grafiska displayen sitter fast i sitt läge med två snäppkrokar.

- 1. Öppna försiktigt snäppkrokarna med ett verktyg (till exempel en skruvmejsel).
- 2. Sväng den grafiska displayen till önskad position.
- 3. Fäst den grafiska displayen med snäppkrokarna.
- 4. Sätt tillbaka modulens överdel. Observera skruvarnas åtdragmoment på elektronikmodulen.

Komponent	Fig./pos. skruv (mutter)	Gänga	Åtdragmoment Nm ± 10 % (om inget annat anges)	Montering sanvisning ar
Elektronikmodulens	Fig. 28, pos. 1	M5	4.5	
ovre del	Fig. I, pos. 2			
Kopplingsmutter kabelförskruvning	Fig. 19, pos. 1	M25	11	*
Kabelförskruvning	Fig. 19, pos. 1	M25x1,5	8	*
Kopplingsmutter kabelförskruvning	Fig. 19, pos. 6	M20x1,5	6	*
Kabelförskruvning	Fig. 19, pos. 6	M20x1,5	5	
Effekt– och styrplintar	Fig. 20, 21	Tryckare	Spår 0,6x3,5	**
Jordskruv	Fig. 20, pos. 5	M5	4.5	
CIF-modul	Fig. 28, pos. 4	PT 30x10	0.9	
Kåpa Wilo– Connectivity Interface	Fig. 1, pos. 8	M3x10	0.6	

Tab. 14: Åtdragmoment elektronikmodul

\*Dra åt vid installation av kabeln.

\*\*Tryck med skruvmejsel för att sätta fast och lossa kabeln.

## 8 Montering av CIF-modul



## FARA

## Livsfara p.g.a. elektrisk stöt!

- Risk för allvarlig skada vid beröring av spänningsförande delar!
- Kontrollera att alla anslutningar är spänningsfria!

CIF-moduler (tillbehör) används för kommunikation mellan pumpar och fastighetsautomation. CIF-moduler sätts på i elektronikmodulen (Fig. 28, pos. 4).

- → För tvillingpumpar behöver bara huvudpumpen utrustas med en CIF-modul.
- → För pumpar i byxrörstillämpningar, där elektronikmodulerna är anslutna med varandra via Wilo Net behöver också bara huvudpumpen en CIF-modul.



## OBS

Vid användning av CIF-modulen Ethernet rekommenderas att använda tillbehöret "anslutning M12 RJ45 CIF-Ethernet".

Krävs för enkel separation av datakabelförbindelsen via bussningen SPEEDCON utanför elektronikmodulen vid underhåll av pumpen.



OBS

Förklaringar om driftsättning samt användning, funktion och konfiguration av CIFmodulen på pumpen finns i monterings- och skötselanvisningen till CIF-modulerna. FARA

## 9 Driftsättning

- Arbeten på elsystemet: De elektriska arbetena måste utföras av en kvalificerad elektriker.
- Monterings-/demonteringsarbeten: Den kvalificerade elektrikern måste vara utbildad i att hantera de verktyg och fästmaterial som behövs.
- Produkten får endast användas av personal som informerats om hela anläggningens funktion.



#### Livsfara p.g.a. uteblivna skyddsanordningar!

Risk för livshotande personskador p.g.a. elektrisk stöt eller kontakt med roterande delar p.g.a. att skyddsanordningar för elektronikmodulen eller kopplingen/motorn saknas.

- Före idrifttagningen måste skyddsanordningar, till exempel elektronikmodulkåpor eller kopplingskåpor som tidigare demonterats först monteras igen!
- En behörig tekniker måste kontrollera säkerhetsanordningarna på pumpen och motorn avseende funktion före driftsättning!
- Anslut aldrig pumpen utan elektronikmodul!



#### VARNING

# Risk för personskador på grund av utflygande media och komponenter som lossnar!

Felaktig installation av pumpen/anläggningen kan orsaka mycket allvarliga personskador vid driftsättningen!

- Utför samtliga arbeten försiktigt!
- Håll dig på avstånd under idrifttagningen!
- Skyddskläder, skyddshandskar och skyddsglasögon ska användas vid alla arbeten.

#### 9.1 Påfyllning och avluftning

## OBSERVERA

Torrkörning förstör den mekaniska tätningen! Det kan leda till läckage.

• Uteslut torrkörning av pumpen.



#### VARNING

## Risk för brännskador eller fastfrysning vid beröring av pumpen/ anläggningen.

Beroende på driftstatus för pumpen och anläggningen (mediets temperatur) kan hela pumpen vara mycket het eller mycket kall.

- Håll avstånd under drift!
- · Låt anläggningen och pumpen svalna till rumstemperatur!
- Skyddskläder, skyddshandskar och skyddsglasögon ska användas vid alla arbeten.



## FARA Risk för person- och m

# Risk för person- och materialskador på grund av extremt het eller extremt kall vätska under tryck!

Beroende på mediets temperatur kan **extremt hett** eller **extremt kallt** media i vätskeform eller förångad form läcka ut om avluftningsanordningen öppnas helt. Beroende på systemtrycket kan medium spruta ut under kraftigt tryck.

- Öppna avluftningsanordningen försiktigt.
- Skydda elektronikmodulen mot utträngande vatten under avluftningen.

Anläggningen ska fyllas och avluftas enligt anvisningarna.

1. Lossa avluftningsventilerna (Fig. I, pos. 28) och avlufta pumpen.

2. Efter avluftningen skruvar du fast avluftningsventilerna igen så att inget mer vatten kan läcka ut.

## OBSERVERA

OBS

OBS

## Förstörning av differenstrycksgivaren!

• Avlufta aldrig differenstrycksgivaren!



• Följ alltid lägsta inloppstryck!

- För att förhindra kavitationsbuller och -skador måste ett lägsta inloppstryck på pumpens sugstuts upprätthållas. Det lägsta inloppstrycket är beroende av driftsituationen och pumpens driftpunkt. Det lägsta inloppstrycket ska bestämmas på motsvarande sätt.
- Pumpens NPSH-värde i driftpunkten samt mediets ångtryck är viktiga parametrar för att bestämma lägsta inloppstryck. NPSH-värdet finns i den tekniska dokumentationen för respektive pumptyp.

Om matning sker från en öppen behållare (till exempel kyltorn) är det viktigt att hålla tillräcklig vätskenivå över pumpens sugstuts. Detta förhindrar torrkörning av



## 9.2 Beteende efter att spänningsförsörjningen slagits på vid första idrifttagningen

Så snart spänningsförsörjningen har slagits på, startas displayen. Det kan ta några sekunder. Efter att startprocessen har slutförts kan inställningar göras (se kapitlet "Regleringsinställningar" [▶ 50]). Samtidigt börjar motorn gå.

## **OBSERVERA**

## Torrkörning förstör den mekaniska tätningen! Det kan leda till läckage.

Uteslut torrkörning av pumpen.

pumpen. Lägsta tilloppstryck måste följas.

# Undvik att motorn startar när spänningsförsörjningen slås på vid första idrifttagningen:

En kabelbygel är installerad från fabrik på digital ingång DI1. DI1 är fabriksinstallerad som EXT. AV aktiverat.

För att förhindra att motorn startar när den tas i drift första gången måste kabelbygeln tas bort innan spänningsförsörjningen slås på för första gången.

Efter första idrifttagningen kan den digitala ingången DI1 ställas in efter behov via den initialiserade displayen.

Om den digitala ingången växlas till inaktiv, behöver inte kabelbygeln sättas tillbaka för att starta motorn.

Vid återställning till fabriksinställningar är digital ingång DI1 aktiv igen. Pumpen startar då inte utan kabelbygel. Se kapitlet "Användning och funktion för den digitala styringången" [▶ 67].

#### 9.3 Beskrivning av manöverelementen



Fig. 29: Manöverelement

Pos.	Beteckning	Förklaring
1	Grafisk display	Ger information om pumpens inställningar och status.
		Användargränssnitt för inställning av pumpen.
2	Grön LED-indikator	Lampan lyser: Pumpen försörjs med spänning och är redo för drift.
		Ingen varning och inget fel föreligger.
3	Blå LED–indikator	LED-lampan lyser: Pumpen påverkas externt via ett gränssnitt, till exempel genom:
		<ul> <li>Förinställt börvärde via analog ingång AI1AI2</li> </ul>
		<ul> <li>Åtgärd av fastighetsautomation via digital ingång DI1 eller busskommunikation</li> </ul>
		Blinkar vid befintlig tvillingpumpsanslutning.
4	Driftknapp	Menynavigering och redigering genom att vrida och trycka.
5	Tillbakaknapp	Navigering i menyn:
		• tillbaka till tidigare menynivå (1 kort tryckning)
		• tillbaka till tidigare inställning (1 kort tryckning)
		• tillbaka till huvudmenyn (1 längre tryckning, > 2 sekunder)
		Slår i kombination med driftknappen på och av knapplåset* (> 5 sekunder).

Tab. 15: Beskrivning av manöverelementen

\*Konfigurationen av knapplåset gör det möjligt att skydda pumpinställningen från ändringar på displayen.

- 9.4 Användning av pumpen
- 9.4.1 Inställning av pumpeffekt

Anläggningen är dimensionerad för en bestämd driftpunkt (fullastpunkt, beräknad maximal värme– eller köldbelastning). Ställ vid driftsättning in pumpeffekten (uppfordringshöjden) efter anläggningens driftpunkt.

Fabriksinställningen motsvarar inte den pumpeffekt som anläggningen kräver. Den erforderliga pumpeffekten fastställs med hjälp av karakteristikkurvan för den aktuella pumptypen (till exempel från databladet).



#### OBS

För vattenanvändningar gäller flödesvärdet som visas på displayen eller skickas till fastighetsautomationen. På andra medier återger detta värde endast tendensen. Om ingen differenstrycksgivare är monterad (variant ... R1) kan pumpen inte ange något flödesvärde.

## OBSERVERA

#### **Risk för materiella skador!**

Ett för lågt flöde kan orsaka skador på den mekaniska tätningen, där minimiflödet är beroende av pumpens varvtal.

+ Säkerställ att det minsta flödet  $\mathsf{Q}_{\scriptscriptstyle{min}}$  inte underskrids.

## Överslagsräkning av Q<sub>min</sub>:

 $Q_{min} = 10 \% x Q_{max pump} x \ddot{A}r$ -varvtal/Max-varvtal

9.4.2 Inställningar på pumpen

Inställningar genomförs genom vridning och tryckning på driftknappen. Vrid driftknappen åt vänster eller höger för att navigera genom menyn eller ändra inställningar. Ett grönt fokus indikerar att menyn navigeras. Ett gult fokus indikerar att en inställning görs.

- → Grön fokus: Navigering i menyn.
- → Gul fokus: Ändring av inställningar.

#### Driftsättning

	Regleringsinställning		Reglersätt
	Reglersätt		∆р-v ✓
Q	Börvärde ∆p-v	-0-	Δр-с
-8~	Nöddrift	-A~	n-c
-	▼	<b>•</b>	▼

- $\rightarrow$  Vridning  $\checkmark$ : Val av meny och inställning av parametrar.
  - Tryckning \_\_\_\_\_: Aktivera menyn eller bekräfta inställningar.

Tryck på tillbakaknappen (→) (tabellen "Beskrivning av manöverelementen" [▶ 43]) för att återgå till föregående fokus. Fokus växlar till en menynivå högre eller till en tidigare inställning.

Om tillbakaknappen () trycks in efter att en inställning ändrats (gul fokus) utan att det ändrade värdet bekräftas, växlar fokus tillbaka till föregående fokus. Det inställda värdet accepteras inte. Det tidigare värdet förblir oförändrat.

Om tillbakaknappen () trycks in längre än 2 sekunder visas startskärmen och pumpen kan användas via huvudmenyn.



#### OBS

 $\rightarrow$ 

Om det inte finns något varnings- eller felmeddelande slocknar displayen på elektronikmodul 2 efter den sista användningen/inställningen.

• Om driftknappen trycks in eller vrids igen inom 7 minuter visas menyn som tidigare lämnades. Inställningarna kan fortsättas.

• Om driftknappen inte trycks eller vrids inom 7 minuter försvinner inställningar som inte bekräftats. På displayen visas startskärmen igen och pumpen kan användas via huvudmenyn.



Fig. 30: Meny för första inställning



Fig. 31: Språkmeny

Vid första idrifttagning av pumpen visas menyn för första inställning på displayen. De olika menyspråken visas när man vrider på driftknappen. Följande språk kan väljas:

Språkförkortning	Språk
EN	Engelska
SV	Tyska
FR	Franska
IT	Italienska
ES	Spanska
UNIV	Universal
FI	Finska
SV	Svenska
PT	Portugisiska
NO	Norska
NL	Holländska
DA	Danska
PL	Polska
HU	Ungerska
CS	Tjeckiska
RO	Rumänska
SL	Slovenska
HR	Kroatiska
SK	Slovakiska

Språkförkortning	Språk
SR	Serbiska
LT	Lettiska
LV	Litauiska
ET	Estniska
RU	Ryska
UK	Ukrainska
BG	Bulgariska
EL	Grekiska
TR	Turkiska

Tab. 16: Menyspråk



## OBS

Utöver språken finns en neutral nummerkod "Universal" i displayen, som kan väljas som alternativt språk. Sifferkoden är listad i tabeller för förklaring bredvid displaytexterna.

Fabriksinställning: Engelska



## OBS

Efter att ha valt ett annat språk än det som är inställt stängs displayen av och startar om.

Under tiden blinkar den gröna LED-lampan. När displayen har startat igen visas språkvalslistan med det nyvalda språket aktiverat. Denna process kan ta upp till ca 30 sekunder.

Efter val av språk, stängs menyn för den första inställningen. Visningen ändras till huvudmenyn.

Om inga inställningar görs startar pumpen i fabriksinställning (△p–v). För fler fabriksinställningar, se kapitlet "Fabriksinställning" [▶ 87].



## OBS

Fabriksinställningen för variant...R1 (utan differenstrycksgivare i leveranstillstånd) är basregleringstypen "Konstant varvtal". Den fabriksinställning som nämns nedan avser varianten med fabriksinstallerad differenstrycksgivare.

#### 9.4.4 Huvudmeny



#### Betydelsen av huvudmenysymbolerna i displayen

	Universal	Displaytext
	Homescreen	Homescreen
0	1.0	Inställningar
-*-	2.0	Diagnos och mätvärden
C	3.0	Fabriksinställning

Fig. 32: Huvudmeny

#### 9.4.5 Huvudmenyn "Startskärm"

Startskärmen 🖵 väljs genom att vrida driftknappen till symbolen "Hus".



## Fig. 33: Startskärm

Pos.	Beteckning	Förklaring
1	Huvudmenyfält	Välj mellan olika huvudmenyer
1.1	Statusfält: Fel-, varnings- eller processinformation	Information om en pågående process. Ett varnings– eller felmeddelande.
		Blå: Status för process eller kommunikation (CIF-modul kommunikation)
	Sheddelanden	Gul: Varning
		Röd: Fel
		Grå: Det pågår en process i bakgrunden. Inga varnings- eller felmeddelanden.
2	Titelrad	Visning av inställda aktuella reglersätt.
3	Visningsfält för börvärde	Visning av aktuella börvärden.
4	Börvärdesredigerar e	Gul ram: Tryck på driftknappen för att aktivera börvärdesredigeraren och ändra värden.
5	Aktiva influenser	Visning av sådant som påverkar den inställda regleringsdriften
		till exempel EXT. AV. Upp till fyra aktiva influenser kan visas.
		Om en tvillingpumpanslutning är konfigurerad, visas statusen för tvillingpumpen här.
6	Driftdata och mätvärden	Visar aktuella driftdata och mätvärden. De driftdata som visas beror på det inställda reglersättet. De visas växelvis.

Tab. 17: Startskärm

I menyn "Startskärm" kan börvärden ändras.

Tryck på driftknappen för att aktivera börvärdesinställningen. Ramen på det ändrade börvärdet blir gul.

Vrid driftknappen åt höger eller vänster för att ändra börvärdet. Det ändrade börvärdet bekräftas med ett nytt tryck på driftknappen. Pumpen verkställer värdet och indikeringen återgår till huvudmenyn.

Att trycka på tillbakaknappen 🔄 utan att ha bekräftat det ändrade börvärdet ändrar inte börvärdet. Pumpen visas i huvudmenyn med oförändrat börvärde.



*Fig. 34:* Homescreen-börvärdesinställning ∆pv

## Aktiv påverkan av pumpstatus för enskilda pumpar visas på displayen i Homescreen

De aktiva påverkningarna listas från högsta till lägsta prioritet:

Beteckning	Symboler som visas	Beskrivning
Fel	$\underline{\land}$	Fel aktivt, motorn stannar
Pumpmotionering	$\underline{\land}$	Pumpmotionering aktiverad
EXT.AV	OFF	Digital ingång DI EXT. FRÅN aktiverat
Pumpdrift FRÅN	OFF	Pumpen stängdes av manuellt
Börvärde AV	OFF	Analog signal AV
Reservvarvtal	Ŵ	Pumpen går på reservvarvtal
Fallback Off	OFF	Reservdrift aktivt men inställt på motorstopp
Inga aktiva inflöden	ОК	Inga aktiva inflöden aktiverad

## Tab. 18: Aktiva inflöden

## Aktiv inverkan på den hydrauliska effekten – visning på Homescreen

Beteckning	Symbo ler som visas	Beskrivning
Begränsning av den hydrauliska effekten	1	Begränsning av den hydrauliska effekten på grund av yttre påverkan såsom för hög temperatur eller otillräcklig spänningsförsörjning.
Inga aktiva inflöden	-	Ingen aktiv påverkan på volymflödet.

#### Tab. 19: Aktiva inflöden

#### 9.4.6 Undermenyn

## 9.4.7 Huvudmeny "Inställningar" – menyöversikt

Rubriken anger en annan undermeny eller en efterföljande inställningsdialog.

Följande tabell ger en översikt över huvudmenyn "Inställningar":

Varje undermeny består av en lista med undermenypunkter.

Universal	Displaytext
1.0	Inställningar
1.1	Regleringsinställning
1.1.1	Reglersätt
Δp-v	Δp-v
Δр-с	Δp-c
n-c	n-c
PID control	PID-reglering
1.1.2 <sup>1</sup> 1.1.2 Δp-v, 1.1.2 Δp-c, 1.1.2 n-c, 1.1.2 PID	Börvärde <sup>1</sup> Δp-v Δp-c n-c PID-reglering
1.1.2 Δр-v	Börvärde Δp−v
H set =	H bör =
1.1.2 Др-с	Börvärde ∆p-c

Universal	Displaytext
H set =	H bör =
1.1.2 n-c	Börvärde n-c
n act =	n är =
1.1.2 PID	Börvärde PID
Setpoint =	Börvärde =
1.1.3 Kp <sup>2</sup>	Parameter Kp <sup>2</sup>
1.1.4 Ti <sup>2</sup>	Parameter Ti <sup>2</sup>
1.1.5 Td <sup>2</sup>	Parameter Td <sup>2</sup>
1.1.6 <sup>2</sup>	Regleringsinversion <sup>2</sup>
OFF	Inversion AV
ON	Inversion PÅ
1.1.7	Nöddrift
OFF	Pump FRÅN
ON	Pump PÅ
1.1.8 <sup>3</sup>	Nöddriftsvarvtal <sup>3</sup>
1.1.9	Börvärdeskälla
1.1.9/1	Internt börvärde
1.1.9/2	Analog ingång (AI2)
1.1.9/3	CIF-modul
1.1.104	Reservbörvärde <sup>4</sup>
1.1.15	Pump TILL/FRÅN
OFF	Frånkopplad
ON	Tillkopplad
1.3	Externa gränssnitt
1.4	Tvillingpumpreglering
1.5	Displayinställningar
1.6	Ytterligare inställningar

<sup>1</sup> enligt det för närvarande inställda reglersättet visas endast det tillhörande börvärdet.

<sup>2</sup> Menypunkten visas endast om reglersätt PID är inställt.
 <sup>3</sup>Menypunkten visas endast om nöddriften är inställd på "PÅ".

<sup>4</sup>Menypunkten visas endast om analog ingång AI2 är vald som börvärdeskälla.

## 9.4.8 Huvudmeny "Inställningar"



Fig. 35: Inställningsmenyn



I menyn "Inställningar" 🔯 kan olika inställningar göras.

Menyn "Inställningar" väljs genom att vrida driftknappen till symbolen "Kugghjul" Bekräfta valet genom att trycka på driftknappen. Valbara undermenyer visas. Välj en undermeny genom att vrida driftknappen åt höger eller vänster. Den valda undermenypunkten är markerad i färg.

Tryck på driftknappen för att bekräfta valet. Den valda undermenyn eller följande inställningsdialog visas.

## OBS

Om det finns fler än tre undermenypunkter, indikeras detta med en pil  $\bigcirc$  ovanför eller under de synliga menypunkterna. Vrid driftknappen i motsvarande riktning för att se undermenypunkterna på displayen.

#### Driftsättning



En pil <sup>(1)</sup> ovanför eller under ett menyfält visar att det finns ytterligare undermenypunkter i fältet. Man når dessa undermenypunkter genom att vrida driftknappen.

En pil  $\sim\sim\sim\sim\sim(2)$  till höger i en undermenypunkt visar att en annan undermeny kan nås.

Tryck på \_\_\_\_\_ driftknappen för att öppna denna undermeny. Om det inte finns någon pil till höger kan en inställningsdialogruta öppnas med ett tryck på driftknappen.

#### Fig. 36: Inställningsmenyn



## OBS

Tryck kort på tillbakaknappen 🔄 i en undermeny för att återvända till föregående meny.

Tryck kort på tillbakaknappen <sup>(←)</sup> i huvudmenyn för att återvända till startskärmen. Om det finns ett fel, leder ett tryck på tillbakaknappen <sup>(←)</sup> till feldisplayen (kapitlet "Felmeddelanden" [▶ 88]).

Om det finns ett fel leder ett långt tryck (> 1 sekund) på tillbakaknappen () tillbaka till startskärmen eller till felvisningen från varje inställningsdialog och från varje menynivå.



Fig. 37: Inställningsdialogruta

Inställningsdialogrutor får fokus med en gul ram och visar aktuella inställningar.

Vrid driftknappen åt höger eller vänster för att justera den markerade inställningen. Tryck på driftknappen för att bekräfta den nya inställningen. Fokus återgår till den anropade menyn.

Om driftknappen inte vrids innan den trycks in förblir den tidigare inställningen oförändrad.

I inställningsdialogrutor kan en eller flera parametrar ställas in.

- → Om endast en parameter kan ställas in återgår fokus till den anropade menyn när parametervärdet har bekräftats (tryck på driftknappen).
- Om flera parametrar kan ställas in växlar fokus till nästa parameter när ett parametervärde har bekräftats.

När den sista parametern i inställningsdialogrutan bekräftas återgår fokus till den anropade menyn.

Om tillbakaknappen ( trycks in återgår fokus till föregående parameter. Det ändrade värdet raderas eftersom det inte har bekräftats.

För att kontrollera inställda parametrar kan man trycka på driftknappen för att växla från parameter till parameter. Befintliga parametrar bekräftas igen men ändras inte.



#### OBS

Tryck på driftknappen utan att göra något annat parameterval eller någon annan värdejustering för att bekräfta befintlig inställning.

Tryck på tillbakaknappen () för att kasta en aktuell anpassning och behålla föregående inställning. Menyn växlar tillbaka till föregående inställning eller till föregående meny.

**∖**nå

## 9.4.10 Statusfält och statusindikeringar



Fig. 38: Statusfält

Statusfältet finns ovanför huvudmenyfältet (1,1) till vänster. (Se även tabellen "Homescreen" [ $\blacktriangleright$  46] i kapitlet "Homescreen" [ $\blacktriangleright$  45]).

Om en status är aktiv kan statusmenypunkter visas och väljas i huvudmenyn. Vrid på driftknappen på statusfältet för att visa aktiv status. Om en aktiv process avslutas eller återkallas, släcks statusindikeringen igen.

Det finns tre olika sorters statusindikeringar:

1. Processindikering:

Pågående processer är blåmarkerade. Processer gör att pumpdriften avviker från den inställda regleringen.

2. Varningsindikering:

Varningsmeddelanden är gulmarkerade.

Vid en varning är pumpens funktion begränsad (se kapitlet "Varningsmeddelanden" [▶ 91]).

Exempel: Identifiering av kabelbrott på analog ingång.

3. Felindikering:

Felmeddelanden är rödmarkerade.

Vid ett fel slutar pumpen att fungera. (Se kapitlet "Felmeddelanden" [▶ 88]).

Exempel: blockerad rotor.

Ytterligare statusindikeringar, om sådana finns, kan visas genom att man vrider på driftknappen för motsvarande symbol.

Symbol	Innebörd
$\triangle$	Felmeddelande <b>Pumpen står stilla!</b>
	Varningsmeddelande <b>Pumpen är i drift med begränsningar!</b>
вмѕ	Kommunikationsstatus – en CIF-modul är installerad och aktiv <b>Pumpen går i regleringsdrift; kontroll och styrning genom</b> fastighetsautomation är möjlig.

Tab. 20: Möjliga indikeringar i statusfältet



## OBS

Under en pågående process avbryts inställd regleringsdrift. När processen avslutas fortsätter pumpen gå i inställd regleringsdrift.



## OBS

Upprepade eller långa tryck på tillbakaknappen leder vid ett felmeddelande till statusindikeringen "Fel" och inte tillbaka till huvudmenyn. Statusfältet är rödmarkerat.

## 10 Regleringsinställningar

10.1 Regleringsfunktioner

Följande regleringsfunktioner är tillgängliga:

- → Differenstryck Δp-v
- → Differenstryck Δp-c
- → Konstant varvtal (n-const)
- → PID-reglering



Fig. 39: Regleringsfunktioner

#### Differenstryck Δp-v (fabriksinställning för Yonos GIGA2.0)

Regleringen ändrar börvärdet för differenstrycket som pumpen ska hålla linjärt mellan det reducerade differenstrycket H och  $\rm H_{\rm bör}$ 

Det reglerade differenstrycket H minskar eller ökar eller minskar med flödet.

#### Differenstryck $\Delta p$ -c

Regleringen håller differenstrycket som genereras av pumpen konstant över det tillåtna flödesområdet vid det inställda differenstryckets börvärde H<sub>bör</sub> upp till maximikurvan. Baserat på en erforderlig uppfordringshöjd som ska ställas in enligt

dimensioneringspunkten, justerar pumpen pumpeffekten variabelt till önskat volymflöde. Flödet kan varieras genom att ventilerna på förbrukarkretsarna öppnas och stängs. Pumpens effekt anpassas till förbrukarnas behov och energibehovet reduceras.

#### Varvtal konstant (n-c / fabriksinställning för Yonos GIGA2.0...R1)

Pumpens varvtal hålls på ett inställt konstant varvtal. Varvtalsområdet beror på motorn och pumptypen.

#### Användardefinierad PID-regulator

Pumpen reglerar enligt en användardefinierad regleringsfunktion. PID-regelparameter Kp, Ti och Td måste anges manuellt.

PID-regulatorn som används i pumpen är en standard PID-regulator.

Regulatorn jämför det uppmätta ärvärdet med det specificerade börvärdet och försöker justera ärvärdet till börvärdet så exakt som möjligt.

Om lämpliga sensorer används kan olika regleringar implementeras.

Vid val av en sensor måste man vara uppmärksam på konfigurationen av den analoga ingången.

Reglerbeteendet kan optimeras genom att ändra parametrarna P, I och D.

Regleringens verkningsriktning kan ställas in genom att slå på eller stänga av regleringsversionen.

#### 10.2 Val av ett reglersätt

Följande undermenyer kan väljas i menyn 📿 "Inställningar" (Universal 1.0):

Universal	Displaytext
1.1	Regleringsinställning
1.3	Externa gränssnitt
1.4	Tvillingpumpreglering
1.5	Displayinställningar
1.6	Ytterligare inställningar



Fig. 40: Reglersätt

För att välja ett reglersätt, välj följande i tur och ordning:

Universal	Displaytext
1.0	Inställningar
1.1	Regleringsinställning
1.1.1	Reglersätt

#### Regleringsinställningar



## Fig. 41: Val av reglersätt

Följande basregleringstyper finns att välja mellan:

Universal	Displaytext
Δp-v	Δp-v
Δр-с	Δp-c
n-c	n-c
PID control	PID-reglering

Reglersätten  $\Delta p$ -c och  $\Delta p$ -v kräver anslutning av en differenstrycksgivare till analog ingång Al1.



## OBS

Med Yonos GIGA2.0 är reglersättet ∆p-v och differentialtrycksgivaren förkonfigurerade till analog ingång AI1 från fabriken. Med Yonos GIGA2.0...R1 är reglersättet n-c och utan förkonfigurerad analog ingång.

Efter val av önskat reglersätt visas menyn "Regleringsinställning" igen. Ytterligare inställningar kan göras.



## OBS

Varje reglersätt är fabrikskonfigurerat med en grundparameter. Vid ändring av reglersätt, används inte tidigare inställda konfigurationer såsom externa sensorer eller driftstatus. Alla parametrar måste ställas in igen.



Om reglersätt  $\Delta p$ -v är valt, visas undermenyn "Börvärde  $\Delta p$ -v" i menyn "Regleringsinställning". Den önskade uppfordringshöjden kan ställas in som ett börvärde.

Universal	Displaytext
1.1.2 ∆p-v	Börvärde ∆p-v
H set =	H bör =

Efter att ha bekräftat börvärdet visas menyn "Regleringsinställning" igen.

Fig. 42: Inställning av börvärde ∆p-v

#### Specifika parametrar vid differenstryck $\Delta p$ -c

Om reglersätt  $\Delta p$ -c är valt, visas undermenyn "Börvärde  $\Delta p$ -c" i menyn "Regleringsinställning". Den önskade uppfordringshöjden kan ställas in som ett börvärde.

Efter att ha bekräftat börvärdet visas menyn "Regleringsinställning" igen.

#### Specifika parametrar vid konstant varvtal (n-c)

Om reglersätt konstant varvtal n-c väljs, visas undermenyn "Börvärde n-c" i menyn "Regleringsinställning". Det önskade varvtalet kan ställas in som börvärde. Efter att ha bekräftat börvärdet visas menyn "Regleringsinställning" igen.





Fig. 43: Inställning av PID-parametrar

PID-specifika parametrar

Om reglersätt "PID Control" är valt, visas undermenyerna "Börvärde PID", parameter Kp, parameter Ti, parameter Td och regleringsinversion i menyn "Regleringsinställning". Det önskade procentvärdet kan ställas in som börvärde i menyn "Börvärde PID". I undermenyerna Parameter Kp, Ti och Td kan parametrarna ställas in som börvärden enligt önskat beteende.

Regleringsinversionen kan slås på och av.

Efter att de önskade värdena har ställts in, visas menyn "Regleringsinställning" igen.

Universal	Displaytext
1.0	Inställningar
1.1	Regleringsinställning
1.1.1	Reglersätt
1.1.2 PID	Börvärde PID
Setpoint =	Börvärde =
1.1.3 Kp <sup>2</sup>	Parameter Kp <sup>2</sup>
1.1.4 Ti <sup>2</sup>	Parameter Ti <sup>2</sup>
1.1.5 Td <sup>2</sup>	Parameter Td <sup>2</sup>
1.1.6 <sup>2</sup>	Regleringsinversion <sup>2</sup>
OFF	Inversion AV
ON	Inversion PÅ

<sup>2</sup> Menypunkten visas endast om reglersätt PID är inställd.

#### 10.3 Ställa in börvärdeskällan



#### OBS

Börvärdet kan endast ställas in om börvärdeskällan är inställd på "Internt börvärde". Om "Internt börvärde" inte har valts i menyn "Börvärdeskälla" är den gröna inställningslisten i menyn "Börvärde" inte aktiv. Ingen inställning kan göras.

För att ställa in börvärdeskällan, välj följande i tur och ordning:

Universal	Displaytext
1.0	Inställningar
1.1	Regleringsinställning
1.1.9	Börvärdeskälla



Följande börvärdeskällor är tillgängliga för val:

Universal	Displaytext
1.1.9/1	Internt börvärde
1.1.9/2	Analog ingång (AI2)
1.1.9/3	CIF-modul

Börvärdeskällan "Internt börvärde" kan ställas in i displayen. Börvärdeskällorna "Analog ingång AI2" och "CIF-modul" väntar på ett börvärde från en extern källa.

Fig. 44: Ställa in börvärdeskällan



## OBS

En CIF-modul kan endast väljas som börvärdeskälla om en CIF-modul är installerad. Annars kan menyalternativet inte väljas.

Om börvärdet ställs in via analog ingång AI2 kan den analoga ingången konfigureras i menyn "Inställningar".

(

Menypunkten "Ersätt börvärde" visas om en extern börvärdeskälla (analog ingång AI2 eller CIF-modul) väljs. Här kan ett fast börvärde anges som används för reglering vid bortfall av börvärdeskällan (t.ex. trasig kabel vid den analoga ingången, ingen kommunikation med CIF-modulen).

När den valda börvärdeskällan har bekräftats visas menyn "Regleringsinställning" igen.

I händelse av ett fel, bortfall av den nödvändiga sensorn, kan en "nöddrift" bestämmas. I menyn "Nöddrift" kan du välja mellan "Pump AV" och "Pump PÅ". För att göra detta, välj följande i tur och ordning:

Universal	Displaytext
1.0	Inställningar
1.1	Regleringsinställning
1.1.7	Nöddrift
OFF	Pump FRÅN
ON	Pump PÅ

Om "Pump PÅ" väljs, kan motsvarande varvtal ställas in i undermenyn	
'Nöddriftsvarvtal":	

Fig. 45: Inställning av nöddrift

Nöddrift

🚺 Nöddrift

Pump FRÅN

Pump PÅ



Fig. 46: Inställning av nöddriftsvarvtal



Fig. 47: Nöddriftsvarvtal

## 10.5 Stäng av motorn



*Fig. 48:* Regleringsinställning pump AV/PÅ

Universal	Displaytext
1.0	Inställningar
1.1	Regleringsinställning
1.1.8 <sup>3</sup>	Nöddriftsvarvtal <sup>3</sup>

<sup>3</sup> Menypunkten visas endast om nöddriften är inställd på "PÅ".

När börvärdet för nöddriftsvarvtalet har bekräftats, visas menyn "Regleringsinställning" igen.

# Pumpens motor kan slås av och på i menyn 🗭 "Inställningar". För att göra detta, välj följande i tur och ordning:

Universal	Displaytext
1.0	Inställningar
1.1	Regleringsinställning
1.1.15	Pump TILL/FRÅN
OFF	Frånkopplad
ON	Tillkopplad

10.4

-A~-

#### Tvillingpumpsdrift



Det är möjligt att stänga av pumpen med den manuella pumpens av/på-funktion. Motorn stoppas och regleringsdriften med inställd regleringsfunktion avbryts. För att pumpen ska kunna fortsätta att gå i den inställda regleringsdriften, måste den åter aktivt kopplas till via "Pump PÅ".

Fig. 49: Slå till eller från pumpen



## FARA Livsfara p.g.a. elektrisk stöt!

"Pump AV"-kopplingen åsidosätter endast den inställda regleringsfunktionen och stoppar endast motorn. Detta innebär inte att pumparna är bortkopplade från spänningen.

• Koppla alltid bort pumpen från spänningen vid underhållsarbete!

Elektronikmodulen har ett icke-flyktigt minne för konfigurationslagring. Alla inställningar och uppgifter finns kvar oberoende av nätavbrottets längd.

10.6 Konfigurationslagring/datalagring

11 Tvillingpumpsdrift

## 11.1 Tvillingpumpreglering

Alla Yonos GIGA2.0-pumpar är utrustade med en integrerad tvillingpumpreglering.

I menyn "Tvillingpumpreglering" kan en tvillingpumpanslutning kopplas till eller från. Även tvillingpumpsfunktionen kan ställas in här.

Om spänningen kommer tillbaka fortsätter pumpen att gå enligt de inställningsvärden

Tvillingpumpregleringen har följande funktioner:

→ Huvud-/reservdrift:

som fanns före avbrottet.

Var för sig uppfyller de båda pumparna den planerade flödeskapaciteten. Den andra pumpen står beredd vid problem eller går efter pumpskifte. Endast en pump åt gången används (fabriksinställning).

Huvud-/reservdriften är fullt aktiv i byxröret även med två enkelpumpar av samma typ i en installation med dubbla pumpar.

Verkningsgradsoptimerad toppbelastningsdrift (parallelldrift):

I toppbelastningsdrift (parallelldrift) uppnås den hydrauliska effekten av båda pumparna tillsammans.

I dellastområdet uppnås den hydrauliska effekten först av endast en av de båda pumparna.

Om summan av de elektriska effektförbrukningarna P1 för båda pumparna i dellastområdet är lägre än effektförbrukningen P1 för en pump tillkopplas den andra pumpen verkningsgradsoptimerat.

Detta driftsätt optimerar driftens effektivitet gentemot konventionell toppbelastningsdrift (endast lastberoende påslagning och avstängning). Om endast en pump finns tillgänglig övertas försörjningen av den återstående pumpen. Den möjliga toppbelastningen begränsas av den enskilda pumpens kapacitet. Parallelldrift är möjlig även med två enkelpumpar av samma typ i tvillingpumpsdrift i byxröret.

#### → Pumpskifte:

För jämn användning av båda pumparna vid ensidig drift sker ett regelbundet automatiskt byte av driven pump. Om endast en pump (huvud-/reserv-, toppbelastnings- eller sänkdrift) är i drift sker ett skifte av driven pump senast efter 24 timmars effektiv gångtid. Under skiftet arbetar båda pumparna samtidigt så att driften inte påverkas. Ett skifte av den drivna pumpen kan utföras som tätast varje timme och kan justeras i steg upp till högst 36 timmar.



## OBS

Även efter att nätspänningen slagits av och på igen, fortsätter den återstående tiden till nästa pumpskifte att gå. Räkningen börjar inte om från början!

#### → SSM/ESM (summalarm/enkelstörmeddelande):

 SSM-funktionen måste anslutas till huvudpumpen med prioritet. SSMkontakten kan konfigureras på följande sätt:

Kontakten reagerar antingen bara vid ett fel eller vid ett fel och en varning. Fabriksinställning: SSM reagerar bara vid ett fel.

Alternativt eller dessutom kan SSM-funktionen även aktiveras på reservpumpen. Båda kontakterna arbetar parallellt.

 ESM: Tvillingpumpens ESM-funktion kan konfigureras på följande sätt på varje tvillingpumpshuvud: ESM-funktionen på SSM-kontakten signalerar endast störningar på respektive pump (enkelstörmeddelande). För att registrera alla störningar i båda pumparna måste båda kontakterna användas.

- SBM/EBM (summadriftmeddelande/individuell driftsignal):
  - SBM-kontakten kan användas till vilken som helst av de båda pumparna.
     Följande konfiguration är möjlig:

Kontakten aktiveras när motorn är i drift, spänningsförsörjning finns eller ingen störning föreligger.

**Fabriksinställning:** driftklar. Båda kontakterna signalerar tvillingpumpens drifttillstånd parallellt (summadriftmeddelande).

 EBM: Tvillingpumpens EBM-funktion kan konfigureras på följande sätt: SBM-kontakterna signalerar endast driftsmeddelanden på respektive pump (individuell driftsignal). För att registrera alla driftsmeddelanden i båda pumparna måste båda kontakterna användas.

#### → Kommunikation mellan pumparna:

På en tvillingpump är kommunikationen förinställd på fabriken. För att koppla om två enkelpumpar av samma typ till en tvillingpump måste Wilo Net installeras mellan pumparna med en kabel.

Ställ sedan in avslutningen och Wilo Net-adressen i menyn under "Inställningar/ Externa gränssnitt/Wilo Net-inställning". Gör sedan inställningen "Anslut tvillingpump" i menyn "Inställningar", undermenyn "Tvillingpumpreglering".



## OBS

Installation av två enkelpumpar till en tvillingpump beskrivs i kapitlen "Tvillingpumpsinstallation/byxrörsinstallation" [▶ 29], "Elektrisk anslutning" [▶ 30] och "Användning och funktion för Wilo Net-gränssnitt" [▶ 75].

11.2 Tvillingpumpsbeteende

11.3 Inställningsmeny – Tvillingpumpreglering Regleringen av de båda pumparna utgår från huvudpumpen som differenstrycksgivaren är ansluten till.

Vid **bortfall/störning/kommunikationsavbrott** övertar huvudpumpen hela driften. Huvudpumpen går som enkelpump enligt tvillingpumpens inställda driftsätt.

Reservpumpen som inte tar emot data från differenstrycksgivaren körs i följande fall med ett inställbart konstant nöddriftsvarvtal:

- → Huvudpumpen, som differenstrycksgivaren är ansluten till, stannar.
- → Kommunikationen mellan huvud- och reservpumpen är bruten.

Reservpumpen startar direkt när ett fel upptäcks.

I menyn "Tvillingpumpreglering" kan en tvillingpumpanslutning både kopplas till och från, och tvillingpumpsfunktionen kan ställas in.

Meny Q-inställningen "Tvillingpumpreglering" har olika undermenyer beroende på status för tvillingpumpanslutningen.

Följande tabell ger en översikt över möjliga inställningar i tvillingpumpregleringen:



Fig. 50: Menyn Tvillingpumpreglering

Universal	Displaytext
1.0	Inställningar
1.4	Tvillingpumpreglering
1.4.1	Anslut tvillingpump
1.4.1.1	Tvillingpumppartner-adress
1.4.1.2	Upprätta tvillingpumpanslutning
Confirm (Pump will reset!)	Bekräfta (pump återställs!)
Double pump pairing status	Status för tvillingpumpanslutning
Pairing in progress	Anslutning körs
Pairing successful.	Anslutning lyckades
Pairing failed.	Anslutning misslyckades
Reset will follow.	En återställning sker
Partner not found.	Partnern hittades inte
Partner already paired.	Partner redan ansluten
Partner incompatible.	Partnern är inkompatibel
Partner Node–ID:	Partnernod–ID:
Cancel	Avbryt
1.4.2	Koppla bort tvillingpumpen
Confirm (Pump might reset!)	Bekräfta (Pumpen kan återställas!)
1.4.3	Tvillingpumpsfunktion
1.4.3.1	Huvud/reserv
1.4.3.2	Toppbelastningsdrift
1.4.4	Pumpskifte
1.4.4.1	Tidsbaserat pumpskifte: AV/PÅ
1.4.4.2	Tidsbaserat pumpskifte: Intervall
1.4.4.3	Manuellt pumpskifte
Confirm	Bekräfta
Cancel	Avbryt
1.4.5	Pumphustyp
1.4.5/1	Enkelpump
1.4.5/2	Tvillingpump (vänster):
1.4.5/3	Tvillingpump (höger):

Om det inte finns en befintlig tvillingpumpanslutning är följande inställningar möjliga:

- → Anslut tvillingpump.
- → Pumphustyp

Med en befintlig tvillingpumpanslutning är följande inställningar möjliga:

- $\rightarrow$  Koppla bort tvillingpumpen.
- → Tvillingpumpsfunktion
- → Ställa in pumpskifte.
- → Pumphustyp

OBS



En tvillingpump som levereras från fabriken har tvillingpumpanslutningen förkonfigurerad och aktiv.



## Menyn "Anslut dubbelpump"

Om en tvillingpumpanslutning ännu inte har upprättats, välj följande i menyn 🗘 "Inställningar":

Universal	Displaytext
1.0	Inställningar
1.4	Tvillingpumpreglering
1.4.1	Anslut tvillingpump

Fig. 51: Menyn Tvillingpumpreglering



Fig. 52: Menyn Anslut tvillingpump

För tvillingpumpens båda pumpar måste först tvillingpumpspartnerns Wilo Net-adress ställas in.

## Exempel:

Pump I tilldelas Wilo Net-adress 1, pump II Wilo Net-adress 2.

Adress 2 till tvillingpumpspartnern måste då ställas in i pump I och adress 1 i pump II.

	Anslut tvillingpump	Tvillingpump- partneradress
	Tvillingpumppartner- adress	1
0	Upprätta tvillingpump- anslutning	
-1~		
-		<b>•</b>



## OBS

För information om Wilo Net-adressen, se kapitlen"Användning och funktion för Wilo Net-gränssnittet" [▶ 75] och "Anslutning av Wilo Net för tvillingpumpfunktion" [▶ 39].

När konfigurationen av partneradresserna är klar kan tvillingpumpanslutningen startas eller avbrytas.

Universal	Displaytext
1.4.1	Anslut tvillingpump
1.4.1.1	Tvillingpumppartner-adress
1.4.1.2	Upprätta tvillingpumpanslutning



## OBS

Pumpen från vilken tvillingpumpanslutningen startas är huvudpumpen. Välj alltid pumpen som differenstrycksgivaren är ansluten till som huvudpump.



#### Framgångsrik tvillingpumpanslutning:

Universal	Displaytext
Double pump pairing status	Status för tvillingpumpanslutning
Pairing successful.	Anslutning lyckades
Reset will follow.	En återställning sker

## Fig. 53: Framgångsrik tvillingpumpanslutning



## OBS

När tvillingpumpfunktionen är aktiverad ändras olika parametrar för pumpen i grunden. Pumpen startas sedan automatiskt om.

Anslutning misslyckades
8
Partnern hittades inte
Partnernod-ID: 2

#### Misslyckad tvillingpumpanslutning:

Universal	Displaytext
Double pump pairing status	Status för tvillingpumpanslutning
Pairing failed.	Anslutning misslyckades
Partner not found.	Partnern hittades inte
Partner Node-ID:	Partnernod-ID:

Fig. 54: Misslyckad tvillinganslutning



## OBS

Om det finns ett fel i tvillingpumpanslutningen måste partneradressen konfigureras igen! Kontrollera alltid partneradresser i förväg!



#### Menyn "Tvillingpumpsfunktion"

När en tvillingpumpanslutning har upprättats kan man växla mellan följande funktioner i menyn "Tvillingpumpfunktion":

- → Huvud-/reservdrift och
- Verkningsgradsoptimerad toppbelastningsdrift (parallelldrift)

Universal	Displaytext
1.4.3	Tvillingpumpsfunktion
1.4.3.1	Huvud/reserv
1.4.3.2	Toppbelastningsdrift

#### Fig. 55: Menyn Tvillingpumpfunktion



## OBS

Vid byte av tvillingpumpsfunktionen förändras olika parametrar av pumpen. Pumpen startas därefter om automatiskt. Därefter visas huvudmenyn igen.



## Fig. 56: Menyn Pumpskifte

Menyn "Pumpskifte"

Om en tvillingpumpanslutning har upprättats kan funktionen slås av och på och tidsintervallet för pumpskifte kan ställas in i menyn "Pumpskiftesintervall". Tidsintervall: mellan 1 h och 36 h. Fabriksinställning: 24 timmar.

Universal	Displaytext
1.4.4	Pumpskifte
1.4.4.1	Tidsbaserat pump- skifte: AV/PÅ
1.4.4.2	Tidsbaserat pump– skifte: Intervall
1.4.4.3	Manuellt pump- skifte
Confirm	Bekräfta
Cancel	Avbryt

Ett omedelbart pumpskifte kan utlösas via menypunkten "manuellt pumpskifte". Det manuella pumpskiftet kan alltid utföras oavsett konfigurationen av den tidsbaserade pumpskiftesfunktionen.

#### Menyn "Separera dubbelpumpar"

När en tvillingpumpsfunktion har upprättats kan den också frånkopplas igen. För att göra detta, välj i tur och ordning:

Universal	Displaytext
1.0	Inställningar
1.4	Tvillingpumpreglering
1.4.2	Koppla bort tvillingpumpen
Confirm (Pump might reset!)	Bekräfta (Pumpen kan återställas!)



## OBS

När tvillingpumpfunktionen är separerad ändras olika parametrar för pumpen i grunden. Pumpen startas sedan automatiskt om.



Fig. 57: Menyn Tvillingpumpreglering

#### Menyn "Pumphustyp"

Valet av i vilket hydrauliskt läge ett motorhuvud är monterat sker oberoende av en tvillingpumpsanslutning.

I menyn "Pumphustyp" finns följande val:

- → Enkelpumphydraulik
- → Tvillingpumpshydraulik I (vänster i flödesriktningen)
- $\rightarrow$  Tvillingpumpshydraulik II (höger i flödesriktningen)



Universal	Displaytext
1.0	Inställningar
1.4	Tvillingpumpreglering
1.4.5	Pumphustyp
1.4.5/1	Enkelpump
1.4.5/2	Tvillingpump (vänster):
1.4.5/3	Tvillingpump (höger):

Fig. 58: Menyn Pumphustyp



## OBS

Konfigurationen av hydrauliken måste utföras innan tvillingpumpanslutningen görs. Hydraulikpositionen är förkonfigurerad hos fabrikslevererade tvillingpumpar

## 11.4 Indikering vid tvillingpumpsdrift

Varje tvillingpumppartner har en egen grafisk display där värden och inställningar visas. På displayen för huvudpumpen med monterad differenstrycksgivare visas startskärmen som för en enkelpump.

På displayen för partnerpumpen utan monterad differenstrycksensor visas SL i fältet för visning av börvärdet.



#### OBS

Om en tvillingpumpanslutning upprättas är inmatningar på pumppartnerns grafiska display inte möjliga. Känns igen av en låssymbol på "huvudmenysymbolen".



Fig. 59: Homescreen Tvillingpumpspartner

#### Symboler för huvud- och partnerpump

På startskärmen indikeras vilken pump som är huvudpump och vilken som är partnerpump:

- Huvudpump med installerad differenstrycksgivare: Startskärmen visas som med enkelpump
- $\rightarrow~$  Partnerpump utan installerad differenstrycksgivare: Symbolen SL visas i visningsfältet för börvärde

I området "Aktiva inflöden" visas två pumpsymboler i tvillingpumpsdrift. De har följande betydelse:

#### Fall 1 – huvud-/reservdrift: endast huvudpumpen går.

 Indikering på huvudpumpens display
 Indikering på partnerpumpens display

 ▲ I △
 △ I ▲

## Fall 2 – huvud-/reservdrift: endast partnerpumpen går.

Indikering på huvudpumpens display 🖄 I 🌢	Indikering på partnerpumpens display () I
Fall 3 – parallelldrift: endast huvudpumpe	n går.
Indikering på huvudpumpens display	Indikering på partnerpumpens display ②+④
Fall 4 – parallelldrift: endast partnerpump	en går.
Indikering på huvudpumpens display ∅+▲	Indikering på partnerpumpens display ( )+ )
Fall 5 – parallelldrift: endast huvudpump o	ch partnerpump körs.
Indikering på huvudnumpens displav	Indikering nå partnernumpens displav

Indikering på huvudpumpens display	Indikering på partnerpumpens display
	+

## Fall 6 – huvud-/reservdrift eller parallelldrift: Ingen pump går.

Indikering på huvudpumpens display	Indikering på partnerpumpens display
$\bigcirc$ + $\bigcirc$	$\bigcirc + \bigcirc$

## Aktiv påverkan av pumpstatus visas på displayen i Homescreen för tvillingpumpar

De aktiva påverkningarna listas från högsta till lägsta prioritet.

- Symbolerna som visas för de två pumparna i tvillingpumpsdrift betyder:
- $\rightarrow$  ~ Den vänstra symbolen representerar pumpen som man tittar på.
- → Den högra symbolen representerar partnerpumpen.

Beteckning	Symboler som visas	Beskrivning
Huvud-/reservdrift: Fel på partnerpumpen AV		Tvillingpumpen är inställd på huvud-/ reservdrift. Denna drivsida är <b>inaktiv</b> på grund av:
		$\rightarrow$ Fel på pumppartnern.
Huvud–/reservdrift: Fel på partnerpumpen	<u>م</u> ا (	Tvillingpumpen är inställd på huvud-/ reservdrift. Denna drivsida är <b>aktiv</b> på grund av ett fel hos pumppartnern.
Huvud-/reservdrift: AV		Tvillingpumpen är inställd på huvud-/ reservdrift. Båda pumparna är <b>inaktiva</b> i regleringsdrift.
Huvud-/reservdrift: Denna drivsida är aktiv	۵۱	Tvillingpumpen är inställd på huvud-/ reservdrift. Denna drivsida är <b>aktiv</b> i regleringsdrift.
Huvud-/reservdrift: Partnerpump aktiv		Tvillingpumpen är inställd på huvud-/ reservdrift. Pumppartnern är <b>aktiv</b> i regleringsdrift.
Parallelldrift: AV	$\bigcirc$ + $\bigcirc$	Tvillingpumpen är inställd på parallelldrift. Båda pumparna är <b>inaktiva</b> i regleringsdrift.
Parallelldrift: Parallelldrift	<b>()</b> + <b>()</b>	Tvillingpumpen är inställd på parallelldrift. Båda pumparna är parallella i regleringsdrift, <b>aktiva</b> .

Beteckning	Symboler som visas	Beskrivning
Parallelldrift: Denna drivsida är aktiv		Tvillingpumpen är inställd på parallelldrift. Denna drivsida är <b>aktiv</b> i regleringsdrift. Pumppartnern är inaktiv.
Parallelldrift: Pumppartnern är aktiv		Tvillingpumpen är inställd på parallelldrift. Pumppartnern är <b>aktiv</b> i regleringsdrift. Denna drivsida är <b>inaktiv.</b> Vid ett fel på pumppartnern går denna drivsida.

## Tab. 21: Aktiva inflöden

## 12 Kommunikationsgränssnitt: Inställning och funktion

I menyn 💭 "Inställningar" väljer du följande:

Universal	Displaytext
1.0	Inställningar
1.3	Externa gränssnitt

Möjliga val av externa gränssnitt:

SSM/SBM)
ıg (Al1)
g (AI2)
ilo Net



## OBS

Undermenyerna för inställning av de analoga ingångarna finns endast tillgängliga beroende på valt reglersätt.

Universal	Displaytext
1.0	Inställningar
1.3	Externa gränssnitt
1.3.1	Reläutgång (SSM/SBM)
1.3.2	Styringång
1.3.3	Analog ingång (AI1)
1.3.4	Analog ingång (AI2)
1.3.5	Inställning Wilo Net

## 12.2 Användning och funktion av SSM/ SBM-relä

Menyöversikt "Externa

gränssnitt"

12.1

SSM/SBM-reläet kan konfigureras i undermenyn "Reläfunktion" antingen som ett summalarm SSM eller som ett summadriftmeddelande SBM.

Följande tabell ger en översikt över möjliga inställningar:



Fig. 60: Menyn Externa gränssnitt



## Fig. 61: Menyn Reläutgång SSM/SBM



## Fig. 62: Menyn Funktion reläutgång SSM/SBM

Universal	Displaytext
1.0	Inställningar
1.3	Externa gränssnitt
1.3.1	Reläutgång (SSM/SBM)
1.3.1.1	Reläfunktion
SSM	SSM (summalarm)
SBM	SBM (summadriftmeddelande)
1.3.1.2 <sup>1</sup>	SSM-reläfunktion <sup>1</sup>
1.3.1.2/1	Det finns fel
1.3.1.2/2	Det finns fel eller varning
1.3.1.2/3	Det finns fel på tvillingpumpens drivsida
1.3.1.3 <sup>1</sup>	SBM-reläfunktion <sup>1</sup>
1.3.1.3/1	Motorn går
1.3.1.3/2	Nätspänning finns
1.3.1.3/3	Driftklar
1.3.1.4 <sup>2</sup>	Tvillingpump SSM-reläfunktion <sup>2</sup>
SSM	Systemläge (SSM)
ESM	Enkelpumpläge (ESM)
1.3.1.5 <sup>2</sup>	Tvillingpump SBM-reläfunktion <sup>2</sup>
SBM	Systemläge (SBM)
EBM	Enkelpumpläge (EBM)
1.3.1.6	SSM-relä tvångsstyrning
1.3.1.6/1	Normal
1.3.1.6/2	Tvångsstyrd till aktiv
1.3.1.6/3	Tvångsstyrd till inaktiv
1.3.1.7	SBM-relä tvångsstyrning
1.3.1.7/1	Normal
1.3.1.7/2	Tvångsstyrd till aktiv
1.3.1.7/3	Tvångsstyrd till inaktiv

<sup>1</sup>Beroende på användningsval visas SBM eller SSM som en undermeny.

<sup>2</sup> Dessa undermenyer visas endast när tvillingpumpen är ansluten och beroende på valet av SSM eller SBM.



## OBS

Beroende på konfigurationen av reläfunktionen (SSM eller SBM) visas den tillhörande inställningsmenyn "SSM reläfunktion" eller "SBM reläfunktion".

## 12.2.1 Användning och funktion SSM

Summalarmets kontakt (SSM, potentialfri växlande kontakt) kan anslutas till en fastighetsautomation. SSM-reläet kan antingen koppla till endast vid fel eller både vid fel och varningar. SSM-reläet kan användas som öppnande eller slutande kontakt.

- → Om pumpen är strömlös är kontakten stängd på NC.
- → Om ett problem föreligger är kontakten på NC öppen. Bryggan till NO är stängd.
   För detta välj följande från menyn:

Universal	Displaytext
1.0	Inställningar
1.3	Externa gränssnitt
1.3.1	Reläutgång (SSM/SBM)

Universal	Displaytext
1.3.1.2 <sup>1</sup>	SSM-reläfunktion <sup>1</sup>
1.3.1.2/1	Det finns fel
1.3.1.2/2	Det finns fel eller varning

<sup>1</sup>Beroende på användningsvalet visas SBM eller SSM som en undermeny. Möjliga inställningar:

Valmöjlighet	Funktion för SSM-relä
Endast fel (fabriksinställning)	SSM–reläet aktiveras endast vid ett föreliggande fel. Med fel menas: Pumpen fungerar inte.
Fel- och varningar	SSM–reläet aktiveras endast vid föreliggande fel eller varning.

Tab. 22: Funktion för SSM-relä

#### SSM/ESM (summalarm/enkelstörmeddelande) vid tvillingpumpsdrift



Fig. 63: Menyn Tvillingpump SSM-reläfunktion

Användning och funktion SBM

12.2.2

 SSM: SSM-funktionen måste anslutas till huvudpumpen med prioritet.
 SSM-kontakten kan konfigureras på följande sätt: Kontakten reagerar antingen bara vid ett fel eller vid ett fel och en varning.
 Fabriksinställning: SSM reagerar bara vid ett fel.

Alternativt eller dessutom kan SSM-funktionen även aktiveras på reservpumpen. Båda kontakterna arbetar parallellt.

→ ESM: Tvillingpumpens ESM-funktion kan konfigureras på följande sätt på varje tvillingpumpshuvud:

ESM-funktionen på SSM-kontakten signalerar endast problem på respektive pump (individuellt felmeddelande). För att registrera alla problem i båda pumparna måste kontakterna användas i båda motorerna.

Universal	Displaytext
1.0	Inställningar
1.3	Externa gränssnitt
1.3.1	Reläutgång (SSM/SBM)
1.3.1.4 <sup>2</sup>	Tvillingpump SSM-reläfunktion <sup>2</sup>
SSM	Systemläge (SSM)
ESM	Enkelpumpläge (ESM)

<sup>2</sup> Dessa undermenyer visas endast när tvillingpumpen är ansluten och beroende på valet SSM eller SBM.

Summadriftmeddelande kontakt (SBM, potentialfri växlande kontakt) kan anslutas till en fastighetsautomation. SBM-kontakten signalerar pumpens drifttillstånd.

→ SBM-kontakten kan användas till vilken som helst av de båda pumparna. Följande konfiguration är möjlig:

Kontakten aktiveras när motorn är i drift, spänningsförsörjning finns (nät redo) eller ingen störning föreligger (driftklar).

- Fabriksinställning: driftklar. Båda kontakterna signalerar tvillingpumpens drifttillstånd parallellt (summadriftmeddelande).
- Beroende på konfigurationen ligger kontakten på NO eller NC.

För detta välj följande från menyn:

Universal	Displaytext
1.0	Inställningar
1.3	Externa gränssnitt
1.3.1	Reläutgång (SSM/SBM)
1.3.1.3 <sup>1</sup>	SBM-reläfunktion <sup>1</sup>
1.3.1.3/1	Motorn går
1.3.1.3/2	Nätspänning finns

Universal	Displaytext
1.3.1.3/3	Driftklar

<sup>1</sup>Beroende på användningsvalet visas SBM eller SSM som en undermeny. Möjliga inställningar:

Valmöjlighet	Funktion för SSM-relä
Motorn går (fabriksinställning)	SBM–reläet aktiveras när motorn är igång. Stängt relä: Pumpen pumpar.
Nätspänning finns	SBM–reläet aktiveras vid spänningsförsörjning. Stängt relä: Spänning finns.
Driftklar	SBM–reläet aktiveras när det inte finns någon störning. Stängt relä: Pumpen kan pumpa.

Tab. 23: Funktion för SBM-relä

#### SBM/EBM (summadriftmeddelande/individuell driftsignal) vid tvillingpumpsdrift

- → SBM: SBM-kontakten kan användas till vilken som helst av de båda pumparna. Båda kontakterna signalerar tvillingpumpens drifttillstånd parallellt (summadriftmeddelande).
- → EBM: Tvillingpumpens SBM-funktion kan konfigureras så att SBM-kontakten endast signalerar driftsmeddelanden i respektive pump (enkelstörmeddelande). För att registrera alla driftsmeddelanden i båda pumparna måste båda kontakterna användas.

#### 12.3 SSM-/SBM-relä tvångsstyrning

Ett SSM–/SBM-relä för tvångsstyrning fungerar som ett funktionstest för SSM–/SBMreläet och den elektriska anslutningarna.

För detta välj följande från menyn:

Universal	Displaytext
1.0	Inställningar
1.3	Externa gränssnitt
1.3.1	Reläutgång (SSM/SBM)
1.3.1.6	SSM–relä tvångsstyrning
1.3.1.6/1	Normal
1.3.1.6/2	Tvångsstyrd till aktiv
1.3.1.6/3	Tvångsstyrd till inaktiv
1.3.1.7	SBM–relä tvångsstyrning
1.3.1.7/1	Normal
1.3.1.7/2	Tvångsstyrd till aktiv
1.3.1.7/3	Tvångsstyrd till inaktiv

Valmöjligheter:

SSM-/SBM-relä Tvångsstyrning	Hjälptext	
Normal	<b>SSM:</b> Beroende på SSM-konfigureringen påverkar fel och varningar om SSM-reläet är till- eller frånkopplat.	
	<b>SBM:</b> Beroende på SBM–konfigureringen påverkar pumpens tillstånd om SBM–reläet är till– eller frånkopplat.	
Tvångsstyrd till aktiv	SSM–/SBM–reläets kopplingsstatus är tvångsstyrd till AKTIV.	
	VARNING: SSM/SBM visar inte pumpens status!	

SSM-/SBM-relä	Hjälptext	
Tvångsstyrning		
Tvångsstyrd till inaktiv	SSM–/SBM–reläets kopplingsstatus är tvångsstyrd till INAKTIV.	
	VARNING: SSM/SBM visar inte pumpens status!	

Tab. 24: Valmöjlighet SSM-/SBM-relä tvångsstyrning

Med inställningen "Tvångsstyrd till aktiv" är reläet permanent aktiverat. Detta innebär t. ex. att ett varnings–/driftmeddelande (ljus) permanent visas/rapporteras. Vid inställningen "Tvångsstyrd till aktiv" är reläet permanent utan signal. En bekräftelse på ett varnings–/driftmeddelande kan inte ske.

## 12.4 Användning och funktion av den digitala styringången DI1

Pumpen kan slås av eller på via externa potentialfria kontakter på den digitala ingången. Följande tabell ger en översikt över menyn "Styringång":

Universal	Displaytext
1.0	Inställningar
1.3	Externa gränssnitt
1.3.2	Styringång
1.3.2.1	Funktion styringång
1.3.2.1/1	Används inte
1.3.2.1/2	Extern FRÅN
1.3.2.2 <sup>1</sup>	Tvillingpump Ext. AV-funktion <sup>1</sup>
1.3.2.2/1	Systemläge
1.3.2.2/2	Enkeldrift
1.3.2.2/3	Kombiläge

<sup>1</sup> Undermenyn visas endast när tvillingpumpen är ansluten

Möjliga inställningar:

Valmöjlighet	Funktion digital ingång
Används inte	Styringången är ur funktion.
Extern FRÅN	Öppen kontakt: Pumpen är frånslagen.
	Fabriksinställning: <b>Sluten kontakt:</b> Pump är inkopplad.

Tab. 25: Funktion styringång DI1

Fig. 64: Menyn Funktion digital ingång



Fig. 65: Menyn Digital ingång

## Beteende vid EXT. FRÅN för tvillingpumpar

Funktionen EXT. FRÅN fungerar alltid enligt följande:

- → EXT. FRÅN aktiverat: Kontakten är öppen, pumpen stoppas (Från).
- $\rightarrow$  EXT. FRÅN inaktiverat: Kontakten är stängd, pumpen körs i regleringsdrift (Till).

Tvillingpumpen består av två partners:

 $\rightarrow$ 

- $\rightarrow$  Huvudpump: Tvillingpumpspartner **med** ansluten differenstrycksgivare
  - Partnerpump: Tvillingpumpspartner **utan** ansluten differenstrycksgivare

Konfigurationen av styringångarna har vid EXT. FRÅN tre möjliga inställningsbara lägen som kan påverka beteendet hos båda tvillingpumppartnerna.

De möjliga beteendena beskrivs i följande tabeller.





*Fig. 66:* Valbara lägen för Ext. AV med tvillingpump

#### Systemläge

Styringången DI1 är försedd från fabriken med en brygga och funktionen "EXT. AV" är aktiverad.

Styringången på **huvudpumpen kopplar om de båda tvillingpumppartnerna**. **Partnerpumpens styringång** ignoreras och **har ingen betydelse** oavsett dess konfiguration. Om huvudpumpen går sönder eller om anslutningen till tvillingpumpen bryts, då stoppas även partnerpumpen.

	Huvudpump			Partnerpump		
Status	EXT. FRÅN	Pumpmotor ns beteende	Displaytext vid aktiva inflöden	EXT. FRÅN	Pumpmotor ns beteende	Displaytext vid aktiva inflöden
1	Aktiv	Från	OFF Överstyrnin g FRÅN (DI1)	Aktiv	Från	OFF Överstyrnin g FRÅN (DI1)
2	Ej aktiv	På	OK Normal drift	Aktiv	På	OK Normal drift
3	Aktiv	Från	OFF Överstyrnin g FRÅN (DI1)	Ej aktiv	Från	OFF Överstyrnin g FRÅN (DI1)
4	Ej aktiv	På	OK Normal drift	Ej aktiv	På	OK Normal drift

Tab. 26: Systemläge

## Enkeldrift

Styringången DI1 är försedd från fabriken med en brygga och funktionen "EXT. AV" är aktiverad. **Var och en av de båda pumparna kopplas separat via en egen styringång.** Om huvudpumpen går sönder eller om anslutningen till tvillingpumpen bryts kommer partnerpumpens styringång att utvärderas.

	Huvudpump			Partnerpump		
Status	EXT. FRÅN	Pumpmotor ns beteende	Displaytext vid aktiva inflöden	EXT. FRÅN	Pumpmotor ns beteende	Displaytext vid aktiva inflöden
1	Aktiv	Från	OFF Överstyrnin g FRÅN (DI1)	Aktiv	Från	OFF Överstyrnin g FRÅN (DI1/2)
2	Ej aktiv	På	OK Normal drift	Aktiv	Från	OFF Överstyrnin g FRÅN (DI1/2)
3	Aktiv	Från	OFF Överstyrnin g FRÅN (DI1)	Ej aktiv	På	OK Normal drift
4	Ej aktiv	På	OK Normal drift	Ej aktiv	På	OK Normal drift

Tab. 27: Enkeldrift

#### Kombiläge

Styringången DI1 är försedd från fabriken med en brygga och funktionen "EXT. AV" är aktiverad. **Huvudpumpens styringång kopplar från båda tvillingpumpspartnerna. Styringången för partnerpumpen kopplar endast ut partnerpumpen.** Om huvudpumpen går sönder eller om anslutningen till tvillingpumpen bryts kommer partnerpumpens styringång att utvärderas.

	Huvudpump		Partnerpump			
Status	EXT. FRÅN	Pumpmotor ns beteende	Displaytext vid aktiva inflöden	EXT. FRÅN	Pumpmotor ns beteende	Displaytext vid aktiva inflöden
1	Aktiv	Från	OFF Överstyrnin g FRÅN (DI1)	Aktiv	Från	OFF Överstyrnin g FRÅN (DI1)
2	Ej aktiv	På	OK Normal drift	Aktiv	Från	OFF Överstyrnin g FRÅN (DI1)
3	Aktiv	Från	OFF Överstyrnin g FRÅN (DI1)	Ej aktiv	Från	OFF Överstyrnin g FRÅN (DI1)
4	Ej aktiv	På	OK Normal drift	Ej aktiv	På	OK Normal drift

Tab. 28: Kombiläge



## OBS

I normal drift är det rekommenderat att sätta på eller stänga av pumpen via DIingången med EXT. FRÅN snarare än med nätspänningen!



## OBS

Spänningsförsörjning med 24 V DC kan först användas när den analoga ingången AI1, eller AI2 har konfigurerats för ett användningsområde och en signaltyp eller när digital ingång DI1 har konfigurerats.

12.5 Användning och funktion för de analoga ingångarna Al1 och Al2

Analoga ingångar kan användas för börvärdesinmatning eller ärvärdesinmatning. Tilldelningen av specifikationerna för börvärde och ärvärde beror på förinställt reglersätt.

Analog ingång Al1 används som ärvärdesingång (sensorvärde). Analog ingång Al2 används som börvärdesingång.

Inställt reglersätt	Funktion analog ingång Al1	Funktion analog ingång Al2	
Δp-v	Konfigurerat som	Inte konfigurerad	
	ärvärdesinmatning	Kan användas som	
	<ul> <li>Anvandningsområde:</li> <li>Differenstrycksgivare</li> </ul>	borvardesinmatning	
	Konfigurerbar:		
	→ Signaltyp		
	<ul> <li>→ Sensormätområde</li> <li>→ Sensorposition</li> </ul>		
Δp-c	Konfigurerat som	Inte konfigurerad	
_p •	ärvärdesinmatning	Kan användas som börvärdesinmatning	
	→ Användningsområde: Differenstrycksgivare		
	Konfigurerbar:		
	→ Signaltyp		
	<ul> <li>→ Sensormätområde</li> <li>→ Sensorposition</li> </ul>		
n_c	får inte användas	Inte konfigurerad	
		Kan anvandas som börvärdesinmatning	
		g	

Inställt reglersätt	Funktion analog ingång Al1	Funktion analog ingång Al2
PID	Konfigurerat som ärvärdesinmatning → Användningsområde: valfritt	Inte konfigurerad Kan användas som börvärdesinmatning
	Konfigurerbar: → Signaltyp	

Tab. 29: Användning och funktion av analoga ingångar

För att göra inställningar för de analoga ingångarna, välj följande i menyn:

Universal	Displaytext
1.0	Inställningar
1.3	Externa gränssnitt
1.3.3	Analog ingång (Al1)
1.3.4	Analog ingång (AI2)

Följande tabell ger en översikt över menyn "Analog ingång AI1 och AI2":

Universal	Displaytext
1.3.3	Analog ingång (Al1)
1.3.3.1	Signaltyp
1.3.3.2	Trycksensorområde
1.3.3.3	Trycksensorposition
1.3.3.3/1	Pumpfläns
1.3.3.3/2	Position enligt standard
1.3.4	Analog ingång (Al2)
1.3.4.1	Signaltyp

24 V DC-spänningsförsörjning vid den analoga ingången.



#### OBS

Spänningsförsörjningen med 24 V DC kan först användas när den analoga ingången AI1, eller AI2 har konfigurerats för ett användningsområde och en signaltyp.

# 12.5.1 Användning av analog ingång All som sensoringång (ärvärde)

Analog ingång (AI1)
 Signaltyp
 Trycksensorområde
 Trycksensorposition

Fig. 67: Menyn Analog ingång Al1

Ärvärdesgivaren levererar följande:

- → Differenstrycksensorvärden för differenstryckreglering
- → Användardefinierat sensorvärde för PID-regleringen

När man ställer in reglersätt förkonfigureras typen av användning av analog ingång Al1 automatiskt som en ingång för ärvärde (se Tabell 28).

För att ställa in signaltyp välj följande från menyn:

Universal	Displaytext
1.0	Inställningar
1.3	Externa gränssnitt
1.3.3	Analog ingång (AI1)
1.3.3.1	Signaltyp

Möjliga signaltyper vid val av den analoga ingången som ärvärdesingång:



Fig. 68: Menyn Signaltyper



Signaltyper för ärvärdesgivare:

**0–10 V:** Spänningsområde på 0...10 V för överföring av mätvärden.

2...10 V: Spänningsområde på 2 – 10 V för överföring av mätvärden. Vid en spänning under 1 V identifieras kabelbrott.

0...20 mA: Strömstyrkeområde på 0...20 mA för överföring av mätvärden.

4...20 mA: Strömstyrkeområde på 4 – 20 mA för överföring av mätvärden. Vid en strömstyrka under 2 mA identifieras kabelbrott.

För överföring av analoga signalvärden till ärvärde definieras nu överföringsrampen. Överföringsegenskaperna lagras permanent och ser ut som följande:

## Signaltyp 2...10 V/4...20 mA Fabriksinställning:

Den analoga ingången AI1 har blivit tilldelad differenstrycksgivaren från fabrik (med variant R1: ej tilldelad) och är inställd på signaltyp 2...10 V.

"Pumpfläns" är inställd som trycksensorposition.

Det fabriksinställda tryckvärdet som trycksensorområde, motsvarar det maximala sensorområdet för den anslutna differenstrycksgivaren (se Fig. 67 Menyn Analog ingång Al1 och Fig. 69 Trycksensorområde Al1).

Trycksensorområdet varierar beroende på pumptyp.

Sensorområdet finns dokumenterat på differenstrycksgivarens typskylt.

Universal	Displaytext
1.3.3	Analog ingång (Al1)
1.3.3.1	Signaltyp
1.3.3.2	Trycksensorområde
1.3.3.3	Trycksensorposition
1.3.3.3/1	Pumpfläns
1.3.3.3/2	Position enligt standard

Ärvärdet på differenstrycket är linjärt mellan de analoga signalerna 2 V och 10 V. Detta motsvarar 0 %...100 % av sensorns mätområde. (Se diagram Fig. 70).



Fig. 70: Beteende för analog ingång AI 1: Sensorvärde för signaltyp 2...10 V/4...20 mA Börvärdet som pumpen reglerar till anges enligt kapitlet "Regleringsinställningar" [> 50].

Funktionen "Identifiering av kabelbrott" är aktiv.

En analog signal mindre än 1 V identifieras som ett kabelbrott.

Ett inställt nöddriftsvarvtal används då som nöddrift. För detta måste nöddriften ställas in på "Pump PÅ" i menyn "Regleringsinställning – Nöddrift [> 54]". Om nöddriften är inställd på "Pump AV" stängs pumpmotorn av vid identifiering av kabelbrott.



Fig. 69: Inställning av trycksensorområde



*Fig. 71:* Menyn Regleringsinställningar med nöddriftsläge vid bortfall av sensorvärdet

Universal	Displaytext
1.0	Inställningar
1.1	Regleringsinställning
1.1.7	Nöddrift
OFF	Pump FRÅN
ON	Pump PÅ
1.1.8 <sup>3</sup>	Nöddriftsvarvtal <sup>3</sup>

<sup>3</sup> Menypunkten visas endast om nöddriften är inställd på "PÅ".

## Signaltyp 2...10 V/4...20 mA

## Ställa in en differenstrycksgivare på plats:

Om en differenstrycksgivare installeras på plats vid analog ingång AI1 (t.ex. på en pumpvariant R1), måste trycksensorområde och trycksensorposition ställas in på analog ingång AI1 (se Fig. 67 Analog ingång AI1). Möjliga trycksensorpositioner:

- → Pumpfläns
- → Position enligt standard

#### OBS

Rekommendation: Ställ in trycksensorområdet minst så högt som den maximalt möjliga uppfordringshöjden är för respektive pumptyp.

För detta måste trycksensorområdet konfigureras i menyn "Trycksensorområde". (Fig. 67 Menyn Analog ingång Al1 och Fig. 69 Trycksensorområde Al1)

#### **Exempel:**

Om pumptypen har en maximal uppfordringshöjd på 20 m måste differenstrycksgivaren som ska anslutas kunna leverera minst 2,0 bar (ca 20 m). Om en differenstrycksgivare med t. ex. 4,0 bar ansluts, måste differenstryckområdet ställas in på 4,0 bar. Lämplig signaltyp för den differenstryckgivare som ska anslutas måste alltid väljas. I detta fall 2...10 V eller 4...20 mA.



## OBS

Differenstryckområdet som ska ställas in måste alltid ställas in på det nominella maxvärdet för den anslutna differenstrycksgivaren. Det nominella maxvärdet motsvarar sensorvärdet 100 %. Värdet måste avläsas från differenstrycksgivarens typskylt. Detta är det enda sättet att säkerställa att pumpen styrs korrekt.

Ärvärdet på differenstrycket går mellan de analoga signalerna 2...10 V eller 4...20 mA. Den är linjärt interpolerad.

Den befintliga analoga signalen på 2 V eller 4 mA representerar ärvärdet av differenstrycket vid "0 %". Den befintliga analoga signalen på 10 V eller 20 mA representerar ärvärdet av differenstrycket vid "100 %". (Se diagram Fig. 70).

Börvärdet som pumpen reglerar till anges enligt kapitlet "Regleringsinställningar". Inställningen görs i menyn "Regleringsinställning" [▶ 50], "Ställa in börvärdeskälla" [▶ 53]. "Internt börvärde" måste vara aktiverat.


Fig. 72: Menyn Börvärdeskälla

Universal	Displaytext
1.0	Inställningar
1.1	Regleringsinställning
1.1.9	Börvärdeskälla
1.1.9/1	Internt börvärde
1.1.9/2	Analog ingång (AI2)
1.1.9/3	CIF-modul

Funktionen "Identifiering av kabelbrott" är aktiv.

En analog signal mindre än 1 V eller 2 mA identifieras som ett kabelbrott. Vid PÅ eller AV-stängning tas hänsyn till en hysteres.

Ett inställt nöddriftsvarvtal används då som nöddrift. För detta måste nöddriften ställas in på "Pump PÅ" i menyn "Regleringsinställning – Nöddrift [> 54]". Om nöddriften är inställd på "Pump AV" stannar pumpen när ett kabelbrott upptäcks.

# Signaltyp 0...10 V/0...20 mA

# Ställa in en differenstrycksgivare på plats:

Om en differenstrycksgivare installeras på plats vid analog ingång AI1 (t.ex. på en pumpvariant R1), måste trycksensorområde och trycksensorposition ställas in på analog ingång AI1 (se Fig. 67) – Analog ingång AI1. Möjliga trycksensorpositioner:

- → Pumpfläns
- → Position enligt standard

# OBS

Rekommendation: Ställ in trycksensorområdet minst så högt som den maximalt möjliga uppfordringshöjden är för respektive pumptyp.

För detta måste trycksensorområdet konfigureras i menyn "Trycksensorområde". (Fig. 67 Menyn Analog ingång Al1 och Fig. 69 Trycksensorområde Al1)

#### Exempel:

Om pumptypen har en maximal uppfordringshöjd på 20 m måste differenstrycksgivaren som ska anslutas kunna leverera minst 2,0 bar (ca 20 m). Om en differenstrycksgivare med t. ex. 4,0 bar ansluts, måste differenstryckområdet ställas in på 4,0 bar. Lämplig signaltyp för den differenstryckgivare som ska anslutas måste alltid väljas. I detta fall 0...10 V eller 0...20 mA.



# OBS

Differenstryckområdet som ska ställas in måste alltid ställas in på det nominella maxvärdet för den anslutna differenstrycksgivaren. Det nominella maxvärdet motsvarar sensorvärdet 100 %. Värdet måste avläsas från differenstrycksgivarens typskylt. Detta är det enda sättet att säkerställa att pumpen styrs korrekt.

Ärvärdet på differenstrycket går mellan de analoga signalerna 0...10 V eller 0...20 mA. Den är linjärt interpolerad. (Se diagram Fig. 73).

Den befintliga analoga signalen på 0 V eller 0 mA representerar ärvärdet av differenstrycket vid "0 %". Den befintliga analoga signalen på 10 V eller 20 mA representerar ärvärdet av differenstrycket vid "100 %".

Börvärdet som pumpen reglerar till anges enligt kapitlet "Regleringsinställningar". Inställningen görs i menyn "Regleringsinställning" [▶ 50], "Ställa in börvärdeskälla" [▶ 53]. "Internt börvärde" måste vara aktiverat.

Funktionen "Identifiering av kabelbrott" är inte aktiv.



Fig. 73: Beteende för analog ingång AI1: Sensorvärde för signaltyp 0...10 V/0...20 mA

#### 12.5.2 Användning av analog ingång AI2 för börvärdesinmatning

Inställningen av analog ingång AI 2 är endast tillgänglig i menyn om analog ingång AI2 tidigare valts i menyn. För detta välj i menyn "Inställningar" i tur och ordning följande:

Universal	Displaytext
1.0	Inställningar
1.1	Regleringsinställning
1.1.9	Börvärdeskälla
1.1.9/2	Analog ingång (AI2)

Signaltypen ställs in via menyn 🔍 "Inställningar", "Externa gränssnitt", "Analog ingång AI2".

Universal	Displaytext
1.0	Inställningar
1.3	Externa gränssnitt
1.3.4	Analog ingång (AI2)
1.3.4.1	Signaltyp

Möjliga signaltyper vid val av den analoga ingången som börvärdesingång:

Analog ingång (AI2) Signaltyp -//-

Signaltyp (AI2) 0 - 10 V 2 - 10 V 0 - 20 mA -//-

Fig. 75: Menyn Signaltyper (AI2)

#### Signaltyper för börvärdegivare:

0–10 V: Spänningsområde på 0...10 V för överföring av börvärden.

2...10 V: Spänningsområde på 2...10 V för överföring av börvärden.

**0...20 V:** Strömstyrkeområde på 0...20 mA för överföring av börvärden.

**4...20 mA:** Strömstyrkeområde på 4 – 20 mA för överföring av börvärden.

Den analoga ingången AI2 kan endast användas som ingång för en extern börvärdesgivare.

#### Signaltyp 2...10 V/4...20 mA:

Om en extern börvärdesgivare ställs in på analog ingång AI2 måste signaltypen ställas in. I detta fall 2...10 V eller 4...20 mA.

Den analoga signalen går mellan 5 V...10 V eller mellan 10 mA...20 mA. Den analoga signalen är linjärt interpolerad. Den befintliga analoga signalen på 5 V eller 10 mA representerar börvärdet (t. ex. varvtalet) vid "0 %". Den befintliga analoga signalen på 10 V eller 20 mA representerar börvärdet vid "100 %". (Se diagram Fig. 76).



Fig. 74: Menyn Analog ingång (AI2)







Identifiering av kabelbrott är aktiverad.

En analog signal mindre än 1 V eller 2 mA identifieras som kabelbrott. I detta fall träder ett inställt reservbörvärde i kraft. Reservbörvärdet ställs in i menyn

"Regleringsinställning [▶ 50] – Ställa in börvärdeskällan [▶ 53]" (se Fig. 71 Regleringsinställning med nöddriftsläge).

Beroende på inställt reglersätt kan följande ställas in som reservbörvärde:

- $\rightarrow$  Ett varvtal (med reglersätt "Konstant varvtal n-c")
- → En uppfordringshöjd (med reglersätten "Differenstryck  $\Delta p$ -v" och "Differenstryck  $\Delta p$ -c")

Universal	Displaytext
1.0	Inställningar
1.1	Regleringsinställning
1.1.10	Reservbörvärde

#### Signaltyp 0...10 V/0...20 mA:

Om en extern börvärdesgivare ställs in på analog ingång AI2 måste signaltypen ställas in. I detta fall 0...10 V eller 0...20 mA.

Den analoga signalen går mellan 4 V och 10 V eller mellan 8 mA och 20 mA. Den analoga signalen är linjärt interpolerad. Den befintliga analoga signalen på 1 V...4 eller 2 mA...8 mA representerar börvärdet (t. ex. varvtalet) vid "0 %". Den befintliga analoga signalen på 10 V eller 20 mA representerar börvärdet vid "100 %". (Se diagram Fig. 77).







#### OBS

Efter att en av de externa källorna har valts är börvärdet för denna externa källa kopplat och kan inte längre justeras i börvärdesredigeraren eller på "Homescreen". Denna koppling kan endast upphävas i menyn "Ställa in börvärdeskälla" [▶ 53]. Börvärdeskällan måste då åter ställas in på "Internt börvärde".

Kopplingen mellan den externa källan och börvärdet är **blåmarkerad** både på **L** startskärmen och i börvärdesredigeraren. Status–LED–lampan lyser också blått.

#### 12.6 Användning och funktion för Wilo Net-gränssnitt

Wilo Net är ett buss-system med vilket Wilo-produkter (deltagare) kan kommunicera med varandra.

#### Användning vid:

ightarrow Tvillingpumpar, bestående av två deltagare

#### Busstopologi:

Busstopologin består av flera pumpar (deltagare) som är serieanslutna. Deltagarna är kopplade till varandra via en gemensam ledning.

Bussen måste avslutas på ledningens båda ändar. Detta görs med de två yttre pumparna i pumpmenyn. Alla andra deltagare får **inte** avslutas aktivt.

Alla bussdeltagare måste tilldelas en individuell adress (Wilo Net ID). Den här adressen ställs in för respektive pump i pumpmenyn.

För att avsluta pumparna, välj följande:

Universal	Displaytext
1.0	Inställningar
1.3	Externa gränssnitt
1.3.5	Inställning Wilo Net
1.3.5.1	Wilo Net–avslutning



#### Fig. 78: Menyn Inställning Wilo Net



#### Fig. 79: Menyn Wilo Net-terminering



Fig. 80: Menyn Wilo Net-adress



# OBS

Inställningsområdet för Wilo Net-adressen är 1...126, värden inom området 22...126 får **inte** användas.

Wilo Net-terminering	Beskrivning
Frånkopplad	Avslutningsmotståndet för pumpen frånkopplas. Välj "Frånkopplad" om pumpen INTE är ansluten vid änden på den elektriska busslinjen.
Tillkopplad	Avslutningsmotståndet för pumpen tillkopplas. Välj "Tillkopplad" om pumpen är ansluten vid änden på den elektriska busslinjen.

Efter avslutning tilldelas pumparna en individuell Wilo Net-adress. För att tilldela Wilo Net-adressen, välj följande:

Universal	Displaytext
1.0	Inställningar
1.3	Externa gränssnitt
1.3.5	Inställning Wilo Net
1.3.5.2	Wilo Net-adress

Varje pump måste tilldelas sin egen adress (1...2).

#### **Exempel tvillingpumpar:**

- → Drivsida vänster (I)
  - Wilo Net-terminering: TILL
  - Wilo Net-adress: 1
- → Drivsida höger (II)
  - Wilo Net-terminering: TILL
  - Wilo Net-adress: 2
- 12.7 Användning och funktion för CIFmodulen

Beroende på den inkopplade CIF-modultypen visas en tillhörande inställningsmeny i

menyn "Inställningar", "Externa gränssnitt". De nödvändiga inställningarna för CIF-modulerna i pumpen beskrivs i driftsanvisningen för CIF-modulerna.

# 13 Displayinställningar



#### Fig. 81: Menyn Displayinställningar

Allmänna inställningar görs under "Inställningar", "Displayinställningar". Följande tabell ger en översikt över menyn "Displayinställningar":

Universal	Displaytext
1.0	Inställningar
1.5	Displayinställningar
1.5.1	Ljusstyrka
1.5.2	Språk
English	Engelska
Deutsch	Tyska
Français	Franska
Universal	Universal
1.5.3	Enheter
m, m³/h	m, m³/h
kPa, m³/h	kPa, m³/h
kPa, I/s	kPa, I/s
ft, USGPM	ft, USGPM
1.5.4	Knapplås
1.5.4.1	Knapplås PÅ

# 13.1 Displayens ljusstyrka

Man kan ändra displayens ljusstyrka under "Inställningar", "Displayinställningar". Ljusstyrkan anges i procent. 100 % ljusstyrka motsvarar den maximalt möjliga ljusstyrkan, 5 % den minimalt möjliga.

Universal	Displaytext
1.0	Inställningar
1.5	Displayinställningar
1.5.1	Ljusstyrka

13.2 Språk

Språket kan ställas in under 📿 "Inställningar", "Displayinställningar".

. Följande språk kan väljas:

Språkförkortning	Språk
EN	Engelska
SV	Tyska
R	Franska
Т	Italienska
ES	Spanska
VINU	Universal

Språkförkortning	Språk
FI	Finska
SV	Svenska
PT	Portugisiska
NO	Norska
NL	Holländska
DA	Danska
PL	Polska
HU	Ungerska
CS	Tjeckiska
RO	Rumänska
SL	Slovenska
HR	Kroatiska
SK	Slovakiska
SR	Serbiska
LT	Lettiska
LV	Litauiska
ET	Estniska
RU	Ryska
UK	Ukrainska
BG	Bulgariska
EL	Grekiska
TR	Turkiska

Tab. 30: Menyspråk



# OBS

Efter att ha valt ett annat språk än det som är inställt stängs displayen av och startar om.

Under tiden blinkar den gröna LED-lampan. När displayen har startat igen visas språkvalslistan med det nyvalda språket aktiverat. Denna process kan ta upp till ca 30 sekunder.



# OBS

Utöver språken finns en neutral nummerkod "Universal" i displayen, som kan väljas som alternativt språk. Sifferkoden är listad i tabeller för förklaring bredvid displaytexterna.

Fabriksinställning: Engelska



Fig. 82: Språkmeny

Universal	Displaytext
1.0	Inställningar
1.5	Displayinställningar
1.5.2	Språk
English	Engelska
Deutsch	Tyska
Français	Franska
•	•
•	•
•	•

# 13.3 Enhet

Enheterna för de fysiska värdena kan ställas in under <sup>O</sup>"Inställningar", "Displayinställningar".

Universal	Displaytext
1.0	Inställningar
1.5	Displayinställningar
1.5.3	Enheter
m, m³∕h	m, m³/h
kPa, m³∕h	kPa, m³/h
kPa, I/s	kPa, l/s
ft, USGPM	ft, USGPM

#### Valmöjlighet för enheterna:

Enheter	Beskrivning
m, m³/h	Indikering av fysikaliska värden i SI– enheter. <b>Undantag:</b>
	<ul> <li>Flöde i m<sup>3</sup>/h</li> <li>Uppfordringshöjd i m</li> </ul>
kPa, m³/h	Avbildning av uppfordringshöjd i kPa och flöde i m³/h
kPa, I/s	Indikering av uppfordringshöjd i kPa och flöde i l/s
ft, USGPM	Indikering av fysikaliska värden i US– enheter

#### Tab. 31: Enheter

OBS



Enheterna är fabriksinställda på m, m<sup>3</sup>/h.

13.4 Knapplås

Knapplåset förhindrar att de inställda pumpparametrerna ändras av obehöriga.

Knapplåset kan aktiveras under 🔍 "Inställningar", "Displayinställningar".

Universal	Displaytext
1.0	Inställningar
1.5	Displayinställningar
1.5.4	Knapplås
1.5.4.1	Knapplås PÅ

Knapplåset avaktiveras genom att samtidigt trycka (> 5 sekunder) på "Tillbaka" – knappen och driftknappen.

När knapplåset är aktiverat visas fortfarande Homescreen och även varnings- och felmeddelanden för att kunna kontrollera pumpens status.

Det aktiva knapplåset kan kännas igen på startskärmen med en låssymbol

# 14 Ytterligare inställningar

Allmänna inställningar görs under "Inställningar", "Ytterligare inställningar". Följande tabell ger en översikt över menyn "Ytterligare inställningar":

Universal	Displaytext
1.0	Inställningar
1.6	Ytterligare inställningar

Universal	Displaytext
1.6.1	Pumpmotionering
1.6.1.1	Pumpmotionering: AV/PÅ
1.6.1.2	Pumpmotionering: Intervall
1.6.1.3	Pumpmotionering: Varvtal
1.6.2	Ramptider
1.6.2.1	Ramptider: Starttid
1.6.2.2	Ramptider: Stopptid
1.6.4	Automatisk PWM– frekvensreducering
OFF	Frånkopplad
ON	Tillkopplad

#### 14.1 Pumpmotionering

För att förhindra blockering av pumpen ställs en pumpmotionering in. Efter ett bestämt tidsintervall startas pumpen och stängs av igen efter en kort tid.

#### Förutsättning:

För funktionen pumpmotionering får nätspänningen inte brytas.

# OBSERVERA

#### Pumpen blockeras via långa driftstopp!

Långa driftstopp kan göra att pumpen blockeras. Inaktivera inte pumpmotioneringen!

Via fjärrstyrning, busskommando, styringång EXT. Pumpar avstängda med FRÅN eller en 0...10 V-signal startar en kortare period. Detta för att undvika blockering på grund av långa driftstopp.

I menyn 🗣 "Inställningar", "Ytterligare inställningar"

- $\rightarrow$  kan pumpmotioneringen kopplas till och från.
- → kan tidsintervallet för pumpmotionering ställas in mellan 2 och 72 timmar. (Fabriksinställning se kapitlet "Fabriksinställning" [▶ 87]).

Ytterligare inställningar

Pumpmotionering: AV/PÅ

Pumpmotionering: Intervall

Pumpmotionering: Varvtal

Pumpmotionering

→ kan pumpvarvtalet vid vilken pumpmotionering utförs ställas in

Displaytext

Inställningar

Pumpmotionering	
	Pumpmotionering: AV/PÅ
Q	Pumpmotionering: Intervall
-4~-	Pumpmotionering: Varvtal

#### Fig. 83: Pumpmotionering



# OBS

Universal

1.0

1.6

1.6.1

1.6.1.1

1.6.1.2

1.6.1.3

Om nätet ska frånkopplas under en längre tid måste pumpmotioneringen tas över av en extern styrning genom att nätspänningen aktiveras under kort tid. För att göra detta måste pumpen vara påslagen på styrsidan innan strömavbrottet.

#### 14.2 Ramptider för börvärdesändringar

Ramptiderna för pumparna kan ställas in i menyn "Inställningar", "Ytterligare inställningar".



Fig. 84: Menyn Ramptider

#### 14.3 Automatisk PWMfrekvensreducering



Fig. 85: Menyn PWM-frekvensreducering

Universal	Displaytext
1.0	Inställningar
1.6	Ytterligare inställningar
1.6.2	Ramptider
1.6.2.1	Ramptider: Starttid
1.6.2.2	Ramptider: Stopptid

Ramptiderna definierar den maximala hastighet med vilken pumpen kan köras upp och ner, när börvärdet ändras.

Det inställbara värdesområdet för upp- och nedrampning är mellan 0 s och 180 s. Fabriksinställning se kapitel "Fabriksinställning" [▶ 87].

# I menyn 💭 "Inställningar", "Ytterligare inställningar" kan funktionen "Automatisk PWM–frekvensreducering" slås av och på:

Universal	Displaytext
1.0	Inställningar
1.6	Ytterligare inställningar
1.6.4	Automatisk PWM– frekvensreducering
OFF	Frånkopplad
ON	Tillkopplad

Funktionen är tillgänglig beroende på typ.

Funktionen "Automatisk kopplingsfrekvens" är avstängd från fabrik. Om pumpens omgivningstemperatur är för hög kommer pumpen automatiskt att reducera hydrauleffekten.

Om funktionen "Automatisk PWM-frekvensreducering" är aktiverad ändras kopplingsfrekvensen vid en kritisk temperatur för att även fortsättningsvis kunna leverera den erforderliga hydrauliska driftpunkten.



# OBS

En ändrad kopplingsfrekvens kan leda till högre och/eller ändrade driftljud hos pumpen.

# 15 Diagnos och mätvärden

**Diagnos och** 

mätvärden

-

O

För att stödja felanalyserna erbjuder pumpen utöver felindikeringarna också annan hjälp:

Diagnostikhjälp för diagnos och underhåll av elektronik och gränssnitt. Förutom hydrauliska och elektriska översikter visas information om gränssnitt och enhetsinformation.

Följande tabell ger en översikt över menyn 🔤 "Diagnos och mätvärden":

Universal	Displaytext
2.0	Diagnos och mätvärden
2.1	Diagnostikhjälp
2.1.1	Information om enheten
2.1.2	Serviceinformation
2.1.3	Översikt över Reläutgång (SSM/SBM)
Relay function:SSM	Reläfunktion: SSM
Relay function:SBM	Reläfunktion: SBM
Forced control:Yes	Tvångsstyrning: Ja
Forced control:No	Tvångsstyrning: Nej
Current status:Energized	Aktuell status: Under spänning
Current status:Not energized	Aktuell status: Ingen spänning

Diagnostikhjälp

Mätvärde

Fig. 86: Diagnos och mätvärden



Fig. 87: Menyn Diagnostikhjälp

Universal	Displaytext
2.1.4	Översikt över analog ingång (Al1)
Type of use:	Användningsområde:
Not used	Används inte
Differential pressure sensor	Differenstrycksgivare
External sensor	Extern sensor
Setpoint input	Börvärdesingång
Signal type:	Signaltyp:
Current value: :	Aktuellt värde:
2.1.5	Översikt över analog ingång (AI1)
Type of use:	Användningsområde:
Not used	Används inte
External sensor	Extern sensor
Setpoint input	Börvärdesingång
Signal type:	Signaltyp:
Current value: :	Aktuellt värde:
2.1.6	Tvillingpump anslutningsinfo
Partner paired and reachable.	Partner ansluten och nåbar.
Partner is paired.	Partner är ansluten.
Partner is not reachable.	Partner kan inte nås.
Partner WCID: 1	Partner WCID:1
Partner Address:	Partneradress:
Partner Name:	Partnernamn:
2.1.7	Status pumpskifte
Time-based pump cycling:	Tidsbaserat pumpskifte
Switched ON, interval:	Tillkopplat, intervall:
Switched OFF	Frånkopplad
Current status:	Aktuell status:
No pump is running.	lngen pump går.
Both pumps are running.	Båda pumparna går.
This pump is running.	Denna pump går.
Other pump is running.	Andra pumpen går.
Next execution in:	Nästa utförande i:
2.2	Mätvärde
2.2.1	Driftdata
H act =	H är =
n act =	n är =
P electr =	P elektr =
U mains =	U-nät =
2.2.2	Statisk data
W electr =	W elektr =
Operating hours =	Driftstimmar =

<sup>1</sup> WICD = Wilo Communication ID (Kommunikationsadress för tvillingpumpspartners)

# 15.1 Diagnostikhjälp

Menyn 🖄 "Diagnos och mätvärden", "Diagnostikhjälp" innehåller funktioner för diagnostik och underhåll av elektronik och gränssnitt.

Följande tabell ger en översikt över menyn "Diagnostikhjälp":

Universal	Displaytext
2.1	Diagnostikhjälp
2.1.1	Information om enheten
2.1.2	Serviceinformation
2.1.3	Översikt över Reläutgång (SSM/SBM)
2.1.4	Översikt över analog ingång (AI1)
2.1.5	Översikt över analog ingång (AI2)
2.1.6	Tvillingpump anslutningsinfo
2.1.7	Status pumpskifte

#### 15.2 Information om enheten



# Fig. 88: Menyn Apparatinformation

#### 15.3 Serviceinformation



Fig. 89: Menyn Serviceinformation

#### 15.4 Översikt över SSM/SBMrelästatus

I menyn "Diagnos och mätvärden" kan statusinformation för SSM/SBM-reläet avläsas. För att göra detta, välj i tur och ordning:

I menyn 🎦 "Diagnos och mätvärden" kan information om produktnamn, artikel- och serienummer samt mjuk- och hårdvaruversion läsas. För att göra detta, välj i tur och ordning:

Universal	Displaytext
2.0	Diagnos och mätvärden
2.1	Diagnostikhjälp
2.1.1	Information om enheten

I menyn Imenyn "Diagnostik och mätvärden" kan information om serviceändamål för produkten läsas. För att göra detta, välj i tur och ordning:

Universal	Displaytext
2.0	Diagnos och mätvärden
2.1	Diagnostikhjälp
2.1.2	Serviceinformation

Universal



Översikt över de analoga

Översikt över analog-

ingångarna Al1 och Al2

ingång (AI1)

Användningsområde: Differenstrycksgivare

Signaltyp: 2 – 10 V Aktuellt värde: 3,8 m (3,50 V)

Fig. 91: Översikt över analog ingång (AI1)

\*

		Översikt över relä- utgång (SSM/SBM)	Universal	Displaytext
$\square$		2.0	Diagnos och mätvärden	
	Reläfunktion: SSM	2.1	Diagnostikhjälp	
	100	Tvångsstyrning: Nej	2.1.3	Översikt över Reläutgång (SSM/SBM)
	1.24	Aktuell status: Ingen spänning	Relay function:SSM	Reläfunktion: SSM
			Relay function:SBM	Reläfunktion: SBM
-^-		Forced control:Yes	Tvångsstyrning: Ja	
	-		Forced control:No	Tvångsstyrning: Nej
Fig. 90: Översikt över SSM/SBM-reläfunktionen		versikt över SSM/SBM-reläfunktionen	Current status:Energized	Aktuell status: Under spänning
			Current status:Not energized	Aktuell status: Ingen spänning

I menyn 📥 I menyn Imenyn "Diagnos och mätvärden" kan statusinformation för de analoga ingångarna Al1 och Al2 avläsas. För att göra detta, välj i tur och ordning:

Universal	Displaytext
2.0	Diagnos och mätvärden
2.1	Diagnostikhjälp
2.1.4	Översikt över analog ingång (AI1)
Type of use:	Användningsområde:
Not used	Används inte
Differential pressure sensor	Differenstrycksgivare
External sensor	Extern sensor
Setpoint input	Börvärdesingång
Signal type:	Signaltyp:
Current value: :	Aktuellt värde:
2.1.5	Översikt över analog ingång (AI2)
Type of use:	Användningsområde:
Not used	Används inte
External sensor	Extern sensor
Setpoint input	Börvärdesingång
Signal type:	Signaltyp:
Current value: :	Aktuellt värde:

Följande statusinformation är tillgänglig:

- $\rightarrow$ Användningsområde
- $\rightarrow$ Signaltyp
- $\rightarrow$ Aktuellt mätvärde

15.6 Översikt över tvillingpumpanslutningen

I menyn 📥 "Diagnos och mätvärden" kan statusinformation för tvillingpumpanslutningen avläsas. För att göra detta, välj i tur och ordning:

15.5

Q



Fig. 92: Information om tvillingpumpanslutning

Universal	Displaytext
2.0	Diagnos och mätvärden
2.1	Diagnostikhjälp
2.1.6	Tvillingpump anslutningsinfo
Partner paired and reachable.	Partner ansluten och nåbar.
Partner is paired.	Partner är ansluten.
Partner is not reachable.	Partner kan inte nås.
Partner WCID: 1	Partner WCID:1
Partner Address:	Partneradress:
Partner Name:	Partnernamn:

<sup>1</sup> WICD = Wilo Communication ID (Kommunikationsadress för tvillingpumpspartners)



# OBS

Översikten av tvillingpumpanslutningen är endast tillgänglig, om en tvillingpumpanslutning har konfigurerats i förväg (se kapitlet "Tvillingpumpreglering" [▶ 55]).

# 15.7 Översikt över status vid pumpskifte

$\sim$	Status pumpskifte
	Tidsbaserat pumpskifte:
\$	Inkopplat, intervall: 24 h
	Aktuell status:
	Denna pump går
	Nästa utförande i: 23 h 56 m

Fig. 93: Information om status vid pumpskifte

I menyn Imagnos och mätvärden" kan statusinformation för pumpskifte avläsas. För att göra detta, välj i tur och ordning:

Jniversal	Displaytext
2.0	Diagnos och mätvärden
2.1	Diagnostikhjälp
2.1.7	Status pumpskifte
Fime-based pump cycling:	Tidsbaserat pumpskifte
Switched ON, interval:	Inkopplat, intervall
Switched OFF	Frånkopplad
Current status:	Aktuell status:
No pump is running.	lngen pump går.
Both pumps are running.	Båda pumparna går.
Γhis pump is running.	Denna pump går.
Other pump is running.	Andra pumpen går.
Next execution in:	Nästa utförande i:
B 116 1 1	• / •

→ Pumpskifte inkopplat: ja/nej

Om pumpskiftet är påslaget finns även följande information tillgänglig:

- → Aktuell status: Ingen pump går/båda pumparna går/huvudpumpen går/ pumppartnern går.
- → Tid tills nästa pumpskifte

# 15.8 Mätvärde

I menyn Imenyn "Diagnos och mätvärden" kan driftdata, mätvärden och statistiska värden avläsas. För att göra detta, välj följande i tur och ordning:



Fig. 94: Menyn Mätvärden







Fig. 96: Statisk data

# 16 Återställa



Fig. 97: Återställning till fabriksinställningar

Universal	Displaytext
2.0	Diagnos och mätvärden
2.2	Mätvärde
2.2.1	Driftdata
H act =	H är =
n act =	n är =
P electr =	P elektr =
U mains =	U-nät =
2.2.2	Statisk data
W electr =	W elektr =
Operating hours =	Driftstimmar =

I undermenyn "Driftdata" visas följande information:

- → Hydrauliska driftdata
  - Aktuell uppfordringshöjd
  - Aktuellt varvtal
- → Elektriska driftdata
  - Aktuell elektrisk effektförbrukning
  - Aktuell nätsidig spänningsförsörjning
- → Statisk data
  - Total förbrukad elektrisk kapacitet
  - Drifttimmar



Universal	Displaytext
3.0	Fabriksinställning
3.1	Tillbaka till fabriksinställningar
Confirm	Bekräfta (Alla inställningar går förlorade!)
CANCEL	Avbryt

# 16.1 Fabriksinställning

Bekräfta

Avbryt

Fig. 98: Bekräfta fabriksåterställning

\_//~

Tillbaka till fabriksinställningar

(inställningar går förlorade)



# OBS

En återställning av pumpinställningarna till fabriksinställningar ersätter de aktuella inställningarna av pumpen!

# Tabellen ger en översikt över fabriksinställningarna:

Inställningar	Yonos GIGA2.0	Yonos GIGA2.0 R1
Ställ in regleringsdrift		
Inställningsassistent	Δp-v	Basregleringstyp n-const.
Pump Av/På	Motor till	Motor till
Tvillingpumpsdrift		
Anslut tvillingpump	Enkelpump: ej ansluten	Enkelpump: ej ansluten
	Tvillingpump: ansluten	Tvillingpump: ansluten
Byte av tvillingpump	24 h	24 h
Externa gränssnitt		
SSM/SBM-relä		
Reläfunktion	SSM	SSM
Funktion för SSM-relä	Endast fel	Endast fel
Utlösningsfördröjning	5s	5s
Återställningsfördröjning	5s	5s
DI1	aktiv (med kabelbygel)	aktiv (med kabelbygel)
All	konfigurerat Användningsområde: differenstrycksgivare Sensorposition: pumpfläns Signaltyp: 2 – 10 V	inte konfigurerad
AI2	inte konfigurerad	inte konfigurerad
Wilo Net		
Wilo Net-avslutning	tillkopplad	tillkopplad
Wilo Net-adress	Tvillingpump:	Tvillingpump:
	Huvudpump: 1 Pumppartner: 2	Huvudpump: 1 Pumppartner: 2
	Enkelpump: 126	Enkelpump: 126
Displayinställning		
Språk	Engelska	Engelska
Enheter	m, m³/h	m, m³/h
Pumpmotionering	tillkopplad	tillkopplad
Pumpmotionering tidsintervall	24 h	24 h
Diagnos och mätvärden		
Diagnostikhjälp		
SSM–tvångsstyrning (normal, aktiv, inaktiv)	deaktiverad	deaktiverad
SBM–tvångsstyrning (normal, aktiv, inaktiv)	deaktiverad	deaktiverad
Ytterligare inställningar		
Pumpmotionering	tillkopplad	tillkopplad
Pumpmotionering tidsintervall	24 h	24 h

Inställningar	Yonos GIGA2.0	Yonos GIGA2.0 R1
Grundfunktion	Regleringsdrift	Regleringsdrift
Ramptid	0 s	0 s
Automatisk PWM- frekvensreducering	frånkopplad	frånkopplad

Tab. 32: Fabriksinställningar

#### 17 Problem, orsaker och åtgärder



# VARNING

Störningar får endast åtgärdas av kvalificerad fackpersonal! Beakta säkerhetsföreskrifterna.

I händelse av fel ger felhanteringen pumpeffekt och funktioner som fortfarande kan implementeras.

Om det är tekniskt möjligt kontrolleras ett uppstått fel kontinuerligt och om möjligt återställs nöddrift eller regleringsdrift.

Problemfri pumpdrift återupptas så snart orsaken till felet inte längre finns. Exempel: Elektronikmodulen har svalnat igen.



#### OBS

Om pumpen fungerar felaktigt kontrollerar du att de analoga och digitala ingångarna är korrekt konfigurerade.

Om driftstörningen inte kan åtgärdas ska du vända dig till en auktoriserad fackman eller till Wilos närmaste kundsupportkontor eller en representant.

Störningar	Orsaker	Åtgärder
Pumpen startar inte eller stannar.	Lös kabelklämma.	Kontrollera alla kabelförband.
Pumpen startar inte eller stannar.	En elektrisk säkring är defekt.	Kontrollera säkringarna, byt ut defekta säkringar.
Pumpen går med reducerad kapacitet.	Avstängningsventil på trycksidan strypt.	Öppna avstängningsventilen långsamt.
Pumpen går med reducerad kapacitet.	Luft i sugledningen	Åtgärda läckage vid flänsarna. Avlufta pumpen. Byt ut den mekaniska axeltätningen vid synlig läckage.
Pumpen bullrar.	Kavitation p.g.a. otillräckligt ingående tryck.	Öka det ingående trycket. Observera det lägsta ingångstrycket på sugstutsen. Rengör spjället på sugsidan och filtret och rengör dem vid behov.
Pumpen bullrar.	Motorn har en lagerskada.	Låt Wilo-kundsupport eller ett auktoriserat företag kontrollera pumpen och reparera den vid behov.

Tab. 33: Mekaniska problem

#### Indikering för felmeddelande i den grafiska displayen

- → Statusindikeringen är röd.
- → Felmeddelande, felkod (E...).

Vid ett fel slutar pumpen att pumpa. Om pumpen vid den kontinuerliga kontrollen fastställer att felorsaken inte längre föreligger återkallas felmeddelanden och driften återupptas.

Vid ett felmeddelande slås displayen permanent på och den gröna LED-lampan släcks.

# 17.1 Mekaniska störningar utan felmeddelanden

17.2

Felmeddelanden

sv

Föliande tabell	aer en	översikt	över	möiliga	medde	landen	på dis	plaven:
- /	_			- / 5				

· _	
Universal	Displaytext
Error	Fel
Please check operating manual	Kontrollera monterings- och skötselanvisning
Double pump	Tvillingpump
This head	Plats: Detta huvud
Partner head	Plats: Partnerhuvud
Exists since:	Sedan
Acknowledge needed	Bekräftelse krävs
For acknowlege long press knob	För kvittering tryck länge på knappen
Acknowleged, waiting for restart	Kvitterad, väntar på omstart
Reset energy counter	Nollställ elmätare
Press return key to cancel	Tryck på "Tillbaka" för att avbryta
Press and hold return key to cancel	Tryck länge på "Tillbaka" för att avbryta
System Notification	Systemmeddelande
no valid Parameter	Inga giltiga parametrar
Production mode active	Produktionsläget är aktiverat
HMI blocked	Blockerad display

Kod	Fel	Orsak	Åtgärder		
401	Instabil spänningsförsörjning	Instabil spänningsförsörjning.	Kontrollera elektrisk installation.		
	Extra information om ors Spänningsförsörjningen ä Driften kan inte upprätth	aker och åtgärder: ir för instabil. ållas.			
402	Underspänning	Spänningsförsörjning en är för låg.	Kontrollera elektrisk installation.		
	Extra information om orsaker och åtgärder: Driften kan inte upprätthållas. Möjliga orsaker: 1. Nät överbelastat. 2. Pumpen är ansluten till fel spänningsförsörjning.				
403	Överspänning	Spänningsförsörjning en är för hög.	Kontrollera elektrisk installation.		
	Extra information om orsaker och åtgärder: Driften kan inte upprätthållas. Möjliga orsaker: 1. Pumpen är ansluten till fel spänningsförsörjning.				
404	Pumpen är blockerad.	Mekanisk påverkan gör att pumpaxeln inte roterar.	Kontrollera att de roterande delarna i pumphuset och motorn kan röra sig fritt. Ta bort avlagringar och främmande partiklar.		
	Extra information om orsaker och åtgärder: Förutom avlagringar och främmande partiklar i systemet kan även pumpaxeln blockera.				

Kod	Fel	Orsak	Åtgärder		
405	Elektronikmodulen är för varm.	Elektronikmodulens tillåtna temperatur har överskridits.	Säkerställ tillåten medietemperatur. Förbättra omgivningstemperaturen.		
	Extra information om ors Håll tillåtet monteringsläg anläggningskomponente kylflänsar fria från avlagri	Extra information om orsaker och åtgärder: Håll tillåtet monteringsläge och minimiavstånd för isolerings– och anläggningskomponenter, så att tillräcklig ventilation säkerställs. Håll kvlflänsar fria från avlagringar.			
406	Motorn är för varm.	Den tillåtna motortemperaturen har överskridits.	Säkerställ tillåten omgivnings– och medietemperatur. Säkerställ motorkylning genom fri luftcirkulation.		
	Extra information om ors Håll tillåtet monteringsläg anläggningskomponente	aker och åtgärder: ge och minimiavstånd fö r, så att tillräcklig ventila	ör isolerings– och ation säkerställs.		
407	Anslutningen mellan motorn och modulen har avbrutits.	Den elektriska anslutningen mellan motorn och modulen är felaktig.	Kontrollera anslutningen mellan motorn och modulen.		
	Extra information om ors Elektronikmodulen kan d modulen och motorn. Bea	aker och åtgärder: emonteras för att kontro akta säkerhetsföreskrifte	ollera kontakterna mellan erna!		
408	Pumpen genomströmmas mot flödesriktningen.	Yttre påverkan orsakar en genomströmning mot pumpens flödesriktning.	Kontrollera anläggningens funktion, vid behov montera backventiler.		
	Extra information om ors Om flödet i pumpen är fö längre startas.	aker och åtgärder: r starkt i motsatt riktnin	g kan motorn eventuellt inte		
409	Ofullständig programvaruuppdaterin g.	Programvaruuppdater ingen har inte avslutats.	En programvaruuppdatering med ett nytt programvarupaket krävs.		
	Extra information om ors Pumpen kan endast arbet	aker och åtgärder: a med slutförd program	varuuppdatering.		
410	Överspänning i analog ingång.	Den analoga ingången är kortsluten eller för hårt belastad.	Kontrollera eventuell kortslutning för kablarna och förbrukarna som är anslutna till spänningsförsörjningens analoga ingång.		
	Extra information om ors Felet påverkar de binära i stilla.	aker och åtgärder: ngångarna. EXT. FRÅN h	ar ställts in. Pumpen står		
411	Nätfas saknas (gäller endast för 3~)	Nätfas saknas	Kontrollera elektrisk installation.		
	Extra information om ors Driften kan inte upprätth 1. Kontaktfel på nätanslu 2. En säkring i en nätfas h	aker och åtgärder: ållas. Möjliga orsaker: tningsplinten. ar utlösts.			
420	Motor eller elektronikmodul defekt.	Motor eller elektronikmodul defekt.	Byt ut motorn och/eller elektronikmodulen.		
	Extra information om orsaker och åtgärder: Pumpen kan inte fastställa vilken av de båda komponenterna som är defekt. Kontakta kundtjänst.				

Kod	Fel	Orsak	Åtgärder	
421	Elektronikmodulen är defekt.	Elektronikmodulen är defekt.	Elektronikmodulen är defekt.	
	Extra information om orsaker och åtgärder: Kontakta kundtjänst.			

Tab. 34: Felmeddelanden

#### 17.3 Varningsmeddelanden

# Indikering för varning i den grafiska displayen:

- Statusindikeringen är gul.  $\rightarrow$
- $\rightarrow$ Varningsmeddelande, varningskod (W...)

En varning tyder på en begränsning av pumpens funktion. Pumpen fortsätter pumpa med begränsad drift (nöddrift).

#### Beroende på orsaken till varningen begränsar nöddriften regleringsfunktionen upp till ett återfall till ett fast varvtal.

Om pumpen vid den kontinuerliga kontrollen fastställer att varningsorsaken inte längre föreligger återkallas varningen och driften återupptas.

Vid ett varningsmeddelande är displayen permanent på och den gröna LED-indikatorn är släckt.

Univers	al	Displaytext		
Warning	]	Varning	Varning	
Please o manual	check operating	Kontrol	lera monterings– och sk	ötselanvisning
Double	pump	Tvilling	villingpump	
This hea	ad	Plats: D	etta huvud	
Partner	head	Plats: Pa	artnerhuvud	
Exists s	ince:	Sedan		
Acknow	ledge needed	Bekräft	else krävs	
For ackı press kr	nowlege long 10b	För kvit	tering tryck länge på kna	appen
Acknowleged, waiting for restart		Kvitterad, väntar på omstart		
Reset e	nergy counter	Nollställ elmätare		
Press return key to T cancel		Tryck på "Tillbaka" för att avbryta		
Press and hold return key to cancel		Tryck länge på "Tillbaka" för att avbryta		
System	Notification	Systemmeddelande		
no valid	Parameter	Inga giltiga parametrar		
Product	ion mode active	Produktionsläget är aktiverat		
HMI blocked		Blockerad display		
Kod	Varning		Orsak	Åtgärder
550 Pumpen genomströmmas mot flödesriktningen.		Yttre påverkan orsakar en genomströmning mot pumpens flödesriktning.	Kontrollera de andra pumparnas kapacitetsreglering, montera vid behov backventiler.	

Följande tabell ger en översikt över möjliga meddelanden på displayen:

Extra information om orsaker och åtgärder:

Om flödet i pumpen är för starkt i motsatt riktning kan motorn eventuellt inte längre startas.

Kod	Varning	Orsak	Åtgärder		
551	Underspänning	Spänningsförsörjning en är för låg. Spänningsförsörjning en har sjunkit under ett minimalt gränsvärde.	Kontrollera spänningsförsörjningen.		
	Extra information om ors Pumpen är igång. Unders Om spänningen sjunker y upprätthållas.	aker och åtgärder: pänningen reducerar pu tterligare kan den reduc	mpens kapacitet. erade driften inte		
552	Externt orsakad genomströmning i pumpens flödesriktning.	Yttre påverkan orsakar en genomströmning i pumpens flödesriktning.	Kontrollera de andra pumparnas kapacitetsreglering.		
	Extra information om ors Pumpen kan startas trots	aker och åtgärder: genomströmning.			
553	Elektronikmodulen är defekt.	Elektronikmodulen är defekt.	Byt ut elektronikmodulen.		
	Extra information om ors Pumpen är igång men kar Kontakta kundtjänst.	aker och åtgärder: 1 i vissa fall inte längre g	e full kapacitet.		
555/ 557	Sensorvärdet i analog ingång AI1 eller AI2 är inte rimligt.	Konfigureringen och den befintliga signalen leder till ett sensorvärde som inte kan användas.	Kontrollera konfigureringen av ingången och den anslutna sensorn.		
	Extra information om ors Felaktiga sensorvärden k som ser till att pumpen at	aker och åtgärder: an leda till reservdrifttyp betar utan det nödvänd	ber, iga sensorvärdet.		
556/ 558	Kabelbrott i analog ingång Al1 eller Al2.	Konfigureringen och den befintliga signalen kan leder till identifiering av kabelbrott.	Kontrollera konfigureringen av ingången och den anslutna sensorn.		
	Extra information om ors Identifiering av kabelbrot pumpen arbetar utan de i	aker och åtgärder: t kan leda till reservdrift 1ödvändiga externa värc	typer, som ser till att Iena.		
560	Ofullständig programvaruuppdaterin g.	Programvaruuppdater ingen har inte avslutats.	En programvaruuppdatering med ett nytt programvarupaket rekommenderas.		
	Extra information om orsaker och åtgärder: Programvaruuppdateringen har inte genomförts, pumpen fortsätter att arbeta med tidigare programvara.				
561/ 562	Spänning i analog ingång är överbelastad (binär eller analog).	Den analoga ingången är kortsluten eller för hårt belastad.	Kontrollera eventuell kortslutning för kablarna och förbrukarna som är anslutna till spänningsförsörjningens analoga ingång.		
	Extra information om orse De binära ingångarna påv tillgängliga.	aker och åtgärder: erkas. Funktionerna för	de binära ingångarna är inte		

sv

Kod	Varning	Orsak	Åtgärder		
564	Börvärde från BMS (fastighetsautomation) <sup>1)</sup> saknas.	Sensorkällan eller BMS (fastighetsautomatio n) <sup>1)</sup> är felkonfigurerad. Kommunikationen har slutat fungera.	Kontrollera konfiguration och funktion för BMS <sup>1)</sup> .		
	Extra information om ors Regleringens funktion på	aker och åtgärder: verkas. En reservfunktic	n är aktiverad.		
565/ 566	För stark signal på analog ingång AI1 eller AI2.	Den befintliga signalen ligger långt över förväntat maximum.	Kontrollera ingångssignalen.		
	Extra information om ors Signalen bearbetas med r	aker och åtgärder: naximalt värde.			
570	Elektronikmodulen är för varm.	Elektronikmodulens kritiska temperatur har överskridits.	Säkerställ tillåten omgivningstemperatur. Åtgärda rumsventilationen.		
	Extra information om ors Elektronikmodulen måste för undvikande av skador	aker och åtgärder: e ställas in vid tydlig öve på elektronikkomponer	rhettning av pumpdriften nter.		
571	Tvillingpumpsanslutning avbruten.	Anslutningen till tvillingpumpspartner n kan inte upprättas.	Kontrollera spänningsförsörjningen för tvillingpumpspartnern, kabelanslutnigen och konfigureringen.		
	Extra information om ors Pumpfunktionen är någo funktion upp till effektgr	aker och åtgärder: t försämrad. Motorhuvu änsen.	det uppfyller pumpens		
573	Kommunikation med display- och manöverenheten avbruten.	Intern kommunikation med display- och manöverenheten avbruten.	Kontrollera bandkabelns anslutning.		
	Extra information om ors Display- och styrenheten via en bandkabel.	aker och åtgärder: i är ansluten till pumpen	s elektronik på dess baksida		
574	Kommunikation med CIF-modul avbruten.	Intern kommunikation med CIF-modul avbruten.	Kontrollera/rengör kontakten mellan CIF– modulen och elektronikmodulen.		
	Extra information om orsa CIF-modulen är ansluten	aker och åtgärder: till pumpen med 4 kont	akter i kopplingsutrymmet.		
578	Display- och manöverenhet är defekta.	En defekt har fastställts på display– och manöverenheten.	Byt ut display– och manöverenheten.		
	Extra information om orsaker och åtgärder: Display– och manöverenheten finns tillgänglig som reservdel.				
582	Tvillingpumpen är inte kompatibel.	Tvillingpumpspartner n är inte kompatibel med denna pump.	Välj/installera en lämplig tvillingpumpspartner.		
	Extra information om ors Tvillingpumpsfunktionen samma typ.	aker och åtgärder: är bara möjlig med två l	<ompatibla av<="" pumpar="" td=""></ompatibla>		
586	Överspänning	Spänningsförsörjning en är för hög.	Kontrollera spänningsförsörjningen		
	Extra information om ors: Pumpen är igång. Om spä Pumpen kan skadas av fö	aker och åtgärder: inningen stiger ytterliga r hög spänning.	re slås pumpen från.		

#### Underhåll

Kod	Varning	Orsak	Åtgärder
588	Elektronikfläkten är blockerad, defekt eller ej ansluten.	Elektronikfläkten fungerar inte	Kontrollera fläktkabel.
<sup>1)</sup> BMS = <sup>1</sup>	fastighetsautomation		



# OBS

Varningen W573 "Kommunikation till display och manöverenhet avbruten" presenteras annorlunda än alla andra varningar på displayen.

Universal	Displaytext
Warning: W573	Varning W573
Communication between display and electronic module interrupted Please check operating manual Please check operating manual	Kommunikationen mellan display och elektronikmodul avbröts. Kontrollera driftsanvisningen.

Fig. 99: Varning W573

Varning: W573

#### 18 Underhåll

- → Underhållsarbeten: Den kvalificerade elektrikern måste känna till den använda utrustningen och hur den ska hanteras.
- → Arbeten på elsystemet: De elektriska arbetena måste utföras av en kvalificerad elektriker.
- → Monterings-/demonteringsarbeten: Den kvalificerade elektrikern måste vara utbildad i att hantera de verktyg och fästmaterial som behövs.

Vi rekommenderar att underhåll och kontroller av pumpen utförs av Wilos kundsupport.

# FARA

# Livsfara på grund av elektrisk ström!

Felaktigt beteende vid elektriska arbeten kan leda till dödsfall på grund av elektriska stötar!

- Låt alltid en kvalificerad elektriker utföra arbeten på elektriska anordningar.
- Koppla aggregatet spänningsfritt före alla arbeten och säkra det mot återinkoppling.
- Endast en behörig elektriker får reparera skador på pumpens anslutningskabel.
- Peta aldrig i och stoppa inte in något i öppningarna på motorn eller elektronikmodulen.
- Följ monterings- och skötselanvisningarna för pumpar, nivåreglering och andra tillbehör.
- Återmontera skyddsanordningar som demonterats, till exempel kåpa eller kopplingskåpor, när arbetena har avslutats.



# FARA

Vid demontering kan permanentmagnetrotorn på insidan av pumpen vara livsfarlig för personer med medicinska implantat (till exempel pacemaker).

- Följ allmänna riktlinjer för hantering av elektriska anordningar!
- Öppna inte motorn!
- Låt endast Wilos kundsupport genomföra demontering och installation av rotorn! Personer med pacemaker får **inte** utföra sådana arbeten!



# OBS

VARNING

Magneterna inuti motorn är ofarliga **så länge motorn är helt monterad**. Personer med pacemaker kan närma sig en Yonos GIGA2.0 utan begränsning.



# Personskador på grund av starka magnetiska krafter!

Om motorn öppnas uppstår snabbt stora magnetiska krafter. Dessa kan leda till allvarliga skärsår, klämskador och krosskador.

- Öppna inte motorn!
- Låt endast Wilos tekniska innesälj genomföra demontering och installation av motorflänsen och lagerskölden inför underhålls- och reparationsarbeten!



#### FARA

# Livsfara p.g.a. elektrisk stöt! Generator- eller turbindrift vid genomströmning av pumpen!

Även utan elektronikmodul (utan elektrisk anslutning) kan det föreligga en spänning som är farlig vid beröring på motorkontakterna!

- Kontrollera spänningsfriheten och täck över eller skärma av närliggande, spänningsförande delar!
- Stäng avspärrningsanordningarna framför och bakom pumpen!



#### FARA

**FARA** 

# Livsfara p.g.a. ej monterad elektronikmodul!

Livsfarlig spänning kan föreligga på motorkontakterna!

- Normal drift av pumpen är endast tillåten med monterad elektronikmodul.
- Anslut eller driv aldrig pumpen utan monterad elektronikmodul!



#### Livsfara på grund av nedfallande delar!

Själva pumpen och dess delar kan ha en mycket hög egenvikt. Nedfallande delar medför risk för skärsår, klämskador eller slag som kan vara dödliga.

- Använd alltid lämpliga lyftdon och säkra delarna så att de inte kan falla ned.
- Ingen får någonsin uppehålla sig under hängande last.
- Se till att pumpen står säkert vid lagring och transport samt före alla installationsarbeten och monteringsarbeten.



# FARA

# Livsfara p.g.a. verktyg som slungas iväg!

De verktyg som används vid underhållsarbeten på motoraxeln kan slungas iväg vid kontakt med roterande delar. Svåra skador eller dödsfall kan inträffa!

• De verktyg som används vid underhållsarbeten måste avlägsnas helt före driftsättning av pumpen!

		VARNING
		Risk för brännskador eller fastfrysning vid beröring av pumpen/ anläggningen.
		Beroende på driftstatus för pumpen och anläggningen (mediets temperatur) kan hela pumpen vara mycket het eller mycket kall.
		Håll avstånd under drift!
		Låt anläggningen och pumpen svalna till rumstemperatur!
		• Skyddskläder, skyddshandskar och skyddsglasögon ska användas vid alla arbeten.
18.1	Lufttillförsel	Kontrollera regelbundet lufttillförseln till motorhuset och elektronikmodulen. Föroreningar försämrar kylningen av motorn. Åtgärda vid behov föroreningar och återställ obehindrad lufttillförsel.
18.2	Underhållsarbeten	
		FARA
		Livsfara på grund av fallande delar!
		Risk för livshotande personskador p.g.a. att pumpen eller enskilda komponenter faller ned.
		<ul> <li>Säkra pumpens komponenter med lämpliga lyftanordningar vid installationsarbeten så att de inte kan falla ned.</li> </ul>



# FARA

# Livsfara p.g.a. elektriska stötar!

Kontrollera spänningsfriheten och täck över eller skärma av närliggande, spänningsförande delar.

# 18.2.1 Byte av mekanisk tätning

Ett mindre droppläckage under inkörningstiden är normalt. Även under normal drift av pumpen är det vanligt med ett litet läckage av enstaka droppar. Regelbunden okulärbesiktning krävs. Vid tydligt läckage ska tätningen bytas. För mer information, se även Wilo-projekteringsanvisningen för pump med torr motor. Wilo erbjuder en reparationssats som innehåller de delar som behövs för bytet.



#### OBS

För personer med pacemaker föreligger ingen fara beträffande magneterna inuti motorn så länge motorn inte öppnas eller rotorn demonteras. Ett byte av den mekaniska tätningen kan genomföras utan risker.

#### Demontering:



# VARNING

# Risk för skållning!

Vid höga medietemperaturer och systemtryck måste pumpen svalna och anläggningen göras trycklös.

- 1. Gör anläggningen spänningsfri och säkra den mot otillbörlig återinkoppling.
- 2. Stäng avspärrningsanordningarna framför och bakom pumpen.
- 3. Kontrollera spänningsfriheten.
- 4. Jorda och kortslut arbetsområdet.
- 5. Lossa nätkabeln. Ta bort differenstrycksgivarens kabel på differenstrycksgivaren, om en sådan finns.
- 6. Gör pumpen trycklös genom att öppna avluftningsventilen (Fig. I, pos. 28).



# OBS

OBS

OBS

Det rekommenderas att modulen demonteras före instickssatsen eftersom det underlättar hanteringen. (Se kapitlet "Byte av elektronikmodul" [> 101]).

7. Lämna två transportöglor (Fig. I, pos. 30) på motorflänsen.



Om det inte finns några gänghål (Fig. II, pos. 14b) i motorhuset är det inte nödvändigt att flytta transportöglorna.

- Fäst instickssatsen på transportöglorna med lämplig lyftutrustning i säkringssyfte (Fig. 6).
  - $\Rightarrow$  Utförande DN 32...DN 80, Fig. I
- 9. Ta bort instickssatsen (Fig. 100) från pumphuset genom att lossa flänsskruvarna (Fig. I, pos. 29).



Fig. 100: Instickssats



Undvik att skada plastdelar som modulöverdelen när lyftutrustningen fästs.

- 11. Ta bort O-ringen (Fig. I, pos. 19).
- 12. Ta bort den främre låsringen (Fig. I, pos. 36a) från axeln.
- 13. Dra av pumphjulet (Fig. II, pos. 21) från axeln.
- 14. Ta bort den bakre låsringen (Fig. I, pos. 36b) från axeln.
- 15. Dra av distansringen (Fig. I, pos. 20) från axeln.
- 16. Dra av den mekaniska tätningen (Fig. I, pos. 25) från axeln.
- 17. Tryck ut den mekaniska tätningens motring (Fig. I, pos. 26) från sitt säte i motorflänsen och rengör passningsytorna.
- 18. Rengör axelns fästyta noggrant.
  - ⇒ Utförande DN 100...DN 125, Fig. II
- 19. Lossa och ta bort skruvarna (Fig. II, pos. 29)
- 20. Lossa och ta bort skruvarna (Fig. II, pos. 10). När skruvarna har tagits bort sitter instickssatsen säkert i pumphuset. Inte heller när motoraxeln befinner sig i horisontellt läge föreligger någon vältrisk.



*Fig. 101:* Tryck bort instickssatsen via gänghålen (DN 100...DN 125)



#### OBS

En vinkel– eller hylsnyckel med kulhuvud är bäst lämpad till att skruva loss skruvarna (Fig. II, pos. 10) med, särskilt för pumptyper med begränsat utrymme.

- Genom att skruvarna (Fig. II, pos. 10) tas bort lossas även differenstrycksgivaren från motorflänsen. Låt differenstrycksgivaren (Fig. I, pos. 8) med hållplatta (Fig. I, pos. 13) hänga på tryckmätningsledningarna (Fig. I, pos. 7). Koppla ifrån differenstrycksgivarens anslutningskabel i elektronikmodulen.
- 22. Pressa bort instickssatsen från pumphuset. Använd de två gänghålen (se Fig. 101, pos. 1) för detta.
- 23. Skruva in M10-skruvar av lämplig längd i gänghålen för att lossa fästet. När instickssatsen har tryckts ut ca 40 mm förs den inte längre in i pumphuset.



#### OBS

För att undvika tippning kan instickssatsen behöva stöttas med lämplig lyftutrustning. Detta gäller särskilt om inga monteringsbultar används.

- 24. Lossa de två fastsittande skruvarna på skyddsplattan (Fig. II, pos. 27) och ta bort skyddsplattan.
- Lossa pumphjulets fästmutter (Fig. II, pos. 22). Ta bort den underliggande spännbrickan (Fig. II, pos. 23) och ta bort pumphjulet (Fig. II, pos. 21) från pumpaxeln. Demontera kilen (Fig. II, pos. 37).
- 26. Lossa skruvarna (Fig. II, pos. 10a).
- Lossa lanternan från motorcentreringen med en tvåarmsavdragare (universalavdragare) och dra bort den från axeln. Den mekaniska tätningen (Fig. II, pos. 25) tas bort samtidigt. Se till att lanternan inte hamnar snett.
- 28. Tryck ut den mekaniska tätningens motring (Fig. II, pos. 26) ur fästet i lanternan.
- 29. Rengör axelns och lanternans passningsytor noggrant.

#### Installation



Följ det angivna åtdragningsmomentet för skruvarna för respektive gängtyp vid alla arbeten (tabellen Åtdragmoment [> 24])!

Elastomerer (O-ringar, mekanisk tätning bälg) är lättare att montera med "spänningslöst vatten" (t.ex. en blandning av vatten och sköljmedel).

1. Rengör pumphusets, lanternans och motorflänsens fläns- och centreringsytor för att delarna inte ska behöva underhållas.

#### ⇒ Utförande DN 32...DN 80, Fig. I

- 2. Sätt i en ny motring (Fig. I, pos. 26) i lanternan.
- Skjut på en ny mekanisk tätning (Fig. I, pos. 25) på axeln. Undvik att den mekaniska tätningen skadas på grund av förskjutningar.
- 4. Skjut på en ny distansring (Fig. I, pos. 20) på axeln.
- 5. Skjut på den bakre låsringen (Fig. I, pos. 36b) på pumpaxeln.
- 6. Montera pumphjulet (Fig. I, pos. 21) på axeln.
- 7. Skjut på den främre låsringen (Fig. I, pos. 36a) på pumpaxeln.
- 8. Sätt i en ny O-ring (Fig. I, pos. 19).
- 9. För in motorn/driften samt pumphjul och axeltätning i pumphuset och skruva i flänsskruvarna (Fig. I, pos. 29) men dra inte åt dem helt.

#### ⇒ Utförande DN 100...DN 125, Fig. II

10. Sätt i en ny motring (Fig. II, pos. 26) i lanternan. Skjut lanternan försiktigt över axeln och placera den på den gamla platsen eller i ett annat vinklat läge till motorflänsen. Observera komponenternas tillåtna monteringslägen (se kapitlet "Tillåtna monteringslägen och ändring av komponentplaceringen före installationen" [> 20]).

- 11. Skruva i skruvarna (Fig. II, pos. 10 och pos. 10a). Dra inte åt skruven (pos. 10), helt ännu.
- 12. Skjut på en ny mekanisk tätning (Fig. II, pos. 25) på axeln. Undvik att den mekaniska tätningen skadas på grund av förskjutningar.
- 13. Montera pumphjulet med bricka/brickor och mutter, och kontra på pumphjulets ytterdiameter.
- 14. Rengör lanternspåret och sätt dit den nya O-ringen (Fig. II, pos. 19).
- 15. Fäst instickssatsen på transportöglorna med lämplig lyftutrustning i säkringssyfte. Undvik att skada plastdelar som fläkthjul och elektronikmodulens övre del vid monteringen.
- 16. För in instickssatsen (se Fig. 100) i pumphuset på den tidigare positionen eller i ett annat önskat vinklat läge. Observera komponenternas tillåtna monteringslägen (se kapitlet "Tillåtna monteringslägen och ändring av komponentplaceringen före installationen" [> 20]).
- 17. När lanternförningen märkbart hakar fast (ca 15 mm före ändläget) finns det inte längre någon risk för vältning eller förskjutning. Efter att instickssatsen har säkrats med minst en skruv (Fig. II, pos. 29) kan fästelementen avlägsnas från transportöglorna.
- 18. Skruva i skruvarna (Fig. II, pos. 29). När skruvarna skruvas in dras instickssatsen in i pumphuset.
  - ⇒ Båda utföranden
  - ⇒ Om elektronikmodulen har tagits isär måste den nu sättas ihop igen. Se kapitlet "Byte av elektronikmodul" [> 101].

#### **OBSERVERA**

#### Skador p.g.a. felaktigt handhavande!

Kontrollera axelns vridbarhet medan du skruvar i skruvarna genom att lätt vrida den. För att göra detta, sätt in en insexnyckel genom öppningen i fläktkåpan (Fig. 5). Om axeln blir trögare ska skruvarna dras åt växelvis och korsvis.

- 19. Kläm fast differenstrycksgivarens hållplatta (Fig. I, pos. 13) under ett av skruvhuvudena (Fig. I, pos. 29 eller Fig. II, pos. 10) på elektronikmodulens motsatta sida. Dra åt skruvarna (Fig. I, pos. 29 eller Fig. II, pos. 10) ordentligt.
- 20. Sätt tillbaka transportöglorna (Fig. I, pos. 30) som flyttades i steg 7 i avsnittet "Demontering", från motorhuset till motorflänsen.



#### OBS

Beakta åtgärderna för driftsättning (se kapitlet "Driftsättning" [> 41]).

- 21. Sätt tillbaka differenstrycksgivarens/nätanslutningsledningens anslutningskabel.
- 22. Öppna avspärrningsanordningarna framför och bakom pumpen.
- 23. Koppla in säkringen igen.

Ökat lagerbuller och onormala vibrationer kan tyda på lagerslitage. Lagret eller motorn måste då bytas. Motorn får endast bytas av Wilos kundsupport.



#### **FARA**

# Livsfara p.g.a. elektrisk stöt! Generator- eller turbindrift vid genomströmning av pumpen!

Även utan elektronikmodul (utan elektrisk anslutning) kan det föreligga en spänning som är farlig vid beröring på motorkontakterna!

- Kontrollera spänningsfriheten och täck över eller skärma av närliggande, spänningsförande delar!
- Stäng avspärrningsanordningarna framför och bakom pumpen!

18.2.2 Byta motor





# VARNING

#### Personskador på grund av starka magnetiska krafter!

Om motorn öppnas uppstår snabbt stora magnetiska krafter. Dessa kan leda till allvarliga skärsår, klämskador och krosskador.

- Öppna inte motorn!
- Låt endast Wilos tekniska innesälj genomföra demontering och installation av motorflänsen och lagerskölden inför underhålls- och reparationsarbeten!



#### OBS

För personer med pacemaker föreligger ingen fara beträffande magneterna inuti motorn så länge motorn inte öppnas eller rotorn demonteras. Motorn kan bytas utan risker.

- Demontera motorn genom att utföra steg 1...8 enligt kapitlet "Byte av mekanisk tätning" [> 96].
- 2. Ta bort skruvarna (Fig. I, pos. 4) och dra bort elektronikmodulen vertikalt uppåt (Fig. I, pos. 1).

#### ⇒ Utförande DN 32...DN 80, Fig. I

- 3. Ta av motorn/driften samt pumphjul och axeltätning från pumphuset genom att lossa flänsskruvarna (Fig. I, pos. 29).
- När skruvarna (Fig. I, pos. 29) tas bort lossas även differenstrycksgivaren från motorflänsen. Låt differenstrycksgivaren (Fig. I, pos. 8) med hållplatta (Fig. I, pos. 13) hänga på tryckmätningsledningarna (Fig. I, pos. 7).

#### ⇒ Utförande DN 100...DN 125, Fig. II

 Demontera motorn genom att utföra steg 19...29 enligt kapitlet "Byte av mekanisk tätning" [▶ 96].

#### Installation

1. Rengör pumphusets, lanternans och motorflänsens fläns- och centreringsytor för att delarna inte ska behöva underhållas.

#### ⇒ Utförande DN 32...DN 80, Fig. I

- 2. För in motorn/driften samt pumphjul och axeltätning i pumphuset och skruva i flänsskruvarna (Fig. I, pos. 29) men dra inte åt dem helt.
- 3. Innan du installerar elektronikmodulen drar du på den nya O-ringen (Fig. I, pos. 31) mellan elektronikmodulen (Fig. I, pos. 1) och motoradaptern (Fig. I, pos. 11) på utrymmet i kopplingsboxen.
- Tryck in elektronikmodulen i den nya motorns kontakter och fäst med skruvar (Fig. I, pos. 4).
- Installera driften genom att utföra steg 19...23. Se kapitlet "Byte av mekanisk tätning [▶ 96]", "Installation".

#### ⇒ Utförande DN 100...DN 125, Fig. II

- Installera driften genom att utföra steg 10...18. Se kapitlet "Byte av mekanisk tätning [▶ 96]", "Installation".
- Innan du installerar elektronikmodulen drar du på den nya O-ringen (Fig. I, pos. 31) mellan elektronikmodulen (Fig. I, pos. 1) och motoradaptern (Fig. I, pos. 11) på utrymmet i kopplingsboxen.
- Tryck in elektronikmodulen i den nya motorns kontakter och f\u00e4st med skruvar (Fig. I, pos. 4).
- 9. Installera driften genom att utföra steg 19...23 se kapitlet "Byte av mekanisk tätning [▶ 96]", "Installation".



# OBS

Vid monteringen måste elektronikmodulen tryckas in till anslag.

**FARA** 



# Livsfara p.g.a. elektrisk stöt!

Om rotorn drivs via pumphjulet när pumpen står stilla kan spänning som är farlig vid beröring uppstå vid motorkontakterna.

• Stäng avspärrningsanordningarna framför och bakom pumpen.



# OBS

För personer med pacemaker föreligger ingen fara beträffande magneterna inuti motorn så länge motorn inte öppnas eller rotorn demonteras. Byte av elektronikmodulen kan genomföras utan risk.

- 1. Demontera elektronikmodulen genom att utföra steg 1...5 enligt kapitlet "Byte av mekanisk tätning" [▶ 96].
- 2. Ta bort skruvarna (Fig. I, pos. 4) och dra bort elektronikmodulen från motorn.
- 3. Byt O-ringen (Fig. I, pos. 31).
- 4. Tryck in elektronikmodulen i den nya motorns kontakter och fäst med skruvar (Fig. I, pos. 4).

Återställ pumpens driftberedskap: Se kapitlet "Byte av mekanisk tätning" [▶ 96]; steg 5 ... 1!



# OBS

Vid monteringen måste elektronikmodulen tryckas in till anslag.



# OBS

När du utför ett nytt isoleringstest på plats ska du koppla bort elektronikmodulen från elnätet!

18.2.4 Byte av modulfläkt



*Fig. 102:* Öppna elektronikmodulens kåpa

För att demontera modulen se kapitlet "Byte av elektronikmodul" och stegen 1...5 i kapitlet "Byta mekanisk tätning" [> 96].

#### Demontering av fläkten:

1. Öppna elektronikmodulens kåpa.

#### Reservdelar

2. Dra bort modulfläktens anslutningskabel.



Fig. 103: Lossa modulfläktens anslutningskabel



3. Lossa skruvarna på modulfläkten.

Fig. 104: Demontering av modulfläkten



4. Ta bort modulfläkten och lossa kabeln med gummitätning från modulens nedre del.

*Fig. 105:* Ta bort modulfläkten inklusive kabel och gummitätning

#### Installation av modulfläkten:

Montera en ny modulfläkt i omvänd ordning.

# 19 Reservdelar

Beställ endast originalreservdelar från hantverkare eller Wilos kundsupport. För en smidig orderhantering ber vi dig att ange samtliga uppgifter på pumpens och motorns typskylt vid varje beställning. Pumpens typskylt, se Fig. 2, pos. 1, motorns typskylt, se Fig. 2, pos. 2.

# OBSERVERA

# Risk för materiella skador!

Pumpens funktion kan endast garanteras när originalreservdelar används.

Använd endast originalreservdelar från Wilo!

Nödvändiga uppgifter vid beställning av reservdelar: Reservdelsnummer, reservdelsbeteckningar, samtliga uppgifter på pumpens och motorns typskylt. På så sätt undviks nya förfrågningar och felbeställningar.



# OBS

Lista över originalreservdelar: se Wilo-reservdelsdokumentation (www.wilo.com). Positionsnumren i sprängskissen (Fig. I och Fig. II) syftar till orientering och listning av pumpkomponenter.

Använd inte dessa positionsnummer för reservdelsbeställningar!

- 20 Sluthantering
- 20.1 Oljor och smörjmedel
- 20.2 Information om insamling av använda el- eller elektronikprodukter

Drivmedel måste fångas upp i en lämplig behållare och hanteras enligt lokala riktlinjer. Droppar ska tas bort direkt!

Dessa produkter måste sluthanteras och återvinnas korrekt för att förhindra miljöskador och hälsofaror.



# OBS

# Får inte slängas i vanligt hushållsavfall!

Inom EU kan denna symbol finnas på produkten, förpackningen eller följesedlarna. Den innebär att berörda el– och elektronikprodukter inte får slängas i hushållssoporna.

För korrekt hantering, återvinning och sluthantering av berörda produkter ska följande punkter beaktas:

- → Dessa produkter ska endast lämnas till certifierade insamlingsställen.
- → Följ lokalt gällande föreskrifter!

Information om korrekt sluthantering kan finnas på lokala återvinningscentraler, närmaste avfallshanteringsställe eller hos återförsäljaren där produkten köptes. Mer information om återvinning finns på www.wilo-recycling.com.

Tekniska ändringar förbehålles!

# CE

# DECLARATION OF CONFORMITY KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

We, the manufacturer, declare under our sole responsibility that the pump types of the series, Als Hersteller erklären wir unter unserer alleinigen Verantwortung, dass die Pumpenbauarten der Baureihen,

# Yonos GIGA2.0-I .../...-.../... Yonos GIGA2.0-D .../...-.../...

(The serial number is marked on the product site plate) (Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben)

in their delivered state comply with the following relevant directives and with the relevant national legislation: in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen 'und entsprechender nationaler Gesetzgebung:

# \_ 2006/42/EC - MACHINERY / MASCHINENRICHTLINIE

\_ 2014/30/EU - ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY / ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT - RICHTLINIE

\_ 2009/125/EC - ENERGY-RELATED PRODUCTS / ENERGIEVERBRAUCHSRELEVANTER PRODUKTE - RICHTLINIE (and according to the regulation 2019/1781 on electric motors and variable speed drives / und entsprechend der geänderten Verordnung 2019/1781 über Elektromotoren und Drehzahlregelungen)

\_ 2009/125/EC - ENERGY-RELATED PRODUCTS / ENERGIEVERBRAUCHSRELEVANTER PRODUKTE - RICHTLINIE (and according to the amended regulation 547/2012 on water pumps / und gemäß der geänderten Verordnung 547/2012 über Wasserpumpen)

\_ 2011/65/EU + 2015/863 - RESTRICTION OF THE USE OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES / BESCHRÄNKUNG DER VERWENDUNG BESTIMMTER GEFÄHRLICHER STOFFE-RICHTLINIE

comply also with the following relevant standards: sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen:

EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:2007+A1:2017+A11:2021; EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018;

Person authorized to compile the technical file is: Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:

Dortmund,

ppa. Usitai unterschrieben von Holger Herchenhein Datum: 2022.55 13:44:43 +01'00'

H. HERCHENHEIN Senior Vice President - Group Quality & Qualification

Declaration nº2216007-rev01

PC As-Sh nº2222088-EU-rev01

WILO SE Group Quality Wilopark 1 D-44263 Dortmund



Wilopark 1 D-44263 Dortmund

EL	Εμείς, ο κατασκευαστής, δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι ο	I			
	ΤUΠΟΙ Αντλιών της σειρας, (Ο σειριακός αριθμός σημειώνεται στο ταμπελάκι του προϊόντος)	Yonos GIGA2.0-I//			
Տև.	στην κατάσταση παράδοσης συμμορφώνονται με τις ακόλουθες σχετικές	Yonos GIGA2.0-D//			
T L	οδηγίες και τη σχετική εθνική νομοθεσία:				
pac	2006/42/EC - Μηχανήματα    2014/30/EU - Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότ	ητας    2009/125/EC - Συνδεόμενα με την			
ráφ Pu <sup>8</sup>	ενεργεια προιοντα    2009/125/ΕC - Συνδεομενα με την ενεργεια προιοντα    της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών	2011/65/ΕΟ + 2015/863 - για τον περιορισμο			
р В Ц					
u 1	συμμορφωνεται επισης με εναρμονισμενα προτυπα:	WILO SE			
nior	EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:2 EN IEC 61800-3:2018: EN 61800-9-2:2017: EN IEC 63000:2018:	2007+A1:2017+A11:2021; Group Quality			
μ		Wilopark 1 Wilopark 1			
=0	Nosotros, el fabricante, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad				
ES	que las bombas de la(s) serie(s)	Yonos GIGA2.0-I//			
	(El nº de serie está marcado en la placa de características del producto)	Yonos GIGA2.0-D//			
e la	pertinentes y la legislación nacional correspondiente:				
ald	2006/42/FC - Máguinas    2014/30/FU - Compatibilidad Electromagnética	a    2009/125/EC - Productos relacionados con			
ficia	la energía    2009/125/EC - Productos relacionados con la energía    2011/6	5/EU + 2015/863 - Restricciones a la			
n o lara	utilización de determinadas sustancias peligrosas				
cció	así como las disposiciones de las siguientes normas europeas armonizadas	:			
I	EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:2	2007+A1:2017+A11:2021; WILO SE			
Tra	EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018;	Group Quality Wilopark 1			
	Persona autorizada para la reco	pilación de los documentos técnicos: D-44263 Dortmuno			
FR	Nous, fabricant, déclarons sous notre seule responsabilité que les types de nomnes des séries				
-	Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit)	Yonos GIGA2.0-1//			
e la	dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives	fonos GIGA2.0-D//			
ed	suivantes et aux législations nationales les transposant :				
ciell ion	2006/42/EC - MACHINES    2014/30/ED - COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE    2009/125/EC - PRODUTTS LIES A L'ENERGIE (et conformément au règlement 2019/1781 amendé relatif aux moteurs électriques et aux variateurs de vitesse)				
offic irat	2009/125/EC - PRODUITS LIES A L'ENERGIE (et conformément au règlement amendé 547/2012 sur les pompes à eau)    2011/65/EU + 2015/863 - LIMITATION DE L'UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES				
on c écla	2011/05/60 + 2015/803 - LIMITATION DE L'OTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES				
d		WILO SE			
adı	EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:2007+A1:2017+A11:2021; EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018;				
μ,	Personne autorisée à	wijopark 1 constituer le dossier technique est : D-44263 Dortmund			
т	Noi, il costruttore, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che	i			
	tipi di pompa della serie, (Il numero di serie è riportato sulla targhetta del sito del prodotto)	Yonos GIGA2.0-I//			
lla	allo stato di consegna sono conformi alle seguenti direttive pertinenti e alla	Yonos GIGA2.0-D//			
e de	legislazione nazionale pertinente:				
iale one	2006/42/EC - Macchine    2014/30/EU - Compatibilità Elettromagnetica    2009/125/EC - Prodotti connessi all'energia				
iffic azi	2009/125/EC - Prodotti connessi all'energia    2011/65/EU + 2015/863 - sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose				
ne u niar					
zior Dicł	rispettare anche le seguenti norme pertinenti:	WITLO 05			
npu	EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:2	2007+A1:2017+A11:2021; WILO SE Group Quality			
Tra		Wilopark 1			
	Nós, o fabricante, declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que				
РТ	a(s) bomba(s) da(s) série(s),	Yonos GIGA2.0-I//			
	(O nº de série está marcado na placa de características do produto)	Yonos GIGA2.0-D//			
a	relevantes e de acordo com a legislação nacional				
al c o	2006/42/FC - Méquinas    2014/30/FU - Compatibilidado Electromagnética    2000/125/FC - Produtes relacionadas acm				
ofici ação	o consumo de energia    2009/125/EC - Produtos relacionados com o consun	no de energia    2011/65/EU + 2015/863 -			
ăo c lară	relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas				
Dec	assim como as seguintes disposições das normas europeias				
rad	EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:2	2007+A1:2017+A11:2021; WILO SE			
Η.	EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018;	Group Quality Wilopark 1			

DA	Vi, producenten, erklærer under vores eget ansvar, at pumpetyperne i				
	serien,	Yonos GIGA2.0-I/	/		
<u>.</u>	i deres leverede tilstand overholde følgende relevante direktiver og den	Yonos GIGA2.0-D/	·/		
ea	relevante nationale lovgivning:				
ersættels eringen	2006/42/EC - Maskiner    2014/30/EU - Elektromagnetisk Kompatibilitet    2009/125/EC - Energirelaterede produkter    2009/125/EC - Energirelaterede produkter    2011/65/EU + 2015/863 - Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer				
rkla	også overholde følgende relevante standarder:				
ciel e	FN 809:1998+41:2009: FN 60034-1:2010: FN 60204-1:2018: FN 61800-5-1:	2007+41:2017+411:2021:	WILO SE		
Offi	EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018;	,	Group Quality Wilopark 1		
	Person, der er autorisere	t til at udarbejde den tekniske fil, er: D-	44263 Dortmund		
ET	Meie, tootia, kuulutame ainuisikulisel vastutusel, et seeria pumbatüübid,				
iooni ametlik õlge	(Seerianumber on märgitud toote saidi nlaadile)	Yonos GIGA2.0-I/	/		
	oma tarnitud olekus järgima järgmisi asjakohaseid direktiive ja asjakohaseid siseriiklikke õigusakte:	Yonos GIGA2.0-D/	·/		
	2006/42/EC - Masinad    2014/30/EU - Elektromagnetilist Ühilduvust    2009/125/EC - Energiamõjuga toodete    2009/125/EC - Energiamõjuga toodete    2011/65/EU + 2015/863 - teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta				
ats t	vastama ka järgmistele asjakohastele standarditele:				
klar	EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1::	2007+A1:2017+A11:2021;	WILO SE		
Del	EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018;		Group Quality Wilopark 1		
	Tehnilise to	oimiku koostamiseks on volitatud isik: D-	44263 Dortmund		
FI	Valmistaja vakuuttaa yksinomaisella vastuullaan, että sarjan				
	pumpputyypit, (Sarianumero on merkitty tuotekohtaiseen kilpeen)	Yonos GIGA2.0-I/	/		
E	toimitetussa tilassa noudattavat seuraavia asiaankuuluvia direktiivejä ja	Yonos GIGA2.0-D/	·/		
inel	asiaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä:				
n virall nnös	2006/42/EC - Koneet    2014/30/EU - Sähkömagneettinen Yhteensopivuus    2009/125/EC - Energiaan liittyvien tuotteiden    2009/125/EC - Energiaan liittyvien tuotteiden    2011/65/EU + 2015/863 - tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta				
kse kää	noudattamaan myös seuraavia asiaankuuluvia standardeia.				
stukse kää	noudattamaan myös seuraavia asiaankuuluvia standardeja:		WILO SE		
Julistukse kää	noudattamaan myös seuraavia asiaankuuluvia standardeja: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:2 EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018; Henkilö, jolla on v	2007+A1:2017+A11:2021;	WILO SE Group Quality Wilopark 1 44263 Dortmund		
Julistukse kää	noudattamaan myös seuraavia asiaankuuluvia standardeja: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:: EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018; Henkilö, jolla on v Við framleiðandinn lýsum því yfir undir ábyrgð okkar einungis að	2007+A1:2017+A11:2021; altuudet koota tekninen tiedosto, on: D-	WILO SE Group Quality Wilopark 1 44263 Dortmund		
I Julistukse S kää	noudattamaan myös seuraavia asiaankuuluvia standardeja: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1: EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018; Henkilö, jolla on v Við framleiðandinn lýsum því yfir undir ábyrgð okkar einungis að dælugerðir seríunnar,	2007+A1:2017+A11:2021; altuudet koota tekninen tiedosto, on: D- Yonos GIGA2.0-I/,	WILO SE Group Quality Wilopark 1 44263 Dortmund		
I Julistukse Kää	noudattamaan myös seuraavia asiaankuuluvia standardeja: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1: EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018; Henkilö, jolla on v Við framleiðandinn lýsum því yfir undir ábyrgð okkar einungis að dælugerðir seríunnar, (Raðnúmerið er merkt á þlötunni á vörustaðnum) í oftandu í samrami við oftirfarandi viðojaandi tilskinapir og	2007+A1:2017+A11:2021; altuudet koota tekninen tiedosto, on: D- Yonos GIGA2.0-I/ Yonos GIGA2.0-D/	WILO SE Group Quality Wilopark 1 44263 Dortmund		
á I Julistukse kää	noudattamaan myös seuraavia asiaankuuluvia standardeja: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:2 EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018; Henkilö, jolla on v Við framleiðandinn lýsum því yfir undir ábyrgð okkar einungis að dælugerðir seríunnar, (Raðnúmerið er merkt á plötunni á vörustaðnum) í afhentu ástandi í samræmi við eftirfarandi viðeigandi tilskipanir og viðeigandi innlenda löggjöf:	2007+A1:2017+A11:2021; altuudet koota tekninen tiedosto, on: D- Yonos GIGA2.0-I/ Yonos GIGA2.0-D/	WILO SE Group Quality Wilopark 1 44263 Dortmund		
þýðing á H Julistukse ngunni G Kää	noudattamaan myös seuraavia asiaankuuluvia standardeja: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:: EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018; Henkilö, jolla on v Við framleiðandinn lýsum því yfir undir ábyrgð okkar einungis að dælugerðir seríunnar, (Raðnúmerið er merkt á plötunni á vörustaðnum) í afhentu ástandi í samræmi við eftirfarandi viðeigandi tilskipanir og viðeigandi innlenda löggjöf:    2006/42/EC - Vélartilskipun    2014/30/EU - Rafseguls-samhæfni-tilskip tengdar orkunotkun    2009/125/EC - Tilskipun varðandi vörur tengdar orku Takmörkun á notkun tiltekinna hættulegra efna	2007+A1:2017+A11:2021; altuudet koota tekninen tiedosto, on: D- Yonos GIGA2.0-I/, Yonos GIGA2.0-D/ un    2009/125/EC - Tilskipun varða notkun    2011/65/EU + 2015/863	WILO SE Group Quality Wilopark 1 44263 Dortmund /		
ber þýðing á H Julistukse lýsingunni Ø	noudattamaan myös seuraavia asiaankuuluvia standardeja: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:: EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018; Henkilö, jolla on v Við framleiðandinn lýsum því yfir undir ábyrgð okkar einungis að dælugerðir seríunnar, (Raðnúmerið er merkt á plötunni á vörustaðnum) í afhentu ástandi í samræmi við eftirfarandi viðeigandi tilskipanir og viðeigandi innlenda löggjöf:    2006/42/EC - Vélartilskipun    2014/30/EU - Rafseguls-samhæfni-tilskip tengdar orkunotkun    2009/125/EC - Tilskipun varðandi vörur tengdar orku Takmörkun á notkun tiltekinna hættulegra efna	2007+A1:2017+A11:2021; altuudet koota tekninen tiedosto, on: D- Yonos GIGA2.0-I/ Yonos GIGA2.0-D/ un    2009/125/EC - Tilskipun varða notkun    2011/65/EU + 2015/863	WILO SE Group Quality Wilopark 1 44263 Dortmund		
pinber þýðing á H Julistukse yfirlýsingunni G	noudattamaan myös seuraavia asiaankuuluvia standardeja: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:2 EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018; Henkilö, jolla on v Við framleiðandinn lýsum því yfir undir ábyrgð okkar einungis að dælugerðir seríunnar, (Raðnúmerið er merkt á þlötunni á vörustaðnum) í afhentu ástandi í samræmi við eftirfarandi viðeigandi tilskipanir og viðeigandi innlenda löggjöf:    2006/42/EC - Vélartilskipun    2014/30/EU - Rafseguls-samhæfni-tilskip tengdar orkunotkun    2009/125/EC - Tilskipun varðandi vörur tengdar orku Takmörkun á notkun tiltekinna hættulegra efna uppfylla einnig eftirfarandi viðeigandi staðla:	2007+A1:2017+A11:2021; altuudet koota tekninen tiedosto, on: D- Yonos GIGA2.0-I/ Yonos GIGA2.0-D/ un    2009/125/EC - Tilskipun varða notkun    2011/65/EU + 2015/863	WILO SE Group Quality Wilopark 1 44263 Dortmund		
Opinber þýðing á H Julistukse yfirlýsingunni G	noudattamaan myös seuraavia asiaankuuluvia standardeja: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:: EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018; Henkilö, jolla on v Við framleiðandinn lýsum því yfir undir ábyrgð okkar einungis að dælugerðir seríunnar, (Raðnúmerið er merkt á plötunni á vörustaðnum) í afhentu ástandi í samræmi við eftirfarandi viðeigandi tilskipanir og viðeigandi innlenda löggjöf:    2006/42/EC - Vélartilskipun    2014/30/EU - Rafseguls-samhæfni-tilskip tengdar orkunotkun    2009/125/EC - Tilskipun varðandi vörur tengdar orku Takmörkun á notkun tiltekinna hættulegra efna uppfylla einnig eftirfarandi viðeigandi staðla: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:: EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018;	2007+A1:2017+A11:2021; altuudet koota tekninen tiedosto, on: D- Yonos GIGA2.0-I/ Yonos GIGA2.0-D/ un    2009/125/EC - Tilskipun varða notkun    2011/65/EU + 2015/863	WILO SE Group Quality Wilopark 1 44263 Dortmund		
Opinber þýðing á H Julistukse yfirlýsingunni G	noudattamaan myös seuraavia asiaankuuluvia standardeja: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:: EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018; Henkilö, jolla on v Við framleiðandinn lýsum því yfir undir ábyrgð okkar einungis að dælugerðir seríunnar, (Raðnúmerið er merkt á þlótunni á vörustaðnum) í afhentu ástandi í samræmi við eftirfarandi viðeigandi tilskipanir og viðeigandi innlenda löggjöf:    2006/42/EC - Vélartilskipun    2014/30/EU - Rafseguls-samhæfni-tilskip tengdar orkunotkun    2009/125/EC - Tilskipun varðandi vörur tengdar orku Takmörkun á notkun tiltekinna hættulegra efna uppfylla einnig eftirfarandi viðeigandi staðla: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:2 EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018; Sá sem hefur heim	2007+A1:2017+A11:2021; altuudet koota tekninen tiedosto, on: D- Yonos GIGA2.0-I/, Yonos GIGA2.0-D/ un    2009/125/EC - Tilskipun varða notkun    2011/65/EU + 2015/863 2007+A1:2017+A11:2021; illd til að taka saman tækniskrána er: D-	WILO SE Group Quality Wilopark 1 44263 Dortmund / andi vörur - WILO SE Group Quality Wilopark 1 44263 Dortmund		
T Opinber þýðing á H Julistukse Yfirlýsingunni G H	noudattamaan myös seuraavia asiaankuuluvia standardeja: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:: EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018; Henkilö, jolla on v Við framleiðandinn lýsum því yfir undir ábyrgð okkar einungis að dælugerðir seríunnar, (Raðnúmerið er merkt á þlötunni á vörustaðnum) í afhentu ástandi í samræmi við eftirfarandi viðeigandi tilskipanir og viðeigandi innlenda löggjöf:    2006/42/EC - Vélartilskipun    2014/30/EU - Rafseguls-samhæfni-tilskip tengdar orkunotkun    2009/125/EC - Tilskipun varðandi vörur tengdar orku Takmörkun á notkun tiltekinna hættulegra efna uppfylla einnig eftirfarandi viðeigandi staðla: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:: EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018; Sá sem hefur heim Mes, kaip gamintojas, savo atsakomybès ribose deklaruojame, kad šios serijos siurblių modeliai,	2007+A1:2017+A11:2021; altuudet koota tekninen tiedosto, on: D- Yonos GIGA2.0-I/ Yonos GIGA2.0-D/ un    2009/125/EC - Tilskipun varða notkun    2011/65/EU + 2015/863 2007+A1:2017+A11:2021; nild til að taka saman tækniskrána er: D-	WILO SE Group Quality Wilopark 1 44263 Dortmund / andi vörur - WILO SE Group Quality Wilopark 1 44263 Dortmund		
T Opinber þýðing á H Julistukse T yfirlýsingunni G H	noudattamaan myös seuraavia asiaankuuluvia standardeja: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:: EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018; Henkilö, jolla on v Við framleiðandinn lýsum því yfir undir ábyrgð okkar einungis að dælugerðir seríunnar, (Raðnúmerið er merkt á þlötunni á vörustaðnum) í afhentu ástandi í samræmi við eftirfarandi viðeigandi tilskipanir og viðeigandi innlenda löggjöf:    2006/42/EC - Vélartilskipun    2014/30/EU - Rafseguls-samhæfni-tilskip tengdar orkunotkun    2009/125/EC - Tilskipun varðandi vörur tengdar orku Takmörkun á notkun tiltekinna hættulegra efna uppfylla einnig eftirfarandi viðeigandi staðla: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:: EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018; Sá sem hefur heim Mes, kaip gamintojas, savo atsakomybés ribose deklaruojame, kad šios serijos siurblių modeliai, (Serijos numeris pažymėtas ant produkto lentelės)	2007+A1:2017+A11:2021; altuudet koota tekninen tiedosto, on: D- Yonos GIGA2.0-I/, Yonos GIGA2.0-D/ un    2009/125/EC - Tilskipun varða notkun    2011/65/EU + 2015/863 2007+A1:2017+A11:2021; nild til að taka saman tækniskrána er: D- Yonos GIGA2.0-I/, Yonos GIGA2.0-I/,	WILO SE Group Quality Wilopark 1 44263 Dortmund / andi vörur - WILO SE Group Quality Wilopark 1 44263 Dortmund		
cijos T Opinber þýðing á H Julistukse H yfirlýsingunni G H	noudattamaan myös seuraavia asiaankuuluvia standardeja: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:: EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018; Henkilö, jolla on v Við framleiðandinn lýsum því yfir undir ábyrgð okkar einungis að dælugerðir seríunnar, (Raðnúmerið er merkt á plötunni á vörustaðnum) í afhentu ástandi í samræmi við eftirfarandi viðeigandi tilskipanir og viðeigandi innlenda löggjöf:    2006/42/EC - Vélartilskipun    2014/30/EU - Rafseguls-samhæfni-tilskip tengdar orkunotkun    2009/125/EC - Tilskipun varðandi vörur tengdar orku Takmörkun á notkun tiltekinna hættulegra efna uppfylla einnig eftirfarandi viðeigandi staðla: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:: EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018; Sá sem hefur heim Mes, kaip gamintojas, savo atsakomybés ribose deklaruojame, kad šios serijos siurblių modeliai, (Serijos numeris pažymėtas ant produkto lentelės) taip kaip pristatyti, atitinka sekančias aktualias direktyvas ir nacionalines teisės normas bei reglamentus:	2007+A1:2017+A11:2021; altuudet koota tekninen tiedosto, on: D- Yonos GIGA2.0-I/, Yonos GIGA2.0-D/ un    2009/125/EC - Tilskipun varða notkun    2011/65/EU + 2015/863 2007+A1:2017+A11:2021; nild til að taka saman tækniskrána er: D- Yonos GIGA2.0-I/, Yonos GIGA2.0-D/	WILO SE Group Quality Wilopark 1 44263 Dortmund		
deklaracijos <mark>T</mark> Opinber þýðing á H Julistukse rtimas G Yfirlýsingunni G H	noudattamaan myös seuraavia asiaankuuluvia standardeja: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:: EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018; Henkilö, jolla on v Við framleiðandinn lýsum því yfir undir ábyrgð okkar einungis að dælugerðir seríunnar, (Raðnúmerið er merkt á plötunni á vörustaðnum) í afhentu ástandi í samræmi við eftirfarandi viðeigandi tilskipanir og viðeigandi innlenda löggjöf:    2006/42/EC - Vélartilskipun    2014/30/EU - Rafseguls-samhæfni-tilskip tengdar orkunotkun    2009/125/EC - Tilskipun varðandi vörur tengdar orkun Takmörkun á notkun tiltekinna hættulegra efna uppfylla einnig eftirfarandi viðeigandi staðla: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:2 EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018; Sá sem hefur heim Mes, kaip gamintojas, savo atsakomybés ribose deklaruojame, kad šios serijos siurblių modeliai, (Serijos numeris pažymėtas ant produkto lentelės) taip kaip pristatyti, atitinka sekančias aktualias direktyvas ir nacionalines teisės normas bei reglamentus:    2006/42/EC - Mašinos    2014/30/EU - Elektromagnetinis Suderinamuma gaminiams    2009/125/EC - Energija susijusiems gaminiams    2011/65/EU medžiagų naudojimo apribojimo	2007+A1:2017+A11:2021; altuudet koota tekninen tiedosto, on: D- Yonos GIGA2.0-I/, Yonos GIGA2.0-D/ un    2009/125/EC - Tilskipun varða notkun    2011/65/EU + 2015/863 2007+A1:2017+A11:2021; nild til að taka saman tækniskrána er: D- Yonos GIGA2.0-I/, Yonos GIGA2.0-J/	WILO SE Group Quality Wilopark 1 44263 Dortmund / andi vörur - WILO SE Group Quality Wilopark 1 44263 Dortmund / siems ogų		
ilus deklaracijos <mark>T</mark> Opinber þýðing á H Julistukse vertimas H yfirlýsingunni G Kää	noudattamaan myös seuraavia asiaankuuluvia standardeja: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:: EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018; Henkilö, jolla on v Við framleiðandinn lýsum því yfir undir ábyrgð okkar einungis að dælugerðir seríunnar, (Raðnúmerið er merkt á plötunni á vörustaðnum) í afhentu ástandi í samræmi við eftirfarandi viðeigandi tilskipanir og viðeigandi innlenda löggjöf:    2006/42/EC - Vélartilskipun    2014/30/EU - Rafseguls-samhæfni-tilskip tengdar orkunotkun    2009/125/EC - Tilskipun varðandi vörur tengdar orku Takmörkun á notkun tiltekinna hættulegra efna uppfylla einnig eftirfarandi viðeigandi staðla: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:: EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018; Sá sem hefur heim Mes, kaip gamintojas, savo atsakomybés ribose deklaruojame, kad šios serijos siurblių modeliai, (Serijos numeris pažymėtas ant produkto lentelės) taip kaip pristatyti, atitinka sekančias aktualias direktyvas ir nacionalines teisės normas bei reglamentus:    2006/42/EC - Mašinos    2014/30/EU - Elektromagnetinis Suderinamuma gaminiams    2009/125/EC - Energija susijusiems gaminiams    2011/65/EU medžiagų naudojimo apribojimo taip pat atitinka sekančius aktualius standartus:	2007+A1:2017+A11:2021; altuudet koota tekninen tiedosto, on: D- Yonos GIGA2.0-I/, Yonos GIGA2.0-D/ un    2009/125/EC - Tilskipun varða notkun    2011/65/EU + 2015/863 2007+A1:2017+A11:2021; nild til að taka saman tækniskrána er: D- Yonos GIGA2.0-I/, Yonos GIGA2.0-J/	WILO SE Group Quality Wilopark 1 44263 Dortmund		
Oficialus deklaracijos T Opinber þýðing á H Julistukse vertimas H yfirlýsingunni Ø kää	noudattamaan myös seuraavia asiaankuuluvia standardeja: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:: EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018; Henkilö, jolla on v Við framleiðandinn lýsum því yfir undir ábyrgð okkar einungis að dælugerðir seríunnar, (Raðnúmerið er merkt á þlötunni á vörustaðnum) í afhentu ástandi í samræmi við eftirfarandi viðeigandi tilskipanir og viðeigandi innlenda löggjöf:    2006/42/EC - Vélartilskipun    2014/30/EU - Rafseguls-samhæfni-tilskip tengdar orkunotkun    2009/125/EC - Tilskipun varðandi vörur tengdar orku Takmörkun á notkun tiltekinna hættulegra efna uppfylla einnig eftirfarandi viðeigandi staðla: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:: EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018; Sá sem hefur heim Mes, kaip gamintojas, savo atsakomybés ribose deklaruojame, kad šios serijos siurblių modeliai, (Serijos numeris pažymėtas ant produkto lentelės) taip kaip pristatyti, atitinka sekančias aktualias direktyvas ir nacionalines teisės normas bei reglamentus:    2006/42/EC - Mašinos    2014/30/EU - Elektromagnetinis Suderinamuma gaminiams    2009/125/EC - Energija susijusiems gaminiams    2011/65/EU medžiagų naudojimo apribojimo taip pat atitinka sekančius aktualius standartus: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2017; EN IEC 63000:2018;	2007+A1:2017+A11:2021; altuudet koota tekninen tiedosto, on: D- Yonos GIGA2.0-I/, Yonos GIGA2.0-D/ un    2009/125/EC - Tilskipun varða notkun    2011/65/EU + 2015/863 2007+A1:2017+A11:2021; nild til að taka saman tækniskrána er: D- Yonos GIGA2.0-I/, Yonos GIGA2.0-D/ as    2009/125/EC - Energija susijus U + 2015/863 - dél tam tikrų pavojir	WILO SE Group Quality Wilopark 1 44263 Dortmund / andi vörur - WILO SE Group Quality Wilopark 1 44263 Dortmund / siems 'gų WILO SE Group Quality WILO SE Group Quality WILO SE		

LV	Mēs, ražotājs, ar pilnu atbildību paziņojam, ka sūkņu sērijas,			
ālais	(Sērijas numurs ir norādīts uz izstrādājuma plāksnītes) piegādātāja valstī atbilst šādām attiecīgām direktīvām un attiecīgiem valsts tiesību aktiem:			
cijas ofici kojums	2006/42/EC - Mašīnas    2014/30/EU - Elektromagnētiskās Saderības    2009/125/EC - Enerģiju saistītiem ražojumiem    2009/125/EC - Enerģiju saistītiem ražojumiem    2011/65/EU + 2015/863 - par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu 2011/65/UE			
arāc tul	atbilst arī sekojošiem attiecīgiem standartiem:			
Dekl	EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:2007+A1:2017+A11:2021; WILO SE EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018; Wildopark 1 Decempon piloverete costă dit tehnicke dekumentăriiw D. (1362 Decemponie) Decempon piloverete costă dit tehnicke dekumentăriiw D. (1362 Decemponie)			
	Wii, de fabrikant, verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat de			
/an de	pomptypes van de serie, (Het serienummer staat vermeld op het naamplaatje van het product) in de geleverde versie voldoen aan de volgende relevante bepalingen en aan de overeenkomstige nationale wetgeving: <b>Yonos GIGA2.0-I//</b>			
ertaling v klaring	2006/42/EC - Machines    2014/30/EU - Elektromagnetische Compatibiliteit    2009/125/EC - Energiegerelateerde producten    2009/125/EC - Energiegerelateerde producten    2011/65/EU + 2015/863 - betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen			
e ve ver	voldoen ook aan de volgende relevante normen:			
Officiël	EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:2007+A1:2017+A11:2021; WILO SE EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018; Wilopark 1			
•	De persoon die bevoegd is om het technische bestand samen te stellen is: D-44263 Dortmund			
NO	Vi som produsent erklærer herved at pumper under type serie, Yonos GIGA2.0-T//			
/ersettelse av læring	(serienummeret er markert på pumpeskilt ) I levert tilstand vil produkt overholde følgende direktiver og relevant nasjonal lovgivning			
	2006/42/EC - Maskindirektiv    2014/30/EU - EMV-Elektromagnetisk kompatibilitet    2009/125/EC - Direktiv energirelaterte produkter    2009/125/EC - Direktiv energirelaterte produkter    2011/65/EU + 2015/863 - Begrensning av bruk av visse farlige stoffer			
erk	Oppfølger også relevante standarder			
Offisie	EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:2007+A1:2017+A11:2021; WILO SE EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018; Wilopark 1 Vedkommendesom er autorisert til å sammenstille teknisk fil er: D-44263 Dortmund			
sv	Vi, tillverkaren, försäkrar under eget ansvar att pumparna i serien			
	(Serienumret finns utmärkt på produktens dataskylt)			
ing av	i det utförande de levererades överrenstämmer med följande relevanta direktiv och relevant nationell lagstiftning			
versättr säkran	2006/42/EC -Maskiner    2014/30/EU - Elektromagnetisk Kompatibilitet    2009/125/EC - Energirelaterade produkter    2009/125/EC - Energirelaterade produkter    2011/65/EU + 2015/863 - begränsning av användning av vissa farliga ämnen			
il ö för	överrenstämmer också med följande relevanta standarder:			
Officie	EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:2007+A1:2017+A11:2021; EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018; Wild Derson behörig att commonställe denna teknicka fil är. D. 44063			
~	Bidh sinn, an neach-dèanamh, a 'foillseachadh fon aon uallach againn gu			
GA	bheil na seòrsaichean pumpa san t-sreath, Yonos GIGA2.0-I//			
adh m	(Tha an àireamh sreathach air a chomharrachadh air clàr làrach an toraidh) anns an stàit lìbhrigidh aca gèilleadh ris na stiùiridhean buntainneach a leanas agus ris an reachdas nàiseanta buntainneach:			
eangach Ien Gha	2006/42/EC - Innealra    2014/30/EU - Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach    2009/125/EC - Fuinneamh a bhaineann le táirgí    2009/125/EC - Fuinneamh a bhaineann le táirgí    2011/65/EU + 2015/863 - Srian ar an úsáid a bhaint as substaintí guaiseacha acu			
-	bhaint as substaintí guaiseacha acu			
r-the	bhaint as substaintí guaiseacha acu gèilleadh cuideachd ris na h-inbhean iomchaidh a leanas:			
Eadar-tho oifigeil o	bhaint as substaintí guaiseacha acu gèilleadh cuideachd ris na h-inbhean iomchaidh a leanas: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:2007+A1:2017+A11:2021; EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018; Wilopark 1			

BG	Ние, като производител, декларираме на собствена отговорност, че				
50	ПОМПИТЕ ОТ СЕРИЯТА, Серийните номера са обозначени на табелата на продукта	Yonos GIGA2.0-I/	/		
a	В доставения им вид са в съответствие приложимите за държавата	Yonos GIGA2.0-D/	/		
ЧН	директиви и законодателство				
ево ия	2006/42/EC - Машини    2014/30/EU - Електромагнитна съвместимос	т    2009/125/ЕС - Продукти, свъј	зани с		
пр	енергопотреблението    2009/125/ЕС - Продукти, свързани с енергопотр	еблението    2011/65/EU + 2015,	/863 -		
лар	относно ограничението за употребата на определени опасни вещества				
иал Јек	Също така отговарят на следните изискуеми норми:				
ц	EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:	:2007+A1:2017+A11:2021;	WILO SE		
<sup>o</sup>	EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018;		Wilopark 1		
	Лицето, упълномощен	ю да състави техническия доклад е:	D-44263 Dortmund		
CS	My, výrobce, prohlašujeme na základě naší jediné odpovědnosti, že typy čerpadel řady				
,	(Sériové číslo je uvedeno na výrobním štítku)	Yonos GIGA2.0-I/	/		
šer	ve svém dodaném stavu dodržovat následující relevantní směrnice a	Yonos GIGA2.0-D/	/		
hlá	příslušnou národní legislativu:				
Pro	2006/42/EC - Stroje    2014/30/EU - Elektromagnetická Kompatibilita	2009/125/EC - Výrobků spojenýc	h se		
ad	spotřebou energie    2009/125/EC - Výrobků spojených se spotřebou energ noužívání některých nebezpečných látek	ie    2011/65/EU + 2015/863 - Or	nezení		
ekl					
í př	dodržovat také následující relevantní normy:				
áln	EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:	:2007+A1:2017+A11:2021;	WILO SE Group Quality		
fici	EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018;		Wilopark 1		
0	Osoba oprávněná sestavit technickou dokumentaci je: D-44263 D				
HR	serije,		1		
	(Serijski broj je označen na tipskoj pločici proizvoda)		/		
	u isporučenom stanju odgovara sljedećim relevantnim direktivama i	10105 GIGA2.0-D/.	/		
po	relevantnom nacionalnom zakonodavstvu:				
ijev ije	2006/42/EC - Smjernica o strojevima    2014/30/EU - Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica    2009/125/EC -				
Smjernica za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije    2009/125/EC - Smjernica za proizvode relevant o C pogledu potrošnie energije    2011/65/EU + 2015/863 - ograničenju uporabe određenih opasnih tvari					
oeni ekla	u skladu takođeni os sligdožim volgusetnim standardima.				
užt D	u skladu takodel i sa sijedecili relevantnim standardima.		WILO SE		
S	EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:2007+A1:2017+A11:2021; EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018;		Group Quality		
	Osoba ovlaštena za	u sastavljanje tehničke dokumentacije:	Wilopark 1 D-44263 Dortmund		
	Mi z gyártá, cziát felelőssásünkre kijelentjülk, hegy z serezzt szivattyúj				
по	ni, a gyarto, sajat felelosseguliki e kijelentjuk, nogy a solozat szívattyul,	Yonos GIGA2.0-I/	/		
S	(A sorozatszamot a termek adattablajan feltuntetik) Jeszállított kivitelükben feleljenek meg a következő vonatkozó	Yonos GIGA2.0-D/	/		
alo	irányelveknek és a vonatkozó nemzeti irányelveknek				
vat	11 2006 / 42 / FC - Gének 11 2014 / 30 / FU - Flektromágnagos összeférhetőségre 11 2000 / 135 / FC - Franziével kanssalatas				
t hi ása	termékek    2009/125/EC - Energiával kapcsolatos termékek    2011/65/EU + 2015/863 - egyes veszélyes való				
oza dít	alkalmazásának korlátozásáról				
for	megfeleljen a következő vonatkozó előírásoknak is:				
yila	EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:	:2007+A1:2017+A11:2021;	WILO SE		
AN	EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018;		Group Quality Wilopark 1		
	A műszaki dokumen	táció összeállítására jogosult személy:	D-44263 Dortmund		
PL	Producent oświadcza na wyłączną odpowiedzialność, że pompy z serii				
	(Numer seryjny znajduje się na tabliczce znamionowej produktu)	Yonos GIGA2.0-I/	/		
<mark></mark>	w stanie dostarczonym sa zgodne z następującymi dyrektywami i	Yonos GIGA2.0-D/	/		
eni ośc	, , , , , , , ,				
	przepisami krajowymi mającymi zastosowanie:				
acze	przepisami krajowymi mającymi zastosowanie:    2006/42/EC - Maszyn    2014/30/EU - Kompatybilności Elektromagnety	cznej    2009/125/EC - Produktów	związanych z		
umacze Zgodno	przepisami krajowymi mającymi zastosowanie:    2006/42/EC - Maszyn    2014/30/EU - Kompatybilności Elektromagnety energią    2009/125/EC - Produktów związanych z energią    2011/65/EU niektórych niebezpiecznych substancji	cznej    2009/125/EC - Produktów + 2015/863 - sprawie ograniczenia	związanych z stosowania		
e tłumacze cji Zgodno	przepisami krajowymi mającymi zastosowanie:    2006/42/EC - Maszyn    2014/30/EU - Kompatybilności Elektromagnety energią    2009/125/EC - Produktów związanych z energią    2011/65/EU niektórych niebezpiecznych substancji	cznej    2009/125/EC - Produktów + 2015/863 - sprawie ograniczenia	związanych z stosowania		
alne tłumacze aracji Zgodno	przepisami krajowymi mającymi zastosowanie:    2006/42/EC - Maszyn    2014/30/EU - Kompatybilności Elektromagnety energią    2009/125/EC - Produktów związanych z energią    2011/65/EU niektórych niebezpiecznych substancji są również zgodne z następującymi specyfikacjami technicznymi mającym	cznej    2009/125/EC - Produktów + 2015/863 - sprawie ograniczenia 11 zastosowanie:	związanych z stosowania		
ficjalne tłumacze eklaracji Zgodno	przepisami krajowymi mającymi zastosowanie:    2006/42/EC - Maszyn    2014/30/EU - Kompatybilności Elektromagnety energią    2009/125/EC - Produktów związanych z energią    2011/65/EU niektórych niebezpiecznych substancji są również zgodne z następującymi specyfikacjami technicznymi mającym EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:	cznej    2009/125/EC - Produktów + 2015/863 - sprawie ograniczenia ni zastosowanie: :2007+A1:2017+A11:2021;	związanych z stosowania WILO SE Group Quality		
Oficjalne tłumacze Deklaracji Zgodno	przepisami krajowymi mającymi zastosowanie:    2006/42/EC - Maszyn    2014/30/EU - Kompatybilności Elektromagnety energią    2009/125/EC - Produktów związanych z energią    2011/65/EU niektórych niebezpiecznych substancji są również zgodne z następującymi specyfikacjami technicznymi mającym EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1: EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018;	cznej    2009/125/EC - Produktów + 2015/863 - sprawie ograniczenia ni zastosowanie: :2007+A1:2017+A11:2021;	związanych z stosowania WILO SE Group Quality Wilopark 1		
RO	Noi, producătorul, declarăm sub responsabilitatea noastră exclusivă că				
---	---	--	---		
	tipurile de pompe din seria (Numărul serial este marcat pe plăcuta de identificare a produsului)	Yonos GIGA2.0-I/.	/		
	în starea lor livrată, respectă următoarele directive relevante și legislația	Yonos GIGA2.0-D/	/		
a a	națională relevantă:				
ere oficial clarației	2006/42/EC - Mașini    2014/30/EU - Compatibilitate Electromagnetică    2009/125/EC - Produselor cu impact energetic    2009/125/EC - Produselor cu impact energetic    2011/65/EU + 2015/863 - privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase				
uce Dec	sunt conforme, de asemenea, cu următoarele standarde relevante				
radi	EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:	2007+A1:2017+A11:2021;	WILO SE		
F	EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018;		Group Quality Wilopark 1		
	Persoana autoriz	ată sa compileze dosarul tehnic este	D-44263 Dortmund		
SK	My, výrobca, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že typy čerpadiel radu				
p	(Sériové číslo je uvedené na štítku s výrobkom) v dodanom stave zodpovedajú nasledujúcim relevantným smerniciam a príslušným národným právnym predpisom:	Yonos GIGA2.0-1/. Yonos GIGA2.0-D/	/ /		
Oficiálny prekla vyhlásenia	2006/42/EC - Strojových zariadeniach    2014/30/EU - Elektromagnetickú Kompatibilitu    2009/125/EC - Energeticky významných výrobkov    2009/125/EC - Energeticky významných výrobkov    2011/65/EU + 2015/863 - obmedzení používania určitých nebezpečných látok				
	spĺňať aj nasledujúce relevantné normy:				
	EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:2007+A1:2017+A11:2021; WILO SE EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018; Wilopark 1				
	Osoba oprávnená zostaviť technickú dokumentáciu je: D-44263 Dortmund				
SL	Mi, kot proizvajalci, z polno odgovornostjo izjavljamo, da so črpalke serije	′ Yonos GIGA2.0-I/.	/		
revod izjave	(Serijska številka je označena na napisni tablici izdelka) v stanju dostave ravnajo v skladu z naslednjimi ustreznimi direktivami in	Yonos GIGA2.0-D/	/		
	ustrezno nacionalno zakonodajo:				
	2006/42/EC - Stroji    2014/30/EU - Elektromagnetno Združljivostjo    2009/125/EC - Izdelkov, povezanih z energijo    2009/125/EC - Izdelkov, povezanih z energijo    2011/65/EU + 2015/863 - o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi				
ni p	izpolnjujejo tudi naslednje ustrezne standarde:				
Uradı	EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:	2007+A1:2017+A11:2021;	WILO SE		
2	EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018;		Group Quality Wilopark 1		
	EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018; Oseba, pooblašče	ena za sestavo tehnične datoteke, je	Group Quality Wilopark 1 D-44263 Dortmund		
TR	EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018; Oseba, pooblašče Biz üretici olarak, bu seri pompa tiplerinin tamamen kendi sorumluluğumu altında olduğunu beyan ederiz.	ena za sestavo tehnične datoteke, je Z	Group Quality Wilopark 1 D-44263 Dortmund		
TR	EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018; Oseba, pooblašča Biz üretici olarak, bu seri pompa tiplerinin tamamen kendi sorumluluğumu altında olduğunu beyan ederiz. Seri numarası ürünün üzerindedir.	z Yonos GIGA2.0-I/.	Group Quality Wilopark 1 D-44263 Dortmund		
TR	EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018; Oseba, pooblašče Biz üretici olarak, bu seri pompa tiplerinin tamamen kendi sorumluluğumu altında olduğunu beyan ederiz. Seri numarası ürünün üzerindedir. teslim edildiği şekliyle aşağıdaki ilgili hükümler ile uyumludur;	z Z Yonos GIGA2.0-I/. Yonos GIGA2.0-D/	Group Quality Wilopark 1 D-44263 Dortmund		
iluk Beyanı 🛛 🕹 U	EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018; Oseba, pooblašču Biz üretici olarak, bu seri pompa tiplerinin tamamen kendi sorumluluğumu altında olduğunu beyan ederiz. Seri numarası ürünün üzerindedir. teslim edildiği şekliyle aşağıdaki ilgili hükümler ile uyumludur;    2006/42/EC - Makine Yönetmeliği    2014/30/EU - Elektromanyetik Uyur Tasarım Yönetmeliği    2009/125/EC - Eko Tasarım Yönetmeliği    2011/65/ kullanımını sınırlandıran	z Z Yonos GIGA2.0-I/. Yonos GIGA2.0-D/ Yonos GIGA2.0-D/ mluluk Yönetmeliği    2009/125/ /EU + 2015/863 - Belirli tehlikeli	Group Quality Wilopark 1 D-44263 Dortmund / EC - Eko maddelerin bir		
gunluk Beyanı 🖁 L	EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018; Oseba, pooblašči Biz üretici olarak, bu seri pompa tiplerinin tamamen kendi sorumluluğumu altında olduğunu beyan ederiz. Seri numarası ürünün üzerindedir. teslim edildiği şekliyle aşağıdaki ilgili hükümler ile uyumludur;    2006/42/EC - Makine Yönetmeliği    2014/30/EU - Elektromanyetik Uyur Tasarım Yönetmeliği    2009/125/EC - Eko Tasarım Yönetmeliği    2011/65/ kullanımını sınırlandıran	z Yonos GIGA2.0-I/. Yonos GIGA2.0-D/ Yonos GIGA2.0-D/ nluluk Yönetmeliği    2009/125/ /EU + 2015/863 - Belirli tehlikeli	Group Quality Wilopark 1 D-44263 Dortmund / EC - Eko maddelerin bir		
Uygunluk Beyanı 🛛 🕹 L	EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018; Oseba, pooblašči Biz üretici olarak, bu seri pompa tiplerinin tamamen kendi sorumluluğumu altında olduğunu beyan ederiz. Seri numarası ürünün üzerindedir. teslim edildiği şekliyle aşağıdaki ilgili hükümler ile uyumludur;    2006/42/EC - Makine Yönetmeliği    2014/30/EU - Elektromanyetik Uyur Tasarım Yönetmeliği    2009/125/EC - Eko Tasarım Yönetmeliği    2011/65/ kullanımını sınırlandıran İlgili uyumlaştırılmış Avrupa standartları;	z Yonos GIGA2.0-I/. Yonos GIGA2.0-D/ Yonos GIGA2.0-D/ nluluk Yönetmeliği    2009/125/ /EU + 2015/863 - Belirli tehlikeli	Group Quality Wilopark 1 D-44263 Dortmund / EC - Eko maddelerin bir		
CE Uygunluk Beyanı 📕 L	EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018; Oseba, pooblašči Biz üretici olarak, bu seri pompa tiplerinin tamamen kendi sorumluluğumu altında olduğunu beyan ederiz. Seri numarası ürünün üzerindedir. teslim edildiği şekliyle aşağıdaki ilgili hükümler ile uyumludur;    2006/42/EC - Makine Yönetmeliği    2014/30/EU - Elektromanyetik Uyur Tasarım Yönetmeliği    2009/125/EC - Eko Tasarım Yönetmeliği    2011/65/ kullanımını sınırlandıran İlgili uyumlaştırılmış Avrupa standartları; EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:2 EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018;	Z Yonos GIGA2.0-I/. Yonos GIGA2.0-D/ Yonos GIGA2.0-D/ mluluk Yönetmeliği    2009/125/ /EU + 2015/863 - Belirli tehlikeli 2007+A1:2017+A11:2021;	Group Quality Wilopark 1 D-44263 Dortmund / EC - Eko maddelerin bir WILO SE Group Quality WILO SE		
CE Uygunluk Beyanı	EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018; Oseba, pooblašče Biz üretici olarak, bu seri pompa tiplerinin tamamen kendi sorumluluğumu altında olduğunu beyan ederiz. Seri numarası ürünün üzerindedir. teslim edildiği şekliyle aşağıdaki ilgili hükümler ile uyumludur;    2006/42/EC - Makine Yönetmeliği    2014/30/EU - Elektromanyetik Uyur Tasarım Yönetmeliği    2009/125/EC - Eko Tasarım Yönetmeliği    2011/65/ kullanımını sınırlandıran İlgili uyumlaştırılmış Avrupa standartları; EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:2 EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018;	z Yonos GIGA2.0-I/. Yonos GIGA2.0-I/. Yonos GIGA2.0-D/ mluluk Yönetmeliği    2009/125/ /EU + 2015/863 - Belirli tehlikeli 2007+A1:2017+A11:2021; eknik dosyayı düzenleyen yetkili kişi	Group Quality Wilopark 1 D-44263 Dortmund		
CE Uygunluk Beyanı H	EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018; Oseba, pooblašči Biz üretici olarak, bu seri pompa tiplerinin tamamen kendi sorumluluğumu altında olduğunu beyan ederiz. Seri numarası ürünün üzerindedir. teslim edildiği şekliyle aşağıdaki ilgili hükümler ile uyumludur;    2006/42/EC - Makine Yönetmeliği    2014/30/EU - Elektromanyetik Uyur Tasarım Yönetmeliği    2009/125/EC - Eko Tasarım Yönetmeliği    2011/65/ kullanımını sınırlandıran İlgili uyumlaştırılmış Avrupa standartları; EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:2 EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018; T Aħna, il-manifattur, niddikjaraw taħt ir-responsabbiltà unika tagħna li t-tip	z Yonos GIGA2.0-I/. Yonos GIGA2.0-I/. Yonos GIGA2.0-D/ nluluk Yönetmeliği    2009/125/ /EU + 2015/863 - Belirli tehlikeli 2007+A1:2017+A11:2021; eknik dosyayı düzenleyen yetkili kişi i	Group Quality Wilopark 1 D-44263 Dortmund C/ EC - Eko maddelerin bir WILO SE Group Quality Wilopark 1 ; D-44263 Dortmund		
T CE Uygunluk Beyanı H	EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018; Oseba, pooblašči Biz üretici olarak, bu seri pompa tiplerinin tamamen kendi sorumluluğumu altında olduğunu beyan ederiz. Seri numarası ürünün üzerindedir. teslim edildiği şekliyle aşağıdaki ilgili hükümler ile uyumludur;    2006/42/EC - Makine Yönetmeliği    2014/30/EU - Elektromanyetik Uyur Tasarım Yönetmeliği    2009/125/EC - Eko Tasarım Yönetmeliği    2011/65, kullanımını sınırlandıran İlgili uyumlaştırılmış Avrupa standartları; EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:: EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018; T Aħna, il-manifattur, niddikjaraw taħt ir-responsabbiltà unika tagħna li t-tip ta 'pompa tas-serje, (In-numru tas-serje huwa mmarkat fug il-pian ća tas-sit tal-prodott)	Z Yonos GIGA2.0-I/. Yonos GIGA2.0-I/. Yonos GIGA2.0-D/ mluluk Yönetmeliği    2009/125/ /EU + 2015/863 - Belirli tehlikeli 2007+A1:2017+A11:2021; eknik dosyayı düzenleyen yetkili kişi i Yonos GIGA2.0-I/.	Group Quality Wilopark 1 D-44263 Dortmund EC - Eko maddelerin bir WILO SE Group Quality Wilopark 1 ; D-44263 Dortmund		
i tad- д CE Uygunluk Beyanı 뉦 L	EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018; Oseba, pooblašči, Biz üretici olarak, bu seri pompa tiplerinin tamamen kendi sorumluluğumu altında olduğunu beyan ederiz. Seri numarası ürünün üzerindedir. teslim edildiği şekliyle aşağıdaki ilgili hükümler ile uyumludur;    2006/42/EC - Makine Yönetmeliği    2014/30/EU - Elektromanyetik Uyur Tasarım Yönetmeliği    2009/125/EC - Eko Tasarım Yönetmeliği    2011/65, kullanımını sınırlandıran İlgili uyumlaştırılmış Avrupa standartları; EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:: EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018; T Aħna, il-manifattur, niddikjaraw taħt ir-responsabbiltà unika tagħna li t-tip ta 'pompa tas-serje, (In-numru tas-serje huwa mmarkat fuq il-pjan ća tas-sit tal-prodott) fl-istat mogħtija tagħhom jikkonformaw mad-direttivi rilevanti li ģejjin u mal-leģislazzjoni nazzjonali relevanti:	Z Yonos GIGA2.0-I/. Yonos GIGA2.0-I/. Yonos GIGA2.0-D/ mluluk Yönetmeliği    2009/125/ /EU + 2015/863 - Belirli tehlikeli 2007+A1:2017+A11:2021; i Yonos GIGA2.0-I/. Yonos GIGA2.0-D/	Group Quality Wilopark 1 D-44263 Dortmund / EC - Eko maddelerin bir WILO SE Group Quality Wilopark 1 ; D-44263 Dortmund /		
ii uffičjali tad-	EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018; Diz üretici olarak, bu seri pompa tiplerinin tamamen kendi sorumluluğumu altında olduğunu beyan ederiz. Seri numarası ürünün üzerindedir. teslim edildiği şekliyle aşağıdaki ilgili hükümler ile uyumludur;    2006/42/EC - Makine Yönetmeliği    2014/30/EU - Elektromanyetik Uyur Tasarım Yönetmeliği    2009/125/EC - Eko Tasarım Yönetmeliği    2011/65, kullanımını sınırlandıran İlgili uyumlaştırılmış Avrupa standartları; EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:: EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018; T Ahna, il-manifattur, niddikjaraw taht ir-responsabbiltà unika taghna li t-tip ta 'pompa tas-serje, (In-numru tas-serje huwa mmarkat fuq il-pjan ca tas-sit tal-prodott) fl-istat moghtija taghhom jikkonformaw mad-direttivi rilevanti li ģejjin u mal-leģislazzjoni nazzjonali relevanti:    2006/42/EC - Makkinarju    2014/30/EU - Kompatibbiltà Elettromanjetik enerģija    2009/125/EC - Prodotti relatati mal-enerģija    2011/65/EU + 20 sustanzi perikoluži	Z   Yonos GIGA2.0-I/.   Yonos GIGA2.0-J/.   Yonos GIGA2.0-D/   mluluk Yönetmeliği    2009/125/   ZU07+A1:2017+A11:2021;   Teknik dosyayı düzenleyen yetkili kişi   Yonos GIGA2.0-I/.   Yonos GIGA2.0-I/.   Yonos GIGA2.0-I/.   Yonos GIGA2.0-I/.   Yonos GIGA2.0-I/.   Yonos GIGA2.0-I/.   Yonos GIGA2.0-I/.   Yonos GIGA2.0-I/.   Yonos GIGA2.0-I/.   Yonos GIGA2.0-I/.   Yonos GIGA2.0-I/.   Yonos GIGA2.0-I/.   Yonos GIGA2.0-I/.   Yonos GIGA2.0-I/.   Yonos GIGA2.0-I/.	Group Quality Wilopark 1 D-44263 Dortmund / EC - Eko maddelerin bir WILO SE Group Quality Wilopark 1 j: D-44263 Dortmund / tati mal- -użu ta' ċerti		
tjoni uffičjali tad- 🛛 🛛 CE Uygunluk Beyanı 🚽 u	EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018; Oseba, pooblaščí Biz üretici olarak, bu seri pompa tiplerinin tamamen kendi sorumluluğumu altında olduğunu beyan ederiz. Seri numarası ürünün üzerindedir. teslim edildiği şekliyle aşağıdaki ilgili hükümler ile uyumludur;    2006/42/EC - Makine Yönetmeliği    2014/30/EU - Elektromanyetik Uyur Tasarım Yönetmeliği    2009/125/EC - Eko Tasarım Yönetmeliği    2011/65, kullanımını sınırlandıran İlgili uyumlaştırılmış Avrupa standartları; EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:: EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018; T Ahna, il-manifattur, niddikjaraw taht ir-responsabbiltà unika tagħna li t-tip ta 'pompa tas-serje, (In-numru tas-serje huwa mmarkat fuq il-pjan ća tas-sit tal-prodott) fl-istat mogħtija tagħhom jikkonformaw mad-direttivi rilevanti li ģejjin u mal-leģislazzjoni nazzjonali relevanti:    2006/42/EC - Makkinarju    2014/30/EU - Kompatibbiltà Elettromanjetik enerĝija    2009/125/EC - Prodotti relatati mal-enerĝija    2011/65/EU + 20 sustanzi perikolużi jikkonformaw ukoll mal-istandards rilevanti li ģejjin:	Z Yonos GIGA2.0-I/. Yonos GIGA2.0-J/. Yonos GIGA2.0-D/ mluluk Yönetmeliği    2009/125/ /EU + 2015/863 - Belirli tehlikeli 2007+A1:2017+A11:2021; eknik dosyayı düzenleyen yetkili kişi i Yonos GIGA2.0-I/. Yonos GIGA2.0-J/ Yonos GIGA2.0-D/	Group Quality Wilopark 1 D-44263 Dortmund / EC - Eko maddelerin bir WILO SE Group Quality Wilopark 1 ; D-44263 Dortmund / tati mal- -użu ta' ċerti		
Traduzzjoni uffičjali tad- Z CE Uygunluk Beyanı Z L	EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018; Oseba, pooblašči Biz üretici olarak, bu seri pompa tiplerinin tamamen kendi sorumluluğumu altında olduğunu beyan ederiz. Seri numarası ürünün üzerindedir. teslim edildiği şekliyle aşağıdaki ilgili hükümler ile uyumludur;    2006/42/EC - Makine Yönetmeliği    2014/30/EU - Elektromanyetik Uyur Tasarım Yönetmeliği    2009/125/EC - Eko Tasarım Yönetmeliği    2011/65, kullanımını sınırlandıran İlgili uyumlaştırılmış Avrupa standartları; EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:: EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018; T Ahna, il-manifattur, niddikjaraw taht ir-responsabbiltà unika tagħna li t-tip ta 'pompa tas-serje, (In-numru tas-serje huwa mmarkat fuq il-pjanċa tas-sit tal-prodott) fl-istat mogħtija tagħhom jikkonformaw mad-direttivi rilevanti li ģejjin u mal-leģislazzjoni nazzjonali relevanti:    2006/42/EC - Makkinarju    2014/30/EU - Kompatibbiltà Elettromanjetik enerĝija    2009/125/EC - Prodotti relatati mal-enerĝija    2011/65/EU + 20 sustanzi perikoluži jikkonformaw ukoll mal-istandards rilevanti li ģejjin: EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; EN 61800-5-1:: EN IEC 61800-3:2018; EN 61800-9-2:2017; EN IEC 63000:2018;	Z   Yonos GIGA2.0-I/.   Yonos GIGA2.0-D/   Yonos GIGA2.0-D/   mluluk Yönetmeliği    2009/125/   /EU + 2015/863 - Belirli tehlikeli   2007+A1:2017+A11:2021;   'eknik dosyayı düzenleyen yetkili kişi   i   Yonos GIGA2.0-I/.   Yonos GIGA2.0-I/.   Yonos GIGA2.0-I/.   Yonos GIGA2.0-I/.   Yonos GIGA2.0-I/.   Yonos GIGA2.0-I/.   Yonos GIGA2.0-I/.   Yonos GIGA2.0-I/.   Yonos GIGA2.0-I/.   Yonos GIGA2.0-I/.   Yonos GIGA2.0-I/.   Yonos GIGA2.0-I/.   Yonos GIGA2.0-J/.   Yonos GIGA2.0-J/.   Yonos GIGA2.0-J/.   Yonos GIGA2.0-J/.   Yonos GIGA2.0-J/.   Yonos GIGA2.0-J/.	Group Quality Wilopark 1 D-44263 Dortmund / EC - Eko maddelerin bir WILO SE Group Quality Wilopark 1 ; D-44263 Dortmund / tati mal- -użu ta' čerti WILO SE Group Quality WILO SE Group Quality WILO SE		



Declaration n°2216008-rev01

PC As-Sh nº2222088-GB-rev01

F\_GQ\_013-75 ORIGINAL DECLARATION



## wilo



Local contact at www.wilo.com/contact

Wilcose Wilopark 1 44263 Dortmund Germany T +49 (0)231 4102-0 F +49 (0)231 4102-7363 wilo@wilo.com www.wilo.com