Pioneering for You



Wilo-Control SC2.0-Booster



cs Návod k montáži a obsluze

4255846 • Ed.01/2023-09



Obsah

1	Obec	ně	4
	1.1	O tomto návodu	. 4
	1.2	Autorské právo	. 4
	1.3	Vyhrazení změny	4
	1.4	Vyloučení záručního plnění a ručení	. 4
2	Bezp	ečnost	4
	2.1	Značení bezpečnostních pokynů	. 4
	2.2	Kvalifikace personálu	. 5
	2.3	Práce na elektrické soustavě	. 6
	2.4	Instalace/demontáž	6
	2.5	Údržbářské práce	6
	2.6	Povinnosti provozovatele	. 7
	2.7	Nepřípustné způsoby provozování	. 7
3	Použ	ití	7
	3.1	Účel použití	7
<i>I</i> .	Dřen	rava a akladovéní	-
4	/ 1	Dodání	/ 7
	4.1 // 2		/
	4.Z	Preprava	/
	4.5	Skiauovani	0
5	Popis	s výrobku	8
	5.1	Konstrukce	8
	5.2	Princip fungování	9
	5.3	Provozní režimy	10
	5.4	Technické údaje	19
	5.5	Typový klíč	19
	5.6	Rozsah dodávky	19
	5.7	Příslušenství	19
6	Insta	lace a elektrické připojení	19
	6.1	Způsoby instalace	20
	6.2	Elektrické připojení	20
7	Ovlád	dání	24
	7.1	Ovládací prvky	25
	7.2	Řízení menu	27
	7.3	Uživatelské úrovně	50
8	Uved	lení do provozu	50
	8.1	Předem upravit	51
	8.2	Nastavení z výroby	51
	8.3	Směr otáčení motoru	51
	8.4	Ochrana motoru	51
	8.5	Vysílače signálu a volitelné moduly	51
9	Odst	avení z provozu	51
	9.1	Kvalifikace personálu	51
	9.2	Povinnosti provozovatele	51
	9.3	Spusťte odstavení z provozu	51
10	Údrž	ba	52
	10.1	Údržbářské práce	53
	_ • · ±	F	
11	Poru	chy, příčiny a odstraňování	53
	11.1	Indikace poruchy	53
	11.2	Pamėť chyb	53

12	Náhr	adní díly	54
13	Likvi	dace	54
	13.1	Informace ke sběru použitých elektrických a elektronických výrobků	54
14	Přílo	ha	
	14.1	Systémové impedance	55
	14.2	ModBus: Datové typy	56
	14.3	ModBus: Přehled parametrů	57

-	-	~
1	Ohern	0
÷	Obeen	L

1	Obecné	
1.1	O tomto návodu	Tento návod je nedílnou součástí výrobku. Dodržování návodu je předpokladem pro správnou manipulaci a používání:
		 Před jakoukoliv činností si pečlivě přečtěte návod. Návod uschovejte tak, aby byl vždy přístupný. Respektujte všechny údaje k výrobku. Respektujte všechna označení na výrobku. Jazykem originálního návodu k obsluze je němčina. Všechny ostatní jazyky tohoto návodu jsou překladem originálního návodu k obsluze.
1.2	Autorské právo	WILO SE ©
		Pokud to není výslovně povoleno, je zakázána distribuce a reprodukce tohoto dokumentu, využívání a sdělování jeho obsahu. Porušení s sebou nese povinnost uhradit škodu. Všechna práva vyhrazena.
1.3	Vyhrazení změny	Wilo si vyhrazuje právo uvedené údaje bez oznámení změnit a neručí za technické nepřesnosti a/nebo neuvedené údaje. Použité obrázky se mohou lišit od originálu a slouží pouze k ilustračnímu znázornění výrobku.
1.4	Vyloučení záručního plnění a	Wilo neposkytuje záruční plnění ani neručí zejména v následujících případech:
	ručení	 Nedostatečné dimenzování výrobku z důvodu nesprávných nebo chybných údajů poskytnutých ze strany provozovatele nebo objednavatele Nedodržování tohoto návodu Použití v rozporu s určením Neodborné skladování nebo přeprava Nesprávná instalace nebo demontáž Nedostatečná údržba Nepovolená oprava Nevhodné základy Chemické, elektrické nebo elektrochemické vlivy Opotřebení
2	Bezpečnost	Tato kapitola obsahuje základní pokyny pro jednotlivé fáze života výrobku. Nedodržení těchto pokynů může vést k následujícím ohrožením:
		 Ohrožení osob elektrickými, elektromagnetickými nebo mechanickými vlivy
		 Ohrožení životního prostředí únikem nebezpečných látek
		• Věcné škody
		Selhání důležitých funkcí
		Nerespektování pokynů vede ke ztrátě nároků na náhradu škody.

Je nutné dodržovat také instrukce a bezpečnostní pokyny v dalších kapitolách!

V tomto návodu k montáži a obsluze jsou bezpečnostní pokyny týkající se věcných škod a zranění osob použity a uvedeny různě:

 Bezpečnostní pokyny týkající se rizika zranění osob začínají signálním slovem a jsou uvozeny odpovídajícím symbolem.



NEBEZPEČÍ

Druh a zdroj nebezpečí! Význam nebezpečí a pokyny k jeho zabránění.

Značení bezpečnostních 2.1 pokynů

 Bezpečnostní pokyny týkající se věcných škod začínají signálním slovem a jsou uvedeny bez symbolu.

UPOZORNĚNÍ

Druh a zdroj nebezpečí!

Význam nebo informace.

Signální slova

- Nebezpečí!
 Při nedodržení může dojít k usmrcení nebo k velmi vážnému zranění!
- Varování!
 Při nedodržení může dojít k (velmi vážnému) zranění!
- Upozornění!
 Při nedodržení může dojít k věcným škodám, možné je kompletní poškození.
- Oznámení!
 Užitečné upozornění k manipulaci s výrobkem

Symboly

V tomto návodu jsou použity následující symboly:



Obecný symbol nebezpečí



Nebezpečí před elektrickým napětím



Upozornění

Výstrahy na produktu

Dbejte na všechny výstrahy a značení uvedené na produktu a udržujte je v čitelném stavu.

- Symbol pro směr otáčení/proudění
- Označení přípojek
- Typový štítek
- Výstražné nálepky
- Personál musí být proškolen v oblasti místních platných předpisů úrazové prevence.
- Personál si musí přečíst návod k montáži a obsluze a porozumět mu.
- Práce na elektrické soustavě: odborník se vzděláním v oblasti elektřiny

Osoba s příslušným odborným vzděláním, znalostmi a zkušenostmi, která dokáže rozeznat nebezpečí spojená s elektřinou a dokáže jim zabránit.

 Montáž/demontáž: odborník se vzděláním v oblasti elektřiny Znalosti ohledně nářadí a upevňovacích materiálů pro různé konstrukce

2.2 Kvalifikace personálu

2.3 Práce na elektrické soustavě

2.4 Instalace/demontáž

2.5 Údržbářské práce

- Ovládání/řízení: Personál obsluhy musí být zaškolen v oblasti funkcí celého zařízení
- Zajistěte, aby práce na elektrické soustavě vždy prováděl kvalifikovaný elektrikář.
- Před zahájením jakýchkoliv prací výrobek odpojte od sítě a zajistěte jej proti opětovnému zapnutí.
- Při připojení do elektřiny dodržujte místní předpisy.
- Dodržujte předpisy místního energetického závodu.
- Výrobek uzemněte.
- Dodržujte technické údaje.
- Defektní přívodní kabel ihned vyměňte.
- Noste ochranné vybavení:
 - bezpečnostní obuv
 - Ochranné rukavice proti řezným poraněním
 - Ochranná helma (při použití zvedacích prostředků)
- Při použití dodržujte zákony a předpisy o bezpečnosti práce a o prevenci úrazů platné v místě instalace.
- Musí být bezpodmínečně dodržen postup k odstavení stroje/ zařízení popsaný v návodu k montáži a obsluze.
- Veškeré práce na výrobku/zařízení provádějte pouze v klidovém stavu.
- Výrobek odpojte od sítě a zajistěte proti neoprávněnému opětnému zapnutí.
- Noste ochranné vybavení:
 - Uzavřené ochranné brýle
 - Bezpečnostní obuv
 - ochranné rukavice proti řezným poraněním
- Při použití dodržujte zákony a předpisy o bezpečnosti práce a o prevenci úrazů platné v místě instalace.
- Musí být bezpodmínečně dodržen postup k odstavení stroje/ zařízení popsaný v návodu k montáži a obsluze.
- Provádějte jen takové údržbové práce, které jsou popsány v tomto návodu k montáži a obsluze.
- Pro údržbu a opravu smí být použity pouze originální díly výrobce. Použití jiných než originálních dílů zprošťuje výrobce jakéhokoliv ručení.
- Výrobek odpojte od sítě a zajistěte proti neoprávněnému opětnému zapnutí.
- Všechny rotující díly se musí zastavit.
- Nástroj skladujte na určeném místě.
- Po ukončení prací musí být opět namontována všechna kontrolní zařízení a musí být prověřena jejich funkce.

 2.7 Nepřípustné způsoby provozování Provozní spolehlivost dodaného výrobku je zaručena pouze jeho používání k určenému účelu podle kapitoly 4 návodu k montáži a obsluze. Mezní hodnoty uvedené v katalogu/datovém listu je třeba dodržet. 3.1 Účel použití Regulační přístroj slouží k automatickému, pohodlnému regulování zařízení na zvyšov tlaku (zařízení s jedním i s více čerpadly): Control SC-Booster: neregulovaná čerpadla s pevným počtem otáčkami Oblasti používí je zásobení vodou ve výškových obytných budovách, hotelích, nemocr správních a průmyslových budovách. Ve spojení vhodnými snímači tlaku mají čerpad tichý a úsporný provoz. Výkon čerpadel se přizpůsobuje stále se měnící pořtebě zásob vodou. K používání v souladu s účelem patří také dodržování tohoto návodu. Jakékoli jiné pou jdoucí nad tento rámec je považováno za použití v rozporu se zamýšleným účelem pot výrobci. Na později uplatněné vady nemůžeme brát zřetel. Přeprava a skladování Přeprava Přeprava Přeprava Přeprava 	2.6	Povinnosti provozovatele	 Návod k montáži a obsluze zajistěte v jazyce personálu. Zajistěte školení personálu nutná pro uvedené práce. Zajistěte trvalou čitelnost bezpečnostních pokynů a štítků na výrobku. Proškolte personál o způsobu funkce zařízení. Zajistěte vyloučení možnosti ohrožení elektrickým proudem. Pro bezpečný průběh pracovního procesu rozhodněte o rozdělení práce mezi personálem. Dětem a osobám do 16 let nebo s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi je manipulace s výrobkem zakázána! Na osoby mladší 18 let musí dohlížet odborný personál!
 Mezní hodnoty uvedené v katalogu/datovém listu je třeba dodržet. Použití účel použití Regulační přístroj slouží k automatickému, pohodlnému regulování zařízení na zvyšov tlaku (zařízení s jedním i s více čerpadly): Control SC-Booster: neregulovaná čerpadla s pevným počtem otáček Řízení SCe-Booster: elektronicky řízená čerpadla s proměnnými otáčkami Oblastí použití je zásobení vodou ve výškových obytných budovách, hotelích, nemocr správních a průmyslových budovách. Ve spojení s vhodnými snímači tlaku mají čerpad tichý ú úsporný provoz. Výkon čerpadel se přizpůsobuje stále se měnící potřebě zásob vodou. K používání v souladu s účelem patří také dodržování tohoto návodu. Jakékoli jiné pou jdoucí nad tento rámec je považováno za použití v rozporu se zamýšleným účelem por vodou. Po doručení okamžitě zkontrolujte výrobek a balení ohledně výskytu případných nedostatků (poškození, kompletnost). Připadná poškození zaznamenejte v přepravním listu. Veškeré zjištěné nedostatky oznamte v den doručení přepravní společnosti nebo výrobci. Na později uplatněné vady nemůžeme brát zfetel. VPOZORNĚNÍ Nebezpečí materiálních škod v důsledku mokrého obalu! Promočený obal se může roztrhnout. Může dojít k neřízenému pádu výrobku a k jeho zničení. Promočené obaly opatrně nadzvedněte a ihned je vyměňte! 	2.7	Nepřípustné způsoby provozování	 Provozní spolehlivost dodaného výrobku je zaručena pouze při jeho používání k určenému účelu podle kapitoly 4 návodu k montáži a obsluze.
 Použití Účel použití Regulační přístroj slouží k automatickému, pohodlnému regulování zařízení na zvyšov tlaku (zařízení s jedním i s více čerpadly): Control SC-Booster: neregulovaná čerpadla s pevným počtem otáček Řízení SCe-Booster: neregulovaná čerpadla s proměnnými otáčkami Oblasti použití je zásobení vodou ve výškových obytných budovách, hotelích, nemocr správních a průmyslových budovách. Ve spojení s vhodnými snímači tlaku mají čerpad tichý a úsporný provoz. Výkon čerpadel se přizpůsobuje stále se měnící potřebě zásob vodou. K používání v souladu s účelem patří také dodržování tohoto návodu. Jakékoli jiné pot jdoucí nad tento rámec je považováno za použití v rozporu se zamýšleným účelem pot vodou. Přeprava a skladování Po doručení okamžitě zkontrolujte výrobek a balení ohledně výskytu případných nedostatků (poškození, kompletnost). Případná poškození zaznamenejte v přepravním listu. Veškeré zjištěné nedostatky oznamte v den doručení přepravní společnosti nebo výrobci. Na později uplatněné vady nemůžeme brát zřetel. VPOZORNĚNÍ Nebezpečí materiálních škod v důsledku mokrého obalu! Promočený obal se může roztrhnout. Může dojít k neřízenému pádu výrobku a k jeho zničení. Promočené obaly opatrně nadzvedněte a ihned je vyměňte! 			 Mezní hodnoty uvedené v katalogu/datovém listu je třeba dodržet.
 3.1 Účel použití Regulační přístroj slouží k automatickému, pohodlnému regulování zařízení na zvyšov tlaku (zařízení s jedním i s více čerpadly): Control SC-Booster: neregulovaná čerpadla s pevným počtem otáček Řízení SCe-Booster: elektronicky řízená čerpadla s proměnnými otáčkami Oblastí použití je zásobení vodou ve výškových obytných budovách, hotelích, nemocr správních a průmyslových budovách. Ve spojení s vhodnými snímači tlaku mají čerpad tichý a úsporný provoz. Výkon čerpadel se přizpůsobuje stále se měnící potřebě zásob vodou. K používání v souladu s účelem patří také dodržování tohoto návodu. Jakékoli jiné pot jdoucí nad tento rámec je považováno za použití v rozporu se zamýšleným účelem pot jdoucí nad tento rámec je považováno za použití v rozporu se zamýšleným účelem pot vodou. 4.1 Dodání Po doručení okamžitě zkontrolujte výrobek a balení ohledně výskytu případných nedostatků (poškození, kompletnost). Případná poškození zarnamenejte v přepravním listu. Veškeré zjištěné nedostatky oznamte v den doručení přepravní společnosti nebo výrobci. Na později uplatněné vady nemůžeme brát zřetel. 4.2 Přeprava 	3	Použití	
 Control SC-Booster: neregulovaná čerpadla s pevným počtem otáček Řízení SCe-Booster: elektronicky řízená čerpadla s proměnnými otáčkami Oblastí použití je zásobení vodou ve výškových obytných budovách, hotelích, nemocr správních a průmyslových budovách. Ve spojení s vhodnými snímači tlaku mají čerpad tichý a úsporný provoz. Výkon čerpadel se přizpůsobuje stále se měnící potřebě zásob vodou. K používání v souladu s účelem patří také dodržování tohoto návodu. Jakékoli jiné pot jdoucí nad tento rámec je považováno za použití v rozporu se zamýšleným účelem pot Po doručení okamžitě zkontrolujte výrobek a balení ohledně výskytu případných nedostatků (poškození, kompletnost). Případná poškození zaznamenejte v přepravním listu. Veškeré zjištěné nedostatky oznamte v den doručení přepravní společnosti nebo výrobci. Na později uplatněné vady nemůžeme brát zřetel. 	3.1	Účel použití	Regulační přístroj slouží k automatickému, pohodlnému regulování zařízení na zvyšování tlaku (zařízení s jedním i s více čerpadly):
 Oblastí použití je zásobení vodou ve výškových obytných budovách, hotelích, nemocr správních a průmyslových budovách. Ve spojení s vhodnými snímači tlaku mají čerpad tichý a úsporný provoz. Výkon čerpadel se přizpůsobuje stále se měnící potřebě zásob vodou. K používání v souladu s účelem patří také dodržování tohoto návodu. Jakékoli jiné pou jdoucí nad tento rámec je považováno za použití v rozporu se zamýšleným účelem pot jdoucí nad tento rámec je považováno za použití v rozporu se zamýšleným účelem pot pováčováno za použití v rozporu se zamýšleným účelem pot jdoucí nad tento rámec je považováno za použití v rozporu se zamýšleným účelem pot jdoucí nad tento rámec je považováno za použití v rozporu se zamýšleným účelem pot jdoucí nad tento rámec je považováno za použití v rozporu se zamýšleným účelem pot jdoucí nad tento rámec je považováno za použití v rozporu se zamýšleným účelem pot jdoucí nad tento rámec je považováno za použití v rozporu se zamýšleným účelem pot jdoucí nad tento rámec je považováno za použití v rozporu se zamýšleným účelem pot jdoucí nad tento rámec je považováno za použití v rozporu se zamýšleným účelem pot jdoucí nad tento rámec je považováno za použití v rozporu se zamýšleným účelem pot jdoucí nad tento rámec je považováno za použití v rozporu se zamýšleným účelem pot jdoucí nad tento rámec je považováno za použití v rozporu se zamýšleným účelem pot jdoucí nad tento rámec je považováno za použití v rozporu se zamýšleným účelem pot jdoucí nad tento rámec je považováno za použití v rozporu se zamýšleným účelem pot jdoucí nad tento rámec je považováno za použítí v rozporu se zamýšleným účelem pot jdoucí nad tento rámec je považováno za použítí v rozporu se zamýšleným účelem pot jdoucí nad tento rámec je považováno za použítí v rozporu se zamýšleným účelem pot jdoucí nad tento rámec je považováno za použítí v rozporu se zamýšleným účelem pot je povať povní společnosti nebo výrobci. Na později uplatněné vady nemůžeme brát zřetel. 			 Control SC-Booster: neregulovaná čerpadla s pevným počtem otáček Řízení SCe-Booster: elektronicky řízená čerpadla s proměnnými otáčkami
 K používání v souladu s účelem patří také dodržování tohoto návodu. Jakékoli jiné pou jdoucí nad tento rámec je považováno za použití v rozporu se zamýšleným účelem por Přeprava a skladování Po doručení okamžitě zkontrolujte výrobek a balení ohledně výskytu případných nedostatků (poškození, kompletnost). Případná poškození zaznamenejte v přepravním listu. Veškeré zjištěné nedostatky oznamte v den doručení přepravní společnosti nebo výrobci. Na později uplatněné vady nemůžeme brát zřetel. Přeprava 			Oblastí použití je zásobení vodou ve výškových obytných budovách, hotelích, nemocnicích, správních a průmyslových budovách. Ve spojení s vhodnými snímači tlaku mají čerpadla tichý a úsporný provoz. Výkon čerpadel se přizpůsobuje stále se měnící potřebě zásobení vodou.
 4 Přeprava a skladování 4.1 Dodání Po doručení okamžitě zkontrolujte výrobek a balení ohledně výskytu případných nedostatků (poškození, kompletnost). Případná poškození zaznamenejte v přepravním listu. Veškeré zjištěné nedostatky oznamte v den doručení přepravní společnosti nebo výrobci. Na později uplatněné vady nemůžeme brát zřetel. 4.2 Přeprava UPOZORNĚNÍ Nebezpečí materiálních škod v důsledku mokrého obalu! Promočený obal se může roztrhnout. Může dojít k neřízenému pádu výrobku a k jeho zničení. Promočené obaly opatrně nadzvedněte a ihned je vyměňte! 			K používání v souladu s účelem patří také dodržování tohoto návodu. Jakékoli jiné použití jdoucí nad tento rámec je považováno za použití v rozporu se zamýšleným účelem použití.
 4.1 Dodání Po doručení okamžitě zkontrolujte výrobek a balení ohledně výskytu případných nedostatků (poškození, kompletnost). Případná poškození zaznamenejte v přepravním listu. Veškeré zjištěné nedostatky oznamte v den doručení přepravní společnosti nebo výrobci. Na později uplatněné vady nemůžeme brát zřetel. 4.2 Přeprava UPOZORNĚNÍ Nebezpečí materiálních škod v důsledku mokrého obalu! Promočený obal se může roztrhnout. Může dojít k neřízenému pádu výrobku a k jeho zničení. Promočené obaly opatrně nadzvedněte a ihned je vyměňte! 	4	Přeprava a skladování	
 4.2 Přeprava UPOZORNĚNÍ Nebezpečí materiálních škod v důsledku mokrého obalu! Promočený obal se může roztrhnout. Může dojít k neřízenému pádu výrobku a k jeho zničení. Promočené obaly opatrně nadzvedněte a ihned je vyměňte! 	4.1	Dodání	 Po doručení okamžitě zkontrolujte výrobek a balení ohledně výskytu případných nedostatků (poškození, kompletnost). Případná poškození zaznamenejte v přepravním listu. Veškeré zjištěné nedostatky oznamte v den doručení přepravní společnosti nebo výrobci. Na později uplatněné vady nemůžeme brát zřetel.
Nebezpečí materiálních škod v důsledku mokrého obalu! Promočený obal se může roztrhnout. Může dojít k neřízenému pádu výrobku a k jeho zničení. • Promočené obaly opatrně nadzvedněte a ihned je vyměňte!	4.2	Přeprava	
Promočený obal se může roztrhnout. Může dojít k neřízenému pádu výrobku a k jeho zničení. • Promočené obaly opatrně nadzvedněte a ihned je vyměňte!			Nebezpečí materiálních škod v důsledku mokrého obalu!
Promočené obaly opatrně nadzvedněte a ihned je vyměňte!			Promočený obal se může roztrhnout. Může dojít k neřízenému pádu výrobku a k jeho zničení.
			 Promočené obaly opatrně nadzvedněte a ihned je vyměňte!
Čištění regulačního přístroje.			Čištění regulačního přístroje.

- Otvory krytu vodotěsně uzavřete.
- Zabalení musí být odolné proti nárazům a vodotěsné.

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí materiálních škod v důsledku nesprávného skladování!

Vlhkost a určité teploty mohou výrobek poškodit.

- Chraňte výrobek před vlhkostí a mechanickým poškozením.
- Nesmí být vystaven teplotám mimo rozsah od -10 do +50 °C.

5 Popis výrobku

5.1 Konstrukce

Konstrukce regulačního přístroje závisí na výkonu čerpadel, která mají být připojena, a na provedení.



Fig. 1: SCe



Fig. 2: Přímý rozběh SC





Fig. 3: Spouštění hvězda-trojúhelník SC

Hlavní vypínač
Rozhraní člověk-stroj (HMI)
Základní deska tištěného spoje
Pojistky pohonu
Stykače/kombinace stykačů

Regulační přístroj se skládá z následujících hlavních součástí:

- Hlavní vypínač: Zapínání/vypínání regulačního přístroje (poz. 1)
- Rozhraní člověk-stroj (Human-Machine-Interface, HMI): LCD displej pro zobrazování provozních údajů (viz menu), LED diody k indikaci provozního stavu (provoz/porucha), ovládací tlačítko pro výběr menu a zadávání parametrů (poz. 2)
- Základní deska tištěného spoje: Deska tištěného spoje s mikrořadičem (poz. 3)
- Pojistky pohonu: Pojistková ochrana motorů čerpadel
 V provedení DOL: Ochranný spínač motoru
 - v provedení SCe: Jistič vedení k zajištění síťového přívodu čerpadla (poz. 4)
- Stykače/kombinace stykačů: Stykače k připojování čerpadel. U regulačních přístrojů v provedení SD (spouštění hvězda-trojúhelník) včetně tepelných spouští k jištění proti překročení proudu (hodnota nastavení: 0,58 * IN) a časových relé pro přepnutí hvězda-trojúhelník (poz. 5)

5.2 Princip fungování

Mikrořadičem řízený inteligentní řídící systém slouží k řízení a regulaci zařízení na zvyšování tlaku s až 4 samostatnými čerpadly. Tlak zařízení je registrován příslušnými snímači tlaku a regulován v závislosti na zatížení.

SCe

Každé čerpadlo je vybaveno vestavěným frekvenčním měničem. V regulačním režimu konstantního tlaku (p–c) přebírá regulaci otáček pouze čerpadlo základního zatížení. V regulačním režimu s variabilním tlakem (p–v) jsou regulovaná všechna čerpadla a běží se stejnými otáčkami s výjimkou startu nebo zastavení čerpadla.

SC

Všechna čerpadla jsou čerpadla s pevným počtem otáček. Regulace tlaku je dvoupolohová. Podle požadavků zatížení se automaticky připojují, resp. odpojují neregulovaná čerpadla špičkového zatížení.

- 5.3 Provozní režimy
- 5.3.1 Normální provoz s čerpadly s pevným počtem otáček – SCe



Fig. 4: Normální provoz regulačních přístrojů s čerpadly s pevným počtem otáček

2	Mezní hodnota čerpadla základního zatížení
3	Mezní hodnota deaktivace základního čerpadla
4	Prahová hodnota zapnutí čerpadel špičkového zatížení
5	Práh vypnutí čerpadla špičkového zatížení

Elektronický snímač tlaku poskytuje aktuální hodnotu tlaku jako proudový signál 4 … 20 mA nebo 0 … 20 mA.

- Nastavení měřícího rozsahu: Systém→Senzory→Měřící rozsah na tlakové straně
- Nastavit typ senzoru: Systém→Senzory→Typ senzoru na tlakové straně

Protože neexistuje možnost přizpůsobování otáček čerpadla základního zatížení podle aktuální zátěže, funguje zařízení jako dvoupolohový regulátor a udržuje tlak v rozsahu mezi prahovými hodnotami pro zapnutí a vypnutí.

- Nastavení regulace → Požadované hodnoty → Zapnutí a vypnutí GLP
- Nastavení regulace → Požadované hodnoty → Zapnutí a vypnutí SLP
- Nastavte mezní hodnoty deaktivace vzhledem k základní požadované hodnotě (Nastavení regulace → Požadované hodnoty → Požadované hodnoty 1).

V případě, že se neobjeví žádné hlášení "externí vypnutí" a žádná porucha a jsou aktivovány pohony a automatický systém, tak se při poklesu pod prahovou hodnotu svého zapnutí (2) spustí základní čerpadlo. Pokud toto čerpadlo nezvládne pokrýt požadovanou potřebu výkonu, připojí spínací skříňka jedno čerpadlo špičkového zatížení resp. při dále stoupající potřebě i další čerpadla špičkového zatížení (prahová hodnota zapnutí (4)).

- Nastavení regulace → Pohotovostní režim → Pohony, Automatika
- Nastavit prahovou hodnotu zapnutí pro každé čerpadlo zvlášť: Nastavení regulace → Požadované hodnoty → Zapnutí a vypnutí SLP

Klesne–li potřeba natolik, že pro pokrytí aktuální potřeby již není nutné žádné čerpadlo špičkového zatížení, pak se čerpadlo špičkového zatížení vypne (mezní hodnota deaktivace: (5); individuálně nastavitelné pro každé čerpadlo).

 Nastavte práh vypnutí pro každé čerpadlo zvlášť: Nastavení regulace → Požadované hodnoty → Zapnutí a vypnutí SLP

Pokud již není zapnuté žádné čerpadlo špičkového zatížení, pak se čerpadlo základního zatížení při překročení mezní hodnoty deaktivace (3) a po uplynutí doby zpoždění vypne.

- Nastavit mezní hodnotu deaktivace: Nastavení regulace → Požadované hodnoty → Zapnutí a vypnutí GLP
- Nastavit dobu zpoždění: Nastavení regulace → Požadované hodnoty → Zpoždění

Pro připojování, resp. vypnutí/odpojování čerpadla špičkového zatížení lze nastavit doby zpoždění.

Nastavit doby zpoždění: Nastavení regulace → Požadované hodnoty → Zpoždění

- 5.3.2 Normální provoz s regulací otáček – SCe
- V provedení SCe můžete volit mezi 2 regulačními režimy:
- p-c
- p-v

Regulační režim p-c, režim Vario

• Nastavit režim Vario: Nastavení regulace→Regulace→Výběr schématu GLP

Elektronický snímač tlaku poskytuje aktuální hodnotu tlaku jako proudový signál 4 … 20 mA nebo 0 … 20 mA. Regulátor pak udržuje tlak zařízení konstantní pomocí srovnání požadované a skutečné hodnoty.

- Nastavení snímače tlaku měřícího rozsahu: Systém→Senzory→Měřící rozsah na tlakové straně
- Nastavit typ senzoru: Systém→Senzory→Typ senzoru na tlakové straně
- Nastavení základní požadované hodnoty (1): Nastavení regulace → Požadované hodnoty → Požadované hodnoty 1

V případě, že se neobjeví žádné hlášení "externí vypnutí" a žádná porucha a jsou aktivovány pohony a automatický systém, tak se při poklesu pod prahovou hodnotu svého zapnutí (2) spustí základní čerpadlo.

- Nastavení regulace → Pohotovostní režim → Pohony, Automatika
- Nastavit prahovou hodnotu zapnutí pro každé čerpadlo zvlášť: Nastavení regulace → Požadované hodnoty → Zapnutí a vypnutí GLP



Fig. 5: Start v závislosti na zatížení s regulací otáček čerpadla základního zatížení Pokud toto čerpadlo s nastavenými otáčkami již nemůže pokrýt požadovanou potřebu výkonu, spustí se při poklesu výkonu pod základní nastavenou hodnotu (1) jiné čerpadlo, které převezme regulaci otáček.

• Nastavit otáčky: Systém → Frekvenční měnič → Mezní hodnoty



Fig. 6: Spuštění druhého čerpadla

Předchozí čerpadlo základního zatížení pokračuje v chodu na max. otáčky jako čerpadlo špičkového zatížení. Tento postup se se stoupající zátěží opakuje až do maximálního počtu čerpadel (zde 3 čerpadla).



Fig. 7: Spuštění třetího čerpadla

1	Základní požadovaná hodnota tlaku v zařízení
2	Mezní hodnota čerpadla základního zatížení
3	Mezní hodnota deaktivace základního čerpadla
4	Prahová hodnota zapnutí čerpadel špičkového zatížení
5	Práh vypnutí čerpadla špičkového zatížení
6	Požadovaná hodnota otáček základního čerpadla

Pokud se potřeba sníží, tak se při dosažení nastavených otáček a současném překročení základní požadované hodnoty řídicí čerpadlo vypne. Dosavadní čerpadlo špičkového zatížení přebírá regulaci.

• Nastavit otáčky: Systém → Frekvenční měnič → Mezní hodnoty

Pokud již není zapnuté žádné čerpadlo špičkového zatížení, pak se čerpadlo základního zatížení při překročení mezní hodnoty deaktivace (3) a po uplynutí doby zpoždění, popř. po testu nulového průtoku, vypne.

- Nastavit mezní hodnotu deaktivace: Nastavení regulace → Požadované hodnoty → Zapnutí a vypnutí GLP
- Nastavit dobu zpoždění: Nastavení regulace → Požadované hodnoty → Zpoždění

CS

Pro připojování, resp. vypnutí/odpojování čerpadla špičkového zatížení lze nastavit doby zpoždění.

• Nastavit doby zpoždění: Nastavení regulace → Požadované hodnoty → Zpoždění

Regulační režim p-c, režim Kaskady

V režimu čerpadla základního zatížení "Kaskáda" se čerpadlo základního zatížení při zapnutí nebo vypnutí čerpadla špičkového zatížení nemění a pouze se odpovídajícím způsobem upravují otáčky.

• Nastavit režim: Nastavení regulace → Regulace → Výběr schématu GLP

Regulační režim p-v

Elektronický snímač tlaku poskytuje aktuální hodnotu tlaku jako proudový signál 4 … 20 mA nebo 0 … 20 mA. Regulační přístroj pak udržuje tlak zařízení konstantní pomocí srovnání požadované a skutečné hodnoty.

- Nastavení měřícího rozsahu: Systém→Senzory→Měřící rozsah na tlakové straně
- Nastavit typ senzoru: Systém→Senzory→Typ senzoru na tlakové straně

Požadovaná hodnota přitom závisí na aktuálním čerpaném množství a pohybuje se mezi požadovanou hodnotou nulového průtoku (2) a základní požadovanou hodnotou (1) při maximálním čerpaném množství zařízení (bez záložního čerpadla) (3).



• Nastavení regulace \rightarrow Požadované hodnoty \rightarrow Požadované hodnoty 1

Fig. 8: Požadovaná hodnota v závislosti na čerpaném množství

1	Základní požadovaná hodnota
2	Požadovaná hodnota při nulovém množství
3	Maximální čerpané množství zařízení

Typické hodnoty nastavení požadované hodnoty při nulovém množství lze vyčíst z Fig. 6. Způsob postupu (Příklad: SiBoost Smart 3Helix VE604):

- Se základní požadovanou hodnotou (1) se zvolí používaná křivka (zde: 5 bar).
- V průsečíku této křivky s maximálním čerpaným množstvím zařízení (2) (zde 3x6 = 18 m³/h) se stanoví relativní požadovaná hodnota při nulovém průtoku (3) (zde 87,5%). Odkaz nefunguje: Viz také https://app.wilo.com/Standalone/Einstellungsoptimierer-SiBoost/Default.aspx?lang=cs-CZ.



Fig. 9: Typické nastavení požadované hodnoty při nulovém průtoku

1	Základní požadovaná hodnota
2	Maximální čerpané množství zařízení
3	Relativní požadovaná hodnota při nulovém průtoku



OZNÁMENÍ

Pro zabránění nižšího zásobování musí být požadovaná hodnota nulového průtoku vyšší než geodetická výška nejvyššího kohoutku.

V případě, že se neobjeví žádné hlášení "externí vypnutí" a žádná porucha a jsou aktivovány pohony a automatický systém, tak se při poklesu pod prahovou hodnotu svého zapnutí (2) spustí jedno nebo více čerpadel s regulací otáček (Fig. 7). Čerpadla běží se společně synchronizovanými otáčkami. Pouze čerpadla, která se připojují nebo odpojují, mohou krátkodobě vykazovat jiné otáčky.

- Nastavení regulace → Pohotovostní režim → Pohony, Automatika
- Nastavit prahovou hodnotu zapnutí pro každé čerpadlo zvlášť: Nastavení regulace → Požadované hodnoty → Zapnutí a vypnutí GLP

V závislosti na potřebě hydraulického výkonu zařízení se počet běžících čerpadel liší a jejich otáčky jsou regulovány tak, aby došlo ke sledování p-v křivky s požadovanou hodnotou (1). Regulační přístroj minimalizuje energetickou potřebu zařízení.

Pokud je již aktivní pouze jedno čerpadlo a potřeba dále klesá, spustí toto čerpadlo základního zatížení při překročení prahové hodnoty pro vypnutí (3) a po uplynutí doby zpoždění vypne, popř. po testu nulového průtoku.

- Nastavit prahovou hodnotu zapnutí pro každé čerpadlo zvlášť: Nastavení regulace → Požadované hodnoty → Zapnutí a vypnutí GLP
- Nastavit doby zpoždění: Nastavení regulace → Požadované hodnoty → Zpoždění



Fig. 10: p-v-křivka požadované hodnoty

1	p-v-křivka požadované hodnoty
2	prahová hodnota zapnutí
3	prahová hodnota vypnutí

Pro připojování, resp. vypnutí/odpojování čerpadla špičkového zatížení lze nastavit doby zpoždění.

• Nastavit doby zpoždění: Nastavení regulace → Požadované hodnoty → Zpoždění

5.3.3 Další provozní režimy

Test nulového průtoku (pouze provedení SCe)

Při provozu pouze jednoho čerpadla ve spodním frekvenčním rozsahu a při konstantním tlaku se cyklicky provádí test nulového průtoku. Tím se krátkodobě zvýší požadovaná hodnota na hodnotu nad prahovou hodnotou vypnutí čerpadla základního zatížení. Pokud tlak po zrušení vyšší požadované hodnoty opět neklesne, je průtok nulový a čerpadlo základního zatížení se po uplynutí doby zpoždění vypne.

- Nastavit mezní hodnotu deaktivace: Nastavení regulace → Požadované hodnoty → Zapnutí a vypnutí GLP
- Nastavit dobu zpoždění: Nastavení regulace → Požadované hodnoty → Zpoždění

V regulačním režimu p-v je testován případný odběr nulového průtoku poklesem požadované hodnoty. Když skutečná hodnota během poklesu klesne na novou požadovanou hodnotu, nedochází k nulovému průtoku.

Parametry testu nulového průtoku jsou přednastavené z výroby a může je změnit pouze zákaznický servis Wilo.

Výměna čerpadel

Pro dosažení co možná nejstejnoměrnějšího vytížení všech čerpadel, a s tím souvisejícího vyrovnání dob jejich chodu se volitelně používají různé mechanizmy výměny (střídání) čerpadel.

- Při každém požadavku (po vypnutí všech čerpadel) se vymění čerpadlo základního zatížení.
- Kromě toho je z výroby aktivována cyklická výměna čerpadla základního zatížení a lze deaktivovat v menu (Nastavení regulace → Dodatečná nastavení → Výměna čerpadla). Dobu chodu mezi 2 výměnami lze nastavit.(Nastavení regulace → Další nastavení → Výměna čerpadla).

Záložní čerpadlo

Existuje možnost definovat jedno nebo více čerpadel jako záložní čerpadlo. Aktivování tohoto provozního režimu má za následek, že tato čerpadla nejsou aktivována v normálním provozu. Pokud dojde k výpadku čerpadla z důvodu poruchy, spustí se záložní čerpadlo (čerpadla). Záložní čerpadla podléhají kontrole klidového stavu a jsou zahrnuta do zkušebního provozu. Optimalizace doby chodu zajišťuje, že každé čerpadlo bude jednou definováno jako záložní čerpadlo. Z výroby není nastaveno žádné záložní čerpadlo. Záložní čerpadlo může definovat zákaznický servis společnosti Wilo.

Zkušební chod čerpadel

Pro zabránění delších dob zastavení lze aktivovat cyklický zkušební provoz čerpadel. K tomu účelu lze stanovit dobu mezi 2 zkušebními chody. U provedení SCe lze nastavit otáčky čerpadla (během zkušebního provozu).

 Aktivovat zkušební chod čerpadel: Nastavení regulace → Dodatečná nastavení → Zkušební provoz čerpadla

Zkušební provoz se spustí pouze za klidového stavu zařízení. Lze definovat, zda má zkušební provoz probíhat také při stavu "Ext. Vyp". Při vypnutém pohonu neprobíhá žádný zkušební provoz.

 Nastavte zkušební chod čerpadla na hodnotu Externí vypnuto: Nastavení regulace → Dodatečná nastavení → Zkušební provoz čerpadla

Nedostatek vody

Na základě hlášení hlídače vstupního tlaku nebo plovákového spínače přerušovací nádrže lze řídicímu systému pomocí rozpínacího kontaktu předat hlášení o nedostatku vody. U zařízení s provedením SCe se přívodní tlak kontroluje analogovým senzorem přívodního tlaku. Za účelem detekce chodu na sucho lze definovat prahovou hodnotu tlaku. Digitální kontakt nedostatku vody lze navíc použít jako senzor přívodního tlaku.

• Definice prahové hodnoty tlaku pro detekci chodu nasucho: Nastavení regulace → Nastavení kontroly → Suchý chod

Po uplynutí nastavitelné doby zpoždění se čerpadla vypnou. Pokud se signální vstup během doby zpoždění opět uzavře nebo pokud stoupne přívodní tlak nad prahovou hodnotu tlaku (pouze SCe), tak k vypnutí čerpadel nedojde.

• Nastavit dobu zpoždění: Nastavení regulace → Nastavení kontroly → Suchý chod

Po vypnutí kvůli nedostatku vody se zařízení po zavření signálního vstupu nebo při překročení prahové hodnoty přívodního tlaku k odstranění chodu nasucho znovu rozběhne automaticky (doba zpoždění podle nastavení v menu).

Hlášení poruchy se po novém rozběhu automaticky zruší, avšak lze jej najít v paměti historie.

Kontrola maximálního a minimálního tlaku

Lze nastavit mezní hodnoty pro bezpečný provoz zařízení.

 Nastavení mezní hodnoty maximálního a minimálního tlaku: Nastavení regulace → Nastavení kontroly

Když je překročen maximální tlak, čerpadla se vypnou. Aktivuje se sběrné hlášení poruchy.

• Nastavit Maximální tlak: Nastavení regulace → Nastavení kontroly → Maximální tlak

Po poklesu tlaku pod prahovou hodnotu zapnutí se znovu odblokuje normální provoz. Pokud systém neumožní pokles tlaku, lze zvýšením prahové hodnoty pro zapnutí a následným potvrzením chyby chybu vynulovat.

• Resetování chyby: Interakce/Komunikace→Alarmy→Potvrzení

Lze nastavit prahovou hodnotu tlaku kontroly minimálního tlaku a dobu zpoždění. Lze zvolit chování regulačního přístroje při poklesu tlaku pod prahovou hodnotu: Vypněte všechna čerpadla nebo pokračujte v provozu. V každém případě se aktivuje sběrné poruchové hlášení. Po zvolení "Vypnutí všech čerpadel" je třeba poruchu potvrdit manuálně.

• Nastavit minimální tlak: Nastavení regulace → Nastavení kontroly → Minimální tlak

Externí vypnutí

Pomocí rozpínacího kontaktu existuje možnost externího deaktivování regulačního přístroje. Tato funkce má přednost – vypnou se všechna čerpadla běžící v automatickém provozu.

Provoz při chybě senzoru výstupního tlaku

Pokud dojde k poruše senzoru výstupního tlaku (např. výpadek), lze nastavit chování regulačního přístroje. Zařízení se volitelně vypne nebo poběží dále s jedním čerpadlem. U provedení SCe lze v menu nastavit otáčky tohoto čerpadla.

 Chování při výpadku nastavení senzoru výstupního tlaku: Systém→Senzory→Chyba senzoru na tlakové straně

Provoz v případě výpadku natlakování snímače (pouze SCe)

Pokud dojde k poruše předtlakového senzoru, čerpadla se vypnou. Když je chyba odstraněna, přepne se zařízení opět do automatického provozu.

Pokud je nutný nouzový provoz, lze zařízení nadále přechodně provozovat v regulačním režimu p–c. K tomu je třeba deaktivovat používání senzoru přívodního tlaku ("VYP").

- Nastavit regulační režim: Nastavení regulace → Regulace → Regulační režim
- Deaktivovat snímač natlakování: Systém→Senzory→Měřící rozsah na sací straně

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí materiálních škod v důsledku chodu nasucho!

Chod nasucho může poškodit čerpadlo.

Doporučujeme připojit přídavnou digitální ochranu proti nedostatku vody.

Po výměně senzoru přívodního tlaku se musí nastavení nouzového provozu vynulovat, aby se zajistil bezpečný provoz zařízení.

Provoz v případě výpadku sběrnicového spojení mezi regulačním přístrojem a čerpadly (pouze SCe)

Při výpadku komunikace lze volit mezi zastavením čerpadel a provozem s definovanými otáčkami. Nastavení může provést pouze zákaznický servis Wilo.

Provozní režim čerpadel

Provozní režim lze nastavit pro čerpadla 1 až 4 (ručně, vypnuto, automaticky). U provedení SCe lze nastavit otáčky v provozním režimu "ruční".

 Nastavte provozní režim každého čerpadla: Nastavení řízení → Pohotovostní režim → Režim čerpadla

Přepínání požadované hodnoty

Řídící systém může pracovat se 2 různými požadovanými hodnotami. Ty se nastavují v menu "Nastavení regulace →Požadované hodnoty →Požadovaná hodnota 1"

- a "Požadovaná hodnota 2".
- Nastavení Přepínání požadované hodnoty: Nastavení regulace → Požadované hodnoty → Požadované hodnoty 1 a

Nastavení regulace \rightarrow Požadované hodnoty \rightarrow Požadované hodnoty 2

Požadovaná hodnota 1 je základní požadovanou hodnotou. K přepnutí na požadovanou hodnotu 2 dojde v důsledku uzavření externího digitálního vstupu (podle schématu zapojení) nebo aktivace pomocí časového spínače.

 Aktivovat zadání času: Menu "Nastavení regulace → Požadované hodnoty → Požadované hodnoty 2"

Dálková regulace požadované hodnoty

Pomocí příslušných svorek (podle schématu zapojení) lze realizovat dálkovou regulaci požadované hodnoty přes analogový proudový signál.

• Aktivovat dálkovou regulaci požadované hodnoty: Nastavení regulace → Požadované hodnoty → Externí požadovaná hodnota

Vstupní signál je vždy vztažen k měřicímu rozsahu senzoru (např. senzor 16 barů: 20 mA odpovídá 16 barům).

Pokud není vstupní signál při aktivované dálkové regulaci požadované hodnoty k dispozici (např. kvůli zlomení kabelu v měřícím rozsahu 4 … 20 mA), dojde k chybovému hlášení a regulační přístroj použije zvolenou interní požadovanou hodnotu 1 nebo 2 (viz "Přepínání požadované hodnoty").

Zpětná logika sběrného poruchového hlášení (SSM)

D požadovanou logiku SSM lze nastavit v nabídce. Při tom lze vybírat mezi zápornou logikou (klesající čelo impulzu v případě chyby = "fall") nebo kladnou logikou (stoupající čelo impulzu v případě chyby = "raise").

Nastavení sběrné poruchové hlášení: Interakce/Komunikace→BMS→SBM, SSM

Funkce sběrného provozního hlášení (SBM)

V menu lze nastavit požadovanou funkci hlášení SBM. Při tom lze vybírat mezi "Ready" (regulační přístroj je připraven k provozu) a "Run" (běží minimálně jedno čerpadlo).

Nastavení sběrné provozní hlášení: Interakce/Komunikace→BMS→SBM, SSM

Připojení provozní sběrnice

Regulační přístroj je sériově připraven k připojení přes ModBus TCP. Spojení probíhá prostřednictvím rozhraní Ethernet (elektrické připojení dle kapitoly 7.2.10).

Regulační přístroj pracuje jako záložní čerpadlo Modbus-Slave.

Přes rozhraní Modbus lze číst a částečně i měnit různé parametry. Přehled jednotlivých parametrů, jakož i popis použitých datových typů je uveden v příloze.

Nastavení připojení provozní sběrnice: Interakce/Komunikace→BMS→Modbus TCP

Plnění potrubí

Pro zabránění tlakových špiček při plnění prázdného nebo málo natlakovaného potrubí anebo naopak pro co nejrychlejší naplnění potrubí lze aktivovat funkci Plnění potrubí. Můžete si vybrat režim "Jedno čerpadlo" nebo "Všechna čerpadla".

 Definovat plnění potrubí: Nastavení regulace → Dodatečná nastavení → Funkce plnění potrubí

Je–li aktivována funkce Plnění potrubí, rozběhne se po novém startu zařízení (připojení síťového napětí; externí zapnutí; zapnutí pohonů) na dobu nastavitelnou v menu provoz podle následující tabulky:

Přístroj	Režim "Jedno čerpadlo"	Režim "Všechna čerpadla"
SCe	1 čerpadlo běží s otáčkami nastavenými v menu "Plnění potrubí".	Všechna čerpadla pracují s otáčkami podle nabídky "Plnění potrubí".
SC	1 čerpadlo běží s pevným počtem otáček.	Všechna čerpadla běží s pevným počtem otáček.

Tab. 1: Provozní režimy pro plnění potrubí

Přepínání při poruše u zařízení s více čerpadly

- Regulační přístroje s čerpadly s pevným počtem otáček SCe: V případě poruchy čerpadla základního zatížení se toto vypne a namísto něj bude jako čerpadlo základního zatížení řízeno jedno z čerpadel špičkového zatížení.
- Regulační přístroje v provedení SCe: Pokud dojde k poruše čerpadla základního zatížení, tak se vypne a regulační funkci převezme jiné čerpadlo.
 Porucha některého čerpadla špičkového zatížení vždy vede k jeho vypnutí a k připojení dalšího čerpadla špičkového zatížení (popř. i záložního čerpadla).

5.3.4 Ochrana motoru

Ochrana před nadměrnou teplotou

Motory s WSK (ochranný kontakt vinutí) signalizují nadměrnou teplotu vinutí regulačnímu přístroji rozepnutím dvojkovového (bimetalového) kontaktu. Kontakty WSK se připojí podle schématu zapojení. Poruchy motorů, které jsou na ochranu před nadměrnou teplotou vybaveny termistorem (PTC), mohou být registrovány pomocí volitelných vyhodnocovacích relé.

Nadproudová ochrana

Motory s přímým spouštěním jsou chráněny jističi motoru s tepelnou a elektromagnetickou spouští. Spouštěcí proud se musí nastavit přímo na jističi motoru.

Motory s rozběhem spouštění hvězda-trojúhelník jsou chráněny tepelnými ochrannými relé motoru. Ochranná relé motoru jsou nainstalována přímo na stykačích motorů. Spouštěcí proud se musí nastavit a má u použitého rozběhu spouštění hvězda-trojúhelník čerpadel hodnotu 0,58 * I_{Jmenovitý}.

Poruchy čerpadla nahromaděné v regulačním přístroji mají za následek vypnutí příslušného čerpadla a aktivování sběrného poruchového hlášení. Po odstranění příčiny poruchy je nutné chybu potvrdit.

Ochrana motoru je aktivní i v manuálním režimu a má za následek vypnutí příslušného čerpadla.

cs

V provedení SCe se motory čerpadel chrání samy pomocí mechanizmů integrovaných ve frekvenčních měničích. S chybovými hlášeními frekvenčních měničů se v regulačním přístroji nakládá podle popisu výše.

54	Technicke lidale	
2.1	reennere adaje	

5.5 Typový klíč

5.6 Rozsah dodávky

5.7 Příslušenství

Síťové napájecí napětí	3~380/400 V (L1, L2, L3, PE)
Frekvence	50/60 Hz
Řídicí napětí	24 VDC; 230 VAC
Max. odběr proudu.	viz typový štítek
Třída krytí	IP54
Max. pojistky ze strany hlavního přívodu.	viz schéma zapojení
Okolní teplota	0 °C až +40 °C
Elektrická bezpečnost	Stupeň znečištění 2

Příklad: SC-Booster 2x6,3A DOL FM		
SC	 Provedení: SC = regulační přístroj pro čerpadla s pevným počtem otáček SCe = Regulační přístroj pro elektronicky řízená čerpadla s variabilními 	
Booster	otáčkami Řízení pro zařízení zvyšování tlaku	
2x	Max. počet čerpadel k připojení	
6,3A	Max. jmenovitý proud v ampérech pro každé čerpadlo	
DOL SD	Druh startu čerpadel: – DOL = přímý start (Direct online) – SD = spouštění hvězda-trojúhelník	
FM BM WM	Instalace: – FM = regulační přístroj je namontován na základovém rámu (frame mounted) – BM = stojící přístroj (base mounted) – WM = regulační přístroj je namontován na konzole (wall mounted)	

- Regulační přístroj
- Schéma zapojení
- Návod k montáži a obsluze
- Protokol o dílenské zkoušce

Volitelná možnost	Popis
Komunikační modul "ModBus RTU"	Bus komunikace modul pro sítě "ModBus RTU"
Komunikační modul "BACnet MSTP"	Bus komunikace modul pro sítě "BACnet MSTP" (RS485)
Komunikační modul "BACnet IP"	Bus komunikace modul pro sítě "BACnet IP"
WiloCare 2.0	Napojení na dálkovou správu přes internet



OZNÁMENÍ

Aktivní smí být vždy pouze jedna varianta sběrnice.

Další volitelné možnosti na vyžádání

• Příslušenství je nutné objednat zvlášť.

6 Instalace a elektrické připojení

6.1 Způsoby instalace



VAROVÁNÍ

Nebezpečí zranění osob!

• Dodržujte předpisy úrazové prevence.

Instalace na základový rám, FM (frame mounted)

U kompaktních zařízení na zvyšování tlaku se regulační přístroj (podle konstrukční řady zařízení) namontuje na základový rám kompaktního zařízení pomocí 5 šroubů M10.

Stojící přístroj (base mounted)

Regulační přístroj se postaví na rovnou plochu (s dostatečnou nosností). Standardní provedení zahrnuje montážní podstavec o výšce 100 mm pro kabelové průchodky. Jiné stojany lze dodat na vyžádání.

Instalace na stěnu, WM (wall mounted)

U kompaktních zařízení na zvyšování tlaku se regulační přístroj (podle konstrukční řady zařízení) namontuje na jednu z konzol pomocí 4 šroubů M8.

6.2 Elektrické připojení



NEBEZPEČÍ

Riziko smrtelného poranění elektrickým proudem!

Neodborné počínání při provádění elektrických prací vede k usmrcení elektrickým proudem!

- Elektrické práce musí provádět odborný elektrikář v souladu s místními předpisy.
- Po odpojení výrobku od elektrické sítě jej zajistěte proti opětovnému zapnutí.



OZNÁMENÍ

Všechna připojovaná vedení je nutno do regulačního přístroje zavést kabelovou průchodkou (instalace FM a WM) nebo plechy s kabelovými průchodkami (druh instalace BM) a upevnit bez zatížení tahem.

Elektromagnetická kompatibilita kabelové průchodky



Fig. 11: Uložení odstínění kabelů do kabelových průchodek s ochranou elektromagnetické kompatibility

1. Připojte stínění kabelu pomocí kabelové průchodky EMC podle obrázku.

Připojení pomocí štítových svorek



Fig. 12: Uložení odstínění kabelů na uzemňovací lištu

- 1. Připojte stínění kabelu pomocí stínicí svorky podle obrázku.
- 2. Nastavte délku řezu podle šířky použité svorky.

Při připojení odstíněného vedení bez použití kabelové průchodky s ochranou elektromagnetické kompatibility nebo stínicích svorek je nutno odstínění kabelu uložit na zemnicí lištu regulačního přístroje jako takzvaný "Pigtail".

6.2.2 Síťová přípojka



NEBEZPEČÍ

Riziko smrtelného poranění elektrickým proudem!

Napětí z externího napájení je na svorkách přítomno i při vypnutém hlavním vypínači!

Před prováděním jakýchkoli prací odpojte externí napájení.



OZNÁMENÍ

- V závislosti na systémové impedanci a max. spínání/hodinu připojených spotřebičů může dojít ke kolísání a/nebo poklesům napětí.
- Při použití odstíněných kabelů připojte odstínění jednostranně v regulačním přístroji k zemníci lište.
- Zajistěte, aby připojení vždy realizoval kvalifikovaný elektrikář.
- Dbejte údajů v návodu k montáži a obsluze připojených čerpadel a vysílačů signálů.
- Typ sítě, druh proudu a napětí síťové přípojky musejí odpovídat údajům na typovém štítku regulačního přístroje.
- Pojistky ze strany hlavního přívodu podle údajů ve schématu zapojení.
- Čtyřžilový kabel (L1, L2, L3, PE) zajistí zákazník.
- 1. Připojí se kabel k hlavnímu vypínači (Fig. 1–3, poz. 1) resp. u zařízení s vyšším výkonem k lištám svorkovnice podle schématu zapojení, PE na zemnicí liště.

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí materiálních škod v důsledku nesprávné instalace!

Nesprávné elektrické připojení vede k poškození čerpadla.

Dodržujte pokyny uvedené v návodu k montáži a obsluze čerpadel.

Síťová přípojka

- 1. Připojte čerpadla k síťové přípojce na liště svorkovnice podle schématu zapojení.
- 2. Připojte PE k zemnicí liště.

Připojení ochranných kontaktů vinutí (provedení: SC)

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí materiálních škod v důsledku cizího napětí!

- Cizí napětí na signálních svorkách výrobek poškodí.
- Nepřipojujte na svorky žádné cizí napětí.

Připojte ochranný kontakt vinutí (WSK) čerpadel ke svorkám podle schématu zapojení.

Připojení sběrnicového spojení k řízení čerpadel (pouze provedení "SCe NWB")

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí materiálních škod v důsledku cizího napětí!

Cizí napětí na signálních svorkách výrobek poškodí.

• Nepřipojujte na svorky žádné cizí napětí.

6.2.3 Připojení čerpadel

- 1. Připojte sběrnicové připojení čerpadel ke svorkám podle schématu zapojení.
- 2. Použijte pouze odstíněné vedení CAN (vlnový odpor 120 Ohm).
- Stínění uložte na obou stranách, u regulačního přístroje použijte kabelovou průchodku s elektromagnetickou kompatibilitou.
- Připojte jednotlivé frekvenční měniče čerpadel paralelně ke sběrnicovému vedení podle schématu zapojení. K zabránění signálních reflexí potrubí je nutno vedení na každém konci terminovat.
- Potřebná nastavení jsou uvedena ve schématu zapojení (pro regulační přístroj SCe) nebo návod k montáži a obsluze čerpadel (pro frekvenční měnič).

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí materiálních škod v důsledku cizího napětí!

Cizí napětí na signálních svorkách výrobek poškodí.

- Nepřipojujte na svorky žádné cizí napětí.
- Připojte správně snímač (senzory) ke svorkám podle návodu k montáži a obsluze snímače a podle schématu zapojení.
- Používejte pouze stíněné kabely.
- Stínění umístěte na jednu stranu do spínací skříňky.
- Používejte kabelovou průchodku s elektromagnetickou kompatibilitou (FM/WM) nebo odstíněné svorky (BM).

Pomocí příslušných svorek podle schématu zapojení lze realizovat dálkovou regulaci požadované hodnoty přes analogový signál (4 ... 20 mA).

- Připojte dálkovou regulaci ke svorkám podle schématu zapojení.
- Používejte pouze stíněné kabely.
- Stínění umístěte na jednu stranu do spínací skříňky.
- Používejte kabelovou průchodku s elektromagnetickou kompatibilitou (FM/WM) nebo odstíněné svorky (BM).

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí materiálních škod v důsledku cizího napětí!

- Cizí napětí na signálních svorkách výrobek poškodí.
- Nepřipojujte na svorky žádné cizí napětí.

Pomocí příslušných svorek podle schématu zapojení lze vynutit přepnutí požadované hodnoty 1 na požadovanou hodnotu 2 přes bezpotenciální kontakt (kontakt normálně otevřený).

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí materiálních škod v důsledku cizího napětí!

- Cizí napětí na signálních svorkách výrobek poškodí.
- Nepřipojujte na svorky žádné cizí napětí.
- Dálkové zapnutí/vypnutí lze připojit pomocí bezpotenciálního kontaktu (rozpínací kontakt).
- Připojte odpovídající svorky podle schématu zapojení.
- Vyjměte můstek předmontovaný z výrobního závodu.

Kontakt sepnutý	Automatika ZAP
Kontakt rozepnutý	Automatika VYP, signál formou symbolu na displeji

6.2.5 Připojení analogového vstupu pro dálkové nastavení požadované hodnoty

6.2.6 Připojení přepínání nastavených hodnot

Externí zapínání/vypínání

23

Připojení snímače (senzory)

6.2.4

6.2.7

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí materiálních škod v důsledku cizího napětí!

Cizí napětí na signálních svorkách výrobek poškodí.

- · Nepřipojujte na svorky žádné cizí napětí.
- Ochranu proti nedostatku vody lze připojit pomocí bezpotenciálního kontaktu (rozpínací kontakt).
- Připojte odpovídající svorky podle schématu zapojení.
- Vyjměte můstek předmontovaný z výrobního závodu.

Kontakt sepnutý	žádný nedostatek vody
Kontakt rozepnutý	Nedostatek vody



NEBEZPEČÍ

Riziko smrtelného poranění elektrickým proudem!

Napětí z externího napájení je na svorkách přítomno i při vypnutém hlavním vypínači!

- Před prováděním jakýchkoli prací odpojte externí napájení.
- Bezpotenciální kontakty (přepínací kontakty) pro externí sběrná provozní hlášení a sběrná poruchová hlášení SBM/SSM.
- Připojte odpovídající svorky podle schématu zapojení.
- Zatížení kontaktů min.: 12 V, 10 mA
- Zatížení kontaktů max. 250 V, 1 A

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí materiálních škod v důsledku cizího napětí!

Cizí napětí na signálních svorkách výrobek poškodí.

• Nepřipojujte na svorky žádné cizí napětí.

K dispozici je signál 0 – 10 V pro možnost externího měření/indikace aktuální skutečné hodnoty regulované veličiny.

0 V odpovídá signálu snímače tlaku 0 a 10 V odpovídá rozsahu tlakového senzoru.

• Připojte odpovídající svorky podle schématu zapojení.

Senzor	Rozsah tlaku na displeji	Napětí/tlak
16 bar	0 – 16 bar	1 V = 1,6 bar

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí materiálních škod v důsledku cizího napětí!

Cizí napětí na signálních svorkách výrobek poškodí.

• Nepřipojujte na svorky žádné cizí napětí.

K připojení na managment systém budov je k dispozici TCP protokol ModBus. Přívodní kabely nainstalované zákazníkem protáhněte kabelovou průchodkou a upevněte. Připojte se přes zásuvku LAN1 na desce plošných spojů.

Dbejte následujících bodů:

- Rozhraní: Ethernet RJ45-zástrčka
- Nastavení protokolu provozní sběrnice: Interakce/Komunikace→BMS→Modbus TCP

6.2.9 Sběrná provozní-/Sběrná poruchová hlášení

6.2.10 Zobrazení aktuálního tlaku

6.2.11 Připojení ModBus TCP

7.1 Ovládací prvky



Fig. 13: Uspořádání displeje

Hlavní vypínač

- Zap/vyp
- Uzamykatelné v poloze "Vypnuto"

LC displej

1	LC displej
2	Tlačítko Zpět
3	Oblouk LED
4	Kontextové menu-tlačítko
5	Otočte a stiskněte tlačítko
6	Hlavní menu
7	Displeje
8	Indikátor stavu
9	Informace a nápověda
10	Aktivní vlivy

Nastavení se provádějí otáčením a stiskem ovládacího tlačítka. Otočením ovládacího tlačítka vlevo nebo vpravo dochází k procházení menu nebo ke změně nastavení. Zelený fokus poukazuje na to, že je procházeno menu. Žlutý fokus poukazuje na to, že dochází k nastavení.

- Zelený fokus: Navigace v menu
- Žlutý fokus: Změňte nastavení
- Stisknutí _____: Aktivace menu nebo potvrzení nastavení

Stiskem tlačítka "Zpět" přejdete k předchozímu tématu. Fokus se tak přesouvá na vyšší úroveň menu, nebo zpět na předchozí nastavení.

Při stisknutí tlačítka Zpět po změně nastavení (žlutý fokus) bez potvrzení změněné hodnoty se fokus přepne zpět na předchozí fokus. Změněná hodnota se tak nepotvrdí. Předchozí hodnota zůstává nezměněna.

Je-li tlačítko Zpět Stisknuté déle než 2 sekundy, zobrazí se domovská obrazovka a čerpadlo lze ovládat prostřednictvím hlavního menu.



OZNÁMENÍ

Není–li k dispozici žádné varovné nebo chybové hlášení, displej na regulačním modulu se po 2 minutách po poslední operaci/nastavení vypne.

- Pokud do 7 minut znovu stisknete nebo otočíte ovládacím tlačítkem, zobrazí se dříve ukončená nabídka. V nastavení lze pokračovat.
- Pokud ovládací tlačítko nestisknete nebo jím neotočíte do 7 minut, tak se nepotvrzená nastavení ztratí. Na displeji se při novém ovládání zobrazí hlavní menu a čerpadlo lze ovládat přes hlavní menu.

\wedge	Aktuální chyby
\wedge	Aktuální alarmy
вмѕ	Stav provozní sběrnice
\cap	Hlavní obrazovka

Ф	Nastavení regulace
\Rightarrow	Interakce/komunikace
9 8	Zařízení
?	Nápověda

Tab. 2: Symboly Hlavní menu

Čerpadlo vyp
Čerpadlo v provozu
Čerpadlo běží v manuálním režimu
Čerpadlo má varování
Čerpadlo má vadu
Čerpadlo spuštěné zkušebním chodem čerpadla
Čerpadlo není k dispozici

Tab. 3: Symboly Stav čerpadla

$\underline{\land}$	Alarm je aktivní
AUTO	Automatický režim je vypnutý
(2)	Čerpadlo základního zatížení Kaskáda aktivní
\mathbf{O}^{\diamond}	Konstantní otáčky regulačního režimu
C, ≣	Pohony jsou vypnuté
$\hat{\mathbb{Q}}_{\diamondsuit}$	Externí vypnutí není povoleno
$\overset{}{}$	Externí požadovaná hodnota je aktivována
Ő	Chyba frekvenčního měniče

7.2 Řízení menu



Fig. 14: Menu počátečních nastavení

Menu počátečních nastavení

Při prvním uvedení zařízení do provozu se na displeji zobrazí nabídka úvodního nastavení.

 Jazyk lze v případě potřeby nastavit v menu pro nastavení jazyka pomocí kontextového tlačítka.

Když se zobrazí menu počátečních nastavení, je zařízení deaktivováno.

 Nemají-li se v počátečním nastavení čerpadla provést žádné úpravy, zavřete menu výběrem položky "Začít s nastaveními z výroby".

Zobrazení se přepne na domovskou obrazovku. Zařízení lze ovládat přes hlavní menu.

- Chcete-li nastavit zařízení na požadované použití, v menu "Prvotní nastavení" proveďte nastavení důležitá při prvním uvedení zařízení do provozu (například jazyk, jednotky, regulační režim a požadovaná hodnota).
- Zvolené počáteční nastavení potvrďte tlačítkem "Ukončit počáteční nastavení".

Po opuštění nabídky počátečního nastavení se Zobrazení přepne na domovskou obrazovku. Zařízení lze ovládat přes hlavní menu.

Struktura menu

Struktura menu řídicího systému je uspořádána do 3 úrovní.

Procházení jednotlivými menu a zadávání parametrů je popsáno na následujícím příkladu (změna doby doběhu při zjištění nedostatku vody):



Fig. 15: Struktura menu

V následující části je uveden popis jednotlivých položek menu. Struktura menu se automaticky přizpůsobí na základě provedených nastavení nebo podle variant, které jsou k dispozici v regulačním přístroji. Nejsou vždy vidět všechna menu.

Domovská obrazovka

- Stav čerpadel se zobrazuje v prostřední oblasti.
- Na pravé straně se zobrazují příslušné žádané a skutečné hodnoty pro zvolený regulační režim.
- Ve spodní části jsou zobrazeny aktivní vlivy, které ovlivňují chování zařízení.

V regulačním režimu p-v se požadovaná hodnota mění v závislosti na stanoveném čerpaném množství.



Fig. 16: Hlavní obrazovka v regulačním režimu p-v



Fig. 17: Hlavní obrazovka v regulačním režimu p-c

7.2.1 Menu Nastavení regulace



7.2.1.1 Menu Nastavení regulace -> Pohotovost



Fig. 18: Bod menu Nastavení → Pohotovostní režim



Fig. 19: Bod menu Nastavení → Pohotovostní režim → Pohony, Automatika



Fig. 20: Bod menu Nastavení→Pohotovostní režim→Režim čerpadlo 1

7.2.1.2 Menu Nastavení regulace -> Požadované hodnoty



Fig. 21: Bod menu Nastavení → Požadované hodnoty → Požadovaná hodnota 1

Nastavení pohonů, automatického uvolnění a režimu jednotlivých čerpadel.

Stav "ZAP" pro pohony uvolní čerpadla, aby mohla být spuštěna automaticky nebo ručně. Pokud jsou pohony nastaveny na "VYP.", nelze provést zkušební chod čerpadla.

Stav "ZAP." pro automatiku umožňuje automatické řízení, takže regulátor může spouštět a zastavovat čerpadla nastavená na automatiku.

Pokud je automatika nastavena na "VYP." a pohony jsou nastaveny na "ZAP.", lze čerpadla spustit manuálně nebo pomocí zkušebního chodu čerpadla.

Pro každé běžné čerpadlo je k dispozici samostatná položka menu.

Při nastavení "OFF" je čerpadlo deaktivováno a není zahrnuto do zkušebního chodu čerpadla. Při volbě "Ruční" se čerpadlo spustí při otáčkách nastavených v položce "Ruční otáčky".

Požadované hodnoty jsou základním nastavením pro provoz zařízení. Dostupné parametry závisí na zvoleném regulačním režimu. Aktuální hodnoty se zobrazují v pravé části. Hodnoty lze upravit.



V regulačním režimu p-v lze nastavit požadované hodnoty tlaku, podílu při nulovém průtoku a maximálním čerpaném množství.

V regulačním režimu p-c lze měnit pouze požadovanou hodnotu tlaku.

Fig. 22: Bod menu Nastavení → Požadované hodnoty → Požadovaná hodnota 1



Fig. 23: Bod menu Nastavení → Požadované hodnoty→Požadovaná hodnota 2



Fig. 24: Bod menu Nastavení → Požadované hodnoty→Zapnutí a vypnutí GLP



dosačeno mezní hodnoty deaktivace, zastaví se po uplynutí čast čerpadlo základního zatižení. SLP zap: Doba zpoždění pro spuščení čerpadla špičkového zatižení SLP vyp: Doba zpoždění pro zastavení čerpadla špičkového zatižení

Fig. 25: Bod menu Nastavení → Požadované hodnoty → Zpoždění

Pomocí 2. požadované hodnoty lze nastavit další požadovanou hodnotu tlaku.

V regulačním režimu p-v se podíl a maximální čerpané množství převezmou z 1. požadované hodnoty.

Druhou požadovanou hodnotu lze aktivovat digitálním vstupem nebo časovou předvolbou.

Prahové hodnoty spuštění a vypnutí jsou udávány jako relativní hodnoty a vypočítávají se na základě aktivní požadované hodnoty.

Vypočtené prahové hodnoty absolutního tlaku se zobrazují v informační oblasti na pravé straně.

Když je zařízení připraveno k provozu a aktuální tlak klesne pod prahovou hodnotu pro spuštění, spustí se GLP.

V regulačním režimu p-v je možné definovat, kolik čerpadel má systém spustit při poklesu pod startovací práh.

V regulačním režimu p-c začněte vždy s jedním čerpadlem. V závislosti na aktuálním poklesu se čerpadla opět vypnou nebo se spustí další čerpadla.

V režimu řízení p-c lze nastavit relativní prahové hodnoty spuštění a zastavení pro zapnutí a vypnutí čerpadel špičkového zatížení.

Hodnoty absolutního tlaku se vypočítají na základě aktivní požadované hodnoty a zobrazí se na pravé straně.

Kromě prahových hodnot tlaku se otáčky GLP používají k zapínání a vypínání dalších čerpadel.

Tyto parametry nejsou v regulačním režimu p-v k dispozici.

Zapnutí a vypnutí čerpadel se řídí automaticky při optimalizaci spotřeby energie.

Pokud GLP běží pouze po překročení prahové hodnoty pro vypnutí GLP, tak se vypnutí zpozdí o zadanou hodnotu "GLP off".

Pokud mezitím tlak klesne pod mezní hodnotu deaktivace, GLP se nezastaví.

U SLP dochází v každém případě ke zpoždění při vypnutí a zapnutí.



Pokud má být provozní tlak zařízení proměnný, lze jej zadat pomocí analogového vstupu.

Tato funkce se zapíná aktivací externí požadované hodnoty.

Lze nastavit aktuální rozsah vstupního signálu.

V proudovém rozsahu 4-20 mA se provádí detekce přerušení vodičů.

Nastavitelný rozsah tlaku odpovídá rozsahu nastaveného snímače tlaku na výstupní straně.

Fig. 26: Bod menu Nastavení → Požadované hodnoty → Externí požadovaná hodnota

7.2.1.3 Menu Nastavení regulace -> Regulace



Fig. 27: Bod menu Nastavení→Regulace



Parametr a funkce, které působí na regulaci.

Regulační režimy p-c a p-v lze nastavit.

- V regulačním režimu p–c je automatická regulace založena na odchylce mezi skutečným a nastaveným tlakem.
- V regulačním režimu p-v se zohledňuje také spotřeba energie.

Fig. 28: Bod menu

Nastavení →Regulace →Regulační režim



V zařízeních řízených rychlostí se k regulaci používá PID regulátor. Podíly P a I lze upravit podle místních podmínek.

Podíl D je nastavitelný, ale měl by zůstat na hodnotě 0,0 s.

Fig. 29: Bod menu Nastavení → Regulace → PID



Vario: Přípojené čerpadlo se stane novým GLP.

Fig. 30: Bod menu Nastavení → Regulace → Schéma výběru GLP

Pro regulační režim p–v se používá schéma "Synchro". Pro regulační režim p–c můžete volit mezi "Vario" a "Kaskade".

"Vario" nabízí ve srovnání s "Kaskade" lepší kvalitu regulace.

7.2.1.4 Menu Nastavení regulace -> Funkce kontroly



Fig. 31: Bod menu Nastavení →Nastavení kontroly



Fig. 32: Bod menu Nastavení → Nastavení kontroly → Maximální tlak 1/2



Fig. 33: Bod menu Nastavení →Nastavení kontroly →Maximální tlak 2/2



Fig. 34: Bod menu Nastavení →Nastavení kontroly →Minimální tlak 1/2



Fig. 35: Bod menu Nastavení →Nastavení kontroly →Minimální tlak 2/2

Monitorovací funkce zajišťují provoz zařízení ve schváleném rozsahu.

Relativní prahová hodnota tlaku se vztahuje k aktuální požadované hodnotě.

Příslušná absolutní hodnota se zobrazí na pravé straně.

Po spuštění alarmu podtlaku musí tlak klesnout pod mezní hodnotu minus hysterezi, aby se obnovil alarm maximálního tlaku.

Překročení maximálního tlaku má za následek zpožděné vypnutí všech čerpadel, podle hodnoty nastavené pro "Zpoždění".

Relativní prahová hodnota tlaku se vztahuje k aktuální požadované hodnotě.

Příslušná absolutní hodnota se zobrazí na pravé straně.

Po spuštění alarmu podtlaku musí tlak stoupnout nad mezní hodnotu plus hysterezi, aby se obnovil alarm minimálního tlaku.

Pokles pod minimální tlak vede ke zpožděné reakci systému podle nastavené hodnoty. Při opětovném chodu čerpadla se porucha automaticky potvrdí. Když jsou čerpadla zastavena, je třeba poruchu potvrdit manuálně.



Ochrana proti chodu nasucho sleduje přívodní tlak pomocí senzoru a volitelného tlakového spínače a slouží k ochraně čerpadel.

Alarm se spustí se zpožděním podle nastaveného času.

Po opětovném zvýšení tlaku nad prahovou hodnotu chodu nasucho a po uplynutí nastaveného zpoždění opětovného spuštění se čerpadla znovu spustí.

Fig. 36: Bod menu Nastavení →Nastavení kontroly →Suchý chod 1/2



Nastavení detekce chodu na sucho se provádí pomocí snímače natlakování.

Alarm chodu nasucho se spustí, když hodnota klesne pod prahovou hodnotu alarmu a uplyne doba zpoždění.

Po překročení prahové hodnoty pro resetování a uplynutí zpoždění nového rozběhu se alarm resetuje.

Fig. 37: Bod menu Nastavení →Nastavení kontroly → Suchý chod 2/2

- -	Zpoždění 4,0 s Potvrzení	Doba zpoždění od detekce poruchy čerpadla do spuštění alarmu pro potlačení krátkodobých poruch
	Manuálně	chyby čerpadla potyrzovat manuálně
28	Automaticky 🗸	nebo automaticky.
5		

Doba zpoždění od detekce poruchy čerpadla do spuštění alarmu pro potlačení krátkodobých poruch.

Můžete stanovit, zda se mají chyby čerpadla potvrzovat manuálně nebo automaticky. Po opravě chyby čerpadla se zařízení může samo restartovat s automatickým potvrzením.

Fig. 38: Bod menu Nastavení → Nastavení kontroly → Chyby čerpadla



Fig. 39: Bod menu Nastavení → Nastavení

kontroly→Spuštění systému

7.2.1.5 Menu Nastavení regulace -> Dodatečné nastavení



Fig. 40: Bod menu Nastavení → Dodatečné nastavení

Dodatečná doba prostoje po zapnutí napájení do spuštění prvního čerpadla, aby se zabránilo špičkám proudu při současném spuštění několika zařízení.

Další funkce pro údržbu čerpadla pro dlouhodobý bezporuchový provoz systému a pro přizpůsobení místním podmínkám.

cs



"Režim sání" aktivuje okamžitý restart po potvrzení alarmu chodu nasucho bez ohledu na nastavenou dobu restartu.

Tento režim může být užitečný pro systémy s přerušovací nádrží, pokud čerpadla musí nasát vodu před vytvořením tlaku.

Fig. 41: Bod menu Nastavení →Dodatečné nastavení →Režim sání



Fig. 42: Bod menu Nastavení → Dodatečné nastavení → Zkušební provoz čerpadla 1/3



Fig. 43: Bod menu Nastavení → Dodatečné nastavení → Zkušební provoz čerpadla 2/3



Fig. 44: Bod menu Nastavení → Dodatečné nastavení → Zkušební provoz čerpadla 3/3



Fig. 45: Bod menu Nastavení →Dodatečné nastavení →Výměna čerpadla

Pro zabránění delších dob klidových stavů lze aktivovat cyklický zkušební provoz. Lze zadat, zda má zkušební chod čerpadla proběhnout také při rozepnutém kontaktu "Externí vypnutí".

Po dosažení času pro zkušební chod čerpadla se čerpadlo spustí.

Při dalším zkušebním provozu se spustí jiné čerpadlo.

"Interval" určuje dobu mezi dvěma zkušebními spuštěními čerpadla, pokud zařízení nebylo mezitím spuštěno automatickým řízením.

- "Trvání zkoušky" určuje dobu chodu čerpadel během zkušebního provozu.
- "Otáčky" označují rychlost čerpadla během zkušebního provozu.

"Zkušební chod čerpadel" může být podkročen.

Denní období lze definovat pomocí začátku a konce doby blokování.

Aby se zabránilo delším dobám zastavení, lze kromě stále aktivní výměny impulzů aktivovat cyklický zkušební provoz.

Výměna impulsů probíhá po zastavení základního čerpadla.

Na rozdíl od pulzní výměny probíhá cyklická výměna čerpadla za chodu čerpadla základního zatížení.



Provoz s konstantními otáčkami umožňuje regulaci otáček jednoho nebo všech čerpadel prostřednictvím analogového vstupu.

Pokud je aktivní "Provoz s konstantními otáčkami", je automatická regulace deaktivována. Může být zvolen rozsah proudu.

U 4-20 mA je možné monitorovat přerušení vodiče na vstupu.

Fig. 46: Bod menu Nastavení → Dodatečné nastavení → Provoz s konstantními otáčkami 1/2

-	Provozní režim čerpadel	Lze vybrat mezi řízením
0-	Jedno ĉerpadlo	čerpadel. V případě více čerpadel
~	Všechna čerpadla	se ovládání řídí schématem Vario
~		
18		

Lze vybrat mezi řízením jednoho nebo všech čerpadel.

V případě více čerpadel se ovládání řídí schématem Vario.

Fig. 47: Bod menu Nastavení → Dodatečné nastavení → Provoz s konstantními otáčkami 2/2

Aktivace		Aktivace testu nulového
VYP		průtoku
ZAP	1	čas mezi testy nulovéh průtoku
Interval		
60 s		
1		Nápověda

Fig. 48: Bod menu Nastavení → Dodatečné nastavení → Test nulového průtoku 1/3



Fig. 49: Bod menu Nastavení →Dodatečné nastavení →Test nulového průtoku 2/3



Test nulového průtoku je určen k vypnutí zařízení, když není dosažen vypínací tlak, běží stále jen jedno čerpadlo a není již možný odběr.

Funkci lze aktivovat.

Interval udává dobu mezi dvěma testy s nulovým průtokem, pokud 1. test nevedl k vypnutí zařízení.

"Doba trvání" popisuje maximální dobu, kterou zařízení potřebuje k dosažení změněné požadované hodnoty tlaku pro nulový průtok.

"Změna tlaku" se používá k výpočtu žádané hodnoty tlaku pro test nulového množství.

"Šířka pásma" definuje rozsah tlaku tak, aby byl aktuální tlak při zkoušce konstantní.

Pokud se tlak udržuje v tomto rozmezí, je definován jako konstantní.

Nastaví se dolní mez otáček čerpadla základního zatížení, při které se provede test nulového průtoku.

Mezní hodnota pro volbu rostoucího nebo klesajícího testu nulového průtoku.

Pokud jsou otáčky čerpadla základního zatížení vyšší, tlak se sníží, v opačném případě se provede zvyšující se test nulového průtoku.

Fig. 50: Bod menu Nastavení → Dodatečné nastavení → Test nulového průtoku 3/3



"Funkce plnění potrubí" slouží k bezpečnému plnění instalace s cílem snížit tlakové rázy. "Funkce plnění potrubí" je aktivní během uvedení do provozu a nového rozběhu zařízení. Potrubní systém lze plnit jedním nebo všemi čerpadly.

Fig. 51: Bod menu Nastavení →Dodatečné nastavení →Funkce plnění potrubí 1/2



Pokud je aktuální tlak nižší než nastavený počáteční tlak, aktivuje se funkce plnění potrubí. Systém pracuje v tomto stavu, dokud tlak opět nepřekročí výše uvedenou úroveň nebo dokud není dosažena maximální doba chodu (nastavitelná) plnění potrubí. Poté regulátor pracuje v automatickém režimu.

Fig. 52: Bod menu Nastavení → Dodatečné nastavení → Funkce plnění potrubí 2/2

	Aktivace	Aktivace kontroly
۵.	VYP V ZAP	stagnace Minimální mnoľství vody, které má být
	Minimální množství vody 0,0 m³/h	během 3 dnů přečerpáno zařízením.
3		

V regulačním režimu p-v je k dispozici sledování stagnace.

Pokud je funkce aktivní, kontroluje se, zda zařízení během 3 dnů odčerpá alespoň stanovené množství vody.

Pokud zařízení nepřevede zadané množství, zobrazí se varování o stagnaci.

Na provoz zařízení to nebude mít vliv.

Fig. 53: Bod menu Nastavení →Dodatečné nastavení →Stagnace

7.2.2 Menu Interakce/komunikace





Nabídka obsahuje přehled aktuálních a předchozích alarmů a varování systému.

Fig. 54: Bod menu Komunikace → Alarmy



"Aktuální alarmy" zobrazují chyby, které se v systému aktuálně vyskytují, a čas jejich výskytu. Pro zajištění neomezeného provozu je třeba odstranit příčinu chyby.

Fig. 55: Bod menu

Komunikace→Alarmy→Aktuální alarmy



Alarmy lze potvrdit ručně.

Manuální potvrzení se snaží potvrdit všechny aktivní alarmy. Alarmy, jejichž příčina nebyla odstraněna, zůstávají aktivní.

Fig. 56: Bod menu Komunikace→Alarmy→Potvrzení



Seznam posledních 13 alarmů (aktuální a již opravené alarmy).

Fig. 57: Bod menu Komunikace→Alarmy→Historie alarmů



Fig. 58: Bod menu Komunikace→Alarmy→Spínaní alarmu

Počet chybových hlášení na alarm.

Jasné určení, která chyba se vyskytuje často.

Externí alarm se ovládá přes digitální vstup PLC.

Typ signálu lze nastavit.

Je možné zvolit mezi automatickým resetem po odpadnutí externího signálu nebo manuálním potvrzením.

Fig. 59: Bod menu

Komunikace → Alarmy → Externí alarm 1/3

Aktivace externiho alarmu

je možné zvolit mezi automatickým resetem po resetování externího signálu nebo manuálním potvrzením.

Externí alarm 1/3

Aktivace

VYP

ZA

Manuálná



Pro odeznění malých poruch lze nastavit "zpoždění" mezi použitím alarmu a spuštěním chybového hlášení.

"Pouze při zapnutém čerpadle" určuje, zda má být kontrola aktivní vždy, nebo jen při provozu čerpadla.

Fig. 60: Bod menu

Komunikace → Alarmy → Externí alarm 2/3



Při klesajícím čele je přítomen signál poruchy, když je vstup externího alarmu otevřený. Při rostoucím čele je přítomen signál poruchy, když je vstup externího alarmu zavřený.

Fig. 61: Bod menu Komunikace → Alarmy → Externí alarm 3/3



Fig. 62: Bod menu Komunikace → Alarmy → Externí alarm čerpadla 1/3



Fig. 63: Bod menu Komunikace → Alarmy → Externí alarm čerpadla 2/3

Při externím alarmu čerpadla se jedná o další výstražný vstup pro každé čerpadlo. Alarm se spustí se zpožděním po otevření vstupu.

Reakce "Další" generuje varování čerpadla.

Reakce Stop generuje poruchu čerpadla.

Lze nastavit "zpoždění" do spuštění alarmu.

Monitorování alarmu pouze při chodu čerpadla nebo trvalé monitorování čerpadla.

cs

Ø



Při klesajícím čele je přítomen signál poruchy, když je vstup externího alarmu otevřený. Při rostoucím čele je přítomen signál poruchy, když je vstup externího alarmu zavřený.

Reakce "Další" generuje varování čerpadla. Reakce Stop generuje poruchu čerpadla.

Fig. 64: Bod menu Komunikace →Alarmy →Externí alarm

čerpadla 3/3

7.2.2.2 Menu Interakce/komunikace -> Diagnostika a naměřené hodnoty

Diag	gr am tlaku k. natlakování, požadovaná hodn	Zobrazení trendů parametrů tlaku, natlakování a požadované bodnost
Tab Tia	ulka procesních hodnot k. natlakování, požadovaná hodn…	a pozacovana notinota
Diag Ota	gr am otáček šöky, spuštěná čerpadla	
Diag	gram čerpaného množství	

Fig. 65: Bod menu Komunikace → Diagnostika a naměřené hodnoty



Zobrazení předtlaku a konečného tlaku v uplynulých minutách.



Fig. 66: Bod menu Komunikace → Diagnostika a naměřené hodnoty → Diagram tlaku

- 10	Čas	natiako	wárták	nožadov
10		[bar]	Ibarl	[bar]
	10:50:52	1,6	4.0	4.0
	10:50:42	1,7	4,1	4,0
	10:50:32	1,6	4,0	4,0
	10:50:22	1,7	4,0	4,0
	10:50:12	1,8	4,1	4,0
	10:50:02	1,6	4,2	4,0
11	10:49:52	1,7	4,1	4,0
	10:49:42	1,9	4,0	4,0
	10:49:32	2,0	4,0	4,0
				1.1

Fig. 67: Bod menu Komunikace→Diagnostika a naměřené hodnoty→Tabulka procesních hodnot Zobrazení naměřených hodnot v posledních minutách jako číselné hodnoty.



Fig. 68: Bod menu Komunikace → Diagnostika a naměřené hodnoty → Diagram otáček



Fig. 69: Bod menu Komunikace → Diagnostika a naměřené hodnoty → Diagram čerpaného množství

	Měsíc/rok Součet	Spotřeba 15710,90 kWh	Zobrazení celkové spotřeby a měsiční
ф.	06/2023	672,70 kWh	spotřeby za poslední dva roky
	05/2023	520,30 kWh	TORY
	04/2023	772,90 kWh	
22	03/2023	874,10 kWh	
	02/2023	832,00 kWh	
	01/2023	977,80 kWh	
8	12/2022	1242,30 kWh	
- 1	11/2022	932,70 kWh	
- 10	10/2022	778,40 kWh =	
5	09/2022	682,60 kWh	
2	08/2022	572,90 kWh	

Zobrazení odhadované celkové spotřeby a měsíční spotřeby za poslední dva roky.

Průběh odhadovaného čerpaného množství v uplynulých minutách.

Fig. 70: Bod menu Komunikace → Diagnostika a naměřené hodnoty → Tabulka spotřeby energie

7.2.2.3 Menu Interakce/komunikace -> BMS



Fig. 71: Bod menu Komunikace \rightarrow BMS



Pro "SBM" lze vybírat mezi "Připraveno k provozu" (regulační přístroj je připraven k provozu) a "Čerpadlo běží" (běží minimálně jedno čerpadlo).

Pro "SSM" lze vybírat mezi zápornou logikou (klesající čelo impulzu v případě chyby) nebo kladnou logikou (stoupající čelo impulzu v případě chyby).

Fig. 72: Bod menu Komunikace \rightarrow BMS \rightarrow SxM

Lze aktivovat ethernetové nebo sériové rozhraní Modbus.

Pro Modbus musí být nastaveno ID záložního čerpadla.

Přístupu k zápisu na sběrnici lze zabránit.





Fig. 73: Bod menu Komunikace→BMS→Modbus



Fig. 74: Bod menu Komunikace→BMS→Modbus 2

	Modbus TCP 1/2 DHCP	
0	VYP 🗸	
	ZAP	
98		
2		

Pokud je aktivována funkce DHCP, jsou síťová nastavení vyžádána ze serveru DHCP v síti a nejsou zadávána ručně.

Pokud je znemožněn přístup do sběrnice pro zápis, lze datové body pouze číst.

Fig. 75: Bod menu

 $\label{eq:comunikace} Komunikace \rightarrow BMS \rightarrow Modbus \& nbsp; TCP \& nb sp; 1$



Fig. 76: Bod menu Komunikace→BMS→Modbus TCP 2



Fig. 77: Bod menu Komunikace→BMS→Modbus RTU 1

IP adresu lze konfigurovat pouze prostřednictvím webových stránek WCP.

"Rozhraní": "Izolováno", je určeno pro možnost Modbus RTU nebo BACnet MS/TP. "Není izolováno" je nastavení pro interní použití Wilo. Pro Modbus RTU lze zvolit "Přenosovou rychlost" a rozhraní WCP. Pro izolované rozhraní je vyžadována možnost Modbus RTU. Modbus RTU 2/2 Parita Sudă Žádná V Stop bit 2

Fig. 78: Bod menu Komunikace→BMS→Modbus RTU 2

7.2.2.4 Menu Interakce/komunikace -> Nastavení zobrazení



Lze nastavit hesla, uživatelský jazyk, datum a čas a nastavení LCD.

Lze nastavit paritu ("sudá", "lichá", "žádná") a počet stop bitů (1 nebo 2).

Fig. 79: Bod menu Komunikace→Nastavení displeje



Prostřednictvím přihlášení lze zvolit různé uživatele, a tím i úrovně oprávnění. "Uživatel 1" (Heslo "1111") je výchozím uživatelem a má práva ke čtení.

"Uživatel 2" (heslo "2222") má další oprávnění k zápisu parametrů běžného provozu.

Fig. 80: Bod menu Komunikace → Nastavení displeje → Login





Fig. 81: Bod menu Komunikace→Nastavení displeje→Jazyk



Fig. 82: Bod menu Komunikace → Nastavení displeje → Země

nl - Dutch		Czech
sv - Swedisł	1	
el - Greek		
da - Danish		
fi - Finnish		
cs - Czech		1

Fig. 83: Bod menu Komunikace → Nastavení displeje → Jazyk



Zobrazení a případná oprava data a času.

Po provedení akce "Uložit" dojde k přijetí nastaveného data a času.

Fig. 84: Bod menu Komunikace → Nastavení displeje → Datum a čas 1/2

H	Den v týdnu	
8	Nedēle 🗸	1
	Pondělí	
2	Úterý	
	Středa	
2	Čtvrtek	
	*	-

Fig. 85: Bod menu Komunikace→Nastavení displeje→Datum a čas 2/2



Fig. 86: Bod menu Komunikace → Nastavení displeje → Nastavení LCD

Zobrazení dne v týdnu vyplývajícího z data.

Předvolby pro nastavení jasu a času bez stisknutí tlačítka, po kterém se displej ztlumí bez zásahu uživatele.

Při zobrazení chybových hlášení se displej neztlumí.

7.2.3 Menu Zařízení





Počet čerpadel:

Max. spuštěných čerpadel: 3

🕺 ...) Čerpadla

nstalace

Statistika 1/2 Doba chodu, cykly Statistika 2/2 Otáčka, výkon Nouzový provoz CAN Reakce, otáčka

¢

Nastavení dat pro používaná čerpadla.





Počet čerpadel instalovaných v zařízení. Maximální počet současně běžících čerpadel. Zbývající čerpadla slouží jako záložní čerpadla.

Fig. 88: Bod menu Systém→Čerpadla→Instalace



Fig. 89: Položka menu Systém→Čerpadla→Statistika 1/2

Doba chodu pro regulační a čerpadla.



Fig. 90: Položka menu Systém→Čerpadla→Statistika 2/2



Záložní nastavení pro případ problému s komunikací mezi regulačním přístrojem a čerpadlem. Nastavení určuje chování čerpadla, když regulační přístroj přestane stačit.

Výběrem možnosti Stop se čerpadlo vypne.

Výběrem možnosti "Další" čerpadlo pokračuje v provozu v regulačním režimu n–c při níže uvedených otáčkách.

Otáčky lze potom měnit na HMI čerpadla. Po obnovení komunikace s regulačním přístrojem převezme regulační přístroj řízení čerpadla.

Fig. 91: Bod menu Systém→Čerpadla→Nouzový provoz CAN

		1.1	
Referenční čerpadlo:	0		
Čerpadlo 1:	ok		
Čerpadlo 2:	ok		
Čerpadlo 3:	ok		
Čerpadlo 4:	ok	1.	
Verze:	0		
Podíl (doporučení):	0 %		
Q100 % (doporučení:):	0,00 m3/h		
Maximální čerpané množstv	10,00 m²/h		
Minimální dopravní výška:	0,00		
Maximální dopravní výška:	0,00	*	
Maximální otáčky:	0		

Pro diagnostické účely jsou zde zobrazeny některé datové body čerpadel přítomných v zařízení.

Fig. 92: Bod menu Nastavení→Čerpadla→Soubor dat čerpadla

7.2.3.2 Menu Zařízení -> Senzory

Senzory Měřící rozsah senzoru Na výtlačné straně Nežicí rozsah senzoru Na výtlačné straně Reskce senzoru Na výtlačné straně Měřící rozsah senzoru Na výtlačné straně Měřící rozsah senzoru Sať strana Napověda

Fig. 93: Bod menu Systém→Senzory



Fig. 94: Bod menu Systém→Senzory→Měřicí rozsah snímače

Nastavení senzorů přívodního tlaku a tlaku na výstupu.

Volba měřicího rozsahu snímače instalovaného na výstupní straně (výtlačná strana).



Nastavení rozsahu proudu senzoru koncového tlaku (výtlačná strana). Při proudu 4–20 mA je možné sledovat výpadek vodiče.

Fig. 95: Bod menu Systém→Senzory→Typ senzoru



V případě poruchy čidla může zařízení přejít do nouzového provozu, dokud senzor opět nezačne fungovat. Je možné, aby jedno nebo všechna čerpadla běžela trvale při nastavených otáčkách.

Fig. 96: Bod menu Systém→Senzory→Reakce senzorů

	Měřicí rozsah senzoru	Měřicí rozsah snímač
	0-6 bar	Měřicí rozsah snímače
	0-10 bar	a přívodního tlaku lze
	0-16 bar	pokud jsou pohony
ß	0-25 bar	vypnuty.
	-1-9 bar 🗸	

Volba měřicího rozsahu snímače instalovaného na vstupní straně (přívodní tlak/sací strana).

Fig. 97: Bod menu Systém→Senzory→Měřicí rozsah snímače



Nastavení rozsahu proudu senzoru přívodního tlaku (sací strana). Při proudu 4–20 mA je možné sledovat výpadek vodiče.

Fig. 98: Bod menu Systém→Senzory→Typ senzoru

7.2.3.3 Menu Zařízení -> Frekvenční měnič



Fig. 99: Bod menu Systém→Frekvenční měnič

V regulačním režimu p-c je možné omezit rozsah otáček.

V regulačním režimu p-v to není možné.



Fig. 100: Bod menu Systém→Frekvenční měnič→Mezní hodnoty



Aby se zabránilo příliš rychlým změnám tlaku v instalaci, lze omezit rychlost změny otáček. Nastavení lze provést zvlášť pro zvyšování a snižování otáček.

Fig. 101: Bod menu Systém→Frekvenční měnič→Rampy

7.2.3.4 Menu Zařízení -> Údržba



Informace k regulačnímu přístroji a čerpadlu. Některé statistiky lze resetovat.

Fig. 102: Bod menu Systém→Údržba



Typ použitého regulačního přístroje a odpovídající sériové číslo spínací skříňky.

Fig. 103: Položka menu Systém → Údržba → Data spínací skříňky 1/3



Fig. 104: Položka menu Systém→Údržba→Data spínací skříňky 2/3

Spínací skříňi	ka	
ID:		
PLC		
Verze softwar	u:	
Verze firmwar	ru: v1.0.10	
ID verze:		
Datum sestavi	eni:	
Typ sestaveni:		
Displei		
Verze softwar	u: V1.00.11.0E	

Fig. 105: Položka menu

Systém→Údržba→Data spínací skříňky 3/3

0 ♦	Údaje o zařízení Seriové čislo # Číslo výrobku #	Zadání dat: Výběr postavy podle otáčení Zvláštní znaky: #: Potvrdit zadání s: Vimazat značky
112 ()		

Sériové číslo zařízení na zvyšování tlaku a příslušné číslo položky.

Informace o verzi řízení a obslužné jednotky.

Fig. 106: Bod menu Systém→Údržba→Data zařízení

4	Servisní údaje	
□	Výrobní číslo # Název přístroje #	Zadání dat: Výběr postavy podle otáčení Zváštní zneky: #: Potvrdit zadání <: Vymezat značky
010		

Informace pro zákaznický servis Wilo a volně volitelné označení jednotky.

Fig. 107: Bod menu Systém→Údržba→Servisní informace



Výběr paměťového místa až pro 4 sady parametrů.

Vybrané sadě parametrů lze pro snazší přiřazení přiřadit název.

Sada parametrů obsahuje nastavení z menu, ale neobsahuje žádná data o době chodu.

Fig. 108: Bod menu

Systém→Údržba→Informace o předpisu



Výběr akce, která se má provést pro vybranou sadu parametrů: "Uložení", "nahrávání", "vymazání".

Fig. 109: Bod menu Systém→Údržba→Akce předpisu



Tato funkce umožňuje obnovit nastavení regulačního přístroje z výroby. Na statistiky to nemělo žádný vliv.

Při resetování bez sběrnice zůstane zachováno zvolené nastavení provozní sběrnice.

Fig. 110: Bod menu

Systém→Údržba→Načtení nastavení z výroby

Resetovat data	doby chodu	A.
Ne		~
Alarmy		
Průtok		
Čerpadlo 1		
Čerpadlo 2		
	-	_

Některé údaje o době chodu lze resetovat, např. po výměně komponent nebo v rámci údržby zákaznickým servisem.

Fig. 111: Bod menu

Systém \rightarrow Údržba \rightarrow Resetovat data doby chodu

7.2.4 Menu Nápověda

Příručka Popisy ke spinací skříňce	+
Kontakt Dceřiná společnost	•

Fig. 112: Menu Nápověda



Fig. 113: Bod menu Nápověda → Manuál



Fig. 114: Bod menu Nápověda→Manuál→Poruchy

Zkrácená verze příručky a kontaktní adresy od společnosti Wilo. Níže je uveden příklad popisu nápovědy a kontaktní adresy.

	E040.x	
0	Vadný senzor	
¢	Příčina Vadný snímač tlaku	
\Leftrightarrow	Odstranění Vyměňte senzor	
28	Příčina Žádné elektrické připojení k senzoru	
0	Odstranění Opravte elektrické připojení	-

Fig. 115: Bod menu

Nápověda → Manuál → Poruchy → E040.x

~	⑦ > Kontakt		
¢	Dceřiná společnost Zvolené: Argentina	WILO SALMSON Argentina S.A. C1295ABI Cludad Autónoma de Buenos	
\Rightarrow		Aires T +54 11 4361 5929 matias.monea@wilo.com.	
<u>98</u>		a	
0			

Fig. 116: Bod menu Nápověda → Kontakt

	Dceřiná společnost	WILO SE
	Argentina	/ D-44263 Dortmund
	Austrálie	T +49(0)231 4102-0
l		T +49(0)231 4102-7363 wilo@wilo.com
	Argentina S.A.	www.wnio.com
	C1295ABI Cludad	
	Autonoma de Buenos Aires T +54 11 4361 5929	
	matlas.monea@wilo.com.ar	

Fig. 117: Bod menu Nápověda→Kontakt→Dceřiná společnost

7.3 Uživatelské úrovně

Parametrizace regulačního přístroje je rozdělena do nabídek Uživatel 1, Uživatel 2 a Servis. Pro rychlé uvedení do provozu s využitím továrního přednastavení stačí uvedení do provozu s asistentem.

Bude–li třeba změnit další parametry a načíst data z přístroje, slouží k tomu nabídka nastavení jako uživatel 2.

Uživatelská úroveň Servis je vyhrazena pro zákaznický servis společnosti Wilo.

8 Uvedení do provozu



NEBEZPEČÍ

Riziko smrtelného poranění elektrickým proudem!

Neodborné počínání při provádění elektrických prací vede k usmrcení elektrickým proudem!

- Elektrické práce musí provádět odborný elektrikář v souladu s místními předpisy.
- Po odpojení výrobku od elektrické sítě jej zajistěte proti opětovnému zapnutí.



NEBEZPEČÍ

Riziko smrtelného poranění v důsledku nesprávného uvedení do provozu!

V případě neodborného uvedení do provozu dochází k riziku smrtelného poranění.

• Nechte přístroj uvést do provozu pouze kvalifikovaným personálem.

		Doporučujeme nechat uvedení do provozu provádět zákaznickým servisem společnosti Wilo.
8.1	Předem upravit	 Před prvním zapnutím je nutné zkontrolovat správné provedení propojení, zajištěné zákazníkem, zejména uzemnění.
		 Před uvedením do provozu zkontrolujte všechny svorky a v případě potřeby je dotáhněte.
		 Kromě zde popsaných činností proveďte uvedení do provozu v souladu s návodem k montáži a obsluze celého zařízení (zařízení na zvyšování tlaku).
8.2	Nastavení z výroby	Řídící systém je nastaven z výroby.
		 Pokud je třeba obnovit nastavení z výroby, kontaktujte zákaznický servis společnosti Wilo.
8.3	Směr otáčení motoru	 Krátkodobým zapnutím každého čerpadla v provozním režimu "Manuální režim" zkontrolujte, zda směr otáčení čerpadla při provozu na síť souhlasí se šipkou na tělese čerpadla. V případě nesprávného směru otáčení všech čerpadel při provozu na síť prohoďte 2 libovolné fáze hlavního síťového kabelu.
		 Regulační přístroj pro čerpadla s pevným počtem otáček (provedení SC) V případě nesprávného směru otáčení pouze jednoho čerpadla při provozu na síť prohoďte u motorů s přímým startem 2 libovolné fáze ve svorkové skříni motoru. V případě nesprávného směru otáčení pouze jednoho čerpadla při provozu na síť prohoďte u motorů se spuštěním hvězda-trojúhelník 4 přípojky ve svorkové skříni motoru. Prohoďte začátek a konec vinutí 2 fází (např. V1 za V2 a W1 za W2).
8.4	Ochrana motoru	 WSK/PTC: U tepelné ochrany není nutné žádné nastavení. Překročený proud: viz kapitola Ochrana motoru [▶ 18]
8.5	Vysílače signálu a volitelné moduly	 U vysílačů signálů a volitelných přídavných modulů je nutno dbát návodů k montáži a obsluze.
9	Odstavení z provozu	
9.1	Kvalifikace personálu	 Práce na elektrické soustavě: odborník se vzděláním v oblasti elektřiny Osoba s příslušným odborným vzděláním, znalostmi a zkušenostmi, která dokáže rozeznat nebezpečí spojená s elektřinou a dokáže jim zabránit.
		 Montáž/demontáž: odborník se vzděláním v oblasti elektřiny Znalosti ohledně nářadí a upevňovacích materiálů pro různé konstrukce
9.2	Povinnosti provozovatele	 Dbejte místních platných předpisů úrazové prevence a bezpečnostních předpisů oborových profesních organizací. Zajistěte školení personálu nutná pro uvedené práce. Proškolte personál o způsobu funkce zařízení. Při pracích v uzavřených prostorách musí být přítomna druhá osoba, která bude provádět zajištění. Uzavřené prostory dostatečné větrejte. Pokud dochází k nashromáždění jedovatých nebo dusivých plynů, zavedte nutná protiopatření!
9.3	Spusťte odstavení z provozu	Deaktivace automatického režimu
		1. Zvolte bod menu: Nastavení řízení → Pohotovostní režim → Pohony, Automatika.
		2. Pro jednotky vyberte možnost "OFF".

Dočasné odstavení z provozu

 Vypněte čerpadla a vypněte regulační přístroj na hlavním vypínači (poloha "OFF"). Nastavení jsou uložená bezpečně proti nulovému napětí v regulačním přístroji a nevymažou se. Regulační přístroj je stále připraven k provozu.

Během zastavení dodržujte následující body:

- Okolní teplota: 0 ... +40 °C
- Maximální vlhkost vzduchu: 90 %, nekondenzující

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí materiálních škod v důsledku nesprávného skladování!

Vlhkost a určité teploty mohou výrobek poškodit.

- Chraňte výrobek před vlhkostí a mechanickým poškozením.
- Nesmí být vystaven teplotám mimo rozsah od -10 do +50 °C.

Definitivní odstavení z provozu



NEBEZPEČÍ

Riziko smrtelného poranění elektrickým proudem!

Neodborné počínání při provádění elektrických prací vede k usmrcení elektrickým proudem!

- Elektrické práce musí provádět odborný elektrikář v souladu s místními předpisy.
- Po odpojení výrobku od elektrické sítě jej zajistěte proti opětovnému zapnutí.
- 1. Regulační přístroj vypněte hlavním vypínačem (poloha "OFF").
- 2. Zajistěte, aby bylo celé zařízení bez napětí, a zajistěte jej proti opětnému zapnutí.
- Jsou-li obsazeny svorky pro SBM, SSM, EBM a ESM, musí být od napětí odpojen rovněž zdroj tam přítomného cizího napětí.
- 4. Odpojte všechna napájecí vedení a vytáhněte je z kabelových průchodek.
- Uzavřete všechny konce elektrických přívodních vedení tak, aby se do kabelu nedostala žádná vlhkost.
- 6. Demontujte regulační přístroj uvolněním šroubů na zařízení/konstrukci.

Vrácení dodávky

- Zabalte řídicí jednotku tak, aby byla nárazuvzdorná a vodotěsná.
- Viz následující kapitola: Přeprava [▶ 7]

Skladování

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí materiálních škod v důsledku nesprávného skladování!

Vlhkost a určité teploty mohou výrobek poškodit.

- Chraňte výrobek před vlhkostí a mechanickým poškozením.
- Nesmí být vystaven teplotám mimo rozsah od -10 do +50 °C.

Riziko smrtelného poranění elektrickým proudem!

Neodborné počínání při provádění elektrických prací vede k usmrcení elektrickým proudem!

- Elektrické práce musí provádět odborný elektrikář v souladu s místními předpisy.
- Po odpojení výrobku od elektrické sítě jej zajistěte proti opětovnému zapnutí.



OZNÁMENÍ

Nedovolené práce nebo stavební změny jsou zakázány!

Smí se provádět pouze uvedené údržbové a opravářské práce. Všechny ostatní práce a konstrukční změny smí provádět pouze výrobce.

10.1 Údržbářské práce

Čištění regulačního přístroje

- Odpojte regulační přístroj od napájení.
- Regulační přístroj vyčistěte kusem navlhčené bavlněné látky.
 Nepoužívejte agresívní nebo abrazívní čističe ani žádné kapaliny!

Čištění ventilátoru

- Odpojte regulační přístroj od napájení.
- 1. Čištění ventilátoru.
- 2. Filtrační rohož ve ventilátoru zkontrolujte, vyčistěte a případně proveďte výměnu.

Vyzkoušet ochranné kontakty

- Odpojte regulační přístroj od napájení.
- 1. Od výkonu motoru 5,5 kW zkontrolujte kontakty stykače, zda nejsou opálené.
- 2. V případě zvýšeného opálení vyměňte kontakty stykače.

11 Poruchy, příčiny a odstraňování

Indikace poruchy

Paměť chyb

11.1

11.2



NEBEZPEČÍ

Riziko smrtelného poranění elektrickým proudem!

Neodborné počínání při provádění elektrických prací vede k usmrcení elektrickým proudem!

- Elektrické práce musí provádět odborný elektrikář v souladu s místními předpisy.
- Po odpojení výrobku od elektrické sítě jej zajistěte proti opětovnému zapnutí.

Když dojde k poruše, rozsvítí se trvale LCD displej, aktivuje se sběrné poruchové hlášení a porucha se zobrazí na LCD displeji (číslo chybového kódu).

Porouchané čerpadlo je na hlavní obrazovce označeno blikajícím stavovým symbolem příslušného čerpadla.

• Potvrzení poruchy v menu: Interakce/Komunikace→Alarmy→Potvrzení.

Regulační přístroj má chybovou paměť na posledních 13 chyb. Chybová paměť pracuje na principu First in / First out. Zobrazuje se četnost chybových hlášení. Lze zobrazit přehled aktuálně existujících alarmů.

- Vyvolat chybovou paměť menu:
 - Interakce/Komunikace→Alarmy→Aktuální alarmy
 - Interakce/Komunikace→Alarmy→Historie alarmů
 - Interakce/Komunikace→Alarmy→Častost alarmu

11.3 Chybové kódy

Kód	Porucha	Příčina	Odstranění
E040	Porucha senzoru výstupního tlaku	Vadný snímač tlaku	Vyměňte senzor.
		Chybí elektrické připojení čidla	Vyrobit elektrické připojení.
E040.2	Porucha senzoru natlakování tlaku	Vadný snímač tlaku	Vyměňte senzor.
		Chybí elektrické připojení čidla	Vyrobit elektrické připojení.
E043	Porucha externí požadované hodnoty	Chybí elektrické připejení s protistanicí	Vyrobit elektrické připojení.
E054	Chybí vazební protikus	Porucha připojení CAN mezi	Zkontrolujte kabelové spojení.
		regulačním přístrojem a čerpadlem	Zkontrolujte aktivaci konečných odporů.
E060 *	Výstupní tlak Max.	Výstupní tlak zařízení vzrostl nad	Zkontrolujte funkci regulátoru.
		nastavenou mezní hodnotu (např. v důsledku poruchy regulátoru).	Zkontrolujte instalaci.
E061*	Výstupní tlak Min.	Výstupní tlak systému klesl pod nastavenou mezní hodnotu (např. v důsledku poruchy potrubí).	Zkontrolujte, zda hodnota nastavení odpovídá místním podmínkám.
			Zkontrolujte a popř. opravte potrubí.
E062	Nedostatek vody	Zareagovala ochrana proti nedostatku vody.	Zkontrolujte přítok/přerušovací nádrž. Čerpadla se znovu rozběhnou automaticky.
E065	Stagnace	Příliš malý odvod vody ze systému	Zvyšte příjem vody pro zlepšení hygienických podmínek.
E080.1 - E080.4	Čerpadlo 1 4 Alarm	Nadměrná teplota vinutí (WSK/PTC)	Vyčistěte chladicí lamely. Motory jsou navrženy na okolní teplotu +40 °C (viz též návod k montáži a obsluze čerpadla).
		Zareagovala ochrana motoru (nadproud, resp. zkrat v napájecím vedení).	Zkontrolujte přívodní vedení (podle návodu k montáži a obsluze čerpadla).
		Hlášení poruchy čerpadla o NWB (pouze u SCe)	Kontrola čerpadla (viz návod k montáži a obsluze čerpadla).
		Porucha připojení CAN mezi regulačním přístrojem a čerpadlem (pouze u SCe)	Zkontrolujte kabelové spojení.

Legenda:

* Porucha se musí resetovat ručně.

Pokud je před číslem chyby písmeno "W", jedná se o varování.



OZNÁMENÍ

Chybová hlášení vyskytující se v provedení SCe ve formě Exxx.1 až Exxx.4 (výjimka E040 a E080) jsou popsána v návodu k montáži a obsluze čerpadla.

 Pokud se poruchu nedaří odstranit, obraťte se na zákaznický servis společnosti Wilo nebo na nejbližší obchodní zastoupení.

12 Náhradní díly

Náhradní díly můžete objednat prostřednictvím zákaznického servisu. Abyste předešli zpětným dotazům nebo chybným objednávkám, uvádějte vždy sériové číslo nebo číslo výrobku. **Technické změny vyhrazeny!**

- 13 Likvidace
- 13.1 Informace ke sběru použitých elektrických a elektronických výrobků

Řádná likvidace a odborná recyklace tohoto výrobku zabrání ekologickým škodám a nebezpečím pro zdraví člověka.



OZNÁMENÍ

Zákaz likvidace společně s domovním odpadem!

V rámci Evropské unie se tento symbol může objevit na výrobku, obalu nebo na průvodních dokumentech. To znamená, že dotčené elektrické a elektronické výrobky se nesmí likvidovat spolu s domovním odpadem.

Pro řádné zacházení s dotčenými starými výrobky, jejich recyklaci a likvidaci respektujte následující body:

- Tyto výrobky odevzdejte pouze na certifikovaných sběrných místech, která jsou k tomu určena.
- Dodržujte platné místní předpisy!

Informace k řádné likvidaci si vyžádejte u místního obecního úřadu, nejbližšího místa likvidace odpadů nebo u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Další informace týkající se recyklace naleznete na stránce www.wilo-recycling.com.

14 Příloha

14.1 Systémové impedance



OZNÁMENÍ

Maximální četnost spínání za hodinu

Maximální četnost spínání za hodinu určuje připojený motor.

- Dodržujte technické údaje připojeného motoru.
- Nesmí být nikdy překročena maximální četnost spínání motoru.



OZNÁMENÍ

- V závislosti na systémové impedanci a max. spínání/hodinu připojených spotřebičů může dojít ke kolísání a/nebo poklesům napětí.
- Při použití odstíněných kabelů připojte odstínění jednostranně v regulačním přístroji k zemníci lište.
- Zajistěte, aby připojení vždy realizoval kvalifikovaný elektrikář.
- Dbejte údajů v návodu k montáži a obsluze připojených čerpadel a vysílačů signálů.

3~400 V, 2pólové, přímý start				
Výkon v kW	Systémová impedance v Ohmech	Spínání/h		
2,2	0,257	12		
2,2	0,212	18		
2,2	0,186	24		
2,2	0,167	30		
3,0	0,204	6		
3,0	0,148	12		
3,0	0,122	18		
3,0	0,107	24		
4,0	0,130	6		
4,0	0,094	12		
4,0	0,077	18		
5,5	0,115	6		
5,5	0,083	12		
5,5	0,069	18		

3~400 V, 2pólové, přímý start				
Výkon v kW	Systémová impedance v Ohmech	Spínání/h		
7,5	0,059	6		
7,5	0,042	12		
9,0 - 11,0	0,037	6		
9,0 - 11,0	0,027	12		
15,0	0,024	6		
15,0	0,017	12		

3~400 V, 2pólový, spouštění hvězda-trojúhelník							
Výkon v kW	Systémová impedance v Ohmech	Spínání/h					
5,5	0,252	18					
5,5	0,220	24					
5,5	0,198	30					
7,5	0,217	6					
7,5	0,157	12					
7,5	0,130	18					
7,5	0,113	24					
9,0 - 11,0	0,136	6					
9,0 - 11,0	0,098	12					
9,0 - 11,0	0,081	18					
9,0 - 11,0	0,071	24					
15,0	0,087	6					
15,0	0,063	12					
15,0	0,052	18					
15,0	0,045	24					
18,5	0,059	6					
18,5	0,043	12					
18,5	0,035	18					
22,0	0,046	6					
22,0	0,033	12					
22,0	0,027	18					

14.2 ModBus: Datové typy

Datový typ	Popis
INT16	Celé číslo v rozmezí –32768 až 32767. Rozsah čísel skutečně použitý pro datový bod se může lišit.
INT32	Celé číslo v rozmezí –2.147.483.648 až 2.147.483.647. Rozsah čísel skutečně použitý pro datový bod se může lišit.
UINT16	Celé číslo bez znaménka v rozmezí 0 až 65535. Rozsah čísel skutečně použitý pro datový bod se může lišit.
UINT32	Celé číslo bez znaménka v rozmezí 0 až 4.294.967.295. Rozsah čísel skutečně použitý pro datový bod se může lišit.
ENUM	Jedná se o výčet. Lze nastavit pouze jednu z hodnot uvedených v sekci parametry.
BOOL	Booleovská hodnota je parametr s právě dvěma stavy (0 – nepravda/false a 1 – pravda/true). Obecně platí, že všechny hodnoty větší než nula jsou vyhodnoceny jako true.

Datový typ	Popis
Datový typ BITMAP*	Popis Je souhrnem 16 booleovských hodnot (bity). Hodnoty jsou udávány od 0 do 15. Číslo, které se v registru má číst nebo zapisovat, je odvozeno od součtu všech bitů s hodnotou 1x2 umocněnou jejich indexem. Bit 0: 2⁰ = 1 Bit 1: 2¹ = 2 Bit 2: 2² = 4 Bit 3: 2³ = 8 Bit 4: 2⁴ = 16 Bit 5: 2⁵ = 32 Bit 6: 2⁶ = 64 Bit 7: 2⁷ = 128 Bit 8: 2⁸ = 256
	 Bit 9: 2⁹ = 512 Bit 10: 2¹⁰ = 1024 Bit 11: 2¹¹ = 2 048 Bit 12: 2¹² = 4 096 Bit 13: 2¹³ = 8 192 Bit 14: 2¹⁴ = 16 384 Bit 15: 2¹⁵ = 32768
BITMAP32	Je souhrnem 32 booleovských hodnot (bity). Podrobnosti o výpočtu si můžete přečíst u bitmapy.

* Příklad pro objasnění:

Bit 3, 6, 8, 15 jsou 1, všechny ostatní jsou 0. Součet je pak $2^3+2^6+2^8+2^{15} =$

8+64+256+32768 = 33096.

Možný je i opačný postup. V takovém případě se počínaje bitem ověřuje s nejvyšším indexem, zda čtené číslo je větší než, rovné mocnině dvou. Pokud tomu tak je, je nastaven bit 1 a mocnina dvou pak od čísla odečtena. Poté se kontrola s bitem opakuje s nejbližším menším indexem a právě vypočteným zbytkovým číslem, dokud není dosaženo bit 0 nebo dokud není zbytkovým číslem nula.

Příklad na vysvětlení:

Číslo, které se čte, je 1416. Bit 15 se stane 0, protože 1416<32768. I bity 14 až 11 budou mít hodnotu 0. Bit 10 se stane 1, protože 1416>1024. Zbytkovým číslem je

1416–1024=392. Bit 9 se stane 0, protože 392<512. Bit 8 se stane 1, protože 392>256. Zbytkovým číslem je 392–256=136. Bit 7 se stane 1, protože 136>128. Zbytkovým číslem je 136–128=8. Bit 6 až 4 budou mít hodnotu 0. Bit 3 se stane 1, protože 8=8. Zbytkovým číslem je 0. Zbývající bity tak získají hodnotu 2 až 0 všechna 0.

Holding register (Protokol)	Název	Datový typ	Odstupňov ání a jednotka	Prvky	Přístup*	Doplněk
40001	Verze komunikačního profilu	UINT16	0,001		R	31.000
(0)						
40002	Wink servis	BOOL			RW	31.000
(1)						

14.3 ModBus: Přehled parametrů

Holding register (Protokol)	Název	Datový typ	Odstupňov ání a jednotka	Prvky	Přístup*	Doplněk
40003	Typ regulačního přístroje	ENUM		0. SC	R	31.000
(2)				1. SCFC		
				2. SCe		
				3. CC		
				4. CCFC		
				5. CCe		
				6. SCe NWB		
				7. CCe NWB		
				8. EC		
				9. ECe		
				10. ECe NWB		
40008-40009	ID dat regulačního přístroje	UINT32			R	31.000
(7-8)						
40014	Časovač BusCommand	ENUM		0. –	RW	31.000
(13)				1. Off		
				2. Set		
				3. Active		
				4. Reset		
				5. Manual		
40015	Pohony Zap/Vyp	BOOL			RW	31.000
(14)						
40026	Skutečná hodnota	INT16	0.1 bar		R	31.000
(25)			0.1 m			
			0.1 K			
			0,1 °C			
			1 cm			
			1 min			
			01h			
			0.1 nsi			
40027	Aktuální požadovaná hodnota	INT16	0.1 bar		RW	31.000
(26)			0.1 m		R (dp-v)	
、 <i>'</i>			0.1 K		R (dT-v)	
			0.1 °C			
			1/den			
			1/měsíc			
			0 1 nsi			
40028	Počet čerpadel	LIINT16	0.1 h2i		R	31.000
(27)						51.000
40029	Maximální počet aktivovaných	LIINT16			R	31.000
(28)	čerpadel					51.000
(20)						

Holding register (Protokol)	Název	Datový typ	Odstupňov ání a jednotka	Prvky	Přístup*	Doplněk
40033	Stav čerpadla 1	BITMAP	u jeunotku	0: Auto	R	31 000
(32)				1: Manu		52.000
(2: Disabled		
				3: Running		
				4:		
				5: Error		
40034	Stav čerpadla 2	BITMAP		0: Auto	R	31.000
(33)				1: Manu		
				2: Disabled		
				3: Running		
				4:		
				5: Error		
40035	Stav čerpadla 3	BITMAP		0: Auto	R	31.000
(34)				1: Manu		
				2: Disabled		
				3: Running		
				4:		
				5: Error		
40036	Stav čerpadla 4	ΒΙΤΜΑΡ		0: Auto	R	31.000
(35)				1: Manu		
				2: Disabled		
				3: Running		
				4:		
				5: Error		
40041	Provozní režim čerpadel 1	ENUM		0. Off	RW	31.000
(40)				1. Hand		
				2. Auto		
40042	Provozní režim čerpadel 2	ENUM		0. Off	RW	31.000
(41)				1. Hand		
				2. Auto		
40043	Provozní režim čerpadel 3	ENUM		0. Off	RW	31.000
(42)				1. Hand		
				2. Auto		
40044	Provozní režim čerpadel 4	ENUM		0. Off	RW	31.000
(43)				1. Hand		
				2. Auto		
40062	Obecný stav	BITMAP		0: SBM	R	31.000
(61)				1: SSM		
40068	Požadovaná hodnota 1	UINT16	0.1 bar		RW	31.000
(67)			0.1 m			
			0.1 K			
			0,1 °C			
			U, I psi			

Holding register (Protokol)	Název	Datový typ	Odstupňov ání a jednotka	Prvky	Přístup*	Doplněk
40069	Požadovaná hodnota 2	UINT16	0.1 bar		RW	31.000
(68)			0.1 m			
			0.1 K			
			0,1 °C 0,1 psi			
40074	Použití	ENUM		0. Booster	R	31.101
(73)				1. HVAC		
				2. WP		
				3. Lift		
				4. FFS-Diesel		
				5. FFS-Electro		
				6. FLA		
				7. Clean		
				8. Rain		
40075	Externí požadovaná hodnota	INT16	0.1 bar		R	31.000
(74)			0.1 m			
			0.1 K			
			0,1 °C 0,1 psi			
40076 (75)	Aktivování externí požadované hodnoty	BOOL			RW	31.000
40077 - 40078 (76-77)	Počet zapnutí zařízení	UINT32			R	31.000
40079 - 40080 (78-79)	Data regulačního přístroje, provozní hodiny	UINT32	1 h		R	31.000
40081 - 40082 (80-81)	Celkový počet spínacích cyklů čerpadla 1	UINT32			R	31.000
40083 - 40084	Celkový počet spínacích cyklů čerpadla 2	UINT32			R	31.000
40085 - 40086	Celkový počet spínacích cvklů	UINT32			R	31.000
(84-85)	čerpadla 3					
40087 - 40088	Celkový počet spínacích cyklů	UINT32			R	31.000
(86-87)	čerpadla 4					
40097 - 40098	Celkový počet provozních	UINT32	1 h		R	31.000
(96–97)	hodin čerpadla 1					
40099 - 40100	Celkový počet provozních	UINT32	1 h		R	31.000
(98–99)	hodin čerpadla 2					
40101 - 40102 (100-101)	Celkový počet provozních hodin čerpadla 3	UINT32	1 h		R	31.000
40103 - 40104 (102-103)	Celkový počet provozních hodin čerpadla 4	UINT32	1 h		R	31.000

Holding register (Protokol)	Název	Datový typ	Odstupňov ání a jednotka	Prvky	Přístup*	Doplněk
40139 - 40140	Chybový stav	BITMAP32		0: Sensor error	R	31.000
(138–139)				1: P man		
				2: P min		
				3: FC		
				4: TLS		
				5: Pump 1 Alarm		
				6: Pump 2 Alarm		
				7: Pump 3 Alarm		
				8: Pump 4 Alarm		
				9: Pump 5 Alarm		
				10: Pump 6 Alarm		
				11: -		
				12: -		
				13: Frost		
				14: Battery Low		
				15: High water		
				16: Externí alarm		
				17: Redundancy		
				18: Plausibility		
				22: Selhání sběrnice CAN		
				23: Předtlakový senzor		
				24: Externí analogový		
				signál		
40141	Acknowledge	BOOL			W	31.000
(140)					DW	21.000
40142	index historie alarmu	UINTI6			RW	31.000
(141)	Historie alarmů		0.1		D	31.000
(142)	Číslo chyby	UNTIO	0.1		ĸ	51.000
40147	Index histogramu alarmu	UINT16			RW	31.000
(146)						
40148	Histogram alarmů	UINT16	0.1		R	31.000
(147)	Číslo chyby					
40149	Histogram alarmů	UINT16			R	31.000
(148)	Frekvence chyb					

Legenda

* R = pouze přístup pro čtení, RW = přístup pro čtení i zápis





wilo



Local contact at www.wilo.com/contact

Wilo 32 Wilopark 1 44263 Dortmund Germany T +49 (0)231 4102-0 T +49 (0)231 4102-7363 wilo@wilo.com www.wilo.com