Pioneering for You



Wilo-Control SC2.0-Booster



de Einbau- und Betriebsanleitung

4255846 • Ed.01/2023-09



Inhaltsverzeichnis

1	Allge	meines	4
	1.1	Über diese Anleitung	4
	1.2	Urheberrecht	4
	1.3	Vorbehalt der Änderung	4
	1.4	Gewährleistungs- und Haftungsausschluss	4
2	Siche	rheit	4
	2.1	Kennzeichnung von Sicherheitshinweisen	4
	2.2	Personalqualifikation	5
	2.3	Elektrische Arbeiten	6
	2.4	Montage-/Demontagearbeiten	6
	2.5	Wartungsarbeiten	6
	2.6	Pflichten des Betreibers	7
	2.7	Unzulässige Betriebsweisen	7
3	Einsa	tz/Verwendung	7
	3.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	7
4	Trans	sport und Lagerung	7
	4.1	Anlieferung	7
	4.2	Transport	7
	4.3	Lagerung	8
5	Prod	uktbeschreibung	8
	5.1	Aufbau	8
	5.2	Funktionsweise	9
	5.3	Betriebsarten	10
	5.4	Technische Daten	19
	5.5	Typenschlüssel	19
	5.6	Lieferumfang	19
	5.7	Zubehör	19
6	Insta	llation und elektrischer Anschluss	20
	6.1	Aufstellungsarten	20
	6.2	Elektrischer Anschluss	20
7	Bedie	enung	25
	7.1	Bedienelemente	25
	7.2	Menüsteuerung	28
	7.3	Benutzerebenen	51
8	Inbet	riebnahme	51
	8.1	Vorarbeiten	52
	8.2	Werkseinstellung	52
	8.3	Motor-Drehrichtung	52
	8.4	Motorschutz	52
	8.5	Signalgeber und optionale Module	52
9	Auße	rbetriebnahme	52
	9.1	Personalqualifikation	52
	9.2	Pflichten des Betreibers	52
	9.3	Außerbetriebnahme durchführen	53
10	Wart	ung	54
	10.1	Wartungsarbeiten	54
11	Störı	ungen, Ursachen und Beseitigung	54
	11.1	Störanzeige	54
	11.2	Fehlerspeicher	55
	11.3	Fehlercodes	55

12	Ersat	zteile	. 56
13	Entso	orgung	. 56
	13.1	Information zur Sammlung von gebrauchten Elektro- und Elektronikprodukten	.56
14	Anha	ng	. 56
14	Anha 14.1	ng Systemimpedanzen	. 56 .56
14	Anha 14.1 14.2	ng Systemimpedanzen ModBus: Datentypen	.56 .56 .58

1 Allgemeines

1.1	Über diese Anleitung	 Diese Anleitung ist ein Bestandteil des Produkts. Das Einhalten der Anleitung ist die Vor- aussetzung für die richtige Handhabung und Verwendung: Anleitung vor allen Tätigkeiten sorgfältig lesen. Anleitung jederzeit zugänglich aufbewahren. Alle Angaben zum Produkt beachten. Kennzeichnungen am Produkt beachten. Die Sprache der Originalbetriebsanleitung ist Deutsch. Alle weiteren Sprachen dieser Anlei- tung sind eine Übersetzung der Originalbetriebsanleitung.
1.2	Urheberrecht	WILO SE © Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.
1.3	Vorbehalt der Änderung	Wilo behält sich vor, die genannten Daten ohne Ankündigung zu ändern und übernimmt keine Gewähr für technische Ungenauigkeiten und/oder Auslassungen. Die verwendeten Abbildungen können vom Original abweichen und dienen der exemplarischen Darstellung des Produkts.
1.4	Gewährleistungs- und Haftungs- ausschluss	 Wilo übernimmt insbesondere keine Gewährleistung oder Haftung in den folgenden Fällen: Unzureichende Auslegung wegen mangelhafter oder falscher Angaben des Betreibers oder Auftraggebers Nichteinhaltung dieser Anleitung Nichtbestimmungsgemäße Verwendung Unsachgemäße Lagerung oder Transport Fehlerhafte Montage oder Demontage Mangelhafte Wartung Unerlaubte Reparatur Mangelhafter Baugrund Chemische, elektrische oder elektrochemische Einflüsse Verschleiß
2	Sicherheit	 Dieses Kapitel enthält grundlegende Hinweise für die einzelnen Lebensphasen. Eine Missachtung dieser Hinweise zieht folgende Gefährdungen nach sich: Gefährdung von Personen durch elektrische, elektromagneti- sche oder mechanische Einwirkungen Gefährdung der Umwelt durch Auslaufen gefährlicher Stoffe Sachschäden Versagen wichtiger Funktionen Die Missachtung der Hinweise führt zum Verlust von Schadenser- satzansprüchen. Zusätzlich die Anweisungen und Sicherheitshinweise in den weiteren Kapiteln beachten!
2.1	Kennzeichnung von Si- cherheitshinweisen	 In dieser Einbau- und Betriebsanleitung werden Sicherheitshin- weise für Sach- und Personenschäden verwendet und unter- schiedlich dargestellt: Sicherheitshinweise für Personenschäden beginnen mit einem Signalwort und haben ein entsprechendes Symbol vorange- stellt.



gnalwort und werden ohne Symbol dargestellt.

VORSICHT

Art und Quelle der Gefahr!

Auswirkungen oder Informationen.

Signalwörter

- Gefahr! Missachtung führt zum Tode oder zu schwersten Verletzungen!
- Warnung! Missachtung kann zu (schwersten) Verletzungen führen!
- Vorsicht! Missachtung kann zu Sachschäden führen, ein Totalschaden ist möglich.
- Hinweis!

Nützlicher Hinweis zur Handhabung des Produkts

Symbole

In dieser Anleitung werden die folgenden Symbole verwendet:



Allgemeines Gefahrensymbol





Gefahr vor elektrischer Spannung

Hinweise

Hinweise am Produkt

Alle am Produkt angebrachten Hinweise und Markierungen beachten und im lesbaren Zustand halten.

- Symbol f
 ür Dreh-/Fließrichtung
- Markierung f
 ür Anschl
 üsse
- Typenschild
- Warnaufkleber
- Das Personal ist in den lokal gültigen Vorschriften zur Unfallverhütung unterrichtet.
- Das Personal hat die Einbau- und Betriebsanleitung gelesen und verstanden.
- Elektrische Arbeiten: ausgebildete Elektrofachkraft Person mit geeigneter fachlicher Ausbildung, Kenntnissen und Erfahrung, um die Gefahren von Elektrizität zu erkennen und zu vermeiden.
- Montage-/Demontagearbeiten: ausgebildete Elektrofachkraft

2.2 Personalqualifikation

Kenntnisse zu Werkzeugen und Befestigungsmaterialien für unterschiedliche Bauwerke

- Bedienung/Steuerung: Bedienpersonal, eingewiesen in die Funktionsweise der kompletten Anlage
- 2.3 Elektrische Arbeiten
- Elektrischen Arbeiten durch eine Elektrofachkraft ausführen lassen.
- Vor allen Arbeiten das Produkt vom Stromnetz trennen und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Beim Stromanschluss die lokalen Vorschriften einhalten.
- Vorgaben des örtlichen Energieversorgungsunternehmens einhalten.
- Produkt erden.
- Technische Angaben einhalten.
- Defekte Anschlusskabel sofort austauschen.
- Schutzausrüstung tragen:
 - Sicherheitsschuhe
 - Sicherheitshandschuhe gegen Schnittverletzungen
 - Schutzhelm (beim Einsatz von Hebemitteln)
- Am Einsatzort geltende Gesetze und Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung einhalten.
- Die in der Einbau- und Betriebsanleitung beschriebene Vorgehensweise zum Stillsetzen des Produkts/der Anlage einhalten.
- Alle Arbeiten an dem Produkt/der Anlage nur im Stillstand durchführen.
- Das Produkt vom Stromnetz trennen und gegen unbefugtes Wiedereinschalten sichern.
- Schutzausrüstung tragen:
 - Geschlossene Schutzbrille
 - Sicherheitsschuhe
 - Sicherheitshandschuhe gegen Schnittverletzungen
 - Am Einsatzort geltende Gesetze und Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung einhalten.
 - Die in der Einbau- und Betriebsanleitung beschriebene Vorgehensweise zum Stillsetzen des Produkts/der Anlage einhalten.
 - Nur Wartungsarbeiten durchführen, die in dieser Einbau- und Betriebsanleitung beschrieben sind.
 - Für Wartung und Reparatur dürfen nur Originalteile des Herstellers verwendet werden. Die Verwendung von anderen als Originalteilen entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung.
 - Das Produkt vom Stromnetz trennen und gegen unbefugtes Wiedereinschalten sichern.
 - Alle drehenden Teile müssen stillstehen.
 - Werkzeug an den vorgesehenen Plätzen aufbewahren.

2.4 Montage-/Demontagearbeiten

2.5 Wartungsarbeiten

2.6	Pflichten des Betreibers	 Einbau- und Betriebsanleitung in der Sprache des Personals zur Verfügung stellen.
		 Benötigte Ausbildung des Personals für die angegebenen Ar- beiten sicherstellen.
		 Angebrachte Sicherheits– und Hinweisschilder am Produkt dauerhaft lesbar halten.
		 Personal über die Funktionsweise der Anlage unterrichten. Eine Gefährdung durch elektrischen Strom ausschließen. Für einen sicheren Arbeitsablauf die Arbeitseinteilung des Personals definieren. Kindern und Personen unter 16 Jahren oder mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten ist der Umgang mit dem Produkt untersagt! Eine Fachkraft muss Personen unter 18 Jahren beaufsichtigen!
2.7	Unzulässige Betriebs– weisen	 Die Betriebssicherheit des gelieferten Produkts ist nur bei be- stimmungsgemäßer Verwendung entsprechend Kapitel 4 der Einbau- und Betriebsanleitung gewährleistet.
		• Die im Katalog/Datenblatt angegebenen Grenzwerte einhalten.
3	Einsatz/Verwendung	
3.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	Das Regelgerät dient zur automatischen, komfortablen Regelung von Druckerhöhungsan- lagen (Einzel– und Mehrpumpenanlagen):
		 Control SC-Booster: ungeregelte Pumpen mit Festdrehzahl Control SCe-Booster: elektronisch geregelte Pumpen mit variabler Drehzahl
		Einsatzgebiet ist die Wasserversorgung in Wohnhochgebäuden, Hotels, Krankenhäusern, Verwaltungs– und Industriegebäuden. In Verbindung mit geeigneten Druckgebern werden die Pumpen geräuscharm und energiesparend betrieben. Die Leistung der Pumpen wird dem sich ständig ändernden Bedarf im Wasserversorgungssystem angepasst.
		Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung dieser Anleitung. Jede darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.
4	Transport und Lagerung	
4.1	Anlieferung	 Nach Anlieferung, Produkt und Verpackung auf Mängel (Schäden, Vollständigkeit) über- prüfen. Vorhandene Mängel auf den Frachtpapieren vermerken. Mängel am Eingangstag beim Transportunternehmen oder Hersteller anzeigen. Später
	_	angezeigte Mängel können nicht mehr geltend gemacht werden.
4.2	i ransport	VORSICHT
		Sachbeschädigung durch nasse Verpackungen!
		Dunchen ännte Manne alleren nen hännen aufmaßen. Des Des delte hannen eine

Funktion prüfen.

• Nach Abschluss der Arbeiten alle Sicherheits- und Überwachungseinrichtungen wieder anbringen und auf eine korrekte

> Durchnässte Verpackungen können aufreißen. Das Produkt kann ungeschützt auf den Boden fallen und zerstört werden.

• Durchnässte Verpackungen vorsichtig anheben und sofort austauschen!

• Regelgerät reinigen.

- 4.3 Lagerung

- Gehäuseöffnungen wasserdicht verschließen.
 - Stoßfest und wasserdicht verpacken.

VORSICHT

Sachbeschädigung durch unsachgemäße Lagerung!

Feuchtigkeit und bestimmte Temperaturen können das Produkt beschädigen.

- Produkt gegen Feuchtigkeit und mechanische Beschädigung schützen.
- Temperaturen außerhalb des Bereiches von –10°C bis +50°C vermeiden.

5 Produktbeschreibung

5.1 Aufbau

Der Aufbau des Regelgeräts ist von der Leistung der anzuschließenden Pumpen und der Ausführung abhängig.



Fig. 1: SCe



Fig. 2: SC Direkt-Anlauf





Fig. 3: SC Stern-Dreieck-Anlauf

1	Hauptschalter
2	Human–Machine–Interface (HMI)
3	Grundplatine
4	Absicherung der Antriebe
5	Schütze/Schützkombinationen

Das Regelgerät besteht aus folgenden Hauptkomponenten:

- Hauptschalter: Ein-/Ausschalten des Regelgeräts (Pos. 1)
- Human-Machine-Interface (HMI): LC-Display zur Anzeige der Betriebsdaten (siehe Menüs), LEDs zur Anzeige des Betriebszustands (Betrieb/Störung), Bedienknopf zur Menüauswahl und Parametereingabe (Pos. 2)
- Grundplatine: Platine mit Mikrocontroller (Pos. 3)
- Absicherung der Antriebe: Absicherung der Pumpenmotoren In der Ausführung DOL: Motorschutzschalter In der Ausführung SCe: Leitungsschutzschalter zur Absicherung der Pumpennetzzuleitung (Pos. 4)
- Schütze/Schützkombinationen: Schütze zum Zuschalten der Pumpen. Bei Regelgeräten in der Ausführung "SD" (Stern-Dreieck-Anlauf) einschließlich der thermischen Auslöser zur Überstromabsicherung (Einstellwert: 0,58 * IN) und der Zeitrelais für die Stern-Dreieck-Umschaltung (Pos. 5)

Das mittels Mikrocontroller gesteuerte Smart-Regelsystem dient der Steuerung und Regelung von Druckerhöhungsanlagen mit bis zu 4 Einzelpumpen. Der Druck des Systems wird mit entsprechenden Druckgebern erfasst und lastabhängig geregelt.

SCe

Jede Pumpe verfügt über einen integrierten Frequenzumrichter. In der Regelart Druck konstant (p-c) übernimmt nur die Grundlastpumpe die Drehzahlregelung. In der Regelart Druck varibel (p-v) werden alle Pumpen geregelt und laufen außer beim Start bzw. Stopp einer Pumpe mit gleicher Drehzahl.

SC

Alle Pumpen sind Festdrehzahlpumpen. Die Druckregelung ist eine 2-Punkt-Regelung. Je nach Lastanforderung werden nicht geregelte Spitzenlastpumpen automatisch zu- bzw. abgeschaltet.

5.2 Funktionsweise

- 5.3 Betriebsarten
- 5.3.1 Normalbetrieb mit Festdrehzahlpumpen – SC



Fig. 4: Normalbetrieb von Regelgeräten mit Festdrehzahlpumpen

2	Zuschaltschwelle der Grundlastpumpe
3	Abschaltschwelle der Grundlastpumpe
4	Zuschaltschwelle der Spitzenlastpumpen
5	Abschaltschwelle der Spitzenlastpumpen

Ein elektronischer Druckgeber liefert den Druckistwert als 4 ... 20 mA oder 0 ... 20 mA Stromsignal.

- Messbereich einstellen: System→Sensoren→Druckseite Messbereich
- Sensortyp einstellen: System→Sensoren→Druckseite Sensortyp

Da die Möglichkeit der lastabhängigen Drehzahlanpassung der Grundlastpumpe nicht gegeben ist, arbeitet das System als Zweipunkt-Regler und hält den Druck im Bereich zwischen den Zu- und Abschaltschwellen.

- Regelungseinstellung→Sollwerte→Zu- und Abschaltung der GLP
- Regelungseinstellung→Sollwerte→Zu- und Abschaltung der SLP
- Die Zu- und Abschaltschwellen relativ zum Grundsollwert (*Regelungseinstellungen→- Sollwerte→Sollwerte* 1) einstellen.

Wenn keine "Extern-Aus"-Meldung und keine Störung vorliegt, die Antriebe sowie die Automatik aktiviert sind, startet die Grundlastpumpe bei Unterschreiten ihrer Zuschaltschwelle (2). Wenn der geforderte Leistungsbedarf von dieser Pumpe nicht abgedeckt werden kann, werden eine Spitzenlastpumpe bzw. bei weiter steigendem Bedarf weitere Spitzenlastpumpen (Zuschaltschwelle (4)) zugeschaltet.

- Regelungseinstellung \rightarrow Bereitschaft \rightarrow Antriebe, Automatik
- Zuschaltschwelle individuell je Pumpe einstellen: *Regelungseinstellung*→*Sollwerte*→*Zu*und Abschaltung der SLP

Wenn der der Bedarf soweit sinkt, dass zur Bedarfsdeckung keine Spitzenlastpumpe mehr benötigt wird, schaltet die Spitzenlastpumpe ab (Abschaltschwelle: (5); individuell je Pumpe einstellbar.

• Abschaltschwelle individuell je Pumpe einstellen: *Regelungseinstellung*→*Sollwerte*→*Zu*und Abschaltung der SLP

Wenn keine Spitzenlastpumpe aktiv ist, schaltet die Grundlastpumpe bei Überschreiten der Abschaltschwelle (3) und nach Ablauf der Verzögerungszeit ab.

- Abschaltschwelle einstellen: *Regelungseinstellung*→*Sollwerte*→*Zu und Abschaltung der GLP*
- Verzögerungszeit einstellen: Regelungseinstellung → Sollwerte → Verzögerungen

Für die Zu- bzw. Abschaltung der Spitzenlastpumpe können Verzögerungszeiten eingestellt werden.

• Verzögerungszeiten einstellen: Regelungseinstellung→Sollwerte→Verzögerungen

5.3.2 Normalbetrieb mit Drehzahlregelung – SCe Bei der Ausführung SCe kann zwischen 2 Regelarten gewählt werden:

- p-c
- p-v

Regelart p-c, Vario-Modus

• Vario-Modus einstellen: Regelungseinstellungen \rightarrow Regelung \rightarrow GLP Auswahl-Schema

Ein elektronischer Druckgeber liefert den Druckistwert als 4 ... 20 mA oder 0 ... 20 mA Stromsignal. Der Regler hält daraufhin den Systemdruck mittels Soll-/İstwertvergleich konstant.

- Messbereich Druckgeber einstellen: System \rightarrow Sensoren \rightarrow Druckseite Messbereich
- Sensortyp einstellen: System→Sensoren→Druckseite Sensortyp
- Grundsollwert (1) einstellen: Regelungseinstellungen \rightarrow Sollwerte \rightarrow Sollwerte 1

Wenn keine "Extern-Aus"-Meldung und keine Störung vorliegt, die Antriebe sowie die Automatik aktiviert sind, startet die Grundlastpumpe bei Unterschreiten ihrer Zuschaltschwelle (2).

- Regelungseinstellung → Bereitschaft → Antriebe, Automatik
- Zuschaltschwelle individuell je Pumpe einstellen: *Regelungseinstellung*→Sollwerte→Zuund Abschaltung der GLP



Fig. 5: Start der lastabhängig drehzahlgeregelten Grundlastpumpe

Wenn der geforderte Leistungsbedarf von dieser Pumpe mit der eingestellten Drehzahl nicht mehr abgedeckt werden kann, startet eine weitere Pumpe bei Unterschreiten des Grundsollwertes (1) und übernimmt die Drehzahlregelung.

• Drehzahl einstellen: System → Frequenzumrichter → Grenzwerte



Fig. 6: Start der zweiten Pumpe

Die vorherige Grundlastpumpe läuft auf max. Drehzahl als Spitzenlastpumpe weiter. Dieser Vorgang wiederholt sich mit steigender Last bis zur maximalen Pumpenanzahl (hier 3 Pumpen).



Fig. 7: Start der dritten Pumpe

1	Systemdruck Grundsollwert
2	Zuschaltschwelle der Grundlastpumpe
3	Abschaltschwelle der Grundlastpumpe
4	Zuschaltschwelle der Spitzenlastpumpen
5	Abschaltschwelle der Spitzenlastpumpen
6	Drehzahl-Sollwert der Grundlastpumpe

Wenn der Bedarf sinkt, wird die regelnde Pumpe bei Erreichen eingestellten Drehzahl und gleichzeitigem Überschreiten des Grundsollwertes abgeschaltet. Eine bisherige Spitzenlastpumpe übernimmt die Regelung.

• Drehzahl einstellen: System → Frequenzumrichter → Grenzwerte

Wenn keine Spitzenlastpumpe mehr aktiv ist, schaltet die Grundlastpumpe bei Überschreiten der Abschaltschwelle (3) und nach Ablauf der Verzögerungszeit, ggf. nach Nullmengentest ab.

- Abschaltschwelle einstellen: *Regelungseinstellung*→*Sollwerte*→*Zu und Abschaltung der GLP*
- Verzögerungszeit einstellen: Regelungseinstellung → Sollwerte → Verzögerungen

de

Für die Zu- bzw. Abschaltung der Spitzenlastpumpe können Verzögerungszeiten eingestellt werden.

• Verzögerungszeiten einstellen: Regelungseinstellung→Sollwerte→Verzögerungen

Regelart p-c, Kaskaden-Modus

Im Grundlastpumpenmodus "Kaskade" wird die Grundlastpumpe bei Zu- bzw. Abschaltung der Spitzenlastpumpe nicht gewechselt und nur die Drehzahl entsprechend angepasst.

• Modus einstellen: Regelungseinstellungen → Regelung → GLP Auswahl-Schema

Regelart p-v

Ein elektronischer Druckgeber liefert den Druckistwert als 4 … 20 mA oder 0 … 20 mA Stromsignal. Das Regelgerät hält daraufhin den Systemdruck mittels Soll-/İstwertvergleich konstant.

- Messbereich einstellen: System→Sensoren→Druckseite Messbereich
- Sensortyp einstellen: System→Sensoren→Druckseite Sensortyp

Der Sollwert ist dabei abhängig vom aktuellen Volumenstrom und befindet sich zwischen dem Sollwert bei Nullmenge (2) und dem Grundsollwert (1) bei maximalem Volumenstrom der Anlage (ohne Reservepumpe) (3).

• Regelungseinstellungen \rightarrow Sollwerte \rightarrow Sollwerte 1



Fig. 8: Sollwert in Abhängigkeit vom Volumenstrom

1	Grundsollwert
2	Sollwert bei Nullmenge
3	Maximaler Volumenstrom der Anlage

Typische Einstellwerte für den Sollwert bei Nullmenge können der Fig. 6 entnommen werden.

Vorgehensweise (Beispiel: SiBoost Smart 3Helix VE604):

- Mit dem Grundsollwert (1) wird die zu verwendenden Kurve gewählt (hier: 5 bar).
- Über den Schnittpunkt dieser Kurve mit dem maximalen Volumenstrom der Anlage (2) (hier 3x6 = 18 m³/h) wird der relative Sollwert bei Nullmenge (3) ermittelt (hier: 87,5 %). Link funktioniert nicht: Siehe auch https://app.wilo.com/Standalone/Einstellungsoptimierer-SiBoost/Default.aspx?lang=de-DE.



Fig. 9: Typische Einstellwerte für den Sollwert bei Nullmenge

1	Grundsollwert
2	Maximaler Volumenstrom der Anlage
3	Relativer Sollwert bei Nullmenge



HINWEIS

Um eine Unterversorgung zu vermeiden, muss der Sollwert bei Nullmenge größer sein als die geodätische Höhe der höchsten Zapfstelle.

Wenn keine "Extern-Aus"-Meldung und keine Störung vorliegt, die Antriebe sowie die Automatik aktiviert sind, starten eine oder mehrere drehzahlgeregelte Pumpen (Fig. 7) bei Unterschreiten der Zuschaltschwelle (2). Die Pumpen laufen mit einer gemeinsamen synchronen Drehzahl. Nur Pumpen, die zu- oder abschalten, können kurzzeitig eine andere Drehzahl aufweisen.

- Regelungseinstellung \rightarrow Bereitschaft \rightarrow Antriebe, Automatik
- Zuschaltschwelle individuell je Pumpe einstellen: *Regelungseinstellung*→*Sollwerte*→*Zu*und Abschaltung der GLP

In Abhängigkeit vom hydraulischen Leistungsbedarf des Systems wird die Anzahl der laufenden Pumpen variiert und deren Drehzahl wird geregelt, um der p-v-Sollwertkurve (1) zu folgen. Das Regelgerät minimiert den Energiebedarf der Anlage.

Wenn nur noch eine Pumpe aktiv ist und der Bedarf weiter sinkt, schaltet die Grundlastpumpe bei Überschreiten der Abschaltschwelle (3) und nach Ablauf der Verzögerungszeit ab, ggf. nach Nullmengentest.

- Zuschaltschwelle individuell je Pumpe einstellen: *Regelungseinstellung*→*Sollwerte*→*Zu*und Abschaltung der GLP
- Verzögerungszeiten einstellen: Regelungseinstellung → Sollwerte → Verzögerungen



Fig. 10: p-v-Sollwertkurve

1	p-v-Sollwertkurve
2	Zuschaltschwelle
3	Abschaltschwelle

Für die Zu- bzw. Abschaltung der Spitzenlastpumpe können Verzögerungszeiten eingestellt werden.

Verzögerungszeiten einstellen: Regelungseinstellung→Sollwerte→Verzögerungen

5.3.3 Weitere Betriebsarten

Nullmengentest (nur Ausführung SCe)

Bei Betrieb von nur einer Pumpe im unteren Frequenzbereich und bei Druckkonstanz wird zyklisch ein Nullmengentest durchgeführt. Dabei wird kurzzeitig der Sollwert auf einen Wert oberhalb Abschaltschwelle der Grundlastpumpe erhöht. Wenn der Druck nach Zurücknahme des höheren Sollwertes nicht wieder absinkt, liegt eine Nullmenge vor und die Grundlastpumpe wird nach Ablauf der Nachlaufzeit abgeschaltet.

- Abschaltschwelle einstellen: Regelungseinstellung \rightarrow Sollwerte \rightarrow Zu- und Abschaltung der GLP
- Verzögerungszeit einstellen: Regelungseinstellung → Sollwerte → Verzögerungen

In der Regelart p-v wird eine eventuelle Nullmengenabnahme durch Absenken des Sollwertes getestet. Wenn der Istwert während der Absenkung auf den neuen Sollwert abfällt, liegt keine Nullmenge vor.

Die Parameter des Nullmengentests sind werksseitig voreingestellt und können nur durch den Wilo-Kundendienst verändert werden.

Pumpentausch

Um eine möglichst gleichmäßige Auslastung aller Pumpen zu erzielen und die Laufzeiten der Pumpen anzugleichen, können verschiedene Mechanismen des Pumpentausches angewendet werden.

- Bei jeder Anforderung (nach Abschaltung aller Pumpen) wird die Grundlastpumpe getauscht.
- Werksseitig ist ein zyklischer Tausch der Grundlastpumpe aktiviert und kann in Menü (Regelungseinstellungen→Zusätzliche Einstellungen→Pumpentausch) deaktiviert werden. Die Laufzeit zwischen 2 Tauschvorgängen ist einstellbar (Regelungseinstellungen→Zusätzliche Einstellungen→Pumpentausch).

Reservepumpe

Eine oder mehrere Pumpe(n) können als Reservepumpe definiert werden. Die Aktivierung dieses Betriebsmodus führt dazu, dass diese Pumpe(n) nicht im normalen Betrieb angesteuert werden. Wenn eine Pumpe durch eine Störung ausfällt, wird/werden die Reservepumpe(n) gestartet. Die Reservepumpen unterliegen der Stillstandsüberwachung und werden in den Probelauf einbezogen. Durch die Laufzeitoptimierung ist gewährleistet, dass jede Pumpe einmal als Reservepumpe definiert wird. Werksseitig ist keine Reservepumpe vorgesehen. Reservepumpen können durch den Wilo-Kundendienst definiert werden.

Pumpenprobelauf

Um längerer Stillstandszeiten zu meiden, kann ein zyklischer Probelauf der Pumpen aktiviert werden. Die Zeit zwischen 2 Probeläufen kann eingestellt werden. In der Ausführung SCe kann die Drehzahl der Pumpe (während des Probelaufes) eingestellt werden.

• Pumpenprobelauf aktivieren: Regelungseinstellungen→Zusätzliche Einstellungen→-Pumpenprobelauf

Ein Probelauf erfolgt nur bei Stillstand der Anlage. Ob der Probelauf auch im Zustand "extern Aus" stattfinden soll, kann festgelegt werden. Bei Antriebe AUS findet kein Probelauf statt.

• Pumpenprobelauf bei Extern aus einstellen: Regelungseinstellungen → Zusätzliche Einstellungen → Pumpenprobelauf

Wassermangel

Über die Meldung eines Vordruckwächters oder Vorbehälter–Schwimmerschalters kann dem Regelsystem über einen Öffner–Kontakt eine Wassermangelmeldung zugeführt wer– den. Bei Anlagen der Ausführung SCe wird der Vordruck durch einen analogen Vordruck– sensor überwacht. Die Druckschwelle zur Trockenlauferkennung kann definiert werden. Der digitale Wassermangelkontakt kann zusätzlich zum Vordrucksensor verwendet werden.

 Druckschwelle zur Trockenlauferkennung definieren: Regelungseinstellungen→Überwachungseinstellungen→Trockenlauf

Nach Ablauf der einstellbaren Verzögerungszeit werden die Pumpen abgeschaltet. Wenn der Meldeeingang innerhalb der Verzögerungszeit wieder geschlossen wird oder wenn der Vordruck über die Druckschwelle steigt (nur bei SCe), werden die Pumpen nicht abgeschaltet.

 Verzögerungszeit einstellen: Regelungseinstellungen → Überwachungseinstellungen → – Trockenlauf

Der Wiederanlauf der Anlage nach einer Abschaltung aufgrund von Wassermangel erfolgt nach Schließen des Meldeeinganges bzw. Überschreiten der Vordruckschwelle zur Aufhebung des Trockenlaufes selbsttätig.

Die Störmeldung setzt sich nach Wiederanlauf selbsttätig zurück, kann aber im Historienspeicher ausgelesen werden.

Überwachung von Maximal- und Minimaldruck

Die Grenzwerte für einen sicheren Anlagenbetrieb können eingestellt werden.

 Grenzwerte Maximal- und Minimaldruck einstellen: Regelungseinstellungen → Überwachungseinstellungen

Wenn der Maximaldruck überschritten wird, werden die Pumpen abgeschaltet. Die Sammelstörmeldung wird aktiviert.

 Maximaldruck einstellen: Regelungseinstellungen → Überwachungseinstellungen → Maximaler Druck

Wenn der Druck unter die Zuschaltschwelle absinkt, wird der Normalbetrieb wieder freigegeben.

Wenn der Druck systembedingt nicht absinkt, kann durch Erhöhen der Schaltschwelle und anschließender Fehlerquittierung der Fehler zurückgesetzt werden.

• Fehler zurücksetzen: Interaktion/Kommunikation \rightarrow Alarme \rightarrow Quittierung

Die Druckschwelle der Minimaldrucküberwachung und die Verzögerungszeit können eingestellt werden. Das Verhalten des Regelgeräts bei Unterschreitung der Druckschwelle kann gewählt werden: Abschaltung aller Pumpen oder Weiterbetrieb. Die Sammelstörmeldung wird immer Fall aktiviert. Wenn "Abschaltung aller Pumpen" gewählt ist, muss der Fehler manuell quittiert werden.

 Minimaldruck einstellen: Regelungseinstellungen → Überwachungseinstellungen → Minimaler Druck

Extern Aus

Über einen Öffner-Kontakt besteht die Möglichkeit, das Regelgerät extern zu deaktivieren. Diese Funktion hat Vorrang, es werden alle im Automatikbetrieb laufenden Pumpen ausgeschaltet.

Betrieb bei Fehler des Ausgangsdrucksensors

Wenn ein Ausgangsdrucksensor ausfällt (z. B. Drahtbruch), kann das Verhalten des Regelgeräts festgelegt werden. Das System wird wahlweise abgeschaltet oder läuft mit einer Pumpe weiter. In der Ausführung SCe ist die Drehzahl dieser Pumpe im Menü einstellbar.

 Verhalten bei Ausfall des Ausgangsdrucksensor einstellen: System→Sensoren→Druckseite Sensorfehler

Betrieb bei Ausfall des Vordrucksensors (nur SCe)

Wenn ein Vordrucksensor ausfällt, werden die Pumpen abgeschaltet. Wenn der Fehler behoben ist, schaltet die Anlage wieder zurück in den Automatikbetrieb.

Wenn ein Notbetrieb erforderlich ist, kann die Anlage vorübergehend in der Regelart p-c weiter betrieben werden. Hierzu muss die Verwendung des Vordrucksensors deaktiviert werden ("AUS").

- Regelart einstellen: Regelungseinstellungen → Regelung → Regelart
 - Vordrucksensor deaktiveren: System \rightarrow Sensoren \rightarrow Saugseite Messbereich

VORSICHT

Sachbeschädigung durch Trockenlauf!

Trockenlauf kann die Pumpe beschädigen.

 Der Anschluss eines zusätzlichen digitalen Wassermangelschutzes wird empfohlen.

Nach Austausch des Vordrucksensors müssen die Einstellung des Notbetriebs rückgängig gemacht werden, um einen sicheren Betrieb der Anlage zu gewährleisten.

Betrieb bei Ausfall der Bus-Verbindung zwischen Regelgerät und Pumpen (nur SCe)

Bei Ausfall der Kommunikation kann zwischen Stopp der Pumpen und Betrieb bei einer definierten Drehzahl gewählt werden. Die Einstellung kann nur vom Wilo-Kundendienst vorgenommen werden.

Betriebsart der Pumpen

Für die Pumpe 1 bis 4 kann die Betriebsart eingestellt werden (Hand, Aus, Auto). In der Ausführung SCe kann die Drehzahl in der Betriebsart "Hand" eingestellt werden.

• Betriebsart jeder Pumpe einstellen: *Regelungseinstellungen*→*Bereitschaft*→*Modus Pumpe*

Sollwertumschaltung

Das Regelsystem kann mit 2 verschiedenen Sollwerten arbeiten. Deren Einstellung erfolgt in den Menüs "Regelungseinstellungen \rightarrow Sollwerte \rightarrow Sollwerte 1" und "Sollwerte 2".

• Sollwertumschaltung einstellen: Regelungseinstellungen→Sollwerte→Sollwerte 1 und Regelungseinstellungen→Sollwerte→Sollwerte 2

Sollwert 1 ist der Grundsollwert. Eine Umschaltung auf Sollwert 2 erfolgt durch Schließen des externen digitalen Eingangs (gemäß Schaltplan) oder durch Aktivierung über eine Zeitvorgabe.

• Zeitvorgabe aktiveren: Menü "Regelungseinstellungen→Sollwerte→Sollwerte 2

Sollwertfernverstellung

Eine Fernverstellung des Sollwertes über ein analoges Stromsignal kann mithilfe der entsprechenden Klemmen (gemäß Schaltplan) vorgenommen werden.

 Sollwertfernverstellung aktivieren: Regelungseinstellungen→Sollwerte→Externer Sollwert

Das Eingangssignal wird immer auf den Sensormessbereich bezogen (z. B. 16 bar-Sensor: 20 mA entspricht 16 bar).

Wenn das Eingangssignal bei aktivierter Sollwertfernverstellung (z. B. durch Kabelbruch bei 4 ... 20 mA Messbereich) nicht zur Verfügung steht, wird eine Fehlermeldung ausgegeben und das Regelgerät verwendet den gewählten internen Sollwert 1 oder 2 (siehe "Sollwertumschaltung").

Logikumkehr der Sammelstörmeldung (SSM)

D gewünschte Logik der SSM kann im Menü eingestellt werden. Man kann zwischen negativer Logik (fallende Flanke im Fehlerfall = "fall") oder positiver Logik (steigende Flanke im Fehlerfall = "raise") auswählen.

• Sammelstörmeldung einstellen: Interaktion/Kommunikation→BMS→SBM, SSM

Funktion der Sammelbetriebsmeldung (SBM)

Die gewünschte Funktion der SBM kann im Menü eingestellt werden. Man kann zwischen "Ready" (Regelgerät ist betriebsbereit) und "Run" (mindestens eine Pumpe läuft) auswählen.

• Sammelbetriebsmeldung einstellen: Interaktion/Kommunikation→BMS→SBM, SSM

Feldbusanbindung

Das Regelgerät ist serienmäßig für die Anbindung über ModBus TCP vorbereitet. Die Verbindung erfolgt über eine Ethernet-Schnittstelle (elektrischen Anschluss laut Kapitel 7.2.10).

Das Regelgerät arbeitet als Modbus-Slave.

Über die Modbus-Schnittstelle können verschiedenen Parameter gelesen und teilweise auch geändert werden. Eine Übersicht der einzelnen Parameter sowie eine Beschreibung der verwendeten Datentypen siehe Anhang.

• Felbusanbindung einstellen: Interaktion/Kommunikation→BMS→Modbus TCP

Rohrbefüllung

Um Druckspitzen bei der Befüllung leerer oder unter geringem Druck stehender Rohrleitungen zu vermeiden oder zur möglichst schnellen Befüllung von Rohrleitungen kann die Funktion Rohrbefüllung aktiviert und konfiguriert werden. Man kann den Modus "Eine Pumpe" oder "Alle Pumpen" auswählen.

• Rohrbefüllung definieren: Regelungseinstellungen→Zusätzliche Einstellungen→Rohrfüllfunktion

Wenn die Funktion Rohrbefüllung aktiviert ist, wird nach einem System-Neustart (Zuschalten der Netzspannung; extern Ein; Antriebe Ein) für eine im Menü einstellbare Zeit ein Betrieb gemäß folgender Tabelle gefahren:

Gerät	Modus "Eine Pumpe"	Modus "Alle Pumpen"
SCe	1 Pumpe läuft mit Drehzahl gemäß Menü "Rohrbefüllung".	Alle Pumpen laufen mit Drehzahl gemäß Menü "Rohrbefüllung".
SC	1 Pumpe läuft mit Festdrehzahl.	Alle Pumpen laufen mit Festdreh- zahl.

Tab. 1: Betriebsmodi zur Rohrbefüllung

Störumschaltung Mehrpumpenanlage

- Regelgeräte mit Festdrehzahlpumpen SC: Bei Störung der Grundlastpumpe wird diese abgeschaltet und eine der Spitzenlastpumpen steuerungstechnisch als Grundlastpumpe verwaltet.
- Regelgeräte in der Ausführung SCe: Bei Störung der Grundlastpumpe wird diese abgeschaltet und eine andere Pumpe übernimmt die Regelfunktion.
 Eine Störung einer Spitzenlastpumpen führt immer zu deren Abschaltung und zur Zuschaltung einer weiteren Spitzenlastpumpe (ggf. auch der Reservepumpe).

Übertemperaturschutz

Motoren mit WSK (Wicklungs-Schutz-Kontakt) melden dem Regelgerät eine Wicklungsübertemperatur durch Öffnen eines Bimetall-Kontaktes. Der Anschluss der WSK erfolgt gemäß Schaltplan. Störungen von Motoren, die zum Übertemperaturschutz mit einem temperaturabhängigen Widerstand (PTC) ausgerüstet sind, können mittels optionaler Auswerterelais erfasst werden.

Überstromschutz

Direkt startende Motoren werden über Motorschutzschalter mit thermischem und elektromagnetischem Auslöser geschützt. Der Auslösestrom muss direkt am Motorschutzschalter eingestellt werden.

Motoren mit Stern-Dreieck-Anlauf werden über thermische Überlastrelais geschützt. Die Überlastrelais sind direkt an den Motorschützen installiert. Der Auslösestrom muss eingestellt werden und beträgt bei dem verwendeten Stern-Dreieck-Anlauf der Pumpen 0,58 * I_{Nenn}.

Am Regelgerät aufgelaufene Pumpenstörungen führen zum Abschalten der jeweiligen Pumpe und zum Aktivieren der Sammelstörmeldung. Nach Beseitigung der Störungsursache ist eine Fehlerquittierung erforderlich.

Der Motorschutz ist auch im Handbetrieb aktiv und führt zu einer Abschaltung der entsprechenden Pumpe.

In der Ausführung SCe schützen sich die Motoren der Pumpen durch in die Frequenzumrichter integrierte Mechanismen selbst. Die Fehlermeldungen der Frequenzumrichter werden im Regelgerät wie oben beschrieben behandelt.

50/60 Hz

IP54

24 VDC; 230 VAC

siehe Typenschild

siehe Schaltplan

Verschmutzungsgrad 2

0°C bis +40 °C

3~380/400 V (L1, L2, L3, PE)

5.4 Technische Daten

55	Typensc	hliissel
5.5	rypensc	illussei

5.6 Lieferumfang

5.7 Zubehör

Beispiel: SC-Booster 2x6,3A DOL FM

Netzversorgungsspannung

netzseitige Absicherung max.

Umgebungstemperatur

Elektrische Sicherheit

Frequenz

Schutzart

Steuerspannung Stromaufnahme max.

SC	Ausführung:	
	 SC = Regelgerät für Pumpen mit Festdrehzahl SCe = Regelgerät für elektronisch geregelte Pumpen mit variabler Dreh- zahl 	
Booster	Steuerung für Druckerhöhungsanlagen	
2x	Max. Anzahl der anschließbaren Pumpen	
6,3A	Max. Nennstrom pro Pumpe in Ampere	
DOL SD	Einschaltart der Pumpe: – DOL = Direktstart (Direct online) – SD = Stern–Dreieck–Anlauf	
FM BM WM	Montageart: - FM = Regelgerät ist auf dem Grundrahmen montiert (frame mounted) - BM = Standgerät (base mounted) - WM = Regelgerät ist auf einer Konsole montiert (wall mounted)	

- Regelgerät
- Schaltplan
- Einbau- und Betriebsanleitung
- Werksprüfprotokoll

Option	Beschreibung
Kommunikationsmodul "ModBus RTU"	Buskommunikationsmodul für "ModBus RTU"–Netzwerke
Kommunikationsmodul "BACnet MSTP"	Buskommunikationsmodul für "BACnet MSTP"–Netzwerke (RS485)
Kommunikationsmodul "BACnet IP"	Buskommunikationsmodul für "BACnet IP"- Netzwerke
WiloCare 2.0	Anbindung an internetbasierte Fernwartung



HINWEIS

Es kann immer nur eine Bus-Option aktiv sein.

Weitere Optionen auf Anfrage

• Zubehör separat bestellen.

6 Installation und elektrischer Anschluss

6.1 Aufstellungsarten



WARNUNG

Gefahr von Personenschäden!

• Bestehenden Vorschriften zur Unfallverhütung beachten.

Montage auf Grundrahmen, FM (frame mounted)

Bei Kompakt–Druckerhöhungsanlagen kann das Regelgerät (je nach Anlagenbaureihe) auf dem Grundrahmen der Kompaktanlage mit 5 Schrauben (M10) montiert werden.

Standgerät, BM (base mounted)

Das Regelgerät wird freistehend auf einer ebenen Fläche (mit ausreichender Tragfähigkeit) aufgestellt. Im Standard ist ein Montagesockel (Höhe: 100 mm) für die Kabeleinführung vorhanden. Andere Sockel sind auf Anfrage lieferbar.

Wandaufbau, WM (wall mounted)

Bei Kompakt–Druckerhöhungsanlagen kann das Regelgerät (je nach Anlagenbaureihe) mit 4 Schrauben (M8) an einer Konsole montiert werden.

6.2 Elektrischer Anschluss



GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Unsachgemäßes Verhalten bei elektrischen Arbeiten führt zum Tod durch Stromschlag!

- Elektrische Arbeiten muss eine Elektrofachkraft nach den lokalen Vorschriften ausführen.
- Wenn das Produkt vom Stromnetz getrennt wird, Produkt gegen Wiedereinschalten sichern.



HINWEIS

Alle anzuschließenden Leitungen sind durch Kabelverschraubungen (Aufstellungsart FM und WM) bzw. Kabeleinführungsbleche (Aufstellungsart BM) in das Regelgerät einzuführen und zugentlastet zu befestigen.



Fig. 11: Auflegen von Kabelschirmen auf die EMV-Kabelverschraubungen

1. Kabelschirm mit EMV-Kabelverschraubung gemäß Abbildung verbinden.

Anschluss mit Schirmklammern



- *Fig. 12:* Auflegen von Kabelschirmen auf die Erdungsschiene
- 1. Kabelschirme mit Schirmklammer gemäß Abbildung verbinden.
- 2. Schnittlänge an Breite der benutzten Klammer anpassen.

Beim Anschluss geschirmter Leitungen ohne Verwendung von EMV-Kabelverschraubungen oder Schirmklammern ist der Kabelschirm an der Erdungsschiene des Regelgeräts als sogenannter "Pigtail" aufzulegen.

6.2.2 Netzanschluss



GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Die Spannung der externen Spannungsversorgung liegt auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter an den Klemmen an!

 Vor sämtlichen Arbeiten die externe Spannungsversorgung abklemmen.



HINWEIS

- In Abhängigkeit von der Systemimpedanz und den max. Schaltungen/ Stunde der angeschlossenen Verbraucher kann es zu Spannungsschwankungen und/oder –absenkungen kommen.
- Bei Verwendung von geschirmten Kabeln die Abschirmung einseitig im Regelgerät auf der Erdungsschiene auflegen.
- Anschluss immer von einer Elektrofachkraft durchführen lassen.
- Einbau- und Betriebsanleitung der angeschlossenen Pumpen und Signalgeber beachten.
- Netzform, Stromart und Spannung des Netzanschlusses müssen den Angaben auf dem Typenschild des Regelgeräts entsprechen.
- Netzseitige Absicherung gemäß Angaben im Schaltplan.
- Das 4-adrige Kabel (L1, L2, L3, PE) ist bauseitig bereitzustellen.
- 1. Kabel am Hauptschalter (Fig. 1–3, Pos. 1) anschließen bzw. bei Anlagen größerer Leistung an den Klemmleisten gemäß Schaltplan, PE an der Erdungsschiene.

6.2.3 Pumpenanschlüsse

VORSICHT

Sachbeschädigung durch unsachgemäße Installation!

Falscher elektrischer Anschluss führt zur Beschädigung der Pumpe.

• Einbau- und Betriebsanleitung der Pumpe beachten.

Netzanschluss

- 1. Netzanschluss der Pumpen an den Klemmleisten gemäß Schaltplan vornehmen.
- 2. PE an der Erdungsschiene anschließen.

Anschluss Wicklungsschutzkontakte (Ausführung: SC)

VORSICHT

Sachbeschädigung durch Fremdspannung!

Fremdspannung an den Signalklemmen führt zur Beschädigung des Produkts.

• Keine Fremdspannung an den Klemmen anlegen.

Wicklungsschutzkontakte (WSK) der Pumpen an die Klemmen gemäß Schaltplan anschließen.

VORSICHT

Sachbeschädigung durch Fremdspannung!

Fremdspannung an den Signalklemmen führt zur Beschädigung des Produkts.

- Keine Fremdspannung an den Klemmen anlegen.
- 1. Busverbindung der Pumpen an den Klemmen gemäß Schaltplan anschließen.
- 2. Nur abgeschirmte CAN-Leitung (Wellenwiderstand 120 Ohm) verwenden.
- 3. Schirm beidseitig auflegen, am Regelgerät EMV-Kabelverschraubungen verwenden.
- Die einzelnen Frequenzumrichter der Pumpen gemäß Schaltplan parallel an die Bus-Leitung anschließen. Zur Vermeidung von Signalreflexionen die Leitung an jedem Ende terminieren.
- Notwendige Einstellungen, siehe Schaltplan (f
 ür das SCe-Regelger
 ät) bzw. Einbau- und Betriebsanleitung der Pumpen (f
 ür den Frequenzumrichter).

6.2.4 Anschluss Geber (Sensoren)

VORSICHT

Sachbeschädigung durch Fremdspannung!

Fremdspannung an den Signalklemmen führt zur Beschädigung des Produkts.

- Keine Fremdspannung an den Klemmen anlegen.
- Nur abgeschirmte Kabel verwenden.
- Abschirmung einseitig im Schaltkasten auflegen.
- EMV-Kabelverschraubungen (FM/WM) bzw. Schirmklammern (BM) verwenden.

Über die entsprechenden Klemmen gemäß Schaltplan kann eine Fernverstellung des Sollwertes über ein analoges Signal vorgenommen werden (4 ... 20 mA).

- Fernverstellung gemäß Schaltplan an die Klemmen anschließen.
- Nur abgeschirmte Kabel verwenden.
- Abschirmung einseitig im Schaltkasten auflegen.
- EMV-Kabelverschraubungen (FM/WM) bzw. Schirmklammern (BM) verwenden.

6.2.6 Anschluss Sollwertumschaltung

wertfernverstellung

Anschluss Analogeingang für Soll-

6.2.5

VORSICHT

Sachbeschädigung durch Fremdspannung!

Fremdspannung an den Signalklemmen führt zur Beschädigung des Produkts.

• Keine Fremdspannung an den Klemmen anlegen.

Über die entsprechenden Klemmen gemäß Schaltplan kann eine Umschaltung von Sollwert 1 auf Sollwert 2 über einen potentialfreien Kontakt (Schließer) erzwungen werden.

6.2.7 Externe Ein-/Ausschaltung

VORSICHT

Sachbeschädigung durch Fremdspannung!

Fremdspannung an den Signalklemmen führt zur Beschädigung des Produkts.

- Keine Fremdspannung an den Klemmen anlegen.
- Fern-Ein-/Ausschaltung kann über einen potentialfreien Kontakt (Öffner) angeschlossen werden.

- Entsprechenden Klemmen gemäß Schaltplan anschließen.
- Werkseitig vormontierte Brücke entfernen.

Kontakt geschlossen

Kontakt offen

Automatik AUS, Meldung durch Symbol auf dem Display

6.2.8 Wassermangelschutz

VORSICHT

Sachbeschädigung durch Fremdspannung!

Fremdspannung an den Signalklemmen führt zur Beschädigung des Produkts.

Automatik EIN

- Keine Fremdspannung an den Klemmen anlegen.
- Wassermangelschutz kann über einen potentialfreien Kontakt (Öffner) angeschlossen werden.
- Entsprechende Klemmen gemäß Schaltplan anschließen.
- Werkseitig vormontierte Brücke entfernen.

Kontakt geschlossen	kein Wassermangel
Kontakt offen	Wassermangel

6.2.9 Sammelbetriebs-/Sammelstörmeldungen

GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Die Spannung der externen Spannungsversorgung liegt auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter an den Klemmen an!

- Vor sämtlichen Arbeiten die externe Spannungsversorgung abklemmen.
- Potentialfreie Kontakte (Wechsler) für externe Sammelbetriebs- und Sammelstörmeldungen (SBM/SSM) können angesteuert werden.
- Entsprechende Klemmen gemäß Schaltplan anschließen.
- Kontaktbelastung min.: 12 V, 10 mA
- Kontaktbelastung max.: 250 V, 1 A

VORSICHT

Sachbeschädigung durch Fremdspannung!

Fremdspannung an den Signalklemmen führt zur Beschädigung des Produkts.

• Keine Fremdspannung an den Klemmen anlegen.

Es steht ein 0...10 V-Signal für eine externe Mess- / Anzeigemöglichkeit des aktuellen Regelgrößen-Istwertes zur Verfügung.

0 V entspricht dem Drucksensorsignal 0 und 10 V entspricht dem Drucksensorendwert.

Entsprechende Klemmen gemäß Schaltplan anschließen.

Sensor	Anzeigedruckbereich	Spannung/Druck
16 bar	0 16 bar	1 V = 1,6 bar

6.2.11 Anschluss ModBus TCP

6.2.10 Anzeige Ist-Druck

VORSICHT

Sachbeschädigung durch Fremdspannung!

Fremdspannung an den Signalklemmen führt zur Beschädigung des Produkts.

· Keine Fremdspannung an den Klemmen anlegen.

Zur Anbindung an eine Gebäudeleittechnik steht das ModBus TCP-Protokoll zur Verfügung. Bauseits verlegte Anschlusskabel durch die Kabelverschraubungen einführen und befestigen. Anschluss über LAN1-Buchse auf der Platine herstellen.

Folgende Punkte beachten:

- Schnittstelle: Ethernet RJ45-Stecker
- Feldbusprotokoll einstellen: Interaktion/Kommunikation→BMS→Modbus TCP

7 Bedienung

7.1 Bedienelemente

Hauptschalter

- Ein/Aus
- Abschließbar in Position "Aus"



Fig. 13: Displayaufbau

LC-Display 1 LC-Display 2 Zurück-Taste 3 LED-Bogen 4 Kontextmenü-Taste 5 Dreh- und Drücktaste 6 Hauptmenü 7 Menüanzeige 8 Statusanzeige 9 Info und Hilfebereich 10 Aktive Einflüsse

Einstellungen werden durch Drehen und Drücken des Bedienknopfs vorgenommen. Mit einer Links- oder Rechtsdrehung des Bedienknopfs wird durch die Menüs navigiert oder es werden Einstellungen verändert. Ein grüner Fokus weist darauf hin, dass im Menü navigiert wird. Ein gelber Fokus weist darauf hin, dass eine Einstellung vorgenommen wird.

- Grüner Fokus: Navigation im Menü
- Gelber Fokus: Einstellung verändern
- Drehen A State Auswählen der Menüs und Einstellung von Parametern
- Drücken _____: Aktivieren der Menüs oder Bestätigen von Einstellungen

Durch Betätigen der Zurück-Taste wechselt der Fokus zum vorherigen Fokus zurück. Der Fokus wechselt somit auf eine Menüebene höher oder zu einer vorherigen Einstellung zurück.

Wenn die Zurück-Taste nach Verändern einer Einstellung (gelber Fokus) ohne Bestätigen des geänderten Wertes gedrückt wird, wechselt der Fokus zum vorherigen Fokus zurück. Der verstellte Wert wird nicht übernommen. Der vorherige Wert bleibt unverändert.

Wenn die Zurück-Taste länger als 2 Sekunden gedrückt wird, erscheint der Hauptmenü und die Pumpe ist über das Hauptmenü bedienbar.



HINWEIS

Wenn keine Warn- oder Fehlermeldung anliegt, erlischt die Display-Anzeige am Regelmodul 2 Minuten nach der letzten Bedienung/Einstellung.

- Wird der Bedienknopf innerhalb von 7 Minuten erneut gedrückt oder gedreht, erscheint das zuvor verlassene Menü. Einstellungen können fortgesetzt werden.
- Wird der Bedienknopf länger als 7 Minuten nicht gedrückt oder gedreht, gehen nicht bestätigte Einstellungen verloren. Im Display erscheint bei einer erneuten Bedienung der Hauptmenü und die Pumpe ist über das Hauptmenü bedienbar.

\wedge	Aktuelle Fehler
\wedge	Aktuelle Alarme
BMS	Status Feldbus
\square	Hauptbildschirm
Ф	Regelungseinstellung
\Leftrightarrow	Interaktion / Kommunikation
<u>98</u>	System
?	Hilfe

Tab. 2: Symbole Hauptmenü

Pumpe aus	
Pumpe in Betrieb	
Pumpe läuft in manuellem Modus	
Pumpe hat eine Warnung	
Pumpe hat einen Fehler	
Pumpe durch Pumpenprobelauf gestartet	
Pumpe nicht verfügbar	

Tab. 3: Symbole Pumpenstatus

Ŵ	Alarm aktiv
AUTO	Automatikbetrieb ist ausgeschaltet
(7)	Grundlastpumpenschema Kaskade aktiv
$\widehat{\mathbb{O}}^{\diamondsuit}$	Regelart Geschwindigkeit konstant

C, ≣	Antriebe sind ausgeschaltet
$\hat{\mathbb{V}}$	Extern Aus ist nicht freigegeben
$\stackrel{\text{res}}{}$	Externer Sollwert ist aktiviert
Ő	Fehler Frequenzumrichter
⇔	Feldbus ist aktiv
	Display durch Feldbus gesperrt
\circlearrowright^*	Frostschutz Modus aktiv
٢	Mindestens eine Pumpe läuft
\Leftrightarrow	Kein Feldbus aktiv
[<u>~</u>]	Rohrfüllfunktion ist aktiv
Ů	Sensorfehler liegt an
$(\cdot)_1$	Sollwert 1 ist aktiv
	Sollwert 2 ist aktiv
$(-)_{3}$	Sollwert 3 ist aktiv
\bigcirc	Anlage ist betriebsbereit
٣	Grundlastpumpenschema Synchro ist aktiv
(#)	Grundlastpumpenschema Vario ist aktiv
Ţ	Nullmengentest wird durchgeführt

Tab. 4: Symbole Einflüsse

de

7.2 Menüsteuerung



Fig. 14: Ersteinstellungsmenü

Ersteinstellungsmenü

Bei Erstinbetriebnahme der Anlage erscheint im Display das Ersteinstellungsmenü.

• Sprache bei Bedarf mit der Kontext-Taste über das Menü zur Einstellung der Sprache anpassen.

Wenn das Ersteinstellungsmenü angezeigt wird, ist die Anlage deaktiviert.

• Wenn keine Anpassungen im Ersteinstellungsmenü vorgenommen werden sollen, Menü durch "Start mit Werkseinstellungen" verlassen.

Die Anzeige wechselt zum Homescreen. Die Anlage ist über das Hauptmenü bedienbar.

- Um die Anlage an die geforderte Anwendung anzupassen, im Menü "Erste Einstellungen" die wichtigsten Erstinbetriebnahme-Einstellungen (z. B. Sprache, Einheiten, Regelart und Sollwert) vornehmen.
- Gewählten Ersteinstellungen bestätigen mit "Ersteinstellung beenden".

Nach Verlassen des Ersteinstellungsmenüs wechselt die Anzeige zum Homescreen. Die Anlage ist über das Hauptmenü bedienbar.

Menüstruktur

Die Menüstruktur des Regelsystems ist in 3 Ebenen aufgeteilt.

Die Navigation in den einzelnen Menüs sowie die Parametereingabe wird am folgenden Beispiel (Veränderung der Wassermangel-Nachlaufzeit) beschrieben:



Fig. 15: Menüstruktur

Eine Beschreibung der einzelnen Menüpunkte folgt im nachfolgenden Abschnitt. Die Menüstruktur passt sich automatisch anhand der vorgenommenen Einstellungen bzw. im Regelgerät vorhandener Optionen an. Es sind nicht immer alle Menüs sichtbar.

Homescreen

- Im mittleren Bereich wird der Zustand der Pumpen angezeigt.
- Auf der rechten Seite werden die relevanten Soll- und Istwerte zur gewählten Regelart angezeigt.
- Im unteren Bereich werden die aktiven Einflüsse angezeigt, die auf das Verhalten der Anlagen wirken.



In der Regelart p-v wird der Sollwert in Abhängigkeit vom ermittelten Volumenstrom verändert.

Fig. 16: Hauptbildschirm in Regelart p-v



Fig. 17: Hauptbildschirm in Regelart p-c

7.2.1 Menü Regelungseinstellungen



7.2.1.1 Menü Regelungseinstellungen -> Bereitschaft



Fig. 18: Menüpunkt Einstellungen→Bereitschaft

In der Regelart p-c wird unabhängig vom Volumenstrom der Druck im System konstant auf der Sollwertvorgabe gehalten.

Einstellungen für die Antriebe, Automatik-Freigabe und den Modus der einzelnen Pumpe.



Der Zustand "AN" für Antriebe gibt die Pumpen frei, so dass sie automatisch oder manuell gestartet werden können.

Wenn die Antriebe auf "AUS" stehen, kann kein Pumpenprobelauf durchgeführt werden. Der Zustand "AN" für Automatik gibt die Automatikregelung frei, so dass Pumpen, welche

auf Automatik gestellt sind, durch den Regler gestartet und gestoppt werden können.

Wenn die Automatik auf "AUS", und die Antriebe auf "AN" stehen, können die Pumpen manuell oder durch den Pumpenprobelauf gestartet werden.

Fig. 19: Menüpunkt Einstellungen→Bereitschaft→Antriebe, Automatik



Fig. 20: Menüpunkt Einstellungen → Bereitschaft → Modus Pumpe 1

7.2.1.2 Menü Regelungseinstellungen -> Sollwerte

-	Collision
Sollwert 1 Primäre Parameter für den	Betrieb
Sollwert 2 Sekundärer Wert	Anteil: 90 % Q100%:
Zu- und Abschaltung der Start, Stopp	GLP 12,0 m ² /h
Verzögerungen	

Fig. 21: Menüpunkt Einstellungen \rightarrow Sollwerte \rightarrow Sollwert 1



Fig. 22: Menüpunkt Einstellungen \rightarrow Sollwerte \rightarrow Sollwert 1





Die Sollwerte sind die wesentliche Einstellung für den Betrieb der Anlage.

Die verfügbaren Parameter richten sich nach der gewählten Regelart.

Die aktuellen Werte werden im rechten Bereich dargestellt.

Die Werte können angepasst werden.

Bei Regelart p-v können die Werte Drucksollwert, Anteil bei Nullfördermenge und maximaler Volumenstrom eingestellt werden.

Bei Regelart p-c kann nur der Drucksollwert verändert werden.

Beim 2. Sollwert kann ein weiterer Drucksollwert festgelegt werden.

In der Regelart p-v werden Anteil und maximaler Volumenstrom vom 1. Sollwert übernommen.

Der 2. Sollwert kann durch einen digitalen Eingang oder über eine Zeitvorgabe aktiviert werden.

de

Fig. 23: Menüpunkt Einstellungen→Sollwerte→Sollwert 2



Fig. 24: Menüpunkt Einstellungen → Sollwerte → Zu- und Abschaltung der GLP



Fig. 25: Menüpunkt Einstellungen→Sollwer-

te→Verzögerungen



Fig. 26: Menüpunkt Einstellungen→Sollwerte→Externer Sollwert

7.2.1.3 Menü Regelungseinstellungen -> Regelung



Fig. 27: Menüpunkt Einstellungen → Regelung

Start- und Stoppschwelle werden als relativer Wert angegeben und anhand des aktiven Sollwertes errechnet.

Die errechneten absoluten Druckschwellen werden im Infobereich auf der rechten Seite deargestellt.

Wenn die Anlage betriebsbereit ist und der aktuelle Druck unter die Startschwelle fällt, wird die GLP gestartet.

Bei der Regelart p-v kann festgelegt werden, mit wieviel Pumpen das System beim Unterschreiten der Startschwelle beginnen soll.

In der Regelart p-c wird immer mit einer Pumpe begonnen. Je nach tatsächlicher Abnahme werden Pumpen wieder abgeschaltet oder weitere Pumpen gestartet.

In der Regelart p-c können relative Start- und Stoppschwellen für die Zu- und Abschaltung von Spitzenlastpumpen festgelegt werden.

Die absoluten Druckwerte werden auf Grundlage des aktiven Sollwertes berechnet und auf der rechten Seite dargestellt.

Neben den Druckschwellen wird die Drehzahl der GLP für die Zu- und Abschaltung weiterer Pumpen herangezogen.

In der Regelart p-v sind die Parameter nicht vorhanden.

Die Zu- und Abschaltung der Pumpen wird automatisch unter Optimierung des Energieverbrauchs geregelt.

Wenn nur die GLP läuft, wird nach Überschreiten der Abschaltschwelle für die GLP die Abschaltung um den angegeben Wert "GLP aus" verzögert.

Wenn währenddessen der Druck unter die Abschaltschwelle fällt, wird die GLP nicht angehalten.

Für die SLP gibt es jeweils eine Verzögerung für die Zu- und Abschaltung.

Wenn der Betriebsdruck der Anlage veränderlich sein soll, kann er über einen analogen Eingang vorgegeben werden.

Diese Funktion wird über die Aktivierung des Externen Sollwertes eingeschaltet.

Der Strombereich des Eingangssignals kann festgelegt werden.

Beim Strombereich 4–20 mA erfolgt eine Drahtbruchüberwachung.

Der einstellbare Druckbereich entspricht dem Bereich des eingestellten Drucksensors für die Ausgangsseite.

Parameter und Funktionen, die sich auf die Regelung auswirken.

Die Regelarten p-c und p-v können eingestellt werden.

 C
 P-C

 P-C
 P-C

 P-C
 P-C

 P-V
 P-V

 ei Regelart p-c erfolgt die automatische Steuerung auf Grundlage der Abweichung zwischen Ist- und Solldruck.

Bei Regelart p-v wird zusätzlich der Energieverbrauch berücksichtigt.

Fig. 28: Menüpunkt Einstellungen→Regelung→Regelart



Bei drehzahlgeregelten Anlagen wird ein PID-Regler für die Regelung genutzt. Der P- und I-Anteil können entsprechend den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Der D-Anteil ist einstellbar, sollte jedoch bei 0,0 s belassen werden.

Fig. 29: Menüpunkt Einstellungen→Rege– lung→PID

	GLP-Auswahl Schema	Kackade
	-	Die zuerst gestartete
0	Kaskade	Pumpe bleibt die GLP.
	Vario	Vario:
\Rightarrow	for the	Die zugeschaltete Pumpe
	Synchro	wird die nede GLP.
n8		Kann nur geändert
14.32		Antriebe ausgeschaltet
		sind.
2)		

Bei der Regelart p-v wird das """Synchro"-Schema genutzt. Bei der Regelart p-c kann zwischen "Vario" und "Kaskade" gewählt werden. "Vario" bietet im Vergleich zu "Kaskade" eine bessere Regelgualität.

Fig. 30: Menüpunkt Einstellungen→Regelung→GLP-Auswahl Schema

7.2.1.4 Menü Regelungseinstellungen -> Überwachungsfunktionen



Fig. 31: Menüpunkt Einstellungen→Überwachungseinstellungen



Fig. 32: Menüpunkt Einstellungen→Überwachungseinstellungen→Maximaler Druck 1/2 Die Überwachungsfunktionen sichern den Betrieb der Anlagen im zugelassenen Bereich.

Die relative Druckschwelle bezieht sich auf den aktuellen Sollwert.

Der zugehörige absolute Wert wird auf der rechten Seite angezeigt.

Nach Auslösen des Überdruckalarms muss der Druck unter die Schwelle minus der Hysterese sinken, damit der Maximaldruckalarm zurückgenommen wird.



Eine Überschreitung des Maximaldrucks führt zum verzögerten Abschalten aller Pumpen, entsprechend dem bei "Verzögerung" eingestellten Wert.

Fig. 33: Menüpunkt Einstellungen → Überwachungseinstellungen → Maximaler Druck 2/2



Die relative Druckschwelle bezieht sich auf den aktuellen Sollwert.

Der zugehörige absolute Wert wird auf der rechten Seite angezeigt.

Nach Auslösen des Unterdruckalarms muss der Druck über die Schwelle plus der Hysterese steigen, damit der Minimaldruckalarm zurückgenommen wird.

Fig. 34: Menüpunkt Einstellungen → Überwachungseinstellungen → Minimaler Druck 1/2



Fig. 35: Menüpunkt Einstellungen→Überwachungseinstellungen→Minimaler Druck 2/2



Fig. 36: Menüpunkt Einstellungen → Überwachungseinstellungen → Trockenlauf 1/2



Fig. 37: Menüpunkt Einstellungen \rightarrow Überwachungseinstellungen \rightarrow Trockenlauf 2/2

Eine Unterschreitung des Minimaldrucks führt zur verzögerten Reaktion des Systems, entsprechend dem eingestellten Wert.

Bei Weiterlauf der Pumpen wird der Fehler automatisch quittiert.

Wenn die Pumpen gestoppt werden, muss der Fehler manuell quittiert werden.

Der Trockenlaufschutz überwacht den Vordruck per Sensor und einen optionalen Druckschalter und dient dem Schutz der Pumpen.

Die Auslösung des Alarms erfolgt verzögert entsprechend der eingestellten Zeit.

Wenn der Druck wieder über die Trockenlaufschwelle gestiegen ist und die eingestellte Wiederanlaufverzögerung abgelaufen ist, werden die Pumpen wieder gestartet.

Die Einstellungen für Trockenlauferkennung erfolgt über den Vordrucksensor.

Wenn die Alarmschwelle unterschritten wurde und die Verzögerungszeit abgelaufen ist, wird der Trockenlaufalarm ausgelöst.

Nach Überschreiten der Rücksetzschwelle und Ablauf der Wiederanlaufverzögerung wird der Alarm zurückgesetzt.



Um kurzzeitige Störungen zu unterdrücken, kann die Verzögerungszeit von der Erkennung des Pumpenfehlers bis zum Auslösen des Alarms eingestellt werden.

Es kann eingestellt werden, ob Pumpenfehler manuell oder automatisch quittiert werden müssen.

Wenn der Pumpenfehler behoben ist, kann bei automatischer Quittierung das System selbst wieder starten.

Fig. 38: Menüpunkt Einstellungen→Überwachungseinstellungen→Pumpenfehler



Fig. 39: Menüpunkt Einstellungen→Überwachungseinstellungen→Systemanlauf

7.2.1.5 Menü Regelungseinstellungen -> Zusätzliche Einstellungen



Fig. 40: Menüpunkt Einstellungen→Zusätzliche Einstellungen



Fig. 41: Menüpunkt Einstellungen→Zusätzliche Einstellungen→Saugbetrieb



Fig. 42: Menüpunkt Einstellungen → Zusätzliche Einstellungen → Pumpenprobelauf 1/3 Um Spitzenströme beim gleichzeitigen Start mehrerer Anlagen zu vermeiden, kann eine zusätzliche Wartezeit nach Einschalten der Stromzufuhr bis zum möglichen Start der ersten Pumpe eingestellt werden.

Weitere Funktionen zur Pflege der Pumpen für einen langen störungsfreien Betrieb des Systems und zur Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten.

"Saugbetrieb" aktiviert den sofortigen Wiederanlauf nach Quittierung eines Trockenlaufalarms ohne Berücksichtigung der eingestellten Wiederanlaufzeit.

Dieser Modus kann für Systeme mit Vorbehälter hilfreich sein, wenn die Pumpen das Wasser erst ansaugen müssen, bevor Druck erzeugt werden kann.

Zur Vermeidung längerer Stillstandszeiten kann ein zyklischer Probelauf aktiviert werden. Es kann festgelegt werden, ob der Pumpenprobelauf auch bei geöffnetem "Extern Aus"– Kontakt erfolgen soll.

Wenn die Zeit für einen Pumpenprobelauf erreicht ist, wird eine Pumpe gestartet. Beim nächsten Probelauf startet eine andere Pumpe.



"Intervall" bestimmt die Zeit zwischen zwei Pumpenprobeläufen, falls die Anlage zwischendurch nicht durch die automatische Regelung gestartet wurde.

"Testdauer" bestimmt die Laufzeit der Pumpe während des Probelaufs.

"Drehzahl" bestimmt die Geschwindigkeit der Pumpe während des Probelaufs.

Fig. 43: Menüpunkt Einstellungen → Zusätzliche Einstellungen → Pumpenprobelauf 2/3



"Pumpenprobelauf" kann unterdrückt werden.

Über Beginn und Ende der Sperrzeit kann der tägliche Zeitraum festgelegt werden.

Fig. 44: Menüpunkt Einstellungen→Zusätzliche Einstellungen→Pumpenprobelauf 3/3

	Aktivierung	Beim zyklischen
AUS	AUS	Pumpentausch findet der Wechsel im Betrieb statt,
	AN 🗸	Laufzeit erreicht hat.
\Rightarrow	Intervall	Laufzeit einer Pumpe fest.
98	1,0 h	
0		Hilfe

Fig. 45: Menüpunkt Einstellungen→Zusätzli– che Einstellungen→Pumpentausch



Fig. 46: Menüpunkt Einstellungen → Zusätzliche Einstellungen → Stellerbetrieb 1/2



Fig. 47: Menüpunkt Einstellungen → Zusätzliche Einstellungen → Stellerbetrieb 2/2

Um längerer Stillstandszeiten zu vermeiden, kann zusätzlich zum immer aktiven Impulstausch, ein zyklischer Probelauf aktiviert werden.

Der Impulstausch findet statt, nachdem die Grundlastpumpe gestoppt wurde.

Im Gegensatz zum Impulstausch erfolgt der zyklische Pumpentausch bei laufender Grundlastpumpe.

"Stellerbetrieb" ermöglicht die Drehzahlregelung für eine oder alle Pumpen über einen analogen Eingang.

Wenn der "Stellerbetrieb" aktiv ist, wird die automatische Regelung deaktiviert.

Strombereich kann ausgewählt werden.

Bei 4–20 mA ist eine Drahtbruchüberwachung des Eingangs möglich.

Steuerung einer oder aller Pumpen kann ausgewählt werden. Bei mehreren Pumpen folgt die Ansteuerung nach dem "Vario"-Schema.



"Nullmengentest" dient zum Abschalten der Anlage, wenn der Ausschaltdruck nicht erreicht wird, nur noch eine Pumpe läuft und keine Abnahme mehr erfolgt.

Die Funktion kann aktiviert werden.

Das Intervall legt die Zeit zwischen zwei Nullmengentests fest, wenn der 1. Test nicht zur Abschaltung der Anlage geführt hat.

Fig. 48: Menüpunkt Einstellungen \rightarrow Zusätzliche Einstellungen \rightarrow Nullmengentest 1/3



"Dauer" beschreibt die Länge des Zeitraums, den die Anlage maximal braucht, um den veränderten Drucksollwert für die Nullmengen zu erreichen.

"Druckänderung" wird zur Berechnung des Drucksollwertes für den Nullmengentest herangezogen.

"Bandbreite" definiert einen Druckbereich, um den aktuellen Druck für den Test auf konstantem Druck zu halten.

Wenn der Druck in diesem Bereich gehalten wird, wird der Druck als konstant definiert.

Fig. 49: Menüpunkt Einstellungen→Zusätzliche Einstellungen→Nullmengentest 2/3



Untergrenze der Drehzahl der Grundlastpumpe wird festgelegt an der ein Nullmengentest durchgeführt wird.

Grenzwert zur Auswahl des erhöhenden oder absenkenden Nullmengentests.

Wenn die Drehzahl der Grundlastpumpe höher ist, wird der Druck abgesenkt, ansonsten der erhöhende Nullmengentest.

Fig. 50: Menüpunkt Einstellungen→Zusätzliche Einstellungen→Nullmengentest 3/3



Fig. 51: Menüpunkt Einstellungen \rightarrow Zusätzliche Einstellungen \rightarrow Rohrfüllfunktion 1/2



Fig. 52: Menüpunkt Einstellungen \rightarrow Zusätzliche Einstellungen \rightarrow Rohrfüllfunktion 2/2

"Rohrfüllfunktion" dient zum sicheren Befüllen der Installation mit dem Ziel, Druckschläge zu reduzieren.

"Rohrfüllfunktion" ist bei Inbetriebnahme und Wiederanlauf der Anlage aktiv.

Das Rohrsystem kann mit einer oder allen Pumpen befüllt werden.

Wenn sich der aktuelle Druck unter dem eingestellten Startdruck befindet, wird die Rohrfüllfunktion aktiviert.

Das System arbeitet in diesem Zustand, bis der Druck das o.g. Niveau wieder überschreitet bzw. die maximale Laufzeit (einstellbar) der Rohrbefüllung erreicht ist.

Danach arbeitet der Regler im Automatikmodus.



Stagnationsüberwachung ist in der Regelart p-v verfügbar.

Wenn die Funktion aktiv ist, wird geprüft, dass innerhalb von 3 Tagen mindestens die angegebene Menge an Wasser durch die Anlage gefördert wird.

Wenn die angegebene Menge nicht durch die Anlage gefördert wird, wird eine Stagnationswarnung erzeugt.

Der Betrieb der Anlage wird dadurch nicht beeinflusst.

Fig. 53: Menüpunkt Einstellungen→Zusätzliche Einstellungen→Stagnation

7.2.2 Menü Interaktion / Kommunikation



7.2.2.1 Menü Interaktion / Kommunikation -> Alarme



Das Menü beinhaltet die Übersicht über aktuelle und vorangegangene Alarme und Warnungen des Systems.

Fig. 54: Menüpunkt Kommunikation → Alarme



Auftretens an. Um einen uneingeschränkten Betrieb zu gewährleisten, muss die Fehlerursache behoben

Fig. 55: Menüpunkt Kommunikation→Alarme→Aktuelle Alarme

Alarme können manuell quittiert werden.

Quittierung Quittierung Ait der manueller Quittierung wird rersucht, alle akti Ċł. Alarme zu quittiere Ja Alarme, deren Ursache nicht behoben ist

Mit der manuellen Quittierung wird versucht, alle aktiven Alarme zu quittieren. Alarme, deren Ursache nicht behoben ist, bleiben weiterhin aktiv.

Fig. 56: Menüpunkt Kommunikation → Alarme→Quittierung

~ 1	Alarmhistorie		
	Fehler E40.0 Drucksensor	Datum und Zeit 2023/06/09	Die letzten 13 Fehler, die im System aufgetreten
0	E62.0 Wassermangel	09:58:39 2023/05/09 06:52:29	sind. Diese Liste enthält auch Fehler, die bereits
÷	E60.0 Überdruck	2023/04/09 16:18:37	behoben sind.
	E61.0 Unterdruck	2023/02/15 15:36:26	
98	E62.0 Wassermangel	2023/01/01 13:23:45	
2	E40.0 Drucksensor	2022/10/22 ** 09:12:41	
51	E62.0 Wassermangel	2022/06/14	

Fig. 57: Menüpunkt Kommunikation → Alarme→Alarmhistorie

~ L	Alarmhäufigkeit	ten		
	Fehler	Häufigkeit	Ť.	Diese Tabelle enthält, wie
- 1	E40.0 Drucksensor	10		oft bestimmte Fehler
m 1	E40.2 Vordrucksensor	0		aufgetreten sind.
240	E43.0 Externer Sollwert	0		
	E54.0 CAN	0		
123	E60.0 Überdruck	з		
÷22	E61.0 Unterdruck	1		
	E62.0 Wassermangel	28		
_	E80.1 Pumpe 1	0		
80	E80.2 Pumpe 2	0		
11.22	E80.3 Pumpe 3	0		
- 1	a second and a second second second	0	-	
2	E109.0 Externer Alarm	0		
51	E70.1 FPD Pumpe 1	0		

Fig. 58: Menüpunkt Kommunikation → Alarme→Alarmhäufigkeiten



Fig. 59: Menüpunkt Kommunikation→Alarme \rightarrow Externer Alarm 1/3



Fig. 60: Menüpunkt Kommunikation → Alarme→Externer Alarm 2/3

Liste der letzten 13 Alarme (aktuelle und bereits behobene Alarme).

Anzahl an Fehlermeldungen pro Alarm.

Klare Identifierzung welcher Fehler häufig auftritt.

Der externe Alarm wird über einen digitalen Eingang der SPS gesteuert.

Die Art des Signals kann eingestellt werden.

Es kann zwischen einem automatischen Zurücksetzen nach Wegfall des externen Alarms oder der manuellen Quittierung gewählt werden.

Um kleine Störungen auszublenden kann die "Verzögerung" zwischen dem Anliegen des Alarms und dem Auslösen der Fehlermeldung eingestellt werden.

"Nur bei laufender Pumpe" legt fest, ob die Überwachung immer oder nur bei Pumpenbetrieb aktiv sein soll.



Bei Flanke "fallend" liegt das Fehlersignal an, wenn der Eingang des externen Alarms geöffnet ist.

Bei Flanke "steigend" liegt das Fehlersignal an, wenn der Eingang des externen Alarms geschlossen wird.

Fig. 61: Menüpunkt Kommunikation \rightarrow Alarme \rightarrow Externer Alarm 3/3



Beim externen Pumpenalarm handelt es sich um einen zusätzlichen Alarmeingang pro Pumpe.

Der Alarm wird verzögert ausgelöst, wenn der Eingang geöffnet wird.

Die Reaktion "Weiter" erzeugt eine Pumpenwarnung.

Die Reaktion "Stopp" erzeugt einen Pumpenfehler.

Fig. 62: Menüpunkt Kommunikation→Alarme→Externer Pumpenalarm 1/3



Fig. 63: Menüpunkt Kommunikation→Alarme→Externer Pumpenalarm 2/3



Fig. 64: Menüpunkt Kommunikation → Alarme → Externer Pumpenalarm 3/3

7.2.2.2 Menü Interaktion / Kommunikation -> Diagnose und Messwerte



Fig. 65: Menüpunkt Kommunikation→Diagnose und Messwerte

"Verzögerung" bis zum Auslösen des Alarms kann eingestellt werden.

Alarmüberwachung nur bei laufender Pumpe oder dauerhafte Überwachung der Pumpe.

Bei Flanke "fallend" liegt das Fehlersignal an, wenn der Eingang des externen Alarms geöffnet ist.

Bei Flanke "steigend" liegt das Fehlersignal an, wenn der Eingang des externen Alarms geschlossen wird.

Die Reaktion "Weiter" erzeugt eine Pumpenwarnung.

Die Reaktion "Stopp" erzeugt einen Pumpenfehler.

Informationen über das Regelgerät, Zustände und Messwerte zur Beurteilung über den Betrieb des Systems.



Fig. 66: Menüpunkt Kommunikation \rightarrow Diagnose und Messwerte \rightarrow Diagramm Druck

	Zeit	Vordruck	Druck	Sollwer	C 0
		[bar]	[bar]	[bar]	Т
	10:50:52	1,6	4,0	4,0	
	10:50:42	1,7	4,1	4,0	
	10:50:32	1,6	4,0	4,0	
	10:50:22	1,7	4,0	4,0	L.
	10:50:12	1,8	4,1	4,0	
	10:50:02	1,6	4,2	4,0	
	10:49:52	1,7	4,1	4,0	
Ŀ	10:49:42	1,9	4,0	4,0	
	10:49:32	2,0	4,0	4,0	
					Ŧ

Fig. 67: Menüpunkt Kommunikation → Diagnose und Messwerte → Tabelle Prozesswerte



Fig. 68: Menüpunkt Kommunikation \rightarrow Diagnose und Messwerte \rightarrow Diagramm Drehzahl



Fig. 69: Menüpunkt Kommunikation → Diagnose und Messwerte → Diagramm Volumenstrom



Fig. 70: Menüpunkt Kommunikation \rightarrow Diagnose und Messwerte \rightarrow Tabelle Energieverbrauch Anzeige der Messwerte in den vergangenen Minuten als Zahlenwerte.

Verlauf der Pumpendrehzahl in den vergangenen Minuten.

Verlauf des geschätzten Volumenstroms in den vergangenen Minuten.

Anzeige des geschätzten Gesamtverbrauchs, sowie die monatlichen Verbräuche der letzten zwei Jahre.

7.2.2.3 Menü Interaktion / Kommunikation

-> BMS

Menü für die Schnittstellen zur Gebäudeleittechnik.



Fig. 71: Menüpunkt Kommunikation→BMS



(mindestens eine Pumpe läuft) gewählt werden. Für "SSM" kann zwischen negativer Logik (fallende Flanke im Fehlerfall) oder positiver Logik (steigende Flanke im Fehlerfall) gewählt werden.

Für "SBM" kann zwischen "Bereitschaft" (Regelgerät ist betriebsbereit) und "Pumpe läuft"

Fig. 72: Menüpunkt Kommunikation→BMS→SxM



Fig. 73: Menüpunkt Kommunikation→BMS→Modbus



Fig. 74: Menüpunkt Kommunikation→BMS→Modbus 2



Fig. 75: Menüpunkt Kommunikation→BMS→Modbus TCP 1

Es kann eine Ethernet-basierte oder eine serielle Modbus-Schnittstelle aktiviert werden. Spezifischen Einstellungen der Schnittstelle können vorgenommen.

Für Modbus ist die "Slave ID" zu setzen.

Der Bus-Schreibzugriff kann unterbunden werden.

Wenn der Bus-Schreibzugriff unterbunden ist, können die Datenpunkte nur gelesen werden.

Bei aktiviertem DHCP werden die Netzwerkeinstellungen von einem DHCP–Server im Netzwerk erfragt und nicht manuell eingetragen. Die IP-Adresse kann nur über die Webseiten der WCP konfiguriert werden.



Fig. 76: Menüpunkt Kommunikation→BMS→Modbus TCP 2



Fig. 77: Menüpunkt Kommunikation→BMS→Modbus RTU 1

Aodbus RTU 2/2 Paritāt	2
Gerade	
Keine	~
- toppbit	
1	~
2	

Fig. 78: Menüpunkt Kommunikation→BMS→Modbus RTU 2

7.2.2.4 Menü Interaktion / Kommunikation -> Displayeinstellungen



Fig. 79: Menüpunkt Kommunikation→Display-Einstellungen



"Schnittstelle": "Isoliert", ist für die Option Modbus RTU bzw. BACnet MS/TP vorgesehen. "Nicht isoliert" ist die Einstellung für Wilo interne Nutzung.

Für Modbus RTU kann die "Baudrate" und die Schnittstellen der WCP ausgewählt werden. Für die isolierte Schnittstelle wird die Option Modbus RTU benötigt.

Die "Parität" ("gerade", "ungerade", "keine") und die Anzahl der Stoppbits (1 oder 2) kann festgelegt werden.

Passwörter, Benutzersprache, Datum und Uhrzeit sowie die LCD-Einstellungen können festgelegt werden.

Über den Login können verschiedene Benutzer und damit Berechtigungsstufen gewählt werden.

"Benutzer 1" (Passwort "1111") ist der Standardbenutzer und er hat Leserechte.

"Benutzer 2" (Passwort "2222") hat zusätzliche Schreibrechte für die Parameter des normalen Betriebs.

Fig. 80: Menüpunkt Kommunikation→Display-Einstellungen→Login



Auswahl der gewünschten Sprache und die Einstellung des Landes, in dem sich das System befindet.

Fig. 81: Menüpunkt Kommunikation→Display-Einstellungen→Sprache

CH - Switzerland	Germa
CN - China	
CS - Serbia	
CY - Cyprus	
CZ - Czech Republic	
DE - Germany 🗸	

Fig. 82: Menüpunkt Kommunikation→Display-Einstellungen→Land

en - English	Germa
tr - Turkish	
de - German 🗸	
fr - French	
es - Spanish	
ru - Russian	

Fig. 83: Menüpunkt Kommunikation→Display-Einstellungen→Sprache



Fig. 84: Menüpunkt Kommunikation \rightarrow Display-Einstellungen \rightarrow Datum und Uhrzeit 1/2



Fig. 85: Menüpunkt Kommunikation \rightarrow Display-Einstellungen \rightarrow Datum und Uhrzeit 2/2 Anzeige und evtl. Korrektur von Datum und Uhrzeit.

Mit der Aktion "Speichern" werden das eingestellte Datum und die Uhrzeit übernommen.

Anzeige des Wochentags, der sich aus dem Datum ergibt.



Vorgaben für die Anpassung von Helligkeit und der Zeit ohne Tastenbetätigung, nach der sich das Display ohne Nutzereingaben abdunkelt.

Bei Fehlermeldungen dunkelt sich das Display nicht ab.

Fig. 86: Menüpunkt Kommunikation→Display-Einstellungen→LCD-Einstellungen

7.2.3 Menü System







Fig. 87: Menüpunkt System→Pumpen



Anzahl der installierten Pumpen im System.

Anzahl der maximal gleichzeitig laufenden Pumpen. Die restlichen Pumpen dienen als Reservepumpen.

Fig. 88: Menüpunkt System \rightarrow Pumpen \rightarrow Installation



Fig. 89: Menüpunkt System → Pumpen → Statistik 1/2

System	Drehzahl	Leistung	
	[1/min]	[W]	
Pumpe 1	0,00	4,000	
Pumpe 2	83,20	631,000	
Pumpe 3	82,60	628,000	
Pumpe 4	0,00	4,000	

Fig. 90: Menüpunkt System→Pumpen→Statistik 2/2

	Reaktion	Bei Stopp wird die
0	Stopp 🗸	Pumpe angenaten.
	Weiter	Pumpe in der Regelart n-
÷	Drehzahl	angegebenen Drehzahl weiterbetrieben.
<u>98</u>	50 %	
0		

Fig. 91: Menüpunkt System→Pumpen→CAN Notbetrieb



Fig. 92: Menüpunkt System → Pumpen → – Pumpendatensatz

7.2.3.2 Menü System -> Sensoren



Fig. 93: Menüpunkt System→Sensoren

Aktuelle Drehzahlen und die berechnete Leistunge für jede Pumpen.

Die Rückfalleinstellung für den Fall eines Kommunikationsproblems zwischen Regelgerät und Pumpe.

Die Einstellung bestimmt das Verhalten der Pumpe, wenn das Regelgerät nicht mehr erreicht. Bei "Stopp" wird die Pumpe angehalten.

Bei "Weiter" wird die Pumpe in der Regelart n-c mit der unten angegebenen Drehzahl weiterbetrieben.

Die Drehzahl kann dann am HMI der Pumpe verändert werden. Wenn die Kommunikation mit dem Regelgerät wiederhergestellt ist, übernimmt das Regelgerät die Steuerung der Pumpe.

Für Diagnosezwecke werden hier einige Datenpunkte der im System vorhanden Pumpen angezeigt.

Einstellungen für die Sensoren für den Vordruck und den Druck auf der Ausgangsseite.

de



Fig. 94: Menüpunkt System→Sensoren→-Sensormessbereich

	Sensortyp Signaltyp	Signaltyp
0	0-20mA	Auswahl des Stromhereiches für den
\Rightarrow	4-20mA	Analogeingang. Es kann zwischen 0-20mA und 4-20mA gewählt werden.
92		Der elektrische Signaltyp des Drucksensors kann
3		nur geändert werden, wenn die Antriebe ausgeschaltet sind.

Einstellung für den Strombereich des Enddruck-Sensors (Druckseite). Bei 4-20 mA ist eine Überwachung auf Drahtbruch möglich.

Fig. 95: Menüpunkt System→Sensoren→-Sensortyp

Z	Reaktion	Aus: Abschalten aller
ø	Aus 🗸	Pumpen
\Rightarrow	Alle Pumpen Eine Pumpe	Alle Pumpen: Betrieb aller Pumpen mit voreingestellter Drehzah
28	Drehzahl	Eine Pumpe: Betrieb einer Pumpe mit voreingestellter Drehzah
2	60,0 %	

Im Falle eines Sensorfehlers kann die Anlage in einen Notbetrieb umschalten bis der Sensor wieder funktionsfähig ist. Es ist möglich eine oder alle Pumpen mit der eingestellten Drehzahl konstant laufen zu lassen.

Fig. 96: Menüpunkt System→Sensoren→-Sensorreaktion



Saugseite).

Fig. 97: Menüpunkt System→Sensoren→-Sensormessbereich



Fig. 98: Menüpunkt System→Sensoren→-Sensortyp

Einstellung für den Strombereich des Vordruck-Sensors (Saugseite). Bei 4-20 mA ist eine Überwachung auf Drahtbruch möglich.

7.2.3.3 Menü System -> Frequenzumrich-

ter



Für die Ansteuerung der drehzahlgeregelten Pumpen können bestimmte Randbedingungen festgelegt werden.

Fig. 99: Menüpunkt System→Frequenzumrichter



In der Regelart p–c ist es möglich, den Drehzahlbereich einzuschränken. In der Regelart p–v ist das nicht möglich.

Fig. 100: Menüpunkt System → Frequenzumrichter → Grenzwerte



Um übermäßige schnelle Druckänderungen in der Installation zu vermeiden, kann die Geschwindgeit der Drehzahländerung begrenzt werden. Die Einstellung kann separat für steigende und fallende Drehzahlen vorgenommen werden.

Fig. 101: Menüpunkt System→Frequenzumrichter→Rampen

7.2.3.4 Menü System -> Wartung



Informationen zu Regelgerät und Pumpe. Bestimmte Statistiken können zurückgesetzt werden.

Fig. 102: Menüpunkt System → Wartung



Fig. 103: Menüpunkt System → Wartung → – Schaltgerätedaten 1/3

Typ des verwendeten Regelgeräts und die zugehörige Seriennummer des Schaltkastens.

Schaltplannummer und das Datum der Herstellung des Regelgeräts.

Informationen zur Version der Steuerung und der Bedieneinheit.



Fig. 104: Menüpunkt System→Wartung→-Schaltgerätedaten 2/3

~ \ ¹	Schaltgerätedaten 3/3	3
	Schaltgerät	
o I	ID:	
- I	SPS	
a 1	Softwareversion:	10
\rightarrow	Firmwareversion: v1.0.10	
18 A.	Version ID:	
	Build date:	
12	Build type:	
-	Display	· · ·
2	Softwareversion: V1.00.12.0E	
21		

Fig. 105: Menüpunkt System→Wartung→-Schaltgerätedaten 3/3

0 ¢	Anlagendaten Seriennummer # Artikelnummer	Dateneingabe: Zeichenauswahl durch Drehen
\Rightarrow	#	Besondere Zeichen: #: Eingabe bestätigen <: Zeichen löschen
92		

Fig. 106: Menüpunkt System→Wartung→-Anlagendaten

	Serviceinfo	
•	Equipmentnummer # Gerätename #	Dateneingabe: Zeichenauswahl durch Drehen Besondere Zeichen: #: Eingabe bestätigen <: Zeichen löschen
0		

Information für den Wilo-Kundendienst und eine frei wählbare Gerätebezeichnung.

Seriennummer der Druckerhöhungsanlage und die zugehörige Artikelnummer.

Fig. 107: Menüpunkt System→Wartung→-Serviceinfo



Fig. 108: Menüpunkt System \rightarrow Wartung \rightarrow Rezeptinformation Auswahl eines Speicherplatzes für bis zu 4 Parametersätze.

Dem gewählten Parametersatz kann ein Name für eine leichtere Zuordnung gegeben werden. Ein Parametersatz umfasst die Einstellungen aus den Menüs, aber keine Laufzeitdaten.



Auswahl der auszuführenden Aktion für den gewählten Parametersatz: "Speichern", "Laden", "Löschen".

Fig. 109: Menüpunkt System→Wartung→Rezeptaktion



Fig. 110: Menüpunkt System→Wartung→Werkseinstellungen laden

ufzeitdaten zurückse	tzen
Nein	~
Alarme	
Durchfluss	
Pumpe 1	
Pumpe 2	

Fig. 111: Menüpunkt System → Wartung → Laufzeitdaten zurücksetzen

7.2.4 Menü Hilfe



Fig. 112: Menü Hilfe



Fig. 113: Menüpunkt Hilfe → Handbuch

Mit dieser Funktion kann das Regelgerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Statistiken werden hierdurch nicht beeinflusst.

Bei Rücksetzen ohne Feldbus bleiben die gewählten Einstellungen für die Feldbusschnittstelle erhalten.

Bestimmte Laufzeitdaten können zurückgesetzt werden, z.B. nach Tausch von Komponenten oder im Rahmen der Wartung durch den Kundendienst.

Eine verkürzte Version des Handbuches und Kontaktadressen von Wilo. Nachfolgend ein Beispiel für eine Hilfebeschreibung und die Kontaktadressen.

Fig. 114: Menüpunkt Hilfe→Handbuch→Störungen

. 1	E040.x	
1	Sensor gestört	
	Ursache	
	Drucksensor defekt	
	Abhilfe	
>	Sensor tauschen	
8	Ursache	
≤	Keine elektrische Verbindung zum	
	Sensor	-
	Abhilfe	

Fig. 115: Menüpunkt Hilfe→Handbuch→Störungen→E040.x

□ Tochtergesellschaft Ausgewählt: Argentinien ⇒ □ □	WILO SALMSON Argentina S.A. C1295ABI Ciudad Autónoma de Buenos Aires T 154 11 4361 5929 matias.monea@wilo.com. ar
---	--

Fig. 116: Menüpunkt Hilfe→Kontakt



Fig. 117: Menüpunkt Hilfe→Kontakt→Tochtergesellschaft

7.3 Benutzerebenen

Die Parametrierung des Regelgeräts ist in die Menü-Bereiche Benutzer 1, Benutzer 2 und Service getrennt.

Für eine schnelle Inbetriebnahme unter Nutzung der werksseitigen Vorgaben ist der Inbetriebnahme-Assistent ausreichend.

Wenn weitere Parameter verändert werden sollen und Daten des Geräts ausgelesen werden sollen, ist hierfür das Einstellungsmenü als Benutzer 2 vorgesehen.

Die Benutzerebene Service bleibt dem Wilo-Kundendienst vorbehalten.

8 Inbetriebnahme



GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Unsachgemäßes Verhalten bei elektrischen Arbeiten führt zum Tod durch Stromschlag!

- Elektrische Arbeiten muss eine Elektrofachkraft nach den lokalen Vorschriften ausführen.
- Wenn das Produkt vom Stromnetz getrennt wird, Produkt gegen Wiedereinschalten sichern.

GEFAHR

Lebensgefahr durch unsachgemäße Inbetriebnahme!

Bei unsachgemäßer Inbetriebnahme besteht Lebensgefahr.

Inbetriebnahme nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchführen lassen.

Wir empfehlen, die Inbetriebnahme durch den WILO-Kundendienst durchführen zu lassen.

8.1	Vorarbeiten	 Vor dem ersten Einschalten die bauseitige Verdrahtung auf korrekte Ausführung, be- sonders Erdung überprüfen.
		2. Alle Klemmen vor Inbetriebnahme überprüfen und ggf. nachziehen.
		3. Zusätzlich zu den hier beschriebenen Tätigkeiten die Inbetriebnahme gemäß der Ein- bau- und Betriebsanleitung der Gesamtanlage (Druckerhöhungsanlage) durchführen.
8.2	Werkseinstellung	Das Regelsystem ist werkseitig voreingestellt.
		 Wenn die Werkseinstellung wiederhergestellt werden soll, Wilo-Kundendienst kontak- tieren.
8.3	Motor-Drehrichtung	 Jede Pumpe in der Betriebsart »Handbetrieb« kurz einschalten und prüfen, ob die Drehrichtung der Pumpe im Netzbetrieb mit dem Pfeil auf dem Pumpengehäuse übereinstimmt. Bei falscher Drehrichtung aller Pumpen im Netzbetrieb 2 beliebige Phasen der Haupt-Netzleitung vertauschen.
		 Regelgerät für Festdrehzahlpumpen (Ausführung SC) Bei falscher Drehrichtung nur einer Pumpe im Netzbetrieb bei Motoren im Direktanlauf 2 beliebige Phasen im Motorklemmenkasten vertauschen. Bei falscher Drehrichtung nur einer Pumpe im Netzbetrieb bei Motoren im Stern-Drei- eck-Anlauf 4 Anschlüsse im Motorklemmenkasten vertauschen. Von 2 Phasen Wick- lungsanfang und Wicklungsende tauschen (z. B. V1 gegen V2 und W1 gegen W2).
8.4	Motorschutz	 WSK / PTC: Beim Übertemperaturschutz ist keine Einstellung erforderlich. Überstrom: siehe Kapitel Motorschutz [▶ 18]
8.5	Signalgeber und optionale Module	• Für Signalgeber und optionale Zusatzmodule die jeweiligen Einbau- und Betriebsanlei- tungen beachten.
9	Außerbetriebnahme	
9.1	Personal qualifikation	 Elektrische Arbeiten: ausgebildete Elektrofachkraft Person mit geeigneter fachlicher Ausbildung, Kenntnissen und Erfahrung, um die Gefahren von Elektrizität zu erkennen und zu vermeiden.
		 Montage-/Demontagearbeiten: ausgebildete Elektrofachkraft Kenntnisse zu Werkzeugen und Befestigungsmaterialien f ür unterschiedliche Bauwerke
9.2	Pflichten des Betreibers	 Lokal gültige Unfallverhütungs- und Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften beachten. Benötigte Ausbildung des Personals für die angegebenen Arbeiten sicherstellen. Personal über die Funktionsweise der Anlage unterrichten. Bei Arbeiten in geschlossenen Räumen muss eine zweite Person zur Absicherung anwesend sein.

- Geschlossene Räume ausreichend Belüften.
- Wenn sich giftige oder erstickende Gase ansammeln, sofort Gegenmaßnahmen einleiten!

9.3 Außerbetriebnahme durchführen

Automatikbetrieb deaktivieren

- 1. Menüpunkt auswählen: Regelungseinstellung \rightarrow Bereitschaft \rightarrow Antriebe, Automatik.
- 2. Antriebe "AUS" wählen.

Vorübergehende Außerbetriebnahme

 Pumpen abschalten und Regelgerät am Hauptschalter ausschalten (Stellung "OFF"). Die Einstellungen sind nullspannungssicher im Regelgerät hinterlegt und werden nicht gelöscht. Das Regelgerät ist jederzeit betriebsbereit.

Während der Stillstandszeit folgende Punkte einhalten:

- Umgebungstemperatur: 0 ... +40 °C
- Max. Luftfeuchtigkeit: 90 %, nicht kondensierend

VORSICHT

Sachbeschädigung durch unsachgemäße Lagerung!

Feuchtigkeit und bestimmte Temperaturen können das Produkt beschädigen.

- Produkt gegen Feuchtigkeit und mechanische Beschädigung schützen.
- Temperaturen außerhalb des Bereiches von –10°C bis +50°C vermeiden.

Endgültige Außerbetriebnahme



GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Unsachgemäßes Verhalten bei elektrischen Arbeiten führt zum Tod durch Stromschlag!

- Elektrische Arbeiten muss eine Elektrofachkraft nach den lokalen Vorschriften ausführen.
- Wenn das Produkt vom Stromnetz getrennt wird, Produkt gegen Wiedereinschalten sichern.
- 1. Regelgerät am Hauptschalter ausschalten (Stellung "OFF").
- 2. Gesamte Anlage spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- 3. Wenn die Klemmen für die SBM, SSM, EBM und ESM belegt sind, die Quelle der dort anliegenden Fremdspannung ebenfalls spannungsfrei schalten.
- Alle Stromzuf
 ührungsleitungen abklemmen und aus den Kabelverschraubungen ziehen.
- 5. Die Enden der Stromzuführungsleitungen verschließen, so dass keine Feuchtigkeit in das Kabel eindringen kann.
- 6. Regelgerät demontieren durch Lösen der Schrauben am System/Bauwerk.

Rücklieferung

- Regelgerät stoß- und wasserfest verpacken.
- Folgende Kapitel beachten: Transport [► 7]

VORSICHT

Sachbeschädigung durch unsachgemäße Lagerung!

Feuchtigkeit und bestimmte Temperaturen können das Produkt beschädigen.

- Produkt gegen Feuchtigkeit und mechanische Beschädigung schützen.
- Temperaturen außerhalb des Bereiches von –10°C bis +50°C vermeiden.

10 Wartung



GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Unsachgemäßes Verhalten bei elektrischen Arbeiten führt zum Tod durch Stromschlag!

- Elektrische Arbeiten muss eine Elektrofachkraft nach den lokalen Vorschriften ausführen.
- Wenn das Produkt vom Stromnetz getrennt wird, Produkt gegen Wiedereinschalten sichern.



HINWEIS

Unerlaubte Arbeiten oder bauliche Veränderungen verboten!

Es dürfen nur die aufgeführten Wartungs- und Reparaturarbeiten durchgeführt werden. Alle anderen Arbeiten sowie bauliche Veränderungen dürfen nur durch den Hersteller erfolgen.

10.1 Wartungsarbeiten

Regelgerät reinigen

- ✓ Regelgerät vom Stromnetz trennen.
- Regelgerät mit einem feuchten Baumwolltuch reinigen.
 Keine aggressiven oder scheuernden Reiniger sowie Flüssigkeiten verwenden!

Lüfter reinigen

- Regelgerät vom Stromnetz trennen.
- 1. Lüfter reinigen.
- 2. Filtermatten in den Lüftern überprüfen, reinigen und ggf. austauschen.

Schützkontakte prüfen

- Regelgerät vom Stromnetz trennen.
- 1. Ab einer Motorleistung von 5,5 kW Schützkontakte auf Abbrand kontrollieren.
- 2. Bei verstärktem Abbrand Schützkontakte austauschen.
- 11 Störungen, Ursachen und Beseitigung



Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Unsachgemäßes Verhalten bei elektrischen Arbeiten führt zum Tod durch Stromschlag!

- Elektrische Arbeiten muss eine Elektrofachkraft nach den lokalen Vorschriften ausführen.
- Wenn das Produkt vom Stromnetz getrennt wird, Produkt gegen Wiedereinschalten sichern.

11.1 Störanzeige

Beim Auftreten einer Störung leuchtet das LC-Display dauerhaft, die Sammelstörmeldung wird aktiviert und die Störung wird auf dem LC-Display angezeigt (Fehlercodenummer).

de

Eine gestörte Pumpe wird im Hauptbildschirm durch ein blinkendes Statussymbol der jeweiligen Pumpe markiert.

• Störung im Menü quittieren: Interaktion/Kommunikation \rightarrow Alarme \rightarrow Quittierung.

11.2 Fehlerspeicher

- Das Regelgerät hat einen Fehlerspeicher für die letzten 13 Fehler. Der Fehlerspeicher arbeitet nach dem First in/First out-Prinzip. Die Häufigkeit der Fehlermeldungen wird angezeigt. Die Übersicht über die aktuell vorhandene Alarme kann angezeigt werden.
 - Fehlerspeicher über die Menüs aufrufen:
 - Interaktion/Kommunikation \rightarrow Alarme \rightarrow Aktuelle Alarme
 - Interaktion/Kommunikation \rightarrow Alarme \rightarrow Alarmhistorie
 - Interaktion/Kommunikation \rightarrow Alarme \rightarrow Alarmhäufigkeiten

11.3 Fehlercodes

Code	Störung	Ursache	Beseitigung	
E040	Sensor Ausgangsdruck gestört	Drucksensor defekt	Sensor tauschen.	
		Keine elektrische Verbindung zum Sensor	Elektrische Verbindung herstellen.	
E040.2	Sensor Vordruck gestört	Drucksensor defekt	Sensor tauschen.	
		Keine elektrische Verbindung zum Sensor	Elektrische Verbindung herstellen.	
E043	Externer Sollwert gestört	Keine elektrische Verbindung zur Gegenstelle	Elektrische Verbindung herstellen.	
E054	Bindungspartner fehlt	Fehler in der CAN-Verbindung zwi-	Kabelverbindung prüfen.	
		schen Regelgerät und Pumpen	Aktivierung der Abschlusswider- stände prüfen.	
E060 *	Ausgangsdruck Max.	Ausgangsdruck des Systems ist	Reglerfunktion prüfen.	
		(z. B. durch Reglerstörung) über den eingestellten Grenzwert gestiegen.	Installation prüfen.	
E061*	Ausgangsdruck Min.	Ausgangsdruck des Systems ist (z. B. durch Rohrbruch) unter den	Prüfen, ob Einstellwert den örtliche Gegebenheiten entspricht.	
		eingestellten Grenzwert gefallen.	Rohrleitung überprüfen und ggf. re- parieren.	
E062	Wassermangel	Wassermangelschutz hat ausgelöst.	Zulauf/Vorbehälter prüfen. Pumpen laufen selbstständig wieder an.	
E065	Stagnation	Zu wenig Wasserabnahme im Sys- tem	Wasserabnahme erhöhen, um hy– gienische Bedingungen zu verbes– sern.	
E080.1 - E080.4	Pumpe 1 4 Alarm	Wicklungsübertemperatur (WSK / PTC)	Kühllamellen reinigen. Motoren sind für eine Umgebungstemperatur von +40 °C ausgelegt (siehe auch Ein- bau- und Betriebsanleitung der Pumpe).	
		Motorschutz hat ausgelöst (Über- strom oder Kurzschluss in Zulei- tung).	Pumpe und Zuleitung prüfen (siehe Einbau– und Betriebsanleitung der Pumpe).	
		Störmeldung der Pumpe über NWB (nur bei SCe)	Pumpe prüfen (siehe Einbau– und Betriebsanleitung der Pumpe).	
		Fehler in der CAN–Verbindung zwi– schen Regelgerät und Pumpe (nur bei SCe)	Kabelverbindung prüfen.	

Legende:

* Fehler muss manuell zurückgesetzt werden.

Wenn ein "W" vor der Fehlernummer steht, handelt es sich um eine Warnung.



HINWEIS

In der Ausführung SCe auftretende Fehlermeldungen der Form Exxx.1 bis Exxx.4 (Ausnahme E040 und E080) sind in der Einbau- und Betriebsanleitung der Pumpe beschrieben.

 Wenn sich die Störung nicht beheben lässt, Wilo-Kundendienst oder die nächstgelegene Vertretung kontaktieren.

12 Ersatzteile

Die Ersatzteilbestellung erfolgt über den Kundendienst. Um Rückfragen und Fehlbestellungen zu vermeiden, muss immer die Serien- oder Artikelnummer angegeben werden. **Tech**nische Änderungen vorbehalten!

13 Entsorgung

13.1 Information zur Sammlung von gebrauchten Elektro- und Elektronikprodukten Die ordnungsgemäße Entsorgung und das sachgerechte Recycling dieses Produkts vermeiden Umweltschäden und Gefahren für die persönliche Gesundheit.



HINWEIS

Verbot der Entsorgung über den Hausmüll!

In der Europäischen Union kann dieses Symbol auf dem Produkt, der Verpackung oder auf den Begleitpapieren erscheinen. Es bedeutet, dass die betroffenen Elektro- und Elektronikprodukte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Für eine ordnungsgemäße Behandlung, Recycling und Entsorgung der betroffenen Altprodukte, folgende Punkte beachten:

- Diese Produkte nur bei dafür vorgesehenen, zertifizierten Sammelstellen abgeben.
- Örtlich geltende Vorschriften beachten!

Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung bei der örtlichen Gemeinde, der nächsten Abfallentsorgungsstelle oder bei dem Händler erfragen, bei dem das Produkt gekauft wurde. Weitere Informationen zum Recycling unter www.wilo-recycling.com.

14 Anhang

14.1 Systemimpedanzen



HINWEIS

Maximale Schalthäufigkeit pro Stunde

Die maximale Schalthäufigkeit pro Stunde bestimmt der angeschlossene Motor.

- Technische Daten des angeschlossenen Motors beachten.
- Die maximale Schalthäufigkeit des Motors nicht überschreiten.



HINWEIS

- In Abhängigkeit von der Systemimpedanz und den max. Schaltungen/ Stunde der angeschlossenen Verbraucher kann es zu Spannungsschwankungen und/oder –absenkungen kommen.
- Bei Verwendung von geschirmten Kabeln die Abschirmung einseitig im Regelgerät auf der Erdungsschiene auflegen.
- Anschluss immer von einer Elektrofachkraft durchführen lassen.
- Einbau- und Betriebsanleitung der angeschlossenen Pumpen und Signalgeber beachten.

3~400 V, 2-polig, Direktanlauf							
Leistung in kW	Systemimpedanz in Ohm	Schaltungen/h					
2,2	0,257	12					
2,2	0,212	18					
2,2	0,186	24					
2,2	0,167	30					
3,0	0,204	6					
3,0	0,148	12					
3,0	0,122	18					
3,0	0,107	24					
4,0	0,130	6					
4,0	0,094	12					
4,0	0,077	18					
5,5	0,115	6					
5,5	0,083	12					
5,5	0,069	18					
7,5	0,059	6					
7,5	0,042	12					
9,0 - 11,0	0,037	6					
9,0 - 11,0	0,027	12					
15,0	0,024	6					
15,0	0,017	12					

3~400 V, 2-polig, Stern-Dreieck-Anlauf						
Leistung in kW	Systemimpedanz in Ohm	Schaltungen/h				
5,5	0,252	18				
5,5	0,220	24				
5,5	0,198	30				
7,5	0,217	6				
7,5	0,157	12				
7,5	0,130	18				
7,5	0,113	24				
9,0 - 11,0	0,136	6				
9,0 - 11,0	0,098	12				
9,0 - 11,0	0,081	18				
9,0 - 11,0	0,071	24				
15,0	0,087	6				
15,0	0,063	12				
15,0	0,052	18				
15,0	0,045	24				
18,5	0,059	6				
18,5	0,043	12				
18,5	0,035	18				
22,0	0,046	6				
22,0	0,033	12				
22,0	0,027	18				

14.2 ModBus: Datentypen

Datentyp	Beschreibung
INT16	Ganzzahl im Bereich von –32768 bis 32767. Der tatsächlich für einen Datenpunkt verwendete Zahlenbereich kann ab- weichen.
INT32	Ganzzahl im Bereich von –2.147.483.648 bis 2.147.483.647. Der tatsächlich für einen Datenpunkt verwendete Zahlenbereich kann ab- weichen.
UINT16	Vorzeichenlose Ganzzahl im Bereich von 0 bis 65535. Der tatsächlich für einen Datenpunkt verwendete Zahlenbereich kann ab- weichen.
UINT32	Vorzeichenlose Ganzzahl im Bereich von 0 bis 4.294.967.295. Der tatsächlich für einen Datenpunkt verwendete Zahlenbereich kann ab- weichen.
ENUM	lst eine Aufzählung. Es kann nur einer der unter Parameter aufgeführten Werte gesetzt werden.
BOOL	Ein boolscher Wert ist ein Parameter mit genau zwei Zuständen (0 – falsch/ false und 1 – wahr/true). Generell werden alle Werte größer als Null als true gewertet.
BITMAP*	Ist eine Zusammenfassung von 16 boolschen Werten (Bits). Die Werte werden von 0 bis 15 indiziert. Die im Register zu lesende oder zu schreibende Zahl ergibt sich aus der Summe aller Bits mit dem Wert 1×2 hoch ihrem Index. • Bit 0: $2^0 = 1$ • Bit 1: $2^1 = 2$ • Bit 2: $2^2 = 4$ • Bit 3: $2^3 = 8$ • Bit 4: $2^4 = 16$ • Bit 5: $2^5 = 32$ • Bit 6: $2^6 = 64$ • Bit 7: $2^7 = 128$ • Bit 8: $2^8 = 256$ • Bit 9: $2^9 = 512$ • Bit 10: $2^{10} = 1024$ • Bit 11: $2^{11} = 2048$ • Bit 12: $2^{12} = 4096$ • Bit 13: $2^{13} = 8192$ • Bit 14: $2^{14} = 16384$ • Bit 15: $2^{15} = 32768$
BITMAP32	lst eine Zusammenfassung von 32 boolschen Werten (Bits). Für Details der Berechnung bitte bei Bitmap nachlesen.

* Beispiel zur Verdeutlichung:

Bit 3, 6, 8, 15 sind 1 alle anderen sind 0. Die Summe ist dann $2^3+2^6+2^8+2^{15} =$

8+64+256+32768 = 33096.

Der Umgekehrte Weg ist ebenfalls möglich. Dabei wird ausgehend vom Bit mit dem höchsten Index geprüft, ob die gelesene Zahl größer gleich der Zweierpotenz ist. Wenn das der Fall ist, wird das Bit 1 gesetzt und die Zweierpotenz von der Zahl abgezogen. Danach wird die Prüfung mit dem Bit mit dem nächst kleineren Index und der gerade berechneten Restzahl wiederholt bis man bei Bit 0 angekommen ist oder die Restzahl Null ist. Beispiel zur Verdeutlichung:

Die gelesene Zahl ist 1416. Bit 15 wird 0, da 1416<32768. Bits 14 bis 11 werden ebenfalls 0. Bit 10 wird 1, da 1416>1024 ist. Die Restzahl wird 1416-1024=392. Bit 9 wird 0, da 392<512. Bit 8 wird 1, da 392>256. Die Restzahl wird 392-256=136. Bit 7 wird 1, da 136>128. Die Restzahl wird 136-128=8. Bit 6 bis 4 werden 0. Bit 3 wird 1, da 8=8. Die Restzahl wird 0. Somit werden die restlichen Bits 2 bis 0 alle 0.

14.3 ModBus: Parameterübersicht

Holding- Register (Protokoll)	Name	Datentyp	Skalierung & Einheit	Elemente	Zugriff*	Zusatz
40001 (0)	Version Kommunikationsprofil	UINT16	0.001		R	31.000
40002 (1)	Wink Service	BOOL			RW	31.000
40003 (2)	Regelgerätetyp	ENUM		0. SC 1. SCFC 2. SCe 3. CC 4. CCFC 5. CCe 6. SCe NWB 7. CCe NWB 8. EC 9. ECe 10. ECe NWB	R	31.000
40008-40009 (7-8)	Regelgerätedaten ID	UINT32			R	31.000
40014 (13)	BusCommand Timer	ENUM		0. – 1. Off 2. Set 3. Active 4. Reset 5. Manual	RW	31.000
40015 (14)	Antriebe An/Aus	BOOL			RW	31.000
40026 (25)	Istwert	INT16	0.1 bar 0.1 m 0.1 K 0.1 °C 1 cm 1 min 0.1 h 0.1 psi		R	31.000
40027 (26)	Aktueller Sollwert	INT16	0.1 bar 0.1 m 0.1 K 0.1 °C 1/day 1/month 0.1 psi		RW R (dp-v) R (dT-v)	31.000
40028 (27)	Anzahl Pumpen	UINT16			R	31.000
40029 (28)	Anzahl maximal aktiver Pum- pen	UINT16			R	31.000

Holding– Register (Protokoll)	Name	Datentyp	Skalierung & Einheit	Elemente	Zugriff*	Zusatz
40033	Pumpenstatus 1	BITMAP		0: Auto	R	31.000
(32)				1: Manu		
				2: Disabled		
				3: Running		
				4:		
				5: Error		
40034	Pumpenstatus 2	BITMAP		0: Auto	R	31.000
(33)				1: Manu		
				2: Disabled		
				3: Running		
				4:		
				5: Error		
40035	Pumpenstatus 3	BITMAP		0: Auto	R	31.000
(34)				1: Manu		
				2: Disabled		
				3: Running		
				4:		
				5: Error		
40036	Pumpenstatus 4	BITMAP		0: Auto	R	31.000
(35)				1: Manu		
				2: Disabled		
				3: Running		
				4:		
				5: Error		
40041	Pumpenmodus 1	ENUM		0. Off	RW	31.000
(40)				1. Hand		
				2. Auto		
40042	Pumpenmodus 2	ENUM		0. Off	RW	31.000
(41)				1. Hand		
				2. Auto		
40043	Pumpenmodus 3	ENUM		0. Off	RW	31.000
(42)				1. Hand		
				2. Auto		
40044	Pumpenmodus 4	ENUM		0. Off	RW	31.000
(43)				1. Hand		
				2. Auto		
40062	Genereller Status	BITMAP		0: SBM	R	31.000
(61)				1: SSM		
40068	Sollwert 1	UINT16	0.1 bar		RW	31.000
(67)			0.1 m			
			0.1 K			
			0.1 °C			
			0.1 psi			

Holding– Register (Protokoll)	Name	Datentyp	Skalierung & Einheit	Elemente	Zugriff*	Zusatz
40069	Sollwert 2	UINT16	0.1 bar		RW	31.000
(68)			0.1 m			
			0.1 K			
			0.1 °C 0.1 psi			
40074	Anwendung	ENUM		0. Booster	R	31.101
(73)				1. HVAC		
				2. WP		
				3. Lift		
				4. FFS-Diesel		
				5. FFS–Electro		
				6. FLA		
				7. Clean		
				8. Rain		
40075	Externer Sollwert	INT16	0.1 bar		R	31.000
(74)			0.1 m			
			0.1 K			
			0.1 °C 0.1 psi			
40076	Externen Sollwert	BOOL			RW	31.000
(75)	aktivieren					
40077 - 40078	Anzahl Einschaltvorgänge An-	UINT32			R	31.000
(76-77)	lage					
40079 - 40080	Regelgerätedaten Betriebs-	UINT32	1 h		R	31.000
(78-79)	stunden					
40081 - 40082	Gesamtschaltspiele Pumpe 1	UINT32			R	31.000
(80-81)						
40083 - 40084	Gesamtschaltspiele Pumpe 2	UINT32			R	31.000
(82-83)						
40085 - 40086	Gesamtschaltspiele Pumpe 3	UINT32			K	31.000
(84-85)	Commente de la trais de Derrora de					21.000
40087 - 40088	Gesamtschaltspiele Pumpe 4				К	31.000
(86-87)	Cocomthatrichecturdon Dum		1 h			21.000
40097 - 40098	pe 1		1 11		r.	51.000
(90-97)	Gesamthetriobsstunden Dum		1.6		D	31.000
40033 - 40100	pe 2		L		7	51.000
(90-99)	· Gesamthetriebsstunden Dum		1.6		D	31.000
(100, 101)	pe 3		1 11		r.	51.000
40103 - 40104	Gesamthetriehsstunden Dum		1 h		R	31 000
(102-103)	pe 4					51.000
(102 103)						

Holding– Register (Protokoll)	Name	Datentyp	Skalierung & Einheit	Elemente	Zugriff*	Zusatz
40139 - 40140	Fehlerstatus	BITMAP32		0: Sensor error	R	31.000
(138-139)				1: P man		
				2: P min		
				3: FC		
				4: TLS		
				5: Pump 1 Alarm		
				6: Pump 2 Alarm		
				7: Pump 3 Alarm		
				8: Pump 4 Alarm		
				9: Pump 5 Alarm		
				10: Pump 6 Alarm		
				11: -		
				12: -		
				13: Frost		
				14: Battery Low		
				15: High water		
				16: External alarm		
				17: Redundancy		
				18: Plausibility		
				22: CAN failure		
				23: Prepressure sensor		
				24: External analog signal		
40141	Acknowledge	BOOL			W	31.000
(140)						
40142	Alarmhistorie Index	UINT16			RW	31.000
(141)						
40143	Alarmhistorie	UINT16	0.1		R	31.000
(142)	Fehlernummer					
40147	Alarmhistogramm Index	UINT16			RW	31.000
(146)						
40148	Alarmhistogramm Echlernummer	UINT16	0.1		R	31.000
(147)	remeniummei					
40149	Alarmhistogramm Foblorbäufigkoit	UINT16			R	31.000
(148)	rememaungkeit					

Legende

* R = nur Lesezugriff, RW = Lese- und Schreibzugriff



wilo



Local contact at www.wilo.com/contact

Wilo 32 Wilopark 1 44263 Dortmund Germany T +49 (0)231 4102-0 T +49 (0)231 4102-7363 wilo@wilo.com www.wilo.com