Pioneering for You



Wilo-Control SC2.0-Booster



sk Návod na montáž a obsluhu

4255846 • Ed.01/2023-09



Obsah

1	Všeo	becne	. 4
	1.1	O tomto návode	. 4
	1.2	Autorské práva	. 4
	1.3	Výhrada zmien	. 4
	1.4	Vylúčenie záruky a ručenia	. 4
2	Bezp	ečnosť	. 4
	2.1	Označenie bezpečnostných upozornení	. 4
	2.2	Kvalifikácia personálu	. 5
	2.3	Elektrické práce	. 6
	2.4	Montážne/demontážne práce	. 6
	2.5	Údržbové práce	. 6
	2.6	Povinnosti prevádzkovateľa	. 7
	2.7	Neprípustné spôsoby prevádzkovania	. 7
3	Použ	itie	. 7
	3.1	Účel použitia	. 7
4	Prep	rava a skladovanie	. 7
	4.1	Dodanie	. 7
	4.2	Preprava	. 7
	4.3	Skladovanie	. 8
5	Popis	s výrobku	. 8
	5.1	Konštrukcia	. 8
	5.2	Princíp fungovania	. 9
	5.3	Prevádzkové režimy	10
	5.4	Technické údaje	19
	5.5	Typový kľúč	19
	5.6	Rozsah dodávky	19
	5.7	Príslušenstvo	19
6	Inšta	lácia a elektrické pripojenie	20
	6.1	Druhy inštalácie	20
	6.2	Elektrické pripojenie	20
7	Ovlá	danie	25
	7.1	Ovládacie prvky	25
	7.2	Riadenie v menu	27
	7.3	Používateľské úrovne	50
8	Uved	enie do prevádzky	50
	8.1	Prípravné práce	51
	8.2	Nastavenie z výroby	51
	8.3	Smer otáčania motora	51
	8.4	Ochrana motora	51
	8.5	Signálne snímače a voliteľné moduly	51
9	Vyra	denie z prevádzky	51
	9.1	Kvalifikácia personálu	51
	9.2	Povinnosti prevádzkovateľa	51
	9.3	Vykonanie vyradenia z prevádzky	52
10	Údrž	ba	53
	10.1	Údržbové práce	53
11	Poru	chy, príčiny porúch a ich odstraňovanie	53
	11.1	Indikácia poruchy	53
	11.2	Pamäť porúch	54
	11.3	Kódy porúch	54

12	Náhra	adné diely	55
13	Likvi	dácia	55
	13.1	Informácia o zbere použitých elektrických a elektronic-	
		kých výrobkov	55
14	Prílol	ha	55
	14.1	Systémové impedancie	55
	14.2	ModBus: Typy údajov	56
	14.3	ModBus: Prehľad parametrov	57

1	Všeobecne
±	VSCODECHE

±	vseobeche	
1.1	O tomto návode	Návod je súčasťou výrobku. Dodržiavanie tohto návodu je predpokladom správnej manipu– lácie a použitia:
		 Pred každou činnosťou si pozorne prečítajte návod.
		 Návod uschovajte tak, aby bol kedykoľvek dostupný.
		Zohľadnite všetky údaje k výrobku.
		Dodrziavajte oznacenia na vyrobku.
		Original havodu na obsluhu je v nemcine. Vsetky dalsie jazykove verzie su prekladom origi– nálu návodu na obsluhu.
1.2	Autorské práva	WILO SE ©
		Je zakázané postupovať tento dokument ďalším osobám, kopírovať ho, zhodnocovať či oznamovať jeho obsah, pokiaľ nebol udelený vyslovený súhlas. Pri porušení autorských práv ste povinný nahradiť škodu. Všetky práva vyhradené.
1.3	Výhrada zmien	Wilo si vyhradzuje právo meniť uvedené údaje bez oznámenia a neručí za žiadne technické nepresnosti a/alebo vynechané údaje. Použité obrázky sa môžu od originálu líšiť a slúžia len na ilustračné zobrazenie výrobku.
1.4	Vylúčenie záruky a ručenia	Wilo nepreberá záruku ani neručí najmä za nasledujúce prípady:
		 Nedostatočné dimenzovanie v dôsledku nedostatočných alebo nesprávnych údajov pre- vádzkovateľa alebo objednávateľa
		Nedodržanie tohto návodu
		Používanie v rozpore s určením
		 Nesprávna montáž alebo demontáž
		Chybná údržba
		Nepovolená oprava
		Nedostatočný podklad
		 Chemicke, elektricke alebo elektrochemicke vplyvy Opotrebenie
2	Bezpečnosť	Táto kapitola obsahuje základné upozornenia pre jednotlivé fázy
		života. Nerešpektovanie týchto upozornení môže so sebou
		prinášať nasledujúce ohrozenia:
		 Ohrozenie osôb elektrickými, elektromechanickými alebo mechanickými vplyvmi
		Ohrozenie životného prostredia vytekaním nebezpečných látok
		Vecné škody
		 Zlyhanie dôležitých funkcií
		Následkom nerešnektovania upozornení je zánik nárokov na náh-
		radu škody.
		Okrem toho dodržiavajte pokyny a bezpečnostné informácie
		uvedené v ďalších kapitolách!
2.1	Označenie bezpečnost-	V tomto návode na montáž a obsluhu sú použité bezpečnostné
	ných upozornení	pokyny týkajúce sa vecných škôd a ublíženia na zdraví a sú rôzne
	· ·	znázornené:
		 Bezpečnostné pokypy týkajúce sa ublíženia na zdraví začínajú

 Bezpečnostné pokyny týkajúce sa ublíženia na zdraví začínajú signálnym slovom a majú na začiatku príslušný symbol.



Druh a zdroj nebezpečenstva! Následky nebezpečenstva a pokyny na ich zabránenie.

 Bezpečnostné pokyny týkajúce sa vecných škôd začínajú signálnym slovom a sú znázornené bez symbolu.

UPOZORNENIE

Druh a zdroj nebezpečenstva! Následky alebo informácie.

Signálne slová

- Nebezpečenstvo! Nerešpektovanie má za následok smrť alebo ťažké zranenia!
- Varovanie! Nerešpektovanie môže viesť k (najťažším) zraneniam osôb!
- Upozornenie! Nerešpektovanie môže viesť k vecným škodám, môže vzniknúť aj totálna škoda.
- Oznámenie! Užitočné oznámenie k manipulácii s výrobkom

Symboly

V tomto návode boli použité nasledujúce symboly:



Symbol všeobecného nebezpečen-



stva Nebezpečenstvo elektrického na-



pätia

Oznámenia (\mathbf{i})

Upozornenia na výrobku

Rešpektujte všetky upozornenia a označenia na výrobku a udržiavajte ich v čitateľnom stave.

- Symbol pre smer otáčania/prúdenia
- Označenie pre prípojky
- Typový štítok
- Varovná nálepka

2.2 Kvalifikácia personálu

- Personál je vyškolený o miestnych platných predpisoch týkajú– cich sa prevencie nehôd.
- Personál si prečítal návod na montáž a obsluhu a pochopil ho.
- Elektrické práce: vyškolený kvalifikovaný elektrikár Osoba s vhodným odborným vzdelaním, poznatkami a skúsenosťami, aby dokázala rozpoznať a zabrániť nebezpečenstvám v súvislosti s elektrinou.

2.4

práce

2.3 Elektrické práce

Montážne/demontážne

• Elektrické práce musí vykonať odborný elektrikár.

bom činnosti celého zariadenia

 Pred vykonaním akýchkoľvek prác výrobok odpojte z elektrickej siete a zabezpečte proti opätovnému zapnutiu.

Znalosť nástrojov a upevňovacích materiálov pre rôzne kon-

Ovládanie/riadenie: Obslužný personál oboznámený so spôso-

• Pri elektrickom pripájaní dodržiavajte miestne predpisy.

Inštalačné/demontážne práce: vyškolený kvalifikovaný

- Dodržiavajte predpisy miestneho dodávateľa energií.
- Uzemnite výrobok.

elektrikár

štrukcie

- Dodržiavajte technické údaje.
- Poškodený pripojovací kábel ihneď vymeňte.
- Noste ochranný výstroj:
 - Bezpečnostná obuv
 - Bezpečnostné rukavice proti porezaniu
 - Ochranná prilba (pri použití zdvíhacích prostriedkov)
- Na mieste použitia je potrebné dodržiavať platné zákony a bezpečnostné predpisy.
- Dodržiavajte postup pre odstavenie produktu/zariadenia, ktorý je opísaný v návode na montáž a obsluhu.
- Všetky práce na výrobku/zariadení vykonávajte len, keď je vo vypnutom stave.
- Výrobok odpojte z elektrickej siete a zabezpečte proti neoprávnenému opätovnému zapnutiu.
- 2.5 Údržbové práce
- Noste ochranný výstroj:
 - Zatvorené ochranné okuliare
 - Bezpečnostná obuv
 - bezpečnostné rukavice proti porezaniu
- Na mieste použitia je potrebné dodržiavať platné zákony a bezpečnostné predpisy.
- Dodržiavajte postup pre odstavenie produktu/zariadenia, ktorý je opísaný v návode na montáž a obsluhu.
- Vykonávajte len tie údržbové práce, ktoré sú opísané v tomto návode na montáž a obsluhu.
- Na údržbu a opravu sa smú použiť len originálne náhradné diely výrobcu. Pri použití iných než originálnych dielov zaniká akákoľvek záruka výrobcu.
- Výrobok odpojte z elektrickej siete a zabezpečte proti neoprávnenému opätovnému zapnutiu.
- Všetky otáčajúce sa diely musia byť zastavené.
- Nástroje musia byť skladované na stanovených miestach.

 Po ukončení prác znovu namontujte všetky bezpečnostné a monitorovacie zariadenia a skontrolujte ich správnu funkciu.

Personálu poskytnúť návod na montáž a obsluhu v ich jazyku.

• Stanoviť pracovné zaradenie personálu pre bezpečný priebeh

Platí zákaz manipulácie s výrobkom pre deti a osoby mladšie než 16 rokov alebo s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami! Nad osobami mladšími než 18 rokov musí

Prevádzková bezpečnosť dodaného výrobku je zaručená len pri

Vždy musia byť dodržané hraničné hodnoty uvedené v kataló-

používaní v súlade s účelom uvedeným v kapitole 4 návodu na

žiavať stále v čitateľnom stave.

vykonávať dozor odborník!

montáž a obsluhu.

gu/liste údajov.

práce.

• Personál poučiť o spôsobe činnosti zariadenia.

Vylúčiť nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

• Zabezpečiť potrebnú kvalifikáciu personálu pre uvedené práce. Pripevnené bezpečnostné a informačné štítky na výrobku udr-

2.6 Povinnosti prevádzkovateľa

- 2.7 prevádzkovania
- 3 Použitie
- 3.1 Účel použitia

Regulačný prístroj slúži na automatickú a komfortnú reguláciu zariadení na zvyšovanie tlaku (zariadenia so samostatnými a viacerými čerpadlami):

- Control SC-Booster: neregulované čerpadlá s pevným počtom otáčok
- Control SCe-Booster: elektronicky regulované čerpadlá s variabilným počtom otáčok

Oblasť použitia je zásobovanie vodou vo výškových obytných budovách, hoteloch, nemocniciach, administratívnych a priemyselných budovách. V spojení s vhodnými snímačmi tlaku pracujú čerpadlá tichšie a úspornejšie. Výkon čerpadiel sa prispôsobuje neustále sa meniacej potrebe v systéme zásobovania vodou.

K používaniu výrobku v súlade s účelom použitia patrí aj dodržiavanie tohto návodu. Akékoľvek iné používanie sa považuje za používanie, ktoré nie je v súlade s účelom výrobku.

- 4 Preprava a skladovanie
- 4.1 Dodanie

- · Po dodaní skontrolujte výrobok a obal, či nevykazuje nedostatky (poškodenie, kompletnosť).
- Existujúce nedostatky je nutné zdokumentovať v prepravných dokladoch.
- Nedostatky je potrebné oznámiť prepravcovi alebo výrobcovi v deň prevzatia zásielky. Neskôr oznámené nedostatky si už nemôžete uplatniť.

4.2 Preprava

UPOZORNENIE

Poškodenie spôsobené mokrým obalom!

Premočené obaly sa môžu roztrhnúť. Nechránený produkt môže spadnúť na podlahu a môže sa zničiť.

- · Premočené obaly opatrne nadvihnite a okamžite vymeňte!
- Vyčistiť regulačný prístroj
- Vodotesne uzavrite otvory telesa.
- Zabaľte tak, aby bola zásielka odolná voči nárazom a vodotesná.

Neprípustné spôsoby

UPOZORNENIE

Vecné škody spôsobené neodborným skladovaním!

Vlhkosť a isté teploty môžu výrobok poškodiť.

- Chráňte výrobok pred vlhkosťou a mechanickým poškodením.
- Vyhnite sa teplotám mimo rozsahu od -10 °C do +50 °C.

5 Popis výrobku

5.1 Konštrukcia

Konštrukcia regulačného prístroja závisí od výkonu pripájaných čerpadiel a od vyhotovenia.



Fig. 1: SCe



Fig. 2: SC priame spúšťanie



Fig. 3: SC rozbeh hviezda-trojuholník

1	Hlavný spínač
2	Human–Machine–Interface (HMI)
3	Základná doska plošných spojov
4	Istenie pohonov
5	Stýkače/kombinácie stýkačov

Regulačný prístroj sa skladá z nasledujúcich hlavných komponentov:

- Hlavný spínač: Zapnutie/vypnutie regulačného prístroja (pol. 1)
- Human-Machine-Interface (HMI): LCD displej pre zobrazenie prevádzkových údajov (pozrite si menu), LED diódy pre zobrazenie prevádzkového stavu (prevádzka/porucha), ovládacie tlačidlo pre výber menu a zadávanie parametrov (pol. 2)
- Základná doska plošných spojov: Doska plošných spojov s mikroregulátorom (pol. 3)
- Istenie pohonov: Istenie motorov čerpadla vo vyhotovení DOL: Motorový istič vo vyhotovení SCe: Istič vedenia pre istenie sieťovej prípojky čerpadla (pol. 4)
- Stýkače/kombinácie stýkačov: Stýkače pre pripojenie čerpadiel. Pri regulačných prístrojoch vo vyhotovení "SD" (rozbeh hviezda-trojuholník) vrátane tepelného spínača ako poistky proti nadmernému prúdu (nastavená hodnota: 0,58 * IN) a časové relé pre prepínanie hviezda-trojuholník (pol. 5)

Regulačný systém Smart riadený pomocou mikroregulátora slúži na riadenie a reguláciu zariadení na zvyšovanie tlaku až so 4 samostatnými čerpadlami. Tlak systému sa zaznamenáva príslušnými snímačmi tlaku a reguluje sa v závislosti od zaťaženia.

SCe

Každé čerpadlo má integrovaný jeden frekvenčný menič. Pri regulačnom režime "konštant– ný tlak" (p–c) prevezme reguláciu otáčok len čerpadlo základného zaťaženia. Pri regulač– nom režime "variabilný tlak" (p–v) sú všetky čerpadlá regulované a fungujú s rovnakým po– čtom otáčok s výnimkou štartu alebo zastavenia čerpadla.

SC

Všetky čerpadlá sú čerpadlá s pevným počtom otáčok. Regulácia tlaku je 2-bodová regulácia. V závislosti od zaťaženia sú neregulované čerpadlá špičkového zaťaženia zapínané, resp. vypínané.

5.2 Princíp fungovania

- 5.3 Prevádzkové režimy
- 5.3.1 Normálna prevádzka s čerpadlami s pevným počtom otáčok – SC



Fig. 4: Normálna prevádzka regulačných prístrojov s čerpadlami s pevným počtom otáčok

2	Prahová hodnota zapnutia čerpadla základného zaťaženia
3	Prahová hodnota vypnutia čerpadla základného zaťaženia
4	Prahová hodnota zapnutia čerpadiel špičkového zaťaženia
5	Prahová hodnota vypnutia čerpadiel špičkového zaťaženia

Elektronický snímač tlaku poskytuje skutočnú hodnotu tlaku ako 4 ... 20 mA alebo 0 ... 20 mA elektrický signál.

Nastaviť rozsah merania: Systém→Snímače→Rozsah merania na výtlačnej strane
 Nastaviť typ snímača: Systém→Snímače→Typ snímača na výtlačnej strane

Nakoľko nie je možné prispôsobenie otáčok čerpadla základného zaťaženia závislého od zaťaženia, systém pracuje ako dvojbodový regulátor a udržiava tlak v rozsahu medzi prahovou hodnotou zapnutia a vypnutia.

- Nastavenia regulácie → Požadované hodnoty → Zapínanie a vypínanie GLP
- Nastavenia regulácie → Požadované hodnoty → Zapínanie a vypínanie SLP
- Prahové hodnoty zapnutia a vypnutia je nutné nastaviť relatívne k základnej požadovanej hodnote (Nastavenia regulácie → Požadované hodnoty → Požadované hodnoty 1).

Ak sa neobjaví žiadne hlásenie "Externé vyp." a žiadna porucha a pohony, ako aj automatický režim sú aktivované, čerpadlo základného zaťaženia sa spustí, keď sa neprekročí jeho prahová hodnota zapnutia (2). Ak toto čerpadlo nedokáže pokryť požadovaný príkon, zapne sa dodatočne čerpadlo špičkového zaťaženia a v prípade potreby, že potreba stále narastá, zapnú sa aj ďalšie čerpadlá špičkového zaťaženia (prahová hodnota zapnutia (4)).

- Nastavenia regulácie → Pripravenosť → Pohony, Automatický režim
- Nastaviť prahovú hodnota zapnutia jednotlivo pre každé čerpadlo: Nastavenia regulácie → Požadované hodnoty → Zapínanie a vypínanie SLP

Ak potreba klesne tak, že na jej pokrytie už čerpadlo špičkového zaťaženia nie je potrebné, tak čerpadlo špičkového zaťaženia sa vypne (prahová hodnota vypnutia: (5); možnosť nastaviť jednotlivo pre každé čerpadlo).

 Nastaviť prahovú hodnota vypnutia jednotlivo pre každé čerpadlo: Nastavenia regulácie → Požadované hodnoty → Zapínanie a vypínanie SLP

Ak už nie je aktívne žiadne čerpadlo špičkového zaťaženia, čerpadlo základného zaťaženia sa vypne pri prekročení prahovej hodnoty vypnutia (3) a po uplynutí doby oneskorenia.

- Nastaviť prahovú hodnota vypnutia: Nastavenia regulácie → Požadované hodnoty → Zapínanie a vypínanie GLP
- Nastaviť dobu oneskorenia: Nastavenia regulácie → Požadované hodnoty → Oneskorenia
 Umožňuje nastaviť doby oneskorenia pre zapnutie alebo vypnutie čerpadla špičkového zaťaženia.
- Nastaviť doby oneskorenia: Nastavenia regulácie → Požadované hodnoty → Oneskorenia

- 5.3.2 Normálna prevádzka s reguláciou otáčok – SCe
- Vyhotovenie SCe ponúka na výber medzi 2 regulačnými režimami:
- p-c
- p-v

Regulačný režim p-c, režim Vario

• Nastaviť režim Vario: Nastavenia regulácie → Regulácia → Schéma výberu GLP

Elektronický snímač tlaku poskytuje skutočnú hodnotu tlaku ako 4 … 20 mA alebo 0 … 20 mA elektrický signál. Regulátor potom na základe porovnávania požadovanej/ skutočnej hodnoty udržuje konštantný systémový tlak.

- Nastaviť rozsah merania snímača tlaku: Systém→Snímače→Rozsah merania na výtlačnej strane
- Nastaviť typ snímača: Systém→Snímače→Typ snímača na výtlačnej strane
- Nastaviť požadovanú hodnotu (1): Nastavenia regulácie → Požadované hodnoty → Požadované hodnoty 1

Ak sa neobjaví žiadne hlásenie "Externé vyp." a žiadna porucha a pohony, ako aj automatický režim sú aktivované, čerpadlo základného zaťaženia sa spustí, keď sa neprekročí jeho prahová hodnota zapnutia (2).

- Nastavenia regulácie → Pripravenosť → Pohony, Automatický režim
- Nastaviť prahovú hodnota zapnutia jednotlivo pre každé čerpadlo: Nastavenia regulácie → Požadované hodnoty → Zapínanie a vypínanie GLP



Fig. 5: Spustenie čerpadla základného zaťaženia závislého od zaťaženia s reguláciou otáčok Ak požadovaný príkon nie je možné pokryť daným čerpadlom s nastaveným počtom otáčok, tak v prípade nedosiahnutia základnej požadovanej hodnoty (1) sa spustí ďalšie čerpadlo, ktoré prevezme reguláciu otáčok.

• Nastaviť otáčky: Systém → Frekvenčný menič → Hraničné hodnoty



Fig. 6: Spustenie druhého čerpadla

Predchádzajúce čerpadlo základného zaťaženia ďalej beží s max. počtom otáčok ako čerpadlo špičkového zaťaženia. Tento postup sa so zvyšujúcim zaťažením zopakuje až do spustenia maximálneho počtu čerpadiel (v tomto prípade 3 čerpadlá).



Fig. 7: Spustenie tretieho čerpadla

1	Základná požadovaná hodnota tlaku systému
2	Prahová hodnota zapnutia čerpadla základného zaťaženia
3	Prahová hodnota vypnutia čerpadla základného zaťaženia
4	Prahová hodnota zapnutia čerpadiel špičkového zaťaženia
5	Prahová hodnota vypnutia čerpadiel špičkového zaťaženia
6	Požadovaná hodnota otáčok čerpadla základného zaťaženia

Ak potreba klesne, regulujúce čerpadlo sa po dosiahnutí svojho nastaveného počtu otáčok a súčasnom prekročení základnej požadovanej hodnoty vypne. Doteraz aktívne čerpadlo špičkového prevezme reguláciu.

• Nastaviť otáčky: Systém→Frekvenčný menič→Hraničné hodnoty

Ak už nie je viac aktívne žiadne čerpadlo špičkového zaťaženia, čerpadlo základného zaťaženia sa vypne pri prekročení prahovej hodnoty vypnutia (3) a po uplynutí doby oneskorenia, príp. po teste nulového prietoku.

- Nastaviť prahovú hodnota vypnutia: Nastavenia regulácie → Požadované hodnoty → Zapínanie a vypínanie GLP
- Nastaviť dobu oneskorenia: Nastavenia regulácie → Požadované hodnoty → Oneskorenia

Umožňuje nastaviť doby oneskorenia pre zapnutie alebo vypnutie čerpadla špičkového zaťaženia.

• Nastaviť doby oneskorenia: Nastavenia regulácie → Požadované hodnoty → Oneskorenia

Regulačný režim p-c, Kaskádový režim

V režime "Kaskáda" čerpadla základného zaťaženia sa pri zapínaní alebo vypínaní čerpadla špičkového zaťaženia nevymení čerpadlo základného zaťaženia a prispôsobí sa len počet otáčok.

• Nastaviť režim: Nastavenia regulácie → Regulácia → Schéma výberu GLP

Regulačný režim p-v

Elektronický snímač tlaku poskytuje skutočnú hodnotu tlaku ako 4 … 20 mA alebo 0 … 20 mA elektrický signál. Regulačný prístroj potom na základe porovnávania požadovanej/skutočnej hodnoty udržuje konštantný systémový tlak.

- Nastaviť rozsah merania: Systém→Snímače→Rozsah merania na výtlačnej strane
- Nastaviť typ snímača: Systém→Snímače→Typ snímača na výtlačnej strane

Požadovaná hodnota pritom závisí od aktuálneho objemového prietoku a nachádza sa medzi požadovanou hodnotou pri nulovom prietoku (2) a základnou požadovanou hodnotou (1) pri maximálnom objemovom prietoku zariadenia (bez záložného čerpadla) (3).

Nastavenia regulácie → Požadované hodnoty → Požadované hodnoty 1



Fig. 8: Požadovaná hodnota v závislosti od objemového prietoku

1	Základná požadovaná hodnota
2	Požadovaná hodnota pri nulovom množstve
3	Maximálny objemový prietok zariadenia

Typické nastavené hodnoty pre požadovanú hodnotu pri nulovom množstve sú uvedené v Fig. 6.

Postup (Príklad: SiBoost Smart 3Helix VE604):

- So základnou požadovanou hodnotou (1) sa zvolí krivka, ktorá sa má použiť (tu: 5 barov).
- Pomocou priesečníka tejto krivky s maximálnym objemovým prietokom zariadenia (2) (tu 3x6 = 18 m³/h) sa určí relatívna požadovaná hodnota pri nulovom prietoku (3) (tu 87,5 %). Odkaz nefunguje: Pozrite si aj https://app.wilo.com/Standalone/Einstellungsoptimierer-SiBoost/Default.aspx?lang=sk-SK.



Fig. 9: Typické hodnoty nastavenia pre požadovanú hodnotu pri nulovom prietoku

1	Základná požadovaná hodnota
2	Maximálny objemový prietok zariadenia
3	Relatívna požadovaná hodnota pri nulovom prietoku



OZNÁMENIE

Aby sa zabránilo nedostatočnému prítoku, požadovaná hodnota pri nulovom prietoku musí byť väčšia ako geodetická výška najvyššieho odberového miesta.

Ak sa neobjaví žiadne hlásenie "Externé vyp" a žiadna porucha a pohony, ako aj automatický režim sú aktivované, spustí sa jedno alebo viaceré čerpadlá s reguláciou otáčok (Fig. 7), keď sa neprekročí prahová hodnota zapnutia (2). Čerpadlá nebežia so spoločným synchrónnym počtom otáčok. Len čerpadlá, ktoré sa krátkodobo pripoja alebo odpoja, môžu mať krátkodobo iný počet otáčok.

- Nastavenia regulácie → Pripravenosť → Pohony, Automatický režim
- Nastaviť prahovú hodnota zapnutia jednotlivo pre každé čerpadlo: Nastavenia regulácie → Požadované hodnoty → Zapínanie a vypínanie GLP

V závislosti od potrebného hydraulického výkonu systému sa počet spustených čerpadiel líši a reguluje sa ich počet otáčok, aby sa sledovala krivka p-v požadovanej hodnoty (1). Regulačný prístroj minimalizuje požiadavku na energiu zariadenia.

Ak už je aktívne len jedno čerpadlo a potreba naďalej klesá, čerpadlo základného zaťaženia sa vypne pri prekročení prahovej hodnoty vypnutia (3) a po uplynutí doby oneskorenia, príp. po teste nulového prietoku.

- Nastaviť prahovú hodnota zapnutia jednotlivo pre každé čerpadlo: Nastavenia regulácie → Požadované hodnoty → Zapínanie a vypínanie GLP
- Nastaviť doby oneskorenia: Nastavenia regulácie → Požadované hodnoty → Oneskorenia



Fig. 10: Krivka p–v požadovanej hodnoty

1

Krivka p–v požadovanej hodnoty
prahová hodnota zapnutia
prahová hodnota vypnutia

Umožňuje nastaviť doby oneskorenia pre zapnutie alebo vypnutie čerpadla špičkového zaťaženia.

Nastaviť doby oneskorenia: Nastavenia regulácie → Požadované hodnoty → Oneskorenia

5.3.3 Ďalšie prevádzkové režimy

Test nulového množstva (len vyhotovenie SCe)

Pri prevádzke len jedného čerpadla v dolnom rozsahu frekvencie a pri konštantnom tlaku sa cyklicky vykonáva test nulového množstva. Tým sa krátkodobo zvýši požadovaná hodnota na hodnotu nad prahovou hodnotou vypnutia čerpadla základného zaťaženia. Ak tlak po znížení hornej požadovanej hodnoty znovu neklesne, ide o nulový prietok a čerpadlo základného zaťaženia sa po dobe dobehu vypne.

- Nastaviť prahovú hodnota vypnutia: Nastavenia regulácie → Požadované hodnoty → Zapínanie a vypínanie GLP
- Nastaviť dobu oneskorenia: Nastavenia regulácie → Požadované hodnoty → Oneskorenia

V regulačnom režime p–v sa otestuje prípadný pokles nulového prietoku znížením požado– vanej hodnoty. Ak aktuálna hodnota počas znižovania klesne na novú požadovanú hod– notu, nejde o žiadny nulový prietok.

Parametre testu nulového prietoku sú nastavené už u výrobcu a môže ich zmeniť len servisná služba spoločnosti Wilo.

Výmena čerpadiel

Pre dosiahnutie čo najrovnomernejšieho vyťaženia všetkých čerpadiel a pre prispôsobenie dôb prevádzky čerpadiel je možné použiť rôzne mechanizmy výmeny čerpadiel.

- Pri každej požiadavke (po vypnutí všetkých čerpadiel) sa čerpadlo základného zaťaženia vymení.
- Z výroby je aktivovaná cyklická výmena čerpadla základného zaťaženia a je možné ju deaktivovať v menu (Nastavenia regulácie → Dodatočné nastavenia → Výmena čerpadiel). Je možné nastaviť aj dobu prevádzky medzi 2 procesmi výmeny (Nastavenia regulácie → Dodatočné nastavenia → Výmena čerpadiel).

Záložné čerpadlo

Jedno alebo viaceré čerpadlá je možné definovať ako záložné čerpadlá. Aktivácia tohto prevádzkového režimu vedie k tomu, že tieto čerpadlá nebudú riadené v normálnej prevádzke. Ak čerpadlo z dôvodu poruchy zlyhá, spustí sa jedno alebo viaceré záložné čerpadlá. Záložné čerpadlá podliehajú monitorovaniu odstavenia a sú aj súčasťou testovacieho chodu. Optimalizácia doby chodu čerpadiel zaručuje, že každé čerpadlo bude definované ako záložné čerpadlo.

Skúšobný chod čerpadla

Aby sa predišlo dlhším odstávkam, je možné aktivovať cyklický testovací chod čerpadiel. Je možné nastaviť čas medzi 2 testovacími chodmi. Pri vyhotovení SCe je možné nastaviť počet otáčok čerpadla (počas testovacieho chodu).

 Aktivovať skúšobný chod čerpadla: Nastavenia regulácie → Dodatočné nastavenia → Skúšobný chod čerpadla

Testovací chod sa vykoná len pri odstavenom zariadení. Je možné definovať, či sa má testovací chod uskutočniť aj v stave "Externé vyp". V prípade stavu "Pohony VYP" sa nevykoná žiadny testovací chod.

 Nastaviť skúšobný chod čerpadla v prípade Externé vyp.: Nastavenia regulácie → Dodatočné nastavenia → Skúšobný chod čerpadla

Nedostatok vody

Prostredníctvom hlásenia snímača predtlaku alebo plavákového spínača nátokovej nádrže možno regulačnému systému prostredníctvom rozpájacieho kontaktu odovzdať hlásenie o nedostatku vody. Pri zariadeniach vyhotovenia SCe NWB je predtlak monitorovaný pomocou analógového snímača predtlaku. Prahovú hodnotu tlaku pre rozpoznanie chodu nasucho je možné zadefinovať. Dodatočne k snímaču predtlaku sa môže použiť digitálny kontakt nedostatku vody.

 Zadefinovať prahovú hodnotu tlaku pre rozpoznanie chodu nasucho: Nastavenia regulácie → Nastavenia monitorovania → Chod nasucho

Po uplynutí doby oneskorenia, ktorá je nastaviteľná, sa čerpadlá vypnú. Ak sa vstup hlásenia v rámci doby oneskorenia opäť zatvorí alebo sa zvýši predtlak nad prahovú hodnotu tlaku (len pri SCe), čerpadlá sa nevypnú.

 Nastaviť dobu oneskorenia: Nastavenia regulácie → Nastavenia monitorovania → Chod nasucho

Opätovný nábeh zariadenia po vypnutí kvôli nedostatku vody sa uskutoční automaticky po zatvorení vstupu hlásenia alebo po prekročení prahovej hodnoty predtlaku pre ukončenie chodu nasucho.

Poruchové hlásenie sa po opätovnom rozbehu automaticky zresetuje, pričom sa uloží do pamäte histórie.

Monitorovanie maximálneho a minimálneho tlaku

Umožňuje nastaviť hraničné hodnoty pre bezpečnú prevádzku zariadenia.

 Nastaviť hraničné hodnoty maximálneho a minimálneho tlaku: Nastavenia regulácie → Nastavenia monitorovania

Ak dôjde k prekročeniu maximálneho tlaku, čerpadlá sa vypnú. Aktivuje sa zberné poruchové hlásenie.

 Nastaviť maximálny tlak: Nastavenia regulácie → Nastavenia monitorovania → Maximálny tlak

Keď tlak klesne pod prahovú hodnotu zapnutia, opäť sa aktivuje normálna prevádzka.

Ak tlak vplyvom systému neklesne, chybu je možné resetovať zvýšením prahovej hodnoty spínania a následným potvrdením chyby.

• Reset chyby: Interakcia/Komunikácia→Alarmy→Potvrdenie

Umožňuje nastaviť prahovú hodnotu tlaku monitorovania minimálneho tlaku ako aj dobu oneskorenia. Správanie regulačného prístroja pri poklese tlaku pod prahovú hodnotu tlaku je možné zvoliť: Vypnutie všetkých čerpadiel alebo pokračovanie v prevádzke. Zberné poruchové hlásenie sa však aktivuje v každom prípade. Aj je zvolené "Vypnutie všetkých čerpadiel", chybu je potrebné potvrdiť manuálne.

 Nastaviť minimálny tlak: Nastavenia regulácie → Nastavenia monitorovania → Minimálny tlak

Externé vyp.

Prostredníctvom rozpínacieho kontaktu možno externe deaktivovať regulačný prístroj. Táto funkcia má prednosť – vypnú sa všetky čerpadlá, ktoré sú v automatickej prevádzke.

Prevádzka pri chybe snímača výstupného tlaku

V prípade poruchy snímača výstupného tlaku (napr. pretrhnutie vodiča) je možné nastaviť správanie regulačného prístroja. Systém sa buď vypne alebo bude pokračovať v prevádzke s jedným čerpadlom. Pri vyhotovení SCe je možné nastaviť počet otáčok tohto čerpadla v menu.

 Nastaviť správanie v prípade poruchy snímača výstupného tlaku: Systém→Snímače → Chyba snímača na výtlačnej strane

Prevádzka pri výpadku snímača predtlaku (len SCe)

Ak snímač predtlaku zlyhá, čerpadlá sa vypnú. Ak sa chyba odstráni, zariadenie sa opäť zapne v automatickom režime.

Ak je potrebný núdzový režim, môže sa zariadenie dočasne prevádzkovať v regulačnom režime p-c. Na to musí byť deaktivované použitie snímača predtlaku ("VYP").

- Nastaviť regulačný režim: Nastavenia regulácie → Regulácia → Regulačný režim
- Deaktivovať snímač predtlaku: Systém→Snímače→Rozsah merania na sacej strane

UPOZORNENIE

Materiálne škody v dôsledku chod nasucho!

Chod nasucho môže poškodiť čerpadlo.

 Odporúča sa pripojiť dodatočnú digitálnu ochranu proti nedostatku vody.

Po výmene snímača predtlaku sa musí nastavenie núdzové režimu zrušiť, aby sa zabezpečila bezpečná prevádzka zariadenia.

Prevádzka pri výpadku zbernicového pripojenia medzi regulačným prístrojom a čerpadlami (len SCe)

Pri výpadku komunikácie si môžete vybrať medzi zastavením čerpadiel a prevádzkou pri definovanom počte otáčok. Toto nastavenie môže vykonať len servisná služba spoločnosti Wilo.

Prevádzkový režim čerpadiel

Pre čerpadlá 1 až 4 je možné nastaviť prevádzkový režim (Man., VYP, Auto). Pri vyhotovení SCe je možné nastaviť počet otáčok v prevádzkovom režime "Man".

 Nastaviť prevádzkový režim každého čerpadla: Nastavenia regulácie → Pripravenosť → Režim čerpadla

Prepínanie požadovaných hodnôt

Regulačný systém môže pracovať s 2 rôznymi požadovanými hodnotami. Tieto nastavenia sa vykonávajú v menu "Nastavenia regulácie → Požadované hodnoty → Požadované hodnoty 1" a "Požadované hodnoty 2".

 Nastaviť prepínanie požadovaných hodnôt: Nastavenia regulácie → Požadované hodnoty → Požadované hodnoty 1 a

Nastavenia regulácie → Požadované hodnoty → Požadované hodnoty 2

Požadovaná hodnota 1 predstavuje základnú požadovanú hodnotu. Prepnutie na požadovanú hodnotu 2 sa vykonáva zatvorením externého digitálneho vstupu (podľa schémy zapojenia), alebo aktivovaním po uplynutí zadaného času.

 Aktivovať zadaný čas: Menu "Nastavenia regulácie → Požadované hodnoty → Požadované hodnoty 2"

Diaľkové nastavenie požadovanej hodnoty

Je možné aj diaľkové nastavenie požadovanej hodnoty pomocou analógového elektrického signálu prostredníctvom príslušných svoriek (podľa schémy zapojenia).

 Aktivovať diaľkové nastavenie požadovanej hodnoty: Nastavenia regulácie → Požadované hodnoty → Externá požadovaná hodnota

Vstupný signál sa vždy vzťahuje na rozsah merania snímača (napr. pre 16 barový snímač: 20 mA zodpovedá 16 barom).

Ak vstupný signál nie je k dispozícii pri aktivovanom diaľkovom nastavení požadovanej hodnoty (napr. v dôsledku zlomeného kábla pri rozsahu merania 4 ... 20 mA), zobrazí sa chybové hlásenie a regulačný prístroj použije zvolenú internú požadovanú hodnotu 1 alebo 2 (pozrite si "Prepínanie požadovaných hodnôt").

Zmena logiky zberného poruchového hlásenia (SSM)

Požadovanú logiku zberného poruchového hlásenia (SSM) je možné nastaviť v menu. Pritom je možné zvoliť medzi negatívnou logikou (klesajúca krivka v prípade chyby = "fall") alebo pozitívnou logikou (stúpajúca krivka v prípade chyby = "raise").

• Nastaviť zberné poruchové hlásenie: Interakcia/Komunikácia→BMS→SBM, SSM

Funkcia zberného prevádzkového hlásenia (SBM)

Požadovanú funkciu zberného prevádzkového hlásenia (SBM) je možné nastaviť v menu. Je možné si zvoliť medzi "Ready" (regulačný prístroj je pripravený na prevádzku) a "Run" (minimálne jedno čerpadlo je v prevádzke).

• Nastaviť zberné prevádzkové hlásenie: Interakcia/Komunikácia→BMS→SBM, SSM

Pripojenie prevádzkovej zbernice

Regulačný prístroj je sériovo pripravený na pripojenie cez ModBus TCP. Spojenie sa vykonáva prostredníctvom rozhrania Ethernet (elektrické pripojenie podľa kapitoly 7.2.10).

Regulačný prístroj pracuje ako záložné čerpadlo Modbus-Slave.

Cez rozhranie Modbus možno načítať a čiastočne aj zmeniť rôzne parametre. Prehľad jednotlivých parametrov ako aj opis použitých typov údajov nájdete v prílohe.

• Nastaviť pripojenie prevádzkovej zbernice: *Interakcia/Komunikácia→BMS→Modbus TCP*

Plnenie potrubí

Pre zabránenie tlakovým špičkám pri napĺňaní prázdnych potrubí alebo potrubí pod nízkym tlakom alebo pre čo najrýchlejšie naplnenie potrubí sa môže aktivovať a nakonfigurovať funkcia plnenia potrubia. Môžete si vybrať z režimov "Jedno čerpadlo" alebo "Všetky čer-padlá".

• Zadefinovať plnenie potrubí: Nastavenia regulácie → Dodatočné nastavenia → Funkcia plnenia potrubia

Ak je aktivovaná funkcia plnenia potrubia, po reštarte systému (pripojenie systémového napätia; externé ZAP; pohony ZAP) sa spustí prevádzka na dobu nastavenú v menu podľa nasledujúcej tabuľky:

Prístroj	Režim "Jedno čerpadlo"	Režim "Všetky čerpadlá"
SCe	Jedno čerpadlo beží s otáčkami podľa menu "Plnenie potrubí".	Všetky čerpadlá bežia s otáčkami podľa menu "Plnenie potrubí".
SC	Jedno čerpadlo beží s pevným po- čtom otáčok.	Všetky čerpadlá bežia s pevným počtom otáčok.

Tab. 1: Prevádzkový režim na plnenie potrubí

Prepínanie zariadenia s viacerými čerpadlami v prípade poruchy

- Regulačné prístroje s čerpadlami s pevným počtom otáčok SC: Pri poruche čerpadla základného zaťaženia sa toto čerpadlo vypne a jedno z čerpadiel špičkového zaťaženia bude z technicko-riadiaceho hľadiska spravované ako čerpadlo základného zaťaženia.
- Regulačné prístroje vo vyhotovení SCe: V prípade poruchy čerpadla základného zaťaženia sa čerpadlo vypne a regulačnú funkciu prevezme iné čerpadlo.
 Porucha niektorého z čerpadiel špičkového zaťaženia vedie vždy k ich vypnutiu a zapnutiu ďalšieho čerpadla špičkového zaťaženia (príp. aj záložného čerpadla).

5.3.4 Ochrana motora

Ochrana pred nadmernou teplotou

Nadmernú teplotu vinutia hlásia motory s ochranným kontaktom vinutia (WSK) regulačnému prístroju prostredníctvom rozpojenia dvojkovového kontaktu. Pripojenie ochranného kontaktu vinutia WSK sa vykonáva podľa schémy zapojenia. Poruchy motorov, ktoré sú pre účely ochrany pred nadmernou teplotou vybavené teplotne nezávislým odporom (PTC), možno zaznamenávať pomocou voliteľného vyhodnocovacieho relé.

Ochrana pred nadmerným prúdom

Motory s priamym štartom sú chránené motorovým ističom s tepelným a elektromagnetickým iniciátorom. Spúšťací prúd sa musí nastaviť priamo na motorovom ističi. Motory s rozbehom hviezda-trojuholník sú chránené pomocou tepelných relé proti preťaženiu. Relé proti preťaženiu sú nainštalované priamo na stýkačoch motora. Spúšťací prúd sa musí nastaviť a pri použitom rozbehu hviezda-trojuholník čerpadiel je 0,58 * I_{men.}

Poruchy čerpadiel, ktoré majú svoj pôvod v regulačných prístrojoch, vedú k odpojeniu príslušného čerpadla a k aktivácii zberného poruchového hlásenia. Po odstránení príčiny poruchy je potrebné potvrdenie poruchy.

Ochrana motora je aktívna aj v ručnom režime a vedie k odpojeniu príslušného čerpadla.

Pri vyhotovení SCe sú motory čerpadiel chránené samostatne pomocou mechanizmov integrovaných do frekvenčných meničov. S chybovými hláseniami frekvenčných meničov zaobchádzajú regulačné spínacie prístroje tak, ako je to opísané vyššie.

50/60 Hz

IP54

24 VDC; 230 VAC

0 °C až +40 °C

Stupeň znečistenia 2

pozrite si typový štítok

pozrite si schému zapojenia

3~380/400 V (L1, L2, L3, PE)

		/	1	
5.4	Techr	ııcke	udale	

5.5 Typový kľúč

5.6 Rozsah dodávky

5.7 Príslušenstvo

Príklad: SC-Booster 2x6,3A DOL FM

SC	Vyhotovenie:
	 SC = regulačný prístroj pre čerpadlá s pevným počtom otáčok SCe = regulačný prístroj pre elektronicky regulované čerpadlá s variabil- ným počtom otáčok
Booster	Riadenie pre zariadenia na zvyšovanie tlaku
2x	Max. počet pripojiteľných čerpadiel
6,3A	Max. menovitý prúd v ampéroch na jedno čerpadlo
DOL SD	Druh zapínania čerpadiel: – DOL = priamy štart (Direct online) – SD = rozbeh hviezda–trojuholník
FM BM WM	Druh inštalácie: – FM = regulačný prístroj je nainštalovaný na základovom ráme (frame mounted) – BM = stojaci prístroj (base mounted) – WM = regulačný prístroj je nainštalovaný na konzole (wall mounted)

Regulačný prístroj

Napájacie napätie

Riadiace napätie

Trieda ochrany

Teplota okolia

Max. príkon prúdu

Istenie na strane siete

Elektrická bezpečnosť

Frekvencia

Schéma zapojenia

i

- Návod na montáž a obsluhu
- Protokol o výrobnej kontrole

Voliteľná výbava	Opis
Komunikačný modul "ModBus RTU"	Modul na komunikáciu cez zbernicu pre siete "ModBus RTU"
Komunikačný modul "BACnet MSTP"	Modul na komunikáciu cez zbernicu pre siete "BACnet MSTP" (RS485)
Komunikačný modul "BACnet IP"	Modul na komunikáciu cez zbernicu pre siete "BACnet IP"
WiloCare 2.0	Pripojenie k vzdialenej údržbe založenej na internete

OZNÁMENIE

Vždy môže byť aktívna iba jedna zbernicová možnosť.

- Príslušenstvo sa objednáva samostatne.
- 6 Inštalácia a elektrické pripojenie
- 6.1 Druhy inštalácie



VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia osôb!

• Dodržiavajte aktuálne predpisy týkajúce sa prevencie vzniku úrazov.

Inštalácia na základový rám, FM (frame mounted)

Pri kompaktných zariadenia na zvyšovanie tlaku sa regulačný prístroj (v závislosti od konštrukčného radu zaradenia) môže namontovať na základový rám kompaktného zariadenia pomocou 5 skrutiek (M10).

Stojaci prístroj, BM (base mounted)

Regulačný prístroj sa inštaluje ako voľne stojaci na rovnom povrchu (s dostatočnou nosnosťou). Štandardne je k dispozícii montážny podstavec (výška: 100 mm) pre prívod kábla. Iné podstavce možno dodať na objednávku.

Inštalácia na stenu, WM (wall mounted)

Pri kompaktných zariadenia na zvyšovanie tlaku sa regulačný prístroj (v závislosti od konštrukčného radu zaradenia) môže namontovať na konzolu pomocou 4 skrutiek (M8).

6.2 Elektrické pripojenie



NEBEZPEČENSTVO

Riziko smrteľného zranenia vplyvom elektrického prúdu!

Neodborné správanie pri elektrických prácach spôsobuje smrť zásahom elektrického prúdu!

- Elektrické práce musí vykonávať kvalifikovaný elektrikár podľa miestnych predpisov.
- Ak je výrobok odpojený od elektrickej siete, zabezpečte ho proti opätovnému zapnutiu.



OZNÁMENIE

Všetky káble, ktoré sa majú pripojiť, musia byť zavedené do regulačného prístroja pomocou káblových priechodiek (druh inštalácie FM a WM) alebo káblových prívodných plechov (druh inštalácie BM) a upevnené tak, aby boli odľahčené na tlak.



Fig. 11: Uloženie tienených káblov na EMC káblové priechodky

1. Tienené káble spojte s EMC káblovými priechodkami podľa obrázka.

Pripojenie pomocou tieniacich svoriek



Fig. 12: Uloženie tienených káblov na uzemňovacie koľajnice

- 1. Tienené káble spojte s tieniacimi svorkami podľa obrázka.
- 2. Nastavte dĺžku rezu na šírku použitej svorky.

Pri pripájaní tienených vedení bez použitia EMC káblových priechodiek alebo tieniacich svoriek musí byť tienený kábel pripojený k uzemňovacej koľajnici regulačného prístroja ako takzvaný "pigtail".

6.2.2 Pripojenie na sieť



NEBEZPEČENSTVO

Riziko smrteľného zranenia zásahom elektrickým prúdom!

Napätie externého napájacieho napätia je na svorkách prítomné aj pri vypnutom hlavnom spínači!

 Pred vykonávaním akýchkoľvek prác odpojte externé napájacie napätie.



OZNÁMENIE

- V závislosti od systémovej impedancie a max. počtu spínaní pripojených spotrebičov za hodinu môže dochádzať k výkyvom a/alebo poklesom napätia.
- Pri použití tienených káblov je nutné tienenie na jednej strane v regulačnom prístroji priložiť k uzemňovacej koľajnici.
- Pripojenie musí vždy vykonať elektrikár.
- Dodržiavajte pokyny uvedené v návode na montáž a obsluhu pripojených čerpadiel a signálnych snímačov.
- Typ siete, druh prúdu a napätie pripojenia na sieť musia zodpovedať údajom uvedeným na typovom štítku regulačného prístroja.
- Istenie na strane siete v súlade s údajmi uvedenými v schéme zapojenia.
- Na mieste inštalácie je nutné zabezpečiť 4-žilový kábel (L1, L2, L3, PE).
- Kábel pripojte na hlavný spínač (Fig. 1–3, pol. 1), príp. pri zariadeniach s vyšším výkonom ho pripojte na svorkovnice podľa schémy zapojenia, PE na uzemňovaciu koľajnicu.

UPOZORNENIE

Vecné škody spôsobené neodbornou inštaláciou!

Nesprávne elektrické pripojenie vedie k poškodeniu čerpadla.

• Dodržiavajte návod na montáž a obsluhu čerpadla.

Pripojenie na sieť

- 1. Sieťové pripojenie čerpadiel na svorkovniciach musí byť vyhotovené v súlade so schémou zapojenia.
- 2. Pripojte PE na uzemňovaciu koľajnicu.

Pripojenie pre ochranné kontakty vinutia (vyhotovenie: SC)

UPOZORNENIE

Škody na majetku v dôsledku externého napätia!

Externé napätie na signálnych svorkách poškodí výrobok.

K svorkám sa nesmie pripájať externé napätie.

Ochranný kontakt vinutia (WSK) čerpadla pripojte na svorky podľa schémy zapojenia.

6.2.3 Pripojenia čerpadiel

UPOZORNENIE

Škody na majetku v dôsledku externého napätia!

Externé napätie na signálnych svorkách poškodí výrobok.

- K svorkám sa nesmie pripájať externé napätie.
- 1. Zbernicové prepojenie čerpadiel so svorkami pripojte podľa schémy zapojenia.
- 2. Používajte iba tienený kábel CAN (vlnový odpor 120 Ohm).
- Nasaďte tienenie na obidve strany, na regulačnom prístroji použite EMC káblové priechodky.
- Pripojte jednotlivé frekvenčné meniče čerpadiel paralelne k zbernicovému vedeniu podľa schémy zapojenia. Aby ste sa vyhli odrazom signálov, ukončite kábel na každom konci.
- Pre potrebné nastavenia si pozrite schému zapojenia (pre regulačný prístroj SCe) alebo návod na montáž a obsluhu čerpadiel (pre frekvenčný menič).

6.2.4 Pripojenie snímača (senzorov)

UPOZORNENIE

Škody na majetku v dôsledku externého napätia!

Externé napätie na signálnych svorkách poškodí výrobok.

- K svorkám sa nesmie pripájať externé napätie.
- Snímač (senzory) správne pripojte k svorkám podľa návodu na montáž a obsluhu snímača a podľa schémy zapojenia.
- Používajte len tienené káble.
- Umiestnite tienenie na jednu stranu do skriňového rozvádzača.
- Použite EMC káblové priechodky (FM/WM) príp. tieniace svorky (BM).

Prostredníctvom príslušných svoriek podľa schémy zapojenia sa môže vykonať diaľkové nastavenie požadovanej hodnoty cez analógový signál (4 ... 20 mA).

- Diaľkové nastavenie pripojte na svorky podľa schémy zapojenia.
- Používajte len tienené káble.
- Umiestnite tienenie na jednu stranu do skriňového rozvádzača.
- Použite EMC káblové priechodky (FM/WM) príp. tieniace svorky (BM).

UPOZORNENIE

Škody na majetku v dôsledku externého napätia!

- Externé napätie na signálnych svorkách poškodí výrobok.
- K svorkám sa nesmie pripájať externé napätie.

Prostredníctvom príslušných svoriek podľa schémy zapojenia možno vykonávať prepínanie z požadovanej hodnoty 1 na požadovanú hodnotu 2 prostredníctvom beznapäťového kontaktu (spojovací kontakt).

UPOZORNENIE

Škody na majetku v dôsledku externého napätia!

Externé napätie na signálnych svorkách poškodí výrobok.

- K svorkám sa nesmie pripájať externé napätie.
- Diaľkové zapínanie/vypínanie je možné pripojiť prostredníctvom beznapäťového kontaktu (rozpínací kontakt).
- Pripojte príslušné svorky podľa schémy zapojenia.
 - Odstráňte predmontovaný mostík z výroby.

6.2.5 Pripojenie analógového vstupu na diaľkové nastavenie požadovanej hodnoty

6.2.6 Pripojenie prepínania požadovaných hodnôt

6.2.7 Externé zap./vyp.

lkt spojený	Automatika ZAP
lkt rozpojený	Automatika VYPNUTÁ, hlásenie prostre
	níctvom symbolu na displeji

6.2.8 Ochrana proti nedostatku vody

Zberné prevádzkové hlásenia/

zberné poruchové hlásenia

UPOZORNENIE

Škody na majetku v dôsledku externého napätia!

Externé napätie na signálnych svorkách poškodí výrobok.

- K svorkám sa nesmie pripájať externé napätie.
- Ochranu proti nedostatku vody je možné pripojiť prostredníctvom beznapäťového kontaktu (rozpínací kontakt).
- Pripojte príslušné svorky podľa schémy zapojenia.
- Odstráňte predmontovaný mostík z výroby.

Kontakt spojený	dostatok vody
Kontakt rozpojený	Nedostatok vody



Konta Konta

NEBEZPEČENSTVO

Riziko smrteľného zranenia zásahom elektrickým prúdom!

Napätie externého napájacieho napätia je na svorkách prítomné aj pri vypnutom hlavnom spínači!

- Pred vykonávaním akýchkoľvek prác odpojte externé napájacie napätie.
- Beznapäťové kontakty (prepínací kontakt) pre externé zberné prevádzkové a zberné poruchové hlásenia (SBM/SSM) je možné riadiť.
- Pripojte príslušné svorky podľa schémy zapojenia.
- Zaťaženie kontaktov min.: 12 V, 10 mA
- Zaťaženie kontaktov max.: 250 V, 1 A

UPOZORNENIE

Škody na majetku v dôsledku externého napätia!

Externé napätie na signálnych svorkách poškodí výrobok.

• K svorkám sa nesmie pripájať externé napätie.

Je k dispozícii signál 0...10 V pre možnosť externého merania / zobrazenia aktuálnej hodnoty regulovanej veličiny.

0 V zodpovedá signálu tlakového snímača 0 a 10 V zodpovedá koncovej hodnote snímača tlaku.

Pripojte príslušné svorky podľa schémy zapojenia.

16 bar 0 – 16 barov 1 V = 1,6 baru	Snímač	Zobrazený rozsah tlaku	Napätie/tlak
	16 bar	0 – 16 barov	1 V = 1,6 baru

UPOZORNENIE

Škody na majetku v dôsledku externého napätia!

Externé napätie na signálnych svorkách poškodí výrobok.

• K svorkám sa nesmie pripájať externé napätie.

Pre pripojenie k riadiacemu systému budov je k dispozícii protokol ModBus TCP. Pripojovacie káble položené na mieste inštalácie preveďte cez káblové priechodky a upevnite. Napojte sa cez zásuvku LAN1 na doske plošných spojov.

6.2.10 Zobrazenie aktuálneho tlaku

6.2.11 Pripojenie ModBus TCP

6.2.9

sk

Je nutné dbať na nasledovné body:

- Rozhranie: Zástrčka Ethernet RJ45
- Nastaviť protokol prevádzkovej zbernice: Interakcia/Komunikácia→BMS→Modbus TCP

7 Ovládanie

7.1 Ovládacie prvky



Fig. 13: Štruktúra displeja

Hlavný spínač • zap/vyp

Uzamykateľné v polohe "VYP"

LCD displej

1	LCD displej
2	Tlačidlo Späť
3	LED oblúk
4	Tlačidlo kontextového menu
5	Otočné a stláčacie tlačidlo
6	Hlavné menu
7	Zobrazenie menu
8	Zobrazenie stavu
9	Oblasť informácií a nápovedy
10	Aktívne vplyvy

Nastavenie sa vykonajú otáčaním a stláčaním ovládacieho tlačidla. Ľavým alebo pravým otočením ovládacieho gombíka prechádzate cez menu alebo meníte nastavenia. Zelené zaostrenie upozorňuje na to, že prechádzate cez menu. Žlté zaostrenie upozorňuje na to, že sa vykonáva nastavenie.

- Zelené zaostrenie: Navigácia v menu
- Žlté zaostrenie: Zmeniť nastavenia
- Stláčanie Aktivácia menu alebo potvrdenie nastavení

Stlačením tlačidla "Späť" sa zaostrenie zmení na predchádzajúce zaostrenie. Zaostrenie sa tak vráti na vyššiu úroveň menu alebo na predchádzajúce nastavenie.

Ak po zmene nastavenia (žlté zaostrenie) stlačíte tlačidlo "Späť" bez toho, aby ste potvrdili zmenenú hodnotu, zaostrenie sa vráti na predchádzajúce zaostrenie. Prestavená hodnota sa neprevezme. Predchádzajúca hodnota zostane nezmenená.

Keď stlačíte tlačidlo "Späť" Letterna dlhšie ako 2 sekundy, zobrazí sa hlavné menu, cez ktoré môžete ovládať čerpadlo.



OZNÁMENIE

Ak nie je prítomné žiadne varovné alebo chybové hlásenie, displej regulačného modulu zhasne 2 minúty po poslednej operácii/nastavení.

- Ak v priebehu 7 minút opätovne stlačíte alebo otočíte ovládacie tlačidlo, zobrazí sa menu, ktoré ste predtým opustili. Môže sa pokračovať s nastaveniami.
- Ak ovládacie tlačidlo nestlačíte alebo neotočíte dlhšie ako v priebehu 7 minút, nepotvrdené nastavenia sa stratia. Pri opätovnom ovládaní sa na displeji zobrazí hlavné menu, prostredníctvom ktorého môžete čerpadlo ovládať.

Aktuálna chyba

\triangle	Aktuálne alarmy
BMS	Stav prevádzkovej zbernice
\square	Hlavná obrazovka
Ф	Nastavenia regulácie
\Leftrightarrow	Interakcia / komunikácia
<u>98</u>	Systém
?	Nápoveď
Tab. 2: Sy	mboly hlavného menu
	Čerpadlo vyp.
	Čerpadlo v prevádzke

Čerpadlo beží v manuálnom režime
Na čerpadle je varovanie
Na čerpadle je chyba
Čerpadlo bolo spustené cez skúšobný chod
Čerpadlo nie je dostupné

Tab. 3: Symboly stavu čerpadla

$\underline{\land}$	Alarm je aktívny
AUTO	Automatická prevádzka je vypnutá
(ب)	Kaskádová schéma čerpadla základného zaťaženia je aktívna
Ô	Regulačný režim s konštantnou rýchlosťou
C, ≞	Pohony sú vypnuté

$\hat{\nabla}$	Externé vyp. nie je povolené
$\overset{\text{result}}{\Longrightarrow}$	Externá požadovaná hodnota je aktivovaná
Ő	Porucha frekvenčného meniča
⇔	Prevádzková zbernica je aktívna
	Displej je uzamknutý prostredníctvom prevádzkovej zbernice
\circlearrowright^*	Režim ochrany pred mrazom je aktívny
٢	minimálne jedno čerpadlo je v prevádzke
\Leftrightarrow	Žiadna prevádzková zbernica nie je aktívna
[<u></u>	Funkcia plnenia potrubia je aktívna
Ů	Vyskytla sa chyba snímača
$(\cdot)_1$	Požadovaná hodnota 1 je aktívna
	Požadovaná hodnota 2 je aktívna
$(-)_{3}$	Požadovaná hodnota 3 je aktívna
\bigcirc	Zariadenie je pripravené na prevádzku
٣	Synchro schéma čerpadla základného zaťaženia je aktívna
(#)	Vario schéma čerpadla základného zaťaženia je aktívna
Ť	Vykonáva sa test nulového množstva

Tab. 4: Symboly vplyvov

7.2 Riadenie v menu



Menu úvodných nastavení

Pri prvom uvedení zariadenia do prevádzky sa na displeji zobrazí nastavovacie menu.

• V prípade potreby nastavte jazyk v menu pomocou kontextového tlačidla.

Keď sa zobrazí menu počiatočných nastavení, zariadenie je deaktivované.

• Ak nechcete vykonať žiadne nastavenie v menu počiatočných nastavení, opustite menu prostredníctvom "*Spustenie s nastaveniami z výroby*".

Zobrazenie prejde na domovskú obrazovku. Zariadenie môžete ovládať prostredníctvom hlavného menu.

Fig. 14: Menu úvodných nastavení

- Ak chcete zariadenie prispôsobiť požadovanej aplikácii, v menu "Prvé nastavenia" nastavte tie najdôležitejšie nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky (napr. jazyk, jednotky, regulačný režim a požadovanú hodnotu).
- Vybrané úvodne nastavenia potvrďte pomocou "Ukončenie úvodného nastavenia".

Po opustení menu úvodných nastavení prejde zobrazenie na domovskú obrazovku. Zariadenie môžete ovládať prostredníctvom hlavného menu.

Štruktúra menu

Štruktúra menu regulačného systému je rozdelení do 3 úrovní.

Navigácia v jednotlivých menu, ako aj zadávanie parametrov je opísané v nasledujúcom príklade (zmena doby dobehu pri nedostatku vody):



Fig. 15: Štruktúra menu

Opis jednotlivých bodov menu je uvedený v nasledujúcom odseku. Štruktúra menu sa automaticky prispôsobí vykonaným nastaveniam alebo možnostiam dostupným v regulačnom prístroji. Nie všetky menu sú vždy viditeľné.

Domovská obrazovka

- Stav čerpadiel sa zobrazuje v strednej časti.
- Na pravej strane sa zobrazujú príslušné požadované hodnoty a aktuálne hodnoty pre zvolený regulačný režim.
- V dolnej časti sa zobrazujú aktívne vplyvy, ktoré ovplyvňujú správanie zariadení.

V regulačnom režime p-v sa požadovaná hodnota mení v závislosti od stanoveného objemového prietoku.



Fig. 16: Hlavná obrazovka v regulačnom režime p-v



Fig. 17: Hlavná obrazovka v regulačnom režime p-c

V regulačnom režime p-c sa tlak v systéme udržiava konštantný na zadanej požadovanej hodnote bez ohľadu na objemový prietok.

7.2.1 Menu Nastavenia regulácie



7.2.1.1 Menu Nastavenia regulácie -> Pripravenosť



Fig. 18: Bod menu Nastavenia → Pripravenosť





 Režim čerpadla 1
 P

 Režim
 Režim čerpadla 1

 Režim
 Režim čerpadla 1

 VYP
 Vyle možné nastaviť prvdztvoé režimy VYP, do automatický.

 Automaticky
 ViPri manuálnej prvdztvoé režimy vyrp, do automatický.

 Manuálna rýchlosť
 nastaviť otáčký čerpadla.

 100 %
 VnAmuálny režim je možné nastaviť otáčký režim VYP, automatický režim VYP, automatický režim VYP, do automatický režim VYP, automatický režim VYP,

Fig. 20: Bod menu Nastavenia→Pripravenosť→Režim čerpadla 1

Návod na montáž a obsluhu • Wilo-Control SC2.0-Booster • Ed.01/2023-09

Nastavenia pohonov, automatického uvoľnenia a režimu jednotlivých čerpadiel.

Voľba "ZAP" pre pohony uvoľní čerpadlá, aby sa mohli spustiť automaticky alebo manuálne. Ak sú pohony nastavené na voľbu "VYP", nie je možné vykonať skúšobný chod čerpadla. Voľba "ZAP" pre automatický režim umožňuje automatické riadenie, takže čerpadlá nastave– né na automatický režim môže regulátor spúšťať a zastavovať.

Ak je automatický režim nastavený na "VYP" a pohony sú nastavené na "ZAP", čerpadlá sa môžu spustiť manuálne alebo skúšobným chodom čerpadla.

Pre všetky existujúce čerpadlá je k dispozícii samostatný bod ponuky.

Pri voľbe "VYP" je čerpadlo deaktivované a nie je zahrnuté do skúšobného chodu čerpadla. Pri voľbe "Manuálne" sa čerpadlo spustí pri otáčkach nastavených v položke "Manuálna rých– losť".

sk

7.2.1.2 Menu Nastavenia regulácie -> Požadované hodnoty



Fig. 21: Bod menu Nastavenia → Požadované hodnoty → Požadovaná hodnota 1



Fig. 22: Bod menu Nastavenia → Požadované hodnoty → Požadovaná hodnota 1



Fig. 23: Bod menu Nastavenia → Požadované hodnoty → Požadovaná hodnota 2



Fig. 24: Bod menu Nastavenia → Požadované hodnoty → Zapínanie a vypínanie GLP

Požadované hodnoty sú základným nastavením pre prevádzku zariadenia. Dostupné parametre závisia od zvoleného regulačného režimu. Aktuálne hodnoty sa zobrazujú v pravej časti. Hodnoty je možné upraviť.

Pri regulačnom režime p-v možno nastaviť hodnoty ako požadovaná hodnota tlaku, podiel pri nulovom dodávanom množstve a maximálny objemový prietok.

Pri regulačnom režime p-c je možné upraviť len požadovanú hodnotu tlaku.

Pomocou 2. požadovanej hodnoty je možné nastaviť ďalšiu požadovanú hodnotu tlaku. Pri regulačnom režime p–v sa podiel a maximálny prietok preberú z 1. požadovanej hodnoty. Druhú požadovanú hodnotu možno aktivovať digitálnym vstupom alebo prostredníctvom časovej predvoľby.

Prahové hodnoty spustenia a zastavenia sa uvádzajú ako relatívne hodnoty a vypočítavajú sa na základe aktívnej požadovanej hodnoty.

Vypočítané prahové hodnoty absolútneho tlaku sa zobrazujú v informačnej oblasti na pravej strane.

Keď je zariadenie pripravené na prevádzku a aktuálny tlak klesne pod prahovú hodnotu spustenia, spustí sa GLP.

Pri regulačnom režime p-v je možné nastaviť počet čerpadiel, ktoré má systém spustiť pri poklese pod prahovú hodnotu spustenia.

Pri regulačnom režime p-c sa vždy začína s jedným čerpadlom. V závislosti od aktuálnej potreby sa čerpadlá opäť vypnú alebo sa spustia ďalšie čerpadlá.

Pri regulačnom režime p-c možno nastaviť relatívne prahové hodnoty spustenia a zastavenia na zapínanie a vypínanie čerpadiel špičkového zaťaženia.

Hodnoty absolútneho tlaku sa vypočítajú na základe aktívnej požadovanej hodnoty a zobrazia sa na pravej strane.

Okrem prahových hodnôt tlaku sa otáčky GLP používajú na zapínanie a vypínanie ďalších čerpadiel.

Pri regulačnom režime p-v nie sú tieto parametre k dispozícii.

Zapínanie a vypínanie čerpadiel sa riadi automaticky pri optimalizácii spotreby energie.



Ak beží iba GLP, po prekročení prahovej hodnoty vypnutia pre GLP sa vypnutie oneskorí o zadanú hodnotu "GLP VYP".

Ak počas tohto času tlak klesne pod prahovú hodnotu vypnutia, GLP sa nezastaví.

Aj SLP má príslušné oneskorenie zapnutia a vypnutia.

Fig. 25: Bod menu Nastavenia → Požadované hodnoty → Oneskorenia

	Externá požadovaná hodno	ta
	Aktivácia	Aktivácia a zobrazenie
•	VYP	externej pozadovanej hodnoty Božadovanú bodnotu
	ZAP 🗸	možno nastavovať aj \ndy
\Leftrightarrow	Typ vstupného signálu	OZNÁMENIE: Externá požadovaná hodnota sa vzťahuje na
<u>90</u>	0-20 mA	rozsah merania zvoleného snímača. To
?	4 – 20 mA 🗸	znamená, že dolná hranica prúdu
		zodpovedá 0 barom.

Ak je prevádzkový tlak zariadenia premenlivý, možno ho stanoviť pomocou analógového vstupu.

Táto funkcia sa zapína aktiváciou externej požadovanej hodnoty.

Umožňuje nastaviť rozsah prúdu vstupného signálu.

Pri rozsahu prúdu 4 až 20 mA prebieha detekcia prelomenia vodičov.

Nastaviteľný rozsah tlaku zodpovedá rozsahu nastaveného tlakového snímača na výstupnej strane.

Fig. 26: Bod menu Nastavenia → Požadované hodnoty → Externá požadovaná hodnota

7.2.1.3 Menu Nastavenia regulácie -> Regulácia



Fig. 27: Bod menu Nastavenia→Regulácia



Umožňuje nastaviť regulačné režimy p-c a p-v.

Pri regulačnom režime p-c automatické riadenie prebieha na základe odchýlky medzi aktuálnym a požadovaným tlakom.

Pri regulačnom režime p-v sa zohľadňuje aj spotreba energie.

Fig. 28: Bod menu Nastavenia→Regulácia→Regulačný režim



Fig. 29: Bod menu Nastavenia→Regulácia→PID

Pri zariadeniach s reguláciou otáčok sa na reguláciu používa PID regulátor. Podiel P a I je možné prispôsobiť miestnym podmienkam. Podiel D je nastaviteľný, ale mal by zostať na hodnote 0,0 s.



Pri regulačnom režime p-v sa používa schéma "Synchro".

Pri regulačnom režime p-c si môžete vyberať medzi možnosťami "Vario" a "Kaskáda".

"Vario" ponúka lepšiu kvalitu regulácie v porovnaní s "Kaskádou".

Fig. 30: Bod menu Nastavenia→Regulá– cia→Schéma výberu GLP

7.2.1.4 Menu Nastavenia regulácie -> Monitorovacie funkcie



Fig. 31: Bod menu Nastavenia → Nastavenia monitorovania

at	🖉 Maximálny tlak 1/2	
	Maximálny tlak	Maximálny tlak:
٥	150 %	0,0 bar Prahová hodnota tlaku sa wnočíta vnči aktívnej
\Leftrightarrow	0,2 bar	požadovanej hodnote. Po prekročení prahove hodnoty musí tlak
<u>98</u>		klesnúť pod prahovů hodnotu po odpočítaní hysterézy, aby sa alarm
0		resetoval.

Fig. 32: Bod menu Nastavenia → Nastavenia monitorovania → Maximálny tlak 1/2



Fig. 33: Bod menu Nastavenia → Nastavenia monitorovania → Maximálny tlak 2/2



Fig. 34: Bod menu Nastavenia → Nastavenia monitorovania → Minimálny tlak 1/2

Monitorovacie funkcie zabezpečujú prevádzku zariadení v schválenom rozsahu.

Prahová hodnota relatívneho tlaku sa vzťahuje na aktuálnu požadovanú hodnotu.

Príslušná absolútna hodnota sa zobrazí na pravej strane.

Po spustení alarmu pretlaku musí tlak klesnúť pod prahovú hodnotu po odpočítaní hysterézy, aby sa alarm maximálneho tlaku resetoval.

Prekročenie maximálneho tlaku vedie k oneskorenému vypnutiu všetkých čerpadiel, podľa hodnoty nastavenej pre "Oneskorenie".

Prahová hodnota relatívneho tlaku sa vzťahuje na aktuálnu požadovanú hodnotu.

Príslušná absolútna hodnota sa zobrazí na pravej strane.

Po spustení alarmu podtlaku musí tlak stúpnuť nad prahovú hodnotu s pripočítanou hodnotou hysterézy, aby sa alarm minimálneho tlaku resetoval.



Pokles pod minimálny tlak vedie k oneskorenej reakcii systému podľa nastavenej hodnoty.

Ak čerpadlá pokračujú v prevádzke, chyba sa automaticky potvrdí.

Ak sa čerpadlá zastavia, chybu je potrebné potvrdiť manuálne.

Fig. 35: Bod menu Nastavenia → Nastavenia monitorovania → Minimálny tlak 2/2



Ochrana proti chodu nasucho monitoruje predtlak prostredníctvom snímača a voliteľného tlakového spínača a slúži na ochranu čerpadiel.

Alarm sa spustí s oneskorením podľa nastaveného času.

Keď tlak opäť stúpne nad prahovú hodnotu chodu nasucho a uplynie nastavené oneskorenie opätovného spustenia, čerpadlá sa znovu spustia.

Fig. 36: Bod menu Nastavenia \rightarrow Nastavenia monitorovania \rightarrow Chod nasucho 1/2



Nastavenia pre rozpoznanie chodu nasucho sa vykonávajú prostredníctvom snímača predtlaku.

Ak došlo k poklesu pod prahovú hodnotu alarmu a uplynula doba oneskorenia, spustí sa alarm v prípade chodu nasucho.

Po prekročení obnovenia prahovej hodnoty a uplynutí oneskorenia opätovného spustenia sa zresetuje alarm.

Fig. 37: Bod menu Nastavenia → Nastavenia monitorovania → Chod nasucho 2/2



Na potlačenie krátkodobých porúch možno nastaviť čas oneskorenia od zistenia poruchy čerpadla po spustenie alarmu.

Je možné nastaviť, či sa chyby čerpadla musia potvrdiť manuálne alebo automaticky.

Po odstránení chyby čerpadla sa systém môže sám reštartovať po automatickom potvrdení.

Fig. 38: Bod menu Nastavenia → Nastavenia monitorovania → Chyby čerpadla



Fig. 39: Bod menu Nastavenia → Nastavenia monitorovania → Spustenie systému

Aby sa zabránilo špičkovým prúdom pri súčasnom spustení viacerých zariadení, je možné po zapnutí napájania nastaviť dodatočnú dobu čakania, kým bude možné spustiť prvé čerpadlo.

7.2.1.5 Menu Nastavenia regulácie -> Dodatočné nastavenia



Fig. 40: Bod menu Nastavenia → Dodatočné nastavenia



Fig. 41: Bod menu Nastavenia → Dodatočné nastavenia → Sacia prevádzka



Fig. 42: Bod menu Nastavenia → Dodatočné nastavenia → Skúšobný chod čerpadla 1/3



Fig. 43: Bod menu Nastavenia → Dodatočné nastavenia → Skúšobný chod čerpadla 2/3



Fig. 44: Bod menu Nastavenia → Dodatočné nastavenia → Skúšobný chod čerpadla 3/3

Ďalšie funkcie na údržbu čerpadla pre dlhodobú bezporuchovú prevádzku systému a prispôsobenie miestnym podmienkam.

"Režim sania" aktivuje okamžité opätovné spustenie po potvrdení alarmu v prípade chodu nasucho bez zohľadnenia nastaveného času opätovného spustenia.

Tento režim môže byť užitočný pre systémy s nátokovou nádržou, ak čerpadlá musia nasať vodu pred vytvorením tlaku.

Aby sa predišlo dlhším dobám odstavenia, možno aktivovať cyklický testovací chod.

Je možné určiť, či sa má skúšobný chod čerpadla uskutočniť aj vtedy, keď je kontakt "Externé vyp." otvorený.

Po dosiahnutí času pre skúšobný chod čerpadla sa spustí čerpadlo.

Pri ďalšom testovacom chode sa spustí iné čerpadlo.

"Interval" určuje čas medzi dvomi skúšobnými chodmi čerpadla, ak zariadenie nebolo medzitým spustené prostredníctvom automatickej regulácie.

"Trvanie testu" určuje dobu prevádzky čerpadla počas testovacieho chodu.

"Počet otáčok" určuje rýchlosť čerpadla počas testovacieho chodu.

"Skúšobný chod čerpadla" je možné potlačiť.

Medzi jednotlivými dňami je možné definovať začiatok a koniec času blokovania.



Aby sa predišlo dlhším odstávkam, je možné dodatočne aktivovať cyklický testovací chod k vždy aktívnej výmene impulzov.

Výmena impulzov prebieha potom, čo sa čerpadlo základného zaťaženia zastavilo.

Na rozdiel od výmeny impulzov prebieha výmena čerpadiel pri bežiacom čerpadle základného zaťaženia.

Fig. 45: Bod menu Nastavenia → Dodatočné nastavenia → Výmena čerpadiel



"Automatický režim s reguláciou otáčok" umožňuje regulácia otáčok pre jedno alebo všetky čerpadlá prostredníctvom analógového vstupu.

Ak je aktivovaný "Automatický režim s reguláciou otáčok", automatická regulácia bude deaktivovaná.

Rozsah prúdu je možné vybrať.

Pri rozsahu od 4 do 20 mA je možné použiť detekciu prelomenia vodičov na vstupe.

Fig. 46: Bod menu Nastavenia → Dodatočné nastavenia → Automatický režim s reguláciou otáčok 1/2



Je možné zvoliť riadenie jedného alebo všetkých čerpadiel.

Pri viacerých čerpadlách sa ovládanie riadi schémou "Vario".

Fig. 47: Bod menu Nastavenia → Dodatočné nastavenia → Automatický režim s reguláciou otáčok 2/2



Fig. 48: Bod menu Nastavenia → Dodatočné nastavenia → Test nulového množstva 1/3



"Test nulového množstva" sa používa na vypnutie zariadenia, ak nebol dosiahnutý vypínací tlak, ešte beží jedno čerpadlo a neprebieha žiadny ďalší odber.

Túto funkciu je možné aktivovať.

Interval určuje čas medzi dvomi testami nulového prietoku, ak prvý test nedosiahol vypnutie zariadenia.

"Trvanie" opisuje maximálny čas, ktorý systém potrebuje na dosiahnutie zmenenej požadovanej hodnoty tlaku pre nulový prietok.

"Zmena tlaku" sa používa na výpočet požadovanej hodnoty tlaku pre test nulového množstva.

"Šírka pásma" definuje tlakový rozsah potrebný na udržanie aktuálneho tlaku na konštantnom tlaku počas testu.

Ak sa tlak udržiava v tomto rozsahu, je definovaný ako konštantný.

Fig. 49: Bod menu Nastavenia → Dodatočné nastavenia → Test nulového množstva 2/3



Nastaví sa dolná hranica otáčok čerpadla základného zaťaženia, pri ktorej sa vykoná test nulového množstva.

Hraničná hodnota na výber stúpajúceho alebo klesajúceho testu nulového prietoku.

Ak sú otáčky čerpadla základného zaťaženia vyššie, tlak sa zníži, v opačnom prípade prebehne stúpajúci test nulového množstva.

Fig. 50: Bod menu Nastavenia → Dodatočné nastavenia → Test nulového množstva 3/3



Fig. 51: Bod menu Nastavenia → Dodatočné nastavenia → Funkcia plnenia potrubia 1/2



Fig. 52: Bod menu Nastavenia → Dodatočné nastavenia → Funkcia plnenia potrubia 2/2



Fig. 53: Bod menu Nastavenia → Dodatočné nastavenia → Stagnácia

"Funkcia plnenia potrubia" sa používa na bezpečné naplnenie zariadenia s cieľom znížiť tlakové nárazy.

"Funkcia plnenia potrubia" je aktívna počas uvedenia zariadenia do prevádzky a jeho opätovného spustenia.

Potrubný systém sa môže naplniť jedným alebo všetkými čerpadlami.

Keď je aktuálny tlak nižší ako nastavený počiatočný tlak, aktivuje sa funkcia plnenia potrubia. Systém pracuje v tomto stave, kým tlak opäť neprekročí uvedenú úroveň alebo kým sa nedosiahne maximálny (nastaviteľný) čas chodu pre funkciu plnenia potrubia. Potom bude regulátor pracovať v automatickom režime.

Monitorovanie stagnácie je dostupné v regulačnom režime p-v.

Ak je funkcia aktívna, skontroluje sa, či sa v priebehu 3 dní prečerpá zariadením aspoň určené množstvo vody.

Ak zariadenie neprečerpá zadané množstvo, zobrazí sa varovanie o stagnácii.

Neovplyvní sa tým prevádzka zariadenia.



7.2.2.1 Menu Interakcia / komunikácia -> Alarmy



Menu obsahuje prehľad aktuálnych a predchádzajúcich alarmov a varovaní systému.

Fig. 54: Bod menu Komunikácia → Alarmy



"Aktuálne alarmy" zobrazujú chyby, ktoré sa v systéme aktuálne vyskytujú a čas, kedy sa vyskytli.

Na zabezpečenie neobmedzenej prevádzky je potrebné odstrániť príčinu chyby.

Fig. 55: Bod menu Komunikácia→Alarmy– →Aktuálne alarmy



Alarmy je možné potvrdiť manuálne.

Manuálnym potvrdením sa pokúste potvrdiť všetky aktívne alarmy. Alarmy, ktorých príčina nebola odstránená, zostanú aktívne.

Fig. 56: Bod menu Komunikácia→Alarmy-→Potvrdenie

	Chyba I	Dátum a čas	Posledovich 13 chilb
1	E40.0 Tlakový snímač	2023/06/09	ktoré sa vyskytli
14		09:58:39	v système. Tento zoznan
× 1	E62.0 Nedostatok vody	2023/05/09	obsahuje aj chyby, ktoré
		06:52:29	už boli odstránené.
	E60.0 Pretlak	2023/04/09	or boll outstronetter
		16:18:37	
	E61.0 Podtlak	2023/02/15	
		15:36:26	
38	E62.0 Nedostatok vody	2023/01/01	
11.00	1	13:23:45	
	E40.0 Tlakový snímač	2022/10/22 -	
3	a second second distance of the	09:12:41	
91	E62.0 Nedostatok vody	2022/06/14	

Fig. 57: Bod menu Komunikácia → Alarmy– → História alarmov

. L	Frekvencia aları	mov		
	Chyba	Frekvencia	- É	M tolto tabulko lo
	E40.0 Tlakový snímač	10		v tejto tabulke je
~ 1	E40.2 Snímač predtlaku	0		uvedene, ako casco sa
97 I	E43.0 Externá požadovan	E43.0 Externá požadovaná hothota		
	E54.0 CAN	0		
\Rightarrow	E60.0 Pretlak	з		
	E61.0 Podtlak	1		
	E62.0 Nedostatok vody	28		
	E80.1 Čerpadlo 1	0		
18	E80.2 Čerpadlo 2	0		
132	E80.3 Čerpadlo 3	0		
- 1	Construction of American	0	*	
5 1	E109.0 Externý alarm	0		
0	E70.1 FPD Čerpadlo 1	0		

Počet chybových hlásení na alarm.

Jasná identifikácia chýb, ktoré sa vyskytujú často.

Fig. 58: Bod menu Komunikácia → Alarmy → – Frekvencia alarmov



Fig. 59: Bod menu Komunikácia→Alarmy-→Externý alarm 1/3



Fig. 60: Bod menu Komunikácia → Alarmy– →Externý alarm 2/3



Fig. 61: Bod menu Komunikácia→Alarmy-→Externý alarm 3/3

Externý alarm sa ovláda cez digitálny vstup PLC.

Typ signálu je možní nastaviť.

Je možné si vybrať medzi automatickým vynulovaním po ukončení externého alarmu alebo manuálnym potvrdením.

Aby bolo možné skryť malé poruchy, je možné nastaviť oneskorenie medzi spustením alarmu a zobrazením chybového hlásenia.

"Len keď je čerpadlo v prevádzke" určuje, či má byť monitorovanie aktívne vždy alebo len počas prevádzky čerpadla.

Pri "klesajúcej" krivke je chybový signál prítomný, či je vstup externého alarmu otvorený alebo zatvorený.

Pri "stúpajúcej" krivke je chybový signál prítomný, ak je vstup externého alarmu zatvorený.



Externý alarm čerpadla je dodatočný alarmový vstup na každom čerpadle.

Alarm sa spustí s oneskorením, keď je vstup otvorený.

Reakcia "ďalej" zobrazí varovanie pre čerpadlo.

Reakcia "stop" zobrazí chybu na čerpadle.

Fig. 62: Bod menu Komunikácia→Alarmy→Alarm externého čerpadla 1/3



Fig. 63: Bod menu Komunikácia → Alarmy → Alarm externého čerpadla 2/3

Krivka	Pri klesajúcej alebo
klesajúce [1->0]	 stupajućej krivke je chybový signál prítomn kať la ustup asterného
stúpajúce [0->1]	alarmu otvorený alebo zatvorený.
Odozva	Odozva: Ďalej sa vygeneruje varovanie
Ďalej	 čerpadla a zastavenie vygeneruje chybu
Stop	čerpadla.

Umožňuje nastaviť "Oneskorenie" do spustenia alarmu.

Monitorovanie alarmu len počas chodu čerpadla alebo trvalé monitorovanie čerpadla.

Pri "klesajúcej" krivke je chybový signál prítomný, či je vstup externého alarmu otvorený alebo zatvorený.

Pri "stúpajúcej" krivke je chybový signál prítomný, ak je vstup externého alarmu zatvorený. Reakcia "Ďalej" zobrazí varovanie pre čerpadlo.

Reakcia "Stop" zobrazí chybu na čerpadle.

Fig. 64: Bod menu Komunikácia → Alarmy → Alarm externého čerpadla 3/3

7.2.2.2 Menu Interakcia / komunikácia -> Diagnostika a namerané hodnoty



Fig. 65: Bod menu Komunikácia → Diagnostika a namerané hodnoty



Fig. 66: Bod menu Komunikácia → Diagnostika a namerané hodnoty → Tlakový diagram Informácie o regulačnom prístroji, stavoch a nameraných hodnotách na vyhodnotenie prevádzky systému.

Zobrazenie predtlaku a konečného tlaku za posledné minúty.

Zobrazenie nameraných hodnôt v podobe číselných hodnôt.



Fig. 67: Bod menu Komunikácia → Diagnostika a namerané hodnoty → Tabuľka procesných hodnôt



Fig. 68: Bod menu Komunikácia → Diagnostika a namerané hodnoty → Diagram počtu otáčok



Fig. 69: Bod menu Komunikácia → Diagnostika a namerané hodnoty → Diagram prietoku



Fig. 70: Bod menu Komunikácia → Diagnostika a namerané hodnoty → Tabuľka spotreby energie História otáčok čerpadla za posledné minúty.

História odhadovaného objemového prietoku za posledné minúty.

Zobrazenie odhadovanej celkovej spotreby, ako aj mesačnej spotreby za posledné dva roky.

7.2.2.3 Menu Interakcia / komunikácia -> BMS





Fig. 71: Bod menu Komunikácia→BMS



Fig. 72: Bod menu Komunikácia→BMS→SxM



V prípade "SBM" je možné vyberať medzi možnosťami "Pripravenosť" (regulačný prístroj je pripravený na prevádzku) a "Čerpadlo beží" (aspoň jedno čerpadlo beží).

V prípade "SSM" je možné vyberať medzi negatívnou logikou (klesajúca krivka v prípade chyby) alebo pozitívnou logikou (stúpajúca krivka v prípade chyby).

Je možné aktivovať ethernetové alebo sériové rozhranie Modbus. Je možné vykonať špecifické nastavenia rozhrania.

Fig. 73: Bod menu Komunikácia→BM-S→Modbus



Fig. 74: Bod menu Komunikácia→BM– S→Modbus 2



Fig. 75: Bod menu Komunikácia→BM-S→Modbus TCP 1 Pre Modbus je potrebné nastaviť "ID záložného čerpadla".

Prístup na zápis do zbernice je možné zablokovať.

trebné ich zadať manuálne.

Ak je prístup na zápis do zbernice zablokovaný, dátové body je možné iba čítať.

Pri aktivovanom DHCP budú sieťové nastavenia vyžiadané zo servera DHCP v sieti a nie je po-



Fig. 76: Bod menu Komunikácia→BM-S→Modbus TCP 2



Fig. 77: Bod menu Komunikácia→BM-S→Modbus RTU 1



Fig. 78: Bod menu Komunikácia→BM– S→Modbus RTU 2

7.2.2.4 Menu Interakcia / komunikácia -> Nastavenia displeja



Fig. 79: Bod menu Komunikácia→Nastavenia displeja



IP adresu je možné nakonfigurovať len prostredníctvom webových stránok WCP.

"Rozhranie": "Izolované" je k dispozícii pre možnosť Modbus RTU alebo BACnet MS/TP. "Neizolované" je nastavenie pre interné použitie spoločnosťou Wilo. Pre Modbus RTU je možné vybrať možnosť "Prenosová rýchlosť" a rozhrania WCP. Pre izolované rozhranie sa vyžaduje možnosť Modbus RTU.

Umožňuje nastaviť "Paritu" ("párna", "nepárna", "žiadna") a počet zastavovacích bitov (1 alebo 2).

Umožňuje nastaviť heslá, jazyk používateľa, dátum a čas ako aj upraviť nastavenia LCD displeja.

Prostredníctvom prihlásenia je možné vybrať rôznych používateľov, a tým aj úrovne oprávnenia.

"Používateľ 1" (Heslo "1111") je štandardný používateľ a má oprávnenia na čítanie. "Používateľ 2" (Heslo "2222") má dodatočné oprávnenia na zápis pre parametre pri bežnej prevádzke.

Fig. 80: Bod menu Komunikácia→Nastavenia displeja→Prihlásenie

Výber požadovaného jazyka a nastavenie krajiny, v ktorej sa systém používa.

	Krajina	Krajina: Nemecko
	Jazyk	
1		
1		

Fig. 81: Bod menu Komunikácia→Nastavenia displeja→Jazyk



Fig. 82: Bod menu Komunikácia→Nastavenia displeja→Krajina

et - Estonian	Slovak
hr - Croatian	
lt - Lithuanian	
lv - Latvian	
nb - Norwegian	
sk - Slovak	1

Fig. 83: Bod menu Komunikácia→Nastavenia displeja→Jazyk



Zobrazenie a prípadné upravenie dátumu a času. Akciou "Uložiť" potvrdíte nastavený dátum a čas.

Fig. 84: Bod menu Komunikácia→Nastavenia displeja→Dátum a čas 1/2

Deň v týždni	
Nedela	~
Pondelok	
Utorok	
Streda	
Štvrtok	

Fig. 85: Bod menu Komunikácia→Nastavenia displeja→Dátum a čas 2/2

Zobrazenie dňa v týždni vyplývajúceho z dátumu.



Predvoľby na nastavenie jasu a času bez potreby stlačenia tlačidla, po ktorom sa displej stlmí bez zásahu používateľa.

V prípade chybových hlásení sa displej nestlmí.

Fig. 86: Bod menu Komunikácia→Nastavenia displeja→Nastavenia LCD displeja

7.2.3 Menu Systém



7.2.3.1 Menu Systém -> Čerpadlá



Fig. 87: Bod menu Systém→Čerpadlá



Počet čerpadiel inštalovaných v systéme. Maximálny počet súčasne bežiacich čerpadiel. Zvyšné čerpadlá sa použijú ako záložné čerpadlá.

Fig. 88: Bod menu Systém→Čerpadlá→In– štalácia

Údaje o dobe prevádzky pre regulačný prístroj a čerpadlá.

A H	Senter ITE		
Systém	Doba pre [d]	zvádCyjkly	
Zariade	enie 16853	9	
Čerpad	llo 1 4001	156	
Čerpad	llo 2 3997	160	
Čerpad	llo 3 3995	159	
Čerpad	llo 4 4002	161	
10 A			
2			
5)			

Fig. 89: Bod menu Systém \rightarrow Čerpadlá \rightarrow Š-tatistika 1/2

4	Štatistil	ka 2/2		
	Systém	Počet otá	čoľVýkon	
0	Ĉerpadio 1 Ĉerpadio 2	0,00	4,000	
	Čerpadlo 3 Čerpadlo 4	82,60	628,000	
\Rightarrow	cer padro 4	0,00	4,000	
8				

Fig. 90: Bod menu Systém \rightarrow Čerpadlá \rightarrow Š-tatistika 2/2

	Núdzový režim CAN	
	GGozva	Po zastavení je čerpadlo odstavené
0	Stop 🗸	oustavene.
	Dalei	Pri opätovnom spusteni černadlo pokračuje
	Datej	v prevádzke
×	Počet otáčok	v regulačnom režime n- pri nižšie uvedených
68 I		otáčkach.
	50 %	
2		
0		

Aktuálne otáčky a vypočítaný výkon pre každé čerpadlo.

Záložné nastavenie v prípade problému s komunikáciou medzi regulačným prístrojom a čerpadlom.

Nastavenie určuje správanie čerpadla, keď regulačný prístroj nie je v dosahu.

Pri reakcii "Stop" sa čerpadlo zastaví.

Pri reakcii "Ďalej" bude čerpadlo pokračovať v prevádzke v regulačnom režime n-c s nižšie uvedenými otáčkami.

Otáčky sa potom dajú meniť v HMI rozhraní čerpadla. Po obnovení komunikácie s regulačným prístrojom prevezme regulačný prístroj riadenie čerpadla.

Fig. 91: Bod menu Systém→Čerpadlá→Nú– dzový režim CAN

	1.1
Referenčné čerpadlo:	0
Ĉerpadio 1:	ok
Ĉerpadio 2:	ok
Čerpadlo 3:	ok
Čerpadlo 4:	ok
Verzia:	0
Podiel (odporúčanie):	0 %6
Q100 % (odporúčanie):	0,00 m ³ /h
Maximálny prietok:	0,00 m²/h
Min. dopravná výška:	0,00
Max. dopravná výška:	0,00 -
Maximálny počet otáčok:	0

me.

Na diagnostické účely zobrazuje niektoré dátové body čerpadiel, ktoré sú prítomné v systé-

Fig. 92: Bod menu Systém→Čerpadlá→Súbor údajov o čerpadle

7.2.3.2 Menu Systém -> Snímače



Fig. 93: Bod menu Systém→Snímače

Nastavenia pre snímače predtlaku a tlaku na výstupnej strane.



Výber rozsahu merania snímača nainštalovaného na výstupnej strane (strane výtlaku).

Fig. 94: Bod menu Systém→Snímače→Rozsah merania snímača



Nastavenie rozsahu prúdu pre snímač koncového tlaku (strana výtlaku). Pri rozsahu od 4 do 20 mA je možné použiť monitorovanie na pretrhnutie vodiča.

Fig. 95: Bod menu Systém→Snímače→Typ snímača



V prípade poruchy snímača sa systém môže prepnúť do núdzovej prevádzky, kým snímač nebude opäť funkčný. Je možné, aby jedno alebo všetky čerpadlá bežali nepretržite pri nastavených otáčkach.

Fig. 96: Bod menu Systém→Snímače→Odozva snímača



Fig. 97: Bod menu Systém→Snímače→Rozsah merania snímača



Fig. 98: Bod menu Systém→Snímače→Typ snímača

Výber rozsahu merania snímača nainštalovaného na vstupnej strane (predtlak/nasávacia strana).

Nastavenie rozsahu prúdu pre snímač predtlaku (nasávacia strana). Pri rozsahu od 4 do 20 mA je možné použiť monitorovanie na pretrhnutie vodiča.

7.2.3.3 Menu Systém -> Frekvenčný menič



Fig. 99: Bod menu Systém→Frekvenčný menič



V regulačnom režime p-c je možné obmedziť rozsah počtu otáčok.

Pri regulačnom režime p-v to nie je možné.

Fig. 100: Bod menu Systém→Frekvenčný menič→Hraničné hodnoty



Aby sa predišlo príliš rýchlym zmenám tlaku v inštalácii, je možné obmedziť rýchlosť menenia otáčok. Nastavenie je možné vykonať samostatne pre stúpajúce a klesajúce otáčky.

Fig. 101: Bod menu Systém→Frekvenčný menič→Rampy

7.2.3.4 Menu Systém -> Údržba



Informácie o regulačnom prístroji a čerpadle. Umožňuje vynulovať niektoré štatistiky.

Fig. 102: Bod menu Systém→Údržba



Fig. 103: Bod menu Systém→Údržba→Údaje spínacieho prístroja 1/3



Číslo schémy zapojenia a dátum výroby regulačného prístroja.

Informácie o verzii riadiaceho systému a ovládacej jednotky.

Fig. 104: Bod menu Systém→Údržba→Údaje spínacieho prístroja 2/3

 Image: Second Secon

Fig. 105: Bod menu Systém→Údržba→Údaje spínacieho prístroja 3/3

 ♀ ♀	Zadávanie údajov: Výber znakov otáčaním Špeciálne znaky: 8: Potvrdiť zadanie <: Vymazať znak
---	--

Fig. 106: Bod menu Systém→Údržba→Údaje zariadenia



Informácie pre servisnú službu spoločnosti Wilo a možnosť slobodného výberu označenia jednotky.

Fig. 107: Bod menu Systém→Údržba→Informácie o službe



Fig. 108: Bod menu Systém→Údržba→Informácie o receptúre Výber pamäťového miesta až pre 4 súpravy parametrov.

Vybranej súprave parametrov môžete priradiť názov, aby bolo možné ju ľahšie priradiť. Súbor parametrov obsahuje nastavenia z ponúk, ale žiadne údaje o dobe prevádzky.

Sériové číslo zariadenia na zvyšovanie tlaku a príslušné číslo položky.



Výber akcie, ktorá sa má vykonať pre vybranú súpravu parametrov: "Uložiť", "Načítať", "Vy– mazať".

Fig. 109: Bod menu Systém→Údržba→Akcia s receptúrou



Táto funkcia umožňuje v regulačnom prístroji obnoviť nastavenia z výroby. Štatistiky tým nie sú ovplyvnené.

Pri obnovení bez prevádzkovej zbernice sa zachovajú zvolené nastavenia pre rozhranie prevádzkovej zbernice.

Fig. 110: Bod menu Systém→Údržba-→Načítať nastavenia z výroby

Obnoviť údaje o	dobe prev	
Nie	~	
Poplachy		
Prietok		
Čerpadlo 1		
Čerpadlo 2	1	

Určité údaje o dobe prevádzky sa môžu vynulovať, napr. po výmene komponentov alebo v rámci údržby servisnou službou.

Skrátená verzia príručky a kontaktné adresy od spoločnosti Wilo. Nižšie je uvedený príklad

opisu pomoci aj s kontaktnými adresami.

Fig. 111: Bod menu Systém→Údržba→Obnoviť údaje o dobe prevádzky

7.2.4 Menu Nápoveď



Fig. 112: Menu Nápoveď



Fig. 113: Bod menu Nápoveď → Príručka

sk

Fig. 114: Bod menu Nápoveď→Príručka→Poruchy

~	E040.x	
	Porucha snímača	
0	Príčina Porucha tlakového snímača	
\Rightarrow	Odstránenie Vymeňte snímač	
<u>98</u>	Príčina Žiadne elektrické spojenie so snímačom	*
\odot	Odstránenie	

Fig. 115: Bod menu Nápoveď → Príručka → Poruchy → E040.x



Fig. 116: Bod menu Nápoveď→Kontakt



Fig. 117: Bod menu Nápoveď→Kontakt→Dcérska spoločnosť

7.3 Používateľské úrovne

Nastavovanie parametrov regulačného prístroja je rozdelená do oblastí menu Používateľ 1, Používateľ 2 a Servis.

Pre rýchle uvedenie do prevádzky pri použití nastavení z výroby postačí použiť asistenta pri uvádzaní do prevádzky.

Nastavovacie menu s úrovňou Používateľ 2 je určené na upravovanie ďalších parametrov a načítanie údajov z prístroja.

Používateľská úroveň Servis je vyhradená pre servisnú službu spoločnosti Wilo.



NEBEZPEČENSTVO

Riziko smrteľného zranenia vplyvom elektrického prúdu!

Neodborné správanie pri elektrických prácach spôsobuje smrť zásahom elektrického prúdu!

- Elektrické práce musí vykonávať kvalifikovaný elektrikár podľa miestnych predpisov.
- Ak je výrobok odpojený od elektrickej siete, zabezpečte ho proti opätovnému zapnutiu.



NEBEZPEČENSTVO

Riziko smrteľného zranenia v dôsledku neodborného uvedenia do prevádzky!

Pri neodbornom uvedení do prevádzky hrozí riziko smrteľného zranenia.

 Uvedenie do prevádzky smie vykonávať len kvalifikovaný odborný personál.

		Odporúčame, aby uvedenie do prevádzky vykonala servisná služba spoločnosti Wilo.
8.1	Prípravné práce	 Pred prvým zapnutím je nutné skontrolovať správne vyhotovenie prepájania na mieste inštalácie, predovšetkým uzemnenie.
		2. Pred uvedením do prevádzky skontrolujte a prípadne utiahnite všetky svorky.
		 Okrem tu opísaných činností vykonajte uvedenie do prevádzky v súlade s návodom na montáž a obsluhu pre celé zariadenie (zariadenie na zvyšovanie tlaku).
8.2	Nastavenie z výroby	Regulačný systém je prednastavená z výroby.
		 Ak je potrebné obnoviť nastavenie z výroby, kontaktujte servisnú službu spoločnosti Wilo.
8.3	Smer otáčania motora	 Na krátko zapnite každé čerpadlo v prevádzkovom režime "Manuálny režim" a skontro- lujte, či smer otáčania čerpadla pri napájaní zo siete zodpovedá smeru šípky na telese čerpadla. Pri nesprávnom smere otáčania všetkých čerpadiel pri napájaní zo siete zameňte 2 ľubovoľné fázy hlavného sieťového vedenia.
		 Regulačný prístroj s pevným počtom otáčok (vyhotovenie SC) Pri nesprávnom smere otáčania len jedného čerpadla pri napájaní zo siete s motormi s priamym štartom vymeňte 2 ľubovoľné fázy vo svorkovnici motora. Pri nesprávnom smere otáčania len jedného čerpadla pri napájaní zo siete s motormi s rozbehom hviezda-trojuholník vymeňte 4 prípojky vo svorkovnici motora. Vymeňte začiatok a koniec vinutia 2 fáz (napr. V1 vymeňte za V2 a W1 vymeňte za W2).
8.4	Ochrana motora	 WSK / PTC: Pri ochrane pred nadmernou teplotou nie je potrebné žiadne nastavenie. Nadmerný prúd: pozrite si kapitolu Ochrana motora [▶ 18]
8.5	Signálne snímače a voliteľné moduly	 Pre signálne snímače a voliteľné prídavné moduly je potrebné dodržiavať príslušné návo- dy na montáž a obsluhu.
9	Vyradenie z prevádzky	
9.1	Kvalifikácia personálu	 Elektrické práce: vyškolený kvalifikovaný elektrikár Osoba s vhodným odborným vzdelaním, poznatkami a skúsenosťami, aby dokázala roz- poznať a zabrániť nebezpečenstvám v súvislosti s elektrinou. Inštalačné/demontážne práce: vyškolený kvalifikovaný elektrikár Znalosť nástrojov a upovňovacích matoriálov pro rôzno končtrukcio.
9.2	Povinnosti prevádzkovateľa	 Dodržiavajte platné miestne predpisy týkajúce sa prevencie úrazov a bezpečnostné predpisy profesijných združení. Zabezpečiť potrebnú kvalifikáciu personálu pre uvedené práce. Personál poučiť o spôsobe činnosti zariadenia.

- Pri prácach v uzatvorených priestoroch musí byť pre účely istenia prítomná aj druhá osoba.
- Uzatvorené priestory dostatočne vetrajte.
- Ak sa nahromadia jedovaté alebo dusivé plyny, okamžite prijmite príslušné protiopatrenia!

9.3 Vykonanie vyradenia z prevádzky

Deaktivovať automatickú prevádzku

- 1. Vybrať bod menu: Nastavenia regulácie \rightarrow Pripravenosť \rightarrow Pohony, Automatický režim.
- 2. Vybrať možnosť "VYP" pre pohony.

Dočasné vyradenie z prevádzky

 Vypnúť čerpadlá a regulačný prístroj vypnúť na hlavnom spínači (poloha "OFF"). Nastavenia sú v regulačnom prístroji uložené so zabezpečením proti výpadku napájania a nebudú vymazané. Regulačný prístroj je vždy pripravený na prevádzku.

Počas zastavenia dodržujte nasledujúce body:

- Teplota okolia: 0 ... +40 °C
- Max. vlhkosť vzduchu: 90 %, bez kondenzácie

UPOZORNENIE

Vecné škody spôsobené neodborným skladovaním!

Vlhkosť a isté teploty môžu výrobok poškodiť.

- · Chráňte výrobok pred vlhkosťou a mechanickým poškodením.
- Vyhnite sa teplotám mimo rozsahu od -10 °C do +50 °C.

Definitívne vyradenie z prevádzky



NEBEZPEČENSTVO

Riziko smrteľného zranenia vplyvom elektrického prúdu!

Neodborné správanie pri elektrických prácach spôsobuje smrť zásahom elektrického prúdu!

- Elektrické práce musí vykonávať kvalifikovaný elektrikár podľa miestnych predpisov.
- Ak je výrobok odpojený od elektrickej siete, zabezpečte ho proti opätovnému zapnutiu.
- 1. Regulačný prístroj vypnite na hlavnom spínači (poloha "OFF").
- Odpojte kompletné zariadenie od zdroja napätia a zabezpečte ho proti opätovnému zapnutiu.
- Ak sú svorky pre SBM, SSM, EBM a ESM obsadené, je nutné odpojiť aj tento zdroj externého napätia.
- Rozpojte všetky prívodné vedenia elektrického prúdu a vytiahnite ich z káblových priechodiek.
- Konce prívodných vedení elektrického prúdu uzatvorte tak, aby sa do kábla nemohla dostať žiadna vlhkosť.
- 6. Regulačný prístroj demontujte uvoľnením skrutiek na systéme/konštrukcii.

Vrátenie

- Regulačný prístroj zabaľte tak, aby bol chránený pred nárazmi a vodou.
- Dodržiavajte pokyny uvedené v tejto kapitole: Preprava [> 7]

UPOZORNENIE

Vecné škody spôsobené neodborným skladovaním!

Vlhkosť a isté teploty môžu výrobok poškodiť.

- · Chráňte výrobok pred vlhkosťou a mechanickým poškodením.
- Vyhnite sa teplotám mimo rozsahu od -10 °C do +50 °C.

10 Údržba



NEBEZPEČENSTVO

Riziko smrteľného zranenia vplyvom elektrického prúdu!

Neodborné správanie pri elektrických prácach spôsobuje smrť zásahom elektrického prúdu!

- Elektrické práce musí vykonávať kvalifikovaný elektrikár podľa miestnych predpisov.
- Ak je výrobok odpojený od elektrickej siete, zabezpečte ho proti opätovnému zapnutiu.



OZNÁMENIE

Nepovolené práce alebo konštrukčné prestavby sú zakázané!

Vykonávať sa smú len uvedené údržbové práce a opravy. Akékoľvek iné práce ako aj stavebné úpravy smie vykonávať iba výrobca.

10.1 Údržbové práce

Vyčistiť regulačný prístroj

- Odpojte regulačný prístroj od elektrickej siete.
- Regulačný prístroj očistite vlhkou bavlnenou handričkou.
 Nepoužívajte žiadne agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky a takisto ani žiadne kvapaliny!

Vyčistiť ventilátor

- Odpojte regulačný prístroj od elektrickej siete.
- 1. Vyčistite ventilátor
- 2. Skontrolujte, vyčistite a prípadne vymeňte filtračnú vložku vo ventilátore.

Skontrolujte kontakty stýkačov

- Odpojte regulačný prístroj od elektrickej siete.
- 1. Od výkonu motora 5,5 kW je potrebné skontrolovať kontakty stýkačov na opálenie.
- 2. V prípade silného opálenia sa musia kontakty stýkačov vymeniť.
- 11 Poruchy, príčiny porúch a ich odstraňovanie

4

NEBEZPEČENSTVO

Riziko smrteľného zranenia vplyvom elektrického prúdu!

Neodborné správanie pri elektrických prácach spôsobuje smrť zásahom elektrického prúdu!

- Elektrické práce musí vykonávať kvalifikovaný elektrikár podľa miestnych predpisov.
- Ak je výrobok odpojený od elektrickej siete, zabezpečte ho proti opätovnému zapnutiu.

11.1 Indikácia poruchy

Pri výskyte poruchy začne LCD displej svietiť neprerušovane, aktivuje sa zberné poruchové hlásenie a porucha sa zobrazí na LCD displeji (číslo kódu poruchy).

Čerpadlo s poruchou bude na hlavnej obrazovke označené blikajúcim stavovým symbolom príslušného čerpadla.

11.2 Pamäť porúch

• Potvrdenie poruchy v menu: Interakcia/Komunikácia→Alarmy→Potvrdenie.

Chybová pamäť regulačného prístroja má kapacitu na posledných 13 chýb. Pamäť porúch funguje na princípe First in/First out. Zobrazí sa frekvencia chybových hlásení. Je možné zobraziť prehľad aktuálne existujúcich alarmov.

- Chybovú pamäť je možné otvoriť prostredníctvom týchto menu:
 - Interakcia/komunikácia→Alarmy→Aktuálne alarmy
 - Interakcia/komunikácia → Alarmy → História alarmov
 - Interakcia/komunikácia→Alarmy→Frekvencia alarmov

11.3 Kódy porúch

Kód	Porucha	Príčina	Odstránenie	
E040	Porucha snímača pre výstupný tlak	Tlakový snímač je chybný	Vymeňte snímač.	
		Snímač nie je elektricky pripojený	Zabezpečte elektrické pripojenie.	
E040.2	Porucha snímača pre predtlak	Tlakový snímač je chybný	Vymeňte snímač.	
		Snímač nie je elektricky pripojený	Zabezpečte elektrické pripojenie.	
E043	Porucha externej požadovanej hod- noty	Snímač nie je elektricky pripojený k vzdialenému terminálu	Zabezpečte elektrické pripojenie.	
E054	Chýba partner pre spojenie	Chyba v pripojení CAN medzi regu-	Skontrolujte káblové pripojenie.	
		lačným pristrojom a čerpadlami	Skontrolujte aktiváciu zakončova- cích odporov.	
E060 *	Max. výstupný tlak	Výstupný tlak systému prekročil	Skontrolujte funkciu regulátora.	
		(napr. v dôsledku poruchy reguláto– ra) nastavenú hraničnú hodnotu.	Skontrolujte inštaláciu.	
E061*	Min. výstupný tlak	Výstupný tlak systému klesol (napr. v dôsledku poškodenia potrubia) pod nastavenú hraničnú hodnotu.	Skontrolujte, či nastavené hodnoty zodpovedajú lokálnym podmien- kam.	
			Skontrolujte potrubie a v prípade potreby ho opravte.	
E062	Nedostatok vody	Aktivovala sa ochrana proti nedos- tatku vody.	Skontrolujte prítok/nátokovú nádrž. Čerpadlá sa reštartujú automaticky.	
E065	Stagnácia	Nedostatočný odber vody v systéme	Zvýšte odber vody pre vylepšenie hygienických podmienok.	
E080.1 - E080.4	Alarm na čerpadle 1 4	Nadmerná teplota vinutia (WSK/ PTC)	Vyčistite chladiace lamely. Motory sú dimenzované pre teplotu okolia +40 °C (pozrite si aj návod na mon- táž a obsluhu čerpadla).	
		Aktivovala sa ochrana motora (nad– merný prúd alebo skrat v prívode).	Skontrolujte čerpadlo a prívod (po- zrite si návod na montáž a obsluhu čerpadla).	
		Poruchové hlásenie čerpadla pro- stredníctvom NWB (len pri SCe)	Skontrolujte čerpadlo (pozrite si návod na montáž a obsluhu čerpad– la).	
		Chyba v pripojení CAN medzi regu– lačným prístrojom a čerpadlami (len pri SCe)	Skontrolujte káblové pripojenie.	

Legenda:

* Chyba sa musí resetovať manuálne.

Ak sa zobrazuje písmeno "W" alebo číslo chyby, ide o varovanie.



OZNÁMENIE

Chybové hlásenia formulára Exxx.1 až Exxx.4 (výnimka E040 a E080), ktoré sa objavujú pri vyhotovení SCe, sú oopísané v návode na montáž a obsluhu čerpadla. Ak sa porucha nedá odstrániť, obráťte sa na servisnú službu spoločnosti Wilo alebo najbližšieho dostupného zástupcu.

12 Náhradné diely

Náhradné diely objednávajte prostredníctvom servisnej služby. Aby sa predišlo dodatočným otázkam a nesprávnym objednávkam, vždy uvádzajte sériové číslo alebo číslo výrobku. **Technické zmeny vyhradené!**

13 Likvidácia

13.1 Informácia o zbere použitých elektrických a elektronických výrobkov Likvidácia v súlade s predpismi a správna recyklácia tohto výrobku zabráni škodám na životnom prostredí a ohrozeniu zdravia osôb.



OZNÁMENIE

Likvidácia s domovým odpadom je zakázaná!

V Európskej únii sa tento symbol môže objaviť na výrobku, obale alebo v sprievodnej dokumentácii. To znamená, že príslušné elektrické a elektronické výrobky sa nesmú likvidovať s domovým odpadom.

Pre správnu manipuláciu, recykláciu a likvidáciu príslušných použitých výrobkov dodržte nasledujúce body:

- Tieto výrobky odovzdajte len do certifikovaných zberní, ktoré sú na to určené.
- Dodržte miestne platné predpisy!

Informácie o likvidácii v súlade s predpismi si vyžiadajte na príslušnom mestskom úrade, najbližšom stredisku na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, u ktorého ste si výrobok kúpili. Ďalšie informácie týkajúce sa recyklácie nájdete na www.wilo-recycling.com.

14 Príloha

14.1 Systémové impedancie



OZNÁMENIE

Maximálna frekvencia spínania za hodinu

Maximálnu frekvenciu spínania za hodinu určuje pripojený motor.

- Dodržiavajte technické údaje pripojeného motora.
- Neprekročte maximálnu frekvenciu spínania motora.



OZNÁMENIE

- V závislosti od systémovej impedancie a max. počtu spínaní pripojených spotrebičov za hodinu môže dochádzať k výkyvom a/alebo poklesom napätia.
- Pri použití tienených káblov je nutné tienenie na jednej strane v regulačnom prístroji priložiť k uzemňovacej koľajnici.
- Pripojenie musí vždy vykonať elektrikár.
- Dodržiavajte pokyny uvedené v návode na montáž a obsluhu pripojených čerpadiel a signálnych snímačov.

3~400 V, 2-pólové, priamy štart							
Výkon v kW	Systémová impedancia v Ohmoch	Počet spínaní za hodinu					
2,2	0,257	12					
2,2	0,212	18					
2,2	0,186	24					
2,2	0,167	30					
3,0	0,204	6					

3~400 V, 2-pólové, priamy štart						
Výkon v kW	Systémová impedancia v Ohmoch	Počet spínaní za hodinu				
3,0	0,148	12				
3,0	0,122	18				
3,0	0,107	24				
4,0	0,130	6				
4,0	0,094	12				
4,0	0,077	18				
5,5	0,115	6				
5,5	0,083	12				
5,5	0,069	18				
7,5	0,059	6				
7,5	0,042	12				
9,0 - 11,0	0,037	6				
9,0 - 11,0	0,027	12				
15,0	0,024	6				
15,0	0,017	12				

3~400 V, 2-pólové, rozbeh hviezda-trojuholník						
Výkon v kW	Systémová impedancia v Ohmoch	Počet spínaní za hodinu				
5,5	0,252	18				
5,5	0,220	24				
5,5	0,198	30				
7,5	0,217	6				
7,5	0,157	12				
7,5	0,130	18				
7,5	0,113	24				
9,0 - 11,0	0,136	6				
9,0 - 11,0	0,098	12				
9,0 - 11,0	0,081	18				
9,0 - 11,0	0,071	24				
15,0	0,087	6				
15,0	0,063	12				
15,0	0,052	18				
15,0	0,045	24				
18,5	0,059	6				
18,5	0,043	12				
18,5	0,035	18				
22,0	0,046	6				
22,0	0,033	12				
22,0	0,027	18				

14.2 ModBus: Typy údajov

Typ údajov	Popis
INT16	Skutočný rozsah čísiel od –32768 do 32767. Skutočný rozsah čísiel použitý pre dátový bod sa môže líšiť.
INT32	Skutočný rozsah čísiel od –2.147.483.648 do 2.147.483.647 Skutočný rozsah čísiel použitý pre dátový bod sa môže líšiť.

Typ údajov	Popis
UINT16	Skutočný rozsah čísiel od 0 do 65535. Skutočný rozsah čísiel použitý pre dátový bod sa môže líšiť.
UINT32	Skutočný rozsah čísiel od 0 do 4.294.967.295. Skutočný rozsah čísiel použitý pre dátový bod sa môže líšiť.
ENUM	Je vyčíslenie. Je možné nastaviť iba jednu z hodnôt uvedených v časti Para- metre.
BOOL	Booleovská hodnota je parameter s presne dvoma stavmi (0 – nesprávne/ false a 1 – správne/true). Vo všeobecnosti sa všetky hodnoty väčšie ako nu- la považujú za true.
BITMAP*	Je súhrn 16 Booleovských hodnôt (bitov). Hodnoty sú indexované od 0 do 15. Číslo, ktoré sa má čítať alebo zapísať do registra, je výsledkom súčtu všetkých bitov s hodnotou 1 × 2 umocnené ich indexom.
	 Bit 0: 2⁰ = 1 Bit 1: 2¹ = 2 Bit 2: 2² = 4 Bit 3: 2³ = 8 Bit 4: 2⁴ = 16 Bit 5: 2⁵ = 32 Bit 6: 2⁶ = 64 Bit 7: 2⁷ = 128 Bit 8: 2⁸ = 256 Bit 9: 2⁹ = 512 Bit 10: 2¹⁰ = 1024 Bit 11: 2¹¹ = 2048 Bit 12: 2¹² = 4096 Bit 13: 2¹³ = 8192 Bit 14: 2¹⁴ = 16384 Bit 15: 2¹⁵ = 32768
BITMAP32	Je súhrn 32 Booleovských hodnôt (bitov). Pre podrobný výpočet si prečítajte BITMAP.

* Príklad na objasnenie:

Bit 3, 6, 8, 15 sú 1 všetky ostatné sú 0. Súčet je potom 2³+2⁶+2⁸+2¹⁵ = 8+64+256+32768 = 33096.

Možný je aj opačný spôsob. Potom sa na základe bitu s najvyšším indexom overí, či je čítané číslo vyššie ako alebo rovné mocnine dvoch. Ak áno, je nastavený bit 1 a od čísla sa odpočíta mocnina dvoch. Následne sa skúška s bitom zopakuje s ďalším menším indexom a zostávajúce číslo sa opakovane vypočíta, kým sa nedosiahne bit 0 alebo kým zostávajúce číslo nebude nula.

Príklad na vysvetlenie:

Prečítané číslo je 1416. Bit 15 bude 0, preto je 1416<32768. Bity 14 až 11 budú takisto 0. Bit 10 bude 1, preto je 1416>1024. Zostávajúci počet bude 1416-1024=392. Bit 9 bude 0, potom 392<512. Bit 8 bude 1, potom 392>256. Zostávajúci počet bude 392-256=136. Bit 7 bude 1, potom 136>128. Zostávajúci počet bude 136-128=8. Bit 6 až 4 bude 0. Bit 3 bude 1, potom 8=8. Zostávajúci počet bude 0. Zvyšné bity budú 2 až 0 všetky 0.

14.3 ModBus: Prehľad parametrov

Holding register (Protokol)	Názov	Typ údajov	Škálovanie a jednotka	Prvky	Prístup*	Dodatok
40001	Verzia komunikačného profilu	UINT16	0,001		R	31.000
(0)						
40002	Wink service	BOOL			RW	31.000
(1)						

Holding register (Protokol)	Názov	Typ údajov	Škálovanie a jednotka	Prvky	Prístup*	Dodatok
40003	Typ regulačného prístroja	ENUM		0. SC	R	31.000
(2)				1. SCFC		
				2. SCe		
				3. CC		
				4. CCFC		
				5. CCe		
				6. SCe NWB		
				7. CCe NWB		
				8. EC		
				9. ECe		
				10. ECe NWB		
40008-40009	ID regulačného prístroja	UINT32			R	31.000
(7-8)						
40014	BusCommand Timer	ENUM		0. –	RW	31.000
(13)				1. Off		
				2. Set		
				3. Active		
				4. Reset		
				5. Manual		
40015	Pohony zap./vyp.	BOOL			RW	31.000
(14)						
40026	Aktuálna hodnota	INT16	0,1 bar		R	31.000
(25)			0,1 m			
			0,1 K			
			0,1 °C			
			1 cm			
			1 min			
			0,1 h			
			0,1 psi			
40027	Aktuálna požadovaná hodnota	INT16	0,1 bar		RW	31.000
(26)			0,1 m		R (dp-v)	
			0,1 K		R (dT–v)	
			0,1 °C			
			1/day			
			1/month			
			0,1 psi			
40028	Počet čerpadiel	UINT16			R	31.000
(27)						
40029	Počet maximálnych aktívnych	UINT16			R	31.000
(28)	čerpadiel					

Holding register (Protokol)	Názov	Typ údajov	Škálovanie a jednotka	Prvky	Prístup*	Dodatok
40033	Stav čerpadla 1	BITMAP		0: Auto	R	31.000
(32)				1: Ručne		
				2: Disabled		
				3: Running		
				4:		
				5: Error		
40034	Stav čerpadla 2	BITMAP		0: Auto	R	31.000
(33)				1: Ručne		
				2: Disabled		
				3: Running		
				4:		
				5: Error		
40035	Stav čerpadla 3	BITMAP		0: Auto	R	31.000
(34)				1: Ručne		
				2: Disabled		
				3: Running		
				4:		
				5: Error		
40036	Stav čerpadla 4	BITMAP		0: Auto	R	31.000
(35)				1: Ručne		
				2: Disabled		
				3: Running		
				4:		
				5: Error		
40041	Režim čerpadla 1	ENUM		0. Off	RW	31.000
(40)				1. Ručne		
				2. Auto		
40042	Režim čerpadla 2	ENUM		0. Off	RW	31.000
(41)				1. Ručne		
				2. Auto		
40043	Režim čerpadla 3	ENUM		0. Off	RW	31.000
(42)				1. Ručne		
				2. Auto		
40044	Režim čerpadla 4	ENUM		0. Off	RW	31.000
(43)				1. Ručne		
				2. Auto		
40062	Všeobecný stav	BITMAP		0: SBM	R	31.000
(61)				1: SSM		
40068	Požadovaná hodnota 1	UINT16	0,1 bar		RW	31.000
(67)			0,1 m			
			0,1 K			
			0,1 °C			
			0,1 psi			

Holding register (Protokol)	Názov	Typ údajov	Škálovanie a jednotka	Prvky	Prístup*	Dodatok
40069	Požadovaná hodnota 2	UINT16	0,1 bar		RW	31.000
(68)			0,1 m			
			0,1 K			
			0,1 °C 0,1 psi			
40074	Použitie	ENUM		0. Booster	R	31.101
(73)				1. HVAC		
				2. WP		
				3. Lift		
				4. FFS-Diesel		
				5. FFS-Electro		
				6. FLA		
				7. Clean		
				8. Rain		
40075	Externá požadovaná hodnota	INT16	0,1 bar		R	31.000
(74)			0,1 m			
			0,1 K			
			0,1 °C 0,1 psi			
40076	Aktivovať	BOOL			RW	31.000
(75)	externú požadovanú hodnotu					
40077 - 40078	Počet procesov zapnutia za-	UINT32			R	31.000
(76–77)	riadenia					
40079 - 40080	Údaje z regulačných prístrojov	UINT32	1 h		R	31.000
(78–79)	– Prevádzkové hodiny					
40081 - 40082	Celkové spínacie cykly čerpad-	UINT32			R	31.000
(80-81)	la 1					
40083 - 40084	Celkové spínacie cykly čerpad-	UINT32			R	31.000
(82-83)	la 2					
40085 - 40086	Celkové spínacie cykly čerpad-	UINT32			R	31.000
(84-85)	la 3					
40087 - 40088	Celkové spínacie cykly čerpad-	UINT32			R	31.000
(86–87)	la 4					
40097 – 40098	Celkové prevádzkové hodiny čornadla 1	UINT32	1 h		R	31.000
(96–97)						
40099 - 40100	Celkové prevádzkové hodiny černadla 2	UINT32	1 h		R	31.000
(98-99)						
40101 - 40102	Celkové prevádzkové hodiny černadla 3	UINT32	1 h		R	31.000
(100-101)						
40103 - 40104	Celkové prevádzkové hodiny černadla 4	UINT32	1h		R	31.000
(102–103)						

Holding register (Protokol)	Názov	Typ údajov	Škálovanie a jednotka	Prvky	Prístup*	Dodatok
40139 - 40140	Chybový stav	BITMAP32		0: Sensor error	R	31.000
(138-139)				1: P man		
				2: P min		
				3: FC		
				4: TLS		
				5: Pump 1 Alarm		
				6: Pump 2 Alarm		
				7: Pump 3 Alarm		
				8: Pump 4 Alarm		
				9: Pump 5 Alarm		
				10: Pump 6 Alarm		
				11: -		
				12: -		
				13: Frost		
				14: Battery Low		
				15: High water		
				16: External alarm		
				17: Redundancy		
				18: Plausibility		
				22: CAN failure		
				23: Prepressure sensor		
				24: External analog signal		
40141	Acknowledge	BOOL			W	31.000
(140)						
40142	História alarmu index	UINT16			RW	31.000
(141)						
40143	História alarmov Číslo chyby	UINT16	0,1		R	31.000
(142)						
40147	Histogram alarmu index	UINT16			RW	31.000
(146)						
40148	Histogram alarmov Číslo chyby	UINT16	0,1		R	31.000
(147)						
40149	Histogram alarmov Frekvencia chýb	UINT16			R	31.000
(148)						

Legenda

* R = prístup len na čítanie RW = prístup na čítanie a na zápis





wilo



Local contact at www.wilo.com/contact

Wilo 32 Wilopark 1 44263 Dortmund Germany T +49 (0)231 4102-0 T +49 (0)231 4102-7363 wilo@wilo.com www.wilo.com