

Wilo-Control EC/ECe-Booster



da Monterings- og driftsvejledning



Indholdsfortegnelse

1	Gene	erelt	4
	1.1	Om denne vejledning	4
	1.2	Ophavsret	4
	1.3	Der tages forbehold for ændringer	4
	1.4	Garanti- og ansvarsfraskrivelse	4
2	Sile	a who ad	
2	2 1	Markning of sikkerhodsforskrifter	4
	2.1		4
	2.2		с С
	2.5	Elarbejde	6
	2.4	Overvagningsanordninger	6
	2.5	Installations-/atmonteringsarbejde	6
	2.6		6
	2.7	Vedligeholdelsesarbejder	6
	2.8	Ejerens ansvar	/
3	Indsa	ats/anvendelse	7
	3.1	Anvendelsesformål	7
	3.2	Ukorrekt anvendelse	7
	Duad		-
4	Proa		7
	4.1	Oppygning	/
	4.Z	Funktionsmade	/
	4.3		/
	4.4	Ind- og udgange	8
	4.5	Typekode	9
	4.6	Drift ved elektroniske startstyringer	9
	4.7	Installation i områder med risiko för eksplosion	9
	4.8	Leveringsomtang	9
	4.9	l ilbehør	9
5	Tran	sport og opbevaring	9
	5.1	Levering	9
	5.2	Transport	9
	5.3	Opbevaring 1	LO
6	Onet	101mm	
0	C 1	Dersonalekualifikationer	
	0.1 6 2	Personalekvallikationel	
	6.2		
	0.5 6./	Ejeletis alisval	
	б.4 С.Г	Installation	10
	0.5	Elektrisk tilslutning J	LT
7	Betje	ening 2	24
	7.1	Funktionsmåde 2	24
	7.2	Menustyring 2	27
	7.3	Menutype: Hovedmenu eller Easy Actions-menu 2	27
	7.4	Åbning af menu 2	27
	7.5	Hurtig adgang "Easy Actions" 2	27
	7.6	Fabriksindstillinger 2	28
Q	Ibrue	itagning a	20
0	8 1	Fierens ansvar	28
	0.⊥ 0.1	Lifetis allsval	20 20
	0.2 0.2	Start førete konfiguration	20 20
	د.o	Start automatick drift	29
	× /·		÷ ``
	8.4 or	Linder drift	2
	8.4 8.5	Under drift	+3

	9.1	Personalekvalifikationer	45
	9.2	Ejerens ansvar	45
	9.3	Driftsstandsning	45
	9.4	Afmontering	45
10	Vedli	geholdelse	46
	10.1	Vedligeholdelsesintervaller	46
	10.2	Vedligeholdelsesarbejder	46
11	Fejl, å	årsager og afhjælpning	46
	11.1	Ejerens ansvar	47
	11.2	Fejlindikator	47
	11.3	Fejlkvittering	47
	11.4	Fejlhukommelse	47
	11.5	Fejlkoder	47
	11.6	Videregående trin til fejlafhjælpning	48
12	Borts	kaffelse	48
	12.1	Information om indsamling af brugte el- og elektro-	
		nikprodukter	48
13	Bilag		49
	13.1	Systemimpedans	49
	13.2	Oversigt over symboler	50
	13.3	Oversigt over klemmediagrammer	50
	13.4	ModBus: Datatyper	52
	13.5	ModBus: Parameteroversigt	52

da

1	Generelt

-	Generen	
1.1	Om denne vejledning	Denne vejledning er en del af produktet. Tilsigtet anvendelse og korrekt håndtering forud– sætter, at vejledningen overholdes:
		 Læs vejledningen omhyggeligt, inden der udføres aktiviteter. Opbevar altid vejledningen tilgængeligt. Overhold alle anvisninger vedrørende produktet. Overhold alle mærkninger på produktet.
		Den originale driftsvejledning er på tysk. Alle andre sprog i denne vejledning er oversættel- ser af den originale monterings– og driftsvejledning.
1.2	Ophavsret	WILO SE © 2023
		Distribution og reproduktion af dette dokument, udnyttelse og kommunikation af dets ind- hold er forbudt, medmindre det udtrykkeligt er godkendt. Overtrædelser vil resultere i er- statningsansvar. Alle rettigheder forbeholdes.
1.3	Der tages forbehold for ændringer	Wilo forbeholder sig retten til at ændre de nævnte data uden forudgående varsel og hæfter ikke for tekniske unøjagtigheder og/eller udeladelser. De anvendte billeder kan afvige fra originalen og vises kun som eksempler på produkterne.
1.4	Garanti- og ansvarsfraskrivelse	Wilo yder ingen garanti og hæfter ikke i især følgende tilfælde:
		 Utilstrækkelig dimensionering som følge af mangelfulde eller forkerte oplysninger fra bruger eller ordregiver Manglende overholdelse af denne vejledning Ukorrekt anvendelse Ukorrekt opbevaring eller transport Forkert montering eller afmontering Mangelfuld vedligeholdelse Uautoriseret reparation Mangelfuldt monteringsunderlag Kemiske, elektriske eller elektrokemiske påvirkninger Slid
2	Sikkerhed	Dette kapitel indeholder grundlæggende anvisninger, som skal
		overholdes i alle produktets faser. Manglende overholdelse kan
		medføre følgende farlige situationer:
		 Fare for personer som følge af elektriske, elektromagnetiske el- ler mekaniske påvirkninger
		 Fare for miljøet som følge af udslip af farlige stoffer
		Materielle skader
		 Fejl på vigtige funktioner
		Ved manglende overholdelse af anvisningerne bortfalder ethvert erstatningskrav.
		Overhold desuden anvisningerne og sikkerhedsforskrifterne i de øvrige kapitler!
2.1	Mærkning af sikkerheds- forskrifter	I denne monterings– og driftsvejledning anvendes sikkerhedsfor– skrifter for materielle skader og personskader, som vises på for– skellige måder: • Sikkerhedsforskrifter vedrørende personskader begynder med
		et signalord og har et tilhørende foranstillet symbol .



 Sikkerhedsforskrifter vedrørende materielle skader begynder med et signalord og vises **uden** symbol.

FORSIGTIG

Faretype og -kilde!

Konsekvenser eller informationer.

Signalord

- Fare! Manglende overholdelse medfører dødsfald eller meget alvorlige kvæstelser!
- Advarsel! Manglende overholdelse kan føre til (meget alvorlige) kvæstelser!
- Forsigtig!

Manglende overholdelse kan føre til materielle skader med risiko for totalskade.

Bemærk!

Nyttig oplysning vedrørende håndtering af produktet

Tekstopmærkninger

- ✓ Forudsætning
- 1. Arbejdstrin/optælling
 - ⇒ Bemærk/anvisning
 - Resultat

Symboler

I denne vejledning anvendes følgende symboler:



Fare for elektrisk spænding



Fare som følge af eksplosiv atmosfære





Nyttig oplysning

- Personalekvalifikationer 2.2
- Personalet er instrueret i de lokalt gældende arbejdsmiljøforskrifter.
- Personalet har læst og forstået monterings- og driftsvejledninqen.
- Elektrisk arbejde: faglært elektriker Person med egnet faglig uddannelse, viden og erfaring, som er i stand til at se og undgå farerne i forbindelse med elektricitet.
- Monterings-/afmonteringsarbejder: faglært elektriker

2.3 Elarbejde

- Kendskab til værktøj og fastgørelsesmaterialer til forskellige bygningstyper
- Betjening/styring: Betjeningspersonale, som er instrueret i hele anlæggets funktionsmåde
- Elarbejde skal altid udføres af en elinstallatør.
- Afbryd produktet fra strømnettet, og sørg for at sikre det mod genindkobling, før enhver form for elarbejde påbegyndes.
- Overhold de lokale forskrifter ved strømtilslutning.
- Overhold det lokale energiforsyningsselskabs anvisninger.
- Forbind produktet til jord.
- Overhold de tekniske specifikationer.
- Udskift straks defekte tilslutningskabler.
- 2.4 Overvågningsanordnin- L ger
- 2.5 Installations-/afmonteringsarbejde
- Ledningssikkerhedsafbrydere/smeltesikringer

Ledningssikkerhedsafbrydernes/smeltesikringernes størrelse og koblingskarakteristik afhænger af de tilsluttede forbrugeres mær– kestrøm. Overhold de lokale forskrifter.

- De love og forskrifter vedrørende arbejdssikkerhed og forebyggelse af ulykker, der gælder på anvendelsesstedet, skal overholdes.
- Afbryd produktet fra strømnettet, og sørg for at sikre det mod genindkobling.
- Anvend fastgørelsesmateriale, som egner sig til det eksisterende underlag.
- Produktet er ikke vandtæt. Vælg et passende installationssted!
- Undlad at deformere huset under installationen. Pakninger kan blive utætte og derved påvirke den oplyste IP-kapslingsklasse.
- Installér **ikke** produktet i eksplosive områder.
- Produktet er ikke vandtæt. Overhold kapslingsklasse IP54.
- Omgivende temperatur: 0 ... 40 °C.
- Maksimal luftfugtighed: 90 %, ikke-kondenserende.
- Styreenheden må ikke åbnes.
- Operatøren skal straks give den ansvarlige besked om alle fejl og uregelmæssigheder, der måtte indtræffe.
- Sluk straks for produktet ved skader på produkt eller tilslutningskabel.

2.7 Vedligeholdelsesarbejder

Under drift

- Aggressive eller skurende rengøringsmidler må ikke anvendes.
- Produktet er ikke vandtæt. Produktet må ikke sænkes ned i væske.
- Udfør kun vedligeholdelsesarbejde, som er beskrevet i denne monterings- og driftsvejledning.
- Til vedligeholdelse og reparation må der kun bruges originale dele fra producenten. Brugen af uoriginale dele fritager producenten for ethvert ansvar.

2.6

Monterings- og driftsvejledning • Wilo-Control EC/ECe-Booster • Ed.02/2023-08

2.8 Ejerens ansvar

- Monterings– og driftsvejledningen skal stilles til rådighed på personalets eget sprog.
- Det skal sikres, at personalet har den nødvendige uddannelse til de forskellige arbejder.
- Sikkerheds- og informationsskiltene på produktet skal altid være læselige.
- Personalet skal underrettes om anlæggets funktionsmåde.
- Fare som følge af elektrisk strøm skal udelukkes.
- Af hensyn til en sikker afvikling af arbejdet skal personalets arbejdsdeling defineres.

Børn og personer under 16 år eller med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner må ikke arbejde med produktet! Personer under 18 år skal være under opsyn af en fagmand!

- Indsats/anvendelse 3
- Anvendelsesformål 3.1

Styreenheden er beregnet til trykafhængig styring af op til tre pumper:

- Control EC-Booster: urequierede pumper med fast hastighed
- Control ECe-Booster: elektronisk styrede pumper med variabel hastighed Signalerne registreres via en trykføler.

Til den tilsigtede anvendelse hører også, at denne vejledning overholdes. Enhver anvendelse derudover anses for at være ukorrekt.

- Installation i områder med risiko for eksplosion
 - Oversvømmelse af styreenheden

Produktbeskrivelse 4

Ukorrekt anvendelse

4.1 Opbygning

3.2



1 Hovedafbryder 2 Betjeningsknap 3 LED-indikatorer LC-display 4

- Betjeningsknap til valg af menu og indtastning af parametre
- Lysdioder til visning af den aktuelle driftstilstand
- LC-display til visning af de aktuelle driftsdata og de enkelte menupunkter

Placeringen af de enkelte betjeningselementer er den samme for plast- og metalhuset.

Fig. 1: Styreenhedens front

4.2 Funktionsmåde

Alt efter det faktiske tryk i anlægget til- og frakobles de enkelte pumper automatisk. Trykreguleringen sker ved Control EC-Booster via en topunktsregulator, ved Control ECe-Booster via en PID-regulator. Hvis tørløbsniveauet er nået, vises der en meddelelse, og der sker en tvangsfrakobling af alle pumper. Fejl gemmes i fejlhukommelsen.

De aktuelle driftsdata og driftstilstande vises i LC-displayet og ved hjælp af lysdioder. Be-

4.3 T	ekniske	data
-------	---------	------

jeningen og indtastningen af driftsparametrene udføres ved hjælp af en drejeknap.					
Produktionsdato*	Se typeskilt				
Nettilslutning Se typeskilt					

50/60 Hz

7

Styreenhedens front består af følgende hovedkomponenter:

- Hovedafbryder til til-/frakobling af styreenheden

Maks. strømforbrug pr. pumpe	Se typebetegnelse
Maks. mærkekapacitet pr. pumpe	Se typeskilt
Pumpens tilkoblingstype	Se typebetegnelse
Omgivelses-/driftstemperatur	0 40 °C
Opbevaringstemperatur	-30 +60 °C
Maks. relativ luftfugtighed	90 %, ikke-kondenserende
Kapslingsklasse	IP54
Elsikkerhed	Tilsmudsningsgrad II
Styrespænding	Se typeskilt
Husmateriale	UV–bestandig polycarbonat eller pulverla– keret stålplade

Oplysninger om Software-versionen (SW) fremgår af typeskiltet!

*Produktionsdatoen angives i henhold til ISO 8601: JJJWww

- _____ = år
- W = forkortelse for uge
- ww = angivelse af kalenderuge

4.4 Ind- og udgange

Indgange	Antal indgange					
	ЕС-В1	ЕС-В2	ЕС-ВЗ	ECe-B1	ECe-B2	ECe-B3
Systemstyring						
Passiv trykføler 4-20 mA	1	1	1	1	1	1
Vandmangelsniveau (tørløbsbeskyttelse)						
Flydekontakt/trykafbryder	1	1	1	1	1	1
Elektrode	1	1	-	1	1	-
Pumpeovervågning						
Termisk viklingsovervågning (bimetalføler)	1	2	3	-	-	-
Termisk viklingsovervågning (PTC-føler)	-	-	-	-	-	-
Termisk viklingsovervågning (Pt100–føler)	-	-	-	-	-	-
Fejlmelding for frekvensomformer	-	-	-	1	2	3
Andre indgange	Andre indgange					
Extern OFF: til fjernfrakobling af alle pumper	1	1	1	1	1	1
	<u>.</u>					

Signaturforklaring

1/2/3 = antal indgange, – = ikke til rådighed

Udgange	Antal udgange					
	EC-B1	ЕС-В2	ЕС-ВЗ	ECe-B1	ECe-B2	ECe-B3
Potentialefri kontakter						
Kombinationsfejlsignal (skiftekontakt)	1	1	1	1	1	1
Kombinationsdriftsignal (skiftekontakt)	1	1	1	1	1	1
Enkeltfejlmelding (åbnekontakt (NC))	1	2	3	1	2	3
Enkeldriftsmelding (lukkekontakt (NO))	1	2	3	1	2	3
Vandmangelsniveau/tørløbsbeskyttelse (åbnekontakt (NC))	1	1	1	1	1	1
Andre udgange						
Visning af nominel hastighed (0 10 V=)	-	_	-	1	1	1

Signaturforklaring

1/2/3 = antal udgange, - = ikke til rådighed

Eksempel: Wilo-Control ECe-B 2x12A-T34-DOL-WM			
ECe	Version Easy Control-styreenhed: – EC = styreenhed til pumper med fast hastighed – ECe = styreenhed til elektronisk styrede pumper med variabel hastighed		
В	Styring til trykforøgeranlæg		
2x	Maks. antal pumper, der kan tilsluttes		
12A	Maks. mærkestrøm i ampere pr. pumpe		
Т	Nettilslutning: M = vekselstrøm (1~) T = trefasestrøm (3~)		
34	Mærkespænding: - 2 = 220/230 V - 34 = 380/400 V		
DOL	Pumpernes tilkoblingstype: – DOL = direkte – SD = stjerne-trekant		
WM	Vægmontering		

Slut styreenhed direkte til pumpen og strømnettet. Mellemkobling af flere elektroniske

Styreenheden har ingen egen ex-kapslingsklasse. Styreenhed må ikke installeres i områder

startstyringer, f.eks. en frekvensomformer, er ikke tilladt!

med risiko for eksplosion!

Monterings- og driftsvejledning

Monterings- og driftsvejledning

Control EC-Booster Styreenhed

Control ECe-Booster Styreenhed

> Koblingsskema Flydekontakt

Trykafbryder Elektrode

i

Trykføler 4-20 mA

- 4.6 Drift ved elektroniske startstyringer
- 4.7 Installation i områder med risiko for eksplosion
- 4.8 Leveringsomfang

- 4.9
- Tilbehør

5 Transport og opbevaring

5.1 Levering

- Når leverancen er modtaget, skal produktet og emballagen omgående kontrolleres for • mangler (er der beskadigede komponenter, er leverancen komplet).
- Notér eventuelle mangler i fragtpapirerne.

BEMÆRK

Tilbehør evt. indbygget

Eventuelle mangler skal på modtagelsesdagen indberettes til transportfirmaet eller producenten. Krav, der meddeles senere, kan ikke gøres gældende.

5.2 Transport

FORSIGTIG

Materielle skader som følge af våd emballage!

Gennemblødt emballage kan revne. Produktet kan falde ubeskyttet ned på jorden og blive ødelagt.

Hvis styreenheden leveres med et trykforøgeranlæg, kan tilbehøret være indbygget. Yderligere informationer fremgår af ordrebekræftelsen.

- Gennemblødt emballage skal løftes forsigtigt og straks skiftes ud!
- Rengøring af reguleringsapparat.

5.3 O	Opbevaring	 Emballér styreenheden støv- og vandtæt. Overhold opbevaringstemperatur: -30 +60 °C, maks. relativ luftfugtighed: 90 %, ikke-kondenserende. Der anbefales en frostsikker opbevaring ved en temperatur på 10 25 °C med en relativ luftfugtighed på 40 50 %. Dannelse af kondensat skal generelt undgås. Luk alle åbne kabelforskruninger for at forhindre, at der trænger vand ind i huset. Beskyt de monterede kabler mod knæk, beskadigelser og fugtindtrængning. Beskyt styreenheden mod direkte sollys og varme for at undgå skader på komponenterne. Rengør styreenheden efter opbevaring. Hvis der er trængt vand ind i styreenheden, eller der har dannet sig kondensat, skal alle elektroniske komponenter kontrolleres med henblik på fejlfri funktion. Kontakt kundeservice.
6 C	Opstilling	 Kontrollér styreenheden for transportskader. Defekte styreenheder må ikke installeres! Vedrørende planlægning og drift af elektroniske styringer skal de lokalt gældende for- skrifter overholdes.
6.1 P	Personalekvalifikationer	 Elektrisk arbejde: faglært elektriker Person med egnet faglig uddannelse, viden og erfaring, som er i stand til at se og undgå farerne i forbindelse med elektricitet.
		 Monterings-/afmonteringsarbejder: faglært elektriker Kendskab til værktøj og fastgørelsesmaterialer til forskellige bygningstyper
6.2 O	Dpstillingstyper	 Montering direkte på trykforøgeranlægget Styreenheden er fra fabrikkens side monteret direkte på trykforøgeranlægget. Vægmontering Hvis der kræves separat montering af styreenheden på væggen, skal kapitlet "Installa- tion" overholdes.
6.3 E	ijerens ansvar	 Installationsstedet er rent, tørt og vibrationsfrit. Installationsstedet er oversvømmelsessikkert. Intet direkte sollys på styreenheden. Installationssted uden for områder med risiko for eksplosion.
6.4 Ir	nstallation	 Tilslutningskabler og nødvendigt tilbehør er stillet til rådighed på opstillingsstedet. Når kablerne føres, er det vigtigt at sørge for, at kablet ikke bliver beskadiget af træk, knæk eller tryk. Kontrollér kabeltværsnit og -længde for den valgte installationstype. Luk kabelforskruninger, der ikke anvendes. Overhold følgende omgivelsesbetingelser: Omgivelses-/driftstemperatur: 0 40 °C Relativ luftfugtighed: 40 50 % Maks. relativ luftfugtighed: 90 %, ikke-kondenserende
6.4.1 G	Grundliggende anvisninger vedrø- ende fastgørelse af styreenheden	 Styreenheden kan installeres på forskellige konstruktioner (betonvæg, montageskinne osv.). Derfor skal det fastgørelsesmateriale, der passer til den pågældende konstruktion, stilles til rådighed på opstillingsstedet, og nedenstående anvisninger skal overholdes: For at undgå at der dannes revner i konstruktionen, og at byggematerialet skaller af, skal der holdes tilstrækkelig afstand til konstruktionens kant. Borehullernes dybde afhænger af skruelængden. Bor hullerne ca. 5 mm dybere end skruelængden. Borestøv forringer holdekraften. Borehullet skal altid blæses eller suges rent. Undlad at beskadige huset under installationen.
6.4.2 Ir	nstallation af styreenheden	 Skruestørrelser for plasthus Maks. skruediameter: Control EC-B 1x: 4 mm Control EC-B 2x: 4 mm

• Luk husåbningerne vandtæt.

• Emballér styreenheden stødsikkert og vandtæt.

- Control EC-B 3x: 6 mm
- Maks. skruehoveddiameter:

- Control EC-B 1x: 7 mm
- Control EC-B 2x: 7 mm
- Control EC-B 3x: 11 mm

Skruestørrelser for stålhus

- Maks. skruediameter:
 - Control EC-B 1x/ECe-B 1x: 8 mm
 - Control EC-B 2x/ECe-B 2x: 8 mm
 - Control EC-B 3x/ECe-B 3x: 8 mm
- Min. skruehoveddiameter:
 - Control EC-B 1x/ECe-B 1x: 12 mm
 - Control EC-B 2x/ECe-B 2x: 12 mm
 - Control EC-B 3x/ECe-B 3x: 12 mm

Installation

Fastgør styreenheden på væggen med fire skruer og rawlplugs:

- Styreenheden er afbrudt fra strømnettet og spændingsfri. 1
- 1. Løsn skruerne på dækslet, og åbn dækslet/elskabslågen ud til siden.
- 2. Justér styreenheden på installationsstedet, og mærk op til borehullerne.
- Bor fastgørelseshuller i henhold til fastgørelsesmaterialets specifikationer, og rens hul-3. lerne.
- 4. Fastgør den nederste del med fastgørelsesmateriale på væggen. Kontrollér den nederste del for deformation! For at sikre at husdækslet slutter præcist, skal deformerede huse genoprettes (læg f.eks. udligningsplader under). BEMÆRK! Hvis dækslet ikke slutter korrekt, påvirkes kapslingsklassen!
- 5. Luk dækslet/elskabslågen, og fastgør det/den med skruerne.
 - > Styreenheden er installeret. Tilslut derefter strømnet, pumper og signalgiver.

Niveauregistreringen kan ske via følgende signalgivere:

- Flydekontakt
 - Flydekontakten skal kunne bevæge sig frit i driftsrummet (skakt, beholder)!
- Trykafbryder
- Elektrode
 - Kun Control EC-B/ECe-B 1x ... og EC-B/ECe-B 2x ...

I tilfælde af en alarm udløses altid en tvangsfrakobling af alle pumper, uafhængigt af den

6.5 **Elektrisk tilslutning**

skyttelse)

Vandmangelsniveau (tørløbsbe-

6.4.3

FARE

Livsfare som følge af elektrisk strøm!

Ukorrekt adfærd under udførelse af elarbejder kan medføre død som følge af elektrisk stød!

- Elarbejde skal altid udføres af en elektriker!
- Overhold de lokale forskrifter!



BEMÆRK

- Afhængigt af systemimpedansen og de tilsluttede forbrugeres maks. antal til- og frakoblinger/time kan der forekomme spændingsudsving og/eller -fald.
- · Ved brug af skærmede kabler skal afskærmningen i den ene side af reguleringsapparatet lægges på jordskinnen.
- Lad altid en elinstallatør udføre tilslutningen.
- · Monterings- og driftsvejledningen for de tilsluttede pumper og signalgivere skal overholdes.
- Nettilslutningens strøm og spænding skal svare til angivelserne på typeskiltet.
- Udfør sikringen på netsiden i henhold til de lokalt gældende forskrifter.

valgte signalgiver!

- Hvis der anvendes ledningssikkerhedsafbrydere, skal koblingskarakteristikken vælges, så • den passer til den tilsluttede pumpe.
- Hvis der installeres fejlstrømsrelæ (RCD, type A, sinusformet strøm, alle strøm sensitiv), • skal de lokalt gældende forskrifter overholdes.
- Træk tilslutningskablet i henhold til de lokalt gældende forskrifter. •
- Undlad at beskadige tilslutningskablerne, når de trækkes. •

Klemmerække: Nettilslutning

Klemmerække: Styring/følere

Indstilling af netspænding

Klemmerække: Jord (PE)

Kontaktorkombinationer

Styreprint

9

Forbind styreenheden og alle elektriske forbrugere til jord. •

6.5.1 Oversigt over komponenterne: Oversigt over Control EC-B 1 .../EC-B 2 ..., op til 12 A mærkestrøm Wilo-Control EC-Booster



Fig. 2: Control EC-B 1 .../EC-B 2 ...

Oversigt over Control EC-B 3 ..., op til 12 A mærkestrøm

Potentiometer for motorstrømovervågning



Fig. 3: Control EC-B 3...

1	Hovedafbryder/nettilslutning
2	Indstilling af netspænding
3	Klemmerække: Jord (PE)
4	Klemmerække: Styring/følere
5	Kontaktorkombinationer
6	Udgangsrelæ
7	Styreprint
8	Potentiometer for motorstrømovervågning
9	ModBus RTU: RS485-grænseflade
10	ModBus RTU: Jumper til terminering/polbestemmelse
11	Husdæksel

ModBus RTU: RS485-grænseflade

10 ModBus RTU: Jumper til terminering/polbestemmelse

Oversigt over Control EC-B 1 ... større end 12 A mærkestrøm



1	Hovedafbryder/nettilslutning
2	Indstilling af netspænding
3	Klemmerække: Jord (PE)
4	Klemmerække: Styring/følere
5	Motorværn/kontaktor-kombination
7	Styreprint
8	Motorværnskontakt
9	ModBus RTU: RS485-grænseflade
10	ModBus RTU: Jumper til terminering/polbestemmelse

Oversigt over Control EC-B 2 ... større end 12 A mærkestrøm

Fig. 4: Control EC-B 1 ...



Fig. 5: Control EC-B 2 ...



Fig. 6: Control EC-B 3 ...

1	Hovedafbryder/nettilslutning
2	Indstilling af netspænding
3	Klemmerække: Jord (PE)
4	Klemmerække: Styring/følere
5	Kontaktorkombinationer
7	Styreprint
8	Motorværnskontakt
9	ModBus RTU: RS485-grænseflade
10	ModBus RTU: Jumper til terminering/polbestemmelse

Oversigt over Control EC-B 3 ... større end 12 A mærkestrøm

1	Hovedafbryder/nettilslutning
2	Indstilling af netspænding
3	Klemmerække: Jord (PE)
4	Klemmerække: Styring/følere
5	Motorværn/kontaktor-kombination
5	Udgangsrelæ
7	Styreprint
3	Motorværnskontakt
9	ModBus RTU: RS485-grænseflade
10	ModBus RTU: Jumper til terminering/polbestemmelse



6.5.2 Oversigt over komponenterne: Wilo-Control ECe-Booster



Oversigt over Control ECe-B 1 .../ECe-B 2 ...

1	Hovedafbryder/nettilslutning	
3	Klemmerække: Jord (PE)	
4	Klemmerække: Styring/følere	
5	Ledningssikkerhedsafbryder 3-polet (3~) / 2-polet (1~)	
7	Styreprint	
9	ModBus RTU: RS485-grænseflade	
10	ModBus RTU: Jumper til terminering/polbestemmelse	

Oversigt over Control ECe-B 3 ...

Udgangsrelæ

Styreprint

Hovedafbryder/nettilslutning

Klemmerække: Styring/følere

Ledningssikkerhedsafbryder 3-polet (3~)/2-polet (1~)

Klemmerække: Jord (PE)

Fig. 7: Control ECe-B 1 .../ECe-B 2 ...



Fig. 8: Control ECe-B 3 ...

6.5.3 Nettilslutning til styreenhed: Control EC-Booster



FARE

Livsfare som følge af elektrisk strøm ved frakoblet hovedafbryder!

Ved klemmen til valg af spænding vil der også være netspænding, når hovedafbryderen er slået fra.

• Gennemfør spændingsvalget inden tilslutningen til strømnettet.

FORSIGTIG

Materielle skader som følge af forkert indstillet netspænding!

Ved forkert indstillet netspænding ødelægges styreenheden. Styreenheden kan anvendes med forskellige netspændinger. Fra fabrikken er netspændingen indstillet til 400 V.

• Hvis der ønskes en anden netspænding, skal ledningsjumperen flyttes inden tilslutning.

ModBus RTU: RS485-grænseflade
ModBus RTU: Jumper til terminering/polbestemmelse

Nettilslutning Wilo-Control EC-B 1 .../EC-B 2 ...



Fig. 9: Nettilslutning Wilo-Control EC-B 1.../ EC-B 2...

1	Klemmerække: Nettilslutning
2	Indstilling af netspænding
3	Klemmerække: Jord (PE)

Træk tilslutningskabler, der er ført på opstillingsstedet, igennem kabelforskruningerne, og fastgør dem. Tilslut lederne i klemmerækken iht. tilslutningsdiagrammet.

Nettilslutning **1~230 V**:

- Kabel: 3-leder
- Leder: L, N, PE
- Indstilling af netspænding: Konverterbro 230/COM

Nettilslutning 3~230 V:

- Kabel: 4-leder
- Leder: L1, L2, L3, PE
- Indstilling af netspænding: Konverterbro 230/COM

Nettilslutning 3~380 V:

- Kabel: 4-leder
- Leder: L1, L2, L3, PE
- Indstilling af netspænding: Konverterbro 380/COM

Nettilslutning 3~400 V:

- Kabel: 4-leder
- Leder: L1, L2, L3, PE
- Indstilling af netspænding: Konverterbro 400/COM (fabriksindstilling)

Nettilslutning Wilo-Control EC-B 3 ...

1	Hovedafbryder Indstilling af netspænding	
2		
3	Klemmerække: Jord (PE)	

Træk tilslutningskabler, der er ført på opstillingsstedet, igennem kabelforskruningerne, og fastgør dem. Slut lederne til hovedafbryderen iht. tilslutningsdiagrammet.

Nettilslutning 1~230 V:

- Kabel: 3–leder
- Leder: L, N, PE
- Indstilling af netspænding: Konverterbro 230/COM

Nettilslutning 3~230 V:

- Kabel: 4-leder
- Leder: L1, L2, L3, PE
- Indstilling af netspænding: Konverterbro 230/COM

Nettilslutning 3~380 V:

- Kabel: 4–leder
- Leder: L1, L2, L3, PE
- Indstilling af netspænding: Konverterbro 380/COM

Nettilslutning 3~400 V:

- Kabel: 4-leder
- Leder: L1, L2, L3, PE
- Indstilling af netspænding: Konverterbro 400/COM (fabriksindstilling)



Fig. 10: Nettilslutning Wilo-Control EC-B 3...

6.5.4 Nettilslutning til styreenhed: Control ECe-Booster 1~230 V



BEMÆRK

Nulleder påkrævet

For at styringen kan fungere korrekt, kræves en nulleder ved nettilslutningen.



ECe-B...

6.5.5 Nettilslutning til styreenhed: Control ECe-Booster 3~400 V

FORSIGTIG

Materielle skader som følge af forkert indstillet netspænding!

Styreenheden kan anvendes med forskellige netspændinger. Styrespændingen skal dog altid være 230 V. Hvis styrespændingen er forkert indstillet, ødelægges styringen!

- Ledningsjumperen er fra fabrikkens side indstillet til den korrekte styrespænding.
- Ledningsjumper må ikke ændres!



BEMÆRK

Nulleder påkrævet

For at styringen kan fungere korrekt, kræves en nulleder ved nettilslutningen.



Fig. 12: Nettilslutning 3~400 V Wilo-Control ECe-B...

6.5.6 Nettilslutning: Pumpe med fast hastighed

(\mathbf{i})

3

5

BEMÆRK

Rotationsfelt net- og pumpetilslutning

Rotationsfeltet fra nettilslutningen ledes direkte til pumpetilslutningen.

- Kontrollér det nødvendige rotationsfelt for de pumper, der skal tilsluttes (højre- eller venstreroterende).
- Overhold pumpernes driftsvejledning.

6.5.6.1 Tilslut pumpe(r)



Klemmerække: jord (PE) Kontaktor

Træk tilslutningskabler, der er ført på opstillingsstedet, igennem kabelforskruningerne, og fastgør dem. Slut lederne til kontaktoren iht. tilslutningsdiagrammet.

BEMÆRK! Når alle pumper er tilkoblet, Motorstromüberwachung einstellen!

Fig. 13: Tilslutning af pumpe

6.5.6.2 Indstilling af motorstrømovervågning Den **minimale og den maksimale** motorstrøm for de tilsluttede pumper overvåges:

 Minimal motorstrømovervågning
 Værdien er permanent lagret i styreenheden: 300 mA eller 10 % af den indstillede motorstrøm.

BEMÆRK! Overvågningen kan deaktiveres via menu 5.69.



Fig. 14: Indstilling af motormærkestrøm på potentiometer



Fig. 15: Indstilling af motormærkestrøm på motorværnskontakt

6.5.7 Nettilslutning: Pumpe med variabel hastighed (elektronisk styrede pumper)



3 Klemmerække: jord (PE)
5 Ledningssikkerhedsafbryder 3-polet (3~)/2-polet (1~)
FC Frekvensomformer

Træk tilslutningskabler, der er ført på opstillingsstedet, igennem kabelforskruningerne, og fastgør dem. Slut lederne til ledningssikkerhedsafbryderen iht. tilslutningsdiagrammet.

 Maksimal motorstrømovervågning Indstil værdi i styreenheden.

BEMÆRK! Overvågningen kan ikke deaktiveres!

Den maksimale motorstrøm overvåges på de forskellige måder:

- Op til 12 A mærkestrøm ved det tilsluttede pumper: elektronisk motorstrømovervågning
- Større end 12 A mærkestrøm ved det tilsluttede pumper: separat motorværnskontakt

Motorstrømovervågning Wilo-Control EC-B ... til pumper på op til 12 A mærkestrøm

Indstil pumpens motormærkestrøm efter tilslutning af pumperne.

8 Potentiometer for motorstrømovervågning

Korriger motormærkestrømmen på potentiometeret ved hjælp af en skruetrækker.

BEMÆRK! Indstillingen "0" på potentiometeret medfører en fejl ved tilkobling af pumpen!

En nøjagtig indstilling af motorstrømovervågningen kan udføres under ibrugtagningen. Under ibrugtagning kan den indstillede og aktuelle motormærkestrøm vises på displayet:

- Aktuelt indstillet værdi for motorstrømovervågning (menu 4.25 ... 4.27)
- Aktuelt **målt** driftsstrøm for pumpen (menu 4.29 ... 4.31)

Motorstrømovervågning Wilo-Control EC-B ... til pumper større end 12 A mærkestrøm

8	Motorværnskontakt
8.1	Potentiometer for motorstrømovervågning

Efter tilslutning af pumperne indstilles motormærkestrømmen på den pågældende motorværnskontakt ved hjælp af en skruetrækker.

Fig. 16: Tilslutning af pumpe med 3-polet ledningssikkerhedsafbryder



Fig. 17: Tilslutning af pumpe med 2-polet ledningssikkerhedsafbryder

6.5.8 Tilslutning termisk motorovervågning

FORSIGTIG

Materielle skader som følge af ekstern spænding!

En tilsluttet ekstern spænding ødelægger komponenten.

• Tilslut ikke ekstern spænding.

BEMÆRK! Tilslutningen er kun mulig på styreenheden Wilo-Control EC-B ...!

Der kan tilsluttes en termisk motorovervågning med bimetalfølere for hver pumpe. Tilslut ingen PTC- og Pt100-følere!

Klemmerne er fra fabrikkens side forsynet med en konverterbro.

Træk tilslutningskabler, der er ført på opstillingsstedet, igennem kabelforskruningerne, og fastgør dem. Tilslut lederne i klemmerækken iht. tilslutningsdiagrammet. **Klemmenummeret fremgår af tilslutningsoversigten i dækslet.** "x" i symbolet angiver den pågældende pumpe:

- 1 = pumpe 1
- 2 = pumpe 2
- 3 = pumpe 3

FORSIGTIG

Materielle skader som følge af ekstern spænding!

En tilsluttet ekstern spænding ødelægger komponenten.

• Tilslut ikke ekstern spænding.

BEMÆRK! Tilslutningen er kun mulig på styreenheden Wilo-Control ECe-B ...!

For hver pumpe kan der tilsluttes en ekstern fejlmelding fra frekvensomformeren. Frekvensomformerens udgang skal arbejde som åbnekontakt!

Træk tilslutningskabler, der er ført på opstillingsstedet, igennem kabelforskruningerne, og fastgør dem. Tilslut lederne i klemmerækken iht. tilslutningsdiagrammet. **Klemmenummeret fremgår af tilslutningsoversigten i dækslet.** "x" i symbolet angiver den pågældende pumpe:

- 1 = pumpe 1
- 2 = pumpe 2
- 3 = pumpe 3



Fig. 19: Symbol for tilslutningsoversigt



Fig. 18: Symbol for tilslutningsoversigt

6.5.9 Tilslutning af fejlmelding fra frekvensomformeren

FORSIGTIG

Materielle skader som følge af ekstern spænding!

En tilsluttet ekstern spænding ødelægger komponenten.

· Tilslut ikke ekstern spænding.

Trykket registreres via en analog trykføler 4–20 mA. **BEMÆRK! Tilslut ikke en aktiv tryk**føler.

Træk tilslutningskabler, der er ført på opstillingsstedet, igennem kabelforskruningerne, og fastgør dem. Tilslut lederne i klemmerækken iht. tilslutningsdiagrammet. **Klemmenummeret fremgår af tilslutningsoversigten i dækslet.**

BEMÆRK! Anvend skærmede tilslutningskabler! Placér afskærmningen i den ene side! BEMÆRK! Sørg for at overholde den korrekte polaritet for trykføleren!



Fig. 20: Symbol for tilslutningsoversigt

6.5.11 Tilslutning vandmangelsniveau (tørløbsbeskyttelse)

FORSIGTIG

Materielle skader som følge af ekstern spænding!

En tilsluttet ekstern spænding ødelægger komponenten.

• Tilslut ikke ekstern spænding.

Vandmangelniveauet (tørløbsbeskyttelse) kan desuden overvåges via en flydekontakt eller trykafbryder samt via en eller to elektroder:

- Flydekontakt/trykafbryder
- Elektrode
 - Kun Control EC-B/ECe-B 1x ... og EC-B/ECe-B 2x ...
 - Tilslutningen er polspændingssikker!

Indgangen arbejder som åbnekontakt (NC):

• Flydekontakt/trykafbryder åben eller elektrode opdykket: min. vandstand

Flydekontakt/trykafbryder lukket eller elektrode neddykket: Vandstand tilstrækkelig

Klemmerne er fra fabrikkens side forsynet med en konverterbro.

Træk tilslutningskabler, der er ført på opstillingsstedet, igennem kabelforskruningerne, og fastgør dem. Fjern konverterbroen, og tilslut lederne i klemmerækken iht. tilslutningsdiagrammet. **Klemmenummeret fremgår af tilslutningsoversigten i dækslet.**

Anvendelse af elektroder

Hvis der anvendes elektroder til niveauregistrering, kan tilslutningen ske på følgende måder:

A1x elektrode med referencestelforbindelse på beholderenB2x elektroder med referencestelforbindelse via en elektrode



Fig. 22: Tilslutningstyper for elektroder

Fig. 21: Symbol for tilslutningsoversigt

FORSIGTIG

Materielle skader som følge af ekstern spænding!

En tilsluttet ekstern spænding ødelægger komponenten.

• Tilslut ikke ekstern spænding.

Ved hjælp af en separat afbryder kan alle pumper fjernfrakobles:

- Kontakt sluttet: Pumper frigivet
- Kontakt brudt: Alle pumper Fra i displayet vises "Extern OFF"-symbolet.

Klemmerne er fra fabrikkens side forsynet med en konverterbro.

BEMÆRK! Fjernfrakoblingen har højere prioritet. Alle pumper frakobles uafhængigt af den aktuelle faktiske værdi. Der er ikke mulighed for manuel drift af pumperne!

Træk tilslutningskabler, der er ført på opstillingsstedet, igennem kabelforskruningerne, og fastgør dem. Fjern konverterbroen, og tilslut lederne i klemmerækken iht. tilslutningsdiagrammet. **Klemmenummeret fremgår af tilslutningsoversigten i dækslet.**



6.5.13 Tilslutning af nominel hastighed

FORSIGTIG

Materielle skader som følge af ekstern spænding!

En tilsluttet ekstern spænding ødelægger komponenten.

• Tilslut ikke ekstern spænding.

BEMÆRK! Tilslutningen er kun mulig på styreenheden Wilo-Control ECe-B!

For hver pumpe udlæses den nominelle hastighed via en separat udgang. Ved udgangen udsendes hertil en spænding på 0–10 V.

Træk tilslutningskabler, der er ført på opstillingsstedet, igennem kabelforskruningerne, og fastgør dem. Tilslut lederne i klemmerækken iht. tilslutningsdiagrammet. **Klemmenummeret fremgår af tilslutningsoversigten i dækslet.** "x" i symbolet angiver den pågældende pumpe:

- 1 = pumpe 1
- 2 = pumpe 2
- 3 = pumpe 3

BEMÆRK! Anvend skærmede tilslutningskabler! Placér afskærmningen i begge side!



Fig. 24: Symbol for tilslutningsoversigt

(SBM)



FARE

Livsfare på grund af elektrisk strøm!

Klemmerne står også under spænding fra den eksterne spændingsforsy– ning, når hovedafbryderen er slået fra!

- Frakobl den eksterne spændingsforsyning, før der udføres arbejde af nogen art.
- Elarbejde skal altid udføres af en autoriseret elektriker.
- Overhold de lokale forskrifter.





Fig. 25: Symbol for tilslutningsoversigt

6.5.15 Tilslutning kombinationsfejlsignal (SSM)



FARE

Kontakttype: potentialefri skiftekontakt

Kontaktbelastning:

fastgør dem.

Minimum: 12 V=, 10 mA
Maksimum: 250 V~, 1 A

Livsfare på grund af elektrisk strøm!

• Klemmenummeret fremgår af tilslutningsoversigten i styreenhedsdækslet.

Via en separat udgang udlæses et driftssignal for alle pumper (SBM):

Tilslut lederne i klemmerækken iht. tilslutningsdiagrammet.

Klemmerne står også under spænding fra den eksterne spændingsforsyning, når hovedafbryderen er slået fra!

- Frakobl den eksterne spændingsforsyning, før der udføres arbejde af nogen art.
- Elarbejde skal altid udføres af en autoriseret elektriker.

Træk tilslutningskabler, der er ført på opstillingsstedet, igennem kabelforskruningerne, og

• Overhold de lokale forskrifter.

Via en separat udgang udlæses en fejlmelding for alle pumper (SSM):

- Kontakttype: potentialefri skiftekontakt
- Kontaktbelastning:
- Minimum: 12 V=, 10 mA
- Maksimum: 250 V~ 1 A
- Træk tilslutningskabler, der er ført på opstillingsstedet, igennem kabelforskruningerne, og fastgør dem.
- Tilslut lederne i klemmerækken iht. tilslutningsdiagrammet.
- Klemmenummeret fremgår af tilslutningsoversigten i styreenhedsdækslet.





6.5.16 Tilslutning enkeldriftsmelding (EBM)



FARE

Livsfare på grund af elektrisk strøm!

Klemmerne står også under spænding fra den eksterne spændingsforsyning, når hovedafbryderen er slået fra!

- Frakobl den eksterne spændingsforsyning, før der udføres arbejde af nogen art.
- Elarbejde skal altid udføres af en autoriseret elektriker.
- Overhold de lokale forskrifter.

Via en separat udgang udlæses et driftssignal for hver pumpe (EBM):

- Kontakttype: potentialefri lukkekontakt
- Kontaktbelastning:
 - Minimum: 12 V=, 10 mA
 - Maksimum: 250 V~, 1 A

Træk tilslutningskabler, der er ført på opstillingsstedet, igennem kabelforskruningerne, og fastgør dem. Tilslut lederne i klemmerækken iht. tilslutningsdiagrammet. **Klemmenummeret fremgår af tilslutningsoversigten i dækslet.** "x" i symbolet angiver den pågældende pumpe:

- 1 = pumpe 1
- 2 = pumpe 2
- 3 = pumpe 3



Fig. 27: Symbol for tilslutningsoversigt



FARE

Livsfare på grund af elektrisk strøm!

Klemmerne står også under spænding fra den eksterne spændingsforsy– ning, når hovedafbryderen er slået fra!

- Frakobl den eksterne spændingsforsyning, før der udføres arbejde af nogen art.
- Elarbejde skal altid udføres af en autoriseret elektriker.
- Overhold de lokale forskrifter.

Via en separat udgang udlæses en fejlmelding for hver pumpe (ESM):

- Kontakttype: potentialefri åbnekontakt
- Kontaktbelastning:
 - Minimum: 12 V=, 10 mA
 - Maksimum: 250 V~, 1 A

Træk tilslutningskabler, der er ført på opstillingsstedet, igennem kabelforskruningerne, og fastgør dem. Tilslut lederne i klemmerækken iht. tilslutningsdiagrammet. **Klemmenummeret fremgår af tilslutningsoversigten i dækslet.** "x" i symbolet angiver den pågældende pumpe:

- 1 = pumpe 1
- 2 = pumpe 2
- 3 = pumpe 3



FARE

Livsfare på grund af elektrisk strøm!

Klemmerne står også under spænding fra den eksterne spændingsforsyning, når hovedafbryderen er slået fra!

- Frakobl den eksterne spændingsforsyning, før der udføres arbejde af nogen art.
- Elarbejde skal altid udføres af en autoriseret elektriker.
- Overhold de lokale forskrifter.

Hvis vandmangelsniveauet underskrides, vises en fejlmelding via en separat udgang:

- Kontakttype: potentialefri åbnekontakt
 - Kontaktbelastning:
 - Minimum: 12 V=, 10 mA
 - Maksimum: 250 V~, 1 A

Træk tilslutningskabler, der er ført på opstillingsstedet, igennem kabelforskruningerne, og fastgør dem. Tilslut lederne i klemmerækken iht. tilslutningsdiagrammet. **Klemmenummeret fremgår af tilslutningsoversigten i dækslet.**



Fig. 28: Symbol for tilslutningsoversigt

6.5.18 Tilslutning vandmangelsniveau (tørløbsbeskyttelse) alarm



Fig. 29: Symbol for tilslutningsoversigt

Control EC/ECe-B2

Fig. 30: Jumper-position

Control EC/ECe-B3

FORSIGTIG

Materielle skader som følge af ekstern spænding!

En tilsluttet ekstern spænding ødelægger komponenten.

· Tilslut ikke ekstern spænding.

Positionsnumre, se Oversigt over komponenterne: Wilo-Control EC-Booster [▶ 12]

9	ModBus: RS485-grænseflade
10	ModBus: Jumper til terminering/polbestemmelse

ModBus-protokollen kan anvendes i forbindelse med integrering i bygningsstyringsteknik.

- Træk tilslutningskabler, der er ført på opstillingsstedet, igennem kabelforskruningerne, og fastgør dem.
- Slut lederne til klemmerækken iht. tilslutningsdiagrammet.

Overhold følgende punkter:

- Styreenheden er termineret fra fabrikkens side. Deaktivering af termineringen: Fjern jumper "J2".
- Kræves der polbestemmelse for ModBus'en, skal jumper "J3" og "J4" sættes i.

Se også

Oversigt over komponenterne: Wilo-Control EC-Booster [} 12]

7 Betjening



FARE

Livsfare på grund af elektrisk strøm!

Når styreenheden er åbnet, er der livsfare.

- Styreenheden må kun betjenes i lukket tilstand.
- Arbejder på de indvendige komponenter skal altid udføres af en elinstallatør.

7.1 Funktionsmåde



Fig. 31: Funktionsdiagram Control EC-Booster

Wilo-Control EC-Booster

2	Tilkoblingstærskel
3	Frakoblingstærskel hovedpumpe
4	Frakoblingstærskel spidsbelastningspumpe

I normal drift holder systemet trykket i området mellem til- og frakoblingstærsklen. Reguleringen foregår her som topunktsregulering, hvor en trykføler registrerer den faktiske trykværdi. Hvis trykket falder under tilkoblingstærsklen, tænder hovedpumpen. Alt efter det nødvendige ydelsesbehov tilkobles spidsbelastningspumperne én efter én. Når trykket overskrider frakoblingstærsklen for spidsbelastningspumperne, slukker systemet for spidsbelastningspumperne én efter én. Når trykket overskrider frakoblingstærsklen for hovedpumpen, slukker systemet for hovedpumpen. Under drift er der en visning i LC-displayet, og den grønne LED lyser. For at optimere pumpernes driftstider foretages der regelmæssigt et pumpeskift.

Ved en fejl skiftes automatisk over til en anden pumpe. Fejlkoden vises i LC-displayet, og den røde LED lyser. Udgangene til kombinationsfejlsignalet (SSM) og enkeltfejlmeldingen (ESM) aktiveres.

Når vandmangelniveauet i fortanken (tørløbsbeskyttelse) er nået, slukkes alle pumper. Fejlkoden vises i LC-displayet, og den røde LED lyser. Udgangen for kombinationsfejlsignalet (SSM) aktiveres.

 Grænseflade: RS485 • Indstillinger feltbusprotokol: Menu 2.01 til 2.05.



1-pumpedrift а Belastningsafhængig hastighedsregulering

Wilo-Control ECe-Booster

I normal drift holder systemet trykket konstant på den nominelle basisværdi ved hjælp af en sammenligning mellem nominel og faktisk værdi. Reguleringen foregår her ved hjælp af en belastningsafhængig hastighedsregulering af pumperne. En trykføler registrerer den faktiske trykværdi. Hvis trykket kommer under tilkoblingstærsklen, tænder den første pumpe, som så reguleres belastningsafhængigt som hovedpumpe. Hvis den krævede ydelse ikke kan dækkes, når hovedpumpen kører med maksimal hastighed, starter endnu en pumpe, når trykket kommer under den nominelle basisværdi. Den anden pumpe bliver nu til hovedpumpe og reguleres belastningsafhængigt. Den tidligere hovedpumpe fortsætter med at arbejde med maksimal hastighed som spidsbelastningspumpe. Denne proces gentages med stigende ydelsesbehov indtil det maksimale pumpeantal.

Når ydelsesbehovet faldet, frakobles den aktuelle hovedpumpe, når den når sin minimumhastighed, og den nominelle basisværdi samtidig overskrides. En hidtidig spidsbelastningspumpe bliver til hovedpumpe og overtager reguleringen. Denne proces gentager sig i takt med faldende ydelsesbehov, indtil der kun er én pumpe, der arbejder som hovedpumpe. Når trykket overskrider frakoblingstærsklen for hovedpumpen, slukker systemet for hovedpumpen. Under drift er der en visning i LC-displayet, og den grønne LED lyser. For at optimere pumpernes driftstider foretages der regelmæssigt et pumpeskift.

Ved en fejl skiftes automatisk over til en anden pumpe. Fejlkoden vises i LC-displayet, og den røde LED lyser. Udgangene til kombinationsfejlsignalet (SSM) og enkeltfejlmeldingen (ESM)

Når vandmangelniveauet i fortanken (tørløbsbeskyttelse) er nået, slukkes alle pumper. Fejlkoden vises i LC-displayet, og den røde LED lyser. Udgangen for kombinationsfejlsignalet

For at undgå uensartede driftstider for de enkelte pumper sker der regelmæssigt en ombytning af hovedpumpen. Når der er slukket for alle pumper, skifter hovedpumpen ved næste

Fra fabrikken er der desuden aktiveret et cyklisk pumpeskift. Derved skiftes hovedpumpe for hver 6 timer. BEMÆRK! Deaktivering af funktionen: Menu 5.60!

En pumpe kan anvendes som reservepumpe. Denne pumpe aktiveres ikke i normal drift. Reservepumpen er kun aktiv, hvis en pumpe svigter på grund af fejl. Reservepumpen er underlagt stilstandsovervågning. Reservepumpen medaktiveres således ved pumpeskift og

Vandstanden i fortanken kan overvåges og meddeles til styreenheden.

Vandmangel: Pumperne slukkes, når forsinkelsestiden (menu 5.64) er gået. Fejlkoden vi-

BEMÆRK! Hvis kontakten sluttes igen eller elektroden neddykkes igen under forsinkelsestiden, sker der ingen frakobling!

Genindkobling: Når kontakten er lukket igen, og forsinkelsestiden (menu 5.63) er gået, starter anlægget automatisk.

BEMÆRK! Fejlen nulstilles automatisk, men den gemmes i fejlhukommelsen!

7.1.4 Drift ved defekt trykføler Hvis trykføleren ikke overfører måleværdier (f.eks. som følge af trådbrud eller defekt føler), frakobles alle pumper. Derudover lyser den røde fejl-LED'en, og kombinationsfejlsignalet aktiveres.

Nøddrift

For at sikre vandforsyningen i tilfælde af fejl kan der indstilles en nøddrift:

7.1.5 Pumpe-kick (cyklisk testkørsel)

7.1.6 Nul-flow-test

7.1.7 Minimums- og maksimumstrykovervågning

- Menu 5.45
- Antallet af aktive pumper
- BEMÆRK! Control ECe-Booster: I nøddrift anvendes pumperne uregulerede!

For at undgå at de frigivne pumper får lang tids stilstand er der fra fabrikkens side aktiveret en cyklisk testkørsel (pumpe-kick-funktion). **BEMÆRK! Deaktivering af funktionen: Menu 5.40!**

Overhold følgende menupunkter til funktionen:

- Menu 5.41: Pumpe-kick ved "Extern OFF" tilladt Hvis pumperne er slukket via "Extern OFF", start en testkørsel?
- Menu 5.42: Pumpe-kick-interval Tidsinterval hvorefter der skal ske et testkørsel. BEMÆRK! Tidsintervallet starter, når alle pumper er slukkede!
- Menu 5.43: Pumpe-kick-driftstid Pumpens driftstid under testkørsel

BEMÆRK! Funktionen forefindes kun ved styreenheden Wilo-Control ECe-B!

Hvis kun hovedpumpen anvendes i det nederste frekvensområde og ved konstant tryk, udføres der en cyklisk nul-flow-test. Til dette formål øges den nominelle trykværdi kortvarigt, hvorefter den stilles tilbage til den indstillede værdi. Hvis systemtrykket ikke falder igen, efter at den nominelle trykværdi er stillet tilbage, foreligger der et nul-flow. Hovedpumpen frakobles, når efterløbstiden er gået.

Parametrene for nul-flow-testen er forudindstillet og kan ikke ændres. Nul-flow-testen er slået til fra fabrikkens side. **BEMÆRK! Deaktivering af funktionen: Menu 5.61!**

Maksimumstrykovervågning

Overtryksovervågningen er **altid aktiv**, hvilket vil sige, at trykket i systemet overvåges permanent. Under følgenden forudsætninger udløses der en alarm:

- Systemtrykket stiger til over den indstillede tærskelværdi for registrering af overtryk (menu 5.17, fabriksindstilling: 10 bar).
- Forsinkelsestiden for registrering af over- og undertryk er udløbet (menu 5.74, fabriksindstilling: 5 sek.).

Alle pumper frakobles, når maksimumstrykovervågningen udløser en alarm. Fejlkoden vises i LC-displayet, og den røde LED lyser. Udgangen for kombinationsfejlsignalet (SSM) aktiveres.

Hvis trykket falder til under tærskelværdien for registrering af overtryk, nulstilles alarmen automatisk efter en kort forsinkelse.

Minimumstrykovervågning

Minimumstrykovervågningen er fra fabrikkens side slået fra (menu 5.18, fabriksindstilling: 0 bar). Så snart en pumpe kører, er minimumstrykovervågningen aktiv. **BEMÆRK! Minimumstrykovervågningen slås fra ved at indstille værdien i menu 5.18 til "0 bar".**

Under følgenden forudsætninger udløses der en alarm:

- Systemtrykket falder til under den indstillede tærskelværdi for registrering af undertryk (menu 5.18, fabriksindstilling: 0 bar).
- Forsinkelsestiden for registrering af over- og undertryk er udløbet (menu 5.74, fabriksindstilling: 5 sek.).

Ved undertryksovervågningen kan systemets reaktion indstilles (menu 5.73):

- Systemet arbejder videre normalt (fabriksindstilling). Fejlkoden vises i LC-displayet. Alarmen bekræftes automatisk ved overskridelse af tryktærsklen med kort forsinkelse.
- Systemet udløser en alarm, og alle pumper frakobles. Fejlkoden vises i LC-displayet, og den røde LED lyser. Udgangen for kombinationsfejlsignalet (SSM) aktiveres. Alarmen skal bekræftes manuelt.



Fig. 33: Betjeningsknappens funktion

7.3 Menutype: Hovedmenu eller Easy Actions-menu

Hurtig adgang "Easy Actions"

Der findes to forskellige menuer:

Drej: Menuvalg eller indstilling af værdier.

• Hovedmenu: Adgang til alle indstillinger til en komplet konfiguration.

Tryk: Skift af menuniveau, bekræftelse af fejlnummer eller værdi.

- Easy Actions-menu: Hurtig adgang til bestemte funktioner. Vær opmærksom på følgende punkter ved brugen af Easy Actions-menuen:
 - Easy Actions-menuen giver kun adgang til udvalgte funktioner. En komplet konfiguration er således ikke mulig.
 - For at kunne gøre brug af Easy Actions-menuen skal der udføres en første konfiguration.
 - Easy Actions-menuen er slået til fra fabrikkens side. Easy Actions-menuen kan deaktiveres i menu 7.06.

7.4 Åbning af menu

7.5

Åbning af hovedmenu

- 1. Tryk på betjeningsknappen i 3 sek.
 - Menupunkt 1.00 vises.

Åbning af Easy Actions-menuen

- Drej betjeningsknappen 180°. 1.
 - ⇒ Funktionen "Nulstilling af fejlmeldinger" eller "Manuel drift pumpe 1" vises
- 2. Drej betjeningsknappen yderligere 180°.
 - > De næste funktioner vises. Til slut vises hovedskærmen.

Nedenstående funktioner kan åbnes via Easy Actions-menuen:

`	Nulstilling af den aktuelle fejlmelding
∽€ŚĘ₽	BEMÆRK! Menupunktet vises kun, når der foreligger fejlmeldinger!
® _{P¦} XRnd	Manuel drift pumpe 1 Når der trykkes på betjeningsknappen, starter pumpe 1. Når betjeningsknappen slippes, slukker pumpen. Den senest indstillede driftstype er aktiv igen.
P2 HRnd	Manuel drift pumpe 2 Når der trykkes på betjeningsknappen, starter pumpe 2. Når betjeningsknappen slippes, slukker pumpen. Den senest indstillede driftstype er aktiv igen.
P3 HRnd	Manuel drift pumpe 3 Når der trykkes på betjeningsknappen, starter pumpe 3. Når betjeningsknappen slippes, slukker pumpen. Den senest indstillede driftstype er aktiv igen.
°¦	Sluk pumpe 1.
oFF	Svarer til værdien "off" i menu 3.02.
°2	Sluk pumpe 2.
oFF	Svarer til værdien "off" i menu 3.03.
P3	Sluk pumpe 3.
oFF	Svarer til værdien "off" i menu 3.04.
[©] Р I	Automatisk drift pumpe 1
ЯUEo	Svarer til værdien "Auto" i menu 3.02.



Automatisk drift pumpe 2 Svarer til værdien "Auto" i menu 3.03.

Automatisk drift pumpe 3 Svarer til værdien "Auto" i menu 3.04.

Kontakt kundeservice for at få nulstillet styreenheden til fabriksindstillingerne.

7.6 Fabriksindstillinger

8 Ibrugtagning

8.1 Ejerens ansvar



BEMÆRK

Se yderligere dokumentation

- Gennemfør ibrugtagningsforanstaltningerne i henhold til det samlede anlægs monterings- og driftsvejledning.
- Se monterings- og driftsvejledningerne for de tilsluttede produkter (følere, pumper) samt anlægsdokumentationen.
- Monterings- og driftsvejledningen er til rådighed ved styreenheden eller et dertil beregnet sted.
- Monterings- og driftsvejledningen er til rådighed på personalets eget sprog.
- Det skal sikres, at hele personalet har læst og forstået monterings- og driftsvejledningen.
- Styreenhedens installationssted er oversvømmelsessikkert.
- Styreenheden er forskriftsmæssigt forbundet med jord og sikret med sikringer.
- Sikkerhedsanordningerne (inkl. nødstop) for hele anlægget er slået til, og det er kontrolleret, at de fungerer fejlfrit.
- Styreenheden er egnet til anvendelse under de fastlagte driftsbetingelser.

8.2 Tilkobling af styreenheden

8.2.1 Mulig fejlmelding ved tilkobling

BEMÆRK! Rotationsfelt- og motorstrømovervågningen er kun til rådighed i Wilo-Control EC-Booster!

Afhængigt af nettilslutningen og grundindstillingerne kan nedenstående fejlmeldinger blive vist. De viste fejlkoder og deres beskrivelse refererer kun til ibrugtagningen. Kapitler "Fejl-koder" indeholder en komplet oversigt.

Kode*	Fejl	Årsag	Afhjælpning
E006	Rotationsfeltfejl	 Forkert rotationsfelt Drift med enfase-vekselstrømsstrøm. 	 Etablér højreroterende rotationsfelt ved net- tilslutningen. Deaktiver rotationsfeltovervågning (menu 5.68)!
E080.x	Fejl pumpe	Ingen pumpe tilsluttet.Motorstrømovervågning ikke indstillet.	 Tilslut pumpe, eller deaktiver minimums- strømovervågning (menu 5.69)! Indstil motorstrømovervågning til pumpens mærkestrøm.

Signaturforklaring:

* "x" = angivelse af den pumpe, den viste fejl henviser til.

8.2.2 Tilkobling af enhed



BEMÆRK

Vær opmærksom på fejlkoden i displayet

Vær opmærksom på fejlkoden i displayet, hvis den røde fejl-LED lyser eller blinker! Når fejlen er bekræftet, er den seneste fejl gemt i menuen 6.02.

- / Styreenheden er låst.
- Installationen er udført korrekt.

- Alle signalgivere og forbrugere er sluttet til og installeret i driftsrummet.
- Hvis der forefindes en tørløbssikring (tørløbsbeskyttelse), er skiftepunktet indstillet korrekt.
- Motorværnet er forudindstillet i henhold til pumpens specifikationer (kun "Control EC-Booster").
- 1. Drej hovedafbryderen i position "ON".
- 2. Styreenheden starter.
 - Alle LED'er lyser i 2 sek.
 - Displayet tændes, og startskærmen vises.
 - Standby-symbolet vises i displayet.
 - > Styreenheden er klar til brug. Start den første konfiguration eller automatisk drift.

1	Aktuel pumpestatus: – Antal registrerede pumper – Pumpe aktiveret/deaktiveret – Pumper Til/Fra
2	Feltbus aktiv
3	Faktisk trykværdi
4	Reguleringstype (f.eks. p-c)
5	Funktion reservepumpe aktiveret

Indstil følgende parametre under den første konfiguration:

- Frigivelse af parameterindtastning.
- Menu 5: Grundindstillinger
- Menu 1: Til-/frakoblingsværdier
- Menu 2: Feltbusforbindelse (såfremt til rådighed)
- Menu 3: Frigivelse af pumper.
- Indstilling af motorstrømovervågning.
- Kontrol af de tilsluttede pumpers omdrejningsretning.

Overhold følgende punkter under konfigurationen:

- Hvis der ikke forekommer indtastninger eller betjening i 6 minutter:
 - slukker displaybelysningen
 - viser displayet hovedskærmen igen
 - spærres for indtastning af parametre.
- Nogle indstillinger kan kun ændres, når ingen pumper er i drift.
- Menuen tilpasser sig automatisk ved hjælp af indstillingerne. Eksempel: Menuerne 5.41 ... 5.43 er kun synlige, når funktionen "pumpe-kick" (menu 5.40) er aktiveret.
- Menustrukturen gælder for alle EC-styreenheder (f.eks. HVAC, Booster, Lift, Fire, ...). Derfor kan der forekomme huller i menustrukturen.

8.3.1 Frigivelse af parameterindtastning

Som standard bliver værdierne kun vist. For at kunne ændre værdier skal parameterindtastningen i menu 7.01 frigives:



Fig. 34: Startskærm

8.3 Start første konfiguration



- Tryk på betjeningsknappen i 3 sek.
 ⇒ Menu 1.00 vises
- 2. Drej betjeningsknappen, indtil menu 7 vises.
- 3. Tryk på betjeningsknappen.
 - \Rightarrow Menu 7.01 vises.
- 4. Tryk på betjeningsknappen.
- 5. Skift værdien til "on": Drej betjeningsknappen.
- 6. Gem værdien: Tryk på betjeningsknappen.
 - \Rightarrow Menuen er frigivet til, at der kan udføres ændringer.
- 7. Drej betjeningsknappen, indtil slutningen på menu 7 vises.
- 8. Tryk på betjeningsknappen.
 - \Rightarrow Tilbage til hovedmenuniveauet.
 - Start første konfiguration.

Fig. 35: Frigivelse af parameterindtastning

8.3.2 Oversigt over de tilgængelige parametre

De tilgængelige parametre adskiller sig for styreenhederne Control EC-B og Control ECe-B. Forskellene er vis i nedenstående tabel.

Parameter (menupunkt)			
	Control EC-B op til 12 A	Control EC-B større end 12 A	Control ECe-B
1.00 Til- og frakoblingsværdier			
1.01 Nominelt tryk	•	•	•
1.04 Pumpens tilkoblingstærskel i % af det nominelle tryk	•	•	•
1.07 Hovedpumpens frakoblingstærskel i % af det nominelle tryk	•	•	•
1.08 Spidsbelastningspumpernes frakoblingstærskel i % af det nominelle tryk	•	•	-
1.09 Frakoblingsforsinkelse hovedpumpe	•	•	•
1.10 Tilkoblingsforsinkelse spidsbelastningspumpe	•	•	•
1.11 Frakoblingsforsinkelse spidsbelastningspumpe	•	•	•
2.00 Feltbusforbindelse ModBus RTU			
2.01 ModBus RTU-grænseflade Til/Fra	•	•	•
2.02 Baudrate	•	•	•
2.03 Slave-adresse		•	•
2.04 Paritet		•	•
2.05 Antal stop-bits		•	•
3.00 Frigivelse af pumper			
3.01 Frigivelse af pumper	•	•	•
3.02 Driftstype pumpe 1 pumpe 3	•	•	•
3.10 Pumpernes driftstid i manuelle drift	•	•	•
3.11 Pumpernes driftshastighed ved manuel drift	-	-	•
4.00 Oplysninger			
4.02 Faktisk trykværdi i bar	•	•	•
4.12 Driftstid for styreenhed	•	•	•
4.13 Driftstid: Pumpe 1	•	•	•
4.14 Driftstid: Pumpe 2	•	•	•

Parameter (menupunkt)			
		4	
	8	-B 12 /	e B B
	ol EC L2 A	end e	
	ontro o til J	ontro ørre	ontro
(15 Driftstid Dumps 2	56	st C	ŭ
4.15 Dhitsiid: Pumpe 3	•	•	•
4.1/ Koblingscyklusser Styleenned	•	•	•
4.10 Koblingscyklusser: Pumpe 2	•		
4.15 Koblingscyklusser. Pumpe 3			•
4.20 Kobingscyklusser. Pullipe 5	•	•	•
4.22 Schenheiten	•	•	•
4.25 Stylechnedstype	•	•	•
4 25 Indstillet værdi for motorstrømovervågning: Pumpe 1			
4 26 Indstillet værdi for motorstrømovervågning: Pumpe 2	•		_
4 27 Indstillet værdi for motorstrømovervågning: Pumpe 3	•	_	
4 29 Aktuel faktisk strøm i A for numpe 1	•	_	_
4 30 Aktuel faktisk strøm i A for numpe 2	•		_
4 31 Aktuel faktisk strøm i A for numpe 3	•	_	_
5.00 Grundindstillinger			
5.01 Reguleringstype	•	•	•
5.02 Antal tilsluttede pumper		•	•
5.03 Reservepumpe	•	•	•
5.11 Måleområde for trykføler	•	•	•
5.14 PID-regulator: Proportionalfaktor	_	_	•
5.15 PID-regulator: Integralfaktor	_	_	•
5.16 PID-regulator: Differentialfaktor	-	_	•
5.17 Tærskelværdi for registrering af overtryk	•	•	•
5.18 Tærskelværdi for registrering af undertryk	•	•	•
5.40 Funktion "Pumpe-kick" Til/Fra	•	•	•
5.41 "Pumpe-kick" ved Extern OFF tilladt	•	•	•
5.42 "Pumpe-kick-interval"	•	•	•
5.43 "Pumpe-kick-driftstid"	•	•	•
5.45 Reaktion ved følerfejl – antal pumper, der skal tændes	•	•	•
5.46 Pumpernes minimumshastighed	-	-	•
5.47 Pumpernes maksimumshastighed	-	-	•
5.48 Startrampe frekvensomformer	-	-	•
5.49 Bremserampe frekvensomformer	-	-	•
5.58 Funktionen kombinationsdriftsignal (SBM)	•	•	•
5.59 Funktionen kombinationsfejlsignal (SSM)	•	•	•
5.60 Cyklisk pumpeskift	•	•	•
5.61 Nul-flow-test	-	-	•
5.62 Vandmangelsniveau (tørløbsbeskyttelse): frakoblingsforsinkelse	•	•	•
5.63 Vandmangelsniveau (tørløbsbeskyttelse): genindkoblingsforsinkelse	•	•	•
5.68 Rotationsfeltovervågning nettilslutning Til/Fra	•	-	-
5.69 Minimal motorstrømovervågning Til/Fra	•	-	-
5.73 Reaktion ved registrering af undertryk	•	•	•
5.74 Forsinkelsestid for registrering af over- og undertryk	•	•	•

da

Parameter (menupunkt)	Control EC-B op til 12 A	Control EC-B større end 12 A	Control ECe-B
5.79 Pumpehastighed ved følerfejl	-	-	•

8.3.3 Menu 5: Grundindstillinger



Fig. 36: Menu 5.01



Fig. 37: Menu 5.02



Fig. 38: Menu 5.03



Fig. 39: Menu 5.11



Fig. 40: Menu 5.14



Fig. 41: Menu 5.15

Menu-nr.	5.01
Beskrivelse	Reguleringstype
Værdiområde	P-c
Fabriksindstilling	Konstanttrykregulering (p–c)

Menu-nr.	5.02
Beskrivelse	Antal tilsluttede pumper
Værdiområde	13
Fabriksindstilling	3

Menu-nr.	5.03
Beskrivelse	Reservepumpe
Værdiområde	on, off
Fabriksindstilling	off
Forklaring	En pumpe kan anvendes som reservepumpe. Denne pumpe ak- tiveres ikke i normal drift. Reservepumpen er kun aktiv, hvis en pumpe svigter på grund af fejl. Reservepumpen er underlagt stilstandsovervågning. Reservepumpen medaktiveres således ved pumpeskift og pumpe-kick. • on = reservepumpe aktiveret • off = reservepumpe deaktiveret
Menu-nr.	5.11
Beskrivelse	Måleområde trykføler
Værdiområde	1 25 bar
Fabriksindstilling	16 bar

Menu-nr.	5.14
Beskrivelse	PID-regulering: Proportionalfaktor
Værdiområde	0,1100
Fabriksindstilling	5,0

Menu-nr.	5.15
Beskrivelse	PID-regulering: Integralfaktor
Værdiområde	0 300
Fabriksindstilling	2,0



Fig. 42: Menu 5.16



Fig. 43: Menu 5.17



Fig. 44: Menu 5.18



Fig. 45: Menu 5.40

Menu-nr.	5.16
Beskrivelse	PID-regulering: Differentialfaktor
Værdiområde	0 300
Fabriksindstilling	0

Menu-nr.	5.17
Beskrivelse	Tærskelværdi for registrering af overtryk
Værdiområde	0,0 16,0 bar
Fabriksindstilling	10,0 bar
Forklaring	 Overtryksovervågningen er altid aktiv, hvilket vil sige, at trykket i systemet overvåges permanent. Under følgenden forudsætninger udløses der en alarm: Systemtrykket stiger til over den indstillede tærskelværdi. Forsinkelsestiden for registrering af over- og undertryk er udløbet (menu 5.74).
	BEMÆRK! Værdien skal være større end frakoblingstærsklen i menu 1.07!
Menu-nr.	5.18
Beskrivelse	Tærskelværdi for registrering af undertryk
Værdiområde	0,0 16,0 bar
Fabriksindstilling	0,0 bar
Forklaring	Så snart en pumpe kører, er minimumstrykovervågningen aktiv. Under følgenden forudsætninger udløses der en alarm:
	 Systemtrykket falder til under den indstillede tærskelværdi. Forsinkelsestiden for registrering af over- og undertryk er udløbet (menu 5.74).
	I menu 5.73 indstilles, hvordan systemet reagerer i tilfælde af en alarm.
	 BEMÆRK! Minimumstrykovervågningen slås fra ved at indstille værdien til "0 bar".
	 ADVARSEL! Værdien skal være mindre end tilkoblingstær- sklen i menu 1.04!
Menu-nr.	5.40
Beskrivelse	Funktion "Pumpe-kick" Til/Fra
Værdiområde	off, on
Fabriksindstilling	on
Forklaring	 For at undgå at de tilsluttede pumper er standset i længere tid, kan der udføres en cyklisk testkørsel (pumpe-kick): off = pumpe-kick deaktiveret
	 on = pumpe-kick aktiveret
	Indstil følgende menupunkter, når pumpe-kick-funktionen er aktiveret:
	 Menu 5.41: Pumpe-kick ved Extern OFF tilladt Menu 5.42: Pumpe-kick-interval Menu 5.43: Pumpe-kick-driftstid



Fig. 46: Menu 5.41



Fig. 47: Menu 5.42



Fig. 48: Menu 5.43



Fig. 49: Menu 5.45



Fig. 50: Menu 5.46



Fig. 51: Menu 5.47

Menu-nr.	5.41
Beskrivelse	"Pumpe-kick" ved Extern OFF tilladt
Værdiområde	off, on
Fabriksindstilling	on
Forklaring	Fastlæggelse af, om der må ske et pumpe-kick eller ej, når ind- gangen Extern OFF er aktiv:
	 off = pumpe-kick deaktiveret, når Extern OFF er aktiv. on = pumpe-kick aktiveret, når Extern OFF er aktiv.
Menu-nr.	5.42
Beskrivelse	"Pumpe-kick-interval"
Værdiområde	1 336 h
Fabriksindstilling	24 timer
Forklaring	Tid, hvorefter der sker et pumpe-kick.

Menu-nr.	5.43
Beskrivelse	"Pumpe-kick-driftstid"
Værdiområde	0 60 sek.
Fabriksindstilling	5 sek.
Forklaring	Den tid, som en pumpe kører i pumpe-kick.

Menu-nr.	5.45
Beskrivelse	Reaktion ved følerfejl – antal pumper, der skal tændes
Værdiområde	0 3*
Fabriksindstilling	0
Forklaring	* Den maksimale værdi afhænger af det indstillede antal pum- per (menu 5.02).

Menu-nr.	5.46
Beskrivelse	Pumpernes minimumhastighed
Værdiområde	0 50 %
Fabriksindstilling	30 %

Menu-nr.	5.47
Beskrivelse	Pumpernes maksimalhastighed
Værdiområde	80 100 %
Fabriksindstilling	100 %



Fig. 52: Menu 5.48



Fig. 53: Menu 5.49



Fig. 54: Menu 5.58



Fig. 55: Menu 5.59



Fig. 56: Menu 5.60



Fig. 57: Menu 5.61

Menu-nr.	5.48
Beskrivelse	Startrampe frekvensomformer
Værdiområde	0 10 sek.
Fabriksindstilling	3 sek.

Menu-nr.	5.49
Beskrivelse	Bremserampe frekvensomformer
Værdiområde	0 10 sek.
Fabriksindstilling	3 sek.
5	

Menu-nr.	5.58
Beskrivelse	Funktionen kombinationsdriftsignal (SBM)
Værdiområde	on, run
Fabriksindstilling	run
Forklaring	 Ved hjælp af den separate udgang kan der sendes et driftssig- nal til styreenheden eller de tilsluttede pumper: "on": Styreenheden er driftsklar "run": Mindst én pumpe arbejder.
Menu-nr.	5.59
Beskrivelse	Funktionen kombinationsfejlsignal (SSM)
Værdiområde	fall, raise
Fabriksindstilling	raise
Forklaring	 I tilfælde af fejl kan der ske en generel fejlmelding via den separate udgang: "fall": Relæet slår fra. Denne funktion kan bruges til overvågning af netspændingsforsyningen. "raise": Relæet slår til.
Menu-nr.	5.60
Beskrivelse	Cyklisk pumpeskift
Værdiområde	on, off
Fabriksindstilling	on

Menu-nr.	5.61
Beskrivelse	Nul-flow-test
Værdiområde	on, off
Fabriksindstilling	on



Fig. 58: Menu 5.62



Fig. 59: Menu 5.63



Fig. 60: Menu 5.68

5.69
DN

Fig. 61: Menu 5.69

Menu-nr	5.62
Poskrivolso	Vandmangalsnivaau (tetlebebaskuttalsa): frakablingsforsinkal
DESKITVEISE	se
Værdiområde	0 180 sek.
Fabriksindstilling	15 sek.
Forklaring	Tid hvor numperne frakobles ved opnåelse af vandmangelsni-
londuning	veauet.
Menu-nr.	5.63
Beskrivelse	Vandmangelsniveau (tørløbsbeskyttelse): genindkoblingsfor- sinkelse
Værdiområde	0 1800 sek.
Fabriksindstilling	10 sek.
Forklaring	Tid, hvor pumperne tilkobles ved overskridelse af vandman- gelsniveauet.
Monu_nr	5.68 (kun Control EC-Booster on til 12.4)
Roskrivolso	Pototionsfoltovon/ågning pottiklutning Til/Era
Vardiområda	on off
Cabrillaindatilling	
Torkianing	ikke er noget højreroterende rotationsfelt, vises der en fejl- melding.
	 off = rotationsfeltovervågning deaktiveret on = rotationsfeltovervågning aktiveret BEMÆRK! Slå funktionen fra ved drift af styreenheden med en enfase-vekselstrømsstrømsstilslutning!
Menu-nr.	 off = rotationsfeltovervågning deaktiveret on = rotationsfeltovervågning aktiveret BEMÆRK! Slå funktionen fra ved drift af styreenheden med en enfase-vekselstrømsstrømstilslutning! 5.69 (kun Control EC-Booster op til 12 A)
Menu-nr. Beskrivelse	 off = rotationsfeltovervågning deaktiveret on = rotationsfeltovervågning aktiveret BEMÆRK! Slå funktionen fra ved drift af styreenheden med en enfase-vekselstrømsstrømstilslutning! 5.69 (kun Control EC-Booster op til 12 A) Minimal motorstrømovervågning Til/Fra
Menu–nr. Beskrivelse Værdiområde	 off = rotationsfeltovervågning deaktiveret on = rotationsfeltovervågning aktiveret BEMÆRK! Slå funktionen fra ved drift af styreenheden med en enfase-vekselstrømsstrømstilslutning! 5.69 (kun Control EC-Booster op til 12 A) Minimal motorstrømovervågning Til/Fra on, off
Menu-nr. Beskrivelse Værdiområde Fabriksindstilling	 off = rotationsfeltovervågning deaktiveret on = rotationsfeltovervågning aktiveret BEMÆRK! Slå funktionen fra ved drift af styreenheden med en enfase-vekselstrømsstrømstilslutning! 5.69 (kun Control EC-Booster op til 12 A) Minimal motorstrømovervågning Til/Fra on, off on
Menu-nr. Beskrivelse Værdiområde Fabriksindstilling Forklaring	 off = rotationsfeltovervågning deaktiveret on = rotationsfeltovervågning aktiveret BEMÆRK! Slå funktionen fra ved drift af styreenheden med en enfase-vekselstrømsstrømstilslutning! 5.69 (kun Control EC-Booster op til 12 A) Minimal motorstrømovervågning Til/Fra on, off on Motorstrømovervågningen overvåger pumpernes minimale og maksimale motorstrøm:
Menu-nr. Beskrivelse Værdiområde Fabriksindstilling Forklaring	 off = rotationsfeltovervågning deaktiveret on = rotationsfeltovervågning aktiveret BEMÆRK! Slå funktionen fra ved drift af styreenheden med en enfase-vekselstrømsstrømstilslutning! 5.69 (kun Control EC-Booster op til 12 A) Minimal motorstrømovervågning Til/Fra on, off on Motorstrømovervågningen overvåger pumpernes minimale og maksimale motorstrøm: Overvågning af den minimale motorstrøm Værdien er permanent indstillet i styreenheden: 300 mA el- ler 10 % af den indstillede maksimale motorstrøm.
Menu-nr. Beskrivelse Værdiområde Fabriksindstilling Forklaring	 off = rotationsfeltovervågning deaktiveret on = rotationsfeltovervågning aktiveret BEMÆRK! Slå funktionen fra ved drift af styreenheden med en enfase-vekselstrømsstrømstilslutning! 5.69 (kun Control EC-Booster op til 12 A) Minimal motorstrømovervågning Til/Fra on, off on Motorstrømovervågningen overvåger pumpernes minimale og maksimale motorstrøm: Overvågning af den minimale motorstrøm Værdien er permanent indstillet i styreenheden: 300 mA el- ler 10 % af den indstillede maksimale motorstrøm. Hvis der ikke måles nogen strøm, når pumpen tilkobles, mel- der motorstrømovervågningen en fejl.
Menu-nr. Beskrivelse Værdiområde Fabriksindstilling Forklaring	 off = rotationsfeltovervågning deaktiveret on = rotationsfeltovervågning aktiveret BEMÆRK! Slå funktionen fra ved drift af styreenheden med en enfase-vekselstrømsstrømstilslutning! 5.69 (kun Control EC-Booster op til 12 A) Minimal motorstrømovervågning Til/Fra on, off on Motorstrømovervågningen overvåger pumpernes minimale og maksimale motorstrøm: Overvågning af den minimale motorstrøm værdien er permanent indstillet i styreenheden: 300 mA el- ler 10 % af den indstillede maksimale motorstrøm. Hvis der ikke måles nogen strøm, når pumpen tilkobles, mel- der motorstrømovervågningen en fejl. Overvågning af den maksimale motorstrøm
Menu-nr. Beskrivelse Værdiområde Fabriksindstilling Forklaring	 off = rotationsfeltovervågning deaktiveret on = rotationsfeltovervågning aktiveret BEMÆRK! Slå funktionen fra ved drift af styreenheden med en enfase-vekselstrømsstrømstilslutning! 5.69 (kun Control EC-Booster op til 12 A) Minimal motorstrømovervågning Til/Fra on, off on Motorstrømovervågningen overvåger pumpernes minimale og maksimale motorstrøm: Overvågning af den minimale motorstrøm Værdien er permanent indstillet i styreenheden: 300 mA el- ler 10 % af den indstillede maksimale motorstrøm. Hvis der ikke måles nogen strøm, når pumpen tilkobles, mel- der motorstrømovervågningen en fejl. Overvågning af den maksimale motorstrøm Når den indstillede motorstrøm overskrides, melder motor- strømovervågningen en fejl.
Menu-nr. Beskrivelse Værdiområde Fabriksindstilling Forklaring	 off = rotationsfeltovervågning deaktiveret on = rotationsfeltovervågning aktiveret BEMÆRK! Slå funktionen fra ved drift af styreenheden med en enfase-vekselstrømsstrømstilslutning! 5.69 (kun Control EC-Booster op til 12 A) Minimal motorstrømovervågning Til/Fra on, off on Motorstrømovervågningen overvåger pumpernes minimale og maksimale motorstrøm: Overvågning af den minimale motorstrøm Værdien er permanent indstillet i styreenheden: 300 mA el- ler 10 % af den indstillede maksimale motorstrøm. Hvis der ikke måles nogen strøm, når pumpen tilkobles, mel- der motorstrømovervågningen en fejl. Overvågning af den maksimale motorstrøm Når den indstillede motorstrøm Når den indstillede motorstrøm overskrides, melder motor- strømovervågningen en fejl. Funktionen kan indstilles som følger: on = motorstrømovervågning aktiveret. off = motorstrømovervågning for minimal motorstrøm de- aktiveret. BEMÆRK! Overvågningen af den maksimale motorstrøm de- aktiveret.



Fig. 62: Menu 5.73



Fig. 63: Menu 5.74



Fig. 64: Menu 5.79

Menu-nr.	5.73
Beskrivelse	Reaktion ved registrering af undertryk
Værdiområde	off, Cont
Fabriksindstilling	Cont
Forklaring	 Cont: Systemet arbejder videre normalt. Fejlkoden vises i LC-displayet. off: Systemet udløser en alarm, og alle pumper frakobles. Fejlkoden vises i LC-displayet, og den røde LED lyser. Ud- gangen for kombinationsfejlsignalet (SSM) aktiveres.
Menu-nr.	5.74
Beskrivelse	Forsinkelsestid for registrering af over- og undertryk
Værdiområde	0 60 sek.
Fabriksindstilling	1 s
Forklaring	Hvis tærskelværdien for overtrykket overskrides, eller tærskel- værdien for undertrykket underskrides, udløses en alarm først, efter at den indstillede tid er udløbet.
Menu-nr.	5.79
Beskrivelse	Pumpehastighed ved følerfejl
Værdiområde	0 100 %
Fabriksindstilling	100 %
Forklaring	Hvis det i menu 5.45 indstilles, at pumper tilkobles ved en fø- lerfejl, kan hastigheden defineres her.

8.3.4 Menu 1: Til- og frakoblingsværdier



Fig. 65: Menu 1.01



Fig. 66: Menu 1.04



Fig. 67: Menu 1.07



Fig. 68: Menu 1.08



Fig. 69: Menu 1.09



Fig. 70: Menu 1.10

Menu-nr.	1.01
Beskrivelse	Nominelt tryk
Værdiområde	0,1 25,0* bar
Fabriksindstilling	4 bar
Forklaring	* Den maksimale værdi afhænger af det måleområde, der er indstillet for trykføleren (menu 5.11).

Menu-nr.	1.04
Beskrivelse	Pumpens tilkoblingstærskel i % af det nominelle tryk
Værdiområde	75 99 %
Fabriksindstilling	95 %

Menu-nr.	1.07
Beskrivelse	Hovedpumpens frakoblingstærskel i % af det nominelle tryk
Værdiområde	101 125 %
Fabriksindstilling	115 %

Menu-nr.	1.08
Beskrivelse	Spidsbelastningspumpernes frakoblingstærskel i % af det no- minelle tryk
Værdiområde	101 125 %
Fabriksindstilling	110 %

Menu–nr.	1.09
Beskrivelse	Frakoblingsforsinkelse hovedpumpe
Værdiområde	0 180 sek.
Fabriksindstilling	10 sek.
Forklaring	Tidsangivelse, hvor hovedpumpen frakobles ved opnåelse af frakoblingstærsklen.

Menu-nr.	1.10
Beskrivelse	Tilkoblingsforsinkelse spidsbelastningspumpe
Værdiområde	0 30 sek.
Fabriksindstilling	3 sek.
Forklaring	Tidsangivelse, hvor spidsbelastningspumpen tilkobles ved op- nåelse af tilkoblingstærsklen.





Fig. 71: Menu 1.11

8.3.5 Menu 2: Feltbusforbindelse Mod-Bus RTU

Menu-nr.	1.11
Beskrivelse	Frakoblingsforsinkelse spidsbelastningspumpe
Værdiområde	0 30 sek.
Fabriksindstilling	3 sek.
Forklaring	Tidsangivelse, hvor spidsbelastningspumpen frakobles ved op- nåelse af frakoblingstærsklen.

Til forbindelsen via ModBus RTU er styreenheden udstyret med en RS485-grænseflade. Via grænsefladen kan forskellige parametre aflæses og til dels også ændres. Styreenheden fungerer som Modbus-slave. I bilaget er der vist en oversigt over de enkelte parametre og en beskrivelse af de anvendte datatyper.

For at kunne anvende ModBus-grænsefladen skal indstillingerne i nedenstående menuer udføres:

Menu-nr.	2.01
Beskrivelse	ModBus RTU-grænseflade Til/Fra
Værdiområde	on, off
Fabriksindstilling	off



Fig. 72: Menu 2.01



Fig. 73: Menu 2.02



Fig. 74: Menu 2.03



Fig. 75: Menu 2.04



Fig. 76: Menu 2.05

Menu-nr.	2.02
Beskrivelse	Baudrate
Værdiområde	9600; 19200; 38400; 76800
Fabriksindstilling	19200

Menu-nr.	2.03
Beskrivelse	Slave-adresse
Værdiområde	1 254
Fabriksindstilling	10

Menu-nr.	2.04
Beskrivelse	Paritet
Værdiområde	none, even, odd
Fabriksindstilling	even

Menu-nr.	2.05
Beskrivelse	Antal stop-bits
Værdiområde	1; 2
Fabriksindstilling	1

8.3.6 Menu 3: Frigivelse af pumper





Fig. 77: Menu 3.02



Fig. 78: Menu 3.01



Fig. 79: Menu 3.10



Fig. 80: Menu 3.11

8.3.7 Indstilling af motorstrømovervågning (kun Control EC-B op til 12 A) For at anlægget kan køre, skal driftstypen defineres for hver pumpe, og pumperne skal frigives:

- Fra fabrikkens side er alle pumper indstillet på driftstypen "auto".
- Når pumperne frigives i menuen 3.01, starter den automatiske drift.

Nødvendige indstillinger for den første konfiguration

Udfør følgende arbejder under den første konfiguration:

- Kontrol af pumpernes omdrejningsretning
- Præcis indstilling af motorstrømovervågning (kun "Control EC-Booster")
- For at kunne udføre disse arbejder skal følgende indstillinger udføres:
- Sluk pumperne: Indstil menu 3.02 til 3.04 til "off".
- Frigiv pumperne: Indstil menu 3.01 til "on".

Menu-nr.	3.02 3.04
Beskrivelse	Driftstype pumpe 1 pumpe 3
Værdiområde	off, Hand, Auto
Fabriksindstilling	Auto
Forklaring	 off = pumpe frakoblet Hand = manuel drift af pumpen. Driftstid og driftshastighed defineres i menu 3.10 og 3.11. Auto = automatisk drift af pumpen afhængigt af trykstyrin- gen BEMÆRK! Til den første konfiguration skal værdien ændres til "off"!
Menu-nr.	3.01
Beskrivelse	Frigivelse af pumper
Værdiområde	on, off
Fabriksindstilling	off
Forklaring	 off = pumperne er spærrede og kan ikke startes. BEMÆRK! Manuel drift og tvangstilkobling er heller ikke muligt!
	• on = pumperne til-/frakobles alt efter indstillet driftstype
Menu-nr.	 on = pumperne til-/frakobles alt efter indstillet driftstype 3.10
Menu-nr. Beskrivelse	 on = pumperne til-/frakobles alt efter indstillet driftstype 3.10 Pumpernes driftstid i manuelle drift
Menu-nr. Beskrivelse Værdiområde	 on = pumperne til-/frakobles alt efter indstillet driftstype 3.10 Pumpernes driftstid i manuelle drift 0 999 sek.
Menu–nr. Beskrivelse Værdiområde Fabriksindstilling	 on = pumperne til-/frakobles alt efter indstillet driftstype 3.10 Pumpernes driftstid i manuelle drift 0 999 sek. 0 sek.
Menu-nr. Beskrivelse Værdiområde Fabriksindstilling Forklaring	 on = pumperne til-/frakobles alt efter indstillet driftstype 3.10 Pumpernes driftstid i manuelle drift 0 999 sek. 0 sek. 0 sek. 0 sek.: Pumpen kører i manuel tilstand, så længe knappen holdes nede, og skifter derefter tilbage til den forrige tilstand.
Menu-nr. Beskrivelse Værdiområde Fabriksindstilling Forklaring	 on = pumperne til-/frakobles alt efter indstillet driftstype 3.10 Pumpernes driftstid i manuelle drift 0 999 sek. 0 sek. 0 sek. 0 sek.: Pumpen kører i manuel tilstand, så længe knappen holdes nede, og skifter derefter tilbage til den forrige tilstand. 1 998 sek.: Pumpen kører i manuel tilstand i den angivne tid.
Menu-nr. Beskrivelse Værdiområde Fabriksindstilling Forklaring	 on = pumperne til-/frakobles alt efter indstillet driftstype 3.10 Pumpernes driftstid i manuelle drift 0 999 sek. 0 sek. 0 sek. 0 sek.: Pumpen kører i manuel tilstand, så længe knappen holdes nede, og skifter derefter tilbage til den forrige tilstand. 1 998 sek.: Pumpen kører i manuel tilstand i den angivne tid. 999 sek.: Pumpen kører i manuel tilstand, indtil tilstanden ændres igen.
Menu–nr. Beskrivelse Værdiområde Fabriksindstilling Forklaring	 on = pumperne til-/frakobles alt efter indstillet driftstype 3.10 Pumpernes driftstid i manuelle drift 0 999 sek. 0 sek. 0 sek.: Pumpen kører i manuel tilstand, så længe knappen holdes nede, og skifter derefter tilbage til den forrige tilstand. 1 998 sek.: Pumpen kører i manuel tilstand i den angivne tid. 999 sek.: Pumpen kører i manuel tilstand, indtil tilstanden ændres igen. Den pågældende hastighed indstilles i menu 3.11.
Menu-nr. Beskrivelse Værdiområde Fabriksindstilling Forklaring Menu-nr.	 on = pumperne til-/frakobles alt efter indstillet driftstype 3.10 Pumpernes driftstid i manuelle drift 0 999 sek. 0 sek. 0 sek. 0 sek.: Pumpen kører i manuel tilstand, så længe knappen holdes nede, og skifter derefter tilbage til den forrige tilstand. 1 998 sek.: Pumpen kører i manuel tilstand i den angivne tid. 999 sek.: Pumpen kører i manuel tilstand, indtil tilstanden ændres igen. Den pågældende hastighed indstilles i menu 3.11. 3.11
Menu-nr. Beskrivelse Værdiområde Fabriksindstilling Forklaring Menu-nr. Beskrivelse	 on = pumperne til-/frakobles alt efter indstillet driftstype 3.10 Pumpernes driftstid i manuelle drift 0 999 sek. 0 sek. 0 sek. 0 sek.: Pumpen kører i manuel tilstand, så længe knappen holdes nede, og skifter derefter tilbage til den forrige tilstand. 1 998 sek.: Pumpen kører i manuel tilstand i den angivne tid. 999 sek.: Pumpen kører i manuel tilstand, indtil tilstanden ændres igen. Den pågældende hastighed indstilles i menu 3.11. 3.11 Pumpernes driftshastighed ved manuel drift
Menu-nr. Beskrivelse Værdiområde Fabriksindstilling Forklaring Menu-nr. Beskrivelse Værdiområde	 on = pumperne til-/frakobles alt efter indstillet driftstype 3.10 Pumpernes driftstid i manuelle drift 0 999 sek. 0 sek. 0 sek. 0 sek.: Pumpen kører i manuel tilstand, så længe knappen holdes nede, og skifter derefter tilbage til den forrige tilstand. 1 998 sek.: Pumpen kører i manuel tilstand i den angivne tid. 999 sek.: Pumpen kører i manuel tilstand, indtil tilstanden ændres igen. Den pågældende hastighed indstilles i menu 3.11. 3.11 Pumpernes driftshastighed ved manuel drift 0 100 %
Menu-nr. Beskrivelse Værdiområde Fabriksindstilling Forklaring Menu-nr. Beskrivelse Værdiområde Fabriksindstilling	 on = pumperne til-/frakobles alt efter indstillet driftstype 3.10 Pumpernes driftstid i manuelle drift 0 999 sek. 0 sek. 0 sek. 0 sek.: Pumpen kører i manuel tilstand, så længe knappen holdes nede, og skifter derefter tilbage til den forrige tilstand. 1 998 sek.: Pumpen kører i manuel tilstand i den angivne tid. 999 sek.: Pumpen kører i manuel tilstand, indtil tilstanden ændres igen. Den pågældende hastighed indstilles i menu 3.11. 3.11 Pumpernes driftshastighed ved manuel drift 0 100 %

Vis den aktuelle værdi for motorstrømovervågningen

1. Tryk på betjeningsknappen i 3 sek.

- ⇒ Menu 1.00 vises.
- 2. Drej betjeningsknappen, indtil menu 4.00 vises.
- 3. Tryk på betjeningsknappen.
 - \Rightarrow Menu 4.01 vises.
- 4. Drej betjeningsknappen, indtil menu 4.25 til 4.27 vises.
 - ⇒ Menu 4.25: Viser den indstillede motorstrøm for pumpe 1.
 - \Rightarrow Menu 4.26: Viser den indstillede motorstrøm for pumpe 2.
 - \Rightarrow Menu 4.27: Viser den indstillede motorstrøm for pumpe 3.
 - Motorstrømovervågningens aktuelle værdi er kontrolleret. Sammenlign den indstillede værdi med den værdi, der er angivet på typeskiltet. Hvis den indstillede værdi afviger fra den værdi, der er angivet på typeskiltet, skal værdien tilpasses.

Tilpasning af værdien for motorstrømovervågning

FARE



Livsfare som følge af elektrisk strøm!

Der er livsfare ved arbejder på den åbne styreenhed! Komponenter er strømførende!

- Få en elinstallatør til at udføre arbejdet.
- Undgå kontakt med jordede metaldele (rør, rammer osv.).
- / Indstillingerne af motorstrømovervågningen er kontrolleret.
- 1. Drej betjeningsknappen, indtil menu 4.25 til 4.27 vises.
 - ⇒ Menu 4.25: Viser den indstillede motorstrøm for pumpe 1.
 - ⇒ Menu 4.26: Viser den indstillede motorstrøm for pumpe 2.
 - ⇒ Menu 4.27: Viser den indstillede motorstrøm for pumpe 3.
- 2. Åbn styreenheden.
- Korriger motorstrømmen på potentiometeret ved hjælp af en skruetrækker (se "Oversigt over komponenterne"). Aflæs ændringerne direkte på displayet.
- 4. Luk styreenheden, når alle motorstrømme er korrigeret.
 - Motorstrømovervågningen er indstillet. Udfør en kontrol af omdrejningsretningen.

8.3.8 Kontrol af de tilsluttede pumpers omdrejningsretning



BEMÆRK

Rotationsfelt net- og pumpetilslutning

Rotationsfeltet fra nettilslutningen ledes direkte til pumpetilslutningen.

- Kontrollér det nødvendige rotationsfelt for de pumper, der skal tilsluttes (højre– eller venstreroterende).
- · Overhold pumpernes driftsvejledning.

Kontrollér pumpernes omdrejningsretning ved hjælp af en testkørsel. FORSIGTIG! Risiko for materielle skader! Udfør testkørslen under de foreskrevne driftsbetingelser.

- ✓ Styreenheden er lukket.
- Konfigurationen af menu 5 og menu 1 er afsluttet.
- I menu 3.02 til 3.04 er alle pumper koblet fra: Værdi "off".
- I menu 3.01 er pumperne frigivet: Værdi "on".
- 1. Start Easy Actions-menuen: Drej betjeningsknappen 180°.
- 2. Vælg manuel drift af pumpen: Drej betjeningsknappen, indtil menupunktet vises: Pumpe 1: P1 Hand
 - Pumpe 2: P2 Hand
 - Pumpe 3: P3 Hand

- Start testkørsel: Tryk på betjeningsknappen. Pumpen kører i den indstillede periode (menu 3.10) og frakobles derefter igen.
- 4. Kontrollér omdrejningsretningen.
 - ⇒ Forkert omdrejningsretning: Byt om på to faser på pumpetilslutningen.
 - Omdrejningsretningen er kontrolleret og om nødvendigt korrigeret. Den første konfiguration er afsluttet.

8.4 Start automatisk drift

Automatisk drift efter første konfiguration

- ✓ Styreenheden er lukket.
- ✓ Konfigurationen er afsluttet.
- ✓ Omdrejningsretningen er korrekt.
- Motorstrømovervågning er indstillet korrekt.
- 1. Start Easy Actions-menuen: Drej betjeningsknappen 180°.
- 2. Vælg pumpe til automatisk drift: Drej betjeningsknappen, indtil menupunktet vises: Pumpe 1: P1 Auto
 - Pumpe 2: P2 Auto
 - Pumpe 3: P3 Auto
- 3. Tryk på betjeningsknappen.
 - ⇒ Til den valgte pumpe indstilles automatisk drift. Alternativt kan indstillingen også udføres i menu 3.02 til 3.04.
 - Automatisk drift er slået til.

Automatisk drift efter driftsstandsning

- Styreenheden er lukket.
- ✓ Konfigurationen er kontrolleret.
- ✓ Parameterindtastningen er frigivet: Menu 7.01 står på on.
- 1. Tryk på betjeningsknappen i 3 sek.
 - ⇒ Menu 1.00 vises.
- 2. Drej betjeningsknappen, indtil menu 3.00 vises
- 3. Tryk på betjeningsknappen.
 - \Rightarrow Menu 3.01 vises.
- 4. Tryk på betjeningsknappen.
- 5. Skift værdien til "on".
- 6. Tryk på betjeningsknappen.
 - \Rightarrow Værdien er gemt, pumperne er frigivet.
 - Automatisk drift er slået til.

Under drift skal følgende punkter sikres:

- Styreenheden er lukket og sikret mod utilsigtet åbning.
- Styreenheden er placeret oversvømmelsessikkert (kapslingsklasse IP54).
- Ingen direkte sollys.
- Omgivende temperatur: 0 ... 40 °C.

Nedenstående oplysninger vises på hovedskærmen:

- Pumpestatus:
 - Antal registrerede pumper
 - Pumpe aktiveret/deaktiveret
 - Pumpe Til/Fra
- Drift med reservepumpe
- Reguleringstype
- Faktisk trykværdi
- Aktiv feltbusdrift

Derudover er der via menu 4 adgang til nedenstående oplysninger:

- 1. Tryk på betjeningsknappen i 3 sek.
 - ⇒ Menu 1.00 vises.
- 2. Drej betjeningsknappen, indtil menu 4 vises.

8.5 Under drift

- 3. Tryk på betjeningsknappen.
 - Menu 4.xx vises.

۵۲	402 00	Faktisk trykværdi i bar
^ن ۾ <i>ا</i>	+ ۲2 ۵۰۰	Styreenhedens driftstid Tiden angives alt efter længde i minutter (min), timer (h) eller dage (d).
a l	{	Driftstid: Pumpe 1 Tiden angives alt efter længde i minutter (min), timer (h) eller dage (d). Visningen varierer alt efter tidsrum:
		 1 time: Visning i 0 59 minutter, enhed: min 2 timer indtil 24 timer: Visning i timer og minutter adskilt med punktum, f.eks. 10.59, enhed: h 2 dage til 999 dage: Visning i dage og timer adskilt med punktum, f.eks. 123.7, enhed: d Fra 1000 dage: Visning i dage, enhed: d
۵	© { ¦4 [] ^{min}	Driftstid: Pumpe 2 Tiden angives alt efter længde i minutter (min), timer (h) eller dage (d).
_ش د	{ ¦S []™	Driftstid: Pumpe 3 Tiden angives alt efter længde i minutter (min), timer (h) eller dage (d).
՝ ել	(n 0	Koblingscyklusser styreenhed
۵ ۴	18 0	Koblingscyklusser: pumpe 1
e u	ه ۱۹ ۱۹	Koblingscyklusser: pumpe 2
۵	20 0	Koblingscyklusser: pumpe 3
۵	122 10	Serienummer Visningen skifter mellem de 1. og 2. fire pladser.
۹ ^۲	ез [-Ь	Styreenhedstype
a L	124 1000	Software-version
۵ ۳	125 00	Indstillet værdi for motorstrømovervågning: pumpe 1 Maks. mærkestrøm i A (kun "Control EC–Booster")
۵	© 126 □□	Indstillet værdi for motorstrømovervågning: pumpe 2 Maks. mærkestrøm i A (kun "Control EC–Booster")
۵	27 00	Indstillet værdi for motorstrømovervågning: pumpe 3 Maks. mærkestrøm i A (kun "Control EC–Booster")
	1075 1075	Aktuel faktisk strøm i A for pumpe 1 Visningen skifter mellem L1, L2 og L3 Tryk på betjeningsknappen, og hold den inde. Pumpen starter efter 2 sek. Pumpedrift indtil betjeningsknappen slippes. (kun "Control EC-Booster")

Aktuel faktisk strøm i A for pumpe 2 Visningen skifter mellem L1, L2 og L3 Tryk på betjeningsknappen, og hold den inde. Pumpen starter efter 2 sek. Pumpedrift indtil betjeningsknappen slippes. (kun "Control EC-Booster") Aktuel faktisk strøm i A for pumpe 3 Visningen skifter mellem L1, L2 og L3 Tryk på betjeningsknappen, og hold den inde. Pumpen starter efter 2 sek. Pumpedrift indtil betjeningsknappen, og hold den inde. Pumpen starter efter 2 sek. Pumpedrift indtil betjeningsknappen slippes. (kun "Control EC-Booster")

- Elektrisk arbejde: faglært elektriker
 Person med egnet faglig uddannelse, viden og erfaring, som er i stand til at se og undgå farerne i forbindelse med elektricitet.
- Monterings-/afmonteringsarbejder: faglært elektriker
 Kendskab til værktøj og fastgørelsesmaterialer til forskellige bygningstyper
- Overhold brancheorganisationernes lokalt gældende sikkerhedsforskrifter og forskrifter vedrørende forebyggelse af ulykker.
- Det skal sikres, at personalet har den nødvendige uddannelse til de forskellige arbejder.
- Personalet skal underrettes om anlæggets funktionsmåde.
- Ved arbejder i lukkede rum skal der være en anden person til stede som sikkerhed.
- Sørg for at udlufte lukkede rum tilstrækkeligt.
- Træf straks modforanstaltninger, hvis der ophobes giftige eller kvælende luftarter!

Til driftsstandsningen skal pumperne slukkes, og styreenheden skal slukkes med hovedaf– bryderen. Indstillingerne er gemt nulspændingssikkert i styreenheden og slettes ikke. Sty– reenheden er således altid driftsklar. I stilstandsperioden skal følgende punkter overholdes:

- Omgivende temperatur: 0 ... 40 °C
- Maksimal luftfugtighed: 90 %, ikke-kondenserende
- Parameterindtastningen er frigivet: Menu 7.01 står på on.
- 1. Tryk på betjeningsknappen i 3 sek.
 - \Rightarrow Menu 1.00 vises.
- 2. Drej betjeningsknappen, indtil menu 3.00 vises
- 3. Tryk på betjeningsknappen.
 - \Rightarrow Menu 3.01 vises.
- 4. Tryk på betjeningsknappen.
- 5. Skift værdien til "off".
- 6. Tryk på betjeningsknappen.
 - \Rightarrow Værdien er gemt, pumperne er slukket.
- 7. Drej hovedafbryderen i stilling "OFF".
- 8. Sørg for at sikre hovedafbryderen mod utilsigtet tilkobling (f.eks. aflåsning)
 - Styreenheden er slukket.

9.4 Afmontering

9

9.1

9.2

9.3

Driftsstandsning

Ejerens ansvar

Driftsstandsning

Personalekvalifikationer

FARE

Livsfare som følge af elektrisk strøm!

Ukorrekt adfærd under udførelse af elarbejder kan medføre død som føl– ge af elektrisk stød!

- Elarbejde skal altid udføres af en elektriker!
- Overhold de lokale forskrifter!
- Driftsstandsning er udført.
- Nettilslutningen er uden spænding og sikret mod utilsigtet genindkobling.

- 1. Åbn styreenheden.
- 2. Løsn alle tilslutningskabler, og træk dem igennem de løsnede kabelforskruninger.
- 3. Sørg for at lukke tilslutningskablernes ender vandtæt.
- 4. Luk kabelforskruningerne vandtæt.
- 5. Afstøt styreenheden (f.eks. ved hjælp af en ekstra person).
- 6. Løsn styreenhedens fastgørelsesskruer, og tag styreenheden af konstruktionen.
 - Styreenheden er afmonteret. Overhold anvisningerne vedrørende opbevaring!

10 Vedligeholdelse



FARE

Livsfare som følge af elektrisk strøm!

Ukorrekt adfærd under udførelse af elarbejder kan medføre død som følge af elektrisk stød!

- Elarbejde skal altid udføres af en elektriker!
- Overhold de lokale forskrifter!



BEMÆRK

Uautoriserede arbejder eller konstruktionsmæssige ændringer er ikke tilladt!

Det er kun de vedligeholdelses- og reparationsarbejder, der er beskrevet her, som må udføres. Alle andre arbejder samt konstruktionsmæssige ændringer må kun udføres af producenten.

10.1 Vedligeholdelsesintervaller

Regelmæssigt

Rengør styreenheden.

Årligt

Kontrollér elektro-mekaniske komponenter med henblik på slitage.

Efter 10 år

Hovedeftersyn

10.2 Vedligeholdelsesarbejder

Rengøring af styreenhed

- Sluk for styreenheden.
- 1. Rengør styreenheden med en fugtig bomuldsklud.

Aggressive eller skurende rengøringsmidler samt væsker må ikke anvendes!

Kontrol af elektro-mekaniske komponenter med henblik på slitage

- Elektro-mekaniske komponenter skal kontrolleres af en autoriseret elektriker med henblik på slitage.
- Hvis der konstateres slitage, skal de pågældende komponenter skiftes ud af den autoriserede elektriker eller kundeservice.

Hovedeftersyn

Ved hovedeftersynet bliver alle komponenter, ledningsføringen og huset kontrolleret for slitage. Defekte eller nedslidte komponenter skiftes ud.

11 Fejl, årsager og afhjælpning

46



FARE

Livsfare som følge af elektrisk strøm!

Ukorrekt adfærd under udførelse af elarbejder kan medføre død som følge af elektrisk stød!

- Elarbejde skal altid udføres af en elektriker!
- Overhold de lokale forskrifter!

11.2 Fejlindikator

11.3 Fejlkvittering



Fig. 81: Kvittering for fejl

Fejlhukommelse

Fejlkoder

11.4

11.5

Overhold brancheorganisationernes lokalt gældende sikkerhedsforskrifter og forskrifter vedrørende forebyggelse af ulykker.

- Det skal sikres, at personalet har den nødvendige uddannelse til de forskellige arbejder.
- Personalet skal underrettes om anlæggets funktionsmåde.
- Ved arbejder i lukkede rum skal der være en anden person til stede som sikkerhed.
- Sørg for at udlufte lukkede rum tilstrækkeligt.
- Træf straks modforanstaltninger, hvis der ophobes giftige eller kvælende luftarter!

Eventuelle fejl vises ved hjælp af fejl-LED'er og alfanumeriske koder i displayet.

- Kontrollér anlægget i forhold til de fejl, der vises.
- Få defekte komponenter udskiftet.

Fejl vises på forskellige måder:

- Fejl i styringen/på styreenheden:
 - Den røde fejlsignal-LED lyser.
 Den røde fejlsignal-LED blinker: Fejlmeldingen vises først, når en indstillet tid er gået (f.eks. tørløbsbeskyttelse med frakoblingsforsinkelse).
 - Fejlkoden vises skiftevis med hovedskærmbilledet og gemmes i fejlhukommelsen.
 - Kombinationsfejlsignalet aktiveres.
- Fejl på en pumpe

Statussymbolet for den pågældende pumpe blinker i displayet.

Sluk for alarmvisningen ved at trykke på betjeningsknappen. Kvittér for fejlen via hovedmenuen eller Easy Actions-menuen.

Hovedmenu

1

- Alle fejl er afhjulpet.
- 1. Tryk på betjeningsknappen i 3 sek.
 - \Rightarrow Menu 1.00 vises.
- 2. Drej betjeningsknappen, indtil menu 6 vises.
- 3. Tryk på betjeningsknappen.
 - \Rightarrow Menu 6.01 vises.
- 4. Tryk på betjeningsknappen.
- 5. Skift værdien til "reset": Drej betjeningsknappen.
- 6. Tryk på betjeningsknappen.
 - Fejlindikatoren er nulstillet.

Easy Actions-menu

- ✓ Alle fejl er afhjulpet.
- 1. Start Easy Actions-menu: Drej betjeningsknappen 180°.
- 2. Vælg menupunktet "Err reset".
- 3. Tryk på betjeningsknappen.
 - Fejlindikatoren er nulstillet.

Kvittering af fejlen mislykkedes

Hvis der foreligger flere fejl, vises fejlene på følgende måde:

- Fejl-LED'en lyser.
- Fejlkoden for den seneste fejl vises i displayet. Alle øvrige fejl kan åbnes via fejlhukommelsen.

Når alle fejl af afhjulpet, skal der kvitteres for fejlene igen.

Styreenheden har en fejlhukommelse for de seneste 10 fejl. Fejlhukommelsen arbejder ud fra first in/first out-princippet. Fejlene vises i faldende rækkefølge i menupunkterne 6.02 til 6.11:

- 6.02: den seneste/nyeste fejl
- 6.11: den ældste fejl

Funktionerne kan arbejde på forskellige måder afhængigt af software-versionen. Derfor angives software-versionen også ved hver enkelt fejlkode.

Oplysningerne om den anvendte software-version fremgår af typeskiltet eller kan vises via menuen 4.24.

Kode*	Fejl	Årsag	Afhjælpning
E006	Rotationsfeltfejl	 Forkert rotationsfelt Drift med enfase-vekselstrømsstrøm 	 Etablér højreroterende rotationsfelt ved net- tilslutningen. Deaktiver rotationsfeltovervågning (menu 5.68)!
E040	Fejl trykføler	Ingen tilbagemelding fra føleren	Kontrollér tilslutningskabel og føler, og udskift en eventuel defekt komponent.
E060	Overtryk i systemet		 Kontrollér og korriger om nødvendigt tær- skelværdi (menu 5.17). …
E061	Undertryk i systemet		 Kontrollér og korriger om nødvendigt tær- skelværdi (menu 5.18).
E062	Vandmangelsniveau (tørløbsbeskyttelse) ak- tiv	Vandstanden er under min. niveau	 Kontrollér tilløb og anlægsparametre. Kontrollér, at føleren fungerer korrekt, og udskift defekte komponenter.
E080.x	Control EC-Booster: fejl i pumpe**	 Ingen pumpe tilsluttet. Motorstrømovervågning ikke indstillet (po- tentiometer står på "0") Ingen tilbagemelding fra den relevante kon- taktor. Termisk motorovervågning (bimetalføler) udløst. Motorstrømovervågning udløst. 	 Tilslut pumpe, eller deaktiver minimums- strømovervågning (menu 5.69)! Indstil motorstrømovervågning til pumpens motorstrøm. Kontrollér pumpens funktionsevne. Kontrollér motoren mhp. tilstrækkelig køling. Kontrollér den indstillede motorstrøm, og korriger om nødvendigt. Kontakt kundeservice.
E080.x	Control ECe-Booster: fejl i frekvensomfor- mer**	Frekvensomformer melder fejl	Aflæs fejlen på frekvensomformeren, og af- hjælp fejlen i henhold til vejledningen.

Signaturforklaring:

***"x"** = angivelse af den pumpe, som den viste fejl henviser til!

** Der skal kvitteres **manuelt** for fejlen.

11.6Videregående trin til fejlafhjælp-
ningKontakt kundeservice, hvis det ikke lykkes at afhjælpe fejlen ved hjælp af de nævnte punk-
ter. Hvis der gøres brug af yderligere ydelser, kan det medføre ekstra omkostninger for dig!
Du kan få nærmere oplysninger om dette hos kundeservice.

12 Bortskaffelse

12.1 Information om indsamling af brugte el- og elektronikprodukter Med korrekt bortskaffelse og sagkyndig genanvendelse af dette produkt undgås miljøskader og sundhedsfarer for den enkelte.



BEMÆRK

Forbud mod bortskaffelse som husholdningsaffald!

Inden for EU kan dette symbol forekomme på produktet, på emballagen eller i de ledsagende dokumenter. Det betyder, at det ikke er tilladt at bortskaffe de pågældende el- og elektronikprodukter sammen med husholdningsaffaldet.

For at kunne behandle, genanvende og bortskaffe de pågældende udtjente produkter korrekt skal følgende punkter overholdes:

- Aflever altid disse produkter til et indsamlingssted, der er godkendt og beregnet til formålet.
- Overhold de lokalt gældende forskrifter!

Indhent oplysninger om korrekt bortskaffelse hos kommunen, på den nærmeste genbrugsplads eller hos den forhandler, hvor produktet blev købt. Flere oplysninger om genanvendelse findes på www.wilo-recycling.com.



BEMÆRK

Maksimal koblingsfrekvens pr. time

Den maksimale koblingsfrekvens pr. time bestemmes af den tilsluttede motor.

- Se de tekniske data for den tilsluttede motor.
- Undgå at overskride motorens maksimale koblingsfrekvens.



BEMÆRK

- Afhængigt af systemimpedansen og de tilsluttede forbrugeres maks. antal til- og frakoblinger/time kan der forekomme spændingsudsving og/eller -fald.
- Ved brug af skærmede kabler skal afskærmningen i den ene side af reguleringsapparatet lægges på jordskinnen.
- Lad altid en elinstallatør udføre tilslutningen.
- Monterings- og driftsvejledningen for de tilsluttede pumper og signalgivere skal overholdes.

Effekt i kWSystemimpedans i ohmKoblinger/h0,372,6296 30	
0,37 2,629 6 30	
0,55 1,573 6 30	
0,75 0,950 618	
0,75 0,944 24	
0,75 0,850 30	
1,1 0,628 612	
1,1 0,582 18	
1,1 0,508 24	
1,1 0,458 30	
1,5 0,515 612	
1,5 0,431 18	
1,5 0,377 24	
1,5 0,339 30	
2,2 0,321 6	
2,2 0,257 12	
2,2 0,212 18	
2,2 0,186 24	
2,2 0,167 30	
3,0 0,204 6	
3,0 0,148 12	
3,0 0,122 18	
3,0 0,107 24	
4,0 0,130 6	
4,0 0,094 12	
4,0 0,077 18	
5,5 0,115 6	
5,5 0,083 12	
5,5 0,069 18	

13.2 Oversigt over symboler



Standby: Symbolet lyser: Styreenheden er tændt og driftsklar.

Symbolet blinker: Efterløbstid for pumpe 1 aktiv



Indtastning af værdier ikke mulig:

1. Indtastning spærret

2. Den åbnede menu er kun en værdiangivelse.

Pumperne er driftsklare/deaktiverede: Symbolet lyser: Pumpen er til rådighed og driftsklar.

Symbolet blinker: Pumpen er deaktiveret.



Pumperne arbejder/fejl: Symbolet lyser: Pumpen er i drift. Symbolet blinker: Fejl på pumpen



En pumpe er defineret som reservepumpe.



Reguleringstype: Konstanttrykregulering (p-c)



Vandmangelovervågning (tørløbsbeskyttelse) aktiv



Indgang "Extern OFF" aktiv: Alle pumper frakoblet



Der er mindst én aktuel (ikke kvitteret) fejlmelding.



Enheden kommunikerer med et feltbus-system.

13.3 Oversigt over klemmediagrammer Klemmediagrammer Wilo-Control EC-B2...

1	2 3	4 5	6 7	89	10 11	12	13 14 1	15 16	17 1	8 19	20	21 22	2 23	24	25 26	27	28	29	30
	⊕	⊖ ►	⊖ ►	⊖ •	⊖ →		ᠿ		⊕•			Þ			Ð				
				/L	<u> </u>		Γ	ιΓ				Y	-		<u>~_</u> /⊕∎				
							Ú		ł			V							
31	32 33	34 35	36 37	38 39	40 41	42	43 44 4	45 46	47 4	8 49	50	51 52	2 53	54					
				€ 4				\odot											
				≁ _	1			4-20 mA											
								₽											

Klemme	Funktion	Klemme	Funktion
2/3	Udgang: Enkeldriftsmelding pumpe 1	16/17/18	Udgang: Kombinationsfejlsignal
4/5	Udgang: Enkeltfejlmelding pumpe 1	21/22	Indgang: Extern OFF
6/7	Udgang: Vandmangelsniveau (tørløbsbeskyttelse) alarm	25/26	Indgang: Vandmangelsniveau (tørløbsbeskyttelse)
8/9	Udgang: Enkeltfejlmelding pumpe 2	37/38	Indgang: Termisk viklingsovervågning pumpe 1
10/11	Udgang: Enkeldriftsmelding pumpe 2	39/40	Indgang: Termisk viklingsovervågning pumpe 2
13/14/15	Udgang: Kombinationsdriftsignal	45/46	Indgang: passiv trykføler 4–20 mA

Klemmediagrammer Wilo-Control EC-B3...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		Θ	¥	G	≯	G	≯	G	¥	O	0	≯	Ċ	¥		\bigcirc			\bigcirc		-	€	-	\bullet	÷	€	Æ)
			-	/		/	/_	/	Ł		/	Ł	/	Ţ	Г	· /	٦	Г	- /	٦		Ł	/	Ł		Ţ	~	Ł
					\mathcal{O}_{2}		.())]	Ľ							[Č			կ								Ľ	لا
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41 42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Ŧ										Ð																		
	l /									4-20 mA (+) (In)																		
4	Ŋ									p																		
1/1-		E.												<u></u>		F	1-4											

Klemme	Funktion	Klemme	Funktion
3/4	Udgang: Enkeldriftsmelding pumpe 1	20/21/22	Udgang: Kombinationsfejlsignal
5/6	Udgang: Enkeldriftsmelding pumpe 2	23/24	Indgang: Termisk viklingsovervågning pumpe 1
7/8	Udgang: Enkeldriftsmelding pumpe 3	25/26	Indgang: Termisk viklingsovervågning pumpe 2

Klemme	Funktion	Klemme	Funktion
9/10	Udgang: Vandmangelsniveau (tørløbsbeskyttelse) alarm	27/28	Indgang: Termisk viklingsovervågning pumpe 3
11/12	Udgang: Enkeltfejlmelding pumpe 1	29/30	Indgang: Extern OFF
13/14	Udgang: Enkeltfejlmelding pumpe 2	31/32	Indgang: Vandmangelsniveau (tørløbsbeskyttelse)
15/16	Udgang: Enkeltfejlmelding pumpe 3	41/42	Indgang: passiv trykføler 4–20 mA
17/18/19	Udgang: Kombinationsdriftsignal		

Klemmediagrammer Wilo-Control ECe-B2...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	G	≯	Ċ	≫	G	✦	C	≯	G	▶		O	•		$\overline{\Theta}$				Ŧ	\mathbf{E}			€)				
	_	-	$\left \right $	Ł	/	Ł		Ł	/			L /		Г	- /	٦				Ł				€				
						- L						Q			կ				K	א				2				
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43 44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54						
						÷	€	-	€	G	¥	œ	-	€														
							Ł	-	Ł	0-1	.ov	0-10 V	4-20 (In)	0 mA														
														- (E))														

Klemme	Funktion	Klemme	Funktion
2/3	Udgang: Enkeldriftsmelding pumpe 1	21/22	Indgang: Extern OFF
4/5	Udgang: Enkeltfejlmelding pumpe 1	25/26	Indgang: Vandmangelsniveau (tørløbsbeskyttelse)
6/7	Udgang: Vandmangelsniveau (tørløbsbeskyttelse) alarm	37/38	Indgang: Fejlmelding frekvensomformer pumpe 1
8/9	Udgang: Enkeltfejlmelding pumpe 2	39/40	Indgang: Fejlmelding frekvensomformer pumpe 2
10/11	Udgang: Enkeldriftsmelding pumpe 2	41/42	Udgang: Nominelt tryk pumpe 1
13/14/15	Udgang: Kombinationsdriftsignal	43/44	Udgang: Nominelt tryk pumpe 2
16/17/18	Udgang: Kombinationsfejlsignal	45/46	Indgang: passiv trykføler 4–20 mA

Klemmediagrammer Wilo-Control ECe-B3...

1	2	3 4	56	7 8	9 10	11 12	13 14	15 16	17 18	19 2	0 21 22	23 24	25 26	27 28	29 30
		⊖ ►	⊖ ►	⊖ ►	⊖ ►	⊖	⊖ ►	⊖ ►	⊖•		⊖ ►	Ð	$\mathbf{\Theta}$	€	$\mathbf{\Phi}$
		<u>/</u> _	<u> </u>	<u> </u>			<u></u>			ר ר				<u> </u>	_ <u>_</u>
					Ľ L →				U		۲				Ň
31	32	33 34	35 36	37 38	39 40	41 42	43 44	45 46	47 48	49 5	0 51 52	53 54	55 56	57 58	59 60
-						$\mathbf{\Theta}$			•	O	· O+				
	ľ					4-20 mA (+) (In)			0-10V (+) ⊡	0-10 \ + (
						p									

Klemme	Funktion	Klemme	Funktion
3/4	Udgang: Enkeldriftsmelding pumpe 1	23/24	Indgang: Fejlmelding frekvensomformer pumpe 1
5/6	Udgang: Enkeldriftsmelding pumpe 2	25/26	Indgang: Fejlmelding frekvensomformer pumpe 2
7/8	Udgang: Enkeldriftsmelding pumpe 3	27/28	Indgang: Fejlmelding frekvensomformer pumpe 3
9/10	Udgang: Vandmangelsniveau (tørløbsbeskyttelse) alarm	29/30	Indgang: Extern OFF
11/12	Udgang: Enkeltfejlmelding pumpe 1	31/32	Indgang: Vandmangelsniveau (tørløbsbeskyttelse)
13/14	Udgang: Enkeltfejlmelding pumpe 2	41/42	Indgang: passiv trykføler 4–20 mA
15/16	Udgang: Enkeltfejlmelding pumpe 3	47/48	Udgang: Nominelt tryk pumpe 1
17/18/19	Udgang: Kombinationsdriftsignal	49/50	Udgang: Nominelt tryk pumpe 2
20/21/22	Udgang: Kombinationsfejlsignal	51/52	Udgang: Nominelt tryk pumpe 3

13.4 ModBus: Datatyper

Datatype	Beskrivelse
INT16	Helt tal i området fra –32768 til 32767. Det talområde, som rent faktisk er anvendt til et datapunkt, kan afvige.
UINT16	Helt tal uden fortegn i området fra 0 til 65535. Det talområde, som rent faktisk er anvendt til et datapunkt, kan afvige.
ENUM	Er en oplistning. Kun én af de værdier, der er angivet under parametre, kan indstilles.
BOOL	En boolsk værdi er en parameter med præcis to tilstande (0 – falsk/false og 1 – sand/true). Generelt vurderes alle værdier større end nul som true.
BITMAP*	Er en sammenfatning af 16 boolske værdier (bits). Værdierne angives fra 0 til 15. Det tal, der skal læses eller skrives i registeret, fremkommer af summen af alle bits med værdien 1x2 opløftet i indekstallets potens. • Bit 0: $2^0 = 1$ • Bit 1: $2^1 = 2$ • Bit 2: $2^2 = 4$ • Bit 3: $2^3 = 8$ • Bit 4: $2^4 = 16$ • Bit 5: $2^5 = 32$ • Bit 6: $2^6 = 64$ • Bit 7: $2^7 = 128$ • Bit 8: $2^8 = 256$ • Bit 9: $2^9 = 512$ • Bit 10: $2^{10} = 1024$ • Bit 11: $2^{11} = 2048$ • Bit 12: $2^{12} = 4096$ • Bit 13: $2^{13} = 8192$ • Bit 14: $2^{14} = 16384$ • Bit 15: $2^{15} = 32768$
BITMAP32	Er en sammenfatning af 32 boolske værdier (bits). Find detaljer om bereg- ningen under bitmap.

* Eksempel til forklaring:

Bit 3, 6, 8, 15 er 1, alle andre er 0. Summen er så $2^3+2^6+2^8+2^{15} = 8+64+256+32768 =$ 33096. Den omvendte vej er også mulig. Her kontrolleres det med udgangspunkt i bitten med det højeste indeks, om det læste tal er større end eller lig med 2. potensen. Hvis det er tilfældet, sættes bit 1 og 2. potensen trækkes fra tallet. Derefter gentages kontrollen med bitten med det nærmeste lavere indeks og det netop beregnede resttal, indtil man kommer frem til bit 0, eller resttallet er nul. Et eksempel for at tydeliggøre: Det læste tal er 1416. Bit 15 bliver 0, da 1416<32768. Bittene 14 til 11 bliver ligeledes 0. Bit 10 bliver 1, da 1416>1024. Resttallet bliver 1416-1024=392. Bit 9 bliver 0, da 392<512. Bit 8 bliver 1, da 392>256. Resttallet bliver 392-256=136. Bit 7 bliver 1, da 136>128. Resttallet bliver 136-128=8. Bit 6 til 4 bliver 0. Bit 3 bliver 1, da 8=8. Resttallet bliver 0. Dermed bliver de resterende bits 2 til 0 alle 0.

13.5 ModBus: Parameteroversigt

Holding register (Protocol)	Name	Data type	Scale & unit	Elements	Access*	Added
40001 (0)	Version communica- tion profile	UINT16	0.001		R	31.000
40002 (1)	Wink service	BOOL			RW	31.000

Holding register (Protocol)	Name	Data type	Scale & unit	Elements	Access*	Added
40003 (2)	Switch box type	ENUM		0. SC 1. SCFC 2. SCe 3. CC 4. CCFC 5. CCe 6. SCe NWB 7. CCe NWB 8. EC 9. ECe 10. ECe NWB	R	31.000
40014 (13)	Bus command timer	ENUM		0. – 1. Off 2. Set 3. Active 4. Reset 5. Manual	RW	31.000
40015 (14)	Drives on/off	BOOL			RW	31.000
40025 (24)	Control mode	ENUM		0. p-c 1. dp-c 2. dp-v 3. dT-c 4. dT-v 5. n(TV) 6. n(TR) 7. n(TP) 8. n(TA) 9. n-c 10. fill 11. empty/drain 12. FTS 13. cleans/day 14. cleans/ month	R	31.000
40026 (25)	Current value	INT16	0.1 bar 0.1 m 0.1 K 0.1 °C 1 cm 1 min 0.1 h 0.1 psi		R	31.000
40041 (40)	Pump 1 mode	ENUM		0. Off 1. Hand 2. Auto	RW	31.000
40042 (41)	Pump 2 mode	ENUM		0. Off 1. Hand 2. Auto	RW	31.000
40043 (42)	Pump 3 mode	ENUM		0. Off 1. Hand 2. Auto	RW	31.000
40062 (61)	Switch box state	ΒΙΤΜΑΡ		0: SBM 1: SSM	R	31.000

Holding register (Protocol)	Name	Data type	Scale & unit	Elements	Access*	Added
40139 - 40140 (138-139)	Error state	BITMAP32		0: Sensor error 1: P max 2: P min 3: FC 4: TLS 5: Pump 1 Alarm 6: Pump 2 Alarm 7: Pump 3 Alarm 8: Pump 4 Alarm 9: Pump 5 Alarm 10: Pump 6 Alarm 11: - 12: - 13: Frost 14: Battery Low 15: High water 16: Priority off 17: Redundancy 18: Plausibility 19: Slave com- munication 20: Net supply 21: Leakage	R	31.000
40141 (140)	Acknowledge	BOOL			W	31.000
40142 (141)	Alarm history index	UINT16			RW	31.000
40143 (142)	Alarm history error code	UINT16	0.1		R	31.000

Signaturforklaring

* R = kun læseadgang, RW = læse- og skriveadgang

da



wilo



Local contact at www.wilo.com/contact

Wilo 32 Wilopark 1 44263 Dortmund Germany T +49 (0)231 4102-0 T +49 (0)231 4102-7363 wilo@wilo.com www.wilo.com