

Wilo-Control EC/ECe-Booster



tr Montaj ve kullanma kılavuzu



İçindekiler

1	Gene	el hususlar	4
	1.1	Bu kılavuz hakkında	4
	1.2	Telif hakkı	4
	1.3	Değişiklik yapma hakkı	4
	1.4	Garanti reddi ve sorumluluk reddi	4
2	Emn	iyet	4
	2.1	Güvenlik talimatlarıyla ilgili işaretler	4
	2.2	Personel eğitimi	5
	2.3	Elektrik işleri	6
	2.4	Denetleme tertibatları	6
	2.5	Montaj/sökme çalışmaları	6
	2.6	İşletme sırasında	6
	2.7	Bakım çalışmaları	6
	2.8	İşleticinin yükümlülükleri	6
3	Uygı	ulama/kullanım	7
	3.1	Kullanım amacı	7
	3.2	Amacına uygun olmayan kullanım	7
4	Ürür	ıün açıklaması	7
	4.1	Үарізі	7
	4.2	İşleyiş şekli	7
	4.3	Teknik veriler	7
	4.4	Girişler ve çıkışlar	8
	4.5	Tip kodlaması	8
	4.6	Elektronik marş kontrol ünitesinde işletim	9
	4.7	Patlama tehlikesi olan yerler dahilinde montaj	9
	4.8	Teslimat kapsamı	9
	4.9	Aksesuarlar	9
5	Nakl	iye ve depolama	9
	5.1	Teslimat	9
	5.2	Nakliye	9
	5.3	Depolama	9
6	Kuru	lum 1	0
	6.1	Personel eğitimi 1	0
	6.2	Kurulum türleri 1	0
	6.3	İşleticinin yükümlülükleri 1	0
	6.4	Montaj1	0
	6.5	Elektrik bağlantısı 1	1
7	Kulla	anım 2	4
	7.1	İşleyiş şekli 2	5
	7.2	Menü kumandası 2	7
	7.3	Menü tipi: Ana menü veya Easy Actions menü 2	7
	7.4	Menü çağırma 2	7
	7.5	"Easy Actions" hızlı erişimi 2	7
	7.6	Fabrika ayarları 2	8
8	Devr	eye alma 2	8
	8.1	İşleticinin yükümlülükleri 2	8
	8.2	Kumanda cihazını açın 2	8
	8.3	İlk konfigürasyonu başlatma 2	9
	8.4	Otomatik işletimi başlatma 4	3
	8.5	İşletme sırasında 4	3
9	İşlet	imden çıkarma 4	5

	9.1	Personel eğitimi 45	
	9.2	İşleticinin yükümlülükleri 45	
	9.3	İşletimden çıkarma 45	
	9.4	Sökme işlemi 46	
10	Bakın	n	
	10.1	Bakım aralıkları 46	
	10.2	Bakım çalışmaları 46	
11	Arıza	lar, nedenleri ve giderilmeleri	
	11.1	İşleticinin yükümlülükleri	
	11.2	Arıza göstergesi 47	
	11.3	Arıza onayı 47	
	11.4	Arıza hafızası 48	
	11.5	Arıza kodları 48	
	11.6	Arıza gidermek için başka adımlar 48	
12	Berta	raf etme 48	
	12.1	Kullanılmış elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanmasına	
		ilişkin bilgiler	
13	Ek		
	13.1	Sistem empedansları 49	
	13.2	Sembollere genel bakış 50	
	13.3	Bağlantı şemasına genel bakış 50	
	13.4	ModBus: Veri tipleri 52	
	13.5	ModBus: Parametrelere genel bakış 53	

1 Genel hususlar

1.1	Bu kılavuz hakkında	Bu kılavuz ürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Kılavuza uyulması, doğru uygulama ve kullanım
		 için bir ön koşuldur: Tüm işlemlerden önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Kılavuzu daima erişilebilir şekilde saklayın. Ürünle ilgili tüm bilgileri dikkate alın. Üründeki işaretleri dikkate alın.
		ve kullanma kılavuzunun bir çevirisidir.
1.2	Telif hakkı	WILO SE © 2023
		Açıkça izin verilmediği sürece bu belgenin iletilmesi ve çoğaltılması, belge içeriğinin kullanılması ve paylaşılması yasaktır. Yasakların ihlal edilmesi durumunda tazminat verilmesi gerekir. Tüm hakları saklıdır.
1.3	Değişiklik yapma hakkı	Wilo belirtilen verileri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar ve teknik hatalar ve/veya eksiklikler için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Kullanılan çizimler ürünün örnek niteliğinde gösterimidir ve orijinalden farklı olabilir.
1.4	Garanti reddi ve sorumluluk reddi	Aşağıdaki durumlarda Wilo özellikle garanti taleplerini kabul etmez:
		 İşletici veya siparişi veren tarafından sağlanan eksik veya yanlış bilgi nedeniyle yetersiz tasarım Bu kılavuzda yer verilen talimatlara uyulmaması
		Amacına uygun olmayan kullanım
		Usulüne aykırı depolama veya nakliye Hatalı montai yoya sökme içlemi
		Yetersiz bakım
		Yetkisiz onarım
		 Yetersiz inşaat zemini Kimyasal, elektriksel veya elektrokimyasal etkiler Aşınma
2	Emniyet	Bu bölüm, her bir asama icin temel bilgiler icerir. Bu bilgilerin
	·	dikkate alınmaması durumunda aşağıdaki tehlikeler söz konusu olabilir:
		 Personelin elektriksel, elektromanyetik veya mekanik etkiler nedeniyle karşılaşabileceği tehlikeler
		 Tehlikeli maddelerin sızması nedeniyle çevre için tehlikeli bir durum oluşabilir
		Maddi hasarlar
		 Önemli işlevlerin bozulması
		Bilgilerin dikkate alınmaması durumunda tazminat talebinde bulunulamaz.
		Ek olarak diğer bölümlerdeki talimatları ve güvenlik
		talimatlarını dikkate alın!
2.1	Güvenlik talimatlarıyla ilgili işaretler	Bu montaj ve kullanma kılavuzunda, fiziksel yaralanmalara ve maddi hasarlara yönelik güvenlik talimatları kullanılmıştır ve

bunlar farklı şekillerde gösterilmektedir:
Fiziksel yaralanmalara yönelik güvenlik talimatları bir uyarı kelimesiyle başlar ve ilgili sembol ile birlikte gösterilir.

 Maddi hasarlara yönelik güvenlik talimatları bir uyarı kelimesiyle başlar ve sembol olmadan görüntülenir.

DİKKAT

Tehlikenin türü ve kaynağı! Etkiler veya bilgiler.

Uyarı kelimeleri

- Tehlike! Uyulmaması ağır yaralanmalara veya ölüme neden olur!
- **Uyarı!** Uyulmaması (çok ağır) yaralanmalara neden olabilir!
- Dikkat!
 Uyulmaması maddi hasarlara yol açabilir ve komple hasar meydana gelebilir.
- Duyuru!
 Ürünün kullanımına yönelik faydalı bilgiler belirtilir

İşaretlemeler

- 🗸 Koşul
- 1. İş adımı/numaralandırma
 - ⇒ Bilgi/kılavuz
 - Sonuç

Semboller

Bu kılavuzda aşağıdaki semboller kullanılmaktadır:



Elektrik gerilimi tehlikesi

FY

Patlayıcı atmosfer nedeniyle tehlike



Faydalı duyuru

- 2.2 Personel eğitimi
- Personel, yerel kaza önleme yönetmelikleri konusunda eğitim almış olmalıdır.
- Personel, montaj ve kullanma kılavuzunu okumuş ve anlamış olmalıdır.
- Elektrik işleri: Eğitimli elektrik teknisyeni
 Elektrikle ilgili tehlikeleri fark ederek bunları giderebilmek için uygun mesleki eğitim, bilgi ve deneyime sahip olan kişidir.
- Montaj/sökme çalışmaları: Eğitimli elektrik uzmanı Farklı yapılar için alet ve sabitleme malzemeleri bilgisi
- İşletme/kumanda: İşletme personeli tüm sistemin çalışma prensibi ile ilgili bilgi sahibi olmalıdır

2.4

2.3 Elektrik işleri

- Elektrik işleri bir elektrik uzmanı tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Tüm çalışmalardan önce ürünü elektrik şebekesinden ayırın ve tekrar açılmaya karşı emniyete alın.
- Elektrik bağlantısını kurarken yerel yönetmeliklere uyun.
- Yerel enerji dağıtım şirketinin talimatlarına uyun.
- Ürünü topraklayın.
- Teknik bilgilere uyun.
- Kusurlu bağlantı kablosunu derhal değiştirin.

Devre kesici / Eriyen telli sigortalar

Devre kesicinin / eriyen telli sigortaların büyüklüğü ve devre özellikleri, bağlı durumdaki tüketicilerin nominal akımı ile bağlantılıdır. Yerel yönetmelikleri dikkate alın.

- Uygulama alanında iş güvenliği ve kaza önlemeye yönelik geçerli kanun ve yönetmeliklere uyun.
- Ürünü elektrik şebekesinden ayırın ve tekrar açılmaya karşı emniyete alın.
- Mevcut zemin için uygun sabitleme malzemesi kullanın.
- Ürün su geçirmez değildir. Uygun bir montaj yeri seçin!
- Montaj sırasında gövdeyi deforme etmeyin. Contalar yalıtım özelliğini kaybedebilir ve belirtilen IP koruma derecesini olumsuz etkileyebilir.
- Ürünü patlama tehlikesi bulunan ortamlar dahilinde kurmayın.
- Ürün su geçirmez değildir. IP54 koruma sınıfına uyun.
- Ortam sıcaklığı: 0 ... 40 °C.
- Maksimum nem oranı: % 90, yoğuşmasız.
- Kumanda cihazını açmayın.
- Operatör her bir arızayı veya düzensizliği derhal sorumluya rapor etmelidir.
- Ürün veya bağlantı kablosu üzerindeki hasarlar durumunda ürünü derhal kapatın.
- Aşındırıcı ve ovalayıcı temizlik maddeleri kullanmayın.
- Ürün su geçirmez değildir. Sıvıların içine daldırmayın.
- Sadece bu montaj ve kullanma kılavuzunda açıklanan bakım çalışmalarını gerçekleştirin.
- Bakım ve onarım çalışmaları için sadece üreticinin orijinal parçaları kullanılmalıdır. Orijinal parçaların kullanılmaması, üreticiyi her türlü sorumluluktan muaf tutar.
- Montaj ve kullanma kılavuzu, personelin dilinde kullanıma sunulmalıdır.
 - Belirtilen işler için personelin yeterince eğitilmesini sağlayın.
 - Ürün üzerinde yer alan emniyet ve uyarı levhaları sürekli okunabilir tutun.

2.5 Montaj/sökme çalışmaları

Denetleme tertibatları

2.6 İşletme sırasında

2.7 Bakım çalışmaları

İşleticinin yükümlülükleri

2.8

- Personeli, sistemin işleyiş şekli ile ilgili bilgilendirin.
- Elektrik akımından kaynaklanabilecek tehlikeleri önleyin.
- Güvenli bir iş akışı için personelin iş bölümünü belirleyin.

16 yaşından küçük veya algılama açısından psikolojik, duyusal veya ruhsal açıdan engeli olan çocukların ve kişilerin ürünü kullanmaları yasaktır! Bir uzman, 18 yaşından küçük kişileri denetlemelidir!

3 Uygulama/kullanım

3.1 Kullanım amacı

Kumanda cihazı, üç pompaya kadar basınca bağlı kontrole yaramaktadır:

- Control EC-Booster: Sabit devir sayılı regülasyonsuz pompalar
- Control ECe-Booster: Değişken devir sayılı elektronik ayarlı pompalar

Sinyal algılaması bir basınç sensörü üzerinden gerçekleşir.

Patlama tehlikesi olan yerler dahilinde montaj

Kumanda cihazında su baskını

•

Ürünün usulüne uygun kullanımına bu kılavuzdaki talimatlara uyulması da dahildir. Kılavuzda belirtilmeyen her türlü kullanım, amacına uygun değildir.

3.2 Amacına uygun olmayan kullanım

4 Ürünün açıklaması

4.1 Yapısı



Fig. 1: Kumanda cihazı önü

4.2 İşleyiş şekli

1Ana şalter2Kumanda düğmesi3LED göstergeleri4LCD ekran

Kumanda cihazının önü, aşağıdaki ana bileşenlerden oluşmaktadır:

- Kumanda cihazını açma/kapatma için ana şalter
- Menü seçimi ve parametre girişi için kumanda düğmesi
- Güncel işletim durumunun göstergesi için LED'ler
- Güncel işletim verilerinin ve her bir menü öğesinin gösterimi için LCD ekran

Münferit kumanda elemanlarının konumu plastik ve metal gövdelerde aynıdır.

Pompalar, sistemdeki gerçek basınca bağlı olarak tek tek otomatik şekilde devreye alınır veya kapatılır. Basınç regülasyonu Control EC-Booster modelinde bir iki nokta regülatörü Control ECe-Booster modelinde bir PID regülatörü üzerinden gerçekleşir. Kuru çalışma seviyesine ulaşıldığında, görsel bir sinyal ve tüm pompaların zorunlu kapatılması gerçekleşir. Arızalar, arıza hafızasına kaydedilir.

Güncel işletim verilerinin ve işletim durumlarının göstergesi LDC ekran ve LED'ler üzerinden gösterilir. İşletim parametrelerinin kullanımı ve girişi bir çevirmeli düğme üzerinden gerçekleşir.

4.3 Teknik veriler

Üretim tarihi*	Bkz. tip levhası
Elektrik şebekesi bağlantısı	Bkz. tip levhası
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Pompa başına maks. elektrik tüketimi	Bkz. tip tanımı
Pompa başına maks. nominal güç	Bkz. tip levhası
Pompanın açma türü	Bkz. tip tanımı
Ortam/çalışma sıcaklığı	0 40 °C

Depolama sıcaklığı	-30 +60 °C
Maks. bağıl hava nemi	% 90, yoğuşmasız
Koruma derecesi	IP54
Elektrik emniyeti	Kirlilik derecesi II
Kumanda voltajı	Bkz. tip levhası
Gövde malzemesi	Polikarbonat, UV ışınlarına dayanıklı veya çelik sac, toz boya kaplamalı

SoftwareVersiyonu (SW) bilgileri tip levhasından görülebilir!

*Üretim tarihi, ISO 8601 uyarınca belirtilir: JJJWww

- III = VI
- W = Hafta için kısaltma
- ww = Takvim haftası bilgisi

4.4 Girişler ve çıkışlar

Girişler	Giriş sayısı					
	EC-B1	ЕС-В2	ЕС-ВЗ	ECe-B1	ECe-B2	ECe-B3
Sistem kumandası						
Pasif basınç sensörü 4–20 mA	1	1	1	1	1	1
Su eksikliği seviyesi (Kuru çalışma koruması)						
Şamandıra şalter/Basınç şalteri	1	1	1	1	1	1
Elektrot	1	1	-	1	1	-
Pompa denetimi						
Termik sargı denetimi (Bimetal sensör)	1	2	3	-	-	-
Termik sargı denetimi (PTC sensör)	-	-	-	-	-	-
Termik sargı denetimi (Pt100 sensör)	-	-	-	-	-	-
Frekans konvertörü arıza sinyali	-	-	-	1	2	3
Diğer girişler						
Extern OFF: tüm pompaların uzaktan kapatılması için	1	1	1	1	1	1

Açıklama

1/2/3 = giriş sayısı, - = mevcut değil

Çıkışlar	Çıkış sayısı					
	ЕС-В1	ЕС-В2	ЕС-ВЗ	ECe-B1	ECe-B2	ECe-B3
Gerilimsiz Kontaklar						
Genel arıza sinyali (değiştirici kontakt)	1	1	1	1	1	1
Genel işletim sinyali (değiştirici kontakt)	1	1	1	1	1	1
Tekli arıza sinyali (normalde kapalı kontak (NC))	1	2	3	1	2	3
Tekli işletim sinyali (normalde açık kontak (NO))	1	2	3	1	2	3
Su eksikliği seviyesi/Kuru çalışma koruması (Normalde kapalı kontak (NC))	1	1	1	1	1	1
Diğer çıkışlar						
Devir sayısı hedef değerinin çıktısı (0 10 V=)	-	-	-	1	1	1

Açıklama

1/2/3 =çıkış sayısı, - =mevcut değil

4.5 Tip kodlaması

Örnek: Wilo-Control ECe-B 2x12A-T34-DOL-WM

ECe	Easy Control kumanda cihazı modeli:
	- EC = Sabit devir sayılı pompalar için kumanda cihazı
	– ECe = Değişken devir sayılı elektronik ayarlı pompalar için

Örnek: Wilo	Örnek: Wilo-Control ECe-B 2x12A-T34-DOL-WM		
В	Basınçlandırma sistemler için kumanda		
2x	Bağlanabilir pompaların maks. sayısı		
12A	Ampere biriminde pompa başına maks. nominal akım		
Т	Elektrik şebekesi bağlantısı: M = Alternatif akım (1~) T = Trifaze akım (3~)		
34	Nominal voltaj: - 2 = 220/230 V - 34 = 380/400 V		
DOL	Pompaların açma türü: – DOL = Doğrudan – SD = Yıldız-üçgen		
WM	Duvara montaj		

- 4.6 Elektronik marş kontrol ünitesinde işletim
- 4.7 Patlama tehlikesi olan yerler dahilinde montaj

4.8 Teslimat kapsamı

4.9 Aksesuarlar

Kumanda cihazını doğrudan pompaya ve elektrik şebekesine bağlayın. Diğer elektronik marş kumanda ünitelerinin, örn. frekans konvertörü, ara devrelemesine izin verilmez!

Kumanda cihazının kendine ait bir patlama koruma derecesi yoktur. Kumanda cihazının patlama tehlikesi olan yerler dahilinde montajı**yasaktır**!

Control EC-Booster

- Kumanda cihazı
- Montaj ve kullanma kılavuzu

Control ECe-Booster

- Kumanda cihazı
- Montaj ve kullanma kılavuzu
- Bağlantı şeması
- Şamandıra şalter
- Basınç şalteri
- Elektrot
- Basınç sensörü 4–20 mA



DUYURU

Aksesuar bazı durumlarda takılı

Kumanda cihazı bir hidrofor sistemiyle teslim edilirse, aksesuar bazı durumlarda takılıdır. Daha fazla bilgiyi sipariş onayından öğrenebilirsiniz.

5 Nakliye ve depolama

5.1 Teslimat

- Teslimattan sonra, ürünü ve ambalajı kusurlar (hasar, eksiksizlik) bakımından kontrol edin.
- Mevcut kusurlar nakliye belgeleri üzerinde belirtilmelidir.
- Kusurları teslimat günü içerisinde nakliye şirketine veya üreticiye gösterin. Daha sonra bildirilen kusurlar geçerli kılınamaz.

5.2 Nakliye

DİKKAT

Islak ambalajlardan kaynaklanan maddi hasar!

Islanmış ambalaj yırtılabilir. Ürün korumasız olduğunda yere düşebilir ve hasar görebilir.

- Islanmış ambalajları dikkatlice kaldırın ve hemen değiştirin!
- Regülasyon cihazını temizleyin.
- Gövde açıklıklarını su geçirmeyecek şekilde kapatın.
- Darbeye karşı dayanıklı ve su geçirmeyecek şekilde ambalajlayın.

5.3 Depolama

Kumanda cihazını toz ve su geçirmeyecek şekilde ambalajlayın.

		 Depolama sıcaklığına uyun: -30 +60 °C, maks. bağıl hava nemi: % 90, yoğuşmasız. 40 % 50 bağıl hava nemi olan ve 10 25 °C sıcaklıkta, donmaya karşı korumalı bir ortamda depolanması önerilir. Kondens suyu oluşumu genel olarak önlenmelidir. Gövdeye su girmesini engellemek için, tüm açık kablo bağlantılarını kapatın. Takılı kabloları bükülmeye, hasarlara ve nem girişine karşı koruyun. Bileşenlerde hasarları engellemek için kumanda cihazını doğrudan güneş ışınlarına ve ısıya karşı koruyun. Depolama sonrasında kumanda cihazını temizleyin. İçeri su sızması veya kondens suyu oluşumu meydana gelmişse, tüm elektronik bileşenleri sorunsuz işleve dair kontrol ettirin. Yetkili servise danışın.
6	Kurulum	 Kumanda cihazını nakliye hasarlarına dair kontrol edin. Arızalı kumanda cihazlarını monte etmeyin! Elektronik kumandaların planlaması ve işletimi için yerel yönetmelikleri dikkate alın.
6.1	Personel eğitimi	 Elektrik işleri: Eğitimli elektrik teknisyeni Elektrikle ilgili tehlikeleri fark ederek bunları giderebilmek için uygun mesleki eğitim, bilg ve deneyime sahip olan kişidir.
		 Montaj/sökme çalışmaları: Eğitimli elektrik uzmanı Farklı yapılar için alet ve sabitleme malzemeleri bilgisi
6.2	Kurulum türleri	 Montaj doğrudan hidrofor sisteminde Kumanda cihazı fabrika tarafından doğrudan hidrofor sistemine monte edilmiştir. Duvara montai
		Kumanda cihazının duvara ayrı bir montajı gerekliyse, "Montaj" bölümünü izleyin.
6.3	İşleticinin yükümlülükleri	 Montaj yeri temiz, kuru ve titreşimsiz. Montaj yeri taşmaya karşı korumalı. Kumanda cihazı üzerine doğrudan güneş ışınları vurmuyor. Montaj yeri patlama tehlikesi olan yerler dışında.
6.4	Montaj	 Bağlantı kablosu ve gerekli aksesuar müşteri tarafından sağlanmalıdır. Kabloların döşenmesi sırasında, çekme, bükülme ve ezilme nedeniyle kablonun hasar görmemesine dikkat edin. Seçilen döşeme tipi için kablo kesitini ve kablo uzunluğunu kontrol edin. Kullanılmayan kablo bağlantılarını kapatın. Aşağıdaki ortam koşullarına uyun: Ortam/çalışma sıcaklığı: 0 40 °C Bağıl hava nemi: 40 % 50 Maks. bağıl hava nemi: % 90, yoğuşmasız
6.4.1	Kumanda cihazını sabitlemek için temel duyurular	Montaj, çeşitli yapıların (beton duvar, montaj rayı vs.) üzerinde gerçekleştirilebilir. Bu nedenle, ilgili yapı için sabitleme malzemesi müşteri tarafından hazırlanmalıdır ve aşağıdaki bilgilere uyulmalıdır:
		 Yapıda çatlakları ve yapı maddesinde dökülmeleri engellemek için, yapı kenarına yeterince mesafeyi koruyun. Montaj deliği derinliği, cıvata uzunluğuna göre ayarlanır. Deliği, vida uzunluğundan yakl. 5 mm daha derin açın. Delme tozu, tutma kuvvetini zayıflatır. Deliğe her zaman hava üflenmeli veya tozlar çekilmelidir. Montaj sırasında gövdeye hasar vermeyin.
6.4.2	Kumanda cihazı montajı	 Plastik gövdenin cıvata boyutları Maks. cıvata çapı: Control EC-B 1x: 4 mm Control EC-B 2x: 4 mm Control EC-B 3x: 6 mm Maks. cıvata başı çapı: Control EC-B 1x: 7 mm Control EC-B 2x: 7 mm Control EC-B 3x: 11 mm

Çelik gövdenin cıvata boyutları

- Maks. cıvata çapı:
 - Control EC-B 1x/ECe-B 1x: 8 mm
 - Control EC-B 2x/ECe-B 2x: 8 mm
 - Control EC-B 3x/ECe-B 3x: 8 mm
- Min. cıvata başı çapı:
 - Control EC-B 1x/ECe-B 1x: 12 mm
 - Control EC-B 2x/ECe-B 2x: 12 mm
 - Control EC-B 3x/ECe-B 3x: 12 mm

Montaj

Kumanda cihazını dört adet cıvata ve dübelle duvara sabitleyin:

- Kumanda cihazı elektrik şebekesinden ayrılmış ve gerilimsiz durumdadır.
- 1. Kapaktaki cıvataları çözün ve kapağı/kumanda dolabı kapağını yana doğru açın.
- 2. Kumanda cihazını montaj yerine hizalayın ve delikleri işaretleyin.
- 3. Sabitleme deliklerini, sabitleme malzemesinin bilgileri uyarınca açın ve temizleyin.
- 4. Alt parçayı, sabitleme malzemesiyle duvara sabitleyin. Alt parçayı deformasyonlara dair kontrol edin! Gövde kapağının tam kapanabilmesi için, deforme olmuş gövdeleri yeniden hizalayın (örn. dengeleme sacları). DUYURU! Kapak doğru kapanmıyorsa koruma derecesi olumsuz etkilenir!
- 5. Kapağı/kumanda dolabı kapağını kapatın ve cıvatalarla sabitleyin.
 - Kumanda cihazı kurulmuştur. Şimdi elektrik şebekesini, pompaları ve sinyal vericilerini bağlayın.

Seviye tespiti, aşağıdaki sinyal vericileri üzerinden gerçekleştirilebilir:

Şamandıra şalter

Şamandıra şalteri, çalışma yerinde (hazne, tank) serbestçe hareket edebilir olmalıdır!

- Basınç şalteri
- Elektrot
 - Sadece Control EC-B/ECe-B 1x ... ve EC-B/ECe-B 2x ...

Alarm durumunda, seçilen sinyal vericisinden bağımsız olarak pompaların daima bir **zorunlu kapatması** gerçekleşir!

6.5 Elektrik bağlantısı

6.4.3



TEHLİKE

Elektrik akımı nedeniyle ölüm tehlikesi!

Elektrik işleri sırasında yanlış davranış, elektrik çarpması kaynaklı ölüme yol açar!

- Elektrik işleri bir elektrik uzmanı tarafından gerçekleştirilmelidir!
- Yerel yönetmeliklere uyun!

DUYURU

- Bağlı tüketicilerin sistem empedansına ve maks. kumanda edilme/ saate bağlı olarak gerilim dalgalanmaları ve/veya gerilim düşmeleri meydana gelebilir.
- Blendajlı kablolar kullanıldığında, blendajı tek taraflı olarak regülasyon cihazında topraklama rayı üzerine yerleştirin.
- Bağlantının daima bir elektrik uzmanı tarafından yapılmasını sağlayın.
- Bağlı pompaların ve sinyal vericilerin montaj ve kullanma kılavuzunu dikkate alın.
- Elektrik şebekesi bağlantısının akımı ve voltajı, tip levhası üzerindeki verilerle uyumlu olmalıdır.
- Yerel yönetmelikler uyarınca şebeke taraflı sigortaları gerçekleştirin.
- Hat koruma şalterleri kullanıldığında, devre özelliğini bağlı pompalar uyarınca seçin.
- FI-koruma şalterleri (RCD, tip A, sinüs şeklinde akım, her akım türüne duyarlı) kurulursa, yerel yönetmeliklere uyun.

Su eksikliği seviyesi (Kuru çalışma koruması)

- Döşeme sırasında bağlantı kablosuna hasar vermeyin.
- Kumanda cihazını ve tüm elektrikli tüketicileri topraklayın.

6.5.1 Komponentlere genel bakış: Wilo-Control EC-Booster

1 ۲)@) ۲ 2 7 8 3 4 5 7 8 Į 9 ۲ 6 10

Fig. 2: Control EC-B 1 .../EC-B 2 ...

Genel bakış Control EC-B 1 .../EC-B 2 ..., en yüksek 12 A Nominal akım

Klemens bloğu: Elektrik şebekesi bağlantısı
Şebeke gerilimi ayarı
Klemens bloğu: Toprak (PE)
Klemens bloğu: Kumanda/sensör sistemi
Kontaktör kombinasyonları
Kumanda devre kartı
Motor akımı denetlemesi için potansiyometre
ModBus RTU: RS485-Arayüz
ModBus RTU: Terminasyon/polarizasyon için jumper

Genel bakış Control EC-B 3 ..., en yüksek 12 A Nominal akım



Fig. 3: Control EC-B 3...

1	Ana şalter/elektrik şebekesi bağlantısı
2	Şebeke gerilimi ayarı
3	Klemens bloğu: Toprak (PE)
4	Klemens bloğu: Kumanda/sensör sistemi
5	Kontaktör kombinasyonları
6	Çıkış rölesi
7	Kumanda devre kartı
8	Motor akımı denetlemesi için potansiyometre
9	ModBus RTU: RS485-Arayüz
10	ModBus RTU: Terminasyon/polarizasyon için jumper
11	Gövde kapağı

Genel bakış Control EC-B 1 ..., 12 A'den yüksek Nominal akım



1	Ana şalter/elektrik şebekesi bağlantısı
2	Şebeke gerilimi ayarı
3	Klemens bloğu: Toprak (PE)
4	Klemens bloğu: Kumanda/sensör sistemi
5	Motor koruması-Kontaktör kombinasyonu
7	Kumanda devre kartı
8	Motor koruma şalteri
9	ModBus RTU: RS485-Arayüz
10	ModBus RTU: Terminasyon/polarizasyon için jumper

Genel bakış Control EC-B 2 ..., 12 A'den yüksek Nominal akım

Fig. 4: Control EC-B 1 ...



Fig. 5: Control EC-B 2 ...



Fig. 6: Control EC-B 3 ...

1	Ana şalter/elektrik şebekesi bağlantısı
2	Şebeke gerilimi ayarı
3	Klemens bloğu: Toprak (PE)
4	Klemens bloğu: Kumanda/sensör sistemi
5	Kontaktör kombinasyonları
7	Kumanda devre kartı
8	Motor koruma şalteri
9	ModBus RTU: RS485-Arayüz
10	ModBus RTU: Terminasyon/polarizasyon için jumper

Genel bakış Control EC-B 3 ..., 12 A'den yüksek Nominal akım

	Ana şalter/elektrik şebekesi bağlantısı
2	Şebeke gerilimi ayarı
3	Klemens bloğu: Toprak (PE)
ł	Klemens bloğu: Kumanda/sensör sistemi
5	Motor koruması-Kontaktör kombinasyonu
;	Çıkış rölesi
,	Kumanda devre kartı
3	Motor koruma şalteri
)	ModBus RTU: RS485-Arayüz
.0	ModBus RTU: Terminasyon/polarizasyon için jumper







Genel bakış Control ECe-B 1 .../ECe-B 2 ...

1	Ana şalter/elektrik şebekesi bağlantısı
3	Klemens bloğu: Toprak (PE)
4	Klemens bloğu: Kumanda/sensör sistemi
5	Devre kesici 3 kutuplu (3~) / 2 kutuplu (1~)
7	Kumanda devre kartı
9	ModBus RTU: RS485-Arayüz
10	ModBus RTU: Terminasyon/polarizasyon için jumper

Genel bakış Control ECe-B 3 ...

Ana şalter/elektrik şebekesi bağlantısı

Fig. 7: Control ECe-B 1 .../ECe-B 2 ...



Fig. 8: Control ECe-B 3 ...

6.5.3 Kumanda cihazı elektrik şebekesi bağlantısı: Control EC-Booster



TEHLİKE

Kapalı ana şalter durumunda elektrik akımı nedeniyle ölüm tehlikesi!

Gerilim seçimi için klemens üzerinde, kapalı ana şalter durumunda da şebeke gerilimi mevcuttur.

 Gerilim seçimini, elektrik şebekesine bağlantı yapmadan önce gerçekleştirin.

DİKKAT

Yanlış ayarlanmış şebeke gerilimi nedeniyle maddi hasar!

Yanlış ayarlanmış şebeke gerilimi durumunda, kumanda cihazı bozulur. Kumanda cihazı, çeşitli şebeke gerilimlerinde işletilebilir. Şebeke gerilimi fabrika tarafından 400 V'ye ayarlanmıştır.

• Farklı bir şebeke gerilimi için, kablo köprüsünü bağlamadan önce farklı bir yere takın.

3	Klemens bloğu: Toprak (PE)
4	Klemens bloğu: Kumanda/sensör sistemi
5	Devre kesici 3 kutuplu (3~) / 2 kutuplu (1~)
6	Çıkış rölesi
7	Kumanda devre kartı
9	ModBus RTU: RS485-Arayüz
10	ModBus RTU: Terminasyon/polarizasyon için jumper

Elektrik şebekesi bağlantısı Wilo-Control EC-B 1 .../EC-B 2 ...



Fig. 9: Elektrik şebekesi bağlantısı Wilo-Control EC-B 1.../EC-B 2...

1	Klemens bloğu: Elektrik şebekesi bağlantısı
2	Şebeke gerilimi ayarı
3	Klemens bloğu: Toprak (PE)

Müşteri tarafından döşenmiş bağlantı kabloları, kablo bağlantılarından geçirin ve sabitleyin. Damarları bağlantı şeması uyarınca klemens bloğuna bağlayın.

Elektrik şebekesi bağlantısı 1~230 V:

- Kablo: 3 damarlı
- Damar: L, N, PE
- Şebeke gerilimi ayarı: Köprü 230/COM

Elektrik şebekesi bağlantısı 3~230 V:

- Kablo: 4 damarlı
- Damar: L1, L2, L3, PE
- Şebeke gerilimi ayarı: Köprü 230/COM

Elektrik şebekesi bağlantısı 3~380 V:

- Kablo: 4 damarlı
- Damar: L1, L2, L3, PE
- Şebeke gerilimi ayarı: Köprü 380/COM

Elektrik şebekesi bağlantısı 3~400 V:

- Kablo: 4 damarlı
- Damar: L1, L2, L3, PE
- Şebeke gerilimi ayarı: Köprü 400/COM (Fabrika ayarı)

Elektrik şebekesi bağlantısı Wilo-Control EC-B 3 ...

1	Ana şalter
2	Şebeke gerilimi ayarı
3	Klemens bloğu: Toprak (PE)

Müşteri tarafından döşenmiş bağlantı kabloları, kablo bağlantılarından geçirin ve sabitleyin. Damarları bağlantı şeması uyarınca ana şaltere bağlayın.

Elektrik şebekesi bağlantısı 1~230 V:

- Kablo: 3 damarlı
- Damar: L, N, PE
- Şebeke gerilimi ayarı: Köprü 230/COM

Elektrik şebekesi bağlantısı 3~230 V:

- Kablo: 4 damarlı
- Damar: L1, L2, L3, PE
- Şebeke gerilimi ayarı: Köprü 230/COM

Elektrik şebekesi bağlantısı 3~380 V:

- Kablo: 4 damarlı
- Damar: L1, L2, L3, PE
- Şebeke gerilimi ayarı: Köprü 380/COM

Elektrik şebekesi bağlantısı 3~400 V:

- Kablo: 4 damarlı
- Damar: L1, L2, L3, PE
- Şebeke gerilimi ayarı: Köprü 400/COM (Fabrika ayarı)



Control EC-B 3...

Fig. 10: Elektrik şebekesi bağlantısı Wilo-

6.5.4 Kumanda cihazı elektrik şebekesi bağlantısı: Control ECe-Booster 1~230 V



DUYURU

Nötr iletken gerekli

Kumandanın doğru işlevi için, elektrik şebekesi bağlantısında bir nötr iletken gereklidir.



Ana şalter Şebeke gerilimi ayarı Klemens bloğu: Toprak (PE)

Müşteri tarafından döşenmiş bağlantı kabloları, kablo bağlantılarından geçirin ve sabitleyin. Damarları bağlantı şeması uyarınca ana şaltere bağlayın.

Elektrik şebekesi bağlantısı **1~230 V**:

- Kablo: 3 damarlı
- Damar: L, N, PE
- Şebeke gerilimi ayarı: Köprü 230/COM (Fabrika ayarı)

Fig. 11: Elektrik şebekesi bağlantısı 1~230 V Wilo-Control ECe-B...

6.5.5 Kumanda cihazı elektrik şebekesi bağlantısı: Control ECe-Booster 3~400 V

DİKKAT

Yanlış ayarlanmış şebeke gerilimi nedeniyle maddi hasar!

Kumanda cihazı, çeşitli şebeke gerilimlerinde işletilebilir. Ancak kumanda voltajı daima 230 V olmalıdır. Kumanda voltajı yanlış ayarlanmışsa kumanda tahrip olur!

- Kablo köprüsü fabrika tarafından doğru kumanda voltajına ayarlanmıştır.
- Kablo köprüsünü değiştirmeyin!



DUYURU

Nötr iletken gerekli

Kumandanın doğru işlevi için, elektrik şebekesi bağlantısında bir nötr iletken gereklidir.



Fig. 12: Elektrik şebekesi bağlantısı 3~400 V Wilo-Control ECe-B...

6.5.6 Elektrik şebekesi bağlantısı: Sabit devir sayılı pompa



Müşteri tarafından döşenmiş bağlantı kabloları, kablo bağlantılarından geçirin ve sabitleyin. Damarları bağlantı şeması uyarınca ana şaltere bağlayın.

Elektrik şebekesi bağlantısı 3~380 V:

- Kablo: 5 damarlı
- Damar: L1, L2, L3, PE
- Şebeke gerilimi ayarı: Köprü 380/COM

Elektrik şebekesi bağlantısı 3~400 V:

Kablo: 5 damarlı

i

- Damar: L1, L2, L3, PE
- Şebeke gerilimi ayarı: Köprü 400/COM (Fabrika ayarı)

DUYURU

Şebeke ve pompa bağlantısı dönme alanı

Elektrik şebekesi bağlantısının dönme alanı, doğrudan pompa bağlantısına iletilir.

- Bağlanacak pompanın gerekli dönme alanını (sağa veya sola dönen) kontrol edin.
- Pompaların montaj ve kullanma kılavuzunu dikkate alın.

6.5.6.1 Pompa bağlama



3 Klemens bloğu: Toprak (PE)5 Kontaktör

Müşteri tarafından döşenmiş bağlantı kabloları, kablo bağlantılarından geçirin ve sabitleyin. Damarları bağlantı şeması uyarınca kontaktöre bağlayın.

DUYURU! Tüm pompalar bağlandıktan sonra motor akımı denetimini ayarlayın!

Fig. 13: Pompa bağlantısı

6.5.6.2 Motor akım denetlemesini ayarlama

Bağlı pompaların minimum ve maksimum motor akımı izlenir:

 Minimum motor akımı izlemesi
 Değer kalıcı olarak kumanda cihazında saklanmıştır: 300 mA veya ayarlanan motor akımının %10'u.

DUYURU! Denetleme Menü 5.69 menüsünden devre dışı bırakılabilir.

• Maksimum motor akımı izlemesi Kumanda cihazında değeri ayarlayın.

8

DUYURU! Denetleme devre dışı bırakılamaz!

Maksimum motor akımı denetimi iki farklı şekilde gerçekleşir:

- Bağlı pompaların 12 A nominal akımına kadar: elektronik motor akımı denetimi
- Bağlı pompaların 12 A'den yüksek nominal akımı: ayrı motor koruma şalteri

Motor akımı izlemesi Wilo-Control EC-B ... en yüksek 12 A nominal akıma sahip pompalar için

Pompayı bağladıktan sonra, pompanın motor nominal akımını ayarlayın.

Motor akımı denetlemesi için potansiyometre

Bir tornavidayla potansiyometredeki motor nominal akımını ayarlayın.

DUYURU! Potansiyometrede "0" ayarının yapılması, pompanın çalıştırılması sırasında bir arızaya neden olur!

Motor akımı denetlemesinin tam bir ayarı, devreye alma sırasında gerçekleştirilebilir. Devreye alma esnasında ayarlanan ve güncel motor nominal akımı ekranda gösterilebilir:

- Motor akımı izlemesinin güncel ayarlı değeri (Menü 4.25 ... 4.27)
- Pompanın güncel ölçülen işletim akımı (menü 4.29 ... 4.31)

Motor akımı izlemesi Wilo-Control EC-B ... 12 A'den yüksek nominal akıma sahip olan pompalar için

8	Motor koruma şalteri
8.1	Motor akımı denetlemesi için potansiyometre

Pompaları bağladıktan sonra, ilgili motor koruma şalterindeki nominal motor akımını bir tornavidayla ayarlayın.



Fig. 14: Motor nominal akımını potansiyometrede ayarlayın



Fig. 15: Motor nominal akımını motor koruma şalterinde ayarlayın



3	Klemens bloğu: Toprak (PE)
5	Devre kesici 3 kutuplu (3~) / 2 kutuplu (1~)
FC	Frekans konvertörü

Müşteri tarafından döşenmiş bağlantı kabloları, kablo bağlantılarından geçirin ve sabitleyin. Damarları bağlantı şeması uyarınca hat koruma şalterine bağlayın.

Fig. 16: 3 kutuplu devre kesicili pompa bağlantısı



Fig. 17: 2 kutuplu devre kesicili pompa bağlantısı

6.5.8 Termik motor denetimi bağlantısı

DİKKAT

Harici gerilimden kaynaklanan maddi hasarlar!

Oluşturulmuş yabancı gerilim, bileşeni bozar.

• Yabancı gerilim oluşturmayın.

DUYURU! Bağlantı sadece Wilo-Control EC-B ... kumanda cihazında mümkündür!

Pompa başına, bimetal sensörlere sahip bir termik motor denetimi bağlanabilir. PTC ve Pt100 sensörü bağlamayın!

Klemensler, fabrika tarafından bir köprüyle doldurulmuştur.

Müşteri tarafından döşenmiş bağlantı kabloları, kablo bağlantılarından geçirin ve sabitleyin. Damarları bağlantı şeması uyarınca klemens bloğuna bağlayın. **Klemens numarasını, kapaktaki bağlantı genel bakışından öğrenin.** "x" sembolü ilgili pompayı belirtir:

- 1 = pompa 1
- 2 = pompa 2
- 3 = pompa 3



Fig. 18: Bağlantı genel bakışı sembolü

6.5.9 Frekans konvertörünün arıza sinyali bağlantısı

DİKKAT

Harici gerilimden kaynaklanan maddi hasarlar!

Oluşturulmuş yabancı gerilim, bileşeni bozar.

• Yabancı gerilim oluşturmayın.

DUYURU! Bağlantı sadece Wilo-Control ECe-B ... kumanda cihazında mümkündür!

Pompa başına, frekans konvertörünün bir harici arıza sinyali bağlanabilir. Frekans konvertörünün çıkışı, normalde kapalı kontak olarak çalışmalıdır!

Müşteri tarafından döşenmiş bağlantı kabloları, kablo bağlantılarından geçirin ve sabitleyin. Damarları bağlantı şeması uyarınca klemens bloğuna bağlayın. **Klemens numarasını, kapaktaki bağlantı genel bakışından öğrenin.** "x" sembolü ilgili pompayı belirtir:

- 1 = pompa 1
- 2 = pompa 2
- 3 = pompa 3

Fig. 19: Bağlantı genel bakışı sembolü

6.5.10 Basınç sensörü bağlantısı



Harici gerilimden kaynaklanan maddi hasarlar!

Oluşturulmuş yabancı gerilim, bileşeni bozar.

• Yabancı gerilim oluşturmayın.

Basınç algılaması, bir analog basınç sensörü 4-20 mA üzerinden gerçekleşir. **DUYURU! Etkin** bir basınç sensörü bağlamayın.

Müşteri tarafından döşenmiş bağlantı kabloları, kablo bağlantılarından geçirin ve sabitleyin. Damarları bağlantı şeması uyarınca klemens bloğuna bağlayın. **Klemens numarasını, kapaktaki bağlantı genel bakışından öğrenin.**

DUYURU! Blendajlı bağlantı kablosu kullanın! Blendajı tek taraflı yerleştirin! DUYURU! Basınç sensörünün doğru kutbuna dikkat edin!



Fig. 20: Bağlantı genel bakışı sembolü

6.5.11 Su eksikliği seviyesi bağlantısı (Kuru çalışma koruması)

DİKKAT

Harici gerilimden kaynaklanan maddi hasarlar!

Oluşturulmuş yabancı gerilim, bileşeni bozar.

• Yabancı gerilim oluşturmayın.







Su eksikliği seviyesi (Kuru çalışma koruması) ek olarak bir şamandıra veya basınç şalteri ile bir veya iki elektrot üzerinden denetlenebilir:

- Şamandıra/Basınç şalteri
- Elektrot
 - Sadece Control EC-B/ECe-B 1x ... ve EC-B/ECe-B 2x ...
 - Bağlantı polaritenin tersine dönmesine karşı korumalıdır!

Giriş, normalde kapalı kontak (NC) görevi görür:

- Şamandıra şalter/basınç şalteri açık veya elektrot su altından çıkarılmış: min. su seviyesi
 - Şamandıra şalter/basınç şalteri kapalı veya elektrot su altında: Su seviyesi yeterli

Klemensler, fabrika tarafından bir köprüyle donatılmıştır.

Müşteri tarafından döşenmiş bağlantı kabloları, kablo bağlantılarından geçirin ve sabitleyin. Köprüyü çıkarın ve damarları bağlantı şeması uyarınca klemens bloğuna bağlayın. **Klemens numarasını, kapaktaki bağlantı genel bakışından öğrenin.**

Elektrot kullanımı

Seviye tespiti yapmak için elektrotlar kullanılıyorsa bağlantı aşağıdaki şekillerde yapılabilir:

А	Tank üzerinde referans ölçülü 1x elektrot
В	Bir elektrot üzerinden referans ölçülü 2x elektrot



Fig. 22: Elektrotların bağlantı türleri

6.5.12 "Extern OFF" bağlantısı: Uzaktan kapatma

DİKKAT

Harici gerilimden kaynaklanan maddi hasarlar!

Oluşturulmuş yabancı gerilim, bileşeni bozar.

• Yabancı gerilim oluşturmayın.

Ayrı bir şalter üzerinden, tüm pompaların bir uzaktan kapatması gerçekleştirilebilir:

- Kontak kapalı: Pompalar serbest durumda
- Kontak açık: Tüm pompalar kapalı Ekranda "Extern OFF" sembolü görüntülenir. Klemensler, fabrika tarafından bir köprüyle doldurulmuştur.

DUYURU! Uzaktan kapatma önceliklidir. Tüm pompalar güncel basınç gerçek değerden bağımsız olarak kapatılır. Pompaların manuel işletimi mümkün değildir!

Müşteri tarafından döşenmiş bağlantı kabloları, kablo bağlantılarından geçirin ve sabitleyin. Köprüyü çıkarın ve damarları bağlantı şeması uyarınca klemens bloğuna bağlayın. **Klemens** numarasını, kapaktaki bağlantı genel bakışından öğrenin.

Fig. 23: Bağlantı genel bakışı sembolü

6.5.13 Devir sayısı hedef değeri bağlantısı

DİKKAT

Harici gerilimden kaynaklanan maddi hasarlar!

Oluşturulmuş yabancı gerilim, bileşeni bozar.

• Yabancı gerilim oluşturmayın.

DUYURU! Bağlantı sadece Wilo-Control ECe-B kumanda cihazında mümkündür!

Fig. 21: Bağlantı genel bakışı sembolü



Fig. 24: Bağlantı genel bakışı sembolü

6.5.14 Genel işletim sinyali (SBM) bağlantısı

Müşteri tarafından döşenmiş bağlantı kabloları, kablo bağlantılarından geçirin ve sabitleyin. Damarları bağlantı şeması uyarınca klemens bloğuna bağlayın. **Klemens numarasını, kapaktaki bağlantı genel bakışından öğrenin.** "x" sembolü ilgili pompayı belirtir:

- 1 = pompa 1
- 2 = pompa 2
- 3 = pompa 3

DUYURU! Blendajlı bağlantı kablosu kullanın! Blendajı iki taraflı yerleştirin!



TEHLİKE

Elektrik akımından kaynaklanan ölüm tehlikesi!

Harici elektrik beslemesinin gerilimi, kapalı ana şalter durumunda da klemenslerde mevcuttur!

- Herhangi bir çalışma yapmadan önce harici elektrik beslemesinin bağlantısını kesin.
- Elektrik işleri bir elektrik uzmanı tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Yerel yönetmeliklere uyun.

Ayrı bir çıkış üzerinden tüm pompalar (SBM) için bir işletim sinyali verilir:

- Kontak türü: Gerilimsiz değiştirici kontağı
- Kontak değerleri:
 - Minimum: 12 V=, 10 mA
 - Maksimum: 250 V~, 1 A
- Müşteri tarafından döşenmiş bağlantı kabloları, kablo bağlantılarından geçirin ve sabitleyin.
- Damarları bağlantı şeması uyarınca klemens bloğuna bağlayın.
- Klemens numarasını, kumanda cihazı kapağındaki bağlantı genel bakışından öğrenin.



Fig. 25: Bağlantı genel bakışı sembolü

6.5.15 Genel arıza sinyali (SSM) bağlantısı



TEHLİKE

Elektrik akımından kaynaklanan ölüm tehlikesi!

Harici elektrik beslemesinin gerilimi, kapalı ana şalter durumunda da klemenslerde mevcuttur!

- Herhangi bir çalışma yapmadan önce harici elektrik beslemesinin bağlantısını kesin.
- Elektrik işleri bir elektrik uzmanı tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Yerel yönetmeliklere uyun.

Ayrı bir çıkış üzerinden tüm pompalar (SSM) için bir arıza sinyali verilir:

- Kontak türü: Gerilimsiz değiştirici kontağı
- Kontak değerleri:
- Minimum: 12 V=, 10 mA
- Maksimum: 250 V~ 1 A
- Müşteri tarafından döşenmiş bağlantı kabloları, kablo bağlantılarından geçirin ve sabitleyin.
- Damarları bağlantı şeması uyarınca klemens bloğuna bağlayın.
- Klemens numarasını, kumanda cihazı kapağındaki bağlantı genel bakışından öğrenin.



Fig. 26: Bağlantı genel bakışı sembolü



TEHLİKE

Elektrik akımından kaynaklanan ölüm tehlikesi!

Harici elektrik beslemesinin gerilimi, kapalı ana şalter durumunda da klemenslerde mevcuttur!

- Herhangi bir çalışma yapmadan önce harici elektrik beslemesinin bağlantısını kesin.
- Elektrik işleri bir elektrik uzmanı tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Yerel yönetmeliklere uyun.

Ayrı bir çıkış üzerinden, pompa (EBM) başına bir işletim sinyali verilir:

- Kontak türü: Gerilimsiz normalde açık kontak
- Kontak değerleri:
 - Minimum: 12 V=, 10 mA
 - Maksimum: 250 V~, 1 A

Müşteri tarafından döşenmiş bağlantı kabloları, kablo bağlantılarından geçirin ve sabitleyin. Damarları bağlantı şeması uyarınca klemens bloğuna bağlayın. **Klemens numarasını, kapaktaki bağlantı genel bakışından öğrenin.** "x" sembolü ilgili pompayı belirtir:

- 1 = pompa 1
- 2 = pompa 2
- 3 = pompa 3



TEHLİKE

Elektrik akımından kaynaklanan ölüm tehlikesi!

Harici elektrik beslemesinin gerilimi, kapalı ana şalter durumunda da klemenslerde mevcuttur!

- Herhangi bir çalışma yapmadan önce harici elektrik beslemesinin bağlantısını kesin.
- Elektrik işleri bir elektrik uzmanı tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Yerel yönetmeliklere uyun.

Ayrı bir çıkış üzerinden, pompa (ESM) başına bir arıza sinyali verilir:

- Kontak türü: Gerilimsiz normalde kapalı kontak
 - Kontak değerleri:
 - Minimum: 12 V=, 10 mA
 - Maksimum: 250 V~, 1 A

Müşteri tarafından döşenmiş bağlantı kabloları, kablo bağlantılarından geçirin ve sabitleyin. Damarları bağlantı şeması uyarınca klemens bloğuna bağlayın. **Klemens numarasını, kapaktaki bağlantı genel bakışından öğrenin.** "x" sembolü ilgili pompayı belirtir:

- 1 = pompa 1
- 2 = pompa 2
- 3 = pompa 3



TEHLİKE

Elektrik akımından kaynaklanan ölüm tehlikesi!

Harici elektrik beslemesinin gerilimi, kapalı ana şalter durumunda da klemenslerde mevcuttur!

- Herhangi bir çalışma yapmadan önce harici elektrik beslemesinin bağlantısını kesin.
- Elektrik işleri bir elektrik uzmanı tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Yerel yönetmeliklere uyun.



Fig. 28: Bağlantı genel bakışı sembolü

6.5.18 Su eksikliği seviyesi bağlantısı (Kuru çalışma koruması) alarmı





Fig. 27: Bağlantı genel bakışı sembolü

6.5.17 Tekli arıza sinyali (ESM) bağlantısı



Fig. 29: Bağlantı genel bakışı sembolü

6.5.19 ModBus RTU bağlantısı

Su eksikliği seviyesinin altına düşülmesi durumunda, ayrı bir çıkış üzerinden bir arıza sinyali verilir:

- Kontak türü: Gerilimsiz normalde kapalı kontak
 - Kontak değerleri:
 - Minimum: 12 V=, 10 mA
 - Maksimum: 250 V~, 1 A

Müşteri tarafından döşenmiş bağlantı kabloları, kablo bağlantılarından geçirin ve sabitleyin. Damarları bağlantı şeması uyarınca klemens bloğuna bağlayın. Klemens numarasını, kapaktaki bağlantı genel bakışından öğrenin.

DİKKAT

Harici gerilimden kaynaklanan maddi hasarlar!

Oluşturulmuş yabancı gerilim, bileşeni bozar.

• Yabancı gerilim oluşturmayın.

Pozisvon numarası icin bkz. Komponentlere genel bakış: Wilo-Control EC-Booster [▶ 12]

Control EC/ECe-B2	Control EC/ECe-B3
14 13	

Fig. 30: Jumper pozisyonu

F OZISYOTI Humanası için biz. Komponentlere gener bakış.	
9	ModBus: RS485 ara yüzü
10	ModBus: Terminasyon/polarizasyon için jumper

Bir BMS'ye bağlamak için ModBus protokolü mevcuttur.

- Müşteri tarafından döşenmiş bağlantı kabloları, kablo bağlantılarından geçirin ve sabitleyin.
- Damarları bağlantı ataması uyarınca klemens bloğuna bağlayın.
- Aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:
- Arayüz: RS485
- Fieldbus protokolü ayarları: Menü 2.01 ila 2.05.
- Kumanda cihazı fabrika tarafından termine edilmiştir. Terminasyonu devre dışı bırakma: "J2" jumperini çıkarın.
- ModBus'un bir polarizasyona ihtiyacı varsa, "J3" ve "J4" jumperlerini takın.

Bunun için ayrıca bkz.

Komponentlere genel bakış: Wilo-Control EC-Booster [] 12]

7 Kullanım



TEHLİKE

Elektrik akımından kaynaklanan ölüm tehlikesi!

Açık kumanda cihazında ölüm tehlikesi vardır.

- Kumanda cihazını sadece kapalı şekilde kullanın.
- İç bileşenlerdeki çalışmalar uzman bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.



Fig. 31: İşlev diyagramı Control EC-Booster



Fig. 32: İşlev diyagramı Control ECe-Booster

7.1.1 Pompa değişimi

7.1.2 Yedek pompa

Wilo-Control EC-Booster

Wilo-Control ECe-Booster

2	Açma eşiği
3	Temel yük pompası kapatma eşiği
4	Pik yük pompaları kapanma eşiği

Normal işletim sırasında sistem, basıncı devreye girme ve kapatma eşiği arasındaki bölgede tutar. Regülasyon bu durumda iki nokta regülasyonu olarak gerçekleşir, bir basınç sensörü basınç gerçek değeri algılar. Açma eşiğinin altına düşülürse, temel yük pompası devreye girer. Gerekli güç ihtiyacına bağlı olarak pik yük pompaları arka arkaya devreye girer. Pik yük pompaları için kapatma eşiği aşılırsa, sistem pik yük pompalarını arka arkaya kapatır. Temel yük pompası için kapatma eşiği aşılırsa, sistem temel yük pompasını kapatır. İşletim sırasında LCD ekranında bir gösterge görünür ve yeşil LED yanar. Pompa çalışma sürelerini optimize etmek için, düzenli olarak bir **pompa değişimi** gerçekleşir.

Bir arıza durumunda otomatik olarak farklı bir pompaya geçiş yapılır. Hata kodu LCD ekranı üzerinde gösterilir ve kırmızı LED yanar. Genel arıza (SSM) ve tekli arıza sinyali (ESM) için çıkışlar etkinleştirilir.

Su eksikliği seviyesine ön tankta (Kuru çalışma koruması) ulaşılırsa, tüm pompalar kapatılır. Hata kodu LCD ekranı üzerinde gösterilir ve kırmızı LED yanar. Genel arıza sinyali (SSM) için çıkış etkinleşir.

а	1 pompa işletimi
b	2 pompa işletimi
С	3 pompa işletimi
1	Temel hedef değer
2	Açma eşiği
3	Kapanma eşiği
5	Yüke bağlı devir sayısı ayarı

Normal işletim sırasında sistem, basıncı bir hedef/gerçek değer karşılaştırması vasıtasıyla temel hedef değerde sabit tutar. Regülasyon bu durumda pompaların yüke bağlı devir sayısı ayarı üzerinden gerçekleşir, bir basınç sensörü basınç gerçek değeri algılar. Açma eşiğinin altına düşülürse, birinci pompa açılır ve temel yük pompası olarak yüke bağlı regüle edilir. Temel yük pompasının maksimum devir sayısı talep edilen güç ihtiyacını karşılayamazsa, temel hedef değerin altına düşüldüğünde farklı bir pompa daha çalışmaya başlar. İkinci pompa şimdi temel yük pompasına dönüşür ve yüke bağlı olarak regüle edilir. Önceki temel yük pompası, maksimum devir sayısıyla pik yük pompası olarak çalışmaya devam eder. Bu işlem, maksimum pompa sayısına kadar artan güç ihtiyacıyla kendini tekrarlar.

Güç ihtiyacı düşerse, güncel temel yük pompası minimum devir sayısına ulaştığında ve aynı zamanda temel hedef değerini aştığında kapatılır. Şimdiye kadar kullanılan bir pik yük pompası temel yük pompasına dönüşür ve regülasyonu devralır. Bu işlem, sadece bir pompa temel yük pompası olarak çalışana kadar düşen güç ihtiyacıyla tekrarlanır. Temel yük pompası için kapatma eşiği aşılırsa, sistem temel yük pompasını kapatır. İşletim sırasında LCD ekranında bir gösterge görünür ve yeşil LED yanar. Pompa çalışma sürelerini optimize etmek için, düzenli olarak bir **pompa değişimi** gerçekleşir.

Bir arıza durumunda otomatik olarak farklı bir pompaya geçiş yapılır. Hata kodu LCD ekranı üzerinde gösterilir ve kırmızı LED yanar. Genel arıza (SSM) ve tekli arıza sinyali (ESM) için çıkışlar etkinleştirilir.

Su eksikliği seviyesine ön tankta (Kuru çalışma koruması) ulaşılırsa, tüm pompalar kapatılır. Hata kodu LCD ekranı üzerinde gösterilir ve kırmızı LED yanar. Genel arıza sinyali (SSM) için çıkış etkinleşir.

Her bir pompanın düzenli olmayan çalışma sürelerini önlemek için, temel yük pompasının düzenli değişimi gerçekleşir. Tüm pompalar kapatıldıktan sonra, sonraki başlangıçta temel yük pompası değişir.

Fabrika tarafından ek bir çevrimsel pompa değişimi etkinleştirilmiştir. Bu sayede her 6 saatte bir temel yük pompası değişir. **DUYURU! İşlevi devre dışı bırakma: Menü 5.60!**

Bir pompa, yedek pompa olarak kullanılabilir. Normal işletimde bu pompa hiç kumanda edilmez. Yedek pompa yalnızca bir pompa arıza nedeniyle devre dışı kaldığında etkinleşir.

Yedek pompa, durma denetimine tabidir. Böylece yedek pompa, pompa değişiminde ve pompa yoklamasında birlikte tetiklenir.

7.1.3	Su eksikliği seviyesi (Kuru çalışma	Ön tanktaki su seviyesi denetlenebilir ve kumanda cihazına bildirilebilir.
	koruması)	Aşağıdaki noktaları dikkate alın:
		 Kontak türü: Normalde kapalı kontak Su eksikliği: Pompalar, gecikme süresi (Menü 5.64) dolduktan sonra kapatılır. Arıza kodu LCD ekranında gösterilir.
		DUYURU! Kontak gecikme süresi sırasında tekrar kapanırsa veya elektrot tekrar su altında kalırsa devre dışı bırakma işlemi gerçekleşmez!
		 Yeniden açma: Kontak tekrar kapandığında ve gecikme süresi (Menü 5.63) dolduktan sonra, sistem otomatik olarak yeniden başlar. DUYURU! Hata otomatik olarak sıfırlanır fakat arıza hafızasına kaydedilir!
7.1.4	Arızalı basınç sensörü ile işletim	Basınç sensörü ölçüm değeri aktarmazsa (örn. tel kopması, arızalı sensör), tüm pompalar kapatılır. Ayrıca kırmızı arıza LED'i yanar ve genel arıza sinyali etkinleşir.
		Acil işletim
		Bir hata durumunda su teminini sağlamak için, bir acil işletim ayarlanabilir:
		• Menü 5.45
		 Etkin pompaların sayısı DUYURU! Control ECe-Booster: Acil işletim sırasında pompalar regülasyonsuz işletilir!
7.1.5	Pompa yoklama (Çevrimsel test çalışması)	Serbest bırakılmış pompanın daha uzun kullanım dışı sürelerini önlemek için, fabrika tarafından çevrimsel bir test çalışması (Pompa yoklama işlevi) etkinleştirilmiştir. DUYURU! İşlevi devre dışı bırakma: Menü 5.40!
		İşlev için aşağıdaki menü öğelerini dikkate alın:
		 Menü 5.41: "Extern OFF" durumunda pompa yoklamaya izin verilir Pompalar "Extern OFF" üzerinden kapatılmışsa test çalışması başlatılsın mı?
		 Menü 5.42: Pompa yoklama zaman aralığı Bir test çalışması gerçekleştirildikten sonraki zaman aralığı. DUYURU! Tüm pompalar kapatıldıktan sonra zaman aralığı başlar!
		 Menü 5.43: Pompa yoklama çalışma süresi Pompanın test çalışması sırasında çalışma süresi
7.1.6	Sıfır miktar testi	DUYURU! İşlev sadece Wilo-Control ECe-B kumanda cihazında mevcut!
		Alt frekans aralığında ve basınç sabitliğinde sadece temel yük pompası işletilirse, çevrimsel olarak bir sıfır miktar testi gerçekleşir. Bunun için kısa süreliğine basınç hedef değeri artırılır ve ardından ayarlanan değere geri alınır. Sistem basıncı basınç hedef değeri geri alındıktan sonra tekrar düşmezse, bir sıfır miktarı mevcuttur. Temel yük pompası takip süresi dolduktan sonra kapatılır.
		Sıfır miktar testi için parametreler ön ayarlıdır ve değiştirilemez. Sıfır miktar testi fabrika tarafından etkinleştirilmiştir. DUYURU! İşlevi devre dışı bırakma: Menü 5.61!
7.1.7	Minimum ve maksimum motor	Maksimum basınç denetimi
	akımı izlemesi	Aşırı basınç denetimi her zaman aktiftir , yani sistemdeki basınç sürekli olarak denetlenir. Aşağıdaki koşullar altında bir alarm tetiklenir:
		 Sistem basıncı aşırı basınç algılama eşik değerinin üzerine çıkar (Menü 5.17, Fabrika ayarı: 10 bar).
		 Aşırı basınç ve alçak basınç algılaması için gecikme süresi doldu (Menü 5.74, Fabrika ayarı: 5 sn).
		Maksimum basınç denetimi bir alarmı tetiklerse tüm pompalar kapatılır. Arıza kodu LCD ekranı üzerinde gösterilir ve kırmızı LED yanar. Genel arıza sinyali (SSM) için çıkış etkinleşir.
		Basınç aşırı basınç algılama eşik değerinin altına düşerse alarm kısa bir gecikmeden sonra otomatik olarak sıfırlanır.
		Minimum basınç denetimi
		Minimum basınç denetimi fabrika tarafından devre dışı bırakılmıştır (Menü 5.18, Fabrika ayarı: 0 bar). Bir pompa çalışmaya başladığı anda minimum basınç denetimi devreye girer.

DUYURU! Minimum basınç denetimini devre dışı bırakmak için Menü 5.18'deki değeri "0 bar" olarak ayarlayın.

Aşağıdaki koşullar altında bir alarm tetiklenir:

- Sistem basıncı alçak basınç algılama eşik değerinin altına düşer (Menü 5.18, Fabrika ayarı: 0 bar).
- Aşırı basınç ve alçak basınç algılaması için gecikme süresi doldu (Menü 5.74, Fabrika ayarı: 5 sn).

Alçak basınç denetimi ile sistemin reaksiyonu ayarlanabilir (Menü 5.73):

- Sistem normal şekilde çalışmaya devam eder (Fabrika ayarı). Arıza kodu LCD ekranında gösterilir. Basınç eşiği aşıldığında alarm kısa bir gecikmeyle otomatik olarak onaylanır.
- Sistem bir alarm tetikler ve tüm pompalar kapatılır. Arıza kodu LCD ekranı üzerinde gösterilir ve kırmızı LED yanar. Genel arıza sinyali (SSM) için çıkış etkinleşir. Alarm manuel olarak onaylanmalıdır.

Menünün kumandası, kumanda düğmesi üzerinden gerçekleşir:

- Döndürme: Menü seçimi veya değerleri ayarlama.
- Bastırma: Menü düzeyini değiştirme, hata numarasını veya değeri onaylama.
- Fig. 33: Kumanda düğmesinin işlevi

Menü çağırma

Menü kumandası

ok

7.2

7.4

7.3 Menü tipi: Ana menü veya Easy Actions menü İki farklı menü mevcuttur:

- Ana menü: Eksiksiz bir konfigürasyon için tüm ayarlara erişim.
- Easy Actions menü: Belirli işlevlere hızlı erişim.
 Easy Actions menüsünü kullanırken, asağıdaki noktalara dikkat edin:
 - Easy Actions menüsü sadece seçilmiş işlevlere erişim sağlar. Bununla bir komple konfigürasyon mümkün değildir.
 - Easy Actions menüsünü kullanmak için bir ilk konfigürasyon uygulayın.
 - Easy Actions menüsü fabrika tarafından açıktır. Easy Actions menüsü 7.06 menüsünden devre dışı bırakılabilir.

Ana menüyü çağırma

- 1. Kumanda düğmesine 3 sn basın.
 - Menü noktası 1.00 görünür.

Easy Actions menü çağırma

- 1. Kumanda düğmesini 180° çevirin.
 - ⇒ "Arıza sinyallerini geri al" veya "Manuel işletim pompa 1" işlevi görüntülenir
- 2. Kumanda düğmesini 180° daha çevirin.
 - > Diğer işlevler görüntülenir. Sonundfa ana ekran görüntülenir.

Aşağıdaki işlevler Easy Actions menüsü üzerinden çağrılabilir:

้ _ค ียร์ยีย	Güncel arıza sinyalini sıfırlama DUYURU! Menü noktası sadece arıza sinyalleri bulunuyorsa görüntülenir!
° P I HRnd	Manuel işletim pompa 1 Kumanda düğmesine basıldığında, pompa 1 çalışır. Kumanda düğmesi bırakıldığında, pompa kapatır. Son ayarlanmış işletim tipi tekrar etkinleşir.
P2 HRnd	Manuel işletim pompa 2 Kumanda düğmesine basıldığında, pompa 2 çalışır. Kumanda düğmesi bırakıldığında, pompa kapatır. Son ayarlanmış işletim tipi tekrar etkinleşir.
P3 HRnd	Manuel işletim pompa 3 Kumanda düğmesine basıldığında, pompa 3 çalışır. Kumanda düğmesi bırakıldığında, pompa kapatır. Son ayarlanmış işletim tipi tekrar etkinleşir.

7.5 "Easy Actions" hızlı erişimi

°P:	Pompa 1'i kapatın.
oFF	Menü 3.02 altındaki "off" değerine uygundur.
P2	Pompa 2'yi kapatın.
oFF	Menü 3.03 altındaki "off" değerine uygundur.
PB	Pompa 3'ü kapatın.
oFF	Menü 3.04 altındaki "off" değerine uygundur.
°°°¦	Otomatik işletim pompa 1
RU⊱o	Menü 3.02 altındaki "Auto" değerine uygundur.
°₽2	Otomatik işletim pompa 2
RUEo	Menü 3.03 altındaki "Auto" değerine uygundur.
P3	Otomatik işletim pompa 3
RUEo	Menü 3.04 altındaki "Auto" değerine uygundur.

7.6 Fabrika ayarları

8 Devreye alma

8.1 İşleticinin yükümlülükleri



DUYURU

Diğer dokümantasyonları dikkate alın

Kumanda cihazını fabrika ayarlarına sıfırlamak için, yetkili servisi arayın.

- Devreye alma önlemlerini, komple makinenin montaj ve kullanım kılavuzu uyarınca gerçekleştirin.
- Bağlı ürünlerin (sensör sistemi, pompalar) montaj ve kullanım kılavuzunu ve sistem dokümantasyonunu dikkate alın.
- Montaj ve kullanma kılavuzunu, kumanda cihazının yanında veya bunun için belirlenmiş bir yerde hazır bulundurun.
- Montaj ve kullanma kılavuzunu, personelin dilinde kullanıma sunun.
- Tüm personelin, montaj ve kullanma kılavuzunu okumasını ve anlamasını sağlayın.
- Kumanda cihazının montaj yeri, taşmaya karşı korumalı.
- Kumanda cihazı, yönetmeliklere uygun şekilde emniyete alındı ve topraklandı.
- Komple sistemin emniyet tertibatları (Acil kapat dahil) devrede ve sorunsuz işlev bakımından kontrol edilmiş.
- Kumanda cihazı, belirtilen işletim koşullarında kullanıma uygundur.

8.2 Kumanda cihazını açın

8.2.1 Açma esnasında olası arıza sinyalleri

DUYURU! Dönme alanı ve motor akımı izlemesi sadece Wilo-Control EC-Booster'de mevcuttur!

Elektrik şebekesi bağlantısına ve temel ayarlara bağlı olarak açma esnasında aşağıda belirtilen arıza sinyalleri meydana gelebilir. Gösterilen arıza kodları ve bunların açıklaması yalnızca devreye almayla ilgilidir. Komple genel bakış, "Arıza kodları" bölümünde gösterilir.

Kod*	Arıza	Nedeni	Giderme
E006	Dönme alanı arızası	 Yanlış dönme alanı Monofaze alternatif akım bağlantısında işletim. 	 Elektrik şebekesi bağlantısında sağa dönen dönme alanını oluşturun. Dönme alanı denetimini devre dışı bırakın (Menü 5.68)!
E080.x	Pompa arızası	Pompa bağlanmamıştır.Motor akımı denetimini ayarlanmamıştır.	 Pompayı bağlayın ya da minimum akım denetimini devre dışı bırakın (Menü 5.69)! Motor akımı denetimini pompanın nominal debi değerine ayarlayın.

Açıklama:

* "x" = Gösterilen hatanın ilgili olduğu pompanın bilgisi.



DUYURU

Ekrandaki arıza kodunu dikkate alın

Kırmızı arıza LED'i yanıyorsa veya yanıp sönüyorsa, ekrandaki arıza kodunu dikkate alın! Hata onaylandıysa, son hata 6.02 menüsüne kaydedilir.

- ✓ Kumanda cihazı kapalıdır.
- Montaj nizami şekilde uygulanmıştır.
- ✓ Tüm sinyal vericileri ve tüketiciler bağlanmış ve işletme yerine takılmış durumdadır.
- Bir su eksikliği koruması (Kuru çalışma koruması) mevcutsa, kumanda noktası doğru ayarlanmış.
- Motor koruması, pompanın bilgileri uyarınca ön ayarlı (Sadece "Control EC-Booster").
- 1. Ana şalteri "ON" pozisyonuna çevirin.
- 2. Kumanda cihazı başlar.
 - Tüm LED'ler 2 sn. yanar.
 - Ekran açılır ve başlangıç ekranı görünür.
 - Ekranda standby sembolü görüntülenir.
 - Kumanda cihazı işletime hazır, ilk konfigürasyonu veya otomatik işletimi başlatın.

1	Güncel pompa durumu: – Kayıtlı pompa sayısı – Pompa etkin/devre dışı – Pompalar açık/kapalı
2	Fieldbus etkin
3	Basınç gerçek değeri
4	Kontrol modu (örn. p-c)
5	Yedek pompa işlevi etkin

İlk konfigürasyon sırasında aşağıdaki parametreleri ayarlayın:

- Parametre girişini onaylayın.
- Menü 5: Temel ayarlar
- Menü 1: Açma/kapatma değerleri
- Menü 2: Fieldbus bağlantısı (eğer varsa)
- Menü 3: Pompaları onaylayın.
- Motor akım denetimini ayarlayın.
- Bağlanmış pompaların dönme yönünü kontrol edin.

Konfigürasyon sırasında aşağıdaki noktaları dikkate alın:

- Eğer 6 dakika boyunca bir giriş veya kumanda gerçekleşmezse:
 - Ekran aydınlatması kapanır.
 - Ekran yine ana ekranı gösterir.
 - Parametre girişi kilitlenir.
- Bazı ayarlar sadece işletimde pompa olmadığında değiştirilebilir.
- Ayarlara dayanarak menü otomatik olarak uyumlaştırılır. Örnek: 5.41 ... 5.43 menüleri sadece, "Pompa yoklama" (Menü 5.40) işlevi etkin olduğunda görünür.
- Menü yapısı, tüm EC kumanda cihazları için (örn. HVAC, Booster, Lift, Fire, ...) geçerlidir.
 Bu yüzden menü yapısında boşluklar meydana gelebilir.

8.3.1 Parametre girişini serbestleştirme

Standart olarak değerler sadece gösterilir. Değerleri değiştirmek için 7.01 menüsündeki parametre girişini serbestleştirin:



Fig. 34: Başlangıç ekranı

8.3 İlk konfigürasyonu başlatma



- 1. Kumanda düğmesine 3 sn basın.
 - ⇒ Menü 1.00 görüntülenir
- 2. Menü 7 görüntülenene kadar kumanda düğmesini çevirin.
- 3. Kumanda düğmesine basın.
 - ⇒ Menü 7.01 görüntülenir.
- 4. Kumanda düğmesine basın.
- 5. Değeri "on" olarak değiştirin: Kumanda düğmesini çevirin.
- 6. Değeri kaydet: Kumanda düğmesine basın.
 - ⇒ Menü değiştirmek için etkinleştirildi.
- 7. Menü 7 sonu görüntülenene kadar kumanda düğmesini çevirin.
- 8. Kumanda düğmesine basın.
 - \Rightarrow Ana menü düzeyine geri dön.
 - İlk konfigürasyonu başlatın.

Fig. 35: Parametre girişini serbestleştirme

8.3.2 Mevcut parametrelere genel bakış

Mevcut parametreler Control EC-B ve Control ECe-B kumanda cihazları için farklılık gösterir. Aşağıdaki tabloda farklılıklar belirtilmiştir.

Parametre (Menü öğesi)	ntrol EC-B yüksek 12 A	ntrol EC-B A'den yüksek	ntrol ECe-B
1 00 Acma ve kapatma dečerleri	en Co	12 12	ပိ
1.01 Hedef basınc değeri	•	•	•
1.04 Pompanın başınc hedef değerden % cinsinde acma esiği	•	•	•
1.07 Temel vük pompasının basınc hedef değerden % cinsinde kapatma esiği	•	•	•
1.08 Pik yük pompasının basınç hedef değerden % cinsinde kapatma esiği	•	•	_
1.09 Temel yük pompası kapatma gecikmesi	•	•	•
1.10 Pik yük pompası açma gecikmesi	•	•	•
1.11 Pik yük pompası kapatma gecikmesi	•	•	•
2.00 ModBus RTU Fieldbus bağlantısı		1	1
2.01 ModBus RTU arayüzü Açma/Kapama	•	•	•
2.02 Veri iletişim hızı	•	•	•
2.03 Yedek pompa adresi	•	•	•
2.04 Parite	•	•	•
2.05 Stop Bit sayısı	•	•	•
3.00 Pompaları serbestleştirme			
3.01 Pompaları serbestleştirme	•	•	•
3.02 İşletim tipi pompa 1 pompa 3	•	•	•
3.10 Pompaların manuel işletme modunda çalışma süresi	•	•	•
3.11 Pompaların manuel işletme modunda işletme devir sayısı	-	-	•
4.00 Bilgiler			
4.02 Bar cinsinden basınç gerçek değeri	•	•	•
4.12 Kumanda cihazının çalışma süresi	•	•	•
4.13 Çalışma süresi: Pompa 1	•	•	•
4.14 Çalışma süresi: Pompa 2	•	•	•

Parametre (Menü öğesi)			
		×	
	-B 12 A	-B ükse	e - B
	il EC sek	en y	I EC
	ntro yük	ntro A'd	intro
	en	12 12	ů
4.15 Çalışma suresi: Pompa 3	•	•	•
4.17 Kumanda cinazi anantariama donguleri	•	•	•
4.18 Anantariama donguleri: Pompa 1	•	•	•
4.19 Anantariama donguleri: Pompa 2	•	•	•
4.20 Anantariama donguleri: Pompa 3	•	•	•
4.22 Seri humarasi	•	•	•
	•	•	•
4.24 Yazilim surumu	•	•	•
4.25 Motor akımı izlemesi için ayarlanmış deger: Pompa 1	•	-	-
4.26 Motor akımı izlemesi için ayarlanmış değer: Pompa 2	•	-	-
4.27 Motor akımı izlemesi için ayarlanmış deger: Pompa 3	•	-	-
4.29 Pompa I için A cinsinden güncel gerçek akım	•	-	-
4.30 Pompa 2 için A cinsinden güncel gerçek akım	•	-	-
4.31 Pompa 3 için A cinsinden güncel gerçek akım	•	-	-
5.00 Temel ayarlar			
	•	•	•
5.02 Vadianmiş pompa sayısı	•	•	•
	•	•	•
5.11 Basinç sensoru olçum aralığı	•	•	•
	-	-	•
	-	-	•
5.10 PID Tegulatoru: Fark Taktoru	-	-	•
5.17 Aşılı basınç algılaması eşik değeri	•		
5.10 Alçak Dasinç alyılaması eşik deyen	•		
5.40 Politipa yoklama işlevi açık/kapalı	•		
5.41 Extern OFF ne pompa yokiania işievine izin venin	•		
5.42 Politipa yoklama arangi	•		
5.45 Politipa yokialita sulesi			
5.46 Dompaların minimum devir savısı	_	_	•
5.47 Pompaların maksimum devir sayısı	_		•
5.48 Frekans konvertörü mars rampası	_		•
5.49 Frekans konvertörü fren ramnası	_		•
5.58 Genel isletim sinvali (SBM) islevi			•
5.59 Genel ariza sinvali (SSM) islevi	•	•	•
5.60 Perivadik nomna değisimi	•	•	•
5.61 Sıfır miktar testi	_	_	•
5.62 Su eksikliči sevivesi (Kuru calısma koruması). Kanatma gecikmesi			•
5.63 Su eksikliği seviyesi (Kuru çalışma koruması). Tekrar acma gecikmesi	•		•
5.68 Döner alan izlemesi elektrik sehekesi hağlantısı acık/kanalı	•	_	
5.69 Minimum motor akımı izlemesi açık h analı	•	_	
5.73 Alcak hasing algilamasi durumunda reaksiyon	•	•	•
5.74 Asırı basınc ve alcak basınc algılaması icin gecikme süresi	•	•	•

tr

Parametre (Menü öğesi)	Control EC-B en yüksek 12 A	Control EC-B 12 A'den yüksek	Control ECe–B
5.79 Sensör hatasında pompa devir sayısı	_	-	•

8.3.3 Menü 5: Temel ayarlar



Fig. 36: Menü 5.01



Fig. 37: Menü 5.02



Fig. 38: Menü 5.03



Fig. 39: Menü 5.11



Fig. 40: Menü 5.14



Fig. 41: Menü 5.15

Menü no.	5.01
Açıklama	Kontrol modu
Değer aralığı	P-c
Fabrika ayarı	Sabit basınç regülasyonu (p-c)

Menü no.	5.02
Açıklama	Bağlanmış pompa sayısı
Değer aralığı	13
Fabrika ayarı	3

Menü no.	5.03
Açıklama	Yedek pompa
Değer aralığı	on, off
Fabrika ayarı	off
Açıklama	 Bir pompa, yedek pompa olarak kullanılabilir. Normal işletimde bu pompa hiç kumanda edilmez. Yedek pompa yalnızca bir pompa arıza nedeniyle devre dışı kaldığında etkinleşir. Yedek pompa, durma denetimine tabidir. Böylece yedek pompa, pompa değişiminde ve pompa yoklamasında birlikte tetiklenir. on = Yedek pompa etkin off = Yedek pompa devre dışı
Menü no.	5.11
Açıklama	Basınç sensörü ölçüm aralığı
Değer aralığı	1 25 bar
Fabrika ayarı	16 bar

Menü no.	5.14
Açıklama	PID regülatörü: Orantılı faktör
Değer aralığı	0,1100
Fabrika ayarı	5,0

Menü no.	5.15
Açıklama	PID regülatörü: Entegral faktör
Değer aralığı	0 300
Fabrika ayarı	2,0



Fig. 42: Menü 5.16



Fig. 43: Menü 5.17



Fig. 44: Menü 5.18



Fig. 45: Menü 5.40

Menü no.	5.16
Açıklama	PID regülatörü: Fark faktörü
Değer aralığı	0300
Fabrika ayarı	0

Menü no.	5.17
Açıklama	Aşırı basınç algılaması eşik değeri
Değer aralığı	0,0 16,0 bar
Fabrika ayarı	10,0 bar
Açıklama	 Aşırı basınç denetimi her zaman aktiftir, yani sistemdeki basınç sürekli olarak denetlenir. Aşağıdaki koşullar altında bir alarm tetiklenir: Sistem basıncı ayarlanan eşik değerinin üzerine çıkar. Aşırı basınç ve alçak basınç algılaması için gecikme süresi doldu (Menü 5.74). DUYURU! Değer, Menü 1.07'deki kapatma eşiğinden büyük olmalıdır!
Menü no.	5.18
Açıklama	Alçak basınç alqılaması eşik değeri
Değer aralığı	0,0 16,0 bar
Fabrika ayarı	0,0 bar
Açıklama	 Bir pompa çalışmaya başladığı anda minimum basınç denetimi devreye girer. Aşağıdaki koşullar altında bir alarm tetiklenir: Sistem basıncı ayarlanan eşik değerinin altına düşer. Aşırı basınç ve alçak basınç algılaması için gecikme süresi doldu (Menü 5.74). Sistemin bir alarm durumunda nasıl tepki vereceği Menü 5.73'te ayarlanır. DUYURU! Minimum basınç denetimini devre dışı bırakmak için değeri "0 bar" olarak ayarlayın. UYARI! Değer, Menü 1.04'teki açma eşiğinden küçük olmalıdır!
Menü no.	5.40
Açıklama	İşlev "Pompa yoklama" açık/kapalı
Değer aralığı	off, on
Fabrika ayarı	on
Açıklama	 Bağlı pompaları uzun süre kullanım dışı bırakmayı önlemek için çevrimsel bir test çalışması (pompa yoklama) gerçekleşebilir: off = pompa yoklama devre dışı on = pompa yoklama etkin
	 Pompa yoklama işlevi etkinleştirildiğinde, aşağıdaki menü noktalarını ayarlayın: Menü 5.41: Extern OFF durumunda pompa yoklamaya izin verilir Menü 5.42: Pompa yoklama aralığı
	Menü 5.43: Pompa yoklama süresi



Fig. 46: Menü 5.41



Fig. 47: Menü 5.42



Fig. 48: Menü 5.43



Fig. 49: Menü 5.45



Fig. 50: Menü 5.46



Fig. 51: Menü 5.47

Menü no.	5.41
Açıklama	"Pompa yoklama" Extern OFF durumunda izin verildi
Değer aralığı	off, on
Fabrika ayarı	on
Açıklama	 Aktif girişte Extern OFF pompa yoklaması gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin belirlenmesi: off = Extern OFF etkin olduğunda pompa yoklama devre dışıdır.
	• on = Extern OFF etkin olduğunda pompa yoklama etkindir.
Manii na	F / 2
Menu no.	5.42
Açıklama	"Pompa yoklama aralığı"
Değer aralığı	1 336 h
Fabrika ayarı	24 saat
Açıklama	Pompa yoklama gerçekleştikten sonra geçen zaman.

Menü no.	5.43
Açıklama	"Pompa yoklama süresi"
Değer aralığı	0 60 sn
Fabrika ayarı	5 sn
Açıklama	Pompanın pompa yoklamada ne kadar çalıştığı.

Menü no.	5.45
Açıklama	Sensör hatasında davranış – Çalıştırılacak pompaların sayısı
Değer aralığı	0 3*
Fabrika ayarı	0
Açıklama	* Maksimum değer ayarlanan pompa sayısına bağlıdır (Menü 5.02).

Menü no.	5.46
Açıklama	Pompaların minimum devir sayısı
Değer aralığı	% 0 50
Fabrika ayarı	% 30

Menü no.	5.47
Açıklama	Pompaların maksimum devir sayısı
Değer aralığı	% 80 100
Fabrika ayarı	% 100



Fig. 52: Menü 5.48



Fig. 53: Menü 5.49



Fig. 54: Menü 5.58



Fig. 55: Menü 5.59



Fig. 56: Menü 5.60



Fig. 57: Menü 5.61

Menü no.	5.48
Açıklama	Frekans konvertörü marş rampası
Değer aralığı	0 10 sn
Fabrika ayarı	3 sn

Menü no.	5.49
Açıklama	Frekans konvertörü fren rampası
Değer aralığı	0 10 sn
Fabrika ayarı	3 sn

Menü no.	5.58
Açıklama	Genel işletim sinyali (SBM) işlevi
Değer aralığı	on, run
Fabrika ayarı	run
Açıklama	Kumanda cihazı veya bağlı pompalar için bir işletim sinyali ayrı çıkış üzerinden gönderilebilir: • "on": Kumanda cihazı çalışmaya hazır • "run": En az bir pompa çalışıyor.
Menü no.	5.59
Açıklama	Genel arıza sinyali (SSM) işlevi
Değer aralığı	fall, raise
Fabrika ayarı	raise
Açıklama	 Bir arıza durumunda, ayrı çıkış üzerinden genel bir arıza sinyali gönderilebilir: "fall": Röle düşüyor. Bu işlev, şebeke geriliminin denetlenmesi için kullanılabilir. "raise": Röle çekiyor.
Menü no.	5.60
Açıklama	Periyodik pompa değişimi
Değer aralığı	on, off
Fabrika ayarı	on

Menü no.	5.61
Açıklama	Sıfır miktar testi
Değer aralığı	on, off
Fabrika ayarı	on



Fig. 58: Menü 5.62



Fig. 59: Menü 5.63



Fig. 60: Menü 5.68



Fig. 61: Menü 5.69

Menü no.	5.62	
Açıklama	Su eksikliği seviyesi (Kuru çalışma koruması): Kapatma gecikmesi	
Değer aralığı	0 180 sn	
Fabrika ayarı	15 s	
Açıklama	Düşük su seviyesine ulaşıldığında pompaların kapatılmasına kadar geçen süre.	
Menü no.	5.63	
Açıklama	Su eksikliği seviyesi (Kuru çalışma koruması): Tekrar açma gecikmesi	
Değer aralığı	0 1800 sn	
Fabrika ayarı	10 sn	
Açıklama	Düşük su seviyesinin altında düşüldüğünde pompaların kapatılmasına kadar geçen süre.	
Menü no.	5.68 (sadece Control FC-Booster en vüksek 12 A)	
Acıklama	Döner alan izlemesi elektrik sebekesi bağlantısı acık/kanalı	
Değer aralığı	on off	
Fabrika avarı	on	
Açıklama	Elektrik şebekesi bağlantısı için entegre dönme alanı denetimi. Sağa doğru dönme alanı yoksa bir arıza sinyali verilir.	
	 off = Doner alan izlemesi devre dışı on = Döner alan izlemesi etkin 	
	DUYURU! Monofaze alternatif akım bağlantısında kumanda cihazını çalıştırırken işlevi kapatın!	
Menü no.	5.69 (sadece Control EC-Booster en yüksek 12 A)	
Açıklama	Minimum motor akımı izlemesi açık/kapalı	
Değer aralığı	on, off	
Fabrika ayarı	on	
Açıklama	Motor akımı denetimi pompaların minimum ve maksimum motor akımını denetler:	
	 Minimum motor akımının denetlenmesi Değer kalıcı olarak kumanda cihazında ayarlanmıştır: 300 mA veya ayarlanan maksimum motor akımının %10'u. 	
	Pompa açıldığında herhangi bir akım ölçülmezse motor akımı denetiminde bir hata bildirilir.	
	 Maksimum motor akımının denetlenmesi Ayarlanmış olan motor akımı aşıldığında motor akımı denetiminde bir hata bildirilir. 	
	İşlev aşağıdaki gibi ayarlanabilir:	
	 on = Motor akımı izlemesi etkin. off = Minimum motor akımının motor akımı denetimi devre dışı. DUYURU! Maksimum motor akımının denetlenmesi devre dısı bırakılamaz! 	



Fig. 62: Menü 5.73



Fig. 63: Menü 5.74



Fig. 64: Menü 5.79

Menü no.	5.73
Açıklama	Alçak basınç algılaması durumunda reaksiyon
Değer aralığı	off, Cont
Fabrika ayarı	Cont
Açıklama	 Cont: Sistem normal şekilde çalışmaya devam eder. Arıza kodu LCD ekranında gösterilir. off: Sistem bir alarm tetikler ve tüm pompalar kapatılır. Arıza kodu LCD ekranı üzerinde gösterilir ve kırmızı LED yanar. Genel arıza sinyali (SSM) için çıkış etkinleşir.
Menü no.	5.74
Açıklama	Aşırı basınç ve alçak basınç algılaması için gecikme süresi
Değer aralığı	0 60 sn
Fabrika ayarı	1 sn
Açıklama	Aşırı basınç eşik değeri aşılırsa veya alçak basınç eşik değerinin altına düşülürse ancak ayarlanan süre geçtikten sonra bir alarm tetiklenir.
Menü no.	5.79
Açıklama	Sensör hatasında pompa devir sayısı
Değer aralığı	% 0 100
Fabrika ayarı	% 100
Açıklama	Menü 5.45'te bir sensör hatası oluşması durumunda pompaların açılması ayarlanmışsa ilgili devir sayısı burada tanımlanabilir.

8.3.4 Menü 1: Açma ve kapatma değerleri



Fig. 65: Menü 1.01



Menü no.	1.01
Açıklama	Hedef basınç değeri
Değer aralığı	0,1 25,0* bar
Fabrika ayarı	4 bar
Açıklama	* Maksimum değer, basınç sensörünün ayarlanan ölçüm aralığına bağlıdır (Menü 5.11).

Menü no.	1.04
Açıklama	Pompanın açma eşiği, basınç hedef değerden % cinsinde
Değer aralığı	% 75 99
Fabrika ayarı	% 95

Fig.	66:	Menu	1.04



Fig. 67: Menü 1.07



Fig. 68: Menü 1.08



Fig. 69: Menü 1.09



Fig. 70: Menü 1.10

Menü no.	1.07
Açıklama	Temel yük pompası kapatma eşiği, basınç hedef değerden % cinsinde
Değer aralığı	% 101 125
Fabrika ayarı	% 115

Menü no.	1.08
Açıklama	Pik yük pompası kapatma eşiği, basınç hedef değerden % cinsinde
Değer aralığı	% 101 125
Fabrika ayarı	% 110

Menü no.	1.09
Açıklama	Temel yük pompası kapatma gecikmesi
Değer aralığı	0 180 sn
Fabrika ayarı	10 sn
Açıklama	Temel yük pompası kapatma eşiğine ulaşıp kapatılana kadar geçen zaman bilgisi.

Vlenü no.	1.10
Açıklama	Pik yük pompası açma gecikmesi
Değer aralığı	0 30 sn
abrika ayarı	3 sn
Açıklama	Pik yük pompası açma eşiğine ulaşıp açılana kadar geçen zaman bilgisi.





Fig. 71: Menü 1.11

8.3.5 Menü 2: ModBus RTU Fieldbus bağlantısı

Menü no.	1.11
Açıklama	Pik yük pompası kapatma gecikmesi
Değer aralığı	0 30 sn
Fabrika ayarı	3 sn
Açıklama	Pik yük pompası kapatma eşiğine ulaşıp kapatılana kadar geçen zaman bilgisi.

ModBus RTU üzerinden bağlantı için kumanda cihazı bir RS485 arayüzü ile donatılmıştır. Arayüz üzerinden çeşitli parametreler okunabilir ve kısmen değiştirilebilir de. Bu sırada kumanda cihazı Modbus–Slave olarak çalışır. Her bir parametreye genel bakışın yanı sıra kullanılan veri tiplerinin açıklaması resmedilmiştir.

ModBus arayüzünün kullanımı için, aşağıdaki menülerdeki ayarları yapın:

Menü no.	2.01
Açıklama	ModBus RTU arayüzü Açma/Kapama
Değer aralığı	on, off
Fabrika ayarı	off



Fig. 72: Menü 2.01



Fig. 73: Menü 2.02



Fig. 74: Menü 2.03



Fig. 75: Menü 2.04



Fig. 76: Menü 2.05

Menü no.	2.02	
Açıklama	Baud hızı	
Değer aralığı	9600; 19200; 38400; 76800	
Fabrika ayarı	19200	

Menü no.	2.03	
Açıklama	Slave adresi	
Değer aralığı	1254	
Fabrika ayarı	10	

Menü no.	2.04	
Açıklama	Parite	
Değer aralığı	none, even, odd	
Fabrika ayarı	even	

Menü no.	2.05
Açıklama	Stop Bit sayısı
Değer aralığı	1; 2
Fabrika ayarı	1

8.3.6 Menü 3: Pompaları serbestleştirme



Sistemin işletilmesi için her pompanın işletim tipini belirleyin ve pompaları onaylayın:

- Fabrika tarafından her pompa için "auto" işletim tipi ayarlanmıştır.
- Pompaların menü 3.01 altında onaylanması ile otomatik işletim başlatılır.

İlk konfigürasyon için gerekli ayarlar

İlk konfigürasyon sırasında aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirin:

Pompaların dönme yönü kontrolü

•

Motor akımı izlemesini kesin olarak ayarlayın (Sadece "Control EC-Booster") •

Bu işleri uygulayabilmek için, aşağıdaki ayarlar yapılmalıdır:

Pompaları kapatma: 3.02 - 3.04 arası menüleri "off" olarak ayarlayın. •

değiştirin!

Pompaları onaylayın: 3.01 menüsünü "on" olarak ayarlayın.

Menü no.	3.02 3.04	
Açıklama	İşletim tipi pompa 1 pompa 3	
Değer aralığı	off, Hand, Auto	
Fabrika ayarı	Auto	
Açıklama	 off = Pompa kapalı Hand = pompanın manuel işletimi. İşletim süresi ve işletim devir sayısı Menü 3.10 ve 3.11'de ayarlanır. Auto = basınç kumandasına bağlı olarak pompanın otomatik işletimi 	
	DUYURU! İlk konfigürasyon için değeri "off" olarak	

Menü no.	3.01	
Açıklama	Pompaları serbestleştirme	
Değer aralığı	on, off	
Fabrika ayarı	off	
Açıklama	 off = Pompalar kilitlenmiş ve başlatılamıyor. DUYURU! Manuel işletim veya zorunlu olarak açılma aynı şekilde mümkün değil! on = Dompalar, ayarlanmış işletim tinine göre aşılır (kanatılır.) 	
	• On – Pompaiar, ayananınış işletim tipine göre açını/kapatını	
Menü no.	3.10	
Açıklama	Pompaların manuel işletme modunda çalışma süresi	
Değer aralığı	0 999 sn	
Fabrika ayarı	0 sn	
Açıklama	0 sn: Pompa, düğmeye basıldığı sürece manuel modda çalışır ve ardından önceki moda geri döner.	

İlgili devir sayısı Menü 3.11'de ayarlanır.

1 ... 998 sn: Pompa belirtilen süre boyunca manuel modda

Pompaların manuel işletme modunda işletme devir sayısı

Manuel işletimde pompalar ayarlanan devir sayısı ile çalışır.

999 sn: Pompa, mod tekrar değiştirilene kadar manuel modda

-ia	70.	Mamii	2	10	

Fig. 77: Menü 3.02

(')

Fig. 78: Menü 3.01



Fig. 80: Menü 3.11

8.3.7 Motor akım denetimini ayarlayın (sadece Control EC-B en yüksek 12 A)

Motor akımı izlemesinin güncel değerini gösterme

çalışır.

çalışır.

3.11

% 0 ... 100

% 100

Kumanda düğmesine 3 sn basın. 1.

Menü no. Açıklama

Değer aralığı Fabrika ayarı

Açıklama

- ⇒ Menü 1.00 görüntülenir.
- 2. Menü 4.00 görüntülenene kadar kumanda düğmesini çevirin.
- 3. Kumanda düğmesine basın.
 - ⇒ Menü 4.01 görüntülenir.
- 4. Menü 4.25 ila 4.27 görüntülenene kadar kumanda düğmesini çevirin.
 - ⇒ Menü 4.25: Pompa 1 için ayarlanmış motor akımını gösterir.
 - ⇒ Menü 4.26: Pompa 2 için ayarlanmış motor akımını gösterir.
 - ⇒ Menü 4.27: Pompa 3 için ayarlanmış motor akımını gösterir.
 - Motor akımı izlemesinin güncel değeri kontrol edildi. Ayarlanan değeri, tip levhası üzerindeki bilgiyle karşılaştırın. Ayarlanmış değer, tip levhası üzerindeki bilgiden farklıysa, değeri uyarlayın.

Motor akımı izlemesi için değeri uyarlama



TEHLİKE

Elektrik akımından kaynaklanan ölüm tehlikesi!

Açık kumanda cihazındaki çalışmalarda ölüm tehlikesi vardır! Bileşenler elektrik altında!

- Çalışmaların sadece bir elektrik uzmanı tarafından yapılmasını sağlayın.
- Topraklanan metal parçalar (boru, çerçeve vb.) ile temas olmasını önleyin.
- Motor akımı izlemesinin ayarları kontrol edildi.
- 1. Menü 4.25 ila 4.27 görüntülenene kadar kumanda düğmesini çevirin.
 - ⇒ Menü 4.25: Pompa 1 için ayarlanmış motor akımını gösterir.
 - ⇒ Menü 4.26: Pompa 2 için ayarlanmış motor akımını gösterir.
 - ⇒ Menü 4.27: Pompa 3 için ayarlanmış motor akımını gösterir.
- 2. Kumanda cihazını açın.
- Bir tornavidayla motor akımını potansiyometre (bkz. "Bileşenlere Genel Bakış") üzerinden düzeltin. Değişiklikleri doğrudan ekrandan okuyun.
- 4. Tüm motor akımları düzeltiyse, kumanda cihazını bağlayın.
 - Motor akımı izlemesi ayarlandı. Dönme yönü kontrolü uygulayın.

8.3.8 Bağlanmış pompaların dönme yönünü kontrol etme



DUYURU

Şebeke ve pompa bağlantısı dönme alanı

Elektrik şebekesi bağlantısının dönme alanı, doğrudan pompa bağlantısına iletilir.

- Bağlanacak pompanın gerekli dönme alanını (sağa veya sola dönen) kontrol edin.
- Pompaların montaj ve kullanma kılavuzunu dikkate alın.

Pompaların dönme yönünü bir test çalışması ile kontrol edin. DİKKAT! Maddi hasarlar! Test çalışmasını, öngörülen işletim koşullarını altında uygulayın.

- ✓ Kumanda cihazı kapalıdır.
- Menü 5 ve Menü 1 konfigürasyonu tamamlandı.
- Menü 3.02 ila 3.04 altında tüm pompalar kapatılmıştır: Değer "off".
- Menü 3.01 altında tüm pompalar onaylanmıştır: Değer "on".
- 1. Easy Actions menüsünü başlat: Kumanda düğmesini 180° çevirin.
- Pompanın manuel işletimini seçin: Menü öğesi gösterilene kadar kumanda düğmesini çevirin:
 - Pompa 1: P1 Hand

tr

- Pompa 2: P2 Hand
- Pompa 3: P3 Hand
- Test çalışmasını başlat: Kumanda düğmesine basın. Pompa ayarlanan süre boyunca çalışır (Menü 3.10) ve ardından tekrar kapanır.
- 4. Dönme yönünü kontrol edin.
 - ⇒ Yanlış dönme yönü: Pompa bağlantısındaki iki fazı değiştirin.
 - > Dönme yönü kontrol edildi ve gerekirse düzeltildi. İlk konfigürasyon tamamlandı.

8.4 Otomatik işletimi başlatma

İlk konfigürasyondan sonra otomatik işletim

- Kumanda cihazı kapalıdır.
- ✓ Konfigürasyon tamamlandı.
- ✓ Dönme yönü doğru.
- Motor akımı izlemesi doğru ayarlanmıştır.
- 1. Easy Actions menüsünü başlat: Kumanda düğmesini 180° çevirin.
- Otomatik işletim için pompa seçme: Menü öğesi gösterilene kadar kumanda düğmesini çevirin:
 - Pompa 1: P1 Auto
 - Pompa 2: P2 Auto
 - Pompa 3: P3 Auto
- 3. Kumanda düğmesine basın.
 - ⇒ Seçilmiş pompa için otomatik işletim ayarlanır. Alternatif olarak ayarlama Menü 3.02 ila 3.04 altında da gerçekleşebilir.
 - Otomatik işletim açık.

İşletimden çıkarmadan sonra otomatik işletim

- Kumanda cihazı kapalıdır.
- ✓ Konfigürasyon kontrol edildi.
- ✓ Parametre girişi serbestleştirildi: Menü 7.01 on üzerinde.
- 1. Kumanda düğmesine 3 sn basın.
 - ⇒ Menü 1.00 görüntülenir.
- 2. Menü 3.00 görüntülenene kadar kumanda düğmesini çevirin
- 3. Kumanda düğmesine basın.
 - ⇒ Menü 3.01 görüntülenir.
- 4. Kumanda düğmesine basın.
- 5. Değeri "on" olarak değiştirin.
- 6. Kumanda düğmesine basın.
 - ⇒ Değer kaydedildi, pompalar serbestleştirildi.
 - Otomatik işletim açık.

8.5 İşletme sırasında

İşletim sırasında aşağıdaki hususlar sağlamalıdır:

- Kumanda cihazı kapatıldı ve yetkisiz açmaya karşı emniyete alındı.
- Kumanda cihazı taşmaya karşı korumalı (Koruma sınıfı IP54) takıldı.
- Doğrudan güneş ışınları vurmuyor.
- Ortam sıcaklığı: 0 ... 40 °C.

Aşağıdaki bilgiler ana ekran üzerinde gösterilir:

- Pompa durumu:
 - Kayıtlı pompa sayısı
 - Pompa devrede/devre dışı
 - Pompa açık/kapalı
- Yedek pompa ile işletim
- Regülasyon şekli
- Basınç gerçek değeri
- Etkin fieldbus işletimi

Bunun haricinde Menü 4 üzerinden aşağıdaki bilgiler mevcuttur:

1. Kumanda düğmesine 3 sn basın.

tr

- ⇒ Menü 1.00 görüntülenir.
- 2. Menü 4 görüntülenene kadar kumanda düğmesini çevirin.
- 3. Kumanda düğmesine basın.
 - Menü 4.xx görüntülenir.

	۵402 ۵0-	Basınç gerçek değeri bar cinsinden
ധ	۹۲ <i>ا</i> ک Ω™	Kumanda cihazı çalışma süresi Süre, büyüklüğe bağlı olarak dakika (min), saat (h) veya gün (d) olarak belirtilir.
	© ≗Ч ¦3 []™	 Çalışma süresi: Pompa 1 Süre, büyüklüğe bağlı olarak dakika (min), saat (h) veya gün (d) olarak verilir. Zaman aralığına bağlı olarak gösterim değişir: 1 saat: Gösterim 0 59 Dakika, Birim: min 2 saat ila 24 saat: Nokta ile ayrılmış saat ve dakika olarak gösterim, örn. 10.59, birim: h 2 gün ila 999 gün: Nokta ile ayrılmış gün ve saat olarak gösterim, örn. 123.7, birim: d
	∉ [©] יץ ⊡™	Çalışma süresi: Pompa 2 Süre, büyüklüğe bağlı olarak dakika (min), saat (h) veya gün (d) olarak verilir.
	_ھ ۲ ا\$ []™	Çalışma süresi: Pompa 3 Süre, büyüklüğe bağlı olarak dakika (min), saat (h) veya gün (d) olarak verilir.
ტ	۹۲ ۲۱ 0	Kumanda cihazı anahtarlama döngüleri
	[©] ₄′'8 』	Anahtarlama döngüleri: Pompa 1
	^ه ۲ ۲9 1	Anahtarlama döngüleri: Pompa 2
	a420 []	Anahtarlama döngüleri: Pompa 3
	°455 0	Seri numarası Gösterge 1. ve 2. dört hane arasında değişir.
	_{ач23} ЕС-Ь	Kumanda cihazı tipi
	^{а ч2ч} ЮОО	Yazılım versiyonu
		Motor akımı izlemesi için ayarlanmış değer: Pompa 1 Maks. nominal akım A cinsinden (Sadece "Control EC-Booster")
	a426 00	Motor akımı izlemesi için ayarlanmış değer: Pompa 2 Maks. nominal akım A cinsinden (Sadece "Control EC-Booster")
	∝ 42 [°] າ [][]	Motor akımı izlemesi için ayarlanmış değer: Pompa 3 Maks. nominal akım A cinsinden (Sadece "Control EC–Booster")

°429 0012	Pompa 1 için A cinsinden güncel gerçek akım Gösterge L1, L2 ve L3 arasında değişiyor Kumanda düğmesine basın ve basılı tutun. Pompa, kumanda düğmesi bırakılana kadar 2 sn. pompa işletiminden sonra başlar (Sadece "Control EC-Booster")
°430 COL 3	Pompa 2 için A cinsinden güncel gerçek akım Gösterge L1, L2 ve L3 arasında değişiyor Kumanda düğmesine basın ve basılı tutun. Pompa, kumanda düğmesi bırakılana kadar 2 sn. pompa işletiminden sonra başlar (Sadece "Control EC-Booster")
«чэ́н 0013	Pompa 3 için A cinsinden güncel gerçek akım Gösterge L1, L2 ve L3 arasında değişiyor Kumanda düğmesine basın ve basılı tutun. Pompa, kumanda düğmesi bırakılana kadar 2 sn. pompa işletiminden sonra başlar (Sadece "Control EC-Booster")

- 9 İşletimden çıkarma
- 9.1 Personel eğitimi
- 9.2 İşleticinin yükümlülükleri
- 9.3 İşletimden çıkarma

- Elektrik işleri: Eğitimli elektrik teknisyeni
 Elektrikle ilgili tehlikeleri fark ederek bunları giderebilmek için uygun mesleki eğitim, bilgi ve deneyime sahip olan kişidir.
- Montaj/sökme çalışmaları: Eğitimli elektrik uzmanı Farklı yapılar için alet ve sabitleme malzemeleri bilgisi
- Meslek kuruluşlarının yürürlükteki yerel kaza önleme ve güvenlik yönetmeliklerini dikkate alın.
- Belirtilen işler için personelin yeterince eğitilmesini sağlayın.
- Personeli, sistemin işleyiş şekli ile ilgili bilgilendirin.
- Kapalı alanlarda yapılan çalışmalarda, koruma için mutlaka ikinci bir kişi olmalıdır.
- Kapalı alanları yeterince havalandırın.
- Zehirli veya boğucu gazların birikme ihtimali varsa karşı tedbirler alınmalıdır!

İşletimden çıkarma için pompaları kapatın ve ana şalterdeki kumanda cihazını kapatın. Ayarlar, sıfır voltaj emniyetli şekilde kumanda cihazında kaydedilir ve silinmez. Böylece kumanda cihazı her zaman işletime hazırdır. Bekleme zamanı sırasında aşağıdaki noktalara uyun:

- Ortam sıcaklığı: 0 ... 40 °C
- Maks. hava nemi: % 90, yoğuşmasız
- Parametre girişi serbestleştirildi: Menü 7.01 on üzerinde.
- 1. Kumanda düğmesine 3 sn basın.
 - ⇒ Menü 1.00 görüntülenir.
- 2. Menü 3.00 görüntülenene kadar kumanda düğmesini çevirin
- 3. Kumanda düğmesine basın.
 - ⇒ Menü 3.01 görüntülenir.
- 4. Kumanda düğmesine basın.
- 5. Değeri "off" olarak değiştirin.
- 6. Kumanda düğmesine basın.
 - \Rightarrow Değer kaydedildi, pompalar kapatıldı.
- 7. Ana şalteri "OFF" konumuna çevirin.
- 8. Ana şalteri yetkisiz açmaya karşı emniyete alın (örn. kilitleyin)
 - Kumanda cihazı kapatıldı.



TEHLİKE

Elektrik akımı nedeniyle ölüm tehlikesi!

Elektrik işleri sırasında yanlış davranış, elektrik çarpması kaynaklı ölüme yol açar!

- Elektrik işleri bir elektrik uzmanı tarafından gerçekleştirilmelidir!
- Yerel yönetmeliklere uyun!
- İşletimden çıkarma uygulandı.
- Elektrik şebekesi bağlantısı gerilimsiz hale getirildi ve yetkisiz çalıştırmaya karşı emniyete alındı.
- Arıza ve işletim sinyalleri için elektrik bağlantısı gerilimsiz hale getirildi ve yetkisiz çalıştırmaya karşı emniyete alındı.
- 1. Kumanda cihazını açın.
- 2. Tüm bağlantı kablolarını ayırın ve sökülmüş kablo bağlantıları üzerinden çekin.
- 3. Bağlantı kablolarının uçlarını su geçirmez şekilde kapatın.
- 4. Kablo bağlantılarını su geçirmeyecek şekilde kapatın.
- 5. Kumanda cihazını destekleyin (örn. ikinci bir kişiyle).
- 6. Kumanda cihazının sabitleme cıvatalarını sökün ve kumanda cihazını yapıdan çıkarın.
 - Kumanda cihazı sökülmüş. Depolama için duyuruları dikkate alın!

10 Bakım



TEHLİKE

Elektrik akımı nedeniyle ölüm tehlikesi!

Elektrik işleri sırasında yanlış davranış, elektrik çarpması kaynaklı ölüme yol açar!

- Elektrik işleri bir elektrik uzmanı tarafından gerçekleştirilmelidir!
- Yerel yönetmeliklere uyun!

DUYURU

İzin verilmeyen çalışmalar veya yapısal değişiklikler yasaktır!

Sadece gösterilen bakım ve onarım çalışmaları yapılabilir. Tüm diğer çalışmaların yanı sıra yapısal değişiklikler sadece üretici tarafından yapılabilir.

10.1 Bakım aralıkları

Düzenli

• Kumanda cihazını temizleyin.

Yıllık

• Elektromekanik komponentleri aşınmaya dair kontrol edin.

10 yıl sonra

Genel revizyon

10.2 Bakım çalışmaları

Kumanda cihazını temizleme

- Kumanda cihazını kapatın.
- Kumanda cihazını nemli bir pamuk bezle temizleyin.
 Aşındırıcı veya ovalayıcı temizleyicilerin yanı sıra sıvıları kullanmayın!

Elektromekanik bileşenleri aşınmaya dair kontrol edin

- Elektromekanik bileşenleri bir uzman elektrik teknisyeni tarafından aşınmaya dair kontrol ettirin.
- Bir aşınma tespit edilirse ilgili bileşenlerin bir uzman elektrik teknisyeni veya yetkili servis tarafından değiştirilmesini sağlayın.

Genel revizyon

Genel revizyon sırasında tüm komponentler, kablolama ve gövde aşınmaya dair kontrol edilir. Arızalı veya aşınmış komponentler değiştirilir.

11	Arızalar, nedenleri ve giderilmeleri	тенLike		
		Elektrik akımı nedeniyle ölüm tehlikesi!		
		Elektrik işleri sırasında yanlış davranış, elektrik çarpması kaynaklı ölüme		
		yol açar!		
		 Yerel yönetmeliklere uyun! 		
11.1	İsleticinin vükümlülükleri	Meslek kuruluşlarının yürürlükteki yerel kaza önleme ve güvenlik yönetmeliklerini		
	işi cilenini yanalınananınını	dikkate alın.		
		Belirtilen işler için personelin yeterince eğitilmesini sağlayın.		
		Personeli, sistemin işleyiş şekli ile ilgili bilgilendirin.		
		 Kapalı alanlarda yapılan çalışmalarda, koruma için mutlaka ikinci bir kişi olmalidir. Kapalı alanları veterince havalandırın 		
		 Zehirli veva boğucu gazların birikme ihtimali varşa karşı tedbirler alınmalıdır! 		
11 2	Ariza dösterdesi	Olası hatalar arıza I ED'i ve alfa savısal kodlar üzerinden ekranda gösterilir		
11.2	Anza gostergesi	Göstarilan hatava göra sistami kontrol adin		
		 Arızalı bilesenlerin değistirilmesini sağlayın. 		
		Bir arızanın göstergesi cesitli türde gerceklesmektedir:		
		 Kumanda/kumanda cihazında arıza: 		
		 Kırmızı arıza bildirimi LED'i yanıyor. 		
		Kırmızı arıza sinyali LED'i yanıp söner : Arıza sinyali, ancak ayarlanan bir sürenin geçmesinden sonra gerçekleşir (örn. Kapatma gecikmeli kuru çalışma koruması).		
		 Hata kodu ana ekranla birlikte dönüşümlü olarak gösterilir ve hata belleğine 		
		– Genel arıza sinvali etkinlesir		
		Bir pompa arızası		
		İlgili pompanın durum sembolü ekranda yanıp söner .		
11.3	Arıza onayı	Kumanda düğmesine basarak alarm göstergesini kapatın. Arızayı ana menü veya Easy Actions menüsü üzerinden onaylayın.		
		Ana menü		
		✓ Tüm arızalar giderildi.		
		1. Kumanda düğmesine 3 sn basın.		
		⇒ Menü 1.00 görüntülenir.		
	<u> </u>	2 Menii 6 görüntülenene kadar kumanda düğmesini cevirin		
		z. Mena o gorantalenene kada kumanda dugmesini çevini.		



Fig. 81: Arızayı onaylama

- 4. Kumanda düğmesine basın.
- 5. Değeri "reset" olarak değiştirin: Kumanda düğmesini çevirin.
- 6. Kumanda düğmesine basın.

3. Kumanda düğmesine basın.

⇒ Menü 6.01 görüntülenir.

Arıza göstergesi sıfırlandı.

Easy Actions menüleri

- ✓ Tüm arızalar giderildi.
- 1. Easy Actions menüsünü başlatma: Kumanda düğmesini 180° çevirin.
- 2. "Err reset" menü öğesini seçin.
- 3. Kumanda düğmesine basın.
 - Arıza göstergesi sıfırlandı.

11.4

Arıza onayı başarısız

Daha fazla hata mevcutsa, hatalar aşağıdaki gibi gösterilir:

- Arıza LED'i yanıyor.
- Son arızanın arıza kodu ekranda gösterilmektedir. Diğer tüm arızalara, arıza hafızası üzerinden ulaşılabilir.

Tüm arızalar giderilmişse, arızaları tekrar onaylayın.

Kumanda cihazının son on arıza için bir arıza hafızası vardır. Arıza hafızası First in/First out prensibiyle çalışmaktadır. Arızalar azalan sırayla 6.02 ila 6.11 menü noktalarında gösterilmektedir:

- 6.02: en son/en yeni arıza
- 6.11: en eski arıza

11.5 Arıza kodları

Arıza hafızası

İşlevler yazılım versiyonuna bağlı olarak farklı olabilir. Bu nedenle her arıza kodu için yazılım versiyonu da girilebilir.

Kullanılan yazılım versiyonunun ayrıntıları tip levhasında yer alır veya menü 4.24 aracılığıyla görüntülenebilir.

Kod*	Arıza	Nedeni	Giderme
E006	Dönme alanı arızası	 Yanlış dönme alanı Monofaze alternatif akım bağlantısında işletim Elektrik şebekesi bağlantısında dönme alanını oluşturun. Dönme alanı denetimini devre dışı k (Menü 5.68)! 	
E040	Basınç sensörü arıza	Sensörden geri bildirim yok	Bağlantı kablosunu ve sensörü kontrol etme, arızalı bileşenleri değiştirin.
E060	Sistemde aşırı basınç		 Eşik değeri kontrol edin ve gerekirse düzeltin (Menü 5.17). …
E061	Sistemde alçak basınç		 Eşik değeri kontrol edin ve gerekirse düzeltin (Menü 5.18).
E062	Su eksikliği seviyesi (Kuru çalışma koruması) etkin	Min. su seviyesi altına düşüldü	 Girişi ve sistem parametrelerini kontrol edin. Sensörü doğru işleve dair kontrol edin, arızalı bileşeni değiştirin.
E080.x	Control EC-Booster: Pompa arızası**	 Pompa bağlanmamıştır. Motor akımı denetimini ayarlanmamıştır (potansiyometre "0"da) İlgili kontaktörden geri bildirim yok. Termik motor denetimi (bimetal sensör) tetiklenmiştir. Motor akımı denetimi tetiklenmiştir. 	 Pompayı bağlayın ya da minimum akım denetimini devre dışı bırakın (Menü 5.69)! Motor akımı denetimini pompanın motor akımı değerine ayarlayın. Pompayı işleve dair kontrol edin. Motoru yeterli soğutmaya dair kontrol edin. Ayarlanan motor akımını kontrol edin ve gerekirse düzeltin. Yetkili servisi arayın.
E080.x	Control ECe-Booster: Frekans konvertörü arızası**	Frekans konvertörü hata bildirir	Frekans konvertöründen hatayı okuyun ve kılavuza göre giderin.

Açıklama:

*"x" = Gösterilen hatanın ilgili olduğu pompanın bilgisi!

** Hatanın **manuel** olarak onaylanması gerekmektedir.

11.6 Arıza gidermek için başka adımlar

Belirtilen noktalar arızayı gidermek için yardımcı olmuyorsa, yetkili servise başvurun. Alınan ek hizmetler durumunda ücretler oluşabilir! Bu konuda detaylı bilgiler yetkili servisten edinilebilir.

12 Bertaraf etme

12.1 Kullanılmış elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanmasına ilişkin bilgiler Bu ürünün usulüne uygun şekilde bertaraf edilmesi ve geri dönüşümünün gerektiği gibi yapılması sayesinde, çevre için oluşabilecek zararlar önlenir ve kişilerin sağlığı tehlikeye atılmamış olur.



DUYURU

Evsel atıklar ile birlikte bertaraf edilmesi yasaktır!

Avrupa Birliği ülkelerinde ürün, ambalaj veya sevkiyat belgeleri üzerinde bu sembol yer alabilir. Sembol, söz konusu elektrikli ve elektronik ürünlerin evsel atıklar ile bertaraf edilmesinin yasak olduğu anlamına gelir.

Sözü edilen kullanılmış ürünlerin usulüne uygun şekilde elleçlenmesi, geri dönüşümünün sağlanması ve bertaraf edilmesi için aşağıdaki noktalar dikkate alınmalıdır:

- Bu ürünler sadece gerçekleştirilecek işlem için özel sertifika verilmiş yetkili toplama merkezlerine teslim edilmelidir.
- Yürürlükteki yerel yönetmelikleri dikkate alın!

Usulüne uygun bertaraf etme ile ilgili bilgiler için belediyeye, en yakın atık bertaraf etme merkezine veya ürünü satın aldığınız bayiye danışabilirsiniz. Geri dönüşüm ile ilgili ayrıntılı bilgiler için bkz. www.wilo-recycling.com.

13 Ek

13.1 Sistem empedansları



DUYURU

Saat başına maksimum kumanda sıklığı

Saat başına maksimum kumanda sıklığını bağlı motor belirler.

- Bağlı motorun teknik verilerini dikkate alın.
- Motorun maksimum kumanda sıklığını aşmayın.



DUYURU

- Bağlı tüketicilerin sistem empedansına ve maks. kumanda edilme/ saate bağlı olarak gerilim dalgalanmaları ve/veya gerilim düşmeleri meydana gelebilir.
- Blendajlı kablolar kullanıldığında, blendajı tek taraflı olarak regülasyon cihazında topraklama rayı üzerine yerleştirin.
- Bağlantının daima bir elektrik uzmanı tarafından yapılmasını sağlayın.
- Bağlı pompaların ve sinyal vericilerin montaj ve kullanma kılavuzunu dikkate alın.

3~400 V, 2 kutuplu, doğruda	an marş	
Güç kW biriminde	Sistem empedansları, Ohm olarak	Kumanda etme/saat
0,37	2,629	6 30
0,55	1,573	6 30
0,75	0,950	6 18
0,75	0,944	24
0,75	0,850	30
1,1	0,628	6 12
1,1	0,582	18
1,1	0,508	24
1,1	0,458	30
1,5	0,515	6 12
1,5	0,431	18
1,5	0,377	24
1,5	0,339	30

3~400 V, 2 kutuplu, doğruda	ın marş	
Güç kW biriminde	Sistem empedansları, Ohm olarak	Kumanda etme/saat
2,2	0,321	6
2,2	0,257	12
2,2	0,212	18
2,2	0,186	24
2,2	0,167	30
3,0	0,204	6
3,0	0,148	12
3,0	0,122	18
3,0	0,107	24
4,0	0,130	6
4,0	0,094	12
4,0	0,077	18
5,5	0,115	6
5,5	0,083	12
5,5	0,069	18

13.2 Sembollere genel bakış



Stand-by: Sembol yanar: Kumanda cihazı açık ve işletime hazır.

Sembol yanıp söner: Pompa 1 takip süresi etkin





2. Çağrılan menü sadece bir değer göstergesi.



Sembol yanar: Pompa mevcut ve işletime hazır. Sembol yanıp söner: Pompa devre dışı bırakılmış.



Pompalar çalışıyor/arıza: Sembol yanar: Pompa işletimde.

13.3

Sembol yanıp söner: Pompanın arızası

Pompa işletime hazır/devre dışı bırakıldı:

Bir pompa yedek pompa olarak belirlenmiş.

Bağlantı şemasına genel bakış

Çıkış: Su eksikliği seviyesi (Kuru çalışma koruması)

Çıkış: Tekli arıza sinyali pompa 2

Bağlantı şemaları Wilo-Control EC-B2...

1	2	34	5	6	7	89	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Ģ		⊖ ►	G	▶	O	G	▶		(Θ			Θ				Ŧ	Ð			- (\mathbf{D}				
	\sim		1		Ł	<u> </u>				Г		Г	Г	- /	٦			$\left \right $	Ł			/T	/ @ ∎				
		ر] [- L						Ċ			4				٣	, K			Ľ	۵.				
31	32 3	33 34	+ 35	36	37	38 39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54						
					÷	•	€					Æ	\mathbf{E}														
					~	Ł	1					4-20 (In)) mA +														
												F	-)E														
Kle	mens İşlev Klemens İşlev																										
2/3		Çıkış	: Tekli	i işleti	m sin	ıyali por	npa 1					1	6/17	7/18	Çık	ış: Ge	enel a	iriza	sinya	li							-
4/5		Çıkış: Tekli arıza sinyali pompa 1									2	21/22	2	Giriş: Extern OFF							-						

25/26

37/38



Kontrol modu: Sabit basınç regülasyonu (p-c)



Su eksikliği denetimi (Kuru çalışma koruması) etkin



Giriş "Extern OFF" etkin: Tüm pompalar kapatılmış



En azından bir güncel (onaylanmamış) arıza sinyali var.



Cihaz, bir fieldbus sistemi ile iletişim halinde.

Giriş: Su eksikliği seviyesi (Kuru çalışma koruması)

Giriş: Termik sargı denetimi pompa 1

6/7

8/9

alarmı

Klemens	İşlev	Klemens	İşlev
10/11	Çıkış: Tekli işletim sinyali pompa 2	39/40	Giriş: Termik sargı denetimi pompa 2
13/14/15	Çıkış: Genel işletim sinyali	45/46	Giriş: Pasif basınç sensörü 4–20 mA

Bağlantı şemaları Wilo-Control EC-B3...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		G	▶	G	¥	0	≯	G		œ		≯	Ċ	¥		$\overline{\Theta}$			\bigcirc		-	€	-	€	-	\bullet	Æ	
		/	-	~	l'		/_	-	Ł	ł	-	Ł	/	Ļ	Г	~ /	٦	Г	~ /	٦	/	七		Ţ	~	Ł	~	Ł
					$\frac{1}{2}$.())]		2						[Č			կ								Č	k
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41 42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Ŧ.)									Ð																		
	l`									4-20 mA (+) (In)																		
	J									p																		

Klemens	İşlev	Klemens	İşlev
3/4	Çıkış: Tekli işletim sinyali pompa 1	20/21/22	Çıkış: Genel arıza sinyali
5/6	Çıkış: Tekli işletim sinyali pompa 2	23/24	Giriş: Termik sargı denetimi pompa 1
7/8	Çıkış: Tekli işletim sinyali pompa 3	25/26	Giriş: Termik sargı denetimi pompa 2
9/10	Çıkış: Su eksikliği seviyesi (Kuru çalışma koruması) alarmı	27/28	Giriş: Termik sargı denetimi pompa 3
11/12	Çıkış: Tekli arıza sinyali pompa 1	29/30	Giriş: Extern OFF
13/14	Çıkış: Tekli arıza sinyali pompa 2	31/32	Giriş: Su eksikliği seviyesi (Kuru çalışma koruması)
15/16	Çıkış: Tekli arıza sinyali pompa 3	41/42	Giriş: Pasif basınç sensörü 4–20 mA
17/18/19	Çıkış: Genel işletim sinyali		

Bağlantı şemaları Wilo-Control ECe-B2...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	G	✦	0	≯	G	¥		¥	G	≫		Ð	•		\bigcirc				Ŧ	\mathbf{O}			€)				
	/		$\left \right $	Ł	/	Ļ	$\left \right $	Ţ	/	<u> </u>		L /		Г	- /				$\left \right $	Ł			 /	₿∎				
					Ľ)		Ú]		կ				Č	k								
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43 44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54						
						←	€		€	G	≯	Φ	-	€														
						\langle	Ł	/	Ļ	0-1 +	ΩV	0-10 V (+) ⊡	4-20	0 mA +														
													F	- (E) D														

Klemens	İşlev	Klemens	İşlev
2/3	Çıkış: Tekli işletim sinyali pompa 1	21/22	Giriş: Extern OFF
4/5	Çıkış: Tekli arıza sinyali pompa 1	25/26	Giriş: Su eksikliği seviyesi (Kuru çalışma koruması)
6/7	Çıkış: Su eksikliği seviyesi (Kuru çalışma koruması) alarmı	37/38	Giriş: Pompa 1 frekans konvertörü arıza sinyali
8/9	Çıkış: Tekli arıza sinyali pompa 2	39/40	Giriş: Pompa 2 frekans konvertörü arıza sinyali
10/11	Çıkış: Tekli işletim sinyali pompa 2	41/42	Çıkış: Pompa 1 basınç hedef değer
13/14/15	Çıkış: Genel işletim sinyali	43/44	Çıkış: Pompa 2 basınç hedef değer
16/17/18	Çıkış: Genel arıza sinyali	45/46	Giriş: Pasif basınç sensörü 4–20 mA

tr

Bağlantı şemaları Wilo-Control ECe-B3...

1	2	3 4	56	7 8	9 10	11 12	13 14	15 16	17 18	19 20) 21 22	23 24	25 26	27 28	29 30
		ᠿ	⊖ →	⊖ →	⊖ ►	⊖ →	⊖ →	⊖ •	⊖ →		œ	$\mathbf{\Phi}$	$\mathbf{\Phi}$	$\mathbf{\Phi}$	$\mathbf{\Phi}$
		<u> </u>								ו ר	- ⁄-		7		
									U		Ч				K
31	32	33 34	35 36	37 38	39 40	41 42	43 44	45 46	47 48	49 50) 51 52	53 54	55 56	57 58	59 60
Ð)					$\mathbf{\Theta}$			⊖ ►	⊖	⊖ ►				
\langle	ľ					4-20 mA (+) (In)			0-10V (+) ⊡	0-10V + (=)	$) \stackrel{0-10V}{\textcircled{+}} \bigcirc$				
	2					p									

Klemens	İşlev	Klemens	İşlev
3/4	Çıkış: Tekli işletim sinyali pompa 1	23/24	Giriş: Pompa 1 frekans konvertörü arıza sinyali
5/6	Çıkış: Tekli işletim sinyali pompa 2	25/26	Giriş: Pompa 2 frekans konvertörü arıza sinyali
7/8	Çıkış: Tekli işletim sinyali pompa 3	27/28	Giriş: Pompa 3 frekans konvertörü arıza sinyali
9/10	Çıkış: Su eksikliği seviyesi (Kuru çalışma koruması) alarmı	29/30	Giriş: Extern OFF
11/12	Çıkış: Tekli arıza sinyali pompa 1	31/32	Giriş: Su eksikliği seviyesi (Kuru çalışma koruması)
13/14	Çıkış: Tekli arıza sinyali pompa 2	41/42	Giriş: Pasif basınç sensörü 4-20 mA
15/16	Çıkış: Tekli arıza sinyali pompa 3	47/48	Çıkış: Pompa 1 basınç hedef değer
17/18/19	Çıkış: Genel işletim sinyali	49/50	Çıkış: Pompa 2 basınç hedef değer
20/21/22	Çıkış: Genel arıza sinyali	51/52	Çıkış: Pompa 3 basınç hedef değer

13.4 ModBus: Veri tipleri

Veri tipi	Açıklama
INT16	32768 ila 32767 aralığında tam sayı. Bir veri noktası için kullanılan gerçek sayı aralığı sapma gösterebilir.
UINT16	0 ila 65535 aralığında ön işaretsiz tam sayı. Bir veri noktası için kullanılan gerçek sayı aralığı sapma gösterebilir.
ENUM	Bir sayımdır. Sadece parametreler altında sunulan değerlerden sadece biri konulabilir.
BOOL	Bir bool değeri tam iki duruma sahip bir parametredir (0 – yanlış/false ve 1 – gerçek/true). Genel olarak sıfırdan büyük tüm değerler true olarak değerlendirilir.
BITMAP*	16 bool değerinin bir özetidir (Bits). Değerler 0 ila 15 arasında gösterilir. Sekmede okunacak veya yazılacak sayı, tüm Bitlerin toplamlarıyla, indekslerinin 1×2 üssü değeriyle oluşur. • Bit 0: $2^0 = 1$ • Bit 1: $2^1 = 2$ • Bit 2: $2^2 = 4$ • Bit 3: $2^3 = 8$ • Bit 4: $2^4 = 16$ • Bit 5: $2^5 = 32$ • Bit 6: $2^6 = 64$ • Bit 7: $2^7 = 128$ • Bit 8: $2^8 = 256$ • Bit 9: $2^9 = 512$ • Bit 10: $2^{10} = 1024$ • Bit 11: $2^{11} = 2048$ • Bit 12: $2^{12} = 4096$ • Bit 13: $2^{13} = 8192$ • Bit 14: $2^{14} = 16384$ • Bit 15: $2^{15} = 32768$
BITMAP32	32 bool değerinin bir özetidir (Bits). Hesaplama ayrıntıları için Bitmap üzerinden okuyun.

* Netleştirmek için örnek:

Bit 3, 6, 8, 15, 1'dir tüm diğerleri 0'dır. Toplam ise $2^3+2^6+2^8+2^{15} = 8+64+256+32768 =$ 33096 olur. Tersine yol aynı şekilde mümkündür. Bu sırada en yüksek indekse sahip bit ile yola çıkılarak, bu okunan sayının ikinin kuvvetlerinden daha yüksek veya eşit olup olmadığı kontrol edilir. Eğer bu durum söz konusuysa, bit 1 ayarlanır ve sayıdan ikinin kuvveti çıkarılır. Ardından bir sonraki küçük indekse sahip bit ve düz hesaplanan kalan sayılar ile kontrol, bit O'a ulaşılana veya kalan sayılar sıfır olana kadar tekrarlanır. Netleştirmek için bir örnek: Okunan sayı 1416. Bit 15, 0 olur, çünkü 1416<32768. Bitler 14 ila 11 aynı şekilde 0 olur. Bit 10, 1 olur, çünkü 1416>1024. Kalan sayı 1416–1024=392 olur. Bit 9, 0 olur, çünkü 392<512. Bit 8, 1 olur, çünkü 392>256. Kalan sayı 392–256=136 olur. Bit 7, 1 olur, çünkü 136>128. Kalan sayı 136–128=8 olur. Bit 6 ila 4, 0 olur. Bit 3 1 olur, çünkü 8=8. Kalan sayı 0 olur. Böylece kalan bitler 2 ila 0 olur.

Holding register (Protocol)	Name	Data type	Scale & unit	Elements	Access*	Added
40001 (0)	Version communication profile	UINT16	0.001		R	31.000
40002 (1)	Wink service	BOOL			RW	31.000
40003 (2)	Switch box type	ENUM		0. SC 1. SCFC 2. SCe 3. CC 4. CCFC 5. CCe 6. SCe NWB 7. CCe NWB 8. EC 9. ECe 10. ECe NWB	R	31.000
40014 (13)	Bus command timer	ENUM		0. – 1. Off 2. Set 3. Active 4. Reset 5. Manual	RW	31.000
40015 (14)	Drives on/off	BOOL			RW	31.000
40025 (24)	Control mode	ENUM		0. p-c 1. dp-c 2. dp-v 3. dT-c 4. dT-v 5. n(TV) 6. n(TR) 7. n(TP) 8. n(TA) 9. n-c 10. fill 11. empty/drain 12. FTS 13. cleans/day 14. cleans/ month	R	31.000

13.5 ModBus: Parametrelere genel bakış

Holding register (Protocol)	Name	Data type	Scale & unit	Elements	Access*	Added
40026 (25)	Current value	INT16	0.1 bar 0.1 m 0.1 K 0.1 °C 1 cm 1 min 0.1 h 0.1 psi		R	31.000
40041 (40)	Pump 1 mode	ENUM		0. Off 1. Hand 2. Auto	RW	31.000
40042 (41)	Pump 2 mode	ENUM		0. Off 1. Hand 2. Auto	RW	31.000
40043 (42)	Pump 3 mode	ENUM		0. Off 1. Hand 2. Auto	RW	31.000
40062 (61)	Switch box state	BITMAP		0: SBM 1: SSM	R	31.000
40139 - 40140 (138-139)	Error state	BITMAP32		0: Sensor error 1: P max 2: P min 3: FC 4: TLS 5: Pump 1 Alarm 6: Pump 2 Alarm 7: Pump 3 Alarm 8: Pump 4 Alarm 9: Pump 5 Alarm 10: Pump 6 Alarm 11: - 12: - 13: Frost 14: Battery Low 15: High water 16: Priority off 17: Redundancy 18: Plausibility 19: Slave communication 20: Net supply 21: Leakage	R	31.000
40141 (140)	Acknowledge	BOOL			W	31.000
40142 (141)	Alarm history index	UINT16			RW	31.000
40143 (142)	Alarm history error code	UINT16	0.1		R	31.000

Açıklama

* R = Sadece okuma izni, RW = Okuma ve yazma izni



wilo



Local contact at www.wilo.com/contact

Wilo 32 Wilopark 1 44263 Dortmund Germany T +49 (0)231 4102-0 T +49 (0)231 4102-7363 wilo@wilo.com www.wilo.com