

Wilo-Control EC-Rain



fr Notice de montage et de mise en service

4255844 • Ed.01/2024-07





RainSystem AF 150 https://qr.wilo.com/533



RainSystem AF 400 https://qr.wilo.com/534

Sommaire

1	Géne	éralités	4
	1.1	À propos de cette notice	4
	1.2	Propriété intellectuelle	4
	1.3	Réserve de modifications	4
	1.4	Garantie et clause de non-responsabilité	4
2	Sécu	ırité	4
	2.1	Signalisation de consignes de sécurité	4
	2.2	Qualification du personnel	5
	2.3	Travaux électriques	6
	2.4	Dispositifs de contrôle	6
	2.5	Travaux de montage/démontage	6
	2.6	Pendant le fonctionnement	6
	2.7	Travaux d'entretien	6
	2.8	Obligations de l'exploitant	7
3	Appl	ication/Utilisation	7
	3.1	Applications	7
	3.2	Utilisation non conforme	7
4	Desc	ription du produit	7
	4.1	Structure	8
	4.2	Fonctionnement	8
	4.3	Caractéristiques techniques	9
	4.4	Entrées et sorties	9
	4.5	Désignation 1	L0
	4.6	Fonctionnement sur commandes de démarrage élec-	1
	4.7	Installation en secteurs à risque d'explosion	1
	4.8	Étendue de la fourniture	1
	4.9	Accessoires 1	L1
5	Tran	sport et stockage 1	11
	5.1	Livraison 1	1
	5.2	Transport 1	1
		1413001	
	5.3	Stockage 1	1
6	5.3 Insta	Stockage 1	11
6	5.3 Insta 6.1	Stockage 1 illation 1 Qualification du personnel 1	L1 L1 L2
6	5.3 Insta 6.1 6.2	Stockage	L1 L1 L2 L2
6	5.3 Insta 6.1 6.2 6.3	Stockage	L1 L1 L2 L2
6	5.3 Insta 6.1 6.2 6.3 6.4	Stockage	L1 L2 L2 L2
6	 5.3 Insta 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 	Stockage 1 allation 1 Qualification du personnel 1 Types d'installation 1 Obligations de l'opérateur 1 Montage 1 Raccordement électrique 1	L1 L1 L2 L2 L2 L3
6	5.3 Insta 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 Com	Stockage 1 allation 1 Qualification du personnel 1 Types d'installation 1 Obligations de l'opérateur 1 Montage 1 Raccordement électrique 1 mande 2	11 11 12 12 12 12 13
6 7	5.3 Insta 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 Com 7.1	Stockage 1 allation 1 Qualification du personnel 1 Types d'installation 1 Obligations de l'opérateur 1 Montage 1 Raccordement électrique 1 mande 2 Fonctionnement 2	L1 L1 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2
6 7	5.3 Insta 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 Com 7.1 7.2	Stockage 1 allation 1 Qualification du personnel 1 Types d'installation 1 Obligations de l'opérateur 1 Montage 1 Raccordement électrique 1 mande 2 Fonctionnement 2 Commande par menu 3	11 12 12 12 12 12 13 22 23
6	5.3 Insta 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 Com 7.1 7.2 7.3	Stockage 1 allation 1 Qualification du personnel 1 Types d'installation 1 Obligations de l'opérateur 1 Montage 1 Raccordement électrique 1 mande 2 Fonctionnement 2 Commande par menu 3 Type de menu : menu principal ou menu Easy Actions	L1 L2 L2 L2 L2 L2 L3 L2 L3 L3
6	5.3 Insta 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 Com 7.1 7.2 7.3 7.4	Stockage 1 allation 1 Qualification du personnel 1 Types d'installation 1 Obligations de l'opérateur 1 Montage 1 Raccordement électrique 1 mande 2 Fonctionnement 2 Commande par menu 3 Type de menu : menu principal ou menu Easy Actions 3 Consultation d'un menu 3	11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 1
7	5.3 Insta 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 Com 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5	Stockage 1 allation 1 Qualification du personnel 1 Types d'installation 1 Obligations de l'opérateur 1 Montage 1 Raccordement électrique 1 mande 2 Fonctionnement 2 Commande par menu 3 Type de menu : menu principal ou menu Easy Actions	11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 1 31 31
7	5.3 Insta 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 Com 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6	Stockage 1 allation 1 Qualification du personnel 1 Types d'installation 1 Obligations de l'opérateur 1 Montage 1 Raccordement électrique 1 mande 2 Fonctionnement 2 Commande par menu 3 Type de menu : menu principal ou menu Easy Actions 3 Consultation d'un menu 3 Accès rapide « Easy Actions » 3 Réglages d'usine 3	L1 L1 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2
6 7 8	5.3 Insta 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 Com 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 Mise	Stockage 1 allation 1 Qualification du personnel 1 Types d'installation 1 Obligations de l'opérateur 1 Montage 1 Raccordement électrique 1 mande 2 Fonctionnement 2 Commande par menu 3 Type de menu : menu principal ou menu Easy Actions 3 Consultation d'un menu 3 Accès rapide « Easy Actions » 3 Réglages d'usine 3 en service 3	11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 1 31 31 31 31 31 31 32 32
6 7 8	5.3 Insta 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 Com 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 Mise 8.1	Stockage 1 allation 1 Qualification du personnel 1 Types d'installation 1 Obligations de l'opérateur 1 Montage 1 Raccordement électrique 1 mande 2 Fonctionnement 2 Commande par menu 3 Type de menu : menu principal ou menu Easy Actions 3 Consultation d'un menu 3 Accès rapide « Easy Actions » 3 Réglages d'usine 3 Obligations de l'opérateur 3	11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1
6 7 8	5.3 Insta 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 Com 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 Mise 8.1 8.2	Stockage 1 Allation 1 Qualification du personnel 1 Types d'installation 1 Obligations de l'opérateur 1 Montage 1 Montage 1 Raccordement électrique 1 mande 2 Fonctionnement 2 Commande par menu 3 Type de menu : menu principal ou menu Easy Actions 3 Consultation d'un menu 3 Accès rapide « Easy Actions » 3 Réglages d'usine 3 Obligations de l'opérateur 3 Activation du coffret de commande 3	11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 14 15 16 17 18 17 18 17 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
6 7 8	5.3 Insta 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 Com 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 Mise 8.1 8.2 8.3	Stockage 1 Allation 1 Qualification du personnel 1 Types d'installation 1 Obligations de l'opérateur 1 Montage 1 Raccordement électrique 1 mande 2 Fonctionnement 2 Commande par menu 3 Type de menu : menu principal ou menu Easy Actions 3 Consultation d'un menu 3 Accès rapide « Easy Actions » 3 Réglages d'usine 3 Obligations de l'opérateur 3 Obligations de l'opérateur 3 Démarrer la configuration initiale 3	L1 L2 L2 L2 L2 L2 L3 L2 L2 L3 L2 L2 L3 L2 L3 L2 L3 L2 L3 L2 L3 L2 L3 L2 L3 L2 L3 L2 L3 L3 L2 L3 L2 L3 L2 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3
6 7 8	5.3 Insta 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 Com 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 Mise 8.1 8.2 8.3 8.4	Stockage 1 allation 1 Qualification du personnel 1 Types d'installation 1 Obligations de l'opérateur 1 Montage 1 Raccordement électrique 1 mande 2 Fonctionnement 2 Commande par menu 3 Type de menu : menu principal ou menu Easy Actions 3 Consultation d'un menu 3 Accès rapide « Easy Actions » 3 Réglages d'usine 3 Obligations de l'opérateur 3 Défigations de l'opérateur 3 Lancer le mode automatique 5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 <td< th=""></td<>

9	Mise	hors service	61				
	9.1 Qualification du personnel						
	9.2 Obligations de l'exploitant						
	9.3	Mise hors service	62				
	9.4	Démontage	62				
10	Entre	tien	63				
	10.1	Intervalles d'entretien	63				
	10.2	Travaux d'entretien	63				
11	Pann	es, causes et remèdes	63				
	11.1	Obligations de l'exploitant	63				
	11.2	Indicateur de défaut	64				
	11.3	Acquittement des défauts	64				
	11.4	Mémoire des défauts	64				
	11.5	Codes d'erreur	64				
	11.6 Mesures supplémentaires permettant l'élimination de						
		pannes	66				
12	Élimi	nation	66				
	12.1	Informations sur la collecte des produits électriques et					
		électroniques usagés	66				
13	Anne	хе	66				
	13.1	Impédances du système	66				
	13.2	Aperçu des symboles	67				
	13.3	Aperçu des schémas de raccordement	68				
	13.4	ModBus : Types de données	69				
	13.5	ModBus : Aperçu des paramètres	70				

1 Généralités

1.1	À propos de cette notice	 Cette notice fait partie intégrante du produit. Le respect de cette notice est la condition nécessaire à la manipulation et à l'utilisation conformes du produit : Lire attentivement cette notice avant toute intervention. Conserver la notice dans un endroit accessible à tout moment. Respecter toutes les indications relatives à ce produit. Respecter les identifications figurant sur le produit. La langue de la notice de montage et de mise en service d'origine est l'allemand. Toutes les autres versions rédigées en différentes langues sont des traductions de la notice de montage et de mise en service d'origine.
1.2	Propriété intellectuelle	WILO SE © 2024 Toute communication ou reproduction de ce document, sous quelque forme que ce soit, et toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation écrite expresse. Tout manquement à cette règle est illicite et expose son auteur au verse- ment de dommages et intérêts. Tous droits réservés.
1.3	Réserve de modifications	Wilo se réserve le droit de modifier sans préavis les données susnommées et décline toute responsabilité quant aux inexactitudes et/ou oublis techniques éventuels. Les illustrations utilisées peuvent différer du produit original et sont uniquement destinées à fournir un exemple de représentation du produit.
1.4	Garantie et clause de non-respon- sabilité	 Wilo décline en particulier toute responsabilité ou garantie dans les cas suivants : Dimensionnement inadéquat en raison d'indications insuffisantes ou erronées de la part de l'opérateur ou du contractant Non-respect de cette notice Utilisation non conforme Stockage ou transport non conforme Montage ou démontage erronés Entretien insuffisant Réparation non autorisée Fondations insuffisantes Influences chimiques, électriques ou électrochimiques Usure
2	Sécurité	Ce chapitre renferme des consignes essentielles concernant chaque phase de vie de la pompe. La non-observation de ces consignes peut entraîner les dangers suivants : • Mise en danger des personnes due aux actions électriques, électromagnétiques ou mécaniques • Danger pour l'environnement par fuite de matières dangereuses • Dommages matériels • Défaillance de fonctions importantes Le non-respect des consignes rendra nulle toute demande d'in- demnisation suite à des dommages. Respecter en outre les instructions et consignes de sécurité dans les autres chapitres !
2.1	Signalisation de consignes de sécurité	 Dans cette notice de montage et de mise en service, les consignes de sécurité relatives aux dommages matériels et corporels sont signalées de différentes manières : Les consignes de sécurité relatives aux dommages corporels commencent par une mention d'avertissement et sont précédées par un symbole correspondant.

 Les consignes de sécurité relatives aux dommages matériels commencent par une mention d'avertissement et sont représentées sans symbole.

ATTENTION

Type et source du danger !

Conséquences ou informations.

Mentions d'avertissement

- Danger ! Le non-respect entraîne la mort ou des blessures très graves.
- Avertissement !
 - Le non-respect peut entraîner des blessures (très graves).
- Attention !

Le non-respect peut entraîner des dommages matériels, voire une perte totale du produit.

• Avis !

Remarque utile sur le maniement du produit.

Annotation

- Condition
- 1. Étape de travail/énumération
 - ⇒ Remarque/instructions
 - Résultat

Symboles

Les symboles suivants sont utilisés dans cette notice :



Danger lié à la tension électrique



Danger dû à une atmosphère explosive



Remarque utile

- 2.2 Qualification du personnel
- Les membres du personnel connaissent les prescriptions locales relatives à la prévention des accidents.
- Le personnel doit avoir lu et compris la notice de montage et de mise en service.
- Travaux électriques : électricien qualifié spécialisé Personne disposant d'une formation, de connaissances et d'expérience pour identifier les dangers liés à l'électricité et les éviter.
- Travaux de montage/démontage : électricien qualifié spécialisé

Connaissance des outils et du matériel de fixation pour différents types de construction

- Service/commande : Personnel opérateur, instruit du fonctionnement de l'ensemble de l'installation
- 2.3 Travaux électriques
- Confier les travaux électriques à un électricien qualifié.
- Avant toute intervention sur le produit, le débrancher de l'alimentation électrique et le protéger contre toute remise en service intempestive.
- Respecter les prescriptions locales relatives aux raccordements électriques.
- Respecter les prescriptions indiquées par le fournisseur d'énergie local.
- Effectuer la mise à la terre du produit.
- Respecter les caractéristiques techniques.
- Remplacer immédiatement tout câble de raccordement défectueux.

2.4 Dispositifs de contrôle Disjoncteurs/fusibles

La taille et la caractéristique de commutation des disjoncteurs/fusibles doivent être conformes au courant nominal des consommateurs raccordés. Respecter les prescriptions locales en vigueur.

2.5 Travaux de montage/démontage

Pendant le fonctionne-

- Respecter les lois et réglementations relatives à la sécurité sur le poste de travail et à la prévention des accidents sur l'emplacement d'utilisation du produit.
- Débrancher le produit de l'alimentation électrique et le protéger contre toute remise en service.
- Utiliser un matériel de fixation adapté à la surface du lieu d'installation.
- Le produit n'est pas étanche à l'eau. Choisir un lieu d'installation approprié !
- Ne pas déformer le corps du produit pendant le montage. Une déformation peut nuire à l'étanchéité des joints et avoir un impact sur la classe de protection IP spécifiée.
- **Ne pas** installer le produit dans une zone à risque d'explosion.
- Le produit n'est pas étanche à l'eau. Respecter la classe de protection IP54.
- Température ambiante : 0 ... 40 °C.
- Humidité de l'air relative : 90 %, sans condensation.
- Ne pas ouvrir le coffret de commande.
- L'opérateur a le devoir de signaler immédiatement toute panne ou irrégularité à son responsable.
- En cas de détérioration au niveau du produit ou du câble de raccordement, arrêter immédiatement le produit.
- 2.7 Travaux d'entretien
- Ne pas utiliser de détergents agressifs ou abrasifs.

2.6

ment

- Le produit n'est pas étanche à l'eau. Ne pas immerger dans des liquides.
- Ne réaliser que les interventions d'entretien décrites dans cette notice de montage et de mise en service.
- Seuls les composants originaux du fabricant doivent être utilisés pour l'entretien et la réparation. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation d'autres composants.
- Mettre à disposition la notice de montage et de mise en service rédigée dans la langue parlée par le personnel.
- Garantir la formation du personnel pour les travaux indiqués.
- La plaque signalétique et de sécurité présente sur le produit doit toujours être lisible.
- Informer le personnel sur le mode de fonctionnement de l'installation.
- Écarter tout risque d'électrocution.
- Afin de garantir la sécurité du déroulement du travail, définir les tâches de chaque membre du personnel.

Tenir à l'écart du produit les enfants et les personnes de moins de 16 ans ou dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont limitées ! Un technicien qualifié doit surveiller toute personne de moins de 18 ans !

3 Application/Utilisation

Obligations de l'exploi-

3.1 Applications

3.2

2.8

tant

Le coffret de commande sert à commander, en fonction du niveau ou de la pression, jusqu'à deux pompes à vitesse fixe dans des gestionnaires de récupération d'eau de pluie :

- Control EC-Rain avec réservoir d'eau fraîche (EC-rF) : gestionnaire de récupération d'eau de pluie avec réservoir d'eau fraîche de 150 litres (AF150)
- Control EC-Rain avec réservoir hybride (EC-rh) : gestionnaire de récupération d'eau de pluie avec réservoir hybride de 400 litres (AF400)

L'acquisition des signaux se fait par l'intermédiaire d'un interrupteur à flotteur, d'un capteur de niveau ou de pression ou d'un transmetteur de niveau sous forme de tige de mesure (valable uniquement pour EC-rh).

Le respect de cette notice fait aussi partie de l'utilisation conforme. Toute utilisation sortant de ce cadre est considérée comme non conforme.

- Installation en secteurs à risque d'explosion
- Submersion du coffret de commande
- 4 Description du produit

Utilisation non conforme



AVIS

Le système AF400 se compose d'une application de réutilisation des eaux pluviales (EC-rh), qui contrôle le remplissage du réservoir hybride à l'aide de deux pompes d'alimentation au maximum, et d'une application de génération de pression (EC-Booster) qui fournit une pression constante au système. La description de la génération de pression est présentée dans la notice de montage et de mise en service d'EC-Booster jointe.



Fig. 1: Face avant du coffret de commande, à gauche coffret de coffret de commande ECrF, à droite coffret de commande EC-rh + EC-Booster

1	Interrupteur principal
2	Bouton de commande EC-Rain
3	Indicateurs LED EC-Rain
4	Écran LCD EC-Rain
5	Bouton de commande EC-Booster (voir notice de montage et de mise en service EC-Booster)
6	Indicateurs LED EC-Booster (voir notice de montage et de mise en service EC- Booster)
7	Écran LCD EC–Booster (voir notice de montage et de mise en service EC–Booster)

La façade du coffret de commande comprend les composants principaux suivants :

- Interrupteur principal pour mettre en marche et arrêter le coffret de commande
- Bouton de commande pour la sélection des menus et la saisie des paramètres
- LED permettant d'afficher l'état de fonctionnement actuel
- Écran LCD pour l'affichage des données d'exploitation actuelles et des différents éléments du menu

De manière générale, l'utilisation de la réutilisation des eaux pluviales peut être divisée en une partie faisant office de génération de pression et une partie faisant office de distribution d'eau avec de l'eau de pluie ou de l'eau fraîche. La commande peut être commutée entre les systèmes EC-rF (AF150), c'est-à-dire la réutilisation des eaux pluviales avec cuve d'eau fraîche, et EC-rh (AF400), c'est-à-dire la réutilisation des eaux pluviales avec réservoir hybride.

La commande EC-rF comprend les fonctions de génération de pression et de distribution d'eau pour l'AF150.

La commande EC-rh se charge de la distribution d'eau du réservoir hybride de 400 litres. Pour la génération de pression, une autre commande est réalisée à l'aide d'un coffret de commande EC-Booster.

La régulation de la pression s'effectue à l'aide d'un régulateur deux points. En fonction du rapport entre la pression de consigne et la pression réelle dans l'installation, les pompes sont automatiquement activées et désactivées individuellement selon les besoins.

Sur l'AF400, EC-Booster assure la génération de pression.



AVIS

La description de la génération de pression pour l'AF400 est présentée dans la notice de montage et de mise en service d'EC-Booster jointe.

4.2.2 Distribution d'eau

La commande EC-rF permet de surveiller le niveau de remplissage d'une citerne d'eau de pluie et de commuter entre l'eau de pluie et l'eau fraîche à l'aide d'une vanne 3/2 voies. Un réservoir d'eau fraîche séparé sert à l'alimentation en eau fraîche lorsque l'eau de pluie n'est pas disponible.

La commande EC-rh surveille le niveau de remplissage d'une citerne d'eau de pluie, ainsi que le niveau de remplissage du réservoir hybride. En fonction du niveau de remplissage du réservoir hybride, la ou les pompes d'alimentation sont activées ou désactivées. Si néces-

4.2

4.2.1

Fonctionnement

Génération de pression

saire, des électrovannes sont commutées pour l'alimentation supplémentaire en eau fraîche, afin que de l'eau soit disponible à tout moment pour générer de la pression.

4.2.3 Tous les systèmes

Caractéristiques techniques

4.3

Les données d'exploitation et états de fonctionnement actuels sont affichés sur l'écran LCD et signalés par des LED. La commande et la saisie des paramètres de fonctionnement s'effectuent au moyen d'un bouton rotatif.

Les pannes sont enregistrées dans la mémoire des défauts.

Date de fabrication*	Voir plaque signalétique
Alimentation réseau	Voir plaque signalétique
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Courant absorbé max. par pompe	Voir désignation du type
Puissance nominale max. par pompe	Voir plaque signalétique
Type de branchement de la pompe	Voir désignation du type
Température ambiante/de service	0 40 °C
Température de stockage	-30 +60 °C
Humidité de l'air relative max.	90 %, sans condensation
Classe de protection	IP54
Sécurité électrique	Degré de pollution II
Tension de commande	Voir plaque signalétique
Matériau du corps	Tôle d'acier, revêtement par poudre

Les informations sur la version Hardware (HW) et Software (SW) sont visibles sur la plaque signalétique !

*La date de fabrication est indiquée selon la norme ISO 8601 : JJJWww

- JJJJ = année
- W = abréviation de semaine
- ww = indication de la semaine calendaire

L	4.4	ŧ l	E	n	t	ré	e	S	et	1	50	r	ti	e	5	
---	-----	-----	---	---	---	----	---	---	----	---	----	---	----	---	---	--

Entrées	Nombre d'entrées					
	EC-Rain 1P – 2P (EC-rF)	EC-Rain 1P – 2P (EC-rh)	EC-Rain avec transmetteur de niveau 1P – 2P (EC-rh)			
Détection de la pression pour la régulation de la	pression					
Capteur de pression passif 4-20 mA	1	-	_			
Détection de niveau pour la distribution d'eau						
Capteur de niveau passif, citerne d'eau de pluie 4-20 mA	1	1	1			
Capteur de niveau passif, cuve 4-20 mA	-	1	-			
Transmetteur de niveau avec 6 contacts Reed (S0-S5)	_	_	1			
Interrupteurs à flotteur en option						
Fonctionnement à sec, interrupteur à flotteur de la citerne d'eau de pluie	1	1	-			
Interrupteur à pression côté sortie de pression	1	-	-			
Retour, interrupteur à flotteur de la citerne d'eau de pluie	1	1	_			
Trop-plein, interrupteur à flotteur de la cuve	1	1	_			
Surveillance de la pompe						
Surveillance thermique de l'enroulement (sonde bimétallique)	1-2	1-2	1-2			
Surveillance thermique de l'enroulement (cap- teur PTC)	-	-	-			

Entrées	Nombre d'entrées				
	EC-Rain 1P – 2P (EC-rF)	EC-Rain 1P – 2P (EC-rh)	EC-Rain avec transmetteur de niveau 1P – 2P (EC-rh)		
Surveillance thermique de l'enroulement (cap- teur Pt100)	_	-	_		
Rapport de défauts du convertisseur de fré- quence	_	-	-		
Autres entrées			1		
Extern OFF : pour la désactivation à distance de toutes les pompes	1	1	1		

Légende

1/2 = nombre d'entrées, - = non disponible

Sorties	Nombre de sorties				
	EC-Rain 1P – 2P (EC-rF)	EC-Rain 1P – 2P (EC-rh)	EC-Rain avec transmetteur de niveau 1P – 2P (EC-rh)		
Report de défauts centralisé (inverseur)	1	1	1		
Report de marche centralisé (inverseur)	1	1	1		
Sortie auxiliaire temporisée (contact de repos (NC))	1-2	1-2	1-2		
Contact de la vanne (contact à fermeture (NO))	1-2	1-2	1-2		
Signalisation de fonctionnement à sec (contact de repos (NC))	1	1	1		
Sortie de puissance (valeur de raccordement : 24 V = max. 4 VA)	1	1	1		
Par ex. pour raccorder un indicateur d'alarme ex- terne (visuelle ou sonore)					
Affichage de la valeur réelle de la pression (0 10 V=)	1	-	-		
Affichage de la détection du niveau de la citerne d'eau de pluie (0 10 V=)	1	1	1		
Affichage de la détection de niveau de la cuve (0 10 V=)	-	1	-		

Légende

1/2 =nombre de sorties, - =non disponible

4.5 Désignation

Exemple : Wilo-Control EC-Rain 2x12A-T34-DOL-WM							
EC	Version coffret de commande Easy Control :						

EC	EC = coffret de commande pour pompes à vitesse fixe					
Rain	Commande pour gestionnaires de récupération d'eau de pluie					
2x	lombre max. de pompes pouvant être raccordées					
12A	Courant nominal max. en A par pompe					
Т	Alimentation réseau : M = courant monophasé (1~) T = courant triphasé (3~)					
34	Tension nominale : 2 = 220/230 V 34 = 380/400 V					
DOL	Type de branchement des pompes : DOL = Direct					

		WM	Montage mural					
4.6	Fonctionnement sur commandes de démarrage électriques	Raccorder le coffret de commande directement à la pompe et au réseau électrique. Le bran chement intermédiaire de commandes de démarrage électroniques supplémentaires (par ex. un convertisseur de fréquence) est interdit !						
4.7	Installation en secteurs à risque d'explosion	Le coffret de utilisation en secteurs à ris	Le coffret de commande ne bénéficie pas de la classe de protection appropriée pour une utilisation en secteur à risque d'explosion. Ne pas installer le coffret de commande dans des secteurs à risque d'explosion !					
4.8	Étendue de la fourniture	tain (EC-rF) commande montage et de mise en service Control EC-Rain tain (EC-rh) commande						
		Notice deNotice de	montage et de mise en service Control EC-Rain montage et de mise en service Control EC-Booster					
4.9	Accessoires	 Interrupteur à flotteur Interrupteur à pression Capteur de pression 4-20 mA Capteur de niveau 4-20 mA 						
5	Transport et stockage							
5.1	Livraison	 Après la livraison, vérifier que le produit et l'emballage ne présentent pas de défauts (dommages, intégralité). Tout défaut doit être stipulé sur le bordereau de livraison ou de transport. Tout défaut doit être signalé le jour de la réception auprès de l'entreprise de transport ou du fabricant. Toute réclamation postérieure ne sera pas valide. 						
5.2	Transport	ATTENTION						
			Dommages matériels en raison d'emballages humides !					
			Les emballages détrempés peuvent se déchirer. Le produit non protégé peut tomber sur le sol et être endommagé.					
			 Soulever les emballages détrempés avec précaution et les remplacer immédiatement ! 					
		Nettoyer lFermer hePrévoir un	e dispositif de commande. rmétiquement les orifices du coffret pour le rendre étanche à l'eau. emballage protégeant le produit des chocs et étanche à l'eau.					
5.3	Stockage	 Emballer le étanche à Maintenir 90 %, san Nous reco 	e coffret de commande de manière à le protéger de la poussière et le rendre l'eau. la température de stockage : –30 +60 °C, humidité de l'air relative max. : s condensation. mmandons un stockage à l'abri du gel pour une température comprise entre					
		+10 et +2	5 °C avec une humidité relative de l'air de 40 à 50 %.					
		 Obturer to Veiller à ce que de l'hi 	us les passe-câbles à vis afin d'éviter toute pénétration d'eau dans le corps. e que les câbles ne soient pas pliés et les protéger de toute détérioration ainsi umidité.					
		 Pour évite des rayons 	r tout endommagement des composants, protéger le coffret de commande s directs du soleil et de la chaleur.					
		 Après une En cas de tionnemer 	période de stockage, nettoyer le coffret de commande. pénétration d'humidité ou de formation de condensats, faire contrôler le fonc- nt de tous les composants électroniques. Consulter le service clients.					
6	Installation	• Inspecter port. Ne p	e coffret de commande et rechercher d'éventuels dommages dus au trans– as installer un coffret de commande défectueux !					
Notice	e de montage et de mise en service • Wilo-Con	trol EC-Rain • Ed.(1/2024-07 11					

Exemple : Wilo-Control EC-Rain 2x12A-T34-DOL-WM

fr

		 Tenir compte des directives locales pour la planification et le fonctionnement des com- mandes électroniques. 	
6.1	Qualification du personnel	 Travaux électriques : électricien qualifié spécialisé Personne disposant d'une formation, de connaissances et d'expérience pour identifier les dangers liés à l'électricité et les éviter. 	
		 Travaux de montage/démontage : électricien qualifié spécialisé Connaissance des outils et du matériel de fixation pour différents types de construction 	
6.2	Types d'installation	 Montage direct sur le gestionnaire de récupération d'eau de pluie Le coffret de commande est monté en usine directement sur le gestionnaire de récupé- ration d'eau de pluie. 	
		 Montage mural Si le coffret de commande doit être monté séparément sur le mur, suivre les indications du chapitre « Montage ». 	
6.3	Obligations de l'opérateur	 Le lieu d'installation est propre, sec et n'est soumis à aucune vibration. Le lieu d'installation est protégé contre la submersion. Le coffret de commande ne doit pas être exposé aux rayons directs du soleil. Le lieu d'installation est situé hors des secteurs à risque d'explosion. 	
6.4	Montage	 Le client doit préparer les câbles de raccordement et les accessoires requis. Lors de la pose des câbles, vérifier qu'ils ne risquent pas d'être endommagés parce que trop tendus, pliés ou écrasés. Vérifier la section et la longueur de câble pour le type de pose choisi. Obturer les passe-câbles à vis non utilisés. Respecter les conditions ambiantes suivantes : Température ambiante/de service : 0 40 °C Humidité de l'air relative : 40 à 50 % Humidité de l'air relative max. : 90 %, sans condensation 	
6.4.1	Consignes générales pour la fixa- tion du coffret de commande	L'installation peut s'effectuer sur différents types de supports (mur en béton, rail de mon- tage, etc.). L'exploitant doit donc fournir le matériel de fixation adapté au type de support et tenir compte des indications suivantes :	
		 Afin d'éviter les fissures dans le support et l'éclatement du matériau, prévoir un écart suffisant par rapport au bord de la structure. La taille des vis détermine la profondeur des perçages. Le perçage doit être env. 5 mm plus profond que la longueur de la vis. La poussière provoquée par le perçage a un impact négatif sur la force portante. Toujours éliminer la poussière due au perçage par soufflage ou aspiration. Ne pas endommager le corps du produit pendant l'installation. 	
6.4.2	Installation du coffret de com- mande	 Tailles de vis du boîtier métallique Diamètre max. de vis : 8 mm Diamètre max. de tête de vis : 12 mm 	
		Montage	
		Fixer le coffret de commande au mur à l'aide de quatre vis et de chevilles :	
		 Le coffret de commande est coupé de l'alimentation électrique et exempt de toute tension électrique. 	
		1. Ouvrir la porte de l'armoire de commande sur le côté.	
		2. Placer et aligner le coffret de commande sur le lieu d'installation et marquer les repères de perçage.	
		 Percer les trous conformément aux indications relatives au matériel de fixation, puis nettoyer les perçages. 	
		4. Fixer l'embase au mur à l'aide du matériel de fixation. Vérifier que l'embase n'est pas déformée ! Pour que la porte de l'armoire de commande se ferme avec précision, réaligner les boîtiers déformés (par ex. placer des tôles de compensation en dessous). AVIS ! Si la porte de l'armoire de commande ne se ferme pas correctement, la classe de protection sera affectée !	

- 5. Fermer la porte de l'armoire de commande.
 - Coffret de commande installé. Raccorder maintenant l'alimentation réseau, les pompes et le capteur de signal.

- 6.4.3 Niveau de manque d'eau (protection contre le fonctionnement à sec)
- La détection du niveau peut être réalisée via les capteurs de signal suivants :
- Capteur de niveau
- Interrupteur à flotteur

L'interrupteur à flotteur doit pouvoir bouger librement dans le collecteur (cuve, réservoir) !

Interrupteur à pression (EC-rF uniquement)

S'il y a un risque qu'elles fonctionnent à sec et indépendamment du capteur de signal, l'**arrêt forcé** de toutes les pompes est toujours déclenché en cas d'alarme.

6.5 Raccordement électrique



DANGER

Risque de blessures mortelles par électrocution !

Un comportement inapproprié lors de travaux électriques induit un risque de décharge électrique pouvant entraîner la mort.

- Les travaux électriques doivent être réalisés par un électricien qualifié.
- Respecter les prescriptions locales en vigueur !



AVIS

- L'impédance du système et les commutations max./heure des consommateurs raccordés peuvent entraîner des fluctuations et/ou des baisses de la tension.
- En cas d'utilisation de câbles blindés, placer le blindage d'un seul côté sur la barre de terre dans le dispositif de commande.
- Confier le raccordement à un électricien qualifié.
- Respecter la notice de montage et de mise en service des pompes et capteurs de signal raccordés.
- L'intensité et la tension de l'alimentation réseau doivent correspondre aux indications de la plaque signalétique.
- Réaliser la protection par fusible côté réseau conformément aux directives locales.
- Si des disjoncteurs sont utilisés, choisir les caractéristiques de commutation en fonction de la pompe raccordée.
- Si des disjoncteurs différentiels (RCD, type A, courant sinusoïdal, à détection tous-courants) sont installés, respecter les directives locales.
- Disposer les câbles de raccordement conformément aux directives locales.
- Ne pas endommager les câbles de raccordement lors de leur mise en place.
- Procéder à la mise à la terre du coffret de commande et de tous les consommateurs électriques.

6.5.1 Aperçu des composants



Fig. 2: Control EC-rF

Aperçu Control EC-rF

1	Alimentation réseau
2	Réglage de la tension d'alimentation
3	Bornier : terre (PE)
4	Bornier : commande/capteurs
5	Combinaisons de contacteurs
7	Platine de commande
8	Potentiomètre pour la surveillance du courant du moteur
9	ModBus RTU : Interface RS485
10	ModBus RTU : cavaliers pour la terminaison/polarisation

Fig. 3: Control EC-rh

6.5.2 Alimentation réseau du coffret de commande

perçu	Control	EC-rh

1	Alimentation réseau
2	Réglage de la tension d'alimentation
3	Bornier : terre (PE)
4	Bornier : commande/capteurs
5	Combinaisons de contacteurs
7	Platine de commande
8	Potentiomètre pour la surveillance du courant du moteur
9	ModBus RTU : Interface RS485
10	ModBus RTU : cavaliers pour la terminaison/polarisation



DANGER

Risque de blessures mortelles lié au courant électrique lorsque l'interrupteur principal est éteint !

Une tension d'alimentation subsiste au niveau de la borne de sélection de

- la tension même lorsque l'interrupteur principal est éteint.
- Sélectionner la tension avant de raccorder le produit au réseau électrique.

ATTENTION

Dommages matériels dus au réglage incorrect de la tension d'alimentation !

Le réglage incorrect de la tension d'alimentation entraîne la destruction du coffret de commande ! Le coffret de commande peut fonctionner avec différentes tensions d'alimentation. En usine, la tension d'alimentation est réglée sur 400 V.

• Pour obtenir une tension d'alimentation différente, modifier la jonction des câbles avant de procéder au raccordement.

Alimentation réseau Control EC-rF

Insérer les câbles de raccordement (non fournis) dans les passe-câbles à vis et les fixer. Raccorder les fils au bornier conformément au schéma de raccordement.

1	Bornier : alimentation réseau
2	Réglage de la tension d'alimentation
3	Bornier : terre (PE)

Alimentation réseau 1~230 V :

Câble : 3 fils

- Fils : L, N, PE
- Réglage de la tension d'alimentation : Pont de conversion 230/COM (paramètres d'usine)

ATTENTION

Dommages matériels dus au réglage incorrect de la tension d'alimentation !

Le coffret de commande peut fonctionner avec différentes tensions d'alimentation. Toutefois, la tension de commande doit toujours être de 230 V. Le réglage incorrect de la tension de commande entraîne la destruction de la commande !

- La jonction des câbles est réglée en usine sur la tension de commande appropriée.
- Ne pas modifier la jonction des câbles !



Fig. 4: Alimentation réseau Control EC-rF

Alimentation réseau Control EC-rh

Insérer les câbles de raccordement (non fournis) dans les passe-câbles à vis et les fixer. Raccorder les fils sur l'interrupteur principal selon le schéma de raccordement.



Fig. 5: Alimentation réseau Control EC-rh

Bornier : alimentation réseau Réglage de la tension d'alimentation Bornier : terre (PE)

Alimentation réseau 3~230 V :

Câble : 4 fils

- Fils : L1, L2, L3, N, PE
- Réglage de la tension d'alimentation : Pont de conversion 230/COM

Alimentation réseau 3~380 V :

- Câble : 4 fils
- Fils : L1, L2, L3, N, PE
- Réglage de la tension d'alimentation : Pont de conversion 380/COM

Alimentation réseau 3~400 V :

- Câble : 4 fils
- Fils : L1, L2, L3, N, PE
- Réglage de la tension d'alimentation : Pont de conversion 400/COM (paramètre d'usine)



AVIS

Neutre obligatoire

Pour assurer le fonctionnement de la commande, un conducteur neutre (neutre) doit être installé au niveau de l'alimentation réseau.

6.5.3 Alimentation réseau : Pompe à vitesse fixe



AVIS

Champ magnétique de l'alimentation réseau et du raccord de pompe

Le champ magnétique de l'alimentation réseau est transmis directement au raccord de pompe.

- Vérifier le champ magnétique requis pour les pompes à raccorder (tournant à droite ou à gauche).
- Respecter la notice de montage et de mise en service des pompes.

6.5.3.1 Raccordement de la/des pompe(s)



3	Bornier : terre (PE)
5	Contacteur

Insérer les câbles de raccordement à fournir par le client dans les passe-câbles à vis et les fixer. Raccorder les fils sur le contacteur selon le schéma de raccordement.

AVIS ! Une fois que toutes les pompes sont connectées, réglez la surveillance du courant du moteur ! 6.5.3.2 Réglage de la surveillance du courant du moteur

Current Pump 1 Current Pump 2

Fig. 7: Réglage du courant nominal du moteur sur le potentiomètre

6.5.4 Raccordement de la surveillance thermique du moteur

- Le courant minimal et maximal du moteur des pompes raccordées est surveillé :
- Surveillance du courant minimal du moteur
 La valeur est sauvegardée en dur dans le coffret de commande : 300 mA ou 10 % du courant du moteur réglé.

AVIS ! La surveillance peut être désactivée dans le menu 5.69.

 Surveillance du courant maximal du moteur Régler la valeur dans le coffret de commande.

AVIS ! La surveillance ne peut pas être désactivée !

La surveillance du courant maximal du moteur est assurée par une surveillance électronique du courant du moteur.

Après avoir raccordé les pompes, régler le courant nominal du moteur de la pompe.

8 Potentiomètre pour la surveillance du courant du moteur

Utiliser un tournevis pour régler le courant nominal du moteur sur le potentiomètre correspondant.

AVIS ! Le réglage « 0 » sur le potentiomètre entraîne une erreur à la mise en marche de la pompe !

Le réglage de la surveillance du courant du moteur peut être affiné pendant la mise en service. Pendant la mise en service, le courant nominal réglé et le courant nominal actuel du moteur peuvent être affichés sur l'écran :

- Valeur actuellement réglée pour la surveillance du courant du moteur (menu 4.25 ... 4.26)
- Courant de service actuellement **mesuré** pour la pompe (menu 4.29 ... 4.30)

ATTENTION

Dommages matériels liés à la tension externe !

La présence d'une tension externe détériore le composant.

• Ne pas appliquer de tension externe (contact sec).

Pour chaque pompe, une surveillance thermique du moteur avec sonde bimétallique peut être raccordée. Ne pas raccorder de capteur PTC et Pt100 !

Les bornes sont équipées en usine d'un pont de conversion.

Insérer les câbles de raccordement (non fournis) dans les passe-câbles à vis et les fixer. Raccorder les fils au bornier conformément au schéma de raccordement. **Le numéro de borne de l'aperçu de raccordement est indiqué dans le couvercle.** Le « x » dans le symbole indique la pompe correspondante :

- 1 = pompe 1
- 2 = pompe 2

ATTENTION

Dommages matériels liés à la tension externe !

La présence d'une tension externe détériore le composant.

• Ne pas appliquer de tension externe (contact sec).

La pression est détectée à l'aide d'un capteur de pression analogique 4-20 mA. AVIS ! Ne pas raccorder un capteur de pression actif.



Fig. 8: Symbole dans l'aperçu du raccordement

6.5.5 Raccordement d'un capteur de pression (EC-rF uniquement)



Insérer les câbles de raccordement (non fournis) dans les passe-câbles à vis et les fixer. Raccorder les fils au bornier conformément au schéma de raccordement. **Le numéro de borne de l'aperçu de raccordement est indiqué dans le couvercle.**

AVIS ! Utiliser des câbles de raccordement blindés. Poser le blindage d'un seul côté. AVIS ! Respecter la polarité du capteur de pression !

Fig. 9: Symbole dans l'aperçu du raccordement

6.5.6 Raccordement d'un interrupteur à pression en option (EC-rF uniquement)

ATTENTION

Dommages matériels liés à la tension externe !

La présence d'une tension externe détériore le composant.

• Ne pas appliquer de tension externe (contact sec).

La pression est détectée à l'aide d'un interrupteur à pression.

Insérer les câbles de raccordement (non fournis) dans les passe-câbles à vis et les fixer. Raccorder les fils au bornier conformément au schéma de raccordement. **Le numéro de borne de l'aperçu de raccordement est indiqué dans le couvercle.**



Fig. 10: Symbole dans l'aperçu du raccordement

6.5.7 Raccordement du capteur de niveau

ATTENTION

Dommages matériels liés à la tension externe !

La présence d'une tension externe détériore le composant.

• Ne pas appliquer de tension externe (contact sec).

La détection du niveau de remplissage de la citerne d'eau de pluie ou du réservoir hybride (EC-rh uniquement) se fait par un capteur de niveau analogique 4-20 mA. **AVIS ! Ne pas raccorder de capteur de niveau actif.**

Insérer les câbles de raccordement (non fournis) dans les passe-câbles à vis et les fixer. Raccorder les fils au bornier conformément au schéma de raccordement. **Le numéro de borne de l'aperçu de raccordement est indiqué dans le couvercle.**

AVIS ! Utiliser des câbles de raccordement blindés. Poser le blindage d'un seul côté.

AVIS ! Respecter la polarité du capteur de niveau !



Fig. 11: Symbole dans l'aperçu du raccordement

6.5.8 Raccordement d'interrupteurs à flotteur disponibles en option

ATTENTION

Dommages matériels liés à la tension externe !

La présence d'une tension externe détériore le composant.

• Ne pas appliquer de tension externe (contact sec).

Les niveaux d'eau pour les entrées en option peuvent être détectés par des interrupteurs à flotteur supplémentaires.

Insérer les câbles de raccordement (non fournis) dans les passe-câbles à vis et les fixer. S'il y a des ponts de conversion, les retirer et raccorder les fils aux borniers conformément au schéma de raccordement. **Le numéro de borne de l'aperçu de raccordement est indiqué dans le couvercle.**



Fig. 12: Symbole dans l'aperçu du raccordement

6.5.9 Raccordement du report de marche centralisé (SBM)



DANGER

Risque de blessures mortelles par électrocution !

La tension de l'alimentation électrique externe est appliquée aux bornes même lorsque le commutateur principal est désactivé !

- Avant de procéder aux différents travaux, débrancher l'alimentation électrique externe.
- Les travaux électriques doivent être réalisés par un électricien qualifié.
- Respecter les prescriptions locales en vigueur.

Un rapport de marche pour toutes les pompes (SBM) est émis par une sortie séparée :

- Type de contact : contact inverseur sec
- Charge de contact :
 - Minimum : 12 V=, 10 mA
 - Maximum : 250 V~, 1 A
- Insérer les câbles de raccordement (non fournis) dans les passe-câbles à vis et les fixer.
- Raccorder les fils au bornier conformément au schéma de raccordement.
- Le numéro de borne de l'aperçu de raccordement est indiqué dans le couvercle du coffret de commande.

Fig. 13: Symbole dans l'aperçu du raccordement

6.5.10 Raccordement du report de défauts centralisé (SSM)



DANGER

Risque de blessures mortelles par électrocution !

La tension de l'alimentation électrique externe est appliquée aux bornes même lorsque le commutateur principal est désactivé !

- Avant de procéder aux différents travaux, débrancher l'alimentation électrique externe.
- Les travaux électriques doivent être réalisés par un électricien qualifié.
- Respecter les prescriptions locales en vigueur.



Un rapport de défauts pour toutes les pompes (SSM) est émis par une sortie séparée :

- Type de contact : contact inverseur sec
- Charge de contact :
 - Minimum : 12 V=, 10 mA
 - Maximum : 250 V~, 1 A
- Insérer les câbles de raccordement (non fournis) dans les passe-câbles à vis et les fixer.
- Raccorder les fils au bornier conformément au schéma de raccordement.
- Le numéro de borne de l'aperçu de raccordement est indiqué dans le couvercle du coffret de commande.

Fig. 14: Symbole dans l'aperçu du raccordement

6.5.11 Raccordement du message de fonctionnement à sec (TLS)



DANGER

Risque de blessures mortelles par électrocution !

La tension de l'alimentation électrique externe est appliquée aux bornes même lorsque le commutateur principal est désactivé !

- Avant de procéder aux différents travaux, débrancher l'alimentation électrique externe.
- Les travaux électriques doivent être réalisés par un électricien qualifié.
- Respecter les prescriptions locales en vigueur.

Un message de fonctionnement à sec est émis via une sortie séparée afin de protéger les pompes de surpression de tout dommage.



Fig. 15: Symbole dans l'aperçu du raccordement



AVIS

Message de fonctionnement à sec !

Pour l'AF400, la sortie de fonctionnement à sec de la commande EC-Rain (bornes 6 et 7) doit être câblée avec l'entrée de fonctionnement à sec de la commande EC-Booster (voir notice de montage et de mise en service EC-Booster).

- Type de contact : contact sec de repos
- Charge de contact :
 - Minimum : 12 V=, 10 mA
- Maximum : 250 V~, 1 A

Insérer les câbles de raccordement (non fournis) dans les passe-câbles à vis et les fixer. Raccorder les fils au bornier conformément au schéma de raccordement.

Consulter les numéros des bornes sur le schéma de raccordement situé dans le couvercle du coffret de commande.

6.5.12 Raccordement de la commande du clapet



DANGER

Risque de blessures mortelles par électrocution !

La tension de l'alimentation électrique externe est appliquée aux bornes même lorsque le commutateur principal est désactivé !

- Avant de procéder aux différents travaux, débrancher l'alimentation électrique externe.
- Les travaux électriques doivent être réalisés par un électricien qualifié.
- Respecter les prescriptions locales en vigueur.



\bigcirc	
<u> </u>	
× X S S S S S S S S S S S S S	

Fig. 16: Symbole dans l'aperçu du raccordement

6.5.13 Sortie auxiliaire temporisée



Fig. 17: Symbole dans l'aperçu du raccordement Les vannes 3/2 voies (EC-rF) ou les électrovannes (EC-rh) sont commutées via une sortie séparée :

- Type de contact : contact sec à fermeture
- Charge de contact :
 - Minimum : 12 V=, 10 mA
 - Maximum : 250 V~, 1 A

Insérer les câbles de raccordement (non fournis) dans les passe-câbles à vis et les fixer. Raccorder les fils au bornier conformément au schéma de raccordement.

Consulter les numéros des bornes sur le schéma de raccordement situé dans le couvercle du coffret de commande.

Le « x » dans le symbole indique la pompe correspondante :

- 1 = clapet 1
- 2 = clapet 2

DANGER

Risque de blessures mortelles par électrocution !

La tension de l'alimentation électrique externe est appliquée aux bornes même lorsque le commutateur principal est désactivé !

- Avant de procéder aux différents travaux, débrancher l'alimentation électrique externe.
- Les travaux électriques doivent être réalisés par un électricien qualifié.
- Respecter les prescriptions locales en vigueur.

Une sortie séparée permet de commuter un contact auxiliaire temporisé par rapport à la pompe :

- Type de contact : contact sec de repos
- Charge de contact :
 - Minimum : 12 V=, 10 mA
 - Maximum : 250 V~, 1 A

Le délai de temporisation peut être défini dans le menu 5.76.

Insérer les câbles de raccordement (non fournis) dans les passe-câbles à vis et les fixer. Raccorder les fils au bornier conformément au schéma de raccordement.

Consulter les numéros des bornes sur le schéma de raccordement situé dans le couvercle du coffret de commande.

AVIS ! La sortie auxiliaire temporisée n'est activée pour le coffret de commande EC-rF que si les clapets sont sur Eau de pluie.

Le « x » dans le symbole indique la pompe correspondante :

- 1 = contact auxiliaire concernant la pompe 1
- 2 = contact auxiliaire concernant la pompe 2

ATTENTION

Dommages matériels liés à la tension externe !

La présence d'une tension externe détériore le composant.

• Ne pas appliquer de tension externe !





Fig. 18: Symbole dans l'aperçu du raccordement

6.5.15 Raccordement d'un indicateur de pression réelle (EC-rF) Il est possible de raccorder un indicateur d'alarme externe (alarme sonore, témoin clignotant, etc.). La sortie est montée parallèlement au report de défauts centralisé (SSM).

- Indicateur d'alarme adapté au courant continu.
- Puissance de raccordement : 24 V=, max. 4 VA
- AVIS ! Respecter la polarité lors du raccordement !
- Activer la sortie dans le menu 5.67.

Insérer les câbles de raccordement (non fournis) dans les passe-câbles à vis et les fixer. Raccorder les fils à la réglette à bornes conformément au schéma de raccordement. **Le numéro de borne de l'aperçu de raccordement est indiqué dans le couvercle.**

ATTENTION

Dommages matériels liés à la tension externe !

La présence d'une tension externe détériore le composant.

• Ne pas appliquer de tension externe (contact sec).

La valeur réelle de pression est émise via une sortie séparée. Une tension de 0 ... 10 V est émise sur la sortie :

- 0 V = valeur « 0 » du capteur de pression
 - 10 V = valeur finale du capteur de pression Exemple :
 - Champ de mesure du capteur de pression : 0 ... 16 bar
 - Plage d'affichage : 0 ... 16 bar
 - Répartition : 1 V = 1,6 bar

Insérer les câbles de raccordement (non fournis) dans les passe-câbles à vis et les fixer. Raccorder les fils au bornier conformément au schéma de raccordement. **Le numéro de borne de l'aperçu de raccordement est indiqué dans le couvercle.**

ATTENTION

Dommages matériels liés à la tension externe !

La présence d'une tension externe détériore le composant.

• Ne pas appliquer de tension externe (contact sec).

La valeur réelle du niveau de remplissage est émise via une sortie séparée. Une tension de 0 ... 10 V est émise sur la sortie :

- 0 V = valeur « 0 » du capteur de niveau
- 10 V = valeur finale du capteur de niveau Exemple :
 - Champ de mesure du capteur de niveau : 0 ... 5 m
 - Plage d'affichage : 0 ... 5 m
- Répartition : 1 V = 0,5 m

Insérer les câbles de raccordement (non fournis) dans les passe-câbles à vis et les fixer. Raccorder les fils au bornier conformément au schéma de raccordement.

Consulter le numéro de la borne sur le schéma de raccordement situé dans le couvercle.



Fig. 19: Symbole dans l'aperçu du raccordement

6.5.16 Raccordement de l'indicateur de niveau de remplissage réel



Fig. 20: Symbole dans l'aperçu du raccordement

ATTENTION

Dommages matériels liés à la tension externe !

La présence d'une tension externe détériore le composant.

• Ne pas appliquer de tension externe !

Numéros de position, voir Aperçu des composants : Wilo-Control EC-Booster

9	ModBus : Interface RS485
10	ModBus : cavaliers pour la terminaison/polarisation

Le protocole ModBus est disponible pour permettre la liaison à une gestion technique de bâtiment.

- Insérer les câbles de raccordement à fournir par le client dans les passe-câbles à vis et les fixer.
- Raccorder les fils au bornier conformément à l'affectation des raccords.

Respecter les points suivants :

- Interface : RS485
- Réglages du protocole de bus de terrain : menus 2.01 à 2.05.
- Le coffret de commande est fermé en usine. Retirer la terminaison : retirer le cavalier « J2 ».
- Si le ModBus a besoin d'une polarisation, enficher les cavaliers « J3 » et « J4 ».

7 Commande

Fig. 21: Position du cavalier

7.1 Fonctionnement

7.1.1 EC-rF (AF150)



DANGER

Risque de blessures mortelles par électrocution !

Il existe un risque de blessures mortelles en présence d'un coffret de commande ouvert.

- Le coffret de commande ne doit être utilisé que lorsqu'il est fermé.
- Confier à un électricien qualifié toute intervention sur les composants intérieurs.

Génération de pression

En fonctionnement normal, le système conserve la pression dans une plage située entre le seuil d'activation et le seuil de désactivation. Il est possible de commander au maximum 2 pompes dans ce mode de régulation. Dans ce cas, il s'agit d'une régulation deux points, un capteur de pression détecte la pression réelle. Si le seuil d'activation n'est pas atteint, la pompe principale démarre. En fonction de la puissance requise, la pompe d'appoint pour pic de charge est activée lorsque le seuil d'activation n'est pas atteint et après expiration de la temporisation d'enclenchement. Si le seuil de désactivation de la pompe d'appoint pour pic de charge est dépassé, le système arrête la pompe d'appoint pour pic de charge est dépassé, le système arrête la pompe principale est dépassé, le sys-tème arrête la pompe principale est dépassé, le sys-tème arrête la pompe principale est dépassé, le sys-

Distribution d'eau

La distribution d'eau pour l'AF150 se fait d'une part par une citerne d'eau de pluie dans laquelle se trouve l'eau de pluie et d'autre part par une cuve séparée de 150 litres qui se remplit automatiquement d'eau fraîche. La source de distribution d'eau varie en fonction de la disponibilité de l'eau de pluie et de l'eau fraîche, une vanne 3/2 voies sépare les deux lignes de conduite pour éviter tout mélange. Le niveau d'eau actuel de la citerne d'eau de pluie est surveillé à l'aide d'un capteur de niveau. Il est possible de régler des seuils pour la détection du fonctionnement à sec et des trop pleins ainsi que des seuils pour l'utilisation d'eau fraîche ou la récupération des eaux pluviales. Pour le réglage détaillé de la citerne d'eau de pluie, ainsi que de ses niveaux, voir Paramètres de réglage et définition de la citerne d'eau de pluie [▶ 25].

L'aperçu schématique du système de réutilisation des eaux pluviales AF150, ainsi que les interrupteurs à flotteur en option sont représentés sur la figure.



Fig. 22: Représentation schématique du principe de fonctionnement de l'AF150

7.1.2 EC-rh (AF400)

Génération de pression

La pression du système est générée par un EC-Booster avec jusqu'à deux pompes de surpression, alimentées par le réservoir hybride de 400 litres.



AVIS

La description de la génération de pression pour l'AF400 est présentée dans la notice de montage et de mise en service d'EC-Booster jointe.

Distribution d'eau

La distribution d'eau des pompes de surpression pour l'AF400 se fait par le réservoir hybride. Celui-ci peut être alimenté d'une part par de l'eau fraîche via une ou deux électrovannes et d'autre part par de l'eau de pluie provenant de la citerne d'eau de pluie, qui est acheminée dans la cuve par la ou les pompes d'alimentation. Le niveau d'eau actuel du réservoir hybride est surveillé à l'aide d'un capteur de niveau. Il est possible de régler les seuils de détection du fonctionnement à sec et de trop plein ainsi que les seuils marche/arrêt de l'alimentation en eau fraîche et les seuils marche/arrêt de la ou des pompes d'alimentation. Pour une description détaillée du réglage du réservoir hybride, ainsi que de ses niveaux, voir Paramètres de réglage et définition du réservoir hybride (EC-rh uniquement) [▶ 26].

En cas d'utilisation du transmetteur de niveau dans le réservoir hybride, le menu 5.07 doit être réglé sur « float », la description et l'affectation des niveaux sont également décrites dans le chapitre Paramètres de réglage et définition du réservoir hybride (EC-rh uniquement) [\blacktriangleright 26]. L'affectation de raccordement des bornes du transmetteur de niveau est décrite dans le chapitre Aperçu des schémas de raccordement [\blacktriangleright 68].

Le niveau d'eau de la citerne d'eau de pluie peut être enregistré à l'aide d'un capteur de niveau afin de mesurer la disponibilité de l'eau de pluie et de garantir une détection du fonctionnement à sec ou du trop plein. La citerne d'eau de pluie peut également être surveillée par un interrupteur à flotteur pour détecter le fonctionnement à sec. Pour le réglage détaillé de la citerne d'eau de pluie, ainsi que de ses niveaux, voir Paramètres de réglage et définition de la citerne d'eau de pluie [▶ 25]. L'aperçu schématique du système de réutilisation des eaux pluviales AF400, ainsi que les interrupteurs à flotteur en option sont représentés sur la figure.



Fig. 23: Principe de fonctionnement de l'AF400 avec capteur de niveau dans le réservoir hybride et dans la citerne d'eau de pluie

7.1.3 Paramètres de réglage et définition de la citerne d'eau de pluie







Champ de mesure du Capteur de hauteur Seuil de fonctionne-Seuil de trop-plein capteur de niveau d'installation ment à sec Seuil de trop plein en Hauteur de la citerne Eau fraîche MARCHE Eau fraîche ARRÊT / (EC-rF uniquement) d'eau de pluie option eau de pluie MARCHE (EC-rF uniquement)

Tabl. 1: Réglages requis dans le menu pour la citerne d'eau de pluie



AVIS

Le symbole « Δ » sur l'écran signifie que les valeurs de consigne ont une relation fixe avec une autre valeur de consigne, par exemple la hauteur du capteur.

Le niveau de remplissage de la citerne d'eau de pluie est surveillé par défaut par un capteur de niveau (champ de mesure du capteur réglable dans le menu 5.30), qui se trouve à une distance relative du fond de la citerne d'eau de pluie (menu 5.31), à laquelle se réfèrent d'autres paramètres de réglage. Si le niveau de remplissage passe en dessous du seuil de fonctionnement à sec réglable dans la citerne d'eau de pluie (menu 5.32), le coffret de commande EC-rF commute les vannes 3/2 voies sur l'eau fraîche, indépendamment de l'état de fonctionnement des pompes. Le coffret de commande EC-rh commande les clapets d'eau fraîche en fonction des besoins et arrête la ou les pompes d'alimentation. Comme le fonctionnement à sec est un état habituel pour une citerne d'eau de pluie, il n'y a pas de signal d'alarme. Seul un compteur de fonctionnement à sec (menu 4.47) indique combien de fois ce niveau n'a pas été atteint. La position des vannes 3/2 voies est commandée par le coffret de commande EC-rF à l'aide du niveau de remplissage de la citerne d'eau de pluie. Pour cela, les menus 5.52 et 5.53 définissent les seuils d'activation/de désactivation pour l'eau fraîche et l'eau de pluie. La vanne 3/2 voies n'est cependant commutée sur l'eau fraîche que si la pompe correspondante fonctionne, faute de quoi elle est commutée sur l'eau de pluie. Le coffret de commande EC-rh commande les pompes et les clapets en fonction du niveau de remplissage du réservoir hybride. Dès que le niveau dans la citerne d'eau de pluie a dépassé le seuil de trop-plein (menu 5.34), un compteur de tropplein (menu 4.48) est incrémenté et sert d'information pour savoir combien de fois ce seuil a déjà été dépassé. Étant donné que le trop-plein d'une citerne d'eau de pluie est un état souhaité pour rincer les dépôts tels que les feuilles, il n'y a pas de signal d'alarme. Si le niveau d'eau continue néanmoins à monter, une alarme se déclenche en cas de dépassement du seuil de trop plein (menu 5.35), les clapets sont alors placés de manière forcée sur Eau de pluie (EC-rF) ou les clapets d'eau fraîche sont fermés (EC-rh). Ce paramètre est facultatif et peut être désactivé dans le menu.

Si une erreur de capteur survient pendant le fonctionnement, les clapets sont commutés sur l'eau fraîche, les pompes continuent de fonctionner selon les besoins (EC-rF), ou les pompes d'alimentation sont arrêtées et les clapets d'eau fraîche sont commandés selon les besoins (EC-rh).

Comme redondance, il est possible de raccorder un interrupteur à flotteur pour la détection du fonctionnement à sec, ainsi qu'un interrupteur à flotteur en option pour la détection du reflux dans la citerne d'eau de pluie. La description des interrupteurs à flotteur en option se trouve au chapitre 7.1.5.

Par défaut, l'écran principal affiche le niveau actuel de la citerne d'eau de pluie en mètres. Pour afficher le volume d'eau actuel de la citerne d'eau de pluie en pourcentage, sélectionner dans un premier temps la forme de la citerne d'eau de pluie, par exemple pour une cuve plate, dans le menu 5.36. Le champ de mesure 0 % – 100 % (champ utilisable) s'étend de la hauteur d'installation du capteur dans la citerne d'eau de pluie jusqu'au trop-plein. Si le niveau d'eau devait néanmoins augmenter, des valeurs supérieures à 100 % peuvent être affichées.

7.1.4 Paramètres de réglage et définition du réservoir hybride (EC-rh uniquement)



AVIS

La distribution en eau fraîche via une cuve pour l'AF150 doit être mise à disposition et dimensionnée par le client.



Fig. 25: Paramètres de réglage du réservoir hybride





Tabl. 2: Réglages requis dans le menu pour le réservoir hybride



AVIS

Le symbole « Δ » sur l'écran signifie que les valeurs de consigne ont une relation fixe avec une autre valeur de consigne, par exemple la hauteur du capteur.

Le niveau de remplissage du réservoir hybride est surveillé par défaut par un capteur de niveau (champ de mesure du capteur réglable dans le menu 5.20), qui se trouve à une distance relative du fond de la cuve (menu 5.21), à laquelle se réfèrent d'autres paramètres de réglage.

En fonction du niveau de remplissage, il est possible de commander indépendamment jusqu'à deux pompes d'alimentation pour la distribution en eau de pluie, ainsi que d'ouvrir ou de fermer les clapets d'eau fraîche.

Les seuils de démarrage et d'arrêt de la ou des pompes d'alimentation peuvent être réglés dans les menus respectifs. Lorsque les seuils de démarrage (menu 1.12 et 1.14) ne sont pas atteints, les pompes correspondantes démarrent. Lorsque les seuils de démarrage (menu 1.13 et 1.15) sont dépassés, les pompes correspondantes s'arrêtent. Si plus d'une pompe d'alimentation a été sélectionnée, les seuils ne sont pas affectés de manière fixe à une pompe spécifique en raison du remplacement cyclique des pompes.

Si le niveau de remplissage descend en dessous du seuil de fonctionnement à sec réglable (menu 5.22), une alarme se déclenche après écoulement du temps et les pompes de surpression en marche sont arrêtées (le contact de la sortie de fonctionnement à sec pour les pompes de surpression s'ouvre). En cas de dépassement du seuil de fonctionnement à sec, l'alarme est automatiquement réinitialisée et la sortie de fonctionnement à sec est fermée. L'ouverture et la fermeture des clapets d'eau fraîche sont définies dans les menus 5.52 et 5.53. Si le seuil d'activation de l'eau fraîche (5.52) n'est pas atteint, les clapets s'ouvrent, ce qui permet en outre de remplir le réservoir hybride avec de l'eau fraîche. Si le niveau de remplissage dépasse le seuil de désactivation (5.53), les clapets se ferment. Dès que le niveau de remplissage de la cuve a dépassé le seuil d'alarme de niveau de remplissage (menu 5.23), une alarme se déclenche et doit être acquittée manuellement. Ce paramètre est facultatif et peut être désactivé dans le menu. Si le niveau d'eau continue néanmoins à monter, une alarme se déclenche en cas de dépassement du seuil de trop-plein (menu 5.24).

Si une erreur de capteur survient en cours de fonctionnement, la sortie de fonctionnement à sec pour les pompes de surpression s'ouvre, les clapets d'eau fraîche se ferment, la ou les pompes d'alimentation s'arrêtent jusqu'à ce que l'erreur soit corrigée.

Comme redondance, il est possible de raccorder un interrupteur à flotteur pour la détection du trop-plein. La description des interrupteurs à flotteur en option se trouve au chapitre 7.1.5.

Par défaut, l'écran principal affiche le niveau actuel du réservoir hybride en mètres. Pour afficher le volume d'eau actuel de la cuve en pourcentage, sélectionner dans un premier temps la forme de la cuve, par exemple pour une cuve plate, dans le menu 5.26. Le champ de mesure 0 % – 100 % (champ utilisable) s'étend de la hauteur d'installation du capteur dans la cuve jusqu'au trop-plein. Si le niveau d'eau devait néanmoins augmenter, des valeurs supérieures à 100 % peuvent être affichées.

Fonctionnement avec transmetteur de niveau







Pour les installations existantes, il existe une option permettant d'utiliser le transmetteur de niveau avec six contacts Reed existants (menu 5.07 = Float). De manière équivalente au capteur de niveau, les seuils décrits dans l'illustration sont représentés pour le fonctionnement à sec, la mise en marche et l'arrêt de l'eau fraîche, les seuils de démarrage et d'arrêt des pompes, ainsi que l'alarme de niveau. Cependant, en raison de l'occupation nécessaire des bornes des contacts Reed, il est inutile d'utiliser un interrupteur à flotteur en option.

25 26		29 30	35 36
→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→			/⊕∎
Interrupteur à pres- sion (EC-rF uniquement)	Seuil de trop-plein de la cuve	Retour d'eaux usées dans la cuve	Seuil de fonctionne- ment à sec de la ci- terne d'eau de pluie

En plus du fonctionnement avec des capteurs de niveau, il est possible d'intégrer au système des interrupteurs à flotteur en option, qui assurent d'une part une redondance et offrent d'autre part d'autres possibilités fonctionnelles.

Interrupteur à pression (pour EC-rF uniquement)

Il est possible d'intégrer un interrupteur à pression dans la sortie côté sortie de pression du système pour l'AF150. Celui-ci assure une sécurité redondante en tant que protection contre le fonctionnement à sec des pompes de surpression, si une certaine pression ne devait plus être atteinte. Si ce contact s'ouvre, les pompes de surpression s'arrêtent après l'écoulement du temps réglé, une alarme de fonctionnement à sec s'affiche et la sortie de fonctionnement à sec s'ouvre. Si le contact se referme, l'alarme est réinitialisée et les pompes redémarrent le cas échéant. Si le contact n'est pas utilisé, il doit être ponté.

Seuil de trop-plein de la cuve

L'alimentation en eau fraîche pour l'AF150 doit être garantie et dimensionnée par le client. Il est néanmoins possible d'intégrer un interrupteur à flotteur pour la détection de tropplein de la cuve d'eau fraîche. Si un trop-plein est détecté, un signal d'alarme est émis, mais les pompes et les clapets continuent à être activés en fonction des besoins. Pour l'AF400,

7.1.5 Fonctionnement avec des interrupteurs à flotteur en option

f

cet interrupteur à flotteur s'applique comme redondance de manière analogue au seuil de trop-plein réglé dans le menu 5.24. Si le contact n'est pas utilisé, il doit être laissé ouvert.

Retour d'eaux usées dans la cuve

Pour éviter que des saletés ou d'autres matières en suspension ne reviennent dans la citerne d'eau de pluie et n'endommagent les pompes, il est possible d'intégrer un interrupteur à flotteur dans le tuyau de trop-plein de la citerne d'eau de pluie, qui peut détecter un reflux. Si un reflux est détecté, les clapets sont placés sur Eau fraîche et les pompes sont activées en fonction des besoins (EC-rF), ou les clapets d'eau fraîche sont ouverts ou fermés en fonction des besoins, mais les pompes d'alimentation sont désactivées de manière forcée (EC-rh). Une alarme s'affiche dans le coffret de commande, qui doit être acquittée manuellement. Si le contact n'est pas utilisé, il doit être laissé ouvert.

Seuil de fonctionnement à sec de la citerne d'eau de pluie

Comme pour le seuil de fonctionnement à sec dans la citerne d'eau de pluie réglé dans le menu 5.32, il est possible d'intégrer en plus un interrupteur à flotteur qui sert d'une part de redondance et permet d'autre part un régime de secours en cas de défaut du capteur. Dans le menu 5.10, indiquer comment la saisie des signaux de la citerne d'eau de pluie doit être effectuée.

Float (EC-rh uniquement) : En mode interrupteur à flotteur, il est possible de se passer du capteur de niveau dans la citerne d'eau de pluie. En effet, les seuils d'activation et de désactivation sont détectés dans le réservoir hybride. Si ce mode est sélectionné, le système peut être alimenté en eau de pluie jusqu'à ce que l'interrupteur à flotteur signale un fonctionnement à sec.

Both : En mode « Les deux » (Both), le capteur de niveau et l'interrupteur à flotteur sont tous deux utilisés pour détecter le fonctionnement à sec de la citerne d'eau de pluie. Si une erreur de capteur se produit, il est toujours possible d'utiliser de l'eau de pluie tant que l'interrupteur à flotteur ne signale pas un fonctionnement à sec.

7.1.6 Surveillance de la pression minimale et maximale



AVIS

La fonction de surveillance de la pression minimale et maximale décrite ici n'est valable que pour la commande EC-rF.

La fonction pour l'AF400 est présentée dans la notice de montage et de mise en service d'EC-Booster jointe.

Surveillance de la pression maximale

La surveillance de surpression est toujours active, ce qui signifie que la pression du système est continuellement surveillée. Une alarme se déclenche dans les conditions suivantes :

- La pression du système dépasse la valeur seuil de détection de surpression (menu 5.17, paramètres d'usine : 8 bar).
- La temporisation relative à la détection de surpression et de dépression est écoulée (menu 5.74, paramètres d'usine : 5 s).

Si la surveillance de la pression maximale déclenche une alarme, toutes les pompes sont désactivées.

Le code d'erreur est affiché sur l'écran LCD et la LED rouge est allumée. La sortie pour le report de défauts centralisé (SSM) est activée.

Si la pression descend en dessous de la valeur seuil de détection de surpression, l'alarme est réinitialisée automatiquement après une brève temporisation.

Surveillance de la pression minimale

La surveillance de la pression minimale est désactivée en usine (menu 5.18, paramètres d'usine : 1 bar). Dès qu'une pompe fonctionne, la surveillance de pression minimale est active.

AVIS ! Pour désactiver la surveillance de pression minimale, choisir la valeur « 0 bar » dans le menu 5.18.

Une alarme se déclenche dans les conditions suivantes :

- La pression du système descend en dessous de la valeur seuil de détection de dépression (menu 5.18, paramètres d'usine : 1 bar).
- La temporisation relative à la détection de surpression et de dépression est écoulée (menu 5.74, paramètres d'usine : 5 s).

7.1.7

Permutation des pompes

7.1.8 Pompe de réserve

7.1.9 Niveau de manque d'eau (protection contre le fonctionnement à sec)

7.1.10 Fonctionnement en cas de panne du capteur de pression (EC-rF uniquement)

7.1.11 « Kick » de la pompe (fonctionnement « test » cyclique)

Il est possible de régler la réaction du système pendant la surveillance de la dépression (menu 5.73) :

- Le système continue à fonctionner normalement (paramètres d'usine : cont). Le code d'erreur est affiché sur l'écran LCD. L'alarme est automatiquement acquittée avec une brève temporisation lorsque le seuil de pression est dépassé.
- Le système déclenche une alarme (réglage : Arrêt) et toutes les pompes s'arrêtent. Le code d'erreur est affiché sur l'écran LCD et la LED rouge est allumée. La sortie pour le report de défauts centralisé (SSM) est activée. L'alarme doit être acquittée manuellement.

Pour éviter des durées de fonctionnement irrégulières des pompes individuelles, une permutation de la pompe principale a lieu à intervalle régulier en cas d'utilisation de deux pompes. Lorsque toutes les pompes sont désactivées, une autre pompe démarrera comme pompe principale au prochain démarrage.

Par ailleurs, une permutation cyclique des pompes est activée en usine. La pompe principale change toutes les 6 heures. **AVIS ! Désactivation de la fonction : menu 5.60.**

Dans le cas de deux pompes, une pompe peut être utilisée comme pompe de réserve. Cette pompe n'est pas pilotée en fonctionnement normal. La pompe de secours n'est activée que si une pompe tombe en panne. La pompe de secours est soumise au contrôle d'arrêt. Elle est ainsi intégrée dans la permutation des pompes et le « kick » de la pompe.

Le niveau d'eau dans la citerne d'eau de pluie, du côté de la sortie de pression (EC-rF, en option) ou dans la cuve est surveillé et signalé au coffret de commande.

Respecter les points suivants :

- Manque d'eau dans la citerne d'eau de pluie : la ou les pompes d'alimentation sont arrêtées (EC-rh uniquement), les clapets sont placés en mode Eau fraîche (EC-rF uniquement). Il n'y a pas de message d'erreur, seul un compteur de fonctionnement à sec est incrémenté.
- Fonctionnement à sec côté sortie de pression (EC-rF) : les pompes de surpression s'arrêtent, une alarme de fonctionnement à sec se déclenche et la sortie de fonctionnement à sec s'ouvre.
- Manque d'eau dans le réservoir hybride (EC-rh) : les clapets d'eau fraîche s'ouvrent, une alarme de fonctionnement à sec se déclenche et le contact de la sortie de fonctionnement à sec pour les pompes de surpression s'ouvre.
- Si le contact est refermé ou si le niveau est dépassé pendant la temporisation, il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas de temporisation pour le fonctionnement à sec dans la citerne d'eau de pluie.
- Redémarrage : si le contact est à nouveau fermé ou que le niveau est dépassé, l'installation démarre automatiquement.

AVIS ! L'erreur est automatiquement réinitialisée, mais enregistrée dans la mémoire des défauts.

Si le capteur de pression ne transmet aucune valeur de mesure (p. ex. rupture de fil, capteur défectueux), toutes les pompes sont arrêtées. Dans le même temps, la LED de panne rouge s'allume et le report de défauts centralisé s'active.

Régime de secours

Afin d'assurer une distribution d'eau en cas de panne, un régime de secours peut être envisagé. Le nombre de pompes défini est alors démarré en permanence :

- Menu 5.45
- Nombre de pompes activées

Afin d'éviter les temps d'arrêt prolongés des pompes déclenchées, un fonctionnement « test » cyclique (fonction de « kick » de la pompe) est activé en usine. **AVIS ! Désactiva**tion de la fonction : Menu 5.40.

Pour le fonctionnement, tenir compte des points de menu suivants :

- Menu 5.41 : « Kick » de la pompe en « Extern OFF » autorisé
 Si les pompes ont été arrêtées par « Extern OFF », démarrer le fonctionnement « test » ?
- Menu 5.42 : Intervalle de « kick » de la pompe Intervalle de temps après lequel un fonctionnement « test » doit avoir lieu.
 AVIS ! Lorsque toutes les pompes sont arrêtées, le décompte de l'intervalle de temps commence.

Menu 5.43 : Durée du « kick » de la pompe Durée de fonctionnement de la pompe durant le fonctionnement « test » 7.1.12 Protection calcaire Afin de maintenir les clapets en état de fonctionnement même après un fonctionnement prolongé à l'eau de pluie (menu 5.54), le système commute les clapets sur l'eau fraîche pendant une durée définie (menu 5.75), lorsque les pompes ne fonctionnent pas, afin d'éviter le dépôt de calcaire sur les clapets. Avec le coffret de commande EC-rh, les clapets ne s'ouvrent pas si le niveau d'eau est élevé ou si le seuil de trop-plein est dépassé. L'actionnement du clapet est retardé jusqu'à ce que le niveau d'eau soit inférieur à ces seuils. 7.1.13 Fonction de rinçage Pour nettoyer le système des matières en suspension après un fonctionnement prolongé à l'eau de pluie (menu 5.55), le système passe en mode Eau fraîche pendant une durée déterminée (menu 5.56). Une fois la durée de fonctionnement indiquée écoulée, l'installation se remet en marche. Avec le coffret de commande EC-rF, le rinçage s'effectue en commutant les vannes 3/2 voies sur l'eau fraîche lorsque les pompes sont actives. La réutilisation des eaux pluviales est alors désactivée pour la période correspondante jusqu'à ce que la durée de rinçage soit atteinte. Avec le coffret de commande EC-rh, le rinçage s'effectue en ouvrant les clapets d'eau fraîche. La ou les pompes d'alimentation sont alors désactivées tant que le processus de rinçage est actif. Les seuils d'activation et de désactivation de l'eau fraîche continuent toutefois d'être pris en compte afin d'éviter le trop-plein du réservoir hybride.

7.2 Commande par menu

mande

7.4



7.3 Type de menu : menu principal ou menu Easy Actions

Consultation d'un menu

Fig. 27: Fonctionnement du bouton de com-

Deux types de menu sont disponibles :

 Menu principal : accès à l'ensemble des réglages permettant une configuration complète.

Appui : changer de niveau de menu, numéro d'erreur ou confirmer une valeur.

Menu Easy Actions: accès rapide à certaines fonctions.
 Considérer les points suivants lors de l'utilisation du menu Easy Actions :

La commande du menu s'effectue via le bouton de commande :

Rotation : sélectionner un menu ou régler des valeurs.

- Le menu Easy Actions permet uniquement d'accéder à certaines fonctions sélectionnées. Il ne permet pas une configuration complète.
- Pour utiliser le menu Easy Actions, une configuration initiale est nécessaire.
- Par défaut, le menu Easy Actions est activé. Le menu Easy Actions peut être désactivé dans le menu 7.06.

Appeler le menu principal

- 1. Appuyer 3 s sur le bouton de commande.
 - Le point de menu 1.00 s'affiche.

Appeler le menu Easy Actions

- 1. Tourner le bouton de commande de 180°.
 - ⇒ La fonction « Réinitialisation des messages d'erreur » ou « Mode manuel pompe 1 » s'affiche
- 2. Tourner de nouveau le bouton de commande de 180°.
 - Les fonctions suivantes s'affichent. L'écran principal s'affiche à la fin.

7.5 Accès rapide « Easy Actions »

AVIS

Les Easy Actions de l'AF400 pour la génération de pression sont présentées dans la notice de montage et de mise en service d'EC-Booster jointe.

31

Les fonctions suivantes sont accessibles à l'aide du menu Easy Actions :

`reser	Réinitialisation du message d'erreur actuel AVIS ! L'élément du menu ne s'affiche que s'il existe des messages d'erreur.
[®] ₽¦ XRnd	Fonctionnement manuel de la pompe 1 Lorsque le bouton de commande est enfoncé, la pompe 1 fonctionne. Lorsque le bouton de commande est relâché, la pompe s'arrête. Le der- nier mode de fonctionnement réglé est de nouveau actif.
°₽2 HRnd	Fonctionnement manuel de la pompe 2 Lorsque le bouton de commande est enfoncé, la pompe 2 fonctionne. Lorsque le bouton de commande est relâché, la pompe s'arrête. Le der- nier mode de fonctionnement réglé est de nouveau actif.
° P I	Désactiver la pompe 1.
oFF	Correspond à la valeur « off » dans le menu 3.02.
°P2	Désactiver la pompe 2.
oFF	Correspond à la valeur « off » dans le menu 3.03.
[⇔] p¦	Mode automatique pompe 1
RU≿o	Correspond à la valeur « Auto » dans le menu 3.02.
P2	Mode automatique pompe 2
RUEo	Correspond à la valeur « Auto » dans le menu 3.03.
u Iu≣	Fonctionnement manuel clapet 1 (pour « EC-rF » uniquement)
FRI n	Correspond à la valeur « rain » dans le menu 3.06.
u Illia	Fonctionnement manuel clapet 1 (pour « EC-rh » uniquement)
oPEn	Correspond à la valeur « open » dans le menu 3.06.
u2≝	Fonctionnement manuel clapet 2 (pour « EC-rF » uniquement)
r8¦ n	Correspond à la valeur « rain » dans le menu 3.07.
u2ªli	Fonctionnement manuel clapet 2 (pour « EC-rh » uniquement)
oPEn	Correspond à la valeur « open » dans le menu 3.07.
FrESh	Fonctionnement manuel clapet 1 (pour « EC-rF » uniquement) Correspond à la valeur « fresh » dans le menu 3.06.
shut	Fonctionnement manuel clapet 1 (pour « EC-rh » uniquement) Correspond à la valeur « shut » dans le menu 3.06.
u2ª	Fonctionnement manuel clapet 2 (pour « EC-rF » uniquement)
FrESh	Correspond à la valeur « fresh » dans le menu 3.07.
u ² m	Fonctionnement manuel clapet 2 (pour « EC-rh » uniquement)
ShUE	Correspond à la valeur « shut » dans le menu 3.07.
u (ﷺ)	Mode automatique clapet 1
RUEo	Correspond à la valeur « Auto » dans le menu 3.06.
u2tti	Mode automatique clapet 2
RULo	Correspond à la valeur « Auto » dans le menu 3.07.

7.6 Réglages d'usine

Pour réinitialiser le coffret de commande aux paramètres d'usine, contacter le service clients.

8 Mise en service

8.1 Obligations de l'opérateur



AVIS

Tenir compte de la documentation complémentaire

- Effectuer les mesures de mise en service conformément à la notice de montage et de mise en service de l'installation complète.
- Respecter les notices de montage et de mise en service des produits raccordés (capteurs, pompes), ainsi que la documentation de l'installation.
- Cette notice de montage et de mise en service doit toujours se trouver à proximité du coffret de commande ou dans un endroit prévu à cet effet
- et être mise à disposition dans la langue parlée par le personnel.
- S'assurer que l'ensemble du personnel a lu et compris la notice de montage et de mise en service.
- Le lieu d'installation du coffret de commande doit être protégé contre la submersion.
- La fixation et la mise à la terre du coffret de commande doivent être réglementaires.
- Les dispositifs de sécurité (y compris l'arrêt d'urgence) de l'installation complète sont activés et leur fonctionnement a été vérifié.
- Le coffret de commande est conçu pour une utilisation dans les conditions d'exploitation indiquées.
- 8.2 Activation du coffret de commande
- 8.2.1 Messages d'erreur possibles lors de la mise en route

En fonction de l'alimentation réseau et des paramètres de base, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître à la mise sous tension. Les codes d'erreur présentés et leur description se rapportent uniquement à la mise en service. Vous trouverez un aperçu complet au chapitre « Codes d'erreur ».

Code*	Panne	Cause	Remède
E006	Défaut de champ ma- gnétique	 Champ magnétique incorrect Fonctionnement sur raccordement en cou- rant monophasé alternatif. 	 Établir un champ magnétique tournant à droite au niveau de l'alimentation réseau. Désactiver la surveillance du champ magné- tique (menu 5.68) !
E080.x	Panne de la pompe	 Aucune pompe connectée. Surveillance du courant du moteur non ré- glée. 	 Connecter la pompe ou désactiver la sur- veillance du courant minimal (menu 5.69) ! Régler la surveillance du courant du moteur sur le courant nominal de la pompe.

Légende :

*« x » = indique la pompe concernée par l'erreur affichée.

8.2.2 Mise en route de l'appareil



AVIS

Tenir compte du code d'erreur affiché

Si la LED rouge de panne s'allume ou clignote, tenir compte du code d'erreur affiché à l'écran ! Lorsque la panne a été validée, l'erreur la plus récente est enregistrée dans le menu 6.02.

- ✓ Le coffret de commande est refermé.
- L'installation a été réalisée de manière conforme.
- Tous les capteurs de signal et consommateurs sont raccordés et montés dans la zone d'exploitation.
- S'il existe une protection contre le manque d'eau (protection contre le fonctionnement à sec), le point de commutation est correctement réglé.
- La protection moteur est préréglée selon les spécifications de la pompe.
- 1. Positionner l'interrupteur principal sur « ON ».

- 2. Le coffret de commande démarre.
 - Toutes les LED sont allumées pendant 2 s.
 - L'écran s'allume et la page d'accueil apparaît.
 - Le symbole de veille s'affiche à l'écran.
 - Le coffret de commande est prêt à fonctionner, démarrer la configuration initiale ou le mode automatique.



Tabl. 3: Écran d'accueil

1	État actuel de la pompe : • Nombre de pompes enregistrées • Pompe activée/désactivée • Pompes Marche/Arrêt	
2	Bus de terrain actif	
3	 Valeur réelle de la pression (EC-rF) Valeur réelle du niveau de remplissage État de l'interrupteur à flotteur (EC-rh) 	
4	Mode de régulation p–c (EC–rF uniquement)	
5	Fonction de pompe de secours activée	
6	État actuel du clapet : • Réutilisation des eaux pluviales • Utilisation de l'eau fraîche	

8.3 Démarrer la configuration initiale

Pendant la configuration initiale, régler les paramètres suivants :

- Activer la saisie des paramètres.
- Menu 5 : Réglages de base
- Menu 1 : Valeurs d'activation et de désactivation
- Menu 2 : Liaison du bus de terrain (si disponible)
- Menu 3 : Déclenchement des pompes.
- Réglage de la surveillance du courant de moteur.
- Vérifier le sens de rotation des pompes raccordées.

Respecter les points suivants lors de la configuration :

- Si pendant 6 minutes, aucune saisie ou commande ne se produit :
 - L'éclairage de l'écran s'éteint.
 - L'écran principal s'affiche de nouveau.
 - La saisie de paramètres est verrouillée.
- Certains réglages ne peuvent être réglés que si aucune pompe n'est en service.
- Le menu s'adapte automatiquement à l'aide des réglages. Exemple : Les menus 5.41 à 5.43 sont visibles uniquement si la fonction « kick » de la pompe (menu 5.40) est activée.
- La structure de menus s'applique à tous les coffrets de commande EC (p. ex. HVAC, Booster, Lift, Fire, ...). Il peut donc y avoir certaines lacunes dans la structure.

8.3.1 Activer la saisie des paramètres

Les valeurs sont généralement en lecture seule. Pour modifier les valeurs, activer la saisie des paramètres dans le menu 7.01 :



Fig. 28: Activer la saisie des paramètres

8.3.2 Aperçu des paramètres disponibles

- 1. Appuyer 3 s sur le bouton de commande.
 - \Rightarrow Le menu 1.00 s'affiche
- 2. Tourner le bouton de commande jusqu'à ce que le menu 7 s'affiche.
- 3. Appuyer sur le bouton de commande. \Rightarrow Le menu 7.01 s'affiche.
- 4. Appuyer sur le bouton de commande.
- 5. Modifier la valeur sur « on » : Tourner le bouton de commande.
- 6. Enregistrer la valeur : Appuyer sur le bouton de commande.
 ⇒ Le menu peut désormais être modifié.
- 7. Tourner le bouton de commande jusqu'à la fin du menu 7.
- 8. Appuyer sur le bouton de commande.
 - \Rightarrow Retour au niveau du menu principal.
 - ► Démarrer la configuration initiale.

Les paramètres disponibles sont présentés dans le tableau ci-dessous.



AVIS

Les paramètres disponibles de l'AF400 pour la génération de pression sont présentés dans la notice de montage et de mise en service d'EC-Booster jointe.

Paramètres (élément du menu)	EC-rF (AF150)	EC-rh (AF400)	
1.00 Valeurs d'activation et de désactivation			
1.01 Valeur de consigne de pression	•	-	
1.04 Seuil d'activation de la pompe en % de la valeur de consigne de pression	•	-	
1.07 Seuil de désactivation de la pompe principale en % de la valeur de consigne de pression	•	-	
1.08 Seuil de désactivation des pompes d'appoint pour pic de charge en % de la valeur de consigne de pression	•	-	
1.09 Temporisation de désactivation de la pompe principale	•	-	
1.10 Temporisation d'activation de la pompe d'appoint pour pic de charge	•	-	
1.11 Temporisation de désactivation de la pompe d'appoint pour pic de charge	•	-	
1.12 Niveau de démarrage pompe 1	-	•	
1.13 Niveau d'arrêt pompe 1	-	•	
1.14 Niveau de démarrage pompe 2	-	•	
1.15 Niveau d'arrêt pompe 2	-	•	
2.00 Liaison du bus de terrain ModBus RTU			
2.01 Interface ModBus RTU marche/arrêt	•	•	
2.02 Rapport Baud	•	•	
2.03 Adresse de l'équipement	•	•	
2.04 Parité	•	•	
2.05 Bits d'arrêt	•	•	
3.00 Déclenchement des pompes			
3.01 Déclenchement des pompes	•	•	
3.02 Mode de fonctionnement pompe 1	•	•	
3.03 Mode de fonctionnement pompe 2	•	•	
3.06 Mode de fonctionnement clapet 1	•	•	

Paramètres (élément du menu)	EC-rF (AF150)	EC-rh (AF400)
3.07 Mode de fonctionnement clapet 2	•	•
3.10 Durée de fonctionnement des pompes en mode manuel	•	•
3.12 Durée de fonctionnement des clapets en mode manuel	•	•
4.00 Informations		
4.02 Valeur réelle de pression en bar	•	_
4.04 État actuel du clapet	•	•
4.05 État des interrupteurs à flotteur (uniquement avec transmetteur de niveau 5.07=Float)	•	•
4.07 Temps restant avant le prochain rinçage	-	•
4.08 Niveau d'eau actuel du réservoir hybride	-	•
4.09 Volume d'eau actuel du réservoir hybride	-	•
4.10 Niveau d'eau actuel de la citerne d'eau de pluie	•	•
4.11 Volume d'eau actuel de la citerne d'eau de pluie	•	•
4.12 Durée de fonctionnement du coffret de commande	•	•
4.13 Durée de fonctionnement : Pompe 1	•	•
4.14 Durée de fonctionnement : Pompe 2	•	•
4.17 Cycles de manœuvre du coffret de commande	•	•
4.18 Cycles de manœuvre : Pompe 1	•	•
4.19 Cycles de manœuvre : Pompe 2	•	•
4.22 Numéro de série du coffret de commande	•	•
4.23 Type de coffret de commande	•	•
4.24 Version de logiciel	•	•
4.25 Valeur réglée pour la surveillance du courant du moteur : Pompe 1	•	•
4.26 Valeur réglée pour la surveillance du courant du moteur : Pompe 2	•	•
4.29 Courant réel actuel en A pour la pompe 1	•	•
4.30 Courant réel actuel en A pour la pompe 2	•	•
4.34 Durée de fonctionnement : clapet 1	•	•
4.35 Durée de fonctionnement : clapet 2	•	•
4.38 Cycles de manœuvre : clapet 1	•	•
4.39 Cycles de manœuvre : clapet 2	•	•
4 46 Durée d'utilisation de l'eau fraîche	•	•
4 47 Compteur de fonctionnement à sec de la citerne d'eau de pluie	•	•
4 48 Compteur de tron-plein de la citerne d'eau de pluie	•	•
5.01 Mode de régulation	•	•
5.02 Nombre de nombres raccordées	•	•
5.02 Nombre de pompes raccordees	•	•
5.05 Forige de leserve	_	•
5.10 Enregistrement du signal de la citerne d'equi de pluie		•
5.11 Champ de mesure du capteur de pression		•
5.11 Champ de mesure du captedi de pression		•
5.17 Valeur limite de détection de la dépression	•	
5.16 Valeur innité de détection de la dépréssion	•	
5.20 Champ de mesure du capteur de niveau de remplissage du reservoir hybride	-	•
5.21 Capteur de niveau de nauteur d'installation du réservoir hybride	-	•
5.22 Seuil de fonctionnement à sec du reservoir hybride	-	•
5.23 Seuil de niveau de remplissage haut du reservoir hybride	-	•
5.24 Seuil de trop-plein du reservoir hybride	-	•
5.26 Forme du réservoir hybride	-	•
Paramètres (élément du menu)	EC-rF (AF150)	EC–rh (AF400)
---	------------------	------------------
5.27 Hauteur du réservoir hybride	-	•
5.30 Champ de mesure du capteur de niveau de remplissage de la citerne d'eau de pluie	•	•
5.31 Capteur de niveau de hauteur d'installation de la citerne d'eau de pluie	•	•
5.32 Seuil de fonctionnement à sec de la citerne d'eau de pluie	•	•
5.34 Seuil de trop-plein de la citerne d'eau de pluie	•	•
5.35 Seuil de trop plein de la citerne d'eau de pluie	•	•
5.36 Forme de la citerne d'eau de pluie	•	•
5.37 Hauteur de la citerne d'eau de pluie	•	•
5.39 Alarme Ext. Off	•	•
5.40 Fonction « Kick de la pompe » marche/arrêt	•	•
5.41 « Kick de la pompe » avec Extern OFF autorisé	•	•
5.42 « Intervalle du kick de la pompe »	•	•
5.43 « Durée du kick de la pompe »	•	•
5.44 Temporisation du système	•	•
5.45 Comportement en cas de défaut du capteur – Nombre de pompes à activer	•	-
5.52 Seuil d'activation de l'eau fraîche	•	•
5.53 Seuil de désactivation de l'eau fraîche	•	•
5.54 Intervalle protection contre le dépôt de calcaire	•	•
5.55 Intervalle « Rincer l'installation »	•	•
5.56 Durée du rinçage	•	•
5.58 Fonction de report de marche centralisé (SBM)	•	•
5.59 Fonction de report de défauts centralisé (SSM)	•	•
5.60 Permutation cyclique des pompes	•	•
5.62 Niveau de manque d'eau (protection contre le fonctionnement à sec) : Temporisation d'arrêt	•	•
5.67 Sortie gyrophare	•	•
5.68 Contrôle du champ magnétique (alimentation réseau) marche/arrêt	•	•
5.69 Surveillance du courant minimal du moteur marche/arrêt	•	•
5.73 Réaction en cas de dépression	•	-
5.74 Temporisation de la surveillance de la pression	•	_
5.75 Durée de protection contre le dépôt de calcaire	•	•
5.76 Temporisation de la sortie auxiliaire	•	•

Tabl. 4: Paramètres disponibles

8.3.3 Menu 5 : Réglages de base



Fig. 29: Menu 5.00



Fig. 30: Menu 5.01



Fig. 31: Menu 5.02



Fig. 32: Menu 5.03



Fig. 33: Menu 5.07

N° de menu	5.00
Nom	Installation
Description	Réglages effectués lors de l'installation du coffret de com- mande.

N° de menu	5.01
Nom	Mode de régulation
Plage de valeurs	Auto, Fresh, Rain
Paramètres d'usine	Auto
Description	Le mode de régulation actif du coffret de commande.
	La source d'eau devant être utilisée (eau fraîche ou eau de pluie) est réglée ici. Une alarme est générée si le mode de régu– lation n'est pas réglé sur Auto.
	 Mode de régulation « Fresh » : le système ne fonctionne qu'avec de l'eau fraîche.
	 Mode de régulation « Rain » : le système ne fonctionne qu'avec de l'eau de pluie.
	 Mode de régulation « Auto » : le système commute automa- tiquement entre l'eau de pluie et l'eau fraîche.
N° de menu	5.02
Nom	Nombre de pompes
Plage de valeurs	12
Paramètres d'usine	1
Description	Nombre de pompes présentes dans le système
	EC-rF : AF150 - Il s'agit du nombre de pompes de surpression.
	EC-rh : AF400 - Il s'agit du nombre de pompes d'alimentation.
N° de menu	5.03
Nom	Pompe de secours
Plage de valeurs	on, off
Paramètres d'usine	off
Description	Détermine si une pompe doit être conservée ou non pour rem- placer une pompe en panne.

N° de menu	5.07 (pour « EC-rh » uniquement)
Nom	Détection de signal du niveau de remplissage du réservoir hy- bride
Plage de valeurs	Float, Level
Paramètres d'usine	Level
Description	Définition du capteur de signal pour la détection du niveau du réservoir hybride :
	Float = transmetteur de niveauLevel = capteur de niveau



Fig. 34: Menu 5.10



Fig. 35: Menu 5.11



Fig. 36: Menu 5.17



Fig. 37: Menu 5.18



Fig. 38: Menu 5.20



Fig. 39: Menu 5.21

N° de menu	5.10
Nom	Détection de signal du niveau de remplissage de la citerne d'eau de pluie
Plage de valeurs	Float (EC-rh uniquement), Level, both
Paramètres d'usine	Level
Description	Détermine si la citerne d'eau de pluie est équipée d'un capteur de niveau, d'un interrupteur de fonctionnement à sec (EC-rh uniquement) ou des deux. Si « 5.07=Float », ce menu est défini sur « Level ».
N° de menu	5.11 (« EC-rF » uniquement)
Nom	Champ de mesure du capteur de pression
Plage de valeurs	1 25 bar
Paramètres d'usine	16 bar
Description	Définit la valeur finale pour la plage de pression du capteur.

N° de menu	5.17 (« EC-rF » uniquement)
Nom	Valeur seuil de détection de surpression
Plage de valeurs	0,0 16,0 bar
Paramètres d'usine	8,0 bar
Description	La valeur limite au-delà de laquelle une alarme de surpression est déclenchée doit être supérieure à la valeur seuil pour l'arrêt de la pompe.
N° de menu	5.18 (« EC-rF » uniquement)
Nom	Valeur seuil de détection de la dépression
Plage de valeurs	0,0 16,0 bar
Paramètres d'usine	1,0 bar
Description	Peut servir de protection contre le fonctionnement à sec ou de détection de fuites et doit être inférieure au seuil d'activation des pompes.
	Prévue pour EC-Rain comme protection contre le fonctionne- ment à sec.
N° de menu	5.20 (« EC–rh » uniquement)
Nom	Champ de mesure du capteur de niveau du réservoir hybride
Plage de valeurs	0,00 10,00 m
Paramètres d'usine	1,00 m
Description	Définit la valeur finale du capteur de niveau du réservoir hybride en mètres.

N° de menu	5.21 (« EC-rh » uniquement)
Nom	Hauteur d'installation du capteur de niveau du réservoir hybride
Plage de valeurs	0,00 10,00 m
Paramètres d'usine	0,02 m
Description	Distance entre le fond du réservoir hybride et la hauteur d'ins- tallation du capteur de niveau, en mètres.



Fig. 40: Menu 5.22



Fig. 41: Menu 5.23



Fig. 42: Menu 5.24



Fig. 43: Menu 5.26



Fig. 44: Menu 5.27



Fig. 45: Menu 5.30

N° de menu	5.22 (« EC–rh » uniquement)
Nom	Seuil de fonctionnement à sec du réservoir hybride
Plage de valeurs	0,00 10,00 m
Paramètres d'usine	0,12 m
Description	Valeur seuil dans le réservoir hybride en dessous de laquelle un fonctionnement à sec est signalé. Est indiquée par rapport à la hauteur d'installation du capteur. Doit être inférieure à 5.52.
Nº do monu	$E 22 (\mu EC rh \approx uniquement)$
Nom	5.25 (« EC-III » uniquement)
Plage de valours	
Plage de Valeurs	0.67 m
Description	Valeur seuil dans le réservoir hybride au-dessus de laquelle un niveau de remplissage trop élevé est signalé. Est indiquée par rapport à la hauteur d'installation du capteur. Doit être infé- rieure à 5.24, mais supérieure aux seuils de désactivation des pompes d'alimentation.
N° de menu	5.24
Nom	Valeur seuil de trop-plein du réservoir hybride
Plage de valeurs	0,00 10,00 m
Paramètres d'usine	0,71 m
Description	Valeur seuil dans le réservoir hybride au-dessus de laquelle un trop-plein est signalé. Est indiquée par rapport au fond du ré- servoir hybride. Doit être inférieure à 5.27.
N° de menu	$5.26(\# EC_{rh} \times uniquement)$
Nom	Eorme du réservoir hybride
Plage de valeurs	none rect hoyli spher
Paramètres d'usine	none
Description	 Si le réservoir hybride a une forme définie, celle-ci peut être sélectionnée ici et utilisée pour calculer le volume d'eau. Dans le cas de « none », le niveau d'eau est affiché pour le réservoir hybride au lieu du volume. Rect = cuve à base rectangulaire Hcyli = cuve cylindrique horizontale Spher = cuve sphérique
N° de menu	5.27 (« EC-rh » uniquement)
Nom	Hauteur du réservoir hybride
Plage de valeurs	0,01 10,00 m
Paramètres d'usine	0,75 m
Description	La hauteur du réservoir hybride, indiquée en mètres, est néces- saire pour calculer le volume d'eau actuel, indiqué en pourcen- tage. La hauteur est indiquée à partir du fond du réservoir hy- bride.
N° de menu	5.30
Nom	Champ de mesure du capteur de niveau de la citerne d'eau de pluie
Plage de valeurs	1,00 10,00 m
Paramètres d'usine	5,00 m
Description	Définit la valeur finale du capteur de niveau de la citerne d'eau de pluie en mètres.



Fig. 46: Menu 5.31



Fig. 47: Menu 5.32



Fig. 48: Menu 5.34



Fig. 49: Menu 5.35



Fig. 50: Menu 5.36



Fig. 51: Menu 5.37

N° de menu	5.31
Nom	Hauteur d'installation du capteur de niveau de la citerne d'eau de pluie
Plage de valeurs	0,00 10,00 m
Paramètres d'usine	0,25 m
Description	Distance entre le fond de la citerne d'eau de pluie et la hauteur d'installation du capteur de niveau, en mètres.
N° de menu	5.32
Nom	Valeur seuil pour le fonctionnement à sec de la citerne d'eau de pluie
Plage de valeurs	0,00 10,00 m
Paramètres d'usine	0,05 m
Description	Valeur seuil dans la citerne d'eau de pluie en dessous de la- quelle un fonctionnement à sec est signalé. Est indiquée par rapport à la hauteur d'installation du capteur. Doit être infé- rieure à 5.52 (EC-rF uniquement).
N° de menu	5.34
Nom	Seuil de débordement de la cuve
Plage de valeurs	0,01 10,00 m
Paramètres d'usine	2,50 m
Description	Valeur seuil dans la citerne d'eau de pluie au-dessus de laquelle un trop-plein est signalé. Est indiquée par rapport au fond du réservoir hybride. Doit être supérieure à 5.52+5.53 (EC-rF uni- quement).
N° de menu	5.35
Nom	Seuil maximal niveau d'eau dans la cuve
Plage de valeurs	0,00 10,00 m
Paramètres d'usine	0,25 m
Description	Valeur seuil dans la citerne d'eau de pluie au-dessus de laquelle un trop plein est signalé.
	Le niveau est indique en fonction du seuil de trop-plein (5.34). Dans le cas de 0, l'alarme trop plein est désactivée.
N° de menu	5.36
Nom	Forme de la citerne d'eau de pluie
Plage de valeurs	none, rect, cylin, hcyli, spher
Paramètres d'usine	none
Description	 Si la citerne d'eau de pluie a une forme définie, celle-ci peut être sélectionnée ici et utilisée pour calculer le volume d'eau. Dans le cas de « none », le niveau d'eau est affiché pour le ré- servoir hybride au lieu du volume. Rect = citerne d'eau de pluie à base rectangulaire
	 Cylin = citerne d'eau de pluie cylindrique verticale Hcyli = citerne d'eau de pluie cylindrique horizontale Spher = citerne d'eau de pluie sphérique
N° de menu	5.37
Nom	Hauteur de la citerne d'eau de pluie
Plage de valeurs	0,01 10,00 m
Paramètres d'usine	2,00 m
Description	La hauteur de la citerne d'eau de pluie, indiquée en mètres, est nécessaire pour calculer le volume d'eau actuel, indiqué en pourcentage. La hauteur est indiquée à partir du fond de la ci- terne d'eau de pluie. Doit être supérieure à 5.34+5.35

fr



Fig. 52: Menu 5.39



Fig. 53: Menu 5.40



Fig. 54: Menu 5.41



Fig. 55: Menu 5.42



Fig. 56: Menu 5.43



Fig. 57: Menu 5.44

N° de menu	5.39
Nom	Alarme « Extern OFF »
Plage de valeurs	off, on
Paramètres d'usine	off
Description	Si « Extern OFF » est utilisée comme entrée pour un interrup- teur à flotteur, une alarme « priorité désactivée » peut être ac- tivée.
N° de menu	5.40
Nom	« Kick » de la pompe
Plage de valeurs	off. on
Paramètres d'usine	on
Description	Activer/désactiver la fonction « kick » de la pompe :
	 off = « kick » de la pompe désactivé on = « kick » de la pompe activé
N° de menu	5.41
Nom	« Kick » de la pompe avec Extern OFF
Plage de valeurs	off, on
Paramètres d'usine	on
Description	Détermine si un « kick » de la pompe peut avoir lieu ou non lorsque l'entrée Extern OFF est active :
	 off = « kick » de la pompe désactivé si Extern OFF actif. on = « kick » de la pompe activé si Extern OFF actif.
N° de menu	5.42
Nom	« Intervalle kick de la pompe »
Plage de valeurs	1 336 h
Paramètres d'usine	6 h
Paramètres d'usine Description	6 h L'intervalle de temps entre deux fonctionnements « test » ou après l'arrêt de toutes les pompes.

N° de menu	5.43
Nom	Durée du « kick » de la pompe
Plage de valeurs	0 60 s
Paramètres d'usine	5 s
Description	Durée de fonctionnement de la pompe en fonctionnement « test »

N° de menu	5.44
Nom	Temporisation du système
Plage de valeurs	0 300 s
Paramètres d'usine	0 s
Description	Temps d'attente après la mise en marche du coffret de com- mande jusqu'au démarrage possible d'une pompe. Il peut être utilisé lors de l'utilisation de plusieurs coffrets de commande afin de réduire les pics de puissance par un démarrage simulta- né.



Fig. 58: Menu 5.45



Fig. 59: Menu 5.52



Fig. 60: Menu 5.52



Fig. 61: Menu 5.53



Fig. 62: Menu 5.53



Fig. 63: Menu 5.54

N° de menu	5.45 (« EC–rF » uniquement)
Nom	Nombre de pompes en cas de défaut du capteur
Plage de valeurs	03
Paramètres d'usine	0
Description	Définit le nombre de pompes à démarrer lorsque le capteur de pression présente un défaut.

N° de menu	5.52 (« EC-rF » uniquement)
Nom	Valeur seuil de mise en marche de l'eau fraîche
Plage de valeurs	0,01 1,00 m
Paramètres d'usine	0,15 m
Description	Valeur seuil en dessous de laquelle il convient de passer à l'utili- sation d'eau fraîche. La valeur seuil est indiquée par rapport à la hauteur d'installation du capteur.
N° de menu	5.52 (« EC-rh » uniquement)
Nom	Valeur seuil de mise en marche de l'eau fraîche
Plage de valeurs	0.01 1.00 m
Paramètres d'usine	0.35 m
Description	Valeur seuil en dessous de laquelle la cuve doit être remplie par un apport d'eau fraîche. La valeur seuil est indiquée par rapport à la hauteur d'installation du capteur. Doit être inférieure aux seuils d'activation des pompes d'alimentation.
N° de menu	5.53 (« EC-rF » uniquement)
Nom	Valeur seuil de désactivation de l'eau fraîche / de réutilisation des eaux pluviales
Plage de valeurs	0,02 1,00 m
Paramètres d'usine	0,25 m
Description	Valeur seuil au-delà de laquelle l'utilisation d'eau fraîche est ar- rêtée et remplacée par de l'eau de pluie. La valeur seuil est indi- quée de manière relative par rapport au menu 5.52.
N° de menu	5.53 (« EC-rh » uniquement)
Nom	Valeur seuil de désactivation de l'eau fraîche / de réutilisation des eaux pluviales
Plage de valeurs	0,02 1,00 m
Paramètres d'usine	0,55 m
Description	Valeur seuil au-delà de laquelle le remplissage de la cuve avec de l'eau fraîche est arrêté. La valeur seuil est indiquée par rap- port à la hauteur d'installation du capteur. Doit être inférieure aux seuils de désactivation des pompes d'alimentation.
N° de menu	5.54
Nom	Protection calcaire
Plage de valeurs	0 7 d
Paramètres d'usine	7 d
Description	Pour éviter que le clapet ne se bloque à cause du dépôt de cal- caire, il peut être ouvert après le temps réglé.



Fig. 64: Menu 5.55



Fig. 65: Menu 5.56



Fig. 66: Menu 5.58



Fig. 67: Menu 5.59



Fig. 68: Menu 5.60



Fig. 69: Menu 5.62

N° de menu	5.55
Nom	Rinçage du système
Plage de valeurs	7 31 d
Paramètres d'usine	21 d
Description	Pour garantir un rinçage du système et donc un remplacement de l'eau par de l'eau fraîche, l'intervalle de rinçage peut être dé- fini ici.
N° de menu	5 56
Nuemenu	
Nom	Duree de rinçage
Plage de valeurs	1 9 min
Paramètres d'usine	3 min
Description	Durée du rinçage du système à l'eau fraîche

N° de menu	5.58
Nom	Comportement du report de marche centralisé (SBM)
Plage de valeurs	on, run
Paramètres d'usine	run
Description	Le mode de report de marche centralisé :
	 « on » : coffret de commande opérationnel
	• « run » : une pompe au moins fonctionne.
N° de menu	5 59
Neme	Compositement du report de défeute controlicé (CCNA)
NOM	Comportement du report de defauts centralise (SSM)
Plage de valeurs	fall, raise
Paramètres d'usine	raise
Description	Le comportement de commutation du report de défauts cen- tralisé :
	• « fall » : flanc descendant
	• « raise » : flanc ascendant
N° de menu	5.60
New	
NOM	Permutation cyclique des pompes
Plage de valeurs	off, 1 6 h
Paramètres d'usine	6 h
Description	Changement automatique des pompes en fonctionnement après le temps défini. « off » désactive la fonction.

N° de menu	5.62
Nom	Retard de la protection contre le fonctionnement à sec
Plage de valeurs	0 180 s
Paramètres d'usine	15 s
Description	La temporisation pour détecter le fonctionnement à sec, afin d'éviter les fausses alarmes dues à des impulsions courtes.



Fig. 70: Menu 5.68



Fig. 71: Menu 5.69



Fig. 72: Menu 5.73



Fig. 73: Menu 5.74



Fig. 74: Menu 5.75



Fig. 75: Menu 5.76

N° de menu	5.68
Nom	Détection du champ de rotation
Plage de valeurs	on, off
Paramètres d'usine	on
Description	 Activation ou désactivation de la détection du champ de rotation de phase lorsque des pompes monophasées sont utilisées. off = détection du champ de rotation désactivée on = détection du champ de rotation activée
N° de menu	5.69
Nom	Détection du courant minimal des pompes
Plage de valeurs	on, off
Paramètres d'usine	on
Description	 Activer ou désactiver la détection de courant faible pour les pompes : off = détection du courant minimal désactivée on = détection du courant minimal activée
N° de menu	5.73 (« EC-rF » uniquement)
Nom	Réaction en cas de détection de dépression
Plage de valeurs	off, Cont
Paramètres d'usine	Cont
Description	La réaction du système lorsqu'une dépression est détectée :
	 Cont : le système continue à fonctionner normalement. Un report de défauts centralisé est activé. off : le système s'arrête. Une réinitialisation manuelle est nécessaire.
N° de menu	5.74
Nom	Temporisation de la surveillance de la pression
Plage de valeurs	1 60 s
Paramètres d'usine	5 s
Description	La temporisation pour détecter une surpression ou une dépres- sion. Elle empêche une fausse détection due à une brève im- pulsion.
N° de menu	5 75
Nom	Durée de protection contre le dénôt de calcaire
Plage de valeurs	
Daramètres d'using	2 c
Description	Durée pendant laquelle le clapet doit rester ouvert
Description	Build periodic luquelle le cluper doit lester duvelle

N° de menu	5.76
Nom	Temporisation pour la sortie auxiliaire des pompes
Plage de valeurs	-60 60 s
Paramètres d'usine	2 s
Description	Sortie auxiliaire temporisée par rapport au démarrage des pompes. (+ signifie après, – signifie avant).
	 EC-rF : sortie auxiliaire temporisée par rapport à la pompe de surpression EC-rh : sortie auxiliaire temporisée par rapport à la pompe
	d'alimentation

Description

Retour au menu principal



Fig. 76: retour au menu 5.00

8.3.4 Menu 1 : Valeurs d'activation et de désactivation



Fig. 77: Menu 1.00



Fig. 78: Menu 1.01



Fig. 79: Menu 1.04



Fig. 80: Menu 1.07



Fig. 81: Menu 1.08



Fig. 82: Menu 1.09

N° de menu	1.00
Nom	Valeurs de consigne
Description	Réglage des valeurs de consigne de la régulation

N° de menu	1.01 (« EC-rF » uniquement)
Nom	Valeur de consigne de pression
Plage de valeurs	0,1 16,0 bar
Paramètres d'usine	4 bar
Description	La consigne de pression définit la pression souhaitée à la sortie.

N° de menu	1.04 (« EC-rF » uniquement)
Nom	Seuil d'activation du démarrage de la pompe
Plage de valeurs	75 99 %
Paramètres d'usine	90 %
Description	Seuil d'activation de la pompe en % de la valeur de consigne de pression pour le démarrage de la pompe principale ou pour les pompes en général
N° de menu	1.07 (« EC - rE » uniquement)
Nom	Seuil de désactivation de la nomne principale
Plage de valeurs	101 150 %
Paramètres d'usine	115 %
Description	de consigne de pression pour l'arrêt de la pompe principale en % de la Valeur de consigne de pression pour l'arrêt de la pompe principale, lorsque seule cette dernière fonctionne.
N° de menu	1.08 (« EC-rF » uniquement)
Nom	Seuil de désactivation des pompes d'appoint pour pic de charge
Plage de valeurs	101 125 %
Paramètres d'usine	110 %
Description	Seuil de désactivation des pompes d'appoint pour pic de charge en % de la valeur de consigne de pression pour l'arrêt d'une pompe d'appoint pour pic de charge lorsque 2 pompes sont en marche.
N° de menu	1.09 (« EC-rF » uniquement)
Nom	Temporisation de désactivation de la pompe principale
Plage de valeurs	0120 s
Paramètres d'usine	10 s
Description	Temporisation de l'arrêt de la pompe principale lorsque le seuil d'arrêt a été atteint et que la valeur réelle reste durablement au-dessus du seuil de désactivation.



Fig. 83: Menu 1.10



Fig. 84: Menu 1.11



Fig. 85: Menu 1.12



Fig. 86: Menu 1.13



Fig. 87: Menu 1.14



Fig. 88: Menu 1.15

N° de menu	1.10 (« EC-rF » uniquement)
Nom	Temporisation d'activation de la pompe d'appoint pour pic de charge
Plage de valeurs	1 30 s
Paramètres d'usine	4 s
Description	Temporisation de démarrage d'une pompe d'appoint pour pic de charge lorsque le seuil de démarrage a été atteint et que la valeur actuelle reste durablement au-dessus du seuil d'activa- tion.
N° de menu	1.11 (« EC-rF » uniquement)
Nom	Temporisation de désactivation de la pompe d'appoint pour pic de charge
Plage de valeurs	0 30 s
Paramètres d'usine	8 s
Description	Temporisation de l'arrêt d'une pompe d'appoint pour pic de charge lorsque le seuil d'arrêt a été atteint et que la valeur réelle reste durablement au-dessus du seuil de désactivation.
N° de menu	1.12 (« EC-rh » uniquement)
Description	Niveau de démarrage de la pompe 1
Plage de valeurs	0,00 10,00 m
Paramètres d'usine	0,32 m
Explication	Le niveau de liquide auquel la première pompe démarre.
	EC-rh : le niveau de remplissage est mesuré dans le réservoir hybride. Le niveau de remplissage est indiqué par rapport à la hauteur d'installation du capteur dans le réservoir hybride.
N° de menu	1.13 (« EC-rh » uniquement)
Description	Niveau d'arrêt de la pompe 1
Plage de valeurs	0,03 10,00 m
Paramètres d'usine	0,64 m
Explication	Le niveau de liquide auquel la première pompe s'arrête.
	EC-rh : le niveau de remplissage est mesuré dans le réservoir hybride. Le niveau de remplissage est indiqué par rapport à la hauteur d'installation du capteur dans le réservoir hybride.
N° de menu	1.14 (« EC-rh » uniquement)
Description	Niveau de démarrage de la pompe 2
Plage de valeurs	0,00 10,00 m
Paramètres d'usine	0,29 m
Explication	Le niveau de liquide auquel la deuxième pompe démarre.
	EC-rh : le niveau de remplissage est mesuré dans le réservoir hybride. Le niveau de remplissage est indiqué par rapport à la hauteur d'installation du capteur dans le réservoir hybride.
N° de menu	1.15 (« EC-rh » uniquement)
Description	Niveau d'arrêt de la pompe 2
Plage de valeurs	0,03 10,00 m
Paramètres d'usine	0,64 m
Explication	Le niveau de liquide auquel la deuxième pompe s'arrête.
	EC-rh : le niveau de remplissage est mesuré dans le réservoir hybride. Le niveau de remplissage est indiqué par rapport à la hauteur d'installation du capteur dans le réservoir hybride.

Description



Fig. 89: retour au menu 1.00

8.3.5 Menu 2 : Liaison du bus de terrain ModBus RTU Pour permettre une liaison par ModBus RTU, le coffret de commande est équipé d'une interface RS485. L'interface permet de lire différents paramètres et également de les modifier en partie. Dans ce cas, le coffret de commande fonctionne en tant que pompe de réserve ModBus. Un aperçu des différents paramètres ainsi qu'une description des types de données utilisés sont disponibles en annexe.



Fig. 90: Menu 2.00



Fig. 91: Menu 2.01



Fig. 92: Menu 2.02



Fig. 93: Menu 2.03



Fig. 94: Menu 2.04



Fig. 95: Menu 2.05

Pour utiliser l'interface ModBus, appliquer les réglages dans les menus indiqués ci-dessous :

N° de menu	2.00
Nom	Paramètres de communication
Description	Réglage de ModBus

N° de menu	2.01
Nom	Interface ModBus RTU marche/arrêt
Plage de valeurs	on, off
Paramètres d'usine	on
Description	Activer ou désactiver l'interface ModBus.

N° de menu	2.02
Nom	Rapport Baud
Plage de valeurs	9600;19200;38400;76800
Paramètres d'usine	19200
Description	Régler la vitesse de transmission ModBus en fonction du bus raccordé.

N° de menu	2.03
Nom	Adresse de l'équipement
Plage de valeurs	1 254
Paramètres d'usine	10
Description	Adresse de l'équipement du Control EC-RAIN dans le réseau ModBus

N° de menu	2.04
Nom	Parité
Plage de valeurs	none, even, odd
Paramètres d'usine	even
Description	Réglage de la parité pour la connexion sérielle de ModBus RTU

N° de menu	2.05
Nom	Bits d'arrêt
Plage de valeurs	1;2
Paramètres d'usine	1
Description	Nombre de bits d'arrêt pour la connexion sérielle du ModBus RTU



Fig. 96: retour au menu 2.00

8.3.6 Menu 3 : Déclenchement des pompes

Pour le fonctionnement de l'installation, définir le mode de fonctionnement de chaque pompe et déclencher les pompes :

- Par défaut, le mode de fonctionnement est réglé sur « auto » pour chaque pompe.
- En validant les pompes dans le menu 3.01, le mode automatique démarre.

Réglages requis pour la configuration initiale

Les opérations suivantes sont à réaliser à l'occasion de la configuration initiale :

- Contrôle du sens de rotation des pompes
- Réglage précis de la surveillance du courant du moteur (seulement « Control EC-Booster »)

Pour pouvoir réaliser ces opérations, appliquer les réglages suivants :

• Arrêter les pompes : régler les menus 3.02 à 3.04 sur « off ».



Fig. 97: Menu 3.00



Fig. 98: Menu 3.01



Fig. 99: Menu 3.02

303

Fig. 100: Menu 3.03



Fig. 101: Menu 3.06

Déclencher les pompes : régler le menu 3.01 sur « on ».	
N° de menu	3.00
Nom	Paramètres de fonctionnement
Description	Réglages pour les entraînements et le mode des pompes et des clapets

N° de menu	3.01	
Nom	Déclenchement des pompes	
Plage de valeurs	on, off	
Paramètres d'usine	off	
Description	Désactivation ou déclenchement de toutes les pompes	
	 EC-rF : AF150 - Désactive les pompes de surpression. EC-rh : AF400 - Désactive la ou les pompes d'alimentation. 	
N° de menu	3.02	
Nom	Mode de fonctionnement de la pompe 1	
Plage de valeurs	off, Hand, Auto	
Paramètres d'usine	Auto	
Description	Pour le mode de fonctionnement de la pompe 1, il est possible de choisir entre le mode manuel activé (Hand), le mode manuel désactivé (off) et le mode automatique.	
	En mode manuel, les alarmes telles que le fonctionnement à sec et la WSK continuent d'être prises en compte.	
	EC-rF : AF150 – Mode pour la première pompe de surpression.	
	EC-rh : AF400 – Mode pour la première pompe d'alimentation.	
N° de menu	3.03	
Nom	Mode de fonctionnement de la pompe 2	
Plage de valeurs	off, Hand, Auto	
Paramètres d'usine	Auto	
Description	Pour le mode de fonctionnement de la pompe 2, il est possible de choisir entre le mode manuel activé (Hand), le mode manuel désactivé (off) et le mode automatique.	
	En mode manuel, les alarmes telles que le fonctionnement à sec et la WSK continuent d'être prises en compte.	
	 EC-rF : AF150 – Mode pour la deuxième pompe de surpression. EC-rh : AF400 – Mode pour la deuxième pompe d'alimentation. 	
N° de menu	3.06 (« EC-rF » uniquement)	
Description	Mode de fonctionnement du clapet 1	
Plage de valeurs	Rain, Fresh, Auto	
Paramètres d'usine	Auto	
Explication	La vanne 3/2 voies 1 peut être utilisée manuellement sur l'eau fraîche ou l'eau de pluie ou automatiquement. En cas de fonc- tionnement manuel, les alarmes de sécurité telles que le fonc- tionnement à sec ou WSK continuent d'être prises en compte.	



Fig. 102: Menu 3.06



Fig. 103: Menu 3.07



Fig. 104: Menu 3.07



Fig. 105: Menu 3.10



Fig. 106: Menu 3.12



Fig. 107: retour au menu 3.00

N° de menu	3.06 (« EC-rh » uniquement)
Description	Mode de fonctionnement du clapet 1
Plage de valeurs	Shut, Open, Auto
Paramètres d'usine	Auto
Explication	Le clapet d'eau fraîche 1 peut être ouvert ou fermé manuelle- ment ou fonctionner automatiquement. En cas de fonctionne- ment manuel, les alarmes de sécurité telles que le fonctionne- ment à sec ou WSK continuent d'être prises en compte.
N° de menu	3.07 (« EC-rF » uniquement)
Description	Mode de fonctionnement du clapet 2
Plage de valeurs	Rain, Fresh, Auto
Paramètres d'usine	Auto
Explication	La vanne 3/2 voies 2 peut être utilisée manuellement sur l'eau fraîche ou l'eau de pluie, ou automatiquement. En cas de fonc- tionnement manuel, les alarmes de sécurité telles que le fonc- tionnement à sec ou WSK continuent d'être prises en compte.
N° de menu	3.07 (« EC-rh » uniquement)
Description	Mode de fonctionnement du clapet 2
Plage de valeurs	Shut, Open, Auto
Paramètres d'usine	Auto
Explication	Le clapet d'eau fraîche 2 peut être ouvert ou fermé manuelle- ment ou fonctionner automatiquement. En cas de fonctionne- ment manuel, les alarmes de sécurité telles que le fonctionne- ment à sec ou WSK continuent d'être prises en compte.
N° de menu	3.10
Nom	Durée de fonctionnement des pompes en mode manuel
Plage de valeurs	0 999 s
Paramètres d'usine	90 s
Description	Durée pendant laquelle la pompe est réglée en mode manuel :
	 0 : durée de fonctionnement tant que la touche est enfon- cée 1-998 : durée de fonctionnement en secondes, puis passage au mode précédent 999 : durée de fonctionnement illimitée
N° de menu	3.12
Nom	Durée de fonctionnement des clapets en mode manuel
Plage de valeurs	0 999 s
Paramètres d'usine	10 s
Description	Durée pendant laquelle le clapet est réglé en mode manuel :
	 0 : durée de fonctionnement tant que la touche est enfon- cée 1–998 : durée de fonctionnement en secondes, puis passage au mode précédent 999 : durée de fonctionnement illimitée
Description	Retour au menu principal

8.3.7 Réglage de la surveillance du courant de moteur

Afficher la valeur actuelle de la surveillance du courant du moteur

- 1. Appuyer 3 s sur le bouton de commande.
 - \Rightarrow Le menu 1.00 s'affiche.
- 2. Tourner le bouton de commande jusqu'à ce que le menu 4.00 s'affiche.
- 3. Appuyer sur le bouton de commande.
 - ⇒ Le menu 4.01 s'affiche.
- 4. Tourner le bouton de commande jusqu'à ce que les menus 4.25 à 4.26 s'affichent.
 - ⇒ Menu 4.25 : indique le courant de moteur réglé pour la pompe 1.
 - ⇒ Menu 4.26 : indique le courant de moteur réglé pour la pompe 2.
 - Valeur actuelle de la surveillance du courant du moteur vérifiée.
 Comparer la valeur réglée avec les indications de la plaque signalétique. Si la valeur réglée ne correspond pas aux données de la plaque signalétique, ajuster la valeur.

Ajuster la valeur pour la surveillance du courant du moteur

DANGER



Risque de blessures mortelles par électrocution !

Tous les travaux exécutés sur le coffret de commande ouvert présentent un risque de blessures mortelles ! Les composants sont sous tension !

- Demander à un électricien qualifié d'effectuer les travaux.
- Éviter tout contact avec des pièces métalliques mises à la terre (tuyaux, châssis, etc.).
- Réglages de la surveillance du courant du moteur vérifiés.
- 1. Tourner le bouton de commande jusqu'à ce que les menus 4.25 à 4.26 s'affichent.
 - ⇒ Menu 4.25 : indique le courant de moteur réglé pour la pompe 1.
 - ⇒ Menu 4.26 : indique le courant de moteur réglé pour la pompe 2.
- 2. Ouvrir le coffret de commande.
- À l'aide d'un tournevis, corriger le courant du moteur au niveau du potentiomètre (voir « Aperçu des composants »). Lire les modifications directement à l'écran.
- Refermer le coffret de commande une fois que tous les courants de moteur ont été corrigés.
 - Surveillance du courant du moteur réglée. Effectuer un contrôle du sens de rotation.
- 8.3.8 Vérifier le sens de rotation des pompes raccordées



AVIS

Champ magnétique de l'alimentation réseau et du raccord de pompe

Le champ magnétique de l'alimentation réseau est transmis directement au raccord de pompe.

- Vérifier le champ magnétique requis pour les pompes à raccorder (tournant à droite ou à gauche).
- Respecter la notice de montage et de mise en service des pompes.

Effectuer un fonctionnement « test » pour contrôler le sens de rotation des pompes. AT-TENTION ! Dommages matériels ! Effectuer le fonctionnement « test » dans les conditions d'exploitation prescrites.

- Coffret de commande fermé.
- ✓ Configuration du menu 5 et du menu 1 terminée.
- / Dans les menus 3.02 à 3.03, toutes les pompes sont arrêtées : Valeur « off ».
- Dans le menu 3.01, toutes les pompes sont activées : Valeur « on ».
- 1. Démarrer le menu Easy Actions : Tourner le bouton de commande de 180°.

- Sélectionner le fonctionnement manuel de la pompe : Tourner le bouton de commande jusqu'à ce que l'élément du menu s'affiche :
 - Pompe 1 : P1 Hand
 - Pompe 2 : P2 Hand
- 3. Démarrer le fonctionnement « test » : Appuyer sur le bouton de commande. La pompe fonctionne pendant la durée réglée (menu 3.10) et puis s'arrête de nouveau.
- 4. Contrôler le sens de rotation.
 - Sens de rotation incorrect : inverser deux phases au niveau du raccordement de la pompe.
 - > Sens de rotation vérifié et corrigé si besoin. Configuration initiale terminée.

8.4 Lancer le mode automatique

Mode automatique après configuration initiale

- Coffret de commande fermé.
- Configuration terminée.
- Sens de rotation correct.
- ✓ Surveillance du courant du moteur correctement réglée.
- 1. Démarrer le menu Easy Actions : Tourner le bouton de commande de 180°.
- 2. Sélectionner la pompe pour le mode automatique : Tourner le bouton de commande jusqu'à ce que l'élément du menu s'affiche :
 - Pompe 1 : P1 Auto
 - Pompe 2 : P2 Auto
- 3. Appuyer sur le bouton de commande.
 - ⇒ Le mode automatique est paramétré pour la pompe sélectionnée. Le réglage peut également s'effectuer dans les menus 3.02 à 3.03.
 - Mode automatique activé.

Mode automatique après mise hors service

- ✓ Coffret de commande fermé.
- ✓ Configuration vérifiée.
- ✓ Saisie des paramètres validée : Menu 7.01 sur on.
- 1. Appuyer 3 s sur le bouton de commande.
 - \Rightarrow Le menu 1.00 s'affiche.
- 2. Tourner le bouton de commande jusqu'à ce que le menu 3.00 s'affiche.
- 3. Appuyer sur le bouton de commande.

 \Rightarrow Le menu 3.01 s'affiche.

- 4. Appuyer sur le bouton de commande.
- 5. Modifier la valeur sur « on ».
- 6. Appuyer sur le bouton de commande.
 - ⇒ Valeur enregistrée, pompes validées.
 - Mode automatique activé.

Vérifier les points suivants en cours de fonctionnement :

- Coffret de commande fermé et protégé contre toute ouverture non autorisée.
- Coffret de commande protégé contre la submersion (classe de protection IP54).
- Protection contre les rayons directs du soleil.
- Température ambiante : 0 ... 40 °C.

Les informations suivantes sont affichées sur l'écran principal :

- État des pompes :
 - Nombre de pompes enregistrées
 - Pompe activée/désactivée
 - Pompe marche/arrêt
- Fonctionnement avec pompe de secours
- Mode de régulation
- Valeur réelle de la pression, valeur réelle du niveau ou état de l'interrupteur à flotteur
- Fonctionnement du bus de terrain actif

8.5 Pendant le fonctionnement

Par ailleurs, les informations suivantes sont disponibles dans le menu 4 :

- 1. Appuyer 3 s sur le bouton de commande.
 - \Rightarrow Le menu 1.00 s'affiche.
- 2. Tourner le bouton de commande jusqu'à ce que le menu 4 s'affiche.
- 3. Appuyer sur le bouton de commande.

Menu 4.xx affiché.

400	

Fig. 108: Menu 4.00



Fig. 109: Menu 4.02



Fig. 110: Menu 4.04



Fig. 111: Menu 4.05



Fig. 112: Menu 4.07



Fig. 113: Menu 4.08

N° de menu	4.00
Nom	Information
Description	Données d'exploitation actuelles pour les pompes et le coffret de commande

N° de menu	4.02 (« EC-rF » uniquement)
Nom	Valeur réelle de pression en bar
Plage de valeurs	0,0 16,0 bar
Paramètres d'usine	0,0 bar
Description	La valeur mesurée par le capteur de pression du côté sortie.

N° de menu	4.04
Nom	État actuel du clapet
Description	L'état des clapets installés :
	 1 = actionné (eau fraîche) 0 = désactionné (eau de pluie)
	EC–rF : AF150 – L'état des vannes 3/2 voies (clapet 1 : *X, cla– pet 2 : X*, où X est 0 ou 1 et * n'est pas pertinent).
	EC–rh : AF400 – L'état des clapets d'eau fraîche (clapet d'eau fraîche 1 : *X, clapet d'eau fraîche 2 : X*, où X est 0 ou 1 et * n'est pas pertinent).
N° de menu	4.05 (« EC-rh » uniquement)
Nom	État des interrupteurs à flotteur
Description	États actuels des interrupteurs à flotteur, si le transmetteur de niveau est utilisé (menu 5.07 = Float).
	État des interrupteurs à flotteur (le fonctionnement à sec S0 n'est pas affiché. Pompe(s) d'alimentation Marche S1 : ****X, clapet d'eau fraîche Ouvert S3 : ***X*, clapet d'eau fraîche Fer- mé S4 : **X**, pompe(s) d'alimentation Arrêt S2 : *X***, alarme de niveau S5 : X****, où X est 0 ou 1 et * n'est pas pertinent)
N° de menu	4.07
Nom	Heures restantes avant le prochain rinçage
Plage de valeurs	0,0 999,9 h
Description	Le temps restant d'utilisation ininterrompue de l'eau de pluie jusqu'à ce que le système passe à l'utilisation d'eau fraîche pour nettoyer la cuve et les tuyauteries.

N° de menu	4.08 (« EC-rh » uniquement)
Nom	Niveau d'eau actuel dans le réservoir hybride
Plage de valeurs	0,00 10,00 m
Description	Niveau d'eau actuel dans le réservoir hybride



Fig. 114: Menu 4.09



Fig. 115: Menu 4.10



Fig. 116: Menu 4.11



Fig. 117: Menu 4.12



Fig. 118: Menu 4.13



Fig. 119: Menu 4.14

N° de menu	4.09 (« EC-rh » uniquement)
Nom	Volume d'eau actuel dans le réservoir hybride
Description	La valeur calculée du volume d'eau actuel dans le réservoir hy- bride, si la hauteur est indiquée.

N° de menu	4.10
Nom	Niveau d'eau actuel dans la citerne d'eau de pluie
Plage de valeurs	0,00 10,00 m
Description	Niveau d'eau actuel dans la citerne d'eau de pluie remplie d'eau de pluie

N° de menu	4.11
Nom	Volume d'eau actuel dans la citerne d'eau de pluie
Description	La valeur calculée du volume d'eau actuel dans la citerne d'eau de pluie, si la hauteur est indiquée.

N° de menu	4.12
Nom	Durée de fonctionnement du coffret de commande
Description	La durée totale pendant laquelle le coffret de commande a été alimenté en tension.
	 EC-rF : pour le système complet EC-rh : pour la partie distribution d'eau du système

N° de menu	4.13
Nom	Durée de fonctionnement de la pompe 1
Description	Les heures de service de la pompe 1 avec le moteur en rotation.

N° de menu	4.14
Nom	Durée de fonctionnement de la pompe 2
Description	Les heures de service de la pompe 2 avec le moteur en rotation.



Fig. 120: Menu 4.17



Fig. 121: Menu 4.18



Fig. 122: Menu 4.19



Fig. 123: Menu 4.22



Fig. 124: Menu 4.23



Fig. 125: Menu 4.24

N° de menu	4.17
Nom	Cycles de manœuvre du coffret de commande
Plage de valeurs	0 65535
Description	Nombre de cycles d'activation et de désactivation du coffret de commande

N° de menu	4.18
Nom	Cycles de manœuvre de la pompe 1
Plage de valeurs	0 65535
Description	Nombre de démarrages et d'arrêts pour la pompe 1

N° de menu	4.19
Nom	Cycles de manœuvre de la pompe 2
Plage de valeurs	0 65535
Description	Nombre de démarrages et d'arrêts pour la pompe 2

N° de menu	4.22
Nom	Numéro de série du coffret de commande
Description	Le numéro de série peut être modifié tant que le nombre de cycles de manœuvre du coffret de commande est inférieur ou égal à 5. Après cela, il ne peut plus être modifié.

N° de menu	4.23						
Nom	Type de coffret de commande						
Plage de valeurs	EC-rF, EC-rh						
Paramètres d'usine	EC-rF						
Description	Type de coffret de commande pour Control EC-Rain (réutilisa- tion des eaux pluviales) : • EC-rF pour l'AF150						
	EC-rh pour l'AF400						
N° de menu	4.24						
Nom	Version de logiciel						
Description	Version du logiciel utilisé dans le coffret de commande						

fr



Fig. 126: Menu 4.25



Fig. 127: Menu 4.26



Fig. 128: Menu 4.29



Fig. 129: Menu 4.30



Fig. 130: Menu 4.34



Fig. 131: Menu 4.35

N° de menu	4.25					
Nom	Valeur réglée pour la surveillance du courant du moteur : Pompe 1					
Plage de valeurs	0,0 12,0					
Paramètres d'usine	0,0					
Description	Valeur du courant nominal maximal en A pour la pompe 1, qui a été réglée sur le potentiomètre de la platine.					
N° de menu	4.26					
Nom	Valeur réglée pour la surveillance du courant du moteur : Pompe 2					
Plage de valeurs	0,0 12,0					
Paramètres d'usine	0,0					
Description	Valeur du courant nominal maximal en A pour la pompe 2, qui a été réglée sur le potentiomètre de la platine.					
N° de menu	4.29					
Nom	Courant réel actuel en A de la pompe 1					
Description	Affichage du courant actuellement mesuré en A pour la pompe 1 :					
	Pompe monophasée : L1					
	 Pompe triphasée : l'affichage alterne réguliérement entre L1, L2 et L3. 					
N° de menu	4.30					

N° de menu	4.30						
Nom	Courant réel actuel en A de la pompe 2						
Description	Affichage du courant actuellement mesuré en A pour la pompe 2 :						
	 Pompe monophasée : L1 Pompe triphasée : l'affichage alterne régulièrement entre L1, L2 et L3. 						

Ⅰ° de menu	4.34						
Nom	Durée de fonctionnement du clapet 1						
Description	Le temps pendant lequel le clapet 1 a été actionné.						
	• EC-rF : AF150 - La vanne 3/2 voies 1						
	• EC-rh : AF400 – Le clapet d'eau fraîche 1						

N° de menu	4.35
Nom	Durée de fonctionnement du clapet 2
Description	Le temps pendant lequel le clapet 2 a été actionné.
	• EC-rF : AF150 – La vanne 3/2 voies 2
	• EC-rh : AF400 – Le clapet d'eau fraîche 2



Fig. 132: Menu 4.38



Fig. 133: Menu 4.39



Fig. 134: Menu 4.46



Fig. 135: Menu 4.47



Fig. 136: Menu 4.48



Fig. 137: retour au menu 4.00

9 **Mise hors service**

9.1 Qualification du personnel

N° de menu	4.38
Nom	Cycles de manœuvre du clapet 1
Plage de valeurs	0 65535
Description	Le nombre de cycles de manœuvre pendant lesquels le clapet 1 a été actionné.
	• EC-rF : AF150 - La vanne 3/2 voies 1
	• EC-rh : AF400 – Le clapet d'eau fraîche 1
N° de menu	4.39
Nom	Cycles de manœuvre du clapet 2
Plage de valeurs	0 65535
Description	Le nombre de cycles de manœuvre pendant lesquels le clapet 2 a été actionné.
	• EC-rF : AF150 - La vanne 3/2 voies 2
	• EC-rh : AF400 – Le clapet d'eau fraîche 2
N° de menu	4.46
Nom	Durée d'utilisation de l'eau fraîche
Plage de valeurs	0 65535 min
Description	Le temps total pendant lequel le système a consommé de l'eau fraîche.
	 EC-rF : AF150 – Le total pendant lequel les vannes 3/2 voies étaient en mode Eau fraîche.
	EC-rh : AF400 – Le total pendant lequel les clapets d'eau fraîche étaient ouverts.
N° de menu	4.47
Nom	Compteur de fonctionnement à sec de la citerne d'eau de pluie

N° de menu	4.48
Nom	Compteur de trop-plein de la citerne d'eau de pluie
Plage de valeurs	0 65535
Description	Compte le nombre d'événements pour lesquels le niveau de remplissage de la citerne d'eau de pluie était supérieur au ni- veau de trop-plein.

Compte le nombre d'événements pour lesquels le niveau de remplissage de la citerne d'eau de pluie était inférieur au niveau

Description

Plage de valeurs

Description

Retour au menu principal

de fonctionnement à sec.

0 ... 65535

• Travaux électriques : électricien qualifié spécialisé Personne disposant d'une formation, de connaissances et d'expérience pour identifier les dangers liés à l'électricité et les éviter.

- 9.2 Obligations de l'exploitant

- 9.3 Mise hors service

- Travaux de montage/démontage : électricien qualifié spécialisé
 Connaissance des outils et du matériel de fixation pour différents types de construction
- Respecter les réglementations locales en vigueur sur la prévention des accidents et les consignes de sécurité des associations professionnelles.
- Garantir la formation du personnel pour les travaux indiqués.
- Informer le personnel sur le mode de fonctionnement de l'installation.
- Pour raisons de sécurité, une deuxième personne doit être présente en cas de travaux effectués dans des espaces fermés.
- Aérer suffisamment les locaux fermés.
- En cas d'accumulation de gaz toxiques ou étouffants, prendre immédiatement les contre-mesures nécessaires !

Pour la mise hors service, désactiver les pompes et arrêter le coffret de commande au niveau du commutateur principal. Les réglages sont sauvegardés dans le coffret de commande même en cas de coupure de courant et ne sont donc pas supprimés. Ainsi le coffret de commande reste opérationnel à tout moment. Respecter les points suivants pendant le temps d'arrêt :

- Température ambiante : 0 ... 40 °C
- Humidité de l'air max. : 90 %, sans condensation
- Saisie des paramètres validée : Menu 7.01 sur on.
- 1. Appuyer 3 s sur le bouton de commande.
 - ⇒ Le menu 1.00 s'affiche.
- 2. Tourner le bouton de commande jusqu'à ce que le menu 3.00 s'affiche.
- 3. Appuyer sur le bouton de commande.
 - ⇒ Le menu 3.01 s'affiche.
- 4. Appuyer sur le bouton de commande.
- 5. Modifier la valeur sur « off ».
- 6. Appuyer sur le bouton de commande.
 - ⇒ Valeur enregistrée, pompes désactivées.
- 7. Tourner le commutateur principal en position « OFF ».
- Sécuriser le commutateur principal contre toute remise en marche non autorisée (p. ex. verrouillage)
 - Coffret de commande désactivé.

9.4 Démontage



DANGER

Risque de blessures mortelles par électrocution !

Un comportement inapproprié lors de travaux électriques induit un risque de décharge électrique pouvant entraîner la mort.

- Les travaux électriques doivent être réalisés par un électricien qualifié.
- Respecter les prescriptions locales en vigueur !
- Mise hors service effectuée.
- La tension d'alimentation réseau est coupée et sécurisée contre une remise sous tension non autorisée.
- La tension d'alimentation du raccordement électrique pour les reports de défauts et de marche est coupée et sécurisée contre une remise sous tension non autorisée.
- 1. Ouvrir le coffret de commande.
- 2. Débrancher tous les câbles de raccordement et les extraire en tirant sur les passecâbles à vis desserrés.
- 3. Protéger les extrémités des câbles de raccordement afin de les rendre étanches à l'eau.
- 4. Obturer les passe-câbles à vis pour les rendre étanches à l'eau.
- 5. Soutenir le coffret de commande (p. ex. à l'aide d'une seconde personne).
- 6. Desserrer les vis de fixation du coffret de commande et le retirer de la structure de support.

10 Entretien



DANGER

Risque de blessures mortelles par électrocution !

Un comportement inapproprié lors de travaux électriques induit un risque de décharge électrique pouvant entraîner la mort.

- Les travaux électriques doivent être réalisés par un électricien qualifié.
- Respecter les prescriptions locales en vigueur !



AVIS

Les travaux ou modifications structurelles non autorisés sont strictement interdits.

Il est interdit d'effectuer des travaux autres que ceux d'entretien et de réparation mentionnés. Tous les autres travaux ainsi que les modifications structurelles sont réservés au fabricant.

10.1 Intervalles d'entretien

Travaux d'entretien

10.2

Régulièrement

• Nettoyer le coffret de commande.

Annuellement

Vérifier l'usure des composants électromécaniques.

Tous les 10 ans

Révision générale

Nettoyer le coffret de commande

- Arrêter le coffret de commande.
- 1. Nettoyer le coffret de commande à l'aide d'un chiffon humide en coton. N'utiliser aucun nettoyant agressif ou abrasif et aucun liquide !

Vérifier l'usure des composants électromécaniques

- Confier la vérification de l'état d'usure des composants électromécaniques à un électricien qualifié.
- Si une usure est constatée, faire remplacer les composants concernés par l'électricien qualifié ou le service clients.

Révision générale

Lors de la révision générale, l'état d'usure de tous les composants, du câblage et du boîtier est contrôlé. Les composants défectueux ou usés sont remplacés.

11 Pannes, causes et remèdes



DANGER

Risque de blessures mortelles par électrocution !

Un comportement inapproprié lors de travaux électriques induit un risque de décharge électrique pouvant entraîner la mort.

- Les travaux électriques doivent être réalisés par un électricien qualifié.
- Respecter les prescriptions locales en vigueur !

11.1 Obligations de l'exploitant

- Respecter les réglementations locales en vigueur sur la prévention des accidents et les consignes de sécurité des associations professionnelles.
- Garantir la formation du personnel pour les travaux indiqués.
- Informer le personnel sur le mode de fonctionnement de l'installation.
- Pour raisons de sécurité, une deuxième personne doit être présente en cas de travaux effectués dans des espaces fermés.
- Aérer suffisamment les locaux fermés.
- En cas d'accumulation de gaz toxiques ou étouffants, prendre immédiatement les contre-mesures nécessaires !

11.2 Indicateur de défaut

11.3 Acquittement des défauts



Fig. 138: Acquitter une panne

11.4 Mémoire des défauts

11.5 Codes d'erreur

Les défauts possibles sont signalés par la LED d'anomalie et par l'affichage à l'écran de codes alphanumériques.

- Selon l'erreur affichée, contrôler l'installation.
- Remplacer les composants défectueux.

L'affichage d'une panne peut prendre plusieurs formes :

- Panne de la commande/au niveau du coffret de commande :
 - La LED d'anomalie rouge est allumée.
 - Le code d'erreur est affiché en alternance avec l'écran principal et enregistré dans la mémoire des défauts.
 - Le report de défauts centralisé est activé.
- Panne sur une pompe
 - Le symbole d'état de la pompe concernée clignote à l'écran.

Appuyer sur le bouton de commande pour arrêter l'alarme. Acquitter la panne en utilisant le menu principal ou le menu Easy Actions.

Menu principal

- Toutes les pannes sont éliminées.
- 1. Appuyer 3 s sur le bouton de commande.
 - ⇒ Le menu 1.00 s'affiche.
- 2. Tourner le bouton de commande jusqu'à ce que le menu 6 s'affiche.
- 3. Appuyer sur le bouton de commande.
 - ⇒ Le menu 6.01 s'affiche.
- 4. Appuyer sur le bouton de commande.
- 5. Modifier la valeur sur « reset » : Tourner le bouton de commande.
- 6. Appuyer sur le bouton de commande.
 - Indicateur de défaut réinitialisé.

Menu Easy Actions

- Toutes les pannes sont éliminées.
- 1. Démarrer le menu Easy Actions : Tourner le bouton de commande de 180°.
- 2. Sélectionner le point de menu « Err reset ».
- 3. Appuyer sur le bouton de commande.
 - Indicateur de défaut réinitialisé.

Échec de l'acquittement des défauts

Si des erreurs sont toujours présentes, elles sont signalées comme suit :

- La LED d'anomalie est allumée.
- Le code de la dernière erreur est affiché à l'écran.
 - Toutes les autres erreurs peuvent être appelées dans la mémoire des défauts.

Une fois que tous les défauts sont éliminés, acquitter de nouveau les défauts.

Le coffret de commande possède une mémoire des défauts qui peut contenir les dix derniers défauts. La mémoire des défauts fonctionne sur le principe du First in/First out (premier entré/premier sorti). Les erreurs sont affichées par ordre décroissant dans les points de menu 6.02 à 6.11 :

- 6.02 : l'erreur la plus récente
- 6.11: l'erreur la plus ancienne

Les fonctions peuvent fonctionner différemment en fonction de la version du logiciel. C'est pourquoi la version du logiciel est également indiquée pour chaque code d'erreur.

Les informations sur la version du logiciel utilisée figurent sur la plaque signalétique ou peuvent être affichées via le menu 4.24.



AVIS

Les codes d'erreur de l'AF400 pour la génération de pression sont présentés dans la notice de montage et de mise en service d'EC-Booster jointe.

Code*	Panne	Cause	Remède						
E006	Défaut de champ ma- gnétique	 Champ magnétique incorrect Fonctionnement sur raccordement en courant monophasé alternatif 	 Établir un champ magnétique tournant à droite au niveau de l'alimentation réseau. Désactiver la surveillance du champ magné- tique (menu 5.68) ! 						
E040	Panne du capteur de pression (EC-rF)	Pas de réponse du capteur	Contrôler le câble de raccordement et le cap- teur, remplacer tout composant défectueux.						
	Panne du capteur de ni- veau (EC-rh)								
E040.2	Panne du capteur de ni- veau de la citerne d'eau de pluie	Pas de réponse du capteur de niveau de la ci- terne d'eau de pluie	Contrôler le câble de raccordement et le cap- teur, remplacer tout composant défectueux.						
E060	Surpression dans le sys- tème (EC-rF unique- ment)		 Vérifier la valeur seuil et la corriger si néces- saire (menu 5.17). … 						
E061	Dépression dans le sys- tème (EC-rF unique- ment)		 Vérifier la valeur seuil et la corriger si néces- saire (menu 5.18). 						
E062	Niveau de manque d'eau de la cuve (protection contre le fonctionne- ment à sec) actif	Niveau d'eau min. dans la cuve non atteint.	 Contrôler l'aspiration et les paramètres de l'installation. Contrôler le fonctionnement du capteur/de l'interrupteur à flotteur, remplacer tout composant défectueux. 						
E066.1	Niveau élevé de la cuve	Niveau élevé de la cuve dépassé.	 Contrôler l'aspiration et les paramètres de l'installation. Contrôler le fonctionnement du capteur/de l'interrupteur à flotteur, remplacer tout composant défectueux. 						
E066.2	Trop plein de la citerne d'eau de pluie	Niveau de trop plein dans la citerne d'eau de pluie dépassé.	 Contrôler l'aspiration et les paramètres de l'installation. Contrôler le fonctionnement du capteur/de l'interrupteur à flotteur, remplacer tout composant défectueux. 						
E066.4	Retour citerne d'eau de pluie**	Un retour dans la citerne d'eau de pluie depuis le tuyau de trop-plein a été détecté.	 Vérifier le raccord de trop-plein. Contrôler le fonctionnement de l'interrup- teur à flotteur, remplacer tout composant défectueux. 						
E066.5	Trop-plein de la cuve	Niveau de trop-plein de la cuve dépassé.	 Contrôler l'aspiration et les paramètres de l'installation. Contrôler le fonctionnement du capteur/de l'interrupteur à flotteur, remplacer tout composant défectueux. 						
E068	Priorité Arrêt	Extern off actif	 Extern off actif a été défini comme alarme dans le menu 5.39. Vérifier le raccordement du contact selon le schéma de raccordement, remplacer les composants défectueux. 						
E080.x	Panne de la pompe**	 Aucune pompe connectée. Surveillance du courant du moteur non ré- glée (le potentiomètre est sur « 0 »). Pas de réponse du contacteur correspon- dant. La surveillance thermique du moteur (sonde bimétallique) s'est déclenchée. La surveillance du courant du moteur s'est déclenchée. 	 Connecter la pompe ou désactiver la surveillance du courant minimal (menu 5.69) ! Régler la surveillance du courant du moteur sur le courant du moteur de la pompe. Vérifier le fonctionnement de la pompe. Contrôler le refroidissement du moteur. Vérifier le courant du moteur réglé et le corriger si nécessaire. Contacter le service clients. 						

	Code* Panne Cause				Remède				
	E153	Mode automatique désactivé	Le mode dans le n ou la réu	automatique a été réglé manuellement nenu 5.01 sur l'utilisation d'eau fraîche tilisation des eaux pluviales.	Vérifier le menu 5.01, si nécessaire revenir au mode automatique.				
				<pre>Légende : *« x » = indique la pompe concernée ** Le défaut doit être acquitté manuel</pre>	e par le défaut affiché. Iellement.				
11.6 Mesures supplémentaires permet- tant l'élimination des pannes			ermet– s	Si les mesures indiquées ne suffisent pas à éliminer la panne, contacter le service après- vente. Certaines prestations assurées par notre service après-vente peuvent générer de frais à votre charge ! Pour toute information à ce sujet, contacter le service après-vente					
	12	Élimination							

12.1 Informations sur la collecte des produits électriques et électroniques usagés L'élimination correcte et le recyclage conforme de ce produit permettent de prévenir les dommages environnementaux et risques pour la santé.



AVIS Ne pas jeter avec les ordures ménagères !

Dans l'Union européenne, ce symbole peut apparaître sur le produit, l'emballage ou les documents d'accompagnement. Il signifie que les produits électriques et électroniques concernés ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères.

Tenir compte des points suivants pour que le traitement, le recyclage et l'élimination des produits en fin de vie soient effectués correctement :

- Remettre ces produits exclusivement aux centres de collecte certifiés prévus à cet effet.
- Respecter les prescriptions locales en vigueur !

Des informations sur l'élimination conforme sont disponibles auprès de la municipalité locale, du centre de traitement des déchets le plus proche ou du revendeur auquel le produit a été acheté. Pour davantage d'informations sur le recyclage, voir le site www.wilo-recycling.com.

- 13 Annexe
- 13.1 Impédances du système



AVIS

Nombre de démarrages maximal par heure

Le nombre de démarrages maximal par heure détermine le moteur raccordé.

- Tenir compte des caractéristiques techniques du moteur raccordé.
- Ne pas dépasser le nombre de démarrages maximum du moteur.



AVIS

- L'impédance du système et les commutations max./heure des consommateurs raccordés peuvent entraîner des fluctuations et/ou des baisses de la tension.
- En cas d'utilisation de câbles blindés, placer le blindage d'un seul côté sur la barre de terre dans le dispositif de commande.
- Confier le raccordement à un électricien qualifié.
- Respecter la notice de montage et de mise en service des pompes et capteurs de signal raccordés.

3~400 V, bipolaire, démarrage direct								
Puissance en kW	Impédance du système en ohm	Commutations/h						
0,37	2,629	6 30						
0,55	1,573	6 30						
0,75	0,950	6 18						
0,75	0,944	24						
0,75	0,850	30						
1,1	0,628	6 12						
1,1	0,582	18						
1,1	0,508	24						
1,1	0,458	30						
1,5	0,515	6 12						
1,5	0,431	18						
1,5	0,377	24						
1,5	0,339	30						
2,2	0,321	6						
2,2	0,257	12						
2,2	0,212	18						
2,2	0,186	24						
2,2	0,167	30						
3,0	0,204	6						
3,0	0,148	12						
3,0	0,122	18						
3,0	0,107	24						
4,0	0,130	6						
4,0	0,094	12						
4,0	0,077	18						
5,5	0,115	6						
5,5	0,083	12						
5,5	0,069	18						

13.2 Aperçu des symboles



Veille :

Le symbole est allumé : Le coffret de commande est activé et opérationnel.

Le symbole clignote : Temporisation de la pompe principale active



Saisie supplémentaire impossible : 1. Saisie verrouillée

2. Le menu appelé n'est qu'une indication de valeur.



Pompes de surpression (EC-rF) opérationnelles/ désactivées :

Le symbole est allumé : Pompe disponible et opérationnelle.

Le symbole clignote : La pompe est désactivée.



Pompes de surpression (EC-rF) en fonctionnement/panne :

Le symbole est allumé : Pompe en service. Le symbole clignote : Panne de la pompe



Mode de régulation : Régulation à pression constante p-c (EC-rF uniquement)



Surveillance du manque d'eau (protection contre le fonctionnement à sec) active



Entrée « Extern OFF » active : toutes les pompes sont désactivées



Il y a au moins un message d'erreur actuel (non acquitté).



Une pompe a été définie comme pompe de secours.



Pompe(s) d'alimentation (EC-rh) opérationnelle(s)/désactivée(s) :

Le symbole est allumé : Pompe disponible et opérationnelle.

Le symbole clignote : La pompe est désactivée.

Pompe(s) d'alimentation (EC-rh) en fonctionnement/panne :

Le symbole est allumé : Pompe en service. Le symbole clignote : Panne de la pompe



Utilisation de l'eau fraîche active EC-rF : vanne 3/2 voies actionnée EC-rh : clapets d'eau fraîche ouverts



Valeur seuil de détection de dépression non atteinte (EC-rF)





AVIS

Les schémas de bornes de l'AF400 pour la génération de pression sont présentés dans la notice de montage et de mise en service d'EC-Booster jointe.

Schémas des bornes Control EC-rF et Control EC-rh

1 2	3 ➔►	4 C	5)•	6	7)••	8	9 ➔►	10))))))	12	13		15	16		18
	∕_ -	/	Ł	-	Ł	~	Ł					- /			ר ו	
	₫_		- (<u>)</u>	AF150	AF400			Z ∎	۲ ۲			Ċ			կ	
19 20	21 2	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
)			-	$ \mathbf{E} $	-	\odot	-{	\mathbf{E}	-{	€		€	-{	€
(+) ^{24V} _(-		-				./@ 🕯		-/@ 			<u></u>	-/⊕∎		-/@		-/@ 🖌
-ġ-	ß	2			AF150	AF400	AF150	AF400	AF150	AF400	AF4	+00	AF4	+00	AF150	AF400
27 20		4.0	(1	()	(- 2	50	4 F	55	(7	S3	S	1	S	4	5.2	: S2
37 38		40)	41	→	⁴³	→ →	45	$\overline{}$	4/		49	50	51	52	53	54
		-	0-1 (+)	ov \bigcirc	0-10 +)v	4-1 (In)	20mA	4-20 (n)	mA +						
)_2	AF150	AF400	L	با ا	AF150	AF400		کال						
		I	Klemmleis (Terminal	ste strip)	Klemr	nbereich (Cr	ross sectio	ction)				Anschließbare Leiterwerkstoffe				
AF150	AF40	00	ľ	17		$((\square$,	
(EC-rF)	EC-r	'n)	Netzansch	nluss (Mains)	0,25	- 4,0 mm	2	0,2 - 4,0 m	im²	0,2 - 6,0) mm²		Kupfer (Copper)			
ST+SK-1KF0	CPS+SK-2	2KF6	PE (Earth)	(Control)	0,25	- 4,0 mm ²		0,2 - 4,0 mm ² 0,		0,2 - 6,0 mm ²			Kupfer (Copper)			
	:		Steuerung		0,25	- 1,5 mm		0,2 - 1,5 11		0,2 - 2,5			Kupiel	(coppe	·/	
					Bori	ne		Fonction Control EC-rF			F	Fonction Control EC-rh				
					2/3		9	Sortie : va	nne 3/2	voies, p	ompe	1 9	Sortie	: élect	rovanne	e 1
					4/5		9	Sortie : so	rtie tem	porisée	par rap	oport	à la p	ompe	1	
					6/7		0	Sortie : sic	inal de fo	onction	nemer	ntà S	Sortie	: signa	al de for	nctionne

sec de la pompe



L'appareil communique avec un système de bus de terrain.



Le niveau de trop plein est dépassé



Réutilisation des eaux pluviales active EC-rF : vanne 3/2 voies en position de base/non actionnée EC-rh : clapets d'eau fraîche fermés



Valeur seuil de détection de surpression dépassée (EC-rF)

sec de la cuve

Borne	Fonction Control EC-rF Fonction Control EC-rh							
8/9	Sortie : sortie temporisée par rapport à la pompe 2							
10/11	Sortie : vanne 3/2 voies, pompe 2 Sortie : électrovanne 2							
13/14/15	Sortie : report de marche centralisé							
16/17/18	Sortie : report de défauts centralisé							
19/20	Sortie : indicateur d'alarme externe							
21/22	Entrée : Extern OFF / Priorité OFF							
25/26	Entrée en option : débitmètre ou Transmetteur de niveau S0 interrupteur à pression côté sortie du système							
27/28	Entrée en option : interrupteur à flor d'eau fraîche	tteur pour trop-plein de la cuve						
	-	Transmetteur de niveau S5						
29/30	Entrée en option : interrupteur de de pluie	ébit du retour de la citerne d'eau de						
	-	Transmetteur de niveau S3						
31/32	-	Transmetteur de niveau S1						
33/34	-	Transmetteur de niveau S4						
35/36	Entrée en option : interrupteur de de pluie	ébit du retour de la citerne d'eau de						
	-	Transmetteur de niveau S2						
37/38	Entrée : surveillance thermique de l'enroulement pompe 1							
39/40	Entrée : surveillance thermique de l'enroulement pompe 2							
41/42	Sortie : valeur réelle de la pression 0-10 V	Sortie : valeur réelle du niveau de la cuve 0-10 V						
43/44	Sortie : valeur réelle du niveau de la	citerne d'eau de pluie 0–10 V						
45/46	Entrée : Capteur de pression 4–20 mA	Entrée : capteur de niveau de la cuve 4–20 mA						
47/48	Entrée : capteur de niveau de la cite	rne d'eau de pluie 4–20 mA						

13.4 ModBus : Types de données

Type de donnée	Description
INT16	Nombre entier dans la plage comprise entre –32768 et 32767. La plage numérique effectivement utilisée pour un point de données peut être différente.
UINT16	Nombre entier non signé dans la plage comprise entre 0 et 65535. La plage numérique effectivement utilisée pour un point de données peut être différente.
ENUM	Indique une énumération. Il n'est possible de définir qu'une des valeurs pré- sentes sous Paramètres.
BOOL	Une valeur booléenne est un paramètre autorisant exactement deux états (0 – faux/false et 1 – vrai/true). Les valeurs supérieures à zéro sont générale- ment évaluées comme la valeur true.

Type de donnée	Description			
BITMAP*	Regroupement de 16 valeurs booléennes (bits). Les valeurs sont indexées de 0 à 15. Le nombre qui doit être lu ou écrit dans le registre résulte du total de l'ensemble des bits ayant la valeur 1 x 2 de leur indice.			
	• Bit $0: 2^0 = 1$ • Bit $1: 2^1 = 2$ • Bit $2: 2^2 = 4$ • Bit $3: 2^3 = 8$ • Bit $4: 2^4 = 16$ • Bit $5: 2^5 = 32$ • Bit $6: 2^6 = 64$ • Bit $7: 2^7 = 128$ • Bit $8: 2^8 = 256$ • Bit $9: 2^9 = 512$ • Bit $10: 2^{10} = 1024$ • Bit $11: 2^{11} = 2048$ • Bit $12: 2^{12} = 4096$ • Bit $13: 2^{13} = 8192$ • Bit $14: 2^{14} = 16384$ • Bit $15: 2^{15} = 32768$			
BITMAP32	Regroupement de 32 valeurs booléennes (bits). Les détails du calcul sont donnés à la rubrique Bitmap.			

* Exemple à titre d'illustration :

Bit 3, 6, 8, 15 sont égaux à 1, tous les autres sont égaux à 0. Le total est alors $2^3+2^6+2^8+2^{15}$ = 8+64+256+32768 = 33096. L'opération inverse est possible également. Le contrôle, qui part du bit ayant l'indice le plus élevé, vérifie si le nombre lu est supérieur ou égal à la puissance deux. Dans ce cas, le bit 1 est défini et la puissance deux est soustraite du nombre. Le contrôle continue avec le bit ayant l'indice immédiatement inférieur et le reste calculé est répété jusqu'à ce que l'on arrive au bit 0 ou que le reste soit égal à zéro. Un exemple à titre d'illustration : Le nombre lu est 1416. Le bit 15 prend la valeur 0, car 1416 < 32768. Les bits 14 à 11 prennent également la valeur 0. Le bit 10 prend la valeur 1, car 1416 > 1024. Le reste est 1416-1024=392. Le bit 9 prend la valeur 0, car 392 < 512. Le bit 8 prend la valeur 1, car 392 > 256. Le reste est 392-256=136. Le bit 7 prend la valeur 1, car 136 > 128. Le reste est 136-128=8. Les bits 6 à 4 prennent la valeur 0. Le bit 3 prend la valeur 1, car 8=8. Le reste est 0. Les bits restants sont les bits 2 à 0, tous à 0.

Holding register (protocole)	Nom	Type de donnée	Échelle et unité	Éléments	Accès*
40001 (0)	Version profil de communication	UINT16	0,001		R
40002 (1)	Wink service	BOOL			RW
40003 (2)	Type de coffret de commande	ENUM		8. EC 9. ECe	R
40014 (13)	BusCommandTimer	ENUM		0. – 1. Arrêt 2. Définir 3. Active 4. Réinitialiser 5. Manuel	RW
40015 (14)	Entraînements Marche/Arrêt	BOOL			RW
40025 (24)	Mode de régulation	ENUM		21. Automatique22. Utilisation de l'eaufraîche23. Réutilisation des eauxpluviales	R

13.5 ModBus : Aperçu des paramètres

Holding register (protocole)	Nom	Type de donnée	Échelle et unité	Éléments	Accès*
40026 (25)	Valeur réelle	INT16	0,1 bar (EC-rF)		R
40027 (26)	Valeur de consigne actuelle	INT16	0,1 bar (EC-rF)		R
40041 (40)	Mode de pompe 1	ENUM		0. Arrêt 1. Hand 2. Auto	RW
40042 (41)	Mode de pompe 2	ENUM		0. Arrêt 1. Hand 2. Auto	RW
40062 (61)	État général	BITMAP		0 : SBM 1: SSM 8 : EBM pompe 1 9 : EBM pompe 2	R
40068 (67)	Valeur de consigne 1	UINT16	0,1 bar (EC-rF)		RW
40074 (73)	Domaine	ENUM		8. Rain	R
40122 (121)	État du système d'eau de pluie	BITMAP		0 : SBM 1: SSM 6 : Clapet 1 actionné 7 : Clapet 2 actionné 12 : Trop-plein de la citerne d'eau de pluie 13 : Fonctionnement à sec de la citerne d'eau de pluie	R
40130 (129)	Mode clapet 1	ENUM		0. Rain Shut 1. Fresh Open 2. Auto	RW
40132 (131)	État du transmetteur de niveau	BITMAP		0:S0 1:S3 2:S1 3:S4 4:S2 5:S5	R
40139 - 40140 (138 - 139)	Statut de l'erreur	BITMAP32		0 : Défaut de capteur 1 : Surpression (EC-rF) 2 : Dépression (EC-rF) 4 : Fonctionnement à sec 5 : Erreur pompe 1 6 : Erreur pompe 2 15 : Trop plein 16 : Priorité Off 20 : Alimentation secteur 25 : Défaut de capteur 2	R
40141 (140)	Acknowledge	BOOL			W
40142 (141)	Index historique des alarmes	UINT16	1		RW
40143 (142)	Historique des alarmes Numéro d'erreur	UINT16	0.1		R
40199 (198)	Capteur de niveau 1	UINT16	1 cm	Citerne	R
40200 (199)	Capteur de niveau 2 (EC-rh)	UINT16	1 cm	Réservoir hybride	R

fr

Holding register (protocole)	Nom	Type de donnée	Échelle et unité	Éléments	Accès*
40380 (379)	Mode clapet 2	ENUM		0. Rain Shut 1. Fresh Open 2. Auto	RW
40381 - 40382 (380 - 381)	Statut de l'erreur eau de pluie	BITMAP32		1 : Retour de la citerne d'eau de pluie 4 : Défini sur la réutilisation des eaux pluviales 5 : Défini sur l'utilisation de l'eau fraîche 6 : Trop-plein de la cuve 7 : Alarme de niveau	R
40383 (382)	Volume d'eau de la citerne d'eau de pluie	UINT16	%		R
40384 (383)	Volume d'eau du ré- servoir hybride	UINT16	%		R

Légende

* R = accès uniquement en lecture seule, RW = accès en lecture et écriture, W = accès en écriture






wilo



Local contact at www.wilo.com/contact

Wilo 32 Wilopark 1 44263 Dortmund Germany T +49 (0)231 4102-0 T +49 (0)231 4102-7363 wilo@wilo.com www.wilo.com