Pioneering for You



Wilo-Control EC-Rain EC-rh



nl Inbouw- en bedieningsvoorschriften

4255941 • Ed.01/2024-08





RainSystem AF 400 https://qr.wilo.com/534

Inhoudsopgave

| 1 | Alge | meen | 4 |
|---|-------|---|-----|
| | 1.1 | Over deze handleiding | . 4 |
| | 1.2 | Auteursrecht | . 4 |
| | 1.3 | Voorbehoud van wijziging | . 4 |
| | 1.4 | Uitsluiting van garantie en aansprakelijkheid | 4 |
| 2 | Veili | gheid | 4 |
| | 2.1 | Aanduiding van veiligheidsvoorschriften | . 4 |
| | 2.2 | Personeelskwalificatie | 5 |
| | 2.3 | Elektrische werkzaamheden | . 6 |
| | 2.4 | Bewakingsinrichtingen | . 6 |
| | 2.5 | Installatie-/demontagewerkzaamheden | . 6 |
| | 2.6 | Tijdens het bedrijf | . 6 |
| | 2.7 | Onderhoudswerkzaamheden | 7 |
| | 2.8 | Plichten van de gebruiker | 7 |
| 3 | Тоер | passing/gebruik | 7 |
| | 3.1 | Toepassing | 7 |
| | 3.2 | Niet-beoogd gebruik | 7 |
| 4 | Prod | luctomschrijving | 7 |
| | 4.1 | Opbouw | . 8 |
| | 4.2 | Werking | . 8 |
| | 4.3 | Technische gegevens | . 8 |
| | 4.4 | In– en uitgangen | . 9 |
| | 4.5 | Type-aanduiding | 10 |
| | 4.6 | Bedrijf aan elektronische startbesturingen | 10 |
| | 4.7 | Installatie binnen explosieve zones | 10 |
| | 4.8 | Leveringsomvang | 10 |
| | 4.9 | Toebehoren | 10 |
| 5 | Tran | sport en opslag | 10 |
| | 5.1 | Levering | 10 |
| | 5.2 | Transport | 11 |
| | 5.3 | Opslag | 11 |
| 6 | Opst | telling | 11 |
| | 6.1 | Personeelskwalificatie | 11 |
| | 6.2 | Opstellingswijzen | 11 |
| | 6.3 | Plichten van de gebruiker | 11 |
| | 6.4 | Installatie | 11 |
| | 6.5 | Elektrische aansluiting | 12 |
| 7 | Bedi | ening | 19 |
| | 7.1 | Werking | 20 |
| | 7.2 | Menubesturing | 27 |
| | 7.3 | Menumodus: Hoofdmenu of Easy Actions-menu | 27 |
| | 7.4 | Menu oproepen | 27 |
| | 7.5 | Snelle toegang "Easy Actions" | 27 |
| | 7.6 | Fabrieksinstellingen | 28 |
| 8 | Inbe | drijfname | 28 |
| | 8.1 | Plichten van de gebruiker | 28 |
| | 8.2 | Schakelkast inschakelen | 29 |
| | 8.3 | Eerste configuratie starten | 30 |
| | 8.4 | Automatisch bedrijf starten | 48 |
| | 8.5 | Tijdens het bedrijf | 49 |
| 9 | Uitb | edrijfname | 54 |

| | 9.1 | Personeelskwalificatie | 54 |
|----|--------|---|----|
| | 9.2 | Plichten van de gebruiker | 54 |
| | 9.3 | Uitbedrijfname | 55 |
| | 9.4 | Demontage | 55 |
| 10 | Onde | rhoud | 55 |
| | 10.1 | Onderhoudsintervallen | 56 |
| | 10.2 | Onderhoudswerkzaamheden | 56 |
| 11 | Stori | ngen, oorzaken en oplossingen | 56 |
| | 11.1 | Plichten van de gebruiker | 56 |
| | 11.2 | Storingsindicatie | 57 |
| | 11.3 | Storingsbevestiging | 57 |
| | 11.4 | Foutgeheugen | 57 |
| | 11.5 | Foutcodes | 57 |
| | 11.6 | Verdere stappen voor het verhelpen van storingen | 59 |
| 12 | Afvo | eren | 59 |
| | 12.1 | Informatie over het inzamelen van gebruikte elektrische | 9 |
| | | en elektronische producten | 59 |
| 13 | Bijlag | Je | 59 |
| | 13.1 | Systeemimpedanties | 59 |
| | 13.2 | Overzicht van de symbolen | 50 |
| | 13.3 | Overzicht elektrische aansluitschema's | 50 |
| | 13.4 | ModBus: Gegevenstypen | 52 |
| | 13.5 | ModBus: Parameteroverzicht | 52 |

1 Algemeen

| | • | |
|-----|--|--|
| 1.1 | Over deze handleiding | Deze handleiding is een bestanddeel van het product. Het naleven van de handleiding is een vereiste voor de juiste bediening en het juiste gebruik: |
| | | Lees de handleiding zorgvuldig voordat u met de werkzaamheden begint. |
| | | Bewaar de handleiding altijd op een toegankelijke plaats. |
| | | Neem alle instructies met betrekking tot het product in acht.Houd u aan de aanduidingen op het product. |
| | | De taal van de originele inbouw- en bedieningsvoorschriften is Duits. Alle andere talen waarin deze inbouw- en bedieningsvoorschriften beschikbaar zijn, zijn een vertaling van de originele inbouw- en bedieningsvoorschriften. |
| 1.2 | Auteursrecht | WILO SE © 2024 |
| | | Distributie en reproductie van dit document, exploitatie en communicatie van de inhoud zijn verboden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend. Overtredingen leiden tot de verplichting om schadevergoeding te betalen. Alle rechten voorbehouden. |
| 1.3 | Voorbehoud van wijziging | Wilo behoudt zich het recht voor om de genoemde gegevens zonder aankondiging vooraf te wijzigen en is niet aansprakelijk voor technische onnauwkeurigheden en/of lacunes. De gebruikte afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel en dienen slechts als voorbeeld- weergaven van het product. |
| 1.4 | Uitsluiting van garantie en aan- | Wilo geeft met name in de volgende gevallen geen garantie en is dan niet aansprakelijk: |
| | sprakelijkheid | Ontoereikende dimensionering als gevolg van foutieve of onjuiste informatie van de exploitant of opdrachtgever Niet in acht nemen van deze handleiding Niet-beoogd gebruik |
| | | Onjuiste opslag of transport |
| | | Onjuiste installatie of demontage Gebrekkig onderhoud |
| | | Niet-toegestane reparaties |
| | | Gebrekkige opstelplaats Chamische alektrische af elektrochemische invloeden |
| | | Slijtage |
| 2 | Veiligheid | Dit hoofdstuk bevat basisinstructies voor de afzonderlijke levens- |
| | 5 | fasen. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot de |
| | | volgende gevaren: |
| | | Gevaar voor personen door elektrische, elektromagnetische en mechanische invloeden |
| | | Gevaar voor het milieu door het lekken van gevaarlijke stoffen |
| | | Materiële schade |
| | | Falen van belangrijke functies |
| | | Het niet opvolgen van de instructies leidt tot het vervallen van de aanspraken op schadevergoeding. |
| | | Let daarnaast op de instructies en veiligheidsvoorschriften in |
| | | de overige hoofdstukken! |
| 2.1 | Aanduiding van veilig- heidsvoorschriften | In deze inbouw– en bedieningsvoorschriften worden veiligheids– voorschriften ter voorkoming van materiële schade en letsel ge– |
| | | bruikt en verschillend weergegeven: |

• Veiligheidsvoorschriften ter voorkoming van letsel beginnen met een signaalwoord en worden voorafgegaan door een overeenkomstig **symbool**. Soort en bron van het gevaar! Effecten van het gevaar en instructies ter voorkoming.

 Veiligheidsvoorschriften ter voorkoming van materiële schade beginnen met een signaalwoord en worden **zonder** symbool weergegeven.

VOORZICHTIG

Soort en bron van het gevaar!

Effecten of informatie.

Signaalwoorden

- Gevaar! Negeren leidt tot zeer ernstig of dodelijk letsel!
- WAARSCHUWING! Negeren kan leiden tot (ernstig) letsel!
- VOORZICHTIG!

Negeren kan leiden tot materiële schade, mogelijk met onherstelbare schade als gevolg.

• LET OP!

Een nuttige aanwijzing voor het gebruik van het product

Tekstmarkeringen

- Voorwaarde
- 1. Werkstap/opsomming
 - ⇒ Aanwijzing/instructie
 - Resultaat

Symbolen

In deze inbouw- en bedieningsvoorschriften worden de volgende symbolen gebruikt:



Gevaar voor elektrische spanning





Gevaar door explosieve atmosfeer



Nuttige aanwijzing

- Het personeel is over de plaatselijk geldende voorschriften inzake ongevallenpreventie geïnstrueerd.
- Het personeel heeft de inbouw- en bedieningsvoorschriften gelezen en begrepen.
- Elektrische werkzaamheden: opgeleide elektromonteur Persoon met een geschikte vakopleiding, kennis en ervaring om de gevaren van elektriciteit te herkennen en te voorkomen.
- Installatie-/demontagewerkzaamheden: opgeleide elektromonteur

2.4

2.3 Elektrische werkzaamheden

- Kennis van gereedschappen en bevestigingsmaterialen voor verschillende structuren
- Bediening/besturing: Bedienend personeel, geïnstrueerd over de werking van de volledige installatie
- Laat werkzaamheden aan de elektrische installatie door een elektromonteur uitvoeren.
- Voor aanvang van alle werkzaamheden moet het product van het elektriciteitsnet worden losgekoppeld en tegen herinschakelen worden beveiligd.
- Neem bij het aansluiten van de elektriciteit de lokale voorschriften in acht.
- Voor de aansluiting op het elektriciteitsnet moet worden voldaan aan de lokale voorschriften en de eisen van het plaatselijke energiebedrijf.
- Aard het product.
- Technische informatie in acht nemen.
- Vervang defecte aansluitkabels onmiddellijk.

Bewakingsinrichtingen Vermogensbeschermingsschakelaars/smeltzekeringen

schermingsschakelaars/smeltzekeringen moeten worden afgestemd op de nominale stroom van de aangesloten verbruikers. Neem de lokale voorschriften in acht.

2.5 Installatie-/demontagewerkzaamheden

Tijdens het bedrijf

 De op de locatie geldende wetten en voorschriften voor arbeidsveiligheid en ongevallenpreventie moeten worden nageleefd.

De grootte en de schakeleigenschappen van de vermogensbe-

- Koppel het product los van het elektriciteitsnet en beveilig het tegen herinschakelen.
- Gebruik geschikt bevestigingsmateriaal voor de aanwezige ondergrond.
- Het product is niet waterdicht. Kies een passende installatieplek!
- Vervorm het huis niet tijdens de installatie. Afdichtingen kunnen lekken en de opgegeven IP-beschermingsklasse beïnvloeden.
- Product **niet** in explosiegevaarlijke gebieden installeren.
- Het product is niet waterdicht. Beschermingsklasse IP54 naleven.
- Omgevingstemperatuur: 0 ... 40 °C.
- Maximale luchtvochtigheid: 90%, niet condenserend.
- De schakelkast niet openen.
- De bediener moet elke optredende storing of onregelmatigheid onmiddellijk aan zijn leidinggevende melden.
- Schakel het product onmiddellijk uit bij beschadigingen aan het product of de aansluitkabel.

2.6

Onderhoudswerkzaam-2.7 heden

2.8 Plichten van de gebruiker

- Toepassing/gebruik 3
- 3.1 Toepassing

- 3.2 Niet-beoogd gebruik
- Installatie binnen explosieve zones

Productomschrijving 4

- Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen.
- Het product is niet waterdicht. Dompel niet onder in vloeistoffen.
- Er mogen uitsluitend onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd die in deze inbouw- en bedieningsvoorschriften zijn beschreven.
- Voor onderhoud en reparatie mogen uitsluitend de originele onderdelen van de fabrikant worden gebruikt. De toepassing van niet-originele onderdelen ontslaat de fabrikant van elke aansprakelijkheid.
- De inbouw- en bedieningsvoorschriften moeten in de taal van het personeel ter beschikking worden gesteld.
- Er moet worden gewaarborgd dat het personeel over de benodigde opleiding voor de aangegeven werkzaamheden beschikt.
- De aangebrachte veiligheids- en instructieplaatjes op het product moeten permanent leesbaar worden gehouden.
- Het personeel over de werking van de installatie informeren.
- Risico's die samenhangen met het gebruik van elektriciteit moeten worden uitgesloten.
- Zorg voor een gedefinieerde werkindeling voor het personeel, die resulteert in veilige werkprocessen.

Voor kinderen en personen jonger dan 16 jaar, of met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, is de omgang met het product verboden! Personen jonger dan 18 jaar moeten onder toezicht van een vakman staan!

De schakelkast wordt gebruikt voor de niveauafhankelijke besturing van maximaal twee ongeregelde pompen met constant toerental in installaties voor regenwaterhergebruik:

• Installatie voor regenwaterhergebruik met hybride container van 400 liter (AF400) Het signaal wordt geregistreerd via een vlotterschakelaar, niveau- of druksensor of een niveausensor in de vorm van een meetstaaf.

Beoogd gebruik betekent ook dat u zich aan deze instructies houdt. Elk ander gebruik wordt gezien als niet beoogd.

- Overstroming van de schakelkast



LET OP

Het AF400 systeem bestaat uit een toepassing voor regenwaterhergebruik (EC-rh), die het vullen van de hybride tank regelt met behulp van maximaal twee voedingspompen, en een toepassing voor drukopwekking (EC-Booster), die een constante druk voor de installatie levert.

Beschrijving voor de drukopwekking, zie bijgevoegde inbouw- en bedieningsvoorschriften EC-Booster.



Fig. 1: Schakelkastfront, EC-rh + EC-Booster

| 1 | Hoofdschakelaar |
|---|---|
| 2 | Bedieningsknop EC-Rain |
| 3 | LED-indicatoren EC-Rain |
| 4 | LC-display EC-Rain |
| 5 | Bedieningsknop EC-booster (zie Inbouw– en bedieningsvoorschriften EC-boos- ter) |
| 6 | LED-indicatoren EC-Booster (zie Inbouw- en bedieningsvoorschriften EC-Boos- ter) |
| 7 | LC-display EC-Booster (zie Inbouw- en bedieningsvoorschriften EC-Booster) |

De voorkant van de schakelkast bestaat uit de volgende hoofdcomponenten:

- hoofdschakelaar voor het in-/uitschakelen van de schakelkast;
- bedieningsknop voor de menukeuze en parameterinvoer;
- leds voor de weergave van de actuele bedrijfstoestand;
- LC-display voor weergave van de actuele bedrijfsgegevens en de afzonderlijke menuitems

In principe kan de toepassing voor regenwaterhergebruik worden onderverdeeld in een drukopwekkingsgedeelte en een watervoorzieningsgedeelte met regenwater of verswater. De besturingseenheid kan worden omgeschakeld tussen de EC-rF (AF150) installatie, regenwaterhergebruik met verswatertank, en EC-rh (AF400), regenwaterhergebruik met hybride tank.

De besturing EC-rh voorziet de hybride tank van 400 liter van water. Voor de drukopwekking wordt een andere besturing met behulp van een EC-boosterschakelkast gerealiseerd.

De druk wordt geregeld via een tweepuntsregelaar. Afhankelijk van de verhouding tussen de ingestelde en de werkelijke druk in de installatie, worden de pompen automatisch individueel in- en uitgeschakeld zoals vereist.

Bij de AF400 wordt de drukopwekking door de toepassing EC-Booster overgenomen.



LET OP

De beschrijving van de drukopwekking voor de AF400 is te vinden in de bijgevoegde Inbouw- en bedieningsvoorschriften EC-Booster.

4.2.2 Watervoorziening

4.2.3 Alle installaties

4.3 Technische gegevens

De EC-rh besturing bewaakt het vulpeil van een regenwaterreservoir en het vulniveau van de hybride tank. De voedingspomp(en) wordt (worden) in- en uitgeschakeld afhankelijk van het vulpeil in de hybride tank. Indien nodig worden magneetkleppen geschakeld voor de extra toevoer van verswater, zodat er altijd water beschikbaar is voor de drukregeling.

De weergave van de actuele bedrijfsgegevens en -toestanden wordt in de LC-display en via leds weergegeven. De bediening en de invoer van de bedrijfsparameters gebeuren via een draaiknop.

Storingen worden in het foutgeheugen gearchiveerd.

| Fabricagedatum* | zie typeplaatje |
|-----------------|-----------------|
| Netaansluiting | zie typeplaatje |

4.2

4.2.1

Werking

Drukopwekking

| Netfrequentie | 50/60 Hz |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Max. stroomverbruik per pomp | Zie typeaanduiding |
| Max. nominaal vermogen per pomp | zie typeplaatje |
| Inschakeltype van de pomp | Zie typeaanduiding |
| Omgevings-/bedrijfstemperatuur | 0 40 °C |
| Opslagtemperatuur | -30 +60 °C |
| Max. relatieve luchtvochtigheid | 90%, niet condenserend |
| Beschermingsklasse | IP54 |
| Elektrische veiligheid | Verontreinigingsgraad II |
| Stuurspanning | zie typeplaatje |
| Materiaal huis | Staalplaat, met poedercoating |
| | |

Informatie over de Hardware-versie (HW) en Software-versie (SW) vindt u op het typeplaatje!

*De fabricagedatum wordt conform ISO 8601 aangegeven: JJJWww

- JJJJ = jaar
- W = afkorting voor week
- ww = vermelding van de kalenderweek

4.4 In- en uitgangen

| Ingangen | Aantal ingangen | | |
|---|-------------------------------|---|--|
| | EC-Rain 1P – 2P (EC-rh) | EC-Rain met niveausensor 1P – 2P (EC-rh) | |
| Drukdetectie voor drukregeling | | | |
| Passieve druksensor 4-20 mA | - | - | |
| Niveaudetectie voor watervoorziening | | | |
| Passieve niveausensor regenwaterreservoir 4–20 mA | 1 | 1 | |
| Passieve niveausensor reservoir 4–20 mA | 1 | _ | |
| Niveausensor met 6 reedcontacten (S0-S5) | _ | 1 | |
| Optionele vlotterschakelaar | | | |
| Droogloop vlotterschakelaar regenwaterreser– voir | 1 | - | |
| Drukschakelaar drukuitlaatzijde | - | - | |
| Retour-vlotterschakelaar regenwaterreservoir | 1 | - | |
| Overloop-vlotterschakelaar reservoir | 1 | _ | |
| Pompbewaking | | | |
| Thermische wikkelingsbewaking (bimetaalsen– sor) | 1-2 | 1-2 | |
| Thermische wikkelingsbewaking (PTC-sensor) | - | - | |
| Thermische wikkelingsbewaking (Pt100-sensor) | - | - | |
| Storingsmelding frequentieomvormer | - | - | |
| Andere ingangen | | | |
| Extern OFF: voor de uitschakeling op afstand van alle pompen | 1 | 1 | |
| | | | |

Legenda

1/2 = aantal ingangen, - = niet beschikbaar

| Uitgangen | Aantal uitgangen | |
|---|-------------------------------|---|
| | EC-Rain 1P – 2P (EC-rh) | EC-Rain met niveausensor 1P – 2P (EC-rh) |
| Verzamelstoringsmelding (wisselcontact) | 1 | 1 |
| Verzamelbedrijfsmelding (wisselcontact) | 1 | 1 |
| Tijdvertraagde hulpuitgang (verbreekcontact (NC)) | 1-2 | 1-2 |
| Ventielcontact (maakcontact (NO)) | 1-2 | 1-2 |
| Droogloopsignaal (verbreekcontact (NC)) | 1 | 1 |
| Uitgangsvermogen (Aansluitwaarde: 24 V=, max. 4 VA) | 1 | 1 |
| Bijv. voor aansluiting van een externe alarmmel- der (lamp of hoorn) | | |
| Weergave van de werkelijke drukwaarde (0 10 V=) | _ | _ |
| Weergave niveaumeting regenwaterreservoir (0 10 V=) | 1 | 1 |
| Weergave niveaumeting reservoir (0 10 V=) | 1 | _ |

Legenda

1/2 = aantal uitgangen, – = niet beschikbaar

Voorbeeld: Wilo-Control EC-Rain 2x12A-T34-DOL-WM

4.5 Type-aanduiding

| | EC | Easy Control schakelkastuitvoering: EC = schakelkast voor pompen met constant toerental |
|---|--|--|
| | Rain | Besturing voor installaties voor regenwaterhergebruik |
| | 2x | Max. aantal aansluitbare pompen |
| | 12A | Max. nominale stroom per pomp in ampère |
| | т | Netaansluiting: M = wisselstroom (1~) T = draaistroom (3~) |
| | 34 | Nominale spanning: 2 = 220/230 V 34 = 380/400 V |
| | DOL | Inschakeltype van de pompen: DOL = Direct |
| | WM | Wandmontage |
| Bedrijf aan elektronische startbe– sturingen | Sluit de schakelkast rechtstreeks aan op de pomp en op het elektriciteitsnet. Het tussen- schakelen van andere elektronische startbesturingen, bijv. van een frequentieomvormer, is niet toegestaan! | |
| Installatie binnen explosieve zones | De schakelkast heeft geen eigen Ex–beschermingsklasse. Schakelkast niet in explosieve zones installeren! | |
| Leveringsomvang | Schakelkast Inbouw- en bedieningsvoorschriften Control EC-Rain Inbouw- en bedieningsvoorschriften Control EC-Booster | |
| Toebehoren | VlotterschNiveausen | akelaar Isor 4–20 mA |
| Transport en opslag | | |
| Levering | Controleer ledigheid). | r na ontvangst het product en de verpakking op gebreken (beschadiging, vol- |
| | Vermeld a | anwezige schade op de vrachtpapieren. |

4.6

4.7

4.8

4.9

5 5.1 Meld gebreken nog op de dag van ontvangst bij de transportonderneming of de fabrikant. Later aangegeven gebreken kunnen niet meer worden geclaimd.
 Transport
 VOORZICHTIG
 Materiële schade door natte verpakkingen!
 Doorweekte verpakkingen kunnen openscheuren. Het product kan onbeschermd op de grond vallen en onherstelbaar beschadigd raken.
 Til de doorweekte verpakking voorzichtig op en vervang deze onmiddellijk!
 Reinig het regelsysteem.

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

Opslag

Personeelskwalificatie

Opstellingswijzen

Plichten van de gebruiker

Installatie

- Behuizingsopeningen waterdicht afsluiten.
 Schokbestendig en waterdicht verpakken.
 - Schakelkast stof- en waterdicht verpakken.
 - Opslagtemperatuur aanhouden: -30 ... +60 °C, max. relatieve luchtvochtigheid: 90%, niet condenserend.
 - Vorstvrije opslag wordt aanbevolen bij een temperatuur van 10 ... 25 °C met een relatieve vochtigheid van 40 ... 50%.
 - Condensvorming moet algemeen worden vermeden.
 - Sluit alle open kabelschroefverbindingen af om te voorkomen dat er water in het huis komt.
 - Aangesloten kabels beschermen tegen knikken, beschadiging en binnendringen van vocht.
 - Bescherm de schakelkast tegen direct zonnestraling en hitte om beschadigingen aan de onderdelen te voorkomen.
 - Reinig de schakelkast na opslag.
 - Laat alle elektronische onderdelen controleren op een probleemloze werking als er water is binnengedrongen of er condensvorming is ontstaan. Neem hiervoor contact op met de servicedienst.
- 6
 Opstelling
 Schakelkast controleren op transportschade. Defecte schakelkasten niet installeren!

 Neem de plaatselijke voorschriften voor de planning en het bedrijf van elektronische be

sturingen in acht.

- Elektrische werkzaamheden: opgeleide elektromonteur
 Persoon met een geschikte vakopleiding, kennis en ervaring om de gevaren van elektriciteit te herkennen en te voorkomen.
 - Installatie-/demontagewerkzaamheden: opgeleide elektromonteur Kennis van gereedschappen en bevestigingsmaterialen voor verschillende structuren
- Installatie direct op de regenwaterhergebruik-installatie
 De schakelkast wordt af fabriek direct op de installatie voor regenwaterhergebruik gemonteerd.
 - Wandmontage Houd het hoofdstuk "Installatie" aan, indien een aparte installatie van de schakelkast aan de wand vereist is.
 - De installatieplek is schoon, droog en trillingsvrij.
 - De installatieplek is overstromingsbestendig.
 - Geen direct zonlicht op de schakelkast.
 - Installatieplek buiten explosieve zones.
 - Aansluitkabels en nodige toebehoren zijn niet inbegrepen.
 - Let er bij het leggen van de kabels op dat de kabel niet wordt beschadigd door trekken, knikken of knellen.
 - Controleer de kabeldoorsnede en –lengte voor het gekozen installatietype.
 - Niet gebruikte kabelschroefverbindingen afsluiten.
 - Houd rekening met de volgende omgevingsomstandigheden:
 - Omgevings-/bedrijfstemperatuur: 0 ... 40 °C
 - Relatieve luchtvochtigheid: 40 ... 50%
 - Max. relatieve luchtvochtigheid: 90%, niet condenserend

6.4.1 Basisinstructies voor de bevestiging van de schakelkast De installatie kan op verschillende bouwconstructies (betonnen wand, montagerail enz.) plaatsvinden. Daarom moet het bevestigingsmateriaal voor de betreffende constructie passend ter plaatse worden klaargezet en moeten de volgende gegevens in acht worden genomen:

- Houd voldoende afstand tot de rand van de constructie om scheuren in de constructie en afsplintering van het bouwmateriaal te voorkomen.
- De diepte van het boorgat is afhankelijk van de schroeflengte. Boor het boorgat ca.
 5 mm dieper dan de schroeflengte.
- Boorstof heeft een nadelige invloed op de houdkracht. Blaas of zuig het boorgat altijd uit.
- Beschadig het huis niet tijdens de installatie.

Schroefgrootte metalen behuizing

- Max. schroefdiameter: 8 mm
- Max. diameter schroefkop: 12 mm

Installatie

Schakelkast met vier schroeven en pluggen aan de wand bevestigen:

- De schakelkast is spanningsvrij en van het stroomnet gescheiden.
- 1. Open de deur van de schakelkast zijdelings.
- 2. Schakelkast op de installatieplek uitlijnen en bron markeren.
- 3. Boor en reinig de bevestigingsgaten volgens de aanwijzingen van het bevestigingsmateriaal.
- 4. Bevestig het onderste gedeelte met het bevestigingsmateriaal aan de wand. Controleer het onderste gedeelte op vervormingen! Om ervoor te zorgen dat de deur van de schakelkast precies sluit, moeten vervormde kasten opnieuw worden uitgelijnd (plaats er bijvoorbeeld nivelleerplaten onder). LET OP! Als de deur van de schakelkast niet goed sluit, wordt de beschermingsklasse beïnvloed!
- 5. Sluit de deur van de schakelkast.
 - Schakelkast geïnstalleerd. Nu stroomnet, pompen en signaalgevers aansluiten.

De niveauregistratie kan worden uitgevoerd via de volgende signaalgevers:

- Niveausensor
- Vlotterschakelaar

De vlotterschakelaar moet zich vrij in de bedrijfsruimte (pompput, reservoir) kunnen bewegen!

Ongeacht het signaleringsapparaat worden alle pompen bij een alarm altijd **geforceerd uitgeschakeld** als er risico bestaat dat deze drooglopen.

6.5 Elektrische aansluiting

veiliging)

Watergebrekniveau (droogloopbe-

6.4.3



GEVAAR

Levensgevaar door elektrische stroom!

Het niet juist handelen bij werkzaamheden aan elektrische installaties kan overlijden door een elektrische schok tot gevolg hebben!

- Koppel voorafgaand aan alle elektrische werkzaamheden het product los van het elektriciteitsnet en beveilig het tegen onbevoegd opnieuw inschakelen.
- Laat werkzaamheden aan de elektrische installatie door een elektromonteur uitvoeren!
- Neem de lokale voorschriften in acht!

6.4.2 Installatie van de schakelkast



LET OP

- Afhankelijk van de systeemimpedantie en de max. schakelingen/uur van de aangesloten verbruikers kan het tot spanningsschommelingen en/of -verlagingen komen.
- Sluit bij het gebruik van afgeschermde kabels de afscherming aan 1 zijde in het regelsysteem op de aardrail aan.
- Laat de aansluiting altijd door een elektromonteur uitvoeren.
- Neem de inbouw- en bedieningsvoorschriften van de aangesloten pompen en signaalgevers in acht.
- Stroom en spanning van de netaansluiting moeten overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje.
- Voer de netzijdige zekering uit volgens de plaatselijke richtlijnen.
- Kies, bij gebruik van vermogensbeschermingsschakelaars, de schakeleigenschappen overeenkomstig de aangesloten pomp.
- De lokaal geldende richtlijnen moeten worden nageleefd bij het installeren van lekstroom-veiligheidsschakelaars (RCD, type A, sinusvormige stroom, alstroomgevoelig).
- Leg de aansluitkabel volgens de lokale richtlijnen.
- Beschadig tijdens het leggen de aansluitkabel niet.
- Schakelkast en alle elektrische verbruikers aarden.

6.5.1 Overzicht van de onderdelen



Fig. 2: Control EC-rh

6.5.2 Netaansluiting schakelkast

| 1 | Netaansluiting |
|----|---|
| 2 | Instelling netspanning |
| 3 | Klemmenstrook: Aarde (PE) |
| 4 | Klemmenstrook: Besturing/sensorsysteem |
| 5 | Relaiscombinaties |
| 7 | Stuurkaart |
| 8 | Potentiometer voor motorstroombewaking |
| 9 | ModBus RTU: RS485-interface |
| 10 | ModBus RTU: Jumpers voor afsluiting/polarisatie |
| | |



GEVAAR

Levensgevaar door elektrische stroom bij uitgeschakelde hoofdschakelaar!

Ook wanneer de hoofdschakelaar is uitgeschakeld, bestaat er netspanning op de klem voor spanningskeuze.

• Spanningskeuze vóór de aansluiting op het stroomnet uitvoeren.

VOORZICHTIG

Materiële schade door verkeerd ingestelde netspanning!

Bij een verkeerd ingestelde netspanning wordt het schakeltoestel onherstelbaar beschadigd. De schakelkast kan op verschillende netspanningen worden gebruikt. De netspanning is af fabriek op 400 V ingesteld.

 Voor een andere netspanning de kabelbrug voor het aansluiten omsteken. Ter plaatse gelegde aansluitkabels door de kabelschroefverbindingen voeren en bevestigen. Sluit de aders overeenkomstig het aansluitschema op de hoofdschakelaar aan.



Fig. 3: Netaansluiting Control EC-rh

1Klemmenstrook: Netaansluiting2Instelling netspanning3Klemmenstrook: Aarde (PE)

Netaansluiting 3~230 V:

- Kabel: 4–aderig
- Ader: L1, L2, L3, N, PE
- Instelling netspanning: Brug 230/COM

Netaansluiting 3~380 V:

- Kabel: 4-aderig
 - Ader: L1, L2, L3, N, PE
- Instelling netspanning: Brug 380/COM

Netaansluiting 3~400 V:

- Kabel: 4-aderig
- Ader: L1, L2, L3, N, PE
- Instelling netspanning: Brug 400/COM (fabrieksinstelling)



LET OP

Neutrale geleider vereist

Voor de correcte werking van de besturing is een neutrale geleider (nulleider) op de netaansluiting vereist.

6.5.3 Netaansluiting: Pomp met constant toerental



3

5

LET OP

Draaiveld net- en pompaansluiting

Het draaiveld van de netaansluiting wordt direct naar de pompaansluiting geleid.

- Benodigd draaiveld van de aan te sluiten pompen (rechtsom of linksom draaiend) controleren.
- Neem de bedieningsvoorschriften van de pompen in acht.

6.5.3.1 Pomp(en) aansluiten



 Klemmenstrook: Aarde (PE)

 Contactverbreker

Ter plaatse gelegde aansluitkabels door de kabelschroefverbindingen voeren en bevestigen. Sluit de aders overeenkomstig het aansluitschema op de contactverbreker aan.

LET OP! Nadat alle pompen zijn aangesloten, stelt u de motorstroombewaking in!

Fig. 4: Pompaansluiting

6.5.3.2 Motorstroombewaking instellen

De minimum- en maximummotorstroom van de aangesloten pompen wordt bewaakt:

nl

Minimummotorstroombewaking

De waarde is vast opgeslagen in het schakeltoestel: 300 mA of 10% van de ingestelde motorstroom.

LET OP! De bewaking kan via het menu 5.69 worden gedeactiveerd.

Maximummotorstroombewaking Stel de waarde in het schakeltoestel in.

LET OP! De bewaking kan niet worden gedeactiveerd!

De maximummotorstroom wordt bewaakt met een elektronische motorstroombeveiliging.

Stel na het aansluiten van de pompen de nominale motorstroom van de pomp in.

Potentiometer voor motorstroombewaking

Stel de nominale motorstroom in op de desbetreffende potentiometer met behulp van een schroevendraaier.

LET OP! De instelling "0" op de potentiometer heeft een storing bij het inschakelen van de pomp tot gevolg!

Een nauwkeurige instelling van de motorstroombewaking kan tijdens de inbedrijfname gebeuren. Tijdens de inbedrijfname kunnen de ingestelde en de actuele nominale motorstroom op het display worden weergegeven:

- Actuele ingestelde waarde van de motorstroombewaking (menu 4.25 ... 4.26)
- Actuele **gemeten** bedrijfsstroom van de pomp (menu 4.29 ... 4.30)

VOORZICHTIG

Materiële schade door externe spanning!

- Een aangebrachte externe spanning vernielt het onderdeel.
- Sluit geen externe spanning aan (potentiaalvrij aansluiten).

Per pomp kan een thermische motorbewaking met bimetaalsensoren worden aangesloten. Geen PTC- en Pt100-sensoren aansluiten!

De klemmen zijn af fabriek van een brug voorzien.

Ter plaatse gelegde aansluitkabels door de kabelschroefverbindingen voeren en bevestigen. Sluit de aders overeenkomstig het aansluitschema op de klemmenstrook aan. **Neem het klemnummer over van het overzicht van de aansluitingen in de afdekking.** De "x" in het symbool geeft de betreffende pomp aan:

1 = Pomp 1

8

2 = Pomp 2

Fig. 6: Symbool-overzicht van de aansluitingen

6.5.5 Aansluiting niveausensor

VOORZICHTIG

Materiële schade door externe spanning!

Een aangebrachte externe spanning vernielt het onderdeel.

• Sluit geen externe spanning aan (potentiaalvrij aansluiten).

Het vulpeil van het regenwaterreservoir of van de hybride tank wordt geregistreerd via een analoge niveausensor 4–20 mA. **LET OP! Sluit geen actieve niveausensor aan.**



Fig. 5: Stel de nominale motorstroom in op de potentiometer

6.5.4 Aansluiting thermische motorbewaking



Ter plaatse gelegde aansluitkabels door de kabelschroefverbindingen voeren en bevestigen. Sluit de aders overeenkomstig het aansluitschema op de klemmenstrook aan. **Neem het klemnummer over van het overzicht van de aansluitingen in de afdekking.** LET OP! Afgeschermde aansluitkabels gebruiken! Afscherming aan één zijde plaatsen! LET OP! Let op de juiste polariteit van de niveausensor!

Fig. 7: Symbool-overzicht van de aansluitingen

6.5.6 Aansluiting van optionele vlotterschakelaar

VOORZICHTIG

Materiële schade door externe spanning!

Een aangebrachte externe spanning vernielt het onderdeel.

De waterniveaus voor de optionele ingangen kunnen worden gedetecteerd via extra vlotter-

Ter plaatse gelegde aansluitkabels door de kabelschroefverbindingen voeren en bevestigen. Als er jumpers aanwezig zijn, verwijder deze dan en sluit de aders aan op de klemmenstroken volgens het aansluitschema. **Neem het klemnummer over van het overzicht van de aan-**

• Sluit geen externe spanning aan (potentiaalvrij aansluiten).

| /⊜∎ | /⊜∎ | /@ |
|--------|-------------------|-------------|
| Ť ک | ک ک | 6 d |

Fig. 8: Symbool-overzicht van de aansluitingen

6.5.7 Aansluiting verzamelbedrijfsmelding (SBM)



schakelaars.

sluitingen in de afdekking.

GEVAAR

• Functie van de optionele vlotterschakelaar, zie [▶ 25]

Levensgevaar door elektrische stroom!

De spanning van de externe spanningsvoorziening ligt ook bij een uitgeschakelde hoofdschakelaar aan de klemmen aan!

- Klem voor alle werkzaamheden de externe spanningsvoorziening los.
- Werkzaamheden aan de elektrische installatie door een elektromonteur laten uitvoeren.
- Neem de lokale voorschriften in acht.

Via een afzonderlijke uitgang wordt een bedrijfsmelding voor alle pompen (SBM) afgegeven:

- Contacttype: potentiaalvrij wisselcontact
- Contactbelasting:
 - Minimaal: 12 V=, 10 mA
- Maximaal: 250 V~, 1 A
- Ter plaatse gelegde aansluitkabels door de kabelschroefverbindingen voeren en bevestigen.
- Sluit de aders overeenkomstig het aansluitschema op de klemmenstrook aan.
- Neem het klemnummer over van het overzicht van de aansluitingen in het deksel van het schakeltoestel.

Fig. 9: Symbool-overzicht van de aansluitingen



GEVAAR

Levensgevaar door elektrische stroom!

De spanning van de externe spanningsvoorziening ligt ook bij een uitgeschakelde hoofdschakelaar aan de klemmen aan!

- Klem voor alle werkzaamheden de externe spanningsvoorziening los.
- Werkzaamheden aan de elektrische installatie door een elektromonteur laten uitvoeren.
- Neem de lokale voorschriften in acht.

Via een afzonderlijke uitgang wordt een storingsmelding voor alle pompen (SSM) afgegeven:

- Contacttype: potentiaalvrij wisselcontact
- Contactbelasting:
 - Minimaal: 12 V=, 10 mA
 - Maximaal: 250 V~ 1 A
- Ter plaatse gelegde aansluitkabels door de kabelschroefverbindingen voeren en bevestigen.
 - Sluit de aders overeenkomstig het aansluitschema op de klemmenstrook aan.
- Neem het klemnummer over van het overzicht van de aansluitingen in het deksel van het schakeltoestel.

Fig. 10: Symbool–overzicht van de aansluitin– gen

6.5.9 Aansluiting droogloopsignaal (TLS)



GEVAAR

Levensgevaar door elektrische stroom!

De spanning van de externe spanningsvoorziening ligt ook bij een uitgeschakelde hoofdschakelaar aan de klemmen aan!

- Klem voor alle werkzaamheden de externe spanningsvoorziening los.
- Werkzaamheden aan de elektrische installatie door een elektromonteur laten uitvoeren.
- Neem de lokale voorschriften in acht.

Via een aparte uitgang wordt een droogloopmelding afgegeven om de drukverhogingspompen tegen schade te beschermen.



Fig. 11: Symbool–overzicht van de aansluitin– gen



LET OP

Droogloopmelding!

Voor de AF400 moet de droogloopuitgang van de EC-Rain besturing (klemmen 6 en 7) worden aangesloten op de droogloopingang van de EC-Booster regeleenheid (zie Inbouw- en bedieningsvoorschriften EC-Booster).

- Contacttype: potentiaalvrij verbreekcontact
- Contactbelasting:
 - Minimaal: 12 V=, 10 mA
 - Maximaal: 250 V~, 1 A

Ter plaatse gelegde aansluitkabels door de kabelschroefverbindingen voeren en bevestigen. Sluit de aders volgens het aansluitschema aan op de klemmenstrook.**Raadpleeg de aansluitnummers in het aansluitingsoverzicht in het deksel van de schakelkast**.

Aansluiting ventielbesturing 6.5.10



GEVAAR

Levensgevaar door elektrische stroom!

De spanning van de externe spanningsvoorziening ligt ook bij een uitgeschakelde hoofdschakelaar aan de klemmen aan!

- Klem voor alle werkzaamheden de externe spanningsvoorziening los.
- Werkzaamheden aan de elektrische installatie door een elektromonteur laten uitvoeren
- Neem de lokale voorschriften in acht.

De magneetkleppen worden via een aparte uitgang geschakeld:

- Contacttype: potentiaalvrij maakcontact
- Contactbelasting:
 - Minimaal: 12 V=, 10 mA
 - Maximaal: 250 V~. 1 A

Ter plaatse gelegde aansluitkabels door de kabelschroefverbindingen voeren en bevestigen. Sluit de aders volgens het aansluitschema aan op de klemmenstrook. Raadpleeg de aansluitnummers in het aansluitingsoverzicht in het deksel van de schakelkast.

De "x" in het symbool geeft de betreffende pomp aan:

- 1 = ventiel 1
- 2 = ventiel 2



Fig. 12: Symbool-overzicht van de aansluitingen

6.5.11 Tijdvertraagde hulpuitgang



GEVAAR

Levensgevaar door elektrische stroom!

De spanning van de externe spanningsvoorziening ligt ook bij een uitgeschakelde hoofdschakelaar aan de klemmen aan!

- Klem voor alle werkzaamheden de externe spanningsvoorziening los.
- · Werkzaamheden aan de elektrische installatie door een elektromonteur laten uitvoeren.
- Neem de lokale voorschriften in acht.

Via een aparte uitgang wordt een ten opzichte van de pomp tijdvertraagd hulpcontact geschakeld:

- Contacttype: potentiaalvrij verbreekcontact
- Contactbelasting:

Sluit de aders volgens het aansluitschema aan op de klemmenstrook. Raadpleeg de aansluit-

De "x" in het symbool geeft de betreffende pomp aan:

- 1 = hulpcontact betr. pomp 1
- 2 = hulpcontact betr. pomp 2

6.5.12 Aansluiting van een externe alarmmelder

VOORZICHTIG

Materiële schade door externe spanning!

Een aangebrachte externe spanning vernielt het onderdeel.

• Sluit geen externe spanning aan (potentiaalvrij aansluiten).

- - Minimaal: 12 V=, 10 mA
 - Maximaal: 250 V~, 1 A

De tijdvertraging kan worden ingesteld in menu 5.76.

Ter plaatse gelegde aansluitkabels door de kabelschroefverbindingen voeren en bevestigen. nummers in het aansluitingsoverzicht in het deksel van de schakelkast. Fig. 13: Symbool-overzicht van de aansluitin-

gen



Er kan een externe alarmmelder (hoorn, knipperlicht enz.) aangesloten worden. De uitgang wordt parallel aan de verzamelstoringsmelding (SSM) geschakeld.

- Alarmmelder geschikt voor gelijkspanning.
- Aangesloten vermogen: 24 V=, max. 4 VA
- LET OP! Bij de aansluiting op de juiste polariteit letten!

VOORZICHTIG

wordt een spanning van 0 ... 10 V = afgegeven:

0 V = waarde niveausensor "0"

Activeer de uitgang in menu 5.67.

Ter plaatse gelegde aansluitkabels door de kabelschroefverbindingen voeren en bevestigen. Sluit de aders overeenkomstig het aansluitschema op de klemmenstrook aan. Neem het klemnummer over van het overzicht van de aansluitingen in de afdekking.

Fig. 14: Symbool-overzicht van de aansluitingen

6.5.13 Aansluiting indicator werkelijke waarde vulpeil

| ●-10V (+) (-) | 10 V = eindwaarde niveausensor Voorbeeld: | |
|------------------|--|--|
| | Meetbereik niveausensor: 0 5 m | |
| | Weergavebereik: 0 5 m | |
| | – Indeling: 1 V = 0,5 m | |

Fig. 15: Symbool-overzicht van de aansluitinqen

Aansluiting ModBus RTU 6.5.14

| | G | • |
|---|----------|---|
| _ | 0-10V | • |
|) | (+) | |
| - | | |
| | | |
| | | |

Ter plaatse gelegde aansluitkabels door de kabelschroefverbindingen voeren en bevestigen. Sluit de aders volgens het aansluitschema aan op de klemmenstrook. Raadpleeg de aansluitnummers in het aansluitingsoverzicht in het deksel.

Materiële schade door externe spanning!

Een aangebrachte externe spanning vernielt het onderdeel. • Sluit geen externe spanning aan (potentiaalvrij aansluiten).

Via een afzonderlijke uitgang wordt de werkelijke vulpeilwaarde afgegeven. Aan de uitgang

VOORZICHTIG

Materiële schade door externe spanning!

Een aangebrachte externe spanning vernielt het onderdeel.

• Sluit geen externe spanning aan (potentiaalvrij aansluiten).



Fig. 16: Positie van jumpers

| Zie voor positienummers Overzicht van de onderdele | ٩Ľ |
|--|----|
|--|----|

| 9 | ModBus: RS485-interface |
|----|---|
| 10 | ModBus: Jumpers voor afsluiting/polarisatie |

Voor de aansluiting aan het gebouwbeheersysteem staat het ModBus-protocol ter beschikking.

- Ter plaatse gelegde aansluitkabels door de kabelschroefverbindingen voeren en bevestigen.
- Sluit de aders overeenkomstig de aansluitbezetting op de klemmenstrook aan.

Houd rekening met de volgende punten:

- Interface: RS485
- Instellingen veldbusprotocol: Menu 2.01 tot 2.05.
- De schakelkast is af fabriek getermineerd. Afsluiting ongedaan maken: Jumper "J2" verwiideren.
- Als de ModBus een polarisatie nodig heeft, stel dan jumpers "J3" en "J4" in.



GEVAAR

Levensgevaar door elektrische stroom!

Er bestaat levensgevaar bij een open schakelkast.

- Schakelkast alleen gesloten bedienen.
- Laat werkzaamheden aan inwendige onderdelen door een elektricien uitvoeren.

7.1 Werking

7.1.1 EC-rh (AF400)

Drukopwekking

De druk van de installatie wordt opgewekt door een EC-booster met maximaal twee drukverhogingspompen, die worden gevoed via de hybride tank van 400 liter.



LET OP

De beschrijving van de drukopwekking voor de AF400 is te vinden in de bijgevoegde Inbouw- en bedieningsvoorschriften EC-Booster.

Watervoorziening

De drukverhogingspompen voor de AF400 worden voorzien van water via de hybride tank, die kan worden voorzien van verswater via één of twee magneetkleppen, of van regenwater uit het regenwaterreservoir, dat in het reservoir wordt gepompt door de voedingspomp(en). Met behulp van een niveausensor wordt het actuele waterniveau in de hybride tank bewaakt. Er kunnen drempelwaardes worden ingesteld voor droogloop-, hoogwater- en overloopdetectie, evenals de drempelwaardes voor het in-/uitschakelen van de toevoer van verswater en de drempelwaardes voor het in-/uitschakelen van de voedingspomp(en). Zie voor een gedetailleerde beschrijving van de instellingen voor de hybride tank met niveaus Instelparameters en definitie van de hybride tank [▶ 23].

Bij gebruik van de niveausensor in de hybride tank moet menu 5.07 worden ingesteld op "float", de beschrijving en toewijzing van de niveaus is eveneens beschreven in het hoofdstuk Instelparameters en definitie van de hybride tank [▶ 23]. De aansluitbezetting van de niveausensor is vermeld bij de klembezetting in Overzicht elektrische aansluitschema's.

Het waterniveau in het regenwaterreservoir kan worden geregistreerd met een niveausensor om de beschikbaarheid van regenwater te meten en droogloop-, overloop- of overstromingsdetectie te garanderen. Het regenwaterreservoir kan ook worden bewaakt met een vlotterschakelaar om drooglopen te detecteren. Voor gedetailleerde informatie over het instellen van het regenwaterreservoir met bijbehorende niveaus, zie Instelparameters en definitie van het regenwaterreservoir. Het schematische overzicht van de AF400 regenwaterhergebruiksinstallatie inclusief optionele vlotterschakelaar wordt getoond in de afbeelding.



Fig. 17: AF400 werkingsprincipe met niveausensor in de hybride tank en in het regenwaterreservoir

nl

7.1.2 Instelparameters en definitie van het regenwaterreservoir

EC-rh (AF 400)



Fig. 18: Instelparameters en menu's voor de instellingen



Tab. 1: Vereiste instellingen in het menu voor het regenwaterreservoir



LET OP

Het " Δ "-symbool op het display betekent dat de instelwaarden een vaste referentie hebben met een andere instelwaarde, zoals de sensorhoogte.

Het vulpeil van het regenwaterreservoir wordt standaard bewaakt met een niveausensor (meetbereik van de sensor kan worden ingesteld in menu 5.30), die een relatieve afstand tot de bodem van het reservoir heeft (menu 5.31), waar andere instellingsparameters naar verwijzen. Als het vulpeil in het regenwaterreservoir onder de instelbare droogloopdrempelwaarde komt (menu 5.32), schakelt de schakelkast de verswaterventielen naar behoefte en schakelt de voedingspomp(en) uit. Omdat drooglopen een normale toestand is voor een regenwaterreservoir, is er geen alarmmelding, maar geeft een droogloopteller (menu 4.47) informatie over hoe vaak het niveau onder dit niveau is gezakt. Zodra het vulpeil in het regenwaterreservoir de overloopdrempelwaarde (menu 5.34) heeft overschreden, wordt een overloop-teller (menu 4.48) verhoogd, die dient als informatie over hoe vaak deze drempelwaarde al is overschreden. Omdat het overlopen van een regenwaterreservoir een gewenste toestand is om afzettingen zoals bladeren weg te spoelen, wordt er geen alarmsignaal gegeven. Als het waterniveau desondanks blijft stijgen, wordt er een alarm geactiveerd wanneer de drempelwaarde voor hoogwater (menu 5.35) wordt overschreden. De verswaterventielen worden gesloten. Deze parameter is optioneel en kan worden uitgeschakeld in het menu.

Als er tijdens bedrijf een sensorfout optreedt, worden de voedingspompen gestopt en de verswaterventielen naar behoefte gestuurd.

Als redundantie is er de optie om een vlotterschakelaar aan te sluiten voor droogloopdetectie en een optionele vlotterschakelaar voor het detecteren van terugstroming in het regenwaterreservoir. De beschrijving van de optionele vlotterschakelaars wordt beschreven in hoofdstuk 7.1.5.

Standaard wordt het actuele vulpeil van het regenwaterreservoir op het hoofdscherm weergegeven in meters. Om het actuele watervolume in het regenwaterreservoir als percentage weer te kunnen geven, moet eerst de vorm van het regenwaterreservoir worden geselecteerd in menu 5.36, bijvoorbeeld voor een vlakke tank. Het meetbereik 0% – 100% (bruikbaar bereik) strekt zich uit van de installatiehoogte van de sensor in het regenwaterreservoir tot aan de overloop. Als het waterpeil toch stijgt, kunnen waarden van hoger dan 100% worden weergegeven.



7.1.3 Instelparameters en definitie van de hybride tank

Fig. 19: Instelparameters hybride tank



Tab. 2: Vereiste instellingen in het menu voor de hybride tank



LET OP

Het " Δ "-symbool op het display betekent dat de instelwaarden een vaste referentie hebben met een andere instelwaarde, zoals de sensorhoogte.

Het vulpeil van de hybride tank wordt standaard bewaakt met een niveausensor (meetbereik van de sensor kan worden ingesteld in menu 5.20), die een relatieve afstand tot de bodem van het reservoir heeft (menu 5.21), waar andere instellingsparameters naar verwijzen.

Afhankelijk van het vulpeil kunnen maximaal twee voedingspompen onafhankelijk van elkaar worden geregeld voor regenwatertoevoer en kunnen de verswaterventielen worden geopend of gesloten.

De start- en stopdrempelwaardes van de voedingspomp(en) kunnen worden ingesteld in de respectieve menu's. Als de startdrempelwaarden worden onderschreden (menu 1.12 en 1.14), worden de bijbehorende pompen gestart. Als de stopdrempelwaarde (menu 1.13 en 1.15) wordt overschreden, worden de bijbehorende pompen gestopt. Als er meer dan één voedingspomp is geselecteerd, zijn de drempelwaarden niet permanent toegewezen aan een specifieke pomp de cyclische pompwisseling.

Als het vulpeil onder de instelbare droogloopdrempelwaarde komt (menu 5.22), wordt er een alarm geactiveerd nadat de tijd is verstreken en de draaiende drukverhogingspompen worden gestopt (het contact voor de droogloopuitgang voor de drukverhogingspompen wordt geopend). Als de droogloopdrempelwaarde wordt overschreden, wordt het alarm automatisch gereset en wordt de droogloopuitgang gesloten. Het openen en sluiten van de drinkwaterventielen wordt beschreven in de menu's 5.52 en 5.53. Wanneer de drempelwaarde voor het inschakelen van verswater (5.52) wordt onderschreden, worden de ventielen geopend, waardoor de hybride container ook met verswater wordt gevuld. Als het vulpeil de uitschakeldrempelwaarde (5.53) overschrijdt, worden de ventielen gesloten. Zodra het vulpeil in het reservoir de alarmdrempelwaarde voor vulniveau (menu 5.23) overschrijdt, gaat er een alarm af dat handmatig moet worden bevestigd. Deze parameter is optioneel en kan worden uitgeschakeld in het menu. Als het waterniveau blijft stijgen, wordt er opnieuw een alarm geactiveerd wanneer de overloopdrempelwaarde (menu 5.24) wordt overschreden.

Als er tijdens bedrijf een sensorfout optreedt, wordt de droogloopuitgang voor de drukverhogingspompen geopend, worden de verswaterventielen gesloten en worden de voedingspomp(en) gestopt totdat de fout is verholpen.

Een vlotterschakelaar voor overloopdetectie kan als redundantie worden aangesloten. De beschrijving van de optionele vlotterschakelaars wordt beschreven in hoofdstuk 7.1.5.

Standaard wordt het actuele vulpeil van de hybride tank op het hoofdscherm weergegeven in meters. Om het actuele watervolume in het reservoir als percentage weer te kunnen geven, moet de vorm van de tank worden geselecteerd in menu 5.26, bijvoorbeeld voor een vlakke tank. Het meetbereik 0% – 100% (bruikbaar bereik) strekt zich uit van de installatiehoogte van de sensor in het reservoir tot aan de overloop. Als het waterpeil toch stijgt, kunnen waarden van hoger dan 100% worden weergegeven.

Bedrijf met niveausensor



Fig. 20: Bedrijf met niveausensor

| 25 26 → → → /⊕ | 31 32 → → → / ⊕ | 35 36 → → → /⊕ | 29 30 → → → /⊕ | 33 34 → → → / ⊕ | 27 28 →→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|---|
| S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| Droogloop | Voedings- pompen AAN | Voedings- pompen UIT | Verswater AAN | Verswater UIT | Vulpeil-alarm |

Voor bestaande systemen is er de optie om de niveausensor te gebruiken met zes bestaande reedcontacten (menu 5.07 = Float). De drempelwaarden voor drooglopen, het in- en uitschakelen van verswater, de start- en stopdrempelwaarden voor de pompen en het vulpeil-alarm worden op dezelfde manier afgebeeld als de niveausensor. Vanwege de vereiste klembezetting van de reedcontacten zijn optionele vlotterschakelaars echter niet nodig.

| 7.1.4 | Bedrijf met optionele vlotterscha- | |
|-------|------------------------------------|--|
| | kelaars | |

| 27 28 | 29 30 →→→→ →→→→/⊕ | |
|---------------------------------------|-------------------------|---|
| Drempelwaarde overloop re- servoir | Terugstroming citerne | Droogloopdrempelwaarde regenwaterreservoir |

Naast de werking met niveausensoren kunnen optionele vlotterschakelaars in de installatie worden geïntegreerd, die enerzijds redundantie bieden en anderzijds extra functionele opties.

Drempelwaarde overloop reservoir

Als er een overloop wordt gedetecteerd, wordt er een alarmsignaal gegeven, maar worden de pompen en ventielen nog steeds naar behoefte geschakeld. Voor de AF400 werkt deze vlotterschakelaar als een redundantieanaloog voor de overloopdrempelwaarde die is ingesteld in menu 5.24. Als het contact niet wordt gebruikt, moet het open blijven.

Terugstroming citerne

Om te voorkomen dat vuil of andere zwevende stoffen terugstromen in het regenwaterreservoir, waardoor de pompen kunnen beschadigen, is er de optie om een vlotterschakelaar die een terugstroming kan detecteren te integreren in de overloopleiding van het regenwaterreservoir. Als er terugstroming wordt gedetecteerd, worden de verswaterventielen naar behoefte geopend of gesloten, de voedingspompen worden echter geforceerd uitgeschakeld. Er wordt een alarm weergegeven in de schakelkast dat handmatig moet worden bevestigd. Als het contact niet wordt gebruikt, moet het open blijven.

Droogloopdrempelwaarde regenwaterreservoir

Analoog aan de droogloopdrempelwaarde die in menu 5.32 in het regenwaterreservoir is ingesteld, kan een extra vlotterschakelaar worden geïntegreerd, die enerzijds als redundantie dient en anderzijds noodbedrijf mogelijk maakt in het geval van een sensorfout. In menu 5.10 moet worden aangegeven hoe de signaalregistratie van het regenwaterreservoir moet plaatsvinden.

Float: In de vlotterschakelaarmodus is het mogelijk om de niveausensor in het regenwaterreservoir achterwege te laten, omdat de drempelwaardes voor in- en uitschakelen worden gedetecteerd in de hybride tank. Als deze modus is geselecteerd, kan de installatie van regenwater worden voorzien totdat de vlotterschakelaar een droogloop signaleert.

Both: In de modus "Beide" worden zowel de niveausensor als de vlotterschakelaar gebruikt als droogloopdetectie voor het regenwaterreservoir. Als er een sensorfout optreedt, is het nog steeds mogelijk om regenwater te gebruiken zolang de vlotterschakelaar geen droogloop signaleert.

7.1.5 Minimum- en maximumdrukbewaking



LET OP

Functie voor de bewaking van minimale en maximale druk, zie bijgevoegde inbouw- en bedieningsvoorschriften EC-Booster.

| 7.1.6 | Pompwisseling | Om ongelijkmatige looptijden van de afzonderlijke pompen te voorkomen wordt de basis- lastpomp bij twee pompen regelmatig gewisseld. Wanneer alle pompen zijn uitgeschakeld, verandert de basislastpomp bij een volgende keer opstarten. |
|--------|---|---|
| | | Af fabriek is aanvullend een cyclische pompwisseling ingebouwd. Daardoor wordt de basis- lastpomp om de 6 uur gewisseld. LET OP! Functie deactiveren: Menu 5.60! |
| 7.1.7 | Reservepomp | Bij een installatie met twee pompen kan één pomp worden gebruikt als reservepomp. Deze pomp wordt in het normaal bedrijf niet aangestuurd. De reservepomp is alleen actief als een pomp wegens storing uitvalt. De reservepomp staat onder stilstandbewaking. Zodoende wordt de reservepomp ook bij de pompwisseling en pomp-kick geactiveerd. |
| 7.1.8 | Watergebrekniveau (droogloopbe- veiliging) | Het waterniveau in het regenwaterreservoir of in het reservoir wordt bewaakt en aan de schakelkast gemeld. |
| | | Neem het volgende in acht: |
| | | Watergebrek regenwaterreservoir: De voedingspomp(en) worden uitgeschakeld. Er volgt geen foutmelding, er wordt slechts een droogloopteller opgehoogd. Watergebrek hybride container: De verswaterventielen worden geopend, een droog-loopalarm wordt geactiveerd en het contact voor de droogloopuitgang voor de drukver-hogingspompen wordt geopend. Als het contact weer wordt gesloten tijdens de vertragingstijd of als het niveau wordt overschreden, vindt er geen uitschakeling plaats. Er is geen vertragingstijd voor de droogloop in het regenwaterreservoir. Herinschakeling: Wanneer het contact weer wordt gesloten of het niveau wordt overschreden, start de installatie automatisch. LET OP! De storing wordt automatisch gereset, maar wordt wel in het foutgeheugen opgeslagen! |
| 7.1.9 | Pomp-kick (cyclische testloop) | Ter voorkoming van langere stilstandtijden van de vrijgegeven pompen is er af fabriek een cyclische testloop (pomp-kick-functie) ingebouwd. LET OP! Functie deactiveren: Menu 5.40! |
| | | Neem voor de werking van de functie de volgende menupunten in acht: |
| | | Menu 5.41: Pomp-kick bij "Extern OFF" toegestaan Als de pompen via "Extern OFF" uitgeschakeld worden, testloop starten? |
| | | Menu 5.42: Pomp-kick-interval Tijdsinterval waarna een testloop uitgevoerd wordt. LET OP! Wanneer alle pompen zijn uitgeschakeld, gaat het tijdsinterval in! |
| | | Menu 5.43: Pomp-kick-looptijd Looptijd van de pompen tijdens de testloop |
| 7.1.10 | Bescherming tegen verkalking | Om de ventielen functioneel te houden, zelfs na langdurig gebruik met regenwater (menu 5.54), schakelt de installatie de ventielen gedurende een bepaalde tijd over op verswater (menu 5.75) terwijl de pompen niet draaien om verkalking van de ventielen te voorkomen. |

7.1.11 Spoelfunctie

7.2 Menubesturing



Fig. 21: Functie van de bedieningsknop

7.3 Menumodus: Hoofdmenu of Easy Actions-menu

7.4 Menu oproepen

De ventielen gaan niet open als er een hoog waterniveau is bereikt of de drempelwaarde voor overloop is overschreden. Het bedienen van het ventiel wordt uitgesteld totdat het waterniveau onder deze drempelwaarde is.

Om het installatie te reinigen van zwevende deeltjes na langdurige werking met regenwater (menu 5.55), schakelt de installatie gedurende een bepaalde looptijd over op verswaterwerking (menu 5.56). Aan het einde van de opgegeven looptijd schakelt de installatie weer terug.

De spoeling vindt plaats door de verswaterventielen te openen. De voedingspomp(en) is (zijn) gedeactiveerd zolang het spoelproces actief is. Er wordt echter nog steeds rekening gehouden met de drempelwaardes voor het in- en uitschakelen van verswater om te voorkomen dat de hybride tank overloopt.

De besturing van het menu gebeurt met de bedieningsknop:

- Draaien: Menukeuze of waarden instellen.
- Indrukken: Menuniveau wisselen, foutnummer of waarde bevestigen.

Er zijn twee verschillende menu's:

- Hoofdmenu: Toegang tot alle instellingen voor een volledige configuratie.
- Easy Actions-menu: Snelle toegang tot bepaalde functies. Let op de volgende punten bij gebruik van het Easy Actions-menu:
 - Het Easy Actions-menu biedt alleen toegang tot geselecteerde functies. Een complete configuratie is daarmee niet mogelijk.
 - Om het Easy Actions-menu te gebruiken, voert u een eerste configuratie uit.
 - Het Easy Actions-menu is af fabriek ingeschakeld. Het Easy Actions-menu kan in het menu 7.06 worden gedeactiveerd.

Hoofdmenu oproepen

- 1. Druk gedurende 3 s op bedieningsknop.
 - Menu-item 1.00 verschijnt.

Easy Actions-menu oproepen

- 1. Draai de bedieningsknop 180°.
 - ⇒ De functie "Foutmeldingen resetten" of "Handmatig bedrijf pomp 1" verschijnt.
- 2. Draai de bedieningsknop nog eens 180°.
 - De overige functies worden weergegeven. Aan het einde verschijnt het hoofdscherm.

7.5 Snelle toegang "Easy Actions"



LET OP

Easy Actions van de AF400 voor de drukopwekking, zie bijgevoegde inbouw- en bedieningsvoorschriften EC-Booster.

De volgende functies kunnen via het Easy Actions-menu worden opgeroepen:

| ้ารีรีรีริ |
|-------------------------|
| [©] ₽¦ XRnd |
| P2 HBod |

Resetten van de huidige foutmelding LET OP! menu-item wordt alleen weergegeven als er foutmeldingen aanwezig zijn!

Handmatig bedrijf pomp 1

Als de bedieningsknop wordt ingedrukt, loopt pomp 1. Als de bedieningsknop wordt losgelaten, schakelt de pomp uit. De laatst ingestelde bedrijfssituatie is weer actief.

Handmatig bedrijf pomp 2 Als de bedieningsknop word Als de bedieningsknop word

Als de bedieningsknop wordt ingedrukt, loopt pomp 2. Als de bedieningsknop wordt losgelaten, schakelt de pomp uit. De laatst ingestelde bedrijfssituatie is weer actief.

| ° P I | Pomp 1 uitschakelen. |
|----------------------------|--|
| oFF | Komt overeen met de waarde "off" in het menu 3.02. |
| P2 P2 oFF | Pomp 2 uitschakelen. Komt overeen met de waarde "off" in het menu 3.03. |
| [⊗] _{Pi} | Automatisch bedrijf pomp 1 |
| RUEo | Komt overeen met de waarde "Auto" in het menu 3.02. |
| P2 | Automatisch bedrijf pomp 2 |
| RUEo | Komt overeen met de waarde "Auto" in het menu 3.03. |
| | Handmatig bedrijf ventiel 1 Komt overeen met de waarde "open" in menu 3.06. |
| u2ªu | Handmatig bedrijf ventiel 2 |
| oPEn | Komt overeen met de waarde "open" in menu 3.07. |
| | Handmatig bedrijf ventiel 1 Komt overeen met de waarde "shut" in menu 3.06. |
| u2 | Handmatig bedrijf ventiel 2 |
| Shut | Komt overeen met de waarde "shut" in menu 3.07. |
| u (ALLA | Automatisch bedrijf ventiel 1 Komt overeen met de waarde "Auto" in het menu 3.06. |
| ری | Automatisch bedrijf ventiel 2 |
| 802 | Komt overeen met de waarde "Auto" in het menu 3.07. |

- 7.6 Fabrieksinstellingen
- 8 Inbedrijfname
- 8.1 Plichten van de gebruiker

Neem contact op met de servicedienst om het schakeltoestel terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

LET OP

 (\mathbf{i})

Uitgebreidere documentatie doorlezen

- Voer de inbedrijfnamemaatregelen volgens de inbouw- en bedieningsvoorschriften van de gehele installatie uit.
- Neem de inbouw- en bedieningsvoorschriften van de aangesloten producten (sensorisch systeem, pompen) en de installatiedocumentatie in acht.
- Beschikbaarstelling van de inbouw- en bedieningsvoorschriften op de schakelkast of een hiervoor bestemde plaats.
- Het ter beschikking stellen van de inbouw- en bedieningsvoorschriften in de taal van het personeel.
- Het garanderen dat het volledige personeel de inbouw- en bedieningsvoorschriften heeft gelezen en begrepen.
- De installatieplek van de schakelkast is overstromingsbestendig.
- De schakelkast is volgens de voorschriften beveiligd en geaard.
- Veiligheidsinrichtingen (incl. noodstop) van de complete installatie ingeschakeld en op probleemloze werking gecontroleerd.
- De schakelkast is geschikt voor toepassing onder de vooraf gedefinieerde bedrijfsomstandigheden.

8.2 Schakelkast inschakelen

8.2.1 Mogelijke foutmeldingen bij inschakelen

Afhankelijk van de netaansluiting en de basisinstellingen kunnen bij het inschakelen van het toestel de volgende foutmeldingen verschijnen. De weergegeven foutcodes en hun beschrijving hebben alleen betrekking op de inbedrijfname. Een volledig overzicht vindt u in het hoofdstuk "Foutcodes".

| Code* | Storing | Oorzaak | Verhelpen |
|--------|---------------|---|---|
| E006 | Draaiveldfout | Onjuist draaiveld Bedrijf op de eenfasige wisselstroomaanslui- ting. | Rechtsdraaiend draaiveld op de net- aansluiting tot stand brengen. Draaiveldbewaking deactiveren (menu 5.68)! |
| E080.x | Storing pomp | Geen pomp aangesloten.Motorstroombewaking niet ingesteld. | Sluit de pomp aan of deactiveer de mini- mumstroombewaking (menu 5.69)! Motorstroombewaking instellen op de nomi- nale stroom van de pomp. |

Legenda:

* "x" = vermelding van de pomp waarop de weergegeven fout betrekking heeft.

8.2.2 Toestel inschakelen



LET OP

Foutcode op de display in acht nemen

Als de rode storingsled brandt of knippert, neem dan de foutcode op het display in acht! Na bevestiging van de fout wordt de laatste fout in menu 6.02 opgeslagen.

- ✓ Schakelkast is afgesloten.
- Installatie is correct uitgevoerd.
- Alle signaalgevers en verbruikers zijn aangesloten en in de bedrijfsruimte ingebouwd.
- ✓ Wanneer er een droogloopbeveiliging aanwezig is, is het schakelpunt correct ingesteld.
- Motorbeveiliging volgens de specificaties van de pomp vooraf ingesteld.
- 1. Hoofdschakelaar naar de positie "ON" draaien.
- 2. Schakelkast start.
 - Alle leds branden 2 s.
 - De display licht op en het startscherm verschijnt.
 - Het stand-bysymbool verschijnt op de display.
 - De schakelkast is bedrijfsgereed, start de eerste configuratie of het automatisch bedrijf.





met niveausensor (5.07=Float)

Tab. 3: Startscherm

| 1 | Actuele pompstatus: | |
|----|--|---|
| | Aantal aangemelde pompenPomp geactiveerd/gedeactiveerdPompen aan/uit | |
| 2 | Veldbus actief | |
| 3a | Werkelijke vulpeilwaarde regenwa- terreservoir | Werkelijke vulpeilwaarde regenwa- terreservoir |
| 3b | Werkelijke vulpeilwaarde hybride tank | Status niveausensor |
| 5 | Functie reservepomp geactiveerd | |

Actuele ventielstatus:

6

- Regenwaterhergebruik
- Gebruik van verswater

8.3 Eerste configuratie starten

Stel de volgende parameters in tijdens de eerste configuratie:

- Parameterinvoer vrijgeven.
- Menu 5: Basisinstellingen
- Menu 1: In-/uitschakelwaarden
- Menu 2: Veldbuskoppeling (indien aanwezig)
- Menu 3: Pompen vrijgeven.
- Motorstroombewaking instellen.
- Draairichting van de aangesloten pompen controleren.

Volgende punten tijdens de configuratie in acht nemen:

- Als er gedurende 6 minuten geen invoer of bediening plaatsvindt:
 - Schakelt de displayverlichting uit.
 - Toont de display weer het hoofdscherm.
 - Wordt de parameterinvoer geblokkeerd.
- Sommige instellingen kunnen alleen worden gewijzigd als er geen pomp in bedrijf is.
- Het menu past zich automatisch aan de hand van de instellingen aan. Voorbeeld: De menu's 5.41 ... 5.43 zijn alleen zichtbaar als de functie "Pomp-kick" (menu 5.40) is geactiveerd.
- De menustructuur is voor alle EC-schakelkasten (bijv. HVAC, Booster, Lift, Fire, ...) geldig.
 Daarom kan het tot hiaten in de menustructuur komen.

Standaard worden de waarden alleen weergegeven. Om waarden te wijzigen, de parameterinvoer in het menu 7.01 vrijgeven:

1. Druk gedurende 3 s op bedieningsknop.

⇒ Menu 1.00 verschijnt

- 2. Bedieningsknop draaien, tot menu 7 verschijnt.
- 3. Druk op de bedieningsknop.

⇒ Menu 7.01 verschijnt.

- 4. Druk op de bedieningsknop.
- 5. Waarde naar "on" wijzigen: Draai de bedieningsknop.
- 6. Waarde opslaan: Druk op de bedieningsknop.
 - ⇒ Het menu is voor wijzigen vrijgegeven.
- 7. Draai de bedieningsknop, tot het einde van menu 7 verschijnt.
- 8. Druk op de bedieningsknop.
 - ⇒ Terug naar het hoofdmenuniveau.
 - Eerste configuratie starten.

Fig. 22: Parameterinvoer vrijgeven

8.3.2 Overzicht van de beschikbare parameters



LET OP

Voor de beschikbare parameters van de AF400 voor de drukopwekking, zie bijgevoegde inbouw- en bedieningsvoorschriften EC-Booster.

| Parameter (menu-item) | EC-rh (AF400) |
|---|------------------|
| 1.00 In- en uitschakelwaarden | |
| 1.01 Gewenste drukwaarde | - |
| 1.04 Inschakeldrempel van de pomp in % van de gewenste drukwaarde | _ |

8.3.1 Parameterinvoer vrijgeven



| Parameter (menu-item) | EC-rh (AF400) |
|--|------------------|
| 1.07 Uitschakeldrempel van de basislastpomp in % van de gewenste drukwaarde | - |
| 1.08 Uitschakeldrempel van de pieklastpompen in % van de gewenste drukwaarde | - |
| 1.09 Uitschakelvertraging basislastpomp | - |
| 1.10 Inschakelvertraging pieklastpomp | - |
| 1.11 Uitschakelvertraging pieklastpomp | - |
| 1.12 Pomp 1 startniveau | • |
| 1.13 Pomp 1 stopniveau | • |
| 1.14 Pomp 2 startniveau | • |
| 1.15 Pomp 2 stopniveau | • |
| 2.00 Veldbuskoppeling ModBus RTU | |
| 2.01 ModBus RTU-interface aan/uit | • |
| 2.02 Baudrate | • |
| 2.03 Deelnemeradres | • |
| 2.04 Pariteit | • |
| 2.05 Stopbits | • |
| 3.00 Pompen vrijgeven | |
| 3.01 Pompen vrijgeven | • |
| 3.02 Bedrijfssituatie pomp 1 | • |
| 3.03 Bedrijfssituatie pomp 2 | • |
| 3.06 Bedrijfssituatie ventiel 1 | • |
| 3.07 Bedrijfssituatie ventiel 2 | • |
| 3.10 Looptijd van de pompen bij handmatig bedrijf | • |
| 3.12 Looptijd van de ventielen in handmatige modus | • |
| 4.00 Informatie | |
| 4.02 Werkelijke drukwaarde in bar | - |
| 4.04 Actuele ventielstatus | • |
| 4.05 Status van de vlotterschakelaars (alleen met niveausensor 5.07=Float) | • |
| 4.07 Resterende tijd tot de volgende spoeling | • |
| 4.08 Actueel waterpeil van hybride tank | • |
| 4.09 Actuele waterhoeveelheid hybride tank | • |
| 4.10 Actuele waterstand in regenwaterreservoir | • |
| 4.11 Actuele waterhoeveelheid regenwaterreservoir | • |
| 4.12 Looptijd schakeltoestel | • |
| 4.13 Looptijd: Pomp 1 | • |
| 4.14 Looptijd: Pomp 2 | • |
| 4.17 Schakelcycli schakeltoestel | • |
| 4.18 Schakelcycli: Pomp 1 | • |
| 4.19 Schakelcycli: Pomp 2 | • |
| 4.22 Serienummer schakelkast | • |
| 4.23 Type schakeltoestel | • |
| 4.24 Softwareversie | • |
| 4.25 Ingestelde waarde voor de motorstroombewaking: Pomp 1 | • |
| 4.26 Ingestelde waarde voor de motorstroombewaking: Pomp 2 | • |
| 4.29 Actuele werkelijke stroom in A voor pomp 1 | • |
| 4.30 Actuele werkelijke stroom in A voor pomp 2 | • |
| 4.34 Looptijd: Ventiel 1 | • |
| 4.35 Looptijd: Ventiel 2 | • |

| Parameter (menu-item) | EC–rh (AF400) |
|---|------------------|
| 4.38 Schakelcycli: Ventiel 1 | • |
| 4.39 Schakelcycli: Ventiel 2 | • |
| 4.46 Gebruikstijd verswater | • |
| 4.47 Droogloopteller regenwaterreservoir | • |
| 4.48 Overloopteller regenwaterreservoir | • |
| 5.00 Basisinstellingen | |
| 5.01 Regelingsmodus | • |
| 5.02 Aantal aangesloten pompen | • |
| 5.03 Reservepomp | • |
| 5.07 Signaaldetectie vulpeil reservoir | • |
| 5.10 Signaaldetectie regenwaterreservoir | • |
| 5.11 Meetbereik druksensor | • |
| 5.17 Grenswaarde overdrukdetectie | - |
| 5.18 Grenswaarde onderdrukdetectie | - |
| 5.20 Meetbereik niveausensor hybride tank | • |
| 5.21 Montagehoogte niveausensor hybride tank | • |
| 5.22 Droogloopdrempelwaarde hybride tank | • |
| 5.23 Drempelwaarde hoog vulpeil hybride tank | • |
| 5.24 Overloopdrempelwaarde hybride tank | • |
| 5.26 Vorm van de hybride tank | • |
| 5.27 Hoogte van de hybride tank | • |
| 5.30 Meetbereik niveausensor regenwaterreservoir | • |
| 5.31 Montagehoogte niveausensor regenwaterreservoir | • |
| 5.32 Droogdrempelwaarde regenwaterreservoir | • |
| 5.34 Overloopdrempelwaarde regenwaterreservoir | • |
| 5.35 Hoogwaterdrempelwaarde regenwaterreservoir | • |
| 5.36 Vorm van het regenwaterreservoir | • |
| 5.37 Hoogte van het regenwaterreservoir | • |
| 5.39 Extern alarm Uit | • |
| 5.40 Functie "Pomp-kick" aan/uit | • |
| 5.41 "Pomp-kick" bij Extern OFF toegestaan | • |
| 5.42 "Tijdsinterval pomp-kick" | • |
| 5.43 "Looptijd pomp-kick" | • |
| 5.44 Vertraging installatie | • |
| 5.45 Gedrag bij sensorfout – aantal in te schakelen pompen | - |
| 5.52 Inschakeldrempelwaarde verswater | • |
| 5.53 Uitschakeldrempelwaarde verswater | • |
| 5.54 Interval verkalkingsbescherming | • |
| 5.55 Interval "Installatie spoelen" | • |
| 5.56 Duur van het spoelproces | • |
| 5.58 Functie verzamelbedrijfsmelding (SBM) | • |
| 5.59 Functie verzamelstoringsmelding (SSM) | • |
| 5.60 Cyclische pompwisseling | • |
| 5.62 Watergebrekniveau (droogloopbeveiliging): Uitschakelvertraging | • |
| 5.67 Uitgang zwaailamp | • |
| 5.68 Draaiveldbewaking netaansluiting aan/uit | • |
| 5.69 Minimummotorstroombewaking aan/uit | • |

| Parameter (menu-item) | EC–rh (AF400) |
|----------------------------------|------------------|
| 5.73 Reactie bij onderdruk | - |
| 5.74 Vertraging in drukcontrole | - |
| 5.75 Duur verkalkingsbescherming | • |
| 5.76 Vertragingstijd hulpuitgang | • |

Tab. 4: Beschikbare parameters

8.3.3 Menu 5: Basisinstellingen



Fig. 23: Menu 5.00



Fig. 24: Menu 5.01



Fig. 25: Menu 5.02



Fig. 26: Menu 5.03



Fig. 27: Menu 5.07

Hier müssen noch alle Screenshots geprüft und ggf. ausgetauscht werden.

| Menu-nr. | 5.00 |
|--------------|---|
| Naam | Installatie |
| Beschrijving | Instellingen die bij de installatie van de schakelkast worden in- gevoerd. |

| Menu-nr. | 5.01 |
|--------------------|--|
| Naam | Regelingsmodus |
| Instelbereik | Auto, Fresh, Rain |
| Fabrieksinstelling | Auto |
| Beschrijving | De actieve regelingsmodus van de schakelkast. |
| | Hier wordt de te gebruiken waterbron (verswater of regenwa- ter) ingesteld. Er wordt een alarm gegenereerd als de regelings- modus niet is ingesteld op Auto. |
| | Regelingsmodus "Fresh": De installatie werkt alleen met verswater. Regelingsmodus "Rain": De installatie werkt alleen met regenwater. Regelingsmodus "Auto": De installatie schakelt automatisch tussen regenwater en verswater. |
| Menu-nr. | 5.02 |
| Naam | Aantal pompen |
| Instelbereik | 12 |
| Fabrieksinstelling | 1 |
| Beschrijving | Aantal voedingspompen in de installatie |

| Menu-nr. | 5.03 |
|--------------------|---|
| Naam | Reservepomp |
| Instelbereik | on, off |
| Fabrieksinstelling | off |
| Beschrijving | Bepaalt of een pomp wel of niet moet worden voorzien als ver- vanging voor een defecte pomp. |

| Menu-nr. | 5.07 |
|--------------------|---|
| Naam | Signaaldetectie vulpeil hybride tank |
| Instelbereik | Float, Level |
| Fabrieksinstelling | Level |
| Beschrijving | Definitie van de signaalgever voor de niveaudetectie in de hy- bride tank: |
| | Float = Niveausensor Level = niveausensor |



Fig. 28: Menu 5.10



Fig. 29: Menu 5.20



Fig. 30: Menu 5.21



Fig. 31: Menu 5.22



Fig. 32: Menu 5.23



Fig. 33: Menu 5.24

| Menu-nr. | 5.10 |
|--------------------|--|
| Naam | Signaaldetectie vulpeil regenwaterreservoir |
| Instelbereik | Float, Level, both |
| Fabrieksinstelling | Level |
| Beschrijving | Bepaalt of het regenwaterreservoir is uitgerust met een niveau- sensor, een vlotterschakelaar of met beide. Indien "5.07=Float", is dit menu gefixeerd op "Level". |
| | |
| Menu-nr. | 5.20 |
| Naam | Meetbereik niveausensor hybride tank |
| Instelbereik | 0,00 10,00 m |
| Fabrieksinstelling | 1,00 m |
| Beschrijving | Definieert de eindwaarde van de niveausensor voor de hybride tank in meters. |
| | |

| Menu-nr. | 5.21 |
|--------------------|---|
| Naam | Installatiehoogte van niveausensor hybride tank |
| Instelbereik | 0,00 10,00 m |
| Fabrieksinstelling | 0,02 m |
| Beschrijving | Afstand tussen de bodem van de hybride tank en de installatie- hoogte van de niveausensor in meters. |

| Menu-nr. | 5.22 |
|--------------------|--|
| Naam | Drempelwaarde droogloop hybride tank |
| Instelbereik | 0,00 10,00 m |
| Fabrieksinstelling | 0,12 m |
| Beschrijving | De drempelwaarde in de hybride tank waaronder een droogloop wordt gesignaleerd. Wordt gespecificeerd in relatie tot de in- stallatiehoogte van de sensor. Moet lager zijn dan 5.52. |
| | |
| Menu-nr. | 5.23 |
| Naam | Drempelwaarde hoog vulpeil hybride tank |
| Instelbereik | 0,00 10,00 m |
| Fabrieksinstelling | 0,67 m |
| Beschrijving | De drempelwaarde in de hybride tank waarboven een te hoog vulpeil wordt gesignaleerd. Wordt gespecificeerd in relatie tot de installatiehoogte van de sensor. Moet kleiner zijn dan 5,24, maar groter dan de uitschakeldrempelwaardes van de voe- dingspompen. |
| Menu-nr. | 5.24 |
| Naam | Drempelwaarde overloop hybride tank |
| Instelbereik | 0,00 10,00 m |
| Fabrieksinstelling | 0,71 m |
| Beschrijving | De drempelwaarde in de hybride tank waarboven een overloop wordt gesignaleerd. Wordt gespecificeerd ten opzichte van de bodem van de hybride tank. Moet lager zijn dan 5.27. |



Fig. 34: Menu 5.26



Fig. 35: Menu 5.27



Fig. 36: Menu 5.30



Fig. 37: Menu 5.31



Fig. 38: Menu 5.32



Fig. 39: Menu 5.34

| Menu-nr. | 5.26 |
|--------------------|--|
| Naam | Vorm van de hybride tank |
| Instelbereik | none, rect, hcyli, spher |
| Fabrieksinstelling | none |
| Beschrijving | Als de hybride tank een gedefinieerde vorm heeft, kan deze hier worden geselecteerd en worden gebruikt om het watervo- lume te berekenen. In het geval van "none" wordt voor de hy- bride tank het waterniveau weergegeven in plaats van het vo- lume. Rect = Reservoir met rechthoekig grondvlak Hcyli = horizontaal cilindrisch reservoir Spher = bolvormig reservoir |
| Menu-nr. | 5.27 |
| Naam | Hoogte hybride tank |
| Instelbereik | 0,01 10,00 m |
| Fabrieksinstelling | 0,75 m |
| Beschrijving | De hoogte van de hybride tank, opgegeven in meters, is nodig om het actuele watervolume te berekenen, opgegeven als een percentage. De hoogte wordt aangegeven vanaf de bodem van de hybride tank. |
| Menu-nr. | 5.30 |
| Naam | Meetbereik niveausensor regenwaterreservoir |
| Instelbereik | 1,00 10,00 m |
| Fabrieksinstelling | 5,00 m |
| Beschrijving | Definieert de eindwaarde van de niveausensor voor het regen- waterreservoir in meters. |

| Menu–nr. | 5.31 |
|--------------------|--|
| Naam | Installatiehoogte van niveausensor regenwaterreservoir |
| Instelbereik | 0,00 10,00 m |
| Fabrieksinstelling | 0,25 m |
| Beschrijving | Afstand tussen de bodem van het regenwaterreservoir en de installatiehoogte van de niveausensor in meters. |

| Menu-nr. | 5.32 |
|--------------------|---|
| Naam | Drempelwaarde droogloop regenwaterreservoir |
| Instelbereik | 0,00 10,00 m |
| Fabrieksinstelling | 0,05 m |
| Beschrijving | De drempelwaarde in het regenwaterreservoir waaronder een droogloop wordt gesignaleerd. Wordt gespecificeerd in relatie tot de installatiehoogte van de sensor. |
| | |
| Menu-nr. | 5.34 |
| Naam | Max. niveau overloop citerne |
| Instelbereik | 0,01 10,00 m |
| Fabrieksinstelling | 2,50 m |
| Beschrijving | De drempelwaarde in het regenwaterreservoir waarboven een overstroming wordt gesignaleerd. Wordt gespecificeerd ten opzichte van de bodem van de hybride tank. |



Fig. 40: Menu 5.35



Fig. 41: Menu 5.36



Fig. 42: Menu 5.37



Fig. 43: Menu 5.39



Fig. 44: Menu 5.40

| Menu-nr. | 5.35 |
|--------------------|---|
| Naam | Hoogwaterniveau citerne |
| Instelbereik | 0,00 10,00 m |
| Fabrieksinstelling | 0,25 m |
| Beschrijving | De drempelwaarde in het regenwaterreservoir waarboven een overstroming wordt gesignaleerd. |
| | Het niveau wordt gespecificeerd als een functie van de over- loopdrempelwaarde (5.34). Indien 0 is het hoogwateralarm ge- deactiveerd. |
| Menu-nr. | 5.36 |
| Naam | Vorm van het regenwaterreservoir |
| Instelbereik | none, rect, cylin, hcyli, spher |
| Fabrieksinstelling | none |
| Beschrijving | Als het regenwaterreservoir een bepaalde vorm heeft, kan het hier worden geselecteerd en worden gebruikt worden om het watervolume te berekenen. In het geval van "none" wordt voor de hybride tank het waterniveau weergegeven in plaats van het volume. |
| | Rect = Regenwaterreservoir met rechthoekig grondvlak Cylin = rechtopstaande cilindrisch regenwaterreservoir Hcyli = horizontaal cilindrisch regenwaterreservoir Spher = bolvormig regenwaterreservoir |
| Menu-nr. | 5.37 |
| Naam | Hoogte regenwaterreservoir |
| Instelbereik | 0,01 10,00 m |
| Fabrieksinstelling | 2,00 m |
| Beschrijving | De hoogte van het regenwaterreservoir, opgegeven in meters, is nodig om het actuele watervolume te berekenen, opgegeven als percentage. De hoogte wordt aangegeven vanaf de bodem van het regenwaterreservoir. Moet groter zijn dan 5.34+5.35. |
| Menu-nr. | 5.39 |
| Naam | Alarmmelding bij actieve "Extern OFF"-ingang |
| Instelbereik | off, on |
| Fabrieksinstelling | off |
| Beschrijving | Als "Extern OFF" wordt gebruikt als ingang voor een vlotter- schakelaar, kan een "Prioriteit Uit" alarm worden geactiveerd. |

| Menu-nr. | 5.40 |
|--------------------|---|
| Naam | Pomp-kick |
| Instelbereik | off, on |
| Fabrieksinstelling | on |
| Beschrijving | De functie "Pomp-kick aan" in- of uitschakelen: |
| | off = pomp-kick gedeactiveerd on = pomp-kick geactiveerd |



Fig. 45: Menu 5.41



Fig. 46: Menu 5.42



Fig. 47: Menu 5.43



Fig. 48: Menu 5.44



Fig. 49: Menu 5.52



Fig. 50: Menu 5.53

| Menu-nr. | 5.41 |
|--------------------|---|
| Naam | "Pomp–kick" bij Extern OFF |
| Instelbereik | off, on |
| Fabrieksinstelling | on |
| Beschrijving | Bepaalt of een pomp-kick mag optreden wanneer de ingang Extern OFF actief is of niet: |
| | off = pomp-kick gedeactiveerd wanneer Extern OFF actief. on = pomp-kick geactiveerd wanneer Extern OFF actief. |
| Menu-nr. | 5.42 |
| Naam | "Tijdsinterval pomp-kick" |
| Instelbereik | 1 336 h |
| Fabrieksinstelling | 6 h |
| Beschrijving | Het tijdsinterval tussen twee testruns of nadat alle pompen zijn gestopt. |

| Menu-nr. | 5.43 |
|--------------------|---|
| Naam | Duur van de pomp-kick |
| Instelbereik | 0 60 s |
| Fabrieksinstelling | 5 s |
| Beschrijving | De inschakeltijd van de pomp tijdens testloop |

| Menu-nr. | 5.44 |
|--------------------|---|
| Naam | Vertragingen installatie |
| Instelbereik | 0 300 s |
| Fabrieksinstelling | 0 s |
| Beschrijving | Wachttijd na het inschakelen van de schakelkast totdat een pomp kan worden gestart. Dit kan worden gebruikt wanneer meerdere schakelkasten worden gebruikt om stroompieken door gelijktijdig te starten te verlagen. |
| Menu-nr. | 5.52 |
| Naam | Drempelwaarde verswater inschakelen |
| Instelbereik | 0,01 1,00 m |
| Fabrieksinstelling | 0,35 m |
| Beschrijving | De drempelwaarde waaronder het reservoir moet worden bijge- vuld met verswater. De drempelwaarde wordt gespecificeerd in relatie tot de installatiehoogte van de sensor. Moet lager zijn dan de inschakeldrempelwaardes van de voedingspompen. |
| Menu-nr. | 5.53 |
| Naam | Drempelwaarde uitschakelen gebruik verswater / regenwater |
| Instelbereik | 0,02 1,00 m |
| Fabrieksinstelling | 0,55 m |
| Beschrijving | De drempelwaarde waarboven het bijvullen van het reservoir met verswater wordt gestopt. De drempelwaarde wordt gespe- cificeerd in relatie tot de installatiehoogte van de sensor. Moet kleiner zijn dan de uitschakeldrempelwaardes van de voedings- pompen. |



Fig. 51: Menu 5.54



Fig. 52: Menu 5.55



Fig. 53: Menu 5.56



Fig. 54: Menu 5.58



Fig. 55: Menu 5.59



Fig. 56: Menu 5.60

| Menu-nr. | 5.54 |
|--------------------|--|
| Naam | Bescherming tegen verkalking |
| Instelbereik | 0 7 d |
| Fabrieksinstelling | 7 d |
| Beschrijving | Om te voorkomen dat het ventiel vast gaat zitten door verkal- king, kan het na de ingestelde tijd worden geopend. |

| Menu-nr. | 5.55 | |
|--------------------|--|--|
| Naam | Spoelen van de installatie | |
| Instelbereik | 7 31 d | |
| Fabrieksinstelling | 21 d | |
| Beschrijving | Het spoelinterval kan hier worden ingesteld om ervoor te zor- gen dat de installatie wordt doorgespoeld waardoor de inhoud wordt vervangen door verswater. | |
| | | |
| Menu-nr. | 5.56 | |
| Naam | Spoeltijd | |
| Instelbereik | 1 9 min | |
| Fabrieksinstelling | 3 min | |
| Beschrijving | Duur van het spoelen van de installatie met verswater | |

| Menu-nr. | 5.58 |
|--------------------|--|
| Naam | Gedrag verzamelbedrijfsmelding (SBM) |
| Instelbereik | on, run |
| Fabrieksinstelling | run |
| Beschrijving | De modus voor de verzamelbedrijfsmelding: |
| | "on": Schakelkast bedrijfsklaar |
| | "run": Er loopt minstens één pomp. |
| | |
| Menu-nr. | 5.59 |
| Naam | Gedrag verzamelstoringsmelding (SSM) |
| Instelbereik | fall, raise |
| Fabrieksinstelling | raise |
| Beschrijving | Het schakelgedrag van de verzamelstoringsmelding: |
| | "fall": dalende flank |
| | "raise": opgaande flank |
| | |
| Menu-nr. | 5.60 |
| Naam | Cyclische pompwisseling |
| Instelbereik | off, 1 6 h |
| Fabrieksinstelling | 6 h |
| Beschrijving | Automatisch wisselen van de pompen tijdens bedrijf na de in- gestelde tijd. "off" deactiveert de functie. |



Fig. 57: Menu 5.62



Fig. 58: Menu 5.68



Fig. 59: Menu 5.69



Fig. 60: Menu 5.74



Fig. 61: Menu 5.75



Fig. 62: Menu 5.76

| Menu-nr. | 5.62 |
|--------------------|--|
| Naam | Vertraging van de droogloopbeveiliging |
| Instelbereik | 0 180 s |
| Fabrieksinstelling | 15 s |
| Beschrijving | De vertraging voor het detecteren van drooglopen, om vals alarm door korte pulsen te voorkomen. |

| Menu-nr. | 5.68 |
|--------------------|---|
| Naam | Draaivelddetectie |
| Instelbereik | on, off |
| Fabrieksinstelling | on |
| Beschrijving | Activering of deactivering van fase-draaivelddetectie bij ge- bruik van enkelfasige pompen. |
| | off = Draaivelddetectie gedeactiveerd on = Draaivelddetectie geactiveerd |
| Menu-nr. | 5.69 |
| Naam | Minimumstromingsdetectie pompen |
| Instelbereik | on, off |
| Fabrieksinstelling | on |
| Beschrijving | De detectie van onderstroming voor de pompen activeren of deactiveren: |
| | off = Minimumstroomdetectie gedeactiveerd |
| | on = Minimumstroomdetectie geactiveerd |
| Menu-nr. | 5.74 |
| Naam | Vertraging drukbewaking |
| Instelbereik | 1 60 s |
| Fabrieksinstelling | 5 s |
| Beschrijving | De vertraging voor het detecteren van overdruk of onderdruk. Het voorkomt valse detectie door middel van een korte puls. |

| Menu–nr. | 5.75 |
|--------------------|---|
| Naam | Duur verkalkingsbescherming |
| Instelbereik | 1 60 s |
| Fabrieksinstelling | 3 s |
| Beschrijving | Duur, hoe lang het ventiel open moet blijven. |

| Menu-nr. | 5.76 |
|--------------------|--|
| Naam | Vertragingstijd voor hulpuitgang pompen |
| Instelbereik | -60 60 s |
| Fabrieksinstelling | 2 s |
| Beschrijving | Tijdvertraagde hulpuitgang ten opzichte van de start van de voedingspompen. (+ betekent erna, – betekent ervoor). |

Beschrijving

Terug naar hoofdmenu





Fig. 63: terug naar menu 5.00

8.3.4 Menu 1: In- en uitschakelwaarden



Fig. 64: Menu 1.00



Fig. 65: Menu 1.12



Fig. 66: Menu 1.13



Fig. 67: Menu 1.14



Fig. 68: Menu 1.15



Fig. 69: terug naar menu 1.00

8.3.5 Menu 2: Veldbuskoppeling ModBus RTU

| Menu-nr. | 1.00 |
|--------------|---|
| Naam | Setpoints |
| Beschrijving | De setpoints van de besturing instellen |

| Menu-nr. | 1.12 |
|--------------------|---|
| Beschrijving | Startniveau pomp 1 |
| Instelbereik | 0,00 10,00 m |
| Fabrieksinstelling | 0,32 m |
| Verklaring | Het vulpeil waarbij de eerste pomp wordt gestart. |
| | EC-rh: Het vulpeil wordt gemeten in de hybride tank. Het vul- peil wordt gespecificeerd ten opzichte van de installatiehoogte van de sensor in de hybride tank. |
| Menu-nr. | 1.13 |
| Beschrijving | Stopniveau pomp 1 |
| Instelbereik | 0,03 10,00 m |
| Fabrieksinstelling | 0,64 m |
| Verklaring | Het vulpeil waarbij de eerste pomp wordt gestopt. |
| | EC-rh: Het vulpeil wordt gemeten in de hybride tank. Het vul- peil wordt gespecificeerd ten opzichte van de installatiehoogte van de sensor in de hybride tank. |
| Menu-nr. | 1.14 |
| Beschrijving | Startniveau pomp 2 |
| Instelbereik | 0,00 10,00 m |
| Fabrieksinstelling | 0,29 m |
| Verklaring | Het vulpeil waarbij de tweede pomp wordt gestart. |
| | EC-rh: Het vulpeil wordt gemeten in de hybride tank. Het vul- peil wordt gespecificeerd ten opzichte van de installatiehoogte van de sensor in de hybride tank. |
| Menu-nr. | 1.15 |
| Beschrijving | Stopniveau pomp 2 |
| Instelbereik | 0,03 10,00 m |
| Fabrieksinstelling | 0,64 m |
| Verklaring | Het vulpeil waarbij de tweede pomp wordt gestopt. |
| | EC-rh: Het vulpeil wordt gemeten in de hybride tank. Het vul- peil wordt gespecificeerd ten opzichte van de installatiehoogte van de sensor in de hybride tank. |
| Beschrijving | Terug naar hoofdmenu |

Voor de aansluiting via ModBus RTU is de schakelkast met een RS485-interface uitgerust. Via de interface kunnen verschillende parameters gelezen en deels ook gewijzigd worden. De schakelkast werkt hierbij als ModBus-slave. Een overzicht van de afzonderlijke parameters alsmede een beschrijving van de gebruikte gegevenstypen zijn in de bijlage afgebeeld.



Fig. 70: Menu 2.00



Fig. 71: Menu 2.01



Fig. 72: Menu 2.02



Fig. 73: Menu 2.03



Fig. 74: Menu 2.04



Fig. 75: Menu 2.05

Voor gebruik van de ModBus-interface, de instellingen in de volgende menu's uitvoeren:

| Menu-nr. | 2.00 |
|--------------|---------------------------|
| Naam | Communicatie-instellingen |
| Beschrijving | Instelling voor ModBus |

| Menu-nr. | 2.01 |
|--------------------|--|
| Naam | ModBus RTU-interface aan/uit |
| Instelbereik | on, off |
| Fabrieksinstelling | on |
| Beschrijving | De ModBus-interface in- of uitschakelen. |

| Menu-nr. | 2.02 |
|--------------------|---|
| Naam | Baudrate |
| Instelbereik | 9600; 19200; 38400; 76800 |
| Fabrieksinstelling | 19200 |
| Beschrijving | Stel de ModBus-transmissiesnelheid in volgens de aangesloten bus. |

| Menu-nr. | 2.03 |
|--------------------|--|
| Naam | Deelnemeradres |
| Instelbereik | 1 254 |
| Fabrieksinstelling | 10 |
| Beschrijving | Deelnemeradres van de Control EC-RAIN in het ModBus-net- werk |

| Menu-nr. | 2.04 |
|--------------------|---|
| Naam | Pariteit |
| Instelbereik | none, even, odd |
| Fabrieksinstelling | even |
| Beschrijving | Pariteitsinstelling voor de seriële verbinding van ModBus RTU |

| Menu-nr. | 2.05 |
|--------------------|---|
| Naam | Stopbits |
| Instelbereik | 1; 2 |
| Fabrieksinstelling | 1 |
| Beschrijving | Aantal stopbits voor de seriële verbinding van ModBus RTU |



Fig. 76: terug naar menu 2.00

8.3.6 Menu 3: Pompen vrijgeven

Voor de werking van de installatie de bedrijfssituatie voor elke pomp vastleggen en de pompen vrijgeven:

- Af fabriek is voor elke pomp de bedrijfssituatie "auto" ingesteld.
- Met de vrijgave van de pompen in het menu 3.01 start het automatisch bedrijf.

Vereiste instellingen voor de eerste configuratie

Gedurende de eerste configuratie moeten de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

- Draairichtingscontrole van de pompen
- Motorstroombewaking exact instellen (alleen "Control EC-Booster")

Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, de volgende instellingen uitvoeren:

• Pompen uitschakelen: Menu 3.02 tot 3.04 op "off" zetten.



Fig. 77: Menu 3.00



Fig. 78: Menu 3.01



Fig. 79: Menu 3.02



Fig. 80: Menu 3.03



Fig. 81: Menu 3.06

| • Pompen vrijgeven: Menu 3.01 op "on" zetten. | |
|---|------|
| Menu-nr. | 3.00 |

| Naam | Bedrijfsinstellingen |
|--------------|--|
| Beschrijving | Instellingen voor de aandrijvingen en modus van de pompen en ventielen |

| Menu-nr. | 3.01 |
|--------------------|--|
| Naam | Pompen vrijgeven |
| Instelbereik | on, off |
| Fabrieksinstelling | off |
| Beschrijving | Deactivering of vrijgave van alle pompen |
| | • Deactiveert de voedingspomp(en). |

| 3.02 |
|---|
| Bedrijfssituatie pomp 1 |
| off, Hand, Auto |
| Auto |
| In de bedrijfssituatie van pomp 1 kan handmatig aan (hand), handmatig uit (off) en automatisch bedrijf worden geselec- teerd. |
| In handmatig bedrijf wordt nog steeds rekening gehouden met alarmen zoals drooglopen en WSK. |
| Modus voor de eerste voedingspomp. |
| 3.03 |
| Bedrijfssituatie pomp 2 |
| off, Hand, Auto |
| Auto |
| In de bedrijfssituatie van pomp 2 kan handmatig aan (hand), handmatig uit (off) en automatisch bedrijf worden geselec- teerd. |
| In handmatig bedrijf wordt nog steeds rekening gehouden met alarmen zoals drooglopen en WSK. |
| Modus voor de tweede voedingspomp. |
| 3.06 (alleen "EC-rh") |
| Bedrijfssituatie ventiel 1 |
| Shut, Open, Auto |
| Auto |
| Verswaterventiel 1 kan handmatig worden geopend, gesloten of automatisch worden bestuurd. Tijdens handmatige bedie- ning worden veiligheidsalarmen zoals drooglopen of WSK nog steeds in acht genomen. |
| |



Fig. 82: Menu 3.07



Fig. 83: Menu 3.10



Fig. 84: Menu 3.12



Fig. 85: terug naar menu 3.00

8.3.7 Motorstroombewaking instellen

| Menu-nr. | 3.07 (alleen "EC-rh") |
|--------------------|--|
| Beschrijving | Bedrijfssituatie ventiel 2 |
| Instelbereik | Shut, Open, Auto |
| Fabrieksinstelling | Auto |
| Verklaring | Verswaterventiel 2 kan handmatig worden geopend, gesloten of automatisch worden bestuurd. Tijdens handmatige bedie- ning worden veiligheidsalarmen zoals drooglopen of WSK nog steeds in acht genomen. |
| Menu-nr. | 3.10 |
| Naam | Looptijd van de pompen bij handmatig bedrijf |
| Instelbereik | 0 999 s |
| Fabrieksinstelling | 90 s |
| Beschrijving | Tijdsduur waarin de pomp is ingesteld op handbedrijf: 0: Looptijd zolang de knop wordt ingedrukt 1–998: Looptijd in seconden, aansluitend overschakelen naar de vorige modus 999: Onbeperkte looptijd |
| Menu-nr. | 3.12 |
| Naam | Looptijd van het ventiel in handmatige modus |
| Instelbereik | 0 999 s |
| Fabrieksinstelling | 10 s |
| Beschrijving | Tijdsduur waarin het ventiel is ingesteld op handbedrijf: 0: Looptijd zolang de knop wordt ingedrukt 1-998: Looptijd in seconden, aansluitend overschakelen naar de vorige modus 999: Onbeperkte looptijd |
| Beschrijving | Terug naar hoofdmenu |

Huidige waarde van de motorstroombewaking weergeven

- Druk gedurende 3 s op bedieningsknop.
 ⇒ Menu 1.00 verschijnt.
- 2. Bedieningsknop draaien, tot menu 4.00 verschijnt.
- 3. Druk op de bedieningsknop.
 - ⇒ Menu 4.01 verschijnt.
- 4. Bedieningsknop draaien, tot menu 4.25 tot 4.26 verschijnt.
 - ⇒ Menu 4.25: Toont de ingestelde motorstroom voor pomp 1.
 - ⇒ Menu 4.26: Toont de ingestelde motorstroom voor pomp 2.
 - Huidige waarde van de motorstroombewaking gecontroleerd.
 Ingestelde waarde met de vermelding op het typeplaatje afstemmen. Als de ingestelde waarde van de vermelding op het typeplaatje afwijkt, waarde aanpassen.

4

GEVAAR

Levensgevaar door elektrische stroom!

Bij werkzaamheden aan de open schakelkast bestaat levensgevaar! Onderdelen staan onder spanning!

- Laat werkzaamheden door een elektromonteur uitvoeren.
- Vermijd contact met geaarde metalen onderdelen (leidingen, frames etc.).
- Instellingen van de motorstroombewaking gecontroleerd.
- 1. Bedieningsknop draaien, tot menu 4.25 tot 4.26 verschijnt.
 - ⇒ Menu 4.25: Toont de ingestelde motorstroom voor pomp 1.
 - \Rightarrow Menu 4.26: Toont de ingestelde motorstroom voor pomp 2.
- 2. Schakelkast openen.
- 3. Corrigeer de motorstroom op de potentiometer (zie "Overzicht van de onderdelen") met behulp van een schroevendraaier. Wijzigingen direct op de display aflezen.
- 4. Als alle motorstromen gecorrigeerd zijn, de schakelkast sluiten.
 - ▶ Motorstroombewaking ingesteld. Draairichtingscontrole uitvoeren.

8.3.8 Draairichting van de aangesloten pompen controleren



LET OP

Draaiveld net- en pompaansluiting

Het draaiveld van de netaansluiting wordt direct naar de pompaansluiting geleid.

- Benodigd draaiveld van de aan te sluiten pompen (rechtsom of linksom draaiend) controleren.
- Neem de bedieningsvoorschriften van de pompen in acht.

Draairichting van de pompen door een testloop controleren. **VOORZICHTIG! Materiële** schade! Testloop onder de voorgeschreven bedrijfsomstandigheden uitvoeren.

- Schakelkast afgesloten.
- ✓ Configuratie van menu 5 en menu 1 afgesloten.
- In menu 3.02 t/m 3.03 zijn alle pompen uitgeschakeld: Waarde "off".
- In menu 3.01 zijn de pompen vrijgegeven: Waarde "on".
- 1. Easy Actions-menu starten: Draai de bedieningsknop 180°.
- 2. Handmatig bedrijf van de pomp selecteren: Bedieningsknop draaien tot het menu-item wordt weergegeven:
 - pomp 1: P1 Hand
 - pomp 2: P2 Hand
- 3. Testloop starten: Druk op de bedieningsknop. De pomp draait gedurende de ingestelde tijd (menu 3.10) en schakelt vervolgens weer uit.
- 4. Controleer de draairichting.
 - ⇒ **Onjuiste draairichting:** Twee fasen op de pompaansluiting wisselen.
 - Draairichting gecontroleerd en indien nodig gecorrigeerd. Eerste configuratie afgesloten.

Automatisch bedrijf na eerste configuratie

- Schakelkast afgesloten.
- Configuratie afgesloten.
- De draairichting is juist.
- Motorstroombewaking correct ingesteld.
- 1. Easy Actions-menu starten: Draai de bedieningsknop 180°.

- Pomp voor automatisch bedrijf selecteren: Bedieningsknop draaien tot het menu-item wordt weergegeven:
 - pomp 1: P1 Autopomp 2: P2 Auto
- 3. Druk op de bedieningsknop.
 - ⇒ Voor de geselecteerde pomp wordt het automatisch bedrijf ingesteld. Als alternatief kan de instelling ook in menu 3.02 tot 3.03 plaatshebben.
 - Automatisch bedrijf ingeschakeld.

Automatisch bedrijf na uitbedrijfname

- ✓ Schakelkast afgesloten.
- ✓ Configuratie gecontroleerd.
- ✓ Parameterinvoer vrijgegeven: Menu 7.01 staat op on.
- 1. Druk gedurende 3 s op bedieningsknop.
 - ⇒ Menu 1.00 verschijnt.
- 2. Bedieningsknop draaien, tot menu 3.00 verschijnt
- 3. Druk op de bedieningsknop.
 - ⇒ Menu 3.01 verschijnt.
- 4. Druk op de bedieningsknop.
- 5. Waarde naar "on" wijzigen.
- 6. Druk op de bedieningsknop.
 - ⇒ Waarde opgeslagen, pompen vrijgeschakeld.
 - > Automatisch bedrijf ingeschakeld.

8.5 Tijdens het bedrijf

Tijdens het bedrijf voor de volgende punten zorgen:

- Schakelkast afgesloten en tegen onbevoegd openen beveiligd.
- Schakelkast overstromingsbestendig (beschermingsklasse IP54) aangebracht.
- Geen direct zonlicht.
- Omgevingstemperatuur: 0 ... 40 °C.

De volgende informatie wordt op het hoofdscherm weergegeven:

- Pompstatus:
 - Aantal aangemelde pompen
 - Pomp geactiveerd/gedeactiveerd
 - Pomp Aan/Uit
- Bedrijf met reservepomp
- Regelingsmodus
- Werkelijke drukwaarde, werkelijke vulpeil-waarde of vlotterschakelaarstatus
- Actief veldbusbedrijf

Verder is via menu 4 de volgende informatie beschikbaar:

- 1. Druk gedurende 3 s op bedieningsknop.
 - ⇒ Menu 1.00 verschijnt.
- 2. Draai de bedieningsknop, tot menu 4 verschijnt.
- 3. Druk op de bedieningsknop.



Fig. 86: Menu 4.00



Fig. 87: Menu 4.04



Fig. 88: Menu 4.05



Fig. 89: Menu 4.07



Fig. 90: Menu 4.08



Fig. 91: Menu 4.09

| Menu 4.xx verschijnt. | |
|-----------------------|------|
| Menu-nr. | 4.00 |

| Naam | Informatie |
|--------------|---|
| Beschrijving | Actuele bedrijfsgegevens voor pompen en schakelkast |
| | |

| Menu-nr. | 4.04 |
|----------------|---|
| Naam | Actuele ventielstatus |
| Beschrijving | De staat van de geïnstalleerde ventielen: |
| | 1 = geactiveerd (verswater) |
| | 0 = niet geactiveerd (regenwater) |
| | De status van de verswaterventielen (verswaterventiel 1: *X, |
| | verswaterventiel 2: X*, waarbij X 0 of 1 is en * niet relevant is). |
| Menu-nr | 4.05 |
| Naam | Toestand van de vlotterschakelaars |
| Deceleritiving | |
| Beschrijving | wordt gebruikt (menu 5.07 = Float). |
| | Status van de vlotterschakelaars (droogloop S0 wordt niet |
| | weergegeven. Voedingspomp(en) Aan S1: ****X, verswater- |
| | ventiel Open S3: ***X*, verswaterventiek Gesloten S4: **X**, |
| | voedingspomp(en) Ult 52: ^X^^^, vulpell-alarm 55: X^^^^, |
| | |
| Menu-nr. | 4.07 |
| Naam | Resterende uren tot de volgende spoeling |
| Instelbereik | 0,0 999,9 h |
| Beschrijving | De resterende tijd van het ononderbroken gebruik van regen- |
| | water, totdat de installatie overschakelt op het gebruik van |
| | verswater voor het schoonmaken van het reservoir en leidin- |
| | gen. |
| | |
| Menu-nr. | 4.08 |
| Naam | Actueel waterpeil in de hybride tank |
| Instelbereik | 0,00 10,00 m |
| Beschrijving | Actueel waterpeil in de hybride tank |
| | |

| Menu–nr. | 4.09 |
|--------------|--|
| Naam | Actueel watervolume in de hybride tank |
| Beschrijving | De berekende waarde van het actuele watervolume in de hybri- de tank, als de hoogte is opgegeven. |



Fig. 92: Menu 4.10



Fig. 93: Menu 4.11



Fig. 94: Menu 4.12



Fig. 95: Menu 4.13



Fig. 96: Menu 4.14



Fig. 97: Menu 4.17

| Menu-nr. | 4.10 |
|--------------|---|
| Naam | Actuele waterstand in het regenwaterreservoir |
| Instelbereik | 0,00 10,00 m |
| Beschrijving | Actueel waterpeil in het regenwaterreservoir gevuld met re- genwater |

| Menu–nr. | 4.11 |
|--------------|--|
| Naam | Actueel watervolume in het regenwaterreservoir |
| Beschrijving | De berekende waarde van het actuele watervolume in het re- genwaterreservoir, als de hoogte is opgegeven. |

| Menu-nr. | 4.12 |
|--------------|--|
| Naam | Looptijd schakelkast |
| Beschrijving | De totale looptijd gedurende welke de schakelkast van span- ning werd voorzien. |
| | Voor het watervoorzieningsgedeelte van de installatie |

| Menu-nr. | 4.13 |
|--------------|---|
| Naam | Looptijd pomp 1 |
| Beschrijving | De bedrijfsuren van pomp 1 met draaiende motor. |
| | |

| Menu-nr. | 4.14 |
|--------------|---|
| Naam | Looptijd pomp 2 |
| Beschrijving | De bedrijfsuren van pomp 2 met draaiende motor. |

| Menu–nr. | 4.17 |
|--------------|--|
| Naam | Schakelcycli schakelkast |
| Instelbereik | 0 65535 |
| Beschrijving | Aantal in- en uitschakelcycli van de schakelkast |
| | |



Fig. 98: Menu 4.18



Fig. 99: Menu 4.19



Fig. 100: Menu 4.22



Fig. 101: Menu 4.23



Fig. 102: Menu 4.24



Fig. 103: Menu 4.25

| Menu-nr. | 4.18 |
|--------------|------------------------------------|
| Naam | Schakelcycli pomp 1 |
| Instelbereik | 0 65535 |
| Beschrijving | Aantal starts en stops voor pomp 1 |

| Menu–nr. | 4.19 |
|--------------|------------------------------------|
| Naam | Schakelcycli pomp 2 |
| nstelbereik | 0 65535 |
| Beschrijving | Aantal starts en stops voor pomp 2 |
| | |

| Menu-nr. | 4.22 |
|--------------|---|
| Naam | Serienummer schakelkast |
| Beschrijving | Het serienummer kan worden gewijzigd zolang het aantal scha- kelcycli van de schakelkast lager is dan 6. Daarna kan het niet meer worden gewijzigd. |

| Menu-nr. | 4.23 |
|--------------------|--|
| Naam | Type schakelkast |
| Instelbereik | EC-rF, EC-rh |
| Fabrieksinstelling | EC-rF |
| Beschrijving | Type schakelkast voor Control EC-Rain (regenwaterherge- bruik): • EC-rF voor de AF150 • EC-rh voor de AF400 |
| Menu-nr. | 4.24 |
| Naam | Softwareversie |
| Beschrijving | Versie van de software die wordt gebruikt in de schakelkas |
| | |

| Menu-nr. | 4.25 |
|--------------------|--|
| Naam | Ingestelde waarde voor de motorstroombewaking: Pomp 1 |
| Instelbereik | 0,0 12,0 |
| Fabrieksinstelling | 0.0 |
| Beschrijving | Waarde voor de maximale nominale stroom in A voor pomp 1, die is ingesteld op de potentiometer op de printplaat. |



Fig. 104: Menu 4.26



Fig. 105: Menu 4.29



Fig. 106: Menu 4.30



Fig. 107: Menu 4.34



Fig. 108: Menu 4.35



Fig. 109: Menu 4.38

| Menu-nr. | 4.26 |
|--------------------|---|
| Naam | Ingestelde waarde voor de motorstroombewaking: Pomp 2 |
| Instelbereik | 0,0 12,0 |
| Fabrieksinstelling | 0.0 |
| Beschrijving | Waarde voor de maximale nominale stroom in A voor pomp 2, die is ingesteld op de potentiometer op de printplaat. |

| Menu-nr. | 4.29 |
|--------------|--|
| Naam | Actuele werkelijke stroom in A pomp 1 |
| Beschrijving | Weergave van de actueel gemeten stroom in A voor pomp 1: Enkelfasige pomp: L1 Driefasige pomp: het display wisselt regelmatig tussen L1, L2 en L3. |

| Menu-nr. | 4.30 |
|--------------|--|
| Naam | Actuele werkelijke stroom in A pomp 2 |
| Beschrijving | Weergave van de actueel gemeten stroom in A voor pomp 2: Enkelfasige pomp: L1 Driefasige pomp: het display wisselt regelmatig tussen L1, L2 en L3. |

| Menu-nr. | 4.34 |
|--------------|--|
| Naam | Looptijd ventiel 1 |
| Beschrijving | De tijd gedurende welke ventiel 1 werd bekrachtigd.Verswaterventiel 1 |

| Menu-nr. | 4.35 |
|--------------|--|
| Naam | Looptijd ventiel 2 |
| Beschrijving | De tijd gedurende welke ventiel 2 werd bekrachtigd.Verswaterventiel 2 |
| | |

| Menu-nr. | 4.38 |
|--------------|---|
| Naam | Schakelcycli ventiel 1 |
| Instelbereik | 0 65535 |
| Beschrijving | Het aantal schakelcycli waarin ventiel 1 werd bediend. Verswaterventiel 1 |



Fig. 110: Menu 4.39



Fig. 111: Menu 4.46



Fig. 112: Menu 4.47



Fig. 113: Menu 4.48



Fig. 114: terug naar menu 4.00

9 Uitbedrijfname

9.1 Personeelskwalificatie

9.2 Plichten van de gebruiker

| Menu-nr. | 4.39 |
|--------------|---|
| Naam | Schakelcycli ventiel 2 |
| Instelbereik | 0 65535 |
| Beschrijving | Het aantal schakelcycli waarin ventiel 2 werd bediend.Verswaterventiel 2 |

| Menu–nr. | 4.46 |
|--------------|---|
| Naam | Gebruikstijd verswater |
| Instelbereik | 0 65535 min |
| Beschrijving | De totale tijd waarin de installatie verswater heeft verbruikt. |
| | • De som waarin de verswaterventielen open stonden. |

| Menu-nr. | 4.47 |
|--------------|--|
| Naam | Teller drooglopen regenwaterreservoir |
| Instelbereik | 0 65535 |
| Beschrijving | Telt het aantal gebeurtenissen waarbij het vulpeil van het re- genwaterreservoir onder het droogloopniveau lag. |

| Menu-nr. | 4.48 |
|--------------|---|
| Naam | Teller overlopen regenwaterreservoir |
| Instelbereik | 0 65535 |
| Beschrijving | Telt het aantal gebeurtenissen waarbij het vulpeil van het re- genwaterreservoir boven het overloopniveau lag. |

| Beschrijving | Terug naar hoofdmenu |
|--------------|----------------------|
|--------------|----------------------|

- Elektrische werkzaamheden: opgeleide elektromonteur Persoon met een geschikte vakopleiding, kennis en ervaring om de gevaren van elektriciteit te herkennen en te voorkomen.
- Installatie-/demontagewerkzaamheden: opgeleide elektromonteur Kennis van gereedschappen en bevestigingsmaterialen voor verschillende structuren
- Neem de lokaal geldende voorschriften voor ongevallenpreventie en veiligheid van de beroepsverenigingen in acht.
- Er moet worden gewaarborgd dat het personeel over de benodigde opleiding voor de aangegeven werkzaamheden beschikt.
- Het personeel over de werking van de installatie informeren.
- Bij werkzaamheden in gesloten ruimtes moet voor de veiligheid een tweede persoon aanwezig zijn.
- Zorg voor voldoende ventilatie in gesloten ruimten.

• Neem direct tegenmaatregelen wanneer zich giftige of verstikkende gassen verzamelen!

9.3 Uitbedrijfname

Voor de uitbedrijfname de pompen uitschakelen en de schakelkast met de hoofdschakelaar uitzetten. De instellingen worden op een spanningsvrije manier in de schakelkast opgeslagen en niet gewist. Zodoende is de schakelkast op elk moment bedrijfsklaar. Tijdens de stilstandtijd de volgende punten aanhouden:

- Omgevingstemperatuur: 0 ... 40 °C
- Max. luchtvochtigheid: 90%, niet condenserend
- Parameterinvoer vrijgegeven: Menu 7.01 staat op on.
- 1. Druk gedurende 3 s op bedieningsknop.
 - ⇒ Menu 1.00 verschijnt.
- 2. Bedieningsknop draaien, tot menu 3.00 verschijnt
- 3. Druk op de bedieningsknop.
 - ⇒ Menu 3.01 verschijnt.
- 4. Druk op de bedieningsknop.
- 5. Waarde naar "off" wijzigen.
- 6. Druk op de bedieningsknop.
 - ⇒ Waarde opgeslagen, pompen uitgeschakeld.
- 7. Hoofdschakelaar naar stand "OFF" draaien.
- 8. Hoofdschakelaar tegen onbevoegd inschakelen beveiligen (bijv. afsluiten)
 - Schakelkast uitgeschakeld.

9.4 Demontage



GEVAAR

Levensgevaar door elektrische stroom!

Het niet juist handelen bij werkzaamheden aan elektrische installaties kan overlijden door een elektrische schok tot gevolg hebben!

- Koppel voorafgaand aan alle elektrische werkzaamheden het product los van het elektriciteitsnet en beveilig het tegen onbevoegd opnieuw inschakelen.
- Laat werkzaamheden aan de elektrische installatie door een elektromonteur uitvoeren!
- Neem de lokale voorschriften in acht!
- ✓ Uitbedrijfname uitgevoerd.
- Netaansluiting spanningsvrij geschakeld en tegen onbevoegd inschakelen beveiligd.
- Stroomaansluiting voor storings- en bedrijfsmeldingen spanningsvrij geschakeld en beveiligd tegen onbevoegd inschakelen.
- 1. Schakelkast openen.
- Koppel alle aansluitkabels los en trek ze door de losgedraaide kabelschroefverbindingen.
- 3. Uiteinden van de aansluitkabel waterdicht afsluiten.
- 4. Kabelschroefverbindingen waterdicht afsluiten.
- 5. Schakelkast ondersteunen (bijv . door een tweede persoon).
- Bevestigingsschroeven van de schakelkast losmaken en de schakelkast van het bouwwerk afnemen.
 - Schakelkast gedemonteerd. Aanwijzingen voor de opslag in acht nemen!



GEVAAR

Levensgevaar door elektrische stroom!

Het niet juist handelen bij werkzaamheden aan elektrische installaties kan overlijden door een elektrische schok tot gevolg hebben!

- Koppel voorafgaand aan alle elektrische werkzaamheden het product los van het elektriciteitsnet en beveilig het tegen onbevoegd opnieuw inschakelen.
- Laat werkzaamheden aan de elektrische installatie door een elektromonteur uitvoeren!
- Neem de lokale voorschriften in acht!



LET OP

Ongeoorloofde werkzaamheden of bouwkundige wijzigingen verboden!

Alleen de hier vermelde onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen worden uitgevoerd. Alle andere werkzaamheden en constructieve veranderingen mogen alleen door de fabrikant worden uitgevoerd.

10.1 Onderhoudsintervallen

Regelmatig

Schakelkast reinigen.

Jaarlijks

• Elektromechanische onderdelen op slijtage controleren.

Na 10 jaar

Algehele revisie

10.2 Onderhoudswerkzaamheden

Schakelkast reinigen

- Schakelkast uitschakelen.
- Reinig de schakelkast met een vochtige katoenen doek.
 Gebruik geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen en vloeistoffen!

Elektromechanische onderdelen op slijtage controleren

- Elektromechanische onderdelen door een elektricien op slijtage laten controleren.
- Als slijtage vastgesteld wordt, de betreffende onderdelen door een elektricien of de servicedienst laten vervangen.

Algehele revisie

Bij de algehele revisie worden alle onderdelen, de bekabeling en het huis op slijtage gecontroleerd. Defecte of versleten onderdelen worden vervangen.

11 Storingen, oorzaken en oplossingen



GEVAAR

Levensgevaar door elektrische stroom!

Het niet juist handelen bij werkzaamheden aan elektrische installaties kan overlijden door een elektrische schok tot gevolg hebben!

- Koppel voorafgaand aan alle elektrische werkzaamheden het product los van het elektriciteitsnet en beveilig het tegen onbevoegd opnieuw inschakelen.
- Laat werkzaamheden aan de elektrische installatie door een elektromonteur uitvoeren!
- Neem de lokale voorschriften in acht!

11.1 Plichten van de gebruiker

- Neem de lokaal geldende voorschriften voor ongevallenpreventie en veiligheid van de beroepsverenigingen in acht.
- Er moet worden gewaarborgd dat het personeel over de benodigde opleiding voor de aangegeven werkzaamheden beschikt.
- Het personeel over de werking van de installatie informeren.

- Foutgeheugen
 - werkt volgens het first in/first out-principe. De fouten worden in aflopende volgorde in de

 - 6.11: de oudste fout

De functies kunnen anders werken, afhankelijk van de software-versie. Daarom wordt bij elke foutcode ook de software-versie vermeld.

De details van de gebruikte software-versie staan op het typeplaatje of kunnen via menu 4.24 worden opgevraagd.

Inbouw- en bedieningsvoorschriften • Wilo-Control EC-Rain, EC-rh • Ed.01/2024-08

11.2 Storingsindicatie

11.3 Storingsbevestiging



Fig. 115: Storing bevestigen

11.4

11.5 Foutcodes

- Bij werkzaamheden in gesloten ruimtes moet voor de veiligheid een tweede persoon aanwezig zijn.
- Zorg voor voldoende ventilatie in gesloten ruimten.
- Neem direct tegenmaatregelen wanneer zich giftige of verstikkende gassen verzamelen!

Mogelijke fouten worden via de storingsled en alfanumerieke codes op het display weergegeven.

- Controleer de installatie op de weergegeven fout.
- Laat defecte onderdelen vervangen.

De melding van een storing gebeurt op verschillende manieren:

- Storing in de besturing/op de schakelkast:
 - Rode storingsmeldingsled brandt.
 - Foutcode wordt tijdens het vervangen op het hoofdscherm weergegeven en in het foutgeheugen opgeslagen.
 - Verzamelstoringsmelding wordt geactiveerd.
- Storing van een pomp

Statussymbool van de betreffende pomp knippert op de display.

Alarmweergave door het indrukken van de bedieningsknop uitschakelen. Storing via het hoofdmenu of Easy Actions-menu bevestigen.

Hoofdmenu

- Alle storingen verholpen. 1
- Druk gedurende 3 s op bedieningsknop. 1.
 - ⇒ Menu 1.00 verschijnt.
- Draai de bedieningsknop, tot menu 6 verschijnt. 2.
- 3. Druk op de bedieningsknop. ⇒ Menu 6.01 verschijnt.
- 4. Druk op de bedieningsknop.
- Waarde naar "reset" wijzigen: Draai de bedieningsknop. 5.
- Druk op de bedieningsknop. 6.
 - Storingsindicatie gereset.

Easy Actions-menu

- Alle storingen verholpen.
- Easy Actions-menu starten: Draai de bedieningsknop 180°. 1
- 2. Menu-item "Err reset" selecteren.
- 3. Druk op de bedieningsknop.
 - Storingsindicatie gereset.

Storingsbevestiging mislukt

Als er nog meer fouten aanwezig zijn, worden de fouten als volgt weergegeven:

- Storingsled brandt.
- Foutcode van de laatste fout wordt op de display weergegeven. Alle andere fouten kunnen via het foutgeheugen worden opgeroepen.

Als alle storingen verholpen zijn, de storingen nogmaals bevestigen.

De schakelkast heeft een foutgeheugen voor de laatste tien fouten. Het foutgeheugen menu-items 6.02 tot 6.11 weergegeven:

- 6.02: de laatste/meest recente fout

57



LET OP

Foutcodes van de AF400 voor de drukopwekking, zie bijgevoegde inbouw- en bedieningsvoorschriften EC-Booster.

| Code* | Storing | Oorzaak | Verhelpen |
|--------|---|--|--|
| E006 | Draaiveldfout | Onjuist draaiveld Bedrijf op eenfasige wisselstroomaansluiting | Rechtsdraaiend draaiveld op de net- aansluiting tot stand brengen. Deactiveer de draaiveldbewaking (menu 5.68)! |
| E040 | Storing vulpeilsensor | Geen terugmelding van de sensor | Aansluitkabel en sensor controleren, defect on- derdeel vervangen. |
| E040.2 | Storing niveausensor re- genwaterreservoir | Geen terugmelding van de niveausensor regen- waterreservoir | Aansluitkabel en sensor controleren, defect on- derdeel vervangen. |
| E062 | Watergebrekniveau re- servoir (droogloopbevei- liging) actief | Het waterniveau in het reservoir is gedaald tot onder het minimumniveau. | Toevoer en installatieparameters controle- ren. Sensor/vlotterschakelaar op correcte wer- king controleren, defect onderdeel vervan- gen. |
| E066.1 | Hoog vulpeil reservoir | Hoog vulpeil in reservoir overschreden. | Toevoer en installatieparameters controle- ren. Sensor/vlotterschakelaar op correcte wer- king controleren, defect onderdeel vervan- gen. |
| E066.2 | Hoogwater regenwater- reservoir | Hoogwaterniveau in het regenwaterreservoir overschreden. | Toevoer en installatieparameters controle- ren. Sensor/vlotterschakelaar op correcte wer- king controleren, defect onderdeel vervan- gen. |
| E066.4 | Retour regenwaterreser- voir** | Er is terugstroming in het regenwaterreservoir vanuit de overloopleiding gedetecteerd. | Controleer de overloopaansluiting. Vlotterschakelaar op correcte werking con- troleren, defect onderdeel vervangen. |
| E066.5 | Overloop reservoir | Overloopniveau in reservoir overschreden. | Toevoer en installatieparameters controle- ren. Sensor/vlotterschakelaar op correcte wer- king controleren, defect onderdeel vervan- gen. |
| E068 | Prioriteit Uit | Extern off actief | Extern off actief is gedefinieerd als een alarm in menu 5.39. Controleer de aansluiting van het contact volgens het aansluitschema, vervang defec- te onderdelen. |
| E080.x | Storing pomp** | Geen pomp aangesloten. Motorstroombewaking niet ingesteld (potentiometer staat op "0"). Geen terugmelding van de betreffende contactverbreker. Thermische motorbewaking (bimetaalsensor) geactiveerd. Motorstroombewaking geactiveerd. | Sluit de pomp aan of deactiveer de mini- mumstroombewaking (menu 5.69)! Motorstroombewaking instellen op de mo- torstroom van de pomp. Pomp op werking controleren. Motor op voldoende koeling controleren. Ingestelde motorstroom controleren en eventueel corrigeren. Contact opnemen met de servicedienst. |
| E153 | Automatisch gedeacti- veerd | Automatisch werd handmatig ingesteld op ge- bruik van verswater of regenwater in menu 5.01. | Controleer menu 5.01, zet terug op automa- tisch indien nodig. |

Legenda:

* " \mathbf{x} " = vermelding van de pomp waarop de weergegeven fout betrekking heeft.

** Fout moet **handmatig** worden bevestigd.

11.6 Verdere stappen voor het verhelpen van storingen Helpen de genoemde punten niet om de storing te verhelpen, neem dan contact op met de servicedienst. Bij gebruikmaking van andere prestaties kunnen kosten ontstaan! Meer informatie hierover is te verkrijgen bij de servicedienst.

12 Afvoeren

12.1 Informatie over het inzamelen van gebruikte elektrische en elektronische producten Door dit product op de voorgeschreven wijze af te voeren en correct te recyclen, worden milieuschade en persoonlijke gezondheidsrisico's voorkomen.



LET OP

Afvoer via het huisvuil is verboden!

In de Europese Unie kan dit symbool op het product, de verpakking of op de bijbehorende documenten staan. Het betekent dat de betreffende elektrische en elektronische producten niet via het huisvuil afgevoerd mogen worden.

Voor een correcte behandeling, recycling en afvoer van de betreffende afgedankte producten dienen de volgende punten in acht te worden genomen:

Geef deze producten alleen af bij de daarvoor bedoelde, gecertificeerde inzamelpunten.Neem de lokale voorschriften in acht!

Vraag naar informatie over de correcte afvoer bij de gemeente, de plaatselijke afvalverwerkingsplaats of bij de verkoper van het product. Meer informatie over recycling is te vinden op www.wilo-recycling.com.

13 Bijlage

13.1 Systeemimpedanties



LET OP

Maximale schakelfrequentie per uur

De aangesloten motor bepaalt de maximale schakelfrequentie per uur.

- Neem de technische gegevens van de aangesloten motor in acht.
- Overschrijd de maximale schakelfrequentie van de motor niet.



LET OP

- Afhankelijk van de systeemimpedantie en de max. schakelingen/uur van de aangesloten verbruikers kan het tot spanningsschommelingen en/of -verlagingen komen.
- Sluit bij het gebruik van afgeschermde kabels de afscherming aan 1 zijde in het regelsysteem op de aardrail aan.
- Laat de aansluiting altijd door een elektromonteur uitvoeren.
- Neem de inbouw- en bedieningsvoorschriften van de aangesloten pompen en signaalgevers in acht.

| | 3~400 | V. 2-polic | a. directe start |
|--|-------|------------|------------------|
|--|-------|------------|------------------|

| Vermogen in kW | Systeemimpedantie in ohm | Schakelingen/uur |
|----------------|--------------------------|------------------|
| 0,37 | 2,629 | 6 30 |
| 0,55 | 1,573 | 6 30 |
| 0,75 | 0,950 | 6 18 |
| 0,75 | 0,944 | 24 |
| 0,75 | 0,850 | 30 |
| 1,1 | 0,628 | 6 12 |
| 1,1 | 0,582 | 18 |
| 1,1 | 0,508 | 24 |

| 3~400 V, 2-polig, directe start | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| Vermogen in kW | Systeemimpedantie in ohm | Schakelingen/uur | | | | | |
| 1,1 | 0,458 | 30 | | | | | |
| 1,5 | 0,515 | 6 12 | | | | | |
| 1,5 | 0,431 | 18 | | | | | |
| 1,5 | 0,377 | 24 | | | | | |
| 1,5 | 0,339 | 30 | | | | | |
| 2,2 | 0,321 | 6 | | | | | |
| 2,2 | 0,257 | 12 | | | | | |
| 2,2 | 0,212 | 18 | | | | | |
| 2,2 | 0,186 | 24 | | | | | |
| 2,2 | 0,167 | 30 | | | | | |
| 3,0 | 0,204 | 6 | | | | | |
| 3,0 | 0,148 | 12 | | | | | |
| 3,0 | 0,122 | 18 | | | | | |
| 3,0 | 0,107 | 24 | | | | | |
| 4,0 | 0,130 | 6 | | | | | |
| 4,0 | 0,094 | 12 | | | | | |
| 4,0 | 0,077 | 18 | | | | | |
| 5,5 | 0,115 | 6 | | | | | |
| 5,5 | 0,083 | 12 | | | | | |
| 5,5 | 0,069 | 18 | | | | | |

13.2 Overzicht van de symbolen



Stand-by:

Symbool brandt: De schakelkast is ingeschakeld en bedrijfsklaar.

Symbool knippert: Nalooptijd van de basislastpomp actief



Gegevensinvoer niet mogelijk:

 Invoer geblokkeerd
 Het opgevraagde menu is slechts een waardeaanduiding.



Een pomp werd als reservepomp vastgelegd.



Voedingspomp(en) (EC-rh) bedrijfsklaar/uitgeschakeld:

Symbool brandt: Pomp is beschikbaar en bedrijfsklaar.

Symbool knippert: Pomp is gedeactiveerd.



Voedingspomp(en) (EC-rh) werken/storing: Symbool brandt: Pomp is in bedrijf. Symbool knippert: Storing van de pomp



Verswatergebruik actief Verswaterventielen open





LET OP

Klemmenschema's van de AF400 voor de drukopwekking, zie bijgevoegde inbouw- en bedieningsvoorschriften EC-Booster.



Watergebrekbewaking (droogloopbeveiliging) actief



Ingang "Extern OFF" actief: Alle pompen uitgeschakeld



Er is ten minste één actuele (niet bevestigde) foutmelding.



Het apparaat communiceert met een veldbussysteem.



Hoogwaterniveau overschreden



Regenwaterhergebruik actief Verswaterventielen gesloten

| 1 2 | 3 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------|--------------|---------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| | ≫ ⊙ | ▶ | G | ▶ | Ċ | ≁ | C | ┣ | | | \bigcirc | • | | ⊖► | |
| | // | Ł | ~ | Ł | ~ | Ł | | _ | | Г | - / | | | - ⁄ | ٦ |
| | | | AF150 | AF400 | | | 又 国 | ∠ | | | Č | | | կ | |
| 19 20 | 21 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| ⊖ | $\mathbf{\Theta}$ | | | | \mathbf{E} | - | \odot | ÷ | \mathbf{D} | | \mathbf{E} | | \mathbf{E} | - Æ | \mathbf{D} |
| (+) ^{24V} _(-) | | | | | /⊕∎ | / | -/@ | | /⊕ ⊨ | | ./@ 🕯 | | (@ | / | /⊕∎ |
| -`@`- | K. | | | AF150 | AF400 | AF150 | AF400 | AF150 | AF400 | AF4 | 00 1 | AF4 | 00 | AF150 | АF400 |
| 37 38 | 39 40 | 41 | 47 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 25 48 | 49 | 50 | 51 | 4 | 53 | 5 <u>7</u> |
| $\overline{\bullet}$ | $\overline{\mathbf{+}}$ | G | ₩ | G | | - | \odot | ÷ | \mathbf{D} | | 50 | | 52 | | 51 |
| | <u>_</u> | 0-10 | Θ | 0-10 (+) | v \bigcirc | 4-2 (In) | 20mA | 4-20 (n) | mA (+) | | | | | | |
| | | AF150 | AF400 | [| <u>الل</u> | AF150 | AF400 | | ·€ ∼ T | | | | | | |
| AF150 | AF400 | Klemmleiste (Terminal st | e rip) | Klemm | nbereich (Cr | oss sectio | n) | | | |) | Anschlie (Connec | ßbare Lei table mat | terwerkstof erials) | fe |
| (EC-rF) | (EC-rh) | Netzanschlu | uss (Mains) | 0,25 | - 4,0 mm | 2 | 0,2 - 4,0 m | m² | 0,2 - 6,0 |) mm² | | Kupfer | (Copper | ·) | |
| ST+SK-1KF0 | CPS+SK-2KF6 | PE (Earth) | | 0,25 | - 4,0 mm ² | 2 | 0,2 - 4,0 m | m² | 0,2 - 6,0 |) mm² | | Kupfer | (Copper |) | |
| | | Steuerung (| Control) | 0,25 | - 1,5 mm ² | 2 | 0,2 - 1,5 m | m² | 0,2 - 2,5 | mm² | | Kupfer | (Copper |) | |

| Klem | Functie Control EC-rh |
|----------|---|
| 2/3 | Uitgang: Magneetklep 1 |
| 4/5 | Uitgang: Vertraagde uitgang met betrekking tot pomp 1 |
| 6/7 | Uitgang: Droogloopmelding reservoir |
| 8/9 | Uitgang: Vertraagde uitgang met betrekking tot pomp 2 |
| 10/11 | Uitgang: Magneetklep 2 |
| 13/14/15 | Uitgang: Verzamelbedrijfsmelding |
| 16/17/18 | Uitgang: Verzamelstoringsmelding |
| 19/20 | Uitgang: Externe alarmmelder |
| 21/22 | Ingang: Extern OFF / Prioriteit OFF |
| 25/26 | Niveausensor S0 |
| 27/28 | Niveausensor S5 (indien reeds gebruikt) |
| | of |
| | Optionele ingang: Vlotterschakelaar overloop verswatertank |
| 29/30 | Niveausensor S3 (indien reeds gebruikt) |
| | of |
| | Optionele ingang: Debietschakelaar retour regenwaterreservoir |
| 31/32 | Niveausensor S1 |
| 33/34 | Niveausensor S4 |
| 35/36 | Niveausensor S2 (indien reeds gebruikt) |
| | of |
| | Optionele ingang: Debietschakelaar retour regenwaterreservoir |
| 37/38 | Ingang: Bewaking thermische wikkeling pomp 1 |
| 39/40 | Ingang: Bewaking thermische wikkeling pomp 2 |
| 41/42 | Uitgang: Werkelijke waarde vulpeil reservoir 0-10 V |
| 43/44 | Uitgang: Werkelijke waarde vulpeil regenwaterreservoir 0-10 V |

13.4 ModBus: Gegevenstypen

| Gegevens– type | Beschrijving |
|-------------------|---|
| INT16 | Geheel getal in het bereik van –32768 t/m 32767. Het werkelijke voor het datapunt gebruikte getallenbereik kan afwijken. |
| UINT16 | Geheel getal zonder teken in het bereik van 0 t/m 65535. Het werkelijke voor het datapunt gebruikte getallenbereik kan afwijken. |
| ENUM | ls een opsomming. Er kan slechts één van de onder de parameter vermelde waarden worden ingesteld. |
| BOOL | Een booleaanse waarde is een parameter met exact twee uitvoerwaarden (0 – onjuist/false en 1 – juist/true). In het algemeen worden alle waarden gro- ter dan nul als true aangegeven. |
| BITMAP* | Is een samenvatting van 16 booleaanse waarden (Bits). De waarden worden van 0 t/m 15 geïndexeerd. Het in het register te lezen of te schrijven getal is het resultaat van de som van alle bits met de waarde 1×2 tot de macht van hun index. • Bit 0: $2^0 = 1$ • Bit 0: $2^0 = 1$ • Bit 2: $2^2 = 4$ • Bit 3: $2^3 = 8$ • Bit 4: $2^4 = 16$ • Bit 5: $2^5 = 32$ • Bit 6: $2^6 = 64$ • Bit 7: $2^7 = 128$ • Bit 8: $2^8 = 256$ • Bit 9: $2^9 = 512$ • Bit 10: $2^{10} = 1024$ • Bit 11: $2^{11} = 2048$ • Bit 12: $2^{12} = 4096$ • Bit 13: $2^{13} = 8192$ • Bit 14: $2^{14} = 16384$ • Bit 15: $2^{15} = 32768$ |
| BITMAP32 | ls een samenvatting van 32 booleaanse waarden (Bits). Lees de bitmap voor meer informatie over de berekening. |

* Voorbeeld ter verduidelijking:

Bit 3, 6, 8, 15 zijn 1, alle andere bits zijn 0. De som is dan $2^3+2^6+2^8+2^{15} = 8+64+256+32768$ = 33096. De omgekeerde weg is eveneens mogelijk. Daarbij wordt, uitgegaan van de bit met de hoogste index, gecontroleerd of het gelezen getal groter of gelijk is aan de tweede macht. Als dit het geval is, wordt bit 1 geactiveerd en de tweede macht van het getal afgetrokken. Daarna wordt de controle met het bit met de daarna kleinste index en het zojuist berekende restgetal herhaald tot men bij bit 0 is aangekomen of het restgetal nul is. Een voorbeeld ter verduidelijking: Het gelezen getal is 1416. Bit 15 wordt 0, omdat 1416<32768. Bits 14 t/m 11 worden eveneens 0. Bit 10 wordt 1, omdat 1416>1024 is. Het restgetal wordt 1416-1024=392. Bit 9 wordt 0, omdat 392<512. Bit 8 wordt 1, omdat 392>256. Het restgetal wordt 392-256=136. Bit 7 wordt 1, omdat 136>128. Het restgetal wordt 136-128=8. Bit 6 t/m 4 worden 0. Bit 3 wordt 1, omdat 8=8. Het restgetal wordt 0. Zodoende worden de resterende bits 2 t/m 0.

13.5 ModBus: Parameteroverzicht

| Holding– Register (protocol) | Naam | Gegevenstype | Schalering en eenheid | Elementen | Toegang* |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|-----------|----------|
| 40001 (0) | Versie communica- tieprofiel | UINT16 | 0.001 | | R |
| 40002 (1) | Wink service | BOOL | | | RW |

| Holding– Register (protocol) | Naam | Gegevenstype | Schalering en eenheid | Elementen | Toegang* |
|---------------------------------|--|--------------|--------------------------|---|----------|
| 40003 | Soort schakelkast | ENUM | | 8. EC | R |
| (2) | | | | 9. ECe | |
| 40014 (13) | BusCommandTimer | ENUM | | 0. – 1. Uit 2. Plaatsen 3. Actief 4. Resetten 5. Handmatig | RW |
| 40015 (14) | Aandrijvingen aan/ uit | BOOL | | | RW |
| 40025 (24) | Regelingsmodus | ENUM | | 21. Automatisch 22. Gebruik van verswater 23. Regenwaterhergebruik | R |
| 40041 (40) | Pompmodus 1 | ENUM | | 0. Uit 1. Hand 2. Auto | RW |
| 40042 (41) | Pompmodus 2 | ENUM | | 0. Uit 1. Hand 2. Auto | RW |
| 40062 (61) | Algemene status | BITMAP | | 0: SBM 1: SSM 8: EBM pomp 1 9: EBM pomp 2 | R |
| 40074 (73) | Toepassing | ENUM | | 8. Rain | R |
| 40122 (121) | Status van de regen- waterinstallatie | BITMAP | | 0: SBM 1: SSM 6: Ventiel 1 bedient 7: Ventiel 2 bedient 12: Overloop regenwaterre- servoir 13: Droogloop regenwater- reservoir | R |
| 40130 (129) | Ventielstand 1 | ENUM | | 0. Shut 1. Open 2. Auto | RW |
| 40132 (131) | Toestand van de ni- veausensor | BITMAP | | 0: S0 1: S3 2: S1 3: S4 4: S2 5: S5 | R |
| 40139 - 40140 (138 - 139) | Foutstatus | BITMAP32 | | 0: Sensorfout 4: Droogloop 5: Pomp 1 fout 6: Pomp 2 fout 15: Hoogwater 16: Voorrang Uit 20: Netvoeding 25: Sensorfout 2 | R |
| 40141 (140) | Acknowledge | BOOL | | | W |
| 40142 (141) | Alarmgeschiedenis index | UINT16 | 1 | | RW |
| 40143 (142) | Alarmgeschiedenis storingsnummer | UINT16 | 0.1 | | R |

| ×. | | |
|----|---|--|
| | n | |
| | | |

| Holding– Register (protocol) | Naam | Gegevenstype | Schalering en eenheid | Elementen | Toegang* |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------|---|----------|
| 40199 (198) | Niveausensor 1 | UINT16 | 1 cm | Regenwaterreservoir | R |
| 40200 (199) | Niveausensor 2 (EC- rh) | UINT16 | 1 cm | Hybride tank | R |
| 40380 (379) | Ventielstand 2 | ENUM | | 0. Shut 1. Open 2. Auto | RW |
| 40381 - 40382 (380 - 381) | Foutstatus regenwa- ter | BITMAP32 | | 1: Retour regenwaterreser- voir 4: Gefixeerd op regenwater- hergebruik 5: Vastgesteld op verswa- tergebruik 6: Overloop reservoir 7: Vulpeil-alarm | R |
| 40383 (382) | Watervolume regen- waterreservoir | UINT16 | % | | R |
| 40384 (383) | Watervolume hybri- de tank | UINT16 | % | | R |

Legenda

* R = alleen leestoegang, RW = lees- en schrijftoegang, W = schrijftoegang







wilo



Local contact at www.wilo.com/contact

Wilo 32 Wilopark 1 44263 Dortmund Germany T +49 (0)231 4102-0 T +49 (0)231 4102-7363 wilo@wilo.com www.wilo.com