

Wilo-Control SC-Fire Electric



ro Instrucțiuni de montaj și exploatare

2 539 954-Ed.02 / 2015-10-Wilo







Legende pentru reprezentările grafice

| Fig. 1 | Structura panoului de automatizare |
|--------|--|
| 1 | Întrerupător principal: Conectarea/deconectarea panoului de automatizare |
| 2 | Selectarea meniului și introducerea parametrilor |
| 3 | Siguranțe fuzibile |
| 4 | Transformator electric: dispozitiv trifazic de măsurare a intensității curentului pompei |
| 5 | Contactoare/combinații de contactoare |
| 6 | Placa de bază: Placă cu microcontroler |
| 7 | Placă de măsurare: transformarea valorilor intensității și tensiunii |
| 8 | Selector cu cheie |
| ** | Indicație la întrerupătorul principal: alimentare electrică a motorului pompei sprinkler. A NU SE ÎNTRERUPE ÎN CAZ DE INCENDIU! |

| Fig. 2 | Elementele de afişare ale panoului de automatizare |
|--------|--|
| 1 | Led (verde): Disponibilitatea de funcționare |
| 2 | Led (verde): Funcționarea pompei |
| 3 | Led (galben): Rateu |
| 4 | Led (alb): Solicitare de la sprinklere |
| 5 | Led (galben): Solicitare de la plutitorul cu contacte electrice |
| 6 | Led (galben): Defecțiune generală |
| 7 | Led (verde) și buton: Pornire manuală |
| 8 | Led (roşu) și buton: Oprire manuală |
| 9 | Buton: Test lampă |
| 10 | Buton: Validare mesaje de eroare |

1 Generalități

1.1 Despre acest document

Varianta originală a instrucțiunilor de utilizare este în limba germană. Variantele în alte limbi sunt traduceri ale versiunii originale ale acestor instrucțiuni de utilizare.

Aceste instrucțiuni de montare și exploatare reprezintă o parte integrantă a produsului. Ele trebuie să fie mereu disponibile în apropierea produsului. Respectarea strictă a acestor instrucțiuni reprezintă condiția de bază pentru utilizarea corespunzătoare și exploatarea corectă a produsului.

Instrucțiunile de montare și exploatare sunt conforme cu varianta constructivă a produsului, respectiv cu prevederile și standardele de siguranță valabile în momentul trimiterii la tipar. Declarație de conformitate CE:

O copie a declarației de conformitate CE este parte componentă a acestor instrucțiuni de montare și exploatare.

În cazul unei modificări tehnice neagreate de noi a tipurilor constructive sau în cazul nerespectării declarațiilor din instrucțiunile de montaj și exploatare referitoare la siguranța produsului/personalului, această declarație își pierde valabilitatea.

2 Reguli de siguranță

Acest manual de utilizare conține indicații importante, care trebuie respectate la amplasarea, exploatarea și întreținerea echipamentului. Din acest motiv, manualul de utilizare trebuie citit de persoanele care montează și exploatează echipamentul înainte de montarea și punerea în funcțiune a acestuia.

Se vor respecta atât măsurile generale de siguranță din această secțiune, cât și măsurile specifice de siguranță din secțiunile următoare, marcate cu simbolurile pentru pericole.

2.1 Semnele de avertizare conținute în aceste instrucțiuni

Simboluri: Simbol general pentru pericole

Pericol de electrocutare

NOTĂ

Cuvinte de atenționare: PERICOL! Situație care reprezintă un pericol iminent. Nerespectarea duce la deces sau accidente grave.

AVERTISMENT!

Utilizatorul poate suferi accidente (grave). "Avertisment" implică probabilitatea accidentării (grave a) persoanelor, dacă nu se respectă această indicație.

ATENȚIE!

Există pericolul de deteriorare a pompei/instalației. "Atenție" atrage atenția utilizatorului asupra posibilității de deteriorare a produsului în cazul nerespectării acestei indicații. NOTĂ:

O indicație utilă privind manipularea produsului. Aceasta atrage atenția utilizatorului asupra unor posibile dificultăți.

Indicațiile aplicate direct la produs, ca de ex.

- săgeata pentru indicarea sensului de rotație,
- marcajul pentru racorduri,
- plăcuța de identificare,
- autocolantul de avertizare, trebuie respectate obligatoriu şi trebuie să poată fi citite întotdeauna.

2.2 Calificarea personalului

Personalul însărcinat cu montarea, utilizarea și întreținerea trebuie să dețină calificarea adecvată pentru aceste lucrări. Domeniul de responsabilitate, competența și supravegherea personalului revin în sarcina utilizatorului. Dacă personalul nu dispune de cunoștințele necesare, acesta trebuie instruit și școlarizat. La nevoie, acest lucru poate fi realizat de către producător, la cererea utilizatorului.

2.3 Pericole posibile din cauza nerespectării regulilor de siguranță

În cazul nerespectării instrucțiunilor de siguranță pot apărea situații periculoase pentru oameni, mediul înconjurător și produs/instalație. Nerespectarea indicațiilor de siguranță conduce la pierderea drepturilor la despăgubire.

Concret, nerespectarea acestor instrucțiuni privind siguranța poate duce, de exemplu, la următoarele riscuri:

- punerea în pericol a personalului prin efecte de natură electrică, mecanică şi bacteriologică,
- afectarea mediului înconjurător în cazul scurgerii unor materiale periculoase,
- distrugeri ale proprietății,
- pierderea unor funcții importante ale produsului/ instalației,
- imposibilitatea efectuării lucrărilor de întreținere şi reparații,
- 2.4 Lucrul cu respectarea normelor de siguranță Trebuie respectate indicațiile de siguranță cuprinse în aceste instrucțiuni de montaj și exploatare, prevederile naționale privitoare la protecția împotriva accidentelor precum și eventualele regulamente interne de lucru, funcționare și siguranță stabilite de utilizator.



2.5 Reguli de siguranță pentru utilizator

Acest aparat nu poate fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau psihice limitate sau de persoane fără experiență și/ sau în necunoștință de cauză, cu excepția situațiilor când siguranța lor este supravegheată de o persoană responsabilă sau au primit de la aceasta indicații privitoare la folosirea aparatului.

Copiii trebuie supravegheați pentru a avea siguranța că nu se joacă cu aparatul.

În cazul în care componentele fierbinți sau reci ale produsului/instalației pot genera pericole, utilizatorul trebuie să asigure protecția lor împotriva atingerii.

Protecția la atingere pentru componentele aflate în mişcare (de ex. cuplaje) nu trebuie îndepărtată când produsul este în funcțiune.

Scurgerile (de ex. la etanşarea arborelui) de agenți periculoşi (de ex. explozivi, toxici, fierbinți) trebuie direcționate astfel încât să nu fie periculoase pentru persoane și mediul înconjurător. Trebuie respectate legile naționale în vigoare.

- Materialele uşor inflamabile trebuie în principiu ferite de produs.
- Trebuie luate măsuri pentru evitarea electrocutării. Se vor respecta indicațiile prevederilor locale sau generale [de ex. CEI, VDE în Germania etc.], respectiv cele ale companiei de furnizare a energiei electrice.

2.6 Reguli de siguranță pentru montaj și întreținere Utilizatorul trebuie să se asigure că toate lucrările

de montaj și întreținere sunt efectuate de personal calificat și autorizat, care a studiat atent aceste instrucțiuni de exploatare.

Lucrările la produs/instalație trebuie efectuate doar cu echipamentul oprit. Procedurile descrise în instrucțiunile de montaj și exploatare pentru scoaterea din funcțiune a produsului/instalației trebuie respectate obligatoriu. Imediat după încheierea lucrărilor, toate dispoziti-

vele de siguranță și de protecție trebuie montate la loc respectiv puse în funcțiune.

2.7 Modificarea neautorizată a unor piese sau confecționarea unor piese de schimb
Modificarea unor piese sau folosirea unor piese de schimb neagreate pun în pericol siguranța produsului/personalului şi anulează declarațiile producătorului privitoare la siguranță.
Modificările produsului sunt permise numai cu acordul producătorului. Folosirea pieselor de schimb originale şi a accesoriilor aprobate de producător contribuie la siguranță în exploatare.
Utilizarea altor componente anulează răspunderea producătorului pentru consecințele rezultate.

2.8 Utilizarea neautorizată

Siguranța exploatării produsului livrat este garantată doar la utilizarea corespunzătoare în conformitate cu informațiile cuprinse în capitolul 4 din instrucțiunile de montaj și exploatare. Nu este permisă în niciun caz exploatarea în afara valorilor limită specificate în fișa tehnică sau în catalog.

3 Transportarea și depozitarea temporară

Imediat după primirea produsului:

- Verificați produsul pentru a constata eventualele daune survenite în timpul transportului.
- În cazul constatării unor daune survenite în timpul transportului, acestea trebuie semnalate firmei de transport în termenul stabilit.



ATENȚIE! Pericol de daune materiale!

Transportul și depozitarea temporară necorespunzătoare pot duce la deteriorarea produsului.

- Panoul de automatizare trebuie protejat împotriva umidității și deteriorării mecanice.
- Este interzisă expunerea acestuia la temperaturi situate în afara domeniului de temperaturi cuprins între -10 °C şi +50 °C.

4 Domeniul de utilizare (utilizarea conform destinației)

Panoul de automatizare SC Fire servește la comandarea unei pompe electrice în instalații automate de sprinklere conform EN 12845. Domeniile de utilizare sunt clădiri de locuințe și birouri, spitale, hoteluri, clădiri administrative și industriale.

În combinație cu traductori adecvați, pompa este conectată și deconectată în funcție de presiune și de nivel.

Utilizarea conform destinației include și respectarea acestor instrucțiuni.

Orice altă utilizare este considerată necorespunzătoare.

5 Datele produsului

5.1 Codul tipului

| Exemplu: | |
|----------|--|
| W | W = WILO |
| CTRL | Comandă |
| SC | Smart Control = unitate de comandă |
| F | F = stingerea incendiilor |
| 1x | Număr pompe |
| 7,7 A | Intensitatea nominală maximă a motorului [A] |
| T4 | T = 3 faze; 4 = 400 V |
| DOL | Direct online (pornire directă) |
| SD | Star Delta (pornire stea-triunghi) |
| FM | Frame mounted (montat pe cadrul de bază) |
| BM | Base mounted (dulap vertical) |
| ND3 | Dulap de distribuție New Design |
| | 400x1300x250mm |
| E | Panou de automatizare pentru pompă electrică |

| 5.2 Date tehnice (versiune standard) | |
|---|------------------------------|
| Tensiune de alimentare de la rețea [V]: | 3~400 V (L1, L2, L3, PE) |
| Frecvență [Hz]: | 50/60 Hz |
| Tensiune de comandă [V]: | 230 VAC; 24 VDC |
| Consum max. de curent [A]: | Vezi plăcuța de identificare |
| Grad de protecție: | IP 54 |
| Siguranță max. pe partea rețelei de alimentare [A]: | Vezi schema de conectare |
| Temperatură ambiantă [°C]: | 0 până la +40 °C |
| Siguranță electrică: | Grad de poluare II |
| Contact de alarmă/semnalizare | 250 VAC, 1 A |

5.3 Conținutul livrării

- Panou de automatizare
- Schemă de conectare
- Instrucțiuni de montaj și exploatare
- Protocol de verificare conform EN60204-1
- 5.4 Accesorii

6 Descrierea și funcționarea

6.1 Descrierea produsului (fig. 1)

6.1.1 Descrierea funcțională

Panoul de automatizare servește la comandarea unei pompe electrice în instalații de sprinklere conform EN 12845. Pompa poate fi conectată în funcție de presiune, prin intermediul comenzii. După pornirea pompei, aceasta poate fi oprită doar manual, după atingerea presiunii în sistem. Pentru completarea automată a recipientului de umplere a pompei, pompa poate fi comandată cu ajutorul unui plutitor cu contacte electrice racordat. Comanda este realizată cu ajutorul nopeului rotativ și butoanelor din ușă.

Pentru transmiterea semnalizărilor de funcționare sau semnalizărilor de avarie la sistemul de management al clădirii sunt disponibile contacte fără potențial.

6.1.2 Structura panoului de automatizare (fig. 1) Structura panoului de automatizare depinde de puterea pompei care urmează a fi conectată. Panoul este alcătuit din următoarele componente principale:

- Întrerupător principal: pornirea/oprirea panoului de automatizare (fig. 1, poz. 2)
- Human-Machine-Interface (HMI): lămpi de semnalizare respectiv ecran pentru afişarea stării de funcționare (de ex. disponibilitate, defecțiuni şi intensitatea nominală a curentului pompei), nopeu rotativ şi butoane pentru selectarea meniurilor, introducerea parametrilor şi comandă (fig. 1, poz. 1)
- Placa de bază: placă cu microcontroler (fig. 1, poz. 6)
- Placă de măsurare: transformarea valorilor intensității și tensiunii (fig. 1, poz. 7)
- Transformator electric: dispozitiv trifazic de măsurare a intensității curentului pompei (fig. 1, poz. 4)
- Selector cu cheie: pornirea/oprirea sistemului de automatizare (Auto on/off) (fig. 1, poz. 8)

- Asigurarea mecanismelor de acționare: asigurarea motorului pompei prin intermediul siguranțelor fuzibile (fig. 1, poz. 3)
- Contactoare/combinații de contactoare: contactoare pentru activarea pompelor (fig. 1, poz. 5)

6.2 Funcționarea și exploatarea PERICOL! Pericol de moarte!

În timpul lucrărilor cu panoul de automatizare deschis există pericol de electrocutare la atingerea componentelor aflate sub tensiune. Lucrările trebuie efectuate doar de personal calificat!



NOTĂ:

După racordarea panoului de automatizare la tensiunea de alimentare, precum și după fiecare întrerupere a alimentării, panoul de automatizare revine la modul de funcționare reglat înainte de întreruperea tensiunii.

6.2.1 Modurile de funcționare ale panourilor de automatizare (fig. 2) Conectarea respectiv deconectarea panoului de automatizare

După realizarea alimentării electrice, panoul de automatizare poate fi conectat respectiv deconectat cu ajutorul întrerupătorului principal. După conectarea întrerupătorului principal, după câteva secunde, cât durează faza de pornire, instalația este pregătită pentru funcționare. În cazul în care tensiunea de alimentare se află în limitele parametrilor reglați, disponibilitatea de funcționare este afişată prin aprinderea lămpii de semnalizare (fig. 2, poz. 1) în culoarea verde.

Solicitarea pompei

Dacă presiunea scade sub presiunea nominală reglată, la cel puțin unul din cele două presostate, lampa de semnalizare (fig. 2, poz. 4) se aprinde în culoarea albă. După un interval reglabil de temporizare (vezi meniul 1.2.5.1) (LED-ul iluminează intermitent) are loc conectarea pompei racordate. Lampa de semnalizare (fig. 2, poz. 2) se aprinde în culoarea verde şi semnalizează astfel funcționarea pompei. După atingerea respectiv depășirea presiunii nominale lampa de semnalizare (fig. 2, poz. 4) se stinge din nou, însă pompa rămâne conectată. Pompa trebuie deconectată manual. Apoi lampa de semnalizare (fig. 2, poz. 2) se stinge.

Dispozitivul de umplere

Atunci când nivelul din recipientul de umplere al pompei scade la 2/3, plutitorul cu contacte electrice anclanşează și lampa de semnalizare (fig. 2, poz. 5) se aprinde în culoarea galbenă. După un interval reglabil de temporizare (vezi meniul 1.2.5.2) (LED-ul iluminează intermitent), pompa se conectează, iar lampa de semnalizare (fig. 2, poz. 2) se aprinde în culoarea verde. De îndată ce recipientul de umplere al pompei este din nou plin, iar plutitorul cu contacte electrice deschide din nou, lampa de semnalizare (fig. 2, poz. 5) se stinge, iar pompa poate fi deconectată manual. Apoi lampa de semnalizare (fig. 2, poz. 2) se stinge.

Supravegherea tensiunii

Pentru creșterea siguranței în exploatare are loc o supraveghere permanentă a alimentării cu tensiune din rețea. Pentru aceasta trebuie să fie reglată valoarea corectă a tensiunii de alimentare în meniul 1.2.1.1. Tensiunea este supravegheată între toate cele trei faze. Dacă pompa nu funcționează (standby), pe ecran este afișată alternativ tensiunea între toate cele trei faze. De îndată ce tensiunea de alimentare scade sub sau depăşeşte toleranțele reglabile (vezi meniul 5.4.1.0 și meniul 5.4.2.0), lampa de semnalizare (fig. 2, poz. 1) se stinge după un interval reglabil de temporizare (vezi meniul 1.2.5.3), iar lampa semnalizării generale de defecțiune (fig. 2, poz. 6) se aprinde în culoarea galbenă. Pompa ar porni, respectiv ar continua să funcționeze și în cazul unei erori. Atunci când tensiunea revine din nou între limitele de toleranță, eroarea se autovalidează. Lampa de semnalizare (fig. 2, poz. 6) se stinge, iar lampa de semnalizare (fig. 2, poz. 1) se aprinde din nou în culoarea verde.

Supravegherea intensității curentului pompei

În timpul funcționării pompei este supravegheată intensitatea curentului pompei. Pentru aceasta trebuie să fie reglată intensitatea nominală corectă a curentului pompei în meniul 1.2.1.2. Intensitatea este supravegheată la toate cele trei faze. În timpul funcționării pompei, pe ecran este afișată alternativ intensitatea la toți cei trei conductori și, suplimentar, tensiunea între toți cei trei conductori. Lampa de semnalizare (fig. 2, poz. 2) se aprinde în culoarea verde de îndată ce intensitatea curentului pompei atinge pragul minim reglabil (vezi meniul 5.4.3.0). De îndată ce intensitatea curentului pompei scade sub sau depăseste tolerantele reglabile (vezi meniul 5.4.3.0 si meniul 5.4.4.0), lampa de semnalizare (fig. 2, poz. 6) se aprinde în culoarea galbenă după un interval reglabil de temporizare (vezi meniul 1.2.5.5). Pompa ar porni, respectiv ar continua să funcționeze și în cazul unei erori. Atunci când intensitatea curentului pompei revine din nou între limitele de toleranță, eroarea poate fi validată. Lampa de semnalizare (fig. 2, poz. 6) se stinge.

Supravegherea rateului hidraulic

Imediat după pornirea pompei, capacitatea hidraulică este supravegheată prin intermediul unui presostat montat pe pompă. Dacă după expirarea perioadei de timp reglabile (vezi meniul 1.2.2.2) pompa nu generează presiune și presostatul pompei rămâne deschis, lămpile de semnalizare (fig. 2, poz. 6) și (fig. 2, poz. 3) se aprind în culoarea galbenă. Atunci când pompa funcționează, este generată o presiune corespunzătoare, iar presostatul pompei este închis, eroarea poate fi validată. Lămpile de semnalizare (fig. 2, poz. 3) se sting, iar lampa de semnalizare (fig. 2, poz. 2) se aprinde în culoarea verde.

Supravegherea rateului electric

De îndată ce pompa a fost pornită, puterea electrică a pompei este supravegheată pe o perioadă de timp reglabilă (vezi meniul 1.2.2.1). Pentru aceasta trebuie să fie reglată tensiunea corectă în meniul 1.2.1.1 și curentul nominal al pompei în meniul 1.2.1.2. Dacă în intervalul de supraveghere nu este atins pragul minim reglabil (vezi meniul 5.4.5.0), după un interval reglabil de temporizare (vezi meniul 1.2.5.4) plus timpul pentru comutarea stea-triunghi (vezi meniul 1.2.5.6), lămpile de semnalizare (fig. 2, poz. 6) și (fig. 2, poz. 3) se aprind în culoarea galbenă. Atunci când pompa funcționează și este atinsă puterea corespunzătoare a pompei, eroarea poate fi validată. Lămpile de semnalizare (fig. 2, poz. 6) și (fig. 2, poz. 3) se sting, iar lampa de semnalizare

(fig. 2, poz. 2) se aprinde în culoarea verde.

Inversarea logicii semnalării generale de defecțiune (SSM)

În meniul 5.5.2.0 se poate seta logica dorită pentru SSM. Se poate selecta între logica negativă (front descrescător în caz de eroare = "fall") sau logica pozitivă (front crescător în caz de eroare = "raise").

6.2.2 Elementele de comandă ale panoului de automatizare

Elemente de comandă

- Întrerupător principal Pornit/Oprit (poate fi încuiat în poziția "Oprit")
- Ecranul LCD afişează stările de funcționare a pompei şi meniul pentru efectuarea reglărilor.
 Butonul de comandă serveşte la selectarea meni-

urilor și la introducerea parametrilor. Pentru modificarea valorilor, respectiv derularea în cadrul unui nivel de meniu, butonul trebuie rotit, în timp ce pentru selectare și confirmare, butonul trebuie apăsat:



Informațiile sunt afișate pe ecran conform următorului exemplu:



| Poz. | Des | criere |
|------|-----|--------------------|
| | 1 | Număr meniu |
| | 2 | Afişare valoare |
| | 3 | Afişare unități |
| | 4 | Simboluri standard |
| | 5 | Simboluri grafice |
| | | |

Sunt utilizate următoarele simboluri grafice:

| Simbol | Funcție/descriere | Disponibilitate |
|----------------|---|-----------------|
| 1 | Revenire (apăsare scurtă: un nivel de meniu; apăsare lungă: ecranul principal) | Toate |
| 5 2 | Meniu EASY | Toate |
| Ϋ́ | Meniu EXPERT | Toate |
| | Semnificație: operator de service neautentificat Semnificație: valoare afişată – nu este posibilă introducerea valorii | Toate |
| Ĩ, | Meniu de service | Toate |
| 0/0/0 | Parametri | Toate |
| (\mathbf{i}) | Informații | Toate |

| Simbol | Funcție/descriere | Disponibilitate |
|----------------------------|--|-----------------|
| ł | Eroare | Toate |
| 4 reset | Resetare eroare | Toate |
| 01010 L | Setări de alarmă | Toate |
| | Pompă | Toate |
| | Valori nominale | Toate |
| | Valoare efectivă | Toate |
| Ť | Semnal senzor | Toate |
| ÷. | Domeniu de măsurare senzor | Pompă electrică |
| \bigcirc | Interval de temporizare | Toate |
| mode | Mod de funcționare/utilizare | Toate |
| $\overline{\bigcirc}$ | Stand-by | Toate |
| | Date de funcționare | Toate |
| 12345 | Date despre panoul de automatizare: Tip controller; număr ID; software/firmware | Toate |
| Ö | Ore de funcționare | Toate |
| 0 1 | Orele de funcționare a pompei | Toate |
| CTR 4 | Ciclurile de funcționare a panoului de automatizare | Toate |
| | Ciclurile de funcționare a pompei | Toate |
| Ĵ | Comunicații | Toate |

| Simbol | Funcție/descriere | Disponibilitate |
|-------------------|---|-----------------|
| 01010 | Parametrii ieşirilor | Toate |
| $ \Rightarrow $ | | |
| \$ ` | Parametri SSM | Toate |
| set () | Stabilire turație motor | Pompă diesel |
| J↔ | Timp de demarare per încercare de pornire | Pompă diesel |
| ₽ | Pauză între încercările de pornire | Pompă diesel |
| × | Carburant | Pompă diesel |
| ĒÐ | Baterie A | Pompă diesel |
| ĒÐ | Baterie B | Pompă diesel |
| ·/ * . | Sprinklere (presostat) | Toate |
| <u></u> | Recipient de umplere al pompei (plutitor cu contacte electrice) | Toate |
| \mathbb{T} | Încălzire | Pompă diesel |
| ۴Ċ-ri | Ulei de motor | Pompă diesel |
| | Termostat temperatură motor | Pompă diesel |
| ۲. | Lichid de răcire (temperatură) | Pompă diesel |
| 6. 1 | Rupere curea | Pompă diesel |
| Č | Rateu | Pompă electrică |
| | Presiune | Pompă electrică |
| 4 | Alimentare electrică din rețea | Pompă electrică |

| Simbol | Funcție/descriere | Disponibilitate |
|-----------------------|---|-----------------|
| \bigcirc | Voltmetru | Toate |
| \bigcirc | Ampermetru | Toate |
| ⋏•∆ | Comutare stea-triunghi | Pompă electrică |
| Var S | Semnalizare de avarie liber configurabilă | Toate |
| | Intrare erori | Toate |
| | Contor încercări de pornire | Pompă diesel |
| Ō | Durată | Toate |
| \odot | Wattmetru | Pompă electrică |
| 01010 | Parametri de comunicare | Toate |
| ₽ĴĴ | Modbus | Toate |
| ₿ | BACnet | Toate |
| 2 | Reglare din fabrică | Toate |
| •← | Resetare la valorile de fabrică | Toate |
| CTR | Contor alarmă | Toate |
| ₹ | Interval de întreținere | Toate |
| reset | Resetare | Toate |
| $\overline{\bigcirc}$ | Turație motor | Pompă diesel |

| Simbol | Funcție/descriere | Disponibilitate |
|--------------|--|-----------------|
| set () | Stabilire turație motor | Pompă diesel |
| | Turație minimă pentru mesajul "Motor în funcțiune" | Pompă diesel |
| لىك reset | Resetare contor demarări | Pompă diesel |

Structura meniurilor:

Meniurile sistemului de reglare sunt structurate pe 4 niveluri.

Navigarea în interiorul meniurilor, precum și introducerea parametrilor sunt descrise pe marginea următorului exemplu (selectarea transformatorului de curent):



Tabelul următor conține o descriere a fiecărui punct de meniu în parte:

| Nr. meniu/ | Ecran | | Descriere | Domeniu parametri Reglare din fabrică |
|---------------|------------|--------------------------|--|--|
| | Ċ | 400 9 | Ecranul principal afișează starea instalației. Tensiunile fazelor sunt afișate alternativ. | |
| | ۲ | ^{L1} 7.8 | În timpul funcționării motorului, pe ecran este afi- șat curentul nominal momentan al pompei la toți cei trei conductori externi, precum și tensiunile între cei trei conductori externi. | |
| | 5 7 | 1.0.0.0 7 | Meniul EASY permite setarea tipului de tensiune de alimentare și a curentului nominal al pompei. | |
| | Ŷ | 1.0.0.0 7 | Meniul EXPERT conține alte reglări care pot fi utilizate pentru reglarea de detaliu a panoului de automatizare. | |
| | * | 1,2,0,0 ¥ | Meniul de parametri pentru toate reglările care influențează funcționarea. | |
| | • | 1,2,1,0 ‡ | Meniul de reglare a parametrilor electrici ai pompei racordate. | |
| | • | ^{1,21,1} 400 | Reglarea tensiunii de alimentare. | 400 |

| Nr. | Ecran | | Descriere | Domeniu parametri |
|--------|------------|--------------------------------|---|----------------------|
| meniu/ | | | | Reglare din fabrică |
| | ۲ | ^{1,2,1,2} 7,8 A | Reglarea intensității nominale a curentului pompei. | 0,1 7,8 500,0 |
| | (ا € | 1.2.1.3 4.6 k ⊎ | Afişarea puterii motorului pompei. | |
| | ٩ | 1.2.2.0 ¥ | Meniul de reglare a timpilor proceselor de supra- veghere. | |
| | Ò | 1.2.2.1 40 s | Reglarea duratei pentru supravegherea puterii electrice a pompei (rateu electric). | 0 40 120 |
| | ٢ | 1.2.2.2 40 s | Reglarea duratei pentru supravegherea capacității hidraulice a pompei (rateu hidraulic). | 0 40 120 |
| | Ø | 1,2,5,0 ‡ | Meniul de reglare pentru intervalele de tempori- zare. | |
| | * * | 1,2,5,1 1 s | Temporizarea pornirii la anclanşarea presostatului | 1 120 |
| | <u></u> | 1.2.5.2 1 | Temporizarea pornirii la anclanșarea plutitorului cu contacte electrice | 1 120 |

| Nr. meniu/ | Ecran | | Descriere | Domeniu parametri Reglare din fabrică |
|---------------|-------|-----------------------------|---|--|
| | ~ | 1,2,5,3 1 | Temporizarea mesajului de eroare de la suprave- gherea tensiunii | 0 1 10 |
| | ð | 1,2,5,4 10 s | Temporizarea mesajului de eroare "Rateu electric" | 5 10 20 |
| | Ø | 1.2.5.5 10 s | Temporizarea mesajului de eroare de la suprave– gherea intensității | 5 10 20 |
| | لمجر | 1.2.5.6 5 s | Timp de comutare stea-triunghi | 0 5 60 |
| | لمجر | 1.2.5.7 0.05 | Interval tampon între căderea contactorului stea și anclanșarea contactorului triunghi | 0.00 0,05 1,0 |
| | ĴĴ | 2.0.0.0 7 | Comunicații | |
| | ĴÌ¢ @ | 2,1,0,0 No bus | Afişarea magistralei de câmp active momentan | No bus Modbus BACnet |
| | ۲ | 3,0.0,0 7 | Meniu pompă | |

| Nr. meniu/ | Ecran | | Descriere | Domeniu parametri Reglare din fabrică |
|---------------|-----------|--------------------------------|---|--|
| | mode D | 3.1.0.0 ON Auto | Afişaj: Sistem de automatizare pornit/oprit | |
| | Í | 4.0.0.0 7 | Informații | |
| | æ | 4.1.0.0 7 | Valori actuale de funcționare | |
| | \odot | 4.1.1.0 1 | Valorile tensiunii | |
| | | 4,1,1,1 400 L12 V | Tensiune între faza L1 și L2 | |
| | | 4,1,1,2 400 L13 V | Tensiune între faza L1 și L3 | |
| | | 4,1,1,3 400 L23 V | Tensiune între faza L2 și L3 | |
| | A | 4.1.2.0 1 | Valorile intensității | |

| Nr. meniu/ | Ecran | | Descriere | Domeniu parametri Reglare din fabrică |
|---------------|---------|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| | Â | 4,1,2,1 7.8 L1 A | Intensitatea curentului pompei la L1 | |
| | A | 4.1.2.2 7.8 L2 A | Intensitatea curentului pompei la L2 | |
| | Â | 4.1.2.3 7.8 L3 A | Intensitatea curentului pompei la L3 | |
| | \odot | 4,1,3,0 ¥ | Valorile puterii | |
| | | 4,1,3,1 0,4 L1 kW | Putere L1 | |
| | | 4,1,3,2 Ø,4 L2 k⊎ | Putere L2 | |
| | | 4,1,3,3 0,4 L3 kW | Putere L3 | |
| | Í | 4.1.4.0 7 | Informații despre stare | |

| Nr. meniu/ | Ecran | | Descriere | Domeniu parametri Reglare din fabrică |
|---------------|-------------|--------------------------------|--|--|
| | | 4.1.4.1 Sys ready | Starea sistemului respectiv disponibilitatea | |
| | | 4.1.4.2 P-Sw close | Starea presostatului | |
| | | 4.1.4.3 | Starea plutitorului cu contacte electrice | |
| | <u>L-Nn</u> | 4.2.0.0 ‡ | Date de funcționare | |
| | Ő | 4.2.1.0 h | Timpul total de funcționare a instalației | |
| | Ö1 | 4.2.2.0 3 min | Timpul total de funcționare a pompei | |
| | ° O1 | 4.2.3.0 1 min | Timp de funcționare a pompei la ultima pornire | |
| | CTR 4 | 4.2.4.0 2 0->1 | Ciclurile de funcționare a instalației | |

| Nr. meniu/ | Ecran | Descriere | Domeniu parametri Reglare din fabrică |
|---------------|--|---------------------------------------|--|
| | 4,2,5,0 ств <mark>4 1 0->1</mark> | Ciclurile de funcționare a pompei | |
| | 4,3,0,0 ∭∭ 12345 ₽ | Datele instalației | |
| | 4,3,1,0 ∰∰SCE Type | Tipul instalației | |
| | 4,3,2,0 ⊯ 12945 Id−No | Serie afişată prin defilarea textului | |
| | 4,3,3,0 ∰∰ 4,103 [@] Softw | Versiune software | |
| | 4.3.4.0 1.27 [⊕] Firmw | Versiune firmware | |
| | 5,0,0,0 0/0/0 ¥ | Reglări | |
| | 5,1,0,0 ↔ ₽ | Comunicare | |

| Nr. meniu/ | Ecran | Descriere | Domeniu parametri Reglare din fabrică |
|---------------|----------------------------------|----------------|--|
| | 5.1.1.0 ∰ ₽ | Modbus | |
| | ⇔19.2 kBaud | Valoare Baud | 9,6 19,2 38,4 76,8 |
| | 5.1.1.2 ⇔ <u>3</u> Adres | Adresă Slave | 1 4 247 |
| | 5.1.3 ⇔ even Parit | Paritate | even non odd |
| | 5.1.1.4 ⇔ 1 StBit | Biți de oprire | 1 2 |
| | 5.1.2.0 ⇔ ^B ⇒ ₽ | BACnet | |
| | ⇔19.2 kBaud | Valoare Baud | 9,6 19,2 38,4 76,8 |
| | 5.1.2.2 ⇔ 3 Adres | Adresă Slave | 1 .128 255 |

| Nr. meniu/ | Ecran | | Descriere | Domeniu parametri Reglare din fabrică |
|---------------|-------------------|--------------------------------|---|--|
| | ₿ | 51.2.3 101e Parit | Paritate | even non odd |
| | ₿ | 5.1.2.4 2 StBit | Biți de oprire | 12 |
| | ₿ | 5,1,2,5 23 Id | BACnet Device Instance ID | 0 128 9999 |
| | ¢ | 5.2.0.0 1 | Reglările senzorilor | |
| | • | 5.2.1.0 25 75 A | Selectarea transformatorului de curent | 25 1000 |
| | 01010 S | 5.4.0.0 1 | Valori limită | |
| | \odot | 5,4,1,0 10 min% | Limita inferioară de toleranță a alimentării cu tensiune | 0 10 20 |
| | \odot | 5.4.2.0 10 ma×% | Limita superioară de toleranță a alimentării cu tensiune | 0 10 20 |

| Nr. meniu/ | Ecran | | Descriere | Domeniu parametri Reglare din fabrică |
|---------------|-------------------|------------------------------|---|--|
| | A | 5.4.3.0 10 min% | Limita inferioară de toleranță a intensității nomi- nale a curentului pompei | 0 10 100 |
| | 0 | 5.4.4.0 10 ma×2 | Limita superioară de toleranță a intensității nomi- nale a curentului pompei | 0 10 100 |
| | \odot | 5.4.5.0 50 min% | Reglare pentru puterea minimă ca semnal că pompa a pornit. | 0 50 100 |
| | 01010 | 5.5.0.0 ‡ | Parametrii ieşirilor de semnalizare | |
| | ⇔ื | 5.5.2.0 Fall | Caracteristica semnalării generale de defecțiune (SSM) | Fall, Raise |
| | S | 5.5.3.0 ‡ | Semnalizare de avarie liber configurabilă | |
| | 01010 N | 5531 Not store | Comportament de validare pentru semnalizarea de avarie | Not store, ON store |
| | ÷۱ | 5.5.3.2 Rais | Inversarea logicii pentru semnalul de intrare | Fall, Raise |

| Nr. meniu/ | Ecran | Descriere | Domeniu parametri Reglare din fabrică |
|-------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | 5.5.3.3 0FF | Activarea semnalizării de avarie liber configurabile | OFF, ON |
| | ^{5,5,3,4} Ф Рим Р | Eroare activă: Întotdeauna Doar când pompa este în funcțiune | Ever, Pump |
| | 5,5,3,5 () s | Temporizarea anclanşării | 0 60 |
| | 6,0,0,0 ነ ₽ | Semnalizări de avarie | |
| | 6,1,0,0 4 reset | Resetarea semnalizărilor de avarie | |
| 6.1.0.1 până la 6.1.1.6 | μ ^{6.1.0.1} 23.0 | Semnalizări de avarie 1 – 16 | |

Interfețe pentru comanda manuală

Parametrizarea panoului de automatizare este separată în zonele de meniu EASY și EXPERT. Pentru o punere în funcțiune rapidă, cu utilizarea valorilor din fabrică, este suficientă reglarea valorii turației și ajustarea turației în meniul EASY. Dacă însă doriți să modificați și alți parametri și să interpretați alte date ale aparatului, pentru aceasta este prevăzut meniul EXPERT. Nivelul de meniu 7.0.0.0 rămâne rezervat serviciului de asistență tehnică Wilo

 Sistem de automatizare on/off (fig. 1, poz. 8)
Selectorul cu cheie poate fi blocat în poziția "on". Cheia poate fi scoasă numai în poziția "on". După alegerea poziției "off", nu are loc pornirea automată pompei de la comutatorul de presiune sau de la plutitorul cu contacte electrice. Aprinderea intermitentă a lămpii de semnalizare (fig. 2, poz. 6) indică faptul că modul automat este dezactivat și pornriea poate avea loc numai manual.

 Pornire manuală (fig. 2, poz. 7) Pompa porneşte manual prin apăsarea butonului. Lampa aferentă de semnalizare (fig. 2, poz. 7) se aprinde în culoarea verde la acționare şi indică astfel că pompa nu a fost pornită automat, ci manual. Pompa poate fi oprită doar manual. Apoi lampa de semnalizare (fig. 2, poz. 7) se stinge din nou.

- Oprire manuală (fig. 2, poz. 8) Pompa este oprită manual prin apăsarea butonului. Lampa aferentă de semnalizare (fig. 2, poz. 8) se aprinde în culoarea roșie la acționare și indică astfel că pompa a fost oprită manual. Pompa poate fi oprită numai de la acest buton. Lampa de semnalizare (fig. 2, poz. 8) se stinge la o nouă pornire a pompei sau la acționarea butonului (fig. 2, poz. 10).
- Testul lămpilor (fig. 2, poz. 9) Prin acționarea butonului toate lămpile de semnalizare (fig. 2, poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) sunt aprinse pe durata acționării butonului, pentru a putea verifica funcționalitatea acestora. La eliberarea butonului lămpile de semnalizare se sting din nou, respectiv rămân aprinse doar cele aferente funcțiilor active.
- Validare (fig. 2, poz. 10) Prin apăsarea butonului sunt resetate toate mesajele de eroare, respectiv lămpile de semnalizare, dacă a fost remediată cauza erorii.

6.2.3 Elementele de afișare ale panoului de automatizare

Disponibilitatea de funcționare

Lampa de semnalizare (fig. 2, poz. 1) se aprinde în culoarea verde imediat ce alimentarea electrică a fost realizată, pompa a fost conectată de la întrerupătorul principal și alimentarea electrică se află în limitele toleranțelor reglabile (vezi meniurile 5.4.1.0 și 5.4.2.0).

Funcționarea pompei

Lampa de semnalizare (fig. 2, poz. 2) se aprinde în culoarea verde imediat ce intensitatea nominală a curentului pompei se află în limitele toleranțelor reglabile (vezi meniurile 5.4.3.0 și 5.4.4.0).

Rateu

La pornirea pompei sunt supravegheați diferiți parametri (rateu hidraulic, rateu electric). Lampa de semnalizare (fig. 2, poz. 3) se aprinde în culoarea galbenă imediat ce pompa este pornită, iar puterea minimă reglabilă (vezi meniul 5.4.5.0) nu este atinsă în intervalul de timp reglabil (vezi meniul 1.2.2.1).

Lampa de semnalizare (fig. 2, poz. 3) se aprinde în culoarea galbenă imediat ce pompa este pornită, iar presostatul pompei (opțiune) nu anclanșează din nou (pompa sub presiune) într-un interval de timp reglabil (vezi meniul 1.2.2.2).

Solicitare de la sprinklere

Lampa de semnalizare (fig. 2, poz. 4) se aprinde în culoarea albă, imediat după ce presiunea din sistem scade sub presiunea reglată/cerută și a anclanşat cel puțin unul din cele două presostate. După creșterea corespunzătoare a presiunii lampa de semnalizare (fig. 2, poz. 4) se stinge din nou.

Solicitare de la plutitorul cu contacte electrice

Lampa de semnalizare (fig. 2, poz. 5) se aprinde în culoarea galbenă, de îndată ce nivelul din

recipientul de umplere al pompei scade la 2/3 și plutitorul cu contacte electrice anclanşează. După creșterea corespunzătoare a nivelului lampa de semnalizare (fig. 2, poz. 5) se stinge din nou.

Defecțiune generală

Lampa de semnalizare (fig. 2, poz. 6) se aprinde în culoarea galbenă imediat ce apare o eroare. Aceste erori pot fi o eroare în rețeaua de alimentare, supracurent și subcurent, rateul pompei și o eroare a semnalizării de avarie liber configurabile. Lampa de semnalizare (fig. 2, poz. 6) se stinge din nou imediat ce eroarea dispare și a fost validată. Dacă selectorul cu cheie este setat la "Sistem de automatizare off", lampa de semnalizare (fig. 2, poz. 6) se aprinde intermitent în culoarea galbenă, deoarece funcționarea automată este dezactivată.

Pornirea manuală a pompei

Lampa de semnalizare (fig. 2, poz. 7) se aprinde în culoarea verde, imediat ce pompa a fost pornită manual cu ajutorul butonului (fig. 2, poz. 7). Lampa se stinge din nou după oprirea manuală a pompei.

Oprirea manuală a pompei

Lampa de semnalizare (fig. 2, poz. 8) se aprinde în culoarea roșie de îndată ce este acționat butonul (fig. 2, poz. 8) pentru oprirea funcționării pompei. Lampa se stinge imediat după validarea opririi pompei.

7 Instalarea și racordarea electrică

Instalarea și racordarea electrică trebuie efectuate doar de personal calificat, conform prevederilor locale în vigoare!

AVERTISMENT! Pericol de daune corporale! Se vor respecta normele în vigoare privind pre-



venirea accidentelor. **Avertisment! Pericol de electrocutare!**

Trebuie luate măsuri pentru evitarea electrocutării.

Se vor respecta indicațiile cuprinse în prevederile locale sau generale [de ex. CEI], respectiv cele ale companiei de furnizare a energiei electrice.

7.1 Instalarea

Amplasați panoul de automatizare/instalația întrun loc uscat.

Amplasamentul trebuie protejat împotriva radiației solare directe.

7.2 Racordarea electrică

PERICOL! Pericol de moarte!

În cazul unei racordări electrice necorespunzătoare există pericolul producerii unor accidente mortale prin electrocutare.

 Dispuneți efectuarea racordării electrice exclusiv de către un electrician autorizat de furnizorul local de electricitate, în conformitate cu prevederile locale aflate în vigoare.

- Respectați instrucțiunile de montaj și exploatare ale pompelor și accesoriilor!
- Întrerupeți alimentarea electrică înainte de începerea oricăror lucrări.



Avertisment! Pericol de electrocutare! Chiar și atunci când întrerupătorul principal este deconectat, pe partea de alimentare există tensiune care poate cauza moartea.

 Tipul de rețea, tipul de curent şi tensiunea alimentării electrice trebuie să corespundă datelor de pe plăcuța de identificare a regulatorului.



NOTĂ:

- Asigurarea pe partea rețelei de alimentare, conform datelor din schema de conectare
- Introduceți capetele cablului de alimentare prin presetupele pentru cablu şi intrările pentru cablu şi legați-le conform marcajului de pe reglete.
- Împământați pompa/instalația conform normelor tehnice.



(i)

Conform EN/IEC 61000-3-11 (vezi tabelul de mai jos) panoul de automatizare și pompa sunt prevăzute cu o putere de ...kW (coloana 1) pentru funcționarea la o rețea de alimentare cu o impedanță de sistem Zmax, la racord casnic de max. ... Ohm (coloana 2) la un număr maxim de ... comutări (coloana 3).

Dacă impedanța rețelei și numărul de comutări pe oră sunt mai mari decât valorile indicate în tabel, panoul de automatizare cu pompa poate avea căderi temporare de tensiune și variații de tensiune "flicker" din cauza comportamentului instabil al rețelei.

Prin urmare, poate fi necesară luarea unor măsuri înainte ca panoul de automatizare cu pompa să poată lucra corespunzător la acest racord. Informații în acest sens se pot obține de la furnizorul local de energie electrică și de la producător.

| | Putere [kW] (coloana 1) | Impedanța sistemului [Ω] (coloana 2) | Comutări pe oră (coloana 3) |
|---------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| 3~ 400 V | 2,2 | 0,257 | 12 |
| 2-poli Domina dina ată | 2,2 | 0,212 | 18 |
| Poinine directa | 2,2 | 0,186 | 24 |
| | 2,2 | 0,167 | 30 |
| | 3,0 | 0,204 | 6 |
| | 3,0 | 0,148 | 12 |
| | 3,0 | 0,122 | 18 |
| | 3,0 | 0,107 | 24 |
| | 4,0 | 0,130 | 6 |
| | 4,0 | 0,094 | 12 |
| | 4,0 | 0,077 | 18 |
| | 5,5 | 0,115 | 6 |
| | 5,5 | 0,083 | 12 |
| | 5,5 | 0,069 | 18 |
| | 7,5 | 0,059 | 6 |
| | 7,5 | 0,042 | 12 |
| | 9,0 - 11,0 | 0,037 | 6 |
| | 9,0 - 11,0 | 0,027 | 12 |
| | 15,0 | 0,024 | 6 |
| | 15,0 | 0,017 | 12 |
| 3~ 400 V | 5,5 | 0,252 | 18 |
| 2-poli | 5,5 | 0,220 | 24 |
| Pomire stea-thunghi | 5,5 | 0,198 | 30 |
| | 7,5 | 0,217 | 6 |
| | 7,5 | 0,157 | 12 |
| | 7,5 | 0,130 | 18 |
| | 7,5 | 0,113 | 24 |
| | 9,0 - 11,0 | 0,136 | 6 |
| | 9,0 - 11,0 | 0,098 | 12 |
| | 9,0 - 11,0 | 0,081 | 18 |
| | 9,0 - 11,0 | 0,071 | 24 |

7.2.1 Racordarea alimentării electrice

Cablul cvadrifilar (L1, L2, L3, PE) pus la dispoziție de client pentru rețeaua de alimentare trebuie conectat la întrerupătorul principal conform schemei de conectare.

7.2.2 Racordarea semnalizării de avarie/ semnalizărilor de funcționare

La regleta pentru semnalizarea de avarie/semnalizarea de funcționare poate fi recepționat prin intermediul unui contact fără potențial un semnal care semnalizează o defecțiune/funcționarea (vezi schema de conectare).

Contacte fără potențial, încărcare max. a contactului 250 V ~ / 1 A

Avertisment! Pericol de electrocutare! La aceste borne pot exista tensiuni periculoase chiar și atunci când întrerupătorul principal este decuplat.

8 Punerea în funcțiune

AVERTISMENT! Pericol de moarte!

Punerea în funcțiune este o operațiune rezervată exclusiv personalului calificat! În cazul punerii necorespunzătoare în funcțiune rezultă

pericol de moarte. Dispuneți efectuarea punerii în funcțiune doar de către personal calificat.

PERICOL! Pericol de moarte!

În timpul lucrărilor cu panoul de automatizare deschis există pericol de electrocutare la atingerea componentelor aflate sub tensiune. Lucrările trebuie efectuate doar de personal calificat!

Recomandăm ca prima punere în funcțiune a panoului de automatizare să fie efectuată de serviciul de asistență tehnică WILO. Înainte de prima pornire trebuie verificată realizarea corectă a cablării executate de beneficiar, în mod special a împământării.



Înainte de punerea în funcțiune strângeți toate bornele!

8.1 Reglări la panoul de automatizare

După pornirea întrerupătorului principal și derularea secvenței de pornire pe afișaj și a lămpilor de semnalizare, panoul de automatizare este pregătit pentru funcționare și reglat în prealabil din fabrică. Reglarea din fabrică poate fi refăcută de serviciul de asistență tehnică WILO.

Pentru o funcționare corectă este necesară efectuarea unor anumite reglări în meniu sau verificarea acestora

Meniu 1.2.1.1: Reglarea tensiunii de alimentare, în volți.

Meniu 1.2.1.2:

Reglarea intensității nominale a pompei. Intensitatea nominală a pompei este indicată pe plăcuța de identificare a pompei.

Meniu 5.2.1.0:

Reglarea tipului de transformator electric (domeniu primar de măsurare a intensității). Tipul de transformator electric este indicat pe plăcuța de identificare a transformatorului electric. NOTĂ:

În cazul în care cablul de măsurare nu a fost doar trecut prin transformator ci înfășurat, la fiecare înfășurare valoarea intensității transformatorului trebuie înjumătățită.

Exemplu:

(i)

Cablul de măsurare a fost înfășurat de două ori în jurul unui transformator 100/5A.

1 înfășurare = transformator 50/5A

2 înfăşurări = transformator 25/5A

În meniu se va regla prin urmare un transformator electric 25/5A.

Meniu 3.1.0.0: Afişarea regimului de lucru.



Dacă este reglat modul de funcționare "Automat off", nu este posibilă funcționarea automată. Pompa poate fi pornită doar manual.

8.2 Verificarea sensului de rotație al motorului

Verificați printr-o scurtă conectare a pompei sensul corespunzător de rotație al pompei. La oprirea motorului pompei trebuie comparat sensul de rotație al ventilatorului cu sensul indicat pe carcasa pompei.

În cazul unui sens greșit de rotație al pompei, inversați oricare două faze ale cablului de alimentare electrică.

9 Întreținerea

Lucrările de întreținere și reparație trebuie efectuate numai de personal calificat! PERICOL! Pericol de moarte!

- La efectuarea de lucrări la aparatele electrice, există pericolul de electrocutare, care se poate solda cu moartea persoanei.
- La toate lucrările de întreținere şi reparație, panoul de automatizare trebuie scos de sub tensiune şi asigurat împotriva reconectării neautorizate.
- Cablurile de conectare deteriorate trebuie remediate în principiu doar de un electrician calificat.
- Panoul de automatizare trebuie menținut în stare curată.
- Controlul vizual al componentelor electrice din panoul de automatizare



10 Defecțiuni, cauze și remediere PERICOL! Pericol de moarte!

La efectuarea de lucrări la aparatele electrice, există pericolul de electrocutare, care se poate solda cu moartea persoanei.

Remedierea defecțiunilor este rezervată exclusiv personalului calificat! Se vor respecta indicațiile de siguranță din capitolul "2 Reguli de siguranță".

Înaintea tuturor lucrărilor de remediere a defecțiunilor scoateți aparatul de sub tensiune și asigurați-l împotriva reconectării neautorizate.

10.1 Semnalizarea de avarie

La apariția unei defecțiuni se aprinde LED-ul corespunzător de semnalizare a defecțiunilor, se activează semnalarea generală de defecțiune, precum și contactul aferent pentru semnalarea de defecțiune specifică, iar defecțiunea (codul erorii) este afișată pe ecranul LCD.

Validarea defecțiunii poate fi efectuată prin acționarea butonului de validare (fig. 2, poz. 10) sau în meniul 6.1.0.0 urmând următorii pași:



10.2 Memoria cu istoricul defecțiunilor Pentru panoul de automatizare este creată o memorie cu istoricul defecțiunilor, care lucrează după principiul FIFO (First IN First OUT).

Memoria este concepută pentru 16 defecțiuni. Memoria erorilor poate fi accesată din meniurile 6.1.0.1 – 6.1.1.6.

| Cod | Descrierea erorii | Cauze | Remediere |
|--------|--------------------------------------|---|---|
| E54.0 | Lipsă comunicare Bus cu placa HMI | Conexiunea cu placa HMI este întreruptă | Verificați conexiunea |
| | | | Apelați la serviciul de asistență tehnică |
| E4.0 | Subtensiune | Tensiune prea mică de alimentare de la rețea | Verificați alimentarea electrică, verificați siguranțele |
| E5.0 | Supratensiune | Tensiune prea mare de alimentare de la rețea | Verificați alimentarea electrică |
| E61.0 | Rateu hidraulic | Presostatul pompei semnalizează lipsa presiunii după pornirea pom- pei | Verificați pompa/rotorul, veri- ficați eventualele scurgeri din conducte, verificați sensul de rotație al pompei, verificați reglarea presostatului |
| E11.0 | Rateu electric | După pornirea pompei nu este atinsă puterea electrică minimă a motorului | Verificați reglajele, verificați pompa/rotorul |
| E23.0 | Supracurent | Intensitate nominală prea mare a curentului pompei în timpul funcționării | Pompa se blochează sau func- ționează greoi, verificați tensi- unea de alimentare |
| E25.0 | Subcurent | Intensitate nominală prea mică a curentului pompei în timpul funcționării | Verificați reglajele, verificați pompa/rotorul |
| E109.0 | Eroare liber configurabilă | În funcție de configurația erorii | În funcție de configurația erorii |

În cazul în care defecțiunea nu poate fi remediată, adresați-vă celui mai apropiat serviciu de asistență tehnică sau celei mai apropiate reprezentanțe Wilo.

wilo

WILO SE Nortkirchenstraße 100 D-44263 Dortmund Germany T +49(0)231 4102-0 F +49(0)231 4102-7363 wilo@wilo.com www.wilo.com

Pioneering for You