

Schemat instalacji z centralą deszczową RainSystem AF 400 na bazie pomp Helix VE

Uwagi:

- Należy zapewnić odrębny rurociąg ssawny dla każdej z pomp. Rurociągi powinny być ułożone poziomo, lekko wznosząco w kierunku agregatu AF400, bez lewarów,
- Przed pierwszym uruchomieniem agregatu należy zalać rurociąg ssący wodą,
- Należy przewidzieć zawór zwrotny po stronie tłocznej pomp zalewających,

