

Cenník servisných služieb Wilo CS		wilo
platnosť cenníka: 31.12.2020	Komerční zákazník	IF
Art. Nr.	Pracovná doba servisu Wilo CS	Ceny € bez DPH
	Pondelok - Piatok od 8:00 - 16:30 okrem sviatkov	
	Práca servisného technika s výjazdom (1 hodina)	41
	Práca servisného technika na dielni Wilo CS (1 hodina)	32
	Priplatok za prácu mimo pracovnú dobu (od 16:30 do 8:00)	50%
	Priplatok za prácu počas dní voľna, pracovného kľudu a sviatkov	100%
2028262	Konzultácia (jedna návšteva, cestovné zvlášť)	35
2028269	Príspevok za náročnosť - nečistoty (1 hodina)	5
	Priplatok za havarijnú službu (mimo poplatkov a cestovného)	200%
	Priplatok za expresnú službu (mimo poplatkov a cestovného)	100%
Art. Nr.	Cestovné náklady	Ceny € bez DPH
2028260	Čas strávený na ceste vrátane kilometrovného (1 km)	1
	Sadzba Bratislava	20
Art. Nr.	Meranie	Ceny € bez DPH
	Meranie prietoku	41
	Energetické meranie - dlhodobé meranie 2 dny (diferenčný tlak, teplota, prietok, elektrická energia, analýza siete)...	Na dotaz
	...za každý ďalší deň (pri dlhodobom energetickom meraní)	Na dotaz
Art. Nr.	Ostatné služby	Ceny € bez DPH
	Analýza vody Typ 1 (kúrenárska voda)	107
	Analýza vody Typ 2 (obsah pevných látok)	107
	Analýza vody Typ 3 (prítomnosť oleja)	107
	Špeciálne vybavenie 1 (malé zdvíhacie zariadenie & bezpečnostné zariadenie)	54
	Špeciálne vybavenie 2 (veľké zdvíhacie zariadenie & špeciálne meracie zariadenie)	Na dotaz
	Nastavenie súososti (výkon do 10 kW)	232
	Nastavenie súososti (výkon nad 10 kW)	339
Art. Nr.	Uvedenie do prevádzky	Ceny € bez DPH
2158804	Uvedenie do prevádzky ATS 1-2 čerpadlá	204
2158805	Uvedenie do prevádzky ATS 3-6 čerpadlá	260
2158806	Uvedenie do prevádzky požiarne ponorné čerpadlo	88
2158807	Uvedenie do prevádzky požiarne ponorné čerpadlo DIN14462	174
2158808	Uvedenie do prevádzky čerpadiel odpadových vôd DL S	149
2158809	Uvedenie do prevádzky čerpadiel odpadových vôd DL M/L	176
2160444	Uvedenie do prevádzky čerpadiel odpadových vôd DL XL/XXL	223
2160445	Uvedenie do prevádzky RainSystem AF22	123
2160446	Uvedenie do prevádzky RainSystem AF150	138
2160447	Uvedenie do prevádzky RainSystem AF400	159
2160448	Uvedenie do prevádzky čerpadiel odpadových vôd DN32-DN65 1-2 čerpadlá	204
2160449	Uvedenie do prevádzky čerpadiel odpadových vôd >DN65 1-2 čerpadlá	241
2162823	Uvedenie do prevádzky čerpadiel odpadových vôd - KASKÁDA -	325
2160450	Uvedenie do prevádzky miešadlo (výkon do 2 kW)	93
	Uvedenie do prevádzky miešadlo (výkon nad 2 kW)	Na dotaz
2160451	Uvedenie do prevádzky mikro-/suchobežných čerpadiel	74
2160452	Uvedenie do prevádzky normovaných čerpadiel/SCP + súosť	260
Art. Nr.	Údržba	Ceny € bez DPH
2160453	Údržba ATS 1-2 čerpadlá	184
2160454	Údržba ATS 3-6 čerpadiel	200
2160456	Údržba požiarne ponorné čerpadlo DIN14462	123
2160457	Údržba čerpadiel odpadových vôd DL S	193
2160458	Údržba čerpadiel odpadných vôd DL M/L	209
2160459	Údržba čerpadiel odpadových vôd DL XL/XXL	245
2160460	Údržba RainSystem AF22	166
2160461	Údržba RainSystem AF150	184
2160462	Údržba RainSystem AF400	202
2160463	Údržba čerpadiel odpadových vôd DN32-DN65	243
2160464	Údržba čerpadiel odpadových vôd >DN65	278
2160465	Údržba miešadlo	209
2160466	Údržba mikro-/suchobežných čerpadiel	116
2160467	Údržba normovaných čerpadiel/SCP	235
<b>Servisné podmienky:</b>		
1) Pokiaľ je zariadenie v záruke a zariadenie bolo inštalované a namontované v súlade s požiadavkami výrobcu na inštaláciu a je prevádzkované podľa prevádzkových podmienok výrobcu, nebudú účtované žiadne poplatky za vykonané opravy v rámci záruky (viď tiež Všeobecné dodacie podmienky spoločnosti Wilo CS). Rozhodnutie, či se jedná o uznanú reklamáciu, môže nasledovať až po odbornom posúdení vykonané spoločnosťou Wilo CS.		
2) Expresné a havarijné zásahy sú spoplatnené príplatkom. Zásah v prípade požiadavky expresného zásahu alebo havarijného zásahu sa môže uskutočniť iba vtedy, že servisné oddelení Wilo CS potvrdí voľnú kapacitu.		
3) Objednávateľ objednávkou prehlasuje, že je obznamený s tým, že Wilo CS urobí všetky potrebné opatrenia pre obnovenie funkčnosti zariadenia/produktu.		
4) Pri požiadavkách na servis zariadení inštalovaných v šachtách, cisternách a nádržiach vyžadujúcich vstup do nich, musí byť na mieste ďalší technik vzhľadom na bezpečnostné dôvody podľa Zákona 309/2006 Zb. a NV 591/2006 Zb., príloha 5 bod 2. Nádrž musí prevádzkovateľ pred opravou vyčistiť, vyčistiť a opláchnuť. Pri práci v cisternách a šachtách musí byť vykonané meranie na neprítomnosť nepovolených látok a toto musí byť potvrdené príslušným potvrdením. Pokiaľ objednávateľ nemôže vykonať meranie na neprítomnosť nepovolených látok, môže ho za poplatok uskutočniť po predchádzajúcej dohode Wilo CS ako dodatočnú službu.		
5) Upozorňujeme na to, že v prípade potreby musí byť zaistené odstavenie čerpadla od systému. Pokiaľ to nie je možné zaisťiť, musí prevádzkovateľ pred prevedením servisného zásahu systém vypustiť a po vykonaní servisného zásahu systém opäť naplniť.		
6) Zariadenie musí byť voľne prístupné, na mieste montáže musia byť k dispozícii rebríky alebo lešenie, ako aj pomocné zdvíhacie zariadenie. Pokiaľ by objednávateľ nemohol poskytnúť pomocné zdvíhacie zariadenie, môže ho za poplatok poskytnúť po predchádzajúcej dohode Wilo CS ako dodatočnú službu. Na mieste montáže musí byť k dispozícii na prípadné využívanie pripojenie k elektrickému prúdu a prípojka vody, ako aj pomocní pracovníci, ak to bude nutné s ohľadom na inštaláciu a prevádzku zariadenia. Toto musí byť vopred so spoločnosťou Wilo CS prejednané a dohodnuté.		