

Pioneering for You

wilo

Abastecimiento y presurización

Wilo-Isar BOOST5

La mejor solución para su abastecimiento doméstico.

NOVEDAD

Silencioso y eficiente



Wilo-Isar BOOST5

Sistema de abastecimiento y presurización monobloc con **variador**, para un funcionamiento estable y eficiente y un *HMI* intuitivo, **bomba multietapa autocebante de alta eficiencia**, vaso de expansión, sensores de presión y de flujo y válvula antirretorno.

Manejo sencillo

Panel de control sencillo e intuitivo que permite gestionar el ajuste de la presión en la instalación y monitorización del estado de funcionamiento y de errores eventuales.

Elevada Eficiencia

El variador integrado en el sistema permite mantener constante la presión en la instalación, reduciendo el consumo energético y optimizando el uso de los recursos.

Tecnología

Sistema *plug & pump* listo para su conexión a la instalación, con sensores de presión y de caudal, válvula de retención integrada en impulsión, y vaso de membrana.





WILO-ISAR BOOST5

Conexión roscada exterior

Modelo

Wilo-Isar BOOST5-E-3

Wilo-Isar BOOST5-E-5



Fácil instalación

El conmutador para alimentación autocebante o aspiración normal simplifica la puesta en marcha para todas las condiciones de la instalación.

Hidráulica optimizada

Bomba multietapas autocebante y materiales resistentes a la corrosión para una mayor calidad del agua impulsada.

Silencioso y fiable

Silencioso, compacto y fiable, libre de mantenimiento, un sistema robusto para todas las aplicaciones residenciales.


1~230 V - 50 Hz

Aspiración	Impulsión	P ₂ (kW)	I (A)	Peso (kg)
1"	1"	0.75	7.5	15
1"	1"	1.1	10.5	15


Esquemas de instalación




Modo de aspiración normal



NO!



Modo autocebante
(ajustado de fábrica)



Dimensiones

Diámetro nominal		ANCHURA		LONGITUD	ALTURA	
RPA	RPM	A	A1	L	H	H1
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
1"	1"	200	274	390	344	184

WILO Ibérica, S.A.
Tales de Mileto 32
28806 Alcalá de Henares
Madrid
T +91 879 71 00
wilo.iberica@wilo.com
www.wilo.es

Delegaciones

WILO Centro
T +91 879 71 16
wilo.madrid@wilo.com

WILO Norte-Noroeste
T + 944 75 20 01
wilo.noroeste@wilo.com

WILO Este
T +93 223 98 10
wilo.barcelona@wilo.com

WILO Sur
T + 95 447 52 80
wilo.sevilla@wilo.com

Servicio Técnico Oficial
T +91 879 71 03
service.es@wilo.com

Cod.2969905/0221/ES