

Pioneering for You

wilo

Wilo-Rexa MINI3



sl Navodila za vgradnjo in obratovanje



Rexa MINI3
<https://qr.wilo.com/405>

Vsebina

12.2 Olje 13

1 Varnost	4
1.1 O teh navodilih	4
1.2 Digitalna navodila	4
1.3 Oznaka varnostnih navodil	4
1.4 Strokovnost osebja	4
1.5 Zdravju škodljivi mediji	4
1.6 Osebna varovalna oprema	5
1.7 Prevoz in skladiščenje	5
1.8 Vgradnja	5
1.9 Električni priklop	5
1.10 Med obratovanjem	5
1.11 Demontaža	5
1.12 Čiščenje in razkuževanje	5
1.13 Vzdrževalna dela	6
1.14 Obratovalna sredstva	6
2 Opis proizvoda in delovanje	6
2.1 Opis	6
2.2 Tehnični podatki	6
2.3 Način označevanja	7
2.4 Obseg dobave	7
2.5 Funkcije	7
3 Uporaba	7
3.1 Uporaba v skladu z določili	7
3.2 Uporaba v nasprotju z določili	7
4 Prevoz in skladiščenje	8
5 Vgradnja in električni priklop	8
5.1 Načini montaže	8
5.2 Vgradnja	8
5.3 Električni priklop	9
6 Zagon	10
6.1 Pred vklopom	10
6.2 Vklop in izklop	10
6.3 Testno delovanje	10
6.4 Med obratovanjem	10
7 Demontaža	10
7.1 Stacionarna mokra montaža	10
7.2 Prenosna mokra montaža	11
8 Čiščenje	11
8.1 Čiščenje črpalke	11
8.2 Čiščenje notranjosti črpalke	11
9 Vzdrževanje	11
9.1 Obratovalna sredstva	11
9.2 Menjava olja	11
9.3 Generalni remont	12
10 Napake, vzroki in odpravljanje	12
11 Nadomestni deli	12
12 Odstranjevanje	12
12.1 Podatki o zbiranju rabljenih električnih in elektronskih izdelkov	12

1 Varnost

1.1 O teh navodilih

Navodila so sestavni del proizvoda. Upoštevanje navodil je pogoj za pravilno rokovanje s proizvodom in njegovo uporabo:

- Pred kakršnimi koli aktivnostmi skrbno preberite navodila.
- Navodila shranite tako, da so vedno pri roki.
- Navodila predajte naslednjemu imetniku.
- Upoštevajte vse podatke o proizvodu.
- Upoštevajte oznaake na proizvodu.

Jezik v izvornih navodilih za obratovanje je nemščina. Navodila v drugih jezikih so prevod izvornih navodil za obratovanje.

Neupoštevanje navodil vodi do telesnih poškodb in materialnih škod. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi:

- nepravilne uporabe,
- napačnega upravljanja.

1.2 Digitalna navodila

Digitalna različica navodila je na voljo na naslednji strani proizvoda:

<http://qr.wilo.com/405>

1.3 Oznaka varnostnih navodil

V tem navodilu za vgradnjo in obratovanje so varnostna navodila prikazana kot sledi:

- Nevarnost telesnih poškodb: Varnostna navodila imajo prednastavljen ustrezni **simbol** ter so prikazana v sivi barvi.
- Materialne škode: Varnostna navodila se začnejo s signalno besedo in se prikažejo **brez** simbola.

Opozorilne besede

• NEVARNOST!

Neupoštevanje lahko povzroči smrt ali najhujše poškodbe!

• OPOZORILO!

Neupoštevanje lahko privede do (najhujših) poškodb!

• POZOR!

Neupoštevanje lahko privede do materialne škode, možna je totalna škoda.

• OBVESTILO!

Koristno obvestilo za ravnanje s proizvodom

Znaki

V teh navodilih so uporabljeni naslednji simboli:



Nevarnost zaradi električne napetosti



Nevarnost zaradi eksplozije



Opozorilo pred urezninami



Opozorilo pred zdravstvenimi škodami



Osebna zaščitna oprema: nosite zaščitne rokavice



Osebna zaščitna oprema: nosite zaščito za usta



Osebna zaščitna oprema: Nosite zaščitna očala



Koristen napotek

1.4 Strokovnost osebja

- Osebe nad 16 let
- Prebrati in razumeti navodila za vgradnjo in obratovanje

Otroci in ljudje z omejenimi sposobnostmi v gospodinjstvu

Napravo lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi oz. pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pod nadzorom oz. so bili poučeni glede varne uporabe naprave in razumejo njene nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenje in vzdrževanje ne smejo izvajati otroci brez nadzora.

1.5 Zdravju škodljivi mediji

V stoječih vodah (npr. jaški, ponikalni jaški ...) lahko nastanejo zdravju škodljive klice. Obstaja nevarnost bakterijske okužbe!

- Proizvod je treba pred demontažo temeljito očistiti in razkužiti!
- Vse osebe poučite o črpanem mediju in nevarnostih, ki iz tega izhajajo!

1.6 Osebna varovalna oprema

Omenjeni izdelki blagovne znamke so nezavezujoči predlogi. Na enak način se lahko uporabljajo enakovredni izdelki drugih podjetij. Družba WILO SE ne prevzema nobene odgovornosti za omenjene izdelke.

Zaščitna oprema: Transport, vgradnja, demontaža in vzdrževanje

- Zaščitne čevlje: uvex 1 sport S1
- Zaščitne rokavice (EN 388): uvex phynomic wet

Zaščitna oprema: Čistilna dela

- Zaščitne rokavice (EN ISO 374-1): uvex profapren CF33
- Zaščitna očala (EN 166): uvex skyguard NT
- Masko za zaščito dihal (EN 149): Polovična maska 3M serija 6000 s filtrom 6055 A2

1.7 Prevoz in skladiščenje

- Nosite varovalno opremo!
- Proizvod vedno nosite za držaj!
- Proizvod očistite in po potrebi dezinficirajte!
 - Umazanija spodbuja nastajanje klic.
 - Zaskorjenje lahko povzroči blokiranje tekača.

1.8 Vgradnja

- Nosite varovalno opremo!
- Ne vgrajujte poškodovanih ali okvarjenih izdelkov.
- Če obstaja nevarnost nastajanja klic, upoštevajte naslednje točke:
 - Zagotovite zadostno prezračevanje.
 - Nosite masko za zaščito dihal, npr. Polovična maska 3M serija 6000 s filtrom 6055 A2

1.9 Električni priklop

- Ne priključujte proizvodov s poškodovanim priključnim kablom! Priključni kabel naj takoj zamenja električar ali servisna služba.

- Omrežni priključek s pravilno vgrajenim zaščitnim vodnikom.
- Namestite zaščitno stikalo diferenčnega toka (RCD) z 30 mA.
- Varovalka na omrežnem priključku: najv. 16 A.
- **Proizvod brez vtikača:** Priključitev naj izvede električar!

1.10 Med obratovanjem

- Črpanje lahko vnetljivih in eksplozivnih medijev (bencin, kerozin itn.) v njihovem čistem stanju je strogo prepovedano!
- Če pridejo osebe v stik s črpanim medijem (pohodni bazeni*), proizvoda ne zaganjajte.

*Definicija »pohodnih bazenov«

Mesto uporabe, na katerega lahko osebe neposredno stopajo brez pripomočkov (npr. lestev) (naslednji primeri):

- Vrtni ribnik
- Plavalni ribnik
- Zbiralniki za odplake

OPOMBА! Za pohodne bazene veljajo enake zahteve kot za plavalne bazene.

1.11 Demontaža

- Nosite varovalno opremo!
- **Proizvod brez vtikača:** Priključni kabel naj z omrežnega priključka odklopi električar.
- Deli ohišja se glede način in trajanje obratovanja segrejejo čez 40 °C (104 °F).
 - Proizvod primite le za ročaj za nošenje.
 - Pustite proizvod, da se ohladi.
- Proizvod temeljito očistite.
- Če obstaja nevarnost nastajanja klic, upoštevajte naslednje točke:
 - Zagotovite zadostno prezračevanje.
 - Nosite masko za zaščito dihal, npr. Polovična maska 3M serija 6000 s filtrom 6055 A2
 - Izdelek dezinficirajte.

1.12 Čiščenje in razkuževanje

- Nosite varovalno opremo!
- Varovalna oprema preprečuje stik z zdravju škodljivimi klicami in razkužilom.

- Če uporabljate razkužilo, upoštevajte navodila proizvajalca!
 - Varovalno opremo nosite v skladu z navodili proizvajalca! V primeru dvoma se posvetujte s specializiranim trgovcem.
 - Vse osebe poučite o razkužilu in pravilnem ravnanju z njim!

1.13 Vzdrževalna dela

- Nosite varovalno opremo!
- Vzdrževalna dela izvajajte na čistem, suhem in dobro razsvetljenem prostoru.
- Uporabljate lahko samo originalne dele proizvajalca. V primeru uporabe neoriginalnih delov proizvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti.
- Puščanje črpanega medija in obratovalnega sredstva je treba takoj prestreči.

1.14 Obratovalna sredstva

V tesnilni komori je olje. Služi za podmazovanje tesnila na motorni strani in na strani črpalki.

- Puščanja takoj prestrezite.
- Če pride do večjega puščanja, obvestite servisno službo.
- Če je tesnilo okvarjeno, bo olje prišlo v črpani medij in kanal za odpadno vodo.
- Odpadno olje, razvrščeno po vrstah (nemešano), zberite in ga odložite v skladu s predpisi na pooblaščenem zbirnem mestu.
- **Stik s kožo:** območja kože temeljito sperite z vodo in milom. Če pride do draženja kože, se posvetujte z zdravnikom.
- **Stik z očmi:** odstranite kontaktne leče. Oči temeljito sperite z vodo. Če pride do draženja oči, se posvetujte z zdravnikom.
- **Zaužitje:** Takoj poiščite zdravniško pomoč! Ne izzivajte bruhanja!

2 Opis proizvoda in delovanje

2.1 Opis

Potopna črpalka za stacionarno in prenosno mokro montažo v intermitentnem obratovanju.



Fig. 1: Preglednica

1	Ročaj za nošenje
2	Ohišje motorja
3	Tlačni priključek
4	Ohišje črpalke
5	Plovno stikalno
6	Priklučni kabel

Rexa MINI3-V ... -P

Črpalka za odpadno vodo z Vortex tekačem in vertikalnim navojnim priključkom. Ohišje hidravlike iz sive litine, tekač iz umetne mase. Površinsko hlajen 1~-motor z integriranim obratovalnim kondenzatorjem in samopreklopnim termičnim nadzorom motorja. Ohišje motorja iz nerjavnega jekla. Z oljem napolnjena tesnilna komora z dvojnim tesnilom: na motorni strani je nameščeno tesnilo gredi, na strani črpalke drsno tesnilo. Ločljiv priključni kabel z vgrajenim vtikačem (CEE 7/7).

Rexa MINI3-V ... -A

Črpalka za odpadno vodo z Vortex tekačem in vertikalnim navojnim priključkom. Ohišje hidravlike iz sive litine, tekač iz umetne mase. Površinsko hlajen 1~-motor z integriranim obratovalnim kondenzatorjem in samopreklopnim termičnim nadzorom motorja. Ohišje motorja iz nerjavnega jekla. Z oljem napolnjena tesnilna komora z dvojnim tesnilom: na motorni strani je nameščeno tesnilo gredi, na strani črpalke drsno tesnilo. Ločljiv priključni kabel s plovnim stikalom in vgrajenim vtikačem (CEE 7/7).

Rexa MINI3-V ... -O

Črpalka za odpadno vodo z Vortex tekačem in vertikalnim navojnim priključkom. Ohišje hidravlike iz sive litine, tekač iz umetne mase. Površinsko hlajen 3~-motor s samopreklopnim termičnim nadzorom motorja. Ohišje motorja iz nerjavnega jekla. Z oljem napolnjena tesnilna komora z dvojnim tesnilom: na motorni strani je nameščeno tesnilo gredi, na strani črpalke drsno tesnilo. Ločljiv priključni kabel s prostim koncem kabla, za priključitev na krmilje na mestu vgradnje. **OPOMBA! Črpalka brez plovnega stikala in vtikača!**

2.2 Tehnični podatki

Datum proizvodnje	Glejte napisno ploščico ¹⁾
Omrežni priključek	Glejte napisno ploščico
Nazivna moč motorja	Glejte napisno ploščico
Maks. črpalna višina	Glejte napisno ploščico
Maks. pretok	Glejte napisno ploščico
Tip zagona	Glejte napisno ploščico
Število vrtljajev	Glejte napisno ploščico

Tlačni priključek*	G 1½ IG
Način obratovanja, potopni	S1
Način obratovanja, nepotopljen	S3 20 % ²⁾
Temperatura medija	3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)
Temperatura medija, kratkotrajna za 3 min	-
Maks. potopna globina, 5 m (16,5 ft) priključni kabel	2 m (6,5 ft)
Maks. potopna globina, 10 m (33 ft) priključni kabel	7 m (23 ft)
Vrsta zaščite	IP68
Razred izolacije	F
Najv. število preklopov/h	30/uro

Legenda

* IG = notranji navoj, AG = zunanji navoj

¹⁾ podatki po ISO 8601

²⁾ 2 min obratovanje, 8 min premor

2.3 Način označevanja

Primer: **Wilo-Rexa MINI3-V04.11/M06-523/A-5M**

Rexa Potopna črpalka za odpadne vode

MINI3 Serija

V Vortex tekač

04 Nazivna širina tlačnega priključka G 1½ IG

11 Maks. črpalna višina v m

M Izvedba omrežnega priključka:

- M = enofazni izmenični tok (1~)
- T = trifazni izmenični tok (3~)

06 Vrednost/10 = nazivna moč motorja P₂ v kW

5 Omrežna frekvenca:

- 5 = 50 Hz
- 6 = 60 Hz

23 Ključ za nazivno napetost

A Električna dodatna oprema:

- O = s prostim koncem kabla
- P = z vtikačem
- A = z vtikačem in plovnim stikalom

5M Dolžina priključnega kabla

2.4 Obseg dobave

- Črpalka
- Navodila za vgradnjo in obratovanje

2.5 Funkcije

2.5.1 Samoprekloplni termični nadzor motorja

Če se motor preveč segreje, se črpalka izklopi. Po ohlajanju motorja se črpalka samodejno ponovno vklopi.

2.5.2 Plovno stikalo

Rexa MINI3-V ... -A je opremljena s plovnim stikalom. Preko plovnega stikala se črpalka samodejno vklopi in izklopi v odvisnosti od nivoja:

- Plovec zgoraj: Vklop črpalke
- Plovec spodaj: Izklop črpalke

3 Uporaba

3.1 Uporaba v skladu z določili

Za črpanje v gospodinjskih območjih:

- odpadnih voda brez fekalij
 - umivalnikov
 - prh/kopalnih kadi
 - pralnih strojev
- umazane vode (z nizkimi količinami peska in proda),
 - Deževnica
 - Odpadna voda
- Temperatura medija: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)

Uporaba v zgradbah in izven zgradb



OBVESTILO

Samo za uporabo v zgradbah

Črpalke s priključnim kablom pod 10 m (33 ft) dolžine, uporabljam samo znotraj zgradb. Uporaba zunaj zgradb je prepovedana!

Tip črpalke	Dolžina priključnega kabla	Uporaba na prostem	Uporaba v zgradbi
Rexa MINI3-V ... -5M	5 m (16,5 ft)	—	•
Rexa MINI3-V ... -10M	10 m (33 ft)	•	•

Legenda:

— = nicht dovoljeno, • = dovoljeno

3.2 Uporaba v nasprotju z določili



NEVARNOST

Eksplozija zaradi črpanja eksplozivnih snovi!

Črpanje lahko vnetljivih in eksplozivnih snovi (bencin, kerozin itn.) v njihovem čistem stanju je strogo prepovedano. Obstaja smrtna nevarnost zaradi eksplozije! Črpalke niso zasnovane za takšne snovi.

Potopnih črpalk **ni** dovoljeno uporabljati za črpanje:

- nepredelane odpadne vode,
- odpadnih voda s fekalijami,
- Pitne vode
- medijev s trdnimi sestavnimi deli (npr. kamni, les, kovina itn.),
- črpanih medijev z velikimi količinami abrazivnih snovi (npr. pesek, prod),
- Viskozni mediji (npr. olja in masti)
- Morska voda

V okvir namenske uporabe spada tudi upoštevanje teh navodil za uporabo. Vsakršna drugačna uporaba velja za nenamensko.

4 Prevoz in skladiščenje

POZOR

Mokre embalaže se lahko strgajo!

Proizvod lahko nezaščiten pada na tla in se uniči.
Premočene embalaže previdno dvignite in jih nemudoma zamenjajte!

- Nosite varovalno opremo!
- Črpalko nosite za držaj. Nikoli ne prenašajte ali vlecite za priključni kabel!
- Črpalko očistite in po potrebi dezinficirajte.
- Zaprite tlačni priključek.
- Priključne kable je treba zaščititi pred upogibanjem in poškodbami.
- Za transport in skladiščenje uporabite originalno embalažo.
- Črpalko v suhem stanju zapakirajte. Vlažna ali mokra črpalka lahko zmehča embalažo.
- Pogoji skladiščenja:
 - Največ: -15 ... +60 °C (5 ... 140 °F), najv. zračna vlažnost: 90 %, brez kondenzacije
 - Priporočeno: 5 ... 25 °C (41 ... 77 °F), relativna zračna vlažnost: 40 ... 50 %

5 Vgradnja in električni priklop

5.1 Načini montaže

- Vertikalna stacionarna mokra montaža
- Vertikalna prenosna mokra montaža

5.2 Vgradnja

- Nosite varovalno opremo!
- Ne vgrajujte poškodovane ali okvarjene črpalke.
- Mesto uporabe zaščiteno pred zmrzljavo.
- Priključni kabel pravilno položite. Med obratovanjem ne sme priti do nevarnosti zaradi tega (spotikanja, poškodbe ...).
- Plovno stikalo se mora prosto premikati!

5.2.1 Stacionarna mokra montaža

Pri stacionarni mokri montaži se črpalka priključi neposredno na tlačni vod. Upoštevajte in sledite naslednje točke:

- Priključeni tlačni vod mora biti samonosilen. Črpalka ne sme podpirati tlačnega voda.
- Med obratovanjem lahko črpalka rahlo vibrira. Te vibracije je treba odvajati preko tlačnega voda.
- Tlačni vod privijačite brez napetosti.
- Tlačni vod ne sme biti manjši od tlačnega priključka črpalke.
- Priključke cevi zatesnite s teflonskim trakom.
- Vse predpisane armature namestite v skladu z lokalnimi predpisi (zaporni zasun, protipovratni ventil).
- Tlačni vod položite tako, da je zaščiten pred zmrzljavo.
- Zračni mehurji v črpalki in v tlačnem vodu lahko vodijo do težav s črpanjem.

Vgradnja odzračevalne naprave:

- npr. odzračevalni ventil
- V tlačnem vodu
- Pred protipovratnim ventilom

- Za preprečitev povratnega vdora medija iz javnega zbirnega kanala je treba tlačni vod oblikovati kot »cevno zanko«. Spodnji rob cevne zanke mora ležati na najvišji točki nad gornjim nivojem kanalizacijskega sistema, ki je pričvrščen lokalno!




Fig. 2: Vgradne mere in preklopne točke

ON	Vklopni nivo
OFF!	Izklopna višina
	Stanje napoljenosti zgoraj: neprekinitveno delovanje (potopni način obratovanja)
	Stanje napoljenosti spodaj: delovanje s prekinjitvami (nepotopljen način obratovanja)

- ✓ Mesto uporabe je pripravljeno.
- ✓ Tlačni vod je pravilno položen.
- 1. Izpustno cev in tlačni priključek črpalke uvijte do konca.
- 2. Črpalko odložite na mestu uporabe.
- POZOR! Da preprečite pogreznitev na mehkih podlagah, na mestu uporabe uporabite trdo podlogo.**
- 3. Izpustno cev spojite s tlačnim vodom (npr. fleksibilen cevni kos).
- 4. Priključni kabel pritrdite na tlačni vod in ga položite do vtičnice/električnega priključka.
- ▶ Črpalka je nameščena.

5.2.2 Prenosna mokra montaža

Pri prenosni mokri montaži je črpalka prosto postavljena na mestu uporabe. Upoštevajte in sledite naslednje točke:

- Črpalko zavarujte pred prevrnitvijo in premikanjem.
- Tlačno gibko cev trdno pritrdite na cevni priključek.
- ✓ Mesto uporabe je pripravljeno
- ✓ Tlačna gibka cev obstaja: Notranji premer min. 1½"
- ✓ Cevna objemka obstaja: Notranji premer 40 – 60 mm (1,6 – 2,4 in)
- ✓ Cevni priključek obstaja: G 1½" (z zunanjim navojem)
- 1. Pritrdite cevni priključek.
Cevni priključek do konca uvijte v tlačni priključek.
- 2. Cevno objemko potisnite preko tlačne gibke cevi.
- 3. Tlačno gibko cev potisnite na cevni priključek na tlačnem priključku.
- 4. Tlačno gibko cev s cevno objemko pritrdite na cevni priključek.

5. Črpalko odložite na mestu uporabe.
POZOR! Da preprečite pogreznitev na mehkih podlagah, na mestu uporabe uporabite trdo podlago!
6. Položite tlačno gibko cev in jo pritrdite na navedenem mestu (npr. pri odvodu). **POZOR! Če črpalko postavite v polnem jašku, jo pri potopu držite nekoliko postrani. Na ta način zrak uhaja iz črpalke!**
7. Priključni kabel položite do vtičnice/električnega priključka.
 - ▶ Črpalka je nameščena.

5.3 Električni priklop

- Omrežni priključek s pravilno vgrajenim zaščitnim vodnikom.
- Zaščitno stikalo diferenčnega toka (RCD) z 30 mA je nameščeno.
- Varovalka omrežnega priključka: maks. 16 A.
- Podatki na napisni ploščici za napetost (U) in frekvenco (f) se ujemajo s podatki za omrežni priključek.

Črpalke **ne** priključujte pod naslednjimi pogoji:

- Priključni kabel je poškodovan
Priključni kabel naj takoj zamenja električar ali servisna služba.
- Samostoječi pretvornik
Samostoječi pretvorniki se uporabljajo pri avtonomnem električnem napajanju, npr. uporabljena sončna napajalna napetost, in lahko proizvajajo prenapetosti. Prenapetosti lahko uničijo črpalko.
- Večkratna vtičnica
- »Energetsko varčen vtikač«
Dovod energije do črpalke se zmanjša in črpalka se lahko močno segreje.
- Obratovanje na krmilnikih za zagon
Črpalka ni primerna za obratovanje na frekvenčnem pretvorniku ali krmilniku za mehki zagon.
- Eksplozivne atmosfere
Črpalke ne priključujte ali uporabljajte znotraj potencialno eksplozivnih območij!

5.3.1 Priključitev: Črpalka z vtikačem

Predvidite vtičnico (tip E ali tip F) z zaščitnim kontaktom. Za priključitev črpalke vtikač priključite v vtičnico.



OBVESTILO

Črpalka je pripravljena za obratovanje ali se zažene!

Ko je vtič priključen v vtičnico, je črpalka takoj pripravljena za obratovanje ali se zažene:

- Črpalka **brez plovnega stikala**: Črpalka se takoj vklopi!
- Črpalka **s plovnim stikalom**: Črpalka je pripravljena za obratovanje in se vklopi glede na polnilni nivo!
 - ▶ Priporočamo, da vtičnico vklopite in izklopite z ločenim glavnim stikalom!

5.3.2 Priključitev: Črpalka brez vtikača



NEVARNOST

Smrtna nevarnost zaradi električnega toka!

Neprimerno ravnanje pri električnih delih lahko povzroči smrt zaradi električnega udara!

- Električna dela naj izvede električar!
- Upoštevajte lokalne predpise!

POZOR

Popolna škoda zaradi vdora vode

Priključni kabli brez vtika imajo proste konce kabla. Preko tega konca kabla lahko voda vdre v priključni kabel in črpalko. Tako se priključni kabel in črpalka uničita. Prostega konca priključnega kabla nikoli ne potapljaljte v tekočino, med skladiščenjem pa ga povsem zaščitite.

Črpalka ima priključni kabel s prostim koncem kabla. Črpalka mora biti trdno priključena na stikalno napravo. Upoštevajte naslednje točke:

- Izdelek ozemljite skladno s predpisi!
- Predvidite stikalo za zaščito motorja!
Minimalna zahteva za motorje je termični rele/stikalo zaščite motorja s temperaturno kompenzacijo, diferencialnim proženjem in zaporo ponovnega vklopa v skladu z lokalnimi predpisi.
- Namestite napravo za odklop od električnega omrežja!
Minimalna zahteva: Glavno stikalo z odklopom vseh polov.

Črpalka z motorjem na enofazni izmenični tok

Če želite črpalko trdno priključiti na stikalno napravo, odrežite vtikač. Priključitev na stikalno napravo izvedite na naslednji način:

Barva žile	Sponka v stikalni napravi
Rjava (bn)	L (faza)
Modra (bl)	N (ničelni vodnik)
Zelena/rumena (gn-ye)	Zemlja (zaščitni vodnik)

Črpalka z motorjem na trifazni električni tok

Črpalka je primerna za priključitev na vrtilno polje z vrtenjem v desno. Pred priključitvijo preverite vrtilno polje s preskuševalnikom vrtilnega polja in ga po potrebi popravite. **POZOR! Obratovanje črpalke s smerjo vrtilnega polja v levo ni dovoljeno!** Priključitev na stikalno napravo izvedite na naslednji način:

Barva žile	Sponka v stikalni napravi
Rjava (bn)	U
Črna (bk)	V
Modra (bl)	W
Zelena/rumena (gn-ye)	Zemlja (zaščitni vodnik)

Nastavljanje zaščite motorja

Stikalo zaščite motorja nastavite na meritveni tok (glejte napisno ploščico).

6 Zagon



NEVARNOST

Smrtna nevarnost zaradi električnega toka v pohodnih bazenih!

Če se v črpanem mediju zadržujejo ljudje, črpalke ne zaganajte. V primeru napake lahko električni udar povzroči smrt! Črpalko vklopite šele, ko v črpanem mediju ni več ljudi.



OBVESTILO

Preverite dotočno količino!

Maksimalen dotočni pretok mora biti manjši od maksimalnega pretoka črpalke. Če je dotočna količina večja, črpalka ne more izčrpati nastalega pretoka. Jašek se lahko prelije!

6.1 Pred vklopom

Pred vklopom preverite naslednje točke:

- Je električni priklop izveden v skladu s predpisi?
- Je priključni kabel varno položen?
- Se lahko plovno stikalo prosto premika?
- Je temperatura črpanega medija upoštevana?
- Je potopna globina upoštevana?
- Sta tlačni vod in jašek brez usedlin?
- So vsi zaporni zasuni v tlačnem vodu odprt?

6.2 Vklop in izklop

Črpalka se vklopi in izklopi glede na izvedbo:

- Črpalka **z vtikačem, brez** plovnega stikala
Črpalka se vklopi neposredno po vstavitevi vtikača. Za izklop črpalke izvlecite vtikač.
- Črpalka **z vtikačem in** plovnim stikaloma
Črpalka se samodejno vklopi in izklopi, ko doseže preklopni nivo:
 - Plovec zgoraj: črpalka je vklopljena.
 - Plovec spodaj: črpalka je izklopljena.
- Črpalka s prostim koncem kabla (**brez** vtikača)
Črpalko vklopite in izklopite z ločenim krmiljem. Za več podrobnosti preberite navodila za vgradnjo in obratovanje krmilja.

6.3 Testno delovanje

Če je črpalka nameščena fiksno (npr. zbiralnik za odplake, prelivni jašek), izvedite testno delovanje. S testnim delovanjem preverite naslednje točke:

- Splošni pogoji (dotočna količina, preklopne točke)
- Smer vrtenja (pri 3~-motorijah)

Testno delovanje mora vključevati tri cikle črpanja.

1. Poplavljjanje jaška: Odprite dotok.

OPOMBA! Potrebno dotočno količino za testno delovanje se lahko simulira tudi prek drugega vodnega vira.

2. Dosežen vklopni nivo: Črpalka se zažene.
3. Dosežen izklopni nivo: črpalka se zaustavi.
4. Ponovite še dva postopka črpanja.

- ▶ Če so tri postopki črpanja potekli brez težav, je poskusno delovanje zaključeno.

OPOMBA! Če se črpalke ne zažene enkrat na teden, testno delovanje ponavljajte mesečno.

6.4 Med obratovanjem

POZOR

Suhi tek črpalke je prepovedan!

Obratovanje črpalke brez črpanega medija (suhi tek) je prepovedano. Ko je dosežen nivo preostale vode, izklopite črpalko. Suhu tek lahko uniči tesnilo in vodi do totalne škode črpalke.

Preverite naslednje točke:

- Dotočna količina ustreza pretoku črpalke.
- Plovno stikalo deluje pravilno.
- Priključni kabel ni poškodovan.
- Črpalka je brez usedlin in zaskorjenja.

7 Demontaža



NEVARNOST

Nevarnost okužbe zaradi zdravju škodljivih medijev!

V stoječih vodah lahko nastanejo zdravju škodljive klice. Če obstaja nevarnost nastajanja klic, upoštevajte naslednje točke:

- Zagotovite zadostno prezračevanje.
- Nosite masko za zaščito dihal, npr. Polovična maska 3M serija 6000 s filtrom 6055 A2.
- Izdelek dezinficirajte.

- Nosite varovalno opremo!
- Deli ohišja se glede način in trajanje obratovanja segrejejo čez 40 °C (104 °F).
 - Proizvod primite le za ročaj za nošenje.
 - Pustite proizvod, da se ohladi.
- Proizvod temeljito očistite.

7.1 Stacionarna mokra montaža

1. Zaprite zaporni zasun v dovodnem in tlačnem vodu.

2. Izklopite črpalko.

Črpalka **z vtikačem:** Izvlecite vtikač.

Črpalko trdno priključite (**brez** vtikača): Črpalko ločite od omrežnega priključka. **NEVARNOST! Električna dela naj izvede električar!**

3. Priključni kabel ločite od tlačnega voda.

4. Črpalko z izpustno cevjo ločite od tlačnega voda.

5. Črpalko dvignite iz obratovalnega prostora za držaj.

6. Izpustno cev odvijte s tlačnega priključka.

7. Priključni kabel navijte in ga odložite poleg črpalke.

8. Črpalko in izpustno cev temeljito očistite.

▶ Črpalka je bila odstranjena.

Če črpalka ostane montirana, upoštevajte naslednje točke:

- Zaščita črpalke pred zmrzaljo in ledom:
 - Črpalko povsem potopite v črpani medij.
 - Najm. temperatura okolice: +3 °C (+37 °F)
 - Maks. temperatura črpanega medija: +3 °C (+37 °F)
- Da preprečite zaskorjenje in zamašitve med daljšim obdobjem mirovanja, črpalko vsaka 2 meseca vklopite za en potek črpanja. Postopek črpanja izvedite samo pod veljavnimi obratovalnimi pogoji!

Če navedenih točk ni mogoče zagotoviti, črpalko odstranite!

7.2 Prenosna mokra montaža

1. Izklop črpalke: izvlecite vtikač.
2. Črpalko dvignite iz obratovalnega prostora za držaj.
3. Odvijte cevno objemko in tlačno cev snemite s tlačnega priključka.
4. Priključni kabel navijte in ga odložite poleg črpalke.
5. Črpalko in tlačno gibko cev temeljito očistite.

8 Čiščenje

- Nosite varovalno opremo! Varovalna oprema preprečuje stik z zdravju škodljivimi klicami in razkužilom.
- Če uporabljate razkužilo, upoštevajte navodila proizvajalca!
 - Varovalno opremo nosite v skladu z navodili proizvajalca! V primeru dvoma se posvetujte s specializiranim trgovcem.
 - Vse osebe poučite o razkužilu in pravilnem ravnanju z njim!
- Vodo za čiščenje speljite v kanal za odpadno vodo.

8.1 Čiščenje črpalke

- ✓ Črpalka je bila odstranjena.
- ✓ Na voljo je dezinfekcijsko sredstvo.
- 1. Vtikač ali prost konec kabla vodotesno zapakirajte.
- 2. Črpalko in kabel sperite pod čisto tekočo vodo.
- 3. Za čiščenje tekača in notranjega prostora črpalke speljite vodni curek skozi tlačne priključke navznoter.
- 4. Prigradne dele, kot so izpustna cev ali tlačna gibka cev, sperite pod čisto tekočo vodo.
- 5. Ostanke umazanije na tleh sperite v kanal za odpadno vodo.
- 6. Počakajte, da se črpalka posuši.
- 7. Vtikač ali prost konec kabla očistite z vlažno krpo!
 - ▶ Črpalka je očiščena. Črpalko zapakirajte in shranite.

OPOMBA! Če je sesalni nastavek močno umazan, demontirajte krovno ploščo za temeljito čiščenje!

8.2 Čiščenje notranjosti črpalke



OPOZORILO

Ostri robovi na tekaču in sesalnem nastavku!

Na tekaču in sesalnih nastavkih lahko nastanejo ostri robovi. Obstaja nevarnost urezni!

- Nosite zaščitne rokavice!

V primeru močne onesnaženosti in zaskorjenja krovno ploščo na sesalnem nastavku demontirajte in očistite notranjost črpalke.

1. Črpalko v horizontalnem položaju odložite na trdno podlago.

2. Črpalko zavarujte pred zdrsom!
3. Izvijte 3 vijke za pritrditev na krovni plošči.
4. Snemite krovno ploščo.
5. Notranjost črpalke sperite s čisto tekočo vodo. Trdne snovi odstranite z rokami.
6. Preverite O-obroč na sesalnem nastavku. Če je O-obroč poškodovan (razpoke, poroznost, mesta stisnjena), ga zamenjajte.
7. Krovno ploščo namestite na sesalni nastavek.
8. Do konca uvijte 3 vijke za pritrditev. **OPOMBA! Obrabljeni vijke zamenjajte!**
 - ▶ Notranjost črpalke je očiščena in krovna plošča je nameščena, zaključite čiščenje.

9 Vzdrževanje

- Nosite varovalno opremo!
- Izvajajte samo vzdrževalna dela, ki so opisana v teh navodilih za vgradnjo in obratovanje.
- Vzdrževalna dela izvajajte na čistem, suhem in dobro razsvetljenem prostoru.
- Uporabljati se smejo samo originalni deli proizvajalca. V primeru uporabe neoriginalnih delov proizvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti.
- Puščanje črpanega medija in obratovalnega sredstva je treba takoj prestreči.
- Obratovalna sredstva odstranite na certificiranih zbirnih mestih.

9.1 Obratovalna sredstva

- Polnilna količina: 220 ml (7,4 US.fl.oz.)
- Interval za menjavo olja: 720 obratovalnih ur ali 1x na leto
- Vrste olja (ISO VG razred 32):
 - ELFOLNA DS 22
 - Shell Turbo T 32

9.2 Menjava olja




Fig. 3: Menjava olja v tesnilni komori

1 Zaporni vijak tesnilne komore

- ✓ Zaščitne rokavice oblecene!
- ✓ Črpalka je bila odstranjena, očiščena in po potrebi razkužena.
- ✓ Na voljo je zbiralnik, ki je odporen na olje in ga je mogoče zapreti.
- 1. Črpalko prečno odložite na trdno podlago. Zaporni vijak kaže navzgor.
- 2. Črpalko zavarujte pred padcem ali drsenjem!

3. Počasi izvijte zaporni vijak.
4. Zbiralnik namestite pod črpalko.
5. Izpuščanje olja: črpalko obračajte, dokler odprtina ne kaže navzdol.
6. Preverjanje olja: Če se v olju nahajajo kovinski delci, obvestite servisno službo!
7. Črpalko obračajte, dokler odprtina ponovno ne kaže navzgor.
8. Nalivanje olja: Olje nalihte skozi odprtino.
⇒ Upoštevajte podatke o vrsti in količini olja!
9. Očistite zaporni vijak, nanj namestite nov tesnilni obroč in ga do konca privijte.

9.3 Generalni remont

Po 1500 obratovalnih urah naj črpalko preveri servisna služba. Vse sestavne dele je treba pregledati glede obrabe, poškodovane dele je treba zamenjati.

10 Napake, vzroki in odpravljanje

Črpalka ne deluje ali se čez kratek čas izklopi

1. Prekinitev električnega napajanja
⇒ Preverite električno priključitev črpalke.
2. Termični nadzor motorja se je sprožil.
⇒ Počakajte, da se črpalka ohladi, črpalka se samodejno zažene.
⇒ Črpalka se prepogosto vklopi/izklopi. Preverite obratovalni cikel plovnega stikala.
3. V sesalnem nastavku/sesalni košari/tekaču se je nabral pesek ali je zamašen/-a
⇒ Črpalko izklopite, demontirajte in očistite.
4. Plovno stikalo ne deluje
⇒ Plovna stikala se morajo prosto premikati!

Črpalka se zažene, ampak ne črpa

1. Tlačni vod/izpustna cev je zamašen
⇒ Sperite tlačni vod.
⇒ Sperite tlačno gibko cev.
⇒ Odstranite pregibna mesta v tlačni gibki cevi.
2. Protipovratni ventil je umazan
⇒ Črpalko izklopite, demontirajte in tlačni priključek očistite.
⇒ Zamenjajte poškodovan protipovratni ventil.
3. Vodostaj je prenizek
⇒ Preverite dotok.
⇒ Črpalka črpa pregloboko. Preverite obratovalni cikel plovnega stikala.
4. V sesalnem nastavku/sesalni košari se je nabral pesek ali je zamašen/-a
⇒ Črpalko izklopite, demontirajte in očistite.
5. V črpalki/tlačnem vodu je zrak
⇒ Črpalko narahlo nagnite, zrak lahko uhaja

⇒ V tlačni vod namestite odzračevalno napravo.

Črpalka deluje, pretok se zmanjšuje

1. Tlačni vod/izpustna cev je zamašen
⇒ Sperite tlačni vod.
⇒ Sperite tlačno gibko cev.
⇒ Odstranite pregibna mesta v tlačni gibki cevi.
2. V sesalnem nastavku/sesalni košari se je nabral pesek ali je zamašen/-a
⇒ Črpalko izklopite, demontirajte in očistite.
3. V črpalki/tlačnem vodu je zrak
⇒ Črpalko narahlo nagnite, zrak lahko uhaja
⇒ V tlačni vod namestite odzračevalno napravo.
4. Znaki obrabe
⇒ Obvestite servisno službo.

Servisna služba

Če vam tukaj navedene točke ne pomagajo pri odpravi napake, se obrnite na servisno službo. Ob uporabi storitev servisne službe lahko nastanejo stroški! Točne informacije o tem vam posreduje servisna služba.

11 Nadomestni deli

Naročanje nadomestnih delov opravite pri servisni službi. Da bi se izognili potrebi po dodatnih vprašanjih in napakam pri naročanju, vedno navedite serijsko številko ali številko artikla. **Pridružujemo si pravico do tehničnih sprememb!**

12 Odstranjevanje

12.1 Podatki o zbiranju rabljenih električnih in elektronskih izdelkov

Pravilno odstranjevanje in primerno recikliranje tega proizvoda preprečuje okoljsko škodo in nevarnosti za zdravje ljudi.



OBVESTILO

Odstranjevanje skupaj z gospodinjskimi odpadki ni dovoljeno!

V Evropski uniji se lahko ta simbol pojavi na proizvodu, embalaži ali na priloženih dokumentih. To pomeni, da zadevne električne in elektronske proizvode ni dovoljeno odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Za pravilno obdelavo, recikliranje in odstranjevanje zadevnih izrabljenih proizvodov upoštevajte naslednja priporočila:

- Izdelke odlagajte le v za to predvidene in pooblaščene zbirne centre.
- Upoštevajte lokalno veljavne predpise!

Podatke o pravilnem odstranjevanju lahko dobite v lokalni skupnosti, na najblžjem odlagalischu odpadkov ali pri trgovcu, pri katerem je bil proizvod kupljen. Dodatne informacije o recikliraju najdete na strani www.wilo-recycling.com.

12.2 Olje



OPOZORILO

**Nevarnost okoljskih in zdravstvenih škod
zaradi napačnega odstranjevanja olj!**

Olje je okolju in zdravju škodljivo! Olja ne zavrzhite med gospodinjske odpadke ali v kanalizacijo! Olje zberite v posodo, ki je odporna na olje in jo je mogoče zapreti, in ga oddajte na certificiranem zbirnem mestu.





wilo

Pioneering for You



Local contact at
www.wilo.com/contact

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com