

Pioneering for You

wilo

Wilo-Drain TS/TSW 32



uk Інструкція з монтажу та експлуатації



Drain TS/TSW 32
<http://qr.wilo.com/721>

Зміст

1 Безпека	4
1.1 Про цю інструкцію	4
1.2 Позначення правил техніки безпеки	4
1.3 Кваліфікація персоналу	4
1.4 Середовища, небезпечні для здоров'я	4
1.5 Засоби індивідуального захисту	5
1.6 Транспортування та зберігання.....	5
1.7 Монтаж.....	5
1.8 Електричне під'єднання.....	5
1.9 Під час експлуатації.....	5
1.10 Демонтаж	5
1.11 Очищення та дезінфекція.....	6
1.12 Робоча рідина	6
2 Опис виробу.....	6
2.1 Опис.....	6
2.2 Технічні характеристики	7
2.3 Типовий код	7
2.4 Комплект постачання	7
2.5 Функції	7
3 Застосування/використання.....	7
3.1 Використання за призначенням.....	7
3.2 Використання не за призначенням.....	7
4 Транспортування та зберігання	8
5 Установка та електричне підключення.....	8
5.1 Види встановлення.....	8
5.2 Монтаж	8
5.3 Електричне під'єднання.....	9
6 Введення в експлуатацію.....	10
6.1 Перед увімкненням	10
6.2 Вимкнення та ввімкнення	10
6.3 Пробний пуск	10
6.4 Вимкнення та ввімкнення автоматичного режиму...	10
6.5 Під час експлуатації.....	11
7 Демонтаж.....	11
7.1 Стационарна «мокра» установка	11
7.2 Пересувна «мокра» установка	11
8 Очищення.....	12
8.1 Чищення насоса.....	12
8.2 Демонтаж і очищення всмоктувального кошика	12
9 Технічне обслуговування.....	12
9.1 Капітальний ремонт	12
10 Несправності, їх причини та усунення.....	12
11 Запасні частини	13
12 Видалення відходів.....	13
12.1 Інформація про збирання відпрацьованих електричних та електронних виробів.....	13
13 Авторське право	13

1 Безпека

1.1 Про цю інструкцію

Інструкція є складовою частиною виробу. Дотримання інструкції є передумовою для правильного поводження та використання:

- Перед виконанням будь-яких робіт ретельно прочитати інструкцію.
- Інструкція завжди має бути доступною.
- Передайте інструкцію наступному власнику.
- Дотримуватися всіх вказівок щодо виробу.
- Дотримуватися позначень на виробі.

Мова оригінальної інструкції з експлуатації — німецька. Усі тексти цієї інструкції іншими мовами є перекладами оригінальної інструкції з експлуатації.

Недотримання цієї інструкції може спричинити небезпеку для людей або матеріальні збитки. Виробник не несе відповідальність за шкоди, спричинені:

- використанням не за призначенням;
- неправильним обслуговуванням.

1.2 Позначення правил техніки безпеки

Далі у цій інструкції з монтажу та експлуатації представлені правила техніки безпеки.

- Небезпека для людей: правилам техніки безпеки **передує відповідний символ**, а самі правила техніки безпеки мають сіре тло.
- Матеріальні збитки: правила техніки безпеки починаються з сигнального слова та наводяться **без** символу.

Сигнальні слова

• НЕБЕЗПЕКА!

Недотримання призводить до смерті або тяжких травм.

• ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Недотримання може привести до (тяжких) травм.

• ОБЕРЕЖНО!

Недотримання може привести до матеріальних збитків, можливе повне пошкодження.

• ВКАЗІВКА!

Корисна вказівка щодо використання виробу.

Символи

У цій інструкції використовуються символи, що наведено далі.



Небезпека через електричну напругу



Небезпека вибуху



Попередження про можливість порізів



Засоби індивідуального захисту: носити захисні рукавиці



Засоби індивідуального захисту: носити захисну маску



Засоби індивідуального захисту: носити захисні окуляри



Корисна вказівка

1.3 Кваліфікація персоналу

- Особи, яким виповнилося 16 років
- Особи, що прочитали та зрозуміли інструкцію з монтажу та експлуатації.

Діти та особи з обмеженими можливостями у житловому секторі

Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років, а також люди з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або нестачею досвіду та знань під наглядом або якщо вони пройшли інструктаж щодо безпечної користування приладом і розуміють можливу небезпеку, яку він може становити. Дітям заборонено гратися з приладом. Дітям дозволяється виконувати очищення й технічне обслуговування лише під наглядом.

1.4 Середовища, небезпечні для здоров'я

У стоячій воді (наприклад, у приямку насоса, фільтраційному колодязі тощо) можуть з'являтися мікроорганізми, небезпечні для

здоров'я. Існує небезпека бактеріального зараження.

- Після демонтажу ретельно очистити та продезінфікувати виріб!
- Усі особи мають пройти інструктаж стосовно перекачуваного середовища та створюваних ним небезпек!

1.5 Засоби індивідуального захисту

Зазначені фірмові вироби не є обов'язковими. Аналогічні вироби інших компаній також можна застосовувати.

Компанія WILO SE не несе відповідальність за зазначені вироби.

Засоби захисту: транспортування, монтаж та демонтаж

- захисне взуття: uvex 1 sport S1;
- захисні рукавиці (EN 388): uvex phynomic wet.

Засоби захисту: очисні роботи

- захисні рукавиці (EN ISO 374-1): uvex profapren CF33;
- захисні окуляри (EN 166): uvex skyguard NT;
- фільтрувальна захисна маска (EN 149): Респіратор 3M серії 6000 з фільтром 6055 A2

1.6 Транспортування та зберігання

- Використовувати засоби захисту!
- Переносити виріб тільки за ручку!
- Ретельно очистити виріб і за необхідності продезінфікувати!
 - Забруднення сприяють утворенню мікроорганізмів.
 - Засмічення можуть привести до блокування робочого колеса.

1.7 Монтаж

- Використовувати засоби захисту!
- Не встановлювати вироби, що мають пошкодження або дефекти.
- Якщо існує небезпека утворення мікроорганізмів, дотримуватися таких вимог:
 - забезпечити достатню циркуляцію повітря;

- користуватися фільтрувальною захисною маскою, наприклад Респіратор 3M серії 6000 з фільтром 6055 A2

1.8 Електричне під'єднання

- Не під'єднувати вироби з пошкодженим під'єднувальним кабелем! Доручіть заміну під'єднувального кабелю електрику або сервісному центру.
- Під'єднання до мережі з проводом захисного заземлення, встановленим відповідно до приписів.
- Встановити диференційний запобіжний вимикач (RCD) зі струмом спрацьовування 30 мА.
- Запобіжник лінії під'єднання до мережі: макс. 10 А.
- **виріб без штекера:** Під'єднання повинен виконувати електрик.

1.9 Під час експлуатації

- Перекачування легкозаймистих і вибухонебезпечних середовищ (бензин, керосин тощо) у нерозбавленому вигляді категорично заборонено!
- Якщо з перекачуваним середовищем контактують люди (відвідувані водойми*), не вводити виріб в експлуатацію.

* Визначення «водойми, що прохідні для пішоходів»

Місця застосування, доступні для людей без допоміжних засобів (наприклад, драбин) (наведено далі).

- Садовий ставок.
- Плавальний ставок.
- Дренажний колодязь.

ВКАЗІВКА! Для водойм, що прохідні для пішоходів, діють ті ж вимоги, що й для плавальних басейнів.

1.10 Демонтаж

- Використовувати засоби захисту!
- **виріб без штекера:** Доручити електрику від'єднати під'єднувальний кабель від лінії під'єднання до мережі.
- У залежності від режиму та тривалості роботи деталі корпуса можуть нагріватися

до температури, що перевищує 40 °C (104 °F).

- Брати виріб лише за ручку.
- Дати виробу охолонути.
- Ретельно очистіть виріб.
- Якщо існує небезпека утворення мікроорганізмів, дотримуватися таких вимог:
 - забезпечити достатню циркуляцію повітря;
 - користуватися фільтрувальною захисною маскою, наприклад Респіратор 3М серії 6000 з фільтром 6055 A2
 - Продезінфікуйте виріб.

1.11 Очищення та дезінфекція

- Використовувати засоби захисту! Засоби захисту перешкоджають контакту з небезпечними для здоров'я мікроорганізмами та засобами для дезінфекції.
- Під час використання засобу для дезінфекції дотримуватися вказівок виробника!
 - Користуватися засобами захисту згідно із вказівками виробника! У разі сумніву звернутися до спеціалізованого магазину.
 - Весь персонал повинен бути проінформований стосовно засобу для дезінфекції та правильного поводження з ним!

1.12 Робоча рідина

Мастило знаходитьться у камері ущільнень. Воно служить для змащення ущільнення зі сторони двигуна та зі сторони насоса.

- Негайно збирати рідини в місцях протікання.
- У випадку великого протікання проінформувати сервісний центр.
- Якщо ущільнення має дефект, мастило потрапляє у перекачуване середовище та у стічні води.
- Відпрацьоване мастило збирати за сортами (не змішуючи) та утилізувати через сертифікований пункт збору згідно з приписами.

- **Контакт зі шкірою:** ретельно промити ділянки шкіри водою та милом. У разі подразнення шкіри звернутися до лікаря.
- **Контакт з очами:** зняти контактні лінзи. Ретельно промити очі водою. У разі подразнення очей звернутися до лікаря.
- **Ковтання:** Негайно звернутися до лікаря. Не викликати блювання.

2 Опис виробу

2.1 Опис

Занурювальний насос для стаціонарної та пересувної зануреної установки. Насос із вбудованим поплавковим вимикачем для повністю автоматичної експлуатації.




Fig. 1: Огляд

1	Шлангове з'єднання (у комплекті постачання)
2	Під'єднання до напірного трубопроводу
3	Корпус насоса
4	Всмоктувальний кошик
5	Поплавковий вимикач
6	Кабельна скоба
7	Ручка

Drain TS

Насос для відведення стічних вод з відкритим багатоканальним робочим колесом і вертикальним нарізним під'єднанням. Корпус насоса та всмоктувальний кошик з нержавіючої сталі, робоче колесо з композитного матеріалу. 1~ двигун (кожух охолодження) з вбудованим робочим конденсатором і автоматично керованим термічним контролем двигуна. Корпус двигуна з нержавіючої сталі. Маслозаповнена камера ущільнень з подвійним ущільненням: зі сторони двигуна встановлено радіальне ущільнення валу, зі сторони насоса — ковзне торцеве ущільнення. Під'єднувальний кабель з поплавковим вимикачем і змонтованим штекером (CEE 7/7).

Drain TSW

Насос для відведення стічних вод з вбудованим вихровим механізмом (віхрова функція), відкритим багатоканальним

робочим колесом і вертикальним нарізним під'єднанням. Корпус насоса та всмоктувальний кошик з нержавіючої сталі, робоче колесо з композитного матеріалу. 1~ двигун (кожух охолодження) з вбудованим робочим конденсатором і автоматично керованим термічним контролем двигуна. Корпус двигуна з нержавіючої сталі. Маслозаповнена камера ущільнень з подвійним ущільненням: зі сторони двигуна встановлено радіальне ущільнення валу, зі сторони насоса — ковзне торцеве ущільнення. Під'єднувальний кабель з поплавковим вимикачем і змонтованим штекером (CEE 7/7). Вихрова функція забезпечує постійне завихрення у всмоктувальній частині насоса. Завихрення запобігає опусканню та відкладанню осадів. Завдяки цьому приямок насоса залишається завжди чистим і зменшується утворення запаху.

2.2 Технічні характеристики

Дата виготовлення	Див. заводську таблицю ¹⁾
Під'єднання до мережі	Див. заводську таблицю
Номінальна потужність двигуна	Див. заводську таблицю
Макс. висота подачі	Див. заводську таблицю
Макс. подача	Див. заводську таблицю
Тип увімкнення	Див. заводську таблицю
Число обертів	Див. заводську таблицю
Напірний патрубок	Rp 1 1/4
Режим роботи, у зануреному стані	S1
Режим роботи, у незануреному стані	S3 25 % ²⁾
Температура середовища	3...40 °C (37...104 °F)
Температура середовища, припустима протягом короткого часу (3 хвилин)	90 °C (194 °F)
Макс. глибина занурення	3 м (10 футів)
Клас захисту	IP68
Клас ізоляції	F
Макс. частота ввімкнень	50/год

Умовні позначення

¹⁾Дані згідно з ISO 8601

²⁾2,5 хв робота / 7,5 хв пауза

2.3 Типовий код

Прикла Drain TSW 32/8-A/B 10M KA

д:

TS Серія

W Виконання

- TS = без вихрової функції
- TSW = з вихровою функцією

32 Номінальний діаметр під'єднання до напірного трубопроводу

- 8** Макс. висота подачі, м
- A** Виконання з поплавковим вимикачем та штекером
- B** Номер перевірки
- 10M KA** Довжина під'єднувального кабелю

2.4 Комплект постачання

- Насос
- Зворотній клапан, змонтований
- Шлангове з'єднання, у комплекті постачання
- Інструкція з монтажу та експлуатації

2.5 Функції

2.5.1 Автоматично керуючий термічний контроль двигуна

Якщо двигун стане занадто гарячим, насос вимикається. Після охолодження двигуна насос знову автоматично вимикається.

2.5.2 Поплавковий вимикач

Насос має поплавковий вимикач. За допомогою поплавкового вимикача насос вимикається та вимикається в залежності від рівня:

- Верхній поплавок: Насос увімк.
- Нижній поплавок: Насос вимк.

3 Застосування/використання

3.1 Використання за призначенням

Для перекачування в побутових приміщеннях таких рідин:

- стічні води без фекалій;
 - з раковин;
 - з душових/ванн;
 - з пральних машин.
- Брудної води (з невеликою кількістю піску та гравію):
 - дощової води;
 - дренажної води.
- Температура середовища: 3...40 °C (37...104 °F), макс. 90 °C (194 °F) протягом 3 хвилин

Застосування в будівлях і поза їх межами

- Щоб використовувати насос поза межами будівель, його під'єднувальний кабель має бути довжиною не менше ніж 10 м.
- Якщо під'єднувальний кабель коротший за 10 м, **використовуйте насос тільки в будівлях!**

3.2 Використання не за призначенням



НЕБЕЗПЕКА

Вибух через подачу вибухонебезпечних середовищ!

Подача легкозаймистих і вибухонебезпечних середовищ (бензин, керосин тощо) у нерозбавленому вигляді категорично заборонена. Існує небезпека для життя через можливість вибуху! Насоси не розраховані на такі середовища.

Насоси із занурювальним двигуном **не можна використовувати** для перекачування наведених далі рідин.

- Необроблені стічні води.

- Стічні води з фекаліями.
- питну воду.
- Перекачувані середовища, що містять тверді компоненти (наприклад: каміння, деревину, метал тощо).
- Перекачувані середовища, що містять велику кількість абразивних компонентів (наприклад: пісок, гравій).
- В'язкі середовища (наприклад, мастила й жири)
- Морська вода

Застосування за призначенням передбачає також дотримання цієї інструкції. Будь-яке застосування, крім вищезазначеного, вважається таким, що не відповідає призначенню.

4 Транспортування та зберігання

ОБЕРЕЖНО

Намочені упаковки можуть розірватися!

Незафікований виріб може впасти на землю та пошкодитися. Слід обережно підняти намочене пакування та негайно його замінити!

- Використовувати засоби захисту!
- Переносити насос за ручку. Не можна переносити або тягнути за під'єднувальний кабель!
- Ретельно очистити насос і за необхідності продезінфікувати.
- Закрійте під'єднання до напірного трубопроводу.
- Захистіть під'єднувальний кабель від перегинання та пошкодження.
- Для транспортування та зберігання використовувати оригінальну упаковку.
- Упаковуйте насос у сухому вигляді. Мокрий чи вологий насос може розмочити упаковку.
- Умови зберігання:
 - Максимально допустимі: -15...+60 °C (5...140 °F), макс. вологість повітря: 90 %, без конденсації
 - Рекомендовані: 5...25 °C (41...77 °F), відносна вологість повітря: 40...50 %

5 Установка та електричне підключення

5.1 Види встановлення

Вид встановлення	Wilo-Drain ...	
	TS ...	TSW ...
Стаціонарне «мокре» встановлення	•	•
Переносне «мокре» встановлення	•	•
Суха установка	—	—
Горизонтальна установка	—	—

Умовні позначення:

— = недопустимо, • = можливо

5.2 Монтаж

- Використовувати засоби захисту!
- Не встановлювати насос із пошкодженнями або дефектами.
- Місце встановлення, захищене від замерзання.
- Прокласти під'єднувальний кабель належним чином. Під час експлуатації кабель не повинен створювати небезпеки (спотикання, пошкодження тощо).

- Поплавковий вимикач має вільно рухатися!

5.2.1 Стационарна «мокра» установка

У разі стационарної «мокрої» установки насос під'єднують безпосередньо до напірного трубопроводу. Зверніть увагу на моменти, що наведено далі.

- Під'єднаний напірний трубопровід повинен бути самонесним. Напірний трубопровід не має спиратися на насос.
- Під час експлуатації насос може трохи коливатися. Ці коливання мають відводитися через напірний трубопровід.
- Пригвинтіть напірний трубопровід без внутрішніх напруженень.
- Ущільніть трубні під'єднання тефлоновою стрічкою.
- Встановіть усю передбачену арматуру (засувку, зворотній клапан) відповідно до місцевих приписів.
- Прокладайте напірний трубопровід так, щоб він був захищеним від замерзання.
- Щоб уникнути можливого зворотного потоку з громадського дренажного каналу, виконайте напірний трубопровід як «петлю трубопроводу».

Нижній край петлі трубопроводу має знаходитися у найвищій точці над рівнем зворотного потоку, визначенім на місці!




Fig. 2: Монтажні розміри та точки перемикання

ON	Рівень увімкнення (розмір: h)
OFF	Рівень вимкнення (розмір: g)
↑	Рівень заповнення вище позначки: Довготривалий режим роботи (режим роботи у зануреному стані)
↓	Рівень заповнення нижче позначки: повторно-короткочасний режим роботи (режим роботи в незануреному стані)

Монтажні розміри

Тип насоса	a	b	c	d	e
Wilo-Drain ...					
Розміри в мм					
TS 32/9-A ...	161	246	280	130	330
TS 32/12-A ...	161	266	300	140	340

Тип насоса	a	b	c	d	e
Wilo-Drain ...					
TSW 32/8-A ...	171	270	300	130	350
TSW 32/11-A ...	171	290	320	140	360
Розміри в дюймах					
TS 32/9-A ...	6	9,5	11	5	13
TS 32/12-A ...	6	10,5	12	5,5	13,4
TSW 32/8-A ...	7	10,5	12	5	13,7
TSW 32/11-A ...	7	11,5	12,5	5,5	14

- ✓ Місце застосування підготовлено.
 - ✓ Напірний трубопровід прокладено належним чином
 - 1. До упора вкрутіть напірну трубу у під'єднання до напірного трубопроводу насоса.
 - 2. Опустіть насос до місця його застосування.
ОБЕРЕЖНО! Щоб уникнути заглиблення в м'який ґрунт, на місці встановлення слід використовувати тверду основу.
 - 3. З'єднайте напірну трубу з напірним трубопроводом (наприклад, за допомогою гнучкого шланга).
 - 4. Підключіть під'єднувальний кабель до напірного трубопроводу і протягніть під'єднувальний кабель до розетки.
- Насос установлено.

5.2.2 Переносна «мокра» установка

У разі переносної «мокрої» установки насос вільно розміщують на місці застосування. Зверніть увагу на моменти, що наведено далі.

- Захистіть насос від перекидання та зсування.
 - Міцно під'єднайте напірний шланг до шлангового з'єднання.
 - ✓ Місце застосування підготовлено
 - ✓ Напірний шланг наявний: внутрішній діаметр — мін. $1\frac{1}{2}$ ".
 - ✓ Шланговий хомут наявний: внутрішній діаметр — 40 – 60 мм (1,6 – 2,4 дюйма).
 - ✓ Шлангове з'єднання, входить до комплекту постачання
 - 1. Установіть шлангове з'єднання: укрутіть шлангове з'єднання на напірному патрубку до упору.
⇒ Шлангове з'єднання змонтовано.
 - 2. Натягніть шланговий хомут на напірний шланг.
 - 3. Натягніть напірний шланг на шлангове з'єднання, встановлене на напірному патрубку.
 - 4. Закріпіть напірний шланг на шланговому з'єднанні за допомогою шлангового хомута.
 - 5. Опустіть насос до місця його застосування.
ОБЕРЕЖНО! Щоб уникнути заглиблення в м'який ґрунт, на місці встановлення слід використовувати тверду основу.
 - 6. Прокладіть напірний шланг та закріпіть його на відповідному місці (наприклад, на витоці).
ВКАЗІВКА! Якщо насос встановлюється до заповненої шахти, під час занурення тримайте насос трохи косо. При цьому повітря краще виходить з насоса.
 - 7. Прокладіть під'єднувальний кабель до розетки.
- Насос установлено.

5.3 Електричне під'єднання

- Під'єднання до мережі з проводом захисного заземлення, встановленим відповідно до приписів.
- Встановлено диференційний запобіжний вимикач (RCD) зі струмом спрацьовування 30 мА.
- Запобіжник лінії під'єднання до мережі: макс. 10 А.
- Дані на заводській таблиці щодо напруги (U) та частоти (f) співпадають з параметрами під'єднання до мережі.

Не під'єднувати насос у таких випадках:

- Під'єднувальний кабель пошкоджено. Доручіть заміну під'єднувального кабелю електрику або сервісному центру.
- Автономний інвертор. Автономні інвертори використовуються при автономному електро живленні, наприклад сонячному електро живленні, і можуть створювати піки напруги. Піки напруги можуть пошкодити насос.
- Багатоконтактна розетка.
- «Енергозберігаючий штекер». При його використанні подача живлення до насоса знижується, і насос може занадто сильно нагріватися.
- Експлуатація з пристроями пуску. Насос не призначений для експлуатації з частотним перетворювачем або пристроями плавного пуску.
- Вибухонебезпечні атмосфери. Не під'єднуйте й не експлуатуйте насос у вибухонебезпечних зонах!

5.3.1 Під'єднання: насос зі штекером

Установіть розетку (тип Е або F) з захисним контактом. Для під'єднання насоса вставити штекер у розетку.



ВКАЗІВКА

Насос готовий до роботи або запускається.

Після того як штекер вставлено в розетку, насос готовий до роботи або запускається в залежності від рівня заповнення!

Рекомендовано вмикати та вимикати розетку окремим головним вимикачем.

5.3.2 Під'єднання: насос без штекера



НЕБЕЗПЕКА

Ризик смертельного травмування через електричний струм.

Неправильні дії під час виконання електричних робіт призводять до смерті через ураження струмом.

- Роботи з електрообладнанням доручати тільки електрику.
- Дотримуйтесь місцевих приписів.

ОБЕРЕЖНО

Повне пошкодження при потраплянні води

Під'єднувальні кабелі без штекера мають вільні кінці кабелю. Через ці кінці вода може потрапити в під'єднувальний кабель і насос. В такому разі під'єднувальний кабель і насос буде пошкоджено. Ніколи не занурюйте вільний кінець під'єднувального кабелю в рідину, а під час зберігання надійно закривайте його.

Коли насос підключається до приладу керування, відріжте штекер. Виконуйте підключення до приладу керування, як наведено далі.

Колір жили	Клема на приладі керування
Коричневий (bn)	L (фаза)
Синій (bl)	N (нульовий провід)
Зелений/жовтий (gn-ye)	Заземлення (провод захисного заземлення)

Налаштування захисту двигуна

Налаштуйте захисний вимикач двигуна на номінальний струм (див. заводську табличку).

6 Введення в експлуатацію



НЕБЕЗПЕКА

Ризик смертельного травмування через електричний струм у водоймах, що прохідні для пішоходів.

Якщо особи контактиують із середовищем, не вводьте насос у експлуатацію. У випадку несправності можлива смерть через ураження струмом. Вмикайте насос лише тоді, коли жодна особа не контактує із середовищем.



ВКАЗІВКА

Перевірте підвідний потік.

Максимальна подача має бути нижчою за максимальну гідравлічну потужність насоса. Якщо підвідний потік вищий, насос не встигає перекачувати рідину, що подається до нього. Це може привести до затоплення шахти.

6.1 Перед увімкненням

Перед увімкненням перевірте наступне:

- Чи виконано електричне під'єднання згідно приписів?
- Чи безпечно прокладено під'єднувальний кабель?
- Чи може поплавковий вимикач вільно рухатися?
- Допустима температура перекачуваного середовища витримується?
- Допустима глибина занурення витримується?
- Чи вільні напірний трубопровід і приямок насоса від відкладень?
- Всі засувки в напірному трубопроводі відкриті?

6.2 Вимкнення та ввімкнення

Насос вмикається й вимикається автоматично, залежно від рівня увімкнення:

- Верхній поплавок: насос увімк.
- Нижній поплавок: насос вимк.

6.3 Пробний пуск

Якщо насос встановлений стаціонарно (наприклад, у дренажному колодязі, переливній шахті), виконати пробний пуск. Під час пробного пуску дотримуйтесь такого:

- типові умови (потік приливу, точки перемикання);
- напрямок обертання (для 3~ двигунів).

Пробний пуск повинен включати три цикли перекачування.

- Наповніть шахту: Відкрийте впускний отвір.

ВКАЗІВКА! Необхідний для пробного пуску підвідний потік можна також зімітувати за рахунок іншого джерела води.

- Коли досягнуто рівня ввімкнення: Насос запускається.
- Коли досягнуто рівня вимкнення: Насос зупиняється.
- Виконайте ще два насосні цикли, повторивши вищезазначені дії.

► Якщо три насосні цикли пройшли без проблем, пробний пуск завершено.

ВКАЗІВКА! Якщо насос не вмикається раз на тиждень, проводити пробний пуск щомісячно.

6.4 Вимкнення та ввімкнення автоматичного режиму

Вимкнення автоматичного режиму

Зазвичай насос працює в автоматичному режимі. У цьому режимі насос вмикається та вимикається вбудованим поплавковим вимикачем в залежності від рівня. За потреби автоматичний режим можна вимкнути.



ВКАЗІВКА

Автоматичний режим вимк.: насос запускається одразу.

Щойно штекер буде вставлено в розетку, насос відразу ж запускається! Вмикайте та вимикайте розетку окремим головним вимикачем.




Fig. 3: Поплавок у положенні «Насос увімк.»

1	Кабельна скоба
2	Кабель поплавка
3	Ручка
4	Поплавок

✓ Насос демонтовано.

- ✓ Насос від'єднаний від електромережі.
 - 1. Послабте кабельну скобу на ручці.
 - 2. Витягніть кабель поплавка з кабельної скоби.
 - 3. Установіть поплавок у верхнє положення (положення «Насос увімк.»).
 - 4. Уведіть кабель поплавкового вимикача в кабельну скобу.
 - 5. Підтягніть поплавок до кабельної скоби.
 - 6. Притисніть кабельну скобу до ручки.
- Поплавок на ручці зафіксовано. Автоматичний режим ВІМК., довготривалий режим роботи ввімк.

Повторне ввімкнення автоматичного режиму

Щоб знову ввімкнути автоматичний режим, від'єднайте поплавок від ручки. Для безперебійної роботи насоса в автоматичному режимі відрегулюйте відповідну довжину кабелю поплавка, користуючись кабельною скобою.

ОБЕРЕЖНО! Пошкодження кабелю! Для регулювання довжини кабелю завжди знімайте кабельну скобу з ручки.




Fig. 4: Визначення довжини кабелю поплавкового вимикача

Тип насоса	Розмір «х»
Drain TS 32 ...	14 мм (0,55 дюйма)
Drain TSW 32 ...	24 мм (0,95 дюйма)

6.5 Під час експлуатації

ОБЕРЕЖНО

Сухий хід насоса заборонений.

Експлуатація насоса без середовища (сухий хід) заборонена. Вимкніть насос при досягненні рівня залишкової води. Сухий хід може зруйнувати ущільнення і привести до повного пошкодження насоса.

Дотримуйтесь наступного:

- Підвідний потік має відповідати гіdraulічній потужності насоса.
- Поплавковий вимикач має працювати правильно.
- Під'єднувальний кабель не повинен бути пошкоджений.
- Насос має бути вільним від відкладень і кірки.

7 Демонтаж



НЕБЕЗПЕКА

Загроза інфекції через середовища, небезпечні для здоров'я.

У стоячій воді можуть з'являтися мікроорганізми, небезпечні для здоров'я. Якщо існує небезпека утворення мікроорганізмів, дотримуватися таких вимог:

- забезпечити достатню циркуляцію повітря;
- користуватися фільтрувальною захисною маскою, наприклад Респіратор 3М серії 6000 з фільтром 6055 A2.
- Продезінфікуйте виріб.

- Використовувати засоби захисту!
- У залежності від режиму та тривалості роботи деталі корпуса можуть нагріватися до температури, що перевищує 40 °C (104 °F).
 - Брати виріб лише за ручку.
 - Дати виробу охолонути.
- Ретельно очистіть виріб.

7.1 Стационарна «мокра» установка

1. Закрійте засувки в підвідному та напірному трубопроводі.
2. Вимкніть насос.

Насос зі штекером: від'єднайте штекер.

Насос із фіксованим з'єднанням (**без штекера**): від'єднайте насос від лінії під'єднання до мережі.

НЕБЕЗПЕКА! Роботи з електрообладнанням доручить виконувати електрику!

3. Від'єднайте під'єднувальний кабель від напірного трубопроводу.
 4. Від'єднайте насос з напірною трубою від напірного трубопроводу.
 5. Підніміть насос з робочої зони за ручку.
 6. Відкрутіть напірну трубу від напірного патрубку.
 7. Змотайте під'єднувальний кабель і покладіть коло насоса.
 8. Ретельно очистіть насос і напірну трубу.
- Насос демонтовано.

Якщо насос залишається у встановленому стані, зверніть увагу на наведене далі:

- Захистіть насос від морозу та льоду:
 - повністю занурте насос у перекачуване середовище.
 - Мін. температура навколошнього середовища: +3 °C (+37 °F)
 - Мін. температура перекачуваного середовища: +3 °C (+37 °F)
- Щоб запобігти засміченню і блокуванню при довготривалому простої, кожні 2 місяці вмикайте насос для відпрацювання в режимі подачі. Виконуйте режим перекачування лише за відповідних умов експлуатації!

Якщо названі умови не забезпечуються, демонтуйте насос!

7.2 Пересувна «мокра» установка

1. Вимкнення насоса: Від'єднати штекер.
2. Підніміть насос з робочої зони за ручку.

3. Ослабте шланговий хомут і витягніть напірний шланг із напірного патрубка.
4. Змотайте під'єднувальний кабель і покладіть коло насоса.
5. Ретельно очистьте насос і напірний шланг.

8 Очищення

- Використовувати засоби захисту!
Засоби захисту перешкоджають контакту з небезпечними для здоров'я мікроорганізмами та засобами для дезінфекції.
- Під час використання засобу для дезінфекції дотримуватися вказівок виробника!
 - Користуватися засобами захисту згідно із вказівками виробника! У разі сумніву звернутися до спеціалізованого магазину.
 - Весь персонал повинен бути проінформований стосовно засобу для дезінфекції та правильного поводження з ним!
- Промивна вода відводиться до каналізаційного каналу.

8.1 Чищення насоса

- ✓ Насос демонтовано.
- ✓ Засіб для дезінфекції наявний.
- 1. Упакуйте штекер або вільний кінець кабелю так, щоб захистити їх від води.
- 2. Промийте насос і кабель під чистою проточною водою.
- 3. Для очищення каналу кожуха охолодження пропустіть воду через напірний патрубок.
- 4. Промийте навісні деталі, такі як напірна труба чи напірний шланг, під чистою проточною водою.
- 5. Змийте залишкові забруднення з підлоги до каналізаційного каналу.
- 6. Дайте насосу висохнути.
- 7. Штекер або вільний кінець кабелю очищуйте лише вологою тканиною.
 - Насос очищено. Упакуйте насос і покладіть його на зберігання.

ВКАЗІВКА! Якщо всмоктувальний кошик сильно забруднений, зніміть його для ретельного очищення!

8.2 Демонтаж і очищення всмоктувального кошика

При сильному забрудненні і засміченні демонтуйте і очистьте всмоктувальний кошик.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Гострі крайки на робочому колесі і всмоктувальному кошику.

На робочому колесі і всмоктувальному кошику можуть формуватися гострі крайки. Існує небезпека порізів.

- Використовуйте захисні рукавиці.

1. Покладіть насос горизонтально на міцну основу.
2. Захистіть насос від зісковзування!
3. Викрутіть 2 гвинти кріплення ($\varnothing 5,5 \times 10$ мм) знизу на всмоктувальному кошику.

4. Витягніть всмоктувальний кошик з корпуса насоса.
 5. Промийте всмоктувальний кошик і робоче колесо під чистою проточною водою. Руками видаліть тверді речовини.
 6. Надіньте всмоктувальний кошик на корпус насоса.
 7. Укрутіть 2 гвинти кріплення ($\varnothing 5,5 \times 10$ мм) до упору.
- ВКАЗІВКА!** Замініть зношенні гвинти.
- Якщо всмоктувальний кошик очищено і змонтовано, роботи з очистки завершено.

9 Технічне обслуговування

9.1 Капітальний ремонт

Кожні 1500 працюваних годин насос має бути перевірений сервісним центром. При цьому будуть перевірені всі деталі на зношенні, пошкоджені деталі будуть замінені.

10 Несправності, їх причини та усунення

Насосне працює або вимикається через короткий час

1. Переривання подачі електро живлення.
 - ⇒ Перевірте електричне під'єднання насоса.
 - ⇒ Зверніться до електрика для перевірки запобіжників/запобіжного вимикача в електромережі.
2. Спрацював термічний контроль двигуна.
 - ⇒ Дайте насосу охолонути, насос запуститься автоматично.
 - ⇒ Насос надто часто вимикається/вимикається. Перевірте робочий цикл поплавкового вимикача.
 - ⇒ Температура середовища занадто висока. Перевірте температуру, за необхідності використовуйте інші насоси.
3. Всмоктуючий патрубок / всмоктувальний кошик / робоче колесо засмічені/заблоковані
 - ⇒ Виведіть насос з експлуатації, демонтуйте і очистьте його.
4. Поплавковий вимикач не працює.
 - ⇒ Поплавковий вимикач має переміщуватися вільно.

Насос працює, однак не подає середовище

1. Напірний трубопровід/напірна труба заблоковані.
 - ⇒ Промийте напірний трубопровід для його очищення.
 - ⇒ Промийте напірний шланг.
 - ⇒ Усуньте перегини в напірному шлангу.
2. Зворотній клапан засмічений.
 - ⇒ Виведіть насос з експлуатації, демонтуйте його і очистьте під'єднання до напірного трубопроводу.
 - ⇒ Замініть пошкоджений зворотній клапан.
3. Занизький рівень води.
 - ⇒ Перевірте прилив.
 - ⇒ Насос перекачує середовище до занадто низького рівня. Перевірте робочий цикл поплавкового вимикача.
4. Всмоктуючий патрубок / всмоктувальний кошик засмічені/заблоковані

- ⇒ Виведіть насос з експлуатації, демонтуйте і очистьте його.
5. Повітря в насосі/напірному трубопроводі.
- ⇒ Злегка нахиліть насос, повітря вийде з нього.
 - ⇒ Встановіть пристрій видалення повітря в напірному трубопроводі.

Насос працює, однак гідравлічна потужність знижується

1. Напірний трубопровід/напірна труба заблоковані.
 - ⇒ Промийте напірний трубопровід для його очищення.
 - ⇒ Промийте напірний шланг.
 - ⇒ Усуньте перегини в напірному шлангу.
2. Всмоктувальний патрубок / всмоктувальний кошик засмічені/заблоковані
 - ⇒ Виведіть насос з експлуатації, демонтуйте і очистьте його.
3. Повітря в насосі/напірному трубопроводі.
 - ⇒ Злегка нахиліть насос, повітря вийде з нього.
 - ⇒ Встановіть пристрій видалення повітря в напірному трубопроводі.
4. Поява ознак зношення.
 - ⇒ Зверніться до сервісного центру.

Сервісний центр

Якщо наведені тут пункти не допомогли усунути несправність, зверніться до сервісного центру. За користування послугами сервісного центру може стягуватися додаткова плата.

Детальну інформацію ви можете отримати в сервісному центрі.

11 Запасні частини

Замовлення запасних частин здійснюється через сервісний центр. Щоб уникнути непорозумінь і помилкових замовлень, завжди слід вказувати серійний номер або артикул. **Можливі технічні зміни!**

12 Видалення відходів

12.1 Інформація про збирання відпрацьованих електричних та електронних виробів

Правильне видалення відходів та належна вторинна переробка цього виробу запобігають шкоді довкіллю та небезпеці для здоров'я людей.



ВКАЗІВКА

Видалення відходів із побутовим сміттям заборонено!

В Європейському Союзі цей символ може бути на виробі, на упаковці або в супровідних документах. Він означає, що відповідні електричні та електронні вироби не можна утилізувати разом із побутовим сміттям.

Для правильної переробки, вторинного використання та видалення відходів відповідних відпрацьованих виробів необхідно брати до уваги такі положення:

- ці вироби можна здавати лише до передбачених для цього сертифікованих пунктів збору;
- дотримуйтесь чинних місцевих приписів!

Інформацію про видалення відходів згідно з правилами можна отримати в органах місцевого самоврядування, найближчому пункті утилізації відходів або у дилера, у якого був приданий виріб. Більш докладна інформація про видалення відходів міститься на сайті www.wilo-recycling.com.

13 Авторське право

WILO SE © 2022

Передавання, а також розмноження цього документа, перероблення та розголослення його змісту заборонено, якщо немає чітко висловленої згоди. Порушення авторського права переслідується законом. Усі права застережено.





wilo

Pioneering for You



Local contact at
www.wilo.com/contact

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com