

Pioneering for You

wilo

## Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32



hr Upute za ugradnju i uporabu



Drain TM/TMW/TMR 32  
<https://qr.wilo.com/701>

## Sadržaj

<b>1 Sigurnost .....</b>	<b>4</b>
1.1 O ovim Uputama .....	4
1.2 Oznaka sigurnosnih napomena.....	4
1.3 Kvalifikacija osoblja .....	4
1.4 Mediji koji ugrožavaju zdravlje .....	4
1.5 Osobna zaštitna oprema .....	4
1.6 Transport i skladištenje .....	5
1.7 Ugradnja .....	5
1.8 Električni priključak.....	5
1.9 Tijekom pogona .....	5
1.10 Demontaža.....	5
1.11 Čišćenje i dezinfekcija .....	5
1.12 Pogonska sredstva.....	6
<b>2 Opis proizvoda .....</b>	<b>6</b>
2.1 Opis .....	6
2.2 Tehnički podatci.....	7
2.3 Ključ tipa.....	7
2.4 Opseg isporuke.....	7
2.5 Funkcije .....	7
<b>3 Primjena/upotreba .....</b>	<b>7</b>
3.1 Namjenska uporaba .....	7
3.2 Nenamjenska uporaba.....	8
<b>4 Transport i skladištenje .....</b>	<b>8</b>
<b>5 Instalacija i električni priključak .....</b>	<b>8</b>
5.1 Načini postavljanja.....	8
5.2 Ugradnja .....	8
5.3 Električni priključak.....	9
<b>6 Puštanje u pogon.....</b>	<b>10</b>
6.1 Prije uključivanja.....	10
6.2 Uključivanje i isključivanje .....	10
6.3 Probni rad .....	10
6.4 Ravno usisavanje Drain TMR.....	11
6.5 Tijekom pogona .....	11
<b>7 Demontaža .....</b>	<b>11</b>
7.1 Stacionarna mokra ugradnja.....	11
7.2 Prenosiva mokra ugradnja .....	11
<b>8 Čišćenje .....</b>	<b>11</b>
8.1 Očistite pumpu.....	11
8.2 Rastavite i očistite usisnu košaru .....	12
8.3 Rastavite i očistite vrtložni uređaj .....	12
<b>9 Održavanje .....</b>	<b>12</b>
9.1 Kompletno obnavljanje .....	12
<b>10 Smetnje, uzroci i uklanjanje .....</b>	<b>12</b>
<b>11 Rezervni dijelovi .....</b>	<b>13</b>
<b>12 Zbrinjavanje .....</b>	<b>13</b>
12.1 Informacije o sakupljanju rabljenih električnih i elektroničkih proizvoda.....	13

## 1 Sigurnost

### 1.1 O ovim Uputama

Upute su dio proizvoda. Pridržavanje ovih uputa preduvjet je za ispravno rukovanje i primjenu:

- Upute pažljivo pročitajte prije svih aktivnosti.
- Čuvajte ih tako da uvijek budu dostupne.
- Upute proslijedite sljedećem vlasniku.
- Pridržavajte se svih podataka o proizvodu.
- Pridržavajte se oznaka na proizvodu.

Originalne upute za uporabu napisane su na njemačkom jeziku. Inačice ovih uputa na ostalim jezicima prijevod su originalnih uputa za uporabu.

Nepoštivanje uputa vodi do opasnosti od ozljeda ili materijalne štete. Proizvođač ne snosi odgovornost za štete nastale:

- nemamjenskom uporabom.
- nepravilnim posluživanjem.

### 1.2 Oznaka sigurnosnih napomena

U ovim uputama za ugradnju i uporabu predstavljaju se sigurnosne napomene kao u nastavku:

- Opasnost od ozljeda: Sigurnosne napomene imaju odgovarajući **simbol ispred sebe** i označene su sivom bojom.
- Materijalna šteta: Sigurnosne napomene počinju signalnom riječi i prikazuju se **bez simbola**.

#### Signalne riječi

##### • OPASNOST!

Nepoštivanje uzrokuje smrt ili najteže ozljede!

##### • UPOZORENJE!

Nepoštivanje može uzrokovati (najteže) ozljede!

##### • OPREZ!

Nepoštivanje može izazvati materijalne štete, moguća je totalna šteta.

##### • UPUTA!

Korisna napomena za rukovanje proizvodom

#### Simboli

U ovim uputama upotrebljavaju se sljedeći simboli:



Opasnost od električnog napona



Opasnost od eksplozije



Upozorenje na posjekotine



Osobna zaštitna oprema: Nosite rukavice



Osobna zaštitna oprema: Nosite zaštitu za usta



Osobna zaštitna oprema: Nosite zaštitne naočale



Korisna uputa

### 1.3 Kvalifikacija osoblja

- Osobe od 16 godina
- S razumijevanjem pročitati upute za ugradnju i uporabu

#### Djeca i osobe s ograničenim sposobnostima u kućanstvu

Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca u dobi od 8 godina i iznad te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili upućeni u sigurnu uporabu uređaja te ako razumiju opasnosti koje proizlaze iz toga. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj bez nadzora.

### 1.4 Mediji koji ugrožavaju zdravlje

U stajaćim vodama (npr. sabirnoj jami, skupljajućim bunarima...) mogu se nakupljati klice koje su opasne za zdravlje. Postoji opasnost od bakterijske infekcije!

- Nakon vađenja proizvod treba temeljito očistiti i dezinficirati!
- Sve su osobe prošle obuku o mediju i opasnosti koje iz njega proizlaze!

### 1.5 Osobna zaštitna oprema

Navedeni artikli s markom neobvezujući su prijedlozi. Na isti se način mogu upotrebljavati i slični proizvodi drugih poduzeća. WILO SE ne preuzima odgovornost za navedene artikle.

## Zaštitna oprema: transport, ugradnja i rastavljanje te održavanje

- Sigurnosna obuća: uvex 1 sport S1
- Zaštitne rukavice (EN 388): uvex phynomic wet

## Zaštitna oprema: Radovi čišćenja

- Zaštitne rukavice (EN ISO 374-1): uvex profapren CF33
- Zaštitne naočale (EN 166): uvex skyguard NT
- Maska za zaštitu od disanja (EN 149): Polumaska 3M serija 6000 s filtrom 6055 A2

## 1.6 Transport i skladištenje

- Nosite zaštitnu opremu!
- Proizvod nosite samo za ručku!
- Proizvod očistite i po potrebi dezinficirajte!
  - Zaprljanosti pogoduju nakupljanju klica.
  - Stvaranje kore može dovesti do blokiranja radnoga kola.

## 1.7 Ugradnja

- Nosite zaštitnu opremu!
- Ne ugrađujte oštećene ni neispravne proizvode.
- Ako nastane opasnost od taloženja klica, potrebno je pridržavati se sljedećih napomena:
  - Treba osigurati dovoljnu izmjenu zraka.
  - Nosite zaštitnu masku za disanje npr. Polumaska 3M serija 6000 s filtrom 6055 A2

## 1.8 Električni priključak

- Proizvode s oštećenim priključnim kabelom nemojte priključivati! Priključne kabele treba zamijeniti električar ili korisnička služba.
- Mrežni priključak s propisno instaliranim zaštitnim vodom.
- Instalirajte zaštitnu nadstrujnu sklopku (RCD) s 30 mA.
- Osiguranje na mrežnom priključku: maks. 10 A.
- **Prodot bez utikača:** Priključak mora ugrađivati električar!

## 1.9 Tijekom pogona

- Transport lako zapaljivih i eksplozivnih medija (benzina, kerozina itd.) u njihovu čistom obliku najstrože je zabranjen!

- Ako osobe dođu u dodir s medijem (bazen s mogućnošću hodanja preko njega\*), proizvod nemojte pustiti u pogon.

### \* Definicija „Bazena s mogućnošću hodanja preko njega“

Mjesto primjene kojem osobe mogu izravno pristupiti bez pomoćnog sredstva (npr. ljestvi) (primjeri u nastavku):

- Vrtno jezerce
- Jezero za plivanje
- Jame za poniranje

**UPUTA! Za bazene s mogućnošću hodanja preko njih vrijede isti zahtjevi kao za bazene za plivanje.**

## 1.10 Demontaža

- Nosite zaštitnu opremu!
- **Prodot bez utikača:** Električar treba odvojiti priključni kabel s mrežnoga priključka.
- Dijelovi kućišta ovisno o vrsti i trajanju rada zagrijavaju se do temperature od preko 40 °C (104 °F).
  - Proizvod uhvatite samo za ručku za nošenje.
  - Ostavite proizvod da se ohladi.
- Temeljito očistite proizvod.
- Ako nastane opasnost od taloženja klica, potrebno je pridržavati se sljedećih napomena:
  - Treba osigurati dovoljnu izmjenu zraka.
  - Nosite zaštitnu masku za disanje npr. Polumaska 3M serija 6000 s filtrom 6055 A2
  - Dezinficirajte proizvod.

## 1.11 Čišćenje i dezinfekcija

- Nosite zaštitnu opremu!
- Zaštitna oprema sprečava kontakt s klicama koje su opasne za zdravlje i dezinfekcijskim sredstvom.
- Kada upotrebljavate dezinfekcijsko sredstvo, uzmite u obzir podatke proizvođača!
- Zaštitnu opremu nosite prema specifikacijama proizvođača! U nedoumici raspitajte se u specijaliziranoj trgovini.

- Sve su osobe prošle obuku o dezinfekcijskim sredstvima i načinu kako treba njima rukovati!

## 1.12 Pogonska sredstva

Ulje se nalazi u brtvenoj komori. Služi za podmazivanje brtvljenja sa strane motora i pumpe.

- Odmah pokupite procureno.
- Ako nastanu veća propuštanja, obavijestite korisničku službu.
- Kada je brtvljenje neispravno, ulje ulazi u medij i kanal za otpadnu vodu.
- Staro ulje prikupite prema vrsti (neizmiješano) i propisno zbrinite u certificiranom sabirnom centru.
- **Kontakt s kožom:** Područja na koži temeljito isperite vodom i sapunom. Ako se nadraži koža, potražite pomoć liječnika.
- **Kontakt s očima:** Uklonite kontaktne leće. Oči temeljito isperite vodom. Ako se nadraže oči, potražite pomoć liječnika.
- **Gutanje:** Odmah potražite pomoć liječnika! Ne izazivajte povraćanje!

## 2 Opis proizvoda

### 2.1 Opis

Potopna pumpa za stacionarnu i prenosivu mokru ugradnju. Pumpa s ugrađenom sklopkom s plovkom za potpuno automatski pogon.



Fig. 1: Pregled

1	Ručka za nošenje
2	Tlačni priključak
3	Kućište pumpe
4	Usisna košara
5	Sklopka s plovkom (ne TM 32/8-10M)
6	Priključni kabel

### Drain TM

Pumpa za otpadne vode s otvorenim višekanalnim radnim kolom i okomitim navojnim priključkom. Kućište pumpe, usisna košara i radno kolo od kompozitnog materijala. Jednofazni motor (hladanje protokom po plaštlu) s integriranim radnim kondenzatorom i termičkim nadzorom motora koji se sam uključuje. Kućište motora od plemenitog čelika. Brtvena komora napunjena uljem s dvostrukim brtvljenjem: sa strane motora ugrađen je brtveni prsten osovine, a sa strane pumpe klizno-mehanička brtva. Priključni kabel sa sklopkom s plovkom i ugrađenim utikačem (CEE 7/7).

### Drain TMW

Pumpa za otpadne vode s integriranim vrtložnim uređajem (funkcija vrtloženja) otvorenim višekanalnim radnim kolom i okomitim navojnim priključkom. Kućište pumpe, usisna košara i radno kolo od kompozitnog materijala. Jednofazni motor (hladanje protokom po plaštlu) s integriranim radnim kondenzatorom i termičkim nadzorom motora koji se sam uključuje. Kućište motora od plemenitog čelika. Brtvena komora napunjena uljem s dvostrukim brtvljenjem: sa strane motora ugrađen je brtveni prsten osovine, a sa strane pumpe klizno-mehanička brtva. Priključni kabel sa sklopkom s plovkom i ugrađenim utikačem (CEE 7/7).

Funkcija vrtloženja osigurava stalno vrtloženje u usisnom području pumpe. Vrtloženja sprječavaju spuštanje i blokiranje suspendiranih tvari. Na taj se način stvara čista sabirna jama te se smanjuje pojавa neugodnih mirisa.

### Drain TMW ... HD

Pumpa za otpadne vode s integriranim vrtložnim uređajem (funkcija vrtloženja) otvorenim višekanalnim radnim kolom i okomitim navojnim priključkom. Kućište pumpe, usisna košara i radno kolo od kompozitnog materijala. Jednofazni motor (hladanje protokom po plaštlu) s integriranim radnim kondenzatorom i

termičkim nadzorom motora koji se sam uključuje. Kućište motora i vratilo od kvalitetnog plemenitog čelika (AISI 316L). Brtvena komora napunjena uljem s dvostrukim brtvljenjem: sa strane motora ugrađen je brtveni prsten osovine, a sa strane pumpe klizno-mehanička brtva. Priključni kabel sa sklopkom s plovkom i ugrađenim utikačem (CEE 7/7).

Funkcija vrtloženja osigurava stalno vrtloženje u usisnom području pumpe. Vrtloženja sprječavaju spuštanje i blokiraju suspendiranih tvari. Na taj se način stvara čista sabirna jama te se smanjuje pojava neugodnih mirisa.

### Drain TMR

Pumpa za otpadne vode s dubokim isisavanjem (ispumpavanje do 2 mm razine preostale vode), otvorenim višekanalnim radnim kolom i okomitim navojnim priključkom. Kućište pumpe, usisna košara i radno kolo od kompozitnog materijala. Jednofazni motor (hlađenje protokom po plaštu) s integriranim radnim kondenzatorom i termičkim nadzorom motora koji se sam uključuje. Kućište motora od plemenitog čelika. Brtvena komora napunjena uljem s dvostrukim brtvljenjem: sa strane motora ugrađen je brtveni prsten osovine, a sa strane pumpe klizno-mehanička brtva. Priključni kabel sa sklopkom s plovkom i ugrađenim utikačem (CEE 7/7).

### Drain TM 32/8-10M

Pumpa za otpadne vode s otvorenim višekanalnim radnim kolom i okomitim navojnim priključkom. Kućište pumpe, usisna košara i radno kolo od kompozitnog materijala. Jednofazni motor (hlađenje protokom po plaštu) s integriranim radnim kondenzatorom i termičkim nadzorom motora koji se sam uključuje. Kućište motora od plemenitog čelika. Brtvena komora napunjena uljem s dvostrukim brtvljenjem: sa strane motora ugrađen je brtveni prsten osovine, a sa strane pumpe klizno-mehanička brtva. Priključni kabel s ugrađenim utikačem (CEE 7/7), bez sklopke s plovkom.

## 2.2 Tehnički podatci

Datum proizvodnje	Vidi tipsku pločicu <sup>1)</sup>
Mrežni priključak	Vidi tipsku pločicu
Nazivna snaga motora	Vidi tipsku pločicu
Maks. visina dobave	Vidi tipsku pločicu
Maks. količina protoka	Vidi tipsku pločicu
Vrsta uključenja	Vidi tipsku pločicu
Broj okretaja	Vidi tipsku pločicu
Tlačni priključak*	TM 32: G 1 1/4 AG, TMW/ TMR 32: G 1 1/4 IG
Vrsta rada, uronjen	S1
Vrsta rada, izronjen	S3 25 % <sup>2)</sup>
Temperatura medija	3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)
Temperatura medija, kratkoročno za 3 min	90 °C (194 °F)
Maks. dubina uranjanja 4 m (13 ft)	1 m (3 ft)
Priključni kabel	
Maks. dubina uranjanja 10 m (33 ft)	3 m (10 ft) <sup>3)</sup>
Priključni kabel	
Stupanj zaštite	IP68
Klasa izolacije	F
Maks. učestalost uključivanja	50/h

### Legenda

\* IG = unutarnji navoj, AG = vanjski navoj

<sup>1)</sup> Podaci prema ISO 8601

<sup>2)</sup> 2,5 min pogon/7,5 min stanka

<sup>3)</sup> Vrijedi i za pumpe s priključnim kabelom duljine 30 m (98 ft).

## 2.3 Ključ tipa

Primjer: **Drain TMW 32/11HD-10M**

**TM** Serija

**W** Izvedba:

- Bez = standardni nivo
- W = s funkcijom vrtloženja
- R = s ravnim usisavanjem

**32** Nazivni promjer tlačnog priključka

**11** Maks. visina dobave u m

**HD** Izvedba za agresivne medije (AISI 316L)

**10M** Odstupajuća duljina kabela:

- Bez = priključni kabel 4 m (13 ft)
- 10M = priključni kabel 10 m (33 ft)
- 30M = priključni kabel 30 m (98 ft)

## 2.4 Opseg isporuke

### Drain TM 32

- Pumpa
- Priključak za crijevo, priložen
- Upute za ugradnju i uporabu

### Drain TMW 32

- Pumpa
- Blokada povratnog toka, montirana unaprijed
- Upute za ugradnju i uporabu

### Drain TMR 32

- Pumpa
- Blokada povratnog toka, montirana unaprijed
- Upute za ugradnju i uporabu

## 2.5 Funkcije

### 2.5.1 Termički nadzor motora koji se sam isključuje i uključuje

Ako se motor previše zagrije, pumpa se isključuje. Pumpa se nakon hlađenja motora automatski ponovno uključuje.

### 2.5.2 Sklopka s plovkom

Pumpa (s izuzetkom TM 32/8-10M) opremljena je sklopkom s plovkom. Pumpa se automatski uključuje odnosno isključuje putem sklopke s plovkom ovisno o razini:

- Plovak gore: Pumpa uklj.
- Plovak dolje: Pumpa isklj.

## 3 Primjena/upotreba

### 3.1 Namjenska uporaba

Za transportiranje u kućnim okružjima:

- Otpadna voda bez fekalija
  - Bazen za pranje
  - Tuš/kada
  - Stroj za pranje rublja
- Prljava voda (s malim količinama pijeska i šljunka)
  - Kišnica
  - Odvodna voda

- Temperatura medija: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F), maks. 90 °C (194 °F) na 3 minute

## Upotreba unutar i izvan zgrada



### UPUTA

#### Samo za upotrebu unutar zgrade

Pumpe s priključnim kabelom kraćim od 10 m (33 ft) upotrebljavajte samo unutar zgrada. Primjena je izvan zgrada zabranjena!

Tip pumpe	Duljina priključnog kabела	Primjena na otvorenom	Primjena u zgradama
Wilo-Drain			
TM 32/7	4 m (13 ft)	—	•
TM 32/8-10M	10 m (33 ft)	•	•
TMW 32/8	4 m (13 ft)	—	•
TMW 32/8-10M	10 m (33 ft)	•	•
TMW 32/11	4 m (13 ft)	—	•
TMW 32/11-10M	10 m (33 ft)	•	•
TMW 32/11-30M	30 m (98 ft)	•	•
TMW 32/11HD	10 m (33 ft)	•	•
TMR 32/8	4 m (13 ft)	—	•
TMR 32/8-10M	10 m (33 ft)	•	•
TMR 32/11	4 m (13 ft)	—	•

#### Legenda:

— = nije dopušteno, • = dopušteno

### 3.2 Nenamjenska uporaba



### OPASNOST

#### Eksplozija uslijed transporta eksplozivnih medija!

Transport lako zapaljivih i eksplozivnih medija (benzina, kerozina itd.) u njihovom čistom obliku najstrože je zabranjen. Postoji opasnost od smrtnih ozljeda uslijed eksplozije! Pumpe nisu konstruirane za te medije.

Potpne pumpe **ne smiju se upotrebljavati** za transportiranje sljedećeg:

- neprerađene otpadne vode
- otpadne voda s fekalijama
- Pitku vodu.
- medija s krutim sastavnim dijelovima (npr. kamenje, drvo, metal, pjesak itd.)
- medija s velikim količinama abrazivnih sastojaka (npr. pjesak, šljunak).
- Viskoznih medija (npr. ulja i masti)
- Morske vode

U namjensku uporabu ubraja se i poštivanje ovih uputa. Svaka uporaba izvan navedenih okvira smatra se nenamjenskom.

## 4 Transport i skladištenje

### OPREZ

#### Promočene ambalaže mogu puknuti!

Proizvod može pasti na pod nezaštićen i uništiti se. Promočene ambalaže pažljivo podignite i odmah zamjenite!

- Nosite zaštitnu opremu!
- Pumpu nosite za ručku za nošenje. Nikada ne nositi niti povlačiti za priključni kabel!
- Pumpu temeljito očistite i po potrebi dezinficirajte.
- Zatvorite tlačni priključak.
- Zaštitite priključni kabel od presavijanja i oštećenja.
- Za transport i skladištenje upotrijebite originalno pakiranje.
- Pumpu zapakirajte suho. Mokra ili vlažna pumpa može namoći pakiranje.
- Uvjeti skladištenja:
  - Maksimalno: -15 ... +60 °C (5 ... 140 °F), maksimalna vlažnost zraka: 90 %, bez kondenzacije
  - Preporučeno: 5 ... 25 °C (41 ... 77 °F), relativna vlažnost zraka: 40 ... 50 %

## 5 Instalacija i električni priključak

### 5.1 Načini postavljanja

Način ugradnje	Wilo-Drain		
	TM ...	TMW ...	TMR ...
Stacionarno mokro	•	•	•
Prenosivo mokro	•	o	o
Suha ugradnja	—	—	—
Vodoravno postavljanje	—	—	—

#### Legenda:

— = nije dopušteno, o = moguće sa zasebnim priključkom za crijevo, • = moguće

### 5.2 Ugradnja

- Nosite zaštitnu opremu!
- Ne ugrađujte oštećenu ni neispravnu pumpu.
- Mjesto primjene bez mraza.
- Priključni kabel uredno položite. Tijekom pogona ne smije nastati nikakva opasnost (od spoticanja, oštećenja...).
- Sklopka s plovkom može se slobodno pomicati!

#### 5.2.1 Stacionarna mokra ugradnja

Pri stacionarnom mokrom postavljanju pumpa je ugrađena izravno na tlačni vod. Potrebno je voditi računa o sljedećim stavkama i pridržavati ih se:

- Priključeni tlačni vod mora biti samonosiv. Pumpa ne smije podupirati tlačni vod.
- Tijekom pogona pumpa se može lagano njihati. Te vibracije moraju se odvoditi tlačnim vodom.
- Tlačni vod zavrnite bez naprezanja.
- Priključne cijevi zabrtvite teflonskom trakom.
- Sve propisane armature instalirajte prema lokalnim propisima (zasun, blokada povratnog toka).
- Tlačni vod treba odložiti i zaštiti od smrzavanja.

- Kako bi se spriječio mogući uspor iz javnog sabirnog kanala, tlačni vod mora se postaviti kao „cijevna petlja“. Donji rub cijevne petlje mora se nalaziti na najvišoj točki iznad lokalno utvrđene razine uspora!




Fig. 2: Dimenzije montaže i uključne točke

ON	Vodostaj uključivanja (mjera: f)
OFF	Vodostaj isključivanja (mjera: g)
↑	Razina napunjenoosti iznad: trajni pogon (vrsta rada, uronjen)
↓	Razina napunjenoosti ispod: isprekidani pogon (vrsta rada, izronjen)

#### Dimenzije montaže

Tip pumpe	a	b	c	d	e	f	g
Wilo-Drain							

#### Dimenzije u mm

TM 32/7	350	350	300	165	294	237	14
TM 32/8	350	350	300	165	294	250	14
TMW 32/8	350	350	300	165	296	250	11
TMW 32/11	350	350	330	165	326	280	14
TMR 32/8	350	350	300	165	278	250	8
TMR 32/11	350	350	330	165	308	280	11

#### Dimenzije u inčima

TM 32/7	14	14	11	6,5	11,6	9,3	0,6
TM 32/8	14	14	11	6,5	11,6	10	0,6
TMW 32/8	14	14	11	6,5	11,7	10	0,4
TMW 32/11	14	14	13	6,5	12,8	11	0,6
TMR 32/8	14	14	11	6,5	11	10	0,3
TMR 32/11	14	14	13	6,5	12,1	11	0,4

- Mjesto je primjene pripremljeno.
  - Tlačni vod je propisno položen
- Tlačnu cijev zavrnite u tlačni priključak pumpe do graničnika.
  - Pumpu odložiti na mjestu montaže.  
**OPREZ! Da biste spriječili tonjenje kod mekih podloga, na mjestu montaže upotrijebite čvrsti podložak.**
  - Tlačnu cijev povežite s tlačnim vodom (npr. fleksibilni komad crijeva).
  - Priklučni kabel učvrstite na tlačni vod i premjestite do utičnice.

► Pumpa je instalirana.

#### 5.2.2 Prenosiva mokra ugradnja

Prilikom mokrog postavljanja koje se može transportirati, pumpa se slobodno stavlja na mjesto primjene. Potrebno je voditi računa o sljedećim stavkama i pridržavati ih se:

- Osigurajte pumpu od prevrtanja i klizanja.
- Tlačno crijevo učvrstite čvrsto na priključak za crijevo.
- ✓ Mjesto je primjene pripremljeno
- ✓ Dostupno tlačno crijevo: Unutarnji promjer min.  $1\frac{1}{2}$ "
- ✓ Dostupna obujmica crijeva: Unutarnji promjer 40 – 60 mm (1,6 – 2,4 in)
- ✓ Priklučak za crijevo dostupan:
  - Drain TM ...: nalazi se u opsegu isporuke
  - Drain TMW .../TMR ...: Nabaviti kao dodatnu opremu

- Ugradite priključak za crijevo.

##### Drain TM ...

- otpustite preturnu maticu na tlačnom nastavku.
- priključak za crijevo položite na tlačni nastavak.
- preturnu maticu utaknite putem priključka za crijevo i zavrnite na tlačni nastavak.

##### Drain TMW .../TMR ...

- Lokalno postavljeni priključak za crijevo zavrnite do graničnika u tlačni nastavak.
- ⇒ Ugrađeni priključak za crijevo.
- Obujmicu crijeva gurnite preko tlačnoga crijeva.
- Tlačno crijevo gurnite na priključak crijeva na tlačnom nastavku.
- Tlačno crijevo učvrstite obujmicom za crijevo na priključku za crijevo.
- Pumpu odložiti na mjestu montaže.
- OPREZ! Da biste spriječili tonjenje kod mekih podloga, na mjestu montaže upotrijebite čvrsti podložak.**
- Tlačno crijevo položiti i pričvrstiti na zadanom mjestu (npr. odvod). **UPUTA! Ako se pumpa odloži u punom oknu, pumpu pri uranjanju lagano nagnite. Time zrak bolje izlazi iz pumpe!**
- Priklučni kabel premjestite do utičnice.

► Pumpa je instalirana.

#### 5.3 Električni priključak

- Mrežni priključak s propisno instaliranim zaštitnim vodom.
- Zaštitna je nadstrujna sklopka (RCD) s 30 mA instalirana.
- Osiguranje mrežnoga priključka: maks. 10 A.
- Podatke na tipskoj pločici o naponu (U) i frekvenciji (f) prilagodite podacima mrežnoga priključka.

Pod sljedećim uvjetima **nemojte** priključivati pumpu:

- Priklučni kabel oštećen je  
Priklučne kabele treba zamijeniti električar ili korisnička služba.
- Samostalni inverter  
Samostalni inverteri primjenjuju se pri autonomnim opskrbama strujom, kao npr. opskrbom solarnom strujom i mogu stvarati prenapon. Prenaponi mogu uništiti pumpu.
- Višestruka utičnica
- „Utikač za uštedu energije“  
Pritom se smanjuje dovod energije do pumpe i pumpa se može snažno zagrijati.

- Rad na upravljačima za pokretanje  
Pumpa nije prikladna za rad na pretvaraču frekvencije ili upravljanju mekim zaletom.
- Eksplozivne atmosfere  
Nemojte priključivati i pokretati pumpu unutar prostora ugroženih eksplozijom!

### 5.3.1 Priključak: Pumpa s utikačem

Predvidite utičnicu (tip E ili tip F) sa zaštitnim kontaktom. Za priključivanje pumpe treba utaknuti utikač u utičnicu.



#### UPUTA

##### Pumpa je spremna za rad ili se pokreće!

Ako je utikač umetnut u utičnicu, pumpa je odmah spremna za rad ili se pokreće:

- Pumpa **bez sklopke s plovkom**: Pumpa se izravno uključuje!
- Pumpa **sa sklopkom s plovkom**: Pumpa je spremna za rad i ovisno o razini punjenja uključuje se i isključuje!
  - ▶ Preporučuje se uključivati i isključivati utičnicu putem zasebne glavne sklopke!

### 5.3.2 Priključak: Pumpa bez utikača



#### OPASNOST

##### Opasnost od smrtnih ozljeda zbog električne struje!

Nestrucno ponašanje prilikom električnih radova rezultira smrću strujnim udarom!

- Električne radove mora obavljati električar!
- Pridržavajte se lokalnih propisa!

#### OPREZ

##### Totalna šteta zbog vode koja ulazi

Priklučni kabeli bez utikača imaju slobodne krajeve kabela. Ovim krajem kabela voda može ući u priključni kabel i pumpu. Time se priključni kabel i pumpa uništavaju. Slobodni kraj voda priključnoga kabela nikada ne uranljajte u tekućinu, a tijekom uskladištenja čvrsto ga zatvorite.

Ako se pumpa priključuje na uključni uređaj, odrežite utikač. Priključak u uključnom uređaju provedite kao u nastavku:

Boja žile	Steza/žljeva u uključnom uređaju
Smeđa (bn)	L (faza)
Plava (bl)	N (nulti vodič)
Zelena/žuta (gn-ye)	Uzemljenje (zaštitni vodič)

##### Namještanje zaštite motora

Zaštitnu sklopku motora namjestite na nazivnu struju (vidi tipsku pločicu).

## 6 Puštanje u pogon



#### OPASNOST

Opasnost od smrtnih ozljeda zbog električne struje u bazenu s mogućnošću hodanja preko njega!

Ako se osobe zadržavaju u mediju, pumpu nemojte pustiti u pogon. U slučaju pogreške strujni udar može voditi do smrti! Tek kada se u mediju više ne zadržavaju osobe, uključite pumpu.



#### UPUTA

##### Provjerite dovodnu količinu!

Maksimalna dovodna količina protoka mora biti manja od maksimalnog prijenosnog radnog učina pumpe. Ako je dovodna količina veća, pumpa više ne može transportirati nastalu količinu protoka. Okno se može preplaviti!

### 6.1 Prije uključivanja

Prije uključivanja treba provjeriti sljedeće:

- Propisno je provedeno električno priključivanje?
- Priključni kabel stručno je položen?
- Sklopka s plovkom može se slobodno pomicati?
- Održava li se temperatura medija?
- Zadržati dubinu uranjanja?
- Tlačni vod i sabirna jama slobodni su od taloga?
- Svi su zasuni u tlačnom vodu otvoreni?

### 6.2 Uključivanje i isključivanje

Pumpa se ovisno o izvedbi uključuje i isključuje:

- Pumpa **s utikačem, bez sklopke s plovkom**  
Pumpa se uključuje izravno nakon uključivanja utikača. Za isključivanje pumpe povucite utikač.
- Pumpa **s utikačem i sklopkom s plovkom**  
Pumpa se automatski uključuje i isključuje pri postizanju razine prebacivanja:
  - Plovak gore: Pumpa uključena.
  - Plovak dolje: Pumpa isključena.

### 6.3 Probni rad

Ako se pumpa ugradji stacionarno (npr. jama za poniranje, okno za preljev), provedite probni rad. Probnim radom provjerite sljedeće:

- Okvirne uvjete (količina dovoda, uključne točke)
- Smjer vrtnje (kod trofaznih motora)

Probni rad mora obuhvatiti tri ciklusa pumpe.

1. Okno poplavljeno: Otvorite dovod.  
**UPUTA! Potrebna količina dovoda za probni rad može se simulirati i putem drugoga izvora vode.**
2. Postiže se prag uključivanja: Pokrenite pumpu.
3. Postiže se prag isključivanja: Pumpa se zaustavlja.
4. Ponovite dva sljedeća postupka pumpanja.
  - ▶ Ako se tri postupka pumpanja provode bez problema, probni se rad završava.

**UPUTA!** Ako se pumpa ne uključuje jedanput na tjedan, probni rad provedite jednom tjedno.

#### 6.4 Ravno usisavanje Drain TMR

Da bi se ravno usisavanje (2 mm / 0,1 in) potpuno iskoristilo, prije puštanja u pogon privežite sklopku s plovkom gore.

- ✓ Pričvrstite sklopku s plovkom prema gore na ručku.
  - ✓ Dostupna je zasebna sklopka za uključivanje i isključivanje. S plovkom privezanim gore pumpa se pokreće izravno nakon uključivanja utikača!
  - 1. Postavite pumpu na mjesto primjene.
  - 2. Prikљučni kabel premjestite do utičnice.
  - 3. Uključite utikač.
  - 4. Uključite pumpu zasebnom sklopkom za uključivanje i isključivanje.
  - 5. Pustite pumpu da radi dok se ne dostigne razina preostale vode.
- UPUTA!** Manji je ulazak vode između usisne košare i kućišta pri postizanju razine preostale vode normalan. To je nužno za sigurnost pri radu pumpe.
- 6. Isključite pumpu zasebnom sklopkom za uključivanje i isključivanje.

#### 6.5 Tijekom pogona

### OPREZ

#### Zabranjen je rad pumpe na suho!

Pogon je pumpe bez medija (rad na suho) zabranjen. Kad se dostigne razina preostale vode, isključite pumpu. Rad na suho može uništiti brtvljenje i rezultira totalnim oštećenjem pumpe.

Provjerite sljedeće:

- Dovodna količina odgovara prijenosnom radnom učinu pumpe.
- Sklopka s plovkom radi ispravno.
- Priklučni kabel nije oštećen.
- Puma slobodna od taloga i stvaranja kore.

#### 7 Demontaža



### OPASNOST

#### Opasnost od infekcije zbog medija koji ugrožavaju zdravlje!

U stajaćim vodama mogu se nakupljati klice koje su opasne za zdravlje. Ako nastane opasnost od taloženja kliza, potrebno je pridržavati se sljedećih napomena:

- Treba osigurati dovoljnu izmjenu zraka.
- Nosite zaštitnu masku za disanje npr. Polumaska 3M serija 6000 s filtrom 6055 A2.
- Dezinficirajte proizvod.

- Nosite zaštitnu opremu!
- Dijelovi kućišta ovisno o vrsti i trajanju rada zagrijavaju se do temperature od preko 40 °C (104 °F).

— Proizvod uhvatite samo za ručku za nošenje.

— Ostavite proizvod da se ohladi.

- Temeljito očistite proizvod.

#### 7.1 Stacionarna mokra ugradnja

1. Zatvorite zasune u dovodnom i tlačnom vodu.

2. Isključite pumpu.

Pumpa **s** utikačem: Povucite utikač.

Pumpu čvrsto priključite (**bez** utikača): Odvojite pumpu od mrežnoga priključka. **OPASNOST! Električne radove mora provoditi električar!**

3. Priklučni kabel otpustite s tlačnog voda.
4. Pumpu s tlačnom cijevi otpustite s tlačnog voda.
5. Pumpu za ručku podignite iz radnog prostora.
6. Tlačnu cijev odvornite od tlačnog nastavka.
7. Razmotajte priključni kabel i odložite pokraj pumpe.
8. Temeljito očistite pumpu i tlačnu cijev.

► Pumpa je izvađena.

Ako pumpa ostaje ugrađena, uzmite u obzir sljedeće točke:

- Pumpu zaštitite od mraza i leda:
  - Pumpa mora uvijek ostati cijela upravljena u mediju.
  - Min. temperatura okoline: +3 °C (+37 °F)
  - Min. temperatura medija: +3 °C (+37 °F)
- Da bi se pri duljem mirovanju izbjegli stvaranje kore i začepljenja, pumpu treba svaka 2 mjeseca uključiti za postupak pumpanja. Postupak pumpanja provodite samo u važećim radnim uvjetima!

Ako nije moguće osigurati navedenu pumpu, izvadite pumpu!

#### 7.2 Prenosiva mokra ugradnja

1. Isključivanje pumpe: Povucite utikač.
2. Pumpu za ručku podignite iz radnog prostora.
3. Otpustite crijevo i odvojite tlačno crijevo od tlačnoga nastavka.
4. Razmotajte priključni kabel i odložite pokraj pumpe.
5. Pumpu i tlačno crijevo temeljito očistite.

### 8 Čišćenje

- Nosite zaštitnu opremu!

Zaštitna oprema sprečava kontakt s klicama koje su opasne za zdravlje i dezinfekcijskim sredstvom.

- Kada upotrebjavate dezinfekcijsko sredstvo, uzmite u obzir podatke proizvođača!
  - Zaštitnu opremu nosite prema specifikacijama proizvođača!
  - U nedoumici raspitajte se u specijaliziranoj trgovini.
  - Sve su osobe prošle obuku o dezinfekcijskim sredstvima i načinu kako treba njima rukovati!
- Vodu za čišćenje dovedite kanalu za otpadnu vodu.

#### 8.1 Očistite pumpu

- ✓ Pumpa je izvađena.

- ✓ Dezinfekcijsko sredstvo stoji na raspolaganju.

1. Utikač ili slobodan kraj kabela vodonepropusno zapakirajte!
2. Isperite pumpu i kabel pod tekućom, čistom vodom.
3. Za čišćenje kanala hlađenja plaštem, pustite da voda teče kroz tlačni nastavak.

4. Dogradne dijelove poput tlačne cijevi ili tlačnog crijeva ispirite pod tekućom, čistom vodom.
5. Isperite preostalu prljavštinu na podu u kanal za otpadnu vodu.
6. Ostavite pumpu da se osuši.
7. Utikač ili slobodni kraj kabela očistite samo vlažnom krpom!
  - ▶ Pumpa očišćena. Zapakirajte i skladištite pumpu.

**UPUTA! Ako su usisna košara i vrtložni uređaj (funkcija vrtloženja) jako zaprljani, pokrovnu ploču i vrtložni uređaj uklonite za temeljito čišćenje!**

### 8.2 Rastavite i očistite usisnu košaru

Pri jakim zaprljanjima i stvaranju kore uklonite i očistite usisnu košaru. **UPUTA! Pri pumpi Drain TMW ... prvo se mora demontirati vrtložni uređaj (funkcija vrtloženja)!**



#### UPOZORENJE

##### Oštiri rubovi na radnom kolu i usisnoj košari!

Na radnom kolu i usisnoj košari mogu nastati oštiri rubovi. Postoji opasnost od porezotina!

- Nosite zaštitne rukavice!

1. Odložite pumpu vodoravno na čvrstu podlogu.
2. Osigurajte pumpu od otklizavanja!
3. 4x pričvrsna vijka ( $\varnothing 4 \times 60$  mm) zavrnite ispod na vrtložni uređaj.
4. Usisnu košaru odvojite od kućišta pumpe.
5. Usisnu košaru i radno kolo isperite pod tekućom, čistom vodom. Krute tvari uklonite rukama.
6. Provjerite okrugli brtveni prsten na kućištu pumpe. Ako je okrugli brtveni prsten oštećen (pukotine, poroznost, mjesta nagnjećenja), zamjenite okrugli brtveni prsten:  $\varnothing 155 \times 2$  mm.
7. Odložite usisnu košaru na čvrstu podlogu.
8. Pumpu postavite odozgora na usisnu košaru.  
**OPREZ! Materijalna šteta! Ako se usisna košara pritisne na kućište pumpe, nemojte oštetiti okrugli brtveni prsten!**
9. Premjestite pumpu i 4x pričvrsna vijka ( $\varnothing 4 \times 60$  mm) uvrnite do graničnika. **UPUTA! Zamijenite istrošene vijke!**
  - ▶ Usisna košara očišćena je i montirana, završite radove čišćenja.

### 8.3 Rastavite i očistite vrtložni uređaj

Pri jakim zaprljanjima i stvaranju kore uklonite i očistite vrtložni uređaj.

1. Odložite pumpu vodoravno na čvrstu podlogu.
2. Osigurajte pumpu od otklizavanja!
3. 4x pričvrsna vijka ( $\varnothing 3,5 \times 14$  mm) zavrnite ispod na vrtložni uređaj.
4. Vrtložni uređaj uklonite s usisne košare.
5. Vrtložni uređaj isperite pod tekućom, čistom vodom. Krute tvari uklonite rukama.
6. Po potrebi demontirajte usisnu košaru, očistite je i ponovno montirajte.
7. Vrtložni uređaj postavite na usisnu košaru.

8. 4x pričvrsna vijka ( $\varnothing 3,5 \times 14$  mm) uvrnite do graničnika.

#### UPUTA! Zamijenite istrošene vijke!

- ▶ Vrtložni uređaj očišćen je i montiran, završite radove čišćenja.

## 9 Održavanje

### 9.1 Kompletno obnavljanje

Nakon 1500 radnih sati pumpu treba provjeriti korisnička služba. Kontrolira se trošenje svih dijelova, oštećeni se dijelovi zamjenjuju.

## 10 Smetnje, uzroci i uklanjanje

### Pumpa ne radi ili se nakon kraćega vremena isključuje

1. Prekid naponskog napajanja
  - ⇒ Provjerite električni priključak pumpe.
  - ⇒ Osiguranje/zaštitnu nadstrujnu sklopku treba provjeriti električar.
2. Termički se nadzor motora aktivirao
  - ⇒ Pustite pumpu da se ohladi, pumpa se pokreće automatski.
  - ⇒ Pumpa se prečesto uključuje/isključuje. Provjerite ciklus prebacivanja sklopke s plovkom.
  - ⇒ Temperatura je medija previsoka. Provjerite temperaturu, po potrebi upotrijebite drugu pumpu.
3. Usisni nastavak / usisna košara / radno kolo zatrpani muljem / začepljeni
  - ⇒ Pumpu stavite izvan pogona, izvadite je i očistite.
4. Sklopka s plovkom ne funkcioniра
  - ⇒ Sklopka s plovkom mora se moći slobodno pokretati.

### Pumpa radi, ali nema transporta

1. Začepjeni tlačni vod/tlačna cijev
  - ⇒ Tlačni vod isperite slobodno.
  - ⇒ Isperite tlačno crijevo.
  - ⇒ Uklonite mjesta savijanja u tlačnom crijevu.
2. Blokada povratnog toka zaprljana
  - ⇒ Pumpu stavite izvan pogona, izvadite je i očistite tlačni priključak.
  - ⇒ Zamijenite neispravnu blokadu povratnog toka.
3. Stanje vode prenisko
  - ⇒ Provjerite dovod.
  - ⇒ Pumpa preduboko pumpa. Provjerite ciklus prebacivanja sklopke s plovkom.
4. Usisni nastavak / usisna košara zatrpani muljem / začepljeni
  - ⇒ Pumpu stavite izvan pogona, izvadite je i očistite.
5. Zrak u pumpi/tlačnom vodu
  - ⇒ Pumpa je lagano nagnuta, zrak može izlaziti.
  - ⇒ Napravu za odzračivanje stavite u tlačni vod.

### Pumpa radi, prijenosni radni učin popušta

1. Začepjeni tlačni vod/tlačna cijev
  - ⇒ Tlačni vod isperite slobodno.
  - ⇒ Isperite tlačno crijevo.
  - ⇒ Uklonite mjesta savijanja u tlačnom crijevu.

2. Usisni nastavak / usisna košara zatrpani muljem / začepljeni  
⇒ Pumpu stavite izvan pogona, izvadite je i očistite.
3. Zrak u pumpi/tlačnom vodu  
⇒ Pumpa je lagano nagnuta, zrak može izlaziti.  
⇒ Napravu za odzračivanje stavite u tlačni vod.
4. Znakovi habanja  
⇒ Obavijestite korisničku službu.

#### **Korisnička služba**

Ako navedeni naputci ne pomažu da se ukloni smetnja, treba obavijestiti korisničku službu. Upotreba dodatnih usluga korisničke službe može uzrokovati troškove! Za točne podatke posavjetujte se s korisničkom službom.

### **11 Rezervni dijelovi**

Rezervni dijelovi naručuju se putem korisničke službe. Da biste izbjegli dodatna pitanja i pogrešne narudžbe, treba uvijek navesti serijski broj ili broj artikla. **Zadržavamo pravo na tehničke izmjene!**

### **12 Zbrinjavanje**

#### **12.1 Informacije o sakupljanju rabljenih električnih i elektroničkih proizvoda**

Propisnim zbrinjavanjem i stručnim recikliranjem ovog proizvoda izbjegavaju se štete za okoliš i opasnosti za osobno zdravlje ljudi.



#### **UPUTA**

##### **Zabranjeno je zbrinjavanje u kućni otpad!**

U Europskoj uniji ovaj se simbol može pojaviti na proizvodu, pakiranju ili popratnoj dokumentaciji. Označava da se dotični električni i elektronički proizvodi ne smiju zbrinuti zajedno s kućnim otpadom.

Za propisno rukovanje, recikliranje i zbrinjavanje dotičnih rabljenih proizvoda obratite pažnju na sljedeće:

- Ove proizvode predajte isključivo na sakupljalištima otpada koja su za to predviđena i certificirana.
- Pridržavajte se lokalno valjanih propisa!

Informacije o propisnom zbrinjavanju potražite u lokalnoj općini, najbližoj službi za zbrinjavanje otpada ili kod trgovca kod kojeg je proizvod kupljen. Ostale informacije o recikliranju na [www.wilo-recycling.com](http://www.wilo-recycling.com).





# wilo

Pioneering for You



**Local contact at**  
[www.wilo.com/contact](http://www.wilo.com/contact)

WILO SE  
Wilopark 1  
44263 Dortmund  
Germany  
T +49 (0)231 4102-0  
T +49 (0)231 4102-7363  
[wilo@wilo.com](mailto:wilo@wilo.com)  
[www.wilo.com](http://www.wilo.com)