

Wilo-DrainLift MINI5-XS/C **Wilo-DrainLift MINI5-XS/WC**

Instalace sací výšky



cs Návod k montáži



DrainLift MINI5
<https://qr.wilo.com/459>

Obsah

1	Bezpečnost	4
1.1	Kvalifikace personálu	4
1.2	Osobní ochranné pomůcky.....	4
1.3	Montážní práce.....	4
1.4	Autorské právo	4
2	Popis výrobku	4
3	Instalace.....	4
3.1	Přípravné práce.....	4
3.2	Instalace sací výšky	5
3.3	Dokončovací práce	7

1 Bezpečnost

1.1 Kvalifikace personálu

- Osoby starší 16 let
- Přečtěte si návod k montáži a porozumějte mu.
- Ochranné rukavice (EN 388): uvex phynomic wet
- Ochranné brýle (EN 166): uvex skyguard NT

1.2 Osobní ochranné pomůcky

Navíc u používaných výrobků:

- Respirační maska (EN 149): Polomaska 3M řada 6000 s filtrem 6055 A2

U uvedených značkových výrobků se jedná o nezávazné návrhy. Lze rovněž použít ekvivalentní výrobky jiných společností. WILO SE nenesе za uvedené výrobky žádnou odpovědnost.

1.3 Montážní práce



NEBEZPEČÍ

Nebezpečí bakteriální infekce!

U používaných zařízení se v nádrži a na vsuvce tvoří zárodky a bakterie. Abyste zamezili bakteriální infekci, dbejte následujících bodů:

- Používejte další ochranné pomůcky.
- Úplně vypustte přečerpávací stanici.
- Vyčistěte a vydezinfikujte přečerpávací stanici a vsuvku.
- Prostor dostatečně větrejte.
- Odkapané množství ihned odstraňte.
- Nářadí po použití vyčistěte a vydezinfikujte.

- Noste ochranné vybavení:
- Odpojte výrobek od napětí (vysuňte zástrčku) a zajistěte proti neoprávněnému opětnému zapnutí (vypněte pojistky).

1.4 Autorské právo

WILO SE © 2025

Pokud to není výslovně povoleno, je zakázána distribuce a reprodukce tohoto dokumentu, využívání a sdělování jeho obsahu. Porušení s sebou nese povinnost uhradit škodu. Všechna práva vyhrazena.

2 Popis výrobku

Maximální výška přítoku nastavená z výroby je 95 mm (3,7 palce). Sací výška snižuje maximální výšku přítoku na 65 mm (2,6 palce).

Omezení způsobu provozu „Silent mode“

Kombinace sací výšky a způsobu provozu „Silent mode“ není možná. Jakmile přečerpávací stanice pracuje se sací jednotkou, **není již** způsob provozu „Silent mode“ k dispozici.


3 Instalace

3.1 Přípravné práce


- ✓ Zařízení je bez napětí.
 - ✓ Nádrž je vyčištěná a případně vydezinfikovaná.
 - ✓ Potřebné nářadí: Šroubovák na torxové šrouby, velikost TX20
 - ✓ Potřebný materiál:
 - O-kroužek (049–051), sáček A (499–901)
 - nástavec (499–040), sáček A (499–901)
 - ✓ K dispozici je návod k montáži přečerpávací stanice.
- Sejměte kryt.
 - ▶ Zařízení je připraveno k přestavbě.

3.2 Instalace sací výšky

Vytáhněte zástrčku z čerpadla.



Vyšroubujte čtyři šrouby (TX20) a vyjměte servisní jednotku.




1. Nasadíte O-kroužek (049-051) na nástavec (499-040).
2. Vsuňte nástavec (499-040) do trubek.




Vyměňte posuvný spínač.



Nasaďte servisní jednotku a zajistěte ji čtyřmi šrouby.



Zasuňte zástrčku do čerpadla.



3.3 Dokončovací práce

- ✓ K dispozici je návod k montáži přečerpávací stanice.
- 1. Nasadte kryt.
 - ▶ Sací výška je nainstalovaná.
 - ▶ Celý další postup montáže naleznete v návodu k montáži přečerpávací stanice.



1. **Introduction** (10 minutes)

2. **Background** (10 minutes)

3. **Methodology** (10 minutes)

4. **Results** (10 minutes)

5. **Conclusion** (10 minutes)

6. **References** (10 minutes)

7. **Appendix** (10 minutes)

8. **Summary** (10 minutes)

9. **Q&A** (10 minutes)

10. **Conclusion** (10 minutes)

11. **References** (10 minutes)

12. **Appendix** (10 minutes)

13. **Summary** (10 minutes)

14. **Q&A** (10 minutes)

15. **Conclusion** (10 minutes)

16. **References** (10 minutes)

17. **Appendix** (10 minutes)









Pioneering for You



Local contact at
www.wilo.com/contact

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com