

Pioneering for You

wilo

Wilo-CronoLine-IL Wilo-CronoTwin-DL Wilo-CronoBloc-BL



ErP
READY

APPLIES TO
EUROPEAN
DIRECTIVE
FOR ENERGY
RELATED
PRODUCTS

no Monterings- og driftsveiledning

Fig. 1: IL (Design A)




Fig. 2: DL (Design A)




Fig. 3: BL (Design A)




Fig. 4: IL (Design B)





Fig. 5: BL (Design B)



1	Generelt.....	3
2	Sikkerhet	3
2.1	Symboler i bruksanvisningen	3
2.2	Personalets kvalifisering	4
2.3	Farer forbundet med manglende overholdelse av sikkerhetsforskriftene	4
2.4	Sikkerhetsbevisst arbeid	4
2.5	Sikkerhetsforskrifter for driftsansvarlig	4
2.6	Sikkerhetsforskrifter for installasjons- og vedlikeholdsarbeid	5
2.7	Ombygning og fremstilling av reservedeler på eget initiativ	5
2.8	Ikke tillatte driftsmåter	5
3	Transport og mellomlagring.....	5
3.1	Forsendelse	5
3.2	Transport for monterings-/demonteringsformål	5
4	Tiltenkt bruk	6
5	Opplysninger om produktet.....	7
5.1	Typenøkkel	7
5.2	Tekniske spesifikasjoner	7
5.3	Leveringsomfang	8
5.4	Tilbehør	8
6	Beskrivelse og funksjon.....	9
6.1	Produktbeskrivelse	9
6.2	Forventet støy nivå	10
6.3	Tillatte krefter og momenter på pumpeflensene (kun BL-pumper)	11
7	Installasjon og elektrisk tilkobling	12
7.1	Installasjon	12
7.2	Elektrisk tilkobling	16
7.3	Tilkobling av stillstandsvarme	18
8	Oppstart	18
8.1	Idriftsettelse	18
9	Vedlikehold	20
9.1	Lufttilførsel	21
9.2	Vedlikeholdsoppgaver	21
10	Feil, årsaker og utbedring.....	25
11	Reservedeler	25
12	Avfallshåndtering	27

1 Generelt

Om dette dokumentet

Den originale driftsveileddningen er på tysk. Alle andre språk i denne veileddningen er oversatt fra originalversjonen.

Monterings- og driftsveileddningen er en fast del av denne enheten. Den skal hele tiden være tilgjengelig i nærheten av enheten. Det er en forutsetning for riktig bruk og betjening av enheten at denne veileddningen følges nøye.

Monterings- og driftsveileddningen er basert på utførelsen av enheten og gjeldende utgave av de sikkerhetstekniske normene som er lagt til grunn på trykketidspunktet.

EF-konformitetserklæring:

En kopi av EF-konformitetserklæringen er en del av denne driftsveileddningen.

Samsvarserklæringen taper sin gyldighet dersom det gjøres tekniske endringer av utførelsene som er oppført i den uten vårt samtykke, samt ved manglende overholdelse av de anvisningene mht. produkts og personellets sikkerhet som gis i monterings- og driftsveileddningen.

2 Sikkerhet

Denne driftsveileddningen inneholder grunnleggende informasjon som må følges ved installasjon, drift og vedlikehold. Derfor må denne driftsveileddningen alltid leses av fagpersonalet og driftsansvarlig før installasjon og oppstart.

Ikke bare de generelle sikkerhetsinstruksjonene under hovedavsnittet Sikkerhet må følges, men også de spesielle sikkerhetsinstruksjonene som er oppført under hovedpunktene nedenfor og angitt med faresymboler.

2.1 Symboler i bruksanvisningen

Symboler



Symbol for generell fare



Fare for elektrisk spenning



VIKTIG

Signalord

FARE!

Akutt farlig situasjon.

Død eller alvorlige personskader oppstår hvis instruksjonene ikke overholdes.

ADVARSEL!

Brukeren kan bli utsatt for (alvorlige) skader. «Advarsel» innebærer at det sannsynligvis vil oppstå (alvorlige) personskader dersom merknaden ikke overholdes.

FORSIKTIG!

Det er fare for å skade produktet/anlegget. «Forsiktig» refererer til mulige produktkader hvis henvisningene ikke følges.

VIKTIG:

Nyttig informasjon om håndtering av produktet. Informasjonen gjør oppmerksom på mulige problemer.

	<p>Henvisninger som er festet rett på produktet, f.eks.</p> <ul style="list-style-type: none">• rotasjonsretningspiller,• tilkoblingsmarkeringer,• typeskilt,• varselmerker, <p>må alltid tas hensyn til og holdes i fullstendig lesbar tilstand.</p>
2.2 Personalets kvalifisering	<p>Personalet for montering, betjening og vedlikehold må være kvalifisert for arbeidet. Den driftsansvarlige må utpeke en ansvarshavende, definere ansvarsområdet og trygge personalet. Hvis personalet ikke har de nødvendige kunnskapene, må de få nødvendig opplæring og skolering. Produsenten av produktet kan gjennomføre dette, på oppfordring fra driftsansvarlige.</p>
2.3 Farer forbundet med manglende overholdelse av sikkerhetsforskriftene	<p>Hvis sikkerhetsforskriftene ikke følges, kan det oppstå fare for folk, miljøet og produkt/anlegg. Ignoreres sikkerhetsforskriftene, kan det føre til tap av ethvert skadeerstatningskrav.</p> <p>Nærmere bestemt kan manglende overholdelse blant annet føre til at følgende farer oppstår:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fare for personer på grunn av elektrisk, mekanisk og bakteriologisk påvirkning• Fare for miljøet på grunn av lekkasje av farlige stoffer• Materialskader• Svikt i viktige funksjoner i produkt/anlegg• Svikt i foreskrevne vedlikehold og utbedningsrutiner
2.4 Sikkerhetsbevisst arbeid	<p>Sikkerhetsforskriftene i denne driftsveileddningen, eksisterende nasjonale forskrifter om ulykkesforebyggende arbeid samt eventuelle interne arbeids-, drifts- og sikkerhetsforskrifter fra driftsansvarlige må overholdes.</p>
2.5 Sikkerhetsforskrifter for driftsansvarlig	<p>Denne enheten er ikke ment til å benyttes av personer (dette gjelder også for barn) med innskrenkede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller med manglende erfaring og/eller manglende kunnskaper, med mindre de er under tilsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet, eller de har fått opplæring av denne personen om hvordan enheten skal brukes.</p> <ul style="list-style-type: none">• Barn må holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med enheten.• Hvis varme eller kalde komponenter på produktet/anlegget fører til fare, må man sikre disse mot å bli berørt på stedet hvor anlegget er i bruk.• Berøringsvern på komponenter som er i bevegelse (f.eks. kobling) skal ikke fjernes fra et produkt som er i drift.• Lekkasje (f.eks. på akseltetning) av farlige transportmedier (f.eks. eksplosive, giftige, varme) må ledes bort slik at det ikke oppstår fare for personer og miljøet. Overhold nasjonale lovmessige bestemmelser.• Lett antennelige materialer må alltid holdes borte fra produktet.• Fare som skyldes elektrisk energi, må elimineres. Pålegg i lokale eller generelle forskrifter [f.eks. IEC, VDE osv.] og fra lokale energiforsyningsverk må følges.

2.6	Sikkerhetsforskrifter for installasjons- og vedlikeholdsarbeid	Driftsansvarlig må sørge for at alt installasjons- og vedlikeholdsarbeid utføres av autorisert og kvalifisert fagpersonell som har tildekt seg tilstrekkelig informasjon gjennom nøye lesning av driftsveiledningen. Arbeid på produktet/anlegget skal alltid utføres når produktet/anlegget er i ro. Den fremgangsmåten som er beskrevet i monterings- og driftsveiledningen for å sette produktet/anlegget i stillstand må overholdes. Rett etter at arbeidene er gjennomført må alle sikkerhets- og beskyttelsesinnretninger monteres og settes i funksjon igjen.
2.7	Ombygning og fremstilling av reservedeler på eget initiativ	Egenmekting ombygging og fremstilling av reservedeler setter sikkerheten til produktet/personalet i fare og setter produsentens erklæringer angående sikkerheten ut av kraft. Endringer på produktet er bare tillatt med godkjenning fra produsenten. Bruk av originale reservedeler og tilbehør som er autorisert av produsenten, er viktig for sikkerheten. Bruk av andre deler fører til at ansvaret for eventuelle følger bortfaller.
2.8	Ikke tillatte driftsmåter	Driftssikkerheten for det leverte produktet er bare sikret ved tiltenkt bruk i henhold til kapittel 4 i monterings- og driftsveiledningen. Grenseverdiene som er oppgitt i katalog/datablad må ikke under noen omstendighet under- eller overskrides.

3 Transport og mellomlagring

3.1	Forsendelse	Pumpen leveres fra fabrikken i en kartong eller festet på en pall og sikret mot støv og fuktighet.
	Transportinspeksjon	Når pumpen leveres, må den straks undersøkes for transportskader. Dersom du oppdager transportskader, må du innlede nødvendige skritt overfor speditøren innenfor gjeldende frister.
	Oppbevaring	Frem til monteringen må pumpen oppbevares tørt, frostfritt og beskyttet mot mekaniske skader. Hvis installert, la lokket stå på rørledningstilkoblingene, slik at ikke noe smuss og ingen andre fremmedlegemer kan komme inn i pumpehuset. Roter pumpeakselen en gang i uken, for å unngå deformering av lagre og fastliming. Spør Wilo om hvilke konserveringstiltak som skal gjennomføres, hvis det er nødvendig med et lengre lagringstidsrom.
		 FORSIKTIG! Fare for skader pga. feil emballasje! Hvis pumpen skal transporteres på nytt på et senere tidspunkt, må den pakkes på en transportsikker måte. <ul style="list-style-type: none"> • Bruk originaleemballasjen eller en likeverdig emballasje.
3.2	Transport for monterings-/ demonteringsformål	 ADVARSEL! Fare for personskader! Usakkyndig utført transport kan føre til personskader. <ul style="list-style-type: none"> • Transport av pumpen må utføres med godkjent utstyr for løfting av last. Utstyret må festes til pumpeflensene og eventuelt på utsiden av motoren (må sikres mot å skli av!). • For å løfte pumpen med kran må pumpen festes med egnede reimar slik som vist. Legg pumpen i reimslyfer rundt pumpen, disse strammes ved hjelp av pumpens egenvekt.




Fig. 32: Transport av pumpen




Fig. 33: Transport av motoren

- Transportløkkene på motoren fungerer kun for å lede reimene ved opptak av lasten (Fig. 32).
- Transportløkkene på motoren er bare godkjent for transport av motoren, ikke hele pumpen (Fig. 33).

**ADVARSEL! Fare for personskader!**

Usikret oppstilling av pumpen kan føre til personskader.

- Pumpen må ikke settes usikret på pumpebenene. Føttene med gjengehull må kun brukes til festing. I frittstående plassering kan pumpen bli stående ustøtt.

**FARE! Livsfare!**

Selv pumpen og deler av pumpen kan ha en svært høy egenvekt. På grunn av deler som kan falle ned, er det fare for kutt, kvestelser, blåmerker eller slag som kan føre til død.

- Bruk alltid egnet løfteutstyr og sikre delene mot å falle ned.
- Man må aldri oppholde seg under hengende last.
- Sørg for at pumpen står sikkert ved lagring og transport samt ved alt installasjons- og øvrig monteringsarbeid.

4 Tiltenkt bruk

Formål

Tørreløppumpene i serien IL (Inline-enkeltpumpe), DL (Inline dobbelpumpe) og BL (Blokkpumpe) er bestemt til bruk som sirkulasjonspumper innen bygningsteknikk.

Bruksområder

De kan brukes for:

- Varmtvanns-oppvarmingssystemer
- Kjøle- og kaldtvannskretsløp
- Industrvannsystemer
- Industrielle sirkulasjonssystemer
- Termiske kretsløp

Kontraindikasjoner

Typiske installasjonssteder er tekniske rom i en bygning sammen med andre hustekniske installasjoner. Direkte montering av enheten i rom som brukes på andre måter (oppholds- og arbeidsrom) er ikke tiltenkt.

Til disse seriene er en oppstilling utendørs kun mulig i tilsvarende, spesiell utførelse på forespørsel (se kapittel 7.3 "Tilkobling av stillstandsvarme" på side 18).

**FORSIKTIG! Fare for materialskader!**

Ikke tillatte stoffer i mediet kan ødelegge pumpen.

Abrasive partikler (f.eks. sand) øker slitasjen på pumpen.

Pumpe uten godkjenning for eksplosjonsfarlige områder er ikke egnet for bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser.

- **Tiltenkt bruk betyr også at denne veiledningen overholdes.**
- **All annen bruk gjelder som ikke tiltenkt bruk.**

5 Opplysninger om produktet

5.1 Typenøkkelen

Typenøkkelen består av følgende elementer:

Eksempel: IL 80/130-5,5/2 DL 80/130-5,5/2 BL 65/130-5,5/2	
IL	Flenspumpe som Inline -enkelpumpe
DL	Flenspumpe som Inline - dobeltpumpe
BL	Flenspumpe som blokkpumpe
80	Nominell diameter DN på rørtilkobling (ved BL: på trykksiden) [mm]
130	Nominell diameter løpehjul [mm]
5,5	Nominell motorytelse P ₂ [kW]
2	Poltall motor

5.2 Tekniske spesifikasjoner

Egenskap	Verdi	Anmerkninger
Nominelt turtall	Utførelse 50 Hz • IL/DL/BL (2-/4-polet): 2900 eller 1450 o/min • IL (6-polet): 725 o/min	Avhengig av pumpettoype
	Utførelse 60 Hz • IL/DL/BL (2-/4-polet): 3480 eller 1750 o/min	Avhengig av pumpettoype
Nominell diameter DN	IL: 32 til 200 mm DL: 32 til 200 mm BL: 32 til 150 mm (trykkside)	
Rør- og trykkmålingstilkoblinger	Flens PN 16 i henhold til DIN EN 1092-2 med trykkmålingstilkoblinger Rp 1/8 iht. DIN 3858	
Tillatt medieterminatur min./maks.	-20 °C til +140 °C	Avhengig av medium
Omgivelsestemperatur min./maks.	0 til +40 °C	Lavere eller høyere temperaturer på forespørsel
Lagertemperatur min./maks.	-20 °C til +60 °C	
Maks. tillatt driftstrykk	16 bar (utførelse... -P4: 25 bar)	Versjon...-P4 (25 bar) som spesialutførelse mot tillegg i pris (tilgjengelighet avhengig av pumpettoype)
Isolasjonsklasse	F	
Beskyttelseskasse	IP55	
Tillatte medier	Oppvarmingsvann iht. VDI 2035 Industrielt vann Kjøle-/kaldtvann Vann-glykol-blanding opptil 40 % vol. Termisk olje Andre medier (på forespørsel)	Standardutførelse Standardutførelse Standardutførelse Standardutførelse Spesialutførelse eller tilleggsutstyr (mot pristillegg) Spesialutførelse eller tilleggsutstyr (mot pristillegg)

Tab. 1: Tekniske spesifikasjoner

Egenskap	Verdi	Anmerkninger
Elektrisk tilkobling	3~400 V, 50 Hz	Standardutførelse
	3~230 V, 50 Hz (inntil 3 kW inkl.)	Alternativ bruk av standardutførelse (uten merpris)
	3~230 V, 50 Hz (fra 4 kW)	Spesialutførelse eller tilleggsutstyr (mot pristillegg)
	3~380 V, 60 Hz	delvis standardutførelse
Spesialspenning/-frekvens	Pumper med motorer med annen spenning eller frekvens er å få på forespørrelse.	Spesialutførelse eller tilleggsutstyr (mot pristillegg)
Posistor	fra 75 kW standardutførelse	
Turallsregulering, polomkobling	Wilo-kontrollenheter (f.eks. Wilo-CC/SC-HVAC-anlegg)	Standardutførelse
	Polomkobling	Spesialutførelse eller tilleggsutstyr (mot pristillegg)
Eksplosjonsvern (EEx e, EEx de)	opptil 37 kW	Spesialutførelse eller tilleggsutstyr (mot pristillegg)

Tab. 1: Tekniske spesifikasjoner

Transportmedier

Hvis det brukes vann-/glykolblandinger (eller transportmedier med en annen viskositet enn rent vann), vil pumpen ha større effektbehov. Bruk kun blandinger med korrosjonsbeskyttelse. Ta hensyn til opplysningene fra produsenten.

- Motoreffekten tilpasses ved behov.
- Mediet må være fritt for sedimenter.
- Ved bruk av andre medier må det innhentes godkjennelse fra Wilo.
- For anlegg som er bygd etter tekniske standarder, kan man anta kompatibilitet mellom standard tetning / standard mekanisk tetning og transportmediet under normale driftsbetingelser. Spesielle forhold (f.eks. partikler, oljer eller EPDM–angripende stoffer i mediumet, luftandeler i systemet, o.l.) krever ev. spesielle tetninger.

**VIKTIG:**

Det er svært viktig å følge sikkerhetsdatabladet for mediet som skal transporteres!

5.3 Leveringsomfang

- Pumpe IL/DL/BL
- Monterings– og driftsveileitung

5.4 Tilbehør

Tilbehør må bestilles separat:

- Positorutløserenhet for montering i koblingsskap
- IL/DL: 3 konsoller med festematerial for fundamentmontering
- DL: Blindflens for reparasjoner
- BL: Underlag for fundamentmontering eller bunnrammemontering fra en nominell effekt på 5,5 kW og høyere

Detaljert liste, se katalog eller reservedelsdokumentasjon.

6 Beskrivelse og funksjon

6.1 Produktbeskrivelse

Alle pumpene som beskrives her er ettrinns lavtrykk-sentrifugalpumper i kompakt utførelse med påkoblet motor. Den mekaniske tettningen er vedlikeholdsfri. Pumpene kan både monteres som rørinstallasjonspumpe direkte i en tilstrekkelig godt festet rørledning, eller på en fundamentsokkel. Monteringsmulighetene avhenger av pumpestørrelsen. Effekten til pumpen kan reguleres trinnløst ved bruk av en kontrollenhet (f.eks. Wilo-CC/SC-HVAC-anlegg). Dette gjør det mulig å tilpasse pumpeeffekten optimalt til systemets behov og oppnå lønnsom pumpedrift.




Fig. 34: Oversikt IL




Fig. 35: Oversikt DL

Utførelse IL:

Pumpehuset er i Inline-utførelse, dvs. at flensene på suge- og trykksiden ligger på en midtlinje (Fig. 34). Alle pumpehusene er utstyrt med pumpeben. Montering på fundamentsokkel anbefales fra en nominell motorytelse på 5,5 kW og høyere.

Utførelse DL:

To pumper er montert i et felles hus (dobbelpumpe). Pumpehuset er i Inline-utførelse (Fig. 35). Alle pumpehusene er utstyrt med pumpeben. Montering på fundamentsokkel anbefales fra en nominell motorytelse på 4 kW og høyere.

I forbindelse med en kontrollenhet kjøres bare grunnlastpumpen i reguleringss drift. For fullastdrift står den andre pumpen til disposisjon som topplastagggregat. Dessuten kan den andre pumpen overta reservefunksjonen i tilfelle feil.

VIKTIG:

Blindflenser er å få for alle pumpetyper/husstørrelser i serien DL-E (se kapittel 5.4 "Tilbehør" på side 8), slik at motor løpehjulsenhet også kan skiftes ut på dobbelpumpehus (Fig. 35 høyre). Slik kan en drivmekanisme fortsatt være i drift ved utskifting av motor løpehjulsenhet.



VIKTIG:

For å sikre driftsberedskap til reservepumpen, skal reservepumpen tas i drift hver 24 h, minst en gang i uken.



Utførelse BL:

Spiralhuspumpe med flensdimensjoner iht. DIN EN 733 (Fig. 36).

Avhengig av utførelse:

Opp til motoreffekt på 4 kW: Pumpe med påskrudd stativsokkel eller ben støpt på pumpehuset.

Fra motoreffekt 5,5 kW: Motorer med påstøpte eller fastskrudde ben.

Utførelse i design B: Pumpe med ben støpt på pumpehuset.




Fig. 36: Oversikt BL

6.2 Forventet støynivå

Motoreffekt P_N [kW]	Lydtrykknivå Lp, A [dB (A)] ¹⁾				
	2900 o/min		1450 o/min		725 o/min
	IL, BL, DL (DL i enkelt drift)	DL (DL i paralleldrift)	IL, BL, DL (DL i enkelt drift)	DL (DL i paralleldrift)	IL, BL
0,55	57	60	45	48	-
0,75	60	63	51	54	-
1,1	60	63	51	54	-
1,5	64	67	55	58	-
2,2	64	67	60	63	-
3	66	69	55	58	-
4	68	71	57	60	-
5,5	71	74	63	66	-
7,5	71	74	63	66	65
11	72	75	65	68	65
15	72	75	65	68	-
18,5	72	75	70	73	-
22	77	80	66	69	-
30	77	80	69	72	-
37	77	80	70	73	-
45	72	-	72	75	-
55	77	-	74	77	-
75	77	-	74	-	-
90	77	-	72	-	-
110	79	-	72	-	-
132	79	-	72	-	-
160	79	-	74	-	-
200	79	-	75	-	-
250	85	-	-	-	-

¹⁾ Gjennomsnittlig romverdi for lydtrykknivå på en kvaderformet måleflate med 1 m avstand til motoroverflaten.

Tab. 2: Forventet støynivå

6.3 Tillatte krefter og momenter på pumpeflensene (kun BL-pumper)

Se Fig. 37 og opplisting "Tab. 3: Tillatte krefter og momenter på pumpeflensene" på side 11.

Verdier iht. ISO/DIN 5199 – klasse II (2002) – vedlegg B, familie nr. 1A.




Fig. 37: Tillatte krefter og momenter på pumpeflensene – pumpe av grått støpejern

DN	Krefter F [N]					Momenter M [Nm]			
	F _X	F _Y	F _Z	Σ Krefter F		M _X	M _Y	M _Z	Σ Momenter M
Trykksuss	32	315	298	368	578	385	263	298	560
	40	385	350	438	683	455	315	368	665
	50	525	473	578	910	490	350	403	718
	65	648	595	735	1155	525	385	420	770
	80	788	718	875	1383	560	403	455	823
	100	1050	945	1173	1838	613	438	508	910
	125	1243	1120	1383	2170	735	525	665	1068
	150	1575	1418	1750	2748	875	613	718	1278
Sugestuss	50	578	525	473	910	490	350	403	718
	65	735	648	595	1155	525	385	420	770
	80	875	788	718	1383	560	403	455	823
	100	1173	1050	945	1838	613	438	508	910
	125	1383	1243	1120	2170	735	525	665	1068
	150	1750	1575	1418	2748	875	613	718	1278
	200	2345	2100	1890	3658	1138	805	928	1680

Tab. 3: Tillatte krefter og momenter på pumpeflensene

Hvis ikke alle virkende laster når de maksimalt tillatte verdiene, kan en av disse lastene overskride den vanlige grenseverdiene, under forutsetning av at følgende tilleggsbetingelser er oppfylt:

- Alle komponentene til en kraft eller et moment må være begrenset til 1,4 ganger den maksimalt tillatte verdien.
- For de faktiske virkende kreftene og momentene på hver flens, gjelder følgende ligning (følgende betingelser må være oppfylt):

$$\left(\frac{\sum |F|_{\text{faktisk}}}{\sum |F|_{\text{maksimalt til.}}} \right)^2 + \left(\frac{\sum |M|_{\text{faktisk}}}{\sum |M|_{\text{maksimalt til.}}} \right)^2 \leq 2$$

Hvor totallasten $\sum |F|$ og $\sum |M|$ er den aritmetiske summen for hver flens (innløp og utløp), både for de faktiske og for de maksimalt tillatte verdiene, uten hensyn til sine algebraiske fortegn, på planet til pumpen (innløpsflens + utløpsflens).

7 Installasjon og elektrisk tilkobling

Sikkerhet



FARE! Livsfare!

Usakkydig installasjon og elektrisk tilkobling kan være livsfarlig.

- Elektrisk tilkobling må bare utføres av godkjente elektrikere og i samsvar med gjeldende forskrifter!
- Følg arbeidsmiljøforskriftene!



FARE! Livsfare!

På grunn av ikke monterte verneinnretninger på koblingsboksen eller i området til koblingen, kan strømstøt eller berøring av roterende deler føre til livstruende skader.

- Etter oppstart skal demonterte verneinnretninger, slik som koblingsdeksler, monteres igjen.



FARE! Livsfare!

Selve pumpen og deler av pumpen kan ha en svært høy egenvekt. På grunn av deler som kan falle ned, er det fare for kutt, kvestelser, blåmerker eller slag som kan føre til død.

- Bruk alltid egnet løfteutstyr og sikre delene mot å falle ned.
- Man må aldri oppholde seg under hengende last.
- Sørg for at pumpen står sikkert ved lagring og transport samt ved alt installasjons- og øvrig monteringsarbeid.



FORSIKTIG! Fare for materialskader!

Fare for skader på grunn av usakkydig håndtering.

- Pumpen må bare installeres av fagfolk.



FORSIKTIG! Overopphetning kan skade pumpen!

Pumpen må ikke gå mer enn 1 minutt uten gjennomstrømming. Energioppheftningen fører til varmeutvikling, som kan skade aksel, løpehjul og mekanisk tetning.

- Kontroller at minste væskestrøm Qmin ikke underskrides.

Beregning av Qmin:

$$Q_{\text{min}} = 10 \% \times Q_{\text{maks}} \text{ pumpe}$$

7.1 Installasjon

Forberedelse

- Kontroller at pumpen stemmer overens med angivelsene i følgeseddelen, eventuelle skader eller manglende deler meldes umiddelbart til Wilo. Kontroller lekter/kartonger/emballasje for reservedeler eller tilbehørsdeler, som kan være vedlagt pumpen.
- Monteringen må først utføres etter at alle sveise- og loddearbeider er avsluttet og en eventuelt påkrevet spyling av rørsystemet er gjennomført. Skitt kan føre til at pumpen slutter å fungere.

Monteringssted

- Pumpene må installeres godt beskyttet mot ytre påvirkning i frost- og støvfrie, godt ventilerte, vibrasjonsisolerte og ikke eksplosjonsfarlige omgivelser.
- Monter pumpen på et lett tilgjengelig sted, slik at senere kontroll, vedlikehold (f.eks. mekanisk tetning) eller et bytte er enkelt å utføre.
- Aksial minsteavstand mellom en vegg og viftedekselet på motoren er: Fri demonteringavstand på minst 200 mm + diameteren på viftedekselet.

Fundament

- Ved noen pumpetyper er det for vibrasjonsisolert montering nødvendig med en samtidig atskilling av selve fundamentblokken fra bygningsmassen med et elastisk mellomsjikt (f.eks. kork eller Mafundplate).

**FORSIKTIG! Fare for materialskader!****Fare for skader ved uegnet fundament / feil håndtering.**

- Et feilaktig fundament eller ukorrekt oppstilling av aggregatet på fundamentet kan føre til en defekt på pumpen; dette vil være ute-lukket fra garantien.

Posisjonering/justering

- Loddrett over pumpen skal det anbringes en krok eller et øye med tilsvarende bærekapasitet (totalvekt på pumpen: se katalog/datablad), der det ved vedlikehold og reparasjon av pumpen kan festes en løfte-innretning eller lignende hjelpemiddel.

**FORSIKTIG! Fare for materialskader!****Fare for skader på grunn av usakkynlig håndtering.**

- **Løfteløkkene på motoren må bare brukes til å bære lasten av motoren og ikke hele pumpen.**
- **Pumpen skal bare løftes ved hjelp av godkjent løfteutstyr (se kapittel 3 "Transport og mellomlagring" på side 5).**
- Det monteres stengeanordninger foran og bak pumpen for å forhindre tömming av hele anlegget ved kontroll, vedlikehold eller utskifting av pumpen. Sørg for evt. tilbakeslagsventiler.
- Lanternen har en åpning på undersiden, der man kan koble til en utløpsledning for kondensvann/kondensat (f.eks. ved bruk i klima- eller kjøleanlegg). Slik kan kondensat som oppstår, ledes bort.
- **Monteringsposisjon:** Alle monteringsposisjoner med unntak av "Motor nedover" er tillatt.
- Lufteventilen (Fig. 1/2/3/4/5, Pos. 1.31) må alltid peke oppover.

**VIKTIG:**

En monteringsposisjon med horisontal motoraksel er bare tillatt for seriene IL og DL opp til en motoreffekt på 15 kW (Fig. 38). Det er ikke nødvendig å avstive motoren. En monteringsposisjon med loddrett motoraksel må bare utføres ved motorytelser > 15 kW. Blokkpumpe i serien BL må stilles opp på sikre fundamentter/konsoller (Fig. 39).

- Ved pumper av type BL må motoren understøttes fra en motoreffekt på 18,5 kW, se monteringseksempler BL (Fig. 40).

Kun pumpetype design B: Fra 37 kW firpolet eller 45 kW topolet må pumpehus og motor underbygges. Til dette kan det benyttes passende underlag fra Wilo-tilbehørsprogrammet.

**VIKTIG:**

Motorkoplingsboksen må ikke peke nedover. Ved behov kan motoren eller motor løpehjulslenheten dreies etter at sekskantskruene er løsnet. Påse at O-ring tetningen til husets ikke skades under dreiling.




Fig. 38: IL/DL







Fig. 39: BL




Ingen
understøtting
påkrevet




Pumpehus
understøttet



Motor
understøttet



Pumpehus
understøttet,
motor på
fundament
festet



Pumpehus
og motor
understøttet

Fig. 40: Monteringseksempler BL

**FORSIKTIG! Fare for materialskader!****Fare for skader på grunn av usakkynlig håndtering.**

- Sørg for at væsenenivået over pumpens sugestuss er tilstrekkelig, slik at pumpen aldri går tørr ved transport fra en beholder. Overhold minimalt inntakstrykk.**

**VIKTIG:**

Hvis anlegget kan isoleres, må bare pumpehuset isoleres, ikke lanternen og motoren.


Eksempel på et fundament-skrufeste (Fig. 41):

Fig. 41: Eksempel på et fundament-skrufeste

Tilkobling av rørledningene**FORSIKTIG! Fare for materialskader!****Fare for skader på grunn av usakkynlig håndtering.**

- Pumpen skal ikke under noen omstendighet brukes som festepunkt for rørledningen.**
- Den tilgjengelige NPSH-verdien til anlegget må alltid være større enn den nødvendige NPSH-verdien til pumpen.
- Kreftene og momentene som utøves fra rørledningssystemet til pumpflensene (f.eks. ved vridning, varmeutvidelse) skal ikke overskride de tillatte kreftene og momentene.
- Fest rørene umiddelbart før pumpen og koble til spenningsløst. Vekten din skal ikke belaste pumpen.
- Hold sugeledningen så kort som mulig. Legg sugeledningen til pumpen med konstant stigning, ved innløp med fall. Mulige luftblærer må unngås.
- Når det er påkrevet med en smussfanger i sugeledningen, må dens frie tverrsnitt tilsvare 3 – 4 ganger tverrsnittet til rørledningen.
- Ved korte rørledninger skal den nominelle diameteren minst tilsvare den til pumpetilkoblingene. Ved lange rørledninger skal man finne den mest økonomiske nominelle diameteren for det enkelte tilfelle.
- Overgangsstykker til større nominelle diametere skal utføres med en utvidelsesvinkel på ca. 8°, for å unngå store trykktap.

**VIKTIG:**

Før og etter pumpen må det monteres en rett rørledning som fungerer som hvilestrekning. Lengden på hvilestrekningen skal være minst 5 x DN (5 ganger nominell diameter) til pumpflensene (Fig. 42). Dette gjøres for å unngå strømningskavitasjon.

- Flenstildekningene på suge- og trykkstussen til pumpen fjernes før montering av rørledningen.




Fig. 42: Hvilestrekninger foran og bak pumpen

Sluttkontroll	<p>Justeringen av aggregatet kontrolleres en gang til i henhold til kapittel 7.1 "Installasjon" på side 12.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ettertrekk fundamentskruene om nødvendig. • Kontroller at alle tilkoblinger er korrekte og fungerer. • Kabling/aksel må kunne dreies for hånd. <p>Hvis ikke koblingen/akselen kan dreies:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Løsne koblingen og trekk til på nytt, jevnt med det foreskrevne dreiemomentet. <p>Hvis disse tiltakene ikke er vellykket:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Demonter motoren (se kapittel 9.2.3 "Skifte motor" på side 23). • Rengjør motor-sentrering og -flens. • Monter motoren på nytt.
7.2 Elektrisk tilkobling	
Sikkerhet	<p> FARE! Livsfare! Ved usakkyndig elektrisk tilkobling er det livsfare pga. elektrisk støt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektrisk tilkobling må kun utføres av en elektriker som er autorisert av det lokale energiverket, og alltid i samsvar med forskriftene som gjelder på stedet. • Ta hensyn til monterings- og driftsveileddningen for tilbehøret! <p> FARE! Livsfare! Farlig berøringsspenning. Arbeid på koblingsboksen må først påbegynnes etter 5 minutter pga. farlig berøringsspenning som fortsatt er tilstede (kondensatorer).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bryt forsyningsspenningen, og vent i 5 minutter før det utføres arbeid på pumpen. • Kontroller om alle tilkoblinger (også potensialfrie kontakter) er spenningsfrie. • Man må aldri stikke gjenstander rundt eller inn i åpninger på koblingsboksen! <p> ADVARSEL! Fare for overbelastning av strømnettet! Utløstrekkelig dimensjonering av strømnettet kan føre til systemsvikt eller kabelbrann på grunn av at strømnettet overbelastes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ved dimensjonering av strømnettet, spesielt mht. anvendte kabelverrsnitt og sikringer, må det tas hensyn til at det ved flerpumpedrift kan oppstå samtidig drift av alle pumpene. <p>Forberedelser/henvisninger</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den elektriske tilkoblingen må i følge VDE 0730 del 1 gjøres via en fast strukket strømledning, som er utstyrt med en plugginnretning eller flerpolet bryter med minst 3 mm kontaktåpningsbredde. • For å sikre beskyttelse mot vanndrypp og strekkavlastning av kabelfestet, må det brukes en kabel med tilstrekkelig utvendig diameter og skru den tilstrekkelig fast på. • Kablene skal bøyes til en avløpssløyfe i nærheten av kabelskruforbindelsen, for å avlede forekommende vanndråper. • Sikre at drypp ikke kan komme inn i koblingsboksen ved å posisjonere kabelskjøten med gjenger tilsvarende og legge kablene tilsvarende. Ikke brukte kabeltilkoblinger må lukkes med pluggene som leveres av produsenten. • Tilkoblingsledningen må legges slik at den aldri berører rørledningen og/eller pumpe- og motorhuset. • Hvis pumpene skal brukes i anlegg hvor vanntemperaturen er høyere enn 90 °C, må det brukes en varmebestandig strømledning. • Kontroller strømtype og spenning på nettilkoblingen.

- Ta hensyn til opplysningene på pumpens typeskilt. Strømtype og spenning på netttilkoblingen må stemme overens med opplysningene på typeskiltet.
- Sikring på nettverkssiden: avhengig av motorens nominelle strøm.
- Ta hensyn til godkjent jording!
- Motoren må sikres mot overbelastning ved hjelp av en motorvernabyter eller en termistorutløserenhet (se kapittel 5.4 "Tilbehør" på side 8).

**VIKTIG:**

Koblingsskjemaet for elektrisk tilkobling befinner seg i koblingsboksdekselet (se også Fig. 43).

Innstilling av motorvernbyter




Fig. 43: Netttilkobling

- Innstilling av motorens nominelle strøm iht. opplysningene på typeskiltet til motoren, Y-Δ-start: Er motorvernbyteren koblet til tilførselsledningen til Y-Δ-kontaktorkombinasjonen, skjer innstillingen på samme måte som for direktestart. Er motorvernbyteren koblet i en streng til motortilførselen (U1/V1/W1 eller U2/V2/W2), skal motorvernbyteren stilles inn på verdien $0,58 \times$ motorens nominelle strøm.
- I spesialutførelsen er motoren utstyrt med posistorer. Kolbe posistoren til termistorutløserenheten.

**FORSIKTIG! Fare for materialskader!**

Fare for skader på grunn av usakkyndig håndtering.

- **På klemmene til posistoren skal det kun legges maks. spenning på 7,5 V DC. En høyere spenning ødelegger posistoren.**
- Netttilkoblingen er avhengig av motorytelsen P_2 , nettspenningen og innkoblingstypen. Den nødvendig koblingen til forbindelsesbroene i koblingsboksen finner du i påfølgende opplisting "Tab. 4: Tilordning av koblingsklemmer" på side 17 og i Fig. 43.
- Følg monterings- og driftsveiledingene ved tilkobling av styreskap som fungerer automatisk.

Innkoblingstype	Motoreffekt $P_2 \leq 3 \text{ kW}$		Motoreffekt $P_2 \geq 4 \text{ kW}$
	Nettspenning 3~230 V	Nettspenning 3~400 V	Nettspenning 3~400 V
Direkte	Δ-kobling (Fig. 43 øverst)	Y-kobling (Fig. 43 midten)	Δ-kobling (Fig. 43 øverst)
Y-Δ-start	Fjerne forbindelsesbroene (Fig. 43 nederst)	ikke mulig	Fjerne forbindelsesbroene (Fig. 43 nederst)

Tab. 4: Tilordning av koblingsklemmer

**VIKTIG:**

For å begrense startstrømmen og unngå utløsing av overstrømsverneinnretningen, anbefales bruk av mykstart.

7.3 Tilkobling av stillstandsvarme

Vi anbefaler å bruke stillstandsvarmer for motorer som er utsatt for duggfare på grunn av klimaet (f.eks. stillestående motorer i fuktige omgivelser eller motorer som er utsatt for sterke temperatursvingninger). Tilsvarende motorvariante, som er utstyrt med stillstandsvarmer fra fabrikken, kan bestilles som spesialutførelse.

Stillstandsvarmeren beskytter motorviklingene mot kondensvann inni motoren.

- Stillstandsvarmeren kobles til klemmene HE/HE i koblingsboksen (tilkoblingsspenning: 1~230 V/50 Hz).



FORSIKTIG! Fare for materialskader!

Fare for skader på grunn av usakkyndig håndtering.

- **Stillstandsvarmeren må ikke kobles inn mens motoren går.**

8 Oppstart

Sikkerhet



FARE! Livsfare!

På grunn av ikke monterte verneinnretninger på koblingsboksen eller i området ved koblingen kan strømstøt eller berøring av roterende deler føre til livstruende skader.

- **Før oppstart må demonterte verneinnretninger, slik som koblingsboksdekselet eller koblingsdekselet, monteres på igjen.**
- **Under oppstart må man holde avstand til pumpen.**



ADVARSEL! Fare for personskader!

Hvis pumpen/anlegget ikke er installert korrekt, kan det sprute ut medium under oppstart. Enkelte komponenter kan også løsne.

- **Under oppstart må man holde avstand til pumpen.**
- **Bruk verneklær, vernehansker og vernebriller.**

Forberedelse

Før oppstart må pumpen ha nådd omgivelsestemperatur.

8.1 Idriftsettelse

- Kontroller om akselen kan dreies uten å slepe borti. Hvis løpehjulet er blokkert eller sleper borti, løsne koblingsskruene og trekk til på nytt med foreskrevet dreiemoment (se liste "Tab. 5: Skruetiltrekksmomenter" på side 24).
- Fyll og luft anlegget på sakkyndig måte.



ADVARSEL! Fare på grunn av svært varm eller svært kald væske under trykk!

Åpnes ventileringspluggen helt, kan det renne eller sprute ut svært varmt eller svært kaldt medium i form av væske eller damp avhengig av temperaturen på mediet og systemtrykket.

- **Åpne ventileringspluggen forsiktig.**



FORSIKTIG! Fare for materialskader!

Tørrgang ødelegger den mekaniske tetningen.

- **Sikre at pumpen ikke går tørr.**

Sikre et minste inntakstrykk på pumpens sugestuss for å unngå kavitasjonsstøy- og skader. Minste inntakstrykk er avhengig av driftssituasjonen og pumpens driftspunkt, og må fastsettes i samsvar med dette.

Viktige parametere for å fastsette et minste inntakstrykket er pumpens NPSH-verdi ved driftspunktet og damptrykket til mediet.

- Koble den kort inn, og kontroller om rotasjonsretningen stemmer overens med pilen på viftedekselet. Gå frem som følger ved feil rotasjonsretning:
 - Ved direkte start: Bytt om på 2 faser på klemmebrettet til motoren (f.eks. L1 med L2),
 - Ved Y-Δ-start: Bytt om på 2 viklinger på klemmebrettet til motoren, ved viklingsstart og vinklingsende (f.eks. V1 med V2 og W1 med W2).

8.1.1 Påslåing

- Slå kun på aggregatet ved lukket stengeanordning på trykksiden! Først etter at fullt turtall er nådd, åpnes stengeanordningen langsomt, og man justerer inn på driftspunktet.
Aggregatet må gå jevnt og vibrasjonsfritt.
Den mekaniske tetningen gir tetning uten lekkasje og trenger ikke noen spesiell innstilling. En eventuell liten lekkasje i starten opphører, når innkjøringsfasen til tetningen er ferdig.
- Rett etter at arbeidet er gjennomført må alle sikkerhets- og beskyttelsesinnretninger monteres fagmessig og settes i funksjon igjen.



FARE! Livsfare!

På grunn av ikke monterte verneinnretninger på koblingsboksen eller i området ved koblingen kan strømstøt eller berøring av roterende deler føre til livstruende skader.

- Umiddelbart etter avslutning av alle arbeider må demonterte verneinnretninger, slik som koblingsboksdekselet eller koblingsdekselet, monteres på igjen!

8.1.2 Avslåing

- Steng av stengeanordningen i trykkledningen.



VIKTIG:

Hvis en tilbakeslagsventil er montert i trykkledningen, kan stengeanordningen forbli åpen, såfremt det er et mottrykk tilgjengelig.



FORSIKTIG! Fare for materialskader!

Fare for skader på grunn av usakkyndig håndtering.

- Ved utkobling av pumpen skal ikke stengeanordningen i sugeledningen være lukket.
 - Slå av motoren og la den rotere fra seg. Sørg for rolig utkjøring.
 - Ved lengre stillstand lukkes stengeanordningen i sugeledningen.
 - Ved lengre stillstandsperioder og/eller fare for frost, tømmes pumpen og den sikres mot frost.
 - Pumpen skal ved demontering lagres tørt og støvfritt.

8.1.3 Drift



VIKTIG:

Pumpen skal alltid gå rolig og uten rystelser, og ikke brukes ved andre betingelser enn de som er angitt i katalog/datablad.



FARE! Livsfare!

På grunn av ikke monterte verneinnretninger på koblingsboksen eller i området ved koblingen kan strømstøt eller berøring av roterende deler føre til livstruende skader.

- Umiddelbart etter avslutning av alle arbeider må demonterte verneinnretninger, slik som koblingsboksdekselet eller koblingsdekselet, monteres på igjen!



FARE! Fare for forbrenninger eller fastfrysing hvis pumpen berøres!

Hele pumpen kan bli svært varm eller svært kald, avhengig av pumpens / anleggets driftstilstand (medietemperaturen).

- Hold avstand under driften!
- Ved høye vanntemperaturer og systemtrykk må pumpen avkjøles før det arbeides på den.
- Bruk verneklær, vernehansker og vernebriller ved alt arbeid på pumpen.

Avhengig av de forskjellige driftsbetingelsene og installasjonens automatiseringsgrad, kan inn- og utkobling av pumpen utføres på forskjellige måter. Følgende må overholdes:

Stopp-prosedyre:

- Unngå returløp av pumpen.
- Arbeid ikke for lenge med en for liten mediemengde.

Startprosedyre:

- Forsikre deg om at pumpen er helt oppfylt.
- Arbeid ikke for lenge med en for liten mediemengde.
- Større pumper trenger en minimums-mediemengde for feilfri drift.
- Drift mot en lukket stengeanordning kan føre til overopphetning av rotasjonskammeret og til skader på akseltetningen.
- Sikre en kontinuerlig tilstrømning til pumpen med en tilstrekkelig stor NPSH-verdi.
- Unngå at et for svakt mottrykk fører til motoroverbelastning.

**VIKTIG:**

For å unngå kraftig temperaturøkning i motoren og for stor belastning av pumpen, koblingen, motoren, tetninger og lagre, skal man ikke overskride maks. 10 innkoblingsprosedyrer per time.

Dobbeltpumpedrift:**VIKTIG:**

For å sikre driftsberedskap til reservepumpen, skal reservepumpen tas i drift hver 24 h, men minst en gang i uken.

9 Vedlikehold**Sikkerhet****Vedlikehold og reparasjoner må kun utføres av kvalifisert fagpersonell!**

Det anbefales å la Wilo-kundeservice vedlikeholde og kontrollere pumpen.

**FARE! Livsfare!**

Ved arbeid på elektriske apparater er det livsfare pga. elektrisk støt.

- Arbeider på elektriske enheter må bare utføres av elektroinstallatører som er godkjente av den lokale energileverandøren.
- Før det utføres noen som helst arbeider på elektriske enheter, må disse være spenningsfrie og sikret mot utilsiktet innkobling.
- Skader på pumpens tilkoblingskabel må bare utbedres av en kvalifisert elektroinstallatør.
- Man må aldri stikke gjenstander rundt eller inn i åpninger på koblingsboksen eller motoren!
- Ta hensyn til monterings- og driftsveiledninger for pumpe, nivåregulering og annet tilbehør!

**FARE! Livsfare!**

På grunn av ikke monterte verneinnretninger på koblingsboksen eller i området ved koblingen kan strømstøt eller berøring av roterende deler føre til livstruende skader.

- Umiddelbart etter avslutning av alle arbeider må demonterte verneinnretninger, slik som koblingsboksdekselet eller koblingsdekselet, monteres på igjen!

**FARE! Livsfare!**

Selve pumpen og deler av pumpen kan ha en svært høy egenvekt. På grunn av deler som kan falle ned, består det fare for kuttskader, kvestelser, blåmerker eller slag som kan føre til død.

- Bruk alltid egnet løfteutstyr og sikre delene mot å falle ned.
- Man må aldri oppholde seg under hengende last.
- Sørg for at pumpen står sikkert ved lagring og transport samt ved alt installasjons- og øvrig monteringsarbeid.

**FARE! Livsfare!**

Verktøy som brukes til vedlikeholdsarbeid på motorakselen, kan slynges ut hvis de kommer i kontakt med roterende deler og forårsake livstruende personskader.

- **Verktøy som brukes for vedlikeholdsarbeid, må alltid fjernes før oppstart av pumpen.**

**FARE! Fare for forbrenninger eller fastfrysing hvis pumpen berøres!**

Hele pumpen kan bli svært varm eller svært kald, avhengig av pumpens / anleggets driftstilstand (medietemperaturen).

- **Hold avstand under driften!**
- **Ved høye vanntemperaturer og systemtrykk må pumpen avkjøles før det arbeides på den.**
- **Bruk verneklær, vernehansker og vernebriller ved alt arbeid på pumpen.**

**VIKTIG:**

Ved alle montasjearbeider er montasjegaffelen (Fig. 44, Pos. 10) nødvendig for å stille inn korrekt løpehjulposisjon på pumpehuset!




Fig. 44: Montasjegaffel for innstillingsarbeid

9.1 Lufttilførsel

- Med jevne mellomrom må man kontrollere lufttilførselen på motorhuset. Ved tilsmussing må man sørge for å gjenopprette lufttilførselen, slik at kjølingen av motoren blir tilstrekkelig.

9.2 Vedlikeholdsoppgaver

**FARE! Livsfare!**

Hvis pumpen eller enkelkomponenter faller ned, kan det føre til livstruende skader.

- **Sikre pumpekompontene mot at de faller ned under vedlikeholdsarbeidene.**

**FARE! Livsfare!**

Ved arbeid på elektriske apparater er det livsfare pga. elektrisk støt.

- **Kontroller om det er spenningsfritt, og dekk over eller skjerm av nærliggende, spenningsførende deler.**

9.2.1 Løpende vedlikehold

Ved vedlikeholdsoppgaver skal alle demonterte pakninger skiftes.

9.2.2 Skifte mekanisk tetning

Under innkjøringstiden kan det oppstå små drypplekkasjer. Også under normaldrift av pumpen er det vanlig med lettere lekkasje av enkelte dråper. Av og til bør man likevel utføre en visuell kontroll. Ved tydelige lekkasjer må man skifte tetning.

Wilo tilbyr et reparasjonssett som inneholder de nødvendige delene for utskifting

Utskifting

Demontering:

- Anlegget må være spenningsfritt og sikret mot utilsiktet gjeninnkobling,
- Kontroller om det er spenningsfritt.
- Jord arbeidsområdet og kortslutt det.
- Lukk stengeanordningene foran og bak pumpen,
- Gjør pumpen trykkløs ved å åpne lufteventilen (Fig. 1/2/3/4/5, Pos. 1.31).

**FARE! Skåldingsfare!**

På grunn av høy temperatur på mediet er det fare for forbrenninger.

- Ved høye medietemperaturer må pumpen avkjøles før det arbeides på den.

**VIKTIG**

Ved tiltrekking av skrueforbindelser i forbindelse med arbeidene som er beskrevet nedenfor: Ta hensyn til det foreskrevne dreiemomentet for skruetypen (se listen "Tab. 5: Skruetiltrekkingsmomenter" på side 24).

- Koble fra motoren eller strømledningene dersom kabelen er for kort for demontering av drevet.
- Demonter koblingsvernet (Fig. 1/2/3/4/5, Pos. 1.32).
- Løsne koblingsskruene (Fig. 1/2/3/4/5, Pos. 1.5) på koblingsenheten.
- Løsne motorfesteskruene (Fig. 1/2/3/4/5, Pos. 5) på motorlensen, og løft av motoren fra pumpen med egnert løfteutstyr. På noen BL-pumper løsner også adapterringen (Fig. 3 Pos. 8).
- Løsne lanternefesteskruene (Fig. 1/2/3/4/5, Pos. 4), og demonter lanterneenheten med kobling, aksel, mekanisk tetning og løpehjul fra pumpehuset.
- Løsne løpehjulsfestemutteren (Fig. 1/2/3/4/5, Pos. 1.11), ta av underlagsskiven som ligger under den (Fig. 1/2/3/4/5, Pos. 1.12), og ta av løpehjulet (Fig. 1/2/3, Pos. 1.13) fra pumpeakselen.
- Demonter distanseskiven (Fig. 4/5, Pos. 1.16) og, om påkrevet, nøkkelen (Fig. 4/5, Pos. 1.43).
- Trekk av den mekaniske tetningen (Fig. 1/2/3/4/5, Pos. 1.21) av akselen.
- Trekk koblingen (Fig. 1/2/3/4/5, Pos. 1.5) med pumpeakselen av lanternen.
- Rengjør holdeflatene på akselen grundig. Dersom akselen er skadet, må den skiftes ut.
- Fjern den mekaniske tetningens motring med tetningsmansjetten fra lanterneflensen samt O-ringen (Fig. 1/2/3/4/5, Pos. 1.14), og rengjør tetningsfestene.

Montasje:

- Trykk den nye motringen for den mekaniske tetningen med tetningsmansjetten inn i tetningsfestet i lanterneflensen. Som smøremiddel kan man bruke vanlig oppvaskmiddel.
- Monter ny O-ring i rillen på O-ringfestet i lanternen.
- Kontroller koblingsholdeflatene, rengjør og olje dem lett inn ved behov.
- Formonter koblingsdelene på pumpeakselen med distanseskiver i mellom, og før den formonterte koblingsaksel-enheten forsiktig inn i lanternen.
- Trekk en ny mekanisk tetning på akselen. Som smøremiddel kan man bruke vanlig oppvaskmiddel (monter evt. nøkkelen og distanseskive igjen).
- Monter løpehjulet med underlagsskive(r) og mutter, trekk til løpehjulet utvendig. Unngå skader på den mekaniske tetningen som følge av skjev påsetting.
- Skyv den formonterte lanterneenheten forsiktig inn i pumpehuset og skru fast. Hold fast de roterende delene på koblingen for å unngå skader på den mekaniske tetningen.
- Løsne koblingsskruene litt og åpne den formonterte koblingen noe.
- Monter motoren ved hjelp av en egnert heveanordning og skru fast forbindelsen lanterne/motor (og adapterring ved enkelte BL-pumper).




Fig. 45: Plassering av montasjegaffelen

- Plasser montasjegaffelen (Fig. 45, Pos. 10) mellom lanternen og koblingen. Montasjegaffelen må sitte uten klaring.
- Trekk først koblingsskruene (Fig. 1/2/3/4/5, Pos. 1.41) lett til, til koblingshalvdelene ligger an mot distanseskivene.
- Skru deretter koblingen jevnt til. Dermed blir den foreskrevne avstanden på 5 mm mellom lanterne og kobling automatisk innstilt via montasjegaffelen.
- Fjern montasjegaffelen.
- Monter koblingsvernet.
- Koble til motoren eller strømkablene.

9.2.3 Skifte motor

Motorlagrene er vedlikeholdsfree. Økt lagerstøy og uvanlige vibrasjoner er tegn på motorslitasje. Da må lager/motor skiftes ut. Kun Wilo-kundeservice skal foreta skifte av motor.

- Koble anlegget spenningsløst og sikre det mot uautorisert gjeninnkobling.
- Kontroller om det er spenningsfritt.
- Jord arbeidsområdet og kortslutt det.
- Lukk stengeanordningene foran og bak pumpen.
- Gjør pumpen trykkløs ved å åpne lufteventilen (Fig. 1/2/3/4/5, Pos. 1.31).

Demontering:



FARE! Skåldingsfare!

På grunn av høy temperatur på mediet er det fare for forbrenninger.

- Ved høye medietemperaturer må pumpen avkjøles før det arbeides på den.



VIKTIG:

- Ved tiltrekking av skrueforbindelser i forbindelse med arbeidene som er beskrevet nedenfor: Ta hensyn til det foreskrevne dreiemomentet for skruetypen (se listen "Tab. 5: Skruetiltrekkingsmomenter" på side 24).

- Fjern tilkoblingsledningene til motoren.
- Demonter koblingsvernet (Fig. 1/2/3/4/5, Pos. 1.32).
- Demonter koblingen (Fig. 1/2/3/4/5, Pos. 1.5).
- Løsne motorfesteskruene (Fig. 1/2/3/4/5, Pos. 5) på motorflensen, og løft av motoren fra pumpen med egnet heveanordning. På BL-pumper løsner også adapterringen (Fig. 3 Pos. 8).
- Monter den nye motoren ved hjelp av en egnet heveanordning, og skru fast forbindelsen lanterne/motor (og adapterring for BL-pumper).
- Kontroller koblingenes og akslene kontaktflater, rengjør og olje dem lett inn ved behov.
- Formonter koblingsdelene på akslene med distanseskiver i mellom.
- Plasser montasjegaffelen (Fig. 45, Pos. 10) mellom lanternen og koblingen. Montasjegaffelen må sitte uten klaring.
- Trekk lett til koblingsskruene til koblingshalvdelene ligger inntil distanseskivene.
- Skru deretter koblingen jevnt til. Dermed blir den foreskrevne avstanden på 5 mm mellom lanterne og kobling automatisk innstilt via montasjegaffelen.
- Fjern montasjegaffelen.
- Monter koblingsvernet.
- Koble til motorkablene.

Skruetiltrekkingsmomenter

Skrueforbindelse		Tiltrekningsmoment Nm $\pm 10\%$	Monteringsanvisning er
Sted	Størrelse / fasthetsklasse		
Løpehjul — Aksel	M10	A2-70	30
	M12		60
	M16		100
	M20		100
	M14		70
	M18		145
	M24		350
Pumpehus — Lanterne	M16	8.8	100
	M20		170
Lanterne — Motor	M8	8.8	25
	M10		35
	M12		70
	M16		100
	M20		170
Kobling	M6	10.9	12
	M8		30
	M10		60
	M12		100
	M14		170
	M16		230

Tab. 5: Skruetiltrekkingsmomenter

10 Feil, årsaker og utbedring

Utbedring av feil må bare utføres av kvalifisert personell! Overhold sikkerhetsinstruksene i kapittel 9 "Vedlikehold" på side 20.

- **Hvis ikke driftsfeilen kan utbedres: Ta kontakt med fagkyndige, eller med nærmeste kundeservice eller filial**

Feil	Årsak	Utbedring
Pumpen fungerer ikke eller det oppleves driftsavbrudd	Pumpen blokkert	Koble motoren spenningsløs, fjern årsaken til blokeringen; dersom motoren er blokkert: Overhal/skift motor/innstikk-klemmer
	Løse kabelklemmer	Kontrollere alle kabelforbindelser
	Defekte sikringer	Kontroller sikringene og skift ut defekte sikringer
	Motor defekt	La Wilo-kundeservice eller et fagfirma kontrollere motoren og eventuelt sette den i stand
	Motorverntryteren er utløst	Reduser til nominell væskestrøm på pumpens trykkside
	Motorverntryteren er feil innstilt	Motorverntryter stilles inn på korrekt nominell strøm (se typeskilt)
	Motorverntryteren er utsatt for en for høy omgivelses-temperatur	Flytt motorverntryter eller beskytt den med varmeisolering
Pumpen fungerer med redusert effekt	Positorutløserenhet er utløst	Kontroller motor og viftedekselet for tilskitning og rengjør hvis nødvendig, kontroller omgivelsestemperaturen og still ev. inn en omgivelsestemperatur $\leq 40^{\circ}\text{C}$ ved tvangslufting
	Feil rotasjonsretning	Kontroller rotasjonsretningen, ev. endre
	Sperreventilen på trykksiden lukket	Åpne sperreventilen langsomt
	For lavt turtall	Utbedre feil klemmebrokobling (γ i stedet for Δ)
Støy eller ulyder fra pumpen	Luft i sugeledningen	Utbedre lekkasjer på flensen, lufte pumpen, skift ut den mekaniske tetningen ved synlig lekkasje
	Kavitasjon på grunn av for dårlig fortrykk	Øk fortrykket, ta hensyn til minstetrykket på sugestussen, kontroller skyvebryteren på sugesiden og filteret, rengjør ved behov
	Motoren har lagringsskader	La Wilo-kundeservice eller et fagfirma kontrollere pumpen og eventuelt sette den i stand
	Løpehjulet slurer	Kontroller og ev. rengjør endeflater og sentreringer mellom lanterne og motor samt mellom lanterne og pumpehus. Kontroller koblingenes og akslenes kontaktflater, rengjør og olje dem lett inn ved behov.

Tab. 6: Feil, årsaker, utbedring

11 Reservedeler

Bestilling av reservedeler gjøres via den lokale faghandelen og/eller Wilo-kundeservice.

For å unngå misforståelser og feilbestillinger, må alle opplysninger på typeskiltet til pumpen og motoren angis ved hver bestilling.



FORSIKTIG! Fare for materialskader!

Problemløs drift av pumpen er bare sikret ved bruk av originale reservedeler.

- **Bruk bare originale reservedeler fra Wilo.**
- **Tabellen nedenfor brukes til å identifisere de enkelte komponentene.**
- **Nødvendige opplysninger ved reservedelsbestillinger:**
 - Reservedelsnummer
 - Reservedelsbetegnelser
 - Samtlige data på pumpe- og motortypeskiltet



VIKTIG

Ved alle montasjearbeider er montasjegaffelen helt nødvendig for å stille inn korrekt løpehjulposisjon på pumpehuset!

Reservedelstabell

Tilordning av komponentgrupper, se Fig. 1/2/3/4/5
(Nr./deler avhengig av pumpetto design A/B).

Nr.	Del	Detaljer	Nr.	Del	Detaljer
1	Utskiftingssett (komplett)		1.4	Kobling/aksel (byggesett) med:	
1.1	Løpehjul (byggesett) med:		1.11	Mutter	Mutter
1.11			1.12	Friksjonsskive	Friksjonsskive
1.12			1.14	O-ring	O-ring
1.13			1.41	Kobling/aksel kompl.	Kobling/aksel kompl.
1.14			1.42	Seegerring	Seegerring
1.15			1.43	Nøkkel	Nøkkel
1.16			1.5	Kobling (komplett)	
1.2	Mekanisk tetning (byggesett) med:		2	Motor	
1.11			3	Pumpehus (byggesett) med:	
1.12			1.14	O-ring	O-ring
1.14			3.1	Pumpehus (IL, DL, BL)	Pumpehus (IL, DL, BL)
1.15			3.2	Plugg for trykkmålingstil- koblinger	Plugg for trykkmålingstil- koblinger
1.21			3.3	Omkoblingsspjeld \leq DN 80 (kun DL-pumper)	Omkoblingsspjeld \leq DN 80 (kun DL-pumper)
1.3	Lanterne (byggesett) med:		3.4	Omkoblingsspjeld \geq DN 100 (kun DL-pumper)	Omkoblingsspjeld \geq DN 100 (kun DL-pumper)
1.11			4	Festeskruer for lanterne/pumpehus	Festeskruer for lanterne/pumpehus
1.12			5	Festeskruer for motor/lanterne	Festeskruer for motor/lanterne
1.14			6	Mutter for motor/lanternefeste	Mutter for motor/lanternefeste
1.15			7	Underlagsskive for motor/lanternefeste	Underlagsskive for motor/lanternefeste
1.31			8	Adapterring (kun BL-pumper)	Adapterring (kun BL-pumper)
1.32			9	Pumpestøtteføtter for motorstørrelse \leq 4 kW (kun BL-pumper)	Pumpestøtteføtter for motorstørrelse \leq 4 kW (kun BL-pumper)
1.33			10	Montasjegaffel (Fig. 45)	Montasjegaffel (Fig. 45)

Tab. 7: Reservedelstabell

12 Avfallshåndtering

Sørg for korrekt avfallshåndtering og resirkulering av produktet og unngå på denne måten fare for miljø og helse.

Forskriftsmessig avfallshåndtering krever tømming og rengjøring.

Smøremidler må samles opp. Pumpens komponenter skal separeres etter materialet (metall, plastikk, elektronikk).

1. Oppsök offentlige eller private renovasjonsfirmaer for avfalls-håndtering av produkt og produktdeler.
2. Ytterligere informasjon om korrekt avfallshåndtering er å få hos kommunen, renovasjonsverket eller forhandleren hvor produktet ble anskaffet.



VIKTIG:

Verken produktet eller deler av dette hører hjemme i husholdningsav-fallet!

Mer informasjon om emnet resirkulering finner du på
www.wilo-recycling.com

Med forbehold om endringer!



**EU/EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE UE/CE**

Als Hersteller erklären wir hiermit, dass die Pumpenbauarten der Baureihen
We, the manufacturer, declare that the pump types of the series
Nous, fabricant, déclarons que les types de pompes des séries

IL

DL

BL

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes nach Punkten b) & c) von §1.7.4.2 und §1.7.3 des Anhangs I der Maschinenrichtlinie angegeben. / The serial number is marked on the product site plate according to points b) & c) of §1.7.4.2 and §1.7.3 of the annex I of the Machinery directive. / Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit en accord avec les points b) & c) du §1.7.4.2 et du §1.7.3 de l'annexe I de la Directive Machines.)

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen :
In their delivered state comply with the following relevant directives :
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

_ Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Machinery 2006/42/EC

Machines 2006/42/CE

und gemäss Anhang 1, §1.5.1, werden die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU ab 20 April 2016 eingehalten
and according to the annex 1, §1.5.1, comply with the safety objectives of the Low Voltage Directive 2014/35/EU from April 20th 2016
et, suivant l'annexe 1, §1.5.1, respectent les objectifs de sécurité de la Directive Basse Tension 2014/35/UE à partir du 20/04/2016

_ Elektromagnetische Verträglichkeit-Richtlinie 2014/30/EU ab 20 April 2016

Electromagnetic compatibility 2014/30/EU from April 20th 2016

Compabilité électromagnétique 2014/30/UE à partir du 20 avril 2016

_ Richtlinie energieverbrauchsrelevanter Produkte 2009/125/EG

Energy-related products 2009/125/EC

Produits liés à l'énergie 2009/125/CE

Nach den Okodesign-Anforderungen der Verordnung 640/2009 für Ausführungen mit einem einstufigen Dreiphasen - 50Hz - Käfigläufer - Induktionselektromotor, der Verordnung 4/2014 "Geänderte / Nach den Okodesign-Anforderungen der Verordnung 547/2012 für Wasserpumpen, This applies according to eco-design requirements of the regulation 640/2009 to the versions with an induction electric motor, squirrel cage, three-phase, single speed, running at 50Hz, amended by Regulation 4/2014" / This applies according to eco-design requirements of the regulation suivant les exigences d'éco-conception du règlement 640/2009 aux versions comportant un moteur électrique à induction à cage d'écureuil, triphasé, mono-vitesse, fonctionnant à 50Hz, amendé par le règlement 4/2014" / suivant les exigences d'éco-conception du règlement 547/2012

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,
and with the relevant national legislation,
et aux législations nationales les transposant,

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen :
comply also with the following relevant harmonized European standards :
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

EN 809+A1

EN 60034-1

EN 60034-30-1

EN 60204-1

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:

Person authorized to compile the technical file is :

Personne autorisée à constituer le dossier technique est :

Dortmund,

H. HERCHENHEIN
Senior Vice President - Group ITQ

Digital
unterschrieben von
Holger Herchenhein
Datum: 2016.10.25
11:27:23 +02'00'

Division HVAC
Quality Manager - PBU Circulating Pumps
WILO SE
Nortkirchenstraße 100
D-44263 Dortmund

wilo

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund - Germany

N°2117831.02 (CE-A-S n°2099460)

**EU/EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE UE/CE**

Als Hersteller erklären wir hiermit, dass die Pumpenbauarten der Baureihen
We, the manufacturer, declare that the pump types of the series
Nous, fabricant, déclarons que les types de pompes des séries

BL80/...

BL100/...

BL125/...

BL150/...

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes nach Punkten b) & c) von §1.7.4.2 und §1.7.3 des Anhangs I der Maschinenrichtlinie angegeben. / The serial number is marked on the product site plate according to points b) & c) of §1.7.4.2 and §1.7.3 of the annex I of the Machinery directive. / Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit en accord avec les points b) & c) du §1.7.4.2 et du §1.7.3 de l'annexe I de la Directive Machines.)

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen :
In their delivered state comply with the following relevant directives :
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

_ Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

_ Machinery 2006/42/EC

_ Machines 2006/42/CE

und gemäß Anhang 1, §1.5.1, werden die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU ab 20 April 2016 eingehalten*
*and according to the annex 1, §1.5.1, comply with the safety objectives of the Low Voltage Directive 2014/35/EU from April 20th 2016 **
*et, suivant l'annexe 1, §1.5.1, respectent les objectifs de sécurité de la Directive Basse Tension 2014/35/UE à partir du 20/04/2016 **

_ Elektromagnetische Verträglichkeit-Richtlinie 2014/30/EU ab 20 April 2016*

_ Electromagnetic compatibility 2014/30/EU from April 20th 2016*

_ Compatibilité électromagnétique 2014/30/UE à partir du 20 avril 2016*

_ Richtlinie energieverbrauchsrelevanter Produkte 2009/125/EG

_ Energy-related products 2009/125/EC

_ Produits liés à l'énergie 2009/125/CE

Nach den Okodesign-Anforderungen der Verordnung 640/2009* für Ausführungen mit einem einstufigen Dreiphasen - 50Hz - Käfigläufer - Induktionselektromotor, der Verordnung 4/2014* Geänderte / Nach den Ökodesign-Anforderungen der Verordnung 547/2012 für Wasserpumpen, This applies according to eco-design requirements of the regulation 640/2009 * to the versions with an induction electric motor, squirrel cage, three-phase, single speed, running at 50Hz, amended by Regulation 4/2014 * / This applies according to eco-design requirements of the suivant les exigences d'éco-conception du règlement 640/2009 * aux versions comportant un moteur électrique à induction à cage d'écureuil, triphasé, mono-vitesse, fonctionnant à 50Hz, amendé par le règlement 4/2014 * / suivant les exigences d'éco-conception du règlement 547/2012

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,
and with the relevant national legislation,
et aux législations nationales les transposant,

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen :
comply also with the following relevant harmonized European standards :
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

EN 809+A1

EN 60034-1*

EN 60034-30-1*

EN 60204-1*

*** Nicht anwendbar auf Barshaft Ausführungen (Pumpen ohne Elektromotor)**

Not applicable on Barshaft versions (pumps without electric motor)

Non applicable sur les versions Barshaft (pompes sans moteur électrique)

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:

Person authorized to compile the technical file is :

Personne autorisée à constituer le dossier technique est :

Dortmund,

H. HERCHENHEIN
Senior Vice President - Group ITQ

N°2156045.01 (CE-A-S n°9055638)

Digital unterschrieben von
holger.herchenhein@wilo.
com
Datum: 2016.08.01
08:38:54 +02'00'

Division Clean and Waste Water
Quality Manager - PBU Water Transfer
Wilo China Ltd.
No.10 Zhaofeng 2nd Street, Zhaofeng Industrial Zone C,
Zhaquanying, Shunyi District - 101300 Beijing, China

wilo

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund - Germany

<p>(BG) - български език ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТЕСТВИЕ ЕО</p> <p>WILO SE декларират, че продуктите посочени в настоящата декларация съответстват на разпоредбите на следните европейски директиви и приелите ги национални законодателства:</p> <p>Машини 2006/42/EO ; Електромагнитна съвместимост 2014/30/EO ; Продукти, свързани с енергопотреблението 2009/125/EO</p> <p>както и на хармонизираните европейски стандарти, упоменати на предишната страница.</p>	<p>(CS) - Čeština ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ</p> <p>WILO SE prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto prohlášení odpovídají ustanovením níže uvedených evropských směrnic a národním právním předpisům, které je přejímají:</p> <p>Stroje 2006/42/ES ; Elektromagnetická Kompatibilita 2014/30/ES ; Výrobků spojených se spotřebou energie 2009/125/ES</p> <p>a rovněž splňují požadavky harmonizovaných evropských norem uvedených na předcházející stránce.</p>
<p>(DA) - Dansk EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING</p> <p>WILO SE erklærer, at produkterne, som beskrives i denne erklæring, er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende europæiske direktiver, samt de nationale lovgivninger, der gennemfører dem:</p> <p>Maskiner 2006/42/EU ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EU ; Energirelaterede produkter 2009/125/EU</p> <p>De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europæiske standarder, der er anført på forrige side.</p>	<p>(EL) - Ελληνικά ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ</p> <p>WILO SE δηλώνει ότι τα προϊόντα που ορίζονται στην παρούσα ευρωπαϊκά δήλωση είναι σύμφωνα με τις διατάξεις των παρακάτω οδηγιών και τις εθνικές νομοθεσίες στις οποίες έχει μεταφερθεί:</p> <p>Μηχανήματα 2006/42/EK ; Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητας 2014/30/EK ; Συνδέομενα με την ενέργεια προϊόντα 2009/125/EK</p> <p>και επίσης με τα εξής εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα που αναφέρονται στην προηγούμενη σελίδα.</p>
<p>(ES) - Español DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD</p> <p>WILO SE declara que los productos citados en la presente declaración están conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y con las legislaciones nacionales que les son aplicables :</p> <p>Máquinas 2006/42/CE ; Compatibilidad Electromagnética 2014/30/CE ; Productos relacionados con la energía 2009/125/CE</p> <p>Y igualmente están conformes con las disposiciones de las normas europeas armonizadas citadas en la página anterior.</p>	<p>(ET) - Eesti keel EU VASTAVUSDEKLARATSIOONI</p> <p>WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnustuses kirjeldatud tooted on kooskõlas alljärgnevate Euroopa direktiivide sätetega ning riiklike seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid üle on võtnud:</p> <p>Masinad 2006/42/EÜ ; Elektromagnetilist Ühilduvust 2014/30/EÜ ; Energiamõjuga toodete 2009/125/EÜ</p> <p>Samuti on tooted kooskõlas eelmisel lehekülgel ära toodud harmoniseeritud Euroopa standarditega.</p>
<p>(FI) - Suomen kieli EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS</p> <p>WILO SE vakuuttaa, että tässä vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat seuraavien eurooppalaisten direktiivien määräysten sekä niihin sovellettavien kansallisten lakiasetusten mukaisia:</p> <p>Koneet 2006/42/EY ; Sähkömagneettinen Yhteensopivuus 2014/30/EY ; Energian liittyvien tuotteiden 2009/125/EY</p> <p>Lisäksi ne ovat seuraavien edellisellä sivulla mainittujen yhdenmukaistettujen eurooppalaisten normien mukaisia.</p>	<p>(GA) - Gaeilge EC DEARBHÚ COMHLÍONTA</p> <p>WILO SE ndearbhaíonn an cur síos ar na táirgí atá i ráiteas seo, siad i gcomhréir leis na forálacha atá sna treoracha seo a leanas na hEorpa agus leis na dlíthe náisiúnta is infheidhme orthu:</p> <p>Innealra 2006/42/EC ; Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach 2014/30/EC ; Fuiinneamh a bhaileann le táirgí 2009/125/EC</p> <p>Agus siad i gcomhréir le forálacha na caighdeáin chomhchuibhithe na hEorpa dá dtagraítear sa leathanach roimhe seo.</p>
<p>(HR) - Hrvatski EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI</p> <p>WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa sljedećim prihvaćenim europskim direktivama i nacionalnim zakonima:</p> <p>EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2014/30/EZ ; Smjernica za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ</p> <p>i usklađenim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici.</p>	<p>(HU) - Magyar EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT</p> <p>WILO SE kijelenti, hogy a jelen megfelelőségi nyilatkozatban megjelölt termékek megfelelnek a következő európai irányelvek előírásainak, valamint azok nemzeti jogrendbe általában rendelkezéseihez:</p> <p>Gépek 2006/42/EK ; Elektromágneses összeférhetőségre 2014/30/EK ; Energiával kapcsolatos termékek 2009/125/EK</p> <p>valamint az előző oldalon szereplő, harmonizált európai szabványoknak.</p>
<p>(IS) - Íslenska EB LEYFISYFIRLÝSING</p> <p>WILO SE lýsir því yfir að vörurnar sem um getur í þessari yfirlýsingi eru í samræmi við eftirfarandi tilskipunum ESB og landslögum hafa samþykkt:</p> <p>Vélartilskipun 2006/42/EB ; Rafseguls-samhæfni-tilskipun 2014/30/EB ; Tilskipun varðandi vörur tengdar orkunotkun 2009/125/EB</p> <p>og samhæfða evrópska staðla sem nefnd eru í fyrri síðu.</p>	<p>(IT) - Italiano DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ</p> <p>WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle legislazioni nazionali che le traspongono :</p> <p>Macchine 2006/42/CE ; Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/CE ; Prodotti connessi all'energia 2009/125/CE</p> <p>E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate citate a pagina precedente.</p>
<p>(LT) - Lietuvių kalba EB ATITIKTIES DEKLARACIJA</p> <p>WILO SE pareiškia, kad šioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka šiuos Europos direktyvų ir jas perkeliančiu nacionaliniu įstatymu nuostatus:</p> <p>Mašinos 2006/42/EB ; Elektromagnetinis Suderinamumas 2014/30/EB ; Energija susijusiems gaminiams 2009/125/EB</p> <p>ir taip pat harmonizuotas Europos normas, kurios buvo ciuotos ankstesniame puslapyje.</p>	<p>(LV) - Latviešu valoda EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJU</p> <p>WILO SE deklarē, ka izstrādājumi, kas ir nosaukti šajā deklarācijā, atbilst šeit uzskaitīto Eiropas direktīvu nosacījumiem, kā arī atsevišķu valstu likumiem, kuros tie ir ietverti:</p> <p>Mašīnas 2006/42/EK ; Elektromagnētiskās Saderības 2014/30/EK ; Enerģiju saistītiem ražojumiem 2009/125/EK</p> <p>un saskaņotajiem Eiropas standartiem, kas minēti iepriekšējā lappusē.</p>

<p>(MT) - Malti DIKJARAZZJONI KE TA' KONFORMITÀ</p> <p>WILO SE jiddikjara li l-prodotti spesifikati f'din id-dikjarazzjoni huma konformi mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-leġislazzjonijiet nazzjonali li japplikawhom:</p> <p>Makkinarju 2006/42/KE ; Kompatibbiltà Elettromanjetika 2014/30/KE ; Prodotti relatati mal-enerġija 2009/125/KE</p> <p>kif ukoll man-normi Ewropej armoniżzati li jsegwu imsemmija fil-paġna preċedenti.</p>	<p>(NL) - Nederlands EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING</p> <p>WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen aan de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de nationale wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen:</p> <p>Machines 2006/42/EG ; Elektromagnetische Compatibiliteit 2014/30/EG ; Energiegerelateerde producten 2009/125/EG</p> <p>De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen die op de vorige pagina worden genoemd.</p>
<p>(NO) - Norsk EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆING</p> <p>WILO SE erklærer at produktene nevnt i denne erklæringen er i samsvar med følgende europeiske direktiver og nasjonale lover:</p> <p>EG-Maskindirektiv 2006/42/EG ; EG-EMV-Elektrromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EG ; Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF</p> <p>og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side.</p>	<p>(PL) - Polski DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE</p> <p>WILO SE oświadczyc, że produkty wymienione w niniejszej deklaracji są zgodne z postanowieniami następujących dyrektyw europejskich i transponującymi je przepisami prawa krajowego:</p> <p>Maszyn 2006/42/WE ; Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/WE ; Produktów związanych z energią 2009/125/WE</p> <p>oraz z następującymi normami europejskimi zharmonizowanymi podanymi na poprzedniej stronie.</p>
<p>(PT) - Português DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE</p> <p>WILO SE declara que os materiais designados na presente declaração obedecem às disposições das directivas europeias e às legislações nacionais que as transcrevem :</p> <p>Máquinas 2006/42/CE ; Compatibilidade Electromagnética 2014/30/CE ; Produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE</p> <p>E obedecem também às normas europeias harmonizadas citadas na página precedente.</p>	<p>(RO) - Română DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE</p> <p>WILO SE declară că produsele citate în prezenta declaratie sunt conforme cu dispozițiile directivelor europene următoare și cu legislațiile naționale care le transpun :</p> <p>Mașini 2006/42/CE ; Compatibilitate Electromagnetică 2014/30/CE ; Produselor cu impact energetic 2009/125/CE</p> <p>și, de asemenea, sunt conforme cu normele europene armonizate citate în pagina precedentă.</p>
<p>(RU) - русский язык Декларация о соответствии Европейским нормам</p> <p>WILO SE заявляет, что продукты, перечисленные в данной декларации о соответствии, отвечают следующим европейским директивам и национальным предписаниям:</p> <p>Директива ЕС по машинному оборудованию 2006/42/EC ; Директива ЕС по электромагнитной совместимости 2014/30/EC ; Директива о продукции, связанной с энергопотреблением 2009/125/EC</p> <p>и гармонизированным европейским стандартам, упомянутым на предыдущей странице.</p>	<p>(SK) - Slovenčina ES VYHLÁSENIE O ZHODE</p> <p>WILO SE čestne prehlasuje, že výrobky ktoré sú predmetom tejto deklarácie, sú v súlade s požiadavkami nasledujúcich európskych direktív a odpovedajúcich národných legislatívnych predpisov:</p> <p>Strojových zariadeniach 2006/42/ES ; Elektromagnetickú Kompatibilitu 2014/30/ES ; Energeticky významných výrobkov 2009/125/ES</p> <p>ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na predchádzajúcej strane.</p>
<p>(SL) - Slovenščina ES-IZJAVA O SKLADNOSTI</p> <p>WILO SE izjavlja, da so izdelki, navedeni v tej izjavi, v skladu z določili naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih vsebujejo:</p> <p>Stroji 2006/42/ES ; Elektromagnetno Zdržljivostjo 2014/30/ES ; Izdelkov, povezanih z energijo 2009/125/ES</p> <p>pa tudi z usklajenimi evropskimi standardi, navedenimi na prejšnji strani.</p>	<p>(SV) - Svenska EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE</p> <p>WILO SE intygar att materialet som beskrivs i följande intyg överensstämmer med bestämmelserna i följande europeiska direktiv och nationella lagstiftningar som inför dem:</p> <p>Maskiner 2006/42/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EG ; Energirelaterade produkter 2009/125/EG</p> <p>Det överensstämmer även med följande harmoniserade europeiska standarder som nämnts på den föregående sidan.</p>
<p>(TR) - Türkçe CE UYGUNLUK TEYİD BELGESİ</p> <p>WILO SE bu belgede belirtilen ürünlerin aşağıdaki Avrupa yönetmeliklerine ve ulusal kanunlara uygun olduğunu beyan etmektedir:</p> <p>Makine Yönetmeliği 2006/42/AT ; Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 2014/30/AT ; Eko Tasarım Yönetmeliği 2009/125/AT</p> <p>ve önceki sayfada belirtilen uyumlaştırılmış Avrupa standartlarına.</p>	

Wilo – International (Subsidiaries)

Argentina
 WILO SALMSON
 Argentina S.A.
 C1295ABI Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires
 T +54 11 4361 5929
 carlos.musich@wilo.com.ar

Australia
 WILO Australia Pty Limited
 Murrarrie, Queensland, 4172
 T +61 7 3907 6900
 chris.dayton@wilo.com.au

Austria
 WILO Pumpen Österreich
 GmbH
 2351 Wiener Neudorf
 T +43 507 507-0
 office@wilo.at

Azerbaijan
 WILO Caspian LLC
 1065 Baku
 T +994 12 5962372
 info@wilo.az

Belarus
 WILO Bel IODOO
 220035 Minsk
 T +375 17 3963446
 wilo@wilo.by

Belgium
 WILO NV/SA
 1083 Ganshoren
 T +32 2 4823333
 info@wilo.be

Bulgaria
 WILO Bulgaria EOOD
 1125 Sofia
 T +359 2 9701970
 info@wilo.bg

Brazil
 WILO Comercio e
 Importacao Ltda
 Jundiaí – São Paulo – Brasil
 13.213-105
 T +55 11 2923 9456
 wilo@wilo-brasil.com.br

Canada
 WILO Canada Inc.
 Calgary, Alberta T2A 5L7
 T +1 403 2769456
 info@wilo-canada.com

China
 WILO China Ltd.
 101300 Beijing
 T +86 10 58041888
 wilobj@wilo.com.cn

Croatia
 WILO Hrvatska d.o.o.
 10430 Samobor
 T +38 51 3430914
 wilo-hrvatska@wilo.hr

Indonesia
 PT. WILO Pumps Indonesia
 Jakarta Timur, 13950
 T +62 21 7247676
 citrawilo@cbn.net.id

Cuba
 WILO SE
 Oficina Comercial
 Edificio Simona Apto 105
 Siboney. La Habana. Cuba
 T +53 5 2795135
 T +53 7 272 2330
 raul.rodriguez@wilo-cuba.com

Czech Republic
 WILO CS, s.r.o.
 25101 Cestlice
 T +420 234 098711
 info@wilo.cz

Denmark
 WILO Danmark A/S
 2690 Karlslunde
 T +45 70 253312
 wilo@wilo.dk

Estonia
 WILO Eesti OÜ
 12618 Tallinn
 T +372 6 509780
 info@wilo.ee

Finland
 WILO Finland OY
 02330 Espoo
 T +358 207401540
 wilo@wilo.fi

France
 Wilo Salmson France S.A.S.
 53005 Laval Cedex
 T +33 2435 95400
 info@wilo.fr

Great Britain
 WILO (U.K.) Ltd.
 Burton Upon Trent
 DE14 2WJ
 T +44 1283 523000
 sales@wilo.co.uk

Greece
 WILO Hellas SA
 4569 Anixi (Attika)
 T +302 10 6248300
 wilo.info@wilo.gr

Hungary
 WILO Magyarország Kft
 2045 Törökálló
 (Budapest)
 T +36 23 889500
 wilo@wilo.hu

India
 Wilo Mather and Platt Pumps
 Private Limited
 Pune 411019
 T +91 20 27442100
 services@matherplatt.com

Portugal
 PT. WILO Pumps Indonesia
 Jakarta Timur, 13950
 T +62 21 7247676
 citrawilo@cbn.net.id

Ireland
 WILO Ireland
 Limerick
 T +353 61 227566
 sales@wilo.ie

Italy
 WILO Italia s.r.l.
 Via Novegro, 1/A20090
 Segrate MI
 T +39 25538351
 wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan
 WILO Central Asia
 050002 Almaty
 T +7 727 312 40 10
 info@wilo.kz

Korea
 WILO Pumps Ltd.
 20 Gangseo, Busan
 T +82 51 950 8000
 wilo@wilo.co.kr

Latvia
 WILO Baltic SIA
 1019 Riga
 T +371 6714-5229
 info@wilo.lv

Lebanon
 WILO LEBANON SARL
 Jdeideh 1202 2030
 Lebanon
 T +961 1 888910
 info@wilo.com.lb

Lithuania
 WILO Lietuva UAB
 03202 Vilnius
 T +370 5 2136495
 mail@wilo.lt

Morocco
 WILO Maroc SARL
 20250 Casablanca
 T +212 (0) 5 22 66 09 24
 contact@wilo.ma

The Netherlands
 WILO Nederland B.V.
 1551 NA Westzaan
 T +31 88 9456 000
 info@wilo.nl

Norway
 WILO Norge AS
 0975 Oslo
 T +47 22 804570
 wilo@wilo.no

Poland
 WILO Polska Sp. z.o.o.
 5-506 Lesznowola
 T +48 22 7026161
 wilo@wilo.pl

Taiwan
 WILO Taiwan CO., Ltd.
 24159 New Taipei City
 T +886 2 2999 8676
 nelson.wu@wilo.com.tw

Turkey
 WILO Pompa Sistemleri
 San. ve Tic. A.S.,
 34956 İstanbul
 T +90 216 2509400
 wilo@wilo.com.tr

Romania
 WILO Romania s.r.l.
 077040 Com. Chiajna
 Jud. Ilfov
 T +40 21 3170164
 wilo@wilo.ro

Russia
 WILO Rus ooo
 123592Moscow
 T +7 495 7810690
 wilo@wilo.ru

Saudi Arabia
 WILO Middle East KSA
 Riyadh 11465
 T +966 1 4624430
 wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro
 WILO Beograd d.o.o.
 11000 Beograd
 T +381 11 2851278
 office@wilo.rs

Slovakia
 WILO CS s.r.o., org. Zložka
 83106 Bratislava
 T +421 2 33014511
 info@wilo.sk

Slovenia
 WILO Adriatic d.o.o.
 1000 Ljubljana
 T +386 1 5838130
 wilo.adriatic@wilo.si

South Africa
 Wilo Pumps SA Pty LTD
 1685 Midrand
 T +27 11 6082780
 patrick.hulley@salmson.co.za

Spain
 WILO Ibérica S.A.
 8806 Alcalá de Henares
 (Madrid)
 T +34 91 8797100
 wilo.iberica@wilo.es

Sweden
 WILO NORDIC AB
 35033 Växjö
 T +46 470 727600
 wilo@wilo.se

Switzerland
 Wilo Schweiz AG
 4310 Rheinfelden
 T +41 61 836 80 20
 info@wilo.ch

Ukraine
 WILO Ukraina t.o.w.
 08130 Kiev
 T +38 044 3937384
 wilo@wilo.ua

United Arab Emirates
 WILO Middle East FZE
 Jebel Ali Free zone – South
 PO Box 262720 Dubai
 T +971 4 880 91 77
 info@wilo.ae

USA
 WILO USA LLC
 Rosemont, IL 60018
 T +1 866 945 6872
 info@wilo-usa.com

Vietnam
 WILO Vietnam Co Ltd.
 Ho Chi Minh City, Vietnam
 T +84 8 38109975
 nkminh@wilo.vn

wilo

Pioneering for You

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
D-44263 Dortmund
Germany
T +49(0)231 4102-0
F +49(0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com